

# SolGuard Basic



# Istruzioni per l'uso



IBC Solar AG Am Hochgericht 10 D-96231 Bad Staffelstein

Tel.: +49 (0) 9573-3224-0 Fax: +49 (0) 9573-9224-111

Web: www.ibc-solar.com

© 2011 IBC Solar AG Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni contenute nel presente libretto d'istruzioni sono state sottoposte ad accurati controlli volti ad assicurarne l'esattezza. Malgrado ciò non è possibile escludere la presenza di errori involontari: la IBC Solar AG declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze risultanti da tali errori.

Con riserva di modifiche tecniche.



# Indice dei contenuti

1 Note sul libretto d'istruzioni
2 Norme di sicurezza
3 Vista dello strumento 6
3.1 Pannello anteriore
3.2 Comandi
3.3 Oggetto della fornitura9
3.4 Targhetta di identificazione9
3.5 Configurazione dei collegamenti 10
3.5.1 Interfacce RS485 / RS422 10
3.5.2 Altre interfacce 10
3.6 Impostazioni predefinite 11
4 Descrizione tecnica 12
4.1 LED di stato
5 Montaggio, installazione13
5.1 Norme di sicurezza sull'installazione13
5.2 Cavi e linee
5.3 Montaggio15
5.4 Smontaggio 15
5.5 Interfacce
5.5.1 Porta PSTN
5.5.2 Attacco Ethernet 16
5.5.3 Ingresso analogico 17
5.5.4 Ingresso digitale 17
5.5.5 Alimentazione elettrica
5.6 Bus di comunicazione18
5.6.1 Inverter IBC ServeMaster
5.6.2 Inverter Fronius
5.6.3 Inverter SMA21
6 Messa in servizio, configurazione22
6.1 Requisiti preliminari
6.2 Messa in servizio di IBC SolGuard
6.3 Configurazione di IBC SolGuard22



6.3.1 Installazione driver	. 22
6.3.2 Configurazione locale su touchscreen	.23
6.4 Impostazione dei parametri di rete	. 24
6.4.1 Indirizzamento statico nella LAN	. 24
6.4.2 Indirizzamento dinamico nella LAN	. 24
6.4.3 Inserimento dati di accesso per tratta modem analogica	. 24
6.4.4 Test di connessione al portale	. 25
6.4.5 Configurazione guidata da web browser	. 25
6.4.6 Configurazione avanzata mediante web browser	25
6.4.7 Registrazione dell'IBC SolGuard su SolPortal	26
7 Utilizzo	. 28
8 Eliminazione dei guasti	29
9 Dati tecnici	. 30
10 Appendice	31



# 1 Note sul libretto d'istruzioni

Il presente libretto d'istruzioni, che è destinato agli utenti finali, offre i fondamenti per un utilizzo sicuro del SolGuard.

Il libretto d'istruzioni deve essere conservato in un luogo facilmente accessibile dal personale.

Assicurarsi che il personale addetto a installazione, utilizzo e manutenzione abbia letto e compreso le presenti istruzioni.

La IBC Solar AG declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose o per le conseguenze di malfunzionamenti risultanti dalla mancata osservanza delle istruzioni.

# 2 Norme di sicurezza

#### Norme di sicurezza per l'utilizzo

- Evitare di aprire lo strumento (fatta eccezione per il carter di copertura attacchi)
- Non manomettere lo strumento in alcun modo
- In caso di malfunzionamento, mettere immediatamente fuori servizio lo strumento e prevedere un controllo a cura di un elettricista qualificato
- Osservare le disposizioni vigenti nel luogo di utilizzo dello strumento
- Rispettare le norme di sicurezza per evitare di compromettere la funzionalità dello strumento e l'incolumità dell'operatore



3.1 Pannello anteriore



- Fig. 1: vista dello strumento (con carter di copertura attacchi aperto)
- (1) LED di alimentazione (power)
- (2) LED di stato (status)
- (3) LED di collegamento (connect)
- (4) LED di allarme (alarm)
- (5) Touchscreen
- (6) Interfaccia RS485, porta RJ12
  (7) Interfaccia RS485, 24 V DC, GND, morsetti a vite
- (8) Interfaccia combinata RS485 / 422, porta RJ12
- (9) Convertitore per interfaccia combinata RS485 / 422
- (10) Interfaccia combinata RS485 / 422, morsetti a vite
- (11) Uscita digitale, morsetti a vite
- (12) Ingressi analogici, morsetti a vite
- (12) Ingressi digitali, morsetti a vite(13) Ingressi digitali, morsetti a vite(14) Ethernet, porta RJ45
- (15) Telefono (PSTN), porta RJ12
- (16) Alimentazione elettrica, spina per alimentatore

Per ulteriori informazioni su LED e touchscreen  $\rightarrow$  <u>capitolo 4</u>.



# 3.2 Comandi

Il data logger è provvisto di uno schermo tattile (touchscreen). Per la navigazione nei menu, utilizzare gli appositi tasti icona (softkey) che funzionano a sfioramento.



Fig. 2: touchscreen

Simbolo	Significato
<b>L</b>	Al menu Registro
1	Al menu Registro giornaliero
İ	Al menu Registro mensile
<b>F</b>	Al menu Cronologico
8	Al menu Impostazioni
	Al menu Impostazioni di sistema
	Al menu Inverter
	Al menu Internet



0	Visualizzazione modalità di funzionamento: Administrator
G	Al Menu principale
	L'allarme locale è attivo (sfondo rosso) Messaggi (sfondo blu)
	Cancella messaggi
	Al Menu principale provider
	Cursore a sinistra o intervallo di tempo meno 1 ora
$\mathbf{O}$	Cursore a destra o intervallo di tempo più 1 ora
0	Interrompi slideshow
	Slideshow in corso
٢	Al menu Impostazioni di sistema
	Al menu <b>Inverter</b>
$\bigcirc$	Al menu Internet
ø	Aumenta misura di tempo
0	Diminuisci misura di tempo
$\otimes$	Cancella i dati inseriti, torna al menu di livello superiore
	Conferma i dati inseriti, torna al menu di livello superiore
	Opzione selezionata (verde) Opzione non selezionata (grigio)



# 3.3 Oggetto della fornitura

- Data logger
- Alimentatore 24 V
- Cavo patch Ethernet
- Cavo telefonico (analogico)
- Istruzioni per l'uso
- Dima di foratura
- CD
- Driver
- Connettore di terminazione

### 3.4 Targhetta di identificazione

La targhetta dei dati di identificazione è apposta sul retro dello strumento.



- Fig. 3: targhetta di identificazione
- (1) Tipo di strumento e modello
- (2) Tipo di modem, numero di serie e anno di fabbricazione
- Nota: prendere nota del numero di matricola (item no.) indicato sulla targhetta di identificazione, che è necessario per la successiva configurazione dello strumento.



# 3.5 Configurazione dei collegamenti

Tutte le interfacce sono accessibili mediante apertura del carter in plastica posizionato sul pannello anteriore dello strumento.

## 3.5.1 Interfacce RS485 / RS422

Pin				1234			
	Convertitore	Interfaccia cor modalità RS48	mbinata 35	Interfaccia cor modalità RS42	nbinata 22	Interfaccia RS485	
1	RS485*			RX+		+24 V DC	+24 V DC
2	RS422		RS485 A	RX-	TX+	RS485 A	RS485 A
3		RS485 A		TX+	RX+	RS485 B	
4		RS485 B	RS485 B	TX-	TX-	GND	RS485 B
5					RX-		
6			GND		GND		GND

Nota: l'interfaccia combinata non è idonea per l'alimentazione degli strumenti tramite bus RS485 (ad es. hub RS485).

\* Stato alla consegna

### 3.5.2 Altre interfacce

Pin	1-0-2			1234	1234	
	Alimentatore	PSTN (modem analogico interno)	Ethernet	Ingressi digitali	Ingressi analogici	Uscita digitale
1	GND		TX+	DI 1	AI 1	DO Pos
2	+24 V DC	a2 (out)	TX-	GND	GND	DO Neg
3		a1 (in)	RX+	DI 2	AI 2	
4		b1 (in)		GND	GND	
5		b2 (out)				
6			RX-			
7,8						



# 3.6 Impostazioni predefinite

- Impostazione predefinita per il collegamento Ethernet: DHCP
- La configurazione manuale della rete è richiesta solo in assenza di un server DHCP. Indirizzo IP 192.168.30.40
  - Subnet mask
     255.255.255.0

     Gateway
     0.0.0.0
- Impostazione predefinita per il collegamento modem: Indirizzo IP 192.168.200.1 IP remoto 192.168.200.51 Subnet mask 255.255.255

	Comunicazione diretta con portale	Invio messaggi di allarme, file giornalieri	Sincronizzazione temporale
Protocollo	http	smtp (e-mail)	SNTP o TIME
Porta	80, in alternativa 8572	25	SNTP: 123 o TIME: 37
Indirizzo IP	213.179.128.168 e 213.179.128.183	213.179.128.176	TIME: 132.163.4.102



# 4 Descrizione tecnica

SolGuard Basic è un data logger per la misurazione e il salvataggio di valori elettrici, che può essere impiegato ad esempio nel monitoraggio degli impianti fotovoltaici.

Attraverso idonei bus di comunicazione, lo strumento rileva valori quali correnti e tensioni dell'interfaccia di comunicazione inverter.

Se richiesto si può impostare l'attivazione di un allarme e il suo invio a un dato destinatario tramite e-mail, SMS o fax.

# 4.1 LED di stato

Testo	LED	Significato
power		Verde: lo strumento è alimentato
	۲	Verde: lo strumento è in fase di avvio
	0	Spento:avaria del dispositivo di alimentazione
status	۴	Verde: sistema correttamente caricato, funzionamento normale
	$\odot$	Spento: il sistema è in fase di inizializzazione
connect		Giallo: connessione instaurata
	۱	Giallo: instaurazione della connessione in corso
	$\bigcirc$	Spento: nessuna connessione con il modem PSTN
alarm		Rosso: segnale di allarme sull'uscita configurata DO1
		Rosso: rilevamento errore *
	$\bigcirc$	Spento: normale funzionamento

\* II LED di allarme lampeggia nei seguenti casi:

- allarme impianto, allarme valori di misurazione, allarme di stato
- rilevamento stato di allarme inverter
- mancanza del file di inizializzazione dell'inverter
- disconnessione dell'inverter senza notifica



# 5 Montaggio, installazione

# 5.1 Norme di sicurezza sull'installazione

#### Nota

#### Danni derivanti dal collegamento errato dei cavi!

Il collegamento errato dei cavi può determinare danni, anche irreparabili, agli ingressi di misurazione e allo strumento.

- Collegare i cavi solo nei punti indicati.

- Rispettare la polarità dei cavi.

#### Nota

#### Danni derivanti da sovratensioni!

Eventuali sovratensioni o tensioni di picco possono determinare il danneggiamento,

anche irreparabile, dello strumento.

- Proteggere il dispositivo di alimentazione dalle sovratensioni.

### Nota

#### Danni derivanti da sovratensioni!

Se in corrispondenza degli ingressi analogici sono presenti tensioni superiori a 10 V DC o correnti superiori a 20 mA, ne può conseguire il danneggiamento dei corrispondenti ingressi di misurazione.

 Assicurarsi che i valori di tensione siano compresi entro i 10 V DC e che le correnti non superino i 20 mA.

#### Nota

#### Danni derivanti da un'alimentazione errata!

Se in corrispondenza dell'ingresso di alimentazione è presente una tensione uguale o inferiore a 24 V DC, ne può conseguire il danneggiamento, anche irreparabile, dello strumento.

- Utilizzare solo l'alimentatore originale.

 Collegare l'alimentatore alla rete elettrica pubblica (evitare il funzionamento isolato mediante convertitore di tensione).



### 5.2 Cavi e linee

#### Tipi di cavi

<ul> <li>Cablaggio bus (inverter)</li> </ul>	
Cavo di trasmissione dati RS485, RS422,	
twistato e schermato:	Li2YCYv (TP) 2x2x0,5 mm <sup>2 1)</sup>
Cavo di rete:	CAT 7
• Sensori (sensore d'irraggiamento, sensore	di temperatura)
Cavo per sensori:	LiYCY 2x2x0,5 mm <sup>2</sup>
<ul> <li>Contatore (contatore di energia)</li> </ul>	
Cavo telefonico:	J-Y(ST)Y 2×0,6 mm <sup>2</sup>
Rete Ethernet	
Cavo di rete:	CAT 5e / CAT 6 / CAT 7

Lunghezza massima ammissibile dei cavi:	
Cablaggio bus (cavo di trasmissione dati RS485)	1200 m <sup>2) 3)</sup>
Sensori 100 m	
Contatore	200 m
Rete Ethernet	100 m <sup>»</sup>

### Cavo "Connect" opzionale

Possiamo fornire cavi di trasmissione dati pronti all'uso (cavi Connect) per il collegamento di SolGuard con la prima unità (inverter).

1) Si raccomanda l'utilizzo del cavo UNITRONICe Li2YCYv (TP) prodotto da "Lapp Kabel" o di un articolo equivalente.

Questo cavo può essere utilizzato direttamente per la posa interrata.

2) Per linee di lunghezza superiore, è consigliabile l'impiego di ripetitori.

3) La presenza di più linee separate della stessa lunghezza richiede l'utilizzo di un hub.



# 5.3 Montaggio

Lo strumento è idoneo al montaggio a parete.

- 1. Prendere nota del numero di matricola riportato sulla targhetta di identificazione apposta sul retro dello strumento per la successiva configurazione
- 2. Rimuovere il carter di copertura attacchi (1)
- 3. Fissare nella parete due viti (6) a distanza di 164 mm (utilizzare la dima di foratura fornita in dotazione)
- 4. Montare lo strumento in modo che le teste delle viti siano alloggiate nelle asole
- 5. Spingere leggermente verso il basso lo strumento e assicurarsi che sia alloggiato correttamente
- 6. Serrare le due viti fintanto che lo strumento risulti saldamente in posizione.



Fig. 4: vista laterale, montaggio a parete

(1) Rimuovere il carter

(2) Strumento

(3) Agganciare lo strumento

(4) Sganciare lo strumento(5) Parete(6) Viti di fissaggio

### 5.4 Smontaggio

- 1. Allentare le due viti di fissaggio
- 2. Spingere lo strumento verso l'alto e staccarlo dalle viti



#### 5.5 Interfacce

#### 5.5.1 Porta PSTN

- Verificare la funzionalità dell'interfaccia telefonica PSTN sulle chiamate in entrata e in uscita (ad es. numero provider, eventualmente prestare attenzione a deviazione di chiamata o blocco chiamate in uscita). Effettuare le impostazioni dell'apparecchio telefonico secondo le prescrizioni del produttore.
- Collegare lo strumento all'interfaccia telefonica con il cavo fornito in dotazione. Se è necessario l'utilizzo di una prolunga, assicurarsi che i contatti siano sicuri e la polarità corretta.

#### 5.5.2 Attacco Ethernet

Collegamento diretto del data logger con PC / laptop mediante cavo di rete incrociato (crossover).



Fig. 5: cavo di rete incrociato (1) Data logger (2) Cavo di rete incrociato

(3) Computer / laptop

Nota: il cavo di rete incrociato non è incluso nella fornitura.

Collegamento con uno switch / hub mediante cavo di rete non incrociato.



Nota: l'hub/switch non è incluso nella fornitura.



### 5.5.3 Ingresso analogico

• Max. tensione di ingresso: analogico 10 V DC, digitale 24 V DC



Fig. 7: esempio sensore di irraggiamentoSi-12 TC(1) Irraggiamento (arancione)(3) GND (nero)(2) + 24 V DC (rosso)(4) Schermo PE (nero)

#### 5.5.4 Ingresso digitale

• Per il contatore di energia è preconfigurato l'ingresso digitale DI 1



*Fig. 8: esempio contatore di energia* (1) Interfaccia S0 meno (21)

(2) Interfaccia S0 più (20)

Per ulteriori dettagli sulla configurazione, si rimanda all'Appendice.



### 5.5.5 Alimentazione elettrica

Per l'alimentazione elettrica, utilizzare l'alimentatore fornito in dotazione.



Fig. 9: alimentazione (1) Cavo di collegamento flessibile

(2) Alimentatore 24V DC

**Nota:** allacciare l'alimentatore solo alla rete di alimentazione a 230 V. Evitare il funzionamento isolato mediante inverter!

## 5.6 Bus di comunicazione

Per la comunicazione con gli inverter, SolGuard Basic deve essere provvisto del driver corrispondente.

**Nota:** il driver è installato dal produttore prima della consegna. In merito all'inverter, in questa sede sono fornite solo le informazioni necessarie per il collegamento.

Per ulteriori informazioni → <u>Documentazione relativa all'inverter</u>.

- Rispettare il numero massimo di unità
- Collegare SolGuard con la prima unità mediante cavo di trasferimento dati o cavo Connect
- La sequenza dei componenti del bus è irrilevante
- Ogni 32 componenti del bus o in caso di linee di lunghezza superiore, è necessario l'impiego di un ripetitore
- In corrispondenza dell'interfaccia di comunicazione degli inverter, solitamente non deve essere applicata la tensione d'esercizio
- La schermatura del cavo del bus deve essere collegata a terra solo a un'estremità del collegamento
- In fase di posa del cavo del bus assicurarsi che la distanza dalle linee AC sia adeguata
- Per scongiurare riflessioni del segnale, terminare sempre il bus con una terminazione parallela



### 5.6.1 Inverter IBC ServeMaster



Max. 10 inverter per strumento.

- Collegare la schermatura del cavo lato SolGuard al morsetto di messa a terra
- Impostare l'indirizzo bus degli inverter (secondo le istruzioni fornite con l'inverter)





Fig. 11: Inverter Fronius con Connect Fronius

- (1) Connettore RJ12 (data logger), (6) Primo inverter e seguenti
- RS422 (2) Configurazione PIN (cavo Connect)
  - (7) Ultimo inverter (8) Connect Fronius
- (3) Connettore RJ45 (inverter) (5) Connettore terminale RJ45
- (4) Configurazione connettore terminale
  - (9) Cavo patch Ethernet
    - (10) Connettore terminale ultimo inverter

Max. 10 inverter per strumento.

- Integrare nell'inverter la scheda di rete COM Card (secondo le istruzioni fornite con l'inverter)
- Impostare l'indirizzo bus nell'inverter (secondo le istruzioni fornite con l'inverter)
- Impostare il convertitore RS sulla posizione "422". Agire sul convertitore solo quando non è sotto tensione.



(1) Posizione anteriore RS485(2) Posizione posteriore RS422



5.6.3 Inverter SMA



Fig. 12: inverter a stringa SMA con Connect Universal(1) Connettore RJ12 (data logger), RS485(6)(2) Configurazione PIN / connettori(7)

(6) Jumper A primo inverter e successivi

(3) Terminali a bussola (inverter)

(7) Jumper A ultimo inverter

- (8) Cavo connect di SolGuard
- (9) Cavo bus

(4) Primo inverter e successivi(5) Ultimo inverter

Max. 10 inverter per strumento.

- Integrare nell'inverter SMA l'interfaccia di comunicazione RS485 (secondo le istruzioni fornite con l'inverter)
- In corrispondenza dell'ultimo inverter, impostare il jumper su "A"

Nota: utilizzare solo l'interfaccia originale di SMA.



# 6 Messa in servizio, configurazione

#### 6.1 Requisiti preliminari

- 1. IBC SolGuard è installato
- 2. Tutti i cavi di collegamento sono allacciati correttamente

### 6.2 Messa in servizio di IBC SolGuard

- 1. Collegare lo strumento alla rete di alimentazione.
- 2. Attendere fino al completamento della fase di avvio
- Il driver è installato: viene visualizzato il menu principale
- Driver multiplo IBC: viene visualizzata una selezione di inverter

### 6.3 Configurazione di IBC SolGuard

### 6.3.1 Installazione del driver

Il driver è installato: Driver multiplo IBC: non è necessario alcun intervento installare il driver desiderato:

- 1. Selezionare il driver dall'elenco visualizzato sul touchscreen e confermare - Viene eseguita l'installazione del driver (durata circa 15 minuti!)
  - Compare il messaggio "Installazione terminata"
- 2. Confermare
  - Lo strumento verrà riavviato
  - In seguito alla fase di avvio, a video compare il menu principale
  - Il driver è installato
- Nota: se durante l'installazione vengono rilevati componenti di un driver
  - precedentemente installato, sarà visualizzato un messaggio di avvertimento. In seguito alla conferma del messaggio, i vecchi file saranno cancellati e il nuovo driver installato.
- **Nota:** la selezione del driver può essere eseguita anche in caso di configurazione con web browser.



### 6.3.2 Configurazione locale su touchscreen

La configurazione locale è preliminare alla successiva configurazione tramite un web browser o portale web. Prima di procedere ad alcune impostazioni, è necessario commutare lo strumento in modalità Admin.

**Nota:** se, con lo strumento in modalità Admin, non viene premuto alcun softkey per 90 s, lo strumento commuta nuovamente in modalità operativa.

#### Impostazioni di sistema

- Commutare lo strumento in modalità Admin:
  - Menu principale > Impostazioni > inserire il PIN : 0010 > confermare - L'icona chiave in basso a sinistra diventa verde
- Impostazione data / ora:

Menu principale > Impostazioni > Impostazione di sistema > Data/ora> inserire i nuovi parametri> confermare

Alternativa: Menu principale > sfiorare la data visualizzata > Data/ora > inserire i nuovi parametri > confermare

- La data / ora sono visualizzate nella sezione inferiore della schermata principale

Impostazione della lingua operatore:

Menu principale > Impostazioni > Impostazione di sistema > Lingua > selezionare l'icona bandiera.

- Il data logger viene riavviato.

- I testi saranno visualizzati nella lingua selezionata.

Nota: il testo visualizzato durante la procedura di avvio compare sempre in lingua inglese.

- Configurazione degli ingressi di misurazione (modalità Admin) Menu principale > Impostazioni > Impostazione di sistema > Ingressi > selezionare l'ingresso > impostare i parametri
- Impostazione dei parametri del display: Menu principale > Impostazioni > Impostazione di sistema > Display > impostare il cursore a scorrimento sfiorando i simboli + e -.
- Attivare/disattivare i :

Menu principale > Impostazioni > Impostazione di sistema > Segnali acustici > attivare/disattivare il suono prodotto alla pressione dei tasti e il segnale d'allarme sfiorando le caselle di controllo.

- Attivazione di una scansione inverter:
  - Menu principale > Impostazioni > Inverter > Avvia SCAN
  - Viene visualizzato un elenco di tutti gli inverter associati allo strumento.



# 6.4 Impostazione dei parametri di rete

Nello strumento deve essere configurata una delle seguenti procedure di indirizzamento LAN:

#### 6.4.1 Indirizzamento statico LAN

- 1. Menu principale > Impostazioni > Internet > inserire il PIN > rete
- 2. Disattivare la casella di controllo DHCP
- 3. Inserire l'indirizzo IP statico
- 4. Inserire l'indirizzo Gateway

#### 6.4.2 Indirizzamento dinamico LAN

- 1. Menu principale > Impostazioni > Internet > inserire il PIN > rete
- 2. Attivare la casella di controllo DHCP

#### 6.4.3 Inserimento dati di accesso per la tratta modem analogico

- 1. Menu principale > Impostazioni > Internet > inserire il PIN > provider
- 2. Verificare se il provider previsto per l'accesso analogico è incluso nell'elenco. Se mancano i dati del provider, è necessario inserire i dati di accesso in fase di configurazione con web browser.



#### 6.4.4 Test di connessione al portale

Il test di connessione al portale è preliminare alla registrazione del data logger su SolPortal.

- 1. Menu principale > Impostazioni > Internet > inserire il PIN > portale
- 2. Selezionare il softkey START e confermare

#### 6.4.5 Configurazione guidata da web browser

- 1. Collegare il computer al data logger tramite rete Ethernet
- 2. Con il web browser, eseguire l'indirizzamento della pagina iniziale del data logger (stato alla consegna: 192.168.30.40)
- 3. Se necessario eseguire l'installazione del driver
- 4. Selezionare la modalità: "Installazione guidata" (Installationsassistent)
- 5. Eseguire la procedura di configurazione guidata

#### 6.4.6 Configurazione avanzata mediante web browser

- 1. Collegare il computer al data logger tramite rete Ethernet
- 2. Con il web browser, eseguire l'indirizzamento della pagina iniziale del data logger (stato alla consegna: 192.168.30.40)
- 3. Se necessario eseguire l'installazione del driver
- 4. Selezionare la modalità: "modalità avanzata" (Profimodus)
- 5. Procedere alla configurazione dalle pagine di menu



## 6.4.7 Registrazione del IBC SolGuard su SolPortal

- 1. Avviare il web browser
- 2. Accedere alla home page di IBC all'indirizzo"www.ibc-solar.de/1101.html"



3. Inserire nome utente e password, confermare



4 Confermare il messaggio con "Continua"





- Inserire il numero di matricola (etichetta sul retro dello strumento)
   Compilare gli altri campi
   Cliccare su "Crea accesso"



- Una volta completata correttamente la registrazione, si accede al portale.

Il data logger è preconfigurato in modo da collegarsi al portale due volte al giorno (alle ore 8.00 e alle ore 16.00) per la trasmissione dei dati.



# 7 Utilizzo

#### Menu principale

In modalità di funzionamento normale, nel menu principale lo strumento visualizza i principali dati dell'impianto.

- Potenza attuale dell'inverter in kW
- Energia dell'inverter o del contatore in kWh
- Efficienza di irraggiamento attuale (optional)
- Temperatura effettiva (optional)
- Data e ora

Con l'ausilio dei softkey sul lato sinistro, è possibile accedere ad altri menu:

- Impostazioni (si veda il capitolo "Messa in servizio, configurazione")
- Registro (si veda di seguito)

### Menu: registro

Visualizza l'andamento dei dati di irraggiamento e le prestazioni dell'inverter all'interno di un dato intervallo di visualizzazione. Con l'ausilio dei softkey sul lato sinistro del display, è possibile impostare l'intervallo di visualizzazione desiderato:

- Registro giornaliero
- Registro mensile
- Registro cronologico

Con l'ausilio dei softkey "freccia a sinistra" e "freccia a destra", è possibile anticipare o posticipare l'intervallo di visualizzazione.



# 8 Eliminazione dei guasti

Guasto	Azione correttiva
II display non si accende II LED power non si accende	Controllare l'alimentazione elettrica
II LED di stato non lampeggia	Prevedere un controllo della scheda di memoria interna (Compact flash)
Il server DHCP non ha attribuito alcun indirizzo IP allo strumento	Controllare la connessione di rete Avviare lo strumento a connessione di rete attiva Se in rete non è previsto un server DHCP, utilizzare le impostazioni di rete manuali
La connessione Internet via cavo non funziona	La connessione Internet deve avvenire tramite router. Non è possibile il collegamento diretto a un modem cablato
L'inverter non viene rilevato	Gli inverter devono essere attivi per la scansione Controllare il cablaggio del bus. Il cavo di trasmissione dati utilizzato è idoneo? Impostare l'indirizzo del bus nell'inverter (secondo le indicazioni del produttore) Controllare la resistenza di terminazione per evitare eventuali riflessioni di segnale Provvedere alla schermatura del cablaggio del bus Controllare le interfacce dell'inverter
Il contatore di energia non viene rilevato	Controllare il cablaggio (polarità) Verificare che l'ingresso digitale sia in stato attivo La costante di impulso è configurata?
Mancato invio dei dati/segnali di allarme tramite interfaccia telefonica	Controllare la funzionalità dell'interfaccia telefonica e del telefono Verificare l'impostazione del blocco chiamate in uscita (ad es. numeri 0190) Eventualmente rimuovere il blocco chiamate in uscita o utilizzare un altro fornitore di servizio Internet



TEMPERATURA AMBIENTE Esercizio: Stoccaggio e trasporto: Grado di protezione:	0 55 °C -20 65 °C IP20
DATI TECNICI Alimentazione elettrica:	Alimentatore 24 V DC
Ingressi analogici (configurabili):	Numero: 2 Misura di tensione: 0 10 V DC (max. 24 V DC) Misura di corrente: 0 20 mA (max. 40 mA / 3 V DC) Misura di resistenza: PT1000
Ingressi digitali (configurabili):	Numero: 2 Ingresso impulsi secondo DIN 43864 (S0) DC: Low = 0 7 V , High = 9 24 V (solo con fonte di alimentazione interna!) Ingresso di stato
Uscita digitale:	Numero: 1 Uscita optoisolata secondo DIN 43864 (S0) Carico max. 70 V DC / 50 mA (attenzione alla polarità!) Uscita di allarme o uscita impulsi
Potenza assorbita:	4,1 W
DISPLAY	Touchscreen analogico resistivo da 4,3'', risoluzione 480 x 272 px, 16 milioni di colori Area di visualizzazione 95,0 x 52,8 mm
	4 x spie di segnalazione a LED
INTERFACCE Modem: Rete: Comunicazione:	Modem PSTN (analogico) Attacco Ethernet (100 MBit) 1× RS485 1× RS422 max. 10 inverter
ACCURATEZZA DI MISURAZIONE Ingresso di tensione: Ingresso di corrente:	1 % del valore target (0,1 V) 1 % del valore target (0,2 mA)
MEMORIA	Scheda CF interna
 BATTERIA	Batteria per orologio interno: cella al litio / tipo Li2032
DATI MECCANICI Dimensioni: Montaggio: Peso:	200 × 150 × 39 mm (largh.× alt.× prof.) Montaggio a parete 490 g (senza alimentatore)

# **10 Appendice**

#### Configurazione ingressi analogici in SolGuard Basic

	Ingresso analogico	Definizione	Sigla*	Unità di misura	Punti decimali	Incremento	Offset
Misurazione della temperatura ambiente							
PT100 Thies compact (0 10 V)	Ingresso di tensione	Temperatura ambiente	T_U0	°C	1	10	-30
PT1.000, sensore con involucro (passivo)	Ingresso di temperatura	Temperatura ambiente	T_U0	°C	1	1	0
PT1.000, sensore con convertitore integrato (0 10 V)	Ingresso di tensione	Temperatura ambiente	T_U0	°C	1	10	-50
Misurazione della temperatura modulo							
PT100, sensore autoadesivo (0 10 V)	Ingresso di tensione	Temperatura modulo	T_M0	°C	1	15	-50
PT1.000, sensore adesivo (passivo)	Ingresso di temperatura	Temperatura modulo	T_M0	°C	1	1	0
Sensore di irraggiamento Si-12TC							
Si-12TC (irraggiamento solare) (0 10 V )	Ingresso di tensione	Irraggiamento a livello del modulo	G_M0	W/m <sup>2</sup>	0	120	0
Si-12TC-T (temperatura modulo)	Ingresso di tensione	Temperatura modulo	T_M0	°C	1	10,869	-20
Sensori di irraggiamento globale (piranometri)							
Piranometro GSM 10.7 (0 10 V)	Ingresso di tensione	Irraggiamento sul piano orizzontale	G_H0	W/m <sup>2</sup>	0	130	0
Piranometro CMP11 (con convertitore)	Ingresso di tensione	Irraggiamento sul piano orizzontale	G_H0	W/m <sup>2</sup>	0	250	-1.000
Anemometri							
Thies compact, velocità del vento (0 10 V)	Ingresso di tensione	Velocità del vento	W_V0	m/s	1	5	0
Thies compact, direzione del vento	Ingresso di tensione	Direzione del vento	W R0	0	1	36	0

\*Per ciascuna sigla è possibile una singola configurazione. In caso di utilizzo di più sensori dello stesso tipo, la sigla sarà corredata di un numero progressivo. Utilizzare la sigla G\_M0 solo se sulla superficie del modulo è integrato un sensore di irraggiamento, in caso contrario iniziare con G\_M1.

#### Configurazione ingressi digitali in SolGuard Basic

	Ingresso digitale	Definizione	Sigla	Unità di	Punti	Costante di	Intervallo
				misura	decimali	impulso	
Contatore con interfaccia S0	Ingresso impulsi	Contatore di alimentazione	E_Z_	kWh	3	Come	60
		(contatore totalizzatore)	EVU			contatore	
Contatore parziale con interfaccia S0	Ingresso impulsi	Contatore impianto parziale x	E_Z_	kWh	3	Come	60
			PVx			contatore	
Contatto a potenziale zero	Stato	Stato ingresso x	S_0x		1	1	1
Ricevitore a controllo remoto	Stato	Stato			1	1	1
		load management	S_LM				
			х				

Nota: la x sarà sostituita da un numero progressivo; E\_Z\_EVU è l'acronimo di contatore di alimentazione azienda elettrica; i contatori parziali sono contrassegnati dalle sigle E\_Z\_PV1, E\_Z\_PV2, ecc..

