



MANUALE D'ISTRUZIONI

AVANZATE

í

Indice generale

1	Gestione della carta
	Selezione della carta corretta
	Tipo di carta
	Caricamento della carta
2	Utilizzo del pannello comandi
	Informazioni generali
	Informazioni sul pannello comandi
	Annullamento di un processo di stampa
	Utilizzo del sistema di selezione dei menu
	Pagine di stato
	e-MPS
	Modifica dei parametri di interfaccia
	Configurazione delle impostazioni di default
	Impaginazione
	Impostazione della qualità di stampa 2-49
	Utilizzo dei dispositivi di archiviazione
	Gestione della carta
	Selezione della stampa monocromatica o a colori
	Lettura contapagine
	Altre modalità
3	Opzioni
	Informazioni generali
	Moduli di espansione di memoria
	Descrizione generale delle opzioni
	Schede di interfaccia di rete IB-20/IB-21E/IB-22
4	Interfaccia computer
	Informazioni generali
	Interfaccia parallela
	Interfaccia USB
	Interfaccia seriale (opzionale)
	Protocollo RS-232C
	Connessione cavo RS-232C

Glossario

Introduzione

Questa guida contiene i capitoli indicati di seguito:

• 1 Gestione della carta

In questo capitolo viene descritto come scegliere, gestire e caricare la carta.

• 2 Utilizzo del pannello comandi

In questo capitolo viene descritto come utilizzare il pannello comandi per configurare la stampante.

3 Opzioni

In questo capitolo vengono illustrate le opzioni disponibili.

• 4 Interfaccia computer

In questo capitolo vengono descritte le possibili connessioni tra la stampante e il computer.

• Glossario

Contiene un glossario dei termini utilizzati.

Guide incluse

Insieme al sistema vengono fornite le guide seguenti. Vedere la guida relativa all'argomento desiderato.

Guida alle funzioni di base

La *Guida alle funzioni di base* contiene i passaggi procedurali per l'installazione e la configurazione iniziale della macchina, compreso il collegamento a un computer. Inoltre, include le procedure di base per l'utilizzo della stampante nonché le sezioni *Manutenzione* e *Problemi e soluzioni*.

Guida alle funzioni avanzate (questa guida)

La *Guida alle funzioni avanzate* contiene le descrizioni relative alla gestione della carta nonché le impostazioni di default programmate sulla macchina. Inoltre, include le descrizioni delle opzioni disponibili e dell'interfaccia del computer alla stampante. La guida viene fornita in formato PDF ed è disponibile nel CD-ROM in dotazione.

KX Printer Driver Operation Guide

Descrive come installare e configurare il driver di stampa. La guida viene fornita in formato PDF ed è disponibile nel CD-ROM in dotazione.

Technical Reference for PRESCRIBE Commands

PRESCRIBE è il linguaggio nativo delle stampanti Kyocera. Questa *guida di riferimento tecnico* contiene informazioni relative all'esecuzione della stampa utilizzando i comandi *PRESCRIBE*, nonché una descrizione dei caratteri e delle modalità di emulazione. La guida viene fornita in formato PDF ed è disponibile nel CD-ROM in dotazione.

Command Reference for PRESCRIBE commands

Fornisce una descrizione dettagliata dei parametri e della sintassi dei comandi *PRESCRIBE* con l'aiuto di esempi di stampa. La guida viene fornita in formato PDF ed è disponibile nel CD-ROM in dotazione.

Convenzioni tipografiche

Questo manuale utilizza le convenzioni tipografiche illustrate nella tabella riportata di seguito.

Convenzione	Descrizione	Esempio
Corsivo	Usato per enfatizzare una parola chiave, frase o messaggio. Anche i riferimenti ad altre pubblicazioni vengono visualizzati in corsivo.	Viene visualizzato un messaggio <i>Completato</i> e ripristinata la schermata di <i>copia</i> .
Grassetto e parentesi quadre	Usato per evidenziare la selezione di una modalità o un tasto funzione.	Premere il tasto [Copy] .
Note	Utilizzate per fornire ulteriori informazioni o informazioni utili sulla funzione. Possono contenere riferimenti ad altre pubblicazioni.	NOTA: per informazioni su come conservare il perno, vedere il passaggio 10.
Importante	Utilizzato per fornire informazioni importanti.	IMPORTANTE: verificare che la carta non sia piegata, arricciata o danneggiata.
Attenzione	Si tratta di affermazioni che suggeriscono danni <i>meccanici</i> risultanti da un'azione.	ATTENZIONE: non estrarre il cassetto quando il sistema viene sorretto dalla parte anteriore.
Avvertenza	Usata per avvisare gli utenti della possibilità di lesioni <i>personali.</i>	AVVERTENZA: nella sezione del caricatore è presente corrente ad alto voltaggio.

1 Gestione della carta

In questo capitolo vengono descritti i seguenti argomenti:

- Indicazioni generali......1-2
- Selezione della carta corretta.....1-4
- Caricamento della carta 1-13

Indicazioni generali

La macchina è progettata per stampare su carta standard (del tipo usato nelle normali copiatrici), ma può accettare numerosi altri tipi di carta entro i limiti specificati di seguito.

NOTA: il produttore declina ogni responsabilità per eventuali problemi derivanti dall'utilizzo di carta non conforme a questi requisiti.

È importante selezionare il tipo di carta corretto. L'utilizzo di un supporto non adeguato può causare inceppamenti della carta, piegature, scarsa qualità di stampa e spreco di carta. In casi estremi, inoltre, si possono verificare danni alla macchina. Le indicazioni fornite di seguito consentono di incrementare la produttività dell'ufficio garantendo una stampa efficiente ed esente da problemi che riduce l'usura della macchina.

Disponibilità carta

La maggior parte dei tipi di carta sono compatibili con diverse macchine. La macchina supporta anche l'utilizzo di carta progettata per copiatrici xerografiche.

Sono disponibili tre categorie generali di carta: *economica, standard* e *premium*. La differenza più significativa tra le categorie è la facilità di attraversamento della macchina. Questo parametro è influenzato da caratteristiche quali *uniformità, formato* e *contenuto di umidità* della carta e dal modo in cui la carta viene tagliata. Più alta è la categoria della carta utilizzata, minore è il rischio che si verifichino inceppamenti della carta e problemi di altro tipo e maggiore è il livello di qualità della stampa finale.

Anche le differenze tra carta di fornitori diversi possono influire sulle prestazioni della macchina. Una stampante di alta qualità non può produrre i risultati attesi se si utilizza carta non adeguata. L'utilizzo di carta di basso costo non porta vantaggi economici sul lungo periodo se si verificano problemi di stampa.

Carta di ogni categoria è disponibile in un intervallo di grammature base (definite più avanti). Le grammature standard sono in genere comprese tra 60 e 105 g/m².

Specifiche della carta

Nella tabella riportata di seguito sono riepilogate le specifiche di base della carta. Maggiori informazioni sono fornite nelle pagine successive.

Elemento	Specifica
Grammatura	Cassetto: da 60 a 105 g/m² Vassoio MF: da 60 a 200 g/m²
Spessore	da 0,086 a 0,110 mm

Elemento	Specifica
Dimensioni	Vedere Formati carta a pagina 1-4.
Precisione dimensionale	±0,7 mm
Quadraticità degli angoli	90° ±0,2°
Contenuto umidità	da 4% a 6%
Direzione della grana	Grana lunga
Contenuto pasta di legno	80% o superiore

Formati carta minimi e massimi

Di seguito sono riportati i formati carta minimi e massimi. Nel caso di carta non standard, utilizzare il vassoio MF.



Carta consigliata

Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare i prodotti per stampante riportati nella tabella sottostante.

Formato	Prodotto	Grammatura
Letter, Legal	Hammermill LASER PRINT	90 g/m²
A4	NEUSIEDLER COLOR COPY	90 g/m²

Selezione della carta corretta

In questa sezione vengono descritte le linee guida generali per la selezione della carta. Stato Evitare di utilizzare carta piegata ai bordi, arricciata, sporca, strappata, goffrata o contaminata con filaccia, argilla o altri frammenti di carta. L'uso di carta in queste condizioni può portare a stampe illeggibili e inceppamenti della carta oltre a ridurre la durata della macchina. In particolare, evitare di usare carta patinata o sottoposta ad altri trattamenti superficiali. La superficie della carta deve essere il più possibile uniforme e liscia. Composizione Non usare carta patinata o trattata in superficie contenente plastica o carbone. Il calore di fusione può infatti causare il rilascio di esalazioni nocive. La carta rilegata deve contenere almeno l'80 % di pasta di legno. Il restante 20 % deve essere costituito da cotone e altre fibre. Formati carta

Per i formati carta elencati nella tabella riportata di seguito sono disponibili sia *cassetti* che il *vassoio MF*. Le tolleranze dimensionali sono ± 0.7 mm per lunghezza e larghezza. La quadraticità degli angoli deve essere $90^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$.

Vassoio MF	Formato	Cassetto o Vassoio MF	Formato		
Monarch	3-7/8 × 7-1/2 pollici	Legal	8-1/2 × 14 pollici		
Busta #10	4-1/8 × 9-1/2 pollici	Letter	8-1/2 × 11 pollici		
ISO A6	10,5 × 14,8 cm	ISO A4	21 × 29,7 cm		
Busta DL	11 × 22 cm	ISO A5	14,8 × 21 cm		
Busta #9	3-7/8 × 8-7/8 pollici	Busta C5	16,2 × 22,9 cm		
Busta #6	3-5/8 × 6-1/2 pollici	17,6 × 25 cm			
JIS B6	12,8 × 18,2 cm JIS B5 18,		18,2 × 25,7 cm		
Statement	5-1/2 × 8-1/2 pollici Executive 7-1/4 × 10-		7-1/4 × 10-1/2 pollici		
Hagaki	10,5 × 14,8 cm Oficio II 8-1/2 × 13 pollici		8-1/2 × 13 pollici		
Ofuku-Hagaki	14,8 × 20 cm	4,8 × 20 cm Folio 21 × 33 cm			
Youkei 2	11,4 × 16,2 cm	16,2 cm 16 kai 19,7 cm × 27,3 cm			
Youkei 4	10,5 × 23,5 cm				
Personalizzato	Cassetto: 14,8 - 21,6 cm × 21 - 35,6 cm (5-13/16 - 8-1/2 pollici × 8-1/4 - 14 pollici) Vassoio MF: 7 - 21,6 cm × 14,8 - 35,6 cm (2-13/16 a 8-1/2 pollici × 5-13/16 a 14 pollici)				

Uniformità

La superficie della carta deve essere uniforme e non patinata. Carta con una superficie grezza o sabbiosa può causare spazi vuoti nelle stampe. Carta eccessivamente liscia può causare problemi di alimentazione multipla o di velatura (in cui lo sfondo appare grigio).

Grammatura base

Per grammatura base si intende il peso della carta espresso in grammi per metro quadrato (g/m²). Carta troppo pesante o troppo leggera può causare errori di alimentazione o inceppamenti nonché l'usura precoce del prodotto. Il peso non uniforme della carta, vale a dire spessore carta non uniforme, può causare alimentazione di più fogli o problemi di qualità di stampa come sfocatura a causa della ridotta fusione del toner.

La grammatura carta consigliata è compresa tra 60 e 105 g/m² per il cassetto e tra 45 e 200 g/m² per il vassoio MF.

Tabella di equivalenza grammatura

La grammatura è misurata in libbre (lb) e grammi per metro quadrato (g/m²). La parte non colorata indica la grammatura standard.

Grammatura carta rilegata Stati Uniti (Ib)	Grammatura Europa (g/m²)
16	60
17	64
20	75
21	80
22	81
24	90
27	100
28	105
32	120
34	128
36	135
39	148
42	157
43	163
47	176
53	199

Spessore

La carta usata nella macchina non deve essere né troppo spessa né troppo sottile. Se si verificano problemi di inceppamento della carta, alimentazioni multiple e stampa debole, è possibile che la carta usata sia troppo sottile. Se si verificano problemi di inceppamento della carta e stampa sfocata, la carta potrebbe essere troppo spessa. Lo spessore corretto deve essere compreso tra 0,086 e 0,110 mm.

Contenuto di umidità

Il contenuto di umidità è definito come il rapporto percentuale di umidità rispetto alla massa secca della carta. L'umidità può influenzare l'aspetto della carta, la capacità di alimentazione, l'arricciatura, le proprietà elettrostatiche e le caratteristiche di fusione del toner.

Il contenuto di umidità della carta varia con l'umidità relativa dell'ambiente. Quando l'umidità relativa è alta e la carta assorbe umidità, i bordi della carta si espandono assumendo un aspetto ondulato. Quando l'umidità relativa è bassa e la carta perde umidità, i bordi della carta si ritirano e si irrigidiscono causando possibili problemi di contrasto.

Bordi ondulati o rigidi possono causare inceppamenti o anomalie di allineamento. Il contenuto di umidità della carta deve essere compreso tra il 4 e 6 %.

Per assicurare il corretto contenuto di umidità è importante immagazzinare la carta in un ambiente controllato. Di seguito sono indicati alcuni suggerimenti per il controllo dell'umidità.

- Conservare la carta in un ambiente fresco e secco.
- Conservare la carta nel suo involucro il più a lungo possibile. Riporre la carta non utilizzata nella confezione originale.
- Conservare la carta nella sua confezione originale. Posizionare una piattaforma sotto il cartone della confezione per separarla dal pavimento.
- Dopo aver rimosso la carta dalla confezione, lasciarla nella stessa stanza della macchina per 48 ore prima di utilizzarla.
- Evitare di esporre la carta a calore, luce diretta del sole o umidità.

Grana carta

Quando viene prodotta, la carta viene tagliata in fogli con la grana disposta parallelamente alla lunghezza (grana lunga) o alla larghezza (grana corta). La carta a grana corta può causare problemi di alimentazione nella macchina. Tutta la carta usata nella macchina deve essere a grana lunga.

Altre proprietà della carta

Porosità: indica la densità della fibra che costituisce la carta.

Rigidità: carta troppo flessibile si può curvare all'interno della macchina e causare inceppamenti.

Arricciatura: la maggior parte della carta tende naturalmente a piegarsi in un'unica direzione se viene lasciata sciolta. Quando la carta attraversa l'unità di fissaggio, si arriccia leggermente verso l'alto. Per realizzare delle stampe piatte, caricare la carta in modo tale che la pressione verso l'alto esercitata dalla macchina possa correggere l'arricciatura.

Scarica elettrostatica: durante il processo di stampa, la carta viene caricata elettrostaticamente per attirare il toner. La carta deve essere in grado di rilasciare questa carica in modo che i fogli stampati non rimangano attaccati gli uni agli altri nel *vassoio di uscita*.

Bianchezza: il contrasto della pagina stampata dipende dalla bianchezza della carta. La carta più bianca offre un aspetto più nitido e brillante.

Controllo qualità: formati foglio non uniformi, angoli non quadrati, bordi logori, fogli uniti e bordi ed angoli spiegazzati possono causare diversi malfunzionamenti della macchina. Un fornitore di carta di qualità deve fare particolare attenzione affinché questi problemi non si verifichino.

Imballaggio: la carta deve essere imballata in una scatola di cartone resistente per evitare danni durante il trasporto. Carta di qualità proveniente da fornitori affidabili è in genere imballata in modo corretto.

Carta speciale

È possibile usare i tipi di carta speciale elencati di seguito.

Tipo di carta da utilizzare	Tipo di carta da selezionare
Carta sottile (da 60 a 64 g/m²)	Vellum
Carta spessa (da 90 a 200 g/m²)	Spessa
Carta colorata	A colori
Carta riciclata	Riciclata
Lucidi per proiezione	Lucido
Cartoline	Cartoncino
Buste	Busta
Etichetta	Etichette

Utilizzare carta venduta specificatamente per l'utilizzo con le copiatrici o stampanti (tipo heat-fusing). Quando si utilizzano lucidi, etichette, carta sottile, buste, cartoline o carta spessa, alimentare la carta dal *vassoio MF*.

Poiché la carta speciale presenta una composizione e una qualità notevolmente variabili, è più probabile che tale tipo di carta causi dei problemi durante la stampa rispetto alla carta rilegata bianca. Si declina ogni responsabilità se durante la stampa su carta speciale viene rilasciata umidità che causa danni alla macchina o all'operatore. **NOTA:** prima di acquistare un tipo di carta speciale, provare un campione sulla macchina e verificare che la qualità di stampa sia soddisfacente.

Lucidi

I lucidi devono essere in grado di sopportare il calore di fusione prodotto durante il processo di stampa. Si consiglia di utilizzare il prodotto 3M CG3700 (Letter, A4).

I lucidi devono essere caricati nel *vassoio MF* con il lato lungo rivolto verso la stampante. Per evitare problemi, impilare i lucidi con il lato stampato rivolto verso l'alto nel vassoio a facciata su opzionale.



Quando si estraggono i lucidi (ad esempio, per eliminare inceppamenti), tenerli per i bordi per evitare di lasciare delle impronte sugli stessi.

Etichette

Le etichette devono essere alimentate dal vassoio MF.

La regola di base per la stampa su etichette adesive è che l'adesivo non deve mai toccare nessuna parte della macchina. Se la carta adesiva si attacca al fotoricettore o ai rulli, si possono verificare danni alla macchina.

La struttura dell'etichetta è costituita da tre livelli, come mostrato nell'illustrazione. Il primo foglio è quello su cui viene eseguita la stampa. Lo strato adesivo è costituito da materiali sensibili alla pressione. Il foglio portante (chiamato anche foglio lineare o di supporto) sorregge le etichette fino a quando non



vengono utilizzate. A causa della complessità della composizione, le etichette retro adesive possono facilmente creare problemi di stampa.

L'etichetta adesiva deve essere completamente coperta dal primo foglio, senza spazi tra le singole etichette. Le etichette che presentano spazi hanno la tendenza a staccarsi causando seri problemi di inceppamento. Alcune etichette sono prodotte aggiungendo un margine extra al primo foglio intorno al bordo. Non rimuovere il primo foglio extra dal foglio portante fino a quando la stampa non è terminata.



Nella tabella riportata di seguito sono elencate le specifiche dell'etichetta adesiva.

Elemento	Specifica
Peso primo foglio	Da 44 a 74 g/m²
Peso composito	Da 104 a 151 g/m²
Spessore primo foglio	Da 0,086 a 0,107 mm
Spessore composito	Da 0,115 a 0,145 mm
Contenuto umidità	Dal 4 al 6% (composito)

Cartoline



Alcune cartoline presentano bordi grezzi sul retro (creati quando la carta viene tagliata). In questo caso, posizionare le cartoline su una superficie piatta e strofinare i bordi con, ad esempio, un righello per spianarli.

Bordo grezzo

Buste

Le buste devono essere alimentate dal lato destro con il lato stampato rivolto verso l'alto.

Poiché la composizione di una busta è più complessa rispetto a quella della carta normale, potrebbe essere difficile ottenere una qualità di stampa uniforme su tutta la sua superficie.

In genere, le buste presentano un orientamento della grana diagonale. Vedere *Grana carta a pagina 1-6*.



Con questo orientamento è più facile che si verifichino increspature o piegature quando le buste attraversano la macchina. Prima di acquistare buste, effettuare una prova di stampa per verificare se la stampante è in grado di accettare la busta.

- Non utilizzare buste che contengono al loro interno liquido adesivo.
- Evitare lunghe sessioni di stampa di sole buste. Se si stampano buste per periodi di tempo prolungati, si può verificare un'usura precoce della stampante.
- Se si verificano inceppamenti, provare a caricare un numero inferiore di buste nel vassoio MF.
- Per evitare inceppamenti dovuti a buste piegate, non impilare più di 10 buste stampate nel vassoio di uscita.

Carta spessa

Smazzare la pila di fogli di carta e allineare i bordi prima di caricarli nel vassoio multiuso. Alcuni tipi di carta presentano bordi grezzi sul retro (creati quando la carta viene tagliata). In questo caso, posizionare la carta su una superficie piatta e strofinare i bordi una o due volte utilizzando, ad esempio, un righello per spianarli. L'alimentazione di carta con bordi grezzi può causare inceppamenti.

NOTA: se la carta si inceppa anche dopo che è stata spianata, inserire la carta nel *vassoio MF* con il bordo anteriore sollevato di qualche millimetro come mostrato nella figura sottostante.

F	

Carta colorata

La carta colorata deve soddisfare le stesse condizioni della carta rilegata bianca, vedere *Specifiche della carta a pagina 1 - 2.* Inoltre, i pigmenti usati nella carta devono essere in grado di sopportare il calore di fusione generato durante il processo di stampa (fino a 200°C).

Carta prestampata

La carta prestampata deve soddisfare le stesse condizioni della carta rilegata bianca, vedere *Specifiche della carta a pagina 1 - 2*.L'inchiostro prestampato deve essere in grado di sopportare il calore di fusione durante il processo di stampa e non deve risentire dell'effetto dell'olio di silicone.

Non utilizzare carta che presenta qualsiasi tipo di trattamento superficiale, come la carta comunemente usata per i calendari.

Carta riciclata

Selezionare carta riciclata che soddisfa le stesse specifiche della carta rilegata bianca ad eccezione della bianchezza, vedere *Specifiche della carta a pagina 1 - 2.*

NOTA: prima di acquistare carta riciclata, provare un campione sulla macchina e verificare che la qualità di stampa sia soddisfacente.

Tipo di carta

La macchina è in grado di stampare utilizzando le impostazioni ottimali per il tipo di carta utilizzato.

Se si imposta il tipo di carta dal pannello comandi, la stampante seleziona automaticamente la fonte della carta ed esegue la stampa nella modalità più adatta per il tipo di carta selezionato.

Per ogni fonte della carta, compreso il vassoio MF, è possibile impostare un tipo di carta diverso. Oltre ai tipi carta predefiniti, è anche possibile definire e selezionare dei tipi carta personalizzati. Vedere *Creazione tipo carta personalizzato a pagina 2-71*. È possibile usare i tipi carta elencati di seguito.

	Fonte della carta			
Tipo di carta	Vassoio MF	Cassetto carta	Grammatura	Percorso fronte/retro (vassoio MF disponibile solo nella modalità Cassetto)
Normale	Sì	Sì	Normale 2	Sì
Lucido	Sì	No	Molto alta	No
Prestampata	Sì	Sì	Normale 2	Sì
Etichette	Sì	No	Alta 1	No
Carta rilegata	Sì	Sì	Normale 2	Sì
Riciclata	Sì	Sì	Normale 2	Sì
Vellum	Sì	No	Bassa	No
Grezza	Sì	Sì	Normale 2	Sì
Intestata	Sì	Sì	Normale 2	Sì
A colori	Sì	Sì	Normale 2	Sì
Perforata	Sì	Sì	Normale 2	Sì
Busta	Sì	No	Pesante 1	No
Cartoncino	Sì	No	Pesante 2	No
Patinata	Sì	No	Normale 2	No
Spessa	Sì	No	Pesante 1	No
Alta qualità	Sì	Sì	Normale 2	Sì
Person. 1 (a 8) [†]	Sì	Sì	Normale 2	Sì
Sì: può essere caricata No: non può essere caricata				

†. Questo tipo di carta è definito e registrato dall'utente. È possibile definire fino a otto tipi di impostazioni utente. Per ulteriori informazioni, vedere *Creazione tipo carta personalizzato a pagina 2-71*.

Caricamento della carta

Di seguito viene descritta la procedura per caricare la carta nel cassetto e nel vassoio MF.

Caricamento della carta in un cassetto

1 Smazzare i supporti (carta/lucidi), quindi battere la pila su una superficie piana per evitare inceppamenti o stampe oblique.



2 Estrarre completamente il cassetto dalla stampante.



3 Spingere la piastra inferiore verso il basso fino a quando non si blocca.



I formati carta standard sono indicati sulla parte interna del cassetto carta.



4 Ruotare la ghiera del formato carta in modo che il formato utilizzato venga visualizzato nella relativa finestra.



NOTA: se si posiziona la ghiera del formato carta su OTHER, impostare il formato carta dal pannello comandi della stampante. Vedere *Impostazione del formato carta cassetto a pagina 2-63.*

5 Tirare la leva di rilascio posta sulla guida di sinistra e far scorrere le guide fino al formato carta desiderato.



6 Tirare la leva di rilascio e far scorrere il fermo della carta fino al formato carta desiderato.

Quando si utilizzano formati carta non standard, estrarre completamente le guide e il fermo della carta, inserire la carta, quindi regolare le guide e il fermo della carta per il formato caricato. Regolare le guide in modo che tocchino appena la carta.



7 Inserire la carta nel cassetto.



NOTA: la quantità di carta caricata non deve superare i limiti di caricamento riportati sulle guide carta. Il cassetto carta può contenere circa 500 fogli da 80 g/m² con uno spessore di 0,11 mm.



8 Collocare la pila dei fogli di carta sotto i fermagli.



9 Inserire il cassetto carta nello slot della stampante spingendolo con decisione fino a che non si blocca.



Sul lato destro della parte anteriore del cassetto carta è presente un indicatore di livello che segnala la quantità di carta rimanente. Quando la carta è esaurita, l'indicatore scende fino al livello [__] (vuoto).



Caricamento della carta dal vassoio MF (multiuso)

1 Smazzare i supporti (carta/lucidi), quindi battere la pila su una superficie piana per evitare inceppamenti o stampe oblique.



2 Tirare il vassoio MF verso di sé fino a che non si blocca.



3 Estrarre il sottocassetto.



4 Regolare la posizione delle guide della larghezza carta nel vassoio MF. I formati carta standard sono indicati sul vassoio MF. Se si utilizzano questi formati, far scorrere le guide fino alle posizioni contrassegnate corrispondenti.



5 Allineare la carta alle guide e inserirla completamente.



NOTA: la quantità di carta caricata non deve superare i limiti di caricamento riportati all'interno del vassoio MF. Se la carta è notevolmente arricciata in una direzione, come accade, ad esempio, nel caso in cui la carta sia già stampata su un lato, provare ad

arrotolare la carta nella direzione opposta per neutralizzare l'arricciatura. In questo modo i fogli stampati risulteranno piatti.



6 Impostare il formato carta del vassoio MF sul pannello comandi della stampante. Fare riferimento a *Impostazione del formato carta vassoio MF a pagina 2-61*.

2 Utilizzo del pannello comandi

In questo capitolo vengono descritti i seguenti argomenti:

•	Informazioni generali	2-2
•	Informazioni sul pannello comandi	2-3
•	Annullamento di un processo di stampa	2-10
•	Utilizzo del sistema di selezione dei menu	2-11
•	Pagine di stato	2-15
•	e-MPS	2-18
•	Modifica dei parametri di interfaccia	2-29
•	Configurazione delle impostazioni di default	2-37
•	Impaginazione	2-44
•	Impostazione della qualità di stampa	2-49
•	Utilizzo dei dispositivi di archiviazione	2-51
•	Gestione della carta	2-60
•	Selezione della stampa monocromatica o a colori.	2-75
•	Lettura contapagine	2-76
•	Altre modalità	2-78

Informazioni generali

Questo capitolo contiene le informazioni necessarie per configurare la stampante a colori Ecosys. In generale, il pannello comandi viene utilizzato solo per le impostazioni di default in quanto la maggior parte delle modifiche alle impostazioni stampante può essere eseguita tramite un'applicazione.

NOTA: le modifiche alle impostazioni stampante eseguite utilizzando un'applicazione hanno la precedenza su quelle effettuate dal pannello comandi.

Se è necessario modificare impostazioni non disponibili sul driver di stampa, è possibile utilizzare anche altre utilità di stampa quali NET for Clients. Questo consente l'accesso remoto alle impostazioni stampante. Le utilità di stampa sono disponibili sul CD-ROM fornito con la stampante.

In questo capitolo viene fornita una descrizione dettagliata del pannello comandi, compresi i menu e le procedure utilizzate per modificare le impostazioni stampante.

Informazioni sul pannello comandi

Il pannello comandi che si trova sulla parte superiore della stampante comprende un display a cristalli liquidi (LCD) di due righe per 16 caratteri, otto tasti e tre spie (LED).



In questo capitolo verranno descritti i messaggi visualizzati sul display e le funzioni delle spie e dei tasti.

Display dei messaggi

Il display del pannello comandi viene utilizzato per visualizzare le informazioni seguenti:

- Informazioni sullo stato: i dieci messaggi elencati di seguito, visualizzati durante il normale funzionamento della macchina.
- Codici di errore utilizzati per richiamare l'attenzione dell'operatore; per ulteriori informazioni, vedere la Guida alle funzioni di base.

Informazioni sullo stato

Messaggio	Descrizione
Self test	È in corso un'operazione di diagnosi automatica dopo l'accensione della stampante.
Prego attendere	La stampante è in fase di riscaldamento e non è ancora pronta. La prima volta che la stampante viene accesa, questo messaggio rimane visualizzato per diversi minuti.
Prego attendere (Aggiunta toner)	È in corso il rifornimento di toner. È possibile che questo messaggio venga visualizzato durante la stampa continua di elevati volumi di pagine che richiedono grandi quantità di toner, come nel caso di fotografie e così via.
Prego attendere (calibrazione)	È in corso l'esecuzione automatica della funzione di calibrazione colore dopo che la stampante è stata accesa. Questa funzione può anche essere eseguita manualmente dal pannello comandi. Per ulteriori informazioni, vedere <i>Calibrazione colore a pagina 2-91</i> .
Stampante pronta	La macchina è pronta per la stampa.
Elaborazione	È in corso la ricezione dei dati per la stampa. Questo messaggio viene visualizzato anche durante la lettura di una memory card, un disco fisso o un disco RAM.
a riposo	È attiva la modalità Autospegnimento della stampante. Questa modalità viene disattivata quando si preme un tasto del pannello comandi e il tasto [GO] , quando si apre o si chiude il coperchio o quando viene ricevuto un processo di stampa. In questo caso, viene iniziata la fase di riscaldamento e attivata la modalità in linea della stampante. Per ulteriori informazioni sulla modalità Autospegnimento, vedere <i>Timeout timer riposo a pagina 2-80</i> .
Interr. stampa	È in corso l'annullamento dei processi interni alla stampante. Per annullare un processo, vedere Annullamento di un processo di stampa a pagina 2-10.
Dati ignorati	I dati ricevuti vengono ignorati.
In attesa	La stampante è in attesa del resto del processo di stampa prima di completare l'ultima pagina. Se si preme [GO] , è possibile stampare l'ultima pagina immediatamente. Vedere di seguito.
Alim moduli	È in corso la stampa dell'ultima pagina dopo un periodo di attesa.

Codici di errore

Vedere la sezione Problemi e soluzioni della Guida alle funzioni di base.

Spie del display dei messaggi

Ready	,	O READY
PAR A4	PLAIN	→rÊn DATA

Spia di interfaccia (INTERFACE)

La spia di interfaccia indica l'interfaccia attualmente utilizzata:

PAR	Interfaccia parallela in uso.
USB	Interfaccia USB in uso.
SER	Interfaccia seriale (RS-232C) in uso (opzionale).
NET	Interfaccia di rete in uso.
OPT	Interfaccia di rete in uso (opzionale).
	Nessuna interfaccia in uso.

A ciascuna interfaccia è associato un timeout di 30 secondi (impostazione predefinita) durante il quale l'altra interfaccia deve rimanere in attesa di un processo di stampa. Anche dopo che un processo di stampa è stato completato sull'interfaccia, è necessario attendere questo periodo di tempo prima che la stampa del processo abbia inizio sull'altra interfaccia.

Spia formato carta (SIZE)

Questa spia viene utilizzata per indicare le informazioni riportate di seguito.

- Durante la modalità standby della stampante, il formato carta del cassetto corrente. Il cassetto carta di default è definito mediante i tasti del pannello comandi. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione della carta a pagina 2-60.
- Durante la modalità di stampa, il formato carta utilizzato per formattare il documento che deve essere stampato dall'applicazione.

Nella tabella sottostante sono riportate le abbreviazioni utilizzate per indicare i formati carta e le relative dimensioni.

A4	ISO A4 (21 × 29,7 cm)
A5	ISO A5 (14,8 × 21 cm)
A6	ISO A6 (10,5 × 14,8 cm) [†]
в5	JIS B5 (18,2 × 25,6 cm)
В6	JIS B6 (12,8 × 18,2 cm) [†]
LT	Letter (8-1/2 × 11 pollici)

LG	Legal (8-1/2 × 14 pollici)
МО	Busta Monarch (3-7/8 × 7-1/2 pollici) [†]
DL	Busta DL (11 × 22 cm) [†]
C5	Busta C5 (16,2 × 22,9 cm)
b5	ISO B5 (17,6 × 25 cm)
EX	Executive (7-1/4 × 10-1/2 pollici)
#6	Busta #6 (3-5/8 × 6-1/2 pollici) [†]
#9	Busta #9 (3-7/8 × 8-7/8 pollici) [†]
10	Busta #10 (4-1/8 x 9-1/2 pollici) [†]
НА	Hagaki (10 × 14,8 cm) [†]
ОН	Oufuku Hagaki (20 × 14,8 cm) [†]
02	Oficio II (8-1/2 × 13 pollici)
16K	16 kai (19,7 × 27,3 cm)
ST	Statement (5-1/2 × 8-1/2 pollici) [†]
FO	Folio (21 × 33 cm)
Ү2	Yokei 2 (11,4 × 16,2 cm) [†]
Y4	Yokei 4 (10,5 × 23,5 cm) [†]
CU	Formato personalizzato (Vassoio MF: da 7 x 14,8 cm a 21,6 x 35,6 cm, Cassetto: da 14,8 x 21 cm a 21,6 x 35,6 cm)

†. Solo con alimentazione dal vassoio MF

Spia Tipo carta (TYPE)

Questa spia indica il tipo carta definito per il cassetto corrente. Il tipo carta può essere definito manualmente utilizzando il pannello comandi. Per ulteriori informazioni, vedere *Gestione della carta a pagina 2-60*. Di seguito sono riportate le abbreviazioni utilizzate.

(nessuna)	Automatico	LETTERHD	Intestata
PLAIN	Carta normale	COLOR	Carta colorata
TRANSP.	Lucidi [†]	PREPUNCH	Carta perforata
PREPRINT	Carta prestampata	ENVELOPE	Busta [†]
LABELS	Etichette [†]	CARDSTOCK	Cartoncino [†]
BOND	Carta rilegata	COATED	Carta patinata [†]
RECYCLED	Carta riciclata	THICK	Carta spessa [†]
VELLUM	Vellum [†]	HIGH QLT	Carta di alta qualità per stampa a colori
ROUGH	Carta grezza	CUSTOM 1 (fino a 8)	Personalizzato 1 (fino a 8)

†. Solo con alimentazione dal vassoio MF

Spie READY, DATA e ATTENTION

Le spie indicate di seguito si accendono durante il normale funzionamento della stampante e ogni volta che si verifica un problema. Il significato di ciascuna spia dipende dallo stato di accensione, come descritto nella tabella sottostante.

Spia	Descrizione
READY	 Lampeggiante. Indica un errore che può essere risolto dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <i>Problemi e soluzioni</i> della <i>Guida alle funzioni di base</i>. Accesa. Indica che la stampante è pronta e in linea. I dati ricevuti possono essere stampati. Spenta. Indica che la stampante non è in linea. I dati possono essere ricevuti ma non verranno stampati fino a quando non viene attivata la modalità in linea della stampante premendo il tasto [GO]. Inoltre, segnala quando la stampa viene automaticamente interrotta a causa di una condizione di errore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <i>Problemi e soluzioni</i> della <i>Guida alle funzioni di base</i>.
→È DATA	Lampeggiante. Indica che è in corso la ricezione di dati. Accesa. Indica che è in corso l'elaborazione dei dati ricevuti prima che venga avviata la stampa o che è in corso la scrittura dei dati ricevuti in una memory card, disco fisso o disco RAM.
	 Lampeggiante. Indica che la stampante richiede manutenzione o è in fase di riscaldamento. Accesa. Indica che si è verificato un problema o un errore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Problemi e soluzioni della Guida alle funzioni di base.

Tasti

I tasti del pannello comandi sono utilizzati per configurare il funzionamento della stampante. Alcuni tasti dispongono anche di una funzione secondaria.

NOTA: la stampante dispone di un'interfaccia parallela, USB, di rete e opzionale. La configurazione delle impostazioni stampante ha effetto solo sull'interfaccia correntemente attiva (indicata dalla spia INTERFACE sul display dei messaggi). Vedere *Spia di interfaccia (INTERFACE) a pagina 2-5*.

Tasto GO



Il tasto **GO** consente di attivare o disattivare la modalità in linea della stampante. Utilizzare questo tasto per eseguire le operazioni descritte di seguito:

- Attivare o disattivare la modalità in linea della stampante. È possibile interrompere temporaneamente il processo di stampa attivando la modalità non in linea della stampante.
- Stampare e fornire in uscita una sola pagina quando viene visualizzato il messaggio In attesa.
- Effettuare il ripristino da alcuni errori.
- Effettuare il ripristino dalla modalità Autospegnimento.

Tasto CANCEL



Questo tasto è utilizzato per eseguire le operazioni riportate di seguito:

- Annullare un processo di stampa.
- Interrompere un segnale acustico di allarme.
- Azzerare valori numerici o annullare un'operazione di impostazione durante l'utilizzo del menu di sistema.
- 1 Durante la visualizzazione del messaggio Elaborazione, premere [CANCEL].

Sul display viene visualizzato il messaggio Fermare stampa? seguito dal nome dell'interfaccia utilizzata. L'interfaccia è indicata da uno dei messaggi elencati di seguito.

```
Parallela
USB
Rete
Seriale (interfaccia seriale opzionale)
Option (interfaccia di rete opzionale)
```
2 Premere [ENTER]. Sul display viene visualizzato il messaggio Interr. stampa e la stampa viene interrotta dopo il completamento della pagina corrente.

Tasto MENU



Il tasto **MENU** consente di accedere al sistema dei menu per modificare la configurazione e l'ambiente di stampa della stampante.

Se si preme questo tasto durante una selezione di menu, l'operazione viene terminata e viene ripristinato il normale funzionamento della stampante.

Tasti di direzione



l quattro tasti di direzione sono utilizzati nel sistema dei menu per accedere a un elemento o immettere valori numerici.

Il tasto di direzione con il punto interrogativo (2) può essere premuto quando sul display compare un messaggio di inceppamento carta. Questo consente di visualizzare un messaggio della Guida per semplificare l'eliminazione dell'inceppamento nel punto in cui si è verificato.

Tasto ENTER



Questo tasto è utilizzato per eseguire le operazioni riportate di seguito:

- Definire l'impostazione dei valori numerici e altre selezioni.
- Impostare la fonte della carta quando sul display viene visualizzato il messaggio Usa alternativo?

NOTA: se si mantiene premuto il tasto **[ENTER]** e si preme **[MENU]** quando sulla stampante è visualizzato il messaggio Stampante pronta, sarà possibile accedere al menu AdministrationID. Questo è il menu di impostazione dell'amministratore nel sistema di gestione account e non viene in genere utilizzato. Premere **[MENU]** per ripristinare la schermata Stampante pronta.

Annullamento di un processo di stampa

1 Durante la visualizzazione del messaggio Elaborazione, premere [CANCEL].

Sul display viene visualizzato il messaggio Fermare stampa? seguito dal nome dell'interfaccia utilizzata. L'interfaccia è indicata da uno dei messaggi elencati di seguito.

Parallela USB Rete Seriale (interfaccia seriale opzionale) Option (interfaccia di rete opzionale)

2 Premere [ENTER]. Sul display viene visualizzato il messaggio Interr. stampa e la stampa si interrompe dopo il completamento della pagina corrente.

Utilizzo del sistema di selezione dei menu

Sistema di selezione dei menu

In questa sezione viene descritto come utilizzare il sistema di selezione dei menu. Il tasto **[MENU]** del pannello comandi consente di utilizzare il menu per configurare le impostazioni stampante in base alle proprie esigenze specifiche. Le impostazioni possono essere effettuate quando sul display è visualizzato il messaggio Stampante pronta.

NOTA: le impostazioni ricevute dall'applicazione e dal driver di stampa hanno la priorità rispetto a quelle eseguite sul pannello comandi.

Accesso al menu di selezione della modalità

Premere [MENU] quando sul display è visualizzato il messaggio Stampante pronta.

Viene visualizzato il menu di selezione della modalità.



Selezione di un menu

Il menu di selezione della modalità è organizzato in maniera gerarchica. Premere \triangle o ∇ per visualizzare il menu desiderato.

Se il menu selezionato contiene un sottomenu, il nome del menu è seguito dal simbolo >.



Premere \triangleright per spostarsi nel sottomenu oppure \triangleleft per tornare indietro.

Il sottomenu è preceduto dal simbolo >.

Indica che ci si trova nel sottomenu



Premere \triangleright per spostarsi nell'altro sottomenu oppure \lhd per tornare indietro.

Il secondo sottomenu è preceduto dal simbolo >>.

Indica che ci si trova nel secondo sottomenu



Impostazione di un menu

Selezionare il menu desiderato e premere **[ENTER]** per impostare o modificare la configurazione.

Premere \triangle o \bigtriangledown per visualizzare l'elemento desiderato e **[ENTER]** per definire il valore o l'insieme delle selezioni.

Annullamento di una selezione di menu

Se si preme [MENU] quando è selezionato un menu, viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Descrizione dettagliata del sistema dei menu

La mappa menu è lo schema gerarchico del sistema di selezione menu della stampante ed è utile come guida di riferimento alla sezione menu.

Stampa di una mappa menu

Viene stampato un elenco completo del sistema di selezione dei menu, denominato Mappa menu. I menu visualizzati nell'elenco possono variare in funzione delle unità opzionali installate sulla macchina.

- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Stampa Mappa Menu.

Stampa Mappa Menu

3 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

Stampa Mappa Menu ?

4 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e stampata una mappa menu.

Esempio di mappa menu

 IMIEIN	** ***

Pagine di stato

In questa sezione viene descritta la procedura per la stampa delle pagine di stato. La pagina di stato è un elenco di parametri e impostazioni relative alla maggior parte delle configurazioni stampante di base. La stampa di una pagina di stato potrebbe essere necessaria quando la stampante richiede un intervento di manutenzione.

Stampa di una pagina di stato

È possibile controllare lo stato corrente della macchina, inclusi lo spazio di memoria disponibile e le impostazioni delle opzioni, stampando una pagina di stato.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ⊽ fino a visualizzare il messaggio Stampa Status.
- **3** Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

Stampa Status

Stampa Status ?

4 Premere nuovamente [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e stampata una pagina di stato.

Per un esempio di pagina di stato e la descrizione completa, vedere *Informazioni sulla pagina di stato a pagina 2-16.*

Informazioni sulla pagina di stato

I numeri riportati nell'illustrazione sottostante fanno riferimento agli elementi descritti di seguito. Gli elementi e i valori contenuti nella pagina di stato possono variare a seconda della versione firmware della macchina.

	STATUS PAGE	_ 1
2 _	Hardware Information Memory	3
4 _	Page Information	5
	Network Status	7
6 _	Error Log	8
	Consumable Status	9
	Interfaces	10

1 Versione Firmware

Questo elemento indica la versione e la data di rilascio del firmware della stampante.

2 Informazioni Hardware

Questo elemento indica le diverse impostazioni hardware della stampante:

- Formato e tipo carta vassoio MF
- Formato e tipo carta cassetto
- Controllo buzzer
- Dimensioni buffer host
- Timeout Autospegnimento
- Timeout alimentazione moduli

3 Memoria

Questo elemento indica le informazioni riportate di seguito:

- Memoria standard installata nella macchina
- Stato degli slot di memoria opzionali (slot 1 e 2) in kilobyte
- Memoria totale installata nella macchina
- Stato corrente del disco RAM

4 Informazioni pagina

Questo elemento indica le informazioni relative alla pagina:

- Numero di copie, da 1 a 999
- Conteggio pagine totali

5 Opzioni installate

Questo elemento mostra le opzioni installate nella stampante:

- Disco fisso
- ROM Opzionale
- Memory Card

6 Stato rete

Questo elemento indica l'indirizzo IP, l'indirizzo subnet mask e l'indirizzo gateway di default per la scheda di interfaccia di rete della stampante.

7 Emulazione

Questo elemento indica le modalità di emulazione stampante disponibili. La modalità di emulazione di default è PCL6. Le modalità di emulazione disponibili sono:

- PCL 6
- KPDL3

8 Registro errori

Questo elemento indica le ultime tre istanze dei tipi di errore riportati di seguito elencandoli nell'ordine in cui si verificano:

- Errori KPDL (PostScript)
- Overflow memoria
- Overrun stampa
- File mancante

L'errore più recente viene visualizzato nella prima riga del registro errori. Le informazioni sull'errore vengono cancellate quando la stampante viene spenta.

Le informazioni contenute nel registro errori sono destinate all'utilizzo durante gli interventi di assistenza.

9 Stato materiale di consumo

Questo elemento indica il livello approssimativo di toner residuo. Un valore pari a 100 indica che la cartuccia toner è piena. Più il valore è vicino a 0, minore è la quantità di toner residuo.

10 Informazioni interfacce

Queste informazioni indicano la modalità di emulazione e il carattere di default di tutte le interfacce installate nella stampante.

e-MPS

e-MPS è un'abbreviazione di *enhanced-Multiple Printing System*, un sistema che implementa le funzioni riportate di seguito disponibili dal driver di stampa:

- Conservazione processi di stampa
- · Memorizzazione processi di stampa

In entrambe le modalità processo, quando si esegue la stampa di un documento, i dati di stampa vengono trasferiti dal computer alla stampante e quindi archiviati nel disco fisso della stessa. Poiché le copie del documento vengono stampate utilizzando i dati archiviati, la stampa viene eseguita più velocemente con tempi di spooling inferiori e traffico di rete ridotto.

NOTA: per utilizzare il sistema e-MPS, è necessario installare nella stampante un disco fisso opzionale. Per ulteriori informazioni, vedere *Disco fisso a pagina 3-9*.

Il disco RAM può anche essere utilizzato nelle modalità Controlla e mantieni e Stampa privata. Per informazioni dettagliate sull'impostazione del disco RAM, vedere *Utilizzo del disco RAM a pagina 2-58*.

Conservazione processi di stampa

La funzione di conservazione dei processi di stampa dispone delle quattro modalità riepilogate nella tabella sottostante. Queste modalità vengono selezionate dal driver di stampa tramite l'applicazione.

	Copia veloce	Controlla e mantieni	Stampa privata	Lavori in memoria
Funzione principale	Per stampare copie aggiuntive	Per controllare la prima copia prima di stampare più copie	Per mantenere il documento nella stampate e impedire accessi non autorizzati	Per archiviare in formato elettronico documenti quali copertine fax
Avvia archiviazione da	Driver di stampa	Driver di stampa	Driver di stampa	Driver di stampa
Al completamento delle impostazioni di stampa dall'applicazione	Stampa simultaneamente	Stampa un'unica copia simultaneamente	Non stampare	Non stampare
Richiamata da	Pannello comandi	Pannello comandi	Pannello comandi	Pannello comandi
Numero di copie di default stampate	Uguali a quelle archiviate (modificabile)	Una di meno (modificabile)	Uguali a quelle archiviate (modificabile)	Solo una (modificabile)
Numero massimo di processi archiviati [†]	32, espandibile a 50	32, espandibile a 50	Dipende dalla capacità del disco fisso	Dipende dalla capacità del disco fisso
Protezione PIN	No	No	Sì	Sì (se necessario)
Dati dopo la stampa	Archiviati	Archiviati	Cancellati	Archiviati
Dati allo spegnimento	Cancellati	Cancellati	Cancellati	Archiviati

†. I processi in soprannumero determinano la cancellazione di quelli meno recenti.

Memorizzazione processi di stampa

La funzione di memorizzazione dei processi di stampa consente di archiviare processi di stampa in maniera temporanea o definitiva, o in mailbox virtuali, selezionando il pulsante di opzione appropriato del driver di stampa quando si stampa da un computer.

Mailbox virtuale

La mailbox virtuale è un elemento della funzione di memorizzazione dei processi di stampa che consente di archiviare i processi di stampa sul disco fisso senza stamparli e di recuperarli successivamente dal pannello comandi o utilizzando l'utilità **Printer Disk Manager** del CD-ROM.

Ciascuna mailbox può essere usata da un utente che desideri condividere la stampante in questa modalità. Per default, ogni mailbox è numerata partendo da 'Vassoio 001', 'Vassoio 002' e così via. Per 'inviare' un processo a una di queste mailbox, assegnare una mailbox numerata o con nome nel driver di stampa quando si esegue la stampa.

Per recuperare il processo archiviato per la stampa, vedere *Recupero di processi da mailbox virtuali (VMB) a pagina 2-24.*

NOTA: la mailbox virtuale può essere utilizzata solo nella modalità di emulazione PCL6.

Utilizzo di Copia Veloce

Questa modalità consente di stampare il numero di copie richieste di un processo archiviandolo contemporaneamente sul disco fisso/disco RAM. Se sono richieste copie aggiuntive, è possibile ristampare il numero di copie richieste dal pannello comandi della stampante. Per stampare un processo in modalità Copia Veloce, vedere il documento *KX Printer Drivers Operation Guide*.

Per default, il numero di processi di stampa che è possibile archiviare nel disco fisso è 32. Questo valore può essere incrementato fino a 50 dal menu di configurazione e-MPS. Per ulteriori informazioni, vedere *Modifica del numero massimo di processi Copia veloce/Controlla e mantieni a pagina 2-25.* Quando si raggiunge il valore limite, il processo più vecchio verrà sovrascritto da quello più recente. Quando si spegne la stampante, tutti i processi archiviati verranno cancellati.

Stampa di copie aggiuntive utilizzando Copia Veloce

- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare e-MPS >.

e-MPS

3 Premere \triangleright .

>

- Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Copia veloce seguito dal nome utente (in questo esempio, Harold). Il nome utente viene assegnato al momento della stampa utilizzando il driver di stampa.
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante prima del nome utente.
- 6 Premere △ o ▽ per visualizzare il nome utente desiderato, Arlen, in questo esempio.
- 7 Premere **[ENTER]**. Il nome processo immesso nel driver di stampa (Report, in questo esempio) viene visualizzato insieme a un punto interrogativo (?) lampeggiante prima delle lettere.

>Copia veloce Harold

>Copia veloce ?Harold

>Copia veloce ?Arlen



- **8** Premere \triangle o ∇ per scorrere e visualizzare il titolo processo desiderato.
- 9 Premere [ENTER]. È possibile impostare il numero di copie da stampare. Premere △ per incrementare il numero delle copie oppure ▽ per diminuirlo.



10 Premere **[ENTER]** per definire il numero delle copie. Viene stampato il numero di copie specificato per il processo.

Cancellazione di un processo Copia veloce

- 1 Seguire i passaggi da 1 a 8 della sezione precedente per visualizzare il titolo del processo da cancellare.
- 2 Quando il titolo del processo da cancellare viene visualizzato (ad esempio, Report), premere [ENTER]. Il cursore visualizzato sotto il numero delle copie inizia a lampeggiare.
- 3 Premere ripetutamente il tasto ⊽ fino a visualizzare Cancella sotto l'indicazione del titolo.





4 Premere **[ENTER]**. Il processo di copia veloce archiviato viene cancellato.

Utilizzo di Controlla e mantieni

Quando si stampano più copie, questa modalità consente di stampare una sola copia. Questa può essere controllata prima di continuare a stampare le copie restanti. La possibilità di controllare le stampe prima di completare il processo consente di ridurre lo spreco di carta.

Viene stampata una sola copia e contemporaneamente salvato il processo di stampa sul disco fisso/disco RAM. È anche possibile modificare il numero di copie quando la stampa viene riavviata dal pannello comandi.

Quando si spegne la stampante, tutti i processi archiviati verranno cancellati.

Stampa delle copie restanti di un processo Controlla e mantieni

La procedura di stampa di un processo Controlla e mantieni sul pannello comandi è simile alla stampa di un processo Copia veloce. *Vedere Stampa di copie aggiuntive utilizzando Copia Veloce a pagina 2-19.*

Stampa di un processo privato/salvato

Nella stampa privata, è possibile specificare che un processo non deve essere stampato fino a quando non viene rilasciato dal pannello comandi. Quando si invia il processo dall'applicazione, specificare un codice di accesso di 4 cifre nel driver di stampa. Il processo viene rilasciato per la stampa inserendo il codice di accesso dal pannello comandi. Questo garantisce la riservatezza del processo di stampa.

Nella modalità Lavori in memoria, i codici di acceso non sono obbligatori ma possono essere impostati sul driver di stampa se è richiesta la stampa con protezione PIN. Il codice di accesso può quindi essere inserito dal pannello comandi per stampare un processo archiviato. Dopo la stampa, i dati relativi verranno archiviati nel disco fisso. Per le impostazioni driver, vedere la documentazione *KX Printer Drivers Operation Guide*.

Rilascio di un processo Privato/Salvato

- 1 Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare e-MPS >.

e-MPS	>

3 Premere ▷.

Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Privato/Salvato. Viene anche visualizzato il nome immesso nel driver di stampa (Harold, in questo esempio).

>Privato/Salvato Harold

- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante prima del nome utente.
- 6 Premere △ o ▽ per visualizzare il nome utente desiderato (Arlen, in questo esempio).
- 7 Premere [ENTER]. Il nome utente e il nome processo (Agenda, in questo esempio) immessi nel driver di stampa vengono visualizzati insieme a un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- >Privato/Salvato ?Harold

>Privato/Salvato ?Arlen



- **8** Premere \triangle o \bigtriangledown per visualizzare il nome processo desiderato.
- 9 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzata la riga di inserimento dell'ID. Immettere il codice di accesso di quattro cifre specificato nel driver di stampa e premere **[ENTER]**.

>Agenda	
ID	000 <u>0</u>

Per immettere l'ID, premere \lhd o \triangleright per spostare il cursore sul numero da modificare, quindi inserire il numero corretto premendo \triangle o \bigtriangledown .

10 È possibile impostare il numero di copie da stampare. Per aumentare il numero di copie, premere \triangle ; per diminuirle premere ∇ .

>Agenda		
Numero	copie	00 <u>1</u>
		- /)

11 Premere **[ENTER]** per definire il numero delle copie. Viene eseguita la stampa del numero di copie specificato per il processo.

Cancellazione di un processo Privato/Salvato

Per cancellare singoli processi salvati, eseguire la procedura riportata di seguito. A differenza dei processi salvati utilizzando la funzione Stampa privata, i processi salvati utilizzando Lavori in memoria non vengono cancellati se la stampante viene spenta al termine della stampa.

- Seguire i passaggi da 1 a 8 della sezione precedente.
- 2 Quando viene visualizzato il nome del processo da stampare (Agenda, in questo esempio), premere [ENTER]. Immettere il codice di accesso di quattro cifre specificato nel driver di stampa e premere [ENTER].



- 3 Premere ripetutamente il tasto ⊽ fino a visualizzare Cancella per il numero di copie.
- >Agenda Cancella
- **4** Premere **[ENTER]**. Il processo privato viene cancellato dal disco fisso.

Stampa di un processo a codice

Per stampare un processo a codice, assicurarsi che l'utilità **NET for Clients** sia installata sul computer. **NET for Clients** è disponibile sul CD-ROM Software Library.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione *NET for Clients Operation Guide*.

Stampa di una lista di processi a codice

Se sul driver di stampa si seleziona Permanente per Memorizzazione processi di stampa, è possibile stampare una lista di processi a codice utilizzando il pannello comandi.

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare e-MPS >.

e-MPS	>

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Lista codice JOB.

>Lista		
codice	JOB	

5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

>Lista codice JOB ?

6 Premere nuovamente **[ENTER]**. Viene stampata una lista di processi a codice come illustrato di seguito.

PERM	ANENT COD	E JOB LIST	8
	_		=
		_ = =	

Recupero di processi da malibox virtuali (vivie	ecupero di processi da mailbox virtua	li (VMB)
---	---------------------------------------	----------

proce	essi da mailbox virtuali (VMB)	
1	Premere [MENU].	
2	Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare e-MPS >.	e-MPS >
3	Premere ⊳.	
4	Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Stampa dati VMS. Viene anche visualizzato il numero della mailbox virtuale.	>Stampa dati VMB 001:
	Se alla mailbox virtuale è stato assegnato un alias, questo (Richard, in questo esempio) segue il numero:	>Stampa dati VMB 001:Richard
5	Premere [ENTER] . Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.	>Stampa dati VMB 001?Richard
6	Premere [ENTER] . Il documento nella mailbo automaticamente cancellato.	ox viene stampato e
Stamp	a di una lista VMB	
	Una lista VMB include i processi attualmente	archiviati nelle mailbox.
1	Premere [MENU].	
2	Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare e-MPS >.	e-MPS >
3	Premere ⊳.	
4	Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Lista VMB.	>Lista VMB
5	Premere [ENTER] . Viene visualizzato un punto interrogativo (?).	>Lista VMB ?

6 Premere nuovamente **[ENTER]**. Viene stampata una lista dei processi attualmente inviati alle mailbox virtuali, come mostrato nell'illustrazione sottostante.

	/IRTUAL	_ MAIL	BOX	LIST	
	E:	100	_		_
= ::::=	 	-	_	_	-
	 =		-	-	
	=	=	-	=	_

Modifica della configurazione e-MPS

Di seguito sono descritti i parametri che è possibile modificare per il funzionamento e-MPS:

- Numero massimo di processi Copia veloce/Controlla e mantieni
- · Spazio massimo assegnato a processi a codice temporaneo
- · Spazio massimo assegnato a processi a codice permanente
- Spazio massimo assegnato a mailbox virtuali

NOTA: la quantità totale delle aree di archiviazione specificate non deve superare le dimensioni totali del disco fisso.

Modifica del numero massimo di processi Copia veloce/Controlla e mantieni

Questa procedura consente di modificare il numero massimo di processi Copia veloce/Controlla e mantieni nell'intervallo compreso tra 0 e 50. L'impostazione di default è 32.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare e-MPS >.

e-MPS		>

- 3 Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >e-MPS Configurazione >.

>e-MPS >
Configurazione

- **5** Premere \triangleright .
- 6 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >>Copia veloce.
- 7 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante.

>>Copia	veloce
	32

>>Copia	veloce
	32

- 8 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire il valore nella posizione del cursore lampeggiante. È possibile impostare un valore compreso tra 0 e 50. Utilizzare i tasti ▷ e ⊲ per spostare il cursore a destra e a sinistra.
- 9 Una volta impostato il numero massimo di processi, premere [ENTER].
- **10** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Spazio massimo assegnato a processi a codice temporaneo

Questa procedura consente di modificare lo spazio su disco fisso che contiene i processi a codice temporaneo. È possibile impostare un valore massimo compreso tra 0 e 9999 (megabyte). La dimensione massima effettiva dipende dalla quantità di spazio libero su disco fisso. La dimensione di default è 1/6 dello spazio totale su disco, arrotondata in unità di 50 MB. Se, ad esempio, lo spazio totale su disco è 10 GB, la dimensione di default è 1550 MB.

- 1 Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare e-MPS >.

e-MPS

3 Premere \triangleright .

4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >e-MPS Configurazione >.

>e-MPS >
Configurazione

>

- 5 Premere \triangleright .
- 6 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >>Dim. temp.cod.JOB.

>>Dim. temp.cod. JOB 1550 MB 7 Per modificare lo spazio massimo su disco, premere [ENTER]. Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante.

>>Dim.	temp.cod.
JOB	155 <u>0</u> мв

- 8 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire, rispettivamente, il valore nella posizione del cursore lampeggiante. Utilizzare i tasti ▷ e ⊲ per spostare il cursore a destra e a sinistra.
- **9** Quando viene visualizzata la dimensione desiderata, premere **[ENTER]**.
- **10** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Spazio massimo assegnato a processi a codice permanente

Questa procedura consente di modificare lo spazio su disco fisso che contiene processi a codice permanente. È possibile impostare un valore massimo compreso tra 0 e 9999 (megabyte). La dimensione massima effettiva dipende dalla quantità di spazio libero su disco fisso. La dimensione di default è 1/6 dello spazio totale su disco, arrotondata in unità di 50 MB. Se, ad esempio, lo spazio totale su disco è 10 GB, la dimensione di default è 1550 MB.

- 1 Premere [MENU].
- **2** Premere il tasto \triangle o ∇ e selezionare e-MPS >.
- 3 Premere \triangleright .
- 4 Premere il tasto △ o ▽ e selezionare >e-MPS Configurazione>.
- 5 Premere \triangleright .
- 6 Premere △ o ▽ e selezionare >>Dim. perm.cod.JOB.
- 7 Premere [ENTER]. Viene visualizzato un cursore () lampeggiante.

>e-MPS >	
Configurazione	

>

e-MPS

>>Dim.	perm.cod.
JOB	1550 MB

>>Dim.	perm.cod.
JOB	155 <u>0</u> МВ

8 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire, rispettivamente, il valore nella posizione del cursore lampeggiante. Utilizzare i tasti ▷ e ⊲ per spostare il cursore a destra e a sinistra.

- 9 Quando viene visualizzata la dimensione desiderata, premere [ENTER].
- **10** Premere [MENU] per ripristinare la schermata Stampante pronta.

Spazio massimo assegnato a mailbox virtuali (VMB)

Questa procedura consente di modificare lo spazio su disco assegnato a mailbox virtuali. È possibile impostare un valore massimo compreso tra 0 e 9999 (megabyte). La dimensione massima effettiva dipende dalla quantità di spazio libero su disco fisso. La dimensione di default è 1/6 dello spazio totale su disco, arrotondata in unità di 50 MB. Se, ad esempio, lo spazio totale su disco è 10 GB, la dimensione di default è 1550 MB.

- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere il tasto \triangle o ∇ e selezionare e-MPS >.
- 3 Premere \triangleright .
- 4 Premere il tasto △ o ▽ e selezionare >e-MPS Configurazione>.
- 5 Premere \triangleright .
- 6 Premere \triangle o ∇ e selezionare >>Dimensione VMB.

>e-MPS > Configurazione

>

e-MPS

- >>Dimensione VMB 1550 MB
- 7 Per modificare la dimensione massima, premere [ENTER]. Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante.

>>Dimensione VMB 155<u>0</u> MB

- 8 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire, rispettivamente, il valore nella posizione del cursore lampeggiante. Utilizzare i tasti ▷ e ⊲ per spostare il cursore a destra e a sinistra.
- **9** Quando viene visualizzata la dimensione desiderata, premere **[ENTER]**.
- **10** Premere **[MENU]** per uscire dalla procedura di selezione dei menu.

Modifica dei parametri di interfaccia

La stampante è dotata delle interfacce parallela e USB. È inoltre possibile installare un kit scheda di interfaccia seriale e una scheda di interfaccia di rete opzionali. Numerosi parametri dell'ambiente di stampa, come la modalità di emulazione di default, possono essere modificati in maniera indipendente su interfacce diverse utilizzando il sistema di selezione dei menu della stampante. Utilizzare la procedura descritta di seguito per selezionare l'interfaccia a cui applicare le modifiche.

NOTA: questa operazione non consente di selezionare l'interfaccia di ricezione dei dati che viene automaticamente scelta dalla stampante.

Modifica della modalità interfaccia parallela

L'interfaccia parallela supporta la modalità bidirezionale/ad alta velocità in base agli standard IEEE. In genere, questa interfaccia è utilizzata con l'impostazione di default Automatico. Per ulteriori informazioni, vedere *Interfaccia parallela a pagina 4-2*. Dopo aver impostato l'interfaccia, assicurarsi di ripristinare la stampante o di spegnerla e riaccenderla almeno una volta per rendere effettiva la nuova impostazione. Di seguito sono elencate le opzioni che è possibile selezionare:

- · Automatico (default)
- Nibble/Alta velocità
- Alta velocità
- Normale
- Premere [MENU].
- **Premere ripetutamente il tasto** \triangle o ∇ fino a visualizzare Interfaccia >.
- 3 Se l'interfaccia visualizzata è diversa da quella parallela, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- **4** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Parallela.

Interfaccia	
? Seriale	

- Interfaccia ? Parallela
- 5 Premere nuovamente **[ENTER]**. Il punto interrogativo scompare.
- 6 Per modificare la modalità interfaccia parallela, premere ▷. Viene visualizzata la modalità di comunicazione corrente.
- Per modificare la modalità di comunicazione, premere [ENTER].
 Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.



- 8 Premere \triangle o ∇ per scorrere le modalità di comunicazione riportate di seguito.
 - Nibble (alto)
 - Automatico
 - Normale
 - Alta velocità
- **9** Quando viene visualizzata la modalità di comunicazione desiderata, premere **[ENTER]**.
- **10** Premere **[MENU]** per uscire dalla procedura di selezione dei menu.

Modifica dei parametri interfaccia seriale

NOTA: questa sezione si riferisce solo alle stampanti con installato il kit scheda di interfaccia seriale (IB-11) opzionale.

È possibile confermare o modificare i parametri dell'interfaccia seriale, compresi velocità in baud, bit di dati, bit di stop, parità e protocollo. Questi parametri devono corrispondere a quelli dell'interfaccia seriale del computer.

- Premere [MENU].
- **Premere ripetutamente il tasto** \triangle o ∇ fino a visualizzare Interfaccia >.
- 3 Se l'interfaccia visualizzata è diversa da quella seriale, premere [ENTER]. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

Interfaccia ? Parallela

4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Seriale.

Interfaccia ? Seriale

- 5 Premere nuovamente [ENTER].
- 6 Premere ▷. Viene visualizzato uno dei parametri seriali indicati di seguito (ad esempio, Baud rate).

Stampa di un processo a codice

Per stampare un processo a codice, assicurarsi che l'utilità **NET for Clients** sia installata sul computer. **NET for Clients** è disponibile sul CD-ROM Software Library.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione *NET for Clients Operation Guide*.

Stampa di una lista di processi a codice

Se sul driver di stampa si seleziona Permanente per Memorizzazione processi di stampa, è possibile stampare una lista di processi a codice utilizzando il pannello comandi.

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare e-MPS >.

e-MPS	>

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Lista codice JOB.

>Lista		
codice	JOB	

5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

>Lista codice JOB ?

6 Premere nuovamente **[ENTER]**. Viene stampata una lista di processi a codice come illustrato di seguito.

K YOCERa	FCOSVE DES C5020N Dago Dristor
F	PERMANENT CODE JOB LIST
_	

Modifica dei parametri dell'interfaccia di rete

Questa macchina supporta i protocolli TCP/IP, NetWare e Appletalk. Inoltre, è possibile installare la scheda di interfaccia di rete opzionale nello slot corrispondente.

Utilizzando il pannello comandi, è possibile eseguire le operazioni elencate di seguito:

- Attivare o disattivare TCP/IP, NetWare e AppleTalk
- Attivare e disattivare DHCP
- Immettere l'indirizzo IP, l'indirizzo subnet mask e l'indirizzo gateway di default
- Decidere se stampare una pagina stato rete quando la stampante viene accesa
- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Interfaccia >.
- 3 Se l'interfaccia corrente è diversa da quella di rete, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.



Se nella stampante è installata la scheda di interfaccia di rete opzionale, viene visualizzato il messaggio Option. La procedura di impostazione è sostanzialmente identica anche in questo caso.

4 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Rete.

Interfaccia	>
? Rete	

5 Premere nuovamente [ENTER].

Premendo il tasto \triangle o ∇ è possibile scorrere i parametri seriali secondo l'ordine illustrato di seguito. Per modificare il parametro seriale, premere **[ENTER]**. Utilizzare il tasto \triangle o ∇ per modificare il valore o la selezione.



Per modificare, ad esempio, la velocità in baud da 9600 a 115200, visualizzare il menu corrispondente utilizzando la procedura descritta in precedenza. Quando viene visualizzata la velocità in baud, 9600

>Baud Rate ? 9600

(bps), premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

7 Premere △ o ▽ per scorrere i valori. Quando viene visualizzato 115200, premere [ENTER]. Premere MODE per uscire dalla procedura di selezione dei menu.

NOTA: è possibile che alcuni computer non siano in grado di gestire una velocità in baud di 115200 bps. Se si imposta questo valore e si verificano problemi di comunicazione, selezionare un valore di velocità inferiore.

2 Accedere al sottomenu premendo ▷. Ogni volta che si preme il tasto △ o ▽, la selezione viene modificata.



3 Quando viene visualizzato il messaggio >>Indirizzo IP, premere [ENTER]. Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante nella posizione dell'ultima cifra.



- 4 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire, rispettivamente, il valore nella posizione del cursore lampeggiante. Utilizzare i tasti ▷ e ⊲ per spostare il cursore a destra e a sinistra.
- 5 Una volta immesso l'indirizzo IP, premere [ENTER].
- 6 Premere △ o ▽ per passare a Masch. Subnet. Eseguire la stessa procedura per completare l'operazione di inserimento dell'indirizzo subnet mask.
- 7 Quindi, premere △ o ▽ per passare a Gateway. Eseguire la stessa procedura per completare l'operazione di inserimento dell'indirizzo gateway.
- 8 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta. Per verificare che i parametri indirizzo IP, indirizzo subnet mask e indirizzo gateway siano stati impostati correttamente, è possibile stampare una pagina stato rete. Per informazioni su come stampare una pagina stato rete, vedere Stampa di una pagina di stato interfaccia di rete a pagina 2-35.

>

Stampa di una pagina di stato interfaccia di rete

È possibile configurare la stampante per stampare una pagina stato rete durante la stampa della pagina di stato. La pagina stato rete contiene gli indirizzi di rete e altre informazioni sulla scheda di interfaccia di rete relative a diversi protocolli. L'impostazione di default è OFF (stampa disabilitata).

NOTA: se è installata la scheda di interfaccia di rete opzionale, potrebbe non essere possibile stampare una pagina di stato interfaccia di rete. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale dell'interfaccia di rete.

- Premere [MENU]. 1 Premere ripetutamente il tasto [ENTER] 2 Interfaccia fino a visualizzare Interfaccia >. Parallela Se l'interfaccia visualizzata è diversa da 3 Interfaccia quella di rete, premere [ENTER]. Viene Parallela visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante. Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino 4 Interfaccia a visualizzare Rete, quindi premere ? Rete [ENTER]. Premere ▷, quindi premere ripetutamente 5 >Pagina stato il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare OFF rete >Pagina stato rete. L'impostazione di default è OFF. Se è 6 >Pagina stato impostata su ON, premere [ENTER]. ? OFF rete Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante. 7 Premere \triangle o ∇ per selezionare ON. >Pagina stato ? ON rete
- 8 Premere nuovamente **[ENTER]**.

2-35

9 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta e stampata una pagina stato rete come quella mostrata nell'illustrazione sottostante.

PAG	STATO RET		
T/IC	OWNONEN		
		=	
			_

Configurazione delle impostazioni di default

Utilizzando il pannello comandi è possibile configurare le impostazioni di default per gli elementi indicati di seguito.

Emulazione di default

È possibile modificare la modalità di emulazione e l'insieme dei codici carattere dell'interfaccia corrente. La stampante supporta le modalità di emulazione elencate di seguito.

- HP PCL 6 (HP Color LaserJet 8550)
- KPDL3 (compatibile con PostScript 3)

La stampante è in grado di passare automaticamente da una modalità all'altra in base al processo di stampa ricevuto dal computer. A tale scopo, selezionare KPDL (AUTOM) nella procedura descritta di seguito.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare sul display il messaggio Emulazione>, seguito dall'indicazione della modalità di emulazione in uso.

PCL 6 (default) KPDL KPDL (AUTOM)

3 Per modificare la modalità di emulazione di default, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

Emula	zione
?PCL	6

- 4 Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a quando non viene visualizzata la modalità di emulazione desiderata.
- 5 Premere [ENTER].
- **6** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Stampa degli errori KPDL

La stampante può essere configurata per stampare delle descrizioni degli errori nel caso in cui questi si verifichino durante l'emulazione KPDL. L'impostazione di default è No, ovvero gli errori KPDL non vengono stampati.

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Emulazione>.

Emula	azione	>
PCL	6	

- **3** Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- 4 Selezionare KPDL o KPDL (AUTOM) utilizzando il tasto △ o ▽.
- Emulazione ?PCL 6

Emulazione ?KPDL

- 5 Premere [ENTER].
- 6 Premere ▷. Premere △ o ▽ fino a visualizzare >Stampa Err.KPDL (errori).

>Stampa Err.KPDL No

- 7 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- 8 Selezionare sì utilizzando il tasto \triangle o ∇ , quindi premere [ENTER].

>Stampa	Err.KPDL
? No	

9 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Carattere di default

È possibile selezionare il carattere di default per l'interfaccia corrente scegliendolo tra i caratteri interni, quelli scaricati nella memoria della stampante o quelli archiviati su memory card o disco fisso.

In questo menu, è anche possibile impostare il tipo e il passo dei caratteri Courier e Letter Gothic; nonché stampare un elenco di caratteri.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto Δ o ∇ fino a visualizzare Carattere >.
- 3 Premere ▷. Premere il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Selez caratt >.
- Per selezionare un carattere interno, assicurarsi che sia visualizzato il messaggio Interno e premere ▷. La visualizzazione viene modificata. Se il messaggio Interno non è visualizzato, premere [ENTER], quindi △ o ⊽ fino a quando non compare.

Carattere	>

>Selez caratt >
 interno

>> I000

Per selezionare un carattere opzionale, premere **[ENTER]** durante la visualizzazione del messaggio >Selez caratt >. Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare opzione, quindi premere **[ENTER]**. Premere \triangleright per visualizzare la selezione carattere mostrata in precedenza. Per eseguire questa operazione è necessario che nella stampante siano installati i caratteri opzionali.

La lettera che precede il numero indica la posizione del carattere, come mostrato di seguito.

- I Carattere interno
- S Carattere trasferibile (scaricato)
- M Caratteri nella memory card opzionale
- H Caratteri nel disco RAM o disco fisso opzionale
- Caratteri nella ROM opzionale (API)
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>>?1000	

- **6** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare il numero carattere desiderato. Per informazioni sui numeri carattere associati ai caratteri interni, vedere *Stampa di elenchi di caratteri a pagina 2-42*.
- 7 Quando viene visualizzato il carattere desiderato, premere [ENTER].
- **8** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Selezione di un carattere Courier/Letter Gothic normale o scuro

È possibile selezionare lo spessore del carattere Courier o Letter Gothic scegliendo tra le impostazioni Normale o Scuro. Nella procedura riportata di seguito, si presume che sia selezionato Courier. La procedura per il carattere Letter Gothic è identica.

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare Carattere >.
- 3 Premere ▷. Premere il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Selez caratt >.

Carattere	>

- >Selez caratt >
 interno
- **4** Assicurarsi che sia visualizzata l'indicazione interno, quindi premere ▷.
- 5 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >>Courier. Se si seleziona lo spessore del carattere Letter Gothic, scegliere >> Letter Gothic.

>>Courier Normale 6 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>>Courier ? Normale

- 7 Selezionare Normale o Scuro utilizzando il tasto \triangle o ∇ .
- 8 Premere [ENTER].
- **9** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Modifica della dimensione carattere di default

È possibile modificare la dimensione del carattere di default, anche nel caso in cui il carattere selezionato sia proporzionale.

- 1 Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Carattere >.

Carattere >

3 Premere ▷. Premere il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Selez caratt >.

>Selez caratt > interno

- **4** Assicurarsi che sia visualizzata l'indicazione interno, quindi premere ▷.
- 5 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >>Dimensione.

>>Dimensione
012.00

6 Premere [ENTER]. Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante.

>>Dimensione 012.00

- 7 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire il valore nella posizione del cursore lampeggiante. È possibile impostare la dimensione carattere nell'intervallo compreso tra 4 e 999,75, con incrementi di 0,25 punti. Utilizzare il tasto ▷ o ⊲ per spostare il cursore a destra e a sinistra.
- 8 Quando viene visualizzata la dimensione desiderata, premere [ENTER].
- **9** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Passo carattere Courier/Letter Gothic

È possibile impostare il passo carattere per caratteri predefiniti quando il carattere di default è Courier o Letter Gothic.

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Carattere >.
- Carattere >
- 3 Premere ▷. Premere il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Selez caratt >.



- **4** Assicurarsi che sia visualizzata l'indicazione interno, quindi premere ▷.
- 5 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >>Dimensione.

>>Dimensione 10.00 cpi

6 Premere [ENTER]. Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante.



- 7 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire il valore nella posizione del cursore lampeggiante. È possibile impostare il passo carattere nell'intervallo compreso tra 0,44 e 99,99 cpi (characters per inch), con incrementi di 0,01 cpi. Utilizzare il tasto ▷ o <> per spostare il cursore a destra e a sinistra.
- 8 Quando viene visualizzata la dimensione desiderata, premere [ENTER].
- **9** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Impostazione dell'insieme di codici

È possibile modificare l'insieme di codici carattere. Le impostazioni disponibili dipendono dal carattere corrente (l'impostazione di default è IBM PC-8).

- 1 Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Carattere >.

Carattere

3 Premere \triangleright .

>

- 4 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Nazionalità.
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- >Nazionalità IBM PC-8
- >Nazionalità ?IBM PC-8
- **6** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a quando non viene visualizzato l'insieme di codici carattere desiderato.
- 7 Premere [ENTER].
- **8** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Stampa di elenchi di caratteri

Per semplificare l'operazione di selezione di un carattere, è possibile stampare elenchi di caratteri interni o di caratteri opzionali compresi quelli scaricati.

- 1 Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Carattere >.
- Carattere >

3 Premere \triangleright .

5

4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Elenco caratt interni o >Elenco caratteri opz.

Premere [ENTER]. Viene visualizzato un

punto interrogativo (?).

>Elenco caratt interni

>Elenco caratt interni?

6 Premere nuovamente il tasto [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e quindi Stampante pronta. Viene stampato un elenco di caratteri con associato un esempio e un ID carattere (numero). Nella figura sottostante sono riportati esempi di elenchi di caratteri.

Esempi di elenchi di caratteri

	Internal Scalable	and Bitm	apped Fonts Lis	t PI	RESCRIBE
	Font Name	Scalabl	e/Bitmap Password	Selection [FSET]	Font ID
00000	4.0	****	0001		
Internal Ocalet	I I. Ditas and	Fauta 11a			
Internal Scalar	bie and Bitmapped	Fonts Lis	St P	RESCRIBE	
Font Name	Scalable/Bitmap	Password	Selection (FSET)	Font ID	
	0000000			0000	
	000000			0000	
	0000000				
	000000				
	000000				
	000000				
	000000				
	000000				
	000000				
	000000				
	000000				
	000000			0000	
	000000				
				12.00	
	000000				
				1111	
				0.000	
	000000				
	000000			0.000	
	000000				
	000000				
	000000				
	000000				

Impaginazione

I menu di impostazione pagina consentono di impostare il numero di copie, l'orientamento pagina e altri parametri relativi all'impaginazione.

Numero di copie

Per ogni pagina, è possibile impostare il numero di copie da stampare per l'interfaccia corrente. Questo valore può essere compreso tra 1 e 999.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Imp. pagina >.
- Imp. pagina >

- 3 Premere ▷.
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Numero copie.

>Numero copie 001

5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante.

>Numero	copie
	001

- 6 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire, rispettivamente, il valore nella posizione del cursore lampeggiante. Utilizzare i tasti ▷ e ⊲ per spostare il cursore a destra e a sinistra.
- 7 Quando viene visualizzato il numero di copie desiderato, premere [ENTER].
- 8 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Orientamento stampa

È possibile selezionare l'orientamento pagina Portrait (verticale) o Landscape (orizzontale).

Orientamento Portrait

Orientamento Landscape






Modo Protezione pagina

Il menu di protezione pagina non viene normalmente visualizzato, tuttavia, la modalità Protez.Pagina viene forzatamente impostata su Sì se si verifica un errore di stampa overrun causato da lavori di stampa troppo complessi. In tal caso, assicurarsi di ripristinare l'impostazione Automatica (default) della modalità Protez.Pagina per garantire un utilizzo ottimale della memoria della stampante.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Imp. pagina >.
- 3 Premere ▷.
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Protez.Pagina.
- >Protez.Pagina Sì

Imp. pagina

5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.



>

- **6** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare Automatica.
- >Protez.Pagina ? Automatica

- 7 Premere [ENTER].
- 8 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Azione avanzamento riga (LF)

Questa procedura indica alla stampante l'azione da eseguire quando viene ricevuto un codice di avanzamento riga (0AH).

- Solo LF: viene eseguito un avanzamento riga (default).
- CR e LF: vengono eseguiti un avanzamento riga e un ritorno a capo.
- Disinserita: l'avanzamento riga viene ignorato.
- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Imp. pagina >.



- 3 Premere ▷.
- 4 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Attivaz. LF.

>Attivaz. LF Solo LF

5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>7	Attiva	az.	LF	
?	Solo	LF		

- **6** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare l'azione di avanzamento riga desiderata.
- 7 Quando viene visualizzata l'azione desiderata, premere [ENTER].
- 8 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Azione ritorno a capo (CR)

3

Questa procedura indica alla stampante l'azione da eseguire quando viene ricevuto un codice di ritorno a capo (0DH).

- Solo CR: viene eseguito un ritorno a capo (default).
- CR c LF: vengono eseguiti un avanzamento riga e un ritorno a capo.
- Disinserita: il ritorno a capo viene ignorato.
- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Imp. pagina >.
 - Premere ⊳.
- 4 Premere ripetutamente il tasto $\triangle \circ \nabla$ fino a visualizzare >Attivaz. CR.
- >Attivaz. CR Solo CR

Imp. pagina

>

- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- >Attivaz. CR ? Solo CR
- **6** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare l'azione di ritorno a capo desiderata.
- 7 Quando viene visualizzata l'azione desiderata, premere [ENTER].
- **8** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Larghezza A4

Impostare questa funzione su On per incrementare il numero massimo di caratteri che è possibile stampare su una riga di una pagina in formato A4 (78 caratteri con passo 10) e una pagina in formato Letter (80 caratteri con passo 10). Questa impostazione è disponibile solo nella modalità di emulazione PCL6.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Imp. pagina >.

Imp.	pagina	>
-		

3 Premere \triangleright .

4 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Larg.A4.

>Larg.A4 Off

5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

<pre>Larg.A4</pre>	
? Off	
41	

- **6** Selezionare On o Off utilizzando il tasto \triangle o ∇ .
- 7 Premere [ENTER].
- 8 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Impostazione della qualità di stampa

La stampante dispone di un menu Qualità di st. che consente di selezionare l'intensità della modalità Tonalità (Regolare o Fine) e della modalità Lucida (Basso o Alto).

Modalità tonalità

La modalità tonalità consente di selezionare il modo in cui la stampante gestisce la rappresentazione colore e i mezzitoni per ciascun pixel (Regolare o Fine). La modalità tonalità Fine utilizza mezzitoni uniformi di quattro bit per fotografie, immagini e così via, mentre la modalità tonalità Regolare utilizza mezzitoni a due bit per testo, oggetti continui e così via. Entrambe le modalità hanno effetto su tutti gli oggetti di una pagina.

La modalità tonalità Fine offre una qualità di stampa migliore rispetto alla modalità Regolare, ma la stampa risulta più lenta e la quantità di memoria richiesta è maggiore.

NOTA: la quantità effettiva di memoria richiesta varia in funzione dei dati da stampare.

Premere [MENU].

Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Qualità di st. >.

Qualità di st. >

2 Premere \triangleright .

- 3 Premere ripetutamente il tasto $\triangle o \nabla$ fino a visualizzare >Tonalità.
- 4 Per modificare la modalità tonalità, premere [ENTER]. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- **5** Premere \triangle o ∇ per selezionare Fine.
- 6 Premere **[ENTER]** per definire la selezione.
- 7 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

>Tonalità ? Regolare

>Tonalità

Regolare

Modalità lucida

Se impostata su Alto, la modalità Lucida consente di incrementare l'effetto di lucentezza delle stampe, dimezzando al contempo la velocità di stampa. La modalità Lucida non è disponibile se si seleziona Lucido come impostazione per il tipo di carta.

NOTA: a seconda della carta usata, la stampa nella modalità Lucida può causare la formazione di increspature. Per ridurre questo problema, provare a utilizzare carta più spessa.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Qualità di st. >.

Qualità di st. >

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Modalità lucida.
- 5 Per modificare la modalità lucida, premere [ENTER]. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>Modalità lucida ? Basso

>Modalità lucida

Basso

- **6** Premere il tasto \triangle o ∇ per passare da Basso a Alto.
- 7 Premere [ENTER] per definire la selezione.
- 8 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Utilizzo dei dispositivi di archiviazione

La stampante supporta tre tipi di dispositivi di archiviazione: memory card, disco fisso opzionale e disco RAM. La memory card e il disco fisso opzionale sono installati negli slot dedicati della stampante. Il disco RAM è una parte della memoria della stampante a cui viene assegnata questa funzione. Se nella stampante è installato il disco fisso opzionale, è possibile utilizzare la funzione e-MPS. Per ulteriori informazioni, vedere *e-MPS a pagina 2-18*.

Le operazioni di base sono identiche per tutti i dispositivi di archiviazione. In questa sezione viene descritto il funzionamento della memory card.

Utilizzo della memory card

La stampante dispone di uno slot per memory card. Se si inserisce una memory card nella stampante, è possibile eseguire le operazioni indicate di seguito.

- · Lettura dati font
- Lettura dati
- Scrittura dati
- Cancellazione dati
- Formattazione Memory Card
- Stampa di un elenco di nomi dati

Per ulteriori informazioni sulla gestione della memory card, vedere *Memory Card a pagina 3-6*.

Lettura dati font

Se nello slot della stampante viene inserita una memory card contenente i dati font, all'accensione i font vengono automaticamente copiati nella stampante.

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare MEMORY CARD >.

MEMORY CARD >

- 3 Premere \triangleright .
- **4** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare >Lettura FONT.

>Lettura FONT

- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).
- >Lettura FONT ?
- 6 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e iniziata la lettura dei dati dalla memory card. Al termine, il messaggio Elaborazione scompare.
- >Lettura FONT Elaborazione
- 7 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Lettura dati

È possibile stampare i dati della memory card.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare MEMORY CARD >.

MEMORY CARD >

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Lettura DATI (in questo esempio, Report).
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante prima del nome dati.

>Lettura DATI

Report

?Report

- **6** Premere \triangle o ∇ per visualizzare il nome dati desiderato.
- 7 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e iniziata la lettura dei dati dalla memory card.

Scrittura dati

È possibile continuare a scrivere dati in una memory card fino a quando
questa non è piena. Quando si scrivono dati in una memory card, al file
corrispondente viene automaticamente assegnato un nome. Se si
desidera eseguire una verifica, è possibile stampare un elenco di nomi dati
utilizzando la procedura descritta nella sezione Stampa di un elenco di
nomi dati (partizioni) a pagina 2-56.

NOTA: verificare innanzitutto che la memory card sia correttamente formattata. In caso contrario, il messaggio >Scrittura dati descritto di seguito non verrà visualizzato. Se la memory card inserita nello slot non è formattata, sul display viene automaticamente visualizzato il messaggio >Formattazione. Eseguire la formattazione della memory card. Vedere *Formattazione di una memory card a pagina 2-55*.

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare MEMORY CARD >.

MEMORY CARD >

- 3 Premere ▷.
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Scrittura dati.
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

>Scrittura dati ?

>Scrittura dati

- 6 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e quindi In attesa.
- 7 Inviare il file dal computer alla stampante.

Alla ricezione dei dati, il messaggio visualizzato diventa Elaborazione e quindi In attesa quando la ricezione dei dati viene completata.

8 Attendere che venga visualizzato il messaggio In attesa, quindi premere [GO]. Questo consente di scrivere il file nella memory card e indica alla stampante di stampare automaticamente una pagina di informazioni scrittura memory card, come illustrato di seguito. Il file viene scritto nella memory card con un nome destinazione (definito anche nome partizione) che la stampante assegna automaticamente in successione nel modo seguente: DataS001 (primo dato), DataS002 (secondo dato), DataS003 (terzo dato)...



La pagina delle informazioni di scrittura comprende gli elementi riportati di seguito.

Elemento	Descrizione
Partition Type	Tipo dei dati scritti (al momento sono supportati 2 soli tipi di dati).
Partition Name	Il nome destinazione dei dati scritti nella memory card.
Write Partition Length	La dimensione dei dati scritti nella memory card.
Others	Informazioni errore.

Una volta stampata la pagina delle informazioni scrittura memory card, viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

9 Ripetere i passaggi precedenti fino a quando tutti i dati (file) che si desidera scrivere nella memory card non sono stati trasferiti. Ogni volta che si scrive un file, viene stampata una pagina informazioni scrittura memory card contenente, tuttavia, soltanto informazioni relative ai dati appena scritti. Per visualizzare contemporaneamente tutti i dati contenuti nella memory card, stampare un elenco di nomi dati come descritto in precedenza. Vedere Stampa di un elenco di nomi dati (partizioni) a pagina 2-56.

Cancellazione di dati

È possibile utilizzare la stampante per cancellare i dati di una memory card.

Verificare che la memory card contenga dei dati. In caso contrario, il menu >Cancella dati non verrà visualizzato sul display dei messaggi.

Premere [MENU].

- 2 Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare MEMORY CARD >.
- MEMORY CARD >

- **3** Premere \triangleright .
- Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Cancella dati. Viene anche visualizzato il nome dati (in questo esempio, Report).
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante prima del nome dati.

>Cancella dati Report

- >Cancella dati ?Report
- **6** Premere \triangle o ∇ per visualizzare il nome dati desiderato.
- 7 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e i dati vengono cancellati dalla memory card. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Formattazione di una memory card

Una nuova memory card deve essere formattata prima che possa essere usata nella stampante. La formattazione consente la scrittura di dati nella memory card.

NOTA: la formattazione cancella tutti i dati contenuti in un dispositivo di archiviazione, compresa una memory card usata. Eseguire l'operazione di formattazione dalla stampante.

Quando nello slot della stampante si inserisce una nuova memory card, sul display viene visualizzato il messaggio Errore formatt. MEMORY CARD.

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare MEMORY CARD >.

Premere ⊳.

3

- **4** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Formattazione.
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

MEMORY CARD >

>Formattazione ?

>Formattazione

6 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e iniziata la formattazione della memory card.

Al termine, viene automaticamente stampata una pagina informazioni formattazione che consente di controllare se la memory card è stata correttamente formattata.



La pagina delle informazioni formattazione comprende gli elementi riportati di seguito.

Elemento	Descrizione
Capacity	La dimensione totale della memory card.
Used Space	La quantità di spazio che la stampante utilizza per il suo sistema.
Free Space	La quantità di spazio disponibile nella memory card per archiviare i dati.

Una volta stampate le informazioni di formattazione memory card, viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Stampa di un elenco di nomi dati (partizioni)

È possibile stampare un elenco di nomi dati (definiti anche partizioni) archiviati in una memory card come riferimento (l'operazione di stampa di un elenco è disponibile anche per una scheda caratteri).

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare MEMORY CARD >.

MEMORY CARD >

3 Premere \triangleright .

- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Lista delle Partizioni.
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

Partizioni

>Lista delle

>Lista delle Partizioni ?

6 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e iniziata la stampa della lista.



La stampa (esempio precedente) include le informazioni riportate di seguito.

Elemento	Descrizione
Device Name/Number	Per la memory card viene utilizzata l'indicazione MEMORY CARD/A.
Capacity	La capacità totale della memory card in kilobyte.
Used Space	La dimensione totale dei dati archiviati nella memory card in byte.
Free Space	La capacità rimanente nella memory card disponibile per l'archiviazione di altri dati, compresa la quantità di memoria utilizzata dalla stampante per il suo sistema.
Partition Name	Il nome assegnato automaticamente dalla stampante ai dati scritti.
Partition Size	La dimensione in byte dei dati scritti.
Partition Type	Il tipo dei dati scritti; ad esempio, dati host (Data) o dati font (Font).

Una volta stampata la lista dei nomi file (lista delle partizioni) della memory card, viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Utilizzo del disco fisso opzionale

Se nella stampante è installato il disco fisso opzionale, è possibile eseguire le operazioni elencate di seguito.

- Lettura dati
- Scrittura dati
- Cancellazione dati
- Formattazione disco fisso
- Stampa di un elenco di nomi dati (partizioni)

Quando un disco fisso opzionale viene inserito nella stampante per la prima volta, è necessario formattarlo prima dell'utilizzo. In caso contrario, sul display viene automaticamente visualizzato il messaggio >Formattazione.

Le operazioni del disco fisso opzionale sono identiche a quelle della memory card. Vedere le sezioni pertinenti in *Utilizzo della memory card a pagina 2-51*.

Quando si scrivono dati nel disco fisso, al file corrispondente viene automaticamente assegnato il nome DataH001 (per il primo file), DataH002 (per il secondo file), DataH003 (per il terzo file) e così via.

Utilizzo del disco RAM

Il disco RAM è uno spazio di memoria condiviso all'interno della memoria della stampante in cui è possibile archiviare temporaneamente processi di stampa. Il processo archiviato può essere quindi utilizzato per stampare più copie dello stesso, riducendo il tempo totale richiesto per stampare l'intero processo. La sua funzione è simile a quella del disco fisso tranne che i dati sono disponibili solo quando la stampante viene accesa.

Per utilizzare il disco RAM, attivare e inserire la dimensione desiderata del disco RAM seguendo la procedura descritta di seguito. La dimensione massima del disco RAM può essere calcolata nel modo seguente:

Dimensione massima disco RAM = Memoria totale stampante - 36 MB

Se, ad esempio, la memoria totale installata nella stampante è 256 MB, è possibile configurare 220 MB per il disco RAM. Se si cerca di superare questo valore limite, viene automaticamente eseguito un arrotondamento per difetto in modo che la dimensione sia sempre 36 MB in meno rispetto alla memoria stampante totale. Al termine, è necessario riavviare la stampante.

Per attivare il disco RAM nella memoria della stampante, è necessario innanzitutto impostare il Modo RAM DISK su On e definire la dimensione dati desiderata come descritto nella sezione successiva. Questo consente di eseguire sul disco RAM le operazioni elencate di seguito.

- Lettura dati
- Scrittura dati
- Cancellazione dati
- Stampa di un elenco di nomi dati (partizioni)

Le operazioni del disco RAM sono identiche a quelle della memory card. Vedere le sezioni pertinenti in *Utilizzo della memory card a pagina 2-51*. Quando si scrivono dati nel disco RAM, al file corrispondente viene automaticamente assegnato il nome DataH001 (per il primo file), DataH002 (per il secondo file), DataH003 (per il terzo file) e così via.

NOTA: il disco RAM non può essere utilizzato se nella stampante è installato un disco fisso opzionale.

I dati archiviati nel disco RAM sono temporanei e vengono cancellati quando la stampante viene ripristinata o spenta.

Poiché il disco RAM è allocato all'interno della memoria della stampante disponibile agli utenti, è possibile che la velocità di stampa diminuisca o che la memoria diventi insufficiente se si imposta una dimensione disco RAM troppo grande.

Impostazione della dimensione disco RAM

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Modo RAM DISK.

Modo RAM DISK Off

Modo RAM DISK

>Dim. RAM DISK

On

- 3 Premere [ENTER]. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante. Premere △ o ▽ per selezionare on, quindi premere [ENTER].
- Premere ▷. Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Dim. RAM DISK. Viene anche indicata la dimensione dati.
- 5 Premere [ENTER]. Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante. Premere △ o ▽ per visualizzare la dimensione desiderata.
 È possibile impostare un valore compreso tra 0001 e 1024.



0119 MByte

Questo intervallo varia in funzione della dimensione totale della memoria stampante. Se si superano i limiti consentiti, l'impostazione viene automaticamente regolata sulla dimensione disco RAM massima.

- 6 Quando viene visualizzata la dimensione disco RAM desiderata, premere [ENTER].
- 7 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta. Spegnere e riaccendere la stampante per rendere effettiva la dimensione disco RAM selezionata.

Gestione della carta

In questa sezione viene descritto come modificare la modalità del vassoio MF, il formato e il tipo della carta per ciascuna fonte carta e come selezionare la fonte e le destinazioni di uscita della carta.

Modo vassoio MF

Sono disponibili due modi di utilizzo del vassoio MF: Cassetto o Primo. La modalità di alimentazione della carta dipende dal modo selezionato.

Modo Cassetto (default)

Il funzionamento del vassoio MF è simile a quello di altre fonti della carta. È possibile alimentare carta da qualsiasi fonte impostata nel driver di stampa. Il modo Cassetto offre velocità di stampa maggiori rispetto al modo Primo.

Modo Primo

La carta viene automaticamente alimentata dal vassoio MF ignorando qualsiasi altra fonte selezionata sul driver di stampa. Quando tutti i fogli (circa 100) contenuti nel vassoio MF sono stati utilizzati, la carta viene alimentata dalla fonte originariamente selezionata. Questo modo è utile per alimentare carta di formato e tipo speciali senza ricaricare la fonte carta corrente. Tuttavia, il vassoio MF deve essere mantenuto vuoto se si desidera alimentare la carta dalla fonte prevista.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Inserimento carta >.

Inserimento carta >

- 3 Premere ▷.
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Modo Vassoio MP.

>Modo Vassoio MP Cassetto

5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>Modo Vassoio MP ? Cassetto

- 6 Premere il tasto △ o ▽ per passare dall'indicazione Cassetto a Primo.
- 7 Premere [ENTER]. Il modo vassoio MF viene modificato.
- 8 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Impostazione del formato carta vassoio MF

Quando si utilizza il vassoio MF nel modo Cassetto, impostare le dimensioni del vassoio MF in modo che corrispondano a quelle della carta utilizzata per formattare il processo di stampa. Se le dimensioni non corrispondono, la stampa non verrà eseguita sulla carta di formato corretto. L'impostazione di default del formato è Letter per gli Stati Uniti e il Canada e A4 per gli altri paesi. Per ulteriori informazioni sui formati carta che è possibile alimentare dal vassoio MF, vedere *Specifiche della carta a pagina 1-2*.

NOTA: se si alimenta carta dal vassoio MF il cui formato non corrisponde a quello impostato per il vassoio, è possibile che si verifichino inceppamenti.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Inserimento carta >.

Inserimento carta >

- 3 Premere ▷.
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Dim. Vassoio MP. In questo esempio, il formato carta corrente del vassoio MF è A4.

>Dim. Vassoio MP A4

5 Per modificare il formato carta, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

6 Premere △ o ▽ per visualizzare il formato carta desiderato. Sul display dei messaggi vengono alternati i formati carta elencati di seguito.

```
Α4
Executive
Letter
Legal
Personalizzato
Hagaki
OufukuHagaki
Oficio II
Statement
Folio
Youkei 2
Youkei 4
16K
Busta Monarch
Busta #10
Busta #9
Busta #6
Busta DL
Busta C5
A6
В6
Α5
В5
ISO B5
```

- 7 Quando viene visualizzato il formato carta desiderato, premere **[ENTER]**. Il formato carta viene impostato per il vassoio MF.
- 8 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Impostazione del tipo carta del vassoio MF

Se si imposta un tipo carta (normale, riciclata e così via) per il vassoio MF, è possibile effettuare la selezione in base al tipo carta definito sul driver di stampa. L'impostazione di default è carta normale.

Per ulteriori informazioni sui tipi di carta che è possibile alimentare dal vassoio MF, vedere *Disponibilità carta a pagina 1-2*.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Inserimento carta >.

Inserimento carta >

3 Premere ⊳.

- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Tipo Vassoio MP.
- 5 Per modificare il tipo di carta, premere [ENTER]. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>Tipo Vassoio MP Normale

>Tipo Vassoio MP ? Normale

6 Premere △ o ▽ per visualizzare il tipo carta desiderato. Sul display dei messaggi vengono alternati i tipi carta elencati di seguito.

```
Normale
Lucido
Prestampata
Etichette
Rilegata
Riciclata
Vellum
Grezza
Intestata
A colori
Perforata
Busta
Cartoncino
Patinata
Spessa
Alta qualità
Person 1 (fino a 8)
```

- 7 Quando viene visualizzato il tipo di carta desiderato, premere **[ENTER]**. Il tipo di carta viene impostato per il vassoio MF.
- 8 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Impostazione del formato carta cassetto

Per impostare i formati A5, A4, B5, Letter e Legal standard per il cassetto carta, caricare la carta e ruotare la ghiera del formato in modo che il formato carta utilizzato venga visualizzato nella finestra corrispondente (vedere *Caricamento della carta a pagina 1-13*).

Formati personalizzati

Se si utilizzano formati non standard, caricare la carta e ruotare la ghiera del formato su **OTHER** (vedere *Caricamento della carta a pagina 1-13*).

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Inserimento carta >.

Inserimento carta >

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare >Dim. Cassetto >.

Se si aggiungono alimentatori carta opzionali, verrà visualizzato il messaggio Dim. Cassetto1 per il cassetto carta standard e i messaggi Dim. Cassetto2, Dim. Cassetto3 e Dim. Cassetto4 per gli alimentatori carta opzionali.

>Dim. Cassetto >
 Person.

5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>Dim. Cassetto
? Person.

6 Premere △ o ▽ per visualizzare il formato carta desiderato. Sul display dei messaggi vengono alternati i formati carta elencati di seguito.

```
Personal
Oficio II
Folio
16K
Busta C5
A5
B5
ISO B5
A4
Executive
Letter
Legal
```

7 Quando viene visualizzato il formato carta desiderato, premere [ENTER]. Il formato carta viene impostato per il cassetto.

Se nel passaggio 6 si seleziona Person., assicurarsi di impostare l'unità di misura e le dimensioni della carta come descritto nelle sezioni successive.

8 Selezionare le unità di misura come descritto nella sezione successiva.

Selezione dell'unità di misura

- 1 Premere \triangleright .
- Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >>Unità. L'unità di misura può essere scelta tra millimetri e pollici. L'unità di misura corrente viene visualizzata sul display dei messaggi (l'impostazione di default è mm).

>>Unità mm **3** Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.



- **4** Selezionare mm o inch utilizzando il tasto \triangle o ∇ .
- 5 Premere [ENTER].

Impostare le dimensioni della carta come descritto nella sezione successiva.

Inserimento della larghezza e della lunghezza

1 Immettere i parametri X dimen. e Y dimen. per il formato carta, come illustrato nella figura.



2 Una volta impostata l'unità di misura, premere ▽. Viene visualizzato il messaggio >>x dimen. (impostazione larghezza carta).

>>X	dimen.		
		216	mm

3 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un cursore () lampeggiante.



- Premere △ o ▽ per incrementare o diminuire il valore della cifra nella posizione del cursore lampeggiante e visualizzare la larghezza desiderata. La larghezza può essere compresa tra 148 e 216 mm. Utilizzare il tasto ⊲ o ▷ per spostare il cursore a destra e a sinistra.
- 5 Visualizzare la larghezza carta e premere [ENTER].
- 6 Al termine, viene visualizzato il messaggio Y dimen. (impostazione della lunghezza carta). Impostare la lunghezza desiderata allo stesso modo della larghezza. Viene visualizzato il messaggio >>Y dimen. (impostazione lunghezza carta). Impostare la lunghezza utilizzando la stessa procedura seguita per la larghezza. L'impostazione della lunghezza può essere compresa tra 210 e 356 mm.

- 7 Visualizzare la lunghezza carta e premere [ENTER].
- 8 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.
- **9** Per stampare utilizzando il formato personalizzato impostato in precedenza, definire lo stesso formato sul driver di stampa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *KX Printer Drivers Operation Guide*.

Impostazione del tipo carta cassetto

Se si imposta un tipo carta (normale, riciclata e così via) per il cassetto, è possibile selezione automaticamente la carta nel cassetto in base al tipo carta definito sul driver di stampa. L'impostazione di default per tutti i cassetti carta è normale.

Per ulteriori informazioni sui tipi carta che è possibile alimentare dal cassetto, vedere *Specifiche della carta a pagina 1-2*.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Inserimento carta >.

Inserimento carta >

- 3 Premere ▷.
- **4** Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Tipo Cassetto.

Se si aggiungono alimentatori carta opzionali, verrà visualizzato il messaggio Tipo Cassetto 1 per il cassetto carta standard e i messaggi Tipo Cassetto 2, Tipo Cassetto3 e Tipo Cassetto 4 per gli alimentatori carta opzionali.

5 Per modificare il tipo di carta, premere [ENTER]. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante. >Tipo Cassetto Normale

>Tipo Ca	ssetto
? Normal	е

6 Premere \triangle o \bigtriangledown per visualizzare il tipo carta desiderato. Sul display dei messaggi vengono alternati i tipi carta elencati di seguito.

```
Normale
Prestampata
Rilegata
Riciclata
Grezza
Intestata
A colori
Perforata
Alta qualità
Person 1 (fino a 8)
```

- 7 Quando viene visualizzato il tipo cassetto desiderato, premere [ENTER].
- 8 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Selezione dell'alimentazione fogli

È possibile selezionare la fonte da cui la stampante alimenta la carta per default. Se nella stampante è installato un alimentatore carta opzionale, anche questo è disponibile come fonte della carta di default.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Inserimento carta >.

Inserimento carta >

>Vassoio

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >Vassoio.
- 5 Per modificare l'alimentazione fogli corrente, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>Vassoio ? Cassetto 1

Cassetto 1

6 Premere △ o ▽ per visualizzare l'alimentazione fogli desiderata. A seconda degli alimentatori carta opzionali installati (dal cassetto carta superiore a quello inferiore), sul display verranno alternate le alimentazioni fogli elencate di seguito.

```
Vassoio MF
Cassetto 1
Cassetto 2
Cassetto 3
Cassetto 4
```

l cassetti 2, 3 e 4 sono disponibili per la selezione quando sono installati gli alimentatori carta opzionali.

- 7 Quando viene visualizzata la fonte della carta desiderata, premere **[ENTER]**.
- 8 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Stampa fronte/retro

Se si utilizza l'unità duplex opzionale, è possibile stampare automaticamente su entrambi i lati del foglio. L'unità duplex è installata sotto la stampante.

La stampa fronte/retro è disponibile per i tipi carta riportati di seguito.

```
Normale
Prestampata
Rilegata
Riciclata
Grezza
Intestata
A colori
Perforata
Alta qualità
```

L'attivazione dell'unità duplex viene eseguita selezionando la modalità di rilegatura lato corto o lato lungo.

NOTA: per utilizzare questa funzione, è necessario che nella stampante sia installata l'unità duplex opzionale.

È anche possibile eseguire la stampa fronte retro dal vassoio MF. Quando il modo vassoio MF è impostato su Primo, il formato e il tipo carta sono identici a quelli del cassetto carta attualmente configurato sull'alimentazione fogli. Se la carta che deve essere alimentata dal vassoio MF non corrisponde al formato e al tipo della carta corrente del cassetto di alimentazione fogli, è possibile che si verifichino inceppamenti.

Modi rilegatura

La rilegatura fa riferimento al metodo utilizzato per unire le pagine stampate (incollandole, pinzandole e così via) in un formato libro. Sono disponibili due tipi di rilegatura: rilegatura lato lungo, in cui le pagine vengono unite per il lato lungo; e rilegatura lato corto, in cui le pagine vengono unite per il lato corto. Quando si seleziona un tipo di rilegatura, è necessario considerare anche l'orientamento della pagina stampata. La rilegatura lato lungo o lato corto può essere utilizzata sia nella stampa orizzontale che verticale.

A seconda del tipo di rilegatura e dell'orientamento della stampa, per l'unità duplex è possibile definire i quattro tipi di rilegatura seguenti: (1) verticale, lato lungo, (2) verticale, lato corto, (3) orizzontale, lato lungo e (4) orizzontale, lato corto. I metodi di rilegatura sono illustrati nella figura sottostante.



Questa procedura può essere eseguita solo se è installata l'unità duplex opzionale.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Inserimento carta >.

Inserimento carta >

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Fronte/retro.
- 5 Per attivare la stampa fronte/retro, premere [ENTER]. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>Fronte/retro No



6 Premere \triangle o \bigtriangledown per visualizzare il modo rilegatura desiderato. Sul display vengono alternati i messaggi riportati di seguito.

```
No (default)
Lato corto
Lato lungo
```

- 7 Quando viene visualizzato il modo rilegatura desiderato, premere **[ENTER]**. Il modo rilegatura viene impostato.
- 8 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Esclusione delle differenze tra il formato A4 e Letter

Quando si attiva l'opzione Escludi A4/LT utilizzando il pannello comandi, la stampante ignora le differenze tra i formati carta A4 e Letter. La stampa viene eseguita senza visualizzare alcun messaggio di errore anche se il formato carta effettivo nel cassetto corrente è diverso da quello utilizzato per formattare il processo.

La funzione è disattivata per default.

- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Inserimento carta >.
- Inserimento carta >

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Escludi A4/LT.
- 5 Per modificare la modalità di esclusione, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>Escludi A4/LT ? Off

>Escludi A4/LT

Off

- **6** Premere il tasto \triangle o ∇ per passare da Off a On.
- 7 Premere **[ENTER]**. La modalità di esclusione è impostata.
- 8 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Creazione tipo carta personalizzato

Di seguito viene descritta la procedura utilizzata per impostare un tipo carta definito dall'utente per la stampante. È possibile registrare fino a otto impostazioni utente personalizzate e richiamarne una qualsiasi durante l'impostazione del tipo carta per una fonte specifica.

La grammatura e il percorso fronte/retro possono essere impostati (vedere *Impostazione della grammatura a pagina 2-72 e Impostazione del percorso fronte/retro a pagina 2-72*) utilizzando la procedura descritta di seguito dopo aver selezionato il tipo carta che si desidera personalizzare. Per la modalità di ripristino delle impostazioni personalizzate, vedere *Reimpostazione del tipo carta personalizzato a pagina 2-73*.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Inserimento carta >.

Inserimento carta >

- 3 Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Type Adjust >.
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

Person. 1

>

>Type Adjust

>Type Adjust ? Person. 1

6 Premere △ o ▽ per visualizzare il tipo carta desiderato. Sul display vengono alternati i messaggi riportati di seguito.

```
Person. 1 (fino a 8)
Normale
Lucido
Prestampata
Etichette
Rilegata
Riciclata
Vellum
Grezza
Intestata
A colori
Perforata
Busta
Cartoncino
Patinata
Spessa
Alta qualità
```

- 7 Quando viene visualizzato il tipo di carta da personalizzare, premere **[ENTER]**.
- **8** Premere \triangleright e passare all'impostazione della grammatura.

Impostazione della grammatura

È possibile impostare lo spessore per il tipo di carta da personalizzare.

- 1 Visualizzare il tipo di carta personalizzato (vedere *Creazione tipo carta personalizzato a pagina 2-71*) e premere ▷.
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >>Grammatura.
- >>Grammatura Normale 1
- **3** Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- >>Grammatura
 ? Normale 1
- Premere △ o ▽ per visualizzare lo spessore carta desiderato. Sul display vengono alternati i messaggi riportati di seguito. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di default per ciascun tipo carta, vedere *Disponibilità carta a pagina 1-2*.
 - Bassa Normale 1 Normale 2 Normale 3 Alta 1 Alta 2 Alta 3 Molto alta
- 5 Quando viene visualizzato lo spessore carta desiderato, premere [ENTER].
- **6** Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Se nella stampante è installata l'unità duplex opzionale, è possibile abilitare e disabilitare la stampa fronte/retro. Vedere *Impostazione del percorso fronte/retro a pagina 2-72* nella pagina successiva.

Impostazione del percorso fronte/retro

NOTA: per utilizzare questa funzione, è necessario che nella stampante sia installata l'unità duplex opzionale.

Se nella stampante è installata l'unità duplex opzionale, è possibile scegliere se abilitare la stampa fronte/retro utilizzando la procedura descritta di seguito. L'impostazione di default è Attiva.

- 1 Visualizzare il tipo carta personalizzato (vedere *Creazione tipo carta personalizzato a pagina 2-71*) e premere ▷.
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >>Passaggio F/R.
- **3** Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- >>Passaggio F/R Attiva
- >>Passaggio F/R
 ? Attiva
- 4 Selezionare Attiva o Disattiva utilizzando il tasto △ o ▽. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di default per ciascun tipo carta, vedere Disponibilità carta a pagina 1-2.
- 5 Premere [ENTER].
- 6 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

L'impostazione del tipo carta personalizzato è completata.

Reimpostazione del tipo carta personalizzato

1	Premere [MENU].	
2	Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Inserimento carta >.	Inserimento carta >
3	Premere ⊳.	
4	Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare >Reset type adjust.	>Reset type adjust
5	Per ripristinare tutti i tipi di carta, premere [ENTER] . Viene visualizzato un punto interrogativo (?).	>Reset type adjust ?

6 Premere [ENTER]. Viene ripristinata l'impostazione di default di tutti i tipi di carta personalizzati e visualizzata la schermata Stampante pronta.

Selezione dello stack di uscita

Il menu Selez. Uscita del pannello comandi consente di selezionare l'opzione vassoio a facciata giù o vassoio a facciata su dello stack di uscita.

- Premere [MENU].
- **2** Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare Inserimento carta >.

Inserimento carta >

- 3 Premere ⊳.
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Selez. Uscita.
- >Selez. Uscita Vass sup F. giù
- 5 Per modificare lo stack di uscita, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- >Selez. Uscita ?Vass sup F. giù
- 6 Premere △ o ▽ per selezionare lo stack di uscita: Vass sup F. giù o Vass post. F.su.
- 7 Quando viene visualizzato lo stack di uscita desiderato, premere [ENTER].

Selezione della stampa monocromatica o a colori

Il menu Modo colore del pannello comandi può essere utilizzato per selezionare il modo Monocromatico o Colore per la stampa. Il modo di stampa di default della stampante è Colore.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Modo colore.
- 3 Per modificare il modo colore, premere [ENTER]. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

Modo colore Colore

Modo colore ? Colore

- 4 Premere △ o ▽ per modificare il modo colore da Colore a Monocromatico o viceversa.
- **5** Quando viene visualizzato il modo colore desiderato, premere **[ENTER]**. Il modo colore viene modificato.
- 6 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Lettura contapagine

È possibile visualizzare in qualsiasi instante il numero totale delle pagine stampate. Questa informazione può anche essere controllata sulla pagina di stato. Vedere *Stampa di una pagina di stato a pagina 2-15*. Per una corretta programmazione della manutenzione, il contatore toner deve essere azzerato utilizzando questo menu ogni volta che si installa una nuova cartuccia toner.

Visualizzazione del totale pagine stampate

Questa procedura consente di visualizzare il numero totale di pagine stampate. Il valore visualizzato non può essere modificato.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Contapagine >.



- 3 Premere ▷.
- Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare il messaggio >Pagg stampate insieme all'ultimo conteggio stampe totali.

>Pagg stampate 0123456

5 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Reimpostazione del contatore toner

Sostituire le cartucce toner quando sul display viene visualizzato il messaggio Toner in esaurimento o Sostituire toner per il colore toner specifico. Il messaggio Toner in esaurimento viene visualizzato per avvertire che il toner sta per finire e che presto la stampante si bloccherà. Quando questo si verifica, verrà visualizzato il messaggio Sostituire toner. Se si sostituisce la cartuccia toner prima che il messaggio Sostituire toner venga visualizzato, è necessario azzerare manualmente il contatore toner come descritto di seguito.

Se il contatore toner viene azzerato prima che la cartuccia toner venga sostituita, gli avvisi toner successivi non verranno indicati correttamente.

- 1 Sostituire la cartuccia toner in base al messaggio visualizzato sul display. Per sostituire le cartucce toner, vedere la sezione *Manutenzione* della *Guida alle funzioni di base*.
- 2 Premere [MENU].

3 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Contapagine >.

Contapagine >

- 4 Premere \triangleright .
- 5 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a quando sul display non viene visualizzata la cartuccia toner per il colore sostituito: Ciano (C), Magenta (M), Giallo (Y) o Nero (K). Per azzerare, ad esempio, il contatore toner ciano, visualizzare >Nuovo toner [C] Installato.
- 6 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

>Nuovo toner [C] Installato ?

7 Premere **[ENTER]**. Il contatore toner viene azzerato.

Altre modalità

È possibile accedere alle modalità descritte di seguite dal sottomenu Altri.

- Lingua dei messaggi
- Impostazione timeout modulo continuo automatico
- Impostazione del timer riposo
- Dump dei dati ricevuti
- Ripristino stampante
- Impostazione risorse
- Impostazione allarme (Buzzer)
- Impostazione cancellazione automatica errore
- Impostazione rilevamento errore stampa fronte/retro
- Registrazione colore
- Menu Servizio (per tecnico servizio di assistenza)
- Calibrazione colore

Selezione della lingua dei messaggi

Per selezionare la lingua del display dei messaggi, procedere come indicato di seguito. È possibile scaricare messaggi anche in altre lingue. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un tecnico del servizio di assistenza.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Altri >.

Altri	>

3 Premere \triangleright .

- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Lingua. L'impostazione di default per la lingua dei messaggi è Italiano.
- 5 Per modificare la lingua, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>Lingua Italiano



- **6** Premere \triangle o ∇ . Sul display vengono alternate le selezioni disponibili nell'ordine seguente:
 - English Francais Deutsch Italiano Nederlands Español Português
- 7 Premere [ENTER].
- 8 Premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Impostazione timeout modulo continuo automatico

Se la stampante non riceve dati per un certo periodo di tempo, si verifica un timeout e l'interfaccia corrente viene rilasciata. Tutti i dati contenuti nel buffer vengono stampati e le pagine inviate in uscita. L'impostazione di default del timeout di alimentazione modulo è 30 secondi.

- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Altri >.

Altri >

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Alim moduli f tempo.

>Alim moduli f tempo 030sec.

5 Per modificare il valore del timeout, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante.

>Alim moduli f tempo 03<u>0</u>sec.

- 6 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire il valore nella posizione del cursore lampeggiante e impostare il periodo desiderato. È possibile impostare un timeout compreso tra 0 e 495 secondi, in incrementi di 5 secondi. Utilizzare i tasti ▷ e < per spostare il cursore a destra e a sinistra.</p>
- 7 Quando viene visualizzato il timeout desiderato, premere [ENTER].
- 8 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Impostazione del timer riposo

La stampante è dotata di un timer riposo che viene usato per risparmiare energia quando non è attiva la modalità stampa, elaborazione o ricezione dati.

- 1 Premere [MENU]. Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino 2 Altri > a visualizzare Altri >. Premere \triangleright . 3 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino 4 >timer riposo a visualizzare >timer riposo >. 015 min. Premere il tasto \triangleright e visualizzare 5 >>Ripos. auto >>Ripos. auto. Sì Per disattivare il timer riposo, premere 6 >>Ripos. auto [ENTER]. Viene visualizzato un punto Sì interrogativo (?) lampeggiante. Premere il tasto \triangle o ∇ per passare da 7 >>Ripos. auto Sì**a**No. ? No Premere [ENTER]. Il timer riposo viene disattivato. 8
- 9 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Timeout timer riposo

È possibile regolare la durata del periodo di tempo che la stampante attende prima che venga attivata la modalità di riposo automatico in assenza di dati. L'impostazione di default è 15 minuti.

La stampante ritorna alla modalità di funzionamento normale quando viene ricevuto un processo di stampa, il pannello comandi viene utilizzato o uno dei coperchi esterni viene aperto.

NOTA: prima che la stampa torni alla modalità di funzionamento normale, viene automaticamente eseguita la procedura di calibrazione del colore.
1	Premere [MENU].		
2	Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Altri >.	Altri >	
3	Premere ⊳.		
4	Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare >timer riposo >.	>timer riposo > 015min.	
5	Per modificare il timeout, premere [ENTER] . Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante.	>timer riposo 01 <u>5</u> min.	
6	Premere \triangle o \bigtriangledown per aumentare o diminuire il valore nella posizione del cursore lampeggiante e impostare il periodo desiderato. È possibile impostare un timeout compreso tra 5 e 240 minuti, in incrementi di 5 minuti. Utilizzare i tasti \triangleright e \triangleleft per spostare il cursore a destra e a sinistra.		
7	Quando viene visualizzato il timeout desidera	ato, premere [ENTER].	
8	Per uscire dalla procedura di selezione dei m	enu, premere [MENU] .	
rico	svuti		

Dump dei dati ricevuti

I dati ricevuti dalla stampante possono essere stampati come codici esadecimali per eseguire il debug di programmi e file.

Premere [MENU]. 1 2 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino Altri > a visualizzare Altri >. Premere \triangleright . 3 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino 4 >Stampa HEX-DUMP a visualizzare >Stampa HEX-DUMP. Premere [ENTER]. Viene visualizzato un 5 >Stampa HEX-DUMP? punto interrogativo (?).

6 Premere nuovamente il tasto [ENTER]. Viene visualizzato per un secondo il messaggio Elaborazione seguito dal messaggio In attesa.

Elaborazione		
J		
In attesa		

Quando sul display viene visualizzato il messaggio In attesa (per un periodo di default di 30 secondi), inviare i dati di cui si desidera eseguire il dump esadecimale alla stampante. Durante la ricezione dei dati, sul display viene visualizzato il messaggio Elaborazione.

Per annullare la stampa dei dati di dump, premere **[GO]** e quindi **[CANCEL]**.

8 Una volta che tutti i dati sono stati ricevuti, viene visualizzato il messaggio In attesa. Premere [GO] per completare la stampa hex-dump.

Ripristino stampante

La procedura descritta di seguito consente di ripristinare le condizioni temporanee della stampante, quali orientamento pagina, font e così via, impostate ai valori di default tramite comandi. I font e le macro scaricate vengono cancellati dalla memoria della stampante.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Altri >.

Altri	>

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Riavviare stampante.
- 5 Per ripristinare la stampante, premere [ENTER]. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

>Riavviare

stampante?

>Riavviare

stampante

6 Premere nuovamente il tasto [ENTER]. Durante la procedura di ripristino viene visualizzato il messaggio Self test seguito da Prego attendere e quindi Stampante pronta.



Protezione risorse

Per default, quando si passa dalla modalità di emulazione PCL6 a un'altra, tutti i font e le macro scaricate vengono perse. Questa funzione consente di mantenere le risorse PCL in memoria in modo che rimangano inalterate anche quando si torna alla modalità PCL 6.

NOTA: la funzione di protezione risorse richiede memoria aggiuntiva per scaricare font e macro. La dimensione totale della memoria stampante consigliata per utilizzare l'opzione di protezione risorse dipende da diversi fattori. Vedere *Moduli di espansione di memoria a pagina 3-3*.

Per default, la protezione risorse è disattivata.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Altri >.

Altri

>

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare > Protez risorse.
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

>Protez	risorse
Off	



- 6 Premere △ o ▽ per selezionare l'impostazione Perm. o Perm. / Temp. (permanente/temporanea) per la protezione risorse.
- 7 Quando viene visualizzata la protezione risorse desiderata, premere [ENTER].
- 8 Per uscire dalla procedura di selezione dei menu, premere [MENU].

Impostazione allarme (Buzzer)

In aggiunta al messaggio visualizzato, è possibile impostare un segnale acustico per segnalare quando il vassoio carta è vuoto o si è verificato un inceppamento carta. Questa impostazione è utile, ad esempio, quando la stampante si trova a una certa distanza dall'utente.

L'impostazione di default del segnale acustico è on. Se l'allarme è impostato su off, non viene emesso alcun suono.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Altri >.



- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Buzzer.
- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.

On	
≥Buzzer	

? On

>Buzzer

- **6** Selezionare On o Off utilizzando il tasto \triangle o ∇ .
- 7 Premere [ENTER].
- 8 Premere [MENU] per uscire dalla procedura di selezione dei menu.

Impostazione cancellazione automatica errore

Se si verifica un errore che consente di continuare la stampa, i dati successivi ricevuti vengono automaticamente stampati dopo che è trascorso un periodo di tempo predefinito. Se, ad esempio, la macchina è condivisa su una rete come stampante di rete e si verifica uno degli errori precedenti, allo scadere del periodo di tempo specificato i dati inviati dall'utente successivo verranno stampati. L'impostazione di default è No (Cancellazione automatica errore disabilitata). Di seguito sono elencati gli errori a cancellazione automatica.

- Overflow memoria
 - Overrun stampa
- Errore KPDL

•

- File mancante
- Errore disco RAM
- Errore memory card
- Errore disco fisso
- Stampa fronte/retro disabilitata
- Processo e-MPS non archiviato
- Stampa di più copie non eseguita

NOTA: per l'impostazione del timer di cancellazione errore, vedere la sezione successiva.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Altri >.

Altri	>

- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Canc autom errore >.

>Canc	aut	com	>
erro	re	No	

- 5 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) lampeggiante.
- >Canc autom errore ? No
- **6** Selezionare Sì o No utilizzando il tasto \triangle o ∇ .
- 7 Premere [ENTER].
- 8 Premere [MENU] per uscire dalla procedura di selezione dei menu. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Impostazione timer cancellazione errore

1	Premere [MENU].	
2	Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare Altri >.	Altri >
3	Premere ⊳.	
4	Premere ripetutamente il tasto \triangle o \bigtriangledown fino a visualizzare >Canc autom errore >.	>Canc autom > errore Sì
5	Premere il tasto ▷ e visualizzare >>⊤imer canc errore. L'impostazione di default è 30 secondi.	>>Timer canc errore 030sec.
6	Premere [ENTER] . Viene visualizzato un cursore (_) lampeggiante.	>>Timer canc errore 030sec.

- 7 Premere △ o ▽ per aumentare o diminuire il valore nella posizione del cursore lampeggiante e impostare il periodo desiderato. È possibile impostare un timeout compreso tra 000 e 495 secondi, in incrementi di 5 secondi. Se si imposta il valore 000, la stampa riprende immediatamente senza alcuna attesa. Utilizzare i tasti ▷ e <| per spostare il cursore a destra e a sinistra.</p>
- 8 Visualizzare il timeout desiderato e premere [ENTER].
- **9 Premere [MENU]**. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

Impostazione rilevamento errore stampa fronte/retro

Se l'opzione di rilevamento errore per la stampa fronte retro è impostata su Attivato e si cerca di stampare su un formato e tipo di carta non supportati, viene visualizzato il messaggio di errore Duplex disattivo Premi VIA e la stampa viene interrotta. Per stampare su un solo lato del foglio quando è visualizzato questo messaggio, premere **[GO]**. L'impostazione di default è Disattivato.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Altri >.

Altri

>



Registrazione colore

Utilizzare questa funzione per correggere la registrazione colore sul pannello comandi la prima volta che la stampante viene utilizzata dopo che è stata installata o spostata oppure se la stampa di qualsiasi colore (ciano, magenta o giallo) appare disallineata.



7 Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).

>>Stampa
graf registr ?

8 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e stampato il grafico di correzione della registrazione colore. Il grafico di correzione della registrazione colore comprende, per ciascun colore (ciano, magenta e giallo), i grafici sinistro (L), orizzontale (H) e destro (R).

Grafico di correzione della registrazione colore di esempio



a visualizzare >>Correg. ciano.

9

>>Correg. ciano L= H= R=

10 Premere [ENTER]. Per ciascun colore viene visualizzato il valore 0 o 00 e il cursore lampeggia sotto la cifra sinistra (L).



Esaminare il grafico a sinistra (L) nella porzione ciano del grafico di correzione della registrazione colore. Ricercare le due righe che appaiono più sovrapposte e prendere nota del valore numerico corrispondente. Nell'esempio che segue, il valore è -2 (fare attenzione ai numeri positivi [+] e negativi [-]).



12 Premere il tasto \triangle o ∇ fino a visualizzare questo valore.

>>Correg. ciano L=<u>-2</u> H= 00 R= 0

- Utilizzare i tasti ▷ e < per spostare il cursore a destra e a sinistra. Ripetere l'operazione eseguita per il valore sinistro (L) per trovare i valori orizzontale (H) e destro (R) nella porzione ciano del grafico di correzione della registrazione colore, quindi selezionare questi valori sul pannello comandi.</p>
- 14 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio OK? insieme a tutti i valori inseriti in precedenza. Se i valori visualizzati sono corretti, premere [ENTER].



- 15 Premere ▽. Viene visualizzato il messaggio >>Correg. magent seguito, una volta completate le impostazioni per questo colore, dal messaggio >>Correg. giallo. Ripetere l'operazione eseguita sul grafico del ciano per trovare i valori per il magenta e il giallo nel grafico di correzione della registrazione colore, quindi effettuare le impostazioni nel medesimo modo.
- 16 Una volta completate le impostazioni per tutti e tre i colori, premere [MENU]. Viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

NOTA: se il problema della stampa di colori disallineati persiste anche dopo la correzione della registrazione colore, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

Stampa di un rapporto stato servizio

Il rapporto stato servizio contiene informazioni di impostazione stampante più dettagliate rispetto alla pagina di stato standard ed è pertanto utilizzato principalmente per scopi di assistenza. Molte delle informazioni riportate in questo rapporto possono, tuttavia, essere utili anche per l'utente della stampante.

- 1 Premere [MENU]. Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ 2 Altri > fino a visualizzare Altri >. Premere \triangleright . 3 Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ 4 >Servizio > fino a visualizzare >Servizio >. 5 Premere \triangleright . Premere ripetutamente il tasto \triangle o ∇ 6 >>Stampa fino a visualizzare il messaggio Status >>Stampa Status. Premere [ENTER]. Viene visualizzato un 7 >>Stampa punto interrogativo (?).
 - 8 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Elaborazione e iniziata la stampa.

Status ?

Calibrazione colore

La stampante è dotata di una funzione di calibrazione che effettua automaticamente delle regolazioni per compensare le modifiche che si verificano a causa delle variazioni della temperatura e dell'umidità ambiente. Per mantenere la massima qualità della stampa a colori, l'operazione di calibrazione colore viene eseguita automaticamente ogni volta che la stampante viene accesa. La stessa operazione può essere eseguita automaticamente durante il ripristino dalla modalità di riposo automatico o durante la stampa.

- Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare Altri >.
- **3** Premere \triangleright .
- 4 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >Servizio >.
- >Servizio >

>>Colore

>>Colore

Calibrazione

Calibrazione ?

Prego attendere

(calibrazione)

>

Altri

- 5 Premere \triangleright .
- 6 Premere ripetutamente il tasto △ o ▽ fino a visualizzare >>Colore Calibrazione.
- 7 Per permettere alla stampante di eseguire la calibrazione colore, premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?) per confermare l'esecuzione della calibrazione.
- 8 Premere [ENTER]. Viene visualizzato il messaggio Prego attendere (calibrazione) e avviata la calibrazione.
- **9** Al termine, viene ripristinata la schermata Stampante pronta.

3 Opzioni

In questo capitolo vengono descritti i seguenti argomenti:

- Schede di interfaccia di rete IB-20/IB-21E/IB-22...... 3-10

Per informazioni sulla disponibilità della opzioni, rivolgersi a un tecnico del servizio di assistenza.

Informazioni generali

La stampante CLP 3416/CLP 3524 dispone delle opzioni riportate di seguito per soddisfare qualsiasi requisito di stampa. Per istruzioni sull'installazione delle singole opzioni, fare riferimento alla documentazione fornita con le opzioni. Alcune opzioni sono descritte nelle sezioni successive.



Moduli di espansione di memoria

Per eseguire processi di stampa più complessi e aumentare la velocità di stampa, è possibile espandere la memoria della stampante inserendo moduli di memoria (DIMM) opzionali nei due slot di memoria disponibili sulla scheda del controller principale della stampante. È possibile selezionare moduli di memoria aggiuntivi da 64, 128, 256 o 512 MB. La dimensione massima è 1024 MB (512 MB x 2).

La stampante viene fornita con installato un modulo di memoria da 128 MB. Per espandere la memoria fino a 1024 MB, rimuovere il modulo di memoria da 128 MB e installare due moduli di memoria da 512 MB.

NOTA: l'installazione della memoria di espansione deve essere eseguita solo da un tecnico del servizio di assistenza. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da un'installazione non corretta della memoria di espansione.

Precauzioni per l'utilizzo della scheda controller principale e dei moduli di memoria della stampante

Per proteggere le parti elettroniche, scaricare l'elettricità statica del corpo toccando un tubo dell'acqua (rubinetto) o altri oggetti metallici di grandi dimensioni prima di maneggiare i moduli di memoria. In alternativa, indossare, se disponibile, un cinturino antistatico a strappo quando si installano i moduli di memoria.

Tenere sempre la scheda controller principale e i moduli di memoria per i bordi, come illustrato nella figura sottostante, per evitare di danneggiare le parti elettriche.





Installazione dei moduli di memoria

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Rimuovere le due viti poste sul retro della scheda controller principale.



3 Estrarre delicatamente la scheda controller principale.



4 Sganciare i morsetti posti su entrambe le estremità dell'alloggiamento di memoria della scheda controller principale.



5 Estrarre il modulo di memoria dalla confezione. Allineare le incisioni del modulo di memoria con le corrispondenti biette dell'alloggiamento, quindi inserire il modulo di memoria fino a quando non si sente uno scatto.



6 Agganciare i due morsetti alloggiamento per bloccare i moduli di memoria.



7 Una volta terminata l'installazione dei moduli di memoria, reinstallare la scheda controller principale e fissarla con le viti.

Rimozione di un modulo di memoria

Per rimuovere un modulo di memoria, estrarre la scheda controller principale, quindi sganciare i due morsetti dell'alloggiamento. Estrarre il modulo di memoria dall'alloggiamento per rimuoverlo.

Verifica della memoria espansa

Per verificare il corretto funzionamento dei moduli di memoria, provare a stampare una pagina di stato (vedere *Stampa di una pagina di stato a pagina 2-15*).

Descrizione generale delle opzioni

Memory Card

La stampante dispone di uno slot in grado di contenere una memory card avente una dimensione massima di 256 MB. Una memory card è utile per archiviare font, macro e overlay. Per scaricare font e altre informazioni in una memory card flash, è possibile utilizzare l'utilità **IC Link for Windows**, disponibile sul CD-ROM fornito con la stampante.

Lettura di font dalla memory card

Una volta inserita nello slot della stampante, il contenuto della memory card può essere letto dal pannello comandi o in maniera automatica quando la stampante viene accesa o ripristinata. Per leggere manualmente i dati della memory card, vedere *Utilizzo della memory card a pagina 2-51*.

NOTA: prima di inserire una memory card nella stampante, assicurarsi che questa sia spenta.

Inserire la memory card nello slot corrispondente con il lato etichetta rivolto verso l'alto.



Alimentatore carta PF-60

L'alimentatore carta PF-60 permette di aggiungere altri 3 cassetti carta nella parte inferiore della stampante per consentire l'alimentazione continua di elevati volumi di carta. Ogni cassetto carta può contenere fino a 500 fogli di carta di formato ISO A4, ISO A5, JIS B5, Letter e Legal (80 g/m²). L'alimentatore è collegato alla parte inferiore della stampante, come illustrato di seguito.

1

Per informazioni dettagliate sull'installazione dell'alimentatore carta, vedere il manuale fornito con il dispositivo.

Unità fronte/retro DU-300/DU-301

L'unità fronte/retro è collegata alla parte inferiore della stampante e consente di stampare su entrambi i lati del foglio. La stampa su entrambi i lati può essere eseguita utilizzando carta di formato ISO A4, ISO A5, JIS B5, Letter e Legal.

Per informazioni dettagliate sull'installazione dell'alimentatore carta, vedere il manuale fornito con il dispositivo.

NOTA: l'unità DU-300 è disponibile solo per il modello CLP 3416.



Vassoio di uscita a facciata su PT-300

Utilizzare il vassoio di uscita a facciata su quando si desidera impilare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto (ordine inverso) o quando si esegue la stampa di buste, cartoline, lucidi o carta spessa. Per installare il vassoio di uscita a facciata su, eseguire le operazioni riportate di seguito.

 Posizionare il fermo carta nella posizione corrispondente al formato da utilizzare.



2 Installare il vassoio di uscita a facciata su nella parte posteriore della stampante o dell'unità duplex.



Disco fisso

Il disco fisso è utilizzato per salvare i dati di stampa. Questo è utile quando si esegue la stampa di più fascicoli di copie in quanto l'utilizzo della funzione di ordinamento automatico consente di ottenere elevate velocità di stampa. Il disco fisso è inoltre richiesto per utilizzare la funzione e-MPS. Per tenere traccia dei dati archiviati, è possibile utilizzare l'utilità **Printer Disk Manager**, disponibile sul CD-ROM fornito con la stampante.

Installare il disco fisso nello slot di interfaccia opzionale che si trova sulla parte posteriore della stampante, come mostrato di seguito.

Il disco fisso deve essere formattato prima dell'utilizzo. Per formattare il disco fisso, utilizzare il pannello comandi della stampante o l'utilità **Printer Disk Manager**. Prima di installare il disco fisso nella stampante, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.



Schede di interfaccia di rete IB-20/IB-21E/IB-22

Oltre ai protocolli standard della stampante, la scheda di interfaccia di rete supporta i protocolli TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI e Appletalk. Questo consente di utilizzare la stampante in ambienti di rete quali Windows, Macintosh, UNIX, NetWare e così via. Installare la scheda di interfaccia di rete nello slot di interfaccia opzionale che si trova sulla parte posteriore della stampante, come illustrato di seguito.



Scheda di interfaccia di rete	Connessioni di rete
IB-20	10Base-T/100Base-TX/10Base-2
IB-21E	10Base-T/100Base-TX
IB-22	IEEE802.11b (Wireless)

4 Interfaccia computer

In questo capitolo vengono descritti i seguenti argomenti:

•	Informazioni generali	
•	Interfaccia parallela	4-2
•	Interfaccia USB	4-5
•	Interfaccia seriale (opzionale)	4-6
•	Protocollo RS-232C	
•	Connessione cavo RS-232C	4-10

Informazioni generali

In questo capitolo vengono descritti i segnali utilizzati nelle interfacce parallela, USB e seriale (opzionale) della stampante. Inoltre vengono elencate le assegnazioni dei pin, le funzioni dei segnali, le temporizzazioni, le specifiche connettore e i livelli di tensione. Per informazioni dettagliate sull'interfaccia di rete, fare riferimento al manuale dell'utente IB-21E/IB-22 contenuto nel CD-ROM fornito con la stampante.

In questo capitolo vengono descritti gli argomenti seguenti:

- Interfaccia parallela
- Interfaccia USB
- Interfaccia seriale (opzionale)

Interfaccia parallela

Modalità di comunicazione

La stampante offre trasmissione dati ad alta velocità su un'interfaccia parallela. È possibile selezionare la modalità di comunicazione dell'interfaccia parallela dal pannello comandi. Per modificare la modalità di comunicazione, vedere *Modifica della modalità interfaccia parallela a pagina 2-29*.

NOTA: utilizzare un cavo di interfaccia parallela conforme allo standard IEEE1284.

È possibile scegliere una delle quattro modalità di comunicazione indicate nella tabella sottostante.

Modalità di comunicazione	Ricezione	Trasmissione
Automatico (predefinito)	Alta velocità/ECP	Nibble/ECP
Nibble	Alta velocità	Nibble
Alta velocità	Alta velocità	_
Normale	Normale	_

Segnali di interfaccia

Nella tabella sottostante vengono illustrati i pin connettore e i corrispondenti segnali di ingresso e uscita dell'interfaccia parallela. La tabella contiene anche la descrizione di ciascun segnale.

La descrizione contenuta tra parentesi quadre ([]) indica nomi segnale nella modalità Automatica e Nibble (alto) (conforme IEEE 1284). In queste modalità, i segnali sono bidirezionali.

Pin	Ingresso o uscita	Segnale	Descrizione
1	Ingresso	Impulso stroboscopico [†] [nStrobe]	Un fronte di discesa di un impulso stroboscopico determina la lettura e il latch dei dati sulle linee segnale da Dato 0 [1] a Dato 7 [8].
2	Ingresso	Dato 0 [Data 1]	Questi otto segnali formano un byte di dati inviato dal
3	Ingresso	Dato 1 [Data 2]	computer host alla stampante. Il bit plu significativo (MSB) e Data 7 [8].
4	Ingresso	Dato 2 [Data 3]	
5	Ingresso	Dato 3 [Data 4]	
6	Ingresso	Dato 4 [Data 5]	
7	Ingresso	Dato 5 [Data 6]	
8	Ingresso	Dato 6 [Data 7]	
9	Ingresso	Dato 7 [Data 8]	
10	Uscita	Accettazione [†] [nAck]	Il fronte di discesa di questo impulso consente di riconoscere il precedente carattere ricevuto.
11	Uscita	Occupato [Busy]	Quando questo segnale è alto, la stampante è occupata. Quando è basso, la stampante è in grado di ricevere altri dati.
12	Uscita	Carta esaurita [PError]	Questo segnale diventa alto quando la stampante ha esaurito la carta. ^{††}
13	Uscita	In linea (selezione) [Select]	Questo segnale diventa alto quando la stampante è in linea mentre diventa basso quando la stampante è fuori linea. Il segnale diventa basso quando si preme il tasto [GO] per attivare la modalità non in linea della stampante. ^{††}
14	Ingresso	— [nAutoFd]	Ignorato
15	—	—	Non utilizzato
16	—	0 V CC	
17	—	Messa a terra telaio	
18	_	+5 V CC	Questo pin è usato per l'alimentazione a +5 V CC della stampante (+5±0,5 V, massimo 400 mA, con fusibile)
19		Ritorno di messa a terra	
20		Ritorno di messa a terra	
21	_	Ritorno di messa a terra	

Pin	Ingresso o uscita	Segnale	Descrizione
22	—	Ritorno di messa a terra	
23	—	Ritorno di messa a terra	
24	—	Ritorno di messa a terra	
25	—	Ritorno di messa a terra	
26	_	Ritorno di messa a terra	
27	—	Ritorno di messa a terra	
28	—	Ritorno di messa a terra	
29	—	Ritorno di messa a terra	
30	—	Ritorno di messa a terra	
31	Ingresso	— [nlnit]	Ignorato
32	Uscita	Errore [†] [nFault]	Quando è attivo il controllo della linea parallela ad alta velocità, questa linea restituisce uno stato di errore. ^{††}
33	—	—	Non utilizzato
34	—	—	Non utilizzato
35	Uscita	Alimentazione	Questo segnale diventa alto quando la stampante viene accesa.
36	Ingresso	Selezione ingresso [nSelect In]	Quando questo segnale è alto, la modalità IEEE1284 è abilitata.

†. Indica i segnali attivi bassi.

††. I segnali di carta esaurita, in linea ed errore possono essere utilizzati solo dopo che sono stati abilitati utilizzando il parametro O2 del comando FRPO.

Interfaccia USB

Questa stampante supporta lo standard Hi-Speed USB. Di seguito sono riportate le specifiche dell'interfaccia USB (Universal Serial Bus) e i segnali d'interfaccia.

Specifiche

Specifiche di base

Compatibile con Hi-Speed USB.

Connettori

Stampante: presa di tipo B (femmina) con porta upstream

Cavo: presa tipo B (maschio)

Cavo

Utilizzare un cavo schermato compatibile con USB 2.0 (Hi-Speed USB) e lungo non più di 5 metri.

Modalità di trasferimento

Alta velocità (massimo 480 Mbps)

Controllo alimentazione

Dispositivo autoalimentato

Segnali di interfaccia

Assegnazioni pin connettore USB

Pin	Segnale	Descrizione
1	Vbus	Alimentazione (+5 V)
2	D-	Trasmissione dati
3	D+	Trasmissione dati
4	GND	Segnale di terra
Involucro protettivo		Schermo

Interfaccia seriale (opzionale)

Se nella stampante è installato il kit scheda interfaccia seriale opzionale (IB-11), è possibile connettersi a un computer attraverso l'interfaccia seriale standard RS-232C.

Segnali di interfaccia

Nella tabella sottostante sono illustrati i pin e i corrispondenti segnali di ingresso e di uscita del connettore di interfaccia RS-232C.

Pin	Ingresso o uscita	Segnale	Descrizione
1		FG	Frame Ground. Questo pin è direttamente collegato al telaio della stampante.
2	Uscita	TXD	Transmit Data. Questo pin è usato per trasmettere i dati asincroni inviati dalla stampante al computer e viene spesso utilizzato nella procedura di sincronizzazione (handshake).
3	Ingresso	RXD	Receive Data. Questo pin è usato per ricevere i dati asincroni seriali inviati dal computer alla stampante.
4	Uscita	RTS	Request To Send. Questa uscita è sempre alta (tensione superiore a 3 V).
5	Ingresso	CTS	Clear To Send. Non utilizzato.
6	Ingresso	DSR	Data Set Ready. Non utilizzato.
7		SG	Signal Ground. Questo pin è usato per stabilire un livello di riferimento comune per le tensioni di tutti i segnali diversi da FG.
20	Uscita	DTR	Data Terminal Ready. Questo pin è usato per segnalare lo stato del buffer stampante (ad esempio, quasi pieno o quasi vuoto) quando si utilizza la sincronizzazione. Il pin diventa alto (tensione superiore a 3 V) quando il buffer è in grado di accettare altri dati.

Livelli di tensione dell'interfaccia

I livelli di tensione dei segnali di interfaccia sono conformi alle specifiche EIA RS-232C. Il livello di tensione di SPACE è compreso tra 3 e 15 V. Il livello di tensione di MARK è compreso tra -3 e -15 V. Livelli di tensione compresi tra -3 e 3 V sono indefiniti.

Protocollo RS-232C

Parametri del protocollo RS-232C

Un protocollo è un insieme di regole seguite da diversi dispositivi per inviare o ricevere dati. I parametri del protocollo RS-232C sono archiviati in una memoria alimentata da batterie della stampante. È possibile verificare questi parametri sulla stampa di stato come specificato dalle indicazioni riportate di seguito.

- H1: Velocità in baud
- H2: Numero di bit di dati
- H3: Numero di bit di stop
- H4: Parità
- H5: Logica protocollo
- H6: Soglia buffer quasi pieno
- H7: Soglia buffer quasi vuoto
- H8: Dimensione buffer dati ricevuti

I parametri possono essere modificati dal pannello comandi della stampante. Per modificare il valore dei parametri dell'interfaccia seriale, vedere *Modifica dei parametri interfaccia seriale a pagina 2-30*.

Nella sezione successiva vengono descritti i parametri e i valori che è possibile selezionare sul pannello comandi.

1.1.4		14.5		
H1:	Velo	ocita	In	baud

Valore parametro	Velocità in baud
12	1200
24	2400
48	4800
96	9600
19	19200
38	38400
57	57600
11	115200

L'impostazione predefinita è 96 (9600 baud).

H2: Numero di bit di dati

7 o 8. L'impostazione predefinita è 8.

H3: Numero di bit di stop

1 o 2. L'impostazione predefinita è 1.

H4: Parità

Valore parametro	Velocità in baud
0	Nessuna
1	Dispari
2	Pari
3	Disinserita

L'impostazione predefinita è 0 (nessuna).

H5: Logica protocollo

Valore parametro	Velocità in baud
0	Combinazione di DTR (logica positiva) e XON/XOFF
1	DTR (logica positiva)
2	DTR (logica negativa)
3	XON/XOFF
4	ETX/ACK

L'impostazione predefinita è 0.

H6: Soglia buffer quasi pieno

Un valore percentuale compreso tra 0 e 99. L'impostazione predefinita è 90.

H7: Soglia buffer quasi vuoto

Un valore percentuale compreso tra 0 e 99. L'impostazione predefinita è 70. Le impostazioni predefinite delle soglie buffer quasi pieno e buffer quasi vuoto (H6 e H7) sono soggette a modifica senza preavviso.

La differenza tra le due soglie consente al computer di inviare quantità di dati abbastanza grandi in un flusso continuo.

H8: Dimensione buffer dati ricevuti

La dimensione del buffer di ingresso è specificata in incrementi che variano a seconda del parametro S5. Quando S5 è 0, l'incremento è 10 KB. Quando S5 è 1, l'incremento è 100 KB. Quando S5 è 2, l'incremento è 1024 KB. L'impostazione predefinita è 12 (1200 KB, S5=1).

Comando PRESCRIBE FRPO D0

Il comando PRESCRIBE FRPO D0 viene fornito per consentire la gestione del segnale XON/XOFF quando si verifica un errore sull'interfaccia seriale. Nella tabella riportata di seguito vengono riepilogati gli stati di errore corrispondenti a diversi valori D0.

Intervallo del trasferimento XON	Errore interfaccia seriale		
all'host durante lo stato Stampante pronta o In attesa	errore non gestito	errore gestito	
XON inviato ogni 3-5 secondi	D0=0 (default)	D0=1	
XON non inviato	D0=10	D0=11	

Connessione cavo RS-232C

Connessione della stampante al computer

Assicurarsi che il computer e la stampante siano entrambi spenti.

- 1 Scaricare l'elettricità statica del corpo toccando un oggetto metallico come la maniglia di una porta.
- 2 Inserire l'estremità (lato stampante) del cavo RS-232C nel connettore di interfaccia seriale della stampante e fissarla con le viti.
- 3 Inserire l'altra estremità del cavo nel connettore dell'interfaccia seriale del computer.
- 4 Accendere la stampante.
- 5 Di seguito è riportata l'impostazione predefinita dei parametri della stampante.
 - Velocità in baud = 9600 bps, bit di dati (lunghezza carattere) = 8, bit di stop = 1, parità = nessuna
 - I due protocolli RS-232C sono XON/XOFF e DTR. La stampante esegue entrambi i protocolli contemporaneamente, utilizzando la logica positiva per DTR.

Se le impostazioni correnti dei parametri stampante non sono note, ripristinare i valori mostrati in precedenza (ad esempio, velocità in baud = 9600 bps e così via). È possibile impostare i parametri dal pannello comandi. Vedere *Modifica dei parametri interfaccia seriale a pagina 2-30*.

6 Impostare sul computer gli stessi parametri della stampante. Molti computer consentono di eseguire questa operazione mediante impostazioni a microinterruttore che devono essere effettuate prima di alimentare la macchina.

In Windows XP, effettuare le impostazioni come riportato di seguito

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni Windows XP, selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Pannello di controllo** tra gli elementi visualizzati.
- 2 Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**. Fare doppio clic su **Sistema**.

3 Viene visualizzata la finestra **Proprietà del sistema**. Fare clic sulla scheda **Hardware**, quindi scegliere il pulsante **Gestione periferiche** e fare doppio clic su **Porte (COM e LPT)**.



- **4** Fare doppio clic su **Porta di comunicazione**.
- 5 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà Porta di** comunicazione per la porta COM selezionata. Fare clic sulla scheda **Impostazioni della porta** e impostare le proprietà.

roprietă - Porta d	li comunicazione	(COM1)
Generale Impostazio	ni della porta Driver	Risorse
	Bit per secondo:	9600
	Bit di dati	8
	Parità	Nessuna
	Bit di stop:	1
	Controllo di flusso:	Nessuno
	A	vanzate Ripristin

6 Al termine, scegliere **OK**.

In Windows 95/98/Me, effettuare le impostazioni come riportato di seguito

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni Windows 95/98/Me, selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Pannello di controllo** tra gli elementi visualizzati.
- 2 Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**. Fare doppio clic su **Sistema**.

3 Viene visualizzata la finestra **Proprietà - Sistema**. Selezionare la scheda **Gestione periferiche**, quindi fare doppio clic su **Porte (COM e LPT)**.



- **4** Fare doppio clic su **Porta di comunicazione**.
- 5 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà Porta di** comunicazione per la porta COM selezionata. Fare clic sulla scheda **Impostazioni porta** e impostare le proprietà.

Proprietà - Porta di comunicazione (COM1)	<u>? ×</u>
Generale Impostazioni della porta Driver Risorse	
Bit per secondo: 9500	
Bit di dati: 8	
Parità: Nessuna	
Bit di gtop: 1	
Controllo di flusso: Xon / Xoff	
Ayanzate	
OK	Annulla

6 Al termine, scegliere **OK**.

Le impostazioni software eseguite utilizzando le procedure precedenti sono temporanee. Su molti computer, è possibile effettuare impostazioni permanenti mediante microinterruttori.

Glossario

AppleTalk	AppleTalk offre funzionalità di condivisione file e stampanti. Inoltre, consente di utilizzare applicazioni che si trovano su un altro computer della stessa rete AppleTalk.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Protocollo che risolve automaticamente l'indirizzo IP, la subnet mask e l'indirizzo gateway su una rete TCP/IP. L'utilizzo di DHCP consente di ridurre il carico dell'amministratore di rete, in particolare in ambienti di rete con numerosi computer client in cui non è specificatamente necessario assegnare un indirizzo IP distinto a ciascun client, comprese le stampanti.
dpi (punti per pollice)	Indica il numero di punti stampati per pollice (25,4 mm) e rappresenta l'unità di risoluzione.
Driver di stampa	I driver di stampa consentono di stampare i dati creati utilizzando applicazioni. Il driver di stampa è contenuto nel CD-ROM fornito con la stampante. Installare il driver di stampa nel computer collegato alla stampante.
EcoPrint	Modalità di stampa che consente di ridurre il consumo di toner. Le pagine stampate in modalità EcoPrint sono più chiare delle pagine stampate in modalità normale.
Emulazione	Fa riferimento all'emulazione di stampanti di altri produttori. La stampante emula il funzionamento delle stampanti PCL6 e KPDL.
Font vettoriali	I font vettoriali consentono di rappresentare i profili carattere mediante espressioni numeriche. Questo consente di ingrandire o ridurre i font in modi diversi modificando i valori numerici delle espressioni. Le stampe rimangono nitide anche se i caratteri vengono ingranditi, poiché le lettere sono definite da profili rappresentati con espressioni numeriche. È possibile specificare la dimensione carattere in incrementi di 0,25 punti fino a 999,75 punti.
Gateway predefinito	Indica il dispositivo, come un computer o router, che svolge la funzione di entrata/uscita (gateway) per accedere a computer che si trovano al di fuori della rete locale. Quando non viene designato un gateway specifico per un indirizzo IP di destinazione, i dati vengono inviati all'host che svolge la funzione di gateway predefinito.
IEEE1284	Standard usato per il collegamento di una stampante a un computer stabilito dalla IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) nel 1994.
Indirizzo IP (Internet Protocol Address)	L'indirizzo IP è un numero univoco che rappresenta un computer specifico in una rete. Il formato di un indirizzo IP è costituito da quattro numeri separati da punti, ad esempio, 192.168.110.171. Ogni numero deve essere un decimale compreso tra 0 e 255.

Interfaccia parallela	Questa interfaccia consente di trasferire dati tra la stampante e il computer in blocchi di 8 bit. La stampante può eseguire comunicazioni bidirezionali conformi a IEEE1284.
KPDL	KPDL è l'implementazione Kyocera del linguaggio PDL PostScript Level3.
Memoria aggiuntiva	L'utilizzo di memoria aggiuntiva (opzionale) consente di incrementare le capacità di memorizzazione della macchina. Per informazioni sulle DIMM che è possibile utilizzare nella macchina, rivolgersi a un tecnico del servizio di assistenza.
Modalità Autospegnimento	Questa modalità consente di risparmiare energia e viene attivata quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo di tempo predefinito, riducendo al minimo il consumo energetico. Il periodo di tempo di default è 15 minuti e può essere modificato.
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)	Versione migliorata del protocollo NetBIOS che consente l'utilizzo di funzioni più avanzate in reti di piccole dimensioni rispetto a quanto possibile con protocolli come TCP/IP e così via.
Pagina di stato	Contiene informazioni sulla macchina, quali la memoria disponibile, il numero totale di stampe e le impostazioni di alimentazione carta. Può essere stampata dal pannello comandi.
PostScript	Linguaggio PDL sviluppato da Adobe Systems, Inc che consente funzioni carattere flessibili e grafici altamente funzionali per ottenere una migliore qualità di stampa.
PPM (stampe al minuto)	Indica il numero di stampe di formato A4 effettuate in un minuto.
Subnet mask	Valore numerico a 32 bit utilizzato per definire i bit dell'indirizzo IP che specificano l'indirizzo di rete e quelli che specificano l'indirizzo host.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	TCP/IP è un gruppo di protocolli progettato per definire la modalità di comunicazione tra i computer e gli altri dispositivi connessi in rete.
Timeout modulo continuo	Durante l'invio dei dati a una stampante è possibile che si verifichino delle pause. In queste fasi, la stampante attende i dati successivi senza generare un'interruzione di pagina. Timeout modulo continuo è una funzione che consente di attendere un periodo di tempo predefinito prima che venga inserita automaticamente un'interruzione pagina. Dopo che il periodo di attesa è iniziato, una volta trascorso il periodo di tempo specificato, la stampante elabora automaticamente i dati ricevuti e li stampa. Se la macchina non ha ricevuto dati di stampa per l'ultima pagina, il processo viene terminato senza output della carta.
USB (Universal Serial Bus)	Standard per interfacce seriali di velocità medio bassa. Questa stampante supporta Hi-Speed USB 2.0. La velocità di trasferimento massima è 480 Mbps e la lunghezza massima del cavo è 5 metri.
Vassoio MF	Questo vassoio è usato al posto del cassetto per la stampa di buste, cartoline, lucidi ed etichette.
Indice

A

Alimentatore carta illustrato 3-6 Avanzamento riga modalità di selezione 2-46

В

Busta 1-10

С

Carattere esempio di elenco di caratteri 2-43 impostazione del valore di default utilizzando il pannello comandi 2-38 modifica della dimensione di default 2-40 regolazione del passo per caratteri predefiniti 2-41 selezione di un carattere Courier/Letter Gothic normale o scuro 2-39 stampa di elenchi di caratteri 2-42 Carta formati minimi e massimi 1-3 formato carta in formato tabella, come spia Formato carta 2-5 prodotti e tipi consigliati 1-3 tipi di carta, come spia Tipo carta 2-6 Carta colorata 1-11 Carta prestampata 1-11 Carta riciclata 1-11 Carta speciale 1-7 Carta spessa 1-10 Cartolina 1-9 Cassetto carta impostazione formato carta 2-63 impostazione tipo carta 2-66

selezione dell'alimentazione fogli 2-67 Conservazione processi di stampa controlla e mantieni, modalità di utilizzo 2-21 copia veloce, modalità di utilizzo 2-19 funzioni in formato tabella 2-18 processo privato, modalità di utilizzo 2-21 Contatori lettura contapagine 2-76 lettura del totale pagine stampate 2-76 toner, modalità di ripristino 2-76 Continua automaticamente modalità di impostazione 2-84 modifica del timer di ripristino 2-86 Controllo colore calibrazione 2-91 registrazione 2-87 selezione della stampa monocromatica o a colori 2-75 Convenzioni v

D

Disco fisso cancellazione dati 2-54 formattazione 2-55 opzionale 3-9 scrittura dati 2-53 Disco RAM installazione 2-51 Display dei messaggi informazioni sullo stato 2-3 modifica della lingua 2-78 spie incluse 2-5 Dispositivo di archiviazione lettura di font da 2-51 lettura/scrittura 2-52 scrittura dati 2-53 Dispositivo di uscita modalità di selezione 2-74 dpi Glossario-1 Dump dei dati ricezione dati per il dump 2-81

Ε

e-MPS informazioni generali 2-18 modalità di modifica degli spazi disco fisso 2-25 modifica configurazione 2-25 stampa di una lista di processi a codice 2-23 Emulazione impostazione del valore di default utilizzando il pannello comandi 2-37 KPDL, stampa errori 2-37 visualizzato nella pagina di stato 2-17 Escludi A4/Letter descrizione 2-70 Esempio di mappa menu 2-13 Etichetta 1-8

F

Font vettoriali Glossario-1

G

Gestione 1-1 Guida alle funzioni avanzate iv Guida alle funzioni di base iv

l

Impostazione del timer 2-80 Inserimento carta Specifiche 1-2 Interfaccia di rete esempio di pagina stato rete 2-36 protocolli e parametri 2-32 risoluzione degli indirizzi IP 2-33 schede di interfaccia, illustrate 3-10 stampa di una pagina stato rete 2-35 Interfaccia parallela informazioni sulle modalità 4-2 modifica della modalità interfaccia parallela 2-29 segnali e definizioni 4-3 Interfaccia seriale interfaccia computer 4-10 modifica dei parametri 2-30 protocollo, RS-232C 4-7 segnali e definizioni 4-6

Κ

KX Printer Driver Operation Guide iv

L

Lucidi 1-8

Μ

Mailbox virtuale funzioni 2-19 modalità di modifica dello spazio massimo 2-28 recupero di processi da 2-24 stampa di un elenco di mailbox 2-24 Mappa menu metodo di stampa 2-15 Memoria espansione memoria 3-3 installazione dei moduli di memoria 3-4 nella pagina di stato 2-17 Memoria aggiuntiva Glossario-2 Memorizzazione processi di stampa funzioni 2-19 Memory card cancellazione dati 2-54 formattazione 2-55 inserimento nello slot 3-6 scrittura dati 2-53 Modalità Autospegnimento Glossario-2 Modalità lucida modalità di selezione 2-50

Modalità tonalità modalità di selezione 2-49 Modo Protezione pagina modalità di selezione 2-45 Modulo continuo modifica del timeout 2-79

Ν

Numero di copie modalità di selezione 2-44

0

Opzioni elenco di, illustrate 3-2 Orientamento modalità di selezione 2-44

Ρ

Pagina di stato informazioni 2-16 modalità di stampa 2-15 Pannello comandi configurazione delle impostazioni di default stampante 2-37 funzione 2-3 illustrazione 2-3 Partizione esempio di lista delle partizioni 2-57 stampa di un elenco di 2-56 PRESCRIBE Command Reference iv PRESCRIBE Technical Reference iv Protezione risorse descrizione 2-83

Q

Qualità di stampa Modalità lucida 2-50 Modalità tonalità 2-49

R

Registro errori nella pagina di stato 2-17 Ripristino ripristino della stampante 2-82 Ritorno a capo modalità di selezione 2-47

S

Segnali acustici modalità di impostazione 2-84 Sistema di selezione dei menu descrizione dettagliata 2-11 Specifiche Carta 1-2 Specifiche della carta 1-2 Spie Formato carta 2-5 Interfaccia 2-5 Ready, Data, Attention 2-6 Tipo carta 2-6 Stampa fronte/retro descrizione 2-68 modi rilegatura 2-69

Т

Tasti Annulla 2-8 Enter 2-9 funzionamento di base 2-7 Go 2-7 Menu 2-9 tasti di direzione 2-9 Timer riposo impostazione del timer 2-80 impostazione timeout 2-80 Tipo carta creazione personalizzato 2-70 modalità di creazione di tipi carta personalizzati 2-71 reimpostazione del tipo carta personalizzato 2-73

U

Unità fronte/retro opzione, illustrata 3-7

V

Vassoio di uscita a facciata su

opzione, illustrata 3-8 Vassoio MF definito Glossario-2 impostazione del tipo carta 2-62 impostazione formato carta 2-61 modalità Primo, modalità Cassetto 2-60



UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany