Sommario

Informativa sull'uso
Introduzione 6 Contenuto della confezione 6
Contenuto della confezione
Viste del proiettore
Telecomando11
Campo d'azione telecomando
Proiettore e pulsanti telecomando
Inserimento delle batterie del telecomando14
Configurazione e funzionamento15
Collegamento delle periferiche di ingresso 15
Accensione e spegnimento del proiettore
Impostazione di una password di accesso (blocco di sicurezza)
Regolazione del livello di proiezione
Regolazione di zoom, messa fuoco e distorsione trapezoidale
Regolazione del volume
Controlli del menu OSD
Impostazione della lingua del menu OSD
Impostazioni del menu
Vista d'insieme del menu OSD
Vista d'insieme del menu OSD secondario
Menu Immagine
Menu Display
Menu Setup 34
Menu Opzioni
Appendici 41
Sostituzione della lampada di proiezione 41
Azzeramento del tempo lampada
Pulizia del proiettore
Uso del lucchetto Kensington [®]
Problemi comuni e soluzioni
Suggerimenti per la risoluzione guasti

Sommario

Messaggi di errore LED	
Problemi di immagine	
Problemi di lampada	
Problemi di telecomando	
Problemi audio	
Portare il proiettore al centro di assistenza	
Caratteristiche tecniche	
Distanza di proiezione V.S. Dimensioni di proiezione	
Tabella modalità di sincronizzazione	
Dimensioni del proiettore	
Conformità	
Informativa FCC	
Canada	
Certificazioni di sicurezza	
Avvertenza EN 55022	
Conformità RoHS	

Congratulazioni per aver scelto un proiettore Optoma DLP.

Importante:

Si raccomanda vivamente di leggere questa sezione attentamente prima di usare il proiettore. Queste istruzioni per l'uso e la sicurezza garantiscono un uso per molti anni, gradevole e sicuro, di questo proiettore. Conservare questo manuale per futura consultazione.

Precauzioni

I simboli di pericolo usati sull'unità e in questo manuale avvertono di situazioni pericolose.

Nel manuale vengono utilizzati i seguenti stili per portare alla vostra attenzione informazioni importanti.

Nota:

Fornisce ulteriori informazioni riguardo l'argomento trattato.

Importante:

Fornisce ulteriori informazioni che non devono essere ignorate.

Attenzione:

Vi allerta di situazioni che possono danneggiare l'unità.

Avvertenza:

Vi allerta di situazioni che possono danneggiare l'unità, creare un ambiente pericoloso o causare lesioni personali.

Nel manuale gli elementi componenti ed elementi dei menu OSD sono individuati dall'uso del carattere in grassetto come in questo esempio:

"Premere il pulsante **Menu** del telecomando per attivare il menuPrincipale."

Telecomando

Alcuni telecomandi sono dotati di un laser per il puntamento di elementi su uno schermo. PERICOLO: Non puntare il laser negli occhi. Questo potrebbe danneggiare in modo permanente gli occhi.

Informazioni generali per la sicurezza

- Non aprire il proiettore. A parte la lampada di proiezione non vi sono componenti accessibili all'utente. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.
- > Osservare tutte le avvertenze e indicazioni di attenzione riportate nel manuale è sul proiettore.
- La lampada di proiezione è stata progettata per essere estremamente luminosa. Per evitare danni alla vista, non guardare dentro all'obiettivo quando la lampada è accesa.
- > Non posizionare il proiettore su una superficie instabile, carrello o supporto.
- > Evitare di usare l'unità vicino a acqua, nella luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore.
- > Non appoggiare sopra al proiettore oggetti pesanti, quali libri o borse.
- Rimuovere il copriobiettivo per evitare che la temperatura elevata danneggi il proiettore e che da esso fuoriesca cattivo odore quando acceso.

Informativa sull'uso

Considerazioni ambientali

- A. Temperature: In esercizio: da 5 a 40 °C Non in esercizio: da -10°C a 60°C
- B. Umidità: In esercizio: da 5% a 85% Non in esercizio: da 5% a 95%

Sicurezza di alimentazione

- > Usare solo il cavo di alimentazione specificato.
- Non posizionare alcun oggetto sopra al cavo di alimentazione. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere calpestato.
- Rimuovere le batterie dal telecomando quando l'unità viene messa via, o quando no dovrà essere utilizzata per un periodo prolungato di tempo.

Sostituzione della lampada

Se eseguita in modo scorretto l'operazione di sostituzione della lampada può essere pericolosa. Vedere la sezione "Sostituzione della lampada di proiezione" a pagina 41 per istruzioni chiare e sicure sulle procedure da seguire per questa operazione. Prima di sostituire la lampada

- > Staccare il cavo di alimentazione dalla presa della corrente.
- > Lasciare raffreddare la lampada per almeno un'ora.

Istruzioni importanti per il riciclaggio:

He La/e lampada/e all'interno di questo prodotto contiene mercurio. È probabile che il prodotto contenga altri materiali pericolosi se non smaltiti in modo corretto. Riciclare o smaltire in accordo con le normative locali o federali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Electronic Industries Alliance a <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Per informazioni specifiche sullo smaltimento delle lampade controllare <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che l'unità non deve essere trattata come un rifiuto domestico. Al contrario, esso deve essere portato presso un centro di raccolta adatto per il riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Garantendo il corretto smaltimento del prodotto si eviteranno conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute dell'uomo, aspetti che possono verificarsi in caso di non corretto smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Questo simbolo è valido solo all'interno dell'Unione Europea. Per smaltire il prodotto, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore e chidere informazioni sul metodo corretto a cui attenersi.

Pulizia del proiettore

- Staccare il cavo di alimentazione dalla presa della corrente prima della pulizia. Vedere "Pulizia del proiettore" a pagina 45.
- > Lasciare raffreddare la lampada per almeno un'ora.

Avvertenze sulle normative

Prima di installare e usare il proiettore, leggere gli avvisi regolamentari nella sezione "Conformità" sezione a pagina 58.

Informativa sull'uso

Caratteristiche principali

- Unità leggera, facile da imballare e trasportare
- Compatibile con tutti i maggiori standard video inclusi NTSC, PAL, e SECAM
- La classificazione di luminosità molto alta ne permette l'uso per presentazioni alla luce del sole o in ambienti illuminati
- Supporta risoluzioni fino a UXGA (per il modello XGA)/WXGA+ (per il modello WXGA) a 16,7 milioni di colori per fornire immagini nitide e chiare
- La configurazione flessibile permette proiezioni anteriori e posteriori
- La proiezione della linea di visione rimane squadrata, con una correzione avanzata della distorsione trapezoidale nel caso di proiezioni angolari
- La fonte del segnale di ingresso viene rilevata automaticamente

Informazioni su questo manuale

Questo manuale è stato preparato per l'utente finale e descrive l'installazione e uso del proiettore DLP. Quando possibile, le informazioni di rilievo (un'illustrazione e le relative istruzioni) sono state mantenute su un'unica pagina. Questo formato che ne facilita la stampa è stato studiato sia per la vostra convenienza che per risparmiare carta e quindi proteggere l'ambiente. Si consiglia di stampare soltanto le sezioni interessate.



Contenuto della confezione

Levare con attenzione il proiettore dall'imballo ed assicurarsi che i seguenti elementi siano presenti:



Scheda WEEE

CAVO DEL COMPUTER (DA VGA A VGA)

BORSA DI TRASPORTO

Rivolgersi immediatamente al rivenditore nel caso vi siano elementi mancanti o danneggiati o se l'unità non funziona.

Attenzione:

Evitare l'uso del proiettore in ambienti polverosi.

Viste del proiettore

Vista anteriore destra



ELEMENTO	Етіснетта	DESCRIZIONE	VEDERE A PAGINA:
1.	Apertura di ventilazione	Per mantenere fredda la lampada del proiettore	
2.	Pulsante di regolazione dell'altezza	Premere di rilascio del regolatore di altezza	20
3.	Regolatore di altezza	Regola il livello del proiettore	
4.	Copriobiettivo	Fissare per proteggere l'obiettivo quando non in uso	
5.	Ricevitore IR	Ricevitore del segnale IR del telecomando 11	
6.	Obiettivo	Regolare la messa a fuoco e lo zoom sull'apertura su	periore
7.	Messa a Fuoco	Mette a fuoco l'immagine proiettata	21
8.	Zoom	Ingrandisce l'immagine proiettata	21
9.	Vedere la sezione "Vista	a superiore - Pulsanti per il menu OSD e LED"	8

Importante:

Le feritoie di ventilazione sul proiettore permetto una circolazione ottimale dell'aria, questo mantiene fresca al lampada di proiezione. Non ostruire alcuna delle feritoie di ventilazione.

Vista superiore - Pulsanti per il menu OSD e LED



ELEMENTO	Етіснетта		VEDERE A PAGINA:	
1.	Alimentazione	Accende e spe	gne il proiettore	16
2.	 ✓/Sorgente (freccia a sinistra) 	Seleziona il dis Consente di na e di modificarle	positivo d'ingresso vigare nelle impostazioni nel menu OSD (me	enu a schermo)
3.	LED di	Verde	L'unità è accesa e correttamente funzionan	te
	alimentazione	Verde lampeggiante	L'unità è in standby/si sta raffreddando	
		Spento	L'unità è spenta	
4.	LED della lampada	Acceso	Lampada non pronta, non premere il pulsar accensione	nte di
		Spento	La lampada è nello stato normale	
5.	LED della	Acceso	Il sistema è surriscaldato	
	temperatura	Spento Stato normale		
6.	AV-Muto	Visualizza un'immagine vuota e disattiva l'audio		
7.	Invio	Taso invio per il menu OSD		
8.	▲/Correzione trapezoidale + (freccia su)	Corregge l'effetto trapezoidale dell'immagine (base inferiore più larga)21Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (menu a schermo) e di modificarle21		
9.	▶/Risincronizza (freccia a destra)	Risincronizza la sorgente VGA, regola la fase, il tracciamento, la dimensione, la posizione Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (menu a schermo) e di modificarle		
10.	▼/Correzione trapezoidale - (freccia giù)	Corregge l'effetto trapezoidale dell'immagine (base superiore più larga) Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (menu a schermo) e di modificarle21		
11.	Menu	Per attivare e d	lisattivare il menu OSD (menu a schermo)	

Vista posteriore



ELEMENTO	Етіснетта	DESCRIZIONE	VEDERE A PAGINA:
1.	Ingresso AC IN (alimentazione)	Consente di collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione	16
2.	•€ (USB)	Consente di collegare il cavo USB da un computer	
3.	AUDIO	Consente di collegare il cavo audio da un dispositivo sorgente audio	
4.	S-VIDEO	Consente di collegare il cavo composito o S-video da un dispositivo video	
5.	VIDEO	Consente di collegare un cavo video composito da una periferica video	
6.	VGA/SCART	Consente di collegare un cavo VGA da un computer	
7.	Ventilazione apertura	Non ostruire per consentire il raffreddamento del proiettore	
8.	DIGITAL VIDEO	Collegare un cavo VIDEO DIGITALE da una periferica video qualsiasi	
9.	(Blocco di sicurezza)	Bloccare ad un oggetto fisso con un lucchetto Kensington [®] sistema	45

Nota:

Se l'attrezzature video è dotata di entrambe uscite S-video e RCA (video composito) connettere al connettore S-video. S-video fornisce un segnale di qualità superiore.

<u>Vista inferiore</u>



ELEMENTO	Етіснетта	DESCRIZIONE	VEDERE A PAGINA:
1.	Viti del coprilampada del proiettore	Rimuovere quando occorre sostituire la lampada	41
2.	Pulsante di regolazione dell'altezza	Premere per rilasciare il regolatore di altezza	20
3.	Regolatore altezza	Il regolatore si abbassa completamente quando viene premuto il pulsante di regolazione	
4.	Montaggio del laccio	Consente di attaccare il copriobiettivo	
5.	Regolatore di inclinazione	Ruotare la leva di regolazione per regolare l'angolazione	20

Telecomando



Importante:

1. Evitare l'uso del proiettore con l'illuminazione fluorescente luminosa attivata. Alcune luci fluorescenti ad alta frequenza possono interferire con il funzionamento del telecomando.

2. Verificare che non vi siano ostacoli tra telecomando e proiettore. Se il percorso tra telecomando e proiettore non è libero, il segnale potrebbe rimbalzare su alcune superfici riflettenti quali schermi del proiettore.

3. I pulsanti sul proiettore hanno le stesse funzioni di quelli corrispondenti sul telecomando. Questo manuale dell'utente descrive le funzioni basate sul telecomando.

Elemento	Етіснетта	DESCRIZIONE VEDE PAG	
1.	Trasmettitore IR	Trasmette i segnali al proiettore	
2.	LED di stato	Si illumina con l'uso del telecomando	
3.	Laser	Premere per usare il puntatore su schermo	
4.	Su	Funzione di freccia su quando connesso a un PC tramite l	JSB

		Introd	luzione	
5.	Destra	Funzione di freccia a destra quando connesso a un PC tra	mite USB	
6.	Giù	Funzione di freccia giù quando connesso a un PC tramite	USB	
7.	R (Destra)	Questo tasto simula il tasto destro del mouse quando c'è il collegamento USB		
8.	▲/Pag. + (freccia su)	Funzione di pagina su quando connesso a un PC tramite l Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (r schermo) e di modificarle	JSB nenu a	
9.	▶/Ri- SINCRONIZZA (freccia a destra)	Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (r schermo) e di modificarle Resincronizza la sorgente VGA, consente di regolare fase dimensione e posizione quando il menu OSD non è prese	nenu a , tracciamento, nte	
10.	▼/Pag (freccia giù)	Funzione di pagina giù quando connesso a un PC tramite Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (r schermo) e di modificarle	USB nenu a	
11.	Volume +/-	Regola il volume	21	
12.	3 (ZOOM)	Zoom + e -		
13.	6 (disattiva audio AV)	Visualizza un'immagine vuota e disattiva l'audio		
14.	9 (Video)	Selezione della sorgente d'ingresso Video		
15.	8 (VGA)	Selezione della sorgente d'ingresso VGA		
16.	5 (fermo immagine)	Attiva/disattiva la funzione di fermo immagine a schermo		
17.	7 (S-Video)	Selezione della sorgente d'ingresso S-Video		
18.	4 (D.Video)	Selezione della sorgente d'ingresso video digitale		
19.	1 (luminosità)	Menu luminosità		
20.	2 (Menu)	Apre il menu OSD		
21.	Correzione trapezoidale +/-	Corregge l'effetto trapezoidale dell'immagine (parte inferiore/superiore più larga)	21	
22.	✓/Sorgente	Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (r schermo) e di modificarle Selezione della sorgente d'ingresso quando non è present	nenu a te il menu OSD	
23.	◄┘ (Invio)	Modifica le impostazioni nel menu OSD		
24.	L (Sinistra)	Questo tasto simula il tasto sinistro del mouse quando c'è USB	il collegamento	
25.	Sinistra	Funzione di freccia a sinistra quando connesso a un PC tr	amite USB	
26.	Invio	Funzione di tasto invio quando connesso a un PC tramite	USB	
27.	Alimentazione	Accende e spegne il proiettore		
28.	Laser	Per l'uso come puntatore su schermo. NON PUNTARE DI NEGLI OCCHI.	RETTAMENTE	



Nota:

Il telecomando si può interfacciare con un computer solo quando l'unità è collegata al computer tramite cavo USB. Il cavetto del computer connette il computer al proiettore solo per visualizzare immagini.

Campo d'azione telecomando

Il telecomando usa la trasmissione ad infrarossi per controllare il proiettore. Non è necessario puntare il telecomando direttamente sul proiettore. A patto che non si tenga il telecomando perpendicolare ai lati o al retro del proiettore, il telecomando funzionerà ottimalmente entro un raggio di circa 10 metri (33 piedi) e 30 gradi sopra e sotto il proiettore.

Proiettore e pulsanti telecomando

Questo proiettore può essere usato tramite telecomando o tramite i pulsanti posti sopra al proiettore. Tutte le operazioni possono essere condotte con il telecomando; tuttavia i pulsanti posti sopra il proiettore sono di uso limitato. L'illustrazione che segue mostra i pulsanti corrispondenti sul telecomando e sul proiettore.



Alcuni pulsanti sul proiettore hanno due funzioni. Per esempio, l'elemento 9/11 sul proiettore agisce sia da pulsante di correzione della distorsione trapezoidale, sia da freccia su nelle schermate del menu OSD.

Inserimento delle batterie del telecomando

1. Rimuovere il coperchio dello scomparto batterie facendo scorrere il coperchio nella direzione della freccia.

 Inserire le batterie fornite facendo attenzione al verso della polarità (+/-) come indicato.

3. Rimettere il coperchio.

Attenzione:

1. Usare solo batterie AAA (sono consigliate le batterie alcaline).

2. Smaltire le batterie usate in conformità alle normative locali.

3. Rimuovere le batterie dall'alloggiamento quando il proiettore non è in uso per periodi prolungati di tempo.









Collegamento delle periferiche di ingresso

Al proiettore possono essere collegati contemporaneamente un PC o computer notebook come pure altre periferiche video. Le periferiche video includono lettori DVD, VCD, e videoregistratori VHS, come pure cineprese camcorder e fotocamere digitali. Consultare il manuale dell'utente della periferica che si desidera collegare per vedere se dispone di un connettore di uscita segnale adeguato.



ELEMENTO	Етіснетта	DESCRIZIONE
A	USB	Collegare il cavo USB da un computer per la funzione di mouse USB e gli aggiornamenti del firmware.
В	AUDIO	Collegare un cavo audio dal connettore di uscita audio di un computer.
С	S-VIDEO	Connettere un cavo S-video da una periferica video.
D	VIDEO	Consente di collegare un cavo video composito da una periferica video.
E	VGA/SCART	Consente di collegare un cavo VGA da un computer.
F	DIGITAL VIDEO	Collegare un cavo VIDEO DIGITALE da una periferica video qualsiasi

Avvertenza:

Come precauzione di sicurezza, quando si effettuano i collegamenti staccare l'alimentazione dal proiettore e tutte le periferiche collegate.

Configurazione e funzionamento

Accensione e spegnimento del proiettore

- 1. Collegare il cavo di alimentazione al proiettore.
- 2. Accendere le periferiche collegate.
- 3. Assicurarsi che il LED di alimentazione sia acceso (lampeggiante) e premere il pulsante Alimentazione [C] per accendere il proiettore.

Viene visualizzata la schermata d'avvio del proiettore e tutte le periferiche connesse vengono rilevate.

Se la periferica connessa è un PC, premere i tasti corrispondenti sulla tastiera del computer per passare il segnale di uscita del display sul proiettore. (Consultare il manuale dell'utente del PC per vedere quale sia la combinazione di tasti Fn necessaria per modificare l'uscita del display).

Vedere "Impostazione di una password di accesso (blocco di sicurezza)" a pag. 17 se è attivato il blocco di sicurezza.

- Se è connessa più di una periferica con segnale di ingresso, premere ripetutamente il pulsante **Sorgente** per passare da una periferica all'altra. (DVD e HDTV sono supportati tramite il connettore VGA).
- Per spegnere il proiettore, premere il pulsante di alimentazione. Vienev visualizzato il messaggio Alimentazione off? / Premere di nuovo Alimentaz. Premere un'altra volta il pulsante di Alimentazione per spegnere il proiettore.

Attenzione:

Non staccare il cavo di alimentazione fino a quando la ventola non si arresta, indicando che il proiettore si è raffreddato.





- RGB analogico 🐨 1024 x 768 @ 60 Hz

Alimentazione off?
Premere di nuovo Alimentazione

Configurazione e funzionamento

Impostazione di una password di accesso (blocco di sicurezza)

Per impostare un password e impedire l'uso non autorizzato del proiettore è possibile usare i tasti freccia. Quando si attiva la password, questa deve essere inserita dopo l'accensione del proiettore. (Vedere Navigazione nel menu OSD pag. 22 e Impostazione della lingua del menu OSD pag. 23 per aiuto sull'uso dei menu OSD).

Importante:

1.

Conservare la password in un luogo sicuro. Senza password, non sarà possibile usare il proiettore. Se si perde la password, rivolgersi al proprio rivenditore sulle relative istruzioni per la cancellazione della password.

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu OSD.

 Premere ◄► per spostarsi al menu SETUP.



Configurazione e funzionamento 3. Premere ▲ ▼ per selezionare **■**0] Sicurezza. IMMAGINE DISPLAY SETUP OPZIONI SETUP 🔇 Lingua 4 Dir. Proiezone Ρ Posizione menu Avanzato ×

Mute

Volume

х

14

 Premere ▲ ▼ per selezionare Security Settings e poi premere ◀ ▶ per selezionare Permettere/Inabilitare.

🔶 su giù	🕶 Selezi	ona <mark>Menu</mark> Me	nu spento	
	DISPLAY	SETUP	OPZIONI	
SETUP / Sicur	ezza			
📼 Timer di S	Sicurezza	4		
🔄 Modifica F	Dassword	4		
C Security	Settings	ln:	abilitare	
 ➡ Esci ➡ su giù ➡ Seleziona Menu spento 				
Password				
Men Cancel				

Off

Quando l'impostazione di sicurezza è **Permettere**, viene visualizzata la richiesta di immissione della password appena il proiettore si accende.

5.

Nota: se si immette una password errata per tre volte, il proiettore si spegne automaticamente dopo 10 secondi.

La password predefinita è: <1> <2> <3> <4> <5>.

6. Per cambiare la password, immettere la password precedente quando richiesto.

7. Utilizzare i pulsante seguenti <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9> per

definire una nuova password.





Regolazione del livello di proiezione

Nell'impostazione del proiettore prendere nota di quanto segue:

- Il tavolo o supporto del proiettore deve essere in piano e molto stabile.
- Posizionare il proiettore in modo da essere perpendicolare allo schermo.
- Assicurare una posizione sicura per i cavi. È importante che questi non vengano calpestati.



1. Per alzare il proiettore, sollevare il proiettore **[A]** e premere il pulsante di regolazione dell'altezza **[B]**.

Il regolatore di altezza si abbassa [C].

- 2. Per abbassare il livello di proiettore, premere il pulsante del regolatore di altezza e spingere verso il basso da sopra il proiettore.
- 3. Per regolare l'angolo dell'immagine girare il regolatore di inclinazione **[D]** a sinistra o destra fino ad ottenere l'angolo desiderato.

Configurazione e funzionamento

Regolazione di zoom, messa fuoco e distorsione trapezoidale

- 1. Utilizzare il controllo Immagine-zoom (solo sul proiettore) per ridimensionare la larghezza dell'immagine proiettata e le dimensioni dello schermo B.
- 2. Utilizzare il controllo Immagine-messa a fuoco (solo sul proiettore) per mettere a fuoco l'immagine proiettata A.
- 3. Premere il pulsante Correzione trapezoidale sul telecomando. Sul pannello sono stati analizzati i pulsanti corrispondenti





4. Utilizzare il pulsante Correzione trapezoidale per correggere la distorsione dell'immagine.

Regolazione del volume

- 1. Premere il pulsante Volume +/- sul telecomando
- Utilizzare il pulsante Volume +/- per regolare il livello.



4

3. Premere il pulsante Silenzio di AV sul telecomando per disattivare totalmente l'audio.



Volume

Correzione V.



Controlli del menu OSD

Il proiettore ha un menu OSD che permette di effettuare le regolazioni dell'immagine e modificare le varie impostazioni.

Navigazione nel menu OSD

Per navigare ed effettuare modifiche al menu OSD usare i pulsanti del telecomando o i pulsanti sopra al proiettore. L'illustrazione che segue mostra i pulsanti corrispondenti sul telecomando e sul proiettore.



Nota:

menu.

A seconda della sorgente video, non tutti gli elementi del menu OSD saranno disponibili. Per esempio gli elementi Posizione orizzontale/verticale nel menu di impostazione possono essere modificati solo quando c'è collegamento a un PC. Gli elementi che non sono disponibili non sono accessibili.



Impostazione della lingua del menu OSD

Durante la lettura di questa sezione si consiglia di osservare il menu OSD del proiettore. Impostare la lingua del menu OSD sulla lingua preferita prima di continuare. (La lingua predefinita e l'inglese).

1. Premere il pulsante **Menu**. Premere **◄** ► per passare al menu **SETUP** come illustrato nella figura.



2. Premere **I**vio a selezionare **Lingua**. Premere **Invio** per impostare la lingua.





3. Selezionare la lingua desiderata dal menu **Lingua**. Premere ◄► finché non viene visualizzata la lingua desiderata.

	Ŏ			5
IMMAGINE	DISPLAY	SETUP	OPZIO	NI
SETUP / Lingu	ы			
😧 Lingua		•	Italiano	
Esci				
English	Deuts	ch	Français	
Italiano	Españ	Español Português		
Polski	Neder	lands	Svenska	
Norsk/Dans	k Suomi		Ελληνικά	
繁體中文	简体中	較	日本語	
한국어	Русск	ий	Magyar	
Čeština	العربية		อังกฤษ	
🔶 su giù	🕶 Selezi	ona <mark>Menu</mark>	Menu spento	

- 4. Premere Invio per selezionare la lingua e poi premere Esci.
- 5. Premere **Menu** per chiudere il menu OSD.



Vista d'insieme del menu OSD

Usare la seguente illustrazione per trovare velocemente un'impostazione o determinare il campo di variazione per un'impostazione.





Vista d'insieme del menu OSD secondario

Usare la seguente illustrazione per trovare velocemente un'impostazione o determinare il campo di variazione per un'impostazione.





Menu Immagine

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu a schermo. Premere **◄** ▶ per passare al menu **IMMAGINE**. Premere **▲** ♥ per spostarsi in alto e in basso nel menu **IMMAGINE**. Premere **◀** ▶ per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.

	Ŏ		8
IMMAGINE	DISPLAY	SETUP	OPZIONI
IMMAGINE			
📃 Modalità	display	🜗 Pre	sentazione
🔆 Luminosi	tà	0 🗖	
Contrast	0	0 🗖	
A Nitidezza	1	0	
De-interl	ace		On 🕨
🛛 🚥 Impostaz	ione colore	~	
🔺 Avanzat	0	~	
	_		
😑 su giù	🕶 Selezi	ona Menu Me	nu spento

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PREDEFINITA
Modalità display	Sono presenti varie preimpostazioni ottimizzate per diverse tipologie di immagini. Presentazione : Buona resa di colori e luminosità da input proveniente da PC. Luminosità : Luminosità massima da input proveniente da PC. Film : Per l'home theater. sRGB : Precisione standardizzata dei colori. Personalizzato 1 : Impostazioni dell'utente. Personalizzato 2 : Impostazioni dell'utente.	Sulla base delle diverse sorgenti d'ingresso
Luminosità	Consente di regolare la luminosità dell'immagine. • Premere ◀ per rendere più scura l'immagine • Premere ► per rendere più chiara l'immagine.	Sulla base delle diverse sorgenti d'ingresso o della modalità di visualizzazione selezionata dall'utente
Contrasto	 Il contrasto controlla il grado di separazione tra le aree più chiare e quelle più scure dell'immagine. La regolazione del contrasto modifica la quantità di nero e di bianco presenti nell'immagine. Premere ◄ per ridurre il contrasto. Premere ► per aumentare il contrasto. 	Sulla base delle diverse sorgenti d'ingresso o della modalità di visualizzazione selezionata dall'utente
Nitidezza	 Consente di modificare la nitidezza dell'immagine. Premere ◄ per ridurre la nitidezza. Premere ► per aumentare la nitidezza. 	Sulla base delle diverse sorgenti d'ingresso o della modalità di visualizzazione selezionata dall'utente
De-interlace	Premere ◀ ► per attivare/disattivare la modalità De-interlace. Questa funzione converse il segnale video interlacciato in un segnale progressivo.	On
Impostazione colore	Premere Invio per aprire il menu Impostazione colore .	
Avanzato	Premere Invio per aprire il menu Avanzato.	



Impostazione colore

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu a schermo. Premere **◄** ► per passare al menu **IMMAGINE**. Premere **▲** ▼ per spostarsi su o giù nel menu secondario **Impostazione colore**. Premere **◄** ► per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.

	Ŏ		8
IMMAGINE	DISPLAY	SETUP	OPZIONI
IMMAGINE / Ir	npostazione colo	ore	
🕜 Guadagn	o di rosso	0	
🧹 Guadagn	o di verde	0	
🧿 Guadagn	o di blu	0	
🖉 Polarizza	zione di rosso	0	
🕜 Polarizza	zione di verde	0	
🕜 Polarizza	zione di blu	0	
🕐 Giallo		0	
🕐 Ciano		0 🗖	
🕜 Magenta		0 🗖	
Esci			
🔶 su giù	🕶 Selezia	ona <mark>Menu</mark> Mei	nu spento

ELEMENTO	DESCRIZIONE	Predefinita
Guadagno di rosso	Premere ◀ ► per regolare il guadagno modificando i coefficienti CSC (Color Space Converter). Il guadagno (luminosità) può essere regolato indipendentemente per ciascun colore (R, G, B).	
Guadagno di verde	Premere ◀ ► per regolare il guadagno modificando i coefficienti CSC (Color Space Converter). Il guadagno (luminosità) può essere regolato indipendentemente per ciascun colore (R, G, B).	
Guadagno di blu	Premere ◀ ► per regolare il guadagno modificando i coefficienti CSC (Color Space Converter). Il guadagno (luminosità) può essere regolato indipendentemente per ciascun colore (R, G, B).	
Polarizzazione di rosso	Premere ◀ ► per regolare il contrasto (polarizzazione). Il guadagno può essere regolato in modo indipendente per ciascun colore (rosso, verde, blu).	Sulla base delle diverse sorgenti
Polarizzazione di verde	Premere ◀ ► per regolare il contrasto (polarizzazione). Il guadagno può essere regolato in modo indipendente per ciascun colore (rosso, verde, blu).	d'ingresso o della modalità di
Polarizzazione di blu	Premere ◀ ► per regolare il contrasto (polarizzazione). Il guadagno può essere regolato in modo indipendente per ciascun colore (rosso, verde, blu).	visualizzazione selezionata dall'utente
Giallo	Premere ◀ ▶ per regolare il guadagno HSG (Hue Saturation Gain). Il guadagno può essere regolato in modo indipendente per ciascun colore (giallo, ciano, magenta).	
Ciano	Premere ◀ ▶ per regolare il guadagno HSG (Hue Saturation Gain). Il guadagno può essere regolato in modo indipendente per ciascun colore (giallo, ciano, magenta).	
Magenta	Premere ◀ ▶ per regolare il guadagno HSG (Hue Saturation Gain). Il guadagno può essere regolato in modo indipendente per ciascun colore (giallo, ciano, magenta).	



<u>Avanzato</u>

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu a schermo. Premere **∢** ▶ per passare al menu **IMMAGINE**. Premere **▲** ♥ per spostarsi in alto e in basso nel menu secondario **Avanzato**. Premere **∢** ▶ per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.



ELEMENTO	DESCRIZIONE	Predefinita
Colore Brillante	Premere ◀ ► per regolare la gamma dei colori nel gamut Brilliant Color. Questa voce modificabile utilizza un nuovo almo di elaborazione dei colori e una serie di migliorie a livello di sistema che consentono di aumentare la luminosità offrendo al tempo stesso colori più reali e decisi nell'immagine. La gamma varia da "0" a "10". Se si preferisce un'immagine più forte e avanzata, regolare verso l'impostazione massima. Per ottenere un'immagine più uniforme e naturale, regolare verso l'impostazione minima.	
Saturazione Colore	L'impostazione della saturazione regola l'immagine video da bianco e nero a colore pienamente saturo. • Premere ◀ per ridurre il fattore di saturazione dell'immagine. • Premere ► per aumentare il fattore di saturazione dell'immagine.	Sulla base delle diverse sorgenti d'ingresso o della
Tonalità	La sfumatura regola l'equilibrio tra il rosso e il verde. • Premere ◀ per aumentare la quantità di verde nell'immagine. • Premere ► per aumentare la quantità di rosso nell'immagine.	modalità di visualizzazione selezionata
Degamma	Questo consente di scegliere una tabella di degamma ottimizzata per ottenere la qualità dell'immagine migliore relativamente all'input. Film: per l'home theater. Video: per sorgenti video o TV. Grafica: per la sorgente dell'immagine. PC: per sorgente da computer.	dall'utente
Temp. colore	Consente di regolare la temperatura del colore. Con una temperatura più fredda lo schermo sembra più freddo, con una temperatura più calda lo schermo sembra più caldo.	
Spazio Colore	Selezionare un tipo di matrice di colore appropriata tra AUTO, RGB, YUV.	Auto
Sorgenti d'ingresso	Premere Invio per aprire il menu Sorgenti d'ingresso.	

Impostazioni del menu

Sorgenti d'ingresso

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu a schermo. Premere **◄** ► per passare al menu **IMMAGINE**. Premere **▲** ▼ per spostarsi in alto e in basso nel menu secondario **Avanzato** e selezionare **Sorgenti d'ingresso**.

	Ŏ		8
IMMAGINE	DISPLAY	SETUP	OPZIONI
IMMAGINE / A	vanzato / Sorg	enti d'ingresso	
W VGA		٥	</td
💮 S-Video		٥	<]
Video		٥	<
😑 Digital Vi	deo	٥	<
Esci ∎			
	_		
🔶 su giù	🖊 Selezi	ona Menu Mei	nu spento

ELEMENTO	DESCRIZIONE	Predefinita
Sorgenti d'ingresso	Premere Invio per attivare/disattivare la selezione. Il proiettore non cercherà gli ingressi deselezionati. Se sono collegate più sorgenti contemporaneamente, utilizzare il pulsante Sorgente sulla tastiera o sul telecomando.	VGA
	Sorgenti disponibili: VGA, S-Video, Video, Digital Video	

Funzioni del menu Immagine disponibili per le sorgenti d'ingresso

Funzione	VGA	Video Component	VIDEO DIGITALE	SCART	Video composito	S-Video
Colore Brillante	0	0	0	0	0	0
Saturazione		0		0	0	0
Tonalità		0		0	0	0
Degamma	0	0	0	0	0	0
Temp. colore	0	0	0	0	0	0
Spazio Colore	0	0	0	0	0	0
Sorgenti d'ingresso	0	0	0	0	0	0

O = disponibile per la sorgente video



Menu Display

Premere **Menu** per aprire il menu OSD. Premere **◄** ▶ per passare al menu **DISPLAY**. Premere **▲** ♥ per spostarsi in alto e in basso nel menu **DISPLAY**. Premere **◄** ▶ per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.

	ŏ		8		
IMMAGINE	DISPLAY	SETUP	OPZIONI		
DISPLAY					
🗇 Formato			4:3		
🔲 Oversca	n		On 🕨		
🔎 Zoom		0			
🏮 🧵 Sposta. V	/.Immagine	0 🗖	0		
🔲 H. Positic	n	0			
V.Position		0			
- Segnale		~			
🛆 Correzio	ne V.	0			
🔺 eu aiù	Solozia	Many Mary	nuenonto		

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PREDEFINITA
Formato	Premere ◀ ► per regolare le proporzioni video.	
	Nota: la funzione Formato è accessibile solo quando non è attiva la funzione di Zoom. Vedere a pagina 32 per ulteriori dettagli.	-
Overscan	Premere ◀► per attivare/disattivare la funzione di overscan video.	Sulla base delle
	Nota: la funzione Overscan è accessibile solo quando non è attiva la funzione di Zoom.	diverse sorgenti d'ingresso.
Zoom	Premere ◀► per ingrandire e rimpicciolire l'immagine.	0
Sposta V.immagine	Premere ◀▶ per spostare in alto o in basso la posizione dell'immagine, quando si seleziona il formato 16:9.	Centro
H. Position	Premere ◀▶ per regolare la posizione dell'immagine in senso orizzontale.	Centro
V.Position	Premere ◀▶ per regolare la posizione dell'immagine in senso verticale.	Centro
Segnale	Premere Invio per aprire il menu Segnale.	
Correzione V.	Premere ◀ ► per regolare la distorsione trapezoidale verticale.	0

Nota:

Per impostazioni di visualizzazione specifiche del modello in possesso, vedere le tabelle seguenti:

<u>WXGA</u>

Sorgente	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Scala a '	1024x768			
16x9-1	Scala a 1280x720				
16x 9-II	Scala a 1280x768				
Nativo	A second	da della risolu	zione di visu	alizzazior	ie.

Impostazioni del menu

<u>XGA</u>

Sorgente	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Scala a '	1024x768			
16x9-1	Scala a 1024x576				
16x 9-II	Scala per raggiungere 1,67 (1:0,6), visualizzazioni DMD 1024x576 se le proporzioni sono < 1,67; in caso contrario si ottiene lo stesso risultato di 16:9-1				
Nativo	A second	da della risolu	zione di visu	alizzazion	ie.



<u>Segnale</u>

Premere **Menu** per aprire il menu OSD. Premere **▲** per passare al menu **DISPLAY**. Premere **▲** per spostarsi verso l'alto e verso il basso e selezionare **Segnale**. Premere **▲** per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.



ELEMENTO	DESCRIZIONE	Predefinita
frequenza	Premere ◀ ► per regolare il clock di campionamento A/D.	Auto
fase	Premere ◀ ► per regolare la fase A/D.	Auto

Funzioni del menu Display disponibili per la sorgente collegata

Funzione VGA		Video Component	VIDEO DIGITALE	SCART	Video composito	S-Video
Formato	0	0	0	0	0	0
Overscan		0		0	0	0
Zoom		0		0	0	0
Sposta V. immagine	0	0	0	0	0	0
H. Position (0				
V. Position	0	0				
Segnale/frequenza		0				
Segnale/fase		0				
Correzione V	0	0	0	0	0	0

O = disponibile per la sorgente video



Menu Setup

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu a schermo. Premere **◄** ► per passare al menu **SETUP**. Premere **▲**▼ per spostarsi in alto e in basso nel menu **SETUP**. Premere **◀** ► per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.



ELEMENTO	DESCRIZIONE	Predefinita					
Lingua	Premere Invio per aprire il menu della lingua.	Premere Invio per aprire il menu della lingua.					
Dir. Proiezione	Premere ◀▶ per selezionare da uno dei seguenti quattro metodi di proiezione:	Di fronte- Scrivania					
	Montaggio su scrivania, di fronte allo schermo	P					
	Montaggio su scrivania, dietro allo schermo						
	Montaggio su soffitto, di fronte allo schermo						
	b Montaggio su soffitto, dietro allo schermo						
Posizione menu	Premere ◀▶ per selezionare una posizione diversa per il OSD.	Centro					
Avanzato	Premere Invio per aprire il menu Avanzato.						
Mute	Premere ◀► per attivare/disattivare l'altoparlante.	Off					
Volume	Premere ◀ ► per regolare il livello del volume audio.						
Sicurezza	Premere Invio per aprire il menu Sicurezza.						

Nota:

Le funzioni del menu Sicurezza sono disponibili con tutte le sorgenti video.



<u>Lingua</u>

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu a schermo. Premere **◄** ► per passare al menu **SETUP**. Premere **▲** ▼ per spostarsi su e giù e selezionare **Lingua**. Premere **◀** ► per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.

	Ŏ		8	
IMMAGINE	DISPLAY	SETUP	OPZIONI	
SETUP / Lingu	ы			
😧 Lingua		•	Italiano	
🕞 Esci				
English	Deuts	ch	Français	
Italiano	Españ	iol	Português	
Polski	Neder	lands	Svenska	
Norsk/Dans	k Suomi		Ελληνικά	
繁體中文	简体中	中文	日本語	
한국어	Русск	ий	Magyar	
Čeština	العربية		อังกฤษ	
🔶 su giù	🕶 Selezi	ona Menu Me	enu spento	

ELEMENTO	DESCRIZIONE	Predefinita
English		
Italiano		
Polski		
Norsk/Dansk		
繁體中文		
한국어		
Čeština		
Deutsch		
Español		
Nederlands		
Suomi	Premere ◀ ► per selezionare la lingua desiderata.	Italiano
简体中文		
Русский		
العربيــــة		
Français		
Português		
Svenska		
Ελληνικά		
日本語		
Magyar		
องกฤษ		



<u>Avanzato</u>

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu a schermo. Premere **∢** ▶ per passare al menu **SETUP**. Premere **↓** ♥ per spostarsi su e giù e selezionare **Avanzato**. Premere **∢** ▶ per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.



ELEMENTO	DESCRIZIONE	Predefinita
Logo	Premere ◀▶ per selezionare la schermata di avvio desiderata.	Optoma
Cattura logo	È possibile catturare l'immagine correntemente visualizzata come logo utente tramite la funzione Cattura logo .	-



<u>Timer di Sicurezza</u>

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu a schermo. Premere **◄** ▷ per passare al menu **SETUP**. Premere **▲**♥ per spostarsi su e giù e selezionare **Sicurezza**. Premere **▲**♥ per spostarsi su e giù e selezionare **Timer di Sicurezza**. Premere **Invio** per aprire il menu secondario **Timer di Sicurezza**. Premere **◀** ▷ per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.



ELEMENTO	DESCRIZIONE	PREDEFINITA
Mese	Imposta il numero di mesi nei quali è possibile utilizzare il proiettore.	0
Giorno	Imposta il numero di giorni di attività del proiettore.	0
Ora	Imposta il numero di ore di attività del proiettore.	0



Menu Opzioni

Premere **Menu** per aprire il menu OSD. Premere **◄** ► per passare al menu **OPZIONI**. Premere **▲** ▼ per spostarsi su e giù nel menu **OPZIONI**. Premere **◄** ► per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.



ELEMENTO	DESCRIZIONE	PREDEFINITA
Blocco sorgente	Premere ◀ ► per attivare o disattivare la ricerca automatica di tutte le sorgenti d'ingresso.	Off
Altitudine elevata	Premere ◀ ► per cambiare la velocità della ventola (velocità elevata in caso di condizioni elevate di temperatura, umidità o altitudine).	Off
blocco tastiera	Premere ◀ ▶ per attivare o disattivare il funzionamento della tastiera. Selezionando On viene visualizzato il messaggio di avviso seguente.	Off
colore di sfondo	Premere ◀ ► per selezionare colori differenti o una schermata vuota.	Blu
Avanzato	Premere Invio per aprire il menu OPZIONI/Avanzato.	
Impostazioni Iampada	Premere Invio per aprire il menu OPZIONI/Impostazioni Iampada.	
Ripristino	Premere Invio per reimpostare tutte le voci di menu ai valori predefiniti di fabli visualizzata la schermata seguente. Premere Sì per confermare.	orica. Viene



<u>Avanzato</u>

Premere **Menu** per aprire il menu OSD. Premere **∢** ▶ per passare al menu **OPZIONI**. Premere **▲▼** per spostarsi su e giù nel menu **OPZIONI**. Selezionare **Avanzato** e premere **Invio** per aprire il menu secondario. Premere **∢** ▶ per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.



ELEMENTO	DESCRIZIONE	Predefinita
accensione diretta	Selezionando On , il proiettore si accende automaticamente quando viene collegata l'alimentazione.	Off
Spegnimento Autom. (min)	Impostare il proiettore per spegnere automaticamente la lampada quando per un certo numero di minuti non è presente alcun segnale.	15
Timer (min)	Imposta l'intervallo del timer del conto alla rovescia. Il timer parte che sia presente o meno un segnale in ingresso. A questo punto il proiettore si spegne automaticamente al termine del conto alla rovescia (espresso in minuti) del timer di spegnimento.	0

Nota:

Premere un tasto qualsiasi della tastiera/pulsante IR per ripristinare l'impostazione originale del timer alla visualizzazione di un messaggio di avviso.



Impostazioni lampada

Premere **Menu** per aprire il menu OSD. Premere **∢** ▶ per passare al menu **OPZIONI**. Premere **▲** ▼ per spostarsi su e giù nel menu **OPZIONI**. Selezionare **Impostazioni lampada** nel menu **OPZIONI**. Premere **∢** ▶ per modificare i parametri delle impostazioni, poi premere **Invio** per confermare la nuova impostazione.



Elemento	DESCRIZIONE	PREDEFINITA
Ore lampada	Imposta il numero di ore di attività della lampada. Il contatore standard e di luminosità sono separati.	-
Memo lampada	Mostra/nasconde il messaggio di avviso	On
	Nota: l'avviso promemoria della lampada viene visualizzato solo quando rimangono meno di 30 ore.	
Modo Lampada	Selezionare la modalità della lampada per una maggiore o minore luminosità e scegliere così di risparmiare la sua vita utile.	luminosa
Reset lampada	Premere Invio per reimpostare le ore di vita della lampada dopo av Vedere Azzeramento del tempo lampada a pagina 44.	erla sostituita.



Sostituzione della lampada di proiezione

La lampada di proiezione deve essere sostituita quando si brucia. Deve essere sostituita solo con un ricambio certificato, che può essere ordinato presso il rivenditore locale.

Importante:

1. La lampada contiene una certa quantità di mercurio e deve essere quindi smaltita rispettando al normativa locale sui rifiuti.

2. Evitare il contatto con la superficie di vetro della lampada nuova: questo potrebbe accorciarne la durata di servizio.

Avvertenza:

Assicurarsi di spegnere e staccare l'alimentazione del proiettore almeno un'ora prima di procedere con la sostituzione della lampada. Il mancato rispetto di questa regola può provocare scottature molto gravi.

 Allentare le due viti di fissaggio sul comparto lampada (A).
 Aprire lo sportellino del comparto lampada (B).



Appendici

2. Rimuovere le due viti dal modulo lampada (A).



3. Sollevare la maniglia del modulo (**B**).

- 4. Tirare con decisione la maniglia del modulo per rimuovere il modulo lampada.
- 5. Per sostituire il nuovo modulo lampada ripetere i passi da 1 a 5 in senso inverso.



Azzeramento del tempo lampada

Dopo la sostituzione della lampada, il contatore della lampada deve essere azzerato. Attenersi alle istruzioni seguenti:

- 1. Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu **IMMAGINE**.
- Premere ◄► per navigare fino al menu OPZIONI.
- Premere ▲▼ per selezionare Impostazioni lampada e poi premere Invio.

 Scorrere in basso fino a Reset lampada e poi premere ► oppure Invio.

 Viene visualizzato il messaggio di conferma reset lampada. Selezionare Sì per confermare l'azzeramento del tempo lampada.





Pulizia del proiettore

La pulizia del proiettore per rimuovere polvere e sporcizia aiuta a garantire un funzionamento ottimale.

Avvertenza:

1. Assicurarsi di spegnere e staccare l'alimentazione del proiettore almeno un'ora prima di procedere con la pulizia. Il mancato rispetto di questa regola può provocare scottature molto gravi.

2. Per la pulizia usare solo un panno inumidito. Non lasciare che nelle feritoie di ventilazione del proiettore penetri dell'acqua.

3. Se durante la pulizia una piccola quantità di acqua dovesse penetrare all'interno del proiettore, lasciare l'unità staccata dalla corrente in un ambiente ben ventilato per varie ore prima dell'uso.

4. Se dentro al proiettore penetra molta acqua, portare il proiettore in assistenza.

Pulizia dell'obiettivo

Si possono acquistare prodotti per la pulizia dell'obiettivo in molti negozi fotografici. Vedere le indicazioni successive per la pulizia dell'obiettivo del proiettore.

- 1. Applicare una piccola quantità di detergente per obbiettivi su un panno pulito morbido (non applicare il detergente direttamente all'obiettivo).
- 2. Strofinare leggermente l'obiettivo con moto circolare.

Attenzione:

1. Non usare detergenti abrasivi o solventi.

2. Per impedire lo scolorimento evitare il contatto di detergente con il proiettore.

Pulizia del proiettore

Vedere le indicazioni successive per la pulizia del proiettore.

- 1. Con un panno umido pulito eliminare la polvere raccolta.
- 2. Inumidire il panno con acqua tiepida e detergente non aggressivo (come detergente per piatti) e strofinare l'involucro esterno del proiettore.
- 3. Sciacquare il detergente dal panno e strofinare nuovamente il proiettore.

Attenzione:

Per impedire lo scolorimento del proiettore non usare detergenti abrasivi a base di alcool.

Uso del lucchetto Kensington[®]

Se siete preoccupati della sicurezza, attaccare il proiettore ad un oggetto fisso usando lo slot Kensington e un cavetto di sicurezza.





Problemi comuni e soluzioni

Queste linee guida forniscono suggerimenti per trattare problemi si possono riscontrare nell'uso del proiettore. Se il problema rimane senza soluzione, rivolgersi al proprio rivenditore per assistenza.

Spesso, dopo aver speso molto tempo a cercare un guasto si scopre che la fonte del problema era semplicemente un collegamento allentato. Controllare quanto segue prima di procedere alla ricerca di soluzioni specifiche ad un dato problema.

- Usare un'altra apparecchiatura elettrica per verificare il corretto funzionamento della presa della corrente.
- Assicurarsi che il proiettore sia acceso.
- Assicurarsi che tutte le connessioni siano state correttamente eseguite.
- Assicurarsi che ciascuna periferica collegata sia accesa.
- Assicurarsi che il PC collegato non sia nella modalità di sospensione.
- Assicurarsi che il notebook collegato sia configurato per la visualizzazione su uno schermo esterno (questo viene generalmente avviene premendo una combinazione del tasto Fn sul notebook).

Suggerimenti per la risoluzione guasti

In ciascuna sezione dedicata specificamente ad un problema, provare i vari punti nell'ordine suggerito. Questo può aiutare a risolvere il problema più velocemente.

Provare ad individuare il problema e quindi evitare la sostituzione di componenti non difettosi. Per esempio, se si sostituiscono le batterie ed il vero problema persiste, inserire nuovamente le batterie e passare al punto successivo.

Tenere traccia dei punti eseguiti durante la procedura di diagnostica guasti. Queste informazioni possono rivelarsi utili nel caso sia necessario chiamare l'assistenza tecnica, oppure per comunicarla al personale addetto alla riparazione.



Messaggi di errore LED

MESSAGGIO CODICE DI ERRORE	LED ACCENSIONE / LAMPEGGIA	LED LAMPADA/LAMPEGGIA
Errore stato rottura termica	4	0
Errore Ventola 1 (ventola alimentazione)	6	1
Errore Ventola 2 (ventola lampada)	6	2
Errore Ventola 3 (ventola di tiraggio)	6	3
Sensore sportello lampada rilevato Alto	7	0
Errore DMD	8	0
Errore ruota colore	9	0

Appendici

Problemi di immagine

Problema: Nessuna immagine viene visualizzata sullo schermo

- 1. Verificare le impostazioni del notebook a PC.
- 2. Spegnere tutte le apparecchiature e accendere nuovamente nell'ordine corretto.

Problema: L'immagine è sfocata

- 1. Regolare il Fuoco sul proiettore.
- 2. Premere il pulsante Ri-SINCRONIZZA sul telecomando o sul proiettore.
- 3. Assicurarsi che la distanza tra proiettore e schermo sia entro la distanza specificata di 10 metri.
- 4. Assicurarsi che l'obiettivo sia pulito.

Problema: L'immagine è più larga sulla base superiore o inferiore (effetto della distorsione trapezoidale)

- 1. Posizionare il proiettore in modo da essere il più perpendicolare allo schermo.
- 2. Usare il pulsante di controllo della distorsione del telecomando o del proiettore per correggere il problema.

Problema: L'immagine è invertita o capovolta

Verificare l'impostazione di Proiezione nel menu SETUP.

Problema: L'immagine contiene delle strisce

- 1. Selezionare le impostazioni di Frequenza e Tracciamento nel menu DISPLAY riportandole ai valori predefiniti.
- 2. Per assicurarsi che il problema non sia provocato dalla scheda video del PC connesso, collegare l'unità a un altro computer.

Problema: L'immagine è piatta e senza contrasto

Modificare l'impostazione Contrasto nel menu principale.

Problema: Il colore dell'immagine proiettata non corrisponde alla fonte originale

Regolare le impostazioni Temp. colore e Gamma nel menu principale.

Problemi di lampada

Problema: Non proviene luce dal proiettore

- 1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto.
- 2. Assicurarsi che la presa della corrente sia buona collegando un altro apparecchio elettrico.
- 3. Riavviare il proiettore nell'ordine corretto e assicurarsi che il LED di accensione sia verde.
- **4.** Se recentemente si è provveduto a sostituire la lampada, provare a reimpostare le connessioni delle lampade.
- 5. Sostituire il modulo lampada.
- 6. Rimettere la vecchia lampada nel proiettore e portare il proiettore al centro di assistenza.

Problema: La lampada si spegne

- Picchi di corrente possono provocare lo spegnimento della lampada. Premere il pulsante di alimentazione due volte per spegnere il proiettore. Quando il LED Pronto (Ready) LED è acceso, premere il pulsante di alimentazione.
- 2. Sostituire il modulo lampada.
- 3. Rimettere la vecchia lampada nel proiettore e portare il proiettore al centro di assistenza.



Problemi di telecomando

Problema: Il proiettore non risponde al telecomando

- **1.** Puntare il telecomando sul sensore del proiettore.
- 2. Assicurarsi che il percorso tra sensore e telecomando non abbia ostacoli.
- 3. Spegnere eventuali luci fluorescenti accese nella stanza.
- 4. Controllare la polarità delle batterie.
- 5. Sostituire le batterie.
- 6. Spegnere altri apparati ad infrarossi nelle vicinanze.
- 7. Portare il telecomando in assistenza.

Problemi audio

Problema: Non è udibile alcun suono

- **1.** Regolare il volume del telecomando.
- 2. Regolare il volume della sorgente audio.
- **3.** Controllare il connettore del cavo audio.
- 4. Eseguire un test dell'uscita sorgente con altri altoparlanti.
- 5. Portare il proiettore al centro di assistenza.

Problema: L'audio è distorto

- 1. Controllare il connettore del cavo audio.
- 2. Eseguire un test dell'uscita sorgente con altri altoparlanti.
- 3. Portare il proiettore al centro di assistenza.



Portare il proiettore al centro di assistenza

Se non si è in grado di risolvere il problema, dovreste portare il proiettore all'assistenza. Imballare il proiettore nell'imballo originale. Includere una descrizione del problema e un elenco dei passi intrapresi nel tentare di risolvere il problema. Le informazioni che fornite possono essere utili al personale dell'assistenza.

Uffici internazionali Optoma

Per assistenza e supporto, rivolgersi all'ufficio più vicino.

USA

715 Sycamore Drive Milpitas, CA 95035, USA Tel: +1-408-383-3700 Fax: +1-408-383-3702

www.optomausa.com Service: <u>services@optoma.com</u>

Canada

5630 Kennedy Road, Mississauga, ON, L4Z 2A9, Canada Tel: 905-361-2582 Fax: 905-361-2581

www.optoma.ca

Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK Tel: +44 (0) 1923 691 800 Fax: +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu

Service Tel: +44 (0) 1923 691 865 Service: <u>service@tsc-europe.com</u>

Francia

Bâtiment E, 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France Tel: +33 1 41 46 12 20 Fax: +33 1 41 46 94 35

Service: <u>savoptoma@optoma.fr</u>

Spagna

Paseo de la Castellana, 135 7 Planta Madrid, Spain Tel.: +34 91 790 67 01 +34 91 790 67 02 Fax: +34 91 790 68 69

Taiwan

5F, No. 108, Minchiuan Rd. Shindian City, Taipei Taiwan 231 Tel: +886-2-2218-2360 Fax: +886-2-2218-2313

www.optoma.com.tw Service: services@optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Center, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852-2396-8968 Fax: +852-2370-1222

www.optoma.com.hk

Cina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District, Shanghai, 200052, China Tel: +86-21-62947376 Fax: +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

Corea

WOOMI TECH.CO.LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Seoul, 135-815, KOREA Tel: +82+2+34430004 Fax: +82+2+34430005

Giappone

東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス本社ビル サポートセンター:0120-46-5040

E-mail: info@osscreen.com www.os-worldwide.com

Scandinavia

Grev Wedels Plass 2, 3015 Drammen Norway Tel: +47 32 26 89 90 Fax: +47 32 83 78 98

Service: info@optoma.no

Germania

Werftstrasse 25, D40549 Düsseldorf Germany Tel: +49 (0) 211 506 6670 Fax: +49 (0) 211 506 66799

Service: info@optoma.de

America Latina

715 Sycamore Drive Milpitas, CA 95035, USA Tel: 408-383-3700 Fax: 408-383-3702

www.optoma.com.br www.optoma.com.mx

America Latina

715 Sycamore Drive, Milpitas, CA 95035, USA Tel: 408-383-3700 Fax: 408-383-3702

Appendici

www.optoma.com.mx

Distanza di proiezione V.S. Dimensioni di proiezione



	Max. Dimensioni schermo (esteso)				Max. Dimensioni schermo (Tele)						
Distanza di proiezione L	Diage XGA	onale WXGA	Altezza C	Lungh XGA	ezza A WXGA	Distanza di proiezione L	Diage XGA	onale WXGA	Altezza D	Lungh XGA	ezza B WXGA
1,16m	0,76m	0,89m	0,46m	0,61m	0,76m	1,34m	0,76m	0,89m	0,46m	0,61m	0,76m
3,8'	30"	35"	18"	24"	30"	4,4'	30"	35"	18"	24"	30"
2,32m	1,52m	1,78m	0,91m	1,22m	1,52m	2,68m	1,52m	1,78m	0,91m	1,22m	1,52m
7,6'	60"	70"	36"	48"	60"	8,8'	8,8' 60" 7		36"	48"	60"
3,47m	2,29m	2,67m	1,37m	1,83m	2,29m	4,02m	m 2,29m 2,67m		1,37m	1,83m	2,29m
11,4'	90"	105"	54"	72"	90"	13,2'	90" 105		54"	72"	90"
4,63m	3,05m	3,55m	1,83m	2,44m	3,05m	5,36m	3,05m	3,55m	1,83m	2,44m	3,05m
15,2'	120"	140"	72"	96"	120"	17,6'	120"	140"	72"	96"	120"
5,79m	3,81m	4,44m	2,29m	3,05m	3,81m	6,71m	3,81m	4,44m	2,29m	3,05m	3,81m
19'	150"	175"	90"	120"	150"	22'	150"	175"	90"	120"	150"
7,72m	5,08m	5,92m	3,05m	4,06m	5,08m	8,94m	5,08m	5,92m	3,05m	4,06m	5,08m
25,3'	200"	233"	120"	160"	200"	29,3'	200"	233"	120"	160"	200"
9,65m	6,35m	7,41m	3,81m	5,08m	6,35m	11,18m	6,35m	7,41m	3,81m	5,08m	6,35m
31,7'	250"	292"	150"	200"	250"	36,7'	250"	292"	150"	200"	250"
11,58m	7,62m		4,57m	6,1m							
38'	300"		180"	240"							

* Le righe ombreggiate sono misure equivalenti in piedi e pollici

Tabella modalità di sincronizzazione

Il proiettore è in grado di visualizzare diverse risoluzioni. La seguente tabella riporta le risoluzioni che possono essere visualizzate su questo proiettore.

		Frequenza	FREQUENZA DI		XGA	1	WXGA		
ERRORE	RISOLUZIONE	(ĸHz)	AGGIORNAMENTO (HZ)	Video	DIGITALE	Analogico	Video	DIGITALE	ANALOGICO
NTSC		15,734	60,0	0			0		
PAL / SECAM		15,625	50,0	0			Ο		
	640 x 350	31,5	70,1		0	0		0	0
	640 x 350	37,9	85,1		0	0	-	0	0
	720 x 350	31,5	70		0	0		0	0
	640 x 400	31,5	70,1		0	0		0	0
	640 x 400	37,9	85,1		0	0		0	0
	720 x 400	31,5	70		0	0		0	0
	720 x 400	37,9	85		0	0		0	0
	640 x 480	31,5	60		0	0		0	0
	640 x 480	37,9	72,8		0	0		0	0
	640 x 480	37,5	75		0	0	-	0	0
	640 x 480	43,3	85		0	0		0	0
	800 x 600	35,2	56,3		0	0	-	0	0
	800 x 600	37,9	60,3		0	0		0	0
VESA	800 x 600	46,9	75		0	0		0	0
	800 x 600	48,1	72,2		0	0	-	0	0
	800 x 600	53,7	85,1		0	0	-	0	0
	1024 x 768	48,4	60		0	0	-	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1		0	0	-	0	0
	1024 x 768	57,7	72		0	0	-	0	0
	1024 x 768	60,0	75		0	0	-	0	0
	1024 x 768	68,7	85		0	0	-	0	0
	1280 x 1024	64,0	60		0	0	-	0	0
	1280 x 1024	80,0	75		0	0	-	0	0
	1280 x 1024	91,1	85		0	0		0	0
	1280 x 768	47,4	60		0	0		Ο	0
	1600 x1200	75,0	60		0	0		0	0

Errore	RISOLUZIONE	Frequenza (KHz)	FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO (HZ)	XGA			WXGA		
				Video	DIGITALE		VIDEO	DIGITALE	ANALOGICO
	800x600		60		0	0		0	0
	800x600		72		0	0		0	0
	800x600		75		0	0	-	0	0
	800x600		85		0	0		0	0
	1024x768		60		0	0		0	0
	1024x768		70		0	0		0	0
	1024x768		75		0	0		0	0
	1024x768		85		0	0		0	0
Macbook Video	1280x720		60		0			0	0
	1280x720		75						0
	1280x720		85				-		0
	1280x768		60			0	-	0	0
	1280x768		75			0			
	1280x768		85			0			
	1280x800		60			0			0
	1280x1024		60		0			0	
	1280x1024		75		0			0	
	800x600		60		0	0		0	0
	800x600		72		0	0		0	0
	800x600		75		0	0		0	0
	800x600		85			0	-		0
	1024x768		60		0	0		0	0
	1024x768		70		0	0		0	0
Compatibilità Mac book Pro (Intel)	1024x768		75		0	0	-	0	0
	1024x768		85		0	0	-	0	0
	1280x720		60		0	0	-		0
	1280x720		75				-		0
	1280x720		85						0
	1280x768		60			0	-	0	Ο
	1280x768		75			0			
	1280x768		85			0			
	1280x800		60			0			0
	1280x1024		60			0			0
	1280x1024		75			0			0

Errore	RISOLUZIONE	Frequenza (KHz)	FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO (HZ)	XGA			WXGA		
				Video	DIGITALE		Video	DIGITALE	
	800x600		56						
	800x600		60			ο			0
	800x600		72			0			0
	800x600		75			0			0
	800x600		85			0			0
	1024x768		60			0			0
	1024x768		70			0			0
Compatibilità	1024x768		75			0			Ο
Power Mac G5	1024x768		85			0			0
	1280x720		60						
	1280x720		75						
	1280x720		85						
	1280x768		60						0
	1280x800		60						
	1280x1024		60			0			0
	1280x1024		75			0			0
	1280x1024		85						0
Compatibilità Power Mac G4	800x600		56		0			0	
	800x600		60		0	0		0	0
	800x600		72		0	0		0	0
	800x600		75		0	0		0	0
	800x600		85		0	0		0	0
	1024x768		60		0	0		0	0
	1024x768		70		0	0		0	0
	1024x768		75		0	0		0	0
	1024x768		85		0	Ο		0	Ο
	1280x720		60						0
	1280x720		75						ο
	1280x720		85						ο
	1280x768		60					0	ο
	1280x800		60			0			0
	1280x1024		60			0		0	0
	1280x1024		75			0		0	0
	1280x1024		85					0	

Errore	RISOLUZIONE	Frequenza (KHz)	FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO (HZ)	XGA			WXGA		
				VIDEO	DIGITALE	Analogico	VIDEO	DIGITALE	
HDTV	1920 x 1080	33,8	30,0	0			0		
	1920 x 1080	28,1	25,0	0			0		
	1280 x 720	45,0	60,0	0			0		
SDTV	720 x 576	31,3	50,0	0			0		
	720 x 480	31,5	60,0	0			0		

O: Frequenza supportata

--: Frequenza non supportata

La risoluzione nativa è 1024 x 768 per XGA, 1280 x 768 per WXGA. Una risoluzione diversa da quella di fabbrica può visualizzare testo o linee irregolari.

Dimensioni del proiettore







Informativa FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale della Classe B, in conformità alla Sezione 15 delle regole della FCC. Questi limiti sono stati disegnati al fine di fornire una protezione relativa ad interferenze dannose quando le attrezzature vengono utilizzate in ambiente commerciale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e irradia energia a frequenza radio e se non è installata e utilizzata secondo le istruzioni del manuale può causare interferenze dannose a comunicazioni radio. L'uso di questa apparecchiatura in una zona residenziale può provocare interferenze dannose, in tal caso l'utente dovrà procedere a correggere l'interferenza a sue spese.

Cambiamenti e modifiche da parte del responsabile, non espressamente approvate, potrebbero privare l'utente dell'autorità di operare l'apparecchiatura.

Canada

Questo apparato digitale di classe B è conforme a Canadian ICES-003.

Certificazioni di sicurezza

FCC Classe B, UL, C-UL, CE, CB, TUV-GS, CCC, ICES-003 (classe B), EK, VCCI/PSE, PSB

Avvertenza EN 55022

Questo è un prodotto di classe B. In un ambiente domestico questo prodotto può causare radio interferenze, in questo caso l'utente è invitato a predisporre misure adeguate. L'uso tipico è nelle sale di conferenza, riunione o auditorio.

Conformità RoHS

Diritti di riproduzione

Questa pubblicazione, incluse tutte le fotografie, illustrazioni e software, è protetta dalle leggi internazionali di diritti di riproduzione, con tutti i diritti riservati. Ne il materiale, ne parte qualsiasi del materiale ivi contenuto, può essere riprodotto senza il consenso scritto dell'autore.

© Copyright Agosto 2007

Rinuncia

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non offre alcuna dichiarazione o garanzia rispetto ai contenuti dello stesso e specificatamente declina qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo particolare. Il produttore si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione ed effettuare di tanto in tanto modifiche nei contenuti dello stesso senza obbligo da parte del produttore di notificare chicchessia di tali revisioni o modifiche.