

The World's Most Secure Card Identity Systems

# Guida dell'utente della stampante di tessere DTC400e (Rev. 1.1)

- Modello per stampa su un solo lato
- Modello per stampa fronte/retro
- Modello per stampa su un solo lato (e codifica magnetica)
- Modello per stampa fronte/retro (e codifica magnetica)

#### Numero parte: L001183 (Guida dell'utente)

Guida dell'utente della stampante di tessere DTC400e (Rev. 1.1), proprietà di HID Global Incorporated

Copyright © 2008 di HID Global Incorporated. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti. Ai rivenditori autorizzati di prodotti Fargo viene concesso il diritto esclusivo di riprodurre e distribuire questo documento protetto da copyright ai clienti Fargo autorizzati firmatari di un "accordo di non divulgazione" relativo all'uso proprietario e limitato di tale documento.

Il numero di revisione di tale documento verrà aggiornato per riflettere modifiche, correzioni, aggiornamenti e miglioramenti apportati al documento stesso.

Numero di controllo revisione	Data	Titolo documento
Revisione 1.1	1° Gennaio 2009	Guida dell'utente della stampante di tessere DTC400e

Nella redazione della documentazione tecnica, didattica e destinata agli utenti finali, sono stati tenuti in attenta considerazione i documenti di riferimento riportati di seguito per assicurare a Fargo standard, requisiti, linee guida e modelli professionali e internazionali. Nel processo di documentazione, Fargo ha costantemente aderito alla politica dell'*avviso di protezione del copyright* per ciascun documento. Il riferimento a questo documento non implica che al momento Fargo sia una società certificata ISO.

<u>ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000 American National Standard</u>, (sottotitolo) <u>Quality Management</u> <u>Systems - Requirements</u> (editore: American Society of Quality, Quality Press, P.O. Box 3005, Milwaukee, Wisconsin 53201-3005) Inviare eventuali domande su modifiche, correzioni, aggiornamenti o miglioramenti a questo documento al seguente indirizzo:

HID Global Incorporated Support Services 6533 Flying Cloud Drive Eden Prairie, MN 55344 (USA) (952) 941-0050 FAX: (952) 946-8492 www.fargosupport.com

## **Sezione 1: introduzione**

### Utilizzo del manuale

La Guida dell'utente della stampante di tessere DTC400e è il manuale di risoluzione dei problemi e manutenzione della stampante. Il manuale fornisce a installatori e tecnici una pratica e veloce fonte di consultazione per termini, componenti e procedure correlate. In base alle preferenze, può essere utilizzato con la stessa efficienza sia nel formato in linea che in quello stampato.

### Messaggi di sicurezza (leggere con attenzione)

Simbolo	Istruzioni essenziali per la tutela della sicurezza
Pericolo:	il mancato rispetto delle presenti istruzioni di installazione può causare la morte o gravi lesioni personali.
<u>/!\</u>	Le informazioni che implicano potenziali rischi per la sicurezza sono contrassegnate da un simbolo di avvertenza (illustrato a sinistra).
	• Per prevenire lesioni personali, fare riferimento ai seguenti messaggi di sicurezza prima di effettuare un'operazione preceduta da questo simbolo.
	• <b>Per prevenire lesioni personali</b> , rimuovere sempre il cavo di alimentazione prima di eseguire procedure di riparazione, a meno che non venga diversamente specificato.
	• <b>Per prevenire lesioni personali</b> , assicurarsi che tali procedure vengano eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Attenzione:	questa apparecchiatura è sensibile alle scariche elettrostatiche e può esserne danneggiata.
4	Le informazioni che implicano potenziali rischi per la sicurezza elettrostatica sono contrassegnate da un simbolo di avvertenza (illustrato a sinistra).
	• Per prevenire danni all'apparecchiatura o ai supporti, fare riferimento ai seguenti messaggi di sicurezza prima di effettuare un'operazione preceduta da questo simbolo.
	• Per prevenire danni all'apparecchiatura o ai supporti, rispettare tutte le consolidate procedure ESD (Electrostatic Discharge) quando si maneggiano i cavi all'interno o in prossimità degli assiemi dei circuiti stampati e della testa di stampa.
	• Per prevenire danni all'apparecchiatura o ai supporti, indossare sempre un appropriato dispositivo personale di messa a terra, ad esempio un braccialetto da polso di alta qualità collegato a terra, per evitare potenziali danni.
	• <b>Per prevenire danni all'apparecchiatura o ai supporti</b> , rimuovere sempre la pellicola e le tessere prima di effettuare qualunque riparazione, a meno che non venga diversamente specificato.
	• <b>Per prevenire danni all'apparecchiatura o ai supporti</b> , togliere eventuali gioielli da dita e polsi e lavare accuratamente le mani per rimuovere sostanze untuose e residui prima di intervenire sulla stampante.

# Panoramica sulla stampante di tessere DTC400e

Diagramma a blocchi della stampante DTC400e



Motori	
1	Caricatore tessere
2	Motore a passo di stampa
3	Guida pellicola
4	Sollevatore testa di stampa
5	Motore di riavvolgimento pellicola

Γ

#### Sensori

6	Caricatore tessere
7	Sensore pellicola
8	Codificatore pellicola
9	Sensore sollevatore testa di stampa
10	Termistore testa di stampa
11	Sensore LED pellicola
12	Antenna RFID

#### Parti 13 Rullo di ingresso tessere 14 Rullo di pulizia Rullo caricatore 15 tessere 16 Ventola di raffreddamento testa di stampa 17 Vassoio di caricamento tessere 18 Modulo testa di codifica magnetica 19 Platina Cilindro di presa 20

#### Sequenza di operazioni della stampante DTC400e

La sequenza riportata di seguito descrive un processo di stampa a colori con codifica magnetica.

Fase	Processo
1	Le informazioni contenute nel file giungono dal PC.
2	La stampante confronta il tipo di pellicola (o nastro) memorizzato con il comando sul tipo di pellicola inviato dalla stampante.
	a. Se i tipi di pellicola non corrispondono, il pulsante <b>Pausa (arrestarsi)</b> sulla destra inizia a lampeggiare.
3	Il motore di caricamento tessere e il motore a passo di stampa si innestano.
4	Il sensore del caricatore tessere rileva il bordo iniziale della tessera e disinnesta il motore di caricamento tessere.

Output Hopper



Cartridge Bay

#### Sequenza di operazioni della stampante DTC400e

Fase	Processo
5	La guida della pellicola di stampa si innesta.
6	Il sensore della pellicola di stampa il pannello da giallo. Il codificatore della pellicola di stampa rileva il numero di rivoluzioni richiesto per utilizzare un intero pannello di colore.
7	Il motore a passo di stampa si innesta.
8	Il sensore del caricatore tessere rileva il bordo finale della tessera.
9	Il motore a passo di stampa accoda la tessera verso il centro della platina. Tutte le parti si arrestano.
10	Il motore sollevatore testa di stampa si innesta.
11	Il sensore del sollevatore testa di stampa rileva lo stato di chiusura.
12	Il motore sollevatore testa di stampa si disinnesta.
13	Il motore a passo di stampa si innesta.
14	Il sensore del coperchio di stampa verifica la presenza di uno stato di chiusura.
15	Il motore guida della pellicola si innesta.
16	I dati dell'immagine vengono impressi a fuoco dalla testa di stampa fino all'esaurimento. Tutte le parti si arrestano.
17	Il termistore innesta la ventola di raffreddamento della testa di stampa per mantenere la corretta temperatura di funzionamento.
18	Il motore sollevatore testa di stampa si innesta.
19	Il sensore del sollevatore testa di stampa rileva uno stato di apertura.
20	Il motore sollevatore testa di stampa si disinnesta.
21	Il motore a passo di stampa si innesta.
22	La guida della pellicola di stampa si innesta.
23	Il motore a passo caricatore tessere si innesta per accodare la tessera per la codifica magnetica.
24	I dati di codifica vengono scritti sulla tessera.
25	Il codificatore magnetico esegue la verifica mentre il motore a passo capovolge la tessera.

26	Con l'avanzamento della pellicola di alcuni scatti del codificatore, la pellicola viene considerata libera dalla tessera. Tutte le parti si arrestano.
27	Ripetere le fasi da 9 a 22 per il numero appropriato di pannelli di colore/sovrapposizione.
28	La tessera viene espulsa dalla stampante per la stampa su un solo lato. OPPURE Il motore a passo caricatore tessere si innesta per accodare la tessera verso il piano invertitore per la stampa fronte/retro.
29	Tutte le parti si arrestano.

#### Sequenza di avvio della stampante DTC400e

Fase	Processo
1	All'accensione, la stampante verifica lo stato corrente del sensore del caricatore tessere e del sensore del sollevatore testa di stampa.
2	Se il sensore del sollevatore testa di stampa viene trovato aperto, il motore sollevatore testa di stampa ruota fino allo stato di chiusura.
3	Se il sensore del caricatore tessere viene trovato bloccato, il motore a passo caricatore tessere si innesta per espellere la tessera.

## Sezione 2: specifiche

In questa sezione vengono fornite informazioni specifiche sulla conformità alla normativa, sugli elenchi di enti e sulle specifiche tecniche e funzionali per la Guida dell'utente della stampante di tessere DTC400e.

### Conformità alla normativa

Termine	Descrizione
CSA (cUL)	Il produttore della stampante ha ricevuto l'autorizzazione UL alla certificazione CSA della stampante di tessere secondo lo standard CSA C22.2 (N. 60950-1-03).
	Numero di file: E145118
FCC	La stampante di tessere è conforme ai requisiti della Parte 15 della normativa FCC in materia di apparecchiature digitali di Classe B ( <b>Nota:</b> tali requisiti sono volti a fornire un ragionevole grado di protezione

	contro le interferenze dannose in un impianto residenziale).
	Se il funzionamento delle apparecchiature in un'area residenziale provoca interferenze inaccettabili alla ricezione radiotelevisiva, l'operatore deve intraprendere tutte le misure necessarie per correggere tali interferenze.
UL	La stampante è elencata come apparecchiatura informatica nelle norme UL IEC 60950-1 (2001). Numero di file: E145118

### Elenchi di enti

Termine	Descrizione
Standard di emissioni	CE, FCC, CRC c1374, EN 55022 Classe B, FCC Classe B, EN 55024: 1998, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3.
Standard di sicurezza	UL IEC 60950-1 (2001), CSA C22.2 N. 60950-1-03.

# Specifiche tecniche

Тіро	Descrizione
Formati di tessere standard consentiti	CR-80 (85,6 x 54 mm/3,375 x 2,125 pollici)
Spessore di tessere consentito	9 mil to 40 mil (.009"/.23mm to .040" /1.02mm)
Tipi di tessere consentiti	Tessere in PVC o poliestere con finitura in PVC lucido oppure tessere (riscrivere)
Elenchi di enti	Sicurezza: UL IEC 60950-1 (2001), CSA C22.2 N. 60950-1-03.
	Emissioni: CE, FCC, CRC c1374, EN 55022 Classe B, FCC Classe B, EN 55024: 1998, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3.
Capacità del vassoio di caricamento tessere	100 tessere (30 millesimi di pollice)
Colori	Fino a 16,7 milioni: stampa monocromatica

Dimensioni	Vedere le informazioni su dimensioni e peso in questa tabella.
Umidità	20-80% senza condensa
Interfaccia	USB 1.1
Memoria	2 MB di RAM
Temperatura di funzionamento	Da 65° a 80° F / da 18° a 27° C
Area di stampa	CR-80 da bordo a bordo
Driver della stampante	Windows 2000/XP
Metodo di stampa	<ul><li>Sublimazione del colore/trasferimento termico della resina</li><li>Trasferimento termico della resina</li></ul>
Velocità di stampa	<ul> <li>Velocità di stampa**</li> <li>7 secondi a tessera / 514 tessere all'ora (K)*</li> <li>12 secondi a tessera/300 tessere all'ora (KO/BO)*</li> <li>**La velocità di stampa si riferisce alla velocità approssimativa di una stampa batch ed è misurata dal momento del caricamento della tessera nella stampante al momento in cui viene espulsa.</li> <li>Le velocità di stampa non includono il tempo di codifica o il tempo di elaborazione dell'immagine richiesto dal PC. Il tempo di elaborazione dipende dalla dimensione del file, dalla CPU, dalla quantità di RAM e di risorse disponibili al momento della stampa.</li> </ul>
Risoluzione	300 dpi (11,8 punti/mm)
Tensione di alimentazione	100-240 Vca, 0,6-1,0 A
Frequenza di alimentazione	50 Hz/60 Hz
Requisiti di sistema	Computer IBM-PC o compatibile, Windows 2000 e XP, processore Pentium™ da 233 MHz con almeno 64 MB di RAM, almeno 200 MB di spazio libero sul disco rigido, USB 1.1
Peso e	• Stampa su un solo lato (peso): 3,65 kg
aimensioni	• Stampa su un solo lato (dimensioni): 200 mm di altezza x 346 mm di larghezza x 207 mm di profondità (7,90 x 13,62 x 8,14 pollici)

Stampa fronte/retro (peso): 5,45 kg
• Stampa fronte/retro (dimensioni): 200 mm di altezza x 465 mm di larghezza x 207 mm di profondità (7,9 x 18,28 x 8,14 pollici)

## Specifiche funzionali

Questa stampante di tessere utilizza due tecnologie di stampa diverse, ma correlate, per ottenere una qualità di stampa DTC ottimale per la sublimazione del colore e il trasferimento termico della resina. È in grado di stampare da qualsiasi computer IBM-PC® o compatibile con sistema operativo Windows® 2000, XP o 2003.

Di seguito viene descritto il funzionamento delle due tecnologie:

Funzione	Descrizione
Trasferimento termico della resina	È il metodo utilizzato dalla stampante per stampare testo e codici a barre di un nero nitido, leggibili da lettori a infrarossi e a luce visibile.
	• Preferito per stampe monocromatiche molto veloci di tessere di identificazione sulla stampante DTC400e ( <b>Nota:</b> come nel metodo di sublimazione del colore, anche in questo processo viene utilizzata la stessa testa di stampa termica per il trasferimento del colore sulla tessera da una pellicola di stampa in sola resina o dal pannello nero (K) a base di resina di una pellicola di stampa a colori).
	<ul> <li>Punti pieni di inchiostro a base di resina vengono trasferiti e fusi sulla superficie della tessera (Nota: il risultato è una stampa saturata di lunga durata).</li> </ul>

# Componenti della stampante: dal coperchio anteriore alla porta USB

Componenti	Descrizione
Coperchio anteriore	Si apre per consentire l'accesso alla cartuccia della pellicola ( <b>Nota:</b> il coperchio deve essere chiuso affinché possa iniziare la stampa).
Testa di stampa	Il componente della stampante che esegue effettivamente la stampa ( <b>Nota:</b> è un componente fragile che non deve subire urti e può essere toccato esclusivamente con una spatola di pulizia).
Pulsante Cancel (Annulla)	Il pulsante <b>Cancel (Annulla)</b> consente di accendere e spegnere la stampante ( <b>Nota:</b> è utilizzato anche per annullare il processo di stampa corrente e reimpostare la stampante per il processo successivo).
	Se una tessera rimane nella stampante dopo l'annullamento di un processo di stampa, viene automaticamente espulsa quando la stampante viene riaccesa.
Pulsante <b>Pause</b>	Il pulsante <b>Pause (Sospendi)</b> viene utilizzato per mettere in pausa la stampante durante il normale funzionamento e per riprendere il funzionamento dopo l'eliminazione di una condizione di errore ( <b>Nota</b> :

(Sospendi)	in genere gli errori riguardano la pellicola o le tessere, come indicato dall'icona sopra il pulsante. Se si verifica un errore il LED Pause lampeggia).
Rullo di pulizia delle tessere	Pulisce automaticamente le tessere per assicurare una migliore qualità di stampa
Vassoio di caricamento tessere	Consente di caricare le tessere da stampare in questo vassoio.
Porta di alimentazione	Consente di collegare il cavo di alimentazione in dotazione.
Porta USB	Consente la connessione a un PC Windows mediante un cavo USB.

#### Componenti della stampante: pellicole di stampa

Per facilitare il riconoscimento del tipo di pellicola, è stata elaborata una codifica basata su lettere per indicare il tipo di panelli rilevati su ciascuna pellicola. La codifica è la seguente:



0

= Pannello nero a base di resina

= Pannello di sovrapposizione protettivo trasparente

#### Componenti della stampante: pellicole di stampa in sola resina

Le pellicole di stampa in sola resina consistono in un rullo continuo di un solo colore a base di resina. Non viene fornito un pannello di sovrapposizione (O) perché le immagini in resina non richiedono tale tipo di protezione. Per le stampanti DTC400e sono disponibili i seguenti tipi di pellicola in sola resina:

Тіро	Descrizione
Nero a base di resina standard (K) per 1000 stampe	Questa pellicola offre un'elevata durata della resina ed è ideale per la maggior parte delle applicazioni per tessere di identificazione monocromatiche generiche. I codici a barre neri a base di resina sono leggibili sia da lettori a infrarossi che da lettori a luce visibile.
	к
Nero a base di resina premium (K) per 1000 stampe	Questa pellicola offre la massima durata della resina ed è ideale per applicazioni a scopo di controllo dell'accesso, in cui le tessere vengono fatte passare ripetutamente attraverso lettori di bande magnetiche. I codici a barre neri a base di resina sono leggibili sia da lettori a infrarossi che da

	lettori a luce visibile.
	( <b>Nota:</b> la pellicola nera a base di resina premium consente di ottenere risultati migliori di qualità fotografica.
	К
Resina colorata per 1000 stampe	Per la personalizzazione o la codifica basata su colori delle tessere di identificazione in sola resina sono disponibili diverse pellicole in resina di vari colori.
Resina metallica per 500 stampe	Le pellicole in resina metallica sono disponibili per la stampa di immagini in resina con una particolare lucidità metallica.

# Componenti della stampante: pellicole di stampa a sublimazione del colore

Per il corretto funzionamento della stampante e la buona riuscita della stampa è necessario utilizzare pellicole di stampa speciali e autorizzate.

Fase	Procedura
1	Non caricare nella stampante tessere con superficie contaminata, opaca o irregolare.
	Attenzione: l'utilizzo di questo genere di tessere produce stampa di scarsa qualità e riduce considerevolmente la durata della testa di stampa.
2	Conservare sempre le tessere vergini nella confezione originale o in un contenitore pulito e privo di polvere.
3	Non stampare su tessere che sono cadute o sono state sporcate. (Nota: i danni alla testa di stampa provocati da tessere contaminate o di scarsa qualità rendono automaticamente nulla la garanzia di fabbrica della testa di stampa).
4	Se si esegue la stampa su tessere pre-perforate, non stampare sull'area dell'alloggiamento perforato ( <b>Nota:</b> per evitare quest'area durante la stampa, utilizzare le opzioni nella scheda Sovrapposizione/area di stampa oppure eseguire la perforazione dopo la stampa).

#### Componenti della stampante: tessere vuote

Тіро	Descrizione
Dimensioni	La stampante accetta i due formati di tessera riportati di seguito:

delle tessere	• CR-80
	• CR-79
Tessera specificament e progettata	La stampante è in grado di stampare su qualsiasi tessera con una superficie in PVC lucida, pulita e regolare.
	Sebbene la stampante sia dotata di rulli di pulizia delle tessere, è molto importante stampare sempre su tessere specificamente progettate per la stampa a sublimazione del colore DTC.
Superficie delle tessere	Le tessere idonee devono avere una superficie in PVC lucida, priva di impronte, polvere o altri tipi di agenti contaminanti. Inoltre, per ottenere una copertura di colore uniforme, è necessario che la superficie sia liscia e regolare.
	Alcuni tipi di tessere di prossimità hanno una superficie irregolare che potrebbe impedire il trasferimento uniforme del colore.
	<ul> <li>Alcuni tipi di chip per smart card sono leggermente in rilievo rispetto alla superficie delle tessere, ulteriore caratteristica che potrebbe provocare un trasferimento del colore di scarsa qualità.</li> </ul>
Tessere vergini UltraCard	Considerata l'importanza dell'utilizzo di tessere vuote di elevata qualità per ottenere i migliori risultati, si consigliano le tessere vergini UltraCard™, approvate dal produttore.
	• Le tessere UltraCard sono laminate in PVC lucido su entrambi i lati e vengono sottoposte a controlli con dispositivi ottici per offrire il prodotto più pulito e con la minore quantità di graffi e materiali residui possibile.
	• Sono disponibili due tipi di tessere di questo genere: UltraCard e UltraCard III. Le UltraCard hanno un nucleo in PVC e offrono una durata media. Le UltraCard III hanno un nucleo al 40% di poliestere e offrono una durata elevata.
	• Entrambi i tipi di UltraCard producono immagini stampate con una finitura lucida di qualità fotografica.

# Modulo della stampante: assieme modulo piano invertitore (D900200)

L'assieme modulo piano invertitore (D900200) è un modulo di inversione automatico che consente alla stampante di stampare sul lato anteriore e posteriore di ciascuna tessera.

Figura: Assieme modulo piano invertitore



# Modulo della stampante: assieme modulo piano invertitore (D900200)

Fare riferimento a quanto riportato di seguito.

- Vedere le procedure relative all'assieme modulo piano invertitore.
- Vedere l'opzione **Stampa su entrambi i lati** nella scheda Opzioni dispositivo mostrata di seguito.



• Vedere i pulsanti di scelta **Fronte** e **Retro** nella scheda Sovrapposizione/Area di stampa mostrata di seguito.



# Modulo della stampante: assieme modulo piano invertitore (D900200)

• Per le procedure di sostituzione, vedere il manuale di manutenzione della stampante di tessere DTC400e.

# Sezione 3: procedure di installazione e impostazione

Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per l'installazione del driver della stampante di tessere DTC400e.

- **Tempo richiesto (software):** il processo di installazione del software richiede dai 2 ai 5 minuti circa (in base alla velocità del PC).
- **Tempo richiesto (stampante):** il tempo richiesto per impostare una stampante DTC400e standard è di 5-10 minuti circa.

I requisiti di sistema sono i seguenti:

Computer IBM-PC o compatibile, Windows 2000/XP, processore Pentium® da 233 MHz con almeno 64 MB di RAM, almeno 200 MB di spazio libero sul disco rigido, USB 1.1

### Installazione e impostazione della stampante

#### Scelta della collocazione adatta

Seguire queste indicazioni generali:

- Collocare l'unità in una posizione con adeguata circolazione di aria, per impedirne il surriscaldamento interno.
- Utilizzare le dimensioni della stampante come guida per definire lo spazio da lasciare libero intorno all'unità (**Nota:** considerare anche lo spazio davanti all'unità necessario ad accogliere la stampante con i coperchi aperti).
- Non installare l'unità accanto a fonti di calore come radiatori o condotti d'aria o in luoghi esposti a luce solare diretta, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o urti.

#### Condensazione dell'umidità

Il trasferimento diretto dell'unità da un luogo freddo a un luogo caldo o la sua collocazione in un ambiente molto umido può provocare condensazione di umidità all'interno della stampante. In questo caso, la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.

Lasciare l'unità spenta in un ambiente caldo e secco per alcune ore prima di utilizzarla, consentendo così l'evaporazione dell'umidità.

#### Disimballaggio e ispezione

Nel disimballare la stampante, esaminare la confezione per assicurarsi che non abbia subito danni durante il trasporto. Verificare che tutti gli accessori previsti siano inclusi.

Controllare la presenza dei seguenti elementi:

- Alimentatore
- Cavo di alimentazione (USA/UE)
- Guida dell'utente/CD di installazione del software
- Guida dell'utente
- Dichiarazione di garanzia, scheda di registrazione e documentazione di conformità

#### Esame della stampante (vista anteriore)



# Esame della stampante (vista anteriore, cartuccia in fase di installazione)



#### Collegamento della stampante all'alimentazione

Seguire la procedura indicata (**Nota:** collegare il cavo USB solo quando viene richiesto nel corso dell'installazione del driver della stampante).

Fase	Procedura
1	Inserire il cavo di alimentazione dell'adattatore CA nella parte posteriore della stampante. Vedere la figura di seguito.
2	Inserire il cavo di alimentazione di rete nell'adattatore CA.
3	Inserire il cavo di alimentazione di rete in una presa a muro standard da 110 Vca.

Figura - Parte posteriore della stampante con il cavo di alimentazione CA.



#### Installazione della cartuccia della pellicola di stampa

La stampante di tessere Fargo DTC400e utilizza un sistema di caricamento della cartuccia della pellicola costituito da un blocco unico e smaltibile.

Fase	Procedura
1	Per installare la cartuccia della pellicola, abbassare il coperchio anteriore premendo il touch pad o il cuscinetto nero di gomma per aprirlo, come illustrato di seguito.



Installazione della cartuccia della pellicola di stampa

Fase	Procedura
2	<ul> <li>Prima di installare la cartuccia, rimuovere il rivestimento dal rullo di pulizia delle tessere, come illustrato nella figura A (freccia in alto a destra nella figura).</li> </ul>
	<ul> <li>Rimuovere il nastro di aggancio della pellicola, come illustrato nella figura A (freccia a destra nella parte centrale della figura).</li> </ul>
3	Inserire la cartuccia della pellicola nella stampante, come illustrato in questa sezione.
4	Sollevare il coperchio anteriore e premere il touch pad o il cuscinetto nero di gomma per bloccarlo.

Figura A – Cartuccia della pellicola di stampa prima dell'installazione o dell'inserimento nella stampante. Il rullo di pulizia delle tessere (vedere la freccia) è già inserito nella cartuccia.



Figura B – Direzione di inserimento della cartuccia nella stampante.



#### Installazione di tessere vuote nel vassoio delle tessere

La stampante Fargo DTC400e è in grado di stampare tessere caricate singolarmente e gruppi di tessere caricati contemporaneamente (modalità batch).

- Per stampare con caricamento singolo, rimuovere tutte le tessere dal vassoio, lasciare lo sportello del vassoio chiuso e collocare una tessera nell'ingresso di caricamento singolo (che può essere utilizzato in modo ripetuto).
- Le tessere devono essere caricate con il lato da stampare rivolto verso il basso e con l'eventuale banda magnetica rivolta verso l'alto e verso la parte anteriore della stampante.

Per stampare in modalità batch, seguire le istruzioni riportate di seguito. Vedere le ulteriori istruzioni illustrate riportate di seguito e nelle successive due pagine.

Fase	Procedura
1	Aprire il coperchio del vassoio delle tessere.
2	Abbassare la leva di caricamento del vassoio delle tessere finché il vassoio non si blocca in posizione.
3	Caricare fino a 100 tessere nel vassoio, con il lato da stampare rivolto verso il basso.
	Se si utilizzano tessere con banda magnetica, quest'ultima deve essere rivolta verso l'alto e verso la parte anteriore della stampante. Vedere le ulteriori istruzioni illustrate riportate di seguito e nelle successive due pagine.CORRECT
4	Chiudere il coperchio del vassoio delle tessere per rilasciare il vassoio.

Modalità corretta di inserimento delle tessere.



Abbassare la leva di caricamento del vassoio delle tessere. Inserire le tessere.

In questa illustrazione la leva è ancora alzata.



In questa illustrazione la leva è abbassata.



In questa illustrazione le tessere sono pronte per l'inserimento.



In questa illustrazione lo sportello del vassoio di caricamento è chiuso.



#### Abbassamento del vassoio di uscita delle tessere

Fase	Procedura
1	La stampante Fargo DTC400e è corredata di un vassoio di uscita per contenere le tessere appena stampate.
	Abbassare il vassoio di uscita fino a farlo scattare in posizione.



### Installazione del driver della stampante

#### Installazione del driver della stampante (DTC400e)

Fase	Procedura
1	Chiudere tutti i programmi e inserire il CD di installazione del software nella relativa unità del computer. Dopo qualche secondo il programma di installazione sul CD viene automaticamente avviato.
	Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
	<b>Nota:</b> se il CD non viene avviato automaticamente, visualizzarne il contenuto utilizzando Risorse del computer o Esplora risorse, quindi fare doppio clic sul file Setup.exe.

2	Selezionare Italiano. Fare clic sul pulsante <b>OK</b> .
	•

Choose I	Demonstration Language 🛛 🛛 🔀
Select the language for this demonstration from the choices below.	
	Italian (Italy)
	OK Cancel

Fase	Procedura
3	Fare clic sul pulsante <b>Installa il driver della stampante</b> , come illustrato di seguito.

	Vista la stampante Quick Start Guide
00	Installa il driver della stampante
	Installa il Fargo Workbench
	M 💿 🔀
	III II II · ·

Fase	Procedura	
------	-----------	--

4	Attendere il completamento dell'installazione.	
5	Fare clic sul pulsante <b>Avanti</b> per proseguire.	
	Le informazioni contenute in questa sezione riguardano il driver della stampante DTC400e.	



Fase	Procedura
6	Leggere il Contratto di licenza. Selezionare l'opzione Accetto i termini del Contratto di licenza e fare clic su Avanti per continuare.
	Le informazioni contenute in questa sezione riguardano il driver della stampante DTC400e.

#### Contratto di licenza



Connessione della stampante		
<ul> <li>Raccolta informazioni in corso</li> <li>Preparazione installazione</li> <li>Installazione in corso</li> </ul>	Selezionare II tipo di connessione per la stampante. • Connessione locale (USB) • Connessione di rete (Ethernet)	
Completamento installazione	Informazioni Elhernet Immettere l'indrizzo IP della stampante:	
InstallAware		
	< Posteriore Avanti >	Annulla

Fase	Procedura
7	Fare clic su <b>Avanti</b> per continuare.
	Le informazioni contenute in questa sezione riguardano il driver della stampante DTC400e.

Pronto per l'installazione		
<ul> <li>Raccolta informazioni in corso</li> <li>Preparazione installazione</li> <li>Installazione in corso</li> <li>Completamento installazione</li> <li>Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</li></ul>	L'installazione di Card Printer è pronta pe Fare click su Avanti per installare ora. Fare click installazione.	r l'avvio. su Indietro per rivedere le impostazioni di
	< Posteriore Avanti >	Annulla

Fase	Procedura
8	Attendere la configurazione dell'installazione del nuovo software.

Installazione di Card Printer in corso		
Raccolta informazioni in corso		
Preparazione installazione		
Installazione in corso		
Completamento installazione		
InstallAware		
	Annulla	

Fase	Procedura
9	Fare clic sul pulsante <b>Continua</b> .



Fase	Procedura	
10	a. Selezionare la porta a cui la stampante è attualmente collegata.	
	b. Fare clic sul pulsante <b>OK</b> e continuare con l'installazione.	

Select The Printer Port	×
USB: (Universal Serial Bus)	
Cance	1

Fase	Procedura	
11	a. Collegare il cavo USB alla stampante.	
	<ul> <li>Accendere la stampante, se questa operazione non è stata ancora eseguita.</li> </ul>	
	c. Attendere.	


Fase	Procedura
12	Selezionare il tipo di pellicola (nastro) installato.

Selezionare il tipo di nastro installato	×
Selezionare un tipo di nastro dal menu a discesa:	
YMCKO - Colore pieno/Nero resina/Overlay	
Oppure	
Scegliere il pulsante:	
Selezione automatica nastro	
ОК	

Selezionare il tipo di nastro installato 🛛 🛛 🔀
Selezionare un tipo di nastro dal menu a discesa: YMCKO - Colore pieno/Nero resina/Overlay
YMCKO - Colore pieno/Nero resina/Overlay YMCKO - A colori - Mezzo pannello YMCKOK - Colore pieno/Nero resina 2/Overlay K - Resina standard K - Resina premium Resina colorata
Resina metallica KO - Resina premium/Overlay BO - Nero secondario tinta/Overlay NESSUNO - Riscrivibile

Fase	Procedura
13	Fare clic sul pulsante Fine per completare l'installazione.

Impostazione di Card Printer completata		
<ul> <li>Raccolta informazioni in corso</li> </ul>	L'installazione di Card Printer è avvenuta correttamente.	
• Preparazione installazione		
• Installazione in corso		
🔘 Completamento installazione		
InstallAware		
InstallAware		
	Fine >	

Fase	Procedura	
14	<ul> <li>Fare clic sul pulsante Sì per uscire dal programma di installazione.</li> <li>OPPURE</li> </ul>	
	• Fare clic sul pulsante <b>NO</b> per tornare al menu principale del programma di installazione e installare componenti software aggiuntivi.	
15	L'installazione è completata.	

## Stampa di un'immagine di prova

Fase	Procedura	
1	a.	Dal menu di avvio del computer selezionare Impostazioni > Stampanti e fax (Windows XP) o > Stampanti (Windows 2000).
	b.	Nella finestra Stampanti fare doppio clic sulla stampante di tessere DTC400e.
	c.	Dal menu a discesa della stampante selezionare Preferenze stampa. Viene visualizzata la finestra delle preferenze di stampa della stampante DTC400e.
2	a.	Selezionare la scheda Tessera, quindi fare clic sul pulsante Stampa di prova, come illustrato nella figura A di questa sezione (Nota: prima di procedere, assicurarsi che la pellicola sia installata. Il tipo di pellicola corretto viene selezionato nella scheda Opzioni dispositivo).
	b.	Quando si seleziona il pulsante <b>Stampa di prova</b> , un'immagine viene copiata nella stampante.

Figura A - Scheda Tessera del driver della stampante DTC400e:

Tessera	Overlay/Area di stampa Opzioni di Stampa	Info stampante Calibrazione
Dimensione tessera	⊙ pollici ⊂ mm	
Larghezza stampa:	2.110	
Lunghezza stampa:	3.366	
Orientamento A r Verticale	A O Orizzontale	
Diagnostica	Stampa di prova	
Pulizia stampante	Informazioni	

Fase	Procedura
3	Con questa procedura si conclude la guida relativa all'installazione della stampante/codificatore di tessere DTC400e.
	Per ulteriori informazioni sulla stampa di prova e altri argomenti correlati, vedere la Guida dell'utente della stampante/codificatore di tessere DTC400e, alla quale è possibile accedere selezionando Start > Programmi > Fargo.

# Trasporto della stampante

## Spostamento della stampante in un luogo diverso

Fase	Procedura
1	La stampante può essere trasportata tenendola saldamente sotto il coperchio posteriore, come illustrato nella figura sottostante.
2	Le procedure di installazione e impostazione di questa sezione sono completate.



# Sezione 4: risoluzione dei problemi generali

In questa sezione vengono illustrate le procedure per la risoluzione dei problemi di comunicazione, di caricamento delle tessere, del processo di stampa, di inceppamento delle tessere, di codifica e di diagnostica dei problemi relativi alle immagini.

# Errori di comunicazione

### Risoluzione degli errori di comunicazione

**Sintomi:** risultato non corretto, errore di comunicazione sul PC o sulla stampante, stallo, nessuna risposta dalla stampante, nessun processo stampato, errore di carta esaurita.

Fase	Procedura
1	Verificare che il sistema soddisfi i requisiti minimi, illustrati di seguito:
	Computer IBM-PC o compatibile.
	<ul> <li>Windows 2000/XP, processore Pentium<sup>™</sup> da 233 MHz con almeno 64 MB di RAM</li> </ul>
	Almeno 200 MB di spazio libero sul disco rigido
	Porta USB

2	Verificare la corretta installazione del driver della stampante.
	a. Chiudere il programma software e controllare il driver della stampante.
	b. Riavviare il computer.
	<ul> <li>c. Verificare che il driver della stampante sia installato correttamente (Nota: soprattutto se si è recentemente rimosso un driver obsoleto).</li> </ul>
	<ul> <li>Assicurarsi di avere selezionato le opzioni di impostazione corrette nel driver della stampante.</li> </ul>
	e. Verificare di disporre del driver aggiornato al seguente indirizzo: <u>www.fargosupport.com</u>
3	Determinare il problema della stampa dall'applicazione.
	<ul> <li>a. Effettuare una stampa di prova tenendo premuto il pulsante Pause (Sospendi) della stampante con la stampante accesa, per verificare che l'unità funzioni correttamente.</li> </ul>
	<ul> <li>Stampare la pagina di prova di Windows dalla scheda Generale del driver.</li> </ul>
	<ul> <li>Utilizzare WordPad (un programma di elaborazione di testo nel gruppo di programmi Accessori in Windows 2000/XP).</li> </ul>
	1) Scegliere Imposta pagina dal menu File.
	<ol> <li>Fare clic sul pulsante Stampante e selezionare la stampante di tessere DTC400e.</li> </ol>
	<ol> <li>Fare clic su OK e reimpostare su zero i quattro margini (Nota: WordPad sostituirà automaticamente i valori con i margini minimi).</li> </ol>
	<ol> <li>Aprire il programma e digitare "Prova", quindi accedere al menu File nella barra dei menu e selezionare Stampa.</li> </ol>
4	Verificare che lo spazio libero sul disco rigido sia sufficiente.
	<b>Nota:</b> una grande quantità di file temporanei sul computer può provocare errori di comunicazione.
	a. Accedere ai file temporanei attenendosi alla procedura seguente:
	<ul> <li>Cercare tutte le cartelle denominate TEMP e cancellarne il contenuto.</li> </ul>
	<ul> <li>Utilizzare un'utilità di pulitura disco, come quella contenuta nella cartella Utilità di sistema del menu Start) oppure un'applicazione di altri produttori.</li> </ul>

# Errori del processo di stampa

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore.

# Risoluzione dell'errore di tessera non caricata (le tessere non lasciano il vassoio di caricamento)

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	Sintomo: le tessere non vengono caricate.
	• Stato di errore della stampante: la tessera che non viene rilevata dal sensore TOF delle tessere a 11 secondi dall'inizio di un processo di stampa provoca la generazione di un errore della stampante.
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Impossibile caricare la tessera.

₩	Impossibile caricare la tessera
	Impossibile caricare una tessera dal caricatore di caricamento.
	Assicurarsi che le tessere siano presenti e caricate in modo corretto, premere il pulsante Riprendi sulla stampante per continuare a stampare. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver oppure il pulsante Annulla sulla stampante.
14	OK Annulla stampa Aiuto

	Fase	Procedura
--	------	-----------

2	Controllare la qualità e il caricamento delle tessere.
	a. Rimuovere le tessere dal vassoio.
	<ul> <li>b. Verificare che le tessere non siano attaccate l'una all'altra sfogliandole e impilandole nuovamente.</li> </ul>
	<ul> <li>Abbassare la leva di caricamento del vassoio delle tessere finché il vassoio non si blocca in posizione.</li> </ul>
	<ul> <li>Caricare fino a 100 tessere nel vassoio, con il lato da stampare rivolto verso il basso.</li> </ul>
	e. Chiudere il coperchio del vassoio delle tessere per rilasciare il vassoio.
	f. Premere il pulsante <b>Resume (Riprendi)</b> .
	g. Se le tessere non vengono caricate, continuare con la fase 3.
3	Fare clic sul pulsante <b>Annulla stampa</b> nel messaggio di errore visualizzato dal driver.
4	Riavviare la stampante spegnendola e riaccendendola.
5	Controllare il motore del caricatore delle tessere.
	a. Rimuovere tutte le tessere dal vassoio.
	<ul> <li>Abbassare la leva di caricamento del vassoio delle tessere finché il vassoio non si blocca in posizione.</li> </ul>
	<ul> <li>Utilizzando Fargo Workbench Printer Utility, inviare una stampa di prova alla stampante (vedere le istruzioni riportate di seguito).</li> </ul>
	<ul> <li>Toccare leggermente il rullo caricatore del vassoio delle tessere per verificare che giri.</li> </ul>
	e. Se il rullo NON gira, continuare con la fase 7.
	f. Se il rullo gira, continuare con la fase 6.
6	Controllare la tensione della molla del vassoio.
	a. Aprire il coperchio del vassoio delle tessere.
	<ul> <li>b. Utilizzando Fargo Workbench Printer Utility, inviare una stampa di prova alla stampante (vedere le istruzioni riportate di seguito).</li> </ul>
	<ul> <li>Quando il rullo caricatore del vassoio delle tessere inizia a girare, spingere verso l'alto il vassoio.</li> </ul>
	<ul> <li>g. Se le tessere vengono caricate, sostituire la molla di sollevamento del vassoio delle tessere.</li> </ul>
	d. Se le tessere non vengono caricate, sostituire il rullo caricatore del vassoio delle tessere.
7	Il rullo caricatore del vassoio delle tessere non gira durante un processo di stampa.

	a.	Rimuovere il coperchio posteriore della stampante.
	b.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione del motore del caricatore del vassoio delle tessere sia saldamente connesso al connettore J-20 sulla scheda madre della stampante.
	c.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione del motore del caricatore del vassoio delle tessere sia saldamente connesso al motore stesso.
	d.	Utilizzando Fargo Workbench Printer Utility, inviare una stampa di prova alla stampante (vedere le istruzioni riportate di seguito).
	e.	Se il motore del caricatore del vassoio delle tessere non si muove, continuare con la fase 8.
8	So	stituire il motore del caricatore del vassoio delle tessere.
	a.	Sostituire il motore del caricatore del vassoio delle tessere.
	b.	Utilizzando Fargo Workbench Printer Utility, inviare una stampa di prova alla stampante (vedere le istruzioni riportate di seguito).
	c.	Se il motore del caricatore del vassoio delle tessere non funziona, sostituire la scheda madre.

Tessera	Overlay/Area di stampa Opzioni di Stampa	Info stampante Calibrazione
Dimensione tessera	● pollici	
Larghezza stampa:	2.110	
Lunghezza stampa:	3.366	
Orientamento	A Orizzontale	
Diagnostica	Stampa di prova	
Pulizia stampante	Informazioni	

# Risoluzione dell'errore di tessera non caricata (due o più tessere caricate contemporaneamente)

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• <b>Sintomi:</b> due o più tessere vengono caricate contemporaneamente, causando un inceppamento all'altezza del rullo del vassoio delle tessere. La stampante ha esaurito le tessere.
	• Stato di errore della stampante: la tessera che non viene rilevata dal sensore TOF delle tessere a 11 secondi dall'inizio di un processo di stampa provoca la generazione di un errore della stampante.
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Impossibile caricare la tessera



Fase	Procedura	
2	Controllare la qualità e il caricamento delle tessere.	
	a. Rimuovere le tessere dal vassoio.	
	b. Verificare che le tessere non siano attaccate l'una all'altra sfogliandole e impilandole nuovamente.	
	<ul> <li>Abbassare la leva di caricamento del vassoio delle tessere finché il vassoio non si blocca in posizione.</li> </ul>	
	d. Caricare fino a 100 tessere nel vassoio, con il lato da stampare rivolto verso il basso.	
	e. Chiudere il coperchio del vassoio delle tessere per rilasciare il vassoio.	
	f. Premere il pulsante <b>Resume (Riprendi)</b> .	
	g. Se le tessere non vengono caricate, continuare con la fase 3.	
3	Fare clic sul pulsante <b>Annulla stampa</b> nel messaggio di errore visualizzato dal driver.	
4	Riavviare la stampante spegnendola e riaccendendola.	
5	Controllare il sensore TOF di caricamento delle tessere.	
	a. Rimuovere il coperchio posteriore della stampante.	
	b. Utilizzando un voltmetro digitale, posizionare il polo positivo sul piedino 9	

della connessione della scheda madre J-4 e il polo negativo sul piedino 12 della connessione della scheda madre J-4.
Il sensore bloccato dovrebbe leggere +4,99 Vcc.
Il sensore aperto dovrebbe leggere +1,5 Vcc.
So lo lotturo del sonsoro TOE del caricatoro tessoro pon sono corretto.

c. Se le letture del sensore TOF del caricatore tessere non sono corrette, sostituire il sensore.

6	Pu
0	

ulire il rullo caricatore tessere.

# Risoluzione di un errore RFID della pellicola (l'antenna RFID della pellicola è danneggiata)

Fase	Procedura	
1	Rivedere le informazioni seguenti.	
	• <b>Sintomo:</b> il sensore RFID della stampante non rileva un segnale riconoscibile dalla pellicola.	
	• Stato di errore della stampante: le informazioni di identificazione della pellicola sono danneggiate o non corrette.	
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Errore RFID pellicola	
2	Sostituire la pellicola di stampa.	
	a. Sostituire la cartuccia della pellicola di stampa.	
	b. Premere il pulsante Resume (Riprendi).	
	c. Se l'errore persiste, vedere la successiva procedura di questa sezione.	

☀	Errore RFID nastro
	Le informazioni del codice del nastro sono corrotte o non corrette.
	Sostituire il nastro di stampa e premere il pulsante Riprendi sulla stampante per continuare a stampare. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver oppure il pulsante Annulla sulla stampante.
125	OK Annulla stampa Aiuto

### Risoluzione di un errore RFID della pellicola (il sensore RFID della pellicola è danneggiato)

Fase	Procedura	
1	Rivedere le informazioni seguenti.	
	• <b>Sintomo:</b> il sensore RFID della stampante non rileva un segnale riconoscibile dalla pellicola.	
	• Stato di errore della stampante: le informazioni di identificazione della pellicola sono danneggiate o non corrette.	
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Errore RFID pellicola	
2	Sostituire il sensore RFID della pellicola di stampa.	
	a. Sostituire il sensore RFID della pellicola di stampa.	
	b. Premere il pulsante Resume (Riprendi).	
	c. Se l'errore persiste, sostituire la scheda madre della stampante.	

*	Errore RFID nastro	
	Le informazioni del codice del nastro sono corrotte o non corrette.	
	Sostituire il nastro di stampa e premere il pulsante Riprendi sulla stampante per continuare a stampare. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver oppure il pulsante Annulla sulla stampante.	
125	OK Annulla stampa Aiuto	

### Risoluzione dell'errore di verifica magnetica

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• Sintomo: la stampante non è in grado di verificare i dati codificati.
	Stato di errore della stampante: la stampante non è in grado di verificare i dati codificati.
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Errore di verifica magnetica

₩	Errore di verifica magnetica
	Impossibile verificare i dati codificati.
	Controllare le tessere e fare clic su Annulla stampa.
30	OK Annulla stampa Aiuto

Fase	Procedura
2	Verificare che le tessere siano caricate con la banda magnetica rivolta verso l'alto e verso la parte anteriore della stampante.

3	a. Premere il pulsante Resume (Riprendi).
	b. Se l'errore persiste, continuare con la fase 4.
4	Se le tessere sono caricate correttamente, verificare le impostazioni del driver (vedere le istruzioni riportate di seguito).
5	Verificare che i dati vengano codificati sulla banda magnetica.
	<ul> <li>Cancellare gli eventuali messaggi di errore scollegando la stampante e riaccendendola.</li> </ul>
	b. Rimuovere la tessera difettosa.
	<ul> <li>Utilizzare un lettore di bande magnetiche o uno spray rivelatore magnetico per determinare se i dati vengono scritti sulla banda magnetica.</li> </ul>
	d. Se i dati non vengono scritti sulla banda magnetica:
	Aprire il coperchio anteriore.
	Rimuovere il coperchio del modulo di codifica magnetica.
	<ul> <li>Verificare che il modulo di codifica magnetica sia fermamente collocato nell'apposito alloggiamento di espansione.</li> </ul>
	e. Se il modulo di codifica magnetica non è montato correttamente, sostituire la testa magnetica in base alla necessità ( <b>Nota:</b> per le istruzioni relative, vedere la sezione sulla sostituzione delle parti nella versione corrente del manuale di manutenzione della stampante DTC400e).
	<ul> <li>f. Se i dati vengono scritti sulla banda magnetica, potrebbe essere necessario regolare l'offset magnetico.</li> </ul>
6	Verificare che la coercività delle tessere corrisponda alle impostazioni del driver.

Fessera Codifica magnetica	Opzioni di Stampa Calibrazione
	ovenay/Area di stampa
	🦳 Abilita supporto MLE
Coercività Alta coercività	C Bassa coercività
<ul> <li>Selezione banda magnetio</li> <li>Banda 1</li> </ul>	anda 2
- Operioni han da ana anatian	
– Densità bit	Dimensione carattere
C 75 BPI	C 5 bit C NULLO
C 128 BPI	7 bit SPAZIO
210 BPI	C 8 bit
-	
Spostamento dati a :	sinistra
Generazione LRC	sinistra Posizione immagine
Generazione LRC	Posizione immagine O Nessuna parità
Generazione LRC O No LRC O Parità pari	Posizione immagine O Nessuna parità O Parità pari

## Risoluzione dell'errore di nessun codificatore magnetico installato

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• Sintomo: non risulta installato un codificatore magnetico.
	<ul> <li>Stato di errore della stampante: è stato inviato un processo di stampa con codifica magnetica ma sulla stampante non è installato alcun codificatore magnetico.</li> </ul>
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Nessun codificatore magnetico installato

₩	Codificatore magnetico non installato
	È stato inviato un processo di stampa con codifica magnetica ma sulla stampante non è installato alcun codificatore magnetico.
	Assicurarsi che non vengano inviati dati di codifica insieme al processo di stampa e stampare nuovamente la tessera.
31	OK Annulla stampa Aiuto

Fase	Procedura
2	Fare clic sul pulsante <b>Annulla stampa</b> nel messaggio di errore visualizzato dal driver.
3	Riavviare la stampante spegnendola e riaccendendola.
4	<ul> <li>Verificare che sulla stampante sia installato un codificatore magnetico.</li> <li>a. Aprire il coperchio anteriore.</li> <li>b. Verificare che sulla stampante sia installato un modulo di codifica magnetica (Nota: se la stampante è dotata di un modulo di codifica magnetica, verificare che sia fermamente collocato nell'apposito alloggiamento di espansione. Se il problema persiste, sostituire il modulo di codifica magnetica. Per le procedure di sostituzione, vedere il manuale di manutenzione della stampante DTC400e).</li> </ul>
5	Se sulla stampante non è installato un modulo di codifica magnetica, verificare che i dati di codifica siano stati inviati per errore e controllare le istruzioni di codifica nel manuale dell'utente del software appropriato.

# Risoluzione di un errore di sensore della pellicola (segnalazione errata della pellicola)

NOTA: l'esposizione della stampante a luce solare diretta può influire sull'integrità del sensore della pellicola.

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• <b>Sintomo:</b> la stampante fa scorrere tutta la pellicola e si arresta con un errore.
	<ul> <li>Stato di errore della stampante: la stampante non è in grado di trovare il pannello successivo sulla pellicola.</li> </ul>
	<ul> <li>Messaggio di errore visualizzato dal driver: Errore del sensore pellicola</li> </ul>

¥	Errore del sensore nastro
	Impossibile trovare il modulo successivo del nastro di stampa.
	Verificare che la cartuccia del nastro sia installata correttamente, quindi premere Riprendi. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver oppure il pulsante Annulla sulla stampante.
23	OK Annulla stampa Aiuto

Fase	Procedura
2	Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia della pellicola.
	a. Controllare che la pellicola sia in buone condizioni, priva di grinze e non rotta.
	<ul> <li>b. Se la pellicola è rotta o presenta grinze, ripararla e avvolgere i pannelli a 4 colori sul rullo di aggancio oltre l'area danneggiata.</li> </ul>

3	Premere il pulsante <b>Resume (Riprendi)</b> . Se il problema persiste, continuare con la fase 4.
4	Sostituire la cartuccia della pellicola. a. Premere il pulsante <b>Resume (Riprendi)</b> . b. Se il problema persiste, continuare con la fase 5.
5	Fare clic sul pulsante <b>Annulla stampa</b> nel messaggio di errore visualizzato dal driver.
6	Riavviare la stampante spegnendola e riaccendendola.
7	<ul> <li>Utilizzare la scheda Calibrazione del driver per calibrare il sensore della pellicola. Coprire la parte anteriore della stampante per bloccare il passaggio della luce durante la calibrazione del sensore.</li> <li>Se il problema persiste, continuare con la fase 8.</li> </ul>
8	Sostituire il sensore della pellicola.

#### Risoluzione di un errore di rottura/inceppamento della pellicola

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore.

NOTA: l'esposizione della stampante a luce solare diretta può influire sull'integrità del sensore della pellicola.

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	<ul> <li>Sintomo: la pellicola si è inceppata o si è rotta nella stampante.</li> <li>Stato di errore della stampante: il sensore del codificatore di fornitura pellicola ha smesso di ricevere informazioni dal codificatore della pellicola in modo imprevisto.</li> </ul>
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Rottura/inceppamento pellicola

¥	Rottura/inceppamento nastro
	È stata rilevata una rottura/inceppamento nella stampante.
	Aprire il coperchio anteriore della stampante e rimuovere il nastro di stampa. Rimuovere eventuali tessere nella stampante utilizzando i pulsanti Avanti e/o Indietro sulla stampante. Fissare le estremità delli nastro e avvolgere eventuali eccessi sulla spoletta di aggancio delli nastro di stampa. Installare nuovamente il nastro di stampa, chiudere il coperchio anteriore della stampante e premere il pulsante Riprendi sulla stampante per continuare a stampare. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver oppure il pulsante Annulla sulla stampante.
119	OK Annulla stampa Aiuto

Fase	Procedura
2	Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia della pellicola.
	Se la pellicola è rotta, continuare con la fase 3.
	• Se la pellicola è in buone condizioni, continuare con la fase 6.
3	Regolare l'offset di stampa. Vedere la procedura Utilizzo dell'opzione Posizione di inizio stampa (sotto).
	Se il problema persiste, continuare con la fase 4.
4	Riparare la pellicola e avvolgere i pannelli a 4 colori sul rullo di aggancio oltre l'area danneggiata.
	a. Premere il pulsante <b>Resume (Riprendi)</b> .
	b. Se il problema persiste, continuare con la fase 5.
5	Utilizzare Fargo Workbench Printer Utility per verificare che la testa di stampa funzioni correttamente. Utilizzare il pulsante <b>Diagnostica</b> nella scheda Tessera del driver della stampante.
	Se la testa di stampa non funziona correttamente, vedere la sezione Risoluzione dell'errore del motore/sensore del sollevatore.
	• Se la testa di stampa funziona correttamente, continuare con la fase 6.
6	Sostituire la cartuccia della pellicola.

a. Premere il pulsante Resume (Riprendi).
b. Se il problema persiste, continuare con la fase 7.

7	Rimuovere il coperchio posteriore per controllare che il sensore del codificatore della pellicola sia saldamente collegato alla connessione della scheda madre J-4.
	a. Premere il pulsante <b>Resume (Riprendi)</b> .
	b. Se il problema persiste, sostituire il sensore del codificatore.

### Utilizzo dell'opzione Posizione di inizio stampa

Utilizzare questa opzione per regolare la posizione nel senso della lunghezza o della larghezza dell'immagine stampata su una tessera in modo che appaia centrata (**Nota:** quando si modifica questo valore, ricordare che le tessere restano sempre nella stessa posizione orizzontale durante lo spostamento all'interno della stampante).

Nel diagramma seguente viene mostrato come l'immagine stampata si sposta rispetto alla posizione fissa della tessera quando si immette un valore positivo o negativo di posizionamento dell'immagine.

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per spostare l'immagine stampata verso il bordo iniziale della tessera o verso l'uscita delle tessere sul lato della stampante.
	OPPURE
	Immettere un valore positivo per spostare l'immagine stampata verso il bordo finale della tessera o verso l'ingresso delle tessere sul lato della stampante.
	• <b>Massimo intervallo di regolazione:</b> l'intervallo massimo di regolazione è ±127. Di regola, 20 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici), che equivale più o meno allo spessore di una tessera in formato CR-80 standard.
	Attenzione: se si imposta un valore negativo troppo alto, la pellicola di stampa potrebbe rompersi.



#### Risoluzione di un errore di pellicola esaurita

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore.

NOTA: l'esposizione della stampante a luce solare diretta può influire sull'integrità del sensore della pellicola.

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	Sintomo: la stampante non stampa.
	• Stato di errore della stampante: il sensore della pellicola ha rilevato un contrassegno di fine pellicola.
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Pellicola terminata
2	Sostituire la cartuccia della pellicola.
	a. Premere il pulsante Resume (Riprendi).



### Risoluzione di un errore di pellicola non installata

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• Sintomo: la stampante genera un errore non appena riceve dati dal PC.
	• Stato di errore della stampante: il sensore RFID della stampante non riceve segnale dalla pellicola.
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Nessuna pellicola installata



Fase	Procedura
2	Verificare che nella stampante sia installata una cartuccia della pellicola.
	a. Premere il pulsante <b>Resume (Riprendi)</b> .
	b. Se il problema persiste, continuare con la fase 3.
3	Rimuovere il coperchio posteriore e verificare che il cavo RFID della pellicola sia saldamente collegato alla scheda madre (J-5) e al sensore RFID.
	Se le connessioni non sono salde, rieffettuarle.
	Premere il pulsante Resume (Riprendi).
	• Se lo stato delle connessioni è buono e il problema persiste, continuare con la fase 4.
4	Sostituire il sensore RFID della pellicola.

#### Risoluzione di un errore di pellicola non valida

Fase	Procedura	
------	-----------	--

1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• <b>Sintomo:</b> la stampante genera un errore non appena riceve dati dal PC.
	• Stato di errore della stampante: la pellicola installata non corrisponde al modello di stampante.
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Pellicola non valida

₩	Cartuccia non valida
	Sulla stampante è stato installata una nastro di stampa non corretta.
	Verificare che il nastro sia corretta e riprovare. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver oppure il pulsante Annulla sulla stampante.
	OK Annulla stampa Aiuto
121	

Fase	Procedura	
2	Verificare che la cartuccia installata sia progettata per il modello di stampante in uso.	
3 Premere il pulsante <b>Resume (Riprendi)</b> .		
	Se il problema persiste, continuare con la fase 4.	
4	Rimuovere il coperchio posteriore e verificare che il cavo RFID della pellicola sia saldamente collegato alla scheda madre (J-5) e al sensore RFID.	
	Se le connessioni non sono salde, rieffettuarle.	
	Premere il pulsante Resume (Riprendi).	
	• Se lo stato delle connessioni è buono e il problema persiste, continuare con la fase 5.	

5	Sostituire il sensore RFID della pellicola.
---	---

## Risoluzione di un errore di pellicola errata

Fase	Procedura	
1	Rivedere le informazioni seguenti.	
	• Sintomo: la stampante genera un errore non appena riceve dati dal PC.	
	• Stato di errore della stampante: la pellicola installata non corrisponde alle informazioni del driver della stampante.	
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Pellicola installata non corretta	

₩	Cartuccia installata non corretta
	È stata installata una cartuccia non corretta oppure è presente un'impostazione del driver non corretta.
	Assicurarsi che sia installata una nastro di stampa appropriata e premere il pulsante Riprendi sulla stampante per continuare a stampare. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver oppure il pulsante Annulla sulla stampante.
21	OK Annulla stampa Aiuto

Fase	Procedura
2	Verificare che le impostazioni del driver siano corrette.
	a. Aprire il pannello di controllo della stampante dal computer.

		<ul> <li>Se si utilizza Windows 98 SE o Me, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante di tessere DTC400e e selezionare Proprietà.</li> </ul>
		<ul> <li>Se si utilizza Windows 2000/XP, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di tessere DTC400e e selezionare Preferenze stampa.</li> </ul>
	b.	Fare clic sulla scheda Opzioni dispositivo.
	c.	Fare clic sul pulsante Selezione automatica nastro.
	d.	Verificare che il tipo di pellicola (nastro) corrisponda alla pellicola selezionata.

3	Premere il pulsante <b>Resume (Riprendi)</b> . Se il problema persiste, continuare con la fase 4.	
4	Rimuovere il coperchio posteriore e verificare che il cavo RFID della pellicola sia saldamente collegato alla scheda madre (J-5) e al sensore RFID.	
	Se le connessioni non sono salde, rieffettuarle.	
	Premere il pulsante Resume (Riprendi).	
	• Se lo stato delle connessioni è buono e il problema persiste, continuare con la fase 5.	
5	Sostituire il sensore RFID della pellicola.	

## Risoluzione di un errore di inceppamento tessera

Fase	Procedura	
1	Rivedere le informazioni seguenti.	
	Sintomo: la tessera è inceppata.	
	• Stato di errore della stampante: il sensore TOF delle tessere non rileva alcun movimento della tessera.	
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Inceppamento tessera	

₩	Inceppamento tessera
	Inceppamento tessera nella stampante.
	Aprire il coperchio anteriore della stampante e rimuovere il nastro di stampa. Rimuovere eventuali tessere nella stampante utilizzando i pulsanti Avanti e/o Indietro sulla stampante. Inserire nuovamente il nastro e chiudere il coperchio anteriore della stampante. Premere il pulsante Riprendi sulla stampante per continuare a stampare. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver oppure il pulsante Annulla sulla stampante.
18	OK Annulla stampa Aiuto

Fase	Procedura	
2	Cercare la tessera inceppata nella stampante.	
	a. Aprire il coperchio anteriore della stampante.	
	b. Rimuovere la cartuccia della pellicola dalla stampante.	
	c. Verificare se la tessera è inceppata nella stazione di stampa.	
	d. Se la tessera non è nella stazione di stampa, continuare con la fase 3.	
	e. Se la tessera è nella stazione di stampa, continuare con la fase 4.	
3	Rimozione di una tessera inceppata.	
	<ul> <li>a. Se una tessera è inceppata nella stampante, utilizzare i pulsanti</li> <li>Cancel (Annulla) e Pause (Pausa) per spostare i rulli caricatori e liberare la tessera.</li> </ul>	
	b. La tessera può essere estratta dalla stampante.	
4	Provare il sensore delle tessere.	
	a. Rimuovere il coperchio posteriore.	
	b. Utilizzando un voltmetro digitale, collegare il polo negativo alla terra.	
	c. Collegare il polo positivo al piedino 10 del J4.	
	• Se <b>bloccato</b> , il sensore dovrebbe leggere da 4,9 a 5,5 Vcc.	
	• Se <b>sbloccato</b> , il sensore dovrebbe leggere da 0,15 a 0,18 Vcc.	

d.	Se la tensione non viene letta correttamente, sostituire il sensore
	(Nota: per le istruzioni relative, vedere la sezione sulla sostituzione
	delle parti nella versione corrente del manuale di manutenzione della stampante DTC400e).

### Risoluzione di un errore del motore o del sensore del sollevatore

Fase	Procedura	
1	Rivedere le informazioni seguenti.	
	<ul> <li>Sintomo: la testa di stampa compie un ciclo continuo o non lo compie affatto.</li> </ul>	
	• Stato di errore della stampante: il sensore del sollevatore non rileva movimenti della camma del sollevatore.	
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Errore carcatore	

₩	Errore caricatore
	Il sensore del caricatore non rileva movimenti del rullo del sollevatore.
	Riavviare la stampante spegnendola e riaccendendola. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver oppure il pulsante Annulla sulla stampante.
2	OK Annulla stampa Aiuto

Fase	Procedura
2	Fare clic sul pulsante <b>Annulla stampa</b> nel messaggio di errore visualizzato dal driver.
3	Riavviare la stampante spegnendola e riaccendendola.
4	Verificare il funzionamento del motore sollevatore.

6	a.	Utilizzare l'Utilità di diagnostica Fargo per verificare che la testa di stampa funzioni correttamente.
á	a.	Verificare che il motore sollevatore testa di stampa funzioni.
1	b.	Se il motore non funziona o si inceppa, continuare con la fase 5.

5	Controllare la connessione sulla scheda madre (J20) del motore sollevatore.
	a. Scollegare la stampante.
	b. Rimuovere il coperchio posteriore.
	<ul> <li>Verificare che la connessione J20 sia collegata correttamente alla scheda madre.</li> </ul>
	d. Se il motore non funziona, continuare con la fase 7.
6	Provare il sensore del sollevatore.
	a. Rimuovere il coperchio posteriore.
	<ul> <li>Collegare il polo positivo di un voltmetro digitale al piedino 1 del connettore J9 e il polo negativo al piedino 3.</li> </ul>
	• Se <b>aperto</b> , il sensore dovrebbe leggere da 0,17 a 0,9 Vcc.
	• Se <b>chiuso</b> , il sensore dovrebbe leggere da 4,9 a 5,5 Vcc.
	c. Se la tensione non viene letta correttamente, sostituire il sensore ( <b>Nota:</b> per le istruzioni relative, vedere la sezione sulla sostituzione delle parti nella versione corrente del manuale di manutenzione della stampante DTC400e).
	d. Se il motore funziona, continuare con la fase 7.
7	Sostituire il motore sollevatore ( <b>Nota:</b> per le istruzioni relative, vedere la sezione sulla sostituzione delle parti nella versione corrente del manuale di manutenzione della stampante DTC400e).
	a. Se il motore funziona, continuare con la fase 8.
8	Sostituire la scheda madre.

## Risoluzione dell'errore di coperchio aperto

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• <b>Sintomo:</b> la stampante genera un errore subito dopo l'invio di un processo di stampa oppure i rulli non funzionano quando si premono i pulsanti sul pannello anteriore (a coperchio aperto).
	<ul> <li>Stato di errore della stampante: il sensore del coperchio anteriore rileva che il coperchio è aperto.</li> </ul>
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: nessuno

2	Verificare la presenza di materiale residuo, procedendo nel modo indicato di seguito:
	<ul> <li>Aprire il coperchio anteriore e verificare che non ci sia accumulo di residui nell'apertura del sensore. Se necessario, utilizzare l'aria compressa per pulire l'apertura.</li> </ul>
	b. Se il sensore continua a non funzionare, continuare con la fase 3.
3	Controllare che la linguetta del sensore sul coperchio anteriore non sia danneggiata.
	<ul> <li>Aprire il coperchio anteriore e verificare la presenza di danni sulla linguetta del sensore del coperchio. In presenza di danni, sostituire il coperchio anteriore (<b>Nota:</b> per le istruzioni relative, vedere la sezione sulla sostituzione delle parti nella versione corrente del manuale di manutenzione della stampante DTC400e).</li> </ul>
	b. Se il sensore continua a non funzionare, continuare con la fase 4.
4	Sostituire la scheda madre ( <b>Nota:</b> per le istruzioni relative, vedere la sezione sulla sostituzione delle parti nella versione corrente del manuale di manutenzione della stampante DTC400e).

# Risoluzione dei problemi di output vuoto

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	Sintomo: la tessera viene espulsa vuota mentre dovrebbe essere stampata.
	• Stato di errore della stampante: nessuno
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: nessuno
2	Eseguire un test automatico.
	a. Eliminare eventuali inceppamenti di tessere.
	b. Scollegare la stampante dall'alimentazione.
	c. Riaccendere la stampante tenendo premuto il pulsante <b>Pause (Pausa)</b> .
	Nota: verrà automaticamente stampata una tessera di prova).
3	Cercare un'immagine sulla pellicola.
	a. Al termine dell'esecuzione di un test automatico, aprire il coperchio
anteriore.	
---	
b. Rimuovere la pellicola di stampa.	
c. Esaminare il set di pannelli utilizzati per ultimi dalla stampante.	
d. Se si nota un'immagine sulla pellicola usata, continuare con la fase 4.	
<ul> <li>e. Se non si nota un'immagine sulla pellicola usata, continuare con la fase</li> <li>5.</li> </ul>	

4	Regolare il posizionamento.
	<ul> <li>Reimpostare la stampante per cancellare gli eventuali messaggi di errore spegnendola e riaccendendola.</li> </ul>
	b. Aprire il pannello di controllo della stampante dal computer.
	<ul> <li>Se si utilizza Windows 2000/XP, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di tessere DTC400e e selezionare Preferenze stampa.</li> </ul>
	c. Fare clic sulla scheda Calibrazione.
	d. Fare clic sul pulsante Impostazioni.
	e. Modificare l'impostazione di Posizione immagine di +5.
	f. Fare clic sul pulsante <b>OK</b> .
	g. Stampare un test automatico.
	<ul> <li>h. Dopo aver modificato la posizione dell'immagine, se sulla tessera appare un bordo bianco, modificare nuovamente la posizione riportandola verso il valore di origine per incrementi di 2, fino alla scomparsa del bordo bianco.</li> </ul>
	<ul> <li>Se il problema delle tessere non stampate persiste, continuare con la fase 5.</li> </ul>
5	Controllare le connessioni della testa di stampa.
	a. Rimuovere i cavi di alimentazione e USB della stampante.
	b. Capovolgere la stampante per accedere alla piastra di base.
	<ul> <li>Rimuovere la vite a testa zigrinata dalla piastra del coperchio della testa di stampa, quindi rimuovere la piastra del coperchio.</li> </ul>
	<ul> <li>Rilasciare le linguette di blocco della testa di stampa e rimuovere la testa di stampa.</li> </ul>
	<ul> <li>Verificare che il cavo di alimentazione e il cavo dati della testa di stampa siano collegati correttamente.</li> </ul>
	f. Rimuovere il coperchio posteriore.
	g. Verificare che il cavo di alimentazione e il cavo dati della testa di stampa siano collegati correttamente al connettore J16 della scheda madre.
	<ul> <li>Se il problema delle tessere non stampate persiste, continuare con la fase 6.</li> </ul>
6	Verificare che alla testa di stampa venga applicata la tensione corretta.
	a. Rimuovere il coperchio posteriore.
	b. Utilizzando un voltmetro digitale, collegare il polo negativo alla terra.
	<ul> <li>Provare i piedini da 1 a 5 della connessione dell'alimentazione della testa di stampa sul connettore J16.</li> </ul>

<ul> <li>Verificare che su ogni piedino venga letta una tensione compresa tra 22 e 23 Vcc.</li> </ul>
<ul> <li>Se la lettura registra meno di 22 Volt su uno dei piedini, sostituire la testa di stampa.</li> </ul>
• Se il problema delle tessere non stampate persiste, sostituire la scheda madre. Per le istruzioni relative, vedere la sezione sulla sostituzione delle parti della versione corrente della Guida dell'utente della stampante DTC400e.

#### Risoluzione del messaggio Rimuovi pellicola (processo riscrivibile)

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore.

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	<ul> <li>Sintomo: Se un processo riscrivibile viene inviato alla stampante e nella stampante è presente una pellicola, viene visualizzato un messaggio di errore.</li> </ul>
	Stato di errore della stampante: Il messaggio di errore indicherà all'utente di rimuovere la pellicola dalla stampante.
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: nessuno

# Problemi dell'assieme modulo piano invertitore

#### Risoluzione del problema del modulo piano invertitore non presente

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore.

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	Sintomo: l'assieme modulo piano invertitore non funziona.
	Stato di errore della stampante: impossibile comunicare con il modulo invertitore.
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: Modulo invertitore     (flipper) assente



#### Risoluzione dell'errore di inceppamento dell'invertitore

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore.

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• Sintomo: il modulo piano invertitore si inceppa.
	• Stato di errore della stampante: inceppamento nel piano invertitore durante l'allineamento o l'inversione di una tessera.
	• Messaggio di errore visualizzato dal driver: Inceppamento invertitore

¥	Inceppamento flipper
	Inceppamento nel piano flipper durante l'allineamento o l'inversione di una tessera.
	Aprire il coperchio del flipper della stampante. Rimuovere eventuali tessere nel flipper utilizzando i pulsanti Avanti e/o Indietro presente sulla copertura superiore della stampante. Accertarsi che il modulo flipper possa ruotare liberamente. Chiudere il coperchio del flipper della stampante. Premere il pulsante Riprendi presente sulla copertura superiore della stampante per continuare a stampare. Per annullare la stampa, premere il pulsante Annulla stampa dalla finestra di dialogo del driver.
130	OK Annulla stampa Aiuto

Fase	Procedura
2	Aprire il coperchio del modulo piano invertitore della stampante.
	<ul> <li>Rimuovere eventuali tessere nel modulo piano invertitore utilizzando i pulsanti Avanti e/o Indietro presenti sul coperchio superiore della stampante.</li> </ul>
	b. Accertarsi che il modulo piano invertitore possa ruotare liberamente.
	c. Chiudere il modulo piano invertitore della stampante.
	<ul> <li>d. Premere il pulsante Resume (Riprendi) presente sul coperchio superiore della stampante per continuare a stampare.</li> </ul>
	e. Per annullare la stampa, premere il pulsante <b>Annulla stampa</b> nella finestra di dialogo del driver.



# Diagnostica dei problemi relativi alle immagini

#### Risoluzione dei problemi relativi agli errori di pixel

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore.

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• <b>Sintomo:</b> una linea o un graffio sottile attraversa la lunghezza della tessera (vedere la seguente immagine di esempio).
	• Stato di errore della stampante: nessuno
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: nessuno
2	Verificare la presenza di graffi sulle tessere vergini. In caso di necessità, sostituire le tessere.
3	Verificare la presenza di danni evidenti sulla testa di stampa.
4	Pulire la testa di stampa. Vedere la procedura Pulizia della testa di stampa (sotto).
5	Se il problema persiste, sostituire la testa di stampa. Per la procedura di sostituzione appropriata, consultare il manuale di manutenzione della

	stampante DTC400e.



# Pulizia della testa di stampa

Per il mantenimento di una qualità di stampa ottimale si consiglia di eseguire questa procedura ogni **1000 stampe** circa.

Fase	Procedura
1	Aprire il coperchio anteriore della stampante.
2	Rimuovere la pellicola di stampa.
3	Schiacciare la <b>spatola di pulizia della testa di stampa</b> per saturare di alcol la punta della spatola.
4	Strofinare delicatamente la spatola di pulizia su tutta la lunghezza della testa di stampa, avanti e indietro per tre o quattro volte.
5	Quando la testa di stampa è perfettamente asciutta, rimontare la pellicola e chiudere il coperchio anteriore.



# Risoluzione dei problemi relativi alla presenza di residui sulla superficie delle tessere

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore.

Fase	Procedura
1	Rivedere le informazioni seguenti.
	• <b>Sintomo:</b> le stampe presentano punti (bianchi o privi di colore) e/o polvere (vedere la seguente immagine di esempio).
	Stato di errore della stampante: nessuno
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: nessuno
2	Assicurarsi che le tessere siano pulite e conservate in un ambiente privo di polvere. Non utilizzare tessere la cui superficie contiene agenti contaminanti.
3	Pulire l'interno della stampante. Vedere Pulizia della parte interna della stampante (sotto).
4	Pulire il rullo di pulizia. Vedere Pulizia della platina e dei rulli caricatori delle tessere (sotto).



# Pulizia della parte interna della stampante

Periodicamente, utilizzare un **tampone** del **Kit di pulizia** per rimuovere la polvere e altri agenti contaminanti dalla parte interna della stampante (**Nota:** con l'uso continuo della stampante, polvere e altre particelle possono accumularsi al suo interno, determinando la comparsa di punti o macchie indesiderate sulle tessere stampate).

# Pulizia della platina e dei rulli caricatori delle tessere

Per il mantenimento di una qualità di stampa ottimale si consiglia di eseguire questa procedura ogni **1000 stampe** circa (**Nota:** i rulli caricatori spostano le tessere nel corso del processo di stampa. È necessario tenerli puliti per impedire inceppamenti e contaminazione delle tessere. Il processo di pulizia eseguito regolarmente assicura una migliore qualità di stampa e una maggiore durata della testa di stampa).

Fase	Procedura	
1	Aprire il coperchio anteriore della stampante e rimuovere la pellicola di stampa.	



Fase	Procedura
2	Rimuovere tutte le tessere dal vassoio di caricamento.
3	Utilizzare la <b>tessera di pulizia</b> della stampante, rimuovendo la protezione adesiva da entrambi i lati ( <b>Nota:</b> se nella stampante è installato un codificatore magnetico, non rimuovere la piccola striscia protettiva sulla parte superiore della <b>tessera di pulizia</b> . Tale striscia è necessaria per proteggere la testa magnetica dagli adesivi presenti sulla <b>tessera di pulizia</b> ).



Fase	Procedura
4	Inserire la <b>tessera di pulizia</b> nell'ingresso di caricamento singolo fino al suo arresto ( <b>Nota:</b> se la stampante è dotata di un codificatore magnetico, è necessario inserire la <b>tessera di pulizia</b> con il lato stampato rivolto verso l'alto e la piccola striscia protettiva rivolta verso la parte anteriore della stampante).



Fase	Procedura
5	Sul computer in uso aprire il driver della stampante e selezionare Proprietà (Windows 98 SE/Me) o Preferenze stampa (Windows 2000/XP).
6	Fare clic sul pulsante <b>Pulizia stampante</b> .
7	Fare clic sul pulsante <b>Pulizia</b> ( <b>Nota:</b> la stampante tirerà all'interno la <b>tessera</b> <b>di pulizia</b> ed eseguirà una procedura di pulizia automatica. Tale procedura è progettata per la pulizia accurata della platina e dei rulli caricatori tessere all'interno della stampante).



#### Risoluzione dei problemi relativi al posizionamento dell'immagine

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore. Questa procedura viene utilizzata per regolare la posizione della tessera nel driver della stampante e non modifica le impostazioni interne della stampante.

Fase	Procedura	
1	Rivedere le informazioni seguenti.	
	<ul> <li>Sintomo: la stampa è tagliata o non centrata sulla tessera oppure appare un bordo bianco.</li> </ul>	
	Stato di errore della stampante: nessuno	
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: nessuno	

2	Verificare che l'opzione Posizione immagine nella scheda Calibrazione sia impostata correttamente.	
	a. Aprire il pannello di controllo della stampante dal computer.	
	<ul> <li>Se si utilizza Windows 2000/XP, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di tessere DTC400e e selezionare Preferenze stampa.</li> </ul>	
	b. Fare clic sulla scheda Calibrazione.	
	<ul> <li>Regolare le impostazioni Verticale e/o Orizzontale della posizione dell'immagine in base alla posizione del bordo bianco sulla tessera.</li> </ul>	



Fase	Procedura	
3	Verificare che l'impostazione orizzontale della posizione dell'immagine sia impostata correttamente. Vedere l'illustrazione seguente.	
	• Se il bordo bianco si trova sul bordo iniziale della tessera, modificare il valore Orizzontale di +2.	
	• Se il bordo bianco si trova sul bordo finale della tessera, modificare il valore Orizzontale di -2.	
	a. Fare clic su <b>OK</b> .	
	b. Eseguire un test automatico.	
	c. Se il bordo bianco si è ridotto, continuare la regolazione fino alla sua completa scomparsa.	



Fase	Procedura	
4	Verificare che l'impostazione verticale della posizione dell'immagine sia impostata correttamente. Vedere l'illustrazione seguente.	
	a. Regolare il valore come descritto di seguito:	
	<ul> <li>Se il bordo bianco si trova sul bordo superiore della tessera, modificare il valore Verticale di +2.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se il bordo bianco si trova sul bordo inferiore della tessera, modificare il valore Verticale di -2.</li> </ul>	
	b. Fare clic su <b>OK</b> .	
	c. Eseguire un test automatico.	
	<ul> <li>Se il bordo bianco si è ridotto, continuare la regolazione fino alla sua completa scomparsa.</li> </ul>	



#### Risoluzione dei problemi relativi alla scarsa qualità dell'immagine

In tutte le procedure di risoluzione dei problemi si presuppone che nella stampante vengano utilizzati esclusivamente materiali autorizzati dal produttore.

Fase	Procedura	
1	Rivedere le informazioni seguenti.	
	• <b>Sintomo:</b> le foto sulle tessere appaiono sgranate o con i pixel evidenti, come illustrato di seguito.	
	• Stato di errore della stampante: nessuno	
	Messaggio di errore visualizzato dal driver: nessuno	
2	Utilizzare immagini a colori a 24 bit ad alta risoluzione per acquisire un'immagine:	
	• con un'impostazione di colore a 24 bit;	
	• a 300 dpi;	
	<ul> <li>con la stessa dimensione che verrà stampata sulla tessera, acquisita con uno scanner o una fotocamera digitale.</li> </ul>	
	Se un'immagine a bassa risoluzione o di piccole dimensioni viene allungata o ingrandita, si verifica l'effetto sgranato o "pixelato" illustrato di seguito sulla destra.	



Good

Bad

### Esecuzione del test automatico

Eseguire un test automatico dopo (a) l'impostazione iniziale della stampante, (b) una procedura di calibrazione o (c) la sostituzione di una parte a seguito della verifica del funzionamento della stampante.

Fase	Procedura
1	Verificare che sia installata una cartuccia di pellicola a colori o a base di resina Premium e che le tessere siano caricate correttamente.
	Attenzione: se la stampante è accesa, scollegare il cavo di alimentazione dal pannello posteriore della stampante.
2	Tenere premuto il pulsante Pause/Resume (Pausa/Riprendi).
3	Tenendo premuto il pulsante <b>Pause/Resume (Pausa/Riprendi)</b> , ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
4	Cartuccia di pellicola a base di resina Premium installata: verrà stampata una singola scala di grigi sulla parte anteriore della tessera. Vedere di seguito.

#### Esecuzione della stampa del test automatico standard

Figura: stampa di prova a colori



#### Esecuzione del test automatico magnetico (solo HiCo)

Eseguire un test automatico dopo (a) l'impostazione iniziale della stampante, (b) una procedura di calibrazione o (c) la sostituzione di una parte a seguito della verifica del funzionamento della stampante.

Fase	Procedura
1	Rimuovere la cartuccia della pellicola dalla stampante e chiudere il coperchio anteriore.
	Attenzione: se la stampante è accesa, scollegare il cavo di alimentazione dal pannello posteriore della stampante.
2	Tenere premuto il pulsante Pause/Resume (Pausa/Riprendi).
3	Tenendo premuto il pulsante <b>Pause/Resume (Pausa/Riprendi)</b> , ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
4	La stampante effettuerà la codifica dei dati magnetici su tutte e tre tracce magnetiche.

# **Section 5: Opzione Ethernet**

# Introduzione

L'opzione Ethernet include la porta Ethernet e il server di stampa interno.

• **Gestione della stampante** Il driver della stampante fornisce informazioni di stato bidirezionali che consentono di monitorare e gestire la stampante come una qualsiasi stampante di rete.

- **Compatibilità:** L'opzione Ethernet fornisce la compatibilità con i protocolli Ethernet TCP/IP e 802.3 grazie a un connettore Ethernet RJ45 femmina IEEE 802.3 10/100Base-T.
- **Applicazione:** Se l'opzione Ethernet è installata e configurata correttamente, queste stampanti sono in grado di stampare come una stampante collegata direttamente al PC tramite un'interfaccia USB.

# **Specifiche tecniche - Opzione Ethernet**

Di seguito sono indicati i requisiti di sistema per Ethernet:

**Attenzione:** Per la tutela della sicurezza, Ethernet non è progettato per una connessione diretta all'esterno dell'edificio.

Funzione	Requisito
Rete	È necessaria una rete Ethernet IEEE 802.3 10/100 Base-T.
Stampante	È necessaria una stampante con l'opzione Ethernet installata.
Configurazione della stampante	Dal momento che per la comunicazione di rete si utilizza il protocollo TCP/IP, la stampante deve essere configurata con un indirizzo IP e una subnet mask (per consentirne l'individuazione nella rete). È inoltre possibile configurare un'impostazione di rete aggiuntiva per il gateway predefinito, che consente la comunicazione tra subnet.
Computer host	È necessario un PC con sistema operativo Windows 2000 / XP / Server 2003 collegato alla rete.
Driver della stampante host	Nel PC host deve essere installato il driver stampante corretto con supporto Ethernet. <b>Nota:</b> il driver deve essere configurato per stampare sull'indirizzo IP della stampante.

# **Specifiche funzionali - Opzione Ethernet**

L'opzione Ethernet include le seguenti funzioni.

Funzione	Descrizione
Stampa simultanea	Fornisce la capacità di stampare contemporaneamente da più PC alla stampante di rete.
Feedback stampante	Fornisce informazioni sullo stato dalla stampante di rete al PC.
Pagine Web	Consente di configurare in modo semplice la stampante con un qualsiasi browser Web.
Registra messaggi	Fornisce la registrazione degli eventi di utilizzo e di errore tramite e-mail, UDP o TCP/IP.
Protezione password	Fornisce la protezione tramite password e livelli di autorizzazione utente configurabili.

Telnet	Fornisce un interprete per la riga di comando di Telnet per la configurazione della stampante.
SNMP	Fornisce un agente SNMP che supporta MIB-II.
Aggiornamenti	Fornisce il supporto per gli aggiornamenti firmware in rete.
Risoluzione dei problemi	Fornisce un client ping per la risoluzione dei problemi di rete.
IP Tracer	Fornisce un'utilità (IP Tracer) che consente di individuare le stampanti che dispongono di una connessione Ethernet in una rete locale. <b>Nota:</b> questa utilità è inclusa nel CD

### Servizi di rete - Panoramica

L'opzione Ethernet fornisce i servizi descritti in questa sezione. **Nota:** altri servizi aggiuntivi includono un client ping, l'assegnazione di indirizzi e le funzioni di individuazione delle stampanti.

#### Esame del server di stampa

Il server di stampa fornisce servizi di stampa in modo simile a una stampante collegata direttamente a un'interfaccia USB, tranne per il fatto che la stampante è collegata al PC client tramite la LAN. Per fornire questa funzionalità di stampa, il server di stampa deve essere configurato correttamente.

- Il server di stampa è in grado di aggiungere alla coda fino a otto (8) PC client durante la stampa. La comunicazione tra ciascun PC e la stampante abilitata a Ethernet viene implementata su un'interfaccia TCP/IP bidirezionale.
- Tutti i client sono in grado di inviare processi di stampa alla stampante e di monitorare tali processi e gli errori con il sistema di stampa Windows standard utilizzando il driver della stampante installato sul PC locale.

In tal modo, l'utente sa se il processo di stampa è stato completato correttamente. Inoltre, l'utente conosce i problemi che si sono verificati durante l'elaborazione del processo di stampa. La stampa tramite Ethernet funziona in modo simile al PC o alla stampante collegata tramite USB.

#### Esame del server di pagine Web

Un servizio HTTP visualizza le pagine Web che forniscono un'interfaccia per la configurazione e il monitoraggio della stampante. **Nota:** gli utenti possono inoltre monitorare tutti i processi di stampa inviati alla stampante da un PC client.

#### Esame dell'interfaccia di gestione della rete

La stampante abilitata a Ethernet funziona da agente SNMP per consentire agli amministratori centrali di monitorare e configurare l'interfaccia di rete e la stampante. **Nota:** per aumentare al massimo l'utilizzo della stampante nella rete, viene implementato un host standard MIB-II.

#### Esame del server Telnet

L'interfaccia Ethernet dispone di un interprete della riga di comando. **Nota:** L'utente può collegarsi alla stampante mediante una sessione Telnet sul PC, emettere comandi per la stampante e ricevere una risposta da questa.

I comandi Telnet vengono utilizzati principalmente per l'amministrazione della rete, pertanto non saranno utilizzati dalla maggior parte degli utenti. **Nota:** questi comandi consentono di eseguire query sullo stato della stampante e di configurarne diverse impostazioni, tra cui le impostazioni di rete, di registrazione, nome utente e password.

### Interfaccia di gestione della rete

L'interfaccia SNMP è descritta di seguito.

Interfaccia	Descrizione
SNMP	<ul> <li>L'interfaccia Ethernet è un agente SNMP completamente gestibile che supporta MIB-II.</li> </ul>
	<ul> <li>L'interfaccia Ethernet è compatibile con MIB II, consentendo ai responsabili SNMP di monitorare le statistiche di protocollo, di rete e di routing.</li> </ul>

# Interfaccia della riga di comando di Telnet

#### Avvio di una sessione Telnet

In questa procedura viene illustrato come avviare una sessione Telnet da un PC al fine di accedere ai servizi Telnet forniti dalla stampante. Per emettere i comandi Telnet, seguire le indicazioni fornite di seguito. Per le procedure relative alla **Risoluzione dei problemi della stampante Ethernet**, vedere la sezione successiva.

Fase	Descrizione			
1	Identificare l'indirizzo IP della stampante.			
2	Avviare una sessione Telnet da una finestra DOS del PC. Al prompt DOS, immettere telnet [indirizzo IP]			
	Esempio: C:\>telenet 192.168.11.12			
	<ul> <li>Tutte le risposte di Telnet provenienti dalla stampante saranno visualizzate nella sessione Telnet sul PC.</li> </ul>			
	• Tutti i comandi immessi saranno inviati al client Telnet nella stampante.			
3	Immettere help o ? per ottenere un elenco dei comandi supportati da Telnet.			



#### Esame della tabella dei comandi di Telnet

Nella tabella seguente sono descritti i comandi di Telnet disponibili. **Nota:** è possibile immettere comandi in forma parziale: la stampante risponderà con informazioni aggiuntive. Ad esempio, è possibile immettere list: la stampante risponderà con tutti i comandi secondari del comando list.

Comando Telnet	Finalità	Formato
?	Visualizzare la guida relativa ai	?

Comando Telnet		et	Finalità	Formato	
help			comandi di Telnet.		
reset			Reimpostare l'interfaccia Ethernet per la stampante o il codificatore.	reset	
ping			Inviare un comando ping a un altro indirizzo IP come verifica dell'interfaccia Ethernet.	ping <indirip></indirip>	
list	all		Visualizzare tutte le informazioni relative alla stampante.	list all	
	diff		Visualizzare tutte le differenze tra le impostazioni di rete correnti e quelle memorizzate.	list diff	
	uptime		Visualizzare il tempo trascorso dall'ultima reimpostazione dell'interfaccia.	list uptime	
sysinfo			Visualizzare le informazioni sulla stampante (vale a dire, modello, etichetta, contatto, posizione, versione e data del firmware, numero di serie).	list sysinfo	
	ribbon		Visualizzare informazioni sulla pellicola installata nella stampante.	list ribbon	
	net		Visualizzare informazioni sulle impostazioni di rete correnti dell'interfaccia Ethernet.	list net	
	stored net		Visualizzare informazioni sulle impostazioni di rete memorizzate dell'interfaccia Ethernet.	list stored net	
	default	net	Visualizzare informazioni sulle impostazioni di rete predefinite dell'interfaccia Ethernet.	list default net	
user			Visualizzare informazioni sui nomi utente definiti e sul tipo (privilegi utente principale o guest).	list user	

Comando Telnet		net	Finalità	Formato
	lpq		Visualizzare informazioni sui processi di stampa e sulle relative impostazioni.	list lpq
	printer		Visualizzare le informazioni sulla stampante (vale a dire, numero modello, versione del firmware e numero di serie).	list printer
	printer	sm	Visualizzare informazioni sulle impostazioni SecureMark della stampante.	list printer sm
set	sysinfo	con- tact	Impostare la stringa del contatto.	set sysinfo label [ <stringa>]</stringa>
		loca- tion	Impostare la stringa del percorso.	set sysinfo location [ <stringa>]</stringa>
	label		Impostare la stringa dell'etichetta.	set sysinfo label [ <stringa>]</stringa>
		from	Impostare tutte le stringhe dalle impostazioni predefinite o correnti.	set sysinfo from default current
	syslog	na- me	Cambiare il nome del percorso di un registro di sistema	set syslog <nome_registro> name <nuovo_nome></nuovo_nome></nome_registro>
		type	Cambiare il tipo del percorso di un registro di sistema. In questo modo si avvia o si interrompe la registrazione all'avvio dei processi oppure in caso di errori.	set syslog <nome_registro> type [[-]job] [[-]pfault]</nome_registro>
		dest	Cambiare la destinazione del percorso di un registro di sistema. Questa potrà essere impostata su nessuna, e-mail, udp o tcp.	set syslog <nome_registro> dest none email udp tcp</nome_registro>
		email	Cambiare l'indirizzo e-mail per la notifica e-mail per il percorso di un registro di sistema. È necessario specificare un indirizzo e-mail valido.	set syslog <nome_registro> email <email></email></nome_registro>

Comando Telnet		Finalità		Formato	
		udp	Spe prog siste	cificare l'indirizzo IP del ramma di registrazione del ema UPD.	set syslog <nome_registro> udp <indirizzoip></indirizzoip></nome_registro>
		from	Ripr perc dalle corre	istinare le impostazioni del orso del registro di sistema e impostazioni predefinite o enti.	set syslog from default current
set	user	add	Aggi uten	ungere una nuova definizione te.	set user add <nome></nome>
			E po quat	ossibile definire fino a tro (4) utenti.	
		del	Elim	inare una definizione utente.	set user del <nome></nome>
		passwd	Defi un u	nire una nuova password per tente.	set user passwd <nome> [<password>]</password></nome>
		type	Specificare un utente come principale oppure guest.		set user type <nome> root guest</nome>
	So dis pe de		Solo disp per i dell'i	gli utenti principali ongono di diritti amministrativi modificare le impostazioni interfaccia di rete.	
		from	Ripr dalle men	istinare l'impostazione utente e impostazioni predefinite o norizzate.	set user from default stored
store	net	addr		Memorizzare un nuovo indirizzo IP.	store net addr <indirizzo></indirizzo>
		mask		Memorizzare una nuova maschera di indirizzi.	store net mask <maschera></maschera>
		gatew	ay	Memorizzare un nuovo gateway predefinito.	store net gateway <indirizzo></indirizzo>
	dns			Memorizzare l'indirizzo di un nuovo server DNS.	store net dns <indirizzo></indirizzo>
		domain		Memorizzare il suffisso di un nuovo dominio DNS.	store net domain <stringa></stringa>

Comando Telnet Fina		Fina	lità	Formato	
		opts		Attivare o disattivare l'assegnazione automatica degli indirizzi tramite DHCP. Gli indirizzi statici (non automatici) proverranno da impostazioni memorizzate o predefinite, basate su altre impostazioni.	Per attivare l'assegnazione automatica degli indirizzi: store net opts dhcp Per disattivare l'assegnazione automatica degli indirizzi: store net opts -dhcp
		from		Ripristinare le impostazioni di rete dalle impostazioni predefinite oppure da quelle correnti.	store net from default current
	ifc	mode		Specificare la modalità dell'interfaccia Ethernet come: automatica, full-duplex o half-duplex; 10 o 100 mHz.	store ifc mode auto 10half 10full 100half 1 00full
		from		Definire le impostazioni di della modalità Ethernet dalle impostazioni predefinite o da quelle correnti.	store ifc from default current
save				Salvare tutte le impostazioni correnti come impostazioni memorizzate nella memoria permanente.	save
load				Acquisire le impostazioni dalla memoria e renderle correnti.	load
lpstat				Visualizzare le informazioni relative allo stato della stampante.	lpstat
				Tali informazioni includono lo stato e la risposta del dispositivo.	
				Vedere la descrizione della pagina Web della stampante.	
cance				Annullare un processo di stampa specifico dalla coda	cancel 10

Comando Telnet	Fina	lità	Formato
		di stampa.	
quit		Interrompere la sessione Telnet corrente.	quit

# **Pagine Web Ethernet – Procedure standard**

#### Sicurezza della pagina Web

È possibile utilizzare le pagine Web della stampante Fargo collegata tramite Ethernet per visualizzare diversi attributi relativi alla stampante. Per modificare le impostazioni della stampante, gli utenti devono disporre dei diritti amministrativi e immettere la password corretta.

#### Login

Quando un utente tenta di modificare qualsiasi impostazione, vengono richiesti nome utente e password. (**Nota:** gli utenti guest possono solo visualizzare le informazioni).

Fase	Procedura				
1	Immettere il nome utente corretto:				
	Il nome utente amministrativo predefinito è root.				
	Il nome utente non amministrativo predefinito è guest.				
	Gli utenti non amministrativi possono solo visualizzare le informazioni.				
2	Immettere la password corretta:				
	La password predefinita è una stringa vuota. Se la password non è stata modificata, lasciare il campo vuoto.				
	<ul> <li>Vedere la procedura per il cambio della password nella pagina Password.</li> </ul>				
3	Premere Invio o fare clic sul pulsante OK.				
4	Se nome e password non vengono accettati, verrà visualizzata nuovamente sullo schermo la finestra di login.				
	Ripetere la procedura con nome utente e password corretti.				

Connect to 10.1.2	210.240 🛛 🛛 🔀
	G
Administrator User name: Password:	<ul> <li>☑ root</li> <li>☑</li> <li>☑ Remember my password</li> </ul>
	OK Cancel

# Accesso alla pagina principale

Fase	Procedura
1	Aprire una finestra per l'applicazione del browser di rete sul computer locale.
2	Trovare l'indirizzo IP della stampante. ( <b>Nota:</b> vedere Accesso all'indirizzo IP della DTC400e (sotto) per informazioni su come ottenere l'indirizzo IP dal display LCD della stampante).
3	Immettere l'indirizzo IP della stampante a cui si desidera accedere nella barra dell'indirizzo del browser. ( <b>Nota:</b> l'indirizzo IP sarà diverso per ciascuna stampante installata).
4	Premere Invio o fare clic sul pulsante GO (Vai).
5	Visualizzare la pagina principale. Nella pagina principale sono visualizzate informazioni generali sulla stampante. Vedere la pagina successiva.

#### Figura – Vedere Fasi 2 e 3 della procedura (sopra)



# Accesso all'indirizzo IP della stampante

I menu LCD aggiuntivi delle stampanti abilitate per Ethernet sono forniti per visualizzare l'indirizzo IP della stampante. Seguire le procedure riportate di seguito per accedere all'indirizzo IP del modello della stampante.

Fase	Procedura
1	Accendere la stampante.
2	Assicurarsi che la stampante sia collegata alla rete.
3	Attendere un (1) minuto per consentire alla stampante di configurare l'indirizzo IP.
4	Scorrere i messaggi informativi sul display LCD selezionando il pulsante INFO sulla destra del pannello anteriore.
5	L'indirizzo IP viene visualizzato come un numero composto di quattro parti divise da punti. Esempio: 168.192.1.1

# Pagina principale

Nella presente sezione è riportata la pagina principale della DTC400e. La barra del titolo della finestra cambia in base al numero di serie assegnato alla stampante.

Address ahttp://10.244.6	8.219/	🛩 🔁 Go	Links 🎽 🍖	•
Home <u>Network</u>   <u>Print Path</u>	Status   System Log   <u>Administration   Help</u>			^
FAR Contact Eargo Electron	<b>GO</b> <sup>®</sup>			
System Informat	ion:	• 1		
Label:				
Location:	CardStation Demo			
Contact:				
Print Server Info	ormation:			
Serial Number:	97			
Hardware Address:	00:80:72:0c:00:61			
Firmware Version:	1.2.6			
Compiled:	2007/01/15 11:39:01			
Licensed Key:	rtos			

### Categorie e campi della pagina principale (tabella)

È possibile visualizzare queste categorie e campi nella tabella riportata di seguito.

Categoria	Campo	Descrizione
Fissa per la stampante	Numero di serie (Server di stampa)	Mostra il numero di serie fisso univoco del server di stampa.
	Numero di serie (Stampante)	Mostra il numero di serie fisso univoco della stampante.
	Indirizzo hardware	Visualizza l'indirizzo hardware (MAC) fisso univoco della stampante, ossia l'identificativo univoco del dispositivo Ethernet.

Impostato dall'utente (può essere configurato tramite Telnet o dalla pagina Web di amministrazione).	Etichetta	Indica l'etichetta assegnata dall'utente alla stampante. Questa etichetta viene comunicata al server DHCP come nome host, che può essere utilizzato dal server DNS per risolvere l'indirizzo IP della stampante. Se lasciato vuoto, la stampante utilizzerà un'etichetta univoca basata sull'indirizzo MAC della stampante.
	Posizione	Indica la stringa del percorso assegnata dall'utente alla stampante.
	Contatto	Indica la stringa della persona di riferimento assegnata dall'utente alla stampante.
Impostato dal firmware	Versione firmware (Server di stampa)	Visualizza la versione del firmware corrente del server di stampa.
	Versione firmware (Stampante)	Visualizza la versione del firmware corrente della stampante.

# Configurazione delle impostazioni di rete

In questa sezione sono presentate le procedure necessarie per configurare le impostazioni di rete.

#### Accesso alla pagina Impostazioni di rete

Nella pagina Rete sono visualizzate le impostazioni di rete correnti ed è possibile per l'utente modificare tali impostazioni.

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento <b>Rete</b> da qualsiasi pagina Web della stampante.

Elle Edit Yew Favori	tes Iools Help	4	7
🔇 Back + 🕥 · 🚺	👔 😰 🏠 🔎 Search 📌 Favorite	s 🥝 🙆 - 🎽 🚍 - 🗾 🍇	
Address a http://10.244.6	3.219/tcpipConf.html	🕑 🋃 Go 🛛 Links 🎽 🍕	-
			~
Network Print Path	Status   System Log   Administration	Help	
	Children Corporation Dock   11 wind the Children		
Network Settin	ngs 🛷		
12			
Interface	10/100Mbps Ethernet		
	IP Address	10.244.68.219	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Default Gateway	10.244.68.4	
200 00 00	DNS Server Address	10.1.210.8	
Current Settings (Static)	DNS Domain Suffix	fargo.com	
(state)			
	TCP Window Size	2 MSS Packets	

#### Interfaccia

Il campo Interfaccia indica la velocità di rete supportata dalla stampante.

<u> </u>	/orites <u>T</u> ools <u>H</u> elp		<b>1</b>
Address 🗃 http://206.1	52.208.146/tcpipConf.html		🖌 ᠫ Go
Network S	Settings 🧇		
Interface	10/100Mbps Ethernet		~
ê		Second Intra	net 🚲

#### Impostazioni correnti

La sezione Impostazioni correnti della pagina mostra le impostazioni di rete attive correnti per la stampante.

- Tali impostazioni sono anche definite Dinamiche se fornite dal protocollo DHCP o Statiche se vengono dalle impostazioni memorizzate.
- Le impostazioni correnti saranno Dinamiche solo se si è selezionato Ottieni indirizzo IP automaticamente all'ultimo riavvio della stampante.

Eile Edit View Fa	vorites <u>T</u> ools <u>H</u> elp 52.208.146/tcpipConf.html		🥂 🕑 🖌
Network	Settings 🧇		~
Interface	10/100Mbps Ethernet		
	IP Address	206.152.208.146	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Default Gateway	206.152.208.7	
Current Settings	DNS Server Address		
(Static )	DNS Domain Suffix	FARGO.COM	
	TCP Window Size	2 MSS Packets	
ê		Loc	al intranet .:

# Passaggio in modalità indirizzo IP automatico

Fase	Procedura		
1	Selezionare il collegamento <b>Rete</b> da qualsiasi pagina Web della stampante.		
2	Selezionare il pulsante di scelta <b>Ottieni indirizzo IP automaticamente</b> per abilitare il protocollo DHCP/BOOTP, che assegna automaticamente le impostazioni di rete.		
	Anche quando questo pulsante è selezionato, l'utente può immettere impostazioni memorizzate che resteranno in memoria. Vedere le indicazioni di seguito. ( <b>Nota:</b> metodo predefinito).		
3	Fare clic sul pulsante <b>Inoltra</b> per salvare questa impostazione.		
4	Eseguire il login come utente root se richiesto. ( <b>Nota:</b> qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).		
5	Riavviare la stampante per rendere effettiva la modifica.		
Address 🙆 http://206.1	152.208.146/tcpipConf.html		💌 🄁 Go
------------------------	--	--	--------
Stored Settings	<ul> <li>Obtain an IP address automat</li> <li>Use the following IP address: IP Address Subnet Mask</li> <li>Default Gateway</li> <li>DNS Server Address</li> <li>DNS Domain Suffix</li> </ul>	tically 206.152.208.146 255.255.255.0 206.152.208.7 206.152.208.3 FARGO.COM	
	TCP Window Size	2 MSS Packets 🚩	
Submit Clear (	Changes Note: Changes only ta	ake effect after <u>reboot</u> .	~

## Passaggio alla modalità indirizzo IP statico

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento <b>Rete</b> da qualsiasi pagina Web della stampante.
2	Selezionare il pulsante <b>Utilizza il seguente indirizzo IP</b> , che consente di preparare la stampante in modo che utilizzi le impostazioni di rete impostate manualmente dall'utente.
	Queste impostazioni manuali verranno quindi utilizzate al successivo riavvio della stampante.
3	Immettere le impostazioni di rete richieste per le comunicazioni Ethernet dall'interno della stessa subnet.
	Con queste sole voci l'utente non sarà in grado di stampare da una subnet diversa da quella su cui è connessa la stampante. Le impostazioni richieste sono:
	Indirizzo IP
	Subnet mask
4	Immettere le impostazioni di rete opzionali per le comunicazioni Ethernet attraverso un router da altre subnet. L'impostazione dell'opzione è Gateway predefinito.

5	Immettere le impostazioni di rete opzionali per il DNS, che sono le seguenti:
	Indirizzo server DNS
	Suffisso dominio DNS
6	Selezionare il pulsante <b>Inoltra</b> per salvare le modifiche nelle impostazioni memorizzate nella memoria della stampante. ( <b>Nota:</b> queste impostazioni non andranno perdute se si interrompe l'alimentazione della stampante).
7	Eseguire il login come utente root se richiesto. ( <b>Nota:</b> qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).
8	Riavviare la stampante per rendere effettiva la modifica.

Address 🕘 http://206.	152.208.146/tcpipConf.html		💙 🄁 Go
Stored Settings	<ul> <li>Obtain an IP address automatically</li> <li>Use the following IP address: IP Address Subnet Mask</li> <li>Default Gateway</li> <li>DNS Server Address</li> <li>DNS Domain Suffix</li> </ul>	206.152.208.146 255.255.255.0 206.152.208.7 FARGO.COM	
	TCP Window Size	2 MSS Packets 💌	
Submit Clear (	Changes Note: Changes only take	effect after <u>reboot</u> . Sucal intrar	net 🛒

#### Immissione della dimensione della finestra TCP

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento <b>Rete</b> da qualsiasi pagina Web della stampante.
2	Selezionare la dimensione della finestra TCP dal menu a discesa, come illustrato di seguito.
	Questa voce consente di specificare la dimensione della finestra TCP, indicando quanti dati alla volta possono essere inviati alla stampante.

Per garantire una buona compatibilità con tutte le applicazioni client, s consiglia di utilizzare il valore predefinito di Pacchetti da 2 MSS.	si
---	----

3	Fare clic sul pulsante <b>Inoltra</b> per salvare questa impostazione.
4	Eseguire il login come utente root se richiesto. ( <b>Nota:</b> qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).
5	Riavviare la stampante per rendere effettiva la modifica.

Eile Edit View	F <u>a</u> vorites <u>T</u> ools <u>H</u> elp		<b>N</b>
: Address 🙆 http://2	206.152.208.146/tcpipConf.html		Go 🔁 Go
	TCP Window Size	2 MSS Packets 💌	
Submit Cle	ar Changes Note: Changes only	<sup>,</sup> take effect after <u>reboot</u> .	
<b>e</b>		Succal in	itranet

#### Utilizzo del pulsante Cancella modifiche

Fase	Procedura
1	Fare clic sul pulsante <b>Cancella modifiche</b> per eliminare le informazioni nelle caselle di testo della sezione Impostazioni memorizzate. Vedere l'angolo inferiore sinistro nella figura riportata di seguito.

Eile Edit View	F <u>a</u> vorites <u>T</u> ools <u>H</u> elp 06.152.208.146/tcpipConf.html		🥂 🔁
	TCP Window Size	2 MSS Packets 💌	^
Submit Clear Changes Note: Changes only take effect after reboot.			
<b>e</b>		Scoral int	ranet 🚲

## Utilizzo della pagina Percorso stampa

La pagina Percorso stampa consente all'utente di visualizzare o modificare i numeri di porta TCP utilizzati per comunicare con la stampante. Se per queste impostazioni si lascia il valore predefinito 0, come valori per **Porta TCP RawSocket**, **Porta TCP dati CPS** e **Porta TCP comando CPS** verranno utilizzate rispettivamente le porte predefinite 9100, 5400 e 5402. Il valore di **Porta TCP comando CPS** dipende dall'impostazione di **Porta TCP dati CPS** ed è sempre più alto di due unità.

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento Percorso stampa.
2	Visualizzare la configurazione attiva della stampante nella sezione Impostazioni correnti della pagina.
3	È possibile immettere nuovi numeri di porta nelle caselle di testo fornite nella sezione Impostazioni memorizzate della pagina.

Address 🗃 http://10.2	44.69.130/printpathConf.html		💙 🔁 Go	Links » 🛛 🍖 🔸	ų
<u>Home</u> Network <b>Print P</b> a	th Status   System Log   Admini	stration   <u>Help</u>			
Print Path S	Settings 🤣		_		
	CPS Data TCP Port	5400			
Current Settings	CPS Command TCP Port	5402			
-	RawSocket TCP Port	9100			
Ch. 1 C. W.	CPS Data TCP Port	0			
Stored Settings	RawSocket TCP Port	0			
Submit Clear	Changes Note: Changes onl	y take effect aft	er <u>reboot</u> .		

Fase	Procedura
4	Selezionare il pulsante <b>Inoltra</b> per salvare le modifiche nelle impostazioni memorizzate nella memoria della stampante. ( <b>Nota:</b> queste impostazioni non andranno perdute se si interrompe l'alimentazione della stampante).
5	Selezionare il pulsante Cancella modifiche per eliminare le modifiche

dalla pagina.
---------------

Home	Address Address http://10.244.69.130/printpathConf.html						3
Network Print Pa	th Status   System Log   Adminis	stration   <u>Help</u>					
Print Path S	settings 🔊						_
The Tach S	CPS Data TCP Port	5400					
Current Settings	CPS Command TCP Port RawSocket TCP Port	5402 9100					
Stored Settings		0	-				_
Stored Settings	CPS Data TCP Port	U	_				

## Utilizzo della pagina Informazioni sulla pellicola

Nella pagina Informazioni sulla pellicola sono visualizzate le informazioni sulla pellicola attualmente installata nella stampante.

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento Stato da qualsiasi pagina Web della stampante.
2	Selezionare il collegamento alla pagina <b>Pellicola</b> .
3	Visualizzare le seguenti informazioni sulla pellicola attualmente installata:
	Numero parte
	Numero parte SecureMark
	Percentuale residua
	Tipo di pellicola

Address a http://10.244.68.219/fribbonInfo.html	~	🔁 Go	Links 🌺	÷
Home Network   Print Path Status System Log   Administration   Help Ribbon Printer   TCP/IP				<
Ribbon Information 🛷 Remaining: 24%				
Printer Ribbon Info Part Number: 44230 SecureMark Part Number: 44230 Percent Remaining: 24 Ribbon Type: YMCKO				
NOTE: This page refreshes every minute.				_

#### Utilizzo della pagina Web Stato TCP/IP

Vedere la procedura Utilizzo della pagina TCP/IP (sotto) nella pagina precedente.

Address 🕘 http://10.244.68.219/tcpipStatus.html 🛛 💟 🚱						ks " 🍕 •
Hom Netw Ribbo	e <u>tork   Pris</u> on   <u>Print</u>	nt Path   Statu er TCP/IP	s System Log   Adm	inistration   <u>Help</u>		^
TCI	P/IP S	Status 🍕				
TCI	P Con	nections				
T	CP In C	ounters				
	pkts	rcvd: 195		bad cksum pkts: 0		
c	onn dro	pped: 10		conn accepted: 15		
T	CP Out	Counters				
	pkts	sent: 225		retransmissions: 0		
co	nn atte	mpts: 0		RESET pkts sent: 0		
d	elayed	acks: 11				
T	CP Sock	ets				
SD	PORT	PROTOCOL	RHT HOST	STATE		
1	23	Telnet	(N/A)	LISTEN		
2	4010	SysLog	(N/A)	LISTEN		
3	4011	SysLog	(N/A)	LISTEN		
4	4012	SysLog	(N/A)	LISTEN		
6	4400	RAW	(N/A)	LISTEN		
7	5400	CPSData	(N/A)	LISTEN		
8	5402	CPSCmd	(N/A)	LISTEN		
9	80	HTTP	(N/A)	LISTEN		
10	80	HTTP	10.244.68.145	ESTABLISHED		
11	80	HTTP	10.244.68.145	ESTABLISHED		

## Utilizzo della pagina TCP/IP

Nella pagina TCP/IP è visualizzato lo stato TCP/IP di ciascuna connessione alla stampante, non configurabile. Le figure sono riportate nelle due pagine seguenti.

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento <b>Stato</b> da qualsiasi pagina Web della stampante.
2	Selezionare il collegamento alla pagina TCP/IP.
3	Visualizzare le informazioni su tutte le connessioni di rete correnti nell'area <b>Connessioni TCP</b> .
4	Rivedere le informazioni sullo stato del protocollo di rete DHCP nell'area I Informazioni DHCP.

## Utilizzo della pagina Stampante

È possibile utilizzare la pagina Stampante per esaminare le informazioni correnti sulle impostazioni del dispositivo stampante e sui processi di stampa. Le impostazioni del dispositivo includono:

- Lo stato, che visualizza informazioni sul processo di stampa corrente.
- Il dispositivo, che visualizza informazioni sulla stampante.

I campi sono descritti di seguito. Per visualizzare l'intera pagina, vedere alla pagina seguente.

Campo	Stato	Descrizione
stato	Inattivo	Indica che non vi sono processi di stampa attivi.
	stampa in corso	Indica che il processo di stampa è in corso di invio alla stampante.
	stampa in corso - in attesa	Indica che le comunicazioni sono rallentate dalle operazioni di stampa.
	stampa in corso - bloccata	Indica che le comunicazioni sono state arrestate a causa di qualche condizione.
	annullato	Indica che il processo corrente è stato annullato ed è in fase di eliminazione.
dispositivo in linea Indica che la stampante è pronta a stampare.		Indica che la stampante è pronta a stampare.
	offline	Indica che il coperchio è aperto o la stampante non è pronta a stampare.
	stampante - errore	Indica che è stato rilevato un errore.
	Occupato	Indica che la stanza è in corso.
Processi di stampa		Indica i processi di stampa inviati alla stampante. ( <b>Nota:</b> il processo attuale in fase di ricezione da parte dell'interfaccia viene visualizzato come il processo attivo).
		Per annullare un processo di stampa specifico, selezionare il pulsante <b>Annulla</b> appropriato, visualizzato quando un processo di stampa viene accodato.

Per le descrizioni dei campi, vedere la pagina precedente.

Address 🕘 http://10.244.68.219/tcpipStatus.html 🛛 🔪 🔁 Go 🛛 L					Go Links "
Home Netw Ribbo	i ork   <u>Prin</u> n   <u>Print</u> e	nt <sup>p</sup> ath   Statu er TCP/IP	System Log   Adm	inistration   Help	
TCF	P/IP S	Status 🍕			
TCF	P Com	nections			
TO	CP In C	ounters			
	pkts	rcvd: 195		bad cksum pkts: 0	
co	onn dro	pped: 10		conn accepted: 15	
TO	P Out	Counters			
	pkts	sent: 225		retransmissions: 0	
cor	nn atte	mpts: 0		RESET pkts sent: 0	
de	elayed	acks: 11		6	
TO	P Sock	ets	ar ma an	der der mit det der sen sel nat ver mit per jen der ver der ver mit eine per der mer sen	
SD	PORT	PROTOCOL	RHT HOST	STATE	
1	23	Telnet	(N/A)	LISTEN	
2	4010	SysLog	(N/A)	LISTEN	
3	4011	SysLog	(N/A)	LISTEN	
4	4012	SysLog	(N/A)	LISTEN	
6	4400	RAW	(N/A)	LISTEN	
7	5400	CPSData	(N/A)	LISTEN	
8	5402	CPSCmd	(N/A)	LISTEN	
9	80	HTTP	(N/A)	LISTEN	
10	80	HTTP	10.244.68.145	ESTABLISHED	
11	80	HTTP	10.244.68.145	ESTABLISHED	

## Utilizzo della pagina Registro di sistema

Nella pagina Registro di sistema sono visualizzate le impostazioni del registro di sistema correnti ed è possibile per l'utente modificare tali impostazioni. (**Nota:** queste impostazioni consentono di configurare le modalità per la registrazione di dati nel registro di sistema. I registri sono due).

Address 🕘 http://10.244.68.219/logpathConf.html?0					
<u>Home</u> <u>Network   Print Path   S</u> <u>log1   log2</u>	Status System Log Ada	ninistration   Help			
System Log 炎 Log Name	log1				
Log Type	<ul> <li>Print Job Started</li> <li>Printer Error</li> </ul>				
Log Destination	<ul> <li>None</li> <li>Email</li> <li>UDP Syslog</li> <li>TCP Connection</li> </ul>	Port 4010	(e.g. userid@ (e.g. 192.168 name)	domain.com) 20.1 or domain	
Submit Clear Changes					

#### Modifica del nome del registro

Per impostazione predefinita i nomi sono log1 e log2. Tuttavia, è possibile modificare i nomi da questa pagina. (**Nota:** la modifica del nome comporta anche l'aggiornamento del collegamento alla pagina Web corrispondente).

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento Registro di sistema.

Address a http://10.244.68	3.219/logpathConf.html?0	🕑 🔂 Go 🛛 Links 🎽 🌚 🗸		
<u>Home</u> <u>Network   Print Path   5</u> <u>log1   log2</u>	Status System Log Ada	ninistration   Help		
System Log 🧶	log1			
Log Type	Print Job Started     Printer Error			
Log Destination	<ul> <li>None</li> <li>Email</li> <li>UDP Syslog</li> <li>TCP Connection</li> </ul>	(e.g. userid@domain.com) (e.g. 192.168.0.1 or domain name) Port: 4010		
Submit Clear Changes				

Fase	Procedura
2	Selezionare il collegamento per il nome di registro che si desidera visualizzare o configurare (le scelte predefinite sono <b>log1</b> o <b>log2</b> ). Vedere la pagina precedente.
3	Immettere un nuovo nome di registro nella casella di testo.
4	Fare clic sul pulsante <b>Inoltra</b> per salvare questa modifica.
5	Eseguire il login come utente root se richiesto. ( <b>Nota:</b> qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).

## Selezione del tipo di registro

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento <b>Registro di sistema</b> . Vedere la pagina successiva.
2	Selezionare il collegamento per il nome di registro che si desidera visualizzare o configurare (le scelte predefinite sono <b>log1</b> o <b>log2</b> ).

3	Selezionare la casella di controllo <b>Processo di stampa avviato</b> per generare le voci di registro per ciascun processo di stampa avviato.
4	Selezionare la casella di controllo <b>Errore stampante</b> per generare le voci di registro per ciascun errore della stampante.
5	Selezionare il pulsante <b>Inoltra</b> .
6	Eseguire il login come utente root se richiesto. ( <b>Nota:</b> qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).

Address 🙆 http://10.244.68	3.219/logpathConf.html?0		💽 🔂 Go 🛛 Links 🎽 🆓 🔹
<u>Home</u> <u>Network   Print Path   S</u> log1   log2	Status System Log Ad	ministration   Help	
System Log 🧶	log1		
Log Type	<ul> <li>Print Job Started</li> <li>Printer Error</li> </ul>		
Log Destination	<ul> <li>None</li> <li>Email</li> <li>UDP Syslog</li> <li>TCP Connection</li> </ul>	Port 4010	(e.g. userid@domain.com) (e.g. 192.168.0.1 or domain name)
Submit Clear Cha	anges	3 (F800) (387) (39	

#### Selezione della destinazione del registro

Specificare una destinazione per il registro.

Fase	Procedura (nessuna registrazione degli eventi)
1	Selezionare il collegamento Registro di sistema.
2	Selezionare il collegamento per il nome di registro che si desidera visualizzare o configurare (le scelte predefinite sono <b>log1</b> o <b>log2</b> ).

3	Selezionare il pulsante di scelta <b>Nessuno</b> quando non è richiesto nessun registro. ( <b>Nota:</b> si tratta dell'impostazione predefinita).
4	Selezionare Inoltra.
5	Eseguire il login come utente root se richiesto. ( <b>Nota:</b> qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).

Eners Enersiteration	3.219/logpathConf.html?0		So Links 🎽 🍕
lome Tetwork   <u>Print Path</u>   <u>5</u> g1   log2	Status System Log Ad	iministration   Help	
ystem Log 🍕 Log Name	log1		
Log Type	<ul> <li>Print Job Started</li> <li>Printer Error</li> </ul>		
	None		

#### Impostazione della registrazione con evento di posta elettronica

Seguire la procedura riportata di seguito per abilitare la registrazione dei dati utilizzando la notifica mediante posta elettronica:

Fase	Procedura (specificare la registrazione con posta elettronica)
1	Selezionare il collegamento Registro di sistema.
2	Selezionare il collegamento per il nome di registro che si desidera visualizzare o configurare (le scelte predefinite sono <b>log1</b> o <b>log2</b> ).
3	Selezionare il pulsante di scelta <b>Posta elettronica</b> per scegliere la notifica del registro mediante posta elettronica.

4	Immettere un indirizzo di posta elettronica valido nella casella di testo associata.
5	Selezionare Inoltra.
6	Eseguire il login come utente root se richiesto. ( <b>Nota:</b> qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).

.219/logpathConf.htmi70		💌 🛃 Go 🔋 Links 🎽 🍕
Status System Log Ad	iministration   Help	
log1		
<ul> <li>Print Job Started</li> <li>Printer Error</li> </ul>		
⊙None ⊙Email		(e.g. userid@domain.com)
	Status System Log Ad log1 Print Job Started Printer Error None	Status System Log Administration   Help log1 Print Job Started Printer Error None

## Specifica della registrazione con evento UPD

Seguire questa procedura per abilitare la registrazione in un programma Syslog UDP.

Fase	Procedura
------	-----------

1	Selezionare il collegamento Registro di sistema.	
	<ul> <li>I messaggi verranno inviati mediante pacchetti UPD alla porta Syslog (514) dell'host specificato.</li> </ul>	
	<ul> <li>È compito del programma host eseguire l'ascolto di questi messaggi per l'elaborazione.</li> </ul>	
	<ul> <li>Per utilizzare questo metodo è necessario un programma host Syslog, ad esempio Kiwi Syslog Daemon o WinSysLog.</li> </ul>	
2	Selezionare il collegamento per il nome di registro che si desidera visualizzare o configurare (le scelte predefinite sono <b>log1</b> o <b>log2</b> ).	
3	Selezionare il pulsante di scelta Syslog UDP.	
4	Immettere un indirizzo IP o nome dominio valido.	
5	Selezionare Inoltra.	
6	Eseguire il login come utente root se richiesto. ( <b>Nota:</b> qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).	

Address a http://10.244.60	3.219/logpathConf.html?0		💽 🛃 Go 🔋 Links 🎽 🍕 🔹
<u>Home</u> <u>Network   Print Path   S</u> log1   log2	Status System Log Ac	fministration   Help	
System Log 炎 Log Name	log1		
Log Type	<ul> <li>Print Job Started</li> <li>Printer Error</li> </ul>		
Log Destination	<ul> <li>○ None</li> <li>○ Email</li> <li>● UDP Syslog</li> <li>○ TCP Connection</li> </ul>	Port 4010	(e.g. userid@domain.com) (e.g. 192.168.0.1 or domain name)
Submit Clear Ch	anges	101 4010	

Specifica della registrazione con evento TCP

Seguire questa procedura per inviare i messaggi di registro a una connessione IP preesistente sulla porta TCP.

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento Registro di sistema.
2	Selezionare il collegamento per il nome di registro che si desidera visualizzare o configurare (le scelte predefinite sono <b>log1</b> o <b>log2</b> ).

Address a http://2	06.152.208.1	16/logpathConf.html?0	🔁 G0
<u>Home</u> <u>Network   Status</u> <u>log1   log2</u>	System I	og   <u>Administration</u>   <u>Help</u>	
System	Log	Image: A = 1 and A = 1	
Log Name	log1		
Log Type	Print J	ob Started Error	
Log Destination	○ None ○ Email ○ UDP Syslog ⊙ TCP	kplatfo@fargo.com (e.g. userid@domair 206.152.208.81 (e.g. 192.168.0 domain name)	1.com) ).1 or
Submit Cle	Connection ar Changes	Port 4010	

Fase	Procedura
3	Selezionare il pulsante di scelta <b>Connessione TCP</b> . Vedere la pagina precedente.
4	Selezionare Inoltra.

5	Eseguire il login come utente root se richiesto. Qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login.				
6	Utilizzare un programma host come Telnet per ricevere questi messaggi di registro TCP ( <b>Nota:</b> per monitorare le connessioni TCP vengono utilizzati anche altri programmi quali HyperTerminal). Vedere di seguito.				
	• <b>Client Telnet:</b> invece della porta Telnet predefinita (23) è possibile utilizzare un client Telnet collegato alla porta TCP (log1 = 4010, log2 = 4011).				
	• <b>Sessione Telnet:</b> se c'è una stampante all'indirizzo IP 192.37.23.155 (ed è stato configurato log1 per la registrazione TCP), è possibile avviare una sessione Telnet da una finestra DOS di un PC immettendo Telnet 192.37.23.155 4010.				
	• <b>Registra messaggi:</b> tutti i messaggi di registro di sistema verranno visualizzati nella finestra della sessione Telnet. ( <b>Nota:</b> si tratta di una connessione unidirezionale esclusivamente per la registrazione. Qualsiasi input alla stampante inviato da questa connessione verrà ignorato).				

## Utilizzo delle pagine di amministrazione

Le pagine di amministrazione consentono all'utente di aggiornare, riavviare, modificare le password e immettere stringhe informative sul sistema specificate dall'utente.

Ele Edit View Favorites Iools Help		<u></u>
🔇 Back • 🐑 • 💌 😰 🏠 🔎 Search 🤸 Favorites 🥝 🔗 🎍 🚍	· 🗔 🚳	
Address 👜 http://10.244.68.219/help.html	🛩 🛃 Go	Links 🎽 🎼 🔹
II		^
Network   Print Path   Status   System Log Administration Help		
		×
E		internet

#### Utilizzo della pagina Informazioni sul sistema

Nella pagina Informazioni sul sistema sono visualizzate le informazioni correnti sul sistema ed è possibile per l'utente modificarle.

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento Amministrazione.

2	Selezionare il collegamento per la pagina Web Sistema.			
3	Per modificare un attributo, digitare la nuova immissione in una delle seguenti caselle:			
	Casella di testo Etichetta			
	Casella di testo Posizione			
	Casella di testo Contatto			
4	Selezionare il pulsante Inoltra.			
5	Eseguire il login come utente root se richiesto. Qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login.			

Address 🔊 http://20	5.152.208.146/adminConf.html	💌 🄁 Go
<u>Home</u> <u>Network</u>   Status   <b>System</b>   <u>Passwor</u>	System Log   Administration   <u>Help</u> ls   <u>Upgrade</u>   <u>Reboot</u>	^
System I	nformation 🧇	
Location	Dales' Place	
Contact	Dick or Keith	
Submit Clea	r Changes	~

#### Modifica della password root

La pagina delle password consente all'utente di modificare le password necessarie per il login utente. Per modificare qualsiasi impostazione è necessario eseguire il login. (**Nota:** tuttavia, queste modifiche sono protette solo da password, una volta che la password è stata impostata. Gli utenti possono essere aggiunti o rimossi solo usando comandi Telnet).

Fase Procedura
----------------

1	Selezionare il collegamento Amministrazione.
2	Selezionare il collegamento <b>Password</b> per andare alla pagina Web Password.
3	Immettere la password corrente nella casella di testo <b>Vecchia password root</b> o lasciarla vuota se non era stata impostata alcuna password.
4	Immettere la nuova password nella casella di testo <b>Nuova password root</b> o lasciarla vuota se si desidera rimuovere la vecchia password.
5	Immettere nuovamente la nuova password nella casella di testo <b>Conferma password root</b> o lasciarla vuota se si desidera rimuovere la vecchia password.
6	Selezionare il pulsante Inoltra.
7	Eseguire il login come utente root (utilizzando la password) se richiesto. (Nota: qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).

Address 💩 http://20	6.152.208.14	6/pswdConf.html		💌 🄁 Go
<u>Home</u> <u>Network   Status  </u> <u>System   <b>Passwor</b>g</u>	System Loj ds   <u>Upg</u> rad	g   Administration   <u>Help</u> e   <u>Reboot</u>		*
Passwor Root Password	ds 🧇	I New:	Confirm	
Guest Password	Old:	New:	Confirm:	
Submit Clea	ar Changes	<b>Note</b> : Reauthorization may b	e necessary after changing a p	assword.

#### Aggiornamento del server di stampa

Questa procedura consente di aggiornare il firmware nel server di stampa piuttosto che nella stampante principale.

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento Amministrazione.
2	Eseguire il login come utente root (utilizzando la password) se richiesto. ( <b>Nota:</b> qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).
3	Selezionare il collegamento Aggiorna.
4	Selezionare il pulsante <b>Sfoglia</b> .
5	Cercare e selezionare il file appropriato da caricare.

Address Altp://206.152.208.146/upgrade.html	💌 🄁 Go
<u>Home</u> <u>Network   Status   System Log   Administration   Help</u> <u>System   Passwords   Upgrade   Reboot</u>	
Firmware Upgrade Current firmware version: 1.1.1 Check for firmware updates at Fargo Technical Support	
File to upload:	Browse
Upgrade         Clear Changes         Note: The newly uploaded           After selecting a file to upload, press the Upgrade button once to be         Description         Description	firmware will only take affect after <u>reboot</u>
8)	🔮 Internet

Fase	Procedura
6	Selezionare il pulsante Aggiorna per avviare il caricamento del firmware.
7	Selezionare <b>Riavvia</b> quando richiesto.

Address      Addre	💌 🄁 Go
<u>Home</u> <u>Network   Status   System Log   Administration   Help</u> <u>System   Passwords   Upgrade   Reboot</u>	^
Firmware Upgrade Current firmware version: 1.1.1 Check for firmware updates at Fargo Technical Support	
File to upload:	se
Upgrade Clear Changes Note: The newly uploaded firmware will only After selecting a file to upload, press the Upgrade button once to begin the firmware u	take affect after <u>reboot</u> . pgrade process.
	🔮 Internet

## Utilizzo delle pagine di riavvio

Il riavvio della DTC400e comporta solo il riavvio del server di stampa Ethernet.

#### **Riavvio del server Ethernet**

La pagina di riavvio consente all'utente di riavviare il server di stampa Ethernet.

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento Amministrazione.
2	Eseguire il login come utente root (utilizzando la password) se richiesto. (Nota: qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).
3	Selezionare il collegamento Riavvia.
4	Selezionare il pulsante <b>Riavvia</b> .

Address a http://206.152.208.146/reboot.html	💙 🄁 Go
Home	^
Network   Status   System Log   Administration   Help	
Dystem   Tasswords   Opprade   Iteorot	
Rahaat 🔗	
Kebbol 🤝	
NOTE: The following actions will immediately shut down all services and reboot the Print Server	
NOTE. The following actions will initialitiely shall down all services and reboot the Thin berter.	
Reboot Reboot the Print Server	
Default	
Reboot the Print Server with factory default settings	
	~
Internet	.1

Fase	Procedura
5	Fare clic su <b>S</b> ì quando richiesto.
6	Attendere il riavvio della stampante e la visualizzazione della pagina principale.

Address	💌 ラ Go
Home Network   Status   System Log   Administration   Help System   Passwords   Upgrade   Reboot	~
Deheat 2	_
NOTE: The following actions will immediately shut down all services and reboot the Print Server.	
Reboot The Print Server	
Default Reboot the Print Server with factory default settings	~
Internet	.ii

#### Reimpostazione delle impostazioni predefinite

La pagina di riavvio consente inoltre all'utente di riavviare il server di stampa Ethernet in modalità impostazioni predefinite. (**Nota:** ciò comporta semplicemente il riavvio della stampante in uno stato diverso, con le impostazioni in memoria temporaneamente ignorate).

Quando si seleziona il pulsante **Valore predefinito**, le impostazioni memorizzate nella memoria della stampante non vengono modificate.

Fase	Procedura
1	Selezionare il collegamento Amministrazione.
2	Eseguire il login come utente root (utilizzando la password) se richiesto. (Nota: qualsiasi modifica alle impostazioni verrà accettata solo dopo il login).
3	Selezionare il collegamento <b>Riavvia</b> .
4	Selezionare il pulsante Valore predefinito.
5	Fare clic sul pulsante <b>S</b> ì quando richiesto.
6	Attendere il riavvio della stampante e la visualizzazione della pagina principale.

Address a http://206.152.208.146/reboot.html	💌 🔁 Go
Home	^
System   Passwords   Upgrade   Reboot	
Reboot 🧇	
NOTE: The following actions will immediately shut down all services and reboot the Print Server.	
Bebogt	
Reboot the Print Server	
Default Reboot the Print Server with factory default settings	
	M
Internet	t at

## Utilizzo della pagina Guida

Nella pagina Guida sono visualizzate le informazioni della Guida.

Fase	Procedura
1	Aprire questa pagina nella posizione appropriata facendo clic sull'icona Guida a forma di libro nella parte superiore di ogni pagina. Vedere di seguito.
2	Cercare nell'interfaccia Web le informazioni relative alla stampante abilitata per Ethernet.

Address a http://10.244.68.219/help.html	💌 🔁 Go	Links 🎽	•
Home Network   Print Path   Status   System Log   Administration Help			<
Introduction			
This document describes the web interface of an Ethernet Enabled Printer. For detailed p the user's manual. Contact <u>Fargo Technical Support</u> for technical bulletins, downloads	rinter inform and user's r	nation, refer t nanuals.	.o
Password Protection			
All settings are protected by passwords so that only authorized users can make changes, the <u>Passwords</u> section.	For more in	formation, se	e
Changing Settings			
Changes to network settings and newly uploaded firmware will only take affect after a <u>re</u> settings have an immediate effect on printer operation.	<u>ooot</u> . Chang	ges to all othe	r

## Altre procedure

#### Tabelle LED e dipswitch

I LED e i dipswitch si trovano nella parte posteriore delle stampanti.

#### Tabella LED

LED	Posizione DTC400e	Lampeggiamento	Indica
STAT LED	Superiore	Acceso ogni secondo (ossia più <b>OFF</b> che <b>ON</b> )	Modalità normale, l'indirizzo IP è configurato.
		Acceso due volte al secondo	L'indirizzo IP non è configurato.
		Spento ogni secondo (ossia più <b>ON</b> che <b>OFF</b> )	Modalità Download per l'aggiornamento dell'interfaccia Ethernet.
		Spento due volte al secondo	Errore di sistema.

NET LED	Inferiore	Acceso	Collegamento di rete presente.
		Spento	Collegamento di rete non presente.
		Lampeggiante, spento 1/3 di secondo.	Collegamento di rete presente e in fase di trasmissione. Si spegne per un terzo (1/3) di secondo ogni volta che viene trasmesso un pacchetto.

#### Dipswitch

Per la DTC400e, **ON** vuol dire che un dipswitch è inattivo e **OFF** che un dipswitch è attivo.

Dipswitch		Osservasioni	
1	2	OSSELVAZIONI	
OFF	OFF	Consente il <b>normale</b> funzionamento.	
	OFF	Forza l'impostazione delle impostazioni di fabbrica predefinite.	
ON		Con i dipswitch in questa configurazione, l'unità si avvierà. Tutte le impostazioni memorizzate nella memoria permanente verranno cancellate ad eccezione dell'indirizzo Ethernet e del valore chiave.	
		Utile per reimpostare le password e i nomi utente quando necessario, ad esempio per reinstallare una stampante con una configurazione ignota,	
OFF	ON	Forza l' <b>IP predefinito (0.0.0.0)</b> .	
		Con i dipswitch in questa configurazione, l'unità utilizzerà le impostazioni di fabbrica predefinite. Tuttavia, le impostazioni memorizzate nella memoria permanente della stampante non verranno modificate.	
		Ciò comporta semplicemente l'avvio della stampa in uno stato diverso, con le impostazioni in memoria temporaneamente ignorate.	
ON	ON	Forza la modalità <b>Download</b> .	
		Se l'unità viene reimpostata e rileva l'integrità dei collegamenti da un hub, viene avviata la modalità Download in modo da aggiornare il firmware del server di stampa.	

## Aggiornamento del firmware principale con l'utilità Fargo Workbench Printer Utility

Gli aggiornamenti del firmware della stampante principale vengono eseguiti con la stessa procedura che per la stampante collegata tramite USB. Affinché la stampante Fargo possa essere aggiornata, nel PC utilizzato per questa operazione deve essere installato un driver. (**Nota:** in alternativa, gli utenti della DTC400e possono eseguire l'aggiornamento del firmware della stampante principale DTC400e utilizzando la pagina Web di aggiornamento della DTC400e).

Fase	Procedura
1	Eseguire l'utilità Fargo Workbench Printer Utility effettuando la seguente selezione dal menu Start:
	Start -> Programmi -> Fargo -> Fargo Workbench Printer Utility
2	Selezionare dal menu Azioni la stampante Fargo da aggiornare, come illustrato di seguito.



Fase	Procedura
------	-----------

3	Accedere alla finestra Aggiorna firmware dal menu Azioni, come illustrato di seguito.
4	Selezionare il file del nuovo firmware facendo clic su <b>Sfoglia</b> e selezionando il file del firmware nella cartella appropriata.
5	Iniziare l'aggiornamento facendo clic su <b>Aggiorna</b> , come illustrato di seguito. A questo punto fare riferimento alla <b>Guida dell'utente di Fargo Workbench</b> <b>Printer Utility User Guide</b> .



## Ripristino delle impostazioni di fabbrica per Ethernet

Può capitare che non sia possibile utilizzare la configurazione corrente dell'interfaccia Ethernet. (**Nota:** ciò può dipendere dallo smarrimento della password della stampante o dall'impossibilità di farla funzionare correttamente).

- **Ripristino delle impostazioni predefinite:** nella parte posteriore della stampante sono situati alcuni interruttori che consentono di ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite.
- Indicatori dipswitch: per la DTC400e, ON vuol dire che un dipswitch è inattivo e OFF che un dipswitch è attivo.
- **Password smarrita o problemi con la stampante:** può capitare che non sia possibile utilizzare la configurazione corrente dell'interfaccia Ethernet. (**Nota:** ciò può dipendere dallo smarrimento della password della stampante o dall'impossibilità di farla funzionare correttamente).

Fase	Procedura	
1	Scollegare la stampante dall'alimentazione.	
2	<ul> <li>Posizionare l'interruttore più distante dai LED in posizione ON (Dipswitch 1 ON).</li> </ul>	
	<ul> <li>b. Posizionare l'interruttore più vicino ai LED in posizione OFF (Dipswitch 2 OFF).</li> </ul>	
3	Ricollegare la stampante all'alimentazione.	
4	Dopo 30 secondi, scollegare la stampante dall'alimentazione, ripristinare la posizione normale di entrambi gli interruttori (ossia <b>OFF</b> ) e ricollegare la stampante all'alimentazione.	

Accedere a questa modalità seguendo la seguente procedura:

#### Ripristino delle impostazioni predefinite

Nella parte posteriore della DTC400e sono situati alcuni interruttori che consentono di ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite.

• Indicatori dipswitch: per la DTC400e, ON vuol dire che un dipswitch è inattivo e OFF che un dipswitch è attivo.

Per accedere a questa modalità sulla DTC400e, seguire la procedura successiva.

## Accesso all'indirizzo IP della stampante

I menu LCD aggiuntivi delle stampanti abilitate per Ethernet sono forniti per visualizzare l'indirizzo IP della stampante. Seguire le procedure riportate di seguito per accedere all'indirizzo IP del modello della stampante.

Fase	Procedura
1	Accendere la stampante.
2	Assicurarsi che la stampante sia collegata alla rete.
3	Attendere un (1) minuto per consentire alla stampante di configurare l'indirizzo IP.
4	Scorrere i messaggi informativi sul display LCD selezionando il pulsante INFO sulla destra del pannello anteriore.
5	L'indirizzo IP viene visualizzato come un numero composto di quattro parti divise da punti. Esempio: 168.192.1.1

# Procedure di risoluzione dei problemi della stampante Ethernet

Se si verificano problemi di connessione alla stampante Ethernet o di stampa su questa stampante, è necessario effettuare le seguenti procedure.

Fase	Procedura
1	Seguire la procedura Verifica del collegamento della stampante (vedere le indicazioni di seguito) (sotto).
2	Seguire la procedura Verifica dell'indrizzo IP della stampante (sotto).
3	Seguire la procedura Verifica che il PC sia in grado di accedere alla stampante utilizzando il comando ping (sotto).
4	Verificare il driver della stampante scelto sia corretto. <b>Nota:</b> il driver deve corrispondere al modello della stampante.
5	Verificare che la configurazione di porta del driver della stampante del PC sia impostata per comunicare con la stampante tramite l'indirizzo IP corretto.

	Vedere Esame delle FAQ (sotto).
6	Seguire la procedura Stampa di una pagina di prova (sotto).

#### Verifica del collegamento della stampante

Fase	Procedura
1	Assicurarsi che la stampante disponga di una connessione di rete valida.
3	Verificare che entrambi i LED della stampante lampeggino o siano spenti a seconda dell'attività di rete.
3	Se i LED non indicano la connessione, verificare la connessione di rete con un altro dispositivo. '
4	Se la connessione funziona, è possibile che esista un problema di installazione dell'opzione Ethernet. Vedere la procedura relativa alla configurazione Ethernet e all'installazione del driver della stampante.

## Verifica dell'indirizzo IP della stampante

Fase	Procedura	
1	Verificare che l'indirizzo IP sia valido (0.0.0.0 non è valido).	
	• Se l'indirizzo IP è valido, andare alla fase 4 (di seguito).	
	• Se l'indirizzo IP non è valido, andare alla fase 2 (di seguito).	
2	Se la rete utilizza il protocollo DHCP:	
	Utilizzare IP-Tracer per verificare che la stampante non sia stata configurata per utilizzare un indirizzo statico.	
	<b>Nota:</b> queste indicazioni si applicano se alla stampante non è stato assegnato un indirizzo IP statico noto e non utilizzato.	
3	Se si utilizza un indirizzo IP statico:	
	<ul> <li>Verificare che non esistano altri dispositivi che utilizzano lo stesso indirizzo rimuovendo la stampante in uso ed eseguendo il ping all'indirizzo desiderato.</li> </ul>	
	Se si riceve la risposta di un dispositivo, sarà necessario trovare un altro indirizzo IP disponibile.	
4	Se la stampante segnala un indirizzo IP:	
	• Verificare che questo corrisponda alla subnet della rete a cui è collegata.	

Se il protocollo DHPC è disattivato:
È possibile che l'indirizzo IP statico sia stato impostato in precedenza per una subnet diversa.

## Verifica che il PC sia in grado di accedere alla stampante utilizzando il comando ping

Fase	Procedura
1	Per emettere un comando ping per la stampante, seguire le indicazioni fornite di seguito:
	Al prompt DOS, immettere ping [Indirizzo IP]
	Esempio: C:\>ping 210.1.10.240
	<ul> <li>Se la risposta del ping ha esito positivo, passare alla successiva procedura di risoluzione dei problemi. Vedere la figura A di seguito.</li> </ul>
	<ul> <li>Se la risposta del ping ha esito negativo, passare alla fase 2 di questa procedura. Vedere la figura B di seguito.</li> </ul>

Figura A: esempio di invio di un ping alla stampante con conseguente risposta positiva



Figura B: esempio di un timeout del ping in un indirizzo IP non valido

ex DOS	- 🗆 🗙
C:\>ping 10.1.210.241	
Pinging 10.1.210.241 with 32 bytes of data:	
Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out.	
Ping statistics for 10.1.210.241: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),	
C:\>_	-

Fase	Procedura
2	Verificare che il PC e la stampante siano collegati alla stessa rete.
3	L'utente potrebbe trovarsi in subnet diverse della rete e alcune impostazioni della rete per la stampante non sono corrette. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di rete.
	<b>Nota:</b> la subnet mask deve essere la stessa degli altri dispositivi della rete e l'indirizzo IP univoco deve appartenere alla rete specificata dalla subnet mask.

## Stampa di una pagina di prova

Fase	Procedura
1	Stampare una pagina di prova dalla finestra delle proprietà del driver della stampante.
	a. Aprire la finestra delle proprietà del driver della stampante
	<ul> <li>b. Selezionare Start -&gt; Impostazioni -&gt; Stampanti e fax -&gt; [nome del driver della stampante (ad esempio, Stampante di tessere DTC400e)] -&gt; Proprietà.</li> </ul>
	c. Verificare che le preferenze di stampa siano impostate correttamente per la pellicola installata nella stampante.
	<ul> <li>Selezionare il pulsante Stampa pagina di prova. Vedere la sezione successiva.</li> </ul>
2	Se non è possibile stampare una pagina di prova, prendere in considerazione i casi seguenti:
	Possibile errore della stampante.

Possibile processo in sospeso nella coda di stampa di Windows.
La stampante può essere stata interrotta o impostata per funzionare offline nella coda di stampa di Windows.
# Esame delle FAQ

Domanda	Risposta
In che modo è possibile sapere se nella stampante è installata l'opzione Ethernet?	Se nella parte posteriore della stampante è presente il connettore RJ45, l'opzione Ethernet è installata.
È possibile aggiornare la stampante non abilitata a Ethernet in modo che disponga di un'interfaccia Ethernet?	No.
Quali sistemi operativi del PC funzionano con la stampante Ethernet?	I sistemi operativi Windows 2000/XP/Server 2003 funzionano con la stampante Ethernet.
In che modo è possibile collegare la stampante alla rete?	Il collegamento può essere effettuato dalla connessione di rete RJ45 presente nella parte posteriore della stampante a una connessione disponibile della rete (non direttamente al PC).
	Per effettuare questo collegamento è possibile utilizzare un cavo CAT-5 di buona qualità o un cavo di qualità superiore.
In che modo è possibile individuare l'indirizzo MAC della stampante Ethernet?	Se si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile accedere attraverso la pagina principale del server di stampa.
	OPPURE Se non si conosce l'indirizzo IP o la stampante non utilizza un indirizzo IP, è possibile individuare l'indirizzo MAC lo strumento IP Tracer
In che modo è possibile individuare l'indirizzo IP della stampante Ethernet?	Vedere Verifica dell'indrizzo IP della stampante (sotto).
È possibile stampare dal PC su diverse stampanti Ethernet?	Sì. Utilizzare l'"Installazione guidata stampante" di Windows per creare una nuova istanza per la stampante aggiuntiva. Questa operazione potrebbe richiedere l'aggiunta di una nuova "Porta TCP/IP remota per la stampante di tessere" configurata per comunicare con la nuova stampante tramite l'indirizzo IP appropriato. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione appropriata di Windows.

Domanda	Risposta
È possibile stampare da più PC sulla stampante Ethernet?	Sì. In ciascun PC deve essere installato il software del driver della stampante per la stampante specifica abilitata a Ethernet e il PC deve essere collegato alla stampante prevista mediante l'indirizzo IP corretto.
È possibile stampare dal PC su una stampante Ethernet presente in un segmento di rete diverso?	Sì. Se si conosce l'indirizzo IP della stampante per tutti i segmenti della rete, la stampa sarà possibile.
È possibile utilizzare lo strumento IP-Tracer per individuare le stampanti presenti in un segmento di rete diverso?	No. Lo strumento IP-Tracer è in grado di individuare soltanto le stampanti presenti nello stesso segmento di rete (relativamente al PC in cui viene eseguito lo strumento IP-Tracer).
In che modo è possibile aggiornare il firmware della stampante abilitata a Ethernet?	Questa operazione può essere eseguita nello stesso modo di una stampante collegata tramite USB. Affinché la stampante Fargo possa essere aggiornata, nel PC utilizzato per questa operazione deve essere installato un driver.
	Seguire la procedura indicata
	<ol> <li>Eseguire l'utilità Fargo Workbench Printer Utility dal menu Start: Scegliere Start -&gt; Programmi -&gt; Fargo -&gt; Fargo Workbench Printer Utility -&gt; Fargo Workbench.</li> </ol>
	<ol> <li>Selezionare la stampante Fargo per la quale eseguire l'aggiornamento dalla casella a discesa.</li> </ol>
	3. Scegliere la scheda Aggiornamenti firmware.
	<ol> <li>Se è necessario scaricare il file di aggiornamento da Internet, selezionare il pulsante Download Firmware.</li> </ol>
	<ol> <li>Scegliere il file di aggiornamento con il pulsante Select Firmware.</li> </ol>
	<ol> <li>Impostare la stampante sulla modalità di aggiornamento. Vedere le istruzioni relative alla specifica stampante Fargo.</li> </ol>
	7. Selezionare il pulsante Send Firmware.
Quali sono il nome utente e la password predefiniti della stampante?	Le password predefinite sono vuote (ad esempio, una stringa vuota).
	<ul> <li>Gli utenti predefiniti sono i seguenti: principale come utente amministrativo e guest come utente non amministrativo.</li> </ul>
	La stampante supporta quattro (4) utenti.

Domanda	Risposta
Quali sono le operazioni da eseguire nel caso in cui la password per la stampante venga persa o	Le impostazioni di fabbrica predefinite della stampante saranno ripristinate se la stampante viene accesa con il dipswitch 1 in posizione <b>ON</b> e il dipswitch 2 in posizione <b>OFF</b> .
non sia accettata?	<b>Nota:</b> in questo modo vengono reimpostate tutte le impostazioni del server di stampa, incluse le impostazioni della rete statica, le configurazioni e le password utente.
Quali sono le operazioni	Seguire la procedura indicata:
da eseguire se l'indirizzo IP della stampante viene modificato dalla rete?	<ol> <li>Contattare l'amministratore di rete. Richiedere che l'indirizzo IP corrente sia riservato oppure richiedere un indirizzo IP specifico da utilizzare per configurare l'interfaccia Ethernet.</li> </ol>
	OPPURE
	<ol> <li>Scegliere un indirizzo IP che non sarà utilizzato da un altro PC, server o dispositivo di rete. Utilizzare tali impostazioni per configurare la stampante con le impostazioni della rete statica.</li> </ol>
	Attenzione: non eseguire questa operazione se queste impostazioni non saranno sempre disponibili.
In che modo è possibile riconfigurare il driver della stampante del PC per collegarsi a una stampante diversa o a un indirizzo IP differente?	Utilizzare l'"Installazione guidata stampante" di Windows per creare un'istanza della stampante e comunicare con la stampante tramite un nuovo indirizzo IP.
	Questa operazione potrebbe richiedere l'aggiunta di una nuova "Porta TCP/IP remota per la stampante di tessere" configurata per comunicare con la stampante tramite l'indirizzo IP appropriato.
	Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione appropriata di Windows.

# Verifica dell'indirizzo IP della stampante

Fase	Procedura
1	Verificare che l'indirizzo IP sia valido (0.0.0.0 non è valido).
	• Se l'indirizzo IP è valido, andare alla fase 4 (di seguito).
	• Se l'indirizzo IP non è valido, andare alla fase 2 (di seguito).
2	Se la rete utilizza il protocollo DHCP:
	<ul> <li>Utilizzare IP-Tracer per verificare che la stampante non sia stata configurata per utilizzare un indirizzo statico.</li> </ul>
	<b>Nota:</b> queste indicazioni si applicano se alla stampante non è stato assegnato un indirizzo IP statico noto e non utilizzato.
3	Se si utilizza un indirizzo IP statico:
	<ul> <li>Verificare che non esistano altri dispositivi che utilizzano lo stesso indirizzo rimuovendo la stampante in uso ed eseguendo il ping all'indirizzo desiderato.</li> </ul>
	Se si riceve la risposta di un dispositivo, sarà necessario trovare un altro indirizzo IP disponibile.
4	Se la stampante segnala un indirizzo IP:
	• Verificare che questo corrisponda alla subnet della rete a cui è collegata.
	Se il protocollo DHPC è disattivato:
	<ul> <li>È possibile che l'indirizzo IP statico sia stato impostato in precedenza per una subnet diversa.</li> </ul>

## Esame delle FAQ

Domanda	Risposta
In che modo è possibile verificare/modificare l'indirizzo IP che il driver della stampante installato	Seguire la procedura indicata
	<ol> <li>Aprire la finestra delle proprietà del driver della stampante</li> </ol>
prevede di trovare per la stampante?	<ol> <li>Selezionare Start -&gt; Impostazioni -&gt; Stampanti e fax</li> <li>-&gt; [driver della stampante] -&gt; Proprietà.</li> </ol>
	3. Nella scheda Porte, selezionare <b>Configura porta</b> . Il nome host indica l'indirizzo IP della stampante collegata. <b>Nota:</b> se questo nome non corrisponde all'indirizzo IP della stampante, è possibile modificarlo in questa finestra.
	4. Immettere l'indirizzo IP corretto.
	5. Selezionare <b>OK</b> .
	6. Selezionare Applica.
	7. Selezionare Chiudi.
In che modo è possibile configurare le impostazioni IP della stampante?	Per impostazione predefinita, la stampante viene configurata per l'assegnazione dell'indirizzo IP dinamico, vale a dire che cercherà di acquisire l'indirizzo IP e altre impostazioni dalla rete. Se riceve impostazioni di rete valide, le utilizza.
	OPPURE
	È possibile scegliere di configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico e le impostazioni di rete. <b>Nota:</b> queste informazioni possono essere immesse attraverso la pagina Web della rete della stampante o il programma IP Tracer.
In che modo è possibile scegliere un indirizzo IP statico per la stampante Ethernet?	Se si conosce l'indirizzo IP corrente, è possibile utilizzare le pagine Web.
	OPPURE
	È possibile utilizzare il programma IP-Tracer che consente di individuare le stampanti e di specificarne gli indirizzi.
	<b>Nota:</b> gli indirizzi statici possono essere salvati. Tuttavia, non vengono utilizzati finché la stampante non viene riconfigurata per utilizzare tali indirizzi statici e successivamente riavviata.
Domanda	Risposta

Domanda	Risposta
In che modo la stampante può essere impostata per	Se si conosce l'indirizzo IP corrente, è possibile utilizzare le pagine Web.
utilizzare un indirizzo IP statico?	<ul> <li>Selezionare il pulsante Utilizza il seguente indirizzo IP nella pagina Web della rete.</li> </ul>
	OPPURE
	<ul> <li>Utilizzare il programma IP-Tracer che consente di individuare le stampanti e di specificarne gli indirizzi.</li> </ul>
Che cosa indicano i LED accanto alla connessione Ethernet nella parte posteriore della stampante?	I LED indicano l'attività di rete. Vedere Verifica del collegamento della stampante (sotto).
In che modo è possibile	Seguire la procedura indicata
stampare una pagina di prova da Windows per verificare la configurazione Ethernet della stampante e del relativo driver?	<ol> <li>Aprire la finestra delle proprietà del driver della stampante</li> </ol>
	<ol> <li>Selezionare Start -&gt; Impostazioni -&gt; Stampanti e fax -&gt; [nome del driver della stampante (ad esempio, Stampante di tessere DTC400e)] -&gt; Proprietà.</li> </ol>
	3. Verificare che le preferenze di stampa siano impostate correttamente per la pellicola installata nella stampante. Selezionare il pulsante <b>Stampa pagina di prova</b> .

# Verifica del collegamento della stampante

Fase	Procedura
1	Assicurarsi che la stampante disponga di una connessione di rete valida.
3	Verificare che entrambi i LED della stampante lampeggino o siano spenti a seconda dell'attività di rete.
3	Se i LED non indicano la connessione, verificare la connessione di rete con un altro dispositivo. '
4	Se la connessione funziona, è possibile che esista un problema di installazione dell'opzione Ethernet. Vedere la procedura relativa alla configurazione Ethernet e all'installazione del driver della stampante.

# Glossario

Termine	Descrizione
MAC (Media Access Control)	Indirizzo numerico associato a un dispositivo di rete che fornisce al dispositivo un'identità univoca. Tale indirizzo viene assegnato dal produttore del dispositivo per garantirne l'univocità.
TCP (Transmission Control Protocol)	Protocollo di rete che consente una comunicazione di rete affidabile tra due dispositivi.
IP (Internet Protocol)	Protocollo di rete che identifica dispositivi e mesaggi tramite indirizzi, in modo da rendere possibile la comunicazione tra due dispositivi su reti locali diverse.
TCP/IP	Comunicazione di rete tramite i protocolli TCP e IP.
ICMP (Internet Control Message Protocol)	Protocollo di messaggistica di base per Internet.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Protocollo utilizzato da una rete per assegnare in modo automatico le impostazioni di rete ai dispositivi collegati, in modo da consentirne l'interazione.
DNS (Domain Name System)	Definisce il protocollo di rete che consente ai dispositivi di individuare gli indirizzi IP da un server dei nomi di rete.
Indirizzo server DNS	Si tratta dell'indirizzo del server che fornisce la traduzione da un nome descrittivo a un indirizzo IP.
Suffisso dominio DNS	Si tratta del suffisso da aggiungere al nome di dominio per completare il nome.
SNMP (Simple Network Management Protocol)	Protocollo per i servizi di gestione della rete. Questo protocollo fornisce ai dispositivi compatibili e agli agenti chiamati, un modo per memorizzare i propri dati all'interno di database MIB (Management Information Bases) e di restituirli a seguito di richieste SNMP.

Termine	Descrizione
MIB (Management Information Base)	Descrizione formale del modo in cui è possibile accedere a un agente utilizzando SNMP e le funzioni che è possibile gestire.
Impostazioni di rete	I parametri di rete di base necessari per configurare l'interfaccia di rete. <b>Nota:</b> tali parametri includono l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway predefinito, l'indirizzo del server DNS e il suffisso del dominio DNS.
Indirizzi IP	Specifica gli indirizzi IP correnti, vale a dire valori a 32 bit espressi in genere come gruppi di quattro numeri separati da un punto. <b>Nota:</b> questo indirizzo non deve essere uguale a quello di un altro dispositivo nella stessa rete locale.
Subnet mask	Specifica un valore a 32 bit utilizzato dai router per inviare un messaggio alla subnet corretta.
Gateway predefinito	Specifica l'indirizzo del router (in una rete che utilizza subnet) che inoltra il traffico a una destinazione esterna alla subnet del dispositivo di trasmissione.
Telnet	Programma di emulazione di terminale che consente a un utente di inviare comandi a un dispositivo collegato tramite TCP/IP e di ricevere le risposte.
UDP (User Datagram Protocol)	Definisce un protocollo per l'invio e la ricezione di messaggi in una rete.
Syslog	Metodo standard per la registrazione degli eventi di sistema.
Utente principale	Utente che dispone di diritti amministrativi per modificare qualsiasi impostazione della stampante.
Utente guest	Utente che non dispone di diritti per modificare le impostazioni della stampante.
Ping	Utilità comune o comando che invia un messaggio ai dispositivi di rete per richiedere un messaggio di ritorno. <b>Nota:</b> è utilizzato per diagnosticare se il dispositivo si trova nella rete oppure per risolvere problemi di connessione.

# Section 6: regolazioni della stampante (DTC400e)

Questa sezione fornisce informazioni sulle regolazioni della stampante.

# Opzioni del driver di stampa DTC400e

## Driver della stampante DTC400e

Questa sezione ha per oggetto la stampante DTC400e.

Codifica magnetica	Overlay/Area di stampa Info stampante
Tessera Opzioni di St	tampa Colore immagine Calibrazione
Dimensione tessera	● pollici      mm
Larghezza stampa:	2.110
Lunghezza stampa:	3.366
Orientamento	A Orizzontale
Copie 1	
Diagnostica	Stampa di prova
Pulizia stampante	Informazioni

# Utilizzo della scheda Dimensione tessera (DTC400e)

#### **Regolazione dell'opzione Dimensione tessera**

Fase	Descrizione
1	<ul> <li>Selezionare il formato di tessera CR-80 o CR-79 a seconda delle proprie esigenze.</li> </ul>
	<ul> <li>Fare clic sull'opzione pollici o mm per scegliere l'unità di misura desiderata.</li> </ul>
	<b>Nota 1:</b> nella progettazione di un formato di tessera, impostare sempre il formato della tessera o della pagina nel programma di progettazione sulle esatte dimensioni di una tessera CR-80 o CR-79.

**Nota 2:** Dimensione tessera indica che la stampante accetta tessere CR-80 o CR-79 (ISO ID-1) standard della dimensione delle carte di credito. Le dimensioni dell'area di stampa totale per questo formato di tessera vengono visualizzate nelle aree **Larghezza stampa:** e **Lunghezza stampa:**, come indicato di seguito.



## **Regolazione dell'opzione Orientamento**

Fase	Descrizione
1	Selezionare Verticale nell'area Orientamento per stampare la tessera in senso verticale.
	OPPURE
	Selezionare <b>Orizzontale</b> nell'area Orientamento per stampare la tessera in senso orizzontale.
	<b>Nota:</b> un'icona a forma di tessera stampata evidenzia la differenza tra le due impostazioni.

Codifica ma	anetica	0verlav/	Area di stamp	a	Info stampante
Tessera	Opzioni di S	tampa	Colore im	magine	Calibrazione
Dimensione to	essera	<ul> <li>polli</li> </ul>	ci C	mm	
Larghezza sta	mpa:	2.110			
Lunghezza sta	ampa:	3.366			
Orientamento	Verticale	A	C Orizzont	ale	]

# Selezione del numero di copie

Fase	Descrizione
1	Selezionare il numero di copie facendo clic sulla freccia SU o GIÙ, come illustrato di seguito.

Codifica magnetica	Overlay/Area di stampa	Info stampante
Tessera Opzioni di SI	tampa Colore immagine	Calibrazione
Dimensione tessera	⊙ pollici ⊂ mm	
Larghezza stampa:	2.110	
Lunghezza stampa:	3.366	
Orientamento	A O Orizzontale	
		_
Diagnostica	Stampa di prova	
Pulizia stampante	Informazioni	

# Utilizzo del pulsante Diagnostica

Fase	Descrizione
1	Fare clic sul pulsante <b>Diagnostica</b> per attivare la finestra dell'Fargo Workbench Printer Utility window.

Codifica magnetica	Overlay/Are	ea di stampa	Info stampante
Tessera Opzioni di S	Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Dimensione tessera	pollici	C mm	
Larghezza stampa:	2.110		
Lunghezza stampa:	3.366		
Orientamento	A	) Orizzontale	
Copie	L		
Diagnostica		Stampa di prova	
Pulizia stampante		Informazioni	



## Utilizzo dell'opzione Pulizia stampante

Fase	Descrizione
1	Fare clic sul pulsante <b>Pulizia stampante</b> per visualizzare la finestra dell'Utilità di pulizia stampante.
2	Rimuovere tutte le tessere dal vassoio e chiudere lo sportello.
3	Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia della pellicola.
4	Rimuovere la protezione da entrambi i lati della tessera di pulizia.
5	Posizionare la tessera di pulizia nell'ingresso di caricamento singolo.

Codifica magnetica	Overlay/	Area di stampa	Info stampante
Tessera Opzioni di S	itampa	Colore immagine	Calibrazione
Dimensione tessera	• pollic	ci Omm	
Larghezza stampa:	2.110		
Lunghezza stampa:	3.366		
Orientamento A © Verticale	A	O Orizzontale	
Copie 1			
Diagnostica		Stampa di prova	
Pulizia stampante		Informazioni	

Fase	Descrizione
6	Fare clic sul pulsante <b>Pulizia</b> nella parte inferiore della finestra <b>(Nota:</b> la stampante inizierà il caricamento della tessera di pulizia nel percorso delle tessere).
7	Al termine della procedura di pulizia, reinserire la pellicola di stampa e le tessere.



## Utilizzo del pulsante Stampa di prova

Fase	Descrizione				
1	Fare clic sul pulsante <b>Stampa di prova</b> per inviare alla stampante una stampa di prova.				
	<ul> <li>Assicurarsi che sia installata una pellicola appropriata per il modello DTC400e.</li> </ul>				
	<ul> <li>Assicurarsi che il computer comunichi con la stampante e che quest'ultima funzioni correttamente.</li> </ul>				

Codifica ma	anetica	Overlau	/Area di stamr		Info stampante
Tessera	grietica Opzioni di St	tampa	Colore in	omagine	Calibrazione
Dimensione to		• polli	ci (	mm	Calbracione
Larghezza sta	mpa:	2.110			
Lunghezza st	ampa:	3.366			
Orientamento	Verticale	A	C Orizzon	tale	
Copie					-
Diag	nostica		Stampa	a di prova	
Pulizia :	stampante	•	Infor	mazioni	

# Utilizzo del pulsante Informazioni

Fase	Descrizione
1	Fare clic sul pulsante <b>Informazioni</b> per visualizzare una finestra di dialogo contenente le informazioni sul copyright, sulla versione e sulla data del software del driver della stampante installato.

Codifica magnetica	Overlau	/Area di stampa	Info stampante
Tessera Opzioni di S	tampa	Colore immagine	Calibrazione
Dimensione tessera	🖲 ро	llici C mm	
Larghezza stampa:	2.110		
Lunghezza stampa:	3.366		
Orientamento	A	C Orizzontale	
Diagnostica		Stampa di prova	
Pulizia stampante		Informazioni	

Fase	Descrizione
2	Esaminare la finestra di dialogo contenente le informazioni sul copyright, sulla versione e sulla data del software del driver della stampante installato, in base alle necessità.

About Fargo Printer Drivers	
E FRRGO' PRINTER DRIVER	
Fargo Electronics Inc. 6533 Flying Cloud Drive Eden Prairie, MN 55344 USA (952) 941-0050 Worlds Most Secure Identity Card Systems Copyright (c) 2009	
Nome stampante: DTC400e Card Printer	
Data: 03/11/2008	
Versione: 1.0.0.2	
Pictographics® Digital Color Technology	
Questo prodotto è concesso in licenza in base alle condizioni del Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) OK	

# Utilizzo della scheda Opzioni dispositivo (DTC400e)

# Scheda Opzioni dispositivo

Di seguito è illustrata la finestra DTC400e con la scheda Opzioni dispositivo.

Codifica n u Tessera	opzioni di Stampa Colore immagine Calibrazione					
Tipo di nastro:	Selezione automatica nastro					
Dithering resina:	Ottimizzato per la grafica 💌					
<ul> <li>Stampa su entrambi i lati</li> <li>Disabilita stampa</li> <li>Stampa prima lato posteriore</li> <li>Stampa solo lato posteriore</li> <li>Ruota facciata anteriore di 180 gradi</li> <li>Ruota facciata posteriore di 180 gradi</li> </ul>						
	OK Cancel Apply Help					

# Regolazione dell'opzione Tipo nastro

Utilizzare l'opzione Tipo nastro per selezionare le pellicole (o nastri) di stampa.

Fase	Descrizione
1	Dal menu a discesa selezionare l'opzione di stampa <b>Tipo nastro</b> appropriata per il tipo di pellicola in uso.
	K - Resina standard
	K - Resina premium
	Resina colorata
	Resina metallica
	KO - Resina premium/Sovrapposizione (Overlay)

BO – Nero secondario tinta/Sovrapposizione (Overlay)	
--	--

	•	Codifica magnetica Overlay/Area di stampa Info stampante						
Opzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione						
🛿 - Resina pre	emium	•						
K - Resina star K - Resina pre	ndard mium							
Resina colorat Resina metallio	ta Ca							
KO - Resina p BO - Nero sec	remium/Overlay ondario tinta/Overlay							
	K - Resina pre K - Resina sta K - Resina pre Resina coloral Resina metalli KO - Resina p BO - Nero sec	<ul> <li>Resina premium</li> <li>Resina standard</li> <li>Resina premium</li> <li>Resina colorata</li> <li>Resina metallica</li> <li>Resina premium/Overlay</li> <li>Nero secondario tinta/Overlay</li> </ul>						

# Selezione dell'opzione Selezione automatica nastro

Fase	Descrizione
1	Fare clic sul pulsante <b>Selezione automatica nastro</b> per verificare che il tipo di pellicola selezionato corrisponda a quello installato nella stampante.
	<ul> <li>Il driver della stampante imposterà il tipo di pellicola corretto o convaliderà la selezione effettuata.</li> </ul>
	Visualizzerà inoltre una finestra di dialogo indicante che l'impostazione corrente è stata modificata oppure che il tipo di pellicola è corretto.

Codifica ma	anetica	Overlav/	Area di stampa	Info s	tampante
Tessera	Tessera Opzioni di Stampa			C	alibrazione
Tipo di nastro:		K - Resina pre	emium Selezione automatica	nastro	
Dithering resina	à:	Ottimizzato pe	er la grafica		•
🔽 Stampa su entrambi i lati 🦳 Disabilita stampa					
🗐 Stamp	a prima lato p	osteriore			
🖂 Stampa solo lato posteriore					
🔲 Ruota facciata anteriore di 180 gradi					
Ruota facciata posteriore di 180 gradi					

#### Regolazione dell'opzione Retinatura resina

Selezionare il metodo di retinatura appropriato per il tipo di immagine da stampare. Questa opzione si applica agli oggetti stampati con una pellicola di stampa in sola resina.

Fase	Procedura
1	Selezionare <b>Ottimizzato per la grafica</b> per la stampa con resina di disegni e grafica, come ClipArt, loghi e così via.
	OPPURE
	Selezionare <b>Ottimizzato per le foto</b> per la stampa con resina di immagini di qualità fotografica.

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Codifica magnetica		Overlay/Area di stampa		Info stampante	
Tessera	Opzioni	di Stampa	Colore immagine	Calibrazione	
Tipo di nastro:		🛛 - Resina pre	emium Selezione automatica r		
Dithering resina: Ottimizzato per la grafica Ottimizzato per la grafica Ottimizzato per la grafica					
🔽 Stampa s	u entrambi i la	ati	📃 Disabilita sta	mpa	
<ul> <li>Stampa su entrambi nati</li> <li>Stampa prima lato posteriore</li> <li>Stampa solo lato posteriore</li> <li>Ruota facciata anteriore di 180 gradi</li> <li>Ruota facciata posteriore di 180 gradi</li> </ul>					

## Utilizzo dell'opzione Stampa su entrambi i lati

Utilizzare questa opzione per stampare automaticamente sia sul lato anteriore che sul lato posteriore della tessera.

Fase	Procedura
1	Selezionare questa opzione insieme a un programma applicativo che supporti documenti a più pagine con stampa duplex ( <b>Nota:</b> il programma deve essere in grado di inviare alla stampante due o più pagine separate dello stesso documento).

La pagina 1 verrà trasferita sul lato anteriore della tessera.
La pagina 2 verrà trasferita sul lato posteriore della tessera.
(Nota: quando si seleziona questa opzione, il driver della stampante posiziona sempre tutte le pagine dispari sul lato anteriore e tutte le pagine pari sul lato posteriore della tessera. Se si stampa un numero dispari di pagine, la stampante stampa un lato aggiuntivo vuoto e lo trasferisce sulla tessera).

Codifica magnetica		Overlay/Area di stampa		Info	stampante	
Tessera Opzioni di Star		di Stampa	Colore immagine	: (	Calibrazione	
Tipo di nastro:		🛿 - Resina pre	🛿 - Resina premium 📃 💌			
			Selezione automatica	nastro		
Dithering resina	a:	Ottimizzato pe	r la grafica		<b>•</b>	
🔽 Stampa su entrambi i lati 🦳 Disabilita stampa						
🧮 Stampa prima lato posteriore						
🗖 Stampa solo lato posteriore						
🔲 Ruota facciata anteriore di 180 gradi						
🥅 Ruota facciata posteriore di 180 gradi						

## Utilizzo dell'opzione Stampa prima lato posteriore

Fase	Procedura
1	Selezionare questa opzione:
	<ul> <li>Se è necessario stampare la prima pagina di un documento di due pagine sul lato posteriore della tessera.</li> </ul>
	OPPURE
	• Se è necessario stampare il nero a base di resina sul lato del chip di una smart card.
	La seconda pagina del documento verrà stampata sul lato anteriore della tessera.

Codifica ma	gnetica	Overlau/	Area di stampa	Info stampante
Tessera	Opzioni di St	ampa	Colore immagine	Calibrazione
Tipo di nastro:	8	Resina pre	emium Selezione automatica	nastro
Dithering resina: Ottimizza			er la grafica	<b>_</b>
<ul> <li>Stampa su entrambi i lati</li> <li>Stampa prima lato posteriore</li> <li>Stampa solo lato posteriore</li> <li>Ruota facciata anteriore di 180 gradi</li> <li>Ruota facciata posteriore di 180 gradi</li> </ul>				

# Utilizzo dell'opzione Stampa solo lato posteriore

Utilizzare questa opzione per stampare solo il lato posteriore delle tessere.

Fase	Procedura			
1	Selezionare questa opzione per stampare solo sul lato posteriore delle tessere ( <b>Nota:</b> le tessere vanno caricate nel modo standard).			
	<ul> <li>Quando si seleziona questa opzione, l'opzione Stampa su entrambi i lati viene automaticamente disabilitata.</li> </ul>			
	• Se l'opzione <b>Stampa solo lato posteriore</b> è selezionata e si tenta di stampare un documento di due pagine, la prima pagina viene stampata sul lato posteriore della tessera.			
	<ul> <li>La seconda pagina viene stampata sul lato posteriore di una seconda tessera.</li> </ul>			

Codifica ma	gnetica 📗	Overlay/	Area di stampa	Info stampante
Tessera	Opzioni d	i Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Tipo di nastro:	Ī	K - Resina pre	emium Selezione automatica	▼ nastro
Dithering resina	a: [	Ottimizzato pe	er la grafica	•
🥅 Stampa su entrambi i lati 🛛 🗖 Disabilita stampa				ampa
🗖 Stampa prima lato posteriore				
Stampa solo lato posteriore				
Fuota racciata anteriore di 180 gradi				
🦳 Ruota facciata posteriore di 180 gradi				

## Utilizzo delle opzioni Ruota facciata anteriore di 180 gradi e Ruota facciata posteriore di 180 gradi

Utilizzare queste opzioni per cambiare la posizione dell'immagine stampata rispetto alla posizione definita della banda magnetica o dello smart chip di una tessera.

Fase	Procedura
1	Selezionare l'opzione <b>Ruota facciata anteriore di 180 gradi</b> per ruotare di 180 gradi l'immagine sul lato anteriore della tessera quando ne viene eseguita la stampa.
	OPPURE
	Selezionare l'opzione <b>Ruota facciata posteriore di 180 gradi</b> per ruotare di 180 gradi l'immagine sul lato posteriore della tessera quando ne viene eseguita la stampa.

0.10			м г.	
Lodifica ma	ignetica	Uverlay/	Area di stampa	Info stampante
Tessera	Opzioni	di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Tipo di nastro:		🛿 - Resina pr	emium Selezione automatica	▼ nastro
Dithering resina	a:	Ottimizzato pe	er la grafica	
🔽 Stampa su entrambi i lati 📃 Disabilita stampa				
🧮 Stampa prima lato posteriore				
🖵 Stampa volo lato postorioro				
🔽 Ruota facciata anteriore di 180 gradi				
V Pueto facciato posteriore di 190 gradi				

# Utilizzo dell'opzione Disabilita stampa

Utilizzare questa opzione per disabilitare le funzioni di stampa della stampante (**Nota:** quando questa opzione è selezionata, la stampante può comunque codificare le tessere).

Fase	Descrizione
1	Selezionare questa opzione per codificare o ricodificare le tessere per risparmiare tempo ed evitare l'uso dei materiali di stampa.
	<ul> <li>Quando questa opzione è selezionata, nessun dato di stampa viene inviato alla stampante.</li> </ul>
	• Tutte le istruzioni di codifica vengono inviate in base alla configurazione impostata nel software.

Codifica ma	gnetica	0 verlay/	'Area di stampa	Info s	tampante
Tessera	Opzioni di S	Stampa	Colore immagine		alibrazione
Tipo di nastro:		- Resina pr	emium		-
			Selezione automatica	nastro	
Dithering resina	. Jo	ttimizzato po	er la grafica		<b>v</b>
🗖 Stampa su entrambi i lati 🔽 Disabilita stampa					
Stampa prima lato posteriore					
☐ Stampa solo lato posteriore					
🔽 Ruota facciata anteriore di 180 gradi					
🔽 Ruota fac	ciata posteriore	di 180 grad			

# Utilizzo della scheda Codifica magnetica (DTC400e)

Utilizzare questa opzione solo se sulla stampante è installato un modulo di codifica per bande magnetiche opzionale. Di seguito sono descritti le opzioni e il processo di codifica magnetica della stampante.

- La stampante di tessere è corredata di un modulo di codifica per bande magnetiche ad alta coercività installato in fabbrica oppure di un modulo a bassa coercività.
- Non è possibile codificare entrambi i tipi di bande magnetiche con la stessa stampante.

Fase	Procedura
1	Selezionare la scheda Codifica magnetica per visualizzare le opzioni di controllo del processo di codifica delle bande magnetiche.

Terrere         Operani di Stampa         Colore immagine         Calibrazione           Codifica magnetica         Overlay/Area di stampa         Info stampante
Opzioni di Codifica Modalità codifica Codifica personalizzata Coercività Alta (2.750 Oe) Spostamento dati a sinistra
Opzioni banda magnetica Banda 1 Banda 2 Banda 3 Dimensione carattere Generazione LRC 7 bit V Parità pari V
Offset ASCII Character Parity SPAZIO  Parità dispari Densità bit Data Guida G
OK Cancel Apply Help

## Uso dell'elenco a discesa della modalità di codifica

È possibile utilizzare l'opzione **Modifica codifica** per specificare quale standard di codifica magnetica utilizzare.

Categoria	Descrizione
Installazione	La stampante di schede DTC400e può essere installata con uno dei

	due tipi di moduli di codifica della banda magnetica installata in fabbrica.
Opzioni <b>Magnetic</b> <b>Encoding</b> (Codifica magnetica), creazione e modifica	Modificare la modalità di codifica e le impostazioni di coercività o modificare gli standard ISO per le tracce 1, 2 e 3. Questo si ottiene correttamente modificando queste opzioni di Codifica magnetica.
Selezione di <b>ISO</b> Encoding (Codifica ISO) funzioni attive e non attive	Quando si seleziona <b>ISO Encoding</b> (Codifica ISO), si è limitati a una serie predeterminata di formato dei caratteri. <b>Nota:</b> questa selezione attiva le schede di traccia. Tuttavia tutte le funzioni delle schede di traccia non sono attive o appaiono ombreggiate e visualizzano i valori ISO di default che sono i valori predefiniti sottoelencati per ciascuna traccia. La casella <b>Shift Data Left</b> (Sposta i dati verso sinistra) resta non selezionata e inattiva.
Selezione di <b>Custom</b> <b>Encoding</b> (Codifica personalizzata), funzioni attive e non attive	Se si è selezionata la codifica personalizzata ( <b>Custom Encoding</b> ) tutte le opzioni sono attive. L'impostazione predefinita è la codifica ISO. <b>Nota:</b> le impostazioni predefinite sono uguali alle impostazioni ISO predefinite. Tuttavia, tutte le funzioni delle schede Magnetic Track Options (Opzioni traccia magnetica) sono attive.
Selezione di <b>Raw</b> <b>Binary Encoding</b> (Codifica binaria raw)	Se si è selezionato <b>Raw Binary Encoding</b> , si invia una stringa binaria raw e non una serie di caratteri. <b>Nota:</b> la funzione a discesa <b>Coercività</b> è attiva e la casella <b>Shift Data Left</b> (Sposta i dati verso

funzioni attive e non attive	sinistra) è inattiva. Tutte le funzioni delle schede di Magnetic Track Options (Opzioni traccia magnetica) sono inattive tranne <b>Bit Density</b> (densità bit).		
	Tessera Opzioni di Stampa Colore inmagine Calibrazione		
	Codifica magnetica Overlay/Area di stampa Info stampante		
	Opzioni di Codifica		
	Modalità codifica		
	Codiica binaria raw		
	Coercività		
	Alta 2.750 Oe) 🔽 🗖 Spostamento dati a sinistra		
Selezione di <b>Raw</b>	Raw Magnetic Encoding (codifica magnetica raw)		
(codifica binaria raw)	L'utente può selezionare <b>Raw Magnetic Encoding</b> (Codifica magnetica raw) dal driver.		
	Raw Coercivity		
	L'utente può selezionare le opzioni di <b>High</b> Coercivity ( <b>HiCo)</b> o <b>Low</b> Coercivity ( <b>LoCo)</b> dal driver.		
	Raw Bit Density (Densità bit raw)		
	L'utente può selezionare l'opzione <b>Configurable Bit Density</b> (densità di bit configurabile). Questa opzione supporta le seguenti densità di bit configurabili standard:		
	• 75 bit per pollice (BPI)		
	• 128 BPI		
	• 210 BPI		
	BPI personalizzato		
	Raw Bit Density Per Track (densità di bit raw)		
	L'utente può selezionare l'opzione Configurable Bit Density (densità di bit configurabile) per ogni singola traccia di codifica magnetica.		
Selezione della <b>Codifica JIS II</b> (Funzioni attive e non attive)	e non Se si è selezionato <b>JIS II Encoding</b> (codifica JIS II), saranno utilizza standard specifici. <b>Nota:</b> questa selezione disabilita tutte le schede delle Opzioni di traccia magnetica. Disabilita anche la funzione a discesa Coercività e l'opzione casella <b>Shift Data Left</b> (sposta i dati verso sinistra).		
	La coercività predefinita è 600 Oe.		

Tessar	a Opzioni o	di Stampa	Colore inmagine	Calibrazione
- Opzioni Modalità	a magnetica di Codifica a codifica	Overlay/	Area di stampa	Info stampante
Codific Coerciv	a JIS II tà	-	-	
Alta 2.	750 Dej	<b>_</b>	☐ Spostamento dal	ti a sinistra

Utilizzare l'opzione **Selezione banda magnetica** per specificare la traccia da configurare mediante Opzioni banda magnetica, se l'applicazione richiede la personalizzazione del processo di codifica ISO standard (**Nota:** le opzioni banda magnetica ISO predefinite dovrebbero essere corrette per quasi tutte le applicazioni, ma possono essere personalizzate in base alle necessità).

Fase	Procedura	
1	Scegliere una traccia per:	
	a. Modificare tutte le opzioni separatamente per ciascuna delle tre tracce.	
	<ul> <li>b. Selezionare il pulsante Valore predefinito per ciascuna traccia per ripristinare le impostazioni degli standard ISO delle opzioni, se modificate (Importante: fare riferimento alla sezione seguente per una descrizione di tutte le opzioni dell'area Opzioni banda magnetica).</li> </ul>	

	Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Lodifica magnetica	Overlay//	Area di stampa	Info stampante
Upzioni di Codifica			
Codifica personalizzata	-		
Coercività	_		
Alta (2.750 Oe)	•	🔲 Spostamento dati a s	sinistra
– Opzioni banda magnetica –			
Banda 1   Banda 2   Ba	inda 3		
Dimensione carattere		Generazione LRC	
7 bit 💌	]	Parità pari 💌	
Offset ASCI	ī	Character Parity	
Densità bit	1		
210 BPI	210 🛨	Predefinito	
	ок	Cancel Apply	Help

Fase	Procedura
2	Utilizzare <b>Selezione banda magnetica</b> per configurare la modalità di codifica di ciascuna delle tre tracce magnetiche.
	Nota 1: queste opzioni non specificano quali tracce verranno codificate (ad esempio, solo la traccia 2). Questo tipo di impostazione va effettuata utilizzando un programma software specifico.
	Nota 2: sebbene il driver memorizzi le impostazioni specificate per ciascuna delle tre tracce, all'apertura della schermata di impostazione del driver, per impostazione predefinita verranno visualizzate sempre le opzioni relative alla traccia 1.

Codifica magnetica	Stampa Colore immagine Overlay/Area di stampa	Calibrazione Info stampante		
Opzioni di Codifica Modalità codifica Codifica personalizzata Coercività Alta (2.750 Oe)				
⊂ Opzioni banda magnetica Banda 1   Banda 2   Ban Dimensione carattere 7 bit ▼	da 3   Generazione LRC  Parità pari	<b>-</b>		
Offset ASCII SPAZIO	Character Parity Parità dispari	- -		
Densità bit 210 BPI	210 🚊	nito		

## Utilizzo dei pulsanti di scelta Opzioni banda magnetica

Utilizzare Opzioni banda magnetica per gli scopi seguenti:

- Personalizzare il formato dei dati codificati ISO per ciascuna delle tre tracce della banda magnetica.
- Personalizzare ciascuna traccia indipendentemente dalle altre due.
- Specificare quale traccia personalizzare selezionando una delle opzioni delle tre tracce.

**Nota 1:** dopo aver effettuato la selezione necessaria, nel riquadro Opzioni banda magnetica viene visualizzato il set corrente di opzioni di personalizzazione per la traccia selezionata.

Nota 2: per la maggior parte o	delle applicazioni non	è necessario cambia	re le impostazioni
predefinite di queste opzioni.			

– Opzioni banda magnetica	
Banda 1 Banda 2 Banda 3	
Dimensione carattere	Generazione LRC Parità pari
Offset ASCII SPAZIO	Modalità codifica Parità dispari
Densità bit 210 BPI 💽 210 🛫	Predefinito

#### Utilizzo dei pulsanti di scelta Densità bit

Utilizzare questa opzione per personalizzare la densità di registrazione dei bit (bit per pollice) utilizzata per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata.

Fase	Procedura	
1	Selezionare 75 BPI per impostare i bit per pollice su 75 BPI.	
	OPPURE	
	Selezionare 128 BPI per impostare i bit per pollice su 128 BPI.	
	OPPURE	
	Selezionare 210 BPI per impostare i bit per pollice su 210 BPI.	

Opzioni banda magnetica Banda 1   Banda 2   Banda 3	
Dimensione carattere 7 bit 5 bit 7 bit 8 bit	Generazione LRC Parità pari 💌 Modalità codifica Parità dispari 💌
Densità bit 210 BPI 💽 210 ਦ	Predefinito

#### Utilizzo dei pulsanti di scelta Dimensione carattere

Utilizzare questa opzione per personalizzare la dimensione dei dati dei caratteri (bit per carattere) utilizzata per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata. Nota: tale dimensione include il bit di parità (se abilitato).

Fase	Procedura	
1	Selezionare 5 bit per impostare 5 bit per carattere.	
	OPPURE	
	Selezionare 7 bit per impostare 7 bit per carattere.	
	OPPURE	
	Selezionare 8 bit per impostare 8 bit per carattere.	

- Opzioni banda magnetica				
Banda 1   Banda 2   Banda 3	1			
Dimensione carattere 7 bit	Generazione LRC Parità pari 📃			
5 bit 7 bit 8 bit	Character Parity Parità dispari 💽			
Densità bit 210 BPI 👤 210	Predefinito			
#### Utilizzo dei pulsanti di scelta Offset ASCII

Utilizzare questa opzione per personalizzare l'offset ASCII dei caratteri utilizzato per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata (Nota: il valore di offset dei caratteri viene sottratto dal valore ASCII di ciascun carattere di dati della banda magnetica prima della codifica sulla traccia).

Fase	Procedura
1	Selezionare NULLO per impostare l'offset ASCII su Null.
	OPPURE
	Selezionare SPAZIO per impostare l'offset ASCII su spazio.
	OPPURE
	Selezionare ZERO per impostare l'offset ASCII su zero.

<sup>− Op</sup>	Opzioni banda magnetica							
[[	Banda 1   Banda 2   Banda 3							
	Dimensione carattere 7 bit	Generazione LRC Parità pari 🗨						
	Offset ASCII SPAZIO	Character Parity Parità dispari 💽						
	SPAZIO	Predefinito						
_								

#### Utilizzo dei pulsanti di scelta Generazione LRC

Utilizzare questa opzione per personalizzare la modalità di generazione LRC utilizzata per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata.

Fase	Procedura
1	Selezionare No LRC per impostare nessuna generazione LRC.
	OPPURE
	Selezionare Parità pari per impostare la generazione LRC sulla parità pari.
	OPPURE
	Selezionare Parità dispari per impostare la generazione LRC sulla parità dispari.

Opzioni banda magnetica Banda 1 Banda 2 Banda 3						
Dimensione carattere 7 bit Offset ASCII SPAZIO Densità bit 210 = 210 = Predefinito						

#### Utilizzo dei pulsanti di scelta Parità caratteri

Utilizzare questa opzione per personalizzare la parità dei dati dei caratteri utilizzata per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata.

Fase	Procedura
1	Selezionare Nessuna parità per impostare nessuna parità dei caratteri.
	OPPURE
	Selezionare Parità pari per impostare la parità dei caratteri pari.
	OPPURE
	Selezionare Parità dispari per impostare la parità dei caratteri dispari.

Opzioni banda magnetica					
Banda 1 Banda 2 Banda 3					
Dimensione carattere 7 bit	Generazione LRC Parità pari				
Offset ASCII SPAZIO	Character Parity Parità dispari 💽				
Densità bit 210 BPI 💽 210 🛒	Nessuna parità Parità pari Parità dispari				

#### Utilizzo della casella di controllo Spostamento dati a sinistra

Utilizzare questa opzione per spostare i dati magnetici registrati sul lato sinistro della banda magnetica della tessera.

#### OPPURE

Utilizzare questa opzione per situazioni in cui le tessere devono essere adoperate con lettori a inserimento non in grado di leggere il lato destro della tessera.

Fase	Procedura
1	Selezionare la casella di controllo <b>Spostamento dati a sinistra</b> per applicare l'opzione a tutte le tracce.

Tessera	Opzioni di Stampa		Colore immagine	Calibrazione	
Codifica magnetica Overlay		Overlay/	/Area di stampa 👘	Info stampante	
Opzioni di Codifica Modalità codifica Codifica personalizzata					
Coercività Alta (2,750 f	lel	-	Constanting data		
[Find (2.100 c	,		J• spostamento dat	i a siriisua	

#### Posizione delle tracce ISO

Il modulo di codifica magnetica effettua la codifica sulle tracce in conformità a una banda magnetica ISO 7811-2 (**Nota:** fare riferimento al diagramma seguente per la posizione delle tracce).



#### Invio delle informazioni per le tracce

I dati delle tracce magnetiche vengono inviati nella forma di stringhe di testo dall'applicazione al driver della stampante con tutti gli altri oggetti stampabili contenuti nella tessera specificamente progettata.

- Dati delle tracce magnetiche aggiunti: perché il driver della stampante possa distinguere i dati delle tracce magnetiche dal resto degli oggetti stampabili, è necessario che le stringhe di testo di tali dati siano contrassegnate o aggiunte in modo univoco.
- **Caratteri specifici aggiunti:** in altre parole, è necessario aggiungere caratteri specifici ai dati delle tracce magnetiche perché il driver distingua i dati da codificare, le tracce in cui effettuare la codifica, l'inizio e la fine dei dati e così via.
- Aggiunti in modo manuale o automatico: in alcuni casi i caratteri specifici vengono automaticamente aggiunti alla stringa di dati delle tracce da applicazioni software di identificazione personalizzate. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, tali caratteri devono essere aggiunti manualmente alla stringa dei dati delle tracce magnetiche.

#### Immissione delle informazioni delle tracce

Nota: se questi caratteri non vengono aggiunti ai dati delle tracce, il testo destinato alle tracce magnetiche apparirà molto probabilmente stampato sulla tessera.

Fase	Procedura				
1	Per evitare questa possibilità, le informazioni delle tracce devono essere immesse secondo i criteri riportati di seguito.				
	Quando si immettono i dati delle tracce, immettere prima il carattere ~ seguito dal numero di traccia desiderato (1, 2 o 3) in cui codificare i dati.				
	<ul> <li>Immettere quindi i dati da codificare (Nota: il primo carattere di questa stringa di dati deve essere lo Start Sentinel (SS) specifico della traccia e l'ultimo carattere deve essere l'End Sentinel (ES) specifico).</li> </ul>				
	• I caratteri o i dati compresi tra SS ed ES possono includere tutti i caratteri validi specifici di ciascuna traccia. Nota: il numero di caratteri è limitato dalla capacità massima di caratteri di ciascuna traccia).				
	Attenzione: nella segmentazione dei dati delle tracce, utilizzare esclusivamente il carattere Field Separator (FS), cioè il separatore di campo, appropriato.				

#### Tracce 1, 2 e 3 (in formato di tabella)

Questa tabella mostra i caratteri SS, ES e FS, nonché i caratteri validi definiti per ciascuna traccia.

	Start Sentinel	End Sentinel	Field Separator	Caratteri validi	Numero massimo di caratteri
Traccia 1	%	?	^	ASCII 32-95 (vedere la tabella seguente)	78
Traccia 2	;	?	=	ASCII 48-63 (vedere la tabella seguente)	39
Traccia 3	;	?	=	ASCII 48-63 (vedere la tabella seguente)	106

#### Nota sui dati delle tracce

Questa nota mostra come immettere i dati per le tracce 1, 2 e 3:

Traccia	Immissione dati
Invio dei dati alla traccia 1	~1%GIULIA ANDREOLI^623-85-1253?
Invio dei dati alla traccia 2	~2;0123456789?
Invio dei dati alla traccia 3	~3;0123456789?

#### Tabella dei codici ASCII e dei caratteri

Codice ASCII	Carattere	Codice ASCII	Carattere	Codice ASCII	Carattere
32	Spazio	56	8	80	Р
33	!	57	9	81	Q
34	"	58	:	82	R
35	Cancelletto	59	•	83	S
36	\$	60	<	84	Т
37	%	61	=	85	U
38	&	62	>	86	V
39	1	63	?	87	W
40	(	64	@	88	х
41	)	65	A	89	Υ
42	*	66	В	90	Z
43	+	67	С	91	[
44	1	68	D	92	١
45	-	69	E	93	]
46		70	F	94	^
47	/	71	G	95	_
48	0	72	н		

49	1	73	I	
50	2	74	J	
51	3	75	к	
52	4	76	L	
53	5	77	Μ	
54	6	78	Ν	
55	7	79	0	

# Utilizzo della scheda Sovrapposizione/Area di stampa

Utilizzare questa opzione per controllare la posizione in cui il pannello di sovrapposizione e/o l'area di stampa appaiono su una tessera (**Nota:** questa opzione è utile, ad esempio, per omettere o bloccare la sovrapposizione o la stampa nell'area circostante lo smart chip o la banda magnetica della tessera).

Per impostazione predefinita, questa opzione è configurata in modo che venga eseguita la stampa e la sovrapposizione dell'intera tessera. Per personalizzare la sovrapposizione e/o l'area di stampa, selezionare una delle opzioni elencate in Sovrapposizione/Area di stampa.

_ <b>-</b>			<b>.</b>	
Lessera Codifica magn	Upzio r <del>ur u</del>	tompo Ωverlau/Δrea	di stampa	Lalibrazione
	elica			inio stampante
CR-80 Dimension	ne tessera:	Anteriore	C Posteriore	2
				τ
			5.1 🚊	H
			5.1 🍦	Ŧ
×			0.0 🚊	x
•				Î V
			0.0	11
			O pollic	di
(0.0)			🖲 mm	
(0,0)	Х		Area definita:	
			1 🚔	Elimina
T Direzione	e di movimento	o della tessera r	ella stampante	
_ ⊢Overlay/Area di	stampa ——			
Tessera comple	ta			•
🖸 Per stampa e	e overlay			
C Solo per ove	rlay			
C Solo per stan	npa (nessuna	overlay)		
🗆 Opzioni di prote	zione			
Soluzioni di prot	ezione visiva			
Nessuna prote	zione visiva			<b>-</b>
💿 VeriMark				
C HoloMark				
			ncel Apr	ply Help

#### Abilitazione dell'opzione Stampa su entrambi i lati

Fase	Procedura
1	Per abilitare l'opzione Stampa su entrambi i lati in Sovrapposizione/Area di stampa, selezionare la casella di controllo <b>Stampa su entrambi i lati</b> nella scheda Opzioni dispositivo ( <b>Nota:</b> la stessa selezione è valida per l'opzione Retro nella scheda Resina pannello K).

Codifica ma	apetica	Querlau	Virea di stampa	Info stampante
Tessera	Opzioni d	di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
, coord				
Tipo di nastro:		🛚 - Resina pr	emium	•
			Selezione automatica r	nastro
Dithering resina	a:	Ottimizzato pe	er la grafica	•
				_
Stampa si	u entrambi i lat		🗖 Disabilita sta	mpa
		3		
🗖 Stamp	a prima lato po	osteriore		
🗖 Stampa solo lato posteriore				
🔽 Ruota facciata anteriore di 180 gradi				
🔽 Ruota facciata posteriore di 180 gradi				

#### Abilitazione dell'opzione Stampa prima lato posteriore

Fase	Procedura
1	Per abilitare l'opzione Stampa prima lato posteriore in Sovrapposizione/Area di stampa, selezionare la casella di controllo <b>Stampa prima lato posteriore</b> nella scheda Opzioni dispositivo ( <b>Nota:</b> la stessa selezione è valida per l'opzione Retro nella scheda Resina pannello K).

Codifica magnetica (		Overlay/	Area di stampa	Info stampante
Tessera	Opzioni d	di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Tipo di nastro:		🛿 - Resina pre	emium Selezione automatica na	<b>▼</b> astro
Dithering resina	a:	Ottimizzato pe	er la grafica	
Stampa st	u entrambi i lat a prima lato po	ii osteriore	🦳 Disabilita starr	ра
<ul> <li>Stampa solo lato posteriore</li> <li>Ruota facciata anteriore di 180 gradi</li> </ul>				
🗌 Ruota fac	ciata posterio	re di 180 gradi		

## Abilitazione dell'opzione Fronte (Sovrapposizione/Area di stampa)

Fase	Procedura
1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Fronte</b> , che abilita le funzioni Sovrapposizione/Area di stampa e Opzioni di protezione.

Tessera	Opzioni di l	Stampa	Colore immagine	e Calibrazione
Codifica ma	gnetica	Overlay/Area di stampa		Info stampante
CR-80 Dimensione tessera:		Anterio	ore C Posterio	pre
Y			5.1 5.1 0.0	<ul> <li>₩</li> <li>¥</li> <li>¥</li> <li>X</li> <li>Y</li> <li>Y</li> </ul>
(0,0)	X one di movimen	to della tesse	C po C mn Area definita:	llici n Elimina

#### Abilitazione dell'opzione Retro (Sovrapposizione/Area di stampa)

Fase	Procedura
1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Retro</b> , che abilita solo la funzione Sovrapposizione/Area di stampa.

Tessera	Opzioni di	Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Codifica ma	Codifica magnetica		'Area di stampa	Info stampante
CR-80 Dimen	sione tessera:	C Anteri	ore 💿 Posterio	re
Y (0,0)			5.1 5.1 0.0 0.0 © pol	
	х		Area derinita:	Elimina
Direzione di movimento della tessera nella stampante				
Overlay/Area di stampa				
Area/e definita/e				

#### Utilizzo del menu a discesa Sovrapposizione/Area di stampa

Fase	Procedura
1	Selezionare l'opzione <b>Tessera completa</b> per la sovrapposizione e/o la stampa dell'intera tessera.
	OPPURE
	Selezionare l'opzione <b>Area/e definita/e</b> per la sovrapposizione e/o la stampa delle sole aree selezionate e definite.
	OPPURE
	Selezionare l'opzione <b>Area/e non definita/e</b> per la sovrapposizione e/o la stampa del solo spazio esterno alle aree selezionate e definite.
	OPPURE
	Selezionare l'opzione <b>Ometti area chip Smart</b> per la sovrapposizione e/o la stampa nel solo spazio esterno alla posizione standard di uno smart chip.

#### OPPURE

Selezionare l'opzione **Ometti area banda magnetica** per la sovrapposizione e/o la stampa nel solo spazio esterno alla posizione standard di una banda magnetica ISO.

#### OPPURE

Selezionare l'opzione **Ometti area Firma** per la sovrapposizione e/o la stampa nel solo spazio esterno alla posizione standard di un riquadro per la firma.

**Nota:** nella griglia della tessera, il nero indica l'area in cui la sovrapposizione e/o la stampa verrà applicata.



#### Utilizzo dell'opzione Area/e definita/e

Fase	Procedura
1	<ul> <li>a. Determinare se utilizzare l'opzione Fronte (mediante il pulsante di scelta Fronte) o l'opzione Retro (mediante il pulsante di scelta Retro).</li> </ul>
	b. Selezionare l'opzione Area/e definita/e per attivare la griglia della tessera nella metà superiore della finestra. In questa griglia possono essere assegnate fino a cinque aree definite.

⊂0verlay/Area di stampa	
Area/e definita/e	-
Tessera completa	
Area/e definita/e	
Area/e non definita/e	
Ometti area chip Smart	
🗌 Ometti area banda magnetica	
Ometti area Firma	

2	All'attivazione della griglia della tessera viene visualizzato un piccolo quadrato nero, delle dimensioni predefinite di 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 pollici), nella posizione predefinita dell'angolo inferiore sinistro (0, 0). Il quadrato rappresenta la prima area definita.	
	• Determinare l'area della tessera in cui definire un riquadro per la firma di dimensioni e posizione diverse da quelle impostate con l'opzione <b>Ometti area Firma</b> standard ( <b>Nota:</b> quest'area è indicata dal contorno tratteggiato).	
	Determinare le dimensioni dell'area stampando una tessera ed esaminandola nello stesso orientamento di uscita dalla stampante.	
3	Misurare le dimensioni totali dell'area desiderata e immetterle nelle apposit caselle ( <b>Nota:</b> la dimensione minima di un'area è 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 pollic	



Fase	Procedura
4	Misurare dall'angolo inferiore sinistro della tessera verso l'alto e verso l'angolo inferiore sinistro dell'area definita e immettere questi valori nelle caselle X e Y ( <b>Nota:</b> le linee della griglia distano l'una dall'altra 5 mm (0,2 pollici).



#### Utilizzo dell'opzione Area/e definita/e

Fase	Pr	Procedura		
5	a.	Stampare la tessera specificamente progettata e notare l'orientamento dell'immagine sulla tessera così come esce dalla stampante ( <b>Nota:</b> la posizione di un'area definita si basa sull'orientamento di uscita della tessera dalla stampante).		
	b.	Misurare la posizione dell'area definita in base alla tessera stampata (Nota: se si seleziona l'opzione Ruota facciata anteriore di 180 gradi, l'immagine apparirà capovolta all'uscita dalla stampante).		
	C.	Posizionare l'area definita in senso opposto rispetto alla misura presa sulla tessera specificamente progettata visualizzata sullo schermo, che apparirà non capovolta.		



#### Utilizzo dell'opzione Area/e definita/e

Fase	Procedura				
6	a.	a. Determinare se utilizzare l'opzione Fronte (mediante il pulsante di scelta <b>Fronte</b> ) o l'opzione Retro (mediante il pulsante di scelta <b>Retro</b> ).			
	b.	Utilizzare le frecce di Area definita per spostarsi da un'area all'altra nell'impostazione Fronte o nell'impostazione Retro ( <b>Nota:</b> l'area attiva viene sempre evidenziata da un contorno punteggiato).			
	C.	Definire un'altra area facendo clic sulla freccia SU di Area definita.			
		<ul> <li>Un'altra area di 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 pollici) apparirà nell'angolo inferiore sinistro (Nota: questa è la posizione predefinita di tutte le nuove aree definite).</li> </ul>			
		• È possibile definire fino a cinque aree, ma non è possibile aggiungere una nuova area finché la precedente non sia stata definita nelle dimensioni e nella posizione ( <b>Nota:</b> impostare quindi le dimensioni e la posizione di ciascuna area al momento della creazione).			
	d.	Per eliminare un'area, selezionarla utilizzando le frecce di Area definita e fare clic sul pulsante <b>Elimina</b> ( <b>Nota:</b> se si eliminano tutte le aree, le opzioni di Resina pannello K vengono automaticamente deselezionate).			



#### Selezione dell'orientamento orizzontale

Fase	Procedura
1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Orizzontale</b> (di seguito) nell'area Orientamento della scheda Dimensione tessera per utilizzare le Soluzioni di protezione visiva (da A a D), come illustrato in questa finestra.

Codifica magnetica Tessera	Overlay/Area di stampa Opzioni di Stampa	Info stampante Calibrazione
Dimensione tessera	▼ ⊂ pollici ⊙ mm	
Larghezza stampa:	53.6	
Lunghezza stampa:	85.5	
Orientamento	A C Orizzontale	-

#### Selezione del menu a discesa Soluzioni di protezione visiva (da A a D)

Fase	Procedura
1	Fare clic sul menu a discesa Soluzioni di protezione visiva (di seguito) nell'area Orientamento - Orizzontale (vedere sopra) per utilizzare le opzioni illustrate di seguito.

Opzioni di protezione Soluzioni di protezione visiva	
Nessuna protezione visiva 📃	]
Nessuna protezione visiva	
A - In alto a sinistra	
B - In alto a destra	
- C - In basso a sinistra	Н
D - In basso a destra	

#### Selezione dell'orientamento verticale

Fase	Procedura
1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Verticale</b> (di seguito) nell'area Orientamento della scheda Dimensione tessera per utilizzare le Soluzioni di protezione visiva (da E a H), come illustrato in questa finestra.

Codifica ma	gnetica	Overlay/	Area di stampa	Info stampante
Tessera	Opzioni di S	tampa	Colore immagine	e Calibrazione
Dimensione te	essera	C polli	ci 💿 mm	
Larghezza sta	mpa:	53.6		
Lunghezza sta	ampa:	85.5		
Orientamento	Verticale	A	O Orizzontale	

#### Selezione del menu a discesa Soluzioni di protezione visiva (da E a H)

Fase	Procedura
1	Fare clic sul menu a discesa Soluzioni di protezione visiva nell'area Orientamento - Verticale (vedere sopra) per utilizzare le opzioni illustrate di seguito.

Γ	Opzioni di protezione Soluzioni di protezione visiva
	Nessuna protezione visiva 📃
	Nessuna protezione visiva
	E - In alto a sinistra
	F - In alto a destra
_	G - In basso a sinistra
	H - In basso a destra

#### Selezione del pulsante di scelta VeriMark (solo opzione Fronte)

Fase	Procedura
1	Fare clic sul pulsante di scelta <b>VeriMark</b> o <b>HoloMark</b> , come illustrato di seguito. Le opzioni relative alla carta metallizzata vengono utilizzate per controllare le dimensioni dell'area di esclusione ( <b>Nota:</b> la selezione di VeriMark comporta l'esclusione di un'area rettangolare, mentre la selezione di HoloMark determina l'esclusione di un'area quadrata).
2	Fare clic sul pulsante di scelta VeriMark (di seguito) per l'area rettangolare.

Opzioni di protezione		
Soluzioni di protezione visiva		
A - In alto a sinistra 📃 🔽		
VeriMark		
C HoloMark		

#### Selezione del pulsante di scelta HoloMark (solo opzione Fronte)

Fase	Procedura
------	-----------

1	Fare clic sul pulsante di scelta <b>HoloMark</b> (di seguito) per l'area quadrata.
---	--



## Tessera VeriMark personalizzata (grafica personalizzata su carta metallizzata bidimensionale)

L'immagine VeriMark personalizzata viene impressa su tessere standard vuote. È possibile selezionare una tra le otto posizioni (da A a H), come illustrato negli esempi seguenti sull'orientamento verticale e orizzontale.

## Esempio 1: tessera VeriMark (orientamento orizzontale) - 4 posizioni (di seguito)



Esempio 2: tessera VeriMark (orientamento verticale) - 4 posizioni (di seguito)



## Tessera HoloMark personalizzata (grafica personalizzata su carta metallizzata bidimensionale)

L'immagine HoloMark personalizzata viene impressa su tessere standard vuote. È possibile selezionare una tra le otto posizioni (da A a H), come illustrato negli esempi seguenti sull'orientamento verticale e orizzontale.

Esempio 1: tessera HoloMark (orientamento orizzontale) - 4 posizioni (di seguito)



Esempio 2: tessera HoloMark (orientamento verticale) - 4 posizioni (di seguito)



## Utilizzo della scheda Info stampante

Utilizzare le opzioni di questa scheda per visualizzare le informazioni sulla pellicola installata nella stampante.

			Calibrazione Info stampante
Cartuccia nastro		Piena	
Tipo: K - Resina premium N. riordino: 44201		Vuota	
Stampante			
Conteggio tessere:	0		
N. di serie:	A6370745		
Versione:	3.2.0		

## Informazioni sulla pellicola

Fase	Procedura
1	Utilizzare le informazioni sulla pellicola per determinare il tipo e il numero parte della pellicola utilizzata per la stampa.

		Calibrazione Info stampante
Tipo:		Piena Vuota
K - Resina premium N. riordino: 44201		
Stampante		
Conteggio tessere:	0	
N. di serie:	A6370745	
Versione:	3.2.0	

### Indicatore del livello della pellicola

Fase	Procedura
1	Utilizzare l'indicatore del livello della pellicola per visualizzare la quantità residua approssimativa di pellicola utilizzabile.

		Celibrazione Info stampa	nte
Cartuccia nastro		Piena Vuota	
- Stampante			
Conteggio tessere:	0		
N. di serie:	A6370745		
Versione:	3.2.0		

## Utilizzo della scheda Calibrazione

Accedere alla finestra di dialogo Impostazioni selezionando il pulsante **Impostazioni** nella scheda Calibrazione. Utilizzare la scheda Calibrazione per (a) controllare la posizione dell'area stampabile rispetto alla tessera, (b) calibrare i sensori e (c) regolare le impostazioni interne, che vengono personalizzate per ogni stampante e salvate nella memoria della stampante stessa (**Nota:** la stampante di tessere è dotata di una modalità di regolazione interna programmabile attraverso la finestra di dialogo Impostazioni. Tale finestra è accessibile solo se la stampante è accesa, in stato di pronto e correttamente connessa al PC).

Attenzione: queste impostazioni sono ottimizzate in fabbrica. Nella maggior parte dei casi non occorre modificarle.

Codifica ma	agnetica Overlay/	'Area di stampa	hío dampanto
Tessera	Opzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
+H	nmagine +V International International Inter	Verticale:	Sensori

#### Utilizzo dei controlli Posizione immagine

Utilizzare i controlli **Posizione immagine** per regolare la posizione dell'area di stampa globale, in modo che sia precisamente centrata sulla tessera.

Fase	Procedura
1	Fare clic sulle frecce di regolazione <b>Verticale</b> e <b>Orizzontale</b> per modificare i valori di posizione dell'immagine.
	<ul> <li>Quando si modificano questi valori, ricordare che le tessere restano sempre nella stessa posizione quando si spostano all'interno della stampante, indipendentemente dall'orientamento dell'immagine.</li> </ul>
	• Per chiarire questo concetto, l'illustrazione sulla tessera visualizzata nel riquadro Posizione immagine viene ribaltata e ruotata in base alla selezione effettuata tra le opzioni Verticale, Orizzontale e Ruota di 180 gradi.
	<ul> <li>Il contorno dell'illustrazione rimane sempre nello stesso orientamento Orizzontale.</li> </ul>



Rivedere il diagramma Posizione immagine, in cui viene mostrato come l'immagine stampata si sposta in relazione alla posizione fissa della tessera quando vengono immessi valori di posizione dell'immagine positivi e negativi.

Fase	Procedura
2	Utilizzare la regolazione Verticale per spostare l'immagine:
	• Se si immette un numero positivo, lo spostamento avviene verso la parte posteriore della stampante.
	<ul> <li>Se si immette un numero negativo, lo spostamento avviene verso la parte anteriore della stampante.</li> </ul>
	OPPURE
	Utilizzare la regolazione Orizzontale per spostare l'immagine:
	• Se si immette un numero positivo, lo spostamento avviene verso il lato di uscita delle tessere.
	• Se si immette un numero negativo, lo spostamento avviene verso il lato di ingresso delle tessere.
	<b>Nota 1:</b> il valore massimo per le regolazioni <b>Verticale</b> e <b>Orizzontale</b> è di ±100 pixel (10 pixel = circa 8 mm/0,03 pollici.
	Nota 2: le frecce di regolazione Verticale e Orizzontale puntano all'interno



#### Utilizzo del pulsante Sensori

Utilizzare il pulsante **Sensori** per attivare una finestra di dialogo separata per la calibrazione del sensore della pellicola della stampante (vedere le istruzioni nella finestra Calibrazione illustrata di seguito).



#### Utilizzo del pulsante Impostazioni

Utilizzare il pulsante **Impostazioni** per visualizzare una finestra di dialogo separata per la regolazione delle impostazioni interne, che vengono personalizzate in fabbrica per ogni stampante e salvate direttamente nella memoria della stampante (**Nota:** per ripristinare le impostazioni predefinite interne, selezionare il pulsante Ripristina valori predefiniti).

Codifica ma	gnetica Overlar	y/Area di stampa	- hrío damparko
Tessera	Opzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
+H	Imagine +V	Verticale: U-H Orizzontale: U-H Orizzontale: U-H Orizzontale: U-H Orizzontale: U-H	
			Sensori ] Impostazioni

Impostazione	Predefinito	Corrente	^
Oscurità immagine	-15	-15	
Posizione di inizio stampa	-37	-37	≡
Posizione di fine stampa	24	24	
Posizione di stampa a sinistra	-1	-1	
Valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica	0	0	
Valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica	0	0	
Posizione di inizio codifica magnetica	0	0	~
Applica Ripristina valori predefiniti	Chiudi	Aiuto	

#### Utilizzo dell'opzione Oscurità immagine

Utilizzare questa opzione per impostare l'oscurità globale dell'immagine stampata aumentando o diminuendo la quantità di calore utilizzata dalla testa di stampa.

Fase	Procedura
------	-----------

Schiarire l'immagine stampata facendo clic sulla freccia GIÙ → per immettere un valore negativo e diminuire la quantità di calore della testa di stampa.
 OPPURE
 Scurire l'immagine stampata facendo clic sulla freccia SU <sup>^</sup> per immettere un valore positivo e aumentare la quantità di calore della testa di stampa.

**Attenzione:** se si imposta un valore troppo alto, la pellicola potrebbe incepparsi o rompersi.





#### Utilizzo dell'opzione Posizione di inizio stampa

Utilizzare questa opzione per regolare la posizione nel senso della lunghezza o della larghezza dell'immagine stampata su una tessera in modo che appaia centrata (**Nota:** quando si modifica questo valore, ricordare che le tessere restano sempre nella stessa posizione orizzontale durante lo spostamento all'interno della stampante).

Nel diagramma seguente viene mostrato come l'immagine stampata si sposta rispetto alla posizione fissa della tessera quando si immette un valore positivo o negativo di posizionamento dell'immagine.

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per spostare l'immagine stampata verso il bordo iniziale della tessera o verso l'uscita delle tessere sul lato della stampante.
	OPPURE
	Immettere un valore positivo per spostare l'immagine stampata verso il bordo finale della tessera o verso l'ingresso delle tessere sul lato della stampante.
	<ul> <li>Massimo intervallo di regolazione: l'intervallo massimo di regolazione è ±127. Di regola, 20 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici), che equivale più o meno allo spessore di una tessera in formato CR-80 standard.</li> </ul>
	Attenzione: se si imposta un valore negativo troppo alto, la pellicola di stampa potrebbe rompersi.

#### Utilizzo dell'opzione Posizione di inizio stampa



#### Utilizzo dell'opzione Posizione di fine stampa

Utilizzare questa opzione per ridurre o aumentare l'area stampabile globale per ottimizzare la stampa da bordo a bordo verso il bordo finale della tessera (**Nota:** quando si modifica questo valore, ricordare che le tessere restano sempre nella stessa posizione durante lo spostamento all'interno della stampante).

Nel diagramma seguente viene mostrato come la posizione di fine stampa si sposta rispetto alla posizione fissa della tessera quando si immette un valore positivo o negativo di Posizione di fine stampa.

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per ridurre la posizione di fine stampa e spostare la fine dell'area stampabile maggiormente verso il bordo iniziale della tessera.
	OPPURE
	Immettere un valore positivo per aumentare la lunghezza della stampa e spostare la fine dell'area stampabile maggiormente verso il bordo finale della tessera.
	• <b>Massimo intervallo di regolazione:</b> l'intervallo massimo di regolazione è ±127. Di regola, 20 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici), che equivale più o meno allo spessore di una tessera in formato CR-80 standard.



#### Utilizzo dell'opzione Posizione di stampa a sinistra

Utilizzare questa opzione per regolare la posizione verticale dell'immagine stampata su una tessera in modo che appaia centrata (**Nota:** quando si modifica questo valore, ricordare che le tessere restano sempre nella stessa posizione orizzontale durante lo spostamento all'interno della stampante).

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per spostare l'immagine verso il bordo inferiore della tessera (vedere l'immagine riportata di seguito).
	OPPURE
	Immettere un valore positivo per spostare l'immagine verso il bordo superiore della tessera (vedere l'immagine riportata di seguito).
	• Massimo intervallo di regolazione: l'intervallo massimo di regolazione è ±127. Di regola, 10 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici), che equivale più o meno allo spessore di una tessera in formato CR-80 standard.



#### Utilizzo dell'opzione Offset tensione codificatore magnetico

Utilizzare questa opzione per regolare la tensione del codificatore magnetico.

- La tensione del codificatore viene impostata in fabbrica su un valore predefinito di 7,24 Vcc per le tessere magnetiche ad alta coercività e di 2,54 Vcc per le tessere magnetiche a bassa coercività.
- In base alle tessere utilizzate, può essere necessario regolare la tensione del codificatore su un valore diverso da quello predefinito.

Vedere le due procedure riportate di seguito per le istruzioni sulla regolazione della tensione del codificatore magnetico (**Nota:** per impostare correttamente il valore di offset della tensione del codificatore, è necessario conoscere la tensione richiesta per le tessere. Questa informazione dovrebbe essere disponibile presso il produttore o il rivenditore delle tessere).

Regolazione	dell'offset	della	tensione	per	l'alta	coercività
Regulazione		acita		PCI	lanu	0001011110

Fase	Procedura
1	Identificare la tensione del codificatore magnetico richiesta dalle tessere ( <b>Nota:</b> per impostare correttamente il valore di offset della tensione del codificatore, è necessario conoscere la tensione richiesta per le tessere. Questa informazione dovrebbe essere disponibile presso il produttore o il rivenditore delle tessere).
2	Per individuare il corretto valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica, utilizzare la seguente equazione.
	<ul> <li>((((36500/(((<tensione desiderata="">+4,6)/1,23)-1))-2670)/39,0625) – 40)X-1</tensione></li> </ul>
	Ad esempio:
	Tensione del codificatore richiesta = 9 Vcc
	● ((((36500/((( <b>9</b> +4,6)/1,23)-1))-2670)/39,0625) - 40)X-1 = <b>15</b>
3	Modificare il valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica. I.E <b>15</b>
4	Utilizzare l'Utilità di diagnostica per eseguire un test automatico di codifica magnetica e verificare la qualità codificata.

Impostazione	Predefinito	Corrente	^
Oscurità immagine	-15	-15	
Posizione di inizio stampa	-37	-37	≣
Posizione di fine stampa	24	24	
Posizione di stampa a sinistra	-1	-1	
Valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica	0	15	
Valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica	0	0	
Posizione di inizio codifica magnetica	0	0	~
Applica Ripristina valori predefiniti	Chiudi	Aiuto	

### Regolazione dell'offset della tensione per la bassa coercività

Fase	Procedura		
1	Identificare la tensione del codificatore magnetico richiesta dalle tessere ( <b>Nota:</b> per impostare correttamente il valore di offset della tensione del codificatore, è necessario conoscere la tensione richiesta per le tessere. Questa informazione dovrebbe essere disponibile presso il produttore o il rivenditore delle tessere).		
2	Per individuare il corretto valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica, utilizzare la seguente equazione.		
	<ul> <li>((((36500/(((<tensione desiderata="">+4,6)/1,23)-1))-2670)/39,0625) – 126)</tensione></li> <li>X-1</li> </ul>		
	Ad esempio:		
	Tensione del codificatore richiesta = 1,5 Vcc		
	• ((((36500/((( <b>1</b> , <b>5</b> +4,6)/1,23)-1))-2670)/39,0625) - 126)X-1 = <b>-42</b>		
3	Modificare il valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica.		
	I.E - <b>42</b>		
4	Utilizzare l'Utilità di diagnostica per eseguire un test automatico di codifica magnetica e verificare la qualità codificata.		
Impostazione	Predefinito	Corrente	^
--	-------------	----------	---
Oscurità immagine	-15	-15	
Posizione di inizio stampa	-37	-37	≡
Posizione di fine stampa	24	24	
Posizione di stampa a sinistra	-1	-1	
Valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica	0	0	
Valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica	0	-42	
Posizione di inizio codifica magnetica	0	0	~
Applica Ripristina valori predefiniti	Chiudi	Aiuto	

# Utilizzo dell'opzione Posizione di inizio codifica magnetica

Utilizzare questa opzione solo se la stampante dispone di un codificatore per bande magnetiche incorporato (**Nota:** in questo caso, utilizzare questa opzione per spostare il punto di partenza di codifica dei dati delle tracce sulla banda magnetica della tessera. Quando si regola questo valore, ricordare che la tessera e la banda magnetica restano sempre nella stessa posizione relativa durante lo spostamento all'interno della stampante).

Nel diagramma seguente viene mostrato come i dati magnetici si spostano rispetto alla posizione fissa della banda magnetica della tessera quando si immette un valore di offset magnetico positivo o negativo (**Nota:** per questo diagramma, immaginare che la tessera sia trasparente e che la banda magnetica sia visibile attraverso la parte superiore o anteriore della tessera stessa).

Fase	Procedura		
1	Immettere un valore negativo per spostare l'inizio dei dati magnetici maggiormente verso il bordo iniziale della tessera o verso l'uscita delle tessere sul lato della stampante.		
	OPPURE		
	Immettere un valore positivo per spostare l'inizio dei dati magnetici verso il bordo finale della tessera o verso l'ingresso delle tessere sul lato della stampante.		
	• <b>Direzione dei dati magnetici:</b> le frecce su questi pulsanti indicano la direzione di spostamento dei dati magnetici sulla banda magnetica de tessera.		
	<ul> <li>Massimo intervallo di regolazione: l'intervallo massimo di regolazion è ±127. Di regola, 20 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici) (Nota:</li> </ul>		

ricordare questo dato per evitare una modifica eccessiva del valore).

Attenzione: se si imposta un valore negativo troppo altro, la stampante potrebbe iniziare la codifica prima che la banda magnetica della tessera raggiunga la testa di codifica.



# Utilizzo dell'opzione Tensione pellicola

Fase	Procedura	
1	Utilizzare l'opzione Tensione pellicola per aumentare o diminuire la tensione (il trascinamento) della pellicola durante la stampa.	
	<ul> <li>Immettere un valore positivo per aumentare la tensione applicata sulla pellicola durante la stampa.</li> </ul>	
	OPPURE	
	<ul> <li>Immettere un valore negativo per ridurre la tensione applicata sulla pellicola durante la stampa.</li> </ul>	

# Utilizzo dell'opzione Offset posizione iniziale invertitore

Utilizzare questa opzione per modificare l'angolo dell'invertitore rispetto alla posizione iniziale/orizzontale, allo scopo di regolare l'escursione angolare tra la stampante e il modulo invertitore.

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per posizionare la tessera in modo che entri

nella stampante a un angolo rivolto verso l'alto.		
Oppure		
Immettere un valore positivo per posizionare la tessera in modo che entri nella stampante a un angolo rivolto verso il basso.		
<b>Massimo intervallo di regolazione:</b> l'intervallo massimo di regolazione è ± 5. 1 equivale approssimativamente a 1 grado.		

# Utilizzo dell'opzione Offset centro invertitore

Utilizzare questa opzione per modificare la posizione della tessera da invertire sul piano invertitore, rispetto al centro (**Nota:** questa opzione è importante per mantenere la distanza appropriata dagli oggetti circostanti quando si inverte una tessera).

Fase	Procedura	
1	Immettere un valore negativo per posizionare la tessera più vicino all'uscita della stampante quando l'invertitore si trova nella posizione iniziale/orizzontale.	
	Oppure	
	Immettere un valore positivo per posizionare la tessera più vicino all'uscita del modulo invertitore quando l'invertitore si trova nella posizione iniziale/orizzontale.	
	<b>Massimo intervallo di regolazione</b> : il massimo intervallo di regolazione è ± 127. Di regola, 20 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici), che equivale più o meno allo spessore di una tessera in formato CR-80 standard).	
	Attenzione: se si imposta un offset troppo alto o troppo basso, la tessera potrebbe incepparsi nel modulo invertitore durante dell'inversione.	

# Sezione 7: regolazioni della stampante (DTC400e)

Questa sezione fornisce informazioni sulle regolazioni della stampante.

# Opzioni del driver di stampa DTC400e

# Driver della stampante DTC400e

Il titolo della finestra si riferisce allo specifico driver in uso, come illustrato in questa sezione introduttiva

Questa sezione ha per oggetto la stampante DTC400e.

Caditica magnetica Uverlay/Area di sta	ampa Pannello K Resin Info stampante
Tessera Opzioni di Stampa	Colore immagine Calibrazione
Dimensione tessera	ici Omm
Larghezza stampa: 2.110	
Lunghezza stampa: 3.366	
Orientamento A Verticale Copie	© Orizzontale
Diagnostica	Stampa di prova
Pulizia stampante	Informazioni
	Cancel <u>Apply</u> Help

# Utilizzo della scheda Tessera (DTC400e)

Regolazione dell'opzione Dimensione tessera

Fase	Descrizione
1	Fare clic sull'opzione <b>pollici</b> o <b>mm</b> per scegliere l'unità di misura desiderata.
	<b>Nota 1:</b> nella progettazione di un formato di tessera, impostare sempre il formato della tessera o della pagina nel programma di progettazione sulle esatte dimensioni di una tessera CR-80.
	Nota 2: Dimensione tessera indica che la stampante accetta tessere CR-80 (ISO ID-1) standard della dimensione delle carte di credito. Le dimensioni dell'area di stampa totale per questo formato di tessera vengono

visualizzate nelle aree Larghezza stampa: e Lunghezza stampa:,
visualizzate di seguito.

Codifica magnel	tica 👘 Overlay/Area di	stampa Par	nnello K Resin	Info stampante
Tessera	Opzioni di Stampa	Colore	immagine	Calibrazione
Dimensione tessera				
Larghezza star	mpa: 2.110			
Lunghezza stampa: 3.366				

# Regolazione dell'opzione Orientamento

Fase	Descrizione	
1	Selezionare Verticale nell'area Orientamento per stampare la tessera in senso verticale.	
	OPPURE	
	Selezionare <b>Orizzontale</b> nell'area Orientamento per stampare la tessera in senso orizzontale.	
	Nota: un'icona a forma di tessera stampata evidenzia la differenza tra le due impostazioni.	

Codifica magnetica Overlay/Area di star Tessera Opzioni di Stampa	mpa Pannello K Resin Info stampante Colore immagine Calibrazione
Dimensione tessera	ci Omm
Larghezza stampa: 2.110	
Lunghezza stampa: 3.366	
Orientamento	O Orizzontale
Copie 1	
Diagnostica	Stampa di prova
Pulizia stampante	Informazioni
ОК	Cancel Apply Help

# Selezione del numero di copie

Fase	Descrizione
1	Selezionare il numero di copie facendo clic sulla freccia SU o GIÙ, come illustrato di seguito.

Codifica magnetica Overlau/Area di stam	na 🗍 Pannello K Besir	Info stampante
Tessera Opzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Dimensione tessera	C mm	
Larghezza stampa: 2.110		
Lunghezza stampa: 3.366		
- Orientamento		
	-	
A Verticale A	Orizzontale	
Copie 1		
Diagnostica	Stampa di prova	1
Pulizia stampante	Informazioni	_
ОК	Cancel Apply	Help

# Utilizzo del pulsante Diagnostica nella scheda Tessera

Fase	Descrizione
1	Fare clic sul pulsante <b>Diagnostica</b> per attivare la finestra dell'Fargo Workbench Printer Utility window.

Codifica magnetica         Overlay/Area di stampa         Pannello K Resin         Info stampante           Tessera         Opzioni di Stampa         Colore immagine         Calibrazione
Dimensione tessera CR-80
Larghezza stampa: 2.110
Lunghezza stampa: 3.366
Orientamento A © Verticale A © Orizzontale
Copie
Diagnostica Stampa di prova
Pulizia stampante Informazioni
OK Cancel Apply Help



# Utilizzo dell'opzione Pulizia stampante

Fase	Descrizione
1	Fare clic sul pulsante <b>Pulizia stampante</b> per visualizzare la finestra dell'Utilità di pulizia stampante.
2	Rimuovere tutte le tessere dal vassoio e chiudere lo sportello.
3	Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia della pellicola.
4	Rimuovere la protezione da entrambi i lati della tessera di pulizia.
5	Posizionare la tessera di pulizia nell'ingresso di caricamento singolo.

Codifica magnetica         Overlay/Area di stampa         Pannello K Resin         Info stampante           Tessera         Opzioni di Stampa         Colore immagine         Calibrazione
Dimensione tessera
Larghezza stampa: 2.110
Lunghezza stampa: 3.366
Orientamento A C Orizzontale Copie 1 :
Diagnostica Stampa di prova
Pulizia stampante Informazioni

Fase	Descrizione
6	Fare clic sul pulsante <b>Pulizia</b> nella parte inferiore della finestra <b>Nota:</b> la stampante inizierà il caricamento della tessera di pulizia nel percorso delle tessere.
7	Al termine della procedura di pulizia, reinserire la pellicola di stampa e le tessere.



# Utilizzo del pulsante Stampa di prova

Fase	Descrizione	
1	Fare clic sul pulsante <b>Stampa di prova</b> per inviare alla stampante una stampa di prova.	
	Assicurarsi che sia installata la pellicola YMCKO per il modello DTC400e oppure una pellicola <b>Premium a base di resina</b> per il modello DTC400e0M.	
	Assicurarsi che il computer comunichi con la stampante e che quest'ultima funzioni correttamente.	
	Assicurarsi che sia installata la pellicola YMCKOK affinché una	

stampante di tessere DTC400e dotata di modulo piano invertitore
possa eseguire la stampa fronte/retro di un'immagine.

Codifica magnetica Overlay/Area di sta	mpa Pannello K Resin Infostampante
Tessera Opzioni di Stampa	Colore immagine Calibrazione
Dimensione tessera	ci C mm
Larghezza stampa: 2.110	
Lunghezza stampa: 3.366	
- Orientamento	
A 🖲 Verticale	Orizzontale
Copie	
Diagnostica	Stampa di prova
Pulizia stampante	Informazioni
ОК	Cancel Apply Help

# Utilizzo del pulsante Informazioni

Fase	Descrizione
1	Fare clic sul pulsante <b>Informazioni</b> per visualizzare una finestra di dialogo contenente le informazioni sul copyright, la versione e la data del software del driver della stampante installato.

Codifica magnetica Overlay, Tessera Opzioni di S	/Area di stampa itampa (	Pannello K Resin Colore immagine	Info stampante Calibrazione
Dimensione tessera	<ul> <li>pollici</li> </ul>	C mm	
Larghezza stampa:	2.110		
Lunghezza stampa:	3.366		
Orientamento Verticale	<b>A</b> °	Orizzontale	
Diagnostica		Stampa di prova	
Pulizia stampante		Informazioni	
0	K Car	ncel Apply	Help

About Fargo Printer Drivers	
E FREGO PRINTER DRIVER	
Fargo Electronics Inc. 6533 Flying Cloud Drive Eden Prairie, MN 55344 USA (952) 941-0050 Worlds Most Secure Identity Card Systems Copyright (c) 2009	
Nome stampante: DTC400e Card Printer	
Data: 02/07/2008	
Versione: 1.0.0.9	
Pictographics® Digital Color Technology	
Questo prodotto è concesso in licenza in base alle condizioni del Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) OK	

# Utilizzo della scheda Opzioni dispositivo (DTC400e)

# Scheda Opzioni dispositivo

Di seguito è illustrata la finestra DTC400e con la scheda Opzioni dispositivo (Nota: la stampante DTC400e adesso dispone delle opzioni Fronte e Retro, come illustrato di seguito).

Codifica mag Tessera	i <del>oa Cronay Misa di stam</del> pa Pannello K.Resin Info stampante Opzioni di Stampa Colore immagine Calibrazione
Tipo di nastro:	YMC Colore pieno/Nero resina/Overlay
	Selezione automatica nastro
Corrispondenza	colore: Gestione colore di sistema
Dithering resina	Ottimizzato per la grafica
<ul> <li>✓ Stampa su</li> <li>Distribu</li> <li>Stampa so</li> <li>Stampa so</li> <li>Ruota face</li> <li>Ruota face</li> </ul>	entrambi i lati Disabilita stampa isci pannelli del nastro fronte/retro prima lato posteriore istata anteriore di 180 gradi siata posteriore di 180 gradi
	OK Cancel Apply Help

# Regolazione dell'opzione Tipo nastro

Utilizzare l'opzione Tipo nastro per selezionare le pellicole (o nastri) di stampa.

Fase	Descrizione
1	Dal menu a discesa selezionare l'opzione di stampa <b>Tipo nastro</b> appropriata per il tipo di pellicola in uso.
	YMCKO - Colore pieno/Nero resina/Sovrapposizione
	YMCKO – A colori – Messzo pannello
	YMCKOK – Colore pieno/Nero resina 2/Sovrapposizione
	K - Resina standard
	K - Resina premium

	•	Resina colorata
	•	Resina metallica
	•	KO - Resina premium/Sovrapposizione
	•	BO – Nero secondario tinta/Sovrapposizione
	•	NESSUNO - Riscrivibile



# Selezione dell'opzione Tipo di pellicola: NESSUNO - Riscrivibile

Follow these instructions:

**Caution:** No Ribbon is used with these cards. Do not load a Ribbon into the printer when using this process. Printing on the Re-Writable card with a Ribbon will ruin the card.

- The default setup is for the printer to first erase the previously-printed card; then write the new information on the card. (**Note:** If you are printing to a new card, select **Write Only**. This will speed up the process. The full card is erased and printed; there is no option to select specific areas to erase.)
- To erase many cards, use the Fargo Workbench Re-Writable Card Eraser option. (**Note:** This option does not print only erase.)

A Write Only checkbox is displayed when the NONE Re-Writeable Ribbon Type is chosen.

Codifica magne	etica Ov	/erlay/Area di star	npa	Pannello K Resin	Info stampante
Tessera	Opzio	Opzioni di Stampa		olore immagine	Calibrazione
Tipo di nastro:		NESSUNO	- Ris	crivibile	•
		9	elezior	ne automatica nastro	
Corrispondenza	a colore:	Gestione colo	re di sis	stema	<b>•</b>
Dithering resina	3:	Ottimizzato per la grafica 💽			
Dithering resina: Ottimizzato per la grafica					

Quando si sceglie Tipo di pellicola: Riscrivibile, viene visualizzata una casella di controllo Sola scrittura.

Fase	Descrizione	
1	Quando sulla scheda Opzioni dispositivo è selezionata l'opzione Tipo di pellicola riscrivibile, deselezionare le seguenti opzioni (vedere le indicazioni di seguito).	
	Stampa su entrambi i lati	
	<ul> <li>Dividi 1 gruppo dei moduli della pellicola</li> </ul>	
	<ul> <li>Stampa prima lato posteriore</li> </ul>	
	Stampa solo lato posteriore	
	Ruota facciata posteriore di 180 gradi	

Codifica magnetica	Overlay/Area di sta	mpa 📔 Pannello K Resin	Info stampante
Tessera	Opzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Tipo di nastro:	NESSUNC	) - Riscrivibile	•
		Selezione automatica nastr	o
Corrispondenza co	ore: Gestione colo	re di sistema	<b>T</b>
Dithering resina:	Ottimizzato pe	er la grafica	~
Dithering resina: Dttimizzato per la grafica			

# Using the Workbench (to erase the card)

Step	Description
1	Open the Diagnostic Tool box.

Pappeau Noir Bésine	Info	ormations sur l'imprimante
Zone d	l'impression / de surim	pression
Carte Options du périphérique	Couleur de l'image	Calibrer Codage magnétique
Format de carte	• pouces	C mm
Largeur impression :	2.110	
Hauteur impression :	3.366	
Orientation A © Portrait	A O Paysay	ge
Diagnostic		Test
Nettoyer l'imprimante	A pr	opos de

Step	Description
2	Select the Re-Writable Card Eraser option



Step	Description
3	Select the number of cards to be erased. Click on the <b>Erase</b> button. ( <b>Note:</b> This will erase the full card. The card may be stored or printed on again.)

😤 Fargo Workbench P	rinter Utility	
<u>File Actions H</u> elp		
Utilities	Rewritable Card Eraser	
* 🐔		
Run Tests		
E	Number of cards to erase:	
Printer Information	1	
5	Erase	
Print Spooler		
E.		
Print Viewer		
F		
Inhibit Panel Layout		
E		
Rewritable Card Eraser 💊		
Technology Cards		
Print Security		
		C30e Card Printer

# Selezione dell'opzione Selezione automatica nastro

Fase	Descrizione
1	Fare clic sul pulsante <b>Selezione automatica nastro</b> per verificare che il tipo di pellicola selezionato corrisponda alla pellicola installata nella stampante ( <b>Nota:</b> il driver della stampante imposterà il tipo di pellicola corretto o convaliderà la selezione effettuata. Inoltre, visualizzerà una finestra di dialogo indicante che l'impostazione corrente è stata modificata oppure che il tipo di pellicola è corretto).

Codifica magne Tessera	tica Ove Opzion	erlay/Area di sta i di Stampa	ampa Pannello K Resin Info stampa Colore immagine Calibrazion	inte e
Tipo di nastro:		MCKO - Co	olore pieno/Nero resina/Overlay	-
			Selezione automatica nastro	
Corrispondenza	colore:	Gestione col	lore di sistema	-
Dithering resina	i:	Ottimizzato p	per la grafica	-
🔽 Stampa su	i entrambi i l	lati	🔲 Disabilita stampa	
🗌 Distribu	iisci pannell	i del nastro fror	nte/retro	
Stampa	a prima lato	posteriore		
Stampa solo lato posteriore				
Huota racciata anteriore di 180 gradi				
Ruota fac	ciata poster	iore di 180 grad	dı	

# Utilizzo del nuovo driver della stampante (versione 2.1.5)

Sono state apportate modifiche specifiche alla tabella di corrispondenza colore nei nuovi driver della stampante (versione 2.1.5) di tessere DTC400e, come descritto di seguito.

- **Funzionalità di corrispondenza precisa:** queste modifiche influiranno sul grado di corrispondenza della tessera stampata all'immagine mostrata sullo schermo del computer.
- Funzionalità della tabella dei colori esistente: queste modifiche consentiranno di
  ottenere tonalità di blu e verde più realistiche (Nota: diversi clienti utilizzano la vecchia
  tabella dei colori. Di conseguenza, il nuovo driver della stampante ha la possibilità di
  installare e utilizzare la tabella di corrispondenza colore esistente per evitare di influire
  sulle tessere specificamente progettate correnti).
- Istruzioni per l'aggiornamento del driver: per questi specifici problemi relativi al colore è necessario utilizzare la versione più recente del driver della stampante (la 2.1.5). You can verify this setup in the DTC400e Card Printer Properties windows, as shown on the next two pages.

# Modifica della selezione del profilo colore per la stampante DTC400e

Fase	Procedura			
1	<ul> <li>a. Dal menu di avvio del computer, selezionare Impostazioni &gt; Stampanti e fax (Windows XP) oppure Impostazioni &gt; Stampanti (Windows 98 SE, Me e 2000).</li> </ul>			
	<ul> <li>Fare doppio clic sulla stampante di tessere DTC400e nella finestra Stampanti.</li> </ul>			
	<ul> <li>Selezionare Proprietà dal menu a discesa Stampante (Nota: verrà visualizzata la finestra delle proprietà della stampante di tessere DTC400e, come mostrato nella pagina successiva).</li> </ul>			
2	Fare clic sulla scheda Color Management (Gestione colore).			
3	Fare clic su <b>Manuale</b> .			
4	Fare clic su DTC400eCLR_E per ottenere una maggiore corrispondenza del colore (Nota: questo profilo colore offre una maggiore corrispondenza tra l'immagine visualizzata sullo schermo e quella stampata).			
	Fare clic su DTC400eCLR_O se si dispone già di una serie di tessere che utilizzano questo profilo colore e si desidera mantenere la stessa corrispondenza del colore.			
	Nota: se il profilo colore DTC400eCLR_O non è elencato, è possibile aggiungerlo facendo clic su <b>Aggiungi</b> e selezionando DTC400eCLR_O.icm in %ProgramFiles%\Fargo\Printer Driver Software\DTC400e\InstallNT\.			
5	Fare clic su <b>Set as Default</b> .			

DTC400e Car	d Printer P	roperti	es	?
General	Sharing		Ports	Advanced
Color Manage	ement	Secu	rity	Device Settings
These s printer. ( type of r	ettings let you Color profiles c media being us	associate ontrol the ed and th	color profile color on you e printer co	e(s) with your color ur printer based on the nfiguration.
<ul> <li>Automatic:</li> </ul>	Windows will a the list of asso	utomatica ciated col	ally select th or profiles [F	e best color profile from Recommended]
<u>○ M</u> anual:	Manually selec this device from	t the defa the list o	ault color pro of associate	file for all output from d color profiles
	Default color p	rofile:	DTC400eCl	_R_E
Color <u>P</u> rofiles cu DTC400eCLR DTC400eCLR	urrently associa E _0	ited with t	his printer:	<u>^</u>
	\ <u>d</u> d	<u>R</u> er	nove	<u>S</u> et As Default
	[	OK		ancel Apply

# Regolazione dell'opzione Corrispondenza colore

Utilizzare il menu a discesa **Corrispondenza colore** per scegliere le opzioni di corrispondenza del colore che meglio si adattano alle caratteristiche del processo di stampa.

Fase	Descrizione
1	Selezionare <b>Nessuna</b> per preferire la velocità di stampa alla corrispondenza del colore o se si utilizza software di corrispondenza del colore di altri produttori.
	OPPURE
	Selezionare <b>Algebrica</b> (a) per consentire al driver della stampante di effettuare semplici e rapide regolazioni del bilanciamento del colore, (b) per ottenere immagini più naturali senza utilizzare nessuna specifica corrispondenza del colore oppure (c) per la colorazione personalizzata delle tessere stampate mediante la scheda Colore immagine.
	OPPURE
	Selezionare Monitor per consentire al driver della stampante di apportare

correzioni al colore in modo simile all'utilizzo dell'opzione Algebrica, ma con un algoritmo di corrispondenza del colore più complesso.

#### OPPURE

Selezionare **Gestione colore di sistema** perché le correzioni al colore vengano apportate da Windows. Questa opzione offre una corrispondenza più precisa con le specifiche di colore RGB (Nota: la scelta di questa opzione sposta i colori su un diverso modello, con il risultato che i colori dell'immagine risulteranno molto più simili a quelli visualizzati sul monitor).

Codifica magnetica Ov Tessera Opzior	erlay/Area di stampa Pannello K Resin Info stampante i di Stampa Colore immagine Calibrazione	
Tipo di nastro:	YMCXO - Colore pieno/Nero resina/Overlay	
Corrispondenza colore: Dithering resina:	Gestione colore di sistema          Nessuna         Algebrica         Monitor         Gestione colore di sistema	
<ul> <li>Stampa su entrambi i lati</li> <li>Disabilita stampa</li> <li>Distribuisci pannelli del nastro fronte/retro</li> <li>Stampa prima lato posteriore</li> <li>Stampa solo lato posteriore</li> <li>Ruota facciata anteriore di 180 gradi</li> <li>Ruota facciata posteriore di 180 gradi</li> </ul>		

# Regolazione dell'opzione Retinatura resina

Selezionare il metodo di retinatura appropriato per il tipo di immagine da stampare. Questa opzione si applica agli oggetti stampati con una pellicola di stampa in sola resina.

Fase	Procedura
1	Selezionare <b>Ottimizzato per le foto</b> per la stampa con resina di immagini di qualità fotografica.
	OPPURE
	Selezionare <b>Ottimizzato per la grafica</b> per la stampa con resina di disegni e grafica, come ClipArt, loghi e così via.

Codifica magne	tica Ove	rlay/Area di sta	mpa Pannello K Re	sin Info stampante
Tessera	Opzioni	di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Tipo di nastro:		YMCKO - Cole	ore pieno/Nero resina/(	Overlay 💌
			Selezione automatica n	astro
Corrispondenza	a colore:	Gestione colo	ore di sistema	•
Dithering resina	a:	Ottimizzato pe Ottimizzato pe	er la grafica er la grafica	-
Stampa st	u entrambi i k uisci pannelli	ati del nastro front	Disabilita star	npa
Stamp	a prima lato p	osteriore	071010	
☐ Stampa so ☐ Ruota fac ☐ Ruota fac	olo lato poste ciata anterio ciata posteri	rriore re di 180 gradi ore di 180 gradi		

# Utilizzo dell'opzione Stampa su entrambi i lati

Utilizzare questa opzione per stampare automaticamente sia sul lato anteriore che sul lato posteriore della tessera.

Fase	Procedura
1	Selezionare questa opzione insieme a un programma applicativo che supporti documenti a più pagine con stampa duplex (Nota: il programma deve essere in grado di inviare alla stampante due o più pagine separate dello stesso documento).
2	<ul> <li>La pagina 1 verrà trasferita sul lato anteriore della tessera.</li> <li>La pagina 2 verrà trasferita sul lato posteriore della tessera.</li> </ul>
	Nota: quando si seleziona questa opzione, il driver della stampante posiziona sempre tutte le pagine dispari sul lato anteriore e tutte le pagine pari sul lato posteriore della tessera. Se viene stampato un numero dispari di pagine, la stampante stampa un lato aggiuntivo vuoto e lo trasferisce sulla tessera.

🔽 Stampa su entrambi i lati 📄 Disabilita stampa
Uistribuisci pannelli dei nastro fronte/retro
🗍 Stampa prima lato posteriore
🗖 Stampa solo lato posteriore
🗖 Ruota facciata anteriore di 180 gradi
🗖 Ruota facciata posteriore di 180 gradi

# Utilizzo dell'opzione Dividi 1 gruppo dei moduli della pellicola

Utilizzare questa opzione per impostare il modo più economico di stampare una tessera fronte/retro, poiché un gruppo singolo di pannelli della pellicola viene suddiviso per stampare il lato anteriore e quello posteriore della tessera.

Fase	Procedura
1	Selezionare questa opzione per stampare automaticamente a colori sulla parte anteriore di una tessera e in nero a base di resina sulla parte posteriore utilizzando la pellicola di stampa a colori GMCNS (YMCKO) o GMCNSN (YMCKOK).
	• Se si utilizza il tipo di pellicola GMCNS (YMCKO), la parte anteriore della tessera viene stampata con i pannelli YMC della pellicola e la parte posteriore con il pannello K, mentre il pannello O viene stampato sulla parte anteriore.
	<ul> <li>Se si utilizza il tipo di pellicola GMCNSN (YMCKOK) la parte anteriore della tessera viene stampata con i pannelli GMCNS (YMCKO) e la parte posteriore con il secondo pannello K.</li> </ul>
	<b>Nota 1:</b> questa opzione viene attivata automaticamente quando si seleziona il tipo di pellicola GMCNSN (YMCKOK).

🔽 Stampa su entrambi i lati

Disabilita stampa

🔲 Stampa prima lato posteriore

Distribuisci pannelli del nastro fronte/retro

- 🔲 Stampa solo lato posteriore
- 🥅 Ruota facciata anteriore di 180 gradi
- 🥅 Ruota facciata posteriore di 180 gradi

# Utilizzo dell'opzione Stampa prima lato posteriore

Fase	Procedura
------	-----------

1	Selezionare questa opzione:	
	<ul> <li>Se è necessario stampare la prima pagina di un documento di due pagine sul lato posteriore della tessera.</li> </ul>	
	OPPURE	
	<ul> <li>Se è necessario stampare il nero a base di resina sul lato del chip di una smart card.</li> </ul>	
	La seconda pagina del documento verrà stampata sul lato anteriore della tessera.	



# Utilizzo dell'opzione Stampa solo lato posteriore

Utilizzare questa opzione per stampare solo il lato posteriore delle tessere.

Fase	Procedura	
1	Selezionare questa opzione per stampare solo sul lato posteriore delle tessere (Nota: le tessere vanno caricate nel modo standard).	
	<ul> <li>Quando si seleziona questa opzione, l'opzione Stampa su entrambi i lati viene automaticamente disabilitata.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se l'opzione Stampa solo lato posteriore è selezionata e si tenta di stampare un documento di due pagine, la prima pagina verrà stampata sul lato posteriore della tessera.</li> </ul>	
	<ul> <li>La seconda pagina verrà stampata sul lato posteriore di una seconda tessera.</li> </ul>	

🔲 Stampa su entrambi i lati	🔲 Disabilita stampa		
🔲 Distribuisci pannelli del nastro fronte/re	etro		
Stampa prima lato posteriore			
Stampa solo lato posteriore			
nuota racciata antenore un ro0 gradi			
🥅 Ruota facciata posteriore di 180 gradi			

#### Utilizzo delle opzioni Ruota facciata anteriore di 180 gradi e Ruota facciata posteriore di 180 gradi

Utilizzare queste opzioni per cambiare la posizione dell'immagine stampata rispetto alla posizione definita della banda magnetica o dello smart chip di una tessera.

Fase	Procedura
1	Selezionare l'opzione <b>Ruota facciata anteriore di 180 gradi</b> per ruotare di 180 gradi l'immagine sul lato anteriore della tessera quando ne viene eseguita la stampa.
	OPPURE
	Selezionare l'opzione <b>Ruota facciata posteriore di 180 gradi</b> per ruotare di 180 gradi l'immagine sul lato posteriore della tessera quando ne viene eseguita la stampa.

🔽 Stampa su entrambi i lati	🔲 Disabilita stampa	
Distribuisci pannelli del nastro fronte/retro Stampa prima lato posteriore		
- Change cale late partaine		
Ruota facciata anteriore di 180 gradi		
Ruota facciata posteriore di 180 gradi		

#### Utilizzo dell'opzione Disabilita stampa

Utilizzare questa opzione per disabilitare le funzioni di stampa della stampante (Nota: quando questa opzione è selezionata, la stampante può comunque codificare le tessere).

Fase	Descrizione
1	Selezionare questa opzione per codificare o ricodificare le tessere per risparmiare tempo ed evitare l'uso dei materiali di stampa (Nota: quando questa opzione è selezionata, nessun dato di stampa viene inviato alla

stampante. Tutte le istruzioni di codifica verranno inviate in base alla
configurazione impostata nel software).

Stampa su entrambi i lati
 Distribuisci pannelli del nastro fronte/retro
 Stampa prima lato posteriore
 Stampa solo lato posteriore
 Ruota facciata anteriore di 180 gradi
 Ruota facciata posteriore di 180 gradi

# Utilizzo della scheda Colore immagine (DTC400e)

Fase	Procedura
1	Selezionare l'opzione di corrispondenza del colore <b>Algebrica</b> , quindi utilizzarla per controllare le opzioni <b>Contrasto</b> e <b>Gamma</b> dell'immagine stampata, nonché il bilanciamento del colore per il <b>giallo</b> , il <b>magenta</b> e il <b>ciano</b> (Nota: nella maggior parte dei casi le impostazioni predefinite delle opzioni sono sufficienti).
2	Controlla la luminosità complessiva dell'immagine stampata regolando l'impostazione <b>Sottointensità tinta</b> attraverso il trascinamento del cursore.
	<ul> <li>Spostare il cursore a sinistra per utilizzare una quantità minore di calore nel processo di stampa e ottenere una stampa più chiara.</li> </ul>
	OPPURE
	• Spostare il cursore a destra per utilizzare una quantità maggiore di calore e ottenere una stampa più scura (Nota: l'opzione influisce solo sulle immagini stampate con i pannelli a sublimazione del colore, cioè YMC).

Codifica magnetica Overlay/Area di s <mark>empe Pannelle</mark>	TReam Info stampante		
Tessera Opzioni di Stampa Colore immag	ine Calibrazione		
Contrasto:	0 %		
Gamma:	0%		
Bilanciamento del giallo:	32 %		
Bilanciamento del magenta:	36 %		
Bilanciamento del ciano:	42 %		
Intensità Dye-Sub: (YMC)	0%		
Tonalità colore, Anteriore: (K)	0 %		
Tonalità colore, Posteriore: (K)	0 %		
Tonalità overlay (0):	0%		
Predefinito			
OK Cancel Apply Help			

# Utilizzo dell'opzione Calore resina (K), (fronte e retro)

Usare questa opzione per controllare la quantità di calore utilizzata nella stampa con i pannelli neri a base di resina di una pellicola a colori o nella stampa di una pellicola in sola resina regolando il cursore **Calore resina**.

Fase	Procedura
1	Regolare le opzioni Calore resina, fronte (K) o Calore resina, retro (K) in base alle necessità.
	<ul> <li>Spostare il cursore a sinistra per utilizzare una quantità minore di calore nel processo di stampa, ottenendo così immagini a base di resina più chiare o meno saturate.</li> <li>OPPURE</li> </ul>

	<ul> <li>Spostare il cursore a destra per (a) utilizzare una quantità maggiore di calore oppure (b) ottenere immagini a base di resina più scure o più saturate.</li> </ul>
	Nota: questo controllo può risultare utile per regolare con estrema precisione il trasferimento di testo o codici a barre a base di resina.

Tonalità colore, Anteriore: (K)		0%
Tonalità colore, Posteriore: (K)	J	0%

# Utilizzo dell'opzione Calore sovrapposizione (O)

Utilizzare questa opzione per controllare la quantità di calore utilizzata nella stampa con il pannello di sovrapposizione di una pellicola (Nota: questo controllo può risultare utile per regolare con estrema precisione il trasferimento della sovrapposizione sulla tessera).

Fase	Procedura
1	Spostare il cursore a sinistra per utilizzare una quantità minore di calore nel processo di stampa (Nota: alcuni tipi di tessere possono richiedere una quantità aggiuntiva di calore per trasferire meglio il materiale di sovrapposizione).
	OPPURE
	Spostare il cursore a destra per utilizzare una quantità maggiore di calore.

Tonalità colore, Anteriore: (K)		J	0 %
Tonalità colore, Posteriore: (K)		Ţ	0%
	Tonalità overlay (O):	· · · · · · · · · · · · · · · ·	0%

#### Utilizzo dell'opzione Corrispondenza colore e del pulsante Valore predefinito

Fase	Procedura
1	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di tutte le opzioni, fare clic sul pulsante Valore predefinito.


# Utilizzo della scheda Codifica magnetica (DTC400e)

Utilizzare questa opzione solo se sulla stampante è installato un modulo di codifica per bande magnetiche opzionale. Di seguito sono descritti le opzioni e il processo di codifica magnetica della stampante.

- La stampante di tessere è corredata di un modulo di codifica per bande magnetiche ad alta coercività installato in fabbrica oppure di un modulo a bassa coercività.
- Non è possibile codificare entrambi i tipi di bande magnetiche con la stessa stampante.

# Utilizzo della scheda Codifica magnetica (DTC400e)

Fase	Procedura
1	Selezionare la scheda Codifica magnetica per visualizzare le opzioni di controllo del processo di codifica delle bande magnetiche.

Codifica magnetica Overlay/Area di stampa Pannello K Resin Info stampante
Opzioni di Codifica Modalità codifica Codifica personalizzata
Opzioni banda magnetica Banda 1 Banda 2 Banda 3 Dimensione carattere Z bit
Offset ASCII     Modalità codifica       SPAZIO     Parità dispari       Densità bit       210 Predefinito

# Uso dell'elenco a discesa della modalità di codifica

È possibile utilizzare l'opzione **Modifica codifica** per specificare quale standard di codifica magnetica utilizzare.

Categoria	Descrizione
Installazione	La stampante di schede DTC400e può essere installata con uno dei due tipi di moduli di codifica della banda magnetica installata in

	fabbrica.
Opzioni <b>Magnetic</b> <b>Encoding</b> (Codifica magnetica), creazione e modifica	Modificare la modalità di codifica e le impostazioni di coercività o modificare gli standard ISO per le tracce 1, 2 e 3. Questo si ottiene correttamente modificando queste opzioni di Codifica magnetica.
Selezione di <b>ISO</b> <b>Encoding</b> (Codifica ISO) funzioni attive e non attive	Quando si seleziona <b>ISO Encoding</b> (Codifica ISO), si è limitati a una serie predeterminata di formato dei caratteri. <b>Nota:</b> questa selezione attiva le schede di traccia. Tuttavia tutte le funzioni delle schede di traccia non sono attive o appaiono ombreggiate e visualizzano i valori ISO di default che sono i valori predefiniti sottoelencati per ciascuna traccia. La casella <b>Shift Data Left</b> (Sposta i dati verso sinistra) resta non selezionata e inattiva.
Selezione di <b>Custom</b> <b>Encoding</b> (Codifica personalizzata), funzioni attive e non attive	Se si è selezionata la codifica personalizzata ( <b>Custom Encoding</b> ) tutte le opzioni sono attive. L'impostazione predefinita è la codifica ISO. <b>Nota:</b> le impostazioni predefinite sono uguali alle impostazioni ISO predefinite. Tuttavia, tutte le funzioni delle schede Magnetic Track Options (Opzioni traccia magnetica) sono attive.
Selezione di <b>Raw</b> <b>Binary Encoding</b> (Codifica binaria raw) funzioni attive e non	Se si è selezionato <b>Raw Binary Encoding</b> , si invia una stringa binaria raw e non una serie di caratteri. <b>Nota:</b> la funzione a discesa <b>Coercività</b> è attiva e la casella <b>Shift Data Left</b> (Sposta i dati verso sinistra) è inattiva. Tutte le funzioni delle schede di Magnetic Track Options (Opzioni traccia magnetica) sono inattive tranne <b>Bit Density</b>

attive	(densità bit).				
	Tessera Opzioni di Stampa Colore immagine Calibrazione				
	Codifica magnetica Overlay/Area di stampa Pannello K Resin Info stampante				
	Opzioni di Codifica Modalità codifica Codifica binaria raw Coercività Alta (2.750 Oe) Spostamento dati a sinistra				
Selezione di Raw	Raw Magnetic Encoding (codifica magnetica raw)				
Binary Encoding (codifica binaria raw)	L'utente può selezionare <b>Raw Magnetic Encoding</b> (Codifica magnetica raw) dal driver.				
	Raw Coercivity				
	L'utente può selezionare le opzioni di <b>High</b> Coercivity ( <b>HiCo)</b> o <b>Low</b> Coercivity ( <b>LoCo)</b> dal driver.				
	Raw Bit Density (Densità bit raw)				
	L'utente può selezionare l'opzione <b>Configurable Bit Density</b> (densità di bit configurabile). Questa opzione supporta le seguenti densità di bit configurabili standard:				
	• 75 bit per pollice (BPI)				
	• 128 BPI				
	• 210 BPI				
	BPI personalizzato				
	Raw Bit Density Per Track (densità di bit raw)				
	L'utente può selezionare l'opzione Configurable Bit Density (densità di bit configurabile) per ogni singola traccia di codifica magnetica.				
Selezione della <b>Codifica JIS II</b> (Funzioni attive e non attive)	Se si è selezionato <b>JIS II Encoding</b> (codifica JIS II), saranno utilizzati standard specifici. <b>Nota:</b> questa selezione disabilita tutte le schede delle Opzioni di traccia magnetica. Disabilita anche la funzione a discesa Coercività e l'opzione casella <b>Shift Data Left</b> (sposta i dati verso sinistra).				

Tessera	Up	ozioni di Stampa	L	olore immagine	Lalibrazione
Codifica magne	etica	Overlay/Area di	stampa	Pannello K Resin	Info stampante
– Opzioni di Co	difica —				
Modalità cod	ifica				
Codifica JIS	11	•			
Coercività					
Alta (2,750.0	Jel	-	E s	postamento dati a sini	istra

# Utilizzo dei pulsanti di scelta Selezione banda magnetica

Utilizzare l'opzione **Selezione banda magnetica** per specificare la traccia da configurare mediante Opzioni banda magnetica, se l'applicazione richiede la personalizzazione del processo di codifica ISO standard (**Nota:** le opzioni banda magnetica ISO predefinite dovrebbero essere corrette per quasi tutte le applicazioni, ma possono essere personalizzate in base alle necessità).

Fase	Procedura
1	Scegliere una traccia per:
	c. Modificare tutte le opzioni separatamente per ciascuna delle tre tracce.
	<ul> <li>d. Selezionare il pulsante Valore predefinito per ciascuna traccia per ripristinare le impostazioni degli standard ISO delle opzioni, se modificate (Importante: fare riferimento alla sezione seguente per una descrizione di tutte le opzioni dell'area Opzioni banda magnetica).</li> </ul>

Codifica magnetica	Colore immagine Calibrazione mpa Pannello K Resin Info stampante
Modalità codifica Codifica personalizzata	
Coercività Alta (2.750 Oe)	🔲 Spostamento dati a sinistra
- Opzioni banda magnetica Banda 1   Banda 2   Banda 3	
Dimensione carattere 7 bit	Generazione LRC Parità pari
Offset ASCII SPAZIO	Modalità codifica Parità dispari
Densità bit 210 BPI 💽 210 🚊	Predefinito
ОК	Cancel Apply Help

Fase	Procedura
2	Utilizzare <b>Selezione banda magnetica</b> per configurare la modalità di codifica di ciascuna delle tre tracce magnetiche.
	Nota 1: queste opzioni non specificano quali tracce verranno codificate (ad esempio, solo la traccia 2). Questo tipo di impostazione va effettuata utilizzando un programma software specifico.
	Nota 2: sebbene il driver memorizzi le impostazioni specificate per ciascuna delle tre tracce, all'apertura della schermata di impostazione del driver, per impostazione predefinita verranno visualizzate sempre le opzioni relative alla traccia 1.

Colore immagine Calibrazione	
Opzioni di Codifica Modalità codifica Codifica personalizzata Coercività Alta (2.750 De)	C
Opzioni banda magnetica Banda 1 Banda 2 Banda 3 Dimensione carattere Generazione LRC 7 bit V Parità pari V	
Offset ASCII Modalità codifica SPAZIO  Parità dispari Densità bit 210 BPI  210  Predefinito	

# Utilizzo dei pulsanti di scelta Opzioni banda magnetica

Utilizzare Opzioni banda magnetica per gli scopi seguenti:

- Personalizzare il formato dei dati codificati ISO per ciascuna delle tre tracce della banda magnetica.
- Personalizzare ciascuna traccia indipendentemente dalle altre due.
- Specificare quale traccia personalizzare selezionando una delle opzioni delle tre tracce.

**Nota 1:** dopo aver effettuato la selezione necessaria, nel riquadro Opzioni banda magnetica viene visualizzato il set corrente di opzioni di personalizzazione per la traccia selezionata.

Nota 2: per la maggior parte o	delle applicazioni non	è necessario cambia	re le impostazioni
predefinite di queste opzioni.			

– Opzioni banda magnetica					
Banda 1 Banda 2 Banda 3					
Dimensione carattere	Generazione LRC Parità pari				
Offset ASCII SPAZIO	Modalità codifica Parità dispari				
Densità bit 210 BPI 💽 210 🛫	Predefinito				

#### Utilizzo dei pulsanti di scelta Densità bit

Utilizzare questa opzione per personalizzare la densità di registrazione dei bit (bit per pollice) utilizzata per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata.

Fase	Procedura	
1	Selezionare 75 BPI per impostare i bit per pollice su 75 BPI.	
	OPPURE	
	Selezionare 128 BPI per impostare i bit per pollice su 128 BPI.	
OPPURE		
	Selezionare 210 BPI per impostare i bit per pollice su 210 BPI.	

#### Utilizzo dei pulsanti di scelta Dimensione carattere

Utilizzare questa opzione per personalizzare la dimensione dei dati dei caratteri (bit per carattere) utilizzata per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata. Nota: tale dimensione include il bit di parità (se abilitato).

Fase	Procedura	
1	Selezionare 5 bit per impostare 5 bit per carattere.	

OPPURE
Selezionare 7 bit per impostare 7 bit per carattere.
OPPURE
Selezionare 8 bit per impostare 8 bit per carattere.

Opzioni banda magnetica Banda 1   Banda 2   Banda 3			
Dimensione carattere 7 bit 5 bit 7 bit 8 bit	Generazione LRC Parità pari ▼ Character Parity Parità dispari ▼		
Densità bit 210 BPI 💽 210 🚍	Predefinito		

#### Utilizzo dei pulsanti di scelta Offset ASCII

Utilizzare questa opzione per personalizzare l'offset ASCII dei caratteri utilizzato per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata (Nota: il valore di offset dei caratteri viene sottratto dal valore ASCII di ciascun carattere di dati della banda magnetica prima della codifica sulla traccia).

Fase	Procedura		
1	Selezionare NULLO per impostare l'offset ASCII su Null.		
	OPPURE		
	Selezionare SPAZIO per impostare l'offset ASCII su spazio.		
OPPURE			
	Selezionare ZERO per impostare l'offset ASCII su zero.		

[ 0 ]	Opzioni banda magnetica			
	Banda 1 Banda 2 Banda 3			
	Dimensione carattere Generazione LRC 7 bit  Parità pari			
	Offset ASCII SPAZIO INULLO SPAZIO			
	ZERO 210 🚖 Predefinito			

# Utilizzo dei pulsanti di scelta Generazione LRC

Utilizzare questa opzione per personalizzare la modalità di generazione LRC utilizzata per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata.

Fase	Procedura	
1	Selezionare No LRC per impostare nessuna generazione LRC.	
	OPPURE	
	Selezionare Parità pari per impostare la generazione LRC sulla parità pari.	
	OPPURE	
	Selezionare Parità dispari per impostare la generazione LRC sulla parità dispari.	

Opzioni banda magnetica			
Banda 1 Banda 2 Banda 3			
Dimensione carattere 7 bit Offset ASCII SPAZIO	Generazione LRC Parità pari No LRC Parità pari Parità dispari		
Densità bit 210 BPI 💽 210 🚊	Predefinito		

#### Utilizzo dei pulsanti di scelta Parità caratteri

Utilizzare questa opzione per personalizzare la parità dei dati dei caratteri utilizzata per codificare i dati magnetici sulla traccia selezionata.

Fase	Procedura		
1	Selezionare Nessuna parità per impostare nessuna parità dei caratteri.		
	OPPURE		
	Selezionare Parità pari per impostare la parità dei caratteri pari.		
OPPURE			
	Selezionare Parità dispari per impostare la parità dei caratteri dispari.		

$\Box^{O}$	Opzioni banda magnetica		
	Banda 1 Banda 2 Banda 3		
	Dimensione carattere Generazione LRC 7 bit  Parità pari		
	Offset ASCII Character Parity SPAZIO   Parità dispari		
	Densità bit 210 BPI 210 🐳 Parità dispari		

# Utilizzo della casella di controllo Spostamento dati a sinistra

Utilizzare questa opzione per spostare i dati magnetici registrati sul lato sinistro della banda magnetica della tessera.

#### OPPURE

Utilizzare questa opzione per situazioni in cui le tessere devono essere adoperate con lettori a inserimento non in grado di leggere il lato destro della tessera.

Fase	Procedura
1	Selezionare la casella di controllo <b>Spostamento dati a sinistra</b> per applicare l'opzione a tutte le tracce.

Opzioni di Codifica		
Modalità codifica		
Codifica personalizzata	-	
Coercività		
CUEICIVILA		
Alta (2.750 Oe)	-	Spostamento dati a sinistra
, , , , ,		i operane ko dat a sinsta

# Posizione delle tracce ISO

Il modulo di codifica magnetica effettua la codifica sulle tracce in conformità a una banda magnetica ISO 7811-2 (**Nota:** fare riferimento al diagramma seguente per la posizione delle tracce).



#### Invio delle informazioni per le tracce

I dati delle tracce magnetiche vengono inviati nella forma di stringhe di testo dall'applicazione al driver della stampante con tutti gli altri oggetti stampabili contenuti nella tessera specificamente progettata.

- Dati delle tracce magnetiche aggiunti: perché il driver della stampante possa distinguere i dati delle tracce magnetiche dal resto degli oggetti stampabili, è necessario che le stringhe di testo di tali dati siano contrassegnate o aggiunte in modo univoco.
- **Caratteri specifici aggiunti:** in altre parole, è necessario aggiungere caratteri specifici ai dati delle tracce magnetiche perché il driver distingua i dati da codificare, le tracce in cui effettuare la codifica, l'inizio e la fine dei dati e così via.
- Aggiunti in modo manuale o automatico: in alcuni casi i caratteri specifici vengono automaticamente aggiunti alla stringa di dati delle tracce da applicazioni software di identificazione personalizzate. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, tali caratteri devono essere aggiunti manualmente alla stringa dei dati delle tracce magnetiche.

# Immissione delle informazioni delle tracce

Nota: se questi caratteri non vengono aggiunti ai dati delle tracce, il testo destinato alle tracce magnetiche apparirà molto probabilmente stampato sulla tessera.

Fase	Procedura
1	Per evitare questa possibilità, le informazioni delle tracce devono essere immesse secondo i criteri riportati di seguito.
	Quando si immettono i dati delle tracce, immettere prima il carattere ~ seguito dal numero di traccia desiderato (1, 2 o 3) in cui codificare i dati.
	<ul> <li>Immettere quindi i dati da codificare (Nota: il primo carattere di questa stringa di dati deve essere lo Start Sentinel (SS) specifico della traccia e l'ultimo carattere deve essere l'End Sentinel (ES) specifico).</li> </ul>
	<ul> <li>I caratteri o i dati compresi tra SS ed ES possono includere tutti i caratteri validi specifici di ciascuna traccia. Nota: il numero di caratteri è limitato dalla capacità massima di caratteri di ciascuna traccia).</li> </ul>
	Attenzione: nella segmentazione dei dati delle tracce, utilizzare esclusivamente il carattere Field Separator (FS), cioè il separatore di campo, appropriato.

# Tracce 1, 2 e 3 (in formato di tabella)

Questa tabella mostra i caratteri SS, ES e FS, nonché i caratteri validi definiti per ciascuna traccia.

	Start Sentinel	End Sentinel	Field Separator	Caratteri validi	Numero massimo di caratteri
Traccia 1	%	?	^	ASCII 32-95 (vedere la tabella seguente)	78
Traccia 2	;	?	=	ASCII 48-63 (vedere la tabella seguente)	39
Traccia 3	;	?	=	ASCII 48-63 (vedere la tabella seguente)	106

# Nota sui dati delle tracce

Questa nota mostra come immettere i dati per le tracce 1, 2 e 3:

Traccia	Immissione dati
Invio dei dati alla traccia 1	~1%GIULIA ANDREOLI^623-85-1253?
Invio dei dati alla traccia 2	~2;0123456789?
Invio dei dati alla traccia 3	~3;0123456789?

# Tabella dei codici ASCII e dei caratteri

Codice ASCII	Carattere	Codice ASCII	Carattere	Codice ASCII	Carattere
32	Spazio	56	8	80	Р
33	!	57	9	81	Q
34	"	58	:	82	R
35	Cancelletto	59	• • •	83	S
36	\$	60	<	84	Т
37	%	61	=	85	U
38	&	62	>	86	V
39	1	63	?	87	W
40	(	64	@	88	х
41	)	65	А	89	Y
42	*	66	В	90	Z
43	+	67	С	91	[
44	1	68	D	92	١
45	-	69	E	93	]
46		70	F	94	^
47	/	71	G	95	_
48	0	72	Н		

49	1	73	I	
50	2	74	J	
51	3	75	к	
52	4	76	L	
53	5	77	Μ	
54	6	78	Ν	
55	7	79	0	

# Utilizzo della scheda Sovrapposizione/Area di stampa (DTC400e)

Utilizzare questa opzione per controllare la posizione in cui il pannello di sovrapposizione e/o l'area di stampa appaiono su una tessera (Nota: questa opzione è utile, ad esempio, per omettere o bloccare la sovrapposizione o la stampa nell'area circostante lo smart chip o la banda magnetica della tessera).

Per impostazione predefinita, questa opzione è configurata in modo che venga eseguita la stampa e la sovrapposizione dell'intera tessera. Per personalizzare la sovrapposizione e/o l'area di stampa, selezionare una delle opzioni elencate in "Sovrapposizione/Area di stampa".

Cadifica magnetic Querteu/Area di stampa Dannalla K. Davia Lufa sta	one
Codifica magnetica Overlay/Area di staripa Pannello K Resin Info star	npante
CR-80 Dimensione tessera: 💽 Anteriore 🦳 Posteriore	
0.200	
0.200 🚊 🧵	
0.000 🛋 🗙	
Y	
J0.000 T Y	
🕥 pollici	
0.01 C mm	
X Area definita:	
1 🛨 Elimina	
Direzione di movimento della tessera nella stampante	
- Quedau/Area di stampa	
Tassas assolute	
Per stampa e overlay     Sala and availant	
C Solo per stampa (nessuna overlau)	
Oraciani di anataniana	
Soluzioni di protezione visiva	
Nessuna protezione visiva	

# Abilitazione delle opzioni Fronte e Retro

Fase	Procedura
1	Selezionare la casella di controllo <b>Stampa su entrambi i lati</b> nella scheda Opzioni dispositivo per abilitare l'opzione Retro nell'area Sovrapposizione/Area di stampa (Nota: la stessa selezione è valida per l'opzione Retro nella scheda Resina pannello K).

Codifica magne <u>tica</u> Ove	erlay/Area di stampa Pannello K Resin Info stampante			
Tessera Opzion	i di Stampa Colore immagine Calibrazione			
Tipo di nastro:	YMCKOK - Colore pieno/Nero resina 2/Overlay			
	Selezione automatica nastro			
Corrispondenza colore:	Gestione colore di sistema			
Dithering resina:	Ottimizzato per la grafica 📃			
🔽 Stampa su entrambi i lati 🛛 🗂 Disabilita stampa				
<ul> <li>Distribuisci pannelli del nastro fronte/retro</li> <li>Stampa prima lato posteriore</li> </ul>				
🔲 Stampa solo lato posteriore				
🧮 Ruota facciata anteriore di 180 gradi				
🔲 Ruota facciata poster	iore di 180 gradi			

# Abilitazione dell'opzione Fronte (Sovrapposizione/Area di stampa)

Fase	Procedura
1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Fronte</b> , che abilita le funzioni Sovrapposizione/Area di stampa e Opzioni di protezione.

Overlay/Area di stampa
Area/e definita/e
<ul> <li>Per stampa e overlay</li> <li>Solo per overlay</li> <li>Solo per stampa (nessuna overlay)</li> </ul>
Opzioni di protezione Soluzioni di protezione visiva
Nessuna protezione visiva
Nessuna protezione visiva A - In alto a sinistra B - In alto a destra C - In basso a sinistra D - In basso a destra

# Abilitazione dell'opzione Retro (Sovrapposizione/Area di stampa)

Fase	Procedura
------	-----------

1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Retro</b> , che abilita solo la funzione
	Sovrapposizione/Area di stampa.

Tessera O	pzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Codifica magnetica	Uverlay/Area di stamp	a Pannello K Resi	n Info stampante
CR-80 Dimensione t	essera: 🕜 Anteriore	Posteriore	
		0.200	↔
		0.200 🚊	Ŧ
V		0.000	x
Ť		0.000 -	Y
		🖸 pollici	
0,01		O mm	
	Х	Area definita:	
-		1 📩	Elimina
E Direzione di	movimento della tessera	nella stampante	
– Overlay/Area di stat	mpa		
Tessera completa			-
C Per stampa e ov	erlay		
C Solo per overlay			
💿 Solo per stampa	(nessuna overlay)		
Opzioni di protezior	e		
Soluzioni di protezio	one visiva		

# Utilizzo del menu a discesa Sovrapposizione/Area di stampa

Fase	Procedura
1	Selezionare l'opzione <b>Tessera completa</b> per la sovrapposizione e/o la stampa dell'intera tessera.
	OPPURE
	Selezionare l'opzione <b>Area/e definita/e</b> per la sovrapposizione e/o la stampa delle sole aree selezionate e definite.
	OPPURE
	Selezionare l'opzione <b>Area/e non definita/e</b> per la sovrapposizione e/o la stampa del solo spazio esterno alle aree selezionate e definite.
	OPPURE
	Selezionare l'opzione Ometti area chip Smart per la sovrapposizione e/o la

stampa nel solo spazio esterno alla posizione standard di uno smart chip.

#### OPPURE

Selezionare l'opzione **Ometti area banda magnetica** per la sovrapposizione e/o la stampa nel solo spazio esterno alla posizione standard di una banda magnetica ISO.

#### OPPURE

Selezionare l'opzione **Ometti area Firma** per la sovrapposizione e/o la stampa nel solo spazio esterno alla posizione standard di un riquadro per la firma.

Nota: nella griglia della tessera, il nero indica l'area in cui la sovrapposizione e/o la stampa verrà applicata.

Tessera completa	I
Tessera completa	I
Area la definita la	
Alea/e uelirika/e	I
Area/e non definita/e	I
Ometti area chip Smart	I
Ometti area banda magnetica	I
Ometti area Firma	I

# Utilizzo delle opzioni di Sovrapposizione/Area di stampa

Utilizzare le opzioni dell'area **Sovrapposizione/Area di stampa** per controllare la stampa e la sovrapposizione in modo congiunto o separato (Nota: determinare se utilizzare l'opzione Fronte (mediante il pulsante di scelta **Fronte**) o l'opzione Retro (mediante il pulsante di scelta **Retro**)).

Fase
------

1	Selezionare <b>Per stampa e sovrapposizione</b> per applicare l'area definita sia al processo di stampa che a quello di sovrapposizione.
	OPPURE
	Selezionare <b>Solo per sovrapposizione</b> per applicare l'area definita solo al processo di sovrapposizione (Nota: questa modalità influisce solo sulla sovrapposizione e consente comunque di stampare sull'intera tessera).
	OPPURE
	Selezionare <b>Solo per stampa (nessuna sovrapposizione)</b> per applicare l'area definita solo al processo di stampa ( <b>Importante:</b> in questa modalità la sovrapposizione è completamente disabilitata e non viene applicata).
	Attenzione: la stampa a sublimazione del colore deve essere protetta da una sovrapposizione o da un sovralaminato per evitarne l'usura o lo sbiadimento.

Tessera Opzioni di Stampa Colore immagine Calibrazione Codifica magnetica Overlay/Area di stampa Pannello K Resin Info stampa	e inte
CR-80 Dimensione tessera: 💿 Anteriore 🔿 Posteriore	
V 0.200 ↓ ↓ 0.200 ↓ ↓ 0.000 ↓ ↓ 0.000 ↓ ↓ 0.000 ↓ ↓	
0,0) X Area definita:	
1 Elimina	
Direzione di movimento della tessera nella stampante	
Overlay/Area di stampa	
Tessera completa	
<ul> <li>Per stampa e overlay</li> <li>Solo per overlay</li> <li>Solo per stampa (nessuna overlay)</li> </ul>	
Opzioni di protezione	
Nessuna protezione visiva	

Utilizzo dell'opzione Area/e definita/e

Fase	Procedura
1	<ul> <li>c. Determinare se utilizzare l'opzione Fronte (mediante il pulsante di scelta Fronte) o l'opzione Retro (mediante il pulsante di scelta Retro).</li> </ul>
	<ul> <li>Selezionare l'opzione Area/e definita/e per attivare la griglia della tessera nella metà superiore della finestra. In questa griglia possono essere assegnate fino a cinque aree definite.</li> </ul>



Fase	Procedura
2	All'attivazione della griglia della tessera, viene visualizzato un piccolo quadrato nero delle dimensioni predefinite di 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 pollici) nella posizione predefinita dell'angolo inferiore sinistro (0,0). Il quadrato rappresenta la prima area definita.
	• Determinare l'area della tessera in cui definire un riquadro per la firma di dimensioni e posizione diverse da quelle impostate con l'opzione <b>Ometti area Firma</b> standard (Nota: quest'area è indicata dal contorno tratteggiato).

•	Determinare le dimensioni dell'area stampando una tessera ed
	esaminandola nello stesso orientamento di uscita dalla stampante.

3	Misurare le dimensioni totali dell'area desiderata e immetterle nelle apposite
	caselle (Nota: la dimensione minima di un'area è 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 pollici).



Fase	Procedura
4	Misurare dall'angolo inferiore sinistro della tessera verso l'alto e verso l'angolo inferiore sinistro dell'area definita e immettere questi valori nelle caselle X e Y ( <b>Nota:</b> le linee della griglia distano l'una dall'altra 5 mm (0,2 pollici).



Fase	Procedura	
5	d. Stampare la tessera specificamente progettata e notare l'orientamento dell'immagine sulla tessera così come esce dalla stampante (Nota: la posizione di un'area definita si basa sull'orientamento di uscita della tessera dalla stampante). Ruota facciata anteriore di 180 gradi.	
	<ul> <li>Misurare la posizione dell'area definita in base alla tessera stampata (Nota: se si seleziona l'opzione Ruota facciata anteriore di 180 gradi, l'immagine apparirà capovolta all'uscita dalla stampante).</li> </ul>	
	f. Posizionare l'area definita in senso opposto rispetto alla misura presa sulla tessera specificamente progettata visualizzata sullo schermo, che apparirà non capovolta.	



Fase	Pr	ocedura
6	e.	Determinare se utilizzare l'opzione Fronte (mediante il pulsante di scelta <b>Fronte</b> ) o l'opzione Retro (mediante il pulsante di scelta <b>Retro</b> ).
	f.	Utilizzare le frecce di Area definita per spostarsi da un'area all'altra nell'impostazione Fronte o nell'impostazione Retro (Nota: l'area attiva viene sempre evidenziata da un contorno punteggiato).
	g.	Definire un'altra area facendo clic sulla freccia SU di Area definita.
		<ul> <li>Un'altra area di 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 pollici) apparirà nell'angolo inferiore sinistro (Nota: questa è la posizione predefinita di tutte le nuove aree definite).</li> </ul>
		<ul> <li>È possibile definire fino a cinque aree, ma non è possibile aggiungere una nuova area finché la precedente non sia stata definita nelle dimensioni e nella posizione (Nota: impostare quindi le dimensioni e</li> </ul>

la posizione di ciascuna area al momento della creazione).

h. Per eliminare un'area, utilizzare le frecce di Area definita per selezionare l'area desiderata e fare clic sul pulsante **Elimina** (**Nota:** se vengono eliminate tutte le aree, le opzioni di Resina pannello K verranno automaticamente deselezionate).



# Utilizzo di Soluzioni di protezione visiva in Opzioni di protezione (solo opzione Fronte)

Il menu a discesa Soluzioni di protezione visiva viene utilizzato per abilitare e selezionare il tipo di protezione visiva desiderato. Tale menu è utilizzabile solo se è stata selezionata l'opzione Fronte (vedere di seguito). La protezione visiva non è disponibile per il lato posteriore.

Quando si seleziona una delle posizioni di protezione visiva, si verificano le azioni riportate di seguito.

- Le opzioni Sovrapposizione/Area di stampa vengono disabilitate.
- Le opzioni di protezione diventano selezionabili.

Opzioni di protezione Soluzioni di protezione visiva	
A - In alto a sinistra	
<ul> <li>VeriMark</li> <li>HoloMark</li> </ul>	

# Selezione dell'orientamento orizzontale nella scheda Tessera

Fase	Procedura
1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Orizzontale</b> (di seguito) nell'area Orientamento della scheda Dimensione tessera per utilizzare le Soluzioni di protezione visiva (da A a D), come illustrato in questa finestra.

Codifica magne	tica 🛛 Overlay/Area di stampa 🔹 Pannello K. Resin 🔹 Info stampante 📘
Tessera	Opzioni di Stampa Colore immagine Calibrazione
Dimensione to	essera
Lunghezza sta	ampa: 3.366
Orientamento	Verticale \Lambda o Orizzontale

# Selezione del menu a discesa Soluzioni di protezione visiva (da A a D)

Fase	Procedura
1	Fare clic sul menu a discesa Soluzioni di protezione visiva (di seguito) nell'area Orientamento - Orizzontale (vedere sopra) per utilizzare le opzioni illustrate di seguito.



#### Selezione dell'orientamento verticale nella scheda Tessera

Fase	Procedura
1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Verticale</b> (di seguito) nell'area Orientamento della scheda Dimensione tessera per utilizzare le Soluzioni di protezione visiva (da E a H), come illustrato in questa finestra.

Se life magnetica Overlay/Area di stampa Pannello K Resin Tessera Opzioni di Stampa Colore immagine	Info stampante Calibrazione
Dimensione tessera	
Larghezza stampa: 2.110	
Lunghezza stampa: 3.366	
Orientamento A © Verticale A O Orizzontale	

Selezione del menu a discesa Soluzioni di protezione visiva (da E a H)

Fase	Procedura
1	Fare clic sul menu a discesa Soluzioni di protezione visiva nell'area Orientamento - Verticale (vedere sopra) per utilizzare le opzioni illustrate di seguito.



# Selezione del pulsante di scelta VeriMark (solo opzione Fronte)

Fase	Procedura
1	Fare clic sul pulsante di scelta <b>VeriMark</b> o <b>HoloMark</b> , come illustrato di seguito. Le opzioni relative alla carta metallizzata vengono utilizzate per controllare le dimensioni dell'area di esclusione (Nota: la selezione di VeriMark comporta l'esclusione di un'area rettangolare, mentre la selezione di HoloMark determina l'esclusione di un'area quadrata).
2	Fare clic sul pulsante di scelta VeriMark (di seguito) per l'area rettangolare.

Copzioni di protezione
Soluzioni di protezione visiva
A - In alto a sinistra 📃 🔽
• VeriMark
C HoloMark

Selezione del pulsante di scelta HoloMark (solo opzione Fronte)

Fase	Procedura	
1	Fare clic sul pulsante di scelta <b>HoloMark</b> (di seguito) per l'area quadrata.	



# Tessera VeriMark personalizzata (grafica personalizzata su carta metallizzata bidimensionale)

L'immagine VeriMark personalizzata viene impressa su tessere standard vuote. È possibile selezionare una tra le otto posizioni (da A a H), come illustrato negli esempi seguenti sull'orientamento verticale e orizzontale.

Esempio 1: tessera VeriMark (orientamento orizzontale) - 4 posizioni (di seguito)



Esempio 2: tessera VeriMark (orientamento verticale) - 4 posizioni (di seguito)



# Tessera HoloMark personalizzata (grafica personalizzata su carta metallizzata bidimensionale)

L'immagine HoloMark personalizzata viene impressa su tessere standard vuote. È possibile selezionare una tra le otto posizioni (da A a H), come illustrato negli esempi seguenti sull'orientamento verticale e orizzontale.

Esempio 1: tessera HoloMark (orientamento orizzontale) - 4 posizioni (di seguito)



Esempio 2: tessera HoloMark (orientamento verticale) - 4 posizioni (di seguito)



# Utilizzo della scheda Resina pannello K (DTC400e)

Selezionare l'opzione **Resina pannello K** per controllare la posizione di stampa del pannello nero (K) a base di resina di una pellicola a colori.

- Se si stampa con un tipo di pellicola in sola resina, tutte le opzioni Resina pannello K non sono selezionabili.
- Il testo nero a base di resina è preferibile per la caratteristica colorazione nitida del nero saturato e i codici a barre neri a base di resina sono spesso richiesti dai lettori di codici a barre ultravioletti per la leggibilità.



# Abilitazione delle opzioni Fronte e Retro

Fase	Procedura
1	Per abilitare l'opzione Retro nella scheda Resina pannello K, selezionare Stampa su entrambi i lati nella scheda Opzioni dispositivo (Nota: la stessa selezione è valida per l'opzione Retro nella scheda Resina pannello K).

Codifica magne	etica Ov	erlay/Area di sta	mpa	Pannello K Resin	Info stampante
Tessera	Opzior	ni di Stampa	C	olore immagine	Calibrazione
Tipo di nastro:		YMCKOK - Co	MCKOK - Colore pieno/Nero resina 2/Overlay		
			Selezio	one automatica nastr	0
Corrispondenza colore:		Gestione cold	Gestione colore di sistema		
Dithering resina:		Ottimizzato per la grafica 📃			
		Ottimizzato pe Ottimizzato pe	r la gr r le fol	afica : <u>0</u>	
🔽 Stampa s	u entrambi i	lati		🗍 Disabilita stampa	ı
🔽 Distrib	Distribuisci pannelli del nastro fronte/retro			)	
🥅 Stampa prima lato posteriore					
🔲 Stampa solo lato posteriore					
Ruota facciata anteriore di 180 gradi					
I Ruota facciata posteriore di 180 gradi					

# Abilitazione dell'opzione Fronte (Resina pannello K)

Fase	Procedura
1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Fronte</b> per abilitare l'opzione relativa (Nota: questa operazione abilita tutte le funzioni in Resina pannello K, come illustrato di seguito).

Tessera Opzioni di Stamp	ca Colore immagine Calibrazione		
CR-80 Dimensione tessera:  Anteriore CR-80 Dimensione tessera:			
Y	0.200 ÷ ₩ 0.200 • <b>Ξ</b> 0.000 • <b>X</b> 0.000 • <b>Y</b>		
0,0)	Pollici     Omm		
Area definita:     I      Elimina     Elimina			
Stampa tutto nero con pannello K Tessera completa V Area/e definita/e Area/e non definita/e			
Stampa YMC sotto K C Stampa solo K			

# Abilitazione dell'opzione Retro (Resina pannello K)

Fase	Procedura
1	Selezionare il pulsante di scelta <b>Retro</b> per abilitare l'opzione relativa (Nota: questa operazione abilita tutte le funzioni in Resina pannello K, come illustrato di seguito).

Tessera	Opzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Codifica magne	etica 📗 Overlay/Area di st	ampa Pannello K Resin	Info stampante
CR-80 Dimensione tessera: 💿 Anteriore 💿 Posteriore			
Y		0.200 ÷ ₩ 0.200 ÷ <b>Σ</b> 0.000 ÷ X 0.000 ÷ Y	
0.01		© pollici Omm	
_	Х	Area definita:	3
- EDirez	ione di movimento della tes	sera nella stampante	
Stampa tutto nero con pannello K Tessera completa I Area/e definita/e Area/e non definita/e			
💿 Stampa YMC sotto K 💦 C Stampa solo K			

# Selezione dalle opzioni di Stampa tutto nero con pannello K (opzioni Fronte e Retro)

Selezionare una delle tre opzioni elencate nell'area **Stampa tutto nero con pannello K** se il testo o i codici a barre neri non sono in caratteri TrueType e/o non vengono stampati con il pannello nero a base di resina (**Nota:** il driver della stampante stamperà le aree dell'immagine in cui trova colorazione nera con il pannello nero (K) a base di resina della pellicola di stampa, come specificato da ciascuna delle opzioni seguenti).

Fase	Procedura
1	Se non viene selezionata nessuna delle opzioni di questa finestra, il driver della stampante stamperà automaticamente tutto il testo e i codici a barre neri TrueType solo con il pannello nero (K) a base di resina della pellicola di stampa.

Tessera	Opzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Codifica magne	etica 👘 Overlay/Area di	stampa Pannello K Resir	Info stampante
CR-80 Dimen	sione tessera: 🛛 🔘 An	teriore  • Posteriore	
Y			+  E { {
0,0)		O mm	
	Х	Area definita:	
Elimina     Elimina			
C Area/e	non definita/e MC sotto K.	) Stampa solo K	

# Selezione dell'opzione Tessera completa (opzioni Fronte e Retro)

Fase	Procedura				
1	Selezionare l'opzione <b>Tessera completa</b> del driver della stampante per stampare il pannello nero (K) a base di resina per tutto il nero rilevato in tutte le aree dell'immagine.				
Tessera	Opzioni	di Stampa	Colo	re immagine	Calibrazione
--	----------------	-----------------------------	------------	---	----------------
Codifica magne	etica Over	lay/Area di stan	npa F	<sup>p</sup> annello K Resin	Info stampante
CR-80 Dimen	sione tessera:	<ul> <li>Anterio</li> </ul>	re	C Posteriore	
Y				0.200 ≠ ₩ 0.200 ≠ <b>፤</b> 0.000 ≠ X 0.000 ≠ Y	
0,0)	V		ļ	C mm	
_	^		Area d	definita: Elimina	
- Direz	one di movim	ento della tesse	ra nella s	stampante	
Stampa tutto nero con pannello K Tessera completa Area/e definita/e Area/e non definita/e					
Stampa Y	MC sotto K	O S	tampa so	olo K	

# Selezione dell'opzione Area/e definita/e (opzioni Fronte e Retro)

Fase	Procedura
1	Selezionare l'opzione <b>Area/e definita/e</b> per stampare il panello nero (K) a base di resina per tutto il nero rilevato in una o più aree definite.



#### Selezione dell'opzione Area/e non definita/e (opzioni Fronte e Retro)

Fase	Procedura
1	Selezionare l'opzione <b>Area/e non definita/e</b> per stampare il pannello nero (K) a base di resina per tutto il nero rilevato solo nello spazio esterno alle aree definite (Nota: nella griglia della tessera, il nero indica l'area in cui il pannello nero (K) a base di resina verrà stampato).



#### Selezione della funzione Area/e definita/e (opzioni Fronte e Retro)

Per	definire	un'area,	attenersi	alle	istruzioni	seguenti:
-----	----------	----------	-----------	------	------------	-----------

Fase	Procedura
1	Fare clic sulla casella di controllo <b>Area/e definita/e</b> (Nota: questa azione attiverà la griglia della tessera nella metà superiore della finestra. In questa griglia possono essere definite fino a cinque aree).
	All'attivazione della griglia della tessera, viene visualizzato un piccolo quadrato delle dimensioni predefinite di 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 pollici) nella posizione predefinita dell'angolo inferiore sinistro (0,0). Il quadrato rappresenta la prima area definita.
	Nota: se si cambia l'orientamento della tessera nella scheda Tessera, l'aspetto di questa scheda cambierà.

Tessera	Opzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Codifica magnetica	Overlay/Area di sta	mpa Pannello K Resin	Info stampante
CR-80 Dimension	e tessera: 💿 Anteri	iore O Posteriore	
Y		0.200 ÷ <b>≆</b> 0.000 ÷ <b>X</b> 0.000 <b>• Y</b>	
		o pollici −	
	X di movimento della tess	Area definita:	
Stampa tutto nero con pannello K Tessera completa Area/e definita/e Area/e non definita/e			
Stampa YMC sotto K Stampa solo K			

Fase	Procedura
2	<ul> <li>Determinare l'area della tessera da definire. Nell'esempio che segue, l'area è indicata dal contorno tratteggiato.</li> </ul>
	b. Determinare la dimensione dell'area stampando una tessera ed esaminandola nello stesso orientamento di uscita dalla stampante.
3	Misurare le dimensioni totali dell'area e immetterle nelle apposite caselle (Nota: la dimensione minima di un'area può essere 5mm x 5mm (0,2 x 0,2 pollici)).



Fase	Procedura
4	<ul> <li>a. Una volta impostate correttamente le dimensioni dell'area, misurare dall'angolo inferiore sinistro della tessera verso l'alto e verso l'angolo inferiore sinistro dell'area definita.</li> </ul>
	b. Immettere questi valori nelle caselle X e Y.
	Nota: le linee della griglia distano l'una dall'altra 5 mm (0,2 pollici).
5	<ul> <li>Stampare la tessera specificamente progettata e notare l'orientamento dell'immagine sulla tessera così come esce dalla stampante (Nota: la posizione di un'area definita si basa sull'orientamento di uscita della tessera dalla stampante).</li> </ul>
	<ul> <li>b. Misurare la posizione dell'area definita in base alla tessera stampata (Nota: se si seleziona l'opzione Ruota facciata anteriore di 180 gradi, l'immagine apparirà capovolta all'uscita dalla stampante. In questo caso, posizionare l'area definita in senso opposto rispetto alla misura presa sulla tessera specificamente progettata, che apparirà non capovolta).</li> </ul>

Tessera	Opzioni di Stampa	Calibrazione
Codifica magne	etica Overlav/Area di stamp	Pannello K Resin nfo stampante
CR-80 Dimen	sione tessera: 🕞 Anteriore	C Posteriore
Y		0.200 ÷ ₩ 0.200 ÷ Ξ 0.000 ÷ X 0.000 ÷ Y
(0,0)	X A	⊙ pollici ⊙ mm rea definita:
<b>A</b>	1	Elimina
´∎` Direzi	one di movimento della tessera n	ella stampante
Stampa tutto	nero con pannello K completa definita/e non definita/e	
🔿 Stampa Y	MC sotto K 📀 Stamp	ba solo K

Fare riferimento alla procedura precedente.

Tessera ( Codifica magnetica	Dpzioni di Stampa Overlay/Area di sta	Colore immagine Impa Pannello K Resin	Calibrazione Info stampante
CR-80 Dimensione	tessera: 🕜 Anteri	iore 📀 Posteriore	
Y 0,0)	X	0.200 • HH 0.200 • <b>I</b> 0.000 • <b>X</b> 0.000 • <b>Y</b> • pollici • mm Area definita:	
_		1 ÷ Elimina	
Direzione di movimento della tessera nella stampante     Stampa tutto nero con pannello K     Tessera completa     Area/e definita/e     Area/e non definita/e			
🖸 Stampa YMC so	otto K 🛛 C S	Stampa solo K	

Fare riferimento alla procedura precedente.



Fare riferimento alla procedura precedente.



Fase	Procedura
6	Definire un'altra area facendo clic sulla freccia SU di Area definita (Nota: un'altra area di 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 pollici) apparirà nell'angolo inferiore sinistro. Questa è la posizione predefinita di tutte le nuove aree definite).
7	a. Utilizzare le frecce di <b>Area definita</b> per spostarsi da un'area all'altra nell'impostazione Fronte o nell'impostazione Retro (Nota: l'area attiva viene sempre evidenziata da un contorno punteggiato. Può essere definito un massimo di cinque aree).
	<ul> <li>Per ciascuna area devono essere definite dimensione e posizione prima di poter creare l'area successiva.</li> </ul>
8	Per eliminare un'area, utilizzare le frecce di Area definita per selezionare l'area desiderata e fare clic sul pulsante <b>Elimina</b> (Nota: se vengono eliminate tutte le aree, le opzioni di Resina pannello K verranno automaticamente deselezionate).



#### Selezione delle opzioni Stampa YMC sotto K e Stampa solo K

Fase	Procedura
1	Effettuare una scelta tra le opzioni <b>Stampa YMC sotto K</b> e <b>Stampa solo K</b> (Nota: quando si seleziona l'opzione <b>Stampa YMC sotto K</b> , tutto il nero nelle aree specificate viene stampato con i pannelli della pellicola giallo (Y), magenta (M) e ciano (C) direttamente sotto il pannello nero (K) a base di resina).
	OPPURE
	Selezionare questa opzione se la stampa di testo o codici a barre neri a base di resina su uno sfondo colorato fornisce una transizione più graduale tra i due elementi.
2	Selezionare l'opzione <b>Stampa solo K</b> in caso di stampa di nero a base di resina su sfondo bianco per massimizzare la nitidezza del testo e dei codici a barre stampati. (Nota: quando questa opzione è selezionata, tutto il nero nelle aree specificate verrà stampato solo con il pannello nero (K) a base di resina).

Stampa tutto nero con pannello Tessera completa Area/e definita/e Area/e non definita/e	К	
🔘 Stampa YMC sotto K	Stampa solo K	

# Utilizzo della scheda Info stampante (DTC400e)

Utilizzare le opzioni di questa scheda per visualizzare le informazioni sulla pellicola installata nella stampante.

Tessera Opzio	ni di Stampa Colore immagine <del>Sulibrazione</del> erlau/Area di stampa Rannello K. Reci Info stampante
Cartuccia nastro Cartuccia nastro Tipo: K - Resina standaro N. riordino: 44202	Piena
Stampante	
Conteggio tessere:	0
N. di serie:	A6340055
Versione:	3.2.0

### Informazioni sulla pellicola

Fase	Procedura
------	-----------

1	Utilizzare le informazioni sulla pellicola per determinare il tipo e il numero
	parte della pellicola utilizzata per la stampa.

Tessera Opzioni d Codifica magnetica Overla	li Stampa Colore immagine Calibrazione ay/Area di stampa Pannello K Resin Info stampante	
Cartuccia nastro	Piena Vuota	
442U2 Stampante		
Conteggio tessere:	0	
N. di serie:	A6340055	
Versione:	3.2.0	

### Indicatore del livello della pellicola

Fase	Procedura
1	Utilizzare l'indicatore del livello della pellicola per visualizzare la quantità residua approssimativa di pellicola utilizzabile.

Tessera Opzion Codifica magnetica Ove	i di Stampa C erlay/Area di stampa	olore immagine Calil Pannello K Resin Info	brazione stampante
Cartuccia nastro		Piena	
Tipo: K - Resina standard N. riordino: 44202		VUU(3	
Stampante			
Conteggio tessere:	0		
N. di serie:	A6340055		
Versione:	3.2.0		

# Utilizzo della scheda Calibrazione (DTC400e)

Utilizzare la scheda Calibrazione per (a) controllare la posizione dell'area stampabile rispetto alla tessera, (b) calibrare i sensori e (c) regolare le impostazioni interne, che vengono personalizzate per ogni stampante e salvate nella memoria della stampante stessa.

Codifica magnel	tica Overlay/Area di sta	mpa	Pannello K Re	
Tessera	Opzioni di Stampa	C	olore immagine	Calibrazione
+H	re di movimento della tess	-H era ne	Verticale: Orizzontale: Orizzontale:	
			(	Sensori
				Impostazioni

#### Utilizzo dei controlli Posizione immagine

Utilizzare i controlli **Posizione immagine** per regolare la posizione dell'area di stampa globale, in modo che sia precisamente centrata sulla tessera.

Fase	Procedura		
1	Fare clic sulle frecce di regolazione <b>Verticale</b> e <b>Orizzontale</b> per modificare i valori di posizione dell'immagine.		
	<ul> <li>Quando si modificano questi valori, ricordare che le tessere restano sempre nella stessa posizione quando si spostano all'interno della stampante, indipendentemente dall'orientamento dell'immagine.</li> </ul>		
	• Per chiarire questo concetto, l'illustrazione sulla tessera visualizzata nel riquadro Posizione immagine viene ribaltata e ruotata in base alla selezione effettuata tra le opzioni Verticale, Orizzontale e Ruota di 180 gradi.		
	Il contorno dell'illustrazione rimane sempre nello stesso orientamento     Orizzontale.		



Rivedere il diagramma Posizione immagine, in cui viene mostrato come l'immagine stampata si sposta in relazione alla posizione fissa della tessera quando vengono immessi valori di posizione dell'immagine positivi e negativi.

Fase	Procedura	
2	Utilizzare la regolazione Verticale per spostare l'immagine:	
	• Se si immette un numero positivo, lo spostamento avviene verso la parte posteriore della stampante.	
	<ul> <li>Se si immette un numero negativo, lo spostamento avviene verso la parte anteriore della stampante.</li> </ul>	
	OPPURE	
	Utilizzare la regolazione Orizzontale per spostare l'immagine:	
	• Se si immette un numero positivo, lo spostamento avviene verso il lato di uscita delle tessere.	
	• Se si immette un numero negativo, lo spostamento avviene verso il lato di ingresso delle tessere.	
	Nota 1: il valore massimo per le regolazioni <b>Verticale</b> e <b>Orizzontale</b> è di ±100 pixel (10 pixel = circa 0,8 mm).	

Nota 2: le frecce di regolazione Verticale e Orizzontale puntano all'interno
della finestra Posizione immagine, che rappresenta la direzione del
movimento dell'immagine stampata.



#### Utilizzo del pulsante Sensori

Utilizzare il pulsante **Sensori** per attivare una finestra di dialogo separata per la calibrazione del sensore della pellicola della stampante (vedere le istruzioni nella finestra Calibrazione illustrata di seguito).



	<u> </u>
Calibrazione sensore nastro	
Per calibrare il sensore del nastro, rimuovere la cartuccia del nastro e chiudere il coperchio anteriore della stampante.	
Collocare un libro o un foglio completamente opaco di fronte alla stampante per filtrare la luce ambientale.	Chiudi
Fare clic sul pulsante Invia per iniziare la calibrazione.	Aiuto
Al termine la stampante emetterà un doppio segnale acustico.	
Invia	

#### Utilizzo del pulsante Impostazioni

Utilizzare il pulsante **Impostazioni** per visualizzare una finestra di dialogo separata per la regolazione delle impostazioni interne, che vengono personalizzate in fabbrica per ogni stampante e salvate direttamente nella memoria della stampante stessa (Nota: per ripristinare le impostazioni predefinite interne, selezionare il pulsante Ripristina valori predefiniti).

Codifica magne	tica Overlay/Area di sta	mpa 📔 Pannello K Res	in Infostampante
Tessera	Opzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
Posizione im +H ← Direzi	magine +√	Verticale:	
			Sensori mpostazioni

Accedere alla finestra di dialogo Impostazioni selezionando il pulsante **Impostazioni** nella scheda Calibrazione. Utilizzare la modalità di regolazione per modificare le impostazioni interne della stampante (Nota: la stampante di tessere è dotata di una modalità di regolazione interna programmabile attraverso la finestra di dialogo Impostazioni. Tale finestra è accessibile solo se la stampante è accesa, in stato di pronto e correttamente connessa al PC).

Attenzione: queste impostazioni sono ottimizzate in fabbrica. Nella maggior parte dei casi non occorre modificarle.

View Owenlaw Weeks all stresses	Dannalla K Daain	lufe etempeute
tica Uveriay/Area di stampa		Calibrations
Upzioni di Stampa	Colore immagine	Calibrazione
magine +V IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Verticale:	
	(S	ensori
	Imp	ostazioni
	tica Overlay/Area di stampa Opzioni di Stampa magine +V -V -V one di movimento della tessera n	tica Overlay/Area di stampa Pannello K Resin Opzioni di Stampa Colore immagine +V Verticale: 0  Orizzontale: 0  one di movimento della tessera nella stampante

Impostazione	Predefinito	Corrente	^
Oscurità immagine	-15	-15	
Posizione di inizio stampa	-37	-37	Ξ
Posizione di fine stampa	24	24	
Posizione di stampa a sinistra	-1	-1	
Valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica	0	0	
Valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica	0	-42	
Posizione di inizio codifica magnetica	0	0	~
Applica Ripristina valori predefiniti	Chiudi	Aiuto	

#### Utilizzo dell'opzione Oscurità immagine

Utilizzare questa opzione per impostare l'oscurità globale dell'immagine stampata aumentando o diminuendo la quantità di calore utilizzata dalla testa di stampa.

Fase Procedura
----------------

Schiarire l'immagine stampata facendo clic sulla freccia GIÙ → per immettere un valore negativo e diminuire la quantità di calore della testa di stampa.

#### OPPURE

1

Scurire l'immagine facendo clic sulla freccia SU <sup>^</sup> per immettere un valore positivo e aumentare la quantità di calore della testa di stampa.

Attenzione: se si imposta un valore troppo alto, la pellicola potrebbe incepparsi o rompersi.





#### Utilizzo dell'opzione Posizione di inizio stampa

Utilizzare questa opzione per regolare la posizione nel senso della lunghezza o della larghezza dell'immagine stampata su una tessera in modo che appaia centrata (Nota: quando si modifica questo valore, ricordare che le tessere restano sempre nella stessa posizione orizzontale durante lo spostamento all'interno della stampante).

Nel diagramma seguente viene mostrato come l'immagine stampata si sposta rispetto alla posizione fissa della tessera quando si immette un valore positivo o negativo di posizionamento dell'immagine.

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per spostare l'immagine stampata verso il bordo iniziale della tessera o verso l'uscita delle tessere sul lato della stampante.
	OPPURE
	Immettere un valore positivo per spostare l'immagine stampata verso il bordo finale della tessera o verso l'ingresso delle tessere sul lato della stampante.
	• Massimo intervallo di regolazione: il massimo intervallo di regolazione è ±127. Di regola, 20 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici), che equivale più o meno allo spessore di una tessera in formato CR-80 standard.
	Attenzione: se si imposta un valore negativo troppo alto, la pellicola di stampa potrebbe rompersi.



#### Utilizzo dell'opzione Posizione di fine stampa

Utilizzare questa opzione per ridurre o aumentare l'area stampabile globale per ottimizzare la stampa da bordo a bordo verso il bordo finale della tessera Nota: quando si modifica questo valore, ricordare che le tessere restano sempre nella stessa posizione durante lo spostamento all'interno della stampante).

Nel diagramma seguente viene mostrato come la posizione di fine stampa si sposta rispetto alla posizione fissa della tessera quando si immette un valore positivo o negativo di Posizione di fine stampa.

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per ridurre la posizione di fine stampa e spostare la fine dell'area stampabile maggiormente verso il bordo iniziale della tessera.
	OPPURE
	Immettere un valore positivo per aumentare la lunghezza della stampa e spostare la fine dell'area stampabile maggiormente verso il bordo finale della tessera.
	• <b>Massimo intervallo di regolazione:</b> il massimo intervallo di regolazione è ±127. Di regola, 20 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici), che equivale più o meno allo spessore di una tessera in formato CR-80 standard.

Rear of Printer Card Output Side of Printer (Leading Edge of Card) Direction card travels through printer Front of Printer

#### Utilizzo dell'opzione Posizione di stampa a sinistra

Utilizzare questa opzione per regolare la posizione verticale dell'immagine stampata su una tessera in modo che appaia centrata (Nota: quando si modifica questo valore, ricordare che le tessere restano sempre nella stessa posizione orizzontale durante lo spostamento all'interno della stampante).

Fase	Procedura
------	-----------

1	Immettere un valore negativo per spostare l'immagine verso il bordo inferiore della tessera (vedere l'immagine seguente).
	OPPURE
	Immettere un valore positivo per spostare l'immagine verso il bordo superiore della tessera (vedere l'immagine seguente).
	<ul> <li>Massimo intervallo di regolazione: l'intervallo massimo di regolazione è ±127. Di regola, 10 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici). che equivale più o meno allo spessore di una tessera in formato CR-80 standard.</li> </ul>



#### Utilizzo dell'opzione Offset tensione codificatore magnetico

Utilizzare questa opzione per regolare la tensione del codificatore magnetico.

- La tensione del codificatore viene impostata in fabbrica su un valore predefinito di 7,24 Vcc per le tessere magnetiche ad alta coercività e di 2,54 Vcc per le tessere magnetiche a bassa coercività.
- In base alle tessere utilizzate, può essere necessario regolare la tensione del codificatore su un valore diverso da quello predefinito.

Vedere le due procedure riportate di seguito per le istruzioni sulla regolazione della tensione del codificatore magnetico (**Nota:** per impostare correttamente il valore di offset della tensione del codificatore, è necessario conoscere la tensione richiesta per le tessere. Questa informazione dovrebbe essere disponibile presso il produttore o il rivenditore delle tessere).

#### Regolazione dell'offset della tensione per l'alta coercività

Fase	Procedura
1	Identificare la tensione del codificatore magnetico richiesta dalle tessere (Nota: per impostare correttamente il valore di offset della tensione del codificatore, è necessario conoscere la tensione richiesta per le tessere. Questa informazione dovrebbe essere disponibile presso il produttore o il rivenditore delle tessere).
2	Per individuare il corretto valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica, utilizzare la seguente equazione.
	<ul> <li>((((36500/(((<tensione desiderata="">+4,6)/1,23)-1))-2670)/39,0625) – 40)X-1</tensione></li> </ul>
	Ad esempio:
	Tensione del codificatore richiesta = 9 Vcc
	● ((((36500/((( <b>9</b> +4,6)/1,23)-1))-2670)/39,0625) - 40)X-1 = <b>15</b>
3	Modificare il valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica. I.E <b>15</b>
4	Utilizzare l'Utilità di diagnostica per eseguire un test automatico di codifica magnetica e verificare la qualità codificata.

Impostazione	Predefinito	Corrente	^
Oscurità immagine	-15	-15	
Posizione di inizio stampa	-37	-37	≡
Posizione di fine stampa	24	24	
Posizione di stampa a sinistra	-1	-1	
Valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica	0	15	
Valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica	0	0	
Posizione di inizio codifica magnetica	0	0	~
Applica Ripristina valori predefiniti	Chiudi	Aiuto	

### Regolazione dell'offset della tensione per la bassa coercività

Fase	Procedura
1	Identificare la tensione del codificatore magnetico richiesta dalle tessere (Nota: per impostare correttamente il valore di offset della tensione del codificatore, è necessario conoscere la tensione richiesta per le tessere. Questa informazione dovrebbe essere disponibile presso il produttore o il rivenditore delle tessere).
2	Per individuare il corretto valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica, utilizzare la seguente equazione.
	<ul> <li>((((36500/(((<tensione desiderata="">+4,6)/1,23)-1))-2670)/39,0625) – 126) X-1</tensione></li> </ul>
	Ad esempio:
	Tensione del codificatore richiesta = 1,5 Vcc
	• ((((36500/((( <b>1,5</b> +4,6)/1,23)-1))-2670)/39,0625) - 126)X-1 = <b>-42</b>
3	Modificare il valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica.
	I.E - <b>42</b>
4	Utilizzare l'Utilità di diagnostica per eseguire un test automatico di codifica magnetica e verificare la qualità codificata.

Impostazione	Predefinito	Corrente	^
Oscurità immagine	-15	-15	
Posizione di inizio stampa	-37	-37	≡
Posizione di fine stampa	24	24	
Posizione di stampa a sinistra	-1	-1	
Valore di offset della tensione per l'alta coercività magnetica	0	0	
Valore di offset della tensione per la bassa coercività magnetica	0	-42	
Posizione di inizio codifica magnetica	0	0	~
Applica Ripristina valori predefiniti	Chiudi	Aiuto	

#### Utilizzo dell'opzione Posizione di inizio codifica magnetica

Utilizzare questa opzione solo se la stampante dispone di un codificatore per bande magnetiche incorporato (Nota: in questo caso, utilizzare questa opzione per spostare il punto di partenza di codifica dei dati delle tracce sulla banda magnetica della tessera. Quando si regola questo valore, ricordare che la tessera e la banda magnetica restano sempre nella stessa posizione relativa nel corso dello spostamento all'interno della stampante).

Nel diagramma seguente viene mostrato come i dati magnetici si spostano rispetto alla posizione fissa della banda magnetica della tessera quando si immette un valore di offset magnetico positivo o negativo (Nota: per questo diagramma, immaginare che la tessera sia trasparente e che la banda magnetica sia visibile attraverso la parte superiore o anteriore della tessera stessa).

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per spostare l'inizio dei dati magnetici maggiormente verso il bordo iniziale della tessera o verso l'uscita delle tessere sul lato della stampante.
	OPPURE
	Immettere un valore positivo per spostare l'inizio dei dati magnetici verso il bordo finale della tessera o verso l'ingresso delle tessere sul lato della stampante.
	• <b>Direzione dei dati magnetici:</b> le frecce su questi pulsanti indicano la direzione di spostamento dei dati magnetici sulla banda magnetica della tessera.
	• Massimo intervallo di regolazione: l'intervallo massimo di regolazione

è  $\pm$ 127. Di regola, 20 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici) (Nota: ricordare questo dato per evitare una modifica eccessiva del valore).

Attenzione: se si imposta un valore negativo troppo altro, la stampante potrebbe iniziare la codifica prima che la banda magnetica della tessera raggiunga la testa di codifica.



#### Utilizzo dell'opzione Tensione pellicola

Fase	Procedura
1	Utilizzare l'opzione Tensione pellicola per aumentare la tensione (il trascinamento) della pellicola durante la stampa.
	Immettere un valore negativo per ridurre la tensione applicata sulla pellicola durante la stampa.
	OPPURE
	Immettere un valore positivo per aumentare la tensione applicata sulla pellicola durante la stampa.

#### Utilizzo dell'opzione Offset posizione iniziale invertitore

Utilizzare questa opzione per modificare l'angolo dell'invertitore rispetto alla posizione iniziale/orizzontale, allo scopo di regolare l'escursione angolare tra la stampante e il modulo invertitore.

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per posizionare la tessera in modo che entri nella stampante a un angolo rivolto verso l'alto.

#### Oppure

Immettere un valore positivo per posizionare la tessera in modo che entri nella stampante a un angolo rivolto verso il basso.

**Massimo intervallo di regolazione**: l'intervallo massimo di regolazione è ± 5. 1 equivale approssimativamente a 1 grado.

#### Utilizzo dell'opzione Offset centro invertitore

Utilizzare questa opzione per modificare la posizione della tessera da invertire sul piano invertitore, rispetto al centro (Nota: questa opzione è importante per mantenere la distanza appropriata dagli oggetti circostanti quando si inverte una tessera).

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per posizionare la tessera più vicino all'uscita della stampante quando l'invertitore si trova nella posizione iniziale/orizzontale.
	Oppure
	Immettere un valore positivo per posizionare la tessera più vicino all'uscita del modulo invertitore quando l'invertitore si trova nella posizione iniziale/orizzontale.
	<b>Massimo intervallo di regolazione</b> : il massimo intervallo di regolazione è ± 127. Di regola, 20 è uguale a circa 0,8 mm (0,030 pollici), che equivale più o meno allo spessore di una tessera in formato CR-80 standard).
	Attenzione: se si imposta un offset troppo alto o troppo basso, la tessera potrebbe incepparsi nel modulo invertitore durante dell'inversione.

#### Utilizzo dell'opzione Flipper Smart Angle Offset Option (Offset angolo smart card invertitore)

Utilizzare questa opzione per modificare l'angolo dell'invertitore in relazione alla posizione di caricamento predefinita della smart card, allo scopo di regolare l'escursione tra l'invertitore e il modulo di alloggiamento della smart card.

Fase	Procedura
1	Immettere un valore negativo per ridurre l'entità dello spostamento angolare dell'invertitore dalla posizione iniziale alla posizione di caricamento della smart card.
	Oppure
	Immettere un valore positivo per aumentare l'entità dello spostamento

angolare dell'invertitore dalla posizione iniziale alla posizione di caricamento della smart card.

**Massimo intervallo di regolazione**: l'intervallo massimo di regolazione è ± 5. 1 equivale approssimativamente a 1 grado.

# Sezione 8: pulizia

La stampante di tessere è stata progettata in modo da richiedere interventi di manutenzione minimi.Tuttavia, allo scopo di ottenere i migliori risultati possibili, è consigliabile eseguire alcune procedure regolarmente o in base alle necessità.

# Kit di pulizia per stampante/codificatore di tessere DTC400e (numero parte 085976).

Attenzione: come ogni altra apparecchiatura elettronica, i componenti interni della stampante, come la testa di stampa, possono subire danni se esposti a scariche elettrostatiche. Per evitare danni potenziali, indossare sempre un appropriato dispositivo personale di messa a terra, ad esempio un braccialetto da polso dotato di resistore integrato e collegato a un punto di terra ESD.

#### Materiali inclusi nel Kit di pulizia

Questo Kit di pulizia contiene materiali specifici per la pulizia, nonché le procedure necessarie per la manutenzione della stampante/codificatore di tessere DTC400e. La seguente procedura di pulizia richiede meno di dieci minuti. Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento alla sezione dedicata alla pulizia della Guida dell'utente appropriata.

Quattro (4) spatole per la pulizia della testa di stampa già imbevute di alcol isopropilico al 99,99%.

Materiali inclusi nel Kit di pulizia

**Dieci (10) tamponi di garza** già imbevuti di alcol isopropilico al 99,99% per la pulizia delle parti interne ed esterne della stampante.



**Dieci (10) tessere di pulizia** con protezione adesiva per la pulizia della platina e dei rulli caricatori delle tessere della stampante.



## Pulizia della testa di stampa

Per il mantenimento di una qualità di stampa ottimale si consiglia di eseguire questa procedura ogni **1000 stampe** circa.

Fase	Procedura
1	Aprire il coperchio anteriore della stampante.
2	Rimuovere la pellicola di stampa.
3	Schiacciare la <b>spatola di pulizia della testa di stampa</b> per saturare di alcol la punta della spatola.
4	Strofinare delicatamente la spatola di pulizia su tutta la lunghezza della testa di stampa, avanti e indietro per tre o quattro volte.
5	Quando la testa di stampa è perfettamente asciutta, rimontare la pellicola e chiudere il coperchio anteriore.



# Pulizia della platina e dei rulli caricatori delle tessere

Per il mantenimento di una qualità di stampa ottimale si consiglia di eseguire questa procedura ogni **1000 stampe** circa (**Nota:** i rulli caricatori spostano le tessere nel corso del processo di stampa. È necessario tenerli puliti per impedire inceppamenti e contaminazione delle tessere. Il processo di pulizia eseguito regolarmente assicura una migliore qualità di stampa e una maggiore durata della testa di stampa).

Fase	Procedura
1	Aprire il coperchio anteriore della stampante e rimuovere la pellicola di stampa.



Fase	Procedura
2	Rimuovere tutte le tessere dal vassoio di caricamento.
3	Utilizzare la <b>tessera di pulizia</b> della stampante, rimuovendo la protezione adesiva da entrambi i lati ( <b>Nota:</b> se nella stampante è installato un codificatore magnetico, non rimuovere la piccola striscia protettiva sulla parte superiore della <b>tessera di pulizia</b> . Tale striscia è necessaria per proteggere la testa magnetica dagli adesivi presenti sulla <b>tessera di pulizia</b> ).



Fase	Procedura
4	Inserire la <b>tessera di pulizia</b> nell'ingresso di caricamento singolo fino al suo arresto ( <b>Nota:</b> se la stampante è dotata di un codificatore magnetico, è necessario inserire la <b>tessera di pulizia</b> con il lato stampato rivolto verso l'alto e la piccola striscia protettiva rivolta verso la parte anteriore della stampante).



Pulizia della platina e dei rulli caricatori delle tessere

Fase	Procedura
5	Sul computer in uso aprire il driver della stampante e selezionare Proprietà (Windows 98 SE/Me) o Preferenze stampa (Windows 2000/XP).
6	Fare clic sul pulsante <b>Pulizia stampante</b> .
7	Fare clic sul pulsante <b>Pulizia</b> ( <b>Nota:</b> la stampante tirerà all'interno la <b>tessera</b> <b>di pulizia</b> ed eseguirà una procedura di pulizia automatica. Tale procedura è progettata per la pulizia accurata della platina e dei rulli caricatori tessere all'interno della stampante).



# Pulizia della parte interna della stampante

Periodicamente, utilizzare un **tampone** del **Kit di pulizia** per rimuovere la polvere e altri agenti contaminanti dalla parte interna della stampante (**Nota:** con l'uso continuo della stampante, polvere e altre particelle possono accumularsi al suo interno, determinando la comparsa di punti o macchie indesiderate sulle tessere stampate).

## Pulizia della parte esterna della stampante

Effettuare tale operazione esclusivamente con un **tampone** del **Kit di pulizia** della stampante (**Nota:** l'involucro esterno della stampante è realizzato in un materiale resistente in grado di mantenere le proprie caratteristiche estetiche per molti anni).

# Sezione 9: imballaggio della stampante di tessere

Questa sezione descrive una procedura specifica per l'imballaggio della stampante di tessere.

Seguire le istruzioni indicate per imballare la stampante nel caso in cui debba essere trasportata.

Fase	Procedura
1	Pulire l'interno della stampante con aria compressa.
2	Pulirla con un panno privo di pelucchi.
3	Pulire la testa di stampa con una spatola imbevuta di alcol.
4	Imballare la stampante utilizzando la confezione e i materiali originali.
5	Assicurarsi di includere eventuale documentazione necessaria, le tessere di prova e così via.

# Sezione 10: aggiornamenti del firmware introduzione

La documentazione degli aggiornamenti del firmware per stampanti/codificatori di tessere DTC400e e questa sezione sono identiche. Entrambe forniscono procedure dettagliate per l'aggiornamento del firmware su queste stampanti.

# Requisiti

- Sistema operativo Windows a 32 bit (XP/2000)
- Accesso a Internet

## Download del firmware

Fase	Procedura
1	Aprire l'Utilità di diagnostica Fargo nella cartella Programmi, come illustrato di seguito.
	Fare clic sull'icona Start sul desktop.
	Selezionare la cartella Programmi.
	Selezionare la cartella Fargo.
	Fare clic sull'Utilità di diagnostica, come illustrato di seguito.



Fase	Procedura		
2	Fare clic sul pulsante <b>Download Firmware</b> sotto <b>Step 1:</b> , come illustrato di seguito.		
🤌 Fargo Diagnostics Util	ity		×
---	----------------------	---	------------------------
FARG			
Mechanics Print Spooler	Self Tests E-Card	Card Samples	Magnetic Encoding
Step 1:	are		
Step 2:			
Select Firmware I	file		
File Name:	None Selected		
Firmware Versior	: None Selected		
Step 3: Ensure that For information on how to	the printer	<b>is in Upgrade</b> grade mode, click on the Help	mode. Button below.
Step 4:			
Send Firmware			
		Help About	Exit

Fase	Procedura	
3	a. Verificare che il computer disponga di una connessione Internet attiva.	
	b. Fare clic sul pulsante <b>Yes</b> , come illustrato di seguito.	



Fase	Procedura
4	Viene visualizzato il sito del supporto Fargo.
	• Fare clic sulla casella di selezione Firmware.
	Utilizzare il menu a discesa per selezionare la stampante.
	• Fare clic sul pulsante Go (Vai), come illustrato di seguito.



Fase	Procedura
5	Fare clic sul nome della stampante in <b>Printer Firmware (Firmware stampante)</b> , come illustrato di seguito.
6	Fare clic sul pulsante <b>Save (Salva)</b> per salvare il file, come illustrato di seguito.
7	Fare clic sul pulsante Save (Salva) per salvare il file sul desktop del

	computer, come illustrato di seguito.	
8	Fare clic sul pulsante <b>Close (Chiudi)</b> per chiudere questa finestra di dialogo al completamento del download, come illustrato di seguito.	
9	Dal desktop del computer, fare doppio clic sul file exe del firmware per decomprimerlo, come illustrato di seguito.	
10	Fare clic sul pulsante <b>Browse (Sfoglia)</b> nella finestra di estrazione automatica di WinZip.	
11	Selezionare il desktop, quindi fare clic sul pulsante <b>OK</b> nella finestra di dialogo Browse for folder (Sfoglia per cartelle), come illustrato di seguito.	
12	Fare clic sul pulsante <b>Unzip (Decomprimi)</b> nella finestra di estrazione automatica di WinZip per decomprimere i file designati, come illustrato di seguito.	
13	Fare clic sul pulsante <b>Select Firmware File</b> sotto <b>Step 2:</b> nella finestra dell'Utilità di diagnostica Fargo, come illustrato di seguito.	
14	<ul> <li>Selezionare il menu a discesa del desktop.</li> <li>Fare clic sul file FRM.</li> <li>Fare clic sul pulsante <b>Open (Apri)</b>, come illustrato di seguito.</li> </ul>	
15	La procedura di download del firmware è completata.	

🥔 Fargo Diagnostics l	Jtility		×
FAR	<b>50</b> °		
Mechanics	Self Tests	Card Samples	Magnetic Encoding
Print Spooler	E-Card	Firmware Updates	
Step 1:			
Download Fi	rmware		
Step 2:			
Select Firmw	are File		
File Name:	None Selected		
Firmware Vers	sion: None Selected		
Step 3:		in in the mode	
For information on ho	w to place the printer in up	grade mode, click on the He	e mode. Ip Button below.
Step 4:			
Send Firm	ware		

## Invio del file di firmware

Fase	Procedura
1	Nello strumento di diagnostica Fargo fare clic sul pulsante <b>Send Firmware</b> , come illustrato di seguito.
2	Al completamento dell'aggiornamento del firmware, la stampante verrà riavviata.
3	La procedura è completata.

d	Fargo Diagnostics U	Itility			3
	FAR	<b>50</b> °			
	Mechanics Print Spooler	Self Tests E-Card	Card Samples	Magnetic Encoding	
	Step 1:				
	Download Fir	mware			
	Step 2:				
	Select Firmwa	are File			
	File Name:	None Selected			
	Firmware Vers	ion: None Selected			
	Step 3: Ensure the For information on ho	<b>at the printer</b> w to place the printer in upg	<b>is in Upgrade</b> rade mode, click on the Hel	e mode. Ip Button below.	
	Step 4: Send Firmv	vare			
			Help About	Exit	

# Sezione 11: supporto tecnico Fargo

Questa sezione descrive un'efficace procedura passo passo da seguire quando si contatta il supporto tecnico per questa stampante di tessere.

## Come contattare il supporto tecnico Fargo

Fase
------

1	Per ulteriore assistenza tecnica, contattare il gruppo del supporto tecnico Fargo negli Stati Uniti chiamando il numero (952) 941-0050 oppure inviando un fax al numero (952) 946-8492.
	OPPURE
	Contattare il supporto tecnico Fargo andando al seguente sito Web:
	http://www.fargosupport.com
2	Per facilitare l'assistenza dei tecnici Fargo nella risoluzione del problema della stampante, posizionare il telefono in prossimità della stampante e del computer.
3	Quando si chiama il supporto tecnico Fargo, tenere pronti un test automatico e una tessera di esempio.

### Lettura dei numeri di serie su una stampante Fargo

Questa sezione fornisce istruzioni aggiornate per la lettura dei numeri di serie su una stampante Fargo.

# Come determinare la data di fabbricazione di una stampante di tessere Fargo

È possibile determinare la data di fabbricazione della stampante di tessere leggendo direttamente il numero di serie affisso sulla stampante stessa.

- 1. **Anno di fabbricazione:** le prime due cifre del numero di serie indicano l'anno in cui la stampante è stata fabbricata.
- 2. Settimana di fabbricazione: le successive due cifre indicano la settimana.
- 3. **Ordine numerico:** le ultime quattro cifre indicano il numero di sequenza dell'ordine numerico di fabbricazione delle stampanti.

### Esempio 1: numero di serie 80453289

- 1. <u>80</u>453289: le prime due cifre del numero di serie indicano l'anno di fabbricazione della stampante (in questo esempio le cifre 80 indicano l'anno 1998).
- 80453289: la terza e la quarta cifra del numero di serie indicano la settimana di fabbricazione della stampante (in questo esempio le cifre 45 indicano la settimana 45 dell'anno specificato).
- 3. **8045<u>3289</u>**: le ultime quattro cifre indicano il numero di sequenza dell'ordine numerico di fabbricazione delle stampanti.

#### Esempio 2: numero di serie A1280224

- 1. <u>A1</u>280224: le prime due cifre del numero di serie indicano l'anno di fabbricazione della stampante (in questo esempio la lettera e la cifra A1 indicano l'anno 2001).
- 2. A1280224: la terza e la quarta cifra del numero di serie indicano la settimana di fabbricazione della stampante (in questo esempio le cifre 28 indicano la settimana 28 dell'anno specificato).
- 3. A128<u>0224</u>: le ultime quattro cifre indicano il numero di sequenza dell'ordine numerico di fabbricazione delle stampanti.

# Sezione 12: Glossario dei Termini

Termine	Definizione
AC - Corrente Alternata	Una corrente elettrica che inverte la sua direzione ad intervalli regolari (normalmente 50 - 60 volte al secondo).
Adesione	Il fermo attaccamento di un materiale alla superficie della carta, confermato dall'utilizzo del Tape Test. Tirare via dalla carta un pezzo di nastro adesivo (Scotch 600 o equivalente) a 1 sec/in per vedere se del materiale viene asportato dal nastro.
Aggiornamento	Il processo di installazione di una nuova revisione di software o firmware per attivare nuove modifiche ai codici di comando ed alle procedure della Stampante.
Algebraic	Un tipo di corrispondenza di colore che prende il valore di pixel dei colori e li applica ad una equazione algebrica per regolare i livelli di tonalità, saturazione e luminosità.
ANSI (American National Standards Institute)	La Rappresentante Statunitense per l'ISO, che fornisce standardizzazione di Costruttori Statunitensi prima od oltre all'accettazione dell'ISO.
Aria compressa	Aria contenuta in un serbatoio o prodotta da una bombola di aerosol, emessa attraverso un ugello ad alta velocità. Utilizzata nella Stampante per soffiare via lo sporco.
AS400	Un sistema operativo IBM funzionante su un main frame.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)	Uno standard di trattamento delle informazioni nei processori dei computer. Un set di caratteri a 8-bit di 255 numeri decimali, ognuno dei quali associato a numeri, lettere, segni di punteggiatura e caratteri speciali.
AT	Si riferisce ad uno standard IBM nei primi computer riguardo al chipset e funzioni della porta parallela, predisposto per BIOS.
B (Black) – (Nero)	Pannelli di Sublimazione di Tinta neri si distinguono dai pannelli neri in resina per l'utilizzo di B per la sublimazione della tinta nera. K indica resina nera.
Back-up Batteria	Un'alimentazione elettrica che consente ad un macchinario elettronico AC di funzionare per un breve periodo dopo che viene interrotta l'alimentazione elettrica, concedendo all'utente il tempo sufficiente per salvare i dati e chiudere in modo corretto la macchina.

Banda Magnetica	Un'area della carta con applicato o incorporato materiale ferroso che può conservare dati codificati attraverso una serie di scambi di polarità stabiliti.
Batch print	Un file inviato dal computer contenente i comandi per stampare un certo numero di carte, in modo sequenziale.
Bi-direzionale	Uno standard di comunicazione che consente il trasferimento dati nei due sensi tra PC e Stampante.
BIOS (Basic Input/Output System)	La parte del sistema operativo di un computer che gestisce la comunicazione tra la scheda principale del PC e le sue periferiche. Normalmente risiede nella memoria non-volatile del chip.
Bit	L'abbreviazione di digitale binario. Ogni bit è un elemento di informazione che può avere due stati: off e on.
Bit map	Un grafico prodotto da una serie di elementi pixel con le informazioni di tonalità, luminosità e saturazione memorizzate in bit. Maggiori sono i bit, maggiori sono i valori e quindi più grande la varietà. Il colore a 1 bit è bianco e nero, un colore a 8 bit produce 256sfumature di grigio ed un colore a 24 bit può produrre 16,7 milioni di colori.
Boot-up	Una serie di operazioni che la Stampante esegue al momento dell'accensione, compresa una serie di procedure di inizializzazione, test di stato ed un programma diagnostico in modo da garantire lo stato di pronto.
Buffer	Un blocco di memoria, nella Stampante o nel PC, che tiene i file di stampa fino a quando il processore non è pronto a stamparli.
Cache	Un tipo di buffer di memoria per memorizzare temporaneamente i dati, utilizzata per le informazioni che spesso si scambiano il controllore e la periferica per accelerare il trasferimento dei dati.
Caricatore di entrata	La zona della Stampante che raccoglie le carte bianche, pronte per essere stampate.
Caricatore di Uscita	La parte di Stampante che raccoglie le carte completate.
Carta d'Accesso	La carta per il sistema SmartGuard security. Una carta con elettronica incorporata che può essere tolta dalla Stampante, bloccando la Stampante e impedendone un utilizzo non autorizzato.
Carta di Prossimità	Le Carte di Prossimità consentono l'accesso ed il rilevamento

("Prox")	con tecnologia senza contatto, normalmente comunicando attraverso un'antenna incorporata.
Carte fuori formato	Le carte fuori formato sono utilizzate per una più efficace identificazione visiva e sono disponibili in molti formati non standard. I formati più comuni sono CR-90 (3.63" x 2.37"/92mm x 60mm) e CR-100 (3.88" x 2.63"/98.5mm x 67mm).
Cavo	Una serie di conduttori avvolti insieme e spesso nascosti all'interno dell'isolamento, utilizzati per il trasferimento dei segnali da un dispositivo all'altro, con connettori alle estremità che consentono la rimozione del cavo.
Cavo piatto	Fili paralleli tenuti piatti in fila dall'isolamento plastico.
CD (Compact Disc)	Un disco ottico di 4.75 inch (12 cm) che contiene i dati, viene scritto e letto utilizzando un laser.
Centronics	Una interfaccia di comunicazione parallela che è divenuta lo standard per le connessioni alle Stampanti, concepita dalla Centronics Corp.
Coda	Una sequenza di file o serie di dati, in attesa di essere trasmessi o processati.
Codici a barre	Una serie di strisce bianche e nere alternate, di diversa larghezza (ogni carattere indicato da una serie di numeri e dalla larghezza delle strisce nere) che consente ai caratteri di essere letti in modo ottico da un computer.
Codifica magnetica	Il processo di orientamento di bit magnetici successivi per produrre una stringa di dati.
Codificatore (ruota)	Un dispositivo elettromeccanico, attaccato ad un albero che rileva il cambiamento della posizione di rotazione, incrementato per contare i colpi per giro. La ruota del codificatore della Stampante rileva il movimento e misura il numero di rotazioni nel movimento del Nastro.
Codificatore (smart card)	Un interfaccia elettromeccanica per il trasferimento dei dati dal PC ad un chip o Banda Magnetica presente nella carta.
Codificatore di Carta di Prossimità	Il codificatore di prox card CIM utilizza un lettore HID ProxPoint® Plus montato nella stazione di presa delle carte elettroniche all'interno della Stampante/codificatore. Il ProxPoint è un dispositivo di "sola lettura" che produce un segnale Wiegand che viene convertito in RS-232 con l'utilizzo di un Cypress Computer Systems CVT-2232. I programmi applicativi possono leggere informazioni dall'HID prox card per mezzo di un segnale RS-232 attraverso una porta DB-9

	all'esterno della Stampante etichettata "Prox."
Coercivity	La proprietà di una Banda Magnetica che indica il quantitativo di forza necessaria prima della saturazione magnetica, misurata in Oersted (Oe).
Colore 24-bit	Una profondità di colore di un'immagine che utilizza 8 bit per ogni colore (rosso, blu, verde) combinando le 256 possibili sfumature in modo da fornire una profondità di colore di 16,7 milioni di colori.
Comunicazioni seriali	Il trasferimento di dati, un bit alla volta ed in ordine sequenziale, utilizzando un filo singolo.
Contrasto	Il grado di differenza di luminanza di due aree.
Corrispondenza del colore	Il processo di regolazione della tonalità, saturazione e luminosità per riprodurre il colore desiderato. Questo processo viene automatizzato da un algoritmo all'interno del Driver che regola il bilanciamento dei colori e fa uscire il colore desiderato.
CR-100	Un formato standard di carta di 2.625" X 3.875" (+/-0.002" Largh., +/-0.005" Lungh.) oppure 66.675 X 98.425 mm.
CR-79	Un formato standard di carta di 2.0625" Lungh. X 3.3125" Largh. (+/-0.002" Largh., +/-0.005" L) oppure 52.400 X 84.150 mm.
CR-80	Un formato standard di carta di 2.125" X 3.370" (+/-0.002" Largh., +/-0.005" Lungh.) oppure 53.975 X 85.598 mm.
CR-90	Un formato standard di carta di 2.375" X 3.625" (+/-0.002" Largh., +/-0.005" Lungh.) oppure 60.325 X 92.075 mm.
Crespatura	L'immagine della carta appare ondulata o con linee arcuate, colorate o chiare, provocate da una non corretta tensione del Nastro.
Da Bordo a Bordo	Si riferisce alla massima area stampabile in una carta che consente di ottenere carte stampate virtualmente senza bordi.
DB-9	Un connettore a 9 pin, a forma di "D", normalmente utilizzato nelle interfacce a porta seriale.
DC (Direct Current)	Flusso elettronico unidirezionale che va dal positivo (+) al negativo (-) di una fonte di alimentazione.
Default	Impostazioni di parametri che arrivano pre-settati dalla fabbrica nel Driver o firmware. I parametri prestazionali possono essere personalizzati nel Driver, ma possono essere

	riportati ai valori di fabbrica normalmente premendo il pulsante default. I valori di default del firmware sono normalmente riportati su un'etichetta attaccata alla Stampante.
Defrag	Abbreviazione di deframmentazione. Il processo di riformattazione dei dati su un Disco fisso in modo che utilizzi lo spazio in modo più efficace.
DIP switches (Dual In-line Package Switches)	Una piccola serie di switch meccanici installati nella scheda che possono essere configurati per modificare il funzionamento della Stampante compresa l'esecuzione di alcuni self-test.
Disco Fisso	Un dispositivo di memorizzazione ad elevata capacità in un PC costituito da dischi non rimovibili codificabili magneticamente.
Dither	Un sistema di distribuzione di dot per controllare la tonalità, luminosità, e/o saturazione. Nelle stampe monocromatiche, controlla la luminosità. Nelle stampe a colori, il dithering può fornire una gamma di colori più ampia rispetto al non- dithering. Nel Driver, possono essere selezionate le modalità dither per una migliore qualità dell'immagine secondo il tipo di immagine da stampare.
DMA (Direct Memory Access)	Canali designati all'interno dell'ambiente operativo di Windows che vengono utilizzati per comunicazioni dedicate ad alta velocità tra il PC e la porta della Stampante.
Dongle	Una periferica che si attacca ad una porta in modo che agisca come una chiave per un'applicazione installata. Il PC è in grado di avviare quella applicazione solamente quando il dongle è installato. Normalmente lavora come un dispositivo di passaggio ed è collegato in serie al cavo parallelo.
Dot	L'unità più piccola di un'immagine che la Stampante è in grado di produrre. Più piccolo sarà il dot, vedi dot pitch, più definita sarà l'immagine.
Dot pitch	Una misurazione della definizione dell'immagine che indica la larghezza dei dot che costituiscono un pixel. Più piccolo sarà il pitch, più definita sarà l'immagine.
Download	Il trasferimento di un file di dati da un dispositivo all'altro attraverso la rete o un cavo, normalmente da Internet ad un PC.
DPI (Dot Per Inch)	Una misurazione della risoluzione della Stampante che indica quanti dot può produrre una Stampante in un inch lineare.
DRAM (Dynamic	Un dispositivo di memorizzazione a memoria volatile su

Random Access Memory)	microchip. La Stampante lo utilizza come buffer di lavori di stampa, trasferiti dal PC, fino a quando il controller della Stampante non è in grado di processare il pacchetto.
Driver	Utility software installata in Windows, che interfaccia una applicazione per scansionare i dati dell'immagine e inserire codici di comando in modo che la Stampante possa processare il file.
Driver di Stampa	Una utility software che serve come interfaccia tra la Stampante ed il GDI (Graphical Device Interface), di Windows rendendo disponibili le funzioni della Stampante attraverso l'applicazione software. Fornisce inoltre l'informazione del formato per la scansione del file di stampa compresi i necessari comandi escape o funzione.
Dwell Time	La velocità alla quale si sposta la carta attraverso il Rullo di laminazione, misurata in secondi/inch (secs/in). Può essere regolata nel Driver per garantire aderenza e piattezza della carta.
E-card	Abbreviazione di electronic card – carta elettronica. Un termine generico utilizzato per fare riferimento a qualsiasi carta con dispositivi elettronici incorporati quali smart card o prox card.
EE Memory	Una abbreviazione di EEPROM.
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)	Un dispositivo di memorizzazione a memoria non volatile su microchip che può essere riscritto sul campo. Il chip può avere nuovi valori quando la Stampante modifica i propri parametri operativi.
EOF (End Of Form)	Il bordo di uscita della carta, rilevato per indicare alla Stampante quando deve smettere di stampare.
EPP (Enhanced Parallel Port)	Un tipo di modalità di porta parallela, sviluppato dalla Intel, per aumentare la capacità di trattamento della porta.
EPROM (Electronically Programmable Read Only Memory)	Un dispositivo di memorizzazione a memoria non volatile su microchip che non può essere riscritto sul campo. Il Firmware di alcune Stampanti CIM è memorizzato in questi chip ed è quindi necessario cambiare questi chip quando si effettua un upgrade.
ESD (ElectroStatic Discharge)	La scarica elettricità statica (alta tensione, bassa corrente) che può danneggiare i dispositivi elettronici.
Ethernet	Un sistema di messa in rete di computer per la condivisione di dati o periferiche.

File temporaneo	Un File temporaneo, generato automaticamente da Windows, per salvare le informazioni di un documento attivo. Windows dovrebbe cancellare questi file alla chiusura dell'applicazione.
Film	Un foglio sottile, flessibile e trasparente utilizzato per portare materiale impregnato di tinta o resina da trasferire sulla carta.
( <u>Film Sottile</u> ) Sovralaminazione	Un materiale in resina spesso 0,25-che aumenta la sicurezza e la durata applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo. Può essere trasparente o con immagini di sicurezza di tipo olografico.
Firmware	L'insieme delle istruzioni, memorizzate nella memoria chip, all'interno della Stampante che controlla i dati funzionali ed operativi. Alcuni modelli hanno bisogno di cambiare il chip per aggiornamenti; alcuni firmware possono essere cambiati con la riprogrammazione dal PC.
Flash Memory	Un dispositivo di memorizzazione a memoria non volatile su microchip che mantiene i dati se viene tolta l'alimentazione. Consente la programmazione sul campo dei comandi della Stampante, quali upgrade del firmware della Stampante, senza bisogno di cambiare i chip.
Font	Una serie di caratteri simili per stile e forma. I font possono avere una costruzione grafica o matematica, rappresentata da una serie di dot o da un insieme di curve e linee.
Font Residenti	Una serie di caratteri caricati nella memoria della Stampante che possono essere programmati per stampare quei caratteri sulla carta senza scansionare l'immagine.
FPGA (Field Programmable Gate Array)	Un microchip con circuiti logici configurabili installati programmato per operare quale processore centrale della Stampante.
Full bleed	Stampa che copre l'intera superficie della carta.
Gamma	Il grado di contrasto di un'immagine o la visualizzazione a monitor determinata dall'inclinazione di una curva caratteristica che mette in relazione la densità ottica con la relativa esposizione log.
Graphical Device Interface (GDI)	Uno standard di Windows per protocolli tra Driver e applicazione e l'interfaccia di Windows. Un'applicazione utilizza un Driver per scansionare i dati nel formato necessario alla Stampante, ma anche per l'interfaccia di Windows che esegue i comandi di stampa.
Halftoning	Un processo nella stampa monocromatica che simula il tono

	continuo utilizzando dei cambiamenti nella distribuzione dei singoli dot. Aumentando il numero di dot in una determinata area, la stampa diventa più scura anche se i singoli dot rimangono delle stesse dimensioni.
Hardware	Componenti fisici di un sistema quale la Stampante, il PC, l'alimentazione elettrica.
HDP (High Definition Printing™)	Il processo di Stampa ad alta definizione elabora stampe di immagini a colori su film HDP chiaro (InTM). Il film HDP viene quindi fuso sulla carta per mezzo del calore e della pressione con un Rullo riscaldato. La testina di stampa è in grado di stampare 256 sfumature con una migliore definizione della stampa e corrispondenza dei colori.
Heat Seal	Un film resinoso trasferito dalla Testina di Stampa sul retro di un film HDP di trasferimento intermedio per facilitare l'adesione.
Heat sink	Un dispositivo utilizzato per dissipare il calore nell'ambiente.
HiCo (High Coercivity)	Il valore di coercività dello strumento magnetico compreso tra 2500 - 4000 Oe (ISO 7811-6). L'High Coercivity della K3 codifica a 2750 Oe.
HTML (HyperText Markup Language)	Un protocollo standard utilizzato per formattare file di testo da utilizzarsi in un browser o in Internet.
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	Un protocollo standard con il quale i computer possono trasferire dati, compatibile con piattaforme multiple.
IC (Integrated Circuit)	Un dispositivo elettronico che contiene molti singoli circuiti interconnessi e collocati all'interno di un contenitore separato.
ID (Identification)	Un'abbreviazione di identificazione.
IEEE 1284 (Institute of Electrical and Electronics Engineers 1284)	Un metodo standard di trasmissione di segnali per interfacce parallele bi-direzionali su personal computer. Per garantire una corretta comunicazione con la Stampante e una buona stampa dell'immagine, la CIM consiglia un cavo di interfaccia parallela conforme a queste specifiche.
Immagine	Una serie di immagini o elementi grafici che compongono le fattezze visive di una carta. Fa inoltre riferimento alla rappresentazione digitale.
Impilatore	Il dispositivo che sposta le carte finite sulla colonna in uscita secondo l'ordine "First In, First Out".
Input	Qualsiasi dato o materiale che viene trasferito alla Stampante.

Interfaccia seriale	Una porta sub D 9 pin input/output nella Stampante, utilizzata per la comunicazione seriale con il PC per sistemi operativi AS400 o per la codifica delle carte elettroniche.
Intermediate Transfer Media (InTM)	Un materiale sottile e flessibile rivestito di materiale in resina nel quale viene trasferita la tinta dal Nastro per mezzo della Testina di Stampa. Il film viene poi trasferito sulla superficie della carta dal Rullo di laminazione a caldo.
ISO	In greco, "iso", significa uguale. Utilizzato per rappresentare i dati dalla International Organization for Standardization (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
JIS II (Japanese Industrial Standard)	Lo standard di codifica di una Banda Magnetica della Japan Standards Association. La singola traccia è larga come le tracce ISO 1 e 2 insieme e si trova circa nella stessa posizione di queste tracce, ma nella parte frontale della carta. Il livello di coercività è di 600 Oe.
Laminazione	L'applicazione di un film di sostanza resinosa, fuso per calore e pressione, sulla superficie della carta.
LAN (Local Area Network)	Una serie di più computer collegati attraverso una serie di cavi di trasferimento dati per la condivisione di dati e periferiche.
Landscape	Un layout di documento visto con l'asse lungo del documento nel senso orizzontale.
Lavoro di Stampa	Un file di una o più carte che la Stampante deve stampare, compresi dati di immagine e funzioni della Stampante, trasmesso attraverso l'interfaccia parallela ed a volte memorizzato temporaneamente nel buffer e spooler di stampa.
LCD (Liquid Crystal Display)	Un dispositivo che contiene cristalli liquidi tra due pezzi di film polarizzato attraverso i quali può passare la luce riflessa o ambientale. Quando viene applicata corrente, la polarità del liquido cambia e blocca il passaggio della luce rendendo il display opaco. Le aree sono disposte in modo da formare dei caratteri.
LED (Light Emitting Diode)	Un semiconduttore che emette luce quando viene applicata corrente.
Termine	Definizione
LoCo (Low Coercivity)	Il valore di coercività dello strumento magnetico compreso tra 250 - 600 Oe (ISO 7811-2). La Low Coercivity della K3 codifica a 300 Oe.

Lucido / Opaco	Una superficie liscia e lucida confrontata con una superficie opaca.
Luminosità	Un riferimento per la saturazione del colore.
MB (Megabyte)	Una unità di immagazzinamento dati pari a 1.048.576 byte.
Media	Un riferimento generico a qualsiasi cosa su cui la Stampante può trasferire un immagine, comprese le carte, Nastro e film.
Memoria	Un termine generico per qualsiasi dispositivo che immagazzina informazioni digitali utilizzando strumenti magnetici o dispositivi di memorizzazione a chip digitale.
Memoria Virtuale	Una tecnica utilizzata da Windows quando il chip memory è esaurito, in cui i dati vengono scritti temporaneamente e supportano le operazioni di Window.
Menu	Una lista descrittiva di titoli sopra le funzioni che aiutano nella navigazione verso una specifica operazione. Si trovano nelle applicazioni di computer, con il titolo in cima ad un subset di funzioni similari. Sono anche nel pannello di controllo della Stampante.
Migrazione della Tinta	La diffusione della tinta sulla superficie della carta e in un'altra superficie ricettiva, quale bustina in vinile porta-carta, risultante in un'immagine sbiadita.
Modalità ECP (Modalità Enhanced Capabilities Port)	Un tipo di modalità di porta parallela, sviluppato dalla Microsoft, per aumentare la capacità di trattamento e migliorare le prestazioni.
Monocromia	Un'immagine composta da un unico colore.
Montaggio in superficie	Un metodo di montaggio degli elementi del circuito sulla superficie di una scheda a circuito, attaccati attraverso una lega di saldatura, piuttosto che attraverso fori nella scheda.
Motore	Un termine generico per un insieme di sistemi e meccanismi dedicato all'esecuzione di una funzione specifica. Una Stampante che effettua anche la laminazione avrebbe sia un motore di stampa che un motore di laminazione.
Motore DC	Un Motore che lavora con corrente continua a movimento continuo.
Motore Passo-passo	Un motore il cui albero gira con passi distinti, e non in continuo.
Nastro	Il film impregnato di tinta che viene utilizzato per la stampa a

	colori.
Numero RMA (Numero di Return Merchandise Authorization)	Un numero, acquisito dal Supporto CIM, che autorizza il reso della merce per riparazioni o accrediti.
Oersted (Oe)	L'unità di forza del campo magnetico che prende il nome dallo scienziato Hans Christian Oersted che ha fondato la scienza dell'elettromagnetismo.
Offset	La distanza stabilita tra un punto di riferimento ed un punto target. L'offset nella stampa delle carte può fare riferimento alla posizione dell'immagine relativamente al bordo di ingresso, oppure alla distanza di partenza della codifica magnetica rispetto al bordo di ingresso della carta.
O-Ring	Un anello in gomma utilizzato come una cinghia in molti strumenti che muovono applicazioni.
OS (Operating System)	Le istruzioni installate sul disco fisso del computer che eseguono le operazioni ed applicazioni del computer. Il Driver utilizzato per una qualsiasi OS sarà diverso da altre piattaforme. Deve essere caricato il Driver della versione corretta per la Stampante affinché si interfacci con l'OS e con l'applicazione per la stampa.
Pannello di Controllo	Il pannello della Stampante dal quale l'utente può controllare le funzioni della Stampante. La Stampante è normalmente costituita da pulsanti di comando ed un display a LED.
Pannello K	Un'area di un Nastro multicolore (ad es.:, YMCK) che contiene resina nera per il trasferimento sulla superficie della carta. E' anche utilizzato in riferimento all'applicazione di preferenza ad oggetti stampati sulla carta – quelli che utilizzano il pannello nero invece del nero di processo (YMC).
Parallelo	Un metodo di trasferimento dati in cui i dati seriali sono divisi in sezioni ed inviati contemporaneamente lungo fili paralleli per velocizzare il trasferimento.
PC (Personal Computer)	Un dispositivo elettronico indipendente, programmabile che può memorizzare, rintracciare e processare dati, costituito da una CPU, un mouse, una tastiera ed un monitor.
PCB (Printed Circuit Board)	Una piastra solida, a più strati su cui sono attaccati elementi elettronici, nella scheda o sulla superficie.
Peel-Off	Una barra sulla sezione di laminazione che tiene il film nella posizione corretta e predispone l'apposito angolo di pelatura.

Pelatura	La rimozione di un film o Nastro dalla superficie di una carta (ad un angolo perpendicolare) per garantire il corretto trasferimento, quindi la separazione dalla superficie della carta.
Periferica	Qualsiasi dispositivo attaccato esternamente al PC. Questi spesso condividono lo stesso cavo dati o la stessa porta della Stampante e possono essere fonte di problemi di comunicazione.
PET	Abbreviazione di poliestere tereftalato, spesso chiamato poliestere. I fogli di PET sono laminati con fogli di PVC per ottenere carte composite che possono assorbire il calore.
Pinch Roller	Un Rullo folle (non motorizzato) che preme la carta contro il Rullo Motorizzato, sul lato opposto, in modo da garantire una forza congrua per una corretta trazione.
Traccia	L'area in una banda magnetica che dovrà contenere la stringa di dati magnetici.
Traccia Magnetica	Un'area della striscia magnetica per l'intera lunghezza della carta, con una determinata larghezza e posizione. E' l'area dedicata ad una stringa di dati, limitata a regole specifiche di formato. Gli standard ISO indicano tre tracce magnetiche sul retro della carta. Gli standard JIS indicano una traccia nella parte frontale.
Pixel	Abbreviazione di elemento dell'immagine. L'elemento più piccolo di un grafico.
Platina	Il Rullo in gomma dura che muove il materiale nella Stampante, fornendo sostegno al retro del materiale durante la fase di stampa e laminazione.
Porta	Una interfaccia di comunicazione, seriale o parallela, utilizzata per il trasferimento dei dati.
Termine	Definizione
Porta LPT (Porta della Stampante in Linea)	L'abbreviazione per una porta parallela del PC per la Stampante.
Porta parallela	Una presa di comunicazione su un dispositivo che consente il trasferimento dei dati in parallelo.
Portrait	Un layout di documento visto con l'asse lungo del documento nel senso verticale.

Potenziometro	Un resistore elettronico con un valore di resistenza variabile che può essere impostato meccanicamente.
Produzione	Qualsiasi prodotto della Stampante comprendente immagini di carte, dati codificati e laminazioni.
PVC	Abbreviazione di polivinilcloruro, spesso chiamato vinile. Il PVC è il componente del film trasparente di spessore 0,002" ricettivo alla tinta sulla superficie della carta d'identificazione ed è il componente primario dell'anima della carta di identificazione.
PVC Lucido	Una carta fatta in PVC con una superficie liscia e lucida (rugosità superficiale di circa 0 - 10 micro-inches). E' necessaria per la stampa per sublimazione di tinta direttamente sulla carta.
RAM (Random Access Memory)	Un dispositivo di memorizzazione di informazioni digitali da tenere temporaneamente per facilitarne il processo.
Reboot	Togliere e ridare tensione alla Stampante in modo che si resetti e re-inizializzi.
Registrazione	La qualità di allineamento delle immagini di colori primari separate: YMCK.
Resina	Un materiale semisolido.
Rete	Una serie di computer collegati da un cavo di trasferimento dati per la comunicazione e la condivisione di funzioni e periferiche.
RFI (Radio Frequency Interference)	Onde elettromagnetiche irradiate da cavi non ben schermati o da dispositivi elettronici che interferiscono con il funzionamento od il trasferimento dei dati di un altro dispositivo.
RGB (Red/Green/Blue)	I tre colori primari del modello di luminanza o additivo. Combinazioni di questi tre colori possono produrre praticamente tutti i colori dello spettro che l'uomo può vedere. I monitor dei computer funzionano su un modello RGB.
RibbonTraq	Un metodo CIM di inserire tacche simili a codici a barre nell'area di transizione tra i pannelli di colore. Queste tacche sono predisposte per essere rilevate da un insieme di sensori per l'identificazione del tipo di Nastro e della Posizione del Nastro.
Risoluzione	Il numero di singoli elementi pixel in un grafico in una determinata lunghezza, utilizzato per indicare la nitidezza

	dell'immagine ed il livello di dettagli. Il numero di elementi nella Testina di Stampa determina la risoluzione della Stampante CIM.
Termine	Definizione
RS-232	Uno standard di interfaccia, stabilito nel 1969 dalla Electronic Industries Association, relativamente alla connessione di periferiche del computer.
Rullo	Elementi della Stampante utilizzati per il trasporto del materiale; consiste di un albero rotante in acciaio (per il Nastro) o di un albero rotante in acciaio con un cilindro in gomma installato nel punto mediano dell'albero (per trasportare le carte).
Rullo di Pulizia	Rulli posizionati subito dopo il Caricatore di entrata per eliminare le impurità sulla carta quando ci passa sopra. Una superficie della carta pulita migliora la qualità di stampa.
Saturazione	Una misurazione del grado di colore, dal grigio, con la stessa luminosità.
Scale di Grigi	Una gradazione di diversi livelli di luminosità dal bianco al nero.
Scansione	Il processo di conversione degli elementi di un grafico in un bitmap da stampare.
Scheda	Un termine utilizzato per la scheda a circuito stampato, una piastra di mylar duro costituita da molti strati che contiene gli elementi elettronici del circuito e le tracce dei fili.
Self-test	Un file di stampa prestabilito utilizzato per confermare il funzionamento della Stampante normalmente inviato al Driver o salvato nella memoria della Stampante.
Sensore	Un dispositivo elettromeccanico/elettro-ottico utilizzato per indicare un cambio di stato nella Stampante, come quando una carta arriva in una determinata posizione.
Sequenza Escape	Una stringa o carattere di controllo che indica al processore che quello che segue è un comando e non dati.
Termine	Definizione
Server di Stampa	Un dispositivo utilizzato per collegare e controllare una Stampante in una rete.
SIMM (Single In-Line Memory Module)	Una serie di chip di memoria attaccati ad una scheda a circuito stampato da installarsi in uno slot del main board.

Simplex	La stampa su un solo lato.
Smart Card	Le Smart cards hanno incorporato un circuito di computer che contiene un chip di memoria o un chip microprocessore. Ci sono molti tipi di smart card: di memoria, di contact, senza contatto, Ibride (Doppie), Combi (Interfaccia doppia), Proximity e Vicinity.
SmartGuard	Un'applicazione della CIM che consente agli utenti di impedire l'accesso alla Stampante grazie all'utilizzo di una smart card a codifica personale.
SmartGuard™	SmartGuard è un'opzione di sicurezza della Stampante che utilizza un accesso personalizzato con carta ed un lettore incorporato per limitare gli accessi alla Stampante. Solamente una carta d'accesso valida può abilitare la Stampante alla stampa delle carte plastiche.
SmartShield™	Questa opzione consente alla Stampante di stampare sulla carta immagini personalizzate di sicurezza che vengono riflesse sotto fonti di luce nera o UV.
Software	Istruzioni salvate nella memoria del computer che guidano il computer nello svolgimento di alcuni compiti e funzioni.
Termine	Definizione
<b>Termine</b> Sovralaminazione	Definizione Materiale di protezione trasparente o olografico per aumentare la sicurezza e la durata applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo.
<b>Termine</b> Sovralaminazione Sovralaminazione PolyGuard	DefinizioneMateriale di protezione trasparente o olografico per aumentare la sicurezza e la durata applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo.Un materiale in poliestere spesso 1-mil oppure .6-mil che aumenta la sicurezza e la durata delle carte applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo. Può essere trasparente o con immagini di sicurezza di tipo olografico.
TermineSovralaminazioneSovralaminazionePolyGuardSpooler	DefinizioneMateriale di protezione trasparente o olografico per aumentare la sicurezza e la durata applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo.Un materiale in poliestere spesso 1-mil oppure .6-mil che aumenta la sicurezza e la durata delle carte applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo. Può essere trasparente o con immagini di sicurezza di tipo olografico.Un'applicazione del computer che consente la registrazione provvisoria dei lavori di stampa.
Termine         Sovralaminazione         Sovralaminazione         PolyGuard         Spooler         Spooling	DefinizioneMateriale di protezione trasparente o olografico per aumentare la sicurezza e la durata applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo.Un materiale in poliestere spesso 1-mil oppure .6-mil che aumenta la sicurezza e la durata delle carte applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo. Può essere trasparente o con immagini di sicurezza di tipo olografico.Un'applicazione del computer che consente la registrazione provvisoria dei lavori di stampa.Invece di spostare un lavoro di stampa direttamente nella Stampante, il lavoro viene scritto sul disco in modo che l'utente possa accedere all'applicazione in modo più rapido, mentre Windows si occupa di stampare in background.
TermineSovralaminazioneSovralaminazionePolyGuardSpoolerSpoolingSS (Start Sentinel)	DefinizioneMateriale di protezione trasparente o olografico per aumentare la sicurezza e la durata applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo.Un materiale in poliestere spesso 1-mil oppure .6-mil che aumenta la sicurezza e la durata delle carte applicato sulla superficie stampata con un Rullo a caldo. Può essere trasparente o con immagini di sicurezza di tipo olografico.Un'applicazione del computer che consente la registrazione provvisoria dei lavori di stampa.Invece di spostare un lavoro di stampa direttamente nella Stampante, il lavoro viene scritto sul disco in modo che l'utente possa accedere all'applicazione in modo più rapido, mentre Windows si occupa di stampare in background.Il carattere che indica l'inizio di una stringa di dati magnetici.

Stampa Duplex	Stampa sul fronte e sul retro della carta.
Stazione Carte elettroniche	Il dispositivo nella Stampante che accetta le smart card con una stazione ISO di contatto smart card. Ciò permette all'utente di scrivere nel chip della smart card con un interfaccia RS-232 nella parte posteriore della Stampante oppure con il codificatore opzionale incorporato.
Termine	Definizione
Strato di Protezione	Una sostanza simile alla resina che viene trasferita dalla Testina di Stampa sulla superficie della carta sopra un'immagine stampata per impedire che l'immagine si sbiadisca, ridurre l'abrasione ed impedire il trasferimento della tinta.
Stringa	Una sequenza di caratteri che costituiscono una linea di dati.
Sublimazione della Tinta	Chiamata anche diffusione tinta / trasferimento termico, è il processo di riscaldamento di una tinta sospesa in un substrato di cellulosa fino a quando la tinta riesce a scorrere, diffondersi sulla superficie ricettiva della carta o InTM. Produce l'immagine sulla superficie della carta.
Surge Protector	Un dispositivo elettronico, posto in serie rispetto all'alimentazione elettrica della Stampante che previene danneggiamenti alla Stampante dovuti da sovracorrente elettronica e corrente elettrica al di fuori dei normali parametri.
Switch box	Un dispositivo elettromeccanico al quale l'utente può collegare contemporaneamente più periferiche alla porta parallela, utilizzando il selettore per stabilire quale porta è attiva.
TAC	Carte Thermal Acceptance Composite. Stock di carte prodotte da fogli di PVC laminati con fogli in PET per una migliore resistenza alla distorsione da calore. Carte ultra III.
Taratura	Una procedura di regolazione di un dispositivo elettro- meccanico in modo che possa operare nell'ambito dei parametri fissati.
Termistore	Un resistore elettronico sulla Testina di Stampa con un valore di resistenza che varia in proporzione al calore a cui viene esposto.
Termocoppia	Un dispositivo per la misurazione della temperatura che utilizza la giunzione di due fili di metalli diversi che produce una tensione, se riscaldato, che varia proporzionalmente alla temperatura.

Test di stampa	Un file contenuto o generato attraverso windows che viene inviato alla Stampante per testarne le funzionalità di base.
Testina	Abbreviazione di Testina di Stampa.
Through-hole	Un metodo di montaggio degli elementi del circuito con i fili che passano attraverso fori nella scheda e saldati sul lato opposto.
Timeout	Un'interruzione di un lavoro di stampa che si verifica quando una funzione non è completata nel tempo assegnato dal sistema operativo.
TOF (Top of Form)	Il bordo di ingresso della carta, quando si sposta nella Stampante.
Troubleshooting	Il processo di ricerca e determinazione della causa di un problema.
TrueType (TT)	Un formato di font che produce ogni carattere utilizzando un'equazione matematica, piuttosto che una rappresentazione grafica; il risultato è un'immagine molto più definita e pulita.
UPS (Un-interruptible Power Supply)	Un'alimentazione elettrica AC power supply, normalmente alimentata a batterie che fornisce l'alimentazione temporanea al PC o alla Stampante in caso di interruzione della fornitura elettrica.
USB (Universal Serial Bus)	Un'interfaccia di comunicazione seriale 1.5M/sec (12Mbit/sec) che può supportare 127 dispositivi separati costituiti da 4 fili: potenza, terra, dati in e dati out.
Verifica Magnetica	Un processo per confermare una corretta codifica magnetica. Dopo la codifica, l'informazione viene letta e confrontata con la stringa stabilita.
YMC	Il nome del Nastro colorato dato dai pannelli di colore nell'ordine in cui sono stampati: Giallo (Y), Magenta (M), Ciano (C).
ҮМСК	Il nome del Nastro colorato dato dai pannelli di colore nell'ordine in cui sono stampati: Giallo (Y), Magenta (M), Ciano (C), Nero (K).
ҮМСКН	Il nome del Nastro colorato dato dai pannelli di colore nell'ordine in cui sono stampati: Giallo (Y), Magenta (M), Ciano (C), Nero (K), Heat Seal (H).
ҮМСКК	Il nome del Nastro colorato dato dai pannelli di colore nell'ordine in cui sono stampati: Giallo (Y), Magenta (M),

	Ciano (C), Nero (K), Nero (K) (la seconda K è per la stampa sul retro, stampa solamente nera).
ҮМСКО	Il nome del Nastro colorato dato dai pannelli di colore nell'ordine in cui sono stampati: Giallo (Y), Magenta (M), Ciano (C), Nero (K), Strato di Protezione (O).
ҮМСКОК	Il nome del Nastro colorato dato dai pannelli di colore nell'ordine in cui sono stampati: Giallo (Y), Magenta (M), Ciano (C), Nero (K), Strato di Protezione (O), Nero (K) (utilizzato per la stampa sul retro, stampa solamente nera).