MAKING MODERN LIVING POSSIBLE





# TLX Manuale dell'Utente

Three phase – 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k

SOLAR INVERTERS

## Sommario

1 Introduzione	2
1.1 Introduzione	2
1.2 Definizione dei modi di funzionamento	2
2 Display	3
2.1 Display	3
2.1.1 Visualizza	4
2.1.2 Videata 2	4
2.1.3 Stato	4
2.1.4 Reg. produzione	6
2.1.5 Setup	8
3 Web Server Guida rapida	12
3.1 Introduzione	12
3.2 Caratteri supportati	12
3.3 Accesso e setup iniziale	12
3.3.2 Install. guidata	13
3.4 Funzionamento	13
3.4.1 Struttura dell'interfaccia web	13
3.4.2 Viste impianto, gruppo e inverter	15
3.5 Informazioni supplementari	16
4 Risoluzione dei problemi	17
4.1 Risoluzione dei problemi	17
5 Manutenzione	18
5.1 Manutenzione	18
5.1.1 Pulizia dell'armadio	18
5.1.2 Pulizia del dissipatore di calore	18
6 Appendice A - Elenco degli eventi	19
6.1.1 Come leggere l'elenco degli eventi	19
6.1.2 Eventi relativi alla rete di distribuzione	19
6.1.3 Eventi FV	23
6.1.4 Eventi interni	24
6.1.5 Comunicazione eventi	32



## 1 Introduzione

#### 1.1 Introduzione

Questo manuale fornisce informazioni sulla funzionalità e la manutenzione dell'inverter solare TLX Series.



Disegno 1.1 Inverter solare

CE

Marcatura CE – Certifica la conformità dell'attrezzatura ai regolamenti applicabili in conformità con le direttive 2004/108/EC e 2006/95/EC

Tabella 1.1

### 1.2 Definizione dei modi di funzionamento

#### Non conn. alla rete (LED spenti)

Se non viene alimentata la rete CA per oltre 10 minuti, l'inverter si scollega dalla rete e si spegne. Questa è la normale modalità notturna. Le interfacce utente e di comunicazione continuano ad essere alimentate per garantire la comunicazione. **Conness. in corso** (LED verde lampeggiante) L'inverter si avvia quando la tensione di ingresso FV raggiunge 250 V. L'inverter esegue una serie di autotest interni, incluso il rilevamento automatico FV e la misurazione della resistenza tra gli array FV e la terra. Nel frattempo monitora anche i parametri della rete. Quando i parametri della rete rientrano nelle specifiche per l'intervallo di tempo predefinito (dipende dal codice di rete), l'inverter inizia ad alimentare la rete.

Connesso alla rete (LED verde acceso)

L'inverter è collegato alla rete e la alimenta. L'inverter si scollega se: rileva condizioni anomale della rete (in base al codice di rete), in caso di un evento interno, o quando non è disponibile nessuna energia FV (non viene fornita energia alla rete per 10 minuti). Passa quindi alla modalità di collegamento o non connesso alla rete.

A prova di guasto (LED rosso lampeggiante) Se rileva un errore nei propri circuiti durante l'autotest in modalità di connessione o durante il funzionamento, l'inverter passa alla modalità a prova di guasto, scollegandosi dal FV. L'inverter rimarrà in modalità di autoprotezione finché la potenza FV sarà assente per almeno 10 minuti o l'inverter verrà arrestato completamente (CA e FV).

Per maggiori informazioni, fare riferimento a 4 Risoluzione dei problemi.

## 2 Display

### 2.1 Display

## NOTA!

Il display si attiva entro 10 secondi dall'accensione.

L'utente ha accesso alle informazioni relative all'impianto FV e all'inverter grazie al display integrato nella parte anteriore dell'inverter.

Il display presenta due modalità:

- 1. Normale: il display è usato.
- Risparmio energetico: Dopo 10 min. di inattività display la retroilluminazione del display si spegne per risparmiare energia. Riattivare il display premendo un tasto qualsiasi



Disegno 2.1 Vista generale dei pulsanti del display e relative funzioni

F1	Vista 1 / Vista 2 - schermo
F2	Menu di stato
F3	Menu Reg. produzione
F4	Menu di Setup

## NOTA!

Quando viene selezionato un tasto F si accende il LED al di sopra.

Home	Torna alla schermata Vista
ОК	Invio/seleziona
Freccia in su	Un passo in su/aumenta il valore
Freccia in giù	Un passo in giù/diminuisci il valore
Freccia a destra	Muovi il cursore a destra
Freccia a sinistra	Muovi il cursore a sinistra
Indietro	Ritorna/deseleziona
	Acceso/lampeggiante = Connesso alla
Acceso - LED Verde	rete/In connessione
Allarme - LED rosso	Lampeggiante = Autoprotezione
M	L'inverter è configurato come master. Le
	icone si trovano nell'angolo superiore
	destro.*
A	L'inverter è collegato a un master. Le
	icone si trovano nell'angolo superiore
	destro.*

Tabella 2.1 Legenda per Disegno 2.1

\*TLX Pro e solo TLX Pro+.

## NOTA!

Il livello di contrasto del display può essere modificato premendo il tasto freccia su/giù mentre si tiene premuto il tasto F1.

La struttura del menu è suddivisa in quattro sezioni principali

- 1. **Vista** presenta un breve elenco d'informazioni, di sola lettura.
- 2. **Stato** mostra le letture relative agli eventi dell'inverter, di sola lettura.
- 3. **Reg. produzione** mostra i dati di produzione registrati.
- 4. **Impostazione** mostra i parametri configurabili, lettura/scrittura.

Fare riferimento alle sezioni che seguono per informazioni più dettagliate.

## 2.1.1 Visualizza

Parametro	Descrizione
Modalità: Connesso alla rete	Visualizza l'attuale modalità di funzionamento dell'inverter. Vedere le definizioni dei modi di funzio-
	namento
Prod. oggi: 12345 kWh	Produzione di energia oggi in kWh. Valore dall'inverter o dal misuratore di energia SO
Potenza di uscita: 12345 W	Potenza correntemente erogata in Watt
[ barra d'uso ]	Visualizza il livello d'utilizzo dell'inverter in % dell'utilizzo massimo

#### Tabella 2.2 Struttura dei menu - Vista

### 2.1.2 Videata 2

Premendo un'altra volta F1 verrà visualizzata la seguente schermata (vedi la sezione sui pulsanti per maggiori informazioni):

Parametro	Descrizione
Costiono di roto	Indica se sono attive o meno misure di gestione della rete.
Gestione di Tete.	Nascosto se non sono attive misure di gestione della rete.
Rapporto di prest.: 87 %*	Il rapporto di prestazione viene visualizzato se il sensore di irradiazione è disponibile (locale o master).
Risparmio totale CO <sub>2</sub> :123 T*	Emissione di CO2 risparmiata nell'arco della vita, calcolata usando il valore configurato.
Ricavo totale: 234,5 Euro *	Ricavo nell'arco della vita, calcolato usando il valore configurato.

#### Tabella 2.3 Struttura dei menu - Videata 2

\* Solo per TLX Pro.

## 2.1.3 Stato

Funzioni visualizzate		Descrizione
[-] Condizioni ambientali		Applicabile solo se i sensori sono collegati
	Irraggiamento: 1400W/m <sup>2</sup>	Irraggiamento. "NC" se non connesso
	Temp. modulo FV: 100 °C	Temperatura del modulo FV. "NC" se non connesso
	Temp. ambiente: 20 °C	Temperatura ambiente. "NC" se non connesso
	Temp. sensore irr.: 20 °C	Temperatura sensore di irradiazione. "NC" se non connesso
[-] Foto	voltaico	
	[-] Valori correnti	
	[-] Ingresso FV 1	
	Tensione: 1000V	Tensione rilevata all'ingresso FV 1
	Corrente: 15,0 A	Corrente rilevata all'ingresso FV 1
	Potenza 10000 W	Potenza rilevata all'ingresso FV 1
	[+] Ingresso FV 2	
	[+] Ingresso FV 3	Non visibile se il tipo di inverter è 10 kW
	[-] Resistenza di isolamento	
	Resistenza: 45 M $\Omega$	Resistenza di isolamento FV all'avvio
	[-] Potenza ingresso FV	
	Totale: 369.000kWh	Produz. giornaliera di tutti gli ingressi FV
	FV1: 123.000 kWh	Produz. giornaliera dell'ingresso FV 1
	FV2: 123.000 kWh	Produz. giornaliera dell'ingresso FV 2
	FV3: 123.000 kWh	Produz. giornaliera dell'ingresso FV 3. Non visibile se l'inverter ha solo 2 ingressi FV.
	[-] Configurazione FV	
	Ingresso FV 1: Singolo	Configurazione ingresso FV 1. La configurazione viene visualizzata solo quando l'inverter è in modalità Connessione in corso o in modalità Connesso alla rete.
	Ingresso FV 2: Singolo	

## Display

Funzioni visualizzate	Descrizione
Ingresso FV 3: Singolo	Non visibile se l'inverter ha solo 2 ingressi FV.
[-] Rete CA	
[-] Valori correnti	
[-] Fase 1	
Tensione: 250 V	Tensione di fase 1
Corrente: 11,5 A	Corrente fase 1
Frequenza: 50 Hz	Frequenza fase 1
Potenza: 4997 W	Potenza fase 1
[+] Fase 2	
[+] Fase 3	
[-] Monitor. corrente residua	
Corrente: 350 mA	Corrente residua in mA
[-] Gestione di rete	
[-] Potenza apparente (S)	Se l'inverter configurato è il master, allora il limite immesso verrà trattato come limite dell'impianto.
Max. impianto (S): 15 kVA	Se non è configurato, il valore non verrà mostrato
[-] Potenza attiva (P)	Se l'inverter configurato è il master, allora il limite immesso verrà trattato come limite dell'impianto.
Tipo di limite: Off	
Potenza max. (P): 15 kW	
PLA: 100%	Solo visualizzato se il tipo di limite è Off
[-] Potenza reattiva (Q)	Se l'inverter configurato è il master, allora il setpoint verrà distribuito a tutti gli inverter.
Setpoint: Off	Quando si usa una modalità di potenza reattiva dinamica ( Q(U) o PF(P) ), los tato
	dell'inverter verrà visualizzato come Constant Q o, rispettivamente, Constant PF.
Valore: -	
[-] Inverter	
Paese: Varie	
Rete: VDE 126_1_1_A1	Solo lettura. Per modificare il valore andare al menu Setup
[-] Condizioni interne	
Modulo di potenza 1: 100 °C	Temperatura rilevata sul modulo di potenza
PCB 1 (AUS): 100 °C	Temperatura interna rilevata
Ventola 1: 6.000 giri/min	Velocità della ventola
[-] N. di serie e vers. SW	
[-] Inverter	
Cod. art. e num. di serie:	
123A4567	Codice articolo inverter
123456A789	Numero di serie inverter
	vers. sortware inverter
Indirizzo MAC:	L'indirizzo MAC della scheda di comunicazione
[-] Scheda di controllo	
Cod. art. e num. di serie:	
123A4567	Cod. art. scheda di controllo
123456A789	Numero di serie scheda di controllo
Versione software:	Vers. software scheda di controllo. Numero di versione: 3.
[-] Scheda di potenza	
Cod. art. e num. di serie:	
123A4567	Cod. art. scheda di potenza
123456A789	Numero di serie scheda di potenza
[-] Scheda AUX	
Cod. art. e num. di serie:	
123A4567	Cod. art. scheda aus.
123456A789	Numero di serie scheda aus.

Danfoss

Funzioni visualizzate	Descrizione
[-] Scheda di comunicazione	
Cod. art. e num. di serie:	
123A4567	Cod. art. scheda di comunicazione
123456A789	Numero di serie scheda di comunicazione
Versione software:	Versione software della scheda di comunicazione. Numero di versione: 1.
[-] Processore sicurezza funz.	
Versione software:	Versione software processore sicurezza funzionamento
[-] Display	
Versione software:	Versione software del display
[-] Stato upload	
Stato upload: Off	Stato upload corrente
* Intensità del segnale:	Intensità del segnale. L'intensità del segnale dovrebbe essere compresa tra 16 e 31. '-'
* 01 + 0014	Indica segnale assente.
^ Stato GSM: nessuno.	Stato corrente della rete GSM
Rete:	Rete a cui è collegato il modem
N. upload non riusc.: 0	Numero di upload consecutivi non riusciti
Ultimo err.: 0	Codice ID dell'ultimo errore, vedere il manuale GSM per ulteriori informazioni
-	Data e ora ultimo errore
Ultimo upload:	
-	Data e ora dell'ultimo upload portato a termine

#### Tabella 2.4 Struttura dei menu - Stato

\* Visibile quando il livello di comunicazione viene impostato su GSM.

## 2.1.4 Reg. produzione

Funzioni visualizzate	Descrizione
Produzione totale:	Decelucione totale dell'installazione dell'investor
123456 kWh	
Temp. funzione totale:	Tempo di funzionamento totale dall'installazione dell'inverter
20 ore	
[-] Reg. produzione	
[-] Questa settimana	Produzione a partire da questa settimana
Lunedì: 37 kWh	Produzione di un giorno espressa in kWh
Martedì: 67 kWh	
Mercoledì: 47 kWh	
Giovedì: 21 kWh	
Venerdì: 32 kWh	
Sabato: 38 kWh	
Domenica: 34 kWh	
[-] Ultime 4 settimane	
Questa setti.: 250 kWh	Produzione da questa settimana espressa in kWh
Ultima sett.: 251 KWh	
2 settimane fa: 254 KWh	
3 setti. fa: 458 KWh	
4 setti. fa: 254 KWh	
[-] Anno Corr	
Gennaio: 1000 kWh	Produzione mensile espressa in kWh
Febbraio: 1252 KWh	
Marzo: 1254 KWh	
Aprile: 1654 KWh	
Maggio: 1584 KWh	
Giugno: 1587 KWh	

## Display

Funzioni visualizzate	Descrizione
Luglio: 1687 KWh	
Agosto: 1685 KWh	
Settembre: 1587 KWh	
Ottobre: 1698 KWh	
Novembre: 1247 KWh	
Dicembre: 1247 KWh	
[-] Anni preced.	Produzione annuale, fino a 20 anni fa
Anno Corr: 10.000 kWh	Produzione dall'anno corrente espressa in kWh
Ultimo anno: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
2 anni fa: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
3 anni fa: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
20 anni fa: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
[-] Log di irradiazione	Visibile solo se contiene valori diversi da zero
[-] Questa settimana	Irradiazione da questa settimana
Lunedì: 37 kWh/m <sup>2</sup>	Irradiazione di un giorno espressa in kWh/m <sup>2</sup>
Martedì: 45 kWh/m <sup>2</sup>	
Mercoledì: 79 kWh/m²	
Giovedì: 65 kWh/m <sup>2</sup>	
Venerdì: 88 kWh/m <sup>2</sup>	
Sabato: 76 kWh/m <sup>2</sup>	
Domenica: 77 kWh/m <sup>2</sup>	
[-] Ultime 4 settimane	Irradiazione da questa settimana espressa in kWh/m <sup>2</sup>
Questa setti.: 250 kWh/m <sup>2</sup>	
Ultima settimana: 320 kWh/m <sup>2</sup>	
2 settimane fa: 450 kWh/m <sup>2</sup>	
3 settimane fa: 421 kWh/m <sup>2</sup>	
4 settimane fa: 483 kWh/m <sup>2</sup>	
[-] Anno Corr	
Gennaio: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	Irradiazione mensile espressa in kWh/m2
Febbraio: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Marzo: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Aprile: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Maggio: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Giugno: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Luglio: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Agosto: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Settembre: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Ottobre: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Novembre: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Dicembre: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
[-] Anni preced.	Viene visualizzata l'irradiazione annuale di fino a 20 anni fa
Anno Corr: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
Ultimo anno: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
2 anni fa: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
3 anni fa: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
20 anni fa: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
[-] Registr. cronol.	
Installato: 31-12-07	Data della prima connessione alla rete di distribuzione
Spegnimento: 21:00:00	Quando l'inverter è stato connesso alla rete di distribuzione per l'ultima volta

Danfoss

Funzioni visualizzate		Descrizione
	Avvio produz.: 06:00:00	Quando l'inverter è stato connesso alla rete di distribuzione per la prima volta
[-] D	eclassamento	
	Declass tot: 0 h	Periodo di tempo in cui l'inverter ha una produzione energetica totale limitata espressa in
		ore.
	Stabilizz freg 0 b	Periodo di tempo in cui l'inverter ha una produzione totale di energia limitata a causa del
		supporto di frequenza. Visibile solo se abilitato dal codice di rete corrente.
	Regal liv pat: 0 b	Periodo di tempo in cui l'inverter ha una produzione totale di energia limitata a causa
		della regolazione del livello di potenza. Visibile solo se abilitato dal codice di rete corrente.
	Potenza reattiva: 0 h	Dovuto al supporto di energia reattiva.
[-] P	otenza reattiva	Visibile solo se l'impostazione corrente codice rete è un Paese MT oppure personalizzata e
		solo nelle versioni TLX+ e TLX Pro+.
	[-] Energia reattiva (sottoeccitata):	
	1000 000 VArh	
	[-] Energia reattiva (sovraeccitata):	
	1000 000 VArh	
[-] R	egistro eventi	
	Ultimo evento:	Viene visualizzato l'ultimo evento. Il numero serve a scopi di manutenzione.
	0	Zero indica l'assenza di errori.
[-] U	Itimi 20 eventi	Vengono visualizzati gli ultimi 20 eventi
	1 : 29-01-2009 14:33:28	Data e ora dell'evento
	Non conn. alla rete 29	Gruppo - ID - Stato dell'evento
	2 : 29-01-2009 14:33:27	
	Conn. alla rete 29	
	-	
	20:	

Danfoss

#### Tabella 2.5 Struttura menu - Reg. produzione

## 2.1.5 Setup

Funzioni visualizzate	Descrizione
[-] Relè	Impostare la funzione del relè a Allarme oppure a Autoconsumo
Funzione: Allarme	Impostazione predefinita della funzione
Allarme arresto	Allarme arresto
Allarme di prova	Include il LED rosso di prova sul frontalino
Stato di allarme: Disabilitata	
Temporiz. allarm.: 60 s	Tempo limite allarme. Se è impostato su 0, l'allarme rimarrà attivo finché non viene risolto il problema
Funzione: Autoconsumo	
Liv. di potenza	Livello minimo per attivare l'autoconsumo
Durata	Durata del livello di potenza per attivare l'autoconsumo
Tempo di attivaz.	Ora del giorno per attivare l'autoconsumo
[-] Dettagli setup	
Lingua: Inglese	La lingua nel display; la modifica della lingua del display non influisce sull'impo- stazione del paese
[-] Dati inverter	
Nome inverter:	
Danfoss	Il nome dell'inverter Max. 15 caratteri e non solo numeri
Nome del gruppo:*	Il nome del gruppo di cui fa parte l'inverter
Nome gruppo	Max. 15 caratteri
[-] Modalità master <sup>*</sup>	
Modal. master: Abilitata*	

## Display

Funzioni visualizzate	Descrizione
[-] Rete*	Visibile solo se la modalità Master è abilitata.
[-] Inizia scansione della rete <sup>*</sup>	
[-] Progresso di scansione: 0%*	
[-] Inverter trovati: 0	
Nome impianto:*	II nome dell'impianto.
Nome impianto*	Max. 15 caratteri
[-] Impost, data e ora	
Data: gg.mm.aaaa (30.12.2002)	Impostare la data corrente
Ora: hh.mm.ss (13.45.27)	Impostare l'ora corrente
[-] Calibrazione	Applicabile solo se i sensori sono collegati
[-] Array FV	
Ingresso FV 1: 6000 W	
Area FV 1: 123 m <sup>2</sup>	
Ingresso FV 2: 6000 W	
Area FV 2: 123 m <sup>2</sup>	
Ingresso FV 3: 6000 W	Non visibile se il tipo di inverter fa solo 2 ingressi FV
Area FV 3: 123 m <sup>2</sup>	Non visibile se il tipo di inverter fa solo 2 ingressi FV
[-] Sensore di irradiazione	
Scala (mV/1000 W/m <sup>2</sup> ): 75	Calibrazione sensore
Coeff. temp: 0.06 %/°C	Calibrazione sensore
[-] Offset sensore temp.	
Temp modulo EV: 2 °C	Calibrazione sensore (offset)
Temp ambiente: 2°C	Calibrazione sensore (offset)
[-] Ingr. sensore \$0	
Scala (impulsi/kWh): 1000	Calibrazione sensore. Vedere nota
[-] Ambiente*	
Eattore di emissione COo:*	Valore da usare per il calcolo della quantità totale di CO $_2$ risparmiata
	Valore da ucaro por il calcolo dei ricavi
44,42 Ct/KWII	Valore usato como scostamento dal valore di produzione corrente quando si
Conteggio iniziale resa: 1000 kWh*	calcola la resa
[-] Impost comunicazione	Applicabile solo se gli accessori di comunicazione sono connessi
[-] Impost contained line	
Rete: 15	
Sottorete:15	
Indirizzo: 255	
[-] Impostazione IP	
Config. IP: Automatico	
Indirizzo IP:	
192.168.1.191	
Maschera di sottorete:	
255.255.255.0	
Gateway predefinito:	
192.168.1.1	
Server DNS:	
123.123.123.123	
Impost. conness. GPRS	
Codice PIN SIM: 0000	4-8 caratteri
Nome punto di accesso:	
nome	Max. 24 caratteri.
Nome utente:	

# Danfoss

## Display

Funzioni visualizzate	Descrizione
utente	Max. 24 caratteri.
Password:	
password	Max. 24 caratteri.
Roaming: Disabilitata	
[-] Servizio immagazz. dati	
Avvia upload reg.	Devono essere disponibili i dati relativi ad almeno 10 minuti di produzione di energia
Aggiornamento interno:	Mai Ogni ora Giornaliera Settimanale Mensile
DW ind. server FTP: www.inverterdata.com	
Porta server DW: 65535	
Nome utente DW server:	Numero dui serie di default dell'inverter
Utente	Nome utente per conto immagazz. dati, max. 20 caratteri
Password DW server	
Password	Password per account immagazz. dati, max. 20 caratteri.
Canale di comunicazione:	
Canale di comunicazione: GSM	
[-] Autotest	L'autotest viene avviato automaticamente all'accesso nel menu.
Stato: Off	
Urete: 234 V	Visibile solo durante i test di tensione
Utest: 234 V	Visibile solo durante i test di tensione
Frete: 50,03 Hz	Visibile solo durante i test di frequenza
Ftest: 50,03 Hz	Visibile solo durante i test di frequenza
Tempo di scollegamento: 53 ms	Non visibile se lo stato è Off oppure Completo OK
[-] Registrazione	
Intervallo: 10 min*	L'intervallo tra ogni registrazione
Capacità di registrazione:	
10 giorni	
[-] Web Server	
Reset password	Resetta la password del Web Server al suo valore di default
[-] Assistenza	
Riavvia com.	Riavvia la scheda di comunicazione nel caso, ad esempio, di un errore FTP
Riavviare il controllo	Riavvia la scheda di controllo
[-] Sicurezza	
Password: 0000	Livello di accesso ai parametri ed impostazioni dell'inverter
Livello di sicurezza: 0	Livello sicurezza corrente
Log-out	Logout e passaggio al livello di sicurezza 0
[-] Login assistenza	Deve essere utilizzato solo da personale addetto all'assistenza tecnica autorizzato
Nome utente:	
nome utente	
Password:	
password	

### Tabella 2.6 Struttura dei menu - Setup

\* Solo per TLX Pro.

#### Display

# Danfoss

## NOTA!

Quando un valore è impostato nel menu di calibrazione del contatore S0 l'inverter disabilita il proprio misuratore di energia in modo da poter visualizzare la lettura del contatore S0. Quindi il conteggio dell'energia non verrà visualizzato se viene impostato un valore, anche se non è collegato alcun misuratore S0.



## 3 Web Server Guida rapida

## ATTENZIONE

Tutti gli inverter collegati all'Internet tramite Ethernet devono trovarsi dietro ad un firewall.

#### 3.1 Introduzione

Queste istruzioni descrivono l'interfaccia web TLX Pro che facilita l'accesso remoto all'inverter.

Il Web Server è disponibile solo negli inverter TLX Pro e TLX Pro+.

Fare riferimento all'area di download in www.danfoss.com/ solar per le istruzioni più recenti.

## 3.2 Caratteri supportati

Per tutte le versioni di lingua, il software dell'interfaccia web supporta i caratteri compatibili con Unicode.

Per il nome di impianto, gruppo e inverter sono supportati solo i seguenti caratteri:

Lettere	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Lettere maiuscole	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Numeri	0123456789
Caratteri speciali	

Tabella 3.1 Caratteri supportati

## NOTA!

Non sono consentiti spazi nel nome inverter.

#### 3.3 Accesso e setup iniziale

3.3.1 Accesso tramite l'interfaccia Ethernet del PC

#### Sequenza di setup:

- Selezionare quale inverter verrà impostato come master (generalmente quello collegato al PC o più vicino al router (in un collegamento a cascata) + i sensori collegati)
- 2. Non aprire il coperchio di questo inverter. Fare riferimento al *Manuale di installazione* TLX Series per istruzioni.
- Collegare l'interfaccia RJ-45 dell'inverter all'interfaccia Ethernet del PC usando un cavo patch (cavo di rete cat5e, incrociato o passante diretto).

- Sul PC, attendere finché Windows<sup>\*</sup>) segnala una connettività limitata (se non è presente alcun DHCP). Aprire il browser Internet e assicurare che siano abilitati i pop-up.
- 5. Digitare http://invertername nel campo dell'indirizzo:
  - Trovare il numero di serie sulla targhetta del prodotto situata sul lato dell'alloggiamento.
  - 'Nomeinverter' sono le ultime 10 posizioni del numero di serie (1).

\*) Funziona solo per Windows 95 e XP. Per MAC e Windows 7 (e versioni successive), la procedura guidata nel display deve essere usata per l'avviamento iniziale dell'inverter.

#### Type: TLX Pro + 6k

PV input: 1000 VDC, max. 2 x 12 A 250 - 800 VDC MPP Output: 3 x 400 VAC/N/PE, 50 Hz, Class I S nom = 6 kVA, 3 x 9 A max P nom @ cos(Phi)1 = 6.0 kW P nom @ cos(Phi)0,95 = 5.7 kW P nom @ cos(Phi)0,95 = 5.4 kW

Chassis: IP54, Temp -25°C to 60°C



Functional Safety: VDE 0126-1-1/A1, VDE AR-N 4105 Made in Denmark Danfoss Solar Inverters A/S

CE

Disegno 3.1 Etichetta del prodotto

6. All'avviamento iniziale, l'inverter effettua una procedura guidata.

<u>Danfoss</u>

### 3.3.2 Install. guidata

La procedura guidata consiste di 8 passi per guisdare l'utente attraverso il setup di base dell'inverter.

### NOTA!

Se la procedura guidata è stata completata tramite il display, l'utente verrà guidato alla schermata di accesso.

### NOTA!

Il setup iniziale viene effettuato una sola volta.

#### 3.4 Funzionamento

#### 3.4.1 Struttura dell'interfaccia web

La panoramica dell'interfaccia web è strutturata come segue.

## ATTENZIONE

Cambiare l'accesso all'interfaccia web e la password immediatamente per una sicurezza ottimale. Per modificare la password andare su [Livello impianto: Setup  $\rightarrow$  Web Server  $\rightarrow$  Ammin].



L00410310-09\_06

Danfoss

- 1. **Nome dell'impianto:** Visualizza il nome corrente dell'impianto:
  - Fare clic sul nome dell'impianto per visualizzare la vista dell'impianto.
  - Modificare il nome dell'impianto in [Setup→Dettagli impianto].
- 2. Menu gruppi: Visualizza i gruppi di inverter:
  - Gli inverter per default fanno parte del gruppo 1
  - Fare clic su un nome del gruppo per visualizzare la vista del gruppo e una lista di inverter nel gruppo.
  - Modificare il nome del gruppo tramite [Setup→Dettagli inverter] nella vista inverter.
- 3. **Membri del gruppo**: Visualizza i nomi degli inverter attualmente selezionati nel gruppo. Il nome di default dell'inverter si basa sul nome seriale (vedi *3.3 Accesso e setup iniziale*):
  - Fare clic sul nome dell'inverter per visualizzare la vista dell'inverter.
  - Modificare il nome dell'inverter tramite [Setup→Dettagli inverter] nella vista inverter.
- 4. **Menu principale:** Questo menu corrisponde al menu principale nel display dell'inverter.
- Sottomenu: Il sottomenu corrisponde alla voce del menu principale attualmente selezionato. Qui sono visualizzati tutti gli elementi del sottomenu facenti parte di un particolare elemento del menu principale.
- 6. Area dei contenuti: Il menu principale dell'interfaccia web e i sottomenu sono identici ai menu nel display dell'inverter. Il contenuto del sottodisplay visualizzato qui corrisponde al sottomenu selezionato: [Sommario]. In alcune pagine è presente un menu orizzontale per consentire una migliore leggibilità.
- 7. **Piè di pagina:** opzione sulla barra a piè di pagina:
  - Lingua: apre una finestra a comparsa. Fare clic sulla bandiera del paese per cambiare la lingua dell'interfaccia web alla lingua desiderata per la sessione attiva.
  - **Contatti:** apre una finestra a comparsa che visualizza l'informazione di contatto di Danfoss.
  - Logout: apre la casella di dialogo di login / log-out.

• Livello di sicurezza: visualizza il livello di sicurezza attuale come spiegato in .

## NOTA!

Il contenuto delle modifiche al menu principale in funzione della vista attualmente selezionata: l'impianto, un gruppo di inverter o un singolo inverter. La vista attiva è indicata dal testo in rosso.

## 3.4.2 Viste impianto, gruppo e inverter

Le schermate panoramiche per la vista dell'impianto, la vista del gruppo e la vista dell'inverter, visualizzano tutte la stessa informazione di stato generale.

				My Plan Inverter Group
Visualizza   Stato   Sommario	Registro Configurazio	ne		
Crafici della produziono	Stato impianto generale:	•	Stato della rete:	Tutti gli inverter sono presenti (2/2)
- Produzione giornaliera	Produzione attuale:	0.00 W	Potenza reattiva:	Configurato individualmente
- Produzione mensile	Produzione odierna:	0.00 Wh	Regolazione del livello di potenza:	80.0 %
- Produzione annuale	Ricavi totali: Risparmio CO2 totale:	- 0.0 kg		
Grafici delle prestazioni	Rapporto di prestazione:	-		
- Prestazione mensile	Produzione totale:	52.00 Wh		
- Prestazione annuale				

Disegno 3.3 Visualizzazione dell'impianto

#### Web Server Guida rapida

Da	nfosó
0	1

Elemento	Unità	Vista		Descrizione
		Impianto e gruppo	Inverter	
Stato dell'impianto	-	х		Rosso: PR impianto <50% oppure:
generale				Qualsiasi inverter nella rete
				- in modalità a prova di guasto oppure
				- mancante dalla lista di scansione, nessun contatto con il master
				Giallo: Qualsiasi inverter nella rete
				- con PR <70%, oppure
				- in modalità Conness. in corso o Non conn alla rete
				Verde: PR impianto ≥70% e
				- tutti gli inverter con PR ≥70% e
				- tutti inverter nella modalità Non conn alla rete
			x	Rosso: PR inverter <50% o l'inverter ha un errore
				Giallo: PR inverter tra 51% e 70% o l'inverter è nella modalità di Conness.
				in corso
				Verde: Nessun errore e
				- PR inverter ≥70% e
				- inverter nella modalità Connesso alla rete
Produzione attuale	kW	х	x	Livello di produzione di energia in tempo reale
Resa oggi	kWh	х	x	Resa cumulativa giornaliera
Ricavo totale	Euro	х	x	Ricavo cumulativo dall'avvio iniziale
Risparmio CO <sub>2</sub> totale	kg	х	x	CO2 cumulativo risparmiato dall'avvio iniziale
Rapporto di prestazione	%	х	х	Rapporto di prestazione in tempo reale
Resa totale	kWh	х	х	Resa cumulativa dall'avvio iniziale
Regolazione del limite di potenza	%		x	Limite di potenza come % dell'uscita nominale in CA dell'inverter

#### Tabella 3.2 Panoramica dell'impianto

## NOTA!

Per calcolare il rapporto di prestazione (PR) è richiesto un sensore di irradiazione, vedi [Setup  $\rightarrow$  Calibrazione].

### 3.5 Informazioni supplementari

Fare riferimento al *Manuale dell'utente* TLX Series Web Server per maggiori informazioni su:

- Avviamento dell'inverter e controllo delle impostazioni
- Messaggistica
- Grafici
- Accesso remoto
- Caricamento portale web
- Capacità di registrazione e modifica dell'intervallo di registrazione
- Backup e ripristino impostazioni



## 4 Risoluzione dei problemi

### 4.1 Risoluzione dei problemi



Solo personale addestrato e autorizzato, esperto dei sistemi elettrici e delle questioni legate alla sicurezza, può lavorare sugli inverter e sugli impianti elettrici.

Se l'inverter non fornisce l'energia prevista, controllare questa lista di controllo prima di chiamare il servizio di assistenza.

- 1. Verificare che la rete di distribuzione sia correttamente collegata all'inverter e che l'interruttore principale non sia disinserito.
- Controllare che vi sia sufficiente irradiazione solare per generare l'energia (U<sub>PV</sub> >250 V).
- 3. Verificare se vi sono cavi/connessioni nascosti e allentati nel sistema FV.
- Controllare se la tensione dei moduli FV rientra nei valori prestabiliti. In caso contrario, andare al punto 7.
- Verificare se i valori di tensione della rete rientrano nei valori di soglia. In caso contrario, richiedere assistenza tecnica presso la propria rete elettrica pubblica.
- Se i punti summenzionati sono OK, attendere 15 minuti per stabilire se è presente un guasto permanente.
- 7. Se il sistema FV non fornisce ancora corrente alla rete, verificare il display per:
  - tensione, corrente e potenza del modulo FV
  - tensione, corrente e potenza di rete
  - testo dell'evento, vedere l'area di registro

Se non si riesce a risolvere il problema, chiamare il servizio di assistenza.

Nel caso si verifichi un guasto, il LED rosso lampeggerà e sul display verrà visualizzato un evento. Fare riferimento a *Tabella 4.1* per le descrizioni degli eventi e le azioni raccomandate.

Testo	Descrizione	Rimedio
evento		
Rete di	I valori della rete	Controllare i valori di tensione e di
distri-	di distribuzione	frequenza sul display. Se i valori
buzione	sono fuori campo	sono pari a zero, verificare i
		teleruttori (fusibili) ed i cavi. Se i
		valori esulano dai limiti applicati,
		richiedere l'assistenza tecnica da
		parte dell'installatore/della società
		di distribuzione dell'energia.
FV	La resistenza di	Effettuare un'ispezione visiva di
	isolamento FV è	tutti i cavi e moduli FV. Se l'evento
	troppo bassa	si ripete spesso richiedere l'assi-
		stenza tecnica.
Interno	Si è verificato un	Assicurarsi che il flusso d'aria sopra
	evento interno	il dissipatore di calore non sia
		ostruito. Attendere 5 minuti. Se
		l'inverter non si riconnette,
		sebbene sia disponibile un
		irraggiamento sufficiente, o se
		l'evento si ripete con regolarità è
		necessario intervenire. Provvedere
		alla manutenzione dell'inverter.
Autopro	Errore di instal-	Disinserire l'alimentazione CA e CC
tezione	lazione CA o	(FV) all'inverter. Eseguire il
	interno	controllo visivo dell'installazione FV
		e, se non ci sono anomalie,
		attendere 5 minuti e riapplicare
		l'alimentazione CA e CC (FV). Se
		l'inverter riprende il funzionamento
		a prova di guasto, è necessario
		intervenire. Provvedere alla
		manutenzione dell'inverter.

Tabella 4.1 Eventi

## NOTA!

Per ulteriori descrizioni degli eventi, fare riferimento a 6 Appendice A - Elenco degli eventi.



## 5 Manutenzione

#### 5.1 Manutenzione

Di norma gli inverter non richiedono manutenzione o taratura. Assicurarsi che il dissipatore di calore sul lato posteriore dell'inverter non sia coperto. Pulire i contatti sul sezionatore sotto carico FV una volta all'anno. Effettuare la pulizia commutando l'interruttore alle posizioni on e off per dieci volte. Il sezionatore sotto carico FV si trova sulla base dell'inverter.

#### 5.1.1 Pulizia dell'armadio

Pulire l'armadio dell'inverter utilizzando aria compressa oppure un panno morbido o una spazzola.

### 5.1.2 Pulizia del dissipatore di calore

Pulire il dissipatore di calore utilizzando aria compressa, un panno morbido o una spazzola.

Per un funzionamento corretto e una lunga durata in servizio, assicurare una libera circolazione dell'aria

- intorno al dissipatore di calore e la parte posteriore dell'inverter
- alla ventola situata alla base dell'inverter

## 

Non toccare il dissipatore di calore durante il funzionamento.

La temperatura può superare i 70 °C.

## NOTA!

Non coprire l'inverter. Non utilizzare un tubo dell'acqua, sostanze chimiche, solventi o detergenti aggressivi per pulire l'inverter.

Danfoss

## 6 Appendice A - Elenco degli eventi

## 6.1 Appendice A - Elenco degli eventi

## 6.1.1 Come leggere l'elenco degli eventi

L'elenco degli eventi possiede un campo di azione per ciascun evento o per il gruppo categorizzato di eventi. Il campo 'Azione' dovrebbe essere interpretato come procedura a step come segue:

- Fase 1: Utente finale
- Fase 2: Installatore
- Fase 3: Assistenza

## 6.1.2 Eventi relativi alla rete di distribuzione

D evento 1-6	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	UgridRmsLowS2L1	Utente finale:
Tensione di rete	UgridRmsLowS2L2	Chiamare l'installatore ed informarlo sulla tensione di fase della rete.
troppo bassa	UgridRmsLowS2L3	La tensione sulla fase corrispondente è OK:
	UgridRmsLowS1L1 UgridRmsLowS1L2 UgridRmsLowS1L3 *) S1 = STADIO 1	<ul> <li>Attendere 10 minuti sulla fase L1, L2 e/o L3 per vedere se l'inverter si ricollega alla rete di distribuzione</li> <li>Se l'evento si ripropone, è necessaria una manutenzione</li> </ul>
	S2 = STADIO 2	Verificare l'istallazione CA
	L1 = FASE 1	Verificare tutti i fusibili e l'RCD/RCMU
	L2 = FASE 2 L3 = FASE 3	- Tutto OK - chiamare l'assistenza Assistenza: Sostituire l'inverter

ID evento 7-9	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L1	Utente finale:
La media della	UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L2	Chiamare l'installatore ed informarlo sulla tensione di fase della rete.
tensione di rete su un	UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L3	La tensione sulla fase corrispondente è OK:
periodo di 10 min. è		- Attendere 10 minuti sulla fase L1, L2 e/o L3 per vedere se
troppo elevata		l'inverter si ricollega alla rete di distribuzione
		- Se l'evento si ripropone, è necessaria una manutenzione
		Installatore:
		Possibilità di attenuazione:
		Installare un cavo con diametro più grande (per ridurre la caduta di
		tensione) tra l'inverter e il misuratore
		• Programmare PF(P) – solo TLX+ e TLX Pro+
		• Chiamare il DNO per ottenere il permesso ad aumentare il limite (nota:
		Ugrid_RMS_high)
		Usare il tester dell'impianto per testare la resistenza nell'impianto (fase e
		neutro)
		Assistenza:
		nessuna.

#### Tabella 6.2

ID evento 10-15	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	UGRID_RMS_HIGH_S1_L1	Utente finale:
La tensione di rete è	UGRID_RMS_HIGH_S1_L2	Chiamare l'installatore ed informarlo sulla tensione di fase della rete.
troppo elevata	UGRID_RMS_HIGH_S1_L3	La tensione sulla fase 1 è OK:
	UGRID_RMS_HIGH_S2_L1	- Attendere 10 minuti sulla fase L1 L2 e/o L3 per vedere se
	UGRID_RMS_HIGH_S2_L2	l'inverter si ricollega alla rete di distribuzione
	UGRID_RMS_HIGH_S2_L3	
	*)	- Se l'evento si ripropone, è necessaria una manutenzione
	S1 = STADIO 1	Installatore:
	S2 = STADIO 2	Misurare la tensione di rete:
	L1 = FASE 1	OK - chiamare l'assistenza
	L2 = FASE 2	Non OK - chiamare il DNO per risolvere il problema
	L3 = FASE 3	
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.3

ID evento 16-18	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	UGRID_INSTANTANIOUS_HIGH_L1	Utente finale:
L'inverter ha rilevato	UGRID_INSTANTANIOUS_HIGH_L2	Chiamare l'installatore ed informarlo sulla tensione di fase della rete.
un picco di tensione	UGRID_INSTANTANIOUS_HIGH_L3	La tensione sulla fase 1 è OK:
sulla rete di distri-		- Attendere 10 minuti sulla fase L1, L2 e/o L3 per vedere se
buzione.		l'inverter si ricollega alla rete di distribuzione
		- Se l'evento si ripropone, è necessaria una manutenzione
		Installatore:
		Verificare l'impianto CA (tutti i fusibili e l'RCD):
		OK - chiamare l'assistenza
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.



ID Evento	Testo visualizzato	Azione
19-24, 48-53		
Descrizione:	FGRID_LOW_S1_L1	Utente finale:
Frequenza di rete	FGRID_LOW_S1_L2	Chiamare l'installatore ed informarlo sulla frequenza di rete.
troppo bassa o troppo	FGRID_LOW_S1_L3	La frequenza è OK:
elevata	FGRID_HIGH_S1_L1 FGRID_HIGH_S1_L2 FGRID_HIGH_S1_L3	<ul> <li>Attendere 10 minuti per vedere se l'inverter si ricollega alla rete.</li> <li>Se l'evento si ripropone, è necessaria una manutenzione</li> </ul>
		Installatore: Verificare l'impianto CA (tutti i fusibili e l'RCD): • OK - chiamare l'assistenza Assistenza: Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.5

ID evento 25-27	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	LOM_LINETOLINE_LOW_L1	Utente finale:
Tensioni da fase a fase	LOM_LINETOLINE_LOW_L2	Chiamare l'installatore ed informarlo sulla tensione presente su tutte e tre
troppo basse	LOM_LINETOLINE_LOW_L3	le fasi.
		Le tensioni sono OK:
		<ul> <li>Attendere 10 minuti per vedere se l'inverter si ricollega alla rete.</li> </ul>
		- Se l'evento si ripropone, è necessaria una manutenzione
		Installatore:
		Verificare l'impianto CA (tutti i fusibili e l'RCD):
		OK - chiamare l'assistenza
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.6

ID evento 28-30	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	LOM_ROCOF_HIGH_L1	Utente finale:
Tasso di variazione	LOM_ROCOF_HIGH_L2	Se l'evento si ripete varie volte al giorno, contattare il DNO.
della frequenza	LOM_ROCOF_HIGH_L3	Installatore:
(ROCOF) troppo		nessuna.
elevato.		Assistenza:
		nessuna.

#### Tabella 6.7

ID Evento	Testo visualizzato	Azione
31-33, 44-46		
Descrizione:	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L1S1	Utente finale:
La corrente della rete	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L2S2	Controllare la versione SW [Stato]
di distribuzione CC è	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L3S3	• In caso di versione SW 2.15, 1.12 o precedente, è necessario un aggior-
troppo elevata	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_STEP_L1	namento SW. Chiamare l'installatore.
	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_STEP_L2 IGRID_DC_CURRENT_HIGH_STEP_L3	Installatore: Installare la versione SW più recente Assistenza:
		nessuna.



ID evento 34-37	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	IRESIDUAL_HIGH	Utente finale:
L'unità di monito-	IRESIDUAL_STEP_S3_HIGH	Disinserire sia CC che CA e attendere che si spegna il display. Quindi
raggio corrente	IRESIDUAL_STEP_S2_HIGH	inserire CC e CA ed osservare se l'evento si ripete. Se l'evento si ripete,
residua (RCMU) ha	IRESIDUAL_STEP_S1_HIGH	chiamare l'installatore.
misurato una corrente		Installatore:
eccessiva		Verificare l'impianto FV. Se OK, chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.9

ID evento 40	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	GRID_DURING_CONNECT	Utente finale:
Rete CA fuori specifica		Chiamare l'installatore ed informarlo su:
per oltre 10 minuti		• Frequenza
(frequenza e/o		Display: [Stato $\rightarrow$ Inverter $\rightarrow$ Rete CA $\rightarrow$ Valore presente]
tensione)		<ul> <li>Tensione</li> <li>Display: [Stato → Inverter → Rete CA → Valore presente]</li> </ul>
		Versione SW
		Display: [Stato $\rightarrow$ Inverter $\rightarrow$ N. di serie e versione SW $\rightarrow$ Inverter]
		• Impostazione del codice di rete (ad es. "Germania LV 1")
		Display [Stato → Inverter]
		Installatore:
		Se la versione è 2.15 o precedente, è necessario un aggiornamento.
		Controllare il log per altri eventi.
		Verificare l'istallazione CA.
		Assistenza:
		nessuna.

#### Tabella 6.10

ID evento 41-43	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	FAULT_RIDE_THROUGH_L1	Utente finale:
L'inverter ha rilevato	FAULT_RIDE_THROUGH_L2	Se questo evento viene segnalato più volte ogni giorno, contattare l'instal-
che la tensione di rete	FAULT_RIDE_THROUGH_L3	latore.
era inferiore a un		Installatore:
certo livello		Effettuare un'analisi della rete di distribuzione sul posto.
		Assistenza:
		nessuna.

#### Tabella 6.11

ID evento 47-48	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	PLA_BELOW_THRESHOLD	Utente finale:
L'inverter si scollega		Contattare il DNO e ottenere lo stato della riduzione della potenza attiva
dalla rete se la PLA è		(PLA).
inferiore al 3% della		Installatore:
potenza nominale		nessuna.
		Assistenza:
		nessuna.



ID evento 54-56,	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L1S2	Utente finale:
Corrente della rete di	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L2S2	Se questo evento viene segnalato più volte ogni giorno, contattare l'instal-
distribuzione CC	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L3S2	latore.
troppo elevata (stadio		Installatore:
2)		Effettuare un'analisi della rete di distribuzione sul posto.
		Assistenza:
		nessuna.

#### Tabella 6.13

### 6.1.3 Eventi FV

ID evento 100-102	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	IPV_NEGATIVE_PV1	Utente finale:
La corrente di	IPV_NEGATIVE_PV2	Chiamare l'installatore.
ingresso è negativa; la	IPV_NEGATIVE_PV3	Installatore:
polarità della stringa		• La polarità delle stringhe FV è invertita (ad es. filo FV positivo collegato
FV è errata. Dovrebbe		all'ingresso negativo dell'inverter)?
apparire soltanto		In caso contrario, chiamare l'assistenza
durante o immedia-		
tamente dopo		Assistenza: Sostituire l'inverter.
l'installazione o un		
intervento di		
assistenza		

#### Tabella 6.14

ID evento 103-105	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	IPV_HIGH_PV1	Utente finale:
La corrente di	IPV_HIGH_PV2	Chiamare l'installatore.
ingresso è troppo alta.	IPV_HIGH_PV3	Installatore:
Troppi moduli FV		Controllare l'installazione FV
collegati in parallelo.		Quante stringhe sono collegate in parallelo? Qual è la loro potenza
Dovrebbe apparire		attuale? È stato superato il limite di ingresso di 12 A?
soltanto su impianti		<ul> <li>L'inverter è stato degradato per la correpte EV [l og → degrada livello</li> </ul>
appena installati		1]?
		Se troppe stringhe sono collegate in parallelo, risolvere il problema:
		- collegando gli ingressi dell'inverter in parallelo per distribuire la
		corrente nell'inverter
		- installando un secondo inverter
		Assistenza: nessuna.

# <u>Danfoss</u>

### Appendice A - Elenco degli ...

ID evento 115	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	PV_ISO_TOO_LOW	Utente finale:
La resistenza tra le		Chiamare l'installatore ed informarlo sulla resistenza di isolamento.
stringhe FV e la terra		Display: [Status → Fotovoltaico → Resistenza di isolamento].
è troppo bassa per		Installatore:
l'avviamento dell'in-		Controllare la resistenza di isolamento minima richiesta [Stato →
verter		<ul> <li>Fotovoltaico → Resistenza di isolamento], è richiesto il livello di sicurezza 1</li> <li>Esaminare l'impianto FV e controllare i connettori, cavi e moduli per guasti all'isolamento</li> </ul>
		<ul> <li>Se il guasto si presenta mentre siete sul posto, scollegare l'ingresso FV         <ol> <li>e riavviare l'inverter per localizzare la stringa FV interessata.</li> <li>Continuare con le stringhe 2 e 3.</li> <li>Effettuare un'ispezione visiva di tutti i cavi e moduli FV. Controllare che             l'installazione sia corretta come da manuale di installazione, poiché             questo evento potrebbe indicare che manca il collegamento di terra.</li> </ol> </li> </ul>
		Assistenza: nessuna.

#### Tabella 6.16

ID evento 116	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_6_WRONG_POLARITY	Utente finale:
Polarità FV errata		Chiamare l'installatore.
		Installatore:
		Controllare se l'inverter si avvia quando si collega ciascun ingresso FV
		separatamente. Fare attenzione alle connessioni parallele.
		Assistenza: nessuna.

#### Tabella 6.17

### 6.1.4 Eventi interni

ID evento 201-208	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	TPOWER_HIGH_L1	Utente finale:
La temperatura	TPOWER_HIGH_L2	Assicurarsi che l'inverter non sia coperto e che il condotto di ventilazione
interna è troppo	TPOWER_HIGH_L3	(dissipatore di calore) non sia bloccato. In caso contrario, chiamare l'instal-
elevata	TPOWER_HIGH_BOOSTER	latore.
	TPCB_CTRL_HIGH	Installatore:
	TPCB_COMM_HIG	Se l'inverter è stato degradato per la temperatura [Log → degrada], è
	TPCB_AUX_HIGH	richiesto il livello di sicurezza 1
	TPCB_AUX_POWER	L'inverter ha segnalato l'evento 211 (ventola)?
		No: chiamare l'assistenza.
		<ul> <li>Si: pulire il diffusore di calore / rimuovere le ostruzioni (vedere la descrizione per l'evento 211).</li> </ul>
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

# Danfoss

#### Appendice A - Elenco degli ...

ID evento 209-210	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	UDC_POS_HIGH	Utente finale:
Tensione sul bus CC	UDC_NEG_HIGH	Resettare l'inverter scollegando CC e CA usando i connettori. Se l'evento si
troppo elevata		ripete, chiamare l'installatore.
		Installatore:
		Controllare se la tensione CA è inferiore al valore nominale massimo o
		controllare il registro eventi per vedere se si sono verificati altri errori.
		Se la tensione CA è troppo elevata: attendere 10 minuti, quindi tentare di
		ricollegarsi.
		Assistenza:
		nessuna.

#### Tabella 6.19

ID evento 211	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	FAN_RPM_LOW	Utente finale:
La velocità delle		La ventola dell'inverter è bloccata?
ventole è troppo		Sì: pulire la ventola
bassa		No: chiamare l'installatore
		Installatore:
		Sostituire la ventola.
		Assistenza:
		nessuna.

#### Tabella 6.20

ID evento 212	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	DCBUS_BALANCE_TIMEOUT	Utente finale:
Inverter incapace di		Chiamare l'installatore.
bilanciare il bus CC		Installatore:
		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.21

ID evento 213-215	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	UGRID_UINV_DIFF_HIGH_L1	Utente finale:
Errore interno	UGRID_UINV_DIFF_HIGH_L2	Chiamare l'installatore.
La tensione misurata a	UGRID_UINV_DIFF_HIGH_L3	Installatore:
monte e a valle del		Chiamare l'assistenza.
relè differisce di oltre		Assistenza:
20 V		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.22

ID evento 216-218	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	IGRID_HW_TRIP_L1	Utente finale:
La corrente misurata	IGRID_HW_TRIP_L2	Chiamare l'installatore.
sul lato CA è troppo	IGRID_HW_TRIP_L3	Installatore:
elevata		Se la versione software è 1.09 o superiore, aggiornarla alla versione
		software più recente. Se ciò non aiuta, chiamare l'assistenza.
		Display: [Stato $\rightarrow$ Inverter $\rightarrow$ N. di serie e versione SW]
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.



ID evento 223	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	IGRID_SUM_HIGH	Utente finale:
Sostituito dagli eventi		Chiamare l'installatore.
255-257		Installatore:
		Aggiornare il software all'ultima versione.
		Assistenza:
		nessuna.

#### Tabella 6.24

ID evento 224	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	RCMU_OVERRANGE	Utente finale:
Circuito RCMU		Chiamare l'installatore.
difettoso, dovrebbe		Installatore:
anche includere gli		Se l'autotest non viene portato a termine con successo, chiamare il Service
eventi 350-352 dall'au-		Partner.
totest (a prova di		Assistenza:
guasto)		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.25

ID evento 225-231	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	CTRL_EEPROM_CHECKSUM_ERROR	Utente finale:
Guasto nella memoria/	COMM_EEPROM_CHECKSUM_ERROR	Chiamare l'installatore.
Eeprom	AUX_EEPROM_CHECKSUM_ERROR	Installatore:
	POWER_EEPROM_CHECKSUM_ERROR	Chiamare l'assistenza.
	CTRL_FLASH_CHECKSUM_ERROR	Assistenza:
	COMM_FLASH_CHECKSUM_ERROR	Sostituire la scheda o l'inverter.
	FSP_FLASH_CHECKSUM_ERROR	

#### Tabella 6.26

ID evento 233-240	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	CTRL_RAM_CHECK_ERROR	Utente finale:
Controllo della	COMM_RAM_CHECK_ERROR	Riavviare l'inverter scollegando CA e CC usando gli interruttori. Se l'evento
memoria fallito	FSP_RAM_CHECK_ERROR	si verifica frequentemente, contattare l'assistenza telefonica.
	CTRL_RAM_COMPLEMENT_ERROR	Installatore:
	COMM_RAM_COMPLEMENT_ERROR	Chiamare l'assistenza.
	xxx_RAM_COMPLEMENT_ERROR	Assistenza:
		Sostituire la scheda o l'inverter.

#### Tabella 6.27

ID evento 241	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	I2C_FAULT	Utente finale:
Nessun contatto al		Riavviare l'inverter scollegando CA e CC usando gli interruttori. Se l'evento
sensore		si verifica frequentemente, contattare l'assistenza telefonica.
		Installatore:
		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire la scheda o l'inverter.



ID evento 242	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SPI_FAULT	Utente finale:
La comunicazione tra		Riavviare l'inverter scollegando CA e CC usando gli interruttori. Se l'evento
l'inverter e la scheda		si verifica frequentemente, contattare l'assistenza telefonica.
di controllo è fallita		Installatore:
per oltre 10 secondi		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire la scheda o l'inverter.

#### Tabella 6.29

ID Evento	Testo visualizzato	Azione
243-244, 249		
Descrizione:	FPGA_WATCHDOG_TIMEOUT	Utente finale:
Errore di comuni-	FSP_WATCHDOG_TIMEOUT	Riavviare l'inverter scollegando CA e CC usando gli interruttori. Se l'evento
cazione interno	FSP_COMM_FAULT	si verifica frequentemente, contattare l'assistenza telefonica.
		Installatore:
		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire la scheda o l'inverter.

#### Tabella 6.30

ID evento 245	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	EVT_COVER_OPEN	Utente finale:
Non può essere		Installatore:
visualizzato con una		Assistenza:
versione software		
superiore a 2.01		
(nuove schede di		
comunicazione		
introdotte nella		
settimana 37, 2010.		

#### Tabella 6.31

ID evento 246	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	FSP_GRID_EVENT	Utente finale:
Il processore di		Controllare la presenza di altri eventi nella rete nel registro eventi (1-55) e
sicurezza funzionale		seguire le istruzioni per questi eventi.
ha rilevato un evento		Se l'evento si verifica frequentemente, contattare l'assistenza telefonica.
nella rete di distri-		Installatore:
buzione		Se l'evento persiste dopo 24 ore, chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.



ID evento 247	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	FSP_PLAUSIBILITY_FAULT	Utente finale:
Un guasto di verosimi-		Controllare la presenza di altri eventi nella rete nel registro eventi (1-55) e
glianza è avvenuto nel		seguire le istruzioni per questi eventi.
processore di		Se l'evento si verifica frequentemente, contattare l'assistenza telefonica.
sicurezza funzionale		Installatore:
		Se l'evento persiste dopo 24 ore, chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.33

ID evento 248, 251	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_FAILED FSP_FAIL_SAFE	Utente finale:
L'autotest è fallito		Controllare la presenza di altri eventi nella rete nel registro eventi (1-55) e
		seguire le istruzioni per questi eventi. Se l'evento si verifica frequen-
		temente, contattare l'assistenza telefonica.
		Installatore:
		Se l'evento persiste dopo 24 ore, chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.34

ID evento 255-257	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	UGRID_ABS_MEAN_HIGH_L1	Utente finale:
Evento islanding	UGRID_ABS_MEAN_HIGH_L2	Controllare la presenza di altri eventi nella rete nel registro eventi (1-55) e
registrato	UGRID_ABS_MEAN_HIGH_L3	seguire le istruzioni per questi eventi. Se l'evento si verifica frequen-
		temente, contattare l'assistenza telefonica.
		Installatore:
		Se l'evento persiste dopo 24 ore, chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.35

ID evento 255-257	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	UDCPROTECT_OVERVOLTAGE	Utente finale:
Sovratensione bus CC		Se l'evento persiste per 2-3 giorni, chiamare l'installatore.
		Installatore:
		Controllare l'impianto/disposizione FV. Se OK e se l'evento si ripete dopo
		24 ore, chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.36

ID evento 259	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_4_INTERNAL_PARAMETE	Utente finale:
Il parametro interno è	R_TOO_LOW	Chiamare l'installatore.
troppo basso		Installatore:
		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.



ID evento 260	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_4_VEN_TOO_LOW	Utente finale:
Impossibile cambiare		Chiamare l'installatore.
la tensione tra terra e		Installatore:
neutro durante il test		Controllare l'impianto FV per errori nell'isolamento. Se OK, chiamare l'assi-
di isolamento (per		stenza.
meno di 10 V)		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.38

ID evento 261	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_6_SHORT_CIRCUIT	Utente finale:
Transistor di boost in		Chiamare l'installatore.
cortocircuito o polarità		Installatore:
FV errata		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter

#### Tabella 6.39

ID evento 262	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_6_SHORT_CIRCUIT_WRO	Utente finale:
Transistor di boost in	NG_POLARITY	Chiamare l'installatore.
cortocircuito o polarità		Installatore:
FV errata		Controllare l'impianto FV per errori di polarità. Se OK, sostituire l'inverter.
		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.40

ID evento 263	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	INTERNAL_ERROR	Utente finale:
Errore software		Controllare il registro eventi per vedere se questo viene registrato più di
interno		una volta al giorno:
		In caso contrario: non è necessaria alcuna azione
		In caso affermativo: chiamare l'installatore
		Installatore:
		Aggiornare il software all'ultima versione.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.41

ID evento 350	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_5_DC_BIAS_FAILED	Utente finale:
La polarizzazione CC		Chiamare l'installatore.
nell'RCMU è troppo		Installatore:
elevata durante		Chiamare l'assistenza.
l'autotest.		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.



ID evento 351	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_5_RMS_BIAS_FAILED	Utente finale:
La polarizzazione CC		Chiamare l'installatore.
nell'RCMU è troppo		Installatore:
elevata durante		Chiamare l'assistenza.
l'autotest.		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.43

ID evento 352	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_5_STEP_FAILED	Utente finale:
L'RCMU non riesce a		Chiamare l'installatore.
rilevare la soglia (di 25		Installatore:
mA) nella corrente		Chiamare l'assistenza.
residua		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.44

ID evento 353	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_6_CURRENT_AT_OPEN_I	Utente finale:
Transistor dell'inverter	GRID_FAILED	Chiamare l'installatore.
in cortocircuito (CA)		Installatore:
		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.45

ID evento 354	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_6_CURRENT_AT_OPEN_I	Utente finale:
Transistor dell'inverter	GRID_AVG_FAILED	Chiamare l'installatore.
in cortocircuito (CA)		Installatore:
(media)		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.46

ID evento 356	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_BIAS_FAILE	Utente finale:
Il test del relè dell'in-	D	Chiamare l'installatore.
verter e le misurazioni		Installatore:
di tensione non		Chiamare l'assistenza.
possono essere		Assistenza:
effettuate		Sostituire l'inverter.



		-
ID evento 357	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_RELAY_FAIL	Utente finale:
Il relè dell'inverter si è	ED	Chiamare l'installatore.
guastato (si presume		Installatore:
che si sia fuso il		Chiamare l'assistenza.
contatto)		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.48

ID evento 358	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_INV_VOLTA	Utente finale:
Il relè dell'inverter si è	GE_FAILED	Chiamare l'installatore.
guastato (si presume		Installatore:
che si sia fuso il		Chiamare l'assistenza.
contatto)		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.49

ID evento 359	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_RELAY_INV_	Utente finale:
Il relè dell'inverter o il	UPPER_FAILED	Chiamare l'installatore.
transistor si è guastato		Installatore:
(si presume un		Chiamare l'assistenza.
circuito aperto)		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.50

ID evento 360	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_RELAY_INV_	Utente finale:
Il relè dell'inverter o il	LOWER_FAILED	Chiamare l'installatore.
transistor si è guastato		Installatore:
(si presume un		Chiamare l'assistenza.
circuito aperto)		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.51

ID evento 361	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_8_GRID_DIF_FAILED	Utente finale:
Il relè della rete di		Chiamare l'installatore.
distribuzione si è		Installatore:
guastato (si presume		Controllare e/o riparare il filo neutro.
un circuito aperto)		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.



ID evento 362	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_9_NEUTRAL_INV_RELAY_	Utente finale:
Il relè neutro si è	FAILED	Chiamare l'installatore.
guastato (si presume		Installatore:
la rottura del relè		Controllare e/o riparare il filo neutro.
dell'inverter)		Chiamare l'assistenza.
		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.53

ID evento 363	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_9_NEUTRAL_GRID_RELAY	Utente finale:
Il relè neutro si è	_FAILED	Chiamare l'installatore.
guastato (si presume		Installatore:
che il relè della rete di		Controllare e/o riparare il filo neutro.
distribuzione si sia		Chiamare l'assistenza.
fuso)		Assistenza:
		Sostituire l'inverter.

#### Tabella 6.54

ID evento 364	Testo visualizzato	Azione
Descrizione:	SELF_TEST_4_9_NEUTRAL_RELAYS_FAI	Utente finale:
Il collegamento neutro	LED	Chiamare l'installatore.
è danneggiato o		Installatore:
mancante		Controllare l'impianto CA per guasti nel collegamento neutro. Chiamare
		l'assistenza.
		Assistenza: Verificare che l'installazione CA sia corretta come da relativo
		manuale. Assicurarsi che il conduttore neutro sia collegato correttamente. Il
		guasto si trova molto probabilmente nell'installazione.

#### Tabella 6.55

## 6.1.5 Comunicazione eventi

ID evento 1	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eNoMemory	1		Utente finale:
Allocazione della				Resettare l'inverter scollegandolo. Se l'evento si verifica frequen-
memoria dinamica				temente, contattare l'assistenza telefonica.
fallita				Installatore:
				Chiamare l'assistenza.
				Assistenza:
				Segnalare l'errore.



ID evento 3	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemBufferInO-	1		Utente finale:
Overflow del buffer di	verflow			Resettare l'inverter scollegandolo. Se l'evento si verifica frequen-
dati in ingresso				temente, contattare l'assistenza telefonica.
(risposta del modem				Installatore:
troppo lunga)				Chiamare l'assistenza.
				Assistenza:
				Segnalare l'errore.

#### Tabella 6.57

ID evento 4	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemCmdReplyError	1		Utente finale:
L'attuale comando del				Resettare l'inverter scollegandolo. Se l'evento si verifica frequen-
modem ha ricevuto la				temente, contattare l'assistenza telefonica.
risposta "ERROR"				Installatore:
				Chiamare l'assistenza.
				Assistenza:
				Segnalare l'errore.

#### Tabella 6.58

ID evento 5	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemCmdTimeout	1		Utente finale:
Timeout dell'attuale				Chiamare l'installatore.
comando del modem.				Installatore:
Il GSM non è collegato				Utente finale:
o ha gravi problemi				Aprire il coperchio e controllare che il modem sia installato.
perché non ha risposto				Verificare che la SIM card sia installata e funzioni. Si fa spostando la
all'ultimo comando AT.				SIM card su un cellulare. Se il problema permane, chiamare l'assi-
				stenza.
				Assistenza:
				Sostituire il modulo GSM.

#### Tabella 6.59

ID Evento 7	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemInitFail	1		Utente finale:
Inizializzazione del				Chiamare l'installatore.
livello basso del				Installatore:
modem fallita.				Utente finale:
II modulo GSM				Aprire il coperchio e controllare che il modem sia installato.
presenta un problema				Verificare che la SIM card sia installata e funzioni. Si fa spostando la
grave.				SIM card su un cellulare. Se il problema permane, chiamare l'assi-
				stenza.
				Assistenza:
				Sostituire il modulo GSM.



ID evento 9	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eUnexpectedState	1		Utente finale:
Guasto interno, stato				Resettare l'inverter scollegandolo. Se l'evento si verifica frequen-
inatteso.				temente, contattare l'assistenza telefonica.
				Installatore:
				Chiamare l'assistenza.
				Assistenza:
				Segnalare l'errore.

#### Tabella 6.61

ID Evento 10	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemReplyParse-	1		Utente finale:
Risposta del modem	Failed			Resettare l'inverter scollegandolo. Se l'evento si verifica frequen-
non riconosciuta				temente, contattare l'assistenza telefonica.
				Installatore:
				Chiamare l'assistenza.
				Assistenza:
				Segnalare l'errore.

#### Tabella 6.62

ID evento 11	Etichetta	GSM	LAN	Azlone
Descrizione:	eConnectionUna-	1		Utente finale:
Upload fallito, non	vailable			Intervenire solo se l'evento si ripete.
registrato nella home				Controllare l'intensità del segnale GSM
né effettuato il				- Se non è OK, tentare un provider diverso
roaming (se consentito)				
nella rete GSM.				Controllare se la scheda SIM funziona (in un cellulare).
II GM si collega e				- Chiamare l'installatore
scollega dalla rete				Installatore:
GSM. Indica una cattiva				Installare un router con un modem GSM integrato e posizionarlo in
ricezione del segnale.				modo da assicurare una migliore ricezione.
				Assistenza:
				nessuna.

#### Tabella 6.63

ID evento 12	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemLinkOpenFail	1		Utente finale:
Apertura del				Intervenire solo se l'evento si ripete.
collegamento caricato				Controllare l'intensità del segnale GSM
fallita (errore generico).				- Se non è OK, tentare un provider diverso
Guasto al di fuori del				Controllero es la SIM pard funzionano (in un colluloro)
GPRS o FTP.				Controllare se le silvi card funzionano (in un cellulare)
				Altro server FTP: Tentare di configurare un altro/diverso server
				FTP
				Se l'evento persiste, chiamare l'installatore.
				Installatore:
				Chiamare l'assistenza.
				Assistenza: Segnalare l'errore.



ID evento 13	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemLinkCloseFail	✓		Utente finale:
Chiusura del				Non si tratta di un evento grave. Se l'evento si ripete, informare
collegamento (FTP o				l'installatore.
GPRS) fallita dopo				Installatore:
l'upload. Errore non				Chiamare l'assistenza.
critico, i dati sono stati				Fornitore di servizi: Segnalare l'errore.
inviati comunque.				

#### Tabella 6.65

ID evento 17	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eUploadFileSize	1	1	Utente finale:
Il controllo della				Chiamare l'installatore.
grandezza del file				Installatore:
caricato non				Modificare la configurazione del server FTP (è necessaria la spec.
corrisponde.				che definisce la configurazione FTP supportata).
Probabilmente una				Assistenza:
parte del file è andata				nessuna.
persa.				
Il file di caricamento si				
è corrotto durante il				
caricamento.				

#### Tabella 6.66

ID evento 18	Etichetta	GSM	LAN	Azlone
Descrizione:	eModemNoNetwork	1		Utente finale:
Il modem non si è				Controllare l'intensità del segnale GSM
collegato a nessuna				- Se non è OK, tentare un provider diverso
rete GSM.				
Manca la copertura				Controllare se le SIM card funzionano (in un cellulare)
GSM oppure la SIM				Installatore:
card non è attivata.				Installare il router con il modem GSM integrato e sostituirlo per una
				migliore ricezione.
				Assistenza:
				nessuna.

#### Tabella 6.67

ID evento 19	Etichetta	GSM	LAN	Azlone
Descrizione:	eModemSIMResponse	1		Utente finale:
La scheda SIM non				Verificare se la SIM card funziona (in un cellulare).
risponde a una				Installatore:
richiesta PIN.				Sostituire il modem.
La scheda SIM non c'è				Assistenza:
oppure è difettosa.				nessuna.



ID evento 20	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eUploadFileExists	1		Utente finale:
Il file di upload esiste				Evitare di effettuare l'upload sullo stesso server FTP da siti diversi.
sul server (con				Installatore:
esattamente lo stesso				Modificare la configurazione del server FTP (è necessaria la spec.
numero di serie e la				che definisce la configurazione FTP supportata). Se il problema
marcatura oraria nel				persiste, chiamare l'assistenza.
nome). DWH si rifiuta si				Assistenza: Segnalare l'errore.
sovrascrivere i file di				
registro esistenti sul				
server.				

#### Tabella 6.69

ID evento 21	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemParseMfgr	✓		Utente finale:
Analisi del produttore				Chiamare l'installatore.
del modem fallita.				Installatore:
				Sostituire il modem.
				Assistenza:
				nessuna.

#### Tabella 6.70

ID evento 22	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemParseModel	✓		Utente finale:
Analisi del modello del				Chiamare l'installatore.
modem fallita.				Installatore:
				Sostituire il modem.
				Assistenza:
				nessuna.

#### Tabella 6.71

ID evento 23	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemParseRvsn	~		Utente finale:
Analisi della revisione				Chiamare l'installatore.
del modem fallita.				Installatore:
				Sostituire il modem.
				Assistenza:
				nessuna.

#### Tabella 6.72

ID evento 24	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemParseRSSI	1		Utente finale:
Analisi dell'RSSI del				Chiamare l'installatore.
modem fallita.				Installatore:
				Sostituire il modem.
				Assistenza:
				nessuna.



ID evento 26	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemSecurityNotPIN	1		Utente finale:
La SIM card richiede un				La SIM card è bloccata. Trovare il codice PUK, inserire la SIM in un
codice, ma non è un				telefono cellulare e sbloccarlo. Provare un provider diverso.
PIN (generalmente PUK				Installatore:
perché la SIM è				nessuna.
bloccata).				Assistenza:
				nessuna.

#### Tabella 6.74

ID evento 27	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemParsePINStatus	1		Utente finale:
Analisi della risposta				Resettare l'inverter scollegandolo. Se l'evento si verifica frequen-
alla richiesta dello stato				temente, contattare l'assistenza telefonica.
del PIN fallita.				Installatore:
				Chiamare l'assistenza.
				Assistenza:
				Segnalare l'errore.

#### Tabella 6.75

ID evento 28	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemParseNe-	1		Utente finale:
Analisi della risposta	tRegStat			Spegnere e riaccendere l'inverter.
alla richiesta dello stato				Installatore:
di registrazione della				Sostituire il modem. Se non c'è nessun esito positivo, chiamare
rete fallita.				l'assistenza.
				Fornitore di servizi:
				Segnalare l'errore.

#### Tabella 6.76

ID evento 29	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eUnexpectedInitState	~		Utente finale:
Guasto interno, stato di				Installatore:
inizializzazione MCH				Assistenza:
fallito.				Segnalare l'errore.

#### Tabella 6.77

ID evento 30	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemSetPIN	1		Utente finale:
Impostazione del				Vedere la descrizione.
codice PIN fallita.				Se la scheda è bloccata, inserirla in un cellulare e usare il codice
Il codice PIN è errato.				PUK per sbloccarla.
Fare attenzione – se				Installatore:
l'inverter viene				nessuna.
resettato, imposterà				Fornitore di servizi:
nuovamente lo stesso				nessuna.
codice PIN. Dopo due				
reset, la SIM si				
bloccherà perché ha				
ricevuto 3 tentativi di				
impostare un PIN				
errato.				



ID evento 31	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eGPRSParams	1		Utente finale:
Impostazione del nome				L'APN non è valido. Usare solo caratteri alfanumerici (a-z, A-Z, 0-9) e
del punto di accesso				dot (.).
GPRS (APN) fallita.				Installatore:
L'APN non è valido.				nessuna.
Usare solo caratteri				Assistenza:
alfanumerici (a-z, A-Z,				nessuna.
0-9) e dot (.).				

#### Tabella 6.79

ID evento 33	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eGPRSAuthPasswd	1		Utente finale:
Impostazione del nome				Il nome utente non è valido. Evitare spazi vuoti.
utente GPRS fallita.				Installatore:
Il nome utente non è				nessuna.
valido. Evitare spazi				Assistenza:
vuoti.				nessuna.

#### Tabella 6.80

ID evento 34	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eGPRSAuthPasswd	✓		Utente finale:
Impostazione password				Il nome utente non è valido. Evitare spazi vuoti.
GPRS fallita.				Installatore:
La password non è				nessuna.
valida. Evitare spazi				Assistenza:
vuoti.				nessuna.

#### Tabella 6.81

ID evento 35	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eGPRSOpe	1		Utente finale:
Apertura connessione				Le cause di guasto del collegamento GPRS possono essere
GPRS fallita.				molteplici. L'APN, il nome utente o la password potrebbero essere
				errati. Chiedere la configurazione del GPRS al provider GSM. Forse il
				GPRS non è abilitato per la SIM in questione?
				Installatore:
				nessuna.
				Assistenza:
				nessuna.

# Danfoss

#### Appendice A - Elenco degli ...

ID evento 36	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eFTPOpen	1	1	Utente finale:
Apertura della				Possibili cause:
connessione FTP fallita.				- Nessun collegamento Internet
				- Indirizzo del server FTP errato
				- Nome utente o password errati
				• Tentare di collegarsi al server FTP dal PC.
				- Assicurarsi che l'inverter abbia accesso ad Internet
				Installatore:
				nessuna.
				Assistenza:
				nessuna.

#### Tabella 6.83

ID evento 37	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eFTPTransferType	1		Utente finale:
Impostazione della				Chiamare l'installatore.
modalità FTP fallita.				Installatore:
Il server ha rifiutato di				Modificare la configurazione del server FTP (è necessaria la spec.
accettare il trasfe-				che definisce la configurazione FTP supportata). Chiamare l'assi-
rimento in modalità				stenza.
binaria. Ciò non				Assistenza:
dovrebbe accadere				Segnalare l'errore.
durante il rilascio della				
produzione quando si				
effettua l'upload				
sull'attuale server FTP				
Meteocontrol.				

#### Tabella 6.84

ID evento 38	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eFTPChdir	1		Utente finale:
Modifica della directory				Chiamare l'installatore.
FTP fallita (solo se la				Installatore:
directory FTP è stata				Modificare la configurazione del server ftp (spec. che definisce la
specificata).				configurazione FTP supportata). Chiamare l'assistenza.
				Assistenza:
				Segnalare l'errore.

# <u>Danfoss</u>

#### Appendice A - Elenco degli ...

ID evento 39	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eFTPPut	1	1	Utente finale:
Avvio del caricamento				Il caricamento del file fallisce quando il server lo rifiuta o quando
del file fallito.				esiste un problema con il collegamento Internet. Forse il firewall
Il caricamento del file				blocca la modalità attiva FTP?
fallisce quando il server				Installatore:
lo rifiuta o quando				nessuna.
esiste un problema con				Assistenza:
il collegamento				nessuna.
Internet. Forse il				
firewall blocca la				
modalità attiva FTP?				

#### Tabella 6.86

ID evento 40	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eUploadFileRead	1		Utente finale:
Rilettura del file				Chiamare l'installatore.
caricato per verifica				Installatore:
fallito.				Modificare la configurazione del server ftp (spec. che definisce la
È fallito il tentativo di				configurazione FTP supportata).
ottenere l'elenco dal				Assistenza:
server FTP. Significa				Segnalare l'errore.
che esiste un problema				
con il server sul				
collegamento Internet.				
		•		

#### Tabella 6.87

ID evento 41	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eNoData	1		Utente finale:
Non esistono log dati				Installatore:
da caricare. Tutti i log				Assistenza:
non inviati sono stati				
inviati e l'inverter non				
ha ancora generato un				
nuovo log.				
Non si tratta di un				
errore. Indica soltanto				
che tutti i dati				
registrati che devono				
essere caricati sono già				
stati caricati.				

#### Tabella 6.88

ID evento 42	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eTimeNotSet	~	1	Utente finale:
L'RTC dell'inverter				Chiamare l'installatore.
master non è				Installatore:
impostato. L'ora e la				Impostare l'ora e la data.
data dell'inverter				Assistenza:
devono essere				nessuna.
impostati perché				
possano essere				
effettuati degli upload.				



6

#### Appendice A - Elenco degli ...

ID evento 43	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	elnvalidSerial	1		Utente finale:
Il numero di serie				Chiamare l'installatore.
dell'inverter master				Installatore:
non è valido.				Chiamare il fornitore di servizi.
				Fornitore di servizi: Correggere il numero di serie.

#### Tabella 6.90

ID evento 44	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	elnvalidPIN	1		Utente finale:
II codice PIN della SIM				Un codice PIN deve avere una lunghezza di 4-8 caratteri e
non è valido.				consistere solo di cifre. Non sono consentiti altri caratteri.
Un codice PIN deve				Installatore:
avere una lunghezza di				nessuna.
4-8 caratteri e				Assistenza:
consistere solo di cifre.				nessuna.
Non sono consentiti				
altri caratteri.				

#### Tabella 6.91

ID evento 45	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemFileOpenFail	~		Utente finale:
Apertura del file FTP				Chiamare l'installatore.
per l'upload fallita.				Installatore:
				Modificare la configurazione del server FTP (è necessaria la spec.
				che definisce la configurazione FTP supportata). Chiamare l'assi-
				stenza.
				Assistenza:
				Segnalare l'errore.

#### Tabella 6.92

ID evento 46	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemSendSMSFail			Utente finale:
Invio di SMS fallito.				Spostare la SIM su un cellulare e tentare di inviare un SMS. Possibile
Questo errore non si				causa: credito insufficiente - provare con un'altra SIM card.
verifica durante				Installatore:
l'upload al magazzino				Chiamare l'assistenza.
dati.				Assistenza:
				Segnalare l'errore.

#### Tabella 6.93

ID evento 47	Etichetta	GSM	LAN	Azione
Descrizione:	eModemSendEmailFail			Utente finale:
Invio di un'e-mail				Spostare la SIM su un cellulare e tentare di inviare un'e-mail.
tramite GSM fallito.				Possibile causa: mancanza di credito.
Questo errore non si				Provare con un'altra SIM card.
verifica durante				Installatore:
l'upload al magazzino				Chiamare l'assistenza.
dati.				Assistenza:
				Segnalare l'errore.



Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: +45 7488 1300 Fax: +45 7488 1301 E-mail: solar-inverters@danfoss.com www.danfoss.com/solar

La Danfoss non si assume alcuna responsabilità circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. La Danfoss si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza previo avviso, anche per i prodotti giá in ordine sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessità di cambiamenti nelle specifiche che sono già concordate. Tutti i marhci di fabbrica citati sono di proprietà delle rispettive società. Il nome Danfoss e il logotipo Danfoss sono marchi depositati della Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati. Rev. date 2012-11-25 Lit. No. L00410310-09\_06