Honeywell

Serie EQUIP™

Telecamera IP Antivandalica ad True Day/Night

Guida rapida all'installazione





Introduzione

Grazie per avere acquistato la telecamera IP Antivandalica ad True Day/Night fissa Honeywell serie EQUIP. Prima di installarla, leggere con attenzione questa guida e verificare il modello:

HD4MDIP/HD4MDIPX, risoluzione 720p, obiettivo a diaframma automatico varifocale da 3,3 a 12 mm HD4VDIP/HD4VDIPX, risoluzione VGA, obiettivo a diaframma automatico varifocale da 3,3 a 12 mm

Per informazioni dettagliate sulla propria telecamera specifica, consultare il manuale utente appropriato sul CD dell'applicativo IP. Quando si installa il software dell'applicativo IP Honeywell, il manuale utente verrà automaticamente scaricato sul computer.

Prima di installare la telecamera, Honeywell raccomanda di visitare la pagina

www.honeywellvideo.com/products/cameras/index.html, cercare il modello di telecamera di cui si dispone nella sezione "Indoor/Outdoor Mini-Domes", quindi scaricare i manuali e gli aggiornamenti software più recenti



Preparazione della superficie di montaggio

- Utilizzare la dima di montaggio per segnare sulla superficie di montaggio le posizioni dei fori per le viti e del foro di accesso dei cavi.
- Per impedire l'ingresso dell'umidità nell'custodia, posizionarlo con l'ingresso laterale Nota del condotto rivolto verso il basso.

2007

Ingresso

condotto

Tappo di chiusura

del condotto

posteriore del

Kop)

2. Preperforare la superficie di montaggio come necessario.

Montaggio del tappo di chiusura del condotto

In dotazione con il modello HD4 viene fornito il tappo di chiusura del condotto già montato nell'ingresso posteriore del condotto sulla base dell'custodia. Se si desidera utilizzare l'ingresso posteriore, rimuovere il tappo di chiusura del condotto e montarlo nell'ingresso laterale dopo aver allentato la vite di blocco. (Vedere Vista dall'alto in Regolazione della telecamera in Installazione della telecamera). Serrare nuovamente la vite di blocco per fissare in posizione il tappo di chiusura del condotto.

Nota Per installazioni in sicurezza, proteggere i cavi montati in superficie con copricavi in plastica o metallo

Installazione della telecamera

Montaggio della telecamera

- 1. Far passare i cavi attraverso l'ingresso del condotto scelto.
- 2. Montare la telecamera al soffitto o alla parete utilizzando le viti fornite.
- Nota Per impedire l'ingresso dell'umidità nell'custodia, verificare che la guarnizione sia a filo sul retro dell'custodia della telecamera e non sia "pizzicata".

Cablaggio

- 1. Collegare l'ingresso dell'alimentazione:
 - Per la connessione a 24 V CA, individuare il connettore verde a due pin fornito in dotazione con la telecamera ed effettuare i necessari collegamenti.
 - Per la connessione PoE, collegare un cavo CAT5 al connettore di rete RJ45.



È sconsigliabile fornire contemporaneamente l'alimentazione a 24 V CA e PoE. Nota



Base dell'custodia

blocco del

chiusura del

Ingresso

condotto

laterale del

tappo di

condotto

Vite di

3

Nota

Regolazione della telecamera

- Nota
- 2 dell'custodia
- 3. uscita video locale)
- 4
- 5 Vite di fermo

(allentarla per regolare la rotazione orizzontale



Impostare la messa a fuoco (alto

- 6
- cardanica 7.

- 1.
- in posizione.
- 2.

Collegare gli allarmi e l'audio:

Individuare il connettore verde a otto pin fornito in dotazione con la telecamera ed effettuare tutti i necessari collegamenti come indicato nella tabella sottostante.



Pin	Definizione
1	Ingresso audio +
2	Ingresso audio –
3	Uscita audio +
4	Uscita audio –
5	Ingresso allarme +
6	Ingresso allarme –
7	Uscita allarme +
8	Uscita allarme –

Stabilire il collegamento alla rete:

Se ancora non è stato fatto, collegare un cavo CAT5 al connettore di rete RJ45 per l'alimentazione PoE.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione dell'audio e degli allarmi, consultare la guida di riferimento della telecamera disponibile sul CD dell'applicativo IP.

Sigillatura del cablaggio

Per impedire l'ingresso dell'umidità nell'custodia, se si utilizza l'ingresso posteriore del condotto applicare del sigillante intorno alla connessione del condotto e alle viti di montaggio.

1. Verificare che la telecamera sia alimentata.

Prima di procedere, attendere il completamento dell'inizializzazione della telecamera. L'uscita video non viene istantaneamente attivata con l'accensione dell'apparecchio.

Rimontare la sospensione cardanica inserendo le linguette nere nei ganci neri sulla base

Collegare il cavo video in dotazione al connettore di uscita video locale per visualizzare il segnale video su un monitor standard (vedere l'illustrazione sottostante per la posizione del connettore di

Allentare la vite di fermo che blocca in posizione il gruppo della sospensione cardanica per regolare la rotazione orizzontale.

Attenersi alla legenda sottostante per regolare la telecamera (panoramica, inclinazione e messa a fuoco) per la vista desiderata.



Serrare nuovamente la vite di fermo per bloccare in posizione il gruppo della sospensione

Scollegare il cavo video in dotazione.

Reinstallazione della cupola e della calotta della telecamera

Allineare la cupola alla sospensione cardanica, quindi premere delicatamente fino a farla scattare

Allineare le viti prigioniere della calotta della telecamera con i fori di montaggio sulla base dell'custodia, quindi serrarle in posizione.

Configurazione della rete

Installazione dell'applicativo IP Honeywell

Prima di installare e utilizzare l'applicativo IP Honeywell, verificare che la telecamera sia Nota collegata alla rete mediante un cavo Ethernet CAT5.

Per rilevare le telecamere IP e configurarne le impostazioni di rete, è innanzitutto necessario installare l'applicativo IP. Visitare la pagina www.honeywellvideo.com/products/cameras/ index.html, cercare il modello di telecamera di cui si dispone nella sezione "Indoor/Outdoor Mini-Domes", quindi scaricare gli aggiornamenti software più recenti. È necessario disporre dei privilegi di amministratore di Windows sulla workstation in cui viene installato l'applicativo IP.

- 1 Inserire il CD. L'installazione verrà avviata dal programma di esecuzione automatica. Se tale programma non si avvia, individuare ed eseguire Honeywell IP Utility Setup.exe sull'unità CD.
- 2. Seguire i passaggi visualizzati nell'installazione guidata InstallShield.
- 3 Effettuare l'accesso all'applicativo IP:
 - Fare doppio clic sull'icona dell'applicativo IP (💽) sul desktop. Verrà visualizzata la a. finestra di dialogo di accesso.
 - Dall'elenco Nome utente, selezionare Administrator o Guest. b.
 - Immettere la Password, tenendo presente che viene rispettata la distinzione tra C. maiuscole e minuscole, quindi fare clic su 🛐. Le password predefinite sono 1234 (Administrator) o guest (utente Guest).

Configurazione della rete

- 1. Dopo aver effettuato l'accesso all'applicativo IP, i dispositivi presenti sulla rete vengono automaticamente rilevati ed elencati nella finestra Rilevamento. I dispositivi di rete aggiunti dopo il rilevamento iniziale vengono rilevati tramite il processo di aggiornamento automatico.
- Collegare la telecamera IP facendo doppio clic su di essa nella finestra Rilevamento 2. oppure selezionandola e facendo clic su 📑 .
- Configurare le impostazioni di rete IP: 3.
 - Automaticamente Collegare il dispositivo, fare clic sulla scheda Sistema, selezionare l'opzione Ottieni un indirizzo IP automaticamente, immettere il nome del dispositivo, quindi fare clic su **Applica**. Le impostazioni di rete vengono assegnate automaticamente dal server di rete.
 - Manualmente Collegare il dispositivo, fare clic sulla scheda Sistema. Accertarsi che l'opzione Ottieni un indirizzo IP automaticamente non sia selezionata, quindi immettere il nome del dispositivo, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway. Fare clic su Applica.
- Attenzione Verificare le impostazioni della rete IP prima di fare clic su Applica. Se i valori non sono corretti, potrebbe verificarsi un errore durante la connessione al dispositivo.
- Nota Per qualsiasi domanda o problema riguardante la rete, rivolgersi all'amministratore di rete



Nella telecamera è installato un client Web che consente di visualizzare le immagini e di configurare le impostazioni della telecamera utilizzando un normale browser Web. Consultare la quida di riferimento per configurare il browser Web per la visualizzazione delle immagini. Per accedere all'applicazione client Web:

- Avviare Internet Explorer e immettere l'URL (indirizzo IP) della telecamera IP. 1. In alternativa, avviare il client Web dall'applicativo IP facendo clic su Avvia browser.
- 2. Selezionare Administrator o Guest come nome utente
- Immettere la password, tenendo presente che viene rispettata la distinzione tra З. maiuscole e minuscole, quindi fare clic su 🛐. Le password predefinite sono 1234 (Administrator) o guest (utente Guest).

Note sull'utilizzo

Alimentazione

Condizioni di funzionamento

Questa telecamera dome può funzionare con alimentazione a 24 V CA o PoE. Evitare di effettuare le operazioni indicate di seguito.

- Inquadrare per lungo tempo oggetti molto luminosi (ad esempio, fonti di luce)
- Utilizzare o conservare l'apparecchio nei posti seguenti:
 - ambienti estremamente umidi, polverosi, caldi o freddi (dove la temperatura non è compresa nell'intervallo consigliato, ossia tra -10°C $e + 50^{\circ}C$
 - vicino a sorgenti di radiazioni elettromagnetiche potenti, ad esempio trasmettitori radio o televisivi
- vicino a lampade fluorescenti o a oggetti che riflettono la luce
- sotto sorgenti luminose instabili (che possono causare tremolio)

Avvertenze

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da tecnici qualificati ed esperti per garantire la conformità con tutte le normative locali e mantenere la validità della garanzia.

AVVERTENZA! I modelli a 24 V CA richiedono l'uso di adattatori certificati CSA conformi UL di classe 2 per garantire la conformità con le norme di sicurezza in materia di elettricità. Power over Ethernet (PoE) deve essere conforme allo standard IEEE 802.3 af per PoE.





Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Corretto smaltimento di questo prodotto (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata). Al termine della sua vita utile, questo prodotto deve essere smaltito in conformità con le leggi, le norme e le procedure locali applicabili.

Dimensioni del prodotto



Dichiarazione di conformità FCC

Informazioni per l'utente: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti disposti per un dispositivo digitale di classe A. In base alla Parte 15 delle regole FCC, questi limiti sono definiti per fornire una ragionevole protezione da interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Il funzionamento di guesta apparecchiatura in un'area residenziale può provocare interferenze dannose, nel qual caso l'utente dovrà correggere l'interferenza a proprie spese.

America del Nord

No. 60950-1.

Dichiarazione di conformità del produttore

© 2010 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati. La riproduzione anche parziale della presente pubblicazione non è consentita con alcun mezzo senza previa autorizzazione scritta di Honeywell. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono considerate accurate da ogni punto di vista. Tuttavia, Honeywell non si assume alcuna responsabilità per nessuna conseguenza risultante dall'uso delle stesse. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. Possono essere emesse revisioni o nuove edizioni di questa pubblicazione per incorporare tali modifiche.

Attenzione Le variazioni o le modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero rendere nulla la facoltà dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparato digitale di classe A è conforme alla norma canadese ICES-003.

L'apparecchiatura fornita con questa guida è conforme alle specifiche UL 60950-1 e CSA C22.2

Il produttore dichiara che l'apparecchiatura fornita con questa guida è conforme ai requisiti essenziali di protezione della direttiva EMC 2004/108/CE e della direttiva per le basse tensioni (LVD) 2006/95/ CE, nonché ai requisiti delle norme EN 55022 per le emissioni, EN 50130-4 per l'immunità ed EN60950 per la sicurezza delle apparecchiature elettriche.

AVVERTENZA! Questo prodotto è classificato come Classe A. In un ambiente domestico il presente prodotto potrebbe provocare interferenze di radiofrequenza, nel qual caso potrebbe essere richiesto all'utente di adottare misure adeguate.





www.honeywell.com/security/i +39.02.4888.051 HVSsupport@honevwell.com

Documento 800-07097 - Rev. A - 07/10