SMS LINE CONTROL Sistema di telecontrollo via web

Manuale Utente

Versione 5.10

Descrizione generale dell'apparato	3
Inserimento della SIM card	3
Accensione di SMS Line Control	4
Collegamento e configurazione del sistema	5
Configurazione di SMS Line Control	6
Rete e Generali	7
Ingressi	9
Uscite	12
Disposizione dei segnali sul connettore delle uscite	12
Altre Funzioni	14
Contatti Allarme	16
Sensori	18
Instradamento di allarmi esterni	20
Invio di allarmi dalla seriale RS232	20
Invio di allarmi dall'interfaccia Ethernet	21
Segnalazioni sul pannello frontale	22
Codici di segnalazione dei led	22
Segnalazioni sul display LCD	23
Pannello di controllo.	24
Controllo di SMS Line Control via SMS	27
Elenco dei comandi	27
Ripristino della configurazione di fabbrica	29
Specifiche Tecniche	30



Descrizione generale dell'apparato

- 1. Connettore di alimentazione (senza polarità). Alimentazione 12/24V AC/CC
- 2. Connettore RJ11 per sensore di temperatura ed umidità
- 3. Connettore RJ45 per Seriale RS232
- 4. Connettori uscite
- 5. Connettore Batteria (opzionale) con polarità. Tensione Batteria 12V con capacità massima di 2.5Ah
- 6. Connettore ethernet 10Mbit
- 7. Connettori ingressi
- 8. Led di segnalazione (Power, Error, L1, L2)
- 9. Pulsanti operatore

In corrispondenza dei connettori delle uscite (numero 4 nella figura precedente) è presente anche il connettore SMA per il collegamento dell'antenna GSM esterna.

Inserimento della SIM card

Per inserire la SIM card nell'apparato occorre aprire il pannello frontale per accedere allo slot porta SIM, posizionato all'interno del contenitore plastico.

Per aprire il contenitore fare leva delicatamente con un cacciavite sui quatttro lati del pannello:



Aprire il pannello prestando attenzione a non staccare il cavo di collegamento.



Inserire la SIM Card nell'apposito porta sim facendo attenzione alla tacca di riferimento, bloccarla facendo scorrere il cursore e richiudere il pannello esercitando una leggera pressione:



Accensione di SMS Line Control

Se si dispone della batteria di backup collegare la batteria al connettore a vite BAT (JP3). La batteria deve avere una tensione nominale di 12V ed una capacità massima di 2.5Ah



NOTA: Prestare la massima attenzione alla polarità della batteria. Il polo positivo è contrassegnato da una serie di simboli '+' sullo stampato.

NOTA: Anche se l'ingresso batteria dell'SMS Line Control è protetto contro i corto circuiti da un fusibile ripristinabile è fortemente consigliato l'utilizzo di un fusibile esterno con una capacità di 1A.

Per accendere SMS Line Control è sufficiente collegare l'alimentazione nel connettore a vite identificato dall'etichetta PWR (JP2).

L'alimentazione dell'SMS Line Control deve avere una tensione minima di 12V ed una tensione massima di 24V e può essere indifferentemente in Corrente Continua o in Corrente Alternata. Nel caso di corrente alternata la tensione massima è di 20V.



La corretta presenza dell'alimentazione viene segnalata dall'accensione del led Power.

In presenza della batteria di backup il led Power lampeggiante segnala l'assenza di alimentazione principale.

Collegamento e configurazione del sistema

Una volta che il sistema è correttamente alimentato occorre collegarlo ad una rete LAN, per poterlo configurare ed utilizzare. Per default il sistema viene fornito con i seguenti parametri pre-configurati:

- Indirizzo IP: 192.168.0.101
- Netmask: 255.255.0.0
- Gateway: 192.168.0.1
- DNS: 192.168.0.2
- SMTP: 192.168.0.3

Se questi parametri sono adatti alla vostra rete potete saltare il passo successivo e passare direttamente alla configurazione.

In caso i parametri di default non siano adatti alla vostra rete occorre collegare il sistema tramite cavo incrociato o un hub/switch ad un PC. Occorre poi assicurarsi che l'indirizzo TCP/IP usato dal vostro PC sia compreso tra 192.168.0.1 e 192.168.0.254 ad esclusione ovviamente di 192.168.0.101 usato dal sistema e che la netmask sia 255.255.0.0.

SMS Line Control non è in grado di funzionare con HUB/SWITCH non dotati di porte a 10Mb o 10/100Mbit.

Una volta ottenute queste condizioni il sistema dovrebbe poter rispondere ad un semplice ping all'indirizzo 192.168.0.101.

Per effettuare un ping sul sistema è sufficiente lanciare un prompt di comandi e quindi digitare il comando:

C:>ping 192.168.0.101

Se la risposta al ping è corretta potete passare alla configurazione.

Configurazione di SMS Line Control

Quando il sistema è stato correttamente installato in rete è sufficiente aprire il proprio browser Web e digitare l'indirizzo http://192.168.0.101.

Apparirà il pannello di stato del sistema (che vedremo successivamente) da cui è possibile accedere alla configurazione attraverso l'apposito pulsante.

LOGIN	Inserisci la password di configurazione:
v ai al pannello	Login Ver 5.00 - Area SX (c) 2007 - http://www.areasx.com

Il pannello di configurazione richiede l'inserimento di una password di accesso: il default è una password nulla, quindi sarà sufficiente premere il pulsante di Login per passare alle schermate successive.

In ogni schermata di configurazione successiva è presente un pulsante di Invio Dati. Se si cambiano i parametri nella schermata è necessario premere tale pulsante per consentirne la memorizzazione nel dispositivo. Una volta premuto il pulsante nella barra di stato (grigia) presente in alto verrà visualizzato l'esito dell'operazione di aggiornamento parametri.

Rete e Generali

	Configurazione corrente caricata				
	Parametri della rote TCP/IP				
Rete e Generali	Indirizzo IP 192 168 0 107 SMTP Server 192 168 0 3				
	Netmask 255.255.255.0 SMTP User				
	Gateway 192.168.0.236 SMTP Password				
Uscite	DNS 192.168.0.2				
	Colori etichette				
Altre Funzioni	Colore Ingresso Inattivo Colore Uscita Inattiva				
Contatti Allarme	0x54CB3F 0x79a2ff				
	Colore Ingresso Attivo Colore Uscita Attiva				
Sensori	0xEE0000 0xFFFF80				
Ingressi Analogici	Parametri generali Ereguenza Spegnimento				
	Identificativo di sistema aggiornamento: Backlight:				
	SMS Line Control 10 sec. 0 sec.				
	Mittente Email				
0	Cambio Password di accesso				
	Nuova Password Ripeti Nuova Password				
Val al pannello					
	Invia i Dati				
SMSL5.10	Ver 5.10 - Area SX (c) 2007 - http://www.areasx.com				

Da questa schermata è possibile configurare i parametri di rete del dispositivo ed alcuni parametri di carattere generale:

Indirizzo IP, Netmask, DNS, Gateway

Sono i parametri di rete del dispositivo: indirizzo IP e netmask, il Domain Name Server ed il Gateway per l'accesso alla rete pubblica, se richiesto.

Nel momento in cui vengono cambiati i parametri di rete il sistema non sarà più in grado di rispondere sul vecchio indirizzo IP. Sarà pertanto necessario effettuare un nuovo accesso alla macchina.

SMTP Server

E' l'indirizzo del server preposto all'invio delle Email. Tale server deve consentire la consegna delle email (Relay) dall'indirizzo assegnato all'SMS Line Control. Nel caso in cui non si compilino i campi SMTP User ed SMTP Password (descritti qui sotto) verrà utilizzato il protocollo SMTP senza autenticazione. Se viceversa si riempiono i due campi sarà utilizzato il protocollo SMTP AUTH.

SMTP User e Password

In questi campi occorre riportare il nome utente e la password per poter accedere all'SMTP Autenticato.

Colore Ingresso Attivo, Colore Ingresso Inattivo, Colore Uscita Attiva, Colore Uscita Inattiva

Sono i colori che verranno utilizzati per la visualizzazione delle etichette degli ingressi e delle uscite nel pannello di sorveglianza.

I colori contraddistingueranno:

Ingresso Attivo - gli ingressi con stato aperto (livello logico alto)

Ingresso Inattivo – gli ingressi con stato chiuso (livello logico basso)

Uscita Attiva - Uscita con stato attivo del rele corrispondente

Uscita Inattiva - Uscita con stato inattivo del rele corrispondente

Identificativo di sistema

E' una stringa che identifica il sistema. Verrà riportata sia in alto nel pannello di visualizzazione sia nei messaggi SMS ed Email di allarme che verranno inviati (se impostata nel Template, descritto successivamente in questa guida). Massima lunghezza 19 caratteri.

Frequenza aggiornamento

E' l'intervallo in secondi dopo il quale il pannello di visualizzazione ricaricherà automaticamente i parametri visualizzati. Può assumere valori da 10 a 65000 secondi

Spegnimento Backlight

E' l'intervallo in secondi dalla pressione dell'ultimo pulsante sulla testiera frontale dopo il quale verrà automaticamente spenta la backlight del display LCD. Se questo valore viene impostato a '0' la backlight verrà mantenuta accesa in permanenza.

Mittente Email

E' il mittente da cui proverranno le email di allarme inoltrate dall'SMS Line Control. Alcuni SMTP richiedono un indirizzo con dominio valido per poter inoltrare le Email.

Cambio Password di accesso

Questi campi consentono di cambiare la password di accesso. Occorre specificare la nuova password in entrambi i cambi per ottenerne il cambio. Massima lunghezza 14 caratteri.

Ingressi

	Configurazione ingressi 1-4 caricata			
Rete e Generali	Seleziona gli ingressi da configurare Ingressi 1-4 🔹 Carica			
D Ingressi	Ingresso 1 Allarme SMS Abilitato Tipo Digitale 🗸			
Uscite	Etichetta Chiusc Ingresso 1 On Dati Aggiuntivi D Etichetta Aperto Ingresso 1 Off Allarme Aperto • Chiuso			
Altre Funzioni	Ingresso 2			
Contatti Allarme	Etichetta Chiuso Ingresso 2 On Dati Aggiuntivi D			
Sensori	Etichetta Aperto Ingresso 2 Off Allarme Aperto O Chiuso			
Ingressi Analogici	Ingresso 3 Allarme SMS Abilitato Tipo Digitale -			
	Etichetta Chiuso Ingresso 3 On Dati Aggiuntivi 0 Etichetta Aperto Ingresso 3 Off Allarme Operto Ochiuso			
	Ingresso 4			
▶ Vai al pannello	Etichetta Aperto Ingresso 4 Off Allarme O Aperto • Chiuso			
	Invia i Dati			
SMSL5.10	Ver 5.10 - Area SX (c) 2007 - http://www.areasx.com			

La configurazione degli 8 ingressi è divisa in blocchi da 4 ingressi ciascuno. Per configurare un blocco di 4 ingressi è necessario selezionarlo nella casella a discesa presente in alto sul pannello e premere il pulsante "Carica". A questo punto (nel momento in cui nella barra di stato appare il messaggio di operazione terminata correttamente) i dati degli ingressi selezionati sono caricati nella pagina ed è possibile modificarli.

Sul dispositivo gli ingressi sono attestati sui connettori sotto specificati:



Ciascun ingresso può essere singolarmente configurato come ingresso TTL a contatto pulito o come ingresso optoisolato a 12-24V.

Nel caso di ingresso configurato come contatto pulito la disposizione dei segnali per ogni ingresso è la seguente:



La configurazione deve essere effettuata attraverso i ponticelli interni la cui posizione è mostrata nella figura seguente:



Per ogni ingresso è presente una coppia di ponticelli: partendo da sinistra a destra la prima coppia è relativa all'ingresso numero 1, la seconda all'ingresso numero due e così via.

Se un ingresso deve essere configurato come **TTL a contatto pulito** la posizione della coppia di ponticelli deve essere quella mostrata nella figura seguente:



Nel caso di configurazione optoisolata per l'ingresso la posizione deve essere invece:



Nessuna altra combinazione dei ponticelli è possibile.

Nella configurazione di default gli ingressi dell'apparato vengono configurati come TTL.

Ingresso # - Allarme SMS Abilitato

Selezionando questa casella si abilita l'invio di un messaggio di allame SMS ed Email quando l'ingresso si trova nella condizione specificata dagli altri parametri.

Ingresso # - Etichetta Aperto, Etichetta Chiuso

In questi campi possono venire specificate le etichette da utilizzare nel pannello di visualizzazione e negli SMS per i due stati possibili dell'ingresso. Massima lunghezza 29 caratteri.

Ingresso # - Allarme Chiuso/Aperto

Questa scelta consente di decidere se l'ingresso debba inviare la segnalazione di allarme quando risulta chiuso (livello logico basso) o aperto (livello logico alto)

Ingresso # - Tipo

In questa casella è possibile specificare il comportamento dell'ingresso realtivamente alla segnalazione di allarme. Le scelte possibili sono:

- **DIGITALE**: L'ingresso viene considerato in allarme quando il livello è quello specificato nel parametro precedente
- **PACCHETTO**: L'ingresso viene considerato in allarme quando si sono verificate un numero predefinito di transazioni verso il livello specificato come allarme. Il numero di transazioni da considerare allarme va specificato nel campo "Dati Aggiuntivi"
- **FILTRATO**: L'ingresso segnala un allarme dopo che si è verificata una transazione al livello logico specificato come allarme e tale livello di allarme si è mantenuto per un numero di millisecondi pari a quanto specificato nel campo "Dati Aggiuntivi"
- **RITARDATO**: L'ingresso segnala un allarme alla transazione verso il livello logico specificato. Dopo tale allarme non vengono segnalati più allarmi per il numero di millisecondi specificato nel campo "Dati Aggiuntivi", anche se si verificano ulteriori transazioni verso il livello di allarme
- **SUL FRONTE**: L'ingresso segnala un allarme se si verifica una transazione dal livello logico normale al livello logico di allarme

Ingresso # - Dati aggiuntivi

I dati aggiuntivi assumono un significato diverso a seconda dell'impostazione specificata nel parametro precedente. I valori validi per questo campo vanno da 0 a 65000

Uscite

Rete e Generali	Configurazione Uscite – Etichetta Uscita Att	iva Etichetta Uscita Inattiva	DOC Enable
Ingressi	Uscita 1 Uscita 1 On	Uscita 1 Off	
Uscite	Uscita 2 Uscita 2 On Uscita 3 Uscita 3 On	Uscita 2 Off	
	Uscita 4 Uscita 4 On	Uscita 4 Off	
Altre Funzioni	Uscita 5 Uscita 5 On	Uscita 5 Off	
Contatti Allarme	Uscita 6 Uscita 6 On	Uscita 6 Off	
	Uscita 7 Uscita 7 On	Uscita 7 Off	
Sensori	Uscita 8 Uscita 8 On	Uscita 8 Off	
D Ingressi Analogici			
V ai al pannello			
	Invia i Dati		
SMSL5.10	Ver 5.10 - Area SX (c) 2007 - http://www.areasx.com		

In questa schermata è possibile configurare le etichette ed i comportamente delle uscite a rele.

Etichetta Uscita Attiva/Inattiva

In questi campi è possibile specificare una etichetta per le uscite nello stato attivo o inattivo. Ciascuna etichetta può essere lunga al massimo 29 caratteri.

DOC Enable

Questa casella consente di attivare sull'uscita la modalità Direct Output Control. Quando questa modalità è attiva l'uscita viene direttamente controllata dall'ingresso corrispondente (Ingresso 1 – Uscita 1, Ingresso 2 – Uscita 2, ecc.); se l'ingresso è attivo anche l'uscita sarà attiva, se l'ingresso è inattivo anche l'uscita lo sarà.

Nella modalità DOC l'uscita non è ovviamente controllabile dal Pannello (vedi capitolo successivo)

Disposizione dei segnali sul connettore delle uscite

Le uscite sono disposte sui connettori della scheda periferica come indicato in figura:



I due morsetti relativi a ciascuna uscita sono collegati al contatto normalmente aperto di un relè: su ogni uscita è possibile collegare un carico con una tensione massima di 220V e con una corrente massima di 3A

Altre Funzioni

Rete e Generali	Gestione Alimentazione		
	Allarme mancanza alimentazione di rete	Allarme batteria <30%	
		Allarme esaurimento batteria	
	Segnalazione mancanza rete su Uscita 7 🔤	Inverti Uscita 🔤	
Uscite	Notifica Termine Allarmi		
		Invia termine Allarmi	
	Termostato		
Contatti Allarme	Termostato Abilitato su Uscita 8 🔤	Inverti Uscita	
	Termperatura da mantenere 0.0	Isteresi (min. 0.5) 0.5	
Sensori	La funzione Termostato consente di attivare l'uscita 8	se la temperatura scende sollo il valore	
Ingressi Analogici	specificato. Al ritorno della temperatura sopra il valore soglia sommato al valore di isteresi l'uscita verrà disattivata nuovamente (Funzione Riscaldatore). Se si abilita la spunta "Inverti Uscita" il controllo del rele verrà invertito (Funzione Condizionatore).		
	Satellite Remoto		
	Indirizzo IP del satellite remoto 192.168.0.10	9	
Vai al pannello	Invia i Dat	i	
SMSL5.10	Ver 5.10 - Area SX (c) 2007 - http	://www.areasx.com	

In questa schermata sono riportate le configurazioni per le funzionalità estese del dipositivo.

Allarme mancanza/ritorno alimentazione di rete

Abilitando questa casella verranno inviati gli allarmi SMS ed Email relativi alla mancanza ed al ritorno dell'alimentazione di rete (solo se presente la batteria di backup).

Allarme batteria <30%

Abilita l'invio di allarmi SMS ed Email quando la carica residua della batteria scende circa sotto un terzo della capacità massima.

Allarme esaurimento batteria

Abilita l'invio di allarmi SMS ed Email quando la carica della batteria è esaurita.

Segnalazione mancanza rete su uscita 7

Abilita l'uscita 7 a segnalare la mancanza di alimentazione principale. Se questa casella è abilitata e l'alimentazione principale viene a mancare l'uscita si chiuderà, permettendo l'attivazione di dispositivi esterni

L'attivazione della funzione di segnalazione rete viene indicata sul pannello di controllo dell'apparato (descritto più avanti)

Inverti uscita

Inverte il funzionamento dell'uscita 7. In caso di mancanza di alimentazione il contatto di uscita si aprirà, negli altri casi sarà chiuso.

Invia termine allarmi

Abilitando questo campo l'apparato invierà, per tutti gli allarmi, sia il messaggio al verificarsi dell'evento di allarme, sia il messaggio di termine allarme al rientro nei valori corretti.

Termostato

La funzione Termostato consente di utilizzare l'uscita numero 8 per controllare il funzionamento di un apparato esterno per il mantenimento di una temperatura costante.

La temperatura da mantenere va inserita nell'apposito campo; è possibile poi specificare un valore di Isteresi, ovvero una tolleranza per evitare l'oscillazione dell'attivazione/disattivazione dell'uscita.

Se la temperatura rilevata scende sotto il valore impostato l'uscita numero 8 verrà attivata e sarà mantenuta attiva fino a quando la temperatura non sia risalita fino al valore impostato sommato al valore specificato per l'isteresi. Collegando quindi un riscaldatore all'uscita sarà possibile ottenere il mantenimento di una temperatura che non scenda sotto il valore prestabilito.

Attivando la casella "Inverti Uscita" si otterrà lo scambio tra chiusura ed apertura dell'uscita stessa: in pratica quando la temperatura salirà sopra il valore di soglia si avrà la chiusura dell'uscita che tornerà aperta nel momento in cui la temperatura sarà scesa sotto la soglia meno il valore di isteresi. Collegando quindi un condizionatore all'uscita sarà possibile ottenere il mantenimento di una temperatura che non salga oltre il valore prestabilito.

L'attivazione della funzione di Termostato viene indicata sul pannello di controllo dell'apparato (descritto più avanti)

Indirizzo IP del satellite remoto

In questo campo deve essere inserito l'indirizzo IP relativo al satellite remoto di estensione via LAN (opzionale). Per avere maggiori informazioni sull'utilizzo del satellite remoto via LAN per estendere il numero di ingressi ed uscite fare riferimento al Manuale Utente dell'estensione via LAN.

Contatti Allarme

	Centro Servizi SMS +393359609600				
Rete e Generali	Contatti a cui inviare i messaggi SMS Indirizzi a cui inviare messaggi EMAIL				
Ingressi	Contatto 1				
	Contatto 2 alarm@smslinecontrol.it				
Uscite	Contatto 3 +39338111222				
Altre Funzioni	Contatto 4				
	Contatto 5 secondalarm@smslinecontrol.it				
Contatti Allarme	Contatto 6				
Sensori	Contatto 7 +39332232310				
	Contatto 8				
	Contatto 9				
	Contatto 10				
	Messaggio SMS ed EMAIL da inviare				
	#MACHINEID# - Evento #NUMINGRESSO# #STATO# - #LABELINGRESSO# -				
0	Temperatura #CURRENTTEMP# C - Umidita' #CURRENTHUM# perc Batteria:				
	Invia i Dati				
	Invio di un messaggio di test				
	Invia un messaggio di test				
SMSL5.10	Ver 5.10 - Area SX (c) 2007 - http://www.areasx.com				

In questa schermata possono essere inseriti i destinatari dei messaggi SMS ed Email di allarme e può essere configurato il testo del messaggio stesso. Possono inoltre essere provate le impostazioni correnti inviando un messaggio di test.

Centro Servizi SMS

E' il numero del centro servizi SMS del proprio operatore di telefonia mobile (completo di prefisso internazionale).

Contatto # SMS

In questi campi è possibile inserire i numeri GSM destinatari dei messaggi di allarme. Ogni allarme verrà inviato a tutti i destinanari inseriti.

Contatto # EMAIL

In questi campi è possibile inserire gli indirizzi Email destinatari dei messaggi di allarme. Ogni allarme verrà inviato a tutti i destinanari inseriti.

Messaggio SMS ed EMAIL da inviare

In questo campo è possibile inserire un "template" per il messaggio SMS o EMAIL di allarme. Il template può essere al massimo di 320 caratteri e può contenere alcuni TAG speciali che verranno sostituiti in fase di invio del messaggio stesso. Se il messaggio supera i 160 caratteri verranno inviati due SMS "concatenati" per ogni allarme.

- I TAG validi nel template del messaggio sono:
 - #MACHINEID#: verrà sostituito dal campo "Identificativo di sistema". Se tale campo è vuoto il TAG verrà inviato così come digitato (quindi il messaggio conterrà #MACHINEID#)
 - **#NUMINGRESSO#**: verrà sostituito con il codice intentificativo dell'allarme. I codici sono:
 - **D#:** Ingresso digitale numero #
 - A#: Ingresso analogico numero #
 - **T#:** Sensore di temperatura numero #
 - H#: Sensore di umidità numero #
 - **P1:** Allarme alimentazione principale
 - B1: Allarme batteria bassa
 - **B2:** Allarme batteria esaurita

Se è presente un satellite remoto via LAN (vedi il manuale relativo a questa estensione per maggiori informazioni) il sensore invierà codici di allarme identici ai precedenti ma con una "S" iniziale. Si avranno quindi codici del tipo: SD#, SA#, ST#, ecc.

- #LABELINGRESSO#: verrà sostituito dall'etichetta assegnata all'ingresso in allarme. Se l'allarme è sul livello logico alto dell'ingresso il TAG verrà rimpiazzato dall'etichetta "Ingresso Attivo" viceversa sul livello logico basso dall'etichetta "Ingresso Inattivo"
- **#STATO#**: verrà sostituito dallo stato attuale dell'allarme (Allarme per gli allarmi in corso o Terminato per quelli terminati).
- **#CURRENTTEMP#**: verrà sostituito dalla temperatura correntemente rilevata
- **#CURRENTHUM#**: verrà sostituito dall'umidità correntemente rilevata
- #CURRENTBATT#: verrà sostituito dal testo "IN CARICA" se è presente la tensione di rete o dal valore di carica residuo della batteria se l'alimentazione non è presente.

Nota: se il messaggio, dopo tutte le sostituzioni, dovesse risultare più lungo di 310 caratteri verrà troncato al 310° carattere. Se il messaggio eccede i 160 caratteri saranno inviati 2 SMS "concatenati".

Invio di un messaggio di test

Questo pulsante consente di testare le impostazioni per i contatti di allarme. Premendolo verrà accodato un messaggio di test verso tutti i destinatari di SMS ed EMAIL.

Sensori

🕞 Rete e Generali	Sensore Locale Soglia Allarme Temperatura (°C) 40.0 Soglia Allarme Umidita' (%) 70.0	_
D Ingressi	Allarme se Temperatura sotto la soglia Allarme se Umidità sotto la soglia Allarme SMS Abilitato Allarme SMS Abilitato	
Uscite	Sensore Remoto 1 Sensore Abilitato	_
Altre Funzioni	Soglia Allarme Temperatura (°C) 30.0 Soglia Allarme Umidita' (%) 30.0	5
Contatti Allarme	Allarme se Temperatura sotto la soglia Allarme se Umidità sotto la soglia Allarme SMS Abilitato Allarme SMS Abilitato	
Sensori	Sensore Remoto 2 Sensore Abilitato	✓
Ingressi Analogici	Identificativo Sensore 2 Indirizzo 192.168.0.201 Soglia Allarme Temperatura (°C) 30.0 Soglia Allarme Umidita' (%) 30.0	
	Allarme se Temperatura sotto la soglia Allarme se Umidità sotto la soglia Allarme SMS Abilitato Allarme SMS Abilitato	
	Sensore Remoto 3 Sensore Abilitato	
LOGOUT	Identificativo Sensore 3 Indirizzo	
Ŭ	Soglia Allarme Temperatura (°C) 30.0 Soglia Allarme Umidita' (%) 30.0	
V ai al pannello	Allarme se Temperatura sotto la soglia Allarme se Umidità sotto la soglia Allarme SMS Abilitato Allarme SMS Abilitato	
	Invia i Dati	
SMSL5.10	Ver 5.10 - Area SX (c) 2007 - http://www.areasx.com	

L'SMS Line Control può gestire fino a 4 diversi sensori. Un sensore è ospitato direttamente sull'apparato (Sensore Locale), mentre gli altri 3 possono essere collegati in rete LAN.

Solamente per i sensori remoti collgati via LAN sono presenti i seguenti campi:

Sensore Abilitato

Se si seleziona questa casella il corrispondente sensore sarà considerato presente e verrà abilitato sul pannello di sorveglianza.

Identificativo

E' una stringa di testo (massimo 29 caratteri) che identifica il sensore e che sarà riportata in eventuali messaggi di allarme provenienti dal sensore stesso.

Indirizzo

E' l'indirizzo IP con il quale è stato configurato il sensore remoto. L'IP deve essere raggiungibile dall'IP dell'SMS Line Control.

Oltre ai parametri specifici dei sensori remoti per ogni sensore sono disponibili una serie di configurazioni comuni:

Soglia Allarme Temperatura

E' la soglia il cui superamento determina l'invio di un allarme. L'allarme viene inviato sia al superamento della soglia sia al rientro della temperatura ai valori normali (0.5 gradi sotto la soglia impostata). Se è abilitato il campo seguente (Allarme se Temperatura sotto la soglia) il funzionamento della soglia di allarme è invertito; sarà quindi inviato un allarme quando la temperatura scende sotto la soglia ed il corrispondente rientro dall'allarme quando sarà risalita di 0.5 gradi sopra la soglia.

Allarme se temperatura sotto la soglia

Inverte il funzionamento dell'allarme di temperatura (vedi parametro precedente) consentendo di ottenere segnalazioni se la temperatura scende sotto la soglia impostata.

Temperatura: Allarme SMS Abilitato

Abilita/Disabilita l'invio dell'allarme SMS ed Email di temperatura

Soglia Allarme Umidità

E' la soglia il cui superamento determina l'invio di un allarme. L'allarme viene inviato sia al superamento della soglia sia al rientro dell'umidità ai valori normali (1% sotto la soglia impostata)). Se è abilitato il campo seguente (Allarme se Umidità sotto la soglia) il funzionamento della soglia di allarme è invertito; sarà quindi inviato un allarme quando l'umidità scende sotto la soglia ed il corrispondente rientro dall'allarme quando sarà risalita di 1% sopra la soglia.

Allarme se umidità sotto la soglia

Inverte il funzionamento dell'allarme di umidità (vedi parametro precedente) consentendo di ottenere segnalazioni se l'umidità scende sotto la soglia impostata.

Umidità : Allarme SMS Abilitato

Abilita/Disabilita l'invio dell'allarme SMS ed Email di umidità

Instradamento di allarmi esterni

L'SMS Line Control consente anche l'instradamento di allarmi SMS provenienti dalla seriale RS232 o dall'interfaccia Ethernet.

Invio di allarmi dalla seriale RS232

La porta seriale RS232 è attestata sul connettore RJ45 presente accanto al connettore del sensore di temperatura ed umidità.

La piedinatura del connettore è la seguente:



PIN	Funzione		
1	(NC)		
2	(NC)		
3	TX Data		
4	GND		
5	GND		
6	RX Data		
7	(NC)		
8	(NC)		

I parametri per la comunicazione con l'apparato sono:

Parametro	Valore
Velocità	19200
Data Bit	8
Parità	Nessuna
Stop bit	1
Controllo di flusso	Nessuno

Il protocollo da seguire per inoltrare messaggi di allarme all'SMS Line Control è il seguente:

CC(spazio)NNNNNNNNNN(spazio)MMMMMMMMMMMMMM

In cui:

CC – Comando da eseguire. Deve essere fissato a 01

NNNNNNNNNN - Numero di destinazione del messaggio. E' il numero GSM a cui è destinato il

messaggio di allarme. Nel caso in cui si voglia inoltrare il messaggio a tutti i contatti di allarme presenti nella configurazione del dispositivo (vedi la sezione Contatti di Allarme) è sufficiente sostituire il campo numero con un carattere '--' (trattino).

MMMMMMMMMMM - E' il messaggio da inoltrare. Può essere lungo al massimo 160 caratteri

Ad es. per inviare il messaggio "Allarme di Test" a tutti i contatti configurati occorrerà inviare la seguente stringa seriale:

```
01 - Allarme di Test
```

mentre per inviare lo stesso messaggio al numero 3330011222 la stringa sarà:

01 3330011222 Allarme di Test

La risposta del dispositivo sarà:

- 00 Message Queued Il messaggio è stato inserito nel buffer di trasmissione e sarà inviato prima possibile
- 01 Outcoming Buffer Full Il buffer di trasmissione è pieno ed il messaggio è stato scartato
- 0F Command Unknown Il comando inviato è sconosciuto (il comando non inizia con 01)

Invio di allarmi dall'interfaccia Ethernet

SMS Line Control può anche instradare allarmi ricevuti tramite chiamate standard HTTP. In questo modo qualunque linguaggio che sia in grado di effettuare chiamate HTTP può essere utilizzato per instradare allarmi.

Le chiamate HTTP vengono indirizzate all'indirizzo IP del sistema, richiedendo gli appositi script CGI e passando (con metodo POST) le variabili richieste.

Script da chiamare: smssend.cgi

Variabili da passare:

- CurrPwd: la password corrente del dispositivo
- DestNumber: il numero del destinatario del messaggio. Se il numero è stostituito dal carattere '-' (trattino) il messaggio sarà inviato a tutti i contatti di allarme configurati
- DestMessage: è il messaggio da inviare (massimo 160 caratteri)

La risposta del sistema sarà una delle seguenti:

- errno=0&msg=Messaggio_Accodato Il messaggio è stato inserito nella coda di invio e sarà trasmesso prima possibile
- errno=1&msg=Access_Denied La password specificata non è corretta
- errno=2&msg=Buffer_Full Il buffer di invio è pieno ed il messaggio è stato scartato
- errno=3&msg=Testo_Messaggio_Mancante Non è stato specificato il testo del messaggio

Segnalazioni sul pannello frontale

Sul pannello frontale sono presenti 4 led. Dall'alto in basso i led sono:

- **Power (Verde)**: indica lo stato dell'alimentazione. Il led acceso fisso indica la presenza dell'alimentazione di rete. Il led lampeggiante indica il funzionamento in batteria di backup
- Error (Rosso): led di allarme (ERR nel seguito). Vedi la tabella riportata qui di seguito per il significato
- L1 (Verde): led di segnalazione. Vedi la tabella riportata qui di seguito per il significato
- L2 (Verde): led di segnalazione. Vedi la tabella riportata qui di seguito per il significato

Stato dei LED	Problema rilevato	Possibili soluzioni	
ERR: spento	Funzionamento normale, nessun		
L1: spento	allarme in corso		
L2: spento			
ERR: acceso	SIM non presente, non	Controllare di aver inserito la SIM,	
L1: acceso	funzionante o PIN richiesto	PIN e che la SIM sia funzionante	
L2: acceso			
ERR: acceso	Modem GSM non correttamente	Attendere la registrazione del	
L1: spento	di registrazione)	card sia operativa sulla rete GSM	
L2: spento			
ERR: lampeggiante (4 lampeggi)	SMS in invio rifiutato dal modem	Controllare il numero del Centro	
L1: lampeggiante (4 lampeggi)		Servizi GSM impostato	
L2: (non rilevante)			
ERR: acceso	Numero del centro servizi SMS	Configurare il numero del centro	
L1: (non rilevante)	non impostato	servizi tramite l'utility di configurazione	
L2: acceso			
ERR: lampeggiante	Segnale GSM basso	Spostare SMS Line Control in una	
L1: (non rilevante)		zona con maggiore campo GSM per l'operatore scelto	
L2: (non rilevante)			
ERR: lampeggiante	Invio di allarmi disabilitato	L'invio di allarmi SMS è stato	
L1: lampeggiante		disabilitato dalla tastiera (vedi paragrafo successivo)	
L2: (non rilevante)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Codici di segnalazione dei led

Segnalazioni sul display LCD

Sul display LCD frontale vengono riportati in maniera sequenziale alcuni parametri rilevanti per il funzionamento del dispositivo. Le varie schermate si succedono ad intervalli prefissati di alcuni secondi: è possibile anche scorrere manualmente le schermate utilizzando i pulsanti ◀ e ▶ sulla tastiera. Se è impostato lo spegnimento automatico della retroilluminazione (backlight) sarà possibile riaccenderla premendo uno qualsiasi dei tasti del tastierino.

Le informazioni riportate sono:

Schermata 1:

Indirizzo IP: ### - Indirizzo IP della periferica

Schermata 2:

Temp: ### - valore corrente di temperatura

Hum: ### - Valore corrente di umidità

Schermata 3:

Pwr: ####### - Stato dell'alimentazione principale. Può assumere i valori RETE O BATTERIA

Bat: ####### - Stato della batteria. Può assumere i valori IN CARICA se la tensione di rete è presente oppure il valore percentuale di carica residua.

Schermata 4:

GSM Status: ######### - Riporta lo stato attuale del modem GSM. Lo stato riportato è lo stesso che è visualizzato sul pannello Flash di sorveglianza; per il dettagli dei messaggi vedi la sezione "Pannello di controllo".

Schermata 5:

Stato Invio SMS: ######### - Riporta lo stato attuale della funzione di invio SMS. E' infatti possibile sospendere temporaneamente l'invio di allarmi SMS dalla tastiera frontale dell'apparato.

Per accedere al menu di sospensione SMS è sufficiente premere il tasto ' \checkmark ': verrà visualizzato un messaggio di richiesta di conferma. Premendo nuovamente il tasto ' \checkmark ' verrà disattivato l'invio di qualsiasi SMS di allarme ed i led Error ed L1 lampeggeranno continuativamente. Per riattivare l'invio di SMS allarme è sufficiente entrare nuovamente nel menu di disattivazione e premere il tasto di conferma. Se si desidera uscire dal menu di disabilitazione senza effettuare modifiche è sufficiente premere il tasto ' \times '.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo è la schermata che viene visualizzata quando si accede al dispositivo:

Caricamento parametri terminato correttamente					
SMS Line Control					
SMSL5.10	Main	Extended I/O	SAT I/O	PARAMETRI AMBIENTALI	
INGRESSI		USCITE		Sensore Locale Temperatura 💽 📀 23.7 °C	
1 Ingresso 1 Off	1	Uscita 1 Off	Switch	Umidita' 🚺 🔗 32.4 %	
2 Ingresso 2 Off	2	Uscita 2 Off	Switch	Sensore 1	
3 Ingresso 3 Off	3	Uscita 3 Off	Switch	Temperatura 🚫 🚫 💁 °C	
4 Ingresso 4 Off	4	Uscita 4 Off	Switch	Umidita' 🚫 🚫 🗾 %	
5 Ingresso 5 Off	5	Uscita 5 Off	Switch	Sensore 2	
6 Ingresso 6 Off	6	Uscita 6 Off	Switch	Temperatura 🚫 🚫 🔤 °C	
7 Ingresso 7 Off		Uscita 7 Off	Switch	Umidita' 🚫 🚫 🛛 %	
naresso 8 Off		Uscita 8 Off	Switch	Sensore 3	
0			Switch	Temperatura 🚫 🚫 💁 °C	
				Umidita' 🚫 🚫 🛛 %	
Prossimo Update 7 GSM Image: GSM Image: GSM Ok Alimentazione Image: GSM Im					
Area SX s.r.l. http://www.areasx.c	com				

Da questo pannello è possibile controllare lo stato dell'intero sistema (ingressi, uscite, temperatura, umidità, batteria) ed attivare o disattivare le uscite. E' inoltre presente un pulsante per accedere al pannello di configurazione ed uno per aggiornare i parametri visualizzati.

In alto sul pannello è presente una status bar che riporta lo stato dell'ultima operazione effettuata; da questi messaggi è possibile capire se le comunicazioni con in dispositivo sono andate a buon fine o meno.

Se viene persa per qualche motivo la comunicazione con il dispositivo la barra di stato diverrà rossa ed il pannello verrà parzialmente oscurato per segnalarlo:

Problemi di connessione con la periferica						
SMS Line Control						
SMSL5.10	Main	Extended I/O	SAT I/O	PARAMETRI AMBIENTALI		
INGRESSI		USCITE		Sensore Locale		
				Temperatura 💽 🧭 23.5 °C		
1 Ingresso 1 Off	1	Uscita 1 Off	Switch	Umidita' 💽 📀 32.8 %		
2 Ingresso 2 Off	2	Uscita 2 Off	Switch	Sensore 1		
3 Ingresso 3 Off	3	Uscita 3 Off	Switch	Temperatura 🚫 🚫 🔤 °C		
4 Ingresso 4 Off		Uscita 4 Off	Switch	Umidita' 🚫 🚫 🦷 %		
5 Ingresso 5 Off	5	Uscita 5 Off	Switch	Sensore 2		
				Temperatura 🚫 🚫 🔤 °C		
			Switch	Umidita' 🚫 🚫 🦷 %		
7 Ingresso 7 Off		Uscita / Off	Switch	Sensore 3		
8 Ingresso 8 Off	8	Uscita 8 Off	Switch	Temperatura 🚫 🚫 🔽 °C		
				Umidita' 🚫 🚫 🦷 %		
Prossimo Update 4 GSM 🔗 Gsm Ok						
Configurazione Aggiorna Ora Allarmi 🐼 Allarmi SMS Abilitati 📲 Batteria 💭 [In Carica						
Area SX s.r.l. http://www.areasx.com						

In alto sul pannello sono presenti, oltre ad un riquadro con il numero di versione del firmware dell'apparato, tre pulsanti che consentono di accedere rispettivamente alla schermata principale (Principale), all'estensione locale con scheda SX16 (Estensione I/O) e agli ingressi ed uscite remoti via LAN (I/O Remoti).

Le estensioni con SX16 e tramite satellite connesso via LAN sono descritte nel manuale delle estensioni.

Vicino ad ogni parametro che può generare un allarme è riportata una icona che può assumere due stati:

nel caso in cui l'allarme SMS ed Email non sia abilitato per il parametro

el caso in cui l'allarme SMS ed Email sia abilitato per il parametro

La sezione principale del pannello è divisa in riquadri:

• INGRESSI: in questo riquadro è riportato lo stato degli 8 ingressi dell'apparato. Accanto ad

ogni ingresso è presente, oltra all'icona di allarme già vista, la segnalazione we se per l'uscita corrispondente è attiva la modalità Direct Output Control.

USCITE: in questo riquadro è riportato lo stato corrente delle uscite. Per ogni uscita è
presente in pulsante di controllo (Switch) per commutarne lo stato. Le uscite su cui è attiva la
modalità Direct Output Control non hanno il pulsante di commutazione in quanto controllate
direttamente dall'ingresso corrispondente. L'uscita numero 7, se attiva la funzionalità di
segnalazione della mancanza di rete, non ha pulsante di controllo che viene sostituito

dall'icona E. Anche l'uscita numero 8, se attiva la funzionalità Termostato, non ha il pulsante di controllo; al posto del pulsante sarà presente l'indicazione della funzionalità

termostatica: 🥺 per la funzione di riscaldatore, 🏙 per la funzione di condizionatore.

- **STATO SISTEMA**: in questi riquadri, presenti nella parte bassa del pannello, sono riassunti i parametri fondamentali di funzionamento del sistema.

A partire da sinistra sono visualizzati:

Il pannello per accedere alla configurazione o per forzare l'aggiornamento dei parametri.

Il pannello con lo stato del GSM, riassunto anche dalle icone di funzionamento normale (

o di allarme (), che può assumere i seguenti valori:

- **Gsm Ok** Modem registrato sulla rete e correttamente funzionante
- SIM o PIN Richiesti La SIM card non è inserita nel modem, non è funzionante o è bloccata da una richiesta di PIN
- o Gsm Non Registrato Il modem GSM non è registrato sulla rete dell'operatore
- o Gsm Non Pronto Il modem GSM è in fase di inizializzazione o di riavvio
- SMS Rifiutato Il modem ha tentato di inviare un SMS che è stato rifiutato dalla rete GSM
- Segnale Basso Il segnale rilevato è troppo basso per il corretto funzionamento del dispositivo

Unitamente alla segnalazione testuale di stato è presente un indicatore dell'intensità del campo GSM attualmente rilevato.

Il campo Allarmi riporta invece lo stato di attivazione o disattivazione globale degli allarmi via SMS ed Email.

Per la modalità di disabilitazione degli allarmi dal tastierino vedi la sezione relativa alle "Segnalazioni sul display LCD"

Il pannello più a destra è dedicato al controllo dell'alimentazione. E' presente l'indicazione della presenza o meno dell'alimentazione di rete e lo stato di carica della batteria.

Lo stato di carica della batteria può assumere 3 diversi stati:

- La batteria ha una carica sufficiente al funzionamento dell'apparato
- o **I** La batteria è in via di esaurimento. La carica residua è inferiore al 30%
- La batteria è esaurita e l'apparato non può più funzionare correttamente

Unitamente a questa visualizzazione riassuntiva è presente anche un indicatore dello stato di carica attuale.

Controllo di SMS Line Control via SMS

Alcune delle funzioni di SMS Line Control sono accessibili anche via SMS, semplicemente inviando un messaggio al numero GSM dell'unità.

Il messaggio può essere scritto indifferentemente con caratteri maiuscoli o minuscoli e può contenere più di un comando (tranne dove diversamente specificato). Ogni comando ed ogni valore devono essere separati dal carattere '' (spazio) e la password deve essere sempre presente (se ne è stata impostata una), altrimenti il messaggio verrà scartato. Analogamente il messaggio verrà scartato se proviene da un numero GSM non identificabile (ad esempio i numeri "brevi" in uso agli operatori telefonici).

Un esempio di messaggio correttamente formattato è il seguente:

COMANDO1 VALORE COMANDO2 COMANDO3 VALORE

Elenco dei comandi

- **PWD**: Invia la password di accesso.
 - **Formato**: *PWD* password_corrente:
 - **Risposta**: "*Password Errata*" nel caso di fallimento del controllo della password. In caso di esito positivo della verifica la riposta dipende dai comandi inviati.
 - Descrizione: Invia la password di accesso. Questo comando deve essere presente in ogni messaggio SMS se la password è impostata. Se viene omesso, il messaggio SMS verrà scartato dal sistema e non si otterrà alcuna risposta. Nel caso in cui la password inviata non sia corretta si otterrà un messaggio SMS di ritorno che informa dell'errore ed i comandi inviati non saranno eseguiti.
- **STATO**: Invia lo stato corrente della temperatura e delle uscite
 - Formato: STATO
 - Risposta: Messaggio contenente lo stato dell'unità. Nella risposta sarà riportato: l'identificativo dell'unità, il valore di temperatura ed umidità corrente, il valore corrente delle uscite, lo stato dell'alimentazione e della batteria (per la versione con batteria di backup).
 - Descrizione: Questo comando permette di conoscere in dettaglio lo stato di una unità SMS Line Control. Nel messaggio di ritorno verranno elencati tutti i parametri significativi con il loro stato corrente.
- ALARM: Abilita/Disabilita la generazione di allarmi da parte dell'SMS Line Control
 - Formato: ALARM stato (dove stato=ON|OFF)
 - o Risposta: La risposta a questo comando è "Allarmi: Attivi" oppure . "Allarmi: Inattivi"
 - Descrizione: Questo comando permette di disabilitare o abilitare l'invio di tutti gli allarmi SMS ed Email. Nel messaggio di risposta verrà riportato lo stato corrente dell'invio allarmi la segnalazione dello stato dell'invio allarmi è riportata anche sul pannello Web di sorveglianza.
- **OUT#**: Invia un comando di attivazione/disattivazione all'uscita corrispondente. Il carattere "#" indica il numero dell'uscita (da 1 a 8)
 - **Formato**: *OUT# stato (dove stato=ON|OFF|PULSE)*
 - Risposta: La risposta a questo comando è "Uscita # attivata", "Uscita # disattivata" oppure "Impulso Uscita #"
 - Descrizione: Questo comando consente di attivare le 8 uscite presenti sulla scheda. Ad esempio per attivare la prima uscita sarà necessario inviare il comando OUT1 ON.

Per disattivarla OUT1 OFF. Se viene inviato il comando PULSE (ad es. OUT1 PULSE) l'uscita corrispondente verrà attivata per 1 secondo e quindi disattivata.

Ripristino della configurazione di fabbrica

E' possibile ripristinare in qualsiasi momento la configurazione di fabbrica di SMS Line Control.

Per farlo seguite questa procedura:

- Spegnete SMS Line Control
- Premete contemporaneamente i pulsanti 4 e 🕨 sulla tastiera
- Manteneteli premuti mentre riaccendete SMS Line Control
- Attendete con il pulsante premuto che i led ERROR ed L1 lampeggino sul pannello frontale
- Rilasciate i pulsanti

In questo modo il SMS Line Control si riporterà alla configurazione di default in modo da rispondere all'indirizzo IP 192.168.0.101 (netmask 255.255.0.0) con password di accesso *nulla*.

ATTENZIONE: Questa procedura eliminerà anche TUTTI i dati inseriti. Sarà quindi necessario configurare nuovamente l'intera macchina.

Specifiche Tecniche

ELETTRICHE				
Alimentazione	12-24V CC, 12-20V AC 50-60Hz			
Assorbimento massimo	300mA			
Ingresso Batteria	12V			
Capacità Massima Batteria	2.5Ah			
Caricabatterie	Step Up con fine carica e rilevazione livello di carica			
Protezioni	Protezione da sovratensioni con soppressore di transienti			
INGRESSI	·			
Tipologia	8 configurabili singolarmente			
Configurazione contatto pulito	Tensione contatto	0-5V		
	Assorbimento	5mA		
Configurazione optoisolata	Tensione contatto	0-24V AC/CC		
	Isolamento	2500 Vrms		
PERIFERICHE				
Interfaccia GSM	Engine GSM quad band (850, 900, 1800, 1900 MHz)			
Antenna GSM	Antenna GSM con connettore SMA			
Sensore ambientale	Sensore di temperatura e umidità			
Temperatura	Range di misura	-40 to 120°C		
	Accuratezza	+/-0.5°C		
Umidità relativa	Range di misura	0-100%		
	Accuratezza	+/-2%		
Seriale RS232 Seriale 3 fili (TX/RX/GND)				
INTERFACCIA				
Display	Display LCD 16x2 caratteri con retroilluminazione			
Indicatori	4 indicatori a led			
Tastiera	4 tasti a membrana tattile			
USCITE				
Tipologia	8 uscite a relè			
Capacità massima contatto	440Vac 5A			
Capacità continua contatto	250Vac 3A			
Capacità di interruzione massima	1250 VA			
MECCANICHE E TERMICHE				
Contenitore	Tipologia	9 moduli montaggio su guida DIN (EN 60715)		
	Materiale	PPO autoestinguente		
	Protezione	IP20		
Dimensioni	160 mm x 90 mm x 60 mm			
Temperatura di funzionamento	-30/+60 °C			
Umidità di funzionamento	5-95% non condensante			

E' un prodotto:



Via Luigi Robecchi Brichetti 13 - 00154 Roma Tel. 06 / 57.17.26.90 – Fax 06 / 57.17.26.95 <u>info@areasx.com</u> - http://www.areasx.com