



VIDEOREGISTRATORI DIGITALI

# LCTVR2304

Manuale di Installazione



### NORME GENERALI DI SICUREZZA -General safety recommendations Sicurezza delle persone - Safety warnings



Leggere e seguire le istruzioni - Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite prima che il prodotto sia messo in funzione. Precauzioni particolari - Rispettare

tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel

manuale. Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico. Conservate le istruzioni per una consulta futura.

**Read and follow the instructions** - Read the installation instructions before connecting the system to its power source. Follow these guidelines to ensure general safety.

In order to prevent injury, burns or electrical shock to yourself and others, follow the connection instruction plan carefully.

### Sicurezza del prodotto - Product Safety

Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.

Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.

Non ostruire le griglie di aerazione.

Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

Do not use the product in a wet location.

Never push a foreign object through an opening inside the product.

. Slots and openings are provided for ventilation and should never be covered.

Do not place under direct sunlight or heat sources.

### INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE -ENVIRONMENT INFORMATION



Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea

Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo,

equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.

Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori.

L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

#### Disposal of waste products for European Union

This products was designed to minimize their impact on the environment by reducing or eliminating hazardous materials and designing for recyclables.

This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one -for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment. Improper handling of this kind of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances.

This symbol indicates that this product has not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city waste authority, or your household waste disposal service.

### **GARANZIA** - Warranty

Questa garanzia ha validità di 2 anni a partire dalla data di acquisto assicurata solo dietro presentazione della fattura o scontrino rilasciati al cliente dal rivenditore.

L'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da: -Uso improprio del prodotto, immagazzinamento inadeguato, cadute o urti, usura, sporcizia, acqua, sabbia, manomissione da personale non autorizzato del prodotto rispetto a quanto previsto nei manuali d'uso inclusi.

-Riparazioni, modifiche o pulizia effettuate da centri assistenza non autorizzati da HR EUROPE.

-Danni o incidenti le cui cause non possono essere attribuite alla HR EUROPE, comprendenti e non limitati a fulmini, eventi naturali, alimentazione e ventilazione inadeguata.

This warranty is valid for 2 years from the date of purchase obtained only against presentation of the original invoice/ cash ticket issued to the customer by the retailer.

Warranty repair service is excluded if damage or defects have been caused by:

-Improper use, incorrect storage, dropping or shocks, corrosion, dirt, water, handing or operation of the product as referred to in the users' manuals.

# Indice

LET

ı. S	Specifiche Tecniche	5
1 II	NTRODUZIONE	7
<b>1.1</b> <b>1.2</b> <b>1.2.1</b> <b>1.2.2</b> <b>1.2.3</b> <b>1.2.4</b> <b>1.2.5</b> <b>1.2.6</b> <b>1.2.7</b> <b>1.2.8</b> <b>1.2.9</b>	Introduzione       7         Descrizione Caratteristiche Principali       7         SORVEGLIANZA LIVE       7         FORMATO DI COMPRESSIONE.       7         SOPPORTO DI REGISTRAZIONE.       7         BACKUP.       7         REGISTRAZIONE & RIPRODUZIONE       7         ALLARMI       7         PORTA DI COMUNICAZIONE       7         NETWORK       7	
2 U	JSO DEL DVR	8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.2	Verificare gli accessori8Pannello frontale8Pannello posteriore & Connessioni9Introduzione all'uso del telecomando9Uso del telecomando9Il telecomando102.1Descrizione Tasti10	
3 G	UIDA ALLE OPERAZIONI DI BASE 1	2
3.1 // 3.2 // 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.7 3.2.8	Avviare il DVR       12         Programmazioni del menu principale       13         Configurazione Base       14         Configurazione Registrazioni       15         Configurazione Registrazioni       16         Configurazione Allarme       19         4.1       Motion       19         4.2       SENSORI       21         4.3       ALTRI ALLARMI       22         Configurazione PTZ       23         Gestione Utenti       23         Rete LAN       25         7.1       CONFIG BASE       25         7.2       CONFIG IP       26         7.3       CONFIG URAZIONE DDNS       26         Strumenti       30       30         8.1       Spegnimento       30         8.2       GESTIONE HDD       30         8.3       LOG SISTEMA       32         8.4       INFO SISTEMA       32         8.5       AGGIORNAMENTO FIRWARE       33         8.6       DEFAULT (Rispristina config)       33         8.7       IMPORTA CONFIG - ESPORTA CONFIG       34         8.8       RESET USCITA ALLARME       34         Ricerca       34       34	
3.3.2 3.3.3	DAUNUR - VIEW DAUNUP	
3.3.4 4 S 4.1 A 4.1.1 4.2 ( 4.3 ( 4.3.1) 4.3.1	BLOCCA	0

LCT

4.3.3	Snap Picture (Cattura Immagini)	43
4.3.4	Record	44
4.3.5	6 Camera Audio	44
4.3.6	VR Status Panel	44
4.4	Riproduzione remota e ricerca	45
4.4.1	Riproduzione remota	45
4.4.2	Altre Funzioni	46
4.4	4.2.1 BLOCCA/SBLOCCA	47
4.5	Configurazione del DVR da Remoto	48
4.5.1	System Config	49
4.5.2	Live Configuration	49
4.5	5.2.1 LIVE CONFIGURATION	49
4.5	5.2.2 COLOR SETTINGS	50
4.5.3	Record Configuration	50
4.5.4	Alarm Configuration (Configurazione Allarmi)	51
4.5.5	Network Configuration (Configurazione Rete)	51
4.5.6	User Configuration (Configurazione Utente)	51
4.5.7	Manage Tools (Strumenti di Manutenzione)	51
4.5	5.7.1 DISK MANAGEMENT (GESTIONE DISCO)	51
4.5	5.7.2 SOFTWARE UPDATE (AGGIORNAMENTO SOFTWARE)	51
4.5	5.7.3 LOAD DEFAULT (CARICA DEFAULT)	52
4.5	5.7.4 SYSTEM INFORMATION	52
4.5	5.7.5 SYSTEM LOG	52
4.6	PTZ Remoto	
4.6.1	PARAMETRI	
4.6.2	INTERFACCIA DEL CONTROLLO PTZ	
5	Sorveglianza remota tramite Telefono Cellulare	54
5 1	Compatibilità	54
5.2	Installazione e connessione su Ms Windows Mobile:	55
5.2	Installazione e compositore su Ma Windows Mobile	JJ E2
5.5	installazione e connessione su symbian OS:	
5.4	Installazione e connessione su iPhone®	
c	Installations Cofficient CMC	60
0	Installazione Software CMS	60
6.1	Requisiti Minimi del Sistema Operativo	60
6.2	Requisiti minimi Computer Hardware	60
6.3	Installazione	
64	login	67
0. <del>1</del> 4 E		
0.0	אצצועוונמ שעת	נס



# 1. Specifiche Tecniche

Modello	LCTVR2304		
	Sistema		
Sistema Operativo	Embedded Linux		
Funzioni TRIPLEX	Live, Registrazione, Playback, Backup, Accesso Remoto		
Interfaccia grafica	Semplice interfaccia testo con facile gestione con Mouse USB		
Modalità di controllo	Pannello frontale, Mouse USB, Telecomando		
	Video		
Ingressi Video	4 BNC 1.0VP- P_ 75Ω		
Uscite Video	2 Canali BNC 1.0VP- P 75Ω - 1 Canale VGA (1024x768) - 1 canale S-Video		
Risoluzione immagini in Visualizzazione	D1 – 704 × 576		
Risoluzione immagini in Playback	CIF – 352 x 288 ,		
Frame Rate Visualizzazione	100fps (PAL)		
Frame rate Registrazione	100fps (PAL) totali e gestibili		
Compressione Video	H.264		
Video display	1 o 4 Finestre		
Video standard	PAL		
Qualità immagine	5 livelli		
Nascondi Canale	ON/OFF		
Ciclata immagini	Supportata		
Regolazioni Immagine	Regolazione dei colori gestibile		
Informazioni a video	Nome Canale, Data e Ora, Video Loss, Motion, Registrazione ON		
Regolazione Video OUT	Regolazione risoluzione VGA		
	Audio		
Uscite Audio	1 Canale audio RCA -8dB~92dB		
Ingressi Audio	2 Canali audio RCA -8dB~92dB		
	Motion e Allarmi		
	Area sensibile: 192 aree a video (16x12);		
Motion detection	IIVello sensibilita: 8 IIvelli (1-8; IIvello max 8) Avvio Begistrazione Allarme out Buzzer		
Video Loss	Allarme out, Buzzer		
	4 ingressi programmabili NA/NC manuale		
Ingressi Allarme	Avvio Registrazione, Allarme out, Buzzer		
Uscite Allarme	1 uscita NC/NA		
	Hard Disk		
Hard disk	1 porta SATA (supporto HD 160-250-500GB)		
Gestione HD	Allarme Errore HD Pieno		
Regist	razione - Riproduzione - Backup		
Modalità di registrazione	Manuale, Continua, Motion, Allarme		
Priorità	Manuale, Motion/Allarme, Continua		
Sovrascrittura	Supportata		
Modalità ricerca	Data e Ora, Eventi		
Riproduzione	Play da 1 a 4 canali o modalità Quadrivisorre		
Modalità Backup	USB-HDD, Network download, masterizzatore DVD USB,		
Tipo File Backup	Selezionabile: *.AVI o proprietario con esportazione player		
	Rete		
Interfaccia	RJ-45 10/100Mb		
Web server	Incorporato (internet explorer) compatibile con Internet Explorer 8		
Funzioni	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE		
Operazioni remote	Visualizzazione, Controllo PTZ, Riproduzione file, Impostazioni di sistema,		



	Download file, info Log, visualizzazione da cellulare			
N° Connessioni Remote	Max 5 utenti contemporanei			
	Interfacce Ausiliari			
USB	2 USB 2.0			
RS485	Controllo PTZ multi protocollo			
	Elettriche - Ambiente			
Temperatura d'utilizzo	-10°C - + 55°C			
lmidità 10% - 90%				
Peso	o 2,5 Kg			
imensioni 300×260×65mm				
Alimentazione 12Vdc				
Assorbimento 4.0 A				
Montaggio	Desktop			
	Corredo e Accessori			
Telecomando	2 pile AAA 1,5V non incluse			
Mouse	Standard USB			
Manuale	italiano			
CD-Rom	Software CMS per Visualizzazione Live, Playback, Backup, PTZ e gestione			
Viti di fissaggio e cavo SATA				

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Technical specifications can be modified without any preliminary

# 1 INTRODUZIONE

### 1.1 Introduzione

Questo DVR adotta la soluzione della tecnologia Dual Stream, con un processore principale che può elaborare simultaneamente sia il flusso video per la registrazione locale del DVR che il flusso video in trasmissione su Internet, utilizzando l'algoritmo standard H.264. Questo tipo di soluzione facilita il controllo remoto del DVR con un minor impiego della banda di comunicazione su Internet e al tempo stesso sfrutta un'alta qualità nella registrazione d'immagini con un bit-rate molto basso, risparmiando spazio del HD per le registrazioni lunghe.

# **1.2 Descrizione Caratteristiche Principali**

### 1.2.1 SORVEGLIANZA LIVE

- Possibilità di nascondere i canali video.
- Visualizzazione dello stato della registrazione e delle informazioni di base.
- Livelli di password: personalizzabili per utente, privilegi locali e privilegi remoti.
- Connessioni max. 5 utenti contemporanei.

### 1.2.2 FORMATO DI COMPRESSIONE

Standard H.264.

### 1.2.3 SOPPORTO DI REGISTRAZIONE

II DVR è compatibile con l'istallazione di un solo HD SATA per la registrazione. Formati supportati: 160GB, 250GB, 500GB.

### 1.2.4 **BACKUP**

• Supporta il backup su porta USB in due modalità: Modalità AVI e Modalità proprietaria DVR con associazione del player.

Supporta il backup remoto da un Network Client

### 1.2.5 REGISTRAZIONE & RIPRODUZIONE

• Modalità di registrazione: Operazione manuale, Rilevazione da parte di sensori (Sensor detection), Registrazione programmata (Schedule Record) e Rilevazioni di movimento (Motion detection)

- Supporta la sovrascrittura continua dell'HD (recycle)
- Supporta la riproduzione in modalità singolo canale o in modalità quadrivisore
- Supporta la cancellazione e il blocco dei file registrati
- Supporta la riproduzione remota su un Network Client attraverso rete locale o internet
- Due modalità di ricerca delle registrazioni: Ricerca oraria e ricerca eventi

### 1.2.6 ALLARMI

4 allarmi di input e 1 allarme di output.

### 1.2.7 CONTROL PTZ

- Supporta differenti protocolli PTZ
- Supporta differenti preset PTZ
- Supporta il controllo remoto del protocollo PTZ

### 1.2.8 PORTA DI COMUNICAZIONE

Porta di comunicazione RS 485.

### 1.2.9 NETWORK

Supporta il protocollo TCP/IP



- Supporta la configurazione remota del DVR
- Supporta IP statico, IP (DHCP), DDNS e PPPoE
- Sorveglianza in tempo reale, riproduzione remota, backup remoto
- Controllo PTZ e preset remoti
- · Supporta il browser IE per il controllo remoto

# 2 USO DEL DVR

Prima di connettere il DVR agli altri dispositivi assicuratevi che sia spento. Alimentatelo inserendo per ultima la spina di corrente.

## 2.1 Verificare gli accessori

Quando ricevete il dispositivo, verificate gli accessori e controllate che ci siano tutte le parti. Generalmente, gli accessori comprendono: un mouse, un telecomando, un manuale, un alimentatore, un CD-ROM con il software del 'Network Client' e alcune viti per installare l'HD. Dovrete usare il cacciavite e alcune viti per fissare l'HD nel DVR. Il DVR supporta un HD Sata.

# 2.2 Pannello frontale



Pannello frontale

1 Led di Accensione 2 Tasto RECORD - registrazione manuale 3 Tasto PLAY – play rapido ultimo file

- 3 Tasto PLAY play rapido ultimo file 4 Tasto REW – indietro veloce
- 5 Tasto SX tasto CH3
- 6 Tasto Giù tasto CH2
- 7 Tasto Su tasto CH1
- 8 Tasto DX tasto CH4

9 Tasto POWER 10 Avanti veloce 11 Indicatori luminosi 12 Tasto STOP 13 Tasti ENTER/QUAD 14 Tasto SEARCH

15 Ricevitore IR

# 2.3 Pannello posteriore & Connessioni

Il pannello posteriore e il terminale d'interfaccia sono mostrati in figura.



Pannello posteriore

Ventola di raffreddamento
 Porte USB
 Porta VGA
 Audio OUT
 Video in 1-4
 Connettori Fast: Allarmi/RS485

7 Porta LAN 8 Audio IN 9 Uscita S-video 10 Uscite Video BNC 11 Connettore di alimentazione 12Vdc

# 2.4 Introduzione all'uso del telecomando

### 2.4.1 Uso del telecomando

**Nota**: Il telecomando non è incluso nella versione standard di questo DVR. I passi per usare il telecomando sono descritti qui di seguito:

PASS0 1 Inserire la pila nel telecomando.

- 1. Aprire il coperchio del vano batteria del telecomando.
- 2. Inserire 2 pile AAA e controllare che non siano inserite capovolte.
- 3. Chiudere il coperchio del vano batteria.

**PASS0 2** Se il telecomando non funziona fare le seguenti verifiche.

- Se il + e il della batteria sono nella posizione corretta oppure no.
- Se la batteria è carica oppure no.
- Se c'è un ostacolo tra il telecomando e il DVR oppure no.
- Se ci sono segnali trasmessi da altri dispositivi che possano disturbare il telecomando oppure no.

**Nota**: Se sono state escluse tutte la possibilità dell'elenco precedente, contattare il rivenditore per cambiare il telecomando.



### 2.4.2 II telecomando

Il telecomando è mostrato in Fig.2.3.



Nella tabella troverete descritti i pulsanti presenti sul telecomando. Potete usare il tasto "A" per attivare la modalità di input.

### 2.4.2.1 Descrizione Tasti

Tasto	Nome	Descrizione
POWER	POWER	Premere il tasto per spegnere il DVR
RE C	REC	Tasto per la registrazione Se il DVR non è in registrazione premere il tasto per iniziare la registrazione. Se il DVR sta registrando, premere il tasto per fermare la registrazione
	INFO	Premere il tasto per visualizzare sullo schermo le informazioni sullo stato del DVR
$\bigcirc$	1-16	Tasti numerici: I tasti numerici sono usati per la selezione dei canali e per alter funzioni.
ž	1X1	Modalità di visualizzazione a schermo intero (full-screen) Premere il tasto per visualizzare l'immagine proveniente da un singolo canale.
2×2	2X2	Modalità di visualizzazione a schermo suddiviso in quattro aree (four-screen) Premere il tasto per visualizzare l'immagine proveniente da 4 canali contemporaneamente. Premere il tasto " <b>1X1</b> " per tornare a visualizzare un solo canale
	3X3	Modalità di visualizzazione suddiviso in nove aree (nine-screen) Premere il tasto per visualizzare l'immagine proveniente da 9 canali contemporaneamente. Premere il tasto " <b>1X1</b> " per tornare a visualizzare un solo canale
Õ	4X4	Modalità di visualizzazione suddiviso in sedici aree (sixteen- screen) Premere il tasto per visualizzare l'immagine proveniente da 16 canali contemporaneamente. Premere il tasto :" <b>1X1</b> " per tornare a visualizzare un solo canale
MENU	MENU	Premere il tasto per visualizzare il Menu principale. Altrimenti premere il tasto per tornare al menu precedente o per uscire dal menu.
SEARCH	SEARCH	Premere il tasto per entrare nella pagina di ricerca di una registrazione
	Upward	Premere il tasto per spostare il cursore in alto.
	Leftward	Premere il tasto per spostare il cursore verso sinistra
	Rightward	Premere il tasto per spostare il cursore verso destra

LC

	Downward	Premere il tasto per spostare il cursore in basso
SR SF	SR SF	Tasto di riproduzione di una singola inquadratura. Premere SR a sinistra per tornare indietro di una singola inquadratura. Premere SF a destra per andare avanti di una singola inquadratura
- SET +	SET+	Tasto di scansione dei canali.Premere il tasto per scorrere i numeri di canale uno ad uno. "-" è usato per visualizzare il numero di canale successivo e "+" è usato per visualizzare il numero di canale precedente. Si può anche cambiare canale usando i tasti numerici
	Play	Tasto Play e Pause. Premere il tasto per riprodurre la registrazione. Premere di nuovo il tasto per sospendere temporaneamente la riproduzione
ŦO	Fast backward	Premere il tasto per tornare indietro durante la riproduzione. Si possono scegliere tre velocità: 2X, 4X, 8X
ŧO	Fast forward	Premere il tasto per andare avanti durante la riproduzione. Si possono scegliere tre velocità: 2X, 4X, 8X
	Stop	Premere il tasto per fermare la riproduzione
	Audio	Premere il tasto per attivare l'audio del canale
SEQ	SEQ	Premere il tasto per far visualizzare al DVR i canali uno alla volta
Ô	Α	Premere il tasto per attivare la modalità inserimento caratteri
	PTZ	Premere il tasto per attivare la modalità PTZ
ZOOM	Zoom+/-	Per controllare lo zoom PTZ in avanti/indietro
FOCUS	FOCUS+/-	Per controllare la messa a fuoco del PTZ
	IRIS+/-	Per controllare la luminosità in input del PTZ
SPEED	SPEED+/-	Per controllare la velocità di rotazione del PTZ

La tabella successiva mostra la corrispondenza tra i tasti numerici e le lettere.

Tasto numerico	Lettera corrispondente	Tasto numerico	Lettera corrispondente
1	().@<>	6	MNO/mno
2	ABC/abc	7	PQRS/pqrs
3	DEF/def	8	TUV/tuv
4	GHI/ghi	9	WXYZ/wxyz
5	JKL/jkl		

# **3 GUIDA ALLE OPERAZIONI DI BASE**

### 3.1 Avviare il DVR

**Nota**: Prima di accendere il dispositivo, controllare che la tensione di input del DVR e quella fornita siano compatibili.

Se l'indicatore luminoso di corrente è spento, eseguite i seguenti passi per attivare il DVR:

**PASS0 1** Connettere il DVR all'alimentatore e inserirlo nella presa.

PASS0 2 Accendere il DVR.

PASS0 3 Attendere che sia terminata l'inizializzazione del DVR.

Dopo aver acceso il DVR, sul video appare 'STARTING' che indica che il DVR è in fase d'inizializzazione. Quando compare la scritta 'BENVENUTI', il DVR si trova in modalità LIVE.

La tabella spiega i simboli che compaiono sul video.

Simbolo	Significato
LIVE	In diretta
А	Registrazione per allarme
DISK	Percentuale di utilizzo del HD
REC	Registrazione manuale
Μ	Registrazione per Motion
V-LOSS	Mancanza segnale video

Potete premere il tasto "**Menu**" sul telecomando per entrare nel menu principale (o il tasto destro del mouse per entrare nel menu rapido.)



MENU PRINCIP.				
CONF DI BASE				
CONF. LIVE				
CONF. REGISTR				
CONF. ALLARME				
CONF. PTZ				
GEST. UTENTI				
RETE LAN				
STRUMENTI				

Menu Principale

### 3.2 Programmazioni del menu principale

I seguenti passi indicano come entrare nel menu principale: **PASS0 1** Inserire username e password si aprirà il Menu principale.



Logi		
User Name: Password:	Admin 123456	

Per l'inserimento della password cliccare sul trattino lampeggiante per accedere alla tastiera virtuale.

<b>8</b> 9 a	1 ¥ S	2 e d	3 r f	4 t 9	5 y L L	6 U j	7 i k	8 0 1	9 P ®
	z	×	C	v	D	n	<b>I</b> n		

**PASS0 2** Premere i tasti "**Up**", "**Down**", "**Right**" e "**Left**" per spostare il cursore, la voce selezionata è evidenziata in giallo.

**PASS0 3** Premere il tasto "**Enter**" per entrare nel sotto-menu. E premere il tasto "**Menu**" per ritornare al Menu Principale o il tasto destro del mouse.



### 3.2.1 Configurazione Base

CONF. DI B	ASE
FORMATO VIDEO	<pal></pal>
POSIZ. DATA/ORA	<basso></basso>
RISOLUZIONE VGA	<1024X768>
LINGUA	<italian></italian>
NOME DVR	DVRNAME
ID DVR	9.01_
FORMATO DATA	<gg aa="" mm=""></gg>
REGOLAZ. ORARIO	IMPOSTA
ALLARME ACUST.	<sempre></sempre>
ALARM OUT :	<sempre></sempre>
OK	CANCEL

Conf. Di Base

### **1. FORMATO VIDEO**

Si può impostare il formato del video. Ci sono due opzioni di scelta: NTSC e PAL.

PASS0 1 Premere i tasti "Up", "Down", "Left" e "Right" per spostare il cursore manualmente.

PASS0 2 Premere il tasto "Enter" per cambiare il formato del video.

### 2. Posiz. DATA/ORA

Si può impostare la posizione della visualizzazione dell'ora sullo schermo. Ci sono tre opzioni di scelta: • Alto: L'ora è visualizzata sullo schermo in alto.

- Basso: L'ora è visualizzata sullo schermo in basso.
- NO: L'ora non viene visualizzata sullo schermo.

### **3. RISOLUZIONE VGA**

Selezionare la risoluzione prescelta fra 1024 x 768 e 800x 600

### 4. Lingua

Selezionare la lingua desiderata fra le 13 presenti

### 5. NOME DVR

Si può impostare il nome del DVR. Il nome può contenere lettere, numeri e caratteri speciali Premere il tasto "<sup>(1)</sup>" per attivare la modalità di input.

PASS0 1 Premere i tasti "Up", "Down", "Left" e "Right" per spostare il cursore.

PASS0 2 Modificare il nome del DVR.

**PASS0 3** Premere il tasto "Enter" per confermare l'operazione.

### 6. ID DVR

Si può impostare l'ID del DVR per l'utilizzo di più DVR tramite un solo telecomando E' costituito da tre cifre. **PASS0 1** Premere i tasti "**Up**", "**Down**", "**Left**" e "**Right**" per spostare il cursore.

PASS0 2 Premere il tasto "Enter" per modificare i numeri.

PASS0 3 Inserire i tre numeri e premere il tasto "Enter" per confermare la modifica del parametro.

**PASS0 4** Premere il tasto "**OK**" per confermare l'operazione.



### 7. FORMATO DATA

Ci sono tre possibilità di scelta:

- Formato asiatico: AA/MM/GG.
- Formato europeo: GG/MM/AA.
- Formato americano: MM/GG/AA.

### 8. REGOLAZIONE ORARIO

Prima di regolare l'ora si deve fermare la registrazione.



PASS0 1 Premere i tasti "Up", "Down", "Left" e "Right" per spostare il cursore.

PASS0 2 Usare i tasti numerici per modificare l'ora.

Si possono anche usare i tasti "+" e "-" o la rotella del mouse.

PASS0 3 Premere il tasto "Enter" per confermare l'operazione.

**Nota**: Se l'ora che si imposta è antecedente all'ora corrente, la registrazione effettuata tra l'ora impostata e quella corrente sarà automaticamente cancellata.

#### 9. ALLARME ACUSTICO

Si può impostare la durata dell'allarme sonoro. Ci sono 7 possibilità di scelta: sempre, 5 secondi, 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti e 4 minuti.

#### 10. ALARM OUT:

Si può impostare la durata del relè di uscita. Ci sono 7 possibilità di scelta: sempre, 5 secondi, 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti e 4 minuti.

### 3.2.2 Configurazione LIVE

CONF.	LIVE
CANALE : <c< td=""><td>AM1&gt;</td></c<>	AM1>
NOME CANALE : _CA	M.1
MOSTRA NOME : 3	
CHANNEL HIDE:	
LUMINOSITA : 128	CONTR. : 128_
SATURAZIONE: 128	COLORE : 128
COPIA VERSO :	<tutto> COPIA</tutto>
	OK CANCEL



### 1. CANALE

PASS0 1 Premere i tasti "+" e "-" o la rotella del mouse.

PASS0 2 Premere il tasto "Enter" per passare al canale che si vuole impostare.

### 2. NOME CANALE

Si può impostare il nome del canale. Il nome può contenere lettere. numeri e caratteri speciali. Premere il tasto "<sup>(1)</sup>" per attivare la modalità di input.

PASS0 1 Premere i tasti "Up", "Down", "Left" e "Right" per spostare il cursore.

PASS0 2 Inserire il nome del canale.

PASS0 3 Premere il tasto "Enter" per confermare l'operazione.

#### **3. MOSTRA NOME**

Se si seleziona la casella , il nome della telecamera sarà visualizzato in modalità LIVE. Se si deseleziona, il nome della telecamera non sarà visualizzato.

#### 4. CHANNEL HIDE

Se si seleziona la casella di controllo "**HIDE**", l'immagine del canale non sarà visualizzata in diretta, ma sarà comunque registrata. Se si deseleziona la casella di controllo "**HIDE**", l'immagine sarà visualizzata.

### 5. PARAMETRI VIDEO

Si può modificare il valore di contrasto, luminosità, saturazione e colore dell'immagine da 1 a 255.

#### 6. COPIA VERSO

Si può copiare la configurazione di un canale su un altro o su tutti.

**PASS0 1** Selezionare il canale su cui copiare la configurazione di quello attuale.

PASS0 2 Premere il tasto "COPIA".

**PASS0 3** Premere il tasto "Enter" per confermare l'operazione.

### 3.2.3 Configurazione Registrazioni

CONF. RE	GISTR
RISOLUZ. VIDEO Sovrascrittura Tempo di prereg Sovrascr. orari	: <cif> : % : &lt;10 SEC&gt; 0 : %</cif>
CANALE	: <cam1></cam1>
QUALITA VIDEO AUDIO REGISTRAZ. PROG IMPOST. FRAMERA MANUAL: <25> P MOTION: <25> S	: <alto> : M R. ■ TE(FPS): RG ORAR. &lt;25&gt; ENSORI : &lt;25&gt;</alto>
COPIA SU : <	TUTTI> COPIA K Cancel

#### **1. RISOLUZIONE VIDEO**

La risoluzione video è: PAL: 352\*288(CIF) – parametro non modificabile.

#### 2. SOVRASCRITTURA

Se si seleziona la casella, il DVR sovrascriverà la registrazione più vecchia quando l'HD sarà pieno. Se si deseleziona la casella di controllo il DVR fermerà la registrazione quando l'HD sarà pieno. Sarà comunque possibile attivare una notifica di segnalazione HD pieno (Vedi capitolo Conf. Allarmi)

#### 3. SOVRASCRIVI ORARIO

Se si seleziona la casella di controllo, l'ora verrà visualizzata sullo schermo in basso durante la riproduzione della registrazione.

#### 4. TEMPO DI PREREGISTRAZIONE

E' la durata della registrazione prima dell'attivazione dell'evento. Ci sono 2 scelte di scelta: 5 secondi e 10 secondi.

#### 5. CANALE

**PASS0 1** Selezionare il canale che si vuole impostare con la rotella del mouse.

#### 6. QUALITA' VIDEO

Ci sono 5 scelte di scelta: minima, bassa, media, alta e migliore. Più è alta la qualità più nitida sarà l'immagine. E la percentuale di utilizzo dell'HD sarà maggiore.

#### 7. AUDIO

Se si seleziona la casella di controllo "**AUDIO**", il DVR registrerà l'audio insieme alle immagini. Altrimenti non registrerà l'audio.

**Nota**: Quando si riproduce una registrazione, è possibile premere il tasto "**AUDIO**" per attivare l'audio del canale corrispondente.

I 2 canali audio a disposizione sono associati ai canali video 1 e 2 e non modificabili.

#### 8. REGISTRAZIONE PROGRAMMATA

CONF.	REGISTR	
RISOLUZ. VIDE Sovrascrittur Tempo di prer Sovrascr. ora	0 : <ci 2A : M 2EG.: &lt;10 3RIO : M</ci 	F> SEC>
CANALE	: <cam< td=""><td>1&gt;</td></cam<>	1>
QUALITA VIDEO AUDIO REGISTRAZ. PR IMPOST. FRAME MANUAL: <12> MOTION: <25>	OGR. MIG RATE(FPS PRG ORA SENSORI	CONFIG CONFIG R <25> <25>
COPIA SU	: <tutti> OK</tutti>	COPIA Cancel

PASS0 1 Abilitare la casella su REGISTRAZ. PROGR. e cliccare sul tasto CONFIG apparso.



All'interno del menu Schedule Setup, premere i tasti "**Up**", "**Down**", "**Left**" e "**Right**" per spostare il cursore. **PASS0 2** Selezionare un giorno della settimana

**PASS0 3** Abilitare la casella GIORNO COMPLETO per impostare una programmazione continua 24 h. La casella deselezionata permetterà la programmazione da 1 a 4 fasce orarie giornaliere.

Nota: quando si usa il mouse, per modificare l'ora si deve usare la rotellina centrale.

**PASS0 4** Si può copiare la configurazione di un giorno su un altro o su tutti. Selezionare il giorno su cui copiare la configurazione di quello attuale. Premere il tasto "**COPIA**".

**PASS0 5** Nelle sezioni FESTIVO è possibile aggiungere uno o più giorni in cui eseguire una registrazione differente. Si può selezionare la registrazione per tutto il giorno oppure impostare quattro intervalli di registrazione.

### 9. IMPOSTA FRAMERATE

Il frame rate è la quantità di immagini registrate al secondo. Se si sceglie 15, la quantità di immagini registrate è 15 fotogrammi al secondo.

Si può impostare un frame rate diverso per modalità di registrazione diverse.

Si potrà scegliere tra cinque frame rates: 1, 3, 6, 12 e 25 per singolo canale e per singola modalità di registrazione. MANUALE, ORARIA, MOTION, SENSORI. Il massimo frame rate è 25.

#### 10. COPIA SU

Si può copiare la configurazione di un canale su un altro o su tutti. **PASS0 1** Selezionare il canale su cui copiare la configurazione di quello attuale. **PASS0 2** Premere il tasto "**COPIA**".

### 3.2.4 Configurazione Allarme



La configurazione degli allarmi prevede la gestione dei seguenti Eventi: -Motion

-Sensori Esterni

-Altri Allarmi: Video Loss e hard disk Pieno



	мот	ION
DURATA PAUSA	< 1	MIN>
CANALE :	<ca< td=""><td>M1&gt;</td></ca<>	M1>
RILEVAMENTO:		
SENSIBILITA:	<6>	DA REG 🔳
OUT ALLARMI	OUT Buz	ALLARME1: Zer
PROG.ORARIA:	CON	FIG AREA: CONFIG
COPIA SU :	< T U	TTO> COPIA
		OK CANCEL

### 1. DURATA PAUSA

Imposta la durata della registrazione dopo che si è verificato un allarme. Ci sono due possibilità di scelta: 1 minuto e 2 minuti. Imposta anche ogni quanto tempo rilevare un movimento nella scena. Se DURATA PAUSA è 1 minuto, il movimento che è rilevato attiverà l'allarme solo una volta in 1 minuto.

### 2. CANALE

PASS0 1 Premere i tasti "+" e "-" o la rotella del mouse.

PASS0 2 Premere il tasto "Enter" per passare al canale che si vuole impostare.

### 3. RILEVAMENTO

La casella di controllo selezionata indica che è abilitata la funzione motion detection, se deselezionata indica che la funzione è disabilitata.

### 4. SENSIBILITA'

Indica la sensibilità del motion detection. L'intervallo è da '1' a '8'. Più alto è il valore, maggiore è la



#### 5. DA REG.

Se si seleziona la casella di controllo, il DVR inizierà a registrare in caso di movimento rilevato su questa telecamera.

#### 6. OUT ALLARMI

Ci sono due possibilità di scelta: OUT ALLARME1 e BUZZER.

### 7. PROGRAMMAZIONE ORARIA

E' la programmazione del motion detection. Il default è ogni giorno. Premere il tasto "**CONFIG**" per impostare la programmazione del motion detection.

**Nota:** La modalità di registrazione su evento è indipendente e sovrapponibile a una eventuale programmazione oraria già stabilita.

#### 8. AREA



PASS0 1 Premere i tasti "Up", "Down", "Left" e "Right" per spostare il cursore.

**PASS0 2** Premere il tasto "**CONFIG**" per entrare nel sotto-menu Imposta Area dove sono mostrate le impostazioni dell'area motion. Il colore fucsia indica l'area non attiva. L'area trasparente indica l'area in cui il DVR rileverà i movimenti. Ci sono quattro scelte da poter scegliere:

- TUTTO: Tutta l'area sarà abilitata.
- PERSONAL.: Permette all'utente di selezionare manualmente i riquadri desiderati.
- VUOTO: Nessun area sarà abilitata.
- INDIETRO: Ritorno al menu Motion Alarm Configuration.

#### 9. COPIA SU

Si può copiare la configurazione di un canale su un altro o su tutti.

**PASS0 1** Selezionare il canale su cui copiare la configurazione di quello attuale.

PASS0 2 Premere il tasto "COPIA".

3.2.4.2	SEN	ISURI
		SENSORI
TENUTA Sensori	-	<1 MIN> <sensor1></sensor1>
RILEVAM.	:	
TIPO	:	<no></no>
REG. SU		CAM1 CAM2
USC. ALL	•	OUT ALLARME1 3 BUZZER 3
SCHEDULE	:	CONFIG
COPIA SU	:	<tutti> COPIA</tutti>
		OK CANCEL

### 1. TENUTA

Imposta la durata della registrazione dopo che si è verificato un allarme. Ci sono due scelte di scelta: 1 minuto e 2 minuti. Imposta anche ogni quanto tempo rilevare un allarme. Se è impostato su 1 minuto, l'allarme rilevato si attiverà solo una volta in 1 minuto.

#### 2. SENSORI

Selezionare il Sensore da programmare

### 3. RILEVAMENTO

E' l'attivazione di un sensore di allarme. Se è selezionata la casella di controllo, il DVR inizierà la rilevazione. Se la casella di controllo è deselezionata, la funzione di rilevazione viene disabilitata. **4. TIPO** 

Ci sono due scelte di scelta: NO e NC.

**'NO'** significa Normalmente Aperto. Se è impostato 'NO', il DVR si allarmerà quando l'allarme è di tipo Normalmente Aperto.

**'NC'** significa Normalmente Chiuso. Se è impostato 'NC', il DVR si allarmerà quando l'allarme è di tipo Normalmente Chiuso.

#### 5. REG. SU

Un canale può essere connesso a un sensore. Ma un sensore può essere abbinato a uno o più canali. Selezionare i canali da registrare.

Ad esempio, se si selezionano il sensore SENSOR1 e CAM1 e CAM2, il DVR registrerà sul canale 1 e sul canale 2 quando il SENSOR1 sarà allarmato.

### 6. USCITÀ ALL.

Ci sono due scelte di scelta: OUT ALLARME1 e BUZZER.

#### 7. SCHEDULE

E' la programmazione oraria della rilevazione allarmi. Il default è ogni giorno. Premere il tasto "**CONFIG**" per impostare la programmazione oraria dei sensori.

#### 8. COPIA SU

Si può copiare la configurazione di un sensore su un altro o su tutti.



Sono previsti due modalità aggiuntive di segnalazione Allarmi relative a:

-Perdita Video

-Disco Pieno

Entrambe le funzioni possono abilitare sia l'Uscita di Allarme sia l'avviso acustico.

### 3.2.5 Configurazione PTZ

	CONF.	PTZ
CANALE	: <cam1< td=""><td>&gt;</td></cam1<>	>
VELOCITA	:<9600	>
PROTOCOL	: <pelc< td=""><td>OP&gt; IND.: _001_</td></pelc<>	OP> IND.: _001_
PRESET	:	MEMOR.
COPIA SU	: <титт	I> COPY
	ОК	CANCEL

### 1. CANALE

Selezionare il canale cui è collegato un dispositivo PTZ.

### 2. VELOCITA'

Ci sono cinque scelte di scelta: 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200.

### 3. PROTOCOL

Selezione del protocollo PTZ. Protocolli supportati attualmente: PELCO\_D, PELCO\_P, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA e LILIN.

### 4. IND.

Impostazione dell'indirizzo del PTZ. Selezionare l'indirizzo da 1 a 255 relativo al dispositivo PTZ in uso.

Nota: I parametri inseriti devono essere corrispondenti ai valori impostati sul dispositivo PTZ

### 5. PRESET

**PASS0 1** Premere il tasto "**MEMOR**" per entrare nel sotto-menu Preset. Ci sono 16 punti di preset che si possono impostare per ogni canale.



**PASS0 2** All'interno del sotto-menu Preset, premere il tasto "Enter" per selezionare il Preset che deve essere reimpostato.

PASS0 3 Premere il tasto "REGOLA" per entrare in modalità PTZ.

**PASS0 4** Premere i tasti comparsi a video relativi al Joystick virtuale per posizionare la Speed Dome nella posizione desiderata.

**PASS05** Premere il tasto "**MENU**" o il tasto destro del mouse per ritornare al sottomenu Preset e nominarlo.

**PASS0 6** Premere il tasto "**SAVE**" per memorizzare la posizione impostata prima come Preset; premere il tasto "**CANCEL**" per annullare le impostazioni e tornare al menu superiore.

**Nota**: Come usare il Preset?

E' possibile usare il tasto numerico per cambiare il Preset in modalità PTZ. Per prima cosa premere il

tasto "**PTZ**" da telecomando (o "**CONTR. PTZ**" dal menu rapido tramite mouse) per entrare in modalità PTZ. Poi premere un tasto numerico ad es. "1", la Speed Dome si sposterà nel Preset 1 che si può impostare seguendo i passi in precedenza descritti. *Il richiamo dei Preset può essere fatto solo da Telecomando o da Rete* 

### 6. COPIA SU

Si possono copiare le impostazioni di questo canale su un qualunque altro canale selezionato, cambiando solo il parametro ID.

### 3.2.6 Gestione Utenti

L'utente di default è "**Admin**" può aggiungere nuovi utenti, impostarne le autorizzazioni e cancellare utenti, ma non può essere modificato.

GEST. U	TENT	I
VERIFICA AUTO	RIZ.	: 🛛
USER: <admin></admin>		
PASSWORD	:	RESET
AUTORIZZAZION	I:	CONFIG
NUOVO UTENTE		AGGIUN
ELIMINA UTENT	Е:	ELIMIN
OK		CANCEL



### **1. VERIFICA AUTORIZ.**

Se è selezionata la casella di controllo, prima di accedere al Menu Principale tutti gli utenti devono inserire la password. Se è deselezionata, gli utenti possono accedere direttamente al sistema senza password. 2. USER

Selezionare l'utente da gestire, se già presente.

#### 3. PASSWORD

La password di default di Admin è '123456'. L'utente autorizzato può cambiare guesta password utente. La password è costituita da numeri tra 0 e 9.

#### 4. AUTORIZZAZIONI

Dopo aver creato un nuovo utente, premere su "CONFIG" per gestirne i privilegi. Ciascun utente potrà essere personalizzato su due livelli di autorizzazioni:

- LOCALI
- REMOTE

Le autorizzazioni locali riguardano l'accesso diretto al DVR e comprendono:

-Playback e Backup, Registrazione, Elimina o blocca I file registrati. Configurazione generale, Log Eventi, Controllo PTZ e modifica strumenti.

Le autorizzazioni remote riguardano le operazioni eseguibili tramite rete e comprendono:

Visualizzazione Live, Playback e Backup, Registrazione, Elimina o blocca I file registrati. Configurazione generale, Log Eventi, Controllo PTZ e modifica strumenti.

IMPOSTA AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZ. LOCALI : PLAY O BACKUP ■ REGISTRA ■ ELIMINA O BLOC ■ CONFIG ■ LGO EVENTI ■ CTRL PTZ ■ STRUMENTI ■
AUTORIZZAZ. REMOTE PLAY O BACKUP REGISTRA ELIMINA O BLOC CONFIG LGO EVENTI CTRL PTZ
MAC: 00-00-00-00-00-00 DEFAULT OK CANCEL

#### NOTA:

MAC: Per aumentare il livello di sicurezza è possibile associare all'utente l'indirizzo MAC ADDRESS della scheda di rete dal guale avviene la connessione remota. Le impostazioni MAC ADDRESS sono da eseguire a carico dell'Amministratore di rete.

### 5. NUOVO UTENTE

Cliccare sul tasto aggiungi per aggiungere un nuovo nome utente e password.

Il nome utente è costituito da numeri e lettere, con un massimo di 16 caratteri. La password è costituita da numeri e lettere con un massimo di 16 caratteri.

### 6. ELIMINA

Selezionare l'utente da eliminare prima di cliccare sul tasto ELIMINA. In seguito confermare la scelta alla domanda di conferma.

pag.24



### 3.2.7 Rete LAN

Entrando nel MENU RETE LAN si accede al seguente sottomenù.

RETE	LAN
CONFIC	BOSE
CONFIG.	UNU.
CUNFIG.	TP
CONFIG.	DDNS

3.2.7.1 CONFIG BASE

CONFIG.	BASE
NET SERVER M	
PORTA HTTP00080	PORTA LAN02000_
QUALITA VIDEO SU	LAN (ALTA)
	OK CANCEL

### **1. NET SERVER**

Se si seleziona la casella di controllo si abilita la scheda di rete.

Le porte HTTP e LAN sono utilizzate rispettivamente per la connessione tramite browser Internet Explorer e per connessione tramite software CMS fornito a corredo.

### 2. QUALITA' VIDEO SU LAN

Imposta la qualità dell'immagine della sorveglianza remota. Ci sono 5 possibilità di scelta: MINIMA, BASSA, MEDIA ALTA E MASSIMA

L'immagine sarà tanto più nitida quanto più alta sarà la qualità impostata e il flusso video sarà maggiore

### 3.2.7.2 CONFIG IP

CONFIG. IP
IP CONFIG: <static></static>
IP ADDRESS: 000.000.000.000
SUBNET MASK: 000.000.000.000
GATEWAY : 000.000.000
DNS1 : 000.000.000.000
DNS2 : 000.000.000.000
OK CANCEL

Per configurare l'indirizzo IP del DVR ci sono tre possibilità di scelta: STATIC, DHCP e PPPoE. Nel caso di indirizzo IP STATIC i passi sono i seguenti:

PASS0 1 Premere i tasti "Up", "Down", "Left" e "Right" per spostare il cursore.

**PASS0 2** Inserire IP Address, Subnet Mask, Gateway ed entrambi i DNS in accordo con la rete in uso. **PASS0 3** Premere il tasto "**OK**" per confermare

Se nella rete in uso è presente un SERVER DHCP selezionare la funzione DHCP; l'indirizzo IP sarà automaticamente assegnato dalla rete locale. Dopo aver selezionato DHCP, si deve attendere 30 secondi. L'indirizzo IP assegnato automaticamente sarà visualizzabile nella finestra INFO SISTEMA.

Se utilizza un protocollo PPPoE, selezionare la voce relativa; quando il DVR si deve connettere a internet si dovranno inserire username e password. Se si dimenticano username e password, si deve contattare l'ISP. Se si preme il tasto info, sullo schermo sarà visualizzato il menu INFO SISTEMA quando il DVR si connetterà alla rete con successo.

### 3.2.7.3 CONFIGURAZIONE DDNS

Per la connessione remota al DVR, in assenza di un Indirizzo IP pubblico Statico, il DVR supporta al suo interno il servizio DDNS senza l'ausilio di questo servizio impostato sul router. Per usare DDNS, l'utente deve richiedere una registrazione a un apposito sito con associato un nome di domino di secondo livello.

	CONFIG.	DDNS
SERVER :	<dyndns< td=""><td>&gt;</td></dyndns<>	>
USERNAME :		
PASSWORD :		
DOMAIN :		
	ОК	CANCEL

Esempio di configurazione utilizzando il sito <u>www.dyndns.com</u>

#### 1. Registrarsi sul Web

Da un computer collegarsi al sito <u>www.dyndns.com</u> ed eseguire la registrazione cliccando sul link Create Account, compilando tutti i campi necessari.

by Dynamic	Network Services Inc.				Lost Pass	word? Create Account
	About	Services	Account	Support	News	
Account						
eate Account	Create an a	account or l	og in to con	tinue		
jin t Password?	Username:				Already Registered	1?
	Password:					
My Cart <u>0 items</u>	Confirm passwor	rd:			Daccword	
	Email:				Password	Login
	Confirm email:			_		Forget your parament
earch	Subscribe to:	DynDNS.cor (1 or 2 per Dyn Inc. pre Remove HT	n newsletter month) ss releases ML formatting from	email		USTe IFIED PRIVACY
	Security Image:	• • •	74			
		Enter the numb	pers from the above	image:		
	I agree with the	acceptable use po	licy (AUP) and priva	cy policy.		
			Crea	e Account		
	If you're having dif	ficulty creating you	r account, for any re	ason, feel free to	o <u>contact us</u> .	

Cliccare su Create Account e attendere la mail di conferma Avvenuta registrazione. Dopo aver eseguito la conferma al link riportato nella mail ricevuta, collegarsi nuovamente al sito e inserire i propri dati di Login.

	Username	Password	Log in
by Dynamic Network Services Inc.		Lost Password? Crea	ite Account

Successivamente cliccare su My Host e ancora su ADD New Hostname

About       Services       Account       Support       News         My Account       Add New Hostname       1         My Services       Note: You currently don't have any active Dynamic DNS Pro upgrades in your account. You cannot use some of our Host features. Paying for an Dynamic DNS Pro upgrade will make this form fully functional and will add several other features.         SLA       Premier Support       Hostname:       dvr · · dyndns.org ·         Zone Level Services       Wildcard Status:       Disabled [Want Wildcard support?]         Dynamic DNS Provarding       Service Type:       Host hosting,         MilHop Services       WebHop Redirect [?]       WebHop Redirect [?]         Dynamic DNS       IP Address:       #7+##2-%]***         Spring Server VPS       IIP Address:       #7+##2-%]***         MailHop Outbound       Recursive DNS       IIP Address:       #7+##2-%]***         Network Monitoring       SL Certificates       III. value is 60 seconds. Edit TTL.	
My Account       Add New Hostname       1         My Services       Note: You currently don't have any active Dynamic DNS Pro upgrades in your account. You cannot use some of our Host of features. Paying for an Dynamic DNS Pro upgrade will make this form fully functional and will add several other features.         SLA       Premier Support       Hostname:       dvr       . dyndns.org       Image: dvr       . dyndns.org         Zone Level Services       Wildcard Status:       Disabled [Want Wildcard support2]       Service Type:       Image: dvr       . dyndns.org       Image: dvr       . dyndns.or	
My Services       Dynamic DNS Pro Internet Guide         SLA Premier Support       Hostname:       dvr       dynamic DNS nor         Zone Level Services Domain registration and transfer, DNS hosting, MallHop services       Wildcard Status:       Disabled [Want Wildcard support?]         Spring Server VPS MailHop Services       Service Type:       Host with IP address [?]         Offline Hostname [?]       Offline Hostname [?]         Spring Server VPS MailHop Services       IP Address:       2748272163         Network Monitoring SSL Certificates       IP Address:       2748272163         Renew Services       III value is 60 seconds. Edit TTL.	Host Servic
Dynamic DNS Pro   Internet Guide   SLA   Premier Support   Zone Level Services   Domain registration and transfer, DNS hosting, MaliHop services   Host Services   Dynamic DNS hosts, WebHop URL Forwarding   Spring Server VPS MaliHop Outbound Recursive DNS   Renew Services   Renew Services   Note: You currently don't have any active <u>Dynamic DNS Pro upgrades</u> in your account. You cannot use some of our Host of features. Note: You currently don't have any active <u>Dynamic DNS Pro upgrades</u> in your account. You cannot use some of our Host of features. Paymatic DNS hosts, WebHop URL Forwarding Spring Server VPS MaliHop Outbound Recursive DNS Network Monitoring SSL Certificates Renew Services Network Services Note: You currently don't have any active <u>Dynamic DNS Pro upgrades</u> in your account. You cannot use some of our Host of features. Paymatic DNS hosts, WebHop IP Address: <u>JP Address:</u> <	
SLA   Premier Support   Zone Level Services   Domain registration and transfer, DNS hosting, MailHop services   Host Services   Pynamic DNS hosts, WebHop   URL Forwarding   Spring Server VPS   MailHop Outbound   Recursive DNS   Network Monitoring   SSL Certificates   Renew Services	Service
Premier Support       Hostname:       dvr       dyndns.org         Zone Level Services       Wildcard Status:       Disabled [Want Wildcard support?]         Domain registration and transfer, DNS hosting, MailHop services       Service Type:       Host with IP address [?]         Host Services       Wildcard Status:       Disabled [Want Wildcard support?]         Host Services       WebHop Redirect [?]       WebHop Redirect [?]         Dynamic DNS hosts, WebHop       Offline Hostname [?]         Spring Server VPS       IP Address:       IP Address:         MailHop Outbound       IP Address:       IP address PErcent Context         Sst. Certificates       III. value is 60 seconds. Edit TTL.         Renew Services       III. value is 60 seconds. Edit TTL.	
Zone Level Services       Wildcard Status:       Disabled [Want Wildcard support?]         Domain registration and transfer, DNS hosting, MailHop services       Service Type:       Host with IP address [?]         Host Services       Wildcard Status:       WebHop Redirect [?]         Dynamic DNS hosts, WebHop       Offline Hostname [?]         Spring Server VPS       IP Address:       #7463-76/100         MailHop Outbound       IP Address:       #7463-76/100         Recursive DNS       Use auto detected IP address Processes       Image: Service	
Ballings Protices       Service Type:       Host with IP address [?]         Host Services       WebHop Redirect [?]         Dynamic DNS hosts, WebHop       Offline Hostname [?]         Spring Server VPS       IP Address:         MailHop Outbound       IP Address:         Recursive DNS       Use auto detected IP address Process         Network Monitoring       III. value is 60 seconds. Edit TTL.         Renew Services       Value is 60 seconds. Edit TTL.	
Host Services       Image: WebHop Redirect [?]         Dynamic DNS hosts, WebHop       Image: Offline Hostname [?]         Spring Server VPS       Image: Offline Hostname [?]         Spring Server VPS       Image: Offline Hostname [?]         MaiHop Outbound       Image: Offline Hostname [?]         Recursive DNS       Use auto detected IP address Proceeder [?]         Network Monitoring       Image: Offline Hostname [?]         SSL Certificates       Image: Offline Hostname [?]         Renew Services       Image: Offline Hostname [?]	
Dynamic DNS hosts, WebHop       Image: Offline Hostname [?]         Spring Server VPS       IP Address: Image: Image	
Spring Server VPS       MailHop Outbound       Recursive DNS       Network Monitoring       SSL Certificates	
MailHop Outbound     IP Address:     If Address:       Recursive DNS     Use auto detected IP address Procession (Construction)       Network Monitoring     III. value is 60 seconds. Edit TTL.       SSL Certificates     Renew Services	
Recursive DNS     Use auto detected IP address Provide       Network Monitoring     III. value is 60 seconds. Edit III.       SSL Certificates     Renew Services	
Network Monitoring     Image: Constraint of the second secon	
Renew Services	
Renew Services	
Auto Renew Settings	
Sync Expirations Mail Routing: Yes, let me configure Email routing.	
Account Settings	

Scegliere il proprio host name di riferimento per il richiamo del DVR da remoto. All'Hostname scelto sarà associato il DVR. Es. http://dvr.dyndns.org

Cliccare su Use auto detect IP address, per associare l'IP assegnato in quell'istante alla vostra rete adsl, ove presente il DVR.

Procedere con la conferma dell'acquisto GRATUITO del servizio, cliccando sul tasto Add to Cart e confermando alla pagina successiva.

	amic Network Services Inc.				My C	art <u>My Services</u> Log O
	About	Services	Account	Support	News	
1y Account	Free Services	Checkout				
ly Services		222 10 10	u 2		017 07 79 12	
Account Settings	Once you have confi	rmed the contents o	f your cart your sei	vices will be instar	ntly activated.	
Billing			Service		Period	Price
Active Services	Dynamic DNS Ho	sts				
Order History Billing Profile	dvrlct.dyndns.or	9			-	\$0.00
loarch					Sub-Total:	\$0.00
Search					Activate Services >>	view our refund policy
						WACAfee' SECURE TESTED DAILY 22-OCT
	© 1998-2009 Dynamic	Network Services Inc.	Legal Notices - Privac	y Policy - Contacts		

Cliccare su Activate Services per completare le impostazioni.

						Logged In User: <b>Unverses</b> My Cart <u>My Services</u> Log Out
	About	Services	Acco	unt Support	News	
My Account	Host Services					Add New Hostname - Host Update Logs
My Services Dynamic DNS Pro			dvrlct.d	yndns.org successful	y activated.	
Internet Guide	Hostnan	ne	Service	Detai	<u>ls</u>	Last Updated
SLA Premier Support Zone Level Services	dvrlct.dyndns.org		Host	22223276.198		Oct. 22, 2009 10:59 AM

### 2. Programmazione sul DVR

Selezionare la voce SERVER ''dyndns'.

#### (1) USER NAME

Inserire il nome utente utilizzato per la registrazione al sito <u>www.dyndns.com</u>.

### (2) PASSWORD

Inserire la password utilizzata per la registrazione al sito <u>www.dyndns.com</u>.

#### (3) DOMAIN

Inserire l'Hostname scelto in fase di registrazione. (ES. dvrlct.dyndns.org)

**Nota**: Se la connessione fallisce, premere il tasto "**INFO**", il sistema visualizzerà: 'DDNS NONE'. Si deve allora verificare che la rete sia funzionante, che le informazioni in possesso siano corrette e provare di nuovo.

**3.** A questo punto sarà possibile collegarsi remotamente al DVR da PC remoto, semplicemente contattando tramite browser Internet Explorer o software CMS l'Hostname creato.

Per le funzioni remote fare riferimento al capitolo Sorveglianza remota.





### 3.2.8.1 Spegnimento

Utilizzando questa funzione si può arrestare il sistema. Prima di procedere sarà posta la richiesta di conferma. Dopo aver accettato il sistema viene arrestato a livello software. Per il completo spegnimento un messaggio a video consentirà la rimozione dell'alimentazione.



In questo Sottomenu è possibile oltre ad verificare stato e capacità dell'Hard disk, eseguire la formattazione o in modalità normale o in modalità rapida.

 Se è la prima volta che si usa l'HD il sistema ricorderà all'utente di formattare l'HD alla partenza del DVR. E l'HD può memorizzare informazioni solo dopo che è stato formattato.

- Prima di formattare l'HD, si deve fermare la registrazione e la riproduzione.
- Il tempo impiegato per la formattazione dipende dalla capacità dell'HD. Maggiore è la capacità più il tempo impiegato sarà lungo.



### 3.2.8.3 LOG SISTEMA

Si possono richiedere l'archiviazione e la ricerca delle operazioni effettuate sul DVR. Il DVR annoterà operazione, stato e ora automaticamente mentre sta lavorando. All'interno del sotto-menu si deve selezionare l'operazione e la data di cui si cercano informazioni.

LOG DI SISTEMA							
DATAZORA	TIPO	CONTENUTO					
091022:1140	012 L-PB	INIZIO RIPROD					
091022:1140	036 L-PB	INIZIO RIPRODUZ					
091022:114	739 L-C	CONFIG. PTZ					
091022:114	809 0-V 809 0-V	PERDITA VIDEO					
091022:1151	143 L-C 153 N-L	CONF. UTENTE					
PAG.: 1/5	P	RINO ULTIMO					
PI	REC PI	ROSS CANCEL					

Cliccando sull'evento desiderato saranno mostrati ulteriori dettagli.



DETTAGLI						
TIPO PRINC. TIPO SECOND CONTENUTO CANALE ORA OPERATORE IP	LOCALE PB INIZIA RIPRODUZ NESS 22-10-2009 11:40:12 Admin IP LOCALE					
	OK					

### 3.2.8.4 INFO SISTEMA

INFO SISTEMA
VER. FIRMWARE:1.2.0.90513
NOME DVR :DVRNAME
DVR ID :1
INDIRIZZO IP :000.000.000.000
SUBNET MASK :000.000.000.000
GATEWAY :000.000.000
MAC : 00-18-AE-10-64-E9
PAG.: 1/3 PREC PRO33 OK

INFO SIS	BTEMA					
STATO HDD :						
DIM.: 1566 USATO	0:12%					
QUALITA VIDEO :						
CAM1: ALTA	CAM2: ALTA					
CAM3: ALTA	CAM4: ALTA					
QUALITA LAN :ALTO						
PAG. 2/3 PREC	PR033 OK					



Visualizza informazioni relative al sistema quali, versione del firmware, nome del DVR, indirizzo IP del DVR, informazioni sul Client, etc.

Nella schermata 3, cliccando sul tasto Dettagli è possibile ottenere informazioni circa gli utenti in quel momento connessi.

### 3.2.8.5 AGGIORNAMENTO FIRMWARE

I	AG	G.	FI	RMWAR	RE
MODO	AGG.	•	< D	ISCO	USB>
			A	6610	CANCEL

Qualora Deatronic srl rilasci una nuova versione firmware, la stessa sarà corredata di istruzione per aggiornamento.

3.2.8.6 DEF/	AULT (Rispristir	a config)
--------------	------------------	-----------

RI	PRISTINA	LE IMP	OSTAZION:	I DI	FABBRICA
	IL SIS		VE ESSERI	E	1.0
	-NUOVA-	CONFIGU	RAZIONE!	JARC	Ln
		SI	NO		

Cliccare su ripristina config per avviare la procedura di reset completo del DVR.

### 3.2.8.7 IMPORTA CONFIG – ESPORTA CONFIG

E' possibile Importare ed Esportare la configurazione della programmazione del DVR



### 3.2.8.8 RESET USCITA ALLARME



E' possibile interrompere l'attività dell'uscita di allarme Relè e Buzzer.

### 3.3 Ricerca

Premere il tasto destro del mouse per accedere alla seguente schermata dalla quale è possibile accedere alla ricerca.



Dopo aver cliccato su ricerca, o in alternativa dopo aver premuto Search, a schermo compare l'elenco di quattro sotto-menu: RIPRODUCI, BACKUP, ELIMINA e BLOCCA.

pag.34

### 3.3.1 **RIPRODUCI**

### 1. Selezionare la data

Nel calendario, selezionare il giorno desiderato fra i giorni evidenziati in giallo che indica la presenza di registrazioni.

		CALE	NDAR	10		
	<<	< 10	-200	9 >	>>	
DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
				1_	-2	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	<16>	17
18	19	20	21	22	23	<sup>7</sup> 24
25	26	27	28	29	30	31

#### 2. Ricerca per ora

Selezionare la data/ora e canale prescelto e cliccare su Play per avviare la riproduzione.



#### 3. Ricerca per evento

EVENTI	
CH INIZIO TIPO	BLOCCO
1 2009-10-22 15:27:25 M 1 2009-10-22 15:30:49 M 1 2009-10-22 15:40:04 M 1 2009-10-22 15:40:04 M 1 2009-10-22 15:54:33 M 1 2009-10-22 15:56:39 M 1 2009-10-22 16:02:09 M 1 2009-10-22 16:02:47 M 1 2009-10-22 16:11:07 M 1 2009-10-22 16:11:07 M	
PAGE: 1/5 PRIMO	ULTIMO
PREC PROSS	CANCEL

Con la ricerca per eventi si possono cercare le registrazioni in caso di motion detection e di allarme sensore. Qui di seguito i passi per la ricerca per evento:

Selezionare la data/ora e canale prescelto e abilitare la casella di controllo MOTION e/o SENSORI, cliccare su EVENTI per accedere alla lista eventi e cliccare sul file desiderato.

Analizzare la lista delle informazioni:

- CH: Canale.
- INIZIO: Data e ora di inizio della registrazione
- TIPO: Il tipo di evento. Ci sono due tipi di eventi: MOTION e SENSOR.
- M: Motion detection.
- A: Sensor detection.
- BLOCCO: file bloccato.

#### Nota:

Supporta la riproduzione in modalità FULLSCREEN. Utilizzare il mouse per passare dalla modalità singolo canale fullscreen a riproduzione in modalità quadri visore. Si devono usare i tasti "Up", "Down", "Left" e "Right" per cambiare i canali.

• Durante la riproduzione si può premere il tasto "AUDIO" per attivare o disattivare il canale audio.

#### Nota:

Se la lista degli eventi è più lunga di una pagina usare i tasti "PREC" e "PROSS" o "PRIMO" e "ULTIMO".



Nell'immagine riprodotta sono indicate le 3 aree di azione durante la riproduzione:

- 1. Area di informazione relativa al canale audio-video che si sta visualizzando. Per i canali 1 e 2 è possibile attivare o disattivare la riproduzione audio cliccando col mouse.
- 2. Cambio modalità di riproduzione 1 o 4 canali
- 3. Tasti di funzione: Pausa/Play, STOP, Fast Backward, Fast forward / Frame per frame.

-Play/Pausa: Avvia e mette in pausa la riproduzione.

-Stop: Esce dalla riproduzione e torna al menu ricerca.

-Fast backward: Riproduzione inversa a velocità normale, x2, x4, x8

-Fast Forward: Riproduzione veloce a velocità x2, x4, x8. In modo Pausa permette l'avanzamento Frame per frame della registrazione.

### 3.3.2 BACKUP - VIEW BACKUP

#### 1. BACKUP

Selezionare il sotto-menu Backup nel menu Dati.

BACK	UP
SUPPORTO BKUP <usb Bakcup File: <avi< td=""><td>&gt; &gt;&gt;</td></avi<></usb 	> >>
INIZIO 20-1	0-2009 14 54
FINE 20-1	0-2009
CH1 S CH2 S C TUTT S MOTION	H3 S CH4 S Sensore
BACKUP	ENTI CANCEL

### (1) SUPPORTO BACKUP

Selezionare il tipo di supporto su cui copiare i dati fra USB e DVD-ROM.

USB: se disponibile una PEN drive USB

DVD-ROM: se disponibile un masterizzatore DVD esterno USB.

### (2) BACKUP FILE

Si seleziona il formato del file di backup. Supporta i formati video AVI e DVR.

AVI: formato standard per la visualizzazione con player commerciali.

DVR: formato proprietario per la validità delle immagini ai fini giuridici - legali.

Quando si seleziona il DVR, il formato video del file di backup sarà proprietario, e assieme alla copia dei file prescelti sarà inserito in automatico dal DVR un player per la visualizzazione immediata.

### (3) INIZIO

Ora di inizio del backup. La prima linea indica l'ora, la seconda indica i minuti. Si deve scegliere prima la data e poi l'ora. Le fasce di colore rosso indicano la presenza di registrazioni.

#### (4) FINE

Ora di fine del backup. La prima linea indica l'ora, la seconda indica i minuti. Si deve scegliere prima la data e poi l'ora.

#### (5) CANALI

Selezionare i canali di cui si vuole fare il backup.

#### (6) TIPO DI REGISTRAZIONI

Ci sono tre scelte di scelta: TUTTI, MOTION e SENSORE.

TUTTI: selezionare tutti e cliccare su backup per avviare la copia di tutti i file all'interno della fascia oraria selezionata.



SENSORE: Selezionare sensori e cliccare su backup per avviare la copia dei soli file, registrati a causa di allarme da sensore, compresi nell'intervallo di tempo selezionato.

#### (7) EVENTI

Il DVR supporta la ricerca per evento. Dopo aver effettuato le scelte di data, ora e canale, selezionare la modalità di evento desiderato a scelta fra motion, sensore o entrambi e cliccare su EVENTI.

BACKUP DI EVENTI	
ORDINE: <canale> NESS</canale>	TUTT
CH INIZIO TIPO	BLOCCO
1 2009-10-23 08 16 22 M 1 2009-10-23 08 30 51 M 1 2009-10-23 08 32 39 M 1 2009-10-23 08 33 51 M 1 2009-10-23 08 33 51 M 1 2009-10-23 08 35 29 M 1 2009-10-23 08 48 09 M 1 2009-10-23 08 57 55 M 1 2009-10-23 08 58 01 M 1 2009-10-23 08 58 01 M 1 2009-10-23 08 59 21 M 1 2009-10-23 09 21 56 M	
PAGE: 1/4 PRIMO	ULTIMO
PRECED PROSS OK	CANCEL

Dalla lista apparsa a video selezionare i file che si vuole copiare e cliccare su OK. Nella colonna tipo, i file di MOTION sono indicati dalla lettera M, quelle di ALLARME dalla lettera A.

E' inoltre possibile ordinare la lista per orario o canale e selezionare o deselezionare tutti i file contemporaneamente.

### (8) BACKUP

Dopo aver selezionato tutte le scelte sopra descritte apparirà la finestra finale di backup, nella quale sarà possibile recuperare informazioni utili alla corretta esecuzione del backup. (Spazio richiesto/ Spazio disponibile, Corretto riconoscimento del dispositivo)





#### (9) VISUALIZZAZIONE BACKUP SUL COMPUTER

Se il backup è in formato AVI, la maggior parte dei riproduttori video commerciali potrà visualizzarlo direttamente. Se il backup è in formato DVR, per visualizzarlo utilizzare il software Client dedicato. (E' fornito anche un software supplementare, DVR player, che viene scaricato direttamente dal DVR sul supporto Usb su cui si sta eseguendo il backup. Tale software può riprodurre sia il formato AVI sia il formato DVR. Si consiglia di usare il DVR player per riprodurre le registrazioni in entrambi i formati).

### 3.3.3 ELIMINA

ELIMI	NA
DATA : 23-10-2009	TUTTI
CH INIZIO	TIPO BLOCCA
1 2009-10-22 23:	26:43
1 2009-10-23 00:	22:30
1 2009-10-23 02	14:02
1 2009-10-23 04:	05:36
1 2009-10-23 05:	81:26 57:17
1 2009-10-23 06: 1 2009-10-23 07:	53:07 48:56
PAGE: 1/14	PRIMO ULTIMO
PREC PROSS	ELIMIN CANCEL

Dal sottomenu ELIMINA è possibile eliminare manualmente le singole registrazioni presenti sull'HD. Selezionare una o più registrazioni (o utilizzare il tasto tutti per eseguire l'intera selezione) e cliccare su ELIMINA per confermare.

### 3.3.4 BLOCCA

BLOCCA							
DATA : 23-10-2009							
ORDINA: <canale> Ch inzio tipo</canale>	BLOCCA						
1 2009-10-22 23:26:43							
1 2009-10-23 00:22:30	BLOCC						
1 2009-10-23 02:14:02	BLOCC						
1 2009-10-23 03:09:48 1 2009-10-23 04:05:36							
1 2009-10-23 05:01:26							
> 1 2009-10-23 06:53:07	BLOCC						
1 2009-10-23 07:48:56							
PAGE: 1/14 PRIMO	ULTIMO						
PREC PROSS APPLICA	CANCEL						

Dal sottomenu BLOCCA è possibile bloccare/sbloccare manualmente le singole registrazioni presenti sull'HD. Selezionare una o più registrazioni che si desidera conservare nell'hard disk affinché non siano sovrascritte e quindi cancellate e cliccare su APPLICA per confermare.



# **4 SORVEGLIANZA REMOTA**

# 4.1 Accesso al DVR in LAN

### 4.1.1 Configurazione Indirizzo IP

Prima di procedere verificare I seguenti punti:

- Controllare lo stato dei collegamenti alla rete del DVR e del PC
- Verificare che DVR e PC appartengono alla stessa classe di Indirizzi IP.

MS Windows 2000 / XP	MS Windows VISTA / Windows 7
Start	Start
V	▼
Pannello di Controllo	Pannello di Controllo
▼	¥
Connessioni di Rete	Centro Connessioni di Rete
	V
Tasto destro del Mouse su Connessione alla	Visualizza Stato
rete Locale LAN	
▼	V
Proprietà	Proprietà
V	▼
Selezionare Protocollo Internet TCP/IP	Selezionare Protocollo Internet TCP/IP v.4
▼	V
Proprietà	Proprietà

Se la configurazione IP è impostata su "ottieni automaticamente indirizzo IP", è necessario usare il Prompt di

MS-DOS per determinare l'indirizzo IP. Si consiglia di contattare l'Amministratore di Rete.

Eseguire il comando PING \*\*\*.\*\*\*.\*\*\* (\* Indirizzo IP del DVR) dal Prompt dei Comandi per verificare il corretto collegamento

# 4.2 Collegamento tramite Internet Explorer

Browser Supportati

Browser	Dettagli
Microsoft Internet Explorer v6.0	IE 6.0
Microsoft Internet Explorer v7.0	IE 7.0
Microsoft Internet Explorer v8.0	IE 8.0 in visualizza modalità
	compatibilità

- Avviare Internet Explorer.

- Digitare l'indirizzo IP della macchina nella barra degli indirizzi.

Esempio: se al DVR è stato impostato l'indirizzo 192.168.1.133, digitare nella barra degli indirizzi di IE la stringa http://192.168.1.133

Qualora la PORTA IE impostata nel menu IMPOSTA RETE (cap.3.8) sia diversa dalla porta 80 (default), è necessario specificare la porta durante l'inserimento nella barra degli indirizzi.

Esempio se al DVR è stato impostato l'indirizzo 192.168.1.133 e PORTA IE 1025, digitare nella barra degli indirizzi di IE la stringa http://192.168.1.133:1025

Il Sistema mostrerà un pop-up di allerta per la richiesta di installazione dell'ActiveX. Accettare e proseguire l'installazione.

pag.40

Qualora l'installazione non sia andata a buon fine, seguire le seguenti istruzioni:

- Cliccare nella barra dei Menu di Internet Explorer su "Strumenti" e successivamente su "Opzioni".



Si aprirà la seguente finestra:

Generale         Protezione         Privacy         Contenuto           elezionare l'area di cui visualizzare o modificare le impostazioni.         Impostazioni.         Impostazioni.           Internet         Intranet locale         Siti attendibili         Siti con restrizioni           Internet         Internet ai siti Web Internet, ad eccezione di quelli elencati nelle aree attendibili e con restrizioni.         Siti	Senerale         Protezione         Privacy         Contenuto           lezionare l'area di cui visualizzare o modificare le impostazioni.         Impostazioni         Impostazioni           internet         Intranet locale         Siti attendibili         Siti con restrizioni           Internet         Intranet locale         Siti attendibili         Siti con restrizioni           Internet         Internet         Siti attendibili         Siti attendibili           Versonalizzata         Impostazioni per l'area         Siti opersonalizzate.         - Per modificare le impostazioni, scegliere Livello personalizzate le impostazioni consigliate, scegliere Livello predefinito.	Connessioni	Progra	mmi	Avanzate
elezionare l'area di cui visualizzare o modificare le impostazioni.	lezionare l'area di cui visualizzare o modificare le impostazioni.	Generale	Protezione	Privacy	Contenuto
Livello di protezione per l'area — <b>Personalizzata</b> Impostazioni personalizzate. - Per modificare le impostazioni, scegliere Livello personalizzato, opostazioni consigliate, scegliere Livello predefinito.		Internet I I Internet I Internet I Internet Interne Internet Internet Internet Internet Internet Internet Inter	Idi cui visualizzare o m intranet locale Siti attr et et et ol quelli elencati nelli uli e con restrizioni. ione per l'area sonalizzata npostazioni personalizz per modificare le impost ersonalizzare le imposte vello predefinito.	addicare le impos andibili Siti cr restriz net, ad a aree ate. Izioni, scegliere uzioni consigliate,	Siti Livello scegliere
Livello personalizzato Livello predefinito			Livello perso	nalizzato.) (iv	ello predefinito

- Cliccare su "Protezione" e successivamente su "Livello personalizzato". Si aprirà la seguente finestra:

	Opzioni Internet	00
Impo	ostazioni di protezione - Area Inte	ernet
mpostazioni —		
mpostazioni Die Mostra Att Die Richies Richies Richies Att Chi Scarica Att Chi Scarica Att Die Die Die Chi Scarica Att Die Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Att Die Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Att Die Chi Scarica Chi Scarica Att Die Chi Scarica Chi Chi Scarica Chi Scarica Chi Scarica Chi Scarica Chi Chi Scarica Chi Chi Scarica Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi	sattiva (consigliato) sideo e animazioni nelle pagine Web che r tiva sat	iveX
"Per rendere effe	ettive le impostazioni, è necessario riavviar sonalizzate	e Internet Explorer
"Per rendere effe (mpostazioni pers Reimposta a:	ettive le impostazioni, è necessario riavviar sonalizzate Medio-alta (predefinita)	e Internet Explorer
(mpostazioni pers	e impostazioni, è necessario riavviar sonalizzate Medio-alta (predefinita)	e Internet Explorer Reimposta
Per rendere effe	attive le impostazioni, è necessario riavviar sonalizzate Medio-alta (predefinita)	e Internet Explorer

#### Abilitare le seguenti Impostazioni:

- Scarica controlli ActiveX senza firma elettronica 🖗 Inizializza ed esegui script controlli ActiveX non contrassegnati come Attiva (non protetto) Attiva (non protetto) 💿 Chiedi conferma Chiedi conferma
  - Disattiva (consigliato)

- Disattiva (consigliato)

Salvare e tornare all'inserimento dell'indirizzo IP per riavviare l'installazione del Controllo ActiveX.

Terminata l'installazione la schermata apparirà come segue:



# 4.3 Interfaccia principale



### 4.3.1 Login

Il default per username è 'Admin' e la password è '123456'.

**PASS0 1** Premere il tasto e inserire username e password nella casella di testo che compare. **PASS0 2** Premere il tasto "**OK**" per collegarsi.

### 4.3.2 Parameter Settings

Nella finestra Parameter Settings si può impostare il numero di foto che si possono scattare in una sola volta. Se s'imposta 5, si possono scattare cinque foto ogni volta che si preme il tasto "**Snap Picture**".

### 4.3.3 Snap Picture (Cattura Immagini)

Cattura un'immagine in diretta. Premere per scattare la foto. Da questa schermata è possibile stampare le gestire le immagini salvate.





### 4.3.4 Record

PASS0 1 Premere il tasto "DVR Record".

PASS0 2 Selezionare la voce "Start Record" per avviare la registrazione.

PASS0 3 Selezionare la voce "Stop Record" nel menu a scomparsa per fermare la registrazione.

### 4.3.5 Camera Audio

Si può aprire o chiudere l'audio della telecamera.

**PASS0 1** In modalità visualizzazione in diretta o riproduzione, selezionare un canale da visualizzare in modalità Large Picture.

**PASS0 2** Premere il tasto destro del mouse sull'immagine e selezionare "**Open Audio**" per attivare l'audio della telecamera.

**PASS0 3** Premere il tasto per alzare o abbassare il volume.

### 4.3.6 VR Status Panel

Qui di seguito è mostrato il significato dei colori degli indicatori luminosi che compaiono nella Principale Interface:

- 1. Luce grigia: Normal State.
- 2. Luce verde: Manual Record State.
- 3. Luce gialla: Motion Detection Record State.
- 4. Luce rossa: Sensor Alarm Record State.
- 5. Luce blu: Video Loss State.



# 4.4 Riproduzione remota e ricerca

### 4.4.1 Riproduzione remota

Premere il tasto Playback Remoto sull'Interfaccia Principale



Qui di seguito è mostrato il significato dei tasti funzione sulla finestra Remote Playback:

- Tasti di riproduzione:

- 1. : Play /Pause.
- 2. : Stop.
- 3. : Next frame. Questo tasto è attivo quando la riproduzione è in pausa.

### -Velocità di riproduzione

Si può selezionare la velocità più adatta per la riproduzione come mostrato in figura da 1/4 a 4x.



-Barra di controllo

	A	1 5	1211	4	5 0	Ч,	8	5	100	11	12	13	Inn	15	10	17	1	1.9	20	ų.	3	13
CAT/1 •		-	1						1	1	-											
CAT/2 CAT/4		EB.	-						1.1	1												

La figura mostra le registrazioni di diversi canali in corrispondenza di ciascuna ora del giorno. La parte sinistra della figura mostra i canali disponibili. Il canale selezionato per il playback è evidenziato e accanto al nome del canale compare il simbolo "•".

L'area colorata in centro fornisce i dettagli delle registrazioni. I diversi tipi di record sono indicati con colori diversi. Qui di seguito ci sono le definizioni dei colori:

- Blu: Registrazione Manuale
- Verde: Registrazione oraria •
- Giallo: Registrazione su evento di Motion
- Rosso: Registrazione su evento di Allarme ٠

Il righello in cima alla barra indica le ore di tutto il giorno. Con il tasto destro del mouse sul righello s'ingrandisce l'immagine di 10 volte così gli utenti possono vedere i cursori temporali in dettaglio. Per cercare un'ora esatta di registrazione trascinare la barra fino alla posizione desiderata. Se è necessario con il tasto destro del mouse ingrandire la barra per una ricerca più precisa.

#### Altre Funzioni 4.4.2

### BACKUP

Dall'interfaccia di riproduzione premere il tasto di backup per entrare nella finestra di Backup.

Select Time           Start Time         2009-10-23         00:00:00         •           End Time         2009-10-23         23:59:59         •	Select Record Type Schedule Record  Manual Record Motion Record  Select All Type
Save C:\download Select Camera CAM1 CAM2 CAM3 CAM4 Select All Clear All Reverse Select	Select Saving File Type Standard DVR File Standard AVI File

Ci sono due metodi di backup: backup per ora inizio e fine e backup per evento.

#### **1. TIME BACKUP**

- **PASS0 1** Selezionare l'ora di inizio e di fine e il tipo di registrazione che si desidera ricercare **PASS0 2** Selezionare le telecamere di cui si vuole fare il backup.
- PASS0 3 Premere il tasto "Browse..." per selezionare la cartella di destinazione del file di backup.
- **PASS0 4** Selezionare il tipo di file di backup fra la versione AVI o la versione DVR.
- PASS0 5 Selezionare il tipo di file di backup.
- **PASS0 6** Premere il tasto "**Backup Now**", comparirà la finestra di avanzamento del backup.

#### 2. EVENT BACKUP

**PASS0 1** Selezionare l'ora di inizio e di fine e il tipo di registrazione che si desidera ricercare PASS0 2 Selezionare le telecamere di cui si vuole fare il backup.

PASS0 3 Premere il tasto "Browse..." per selezionare la cartella di destinazione del file di backup.

**PASS0 4** Selezionare il tipo di file di backup fra la versione AVI o la versione DVR.

PASS0 5 Selezionare il tipo di file di backup.

PASS0 6 Premere il tasto "Select Event", comparirà una finestra con l'elenco degli eventi.



Select Event					x
Start Time	End Time	Event Type	Channel	Lock Status	
2009-10-22/23:59:59	2009-10-23/00:00:01	Motion	3	UnLock	
2009-10-23/08:16:22	2009-10-23/08:18:36	Motion	1	Lock	
2009-10-23/08:30:51	2009-10-23/08:32:07	Motion	1	Lock	
2009-10-23/08:32:39	2009-10-23/08:33:51	Motion	1	Lock	
2009-10-23/08:33:51	2009-10-23/08:34:00	Motion	1	Lock	
2009-10-23/08:35:29	2009-10-23/08:45:26	Motion	1	UnLock	
2009-10-23/08:48:09	2009-10-23/08:54:26	Motion	1	UnLock	
2009-10-23/08:57:55	2009-10-23/08:58:01	Motion	1	UnLock	
2009-10-23/08:58:01	2009-10-23/08:59:02	Motion	1	UnLock	
2009-10-23/08:59:21	2009-10-23/09:01:31	Motion	1	UnLock	-
₹ <u></u>	0000 40 00 100 00 05	III	-		
>>	>>>>		<<<<	<<	
Start Time	End Time	Event Type	Channel	Lock Status	
,	0.K.	Car	ncel		

1. Scegliere la event list e premere il tasto ">>" per spostarla nella backup list, mostrata nella tabella sotto; Premere ">>>>" per scegliere tutti gli eventi.

2. Scegliere la event list e premere il tasto "<<" per cancellare l'evento selezionato; premere il tasto "<<<" per cancellare tutti gli eventi.

PASS0 7 Premere il tasto "OK" per avviare il backup.

### 4.4.2.1 BLOCCA/SBLOCCA

Dall'interfaccia di riproduzione premere il tasto di Blocco per entrare nella finestra di Remote LOCK.

	- Selact Time	Se R Schedule Re	lent Record Type cord
ata Tire	0 00 07 11 0 00 00	Manuel Radu	ıd
irdTine [	2007-07-11 23 59 59	<ul> <li>✓ Motion Record</li> <li>✓ Sensor Flepc</li> </ul>	d ci Colect Al Type
		eleci Damera	
I7 CAH1	☑ 04//2	САМЭ	I7 Da∿4
	Select AI		ave Select

Selezionare l'intervallo di tempo entro cui ricercare le registrazioni da bloccare; selezionare il tipo di

registrazione e la/le telecamere desiderate. Cliccare sul tasto "Select Event" che mostrerà la lista delle registrazioni da bloccare e/o sbloccare.

Start Time	End Time	Event Type	Channel	Lock Status
2009-10-22/17:48:34	2009-10-23/01:43:00	Schedule	4	
2009-10-22/23:04:49	2009-10-23/00:00:16	Schedule	2	
2009-10-22/23:26:43	2009-10-23/00:22:29	Schedule	1	
2009-10-22/23:59:59	2009-10-23/00:00:01	Motion	3	
2009-10-23/00:00:01	2009-10-23/01:07:39	Schedule	3	
2009-10-23/00:00:17	2009-10-23/00:55:43	Schedule	2	
2009-10-23/00:22:30	2009-10-23/01:18:15	Schedule	1	
2009-10-23/00:55:44	2009-10-23/01:51:08	Schedule	2	
2009-10-23/01:07:39	2009-10-23/01:40:17	Schedule	3	
2000 10 22/01-10-15	2009 10 22/02-14-02 III	Cohodulo	- 1	•

Selezionare la casella di controllo per cambiare il lock status. Lock Status mostra '\screw' per indicare che l'evento è bloccato, altrimenti significa che è sbloccato.

Premere il tasto "OK" per confermare l'operazione.

# 4.5 Configurazione del DVR da Remoto

Premere il tasto DVR Config sull'Interfaccia Principale per entrare nell'interfaccia mostrata in figura:





### 4.5.1 System Config

### 1. Video Format

Selezionare l'opzione dei formati video del DVR dalla lista del menu a scomparsa. Ci sono due formati video possibili: PAL e NTSC.

### 2. Time Position

Selezionare l'opzione dalla lista del menu a scomparsa per cambiare la posizione in cui il DVR visualizza l'ora.

#### 3. VGA

Cambia la risoluzione video dell'uscita VGA

#### 4. DVR Name

Inserire il nuovo nome del DVR.

#### 5. DVR No.

Quando si ha più di un DVR è possibile numerarli.

#### 6. Date Format

Selezionare l'opzione dalla lista del menu a scomparsa per cambiare il formato della data. Ci sono tre possibili scelte: YY/MM/DD\_DD/MM/YY\_MM/DD/YY.

#### 7. Buzzer

Selezionare l'opzione dalla lista del menu a scomparsa per cambiare la durata dell'allarme sonoro.

Terminata la modifica dei parametri della finestra Basic Configuration, premere il tasto "**OK**" per memorizzare e rendere effettive sul DVR le nuove impostazioni

Basic Config	<b></b>
Video Format	PAL 🔹
Time Position	Bottom 💌
VGA	1024x768 💌
DVR Name	DVRNAME
DVR No.	1
Date Format	DD/MM/YY 💌
Buzzer	5 SEC 💌
0.K.	Cancel

### 4.5.2 Live Configuration

Premere il tasto in Live Config, apparirà un menu a tendina. Ci sono la finestra Live Configuration e la finestra Color Settings.

### 4.5.2.1 LIVE CONFIGURATION

### 1. Channel

Selezionare l'opzione dalla lista del menu a scomparsa per cambiare il canale della telecamera.

### 2. Channel Hide

Selezionare la casella di controllo per nascondere il canale del DVR in modalità in diretta.

### 3. Show Name

Selezionare la casella per mostrare il nome del canale del DVR in modalità diretta.

### 4. Channel Name

Digitare il nome del canale.

Live Config	
Channel	CAM1 -
🔲 Channel Hide	Show Name
Channel Name	CAM1
	O.K. Cancel

### 4.5.2.2 COLOR SETTINGS

### 1. Channel

Selezionare l'opzione dalla lista del menu a tendina per cambiare il canale del DVR.

#### 2. Brightness /Contrast /Saturation /Hue

Si può impostare brightness, contrast, saturation e hue più adatti per ciascun canale trascinando il cursore.

Co	olor Setup			×
	Channel	CAM1		•
	Brightness			128
	Contrast			128
	Satruation			128
	Hue			128
	e	fault setu	0.K.	Cancel

# 4.5.3 Record Configuration

Cliccare sul tasto Record Config

#### **1. Parameter Settings**

L'impostazione dei parametri è la Capitolo stessa del 4.2.3 Configurazione Registrazioni del DVR. Se si eseguono dei cambiamenti tramite Internet Explorer, cambierà direttamente la programmazione del DVR.

ecord Config					×
Video Resolution	CIF	1			
Prerecord Time	10SEC -				
Recycle	🔽 Time Stamp				
Channel	CAM1 💌	1			
Schedule Record	Set Schedule				
Record Video Quality	Highest 💌	Audio	<b>v</b>		
Manual Record Frame Rate	25 💌	Schedule Record I	Frame Rate 3	•	I
Motion Record Frame Rate	25 💌	Sensor Record Fra	me Rate 25	•	I
Apply settings to	CAM2 💌	Apply	Apply to	All channels	
			0.K.	Cancel	
			0.K.	Cancel	

Manuale di installazione LCTVR2304

#### 2. Schedule Record (Programmazione oraria registrazioni)

Di default lo Schedule Record non è attivo.

**PASS0 1** Spuntare la casella di controllo Schedule Record che diventerà quindi attivo. Lo schedule time di default è ogni giorno.

**PASS0 2** Premere il tasto "Set Schedule".



**PASS0 3** Premere il tasto "**Elimina**" e con il tasto destro del mouse scorrere il giorno della settimana per cancellare le ore; premere il tasto "**Aggiungi**" e con il tasto destro del mouse scorrere il giorno della settimana per aggiungere delle ore.

## 4.5.4 Alarm Configuration (Configurazione Allarmi)

Premere il tasto in Remote DVR Configuration, apparirà un menu a tendina. Ci sono Motion Alarm , Sensor Alarm e Other Alarm window. L'impostazione è la stessa del capitolo 4.2.4 Configurazioni Allarmi del DVR. Se si eseguono dei cambiamenti in remoto anche il DVR cambierà.

### 4.5.5 Network Configuration (Configurazione Rete)

Premere il tasto per cambiare la qualità del video del Network Client nella finestra Network Configuration.

### 4.5.6 User Configuration (Configurazione Utente)

L'impostazione della finestra User Configuration è la stessa del Capitolo 4.2.6 Gestione Utenti del DVR.

### 4.5.7 Manage Tools (Strumenti di Manutenzione)

Premere il tasto in Remote DVR Configuration, apparirà un menu a tendina. Ci sono Disk Management window, Software Update window, Load Default window, System Information window e System Log window.

### 4.5.7.1 DISK MANAGEMENT (GESTIONE DISCO)

Visualizza le informazioni dell'hard disk.

### 4.5.7.2 SOFTWARE UPDATE (Aggiornamento)

Il firmware del DVR può essere aggiornato a distanza attraverso questo menu. Qualora Deatronic srl rilasci una nuova versione firmware, la stessa sarà corredata di istruzione per aggiornamento.

### 4.5.7.3 LOAD DEFAULT (CARICA DEFAULT)

Carica le impostazioni di default.

### 4.5.7.4 SYSTEM INFORMATION

Visualizza le informazioni del DVR, come la versione, il nome del DVR, l'indirizzo MAC, etc.

### 4.5.7.5 SYSTEM LOG

Visualizza le informazioni riguardanti informazioni operative sul DVR.

### 4.6 PTZ Remoto

### 4.6.1 PARAMETRI

Prima di far funzionare il Remote PTZ, si devo impostare i corretti parametri di comunicazione tra il DVR e il dispositivo PTZ.

### 1. CANALE

Selezionare il canale cui è collegato un dispositivo PTZ.

### 2. VELOCITA'

Ci sono cinque possibilità di scelta: 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200.

### 3. PROTOCOL

Selezione del protocollo PTZ. Protocolli supportati attualmente: PELCO\_D, PELCO\_P, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA e LILIN.

### 4. IND.

Impostazione dell'indirizzo del PTZ. Selezionare l'indirizzo da 1 a 255 relativo al dispositivo PTZ in uso.

**Nota**: I valori di baudrate e del protocollo sono nel manuale utente della telecamera PTZ.

PTZ Config	_	×
Channel	CAM1	•
Buad rate	9600	•
Protocol	PELCOP	•
Address	1	
	0.K.	Cancel

### 4.6.2 INTERFACCIA DEL CONTROLLO PTZ

Premere il tasto Remote PTZ sull'Interfaccia Principale



Si possono controllare i dispositivi PTZ per mezzo dei tasti funzione situati sul lato destro dell'interfaccia. Nella tabella successiva sono descritte le funzioni dei tasti.

Icona	Descrizione
	Verso destra: Controllo dell'oscillazione a destra della Speed Dome
	Verso sinistra: Controllo dell'oscillazione a sinistra della Speed Dome
	Verso l'alto: Controllo dell'oscillazione in alto della Speed Dome
	Verso il basso: Controllo dell'oscillazione in basso della Speed Dome
( <b>+</b> +)	FOCUS+: Imposta il fuoco della telecamera.
<b>(+</b> -)	FOCUS-: Imposta il fuoco della telecamera.
<b>(+)</b>	ZOOM+: Imposta lo zoom in avanti della elecamera.
<b>(9</b> -)	ZOOM-: Imposta lo zoom out all'indietro della telecamera.
<b>*</b>	IRIS+: Controlla l'apertura dell'Iris
(**=)	IRIS-: Controlla l'apertura dell'Iris
	Si sposta sul Preset Imposta il Preset
<b>~</b>	Regolare la velocità del PTZ
<b>&gt;&gt;&gt;</b>	Imposta la velocità rotazionale del PTZ

# 5 Sorveglianza remota tramite Telefono Cellulare

# 5.1 Compatibilità

La serie Di DVR LCT H.264 supporta la sorveglianza remota tramite cellulari dotati di sistema operativo MS Windows mobile e Symbian. Di seguito un elenco di compatibilità.

Mobile OS	Compatibilità
Windows Mobile 2003 for Smartphone	Non supportato
Windows Mobile 2003 for Pocket PC	Supportato
Windows Mobile 5.0 for Smartphone	Non supportato
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone	Supportato
Edition	
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC	Supportato
Windows Mobile 6.x Standard	Non supportato
Windows Mobile 6.x Professional	Supportato
Windows Mobile 6.x Classic	Supportato
Symbian S40	Non supportato
Symbian UIQ	Non supportato
Symbian S80	Non supportato
Symbian S60 1st Edition-Symbian OS v6.1	Supportato
Symbian S60 2nd Edition-Symbian OS v7.0s	Supportato
Symbian S60 2nd Edition with FP1-Symbian	Supportato
OS v7.0s enhanced	
Symbian S60 2nd Edition with FP2-Symbian OS v8.0a	Supportato
Symbian S60 2nd Edition with FP3-Symbian	Supportato
OS v8.1	
Symbian S60 3rd Edition-Symbian OS v9.1	Supportato
Symbian S60 3rd Edition with FP1-Symbian	Supportato
OS v9.2	
Symblan S60 3rd Edition with FP2-Symblan	Non supportato
US V3.3	
Symplan S60 5th Edition-Symplan US V9.4	Non supportato
Symblan S60 5.1 Edition-Symblan OS v9.5	Non supportato
Iphone OS	Supportato

Tutti i sistemi operativi liberalizzati successivamente la messa in commercio dei DVR LCT, non saranno garantiti per il corretto funzionamento.

# 5.2 Installazione e connessione su Ms Windows Mobile:

Attivare la connessione Internet sullo smartphone in Vs possesse lanciare Internet Explorer. Inserire l'indirizzo IP del DVR. Nel caso di installazione in Lan tramite Wifi inserire l'indirizzo IP assegnato al DVR. Nel caso di installazione direttamente da remoto inserire l'indirizzo IP pubblico Statico che si utilizza o il dominio di secondo livello che è stato registrato in caso di servizio DDNS.

Apparirà la seguente schermata:



Download software

Cliccare sul nome del software e apparirà la seguente schermata:

🎢 Internet E> 🦞 🗱 🎢 📢 10:36 👘
http://192.168.3.135/PcamEn.htm 👻 🍘
b Download
<ul> <li>Download the 949 KB file</li> <li>T 'PCam.PPC2003_ARM.CAB' to the 'My Documents' folder in Main Memory?</li> <li>th</li> <li>U Open file after download</li> <li>Yes Change Cancel</li> </ul>
Pownload PCam.PPC2003_ARM.CAB to the 'My Document' folder in Main Memory? P Open file after download
View Tools 💠 😢 🚰 ☆

Cliccare su Yes per avviare il download. Il Software Pcam sarà avviato automaticamente al termine del download.



Login interface



Inserire l'indirizzo IP, II nome utente e la password e cliccare su "GO" per eseguire il login.

La schermata apparirà come segue:



Login avvenuto con successo

Il canale 1 è visualizzato di default dopo il login; selezionare il canale desiderato dall'elenco a discesa accanto al nome "Channel":



Scelta canale

### 5.4 Installazione e connessione su Symbian OS:

Attivare la connessione Internet sul cellulare in Vs possesso e lanciare il browser WEB. Inserire l'indirizzo IP del DVR. Nel caso di installazione in Lan tramite Wifi inserire l'indirizzo IP assegnato al DVR. Nel caso di installazione direttamente da remoto inserire l'indirizzo IP pubblico Statico che si utilizza o il dominio di secondo livello che è stato registrato in caso di servizio DDNS.



Cliccare sul nome del software e apparirà la seguente schermata:



Al termine dell'installazione Verrà aggiunta un' icona nel menu del Vs. telefono cellulare



Manuale di installazione LCTVR2304

chiamata Scam.

Lanciare il programma per aprire il menu delle funzioni:



Live view: per la visualizzazione delle immagini live dal DVR

Image view: per la visualizzazione delle immagini catturate dal programma Live View

System setting: Menu per le impostazioni di Login.

Help: indicazioni sulle funzioni e aiuto

Cliccare su *System setting--->Login Setting* per entrare nel menu di inserimento dati di Login.



Inserire l'indirizzo IP, II nome utente e la password e salvare. Nel campo Access Point selezionare il punto d'accesso relativo al Vs Provider o alla connessione Wifi. Entrare adesso in Live View e la schermata apparirà come segue:



### Options

Back

In Live view l'utente può catturare le immagini, cambiare canale e controllare il PTZ.



Nota: Se durante l'installazione fosse mostrato un errore sulla validità del certificato come nella figura successiva, abilitare l'installazione dei file SIS non certificati.



Andare su Strumenti -> Gestione App., scegliere Opzioni -> Impostazioni e selezionare su Installazione Software la voce Tutti e su Controllo Certificati Online impostare Off.



## 5.5 Installazione e connessione su iPhone®

Il software supporta a oggi le versioni firmware a partire dalla iPhone Os2.2 (ultimo Firmware 3.1.2).

Step1 : Entrare nell'App Store



Step 2: Cliccare su "Cerca" e cercare "SuperCam", Il programma necessario verrà mostrato in cima alla pagina di ricerca.



Step 3: Cliccare SuperCam, per entrare nella pagina introduttiva e successivamente su "GRATIS"; il tasto "GRATIS" cambia e diventa "INSTALLA"



# Manuale di installazione LCTVR2304



Step 4: Immettere la vostra password per l'iTunes Store, e cliccare "OK". Se e la prima volta che si accede al servizio iTunes Store inserire anche il Vs. user ID.

La schermata appare come segue:



Step 5: Attendere la fine del download e dell'installazione del software. Al termine del processo di installazione l'icona, SuperCam sarà mostrata sulla prima posizione libera del vs iPhone.



Step 6: Cliccare su System setting--->Login Setting per entrare nel menu di inserimento dati di Login.

Inserire l'indirizzo IP o il nome del dominio, Il nome utente e la password e salvare con il tasto "Back".

No SIM 🗢	11:43	0		
Back LO	gin Settin	igs		
Server :	210.21.229.1	41:94		
Name:	Name: Admin			
PassWord:	PassWord:			
	1000 Mar 100			
1234	456	7890		
- / : ;	; ( )	\$ & @ "		
#+=	, ?	! ' 🛛		
ABC	space	Done		

Step 7: Entrare adesso in Live View e la schermata apparirà come segue:Click Live View, Il canale 1 viene visualizzato di default dopo il login; Cliccare co per catturare l'immagine. Cliccare per abilitare il controllo PTZ.





# 6 Installazione Software CMS

# 6.1 Requisiti Minimi del Sistema Operativo

• Sistema Operativo:

Sistema operativo	dettagli
Windows XP	Windows XP SP2 o successivo DirectX 9.0c o successivo
Windows 2000	Windows 2000 SP4, Direct 9.0c o successivo
Windows Vista	Windows Vista DirectX 9.0c o successivo
Windows 7	Windows 7 Ultimate DirectX 9.0c o successivo

# 6.2 Requisiti minimi Computer Hardware

Per il corretto funzionamento del software accertarsi che il computer soddisfi I seguenti requisiti:

Raccomandazioni minime per DVR 4 Canali

Hardware	Specifiche				
CPU	Intel Pentium 3.0 GHz or AMD 3000+				
Memoria	1GB				
HDD	160GB				

• Raccomandazioni minime per DVR 8 Canali:

Hardware	Specifiche			
CPU	Intel Core 2 Duo 1.8 GHz or AMD			
	Dual core 3800+			
Memory	1GB			
HDD	250GB			

• Raccomandazioni minime per DVR 16 Canali:

Hardware	Specifiche
CPU	Intel Core 2 Duo 2.2 GHz or AMD Dual core 3800+
Memoria	2GB
HDD	250GB



# 6.3 Installazione

a) Prima di proseguire con l'installazione del software , disabilitare tutti gli antivirus attivi sul Vs. computer.

b) Avviare il "Setup" contenuto nel CD-Rom fornito a corredo, Apparirà la seguente schermata:



Cliccare su "Next":



La cartella di installazione di default la cartella "C:\Program Files"; Cliccare su "Next":

Select Program Folder		
Please select a program folder.		
Setup will add program icons to the Pro	gram Folder listed below. You may	type a new toke
Bogam Folders		
Control Carrier		
Existing Folders		
ACD Systems		
CoreDPA(W B		
FAR HTML		
Helpware Hikvision DirectShow Filter 4.7		
HumanConcepts		
Intellivitic Evaluation Edition Macromedia		
- Contraction -		

Cliccare su "Next" per avviare l'installazione;

Setap	8
Sebup Status	100
ControlCenter Setup is performing the requested op	estora.
Installeg	
C1Program Files/ControlCenter/controlcentex eve	
55N	
	Cancel
	Constraints of

Attendere il completamento.

1	Setup Complete Setup has freiched estalling ControlCenter or your computer
	Cleil Frish to complete Setup.
	Triak

Cliccare su Fine.

# 6.4 Login

24

Al termine dell'installazione cliccare sulla nuova icona presente sul desktop.

Doppio click sull'icona

per lanciare il programma e accedere alla finestra di Login:

Loi	gin	
User Name :	SYSTEM	
Password :	1	
ОК	Cancel	
	Loy User Name : Password : OK	Login User Name : SYSTEM Password : Cancel

Login

Inserire nome utente e Password. I dati di login originali di default sono: Username: **SYSTEM** Password: **123456** Cliccare sul tasto 'OK' per entrare nel software.



# 6.5 Aggiunta DVR

Per controllare il DVR tramite Software è necessario aggiungerlo come dispositivo. Cliccare sul tasto System config



Si aprirà la seguente schermata:



Cliccare sul tasto Add Region e assegnare un nome identificativo desiderato come mostrato in figura.



					Control Cer	nter		
SYSTEM	Device Manager							
			<b>A</b>	Î			<b>P</b>	Î
	- Device List -				_	- Channel Grou	dr.	
					Add Region		x	
			- Region Cor	nfig				1
			Region	DVR N	egozio			
			Parent Reg	ion				
				C	ок с	ancel		J

### Confermare cliccando sul tasto OK

Successivamente cliccare sul tasto Add device, adesso abilitato, e compilare la schermata d'inserimento dati del DVR:

	Control Center			
SYSTEM	Device Manager			
🕐 DVR	🔁 🧇 🕯 🔡 🔡 🖓			
	Device List Channel Group          Channel Group         Add Device         Server Config         Device name:         User Name :         Server         Password :         Data Port:         Region Name:         DVR			

Device Name: Nome identificativo del DVR Server: Indirizzo IP o dominio del DVR

Data Port: Porta di comunicazione assegnata al DVR in fase di configurazione della rete (PORTA LAN) User Name: nome utente con cui collegarsi Password: password dell'utente da collegare.

Cliccare su Ok per aggiungere il dispositivo.

A questo punto sarà possibile controllare, gestire e vedere il Vs. DVR, che sarà apparso nell'elenco a sinistra della schermata.

Cliccare su Live per tornare alla pagina di visualizzazione Live. Cliccare con il tasto destro sulla telecamera desiderata e cliccare su Master stream per avviare la visualizzazione Live delle immagini:







Dal Software CMS è possibile effettuare anche le seguenti operazioni:

6.5.1 Playback
6.5.2 Backup
6.5.3 Configurazione DVR
6.5.4 Controllare II PTZ
6.5.5 Funzioni Mappe
6.5.6 Registrazione sul Computer

Per ottenere maggiori informazioni circa l'uso del software fare riferimento al Manuale Utente CMS presente all'interno del CD-Rom fornito a corredo.



# CE

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Technical specifications can be modified without any preliminary

pag.67



ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 - 00178 Roma, ITALIA - Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601 TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 - 10151 Torino, ITALIA - Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49 e-mail: <u>info@hrcctv.com</u> web: <u>www.hrcctv.com</u> - Codice Fiscale e Partita IVA 06397551000 - Iscrizione R.E.A. 966880