

Manuale d'uso

Impostazione e funzionamento della rete per Windows

Configurazione cablata e wireless Impostazione e funzionamento del proiettore Network Capture Network Viewer Funzione Moderator Visualizzazione USB





Questo proiettore fornisce il modulo LAN wireless conforme alla certificazione del modulo.

Nota della Commissione Federale delle Comunicazioni

Si certifica che questo dispositivo è stato collaudato ed è conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla sezione 15 delle normative FCC. Tali limiti sono stati fissati per definire una protezione adeguata relativamente alle interferenze nocive nelle installazioni domestiche. Questo dispositivo genera, utilizza e può trasmettere radiofrequenze e, se non utilizzato e installato in conformità con le presenti istruzioni, può provocare interferenze nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che non possano verificarsi interferenze in installazioni specifiche. Se questo dispositivo provoca interferenze alla ricezione radio o televisiva, il cui sussistere può essere determinato spegnendo e riaccendendo il dispositivo, cercare di eliminare le interferenze adottando una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Connettere il dispositivo a una presa di alimentazione collegata a un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevitore.

- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

Modello	:1AV4U19B25500
Produttore	: Sanyo
Società responsabile	: SANYO NORTH AMERICA CORPORATION
Indirizzo	: 21605 Plummer Street, Chatsworth, California 91311
Telefono	: (818)998-7322

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle normative FCC e alla sezione RSS-Gen delle normative IC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può provocare interferenze e (2) deve accettare qualsiasi tipo di interferenza, incluse quelle che potrebbero causare effetti indesiderati.

ATTENZIONE: Al fine di soddisfare i requisiti relativi ai limiti per le emissioni FCC, il collegamento a un computer host e/o a unità periferiche deve essere eseguito utilizzando cavi e connettori conformi.

È necessario utilizzare cavi VGA con nucleo di ferrite per la soppressione delle interferenze a radiofrequenza.

Per gli utenti canadesi

Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme con la normativa canadese ICES-003. Cet apparei numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avvertenza FCC

Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dal responsabile della conformità potrebbe invalidare diritto dell'utente all'utilizzo del dispositivo.

Avvertenza FCC sull'esposizione a radiofrequenze

- Questo dispositivo trasmettitore non deve essere installato o utilizzato in prossimità di qualunque altra antenna o trasmettitore.
- Questa apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione alle radiazioni FCC/IC stabiliti per le apparecchiature non controllate ed è conforme alle linee guida sull'esposizione alla frequenza radio (RF) FCC contenute nel Supplemento C delle norme sull'esposizione alla frequenza radio (RF) OET65 ed RSS-102. Questa apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione ad una distanza minima di 20 cm e oltre tra il radiatore e il corpo della persona (escludendo le estremità: mani, polsi, piedi e caviglie).

Il presente marchio attesta la conformità del dispositivo ai requisiti della Direttiva CE.



Il simbolo di avviso in forma di punto esclamativo è conforme ai requisiti della Direttiva CE.

	Harphy SANNO Salas & Marketing Europe Combiling States that this WILAN Medule (14)/(4)/10025500
English	is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Česky [Czech]	SANYO Sales & Marketing Europe GmbH tímto prohlašuje, že tento WLAN Module (1AV4U19B25500) je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]	Undertegnede SANYO Sales & Marketing Europe GmbH erklærer herved, at følgende udstyr WLAN Module (1AV4U19B25500) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]	Hiermit erklärt SANYO Sales & Marketing Europe GmbH, dass sich das Gerät WLAN Module (1AV4U19B25500) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab SANYO Sales & Marketing Europe GmbH seadme WLAN Module (1AV4U19B25500) vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Español [Spanish]	Por medio de la presente SANYO Sales & Marketing Europe GmbH declara que el WLAN Module (1AV4U19B25500) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ SANYO Sales & Marketing Europe GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ WLAN Module (1ΑV4U19B25500) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]	Par la présente SANYO Sales & Marketing Europe GmbH déclare que l'appareil WLAN Module (1AV4U19B25500) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente SANYO Sales & Marketing Europe GmbH dichiara che questo WLAN Module (1AV4U19B25500) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo SANYO Sales & Marketing Europe GmbH, deklarē, ka WLAN Module (1AV4U19B25500) atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo SANYO Sales & Marketing Europe GmbHdeklaruoja, kad šis WLAN Module (1AV4U19B25500) atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart SANYO Sales & Marketing Europe GmbH dat het toestel WLAN Module (1AV4U19B25500) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, SANYO Sales & Marketing Europe GmbH, jiddikjara li dan WLAN Module (1AV4U19B25500) jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, SANYO Sales & Marketing Europe GmbH nyilatkozom, hogy a WLAN Module (1AV4U19B25500) megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym SANYO Sales & Marketing Europe GmbH oświadcza, że WLAN Module (1AV4U19825500) jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]	SANYO Sales & Marketing Europe GmbH declara que este (1AV4U19B25500) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]	SANYO Sales & Marketing Europe GmbH izjavlja, da je ta (1AV4U19B25500) v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]	SANYO Sales & Marketing Europe GmbH týmto vyhlasuje, že (1AV4U19B25500) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]	SANYO Sales & Marketing Europe GmbH vakuuttaa täten että (1AV4U19B25500) tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]	Härmed intygar SANYO Sales & Marketing Europe GmbH att denna (1AV4U19B25500) står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
lslenska [lcelandic]	Hér með lýsir SANYO Sales & Marketing Europe GmbH yfir því að (1AV4U19B25500) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]	SANYO Sales & Marketing Europe GmbH erklærer herved at utstyret (1AV4U19B25500) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.



- Se si verifica un qualsiasi problema con il proiettore, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e controllare l'unità. Non continuare a utilizzare il proiettore in caso di malfunzionamenti, per evitare il rischio di incendi o altri incidenti.
- Se si utilizza il proiettore in remoto mediante una rete, effettuare regolari controlli di sicurezza e verificare che l'ambiente in cui si trova il proiettore sia sicuro. Una installazione non corretta può provocare incendi e altri incidenti.

FARE ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA LA FUNZIONE NETWORK

• SANYO Electric Co., Ltd. declina ogni responsabilità relativa alla perdita di dati o a eventuali danni al computer causati dal proiettore. Si raccomanda di effettuare copie di sicurezza dei dati nel computer.

Nota di avviso sull'emissione di onde radio

Questa unità utilizza la banda da 2,4 GHz, la stessa banda di frequenza utilizzata dagli apparecchi industriali, scientifici e medici (come i pacemaker), oltre che dalle stazioni dei radioamatori.

Leggere la sezione "Istruzioni di sicurezza" e adottare le seguenti precauzioni:

- 1. Accertarsi che nell'area non vi siano altri dispositivi che utilizzano la stessa banda di frequenza del proiettore.
- 2. Se eventuali altri dispositivi provocano interferenze radio, cambiare il canale della frequenza di comunicazione o installare il dispositivo in un'altra ubicazione.

Marchi e copyright

Microsoft, Windows e Internet Explorer sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Netscape Navigator e Netscape Communicator sono marchi o marchi registrati di Netscape Communications Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Pentium è un marchio registrato di Intel Corp. negli Stati Uniti.

I nomi di società e prodotti presenti in questo manuale sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Note

- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- È vietato copiare la documentazione in dotazione con il software.
- Si declina ogni responsabilità relativamente a eventuali danni provocati dalla possibile inaccuratezza del contenuto di questo manuale.

Espressioni/abbreviazioni

Il sistema operativo del computer e il browser Web descritti nel presente manuale sono rispettivamente Windows XP Professional e Internet Explorer 6.0. In caso di altri sistemi operativi o browser Web, alcune procedure di istruzione potrebbero differire dal funzionamento effettivo a seconda dell'ambiente operativo del computer in uso.

Uso del manuale

Il presente manuale non fornisce una descrizione delle funzioni e delle operazioni di base del computer, del browser Web, del proiettore e della rete. Per istruzioni specifiche su ciascun dispositivo o applicazione, fare riferimento ai relativi libretti.

Indice

	Conformità	2
	Istruzioni di sicurezza	4
	Indice	5
	Sistema operativo e configurazione	8
	Ambiente operativo richiesto per i computer	8
	Specifiche di rete del proiettore	9
	Guida utile alla funzione di rete	10
1.	Informazioni sulle funzioni LAN	11
	Funzioni e caratteristiche LAN	12
	Sistema di proiezione delle immagini mediante LAN	12
	Esempio di collegamento	13
	Modalità di collegamento LAN	14
2.	Procedure di installazione	17
	Installazione del software	19
3.	Nomi e funzioni della schermata operativa	23
	Visualizzazione di standby del collegamento di rete	24
	Finestra Network Capture 5	25
4.	Configurazione LAN cablata	27
	-	
	Connessione alla linea LAN	
	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete	
- •	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento	28 28
	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete	
	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete	28 28 30 32 32 32
	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN	28 28 30 32 32 32 33
	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN Impostazioni predefinite LAN cablata	28 28 30 32 32 33 33 33
	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN Impostazioni predefinite LAN cablata Visualizzazione USB	28 28 30 32 32 33 33 33 33 34
5.	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN Impostazioni predefinite LAN cablata Visualizzazione USB Configurazione LAN wireless	28 28 30 32 32 33 33 33 34 35
5.	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN Impostazioni predefinite LAN cablata Visualizzazione USB Configurazione LAN wireless Impostazione dell'ambiente di rete	28 28 30 32 32 33 33 33 34 35 36
5.	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN Impostazioni predefinite LAN cablata Visualizzazione USB Configurazione LAN wireless Impostazione dell'ambiente di rete Procedure di impostazione	28 28 30 32 32 33 33 33 34 35 35 36 36
5.	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN Impostazioni predefinite LAN cablata Visualizzazione USB Configurazione LAN wireless Impostazione dell'ambiente di rete Procedure di impostazione Configurazione delle impostazioni di protezione mediante il proiettore	28 28 30 32 32 33 33 33 34 35 36 36 38
5.	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN Impostazioni predefinite LAN cablata Visualizzazione USB Configurazione LAN wireless Impostazione dell'ambiente di rete Procedure di impostazione Configurazione delle impostazioni di protezione mediante il proiettore Impostazione wireless semplice	28 28 30 32 32 33 33 34 35 36 36 38 43
5.	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN Impostazioni predefinite LAN cablata Visualizzazione USB Configurazione LAN wireless Impostazione dell'ambiente di rete Procedure di impostazione Configurazione delle impostazioni di protezione mediante il proiettore Impostazione wireless semplice	28 28 30 32 32 33 33 33 34 35 35 36 36 38 43 44
5.	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN. Impostazioni predefinite LAN cablata Visualizzazione USB Configurazione LAN wireless Impostazione dell'ambiente di rete Procedure di impostazione Configurazione delle impostazioni di protezione mediante il proiettore Impostazione wireless semplice Codice PIN rete Informazioni rete	28 28 30 32 32 33 33 34 35 35 36 36 36 38 43 44 44
5.	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete	28 28 30 32 32 33 33 34 34 35 36 36 36 36 38 43 44 44 44
5.	Connessione alla linea LAN Impostazioni dell'ambiente di rete Verifica di funzionamento Codice PIN rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica LAN Impostazioni predefinite LAN cablata Visualizzazione USB Configurazione USB Impostazione dell'ambiente di rete Procedure di impostazione Configurazione delle impostazioni di protezione mediante il proiettore Impostazione wireless semplice Codice PIN rete Informazioni rete Informazioni rete Impostazioni di fabbrica wireless Spia WIRELESS	28 28 30 32 32 33 33 33 34 35 36 36 36 36 38 43 44 44 44 44

6. Imp	ostazioni e operazioni di base	47
Avvi	del browser	48
Com	e utilizzare la pagina di impostazione	
Impo	stazione iniziale	
Conf	igurazione di rete	
Conf	igurazione delle impostazioni LAN wireless e di protezione	
Impo	stazione della posta elettronica	60
Impo	stazione SNMP	64
7. Con	trollo del proiettore	67
Cont	rollo e stato di alimentazione del proiettore	68
Cont	rolli	70
Rego	lazione PC	74
Impo	stazione del proiettore	75
Impo	stazione del timer	
Infor	mazioni sul proiettore	
Cont	rollo multiplo	
8. Fun	zioni Network Capture	89
Infor	mazioni sulla funzione Network Capture	90
Uso	della funzione di acquisizione in tempo reale	
Uso	della comunicazione di rete	
Com	e utilizzare la funzione Network Communication	
Funz	ionamento di Network Communication e cambiamento di stato	
Esec	uzione forzata	
Funz	ione Moderator	
Prep	arazione all'uso della funzione Moderator	
Uso	della funzione Moderator	
Impo	stazione della password del moderatore	110
Ann	Illare la registrazione dello stato del moderatore	110
Infor	mazioni sugli errori	111
9. Funz	ioni Network Viewer	113
Crea	zione dei dati disponibili [Network Viewer 5]	
Crea	zione di un file di programma [Program Editor]	
Uso	della funzione Network Viewer	
Uso	del proiettore come server FTP	130

10. Appendice	133
Uso di telnet	
Impostazione del browser Web	
Impostazione del firewall	141
Risoluzione dei problemi	142
Copyright del software	148
Terminologia	

Sistema operativo e configurazione

Ambiente operativo richiesto per i computer

Quando si utilizza il proiettore mediante una rete, i computer devono utilizzare uno dei seguenti sistemi operativi.

. . ..

Sistema Operativo		Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP o Microsoft Windows Vista (versione 32-bit)
CPU		Pentium 3; 1 GHz o superiore (si raccomandano oltre 2 GHz) per Windows 2000 o Windows XP Pentium 4; 3 GHz o superiore per Windows Vista
Memoria		256 MB o superiore per Windows 2000 o Windows XP 1 GB o superiore per Windows Vista
Spazio libero	su disco rigido	100 MB
Risoluzione video		Supporto di VGA (640 X 480), SVGA (800 X 600), XGA (1024 X 768). Il numero dei colori deve essere 16 bit (65.536 colori) o 24/32 bit (16,77 milioni di colori).
Protocollo di comunicazione		TCP/IP
Corrispondenza	LAN wireless	Corrisponde a IEEE802.11b/g/n
rete	Wired LAN	Corrisponde a 100BASE-TX (100 Mbps)/ 10BASE-T (10 Mbps)
Browser		Microsoft Internet Explorer 4.0 o successivo Netscape Communications Netscape Communicator 6.0 o successivo

Specifiche di rete del proiettore

Terminale LAN

Velocità di comunicazione dati	100Base-TX (100 Mbps)/10Base-T (10 Mbps)
Protocollo	TCP/IP

LAN wireless

Interfaccia	IEEE802.11b/g/n
Modalità di comunicazione	AdHoc, Infrastructure
Velocità di trasferimento dati	1/2/5,5/11Mbps (IEEE802.11b) 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps (IEEE802.11g) Velocità massima 150 Mbps (IEEE802.11n)
Frequenza wireless (canale)	2412 MHz-2462 MHz (CH1-CH11)
Modulazione	IEEE802.11g OFDM 54/48Mbps 64QAM, 36/24Mbps 16QAM, 18/12Mbps QPSK, 9/6Mbps BPSK IEEE802.11b DSSS 11/5Mbps CCK, 2Mbps DQPSK, 1Mbps DBPSK IEEE802.11n OFDM
Protocollo	TCP/IP
Protezione	WPS Push Button, WPS PIN code, WEP 64Bit (Open/ Shared) /WEP 128Bit (Open/Shared), WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), SSID, ESSID
Portata	Circa 30 m (in assenza di disturbi). Variabile in base al sistema operativo.

Conformità

	Giappone: VCCI Classe B, TELEC (wireless)
Paesi e standard	Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottoparte C (wireless) FCC Parte 15 Sottoparte C, Classe B
	Canada: IC RSS-210 (wireless), IC ICES-003 Classe B
	Europa: R&TTE, EMC, LVD

La LAN wireless può essere utilizzata nei seguenti paesi e aree. Nei paesi e nelle aree in cui è possibile utilizzare le comunicazioni wireless esistono delle restrizioni sui canali e sulle frequenze.



Austria / Belgio / Bulgaria / Cipro / Repubblica Ceca / Danimarca / Estonia / Finlandia / Francia*
 / Germania / Grecia / Ungheria / Islanda / Irlanda / Italia / Lituania / Lettonia / Liechtenstein /
 Lussemburgo / Malta / Polonia / Portogallo / Norvegia / Paesi Bassi / Romania / Slovacchia /
 Slovenia / Spagna / Svezia / Svizzera / Turchia / Regno Unito.

* Uso esterno limitato a 10 mW EIRP entro la banda 2454 - 2483,5 MHz.

Guida utile alla funzione di rete

Nel presente manuale viene descritta la procedura operativa del menu di rete del proiettore e del software applicativo in dotazione per gli utenti di Windows. Consultare il manuale a seconda delle situazioni.

Come proiettare l'immagine della schermata del computer tramite la rete

Per proiettare l'immagine della schermata del computer tramite la rete, è necessario configurare le impostazioni di rete nel proiettore e collegare quest'ultimo alla rete oppure, se si utilizza la memoria USB in dotazione, è possibile proiettare l'immagine della schermata del computer tramite la rete senza eseguire alcuna impostazione specifica.



un PC via rete

Per installare o controllare il proiettore tramite la rete, è necessario configurare le impostazioni di rete nel proiettore e collegare quest'ultimo alla rete.

Sono state applicate le impostazioni di rete nel proiettore?

 Non è possibile installare o gestire il proiettore tramite la rete senza installare le impostazioni di rete nel proiettore. Configurare le impostazioni di rete. [Configurazione LAN cablata (pagg. 27-33)/Configurazione LAN wireless (pagg. 35-46)]

Configurare o controllare il proiettore tramite il controllo del browser web del PC. [Configurazione (pagg. 47-66)/ Controllo pagg. 67-88)].

Come utilizzare tutte le funzioni riguardanti la rete

Per utilizzare tutte le funzioni del proiettore relative alla rete, è necessario configurarne le impostazioni nel proiettore e installare l'applicazione in dotazione. Seguire la procedura a pagina 18.

Controllo

Sí

Na

Capitolo 1

1. Informazioni sulle funzioni LAN

Questo capitolo descrive le funzioni, il meccanismo e le procedure di connessione della LAN.

Funzioni e caratteristiche LAN

Questo prodotto è dotato di una funzione di rete LAN che consente di proiettare immagini residenti su computer attraverso una rete mediante un software dedicato.

Il software consente inoltre la manipolazione delle immagini e l'impostazione del proiettore.

Il software dispone delle funzioni elencate di seguito e il proiettore è compatibile con diversi ambienti di rete per soddisfare numerose esigenze operative.

- Compatibile con ambienti di rete LAN cablata e wireless. Gli ambienti di rete LAN wireless non richiedono collegamenti mediante cavo.
- Rimuove la barriera delle impostazioni LAN. Funzione di impostazione LAN semplice.
- La funzione di visualizzazione USB per riprodurre l'immagine e il suono del computer quando si collega il cavo USB.
- L'immagine residente su un computer può essere proiettata da fino a 5 proiettori contemporaneamente.
- Funzione Network Capture per la proiezione delle immagini residenti sul computer.
- Funzione di telecomando per l'utilizzo del proiettore a distanza.
- Funzione di monitoraggio del funzionamento del proiettore.
- Funzione di notifica tramite posta elettronica, per la comunicazione dello stato di funzionamento del proiettore ai responsabili della manutenzione.
- Funzione Network Viewer, che consente la gestione a distanza delle immagini sul server per la proiezione.
- Funzione Moderator, che consente a un moderatore di proiettare le immagini sul monitor dei computer dei partecipanti a riunioni o corsi.
- Funzione Multi control, che consente di azionare numerosi proiettori (fino a 100) contemporaneamente.

Sistema di proiezione delle immagini mediante LAN

Le immagini vengono proiettate attraverso un sistema di acquisizione immagini che contribuisce a una fedele riproduzione delle immagini proiettate. Con questo sistema, è possibile utilizzare il proiettore in diversi ambienti applicativi nonostante le differenze a livello di software.

Flusso del trasferimento immagini

- 1. Download dell'immagine residente su computer mediante il software dedicato che garantisce la fedeltà all'immagine originale.
- 2. I dati scaricati vengono compressi in un segnale digitale e trasferiti al proiettore mediante la LAN (cablata o wireless) (un computer può azionare fino a 5 proiettori contemporaneamente).
- 3. Il segnale digitale viene riprodotto in un segnale immagine in formato RGB e quindi proiettato.

* L'immagine viene inviata a ciascun proiettore. Tra una proiezione e l'altra, può verificarsi un ritardo.

ATTENZIONE: Questo prodotto non corrisponde a un'applicazione con DirectX, Assistente di Office e funzione di riproduzione video, come DVD.

Esempio di collegamento

La seguente figura illustra un esempio di proiezione mediante LAN.

È possibile proiettare l'immagine residente sul Computer (1) (collegamento LAN cablata) o sul Computer (2) (collegamento LAN wireless) sui proiettori selezionati.



Modalità di collegamento LAN

Le modalità di collegamento variano in base al tipo di LAN e di computer. Effettuare i collegamenti appropriati in base al tipo di LAN e di computer in uso.

LAN wireless, Modalità di comunicazione Infrastructure

La comunicazione tra dispositivi LAN cablata e wireless può avvenire mediante un punto di accesso. Altrimenti, è possibile collegare diversi dispositivi LAN wireless mediante un punto di accesso. I dispositivi LAN wireless selezionano un punto di accesso per comunicare nelle modalità SSID/ESSID. Queste modalità di comunicazione vengono utilizzate quando nello stesso ambiente di rete sono presenti sia dispositivi LAN cablata che wireless.



Computer (1) Computer (2) Punto di accesso

computer corrispondente: Infrastructure

Modalità di comunicazione AdHoc LAN wireless

Modalità di comunicazione tra dispositivi LAN wireless. (modalità di comunicazione mediante protocollo SSID/ESSID)

Proiettore di rete

Modalità di comunicazione wireless: AdHoc





Modalità di comunicazione wireless computer corrispondente: AdHoc

Modalità di comunicazione LAN

Comunicazione mediante linea LAN.



* Uso del mouse mediante telecomando.

Se il telecomando del proiettore dispone della funzione di controllo del mouse, è possibile utilizzare il computer mediante il telecomando. Rivolgere sempre il telecomando verso il proiettore. Per controllare il mouse del computer non è necessario collegare il cavo USB.

Capitolo 2

2. Procedure di installazione

Questo capitolo descrive il processo di installazione del software Network Capture 5 e quello di impostazione delle reti. Per utilizzare il proiettore mediante rete, attenersi alle seguenti procedure di impostazione:

PUNTO 1 Installare il software presente sul CD-ROM su ciascun computer che si intende utilizzare con il proiettore.



Installare il software sui computer. Per la procedura di installazione, leggere le pagine seguenti del presente capitolo.

PUNTO 2 Selezionare il tipo di LAN cablata o wireless, quindi collegare la LAN ed effettuarne la configurazione.

•	Decidere l'opzione più appropriata in base al tipo di LAN in uso.

- LAN cablata........ Fare riferimento a "4. Configurazione LAN cablata" (pag. 27-34).
- LAN wireless....... Fare riferimento a "5. Configurazione LAN wireless" (pag. 35-46).
- Le configurazioni LAN dettagliate devono essere effettuate con un browser in un secondo momento.

Per prima cosa, completare il collegamento LAN cablata o LAN wireless tra i computer e i proiettori, quindi effettuare le configurazioni con un browser.

→ "6. Impostazioni e operazioni di base" (pag. 47-66).

PUNTO 3 La configurazione di rete è completata.

Seguire le istruzioni contenute in ciascun capitolo per proiettare un'immagine e azionare il proiettore.

■ Funzionamento e gestione del proiettore → "7. Controllo del proiettore" (pag. 67-88)

- → "Controllo e stato di alimentazione del proiettore" (pag. 68)
- → "Controlli" (pag. 70)
- → "Regolazione PC" (pag. 74)
- → "Impostazione del proiettore" (pag. 75)
- → "Impostazione del timer" (pag. 78)
- → "Informazioni sul proiettore" (pag. 81)
- → "Controllo multiplo" (pag. 83)

■ Proiezione delle immagini sul computer → "8. Funzioni Network Capture" (pag. 89-110)

- → "Uso della funzione di acquisizione in tempo reale" (pag. 93)
- → "Uso della comunicazione di rete" (pag. 98)
- → "Funzione Moderator" (pag. 107)

■ Proiezione delle immagini su un server di rete → "9. Funzioni Network Viewer"

(pag. 113-131)

- → "Creazione dei dati disponibili" (pag. 114)
- → "Creazione di un file di programma [Program Editor]" (pag. 119)
- → "Uso della funzione Network Viewer" (pag. 124)

^{*} Anche se Network Capture 5 non è installato sul computer, è possibile configurare la LAN wireless con la memoria USB (pag. 97).

Installazione del software

Per utilizzare la funzione Network Capture, è necessario installare il software sul computer in uso. Per effettuare l'installazione del software attenersi alla procedura descritta di seguito.

Nota: per installare il software su un computer con Windows 2000, Windows XP o Windows Vista è necessario accedere come amministratore. Prima di effettuare l'installazione, accertarsi di avere chiuso ogni altra applicazione, altrimenti non è possibile effettuare l'installazione correttamente.

Installazione di Network Viewer & Capture 5

I Inserire il CD-ROM Network Viewer & Capture 5 in dotazione nell'unità CD-ROM del computer. Fare doppio clic sull'icona **SetupTool.exe** nella cartella "Tool" del CD-ROM.





2 Selezionare "English [United States]" dal menu a discesa nella finestra "Choose Setup Language", fare clic sul pulsante OK per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni specificate nell'installazione guidata.



Quando viene visualizzato il contratto di licenza "License Agreement", leggerne attentamente il contenuto, quindi fare clic sul pulsante **Yes** se si accettano i termini del contratto per procedere con l'installazione.



3 Fare clic su **Finish** per completare l'installazione.

Software installato

Sul computer vengono installati i seguenti 3 software:

• Network Capture 5

Acquisisce l'immagine visualizzate e l'audio dal computer e trasferisce i dati al proiettore tramite rete.

• Network Viewer 5 (File Converter 1)

Converte i file JPEG, bitmap e Power Point nel formato JPEG*1 per consentirne la proiezione.

Network Viewer 5 (Program Editor)

Consente d creare il programma che provvede alla specificazione e all' ordinamento delle immagini JPEG per la proiezione memorizzate nei file server.



1	The software you are installing for this hardware:
	PJ Virtual Audio Device
	has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
	Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Niccosoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.





* Per disinstallare questo software, utilizzare l'apposita funzione "Add/Remove Program" sul pannello di controllo.

^{*1} Questo prodotto supporta il formato immagine JPEG, per cui è necessario convertire precedentemente i file nel formato JPEG ottimizzato utilizzando il software File Converter 1. Per convertire i dati per la proiezione, fare riferimento alla sezione "Creazione dei dati disponibili [Network Viewer 5]"(ICST pag. 114).

Installazione di File Converter 2

- I Inserire il CD-ROM Network Viewer & Capture 5 in dotazione nell'unità CD-ROM del computer. Fare doppio clic sull'icona **SetupDrv.exe** nella cartella "Driver" del CD-ROM.
- 2 Selezionare "[English [United States]" dal menu a discesa nella finestra di selezione della lingua, quindi fare clic sul pulsante **Install** per avviare l'installazione.

Langu	fiewer 5 (File Converter 2) V1
C	Install() Cancel(C)
ŀ	
Network	« Viewer 5 (File Converter 2) 🔀
	Installation Completed.
(e)	



Driver		000
ie Edit View Favorit	es Tools Help	
3 Back + 🕥 - 💋	👂 🔎 Search 🌔 Folders 🔢	•
ddress C:{V1.00]Drive	14 M -	v 🛃 😡
File and Folder Tasks	S	
Other Places	CHW Wede	
Details	- S - S	
	SetupOhV, evel	
	1.0	

Software installato e posizioni di installazione

Network Viewer 5 (File Converter 2) è installato nella cartella "Printers and Faxes" sul "Control Panel".

• Network Viewer 5 (File Converter 2)

Questo software opera similmente a un driver di stampante e ha la funzione di convertire in formato JPEG ottimizzato i dati creati dall'applicazione, in modo da consentirne la proiezione.



^{*} Per disinstallare Network Viewer 5 (File Converter 2), è sufficiente eliminare l'icona "Network Viewer 5 (File Converter 2)" dalla cartella "Printers and faxes".

Installazione del Driver per la visualizzazione USB

Per utilizzare la funzione di visualizzazione USB, è necessario installare il software sul computer in uso. Per effettuare l'installazione del software attenersi alla procedura descritta di seguito.

- 1. Selezionare "Display" nel "Terminale USB" dal menu d impostazione del proiettore.
- Selezionare "Visualizzazione USB" con i tasti puntatore ▲▼ e premere il tasto SELECT. A questo punto, il Menu scompare. Viene visualizzato il messaggio "Attendere..." e viene avviata la commutazione. L'operazione di commutazione impiega del tempo e al completamento viene visualizzato il messaggio "Ready for use".
- 3. Collegare il computer al proiettore con un cavo USB.
- 4. Viene rilevato il nuovo hardware e poi compare la finestra "Found New Hardware Wizard". Selezionare "No, not this time" e fare clic sul tasto **Next**.

Q	Found New	Hardw	nre 🗵
RIND	S/Ethernet G	adget	
\mathbf{V}	3.005	0.0	11:14 AN



5. Inserire il CD-ROM Network Viewer & Capture 5 in

dotazione nell'unità CD-ROM del computer (se il computer non è dotato di unità CD-ROM, inserire la memoria USB fornita). Selezionare "Install from a list or specific location" e fare clic sul tasto **Next**.

6. Selezionare "Search for the best driver in these locations", selezionare le 2 caselle e poi fare clic sul tasto **Browse**, quindi selezionare la cartella "USB Driver" nel CD-ROM o nella memoria USB e fare clic sul tasto **OK** per procedere con l'installazione.



- Durante l'installazione, potrebbe essere visualizzata la seguente finestra. In tal caso, fare clic sul tasto Continue Anyway.
- 8. Fare clic su **Finish** per completare l'installazione.



Si può trovare la cartella "USB Driver" nella cartella "WIN" del CD-ROM o nella directory di root della memoria USB.

Capitolo 3

3. Nomi e funzioni della schermata operativa

Questo capitolo descrive le funzioni di ciascuna parte della schermata operativa.

Visualizzazione di standby del collegamento di rete

Accendere il proiettore e selezionare "Via cavo" o "Wireless" nel menu di ingresso del proiettore. Viene visualizzato il messaggio "Attendere...". Subito dopo, viene visualizzata la schermata di visualizzazione di standby del collegamento di rete mostrata di seguito. Mentre è visualizzato il messaggio "Attendere...", alcune operazioni risultano non valide.



Visualizzazione di standby del collegamento di rete

Finestra Network Capture 5

Questo software serve a proiettare le immagini visualizzate sullo schermo di un computer mediante la rete.

Selezionare "All Programs" dal menu "Start" --> "Network Viewer & Capture 5" --> "Network Capture 5" per visualizzare la schermata seguente. Poi, si avvierà il programma.



Nomi e funzioni dei componenti della schermata

① Pulsante Search PJ

Ricerca il proiettore connesso alle reti.

2 Pulsante Specify IP

Se il proiettore è collegato a un segmento di rete diverso, non è possibile eseguirne la rilevazione automatica. In tal caso, premere questo pulsante e quando viene visualizzata la finestra "Search specified IP address list" fare click sul pulsante **Add** e inserire direttamente l'indirizzo IP del proiettore in un'altra finestra. È possibile effettuare la ricerca simultanea di indirizzi IP multipli registrati.

③ Pulsante Wireless easy setting / Pulsante Wireless easy release

Configura le impostazioni LAN wireless immediatamente (le impostazioni vengono memorizzate come sistema AdHoc). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "5. Configurazione LAN wireless" --> "Impostazione wireless semplice" (pag. 43). Per ripristinare le impostazioni, premere il pulsante Wireless easy release.

(4) Elenco proiettori in rete

Visualizza tutti i proiettori connessi alle reti.

I proiettori non attivi vengono segnalati dall'indicazione "On standby", mentre quelli attivi dalle indicazioni "Real time capturing" o "In One-shot mode". Quando un proiettore è registrato in un gruppo di moderatore, viene visualizzata l'indicazione "On Moderator mode". L'indicazione dello stato di utilizzo "#" segnala che il computer sta correntemente utilizzando la funzione Network Capture. Facendo doppio clic sul nome di un proiettore, si attiva il browser Web e compare la schermata di configurazione del proiettore.

5 Pulsante Start communication

Seleziona la modalità Communication, quindi viene avviata la finestra Capture Edit. Il proiettore selezionato visualizza la finestra Capture Edit.

6 Pulsante Start real time capture

Acquisisce (proietta) in tempo reale le immagini visualizzate sullo schermo del computer. Dopo l'esecuzione del comando, la finestra scompare. ••• *

⑦ Pulsante One-shot Capture

Copia e acquisisce (proietta) le immagini visualizzate sullo schermo del computer senza effettuare modifiche. Dopo l'esecuzione del comando, la finestra scompare. ••• �

8 Pulsante Terminate capture

Termina la funzione di acquisizione in tempo reale e di acquisizione One-shot.

- Pulsante Select capturing object Consente di specificare i singoli elementi da acquisire in una finestra. Questo pulsante è disattivato come impostazione predefinita, quindi normalmente viene acquisita l'intera schermata. È possibile modificare l'impostazione di questa funzione nelle impostazioni dei parametri. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (pag. 92).
- 1 Pulsante Moderator registration Registra un utente del computer come moderatore.
- 1 Pulsante Join moderator's group

Consente di unirsi al gruppo del moderatore selezionato nell'elenco dei proiettori di rete. Questa funzione non è disponibile se non è registrato nessun moderatore.

12 Pulsante Parameter setup

Attiva la finestra di impostazione dei parametri ed effettua la configurazione dei collegamenti, dell'immagine e della funzione di moderatore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (pag. 92).

13 Barra di regolazione Volume e casella di spunta Mute Regolare l'uscita audio dal computer per l'acquisizione in tempo reale. La casella Mute è selezionata

come impostazione predefinita.

Per visualizzare di nuovo la finestra applicativa, fare riferimento a "Comandi sulla barra delle applicazioni" (pag. 91).

Nota su Windows Vista

Quando si utilizza il software Network Capture 5 con Windows Vista, viene visualizzata la finestra di dialogo di avvertenza "User account control". In tal caso, fare clic sul pulsante **Allow** per l'utilizzo.

Uso di più schede di rete

Se il computer è dotato di più schede di rete, ad ogni avvio di Network Capture 5 viene visualizzata la finestra di selezione della scheda di rete. Selezionare una scheda di rete e spuntare la casella "Set network adaptor as default", quindi fare clic su **OK**. Per modificare l'impostazione, fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (pag. 92).

ter	
OK	Cancel
	ter OK

Capitolo 4

4. Configurazione LAN cablata

Questo capitolo descrive la preparazione per le impostazioni della LAN cablata con i proiettori e come impostare l'ambiente LAN. Le procedure di impostazione e i contenuti si differenziano a seconda del luogo di installazione della LAN. Durante l'installazione, consultare l'amministratore di sistema per impostare correttamente la LAN.

Connessione alla linea LAN

Spia ACT (arancione) Terminale di Ouando il projettore è connessione LAN connesso alla rete a 100 Base-TX, si illumina o lampeggia come segue: - Si illumina in caso di connessione alla rete - Lampeggia in caso di invio o ricezione dei dati. Spia LINK (verde) Si illumina con luce verde Cavo LAN** quando il proiettore è connesso alla rete.

Collegare il cavo LAN al terminale di connessione LAN del proiettore.

**PP Usare un cavo LAN schermato.

Impostazioni dell'ambiente di rete

Impostare la rete LAN cablata utilizzando il menu del proiettore. Per una configurazione di rete dettagliata, utilizzare il browser. Fare riferimento a "6. Impostazioni e operazioni di base" (pag. 47-66). È necessario completare le impostazioni descritte in questo capitolo prima di effettuare le operazioni indicate in "6. Impostazioni e operazioni di base".

Procedura di impostazione

- 1. Accendere il proiettore e selezionare "Network" nel menu del proiettore.
- 2. Selezionare "Modalità LAN" nel menu Rete, quindi premere il pulsante di puntamento **>** o il pulsante **SELECT**.
- 3. Selezionare un ambiente LAN simile tra Via cavo 1, 2 e 3 con i pulsanti di puntamento ▲▼. A questo punto, il Menu scompare. Viene visualizzato il messaggio "Attendere..." e viene avviata la commutazione. L'operazione di commutazione impiega del tempo e al completamento viene visualizzato il messaggio "Ready for use". Successivamente, la spia LINK/ACT del proiettore si accende o inizia a lampeggiare.





4. Selezionare "Impostazioni rete" nel menu Rete e premere il pulsante SELECT. A questo punto, si apre la schermata delle impostazioni LAN con le relative voci selezionate. Impostare ciascun elemento in base all'ambiente di impostazione. Per una configurazione di rete dettagliata, consultare l'amministratore di sistema.

Spostarsi tra i vari elementi mediante i pulsanti di puntamento ▲▼, quindi premere il pulsante SELECT, spostarsi tra le colonne con i pulsanti di puntamento ▲▶, regolare le immagini con gli stessi pulsanti di puntamento ▲▼, quindi premere il pulsante SELECT per eseguire l'impostazione.

5. Una volta effettuate le impostazioni, selezionare **Conferma**, quindi premere il pulsante **SELECT**. La procedura è quindi completata. Per annullare le impostazioni, selezionare **Annulla**, quindi premere il pulsante **SELECT**.

Per verificare la correttezza delle impostazioni, attenersi alle procedure descritte alla pagina seguente.

È possibile verificare le impostazioni LAN effettuate mediante "Informazioni rete" (pag. 32). Utilizzare questa finestra nei casi in cui non sia possibile connettere la LAN.





DHCP: Off

LAN 1		Impostazioni w	ired	LAN 1		1	mpostazi	oni wired	
DHCP	On			DHCP	Off				
IP address				IP address	169	. 25	4.100). 100	
Subnet				Subnet	255	. 25	5.25	5.0	
Gateway				Gateway	255	. 25	5.25	5.255	
DNS				DNS	255	. 25	5.25	5.255	
		Conferma	Annulla			נ	onferma	Annulla	_
MENU Esci 📢	- 💠 Mui	ovi ▶	Seleziona	🛛 🕅 Esci 🖌	🗢	Muovi	ا	🕮	🖬 Seleziona

Elemento Descrizione

DHCP	.Imposta la funzione DHCP su On o Off. Quando si configura la rete manualmente, selezionare "Off". Se si seleziona On, le impostazioni IP address, Subnet, Gateway e DNS vengono
	configurate automaticamente in base all'ambiente di rete corrente *1.
IP address	Imposta l'indirizzo IP del proiettore.
Subnet	Imposta la subnet mask. L'impostazione standard è 255.255.255.0
Gateway*2	.Imposta l'indirizzo IP del gateway predefinito (router).
DNS*3	Imposta l'indirizzo IP del server DNS.

*1 Selezionare "On" solo quando il server DHCP è disponibile sull'ambiente di rete in uso.

*2 Impostare [255.255.255] se la rete non dispone di gateway (router).

*3 Impostare [255.255.255.255] se non si utilizza la funzione di messaggio di posta elettronica di allarme.

* Durante il processo di esecuzione delle funzioni Network Communication (pag. 98) o Moderator (pag. 107), i menu

"Cattura in rete", "Visualizzazione in rete" e "Visualizzazione memoria" sono visualizzati in grigio.

Verifica di funzionamento

Questa procedura serve a verificare che il proiettore sia connesso correttamente alla rete LAN.



- 1. Attivare "Network Capture 5" installato sul computer connesso alla LAN.
- Dopo la visualizzazione del messaggio "Searching projector", il nome del proiettore* compare nell' elenco dei proiettori di rete, confermando che l'impostazione della rete è stata completata in modo corretto.

Se il nome del proiettore non compare e viene visualizzata una finestra di errore, la connessione alla rete non è stata effettuata. Effettuare nuovamente la ricerca mediante il pulsante **Search PJ**. Se la finestra di errore viene di nuovo visualizzata, riconfermare l'impostazione LAN. Se il proiettore si trova distante dal router, fare riferimento alla pagina seguente.

Se la funzione Firewall (software anti-virus) è attiva, il proiettore di rete potrebbe non essere rilevato. In questo caso, disattivare la funzione Firewall ed effettuare nuovamente la ricerca.

 ★ Se il proiettore è stato denominato, comparirà il nome. Per impostare un nome, attenersi alle procedure descritte in "6. Impostazioni e operazioni di base" → "Impostazione iniziale" (pag. 52).
 Se il proiettore non è stato denominato, comparirà il relativo indirizzo IP.

Schermata di Network Capture 5

Elenco proiettori in rete

Normal mode					
Projector list					
Projector name	Status of u	se Stat	a of enois		
17221.99200	 On standt 	2	- 0.53 A.M.	Stat con	munication
112-21-200 Park	-UN 1097E	4		-	
				Ekiji M	over lites
				-	
				Statural	ine carbae -
				One-shot canters	
					Contraction of the last
					Aller I
٤		1.0	3		1000
and the		I Compression and	1 1		17 Mar
Search FJ	specity in	: seimen enty ment	Parameter set up	Abette	le huge
Moderator registrat	tion .	Join moderator's group			<u> </u>



Quando il proiettore si trova distante dal router e il segmento è differente,

il proiettore non viene rilevato, quindi non è visualizzato. In questo caso, è necessario effettuare la ricerca del proiettore direttamente mediante l'indirizzo IP.

- 1. Premere il pulsante Specify IP. Viene visualizzata la finestra "Search specified IP address".
- 2. Fare clic sul pulsante Add per visualizzare la finestra "IP address set up". Inserire l'indirizzo IP del proiettore, quindi fare clic su OK. Il proiettore viene aggiunto nella finestra "Search specified IP address". I proiettori multipli vengono registrati e memorizzati anche quando l'applicazione viene chiusa.
- 3. Fare clic sul pulsante **OK** nella finestra "Search specified IP address". Viene avviata una ricerca dei proiettori multipli registrati. Il proiettore viene quindi aggiunto all'elenco dei proiettori di rete.

Normal mode				
Projector list				
Projector name 17221.99/200	Status of use On standby	Status of enois	Start con	munication
			Play M	over Dira
			Start real	time capture
			One-shot capture	Taminaka cheria
c			Select excluding	died
Search PJ	Specily IP	His every setting	Volume	🖾 Mute
Moderator registre	tion Join modes	Parameter set	40	

Pulsante Specify IP

Finestra "Search specified IP address"

IP address		
72.21.99.249 172.21.99.241		
163.254.100.10	0	
		3

Finestra "IP address set up"



Codice PIN rete

Il Codice PIN rete serve a limitare l'accesso mediante rete al proiettore.

Una volta impostato il Codice PIN rete, è necessario inserirlo per il funzionamento del proiettore mediante rete.

1. Nel menu Rete, selezionare "Codice PIN rete", quindi premere il pulsante SELECT.

Viene visualizzata la finestra Codice PIN rete.

2. Impostare il Codice PIN rete.

Impostare i valori mediante i pulsanti di puntamento ▲▼ spostandosi tra i vari elementi mediante i pulsanti ◀▶. Selezionare **Conferma**, quindi premere il pulsante **SELECT**. Per annullare il Codice PIN rete preimpostato, selezionare **Annulla**. Se non si desidera impostare un Codice PIN rete, inserire "0000".

Se si utilizza il proiettore mediante rete, si consiglia di impostare un Codice PIN rete. È possibile impostare il Codice PIN rete anche tramite. (vedere "6. Impostazioni e operazioni di base" \rightarrow "Impostazione iniziale" \rightarrow "Impostazione del Codice PIN rete" a pag. 53).



Informazioni rete

Selezionare "Informazioni rete" nel menu Rete e premere il pulsante di puntamento ► o il pulsante SELECT per visualizzare l'ambiente di impostazione LAN del proiettore correntemente selezionato. (la descrizione seguente è esclusivamente a scopo illustrativo).



OK ? Si No Muov

Seleziona

Impostazioni di fabbrica LAN

Nel menu Rete, selezionare "Impostazioni di rete predefinite", quindi premere il pulsante **SELECT**. Tutte le impostazioni della LAN cablata vengono ripristinate sui valori predefiniti come illustrato nella tabella di seguito.



Impostazioni predefinite LAN cablata

Darametro	LAN SELEZIONATA			
Parametro	Via cavo 1	Via cavo 2	Via cavo 3	
DHCP	OFF	ON	OFF	
IP ADDRESS	169.254.100.100	192.168.100.100	192.168.100.100	
SUBNET MASK	255.255.0.0	255.255.255.0	255.255.255.0	
GATEWAY ADDRESS	255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	
DNS ADDRESS	255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	

Visualizzazione USB

L'immagine e il suono si inviano al proiettore collegando il computer al proiettore con un cavo USB.

- 1. Selezionare "Display" nel "Terminale USB" dal menu d impostazione del proiettore.
- 2. Selezionare "Visualizzazione USB" con i tasti puntatore ▲▼ e premere il tasto SELECT. A questo punto, il Menu scompare. Viene visualizzato il messaggio "Attendere..." e viene avviata la commutazione. L'operazione di commutazione impiega del tempo e al completamento viene visualizzato il messaggio "Ready for use".





- 3. Collegare il computer al proiettore con un cavo USB.
- 4. Avviare "Network Capture 5" nel computer, quindi sullo schermo proiettato comparirà in tempo reale l'immagine della schermata dal computer (in questa occasione, la modalità di ingresso viene commutata automaticamente su "Visualizzazione USB").

Per terminare la cattura in tempo reale, premere il tasto **Terminate capture** nella finestra **Network Capture 5** o nella barra delle applicazioni.

Quando si seleziona "Controllo mouse" in "Terminale USB" dal menu di impostazione, non è possibile selezionare "Visualizzazione USB".

[&]quot;Controllo mouse" si seleziona in "Terminale USB" quando si usa la funzione "Visualizzazione USB", La modalità LAN sarà commutata automaticamente da "Visualizzazione USB" a "Wireless semplice".

Quando si seleziona "Visualizzazione USB" e si collega il cavo USB tra il computer e il proiettore, e poi si avvia "Network Capture 5" nel computer, la modalità di ingresso sarà commutata da qualsiasi ingresso a "Rete" e l'immagine dello schermo del computer sarà proiettata automaticamente.

Occorre collegare direttamente un cavo USB direttamente tra il proiettore e il computer. La funzione "Visualizzazione USB" potrebbe non funzionare con la connessione attraverso un hub USB o un'unità di commutazione USB.

Capitolo 5

5. Configurazione LAN wireless

Questo capitolo descrive la preparazione per le impostazioni della LAN wireless con i proiettori e come impostare l'ambiente LAN.

Questo proiettore contiene il modulo LAN wireless.

Le procedure di impostazione e le configurazioni si differenziano a seconda della posizione di installazione della LAN. Per installare e impostare correttamente la LAN, consultare l'amministratore di sistema.

Per il funzionamento tramite LAN wireless, il computer deve essere dotato di adattatore di scheda LAN wireless che supporta IEEE 802.11b/g/n.

Per la connessione in modalità Infrastructure con un punto di accesso, questo deve supportare IEEE 802.11b/g/n.

Attenzione: non utilizzare telefoni cellulari o PHS vicino (entro un raggio di 20 cm) al proiettore, in quanto potrebbero causare malfunzionamenti.

Impostazione dell'ambiente di rete

Questo proiettore contiene una scheda LAN wireless.

Impostare la rete LAN wireless utilizzando il menu del proiettore.

Per una configurazione di rete dettagliata, utilizzare il browser. Fare riferimento a "6. Impostazioni e operazioni di base" \rightarrow "Configurazione di rete" (pag. 55). È necessario completare le impostazioni descritte in questo capitolo prima di effettuare le operazioni indicate in "6. Impostazioni e operazioni di base".

Procedure di impostazione

- 1. Accendere il proiettore e selezionare "Network" nel menu Ingresso del proiettore.
- 2. Selezionare "Modalità LAN" nel menu Rete, quindi premere il pulsante di puntamento ► o il pulsante SELECT.
- Selezionare un ambiente LAN simile tra Wireless 4, Wireless 5 e Wireless semplice* con i pulsanti di puntamento ▲▼. A questo punto, il Menu scompare. Viene visualizzato il messaggio "Attendere..." e viene avviata la commutazione. L'operazione di commutazione impiega del tempo e al completamento viene visualizzato il messaggio "Ready for use". Per le singole impostazioni, fare riferimento a "Impostazioni predefinite LAN wireless" a pag. 46.
- * La modalità "Semplice" è compatibile con Windows, ma non con Macintosh. Vedere "Impostazione wireless semplice" (pag. 43) per i dettagli.





4. Selezionare "Impostazioni rete" nel menu Rete e premere il pulsante SELECT. A questo punto, si apre la schermata contenente le impostazioni LAN con le relative voci selezionate. Impostare ciascun elemento in base all'ambiente di impostazione. Per una configurazione di rete dettagliata, consultare l'amministratore di sistema.

Spostarsi tra i vari elementi mediante i pulsanti di puntamento ▲▼, quindi premere il pulsante SELECT, spostarsi tra le colonne con i pulsanti di puntamento ▲▶, regolare le immagini con gli stessi pulsanti di puntamento ▲▼, quindi premere il pulsante SELECT per eseguire l'impostazione. Se la rete è di tipo "AdHoc", non modificare le impostazioni predefinite di "Subnet" e "Gateway". Per le reti di tipo "Infrastructure" e "AdHoc" è necessario inserire gli stessi valori relativi a SSID/ESSID per il proiettore, il punto di accesso e il computer compatibile LAN wireless (fino a 32 caratteri). I caratteri selezionabili mediante i pulsanti di puntamento ▲▼ sono A~Z, a~z, spazio, 0-9 o - (trattino). Per spostarsi tra i caratteri, utilizzare i pulsanti di puntamento ▲▶.
5. Una volta effettuate le impostazioni, selezionare **Conferma**, quindi premere il pulsante **SELECT**. La procedura è quindi completata. Per annullare le impostazioni, selezionare **Annulla**, quindi premere il pulsante **SELECT**.

Se si desidera impostare la protezione, selezionare "Avanti" e premere il tasto **SELECT** per passare alla schermata di impostazione della protezione e consultare le pagine seguenti in dettaglio.



DHCP: On

Difer.on			
LAN 5	Impostazioni, wireless	1/2	LAN 5 Impostazioni, wireless 1/2
DHCP	On		DHCP Off
IP address			IP address 192 . 168 . 100 . 100
Subnet			Subnet 255 . 255 . 255 . 0
Gateway			Gateway 255 . 255 . 255 . 255
DNS			DNS 255 . 255 . 255 . 255
Network type	Infrastructure		Network type Infrastructure
SSID/ESSID	WIRELESS		SSID/ESSID WIRELESS
	Avanti Conferma Annu	illa	Avanti Conferma Annulla
🛄 Esci 🔹	💠 Muovi 🕨	Seleziona	🕼 🕄 Esci 🖌 🖨 Muovi 🕨 🖼 🖽 Seleziona

DHCP Off

Per configurare le impostazioni di protezione WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, selezionare **Avanti**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Configurazione delle impostazioni di protezione mediante il proiettore" alla pagina seguente.

Elemento	Descrizione
DHCP	Imposta la funzione DHCP su On o Off. Quando si configura la rete manualmente, selezionare "Off". Se si seleziona On, le impostazioni IP address, Subnet, Gateway e DNS vengono configurate automaticamente in base all'ambiente di rete corrente *1.
IP address	Imposta l'indirizzo IP del proiettore.
Subnet	Imposta la subnet mask. L'impostazione standard è 255.255.255.0
Gateway*2	Imposta l'indirizzo IP del gateway predefinito (router).
DNS*3	Imposta l'indirizzo IP del server DNS. È necessario effettuare questa impostazione quando si utilizza la funzione di invio di messaggi di posta elettronica.
Network type	Imposta la modalità Infrastructure o AdHoc. Se si seleziona "AdHoc", le impostazioni di protezione "WPA-PSK" e "WPA2-PSK" non sono disponibili.
SSID/ESSID	Identificatore del punto di accesso wireless.
È possibile del proietto	verificare le impostazioni del proiettore effettuate mediante "Informazioni rete" nel menu ore (pag .44).
Per verifica "4. Configu	re la correttezza delle impostazioni, attenersi alle procedure descritte in razione LAN cablata" → "Verifica di funzionamento" (pag. 30).

^{*1} Selezionare "On" solo quando il server DHCP è disponibile sull'ambiente di rete in uso.

^{*2} Impostare [255.255.255] se la rete non dispone di gateway (router).

^{*3} Impostare [255.255.255.255] se non si utilizza la funzione di messaggio di posta elettronica di allarme.

^{*} Durante il processo di esecuzione delle funzioni Network Communication (pag. 98) o Moderator (pag. 107), i menu

[&]quot;Cattura in rete", "Visualizzazione in rete" e "Visualizzazione memoria" sono visualizzati in grigio.

Configurazione delle impostazioni di protezione mediante il proiettore

Per configurare le impostazioni di protezione con il proiettore, attenersi alla seguente procedura. Dopo avere effettuato la configurazione di rete descritta in "5. Configurazione LAN wireless" (pag. 35-46), selezionare Avanti nella finestra di impostazione LAN e premere il pulsante SELECT. Viene visualizzata la schermata di configurazione delle impostazioni di protezione. Fare inoltre riferimento a "6. Impostazioni e operazioni di base" -> "Configurazione delle impostazioni LAN wireless e di protezione" (pag. 57).

Schermata di	LAN 5	Impostazioni, wireless 2/2
configurazione WEP	Sicurezza	Disable
configurazione wei	Key index	ASCII #1
	#1	
	#2	
	#3	
	#4	
		Indietro Conferma Annulla
	💹 Esci 🖣	- 🗢 Muovi 🕨 🖽 Seleziona

Utilizzare i pulsanti di puntamento **A V** per selezionare il tipo di protezione. Per disabilitare la protezione, selezionare Disable.

Utilizzare i pulsanti di puntamento **A v** per spostarsi tra gli elementi e regolare l'impostazione; utilizzare i pulsanti di puntamento **I** per spostarsi tra le posizioni dei caratteri dei campi di inserimento chiave.

Questo proiettore dispone delle seguenti opzioni di protezione. Utilizzare l'impostazione ottimale in base all'ambiente di rete in uso.

WPS Push Button WPS PIN code WEP64(40)bit Open WEP64(40)bit Share WEP128(104)bit Open WEP128(104)bit Share WPA-PSK(TKIP) WPA2-PSK(AES)

Note sull'inserimento dei caratteri:

Quando si usa il codice ASCII, il simbolo "¥" viene visualizzato come "\". Il simbolo "*" viene interpretato come un carattere nel codice ASCII, ma non nel codice esadecimale. Nel codice esadecimale, il simbolo "* viene visualizzato in rosso e non è possibile alcuna impostazione. Non è possibile impostare tutti i caratteri con il simbolo "*". Ciò non viene considerato come un'operazione valida.

Caratteri ASCII: Spazio - 0 - 9 A-Z a-z ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { | }~ Caratteri esadecimali: 0-9 a-f

Uso del tipo di protezione "WPS"(Wi-Fi Protected Setup)

Usando la WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile configurare la comunicazione attraverso ESSID e il tipo di protezione WPA2 tra il punto di accesso LAN e il proiettore senza procedure di configurazione complicate.

Esistono due modi; "WPS Push Button" con la pressione di ciascun tasto del punto di accesso LAN e il proiettore per configurare e "WPS PIN code" che è un numero a otto cifre, impostato sul proiettore, sul punto di accesso LAN wireless da configurare.



WPS Push button

- 1. Selezionare "WPS Push Button" nel menu "Sicurezza" e premere il tasto SELECT. Usare i tasti puntatore ▲▼ per selezionare "Conferma" e "WPS Push Button" si attiverà premendo il tasto SELECT.
- 2. Premere il tasto "WPS" del punto di accesso dopo aver avviato il funzionamento di "WPS Push Button" entro 2 minuti. Per le istruzioni di funzionamento del punto di accesso, consultare il manuale del punto di accesso.

Dopo aver completato l'impostazione del punto di accesso "WPS", si avvierà la comunicazione tra il punto di accesso e il proiettore e sarà realizzato il processo di impostazione automatica WPS. Durante il processo di impostazione automatica, compare il messaggio "Attendere...".

3. Una volta terminato il processo di impostazione automatica, compare il messaggio "WPS Push Button OK".

Dopo aver terminato il processo di impostazione automatica, le voci relative alla protezione tranne "WPS Push Button" sono visualizzate in grigio e non possono essere modificate.

Confermare l'indirizzo IP di impostazione automatica e l'ESSID in "Informazioni rete". Se il processo di impostazione automatica non va a buon fine, compare il messaggio "Failed in WPS setting. Please reset" e le voci di "Sicurezza" torneranno su "Disable".

WPS PIN code

1. Selezionare "WPS PIN code" nel menu "Sicurezza" e premere il tasto SELECT. Usare i tasti puntatore

▲▼ per selezionare "Conferma" e comparirà "WPS PIN code" premendo il tasto SELECT.

Schermata di	LAN 5	Impostazioni wireless 2/2
configurazione WPS	Sicurezza	WPS PIN code
PIN code		
		1 2 3 4 5 6 7 8
		Indietro Conferma Annulla
	🔠 Esci ┥ ·	🗢 Muovi 🕨 🖽 Seleziona

2. Configurare il numero a otto cifre del "WPS PIN code" visualizzato sul punto di accesso secondo il manuale di istruzioni del punto di accesso. Quindi, selezionare "Conferma" e premere il tasto SELECT entro 2 minuti dopo aver configurato il punto di accesso...

Inizierà la comunicazione tra il punto di accesso e il proiettore e sarà realizzato il processo di impostazione automatica WPS del proiettore. Durante il processo di impostazione automatica, compare il messaggio "Attendere...".

3. Una volta terminato il processo di impostazione automatica, compare il messaggio "WPS PIN code OK".

Dopo aver terminato il processo di impostazione automatica, le voci relative alla protezione tranne "WPS PIN code" sono visualizzate in grigio e non possono essere modificate. Confermare l'indirizzo IP di impostazione automatica e l'SSID in "Informazioni rete". Se il processo di impostazione automatica non va a buon fine, compare il messaggio "Failed in WPS setting. Please reset" e le voci di "Sicurezza" torneranno su "Disable".

Quando vi sono punti di accesso multipli, il WPS PIN code imposta la connessione diretta del punto di accesso con la forza di onda radio maggiore. Pertanto, quando si imposta il WPS PIN code, collocare il proiettore nei pressi del punto di accesso che si desidera collegare. Nel caso in cui l'impostazione del WPS PIN code non vada a buon fine, tentare l'impostazione con il tasto WPS.

Uso del tipo di protezione "WEP"

- 1. Utilizzare i pulsanti di puntamento ▲▼ per selezionare il tipo di protezione "WEP".
- Selezionare "Key index". Utilizzare i pulsanti di puntamento ▲▼ per selezionare i codici esadecimale o ASCII. Possono essere configurati quattro (#1 - #4) tipi di chiavi WEP. Utilizzare i pulsanti di puntamento ◀▶ per spostarsi sul riquadro desiderato e ▲▼ per selezionare un numero di chiave WEP (#1 - #4).



Per il numero di caratteri utilizzabili per l'opzione di protezione WEP, fare riferimento alla seguente tabella:

Opzione WEP	Caratteri
WEP64(40)bit ASCII	5 caratteri 10 caratteri
WEP128(104)bit ASCII	13 caratteri
WEP128(104)bit HEX	26 caratteri

- 3. Utilizzare i pulsanti di puntamento ▲▼ per selezionare il campo Type del numero chiave WEP corrispondente a quello selezionato sopra e premere il pulsante SELECT. Viene visualizzata la schermata di inserimento chiave WEP. Nel campo di inserimento chiave WEP, i caratteri vengono visualizzati come "*". Utilizzare i pulsanti di puntamento ▲▼ per selezionare un carattere e ◀▶ per selezionare la posizione del carattere. Inserire tutti i caratteri visualizzati con il simbolo "*". Se si seleziona HEX nell'indice chiave WEP e la chiave inserita contiene "*", il simbolo "*" viene visualizzato in rosso e non è possibile alcuna impostazione.
- 4. Utilizzare i pulsanti di puntamento ▲ ▼ per selezionare Conferma, quindi premere il pulsante SELECT per tornare alla schermata di impostazione wireless. Infine, selezionare Conferma nella schermata di impostazione wireless per completare la configurazione.

LAN 5	Impostazioni wireless 2	/2
Sicurezza	WEP64(40)bit Open	
Key index	ASCII #1	
#1	A <mark>B</mark> * * *	
#2	* * * * *	
#3	* * * * *	
#4	* * * * *	
	Indietro Conferma Annulla]
📶 Esci 📢 Muov	i 🗢 Regola 🕨 Muovi 🖂 🖽 🕅	Conferma

Schermata di configurazione WPA-PSK(TKIP)

Uso dei tipi di protezione "WPA-PSK" e "WPA2-PSK"

1. Utilizzare i pulsanti di puntamento ▲▼ per selezionare il tipo di protezione "WPA-PSK".

LAN 5	Impostazioni wireless 2/2
Sicurezza	WPA-PSK(TKIP)
PSK	*****
	Indietro Conferma Annulla
🔣 🛛 🖉 🕹 🖉 🖉 🖉	- 🗢 Muovi 🕨 🖽 🖬 Seleziona

- Utilizzare i pulsanti di puntamento ▲▼ per selezionare il campo chiave e premere il pulsante
 SELECT. Viene visualizzata la schermata di inserimento chiave PSK. Inserire la chiave PSK utilizzando i pulsanti di puntamento. Se la chiave PSK inserita contiene un errore, viene visualizzata in rosso.
- 3. Utilizzare i pulsanti di puntamento ▲▼ per selezionare Conferma, quindi premere il pulsante SELECT per completare la configurazione di rete e tornare alla voce "Impostazioni rete" del menu Rete.

Countrariabiana DCK diananibili	LAN 5 Sicurezza	Impostazioni wireless WPA-PSK(TKIP)	2/2
Codice ASCII da 8 a 63 cifre	PSK	A B * * * * * *	
Codice esadecimale 64 cifre		Indietro Conferma An	nulla

^{*} Se si seleziona il tipo di rete "AdHoc", le modalità "WPA-PSK" e "WPA2-PSK" non sono disponibili.

^{*} Quando si impostano le chiavi PSK con 64 cifre, il proiettore effettua un controllo per verificare se le chiavi sono o meno in formato esadecimale. Se le chiavi SPK inserite contengono un qualsiasi carattere ASCII, vengono visualizzate in rosso per segnalare un errore.

Impostazione wireless semplice

Con questa funzione, non occorrono complicate procedure di impostazione LAN. Il tipo di rete sarà AdHoc.

ATTENZIONE: questa funzione può essere utilizzata esclusivamente se si è effettuato l'accesso con diritti di amministratore con Windows XP e Windows Vista. Non può essere utilizzata con Windows 2000.

Windows XP deve essere aggiornato con il Service Pack 1 o versione successiva.

Procedure di impostazione

- 1. Accendere il proiettore e selezionare "Network" nel menu Ingresso del proiettore.
- 2. Selezionare "Modalità LAN" nel menu Rete, quindi premere il pulsante SELECT.
- 3. Selezionare "Wireless semplice" con i pulsanti di puntamento ▲ ▼. Premere il pulsante SELECT, quindi attendere la visualizzazione del messaggio "Attendere..." e il funzionamento di attivazione avrà inizio. L'operazione di commutazione richiede un po' di tempo e al completamento viene visualizzato il messaggio "Ready for use". Durante la commutazione, il proiettore non può essere attivato (le impostazioni LAN "Semplice" vengono visualizzate premendo il pulsante SELECT. Tali impostazioni non possono essere modificate).
- 4. Attivare "Network Capture 5" installato sul computer.
- 5. Fare clic sul pulsante Wireless easy setting nella schermata operativa. Viene visualizzata la finestra Wireless LAN setting e il computer avvia automaticamente la configurazione delle impostazioni LAN wireless (impostare l'ambiente LAN wireless del computer su "Semplice"). Una volta completata l'impostazione, viene avviata la ricerca del proiettore impostato su "Semplice" quindi il nome del proiettore o il relativo indirizzo IP vengono visualizzati nell'elenco dei proiettori. Verificare che la rete LAN sia stata impostata correttamente e funzioni in modo appropriato (per le procedure di verifica, fare riferimento a "4. Configurazione LAN cablata" → "Verifica di funzionamento" a pag. 30).

Se l'impostazione della rete non viene completata, viene visualizzata la finestra di errore.

Finestra di impostazione

Normal mode				
Projector list				Processing
Projector name 17221.99.230	Status of use On standby	Status of enois	Stat communication	
			Phap Missier Des	Proceeding Wireless LAN easy set
			Start real time capture	
			One-shot capture	Finestra di errore
¢			Subject executing choice	Network Gapture 5
Search PJ Moderator registra	Specity IP	Parameter set up	Volume F Mute	Failed wireless easy set
Moderator registra	Join moderal	or's group		

Pulsante Wireless easy setting

Ambiente operativo del computer e connessione LAN wireless

La connessione LAN wireless con Wireless Easy setting viene effettuata mediante la modalità AdHoc. Per i valori delle impostazioni, fare riferimento a "Impostazioni predefinite LAN wireless" (pag. 46). Con la funzione Easy setting, l'impostazione dell'ambiente LAN del computer viene configurata in base all'ambiente di impostazione. Per questo motivo, la LAN non è disponibile per altre operazioni mentre si utilizza "Network Capture 5".

Una volta chiusa l'applicazione o premuto il tasto **Wireless Easy Setting**, l'ambiente LAN viene automaticamente ripristinato allo stato precedente.

Codice PIN rete

Il Codice PIN rete serve a limitare l'accesso mediante rete al proiettore.

Una volta impostato il Codice PIN rete, è necessario inserire questo codice per il funzionamento del proiettore mediante rete. Nel menu del proiettore, selezionare "Codice PIN rete", quindi premere il pulsante **SELECT**. Attenersi alla stessa procedura utilizzata per l'impostazione del codice PIN per la rete LAN (fare riferimento a "4. Configurazione LAN cablata" → "Codice PIN rete" a pag. 32).

Informazioni rete

Visualizza l'ambiente di connessione LAN corrente. Nel menu del proiettore, selezionare "Informazioni rete", quindi premere il pulsante **SELECT**.



Impostazioni di fabbrica wireless

Selezionare "Impostazioni di rete predefinite" nel menu Rete (pag. 33) e premere il pulsante **SELECT**. Tutte le impostazioni della LAN wireless vengono ripristinate sui valori predefiniti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Impostazioni predefinite LAN wireless" (pag. 46).

Spia WIRELESS

Quando l'impostazione LAN wireless è stata eseguita correttamente ed è stata stabilita la comunicazione wireless con il punto di accesso o il computer in rete, la spia WIRELESS sul pannello anteriore si illumina. Lampeggia in caso di invio o ricezione dei dati.

Anche se è selezionata l'opzione LAN wireless nel menu di rete, la spia WIRELESS non si illumina; in tal caso, la configurazione LAN wireless non è configurata correttamente ed è necessario controllare le impostazioni del proiettore.



. . .

.

Impostazioni predefinite LAN wireless

Le impostazioni predefinite per Wireless 4, Wireless 5 e Wireless semplice sono le seguenti:

Importazioni	LAN selezionata			
impostazioni	Wireless 4	Wireless 5	Wireless semplice	
DHCP	OFF	ON	OFF	
IP ADDRESS	169.254.100.100	192.168.100.100	169.254. * . *	
SUBNETMASK	255.255.0.0	255.255.255.0	255.255.0.0	
GATEWAY ADDRESS	255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	
DNS ADDRESS	255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	
WIRELESS CHANNEL	11	11	11	
WIRELESS MODE	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	
NETWORK TYPE	AdHoc	INFRASTRUCTURE	AdHoc	
WIRELESS SSID/ESSID (SSID/ESSID)	PJ-WIRELESS5	ANY	PJ-WIRELESS5	
SECURITY (codifica)	DISABLE	DISABLE	DISABLE	

Capitolo 6

6. Impostazioni e operazioni di base

Questo capitolo descrive come utilizzare il browser Web per effettuare le impostazioni e operazioni di base elencate di seguito.

- Impostazione iniziale
- Configurazione delle impostazioni di base quali nome proiettore, Codice PIN rete, data e ora, ecc.
- Impostazione della rete
- Configurazione dell'ambiente di rete LAN cablata/ wireless.
- Impostazione della posta elettronica

Configurazione della funzione di notifica tramite posta elettronica per le operazioni relative alla manutenzione del proiettore.

- Impostazione SNMP
- Configurazione della funzione SNMP per le operazioni relative alla manutenzione del proiettore.
- Attenzione: quando si utilizza il proiettore mediante il browser, connettere il proiettore al computer con una rete LAN cablata o wireless. Completare l'operazione di connessione in anticipo.

Avvio del browser

- 1. Accendere il proiettore.
- 2. Avviare Network Capture 5. Il software effettua una ricerca dei proiettori in rete e ne elenca i relativi nomi o indirizzi IP nell'apposito elenco.
- 3. Fare doppio clic sul proiettore da impostare nell'elenco dei proiettori di rete.
- 4. Il browser Web viene avviato e viene visualizzata la pagina di impostazione del proiettore.

and the second s		101	+)
Projector name	Status of use	Status of errors	
172.21.99.200	On standby		Shart communication
			Play Marine Day
			Start real fine capture
			One-shot capture
6	-		Select convergibles
Seach PJ	Specily IP		June 19 Mar
	1	Parameter set up	

Selezione della modalità di visualizzazione e accesso

Questo prodotto consente due modalità di controllo: STANDARD MODE e LIGHT MODE, come descritto di seguito. Selezionare la modalità appropriata in base al PC e all'ambiente di rete in uso facendo clic sul collegamento testuale. Una volta selezionata la modalità, la relativa pagina di impostazione viene visualizzata automaticamente ad ogni successivo accesso. Per cambiare la modalità di visualizzazione, fare clic su "Top" nell'angolo inferiore destro della pagina di impostazione (pag. 49).



STANDARD MODE

LIGHT MODE

Questa modalità è adatta quando si usa un PC, per la visualizzazione di impostazioni e menu grafici. Si raccomanda di utilizzare questa modalità per l'uso standard.

Visualizzazione con risoluzione 200 x 300. Questa modalità è ottimizzata per la visualizzazione su computer portatili, PDA, ecc. È inoltre raccomandata in condizioni di traffico di rete elevato (in questa modalità, le funzioni di Network Viewer e

Multi control sono limitate).

Se è stata impostata una password nella pagina di impostazione, viene visualizzata la finestra di autenticazione. In questo caso, digitare "user" nell'area di testo **User Name** e inserire il codice PIN di rete nell'area di testo **Password**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

* Il nome inserto nell'area di testo User Name deve essere obbligatoriamente "user"; questo nome non è modificabile.



[Nota]

Quando si effettua l'accesso al proiettore per la prima volta o se si imposta "0000" come Codice PIN rete, viene completato l'accesso automatico e viene visualizzata direttamente la pagina di impostazione successiva.

Visualizzazione della pagina di impostazione principale

A seconda della modalità di visualizzazione selezionata, la pagina di impostazione principale può avere uno dei due seguenti aspetti. In questa pagina è possibile effettuare diversi tipi di impostazione. Fare clic sui menu per visualizzare le pagine di controllo e impostazione.

1 Pagina di impostazione principale in visualizzazione STANDARD MODE

Initial setting		Visualizzazione orologio Fare clic su ON o OFF per attivare o disattivare
Control	Sound Image adj	Scheda sottomenu Per cambiare il sottomenu
E-mail setting Retwork Comparison Retwork	Drightness 32	Numeri di pagina Fare clic sulla scheda per cambiare pagina.
Menu principale Per la selezione di elementi di controllo e impostazione del proiettore	Pagina di impostazione Per tornare alla selezione della rotoritollo e impostazione in base al menu selezionato	pagina di modalità di (≇ଙ pag. 48)

* Per cambiare la lingua, utilizzare il menu di impostazione iniziale (pag. 52)

- Questa visualizzazione STANDARD MODE è quella principalmente utilizzata in questo manuale per la descrizione delle impostazioni e dei controlli.
- Se il software Adobe Flash Player versione 6 o successiva non è installato sul computer, seguire le istruzioni fornite sulla pagina di controllo per eseguirne l'installazione. Per ulteriori informazioni sul prodotto o sulla procedura di installazione, vedere la pagina iniziale di Adobe: http://www.adobe.com



2 Pagina di impostazione principale in visualizzazione LIGHT MODE



La funzione Network Viewer in modalità LIGHT MODE presenta le seguenti limitazioni:

- Non è possibile selezionare il programma o la cartella da visualizzare.
- Non è possibile effettuare il controllo delle immagini nella cartella o programma.

Come utilizzare la pagina di impostazione

Per controllare e configurare il proiettore, utilizzare i menu di impostazione sul browser Web. Le operazioni e procedure di base comunemente utilizzate in questo manuale sono descritte di seguito.

Facendo clic su un elemento, viene visualizzata la finestra di Esempio di pagina di impostazione selezione delle impostazioni. Impostare i valori utilizzando i Control pulsanti ▲ o ▼, oppure inserire direttamente il numero nella casella di testo, quindi fare clic sul pulsante Set. Image adj * Ciascun elemento corrisponde a un intervallo di impostazione valido. Contrast # Brightness Brightness Finestra di selezione -32 Color Tint Sel Cancel

Il valore nella casella di testo indica l'impostazione corrente.

Ciascun elemento corrisponde a un intervallo di impostazione valido. Qualsiasi valore all'infuori di tale intervallo non viene accettato. A seconda della modalità di input selezionata o delle funzioni del proiettore in uso, alcuni elementi di controllo non sono utilizzabili. In questo caso, i valori di tali elementi sono visualizzati con l'indicazione "---".

Inserimento dei valori nella finestra di selezione

Impostazione mediante casella di testo

Inserire il numero il testo, quindi fare clic sul pulsante **Set**. oppure

cambiare il valore utilizzando i pulsanti ▲ o ▼, quindi fare clic sul pulsante Set.

Per cambiare rapidamente il valore, tenere premuti tasti \blacktriangle o \blacktriangledown .





Impostazione mediante menu a discesa

Selezionare un elemento utilizzando il pulsante del menu a discesa, quindi fare clic sul pulsante Set. oppure selezionare un elemento facendo

selezionare un elemento facendo clic sui pulsanti \blacktriangle o \blacktriangledown .





Impostazione mediante

pulsante di opzione

Selezionare un elemento selezionandone il relativo pulsante di opzione



Impostazione mediante casella di spunta

Selezionare un elemento spuntandone la relativa casella.





Impostazione iniziale

Dopo aver installato il proiettore, eseguire le seguenti impostazioni iniziali di base. Fare clic su **Initial Setting** nel menu principale per visualizzare la pagina di impostazione iniziale.

Power & Status	
PC Adj.	Initial setting 1
Control	Language English Model name XU116
Setting	Projector name
E-mail setting	PJLink Off
Multi control	Password 1.000
- OBS .	- 5 0- 0-
Intermetion	
	CTOP

Elemento	Descrizione
Language	.Cambia la lingua di visualizzazione della pagina di
	impostazione. Le lingue disponibili sono Inglese (English) e
	Giapponese (Japanese).
Model name	Indica il nome del modello del proiettore.
Projector name	Imposta il nome del proiettore. Questo nome viene
	elencato nella finestra applicativa di Network Capture.
Network PIN code	Imposta il Codice PIN rete per l'accesso ala pagina di
	impostazione (🖙 pag. 32, 44).
PJLink	Attiva o disattiva l'autenticazione della password PJLink.
Password	Password per la funzione PJLink.

Impostazione iniziale

Impostazione del Codice PIN rete

Questa impostazione serve a inserire un Codice PIN rete allo scopo di limitare l'accesso attraverso la rete a persone non autorizzate.

Inserire un numero a 4 cifre per il Codice PIN rete nella casella di testo e fare clic sul pulsante Set.

Il componente di rete del proiettore inizia il processo di riavvio, che richiede circa 20 secondi. Chiudere il browser Web e riavviare la pagina

di accesso entro 20 secondi. Questa operazione serve a completare correttamente l'autenticazione di accesso.

Il Codice PIN rete predefinito è [0000], che significa che non è impostato nessun Codice PIN rete.

- Quando si effettua la connessione del proiettore alla rete, si raccomanda di impostare un nuovo Codice PIN rete. Sono validi esclusivamente Codice PIN rete composti da 4 cifre.
- Se si dimentica il Codice PIN rete, è possibile controllarlo selezionando il sottomenu "Codice PIN rete" dal menu "Rete" del proiettore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Impostazione del Codice PIN rete" (ISP pag. 32, 44).

Impostazione della password PJLink

Questa impostazione serve ad attivare e disattivare l'autenticazione della password PJLink. Se si imposta "On" con il menu a discesa PJLink, è necessario inserire la password. Inserire una password* nella casella di testo e fare clic sul pulsante Set.

Per ulteriori informazioni sulla funzione PJLink, fare riferimento al manuale del proiettore.

La password può contenere da 1 a 32 caratteri alfanumerici.

Cos'è PJLink?

I proiettori dotati della funzione PJLink possono essere utilizzati insieme sulla stessa rete, indipendentemente dal modello o dalla marca, per il controllo e il monitoraggio centralizzati. Questo standard è stato stabilito dalla Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA). http://pjlink.jbmia.or.jp







Capitolo 6 Impostazioni e operazioni di base



Elemento	Descrizione
NTP address	Inserisce l'indirizzo del server NTP. Per la
	configurazione del server NTP, consultare
	l'amministratore di rete.
Time zone	Impostare il fuso orario del proprio Paese o della
	propria regione
Temperature	Imposta la visualizzazione della temperatura in gradi
	centigradi o Fahrenheit.
Time setting	Facendo clic sul pulsante AUTO , l'ora e la data
	impostate sul computer vengono trasmesse al
	proiettore. Quando la data è impostata correttamente,
	viene visualizzata l'icona Timer.
Current time	Indica l'ora e la data correntemente impostate sul
	proiettore.
Date	Imposta la data manualmente
Time	Imposta l'ora manualmente

Impostazione di data e ora

NTP è l'abbreviazione di Network Time Protocol. Si tratta di un protocollo per acquisire l'ora esatta tramite rete. Questo proiettore acquisisce l'ora corrente dal server NTP e la aggiorna sul modulo di rete. Una volta impostato l'indirizzo NTP, il proiettore acquisisce l'ora ogni 24 ore. Quando il proiettore non è in grado di acquisire la data dal server NTP, effettua tentativi di acquisizione ad intervalli di 1 ora finché l'operazione non riesce.

- "Time zone" rappresenta il fuso orario locale espresso come offset di Greenwich Mean Time (GMT). "Time zone" è in formato ± ora:minuti, ed è disponibile in orari compresi tra -23:59 e +23:59.
 - ad esempio Time zone: +09:00 in Tokyo, Giappone
- Per attivare l'impostazione, è necessario configurare sia "NTP address" che "Time zone".

Quando l'indirizzo NTP non è impostato, eseguire l'impostazione dell'ora utilizzando le funzioni "Impostazione automatica" o "Impostazione manuale" descritte di seguito.

Impostazione automatica

Facendo clic sul pulsante AUTO, l'ora e la data impostate sul computer vengono trasmesse al proiettore.

Nota: verificare che l'ora impostata sul computer sia corretta prima di eseguire la funzione di impostazione automatica dell'ora.

Impostazione manuale

Fare clic su **Date** o **Time** e inserire la data o l'ora nella rispettiva casella nel formato appropriato.

Il formato della data è anno/mese/giorno, ad esempio 2007/10/05 Il formato dell'ora è ora: minuti,

ad esempio 18:30



Questo proiettore non dispone di una batteria integrata. Le informazioni sulla data e l'ora vanno perse allo spegnimento del proiettore (quando è attivata l'impostazione "Economia" in modalità standby, fare riferimento a pag. 76), la configurazione di rete viene ripristinata. La funzione Timer è disabilitata finché l'ora non viene impostata correttamente. Quando si utilizza l'indirizzo NTP per l'impostazione dell'ora, l'ora corrente viene acquisita all'avvio del proiettore e la funzione Timer viene attivata dopo che l'ora è stata impostata correttamente.



Configurazione di rete

Fare clic su **Network** sul menu principale. Viene visualizzata la pagina di impostazione seguente. Impostare l'ambiente di rete del proiettore nel sottomenu **Setting**.

Power & Status	Setting Vie	2009/11/2(5+1) 12(5+ ewer Capture	114 OH/	
Control	Change setting	LAN5(Wireless)	-	
Setting	DHCP	OFF	•	(
E-mail setting	IP address	172.21.99.248		
	Subnet mask	255 255 255 0		
Network	Default gateway	172.21.99.1		23-
Multi control	DNS	172.21.1.53		
	Set	Select		Y
	U -	-		aborementapoor
	MP setting			

Impostazione della LAN

1. Selezionare un tipo di LAN dal menu a discesa Change setting.

LAN1(Wired) LAN2(Wired) LAN3(Wired) LAN4(Wireless) LAN5(Wireless) Simple(Wireless) USB display*1

Per le impostazioni predefinite delle opzioni LAN sopra riportate, fare riferimento a "Impostazioni cablate predefinite" o "Impostazioni wireless predefinite".

Elemento	Descrizione
Change setting	Seleziona le opzioni da LAN1 a LAN5 e Simple.
DHCP	Imposta la configurazione DHCP (ON/OFF)
IP address	Imposta l'indirizzo IP del proiettore.
Subnet mask	Imposta la subnet mask.
Default gateway*2	Imposta l'indirizzo IP del gateway predefinito (router).
DNS*3	Imposta l'indirizzo IP del server DNS.

^{*1} Quando si seleziona "Mouse control" in "USB terminal" dal menu di impostazione, non è possibile selezionare "USB display".

^{*2} Impostare [255.255.255.255] se la rete non dispone di gateway (router).

^{*3} Impostare [255.255.255.255] se non si utilizza la funzione di messaggio di posta elettronica di allarme.

2. Selezionare "Manual" o "DHCP" dal menu a discesa IP configuration. Se si seleziona "DHCP", le impostazioni IP address, Subnet mask, Default Gateway, e DNS vengono configurate automaticamente. Solo l'indirizzo DNS consente la configurazione manuale se tale indirizzo non è disponibile sul server DHCP. Se di seleziona "Manual", configurare tutti gli elementi manualmente. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di rete. L'indirizzo deve essere inserito come 4 gruppi di numeri suddivisi da un punto, ad esempio [192.168.001.101].



- 3. Una volta completata la configurazione di rete, premere il pulsante Regist per registrare le informazioni. L'impostazione Simple (Wireless) è fissa, ossia non è possibile variarne il valore predefinito.
- 4. Per applicare l'impostazione, premere il pulsante **Set**. La rete del proiettore viene riavviata e le impostazioni vengono applicate. L'operazione richiede circa 20 secondi. Chiudere il browser Web e riavviare la pagina di accesso entro 20 secondi.

Sullo schermo del proiettore viene visualizzato il messaggio "Attendere..." e viene avviata la commutazione. L'operazione di commutazione impiega del tempo e al completamento viene visualizzato il messaggio "Ready for use". Durante la commutazione, il proiettore non può essere attivato.

Quando si utilizzano le opzioni LAN4 (Wireless) o LAN5 (Wireless), vengono attivate le impostazioni di pagina [2] e [3] ed è possibile configurare le impostazioni LAN wireless e di protezione. Per ulteriori impostazioni, fare riferimento a "Configurazione delle impostazioni LAN wireless e di protezione".

Quando l'indirizzo IP va in conflitto con l'indirizzo di altra apparecchiatura, il computer non riesce a comunicare con il proiettore. Impostare di nuovo un indirizzo IP dopo aver selezionato un'altra modalità LAN da "Change setting" oppure spento e riacceso il proiettore.

Configurazione delle impostazioni LAN wireless e di protezione

Le seguenti procedure servono a configurare le impostazioni LAN wireless e di protezione per Wireless 4 e Wireless 5.

Configurazione delle impostazioni LAN wireless

1. Fare clic sulla scheda [2] delle pagine di impostazione. È possibile effettuare le impostazioni LAN wireless descritte di seguito. Una volta completata la configurazione, premere il pulsante **Set**.



Elemento	Descrizione
Wireless Mode	Seleziona lo standard di comunicazione 802.11b, 802.11b/g o 802.11b/g/n.
Network Type	"Seleziona "Infrastructure" o "AdHoc". Se si seleziona "AdHoc", le impostazioni di
	protezione "WPA-PSK" e "WPA2-PSK" non sono disponibili.
SSID/ESSID	Imposta SSID/ESSID (fino a 32 caratteri ASCII).
	Il campo SSID/ESSID fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Anche se
	tutti i caratteri in Wireless information sono maiuscoli, è necessario distinguere
	tra caratteri maiuscoli e minuscoli.
Channel	Se si utilizza il proiettore in modalità 802.11AdHoc, selezionare il canale,
	da 1 a 11.

Note sull'inserimento dei caratteri:

Quando si usa il codice ASCII, il simbolo "¥" viene visualizzato come "\". Il simbolo "*" viene interpretato come un carattere nel codice ASCII, ma non nel codice esadecimale. Nel codice esadecimale, il simbolo "*" viene visualizzato in rosso e non è possibile alcuna impostazione. Non è possibile impostare tutti i caratteri con il simbolo "*". Ciò non viene considerato come una operazione valida.

Caratteri ASCII: Spazio - 0 -9 A-Z a-z !" # \$ % & ' () * + , . / : ; < = > ? @ [¥] ^ ` { | } ~ Caratteri esadecimali: 0-9 a-f

Configurazione delle impostazioni di protezione LAN wireless

Fare clic sulla scheda [3] delle pagine di impostazione. È possibile effettuare le impostazioni di protezione LAN wireless descritte di seguito. Una volta completata la configurazione, premere il pulsante **Set**.



Elemento	Descrizione		
Elemento Network security .	Descrizione Imposta il tipo di crittografia. S Disable WPS Push Button WPS PIN code WEP64(40)bit Open WEP64(40)bit Share WEP128(104)bit Open WEP128(104)bit Share WPA-PSK(TKIP) WPA2-PSK(AES) ACCIN = UEV, Socio formatione	ono disponibili i seguenti tipi:	
Input type	ASCII o HEX. Fare riferimento a	"Note sull'inserimento dei carati	teri".
Rey index I - 4Inserisce le chiavi di crittografia. Il numero di caratteri utilizzati varia come descritto nella seguente di crittografia WEP e al tipo di input.			ente tabella in base al tipo
	Opzione WEP	Caratteri	
	WEP64(40)bit ASCII WEP64(40)bit HEX WEP128(104)bit ASCII WEP128(104)bit HEX	5 caratteri 10 caratteri 13 caratteri 26 caratteri	
PSK	È possibile impostare quattro pulsante di opzione selezionat corrispondere a quelli del com In base al computer e al punto una chiave WEP. In tal caso, util Disponibile quando viene selez	indici chiave, ma viene abilitato o. Il numero e il valore degli indi puter e del punto di accesso. di accesso, potrebbe essere pos izzare key index1. zionata l'opzione "WPA-PSK(TKIF	solo quello con il relativo ci chiave abilitati devono sibile selezionare solo ?)" o "WPA2-PSK(AES)".
	La chiave PSK deve essere com esadecimale.	posta da 8 a 63 cifre nel codice /	ASCII, e 64 cifre nel codice

Impostazione del WPS Push button

- 1. Selezionare "WPS Push Button" in "Network security" e premere il tasto **Set** per avviare la configurazione WPS.
- 2. Configurare WPS del punto di accesso entro 2 minuti. Dopo aver configurato il punto di accesso, sarà realizzata automaticamente la rete tra il punto di accesso e il proiettore.
- 3. Al termine della configurazione, sarà aggiornata l'impostazione di rete. Ricollegare il proiettore inserendo il nuovo indirizzo IP nel browser.



Impostazione di WPS PIN code

- 1. Selezionare "WPS PIN code" nel menu "Network security" e premere il tasto Set.
- 2. Comparirà il numero a otto cifre nella finestra "WPS PIN code"; configurare questo WPS PIN code del punto di accesso wireless secondo il manuale di istruzioni del punto di accesso.
- 3. Dopo aver configurato il punto di accesso, premere il tasto **Set** in questa finestra "WPS PIN code" entro 2 minuti. Dopo aver configurato il proiettore, sarà realizzata automaticamente la rete tra il punto di accesso e il proiettore.
- 4. Al termine della configurazione, sarà aggiornata l'impostazione di rete. Ricollegare il proiettore inserendo il nuovo indirizzo IP nel browser.



Quando vi sono punti di accesso multipli, il WPS PIN code imposta la connessione diretta del punto di accesso con la forza di onda radio maggiore. Pertanto, quando si imposta il WPS PIN code, collocare il proiettore nei pressi del punto di accesso che si desidera collegare. Nel caso in cui l'impostazione del WPS PIN code non vada a buon fine, tentare l'impostazione con il tasto WPS.



Impostazione della posta elettronica

Questo prodotto dispone di una funzione di posta elettronica che consente di inviare un messaggio di allarme agli utenti o all'amministratore quando viene rilevata un'anomalia nel funzionamento del proiettore o al raggiungimento della data di scadenza della lampada. Fare clic su **E-mail Setting** sul menu principale e seguire la procedura descritta di seguito.



1 Impostazione del server SMTP e dell'indirizzo dell'amministratore

Impostare il nome o l'indirizzo IP del server SMTP^{*1} e l'indirizzo dell'amministratore. L'indirizzo dell'amministratore viene inserito nel campo "Reply-To" del messaggio inviato dal proiettore. *1 Il server SMTP è un server specifico per l'invio di messaggi di posta elettronica. Rivolgersi all'amministratore di

rete per ottenere l'indirizzo del server SMTP. Quando si usa il nome del server SMTP, è necessario configurare DNS per attivare la funzione di posta elettronica.

E-mail setting
Setting Check/Delete Option
1 2 3
SMTP server
SMTP server port 25
Administrator address
Add e-mail address

Elemento	Descrizione
SMTP server*1	.Imposta il nome del server o l'indirizzo IP del server SMTP (fino a 60 caratteri).
SMTP server port	. Imposta la porta del server SMTP (da 1 a 65535).
Administrator	
address	.Imposta l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore. (fino a 95 caratteri)
Add e-mail	
address	.lmposta l'indirizzo di posta elettronica dell'utente a cui
	inviare un messaggio quando viene rilevata un'anomalia del proiettore. (fino a 95 caratteri)

- Se il proiettore invia un messaggio di allarme in seguito a un'anomalia ma il server SMTP non è attivo per qualsiasi motivo, il messaggio non viene inviato. In tal caso, sulla pagina di impostazione viene visualizzato il messaggio "Unable to connect to server.". Per risolvere questo problema, reimpostare l'indirizzo del server SMTP.
- Per utilizzare la funzione di posta elettronica, l'indirizzo DNS deve essere correttamente impostato nella pagina di impostazione della rete.
- Se l'ambiente di rete non supporta i server DNS e SMTP, non è possibile utilizzare la funzione di posta elettronica.
 Il proiettore non consente l'invio di messaggi all'indirizzo impostato nella casella di testo "Administrator address".
- Per inviare e-mail all'indirizzo dell'amministratore, inserire l'indirizzo nella casella di testo "Add e-mail address".

2 Impostazione dell'impostazione SMTP

Impostare l'autenticazione SMTP interessata. Per i dettagli, contattare l'amministratore di rete.



Elemento	Descrizione
Impostazione del	l'autenticazione SMTP
Auth	Imposta l'opzione di impostazione dell'autenticazione.
	(OFF, SMTP Auth, POP before SMTP)
SMTP Auth	Imposta l'opzione di impostazione di autenticazione utente quando si seleziona "SMTP Auth" nella colonna precedente. (CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN) e impostazioni, premere il tasto Set .
User ID Password	Inserire l'ID utente SMTP (fino a 63 caratteri). Inserire la password SMTP (fino a 63 caratteri).

3 Registrazione del server POP

Quando si usa il server POP per ricevere la posta elettronica, impostare il server POP interessato. Per i dettagli, contattare l'amministratore di rete.



Elemento	Descrizione
Server POP	Inserire il nome del server POP o l'indirizzo IP (fino a 60.
	caratteri).
Porta del server POP	.Inserire il numero di porta del server POP (da 1 a 65535).

4 Registrazione ed eliminazione di indirizzi di posta elettronica

Fare clic su "Add E-mail address" e inserire l'indirizzo di posta elettronica nella casella di testo, quindi fare clic sul pulsante Set. Per controllare gli indirizzi registrati, fare clic sulla scheda del sottomenu Check/Delete. Gli indirizzi sono elencati come mostrato nella figura a destra.

È possibile registrare fino a 10 indirizzi di posta elettonica.



Per cancellare gli indirizzi registrati, selezionare l'indirizzo che si desidera eliminare e fare clic sul tasto**Delete**.



5 Selezione dell'opzione per l'invio di messaggi di allarme

Fare clic sulla scheda del sottomenu **Option**. Spuntare le caselle relative alle condizioni per l'invio di messaggi di allarme, quindi fare clic sul pulsante **Set**.

Fare riferimento a "Esempi: tipo e contenuto dei messaggi di allarme" descritto di seguito.

[1]	
When PJ lamp is off.	
When PJ lamp replacement time is reached.	
When PJ needs service.	
When internal PJ temperature is too high.	
When PJ is turned into Standby in proper user	
operation.	
[2]	
When accumulated filter use time reaches	
[] hours.	
When Power management function turns PJ lamp off.	
When the signal is interrupted.	
When Auto Play is failed.	
[3]	
When lamp Corres. Value reaches	
[] hours.	
Attached message	
	Ľ
	1



- "When PJ lamp is off" indica che la lampada si spegne senza necessità di intervento da parte dell'utente. "When PJ is turned into Standby in proper user operation" indica che il proiettore si accende utilizzando il browser Web, e può essere impostato in modalità standby utilizzando il pulsante ON/STANDBY sul controllo superiore o sul telecomando.
- Se si spunta la condizione "When Auto Play is failed", la notifica trap viene inviata quando si verifica un errore durante la visualizzazione automatica con la funzione Network Viewer (🖙 pag. 113). Per ulteriori informazioni sugli errori, fare riferimento a "Impostazione di visualizzazione automatica e pagina di controllo [3]"((es pag. 128).
- La lunghezza del messaggio non deve superare 255 caratteri.
- È possibile impostare fino a 99.999 ore di tempo di utilizzo.
- Le impostazioni opzionali vengono ripristinate a quelle predefinite quando si scollega il cavo di alimentazione CA del proiettore.

Esempi: tipo e contenuto dei messaggi di allarme

Quando il proiettore presenta un'anomalia, i seguenti messaggi di allarme vengono inviati all'indirizzo di posta elettronica registrato in base alle condizioni selezionate. L'amministratore o l'utente di destinazione possono quindi intraprendere le azioni appropriate in modo veloce ed efficiente. Ciò è molto utile per gestire le operazioni di manutenzione e riparazione del proiettore. Seguono alcuni esempi di messaggi di allarme.

• When PJ lamp replacement time is reached:

TITLE: Message from projector 10-03-2007 00:59 Projector Model Name: <i>model name</i> TCP/IP: 192.168.1.201 Projector Name: Proj05
It sends you following message.
*The PJ lamp replace time is reached.

Sostituire immediatamente la lampada e azzerare il relativo contatore. Se si utilizza il proiettore senza azzerare il contatore della lampada, viene inviato un messaggio di allarme agli utenti ad ogni accensione del proiettore. Questo messaggio di allarme non viene inviato se la condizione "When the life span of lamp is reached" non è stata selezionata.

• When PJ needs service::

TITLE: Message from projector 10-03-2007 00:59 Projector Model Name: <i>model name</i> TCP/IP: 192.168.1.201 Projector Name: Proj05
It sends you following message.
*Maintenance requirement from Projector is detected. Check up LED status of projector and consult with the dealer.
MAIN, P-FAIL OK MAIN, 1.8V OK MCI, P-FAIL NG

Rilevato requisito di manutenzione dal Proiettore. Scollegare il cavo di alimentazione CA e ricollegarlo, quindi accendere il proiettore e verificarne il funzionamento. Se il problema persiste, scollegare il cavo di alimentazione CA e richiedere assistenza a personale tecnico qualificato.

• When internal PJ temperature is too high:



Il proiettore informa gli utenti che i sensori termici all'interno del proiettore hanno rilevato un eccessivo aumento della temperatura e che per questo motivo il proiettore è stato spento. Per informazioni sul posizionamento dei sensori e sulle temperature, f are riferimento a "Controllo e stato di alimentazione del proiettore" (@ pag. 68). Per ulteriori informazioni, consultare inoltre il manuale del proiettore.

• When lamp corres. value reaches preselect use time:

TITLE: Message from projector 10-03-2007 00:59 Projector Model Name: <i>model name</i> TCP/IP: 192.168.1.201 Projector Name: Proj05	
It sends you following message.	
*The accumulated lamp use time reaches 1800 hours. Prepare for the lamp replacement.	

Il proiettore invia un messaggio personalizzabile quando il tempo di utilizzo della lampada (valore relativo) raggiunge la data preimpostata. Questo messaggio può essere utilizzato per preparare la lampada di ricambio e provvedere alla manutenzione della lampada a seconda delle necessità.



Impostazione SNMP

Questo prodotto offre una funzione agent SNMP (Simple Network Management Protocol). Il protocollo SNMP consiste di un manager e di agent. Il gruppo che scambia le informazioni con SNMP è chiamato "comunità". Esistono due modalità di accesso a una comunità, Refer (sola lettura) e Set (lettura e scrittura). Questo prodotto

consente di utilizzare esclusivamente la modalità Refer (sola lettura). Il messaggio SNMP notifica lo stato del proiettore definito "trap" a un amministratore. Fare clic su **SNMP Setting** sul menu principale e impostare tutti gli elementi.

Initial setting	ting 😱	007210211(1hu) W(08184 DN2(5	
	SNMP setting		
PC Adj.	Trap check/delete	Trap option	
Control	PJ information	Ţrap	
	Contact	Administration	
Setting	Place	Office	
E-mail setting	Community name (refer)	public	
Network			R h
TOPO I		- 0-1	
	tting		
			C TOP

SNMP setting	
Trap check/delete	Trap option
PJ information [h	l rap
Contact	ControlRoom
Place	101-Entrancel Iall
Community name (refer)	public

PJ information

Elemento	Descrizione
Contact	.lnserire il nome dell'utente del proiettore, ecc. (opzionale)
Place	Inserire il luogo di installazione del proiettore (opzionale)
Community	
name(refer)	.Inserire il nome della comunità (sola lettura). Il nome predefinito è "public".

L'agent SNMP fornito con questo prodotto si basa su MIB-2 definito da RFC1213. Per informazioni su MIB privato, fare riferimento al file "Mibinfo/XUPjNet.mib" incluso nel CD-ROM.

SNMP setting	
Trap check/delete	Trap option
PJ information	Trap (hy
Community name	public
Trap address	
	and the second

Trap]
Elemento	Descrizione
Community name	Inserire il nome della comunità a cui inviare la notifica "trap". Il nome predefinito è "public".
Trap address	Inserire l'indirizzo IP del computer manager SNMP per la ricezione della notifica "trap". È possibile registrare fino a 10 indirizzi.

SNMP setting	
PJ information Trap	
Trap check/delete	option
☐ 192.168.001.005 ✓ 192.168.001.101	
Delgie	

Trap check/delete

Controllo ed eliminazione dell'indirizzo trap

Controllo dell'indirizzo trap registrato ed eliminazione dell'indirizzo. Per eliminare l'indirizzo IP, spuntare la relativa casella e fare clic sul pulsante **Delete**.

Capitolo 6 Impostazioni e operazioni di base



Trap option

Impostazione delle condizioni trap

Spuntare le caselle relative alle condizioni per l'invio di notifiche trap.

Dopo avere selezionato o deselezionato una casella in questa pagina, fare clic sul pulsante Set.

[1]-U When PJ lamp is off. U When PJ lamp replacement time is reached. U When PJ needs service. U When internal PJ temperature is too high. [2]--U When PJ is turned into Standby in proper user operation. U When accumulated filter use time reaches [] hours. U When Power management function turns PJ lamp off. [3]-U When the signal is interrupted. U When Auto Play is failed. U When lamp Corres. Value reaches [] hours.

[&]quot;When PJ lamp is off" indica che la lampada si spegne senza necessità di intervento da parte dell'utente. "When PJ is turned into Standby in proper user operation" indica che il proiettore si accende utilizzando il browser Web, e può essere impostato in modalità standby utilizzando il pulsante ON/STANDBY sul controllo superiore o sul telecomando.

È possibile impostare fino a 99.999 ore.

Se si spunta la condizione "When Auto Play is failed", la notifica trap viene inviata quando si verifica un errore durante la visualizzazione automatica con la funzione Network Viewer (127 pag. 113). Per ulteriori informazioni sugli errori, fare riferimento a "Impostazione di visualizzazione automatica e pagina di controllo [3]" (127).

Capitolo **7**

7. Controllo del proiettore

Questo capitolo descrive le procedure di controllo e impostazione del proiettore tramite il browser Web.



Controllo e stato di alimentazione del proiettore

Fare clic su **Power & Status** sul menu principale. Viene visualizzata la pagina di controllo.

Fare clic sui pulsanti **ON** o **Standby** sulla pagina per controllare l'alimentazione del proiettore.





Finestra di conferma a comparsa

Elemento

PJ status PowerVisualizza lo stato della lampada (ON, OFF, On starting up, On cooling down). StatusVisualizza lo stato di alimentazione del proiettore (fare riferimento ala pagina seguente). Power control......Controlla l'alimentazione del proiettore mediante i pulsanti ON o Standby.

PJ temp.

Ins	side temp.AVisualizza la temperatura circostante della lampada del proiettore.
Ins	side temp.BVisualizza la temperatura circostante del pannello del proiettore.
Ex	ternal tempVisualizza la temperatura circostante dell'apertura di entrata dell'aria del proiettore.
	l'icona di avvertenza viene visualizzata quando la temperatura supera il valore specificato.
	Controllare che non vi sia nulla che ostruisca la libera circolazione del flusso dell'aria
	intorno alle aperture di entrata e di uscita. Il filtro dell'aria potrebbe essere ostruito. Pulire i
	filtro dell'aria.

* La visualizzazione della temperatura può essere impostata su gradi centigradi o Fahrenheit in "Initial Setting" (🖙 pag.54)

Il proiettore non può essere acceso durante il processo di raffreddamento.

Descrizione

Il browser Web provvede automaticamente al controllo e all'aggiornamento della condizione del proiettore ogni 30 secondi.

Informazioni sulla condizione del proiettore

Stato	Descrizione
Normal	ll proiettore è in modalità operativa normale.
Power management in operation	La gestione dell'alimentazione è in funzione.
Lamp failure	Si è verificato un errore della lampada.
Abnormal Temperature	La temperatura del proiettore ha raggiunto un livello eccessivi.
Cooling down after abnormal Temp	Il proiettore ha rilevato un livello di temperatura anomalo e ha iniziato il processo di raffreddamento.
Standby after Abnormal Temp	
Power failure	Si è verificato un errore di alimentazione. Il proiettore è stato spento.
	Scollegare il cavo di alimentazione CA e rivolgersi a personale qualificato per assistenza.
	Se si verifica un errore di alimentazione per il proiettore, nella casella Status viene vigualizzata l'indicazione "Peuver failure" e la Peuver compare

Status viene visualizzata l'indicazione "Power failure" e in Power compare l'icona di informazione, come mostrato di seguito. Fare clic su questa icona per visualizzare ulteriori informazioni sull'errore di alimentazione.



Quando sul proiettore è stato impostato un blocco di protezione (codice PIN), non è possibile eseguirne il controllo tramite rete. Per controllare il proiettore tramite rete, disabilitare il blocco di protezione utilizzando il controllo di menu.

Nota di avviso sull'accensione/spegnimento del proiettore tramite rete

Se si intende accendere/spegnere il proiettore tramite rete, preimpostarlo come descritto di seguito:

1. Selezionare "Impostazione" dal menu del proiettore.

2. Selezionare "Modalità stand by" dal menu Impostazione e impostare "Rete".

Impostando questa funzione su Rete, il componente di rete del proiettore è sempre alimentato, anche quando il proiettore è spento. Impostando l'opzione su Eco, il componente di rete si spegne quando viene spento il proiettore. Non è quindi possibile accendere/spegnere il proiettore tramite rete.



Controlli

Fare clic su **Control** sul menu principale. Il metodo di impostazione varia in base ai contenuti della pagina. Selezionare una pagina facendo clic sul relativo numero e selezionare le impostazioni desiderate.

Per ulteriori informazioni sui singoli elementi di controllo, consultare il manuale d'uso del proiettore.

Power & Status		2007/10/11(Thu) 14:5	10:07 OH/OFF	1315
	Control			
PC Adj.	Sound	Umage adj.		
	Input	System		
Control control				
Setting	Input	Computer2	•	
	Source	RGB	-	
E-mail setting		Sat		
Network				
Multi control				
			Sector - And	setter Channe
			and the second se	

Ingresso

Questa funzione consente di selezionare le modalità Input e Source del proiettore. Dopo avere completato le impostazioni di Input e Source, fare clic sul pulsante **Set**.

Sentrel		Elemento	Descrizione	
Sound	Umage adj.	Input	Seleziona le moda	lità di ingresso del proiettore.
Input	Qystem	Source	Seleziona la sorgei	nte del segnale di ingresso.
			Computer1 :	RGB
	-			Component
	Computer2			RGB(Scart)
	RGB(PC analog) 🔹		Computer2 :	RGB(PC analog)
ſ				RGB(PC digital)
	Set			RGB(AV HDCP)
			Video :	Video
			S-video :	S-video
			Network :	Network
-				

La pagina di controllo visualizza gli elementi di controllo validi in base alla modalità di ingresso, al segnale o alle funzioni selezionate per il proiettore in uso; potranno dunque esserci delle differenze tra i controlli descritti e i controlli effettivi visualizzati sulla pagina. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale d'uso del proiettore.

Quando il proiettore è in modalità standby, è disponibile solamente il timer sul menu delle impostazioni; gli altri non sono disponibili.

Sistema

Questa funzione consente di selezionare il sistema del segnale di ingresso del proiettore. Le modalità di sistema disponibili in base al segnale di ingresso sono elencate nel menu a discesa. Selezionare un sistema, quindi fare clic sul pulsante **Set**.



Selezioni disponibili per l'ingresso RGB(PC analog)

Elemento	Descrizione
XGA1	Passa automaticamente al sistema computer appropriato al segnale di ingresso. * Sono elencate le modalità di sistema computer (VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA) appropriate al segnale di ingresso.

Selezioni disponibili per l'ingresso RGB(PC digital)

Elemento	Descrizione
D-XGA	.Passa automaticamente al sistema computer appropriato al segnale di ingresso. * Sono elencate le modalità di sistema computer (D-VGA, D-SVGA, D-XGA, D-SXGA1) appropriate al segnale di ingresso.

Selezioni disponibili per l'ingresso Video/S-video/ Scart

Elemento	Descrizione
AUTO	 "Passa automaticamente al sistema colore appropriato al segnale di ingresso. * I sistemi di colore selezionabili sono PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M e PAL-N. * AUTO è fisso sull'ingresso Scart.

Selezioni disponibili per l'ingresso RGB(AV HDCP)

Elemento	Descrizione
D-480p	Passa automaticamente al sistema di scansione appropriato al segnale di ingresso. * I sistemi di scansione selezionabili sono D-480p, D-575p, D-720p, D-1035i e D-1080i.

Selezioni disponibili per l'ingresso Component

Elemento	Descrizione
AUTO	Passa automaticamente al sistema di scansione appropriato al segnale di ingresso. * I sistemi di scansione selezionabili sono 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i e 1080i.

Se disponibili, anche le modalità (da Mode1 a Mode5) memorizzate in "Regolazione PC" (R pag. 74) vengono elencate insieme alle modalità sopra descritte.

Regolazione dell'immagine

Questa funzione consente di regolare le immagini proiettate e di salvare la modalità immagine. Per memorizzare il valore di regolazione fare clic sul pulsante **Store** e per caricarlo fare clic sul pulsante **Load**.

Control	
Input	System
Sound	Image adj.
1 pm 2	3
Contrast	32
Brightness	32
Color	32
Tint	32
	Can 1

Elemento	Descrizione
Contrast	.Regola il contrasto dell'immagine.
Brightness	.Regola la luminosità dell'immagine.
Color	.Regola la saturazione del colore dell'immagine.
Tint	.Regola la tonalità dell'immagine.

Control		
nput	Y	Şystem
Sound		Image adj.
1 2		3
Color temp.		Mid
White balance	Red	32
	Green	32
	Blue	32
Sharpness		8

Control			
Input	System		
Sound	Image adj		
1 2	3,00		
Gamma	8		
Noise reduction			
Progressive			
Reset	Reset		
Store	Load		

Input source			
Image mode	/ideo	Computer	
Dynamic	~	~	
Standard	~	~	
Real	*	~	
Cinema	~	*	
Blackboard(Green)	~	~	
Colorboard	~	~	
lmage 1 - 4	~	~	

Elemento	Descrizione
Color temp	.Imposta una modalità di temperatura colore.
White balance	
Red, Green,	
Blue	.Regola ciascun bilanciamento bianco.
Sharpness	.Regola la nitidezza dell'immagine.

* Quando il valore del bilanciamento bianco viene modificato, Color temp. indica "User".

Elemento	Descrizione	
Gamma Noise reduction Progressive Reset	Regola la luminosità delle parti più scure dell'immagine. Cambia la modalità di riduzione disturbo. Cambia la modalità progressiva. Ripristina i valori di regolazione dell'immagine dei livelli precedenti.	
Store	Memorizza i valori di regolazione dell'immagine.	
	Selezionare un elemento [Image 1 - Image 4] dal menu a discesa, quindi fare clic sul pulsante Store .	III Store
Load	Carica la modalità dell'	Cancer
_	immagine. Selezionare una modalità di immagine dal menu a discesa, quindi fare clic sul pulsante Load . A seconda della modalità di ingresso, potrebbero esserci modalità non disponibili, come mostrato nella tabella a si	inistra.

Il simbolo "
"
"
indica le modalità immagine disponibili per la sorgente di ingresso selezionata. Quando si seleziona una modalità immagine disabilitata segnalata dal simbolo "*", viene visualizzato un messaggio di errore.
Audio

Questa funzione serve a regolare l'audio del proiettore. I valori nella casella di testo rappresentano lo stato o il valore di controllo correnti.



Elemento	Descrizione
Volume	Regola il volume audio degli altoparlanti.
Mute	Silenzia l'audio.



Regolazione PC

Fare clic su **PC Adj.** sul menu principale. Questa funzione serve a regolare il segnale proveniente dal computer collegato al proiettore per ottimizzare la visualizzazione dell'immagine sullo schermo.



Descrizione

Elemento

🚦 PC Adj.	
1 _(b) 2	
Current mode	XGA1
Auto PC adj.	Auto PC adj.
Fine sync	14
Total dots	1344
Clamp	1
Display area Horizontal	1024
Vertical	768



Current modeVisualizza la modalità corrente come VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, ecc. o MODE1 - MODE5, ossia la modalità personalizzata creata mediante la funzione "Mode Store" descritta di seguito.
Auto PC adjEsegue la regolazione automatica.
Fine syncEsegue la regolazione della sincronia fine.
Total dotsRegola il numero di punti totali nel periodo orizzontale.
ClampRegola la fase di clamp.
Display area
HorizontalRegola l'area dell'immagine orizzontalmente.
VerticalRegola l'area dell'immagine verticalmente.

Elemento	Descrizione
Position	
Horizontal	Regola il posizionamento orizzontale dello schermo.
Vertical	Regola il posizionamento verticale dello schermo.
Reset	Ripristina i valori di regolazione PC dei livelli precedenti.
Mode Store	Memorizza i valori di regolazione PC. Selezionare un
	numero modalità [Mode1 - Mode5] dal menu a discesa.
Mode Free	Annulla i valori di regolazione PC. Selezionare un
	numero modalità [Mode1 - Mode5] dal menu a discesa.



Impostazione del proiettore

Fare clic su **Setting** sul menu principale. Questa funzione serve a configurare le impostazioni del proiettore. Selezionare il sottomenu [Screen setting], [Setting 1] o [Setting 2], quindi configurare ciascuna impostazione.





Elemento	Descrizione
Screen	Cambia la modalità dello schermo. A seconda della modalità di ingresso, potrebbero esserci modalità non disponibili, come mostrato nella tabella seguente.

Input source		
Screen mode	Video	Computer
Normal	~	V
True	*	~
Wide	~	*
Full	~	V
Custom	~	~

Il simbolo "
"
"
indica le modalità schermo disponibili per la sorgente di ingresso selezionata. Quando si seleziona una modalità schermo disabilitata segnalata dal simbolo "
"
", viene visualizzato un messaggio di errore.

Capitolo 7 Controllo del proiettore

Screen setting Setti	ing 1 Settin	g 2
1 . 2 V	3	
Language	English	
Auto setup	Start	-
Auto PC adj	ON	•
Input search	ON2	-
Auto keystone	Auto	*
Background	Blue	
		1

Elemento	Descrizione
Language	Imposta la lingua di visualizzazione sul menu su
	schermo del proiettore.
Auto setup	Esegue le funzioni Auto PC Adj e Auto Keystone
	descritte di seguito in base ad ogni impostazione dopo
	avere fatto clic sul pulsante Start.
Auto PC adj	Imposta la modalità di regolazione automatica del PC.
Input search	Imposta la modalità di rilevamento automatico del
	segnale di ingresso.
Auto keystone	Imposta la modalità Auto Keystone.
Background	Imposta il colore di sfondo quando non viene rilevato
	nessun segnale di ingresso.

Setting	ng 1 Setting 2
1 2	3
Display	ON
Logo	Default
USB terminal	
Celling	OFF
Rear	OFF
Pointer	Spotlight L

Elemento	Descrizione
Display	Attiva e disattiva la visualizzazione del menu su schermo.
	Countdown off Visualizza l'immagine durante il processo di avvio.
Logo	Imposta la visualizzazione del logo durante il processo di avvio.
USB terminal	Selezionare l'uso del terminale USB da "Display/Mouse control".
Ceiling	Inverte i lati sopra/sotto e destro/sinistro dell'immagine.
Rear	Inverte i lati destro/sinistro dell'immagine.
Pointer	Imposta la forma dell'unità di puntamento.

# Setting	
Screen setting Setting	1 Setting 2
1 2	3 chy
Power management	Ready
Time	5 min.
On start	OFF
Standby mode	NETWORK
Lamp control	Normal
Remote control	Code1
Key lock	OFF
	Y

Elemento	Descrizione
Power	
management	Imposta la modalità di gestione dell'alimentazione
	interrotto e non viene premuto nessun tasto di controllo entro il periodo di tempo specificato.
	*Il periodo di tempo specificato può essere da 1 a 30 minuti.
On start	Imposta la modalità Power-on quando il cavo di
	alimentazione CA viene collegato alla presa.
Standby mode	Attiva e disattiva la funzione di rete in modalità standby. NetworkAttiva EcoDisattiva
Lamp control	Seleziona la modalità di controllo della lampada.
Remote control	Imposta il codice del telecomando.
Key lock	Imposta il blocco dei controlli sia per il proiettore che per il telecomando.



Elemento	Descrizione
Fan	Imposta le opzioni di raffreddamento dopo lo
	spegnimento.
	L1 Raffreddamento normale
	L2 Raffreddamento silenzioso
Fan control	Imposta la velocità della ventola.
	Off Modalità normale
	On1 Modalità altitudine 1
	On2 Modalità altitudine 2
	On3 Modalità di velocità massima della ventola
Lamp Corres. value	Visualizza il tempo di utilizzo (valore corrispondente)
-	della lampada e reimposta il contatore.



Elemento	Descrizione
Filter counter	Visualizza il tempo di utilizzo del filtro. Azzerare il
	contatore dopo la pulizia del filtro.
Filter warning	Imposta la data per la visualizzazione del messaggio
	di avvertenza per la sostituzione del filtro.
Factory default	Imposta tutti gli elementi di controllo del proiettore
	sui valori predefiniti ad eccezione dei seguenti
	elementi:
	Lamp Corres. Value, PJ time, Filter time, Blocca codice
	PIN e Blocca codice PIN logo.
No show	Imposta temporaneamente l'immagine di blackout.
Freeze	Imposta l'immagine in modalità di congelamento.



Elemento	Descrizione
Factory default	Imposta tutti gli elementi di controllo del proiettore sui valori predefiniti ad eccezione dei seguenti elementi:
	Lamp Corres. Value, PJ time, Filter time, Blocca codice
	PIN e Blocca codice PIN logo.
P-Timer	Cambia la visualizzazione di P-Timer.
	ON Avvia l'indicazione P-Timer
	STOP Arresta il conteggio P-Timer
	OFF Arresta l'indicazione P-Timer
Closed caption	Imposta la funzione didascalie.
Closed caption.	Imposta la modalità didascalie. (OFF/CC1/CC2/CC3/
	CC4)
Color	Imposta il colore dei contenuti. (Color/White)



Impostazione del timer

Questa pagina serve a impostare il timer per l'accensione o lo spegnimento del proiettore in base al giorno/data e l'ora programmati. Per eseguire l'impostazione, attenersi alla seguente procedura:

Fare clic su Timer sul menu principale.



Come impostare il timer

1 Impostare il giorno o la data

Per impostare il timer per l'evento alla stessa ora ogni giorno o ogni settimana: Selezionare il pulsante di opzione day, quindi selezionare il giorno dal menu a discesa. I giorni selezionabili sono i seguenti:

- Same time everyday - Every week (days from Monday to Sunday)

Per impostare il timer per l'evento alla data specificata:

Selezionare il pulsante di opzione date, quindi inserire la data nel formato Anno/mese/giorno.

Esempio: per impostare "20 dicembre 2007", digitare "2007/12/20".

Questo proiettore non dispone di una batteria integrata. Le informazioni sulla data e l'ora vanno perse allo spegnimento del proiettore (quando è attivata l'impostazione "Economia" in modalità standby, fare riferimento a pag. 76), o quando la configurazione di rete viene ripristinata. La funzione Timer è disabilitata finché l'ora non viene impostata correttamente. Quando si utilizza l'indirizzo NTP per l'impostazione dell'ora, l'ora corrente viene acquisita all'avvio del proiettore e la funzione Timer viene attivata dopo che l'ora è stata impostata correttamente.

2 Impostare un'ora di esecuzione

Inserire un'ora nel formato ora: minuti.

Esempio: per impostare "alle ore 6 e 25 minuti del pomeriggio", digitare "18:25".

3 Selezionare un'azione evento

Selezionare un'azione evento dal menu a discesa.

Evento	Azione
ON	. Accende il proiettore.
OFF	. Spegne il proiettore.
Lamp High	. Passa la modalità della lampada a "High"
Lamp Normal	. Imposta la modalità lampada su "Normal".
Lamp Eco	. Imposta la modalità lampada su "Eco".

4 Registrare un evento

Fare clic sul pulsante **Set** per impostare il timer per l'evento. Ripetere i punti da 1 a 4 per l'impostazione di un altro evento.

Controllo degli eventi

Per controllare gli eventi impostati per il timer, fare clic sul pulsante **Check**. Vengono elencati gli eventi. Gli eventi con lo sfondo blu corrispondono all'impostazione del timer su OFF.



Modifica della modalità evento

Sulla lista degli eventi visualizzata utilizzando il pulsante Check, fare clic sull'evento che si intende cancellare, abilitare o disabilitare. Fare clic sui pulsanti Cancel, Delete, Timer ON o Timer OFF nella finestra di selezione a comparsa.

Operazione
Annulla l'impostazione.
Elimina l'evento.
Disattiva temporaneamente l'evento.
Attiva l'evento.



Note sull'impostazione del timer

È possibile registrare fino a 10 eventi per il timer. Gli eventi operano sempre in base al successivo evento valido registrato a seconda dello stato di alimentazione del proiettore. Nell'esempio seguente, l'evento 3 attiva accensione del proiettore, per cui il successivo evento 4 (anch'esso per l'accensione del proiettore) non verrà attivato in quanto il proiettore è già acceso. Analogamente, quando il proiettore viene spento dall'evento 5, l'evento 6, anch'esso per lo spegnimento, non verrà attivato. Questi eventi secondari (evento 4 e 6) verranno però eseguiti nel caso in cui una persona spenga il proiettore (dopo l'evento 3 e prima dell'evento 4) o lo accenda (dopo l'evento 5 e prima dell'evento 6).



- Quando più eventi vengono impostati alla stessa ora, l'ultimo evento impostato prevale sul precedente. Ad esempio, se è impostato l'evento "ON ogni giorno alle 8:00", quindi viene impostato il nuovo evento "OFF ogni giorno alle 8:00", solo quest'ultimo evento è effettivo.
- Quando l'evento ON si verifica durante la fase di raffreddamento, tale evento non è valido in quanto non è possibile accendere il proiettore mentre si sta raffreddando.



Informazioni sul proiettore

In questa pagina sono visualizzate le informazioni principali sullo stato del proiettore. Fare clic su **Information** sul menu principale.

initial setting	ion	2007/10/11(Thu) 14:46:00	
PC Adj.	1 2		
	Input	2 RCB	
Setting	System Signal	No	
E-mail setting	Screen	Normal	
Multi control	Security	No	
		Update	
Information	etting		
			C.IOb.

Information		
1 cm 2		
Input	2	
	RGB	
System		
Signal	No	
	Normal	
Lamp status	Q.	
	No	
	UpNote	
	Fare clic su questo	D D
	pulsante per aggi nare le informazio	ior oni

Elementi	Descrizione
Input	Visualizza l'ingresso e la sorgente selezionati.
System	Visualizza il sistema del segnale selezionato.
Signal	Visualizza lo stato del segnale di ingresso.
Screen	Visualizza la modalità dello schermo.
Lamp status	Visualizza lo stato della lampada con un'animazione.
	Fare riferimento alla tabella alla pagina successiva.
Security	Visualizza lo stato dell'impostazione di protezione
	(blocco codice PIN).

Indicazione dello stato della lampada

Colore icona/sfondo	Stato	
Bianco-giallo/blu	Lampada accesa (normale)	
Bianco-giallo/rosso	Lampada accesa (la lampada è stata utilizzata per il periodo di tempo specificato: sostituirla immediatamente)	
Grigio/blu	Lampada spenta (normale)	
Grigio/rosso	Lampada spenta (la lampada è stata utilizzata per il periodo di tempo specificato: sostituirla immediatamente)	
Rosso/blu con X	Guasto lampada (si è verificato un guasto della lampada controllare la condizione della lampada)	
Rosso/rosso con X	Guasto lampada (si è verificato un guasto della lampada e la lampada è stata utilizzata per il periodo di tempo specificato: sostituirla immediatamente)	



Elementi	Descrizione		
PJ time	Visualizza il tempo totale di utilizzo del proiettore.		
Value	Visualizza il tempo di utilizzo della lampada (valore corrispondente).		
Filter timeVisualizza il tempo di utilizzo del filtro.			
TimerVisualizza lo stato di impostazione del timer. ON Il timer è stato impostato. OFF Il timer non è stato impostato.			



Controllo multiplo

Controllo e impostazione di più proiettori

Quando si installano più proiettori in rete, è possibile effettuarne il controllo e l'impostazione simultanei. Fare clic su **Multi control** nel menu principale per visualizzare la pagina di controllo.

Nota:

Per controllare più proiettori, tutti i proiettori devono avere impostato lo stesso Codice PIN rete.



Esempio di controllo multiplo



Avvio/arresto della funzione Multi control

Per avviare o terminare il controllo di più proiettori, fare clic sul menu di impostazione Multi control e selezionare rispettivamente ON o OFF.

Impostazione Multi control

- OFFArresta la funzione Multi control
- ON.....Avvia la funzione Multi control. Il menu Multi control viene visualizzato quando si imposta ON. Gli elementi di questo menu sono collegati al menu principale.





# Multi control		
Setting Piregistration Check&Change		
Multi control setting	ON	
Power & Status	PC Adj.	
Control	Setting	
E-mail setting	NetworkViewer	
Timer	SNMP setting	
- C		

I menu abilitati per la funzione Multi control sono i seguenti: "Power & Status", "PC adjustment", "Control", "Setting", "E-mail setting", "Timer", "SNMP setting" e "Network Viewer". Fare clic su ciascun menu ed eseguire le impostazioni e le regolazioni desiderate.

Quando la funzione è attiva, l'indicazione "MULTI CONTROL" viene visualizzata su ogni pagina di controllo.

Questo indica che la funzione è correntemente attiva.



Registrazione del proiettore

Per utilizzare la funzione Multi control, registrare l'indirizzo IP del proiettore che si desidera controllare. Fare clic sulla scheda del sottomenu **PJ registration** e impostare IP address, Memo e Multi control item, quindi fare clic sul pulsante **Set**.

# Multi control	Elementi	Descrizione
Sotting Pj registration Check&Change	IP address	Inserire l'indirizzo IP del proiettore da controllare.
IP address 192.168.1.6	Memo	Inserire il nome del proiettore o la posizione di
Memo ShoeRoon1		installazione, ecc.
Multi control item Control&Image	Multi control iter	n
	Control	Controllo del proiettore
Set	Control & Image	Controllo e visualizzazione delle immagini
	Image	Visualizzazione delle immagini

Conferma del proiettore registrato

Per controllare le informazioni registrate, fare clic sulla scheda del sottomenu **Check & Change**. Le informazioni registrate relative al proiettore vengono elencate come mostrato di seguito. * Quando è in uso la funzione "Memo", viene visualizzata l'indicazione "none".



Modifica della modalità del proiettore registrato

Per modificare la modalità del proiettore registrato, selezionare la modalità nel menu a discesa sotto l'indirizzo IP del proiettore, quindi fare clic su **Set**.

pj05	172.21.99.245		
	Control&Image 🗸		
	Control		
	Control&Image		
	Image		
	OFF		
	Delete		

Modalità	Operazione
Control	Controllo del proiettore
Control & Image	Controllo e visualizzazione delle immagini
Image	Visualizzazione delle immagini
OFF	Esclusione dalla funzione Multi control.
Delete	Eliminazione dalla funzione Multi control.

* Le modifiche all'elemento Multi control non vengono effettuate quando la funzione Network Viewer è in uso. L'elemento non è inoltre disponibile in LIGHT MODE.

Stato

Se alcuni dei proiettori registrati sono stati disabilitati (ad esempio scollegando il cavo di alimentazione o il cavo LAN, o effettuando la sconnessione dalla rete), le modifiche continuano ad essere effettive per i proiettori attivi. Allo stesso tempo, i proiettori disabilitati sono esclusi dalla funzione Multi control. Lo stato relativo ai proiettori registrati è indicato sotto il nome di ciascun proiettore. Per le indicazioni di stato, fare riferimento alla seguente tabella.



Stato	Descrizione
(vuoto)	Il proiettore è correttamente collegato alla rete.
No connect	l proiettore potrebbe non essere collegato alla rete. Controllare il collegamento e la configurazione di rete del proiettore.
PIN code error	Il codice PIN non è corretto. Il codice PIN deve essere lo stesso per tutti i proiettori controllati mediante la funzione Multi control. Cambiare il codice PIN di questo proiettore e inserire il codice PIN comune (pag. 32, 44).
File Error	Le immagini non vengono visualizzate. Controllare se il proiettore sta utilizzando le funzioni Network Capture o Network Viewer individualmente, o se si trova in modalità standby.
* Il proiettore a	aggiorna lo stato al momento dell'esecuzione della funzione Multi control.
✓ Se il proiet "Control" a	tore controllato tramite funzione Multi control si trova in modalità standby, le funzioni "PC adj.", nd "Setting" sono disabilitate.
Non è poss Network Vi	ibile registrare, eliminare o modificare le impostazioni Multi control mentre è in uso la funzione ewer.
Quando si proiettore complicato	utilizza la funzione Multi control, si raccomanda di impostare uno specifico proiettore come principale (master). Il controllo mediante la funzione Multi control diventa eccessivamente se si utilizza questa funzione su ogni proiettore singolarmente.
Se il proiett tempo, a ca	ore registrato non è collegato alla rete, le operazioni di controllo tramite Multi control richiedono un po' di usa dell'attesa necessaria a ricevere la risposta da ciascun proiettore registrato.
A IN LICUT M	ODE alcuni alamanti dalla tunziana Multi control cono dicabilitati

In LIGHT MODE alcuni elementi della funzione Multi control sono disabilitati.

Pagina Check & Change in LIGHT MODE



(Pagina Check & Change in LIGHT MODE)

Le funzioni "Power & Status", "PC adjustment", "Control" e "Setting" possono essere controllate contemporaneamente. Impostare su "ON" l'impostazione Multi control e regolare i controlli di ciascun menu. Il valore impostato viene applicato a tutti i proiettori registrati in maniera sequenziale..

Questa opzione è possibile solamente se l'elemento Multi control del proiettore registrato è impostato su "Control & Image" o su "Control".



Impostazione di più funzioni

Le impostazioni "E-mail setting", "SNMP setting" e "Timer" possono essere configurate

contemporaneamente. Impostare su "ON" le impostazioni e gli elementi Multi control di ciascun menu. Il valore impostato viene applicato a tutti i proiettori registrati in maniera sequenziale.

Questa opzione è possibile solamente se l'elemento Multi control del proiettore registrato è impostato su "Control & Image" o su "Control".



Impostazione di più funzioni automatiche del visualizzatore

"Viewer auto display" può essere impostato in un'unica operazione. Impostare su "ON" l'opzione di controllo multiplo e selezionare [**3**] Auto display dal sottomenu Viewer (selezionato da 'Multi-control' - menu "Network Viewer"). Impostare gli intervalli e i tempi di ripetizione della visualizzazione automatica delle immagini. Dopo aver fatto clic sul pulsante Start, i proiettori registrati avviano la riproduzione automatica delle immagini in sequenza.

- Per maggiori informazioni sulla funzione Auto display, vedere "Uso della funzione Network Viewer". (IGP pag. 124)
- Questa opzione è possibile solamente se l'elemento Multi control del proiettore registrato è impostato su "Control & Image" o su "Image".



Capitolo 8

8. Funzioni Network Capture

La funzione Network Capture consente di visualizzare l'immagine su schermo e riprodurre l'audio del computer tramite rete.

- Real time Capture
- Network Communication
- Funzione Moderator

Informazioni sulla funzione Network Capture

La funzione Network Capture consente di visualizzare sul proiettore l'immagine su schermo e riprodurre l'audio del computer su cui è installato il software Network Capture 5 tramite rete. Questa funzione consente le tre seguenti modalità:

- Real Time Capture (🖙 pag. 93)

Consente di visualizzare sul proiettore l'immagine su schermo e riprodurre l'audio del computer tramite rete in tempo reale.

- Network Communication (INST pag. 98)

Consente la comunicazione mediante condivisione dell'immagine acquisita di un computer con altri computer e con un proiettore. L'utente può modificare l'immagine acquisita con testo e grafica utilizzando uno strumento da disegno.

- Funzione Moderator(🖙 pag. 107)

Questa funzione consente al moderatore di proiettare le immagini visualizzate sullo schermo dei computer dei partecipanti durante riunioni o corsi.

È possibile registrare fino a 30 computer.

La funzione Network Capture non può essere utilizzata quando la funzione Network Viewer è in uso. Le funzioni Real Time Capture, Network Communication, Moderator e Memory Viewer non possono essere utilizzate simultaneamente.

Avvio di Network Capture 5

Per avviare Network Capture 5, fare clic su "Network Capture 5" dal menu "Start" - "All Programs" - "Network Viewer & Capture 5". Viene visualizzata la finestra dell'applicazione e avviata la ricerca dei proiettori in rete, che vengono quindi visualizzati nell'apposito elenco.

Se uno dei proiettori non viene elencato, effettuare i seguenti controlli, quindi rieseguire la ricerca utilizzando il pulsante **Search PJ**.

- Il proiettore è acceso e collegato alla rete?
- Le impostazioni di rete del proiettore e del computer sono state configurate correttamente?
- Il computer e il proiettore usano la stessa porta di acquisizione?

Normal mode					
Projector list					
Projector name 172.21.99.233 172.21.93.232	Status of use On standby Diristandby	Status of errors	Start com	munication	
			Play Mr	wie files	
			Start real t	Start real time capture	
			One-shot capture	Terminere capture	
<	Line and Lin		Select conturing o	biest	
Search PJ	Specify IP Window	is easy setting	Volume	🔽 Mute	
Moderator registra	ition Join moderal	tor's group	1 1		

Comandi sulla barra delle applicazioni

Quando si fa clic sull'icona Network Viewer & Capture 5 sulla barra delle applicazioni, viene visualizzato il menu a comparsa. Il menu varia in base alla modalità operativa, come mostrato di seguito.



Menu per la modalità Real Time Capture

Esecuzione One-shot

Start real time capture One-shot capture Terminate capture Window show.

Version information. Shut down

Menu per la modalità Network Communication

Esecuzione Communication (PC principale) Esecuzione Communication (PC secondario)

Capture transfer Terminate Communication Version information. Shut down

Menu per la modalità Moderator

Esecuzione One-shot

Start real time capture One-shot capture Terminate capture Window show.. Version information Shut down

Descrizione

Esecuzione Real time Capture

- One-shot capture Terminate capture
- Window show.. Version information.. Shut down

Terminate Communication

Esecuzione Real time Capture

Version information..

Start editing

Shut down

Attivazione di Network Capture

Parameter set up...

Window show.. Version information.. Shut down

Esecuzione Communication (PC secondario)

Capture transfer End editing Version information. Shut down

Partecipazione al gruppo del moderatore (PC client)

Leave moderator's group Version information.. Shut down

One-shot capture Terminate capture Window show

Version information.. Shut down

Elementi

Start real time / Terminate capture Avvia/interrompe l'acquisizione in tempo reale (🖙 pag. 93). L'immagine sullo schermo del computer viene proiettata in tempo reale. One-shot capture...... Trasferisce l'immagine one-shot sullo schermo del computer. Capture transfer...... Trasferisce l'immagine sullo schermo del computer sul proiettore. La finestra di modifica dell'immagine acquisita viene visualizzata sullo schermo del computer. Effettua l'impostazione per la visualizzazione della finestra di dialogo di selezione per Select capture object*..... l'acquisizione. * Questo menu viene visualizzato se è stata spuntata l'opzione "Select capturing object" nelle impostazioni parametriche (pag. 92). Terminate communication...... Termina la comunicazione di rete. Start editing...... Acquisisce l'immagine su schermo mediante comunicazione in rete e la visualizza sulla finestra di modifica sul computer. Terminate editing Chiude la finestra di modifica per la funzione di comunicazione in rete. Terminate Play movie files Interrompe la riproduzione dei filmati. Parameter set up Imposta i parametri di comunicazione tra computer e proiettore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Configurazione dei parametri" alla pagina seguente. Window show...... Visualizza la finestra di applicazione sullo schermo. Version information Visualizza la versione del software. Shut down...... Chiude l'applicazione Network Capture 5.

Configurazione dei parametri

Fare clic sul pulsante Parameter set up e impostare i parametri sulla relativa finestra di impostazione.

Elementi	Descrizione	
Connection setting		
Capture port	Imposta il numero della porta di acquisizio	one sul projettore. L'impostazione predefinita è 9000
Pincode	Imposta il Codice PIN rete sul projettore	sile sui protettore. Elimpostazione predeninta e sobo.
Pl search time	Imposta il tempo per la ricerca del projetti	ore: da 1 a 60 secondi l'impostazione predefinita
	à 5 secondi	
	arting up Network capture	
	Verificare se l'operazione Search PL si avvia	automaticamente al lancio della funzione Network
	Conturo	
Coloct normal not	Capitale.	
	Utilizza la impostazioni prodofinito. Quost	a antiana à deceloriensta como impostationo
	prodofinita	opzione e deselezionata come impostazione
	ll projettore si acconde o projetta automat	icamente l'immagine acquisita dal computer quande
Auto-power on	"I'a consistence in rate viene acconsite mont	icamente i inimagine acquisità dai computer quando
	racquisizione in rete viene eseguita menti	e il profettore e ili modalita standby.
Image setting		
Display adapter	Fornito per l'uso di un computer con più	
	schede di rete installate. Selezionare una	Parameter set up 🛛 🔀
	scheda di rete collegata al computer con	
	l'immagine su schermo da proiettare ed	Connection setting
	eseguire la funzione di acquisizione di	Capture port 9000
	rete. Questa funzione è molto utile per	Pincode
	fare le presentazioni.	
Select capturing object	Selezionare questa funzione se si	PJ search time
1 3 7	desidera selezionare una finestra	Search PJ when starting up Network capture
	individuale sullo schermo del computer.	
	Ouesta funzione è molto utile quando	E Select normal network adapter
	si aprono più finestre sullo schermo	C Auto-power on
	del computer. Quando si esegue	
	l'acquisizione, viene visualizzata	
	la finestra di dialogo di selezione	Image second
	Selezionare il nome della finestra nella	Display adapter NVIDIA RIVA TNT (Microsoft Corporation)
	finestra di dialogo. Le dimensioni	Select capturing object
	della finestra projettata vengono	
	automaticamente regolate in base	Sharpness Medium 🕶
	alle dimensioni dello schermo del	E Bedere inves
	projettore	1 neduce image
Sharnness	Seleziona la qualità dell'immagine	Cayer window capture
Sharphess	acquisita tra "High" "Medium" e "Low"	Canhure start up time
Reduce image	Controlla se la risoluzione dell'immagine	
	acquisita è maggiore di quella del	Madanata da antes catila
	napello del projettore (YGA)	Moderator runction setting
□ Laver window canture	Controlla l'acquisizione dell'immagine	Nickname
	della finestra del livello	Moderator login password
Capture start up time	Imposta l'intervallo di ritardo per l'avvio	
Capture start up tille	del processo di acquisizione in secondi	Plau Movie files setting
Moderator function co	tting	
Nickname	Imposta il nome alternativo del	Hopeat times
INICKHAITIE	moderatore	
Moderator login password	Imposta la password del moderatore	OK. Cancel
moderator login password.	imposta la passivoro del moderatore	
Play Movie files setting)	

Repeat times.....Imposta il numero di ripetizioni per la riproduzione dei filmati. Se si imposta "0", gli elenchi dei filmati vengono riprodotti continuamente.

- Per controllare il numero Capture Port, fare riferimento a "Controllo mediante il browser Web" (1087 pag. 95). Per controllare il codice PIN, fare riferimento a "Impostazione del Codice PIN rete" (1087 pag. 32, 44).
- Specificare il numero della porta TCP/IP. L'impostazione porta predefinita è 9000. Alcuni numeri di porta sono riservati e alcune applicazioni potrebbero utilizzare numeri di porta specifici. Se sono utilizzati tali numeri di porta, viene visualizzata una finestra di dialogo di allarme per i numeri di porta non validi. In tal caso, utilizzare un diverso numero di porta.
- I numeri di porta riservati sono: http (80), ftp (21), telnet (23), (25), (110), ecc. I numeri di porta 4352, 10000, 10001 sono riservati per il controllo del proiettore tramite porta LAN.

Uso della funzione di acquisizione in tempo reale

Questa funzione consente di visualizzare l'immagine su schermo e riprodurre l'audio del computer sul proiettore in tempo reale. L'immagine acquisita dal computer da proiettare può essere selezionata tramite computer, proiettore e browser Web.

Registrazione dei computer

È possibile registrare fino a 30 computer.

- 1 Accedere alla pagina di controllo del proiettore utilizzando il browser Web. Nel menu Network, fare clic sulla scheda Capture per visualizzare la pagina di impostazione.
- 2 Selezionare la pagina di Connection Setting facendo clic sulla scheda del rispettivo numero di pagina [3]. Inserire l'indirizzo IP del computer nella relativa casella, quindi fare clic sul pulsante Set. Fare clic sul pulsante Set per registrare l'indirizzo IP per ciascuna pagina.



Quando si acquisisce l'immagine su schermo del software per la riproduzione di filmati utilizzando la funzione di acquisizione in tempo reale, il proiettore potrebbe non essere in grado di riprodurre l'audio. Per riprodurre l'audio nel proiettore in maniera corretta, attenersi alle seguenti procedure:

- Avviare prima il software Network Capture 5, poi la funzione di acquisizione in tempo reale e quindi il software per la riproduzione di filmati.
- Terminare prima il software per la riproduzione di filmati e quindi la funzione di acquisizione in tempo reale.
- 🖉 ll computer registrato consente di avviare l'acquisizione solo se è stata attivata la modalità Network Capture 5.
- La velocità di trasferimento dell'immagine acquisita utilizzando la funzione Real Time Capture varia in base all'ambiente di rete e al volume dell'immagine. I filmati non sono supportati.
- Se si avvia l'acquisizione con selezionato Select capturing object nella finestra di configurazione dei parametri, viene visualizzata la finestra Select capturing object seguente (a destra). Selezionare il titolo della finestra desiderata nell'apposito elenco, quindi fare

clic sul pulsante OK.

Se non viene aperta nessuna finestra, nell'elenco finestre non compare alcun titolo, come mostrato nella figura a sinistra. Anche se la nuova finestra viene aperta, la visualizzazione della finestra Select capturing object non cambia. Per acquisire la nuova finestra aperta, fare clic sul pulsante **Update** per aggiungere il titolo della finestra nell' apposito elenco, selezionarlo e fare clic sul pulsante **OK**.



[1] Controllo mediante il computer



È necessario avere selezionato precedentemente la modalità di ingresso "Network".

- **1** Avviare Network Capture 5.
- 2 Selezionare il proiettore o i proiettori dall'apposito elenco nella finestra applicativa, quindi fare clic su Start real time capture. La finestra applicativa scompare e l'immagine sullo schermo del computer viene proiettata in tempo reale.
 - * È possibile selezionare più proiettori (fino a 5) nell'elenco.
 - Per arrestare l'acquisizione, fare clic su One-shot capture nel menu a comparsa visualizzato facendo clic sull'icona Network Capture 5 sulla barra delle applicazioni. L'immagine acquisita viene congelata.
 Per riavviare l'acquisizione, fare clic su Start real time capture nel menu a comparsa.
- **3** Per terminare l'acquisizione, fare clic su **Terminate capture** nel menu a comparsa visualizzato facendo clic sull'icona Network Capture 5 sulla barra delle applicazioni.



[🖉] Se viene visualizzato un messaggio di errore, fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (🖙 pag. 92).

L'uscita audio del proiettore può essere controllata utilizzando la barra di regolazione del volume e l'opzione di silenziamento nella finestra applicativa di Network Capture 5 (regi pag. 25-26, 92).



[2] Controllo mediante il browser Web

È necessario avere selezionato precedentemente la modalità di ingresso "Network".

- 1 Accedere alla pagina di controllo del proiettore utilizzando il browser Web. Nel menu Network, fare clic sulla scheda Capture per visualizzare la pagina di impostazione.
- 2 Selezionare il numero del computer dal menu a discesa "Connecting PC", quindi fare clic sul pulsante Start. L'immagine sullo schermo del computer selezionato viene proiettata in tempo reale.
 - Per arrestare l'acquisizione, fare clic sul pulsante **One-shot**. L'immagine acquisita viene congelata.
 - Per riavviare l'acquisizione, fare clic sul pulsante Start.
- **3** Per terminare l'acquisizione, fare clic sul pulsante **End**.



Elemento	Descrizione
Interrupt connection	Abilita o disabilita la connessione per l'acquisizione
	in tempo reale da altri computer durante l'esecuzione
	dell'operazione di acquisizione.

🖉 L'indirizzo IP del PC per la connessione deve essere registrato precedentemente (🖙 pag. 93).

🖉 Se viene visualizzato un messaggio di errore, fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (🖙 pag. 92).

Per utilizzare la funzione di acquisizione mediante il browser Web o il proiettore, è necessario avere attivato Network Capture 5 sul computer sorgente.

[3] Controllo mediante il proiettore



Precedentemente, selezionare "Network" nel menu Ingresso.

- 1 Selezionare "Cattura in rete" nel menu Rete. Premere il pulsante di puntamento ▶ o il pulsante SELECT.
- 2 Selezionare "Numero PC" e premere il pulsante SELECT, utilizzando i pulsanti di puntamento
 ▲ ▼ per selezionare il numero del PC al quale stabilire la connessione. Quindi, premere il pulsante SELECT.
- 3 Selezionare "Connesso", quindi premere il tasto SELECT per avviare l'acquisizione. L'immagine sullo schermo del computer selezionato viene proiettata in tempo reale.
- 4 Per terminare l'acquisizione, selezionare "Disconnetti", quindi premere il tasto SELECT.



- 🖉 Se viene visualizzato un messaggio di errore, fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (🖙 pag. 92).
- Il proiettore non consente di registrare l'indirizzo IP del computer, né di impostare i parametri per l'acquisizione. Per effettuare la registrazione, è necessario utilizzare il browser Web (ISP pag. 93).
- Il telecomando in dotazione con il proiettore non dispone della funzione di controllo del mouse.



[4] Controllo mediante il computer con memoria USB

La funzione di acquisizione in tempo reale può essere eseguita automaticamente sul computer senza il software Network Viewer & Capture 5 installato eseguendo il programma di acquisizione automatica nell'unità di memoria USB collegata al computer. L'unità di memoria USB utile per la funzione Auto Capture è fornita in dotazione con il proiettore.

- 1. Accendere il proiettore e selezionare "Network" nel menu di Ingresso del proiettore.
- 2. Nel menu "Rete" del proiettore, selezionare "Modalità LAN", quindi premere il pulsante SELECT. Selezionare "Wireless semplice" con i pulsanti di puntamento ▲ ▼. (☞ pag. 43)
- 3. Collegando l'unità di memoria USB indicata sopra si apre la finestra del disco rimovibile. Selezionare "[Network Capture 5] Open Program using the program provided on the device", quindi fare clic su **OK**.
- 4. Il file eseguibile attivato esegue automaticamente la configurazione dell'impostazione Easy wireless (se viene visualizzata la finestra di selezione della scheda di rete, selezionare l'impostazione più adatta all'ambiente di rete). Effettua dunque la ricerca del proiettore, e avvia l'acquisizione in tempo reale dello schermo del computer.
- 5. Se il programma di esecuzione automatica non si avvia da solo, fare doppio clic su "WinAutoCap5 " all'interno dell'unità di memoria USB. (Il programma di esecuzione automatica è supportato esclusivamente da Windows XP e Windows Vista).

*Il processo di connessione di AutoCapture è diverso a seconda dell'adattatore LAN in dotazione. In caso il computer sia dotato solo di adattatore LAN cablata:

Collegarsi alla rete con adattatore LAN cablata e cercare il proiettore.

In caso il computer sia dotato solo di adattatore LAN wireless:

Cambiare l'impostazione LAN del computer in SEMPLICE e cercare un proiettore con l'adattatore LAN wireless.

In caso il computer sia dotato di adattatore LAN cablata e adattatore LAN wireless:

Se non è selezionata l'opzione "Usually set it to a network adapter to use"; viene visualizzata la finestra di selezione della rete.

6. Per le seguenti operazioni, fare riferimento a pagina 94.

Impostazioni per	l'avvio automatico della funzione di a	cquisizione in tempo reale	
Proiettore:	Alimentazione: On, Modalità di input: Network, Modalità LAN: Wireless semplice		
	Il risultato della ricerca indica un unico proie	ttore.	
Computer PC1:	- Effettuato l'accesso con amministratore - La scheda LAN wireless o la scheda LAN cał - Prima di usare la LAN cablata, occorre realiz	Attivare WinAutoCap5 nell'unità USB olata: fornita, Software Network Capture 5: NIL ızare le impostazioni di rete.	

[🖉] Se viene visualizzato un messaggio di errore, fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (🖙 pag. 92).

Se il computer è dotato di più schede di rete e l'opzione "Select normal network adaptor" non è stata selezionata nella finestra di configurazione dei parametri, viene visualizzata la finestra di selezione della scheda di rete (k@ pag. 26).

Se si trovano più proiettori, l'acquisizione in tempo reale non si avvia, ma si passa allo stato di standby. Eliminare l'impostazione SIMPLE per la LAN wireless del proiettore che non consente l'acquisizione in tempo reale.

Se il software Network Capture 5 non è installato nel computer, i dati sonori non vengono trasferiti. Se si desidera trasferire i dati sonori, installare innanzitutto il software.

Se i file specificati vengono copiati nella radice della memoria USB in commercio, è possibile eseguire anche l'acquisizione automatica (ISP pag. 147).

Esempio di uso avanzato

Visualizza i dati di presentazione archiviati sul computer utilizzando la funzione del mouse wireless dal proiettore.

- I Avviare l'acquisizione del computer PC1 dal proiettore.
 Selezionare l'icona "Cattura in rete" dal menu, quindi selezionare "PC1" e successivamente "Connetti" (☞ pag. 96).
 => II software Network Capture installato sul computer selezionato avvia quindi l'acquisizione.
- 2 Sull'immagine del PC1 proiettata a schermo, eseguire la ricerca dei dati relativi ai file di presentazione archiviati su PC1, utilizzando la funzione del mouse wireless dal telecomando in dotazione con il proiettore.
- **3** Selezionare il file desiderato e fare doppio clic con il telecomando.
 - => L'applicazione utilizzata per la creazione del documento si avvia, e il dispositivo proietta l'immagine della presentazione a schermo.
- **4** Avviare la presentazione.
 - => Usando la funzione del mouse wireless, controllare l'esplorazione delle pagine e le altre operazioni del PC1.
- Per maggiori istruzioni sul mouse wireless, fare riferimento al manuale utente del proiettore.
- Sulla schermata proiettata grazie alla funzione Network Capture, la forma del puntatore è visualizzata in modo diverso da quanto riportato sulla schermata del computer.



Uso della comunicazione di rete

La funzione Network Communication consente la comunicazione mediante condivisione dell'immagine acquisita di un computer con altri computer e con un proiettore. Gli utenti possono modificare l'immagine acquisita con testo e grafica utilizzando uno strumento da disegno.

I dati relativi all'immagine acquisita dal PC principale e alle informazioni di comunicazione vengono trasmessi al proiettore. Il proiettore proietta le immagini sullo schermo di proiezione e allo stesso tempo trasferisce i dati agli altri computer (PC secondari). I PC secondari ricevono i dati acquisiti e li visualizzano sullo schermo. È possibile modificare l'immagine acquisita sia dal PC principale che dai PC secondari utilizzando uno strumento da disegno. L'immagine modificata viene automaticamente aggiornata su tutti i computer.



- * Il PC principale è il computer dove è stata inizialmente avviata la funzione di comunicazione e che trasmette le immagini acquisite ai PC secondari. Il PC principale è in grado di terminare la funzione di comunicazione in rete. Per impostare un computer come PC principale, eseguire i comandi "Start Communication" o "Capture transfer". Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Come utilizzare la funzione Network Communication" (III) (IIII) (III) (IIII) (III) (III) (III) (III) (III) (III) (III) (III
- * Il PC secondario è il computer che riceve l'immagine acquisita dal PC principale. In modalità di comunicazione, il PC secondario può diventare il PC principale.

Impostazioni preliminari per l'uso di Comunicazione in rete

Per utilizzare la funzione Network Communication, l'impostazione di acquisizione del proiettore deve essere configurata su [1] o [2], come descritto di seguito.

- [1] Il proiettore ricerca automaticamente tutti i computer disponibili in rete,
- [2] computer collegati vengono registrati sul proiettore.

Eseguire le impostazioni di acquisizione secondo quanto descritto di seguito.

[1] Quando si trasferiscono i dati di acquisizione a tutti i computer collegati in rete

Utilizzando il browser Web, visualizzare "Communication Setting" dal menu "Network"-"Capture"-"Page 2". Verificare che la funzione Auto search subject PC sia impostata su "ON". Se è impostata su "OFF", cambiare in "ON".

* Il proiettore è in grado di rilevare fino a 30 computer in rete.

[2] Quando si trasferiscono i dati di acquisizione a specifici computer collegati in rete

Impostare la funzione Auto search subject PC descritta sopra su "OFF", quindi visualizzare "Connection Setting" dal menu "Network"-"Capture"-"Page 3" utilizzando il browser Web. Inserire l'indirizzo IP del computer e fare clic sul pulsante **Set** per registrarlo.

* È possibile registrare fino a 30 computer sul proiettore.





Per visualizzare i dati di acquisizione trasmessi, è necessario che il software Network Capture 5 sia installato sul computer.

Descrizione della finestra di modifica acquisizione

Avviare Network Capture 5 e selezionare il proiettore o i proiettori nel relativo elenco della finestra applicativa, quindi fare clic sul pulsante **Communication Start**. La finestra applicativa scompare e viene visualizzata la finestra di modifica acquisizione mostrata di seguito. Per ulteriori informazioni sulle operazioni di base di ciascun menu, fare riferimento alla struttura dei menu mostrata di seguito.



Struttura dei menu

Sottomenu	Operazione
Save Communication	Salva l'immagine acquisita come dati JPEG. Viene visualizzata la finestra di dialogo di salvataggio. Termina la modalità di comunicazione. Chiude la finestra di modifica.
Capture transfer	Acquisisce un'immagine dallo schermo e la trasmette al proiettore. Abilita/disabilita l'autorizzazione a modificare l'immagine acquisita.
Tool — Pencil Eraser Letter frame Form Free	Seleziona lo strumento matita. Seleziona lo strumento gomma. Seleziona lo strumento testo. Traccia una linea a mano libera.
(Shape) — Straight line — Square — Oval — Square(Painting out) — Oval(Painting out)	Tracia una linea dritta. Traccia un quadrato. Traccia un ovale. Traccia un quadrato colorato. Traccia un ovale colorato.
— Attribute — Delete all	Visualizza la finestra degli attributi. Annulla tutte le modifiche effettuate con gli strumenti da disegno.
└── Undo ┌── Full screen	Annulla l'ultima operazione. Cambia la finestra di modifica acquisizione: normale o a tutto schermo.
Tool bar Standard Form(shape) Color Attribute Display on foreground Version information	Abilita o disabilita i pulsanti della barra degli strumenti standard. Abilita o disabilita i pulsanti della barra degli strumenti forma. Abilita o disabilita i pulsanti della barra degli strumenti colore. Abilita o disabilita i pulsanti della barra degli strumenti attributo. Mantiene la finestra di modifica acquisizione sempre sullo sfondo. Visualizza il numero di versione software
	Sottomenu Save Communication Terminate Communication *voluperPC percepte End Editing *volup per C secondari Capture transfer Authority Tool Pencil Eraser Letter frame Form Free (Shape) Straight line Square Oval Square(Painting out) Oval(Painting out) Oval(Pain

Nomi dei pulsanti della barra degli strumenti

I pulsanti sulla barra degli strumenti corrispondono ai seguenti comandi. Per ulteriori informazioni sulle singole operazioni, fare riferimento a "Struttura dei menu".



Per abilitare o disabilitare la barra degli strumenti, selezionare i comandi dal menu "Display"- "Tool bar".

È possibile riallineare e unire le barre degli strumenti (standard, forma, colore, attributo), nonché modificarle mediante trascinamento.

Alcuni pulsanti potrebbero non essere disponibili a seconda degli strumenti e dello stato di autorizzazione. In tal caso, i pulsanti sono visualizzati in grigio.

Come utilizzare la funzione Network Communication

Avvio della comunicazione

- **1** Visualizzare un'immagine sul computer
- 2 Avviare Network Capture 5. Viene visualizzata la finestra applicativa con l'elenco dei proiettori in rete.
- **3** Selezionare il proiettore o i proiettori e fare clic sul pulsante **Start Communication**. La finestra applicativa scompare e viene visualizzata la finestra di modifica acquisizione con l'immagine acquisita. Il proiettore proietta l'immagine acquisita sullo schermo.

🖉 Se viene visualizzato un messaggio di errore, fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (🖙 pag. 92)

Unione alla comunicazione (solo per PC secondari)

- I Avviare Network Capture 5. Viene visualizzata la finestra applicativa con l'elenco dei proiettori in rete.
- 2 Selezionare un proiettore il cui stato è specificato nell'elenco con l'indicazione "Communication starting", quindi fare clic sul pulsante Start communication. La finestra applicativa scompare.
- $m{3}$ Fare clic sul menu Start editing nel menu a comparsa che viene visualizzato facendo clic sull'icona Network Capture 5 sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzata la finestra di modifica acquisizione con l'immagine acquisita.

Uscita dalla comunicazione (solo per PC secondari)

Fare clic sul pulsante " 🚓 End editing" sulla barra degli strumenti standard. La finestra di modifica acquisizione viene chiusa.

- Questo comando è disponibile esclusivamente per i PC secondari.
- Quando si esegue "End editing" con l'autorizzazione necessaria, l'autorizzazione viene annullata.

Termine della comunicazione

Fare clic sul pulsante " La finestra di modifica acquisizione viene chiusa.

- Questo comando è disponibile esclusivamente per il PC principale.
- Non è possibile terminare la comunicazione senza disporre dell'autorizzazione necessaria. Per terminare la comunicazione in maniera forzata, fare clic sull'icona Capture 5 sulla barra delle applicazioni, quindi selezionare "Shut down" nel menu a comparsa.

Acquisizione e rilascio dell'autorizzazione alla modifica

Per modificare l'immagine acquisita, il computer deve disporre dell'autorizzazione necessaria. Per acquisire l'autorizzazione, fare clic sul pulsante " 👧 : Authority" sulla barra degli strumenti standard, quindi procedere alla modifica dell'immagine. La finestra di modifica acquisizione indica lo stato di autorizzazione mediante il colore del riguadro, come descritto di seguito:



Possesso di autorizzazione



Altri computer dispongono dell'autorizzazione



Pronto ad acquisire l'autorizzazione

Modifica dell'immagine acquisita

Inserimento di figure

- 1 Fare clic sul pulsante " 💉 :Pencil" sulla barra degli strumenti forma.
- 2 Selezionare gli attributi della figura (forma, larghezza, colore e trasparenza) nelle barre degli strumenti forma e attributo.
- **3** Spostare il puntatore del mouse sull'immagine per disegnare la figura.

Cancellazione di figure

I Fare clic sul pulsante " 📿 :Eraser" sulla barra degli strumenti forma.

- 2 Selezionare gli attributi della figura (forma, larghezza) nelle barre degli strumenti forma e attributo.
- 3 Spostare il puntatore del mouse sull'immagine per cancellare la figura.

Suggerimenti per il disegno

- Straight line toolPer tracciare una linea verticale o orizzontale, spostare il puntatore del mouse tenendo premuto il tasto MAIUSC.
- Square tool.....Per disegnare un quadrato, spostare il puntatore del mouse tenendo premuto il tasto MAIUSC.
- Oval toolPer disegnare un cerchio perfetto, spostare il puntatore del mouse tenendo premuto il tasto MAIUSC.
- Per cancellare l'ultima operazione, selezionare il comando "Edit"-"Undo" dal menu.
- Per cancellare simultaneamente tutte le operazioni effettuate, selezionare il comando "Edit"-"Delete all" dal menu.
- Il menu a comparsa che viene visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse consente anche di selezionare lo strumento e di modificare gli attributi.

Impostazione degli attributi dello strumento di disegno

Fare clic sul pulsante " 🔄 Attribute" sulla barra degli strumenti standard per visualizzare la finestra mostrata di seguito. Questa finestra è disponibile unicamente se si seleziona lo strumento matita o gomma.

	Figure attribute dialog 🛛 🔀	
	Width Medium	Spessore linea Grande: 8 punti Medio: 4 punti Piccolo: 2 dots
Imposta colore trasparente	Figure <u>c</u> olor ↓ An <u>o</u> verlap is made into translucence.	Selezionare un colore dalla tavolozza visualiz- zata facendo clic qui.
	OK Cancel	

Inserimento di testo

- I Fare clic sul pulsante "A:Letter frame" sulla barra degli strumenti forma.
- 2 Selezionare il colore del testo sulla barra degli strumenti colore.
- 3 Spostare il puntatore del mouse sull'immagine per specificare l'area del testo. Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'inserimento del testo.
- 4 Digitare il testo in questa finestra. Per modificare gli attributi del testo, fare clic sul pulsante Letter attribute. Fare riferimento a "Impostazione degli attributi di testo" di seguito.
- **5** Fare clic sul pulsante **OK** per confermare il contenuto. Il testo inserito viene visualizzato sull'immagine acquisita.

			~
3			2

Se il testo inserito fuoriesce dall'area di testo, l'area viene automaticamente estesa verso il basso.

È possibile inserire fino a 1000 caratteri nell'area di testo.

Impostazione degli attributi di testo

Per visualizzare la finestra di impostazione degli attributi del testo, fare clic sul pulsante " 📃 :Attribute" sulla barra degli strumenti standard con lo strumento testo selezionato, oppure fare clic sul pulsante Letter attribute nella finestra di dialogo per l'inserimento di testo descritta sopra.



Funzionamento di Network Communication e cambiamento di stato

Network Communication può essere utilizzato quando uno o più computer sono collegati al proiettore tramite rete.

Preparazione

Avviare il software Network Capture 5 sul computer prescelto. Impostare il computer in modalità standby o accenderlo. Verificare che l'indirizzo IP del computer sia registrato nell'elenco dei computer collegati (1877 pag. 99).

	Operazione sul PC principa	le	Operazione sul PC seconda	rio
	 I Esecuzione del comando "Start Communication". → Sullo schermo viene visualizzata la finestra di modifica acquisizione. 	Riquadro	 ☐ Esecuzione del comando "Start Communication". Esecuzione del comando "Start Editing" sulla barra delle applicazioni. → L'immagine acquisita sul PC principale viene visualizzata sullo schermo. 	Riquadro B
	 Modifica dell'immagine acquisita → Le informazioni relative alle modifiche vengono automaticamente trasferite al PC secondario. 	R	→ Le informazioni relative alle modifiche sul PC principale sono riflesse sul PC secondario.	В
	 3 Rilascio dell'autorizzazione alla modifica. → Il colore del riquadro dello stato di autorizzazione cambia in verde. 	G	→ Il colore del riquadro dello stato di autorizzazione cambia in verde.	G
	→ Il colore del riquadro dello stato di autorizzazione cambia in blu.	В	 Acquisizione dell'autorizzazione. → Il colore del riquadro dello stato di autorizzazione cambia in rosso. 	R
Comunicaz	→ Le informazioni relative alle modifiche sul PC secondario sono riflesse sul PC principale.	В	 3 Modifica dell'immagine acquisita utilizzando gli strumenti. → Le informazioni relative alle modifiche vengono automaticamente trasferite al PC principale. 	R
ione	→ Il colore del riquadro dello stato di autorizzazione cambia in verde.	G	 ▲ Rilascio dell'autorizzazione alla modifica. → Il colore del riquadro dello stato di autorizzazione cambia in verde. 	G
	 ▲ Acquisizione dell'autorizzazione. → Il colore del riquadro dello stato di autorizzazione cambia in rosso. 	R	➔ Il colore del riquadro dello stato di autorizzazione cambia in blu.	В
	5 Ripetizione dei punti 2 e 3 , se necessario.		5 Ripetizione dei punti 2 - 4 , se necessario.	
	 B Esecuzione del comando "Capture transfer" sulla barra delle applicazioni. → La finestra di modifica viene aggiornata con la nuova immagine acquisita. 	R	→ La nuova immagine acquisita viene visualizzata nella finestra di modifica.	В
	7 Ripetizione dei punti 2 - 5 .			
	 ■ Termine della comunicazione. → La finestra di modifica acquisizione scompare. 	R	→ La finestra di modifica acquisizione scompare.	

Il proiettore proietta l'immagine acquisita sullo schermo quando la modalità di ingresso del proiettore è impostata su "Network".

- Il comando "Save Communication" può essere eseguito in qualsiasi modalità anche quando il PC non dispone dell'autorizzazione.
- L'esecuzione del comando "Terminate Communication" o "End Editing" sul PC secondario non ha effetto sugli altri computer collegati.

Esecuzione forzata

L'impostazione di acquisizione tramite rete della pagina Web fornisce un comando di esecuzione forzata. Questo comando esegue il rilascio dell'autorizzazione o l'arresto della comunicazione in maniera forzata. Questa funzione è utile quando altri PC collegati mantengono permanentemente l'autorizzazione o quando la condizione della comunicazione non è stabile.

Fare clic su pagina 2 di **Communication Setting** dal menu "Network"-"Capture". Eseguire un comando facendo clic sui pulsanti **Free**, **Quit** o **Update**.



Elemento	Descrizione
Free	Rilascia l'autorizzazione alla modifica in maniera forzata.
	→ Imposta la condizione in base alla quale tutti gli utenti possono acquisire l'autorizzazione.
Quit	Termina la comunicazione in maniera forzata.
	→ La finestra di modifica acquisizione viene chiusa su tutti i computer in maniera forzata.
Update	Acquisisce lo stato di comunicazione più aggiornato.
	→ Aggiorna l'indirizzo IP sul PC principale e aggiorna il PC con autorizzazione.

Funzione Moderator

Questa funzione è utile ai moderatori o agli insegnanti durante riunioni o corsi in cui a tutti i partecipanti, incluso il moderatore (insegnante), viene assegnato un computer, per proiettare le immagini visualizzate sullo schermo del computer di un partecipante. Il moderatore (insegnante) può scegliere il computer dal quale acquisire l'immagine da proiettare. Il moderatore (insegnante) può gestire fino a 50 computer.

Questa funzione consente di proiettare le immagini dei partecipanti direttamente in un breve periodo di tempo o in tempo reale, senza impiegare tempo per trasferire le immagini al computer collegato al proiettore.

Le immagini non sono limitate dalle applicazioni presenti sul computer poiché il trasferimento dei dati di ciascun computer utilizza il sistema di acquisizione da schermo.

I nomi e i termini utilizzati nel presente capitolo hanno i seguenti significati.

Moderatore	Moderatore o insegnante
Client	Partecipante a riunioni o corsi
Network Capture 5	L'applicazione utilizzata dal moderatore e dal client



Preparazione all'uso della funzione Moderator

Seguire la procedura descritta in "2. Procedure di installazione" \rightarrow "Punti 1-3" (pag. 18) e verificare che l'impostazione sia effettuata come descritto di seguito.

•Network Capture 5 è installato sul computer del moderatore e di ciascun client ed è possibile proiettare le immagini da qualsiasi computer.

Quando viene avviato Network Capture viene visualizzata la seguente finestra applicativa. Dopo aver fatto clic sul pulsante **Moderator registration**, la finestra applicativa cambia nella finestra "Moderator mode", come mostrato nella figura inferiore in basso.

Finestra applicativa in modalità Normal mode

	ial mode					
Projec	se list					
Proje	tor name	St.•us of u	190 5	Status of errors	Clad and	and a first free of
1722	99.233 1.99.232	On stand Un stand	by by	12	Start com	munication
					Play M	ovie lites
					Start real time capture	
					One-shot capture	Ferminate capto
<					One-shot capture	Ferminiate capito
¢	earch PJ	Specify IP	Windows easy so	ting	Une-shot capture Select copturing of Volume	Ferminite capto
< s	earch PJ	Specify IP	Witeless.cosy an	Parameter set up	Une-shot capture Select controlling of Volume	Ferminate captu
s s	earch PJ	Specify IP	Join moderator's group	Parameter set up	Une-shot capture Select conturing of Volume	Ferminate capto

Elenco dei proiettori Stato di utilizzo

Finestra applicativa in modalità Moderator mode



Cancellazione della registrazione moderatore
Descrizione della finestra applicativa

Colonna	Descrizione
Status	Indica la condizione del proiettore. On real time, On One-shot capture, On Standby, In Moderator mode, ecc.
Error	e di acquisizione One-shot.
Parameter set up	Imposta i parametri di acquisizione. Il nome alternativo (fino a 63 caratteri) e la password fino a 15 caratteri) del moderatore possono essere impostati utilizzando questa funzione. Vedere anche "Configurazione dei parametri" (pag. 92) per la configurazione di altri parametri.
Moderator registration	Registra un gruppo moderatore.
Delete moderator group	Esce da un gruppo moderatore.
Join moderator's group .	Unisce al gruppo moderatore. Premere questo pulsante dopo avere selezionato il proiettore indicato come "In Moderator mode" nella colonna di stato.
Start real time capture.	Acquisisce (proietta) in tempo reale le immagini visualizzate sullo schermo del computer. Dopo l'esecuzione del comando "Start real time capture", la finestra applicativa scompare.
Terminate capture	Termina l'acquisizione in tempo reale.
One-shot capture	Copia e acquisisce (proietta) le immagini visualizzate sullo schermo del computer senza effettuare modifiche. Dopo l'esecuzione del comando One-shot, la finestra applicativa scompare.
* Per ulteriori infor	mazioni sulla finestra applicativa, fare riferimento a "3. Nomi e funzioni della schermata

operativa" (pag. 25).

Uso della funzione Moderator

Funzionamento moderatore

1. Un moderatore avvia Network Capture 5. Nella finestra applicativa, selezionare il proiettore da utilizzare nel relativo elenco, quindi fare clic sul pulsante **Moderator registration**. La modalità della finestra applicativa cambia da "Normal mode" a "Moderator mode".

Funzionamento client

2. Ciascun client avvia Network Capture 5. Nella finestra applicativa, selezionare il proiettore con l'indicazione "In Moderator mode" nella colonna di stato, quindi fare clic

sul pulsante **Join moderator's group**. La finestra applicativa scompare. Per uscire dal gruppo del moderatore, fare clic su **Exit moderator group** nel menu a comparsa che viene visualizzato facendo clic sull'icona Network Capture 5 sulla barra delle applicazioni.

Exit moderator's group

Version information.. Shut down

Funzionamento moderatore

- 3. Quando il client si unisce al gruppo del moderatore, i nomi alternativi del client e del moderatore o l'indirizzo IP del computer vengono visualizzati nell'elenco dei client della finestra applicativa del moderatore.
- 4. Il moderatore seleziona un proiettore dal relativo elenco e seleziona un computer client dall'elenco dei client per visualizzarne il contenuto sullo schermo.

Quando si registrano più proiettori nel gruppo del moderatore, selezionare singolarmente i proiettori dal proiettore in modalità Moderator, quindi fare clic sul pulsante **Moderator** registration per registrarli ad uno ad uno nel gruppo del moderatore.

5. Fare clic sul pulsante **Start real time capture** o **One-shot capture**. Il proiettore selezionato proietta il contenuto dello schermo del computer client.

Quando si proietta l'immagine acquisita con più proiettori, selezionare i proiettori dal relativo elenco tenendo premuti i tasti [Ctrl] o [MAIUSC].

Una volta impostata la funzione Moderator, il moderatore e i partecipanti possono iniziare la riunione.

Impostazione della password del moderatore

La seguente procedura consente di impostare la password per unirsi al gruppo del moderatore. Avviare Network Capture 5, quindi fare clic sul pulsante **Parameter set up** nella finestra applicativa. Nella finestra di configurazione dei parametri della funzione Moderator, inserire la password per **Moderator's password**. La password può contenere fino a 15 caratteri. L'impostazione predefinita è nessuna password.

Quando il client fa clic sul pulsante **Join moderator's group** nella finestra applicativa per unirsi al gruppo del moderatore, viene visualizzata la seguente finestra per l'inserimento della password.

Input moderator's	group password	×
Projector name	Proj_05	
<u>P</u> assword	****	
	DK Cancel	

Inserire una password, quindi fare clic sul pulsante **OK**. Una volta autenticata correttamente la password, il client può unirsi al gruppo del moderatore. La password di ingresso è registrata nella password del moderatore del client.

Annullare la registrazione dello stato del moderatore

- 1. Selezionare il proiettore o i proiettori registrati come moderatore nella finestra applicativa in modalità moderatore.
- 2. Fare clic sul pulsante Delete moderator's group. La registrazione come moderatore del proiettore selezionato viene annullata e la finestra applicativa cambia in "Normal mode". La colonna di stato cambia da "#On Moderating" a "On Standby". Quando si annullano le registrazioni di più proiettori, la finestra applicativa mantiene la modalità "Moderator mode" finché tutte le registrazioni dei gruppi del moderatore registrati vengono annullate.
- * Anche dopo che la registrazione del moderatore è stato annullata, la finestra applicativa di Network Capture 5 viene visualizzata sullo schermo per indicare che la registrazione della funzione di moderatore è stata annullata.
- * Dopo avere terminato Network Capture 5, la registrazione di tutti i client partecipanti alla sessione viene annullata.

.

Informazioni sugli errori

Messaggio di errore	Causa e risoluzione
Set up the parameter.	Errore quando viene eseguita la comunicazione. Le impostazioni dei parametri (host name, capture port) non sono state configurate. → Fare riferimento a Impostazione dei parametri (☞ pag. 92).
It has not been registered to PJ as a group.	Errore quando viene eseguito Start Communication o Start real time capture. L'indirizzo IP del computer non è stato registrato. → Registrare l'indirizzo IP utilizzando il browser Web (☞ pag. 99).
Cannot be displayed as PJ is under display.	Errore quando viene eseguito Start Communication o Start real time capture. L'altra funzione di acquisizione, visualizzazione o Memory Viewer è in uso. → Attendere che la funzione di comunicazione sia disponibile.
Cannot connect to PJ.	Impossibile stabilire la connessione con il proiettore quando viene eseguito Start Communication, Terminate Communication, Capture Transfer, Start real time capture o Terminate capture. → Controllare il collegamento del cavo di rete.
Cannot transfer data to PJ.	Impossibile trasferire i dati al proiettore quando viene eseguito Start Communication, Terminate Communication, Capture Transfer, Start real time capture o Terminate capture. L'intervallo di time-out è di 10 secondi. → Controllare il collegamento del cavo di rete.
Cannot receive data from PJ.	Impossibile ricevere i dati dal proiettore quando viene eseguito Start Communication, Terminate Communication, Capture Transfer, Start real time capture o Terminate capture. L'intervallo di time-out è di 10 secondi. → Controllare il collegamento del cavo di rete.
Other PC has authority. Cannot complete "Network Communication".	Quando si esegue Terminate Communication, non è possibile terminare la comunicazione in quanto altri computer dispongono dell'autorizzazione.
Other PC has authority. Cannot obtain authority.	Altri computer dispongono dell'autorizzazione.
Invalid port number	Se il parametro è impostato, viene specificato il numero di porta riservato. → Fare riferimento a Impostazione dei parametri (🖙 pag. 92).
PJ has not started Network Communication. Close the window and open it again.	 Il proiettore potrebbe essere stato spento durante la comunicazione. → Controllare lo stato di alimentazione del proiettore e rieseguire "Start communication".

.

Capitolo 9

9. Funzioni Network Viewer

La funzione Network Viewer consente di visualizzare i dati immagine memorizzati nei file server utilizzando il proiettore tramite rete.

Vengono descritti il software per la conversione di file File Converter 1 e File Converter 2, il software per la creazione di programmi Program Editor e la procedura di utilizzo di Network Viewer.

Creazione dei dati disponibili [Network Viewer 5]

Il formato immagine supportato da questo proiettore è JPEG (.jpg). Esistono diversi tipi di dati JPEG. Alcuni dati potrebbero non venire proiettati. Prima di utilizzare le immagini con la funzione Network Viewer, è necessario convertire i dati in formato JPEG ottimizzato per il proiettore.

[1] Come utilizzare Network Viewer 5 (File Converter 1)

Il software File Converter 1 consente di convertire le immagini JPEG, bitmap o Power Point in formato JPEG ottimizzato per il proiettore.

Avvio e chiusura di File Converter 1

Per avviare File Converter 1, fare clic su "Network Viewer 5 (File Converter 1)" dal menu "Start" - "All Programs" - "Network Viewer & Capture 5".

Per terminare File Converter 1, fare clic sull'apposita casella di chiusura nella parte superiore destra della finestra.



Finestra File Converter 1



Menu	Sottomenu	Descrizione
View	Update	Aggiorna i contenuti della finestra di anteprima.
	Preview size	Imposta le dimensioni dell'immagine di anteprima: grande, media, piccola.
Tools ——	Option	Imposta i valori predefiniti della destinazione output e della modalità di conversione.
Conversion —	Convert each file	Converte un singolo file in formato JPEG.
	Convert a folder	Converte contemporaneamente tutti i file contenuti in una cartella in formato JPEG.
Help ———	—— Version information	Visualizza le informazioni sulla versione.

Struttura dei menu

Pulsante strumento di comando



Creazione dei dati disponibili

1 Utilizzando la finestra di esplorazione, selezionare una cartella contenente i file di immagine. Le immagini disponibili (file JPEG, bitmap, Power Point) nella cartella selezionata vengono visualizzate nella finestra di anteprima.

Nella finestra di anteprima, le immagini visualizzate con un riquadro rosso rappresentano i file JPEG o bitmap non ottimizzati per la proiezione. Le immagini visualizzate senza il riquadro rosso rappresentano invece i file JPEG ottimizzati per la proiezione; non è dunque necessario riconvertire questi file, tranne nel caso in cui siano state apportate modifiche alle dimensioni o alla qualità dell'immagine.



2 Quando si convertono i singoli file, selezionare un'immagine di anteprima quindi fare clic su Convert each file.



Per selezionare contemporaneamente più file, tenere premuti i tasti "MAIUSC" o "Ctrl", quindi fare clic sulle immagini di anteprima.

Quando si convertono tutti i file contenuti in una cartella, selezionare la cartella quindi fare clic su **Convert a folder**.

- 3 Quando viene visualizzata la finestra di conferma, controllare l'oggetto e il tipo di conversione, quindi fare clic sul pulsante OK. File converter 1 inizia il processo di conversione e memorizza i file ottimizzati nella cartella di destinazione. È possibile effettuare la selezione sul disco rigido locale, sui dischi di computer in condivisione di rete e in una directory su server FTP. Per modificare il tipo di conversione o la destinazione output, fare clic sul pulsante Change.
 - Se i dati per la conversione contengono un file Power Point, il software Microsoft Power Point viene avviato e inizia la conversione automaticamente.



Finestra di dialogo visualizzata durante l'uso delle funzioni "Convert each file" e "Convert a folder".

Per convertire le immagini da un file Power Point, è necessario che il software Microsoft Power Point sia installato sul computer in uso.

Durante la conversione di un file Power Point, le pagine vengono convertite in file JPEG separati.

Impostazione della destinazione output e della modalità di conversione

Facendo clic sul pulsante **Change** nella finestra di conversione come descritto nel punto 3 della pagina precedente, viene visualizzata la seguente finestra di impostazione delle opzioni.

Destinazione output

Selezionare **Folder** o **FTP server** come destinazione output dei file convertiti.

Folder

Output folderSpecifica una cartella sul disco rigido locale o sui dischi di computer in condivisione di rete.

FTP server

.Specifica il nome host o l'indirizzo IP del
server FTP.
.Specifica la directory principale del server
FTP. Normalmente viene utilizzato il
simbolo "/".
.Specifica l'account di accesso del server FTP.
.Specifica la password del server FTP.
.Specifica una directory del server FTP.

Output folder	C3Program Files(Network	Reference
• FTP server		
Host name	192.168.1.201 •	
Root folder	/	
User ID		
Password	1	
Output folder	/Demolmage	Reference
nage rotation onversion type	0 ×	
Cut-off section	L'ANNE	
Left top Flig	ght top	ottom Center
nage quality	High 👻	

Modalità di conversione

ResolutionSeleziona la risoluzione dell'immagine di outp	out (da VGA a XGA).
Le immagini con risoluzione superiore a quella del pannello del proiettore non possono essere visualizzate. Seleziona la rotazione dell'immagine	Resolution XGA -
(0, 90, 180, 270).	Compression home Cut
Conversion Type	
FitImposta la larghezza o l'altezza dell'immagine in base alla dimensione massima della larghezza o dell'altezza dello schermo. Justify	Left top Right top Left bottom Right bottom Center
[both ends]mposta la larghezza dell'immagine in base alla dimensione massima della larghezza dello schermo.	Image quality High 💌
Justify	
[top and bottom] Imposta l'altezza dell'immagine in base alla d	limensione massima dell'altezza dello schermo.
Cut Taglia l'immagine in base alle dimensioni del	lo schermo, indipendentemente dalle dimensioni
dell'immagine. Vedere la figura a destra.	
Selezionare questa modalità quando si des dell'immagine. Selezionare le singole moda	sidera mantenere le dimensioni originali alità facendo clic sul relativo pulsante.

Image QualityImposta la qualità dell'immagine per la conversione: "High", "Mid" o "Low".

[2] Come utilizzare Network Viewer 5 (File Converter 2)

File Converter 2 opera similmente a un driver di stampante e ha la funzione di convertire in formato JPEG ottimizzato per la conversione i dati creati da altre applicazioni quali file di testo, fogli di calcolo e presentazioni. È possibile convertire in formato JPEG qualsiasi documento creato con un software dotato di funzione di stampa.

Creazione dei dati disponibili

- 1 Aprire un documento con lo specifico software.
- 2 Selezionare il sottomenu di stampa e aprire la finestra di dialogo di stampa. Nella finestra, selezionare l'icona "Network Viewer 5 (File Converter 2)" per l'opzione di selezione della stampante e fare clic sul pulsante Print.

neral Select Printer	
Add Printer Canon LBP-1760	OKI OKI MICROLI
Status: Ready Location: Comment:	Print to file Preferences
Page Range ③ All ○ Selection ○ Current Page.	Number of copies: 1
O Pages:	Collate

Impostare le opzioni per il layout di pagina o per gli attributi della carta facendo clic sul pulsante Preferences, se necessario.

3 Selezionare una cartella e fare clic sul pulsante Save.

Save As Save in: 🙆 ConvertedImages - + 🖻 💣 🗊-Image001 Image2005 Image1001 Image2006 Image2001 Image2007 Image2002 Image2008 Image2003 Image2009 Image2004 File name: Iman Save Save as type: JPEG(".ipg) Cancel + Version Information Image Quality: High -Resolution VGA • -Conversion Type: Fit

- Il nome predefinito per il file è "Image001". Se l'immagine convertita include 2 o più pagine, i nomi dei file vengono numerati da "001" a "999" in ordine seriale.
- Le impostazioni Image quality e Conversion type possono essere configurate in questa finestra. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Impostazione della destinazione output e della modalità di conversione" (IIII: pag. 117).
- L'immagine convertita potrebbe avere un bordo bianco, a seconda del tipo di file.

La procedura sopra descritta potrebbe differire in base all'ambiente operativo del computer e alle applicazioni.

Creazione di un file di programma [Program Editor]

Network Viewer 5 (Program Editor) consente di creare un file di programma che specifica l'ordine di visualizzazione delle immagini e i relativi percorsi nel file server (server FTP). Program Editor crea la cartella "DispParam" nella directory principale di accesso del server FTP, e i file di programma che vengono memorizzati in questa cartella. Tali file vengono nominati "Program". Specificando il file di programma con la funzione Network Viewer, è possibile visualizzare le immagini nell'ordine programmato con il proiettore.

Procedura per la creazione di programmi

- Per avviare Program Editor, fare clic su "Network Viewer 5 (Program Editor)" dal menu "Start" - "All Programs" - "Network Viewer & Capture 5".
- **2** Fare clic sul pulsante **Connect**.
- 3 Se viene visualizzata la finestra di impostazione della connessione, inserire i dati richiesti e fare clic sul pulsante OK.
 La finestra di impostazione scompare e se sono presenti programmi nella directory di accesso del server FTP, questi vengono elencati nella finestra.

				_
	1			
New	Char	198+++	Remove	

onnection	
Host name	192.168.1.201
Root folder	N
User ID	
Password	
ок	Cancel

Elemento	Descrizione
Host name	.Specifica il nome o l'indirizzo IP del server FTP.
Root Folder	Specifica la directory principale del server FTP. Normalmente viene utilizzato il simbolo "/".
User ID	Specifica l'account di accesso del server FTP. Se si utilizza un account anonimo, lasciare vuota questa impostazione.
Password	Imposta la password (codice PIN). Se si utilizza un account anonimo, lasciare vuota questa impostazione.

IMPORTANTE

Per accedere alla directory del server FTP, è necessario impostare la modalità con permesso di scrittura. In modalità di sola lettura, viene visualizzato un errore quando si registra un nuovo programma.



delle cartelle

	* La Presentinat
UP	* 🖻 Work
DOWN	
Delete	
Cancel	
	UP DOWN Delete

Add.....Visualizza la finestra di selezione cartella.

Delete.....Elimina il percorso della cartella dall'elenco.

UPSposta in alto il percorso cartella selezionato.

DOWNSposta in basso il percorso cartella selezionato.

- EditImposta l'ordine o il tempo di visualizzazione delle singole immagini. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Impostazione dell'ordine e del tempo di visualizzazione delle immagini" alla pagina seguente.
- L'ordine di visualizzazione viene indicato nella finestra di elenco delle cartelle. Per modificare tale ordine, utilizzare i pulsanti UP o DOWN.
- I programmi vengono memorizzati nella cartella "DispParam" nella directory principale di accesso. Questa cartella viene creata automaticamente.

7 Fare clic su **Register** per registrare l'elenco delle cartelle nel programma.

 ${f 8}$ Fare clic sul pulsante Close per uscire da Program Editor.

Impostazione dell'ordine e del tempo di visualizzazione delle immagini

Come impostazione predefinita, l'ordine di visualizzazione delle immagini corrisponde all'ordine dei nomi dei file nel codice ASCII. Per modificare l'ordine di visualizzazione o impostare il tempo di visualizzazione, attenersi alle seguenti procedure.

Visualizzare la finestra di elenco delle cartelle come descritto al punto 6 della pagina precedente. I Selezionare l'elenco di cartelle contenente le immagini da modificare.

2 Fare clic sul pulsante Edit. Le immagini nella cartella selezionata vengono visualizzate con il relativo nome di file nella finestra dell'indice.



- 3 Per modificare l'ordine di visualizzazione, selezionare *_1 i file, quindi fare clic sui pulsanti UP o DOWN nella barra del menu per spostare i file nella posizione desiderata, oppure selezionare i file e trascinarli nella posizione desiderata con il mouse.
- 4 Per modificare il tempo di visualizzazione*², selezionare*1 i file e fare clic sul pulsante Display time nella barra dei menu per visualizzare la relativa finestra di impostazione. Spuntare la casella "Display time" e impostare il tempo di visualizzazione desiderato. Per annullare il tempo di visualizzazione impostato, deselezionare la casella "Display time".

2		ting	isplay time se
_		time	Display
	Second	10	
1	Cancel		ОК
	Second Cancel	10	ОК

Riguadro dell'immagine nella finestra dell'indice

Il riquadro dell'immagine nella finestra dell'indice può presentare 3 diversi tipi di modalità di visualizzazione, come descritto di seguito.

Nessun riquadro : Indica che l'immagine nella cartella non è stata modificata. : Indica che l'immagine è stata aggiunta recentemente alla cartella. Riquadro blu : Indica che l'immagine è stata eliminata dalla cartella.

Riguadro rosso



^{*1} Per selezionare più file contemporaneamente, utilizzare i tasti "MAIUSC" o "Ctrl" o il cursore del mouse.

^{*2} Per il tempo di visualizzazione è possibile impostare da 3 a 240 secondi.

Esempio di creazione di selezione del programma

Utilizzare il browser Web per accedere alla pagina di controllo del proiettore. Fare clic su "Viewer" nel menu Network sulla pagina Web, quindi eseguire il collegamento al server FTP e selezionare il nome del programma creato nella sezione precedente. Il proiettore avvia la visualizzazione delle immagini programmate. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Uso della funzione Network Viewer" (187 pag. 124).



Questa funzione non è disponibile in LIGHT MODE.

Limitazioni del file di programma

Esistono diverse limitazioni per il file di programma, come elencato di seguito:

- * Il numero di programmi in una cartella principale è limitato a 1000.
- * Il numero di cartelle in un programma è limitato a 100.
- * Il numero totale di caratteri per il nome di una cartella è limitato a 255.
- * Il numero totale di caratteri per il nome di un file di programma è limitato a 63.
- * Il nome del programma non può iniziare con un punto (".").
- * Il nome del programma non può contenere i seguenti caratteri:

* Il nome del programma che inizia con uno spazio ("") viene registrato senza lo spazio.

Uso della funzione Network Viewer

La funzione Network Viewer consente di acquisire i dati immagine JPEG dai file server residenti in rete e di proiettarli sullo schermo. I dati dell'immagine proiettata sono specificati dall'unità cartella. È possibile impostare il tempo di visualizzazione e il numero di ripetizioni, nonché registrare le cartelle come programma. ***La funzione Network Viewer non può essere utilizzata quando la funzione Network Capture è in uso.**

Condizioni d'uso della funzione Network Viewer:

- * Dovrebbe essere possibile utilizzare il servizio FTP con Windows 2000 Professional o XP Professional.
- * L'utente dispone di un accesso completo al server FTP, oppure il server FTP consente a tutti di utilizzare un account anonimo che pure dispone di accesso completo.
- * Il numero di accessi simultanei consentiti dallo stesso indirizzo IP non può essere minore di 20.

Per utilizzare questa funzione è necessario disabilitare la funzione di blocco delle finestre a comparsa del browser Web.



[1] Controllo mediante il browser Web

È necessario avere selezionato precedentemente la modalità di ingresso "Network".

1 Accesso alla pagina di controllo del proiettore utilizzando il browser Web.

Dal menu principale, fare clic su Network - Viewer per visualizzare la pagina di impostazione.

di Visual d	lisplay.
Elemento	Descrizione
Host name	Specifica il nome host o l'indirizzo IP del server FTP, yourftp.server, ecc.
Folder Path	Utilizzare "/"(directory principale) normalmente, oppure, se si dispone di una specifica directory nel server, inserire il nome della directory dopo "/" come mostrato nell'esempio seguente: /data/
User ID*1	Specifica l'account di accesso del server FTP.
Password*1	Specifica la password del server FTP.
Option*1	Impostare "Display ON" quando si visualizzano le immagini di anteprima acquisite sul browser Web.

2 Configurazione della pagina di impostazione [1]



3 Configurazione della pagina di impostazione [2] di Selection display.

Fare clic su **Select** dopo avere selezionato l'oggetto di visualizzazione nel menu a discesa "Folder Selection" o "Program Selection". Una volta visualizzata la finestra di elenco, selezionare un programma o una cartella, quindi fare clic su **Set** nella finestra.



- Questa funzione non è disponibile in LIGHT MODE.
- Per ulteriori informazioni sui programmi, fare riferimento a "Creazione di un file di programma [Program Editor]" (ICP pag. 119).

*1 AVVISO IMPORTANTE

Se si utilizza il server FTP con un account personale che non sia anonimo, l'ID e la password utente potrebbero essere visualizzati sul browser a seconda della versione di quest'ultimo. Per gli account anonimi, si raccomanda di utilizzare questa funzione normalmente.

Dopo avere fatto clic su **Set**, l'elenco dei file o l'elenco di anteprima della cartella o del programma selezionati vengono visualizzati nella finestra.



Questa funzione non è disponibile in LIGHT MODE.

L'immagine di anteprima non viene visualizzata quando l'opzione è impostata su "Display OFF" (reg pag. 125).

È possibile visualizzare fino a 1000 immagini.

Quando si seleziona "Folder Selection", vengono visualizzate le immagini contenute nella prima directory della cartella selezionata.

L'ordine di visualizzazione delle immagini corrisponde all'ordine dei nomi delle cartelle nel codice ASCII quando è selezionata l'opzione "Folder Selection", o è specificato da Program Editor quando è selezionata l'opzione "Program Selection" (ER pag. 119).



4 Impostazione di visualizzazione automatica e pagina di controllo [3]

- 1. Fare clic sul pulsante **Start** per avviare la visualizzazione automatica. L'immagine nella cartella o programma selezionati viene visualizzata sullo schermo del proiettore. Il browser Web apre un'altra finestra e visualizza le immagini di anteprima nella finestra Auto Control in ordine sequenziale.
- 2. Fare clic sul pulsante Stop per arrestare la visualizzazione automatica.
 - Per riavviare la visualizzazione automatica, fare clic sul pulsante Restart.
 - * Una volta arrestata la visualizzazione automatica, è possibile visualizzare le immagini manualmente utilizzando il pulsante [<<] o [>>].
- 3. Fare clic sul pulsante End per terminare la visualizzazione automatica.
 - Premendo il pulsante Error, vengono visualizzate ulteriori informazioni sull'errore del file.

Per ulteriori informazioni sull'errore, vedere la pagina seguente.

^{*1} Quando si seleziona il file di programma per la visualizzazione automatica, il tempo di visualizzazione per ciascuna immagine specificato dal file di programma prevale rispetto all'impostazione specificata nella funzione di visualizzazione automatica descritta sopra. Le immagini per le quali non è stato impostato un tempo di visualizzazione, usano il tempo specificato nella funzione di visualizzazione automatica descritta sopra.

Il tempo di visualizzazione è fortemente influenzato dall'ambiente di rete o dalla presenza di più proiettori collegati, per cui il tempo di visualizzazione effettivo potrebbe differire da quello specificato.

C'intervallo per il passaggio da un'immagine all'altra differisce tra schermo e browser Web.

Informazioni sull'errore

Tipo di errore	Descrizione
File Error	Viene visualizzato quando il proiettore non è in grado di acquisire le immagini corrette dal server FTP, o quando il proiettore principale viene spento mentre è in uso la funzione Multi control. Fare clic sul pulsante Error per controllare i dettagli.
Connection Error	Potrebbe essere visualizzato quando il proiettore secondario sta usando le funzioni Network Viewer o Capture mentre è in uso la funzione Multi control. Controllare quale proiettore ha un errore; fare riferimento a "Multi control/Check & Change" (

Quando si verifica un errore durante la visualizzazione automatica, è possibile ricevere un messaggio di posta elettronica di allarme. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "3 Selezione dell'opzione per l'invio di messaggi di allarme" (en pag. 60-63).

[2] Controllo mediante il proiettore



È necessario avere selezionato precedentemente la modalità di ingresso "Network".

I Selezionare "Visualizzazione in rete" nel menu "Rete". Premere il pulsante di puntamento ▶ o il pulsante SELECT.



2 Selezionare "Modalità display" e premere il pulsante SELECT, quindi selezionare "Auto" o "Manuale" e premere nuovamente SELECT.

Al momento della selezione di "Auto", impostare "Durata display", "Riprodux. continua" e "Ripetizioni"

3 Selezionare "Connetti", quindi premere il tasto **SELECT** per avviare la visualizzazione. Sullo schermo vengono visualizzate le immagini sul server FTP.

4 Per arrestare la visualizzazione, selezionare "Disconnetti", quindi premere il tasto **SELECT**.

Elemento	Descrizione
Modalità display	Imposta gli intervalli di visualizzazione e il numero delle ripetizioni
Auto	Visualizza le immagini automaticamente impostando "Durata display" e "Ripetizioni"
Manuale	Controlla la visualizzazione delle immagini (sfogliando le immagini avanti e indietro)
	manualmente.
Durata display	Visualizza l'ora dell'immagine (da 3 a 240 sec.)
Riprodux. continua	Imposta "On" per riprodurre in continuazione
Ripetizioni	Volte in cui è eseguita la ripetizione (massimo 255)
🥟 È visualizza	to "0" quando "Riprodux. continua" è impostato su "On".

In modalità di visualizzazione automatica [Auto], quando si preme il pulsante sinistro sul telecomando la visualizzazione automatica viene arrestata e viene impostata quella manuale. Quando si preme il pulsante destro, la visualizzazione automatica viene riavviata.

I dati utilizzati per questa funzione sono quelli contenuti nel programma o nella cartella utilizzati l'ultima volta da Network Viewer. Il proiettore non è in grado di specificare server di file o immagini autonomamente.

Il tempo di visualizzazione è fortemente influenzato dall'ambiente di rete o dalla presenza di più proiettori collegati, per cui il tempo di visualizzazione effettivo potrebbe differire da quello specificato.

Uso del proiettore come server FTP

È possibile utilizzare come server FTP il proiettore in cui è inserita una memoria USB nel terminale USB. Se lo si utilizza come server FTP, è possibile salvare sulla memoria USB i dati di proiezione convertiti da Network Viewer 5 [File Converter1, File Converter2] e proiettarli con la funzione Network Viewer in tale proiettore o in altri.

Copiare i dati per le proiezioni nel proiettore in cui è inserita la memoria USB.

 Avviare l'Explorer del computer, quindi immettere l'indirizzo IP del proiettore in cui è inserita una memoria USB (ad esempio, ftp://192.168.1.201) nella colonna degli indirizzi.
 Il contenuto della memoria USB viene visualizzato come segue.



2 Copiare i dati delle proiezioni nella memoria USB.

Nota:

Se è impostato il codice PIN di rete per il proiettore, la finestra di autenticazione viene visualizzata come segue. In tal caso, immettere "user" nel campo del nome utente e il codice PIN di rete del proiettore nel campo della password.

*Assicurarsi di immettere "user" come nome utente

og On .	As				
? >	Could not logi	n to the FTP s	server with the use	r name and passw	ord specified.
	FTP server:	192.168.1	1.201		
	User name:	user.			~
	Password:				
	After you log	on, you can a	add this server to y	our Favorites and	return to it easily.
	FTP does not server. To pr (WebDAV) ins	encrypt or en otect the seco tead.	acode passwords or unity of your passy	r data before send vords and data, us	ling them to the e Web Folders
	Learn more at	oout <u>using We</u>	eb Folders.		
		nymously	Save par	isward	

Emettere il file convertito direttamente al proiettore con la memoria USB.

Il file convertito da Network Viewer 5 [File Converter 1] può essere riprodotto direttamente sul proiettore con la memoria USB. Fare riferimento alla sezione "Creazione dei dati disponibili" per dettagli su Network Viewer 5 [File Converter 1]. (pag. 114).

Specificare "FTP server" come destinazione di uscita del file convertito nella finestra di dialogo "Option" di Network Viewer 5 [File Converter 1].

FTP server

Host name	Specifica il nome host o l'indirizzo IP del server FTP.
Root Folder	Specifica la directory principale
	utilizzato il simbolo "/".
User ID	Se per il proiettore è impostato il codice
	PIN di rete immettere "user".
Password	Se per il proiettore è impostato il codice
	PIN di rete immettere il codice PIN della
	rete.
Output folder	.Fare clic sul pulsante Reference e
	selezionare la directory di destinazione nella memoria USB.

Output destination	C:\Program Files\Network	Reference
• FTP server		
Host name	192.168.1.201	
Root folder	/	
User ID		
Password		
Output folder	/Demolmage	Reference

Riprodurre il file di programma direttamente sul proiettore tramite la memoria USB.

Il file di programma creato da Network Viewer 5 (Program Editor) può essere riprodotto direttamente sul proiettore tramite la memoria USB.

Per dettagli su Network Viewer 5 (Program Editor), fare riferimento alla sezione "Creazione di un file di programma" (pag. 119).

Host name	Immettere il nome host o l'indirizzo.
	IP del proiettore
Root Folder	.Specifica la directory principale
	del server FTP. Normalmente viene
	utilizzato il simbolo "/".
User ID	.Se per il proiettore è impostato il
	codice PIN di rete è impostato per il
	proiettore, immettere "user".
Password	.Se per il proiettore è impostato
	il codice PIN di rete immettere il
	codice PIN della rete.

Connection	X
Host name	192.160.1.201
Root folder	M
User ID	
Password	
ок	Cancel

Capitolo **1 (**

10. Appendice

Uso di telnet Impostazione del browser Web Impostazione del firewall Risoluzione dei problemi Terminologia

Uso di telnet

È possibile controllare il proiettore utilizzando l'applicazione telnet^{*1} installata sul computer. Normalmente, l'applicazione telnet è disponibile sul computer.

* La porta telnet 10000 viene utilizzata per il controllo del proiettore.

Controlli

Esempio: uso dell'applicazione telnet di Windows XP Professional.

1. Selezionare il sottomenu **Run...** dal menu **Start** sul computer. Digitare "telnet" nell'area di testo **Open** della finestra visualizzata, quindi premere il pulsante **OK**.

Type the name or	a progran	, folder, c	locument, or	
Internet resource,	and win	sows we o	pen it for yo	u.
	Internet resource, teinet	Informet resource, and Wine teinet	Internet resource, and Windows will o	Internet resource, and Windows will open it for yo telnet

2. L'applicazione telnet viene avviata e viene visualizzata la seguente finestra. Digitare il testo specificato di seguito per collegare il proiettore:

> open_192.168.1.201_10000 [Invio]

* Utilizzare l'indirizzo IP assegnato al proiettore.



3. Una volta stabilita correttamente la comunicazione, nella finestra viene visualizzata l'indicazione "PASSWORD:". Inserire la password di accesso (Codice PIN rete^{*2}) per il proiettore, quindi premere il tasto "Invio" sulla tastiera. Se non è stato impostato un Codice PIN rete, premere semplicemente il tasto "Invio".

Se viene visualizzata la parola "Hello", l'accesso è riuscito.

* La password "1234" è utilizzata a scopo esemplificativo.

📠 Telnet 192.168.1.201	_ 🗆 🗙
PASSWORD: 1*2*3*4*	•
Hello	

- 4. Inserire i comandi (fare riferimento alla tabella seguente) per controllare il proiettore, quindi premere il tasto "Invio" per terminare. Ad esempio, digitare "C00", che è il comando per accendere il proiettore, quindi premere il tasto "Invio". L'operazione di accensione viene confermata.
 - * Inserire solo caratteri maiuscoli in formato ASCII a 64 byte e caratteri a singolo byte.

Per terminare la comunicazione, premere contemporaneamente i tasti "Ctrl" e "]", digitare "close" e quindi premere il tasto "Invio" sulla tastiera.

> close [invio]

La seguente tabella mostra l'elenco dei comandi di base per il controllo del proiettore. Per ulteriori informazioni sugli altri comandi, consultare il proprio rivenditore.

Comando	Funzione
C00	Accensione
C02	Spegnimento
C09	Aumento volume
C0A	Diminuzione volume
COB	Attivazione silenziamento
COC	Disattivazione silenziamento
C1C	Attivazione visualizzazione menu
C1D	Disattivazione visualizzazione menu

Tabella di elenco dei comandi

*1 Per ulteriori istruzioni sull'applicazione telnet, consultare la guida in linea del computer.

- *2 La password corrisponde al Codice PIN rete impostato; fare riferimento a "Impostazione del Codice PIN rete" (III) pag. 32, 44). Se l'autenticazione della password inserita ha esito negativo per 4 volte di seguito, la comunicazione viene terminata automaticamente. Riprovare a stabilire la connessione.
- *3 Se non si inserisce la password o altro comando entro 30 secondi, la comunicazione viene terminata automaticamente. Riprovare a stabilire la connessione.

Impostazione del browser Web

Questo prodotto è progettato per consentire l'impostazione e il controllo del proiettore mediante un browser Web. A seconda delle impostazioni del browser Web, alcune funzioni di controllo potrebbero non essere disponibili. Verificare che le seguenti funzioni siano impostate correttamente nel browser Web.

Abilitazione di Script/JavaScript

Le pagine di impostazione contengono alcuni controlli che utilizzano la funzione JavaScript. Se sul browser Web la funzione JavaScript è disabilitata, potrebbe non essere possibile controllare correttamente il proiettore. In tal caso, sulla parte superiore della pagina viene visualizzato il messaggio di allarme mostrato in figura. Per abilitare la funzione JavaScript, fare riferimento alle ulteriori istruzioni fornite nella pagina seguente.

Abilitazione Flash Player

La pagina di impostazione di questo prodotto contiene dei contenuti Flash. Per visualizzarla, è necessario avere installato Adobe Flash Player versione 6 o successiva sul computer in uso. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina iniziale di Adobe. (http://www.adobe.com). Se Adobe Flash Player è installato sul computer, ma la pagina di impostazione non viene comunque visualizzata, controllare che il plug-in di Flash Player (Shockwave Flash) sia installato e impostato correttamente. Per ulteriori istruzioni, fare riferimento alla pagina seguente.



Make sure JavaScript is ON

C TOP

Impostazioni Proxy

In alcuni casi, il browser Web è impostato per l'utilizzo del server proxy per la connessione Internet o Intranet. In tal caso, quando si installa questo prodotto sulla rete locale, è necessario configurare correttamente le impostazioni proxy del browser Web. In particolare, quando il proiettore e il computer sono direttamente collegati tramite un cavo incrociato UTP o la rete non dispone di un server proxy, assicurarsi di impostare l'opzione "not use proxy server" sul browser Web. Per ulteriori informazioni sulle procedure di impostazione, fare riferimento a "Esempi: sistema operativo/browser" alla pagina seguente.

Sono disponibili diversi modi per cambiare le impostazioni del browser, a seconda della versione o delle applicazioni. Per alcuni esempi, fare riferimento alle istruzioni di impostazione alla pagina seguente. È inoltre possibile consultare la guida in linea del browser Web.

Esempi: sistema operativo/browser

Windows XP Professional

Internet Explorer v. 6.0

Impostazione ActiveScript

Selezionare Internet Options dal menu Tools del browser Web, quindi selezionare la scheda Security e fare clic sul pulsante Customize Level.... Nella finestra di impostazione della protezione, assicurarsi che nell'area Scripting l'opzione Active Scripting sia impostata su "Enable".





Abilitazione Flash Player

Impostazione controlli ActiveX e plug-in Selezionare Internet Options dal menu Tools del browser Web, quindi selezionare la scheda Security e fare clic sul pulsante Customize Level.... Nella finestra di impostazione della protezione, assicurarsi che nell'area ActiveX controls and Plug-ins l'opzione Run ActiveX controls and plug-ins sia impostata su "Enable".



Impostazione dei componenti aggiuntivi di Flash Player

Selezionare Manage Add-ons... dal menu Tools del browser Web. Selezionare "Add-ons currently located in Internet Explorer" dal menu a discesa Show. Assicurarsi che "Shockwave Flash Object" compaia nell'elenco "Enabled".

Add-ons an with the co-	a programs that extend the capa eration of your browser. You can nit some Web pages from working	bilities of your We disable, enable, i 19	b browser. Some add-o x update add-ons. Disa	ns can interfer bling en add-o
Mana	Balaktar	S Sahar	Turne	Eile .
Enabled	a second	20000		
Filmo or other she can't cannot	Participation of accession of a second	COLUMN STREET	promper meper copy	No. Protospina
Shodwave Flash Ot	vject Macromedia, Inc.	Enabled	ActiveX Control	Flash.oc
Shodwave Flash O	ject Marromeda, Inc.	Enabled	Active: Control	Flash.ec
Shockwave Flach O	yject Macromedia, Inc.	Enabled	Active: Control	Flash.ec
Shockwave Flash Of Shockwave Flash O	Narroneda, Inc.	Enabled Enabled Ing actions: Ucdate	Active: Control	Flash.ec

Impostazioni Proxy

Selezionare **Internet Options** dal menu **Tools** del browser Web, quindi selezionare la scheda **Connection** e fare clic sul pulsante **LAN Settings**. Impostare correttamente le impostazioni del server proxy del browser Web in base all'ambiente di rete locale a cui è collegato il proiettore.

- Se si utilizza un server proxy

Per utilizzare una connessione Internet esterna, selezionare **Use a proxy server** e inserire l'indirizzo e la porta del server nella finestra di impostazione. Per ulteriori istruzioni, contattare l'amministratore di rete.

- Se non si utilizza un server proxy

Deselezionare la casella di controllo Use a proxy server.

Se il proiettore è collegato direttamente al computer tramite un cavo incrociato UTP, questa casella deve essere deselezionata.

Automatic configuration Automatic configuration may override manual settings. To ensure the	Servers	Provy address to use	Dort
use of manual settings, disable automatic configuration.	HTP:	proxy.xxx.com	: 8080
Use automatic configuration script	Secure	PRANE PRANE PRANE	
Adver	FTP:	proxy.soc.com	1 8080
	Gopher:	proxy.sex.com	1 8080
Procy server	Socks:	10	1
Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dialoup or VPN connections)	Use the	same proxy server for all p	rotocols
Address: proxy.xxxx.com Port: 9080 Adverged Dypass proxy server for local addresses OK Cancel	Exceptions Do not use 192.168. Use semice	proxy server for addresses 1.201	: beginning with:
designare le impostazioni proxy che non ono utilizzare il server proxy quando si accede roiettore installato nell'area di rete locale,			Cancel

Netscape Navigator v. 7.0

Impostazioni JavaScript

Selezionare **Preference** dal menu **Edit** del browser Web, quindi selezionare **Advanced/Scripts & Plugins** nella colonna **Category**. Assicurarsi che l'opzione **Enable JavaScript for Navigator** sia selezionata.



Abilitazione Flash Player

Impostazione del plug-in di Flash Player

Selezionare l'opzione per i About: Plug-ins dal menu Help del browser Web. I componenti aggiuntivi disponibili per il browser sono elencati nella finestra. Controllare che il Flash Player Plug-in (Shockwave Flash) sia installato e impostato correttamente come descritto di seguito.

Shockwave Flash

application/futuresplash

File name: npswf32.dll Shockwave Flash 7.0 r19 MIME Type

application/x-shockwave-flash Macromedia Flas

FutureSplash movie

0	Netscape - Enter Soardh ww Tab & About Plugens Shockwave Flas File name: now/32.d Shockwave Flash 7.0	h	ingeligen i 🕲 Free van Bloe	#d:0
	MIME Type	Description	Suffixes	Enabled
	application/x-shockwave-flas	h Macromedia Flash movie	swf	Yes
	McAfee Clinic			
	McAfee Clinic	P;DLL v Pilogin (1,0,0,5)		
	McAfee Clinic File name: NPHGWBA McAfee Cline Activate MUME Type	P.DLL Plugin (1,0,0,5) Description	Suffices	Enabled
	McAfee Clinic Fle name: NPHCWRA Mod/ee Cline Activato MIDHE Type application/vmc-activator (M	P.BL Physin (1,0,0,5) Description collece Clinic Activator	Suffixes mcp	Enabled Yes

spl

Yes

Impostazioni Proxy

Selezionare **Preference** dal menu **Edit** del browser Web, quindi selezionare **Advanced/Proxies** nella colonna **Category**. Impostare correttamente le impostazioni del server proxy del browser Web in base all'ambiente di rete locale a cui è collegato il proiettore.

- Se si utilizza un server proxy

Per utilizzare una connessione Internet esterna, selezionare Manual proxy configuration. Inserire l'indirizzo e la porta del server per il HTTP Proxy. Per ulteriori istruzioni, contattare l'amministratore di rete.

- Se non si utilizza un server proxy

Nella finestra di impostazione del proxy, selezionare **Direct connection to the Internet**. Se il proiettore è collegato direttamente al computer tramite un cavo incrociato UTP, questa casella deve essere selezionata.

Provies		
Configure Proxies to Access the Internet		
Direct connection to the Internet Manual proxy configuration <u>H</u> TTP Proxy: proxy.xxx.com	Port: 8080	
SLIVOXY: ETP Proxy: Gopher Proxy: SOCKS.vd No Proxy for: 192.168.1.201 ES Impletmozilia.org, Automatic proxy c nfiguration URL:	Perte 0 Port: 0 Port: 0 Port: 0 SOCK5 v5 Rebed	
	Proxies Configure Proxes to Access the Internet Direct connection to the Internet Manual proxy configuration HTTP Proxy: Socks Proxy: Gopher Proxy: SOCKS Host: No Proxy for: 192.168.1.201 Bit models Mutomatic proxy c Infiguration URL:	

Impostazione del firewall

Se si utilizza Windows XP SP2 o Windows Vista con Network Capture 5, potrebbe essere visualizzata la seguente finestra di avvertenza. In tal caso, disabilitare il blocco di sicurezza (Unblock) per abilitare la funzione Network Capture 5 (l'esempio fornito di seguito è visualizzato in Windows XP).

Se si sceglie di mantenere il blocco (Keep blocking), è possibile annullarlo come descritto di seguito:



- 1 Aprire Control Panel dal menu Start, quindi fare doppio clic sull'icona Windows Firewall. Viene visualizzata la finestra di configurazione del firewall.
- 2 Selezionare la scheda General e controllare che le impostazioni per il firewall siano impostate come segue:

On (recommended)	selezionata
Don't allow exceptions	deselezionata

- 3 Selezionare la scheda Exceptions e verificare che Network Capture 5 sia elencato in Programs and Services. In caso contrario, aggiungere il programma facendo clic sull'apposito pulsante Add Program.
- **4** Fare clic su **OK** per confermare l'impostazione.



Risoluzione dei problemi

Se si verificano dei problemi durante l'installazione o il funzionamento del proiettore, fare riferimento alle istruzioni per la risoluzione dei problemi ed effettuare i controlli descritti.

Il computer non è in grado di stabilire una connessione tra i proiettori.

Wired LAN

Il cavo LAN è correttamente collegato al proiettore? L'impostazione LAN del proiettore si trova su "On"? Controllare "Wired LAN setting" nel menu del proiettore. Il cavo LAN è collegato correttamente all'HUB di rete?

LAN wireless

L'indicatore WIRELESS sul pannello laterale del proiettore è illuminato? Se non si riscontrano problemi, verificare nuovamente l'impostazione LAN. Se il computer supporta reti LAN wireless, avviare Network Capture 5 e provare la connessione utilizzando il pulsante **Wireless easy setting**. Fare riferimento a "5. Configurazione LAN wireless" → "Impostazione wireless semplice" (ISP pag. 43). Se la scheda LAN wireless è dotata di una propria funzione firewall, disabilitare questa funzione.

Impossibile effettuare la connessione utilizzando la funzione di impostazione wireless semplice.

A seconda della scheda LAN wireless o del computer in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Quando il computer utilizza più schede di rete disponibili nelle impostazioni, e i loro gruppi di indirizzo IP sono quelli mostrati di seguito, questa funzione di impostazione potrebbe non funzionare.

 [Ad esempio]
 Impostazione dell'indirizzo IP della scheda LAN cablata nel computer:
 169.254.*.*

 Impostazione dell'indirizzo IP della scheda LAN wireless nel computer:
 169.254.*.*

Impossibile stabilire la connessione LAN wireless.

Modalità AdHoc:

Quando si seleziona Wireless 4 (impostazione predefinita):

Controllare ciascuna impostazione nel menu Impostazioni wireless del proiettore, come descritto di seguito:

- *IP AddressL'indirizzo è corretto? Deve essere diverso dagli altri indirizzi IP.
- *Subnet...... Deve essere impostata sul valore predefinito: 255.255.0.0.
- *Gateway...... Deve essere impostata sul valore predefinito: 255.255.255.255
- *Network Type...... Deve essere impostato sulla modalità AdHoc.
- *ESSID/SSID Deve corrispondere ai valori impostati per il computer.

->Verificare l'impostazione per il computer.

*Il canale wireless è impostato su 11 sia per il computer che per il proiettore?

->Il canale predefinito per il proiettore è 11.

*L'opzione WEP (Wired Equivalent Privacy) deve essere disattivata.

Modalità Infrastructure:

Quando si seleziona Wireless 5 (impostazione predefinita):

Controllare ciascuna impostazione nel menu Impostazioni wireless del proiettore, come descritto di seguito:

*IP Address......Non è necessaria nessuna impostazione.

*Subnet Deve corrispondere ai valori impostati per il punto di accesso.

*Gateway Deve corrispondere ai valori impostati per il punto di accesso.

- *Network Type Deve essere impostato sulla modalità Infrastructure.
- *ESSID/SSID......Deve corrispondere ai valori impostati per il punto di accesso.

Controllare le impostazioni sul computer su cui è installato il proiettore.

*IP Address......Non è necessaria nessuna impostazione. Impostato automaticamente come DHCP.

*Wireless Channel.....Deve corrispondere a 11.

*ESSID/SSID.....Deve corrispondere ai valori impostati per il punto di accesso. *WEP......Deve essere disattivata.

*Quando si utilizza Wireless 5, è necessario che il server DHCP si trovi in un ambiente che consenta la comunicazione in rete tra server. Alcuni punti di accesso possono disporre della funzione DHCP. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, fare riferimento al Manuale d'uso delle periferiche o rivolgersi all'amministratore di rete.

Il segmento di installazione del proiettore è differente da quello del computer? Specificare l'indirizzo IP direttamente nell'impostazione opzionale. Fare riferimento a "4. Configurazione I AN cablata" — "Verifica di funzionamento" (re: pag. 30, 31)

"4. Configurazione LAN cablata" → "Verifica di funzionamento" (128 pag. 30–31).

La connessione tra PC e proiettore mediante LAN cablata non può essere stabilita.

Quando si seleziona LAN1 (impostazione predefinita):

Controllare le impostazioni per indirizzo IP, subnet e gateway del proiettore e del computer. Per ulteriori informazioni sulla configurazione, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Il segmento di installazione del proiettore è differente da quello del proiettore? Specificare l'indirizzo IP direttamente nell'impostazione opzionale. Fare riferimento a "4. Configurazione LAN cablata" → "Verifica di funzionamento" (🖙 pag. 30–31).

Impossibile avviare il browser

È stata stabilita la connessione tra PC e proiettore con Network Capture 5?

No.....Controllare le impostazioni per LAN wireless/cablata.

Yes.....Controllare le impostazioni del proxy mediante il browser. Fare riferimento a "Impostazione del browser Web" (pag. 138).

Capitolo 10 Appendice

La connessione tra PC e proiettore è stata stabilita, ma le immagini non vengono proiettate. Accertarsi che sia selezionata l'impostazione Wireless/Via cavo nel menu della sorgente di ingresso del proiettore.

Impossibile accendere o spegnere mediante il browser Web.

Accertarsi che le impostazioni del proiettore siano corrette.

Verificare che la modalità standby sia impostata su "Rete" in Impostazione nel menu principale. Fare riferimento a "7. Controllo del proiettore" → "Controllo e stato di alimentazione del proiettore" (ISP pag.68).

I valori Via cavo/Wireless per l'ingresso non sono modificabili. Non è possibile attivare Network Capture 5.

Riavviare il proiettore o Network Capture 5. Eseguire "Impostazioni di fabbrica LAN" o "Impostazioni di fabbrica wireless" sul proiettore.

Attenzione:una volta selezionato "Impostazioni di fabbrica LAN" o "Impostazioni di fabbrica wireless" nel menu del proiettore, tutte le impostazioni effettuate per la rete vengono ripristinate sui valori predefiniti. Per i valori predefiniti, fare riferimento a "Impostazioni di fabbrica LAN" (187 pag. 33) e "Impostazioni di fabbrica wireless" (187 pag. 46).

Network Capture

Perché lo schermo del computer non viene visualizzato sullo schermo di proiezione?

- 1. Assicurarsi che la modalità di ingresso del proiettore sia impostata su "Network".
- 2. Fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (1037 pag. 92).

Assicurarsi che il numero della porta di acquisizione corrisponda al numero di porta del proiettore. Il numero di porta predefinito è 9000. Se viene visualizzato il messaggio di allarme "Invalid Port No.", il computer potrebbe stare già utilizzando questo numero di porta. In tal caso, utilizzare un diverso numero di porta.

- 3. Controllare che l'indirizzo IP del computer sia correttamente registrato sul proiettore (1877 pag. 93).
- 4. Assicurarsi che il computer non stia utilizzando la funzione firewall. Il proiettore potrebbe non essere in grado di utilizzare la porta a causa del firewall. In tal caso, disabilitare temporaneamente questa funzione. È possibile che vi siano anche altre limitazioni sulla porta dettate dai dispositivi di rete, quali ad esempio il router. Contattare l'amministratore di rete.

La riproduzione delle immagini è molto lenta.

Quando si effettua il collegamento in modalità AdHoc, controllare il canale wireless utilizzato. Se un computer che utilizza lo stesso canale si trova eccessivamente vicino, la velocità di rete potrebbe risultare rallentata o la comunicazione potrebbe essere instabile. Cambiare il canale per risolvere il problema. Il canale per il proiettore e per il computer su cui è installato deve essere lo stesso. In alternativa, regolare Quality selection nelle impostazioni parametriche. Fare riferimento a "Configurazione dei parametri" (187 pag. 92).
Il proiettore non riproduce l'audio del computer durante l'acquisizione in tempo reale.

Per riprodurre l'audio nel proiettore in maniera corretta, attenersi alle seguenti procedure:

- Avviare la funzione di acquisizione in tempo reale e quindi il software per la riproduzione di filmati.
- Terminare prima il software per la riproduzione di filmati e quindi la funzione di acquisizione in tempo reale.

Controllare che "PJ Virtual Audio Device" sia selezionato nel pannello dei dispositivi audio del computer.

Fare doppio clic sull'icona **Sound and Audio Device** sul **Control Panel** del computer. Viene visualizzata la finestra delle proprietà. Fare clic sulla scheda **Audio** e controllare che "PJ Virtual Audio Device" sia selezionato come **Default device** in **Sound playback**.

/olume	Sounds	Audio	Voice	Hardware
Sound pl	ayback			
0.	Default device			
9	PJ Virtual Auc	dio Device		~
		Volume	D Ad	vanced
A	Perault device PJ Virtual Aur	: tio Device		Y
a				
		Volume		vanged
MIDI mu	sic playback			
	Default device:			
	Microsoft GS Wavetable SW Synth			
		Volume		\bout
	lu detault deve			

Network Viewer

Le immagini trasferite dal file server non compaiono sullo schermo.

- 1. Assicurarsi che la modalità di ingresso del proiettore sia impostata su "Network".
- 2. Controllare le impostazioni dell'account del server FTP.
- 3. I file sul server FTP devono essere in formato JPEG ottimizzato e convertiti tramite File Converter 1 o 2. Fare riferimento alla sezione sul formato dei dati (1677 pag. 114).
- 4. Esistono diverse limitazioni per il nome dei file di immagine e dei programmi. Fare riferimento alla sezione sulla denominazione di file e programmi (IRST pag. 123).
- 5. Assicurarsi che il computer non stia utilizzando la funzione firewall. Il proiettore potrebbe non essere in grado di utilizzare la porta a causa del firewall. In tal caso, disabilitare temporaneamente questa funzione. È possibile che vi siano anche altre limitazioni sulla porta dettate dai dispositivi di rete, quali ad esempio il router. Contattare l'amministratore di rete.

Impossibile creare un nuovo file di programma.

Controllare l'account del server FTP. L'impostazione "Write enable" deve essere selezionata (187 pag. 117).

File Converter 1

Quali tipi di formato immagine possono essere convertiti?

File Converter 1 consente di convertire in formato JPEG i seguenti formati: Bitmap (.bmp) JPEG (.jpeg, .jpg) Microsoft Power Point (.ppt)

File Converter 2

A volte, le immagini convertite con File Converter 2 hanno un bordo bianco.

A seconda dei dati, è possibile che alcune immagini convertite presentino un bordo bianco a causa del margine del foglio impostato sul driver di stampa.

A volte, le immagini convertite con File Converter 2 sono sbagliate.

Provare a cambiare la modalità in "Disable" in "Document options" - "Print optimization" per "Network Viewer 5 (Driver) Advance Options" delle impostazioni del driver della stampante di Network Viewer 5 (FileConverter 2).

letwork Viewer5(Driver) Advanced Options	?
Network Viewer5(Driver) Advanced Document Settings Paper/Output Paper Size: Letter Copy Count: <u>1 Copy</u>	
Ing Graphir Graphir ICM Method: ICM Disabled ICM Intent: <u>Retures</u> ICM Intent: <u>Retures</u> Document Options	
Advanced Printing Features: Enabled Print: Optimizations: Disabled	
UK	Cancel

Auto Capture

Ho cancellato il file del programma AutoCapture dalla memoria USB in dotazione.

Desidero eseguire l'AutoCapture con una memoria USB disponibile in commercio.

Per esequire AutoCapture, è necessario disporre di tutti i file e le cartelle presenti nella cartella "Auto Capture" di 'Network Viewer & Capture 5 (CD-ROM)' nella radice della memoria USB. Se si copiano o trascinano questi file e cartelle nella radice della memoria USB disponibile in commercio, è possibile eseguire l'AutoCapture come nel caso di una memoria USB in dotazione.





Auto Capture non si avvia automaticamente.

A seconda del computer o delle impostazioni di sicurezza della rete, AutoCapture potrebbe non avviarsi automaticamente. Assicurarsi di seguire gli esempi come segue. Contattare l'amministratore di rete per i dettagli.

- Per la configurazione di un computer con Windows Vista, procedere come segue Fare clic sul pulsante Start, poi fare clic su [Control Panel] - [AutoPlay] e selezionare "Take no action" in "Software and games".
 - Selezionare il resto delle opzioni.
- Quando in un computer non è consentito "Autorun.inf" si tratta di una misura di sicurezza dell'ambiente di rete di area locale.
 - Contattare l'amministratore di rete.

Visualizzazione USB

Il proiettore non riproduce l'immagine del computer mediante la funzione di visualizzazione USB.

Controlla le impostazioni del proiettore come segue:

- Selezionare "Display" in "Terminale USB" del menu Impostazione (1 p.34).
- Selezionare "Visualizzazione USB" in "Modalità LAN" del menu Rete (137 p.34).

Controllare la connessione con il computer come segue:

- Occorre collegare direttamente un cavo USB direttamente tra il proiettore e il computer. La funzione "Visualizzazione USB" potrebbe non funzionare con la connessione attraverso un hub USB o un'unità di commutazione USB (INST p.34).
- A seconda del dispositivo USB (controller USB nel computer), questa funzione di visualizzazione USB potrebbe non essere disponibile.

Copyright del software

Il software integrato in questo proiettore è composto da moduli software indipendenti i cui diritti sono detenuti rispettivamente da questa società e da terzi. Questa società detiene i copyright del software e dei documenti correlati sviluppati o realizzati da questa società. I copyright sono protetti dalla legge del Copyright Act e da altre leggi correlate. Questo prodotto usa un modulo software distribuito come software gratuito i cui copyright sono detenuti da terzi. La licenza GNU General Public License (d'ora in avanti definita GPL), la licenza GNU Lesser General Public License (d'ora in avanti definita LGPL) o il modulo software a cui si applicano altri accordi di licenza sono inclusi in guelle parti.

Questa società, secondo i termini della GPL e della LGPL, divulga il codice sorgente del software gratuito usato in questo prodotto in base alla GPL e alla LGPL. È possibile ottenere il codice sorgente, modificare e/o distribuire il software gratuito interessato. Per ottenere il codice sorgente, se occorre, visitare il seguente sito web.

URL per lo scaricamento del software : http://www.sanyo-lcdp.com/software/

Questa società non può rispondere a domande circa il software gratuito. Questa società non può divulgare il codice sorgente di cui questa società detiene i copyright.

È possibile vedere il testo completo delle licenze GPL e LGPL alle seguenti pagine.

Il software gratuito interessato viene offerto "così com'è" senza alcuna garanzia di alcun tipo. Il termine garanzia include, anche se non si limita a ciò, la commercializzazione appropriata, il potenziale di business, lo scopo d'uso e non viola i diritti di terzi (incluso,anche se non si limita a ciò, i diritti di brevetti, copyright e segreti commerciali). Questa società non è responsabile di danni causati dall'uso dei moduli software di cui alle leggi interessate.

Oltre al software gratuito usato secondo i termini delle licenze GPL e LGPL, questa società usa anche il seguente software gratuito per questo prodotto.

- Linux Kernel
- U-BOOT

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/ Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

Capitolo 10 Appendice

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work. The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms

of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered

"further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after dyour receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify an d propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work thwe party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may ot impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants. to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the

Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which futureversions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAMIS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITINGWILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short Vnotice like this when it starts in an interactive mode:

copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/whynot-lgpl.html>.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. < http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.

0. Additional Definitions.

As used herein, "this License" refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the "GNU GPL" refers to version 3 of the GNUGeneral Public License.

"The Library" refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined Work as defined below.

An "Application" is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of using an interface provided by the Library.

A "Combined Work" is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the "Linked Version".

The "Minimal Corresponding Source" for a Combined Work means the Corresponding Source for the Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, are based on the Application, and not on the Linked Version.

The "Corresponding Application Code" for a Combined Work means the object code and/or source code for the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined Work from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 of the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is invoked), then you may convey a copy of the modified version:

a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application does

not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful, or

b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the Library. You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the incorporated material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, inline functions and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following:

- a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
- b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.

4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not restrict modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse engineering for debugging such modifications, if you also do each of the following:

- a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
- b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.
- c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU GPL and this license document.
- d) Do one of the following:

- 0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink the Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.
- Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b) will operate properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version.
- e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary to install and execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application with a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must accompany the Minimal Corresponding Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, you must provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities, conveyed under the terms of this License.
- b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a certain numbered version of the GNU Lesser General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not specify a version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the GNU Lesser General Public License ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU Lesser General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is permanent authorization for you to choose that version for the Library.

Terminologia

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), server

Quando si stabilisce un collegamento in rete mediante TCP/IP, è necessario impostare un indirizzo IP per ciascun computer o altro dispositivo equivalente. Se sulla rete è presente un server DHCP, questo provvede all'assegnazione degli indirizzi IP ai computer client. Se sulla rete è presente un dispositivo con funzioni di server DHCP (quale un server Windows 2000 o un router di accesso remoto), il funzionamento del server DHCP potrebbe essere attivato automaticamente. Rivolgersi all'amministratore di sistema per verificare se il server DHCP è abilitato.

ESSID (Extended Service Set Identifier)

ESSID è l'identificativo assegnato ai computer collegati a una rete LAN wireless o a un punto di accesso per evitare malfunzionamenti. I computer e punti di accesso per cui è impostato lo stesso ESSID possono comunicare tra loro. Se l'ESSID è differente, la comunicazione non è possibile. L'identificativo ESSID può contenere fino a 32 caratteri, fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole e consente l'utilizzo di caratteri a un byte e di simboli di dimensioni ridotte.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

WEP è un protocollo di protezione per LAN wireless. Tale protocollo provvede all'assegnazione di un codice descrittivo ai computer collegati mediante rete LAN wireless e ai punti di accesso per proteggerli dall'accesso non autorizzato. È necessario impostare lo stesso codice descrittivo per i dispositivi.

Wireless Channel

La comunicazione wireless richiede la suddivisione delle gamme di frequenza in canali wireless e la sintonizzazione di tutti i dispositivi wireless sullo stesso canale. Se si utilizza lo stesso canale su uno stesso piano dove sono presenti reti LAN wireless contraddistinte da differenti identificativi ESSID, la velocità di comunicazione potrebbe risultare ridotta. In questo caso, l'utilizzo di differenti canali per ciascuna LAN wireless risolve il problema e riduce la possibilità di interferenza tra LAN wireless.

MAC (Media Access Control Address)

L'indirizzo MAC è l'indirizzo fisico per ciascuna interfaccia di rete. L'indirizzo MAC è composto da cifre esadecimali a 6 byte. I primi 3 byte corrispondono all'ID fornitore controllato e assegnato dallo standard IEEE. Gli ultimi 3 byte vengono controllati e assegnati dal produttore dell'interfaccia di rete. Ciò assicura l'unicità dell'indirizzo MAC, che non può presentare duplicati. Le reti Ethernet inviano e ricevono dati in base all'indirizzo MAC.

Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Si tratta di un nome commerciale, che mostra la certificazione di interconnettività tra LAN wireless da parte di Wi-Fi Alliance (in precedenza WECA). Ai prodotti che hanno superato il test di interoperabilità di Wi-Fi Alliance viene assegnata la certificazione "Wi-Fi certified" e per gli stessi è possibile utilizzare il logo Wi-Fi. I prodotti che dispongono di logo Wi-Fi sono garantiti per l'interoperabilità con altri prodotti Wi-Fi.

Wi-Fi Alliance (Precedentemente denominata: WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance))

Si tratta di un ente con lo scopo di promuovere la diffusione della LAN wireless e garantisce l'interoperabilità dei prodotti che soddisfano lo standard LAN wireless.

WPS (configurazione protetta Wi-Fi)

Si tratta di un modo facile per realizzare la protezione della LAN wireless che ha pianificato Wi-Fi
 Alliance. Esistono due tipi di configurazione WPS e cioè il tipo a pulsante e il tipo a codice PIN.
 Tipo a pulsante:

 I tasti ESSID e WPA2 al punto di accesso sono inviati a un client premendo il tasto esclusivo posto su ciascun punto di accesso (host) e un client.

 Tipo di codice PIN: un numero (a quattro oppure otto cifre) definito codice PIN e assegnato a un punto di accesso anticipatamente viene inserito in un lato client.

IEEE802.11b

Si tratta di uno degli standard di LAN wireless impostato dal comitato 802 che formula uno standard della tecnologia in IEEE (l'Institute of Electrical and Electronics Engineers). Se si utilizza una banda di frequenza senza licenza a 2,4 GHz, è possibile effettuare le comunicazioni a una velocità massima di 11 Mbps.

IEEE802.11g

Se si utilizza la banda di frequenza senza licenza a 2.4 GHz come per IEEE802.11b, è possibile effettuare comunicazioni a una velocità di massimo 54 Mbps, ovvero circa 5 volte la velocità di IEEE802.11g. Inoltre, vi è una maggiore compatibilità con IEEE802.11b.

IEEE802.11n

Si tratta dello standard di LAN wireless di prossima generazione in corso di sviluppo avente lo scopo di realizzare la velocità di trasmissione massima di 600 Mbps utilizzando la tecnologia denominata MIMO; combina più canali ed effettua la trasmissione. È progettato per la compatibilità con IEEE802.11b e IEEE802.11g.



SANYO Electric Co., Ltd.