

# MANUALE DI PROGRAMMAZIONE



CE

versa\_p\_it 02/10

SATEL si pone come obiettivo il continuo miglioramento della qualità dei suoi prodotti. Per questo si potranno avere cambiamenti delle loro specifiche tecniche e aggiornamenti del relativo firmware. Informazioni sulle modifiche apportate si possono trovare nel nostro sito web.

Vieni a farci visita a: http://www.sea-srl.it

INDICE	
--------	--

1. Ag	giornamento del firmware della centrale	3
1.1	Aggiornamento del firmware mediante ingresso in modalità programmazione	3
1.2	Aggiornamento del firmware senza ingresso in modalità programmazione	3
2. Pro	grammazione	4
2.1	Tastiera	4
2.1.	1 Accesso da tastiera alla modalità programmazione	5
2.1.	2 Accesso hardware alla modalità programmazione	5
2.1.3	3 Accesso alle funzioni mediante i tasti freccia di scorrimento	6
2.1.4	Accesso alle funzioni mediante le scorciatoie numeriche	6
2.1.	5 Parametri	7
2.1.0	6 Opzioni e Gruppi	7
2.1.	Programmazione con il metodo "passo-passo"	8
2.1.0	8 Menu modalita programmazione	۲۵ ۱۵
Ζ.Ι.	Numeri decimali	13 13
	Numeri esadecimali	13
	Programmazione dei numeri telefonici	14
	Immissione di nomi	15
2.1.	10 Immissione di dati mediante tastiera VERSA-LED-GR	15
	Numeri decimali ed esadecimali Programmazione dei numeri telefonici	15 17
21	11 Termine della modalità programmazione	17
22	Programma DI OADX	17
2.2	1 Menu generale del programma DI OADX	
2.2.2	2 Cambiamento del codice di accesso al programma DLOADX	19
2.2.3	3 Parametri di comunicazione del programma DLOADX con la centrale VERSA	20
2.2.4	4 Avvìo della programmazione locale senza verifica degli identificatori	22
2.2.	5 Avvìo della programmazione locale con verifica degli identificatori	22
2.2.	6 Avvìo della programmazione locale mediante i pin RESET	23
2.2.	7 Termine della programmazione locale	24
2.2.3	Avvio della programmazione remota mediante modem     Configurazione del modem collegate el computer	24
	Collegamento iniziato dalla centrale VERSA	24 24
	Collegamento iniziato dal programma DLOADX	25
	Collegamento richiesto dal programma DLOADX e iniziato dalla centrale VERSA mediante	25
3 Par	ametri globali	25 26
31	Onzioni globali e altro	26
3.7	Tempi globali	20
0.2 4 Dec		23
4. Par		30
4.1	Parametri e opzioni delle partizioni	31
5. Zor	16	33
5.1	Numerazione delle zone nel sistema	35
5.1.	1 Zone cablate	35
5.1.		35
5.2	Resistenza di Fine Linea della zona	35
5.3	Parametri delle zone	36
5.4	Tipi di reazione	38
5.5	Opzioni zone	40
6. Uso	cite	42
6.1	Numerazione delle uscite nel sistema	43
6.1.	1 Uscite cablate	43
6.1.	2 Uscite senza fili	43
6.2	Tipi di uscite	43

6.3	Parametri delle uscite	44
6.4	Opzioni delle uscite	46
6.5	Controllo rapido delle uscite	48
7. Pro	grammazione delle tastiere e dei moduli di espansione	48
7.1	Tastiera VERSA-LCD-GR / VERSA-LED-GR	50
7.2	Modulo di rete LAN ETHM-1	52
7.3	Controller del sistema senza fili ABAX	53
7.3.1	1 Parametri dei dispositivi senza fili nel sistema ABAX	54
7.3.2	2 Rilevatori senza fili – regole generali di programmazione	56
7.3.3	3 Sirene senza fili – regole generali di programmazione	57
7.3.4	4 Moduli di espansione senza fili per la remotizzazione di zone ed uscite cablate – regole giorna di zone ed us	enerali
ai pr	rogrammazione	
7.3.	6 Configurazione dei dispositivi senza fili attraverso il programma DLOADX	
7.3.7	7 Configurazione dei dispositivi senza fili attraverso la tastiera LCD	
7.4	Lettore di tessere di prossimità	64
8 Tim		65
9 Via	ilanzo	67
0.1	Daramatri a anzioni Vigilanza	07 69
9.1		00
9.2	Dresedure di programmazione	
9.5		
10. Mes	ssaggi	
10.1	Parametri ed opzioni dei messaggi	
10.2	Assegnazione eventi	
10.3	Messaggi vocali - Messaggi PAGER/SMS	73
10.4	Procedura di programmazione	73
11. Mo	delli utente	74
11.1	Parametri dei modelli utente	75
11.2	Funzioni assegnate ai pulsanti del telecomando	76
11.3	Conferme assegnate ai LED del telecomando APT-100	78
12. Def	ault	79

\_\_\_\_\_

# 1. Aggiornamento del firmware della centrale

Prima di procedere alla programmazione di una centrale, si consiglia di controllare la disponibilità di una versione del firmware più recente. Il firmware della centrale può essere aggiornato utilizzando il programma d'aggiornamento specifico per il modello di centrale Versa. Prima dell'esecuzione del programma d'aggiornamento è necessario collegare la porta seriale RS-232 (TTL) della centrale con una porta COM del PC (eventualmente emulata con apposito adattatore USB a seriale) utilizzando il cavo opzionale SATEL tipo DB9FC/RJ-KPL (parte del set opzionale DB9FC/RJ-SET). Il programma di aggiornamento del firmware della centrale è disponibile sul sito internet **www.satel.eu** oppure **www.sea-srl.it**.

#### Note:

- Durante l'esecuzione del programma di aggiornamento la centrale non esegue le sue normali funzioni. Si consiglia di rendere temporaneamente non attivabili eventuali sirene autoalimentate, per evitare che queste possano attivarsi durante l'aggiornamento.
- Se, per qualsiasi motivo, la procedura d'aggiornamento del firmware si dovesse interrompere (ad esempio a causa della perdita dell'alimentazione o di comunicazione) con l'effetto di corrompere il firmware, la centrale non si accenderà normalmente ma resterà in attesa della riesecuzione dell'aggiornamento.

# 1.1 Aggiornamento del firmware mediante ingresso in modalità programmazione

- 1. Inserire nella tastiera il codice Installatore (di fabbrica: 12345) e premere il tasto 🗱 🌒.
- 2. Premere di seguito i tasti **D D D H D** per eseguire la funzione PROGRAMMA-ZIONE tramite la quale si accede alla *modalità programmazione*.
- 4. Eseguire nel computer il programma di aggiornamento.

5. Fare 'click' con il mouse sul bottone

- 6. Si apre una finestra di dialogo in cui si chiede di selezionare la porta COM di comunicazione del computer al quale è collegata la centrale. Premere quindi il bottone "OK". Il programma d'aggiornamento inizierà la comunicazione con la centrale.
- 7. Sono dapprima visualizzate le informazioni relative alla versione del firmware presente nella centrale e a quello contenuto nel file del programma d'aggiornamento. Si apre quindi una finestra in cui:
  - si comunica che la versione da caricare è più recente di quella presente,
  - si richiede di confermare o no la continuazione della procedura. Se il firmware deve essere aggiornato, darne conferma premendo il bottone "Yes" (Sì).

Inizierà allora il processo di aggiornamento del firmware della centrale che non dovrà essere interrotto fino alla sua normale conclusion.

# 1.2 Aggiornamento del firmware senza ingresso in modalità programmazione

1. Eseguire nel computer il programma di aggiornamento.

- 2. Fare 'click' con il mouse sul bottone
- 3. Si apre una finestra di dialogo in cui si chiede di selezionare la porta COM di comunicazione del computer al quale è collegata la centrale. Mettere la spunta alla casella RESTART. Premere quindi il bottone "OK".
- 4. Disalimentare la centrale, prima interrompendo l'alimentazione del circuito 230 V AC a cui è collegato il suo trasformatore e dopo scollegando la batteria.
- 5. Rialimentare la centrale, prima ricollegando la batteria e dopo ripristinando l'alimentazione del circuito 230 V AC a cui è collegato il suo trasformatore. Il programma d'aggiornamento inizierà la comunicazione con la centrale.
- 6. Sono dapprima visualizzate le informazioni relative alla versione del firmware presente nella centrale e a quello contenuto nel file del programma d'aggiornamento. Si apre quindi una finestra in cui:
  - a. si comunica che la versione da caricare è più recente di quella presente
  - b. si richiede di confermare o no la continuazione della procedura. Se il firmware deve essere aggiornato darne conferma premendo il bottone "Yes" (Sì).

Inizierà allora il processo di aggiornamento del firmware della centrale che non dovrà essere interrotto fino alla sua normale conclusione.

# 2. Programmazione

La centrale di allarme può essere programmata in locale tramite tastiera oppure in locale o in remoto mediante un computer su cui è eseguito il programma DLOADX.

# 2.1 Tastiera

La programmazione della centrale da tastiera richiede l'immissione del **codice Installatore**. L'accesso mediante tale codice è regolato dall'impostazione di specifici parametri modificabili attraverso funzioni utente che possono essere richiamate o dall'utente Amministratore o, in ogni caso, da un utente in possesso del diritto di DOWNLOAD/PROGRAMMAZIONE. Di fabbrica l'opzione INST->ACC.PERM. (ACCESSO PERMANENTE DA CODICE INSTALLATORE), modificabile mediante la funzione utente **OPZIONI INST.** ([codice] ★ ) ►0. DOWLD E PROGR. ►5. OPZIONI INST.), è abilitata. Essa potrà essere disabilitata da un utente in possesso del diritto di DOWNLOAD/PROGRAMMAZIONE dopo che l'impianto d'allarme è stato ultimato e verificato. Per eventuali altri interventi si potrà definire, di volta in volta, il tempo d'accesso alle funzioni della centrale attraverso il codice Installatore impostando opportunamente il parametro TEMPO DI ACCESSO INSTALLATORE modificabile mediante l'omonima funzione utente ([codice] ★ ) €0. DOWLD E PROGR. ►6. T.ACCESSOINST.).

#### Note:

- La funzione utente T.ACCESSOINST. è disponibile solo se l'opzione "Inst->Acc.Perm." (ACCESSO PERMANENTE DA CODICE INSTALLATORE) è disabilitata.
- Se l'opzione "Inst->Acc.Perm." (ACCESSO PERMANENTE DA CODICE INSTALLATORE) è disabilitata e il parametro "Tempo di Accesso Installatore" è impostato a 0, allora sarà interdetto l'accesso alle funzioni della centrale mediante il codice Installatore.

Da tastiera l'accesso alle voci dei (sotto) menu è facilitato dalle scorciatoie numeriche, cioè da sequenze di numeri che, quando immesse, permettono la rapida navigazione attraverso i vari (sotto) menu e quindi la selezione della voce di interesse.

La centrale deve passare dalla *modalità utente* alla *modalità programmazione* per rendere disponibili tutte le funzioni necessarie alla sua programmazione. Poiché la tastiera LED ha alcune limitazioni di programmazione (non è possibile, ad esempio, l'inserimento di nomi) **si consiglia di eseguire la programmazione della centrale mediante la tastiera LCD.** 

4

La modalità programmazione è segnalata in tastiera attraverso il LED azzurro 💁. Esso sarà:

- acceso fisso, nella tastiera dalla quale è si ha avuto accesso al menu delle funzioni di programmazione;
- *lampeggiante*, in tutte le restanti tastiere collegate alla centrale.

In PROGRAMMAZIONE il sistema d'allarme non segnala:

- Â
- gli allarmi provenienti dalle zone di tipo 0. INGRESSO/USCITA, 1. INGRESSO/ USCITA – FINALE, 2. PERCORSO, 3. IMMEDIATA e 4. DOPPIA
- gli allarmi Manomissione (di zona, di centrale, di modulo, di sistema)

Le funzioni della centrale sono numerate per permettere rapidamente il loro richiamo attraverso l'immissione da tastiera dei relativi numeri (indici). Esse sono organizzate secondo una struttura gerarchica (ad albero) di menu, la quale realizza dei percorsi guida utili per il raggiungimento della funzione d'interesse: si accede dapprima al menu di primo livello, quindi premendo il tasto con il numero della voce disponibile da tale menu si accede al sottostante sotto-menu (se esiste). Da notare che le voci che sottendono sotto-menu danno accesso ad essi alla sola pressione del relativo tasto numerico, mentre le voci che rappresentano le funzioni vere e proprie richiedono la pressione del relativo tasto numerico confermato dal tasto **# ①** oppure **Es** che ne attiva l'esecuzione oppure dà l'accesso all'impostazione dei suoi parametri. La transizione da un livello di (sotto) menu, l'elenco delle voci ad esso appartenenti.

# 2.1.1 Accesso da tastiera alla modalità programmazione

- 1. Inserire da tastiera il codice Installatore (di fabbrica: 12345) e premere il tasto 🗱 🌒.
- 2. Premere di seguito i tasti **D D D # D** per eseguire la funzione PROGRAMMA-ZIONE che dà accesso alla *modalità programmazione*.

# 2.1.2 Accesso hardware alla modalità programmazione

Nel caso in cui non è possibile l'ingresso in *modalità programmazione* mediante tastiera (perché per esempio non si conosce il codice Installatore di quella centrale oppure perché la sola tastiera disponibile ha innescato un allarme manomissione e non permette accessi attraverso di sé) si può utilizzare la procedura qui descritta che prevede un'operazione hardware sulla scheda della centrale:

- 1. Disalimentare la centrale, prima interrompendo l'alimentazione del circuito 230 V AC a cui è collegato il suo trasformatore e dopo scollegando la batteria.
- 2. Inserire un ponticello per cortocircuitare i pin "RESET" collocati sulla scheda della centrale.
- 3. Rialimentare la centrale, prima ricollegando la batteria e dopo ripristinando l'alimentazione del circuito 230 V AC a cui è collegato il suo trasformatore.
- 4. Attendere 10s e rimuovere il ponticello dai pin "RESET".
- 5. Nella tastiera con indirizzo più basso si accenderà il LED contrassegnato con ed inizierà a lampeggiare il LED contrassegnato con contrassegnato con inizierà a lampeggiare). Questa segnalazione indica che la centrale si trova in *modalità programmazione* e che da quella tastiera sono accessibili i sotto-menu e le funzioni di programmazione.



- Quando nella centrale è disabilitata l'opzione MP da PIN RESET (vedi il paragrafo Opzioni globali), allora se il tipo di tastiera con l'indirizzo più basso è:
  - LCD: si accenderanno i LED Im, Image e il LED Image della Partizione II". Sullo schermo comparirà il messaggio "Ripristinare impostazioni di fabbrica ? 1=Sì";

LED: si accenderanno il LED 🔄 e il LED "P della Partizione II", mentre il LED \Lambda inizierà a lampeggiare velocemente.

La pressione del tasto con la cifra 1:

- ripristinerà la centrale alle impostazioni di fabbrica con conseguente cancellazione della sua programmazione,
- commuterà la centrale in modalità programmazione.

## 2.1.3 Accesso alle funzioni mediante i tasti freccia di scorrimento

Questo modo permette la selezione ed esecuzione delle funzioni utilizzando la tastiera LCD (VERSA-LCD-GR). La programmazione attraverso la tastiera LCD è resa più facile grazie alla visualizzazione dei menu. I tasti freccia permettono la scelta di una voce/funzione dall'elenco. Muovendosi all'interno dei menu alla sinistra dello schermo si vedrà il cursore modificarsi secondo la voce del menu puntata. Sarà mostrato:

- il simbolo ">" per un nome di sotto-menu.
- il simbolo ">" per un nome di sotto-menu.
- il simbolo "→" per un nome di funzione o per le voci PROGRAMMAZIONE e FINE PROGRAMMAZIONE.

Dopo l'ingresso in un sotto-menu si accederà all'elenco delle sue voci; dopo l'ingresso in una funzione si potrà modificare le sue impostazioni. I sequenti tasti permetteranno:

	oppure	$\mathbf{X}$	
	oppure	#	Û
	oppure	*	4
<b># U</b>			

- lo scorrimento dell'elenco
- l'ingresso nel sotto-menu o nella funzione
- l'uscita dalla funzione senza modifica delle impostazioni
- la conferma delle modifiche ed l'uscita dalla funzione

#### 2.1.4 Accesso alle funzioni mediante le scorciatoie numeriche

Questo modo permette la selezione ed esecuzione delle funzioni utilizzando entrambi le tastiere LCD e LED (VERSA-LCD-GR e VERSA-LED-GR). Tutti i sotto-menu e tutte le funzioni sono numerati. Per accedere ad un sotto-menu è sufficiente premere il tasto con la cifra corrispondente alla voce che sottende quel sotto-menu. Per accedere ad una funzione è necessario premere il tasto numerico corrispondente alla funzione e poi premere il tasto # U. Immettendo di seguito una seguenza di cifre che, in ordine d'esecuzione, selezionano il percorso tra i sotto-menu per giungere alla funzione e quindi la funzione e confermando con il tasto **#1** si richiama la funzione prescelta.

Ad esempio, si vuole eseguire la funzione d'identificazione delle espansioni. Innanzi tutto bisogna entrare in modalità programmazione; poi si deve premere di seguito i tasti Zabe |**# 1**]. 1 11

- **Z**abc - si entra nel sotto-menu 1
- 2. HARDWARE;
- si entra nel sotto-menu
- 1. MODULI ESPANSIONE;
- **#**1 si seleziona e si esegue la funzione 1. IDENTIFICAZIONE.

Nella tastiera LCD:

- il tasto **\*** ) permette il ritorno dal sotto-menu al menu principale di programmazione, oppure dalle funzioni al sotto-menu,
- il tasto **C** permette di ritornare dal sotto-menu al (sotto)-menu precedente.

Nella tastiera LED:

- la pressione del tasto \* • causa il ritorno al menu principale di programmazione.

#### Note:

- Va ricordato che, utilizzando le scorciatoie numeriche, va tenuto conto del livello di menu corrente. Nella loro definizione si sottintende che il menu corrente, dal quale si parte ad immettere la sequenza di cifre, è il menu principale di programmazione.
- Nella tastiera LCD, il cursore che punta ad un sotto-menu e rappresentato dal simbolo ;; il cursore che punta ad una funzione è indicato dal simbolo ÷.

# 2.1.5 Parametri

Un parametro è una qualsiasi voce modificabile all'interno di una funzione. Esso può contenere un valore selezionabile da un elenco (ad esempio i tipi di zona) nel caso del cosiddetto "parametro a valori elencabili", un dato numerico (ad esempio il ritardo d'ingresso), una stringa di testo (ad esempio il nome di una zona).

Nella tastiera LCD, un parametro a valori elencabili può essere modificato mediante il tasto numerico ( $\Box \ \odot$  -  $\boxdot$ ) o la sequenza di tasti numerici corrispondente all'indice della voce dell'elenco oppure mediante i tasti di scorrimento verticale  $\blacksquare$   $\blacksquare$  confermando la selezione con il tasto #  $\blacksquare$ .

Nella tastiera LED, un parametro a valori elencabili è visualizzato mediante l'accensione dei LED di zona, a partire dal numero 1 fino a quello dell'ultima voce selezionabile dall'elenco. Il valore corrente del parametro è visualizzato da lampeggio del LED di zona corrispondente. La modifica del valore può essere eseguita mediante il tasto numerico ( $\square \bigcirc$  -  $\bigcirc$  ..., o la sequenza di tasti numerici corrispondente all'indice di una voce selezionabile oppure mediante i tasti di scorrimento orizzontale  $\boxtimes$   $\frown$  che permettono di scorrere l'elenco puntando il cursore luminoso, visibile dal lampeggio di un LED di zona, sul numero di zona corrispondente alla voce che si vuole selezionare. La selezione deve essere confermata con il tasto #  $\bigcirc$ .

# 2.1.6 Opzioni e Gruppi

Un'opzione è un parametro binario, cioè un parametro che può assumere solo due valori (due stati). Un gruppo è un insieme di opzioni di una funzione che si presentano in un unico livello di menu sotto una stessa intestazione (es. "*Opzioni zona.*"). Di esso la centrale ne consente la visualizzazione sia in forma testuale (cioè come elenco) sia in forma grafica (con una opportuna disposizione di simboli, ciascuno dei quali rappresenta lo stato di un'opzione del gruppo). La centrale, a seconda delle funzioni, permette di modificare sia il valore di opzioni che si presentano in forma singola sia i valori delle opzioni in un gruppo.

Nella tastiera LCD, lo stato delle opzioni è indicato attraverso l'ausilio dei seguenti simboli speciali visibili nell'angolo superiore destro dello schermo:

- opzione attiva (abilitata),
- opzione disattiva (disabilitata).

- i tasti 🖸 🛦 🕅 scorrono il relativo elenco oppure ricommutano la visualizzazione nella forma testuale (elenco), se essa è stata in precedenza commutata da testuale a grafica,
- i tasti E provocano dapprima il passaggio alla modalità di visualizzazione da testuale (elenco) a grafica (che dà indicazione immediata del numero delle opzioni) e poi lo spostamento del cursore tra un'opzione e l'altra consentendone la modifica dello stato.

Nella tastiera LED, lo stato delle opzioni viene indicato:

 per le singole opzioni, dall'intensità di illuminazione lampeggiante del LED di zona numero 1

forte - opzione attiva (abilitata)

**debole** - opzione disattiva (disabilitata)

• per i gruppi di opzioni, dallo stato di illuminazione dei LED di zona con numeri corrispondenti ai numeri delle opzioni disponibili nell'elenco

acceso - opzione attiva (abilitata)

**spento** - opzione disattiva (disabilitata)

I tasti **I** permettono di spostare il cursore, visibile dal lampeggio veloce di un LED di zona, sul numero di zona corrispondente al numero di opzione il cui stato si vuole modificare. La modifica dello stato delle opzioni avviene dopo la pressione di un qualsiasi tasto numerico.

Dopo aver eseguito le modifiche, le nuove impostazioni devono essere confermate con il tasto # **(**).

# 2.1.7 Programmazione con il metodo "passo-passo"

Alcuni elementi del sistema (ad esempio zone, uscite, moduli d'espansione, dispositivi senza fili, codici degli eventi per le vigilanze, ecc.) si programmano con il metodo "passo-passo". A seguito del richiamo della funzione e poi della scelta da un elenco dell'elemento che si vuole configurare, la tastiera mostra il primo parametro da modificare. Dopo la sua programmazione, seguita dalla relativa conferma attraverso il tasto **#①**, si passa automaticamente alla programmazione del parametro successivo. Il parametro confermato è salvato nella memoria della centrale. Dopo la configurazione di tutti i parametri richiesti dalla funzione:

- la tastiera LCD ritorna al sotto-menu
- la tastiera LED ritorna al menu principale di programmazione.

La programmazione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto **\* •**. La sua interruzione provocherà il ritorno al sotto-menu. I LED **•** e **•** della prima e della seconda partizione rappresentano in forma binaria a quattro bit (vedi Tabella 4 a pagina 16) il numero del passo della programmazione.

#### 2.1.8 Menu modalità programmazione

Nella descrizione che segue, per ogni sotto-menu o funzione è fornito (tra parentesi quadrate) il percorso di accesso al sotto-menu o funzione stesso, costituito dalla sequenza di caratteri che devono essere premuti sulla tastiera per raggiungere il sotto-menu o per eseguire la funzione e quindi modificarne le impostazioni a partire dal menu principale di programmazione.

#### 0. Conf e FinProg

- [00#] 0. FINE POGRAM
- [01#] 1. Id. VERSA
- [02#] 2. Id. DloadX
- [04#] 4. N°Tel. DloadX
- [06#] 6. Opz. Program.
- [07#] 7. Default Tutto
- [08#] 8. Def.lt Codici
- [09#] 9. STARTER

#### 1. Partizioni

- [11#] 1. Zone Part.1
- [12#] 2. Zone Part.2

[13]

[14]

[15#]

[16#]

[17#]

3. Tempi Part.3		
[131#]	1. Rtd Uscita	
[132#]	2. Rtd Ingresso	
[133#]	3. T. Pre-alrm	
[134#]	4. T. Verifica	
[135#]	5. Rtd A-Ins.	
[136#]	6. Rtd a Rich.	
4. Tempi Part.2		
[141#]	1. Rtd Uscita	
[142#]	2. Ritd Ingresso	
[143#]	3. T. Pre-alrm	
[144#]	4. T. Verifica	
[145#]	5. Rtd A-Ins.	
[146#]	6. Rtd a Rich.	
5. Nome Partiz.1		
6. Nome Partiz.2		
7. Opz. Partiz.		
1 Moduli Esp		
1. ₩000011 ∟Sp. [211#]	1 Identificaz	
[211#] [212#]	2 Impostazioni	
[212#] [213#]		
[213#]	5. ACO-100 [212#1#]	1 Nuovo di
	[213#1#] [213#2#]	2 Modif die
	[213#2#]	3 Rim disp
	[213#3#] [213#4#]	
	[213#5#]	5 Sincroniz
	[213#6#]	6 Mod Tes
	[213#7#]	7 Mod Tes
[214#]		7. 1000. 100
[218#]	8 Rim Telecmd ARA	X
[219#]	9 Rim Telecmd RX	
[210#]	0 Ind Tastiera	
2 Zone		
3 Uscite		
4 Contr rapido		
[241#]	1. Control 1#/1*	
[242#]	2. Control 2#/2*	
[243#]	3. Control 3#/3*	
[244#]	4. Control 4#/4*	
[245#]	5. Control 5#/5*	
[246#]	6. Control 6#/6*	

2. Hardware

[21] 1. M

- ispos.
  - spos.
- oos.
- U-100
- za
- st ON
- st OFF

- 2. Zo [22#]
- [23#] 3. U
- 4. C [24]
  - [247#] 7. Control 7#/7\*
  - [248#] 8. Control 8#/8\*

		[249#]	9. Control 9#/9*	
		[240#]	0. Control 0#/0*	
	[25#]	5. Resist. 1		
	[26#]	6. Resist. 2		
	[27#]	7. Zone Centrale		
3. Para	m. Globali			
	[30#]	0. Min.Lun.Cod		
	[31#]	1. Opzioni		
	[32#]	2. T. Alr Tast.		
	[33#]	3. T.Vis.St.Ins.		
	[34#]	4. Rtd ass. AC		
	[35#]	5. Rtd. ass. LT		
	[36#]	6. Correz. RTC		
	[37#]	7. Cambio Ora		
	[38#]	8. Ora legale da		
	[39#]	9. Ora solare da		
4. Time	er			
	[41#]	1. Nome timer. 1		
	[42#]	2. Nome timer. 2		
	[43#]	3. Nome timer. 3		
	[44#]	4. Nome timer. 4		
5. Vigila	anze			
	[50#]	0. Stazioni		
	[51]	1. Stazione 1		
		[511#]	1. Numero tel.	
		[512#]	2. Formato tel.	
		[513#]	3. Opzioni	
		[514#]	4. N. Ripetizioni	
		[515#]	5. T. Sospensione	
		[516]	6. ID	
			[5161#]	1. ld. 1
			[5162#]	2. ld. 2
			[5163#]	3. ld. 3
			[5160#]	0. Id. Sistema
		[517#]	7. Pr. SIA/Telim	
	[52]	2. Stazione 2		
		[521#]	1. Numero tel.	
		[522#]	2. Formato tel.	
		[523#]	3. Opzioni	
		[524#]	4. N. Ripetizioni	
		[525#]	5. T. Sospensione	
		[526]	6. ID	
			[5261#]	1. ld. 1

ld. 1 [5262#] 2. Id. 2

1	1

		[5263#]	3. ld. 3
		[5260#]	0. Id. Sistema
	[527#]	7. Pr. SIA/Telim	
[53#]	3. Opzioni SIA		
[54]	4. Codici eventi		
	[541]	1. Partizione 1	
		[5411#]	1. Ins da utente
		[5412#]	2. Ins. da altro
		[5413#]	3. Ins. rapido
		[5414#]	4. Dis. da utente
		[5415#]	5. Dis. da altro
		[5416#]	6. Rip. da utente
		[5417#]	7. Rip. da altro
		[5418#]	8. Coercizione
	[542]	2. Partizione 2	
		[5421#]	1. Ins da utente
		[5422#]	2. Ins. da altro
		[5423#]	3. Ins. rapido
		[5424#]	4. Dis. da utente
		[5425#]	5. Dis. da altro
		[5426#]	6. Rip. da utente
		[5427#]	7. Rip. da altro
		[5428#]	8. Coercizione
	[543]	3. Zone	
		[5431#]	1. Allarme
		[5432#]	2. Canc. Alr
		[5433#]	3. Tamper
		[5434#]	4. Canc. Tamper
		[5435#]	5. Guasto
		[5436#]	6. Canc. Guasto
		[5437#]	7. Esclusione
		[5438#]	8. Re-inclusione
	[544]	4. Zone ABAX	
		[5441#]	1. Perdita com.
		[5442#]	2. Ripr. com.
		[5443#]	3. Batt. bassa
		[5444#]	4. Ripr batteria
	[545]	5. Moduli Esp.	·
	L J	[5451#]	1. Tamper
		[5452#]	2. Ripr. Tamper
		[5453#]	3. Alr Incendio
		[5454#]	4. Alr Soccorso
		[5455#]	5. Alr Panico
		[5456#]	6. 3 Codici err.

					[5457#]	7. 3 Card err.	
		[{	546]	6. Alimenta	az. Esp.		
					[5461#]	1. Gst Rete AC	
					[5462#]	2. Ripr. Rete AC	
					[5463#]	3. Gst Batteria	
					[5464#]	4. Ripr. Batt.	
					[5465#]	5. Sovraccarico	
					[5466#]	6. Ripr. sovrac.	
		[{	547]	7. Sistema			
					[5471#]	1. Guasti	
					[5472#]	2. Ripr. guasti	
					[5473#]	3. Altro	
					[5474#]	4. Impost. Orol.	
		[{	540#]	0. Codici T	ELIM		
[{	55#]	5. Test Tr. a	alle				
[{	56#]	6. Test Tr. c	ogni				
[{	57#]	7. Test(Ins)	ogni				
6. Messagg	i						
[6	61#]	1. Allarmi zo	one				
[6	62#]	2. Attiv. usc	ite				
[6	63]	3. Inserimer	nti				
		[6	631#]	1. Part. 1 u	tente		
		[6	632#]	2. Part. 1 a	ltro		
		[6	633#]	3. Part. 2 u	tente		
		[6	634#]	4. Part. 2 a	ltro		
[6	64]	4. Disinserir	nenti				
		[6	641#]	1. Part. 1 u	tente		
		[6	642#]	2. Part. 1 a	ltro		
		[(	643#J	3. Part. 2 u	tente		
F/	0 = 1		644#J	4. Part. 2 a	ltro		
[t	65]	5. Tamp/Gs	t/Ripr	4 AL T			
		[(	051#J	1. Air Tamp	ber		
		[(	052#J	2. Ripr. Tai	mper		
		[(	053#J	3. GSI Rete	AC		
		ני	054#J	4. Ripr. AC	, 		
		[(	000#]	5. GSI Ball			
		ני	000#] 257#1	7 Diprilip	u. Tol		
Γ/	261		557#]	$i \cdot Ripi \cdot Lift$			
[t	JOJ		5y 351#1	1 Tino ma	n tol 1		
		[0 [2	352#1	2 Tino ma	ntol?		
		[0 [2	552#J	2. TIPU $\Pi S($	yıcı∠ ntol?		
		[0 [0	654#1	4 Tino me	n tel 1		
		[0 [2	355#]	1 Tipo mo	y 101 4 n tol 5		
		[c	JJJ#]	1. Hpo msę			

	[656#]	2. Tipo msg tel 6
	[657#]	3. Tipo msg tel 7
	[658#]	4. Tipo msg tel 8
[67]	7. Param. PAGER	
	[671#]	1. PAGER1
	[672#]	2. PAGER2
[68#]	8. Cicli/Ripet.	
[69#]	9. Messaggi	
[60#]	0. Telefoni	
7. Risponditore		
[71#]	1. Squilli	
8. Mod.li Utente		
[81#]	1. Diritti	
[82#]	2. Funz. Telecmd	
[00//]		

- [83#] 3. Conferme
- [84#] 4. Nome

9. Menu Utente

#### 2.1.9 Immissione di dati mediante tastiera VERSA-LCD

La modifica dei dati nelle tastiere LCD può avvenire attraverso l'inserimento di un carattere alfanumerico che si accompagna al contemporaneo spostamento a destra di tutti gli altri che seguono il carattere inserito. Questa modalità è tipicamente utilizzata per la modifica di numeri di telefono e di nomi. Un'altra modalità di modifica è la sovrascrittura, cioè la sostituzione del carattere puntato dal cursore con un altro immesso da tastiera. I caratteri restanti, in questo caso, non cambiano la loro posizione. Questa modalità viene utilizzata durante la modifica di codici, tempi, ecc.

Per eseguire la modifica:

- il tasto 🗖 🔺 cancella la cifra a sinistra del cursore
- i tasti 💽 🕨 🚺 🗲 spostano il cursore a destra o a sinistra
- i tasti numerici inseriscono oppure sovrascrivono il carattere puntato dal cursore (a seconda della modalità di modifica)
- **Nota:** Durante la modifica che utilizza la modalità d'inserimento, il carattere o cifra più a destra della stringa o numero che si sta modificando è cancellato qualora, dopo l'inserimento, la lunghezza della stringa o numero supera quella massima ammessa.

#### Numeri decimali

Le cifre si immettono attraverso la pressione dei relativi tasti.

#### Numeri esadecimali

Si compongono di cifre da 0 a 9 e di caratteri dalla A alla F (vedi Tabella 4 a pagina 16). Il loro insieme costituisce le cifre esadecimali. Le cifre da 0 a 9 si immettono mediante i tasti corrispondenti, cioè in modo identico ai numeri decimali; invece quelle da A al F si immettono utilizzando il tasto **Z**<sub>abc</sub> oppure **J**<sub>def</sub> e premendolo tante volte (2, 3 oppure 4) fino a che non viene mostrato il carattere desiderato.

Numero di	Tasto			
pressioni del tasto	<b>Z</b> abc	<b>3</b> def		
1	2	3		
2	Α	D		
3	В	Е		
4	С	F		

Tabella 1. Modo di immissione delle cifre esadecimali.

### Programmazione dei numeri telefonici

Se in centrale è stata impostata la selezione a toni allora i NUMERI DI TELEFONO possono contenere anche caratteri speciali. Il significato dei caratteri programmati nel numero telefonico è il seguente:

- B commutazione nella selezione ad impulsi
- C commutazione nella selezione a toni
- D attesa di segnale aggiuntivo
- E pausa di 3 secondi
- F pausa di 10 secondi
- \* segnale \* in modalità DTMF
- # segnale # in modalità DTMF
- a, b, c, d i restanti segnali sono generati in modalità DTMF

ıra		Tasto									
modalità scrittu	Numero di pressioni tasto	1	2abc	<b>3</b> def	4ghi	Бјкі	6mno)	<b>7</b> pqrs	8tuv	<b>9</b> wxyz	
D.	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
SC] alit	2	#	В	D							*
[AB	3		С	Е							
2	4			F							
D.	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
alit; vc]	2	#	а	d							*
[at	3		b								
E	4		С								

Tabella 2. Modo di programmazione delle cifre e dei caratteri speciali nei numeri di telefono.

Nella tastiera LCD, durante la programmazione del numero, viene visualizzata nell'angolo superiore destro la modalità di scrittura dei caratteri speciali. La modalità **[ABC]** permette la scrittura delle lettere maiuscole, mentre la modalità **[abc]** permette la scrittura delle lettere minuscole. Per cambiare la modalità di scrittura dei caratteri occorre premere il tasto **[X]**. La Tabella 2 mostra i caratteri immessi nelle singole modalità.

*Nota:* Alcuni caratteri speciali (#, \*, a, b, c, d), occupano due posizioni nel numero telefonico. Ciò diminuisce la quantità massima di cifre che è possibile inserire. Il carattere A (fine del numero telefonico) non deve essere programmato.

#### Immissione di nomi

Alcune funzioni richiedono l'immissione di stringhe di testo (ad es. i nomi degli utenti, i timer, i nomi delle zone, ecc.). Questi dati si immettono come quando si scrive un testo da telefono cellulare. Successive pressioni del tasto visualizzano in maniera circolare le lettere collocate in quel dato tasto. La pressione continuata del tasto provoca, invece, la scrittura della cifra corrispondente a quel tasto.

Dopo la pressione della pausa oppure dopo il passaggio ad altro tasto, il carattere è scritto nella posizione successiva. Nell'angolo superiore destro dello schermo è mostrata la modalità di immissione dei caratteri. Il tasto **X** cambia la modalità di scrittura delle lettere:

- [abc] solo lettere minuscole
- [Abc] prima lettera della parola maiuscola, e le lettere restanti minuscole
- [ABC] tutte le lettere maiuscole

Di fabbrica la modifica inizia nella modalità [Abc]. Il nuovo nome deve esser confermato con il tasto **#1**.

Tasti			C	aratt	eri d	lispo	nibi	i do	po la	ı pre	ssio	ne ri	petu	ta de	ei tas	sti					
1	1	!	?	'	`	Ļ	"	{	}	\$	%	&	@	١	۸		U	#			
<b>2</b> abc	А	а	ŕ	В	b	С	С	2													
<b>3</b> def	D	d	Е	е	Č	F	f	3													
<b>4</b> ghi	G	g	Н	h	I	i	ě	4													
<b>5</b> jkl	J	j	Κ	k	L	Ι	5		-												
6mno	М	m	Ν	n	0	0	6			_											
<b>7</b> pqrs	Р	р	Q	q	R	r	S	S	7												
8tuv	Т	t	U	u	V	v	8	•	3			Ť	÷	÷	<b>↓</b>						
<b>9</b> wxyz	W	w	Х	х	Y	у	Ζ	Z	9												
		0		,		,	+	_	*	/	=	_	<	>	(	)	[	]			

Tabella 3. Caratteri scritti mediante i tasti della tastiera.

#### 2.1.10 Immissione di dati mediante tastiera VERSA-LED-GR

Nella tastiera LED non è possibile modificare il valore di un parametro rappresentato da un dato numerico immesso. In caso di errori occorre uscire dalla funzione ed immettere nuovamente il valore del parametro.

I dati vengono salvati nella centrale con la pressione del tasto **#1**. La pressione del tasto **\* •** comporta la rinuncia al salvataggio dei dati immessi e l'uscita dalla funzione.

#### Numeri decimali ed esadecimali

I NUMERI DECIMALI ed ESADECIMALI si immettono come nella tastiera LCD.

Ogni cifra o carattere è rappresentato in forma binaria su un gruppo di quattro LED (vedi Tabella 4). I LED 1-4 mostrano la prima cifra, i LED 5-8 la seconda, i LED 9-12 la terza, i LED 16-19 la quarta, i LED 20-23 la quinta, i LED 24-27 la sesta. La tastiera LED può visualizzare al massimo le primi 6 cifre di un numero decimale o esadecimale.



Tabella 4. Modo di presentazione binaria delle cifre decimali (0-9) e di quelle esadecimali (0-F) mediante un gruppo di quattro LED.



Fig. 1. Esempi di presentazione dei valori decimali attraverso l'ausilio dei LED di zona nella tastiera VERSA-LED-GR. In entrambi gli esempi sono stati programmati valori di 3 cifre. Nell'esempio A è stato programmato il valore decimale 30 (numero 030); nell'esempio B il valore decimale 160 (numero 160).



D5; nell'esempio B il valore esadecimale a quattro caratteri: E92B.

#### Programmazione dei numeri telefonici

Nella tastiera LED, la programmazione del numero si esegue in maniera analoga alla tastiera LCD. Tuttavia vengono mostrati solo i primi 6 caratteri (cifre decimali più le lettere B, C, D, E, F come mostrato in Tabella 4 pagina 16). I tasti freccia non sono utilizzati. Di fabbrica, dopo l'ingresso nella programmazione del numero di telefono, la tastiera si trova nella modalità [ABC]. La pressione del tasto **X** cambia la modalità di inserimento dei caratteri speciali da [ABC] a [abc] e viceversa. La tastiera LED però non mostra quale sia la modalità corrente così come non mostra i caratteri immessi in modalità [abc] (lettere minuscole).

#### 2.1.11 Termine della modalità programmazione

L'uscita dalla modalità programmazione viene effettuato con la funzione FINE PROGRAM. Per terminare la modalità di manutenzione, occorre:

- nella tastiera VERSA-LCD-GR premere il tasto \*\* fino a che nella linea superiore dello schermo viene mostrato il sotto-menu 0. CONF E FINPROG. Quindi premere di seguito i tasti
- nella tastiera VERSA-LED-GR premere il tasto \*\* \*. Quindi premere di seguito i tasti
   I I I II.

#### 2.2 Programma DLOADX

Il programma DLOADX permette di configurare il sistema d'allarme mediante computer facilitando e velocizzando le operazioni di programmazione, di salvare la programmazione

eseguita, di assicurare una comoda visualizzazione dello stato del sistema (zone, partizioni, uscite, guasti e di altri elementi del sistema). L'accesso al programma è protetto da codice. Alla prima accensione del programma l'accesso si ottiene utilizzando il codice di fabbrica 1234 che non è necessario inserire (è sufficiente premere solamente il bottone "OK"). **Si consiglia di cambiare il codice di fabbrica di accesso al programma**.

**Nota:** L'immissione di un codice errato per tre volte consecutive provoca la chiusura del programma.

La comunicazione tra il programma e la centrale è codificata (criptazione). La centrale di allarme può essere programmata in locale o in remoto:

- Programmazione locale, richiede il collegamento della porta RS-232 (TTL) sulla scheda elettronica della centrale (presa di tipo RJ) con la porta COM del computer. Il collegamento va eseguito mediante il cavo prodotto dalla società SATEL fornito nel set DB9FC/RJ-SET.
- 2. **Programmazione remota**, è resa possibile dal modem incorporato con velocità 300 bps. Questo modo di programmazione richiede il collegamento della centrale alla linea telefonica. Dal lato computer deve essere collegato un modem analogico.

# 2.2.1 Menu generale del programma DLOADX



Legenda della Fig. 3:

# Barra del Titolo

- 1 Tipo di centrale di allarme
- 2 Nome del sistema di allarme e nome del file contenente i dati

#### Barra degli Strumenti

- 3 Indicazione del progresso del salvataggio/lettura dei dati
- 4 Icona di informazione dello stato della comunicazione con la centrale:
  - colore verde la porta COM è pronta all'invio di dati;
  - colore verde alternato a colore giallo invio di dati;
  - colore grigio porta COM disabilitata;
  - colore rosso la porta COM è abilitata ma per qualche motivo non può comunicare.
  - La pressione del bottone con questa icona:
  - in caso di comunicazione attraverso la porta RS-232 abilita/disabilita la porta COM;
  - in caso di comunicazione attraverso modem apre la finestra relativa al collegamento del modem.
- 5 informazione sulla modalità di comunicazione con la centrale di allarme:
  - COMn (n = numero della porta COM) comunicazione attraverso la porta RS-232;
  - Modem comunicazione attraverso modem.

-

EV/

4

Ö

9

-

튭

Bottoni:

Struttura – il bottone apre la finestra "Versa – Struttura".											
Opzioni e tempi globali – il bottone apre la finestra "Parametri globali".											
Dati zone – il bottone apre la finestra "Versa – Zone".											
Dati uscite – il bottone apre la finestra "Versa – Uscite".											
Timer – il bottone apre la finestra "Versa – Timer".											
Vigilanze – il bottone apre la finestra "Versa – Vigilanze".											
Messaggi telefonici – il bottone apre la finestra "Versa – Messaggi telefonici".											
Comparazione dati – permette di compare i dati di DLOADX con i dati di Centrale.											
Lettura da Centrale – il bottone attiva la lettura dei dati dalla centrale.											
Scrivi in centrale – il bottone invia i dati alla centrale.											
Memoria eventi – il bottone apre la finestra comprendente l'elenco degli eventi.											
Interrompi – il bottone permette l'interruzione della lettura/salvataggio dei dati.											
Programmazione dell'orologio – il bottone invia in centrale il tempo corrente dell'orologio del computer.											

- Tastiera il bottone visualizza la tastiera virtuale. 昷
- Stato del sistema il bottone apre il menu a scorrimento presentato in Figura 4. 1
- Configurazione il bottone apre la finestra "Configurazione". a
- Collegamento il bottone apre il menu a scorrimento dal quale si può scegliere **@** il modo di collegamento del programma con la centrale di allarme.

Tastiera
Partizioni
Zone
Stato moduli e uscite
Guasti
Alimentaz. moduli

Figura. 4. Menu mostrato dopo la pressione del bottone 🧐

# 2.2.2 Cambiamento del codice di accesso al programma DLOADX

- 1. Nel menu FILE scegliere il sotto-menu GESTIONE OPERATORI e quindi MODIFICA CODICE DI ACCESSO (vedi Figura 5).
- 2. Inserire il codice corrente di accesso al programma e fare 'click' sul bottone "OK".
- 3. Inserire il nuovo codice di accesso al programma e fare 'click' sul bottone "OK".

4. Inserire nuovamente il nuovo codice di accesso al programma e fare 'click' sul bottone "OK".



Figura 5. Funzioni relative all'accesso al programma DLOADX.

Il programma permette di ottenere l'accesso per più operatori da definirsi aprendo la finestra "Profili operatori" da FILE  $\rightarrow$ GESTIONE OPERATORI  $\rightarrow$ PROFILO OPERATORI (vedi Figura 6), ciascuno dei quali dotato di un proprio codice e per il quale possono essere selezionati i diritti d'accesso che gli si vogliono assegnare. L'operatore n°1 è l'operatore predefinito.

Utente:	Codice: ****
1	
2	Livello di accesso
3	ID accesso dati di comunicazione
4	In decesso di contrale
5	modifica dati in centrale
6	🔽 lettura memoria eventi
7	🔽 comunicazione telefonica
8	🔽 salvare dati su disco
9	importa/esporta dati centrale
10	configurazione com/modem
11	
12	
13	
14	
15	
16	
1.7.1	

Figura 6. Finestra "Profilo operatori".

#### 2.2.3 Parametri di comunicazione del programma DLOADX con la centrale VERSA

Per poter programmare la centrale VERSA attraverso il programma DLOADX è necessario tenere in considerazione alcuni parametri e opzioni di comunicazione, quali:

 gli identificatori che permettono il riconoscimento reciproco tra centrale e il computer su cui è in esecuzione il programma DLOADX. E' possibile stabilire una comunicazione tra centrale e programma DLOADX con o senza verifica degli identificatori. Gli identificatori costituiscono una protezione di alto livello (autenticazione in entrambe le direzioni) e la comunicazione con verifica degli stessi non richiede il codice installatore.

 i numeri telefonici, nel caso di collegamento remoto via modem. La comunicazione può essere avviata sia con la centrale come chiamante e computer con il programma DLOADX come chiamato sia viceversa.

Nel caso di programmazione locale e senza la verifica degli identificatori, i parametri descritti qui di seguito potranno essere configurati dopo che la comunicazione con la centrale è stata stabilita.

- Identificatore di comunicazione VERSA identificatore della centrale di allarme VERSA. Permette il riconoscimento della centrale e il caricamento automatico dell'eventuale file dei dati di programmazione salvato nel computer. L'identificatore si compone di 8 caratteri esadecimali (cifre decimali e le lettere dalla A alla F). Questo identificatore dovrà essere diverso per tutte le centrali di allarme VERSA supportate dallo stesso computer affinché il programma DLOADX sia capace di distinguere una centrale da un'altra. Questo parametro deve essere presente sia in centrale sia nei dati del programma DLOADX ed è contenuto nel file di dati di programmazione dopo il primo salvataggio su disco.
- Identificatore di comunicazione PC (DLOADX) identificatore del computer sul quale è in esecuzione il programma DLOADX. L'identificatore si compone di 8 caratteri esadecimali (cifre decimale e lettere dalla A alla F). Se la comunicazione avviene con verifica degli identificatori, la centrale permetterà la comunicazione solo con il programma che utilizzerà l'identificatore corretto. Questo parametro deve essere presente sia in centrale sia nei dati del programma DLOADX ed è contenuto nel file di dati di programmazione dopo il primo salvataggio su disco.
- **Nota:** In caso di avviamento della comunicazione con una centrale nella quale entrambe gli identificatori hanno i valori di fabbrica (0000000), il programma DLOADX propone mediante l'apposita finestra "Nuovo sistema di sicurezza" un identificatore di comunicazione VERSA generato casualmente di volta in volta e un identificatore di programma sul computer. In tale situazione gli identificatori generati localmente sul computer verranno scritti in centrale dopo aver fatto 'click' sul bottone OK. Prima di dare OK si potrà anche inserire il nome che si vuole assegnare al file di dati di programmazione del sistema dall'allarme digitandolo nell'apposita casella di testo in sostituzione a quello predefinito.
- Numero di telefono della centrale VERSA numero di telefono a cui è collegata la linea telefonica della centrale VERSA. Permette la comunicazione in remoto tra il computer (via modem) su cui è in esecuzione il programma DLOADX quale chiamante e la centrale VERSA quale chiamata. Questo parametro è da inserire unicamente nei dati del programma DLOADX e sarà contenuto nel file di dati di programmazione dopo salvataggio. Esso è non presente nella centrale.
- Numero di telefono del computer con il programma DLOADX numero di telefono a cui è collegata la linea telefonica del modem del computer su cui è in esecuzione il programma DLOADX. Permette la comunicazione in remoto tra la centrale VERSA quale chiamante e il computer (via modem) su cui è in esecuzione il programma DLOADX quale chiamato. Questo parametro deve essere programmato in centrale se il collegamento telefonico deve essere realizzato attraverso la centrale, cioè quando la centrale inizia il collegamento oppure richiama. Se si vuole programmare tale parametro mediante DLOADX allora esso è da inserire nei dati del programma. Sarà anche contenuto nel file di dati di programmazione dopo salvataggio su disco.

**Nota:** Questo parametro può essere programmato in centrale o da tastiera o con altro modo di collegamento che non sia ovviamente quello per cui è necessaria la sua presenza in centrale.

**Numero di squilli per la risposta** – numero di squilli superato il quale la centrale risponde alla chiamata.

Nel programma DLOADX, gli identificatori ed i numeri di telefono si immettono nella finestra "ID – Telefoni – TCP/IP". Il comando per aprire questa finestra è disponibile nel menu COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE -> ID – TELEFONI – TCP/IP) oppure utilizzando i tasti scorciatoia Ctrl+R.

Nelle tastiere, gli identificatori ed il numero di telefono del computer si programmano nel sotto-menu 0. CONF. E FINPROG.

Nel programma DLOADX, il numeri di squilli si inserisce nella finestra "Parametri globali".

Il comando per aprire questa finestra è disponibile come bottone in nella barra degli strumenti oppure nel menu PROGRAMMAZIONE (PROGRAMMAZIONE -> OPZIONI).

Nelle tastiere, il numeri di squilli sono programmabili nel sotto-menu 7. RISPONDITORE.

Le opzioni relative alla programmazione remota attraverso modem (ad es. RISPOSTA - CHIAMATA MODEM e DOPPIA CHIAMATA) sono descritte nel paragrafo 3.1 OPZIONI GLOBALI a pagina 26.

### 2.2.4 Avvìo della programmazione locale senza verifica degli identificatori

Questo modo di stabilire la comunicazione tra il computer e la centrale di allarme non richiede la conoscenza degli identificatori programmati nella centrale (la funzione 3. AVVIA DOWLRS viene attivata automaticamente). Se gli identificatori sono quelli di fabbrica (0000000) il programma DLOADX propone nuovi identificatori attraverso la finestra "Nuovo sistema di sicurezza" e quindi esegue la scrittura dei dati in centrale (nota che il tasto COPIA DA nella finestra "Nuovo sistema di sicurezza" permette di caricare un file di dati di programmazione salvato mantenendo però i nuovi identificatori). Se invece gli identificatori sono già stati programmati precedentemente allora il programma DLOADX stabilisce la comunicazione e legge tutti i dati di centrale incluso gli identificatori; i dati poi dovranno essere salvati in un file di dati di programmazione mediante il comando FILE -> SALVA COME. Per avviare la comunicazione eseguire i passi seguenti:

- 1. Collegare la porta RS-232 (TTL) della centrale di allarme con la porta del computer.
- 2. Nella tastiera, inserire il codice Installatore (di fabbrica: 12345) e premere il tasto 🗱 🌒.
- 3. Premere di seguito i tasti **D Q H D** per accede alla *modalità di programmazione*.
- 4. Lanciare il programma DLOADX sul computer. Se la porta a cui è collegata la centrale è la COM1 la comunicazione si avvia automaticamente; in caso contrario scegliere la porta COM del computer facendo 'click' con il mouse sul bottone sul bottone per aprire la finestra "Configurazione", quindi selezionando la scheda "Porta RS-232" e infine scegliendo la COM.
- 5. L'avvio della comunicazione viene segnalato dal programma DLOADX con un apposito messaggio.

#### 2.2.5 Avvìo della programmazione locale con verifica degli identificatori

La comunicazione tra il computer e la centrale di allarme in questa modalità viene stabilita se gli identificatori di comunicazione nella centrale e del programma sono identici oppure se gli identificatori programmati nella centrale hanno i valori di fabbrica.

Per avviare la comunicazione eseguire i passi seguenti:

- 1. Collegare la porta RS-232 (TTL) della centrale di allarme con la porta del computer.
- 2. Nella tastiera, inserire il codice Installatore (di fabbrica: 12345) e premere il tasto 🗱 🌒.

- 4. Lanciare il programma DLOADX sul computer. Se la porta a cui è collegata la centrale è la COM1 la comunicazione si avvia automaticamente; in caso contrario scegliere la porta COM del computer facendo 'click' con il mouse sul bottone ser per aprire la finestra "Configurazione", quindi selezionando la scheda "Porta RS-232" e infine scegliendo la COM.
- 5. L'avvio della comunicazione viene segnalato dal programma DLOADX con un apposito messaggio in un finestra a comparsa.

# 2.2.6 Avvìo della programmazione locale mediante i pin RESET

Nel caso in cui l'avvìo della programmazione in locale in modo normale non sia possibile (perché non si conoscono gli identificatori e nemmeno il codice Installatore e, in aggiunta, non si è in possesso del file di dati di programmazione oppure di quello contenente i dati di programmazione ma non gli identificativi correnti) allora si può utilizzare la procedura di emergenza basata sull'accesso hardware alla modalità di programmazione (vedi paragrafo 2.1.2).



Leggere attentamente il paragrafo 2.1.2 prima di procedere perché, se non si è in possesso di un file contenete i dati di programmazione, vi è il rischio di perdere la programmazione della centrale. Infatti se nella centrale è stata disabilitata l'opzione MODALITÀ PROGRAMMAZIONE DA PIN RESET (vedi il paragrafo OPZIONI GLOBALI) l'accesso hardware alla modalità programmazione comporta la cancellazione di tutti i dati ripristinando la centrale alle condizione di fabbrica.

**Nota:** Se si è in possesso di un file contenente i dati di programmazione ma non aggiornato con gli identificatori correnti, allora l'eventuale cancellazione dei dati in centrale non comporta la perdita irrimediabile della sua programmazione. Infatti, il ripristino alle condizione di fabbrica incluso il valore degli identificatori (0000000) farà sì che il programma DLOADX proponga nuovi identificatori attraverso la finestra "Nuovo sistema di sicurezza". Ma a questo punto l'operatore avrà la possibilità, mediante il tasto COPIA DA, di scrivere in centrale il file di dati di programmazione disponibile mantenendo però i nuovi identificatori. Ricordarsi anche di sostituire il nome predefinito del nuovo sistema di sicurezza con uno dedicato, prima di fare 'click' sul bottone OK.

Per avviare la comunicazione eseguire i passi seguenti:

- 1. Collegare la porta RS-232 (TTL) della centrale di allarme con la porta del computer.
- Accedere mediante i pin RESET alla modalità programmazione prestando attenzione se attraverso la tastiera LCD la centrale non chieda di essere riportata alle condizioni di fabbrica per poter proseguire. Ciò significherebbe che l'opzione MODALITÀ PROGRAMMA-ZIONE DA PIN RESET è stata disabilitata. In tal caso regolarsi come descritto nell'avvertenza sopra riportata.
- Lanciare il programma DLOADX sul computer. Se la porta a cui è collegata la centrale è la COM1 la comunicazione si avvia automaticamente; in caso contrario scegliere la porta COM del computer facendo 'click' con il mouse sul bottone sul per aprire la finestra "Configurazione", quindi selezionando la scheda "Porta RS-232" e infine scegliendo la COM.
- 4. L'avvio della comunicazione viene segnalato dal programma DLOADX con un apposito messaggio in un finestra a comparsa.

# 2.2.7 Termine della programmazione locale

La comunicazione per la programmazione locale viene terminata automaticamente trascorse 4 ore di inattività nell'utilizzo del programma DLOADX. La comunicazione può essere terminata anche mediante la funzione TERM. DWNLRS accessibile da tastiera.

Per terminate la comunicazione:

- 1. Inserire nella tastiera il **codice di Installatore** (di fabbrica 12345) e premere il tasto **\* •**.
- 2. Premere di seguito i tasti 🛛 🕒 4 💷 🗰 per eseguire la funzione TERM. DWNLRS.

# 2.2.8 Avvìo della programmazione remota mediante modem

Affinché sia possibile la programmazione remota, il modem e la centrale di allarme devono essere opportunamente configurati. La comunicazione tra la centrale di allarme ed il modem può essere stabilita in diversi modi:

- 1. Collegamento iniziato dalla centrale VERSA.
- 2. Collegamento iniziato dal programma DLOADX.
- 3. Collegamento richiesto dal programma DLOADX e iniziato dalla centrale VERSA mediante richiamata.

## Configurazione del modem collegato al computer

Il modem collegato al computer può essere configurato attraverso l'ausilio del programma DLOADX. Per lo scopo occorre fare 'click' con il mouse sul bottone si apre la finestra "Configurazione" nella quale occorre selezionare la scheda "Modem".

Quindi occorre fare 'click' con il mouse sul bottone e poi sul bottone "Modifica" per modificare i parametri della porta di comunicazione ed eventualmente di inizializzazione del modem.

# Collegamento iniziato dalla centrale VERSA

Per poter effettuare questo tipo di collegamento, nella centrale di allarme deve essere programmato il numero telefonico della linea collegata mediante modem al computer sul quale è in esecuzione il programma DLOADX. Per inserire detto numero telefonico, eseguire la funzione di programmazione **N°TEL. DLOADX** (PROGRAMMAZIONE ►0. CONF E FINPRG ►4. N°TEL. DLOADX).

Per avviare la comunicazione eseguire i passi seguenti:

Avvìare il programma DLOADX nel computer.

- 1. Avviare il programma DLOADX nel computer.
- 2. Inizializzare il modem collegato al computer. L'inizializzazione del modem avviene dopo aver fatto 'click' con il mouse sul bottone per aprire il menu "Connessione" e dopo aver scelto la voce "Modem 300bps". Si apre quindi una finestra dove sono mostrate le informazioni relative all'inizializzazione del modem. Attendere che, a seguito dell'inizializzazione, nella finestra compaia il messaggio MODEM PRONTO. A questo punto il programma DLOADX rimane in attesa della connessione che deve essere iniziata dalla centrale.
- 3. Inserire nella tastiera il codice Installatore (di fabbrica 12345), oppure un codice utente in possesso del diritto DOWNLOAD/PROGRAMMAZIONE e premere il tasto **★ ↓**.
- 5. L'avvio della comunicazione viene segnalato dal programma DLOADX con un apposito messaggio in un finestra a comparsa.

## Collegamento iniziato dal programma DLOADX

Per poter effettuare questo tipo di collegamento nella centrale di allarme si deve:

- abilitare l'opzione RISP. CH. MODEM (PROGRAMMAZIONE ►3. PARAM. GLOBALI.
   ►1. OPZIONI ►RISP. CH. MODEM);
- definire il numero di squilli dopo i quali la centrale risponde alla chiamata, eseguendo la funzione di programmazione SquiLLI (PROGRAMMAZIONE ►7. RISPONDITORE ►1. SQUILLI);
- definire se la centrale deve rispondere dopo la prima o la seconda chiamata impostando l'opzione DOPPIA CHIAMATA (PROGRAMMAZIONE ►3. PARAM. GLOBALI ►1. OPZIONI ►DOPPIA CHIAMATA).

#### **Nota:** Nella centrale **non serve** programmare nessun numero telefonico della linea dove è collegato mediante modem il computer su cui è in esecuzione il programma DLOADX!

Nel programma DLOADX si deve inserire il numero di telefono della linea a cui è collegata la centrale VERSA. Per lo scopo si deve aprire finestra "ID – Telefoni – TCP/IP". Il comando per aprire questa finestra è disponibile nel menu COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE -> ID – TELEFONI – TCP/IP) oppure utilizzando i tasti scorciatoia Ctrl+R. Quindi si deve inserire il numero telefonico nella casella "Numero telefono Centrale" e salvare.

Per avviare la comunicazione eseguire i passi seguenti:

- 1. Avviare il programma DLOADX nel computer.
- Inizializzare il modem collegato al computer. L'inizializzazione del modem avviene dopo aver fatto 'click' con il mouse sul bottone per aprire il menu "Connessione" e dopo aver scelto la voce "Modem 300 bps". Si apre quindi una finestra dove sono mostrate le informazioni relative all'inizializzazione del modem. Attendere che, a seguito dell'inizializzazione, nella finestra compaia il messaggio MODEM PRONTO.
- 3. Fare 'click' con il mouse sul bottone "Connetti".
- 4. Dopo il superamento del numero di squilli programmato in centrale (alla seconda chiamata, se è stata abilitata l'opzione DOPPIA CHIAMATA) la centrale risponde e stabilisce il collegamento.
- 5. L'avvio della comunicazione viene segnalato dal programma DLOADX con un apposito messaggio in un finestra a comparsa.

#### Collegamento richiesto dal programma DLOADX e iniziato dalla centrale VERSA mediante richiamata

Per poter effettuare questo tipo di collegamento nella centrale di allarme si deve:

- programmare il numero telefonico della linea collegata mediante modem al computer sul quale è in esecuzione il programma DLOADX. Per inserire detto numero telefonico eseguire la funzione di programmazione N°TEL. DLOADX (PROGRAMMAZIONE ▶0. CONF E FINPRG ▶4. N°TEL. DLOADX);
- abilitare l'opzione **RISP. CH. MODEM** (PROGRAMMAZIONE ►3. PARAM. GLOBALI. ►1. OPZIONI ►RISP. CH. MODEM);
- definire il numero di squilli, dopo i quali la centrale risponde alla chiamata eseguendo la funzione di programmazione SquiLLI (PROGRAMMAZIONE ►7. RISPONDITORE ►1. SQUILLI);
- definire se la centrale deve rispondere dopo la prima o la seconda chiamata impostando l'opzione DOPPIA CHIAMATA (PROGRAMMAZIONE ►3. PARAM. GLOBALI ►1. OPZIONI ►DOPPIA CHIAMATA).

Nel programma DLOADX si deve inserire il numero di telefono della linea a cui è collegata la centrale VERSA. Per lo scopo si deve aprire finestra "ID – Telefoni - TCP/IP". Il comando per aprire questa finestra è disponibile nel menu COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE -> ID – TELEFONI – TCP/IP) oppure utilizzando i tasti scorciatoia Ctrl+R. Quindi si deve inserire il numero telefonico nella casella "Numero telefono Centrale" e salvare.

Per avviare la comunicazione eseguire i passi seguenti:

- 1. Avviare il programma DLOADX nel computer.
- Inizializzare il modem collegato al computer. L'inizializzazione del modem avviene dopo aver fatto 'click' con il mouse sul bottone per aprire il menu "Connessione" e dopo aver scelto la voce "Modem 300bps". Si apre quindi una finestra dove sono mostrate le informazioni relative all'inizializzazione del modem. Attendere che, a seguito dell'inizializzazione, nella finestra compaia il messaggio MODEM PRONTO.
- 3. Fare 'click' con il mouse sul bottone "Connetti".
- 4. Dopo il superamento del numero di squilli programmato in centrale (alla seconda chiamata, se è stata abilitata l'opzione DOPPIA CHIAMATA) la centrale risponde, quindi conferma la ricezione della chiamata e poi si disconnette.
- 5. La centrale richiama il numero programmato della linea collegata mediante modem al computer sul quale è in esecuzione il programma DLOADX e stabilisce il collegamento.
- 6. L'avvio della comunicazione viene segnalato dal programma DLOADX con un apposito messaggio in un finestra a comparsa.

# 3. Parametri globali

# 3.1 Opzioni globali e altro

- **Report TELEFONO** la centrale è abilitata a inviare attraverso la linea telefonica i codici degli eventi alle Stazioni di Vigilanza.
- **Report ETHM-1** la centrale è abilitata a inviare attraverso il modulo LAN ETHM-1 i codici degli eventi alle Stazioni di Vigilanza.
- **Messaggi telefonici** la centrale è abilitata a inviare attraverso la linea telefonica messaggi vocali e/o messaggi testuali di tipo PAGER associati a determinati eventi al loro verificarsi.
- **Risposta a chiamata modem** per avviare una comunicazione in remoto con un computer su cui è in esecuzione il programma DLOADX, il modem della centrale è abilitato a rispondere a chiamate telefoniche provenienti dal modem collegato al computer remoto. Il numero di squilli per la risposta ad una chiamata modem è determinato dal parametro SQUILLI PRIMA DELLA RISPOSTA.
- **Doppia chiamata** è necessario che il modem remoto collegato ad un computer esegua due chiamate in successione per stabilire la comunicazione con il modem della centrale. Alla prima chiamata la centrale risponde dopo il superamento del numero di squilli programmato e poi chiude il collegamento. Il modem remoto deve richiamare la centrale nell'arco di tre minuti. La centrale risponderà alla seconda chiamata immediatamente. Questa soluzione permette di collegare in derivazione dalla centrale dispositivi aggiuntivi che si attivano dopo un numero di squilli programmato (ad esempio, segreteria telefonica, fax, ecc.).
- **Selezione a toni** la centrale esegue la chiamata selezionando i numeri telefonici mediante toni (se l'opzione è disabilitata la selezione è ad impulsi).

- Chiamata con tipo di impulsi 1/1,5 (Off: 1/2) l'opzione è relativa alla selezione ad impulsi dei numeri telefonici. Prima di abilitare l'opzione, occorre conoscere lo standard esistente della selezione ad impulsi dei numeri telefonici.
- Nessun test sul Tono di Linea la centrale non controlla se sulla linea telefonica è presente il Tono di Linea (il tono disponibile a "cornetta alzata" in un telefono prima della composizione del numero). Essa inizia la selezione del numero dopo 5 secondi da quando la tensione di linea è passata dal valore a vuoto a quello a carico (che corrisponde allo stato di "cornetta alzata" in un telefono). Questa opzione permette alla centrale di selezionare il numero anche se sulla linea compare un Tono di Linea non standard (per esempio un segnale con pause). Se l'opzione è disabilitata, la centrale inizia a selezionare il numero 3 secondi dopo il "sollevamento della cornetta" qualora sulla linea sia presente il tono at.
- Nessun test sul Tono di Risposta la centrale, prima dell'invio di messaggi vocali, non controlla il Tono di Risposta disponibile dopo la composizione del numero telefonico. Il messaggio vocale viene emesso dopo 15 secondi dalla fine della selezione del numero. Nel caso di collegamento con una Stazione di Vigilanza, la centrale d'allarme ignora dopo la selezione del numero i segnali ricevuti dalla centrale telefonica (compreso il segnale di occupato) ed attende il segnale di 'handshake' dalla Stazione di Vigilanza. L'opzione deve essere abilitata se, dopo la selezione del numero, la centrale telefonica invia segnali non standard (non conformi alla norma) oppure in caso di collegamenti di bassa qualità.
- Memorizza eventi telecomando l'utilizzo del telecomando è registrato nella memoria eventi.
- **Memoria guasti fino a verifica** se abilitata, la memoria del guasto è segnalata fino a che non si è provveduto alla sua verifica e cancellazione (la verifica della memoria guasti si esegue mediante la funzione utente 7. GUASTI disponibile da menu utente). In caso contrario, la segnalazione della memoria del guasto è cancellata automaticamente al ripristino del guasto stesso.

Grado 2 – se abilitata, la centrale:

- permette la gestione per la visualizzazione separata della parte della memoria eventi ridondata in conformità del Grado 2
- non consente gli inserimenti rapidi (senza codice)
- vincola la lunghezza minima dei codici utente e installatore ad essere non inferiore a 5 cifre
- assimila la presenza di zone escluse ad un guasto.
- PC OUT quando abilitata, le uscite OUT3 e OUT4 inviano dati sullo stato del sistema (allarmi zona, allarme incendio, guasti, stato di inserimento ecc.) anziché seguire le impostazioni programmate per quelle uscite. Le uscite possono essere utilizzate per controllare il trasmettitore per ponti radio per le vigilanze di tipo NR2-DSC (sistema NEMROD – formato PC-16 OUT) della società NOKTON.
- PC OUT modalità estesa l'opzione è attiva e selezionabile solo se è abilitata l'opzione PC - OUT. Le uscite OUT3 e OUT4 invieranno dati sullo stato del sistema nel formato di sequenza di trame (formato PC-16 OUT UA).
- Inserimento / Disinserimento / Cancellazione segnalati solo da zone comando se abilitata, le uscite di tipo 1. SIRENA ESTERNA e 2. SIRENA INTERNA con selezionata l'opzione SEGNALAZIONE INSERIMENTO / DISINSERIMENTO / CANCELLAZIONE segnaleranno solo l'inserimento / disinserimento e la cancellazione di allarmi causati dalla violazione di zone comando di tipo 13. INS/DISINS 15. DISINSERMENTO. Mentre l'inserimento/disinserimento e la cancellazione di allarmi eseguiti da tastiera, da lettore di tessere di prossimità oppure da timer non verranno segnalati.

- **Cancellazione automatica messaggi telefonici** se abilitata, la cancellazione dell'allarme elimina automaticamente la coda dei messaggi telefonici relativi a quell'allarme qualora l'utente che procede alla sua cancellazione possieda il diritto di CANCELLAZIONE MESSAGGI TELEFONICI.
- Info Tamper da display tastiera LCD l'opzione è attiva e selezionabile solo se è abilitata l'opzione MEMORIA GUASTI FINO A VERIFICA. Gli allarmi manomissione o la loro memoria possono essere cancellati dalla memoria guasti solo mediante il codice Installatore. Quando l'opzione è selezionata, le tastiere LCD, a seguito di un allarme manomissione, visualizzano l'informazione di servizio *"Allarme tamper, chiamare SERVICE"* L'informazione cessa di essere visualizzata dopo cancellazione della memoria guasti da parte dell'installatore.
  - **Nota:** La visualizzazione dell'informazione di servizio è sospesa se si verifica un altro tipo di allarme.
- Pre-allarme dopo ritardo d'ingresso se abilitata, allo scadere del RITARDO D'INGRESSO (avviato dalla violazione dell'apposita zona con funzione INGRESSO o INGRESSO/USCITA a sistema inserito) viene generata una segnalazione di pre-allarme nelle tastiere, nei lettori di carte di prossimità e, opzionalmente (vedi nel seguito) sulle uscite di tipo 2. SIRENA INTERNA, allorché l'utente non ha provveduto per tempo al disinserimento del sistema d'allarme.

Il pre-allarme dopo ritardo d'ingresso ha una durata fissa di 30 secondi.

Allo scadere del pre-allarme la centrale, se ancora inserita, segnalerà lo stato di allarme intrusione.

- **Pre-allarme su sirena interna** l'opzione è attiva e selezionabile se è abilitata l'opzione PRE-ALLARME DOPO TEMPO D'INGRESSO. Se abilitata, un eventuale Pre-allarme dopo il ritardo d'ingresso è segnalato anche sulle uscite di tipo 2. SIRENA INTERNA.
- Allarme Tamper sempre udibile se abilitato, l'allarme manomissione è sempre segnalato sulle uscite di tipo 1. SIRENA ESTERNA e 2. SIRENA INTERNA indipendentemente dallo stato di inserimento della centrale; l'eventuale scomparsa di un modulo di espansione è anch'essa salvata nella memoria eventi come allarme manomissione.

Se invece è disabilitato, la segnalazione sulle uscite di tipo 1. SIRENA ESTERNA e 2. SIRENA INTERNA è presente solo con centrale inserita; l'eventuale scomparsa di un modulo d'espansione è salvata nella memoria eventi come:

- guasto, se la partizione alla quale è stato assegnato il modulo è disinserita (anche se la segnalazione in tastiera è in ogni caso di allarme manomissione);
- allarme manomissione, se la partizione alla quale è stato assegnato il modulo è inserita.
- Allarme Tamper sempre udibile da sirena interna analoga all'opzione ALLARME TAMPER SEMPRE UDIBILE (vedi sopra) tranne che la segnalazione avviene solo sulle uscite di tipo 2. SIRENA INTERNA.
- Blocco dopo 3 codici/card sconosciuti dopo l'inserimento/lettura per tre volte consecutive di codici/tessere sconosciuti, la tastiera/lettore viene bloccata per 90 secondi. Allo scadere di questo periodo, ogni successivo inserimento/lettura di codici/tessere sconosciuti attiva immediatamente un nuovo blocco. Il contatore di codici/tessere sconosciuti viene azzerato dall'inserimento/lettura di un codice/tessera conosciuto.
- Modalità Programmazione da pin RESET se abilitata, sarà possibile avere accesso via hardware alla modalità programmazione mediante ponticello sui pin RESET. Nella tastiera questa opzione MP DA PINRESET è accessibile mediante la funzione OPz. PROGR. (PROGRAMMAZIONE. ►0. CONF. E FINPRG. ►6. OPZ. PROGR.). Se disabilitata, sarà ancora possibile avere accesso via hardware alla modalità programmazione, ma essa comporterà la cancellazione di tutti i dati di programmazione e il ripristino della centrale

alle condizioni di fabbrica. La tastiera richiederà conferma di accettare il ripristino della centrale.

- Limite alla registrazione eventi "Test di Trasmissione" se abilitata, una serie consecutiva di eventi "Test di Trasmissione" non verrà completamente registrata nella memoria eventi ma saranno memorizzati solo i primi 3 eventi. Diversamente, il verificarsi nel sistema di un qualsiasi altro evento che spezzi la sequenza causerà l'azzeramento del contatore degli eventi "Trasmissione di testo".
- **Inserimento su guasto a fine del ritardo di uscita** se abilitata, la centrale consente l'inserimento della o delle partizioni allo scadere del Ritardo di Uscita anche se è presente un guasto.
- **Funzioni avanzate di verifica all'inserimento** se abilitata, la centrale esegue al momento all'inserimento una verifica della presenza:
  - di zone escluse o violate consentendo all'utente di scegliere da tastiera LCD se forzare l'inserimento piuttosto di re-includere le zone escluse o di verificare quali zone risultano violate,
  - di zone violate o di guasti segnalandola all'utente che sta eseguendo l'operazione da inseritore INT-IT mediante il lampeggio per circa 10 sec. rispettivamente del LED G (Verde) e del LED Y (Giallo).
- Squilli prima della risposta se è abilitata l'opzione RISPOSTA A CHIAMATA MODEM, allora questa funzione permette d'impostare il numero di squilli dopo il quale la centrale risponderà ad una chiamata modem. Nella tastiera LCD la funzione che permette l'impostazione di questo parametro è Squilli (PROGRAMMAZIONE ►7. RISPONDITORE ►1. SQUILLI).
- Minima lunghezza codici funzione che permette di impostare il numero minimo di cifre di cui è composto qualsiasi codice. Vale sia per tutti i codici utente sia per il codice Installatore. I valori impostabili sono i numeri da 4 a 8. Nella tastiera LCD, la funzione è visualizzata come MIN.LUNG.CODE (PROGRAMMAZIONE ►3. PARAM. GLOBALI. ►0. MIN.LUNG.CODE).
- **Nota:** Da tastiera, l'elenco delle opzioni globali comprende, in aggiunta, le seguenti opzioni (disponibili anche nel programma DLOADX, ma in altre finestre):
  - ALLARME TAMPER IN PART.2 se abilitato, l'allarme generato dalla zona tamper della centrale corrispondente al morsetto TMP è segnalato nella partizione 2 (se disabilitato, l'allarme è segnalato nella partizione 1). Nel programma DLOADX, la scelta della partizione nella quale sarà segnalato l'allarme dalla zona di centrale TMP si effettua nella finestra "Versa – Struttura", selezionando la scheda "Hardware" e facendo 'click' sul nome del sistema disponibile nell'elenco sul lato sinistro (è la prima voce dell'elenco);
  - LIMITAZ. EVENTI, REP.XRIAVVIOESP., REPRIP. AFINESEG. e REPRIP. DOPODIS. sono disponibili nel programma DLOADX, nella scheda "Staz.di Vigilanza" della finestra "Versa – Vigilanze" e sono descritte nel paragrafo PARAMETRI ED OPZIONI della sezione VIGILANZE.

# 3.2 Tempi globali

- **Durata di segnalazione allarme in tastiera** tempo di segnalazione dell'allarme nelle tastiere e nei lettori di tessere di prossimità. Può essere programmato fino ad un massimo di 255 secondi. Se è programmato un valore da 0 a 3, la segnalazione di allarme nelle tastiere e nei lettori durerà comunque 3 secondi.
- Durata di visualizzazione dello stato di inserimento tempo contato dal momento dell'inserimento di una partizione, allo scadere del quale il relativo LED (INSERITA) in

tastiera si spegne. Possono essere programmati valori fino ad un massimo di 255 secondi. Se è programmato il valore 0, il LED resterà acceso per tutto il tempo durante il quale la relativa partizione è inserita.

- **Ritardo report "assenza rete AC"** tempo, espresso in minuti, superato il quale la centrale segnalerà il guasto "*assenza di rete AC*". Questo ritardo previene le segnalazioni di brevi mancanze di corrente sulla rete di alimentazione AC che non hanno effetto sulla normale operatività del sistema. Il massimo ritardo impostabile è 255 minuti.
- Ritardo report "assenza Linea Telefonica" tempo, espresso in minuti, superato il quale la centrale segnalerà il guasto "assenza Linea Telefonica". Questo ritardo previene le segnalazioni di brevi cadute di tensione (ad es. nel caso sia in corso una conversazione telefonica) oppure di scomparsa della stessa per breve tempo. Il massimo ritardo impostabile è 255 minuti.
- **Correzione orologio RTC** valore temporale, espresso in secondi, che permette di correggere automaticamente le impostazioni dell'orologio RTC della centrale per una volta nell'arco delle 24 ore (a mezzanotte), quando la precisione dell'orologio della centrale non è sufficiente. La correzione massima può ammontare a ±19 secondi nel'arco delle 24 ore.
- Nota: Nella tastiera questo parametro può essere modificato mediante la relativa funzione di programmazione Correz. RTC (PROGRAMMAZIONE ►3. PARAM. GLOBALI.
   ►6. CORREZ. RTC) utilizzando le frecce di scorrimento verticale.
- **Cambio Ora** la centrale può modificare automaticamente le impostazioni dell'orologio al passaggio dall'ora legale a quella solare e viceversa. Sono disponibili i seguenti schemi di modifica:
  - Nessun cambio d'ora;
  - Standard UE (secondo la normativa dell'Unione Europea);
  - Standard US (secondo la normativa degli Stati Uniti);
  - 1h dalla data specificata;
  - 2h dalla data specificata.
- **Ora legale da / Ora solare da** date (giorno, mese) a partire dalle quali l'orologio della centrale deve essere aggiornato rispettivamente all'ore legale (per addizione) e all'ora solare (per sottrazione). Da impostare quando l'orologio della centrale deve essere modificato secondo lo schema "1h dalla data specificata" oppure "2h dalla data specificata" selezionato mediante il parametro CAMBIO ORA.

# 4. Partizioni

Un sistema d'allarme realizzato mediante le centrali della serie VERSA può essere suddiviso in 2 partizioni. Una partizione è un'area delimitata appartenente all'ambiente supervisionato dal sistema di allarme. Essa è un contenitore di zone di supervisione corrispondenti ad ingressi del sistema d'allarme. Poiché ciascuna partizione può essere inserita e disinserita indipendentemente dall'altra, la suddivisione del sistema in partizioni permette agli utenti di gestire separatamente aree dell'ambiente supervisionato. La suddivisione in partizioni, inoltre, permette di limitare l'accesso a ciascuna delle aree di detto ambiente solo eventualmente ad alcuni utenti prescelti.

Nel programma DLOADX, i parametri delle partizioni si programmano mediante la scheda "Sistema" della finestra "Versa – Struttura". Le partizioni e le zone vengono presentate in una (vedi Figura 7). Nelle tastiere, i parametri delle partizioni si programmano mediante le funzioni di programmazione disponibili nel sotto-menu PARTIZIONI (PROGRAMMAZIONE ▶1. PARTIZIONI).

#### Note:

SATEL

- La centrale non permette l'inserimento di una partizione alla quale non è stata assegnata nessuna zona (partizione vuota).
- La centrale non permette l'inserimento parziale (Notte o Giorno) di una partizione che, pur contenendo delle zone, non ha nessuna zona attiva il quel tipo di inserimento parziale (Notte o Giorno).



Fig. 7. Elenco delle partizioni e delle zone nella struttura ad albero nella scheda "Sistema" della finestra "Versa – Struttura" (esempio di programmazione).

# 4.1 Parametri e opzioni delle partizioni

Nome Part.:	Zone della Part.											
Primo piano		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
empo di Uscita partizione: 2 Illimitato (da termin. con c	0 🚖 sec. md man.)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
empo di Ingresso:	0 🔹 sec.	Ritard	o all'	Auto	oinse	erim.		ļ	30	\$	se se	
empo di Ingresso:	0 🔹 sec.	Ritard	o all'	Auto	oinse	erim.		ļ	30	\$		

Figura 8. Partizione nella finestra "Versa – Struttura" (esempio di programmazione).

Nome Part. - nome identificativo della partizione (fino a 16 caratteri).

Ritardo di Uscita (partizione) – tempo contato a ritroso in secondi a partire dal momento in cui l'utente esegue un inserimento della partizione. Esso permette di lasciare l'area protetta senza che sia generato un allarme intrusione. Durante il tempo di uscita, la violazione delle zone con tipi di reazione 0. INGRESSO/USCITA, 1. INGRESSO/USCITA - FINALE, 2. PERCORSO oppure 4. DOPPIA non genererà allarme. Il tempo massimo programmabile è di 255 secondi.

#### Note:

- Il conteggio del Ritardo di Uscita può essere terminato mediante zone con tipi di reazione 1. INGRESSO/USCITA - FINALE oppure 16. TERMINA RITARDO DI USCITA. Tutte le zone della partizione si troveranno in stato inserito allo scadere del Ritardo di Uscita.
- Mediante tastiera si può effettuare un inserimento con Ritardo di Uscita azzerato mantenendo premuto per circa 3 secondi l'ultimo tasto della sequenza di inserimento (#1), [] A, [] O ().
- Ritardo di uscita terminato da zona se questa l'opzione è abilitata, il tempo di uscita dalle partizioni può essere terminato solo mediante la violazione di zone con tipi di reazione 1. INGRESSO/USCITA FINALE, 16. TERMINA RITARDO DI USCITA oppure 17. SHUNT LOCK (UK) (*Nota: usato solo nel Regno Unito*). Qualora il tempo di uscita non fosse terminato, lo stato della partizione non raggiungerà quello di "inserita" bensì permarrà in quello di "conteggio del ritardo di uscita". In questo stato risultano inserite solo le zone con tipo di reazione 3. IMMEDIATA.
- **Ritardo di Ingresso** tempo contato a ritroso in secondi a partire dal momento in cui, a partizione inserita, vengono violate zone con tipi di reazione 0. INGRESSO/USCITA o 1. INGRESSO/USCITA – FINALE. Esso permette all'utente di entrare in un'area dell'ambiente protetto, dandogli un tempo sufficiente a eseguire il disinserimento della o delle partizioni prima che si generi un allarme intrusione. Questo tempo (detto "Ritardo di Ingresso programmato nella partizione") è preso in considerazione solo nel caso in cui, per la zona che avvia il conteggio del ritardo di ingresso, è stato programmato un ritardo di ingresso specifico (detto "Ritardo di Ingresso programmato nella zona") con valore 0. In caso contrario il "Ritardo di Ingresso programmato nella partizione" è ignorato e sostituito dal "Ritardo di Ingresso programmato nella zona". Il tempo si programma in secondi. Il tempo massimo programmabile è 255 secondi. Se per entrambi i tempi "Ritardo di Ingresso programmato nella partizione" e "Ritardo di Ingresso programmato nella zona" è stato programmato nella partizione" o nella zona" è stato programmato nella partizione e sopra citato opereranno come immediate.
- **Tempo di Pre-allarme** tempo di segnalazione in tastiera (ed eventualmente da sirena interna) del Pre-allarme su Inserimento Parziale contato dal momento in cui è violata una zona attiva in quel tipo di inserimento parziale, per la quale è stata abilitata l'opzione PRE-ALLARME SU INSERIMENTO PARZIALE (vedi il paragrafo 5.5 a pagina 40). Il tempo si programma in secondi. Il massimo valore programmabile è 255 secondi. Se è programmato il valore 0 il TEMPO DI PRE-ALLARME durerà 30 secondi. Se prima che il TEMPO DI PRE-ALLARME sia trascorso l'utente non provvede al disinserimento della partizione che contiene la zona in questione, allora verrà generato un allarme intrusione al suo scadere.
- **Nota:** Il parametro TEMPO DI PRE-ALLARME, non ha alcuna attinenza con il tempo di segnalazione del "Pre-allame dopo Ritardo di Ingresso" generato qualora, allo scadere del Ritardo di Ingresso, l'utente non abbia provveduto per tempo a disinserire il sistema d'allarme. Per quest'ultimo vedi l'opzione globale PRE-ALLARME DOPO RITARDO DI INGRESSO descritta nel paragrafo 3.1 a pagina 26.
- **Tempo di Verifica** la programmazione di un valore diverso da 0 abilita nella partizione il meccanismo di verifica della consistenza di un allarme intrusione, permettendo così di fare una discriminazione tra allarmi probabilmente veri e allarmi probabilmente falsi prima di inviare una notifica d'allarme ad una stazione di vigilanza. In tal caso sono sottoposti a verifica gli allarmi generati dalle zone con tipi di reazione che vanno da 0 a 5. Il TEMPO DI VERIFICA viene contato dal momento in cui tali zone vengono allarmate. Se durante il TEMPO DI VERIFICA almeno un'altra zona della partizione con tipo di reazione che va da 0 a 5 viene successivamente allarmata, allora la centrale notifica alla stazione di vigilanza l'allarme verificato. Lo stato di allarme verificato è inoltre segnalato mediante le uscite con

funzione 9. ALLARME VERIFICATO (vedi paragrafo 6.2 a pagina 43). Il tempo si programma in minuti. Il tempo massimo programmabile è 255 minuti.

- **Priorità timer** questa opzione stabilisce la priorità tra timer e utente nel disinserire la partizione. Se abilitata, il timer disinserisce sempre a prescindere da se il precedente inserimento è stato effettuato da utente piuttosto che da timer. Se l'opzione non è abilitata, il timer non opera il disinserimento programmato qualora l'inserimento precedente è stato effettuato da utente. In altre parole, il timer disinserisce solo se lui stesso ha provveduto ad inserire.
- **Ritardo all'Autoinserimento** tempo contato a ritroso in secondi a partire dal momento in cui il timer opera un inserimento. Esso permette di ritardare tale inserimento per il valore programmato. Il tempo si programma in secondi. Il tempo massimo programmabile è 255 secondi. I valore 0 comporta nessun ritardo.
- Ritardo a Richiesta tempo per il quale un utente con diritto di "Differimento autoinserimento" può differire l'inserimento programmato da timer (autoinserimento) eseguendo la funzione utente DIFFERIMENTO AUTOINSERIMENTO ([CODICE] \* )
  ▶6. IMPOSTAZIONI ▶1. DIFFER. A-INS.) oppure utilizzando la 'richiesta rapida' (vedi l'opzione RICHIESTA RAPIDA). Il parametro è disponibile solo se per il RITARDO ALL'AUTOINSERIMENTO è stato programmato un valore diverso da 0. Questo tempo si programma in minuti. Il tempo massimo programmabile è 255 minuti. Se si programma il valore 0 allora non sarà possibile differire l'autoinserimento.
- Richiesta rapida opzione disponibile solo se per il RITARDO A RICHIESTA è stato programmato un valore diverso da 0. Se questa opzione è abilita, allora un utente con diritto di "Differimento autoinserimento" potrà differire l'inserimento da timer semplicemente premendo per due volte il tasto volte il conteggio del RITARDO ALL'AUTOINSERI-MENTO Quest'ultimo deve essere programmato con un valore sufficiente a permettere l'operazione.
- **Nota:** Nella tastiera le opzioni delle partizioni sono contenute nel sotto-menu Opz. Partiz (PROGRAMMAZIONE ►1. Partizioni ►7. Opz. partiz.).

# 5. Zone

Una zona può essere assegnata ad una o a entrambe le partizioni. Se una zona è stata assegnata a due partizioni, essa potrà essere configurata per risultare inserita o quando sono inserite entrambe le partizioni (funzionamento AND della zona) oppure quando solo una di esse è inserita (funzionamento OR della zona).

Il sistema supporta complessivament 30 zone. Le zone poteranno essere:

- cablate della centrale VERSA e dei moduli di espansione di ingressi CA-64E/CA-64EPS. Il numero di zone cablate disponibili è determinato dalla centrale durante la procedura di identificazione dei moduli e tastiere presenti sul bus espansioni.
- senza fili quando è presente il controller ACU-100. Il numero di zone senza fili disponibili dipende dal numero di dispositivi senza fili registrati nel sistema ed è determinato durante la procedura di registrazione degli stessi.
- virtuali perché funzionanti sebbene non fisicamente esistenti. Il loro stato può essere controllato da telecomandi le cui funzioni sono state opportunamente programmate.

Nel programma DLOADX, i parametri e le opzioni delle zone si programmano nella scheda "Sistema" della finestra "Versa – Struttura". Le partizioni e le zone sono presentate in forma di albero sul lato sinistro della finestra (vedi Figura 7) e si programmano dal lato destro di essa. I parametri e le opzioni delle zone si possono programmare anche nella finestra "Versa – Zone" (vedi Figura 9).

Nella tastiera, i parametri e le opzioni delle zone si configurano mediante funzione di programmazione ZONE (PROGRAMMAZIONE ►2. HARDWARE ►2. ZONE). L'esecuzione di detta funzione permette l'accesso alla programmazione di ciascuna delle zone disponibili nel sistema.

La programmazione delle zone deve essere eseguita con il metodo "passo-passo" descritto nel paragrafo 2.1.7 a pagina 8.

I numeri dati alle voci della lista qui di seguito riportata corrispondono alla numerazione assegnata ai passi della procedura di programmazione. Essi sono visualizzati in forma binaria a quattro bit mediante i LED contrassegnati con ( INSERITA] e ( (ALLARME) delle partizioni I e II:

- 1. Selezione della zona (immettere il numero della zona o utilizzare i tasti freccia di scorrimento verticale).
- 2. Tipo di linea.
- 3. Sensibilità [per tipo di linea NO, NC, EOL e 2EOL]
- 4. Tempo di Validità [solo per il tipo di linea TAPPARELLA].
- 5. Numero di impulsi [solo per il tipo di linea TAPPARELLA].
- 6. Sensibilità [solo per il tipo di linea VIBRAZIONE].
- 7. Numero di impulsi [solo per il tipo di linea VIBRAZIONE].
- 8. Tipo di reazione.
- 9. Tempo o Ritardo/Modo di inserimento [solo per le zone con reazione di tipo 13. INSERIMENTO/DISINSERIMENTO e 14. INSERIMENTO].
- 10. Tempo di Permanenza.
- 11. Tempo di Negligenza.
- 12. Opzioni zona.
- 13. Nome zona [solo nella tastiera LCD].
- **Nota:** Il parametro che in tastiera LCD è nominato "Tempo o Ritardo" riassume in realtà gli specifici parametri temporali collegati ai diversi tipi di reazione disponibili.

🚼 Versa - Zones																			
	Name	Part.1	Part.2	Zone type	Sensitivity	Function	Entry dela	Max.Viol. Ti	Max.No Viol	1	2 3	4	5	6	7	3 9	10		1. Dans
1	Door	Х		1: NC	320 ms.	0: Entry/Exit	30 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	X	Х	X		X		Ť	1. 0001
2	Window - bedroom	Х		1: NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	X	Х	Х		X	X	T	✓ 1) Alarm on Exit delay end
3	Window - kitchen	Х		1: NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	×	Х	Х		X	X	T	2) Priority
4	Hall	Х		4: 2EOL/NC	320 ms.	2: Entry/Exit route	30 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	X		Х		X	X		3) Bypass disabled
5	Kitchen	Х		4: 2EOL/NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	X		Х		X		T	4) Active in Night Arm
6	Garage	X	×	4: 2EOL/NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	X	Х	Х		X	X	T	✓ 5) Active in Day Arm
7	Gate	Х	×	4: 2EOL/NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	:		Х		X	X	T	✓ 6) Power Up Delay
8	Living room PIR	Х	Х	4: 2EOL/NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	:		Х		X	X	T	7) warning in partial arming
9	Window-liv. room	X	×	4: 2EOL/NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	X	Х	Х		X	X	T	o) wanning on internal sitems     O) wanning on internal sitems
10	Bedroom - PIR	X		4: 2EOL/NC	200 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	:		Х		X	X	T	10) Auto-reset 1
11	Zone 11		х	1: NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	X	Х	Х		X	X		11) Clearing Autoreset
12	Zone 12		Х	1: NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	X	Х	Х		X	X	T	11) Armed if one part. armed
13	Zone 13			1: NC	320 ms.	3: Instant	0 sec.	0 sec.	0 h.	Х	×	X	Х	Х		X		-	✓ 13) Blocks verification
•																	D	·	14) Alarm clearing
								🗸 0ł	<										

Fig. 9. Finestra "Versa – Zone" nel programma DLOADX.
# 5.1 Numerazione delle zone nel sistema

### 5.1.1 Zone cablate

La centrale assegna automaticamente alle zone cablate un proprio numero:

• le zone cablate della centrale sono inizialmente numerate come segue:

- da 1 a 5 per la centrale VERSA 5
- da 1 a 10 per la centrale VERSA 10
- da 1 a 15 per la centrale VERSA 15
- le zone cablate dei moduli di espansione d'ingresso sono numerate in funzione dell'indirizzo su di essi impostato:
  - da 7 a 14 per il modulo di espansione con indirizzo 12 (0Ch);
  - da 15 a 22 per il modulo di espansione con indirizzo 13 (0Dh);
  - da 23 a 30 per il modulo di espansione con indirizzo 14 (0Eh).

Se una zona di un modulo di espansione d'ingressi si sovrappone ad una zona della centrale essa potrà essere liberamente assegnata o al modulo di espansione o alla centrale. Nella tastiera questa scelta si effettua mediante la funzione di programmazione ZONE CENTRALE (PROGRAMMAZIONE ▶2. HARDWARE ▶7. ZONE CENTRALE). Nel programma DLOADX, la scelta è da effettuarsi su lato destro della scheda "Sistema" contenuta nella finestra "Versa – Struttura" durante la programmazione della zona stessa.

### 5.1.2 Zone senza fili

Alle zone senza fili si possono assegnare un qualsiasi numero compreso nell'intervallo da 1 a 30. I numeri devono essere assegnati durante la procedura di registrazione dei dispositivi senza fili. Se una zona senza fili si sovrappone ad una zona cablata della centrale o di un modulo di espansione d'ingressi, essa potrà essere liberamente assegnata al sistema senza fili ABAX piuttosto che alla centrale o al modulo di espansione. Nella tastiera, questa scelta si effettua con la funzione di programmazione ZONE ACU-100 (PROGRAMMA-ZIONE ►2. HARDWARE ►1. MODULI ESP. ►3. ACU-100 ►4. ZONE ACU-100). Nel programma DLOADX, la scelta è da effettuarsi sul lato destro della scheda "Sistema" contenuta nella finestra "Versa – Struttura" durante la programmazione della zona stessa.

# 5.2 Resistenza di Fine Linea della zona

Per le zone della centrale o dei moduli di espansione d'ingresso identificati dalla centrale come CA-64 Ei e CA-64 EPSi, i valori di resistenza dei resistori utilizzati nelle configurazioni EOL e 2EOL è programmabile nell'intervallo da 500  $\Omega$  a 15 k $\Omega$ .

Nella tastiera i valore di resistenza si programmano:

- per la centrale, mediante le funzioni di programmazione RESIST. EOL 1 (PROGRAMMA-ZIONE ▶2. HARDWARE ▶5. RESIST. EOL 1) e RESIST. EOL 2 (PROGRAMMAZIONE ▶2. HARDWARE ▶6. RESIST. EOL 2).
- per i moduli di espansione, durante la loro configurazione utilizzando la funzione di programmazione IMPOSTAZIONI (PROGRAMMAZIONE ▶2. HARDWARE ▶1. MODULI ESP.
   ▶2. IMPOSTAZIONI ▶[CA-64Ei / CA-64EPSi]).

#### Note:

- La somma dei valori programmati per le resistenze R1 e R2 non può essere minore di 500 Ω o maggiore di 15 kΩ.
- Nel caso di moduli di espansione di ingresso, è possibile programmare il valore 0 per la resistenza R2. In tal caso per la configurazione 2EOL (doppio bilanciamento) occorre

utilizzare due resistori ognuno dei quali dovrà avere un valore di resistenza uguale alla metà del valore definito per R1.

 Il valore di resistenza, nella configurazione EOL (singolo bilanciamento), è uguale alla somma dei valori programmati per resistenze R1 e R2.

#### 5.3 Parametri delle zone

Door (Main Board.)						
Zone name:       Door         Partition 1       Partition 2         Zone type:       0: Entry/Exit         Entry time:       30 \$\$ sec.         Detector :       1: NC         Zone sensitivity:       320 \$\$ ms.         Max. violation time:       0 \$\$ sec.         Max. no violation time:       0 \$\$ h.	Opcje  ✓ 1) Alarm on Exit delay end  2) Priority  ✓ 3) Bypass disabled  ✓ 4) Active in Night Arm  ✓ 5) Active in Day Arm  ✓ 6) Power Up Delay  7) Warning in partial arming  8) Warning on internal sirens  9) Auto-reset 3  10) Auto-reset 1  11) Clearing Autoreset  11) Armed if one part. armed  14) Restore disarms					
Hardware  Main Board.  C Zone expander  Comments	© Wireless module ABAX					

Fig. 10. Zona nella finestra "Versa – Struttura" (esempio di programmazione).

Nome zona – nome identificativo della zona (fino a 16 caratteri).

- Partizione 1 / Partizione 2 partizione o partizioni alla quale o alle quali la zona è assegnata. Una zona deve essere assegnata almeno ad una partizione, se si vuole che il suo stato debba essere supervisionato.
- Ritardo di ingresso tempo contato a ritroso in secondi a partire dal momento in cui, a partizione inserita, vengono violate zone con tipi di reazione 0. INGRESSO/USCITA o 1. INGRESSO/USCITA – FINALE. Esso permette all'utente di entrare in un'area dell'ambiente protetto, dandogli un tempo (che può variare da zona a zona con detti tipi di reazione) sufficiente a eseguire il disinserimento della o delle partizioni prima che si generi un allarme intrusione. Questo tempo (detto "Ritardo di Ingresso programmato nella zona") è preso in considerazione solo nel caso in cui il suo valore sia diverso da 0. In caso contrario esso è ignorato e sostituito dal "Ritardo di Ingresso programmato nella partizione" (se la zona è assegnata a entrambe le partizioni prevale il maggiore dei tempi programmati per esse). Il tempo si programma in secondi. Il tempo massimo programmabile è 255 secondi. Se per entrambi i tempi "Ritardo di Ingresso programmato nella zona" e "Ritardo di Ingresso programmato il valore 0, allora la zona con tipi di reazione sopra citati opererà come immediata.
- Ritardo tempo contato a ritroso dal momento in cui, a partizione inserita, è violata una zona con reazione di tipo 2. PERCORSO, nel caso in cui essa agisca come ritardata. Esso

permette di assegnare uno specifico ritardo alla zona con detto tipo di reazione. Il tempo si programma in secondi. Il tempo massimo programmabile è 255 secondi. Se è programmato il valore 0, quest'ultimo viene sostituito dal valore del RITARDO DI INGRESSO programmato per la partizione a cui la zona appartiene (se la zona è assegnata a entrambe le partizioni prevale il maggiore dei tempi programmati per esse). Se per entrambi i tempi "Ritardo" e "Ritardo di Ingresso programmato nella partizione" è stato programmato il valore 0, allora la zona con tipo di reazione sopra citato opererà come immediata.

- Ritardo di attivazione tempo contato dal momento in cui, a partizione inserita, è violata una zona con reazione di tipo 18. ABILITA PERCORSO D'INGRESSO. Durante questo tempo, le zone con reazione di tipo 2. PERCORSO agiscono come ritardate. Il tempo si programma in secondi. Il tempo massimo programmabile è 255 secondi. Se è programmato il valore 0, quest'ultimo viene sostituito dal valore del RITARDO DI INGRESSO programmato per la partizione a cui la zona appartiene (se la zona è assegnata a entrambe le partizioni prevale il maggiore dei tempi programmati per esse). Se per entrambi i tempi "Ritardo di attivazione" e "Ritardo di Ingresso programmato nella partizione" è stato programmato il valore 0, allora la violazione della zona non avrà nessun effetto.
- **Tempo di osservazione** tempo contato dal momento in cui, a partizione inserita, è violata una zona con reazione di tipo 4. DOPPIA VIOLAZ. Se durante il tempo di osservazione, la zona è nuovamente violata allora verrà generato un allarme intrusione. Il tempo si programma in secondi. Il massimo valore programmabile è 255 secondi. Se è programmato il valore 0 il TEMPO DI OSSERVAZIONE durerà 30 secondi.
- **Nota:** Nella tastiera LCD, i parametri RITARDO DI INGRESSO, RITARDO, RITARDO DI ATTIVAZIONE e TEMPO DI OSSERVAZIONE si programmano come TEMPO O RITARDO.
- **Tipo di inserimento (Modo d'inserimento)** tipi di inserimento che sono attuati dalla violazione di zone con reazione di tipo 13. INSERIMENTO/DISINSERIMENTO oppure 14. INSERIMENTO. Si può scegliere tra Inserimento Totale, Inserimento parziale Giorno e Inserimento parziale Notte.
- **Tipo di linea** tipo di linea d'ingresso che deve essere configurata per supportare il tipo rilevatore e la modalità di collegamento con esso:
  - non usata la zona è completamente ignorata dal sistema;
  - NC la zona supporta rilevatori di tipo NC (normalmente chiusa);
  - NO la zona supporta rilevatori di tipo NA (normalmente aperta);
  - **EOL** (RFL) la zona supporta rilevatori di tipo NA oppure NC in configurazione "semplice bilanciamento";
  - **2EOL/NO** (2RFL/NA) la zona supporta rilevatori di tipo NA, in configurazione "doppio bilanciamento";
  - **2EOL/NC** (2RFL/NC) la zona supporta rilevatori di tipo NC, in configurazione "doppio bilanciamento";

tapparella – la zona supporta contatti tipo "Tapparella";

vibrazione – la zona supporta rilevatori di "Vibrazione".

**Nota:** Nel caso di zona configurata VIBRAZIONE, l'apertura del circuito per almeno 200 ms viene interpretata come violazione della stessa, indipendentemente dalla quantità di impulsi e dalla sensibilità programmate (vedi nel seguito). Questa soluzione permette di collegare in serie rilevatori di vibrazione e contatti magnetici.

Sensibilità – in funzione del tipo di configurazione:

 NO, NC, EOL e 2EOL (NC, NA, RFL, 2RFL) – tempo minimo di violazione della zona affinché essa possa essere considerata tale dalla centrale. La sensibilità si programmata in millisecondi. I valori che si possono programmare sono compresi nell'intervallo tra 20 ms e 5100 ms.

- Vibrazione durata minima del singolo impulso affinché la zona possa essere considerata violata dalla centrale. I valori che si possono programmare sono compresi nell'intervallo tra 3 ms e 96 ms con risoluzione 3 ms.
- **Nota:** La sensibilità di una zona è da considerarsi tanto maggiore quanto minore è il valore programmato per questo paramento.
- **Tempo di validità** è il tempo di integrazione cioè l'intervallo di tempo entro il quale si devono contare un certo numero di impulsi consecutivi che superi il valore contenuto nel parametro NUMERO DI IMPULSI (vedi nel seguito) affinché la zona possa essere considerata violata dalla centrale. Esso è programmabile per le zone configurate "TAPPARELLA". Si possono programmare i seguenti valori: 0=30 s, 1=120 s, 2=240 s e 3=0 s, dove 0 s significa che il TEMPO DI VALIDITÀ risulta essere indeterminato a priori. Se in detto intervallo viene contato un numero di impulsi inferiore o uguale a quello programmato in NUMERO DI IMPULSI, allora il contatore degli impulsi viene azzerato. Il contatore degli impulsi viene altresì azzerato automaticamente ad ogni inserimento o disinserimento della partizione contenete la zona. Pertanto la programmazione del valore 0, forzerà il contatore ad essere azzerato esclusivamente dall'inserimento o disinserimento della partizione.
- Numero di impulsi numero di impulsi oltre il quale la zona risulta violata. Il parametro è programmabile per le zone configurate "TAPPARELLA" o "VIBRAZIONE". Per le zone configurate "TAPPARELLA" il conteggio è eseguito nell'intervallo di tempo definito dal 'Tempo di validità' e si possono programmare valori interi compresi tra 1 e 8. Per le zone configurate "VIBRAZIONE" il conteggio è eseguito in un intervallo di tempo predefinito di durata pari a 30 secondi e si possono programmare valori interi compresi tra 0 e 7. Il valore 0 farà sì che la centrale non conti più gli impulsi e prenda quindi in considerazione soltanto il confronto con il valore impostato nel parametro SENSIBILITÀ.
- **Nota:** Nel programma DLOADX, la coppia dei parametri necessari per le zone configurate "TAPPARELLA" o "VIBRAZIONE" si programma nel campo SENSIBILITÀ.
- **Persistenza dopo** tempo massimo di violazione il cui superamento è interpretato dalla centrale (evento PERSISTENZA = "*Violazione prolungata*") come guasto del rilevatore (ad esempio per danneggiamento o per accecamento) o della zona. Il tempo si programma in secondi. Il massimo valore programmabile è 255 secondi. Se si programma il valore 0, allora la zona non potrà più indurre l'evento Persistenza perché la centrale non eseguirà più il controllo.
- **Negligenza dopo** tempo massimo di assenza di violazione il cui superamento è interpretato dalla centrale (evento NEGLIGENZA = "*Nessuna Violazione*") come guasto del rilevatore (ad esempio per danneggiamento o per accecamento) o della zona. Il tempo si programma in ore. Il massimo valore programmabile è 255 ore. Se si programma il valore 0, allora la zona non potrà più indurre l'evento Negligenza perché la centrale non eseguirà più il controllo.

# 5.4 Tipi di reazione

**0.** INGRESSO/USCITA – zona ritardata che combina le seguenti funzioni:

*ingresso* – la violazione della zona, a partizione inserita, attiva il conteggio del *Ritardo d'Ingresso* nella partizione ed abilita il ritardo per le zone con reazione di tipo 2. PERCORSO. Il ritardo d'ingresso, se la relativa opzione è stata abilitata durante la programmazione del dispositivo, è segnalato nelle tastiere e nei lettori di tessere di prossimità.

*uscita* – la violazione della zona durante il conteggio del *Ritardo di Uscita* non genera allarme (comportamento ritardato).

- **1. INGRESSO/USCITA FINALE** zona con reazione analoga al tipo 0. INGRESSOE/USCITA, ma con l'aggiunta che se violata durante il *Ritardo di Uscita* al suo ripristino terminerà il conteggio forzando quindi l'inserimento immediato.
- 2. PERCORSO zona che opera come ritarda se viene violata durante il RITARDO DI INGRESSO oppure durante il RITARDO DI ATTIVAZIONE. I tal caso essa genererà un allarme solo dopo lo scadere del tempo di RITARDO. In altre situazioni la zona opera come immediata.
- **3.** IMMEDIATA zona immediata. Se violata anche durante il RITARDO D'INGRESSO o RITARDO DI USCITA genera immediatamente un allarme intrusione nella partizione di appartenenza.
- 4. DOPPIA VIOLAZIONE zona che genera un allarme intrusione soltanto se violata una seconda volta prima dello scadere del TEMPO DI OSSERVAZIONE, il cui conteggio è stato avviato dalla prima violazione. La prima violazione della zona viene registrata nella memoria eventi come "Violazione zona".
- **5. 24H INTRUSIONE** zona inserita permanentemente cioè anche a partizione disinserita, dedicata ad essere collegata a rilevatori che, se eccitati, devono comunque generare un allarme (ad esempio un sensore di rottura vetri). La violazione di questa zona provoca un allarme intrusione.
- 6. 24H TAMPER zona inserita permanentemente cioè anche a partizione disinserita, dedicata ad essere collegata ai circuiti antimanomissione. La violazione di questa zona provoca un allarme tamper. La violazione della zona è segnalata, oltre come allarme, anche come guasto.
- **7. 24H PANICO** zona inserita permanentemente cioè anche a partizione disinserita, dedicata al supporto dei pulsanti antirapina. La violazione di questa zona provoca un allarme panico.
- **8. 24H PANICO SILENZIOSO** zona con reazione analoga al tipo 7. 24H PANICO, ma con la differenza che la sua violazione non è segnalata nelle tastiere, nei lettori e dalle uscite. Il relativo codice dell'evento viene inviato alla stazione di vigilanza.
- **9. 24**H **SOCCORSO** zona inserita permanentemente cioè anche a partizione disinserita, permette di lanciare un allarme soccorso.
- **10. 24**H INCENDIO zona inserita permanentemente cioè anche a partizione disinserita, dedicate al supporto dei rilevatori di incendio. La violazione di questa zona provoca un allarme incendio.
- **11. 24H ACCECAMENTO RILEVATORE** zona inserita permanentemente cioè anche a partizione disinserita, dedicata al controllo anti-accecamento. La violazione della zona è interpretata dalla centrale come guasto del rilevatore.
- **12. NESSUN ALLARME** zona da utilizzarsi per il controllo di un'uscita di tipo 13. VIOLAZIONE ZONA, 15. CONTROLLATA oppure 16. PRONTO ALL'INSERIMENTO.
- **13**. **INSERIMENTO/DISINSERIMENTO** zona di comando di inserimento/disinserimento della partizione alla quale appartiene. La violazione della zona inserisce oppure disinserisce a secondo dello stato corrente della partizione (inserisce se disinserita, disinserisce se inserita).
- **14. INSERIMENTO** zona di comando di inserimento della partizione alla quale appartiene. La violazione della zona inserisce la partizione.
- **15. DISINSERIMENTO** zona di comando di disinserimento della partizione alla quale appartiene. La violazione della zona disinserisce la partizione.
- **16. TERMINA RITARDO DI USCITA** zona la cui violazione termina il conteggio del Ritardo di Uscita dalla partizione.
- 17. SHUNT LOCK (UK) zona (Nota: usata solo nel Regno Unito) che:
  - disattiva, se attivato nella partizione, il meccanismo di verifica della consistenza di un allarme intrusione durante il conteggio del Ritardo di Uscita, se è abilitata l'opzione DISATTIVA VERIFICA. L'azione è espletata al ripristino dopo violazione della zona se è

abilitata anche l'opzione DISATTIVA VERIFICA AL RIPRISTINO oppure alla sola sua violazione se tale opzione è disabilitata;

- disinserisce la partizione alla quale la zona appartiene, se è disabilitata l'opzione DISATTIVA VERIFICA. L'azione è espletata al ripristino dopo violazione della zona se è abilitata anche l'opzione INSERISCE AL RIPRISTINO oppure alla sola sua violazione se tale opzione è disabilitata.
- 18. ABILITA PERCORSO D'INGRESSO zona la cui violazione attiva, nella partizione alla quale quella zona appartiene, il ritardo per le zone con reazione di tipo 2. PERCORSO. Queste zone opereranno quindi come ritardate per il tempo di RITARDO in esse programmato, poi torneranno a operare come immediate allo scadere del ritardo. Se per le zone con tipo di reazione 2. PERCORSO è stato programmato un valore di RITARDO uguale a 0 e per la partizione è stato programmato un RITARDO DI USCITA anch'esso a 0, allora la violazione della zona con tipo di reazione 18. ABILITA PERCORSO D'INGRESSO non avrà nessun effetto.
- **19. GUASTO** zona la cui violazione genera un evento "Guasto" segnalato in tastiera e registrato nella memoria eventi.

# 5.5 Opzioni zone

- Allarme alla fine del ritardo di uscita le zone con tipi di reazione da 0 a 2 che risultino ancora violate allo scadere del Ritardo di Uscita:
  - con l'opzione abilitata, generano un allarme intrusione nella partizione.
  - con l'opzione disabilitata, non generano allarme. Dopo il loro ripristino esse genereranno un allarme intrusione se nuovamente violate a partizione inserita.
- **Prioritaria** se abilita, la zona che risulta violata al momento del comando d'inserimento impedisce l'inserimento del sistema d'allarme.
- **Non escludibile** se abilitata, la zona non può essere esclusa mediante la funzione utente ESCLUSIONE ZONE.
- Attiva Notte opzione controllata solo nell'inserimento parziale. Se abilitata, le zone con tipi di reazione da 0 a 4 sono inserite se la partizione a cui esse appartengono è inserita in modalità inserimento parziale *Notte*. (Tali zone sono comunque inserite, a prescindere dallo stato dell'opzione, se la modalità d'inserimento è quella *Totale*).
- Attiva Giorno opzione controllata solo nell'inserimento parziale. Se abilitata, le zone con tipi di reazione da 0 a 4 sono inserite se la partizione a cui esse appartengono è inserita in modalità inserimento parziale *Giorno*. (Tali zone sono comunque inserite, a prescindere dallo stato dell'opzione, se la modalità d'inserimento è quella *Totale*).
- **Ritardata dopo accensione** se abilitata, la zona resta inattiva per 120 secondi dopo il collegamento dell'alimentazione per evitare un eventuale generazione di falsi allarmi durante la fase di accensione della centrale.
- **Pre-allarme se inserimento parziale** opzione controllata solo se l'inserimento è parziale. Se abilitata, l'eventuale violazione di zone con tipi di reazione da 0 a 4 attive in quella modalità d'inserimento parziale genera uno stato di pre-allarme della partizione segnalato nelle tastiere, nei lettori di tessere di prossimità e, opzionalmente (vedi nel seguito), anche sulle uscite di tipo 2. SIRENA INTERNA. Per lo stato di pre-allarme non vengono però inviate né le relative notifiche telefoniche ad eventuali numeri programmati né i relativi codici evento ad eventuali stazioni di vigilanza. Il pre-allarme se inserimento parziale ha una durata pari al TEMPO DI PRE-ALLARME (vedi il paragrafo 4.1 a pagina 31). Se al suo scadere la partizione non è stata disinserita dall'utente, la zona genera un allarme intrusione nella partizione di appartenenza.

- **Nota:** Tra l'opzione di zona PRE-ALLARME SE INSERIMENTO PARZIALE e l'opzione globale PRE-ALLARME DOPO RITARDO D'INGRESSO descritta nel paragrafo 3.1 a pagina 26 non vi è alcuna relazione.
- **Pre-allarme su sirena interna** l'opzione è attiva e selezionabile se è abilitata l'opzione PRE-ALLARME SU INSERIMENTO PARZIALE. Se abilitata, un eventuale "Pre-allarme su inserimento parziale" è segnalato anche sulle uscite di tipo 2. SIRENA INTERNA.
- Autoesclusa dopo 3 violazioni se abilitata, la zona può generare al massimo 3 allarmi. Alla terza violazione la zona si autoesclude cosicché eventuali ulteriori sue violazioni verranno ignorate. La zona è re-inclusa dopo cancellazione dell'allarme oppure dopo inserimento/disinserimento della partizione a cui la zona appartiene.
- Autoesclusa dopo 1 violazione se abilitata, la zona può generare al massimo 1 allarme. Alla prima violazione la zona si autoesclude cosicché eventuali ulteriori sue violazioni verranno ignorate. La zona è re-inclusa dopo cancellazione dell'allarme oppure dopo inserimento/disinserimento della partizione a cui la zona appartiene.
- **Nota:** Se le opzioni AUTOESCLUSA 3 VIOLAZIONI e AUTOESCLUSA 1 VIOLAZIONE sono entrambe abilitate, la priorità è assegnata all'opzione AUTOESCLUSA 3 VIOLAZIONI.
- **Reset autoesclusioni** l'opzione è attiva e selezionabile se è abilitata l'opzione AUTOESCLUSA 3 VIOLAZIONI oppure l'opzione AUTOESCLUSA 1 VIOLAZIONE. Se abilitata, ad ogni mezzanotte sarà azzerato il contatore di allarme di quelle zone con l'opzione AUTOESCLUSA 3 VIOLAZIONI oppure l'opzione AUTOESCLUSA 1 VIOLAZIONE è selezionata. Al reset del contatore di allarme di dette zone, le zone autoescluse verranno automaticamente re-incluse (autoreinclusione).
- **Inserita se una partizione è inserita** opzione relativa alle zone che sono state assegnate ad entrambe le partizioni. Se abilitata, la zona è inserita se è stata inserita una delle partizioni (funzionamento OR della zona). Se disabilitata, la zona è inserita quando sono state inserite entrambe le partizioni (funzionamento AND della zona).
- **Disabilita verifica** opzione disponibile per le zone con tipo di reazione 0. INGRESSO/USCITA, 1. INGRESSO/USCITA FINALE e 17. SHUNT LOCK (UK). Se abilitata, la zona disattiva nella partizione di appartenenza il meccanismo di verifica della consistenza di un allarme intrusione durante il conteggio del Ritardo d'Ingresso o del Ritardo di Uscita.

Se disabilitata, le zone con tipo di reazione 17. SHUNT LOCK (UK) disinseriscono la partizione di appartenenza.

- **Disinserisce al ripristino** opzione attiva e selezionabile per le zone con tipo di reazione SHUNT LOCK (UK) in cui l'opzione DISATTIVA VERIFICA è disabilitata. Se abilitata, il disinserimento è espletato al ripristino dopo violazione della zona; in caso contrario, alla sola sua violazione.
- **Disabilita verifica al ripristino** opzione attiva e selezionabile per le zone con tipo di reazione SHUNT LOCK (UK) in cui l'opzione DISABILITA VERIFICA è abilitata. Se abilitata, la disabilitazione verifica è espletata al ripristino dopo violazione della zona; in caso contrario, alla sola sua violazione (vedi "Opzione 14" nella Tabella 5).
- **Cancellazione allarmi** opzione attiva e selezionabile per le zone con tipo di reazione 13. INSERIMENTO/DISINSERIMENTO e 15. DISINSERIMENTO. Se abilitata, il disinserimento causato dalla violazione della zona comporta anche la cancellazione di un eventuale allarme (allarme tamper escluso) presente nella partizione. La violazione di una zona con reazione di tipo 15. DISINSERIMENTO e con opzione abilitata cancella l'allarme presente nella partizione anche quando questa non è inserita.
- **Registra violazioni nella memoria eventi** opzione attiva e selezionabile per le zone con tipo di 12: NESSUN ALLARME. La violazione della zona è registrata nella memoria eventi.
- Registra evento solo se inserita opzione attiva e selezionabile per le zone con tipo di 12: NESSUN ALLARME in cui è abilitata anche l'opzione REGISTRA VIOLAZIONI NELLA MEMORIA

41

EVENTI. La violazione della zona è registrata nella memoria eventi, se la partizione, dalla quale dipende la zona è inserita.

LED	Nome su tastiera LCD	Opzioni			
1	Alr a fine R.Usc	Allarme alla fine del ritardo di uscita			
2	Prioritaria	Prioritaria			
3	Non escludibile	Non escludibile			
4	Attiva – Notte	Attiva – Notte			
5	Attiva – Giorno	Attiva – Giorno			
6	Rtd dopo accens.	Ritardata dopo accensione (120 sec)			
7	P-alr se Ins.par	Pre-allarme se inserimento parziale			
8	P-alr su SirInt	Pre-allarme su sirena interna			
9	Autoesc. 3 viol	Autoesclusa 3 violazioni			
10	Autoesc. 1 viol	Autoesclusa 1 violazione			
11	Reset autoescl.	Reset autoesclusioni			
12	Ins. se 1 p. Ins	Inserita se una partizione è inserita			
12	Onzione 13	Disabilita verifica			
15	Opzione 13	Registra violazioni nella memoria eventi			
		Disinserisce al ripristino			
4.4	Onzione 14	Disabilita verifica al ripristino			
14		Registra eventi solo se inserita			
		Cancellazione allarmi			

La Tabella 5 mostra come le tastiere presentano le opzioni di zona.

Tabella 5. Modo di presentazione delle opzioni de zone nelle tastiere. Le tastiere LCD visualizzano in modalià grafica la stessa numerazione disponibile dalle tastiere LED.

# 6. Uscite

Il sistema può supportare al massimo 12 uscite. Esse potranno essere:

- cablate della centrale VERSA e del modulo di espansone di uscite CA-64-O-XXX / CA-64OPS-XXX/INT-ORS (vedi il Manuale di Installazione per la lista dettagliata). Il numero di uscite cablate disponibili è determinato dalla centrale durante la procedura di identificazione dei moduli e tastiere presenti sul bus espansioni.
- senza fili quando è presente il controller ACU-100. Il numero di uscite senza fili disponibili dipende dal numero di dispositivi senza fili registrati nel sistema ed è determinato durante la procedura di registrazione degli stessi.

Nel programma DLOADX, i parametri e le opzioni delle uscite si programmano nella finestra "Versa – Uscite" (vedi Figura 11).

Nella tastiera, i parametri e le opzioni delle uscite si configurano mediante funzione di programmazione USCITE (PROGRAMMAZIONE ►2. HARDWARE ►3. USCITE). L'esecuzione di detta funzione permette l'accesso alla programmazione di ciascuna delle uscite disponibili nel sistema.

La programmazione delle uscite deve essere eseguita con il metodo "passo-passo" descritto nel paragrafo 2.1.7 a pagina 8.

I numeri dati alle voci della lista qui di seguito riportata corrispondono alla numerazione assegnata ai passi della procedura di programmazione. Essi sono visualizzati in forma binaria a quattro bit mediante i LED contrassegnati con ( INSERITA] e ( (ALLARME) delle partizioni I e II:

1. Selezione dell'uscita (immettere il numero dell'uscita o utilizzare i tasti freccia di scorrimento verticale).

- 2. Funzione.
- 3. Durata attivazione.
- 4. Sorgente di attivazione [indicata in tastiera genericamente con un zona, ma che per le uscite con funzione 18. PARTIZIONE INSERITA sceglie in realtà il tipo di inserimento della partizione, mentre per le uscite con funzione 19. GUASTO sceglie il genere di guasto (vedi il paragrafo 6.3 PARAMETRI USCITE).
- 5. Opzioni uscita.
- 6. Nome uscita [solo nella tastiera LCD].

# 6.1 Numerazione delle uscite nel sistema

La centrale supporta uscite con numeri da 1 a 12. I numeri delle uscite cablate e senza fili si possono sovrapporre e la centrale le supporta contemporaneamente.

# 6.1.1 Uscite cablate

La centrale assegna automaticamente alle uscite cablate un proprio numero:

- le uscite della centrale posseggono i numeri da 1 a 4;
- le uscite del modulo di espansione delle uscite posseggono i numeri da 5 a 12.

# 6.1.2 Uscite senza fili

Alle uscite senza fili si può assegnare un qualsiasi numero compreso nell'intervallo da 1 a 30 (il numero dell'uscita è identico al numero della zona selezionata). I numeri devono essere assegnati durante la procedura di registrazione dei dispositivi senza fili. Va ricordato che la centrale non supporta uscite con numeri da 13 a 30.

# 6.2 Tipi di uscite

#### 0. NON USATA

- **1. SIRENA ESTERNA** segnala gli allarmi *Intrusione*, *Panico Udibile*, *Tamper* e, opzionalmente, *Incendio*.
- **2. SIRENA INTERNA** segnala gli allarmi *Intrusione*, *Panico Udibile*, *Tamper* e, opzionalmente, *Incendio* e i *Pre-allarmi*.

#### Note:

- il modo di segnalazione degli allarmi Tamper sulle uscite di tipo 1. SIRENA ESTERNA e 2. SIRENA INTERNA dipende dalle opzioni globali ALLARME TAMPER SEMPRE UDIBILE e ALLARME TAMPER SU SIRENA INTERNA (vedi paragrafo 3.1 a pagina 26);
- la segnalazione o meno dei Pre-allarmi sulle uscite di tipo 2. SIRENA INTERNA dipende dall' opzione globale PRE-ALLARME SU SIRENA INTERNA per il 'Pre-allarme dopo Ritardo d'Ingresso' (vedi paragrafo 3.1 a pagina 26) e dall'opzione di zona PRE-ALLARME SU SIRENA INTERNA per il 'Pre-allarme su inserimento parziale' (vedi paragrafo 5.5 a pagina 40);
- la segnalazione o meno degli allarmi Incendio sulle uscite di tipo 1. SIRENA ESTERNA e 2. SIRENA INTERNA dipende dall'opzione di uscita SEGNALA GLI ALLARMI INCENDIO (vedi paragrafo 6.4 a pagina 46).
- **3.** ALLARME INTRUSIONE segnala gli allarmi *Intrusione* generati da zone con tipi di reazione da 0 a 5.
- **4. ALLARME INCENDIO** segnala gli allarmi *Incendio* attivati da tastiera o generati da zone con tipo di reazione 10. 24H INCENDIO.
- **5.** ALLARME COERCIZIONE segnala l'utilizzo di un codice utente con il diritto COERCIZIONE per l'inserimento/disinserimento oppure per la cancellazione di un allarme.

- 6. ALLARME PANICO segnala gli allarmi *Panico* attivati da tastiera o generati da zone con tipi di reazione 7. 24H PANICO e 8. 24H PANICO SILENZIOSO.
- **7.** ALLARME SOCCORSO segnala gli allarmi *Soccorso* attivato da tastiera o generato da zone con tipo di reazione 9. 24H SOCCORSO.
- 8. ALLARME NON VERIFICATO segnala gli allarmi "non verificati".
- **9.** ALLARME VERIFICATO segnala gli allarmi "verificati" (vedi il parametro TEMPO DI VERIFICA nel par. 4.1 a pagina 31).
- 10. ALLARME TAMPER segnala gli allarmi Tamper.
- 11. ALIMENTAZIONE RILEVATORE DI INCENDIO uscita dedicata all'alimentazione di rilevatori di incendio con "verifica automatica" dell'allarme. Dopo una violazione di una zona incendio tale l'uscita viene disabilitata per 16 secondi. Se al successivo ripristino dell'alimentazione la zona incendio è di nuovo violata, allora essa genera un allarme incendio sulle uscite con funzione 4. ALLARME INCENDIO.
- **12.** ALIMENTAZIONE SU INSERITO uscita dedicata all'alimentazione di rilevatori che non dovrebbero essere attivi a partizione o a partizioni disinserite. Si attiva al momento dell'inserimento senza tenere conto del RITARDO DI USCITA.
- **13.** VIOLAZIONE ZONA segnala la violazione di zone selezionate.
- **14. CHIME** (CAMPANELLO) segnala la violazione delle zone quando le partizioni che le contengono sono disinserite.
- **15.** CONTROLLATA uscita controllata cioè attivabile mediante zone di controllo, timer, tastiere o telecomandi.
- **16. PRONTO PER INSERIMENTO** segnala le stato di sistema PRONTO ALL'INSERIMENTO vale a dire senza zone violate al momento dell'inserimento.
- 17. RITARDO DI USCITA segnala che il conteggio del RITARDO DI USCITA è stato avviato.
- **18. PARTIZIONE INSERITA** segnala lo stato d'inserimento di una o entrambe le partizioni (al termine del Ritardo di Uscita).
- 19. GUASTO segnala la presenza di guasti.

# 6.3 Parametri delle uscite

😽 Ve	😵 Yersa - Outputs													
Outp	uts Quick control													
	Output name	Output function	Cut off time	Triggering	1	2	3	4	5	6	7	8	•	1: Ext. siren - opt
1	Ext. siren - opt	1: External siren	0 min. 10 sec.	1÷10,31	X	Х		Х	X	X	Х	Х		I Desving from part 1
2	Ext. siren - acu	1: External siren	0 min. 10 sec.	1÷10,31	X	Х		Х	Х		Х	Х		<ul> <li>I) Clearing from part. 1</li> <li>I Clearing from part. 2</li> </ul>
3	Hall	15: Controlled	0 min. 1 sec.	•	X	Х		Х						3) Pulse
4	Control	15: Controlled	0 min. 1 sec.	•	×	Х		Х						A) Polarity +12∨
5	Garden	15: Controlled	0 min. 1 sec.	•	×	Х		Х						I ⊂ 5) Fire alarms sign. ⊂ 6) Arm/Disarm/clear sign
6	Condit.	15: Controlled	0 min. 1 sec.	•	×	Х		Х						✓ 7) Part.alarm signaling 1
7	Output 7	0: Not used	0 min. 1 sec.	•	×	Х		Х						8) Part.alarm signaling 2
8	Output 8	0: Not used	0 min. 1 sec.	•	×	Х		Х						Triggering zones:
9	Output 9	0: Not used	0 min. 1 sec.	-	×	Х		Х						
10	Output 10	0: Not used	0 min. 1 sec.	-	X	Х		Х					-	Mainboard TMP input
	✓ 0K													

Figura 11. La finestra "Versa – Uscite" nel programma DLOADX.

Nome uscita – nome identificativo dell'uscita (fino a 16 caratteri).

Durata attivazione – tempo durante il quale sono attive le uscite di allarme (cioè quelle con funzioni da 1 a 10) e le uscite di tipo 13. VIOLAZIONE ZONA, 14. CHIME (CAMPANELLO)

e 15. CONTROLLATA. L'immissione del valore 0 modifica la modalità operativa di alcune uscite:

- le uscite di allarme (cioè quelle con funzioni da 1 a 10) restano attive fino al momento di cancellazione dell'allarme,
- le uscite di tipo 13. VIOLAZIONE ZONA restano attive per il tempo di violazione delle zone,
- le uscite di tipo 15. CONTROLLATA restano attive fino al momento di una nuova violazione di una zona di controllo, della disabilitazione del timer, o fino alla disabilitazione mediante comando da tastiera (uscite bistabili).

Sorgente di attivazione: zone – zone il cui stato ha effetto sullo stato dell'uscita.

Sorgente di attivazione: modalità di inserimento partizioni – modalità di inserimento la cui esecuzione nelle partizioni attiva le uscite con funzione 18. PARTIZIONE INSERITA.

Per la programmazione di queste uscite, gli elementi dell'elenco seguente portano la stessa numerazione visualizzata dalle tastiere LCD in modalià grafica che è la stessa disponibile dalle tastiere LED mediante i LED di zona:

- 1. Partizione 1 inserimento Totale
- 2. Partizione 1 inserimento parziale Notte
- 3. Partizione 1 inserimento parziale Giorno
- 4. Partizione 2 inserimento Totale
- 5. Partizione 2 inserimento parziale Notte
- 6. Partizione 2 inserimento parziale Giorno

Se non viene selezionato nessuna specifica modalità di inserimento, allora l'uscita si attiva dopo un qualsiasi tipo di inserimento.

**Sorgente di attivazione: tipi di guasto** – tipi di guasto, il cui verificarsi attiva le uscite con funzione 19. GUASTO GENERICO.

Per la programmazione di queste uscite, gli elementi dell'elenco seguente portano la stessa numerazione visualizzata dalle tastiere LCD in modalià grafica che è la stessa disponibile dalle tastiere LED mediante i LED di zona:

- 1. Guasto alimentazione AC in centrale
- 2. Guasto batteria in centrale
- 3. Assenza tensione sulla linea telefonica
- 4. Assenza tono oppure tono di occupato sulla linea telefonica
- 5. Guasto uscita OUT1
- 6. Guasto uscita OUT2
- 7. Guasto uscita KPD
- 8. Guasto uscita AUX
- 9. Assenza di connessione con la stazione di vigilanza 1
- 10. Assenza di connessione con la stazione di vigilanza 2
- 11. Interferenza su sistema senza fili ABAX
- 12. Cortocircuito del bus di comunicazione
- 13. Guasto orologio RTC della centrale
- 14. Errore memoria RAM
- 15. Tamper zona TMP della centrale
- 16. Tamper zona
- 17. Persistenza zona
- 18. Negligenza zona
- 19. Accecamento zona

- 20. Guasto batteria del dispositivo senza fili
- 21. Assenza comunicazione con i dispositivi senza fili
- 22. Tamper modulo
- 23. Mancata presenza modulo
- 24. Guasto alimentazione AC modulo
- 25. Guasto batteria modulo
- 26. Sovraccarico su uscita modulo
- 27. Batteria bassa telecomando
- 28. Riavvio modulo
- 29. Riavvio centrale
- 30. (non usata)

# 6.4 Opzioni delle uscite

- Cancella segnalazione per allarme nella partizione 1 / Cancella segnalazione per allarme nella partizione 2 in funzione del tipo di uscita:
  - per uscite di tipo allarme (cioè quelle con funzione da 1 a 10). Se abilitata, la segnalazione dello stato di allarme della partizione sull'uscita può essere cancellata da utente abilitato su detta partizione ed in possesso del diritto di "cancellazione allarmi,
  - per uscite di tipo 1. SIRENA ESTERNA e 2. SIRENA INTERNA, con abilitata l'opzione SEGNALAZIONE INSERIMENTO / DISINSERIMENTO / CANCELLAZIONE (vedere più avanti anche la descrizione di questa opzione). Se abilitata, l'uscita si attiva in maniera impulsiva per l'inserimento e per il disinserimento della relativa partizione o per l'eventuale cancellazione di allarmi presenti in essa.

Partizione 1 / Partizione 2 – in funzione del tipo di uscita:

- per uscite di tipo 12. ALIMENTAZIONE SU INSERITO. Se abilitata, l'uscita è attiva se la relativa partizione è inserita (si attiva dopo l'inserimento senza tener conto del Ritardo di Uscita),
- per uscite di tipo 15. CONTROLLATA. Se abilitata, l'uscita può essere controllata mediante esecuzione da tastiera della funzione utente 8. CONTROLLO, da parte di utente abilitato sulla relativa partizione ed in possesso di diritto di "controllo" (se non viene selezionata nessuna partizione, la funzione 8. CONTROLLO non sarà disponibile nelle tastiere),
- per uscite di tipo 17. RITARDO DI USCITA. Se abilitata, l'uscita è attiva se nella relativa partizione è stato avviato il conteggio del Ritardo di Uscita,
- per uscite di tipo 18. PARTIZIONE INSERITA. Se abilitata, l'uscita è attiva, se la relativa partizione è inserita (vedi il parametro di uscita SORGENTE DI ATTIVAZIONE: MODALITÀ DI INSERIMENTO PARTIZIONI e l'opzione SEGNALA INSERIMENTO DI UNA PARTIZIONE).
- **Reset in partizione 1** / **Reset in partizione 2** per uscite di tipo 13. VIOLAZIONE ZONA per le quali è programmato una DURATA DI ATTIVAZIONE uguale a 0. Se abilitata, l'uscita (che ha comportamento bistabile) può essere disattivata attraverso l'esecuzione da tastiera della funzione utente RESET USCITE da parte di utente abilitato sulla relativa partizione.
- **Impulsiva** opzione relativa ai tipi di uscita per i quali ha effetto il parametro DURATA DI ATTIVAZIONE (vedi paragrafo 6.3) (a parte le uscite di tipo 1. SIRENA ESTERNA e 2. SIRENA INTERNA). Se abilitata, l'uscita attivata opera in modalità impulsiva (0,5 s / 0,5 s).
- Normalmente Aperta opzione che determina lo stato elettrico delle uscite quando queste sono attive (ON) e disattive (OFF). Se abilitata, lo stato a riposo dell'uscita è "Aperta", cioè scollegata da una sorgente a + 12V (nel caso di uscite di potenza) oppure dalla massa 0 V (nel caso di uscite open collector).

	uscite di p	otenza				
	opzione abilitata	opzione disabilitata				
	(Normalmente Aperta)	(Normalmente Chiusa)				
stato attivo (ON)	Chiusa su +12V	Aperta				
stato inattivo (OFF)	Aperta	Chiusa su +12V				
	uscite open collector					
	opzione abilitata	opzione disabilitata				
	(Normalmente Aperta)	(Normalmente Chiusa)				
stato attivo (ON)	Chiusa su +12V	Aperta				
stato inattivo (OFF)	Aperta	Chiusa su +12V				

Tabella 6. Stato elettrico delle uscite in funzione dell'opzione NORMALMENTE APERTA.

- Segnala gli allarmi incendio opzione per le uscite di tipo 1. SIRENA ESTERNA e 2. SIRENA INTERNA. Se abilitata, l'uscita segnala in modo impulsivo (0,5 s / 0,5 s) gli allarmi incendio quando attivata da zone con tipo di reazione 10. 24H INCENDIO (vedi il parametro uscite SORGENTE DI ATTIVAZIONE: ZONE) oppure dalle partizioni (vedi opzione uscite SEGNALA ALLARMI NELLA PARTIZIONE 1 / SEGNALA ALLARMI NELLA PARTIZIONE 2).
- Segnala inserimento di una partizione opzione per le uscite di tipo 18. PARTIZIONE INSERITA attiva e selezionabile quando entrambe le opzioni PARTIZIONE 1 e PARTIZIONE 2. sono state abilitate. Se abilitata, l'uscita viene attivata quando almeno una delle due partizioni è inserita. In caso contrario, l'uscita è attivata solo quando entrambe le partizioni sono inserite.
- Segnala inserimento / disinserimento / cancellazione opzione per le uscite di tipo 1. SIRENA ESTERNA O 2. SIRENA INTERNA (vedi anche le opzioni uscite CANCELLA SEGNALAZIONE PER ALLARME NELLA PARTIZIONE 1 e CANCELLA SEGNALAZIONE PER ALLARME NELLA PARTIZIONE 2 e anche l'opzione globale INSERIMENTO / DISINSERIMENTO / CANCELLAZIONE SEGNALATI SOLO DA ZONE COMANDO). L'uscita segnala l'inserimento, il disinserimento e la cancellazione di un allarme. L'inserimento viene segnalato con un impulso, il disinserimento con due impulsi e la cancellazione di allarme con quattro impulsi. Ogni impulso dura circa 0,3 secondi.

Diodo LED	Nome mostrato nella tastiera LCD	Opzioni
		Cancella segnalazione per allarme in partizione 1
1	Opzione 1	Partizione 1
		Reset partizione 1
		Cancella segnalazione per allarme in partizione 2
2	Opzione 2	Partizione 2
		Reset partizione 2
3	Impulsiva	Impulsiva
4	Normalm. Aperta	Normalmente Aperta
		Segnala allarmi incendio
5	Opzione 5	Timer 1
		Segnala inserimento di una partizione
6	Onzione 6	Segnalazione inserimento / disinserimento / cancellazione
Ŭ		Timer 2
7	Onziene Z	Segnalazione allarmi partizione 1
/		Timer 3
0	Onziono 8	Segnalazione allarmi partizione 2
0		Timer 4

Tabella 7. Modo di presentazione delle opzioni delle uscite nelle tastiere. Le tastiere LCD visualizzano in modalità grafica la stessa numerazione disponibile dalle tastiere LED.

- Segnala allarmi nella partizione 1 / Segnala allarmi nella partizione 2 opzioni selezionabili per le uscite di tipo allarme (cioè quelle con funzione da 1 a 10). L'uscita segnala quegli allarmi nella partizione selezionata che non possono essere generati da una zona (ad esempio un allarme tamper generato da un modulo e non da una zona, oppure un allarme incendio, soccorso o panico lanciato da utente mediante tastiera).
- Timer 1 / Timer 2 / Timer 3 / Timer 4 opzioni per le uscite di tipo 15. CONTROLLATE. Se abilitata, l'uscita è attivata dal timer selezionato (il timer programmato per la messa a ON e la messa a OFF dell'uscita determina implicitamente anche la sua DURATA DI ATTIVAZIONE).

# 6.5 Controllo rapido delle uscite

M	😫 Versa - Outputs						
(	Outputs (	Quick control					
	On/Off	Output	Output function				
	1#71*	4: Control	Controlled				
	2#72*	5: Garden	Controlled				
	3#73*	6: Condit.	Controlled				
	4# / 4*						
	5#75*						
	6#76*						
	7#77*						
	8#78*						
	9# / 9*						
	0# / 0*						
-							
		<b>/</b>	ок				

Fig. 12. Assegnazione delle uscite ai tasti della tastiera per il loro controllo rapido (esempio di programmazione).

Affinché nelle tastiere sia disponibile il controllo rapido delle uscite di tipo 15. CONTROLLATA, occorre assegnare il controllo di ciascuna uscita di questo tipo ad un tasto della tastiera. Ad ognuno dei tasti contrassegnati con cifre può essere assegnata un'uscita. La pressione di un tasto con un certa cifra confermata con il tasto **#①** attiverà l'uscita corrispondente; una successiva pressione dello stesso tasto confermata con il tasto **\*④**, la disattiverà.

Nella tastiera LCD, i parametri per il controllo rapido delle uscite si configurano mediante funzione di programmazione CONTROLLO RAPIDO (PROGRAMMAZIONE ►2. HARDWARE ►4. CONTR. RAPIDO).

# 7. Programmazione delle tastiere e dei moduli di espansione

Nel programma DLOADX, i parametri delle tastiere e dei moduli di espansione si programmano nella scheda "Hardware" della finestra "Versa – Struttura". E' necessario selezionare, facendo 'click' con il mouse, la tastiera o modulo d'espansione d'interesse dall'elenco ad albero posto nella parte sinistra (vedi Figura 13); quindi procedere alla programmazione dei parametri disponibili nella parte destra della finestra.

Nella tastiera, i parametri si configurano attraverso la funzione di programmazione IMPOSTAZIONI (PROGRAMMAZIONE ▶2. HARDWARE ▶1. MODULI ESP. ▶2. IMPOSTAZIONI).

Eseguire detta funzione e scegliere il dispositivo (tastiera o modulo di espansione) di interesse dall'elenco mostrato. Quindi procedere alla sua programmazione che essere eseguita con il metodo "passo-passo" descritto nel paragrafo 2.1.7 a pagina 8.



Figura 13. Elenco dei dispositivi identificati dalla centrale mostrato nella scheda "Hardware" nella finestra "Versa – Struttura" (esempio di programmazione).

**Nota:** Evidenziando nell'albero l'oggetto "Moduli espansione" mediante un 'click' con il mouse e quindi premendo il pulsante "Agg./Rimuovi" si farà aprire la finestra di dialogo "Moduli espansione" in cui è disponibile la lista selezionabile di tutti i dispositivi su bus integrabili nel sistema d'allarme con i relativi indirizzi da attribuire. Vedi Figura 14.

🛟 Versa - Struttura	
Sistema Hardware	Moduli espansione
Versa 15: Doc_ManProg_IT Moduli espansione	<ul> <li>✓ 00: Tastiera</li> <li>✓ 01: Tastiera</li> <li>O2: Tastiera</li> <li>O3: Tastiera</li> <li>O4: Tastiera</li> <li>O4: ETHM-1</li> <li>O5: Tastiera</li> <li>O5: INT-TXM</li> <li>✓ 07: INT-RX</li> <li>✓ 08: ACU-100</li> <li>✓ 12: zone (714)</li> <li>✓ 13: zone (1522)</li> <li>14: zone (2330)</li> <li>✓ 15: uscile</li> <li>✓ 16: INT-IT</li> <li>17: INT-IT</li> <li>18: INT-IT</li> <li>19: INT-IT</li> <li>20: INT-IT</li> <li>21: INT-IT</li> <li>21: INT-IT</li> <li>22: CA-64 SM</li> </ul>

Figura 14. Elenco dei moduli e tastiere integrabili nel sistema.

Per tutti i dispositivi identificati sul bus di comunicazione devono essere programmati:

Nome – nome identificativo del dispositivo (fino a 16 caratteri).

Segnala Tamper in partizione – seleziona in quale partizione deve esse segnalato l'allarme Tamper in caso di manomissione o di scollegamento del dispositivo dal sistema. Nelle tastiere, seleziona anche in quale partizione segnalare gli allarmi Incendio, Panico, Soccorso lanciati dall'utente mediante pressione degli appositi tasti.

# 7.1 Tastiera VERSA-LCD-GR / VERSA-LED-GR

Nome: VERSA LCD	( 00)
Segnala 'Tamp. Tast.' in part.: 📀 1: Primo pian	o C 2: Secondo piano
CHIME delle zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Opzioni ▼ Segnala tempo d'ingresso ▼ Segnala tempo di uscita ■ Segn. acust. per alm ▼ Inserimento rapido - Partizione1 ▼ Inserimento rapido - Partizione2 ■ Tasti sonori	Formato Data/Ora:         1 Gen, 12:00:00         Retroilluminazione LCD:         auto 0-1/2         Retroilluminazione tasti:         auto         Mostra messaggi allarme di         Partizioni
<ul> <li>Segnala guasto in partiz, ins.</li> <li>Mostra codice immesso</li> <li>Chime on/off</li> <li>Controllo rapido</li> <li>Segnalaz, nuovo guasto</li> <li>Conteggio ritardo autoinserim.</li> <li>Arm mode review</li> <li>Hetroilluminaz, automatica</li> </ul>	Volume suono: 50 ◆ Allarmi da tastiera ▼ Allarme PANICO ▼ silenzioso ▼ Allarme INCENDIO ▼ Allarme SOCCORSO ■ Allarme 3 codici errati

Figura 15. Impostazioni della tastiera con il programma DLOADX (esempio di programmazione).

- **Chime (Campanello) dalle zone** elenco delle zone la cui violazione causa la generazione del suono "Campanello" nella tastiera.
- **Formato data e ora** formato di presentazione della data e ora correnti sullo schermo della tastiera LCD.
- **Retroilluminazione LCD** modo di retroilluminazione dello schermo LCD nella tastiera VERSA-LCD-GR. Modi selezionabili: 'spenta', 'mezza luce', 'luce intera', 'auto 0% 50%', 'auto 0% 100%', 'auto 50% 100%'.
- **Retroilluminazione tasti** modo di retroilluminazione dei tasti della tastiera. Modi selezionabili: 'spenta', 'auto', 'permanente'.
- **Retroilluminazione automatica** modo attivazione automatico della retroilluminazione della tastiera. Modi selezionabili:
  - Spenta
  - Violazione zona: <numero zona>
  - Ritardo d'ingresso in partizione: <numero partizione>

**Volume dei suoni** – regolazione (da 0% a 100%) del livello del volume sonoro della tastiera. **Opzioni tastiera** 

- Segnala Ritardo di Ingresso se abilitata, è attivata la segnalazione acustica in tastiera del conteggio del Ritardo di Ingresso.
- Segnala Ritardo di Uscita se abilitata, è attivata la segnalazione acustica in tastiera del conteggio del Ritardo di Uscita.
- Segnala allarmi se abilitata, è attivata la segnalazione acustica in tastiera di allarmi.
   La durata della segnalazione è determinato dal TEMPO DI SEGNALAZIONE ALLARME IN TASTIERA (vedi TEMPI GLOBALI).
- Inserimento rapido Partizione 1 se abilitata, è possibile l'inserimento rapido della partizione 1 (vedi MANUALE UTENTE).
- Inserimento rapido Partizione 2 se abilitata, è possibile l'inserimento rapido della partizione 2 (vedi MANUALE UTENTE).
- **Tasti sonori** se abilitato, la pressione dei tasti nella tastiera è segnalata da un suono.
- Segnala guasto su inserimento parziale se abilitata, la segnalazione di un guasto attraverso il LED A, [GUASTO] non termina fino a quando non viene effettuato l'inserimento Totale di entrambe le partizioni. Se disabilitata, la segnalazione è terminata dopo effettuazione di un qualsiasi tipo di inserimento, in qualsiasi partizione.
- Visualizza immissione codice se abilitata, la tastiera visualizza l'immissione del codice cifra per cifra come segue:

**VERSA-LCD-GR** – mediante un sequenza di asterischi, in numero pari a quello delle cifre immesse man mano che si compone il codice;

**VERSA-LED-GR** – mediante l'accensione in sequenza dei LED di zona della seconda linea, in numero pari a quello delle cifre immesse man mano che si compone il codice.

- Chime on/off se abilita, permette di abilitare e disabilitare alternativamente il segnale Chime (Campanello) mediante la pressione del tasto Buv mantenuta per circa 3 secondi.
- Controllo rapido se abilitata, permette il controllo rapido da tastiera delle uscite di tipo 15. CONTROLLATA mediante i tasti contrassegnati da cifre. L'uscita corrispondente ad un certo tasto numerico è abilitata se la scelta è confermata mediante il tasto #10, è disabilitata se la scelta è confermata mediante il tasto #10, L'assegnazione tasto-uscita deve essere programmata (vedi il paragrafo CONTROLLO RAPIDO DELLE USCITE a pagina 48).
- Segnala nuovo guasto se abilitata, la tastiera segnala acusticamente il presentarsi di una nuovo guasto qualora è stata abilita anche l'opzione MEMORIA GUASTI FINO A VERIFICA (vedi il paragrafo OPZIONI GLOBALI a pagina 26).
- Segnala Ritardo all'Autoinserimento se abilitata, è attivata la segnalazione acustica in tastiera del conteggio del Ritardo all'Autoinserimento.
- Abilita visualizzazione Stato & Tipo d'inserimento se abilitata, verrà visualizzato lo stato e il tipo d'inserimento corrente mediante la pressione del tasto x mantenuta per circa 3 secondi (per la modalità di visualizzazione vedi il MANUALE UTENTE).
- Allarmi da tastiera questa gruppo di opzioni contiene i tipi di allarme attivabili da tastiera mediante pressione dell'apposito tasto (allarmi che sono segnalati nella partizione in cui è segnalato anche l'allarme Tamper della tastiera):

- Allarme Panico se abilitata, la pressione del tasto #10 mantenuta per circa 3 secondi attiva l'allarme Panico.
- Silenzioso opzione attiva e selezionabile se è abilitata l'opzione ALLARME PANICO, se abilitata, la pressione del tasto mantenuta per circa 3 secondi attiva l'allarme Panico Silenzioso. Tale allarme non viene segnalato nelle tastiere o nei lettori di carte di prossimità e non attiva le uscite con funzioni 1. SIRENA ESTERNA e 2. SIRENA INTERNA. Il suo codice evento è però inviato ad una eventuale stazione di Vigilanza. L'allarme Panico Silenzioso attiva anche le uscite con funzione 6. ALLARME PANICO, evento che può essere utilizzato per l'invio di messaggi telefonici.
- Allarme 3 codici errati l'immissione per tre volte consecutive di codice errato genera un allarme in tastiera.

Mostra messaggi d'allarme – gruppo di opzioni relativa alla tastiera VERSA-LCD-GR:

- Partizioni l'allarme nella partizione provoca la comparsa di un messaggi di allarme che include il nome della partizione nella quale è stato generato l'allarme.
- Zone l'allarme da zona provoca la comparsa di un messaggi di allarme che include il nome della zona che ha generato l'allarme.

Il messaggio di allarme da zona ha la precedenza su quello della partizione.

# 7.2 Modulo di rete LAN ETHM-1

Il modulo ETHM-1 con firmware in v.1.03 permette la comunicazione TCP/IP tra la centrale Versa ed eventuali stazioni di vigilanza per l'invio di codici eventi nei formati supportati.

- **Ottieni IP automaticamente (DHCP)** se si seleziona questa opzione, i parametri di indirizzamento dell'interfaccia LAN del modulo (Indirizzo IP, Subnet mask, Gateway) sono forniti dinamicamente (alla sua accensione con cavo LAN collegato) da un server di configurazione automatica DHCP, se questo è presente e abilitato (normalmente incluso nei router).
- **Indirizzo IP** è l'indirizzo IP usato dal modulo. Il campo è disponibile solamente quando l'opzione OTTIENI IP AUTOMATICAMENTE (DHCP) è disabilitata.
- **Subnet mask** maschera della rete in cui opera il modulo. Il campo è disponibile solamente quando l'opzione OTTIENI IP AUTOMATICAMENTE (DHCP) è disabilitata.
- Gateway indirizzo IP dell'unità di rete (gateway, router) che permette la connessione con un computer appartenente ad un'altra rete (per esempio attraverso Internet). Il campo è disponibile solamente quando l'opzione OTTIENI IP AUTOMATICAMENTE (DHCP) è disabilitata.
- Ottieni indirizzo server DNS automaticamente se si seleziona questa opzione, l'indirizzo IP del server DNS è fornito dinamicamente (all'accensione del modulo con cavo LAN collegato) da un server di configurazione automatica DHCP, se questo è presente e abilitato (normalmente incluso nei router).
- **Server DNS** è l'indirizzo IP di un server DNS. Il campo è disponibile solamente quando l'opzione OTTIENI INDIRIZZO SERVER DNS AUTOMATICAMENTE è disabilitata.

#### Note:

- L'indirizzo del server DNS, sia ottenuto dinamicamente sia impostato manualmente, è necessario solo quando si vuole stabilire una connessione attraverso Internet utilizzando un 'nome di dominio' (ad esempio, "mio\_indirizzo.dyndns.org") al posto di un indirizzo IP pubblico, in genere perché detto indirizzo non è statico e quindi viene cambiato di tanto in tanto dal fornitore di connettività ad Internet.
- Spesso l'indirizzo IP di un server DNS è un parametro anche impostato direttamente nei router. In tal caso basterà impostare, quale indirizzo del server DNS, lo stesso indirizzo

impostato per il "gateway". In caso contrario, gli indirizzi dei server DNS disponibili, associati eventualmente ad un certo fornitore di connettività ad Internet, possono essere recuperati mediante una ricerca su Internet dei medesimi.

I parametri della sezione **DloadX** attualmente non sono rilevanti.

- Indirizzo sotto test anche se potrebbe essere l'indirizzo IP di un computer della rete LAN, è generalmente l'indirizzo IP di rete Internet o anche il 'nome di dominio' di un'unità direttamente connessa alla rete internet (ad esempio un router o un server con indirizzo IP pubblico) di cui si vuole verificare periodicamente la raggiungibilità mediante l'esecuzione della funzione 'PING' di test della rete.
- **Periodo** è la durata espressa in secondi del periodo con cui il test PING è ripetuto. I valori programmabili sono da 0 a 255. Il valore 0 disabilita il test.
- **Numero di prove** numero di tentativi consecutivi superato il quale viene segnalato un guasto 'Nessuna Risposta (test PING)'.

#### 7.3 Controller del sistema senza fili ABAX

Il modulo di espansione ACU-100 è il controller del sistema senza fili bi-direzionale ABAX. Esso permette di gestire fino a 30 zone senza fili e fino a 12 uscite senza fili del sistema d'allarme basato su qualsiasi modello di centrale VERSA. Ove non diversamente specificato nel seguito, la versione minima richiesta per il firmware del modulo di espansione è la v.1.06.

Nel sistema senza fili bi-direzionale ABAX la comunicazione tra dispositivo e controller, in condizioni di riposo, è avviata da quest'ultimo mediante interrogazione periodica. Lo scambio dati tra dispositivo e controller ha una durata giusto sufficiente per il trasferimento di dati, quali:

- i comandi di commutazione da attivo/passivo, di abilitazione/disabilitazione della modalità test, di variazione della sua configurazione (trasmissione da controller a dispositivo),
- lo stato di carica batteria, lo stato di funzionamento (trasmissione da dispositivo a controller).

I dispositivi senza fili possono assumere due stati di funzionamento:

- Passivo è forzato dal controller quando la partizione è disinserita o quando la zona associata non è attiva in quel modo di inserimento parziale della partizione. Sono esclusi dall'assumere questo stato tutti dispositivi associati a zone programmate con tipi di reazione "allarme 24H". Nello stato di funzionamento Passivo (di risparmio energetico), lo stato di violazione è trasmesso assieme agli altri dati ottenuti su interrogazione periodica. Questo evita al dispositivo l'accensione del trasmettitore al di fuori di detto tempo solo per inviare al controller lo stato di violazione che, in ogni caso, non genererebbe un allarme. Diversamente, un eventuale allarme tamper del dispositivo è trasmesso immediatamente al controller.
- Attivo è forzato dal controller quando la zona è "inserita". In questo stato, entrambe la violazione e l'allarme tamper vengono immediatamente trasmessi al controller. Lo stato di Attivo in un dispositivo senza fili può anche essere programmato 'permanente' abilitando per esso l'opzione SEMPRE ATTIVO (vedi paragrafo 7.3.1).
- Periodo di interrogazione intervallo di tempo con cui il controller avvia periodicamente la comunicazione con i dispositivi senza fili registrati per fornire ad essi comandi e ottenere da essi informazioni di stato la cui rilevanza non richiede una trasmissione immediata. Per esso sono selezionabili i valori 12, 24 oppure 36 secondi. A periodo più lungo corrisponde una minor frequente comunicazione tra controller e dispositivi senza fili e quindi un minor consumo di energia e una più lunga vita della batteria. Per contro, la commutazione da stato passivo a stato attivo dei dispositivi comandata al momento dell'inserimento del sistema avrà una latenza più lunga ('al massimo' pari al valore selezionato; 'in media' pari alla metà del valore selezionato, quindi 18 secondi se è stato selezionato un periodo di

interrogazione di 36 secondi). Ciò significa che una eventuale violazione durante tale tempo è inviata al controller con un equale ritardo. Avvenuto però il passaggio da stato passivo a stato attivo, ogni altra violazione è trasmessa immediatamente.

ACU-100											
	Name: ACU-100 (08)										
	Tamper signaled in part.:   1: First floor  C: 2: Second floor										
-Res	Response period © 12sec. © 36sec.										
			ACU-100 version:	2.00 POL 2008	8.06.11						
	Name	Zone type/Function	Device type	Serial number	Always active	Configuration	Filter				
1	Door	Entry/Exit	AMD-100.(Magn. contact)	0098765		1:Side contact	10				
2	Window - bedroom	Instant	AMD-100.(Magn. contact)	0005643		1:Side contact	10				
3	Window - kitchen	Instant	AMD-100.(Magn. contact)	0005656		1:Side contact	10				
4	Hall	Entry/Exit route	APD-100. (PIR PET)	0004532		2-1: Sensitivity medium - PET	10				
5	Kitchen	24h Fire	ASD-100 (Smoke detector)	0008361		2-3-2: temp. A2 - Sound 3 - time 3 min.	10				
6	Garage	Instant	APMD-150 (PIR+MW)	0002716		1-3-1: Sensitivity PIR:1 - Sensitivity MW	: 10				
7	Gate	Instant	AMD-101.(Magn. contact)	0036289		1:Side contact	10				
8	Living room PIR	Instant									
9	Window-liv, room	Instant						-			
	Image: Synchronize     Image: Synchronize       Image: Synchronize     Image: Synchronize										

Figura 16. Impostazioni del controller ACU-100 e dei dispositivi del sistema senza fili ABAX con il programma DLOADX (esempio di programmazione).

- Sincronizza questa funzione, che permette di sincronizzare tra di loro più controller, non ha rilevanza per le centrali VERSA.
- Modalità test quando attivata, tutti i dispositivi senza fili registrati segnalano con il lampeggio del LED la comunicazione con il controller. In particolare, i rilevatori segnalano mediante il LED eventuali violazioni e manomissioni. Durante la normale operatività dei dispositivi senza fili, la segnalazione sui LED non è abilitata per motivi di risparmio energetico. Nella modalità Test le segnalazioni delle sirene senza fili sono disabilitate. La modalità Test viene disabilitata automaticamente dopo 30 minuti:
  - dal suo avvio, utilizzando il programma DLOADX,
  - dal termine della modalità programmazione nella centrale.
- **Nota:** In conformità ai criteri della norma EN50131, il livello del segnale radio trasmesso dai dispositivi senza fili è attenuato se è attivata la modalità Test.

#### 7.3.1 Parametri dei dispositivi senza fili nel sistema ABAX

- Filtro (mancata presenza) numero di interrogazioni consecutive per le quali il controller non ha avuto risposta da un dispositivo, il cui superamento genera nella centrale l'evento "Guasto Comunicazione Radio" con il dispositivo. Possono essere immessi valori nell'intervallo compreso tra 0 e 50. L'immissione della valore 0 disabilita il controllo della presenza dei dispositivi nel sistema.
- Sempre attivo opzione disponibile per la maggior parte dei dispositivi senza fili. Permette la commutazione del rilevatore in modalità attiva permanente (vedi paragrafo 7.3.2 RILEVATORI SENZA FILI – REGOLE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE).

**Nota:** L'opzione SEMPRE ATTIVO è ininfluente per i dispositivi senza fili assegnati alle zone con tipi di reazione "allarme 24h", poiché esse sono sempre 'inserite'. Ciò implica che questi dispositivi sono comunque sempre nello stato Attivo.

**Configurazione** – alcuni dispositivi senza fili possiedono parametri ed opzioni specifici aggiuntivi. Salvo qualche eccezione, questi sono programmabili via radio attraverso la programmazione del controller ACU-100 grazie alla bi-direzionalità del sistema senza fili ABAX:

- APD-100 rilevatore PIR senza fili. Richiede ACU-100 v.1.07 o sup. Si program mano:
  - la 'Sensibilità PIR' ai raggi infrarossi;
  - l'opzione 'Immunità agli Animali Domestici' con peso fino a 15 kg (con fw in v. 2.01).
- **APMD-150** rilevatore di moto a DT. Richiede ACU-100 v.1.06 o sup. Si programmano:
  - la 'Sensibilità PIR' dei raggi infrarossi;
  - la 'Sensibilità MW' dei raggi a microonda;
  - il 'Modo Operativo' in modalità Test.
- AMD-100, AMD-101 e AMD-102 rilevatori magnetici senza fili con contatto magnetico (reed) selezionabile inferiore o laterale e con a bordo ingresso per contatto esterno supplementare.

Il rilevatore AMD-100 occupa una sola zona. L'ingresso supplementare supporta un contatto esterno di tipo NC. Il contatto esterno è funzionalmente collegato 'in serie' al contatto magnetico.

Il rilevatore AMD-101 occupa due zone distinte consecutive: la prima per il contatto magnetico interno, la seconda per l'eventuale contatto esterno.

Il rilevatore AMD-102 è analogo al AMD-101. Esso ha però due ingressi supplementari funzionalmente collegati 'in serie' tra di loro, di cui: l'uno supporta contatti di tipo 'Tapparella', l'altro supporta contatti di tipo NC. Richiede ACU-100 v.1.08/v.2.01 o sup.

Si programmano:

- la scelta di quale tra i due contatti reed interni, rispettivamente inferiore e laterale, si vuole attivare (per i modelli AMD-100 e AMD-101 con versione 3.5D e per il modello AMD-102);
- la coppia di parametri 'Numero di impulsi' 'Tempo di validità' (per l'eventuale contatto esterno di tipo "Tapparella" del modello AMD-102).
- AGD-100 rilevatore senza fili di rottura vetri. Si programma:
  - la 'Sensibilità canale Alta Frequenza'.
- AVD-100 rilevatore senza fili di vibrazioni e rilevatore magnetico. Il rilevatore occupa 2 zone nel sistema: la prima zona per il rilevatore magnetico, la seconda zona per il rilevatore di vibrazioni.

Per il rilevatore magnetico si programma:

• la scelta di quale tra i due contatti reed interni. rispettivamente inferiore e laterale, si vuole attivare.

Per il rilevatore di vibrazoni si programma la:

- la coppia di parametri 'Sensibilità' 'Numero di impulsi' (vedi per le definizioni il paragrafo 5.4 a pagina 38).
- **Nota:** I due parametri operativi del rilevatore di vibrazioni vengono analizzati indipendentemente. Come effetto, il rilevatore può segnalare la violazione dopo la registrazione di una singola vibrazione forte causata da un urto violento o dopo la registrazione di diverse vibrazioni piccole causata una serie di colpi deboli.

- ASD-100 rilevatore senza fili di fumo e calore. Si programmano:
  - la modalità operativa del rilevatore di calore (il rilevatore può disabilitare oppure scegliere la classe di rilevamento conforme alla norma EN 54-5);
  - la modalità operativa del segnalatore acustico;
  - il tempo di segnalazione acustica dell'allarme.
- ARD-100 rilevatore senza fili di re-orientamento (accelerometro). Richiede ACU-100 v.1.08/v.2.01 o sup. Si programma:
  - la 'Sensibilità'.
- ASP-105 segnalatore ottico-acustico (sirena) esterno senza fili. Si programmano:
  - il tipo di segnalazione acustica;
  - il tempo della segnalazione acustica.
- ASP-205 segnalatore ottico-acustico (sirena) interno senza fili. Si programmano:
  - l'abilitazione o meno della segnalazione ottica;
  - il tempo di segnalazione ottica;
  - il tempo di segnalazione acustica.
- ASW-100 E e ASW-100 F presa 230 V AC con commutatore controllabile da remoto mediante collegamento senza fili. Si programma la scelta della modalità operativa.

# 7.3.2 Rilevatori senza fili – regole generali di programmazione

I rilevatori senza fili inviano informazioni sulle violazioni, sulle manomissioni e sullo stato di carica della batteria. Le informazioni sulle violazioni e sulle manomissioni vengono trasmesse alle zone a cui i rilevatori sono assegnati. Queste zone nel sistema possono essere programmate come:

- NC, NO oppure EOL in tal caso le zone rilevano la violazione ma non la manomissione dei rilevatori;
- 2EOL/NC oppure 2EOL/NO le zone rilevano sia della violazione sia la manomissione dei rilevatori.

Ha influenza sulla modalità operativa dei rilevatori senza fili lo 'stato di inserimento' della zona che dipende a sua volta dal tipo di reazione programmato per essa (allarme 24h o non 24h) oppure dallo stato e modo di inserimento della partizione di appartenenza (nel caso di zona non allarme 24h). Se la zona è:

- non inserita il rilevatore opera in modalità passiva.
- inserita il rilevatore opera in modalità attiva.

La commutazione del rilevatore dalla modalità passiva alla modalità attiva e viceversa avviene a seguito dell'interrogazione periodica, per cui sarà eseguita con un ritardo rispetto all'inserimento/disinserimento. Questo ritardo, a seconda del periodo di Interrogazione selezionato, potrà essere 'al massimo' rispettivamente di 12, 24 oppure 36 secondi.

I rilevatori senza fili assegnati alle zone 24-ore, cioè inserite permanentemente, sono ovviamente sempre nello stato attivo. Anche altri rilevatori senza fili possono operare sempre in modalità attiva se è abilitata per loro l'opzione SEMPRE ATTIVO (vedi il paragrafo 7.3.1 PARAMETRI DISPOSITIVI SENZA FILI NEL SISTEMA ABAX).



Le batterie mantengono l'operatività del rilevatore per circa 3 anni (dato statistico) dal loro inserimento, qualora i rilevatori per una buona parte di questo tempo si trovino in stato passivo con un PERIODO D'INTERROGAZIONE di 24 secondi. La durata della vita delle batterie nei rilevatori programmati in stato attivo permanente risulta essere abbreviata. Al contrario, l'aumento del periodo d'interrogazione allunga la durata della vita della batteria. Il numero di violazioni

# che generano una trasmissione di un rilevatore è anch'esso determinante per la durata della batteria.

# 7.3.3 Sirene senza fili – regole generali di programmazione

Le sirene senza fili occupano 2 uscite e 2 zone nel sistema. Le modalità di segnalazione controllata attraverso le uscite dipendono dal tipo di sirena:

- ASP-105 la prima delle uscite assegnate alla sirene controlla la segnalazione acustica. La seconda uscita controlla la segnalazione ottica. Il tipo e la durata della segnalazione acustica sono programmabili. La segnalazione ottica segue invece la stato di attività dell'uscita corrispondente. L'invio del comando di attivazione (e nel caso di segnalazione ottica anche di terminazione) è immediato. Lo stato di alimentazione (batteria e alimentazione esterna) è inviato periodicamente dopo interrogazione. L'allarme tamper è inviato immediatamente.
- ASP-205 la prima delle uscite assegnate alla sirene controlla la segnalazione acustica. La seconda uscita controlla la segnalazione ottica. Il tipo (nessuna segnalazione, tipo d'allarme) e la durata della segnalazione acustica sono programmabili. L'abilitazione/ disabilitazione della segnalazione ottica è programmabile. I comandi di attivazione delle due segnalazioni sono inviati solo durante la trasmissione su interrogazione. Per questo motivo, il tempo di attivazione delle uscite assegnate per comandare la sirena deve essere più lungo del Periodo di Interrogazione selezionato. Si raccomanda di impostare un tempo di attivazione pari alla durata di segnalazione selezionata per la sirena.

Le due zone del sistema assegnate alle sirene senza fili possono essere programmate come:

- NC, NO oppure EOL in tal caso le zone rilevano solo lo stato di alimentazione ma non la manomissione della sirena;
- 2EOL/NC oppure 2EOL/NO le zone rilevano entrambi sia lo stato di alimentazione sia la manomissione della sirena.

Il tipo di reazione delle zone deve essere programmato in funzione del tipo informazione trasmessa:

- ASP-105
  - prima zona batteria bassa e manomissione;
  - seconda zona mancanza dell'alimentazione esterna 12 V DC e manomissione.
- ASP-205
  - entrambe le zone batteria bassa e manomissione.

L'allarme Tamper è inviato immediatamente mentre le segnalazioni di guasto sono trasmesse su interrogazione periodica da parte del controller.

#### Note:

- La segnalazione d'allarme proveniente dalle sirene è appositamente bloccata o dopo l'entrata in MODO PROGRAMMAZIONME o dopo l'abilitazione della MODALITÀ TEST, oppure per 40 secondi, dopo aver dato loro alimentazione. Questo permette l'esecuzione delle operazioni di installazione e di test senza la generazione di false segnalazioni. L'apertura del contatto antimanomissione non attiva alcuna segnalazione acustica nonostante la segnalazione di avvenuta manomissione venga inviata al controller (si rammenta che in modalità programmazione la centrale non segnala gli allarmi tamper). Il comando di blocco/sblocco della segnalazione dovuto all'entrata/uscita nella/dalla modalità programmazione o dovuta all'abilitazione/disabilitazione della modalità test è inviato al controller durante la trasmissione che segue l'interrogazione periodica.
- La violazione del contatto antimanomissione del segnalatore ASP-205 genera un allarme Tamper che ha una durata di 3 minuti (suono di tipo 1 e segnalazione ottica).

#### SATEL

# 7.3.4 Moduli di espansione senza fili per la remotizzazione di zone ed uscite cablate – regole generali di programmazione

Ogni modulo di espansione senza fili per la remotizzazione di zone ed uscite cablate (ACX-200 oppure ACX-201) occupa 4 zone e 4 uscite nel sistema. I parametri delle zone e delle uscite del modulo si programmano in modo identico alle restanti zone e uscite cablate della centrale. Va soltanto ricordato che la sensibilità reale delle zone assegnate al modulo di espansione potrebbe essere diversa da quella programmata nella zona stessa a seconda del valore attribuito al parametro SENSIBILITÀ, e cioè:

- da 20 ms a 140 ms lo stesso della sensibilità programmata nella centrale;
- oltre i 140 ms quello più prossimo al valore programmato tra i valori 300 ms, 500 ms, 700 ms e via, con incrementi successivi di 200 ms.

Il modulo di espansione trasmette al controller lo stato delle zone in tempo reale. Anche il controllo delle sue uscite è effettuato in tempo reale. Ciò che invece è inviato durante la trasmissione periodica su interrogazione sono solamente i dati di programmazione della singola zona (l'invio dei dati di programmazione di più zone richiede un ugual numero di periodi di interrogazione).

# **Nota:** La perdita di collegamento con il controller per un tempo superiore a 20 periodi di interrogazione forzerà la disattivazione di tutte le uscite precedentemente attivate.

In aggiunta a quanto sopra, il modulo di espansione ACX-201 invia informazioni su:

- lo stato delle uscite di alimentazione a bordo AUX1 e AUX2 la segnalazione di sovraccarico viene inviata quando il carico delle uscite AUX1 oppure AUX2 supera 0,5 A.
- lo stato della batteria tampone la segnalazione di 'batteria bassa' è inviata al controller quando la tensione della batteria cade al di sotto di 11 V per un periodo maggiore di 12 minuti (che include 3 test consecutivi sulla batteria). In modo analogo, il suo ripristino è inviato al controller quando la tensione della batteria si riporta sopra 11 V sempre per un periodo maggiore di 12 minuti.
- lo stato dell'alimentazione AC la segnalazione di 'mancanza alimentazione' è inviata quando questa permane per più di 30 secondi. Il suo ripristino è segnalato con lo stesso ritardo.

# 7.3.5 Presa 230 V AC con controllo remoto senza fili – regole generali di programmazione

Ogni dispositivo ASW-100 E oppure ASW-100 F occupa 1 zona e 1 uscita nel sistema.

L'attivazione dell'uscita assegnata al dispositivo provoca la commutazione del suo stato di collegamento alla rete 230 V AC (collegato o scollegato in funzione della modalità NA o NC selezionata attraverso la polarità del parametro NORMALMENTE APERTA).

A seconda della modalità operativa programmata, il dispositivo segnala attraverso la zona:

- lo stato del pulsante di comando manuale (modalità 0),
- lo stato di collegamento alla rete elettrica (modalità 1 e modalità 2).

La segnalazione dello stato del pulsante di comando manuale è inviata in tempo reale. La segnalazione dello stato di collegamento alla rete 230 V AC è trasmessa a seguito dell'interrogazione periodica effettuata dal controller ACU-100. Lo stato di "pulsante premuto" così come lo stato di "rete elettrica collegata" sono segnalati mediante lo stato di "zona violata".

# 7.3.6 Configurazione dei dispositivi senza fili attraverso il programma DLOADX

Nel programma DLOADX, i parametri operativi dei dispositivi senza fili si configurano nella scheda "Hardware" della finestra "Versa – Struttura" dopo aver selezionato il dispositivo senza fili dall'elenco dei dispositivi registrati nel controller ACU-100, visualizzato in maniera

tabellare. L'aggiornamento dell'elenco si ottiene facendo 'click' sul bottone "Leggi". Per scrivere nel controller le modifiche apportate alle impostazioni di un dispositivo senza fili occorre fare 'click' sul bottone "Scrivi". Entrambe questi bottoni sono posti sotto la tabella.

Da notare che i bottoni e inclusi nella Barra degli Strumenti del programma DLOADX non servono alla lettura/scrittura delle impostazioni dei dispositivi senza fili. Nel seguito è descritto come programmare i parametri e le opzioni specifici per ciascun tipo di dispositivo senza fili, immettendo i relativi valori nella cella della colonna "Configurazione" ad esso riservata.

#### **Rilevatore APD-100**

Per il rilevatori con firmware di versione 2.01 occorre inserire una sequenza di due cifre come segue:

1a cifra - Sensibilità del sensore PIR (1=Bassa, 2=Media, 3=Alta),

2a cifra – Opzione Immunità agli Animali Domestici (0=Disabilitata, 1=Abilitata).

Per i rilevatori con versioni di firmware precedenti occorre inserire una sola cifra che rappresenta il livello di sensibilità del PIR in accordo a quanto sopra.

#### **Rilevatore APMD-150**

Occorre inserire una sequenza di 3 cifre:

1a cifra – Sensibilità del Sensore PIR (da 1 a 4, dove 1 è la più bassa),

2a cifra – Sensibilità del Sensore a Microonde MW (da 1 a 8, dove 1 è la più bassa),

3a cifra – Modo Operativo in modalità Test: (0=AND, 1=solo PIR, 2=solo MW).

#### Rilevatore AMD-100 e AMD-101

Per i rilevatori con firmware in versione 3.5 D o superiore occorre immettere una sola cifra:

1a cifra – Scelta del Contatto Magnetico (0=contatto reed inferiore, 1=contatto reed laterale).

Per i rilevatori con versioni di firmware precedenti non vi è nessun parametro specifico da programmare (la scelta del contatto reed attivo si effettua via hardware mediante jumper dedicati).

#### **Rilevatore AMD-102**

Occorre inserire una sequenza di 3 cifre, dove la prima cifra è associata alla prima zona assegnata, mentre la seconda e terza cifra sono associate alle seconda zona assegnata.

1a cifra – Scelta del Contatto Magnetico (0=contatto reed inferiore, 1=contatto reed laterale),

2a cifra - Numero di impulsi, se è utilizzato l'ingresso esterno di tipo "Tapparella" (da 1 a 8),

**3a cifra** – *Tempo di validità*, se è utilizzato l'ingresso esterno di tipo "Tapparella" (0=30 s, 1=120 s, 2=240 s e 3=0 s, dove 0 s significa che il TEMPO DI VALIDITÀ risulta essere indeterminato a priori).

Nel caso in cui l'ingresso esterno di tipo "Tapparella" non è utilizzato, immettere al posto della 2a e della 3a cifra il simbolo '-'.

#### Rilevatore AGD-100

Occorre inserire una sola cifra:

1a cifra – Sensibilità canale Alta Frequenza (1=Bassa, 2=Media, 3=Alta).

#### **Rilevatore AVD-100**

Occorre inserire una sequenza di 3 cifre, dove la prima cifra è associata alla prima zona assegnata, mentre la seconda e terza cifra sono associate alle seconda zona assegnata.

**1a cifra** – *Scelta del Contatto Magnetico* (0=contatto reed inferiore, 1=contatto reed laterale), **2a cifra** – *Sensibilità* (da 1 a 8), **3a cifra** – *Numero di impulsi* (da 0 a 7, dove 0 fa sì che la centrale non conti più gli impulsi e prenda quindi in considerazione soltanto il confronto con il valore impostato nel parametro SENSIBILITÀ).

#### **Rilevatore ASD-100**

Occorre inserire una sequenza di 3 cifre relativa ai parametri che determinano la modalità di rilevazione e la modalità di segnalazione del dispositivo, da impostarsi in accordo alla Tabella 8.

1a cifra 2a cifra			2a cifra		3a cifra
valore	M.O. rilevatore di fumo/temperatura	valore	segnalazione acustica	valore	tempo di segnalazione
0	disabilitato	0	assente	1	1 minuto
1	A1	1	suono di tipo 1	2	3 minuti
2	A2	2	suono di tipo 2	3	6 minuti
3	В	3	suono di tipo 3	4	9 minuti

Tabella 8. Assegnazione dei parametri per il rilevatore ASD-100.

#### **Rilevatore ARD-100**

Occorre inserire una coppia di cifre: **1a** e **2a cifra** – *Sensibilità* (da 01 a 16).

#### Sirena ASP-105

Occorre inserire una sequenza di 2 cifre relative ai parametri che determinano la modalità di segnalazione acustica (associata alla prima uscita assegnata alla sirena), da impostarsi in accordo alla Tabella 9.

	1a cifra	2a cifra		
valore	segnalazione acustica	valore	tempo di segnalazione	
1	suono di tipo 1	1	1 minuto	
2	suono di tipo 2	2	3 minuti	
3	suono di tipo 3	3	6 minuti	
4	suono di tipo 4	4	9 minuti	

Tabella 9. Assegnazione dei parametri per la sirena ASP-105.

#### Sirena ASP-205

Occorre inserire una sequenza di 3 cifre relativa ai parametri che determinano la modalità di segnalazione acustica (associata alla prima uscita assegnata alla sirena) e la modalità di segnalazione ottica (associata alla seconda uscita assegnata alla sirena), da impostarsi in accordo alla Tabella 10.

	1a cifra		2a cifra	3 Valore a cifra		
valore	tempo di segnalazione	valore	segnalazione acustica	valore	segnalazione ottica	
1	1 minuto	0	assente	0	disabilitata	
2	3 minuti	1	suono di tipo 1	1	abilitata	
3	6 minuti	2	suono di tipo 2	-	-	
4	9 minuti	3	suono di tipo 3	-	-	

Tabella 10. Assegnazione dei parametri per la sirena ASP-205

#### Prese con controllo remoto ASW-100 E e ASW-100 F

Occorre inserite una sola cifra con valori da 0 a 2 corrispondenti al tipo di operatività prescelto:

- 0 "Inattivo": lo stato di connessione con la rete elettrica 230 V AC è controllato soltanto da remoto essendo il pulsante disabilitato;
- 1 "Controllo condiviso": lo stato di connessione con la rete elettrica 230 V AC è controllato sia da remoto sia manualmente attraverso il pulsante;
- 2 "Controllo condizionato": lo stato di connessione con la rete elettrica 230 V AC può essere controllato sia da remoto sia manualmente. Il controllo remoto può essere però disabilitato mediante comando manuale premendo opportunamente il pulsante.

### 7.3.7 Configurazione dei dispositivi senza fili attraverso la tastiera LCD

La programmazione dei parametri operativi di ogni dispositivo senza fili deve essere eseguita con il metodo "passo-passo" descritto nel paragrafo 2.1.7 a pagina 8.

I parametri di operatività specifici di ciascun dispositivo senza fili possono essere programmati in sede di registrazione di un nuovo dispositivo mediante la funzione di programmazione Nuovo DISPOSITIVO (PROGRAMMAZIONE ▶2. HARDWARE ▶1. MODULI ESP. ▶3. ACU-100 ▶2. NUOVO. DISPOS.) seguendo la procedura descritta nel paragrafo AGGIUNTA DI NUOVI DISPOSITIVI – TASTIERA LCD del MANUALE DI INSTALLAZIONE. Il passo 6 della procedura là riportata cita sommariamente proprio la programmazione dei parametri operativi specifici del dispositivo. Esso deve essere dettagliato mediante i passi della sotto-procedura "*IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI OPERATIVI SPECIFICI*" nel seguito riportata. I passi della stessa sotto-procedura devono essere percorsi anche nel caso in cui si vogliono modificare i parametri operativi specifici di un dispositivo senza fili che in precedenza è stato registrato e programmato. La modifica si esegue attraverso la funzione di programmazione MODIFICA DISPOSITIVO (PROGRAMMAZIONE ▶2. HARDWARE ▶1. MODULI ESP. ▶3. ACU-100 ▶2. MODIF. DISPOS.). Per modificare i parametri operativi specifici di un dispositivo senza fili che in precedenza è stato registrato procedura eseguente:

- 1. Selezionare la funzione 2. MODIF. DISPOS. e premere # 1.
- 2. Attendere che sullo schermo compaia l'elenco delle zone del sistema assegnate ai dispositivi senza fili registrati nel controller. Scegliere dall'elenco la zona corrispondente al dispositivo di interesse mediante i tasti ve verticale e quindi premere il tasto verticale e quindi premere il tasto verticale di scelta. Premere invece il tasto verticale e quindi annullare l'operazione di modifica del dispositivo. Si fa notare che qualora un dispositivo occupi più zone solo la prima di esse è contenuta nell'elenco visualizzato.
- 3. Eseguire la sotto-procedura *"IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI OPERATIVI SPECIFICI"* contenente i passi necessari per programmare i parametri operativi specifici del dispositivo registrato.

SOTTO-PROCEDURA "IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI OPERATIVI SPECIFICI"

Nel seguito è descritta, per ogni tipo di dispositivo, la sotto-procedura dedicata alla programmazione dei parametri operativi specifici.

#### **Rilevatore APD-100**

- 1. Inserire il valore relativo del *Filtro* e premere il tasto **# 1**.
- Abilitare/disabilitare l'opzione Sempre Attivo premendo un qualsiasi tasto numerico (<sup>1</sup> - opzione disabilitata, III – opzione abilitata). Premere il tasto III (IIII).
- 3. Inserire il valore (1=Bassa, 2=Media, 3=Alta) del livello di Sensibilità del sensore PIR e premere il tasto **#①**.

- 4. Abilitare /disabilitare premendo un qualsiasi tasto numerico l'opzione *Immunità agli animali domestici* ( · ₋ opzione disabilitata, 🗄 opzione abilitata). Premere il tasto **# ①**.
- **Nota:** Il quarto ed ultimo passo di programmazione è disponibile solo per i rilevatori con firmware di versione 2.01 o superiore. Nei rilevatori con versioni di firmware precedenti la configurazione termina dopo il terzo passo.

#### **Rilevatore APMD-150**

- 1. Inserire il valore relativo al *Filtro* e premere il tasto **#**1.
- 2. Abilitare/disabilitare l'opzione *Sempre Attivo* premendo un qualsiasi tasto numerico (<sup>,</sup> ₋ opzione disabilitata, 🗄 opzione abilitata). Premere il tasto **#**1.
- 3. Inserire il valore (da 1 a 4, dove 1 è la più bassa) di *Sensibilità del sensore PIR* e premere il tasto **#**1.
- 4. Inserire il valore (da 1 a 8, dove 1 è la più bassa) di *Sensibilità del sensore a microonde MW* e premere il tasto **#1**.
- 5. Mediante i tasti e i scorrimento verticale scegliere il *Modo operativo* in modalità Test (AND, solo PIR, solo MW). Premere il tasto **#①**.

#### Rilevatori AMD-100 e AMD-101

- 1. Inserire il valore relativo al *Filtro* e premere il tasto **# 1**.
- 2. Abilitare/disabilitare l'opzione *Sempre Attivo* premendo un qualsiasi tasto numerico (· opzione disabilitata, ∃ opzione abilitata). Premere il tasto **#**1.
- 3. Mediante i tasti e A e a contatti reed, rispettivamente inferiore e laterale, deve essere attivo. Premere il tasto **#1**.
- **Nota:** Il terzo ed ultimo passo di programmazione è disponibile solo per i rilevatori con firmware in versione 3.5 D o superiore. Nei rilevatori con versioni di firmware precedenti la configurazione termina dopo il secondo passo.

#### Rilevatori AMD-102

Il rilevatore AMD-102 occupa due zone a cui associare parametri specifici da programmare. Dopo aver selezionato la prima delle due zone occorre:

- 1. Inserire il valore relativo al FILTRO e premere il tasto #1.
- 2. Abilitare/disabilitare l'opzione Sempre Attivo premendo un qualsiasi tasto numerico (' opzione disabilitata, III opzione abilitata). Premere il tasto III (IIII)
- 3. Mediante i tasti 🖾 e 🖾 V di scorrimento verticale scegliere quale tra due contatti reed, rispettivamente inferiore e laterale, deve essere attivo. Premere il tasto **#**①.

Se si utilizza anche l'ingresso di tipo "Tapparella" allora è necessario selezionare anche la seconda delle due zone. Dopo la selezione:

- 1. Inserire il valore (da 1 a 8) del Numero di impulsi e premere il tasto #1.
- 2. Mediante i tasti 
  ↓ e 
  ↓ di scorrimento verticale scegliere il valore (30 s, 120 s, 240 s e 0 s, dove 0 s significa che il TEMPO DI VALIDITÀ risulta essere indeterminato a priori) del *Tempo di validità*. Premere il tasto #①

#### **Rilevatore AGD-100**

- 1. Inserire il valore relativo al FILTRO e premere il tasto **# 1**.
- 2. Abilitare/disabilitare l'opzione *Sempre Attivo* premendo un qualsiasi tasto numerico ( $\cdot$  opzione disabilitata,  $\Xi$  opzione abilitata). Premere il tasto **#1**.

3. Inserire il valore (1=Bassa, 2=Media, 3=Alta) del livello di Sensibilità canale Alta Frequenza e premere il tasto **#**1.

#### **Rilevatore AVD-100**

Il rilevatore AVD-100 occupa due zone a cui associare parametri specifici da programmare: Dopo aver selezionato la prima delle due zone occorre:

- 1. Inserire il valore relativo al *Filtro* e premere il tasto **# 1**.
- 2. Abilitare/disabilitare l'opzione *Sempre Attivo* premendo un qualsiasi tasto numerico ( $\cdot$  opzione disabilitata,  $\blacksquare$  opzione abilitata). Premere il tasto **#1**.
- 3. Mediante i tasti 🚾 A e 🛛 di scorrimento verticale scegliere quale tra due contatti reed, rispettivamente inferiore e laterale, deve essere attivo. Premere il tasto **#**1.

Dopo aver selezionato la seconda delle due zone occorre:

- 1. Inserire il valore (da 1 a 8) del livello di *Sensibilità* del rilevatore di vibrazioni e premere il tasto **#**
- Inserire il valore (da 0 a 7, dove 0 fa sì che la centrale non conti più gli impulsi e prenda quindi in considerazione soltanto il confronto con il valore impostato nel parametro SENSIBILITÀ) del Numero di impulsi. Premere il tasto #1.

#### **Rilevatore ASD-100**

- 1. Inserire il valore relativo al *Filtro* e premere il tasto **#**1.
- 2. Mediante i tasti e A e a corrimento verticale scegliere la *Modalità Operativa* del rilevatore di fumo/temperatura (vedi Tabella 8 a pagina 64). Premere il tasto **#**.
- 3. Mediante i tasti . e . e . di scorrimento verticale scegliere il *Tipo di segnalazione acustica* (vedi Tabella 8 a pagina 64, la selezione del carattere <sup>·</sup> corrisponde al valore 0 nella tabella). Premere il tasto # .
- 4. Mediante i tasti **■** e **■** di scorrimento verticale scegliere il *Tempo di segnalazione* (vedi Tabella 8 a pagina 64). Premere il tasto **# ●**.

#### **Rilevatore ARD-100**

- 1. Inserire il valore relativo al Filtro e premere il tasto **#①**.
- Abilitare/disabilitare l'opzione Sempre Attivo premendo un qualsiasi tasto numerico (' - opzione disabilitata, II – opzione abilitata). Premere il tasto IIII.
- 3. Inserire il valore a due cifre (da 01 a 16) del livello di Sensibilità e premere il tasto #1

#### Sirena ASP-105

La sirena ASP-105 occupa due zone ai cui nomi sono collegate anche le due uscite che controllano rispettivamente la segnalazione acustica e la segnalazione ottica. Delle due, solo la prima è associata a parametri specifici da programmare.

- 1. Inserire il valore relativo al *Filtro* e premere il tasto **#**
- Mediante i tasti A e di scorrimento verticale scegliere il *Tipo di segnalazione acustica* (vedi Tabella 9 a pagina 60, la selezione del carattere ' corrisponde al valore 0 nella tabella). Premere il tasto #1.
- 3. Mediante i tasti **■** e **■** di scorrimento verticale scegliere il *Tempo di segnalazione* (vedi Tabella 9 a pagina 60). Premere il tasto **# ①**.

#### Sirena ASP-205

La sirena ASP-205 occupa due zone ai cui nomi sono collegate anche le due uscite che controllano rispettivamente la segnalazione acustica e la segnalazione ottica. Entrambe sono associate a parametri specifici da programmare.

Dopo aver selezionato la prima delle due zone occorre:

- 1. Inserire il valore relativo al *Filtro* e premere il tasto **#**1.
- 2. Mediante i tasti 📼 A e 🛛 di scorrimento verticale scegliere il *Tipo di segnalazione acustica* (vedi Tabella 10 a pagina 60, la selezione del carattere ' corrisponde al valore 0 nella tabella). Premere il tasto **#**1.
- 3. Mediante i tasti e A e a corrimento verticale scegliere il *Tempo di segnalazione* (vedi Tabella 10 a pagina 60). Premere il tasto **#** .

Dopo aver selezionato la seconda delle due zone occorre:

#### Prese con controllo remoto ASW-100 E e ASW-100 F

- 1. Inserire il valore relativo al *Filtro* e premere il tasto **# 1**.
- 2. Mediante i tasti e i

# 7.4 Lettore di tessere di prossimità

- LED R colonna contenente il profilo di inserimento che determina lo stato delle due partizioni quando l'utente seleziona, mediante tessera di prossimità, l'accensione del LED R di colore "rosso" posto sull'inseritore (vedi per la modalità il paragrafo UTILIZZO DELLE TESSERE DI PROSSIMITÀ PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA del MANUALE UTENTE). Per ciascuna partizione può essere programmato:
  - l'inserimento Totale indicato con il simbolo,
  - il mantenimento dello stato corrente lasciando la corrispondente cella vuota.
- LED G / LED Y colonne contenenti i profili di inserimento che determinano lo stato delle due partizioni quando l'utente seleziona, mediante tessera di prossimità, l'accensione rispettivamente del LED G di colore "verde" e del LED Y di colore "giallo" posti sull'inseritore (vedi per la modalità il paragrafo UTILIZZO DELLE TESSERE DI PROSSIMITÀ PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA del MANUALE UTENTE). Per ciascuna partizione può essere programmato:
  - l'inserimento parziale Notte indicato con il simbolo
  - l'inserimento parziale Giorno indicato con il simbolo
  - il disinserimento indicato con il simbolo X,
  - il mantenimento dello stato corrente lasciando la corrispondente cella vuota.

**Nota:** Nel programma DLOADX, i profili d'inserimento si programmano mediante uno o più doppi 'click' applicati alla cella della tabella che corrisponde al profilo e alla partizione d'interesse. Ad ogni doppio 'click' si ha la commutazione circolare tra i tipi di azione disponibili per quel profilo.

INT-IT	01 1 2 3 4 5					
Nome: INT-IT (16)						
Segnala 'Tamp. Tast.' in part.:  1: Primo piano O 2: Secondo piano						
Nr.Partizione: R G Y	Upzioni E Soan di alli E fina a cancelli					
Primo piano 🗾 💀 🔆 🗙	Allerme 3 card errate					
Secondo piano 🗝 🕻	Segnala tempo d'ingresso					
	<ul> <li>Segnala tempo di uscita</li> <li>Segn. card (hardware)</li> </ul>					

Fig. 17. Impostazioni del lettore di tessere di prossimità INT-IT con il programma DLOADX (esempio di programmazione).

#### **Opzioni del lettore**

- Segnalazione di allarme il lettore segnala acusticamente gli allarmi per un tempo pari alla durata del TEMPO DI SEGNALAZIONE ALLARME IN TASTIERA (vedi il paragrafo 3.2 a pagina 29).
- (Segnalazione di allarme) fino a cancellazione il lettore segnala acusticamente gli allarmi fino al momento della loro cancellazione.
- Allarme: 3 tessere sconosciute la lettura per tre volte consecutive di tessere con codice sconosciuto genera un allarme.
- Segnalazione del Ritardo di Ingresso il lettore segnala acusticamente il conteggio del RITARDO DI INGRESSO.
- Segnalazione del Ritardo di Uscita il lettore segnala acusticamente il conteggio del RITARDO DI USCITA o del RITARDO ALL'AUTOINSERIMENTO.
- Segnalazione locale di tessera letta se abilitata, il lettore segnala con un unico suono la lettura locale del codice della tessera. Esso precede il suono che normalmente viene emesso dopo che il codice è stato inviato alla centrale (in concomitanza dell'allontanamento della tessera dal lettore) e che segnala la lettura del codice da parte della centrale stessa.

La Figura 17 mostra un esempio di programmazione del lettore di tessere di prossimità INT-IT.

**Nota:** Nella tastiera LCD, la programmazione dei profili d'inserimento e delle opzioni deve essere eseguita con il metodo "passo-passo" descritto nel paragrafo 2.1.7 a pagina 8. In particolare, la scelta di quale tipo di azione assegnare alla partizione del profilo d'interesse viene fatta mediante selezione da elenco.

# 8. Timer

Nelle centrali della serie VERSA si possono programmare fino a 4 timer. Mediante essi è possibile o controllare l'inserimento/disinserimento automatico delle partizioni oppure controllare l'attivazione/disattivazione delle uscite di tipo 15. CONTROLLATA. Per eseguire la funzione programmata, il timer confronta il tempo dell'orologio della centrale con i tempi

e periodi programmati. Per maggiori dettagli sull'uso dei timer vedere il paragrafo UTILIZZO DEI TIMER NEL SISTEMA DI ALLARME del MANUALE UTENTE. Da tastiera LCD, in modalità programmazione si possono modificare esclusivamente i nomi dei timer mediante le funzioni di programmazione contenute nel sotto-menu TIMER (PROGRAMMAZIONE ►4. TIMER). I restanti parametri devono essere programmati mediante le opportune funzioni utente disponibili nel MENU UTENTE ([CODICE] \* • ►6. IMPOSTAZIONI ►3. IMPOST. TIMER). Per la programmazione dei parametri dei timer da tastiera vedere il paragrafo DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FUNZIONI UTENTE del MANUALE UTENTE. Nel programma DLOADX, tutti i parametri si programmano nella finestra "Versa – Timer".

🛟 Versa - Timer	R. 1.1			1									X
					Tin	ner 1	Timer 2		Timer 3		Timer 4		
		Ins. partizione 1		Notte	-	Totale 💌		· 💌		🔻			
		Ins. par	tizione	2	Notte	-	Totale	•		-	·•••	10	•
Nome timer					On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	
1 Inserim. Notte		Luned	ř										
2 Inserim. Totale		Marteo	di'				11:00	14:00	20:00	22:00			
3 Illuminazione		Merco	ledi'				11:00	14:00					
4 Timer 4		Giove	di'										
		Vener	di'						20:00	22:00			
		Sabate	0						18:00	23:00			
		Domer	nica										
		Ogni G	àiorno		23:00	5:00							
Eccezioni: Timer 1					A an	Eccezior	i: Time	12					
	Data (gg-m	m-aa)	Ti	mer 1					) ata (gg-	mm-aa)	Tin	ner 2	
[	Da: A:		On	Off				Da:	A	A:	On	Off	
Eccezione 1			_			Eccezi	one 1	23-12	2-09	2-01-10	9:00	15:00	
Eccezione 2	22					Eccezi	one 2		-			1	
Eccezione 3				_	_	Eccezi	one 3						
Eccezione 4						Eccezi	one 4				l		
Eccezioni: Timer 3						Eccezior	i: Time	r 4					
	Data (gg-m	m-aa)	Ti	mer 3					) ata (gg-	mm-aa)	Tin	ner 4	
	Da: A:		On	Off				Da:	ŀ	A:	On	Off	
Eccezione 1						Eccezi	one 1						
Eccezione 2			-			Eccezi	one 2						
Eccezione 3			_	_		Eccezi	one 3						
Eccezione 4			-			Eccezi	one 4						
					🗸 0	к							
Concernant of the second second		-	-	+									_

Fig. 18. Finestra "Versa – Timer" nel programma DLOADX.

Per ogni timer possono essere programmati:

- il nome (fino a 16 caratteri);
- gli orari di inserimento/disinserimento (o attivazione/disattivazione di un uscita) per ciascun giorno della settimana o per tutti i giorni della settimana. Il timer potrà inserire/disinserire (attivare/disattivare) due volte nell'arco dell'intera giornata;
- 4 eccezioni, cioè periodi di tempo nei quali il timer inserirà/disinserirà (attiverà/ disattiverà) in momenti diversi da quelli programmati per ciascun giorno della settimana oppure per tutti i giorni della settimana.

# 9. Vigilanze

👫 Versa - Vigilanze	_ 🗆 >
Staz. di vigilanza Codici evento - zone/pa	rt. Codici evento - expansioni/sistema
Report - TEL.	THM Report - SMS
Opzioni           C Stazione 1 o 2         C Solo stazione 1           Image: Stazione 1 e 2         C Solo stazione 2	Limitazione eventi Riavvio modulo reportistica Riprist. dopo preallarme Riprit. dopo disins.
Stazione 1 Formato report: Contact ID (Tutto)  Telefono Telefono N.: 012345678 1299	Stazione 2 Formato report: Contact ID (Tutto)  Telefono Telefono N.: 00000000000000000000000000000000000
Ripetizioni: 2 🜩 Tempo sosp. (min.) 0 🚖	Ripetizioni: 2 Tempo sosp. (min.) 0 C
Codice: 56 Chiave ETHM Auto	Codice: 55 Chiave ETHM Auto
Identificatori:       1     3DFE       2     3DF3       3     3DF4       Sist.     3DF5	Identificatori:       1     C1D5       2     C1D6       3     C1D7       Sist.     C1D8
Opzioni stazione 1     SIA - invio nome part.     SIA - invio nome sorgente SIA - id. conf. richiesto	C SIA - invionome part. SIA - conferma ogni blocco
Attesa lunga per connessione iniziale Segnale di kiss-off lungo	Attesa lunga per connessione iniziale Segnale di kiss-off lungo
Test report giornaliero         Ogni:       5	Ogni: 0
🛓 Esporta su STAM	🚑 Stampa 🗸 OK

Fig. 19. Impostazione dei parametri e delle opzioni per le Vigilanza nel programma DLOADX (esempio di programmazione).

Il comunicatore digitale della centrale permette l'invio dei codici eventi a due stazioni di vigilanza sia mediante collegamento telefonico sia mediante connessione di rete TCP/IP che richiede l'installazione del modulo di rete LAN ETHM-1 con firmware.v.1.03. Possono essere monitorati i seguenti eventi:

- allami,
- manomissioni (tamper),
- esclusioni zone,
- guasti,
- inserimenti e disinserimenti,

 altri eventi relativi al sistema (ad es. inizio e fine della modalità di programmazione, termine della programmazione remota, impostazione dell' orologio RTC e altro).

# 9.1 Parametri e opzioni Vigilanze

#### Opzioni

- Stazione 1 oppure Stazione 2 i codici eventi sono inviati alla stazione con cui la centrale riesce a stabilire il collegamento.
- **Stazione 1** tutti i codici eventi vengono inviati alla stazione 1.
- **Stazione 2** tutti i codici eventi vengono inviati alla stazione 2.
- Stazione 1 e Stazione 2 tutti i codici eventi vengono inviati ad entrambe le stazioni di vigilanza.
- Limitazione del numero eventi quando l'opzione è abilitata, gli eventi provenienti da una stessa sorgente sono salvati nella memoria eventi ed inviati alla stazione di vigilanza solo 3 volte. L'opzione non ha influenza sugli allarmi da zone. Per ogni zona si può limitare singolarmente il numero di allarmi selezionando una delle opzioni AUTOESCLUSIONE DOPO 3 VIOLAZIONI oppure AUTOESCLUSIONE DOPO 1 VIOLAZIONE.
- Report per riavvio espansioni se l'opzione è abilitata, un eventuale riavvio di moduli del sistema d'allarme sarà notificato alle stazioni di vigilanza qualora il formato di trasmissione selezionato è Contact ID oppure SIA.
- Report di ripristino zona a fine segnalazione d'allarme il codice di ripristino violazione zona è inviato alle stazioni di vigilanza soltanto dopo il termine della segnalazione di allarme su un'uscita di tipo ALLARME. Nel caso l'allarme sia segnalato su più di un'uscita di tipo ALLARME, il codice di ripristino violazione della zona è inviato dopo che una di esse ha terminato la segnalazione.
- Report di ripristino zona dopo disinserimento il codice di ripristino violazione zona è inviato alle stazioni di vigilanza soltanto dopo il disinserimento della partizione dalla quale la zona dipende.
- Nota: In tastiera le opzioni Vigilanze LIMITAZIONE DEL NUMERO EVENTI, REPORT PER RIAVVIO MODULI, REPORT DI RIPRISTINO ZONA DOPO SEGNALAZIONE D'ALLARME, REPORT DI RIPRISTINO ZONA DOPO DISINSERIMENTO sono disponibili tra i parametri globali mediante la funzione di programmazione Opzioni (PROGRAMMAZIONE ►3. PARAM. GLOBALI ►1. OPZIONI).

#### Stazione 1 / Stazione 2

- Formato trasmissioni il formato con il quale sono inviati i codici eventi alla stazione di vigilanza. Le centrali della serie VERSA supportano diversi formati tra i quali Contact ID e SIA.
- Numero telefonico numero telefonico della stazione di vigilanza.
- **Indirizzo server** indirizzo IP di rete Internet o anche il 'nome di dominio' del router o del server con indirizzo IP pubblico della Stazione di Vigilanza.
- **Porta** porta TCP/UDP visibile dall'esterno sulla quale è possibile comunicare con il programma applicativo della Stazione di Vigilanza.
- **Server key** chiave di codifica della trasmissione al fine di renderla sicura contro eventuali intercettazione sulla rete Internet. E' un a parola composta da un massimo di 12 caratteri alfanumerici.
- **ETHM-1 key** chiave di identificazione dell'interfaccia di rete che permette di stabile la connessione IP con il server della Stazione di Vigilanza (autenticazione). E' una parola composta da un massimo di 5 caratteri alfanumerici. Può essere impostata manualmente o generata automaticamente selezionando l'opzione "**Auto**".

- Numero di Ripetizioni numero di tentativi di collegamento con esito negativo (per mancanza di linea, per numero occupato, per assenza di risposta dalla stazione di vigilanza, ecc.) prima che la centrale ponga l'interfaccia stessa nello stato di sospensione. Il valore massimo programmabile è 31. Se è impostato il valore 0, allora la funzione di vigilanza è sospesa dopo 8 tentativi.
- Tempo di Sospensione periodo durante il quale la funzione di vigilanza è sospesa. La centrale re-itererà una nuova serie di tentativi di collegamento con la stazione di vigilanza allo scadere di tale periodo qualora non si siano verificati nuovi eventi, oppure al momento della presentazione di un nuovo evento qualora questo avvenga prima dello scadere di detto periodo. Il valore massimo programmabile è 30 minuti. Se è stato programmato il valore 0, allora una nuova serie di tentativi di collegamento telefonico con la stazione di vigilanza verrà effettuata solo dopo la presentazione di un nuovo evento nel sistema.
- **Identificatori** numeri che permettono alla stazione di vigilanza collegata di identificare univocamente la sorgente dei codici eventi. Se ne possono inserire fino a quattro (anche tutti uguali), in funzione della tipologia di eventi che si vogliono comunicare alla stazione di vigilanza, vale a dire:
  - identificatore 1 eventi relativi a zone (allarmi, manomissioni, guasti);
  - identificatore 2 allarmi generati da tastiera, inserimenti e disinserimenti mediante zone comando, inserimenti rapidi, assenza di comunicazione con i dispositivi senza fili, guasti e manomissioni dei moduli di espansione;
  - identificatore 3 inserimenti, disinserimenti e cancellazioni allarmi attraverso codice o mediante tessera di prossimità (card);
  - identificatore di sistema guasti alimentazione, esclusioni zone, guasti sulle uscite di potenza della centrale, guasto sul bus di comunicazione, eventi relativi alla programmazione, ecc.

Per ogni identificatore devono essere programmate 4 cifre esadecimali (che includono le cifre da 0 a 9 e le lettere dalla A alla F). L'inserimento del valore 0000 disabilita l'invio dei codici eventi associati a quell'identificatore. L'utilizzo della cifra 0 per gli identificatori non è consigliabile poiché non supportata da tutti i formati disponibili.

Prefisso TELIM / SIA – prefisso costituito da due 2 cifre esadecimali (che includono le cifre da 0 a 9 e le lettere dalla A alla F) che precede ognuno degli identificatori nel caso di formati TELIM e SIA. Esso permette di utilizzare identificatori formati complessivamente da 6 cifre esadecimali. L'inserimento del valore 00 non farà aggiungere agli identificatori alcun prefisso. L'utilizzo della cifra 0 per gli identificatori non è consigliabile poiché non supportata da tutti i formati disponibili.

#### **Opzioni della stazione 1 / Opzioni della stazione 2**

- Attesa handshake iniziale estesa se selezionata la centrale attenderà più a lungo il tono di conferma che deve essere inviato ad essa dalla stazione di vigilanza all'inizio del collegamento. Questa opzione si applica ai formati Ademco Express, Contact ID oppure SIA. In genere questa opzione dovrebbe essere abilitata quando il tono di conferma ricevuto dalla stazione vigilanza non è standard.
- Kiss-off esteso se abilitata, la centrale accetta un segnale di durata estesa (lungo) di conferma (Kiss-off) di ricevimento di ciascun codice evento nel caso sia stato selezionato il formato Ademco Express oppure Contact ID. Questa opzione deve essere abilitata quando la stazione di vigilanza conferma la ricezione del codice evento con una tono di kiss-off non standard (maggiore di 800 ms).
- SIA invio nome partizione nel formato SIA, oltre al codice evento è inviato anche il nome della partizione nella quale ha avuto luogo l'evento.

- SIA invio nome sorgente nel formato SIA, oltre al codice evento è inviato anche il nome della sorgente dell'evento (zona, utente, ecc.).
- SIA conferma singolo blocco la centrale attende la conferma dalla stazione di vigilanza del ricevimento di ciascun blocco di dati inviato nel formato SIA.
- SIA conferma identificatore la centrale attende la conferma dalla stazione di vigilanza del ricevimento dell'identificatore corrispondente alla sorgente dalla quale sono stati inviati i dati.
- **Test di Trasmissione** test automatico per verificare la trasmissione tra centrale e stazione di vigilanza eseguito mediante invio di un apposito codice evento (test report). Sono previste le seguenti modalità di invio:
  - con frequenza definita e a orario definito. Il test report è inviato periodicamente all'orario del giorno programmato. E' necessario programmare il numero di giorni che devono intercorrere tra due trasmissioni consecutive e l'orario di inizio del trasmissione del test report. Se come numero di giorni si imposta il valore 0, allora la trasmissione avverrà con frequenza quotidiana (come nel caso di valore 1).
  - a incrementi di tempo definiti. Il test report è inviato allo scadere dell'intervallo di tempo programmato, conteggiato a partire dall'ultima trasmissione (a prescindere dal suo contenuto, che può essere stato sia un test report sia un qualsiasi altro codice evento). In questa modalità è possibile programmare un invio test report che, ad impianto inserito, segue intervalli di tempo indipendenti da quelli ad impianto disinserito. E' necessario programmare il numero di giorni, di ore e di minuti che devono intercorrere tra le trasmissioni.

Tutti i tipi di test di trasmissione disponibili possono essere programmati contemporaneamente.

# 9.2 Codici eventi

Per i formati impulsivi e per il formato Ademco Express, è necessario programmare i valori dei codici che devono essere inviati alla stazione di vigilanza al verificarsi dei relativi eventi. Questi valori sono composti di 2 cifre esadecimali (che includono le cifre da 0 a 9 e le lettere dalla A alla F). I codici eventi per i quali è stato programmato il valore '00' non vengono inviati.

Per i formati CONTACT ID (COMPLETO) e SIA (COMPLETO), non si deve programmare alcun codice evento. Essi assumono automaticamente i valori definiti dalle specifiche dei relativi formati. Nel caso di CONTACT ID (SELEZIONATO) e SIA (SELEZIONATO) occorre programmare un qualsiasi valore diverso da '00' simbolico (per esempio '11') in corrispondenza degli eventi che si vuole che siano monitorati. Anche in questo caso i valori effettivi dei codici eventi inviati saranno conformi alle specifiche dei relativi formati.

# 9.3 Procedura di programmazione

Prima di eseguire la programmazione, occorre ottenere i dati necessari alla funzione di vigilanza dall'operatore della stazione, e cioè:

- il numero telefonico della stazione di vigilanza e/o i parametri per il collegamento TCP/IP via modulo ETHM-1,
- il formato di trasmissione richiesto,
- gli identificatori assegnati dalla stazione di vigilanza al sistema di allarme,
- l'elenco dei codici eventi qualora il formato non sia Contact ID o SIA. Quindi:
- 1. Abilitare l'opzione REPORT TELEFONO e/o abilitare l'opzione REPORT ETHM-1 (vedi il paragrafo Opzioni gLOBALI a pagina 26).
- 2. Per il collegamento telefonico, definire il modo di selezione dei numeri di telefono mediante l'opzione globale SELEZIONE A TONI e, nel caso di selezione ad impulsi, mediante l'opzione CHIAMATA CON TIPO DI IMPULSI 1/1,5 (OFF: 1/2) (vedi il paragrafo OPZIONI GLOBALI a pagina 26).
- 3. Per il collegamento telefonico, definire se la centrale, prima della selezione del numero, deve controllare o meno la presenza del tono di linea telefonica programmando l'opzione NESSUN TEST SUL TONO DI LINEA (vedi il paragrafo OPZIONI GLOBALI a pagina 26).
- 4. Per il collegamento telefonico, definire se la centrale, dopo la selezione del numero, deve controllare o meno il tono di risposta programmando l'opzione NESSUN TEST SUL TONO DI RISPOSTA (vedi il paragrafo OPZIONI GLOBALI a pagina 26).
- 5. Definire se i codici eventi devono essere inviati ad entrambe le stazioni di vigilanza oppure solo ad una di esse (abilitare una delle opzioni STAZIONE 1 O STAZIONE 2, STAZIONE 1, STAZIONE 2 oppure STAZIONE 1 E STAZIONE 2).
- 6. Definire se deve essere limitato il numero degli eventi dalla stessa fonte mediante l'opzione LIMITAZIONE DEL NUMERO EVENTI.
- 7. Definire se e quando devono essere inviati i codici dei ripristini delle zone mediante le opzioni Codice di RIPRISTINO ZONA DOPO SEGNALAZIONE D'ALLARME E CODICE DI RIPRISTINO ZONA DOPO DISINSERIMENTO.
- 8. Per la(le) stazione(i) di vigilanza a cui devono essere inviati i codici eventi si devono programmare:
  - il Formato con quale i codici verranno inviati,
  - il Numero di Telefono e/o i parametri per il collegamento TCP/IP via modulo ETHM-1,
  - il Numero di Ripetizioni cioè di tentativi di collegamento con la stazione oltre il quale, in caso di assenza di collegamento, la centrale sospende la funzione di vigilanza per la un tempo pari a Tempo di Sospensione impostato,
  - il Tempo di Sospensione,
  - gli Identificatori con i quali verranno inviati gli eventi,
  - le opzioni aggiuntive (in caso di scelta del formati Ademco Express, Contact ID, SIA oppure TELIM).
- 9. Definire i parametri del test di trasmissione.
- 10. In caso di scelta di un formato di trasmissione diverso da CONTACT ID (TUTTI I CODICI) oppure SIA (TUTTI I CODICI), programmare i codici per gli eventi che devono essere monitorati.

# 10. Messaggi

Le centrali della serie VERSA possono notificare all'utente il verificarsi di determinati eventi mediante:

- 16 messaggi vocali (per i quali richiesto il collegamento di un sintetizzatore vocale CA-64 SM),
- 64 messaggi di testo (messaggi PAGER (Cercapersone) che possono essere eventualmente convertiti in modo automatico in messaggi SMS qualora alla linea telefonica sia collegato un modulo Satel GSM).

L'invio di detti messaggi è realizzato indipendentemente dalla funzione di vigilanza implementata dal comunicatore digitale sebbene, nell'impegnare la linea telefonica, l'invio di codici eventi alle stazioni di vigilanza abbia la priorità. Per essa, l'eventuale trasmissione di un messaggio telefonico verrebbe interrotta al verificarsi di un nuovo evento per il quale è richiesta la trasmissione del relativo codice evento alla stazione di vigilanza. La centrale

ritornerà quindi alla realizzazione della funzione di avvisatore dopo che l'invio dei codici eventi alla stazione di vigilanza è stato positivamente completato.

#### 10.1 Parametri ed opzioni dei messaggi

- Numero di Cicli numero massimo di cicli di chiamate all'insieme dei numeri telefonici programmati per i quali ancora non è stata data alcuna conferma di messaggio vocale inviato. I valori programmabili sono i numeri da 1 a 7.
- Numero di Ripetizioni numero massimo di tentativi consecutivi di chiamata ad un singolo numero di telefono all'interno di uno stesso ciclo. I valori programmabili sono i numeri da 1 a 7.

Descrizione – nome che fa riferimento ad un certo numero telefonico (fino a 16 caratteri).

Numero di telefono – numero di telefono al quale sono inviati i messaggi.

- Nota: Gli utenti in possesso del diritto DOWNLOAD/PROGRAMMAZIONE potranno modificare i numeri di telefono per i messaggi utilizzando la funzione utente IMPOSTAZIONE NUMERI TELEFONICI ([codice] ★ ►6. IMPOSTAZIONI ►4. IMP. NUM.TEL.).
- **Tipo di messaggio** scelta della forma di messaggio da inviare al numero di telefono programmato (0 nessun messaggio, 1 PAGER1, 2 PAGER2, 3 Messaggio vocale).

N. t	elefono	Assegn	amento eventi	Messaggi SMS	/Pager	
	V Mess	aggi telefr	onici			Numero cicli: 1 🚖
	Descrizion	e tel.	N. telefono	Modo mess.	Commenti	
T1	Mario Ros	á:	00391234567890	3 - Mess. vocali		
T2	Giorgio Bia	nchi	029876543210	3 - Mess. vocali		
T3	Carlo Verd	£	111139121314567	1 - Pager 1		
T4	Telelono 4	1		0 - nessun messaggi	ć	
T5	Telelono 5			0 - nessun messaggi	¢.	
T6	Telelono 6			0 - nessun messaggi	¢.	
T7	Telelono 7	<u>6</u>		0 - nessun messaggi	¢	
T8	Telelono 8	F.		0 - nessun messaggi	¢.	

Figura 20. Configurazione dei parametri della finestra "Messaggi" nel programma DLOADX (esempio di programmazione).

#### 10.2 Assegnazione eventi

Per ciascun evento del cui verificarsi si vuole dare notifica telefonica agli utenti telefonici programmati, si deve:

- impostare il numero del messaggio (numero di riferimento al messaggio) da inviare. Questo è il numero (da 1 a 64) contenuto nella prima colonna della tabella della scheda "Msg Vocali – Msg PAGER/SMS". Esso si riferirà o ad un messaggio vocale (ivi selezionabile da 0 a 15 nella colonna Msg vocaLE) del sintetizzatore vocale o al messaggio testuale programmato nella colonna Msg PAGER/SMS, a seconda del tipo di messaggio che è stato selezionato per quel numero di telefono nella scheda "N. Telefono".
- selezionare i riferimenti ai numeri di telefono ai quali deve essere inviato il messaggio al verificarsi dell'evento.

## 10.3 Messaggi vocali - Messaggi PAGER/SMS

Nella centrale possono essere programmati 64 diversi messaggi PAGER Cifra/Testo e possono essere selezionati 16 diversi messaggi vocali registrati nel modulo sintetizzatore vocale CA-64 SM. L'impostazione dei messaggi è eseguita in corrispondenza delle righe della tabella numerate da 1 a 64. I messaggi vocali sono selezionabili da 0 a 15. Uno stesso messaggio vocale può essere assegnato a più righe.

I messaggi PAGER possono essere di tipo Cifra o Testo. I messaggi PAGER di tipo Testo possono essere convertiti automaticamente in messaggi SMS da un modulo Satel GSM opportunamente programmato. In tal caso si deve selezionare l'opzione SMS SATEL – GSM in corrispondenza del tipo di messaggio PAGER testuale selezionato (PAGER1 o PAGER2).

### 10.4 Procedura di programmazione

- 1. Abilitare l'opzione MESSAGGI TELEFONICI (disponibile in DLOADX anche dalla finestra stessa oltre che in Opzioni GLOBALI, vedi il paragrafo Opzioni GLOBALI a pagina 26).
- 2. Definire il modo di selezione dei numeri di telefono per l'invio di messaggi vocali mediante l'opzione globale SELEZIONE A TONI e, nel caso di selezione ad impulsi, mediante l'opzione CHIAMATA CON TIPO DI IMPULSI 1/1,5 (OFF: 1/2) (vedi il paragrafo Opzioni GLOBALI a pagina 26).
- 3. Definire se la centrale, prima della selezione del numero per l'invio di un messaggio vocale, deve controllare o meno la presenza del tono di linea telefonica programmando l'opzione NESSUN TEST SUL TONO DI LINEA (vedi il paragrafo Opzioni GLOBALI a pagina 26).
- 4. Definire se la centrale, dopo la selezione del numero per l'invio di un messaggio vocale, deve controllare o meno il tono di risposta programmando l'opzione NESSUN TEST SUL TONO DI RISPOSTA (vedi il paragrafo OPZIONI GLOBALI a pagina 26).
- 5. Definire se la cancellazione degli allarmi deve implicare o meno la cancellazione delle chiamate telefoniche accodate mediante opzione CANCELLAZIONE AUTOMATICA MESSAGGI TELEFONICI (vedi il paragrafo OPZIONI GLOBALI a pagina 26).
- 6. Definire il numero di cicli di chiamata e il numero di tentativi consecutivi di chiamata di un numero telefonico per ciascun ciclo di chiamata programmando i parametri NUMERO DI CICLI e NUMERO DI RIPETIZIONI.
- 7. Nella scheda "N. Telefono", per almeno un telefono al quale inviare il messaggio programmare:
  - la descrizione,
  - il numero telefonico,
  - il tipo di messaggio.
- 8. Registrare nel sintetizzatore vocale eventuali messaggi vocali da inviare in corrispondenza del verificarsi di certi eventi (vedi a proposito il manuale del sintetizzatore vocale CA-64 SM).
- 9. Inserire nella tabella della scheda "Messaggi vocali Messaggi PAGER/SMS" i testi dei messaggi PAGER che devono essere utilizzati per i messaggi di tipo PA.
- 10. Selezionare nella colonna MSG VOCALE della tabella disponibile nella scheda "Messaggi vocali Messaggi PAGER/SMS" il messaggio vocale (da 0 a 15) da inviare a seguito del verificarsi di determinati eventi. Si deve considerare che il tipo di messaggio impostato nelle righe della tabella che sarà inviato ad un certo numero telefonico è quello definito nella scheda "N.Telefono".
- 11. Definire nella scheda "Assegnazione Eventi" per quali eventi e a quali numeri telefonici devono essere inviati i messaggi i cui riferimenti alla riga della tabella della scheda "Messaggi vocali – Messaggi PAGER/SMS" sono selezionati (da 1 a 64) in corrispondenza nella colonna N. MESSAGGIO.
- 12. Programmare i parametri aggiuntivi per l'invio dei messaggi PAGER/SMS.

# 11. Modelli utente

Le centrali della serie VERSA permettono di definire di 5 modelli utente i quali definiscono il livello di privilegio e quindi i diritti di un certo utente. Uno di essi deve essere attribuito ad ogni nuovo utente che si vuole aggiungere al sistema. Esso può anche essere sostituito con un altro per ogni utente già esistente del quale si vuole cambiare il livello di privilegio.

😫 Versa - U	Itenti		-			-	-	-						×
Utenti Sc	heduler	uten	te											
				No	me «	hema				Т				
			1	Mo	me su mala	Jinema	1			-				
			2	- Co	maie	_								
			2		npiice In ince	= primon	to.							
			3	- 50i	o mst	enner	ilu -							
			4		ercizio	Jrie								
			9		minisi	tratore	;							
	Diritti							1	2	3	4	5	T	
	Inserimer	nto						×	Х	Х	X	Х		
	Disinserin	nento	)					X	Х		X	X		
	Ripristino	alları	mi					×	Х			X		
	Canc. me	ess, te	el.					×	Х			X		
	Ritarda a	utoin	serime	ento				X				Х		
	Esclusion	ne zoi	ne					×				X		
	Modifica	codia	e di a	acces	so			X	Х			X		
Modifica utenti									X					
	Controllo	remo	to					×	Х			X		
	Programn	nazio	ne					×				X		
	DOWNLO	DAD/	'PRO	G.								X		
	Ispeziona	are lo	stato					×				X		
	Test							X				X		
	COERCIZ	ZION	E								X			
Programma:	zione funzi	oni te	elecor	nando	)									
Tasti telec	omando	1	2	3	4	5		LED		1	2	3	4	5
1	0	31	31	31	43	31		LED1		25	25	25	25	25
2		33	33	33	43	33		LED2	2	26	26	26	26	26
3	<b>A</b>	34	34		43	34		LED3	3	15	15	15	15	15
4		32	32	32	44	32	-							
1.2	•	34	34		44	34								
1-3	0+●	44	44		44	44								
									_					
										🎒 St	ampa		<ul> <li></li> </ul>	OK

Figura 21. Impostazione dei modelli utente nella finestra "Versa – Utenti" del programma DLOADX (esempio di programmazione).

Le centrali VERSA permettono anche di definire, per ciascun modello di utente, quali funzioni sono di base assegnate a ciascun pulsante di un telecomando e, nel caso dei telecomandi bidirezionali APT-100 del sistema wireless ABAX, quali stati del sistema devono essere

confermati tramite ciascuno dei 3 LED presenti sul telecomando stesso. Tali impostazioni verranno attribuite nel momento dell'assegnazione dei telecomandi agli utenti che utilizzano un dato modello di utente.

**Nota:** La modifica dei diritti attribuiti ad un modello utente ha come effetto la modifica dei diritti di tutti gli utenti esistenti che utilizzano quel modello. Diversamente, la modifica delle funzioni assegnate ad un certo pulsante del telecomando o le conferme attribuite ad un determinato LED del telecomando bidirezionale APT-100 avrà effetto soltanto sugli utenti ai quali il telecomando deve essere ancora assegnato.

Nel programma DLOADX, i modelli utente si programmano nella scheda "Modelli utente" della finestra "Versa – Utenti" (vedi Figura 21). Nella tastiera LCD i modelli utente si configurano mediante le funzioni disponibili nel sotto-menu MODELLI UTENTE (PROGRAMMAZIONE ►8. MOD.LI UTENTE).

## 11.1 Parametri dei modelli utente

Nome – nome che individua il modello utente (fino a 16 caratteri).

Diritti – definiscono le funzioni che sono accessibili all'utente. Ad un modello utente possono essere assegnati tutti o in parte i seguenti diritti:

- Inserimento l'utente può inserire.
- **Disinserimento** l'utente può disinserire.
- Cancellazione allarme l'utente può cancellare gli allarmi.
- Cancellazione massaggi vocali l'utente può cancellare i messaggi vocali pendenti mediante la funzione utente CANC. MSG VOCALI ([CODICE] ★ ◆) ►3. CANC MSG VOC.) Se l'utente possiede anche il diritto 'Cancellazione allarmi' e l'opzione globale CANCELLAZIONE AUTOMATICA MESSAGGI TELEFONICI è abilitata, allora la coda dei messaggi vocali è cancellata automaticamente alla cancellazione dell'allarme.
- Differimento autoinserimento l'utente può differire l'inserimento automatico comandato da timer eseguendo funzione utente DIFFERIM. AUTOINSERIMENTO ([CODICE]
   ★ ♦ ►6. IMPOSTAZIONI ►1. DIFFER. A-INS.).
- Esclusione zone l'utente può escludere delle zone del sistema mediante le funzioni utente incluse nel sotto-menu utente ESCLUSIONI ([CODICE] ★ ◆ ► 4. ESCLUSIONI).
- Cambio codice l'utente può modificare il proprio codice (funzione utente 1. MODIFICA CODICE).
- Utenti l'utente può aggiungere, modificare o cancellare utenti del sistema mediante le relative funzioni incluse nel sotto-menu utente UTENTI ([CODICE] \* ◆ >2. UTENTI).
- Controllo l'utente può controllare lo stato delle uscite di tipo CONTROLLATA mediante la funzione utente CONTROLLO ([CODICE] \* ◆ ► 8. CONTROLLO).
- Download e Programmazione l'utente ha accesso al sotto-menu utente DOWNLOAD E PROGRAMMAZIONE ([CODICE] ★ ) >0. DOWNL E PROGR, che gli permette di modificare le opzioni di accesso permanente alle funzioni della centrale mediante codice Installatore, di accesso al sotto-menu utente 2. UTENTI mediante codice Installatore e di attivazione delle funzioni utente "riservate" mediante il codice Installatore, di definire il tempo di accesso alle funzioni della centrale mediante codice Installatore nel caso fosse disabilitata l'opzione di accesso permanente, di avviare in remoto la programmazione della centrale (vedi il paragrafo AVVIO PROGRAMMAZIONE REMOTA ATTRAVERSO MODEM).

- Visualizzazione Eventi e Guasti l'utente ha accesso al sotto-menu utente REGISTRO EVENTI ([CODICE] ★ ◆ ►5. REG. EVENTI) e alla funzione utente GUASTI ([CODICE]
   ★ ◆ ►7. GUASTI).
- Test l'utente ha accesso alle funzioni utente incluse nel sotto-menu TEST ([CODICE]
   ★ ♦ ▶9. TEST).
- Coercizione è un diritto speciale che permette la definizione nel sistema di un codice il cui utilizzo per l'inserimento/disinserimento o per la cancellazione allarmi genera un allarme "Coercizione". Questo è un allarme silenzioso e non segnalato localmente, il cui codice evento è inviato alla stazione di vigilanza. Se inoltre sono stati programmati un'uscita con funzione ALLARME COERCIZIONE e un messaggio telefonico da inviarsi su attivazione di tale uscita, allora l'utilizzo di detto codice provocherà l'invio del messaggio telefonico associato all'evento e ai numeri di telefono programmati.

## 11.2 Funzioni assegnate ai pulsanti del telecomando

Le funzioni assegnabili ai pulsanti dei telecomandi sono elencate nella Tabella 11 che è applicabile sia ai telecomandi P-2/T-2, P-4/T-4, che funzionano con il modulo di espansione INT-RX sia ai telecomandi bidirezionali APT-100 che funzionano con il modulo di espansione ACU-100 v.2.00 o superiore. Riferirsi anche ai manuali utente di INT-RX, di APT-100 e di centrale per ulteriori dettagli.

Queste funzioni sono numerate per facilitare la loro programmazione mediante tastiera.

Nel programma DLOADX, l'assegnamento delle funzioni ai pulsanti si programma nella scheda "Hardware" della finestra "Versa – Struttura".

Per i telecomandi P-2/T-2, P-4/T-4, è necessario selezionare, facendo 'click' con il mouse, il modulo INT-RX dall'elenco ad albero posto nella parte sinistra. Per aggiornare l'elenco premere il tasto "Leggi". Quindi procedere alla registrazione mediante il tasto "Nuovo" di un nuovo telecomando e poi all'assegnamento delle funzioni ai pulsanti. Premere il tasto "Scrivi" per scrivere nel modulo le modifiche apportate.

istema Hardware	INT-RX									
Versa 15: Doc_ManProg_IT		Nome: INT-RX	(07)			ĺ				
	Segnala 'Tamp. Tast.' in part.: 🗭 1: Primo piano 🦳 2: Secondo piano									
- 10 04: ETHM-1 (04)		S/N	1	2	3	4	1.2	1.3		
- <b>Q</b> 07: INT-RX (07)	1:	127410	31	33	34	32		44	C	
- 8 U8: ACO-100 (08)	2									
12: CA-64 EPSI (12)	3.									
44 15: CA-640PS (15)	4:									
	5:									
1 23 CA-54 SM (23)	6:									
	7:									
	8.									
	9.									
	10:									
	11:	5								
	12:									
	13:									
	14:									

Figura 22. Registrazione di un telecomando P-4/T-4 nel modulo INT-RX ed assegnazione delle funzioni ai pulsanti (esempio di programmazione).

Per i telecomandi bidirezionali APT-100, è necessario selezionare, facendo 'click' con il mouse, il modulo ACU-100 dall'elenco ad albero posto nella parte sinistra e selezionare poi nella parte destra la scheda "Telecomandi". Per aggiornare l'elenco premere il tasto "Leggi". Quindi procedere alla registrazione mediante il tasto "Nuovo dispositivo" di un nuovo telecomando e poi all'assegnamento delle funzioni ai pulsanti. Premere il tasto "Scrivi" per scrivere nel modulo le modifiche apportate.

Sistema Hardware	-1A	AC	CU-100								1 2 3	ļ
Versa 15: Doc_ManProg_IT	Nom	E ACU-100	(08)									
-     00: VERSA LCD ( 00)     -     01: VERSA LED (01)	Segnala 'Tamp. Tast.' in part.:   1: Primo piano  C 2: Secondo piano  Zone/Uscite Telecomandi											
- 2 07: INT-RX (07)		S/N	0					0+0	led 1	led 2	led 3	
12: CA-64 EPSi (12)	1:	127410	31	33		32	34	44	25	26	15	
-13: CA-64EPSi (13)	2							0 8	0	0	0	
-14 15: CA-640PS (15) -5 16: INT-1T (16)	3.							1 8	0	0	0	
	4:				1			1 0	0	0	0	
1 23: CA-64 SM (23)	5:								0	0	0	
	6:				1			1 3	0	0	0	
	7:							1 0	0	0	0	
	8:				-			1777	0	0	0	
	9:								0	0	0	
	10.								0	0	0	
	11:								0	0	0	
	<b>n</b> 1	-		Ť.	0		20070			-		i
	The Lettura				0		Modo (	test	1	Nuov	o dispo	1. 
	Scrivi				1	3	Sincre	nizzalo		XE	limina	

Figura 23. Registrazione di un telecomando APT-100 nel modulo ACU-100, assegnazione delle funzioni ai pulsanti e delle conferme ai LED (esempio di programmazione).

Nella tastiere la registrazione e l'assegnazione delle funzioni ai pulsanti sia di un telecomando P-2/T-2, P-4/T-4 nel modulo INT-RX sia di un telecomando bidirezionale APT-100 nel modulo ACU-100 sono descritti nel Manuale Utente (vedi funzioni utente **Nuovo utente** e **Modif. utente** del sotto-menu **UTENTI** nel paragrafo "Descrizione dettagliata delle funzioni utente").

Nella tastiera LCD l'assegnazione delle funzioni può essere fatta sia immettendo il codice funzione sia selezionando una voce dall'elenco mediante i tasti freccia **X** e **•** di scorrimento verticale.

Nella tastiera LED la selezione è fatta mediante immissione del codice funzione. Esso è visualizzato mediante i primi tre gruppi di quattro LED (LED da 1 a 12) come descritto nel paragrafo 2.1.10.

N° funzione tasto	Nome sulla tastiera LCD	Note
0	non usato	Pulsante inattivo
1	Zona 1	Funzione assegnata alla zona 1
2	Zona 2	Funzione assegnata alla zona 2
30	Zona 30	Funzione assegnata alla zona 30

31	Ins. p.1 totale	Inserimento partizione I Totale				
32	Ins. p.1 notte	Inserimento partizione I Notte				
33	Ins. p.1 giorno	Inserimento partizione I Giorno				
34	Dis./RsAl. p.1	Disins. e Reset Allarmi partizione I				
35	Ins. p.2 totale	Inserimento partizione II Totale				
36	Ins. p.2 notte	Inserimento partizione II Notte				
37	Ins. p.2 giorno	Inserimento partizione II Giorno				
38	Dis./RsAl. p.2	Disins. e Reset Allarmi partizione II				
39	Ins. p.1 & 2 totale	Inserimento partizioni I e II Totale				
40	Ins. p.1 & 2 notte	Inserimento partizioni I e II Notte				
41	Ins. p.1 & 2 giorno	Inserimento partizioni I e II Giorno				
42	Dis./RsAl. p.1 & 2	Disins. e Reset allarmi partizioni I e II				
43	Alr Panico	Alllarme Panico				
44	Panico Silenz.	Allarme Panico Silezionso				
45	Alr Incendio	Allarme Incendio				
46	Alr Soccorso	Allarme Soccorso				
51	Uscita 1 : 1	Attivazione uscita 1				
52	Uscita 2 : 1	Attivazione uscita 2				
62	Uscita 12 : 1	Attivazione uscita 12				
71	Uscita 1 : 0	Disattivazione uscita 1				
72	Uscita 2 : 0	Disattivazione uscita 2				
82	Uscita 12 : 0	Disattivazione uscita 12				
91	Uscita 1 : /	Commutazione uscita 1				
92	Uscita 2 : /	Commutazione uscita 2				
102	Uscita 12 : /	Commutazione uscita 12				

Tabella 11. Elenco delle funzioni assegnabili ai pulsanti del telecomando.

#### 11.3 Conferme assegnate ai LED del telecomando APT-100

I telecomandi bidirezionali APT-100 possono visualizzare gli stati delle partizioni e lo stato di uscite mediante i LED rispettivamente "Rosso" (R), Giallo (Y) e "Verde" (G) rispettivamente numerati 1, 2 e 3 (vedi anche il manuale di APT-100). La programmazione dell'operatività dei LED si esegue attribuendo a ciascun LED una delle conferme elencate nella Tabella 12.

Queste conferme sono numerate per facilitare la loro programmazione mediante tastiera.

Nel programma DLOADX, le conferme si programmano nella scheda "Hardware" della finestra "Versa – Struttura". E'necessario selezionare, facendo 'click' con il mouse, il modulo ACU-100 dall'elenco ad albero posto nella parte sinistra; quindi procedere alla programmazione delle conferme (celle delle colonne LED 1, LED 2, LED 3 in corrispondenza di ciascun utente di interesse) disponibili nella scheda "Telecomandi" nella parte destra della finestra (vedi Figura 23).

Nella tastiere l'assegnazione delle conferme ai led è descritta nel Manuale Utente (vedi funzioni utente **Nuovo utente** e **Modif. utente** del sotto-menu **UTENTI** nel paragrafo "Descrizione dettagliata delle funzioni utente").

Nella tastiera LCD l'assegnazione delle conferme può essere fatta sia immettendo il codice conferma sia selezionando una voce dall'elenco mediante i tasti freccia **X** e **a** di scorrimento verticale.

Nella tastiera LED la selezione è fatta mediante immissione del codice conferma. Esso è visualizzato mediante i primi tre gruppi di guattro LED (LED da 1 a 12) come descritto nel paragrafo 2.1.10.

N° conferma	Nome sulla tastiera	Note			
0	Acceso	LED acceso			
1	Uscita 1	Stato dell'uscita 1			
12	Uscita 12	Stato dell'uscita 12			
13	P.1 inserita	Partizione I inserita			
14	P.2 inserita	Partizione II inserita			
15	P.1   2 inserita	Almeno una partizione inserita			
16	P.1 & 2 inserite	Partizione I e II entrambe inserite			
17	P.1 ins. totale	Partizione I inserita Totale			
18	P.1 ins. notte	Partizione I inserita Notte			
19	P.1 ins. giorno	Partizione I inserita Giorno			
20	P.2 ins. totale	Partizione II inserita Totale			
21	P.2 ins. notte	Partizione II inserita Notte			
22	P.2 ins. giorno	Partizione II inserita Giorno			
23	Allarme P.1	Stato di allarme nella partizione I			
24	Allarme P.2	Stato di allarme nella partizione I			
25	Allarme P.1   2	Stato di allarme nella part. I o part. Il			
26	Guasto	Guasto			
255	nessuna azione	LED spento			
Tabella 12, Conferme assegnabile ai LED del telecomando APT 100					

Tabella 12. Conferme assegnabile al LED del telecomando APT-100.

#### Default 12.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica è necessario accedere alla modalità programmazione o da tastiera mediante il codice Installatore (vedi paragrafo 2.1.1) o via hardware (vedi paragrafo 2.1.2).

Nota: Se l'Installatore ha disabilitato in una programmazione precedente della centrale l'opzione Modalità Programmazione da PIN RESET (abilitata di default), allora l'accesso hardware alla modalità programmazione comporterà anche il ripristino completo delle impostazione di fabbrica nella centrale.

La centrale Versa consente di eseguire due tipi di ripristini:

- Default Tutto (ripristino completo);
- Default Codici (ripristino dei soli utenti, modelli utente e dei relativi codici).

Per il completo ripristino delle impostazioni di fabbrica della centrale:

- 1. Avviare la funzione DEFAULT TUTTO (PROGRAMMAZIONE ►0. CONF E FINPROG ▶7. DEFAULT TUTTO).
- 2. Poiché l'operazione richiede una conferma, sulla tastiera LCD viene visualizzata la richiesta "Ripristinare impostazioni di fabbrica? 1 = Si". Se si intende procedere premere il tasto "1" mentre per annullare l'operazione premere invece il tasto "\*".
- 3. Uscire dalla modalità programmazione (0. FINE PROGRAM.).

Per il ripristino delle impostazioni di fabbrica limitato agli utenti, ai modelli utente e ai relativi codici:

- 1. Avviare la funzione **DEFAULT CODICI** (PROGRAMMAZIONE ►0. CONF E FINPROG ►8. DEF.LT CODICI).
- 2. Poiché l'operazione richiede una conferma, sulla tastiera LCD viene visualizzata la richiesta "*Ripristinare utenti di fabbrica? 1 = Si*". Se si intende procedere premere il tasto "1" mentre per annullare l'operazione premere invece il tasto "\*".
- 3. Uscire dalla modalità programmazione (0. FINE PROGRAM.).
- **Nota:** Di fabbrica l'unico utente esistente nel sistema è l'Amministratore. Al ripristino tutti gli altri utenti sono rimossi. Il codice Amministratore e il codice Installatore sono riportati ai valori di fabbrica.

SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLONIA

Distribuito in Italia da:

#### S. & A. srl

Via Saronnese, 16 20025 Legnano (MI) tel. 0331 459974 - fax. 0331 590487 info@sea-srl.it www.sea-srl.it