

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

MAXEOX SOLAR





1

Sommario

Accensione del dispositivo e modalità di accesso5 2 2.1 Accensione / spengimento......5 2.2 Accesso via Wi-Fi key......6 2.3 2.4 2.4.1 Collegamento diretto ad un PC7 Collegamento ad una rete LAN esistente.....14 2.4.2 Installazione e cablaggio......15 3 3.1 3.2 Uso di convertitori MODBUS Ethernet-seriale.....16 3.3 3.4 Cablaggio di una rete RS485.....16 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.5.1 4.6 4.7



	4.8	Per	sonalizzazione	. 33						
	4.9	Documenti								
	4.10	Pre	feriti	. 35						
	4.11	Cor	nfigurazione misure lette dai dispositivi	. 36						
	4.1 ⁻	1.1	Allineamento misure	. 37						
	4.12	Cre	azione di allarmi personalizzati	. 39						
5	Inte	erface	cia utente	. 43						
	5.1	Hor	me (Sinottico)	. 43						
	5.2	Vis	ualizzazione misure impianto	. 44						
	5.2.	.1	Grafici	. 47						
	5.2.	2	Esportazione dati in Excel	. 49						
	5.3	Alla	ırmi	. 50						
	5.4	Sto	rico allarmi	. 51						
	5.5	Generazione report								
	5.5.	.1	Report energetici							
	5.5.	2	Report UTF	. 55						
6	Cor	nfigu	razione report UTF	. 56						
	6.1	Cor	nfigurazione dispositivi di lettura contatore fiscale	. 56						
	6.1.	.1	Configurazione lettura tramite MaxEye e contaimpulsi	. 56						
	6.1.	2	Configurazione lettura tramite analizzatore di rete	. 59						
	6.2	Cor	nfigurazione allineamento misura	. 60						
	6.3	Cor	nfigurazione energie per i report UTF	. 60						
	6.3.	.1	Esempi di configurazione report energetici	. 62						
7	Bac	kup	remoto FTP	. 64						
	7.1	Spe	ecifiche dei file trasferiti	. 64						
8	Gat	ewa	y Modbus	. 66						
	8.1	Reg	gole di mappatura automatica	. 66						
9	Dat	i teci	nici	. 68						



10	Risoluzione problemi frequenti - FAQ	69
10.1	1 Non si riesce a completare il test di comunicazione internet	69
10.2	2 Problemi di comunicazione con dispositivi seriali	69
10.3	3 Non si riesce ad accedere al MaxBox dalla rete locale	69
10.4	4 Non si riesce ad accedere al MaxBox dalla rete internet	69
11	Contatti	70



2 Accensione del dispositivo e modalità di accesso

Il MaxBox SOLAR viene fornito pronto all'uso per il monitoraggio di impianti fotovoltaici e di tutti i dispositivi che solitamente possono essere associati ad essi.

2.1 Accensione / spengimento

Il MaxBox può essere acceso e spento attraverso il pulsante (con luce blu quando acceso) posto nella parte frontale del dispositivo.

ATTENZIONE:

Non rimuovere l'alimentazione fino al completo spegnimento del sistema, pena il possibile danneggiamento dei dati presenti nel disco rigido con blocco del sistema. Valutare anche l'installazione di un UPS per evitare possibili danneggiamenti in caso di interruzione anomala dell'alimentazione.

La conferma del **completo avvio del sistema e della sua applicazione di monitoraggio** è dato dall'emissione di **3 segnali acustici consecutivi**, da quel momento in poi è possibile accedere all'interfaccia web e procedere alla configurazione. Se il sistema è già stato configurato, da quel momento in poi comincerà ad interrogare i dispositivi.

La mancata emissione dei 3 segnali acustici indica un problema nel MaxBox, in tal caso contattare il fornitore per ricevere assistenza.

Il MaxBox si accende automaticamente non appena viene collegato all'alimentazione elettrica, se precedentemente acceso, per permettere il riavvio automatico del dispositivo in caso di interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica.

2.2 Accesso locale

Collegando al MaxBox un monitor con interfaccia HDMI ed un mouse e tastiera entrambi USB è possibile procedere alla configurazione descritta nei paragrafi seguenti senza sfruttare un altro terminale.

Le periferiche possono essere collegate anche dopo l'accensione del dispositivo e si consiglia di utilizzare le porte USB frontali, lasciando quelle posteriori libere per l'installazione di convertitori USB-seriale.



2.3 Accesso via Wi-Fi key

La chiavetta Wi-Fi (opzionale) presente nel catalogo Alleantia permette di trasformare il MaxBox in un Access Point, ovvero di creare una rete wireless alla quale **PC**, tablet e smartphone possono connettersi e visualizzare l'interfaccia web di monitoraggio, permettendo la configurazione dell'impianto e la visualizzazione dei dati senza l'uso di router esterni o senza modificare la configurazione di rete del dispositivo dal quale ci si vuole collegare.



Per installare la chiavetta basta inserirla in una porta USB libera, preferibilmente una di quelli frontali per lasciare libere quelle posteriori destinate ai convertitori USB-seriale, ed **attendere il segnale acustico di conferma avvenuta installazione**.

Collegarsi quindi alla rete usando i seguenti dati:

Nome rete Wi-Fi (SSID): maxbox Password: MaxBoxWIFI

Una volta connessi accedere all'interfaccia web del MaxBox utilizzando il browser internet preferito e digitando nella barra degli indirizzi l'URL:

http://maxbox o in alternativa

http://10.10.0.1

ATTENZIONE:

La rete Wi-Fi permette la connessione esclusivamente al MaxBox e la visualizzazione della sua interfaccia di monitoraggio, per motivi di sicurezza non è possibile accedere tramite questa agli eventuali altri dispositivi connessi al MaxBox tramite la rete LAN cablata.



2.4 Accesso via Ethernet LAN

La configurazione Ethernet LAN predefinita del MaxBox è la seguente:

Indirizzo IP: 192.168.1.29 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS 1: 208.67.222.222 DNS 2: 208.67.220.220

I DNS sono necessari per il funzionamento della rete di teleassistenza.

2.4.1 Collegamento diretto ad un PC

Tale procedura prevede un collegamento diretto (punto-punto) ad un PC mediante cavo Ethernet **non necessariamente incrociato.** La configurazione di rete del PC al quale il MaxBox viene collegato deve avere:

- IP statico del tipo **192.168.1.nnn** (con n compreso tra 2 e 254, ad esclusione di 29 che è già utilizzato dal MaxBox)
- subnet mask **255.255.255.0**

In caso contrario la configurazione del PC va modificata seguendo le indicazioni dei paragrafi seguenti.

Fatto questo è possibile accedere all'interfaccia web del MaxBox utilizzando il browser internet preferito ed inserendo nella barra degli indirizzi l'URL:

http://192.168.1.29

2.4.1.1 Configurazione per Windows XP

• Accedere al menu "Start" e successivamente cliccare su "Pannello di controllo"



utente	
Internet Google Chrome Posta elettronica Mozilla Thunderbird Google Chrome ZBizBox Client	Documenti Documenti recenti Immagini Musica Risorse del computer Risorse di rete
 Paint Microsoft Office Word 2007 Calcolatrice Adobe Reader X Microsoft Office Excel 2007 Internet Explorer Prato fiorito 	Pannello di controllo Timpostazioni accesso ai programmi Stampanti e fax Guida in linea e supporto tecnico Cerca Esegui
Tutti i programmi 🕨	Disconnetti 🧿 Spegni computer

• Cliccare su "Connessioni di rete"



 Selezionare la connessione alla quale si vogliono apportare le modifiche (tipicamente "Connessione alla rete locale (LAN)"). Fare click con il pulsante destro e cliccare su "Proprietà"



S Connessioni di rete		
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti A	vanzate ?	1
🌀 Indietro 🔹 🕤 - 🎓 🖉 Cerca 陵	Cartelle .	
Indirizzo 👒 Connessioni di rete		🔽 🄁 Vai
Operazioni di rete 🛞 📤 LAN o I	nternet ad alta velocità	
🔄 Crea una nuova	Connessione alla rete locale (LAN)	
Installa una rete domestica o una piccola rete aziendale	Stato Ripristina	
Modifica impostazioni Windows Firewall	Connessioni con bridging	
💐 Disabilita periferica di rete	Crea collegamento	
Nipristina connessione	Elimina	
Rinomina connessione	Rinomina	
Visualizza stato della conpessione	Proprietà	
Cambia impostazioni connessione		
Altre risorse (*)		
Pannello di controllo		
Risorse di rete		
🕒 Documenti		
Risorse del computer		
Dettagli		
Copporcione alla vote		

• Selezionare "Protocollo Internet (TCP/IP)" e cliccare su "Proprietà"



Impostare i parametri di rete come in figura, ovvero:

Indirizzo IP: 192.168.1.5

Subnet mask: 255.255.255.0



Proprietà - Protocollo Internet	(TCP/IP) 🛛 🛛 🛛 🛛										
Generale											
È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.											
🔘 Ottieni automaticamente un indirizzo IP											
💿 Utilizza il seguente indirizzo IP:											
Indirizzo IP:	192.168.1.5										
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0										
Gateway predefinito:											
Ottieni indirizzo server DNS auto	omaticamente										
💿 Utilizza i seguenti indirizzi server	DNS:										
Server DNS preferito:											
Server DNS alternativo:	· · ·										
	Avanzate										
	OK Annulla										

2.4.1.2 Configurazione per Windows 7

• Accedere al menu "Start" e successivamente cliccare su "Pannello di controllo"



• Cliccare su "Rete e Internet"





Cliccare su "Centro connessioni di rete e condivisione"

			Marine 1997	_
Pagina iniziale Pannello di controllo	Centro connessioni di r	ete e condivis	201	
Sistema e sicurezza	Visualizza stato della rete e atti Visualizza dispositivi e comput	er della rete Aggiungi un o	te dispositivo wireless alla rete	
Rete e Internet	Gruppo Home			
Hardware e suoni	Scegli gruppo home e opzioni	di condivisione		
Programmi	Ch. Opzioni Internet			
Account utente e protezione famiglia	Cambia home page Gestisc Elimina cronologia esplorazion	ci componenti aggiuntivi brov ne e cookie	wser	
Aspetto e personalizzazione				
Orologio e opzioni internazionali				
Accessibilità				

• Cliccare su "Modifica impostazioni scheda"





 Selezionare la connessione alla quale si vogliono apportare le modifiche (tipicamente "Connessione alla rete locale (LAN)"). Fare click con il pulsante destro e cliccare su "Proprietà"



• Selezionare "Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)" e cliccare su "Proprietà"



Rete	Autenticazione	e Condivisione	
Conn	etti tramite:		
2	Scheda NIC Fa	ast Ethernet PCI-E Realte	k RTL8102E/RTL
-			
la co	nnersione utilizz	ra oli alamanti saguanti:	Contigura
		a file a stamparti per rati l	Microsoft
	 Protocollo In 	temet versione 6 (TCP/I	Pv6)
	📥 Protocollo In	ternet versione 4 (TCP/I	Pv4)
	- Driver di 1/0	del mapping di individua	zione topologia liv 🍸
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Disinstalla	Proprietà
	Installa	Loren la card	
Des	Installa		
Des	Installa scrizione CP/IP. Protocollo	predefinito per le WAN	che permette la
Der TC co	installa scrizione CP/IP. Protocollo municazione tra	predefinito per le WAN diverse reti interconness	che permette la e.
Des TC co	Installa scrizione CP/IP. Protocollo municazione tra	predefinito per le WAN diverse reti interconness	che permette la e.
Des TC co	Installa scrizione CP/IP. Protocollo municazione tra	predefinito per le WAN diverse reti interconness	che permette la e.
De: TC co	Installa scrizione CP/IP. Protocollo municazione tra	predefinito per le WAN diverse reti interconness	che permette la e.
Der TC co	Installa scrizione CP/IP. Protocollo municazione tra	predefinito per le WAN diverse reti interconness	che permette la e.
De: TC co	installa scrizione XP/IP. Protocollo municazione tra	p predefinito per le WAN diverse reti interconness	che permette la e.
Des TC co	instalia scrizione (P/IP. Protocollo municazione tra	p predefinito per le WAN diverse reti interconness	che permette la e.
Des	instalia acrizione :P/IP. Protocollo municazione tra	predefinito per le WAN diverse reti interconness	che permette la e.

• Impostare i parametri di rete come in figura, ovvero:

Indirizzo IP: 192.168.1.5

Subnet mask: 255.255.255.0

enerale	
È possibile ottenere l'assegnazior rete supporta tale caratteristica. richiedere all'amministratore di re	ne automatica delle impostazioni IP se la In caso contrario, sarà necessario te le impostazioni IP corrette.
🔘 Ottieni automaticamente un	indirizzo IP
💿 Utilizza il seguente indirizzo i	IP:
Indirizzo IP:	192.168.1.5
Subnet mask:	255.255.255.0
Gateway predefinito:	40 (34) (4
Ottieni indirizzo server DNS	automaticamente
 Otilizza i seguenti indirizzi se 	rver DNS:
Server DNS preferito:	
Server DNS alternativo:	e av a
Convalida impostazioni all'us	cita Avanzate



2.4.2 Collegamento ad una rete LAN esistente

In questo caso è necessario che l'indirizzo IP predefinito sia compatibile con quelli presenti nella rete esistente, in caso affermativo è sufficiente un collegamento diretto allo switch/router in proprio possesso, altrimenti è necessario modificare la configurazione di rete del MaxBox seguendo la procedura descritta nel paragrafo 4.1.

La configurazione di rete da assegnare al MaxBox non è determinabile a priori, contattare quindi il sistemista di riferimento per avere i parametri necessari.

Una volta ottenuta la configurazione di rete da assegnare al MaxBox, modificarla accedendo all'interfaccia web tramite una delle modalità descritte nei paragrafi 2.2, 2.3 o 2.4.1, e successivamente collegare il MaxBox alla rete LAN esistente.



3 Installazione e cablaggio

3.1 Uso delle porte seriali integrate

Il MaxBox ha a bordo due porte seriali, una RS485 denominata COM1 ed una RS232 denominata COM2, entrambe non optoisolate e situate nella parte posteriore.

Non è consigliato usare queste porte per realizzare linee molto lunghe soprattutto all'aperto, in quanto non sono protette da sovraccarichi e disturbi EMC.



Figura 1 - Vista posteriore del MaxBox

Il pinout della seriale RS485 è indicato sui morsetti stessi, mentre il pinout della seriale RS232 con connettore DB9 è indicato in Figura 2:



Figura 2 - Pinout connettore DB9 RS232



3.2 Uso dei convertitori USB-seriale

Nel caso si rendesse necessario usare più linee di comunicazione seriale, oppure si preferisse averle optoisolate, si deve utilizzare un convertitore di interfaccia tra quelli compatibili nel catalogo Alleantia. Tali convertitori possono essere sia optoisolati (fino a 3 kV) che senza alcuna protezione galvanica. La prima soluzione è sempre da preferirsi per qualsiasi installazione per la maggiore protezione offerta contro sovraccarichi e disturbi EMC, ma diventa assolutamente necessaria quando il cavo seriale della RS485 deve essere posato all'esterno ed è quindi esposto alle scariche atmosferiche.

ATTENZIONE:

I convertitori USB-seriale devono essere collegati alle porte USB posteriori, e il nome della porta seriale che verrà creata dipende dalla porta USB alla quale il convertitore è connesso, ed è indicato sull'adesivo nella parte superiore del case.

Per utilizzare tali convertitori non è necessaria l'installazione di alcun driver, è sufficiente connetterli al MaxBox con un apposito cavo USB, **attendere il segnale acustico di conferma avvenuta installazione** ed effettuare la procedura di rilevazione porte seriali indicata nel paragrafo 4.3.1.

3.3 Uso di convertitori MODBUS Ethernet-seriale

I convertitori Ethernet seriale per il protocollo Modbus sono dei dispositivi che non solo eseguono la trasformazione del mezzo fisico di trasmissione, ma anche delle ulteriori funzioni di conversione del protocollo da Modbus TCP/IP a Modbus RTU. Così facendo il MaxBox potrà accedere ai dispositivi a valle di questi convertitori configurandoli come direttamente connessi all'interfaccia Ethernet.

ATTENZIONE:

Non è possibile utilizzare convertitori Ethernet-seriale per protocolli diversi dal Modbus.

3.4 Cablaggio di una rete RS485

Esistono poche e semplici regole per rendere affidabile la connessione seriale RS485.

- <u>Il cavo impiegato deve essere schermato</u>, con la schermatura collegata a massa **ad una** sola estremità.
- <u>Non è possibile realizzare configurazioni a stella, ma soltanto lineari</u>, come mostrato in Figura 3. La linea deve essere terminata alle estremità (non è detto che il master, ovvero



il MaxBox, si trovi ad un estremità della linea) con una opportuna resistenza che spesso è inseribile per mezzo di un selettore sui dispositivi stessi. Se si usa la seriale RS485 non optoisolata a bordo del MaxBox si può eventualmente sfruttare la terminazione interna ponticellando i terminali D- e T come in Figura 4.





Figura 4 - RS485 integrata con terminazione interna abilitata (ponticello tra i terminali D- e T). Se non si vuole utilizzare la terminazione non ponticellare i terminali.

 Per ogni protocollo di comunicazione impiegato nell'impianto deve essere realizzata una linea di comunicazione distinta, ad esempio, se si hanno analizzatori di rete che usano Modbus RTU ed inverter che usano un protocollo proprietario, saranno necessari due cavi distinti ed altrettanti convertitori USB-seriale.

Maggior informazioni possono essere reperite nella guida alla risoluzione problemi presente all'interno della sezione *"Installazione" -> "Configurazione dispositivi impianto"*, scaricabile premendo il pulsante:

🚯 Risoluzione problemi





4 Configurazione impianto

La configurazione consiste nell'identificazione dei componenti fisicamente collegati al MaxBox, nella descrizione dei collegamenti e delle eventuali personalizzazioni grafiche dell'interfaccia.

Dalla barra di navigazione principale accedere alla sezione "Configurazione" ed inserire le seguenti credenziali:

Nome utente: admin Password: webloggerSU

Verrà visualizzata una schermata come in Figura 5:

Monitoraggio impianto												
Home Impianto Allarmi Storico a	Home Implanto Allarmi Storico allarmi Report UTF Documenti Prefenti Configurazione											
Comunicazione	Installazione	Reportistica	Personalizzazione	Servizi cloud	<i>i</i> Informazioni							
Configurazione TCP / IP	Configurazione dispositivi impianto	Report UTF	Loghi, titolo e home page	Backup remoto FTP	Catalogo dispositivi							
Test TCP / IP	Gestione misure dispositivi	Log	Modifica password		Gestione licenza							
Configurazione COM ed Ethernet	Configurazione misure per i sinottici		Allarmi personalizzati		Informazioni MaxBox							
Gateway Modbus	Parametri di registrazione e notifica											
Data e ora del server: 12/04/13 16.19	da e ora del server: 12/04/13 18.19 Powered by Alleantia											

Figura 5 – Configurazione impianto



4.1 Configurazione rete Ethernet LAN

Nel caso il MaxBox sia collegato a una rete LAN in cui sono presenti anche altri dispositivi, la sua configurazione di rete predefinita potrebbe generare un conflitto, se questo avviene è necessario modificare le impostazioni di rete del MaxBox nella sezione *"Comunicazione" -> "Configurazione TCP / IP"*. Sarà visualizzata una schermata come mostrato in Figura 6:

	Monitoraggio impianto									
H	lome Im	pianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Preferiti	Configurazione		🕐 Manuale 🤞	Disconnetti
¢	Config	gurazio	ne TCP /	IP						
С	onfigurazio									
	-Parametri	IP	Usa DHC	P	🛛 Inter	faccia cabl	ata - eth0			
	Indirizzo IF		1	92.168.1.29	Nome so	heda eth	0			
	Maschera	Maschera: 2		55.255.255.0	Stato MAC add	ress 38:	Interfaccia attiva			
	Gateway:	Gateway:		92.168.1.1	Indirizzo	IP 19	192.168.1.29			
	DNS 1:		2	08.67.222.222	Subnet n	ask 255.255.255.0				
	DNS 2:		2	08.67.220.220			Aggiorna			
				Salv	a					
Data	a e ora del server: 14/12/12 9.37 Powered by Alleantia									

Figura 6 - Configurazione rete

Se nella rete LAN a cui il MaxBox è collegato è presente un server DHCP, è possibile spuntare la casella *"Usa DHCP"* e premere il pulsante *"Salva"*, il MaxBox prenderà la configurazione IP direttamente dal server DHCP.

Se il server DHCP non è disponibile, oppure si preferisce impostare manualmente la configurazione, rimuovere il segno di spunta alla casella *"Usa DHCP"* e inserire tutti i *"Parametri IP"*, compresi gli indirizzi IP dei server DNS che potrebbero coincidere con quello del gateway in configurazione di rete semplici.

ATTENZIONE:

Le modifiche alla configurazione di rete diventano effettive SOLO DOPO il riavvio hardware del MaxBox

Nell'area a destra *"Interfacce di rete"* è visualizzata la configurazione di rete attuale, sia per l'interfaccia cablata (LAN) che per la VPN (Virtual Private Network) di Alleantia attraverso la quale il MaxBox comunica con l'eventuale server centralizzato (servizio opzionale).





Se la rete a cui si è connessi è dotata di un accesso internet si può verificare la correttezza della configurazione LAN impostata facendo riferimento al paragrafo 4.2.

4.2 Test comunicazione internet

Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione	Manuale	Disconnetti
G Те	st TCP /	IP]		_
Raggiungib	ilità host								
Nome	Hos	t	Porta	Stato					
Google	www	v.google.con	n 80		F	Prova			
VPN Allean	tia vpn.:	alleantia.cor	m 443		F	Prova			
VPN Allean	tia 89.9	7.188.42	443		F	Prova			
Test web			80		F	Prova			
Test Modbu	IS		502		F	Prova			
			Prova tutti						
Ping					F	Prova			
ita e ora de	server: 18	3/03/13 13.3	5					Powered by	lleantia

Monitoraggio impianto

Figura 7 - Test comunicazione internet

Nella sezione "Comunicazione" -> "Test TCP / IP" si può controllare la correttezza della configurazione LAN verso l'esterno (rete internet) facendo dei test di raggiungibilità di alcuni host predefiniti e altri a piacere.

Premendo il pulsante "Prova" accanto ad ogni host, o, in alternativa, il pulsante "Prova tutti", si può verificare la raggiungibilità di tali host e nella colonna "Stato" apparirà il risultato del test. Nel caso in cui l'host non sia raggiungibile, verificare la configurazione della rete LAN del MaxBox, il cablaggio di rete o contattare il proprio amministratore di rete.



4.3 Configurazione porte e parametri di comunicazione

La configurazione predefinita delle porte si effettua nella sezione "Comunicazione" -> "Configurazione COM ed Ethernet" ed è illustrata nella Figura 8.

H	ome	Impianto	Allar	mi Storico alla	ırmi	Report UTF	Documer	nti Pr	eferiti	Configurazione		🕐 Manuale	Disconnetti
<	Configurazione COM ed Ethernet												
C	C Annulla modifiche)												
Pa	Rileva seriali Parametri porte di comunicazione												
•		COM1						Disat	iva				
		Timeout (ms)		3000 Pausa (ms)		10000	10000						
		Tentativi		1	Ba	aud rate (bps)	9600		•				
		Data bits		8	▼ Pa	arità	Nessu	na	•				
		Bits di stop		1	- C	ontrollo del flusso	Nessu	no	-				
Ð		COM2							iva				
Đ	Ethernet												

Monitoraggio impianto

Data e ora del server: 24/05/13 16.46

Powered by Alleantia



ATTENZIONE:

Il MaxBox è preconfigurato per l'uso delle porte seriali interne, se si è in possesso di un uno o più convertitori USB-seriale, per poterli usare è necessario eseguire la procedura di rilevamento descritta nel paragrafo 4.3.1

La configurazione va modificata in base alle caratteristiche dei dispositivi collegati, facendo riferimento ai loro manuali di installazione.

Il sistema prevede l'interrogazione ciclica di tutti i dispositivi su ciascuna linea di comunicazione, inserendo una pausa tra un ciclo e il successivo pari al valore *"Pausa (ms)"*.

Nel caso l'interrogazione di un dispositivo non vada a buon fine entro *"Timeout (ms)"*, il sistema esegue un numero di tentativi pari a *"Tentativi"* prima di evidenziare un errore di comunicazione e passare al dispositivo successivo.

In caso di problemi di comunicazione aumentare questo valore fino ad alcuni secondi per evitare che sistemi con elettroniche meno performanti possano essere sovraccaricati dalle continue interrogazioni.



Il dispositivo non funzionante sarà richiamato a ogni ciclo di scansione.

4.3.1 Rilevamento seriali

Se si installa un ulteriore convertitore USB-seriale, il sistema deve essere predisposto al suo utilizzo eseguendo la seguente procedura di rilevamento:

- 1. Inserire il convertitore USB-seriale, anche con il MaxBox in funzione
- 2. Attendere circa 10 secondi
- 3. Premere il pulsante "Rileva seriali"

Le nuove porte appariranno con sfondo verde:

Paran	Parametri porte di comunicazione										
÷	COM1	Disattiva									
+	COM2	Disattiva									
Ð	СОМЗ	Disattiva									
÷	Ethernet										

Figura 9 - Nuova porta seriale

ATTENZIONE:

Se un convertitore USB-seriale viene rimosso e viene avviata la procedura di rilevamento seriali, la porta corrispondente apparirà con sfondo rosso.

Procedere quindi alla configurazione dei parametri della porta e premere "Applica modifiche".



E' possibile disattivare una porta seriale premendo il pulsante "Disattiva", in tal caso non sarà più possibile usarla durante la procedura descritta nel paragrafo 4.4.

Per identificare a quale convertitore USB-seriale è associata una porta COM vedi gli adesivi posti sul MaxBox.



4.4 Configurazione dispositivi presenti nell'impianto

4.4.1 Inserimento nuovi dispositivi

	Monitoraggio impianto												
Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione					🕜 Ma	nuale 🚮 Disconnetti
G a	Configuraz	ione disp	ositivi impian	to									
🍯 Annul	lla modifiche	📄 Appl	ica modifiche										
🛉 Aggiu	ingi											📀 Risoluzi	one problemi
Dispositiv	/0			Descrizione			Porta di comunicaz	ione	ID	Indirizzo IP	Porta TCP/UDP		
						Net	ssun dispositivo con	figurato					
	ial against 40	0442 46 4	0									Downrod	All
vata e ora o	ter server: 12	/04/13 10.1	a									Powered	" Alleantia

Figura 10 – Configurazione dispositivi impianto

All'interno della sezione *"Installazione" -> "Configurazione dispositivi impianto"*, dovranno essere inseriti tutti i dispositivi presenti nell'impianto fotovoltaico dai quali si vuole che il MaxBox recuperi le misure.

Per aggiungere un dispositivo premere il pulsante "Aggiungi", apparirà un popup come quello di Figura 11:

Filtra dispositivi:	socomec		*					
Produttore	÷	Modello 💠	Versione	+	Potenza	÷		
Socomec		Countis E43	Post 01/2009					
Socomec		Countis ECi2					2 🔀	
Socomec		DIRIS A10	Post 01/2009					1
Socomec		DIRIS A40	Post 01/2009					
Socomec		SUNSYS B15			15 kW			
Socomec		SUNSYS B20			20 kW			
Socomec		Sunsys IFB						
Socomec		SUNSYS PRO 18K			15 kW			
Socomec		SUNSYS PRO 24K			20 kW			
Socomec		SUNSYS STATION P03	100kW		100 kW		2 🔀	ļ
2 🗘 Quantit	à dispositi	/i Socomec - SUNS)	S STATION P03 (100kW)	da aqqiun	aere	all'impianto	

Figura 11 - Lista dispositivi supportati

La lista contiene tutti i dispositivi supportati dal MaxBox e può essere ordinata e filtrata per produttore, modello e versione al fine di facilitare la ricerca. Per gli inverter è indicata anche la potenza nominale, dato che concorre alla limitazione della licenza.



Per aggiungere un dispositivo alla configurazione dell'impianto, selezionarlo, impostare il numero di dispositivi presenti e premere il pulsante *"Aggiungi"*, il numero di dispositivi scelto verrà inserito nella pagina principale ed apparirà con sfondo verde ad indicare che sono appena stati inseriti:

	Mol	nitoraggio impiar	nto				
Home Impianto Allarmi Storico allarmi	Report UTF Documenti Preferiti	Configurazione				🕜 Manuak	e 🚮 Disconnetti
Genfigurazione dispositivi impiar	nto						
😈 Annulla modifiche 📔 Applica modifiche							
🕂 Aggiungi					[Risoluzion	e problemi
Dispositivo	Descrizione	Porta di comunicazione	ID	Indirizzo IP	Porta TCP/UDP		
Inverter							
Socomec - SUNSYS STATION P03 (100kW)		<scollegato></scollegato>	0 🗘				Elimina
Socomec - SUNSYS STATION P03 (100kW)		<scollegato></scollegato>	• 0 ᅌ				Elimina
Data e ora del server: 18/03/13 14.32						Powered by	Alleantia

Figura 12 - Nuovi dispositivi inseriti

Il MaxBox conosce adesso la topologia dell'impianto con tipo e quantità di dispositivi presenti, ad ognuno vanno quindi assegnati un nome univoco per riconoscerlo all'interno dell'interfaccia grafica (es.: Inverter Ovest 1), l'identificativo numerico univoco per permetterne l'indirizzamento sul bus RS232/485 o Ethernet (l'ID nel caso del protocollo Modbus) e la porta di comunicazione sulla quale interrogarlo.

I parametri di un dispositivo possono essere inseriti direttamente nella riga del dispositivo stesso, per i dispositivi con interfaccia Ethernet saranno da completare anche i campi "Indirizzo IP" e "Porta TCP/UDP" che nel caso del Modbus TCP/IP è generalmente "502".

Ripetere l'operazione per tutti i dispositivi presenti nella pagina.

ATTENZIONE:

L'identificativo deve essere prima assegnato al dispositivo (es. Inverter) secondo la procedura descritta nel manuale del dispositivo stesso, e poi trascritto nella sezione configurazione del MaxBox.

I dispositivi con porta di comunicazione "<scollegato>" non vengono "interrogati" perché non associati ad alcuna linea di comunicazione (Ethernet o seriale). Nel caso un dispositivo vada fuori servizio la sua porta di comunicazione può essere impostata a "<scollegato>" per evitare errori di comunicazione e velocizzare la lettura dei dati dall'impianto senza perdere la configurazione immessa.



La configurazione dell'impianto è terminata, per rendere effettive le modifiche premere il pulsante *"Applica modifiche"* in alto.

Dopo qualche istante il MaxBox comincerà a interrogare i dispositivi ed accanto ad ognuno apparirà un'icona che rappresenta lo stato della comunicazione con il dispositivo stesso.

Se la configurazione e il cablaggio sono corretti l'icona sarà verde: \mathbb{F} , mentre se il dispositivo non è raggiungibile l'icona sarà rossa: \mathbb{F} .

Configurazione dispositivi impianto Configurazione dispositivi impianto Annulia modifiche Apglungi Dispositivo Descrizione Porta di comunicazione ID Indirizzo IP Porta TCP/UDP											
Annulia modifiche Applica modifiche Apgiungi Dispositivo Descrizione Porta di comunicazione ID Indirizzo IP Porta TCP/UDP Porta	G Configurazione dispositivi impianto										
Aggiungi Image: Constraint of the sector of th											
Dispositivo Descrizione Porta di comunicazione ID Indirizzo IP Porta TCP/UDP	one problemi										
Socomec - SUNSYS STATION P03 (100/W) Containpulsi COM0 💽 2 🗘 502 💻 🔝 🔀	Elimina										
Socomec - SUNSYS STATION P03 (100kW) Inverter 1 COM0 💽 1 🗘 502 💻 🖪 🔀	Elimina										

Data e ora del server: 18/03/13 14.32

Powered by Alleantia

Figura 13 - Impianto configurato

Le misure raccolte dai dispositivi appariranno nella sezione *"Impianto"* del menù principale, vedi paragrafo 5.2. Ogni dispositivo mette a disposizione numerose misure che possono essere scelte opportunamente dall'utente per facilitare la leggibilità dei sinottici, come illustrato nel paragrafo 4.11.

4.4.2 Eliminazione dispositivi

Se un dispositivo non è più presente nell'impianto può essere rimosso dalla configurazione premendo il pulsante *"Elimina"* in fondo alla riga del dispositivo. Il dispositivo scomparirà dalla lista e la modifica diventerà effettiva dopo aver premuto il pulsante *"Applica modifiche"*.

ATTENZIONE:

Eliminare un dispositivo comporta la perdita di tutti i suoi dati registrati. Se non si vuole più interrogare il dispositivo ma manterne i dati raccolti si può impostare la sua porta di comunicazione a "<scollegato>".





Figura 14 – Popup di conferma per l'eliminazione di un dispositivo

4.4.3 Manualistica di supporto all'installazione

Sia durante la scelta del dispositivo, come in Figura 11, che nell'elenco dispositivi, come in Figura 12, accanto ad ogni dispositivo possono essere presenti due icone che permettono di scaricare e visualizzare della documentazione di aiuto in fase di installazione:



 Guida rapida all'installazione

Il "Manuale utente" è lo stesso fornito dal produttore del dispositivo che si sta configurando nel MaxBox, mentre la "Guida rapida all'installazione" è una guida sintetica realizzata da Alleantia per aiutare a configurare il dispositivo e il MaxBox.

Nel caso in cui ci siano dei problemi di comunicazione tra il MaxBox ed i dispositivi, fare riferimento alla guida alla risoluzione problemi scaricabile premendo il pulsante:

😳 Risoluzione problemi



4.5 Configurazione misure per i sinottici

Dopo aver completato quanto descritto nel paragrafo 4.4 il MaxBox è in grado di comunicare con i dispositivi connessi e visualizzarne le misure, tuttavia per visualizzare tutte le misure richieste dal sinottico principale "Home" o per crearne di personalizzate è necessario definire delle associazioni nella sezione "Installazione" -> "Configurazione misure per i sinottici" come mostrato in Figura 15:

	Monitoraggio impianto												
Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione		🕜 Manuale	🚮 Disconnetti			
G	Configuraz	ione mis	ure per i sinott	ici									
	Home P	age			7	Misure	personalizzate						
	Potenza is	stantanea		Modifica			🕂 Agg	iungi					
(Produzion	ie odierna		Modifica									
	Produzion	ie totale		Modifica									
Data e ora	del server: 12	2/04/13 16.2	1						Powered by	lleantia			

Figura 15 - Configurazione misure per i sinottici

Tali associazioni sono necessarie per garantire la massima flessibilità e precisione nell'analisi delle prestazioni dell'impianto, dipendentemente dalla quantità e dalla tipologia di dispositivi installati: ad esempio in un impianto "base" con soli inverter, magari anche di marche o modelli diversi, per definire l' "Energia totale prodotta" si possono e devono sommare le misure sulle energie prodotte dai singoli inverter, prelevandole appunto dagli inverter stessi. Tuttavia gli inverter non sono strumenti di misura e quindi non hanno una elevata precisione, è quindi molto probabile che il contatore fiscale riporti un valore inferiore a quello dichiarato dagli inverter stessi. Per ovviare al problema si può inserire fin da subito all'impianto, oppure aggiungerlo in seguito, un misuratore di energia con interfaccia Modbus, magari conforme alla direttiva MID, e configurare l' "Energia totale prodotta" associandola unicamente al valore fornito da questo strumento. Il MaxBox userà questa misura per rappresentarla nei sinottici o nei report incrementandone la precisione.



Queste particolari misure hanno associata un'icona che ne descrive lo stato di configurazione. Nella Figura 16 ad esempio:

Ξ	🖋 Potenza istantanea	Modifica
	Misure usate:	
	Inverter 1 - System - Inverters Active Power Inverter 2 - System - Inverters Active Power	
	🕕 Produzione odierna	Modifica
	Produzione totale	Modifica

Figura 16 - Misure home page

si ha che la misura "Potenza istantanea" è stata configurata e verrà usata nei sinottici o nei report mentre la misura "Produzione odierna" NON è stata configurata e NON verrà usata nei sinottici o nei report. Notare inoltre la presenza di una lista riepilogativa delle misure utilizzate da una misura configurata.

Per configurare una delle misure richieste premere il corrispondente pulsante "Modifica", apparirà un popup con una struttura ad albero sulla sinistra, dove è possibile vedere tutti i dispositivi che il MaxBox sta interrogando, suddivisi per categoria, e, una volta selezionato un dispositivo, sulla destra appariranno tutte le misure su di esso interrogate che hanno la stessa unità di misura della misura da configurare. Ad esempio se si deve configurare la "Produzione totale", che è un'energia, saranno visualizzate solo le misure lette dal dispositivo che sono a loro volta energie, come in Figura 17:



Potenza istantanea					\mathbf{x}
Selezionare le misure che sommate concorrono al possibile scegliere direttamente la potenza misural inverter.	calcol ta da c	o d jue	iella esto,	potenza istantanea totale dell'impianto. Se è presente un (in caso contrario è necessario sommare le potenze in uso	contatore è cita dei singoli
Informazioni dispositivi	«		Ca	ategoria: Inverter	
Misure impianto ⊡ Inverter			Di	spositivo: Inverter 1 al	04/03/13 14.22.22
⊡System				Misura	Valore
Inverters Active Power MPPT1	8	:		System	
MPPT2 MPPT3		[1	Inverters Active Power	59,5 kW
-Inverter 2	2	Ù.		MPPT1	
Inverters Active Power	8	1	D	MPPT2	
····MPPT1 ····MPPT2			D	МРРТЗ	
MPPT3					
				Salva	a 😈 Annulla

Figura 17 - Configurazione misure sinottico

Selezionare una ad una tutte le misure dei dispositivi che, sommate, rappresentano la misura richiesta e ripetere l'operazione per ognuno dei pulsanti presenti nella pagina *"Configurazione misure per i sinottici"* di Figura 15.

4.5.1 Misure personalizzate

Tornando alla schermata di Figura 15 si nota che è possibile definire delle misure personalizzate: cliccando il pulsante *"Aggiungi"* presente nella sezione *"Misure personalizzate"* si apre un popup che permette di inserire il nome della nuova misura e di selezionare quelle esistenti che, sommate, concorreranno al suo valore.





Figura 18 – Popup misura personalizzata

Ad esempio se l'impianto è diviso in due falde, è possibile creare le misure personalizzate *"Potenza Est"* e *"Potenza Ovest"* e selezionare per ognuna le potenze degli inverter appartenenti ad ogni falda. Si noti che è possibile scegliere solo grandezze con la stessa unità di misura e quindi, dopo aver selezionato la prima, un filtro automatico elimina dall'elenco a destra tutte quelle che hanno unità di misura diversa.



4.6 Configurazione notifiche allarmi e registrazione dati

Il MaxBox può inviare e-mail nel caso in cui avvenga una condizione d'allarme su uno dei dispositivi, per sfruttare questa funzionalità è necessario inserire i dati del proprio server SMTP di invio posta elettronica nella sezione "Installazione" -> *"Parametri di registrazione e notifica"*.

			55				
Home Impianto Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione	🕜 Manuale	Jisconnet
Parametri di regist	razione e notific	a					
🧿 Annulla modifiche 🛛 🔛 Ap	plica modifiche						
legistrazione dati							
Registra dati ogni 3	00 secondi						
lotifica allarmi							
-Parametri di notifica e-mail	Abilita invio notifi	che 🔲			ī		
Server SMTP:							
Porta:							
Usa SSL:							
Nome utente:							
Password:							
Conferma password:							
Mittente:							
Oggetto:							
Destinatari (sep. da ;):							
Destinatari in cc (sep. da ;):							
			Pro	iva invio			
					1		
a e ora del server: 18/03/13 13.	39					Powered by	lleanti

Monitoraggio impianto

Figura 19 – Configurazione notifiche allarmi e registrazione dati

E' possibile inviare un'e-mail di prova per controllare la correttezza delle impostazioni inserite premendo il pulsante *"Prova invio"*.

Nella stessa pagina è possibile impostare l'intervallo di registrazione dati modificando il campo di testo *"Registra dati ogni"* inserendo il tempo in secondi tra una registrazione e l'altra.

Questo tempo influenzerà la precisione dei grafici poiché renderà disponibili un numero più o meno grande di campioni da analizzare, un numero troppo elevato di campioni del resto potrebbe rallentare eccessivamente l'elaborazione.



4.7 Cambio password

Per modificare la password di accesso alla sezione di configurazione, accedere alla sezione *"Personalizzazione" -> "Modifica password"* e inserire la vecchia password (la password di prima installazione è **webloggerSU**, come specificato nel paragrafo 2, la nuova password scelta e reinserirla per conferma.

Al termine premere il pulsante "Salva".

Monitoraggio impianto

Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione	🕜 Manuale	🛃 Disconnetti
(_]	Modifica pa	assword							
La passw	ord deve ess	ere di lungi	hezza compresa tra	5 e 15 caratteri	, e può contene	re lettere (m	inuscole e maiusco	ole) e numeri	
Modifica	password								
Vecchia p	bassword								
Nuova pa	assword								
Conferm	a nuova pass	word							
				📔 Sa	Iva				

Data e ora del server: 18/03/13 13.40

Powered by Alleantia

Figura 20 – Modifica password

ATTENZIONE:

Per motivi di sicurezza è fortemente consigliato modificare la password di amministrazione predefinita del MaxBox



4.8 Personalizzazione

Homo	Impianto	Allormi	Storico allarmi	Bapart LITE	Documenti	Proforiti	Configuraziono	Manuala	
Home	Impianto	Allalimi	Storico all'arriti	Report OTF	Document	Freienu	Configurazione		Disconnetti
G	Loghi, titol	o e home	page						Γ
- Titolo									
Monito	raggio impiar	nto			Impo	sta titolo			
Loghi									
			Dime	nsione massim	na: 512kB. Altez	za massima	consigliata: 70px		
Logo ii	n alto a sinisti	a			Log	go in alto a d	estra		
Cario	a logo				C	arica logo			E
Imma	gine di sfondo	home pag	e		Attiva sfonde				
Cario	Attiva stondo								
	agis in home								
Messa	aggio in nome	page		Attiva v	isualizzazione r	messaggio			
	Codice Sorge	ente 🔒	G. 🗉 B I	<u>U</u> ⊕e X ₂)	< ² A ₁ ⋅ A ⋅	* 🗈 🛍	A & A		
	🥹 Ω 🖶	Stile	▼ Formato	Font	▼ Di				*
						_			_
Data e ora	del server: 18	/03/13 13.4	0					Powered by	lleantia

Monitoraggio impianto

Figura 21 - Personalizzazione sinottico impianto

Nella sezione *"Personalizzazione" -> "Loghi, titolo e home page"* è possibile personalizzare l'interfaccia del MaxBox:

- nella sezione "Titolo" si può impostare il titolo in alto, presente in tutte le pagine dell'interfaccia
- nella sezione *"Loghi"* si possono inserire 2 loghi, uno in alto a destra e l'altro in alto a sinistra, anche questi sempre presenti in tutte le pagine dell'interfaccia
- nella sezione *"Immagine di sfondo home page"* si può caricare un'immagine da usare come sfondo nella home page con il sinottico, attivabile o disattivabile a piacere spuntando la casella *"Attiva sfondo"*
- nella sezione "Messaggio in home page" si può inserire un messaggio a piacere, con formattazione HTML, da visualizzare nella home page del sinottico sotto il grafico e attivabile o disattivabile a piacere spuntando la casella "Attiva visualizzazione messaggio".

ATTENZIONE:

Dopo aver inserito il testo del messaggio premere il pulsante 屋 per salvarlo



4.9 Documenti

Monitoraggio impianto

Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Do	ocumenti	Preferiti	Configurazione	•	🕐 Manuale	📶 Disconnetti
🛉 Aggiu	ungi										
Nome do	cumento				÷	Descrizion	е		Data ca	ricamento	
Schema	elettrico.pdf					Schema el	ettrico dell'ir	npianto	18/03/1	3	Elimina
Data e ora	del server: 18	/03/13 14.1	5						P	owered by	Ileantia

Figura 22 - Documenti impianto

Per comodità è possibile caricare nel MaxBox dei documenti che sono ritenuti utili all'impianto che si sta monitorando, come schemi elettrici o altro.

Premendo il pulsante "Aggiungi" si apre un popup come in Figura 23Figura 25, è necessario quindi premere il pulsante "Carica", scegliere il documento da caricare, inserirne una descrizione, ad esempio "Schema elettrico dell'impianto", e successivamente premere il pulsante "Inserisci".

Per eliminare un documento è necessario avere effettuato il login, in tal caso apparirà il pulsante "Elimina" accanto ad ogni documento.

Caricamento do	cumento	×
ATTENZIONE! Pe seguenti estensi	r motivi di sicurezza non possono essere caricati file con le oni: [exe, com, bat, cmd, htm, html, mht, js]	
Documento	Carica Nessun file caricato	
Descrizione		
	🛷 Inserisci 😈 Annu	illa

Figura 23 - Caricamento documento



4.10 Preferiti

Monitoraggio impianto

Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	D	ocumenti	Preferiti	Configurazione		Manuale	Disconnetti
🛉 Aggiu	ingi										
Nome					÷	Indirizzo					
Telecame	era impianto					http://192.1	<u>168.1.57</u>				Elimina
Data e ora	del server: 18	//03/13 13.4	2						Po	owered by	Ileantia

Figura 24 - Indirizzi preferiti

E' possibile inserire nella configurazione del MaxBox dei "preferiti", ovvero indirizzi di telecamere IP presenti sull'impianto o di altri siti ritenuti interessanti.

Premendo il pulsante "Aggiungi" si apre un popup come in Figura 25, è necessario quindi inserire un nome per facilitare la comprensione, ad esempio "Telecamera impianto", l'indirizzo stesso e successivamente premere il pulsante "Inserisci".

Per eliminare un indirizzo preferito è necessario avere effettuato il login, in tal caso apparirà il pulsante "Elimina" accanto ad ogni indirizzo.

	Inserimento indiri	zzo preferito 🛛 🔀
-	Nome	
	Indirizzo	
		🛷 Inserisci 🛛 😈 Annulla

Figura 25 - Inserimento indirizzo preferito

Facendo click sul'indirizzo, questo si aprirà in una nuova finestra del browser.



4.11 Configurazione misure lette dai dispositivi

		mon	nonuggi	io impiano	·			
Home Impianto Allarmi Stor	rico allarmi 🎽 Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione			🕜 Manuale	🚮 Disconnetti
Gestione misure disposit	tivi							
🍯 Annulla modifiche 📔 Applica mo	odifiche							
Misure e Dispositivi	Cate	egoria: Inverte ositivo: Inverte	r er 1				al 18/	ONLINE
System MPPT1 MPPT2	Mode Filtra n	IIO: SUNSYS STATIO	ON P03					*
MPPT3 Powermeter Containpulsi		stem	N	visura		Valore		×
Containipator		C Mains Cos phi				0,3		
	, 💌 A	C Mains Input Fre	quency			3 Hz		
	* 💌 A	C Mains R-S Volta	age			3 V		
		C Mains S-T Volta	ige			3 V		
		AC Mains T-R Voltage 3 V						
		AC side lightning protection false						7
		DC Boards I2C co	ommunicatio	n fault		true		-

Monitoraggio impianto

Data e ora del server: 18/03/13 13.45

Powered by Alleantia

Figura 26 - Gestione misure dispositivi

Ogni dispositivo supportato dal MaxBox porta con sé informazioni su tutto ciò che può essere letto dal dispositivo stesso, tuttavia per evitare di visualizzare un numero eccessivo di misure e rallentare la scansione dei dispositivi dell'impianto, solo le misure ritenute effettivamente utili al monitoraggio sono lette quando il dispositivo viene aggiunto.

Per modificare la configurazione predefinita di lettura o registrazione accedere alla sezione *"Installazione" -> "Gestione misure dispositivi"*, sulla sinistra è presente una struttura ad albero dove è possibile vedere tutti i dispositivi che il MaxBox sta interrogando, suddivisi per categoria, e, una volta selezionato un dispositivo, sulla destra appariranno tutte le misure che è possibile ottenere.

Agendo sulle caselle di spunta all'inizio di ogni riga è possibile abilitare o meno la lettura di una singola misura, mentre con le caselle di spunta all'interno della colonna con il simbolo 🗎 è possibile abilitare e meno la sua registrazione nel MaxBox.

ATTENZIONE:

E' possibile generare grafici solamente per le misure con la registrazione abilitata

Nel caso in cui la misura rappresenti un allarme, sarà presente anche una casella di spunta nella colonna con il simbolo *(*, spuntandola il MaxBox visualizzerà un allarme quando la misura



assumerà un valore anomalo (vedi Figura 38) e, nel caso in cui la notifica allarmi sia stata configurata (vedi paragrafo 4.6) invierà un'e-mail ai destinatari della notifica.

E' possibile modificare il nome della misura direttamente nella casella di testo, per modificare invece le altre impostazioni, se presenti, è possibile aprire un popup dedicato cliccando sul

pulsante

Configurazione av	anzata misura		×
Range Allin	eamento		
Minimo:		A	
Massimo:		A	
		🔚 Salva 🛛 😈 A	nnulla

Figura 27- Popup di configurazione range della misura

Nel tab *"Range"* del popup specificando un valore minimo e massimo sarà possibile agevolare la lettura a video della misura (vedi per esempio le barre orizzontali di alcune misure in Figura 37).

4.11.1 Allineamento misure

C	onfigurazione avanzat	a misura 🛛 🗙
	Range Allineame	ento
	- Configurazione allin	Abilita allineamento 🔽
	Valore reale:	0 A
	Valore registrato:	0 A
	Valore allineato:	A
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		📔 Salva 🛛 😈 Annulla

Figura 28 - Popup di configurazione allineamento della misura

La funzionalità di allineamento misure è molto utile nel caso di analizzatori di rete che misurano l'energia prodotta o consumata, questi dispositivi infatti vengono spesso installati in parallelo ad un contatore di scambio e iniziano il conteggio da 0 kWh, mentre il contatore ha un valore più alto. Per facilitare la lettura è possibile allinearla a quella del contatore esistente "correggendo" il valore visualizzato e registrato.

Nel tab *"Allineamento"* del popup di configurazione avanzata (vedi Figura 28) si può impostare un valore nella casella *"Valore allineato"*, il MaxBox calcolerà la differenza tra il valore reale e quello



desiderato e da quel momento in poi la applicherà alle misure lette dal dispositivo. I valori delle misure così allineate compariranno in corsivo a ricordare che tali valori non sono quelli reali letti ma quelli appositamente falsati dall'utente.



4.12 Creazione di allarmi personalizzati

				WON	ntoraggio	тпрта	110		
Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione	🕐 Manuale	Disconnett
G	Allarmi per	sonalizza	ti						
U Annı	ulla modifiche	Appl	ica modifiche						
🕂 Aggi	iungi								
-			Nome			Ritard	D I		
			Ness	un allarme pers	sonalizzato				

Meniteranie impiente

Data e ora del server: 18/03/13 13.46

Powered by Alleantia

Figura 29 – Schermata iniziale allarmi personalizzati

Accedendo alla sezione "*Personalizzazione*" -> "*Allarmi personalizzati*" è possibile definire nuove e più complesse condizioni di allarme, in aggiunta a quelle già presenti ed inserite in fabbrica. Supponiamo ad esempio di voler creare una nuova condizione di allarme che notifichi un'anomala situazione di bassa produzione su un inverter. Premendo il pulsante "*Aggiungi*" si aprirà un popup che permette di configurare nel dettaglio il nuovo allarme:

Nuovo allarme	200 kWp
Nome allarme	
- Testo nounca anarme	
Condizione di allarme	
Allarme se la somma dei valori di	
è	
Condizione di abilitazione: Not 🔲	
-Condizione oraria	
Abilita condizione oraria	
Dalle ore: 🗘 Alle ore:	
	🔄 oaiva 🛛 💟 Annulia

Figura 30- Configurazione nuovo allarme personalizzato

Nel popup è necessario inserire il nome da dare all'allarme e il testo che lo descrive e che sarà utilizzato durante la notifica all'utente. Più sotto, nella sezione "Condizione di allarme", si procede



alla selezione di tutte le misure che si intende osservare premendo il pulsante de operando in modo analogo a quanto già visto nel paragrafo 4.5, in questo caso selezioniamo solo la potenza dell'inverter 1. Si noti che a selezione avvenuta l'elenco delle misure selezionate compare nella lista accanto al pulsante. A questo punto le caselle sottostanti permettono di specificare il tipo di controllo da effettuare sul valore osservato, in questo caso si vuole far scattare l'allarme se la potenza dell'inverter 1 scende sotto una determinata soglia:

Bassa Produzione Inverter 1		
Testo notifica allarme		
Condizione di Bassa Produzione sull'Inverter 1		
- Condizione di allarme		
Allarme se la somma dei valori di		
59 kW è minore di 🔹 3 kW		
Condizione di abilitazione: Not 🗌		
Condizione oraria		
Abilita condizione oraria 🗵		
Dalle ore: 11.00 🗘 Alle ore: 14.00 🗘		
	📔 Salva	😈 Annul

Figura 31- Allarme di bassa produzione

Ovviamente ci interessa specificare anche una fascia oraria di attività entro la quale testare la condizione di allarme, in caso contrario il controllo verrebbe effettuato anche di notte quando l'inverter non è attivo. Per salvare ed attivare l'allarme bisogna premere su "*Salva*" e poi su "*Applica modifiche*" nella schermata degli "*Allarmi personalizzati*".

Una volta inserito l'allarme questo viene visualizzato nella schermata principale, dove è possibile attivarlo o disattivarlo tramite la casella di spunta e impostare il ritardo che si deve attendere prima di considerare l'allarme come tale (ad esempio 5 minuti), limitando in tal modo l'effetto dei transitori:

1	Nome	Rita	ardo	
V	Bassa produzione inverter 1	5	minuti	Modifica Elimina Duplica

Figura 32 - Nuovo allarme

E' possibile anche abilitare un allarme in relazione ad un altro: per esempio se si dispone di un solarimetro si può irrobustire l'allarme precedentemente creato legandolo al valore



dell'irraggiamento e testare quindi la bassa produzione solo nei momenti in cui ci si aspetta sia alta. Per fare questo basta creare un nuovo allarme che funga da "condizione di abilitazione", allarme che non ci interessa venga notificato e quindi senza la spunta della casella corrispondente:

1	Nome	Rit	ardo	
V	Bassa produzione inverter 1	5	minuti	Modifica Elimina Duplica
	Alto irraggiamento	0	minuti	Modifica Elimina Duplica

Figura 33- Allarmi personalizzati multipli

Alto irraggiamento
Testo notifica allarme
Alto irraggiamento
Condizione di allarme
Allarme se la somma dei valori di
è maggiore o uguale di 💌 600 W/mq
Condizione di abilitazione: Not
Condizione oraria
Abilita condizione oraria 🔲
Dalle ore:
📔 Salva 😈 Annulla

Figura 34- Condizione di alto irraggiamento

La condizione di allarme in questo caso è inusuale (ed infatti non è notificato) ma ci permette di evitare l'applicazione di una condizione oraria: una condizione di "basso irraggiamento" senza fascia oraria scatterebbe ogni notte.

Una volta salvata la condizione di allarme si modifica l'allarme di bassa produzione per legarlo a quello di irraggiamento grazie alla sezione "*Condizione di abilitazione*":



Bassa Produzione Inverter 1									
Testo notifica allarme									
Condizione di bassa produzione sull'inverter 1									
Condizione di allarme									
Allarme se la somma dei valori di									
3 kW è minore di 🔹 3 kW									
Condizione di abilitazione: Not 🔲									
Condizione oraria									
Abilita condizione oraria 🔲									
Dalle ore: 11.00									
🔚 Salva 🚺 🎸 Annulla									

Figura 35 - Modifica condizione di abilitazione allarme di bassa produzione

A questo punto possiamo rimuovere la condizione oraria anche da questo allarme, dato che di notte non ci sarà alto irraggiamento e quindi l'allarme di bassa produzione non risulta abilitato.



E' utile creare un allarme che funga da condizione di abilitazione per molti altri. Se avessimo 10 inverter potremmo inserire una sola volta la condizione di "alto irraggiamento" ed usarla nei 10 allarmi di "bassa produzione".



5 Interfaccia utente

5.1 Home (Sinottico)

La Figura 36 mostra un sinottico completo di un impianto in cui sono state configurate tutte le misure nella sezione *"Configurazione" -> "Installazione" -> "Configurazione misure per i sinottici"* (vedi paragrafo 4.5), sono quindi visualizzate le misure testuali sulla produzione istantanea e giornaliera, ed un grafico della produzione odierna:



Monitoraggio impianto

Data e ora del server: 03/09/12 14.37

Powered by Alleantia

Figura 36 - Home sinottico completo

Questa schermata viene automaticamente visualizzata sulle uscite VGA e HDMI del MaxBox, fornendo un sinottico con i dati sull'andamento dell'impianto.



Se un dispositivo dell'impianto è in allarme, la scritta "Allarmi" del rispettivo tab diventa rossa.



Lo sfondo delle misure testuali diventa viola se almeno un dispositivo da cui prelevano un valore non risponde alle richieste, come per le misure in Figura 39



Monitoraggio impianto

Informazioni dispositivi e implanto Categoria: Inverter Inverters Active Power Seleziona Grafica Dispositivo: Inverter 2 Partial Energy Accumulated (today) Misure implanto Modelio: SUNSYS STATION P03 Total Energy Accumulated 04/03/13	FLINE
Misure impianto Modello: SUNSYS STATION P03 Total Energy Accumulated (ultime risp	seta il
System Filtra misure: N -MPPT1 Misura Valore Min Range Max	
Inverter 2	
Belnverter 3 Contemportation Powermeter ADC Boards 12C communication fault	
DC side lightning protection	
Earth fuse fault Image: Comparison of the comparison of	
 I Leak Fault I Leak sensor Fault I Leak sensor Fault 	
 Insulation sensor fault Interface protection fault Interface protection fault 	
 Low impedance to Ground Maintenance alarm Maintenance alarm 	-

Data e ora del server: 04/03/13 15.46

Powered by Alleantia

5.2 Visualizzazione misure impianto

Home	Impianto	Allarmi	Storico alla	ırmi	Report UTF	Documenti	Prefe	eriti Cont	igurazione				🕜 Ma	inuale 🛓	Discon	nnetti
Misure di	ispositivi e in	npianto	«	с	ategoria: Inv	erter		Inverters A	ctive Power		3 kW]			
📔 Selezi	ona 🔯 Grafi	са		Dispositivo: Inverter 1				Partial Energy Accumulated (today) 3 kWh			3 kWh		al 18/03	03/13 13 48 34		
Misu	Misure impianto			Modello: SUNSYS STATION P03				Total Energy Accumulated 1.966.11			1.966.110 kWł	(Wh				
Inverter					Dati Allarmi	(10)										
	System MPPT1		<u>4</u> .72	Filtr	a misure:			N.								
	MPPT2						Misura			Va	lore	Min	Range	Max		
I	MPPT3			1	Sun Low					Taise						*
Powe	rmeter				System Efficie	ncy Warning				true					Ľ	
	naimpuisi			Total Energy Accumulated					1.966.110 kWh							
				. 🗆	Warning pres	ng present				false						
					MPPT1											
					DC Input Volta	ige				30 V		0		900		Ξ
					Inverter Active	Power				3 KW		0		36		
					Module Board	Temperature				30 °C						
					Partial Energy Accumulated (today)					3 kWh						
				Total Energy Accumulated					1.966.110 kWh					B		
					Worning proc	ont				folco						Ŧ

Monitoraggio impianto

Data e ora del server: 18/03/13 13.48

Powered by Alleantia

Figura 37 - Visualizzazione misure impianto

Nella struttura ad albero sulla sinistra è possibile vedere tutti i dispositivi che il MaxBox sta interrogando, suddivisi per categoria, ed accanto ad ogni dispositivo è presente un'icona che ne rappresenta lo stato di raggiungibilità. In caso di normale funzionamento apparirà l'icona \mathbb{R} , mentre se il dispositivo non è raggiungibile apparirà l'icona \mathbb{R} ; se sono presenti allarmi per un



dispositivo, un'ulteriore icona di allerta 🔔 compare accanto al suo nome mentre se alcune

misure non sono state lette correttamente compare l'icona 📠.

Una volta selezionato un dispositivo, lo stato di raggiungibilità risulta replicato anche nell'area a destra, insieme alla data e ora dell'ultimo tentativo di comunicazione effettuato:

ONLINE al 27/08/12 14.05.30 al 27/08

OFFLINE al 27/08/12 14.08.22

ATTENZIONE

Se il dispositivo non risulta raggiungibile, verificare innanzitutto che il dispositivo sia acceso, successivamente verificare il cablaggio e poi la configurazione del MaxBox stesso.

Le misure lette da un dispositivo sono divise nei due tab "Dati" e "Allarmi" e ad ognuna possono essere associate più icone informative:

- 💾 Registrazione abilitata
- 💾 Registrazione disabilitata
- dllarme abilitato
- Allarme disabilitato
- 🔔 Allarme in corso

Durante il normale funzionamento il tab "Allarmi" avrà lo stesso aspetto del tab "Dati", mentre in presenza di allarmi attivi il testo del tab "Allarmi" apparirà di colore rosso e sarà indicato il numero di allarmi attivi. Selezionando questo tab appariranno tutte le misure con associato un allarme e quelle in condizione di allarme attivo avranno lo sfondo di colore rosso:



Monitoraggio impianto

Home Impianto Allarm	i Storico alla	ırmi Report UTF Documenti Pref	eriti Configurazione			🕐 Ma	anuale 🚮 Disconnetti
Misure dispositivi e impianto	×	Categoria: Inverter Dispositivo: Inverter 1 Modello: SUNSYS STATION P03	Inverters Active Power Partial Energy Accumulated Total Energy Accumulated	(today) 3 kW 1.960	/ /h 6.110 kWh		ONLINE al 18/03/13 13.49.00
□ Inverter □ Inverter 1	▲	Dati Allarmi (10)					
System MPPT1 MPPT2		Filtra misure: Misura	*	Valore	Min	Range	Max
Powermeter Contaimpulsi	里	System		false			
		ADC Boards I2C communication fat	ult	true false			
		DC side lightning protection Earth fuse fault		false true			
		External Shutdown Activated I Leak Fault		true true			
		I Leak sensor Fault Insulation sensor fault		true true			
							Ţ

Data e ora del server: 18/03/13 13.49

Powered by Alleantia

Figura 38 - Misure in stato di allarme

Nel caso in cui il dispositivo sia offline tutte le sue misure avranno lo sfondo di colore viola ed il valore visualizzato sarà quello relativo all'ultima lettura valida, oppure una serie di trattini se non c'è mai stata comunicazione:

Monitoraggio impianto

Home Impianto Allarmi Storico allarmi Re	eport U	TF Preferiti	Configurazione					🕐 Ma	nuale 🔮	Disconnetti
Informazioni dispositivi e impianto 🔍	Categoria: Inverter Dispositivo: Inverter 2			Inverters Active Power Partial Energy Accumulated (today)			al 04/03/*		DFFLINE 13 15.46.56	
Misure impianto □ Inverter		odello: SUNSYS S [*] Dati Allarmi	ello: SUNSYS STATION P03 Total Energy Accumulated						(ultima r	isposta il)
System	Filtr	iltra misure:								
MPPT2 MPPT3		Misura Valore						Range	Max	^
Hinverter 2 Hoverter 3		AC side lightni	ng protection							🦪 💾
Powermeter		ADC Boards I2	C communication fault							🦪 🗎 🗉
Conta-Impulsi A		Alarm present								🦪 💾
	: 🗖	DC side lightni	ng protection							🦪 💾
		Earth fuse fault	t							🦪 🗄 👘
		External Shutd	own Activated							🦪 💾
		I Leak Fault								🦪 💾
		I Leak sensor F	Fault							🦪 💾
		Insulation sense	sor fault							🦪 💾
		Interface protect	ction fault							🦪 💾
		Low Impedanc	e to Ground							🦪 🖹
		Maintenance a	larm							- 🗄 🔊

Data e ora del server: 04/03/13 15.46

Powered by Alleantia

Figura 39 - Dispositivo con errore di comunicazione

Per agevolare la ricerca di una misura si può filtrare per nome usando l'apposito campo:

Filtra misure: 🛛 🥎



Figura 40 - Filtro nome misura

Oppure usare la suddivisione in sezioni, se presente, selezionando una singola sezione dalla struttura ad albero sulla sinistra, ad esempio "MPPT2", che chiuderà tutte le sezioni tranne quella selezionata, rendendo visibili solo parte delle misure del dispositivo:

Misura	Valore								
System									
D MPPT1									
MPPT2									
DC Input Voltage	499 V								
Inverter Active Power	13,4 kW								
Module Board Temperature	24 °C								
Partial Energy Accumulated (today)	118,4 kWh								
Total Energy Accumulated	78.451 kWh								

Figura 41 - Sezioni dispositivo

5.2.1 Grafici

Per generare un grafico dell'andamento temporale di una o più misure, selezionare quelle interessate spuntandone l'apposita casella e successivamente premere il pulsante:

💆 Grafica

ATTENZIONE

Il grafico può essere generato solo per le misure che sono state registrate nell'intervallo temporale scelto. Per modificare lo stato di registrazione di una misura vedi paragrafo 4.11.

Apparirà una schermata come in Figura 42:



Monitoraggio impianto



Data e ora del server: 18/12/12 11.32

Figura 42 - Grafici

Nella parte superiore sono presenti i controlli temporali per la generazione del grafico, l'intervallo predefinito di data e ora va dalla data e ora correnti alla mezzanotte del giorno precedente, è tuttavia possibile modificarli e generare nuovamente il grafico premendo il pulsante "Aggiorna grafico".

Per ripristinare l'intervallo predefinito premere il pulsante "Reimposta date".

Una volta generato un grafico, è possibile modificare l'intervallo temporale di riferimento usando i pulsanti in basso:



Il grafico verrà automaticamente rigenerato in seguito alla pressione di uno di questi pulsanti.



Per modificare la selezione delle misure da graficare tornare alla schermata di visualizzazione misure dispositivi e impianto premendo il pulsante:

📋 Seleziona

Selezionare o deselezionare le misure usando nuovamente la casella di spunta.

Le misure correntemente selezionate sono elencate nella struttura ad albero sulla sinistra, è possibile rimuoverle anche premendo l'icona:

8

5.2.2 Esportazione dati in Excel

Una volta generato un grafico è possibile esportarne i dati in formato Excel premendo il pulsante:

📕 Esporta dati

Verrà chiesto di salvare il file dataExport.xlsx in formato Excel 2007 contenente TUTTI i valori registrati dal MaxBox per le misure correntemente selezionate all'interno dell'intervallo temporale scelto.

N.B. Excel 2007 limita il numero di righe di un foglio Excel a 65536, nel caso in cui il numero di dati che viene esportato sia superiore, verranno automaticamente eliminati i dati "in eccesso". Con le impostazioni di registrazione predefinite questo limite corrisponde a circa 220 giorni.



5.3 Allarmi

Nella sezione *"Allarmi"* è possibile vedere gli allarmi in corso su tutti i dispositivi a cui il MaxBox è collegato. L'elenco è ordinato per data e ora, ma è possibile cambiare ordinamento su una qualsiasi colonna a scelta, facendo clic sulla corrispondente intestazione.

Figura 43 - Allarmi in corso

Nel caso in cui non sia presente nessun allarme, sarà visualizzato il messaggio *"Nessun allarme in corso"*. Se invece sono presenti allarmi la scritta del tab "Allarmi" si colora in rosso, anche quando il tab non è aperto.

Anche gli allarmi personalizzati vengono riportati in questa sezione.



5.4 Storico allarmi

Per visualizzare uno storico degli allarmi avvenuti nei dispositivi collegati al MaxBox entrare nella sezione *"Storico allarmi"*. Se sono presenti degli allarmi, la schermata che apparirà è come quella della Figura 44:

	Monitoraggio impianto														
H	ome	Impianto	Allarmi	Storico	allarmi	Report UTF	Preferiti	Config	gurazione						Manuale
_	🌷 Ordin	amento dati	i		– 💎 Filtr	0							Aggiorna		
E	'er event	to			тині				Data iniziale:		11 💥				
									Data finale:		11 💥				
Da	ata Allari	me (ON) 🌲	Data Alla	rme (OFF)	\$ N	ome dispositivo	÷ Se	ezione 🗧	*	Descrizione al	larme	¢	Data Notifica (ON) 💠	Data Notifica (OFF) \$	Notifiche 🗘
1	4/12/12	15.07.25				Inverter 1	s	lystem	DC	side lightning	protection				
1	4/12/12	15.07.25				Inverter 1	8	lystem	AC	side lightning	protection				
1	4/12/12	15.03.22				Inverter 1	5	lystem	DC	side lightning	protection				\square
1	4/12/12	15.03.22				Inverter 1	8	lystem	AC	side lightning	protection				
1	4/12/12	14.51.29				Inverter 1	8	lystem	DC	side lightning	protection		14/12/12 14.56.23		\square
1	4/12/12	14.51.29				Inverter 1	S	lystem	AC	side lightning	protection		14/12/12 14.56.23		
1	4/12/12	14.50.35				Inverter 2	8	lystem	AC	side lightning	protection				
1	4/12/12	14.50.35				Inverter 2	5	lystem	DC	side lightning	protection				
1	4/12/12	14.50.33				Inverter 1	s	lystem	DC	side lightning	protection				
1	4/12/12	14.50.33				Inverter 1	5	lystem	AC	side lightning	protection				
•	∢ 1	/2 🕨	►I											I	1 - 10 / 18]

Data e ora del server: 14/12/12 15.07

Powered by Alleantia

Figura 44 - Storico allarmi per evento

L'elenco è ordinato per data e ora decrescenti, ma è possibile cambiare ordinamento su una qualsiasi colonna a scelta, facendo clic sulla corrispondente intestazione.

E' anche possibile filtrare gli allarmi visualizzati in base ad un intervallo di date o ad un testo presente in una qualsiasi colonna, specificandoli nei campi del riquadro *"Filtro"* e facendo successivamente clic sull'icona \checkmark .

Nella visualizzazione in Figura 44, di tipo *"Per evento"* (vedi riquadro *"Ordinamento dati"*), vengono raggruppati nella stessa riga l'evento di allarme ON e il corrispondente allarme OFF, se presente, facilitando la relazione tra gli eventi di allarme.

Nel caso non fosse possibile visualizzare tutti gli allarmi nella stessa pagina è possibile scorrere l'elenco agendo sui controlli di paginazione nella parte inferiore.

Se è stata configurata la notifica allarmi, vedi paragrafo 4.6, in fondo a ogni riga è presente il pulsante [20], premendolo sarà visualizzato un popup come in Figura 45, con i dettagli sull'eventuale invio della notifica.



Notifiche		Module stopped for over-						
Allarme	Data	Notificato	Modalità	Tentativi				
ON	30/04/12 12.05.58	Si	mail	1				
				Chiudi				
Inve	etter P03	Confi	duration data	man corrunted				

Figura 45 - Dettaglio notifica

E' possibile visualizzare lo storico allarmi anche ordinando i dati in modo *"Cronologico"*, in cui sono rappresentati gli allarmi nell'ordine inverso in cui si sono verificati, ovvero con il più recente in cima alla lista e l'informazione sullo stato di allarme ON (dispositivo in allarme) separata da quella dello stato di allarme OFF (allarme dispositivo rientrato), come in Figura 46:

Monitoraggio impianto

							-				
Home	Impianto	Allarmi S	Storico allarmi	Report UTF	Preferiti	Configurazione					🕜 Manuale
Cronold	inamento dat ogico	ii — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Tutti _)	,0	Data inizi Data final	le:	11 ¥ 11 ¥	Aggiorna		
Data	e ora 🔷 🌲	Nome dis	positivo 💠	Sezione 💠			Descrizione al	llarme		Stato	Notifiche
14/12/1	2 15.07.25	Invert	ter 1	System			DC side lightning	protection		ON	
14/12/1	2 15.07.25	Invert	ter 1	System			AC side lightning	protection		ON	
14/12/1	2 15.03.22	Invert	ter 1	System			DC side lightning	protection		ON	
14/12/1	2 15.03.22	Invert	ter 1	System			AC side lightning	protection		ON	
14/12/1	2 14.51.29	Invert	ter 1	System			DC side lightning	protection		ON	
14/12/1	2 14.51.29	Invert	ter 1	System			AC side lightning	protection		ON	
14/12/1	2 14.50.35	Invert	ter 2	System			AC side lightning	protection		ON	
14/12/1	2 14.50.35	Invert	ter 2	System			DC side lightning	protection		ON	
14/12/1	2 14.50.33	Invert	ter 1	System			DC side lightning	protection		ON	
14/12/1	2 14.50.33	Invert	ter 1	System			AC side lightning	protection		ON	
◄ 1	/3 ►	►I.									[1-10/22]

Data e ora del server: 14/12/12 15.08

Powered by Alleantia

Figura 46 - Storico allarmi cronologico



5.5 Generazione report

Nella sezione *"Report"* del menu principale sarà possibile scegliere se generare un report energetico o un report UTF:

Monitoraggio impianto

Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report	Documenti	Preferiti	Configurazione	🕡 Licenza	Manuale
	Report	energetic	ci 👔	Re	port UTF				
	Report sing	ola misura			Report UTF				
Co	onfronto tra d	iverse misu	ire						
С	onfronto tra c	liversi perio	di						
Data e ora	del server: 3	1/07/13 9.4	5					Powered by	leantia

Figura 47 - Tipi di report

5.5.1 Report energetici

I report energetici permettono di analizzare in modi diversi l'andamento giornaliero o mensile delle misure energetiche:

- il report energetico su singola misura rappresenta il tipo più semplice di report energetico focalizzando l'analisi su una singola misura energetica. È il più compatto dei vari report essendo costituito da 1 sola pagina con grafico a barre e tabella dati.
- il report energetico di confronto tra diverse misure evidenzia le differenze tra misure energetiche su uno stesso arco temporale. È utile per confrontare produzione e consumi energetici in un impianto ma anche per scoprire eventuali inefficienze a carico di dispositivi ritenuti simili (es: diversa produzione per inverter dello stesso modello collegati ad uno stesso numero di stringhe). Contiene un grafico a linee ed una o più tabelle di confronto dati tra le diverse misure.
- il report energetico di confronto tra diversi periodi analizza l'andamento di una misura energetica su più giorni o più mesi. Permette ad esempio di confrontare l'energia prodotta a luglio 2012 con quella prodotta nello stesso mese del 2013. Contiene un grafico a linee ed una o più tabelle di confronto dati tra i diversi periodi.

Per ognuno di questi report è necessario definire le misure ed i periodi su cui effettuare l'analisi compilando un'apposita scheda di immissione parametri.



Parametri del r	Parametri del report									
Report su	Inverter A - System - Energia totale prodotta									
Periodo	🖻 Giornaliero 🔘 Mensile									
Mese	luglio 💌 2013 💌									
	Genera									



Se il report è di confronto tra più misure è possibile sceglierne più di una. Analogamente, per il report di confronto tra più periodi è possibile scegliere più di un periodo.

Parametri d	Parametri del report						
Misure	Inverter B - System - Energia totale prodotta Inverter A - System - Energia totale prodotta						
Periodo	Giornaliero Mensile						
Mese	luglio 💌 2013 💌						
Grafico	☑ Includi grafico nel report						
	Genera						

Parametri d	Parametri del report						
Misura	Inverter A - System - Energia totale prodotta						
Periodo	O Giornaliero Mensile						
Mesi	marzo 2012 marzo 2013						
Grafico	Includi grafico nel report						
	Genera						

Figura 49 – Scelta di più misure per il report di confronto tra diverse misure



Dopo aver compilato la scheda di immissione parametri è possibile generare un'anteprima del report premendo il pulsante "*Genera*". Qualche istante dopo si aprirà un popup che visualizza il documento generato costituito da un grafico ed una o più tabelle; in fondo al popup sono presenti dei pulsanti che servono a salvare o inviare via email il report visualizzato. L'invio per email avviene dopo aver inserito i destinatari di posta elettronica nell'apposito popup che compare dopo la pressione del pulsante "*Invia*". Per poter usare questa funzionalità è comunque necessario avere configurato i parametri di notifica, come descritto nel paragrafo 4.6.







5.5.2 Report UTF

Per generare il report UTF bisogna innanzitutto scegliere la misura energetica che ci interessa dal menu a tendina "*Report su*":

				М	onitorag	gio imp	ianto			
Home	Impiant	o Allarmi	Storico allarmi	Report	Documenti	Preferiti	Configurazione	🕖 Licenza	🕜 Manuale	🚮 Disconnetti
G Rep	G Report UTF									
Generazion	e report	UTF								
Report su	E	Energia UTF 1		•						
Formato rep	ort 🖌	dobe Acroba	it (PDF)	•						
Tipo di repoi	rt F	Report Media	Tensione	•						
Mese	1	uglio 💌	2013 💌							
		Gene	ra							
										\sim

Data e ora del server: 31/07/13 11.02

Powered by Alleantia

Figura 52 - Generazione report UTF

Selezionare quindi il formato del documento con cui il report sarà generato dall'apposito menu a tendina *"Formato report"*; selezionare il tipo di report corrispondente alle autoletture impostate (bassa o media tensione); selezionare il mese e l'anno di cui si desidera avere il report e premere il pulsante *"Genera"*.

Il browser aprirà l'anteprima del documento in un popup dal quale sarà possibile salvarlo o inviarlo per email. L'invio per email avviene dopo aver inserito i destinatari di posta elettronica nell'apposito popup che compare dopo la pressione del pulsante "*Invia*". Per poter usare questa funzionalità è comunque necessario avere configurato i parametri di notifica, come descritto nel paragrafo 4.6.

Per configurare il MaxBox in modo da generare automaticamente il report UTF vedi il paragrafo 6.





6 Configurazione report UTF

Di seguito sono riportati i passi da eseguire per configurare il sistema per la generazione automatica del report UTF.

Si ricorda che il numero di report UTF generabili dipende dalla licenza acquistata.

6.1 Configurazione dispositivi di lettura contatore fiscale

I passi seguenti dipendono dal tipo di strumento di lettura del contatore fiscale installato: i contatori di produzione vengono generalmente letti otticamente tramite MaxEye e contaimpulsi, mentre i contatori di scambio vengono letti con un analizzatore di rete bidirezionale.

6.1.1 Configurazione lettura tramite MaxEye e contaimpulsi

Una volta installato il MaxEye sul contatore fiscale e collegato al contaimpulsi seguendo le istruzioni fornite a corredo, verificare il rapporto tra il numero di impulsi ottici e i kWh misurati dal contatore fiscale. Questa informazione deve essere reperita preferibilmente dal foglio di taratura del contatore rilasciato da chi ne ha effettuato la certificazione oppure sul contatore stesso.

Questo rapporto è generalmente di 1000 o 2000 impulsi per kWh.

Fatto questo si può procedere alla configurazione del MaxBox, di seguito si riporta un esempio con un Socomec Countis ECi2, ma la procedura è identica per altri contaimpulsi.

Aggiungere il contaimpulsi all'impianto, nella sezione "Configurazione" -> "Installazione" -> "Configurazione dispositivi impianto", seguendo le istruzioni del paragrafo 23.

Aggiungi dispositivi all'in	npianto			2
Filtra dispositivi:) %		
Produttore	Modello	Versione	Potenza	÷
SMA	11000TL		11 KW	
SMA	Sunny Mini Central 7000HV		6,6 KW	
SMA	Sunny Sensorbox			
Socomec	Countis E43	Post 01/2009		
Socomec	Countis ECi2			
Socomec	DIRIS A10	Post 01/2009		×
Socomec	DIRIS A40	Post 01/2009		8
Socomec	SUNSYS B15		15 kW	× -
Socomec	SUNSYS B20		20 kW	× -
Socomec	Sunsys IFB			
Socomec	SUNSYS PRO 18K		15 kW	-
1 🗘 Quantità dispo	ositivi Socomec - Count	tis ECi2 da aggiun	gere all'impianto	
			Ag	giungi Annulla



Figura 53 - Inserimento contaimpulsi

Nella sezione "Configurazione" -> "Installazione" -> "Gestione misure dispositivi", per il dispositivo appena installato sono preselezionate le misure che riportano i valori in impulsi, ovvero senza nessuna conversione in kWh, come in Figura 54:

Monitoraggio impianto

Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Repo	ort UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione		🕜 Manua	le 🚮 Disconnett
G	Gestione r	nisure di	spositivi								
😈 Anr	ulla modifiche	e 📔 App	lica modifiche								
Misure Pov	e Dispositivi vermeter Contaimpulsi d	i produzion	e	×	Cat Dis ^{Mod}	egoria: Powe positivo: Cont ello: Countis ECi2	rmeter aimpulsi (di produzione		al '	ONLINE
					Filtra	misure:		*			
				1			Misura	3	Valore		-
						Total pulse mete	r Input 1		57.622 imp		^
				4		Total pulse mete	r Input 2		0 imp		
				:		Total pulse mete	r Input 3	it 3 0 imp			
						Total pulse mete	r Input 4		0 imp		
					V	Total pulse mete	r Input 5		0 imp		
					V	Total pulse mete	r Input 6		0 imp		
					V	Total pulse mete	r Input 7		0 imp		··· +

Data e ora del server: 16/04/13 17.26

Powered by Alleantia

Figura 54 - Misure predefinite contaimpulsi

Il MaxEye rileva infatti gli impulsi ottici del contatore fiscale e li riporta elettricamente al contaimpulsi, che ne calcola il conteggio totale. La trasformazione in kWh dipende dal rapporto tra il numero di impulsi ottici e i kWh misurati, precedentemente recuperato, per continuare la configurazione selezionare quindi la misura di energia corrispondente all'ingresso usato e al proprio rapporto di trasformazione, ed eventualmente deselezionare quelle relative agli ingressi inutilizzati, come in Figura 55:



Monitoraggio impianto

Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Rep	ort UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione		🕜 Manua	ile 🚮 Disconnetti
6	Gestione m	isure dis	spositivi								
😈 Annu	Illa modifiche	📔 App	lica modifiche								
Misure e	Misure e Dispositivi Categoria: Powermeter ONLINE Powermeter Dispositivo: Contaimpulsi di produzione el 17/04/13 10.66.04 Modello: Countis ECi2								ONLINE 17/04/13 10.56.05		
					Filtra r	nisure:					-
							Misura		Valor	e 💾	
						Active energy inp	ut 1 (1000 ir	np = 1 kvvn)	_		
						Active energy Input 1 (2000 imp = 1 kWh)					
						Active energy Inp	ut 2 (1000 ir	np = 1 kWh)		1	
						Active energy Inp	ut 2 (2000 ir	np = 1 kWh)		\checkmark	
						Active energy Inp	ut 3 (1000 ir	np = 1 kWh)		\checkmark	
						Active energy Inp	ut 3 (2000 ir	np = 1 kWh)		V	
						Active energy Inp	ut 4 (1000 ir	np = 1 kWh)			

Data e ora del server: 17/04/13 10.55

Powered by Alleantia

Figura 55 – Configurazione misure contaimpulsi

Una volta premuto il pulsante *"Applica modifiche"* il MaxBox interrogherà il dispositivo calcolando la produzione energetica in base al rapporto impostato:

Monitoraggio impianto

Home Impianto Allarmi Storico alla	armi	Report UTF Documenti Preferiti C	onfigurazione	🕜 Manua	le 🚮 Disconnetti					
Misure dispositivi e impianto Categoria: Powermeter Dispositivo: Contaimpulsi di produzione al 17/04/ Misure impianto Modello: Countis ECi2										
Contaimpulsi di produzione	Da	Dati Allarmi								
	<pre>Filua</pre>	Misura	Valore	Min Range	Max					
	:	Active energy Input 1 (1000 imp = 1 kWh)	57,62 kWh		8					
		Total pulse meter Input 1	57.622 imp		8					

Data e ora del server: 17/04/13 11.04

Powered by Alleantia

Figura 56 - Misure lette dal contaimpulsi



6.1.2 Configurazione lettura tramite analizzatore di rete

Una volta installato l'analizzatore di rete in parallelo al contatore fiscale, ed opportunamente configurato dal suo display il rapporto dei TA, si può procedere alla configurazione del MaxBox. Di seguito si riporta un esempio di configurazione con un Socomec Countis E43, ma la procedura è identica per altri analizzatore di rete.

Aggiungere l'analizzatore di rete all'impianto, nella sezione "Configurazione" -> "Installazione" -> "Configurazione dispositivi impianto", seguendo le istruzioni del paragrafo 23.

Aggiungi dispositivi all'impianto 🛛 🛛 🔀									
Filtra dispositivi:				×					
Produttore	+	Modello	÷	Versione	÷	Potenza	\$		
SMA		Sunny Mini C 7000HV	entral			6,6 kW			^
SMA		Sunny Senso	rbox						
Socomec		Countis E43		Post 01/2009					
Socomec		Countis ECi2							
Socomec		DIRIS A10		Post 01/2009				8	
Socomec		DIRIS A40		Post 01/2009				×	=
Socomec		SUNSYS B15	5			15 kW		8	
1 🗘 Quantità d	dispositi	vi Socomec -	Countis	E43 (Post 01/20)09) da	aggiunger	re all'in	npianto	Ť
							Aggi	ungi Ann	ulla

Figura 57 - Inserimento analizzatore di rete

Il dispositivo appena installato riporta già i valori in kWh, come in Figura 58:

Monitoraggio impianto

Home Impianto Allarmi Storico alla	rmi Report UTF Documenti Preferiti	Configurazione	🕜 Manuale 🛛 Disconnetti
Misure dispositivi e impianto <	Categoria: Powermeter Dispositivo: Contatore di produzione Modello: Countis E43	ONLINE al 17/04/13 11.16.10	
Powermeter E-Contatore di produzione	Dati Allarmi		
	Filtra misure:	?	
	Misura	Valore	Min Range Max
	🛛 🖸 Controllo energie		<u>^</u>
	Partial Negative Active Energy (Ea-)	0 kWh	8
	Partial Positive Active Energy (Ea+)	0 kWh	E =
	Partial Positive Reactive Energy (Er+)	0 kvarh	
	Total Negative Active Energy (Ea-)	57,62 kWh	
	Total Positive Active Energy (Ea+)	0 kWh	
	Total Positive Reactive Energy (Er+)	0 kvarh	
	Misure affette da trasformatori		
	Current I1	0 A	P .

Data e ora del server: 17/04/13 11.16

Powered by Alleantia





6.2 Configurazione allineamento misura

In entrambi i precedenti casi la misura energetica letta istantaneamente dal contaimpulsi o dall'analizzatore di rete non è identica al valore riportato dal contatore fiscale, dato che lo strumento di misura viene installato successivamente.

Opzionalmente può quindi essere configurato l'allineamento come descritto nel paragrafo 4.11.1, in modo da facilitare la lettura del valore istantaneo visualizzato nella sezione *"Impianto"*. <u>Tale funzionalità non sostituisce l'allineamento necessario al calcolo del report UTF descritto nel paragrafo 6.3.</u>

6.3 Configurazione energie per i report UTF

Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione	🕜 Manuale	📶 Disconnetti
G F	Report UTF								
	Energie	per i rep	ort UTF						
(🌗 Energia U	TF 1	Modifica	Allinea					
(🄰 Energia U	TF 2	Modifica	Allinea					
(🄰 Energia U	TF 3	Modifica	Allinea					
Data e ora o	del server: 12	/04/13 16.3	2					Powered by	lleantia

Monitoraggio impianto

Figura 59 – Configurazione energie per i report UTF

L'impianto monitorato può essere dotato di più contatori fiscali, per ognuno di questi è possibile generare il report UTF.

Per permettere al sistema di generare il report UTF è necessario configurarlo accedendo alla sezione "Reportistica" -> *"Report UTF"*, dove appariranno una o più "Energie UTF" dipendentemente dalla licenza acquistata.

Di seguito è indicato il significato delle icone presenti in Figura 59:



Nessuna misura impostata per la generazione del report UTF

La misura è stata impostata, ma non l'autolettura



Misura e autolettura sono state impostate, il report sarà generato

Per ogni contatore fiscale è necessario impostare la misura da usare per creare il report, premendo il pulsante *"Modifica"* apparirà un popup in cui è possibile scegliere la misura, come in Figura 60:

elezionare le misure che sommate concorrono al ca ontatore è possibile scegliere direttamente l'energia al contaimpulsi al quale è collegato.	alcolo mis	o del va urata d	alore dell'energia utilizzabile per stilare il report UTF n°1. Se la questo; se è presente un MaxEye è possibile scegliere il	è presente un valore restituito
isure e dispositivi Misure impianto Inverter ⊞Inverter 1	×	Ca Di: Mo	ttegoria: Powermeter spositivo: Contaimpulsi di produzione dello: Countis ECi2	OFFLINE 16/04/13 14.28.55
Powermeter Containpulsi di produzione Active energy input 1 (1000 imp = 1 k	8		Misura Active energy Input 1 (1000 imp = 1 kWh)	Valore 0 KWh

Figura 60 – Scelta energia per report UTF

Una volta selezionata la misura è necessario inserire le autoletture del proprio contatore di produzione in modo da sincronizzarle con le letture effettuate dal misuratore di riferimento (Es. MaxEye o Analizzatore di rete). Per inserire le autoletture premere il pulsante *"Allinea"*, apparirà un popup come in Figura 61:

Allineamento di "Energia UTF 2"						
Inserisci qui le letture del contatore fiscale a fine giornata, con l'impianto non più in produzione.						
Autoletture contatore fiscale						
Energia totale						
Energia fascia F1						
Energia fascia F2						
Energia fascia F3						
Data inserimento ultima autolettura: 12/04/13						
	📔 Salva 😈 Annulla					

Figura 61 - Configurazione autoletture



MaxBox SOLAR Manuale utente Versione 2.0 IT ATTENZIONE:

L'inserimento delle autoletture deve essere eseguito dopo il tramonto, quando l'impianto non sta più producendo energia, altrimenti il report generato non conterrà valori corretti. Si consiglia di confrontare periodicamente le misure riportate nei report UTF con le misure prese dal contatore fiscale ed eventualmente reimpostare le autoletture.

Inserire le letture presenti sul contatore fiscale, ovvero le letture delle fasce F1, F2, F3 nel caso di impianti in bassa tensione, oppure la lettura totale nel caso di impianti in media tensione, e premere il pulsante "Salva".

In fondo, come riferimento, apparirà la data di inserimento dell'ultima autolettura.

Nel caso in cui, ad esempio per lo spegnimento del MaxEye o altro contatore, venga persa la sincronizzazione con il contatore fiscale, è necessario reinserire le autoletture ripetendo la procedura sopra descritta.

Per la generazione del report UTF vedi il paragrafo 5.5.

6.3.1 Esempi di configurazione report energetici

Di seguito riportiamo a titolo di esempio alcune configurazioni più frequenti di report energetici:

IV Conto Energia – Scambio sul posto

Energie monitorate: \rightarrow energia prodotta dal contatore di produzione Report energetici: \rightarrow report UTF sull'energia prodotta

IV Conto Energia – Cessione totale

Energie monitorate: \rightarrow energia immessa dal contatore di scambio

Report energetici: \rightarrow report UTF sull'energia immessa

V Conto Energia – Autoconsumo

Energie monitorate:	ightarrow energia prodotta dal contatore di produzione			
	ightarrow energia immessa dal contatore di scambio			
	ightarrow energia autoconsumata come differenza delle due			
Report energetici:	ightarrow report energetico sull'energia prodotta			
	ightarrow report energetico sull'energia autoconsumata			

V Conto Energia – Cessione totale



Energie monitorate: \rightarrow energia immessa dal contatore di scambio

Report energetici: \rightarrow report UTF sull'energia immessa

Impianti multi-sezione IV Conto Energia

Energie monitorate:	ightarrow energia prodotta da ogni contatore di produzione
Report energetici:	→ report UTF sull'energia prodotta (<u>1x ogni contatore di produzione</u>)

Impianti multi-sezione V Conto Energia

Energie monitorate:	ightarrow energia prodotta da ogni contatore di produzione
	ightarrow energia immessa da ogni contatore di scambio
	\rightarrow energia autoconsumata come differenza delle prodotte e delle immesse
Report energetici:	\rightarrow report energetico sull'energia prodotta (<u>1x ogni contatore di produzione</u>)
	ightarrow report energetico sull'energia auto consumata



7 Backup remoto FTP

La funzionalità di backup remoto su FTP prevede la creazione e l'invio giornaliero del backup dei dati e della configurazione del MaxBox su un server FTP, per poter garantire il ripristino in caso di guasto hardware del disco rigido interno.

Per poter usufruire di questa funzionalità occorre quindi avere a disposizione un server FTP su cui effettuare il trasferimento e tutti i parametri necessari per il suo accesso, da inserire nell'apposita sezione:

Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione	Manuale	Jisconnet
_							_		_
÷	Backup rer	noto FTP							
🕑 Anni	ulla modifiche	Appl	lica modifiche						
Backup	remoto FTP								
		Abilita back	up remoto FTP 🔲						
Config	gurazione FTF	per invio b	ackup						
Serve	er FTP:								
Porta	FTP:		21						
Nom	e utente:								
Pass	word:								
Confe	erma passwoi	rd:							
				Prova inv	/io				
									~
a e ora del server: 18/03/13 13.51							Powered by	lleant	

Monitoraggio impianto

Figura 62 - Configurazione backup remoto FTP

E' possibile inviare un file di prova per controllare la correttezza delle impostazioni inserite premendo il pulsante *"Prova invio"*.

7.1 Specifiche dei file trasferiti

Ogni notte il MaxBox invierà 3 file chiamati: backup_data_ora.zip backup_data_ora.zip.md5 backup_data_ora.zip.sig



in cui *data* rappresenta la data, e *ora* l'ora UTC in cui è stato effettuato il backup, ad esempio "backup_23062012_0144.zip".

Il file con estensione zip contiene dei file CSV con i dati del MaxBox e un file criptato con la sua configurazione.

ATTENZIONE

Il backup effettuato da questa funzionalità del MaxBox è di tipo incrementale, per ricostruire il sistema in caso di guasto sono necessari tutti i file trasferiti nel corso del tempo. Il backup remoto può essere interrotto in qualsiasi momento disabilitandolo dall'apposita sezione di configurazione, se successivamente riabilitato riprenderà ad effettuare il backup dei dati da dove è stato interrotto.

Il file con estensione md5 contiene una firma con algoritmo MD5 per verificare il corretto trasferimento del file, il file con estensione sig contiene una firma RSA per verificare che il file sia stato effettivamente generato da un prodotto Alleantia e non sia stato manipolato per alterarne il contenuto.



La funzionalità di backup remoto è incrementale rispetto al backup precedente. Se il backup precedente è della sera prima, lo zip conterrà i dati di un solo giorno, se il backup precedente non esiste, ovvero è la prima esecuzione, lo zip conterrà TUTTI i dati dell'impianto partendo dalla messa in servizio.





8 Gateway Modbus

La funzionalità di gateway Modbus rende accessibili i dati dell'impianto a software esterni tramite appunto il protocollo Modbus, permettendo ad esempio l'integrazione con sistemi SCADA, indipendentemente dal protocollo usato dai dispositivi al quale il MaxBox è connesso. Per abilitare il gateway Modbus accedere alla sezione *"Comunicazione" -> "Gateway Modbus"*,

Per abilitare il gateway Modbus accedere alla sezione "*Comunicazione*" -> "*Gateway Modbus*", spuntando la casella "*Abilita gateway TCP / IP*":

Monitoraggio impianto

					55				
Home	Impianto	Allarmi	Storico allarmi	Report UTF	Documenti	Preferiti	Configurazione	Manuale	🚮 Disconnetti
6	Gateway M	odbus							
😈 Annu	IIa modifiche	Appl	ica modifiche						
Abilitazione gateway Modbus TCP / IP									
Abilita G	ateway TCP / irica mappa N	IP 🔽 Nodbus							
									\sim
Data e ora	Powered by Alleantia								

Figura 63 - Gateway Modbus

La mappa Modbus con le informazioni sulle misure esposte viene creata automaticamente ed è possibile scaricarla in formato Excel premendo il pulsante *"Scarica mappa Modbus (Excel .XLSX)"*, che è si abilita quando il gateway è a sua volta abilitato.

8.1 Regole di mappatura automatica

La mappatura delle misure dei dispositivi sul gateway Modbus segue le seguenti regole:

- Per ogni porta seriale del MaxBox a cui sono collegati e configurati dei dispositivi viene creato uno slave Modbus TCP su una porta TCP diversa:
 - COM1 -> porta TCP 502
 - COM2 -> porta TCP 503
 - COM3 -> porta TCP 504
 - COM4 -> porta TCP 505
 - COM5 -> porta TCP 506
 - Ethernet -> porta TCP 565



- All'interno di ogni slave Modbus i dispositivi mantengono l'indirizzo configurato nel dispositivo fisico, tuttavia se questo indirizzo è superiore a 247, limite massimo del protocollo Modbus, questo verrà arbitrariamente riassegnato.
- I dispositivi Modbus mantengono la stessa identica mappatura del dispositivo originale, sia per quanto riguarda le aree che per gli indirizzi, i tipi dato etc. Non saranno considerati gli swap dei byte e delle word.
- I dispositivi non Modbus esporranno i tipi booleani nell'area Coil e i tipi numerici sia in Holding che in Input. Il formato numerico sarà float a 2 word. L'indirizzo del registro sarà calcolato arbitrariamente.
- I bit all'interno di una word del gateway sono in formato Big Endian (More Significant Byte First) e le word nei tipi dato a 32 o 64 bit sono in formato Little Endian (Less Significant Word First).
- Se un dispositivo fisico diventa offline, contattandolo tramite il gateway questo non risponderà e la richiesta andrà in timeout.
- Se si richiede il valore un registro contenente una misura a sua volta non letta dal MaxBox (vedi paragrafo 4.11), il gateway risponde con un valore predefinito di 0 per i tipi dato numerici e false per i booleani.
- Se si richiede il valore di un registro Modbus inesistente, il gateway risponde con il codice di eccezione "2" ovvero "Illegal Data Address".
- Il gateway non supporta la scrittura, perciò se queste vengono effettuate da un master Modbus esterno, i valori dei registri Modbus vengono immediatamente ripristinati al valore precedente la scrittura.



9 Dati tecnici

MaxBox SOLAR è costituito da un mini pc industriale su cui viene precaricata l'applicazione di monitoraggio per gli impianti fotovoltaici sviluppata da Alleantia srl.



Figura 64 - MaxBox Solar

CPU	INTEL Atom N2600 1.6GHz				
Memoria RAM	2048 MB DDR3-800 So-DIMM				
Memoria di massa	Disco rigido SSD SATA da 32GB a 128GB				
Grafica	Integrata nella CPU				
LAN	Porta Ethernet 10/100/1000 Mbps integrata				
I/O	1 x Porta HDMI 1 x Porta RJ-45 Gigabit Lan 5 x Porte USB 2.0 (3 per convertitori RS485, 2 per periferiche) 1 x RS232 non optoisolata 1 x RS485 non optoisolata				
Alimentazione	12 V DC 5 A 60 W con morsetti a vite o jack				
Dimensioni	190 x 62 x 196 mm (lunghezza / altezza / larghezza)				
Temperatura operativa	0 °C – 60 °C				
Sistema operativo	Linux				
Accessori	1 x Supporto montaggio su barra DIN				



10 Risoluzione problemi frequenti - FAQ

10.1 Non si riesce a completare il test di comunicazione internet

Verificare che le connessioni Ethernet siano state eseguite correttamente, anche verificando lo stato di attività dei led sul MaxBox e sullo switch/router. Se l'indirizzo IP è stato configurato manualmente verificare la configurazione dei parametri con l'amministratore di rete o con il router.

10.2 Problemi di comunicazione con dispositivi seriali

In caso di problemi di comunicazione con i dispositivi seriali fare riferimento alla guida alla risoluzione problemi presente nella sezione *"Configurazione" -> "Installazione" -> "Configurazione dispositivi impianto"*, scaricabile premendo il pulsante:

🚯 Risoluzione problemi

10.3 Non si riesce ad accedere al MaxBox dalla rete locale

Verificare che l'indirizzo IP e la subnet mask del dispositivo dal quale si vuole raggiungere il MaxBox siano compatibili con l'indirizzo IP e la subnet mask del MaxBox stesso. (Vedi paragrafi 2.4 e 4.1)

10.4 Non si riesce ad accedere al MaxBox dalla rete internet

Verifica che sul router locale sia stato configurato il "NAT" sulla porta 80 dell'indirizzo IP del MaxBox.

Nel caso in cui sia stia tentando l'accesso al MaxBox attraverso un nome e non attraverso un indirizzo IP (ad esempio mioimpianto.no-ip.org) controllare la configurazione DDNS del router.



11 Contatti

Alleantia s.r.l.

http://www.alleantia.com

Sede legale: Via Tosco Romagnola, 136 56025 Pontedera (PI) Sede operativa: via Umberto Forti, 24/14 56121 Pisa Partita IVA / Cod. fiscale: IT 02011550502 info@alleantia.com