

NDICE

1

Capitolo 1 - Attenzione

1-1 Precauzioni di sicurezza 3	3
1-2 Prima di utilizzare la fotocamera 3	1
1-3 Precauzioni operative	ł
1-4 Contenuto dell'imballo 5	5

Capitolo 2 - Imparate a conoscere la fotocamera

2-1 Nome delle parti		6
2-2 Specifiche		8
2-3 Esigenze del sistema	•••••••••••••••••••••••••••••••••••	10

Capitolo 3 - Comandi, Funzionamento e Display

3-1	Indicatori LED	11
3-2	Display del monitor LCD	12
3-3	Alimentazione	12
3-4	Tasto "Shutter" (otturatore)	14
3-5	Tasto "Mode" (Modo)	14
3-6	Tasto "Function" (Funzione)	15
3-7	Tasto "Set" (Impostare)	15
3-8	Tasto riproduzione film/foto	15
3-9	Tasto "Macro"	16

NDICE

Capitolo 4 - Modi di navigazione e Menù
4-1 Modo "Record" (Registrare) 17
4-2 Modo "Playback" (Riproduzione)
4-3 Modo "Movie" (Film) 21
4-4 Modo"Setup" (Impostazione) 22
4-5 Modo PC

Capitolo 5 - Per approntare la fotocamera

Capitolo 6 - Per iniziare

6-1 Modo Impostazione	 33
6-2 Modo Registrazione	 34
6-3 Modo Riproduzione .	 35
6-4 Modo Film	 36
6-5 Modo PC	 37

Capitolo 7 - Installazione del driver

7-1 Per installare il driver della fotocamera per il PC	39
7-2 Installazione delle applicazioni per il PC	41

Garanzia	4	5
Garaneia		0



ATTENZIONE

Leggete attentamente questo manuale prima di utilizzare la fotocamera e seguite le istruzioni per evitare danni causati da un utilizzo improprio.

1-1 Precauzioni di sicurezza

- Il CD-ROM del software fornito con la fotocamera è progettato solo per i PC. Se utilizzato con uno stereo o un lettore di CD si potrebbe danneggiare.
- Questa fotocamera è un'apparecchiatura elettronica di precisione. Non cercate di riparare da soli questa fotocamera, aprendola o togliendone i coperchi. In alcuni punti è presente una tensione pericolosa e vi esporreste anche ad altri rischi.
- Non tenete la fotocamera alla luce diretta del sole per evitare di causare un incendio.

1-2 Prima di utilizzare la fotocamera

- Fate brevi riprese di prova prima di effettuare la registrazione formale.

Prima di scattare foto con questo apparecchio prima delle occasioni importanti (per esempio un matrimonio o un viaggio all'estero), vi consigliamo di provare la fotocamera, per assicurarvi che funzioni bene. Qualsiasi perdita causata da un cattivo funzionamento di questo prodotto (costo delle foto o perdita di benefici causato dalla fotografia) non è responsabilità della nostra società e non viene riconosciuto nessun indennizzo.

- Informazioni sul copyright

Senza l'accordo del possessore dei diritti, tutte le immagini riprese con questa fotocamera digitale non possono venire utilizzate in Violazione della legge sul copyright. Inoltre, quando è presente il cartello "Non fotografare", è proibito eseguire qualsiasi registrazione, anche a scopo personale. Qualsiasi trasferimento di foto o della scheda di memoria con dati deve essere eseguito rispettando la legge sul copyright.

A TTENZIONE

- Note sul monitor a LCD (display a cristalli liquidi)
- Vi raccomandiamo di fare molta attenzione con il liquido contenuto nel display, se il monitor dovesse danneggiarsi. Se dovesse succedere quanto segue, rispettate le procedure stabilite.
- 1 Se il liquido entra in contatto con la pelle, asciugate il liquido e poi lavate accuratamente la parte con acqua.
- 2 Se il liquido entra in contatto con gli occhi, sciacquate immediatamente con acqua per almeno 15 minuti e quindi recatevi al pronto soccorso per un trattamento idoneo al più presto.
- 3 Se il liquido viene accidentalmente inghiottito, sciacquate la bocca con acqua, bevete molta acqua e provocate il vomito. Poi recatevi subito al pronto soccorso per un trattamento idoneo al più presto.

1-3 Precauzioni operative

Questo prodotto è formato da intricate parti elettriche. Per assicurare un funzionamento normale, non fate cadere la fotocamera e non fatele prendere colpi.

- Evitate di utilizzare o di mettere la fotocamera nei posti seguenti:
- 1 Ambienti umidi o polverosi
- 2 Veicoli sigillati, luoghi esposti alla luce diretta del sole, o posti con temperature estremamente alte, vicino a fonti di calore.
- 3 Luoghi soggetti a violenti turbolenze.
- 4 Luoghi pieni di fumo, fumi di scarico, vapore.
- 5 Luoghi soggetti a forti campi magnetici.
- 6 Luoghi esposti a pioggia o neve.
- Non aprire il vano porta-pile quando l'apparecchiatura è accesa.
- Se dell'acqua dovesse gocciolare nell'apparecchio, spegnete la fotocamera (OFF) e togliete immediatamente le pile.



ATTENZIONE

- Come trattare la fotocamera
- 1 Se le lenti, il monitor LCD o la superficie del mirino sono sporche, utilizzate un pennello per lenti o un panno morbido per pulire le lenti. Non toccate le lenti con le dita.
- 2 Per non graffiare le lenti, il monitor a cristalli liquidi o la superficie del mirino, non fate prendere nessun colpo alla fotocamera.
- 3 Non utilizzate detergenti o soluzioni spray che potrebbero danneggiare l'apparecchio internamente e la vernice. Utilizzate solo un panno morbido.

1-4 Contenuto dell'imballo

Quando acquistate questo prodotto, vi consigliamo di controllare che l'imballaggio contenga le voci seguenti:

	P	1	ΘΘ		
CD-ROM (Driver della fotocamera, incluso)	Borsa	Cinghia	Pile	Cavo USB	Manuale d'uso

- CD-ROM (Driver della fotocamera incluso)
- Borsa
- Cinghia
- 2 pile alcaline del tipo AAA
 Cavo USB
- Manuale d'uso 5





2-2 SPECIFICHE

	Lenti	f = 8,341 mm
	Sensore dell'immagine	1/2" CMOS con 3.3 mega pixel
	Fuoco	F / 30
	Sensibilità	ISO 100
	Bilanciamento del bianco	Auto, Assolato, Tungsteno,
		Fluorescente.
	Otturatore	
	Velocità di otturazione	1/10 sec 1/10000 di sec.
		memoria interna flash 16BM
		Fessura della carta SD 8MB–512 MB)
	Formato file immagine	Immagine ferma per JPEG
		Immagine in movimento per JPEG
	Risoluzione dell'immagine	Fine : 29/6 x 2232 (tecnologia di
		Interpolazione dei firware)
		1600 × 1200
		1280 × 960
	Zoom digitale	10-Step 4 x zoom digitale
	Gamma focale – normale	1.2 m - Infinito
	Gamma focale – macro	17 - 22 cm
	Autoscatto	ritardo di 10 secondi
	Modo PC-CAM	(320 x 240) 30 fps
		QVGA (320 x 240) 30 fps
	Modo flash	automatico, spento
ε	8	

Interfaccia PC	USB (Ver. 1.1) per registrare file di film per 60
	secondi continui con formato CIF
	(320 x 240), (memoria interna
	16MB)

Numeri d'immagini registrabili (16MB)

		1280x960	1600x1200	2048x1536	2976x2232	
16MB	Fine	31	24	16	9	
16MB	Normale	52	36	24	13	
Alimentazione						
Dimensioni .				87 x 57 x 19 mr	n` ´	
Peso				circa 75g (batte	rie escluse)	

2-3 ESIGENZE DEL SISTEMA

Quando fate funzionare la fotocamera, vi raccomandiamo caldamente di utilizzare un buon sistema di computer per una prestazione ottimale. La richiesta minima per una fotocamera digitale è la seguente: (per i computer Macintosh, è applicabile solo il disco estraibile).

Esigenze del sistema	
OS	Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP
CPU	Intel Pentium 166MHz o superiore
Memoria	32 MB o più
CD-ROM	4X o più
HDD	Spazio libero del disco minimo 10MB sull'hard drive
Altro	Ingresso standard USB 1.1 o USB 2.0

Esigenze del sistema (computer Macintosh)	
OS	Mac OS 8.6 - 9.2, Mac OS x 10.1 o più
CPU	Processore Power PC 601 o superiore
Memoria	Memoria di 64 MB o superiore
HDD	Spazio libero del disco minimo 10MB sull'hard drive
Altro	Ingresso standard USB 1.1 o USB 2.0

GOMANDI, FUNZIONAMENTO E DISPLAY

3-1 Indicatori LED

Il significato degli indicatori LED posti sulla parte alta del monitor LCD è:



OOMANDI, FUNZIONAMENTO E DISPLAY

- 3-2 Display del monitor a cristalli liquidi
- 1 Modo funzionamento a corrente
- 2 Stato Memoria
- 3 Possibile numero di fotogrammi4 Carica rimanente nella batteria
- 5 Leva dello zoom
- 6 Stato della luce del flash

3-3 Alimentazione

Per accendere la fotocamera, premete e tenete premuto il tasto "Power" fino a quando sentirete un bip.

Per spegnere la fotocamera, premete e tenete premuto il tasto "Power" fino a quando sentirete un bip.



0000



GOMANDI, FUNZIONAMENTO E DISPLAY

Premete il tasto "Power" in alto per accendere (on) o spegnere (off) la fotocamera. Quando l'alimentazione è attivata, l'indicatore rosso lampeggerà e il monitor a cristalli liquidi si accenderà.

- Questa fotocamera è progettata per risparmiare alimentazione.

Se non viene eseguita nessuna operazione per 60 secondi, l'alimentazione si spegne per evitare che le pile si scarichino.

E' necessario riaccendere l'apparecchio.

- Le funzioni seguenti salveranno automaticamente la configurazione prima che la fotocamera si spenga senza che venga selezionato "Reset Default", che serve a riportare le impostazioni ai valori di fabbrica.

- 1 Risoluzione
- 2 Qualità dell'immagine
- 3 Lingua
- 4 Bilanciamento del bianco
- 5 Valore EV
- 6 Frequenza 7 MODO PC

OOMANDI, FUNZIONAMENTO E DISPLAY

3-4 Tasto "Shutter (Otturatore)

Questa fotocamera è progettata per la funzione otturatore 2-step. Un simbolo apparirà al centro del monitor a LCD quando viene premuto il tasto "**Shutter**" e tenuto premuto a metà. La fotocamera emetterà un bip dopo che il tasto "**Shutter**" è stato premuto completamente; ora lasciate andare il tasto "**Shutter**" per fare la foto.



3-5 Selezione del modo

Premete e tenete premuto il tasto "MODE" per 2 secondi per entrare nel menù di selezione del modo,



GOMANDI, FUNZIONAMENTO E DISPLAY

3-6 Tasto funzioni

Potete effettuare diverse operazioni in differenti modi utilizzando il tasto "Function Key", per esempio, selezionare, andare in alto () /in basso () e spostare.

3-7 Tasto "SET"

Il tasto "SET" viene utilizzato per SELEZIONARE / IMPOSTARE nel menù di selezione. Questo tasto " [_____]" è anche il tasto del flash nel modo registrazione.

3-8 Tasto riproduzione Foto/Film

Premete il tasto " " per portarvi nel modo Riproduzione (veloce), modo Registrazione, Modo Riproduzione, Modo Registrazione.

Premete il tasto "Shutter" apper riprodurre il video e premetelo di nuovo per mettere in pausa la riproduzione del video, oppure premete il tasto " = " per concludere la riproduzione del video.



OMANDI, FUNZIONAMENTO E DISPLAY

3-9 Tasto Macro

Potete selezionare tra "Basic" e "Macro" nel modo "Registrazione" e "Film" per mezzo del commutatore posto sulla sinistra della fotocamera. Quando avete selezionato il modo "Macro", il LED verde si accende sul retro della fotocamera.



Se mentre utilizzate la fotocamera avete selezionato il modo "Macro", la disabilitazione del flash sarà automatica.



Per ulteriori informazioni, riferitevi al paragrafo "3-2 Display del Monitor a cristalli liquidi a pag. 12

2976

x 2232

0 x 🔢 🔿

Indice per il menù Veloce



17

- Premete "Mode" per entrare
- Premete di nuovo "Mode" per uscire



......

2048

x 1536

10 x 10

1600 X 1200

4-2 Modo Riproduzione Foto / Film

- Possibile numero di fotogrammi
 Carica rimanente nella batteria

Indice per il menù veloce

1 Cancellare foto



0

002/002-0





- Se la card memory non viene inserita, la funzione DPOF viene disabilitata anche se ci sono foto memorizzate nella memoria interna.

Modi di navigazione e menù







4 Compensazione EV











Modi di navigazione e menù

8 Format Media



Se è stata inserita la memory card, dovrebbe formattare solo la memory card e non la memoria interna.

9 Tornare alle regolazioni di fabbrica.









5.2 Per inserire le pile

- Spegnete la fotocamera
- Inserite 2 pile alcaline del tipo AAA o del tipo ricaricabile. Assicuratevi che le pile siano completamente cariche. In caso contrario cambiatele al più presto per mantenere la normalità di funzionamento.
- Se l'indicatore di carica delle pile mostra solo un blocco nero, la luce del flash viene disabilitata: se inferiore a **1,8V** (quando l'indicatore di carica delle pile diventa rosso), la fotocamera si spegne automaticamente.



- Per aprire il vano porta-pile, fate scivolare il coperchio in direzione della freccia.



Inserite le pile secondo le indicazioni presenti all'interno del vano porta-pile.



29

Chiudete e bloccate il coperchio.

Nota

- Non aprite rudemente il coperchio per non danneggiarlo.
 Se l'indicatore di carica delle pile mostra solo un blocco nero, la luce del flash viene disabilitata.
- Quando l'indicatore delle pile diventa rosso, la registrazione di foto e film viene disabilitata.
- Data/Ora viene memorizzato per circa 3 minuti durante la carica delle pile. Comunque controllate Data/Ora corretti dopo che sono state inserite delle pile nuove.

5-3 Inserire e togliere la Memory card

Spegnete la fotocamera. 1 Inserite la Memory card



Diagramma d'inserzione della Memory card



Inserite la Memory card seguendo l'indicazione della freccia.





Prima premete delicatamente verso il basso la Memory card.



La Memory card tornerà verso l'alto automaticamente. Togliete la Memory card seguendo l'indicazione della freccia.

Attenzione

Prima di utilizzare la fotocamera, ricordatevi d'inserire la Memory card nella fessura. Se la Memory card è piena o contiene altre immagini, potete premere il tasto "Mode". MODE Format del modo "Setup" per formattare la Memory card.



- Nella fotocamera digitale c'è una memoria interna di 16MB per memorizzare le foto. Se è inserita la Memory card, ha la priorità nella memorizzazione dei dati.
- La specifica della Memory card applicabile per questa fotocamera è SD o MMC (8MB-512MB).
- Prima d'inserire o togliere la Memory card SD, spegnete la fotocamera. Non togliete l'SD card mentre fate foto o le fate riprodurre per non rischiare di danneggiare l'SD card o la fotocamera.
- Se la Memory card viene inserita nella direzione sbagliata, non si adatta. Non forzatela per non danneggiarla.
- Se la fotocamera non rileva la Memory card, pulite con delicatezza l'interfaccia di metallo della card con un panno morbido e inserite di nuovo la card.

5-4 Per impostare la lingua dell'OSD

Prima di utilizzare la fotocamera, premete il tasto "**Mode**" per selezionare "**Language**" e impostare la lingua utilizzata dal display sullo schermo (OSD).Ci sono 7 opzioni per la vostra selezione : Inglese, Cinese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Spagnolo.

5-5 Data/Ora

Prima di utilizzare la fotocamera, selezionate **"Date/Time**" per regolare data e ora premendo il tasto **"Mode"**. **MODE** al modo **"Setup"** (Impostazione)

6-1 Modo "Setup" (Impostazione)

Utilizzate il modo Impostazione (Setup) per regolare le impostazioni di **base della fotocamera**, incluse: formato della foto, qualità dell'immagine, bilanciamento del bianco e compensazione EV. Formato dell'**impostazione generale** e le regolazioni di fabbrica, l'**impostazione** per la lingua, data/ora e la frequenza della luce sono come segue:

- 1 Premete il tasto "Power" in alto per accendere la fotocamera.
- 2 Premete il tasto Mode MODE e utilizzare il tasto Function _ per spostarvi a
- 3 Premete il tasto "SET" per ottenere lo schermo del modo "Setup". Sul monito a cristalli liquidi appariràil menù.
- 4 Utilizzate il tasto " " del tasto "Function" = per spostarvi tra le selezioni. Utilizzate il tasto " " per scegliere tra le selezioni.
- 5 Utilizzate il tasto "SET" per entrare nel menù e confermate le selezioni per mezzo dei tasti " " e" ".
- 6 In ultimo, utilizzate il tasto "SET" per confermare leselezioni.



6-2 Modo Registrare

Il modo Registrare vi offre la possibilità veloce e facile di fare le vostre foto ideali.

- 1 Premete il tasto "Power" in alto per accendere la fotocamera. Per mezzo del tasto "Mode" potete entrare nel modo "Registrare" e utilizzare il tasto "Function" per spostarvi a " a selezionare "SET". Una volta dentro, le foto appariranno sul monitor a cristalli liquidi.
- 2 Premete e tenete premuto a metà il tasto "Shutter" per selezionare la posizione della foto. Al centro del monitor a cristalli liquidi apparirà un simbolo "[]" giallo. Selezionate l'AE e premete completamente il tasto "Shutter" e poi rilasciatelo per completare la registrazione.
- 3 Quando utilizzate la fotocamera, potete utilizzare "SET" per selezionare due modi di luce per il flash: Auto e Off (Spento).
- 4 Utilizzate il tasto "Mode" MODE per impostare le regolazioni dei dettagli per la registrazione delle immagini, per esempio risoluzione dell'immagine, qualità dell'immagine, Autoscatto e frequenza della luce. Il menù apparirà sul monitor a cristalli liquidi quando viene premuto il tasto "Mode" moDE Utilizzate " " del tasto "Function " " per regolare lo zoom digitale. Il rapporto di
 5 Utilizzate i tasti " " e " " del tasto "Function " " per regolare lo zoom digitale. Il rapporto di
- 6 II LED verde si accenderà quando il tasto "Macro" sulla sinistra della fotocamera viene portato sul modo "Macro".
- Se sul monitor a cristalli liquidi appare l'icona che indica pile esaurite, cambiatele immediatamente permantenere la normalità operativa.
- Il conto alla rovescia per l'Autoscatto è 10 secondi.
- Ci sono 4 tipi di risoluzione offerti dalla fotocamera: 2976x2233, 2048x1536, 1600x1200 e 1280x960.
- 34



35

- Fate attenzione alla distanza tra la fotocamera e l'oggetto quando utilizzate la luce del flash. La luce del flash incorporata in questa fotocamera è efficace entro 1,5 metri.
- Se viene selezionato il modo "Macro", la disabilitazione del flash avviene automaticamente.
- Se i messaggi di avvertimento "Memory full" (Memoria completa) o "Card full" (Scheda completa) appaiono sul monitor a cristalli liquidi significa che la memoria della scheda à completa. Togliete la memory card e inseritene immediatamente una nuova.

6-3 Modo riproduzione immagine / film

Nel modo "Play" (Riproduzione) gli utenti possono rivedere le foto e i film registrati. Per rivedere l'immagine, fate quanto segue:

- Premete il tasto "Power" in alto per accendere la fotocamera.
 Premete il tasto "Mode" ^{MODE} e utilizzate il tasto "Function " per spostarvi a 3 Premete il tasto "SET" per portare lo schermo nel modo "Setup". Sul monitor a cristalli liquidi apparirà il menù.
- 4 Utilizzate i tasti " " e " " del tasto "Function 💭 " per andare al display dell'immagine precedente e dell'immagine successiva.
- 5 Potete selezionare "Delete Picture" (Cancella immagine) e "Slideshow" (Scorrimento) quando utilizzate il tasto "SET" per entrare nel menù delle funzioni.
- 6 Utilizzate il tasto " "del tasto "Function 👚 " per spostarvi tra le selezioni; utilizzate il tasto " " per scegliere tra le selezioni.
- 7 Utilizzate il tasto "SET" per entrare nel menù.
- 8 Utilizzate "Exit" per concludere il menù delle funzioni e tornare al modo "Play" (Riproduzione).
- La funzione DPOF può essere operativa solo quando la memory card è inserita.
- Se non ci sono immagini memorizzate nella memoria interna o nella memory card, sul monitor a cristalli liquidi viene visualizzato, nel modo "Play" il messaggio "No Picture".

6-4 Modo "Movie" (Film)

Potete utilizzare il modo "Movie" per registrare immagini in movimento (senza audio). Per registrare le immagini in movimento fate quanto segue:

- 1 Premete il tasto "Power" in alto per accendere la fotocamera.
- Premete il tasto "Mode" MODE e utilizzate il tasto "Function " " per andare a
 Premete il tasto "SET" per entrare nello schermo del modo "Setup", sul monitor dell'LCD apparirà il menù.
- 4 Nell'angolo in altro a sinistra apparirà l'orario registrato in rosso mentre state registrando le immagini del film.
- 5 II LED verde si accenderà quando il tasto "Macro" sulla sinistra della fotocamera viene spostato sul modo "Macro".
- Quando sul monitor a cristalli liquidi appare l'indicazione "Memory full", la registrazione si fermerà perché la memory card è completa.
- Quando registrare le immagini in movimento, la durata massima della registrazione dipenderà dallo spazio libero sulla memory card.
- La funzione dello zoom digitale verrà disabilitata quando registrare immagini in movimento.



Disco estraibile

La fotocamera digitale offre la funzione del disco estraibile quale un dispositivo di lettore di schede. Potete trattare questa fotocamera digitale come un dispositivo SD; seguite le istruzioni qui di seguito:

- 1 Seguite i punti del paragrafo "Installazione del software, driver della fotocamera" per completare l'installazione del driver della fotocamera.

- Premete il tasto "Power" in alto per accendere la fotocamera.
 Premete il tasto "Mode" MODE e utilizzate il tasto "Function 2" per andare a
 Quando premete il tasto "SET" sullo schermo del menù visualizzerete "disco estraibile" e "PC camera".
- 5 Utilizzate il tasto "Function 2" per spostarvi su "disco estraibile" e premete il tasto "SET" per confermare la memorizzazione.
- 6 Collegate il cavo USB alla fotocamera e al PC quando sullo schermo appare l'indicazione "Collegamento USB".
- 7 Una nuova voce disco estraibile verrà aggiunta in "my computer" dopo che l'installazione del sistema è stata completata.
- 8 Potete iniziare a operare con il disco estraibile recentemente aggiunto (dispositivo SD) offerto dalla fotocamera digitale.

Fotocamera del PC

La fotocamera digitale può essere utilizzata come una fotocamera del PC o una Web Cam. Seguite le istruzioni qui di seguito.

- 1 Seguite i punti di "Installazione del software, driver della fotocamera" per completare l'installazione del driver della fotocamera.
- Premete il tasto "Power" in alto per accendere la fotocamera.
 Premete il tasto "Mode" MODE e utilizzate il tasto "Function " per andare a
- 4 Quando premete il tasto "SET" sullo schermo del menù visualizzerete "disco estraibile" e "PC camera".
- 5 Utilizzate il tasto "Function 💭 " per spostarvi su "disco estraibile" e premete il tasto "SET" per confermare la memorizzazione.
- 6 Collegate il cavo USB alla fotocamera e al PC quando sullo schermo appare l'indicazione "Collegamento USB".
- 7 Potete far funzionare la fotocamera del PC attraverso il software fornito con il CD-ROM o altro software.



INSTALLAZIONE DEL DRIVER

7-1 Per installare il driver della fotocamera per il PC

Potete utilizzare le funzioni PC camera (fotocamera del PC) e Mass storage della fotocamera via PC. Per installare il driver corretto della fotocamera, fate riferimento alla procedura seguente:

- Inserite il CD-ROM del software fornito nel drive del CD-ROM.
 Il programma Auto-run verrà eseguito e lo schermo di benvenuto apparirà come segue: (Se il drive del CD-ROM non supporta la funzione auto-run, cliccate due volte sull'icona "My Computer" sul desktop. Quindi ciccate due volte sull'icona del drive del CD-ROM e cliccate il file "Setup.exe" nella directory principale.
- 3 Selezionate la lingua desiderata per l'installazione del programma
- 4 Ciccate"Install Driver" per installare il driver della fotocamera, apparirà il seguente messaggio:





INSTALLAZIONE DEL DRIVER



8-1 Installazione dell'applicazione NewSoft (nel caso di MP38)

1 Inserite il CD-ROM del software fornito nel drive del CD-ROM.

2 Il programma Auto-run verrà eseguito e lo schermo di GD inovinito apparirà con il seguente messaggio: (Se il drive del CD-ROM non supporta la funzione auto-run, cliccate due volte sull'icona "**My Computer**" sul desktop. Quindi ciccate due volte sull'icona del drive del CD-ROM e cliccate il file "**MP38/Setup.exe**" nella directory principale.

3 Selezionate la lingua desiderata per l'installazione del programma.

4 Cliccate sull'icona "NewSoft Video Works Install", sullo schermo apparirà la seguente immagine:



	$-\phi$	
<u> </u>	 5 Selezionate la lingua desiderata, quindi premete il tasto OK. Selezionate la lingua desiderata quindi premete il tasto OK. 	
	6 Premete Yes per accettare le condizioni di CAL (Accordo Licenza Software) e continuare l'installazione.	
Ŷ	It is again the lase to expended acceptifier the minimal to the purpose of milling the the lase of the million of the product of the product of the set o	+
42	7 Selezionate l'area desiderata e premete "Next" per continuare.	
	$ \varphi$	





<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text>

NSTALLAZIONE DEL DRIVER



14 All'interno della schermata DirectX9, dopo aver confermato i contenuti, premete il tasto OK.

resto! Video Works 6	 OK
Cam / DV Devices Launch AF :	
nstol Vateo Works 6	•
II Image Devices Lennch AP :	
nstol Vateo Works 6	 Cancel