

BCT

3G Wireless Broadband Router





Manuale Utente

CAPITOLO 1 INTRODUZIONE
1.1 Contenuto della confezione <u>1</u>
1.2 Caratteristiche
1.3 Descrizione
1.4 Indicatori LED4
CAPITOLO 2 INSTALLAZIONE
2.1 Modalità di accesso alla rete
2.2 Carica della Batteria7
2.3 Stabilire una connessione di rete
2.4.WAN
2.4.1 Connessione alla rete 3G
2.4.2 IP Statico
2.4.3 PPPoe
2.4.4 DHCP
2.4.5 iPhone Network Share
CAPITOLO 3 IMPOSTAZIONI ROUTER
3.1 Home page
3.1.1 Barra Menu
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status 17
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status. 17 3.2 Impostazioni WAN 18
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status 17 3.2 Impostazioni WAN 18 3.3 Impostazioni LAN 18
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status. 17 3.2 Impostazioni WAN 18 3.3 Impostazioni LAN 18 3.4 Ports setting 19
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status 17 3.2 Impostazioni WAN 18 3.3 Impostazioni LAN 18 3.4 Ports setting 19 3.5 Wireless Setting 20
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status 17 3.2 Impostazioni WAN 18 3.3 Impostazioni LAN 18 3.4 Ports setting 19 3.5 Wireless Setting 20 3.5.1 Basic Wireless Settings 20
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status 17 3.2 Impostazioni WAN 18 3.3 Impostazioni LAN 18 3.4 Ports setting 19 3.5 Wireless Setting 20 3.5.1 Basic Wireless Settings 20 3.5.2 Wireless Advanced Settings 21
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status 17 3.2 Impostazioni WAN 18 3.3 Impostazioni LAN 18 3.4 Ports setting 19 3.5 Wireless Setting 20 3.5.1 Basic Wireless Settings 20 3.5.2 Wireless Advanced Settings 21 3.5.3 Wireless AP Clien 21
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status 17 3.2 Impostazioni WAN 18 3.3 Impostazioni LAN 18 3.4 Ports setting 19 3.5 Wireless Setting 20 3.5.1 Basic Wireless Settings 20 3.5.2 Wireless Advanced Settings 21 3.5.3 Wireless AP Clien 21 3.6 Upload firmware 22
3.1.1 Barra Menu163.1.2 Status173.2 Impostazioni WAN183.3 Impostazioni LAN183.4 Ports setting193.5 Wireless Setting203.5.1 Basic Wireless Settings203.5.2 Wireless Advanced Settings213.5.3 Wireless AP Clien213.6 Upload firmware223.7 Factory to Reset and export the settings file22
3.1.1 Barra Menu163.1.2 Status173.2 Impostazioni WAN183.3 Impostazioni LAN183.4 Ports setting193.5 Wireless Setting203.5.1 Basic Wireless Settings203.5.2 Wireless Advanced Settings213.5.3 Wireless AP Clien213.6 Upload firmware223.7 Factory to Reset and export the settings file22
3.1.1 Barra Menu163.1.2 Status173.2 Impostazioni WAN183.3 Impostazioni LAN183.4 Ports setting193.5 Wireless Setting203.5.1 Basic Wireless Settings203.5.2 Wireless Advanced Settings213.5.3 Wireless AP Clien213.6 Upload firmware223.7 Factory to Reset and export the settings file22CAPITOLO 4Sicurezza23
3.1.1 Barra Menu163.1.2 Status173.2 Impostazioni WAN183.3 Impostazioni LAN183.4 Ports setting193.5 Wireless Setting203.5.1 Basic Wireless Settings203.5.2 Wireless Advanced Settings213.5.3 Wireless AP Clien213.6 Upload firmware223.7 Factory to Reset and export the settings file22CAPITOLO 4Sicurezza234.1 Impostazioni Login23
3.1.1 Barra Menu163.1.2 Status173.2 Impostazioni WAN183.3 Impostazioni LAN183.4 Ports setting193.5 Wireless Setting203.5.1 Basic Wireless Settings203.5.2 Wireless Advanced Settings213.5.3 Wireless AP Clien213.6 Upload firmware223.7 Factory to Reset and export the settings file22CAPITOLO 4Sicurezza234.1 Impostazioni Login234.1.1 Crittografie23
3.1.1 Barra Menu163.1.2 Status173.2 Impostazioni WAN183.3 Impostazioni LAN183.4 Ports setting193.5 Wireless Setting203.5.1 Basic Wireless Settings203.5.2 Wireless Advanced Settings213.6 Upload firmware223.7 Factory to Reset and export the settings file22CAPITOLO 4Sicurezza234.1 Impostazioni Login234.2 MAC /IP Address/Port filtering28
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status. 17 3.2 Impostazioni WAN 18 3.3 Impostazioni LAN 18 3.4 Ports setting. 19 3.5 Wireless Setting 20 3.5.1 Basic Wireless Settings 20 3.5.2 Wireless Advanced Settings 21 3.5.3 Wireless AP Clien 21 3.6 Upload firmware 22 3.7 Factory to Reset and export the settings file 22 CAPITOLO 4 Sicurezza 23 4.1 Impostazioni Login 23 4.2 MAC /IP Address/Port filtering 28 4.2.1 MAC Filting 28
3.1.1 Barra Menu 16 3.1.2 Status 17 3.2 Impostazioni WAN 18 3.3 Impostazioni LAN 18 3.4 Ports setting 19 3.5 Wireless Setting 20 3.5.1 Basic Wireless Settings 20 3.5.2 Wireless Advanced Settings 21 3.5.3 Wireless AP Clien 21 3.6 Upload firmware 22 3.7 Factory to Reset and export the settings file 22 CAPITOLO 4 Sicurezza 23 4.1 Impostazioni Login 23 4.2 MAC /IP Address/Port filtering 28 4.2.1 MAC Filting 28 4.2.2 IP Address Filtering. 30



4.3 DMZ.	
4.4 WDS	
4.5 WPS	



CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il router 3GT. 3GT è un potente strumento che supporta la rete wireless a casa, al lavoro, o in un luogo pubblico. È possibile collegare la porta WAN Internet, oppure inserire il modem con SIM. Il Router 3GT supporta WCDMA, EVDO e tecnologie HSDPA.

1.1 Contenuto della Confezione

WIFI Router ×1



Cavo USB ×1



Batteria 1500mAh (Li-ion) ×1



Connettore WAN/LAN ×1



Guida Rapida ×1





Attenzione: Utilizzare un alimentatore con una tensione diversa rispetto a quello fornito causerà danni e invaliderà la garanzia.

1.2 Caratteristiche

Protocolli di rete

TCP/IP,DNS,DHCP(Client & Server),WMM, WPS, WDS, DDNS, NTP, PPPOE, UPnP, IGMP, LLTD

1. Funzioni

Compatibile con Modem USB HSPA+/HSUPA/HSDPA/ CDMA EVDO R0/RA/RB, port range forwarding, exposed host (DMZ), DNS proxy, URL content filtering, configurazione save/restore, upgrade via Web, PPPOE Relay

Sicurezza

Firewall: Stateful packet inspection (SPI), denial-of-service (DoS) protection, Webs Content Filter, keyword Filter VPN: VPN pass-through per Ipsec Wireless: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, 802.1x

Interfacce

Porta LAN/WAN: Mini USB Porta 3G: USB 2.0

DC Power: Mini USB

Specifiche fisiche

Dimensioni: 108 (W)x 65(L)x23.5 (H) mm

Peso: 62g (alimentatore e batteria esclusi)

Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura d'esercizio: 0C - 40 °C (32F - 104F) Umidità: massimo 90%



1.3 Descrizione





1.4 Indicatori LED

LED	Status	Significato
Power 🤷	Blu	Acceso
	Viola	Batteria in carica
Batteria 🎟	Blu	Batteria pienamente carica
Dationa	Rosso	Batteria quasi scarica.
	Spento	Spento oppure batteria
		completamente scarica
	Blu	WI-FI attivo, cavo WAN/LAN assente
	Viola	WI-FI attivo con cavo WAN/LAN
VVI-FI		inserito
	Rosso	WI-FI spento con cavo WAN/LAN
		inserito
	Blu	Segnale forte
Segnale 🜃	Viola	Segnale medio
	Rosso	Segnale debole
	Rosso fisso	Modem Wireless non compatibile
	Rosso lampeggiante	Registrazione rete
	Viola lampeggiante (3 Sec.)	Rete 2G registrata non in
Rete 3G	Blu lampeggiante (3 Sec.)	Rete 3G registrata e in connessione
	Viola fisso	Rete 2G registrata e connessa
	Blu fisso	Rete 3G registrata e connessa



	Spento	Cavo di rete assente o disconnesso
ADSL (WAN) 🏝	Blu lampeggiante (1 Sec.)	In connessione DHCP/ADSL
	Blu fisso	Connesso DHCP/ADSL



CAPITOLO 2

INSTALLAZIONE

2.1 Modalità di accesso alla rete

Sono possibili tre modalità di connessione: Modem Wi-Fi 3G, WAN, LAN.

1. 3G

Per accedere a internet tramite rete 3G è necessario collegare un modem USB con una scheda SIM abilitata al connettore USB retrattile posto sulla superficie superiore.



2. ADSL

Se si dispone di una connessione ADSL potete collegare il cavo a Devo 3GT.

3.DHCP

Se vi trovate in prossimità di reti DHCP potete ottenere i dati su IP e DNS dal server DHCP.





2.2 Carica della Batteria

E' possibile caricare la batteria sia con il router acceso che spento. Se la carica viene effettuata durante l'utilizzo, il processo di carica impiegherà più tempo.

• La durata della batteria dipende dall'ambiente in cui viene utilizzata (segnale, temperatura, accessori utilizzati, ecc.).

Usare sempre batterie originali e caricabatterie. La garanzia non copre danni causati da batterie e / o caricabatterie non originali.

• Batterie nuove o batterie immagazzinate per un lungo periodo potrebbero richiedere più tempo a caricarsi.

• Quando si conserva la batteria, tenerla carica in un luogo fresco, buio e asciutto.

Non esporre le batterie a temperature inferiori a -10 °C (14 °F) o superiori a 45 °C (113 °F). Non lasciare mai il dispositivo in un veicolo parcheggiato in quanto le temperature possono essere al di fuori dal range di sicurezza per questo dispositivo.

• E' normale che a lungo andare le batterie richiedano un tempo di ricarica maggiore. Se si nota un cambiamento nella durata della batteria, è probabilmente il momento di acquistare una nuova batteria.

• Alcune batterie danno il meglio dopo diversi cicli carica / scarica.



2.3 Stabilire una connessione di rete

- 1. Accendere il Router.
- 2. Accendere e inserire il modem 3G USB nella porta USB del router. Nella maggior parte dei casi, il modem 3G configura automaticamente la connessione a Internet. Questo processo può richiedere qualche minuto.
- Collegare al PC via Wi-Fi. Prima di accedere alla pagina Web delle impostazioni, si consiglia di impostare il computer per ottenere automaticamente l'indirizzo IP e l'indirizzo del server DNS. Se è necessario specificare un indirizzo IP statico al computer, l'indirizzo IP predefinito della porta LAN del router è: 192.168.169.1; subnet mask: 255.255.255.0)
- Aggiornare l'elenco delle reti wireless sul computer ed effettuare la connessione

Login

Dopo aver stabilito la connessione tra il router e il vostro dispositivo Wi-Fi, lanciate il vostro browser internet e digitate il seguente indirizzo: <u>http://router.3g</u> oppure http://192.168.169.1 e premete Invio.

Username e Password di default sono "admin" e "admin". La password amministrativa è: admin. Si aprirà la Home page.

DEV	B	
MSN.com - Windows Internet Exp	orer	
Favorites	▼ 🗟 😽 🗶 Bing	_
MSN.com		•
Upgrade	e to Internet Explorer 9	
Hotmail Messenger My MSN	Windows Security	
msn	The server router.3g at 3GRouter requires a username and password. Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).	
NEWS ENTERTAINMENT SP nfl mlb nba nhl nca Monday, April 11, 2011	User name Password	
Weekenc	Remember my credentials OK Cancel]

2.4 WAN

È possibile impostare le connessioni WAN (Wide Area Network, cioè Internet) di questo router nel menu 'WAN':

Si prega di selezionare il tipo di connessione WAN che si desidera utilizzare per accedere a Internet e fare clic su 'Apply' per salvare le modifiche apportate.

Se non siete sicuri sul tipo di connessione da usare, contattate il provider del servizio internet.

2.4.1Connessione alla rete 3G

Per accedere a Internet via 3G/3.5G USB modem card, selezionate "3G Settings".

 Inserire l'adattatore USB 3G nella porta USB del router 3G. Nella maggior parte dei casi, la configurazione avviene automaticamente. Questo processo può richiedere fino a un minuto.

2. Verificare le spie di collegamento sul router. La spia di alimentazione, la luce Internet e Wi-Fi devono essere accesi. In caso contrario, assicurarsi che il computer e il router siano accesi e verificare che i collegamenti dei cavi siano corretti





Wide Area Network (WAN) Settings

You may choose different connection type suitable for your environment. Besides, you may also configure parameters according to the selected connection type.

WAN Connection Type:		3G	~
3G Mode		STATIC (fixed IP) DHCP (Auto config)	
Run Type	Keep Alive	PPPOE (ADSL) L2TP d(sPPTP 36 Time(minutes)	
PIN Setting	⊙ Use Pin O Unused	I Pin	
APN	⊙ Auto APN O Manua	I APN	
Dial Number			
User			
PassWord			
DNS Type	Auto DNS 🗸		
Primary DNS Server			
Secondary DNS Server			
MAC Clone			
Enabled	Disable 🖌		
Apply	Cancel		

Codice PIN	Inserite il pin della connessione UMTS,
	HSDPA (qualora richiesto dal vostro provider).
APN	Inserite il codice APN assegnato dal vostro
	Provider della scheda SIM.
Dial number	Inserite la username assegnata dal vostro
	Provider della scheda SIM.
Password	Inserite la password assegnato dal vostro
	Provider della scheda SIM.
DNS type	Potete scegliere Auto DNS o digitare
	manualmente il DNS



2. Cliccare su "Apply" (Applica) per salvare la configurazione e riavviare il router.

2.4.2 IP Statico

Alcuni Provider Internet forniscono un indirizzo IP fisso, e vi chiedono di utilizzare questo indirizzo IP per stabilire la connessione a Internet. In questo caso, è necessario selezionare questo tipo di connessione per stabilire la connessione con il Provider. Si prega di notare che se il proprio ISP assegna un indirizzo IP fisso da DHCP o PPPoE, non selezionate questo tipo di connessione. Contattare il proprio Gestore di servizi internet per assicurarsi che si ha realmente bisogno di utilizzare l'IP statico come tipo di connessione.

Di seguito la descrizione delle voci di impostazione:

You may choose different connection type suitable for your environment. Besides, you may also configure parameters according to the selected connection type. STATIC (fixed IP) WAN Connection Type: STATIC (fixed IP) DHCP (Auto config) PPPOE (ADSL) IP Address 172.17.29.194 L2TP PPTP 255.255.255.255 Subnet Mask 3G 10.64.64.64 Default Gateway Primary DNS Server 210.21.196.6 Secondary DNS Server 221.5.88.88 MAC Clon Enable 🔽 Enabled Fill my MAC MAC Address Apply Cancel

Wide Area Network (WAN) Settings

IP address	Inserire l'indirizzo IP fornito dal vostro
	Provider.
Subnet Mask	Inserire Subnet Mask fornito dal vostro
	Provider.
Default Gateway	Inserire l'indirizzo IP del Gateway
DNS Server	Inserire l'indirizzo IP dei DNS primario
	e secondario del Provider

Attenzione: È necessario utilizzare gli indirizzi forniti dal provider di servizi Internet, un'impostazione errata causerà problemi di connessione.



Cliccare su 'Apply' per salvare le modifiche apportate e riavviare il router. Il riavvio richiede circa 30 secondi

2.4.3 PPPoE

Se il Provider richiede una connessione Internet PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), potete usare questa modalità



Wide Area Network (WAN) Settings

You may choose different connection type suitable for your environment. Besides, you may also configure parameters according to the selected connection type.

WAN Connection Type:	PPPOE (ADSL)
PPPOE Mode	
User Name	
Password	
Verify Password	
Operation Mode	Keep Alive v Keep Alive Mode: Redial Period(senconds) 10 On demand Mode : Idle Time(minutes) 5
MAC Clone	
Enabled	Enable 🗸
MAC Address	Fill my MAC
Apply	Cancel

Di seguito una descrizione delle singole voci:

User Name	Inserire la username assegnata
	dall'Internet provider
Password	Inserire la password assegnata
	dall'Internet provider.
Verify Password	Inserire la password assegnata
	dall'Internet provider.
Operation Mode	Specificare il tempo di shutdown della
	connessione internet se inattivo
MAC Address	Cliccare "fill my MAC"



Cliccare 'Apply' per salvare i cambiamenti e riavviare il router. Durante il riavvio, per circa 30 secondi, durante i quali il router non risponderà ad eventuali comandi.

2.4.4 DHCP

Dynamic IP significa che l'Internet Service Provider assegna automaticamente un indirizzo IP via 'DHCP' (Dynamic Host Configuration Protocol).

Wide Area Network (WAN) Settings

You may choose different connection type suitable for your environment. Besides, you may also configure parameters according to the selected connection type.

WAN Connection T	ype:	DHCP (Auto config)
MAC Clone		
Enabled	Enable 🗸	
MAC Address		Fill my MAC
Ap	ply Cancel	

Enabled	Cliccare "Enable".
MAC address	Cliccate su "Fill my MAC" per inserire automaticamente l'indirizzo MAC, altrimenti digitare l'indirizzo MAC del computer.

Cliccare 'Apply' per salvare i cambiamenti e riavviare il router. Durante il riavvio, per circa 30 secondi, durante i quali il router non risponderà ad eventuali comandi.



2.4.5 iPhone Network Sharing

3GT può creare un ambiente di rete a banda larga condiviso da iPhone. Durante la connessione al router 3GT, iPhone può continuare a ricevere chiamate e inviare SMS. Per connettere il vostro iPhone e condividere la connessione con altri iPhone basta collegare il terminale alla porta USB port e la connessione si configurerà automaticamente in pochi minuti.

Connessione iPhone

Step 1. Accendere 3GT Step 2. Collegare iPhone al Router 3GT via iPhone Cable Step 3. Attendere il paring Step 4. Connessione Internet pronta





CAPITOLO 3

IMPOSTAZIONI ROUTER

3.1 Home page

Dopo aver stabilito la connessione al dispositivo, aprire il browser web e collegarsi all'indirizzo http://router.3g oppure http://192.168.169.1.



Username e password predefinite sono: "admin" e "admin".

Inserite username e password ("admin") e cliccare **Login**. Si aprirà l'Homepage di configurazione con le seguenti informazioni.

	Speed of Upload:	1 KB/s	Speed of Downlo	ad: O KB/s	
onnect	Current Flux:	1 KB	Duration Time:	20 Sec	
status	Total Flux:	223 KB	Total Time:	1 Hour 0 Min	
	WIFI SSID:	3GRouter_de49	Modify	Confirm	
	WIFI Security Butto	n: 🗗			
gement	WIFI Password :		Modify	Confirm	
VIFI gement	WIFI Password :		Modify	Confirm	





Disconnesso

Status: Mostra la velocità di upload e download attuale e informazioni sul flusso di dati. WIFI management:



Questo simbolo significa che la rete non è protetta;

Questo simbolo significa che la rete è protetta. Cliccare sull'icona per accedere alle impostazioni di protezione WIFI.

(1) WIFI name: mostra il nome della rete WIFI. Per modificare, cliccare su

Modify, inserire il nuovo nome e cliccare su

Confirm

(2) WIFI encryption settings: Per impostazione predefinita la connessione WIFI non è protetta da crittografia. Per modificare la password cliccare su "Modify", inserire la nuova password e cliccare su "Confirm". Dopo aver modificato questo parametro la connessione verrà interrotta automaticamente e sarà necessario riconnettersi.

Nota:

Il metodo predefinito di crittografia WIFI è WPA2-PSK. Per utilizzare un tipo di crittografia diversa cliccare su "Advanced setting" nell'angolo in alto a destra, quindi su "Wireless Network setting", infine su "Wireless Network Settings-Security Settings" e inserire il parametro desiderato.

3.1.1 Barra Menu

La barra orizzontale del menu si trova in cima alle pagine di impostazioni. Oltre a consentire l'accesso a determinate configurazioni, mostra informazioni sullo status della connessione.

Y	3G Router
Internet	Wireless Firewall Admin
s take a look at the status of Platf em Info	form.
ion	1.5.10.139 (2011-01-19-16:57)
m	1.51
re	3GRouter
AM	16 MB
	4 MB
ig Time	30 mins, 45 secs
Configurations	
	Connect Disconnect
ected	
ected	0000
nected al ork Mode	
nected al rork Mode IP Address	DURKNOWN
ected I Irk Mode P Address it Mask	
ected I prk Mode IP Address et Mask It Gateway	
ected I Irk Mode P Address et Mask It Gateway Ir Gateway Iry Domain Name Server	
cted k Mode Address Mask Gateway r Domain Name Server lary Domain Name Server	
cted k Mode ² Address Mask Gateway γ Domain Name Server Jary Domain Name Server	
ected I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	192.168.169.1
nnected nal work Mode N IP Address inet Mask ault Gateway nary Domain Name Server condary Domain Name Server al Network al IP Address al Netmask	bullÜ UNKNOWN 192.168.169.1 255.255.255.0

3.1.2 Status

Internet	Wireless	Firewall	
Access Point Status			
Let's take a look at the status of Pla	tform.		Versione
			C
System Info			firmware
Version	1.5.10.139 (2	2011-01-19-10:51)	
Platform	1.51		
Feature	3GRouter		
SDRAM	16 MB		
FLASH	4 MB		
Running Time	1 min, 58 se	CS	
Internet Configurations			
Connected	Connect	Disconnect	
Signal	0000		
Network Mode	UNKNOWN		
WAN IP Address			Intensità del
Subnet Mask			
Default Gateway			segnale
Primary Domain Name Server			
Secondary Domain Name Server			
Local Network			
Local IP Address	192.168.169	.1	
Local Netmask	255.255.255	.0	
MAC Address	00:0C:36:DE	:3E:77	



In questa interfaccia è possibile scegliere la modalità di accesso a internet.

	Internet				
Wide Area You may ch selected co	WAN LAN DHCP clients Advance Ports Set	e ttings tion type suitable for	your environm	ent. Besides, you may also cor	nfigure parameters according to the
2C Mode	WAN Connectio	n Type:		3G	~
JO MUUE			[r		
Run Type			Auto Mode: R On demand M PPPD TimeO	edial Period(senconds) 10de : Idle Time(minutes) 2 ut(senconds)	
PIN Setting			O Use Pin	Onused Pin	
APN			💿 Auto APN	O Manual APN	
Dial Number					
User					
PassWord					
DNS Type			Auto DNS	*	
Primary DNS	Server				
Secondary D	NS Server				
MAC Clone					
Enabled			Disable 🗸		

In modalità Manual APN bisogna conoscere l'APN del provider internet.

MAC clone: Alcuni provider internet richiedono la registrazione di un indirizzo mac. Il MAC "clona" il vostro indirizzo mac nel router per evitare di dover modificare l'indirizzo registrato presso il vostro provider.

3.3 Impostazioni LAN

In LAN settings potete impostare l'indirizzo IP DHCP.

Local Area Network (LAN) Settings

You may enable/disable networking functions and configure their parameters as your w

LAN Setup		
IP Address	192.168.169.1	
Subnet Mask	255.255.255.0	DHCP
MAC Address	00:0C:36:DE:3E:77	abilitato
DHCP Type	Server 🖌	
Start IP Address	192.168.169.2	
End IP Address	192.168.169.254	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Primary DNS Server	192.168.169.1	
Secondary DNS Server	192.168.169.1	
Default Gateway	192.168.169.1	
Lease Time	86400	



Nota:

1. Dopo aver modificato l'indirizzo IP della porta LAN, è necessario effettuare nuovamente il login per accedere all'interfaccia Web del router.

Interface options	Description			
IP Address	L'indirizzo IP di default della porta LAN è			
	192.168.169.1. Potete accedere			
	all'interfaccia Web del router tramite questo			
	indirizzo.			
Subnet mask	Subnet mask di default è 255.255.255.0			

2. 3GT può funzionare da server DHCP e assegnare automaticamente l'indirizzo IP al computer in LAN.

DHCP Client List

You could monitor DHCP clients here.

DHCP Clients						
Hostname	MAC Address	IP Address	Expires in			
4B7CB73D23EA447	C8:3A:35:CB:7A:1E	192.168.169.2	23:59:54			
PC-201012031243	00:27:19:F4:3D:4B	192.168.169.3	00:00:00			

Enable DHCP server function	Abilita la funzione server DHCP				
The starting address can be allocated	Indirizzo iniziale del range DHCP.				
	L'indirizzo predefinito è 192.168.169.2				
End address	Indirizzo finale del range DHCP. L'indirizzo				
	predefinito è 192.168.169.254				
Lease	Quando il tempo di leasing viene superato,				
	il server DHCP riassegnerà un IP al				
	computer.				

3.4 Ports setting

Scegliere WAN o LAN per linkare il PC al cavo RJ-45.

	Internet	Wireless	Firewall	Admin
MAN/LAN				
WAN/LAN				
Set the inte		N or LAN		
	Ports Set			
WAN/LAN Se	tting	590 		
WAN/LAN Se	tting	Set interf	'ace as WAN 😽 😽	



Impostazioni della funzione wireless.

3.5.1 Basic Wireless Settings

Impostazioni base della connessione

Impostazioni base della c	Accende/Spegne	
Wireless Network	Wi-Fi	
WIFI On/Off	RADIO OFF	
Network Mode	11b/g/n mixed mode 🖌	
Network Name(SSID)	3GRouter_de3e Hidden 🗌 Isolated 🗌	
Multiple SSID1	Hidden 🗌 Isolated 🗌	Ocrahia
Multiple SSID2	Hidden Isolated	
Multiple SSID3	Hidden 🗌 Isolated 🗌	330
Multiple SSID4	Hidden 🗌 Isolated 🗌	
Multiple SSID5	Hidden 🗌 Isolated 🗌	
Multiple SSID6	Hidden 🗌 Isolated 🗌	
Broadcast Network identifier (SSID)	●Enable ○Disable	
AP Isolation	◯ Enable ④ Disable	
MBSSID AP Isolation	◯ Enable ⊙ Disable	
BSSID	00:0C:36:DE:3E:88	
Frequency (Channel)	2462MHz (Channel 11) 🔽	
HT Physical Mode	AutoSelect 2412MHz (Channel 1)	
Operating Mode	2417MHz (Channel 2) 2422MHz (Channel 3)	
Channel BandWidth	2427MHz (Channel 4) 2432WHz (Channel 5)	Scelta del canale
Guard Interval	2437MHz (Channel 6) 2442WHz (Channel 7)	
MCS	2447MHz (Channel 8) 2452MHz (Channel 9)	
Reverse Direction Grant(RDG)	2457MHz (Channel 10) 2457MHz (Channel 10)	
	2467MHz (Channel 12)	

Г

٦

Selezionando "RADIO OFF, la funzione Wi-Fi sarà disabilitata e la spia luminosa si spegnerà.



3.5.2 Wireless Advanced Settings

Modifica delle impostazioni avanzate.

Advanced Wireless				
BG Protection Mode	Auto 💌			
Beacon Interval	100 ms (range 20 - 999, default 100)			
Data Beacon Rate (DTIM)	1 ms (range 1 - 255, default 1)			
Fragment Threshold	2346 (range 256 - 2346, default 2346)			
RTS Threshold	2347 (range 1 - 2347, default 2347)			
TX Power	100 (range 1 - 100, default 100)			
Short Preamble	🛇 Enable 💿 Disable			
Short Slot	⊙Enable ○Disable			
Tx Burst	⊙ Enable ○ Disable			
Pkt_Aggregate	⊙ Enable ○ Disable			
IEEE 802.11H Support	C Enable O Disable(only in A band)			
Country Code	None			
Mii Ei Multimodia				
WMM Capabla	Q Fachle Q Dirable			
www.capable				
APSD Capable	C Enable O Disable			
WMM Parameters	WMM Configuration			
Multicast-to-Unicast Converter				
Multicast-to-Unicast	⊙ Enable ⊙ Disable			
	Apply Cancel			

3.5.3 Wireless AP client

Per monitorare i dispositivi associati a questo Access Point.

AP Client

You could monitor stations which associated to this AP here.

Wireless Network							
MAC Address	Aid	PSM	MimoPS	MCS	BW	SGI	STBC
C8:3A:35:CB:7A:1E	1	0	3	7	40M	1	1



3.6 Upload firmware

Aggiorna il firmware con l'ultima versione disponibile.

Upgrade Firmware

Upgrade firmware to obtain new functionality, It takes about 1 minute to upload upgrade flash and be patient please. CautionI A corrupted image will hang up the system.

Update Firmware		
Location:	浏览	
Apply	Г	
		Gli aggiornamenti
Update Bootloader		88
Location:	浏览	devono provenire dal
Apply		produttore. Contatta
		Devo per verificare la
		disponibilità di
		aggiornamenti.

3.7 Factory to Reset and export the settings file

Ripristinando le impostazioni di fabbrica, il router si riavvierà.

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutte le impostazioni inserite successivamente all'acquisto. Vi consigliamo di effettuare il ripristino quando il router viene utilizzato in un ambiente di rete completamente diverso dal precedente. E' possibile anche premere il pulsante reset del router.

Settings Management

You might save system settings by exporting them to a configuration file, restore them by importing the file, or reset them to factory default.

Evnort Sottings		
Export Button	Export	
5		Esporta le impostazioni
Export LUG	onen close	
Export Button	Export	
Import Settings		
Settings file location	[]〕[]测览] [Import Cancel	Con "Load Default", torna alle impostazioni iniziali
Load Factory Defaults		
Load Default Button	Load Default	
Clear Flux Defaults		
Clear Flux Button	Clear Flux	



CAPITOLO 4

SICUREZZA

4.1 Impostazioni Login

Dopo aver stabilito la connessione wireless, aprite il web browser e collegatevi a <u>http://192.168.169.1_oppure http://router.3g</u>.



4.1.1 Crittografie

Scegliete il sistema di crittografia per la protezione. Inizialmente questa funzione è disabilitata.

.Disable	.Open	.Shared
.WPA.	WPA-PSK.	.WPA2-PSK
WPA2	.WPA1/WPA2	.WPA-PSK/WPA2-PSK

Wireless Security/Encryption Settings

Setup the wireless security and encryption to prevent from unauthorized access ani

Select SSID	
SSID choice	3GRouter_de3e 🖌
"3GRouter_de3e"	
Security Mode	Disable 🗸
	Disable OPEN SHARED
Access Policy	WEPAUTO
Policy	WPA WPA-PSK
Add a station Mac:	WPA2 WPA2-PSK
	WPA-PSK/WPA2-PSK WPA1/WPA2 802.1X



Wireless Security/Encryption Settings

Setup the wireless security and encryption to prevent from unauthorized access and monitoring.

Select SSID		
SSID choice		3GRouter_de3e 💌
"3GRouter_de3e"		
Security Mode		OPEN 🗸
		n.
Wire Equivalence Protect	ion (WEP)	
Default Key		Key 1 💌
WEP Keys	WEP Key 1 :	Hex 💌
	WEP Key 2 :	Hex 💌
	WEP Key 3 :	Hex 💌
	WEP Key 4 :	Hex 💌
Access Policy		
Policy		Disable 🗸

Encryption Type	Selezionare la crittografia WEP
WEP encryption length	Ci sono due opzioni 64bit e 128bit
Default Key ID	Selezionare la chiave di default tra le
	quattro disponibili.
WEP key	Selezionare la chiave WEP (può essere
	Hex o ASCII).



WPA

Questa chiave di sicurezza fornisce una crittografia WPA-PSK e un'autenticazione server Radius.

Select SSID		
SSID choice	3GRouter_de3e 💙	
"3GRouter_de3e"		
Security Mode	WPA 🗸	
WPA		
WPA Algorithms		
Key Renewal Interval	3600 seconds	
Radius Sonvor		
IP Address		
Port	1812	
Shared Secret		
Session Timeout	0	
Idle Timeout		
Access Policy		
Policy	Disable 💙	
Add a station Mac:		
	Apply	

Safe mode	Seleziona WPA
Encryption type	Ci sono tre opzioni: TKIP, AES, TKIP/AES
RADIUS server	Impostazioni di autenticazione Radius
	server.
	* IP address: indirizzo IP del radius
	server
	* Port: porta di comunicazione utilizzata
	dal radius server.
	* Shared key: chiave condivisa del radius
	server con cui il router wireless
	comunica col radius server.
	* Timeout della Sessione
	* Timeout Idle



Select SSID	
SSID choice	3GRouter_de3e 🗸
"3GRouter_de3e"	
Security Mode	WPA-PSK
WPA	
WPA Algorithms	◯ TKIP ◯ AES ⊙ TKIP/AES
Pass Phrase	12345678
Key Renewal Interval	3600 seconds
Access Policy	
Policy	Disable 🔽
Add a station Mac:	
	Apply



WPA2

Crittografia WPA2 e autenticazione radius server

elect SSID	
3SID choice	3GRouter_de3e 🗸
'3GRouter_de3e''	
Security Mode	WPA2
477.A	
ири	
VPA Algorithms	◯ TKIP ◯ AES ⊙ TKIP/AES
Key Renewal Interval	3600 seconds
PMK Cache Period	10 minute
Pre-Authentication	⊙ Disable ○ Enable
Padius Sonyer	
P Address	
Port	1812
Shared Secret	
Session Timeout	0
dle Timeout	
Access Policy	
Policy	Disable 🗸
Add a station Mac:	

WPA2-PSK

Select SSID	
SSID choice	3GRouter_de3e 🐱
"3GRouter_de3e"	
Security Mode	WPA2-PSK 💌
WPA	
WPA Algorithms	O TKIP O AES ⊙ TKIPIAES
Pass Phrase	12345678
Key Renewal Interval	3600 seconds
Access Policy	
Policy	Disable 💌
Add a station Mac:	



WPA-PSK/WPA2-PSK - WPA1/WPA2

Seguire le istruzioni riportate sopra anche per questi tipi di crittografie.

4.2 MAC/IP Address/Port filtering

4.2.1 MAC Filtering

Il filtro MAC vi consente di specificare determinati dispositivi tramite l'indirizzo MAC della scheda di rete in modo che questi siano gli unici abilitati a connettersi al router. Come si trova l'indirizzo MAC in un computer?

L'indirizzo Media Access Controller (MAC) identifica la scheda di rete di un dispositivo ed è unico per ciascun apparato. È formato da sei coppie di numeri e lettere (per esempio, 00-CF-3C-10-A2-11)

Per trovare l'indirizzo MAC in un computer Windows PC, basta digitare **ipconfig** /**all** nel Prompt dei comandi e premere Enter. Comparirà una scheramata simile a quella riportata di seguito in cui potrete leggere l'indirizzo MAC alla voce "Physical Address".

indows IP Configuration	
Host Name	zhuguiyan-PC Hybrid No No
ireless LAN adapter Wireless Network (Connection 2:
Media State	Media disconnected Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapte 00-26-82-54-82-87 Yes Yes
thernet adapter Local Area Connection	:
Connection-specific DNS Suffix : Description	Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Cor 00-26-2D-F0-B2-06 Yes Yes fe80::f18c:3ec3:d86b:a471×12(Preferred) 169.254.164.113(Preferred) 255.255.0.0 285222445
DHCPv6 Client DUID : DNS Servers :	00-01-00-01-14-41-1D-88-00-26-2D-F0-B2 fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 Frabled
iveless LAN adapter Wiveless Network	
Connection-specific DNS Suffix : Description	802.11n Wireless LAN Card 00-26-82-54-B2-B6 Yes Yes fe80::cd1e:e23f:3632:73c5×11(Preferred 192.168.169.7(Preferred) 255.255.255.0 Monday, April 11, 2011 3:57:25 PM Tuesday, April 12, 2011 3:57:25 PM 192.168.169.1

COME FILTRARE GLI INDIRIZZI MAC:

Cliccare su "Firewall":



MAC/IP/Port Filtering Settings

You may setup firewall rules to protect your network from virus, worm and malicious activity on the Internet.

Basic Settings				
MAC/IP/Port Filtering	Enable 💌			
Default Policy The packet that don't match with any rules would be:	Accepte			
Apply Reset				
Basic Settings				
MAC/IP/Port Filtering	Enable 💌			
Default Policy The packet that don't match with any rules we	ould be: Dropped 🚽			

Apply Reset

Abilitare MAC/IP/Port Filtering selezionando "Enable";

Prestate attenzione alla riga seguente:

"Default Policy"—the packet that doesn't match with any rules would be "Accepted" or "Dropped".

Selezionando "**Accepted**", gli indirizzi MAC e IP specificati verranno bloccati e non potranno connettersi mentre tutti gli altri non menzionati potranno connettersi. Quindi selezionando "Accepted" saranno ammessi tutti i dispositivi tranne quelli esplicitamente indicati.

Selezionando "**Dropped**", gli indirizzi MAC e IP specificati saranno ammessi e potranno connettersi mentre tutti gli altri non menzionati verranno bloccati. Quindi selezionando "Dropped" saranno bloccati tutti i dispositivi tranne quelli esplicitamente indicati.



MAC/IP/Port Filter Settings	
MAC address	
Dest IP Address	
Source IP Address	
Protocol	None
Dest Port Range	-
Source Port Range	-
Action	Drop 💌
Comment	
(The maximum rule count is 32.)	

MAC Address: inserire gli indirizzi MAC che definiscono la regola precedentemente descritta.

4.2.2 IP Address Filtering

Reset

Apply

Source IP Address: Specificare gli eventuali indirizzi IP della rete locale che si vuole filtrare.

Dest IP Address: Specificare gli eventuali indirizzi IP esterno che si vuole filtrare. **Port range**: Specificare le porte che faranno eventualmente parte della regola.

Protocol: Specificare i protocolli di trasferimento.

Action: Selezionare "Abandon" o "Accept" per le regole specificate. Affinchè sia efficace, si dovrebbe impostare un valore opposto a quello selezionato nella "Default Policy".

Curren	nt MAC/IP/Port filterin	ng rules in system:						
No.	MAC address	Dest IP Address	Source IP Address	Protocol	Dest Port Range	Source Port Range	Action	Co
1 🔲	00:0C:36:DE:3E:77		-		-		Drop	

4.2.3 Content filtering

Web host filtering: URL di pagine Web che contengono determinate parole chiave possono essere bloccati.

URL filtering: Filtra l'intero contenuto delle pagine web di un determinato URL.

Webpage content filtering: Filtra "Proxy Java ActiveX" di una pagina web.



Content Filter Settings

You can setup Content Filter to restrict the improper content access.

Webs Content Filter			
Filters:	🗹 Proxy 🗹 Java 🗹	🗹 Proxy 🗹 Java 🗹 ActiveX	
(Apply) (Reset		技不到服务器 - Vindows Inter 文件(E) 編輯(E) 查看(Y) 收藏(A)	Filtra il contenuto di una
Webs URL Filter Settings		 ○ 后退 · ○ · ▲ ○ ☆ 地址 ① ● http://www.baidu.com/ 	pagina web
Current Webs URL Filters:			
No	URL	1 无法显示网页	
1	www.baidu.com		
Delete Reset		您正在查找的页当前不可用。 网站可能遇您的浏览器设置。	
Add a URL filter:			—
URL:		诸尝试以下操作:	Filtra URL
Add Reset		• 单手 D. 剧新按钮 · 武裕后面过	
		 如果您已经在地址栏中输入该网页 要检查您的网络连接,请单击工具 连宿 太洋建造市长上、盖主器署 	的H 莱 [《]
Webs Host Filter Settings		🕘 完毕	
Current Website Host Filters:			
No	Host(Keyword)		
Delete Reset			

Nota: Questi filtri possono essere abinati filtro degli indirizzi MAC, ad esmpio quando si vuole evitare che i minori accedano a determinati contenuti sul web.

•4.3 DMZ

DMZ viene usata come una rete indipendente per separare la rete interna e internet. DMZ host permette ad un host locale di connettersi a internet per servizi particolari come il gioco online o la video conferenza, inoltrando il traffico su specifiche porte. I PC locali che utilizzano DMZ devono essere collegati con un IP statico e disabilitare la funzione DHCP.

T l	HSPA 3G F	Router	Return
Internet OMZ Settings 'ou may setup a De-militarized Zon	Wireless e(DMZ) to separate internal netw	Firewall Address Filter Virtual Server DMZ Vorkan Security Content Filter	Admin
MZ Settings MZ Settings MZ IP Address	Disable		
Apply Reset			

Con la schermata seguente si può assegnare un computer al server DMZ:



DMZ Settings

You may setup a De-militarized Zone(DMZ) to separate internal network and Internet.

DMZ Settings	
DMZ Settings	Enable 💌
DMZ IP Address	192. 168. 150. 156

Apply Reset

Nota: bisogna impostare un indirizzo IP per il server DMZ, come un "server virtuale".

4.4 Wireless Distribution System (WDS)

WDS consente di condividere la rete con altre reti nel caso vi sia più di un router wireless. Il router A si connette alla rete, e bisogna impostare la modalità WDS come Lazy, Bridge o Repeater. Quando A è in Lazy mode, allora B deve essere in Bridge mode o Repeater mode. Quando A si trova in Bridge o Repeater mode, B può adottare qualsiasi modalità, ammesso che il router A abbia registrato l'indirizzo MAC della rete B. Assicuratevi che il server DHCP di A sia attivo mentre quello di B sia disabilitato.

Wireless Distribution System(WDS)

Wireless Distribution System(WE	S)
WDS Mode	Disable 🗸
	Disable
	Lazy Mode
	Bridge Mode
	Repeater Mode
	Conversion and and all visites areas



4.5 Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Wi-Fi Protected Setup

You could setup security easily by choosing PIN or PBC method to do Wi-Fi Protected Setup.

WPS Config	
WPS:	Enable 🗸
Apply	
WPS Summary	
WPS Current Status:	Start WSC Process
WPS Configured:	Yes
WPS SSID:	3GRouter_de3e
WPS Auth Mode:	Open
WPS Encryp Type:	None
WPS Default Key Index:	1
WPS Key(ASCII)	
AP PIN:	45650000 Generate
Reset 00B	
WPS Progress	
WPS mode	⊙ PIN ○ PBC
PIN	
Apply	
WPS Status	
WSC:Start WSC Process	

1 Nella prima riga è possibile abilitare la funzione WPS;

2 Per attivare la funzione WPS, inserire il PIN "AP PIN" della "WPS Security" generato automaticamente dal computer.