



- Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.
- Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03
- Installazione driver
- 🕨 🥂 Windows



- 🕨 🖢 📲 Natural Color
- MagicTune[™] MagicTune[™]
- MagicRotation

SyncMaster 203B





L'inosservanza delle istruzioni indicate da questo simbolo può comportare infortuni o danni alle apparecchiature.



Alimentazione



In caso di non utilizzo per periodi di tempo prolungati, regolare il PC su DPMS. Se si utilizza uno screen saver, selezionare la modalità.

Le immagini qui riportate sono solo di riferimento, e non sono applicabili in tutti i casi (o paesi).



Notazioni	Alimentazione	Installazione	Pulizia	Altro
-----------	---------------	---------------	---------	-------

Installazione



Contattare un centro di assistenza autorizzato quando si effettua l'installazione del monitor in una posizione in cui vi è polvere eccessiva, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche o nel caso in cui il monitor sarà in funzione 24 ore al giorno come negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al monitor.



Posizionare il monitor in un luogo in cui l'umidità e la presenza di polvere siano minime.

Seguire questa precauzione per evitare cortocircuiti o incendi all'interno del monitor.



- Durante il trasporto non far cadere il monitor.
 - L'inosservanza di questa precauzione può essere causa di infortuni o di danni all'apparecchio.



- Installare la base del monitor su un ripiano in vetro o una mensola facendo attenzione che non sporga al di fuori di esso.
 - La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali.



Non posizionare il prodotto su una superficie piccola o instabile.

 Posizionare il prodotto su una superficie stabile e uniforme per evitare che possa cadere causando lesioni alle persone sottostanti, specialmente nel caso di bambini.



Non posizionare il prodotto sul pavimento.

• Le persone presenti, specialmente i bambini, potrebbero inciamparvi.



Tenere gli oggetti infiammabili quali candele, insetticidi o sigarette lontani dal prodotto.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.



Tenere i dispositivi che generano calore lontano dal cavo di alimentazione.

• La fusione del rivestimento del cavo può causare una scossa elettrica o un incendio.



Non installare il prodotto in una posizione con scarsa ventilazione, per esempio su una mensola, in un armadietto ecc.

• Un innalzamento della temperatura interna del prodotto può causare un incendio.



Fissare il monitor con cura.

• L'inosservanza di questa precauzione può comportare danni o rottura dell'apparecchio.

Non posizionare il monitor appoggiandolo sullo schermo.

• Seguendo questa precauzione si evita di danneggiare la superficie del tubo catodico.



 L'installazione della staffa a muro deve essere eseguita da personale qualificato.

- Un'installazione eseguita da personale non qualificato potrebbe causare danni.
- Utilizzare sempre il dispositivo di montaggio specificato nel manuale dell'utente.



Quando si installa il prodotto, posizionarlo a una certa distanza dalla parete (oltre 10 cm / 4 pollici) per garantire una corretta ventilazione.

 Una ventilazione insufficiente può causare un innalzamento della temperatura interna del prodotto, che può condurre a una riduzione delle prestazioni e della durata dei componenti.



Tenere l'imballo di plastica (sacchetto) fuori della portata dei bambini.

• L'imballo di plastica (sacchetto) può causare soffocamento se lasciato come gioco alla portata dei bambini.



 L'inosservanza di questa precauzione può causare danni, scosse elettriche o incendi.



Usare il prodotto detergente raccomandato versandolo su un panno morbido.



Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio.



• Evitare in particolar modo di far funzionare il monitor in prossimità di acqua o all'esterno dove potrebbe essere esposto a neve o pioggia.



• Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche, incendi o infortuni.





Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei fori di ventilazione, nella porta della cuffia o nelle porte AV.

 Può causare un incendio o una scossa elettrica. Se una sostanza estranea o acqua penetra nel prodotto, spegnere l'unità, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a parete e contattare il centro di assistenza.



- Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata.
 - Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.



Regolare la risoluzione e la frequenza ai livelli appropriati per il modello.

• Livelli non appropriati di risoluzione e frequenza potrebbero danneggiare la vista degli utenti.

20 pollici (51 cm) - 1400 X 1050



La visione continua del monitor mantenendosi in una posizione troppo vicina allo schermo può causare danni alla vista.



Per non stancare gli occhi, fare una pausa di almeno cinque minuti dopo ogni ora di utilizzo del monitor.



- Non installare il prodotto su una superficie instabile o irregolare o in una posizione che presenta vibrazioni.
 - La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali. L'uso del prodotto in una posizione che presenta vibrazioni può ridurre la vita utile dell'unità o causarne l'incendio.



Quando si sposta il monitor, spegnerlo e scollegare l'alimentazione. Assicurarsi che i cavi, inclusi il cavo dell'antenna e i cavi di collegamento ad altri dispositivi, siano scollegati prima di spostare il monitor.

- Il mancato scollegamento dei cavi può danneggiare il prodotto e causare un incendio o scosse elettriche.
- Posizionare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero provocare danni all'apparecchio.
 - La caduta del prodotto può causare lesioni personali o addirittura la





Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa elettrica.

• In caso contrario, un isolamento danneggiato o un accumulo di sporcizia può causare una emissione di calore che può causare un incendio.



• Non lasciare i giochi preferiti dei bambini (o qualsiasi altra cosa che possa attirare la loro attenzione) sopra il prodotto.

 I bambini potrebbero cercare di salire sopra il prodotto per prendere un oggetto. Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni o addirittura la morte.



Quando si solleva o si sposta il monitor, non capovolgerlo se si sta sostenendo solo il supporto.

• Il monitor potrebbe cadere, riportando danni o provocando lesioni personali.

Corretta postura da adottare davanti al monitor



Cercare di mantenere una postura corretta davanti al monitor.

- Tenere la schiena dritta.
- Tenere gli occhi a una distanza di 45 ~ 50 cm dal monitor. Per guardare lo schermo, il monitor deve essere posizionato di fronte e gli occhi devono trovarsi a un'altezza leggermente superiore ad esso.
- Ruotare il monitor verso l'alto di 10 ~ 20 gradi. Regolare l'altezza del monitor in modo che lo schermo si trovi appena sotto il livello degli occhi.
- Regolare l'angolazione del monitor in modo da non avere luce riflessa sullo schermo.
- Mantenere le braccia perpendicolari agli avambracci. Mantenere il livello delle braccia in linea con i palmi.
- Mantenere l'angolazione dei gomiti perpendicolare.
- Mantenere l'angolazione delle ginocchia superiore a 90 gradi. I piedi devono essere a contatto con il pavimento. Regolare la posizione delle braccia in modo che si trovino sotto il livello del cuore.

Le TV e i monitor LCD possono presentare il fenomeno della ritenzione dell'immagine quando si passa da una schermata all'altra, specialmente dopo che è stata visualizzata un'immagine statica per un periodo prolungato di tempo.

Questa guida illustra come utilizzare correttamente i prodotti LCD per proteggerli dalla ritenzione dell'immagine.

Garanzia

(

La garanzia non copre eventuali danni causati dalla ritenzione dell'immagine. La bruciatura dello schermo non è coperta dalla garanzia.

Os'è la ritenzione dell'immagine?

Durante il normale funzionamento di uno schermo LCD, il fenomeno della ritenzione dell'immagine non si verifica. Tuttavia, se la stessa immagine resta visualizzata per un lungo periodo di tempo, si accumula una leggera differenza di carica elettrica tra i due elettrodi che racchiudono i cristalli liquidi. Questo può causare la concentrazione di cristallo liquido in determinare aree dello schermo. Come conseguenza, l'immagine precedente viene trattenuta quando si passa a una nuova immagine video. Tutti i prodotti di visualizzazione, inclusi gli schermi LCD, sono soggetti a questo fenomeno. Esso non è un difetto del prodotto.

Seguire i suggerimento riportati sotto per proteggere il vostro schermo LCD dal fenomeno della ritenzione dell'immagine.

0	 Spegnimento, Screen Saver o m Per esempio) Spegnere il schermo quando si v - Spegnere lo schermo per 4 - Spegnere lo schermo per 2 Utilizzare uno Screen Saver se p - Si consiglia l'uso di uno Scruun'immagine in movimento. Spegnere il monitor con lo scher dello schermo del PC. 	odalità di Risparmio energetico risiona un motivo statico. ore dopo 20 ore di uso. ore dopo 12 ore di uso. oossibile een Saver a colore singolo o di ma di risparmio energetico delle proprietà
D	Suggerimenti per applicazioni su Aeroporti, stazioni di transito, borse Si consiglia di seguire le procedure	pecifiche e, banche e sistemi di controllo e riportate di seguito:
0	Visualizzare ciclicamente le informovimento. Ciclo: visualizzare le informazioni p logo o di immagini in movimento per	rmazioni e il logo o immagini in per 1 ora seguite dalla visualizzazione di un er 1 minuto.
0	Cambiare periodicamente le info differenti). Per esempio) Ruotare le informazio	rmazioni sul colore (utilizzare 2 colori oni di colore con 2 colori ogni 30 minuti.
	Type 1	Туре 1
	FLGHT TIME	FLGHT TIME
	OZ348 20:30	oz348 20:30
	UA102 21:10	UA102 21:10
	Evitare di utilizzare una combinazio elevata differenza di luminanza. Evitare di utilizzare i colori grigi, ch	one di caratteri e il colore dello sfondo con e possono causare più facilmente il
	fenomeno della ritenzione dell'imm	agine.
	 • Evitare: i colori con grosse differe Per esempio) 	agine. enze di luminanza (bianco e nero, grigi)
	 Evitare: i colori con grosse differe Per esempio) 	agine. enze di luminanza (bianco e nero, grigi) SYSTEM : 245
	 Evitare: i colori con grosse difference Evitare: i colori con grosse difference SYSTEM : 245 STATUS : NG 	agine. enze di luminanza (bianco e nero, grigi) SYSTEM : 245 STATUS : NG



Il modo migliore per proteggere il monitor dal fenomeno della ritenzione dell'immagine consiste nell'impostare il PC o il sistema per avviare un programma di Screen Saver quando non si utilizza lo schermo.

La ritenzione dell'immagine potrebbe non verificarsi quando si utilizza lo schermo LCD in condizioni normali.

Per condizioni normali si intende un cambiamento continuo delle immagini visualizzate a schermo. Quando uno schermo LCD funziona per un periodo di tempo prolungato con un motivo fisso (oltre 12 ore), potrebbe esserci una leggera differenza di tensione tra gli elettrodi che azionano il cristallo liquido di un pixel. La differenza di tensione tra gli elettrodi aumenta col passare del tempo, forzando l'inclinazione del cristallo liquido. Quando ciò si verifica, al cambiare dell'immagine è possibile vedere l'immagine precedente.

Per evitare questo fenomeno, è necessario ridurre la differenza di tensione accumulata.



Il nostro monitor LCD soddisfa i requisiti ISO13406-2 Classe II sui guasti ai pixel.





Disimballaggio Parte anteriore Parte posteriore

Assicurarsi che i seguenti articoli siano presenti nella confezione del monitor. Nel caso in cui qualche articolo risultasse mancante, contattare il proprio rivenditore. Rivolgersi al rivenditore più vicino per acquistare COMP.i opzionali.

DisimballaggioTipo 1





Monitor e Supporto semplice

Fondo



Il programma MagicRotation non può essere fornito, poiché il supporto semplice non supporta la funzione girevole.

Tipo 2









Monitor e Piedistallo HAS più basso

Manuale



Guida d'installazione rapida



Scheda della garanzia (non disponibile in tutti i paesi)



CD contenente Manuale dell'utente, Driver del monitor, software Natural Color, MagicTune™, MagicRotation

Cavo





Cavo D-Sub

Cavo di alimentazione

Venduto separatamente



Disimballaggio Parte anteriore Parte posteriore

Parte anteriore



3) Internet

		Per lavori che prevedono un misto di testo e grafica.
		4) Giochi Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio videogame.
		5) Sport Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio sport.
		6) Film Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio DVD o Video CD.
		>>Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.
3	Pulsante Luminosità [ၱ]	Quando sullo schermo non è visibile il menù OSD, premere il pulsante per regolare la luminosità. >>Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.
2 3	Pulsanti di regolazione	Questi pulsanti permettono di evidenziare e regolare le voci del menù.
	[*/=]	
4	Pulsante Invio [@] / Pulsante SORGENTE	Utilizzato per selezionare il menù OSD. / Quando l'OSD è disattivato, la pressione del pulsante '@' consente di selezionare il segnale video. (Quando si preme il tasto Source per cambiare la modalità di ingresso, viene visualizzato un messaggio nella parte in alto a sinistra dello schermo che indica la modalità corrente segnale ingresso Analogico, Digitale.) Nota: Se si seleziona la modalità Digitale, è necessario collegare il monitor a una porta DVI Digitale della scheda grafica utilizzando il cavo DVI.
5	Pulsante AUTO	Premendo il tasto 'AUTO', viene visualizzata la finestra Auto Adjustment (Regolazione automatica) come mostrato nella schermata animata al centro dello schermo. La regolazione automatica consente al monitor di adattarsi automaticamente al segnale Analogico in ingresso. I valori "fine", "grossa" e "posizione" vengono regolati automaticamente. (Disponibile solo nella modalità Analogico) >>Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.
6	Pulsante dell'alimentazione [^{(b}] / Indicatore dell'alimentazione	Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor. / Indica la modalità di funzionamento normale o di risparmio energetico.
	Per maggiori informazio nel manuale. Per rispar	oni relative alle funzioni di risparmio energetico vedere PowerSaver miare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si

Per maggiori informazioni relative alle funzioni di risparmio energetico vedere PowerSaver nel manuale. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati.

Disimballaggio Parte anteriore Parte posteriore

Parte posteriore

(La configurazione della Parte posteriore del monitor può cambiare da prodotto a prodotto.)



Supporto scorrevole

Supporto semplice



1. Commutatore ON/OFF dell'alimentazione : Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor.

2. Porta POWER : Con il cavo di alimentazione collegare il monitor alla presa a muro.



Porta DVI IN : Collegare il cavo DVI alla porta DVI IN sul retro del monitor. (SORGENTE : Digitale)



Porta RGB IN : Collegare il cavo di segnale alla porta RGB IN sul retro del monitor . (SORGENTE : Analogico)

Kensington Lock :

il blocco Kensington è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico.

(Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.) Per informazioni sull'uso del dispositivo di blocco, contattare il rivenditore.



Fermo per supporto : Rimuovere il perno di fissaggio sul supporto per sollevare o abbassare il monitor.



Anello di fissaggio del cavo: Una volta collegato il cavo, fissare i cavi all'anello di fissaggio del cavo.



5

Per maggiori informazioni sui collegamenti dei cavi vedere Collegamento del monitor.





Connessione del monitor Utilizzo del supporto Installazione del In

Connessione del monitor



1

2

Collegare il cavo di alimentazione del monitor alla porta dell'alimentazione posta sul retro del calcolatore.

Collegare il cavo di alimentazione del monitor ad una vicina presa di corrente.

Usare una connessione adeguata al computer.





- Collegare il cavo DVI alla porta DVI sul retro del monitor.





Collegato a un computer Macintosh.

- Collegare il monitor al computer Macintosh utilizzando il cavo di collegamento Dsub.



Quando il monitor e il computer sono collegati, è possibile attivarli e utilizzarli.

Anello di fissaggio del cavo

Una volta collegato il cavo, fissare i cavi all'anello di fissaggio del cavo.

-



Connessione del monitor	Utilizzo del supporto	Installazione del driver del monitor (Automatica)	Installazione del driver del monitor (Manuale)	Natural Color

Utilizzo del supporto

Montaggio del monitor



Monitor e fondo

Rimozione della base



Supporto scorrevole Piedistallo HAS più basso

Supporto semplice

- 1. Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2. Posare il monitor LCD con la parte anteriore appoggiata su una superficie piana con un cuscino sotto lo schermo, per proteggerlo.
- 3. Rimuovere le due viti (A), quindi separare il supporto dal monitor LCD.

Supporto girevole / Supporto scorrevole



A. Fermo per supporto



In base al modello del monitor, la funzione Rotazione automatica potrebbe non essere supportata.

Se lo schermo viene ruotato senza averlo precedentemente sollevato alla sua massima altezza, può subire danni in quanto il bordo inferiore dello schermo tocca il pavimento.

Sostituzione della base

Questo monitor accetta piastre di interfaccia 100 mm x 100 mm per supporti compatibili VESA.



- B. Piastra di interfaccia del braccio di supporto (Venduto separatamente)
- 1. Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2. Posare il monitor LCD con la parte anteriore appoggiata su una superficie piana con un

cuscino sotto lo schermo, per proteggerlo.

- 3. Rimuovere le due viti, quindi separare il supporto dal monitor LCD.
- 4. Allineare la piastra di interfaccia del braccio di supporto con i fori della piastra di fis-saggio al coperchio posteriore, e fissarla con le quattro viti in dotazione del braccio di supporto, della staffa per montaggio a muro o di altra base.

Connessione del monitor Utilizzo del supporto	Installazione del driver del monitor	Installazione del driver del monitor (Manuale)	Natural Color	
	(Automatica)			

Installazione del driver del monitor (Automatica)



Quando richiesto dal sistema operativo per il driver del monitor, inserire il CD in dotazione con questo monitor. L'installazione del driver differisce leggermente da un sistema operativo all'altro. Seguire le istruzioni a seconda di quanto risulti appropriato per il sistema operativo disponibile.

Preparare un dischetto vuoto e scaricare il programma del driver dal sito web sottoindicato.

- Sito web Internet : http://www.samsung.com/ (Worldwide)
 http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
 http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
 http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
- 1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
- 2. Fare clic su ""Windows"".
- 3. Scegliere il modello di monitor dall'elenco, poi fare clic sul pulsante "OK".

SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK CANCEL

 Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su "Continue Anyway" (Continuare). Quindi fare clic su "OK". (Sistema operativo Microsoft® Windows® XP/2000)

Hardwa	re Installation
1	The software you are installing for this hardware: Samsung **** has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP: [Tell me why this testing is important.] Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
	Continue Anyway

* Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema. Il driver certificato sarà disponibile nella home page dei monitor Samsung. http://www.samsung.com/.

5. L'installazione del driver del monitor è terminata.

						_
	Connessione	del monitor 👘 Utilizzo del supporto	Installazione del driver del monitor (Automatica)	Installazione del driver del monitor (Manuale)	Natural Color	
0	Installazione del driv	er del monitor (Manuale)				
		Windows XP Wind	dows 2000 Wind	lows ME Window	/s NT Linux	
-	Quando richie dotazione con sistema opera appropriato pe	sto dal sistema operativo p questo monitor. L'installaz tivo all'altro. Seguire le istr er il sistema operativo dispo	er il driver del n cione del driver d uzioni a second onibile.	nonitor, inserire i differisce leggerr a di quanto risult	l CD in nente da un ti	
	Preparare un di	schetto vuoto e scaricare il p	rogramma del dr	iver dal sito web s	ottoindicato.	
	Sito web Internet :	http://www.samsung.con http://www.samsung.con http://www.sec.co.kr/mon http://www.samsungmon	n/ (Worldwide) n/monitor (U.S.A) nitor (Korea) nitor.com.cn/ (Chi) ina)		

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

- Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
 Fare clic su "Start" "Pannello di controllo" quindi fare clic sull'icona "Aspetto e temi".

the fl park		P. Central Panel	2013
		Catel - O - S Dawn Shales III.	
Internet Explorer	My Documents	Aglance Gr Carpolitarel	S 🚺 4-
E-mail	My Recent Documents >	Pick a cated	orv
Outlook Express	Directures	C Set of Cash line	-10
10.0 HCT 10.0	My Music	See Alles 0 See Associations and Ib	cases.
Notepad	My Computer	Vindens Update Vindens Update Vindens Update Vindens Update Vindens	 appression and an objectup thereas, apply a thereas an an to your computer, or outhermain the Start redner fr.
1 Point	Control Panel		
Nindows Media Player	Printers and Faxes	Add or Asstance free	erans 🤣 Edu, Tiror, Larguege, and Regional Options
MSN Explorer	Eleip and Support		d Austra Derevez 🔥 Austra de Martina
🖚 Windows Movie Maker	Eurch Eur	- Performance and T	ustaans
All Programs 🔛			
2	🔁 Log Off 🛛 🔯 Turn Off Computer		
🏭 start			

3. Fare clic sull'icona "Display" e scegliere la scheda "Impostazioni" e successivamente fare clic su "Avanzate..".

P. Appendance and Tromes	Display Properties
ph ph ph spons ph ph O fait - O - O Dans Printer III.	Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings
Cash - Original Street Street Street Street Street Cash - Original Street St	Themes Desktop Screen Saver Appearance Settinge
or pick a Control Panel icon	Display: Plag and Play Monitor on 3D Prophet III Sector public Leve Internations 1024 by 768 pixels Toubleshoot Advenced OK Cancel Acel

4. Fare clic sul pulsante "Proprietà" della scheda "Monitor" e poi selezionare la scheda "Driver".

ig and Play Monitor and 3D Prophet III Properties 👘 🛜 🔀	Plug and Play Monitor Properties	2
GeForce3 GeForce3 Geforce3 Geforce3 Geforce3 Geforce3 Geforce4 Gold Geforce4 Geforc4 Geforce4 Gefor	General Driver Plug and Play Monitor Device type: Monitors	
Monitor settings Screen refresh rate:	Manufacturer: (Standard monitor types) Location: on 3D Prophet III	
60 Hertz Hide modes that this monitor cannot display Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check, box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.	Cevice status This device is working properly. If you are having problems with this device, click Troubleshoot to start the troubleshooter.	4
	L Iroubleshoot Device usage: Use this device (mobile)	
OK Cancel Apply	ОК (О	Cancel

5. Fare clic su "Aggiorna driver.." e selezionare "Installa da un elenco o..." quindi fare clic sul pulsante "Avanti".



6. Selezionare "Non cercare,. ", quindi fare clic su "Avanti" e poi su "Disco driver".



 Fare clic sul pulsante "Sfoglia", scegliere A:\(D:\driver) e quindi scegliere il modello di monitor nell'elenco e fare clic sul pulsante "Avanti".



8. Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su "Continue Anyway" (Continuare). Quindi fare clic su "OK".



Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema.

*Il driver certificato sarà disponibile nella home page dei monitor Samsung.

http://www.samsung.com/ 9. Fare clic sul pulsante "Chiudi" e quindi cliccare di continuo sul pulsante "OK".

Hardware Update Wizard		
	Completing the Hardware Update Wizard The visued has finished installing the software for: Samsung ****	
	Click Finish to close the wizard.	
Samsung ***** General Driver		Plug and Play Monitor and 3D Prophet III Properties
Samsung ***** General Driver Samsung * Driver Provid	2011/2001	Plug and Play Monitor and 3D Prophet III Properties
General Driver Samsung ***** Samsung * Driver Provid Driver Date: Driver Date:	e: Semsung 9/11/2001 2 10.00	Plug and Play Monitor and 3D Prophet III Properties
Samaung ***** General Driver Samsung * Driver Provic Driver Date: Driver Versio Drivel Sime	er: Samsung 9/11/2001 n: 1.0.0.0 r: Not disable lagged	Plug and Play Monitor and 3D Prophet III Properties
Samsung ***** Ceneral Driver Samsung * Driver Provic Driver Details	er: Samsung S/11/2001 الا المراقع الا المراقع	Plug and Play Monitor and 3D Prophot III Properties Image: Selection Image: Selection Image: Selection
Caensed Driver Caensed Driver Samsung * Driver Drate: Driver Versio Driver Versio Driver Versio Driver Versio Driver Details Update Driver		Plug and Play Monitor and 3D Prophet III Properties Image: Control of the state of the sta
Samsung ***** Deneral Driver Samsung * Driver Provic Driver Drate: Driver Versic Digdal Signe Driver Details Ugdate Driver Eoil Back. Driver	### lef: Semiung sy/11/2001 rc 1.0.0 r: Not digitally signed To view details about the driver files. To view details about the driver files. To view details about the driver files. If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.	Plug and Play Monitor and 3D Prophet III Properties Image: Control of the prophet of the properties Image: Control of the properties Image: Control of the properties Plug and Play Monitor Plug and Play Monitor Plug and Play Monitor Image: Control of the properties Plug and Play Monitor Properties Plug and Play Monitor P
Samsung ***** Denesal Driver Samsung * Driver Provic Driver Versic Digital Signe Driver Versic Digital Signe Driver Versic Digital Signe Urgidate Driver Boll Back. Driver Urnivstall		Plug and Play Monitor and 3D Prophet III Properties Image: Constraint of the second
Samsung + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		Plug and Play Monitor and 3D Prophot III Proportios

10. L'installazione del driver del monitor è terminata.

Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000

- Non appena appare il messaggio "Firma digitale non trovata" sul monitor, seguire la 0 procedura descritta di seguito.
 - 1. Scegliere il pulsante "OK" nella finestra "Inserire il disco".
- 2. Fare clic sul pulsante "Sfoglia" nella finestra "File necessario".
- 3. Scegliere "A:\(D:\driver)" quindi fare clic sul pulsante "Apri" e poi su "OK".

🔯 🛛 Guida per l'installazione manuale del monitor

- Fare clic su "Avvia", "Impostazione", "Pannello di controllo".
 Fare doppio clic sull'icona "Schermo".
- 3. Scegliere la scheda "Impostazioni" quindi fare clic su "Avanzate".
- 4. Scegliere "Schermo". Caso1: Se il pulsante "Proprietà" è inattivo, il monitor è configurato correttamente ed è opportuno interrompere l'installazione. Caso2: Se il pulsante "Proprietà" è attivo, fare clic su "Proprietà". Seguire la procedura

successiva senza interruzione.

- 5. Fare clic su "Driver", quindi su "Aggiorna driver" ed infine su "Avanti".
- 6. Scegliere "Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico" quindi fare clic su "Avanti" e poi su "Disco driver".
- 7. Fare clic sul pulsante "Sfoglia" e poi scegliere A:\(D:\driver).
- 8. Fare clic sul pulsante "Apri", quindi su "OK".
- 9. Scegliere il modello del proprio monitor, quindi fare clic su "Avanti" e poi ancora su "Avanti".
- 10. Scegliere "Fine" e quindi fare clic sul pulsante "Chiudi".

Se è possibile vedere la finestra "Firma digitale non trovata" fare clic sul pulsante "Si" e poi sul pulsante "OK". In seguito scegliere "Fine" e quindi fare clic sul pulsante

Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium

- Fare clic su "Avvia", "Impostazione", "Pannello di controllo".
 Fare doppio clic sull'icona "Schermo".
- 3. Selezionare la scheda "Impostazioni" e fare clic sul pulsante "Proprietà avanzate".
- 4. Selezionare la scheda "Monitor".
- 5. Fare clic sul pulsante "Modifica" nell'area "Tipo di monitor".
- 6. Scegliere "Specificare la posizione del driver".
- 7. Scegliere "Visualizza un elenco di tutti I driver in una posizione specifica.." quindi fare clic sul pulsante "Avanti".
- 8. Fare clic sul pulsante "Disco driver".
- 9. Specificare A:\(D:\driver) quindi fare clic sul pulsante "OK".
- 10. Selezionare "Mostra tutte le periferiche" e scegliere il monitor che corrisponde a quello collegato al computer e fare clic su "OK".
- 11. Continuare sceqliendo il pulsante "Chiudi" e il pulsante "OK" fino a chiudere la finestra Proprietà dello schermo.

Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] NT

- 1. Fare clic su "Start", "Impostazioni", "Pannello di controllo" e quindi fare doppio clic su "Schermo".
- 2. Nella finestra "Visualizza informazioni di registrazione", scegliere la scheda "Impostazioni" e quindi fare clic su "Tutte le modalità di visualizzazione".
- Selezionare la modalità che si intende utilizzare ("Risoluzione", "Numero di colori" e "Frequenza verticale") e quindi fare clic su "OK".
- 4. Se lo schermo funziona correttamente dopo aver fatto clic su **Test**, fare clic su **Apply** (Applica). Se lo schermo non appare normale, passare ad una modalità diversa (diminuire la modalità di risoluzione, colori o freguenza).



Se nella finestra "Tutte le modalità di visualizzazione" non appare alcuna modalità, selezionare il livello di risoluzione e la frequenza verticale facendo riferimento alle Modalità di visualizzazione predefinite descritte in questa guida.

Sistema operativo Linux

Per eseguire X-Window, occorre eseguire il file X86Config, che è un tipo di file per l'impostazione del sistema.

- 1. Premere "Invio" alla prima e alla seconda finestra dopo aver eseguito il file "X86Config".
- 2. La terza finestra serve per "impostare il mouse".
- 3. Impostare il mouse per il computer.
- 4. La finestra successiva serve per "selezionare una tastiera".
- 5. Impostare la tastiera per il computer.
- 6. La finestra successiva serve per "impostare il monitor".
- 7. Innanzitutto, impostare la "frequenza orizzontale" per il monitor. È possibile inserire direttamente la frequenza.
- 8. Impostare la "frequenza verticale" per il monitor. È possibile inserire direttamente la frequenza.
- 9. Inserire il "modello di monitor". Queste informazioni non alterano l'attuale esecuzione di X-Window.
- 10. Il monitor è stato impostato.

Dopo aver impostato le altre periferiche richieste "Eseguire" X-Window.

Connessione del monitor Utilizzo del supporto

Installazione del driver del monitor (Automatica)

Installazione del driver del monitor Natural Color (Manuale)

Natural Color

Programma Natural Color



Uno dei problemi più recenti nell'uso di un computer è che i colori delle immagini stampate o le altre immagini digitalizzate con uno scanner o una macchina fotografica digitale non sono uguali a quelli presenti sul monitor.

Il programma Natural Color è la soluzione ideale a questo problema. Si tratta di un sistema di gestione dei colori realizzato da Samsung Electronics in associazione con l'Istituto di Ricerca per l'Elettronica e le Telecomunicazioni coreano (ETRI). Il sistema è disponibile solo per i monitor Samsung e rende i colori delle immagini presenti sul monitor uguali a quelli delle immagini stampate o digitalizzate.

Per maggiori informazioni, consultare la Guida (F1) del programma.

Procedura di installazione del programma Natural Color

Inserire il CD in dotazione con il monitor Samsung nell'unità CD-ROM. Appare la schermata iniziale di installazione del programma. Per installare il programma fare clic su Natural Color sulla schermata iniziale. Per installare il programma manualmente, inserire il CD incluso nella confezione del monitor Samsung nell'unità CD-ROM, fare clic su [Start] di Windows e selezionare [Run...] (Esegui...).

Immettere D.\color\NCProsetup.exe e quindi premere il tasto <Invio>. (Se l'unità in cui è inserito il CD non è D:\, immettere l'unità appropriata.)

Procedura di disinstallazione del programma Natural Color Selezionare "Setting" / "Control Panel" (Impostazioni / Pannello di controllo) nel menù "Start", quindi fare doppio clic su "Add/Delete a program" (Aggiungi/Rimuovi programmi). Selezionare Natural Color nell'elenco e quindi fare clic su [Aggiungi/rimuovi].





Pulsanti di controllo dell'utente | Funzioni a controllo diretto | Funzioni OSD | MagicTune^M | (D) MagicRotation



- 1. [III MENU]Se il menù di regolazione dello schermo è disattivato: utilizzare questo pulsante per aprire il menù OSD e attivare l'elemento del menù selezionato.
- 2. [▼/▲]Regola voci del menù.
- 3. [@]Attiva una voce di menù selezionata.
- 4. [AUTO]Premere questo pulsante per l'autoregolazione del segnale del PC in ingresso. Tutti i valori di sintonia vengono automaticamente regolati.

Pulsanti di controllo dell'utente | Funzioni a controllo diretto | Funzioni OSD | MagicTuneTM | (D) MagicRotation

O AUTO



Menù	Contenuto
	Quando si preme il pulsante " AUTO ", viene visualizzata la schermata di regolazione automatica, come illustrato nell'animazione al centro. Premere questo pulsante per l'autoregolazione del segnale del PC in ingresso. Tutti i valori di sintonia vengono automaticamente regolati. (Disponibile solo nella modalità analogico)
AUTO	Per ottenere immagini ancor più nitide durante la funzione di regolazione automatica, eseguire la funzione 'AUTO' mentre la funzione AUTO PATTERN è attivata. (Premere qui per visualizzare le animazioni delle operazioni di regolazione automatica.)
	 Se la regolazione automatica non funziona correttamente, premere nuovamente il pulsante Auto per regolare con maggiore precisione l'immagine. Se si cambia la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita automaticamente la funzione Auto.

C Bloccato

>> Pulsante AUTO



>> Pulsante MENU





O MagicBright™





Luminosità







Menù	Contenuto
SOURCE	Accede l'indicatore relativo al segnale video attualmente visualizzato.

Pulsanti di controllo dell'utente | Funzioni a controllo diretto | Funzioni OSD | 崎 MagicTune MagicTune (D) MagicRotation

🔯 Immagi	ne	Luminosità	Contrasto			
Colore		MagicColor	Toni colore	Controllo Colore	Gamma	
🕒 Immagi	ne	Grossa	Fine	Nitidezza	H-Position	V-Position
🔲 OSD		Lingua	H-Position	V-Position	Trasparenza	Visual ora
👪 Imposta	azione	Sorgent automatica	Reset immagine	Reset colore		
Information	zioni					

୦ Immagine 🔯



Menù	Contenuto	Riproduci/Stop		
Luminosità	Utilizzando i menù a schermo è possibile regolare la luminosità secondo le proprie preferenze. Funzioni a controllo diretto : Quando sullo schermo non è visibile il menù OSD, premere il pulsante per regolare la luminosità.	0		
	[MENU ਦਾ ਦਾ ⊾,▼ MENU]			
Contrasto	Utilizzando i menù a schermo è possibile regolare il contrasto secondo le proprie preferenze.			
	[MENU ਦ ⊾, ₹ ਦ ⊾, ₹ MENU]	•••		





Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
MagicColor	 MagicColor è una nuova tecnologia che Samsung ha sviluppato in esclusiva al fine di migliorare l'immagine digitale e visualizzare i colori naturali con maggiore chiarezza, senza disturbare la qualità dell'immagine. 1) Off - Ritorna alla modalità originale. 2) Demo - A sinistra dello schermo viene visualizzata l'immagine senza l'applicazione della modalità MagicColor, mentre a destra viene visualizzata l'immagina con l'applicazione della modalità MagicColor. 3) Pieno - Visualizza non solo il colore naturale vivido ma anche i colore della pelle naturale più realisticamente e con chiarezza. [MENU ▲, ▼	
Toni colore	È possibile modificare la tonalità dei colori. È inoltre possibile personalizzare i singoli componenti del colore. - Freddo / Normale / Caldo / Personalizzato [MENU ▲, ▼ ᠃ ▲, ▼ ᠃ ▲, ▼ MENU]	
Controllo Colore	l parametri Colore predefiniti vengono ripristinati. [MENU ▲, ▼	0
Gamma	La correzione gamma modifica la luminanza dei colori utilizzando la luminanza intermedia. • Modalità1 • Modalità2 • Modalità3 [MENU ▲, ▼ ᠃ ▲, ▼ MENU]	



୦ Immagine 回



Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
Grossa	Elimina i disturbi come le strisce verticali. La regolazione "grossa" può spostare l'area dell'immagine dello schermo. Per riposizionarla al centro, utilizzare il menù per il controllo orizzontale. (Disponibile solo nella modalità analogico)	
	[MENU ▲, ▼ 🔍 € ▲, ▼ MENU]	
Fine	Rimuove i disturbi quali strisce orizzontali. Se i disturbi persistono anche dopo la regolazione Fine, ripeterla dopo aver regolato la frequenza (velocità di clock). (Disponibile solo nella modalità analogico)	
	[MENU ▲, ▼ . E ▲, ▼ . ENU]	
Nitidezza	Seguire le istruzioni seguenti per modificare la dimensione dell'immagine.	
	[MENU ▲, ▼ 🖽 ▲, ▼ 🖅 ▲, ▼ MENU]	•••
H-Position	È possibile modificare la posizione orizzontale per la visualizzazione del menù OSD sul monitor. (Disponibile solo nella modalità analogico)	
	[MENU ▲, ▼ 🖽 ▲, ▼ 🖅 ▲, ▼ MENU]	
V-Position	È possibile modificare la posizione verticale per la visualizzazione del menù OSD sul monitor. (Disponibile solo nella modalità analogico)	
	[MENU ▲, ▼ . ♥ ▲, ▼ . MENU]	



🛇 OSD 🔲



Menù				(Conte	nuto		Riproduci/Stop
	E' possibile scegliere tra otto lingue. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe							
Lingua	NOTA: dell'OS comput	La ling D. No er.	gue pi n ha a	rescel alcun (lta infl effetto	uisce sul so	solamente sulla lingu oftware utilizzato sul	e 99
	[MENU	▲, ▼	Ð	Ð	▲, ▼	MEN	U]	
H-Position	È possi visualiz	bile m zazior	iodific ne del	are la ment	posiz ù OSE	tione c Sul m	prizzontale per la nonitor.	
	[MENU	▲, ▼	₽	▲, ▼	₽	▲, ▼	MENU]	
V-Position	È possi visualiz	bile m zazior	iodific ne del	are la meni	posiz ù OSE	tione v S sul m	verticale per la nonitor.	
	[MENU	▲, ▼	Ł	▲, ▼	₽	▲, ▼	MENU]	
Trasparenza	Utilizza	bile pe	er can	nbiare	l'opa	cità de	ello sfondo dell'OSD.	
	[MENU	▲, ▼	₽	▲, ▼	₽	▲, ▼	MENU]	
	ll menù effettua di temp	si dis ta alc o.	attiva una re	autor egolaz	natica zione	mente per un	e se non viene determinato periodo	
Visual ora	È possi disattiva	bile in azione	nposta e del n	are il t nenù.	empo	di atte	esa per la	
	[MENU	▲, ▼	Ð	▲, ▼	Ð	▲, ▼	MENU]	

Impostazione



Contenuto	Riproduci/Stop
Scegliere Sorgent automatica per consentire al monitor di selezionare automaticamente l'origine del segnale.	
[MENU ▲, ▼ € € ▲, ▼ MENU]	
l parametri dell'immagine vengono sostituiti con i valori predefiniti di fabbrica.	
[MENU ▲, ▼ . E ▲, ▼ . E ▲, ▼ . MENU]	•••
I parametri Colore predefiniti vengono ripristinati.	00
[MENU ▲, ▼ ਦ ▲, ▼ E ▲, ▼ MENU]	
	Contenuto Scegliere Sorgent automatica per consentire al monitor di selezionare automaticamente l'origine del segnale. [MENU ▲, ▼



୦ Informazioni 🔘



Menù	Contenuto		
lu farmaniani	Mostra origine video e modalità di visualizzazione sullo schermo OSD.		
informazioni	[MENU ▲, ▼ MENU]		



Installazione

- 1. Inserire il CD di installazione nell'unitàCD-ROM.
- 2. Fare clic sul file di installazione di MagicTune^ ${\ensuremath{^{\text{TM}}}}$.
- 3. Selezionare la Lingua d'installazione, quindi fare clic su "Avanti".
- 4. Quando viene visualizzata la finestra Installation Shield Wizard, fare clic su "Next" (Avanti).
- 5. Selezionare "Accetto i termini del contratto di licenza" per accettare i termini d'uso.
- 6. Scegliere una cartella per installare il programma MagicTune™.
- 7. Fare clic su "Installa".
- 8. Appare la finestra "Stato dell'installazione".
- 9. Fare clic su "Fine".

10. Al termine dell'installazione, sul desktop appare l'icona del programma eseguibile MagicTune™ . Fare

doppio clic sull'icona per avviare il programma.

.....

L'icona di esecuzione di MagicTune™ potrebbe non apparire a seconda delle specifiche tecniche del computer o del monitor. Se ciò accade, premere il tasto F5.

Мастире

😯 Problemi di installazione

L'installazione di MagicTune™ 3.5 può essere influenzata da fattori quali la scheda video, la scheda madre e l'ambiente di rete.

🕕 Requisiti di sistema

Sistemi operativi

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista[™]

Si raccomanda di utilizzare MagicTune™ con Windows®2000 o versione successiva.

Hardware

- 32 MB di memoria o quantità superiore
- 60 MB di spazio libero su disco rigido o quantità superiore

* Per ulteriori informazioni, visitare ilsito Webdi MagicTune™.

Disinstallazione

Il programma MagicTune™ può essere rimosso solo attraverso la funzione "Add or Remove Programs (Installazione applicazioni)" del Pannello di controllo di Windows®.

Attenersi alle seguenti istruzioni per rimuovere MagicTune $\ensuremath{^{\text{\tiny TM}}}$.

- 1. Fare clic su [Start], [Settings(Impostazioni)] e selezionare il [Control Panel(Pannello di controllo)]. In Windows® XP, fare clic su [Control Panel(Pannello di controllo)] nel menu [Start].
- Fare doppio clic sull'icona "Add or Remove Programs(Installazione applicazioni)" nel Pannello di controllo.
- Nella schermata che viene visualizzata, scorrere l'elenco fino a individuare "MagicTune™ " Selezionare la voce.
- 4. Fare clic sul pulsante "Change/Remove(Cambia/Rimuovi)" per rimuovere il programma.
- 5. Fare clic su "Yes(Sì)" per avviare il processo di disinstallazione.
- 6. Attendere fino alla visualizzazione della finestra di "Uninstall Complete(disinstallazione completata)".

Visitare il sito Web di MagicTune™ per assistenza tecnica su MagicTune™ , FAQ (risposte alle domande più frequenti) e aggiornamenti del software.

MagicTune™ è un programma aggiuntivo destinato ai monitor.

Alcuni sistemi di elaborazione che dispongono di driver video di vecchia o nuova generazione non sono compatibili con MagicTune™. Si prega di visitare il sito MagicTune™ Website per l'assistenza tecnica al programma MagicTune™.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. MagicTune™ è un marchio di fabbrica di SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. Windows™ è un marchio registrato di Microsoft Corp. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

(D) MagicRotation Guida

🔿 Installazione

- 1. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
- 2. Fare clic sul file di installazione di MagicRotation.
- 3. Fare clic sulla lingua di installazione e fare clic su "Avanti".
- 4. Quando viene visualizzata la finestra Installation Shield Wizard, fare clic su "Avanti".
- 5. Selezionare "Accetto i termini del contratto di licenza" per accettare i termini di utilizzo.
- 6. Scegliere la cartella di installazione del programma MagicRotation.
- 7. Fare clic su "Installa".
- 8. Viene visualizzata la finestra "Stato dell'installazione".
- 9. Fare clic su "Fine".
 - Prima di utilizzare MagicRotation, è necessario riavviare il sistema.
- Una volta completata l'installazione, l'icona eseguibile MagicRotation viene visualizzata sul desktop.

O Problemi di installazione

L'installazione di MagicRotation può essere influenzata da fattori quali la scheda video, la scheda madre e l'ambiente di rete.

Limiti

- 1. Per utilizzare MagicRotation, è necessario caricare il relativo driver di visualizzazione. La versione del driver di visualizzazione deve essere l'ultima fornita da produttore.
- Se alcune applicazioni, come ad esempio Windows Media Player, Real Player, ecc., non consentono di visualizzare correttamente i filmati con livello di orientamento 90, 180 e 270, seguire questa procedura:
 - Chiudere l'applicazione.
 - o Selezionare il livello di orientamento (90, 180, 270) desiderato.
 - o Riavviare l'applicazione.

Nella maggior parte dei casi, questa semplice procedura consente di risolvere il problema.

- Le applicazioni utente che utilizzano OpenGL e DirectDraw (disegno 3D), come ad esempio i videogiochi 3D, non supportano la selezione del livello di orientamento (90, 180, 270).
- Le applicazioni basate su DOS in modalità a schermo intero non supportano la selezione del livello di orientamento (90, 180, 270).
- 5. Dual non è supportato in Windows® 98, ME, NT 4.0.
- MagicRotation non supporta la modalità a 24 bit per pixel (profondità bit/qualità del colore).
- 7. Se si decide di sostituire la scheda grafica, si consiglia di disinstallare prima il software MagicRotation.

Requisiti di sistema

so

• Windows 98 SE

- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista[™]

Hardware

- 128 MB di memoria o superiore (consigliati)
- 25 MB di spazio libero su disco o superiore

Service Pack

- Si consiglia di installare sul sistema operativo il Service Pack più recente.
- Per Windows® NT 4.0, si consiglia di installare Internet Explorer 5.0 o versione successiva con componente Active Desktop.

* Per maggiori informazioni, visitare il sito web di MagicRotation.

* Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation, Inc.

🔿 Disinstallazione

Per disinstallare il software MagicRotation, è necessario utilizzare l'opzione "Cambia/Rimuovi programmi" del Pannello di controllo di Windows.

Per rimuovere MagicRotation seguire questa procedura.

- Passare a [Barra delle applicazioni] ' [Start] ' [Impostazioni] e selezionare [Pannello di controllo] nel menu.
 Con il sistema operativo Windows® XP, scegliere [Pannello di controllo] nel menu [Start].
- 2. Fare clic sull'icona "Cambia/Rimuovi programmi" nel Pannello di controllo.
- Nella schermata "Cambia/Rimuovi programmi", trovare "MagicRotation" e fare clic per selezionarlo.
- 4. Fare clic sul pulsante "Cambia/Rimuovi" per rimuovere il programma.
- 5. Fare clic su "Sì" per avviare la procedura di disinstallazione.
- Attendere fino a quando appare la finestra di dialogo che comunica che l'operazione è stata completata.
- 7. Per completare la disinstallazione, riavviare il sistema.

Per assistenza, FAQ (domande e risposte) e aggiornamenti software, visitare il sito web di MagicRotation.

* Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation, Inc.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. MagicRotation è un marchio di SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd. Tutti gli altri marchi di prodotto citati in questo documento possono essere marchi registrati delle rispettive società.





Lista di controllo Domande & Risposte Controllo funzionamento con test automatico Altro

Lista di controllo

 \checkmark

Prima di rivolgersi all'assistenza, prendere visione delle informazioni presenti in questa sezione per accertarsi se è possibile risolvere da soli il problema. Se si ha bisogno dell'assistenza, chiamare il numero telefonico riportato sulla scheda di garanzia, il numero telefonico indicato nella sezione Informazioni o rivolgersi al proprio rivenditore.

Problema	Lista di controllo	Soluzioni
Sullo schermo non appare alcuna immagine II monitor non si accende.	Il cavo di alimentazione è collegato in modo appropriato?	Controllare il collegamento del cavo di alimentazione e se questo è funzionante.
	Sullo schermo appare il messaggio "Control cavo segnale" ?	 (Collegato mediante il cavo D-sub) Verificare che il computer sia correttamente collegato. (Collegato mediante il cavo DVI) Se viene ancora visualizzato un messaggio di errore sullo schermo quando il monitor è collegato correttamente, verificare se lo stato del monitor sia impostato su Analogico. Premere il pulsante I (Invio / SORGENTE) per avviare un controllo dell'origine del segnale in ingresso effettuato dal monitor.
	Se l'alimentazione è in funzione, riavviare il computer per verificare se appare la schermata iniziale (la finestra di accesso).	Se appare la schermata iniziale (la finestra di accesso), avviare il computer nella modalità applicabile (la modalità provvisoria per Windows ME/2000/XP) e quindi cambiare la frequenza della scheda video. (Fare riferimento alle modalità di visualizzazione predefinite)
		Nota: Se non appare la schermata iniziale (finestra di accesso), contattare il centro di assistenza o il proprio rivenditore.
	Appare il messaggio "Mod non ottimale", "Modalità consiliata 1400 x	Questo messaggio appare quando il segnale della scheda video supera la risoluzione massima e la frequenza.
	1050 60 Hz"?	Regolare la risoluzione massima e la frequenza applicabili per il monitor.

		Se la visualizzazione supera la risoluzione UXGA o la frequenza 60 Hz, viene visualizzato un messaggio "Modalità non ottimale. Si consiglia la modalità 1400 x 1050 a 60 Hz" Se la visualizzazione supera la frequenza 85 Hz, lo schermo funzionerà correttamente, ma per un minuto viene visualizzato un messaggio "Modalità non ottimale. Si consiglia la modalità 1400 x 1050 a 60 Hz", che successivamente scompare. Passare alla modalità consigliata durante questo periodo di un minuto (il messaggio viene nuovamente visualizzato dopo il riavvio del sistema).
	Sullo schermo non	Il monitor è nella modalità PowerSaver.
	appare aicuna immagine. La spia dell'alimentazione sul monitor lampeggia ad intervalli di 1 secondo?	Premere un tasto sulla tastiera o muovere il mouse per attivare il monitor e ripristinare l'immagine sullo schermo.
		Se non si riesce ancora a visualizzare alcuna immagine, premere il tasto ' (Invio /SORGENTE) '. Quindi, premere nuovamente un tasto qualsiasi sulla tastiera per attivare il monitor e ripristinare l'immagine sullo schermo.
	Il monitor è collegato tramite un cavo DVI?	E' possibile che si visualizzi una schermata bianca se si riavvia il sistema prima di collegare il cavo DVI, o scollegare e ricollegare il cavo DVI mentre il sistema è in funzione poiché alcuni tipi di schede grafiche non inviano segnali video in uscita. Collegare il cavo DVI, quindi riavviare il sistema.
Non appaiono le indicazioni a schermo (OSD).	Il menù delle indicazioni a schermo (OSD) è stato bloccato per impedire eventuali modifiche?	Sbloccare l'OSD premendo il tasto MENU per almeno 5 secondi.
Sullo schermo	Sullo schermo appare	Controllare il collegamento del cavo del segnale.
strani colori o immagini solo in bianco e nero.	si stesse guardando lo schermo da un foglio di cellofan?	Assicurarsi che la scheda video alloggi bene nella propria sede.
	I colori sullo schermo sono diventati strani prima dell'esecuzione di un programma o a causa di un crash tra le applicazioni?	Riavviare il computer.
	La scheda video è impostata in modo corretto?	Impostare la scheda video facendo riferimento al manuale della scheda video.
Improvvisamente si è verificato uno sbilanciamento delle	È stata cambiata la scheda video o il driver?	Regolare la posizione e le dimensioni facendo riferimento alle OSD.
immagini sullo schermo.	È stata regolata la risoluzione o la frequenza del monitor?	Regolare la risoluzione e la frequenza della scheda video (Fare riferimento alle modalità di visualizzazione predefinite).
	Lo schermo può non essi scheda video. Regolare r utilizzando gli OSD.	ere bilanciato a causa del ciclo dei segnali della nuovamente l'opzione Position (Posizione)
La schermata è fuori fuoco o non è possibile regolare le OSD.	È stata regolata la risoluzione o la frequenza del monitor?	Regolare la risoluzione e la frequenza della scheda video. (Fare riferimento alle modalità di visualizzazione predefinite)

II LED lampeggia ma sullo schermo non appare alcuna immagine.	La frequenza è regolata in modo corretto quando si controlla la voce Risoluzioni sul	Regolare la frequenza facendo riferimento al manuale della scheda video e alle modalità di visualizzazione predefinite.
	menù?	(La frequenza massima per risoluzione può cambiare da prodotto a prodotto.)
Sullo schermo appaiono solo 16 colori. I colori dello	I colori di Windows sono stati impostati in modo corretto?	Per Windows ME/2000/XP: Impostare i colori in modo corretto da Pannello di controllo, Schermo, Impostazioni.
dopo la sostituzione della scheda video.	La scheda video è impostata in modo corretto?	Impostare la scheda video facendo riferimento al manuale della scheda video.
Appare il messaggio "Unrecognized	È stato installato il driver del monitor?	Installare il driver del monitor seguendo le istruzioni di installazione del driver.
Monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor sconosciuto, periferica Plug & Play (VESA DDC) trovata).	Consultare il manuale della scheda video per stabilire se è supportata la funzione Plug & Play (VESA DDC).	Installare il driver del monitor seguendo le istruzioni di installazione del driver.
Controllo da effettuare quando MagicTune™ non funziona correttamente.	MagicTune™ è disponibile solo su PC (VGA) con un sistema operativo Windows in	* Per verificare se il PC supporta MagicTune™, seguire i passaggi riportati di seguito (Se il sistema operativo è Windows™ XP);
	grado di supportare la funzione Plug and Play.	Pannello di controllo Prestazioni e manutenzione Sistema Hardware Gestione periferiche Schermi Dopo aver eliminato Monitor Plug and Play, trovare 'Monitor Plug and Play' effettuando una ricerca nel nuovo hardware.
		MagicTune [™] è un software opzionale per il monitor. Alcune schede grafiche potrebbero non supportare il monitor. In caso di problemi con la scheda grafica, visitare il nostro sito web per verificare l'elenco delle schede grafiche compatibili. http://www.samsung.com/monitor/MagicTune
MagicTune™ non funziona in modo adeguato.	Il PC o la scheda grafica sono stati sostituiti?	Scaricare il programma più aggiornato. Il programma può essere scaricato all'indirizzo http://www.samsung.com/monitor/MagicTune.



Visitare il nostro sito web e scaricare il software di installazione per MagicTune™ MAC.

In caso di problemi con il monitor controllare quanto descritto di seguito.

- 1. Verificare se il cavo dell'alimentazione e gli altri cavi sono collegati correttamente al computer.
- 2. Verificare se il computer attiva un segnale acustico per più 3 volte quando viene avviato. (Se questo segnale acustico viene attivato per più di tre volte, richiedere l'assistenza per la scheda madre del computer).
- 3. Se è stata installata una nuova scheda video o se il PC è stato assemblato, assicurarsi di avere installato il driver della scheda (video) e quello del monitor.
- 4. Verificare se il rapporto di scansione dello schermo sia impostato a 56 Hz ~75 Hz. (Se si utilizza la risoluzione massima non superare i 60 Hz).
- 5. In caso di problemi nell'installazione del driver della scheda (video), avviare il computer nella modalità provvisoria, rimuovere la Scheda video da "Pannello di controllo, Sistema, Gestione periferiche" e quindi riavviare il computer per installare di nuovo il driver della scheda (video).



Se i problemi continuano a verificarsi ripetutamente, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Domande & Risposte

Domanda	Risposta
Qual è la procedura di modifica della frequenza?	La frequenza può essere cambiata riconfigurando la scheda video.
	Si noti che il supporto della scheda video può variare, in base alla versione utilizzata di driver. (Per maggiori informazioni consultare il manuale del computer o della scheda video.)
In che modo si regola la risoluzione?	Per Windows ME/XP/2000: Impostare la risoluzione da Pannello di controllo , Schermo , Impostazioni .
	* Per maggiori informazioni contattare il costruttore della scheda video.
In che modo si imposta la funzione di Risparmio energetico?	Per Windows ME/XP/2000: Impostare la funzione in BIOS-SETUP del computer o da screen saver. (Consultare il manuale di Windows o il manuale del computer)
Come si pulisce il rivestimento esterno del monitor e il	Scollegare il cavo d'alimentazione e quindi pulire il monitor con un panno morbido, utilizzando un preparato per pulitura o acqua.
	Non lasciare residui di detergente o non graffiare il rivestimento. Non far entrare acqua nel monitor.

Lista di controllo | Domande & Risposte | Controllo funzionamento con | test automatico Altro

Controllo funzionamento con test automatico Altro

Controllo funzionamento con test automatico | Messaggi di avviso | Ambiente | Suggerimento utile

La funzione di test automatico permette di verificare se il monitor funziona in modo appropriato. Se il monitor e il computer sono collegati correttamente ma lo schermo del monitor rimane oscurato e la spia dell'alimentazione lampeggia, eseguire il test automatico del monitor eseguendo la procedura descritta di seguito.

Controllo funzionamento con test automatico

- 1. Spegnere il computer ed il monitor.
- 2. Scollegare il cavo del segnale video dal retro del computer.
- 3. Accendere il monitor.

Se il monitor funziona correttamente, nell'illustrazione sottostante viene visualizzata una casella.

	Control cavo segnale	
Analogico		

Questa casella appare se il cavo video risulta scollegato o danneggiato durante il normale funzionamento del monitor.

4. Spegnere il monitor e ricollegare il cavo di segnale video; quindi accendere il computer ed il monitor.

Se lo schermo del monitor rimane oscurato dopo aver eseguito la procedura sopradescritta, controllare il controller video e il sistema; il monitor funziona correttamente.

Messaggi di avviso

Se c'è un problema nel segnale di ingresso, sullo schermo appare un messaggio oppure lo

schermo si oscura anche se il LED dell'alimentazione rimane acceso. Il messaggio può indicare che il monitor è fuori gamma di scansione o che occorre verificare il cavo del segnale.

	Mod non ottimale	
Moda	lità considiata :	7
	1400 X 1050 00H.	2
	?	
	and the second se	

Ambiente

L'ubicazione e la posizione del monitor possono influenzare le caratteristiche e le altri funzioni del monitor.

• Se sono presenti altoparlanti woofer vicino al monitor, scollegarli e metterli in un'altra stanza.

• Spostare qualsiasi apparecchio elettrico, come per esempio radio, ventole, orologi che sono entro un metro di distanza dal monitor.

Suggerimento utile

- Il monitor ricrea i segnali visivi ricevuti dal PC. Quindi, se è presente un problema nel PC o nella scheda video, questo può far oscurare il monitor, essere causa di colori sbiaditi, disturbi, Frequenza troppo elevata, eccetera. In tal caso, verificare prima l'origine del problema e poi contattare il centro di assistenza o il proprio rivenditore.
- Condizione di funzionamento del monitor Se non appare alcuna immagine sullo schermo o se appare il messaggio "Mod non ottimale", "Modalità consigliata 1400 x 1050 60 Hz", scollegare il cavo dal computer mentre il monitor è ancora acceso.
 - Se sullo schermo appare un messaggio o se lo schermo diventa bianco, ciò indica che il monitor sta funzionando.
 - o In questo caso, controllare il computer.





Caratteristiche tecniche generali PowerSaver Modalità predefinite di visualizzazione

Caratteristiche tecniche generali

	Informazioni generali		
	Modello	SyncMaster 203B	
	Pannello LCD		
	Dimensioni	20,1 pollici - diagonale (51 cm)	
	Area di visualizzazione	413 mm (H) x 311 mm (V)	
	Passo Pixel	0,2916 mm (H) x 0,2916 mm (V)	
	Sincronizzazione		
	Orizzontale	30 ~ 81 kHz	
	Verticale	56 ~ 75 Hz	
	Colori visualizzati		
	16,2 M Colori		
	Risoluzione		
	Risoluzione ottimale	1400 x 1050@60 Hz	
	Risoluzione massima	1400 x 1050@60 Hz	
	Segnale di ingresso, terminato		
RGB Analog , DVI Conforme Digital RGB . Sync H/V composita, 0,7 Vp-p Positiva a 75 Ω ±10% , Sinc H/V separata, SOG Livello TTL, positivo o negativo			
	Massimo clock dei pixel		
	156 MHz		
	Alimentazione		
	CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz		
	Cavo di segnale		
	Cavo D-sub 15 piedini/15 piedini, staccabile Cavo DVI-D/DVI-D, staccabile (opzione)		
	Dimensioni (LxAxP) / Peso (Supporto Supporto scorrevole)		
	444 X 427,6 X 200 mm / 17,5 x 16,8	8 x 7,9 pollici (Con supporto), 6,8 kg / 15 lbs	
1			

444 x 344 x 65,4 mm / 18,5 X 12.1 X 2,7 pollici (Senza supporto) Dimensioni (LxAxP) / Peso (Supporto semplice) 444 X 428,6 X 200 mm / 17,5 x 16,9 x 7,9 pollici (Con supporto), 5,7 kg / 12,6 lbs 444 x 344 x 65,4 mm / 18,5 x 12,1 x 2,7 pollici (Senza supporto) Dimensioni (LxAxP) / Peso (Piedistallo HAS più basso) 444 X 380,2 X 200 mm / 17,5 x 15 x 7,9 pollici (Con supporto), 6,8 kg / 15 lbs 444 x 344 x 65,4 mm / 18,5 x 12,1 x 2,7 pollici (Senza supporto) Interfaccia di fissaggio VESA 100 mm x 100 mm (da usare con elemento di fissaggio speciale/braccio) Requisiti ambientali Temperatura : $10 \degree C \sim 40 \degree C(50 \degree F \sim 104 \degree F)$ Esercizio Umidità : 10% ~ 80%, non condensante Temperatura : -20 °C ~45 °C (-4 °F ~113 °F) Deposito Umidità : 5% ~ 95%, non condensante **Funzione Plug & Play** Questo monitor può essere installato su un gualsiasi sistema compatibile ad uso immediato (Plug & Play). L'interazione del monitor e dei sistemi informatici offrirà le migliori condizioni di funzionamento e impostazioni del monitor. Nella maggior parte dei casi, l'installazione del monitor procederà automaticamente, a meno che l'utente non desideri selezionare impostazioni alternative. Numero accettabile di punti Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. Ciò non è dovuto ad una cattiva qualità e si può quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza. Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 4.410.000. Nota: Il progetto e le specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale) Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni

residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali. (Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a

un'apparecchiatura di classe A).

Caratteristiche tecniche generali PowerSaver Modalità predefinite di visualizzazione

PowerSaver

Questo monitor dispone di un sistema incorporato di gestione dell'energia detto PowerSaver. Questo sistema permette di risparmiare energia attivando una modalità a basso consumo del monitor quando non è utilizzato per un certo lasso di tempo. Il monitor ritorna automaticamente al normale funzionamento spostando il mouse del computer o premendo un tasto della tastiera. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati. Il sistema PowerSaver funziona con una scheda video DPMS VESA-compatibile installata nel computer. Utilizzare un'utilità software installata nel computer per impostare questa funzione.

Spia dell'alimentazione	blu	blu, lampeggiante	Nero	Nero
Consumo di energia	Analogico / Digitale Inferiore a 45 W	Analogico / Digitale Inferiore a 2 W (Spento)	Inferiore a 1 W (120 Vac/220 Vac)	0 W



Questo monitor è conforme con gli standard EPA ENERGY STAR® ed ENERGY2000 quando viene utilizzato con un computer dotato della funzione DPMS VESA. In qualità di partner di ENERGY STAR®, SAMSUNG ha determinato che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per l'efficienza elettrica.

Caratteristiche tecniche generali PowerSaver Modalità predefinite di visualizzazione

Modalità predefinite di visualizzazione

Se il segnale trasferito dal computer è uguale a quello indicato per le modalità di visualizzazione predefinite, lo schermo viene regolato automaticamente. Tuttavia, se il segnale è diverso, lo schermo può oscurarsi mentre il LED di alimentazione è acceso. Fare riferimento al manuale della scheda a distanza e regolare lo schermo nel seguente modo.

Tabella 1. Modi di Visualizzazione

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (H/V)
MAC,640X480	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA,640X480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA,640X480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA,800X600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA,800X600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800X600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA,800X600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA,1024X768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA,1024X768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA,1024X768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA,1152X864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA,1280X960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA,1280X1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA,1400X1050	65,317	59,978	121,750	_/+

Frequenza orizzontale

Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo orizzontale e il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità: kHz

Frequenza verticale

Come per la lampada fluorescente, lo schermo deve ripetere la stessa immagine molte volte al secondo per visualizzarla all'utente. La frequenza di questa ripetizione è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità: Hz





Contatta Termini Per una migliore Autorità Corretto smaltimento SAMSUNG WORLDWIDE Visualizzazione

Contatta SAMSUNG WORLDWIDE



Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

North America			
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com	
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx	

Latin America			
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar	
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br	
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl	
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co	
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin	
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin	
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin	
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin	
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin	
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin	

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vys	kočilova 4, 14000 Praha 4
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS			
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee	
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv	
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt	
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz	
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur	
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz	

Asia Pacific			
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au	
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn	
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk	
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp	
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my	

PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg	
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn	

Middle East & Africa						
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za				
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea				

Contatta | Termini | Per una migliore | Autorità | Corretto smaltimento | SAMSUNG WORLDWIDE visualizzazione

Termini

Dot pitch (distanza tra i punti luminosi)

L'immagine sul monitor è composta da punti rossi, verdi e blu. Minore è la distanza tra i punti, maggiore è la risoluzione. La distanza tra due punti dello stesso colore viene chiamata 'Dot pitch'. Unità: mm

Frequenza verticale

La schermata deve essere ridisegnata diverse volte al secondo per creare e visualizzare un'immagine per l'utente. La frequenza di questa ripetizione per secondo è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità: Hz

Per esempio : Se la stessa luce lampeggia 60 volte al secondo, riguarda 60 Hz.

Sequenza orizzontale

Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo di scansione orizzontale. Il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità: kHz

Metodi interlacciato e non interlacciato

Il sistema che mostra le linee orizzontali dello schermo dall'alto al basso in sequenza è chiamato Metodo Non interlacciato, mentre il sistema che mostra le linee dispari e poi quelle pari in successione è chiamato metodo Interlacciato. Il metodo Non interlacciato viene utilizzato dalla maggior parte dei monitor per assicurare un'immagine nitida. Il metodo Interlacciato è uguale a quello utilizzato nei televisori.

Plug & Play

Si tratta di una funzione che offre la qualità migliore per l'utente permettendo al computer e al monitor di scambiare automaticamente le informazioni. Questo monitor si attiene allo standard internazionale VESA DDC per la funzione Plug & Play.

Risoluzione

Il numero di punti orizzontali e verticali per comporre l'immagine sullo schermo è chiamato 'risoluzione'. Questo numero indica il livello di precisione della visualizzazione. Un'alta risoluzione è appropriata per eseguire più attività in quanto sullo schermo possono essere informazioni più informazioni relative all'immagine.

Per esempio: Se la risoluzione è 1400 X 1050, ciò significa che la schermata è composta da 1400 punti orizzontali (risoluzione orizzontale) e 1050 linee verticali (risoluzione verticale).

Contatta I Termini I Per una migliore I Autorità I Corretto smaltimento I SAMSUNG WORLDWIDE visualizzazione

Per una migliore visualizzazione

1. Per ottenere una migliore qualità d'immagine, regolare la risoluzione del computer e l'indice

di riattivazione dello schermo (indice di refresh) come descritto qui di seguito, selezionando il pannello di controllo. Se non è fornita la migliore qualità d'immagine in TFT-LCD, si rischia di ottenere sullo schermo un'immagine di qualità irregolare.

- Risoluzione: 1400 X 1050
- Frequenza verticale (indice di refresh): 60 Hz
- 2. Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. Cio' non è dovuto ad una cattiva qualità e si puo' quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.
 - Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 4.410.000.
- Per pulire esternamente il monitor ed il pannello, utilizzare un panno morbido ed asciutto leggermente imbevuto di un prodotto detergente raccomandato per tale scopo e lucidare. Spolverare leggermente lo schermo a cristalli liquidi (LCD) senza effettuare alcuna pressione; si rischierebbe, in tal caso di provocare una macchia.
- 4. Qualora non foste soddisfatti della qualità dell'immagine, potete eseguire direttamente sullo schermo la "funzione di auto regolazione" che appare con una finestra che si attiva quando viene premuto il tasto fine. Se, in seguito alla regolazione automatica, si nota ancora del brusio di fondo, utilizzare la funzione FINE/COARSE.
- 5. Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata. Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.

Contatta SAMSUNG WORLDWIDE	Termini	Per una migliore visualizzazione	Autorità	Corretto smaltimento
-------------------------------	---------	-------------------------------------	----------	----------------------

Autorità

Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. © 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione in qualsiasi maniera senza il consenso scritto di Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. non risponde degli errori qui inclusi o dei danni diretti o indiretti in relazione alla fornitura, funzionamento o utilizzo di questo materiale.

Il logo "Samsung" sono marchi di fabbrica registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows" e "Windows NT" sono marchi registrati di Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" e "DDC" sono marchi registrati di Video Electronics Standard Association; il nome "ENERGY STAR®" ed il logo sono marchi registrati dell'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente (EPA). In qualità di partner di ENERGY STAR®, Samsung Electronics Co., Ltd ha determinato che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per l'efficienza elettrica. Tutti gli altri nomi di prodotto qui indicati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.



MÉXICO

IMPORTADO POR:

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V. Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

