MICRELEC ITALIA

PBM one

REGISTRATORE DI CASSA

MANUALE UTENTE

Egregio cliente,

La ringraziamo per la preferenza accordatoci.

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato secondo i più alti standard qualitativi e la Micrelec Italia si impegna a garantire che il vostro registratore di cassa continui a funzionare al meglio.

Le auguriamo di ricevere grandi soddisfazioni dal suo nuovo acquisto.

1° Edizione Gennaio 2008 V1

Il contenuto di questo manuale è strettamente riservato ed è vietato qualsiasi tipo di copia o riproduzione.

Il presente manuale è soggetto a modifiche ed aggiornamenti periodici così come le specifiche e le caratteristiche dei registratori di cassa.

SMALTIMENTO RIFIUTI DI APPARECCHIATURA DA PARTE DI UTENTI



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici ma affidato ad uno dei centri di raccolta specializzati per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è responsabile dello smaltimento. Per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio rivolgersi agli enti locali o al punto vendita dove è stato acquistato il prodotto.

La raccolta differenziata e il riciclaggio di rifiuti all'atto dello smaltimento contribuiscono a preservare le risorse naturali e a garantire che i rifiuti siano riciclati in modo tale da garantire la

salute umana e l'ambiente.

GARANZIA LIMITATA

Questa garanzia limitata è valida per un anno dalla data d'acquisto e non è richiesta la registrazione, tuttavia in caso d'intervento in garanzia l'acquirente è tenuto ad esibire l'originale del documento d'acquisto recante l'indicazione della data.

La garanzia è limitata alla sola riparazione delle apparecchiature. La garanzia non copre i costi di trasporto o nessun altro tipo di costo, né rischi derivanti dalla rimozione, il trasporto e l'installazione dei prodotti.

La garanzia è valida solo per l'acquirente originario e non è trasferibile.

Questa garanzia è applicabile solo per la presenza di vizi di materiali o di lavorazione al momento dell'acquisto e non è applicabile nei seguenti casi:

- 1. danni causati da installazione, connessione o imballaggio non corretti;
- 2. danni causati da un uso inadeguato del prodotto o imputabili alla normale usura, da negligenza, da modifiche o impiego di componenti non fabbricati o autorizzati da Micrelec, e in generale da un uso diverso specificato nel presente manuale;
- 3. danni causati da apparecchiature ausiliarie difettose o inadatte;
- 4. danni causati da incidenti, cause naturali o altra causa al di fuori del ragionevole controllo di Micrelec Italia e dei suoi concessionari ufficiali.;
- 5. quando il numero di matricola del prodotto sia stato cancellato, modificato o eliminato;
- 6. se riparazioni o modifiche sono state eseguite da persone non autorizzate.

Se sono necessarie delle riparazioni in garanzia, seguire le procedure sotto elencate:se l'apparecchiatura è utilizzata nel paese in cui è stata acquistata, contattare il concessionario autorizzato Micrelec Italia da cui è stata acquistata;

se l'apparecchiatura non è utilizzata nel paese in cui è stata acquistata, contattare il distributore nazionale PBM del paese di residenza, che sarà in grado di fornire i dettagli della ditta incaricata delle riparazioni.

INSTALLAZIONE ED AVVERTENZE

Premesso che il registratore di cassa deve essere installato presso il punto vendita esclusivamente da personale tecnico autorizzato, ricordiamo che per un corretto funzionamento è opportuno controllare quanto segue:

- al momento dell'installazione verificare che l'impianto elettrico sia dotato di un corretto collegamento di terra e che la presa di alimentazione sia installata in prossimità dell'apparecchio e di facile accesso;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi eccessivamente freddi, caldi o esposti ai raggi solari diretti per lungo tempo: il funzionamento corretto è garantito per temperature comprese tra 0° C e +45° C;
- evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi molto polverosi.

Nell'eventualità di guasti che impediscano un corretto funzionamento dell'apparecchio dal punto di vista fiscale, il registratore di cassa si blocca e sul display appare un codice numerico: in questi casi è opportuno spegnere la macchina e far intervenire il centro di assistenza tecnica autorizzato.

Questo modello di registratore di cassa è dotato di stampante termica, quindi è obbligatorio utilizzare la carta termica omologata riportante sia gli estremi dell'omologazione che la data di scadenza, secondo quanto specificato nel D.M. del Ministero delle Finanze del 30/03/93, all. E.

Inoltre l'utilizzatore dovrà conservare i documenti previsti dalla legge in luoghi oscuri con umidità relativa inferiore all'80% e temperatura inferiore a 35° C, evitando il contatto diretto con materiali plastici ed in particolare con il polivinilcloruro.

<u>Avviso:</u>

conservare il supporto del giornale elettronico in luoghi idonei e per il periodo stabilito dalla normativa vigente. Si raccomanda di identificare la Compact Flash compilando l'apposita targhetta identificativa.

Non tentare di aprire la memoria o alterare in alcun modo i dati in essa memorizzati; utilizzare la memoria Compact Flash esclusivamente con il registratore di cassa PBMone.

Dati Elettrici PBMone: modello WD1, AC 220 -240V , 0,3A



1. CARATTERISTICHE

1.1. Caratteristiche hardware e software

Principali caratteristiche hardware

- Stampante scontrino larghezza carta termica 58mm per la stampa di scontrini e di resoconti, velocità massima di stampa, 50 linee/sec
- Visore lato operatore e lato cliente
 2 visori con capacità 10-cifre, tipo fluorescente (VFD)
- Tastiera con 38 tasti programmabili
- 1 porta di comunicazione seriale standard RS232 DTE
- opzione, seconda porta seriale comunicazione seriale standard RS232 DCE
- Giornale Elettronico su memoria del fabbricante standard MMC
- Cassetto fissato alla base del misuratore fiscale, rimovibile senza rimuovere il sigillo fiscale del misuratore fiscale
- opzione, commutatore con chiavi per la selezione dei modi operativi

Principali caratteristiche software

- PLU (articoli programmabili)
 8000 PLU, 12 caratteri di descrizione
 120 H-PLU (diretti)
 20 Gruppi PLU
- Reparti

24 Reparti: 6 direttamente accessibili e altri 18 previa pressione del tasto SHIFT REPARTI Descrizione da 12 caratteri

- Operatori
 30 operatori programmabili con password e nome programmabile
- Intestazione scontrino fino a 6 righe programmabili memorizzata in memoria fiscale
- Possibilità di stampa di loghi grafici programmabili icone predefinite n.10 icone liberamente programmabili n. 1
- Funzioni in tastiera
 54 diverse funzioni disponibili in tastiera
 possibilità di riassegnare funzioni alternative a quelle già esistenti in tastiera

• Modalità operative, REG, X, Z, PRG

Quattro modalità operative REG, X, Z, PRG accessibili per mezzo di codice + tasto chiave o in alternativa con selettore controllato da diverse chiavi meccaniche.

- Funzioni Fiscali
 Gestione IVA, 4 aliquote IVA programmabili più una prefissata a zero.
 Master Reset : max 200
 Controllo connessione stampante
 Contatore modifiche aliquote IVA max 30
 Contatore intestazione scontrino max 50
 Avviso a -60 chiusure disponibili
- Resoconti giornalieri e periodici stampa di resoconto giornaliero stampa di resoconto periodico stampa di resoconti di uno o tutti i reparti stampa di resoconti di uno o tutti gli articoli (PLU) stampa di una o di tutte le memorie di gruppo dei PLU stampa della quantità di magazzino (stock) degli articoli PLU stampa di resoconto di uno o di tutti gli operatori stampa statistica di vendita su base oraria stampa della lettura della memoria fiscale secondo le specifiche della normativa cogente stampa della lettura del contenuto del giornale elettronico secondo le specifiche della normativa cogente trasmissione via porta seriale, del contenuto del giornale elettronico secondo le specifiche della normativa cogente

1.2. Architettura del sistema PBM one



Nota:

Per il collegamento di apparecchiature esterne vedere il capitolo 9 Comunicazioni

2. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

2.1. Selezione REG, REP-1, REP-2 o PRG

Per utilizzare il misuratore fiscale è necessario accedere ad una delle seguenti modalità operative: registrazione vendite "REG", stampa resoconti "REP-1", stampa chiusure giornaliere e letture della memoria fiscale "REP-2", programmazione "PRG".

Per visualizzare la modalità operativa corrente premere il tasto CL, per selezionare una diversa modalità premere in sequenza I tasti:

- 1 e CHIAVE per la modalità REG
- 2 e CHIAVE per la modalità REP-1
- 3 e CHIAVE per la modalità REP-2
- 4 e CHIAVE per la modalità PROG
- 0 e CHIAVE per bloccare la tastiera in ---LOC----

Se la tastiera dispone del selettore con chiavi, l'accesso alle varie modalità si ottiene girando la chiave sul simbolo corrispondente:

Vista del selettore opzionale Reg, X(REP-1), Z(REP-2) e Prog



IL SELETTORE VIENE FORNITO CON DUE COPPIE DI CHIAVI R E Z. Nota: la posizione lock e la posizione "Reg" permettono la rimozione della chiave I riferimenti X e Z corrispondono rispettivamente a X = REP-1, Z=REP-2

Ogni modalità operativa permette specifiche funzionalità:

• ---LOCK----

Modalità di sicurezza, l'apparecchio è bloccato e non risponde agli input dalla tastiera. Per uscire da questa modalità di funzionamento, girare la chiave su un altro modo operativo.

• REG (Vendite)

Modalità usata per le vendite, i Prelievi dal cassetto, Entrate (fondo cassa per il resto)

• REP-1 (X) Resoconti senza funzione di azzeramento e di lettura del giornale elettronico

Questa modalità operativa può essere utilizzata per ottenere i rapporti di lettura che non azzerano i contatori e totalizzatori giornalieri o periodici e per leggere il contenuto della memoria del del giornale elettronico si comanda da questa modalità operativa

• REP-2 (Z) Stampa della chiusura giornaliera con azzeramento

Questa modalità permette di eseguire la "CHIUSURA FISCALE GIORNALIERA" che azzera i

contatori e totalizzatori giornalieri. Inoltre nella modalità Z possono essere ottenuti altri resoconti di lettura e azzeramento periodici.

Nota: La lettura della memoria fiscale si comanda da questa modalità operativa

• PROG (programmazione)

Questa modalità operativa consente di effettuare tutte le programmazioni previste per il misuratore fiscale.

Nota: Durante le operazioni di vendita o di programmazione non è disponibile l'accesso alle modalità REP-1, REP-2 o PRG, per cambiare la modalità operativa concludere lo scontrino in corso.

2.2. Configurazione standard della tastiera



2.3. Funzione dei tasti

Questo capitolo definisce tutte le funzioni associabili ai tasti della tastiera

Nota:

per accedere alle funzioni non previste sulla tastiera standard, vedere il capitolo 6, sezione "6.2.6. funzioni programmabili in tastiera".

1) Tasto [CHIAVE] 🎉

usato per selezionare la modalità operativa desiderata:

- (0) + [TASTO CHIAVE] modo (----LOC---) tastiera disattivata;
- (1) + [TASTO CHIAVE] (R) REG;
- (2) + [TASTO CHIAVE] modo (X) REP-1;
- (3) + [TASTO CHIAVE] modo (Z) REP-2;
- (4) + [TASTO CHIAVE] modo (P) PROG;

2) Tasti [0-9]

usati per inserire valori, quantità, percentuali...

 Tasto (00) usato per inserire "00".

4) Tasto 【·】

usato per moltiplicazioni con decimali, per programmare o inserire sconti o maggiorazioni in percentuale, o per programmare aliquote IVA con decimali. Non serve usare il tasto virgola per inserire valori per i REPARTI, i PLU o i PAGAMENTI.

4) Tasto [1]

usato per far avanzare la carta della stampante.

5) Tasto [#/NS]

usato per aprire il cassetto o per inserire riferimenti numerici

6) Tasto 【 C L 】

usato per correggere errori di impostazione e per rimuovere condizioni di errore con segnalazione acustica e relativa motivazione (codice di errore) sul display.

7) Tasto [X/ ORA]

usato per la moltiplicazione di quantità per importo e per visualizzare l'informazione data e ora sul display

8) Tasto [OPER]

usato per dichiarare l'operatore attivo, per l'uso di questa funzione vedere anche il capitolo programmazione status

9) Tasti [+%] e [-%]

usati per effettuare sconti o maggiorazioni di percentuale la funzione è programmabile per operare sconti in % o maggiorazioni in % sia sull'articolo che sul subtotale.

10) Tasto [DEDUZIONI]

usato per sottrarre un valore dal subtotale o un valore dall'articolo.

11) Tasto [STORNO] e ANNULLO

annulla l'ultima operazione se premuto subito dopo l'articolo, o rimuove un articolo inserito in precedenza se usato con la sequenza *valore, storno, reparto*.

12) Tasto [PLU]

usato per richiamare un articolo programmato nell'archivio degli articoli (PLU), si raccomanda di usare questa funzione associata ad un lettore di codici a barre (opzione)

13) Tasto [PRELIEVI]

usato per registrare i prelievi di denaro dal cassetto.

14) Tasto [ENTRATE]

usato pre registrare entrate di denaro nel cassetto, il fondo cassa per consentire la restituzione del resto.

15) Tasto [TOT_3]

usato per concludere il pagamento in Assegni o altri pagamenti diversi da contanti, *se in modalità PROG è usato per stampare il resoconto della programmazione in corso*

16) Tasto [CREDITI]

usato per concludere il pagamento a credito (pagamento non riscosso)

17) Tasto [SUBTOT]

in generale è usato per stampare e visualizzare il totale parziale della vendita in corso, se in modalità PROG è usato anche per conferma delle lettere alfabetiche e altre programmazioni

18) Tasto [CONTANTI]

usato per concludere una vendita con pagamento in contanti.

19) Tasti [REPx]

REPARTO 3 P **C** reparti e di un tasto [REP SHIFT] per mezzo del quale i reparti accessibili sono in tutto 24,

REPARTO REPARTO REP 1 = REP 1

2 R 5 SHIFT + REP 1 = REP n.7

REPARTO REPARTO SHIFT + SHIFT + REP 1 = REP n.13

 $1 ext{ t} ext{ 4 u}$ SHIFT + SHIFT + SHIFT + REP 1 = REP n.19

20) Tasto 【REP SHIFT】

usato per accedere ai reparti dal n. 7 al n.24; premendo in successione il tasto sul display operatore sono indicati i gruppi di reparti accessibili: primo gruppo dal n.1 al n.6, secondo gruppo dal n.7 al n.12, terzo gruppo dal n. 13 al n.18 quarto gruppo dal n. 19 al n.24. Nota: vedere le indicazioni sul display per l'identificazione dei gruppi.

21) Tasto [RESO MERCE]

usato per registrare nello scontrino di vendita una operazione di reso di merce. **Nota:** la registrazione di Reso di Merce deve essere effettuata dopo il subtotale come ultima operazione prima di concludere la vendita con uno dei tasti di pagamento.

22) Tasto [ANN_SCONTRINO]

usato per annullare la vendita in corso, non ancora conclusa con una forma di pagamento.

I tasti del seguente elenco sono disponibili previa programmazione sulla tastiera in quanto non previsti dalla configurazione di fabbrica.

23) Tasto 【AMT】 NON USATO

24) Tasto **[PAG.DIV]**

Usato per concludere una transazione con pagamento diverso da assegni, contanti o corrispettivo non pagato

25) Tasto [ANNULLO]

usato per cancellare l'ultima operazione della vendita in corso inclusi sconti maggiorazioni, resi

26) Tasto **[P_CONT 1-4]**

usati per concludere la vendita con pagamento in contanti e calcolo del resto con taglio di banconote prefissato sul tasto

27) Tasto 【000】 non usato

28) Tasto 【%2】

Usato per sconto o maggiorazione in per percentuale

29) Tasto 【%3】

Usato per sconto o maggiorazione in per percentuale

30) Tasto [DPLU1~DPLU120]

DPLU (anche H-PLU) significa "PLU diretto", questi tasti servono per richiamare direttamente un codice PLU senza dover impostare il codice o leggerlo attraverso un lettore di codici a barre.

31) Tasto 【C.F.】

usato per inserire il codice fiscale del cliente (scontrino parlante)

2.4. Visori

Il display operatore e il display cliente sono posizionati sul l'apparecchio appena sopra la tastiera. Il display posteriore permette al cliente di verificare le operazioni di vendita e di vedere il totale del conto ed eventualmente il resto del pagamento.

I visori possono visualizzare valori numerici e descrizioni prestampate con relativi indicatori Iuminosi di stato.



Visore numerico

REP/PLU (2 cifre): Mostra il numero di reparto nel quale è stato inserito il valore di vendita o comunque il reparto al quale è collegato l'articolo (PLU) in corso di vendita.

RIP (1 cifra): indica il numero di ripetizioni. Il contatore viene mostrato dalla seconda battuta avviso: viene visualizzata solo l'ultima cifra anche se il numero di ripetizioni dovesse superare la quantità di 9.

EURO: (7/8 cifre) 8 cifre per il totale della vendita e 7 l'articolo o il PLU. Quando il subtotale della vendita è di 8 cifre anche la cifra riservata al contatore RIP viene usata per visualizzare il valore in Euro del totale della vendita.

Indicatori luminosi di stato REP.SHIFT:

- REP.SHIFT 1: accesso dal reparto n. 7 al reparto n. 12, l'indicatore si illumina quando il tasto REP.SHIFT è stato premuto una volta
- REP.SHIFT 2: accesso dal reparto n. 13 al reparto n. 18, l'indicatore si illumina quando il tasto REP.SHIFT è stato premuto per due volte
- REP.SHIFT 3: accesso dal reparto n. 19 al reparto n. 24, l'indicatore si illumina quando il tasto REP.SHIFT è stato premuto per tre volte

3. Capitolo riservato al tecnico installatore, vedere il manuale tecnico

4. Capitolo riservato al tecnico installatore, vedere il manuale tecnico

5. SPECIAL INPUT (uso della virgola decimale)

5.1. Virgola decimale

La virgola decimale per la valuta Euro viene impostata automaticamente dall'apparecchio, l'inserimento dei valori deve essere eseguito senza digitare la virgola, secondo questa modalità: Es. impostando il numero "1234", l'apparecchio interpreta il comando come "12,34". Il tasto virgola può essere utilizzato solo in questi casi per le seguenti operazioni:

- 1. Per la moltiplicazione in modalità REG (registrazione vendite).
- 2. Per l'impostazione di sconti e maggiorazioni (+%, -%) in modalità REG.

Input numero	Display/Stampante
12	12.00%
1.2	1.20%
.12	0.12%
0.12	0.12%

Esempi di input di vaoli di sconto in percentuale, modalità REG:

5.2. Programmazione di nomi e altre descrizioni

Le descrizioni programmabili dei reparti, PLU, pagamenti, intestazione scontrino e ogni altra descrizione prevista, possono essere personalizzate dall'operatore che abbia accesso alla modalità **PRG**, per mezzo della tastiera che prevede i 26 caratteri alfabetici e i numeri oltre alla tabella completa dei caratteri selezionabili con I codici di conversione ASCII. In tal modo qualsiasi carattere o simbolo diventa disponibile per la personalizzazione delle descrizioni degli articoli.

Passaggi:

1. accedere al campo di descrizione ad esempio di un reparto o di un articolo PLU per modificarne la descrizione,

2. sul display a sinistra un numero progressivo conferma l'inserimento di ogni carattere,

3. premere il tasto **[SUBTOT]** quando la descrizione desiderata è completa.

Esempio:

Per programmare la descrizione "MELE", usando il sistema di conversione ASCII, digitare : (53) (45) (52) (42)

M E L E

Se in alternativa si desidera usare le lettere disponibili sui tasti, premere in successione i tasti [M], [DEF], [DEF], [SUBTOTALE], [L], [DEF], [DEF], [SUBTOTALE], [SUBTOTALE] e confermare con [CONTANTI].

I seguenti tasti possono essere utilizzati per controllare la programmazione delle

descrizioni:

[C L] Cancella l'ultimo carattere

[X] cambia da maiuscolo a minuscolo e viceversa

avviso: un apposito controllo software impedisce la programmazione di ogni descrizione che dovesse contenere la sequenza di lettere che forma la parola TOTALE.

5.3 Cambio formato del carattere (opzione)

Per cambiare il formato dei caratteri da normale a doppia altezza o oppia larghezza:

1. digiare il codice 01 prima d ogni carattere

Per la doppia larghezza, durante l'inserimento del carattere: digitare 01 prima di inserire il codice del carattere desiderato

2. oppure con la virgola decimale

durante l'inserimento della descrizione premendo una volta il tasto virgola il formato diventa doppia larghezza, premendo il tasto due volte il formato diventa normale.

3. Digitare il tasto 00 per passare alcarattere doppia altezza

Premendo sul tasto 00 il formato passa da normale a doppia altezza e viceversa

Cod.	caratt	Cod.	caratt	Cod.	caratt	Cod.	caratt	Cod.	caratt
00	spazio	20	s	40	6	60	Т	80	Riservato
01	Riservato	2 1	t	41	A	61	U	81	Г
02	a	22	u	42	В	62	v	82	-
03	b	23	v	43	С	63	W	83	Δ
04	С	24	w	44	D	64	X	84	Λ
05	d	25	х	45	E	65	Y	85	Ξ
06	е	26	У	46	F	66	Z	86	П
07	f	27	z	47	G	67	1	87	E
08	g	28	?	48	н	68	:	88	€
09	h	29	!	49	I	69	#	89	φ
10	i	30	0	50	J	70	æ	90	Φ
11	j	31	1	51	К	71	8	91	Ω
12	k	32	2	52	L	72	\$	92	Riservato
13	1	33	3	53	М	73	,	93	Riservato
14	m	34	4	54	N	74	(94	11
15	n	35	5	55	0	75)	95	<
16	0	36	6	56	P	76	*	96	=
17	р	37	7	57	Q	77	+	97	;
18	q	38	8	58	R	78	-	98	>
19	r	39	9	59	S	79		99	1

5. 4 Tabella di conversione dei caratteri

Esempio: il codice 41 corrisponde alla lettera A e numero 3 corrisponde al codice 33

6. PROGRAMMAZIONI PRELIMINARI

Note e convenzioni:

- 1. Completare ogni programmazione eventualmente iniziata, prima di cercare di abbandonare la modalità di programmazione **PROG.**
- Se il tasto da premere si trova tra parentesi tonde, (...) significa che l'impostazione deve essere eseguita per mezzo dei tasti numerici, mentre se il tasto da premere si trova tra parentesi quadre, [...] significa che si tratta di un tasto funzione, ES SUBTOTALE, CONTANTI, REPARTO,
- 3. Durante la programmazione se non si desidera modificare un parametro, premere direttamente il tasto [SUBTOT] per passare a quello successivo.
- 4. Tutti I sotto-menu della modalità di programmazione sono realizzati in modo circolare, per uscire dalla programmazione usare uno dei seguenti tasti:

【CONTANTI】:	esce dalla programmazione senza modificare le impostazioni iniziali della funzione,
【SUBTOTALE】 + 【CONTANTI】:	esce dalla programmazione, conferma eventuali modifiche e stampa solo i parametri che sono stati interessati nella programmazione,
【TOT_3】:	esce dalla programmazione, conferma e stampa tutto il gruppo

Avviso: il gruppo di funzioni PLU prevede più di 8000 referenze, al fine di interrompere la stampa basta premere in successione il tasto CL.

di parametri della funzione che è stata interessata dalla programazione

6.1 PROGRAMMAZIONI DI RILEVANZA FISCALE

6.1.1 ORA E DATA

La programmazione della data può essere eseguita solo dal personale tecnico autorizzato, previa rimozione del sigillo fiscale.

AVVISO: NON TENTARE DI APRIRE L'APPARECCHIO MA RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE TECNICNICO QUALITFICATO

Procedura:

- 1. Spegnere l'apparecchio
- 2. Aprire l'apparecchio, posizionare il PONTICELLO (jumper) 1 su ON (vedere il capitolo 3 disponibile nella documentazione per i tecnici abilitati),
- 3. Accendere l'apparecchio,
- 4. Selezionare la modalità di programazione PRG,
- 5. Premere il tasto 【X/ ORA】,
- 6. Impostare l'ora nel formato (OOMM), premere 【SUBTOT】 per confermare,

- 7. Impostare la data nel formato (GGMMAA), premere [SUBTOT] per confermare,
- 8. Premere [CONTANTI] per uscire,
- 9. L'ultimo passaggio deve essere il ri-posizionamento del PONTICELLO JOP1 su OFF altrimenti l'errore E314 verrà visualizzato e l'apparecchio non potrà funzionare.

Nota:

L'impostazione dell'ora può essere eseguita anche dall'operatore senza spostare il proticello e quindi senza aprire l'apparecchio a condizione l'operazione di modifica dell'impostazione oraria sia la manovra immediatamente successiva alla chiusura giornaliera.

Avviso: se la memoria fiscale è già stata inizializzata la data minima che può essere impostata nell'apparecchio dipenderà dall'ultima data che è stata scritta nella memoria fiscale stessa.

6.1.2. Programmazione delle aliquote IVA

Procedura:

```
(\mathsf{PROG}) \rightarrow [\mathsf{ENTRATE}] \rightarrow (\mathsf{rX} | \mathsf{VA} \%) \rightarrow [\mathsf{SUBTOT}] \rightarrow [\mathsf{TOT}_3] \rightarrow [\mathsf{SUBTOT}] / [\mathsf{CONTANTI}] \land \mathsf{Ripetere}
```

Sono disponibili 4 diverse aliquote IVA.

X: 1~4, ognuna di queste può essere programmata per assecondare eventuali variazioni delle aliquote IVA, la programmazione di fabbriaca è la seguente:

|--|

IVA #	Programmazione di fabbrica:	EVENTUALE PROGRAMMAZIONE SOSTITUITA DALL'UTENTE
1	4 %	
2	10 %	
3	NON USATA (16 %)	
4	20 %	
0	Esente (non programmabile)	

Durante la programmazione, per abbandonare la programmazione senza effetuare modifiche, premere il tasto **[**CONTANTI**]**.

Una volta completata l'eventuale programmazione delle percentuali IVA premere il tasto **[**ALTRI PAGAM] per ottenere il resoconto stampato per la verifica della programmazione, per confermare la nuova programmazione delle percentuali IVA premere il tasto **[**SUBTOT] altrimenti PER ABBANDONARE la programmazione in corso premere **[**CONTANTI]. *Nota:*

- 1. non si possono programmare due aliquote IVA con la stessa aliquota,
- 2. l'aliquota IVA non può essere programmata a valore 0,00, (per IVA esente programmare i REPARTI con il codice 0)
- 3. Per cambiare le aliquote IVA tutti i totalizzatori rilevanti devono essere preventivamente azzerati: eseguire prima la chiusura giornaliera.

6.1.3. Programmazione dell'intestazione scontrino

L'intestazione scontrino viene scritta in modo permanente nella memoria fiscale nella quale è stato previsto spazzio per un massimo di 50 cambiamenti (*in caso di Master Reset l'ultima intestazione memorizzata, viene caricata automaticamente grazie alla memoria fiscale che la contiene*).

Avviso: l'intestazione scontrino prevede al massimo 6 righe con capacità di 32 caratteri per riga, non è prevista la stampa in doppia altezza o doppia larghezza, prima di eseguire la programmazione effettuare la chiusura giornaliera.

procedura:

 $(A) \rightarrow [RESO MERCE] \rightarrow (INSER.TESTO) \rightarrow [SUBTOT] \rightarrow [ALTRI PAGAM] \rightarrow [SUBTOT]/[CONTANTI]$

A : Riga intestazione

1 = riga 1 2 = riga 2 3 = riga 3

Ripetere per tutte le righe da programmare

...... 6 = riga 6

INSER.TESTO: Per l'impostazione dei caratteri vedere il capitolo <u>4 TABELLA CARATTERI</u>. Durante l'inserimento del testo premere il tast [CONTANTI] per abbandonare la programmazione senza effettuare alcun cambiamento.

Una volta completata la programmazione premere il tasto [ALTRI PAGAM], verrà stampato uno resoconto della programmazione per eventuali verifiche, confermare con il tasto [SUBTOT] per confermare, altrimenti eseguire eventuali altre modifiche, per abbandonare la programmazione [CONTANTI].

Come cancellare una riga già programmata

Per cancellare una riga, ad esempio la terza, procedere in questo modo:

(Prog) \rightarrow (3) \rightarrow [RESO MERCE] \rightarrow (0)(0) \rightarrow [SUBTOT]

Nota: Per poter cambiare l'intestazione i totalizzatori devono essere stati preventivamente azzerati, eseguire la chiusura giornaliera.

6. 1.4 inizializzazione della memoria fiscale

Per questa operazione interpellare un tecnico abilitato.

La procedura di inizializzazione della memoria fiscale (fiscalizzazione) fa parte della documentazione riservata al tecnico abilitato.

6.2. PROGRAMMAZIONI FUNZIONALI

6.2.1 Programmazione dei reparti

Questa sezione riguarda la programmazione dei 24 reparti attraverso i quali vengono inserite le vendite. Nella modalità di programmazione **Prog** premere il tasto reparto desiderato "**REPx**", per programmare i vari parametri oltre che il prezzo e la descrizione. Per accedere ai reparti superiori al numero 6, dal 7 al 24: premere una o piu volte il tasto **[REP_SHIFT]**.

Premendo in successione il tasto **[REP_SHIFT]** si ottengono differenti risultati, vedere la seguente tabella:

	SEQUENZA	REPARTO ATTIVATO	ESEMPIO
1	【REP_SHIFT】 【REP_1-6】	【REP_7-12】=【REP_1-6】+6	【REP_8】=【REP_SHIFT】 【REP_2】
2	【REP_SHIFT】 【REP_SHIFT】 【REP_1-6】	【REP_13-18】 = 【REP_1-6】 +12	[REP_14]=[REP_SHIFT][REP_SHIFT][REP_2]
3	【REP_SHIFT】 【REP_SHIFT】 【REP_SHIFT】 【REP_ 1-6】	【REP_19-24】 = 【REP_1-6】 + 18	【REP_20】=【REP_ SHIFT】【REP_ SHIFT】【REP_ SHIFT】 【REP_2】

Programmare i reparti come nel seguente esempio:

(PROG)à $[REPx] \rightarrow (FLAG) \rightarrow [SUBTOT] \rightarrow (PREZZO) \rightarrow [SUBTOT] \rightarrow (DESCRIZIONE) \rightarrow [SUBTOT]$ Nota: a questo punto è possibile continuare con la programmazione del successivo reparto oppure premendo il tasto [CONTANTI] si abbandona la programmazione confermando le modiiche effetuate. Dopo aver programmato tutti i reparti previsti, premendo un reparto e il tasto [ALTRI]PAGAM] si ottiene il resoconto stampato dei parametri di tutti i reparti.



★ Flag: II FLAG viene mostrato sul display nella forma seguente:

Nota:

1 HALO

Il limite interviene solo in caso di impostazione manuale; il limite non riguarda il prezzo programmato nel reparto

② Codice IVA

Codice N.	IVA
0	Esente IVA
1	IVA1
2	IVA2
3	IVA3
4	IVA4

Nota: il codice IVA può essere attribuito solo ai reparti, mentre gli articoli PLU acquisiscono l'aliquota IVA associata al reparto di appartenenza.

③ Status de reparto:

Per concludere la vendita è necessario premere uno dei tasti di pagamento, per esempio il tasto **[CONTANTI]** Il reparto conclude automaticamente la vendita con il pagamento **[CONTANTI]**, usato per la vendita di singoli prodotti

★ (**Prezzo**) : Il prezzo viene mostrato in questo formato



★ (**Descrizione**) :La descrizione viene mostrata nel seguente formato:



Vedi il capitolo 5.2. Inserimento descrizioni per maggiori informazioni

Esempio: per programmare il Reparto 06 con i seguenti attributi:

Flag	Prezzo	Descrizione
10107	5.50	cake (codice: 04 02 12 06)

(Prog) →

[REP6] → (10107) → [SUBTOT] → (550) → [SUBTOT] → (04 02 12 06) → [SUBTOT] / [CONTANTI]

6.2.2 Programmazione PLU

6.2.2.1 PLU, programmazione parametri

 $(Prog) \rightarrow (\underline{lettura \ codice \ a \ barre}) \rightarrow (PLU] \rightarrow (Collegare \ al \ rep \ n.x) \rightarrow (SUBTOT] \rightarrow (Flag ABC) \rightarrow (SUBTOT] \rightarrow (Prezzo) \rightarrow (SUBTOT] \rightarrow (Descrizione) \rightarrow (SUBTOT] \rightarrow (PLU, Gruppo N.) \rightarrow (SUBTOT] \rightarrow (inserimento Stock) \rightarrow (SUBTOT] \rightarrow Passa al PLU successivo.$

Nota: a questo punto è possibile continuare con la programmazione del PLU successivo o abbandonare la programmazione premendo il tasto **[CONTANTI]**. Dopo aver programmato i PLU premendo il tasto **[ALTRI PAGAM]** verrà stampato il rapporto di programmazione.

(inserimento codice a barre) \rightarrow [PLU] :

Usare questa procedura per l'inserimento manuale del codice a barre in alternativa allo scanner.

Quando l'apparecchio si trova in "**Prog**", l'operatore può programmare un PLU esistente leggendo il codice a barre per mezzo dello scanner.

inserimento Stock: Per attivare lo stock il <u>Bit A del parametro di sistema # 2</u> deve essere attivato.

> (Codice a barre): Può essere inserito via tastiera o via lettore di codici a barre.

(Collegamento al REP N.): (1-24)

Il PLU collegato al reparto acquisisce anche le condizioni di stato del reparto come codice IVA, Status ecc.

> Flag ABC:

A: definisce se il PLU è di tipo con prezzo o open o a peso

- **A = 0:** II PLU ha il prezzo programmato (**default**)
- A = 1: "open PLU" (il prezzo non è programmato)

A = 2: II PLU è del tipo a peso/prezzo variabile

Per PLU a peso, fare riferimento alla sezione **6.2.2.5**. Codice a barre con prezzo l'articolo PLU-peso deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1. PLU ID deve iniziare con le cifre (20~29)
- 2. Il parametro del PLU deve essere posto a peso/prezzo variabile

B: Abilita o disabilita il PLU

- **B** = 0: il PLU è disabilitato e non può essere utilizzato per la vendita.
- **B** = 1: II PLU è abilitato (**default**)

C: definisce se il PLU è di tipo Normal o altro, (opzione)

- C = 0: PLU normale
- C = 1: non disponibile (opzione)
- C = 2: non disponibile (opzione)
- (Prezzo): Max. 6 cifre (0,01-9999,99)
- > (Descrizione): Max. 12 caratteri. Vedere 5.2. programmazione descrizioni
- > (PLU Gruppi N.) : 0~20
- > (Stock): Max 99999.999

Esempio: programmazione del PLU0088, tipo PLU normale:

Codice a barre	Collegamento Pepe Za O	Descrizione	Gruppo N.	Stock
6921669003002	2 2.40	pere (code: 17 06 19 06)	8	100

(Prog)→

Nota:

per riprogrammare il codice PLU dell'esempio precedente, leggere direttamente il codice a barre per mezzo dello scanner in alternativa del codice "statico"

6.2.2.5. PLU con prezzo integrato per lettore di codici a barre (codice PLU stampato da una bilancia)

In questo tipo di codice a barre il prezzo del codice PLU è integrato nel codice stesso, mentre la descrizione dipende dall'archivio PLU interno del misuratore fiscale.

Nota: per abilitare il codice PLU/prezzo (codice bilancia) prima di tutto settare . <u>Settaggio del FLAG</u>

 $(\mathsf{PROG}) \rightarrow (\mathsf{Y}) \rightarrow [\mathsf{X}/\mathsf{ORA}] \rightarrow (\mathsf{ABCD}) \rightarrow [\mathsf{SUBTOT}] \rightarrow [\mathsf{CONTANTI}]$

Per continuare con la programmazione del codice successivo

Y: 601~610, si possono programmare fino a 10 PLU/prezzo ID.

AB:

AB - ID per PLU/prezzo (20-29 e 99 sono gli ID selezionabili)

Se l'utente non usa questo tipo di PLU (peso/prezzo) settare 99

CD:

C - è determinato dalla lunghezza del codice PLU (*)

- C = (in genere 5, ma verificare con la programmazione della bilancia)
- D determina il tipo di codice PLU se con prezzo o con peso integrato nel codice
- D = 0: se è il prezzo integrato nel codice PLU stampato dalla bilancia
- D = 1: se è il peso integrato nel codice PLU stampato dalla bilancia

Esempio del formato di un codice PLU prezzo/peso:

XX YYYYY ZZZZZ C

XX	F1 (prefisso identificativo "ID", da 20 a 29)
ΥΥΥΥΥ	F2 (lunghezza del codice PLU da 1a 9 cifre)
ZZZZZ	F3 (campo per il prezzo o peso da 1 a 9 cifre)
С	Check Sum (codice di controllo per la verifica del codice a barre)

(*)Per convenzione la lunghezza totale della parte di codice YYYYY più ZZZZZ deve essere uguale a 10, pertanto nella programmazione di ABCD è sufficiente dichiarare la lunghezza della parte YYYYY.

Esempio: codice a barre di un PLU stampato da una bilancia:
28 030057 0318 5
28: indica che il PLU è di tipo bilancia con prezzo totale nel codice
030057: indica il codice del prodotto (la lunghezza è pari a 6 cifre)
0318: se il PLU viene settato come PLU/peso il peso ricavato sarà 0.318 se il PLU viene settato come PLU/prezzo il valore ricavato sarà 3.18
5: check sum (codice di controllo per la verifica della correttezza del codice a barre)

Sullo scontrino si otterranno le seguenti righe di stampa: Se il codice PLU/prezzo riporta il valore 1,98

Se PLU/prezzo		Se PLU/peso	
1.606×	1.98	0.318×	1.98
PLU0001	3.18	PLU0001	0.63

6.2.2.6. PLU DIRETTI (Tasti con codice PLU)

La funzione PLU DIRETTI permette di programmare alcuni tasti integrando un codice PLU. Per accedere ai PLU DIRETTI (H-PLU) si dovranno programmare altrettanti tasti quanti sono I PLU DIRETTI desiderati in tastiera, i codici per la programmazione sono compresi dal numero 101 al numero 220.

Passaggi:

1. Allocare i tasti necessari sulla tastiera.

Fare riferimento al capitolo 6.2.6 per la procedura di allocazione dei tasti.

2. Associare un PLU n° al tasto DPLUx (PLU DIRETTO n.x) (PROGR)→ [DPLUx] →(PLU No.)→ [SUBTOT] → [CONTANTI] / [ALTRI PAGAM] Programmare il successivo

[CONTANTI] : per concludere la programmazione

(ALTRI PAGAM) : per concludere e stampare la programmazione di tutto il gruppo di D-PLU

3. Ora il codice PLU desiderato è disponibile seplicemente premendo il tasto programmato sulla tastiera.

6.2.2.7. Cancellazione dei PLU

Condizione: Le vendite relative al codice PLU devono essere state azzerate. Esempio: Eseguire la Chiusura giornaliera e il rapporto periodico dei PLU.

 $(PROGR) \rightarrow (PLU \text{ leggere il codice a barre}) \rightarrow (PLU) \rightarrow (STORNO) \rightarrow (Next PLU^*) \rightarrow (CONTANTI)$ Ripetere per cancellare il successivo

* Next PLU: per cancellare il successivo PLU basta premere ancora il tasto [STORNO]

Dopo la cancellazione i parametri del codice vengono settati alla condizione di fabbrica (default) e il totalizzatore di stock cancellato.

Nota:

Il PLU può essere richiamato direttamente con il lettore di codici a barre oppure digitando il codice per mezzo della tastiera.

6.2.2.8 Gruppi PLU programmazione



Gruppo N°:indirizzo del gruppo (da 1 a 20)

DESCRIZIONE: Massimo 12 caratteri

Sono disponibili 20 gruppi per associare per tipologia gli 8000 articoli PLU e ottenere resoconti di vendita ragruppati per insiemi di articoli

Per associare un PLU ad un determinato gruppo, fare riferimento al capitolo 6.2.2.1

6.2.2.9 Stock PLU

1. Programmazione stock (Aggiungere, Sottrarre o Sovrascrivere la quantità)

La condizione iniziale di fabbrica prevede lo stock PLU disattivato. Per usare la quantità di stock dei PLU attivare il parametro apposito.

Procedura per attivare il parametro stock PLU:

modificare il bit A del parametro di sistema # 2 al capitolo 6.2.3.

- settare il parametro di sistema # 2 'A = 1, per ATTIVARE PLU STOCK
- settare il parametro di sistema # 2 'A = 0, per DISATTIVARE PLU STOCK.

Dopo aver attivato la funzione PLU Stock, sarà possibile programmare la quantità di magazzino per ogni PLU utilizzando la procedura descritta al capitolo **6.2.2.1**.

La programmazione della quantità può essere inserita con tre diverse modalità:

aggiungendo, Sottraendo o Sovrascrivendo la quantità esistente. La modalità AGGIUNGENDO allo stock esistente corrisponde alla condizione di fabbrica. Per definire una modalità diversa, cambiare la programmazione del bit B del parametro di sistema # 2 al capitolo 6.2.3.

settando il parametro di sistema # 2 'B = 0, si sovrascrive lo stock esistente settando il parametro di sistema # 2 'B = 1, si aggiunge allo stock esistente

2. Cancellazione dello STOCK PLU

Condizione : La funzione stock PLU è attivata.

Avviso: eseguire prima la lettura di tutti i PLU

Selezionare la modalità REP-2 (Z)

(1) Cancellazione della quantità "STOCK PLU" di uno specifico codice articolo:

con la tastiera: (REP-2) \rightarrow (0) \rightarrow [X/ ORA] \rightarrow (PLU No.) \rightarrow [PLU]

con lo scanner: (REP-2) \rightarrow (0) \rightarrow [X/ ORA] \rightarrow (leggere il codice del PLU con lo scanner)

(2) Cancellazione di tutti gli stock PLU

 $(0) \rightarrow [X/ORA] \rightarrow [PLU]$

Ora il messaggio "CONFERMA" verrà mostrato sul display; per confermare la cancellazione premere il tasto [SUBTOT] altrimenti premere un altro tasto per abbandonare la cancellazione. Avviso: questa operazione azzera la quantità di stock di tutti I PLU.

6.2.2.10. opzione per stampare il codice del PLU

Con questa funzione è possibile attivare la stampa del codice PLU sullo scontrino:

Far riferimento al bit B del parametro di sistema # 1

Settare il parametro di sistema # 1 'B = 1, per stampare il codice PLU sullo scontrino di vendita

Settare il parametro di sistema # 1 'B = 0, per <u>NON</u> stampare il codice PLU sullo scontrino di vendita

6.2.3. Parametri di sistema

I parametri di sistema prevedono la selezione delle funzioni base del sistema.



(1) parametro di sistema # 1

<u>Il display</u>	visualizza:
F01	- A B C D (default 1000)
A:	0 = Tasto SHIT REPARTI disattivato
	1 = Tasto SHIFT REPARTI attivato
B:	0 = Non stampa il codice PLU sugli scontrini di vendita
	1 = Stampa il codice PLU sugli scontrini di vendita
C:	0 = Non stampa il reparto associato al PLU sugli scontrini di vendita
	1 = Stampa il reparto associato al PLU sugli scontrini di vendita
D:	0 = Funzione OPERATORE disattivata
	1 = Funzione OPERATORE attivata

(2) parametro di sistema # 2

<u>Il display</u>	visualizza:
F 0 2 -	A B C D (default 0116)
A:	0 = STOCK PLU non attivato
	1 = STOCK PLU attivato
B:	0 = II nuovo STOCK SOVRASCRIVE la quantità esistente
	1 = II nuovo STOCK AGGIUNGE alla quantità esistente
C:	0 = Stampa articoli e quantità a ZERO nei rapporti X e Z
	1 = Non stampa articoli e quantità a ZERO nei rapporti X e Z
D	Numero righe di avanzamento dopo l'ultima riga dello scontrino
	0~9 (impostare minimo 6 righe)

(3) parametro di sistema # 3

1	l display v	visualizza:			
	F 0 3 -	A B C D (default 1101)			
	A:	0 = Non usato			
		1= Non usato			
	B:	0 = Subtotale non stampato			
		1 = Subtotale stampato			
	C:	0 = II tasto [#/No] apre il cassetto e non stampa l'evento			
		1 = II tasto [#/No] se premuto apre il cassetto e stampa l'evento			
	D:	0 = II messaggio in fondo allo scontrino viene stampato			
		1 = II messaggio in fondo allo scontrino non viene stampato			

(4) parametro di sistema # 4

II displav visualizza:			
F 04 –	A B C D (default 0600)		
AB:	Selezione del "passo" di incremento relativo ad ogni pressione del tasto		
	SHIFT REPARTI, 01~24, 06 è il valore per la tastiera con sei tasti di reparto		
C:	Riservato		
D:	1= DEDUZIONE singola		
	0= DEDUZIONE x quantità		

(5) parametro di sistema # 5

<u>II display vi</u>	sualizza:
F05 -	A B C D (default 0100)
A:	0 = Non accetta vendite a volore zero 1 = Accetta vendite a valore zero
B:	0 = Non visualizza il numero del reparto e il contatore 1 = Visualizza il numero del reparto e il contatore
C:	0 = Codice operatore non richiesto all'inizio di ogni scontrino 1 = Codice operatore richiesto all'inizio di ogni scontrino
D:	0 = Selettore elettro-meccanico REG,X,Z,PROG con chiavi installato (opzione) 1 = Selettore elettro-meccanico REG,X,Z,PROG con chiavi non installato

(6) parametro di sistema # 6

<u>II display</u>	visualizza:
F06 -	D (default 0100)
A:	0 = Riservato
B:	0 = Non stampa (Storno , Annullo, Resi, sconti in%) sul report dei reparti. 1 = Stampa (Storno , Annullo, Resi, Reso Merce, sconti in%) sul report dei reparti.
C:	0 = Non stampa analisi IVA sul rapporto stampato dei reparti 1 = Stampa analisi IVA sul rapporto stampato dei reparti
D:	0 = Tastiera con senza segnale acustico (beep alla pressione dei tasti) 1 = Tastiera con segnale acustico

(7) Programmazione del numero cassa.

 Il display visualizza:

 F07 0
 0
 1
 (default 0001)

 Programmazione numero macchina, per programmare 1234 impostare 1234 e confermare con il tasto SUBTOTALE

(8) Limite Massimo di impostazione (HALO)

Questa programmazione consente di definire un limite massimo di impostazione per tutti gli articoli: reparti e PLU. Se il limite viene superato l'operazione viene fermata e segnalata da un apposito messaggio di errore. Il limite non è attivo sui valori programmti dei reparti e dei PLU prefissati ma esclusivamente per i valori impostati manualmente.

II display visualizza:

H - 9 9 9 9 9 9 9 <mark>(default 999999,99)</mark>

Limite subtotale HALO, massimo 8 cifre (0 – 99999999).

Esempio: per definire il limite a 100,00 EURO digitare 10000. Sul display viene mostrato 100.00.

(9) Limite massimo in cassa

Al termine di ogni scontrino di vendita, se il totale accumulato nel cassetto è superiore al valore prefissato, un apposito messaggio di errore avvisa il cassiere che potrà eseguire una chiusura oppure continuare ad operare cancellando il codice di errore con il tasto CL.

<u>II display visualizza:</u>

C -9 9 9 9 9 9 9 9 9 <mark>(default 999999,99)</mark>

Per definire il valore massimo delle vendite oltre il quale è richiesta la chiusura giornaliera.

Il valore di fabbrica è uguale a 99999999 (decimali compresi)

(10) Selezione del logo grafico

Il display visualizza:

(default 0) Logo 0

selezione valida, da 0 a 11.

Nota:

0 = LOGO non stampato

da 1 a 10 per il LOGO prefissato in memoria 11 per il LOGO in memoria SRAM, che può essere caricato nell'apparecchio dal centro di assistenza per mezzo della porta RS232 dedicata.

Elenco delle icone prefissate disponibili



7

11





9







8

LOGO PROGRAMMABILE

10



(11) parametro di sistema # 11

<u>II display v</u>	isualizza:
F11 -	A B C D (default 1010)
A:	Riservato, deve essere 1
B:	Riservato, deve essere 0
C:	Riservato, deve essere 1
D:	Riservato, deve essere 0

(12) parametro di sistema # 12

<u>II display visualizza:</u>

F14 -	A B C D (default 1010)			
A:	Riservato, deve essere 1			
B:	0 = Non stampa la quantità se uguale a uno 1 = Stampa la quantità anche se è uguale a uno			
C:	Riservato, deve essere 1			
D:	0 = Non stampa il resoconto "DATI NON FISCALI" dopo la chiusura giornaliera 1 = Stampa il resoconto "DATI NON FISCALI" dopo la chiusura giornaliera			

6.2.4 Programmazione di un messaggio in fondo allo scontrino

(PRC	$(PROG) \rightarrow (A) \rightarrow [X/ORA] \rightarrow (TEXT INPUT) \rightarrow [SUBTOT] \rightarrow [CONTANTI] / [TOT_3]$ $Continuare per programmare altre righe$				
A :	Codice riga	31 = Riga 1 32 = Riga 2 33 = Riga 3 34 = Riga 4 35 = Riga 5 36 = Riga 6			

Nota: per stampare un eventuale messaggio in fondo allo scontrino il parametro 3 D deve essere attivo.

6.2.5 Programmazione del codice OPERATORE

 $(PRG) \rightarrow (A) \rightarrow [OPER.N^{\circ}] \rightarrow (PASSWORD) \rightarrow [SUBTOT] \rightarrow (DESCRIZIONE) \rightarrow [SUBTOT] \rightarrow (r0.00) \rightarrow (r$

Continuare se necessario con l'operatore successivo

A: 1-30, si possono programmare fino a 30 operatori

(password): Codice Segreto composto da 4 cifre Descrizione: Max .12 caratteri. Vedere il capitolo *5.2. per la procedura r0.00: percentuale riconosciuta al venditore (operatore)*

Una volta completata la programmazione di ogni campo dell'operatore selezionato, l'apparecchio propone automaticamente la programmazione dell'operatore successivo. Dopo aver completato la programmazione degli operatori necessari, premere il tasto **[CONTANTI]** per chiudere la programmazione, oppure **[ALTRI PAGAM]** per chiudere la programmazione stampando lo stato di programmazione di tutti gli operatori.

Nota:

Due password operatore identiche non verranno accettate, inoltre la password non può essere zero.

6.2.6 Paragrafo riservato al tecnico installatore

6.2.7 Paragrafo riservato al tecnico installatore

6.2.8 ALTRI PAGAM (pagamenti diversi da contanti o corrispettivo non riscosso) programmazione

(PROG) → [ALTRI PAGAM] → (DESCRIZIONE) → [SUBTOT]

Descrizione: Max.12 caratteri.

6.2.9 CREDITI (CORRISPETTIVO NON RISCOSSO) progr. descrizione

(PROG) → (CREDITI) → (DESCRIZIONE) → (SUBTOT)

Descrizione: Max.12 caratteri

Avviso: il tasto CREDITI deve essere utilizzato solo in caso di CORRISPETTIVO NON RISCOSSO, notare che con la deinizione predefinita CORR. NON. RISC. Il valore giornaliero accumulato con questo tasto viene stampato nello scontrino fiscale di chiusura giornaliera.

6.2.10 +%, -% e %3 Programmazione tasti per variazioni percentuali

 $(\text{PROG}) \rightarrow (+\%/-\%/\%3) \rightarrow (\text{AB}) \rightarrow (\text{SUBTOT}) \rightarrow (XX,XX) \rightarrow (\text{SUBTOT}) \rightarrow (\text{DESCRIZIONE}) \rightarrow (\text{SUBTOT}) \rightarrow (\text{CONTANTI}) / (\text{ALTRIPAGAM})$

AB: status

A: Status 1

Nota: Modificare lo status A dopo aver azzerato i totalizzatori: Es.: dopo la chiusura giornaliera.

Cod. N°	Dopo il SUBTOT	ALEEopo L'ARTICOLO	Maggiorazione/Sconto
0	Sì	Sì	+
1	Sì	Sì	-
2	Sì	NO	+
3	Sì	NO	-
4	NO	Sì	+
5	NO	Sì	-
6	NO	NO	+
7	NO	NO	-

B: Status 2

Cod. N°	Arrotondamento
0	Difetto
1	Eccesso
2	5/4

Percentuale: 0.00% - 99.99%

Descr.: Descrizione, Max. 12 caratteri

Esempio: programmazione della % 1:

Status A Cod. N°	Status B Cod. N°	Perc.	DESCRIZIONE
(variazione possibile sia do	o(Aitrostobtbatatentchsecon	do15a00e9gola 5/4)	Default (%1)
sull'ultimo articolo)		(maggiorazione)

Procedura per eseguire la programmazione dell'esempio precedente:

 $(Prog) \rightarrow [\%1] \rightarrow (02) \rightarrow [SUBTOT] \rightarrow (15) \rightarrow [SUBTOT] \rightarrow [SUBTOT] \rightarrow [CONTANTI]$

```
**** NON FISCALE ****
          PBMONE
     MICRELEC ITALIA SRL
    VIA F.LLI ROSSELLI 3/3
      31020 VILLORBA TV
 P.IVA _____
----- PARAMETRI PERCENTUALI-----
81
            F1 R0
                     -10,00%
82
            FO RO
                      +10,00%
83
            FO RO
                    +10,00%
          ----
                      - -- --
16/04/2007 11-26 nonfisc 0000006
            VE 91000001
                       #1234
    **** NON FISCALE ****
```

6.2.11 Deduzioni (-) Programmazione

(PROGR)→[DEDUZIONE]→ (STATUS) →[SUBTOT]→(PREZZO)→[SUBTOT]→ (**DESCRIZIONE**) →[SUBT OT] / [CONTANTI]

Tabella selezione status:

Cod. N°	dopo il subtotale	dopo l'articolo
0	NO	Sì
1	Sì	N0
2	Sì	Sì

Nota: prima di modificare la programmazione delle deduzioni azzerare L'apparecchio: es.: eseguire la chiusura giornaliera.

6.2.12 Limite massimo nel cassetto

Una volta raggiunto il limite massimo programmato per far scattare il messaggio di avviso "E041" è possibile cancellare l'avviso con il tasto CL al termine di ogni scontrino, oppure svuotare il cassetto e azzerare l'apparecchio.

 $(PROG) \rightarrow (9) \rightarrow [X/ORA] \rightarrow (XXXXXXXX) \rightarrow [SUBTOT] / [CONTANTI]$ XXXXXXXXX: valore programmabile per la soglia di avviso "E066"

la soglia programmata in fabbrica è di 99999999 (compresi i due decimali)

6.2.13 Altre Programmazioni

1. Stampa Elenco avvisi ed errori : codice e definizione

Procedura:

(PROG)→(301)→ 【X/ ORA】

2. Stampa delle Icone (Logo grafico)

Procedura:

(PROG)→(901)→ 【X/ ORA】
7. RETAIL

7.1. Definizione Password OPERATORE

7.1.1 accesso a turno all'apparecchio con gestione OPERATORI

Usare questa funzione per utilizzare l'apparecchio a turno, con accesso autorizzato solo previa digitazione di un codice segreto (password) e per ottenere la gestione statistica delle operazioni di vendita, suddividendole tra i diversi operatori che hanno avuto accesso all'apparecchio. Per attivare la gestione degli operatori selezionare il **bit D = 1 del parametro di sistema # 1**. Ad ogni operatore è stata associata una password già fabbrica che coincide con il numero progressivo dell'operatore (dal n. 1 al n. 30).

Procedura di accesso e chiusura:

Chiusura del turno di un operatore: "Reg" → [OPER.]

Apertura turno di un operatore:

(password operatore)→ 【OPER.】

L'operatore che ha avuto accesso resta attivo fino alla chiusura del turno.

7.1.2 Per disabilitare la Funzione Operatori

Selezionare il **bit D** del **parametro di sistema # 1** è "0" (funzione operatore non attiva.), in questo caso tutte le operazioni relative agli operatori non saranno disponibili. Vedere il **parametro di sistema # 1** al capitolo **6.2.3**

7.2. Informazione ORARIA sul DISPLAY

Premere il tasto [X/ ORA] per visualizzare sul display l'ora e premere ancora [X/ ORA] per visualizzare la data..



7.3. Gestione contante nel cassetto (ENTRATE/PRELIEVI)

Usati per preparare il cassetto dichiarando i contanti depositati nel cassetto per consentire la gestione del resto e dichiarando i prelievi di denaro dal cassetto.

ENTRATE Procedura: (REG)→ (Valore)→ [ENTRATE] → [CONTANTI] / [ALTRI PAGAM] / [MISC] PRELIEVI Procedura:

(REG)→ (Valore)→ [PRELIEVI] → [CONTANTI] / [ALTRI PAGAM] / [MISC]

Vaolore massimo : Max. 999999.99

7.4. Vendita a REPARTO

Avviso: la configurazione di fabbrica prevede tutti i reparti associati all'aliquota IVA esente. Per modificare la configurazione di fabbrica vedere il capitolo 6.2.1 Programmazione dei reparti .

V 7.4.1. Vendita semplice

• Digitazione libera del prezzo di vendita

 $(REG) \rightarrow (digitare il prezzo) \rightarrow [REPx]$

• Vendita con prezzo già programmato

(REG)→【REPx】

• La tabella seguente spiega l'influenza del tasto [REP SHIFT] sui reparti.

REPARTO NUMERO	D: PROCEDURA:			METODO DI IMPOSTAZIONE DEL PREZZO:
REP1~REP6				
			【REP1-6】	Prezzo prefissato
		(Prezzo)	【REP1-6】	inserimento manuale del prezzo
• REP 7~ REP 12				
	[REP SHIFT]		【REP1-6】	Prezzo prefissato
	[REP SHIFT]	(Prezzo)	【REP1-6】	inserimento manuale del prezzo
• REP 13~ REP18				
	[REP SHIFT]	[REP SHIFT	【REP1-6】	Prezzo prefissato
	[REP SHIFT]	【REP SHIFPrezzo)	【REP1-6】	inserimento manuale del prezzo
• REP 19~ REP24				
【REP SHIFT】 【F	REP SHIFT REP	SHIFT】	【REP1-6】	Prezzo prefissato
(REP SHIFT) (F	REP SHIFT REP	SHIFT] (Prezzo)	【REP1-6】	inserimento manuale del prezzo

Nota:

Il precedente esempio è valido per la tastiera con 6 reparti nella configurazione di fabbrica.

7.4.2. Ripetizione dell'ultima vendita con REPARTO

Per vendere lo stesso articolo in successione è possibile usare la funzione di ripetizione, premendo lo stesso tasto di reparto.

• Digitazione libera del prezzo di vendita

 $(PROG) \rightarrow (digitare il prezzo) \rightarrow [REP_X] \rightarrow [REP_X] \cdots$

Vendita con prezzo già programmato nel reparto

		Ľ	$REP_X] \rightarrow [REP_X] \cdots$
esempi	io:		
•	(100)	【REP_1】	\rightarrow Inserimento manuale del prezzo.
		[REP_1]	→Ripetizione REP_1
		[REP_2]	→Pezzo prefissato 2.00.
		[REP_2]	→Ripetizione REP_2
		[REP_SHIFT]	*
	(700)	[REP_1]	→Reparto 09 prezzo 7.00.
		[REP_1]	→Ripetizione del reparto 09
		(SUBTOT)	
	(2500)	[CONTANTI]	



		>
	PRMONE	
MICRE	LEC ITALIA SRL	
VIA F.	LLI ROSSELLI 3	/3
3102	O VILLORBA TV	
P.IVA		
		EURO
REP.1	(1)(1,00)	1,00
REP.1	(1%1,00)	1,00
REP.2	(1X2,00)	2,00
REP.2	(1X2,00)	2,00
REP.07	(1)(7,00)	7,00
REP.07	(1X7,00)	7,00
SUBIDIALE		20,00
707415		
IVIALE	€20	,00
CONTANTI		25,00
RESTO		5,00
N.PEZZI		6
16/04/2007	11-44 S.F. N. U	0000001
M	← VE 91000001	

7.4.3. Operazione di moltiplicazione con REPARTO

E' possibile utilizzare la funzione di moltiplicazione per vendere due o più articoli. .

procedura: $(\text{REG}) \rightarrow (\text{Qta}) \rightarrow [X/ \text{ ORA}] \rightarrow (\text{PREZZO}) \rightarrow [\text{REP}]$ $(Se \ il \ prezzo \ e \ prefissato) \rightarrow [\text{REP}]$

(2)	【X/ ORA】	→Quantità
(100)	【REP_1】	→Inserimento manuale del prezzo
(3)	【X/ ORA】	→Quantità
	REP_2	→Prezzo prefissato 2.00
(7)	X/ ORA	→Quantità reparto 09
	[REP_SHIF	T _X
(700)	【REP_1】	→Inserimento manuale del prezzo per il reparto 09
. ,	SUBTOT	
(6000)	[CONTANTI]	

MICRE	P B M ONE LEC ITALIA SRI)
VIA F.	LLI ROSSELLI :	3/3
3102	O VILLORBA TV	
P.IVA		 FURO
REP.1	(2X1,00)	2,00
REP.2	(3X2,00)	6,00
REP.07	(7X7,00)	49,00
SUBTOTALE		57,00
TOTALE	65	7.00
CONTONTT		60.00
DESTO		3.00
N PF77T		12
16/04/2007	11-46 S.F. N. ℱ VE 9100000	0000002 1

7.5. Operazioni di vendita con articoli PLU

Durante le operazioni di vendita con codici PLU sul display viene mostrato il numero di reparto associato al PLU e il prezzo prefissato di quest'ultimo. Se la funzione STOCK PLU è stata attivata, quando la quantità di stock raggiunge il valore (0) il messaggio PLU StC 0 viene visualizzato sul display, e se la vendita porta in negativo la quantità di stock, l'operatore deve confermare premendo il tasto [SUBTOT], qualsiasi altro tasto abbandonerà la vendita del PLU.

Metodi per effettuare una vendita per mezzi di un articolo codificato (PLU):

- 7. lettura del codice a barre del PLU (Bar Cod. PLU)
- 8. tasto programmato con codice PLU (D-PLU)

7.5.1. PLU con prezzo prefissato

Bar Cod. PLU.: usare lo scanner o digitare il codice del PLU e premere il tasto **[PLU] D-PLU:** Premere direttamente il tasto D-PLU

(6)	【PLU】	→ prezzo programmato 16.00
	[SUBTOT]	
(1000)	CONTANTI]	



7.5.2. PLU con prezzo libero

Bar Cod. PLU:

Con lo scanner: (REG) \rightarrow (leggere il codice a barre del PLU) \rightarrow (Prezzo) \rightarrow [SUBTOT] Con la tastiera: (REG) \rightarrow (digitare il codice a barre) \rightarrow [PLU] Prezzo) \rightarrow [SUBTOT]

DPLU:

```
(REG)→ 【DPLUx】→(Prezzo)→ 【SUBTOT】
```

esempio: PLU 6 ha il prezzo prefissato e PLU7 è un PLU con prezzo libero

(6)	【PLU】	\rightarrow	prezzo prefissa	to 6.00
(7)	(PLU)	\rightarrow	apre vendita co	n il PLU 7
(145)	[SUBTOT]	\rightarrow	impostazione d	el prezzo per il PLU 7
	[SUBTOT]			
(1000)	【CONTANTI】			
	P B H NICRELEC VIA F.LLI 31020 VII P.IVA PLU 6 PLU0007 TOTALE CONTANTI RESTO N.PEZZI 16/04/2007 13- //F	47 S.I VE 91	SRL LLI 3/3 TU EURO 6,00 1,45 €7,45 10,00 2,55 2 EURO 10,00 2,55 2 EURO 10,00 1,45 EURO 10,00 1,55 2 EURO 10,00 1,55 2 EURO 10,000 1,45 EURO 10,000 1,45 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 2 EURO 10,000 1,55 10,000	

7.5.3. Ripetizione vendita ultimo PLU

Per ripetere la vendita dell'ultimo PLU registrato premere semplicemente il tasto **[PLU]** per il numero di volte desiderato, per ripetere la vendita di un PLU letto usando lo scanner, si dovrà ripetere l'operazione di lettura con lo scanner per il numero di volte desiderato.

Esempio:

(6)	【PLU】	→ prezzo prefissato 6.00
	【PLU】	\rightarrow Ripetizione del PLU6
(7)	【PLU】	\rightarrow Apre la vendita del PLU 7
<mark>(145)</mark>	[SUBTOT]	→ definisce il prezzo del PLU7
	【PLU】	\rightarrow Ripete la vendita del t PLU7
	[SUBTOT]	
(1500)	[CONTANTI]	

nel seguente esempio il PLU n. 7 è un PLU a prezzo libero

P B M ONE MICRELEC ITALIA SRL VIA F.LLI ROSSELLI 3/ 31020 VILLORBA TV P.IVA	3
PLU 6 PLU 6 PLU0007	EURO 6,00 6,00 1,45
SUBTOTALE TOTALE £13 CONTANTI RESTO N PEZZT	13,45 , 4 5 15,00 1,55 3
16/04/2007 13-48 S.F. N. 1 //F VE 91000001	000002

7.5.4. Operazione di moltiplicazione con PLU

Bar Cod. PLU:

1 con lo scanner:
procedura in caso di PLU con prezzo prefissato:
(REG)→(inserire la quantità) → 【X/ ORA】 → (leggere il codice a barre)
procedura in caso di PLU con prezzo libero:
(REG)→(inserire la quantità) → 【X/ ORA】 → (leggere il codice a barre)→(digitare il
prezzo)→ 【SUBTOT】

2 con la tastiera:

procedura in caso di PLU con prezzo prefissato: (REG)→(Inserire la quantità)→ 【X/ ORA】→(digitare il codice a barre)→ 【PLU】 procedura in caso di PLU a prezzo libero: (REG)→(inserire la quantità)→ 【X/ ORA】→(digitare il codice a barre)→ 【PLU】→(digitare il prezzo)→ 【SUBTOT】

D-PLU:

procedura in caso di PLU con prezzo prefissato:

 $(REG) \rightarrow (inserire | a quantita) \rightarrow [X/ORA] \rightarrow [DPLUx]$

procedura in caso di PLU con prezzo libero:

(REG)→(inserire | a quantità)→ [X/ORA] → [DPLUx] →(digitare | prezzo)→ [SUBTOT]

esempio:

(2.5)	【X/ ORA】	\rightarrow Quantità
(6)	[PLU]	→ PLU 6 prezzo 16.00
(3)	【X/ ORA】	→ Quantità
(7)	【PLU】	\rightarrow apre la vendita del PLU 7
(145)	[SUBTOT]	\rightarrow inserisce il prezzo 1.45 del PLU7
	[SUBTOT]	
(2000)	CONTANTI]	

* nell'esempio il PLU 7 è un PLU con prezzo libero.

P B M UNE
MICRELEC ITALIA SRL
VIA F.LLI ROSSELLI 3/3
31020 VILLORBA TV
ΡΤυρ
FIIRO
PLIL 6 (2.5X6.00) 15.00
PLUGGAT (014 15) 13,00
PLUUUU/ (3X1,45) 4,35
SUBTOTALE 19,35
INIUFC 213375
CONTANTI 20,00
RESTO 0.65
N.PE77I 5.5
16/04/2007 13-49 S.E. N. 0000003
10/04/2007 10 40 0.1. N. 0000000
VE 91000001

7.6. Conclusione della transazione

Premere il tasto **[SUBTOT]** per conoscere il totale parziale della transazione, il valore totale in Euro verrà mostrato sui display.

Ci sono 4 modalità differenti per concludere la transazione.

7.6.1. Chiusura diretta

(REG)→(operazioni su REP o PLU) → 【CONTANTI】

(150)	【REP_03】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
<mark>(350)</mark>	【REP 04】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
	[SUBTOT]	
	[CONTANTI]	→ premere direttamente il tasto CONTANTI

P B M ONE
MICRELEC ITALIA SRL
VIA F.LLI ROSSELLI 3/3
31020 VILLORBA TV
P.IVA
EURO
REP.3 1,50
REP.2 3,50
SUBTOTALE 5,00
TOTALE €5,00
CONTANTI
N.PEZZI 2
16/04/2007 13-50 S.F. N. 0000004
NF VE 91000001

7.6.2. Chiusura della transazione con calcolo del resto

Digitare il valore consegnato dal cliente per effettuare il pagamento della transazione e premere il tasto **[CONTANTI]**. Se il pagamento è maggiore del valore totale della transazione, verrà stampato e visualizzato il resto da consegnare al cliente.

(REG)→(operazioni su REP o PLU) →(valore)→ 【CONTANTI】

(150)	【REP_03】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
(350)	【REP_04】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
	[SUBTOT]	
(1000)	[CONTANTI]	\rightarrow il valore consegnato dal cliente è 10.00

PBMUNE	
MICRELEC ITALIA	SRL
VIA E LLI ROSSELI	I 3/3
31020 HTLL 0080	TU
D THA	1.4
P.IVH	
	EURO
REP.3	1,50
REP 2	2,00
CUDIDIAL C	2 50
SUBIDIALE	3,20
τηται ε	63 50
IVINLE	29190
CONTANTI	10,00
RESTO	6,50
N PE77I	2
16/04/2007 12 51 0 5	N 0000005
10/04/2007 13-31 S.F.	N. 0000000
// VE 91000	0001

7.6.3. Tasti CONTANTI (P-CONTANTI) con valore prefissato

Peremere il tasto **[P_CONT 1~4]** con valore prefissato per calcolare il resto a fronte di un pagamento.

(REG)→(operazioni su REP o PLU) → 【P_CONTANTI】

esempio: il tasto 【PCONTANTI 1】 è stato programmato con valore 20.00 €

(150)	【REP_03】	ightarrow inserimento manuale del prezzo
(350)	【REP_04】	ightarrow inserimento manuale del prezzo
	[SUBTOT]	
	[P_CONT 1]	→ il valore consegnato dal cliente coincide con quanto prefissato sul tasto [P_CONTANTI_1]
		→Р_соnтаnтi 1 è prefissato a 20.00 €

P B M ONE
MICRELEC ITALIA SRL
VIA F.LLI ROSSELLI 3/3
31020 VILLORBA TV
P.IVA
EURO
REP.3 1,50
REP.2 3,50
SUBTOTALE 5,00
TOTOLE 65.00
P.CONTANTI 20,00
RESTO 15,00
N.PEZZI 2
16/04/2007 13-56 S.F. N. 0000006
NF VE 91000001

7.6.4. Chiusura della transazione a CORRISP. NON RISCOSSO

Dopo il **[**SUBTOT**]**, premere il tasto **[**CREDITI**]** . La transazione verrà conclusa come corrispettivo non riscosso;

nota: il totale della transazione verrà accumulato nel totalizzatore CORR. NON RISC. della chiusura giornaliera.

(REG)→(operazioni su REP o PLU) → 【CREDITI】

(150)	【REP_03】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
(350)	【REP_04】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
	[SUBTOT]	
	[CREDITI]	→ Chiusura della transazione sul totalizzatore CREDITI

P B M ONE				
MICRELEC ITALIA SRL				
VIA F.LLI ROSSELLI 3/3				
31020 UTLLORBA TV				
D TUA				
LOKO				
REP.3 1,50				
REP.2 3,50				
SUBTOTALE 5,00				
INIHE PARA				
CORR.NON RISC.				
N PF77T 2				
16/04/2007 13-57 S.E. N. 0000007				
77- VE 9100001				

7.6.5. Chiusura della transazione in ALTRI PAGAMENTI (ALTRI PAGAM/assegni)

Premere il tasto [SUBTOT] quindi il tasto [ALTRI PAGAM], la transazione verrà conclusa.

```
(REG)→(operazioni su REP o PLU) → 【ALTRI PAGAM】
```

(150)	【REP_03】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
(350)	[REP_04]	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
	[SUBTOT]	
	(ALTRI PAGAM)	→ Chiusura della transazione sul totalizzatore N.3 (ASSEGNI)



7.6.6. Chiusura della transazione con "PAG.DIV" pagamento misto

Usato per concludere una transazione con pagamento misto es.: carta di credito e contanti.

(REG)→(operazioni su REP o PLU) → **[PAG.DIV.]** esempio:

(2)	【X/ ORA】	→ quantità
(10)	【PLU】	→ plu 10 prezzo 10.00
(3)	[X/ORA]	\rightarrow quantità
(20)	【PLU】	→ plu20 prezzo 20.00
	[SUBTOT]	
(5000)	[MISC]	→ pagamento parziale della transazione sul totalizzatore misc
(5000)	【CONTANTI】	→ chiusura della transazione sul totalizzatore contanti



7.7. Reso Merce

L'apparecchio può sottrarre un valore specifico (per esempio il valore dovuto per la restituzione di vuoti a rendere).

	(····-)		
oio:			
	(500)	【REP_1】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
		【REP_2】	→ 'prezzo prefissato 2.00
	(100)	【PLU】	\rightarrow plu100 tipo normale
	(200)	【PLU】	→ plu200 a prezzo libero
	(145)	[SUBTOT]	→ plu200 prezzo
		[RESO MERCE]	
	(500)	【REP_1】	→ reso rep_1
		[RESO MERCE]	
		【REP_2】	\rightarrow reso rep_2
		[RESO MERCE]	
	(100)	【PLU】	→ reso plu100
		[RESO MERCE]	
	(200)	【PLU】	
	(145)	[SUBTOT]	→ reso plu200
		CONTANTI	

```
(REG) → (REPx) → (VALORE) → (RESO MERCE) → (REPx) ....
```

Esempio:

Reso di un articolo codificato come PLU :

(REG) → [RESO MERCE] → (codice a barre) → [RESO MERCE] → (codice a barre) → [PLU]

Per l'operazione di Reso Merce si può utilizzare anche il tasto moltiplicazione

(2)	【X/ ORA】	\rightarrow quantità
(500)	【REP_1】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
(2)	【X/ ORA】	→ quantità
(100)	【PLU】	→ plu100 prezzo100.00
	[RESO MERCE]	
(2)	【X/ ORA】	→ quantità
(500)	【REP_1】	\rightarrow reso rep_1
	[RESO MERCE]	
(2)	【X/ ORA】	
(100)	【PLU】	→ reso plu100
	[SUBTOT]	
	【CONTANTI】	

7.8. DEDUZIONI (abbuoni)

1. Deduzione

Procedura:

```
(\text{REG}) \rightarrow (\text{ins.articolo}) \rightarrow (XXXXXXX) \rightarrow [DEDUZIONI]
Prezzo \ max6 \ cifre)
```

Se la funzione [DEDUZIONI] ha il valore prefissato, è premere direttamente il tasto.

E' possibile utilizzare il tasto moltiplicazione (quantità x [DEDUZIONI])

procedura:

```
(\text{REG}) \rightarrow (\text{Ins. articolo}) \rightarrow (q.t\dot{a}) \rightarrow (X/\text{ORA}) \rightarrow (XXXXXX) \rightarrow (\text{DEDUZIONI})
Prezzo max \ 6 \ cifre
```

Se il valore è stato prefissato basta premere direttamente il tasto [DEDUZIONI].

esempio:

	【REP_2】	→ prezzo prefissato 2.00
	(DEDUZIONI)	→usa il valore prefissato di 1.00 ※
(400)	【REP_4】	
(200)	(DEDUZIONI)	\rightarrow inserimento manuale \times
(600)	【REP_6】	
(2)	【X/ ORA】	
(200)	[DEDUZIONI]	\rightarrow inserimento manuale \times
	[REP_SHIFT]	
(800)	【REP_2】	
(6)	X/ ORA	
	[DEDUZIONI]	→usa il valore prefissato di 1.00 ※
	CONTANTI	

Nota : Il valore dello sconto (deduzione) non può essere maggiore del prezzo dell'articolo; nell'esempio [DEDUZIONI] ha il valore 1.00 prefissato.

P B M ONE			
MICRELEC ITALIA SRL			
VIA F.LLI ROSSEL	LI 3/3		
31020 UTLLOPRO	TU		
D TIIO			
r.1VH			
	EURU		
REP.2	2,00		
DEDUZIONI	-1,00		
REP.07	4,00		
DEDUZIONI	-2,00		
REP.09	6,00		
2 X	1.00		
DEDUZTONT	-2.00		
DED 08	8 00		
C V	1 00		
A O	1,00		
DEDOTIONI	-0,00		
TOTALE	EQ 00		
IVINELS	00100		
CUNTANTI			
N.PEZZI	4		
16/04/2007 14-17 S.F.	N. 0000001		
MF VE 9100	0001		

2. Deduzione dopo il subtotale

procedura:



Se il valore sul tasto [DEDUZIONI] è stato prefissato basta premere direttamente il tasto.

Nota: Il valore della deduzione non può essere inferiore del prezzo dell'articolo

esempio:

(200)	[REP_2]	
(400)	[REP_4]	
(600)	[REP_6]	
	SUBTOT	
(200)	[DEDUZIONI]	\rightarrow inserimento manuale del valore
	[CONTANTI]	

valore max $\overline{6}$ cifre

P D M UNC
MICRELEC ITALIA SRL
VIA F.LLI ROSSELLI 3/3
21000 UTLLODDO TH
JIUZU VILLURDH IV
P.IVA
EURO
REP.2 2,00
REP 3 4.00
prp og 6.00
KEF.03 0,00
SUBTOTALE 12,00
DEDUZIONI -2,00
IUIALE EIU, UU
CONTONIT
UNITINIT 9
N.PEZZI J
16/04/2007 14-19 S.F. N. 0000001
✓ F VE 91000001

7.9. Percentuali [+%], [-%] e [%3]

I tasti percentuale [%] possono essere programmati con funzione di maggiorazioni o sconti in percentuale, eventualmente vincolati al subtotale o all'ultimo articolo.

1. % variazione sull'articolo



Se il tasto % ha il valore prefissato premere direttamente il tasto [%]

esempio:

il tasto %1 è programmato a +15%, utilizzabile sia dopo l'articolo che dopo il subtotale, il tasto %2 è programmato a -5%, utilizzabile sia dopo l'articolo che dopo il subtotale,

(500)	[REP_1]	→ inserimento manuale del prezzo
	(%2)	→usa il valore prefissato al e -5%
	[REP_2]	→prezzo prefissato 2.00
(10)	(%2)	→inserimento manuale del valore -10%.
100	(PLU)	
	(%3)	→usa il valore prefissato a + 15%
	SUBTOT	
	[CONTANTI]	

P B M ONE				
MICRELEC ITALIA SRL				
VIA F.LLI ROSSELLI 3,	/3			
31020 VILLORBA TV				
P.IVA				
	EURO			
REP.1	5,00			
SCONTO %	-5,00%			
	-0,25			
DED 0	2.00			
SCONTO S	-5 002			
000110 8	-0 10			
BL U0100	100 00			
PLUUTUU	100,00			
WHGGIOK'S	13,008			
	15,00			
SUBTOTALE	121,65			
TOTALE 6121	6.5			
IVIALE EIZI	104			
CONTANTI				
N.PEZZI	3			
16/04/2007 14-27 S.F. N. (0000001			
MF VE 91000001				

2. [%] variazione sul subtotale

Procedura:	*
(REG)→ 【S	UBTOT] \rightarrow (XX.XXX) \rightarrow [+%] / [-%] / [%3]

* Se il tasto % ha il valore prefissato premere direttamente il tasto [%]

[REP_	1] → inseri	mento manuale del	prezzo
(REP_2	2]		
(SUBT	OT]		
(+%)	→ inseri	mento manuale del	valore 10%.
(SUBT	OT]		
CONT	ANTI]		

P B M ONE
MICRELEC ITALIA SRL VIA F.LLI ROSSELLI 3/3 31020 VILLORBA TV P.IVA
EUR0 REP.1 5,00 REP.2 6,00
SUBTOTALE 11,00 MAGGIOR.% 10,00% 1,10
SUBTOTALE 12,10
U ALE € 2, U CONTANTI N.PEZZI 2 16/04/2007 14-28 S.F. N. 0000001 //F VE 91000001

7.10. STORNO di un articolo

Ogni articolo dello scontrino non ancora concluso con uno dei tasti di pagamento può essere stornato.

7.10.1. Storno diretto di un articolo (ANNULLO)

Dopo aver inserito un articolo nella transazione premere il tasto **[STORNO]** direttamente e l'articolo verrà cancellato.

[REP_1]	→ inserimento manuale del prezzo
[STORNO]	→ annullo reparto 01
[REP_2]	→ prezzo prefissato 2.00
STORNO	→ annullo reparto 02
(PLU)	\rightarrow plu100 tipo normale
STORNO	\rightarrow annullo plu100
(PLU)	
SUBTOT	→ plu200 tipo a prezzo libero
[STORNO]	→ annullo plu200
【CONTANTI】	
	<pre>(REP_1) (STORNO) (REP_2) (STORNO) (PLU) (STORNO) (PLU) (SUBTOT) (STORNO) (STORNO) (CONTANTI)</pre>

P B M UNE	
MICRELEC ITALIA SRL	
VIA F.LLI ROSSELLI 3/3	
31020 VILLORBA TV	
P.IVA	
EURO	
REP.1 5,00	
* ANNULLO * -5,00	
REP.2 2,00	
* ANNULLO * -2,00	
PLU0100 100,00	
* ANNULLO * -100,00	
PLU0200 1,45	
* ANNULLO * -1,45	
CONTANTI	
N.PEZZI 0	
16/04/2007 14-30 S.F. N. 0000003	
NF VE 91000001	

7.10.2. Storno di un articolo precedente

Procedure di STORNO su reparto:

1.storno con impostazione manuale del valore

 $(REG) \rightarrow (vendite articoli) \rightarrow (valore) \rightarrow [STORNO] \rightarrow [REP_x] \dots$

2.storno del valore programmato nel reparto

(REG)→(vendite articoli)→(0)→[STORNO]→ $[REP_x]$

Storno di un PLU (con prezzo prefissato o libero) registrato con codice a barre **1. STORNO di un PLU con prezzo prefissato**(REG)→(vendite articoli)→(ins. del codice a barre)→ 【STORNO】→ 【PLU】 **2. STORNO di un PLU con prezzo libero**(REG)→(vendite articoli)→(ins. del codice a barre)→ 【STORNO】→ 【PLU】→
(Prezzo)→ 【SUBTOT】

(500)	[REP_1]	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
	[REP_2]	→ prezzo prefissato 2.00
(100)	(PLU)	\rightarrow PLU100 tipo normale
(200)	(PLU)	\rightarrow PLU200 tipo a prezzo libero
(145)	SUBTOT	
(500)	[STORNO]	\rightarrow storno del reparto 01
	[REP 1]	1
(0)	[STORNO]	→ storno del reparto 02
	[REP 2]	-
(100)	[STORNO]	→ storno del PLU100
	(PLU)	
(200)	[STORNO]	→ storno del PLU200
. ,	(PLU)	
(145)	SUBTOT	
	[CONTANTI]	

. DIT WILL	
MICRELEC ITALIA SRL	
VIA F.LLI ROSSELLI 3/3	
31020 VILLORBA TV	
P.IVA	
EURO	
REP.1 5,00	
REP.2 2,00	
PLU0100 100,00	
PLU0200 1,45	
* STORNO *	
REP.1 -5,00	
* STORNO *	
REP.2 -2,00	
* STORNO *	
PLU0100 -100,00	
* STORNO *	
PLU0200 -1,45	
SUBTOTALE 0,00	
TOTALE ED.00	
N DE77T A	
16/04/2007 14-22 C E N 0000004	
ME IIE 01000001	
2 7 7 VE 3100001	

7.10.3. Correzione di un errore di registrazione

In caso di inserimento errato di un articolo PLU o REPARTO o % è possibile effettuare la correzione della registrazione premendo il tasto STORNO/ANNULLO subito dopo la registrazione errata.

(450)	[REP_1]	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
	[STORNO]	→ STORNO della battuta precedente
(100)	[REP_1]	
(1500)	[REP_2]	
(10)	(+%)	\rightarrow Maggiorazione in %
	STORNO	→ Annullo della maggiorazione precedente
	[SUBTOT]	
	[CONTANTI]	

MICRELEC ITALIA SRL	
VIA F.LLI ROSSELLI 3/3	
31020 VILLORBA TV	
P.IVA	
EURO	
REP.1 4,50	
* ANNULLO * -4,50	
REP.1 1,00	
REP.2 15,00	
MAGGIOR.% 10,00%	
1,50	
* ANNULLO * -1,50	
SUBTOTALE 16,00	
TOTALE £16.00	
UNIHNII 1 DE771 2	
N.FEZZI Z	
10/04/2007 14-30 3.F. N. 0000007	
/ /~ VE 91000001	

7.10.4. ANNULLO SCONTRINO

Annulla completamente la transazione in corso. Le procedure disponibili sono due:

```
(REG)→ (registrazione articoli)→ [SUBTOT] → [ANN_SCONTRINO]
(REG)→ (registrazione articoli)→ [SUBTOT]→[00]→[STORNO]→ [SUBTOTALE]
```

esempio:

(104)	【REP_1】	\rightarrow inserimento manuale del prezzo
(108)	[REP_2]	
(118)	[REP_3]	
(136)	【REP_4】	
	[SUBTOT]	
(00)	[STORNO]	
	[SUBTOT]	\rightarrow transazione annullata

Nota: Sia il contatore degli scontrini fiscali che il contatore degli degli annulli totali vengono incrementati.

1	K	X-S
1	DRW	ONE
	MICRELEC II	ALTA SRI
	VIA F.LLI RO	ISSELLI 3/3
	31020 VILL	ORBA TV
	P.IVA	
		EURO
	REP.1	1,04
	REP.2	1,08
	REP.3	1,18
	REP.U9	1,36
		1 66
	***********	*************
	SCONTRINO	ANNULLATO
	******	****
	τητόι σ	£0 00
	IVIALC	$\forall V , V V$
	16/04/2007 14-38 /∕Æ VE	S.F. N. 0000008 91000001

7.11. Vendita con "battuta singola"

Se le transazioni si concludono con la vendita di un singolo articolo e con pagamento in contanti (es. vendita di uno o più caffè), allora può essere abilitata la funzione di chiusura automatica (battuta singola) dello scontrino "battuta singola" per un reparto o alcuni PLU. La funzione automatica non si attivata se la vendita è già iniziata con un articolo o reparto non programamti per la chiusura automatica dello scontrino.

esempio: REP_5 ha la funzione battuta singola attivata.

(500) [REP_5] \rightarrow inserimento manuale del prezzo

7.12. Operazioni con il tasto #NS

1. APERTURA DEL CASSETTO

Il tasto #/NS apre il cassetto purché non sia in corso la registrazione di una transazione (REG)→ 【#NS】 Il cassetto si apre e uno scontrino certifica l'evento

2. STAMPA DI UN NUMERO DI RIFERIMENTO

Per registrare un codice di riferimento il tasto #/NS può essere utilizzato come nel seguente esempio. *procedura:*



Lunghezza del codice max .9 cifre (0-9) (la virgola non è gestita)



※ Nota:

- 1. il numero può essere inserito durante la transazione se non è ancora stata conclusa,
- 2. Il numero non influenza i dati della memoria, o dello scontrino in corso; un numero di riferimento stampato sullo scontrino è preceduto dal simbolo #.

7.13 Ricalcolo del resto sul display

Usato per mostrare il resto sul display in seguito alla chiusura dello scontrino.

(REG)→(inserire il valore del pagamento) → 【CONTANTI】
Oppure
(REG)→ [CONTANTI]→(inserire il valore del pagamento) → 【CONTANTI】
Nota: l'operazione deve non può essere eseguita nel corso della transazione

7.14 Somma degli ultimi due scontrini

Somma del totale degli ultimi due scontrini

Premendo il tasto SUBTOTALE verrà visualizzato sul display il valore della somma degli ultimi due scontrini.

(REG)→ [SUBTOTALE]

Procedura per calcolare il resto riferito alla somma degli ultimi due scontrini:

(REG)→ (digitare il valore del pagamento)→ 【CONTANTI】
 Nota: l'operazione non può essere eseguita nel corso della transazione (scontrino aperto)

7.15 Funzione Calcolatrice

L'apparecchio dispone di una semplice calcolatrice utilizzabile nella modalità operativa X (REP-1). Le operazioni di calcolo non emettono stampe di alcun tipo e non influenzano i totali di vendita.

Procedura per attivare la calcolatrice: (REP-1) \rightarrow [1] \rightarrow [SUBTOT]

Procedura per disattivare la calcolatrice:

(REP-1)→ 【SUBTOT】

I tasti con le funzioni calcolatrice sono situati nelle seguenti posizioni,



Nota: la calcolatrice ha 9 cifre è supporta le quattro funzioni aritmetiche.

Esempio:

456789*0.3694=168737.8566

Risultato mostrato: 168737.857

Quando il risultato con decimali supera le 9 cifre il valore verrà arrotondato. Vedi l'esempio che segue,

esempio:

999999987 *0.56478=564779992.65786

il risultato mostrato sarà : 564779993

Se il risultato intero supera le 9 cifre sul display il risultato non verrà visualizzato e un messaggio di errore acustico avviserà che è stato superato il limite di visualizzazione della calcolatrice. Pertanto la calcolatrice può calcolare totali fino a un massimo di 999999999.4999 e un minimo di -999999999.4999.

funzioni:

- CL: Cancella il calcolo in corso
- CE: Cancella l'ultimo valore digitato
- <=; Cancella l'ultima cifra inserita
- -/+: Cambia il segno + del valore a display

8. COMUNICAZIONI

1. Porte seriali

L'apparecchio può supportare fino a due porte seriali tipo RS-232 : PORT1 e PORT2 . Sui connettori delle porte seriali sono presenti i seguenti segnali:



Prima di collegare un qualsiasi dispositivo esterno verificare se è stato previsto nel seguente elenco.

Avviso : i connettori seriali non sono standard per la presenza della tensione di alimentazione di +9V, NON COLLEGARE DISPOSITIVI E/O CAVI NON CERTIFICATI DAL FABBRICANTE dell'apparecchio.

Procedura di programmazione:

$(PROG) \rightarrow (130) \rightarrow [X/ORA] \rightarrow (AB) \rightarrow [SUBTOT]$

AB:

A: Il dispositivo da collegare a PORT1 B: Il dispositivo da collegare a PORT2

Segue l'elenco di tutti i dispositivi supportati:

Codice dispositivo	Nome del dispositivo
0	Nessuno
1	PC
2	Scanner
3	NON USATO
4	NON USATO

Nota:

- 1. Solo i dispositivi e i cavi certificati da Micrelec Italia possono essere connessi alle porte PORT1 o PORT2
- 2. Sulla stessa porta non è possibili selezionare il medesimo dispositivo.

2. Selezione della velocità (Baud Rate)

2.1. Serial Port 1, programmazione

2.1.1. Baud Rate, programmazione

Procedura di programmazione:

 (PROG) →(131)→ [X/ORA] → (*baud rate code) → [SUBTOT]oppure: (PROG) →(104)→ [X/ORA] → (*baud rate code) → [SUBTOT]

*		
Baud rate code	BPS	
0	9600	
1	19200	
2	38400	
3	57600	Configurazione di fabbrica
		-
4	4800	
5	2400	
6	1200	

2.1.2. Parity Check, Date Bit, Stop Bit; programmazione

Procedura di programmazione:

Prog mod.→(1131)→ [X/ORA] → (ABC) → [SUBTOT]

ABC valore:			
A: Parity Check	0 = None (config. Di fabbrica)		
-	1 = Even		
	2 = Odd		
B: Data Length	7~9 8 (config. Di fabbrica)		
C: Stop Bit	1~2 1 (config. Di fabbrica)		

2.2. Serial Port 2, programmazione

2.2.1. Baud Rate, programmazione

Procedura di programmazione:

(PROG)→(132)→[X/ORA]→(*baud rate cod.)→[SUBTOT]

*Baud Rate Cod.:		
0	9600	Configurazione di fabbrica
1	19200	
2	38400	
3	57600	
4	4800	

2.2.2. Parity, Date Bit, Stop Bit etc; programmazione

Procedura di programmazione:

(PROG)→(1132)→	<pre>X/ORA】→</pre>	$(ABC) \rightarrow$	(SUBTOT)
----------------	--------------------	---------------------	----------

ABC valore:		
A: Parity Check	0 = None (config. Di fabbrica)	
-	1 = Even	
	2 = Odd	
B: Data Length	7~9 8 (config. Di fabbrica)	
C: Stop Bit	1~2 1 (config. Di fabbrica)	

3. Comunicazione con il PC

Nota: Si raccomanda si selezionare la stessa velocità di comunicazione sul PC e sull'apparecchio.

- 1. Usare <u>esclusivamente</u> il cavo di comunicazione originale fornito per la comunicazione seriale dalla Micrelec Italia;
- 2. Accendere l'apparecchio e selezionare la modalità Prog;
- selezionare (PRG) → (130)→ 【X/TIME】 per configurare la porta di comunicazione per collegare il PC.
- 4. A questo punto seguire le istruzioni fornite con l'eventuale applicazione software per l'apparecchio PBMone.

РС

- 1. Avviare l'applicazione software fornita per l'apparecchio PBMone (opzione);
- 2. Configurare la porta seriale sul PC in sintonia con i parametri definiti nell'apparecchio PBMone;

4. Connessione di un lettore di codici a barre

Note:

Solo lo scanner (lettore di codici a barre) dedicato per l'apparecchio PBMone non necessita di alimentazione esterna, collegare solo scanner certificati e previsti dalla Micrelec Italia per l'apparecchio PBMone

1). Collegare lo scanner (opzione) alla porta PORT2 (opzione) dell'apparecchio.

2). Solo se necessario programmare con la procedura (130) \rightarrow [X/TIME] la selezione della PORTA da dedicare alla connessione dello scanner.

9. STAMPE STATISTICHE E FISCALI

9.1. Statistiche di vendita

Sono disponibili diversi rapporti statistici e fiscali

X rapporti in modalità (REP-1) - s i eseguono rapporti in lettura giornalieri e periodici

Z rapporti in modalità (REP-2) - si eseguono rapporti con azzeramento

NOTA: ogni rapporto di chiusura giornaliera scrive i dati rilevanti della giornata nella memoria fiscale.

Tipo di resoconto	Мос	1.	Resoconti giornalieri	Resoconti periodici	
Resoconti giornalieri	x	z	(1) → 【CONTANTI】	(11) → [CONTANTI]	
Tutti i reparti	х		(2) → 【CONTANTI】	(12) → [CONTANTI]	
Gruppi reparti	х		(3) → 【CONTANTI】 □	(13) → 【CONTANTI】 I	
			(gruppo N°.)□ 【SUBTOT】	(gruppo N°)□ 【SUBTOT】	
			Gruppo N°.:	Gruppo N°.:	
			0: stampa tutti i gruppi	0: stampa tutti i gruppi	
			1 – 9 stampa di un gruppo	1 – 9 stampa di un gruppo	
Tutti i PLUs	*	*	【PLU】 o (4) → 【CONTANTI】	(14) → 【CONTANTI】	
			solo in X	sia in X che in Z	
Gruppi PLU	х		(5)→【CONTANTI】	(15) → 【CONTANTI】	
			(gruppo N°.)→ 【SUBTOT】	(gruppo N°)→ 【SUBTOT】	
			gruppo N°.:	gruppo N°.:	
			0: stampa tutti i gruppi	0: stampa tutti i gruppi	
			1 – 20 stampa di un singolo gruppo	1 – 20 stampa di un singolo gruppo	
Tutti gli OPERATORI	*	*	[OPER] $o(6) \rightarrow [CONTANTI]$	(16) → 【CONTANTI】	
			solo in X	sia in X che in Z	
statistico orario*	х	z	(7) → 【CONTANTI】		
Singolo REPARTO	х		[REP_x] → [REP_x] [CONTANTI]		
Singolo PLU	х		(codice a barre PLU) → 【codice a barre PLU】 … 【CONTANTI】		
Dei PLU associati al R	ERA	RTO	(8) → (CONTANTI) → (REP _No.) → (SUBTOT)		
Singolo OPERATORE	х		$(operatore N^{\circ}) \rightarrow [OPER.] \rightarrow [CONTANTI]$		
PLU Stock	х		(101) → 【CONTANTI】 Nota: il resoconto è disponibile solo se il flag		
			PLU Stock è stato attivato		

Avviso:

- 1. Dopo aver eseguito la chiusura giornaliera i seguenti resoconti vengono azzerati automaticamente: giornaliero PLU, giornaliero OPERATORI.
- 2. Per concludere (abbandonare) le stampe lunghe (PLU ecc.) premere il tasto per tre volte 【CL】.

9.2 RAPPORTI FISCALI

9.2.1. DEL CONTENUTO DELLA MEMORIA FISCALE

TIPO DI RAPPORTO	MOD.	SEQUENCE
STAMPA DEL CON- TENUTO DELLA MEMORIA FISCALE (SOMMA)	Ζ	Per N° di Z [ZZZZ1] → [X/ ORA] → [ZZZZ2] → [SUBTOT] → [N] [SUBTOT] Per DATA [DDMMYY1] → [X/ ORA] → [DDMMYY2] → [SUBTOT] → [N] → [SUBTOT] [N] = 0 stampa di tutti i totalizzatori fiscali [N] = 1 stampa i totali degli scontrini fiscali emessi [N] = 2 NON USATO
STAMPA DEL CON- TENUTO DELLA MEMORIA FISCALE (INTEGRALE)	Z	Per N° di Z [ZZZZ1] → [X/ ORA] [ZZZ22] → [CONTANTI] [N] [SUBTOT] → Per DATA: [START DATE] → [X/ ORA] → [END DATE] [CONTANTI] [N] [SUBTOT] [N] = 0 stampa di tutti i totalizzatori fiscali [N] = 1 stampa i totali degli scontrini fiscali emessi [N] = 2 NON USATO [N] = 2 NON USATO

Nota:

% ZZZ1 : non può essere zero

※ ZZZ2 : se omesso il numero finale sarà l'ultimo registrato

% DDMMYY1 : non può essere zero o precedente alla prima data in memoria fiscale

X DDMMYY2 : se omessa la data finale sarà quella corrente

9.2.2. GIORNALE DI FONDO

TIPO DI RAPPORTO	MOD.	SEQUENZA	
STAMPA DEL CON- TENUTO DEL GIORNA- LE DI FONDO (INTEGRALE)	X	[N] → [CONTANTI] N= 201 = scontrini fiscali 211 = NON USATO 221 = NON USATO	→ [SUBTOT]
STAMPA DEL CONTE- NUTO DEL GIORNALE DI FONDO (PER DATA)	X	[N] → [CONTANTI] - N= 202 = scontrini fiscali 212 = non usato 222 = non usato	→ 【DDMMYY1】 → 【SUBTOT】 → 【DDMMYY2】 → 【SUBTOT】 DDMMYY1= data iniziale DDMMYY2= data finale
STAMPA DEL CONTE- NUTO DEL GIORNALE DI FONDO (PER DATA E NUMERO)	X	[N] → [CONTANTI] → [DDMMYY1] → [SUBTOT] → [NNNN1] → [SUBTOT] → [NNNN2] → [SUBTOT] N= 203 = scontrini fiscali DDMMYY1= data NNN1 = numero iniziale del documento NNN2 = numero finale del documento	
STAMPA DELLO STATO DEL GIORNALE ELETTRONICO	X	[200] → [CONTANTI] STAMPA UN RESOCONTO DELLO STATO DEL GIORNALE ELETTRONICO: G.E.N0 : NUMERO PROGRESSIVO GE ECR NO: NUMERO DI MATRICOLA INIZIO GE: DATA ULTIMA DATA IN GE ULTIMO AZZERAMENTO IN GE MAX RIGHE MEMORIZZABILI RIGHE DISPONIBILI	

Nota:

X NNN1 : non può essere zero

X NNN2 : se omesso il numero finale sarà l'ultimo registrato

% DDMMYY1 : non può essere zero o precedente alla prima data registrata

X DDMMYY2 : se omessa la data finale sarà quella corrente

TRASFERIMENTO DEL CONTENUTO DEL G.E. VIA PORTA N.1 (RS232) A UN PC

Collegare un PC alla porta seriale n.1 e aprire il programma di ricezione configurato per la velocità Bps di 57K, N,8,1;

Avviare il programma di ricezione;

avviare la trasmissione con la seguente procedura:

(REP-1)→(1201)→(CONTANTI) e attendere il termine della trasmissione (*)

(*) qualora fosse necessario interrompere la trasmissione prima della naturale conclusione, spegnere e accendere l'apparecchio.

SOSTITUZIONE DEL GIORNALE ELETTRONICO

Quando il Giornale Elettronico, è vicino all'esaurimento il messaggio E426 avvisa della necessità di provvedere tempestivamente alla sostituzione della memoria MMC, loperazione deve essere eseguita solo in seguito alla chiusura giornaliera. Per sostituire il G.E. (MMC), spegnere l'apparecchio dopo aver eseguito la chiusura giornaliera, Inserire un nuovo G.E. (memoria MMC con etichetta di riferimento della Micrelec Italia) e confermare con il tasto subtotale, il messaggio CONFERMA che verrà visualizzato sul display. Il nuovo G.E. sarà attivato e la stampa del messaggio "INIZ. GEnn GG/MM/AA OO-MM" ne darà evidenza, in fondo all'azzeramento di chiusura giornaliera.

Conservare il supporto del giornale elettronico in luoghi idonei e per il periodo stabilito dalla normativa vigente. Si raccomanda di identificare il nuovo G.E. compilando l'apposita targhetta di identificazione.

Non tentare di aprire il G.E. o alterare in alcun modo i dati in esso memorizzati; utilizzare la memoria G.E. esclusivamente con il misuratore fiscale modello PBM one.

AVVISO:

Con il misuratore fiscale PMB one possono funzionare solo memorie (MMC) G.E. originali, contrassegnate dall'etichetta Micrelec Italia.

Maneggiare con cautela la memoria G.E. evitando di toccare i contatti elettrici al fine di evitare di depositare impurità che potrebbero comprometterene la perfetta connessione elettrica.

Se il misuratore fiscale dovesse visualizzare il messaggio E406 (memoria G.E. non non collegata), allora spegnere l'apparecchio, controllare la connessione della memoria e quindi riaccendere l'apparecchio PBM one. vista memoria G.E.



vista contatti

memoria G.E.



Modalità di inserimento e di rimozione della memoria G.E.

Inserire la memoria con i contatti rivolti verso l'alto, e spingere con cautela fino a sentire il "click" del connettore.

Per rimuovere la memoria spingere fino a sentire il "click" del connettore quindi estrarre la memoria MMC.



Inserire con i contatti rivolti vero l'alto fino a sentire click
12. CODICI DI ERRORE

Codice	Descrizione
E001	Input non previsto
E002	Sequenza tasto non prevista
E003	working mode non attivato
E004	Tasto decimale non permesso
E005	Il tasto virgola decimale è già stato premuto
E006	reparto inesistente
E007	Massimo 24 reparti
E008	Il tasto SHIET reparti è disattivato
E009	Stampa non completata
E031	La programmazione non è stata completata
E007	digitare la DESCRIZIONE
E032	Codice tasto non previsto
E030	Commutatore R Y 7 P non presente
E034 E035	DI II gruppi complete
E036	Paparte non associate all'aliqueta IVA
E030	Marking Mada già attivata a salazionata
E037	
E039	li lolale della vendita e o
E040	PLU 11011 (10Vdlu Cadica DLU sià saistanta
E041	Lo programmazina della porale TOTALE por è pormesso
E042	La programmazione della parola IOTALE non e permessa
E043	L'ora può essere modificata solo una volta al giorno
E051	Sequenza tasti non prevista
E052	Vendita a valore U non permessa
E053	Raggiunto il limite di articoli per la transazione corrente
E054	Limite HALO
E055	Errore limite massimo [X] quantità
E056	Limite massimo valore per la transazione
E057	Limite massimo quantità della transazione
E058	Storno maggiore del subtotale della transazione
E059	Reso maggiore del subtotale della transazione
E060	La percentuale è a valore zero
E061	Percentuali e deduzioni non abilitati
E062	Transazione di vendita non aperta
E063	La transazione non è stata conclusa
E064	Pagamento non concluso
E065	Pagamento a valore zero non permesso
E066	Raggiunto il limite prefissato per le vendite giornaliere
E067	Annullo non permesso
E068	working mode non selezionato
E069	Imponibile IVA negativo
E071	riservato
E072	Codice bilancia non esistente
E073	PLU stock non attivato
E074	GT raggiunto il limite
E075	ON LINE PC comunicazione fallita
E076	Non usato
E081	Report giornaliero da eseguire
E082	Il report corrispondente non è azzerata
E083	Memoria PLU azzerata
E084	Operazione non permessa in Z
E101	Funzione operatori disabilitata
E102	Non usato
E102	La nassword dell'operatore non può essere zero
F104	Password operatore dià esistente
E105	Password operatore non corretta
E106	Non usato
E107	Non usato
F111	Non usato

Codice	Descrizione
E112	Non usato
E113	Non usato
E114	Non usato
E115	nonusato
E116	Non usato
F117	Non usato
F118	Non usato
E110	Non usato
E110	Non usato
E120	Non usato
E132	Non usato
E152 E151	PLU pop attivo
E157	Charaziana nan narmaana aan DLLI narmala
E152 E152	Operazione non permessa con PLU deparittivo a gift
E155 E154	
E104 E155	Questo cont. è vuolo
E100	Questo comi e completo
E100	Tutti i cont. sono disattivati
E211	Codice a barre non supportato
E212	Errore nel codice a barre
E213	
E231	lasto non attivo in modo calcolatrice
E300	Memoria tiscale non collegata
E301	Fimr. seriale già programmata
E302	Riservato premere [CL]
E303	Errore di input
E304	Scrittura in memoria fiscale fallita
E305	Firm codice non può essere zero
E306	Firm codice non programmato
E307	IVA, percentuale non programmata
E308	Raggiunto il limite massimo dei ripristini
E309	La memoria fiscale non è vuota
E310	Valore IVA già programmato
E312	Già fiscalizzata
E313	Data e Ora non programmate
E314	Jumper in posizione non permessa (rimuovere il jumper J1 del reset)
E315	Programmare l'intestazione
E316	Memoria fiscale piena
E317	Memoria fiscale bloccata
E318	IVA, check sum non corretto
E319	Logo, check sum non corretto
E320	CMOS, check sum non corretto
E321	Printer, check sum non corretto
E323	MF, check sum non corretto
E324	MF, registrazione errata (check sum non corretto)
E325	Data non corretta
E326	MF non collegata
E327	Stampante non collegata
E328	Parametro iniziale di lettura della memoria fiscale non permesso
F329	Parametro finale di lettura della memoria fiscale non permesso
E330	riservato
E331	Contatore Z non corretto
E332	Data errata
E333	Reso Merce e resi non nermessi
E334	Codice operatore non corretto
F335	riservato
F406	Giornale Elettronico non inserito
F407	Riservato (chiamare assistenza)
F408	Riservato (chiamare assistenza)
E400	Ricanyato (chiamare assistenza)
E403	Ricanyato (chiamare assistenza)
E411	MMC non valida
L412 E110	iviivio riori valiua Diservata (chiamara assistanza)
L413	111351 Valu (Uniande assistenza)

Codice	Descrizione
E414	Riservato (chiamare assistenza)
E415	Riservato (chiamare assistenza)
E416	Riservato (chiamare assistenza)
E417	Riservato (chiamare assistenza)
E418	Riservato (chiamare assistenza)
E422	Il G.E.è di un altro registratore di cassa, sono permesse solo letture
E423	Il G.E.non è quello corrente, sono permesse solo letture
E424	II G.E. Inserito è nuovo
E425	Riservato (chiamare assistenza)
E426	G.E. Quasi pieno, sostituirlo dopo la chiusura giornaliera
E427	G.E. Pieno eseguire la chiusura giornaliera
E428	G.E. pieno
E451	Riservato (chiamare assistenza)
E452	Riservato (chiamare assistenza)
E453	Riservato (chiamare assistenza)
E997	Riservato (chiamare assistenza)
E999	Riservato (chiamare assistenza)

Nota : I messaggi di errore *sopraelencati* possono essere stampati in forma ridotta con la stampante dell'apparecchio,

procedura:

(PROG)→(301)→ 【X/ ORA】

INDICE

INDICE

4 5	INSTALLAZIONE ED AVVERTENZE
5	
	1. CARATTERISTICHE
5	1.1. Caratteristiche hardware e software
7	1.2. Architettura del sistema PBM one
8	2. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO
8	2.1. Selezione REG, REP-1, REP-2 o PRG
9	2.2. Configurazione standard della tastiera
9	2.3. Funzione dei tasti
14	2.4. Visori
	 2. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO. 2.1. Selezione REG, REP-1, REP-2 o PRG. 2.2. Configurazione standard della tastiera 2.3. Funzione dei tasti. 2.4. Visori.

3. Capitolo riservato al tecnico installatore, vedere il manuale tecnico.....14

4. Capitolo riservato al tecnico installatore, vedere il manuale tecnico	.14
5. SPECIAL INPUT (uso della virgola decimale)	.15
5.1. Virgola decimale	.15
5.2. Programmazione di nomi e altre descrizioni	.15
5.3 Cambio formato del carattere (opzione)	.16
6. PROGRAMMAZIONI PRELIMINARI	.17
6.1 PROGRAMMAZIONI DI RILEVANZA FISCALE	.17
6.1.1 ORA E DATA	.17
6.1.2. Programmazione delle aliquote IVA	.18
6.1.3. Programmazione dell'intestazione scontrino	.19
6.2. PROGRAMMAZIONI FUNZIONALI	.20
6.2.1 Programmazione dei reparti	.20
6.2.2 Programmazione PLU	.22
6.2.2.1 PLU, programmazione parametri	.22
6.2.2.5. PLU con prezzo integrato per lettore di codici a barre (codice	
PLU stampato da una bilancia)	.24
6.2.2.6. PLU DIRETTI (Tasti con codice PLU)	.25
6.2.2.7. Cancellazione dei PLU	.25
6.2.2.8 Gruppi PLU programmazione	.26
6.2.2.9 Stock PLU	.26
1. Programmazione stock (Aggiungere, Sottrarre o Sovrascrivere la	~~
	.20
2. Cancellazione dello STOCK PLU.	.20
6.2.2.10. opzione per stampare il codice dei PLU	.21
6.2.3. Parametri di sistema	.28
(1) parametro di sistema $\#$ 1	.29
(2) parametro di sistema $\#$ 2	.29
(3) parametro di sistema $\#$ 3	.30
(4) parametro di sistema $\#$ 4	.30
(5) parametro di sistema $\#$ 5	.30
(6) parametro di sistema # 6	.31
(7) Programmazione del numero cassa	.31
(8) Limite Massimo di impostazione (HALO)	.31
(9) Limite massimo in cassa	.31
(10) Selezione del logo grafico	.32
(11) parametro di sistema # 11	.32
(12) parametro di sistema # 12	.33
6.2.4 Programmazione di un messaggio in fondo allo scontrino	.33

6.2.5 Programmazione del codice OPERATORE	33
6.2.6 Paragrafo riservato al tecnico installatore	34
6.2.7 Paragrafo riservato al tecnico installatore	34
6.2.8 ALTRI PAGAM (pagamenti diversi da contanti o corrispettivo non	
riscosso) programmazione	34
6.2.9 CREDITI (CORRISPETTIVO NON RISCOSSO) progr. descrizione	. 34
6.2.10 +%, -% e %3 Programmazione tasti per variazioni percentuali	34
6.2.11 Deduzioni (-) Programmazione	35
6.2.12 Limite massimo nel cassetto	36
6.2.13 Altre Programmazioni	36
1. Stampa Elenco avvisi ed errori : codice e definizione	36
Procedura:	36
2. Stampa delle Icone (Logo grafico)	36
ETAIL	37
7.1. Definizione Password OPERATORE	37
7.1.1 accesso a turno all'apparecchio con gestione OPERATORI	37
7.1.2 Per disabilitare la Funzione Operatori	37
7.2. Informazione ORARIA sul DISPLAY	37
7.3. Gestione contante nel cassetto (ENTRATE/PRELIEVI)	38
7.4. Vendita a REPARTO	39
V 7.4.1. Vendita semplice	39
7.4.2. Ripetizione dell'ultima vendita con REPARTO	40
7.4.3. Operazione di moltiplicazione con REPARTO	41
7.5. Operazioni di vendita con articoli PLU	42
7.5.1. PLU con prezzo prefissato	42
7.5.2. PLU con prezzo libero	43
7.5.3. Ripetizione vendita ultimo PLU	44
7.5.4. Operazione di moltiplicazione con PLU	45
7.6. Conclusione della transazione	46
7.6.1. Chiusura diretta	46
	46
7.6.2. Chiusura della transazione con calcolo del resto	47
7.6.3. Tasti CONTANTI (P-CONTANTI) con valore prefissato	48
7.6.4. Chiusura della transazione a CORRISP. NON RISCOSSO	49
7.6.5. Chiusura della transazione in ALTRI PAGAMENTI (ALTRI PAGA	M/
assegni)	50
7.6.6. Chiusura della transazione con "PAG.DIV" pagamento misto	51
7.7. Reso Merce	52
7.8. DEDUZIONI (abbuoni)	53
1. Deduzione	53
2. Deduzione dopo il subtotale	54
7.9. Percentuali [+%], [-%] e [%3]	55
1. % variazione sull'articolo	55
2. [%] variazione sul subtotale	56

7.10. STORNO di un articolo	57
7.10.1. Storno diretto di un articolo (ANNULLO)	57
7.10.2.Storno di un articolo precedente	58
7.10.3. Correzione di un errore di registrazione	59
7.10.4. ANNULLO SCONTRINO	60
7.11. Vendita con "battuta singola"	61
7.12. Operazioni con il tasto #NS	61
7.13 Ricalcolo del resto sul display	62
7.14 Somma degli ultimi due scontrini	62
7.15 Funzione Calcolatrice	63
8. COMUNICAZIONI	64
1. Porte seriali	64
2. Selezione della velocità (Baud Rate)	65
2.1. Serial Port 1, programmazione	65
2.1.1. Baud Rate, programmazione	65
2.1.2. Parity Check, Date Bit, Stop Bit; programmazione	65
2.2. Serial Port 2, programmazione	65
2.2.1. Baud Rate, programmazione	65
2.2.2. Parity, Date Bit, Stop Bit etc; programmazione	66
3. Comunicazione con il PC	66
4. Connessione di un lettore di codici a barre	66
9. STAMPE STATISTICHE E FISCALI	67
9.1. Statistiche di vendita	67
9.2 RAPPORTI FISCALI	69
9.2.1. DEL CONTENUTO DELLA MEMORIA FISCALE	69
9.2.2. GIORNALE DI FONDO	70
TRASFERIMENTO DEL CONTENUTO DEL G.E. VIA PORTA N.1	
(RS232) A UN PC	70
SOSTITUZIONE DEL GIORNALE ELETTRONICO	71
12. CODICI DI ERRORE	73
INDICE	75

Micrelec Italia S.r.I. Via F.lli Rosselli, 3/3 – 31020 Villorba (TV) Tel. 0422/608590 – Fax 0422/61929 <u>www.micrelec.it</u>