MANUALE UTENTE DVR GL4120/GL8120/GL16120 DVR H.264 V. 1.0



il presente documento è soggetto a modifiche senza preavviso





MISURE DI SICUREZZA DEFINIZIONE DEI SIMBOLI



Questo simbolo ha lo scopo di richiamare l'attenzione dell'utente sulla presenza di importanti informazioni di manutenzione o di utilizzo all'interno del presente manuale, che accompagna in ogni caso l'apparecchiatura.



Questo simbolo ha lo scopo di richiamare l'attenzione dell'utente sulla presenza di possibili componenti in tensione all'interno dell'apparecchiatura che possono essere forti abbastanza per essere qualificate come **pericolose** per un essere umano.

ATTENZIONE

QUESTO PRODOTTO E' STATO TESTATO E TROVATO COMPATIBILE CON I LIMITI DELLA CLASSE DEI DISPOSITIVI DIGITALI, CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE REGOLE FCC. QUESTI LIMITI SONO STABILITI PER FORNIRE UNA RAGIONABILE PROTEZIONE CONTRO L'INTERFERENZA, QUANDO L'APPARATO FUNZIONA IN UN AMBIENTE COMMERCIALE. QUESTO PRODOTTO GENERA, UTILIZZA, E PUO' IRRADIARE ENERGIA SOTTO FORMA DI RADIOFREQUENZE E, SE NON INSTALLATO E USATO SECONDO QUANTO DESCRITTO NEL MANUALE D'USO, POTREBBE GENERARE INTERFERENZA ALLE COMUNICAZIONI RADIO

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti affermazioni per un utilizzo sicuro del dispositivo

Avvertenze			
Disalimentare il sistema prima di installarlo. Non inserire più dispositivi elettrici all'interno della stessa presa elettrica. Ciò potrebbe causare surriscaldamento,	Non piazzare alcun contenitore contenente liquidi, come acqua, caffè o bevande, sul dispositivo. Se il liquido viene versato sul sistema, può		
incendio, o scosse elettriche.	causare un corto-circuito o un principio di incendio.		
Evitare che il cavo di alimentazione sia piegato o pressato da un oggetto pesante. Ciò potrebbe provocare un principio di incendio.	Pulire la polvere sul dispositivo e intorno ad esso su base regolare. Nel far ciò, utilizzare sempre un panno asciutto. Non utilizzare panni bagnati o solventi organici. Ciò potrebbe danneggiare la superficie del sistema e causare cortocircuiti o scosse elettriche.		
Evitare di posizionare il dispositivo in ambienti umidi, con molta polvere, o fuliggine. Ciò potrebbe provocare un principio di incendio o scosse elettriche.	Quando si inserisce il cavo di alimentazione nella pesa, farlo delicatamente. Non toccare la presa con le mani bagnate ed evitare che i buchi della presa siano troppo larghi. Ciò potrebbe causare un principio di incendio o scosse elettriche.		
Non tentare di disassemblare, riparare o modificare il sistema, da sé. E' estremamente pericoloso, a causa dell'alta tensione con cui lavora il dispositivo. Ciò potrebbe provocare un principio di incendio, scosse elettriche, o ferite.	Installare il sistema in un posto fresco senza la luce diretta del sole e con temperatura controllata. Evitare la luce delle candele e i dispositivi generatori di calore, come stufe. Tenere il sistema lontano da posti frequentati da polte persone. Ciò potrebbe causare un principio di incendio.		
Verificare che non sia presente alcun segno di pericolo, quale strato di umidità, cavo di alimentazione allentato o danneggiato, o superficie instabile. Se si incontra uno di questi problemi, richiedere assistenza al proprio fornitore. Ciò potrebbe provocare un principio di incendio o scosse elettriche.	Installare il sistema su di una superficie piana, con una sufficiente ventilazione di aria. Non posizionare il dispositivo ad un'altezza elevata. Ciò potrebbe causare cortocircuiti, o gravi ferite.		
Mantenere una distanza di almeno 15 cm tra il retro del sistema e il muro, per i cavi connessi al sistema. Altrimenti i cavi potrebbero piegarsi, danneggiarsi, o tagliarsi. Ciò potrebbe provocare un principio di incendio, scosse elettriche, o ferite.	La presa elettrica deve essere messa a terra, e la variazione di tensione deve essere nel 10% del valore nominale. Non utilizzare la stessa presa elettrica per un fon, un ferro da stiro, un congelatore, o qualunque altro dispositivo che genera calore. Ciò potrebbe causare un principio di incendio, surriscaldamento, o scosse elettriche.		

Quando la batteria del sistema è completamente esaurita, è necessario sostituirla con una dello stesso tipo, o equivalente, specificata dal produttore. Le batterie esauste andranno smaltite secondo le istruzioni del costruttore. Ciò potrebbe provocare un'esplosione.	Il produttore non è responsabile della cancellazione dei dati, dovuta a una cattiva gestione del dispositivo	
Posizione delle batterie		

Preca	Precauzioni			
Non installare il sistema in un posto con elevati campi magnetici, microonde, o dispositivi wireless, come radio e TV. Installare il sistema in un posto dove non ci siano oggetti magnetici, frequenze elettriche, o vibrazioni.	Installare il sistema in un posto con un appropriato grado di umidità e di temperatura. Evitare di installare il sistema in ambienti con elevata temperatura (superiore a 40 $^{\circ}$) o bassa (inferiore ai 5 $^{\circ}$).			
Evitare di porre sostanze sul dispositivo . Ciò potrebbe provocare cortocircuiti.	Non posizionare alcun oggetto pesante sul dispositivo. Ciò potrebbe causare la rottura del sistema.			
Installare il sistema in un posto con una sufficiente ventilazione. Mantenere una distanza di almeno 15 cm tra il retro del sistema e il muro, e almeno 5 cm di distanza tra la parte frontale del dispositivo, e un muro.	Installare il sistema su di una superficie stabile e piana, altrimenti il sistema potrebbe non funzionare correttamente.			
Il sistema può danneggiarsi a seguito di un forte impatto, o una forte vibrazione. Evitare che ci siano oggetti in movimento nelle vicinanze del sistema.	La presa elettrica deve essere messa a terra.			
Evitare la luce del sole diretta sul dispositivo, o qualunque dispositivo che irradia calore.	Se si nota uno strano suono o odore, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il centro di assistenza. Ciò potrebbe causare un principio di incendio o una scossa elettrica.			
Permettere il ricircolo dell'aria all'interno della stanza dove viene collocato il dispositivo. Avvitare fermamente le viti che tengono la custodia al DVR. La rottura del sistema potrebbe essere causata dal posizionamento in un ambiente non idoneo. E' raccomandato utilizzare uno stabilizzatore di tensione per stabilizzare la tensione di alimentazione. E' raccomandato avvolgere il nucleo di ferrite al cavo di alimentazione del dispositivo per	Per mantenere stabili le prestazioni del sistema, far verificare il dispositivo periodicamente dal centro di assistenza. Il costruttore non è responsabile per la rottura del sistema, causata da una cattiva gestione da parte del cliente.			

Indice

MANUALE UTENTE	1
DVR GL4120/GL8120/GL16120	1
MISURE DI SICUREZZA	2
1. Lista dei Componenti	8
2. Struttura Pannelli di Controllo	9
2.1 Tasti di Controllo sul Pannello Frontale	9
2.2 Connettori del Pannello Posteriore del DVR a 16 canali	10
2.3 Connettori del Pannello Posteriore del DVR a 8 canali	11
2.4 Connettori del Pannello Posteriore del DVR a 4 canali	12
3. SPECIFICHE	13
4. Live, Riproduzione e operazioni PTZ	14
4.1. Modalità LIVE	14
4.2. Modalità RIPRODUZIONE	19
4.3. Modalità PTZ	21
5. Menu Principale	24
5.1. Menu Registrazione	26
5.1.1. Configura Qualità e Frame Rate	
5.2 Configura Eventi	28
521 Configura Motion	28
5211 Configura Area Motion	29
522 Configura Sensore	30
5.3. Configura Programmazione Registrazione	
5.3.1 Configura Schedulazione Registrazione	31
5.3.2 Configura Festività	32
5.4 Configura Camera	32
5.5 Configura Utenti	02
5.5.1 Configura Permessi	34
5.5.2 Configura immagine utente	35
5.6 Configura Rete	35
5.6.1 Configura Rete	36
5.6.1.1 DHCP	36
5.6.1.2 I AN	36
5.6.1.3 ΔDSI	30
5.6.2 Configure HTTP	37 38
5.6.2 Configure DDNS	30
5.6.4 Configura Dono	39
5.0.4 Configura PT7 o PS/85	39 40
5.8 Configura Sistema	40
5.8.1 Configura Visualizzaziono	41
5.0.1. Configura Visualizzazione	42 12
5.0.2. Configura Data e Ora	43
5.0.2.1 Gallibio Dala e Ora	43
5.0.2.2 Configura era da internet	44
5.0.2.3 Configure Apparete	44
	45
	40
D.9. Uullia	4/
D. IV. Diagnostica	48
o. Dackup e Ricerca	49
0.1. Configura Backup	49
	50

DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

6.2.1	Ricerca per eventi	50
6.2.1.	1. Impostazione dei criteri per la ricerca degli eventi	51
6.2.2	Ricerca per data e ora	52
6.3. C	Come ricercare gli eventi tramite Web	53
6.3.1.	Monitoraggio da Web	54
6.3.2.	Programma Client	54
6.4. L	Itilizzo del programma Client	55
7. Install	azione ed utilizzo dell'applicazione per Telefoni Cellulari	57
7.1. Ir	nstallazione e funzionamento dell'applicativo per telefoni cellulari Symbian	57
7.1.1	Installazione dell'applicativo	57
7.1.2	Funzionamento dell'applicativo per cellulari	58
7.1.2.	1 Aggiungere il collegamento ad un nuovo DVR	58
7.1.2.	2 Loggarsi al DVR	58
7.1.2.	3 Modificare le informazioni di Login del DVR	59
7.1.2.	4 Cancellare le informazioni di Login del DVR	59
7.1.3	Funzionamento della visualizzazione LIVE	59
7.1.3.	1 Scorrere l'immagine	59
7.1.3.	2 Impostazione della qualità delle immagini	60
7.1.3.	3 Visualizzazione Canale	60
7.1.3.	4 Dimensione delle immagini	61
7.1.3.	5 Rotazione delle immagini	61
7.1.3.	6 Allarmi	61
7.2. Ir	nstallazione dell'Applicazione sui telefonini con S.O. Windows Mobile	62
7.2.1	Installazione dell'applicativo	62
7.2.2	Funzionamento dell'applicazione mobile	63
7.2.3	Visualizzazione LIVE	64
7.2.3.	1 Funzionamento nella visualizzazione LIVE tramite Jrviewer	64
7.2.3.	2 Funzionamento nella visualizzazione LIVE tramite H264Pocket	65
7.3. L	ista dei Sistemi Operativi supportati	66
8. Visua	lizzatore delle registrazioni	66
9. Apper	ndice: Registrazione DDNS	67

1. Lista dei Componenti

VIDEOREGISTRATORE	
CD DEL SOFTWARE	Er kann star Er kann star Er kann Er
TELECOMANDO	
BATTERIE PER TELECOMANDO	
MANUALE	
VITI	
CAVO SATA PER HARD DISK	
STAFFE PER HARD DISK (per il DVR a 16 canali)	
RONDELLE DI GOMMA E VITI (per i DVR a 4 e 8 canali)	
CAVO DI ALIMENTAZIONE E ADATTATORE	
CAVO DI ALIMENTAZIONE SATA	

2. Struttura Pannelli di Controllo

2.1 Tasti di Controllo sul Pannello Frontale



Tasti di Controllo	Descrizione
1 LOCK	In modalità LIVE, blocca ogni accesso
2 BACKUP	In modalità LIVE, premere per visualizzare il menu BACKUP
3 PTZ	In modalità LIVE, premere per visualizzare il menu PTZ
4 MENU	In modalità LIVE, premere per visualizzare il menu
5 ESC	In modalità SETUP, premere per ritornare alla pagina precedente del menu
6 SEARCH	In modalità LIVE, premere per visualizzare il menu di RICERCA
7 REW	In modalità RIPRODUZIONE, premere per riprodurre all'indietro
8 STOP	In modalità RIPRODUZIONE, premere per stoppare la riproduzione
9 FF	In modalità RIPRODUZIONE, premere per riprodurre veloce in avanti
10 REC	Utilizzato per avviare e fermare la registrazione
11 PLAY/PAUSE	In modalità RIPRODUZIONE, premere per riprodurre mettere in pausa la
	riproduzione
12 LED DISPLAY	NETWORK riporta lo stato della connessione di rete;
	HDD riporta che l'hard disk è in uso
13 PORTA USB	Porta USB per collegare i dispositivi di archiviazione
14 TASTO SEL	In modalità SETUP, premere per confermare i valori inseriti. In modalità
	RIPRODUZIONE, commuta tra visualizzazione a schermo intero, in quad, a 9 e
	a 16 divisioni rispettivamente
15 ▲ / ▼/ ◀/ ▶	Premere per muovere il cursore su, giù, a destra e a sinistra rispettivamente

2.2 Connettori del Pannello Posteriore del DVR a 16 canali



1 MAIN monitor	Porta BNC per il monitor principale
2 SPOT monitor	Porta BNC per visualizzare a schermo intero, in sequenza, tutte le telecamere
	installate
3 VIDEO IN	Porte di ingresso BNC per le telecamere (16 in totale)
4 AUDIO IN	Ingresso RCA per il segnale audio. Ci sono 2 porte disponibili (corrispondenti
	ai canali 1 e 2)
5 VGA	Porta VGA
6 LOOP OUT	Uscita LOOP
7 AUDIO OUT	Uscita RCA per il segnale audio
8 EXTERNAL I/O	Porta per dispositivi I/O esterni (vedere l'immagine sotto per la definizione dei
	vari PIN)
9 NTSC/PAL Switch	Switch tra il formato NTSC e PAL
10 750hm switch (1	Se si utilizza la funzione LOOP OUT, impostare gli switch per ciascun canale
– 16 canali)	
11 Porta USB	Porta USB (per il mouse)
12 LAN	Porta di rete
13 DV 12V	Attacco per l'alimentatore di rete (12V DC)
14 Power switch	Switch di alimentazone (ON / OFF)
15 FAN	Ventola di raffreddamento







3 VIDEO IN	Porte di ingresso BNC per le telecamere (8 in totale)
4 AUDIO IN	Ingresso RCA per il segnale audio. Ci sono 2 porte disponibili (corrispondenti
	ai canali 1 e 2)
5 AUDIO OUT	Uscita RCA per il segnale audio
6 VGA	Porta VGA
7 EXTERNAL I/O	Porta per dispositivi I/O esterni (vedere l'immagine sotto per la definizione dei
	vari PIN)
8 LAN	Porta di rete
9 DV 12V	Attacco per l'alimentatore di rete (12V DC)
10 Porta USB	Porta USB (per il mouse)
11 FAN	Ventola di raffreddamento



2.4 Connettori del Pannello Posteriore del DVR a 4 canali



1 MAIN monitor	Porta BNC per il monitor principale
2 SPOT monitor	Porta BNC per visualizzare a schermo intero, in sequenza, tutte le telecamere
	installate
3 VIDEO IN	Porte di ingresso BNC per le telecamere (4 in totale)
4 AUDIO IN	Ingresso RCA per il segnale audio. C'è una sola porta disponibile, legata al
	canale da 1
5 AUDIO OUT	Uscita RCA per il segnale audio
6 VGA	Porta VGA
7 EXTERNAL I/O	Porta per dispositivi I/O esterni (vedere l'immagine sotto per la definizione dei
	vari PIN)
8 LAN	Porta di rete
9 NTSC/PAL switch	Switch tra il formato NTSC e PAL
10 DV 12V	Attacco per l'alimentatore di rete (12V DC)
11 Porta USB	Porta USB (per il mouse)
12 FAN	Ventola di raffreddamento



3. SPECIFICHE

Product (120 Frame)		Stand-Alone(4CH)	Stand-Alone(8CH)	Stand-Alone(16CH)		
OPERATION SYSTEM				LINUX		
	VIDED SYSYEM		NTSCIPAL Switch Selectable	AUTO Detect	NTSC/PAL Switch Selectable	
VIDEO	NPUT		ENC ⁴ 4,1.0Vp-p,75chm	BNC*8,1.0Vp-p,75ohm	BNC*16,1.0Vp-p,75ohm	
	CVBS		1CH. BNC			
	SPOT		1CH, BNC			
	LOOP OUT		without loop BNC*4 with termina		BNC*4 with termination s/w	
	VGA OLITFUT D-SUD STANDARD					
	NPUT	1	1CH,RCA	4CH/RCA	2CH,RCA	
ALDIO	CUTPUT		1CH.RCA	2CH/RCA	1CH,RCA	
31002230	MOUSE	-	USB Mouse 14_SB1 1(back)		110500032520	
CONTROL	R CONTROLLER			YES		
STORAGE	BUILD IN INTERFACE			SATA*1(1#HDD)		
	DIVISION		1.4	1.4.B	1,49,16	
DISPLAY	ZOOM 2*8*(Piewback Zoom Support)			1		
	COMPRESSION	<u> </u>		H.264 Main Profile H.264	6	
	RECORDING MODE			Manual Schedule, Alam, Holida	1	
		NTSC		720*480 720*240 360*240	2	
	RESOLUTION	PAI		720*576 720*268 360*288		
RECORDING		NTSC	120EBS	120525	240EPS	
100.000	FRAME RATE	Pal	100585	100595	240175	
	OLIALITY:	1.00	Highest Hinh Normal Basin Bahav Basin			
	WOTION DETECTION	-	Sepertity it of the average of the second se			
	WATER MARK	-	Se Islovity. I DEVELZZ* I Sorici			
	FRAMERATE		100 400ED0/NTCC) (400ED0/D11)		8	
PLAVEACK	COFFE	<u>.</u>	Normal REWAREF(1.01.1.2.2.45.55.1645.329.645)			
(LALBOW)	SEARCH METHOD	-	. North	Event Time/Calendar)	104)	
	REMOTE SOFTWARE		Re	note Client IF Brower, Mobile J	WS.	
	REMOTE ODEPATION	-	Vitual IVR Same As Local OSD		n	
	NEMOTE OF LIVE HON	-	TCD/D LTTD IONS CMTD/SSL)			
COMMUNICATION	NETWORK SERVICE	-		ADSLLANDHCP	2	
COMMONICATION	30 DEVICE	-	Win Mobile5 0.6 0	Symbion DD& Biocherry Manageranded)		
	CHUNTERFACE		Supported GIU 12 28 Tale Pake		a by room in choco?	
	PTZ PROTOCOL	6 - 7	Feiro	PJPelcoDANDA il n/LGJSamsung/4	MIECH	
	NTEDUAL	-	160	swt.surport	(high)	
	EVTEDNAL	-		1*(ISB2 (Xiront)		
BACKUP		-	1° USBZ U(1708)			
	NE IVVUNA ELE		I EX			
		-	424	0.11	16 / 2	
	PLARMINUUT	-	471	•/1	1/01	
	NO-400	-		2420103-252/032-660-5		
GENERAL	UNIT DIMENSION(mm)	-	340(W) * 200(U) * 00(H)			
		-		waterbog		
UPERATION TERPTERATORE						
	POWER CONSUMPTION		DC 12V,4A,48W DC 12V,6A,60W		DC 12V,6A,600/	

4. Live, Riproduzione e operazioni PTZ

Il telecomando e il mouse USB sono indipendenti tra loro; questo capitolo descrive come essi funzionano nelle tre differenti funzionalità: LIVE, RIPRODUZIONE e PTZ.

4.1. Modalità LIVE

In modalità LIVE è possibile monitorare tutti i canali, ascoltare l'audio ed effettuare tutte le funzioni collegate. Questo paragrafo descrive le operazioni eseguibili con il telecomando e con il mouse USB sulle icone grafiche sul display nella modalità LIVE.

Tasto	Descrizione
REC	Inizio/Fine Registrazione
PLAY	Inizio Riproduzione del segmento video più recente
LOCK	Abilita/Disabilita la funzione dei tasti
1,2,3,4	Seleziona il canale da monitorare a schermo intero
FREEZE	Abilita/Disabilita la funzione "freeze" (Funzione Pausa)
	Selezione della visualizzazione del canale a schermo intero
\blacksquare	Selezione della visualizzazione dello schermo in 4 divisioni
	Selezione della visualizzazione dello schermo in 9 divisioni. Il DVR a 4 canali non supporta questa visualizzazione.
	Selezione della visualizzazione dello schermo in 16 divisioni. I DVR a 4 e 8 canali
	non supportano questa visualizzazione.
ENTER/MODE	Seleziona la modalità a schermo intero e in quad, sequenzialmente
MENU/	Abilita/disabilità la visualizzazione del menu delle impostazioni
BK-UP/ESC	Abilita/disabilità la visualizzazione del menu di backup
SRH	Abilita/disabilità la visualizzazione del menu di ricerca
MUTE	Commuta tra ascolto/non ascolto dell'uscita audio del canale 1
STATUS	Abilita/disabilita lo stato
OSD	Abilita/disabilita la visualizzazione delle scritte sul display
Zoom/Zoom -	Abilita/Disabilita xxxxx. E' possibile cliccare sul nome del canale, per selezionare
	uno specifico canale.
PIP/Zoom +	Abilita la funzione picture-in-picture. E' possibile cliccare sul nome del canale, per
	selezionare uno specifico canale.
PTZ	Abilita il controllo PTZ
AUTO	In modalità AUTO, tutti i canali disponibili saranno ciclati sullo schermo, a schermo
	intero, in modalità auto sequenza
ID 1-4	Commuta l'ID del DVR tra 1 e 4.

Tabella 4-1: Funzioni del telecomando in modalità LIVE



Tabella 4-2: Icone grafiche visualizzate dopo il click con il tasto destro del mouse in modalità LIVE

Icona	Descrizione
À	Soffermandosi col cursore su questa icona, appariranno le seguenti 4 icone del menu
Ø	Menu Principale
Q	Menu di Ricerca
	Menu di Backup
	Modalità PTZ
	Abilitazione/Disabilitazione della Registrazione
	Riproduzione
K	Soffermandosi col cursore su questa icona, appariranno le seguenti 5 icone del menu
Π	Pausa
	Funzione PIP (Picture In Picture)
œ,	ZOOM, raddoppio della dimensione dello schermo
	Auto Sequenza
C †	Blocco/Attivazione dei tasti
	Visualizzazione a schermo intero

DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

\blacksquare	Visualizzazione a 4 divisioni
	Visualizzazione a 9 divisioni
	Visualizzazione a 16 divisioni

Tabella 4-3: Descrizione delle icone grafiche sullo schermo in modalità LIVE

Icona	Descrizione
C	Registrazione abilitata
Ţ	Audio LIVE attivo
×	Audio LIVE disattivo
5	Rilevato Motion sul canale
	Attivazione del sensore sul canale
	Perdita video rilevata sul canale
•	Dispositivo USB rilevato
0	Masterizzatore DVD rilevato
2 2	Connessione alla rete locale LAN
t	Auto Sequenza abilitata
2X	Zoom 2x attivo
	Freeze attivato, schermo congelato (= Pausa)
A	Blocco tasti attivo
5	Controllo PTZ attivo

DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

R	Il segnale del telecomando è stato impostato a 1-4 per corrispondere al telecomando 1-4. Nel frattempo, il telecomando standard non può controllare il DVR in questa situazione. Esso può essere controllato solo dai telecomandi 1-4.
HQ	Qualità delle immagini (Alta/Bassa)
🗳 , 💻	Schermo Intero
9	Registrazione
þ	Fermo Immagine
0	Impostazione del percorso per il salvataggio delle registrazioni e dei fermo- immagine.

4.2. Modalità RIPRODUZIONE

Si commuta in modalità RIPRODUZIONE premendo il tasto "PLAY" quando si è in modalità LIVE;

apparirà l'icona in alto, al centro dello schermo, e il pannello comandi (guarda la figura in basso) verrà visualizzato nell'angolo in basso a destra dello schermo. E' possibile trasportare il pannello comandi con il mouse, e piazzarlo in qualunque posizione dello schermo.



Tabella 4-4: Funzioni del telecomando in modalità RIPRODUZIONE

Tasto	Descrizione
ENTER/MODE	Commutazione in modalità schermo intero, 4, 9, 16 divisioni
MENU/∎∎	Abilitazione/Disabilitazione della funzione Pausa
PLAY	Riproduzione a velocità normale
▲/ SLOW	Riproduzione a velocità rallentata. La velocità sarà rallentata a ½, ¼, 1/8, 1/16 della velocità normale, ad ogni pressione del tasto in questione, fino a raggiungere la limitazione di 1/16 della velocità normale. La velocità di riproduzione è mostrata in alto al centro dello schermo.
•• / •	Riavvolgimento veloce. Ciascuna pressione del tasto incrementa la velocità al livello successivo. Ci sono 6 velocità disponibili: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X e 64X.
▶ / ▶	Riproduzione veloce. Ciascuna pressione del tasto incrementa la velocità al livello successivo. Ci sono 6 velocità disponibili: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X e 64X
▼ / ■	Fine della Riproduzione



Tabella 4-5: Operazioni con il mouse in modalità RIPRODUZIONE

Icona	Descrizione
*	Riavvolgimento veloce
*	► / ► Riproduzione veloce
+ 11	Riproduzione / Pausa
•	/ SLOW Riproduzione a velocità rallentata
	 Fine della Riproduzione
IIE	Riproduzione canale per canale, con visualizzazione dei fotogrammi
	Visualizzazione a schermo pieno
	Visualizzazione in quad
	Visualizzazione a 9 divisioni
€	Zoom

4.3. Modalità PTZ

Si commuta in modalità PTZ, premendo il pulsante "PTZ" quando si è in modalità LIVE. Apparirà

l'icona al centro in alto allo schermo e apparirà il pannello dei comandi nell'angolo in basso a destra dello schermo.



Tabella 4-6: Funzioni del telecomando in modalità PTZ

Tasto	Descrizione
▲/ SLOW	Movimento PTZ in alto
▼ / ■	Movimento PTZ in basso
~	Movimento PTZ a sinistra
▶ / ▶	Movimento PTZ a destra
ZOOM +	Comando PTZ ZOOM +
ZOOM -	Comando PTZ ZOOM -
FOCUS +	Comando PTZ FOCUS +
FOCUS -	Comando PTZ FOCUS -
IRIS +	Comando PTZ APRI IRIS +
IRIS -	Comando PTZ CHIUDI IRIS +
TOUR	Attiva l'impostazione TOUR *
PRESET +	Imposta la locazione del preset
numero	Premere prima il tasto "PRESET" e poi 2 cifre numeriche; il DVR imposterà la attuale
	posizione al numero di preset digitato
PLAY +	Vai al preset
numero	Premere prima il tasto "PLAY" e poi 2 cifre numeriche; il DVR andrà alla
	corrispondente posizione di preset memorizzata
PIP	Imposta la corrente posizione di preset come la prima della scansione *
FREEZE	Attiva l'auto scansione *
ZOOM	Imposta la corrente posizione di preset come la fine della scansione *

* I protocolli di comunicazione PTZ delle differenti marche alcune volte non sono compatibili al 100%. Perciò alcune di queste funzioni potrebbero no essere operative.

$\times \bullet_1 \bullet_1$	٦K	1065	5
	-	ZOOM	E
	-	Focus	
2 2 2	•	IRIS	Ξ
1234	5	678	

Tabella 4-7: Operazioni del mouse in modalità PTZ

Icona	Descrizione	
\times	Abbandono della modalità PTZ, ritorno alla modalità LIVE	
	Preset numero n. (1 – 64)	
-1	Vai al Preset numero N.	
	Imposta la corrente posizione di Preset al Preset numero N.	
'n	TOUR, premere per attivare il Tour impostato *	
ţ.	PIP, imposta la corrente posizione PTZ come l'inizio della scansione *	
1	FREEZE, attiva la scansione *	
Į.	ZOOM, imposta la corrente posizione PTZ come la fine della scansione *	
	Rotazione PTZ di 360°	
🖬 ZOOM 🔛	PTZ ZOOM IN; PTZ ZOOM OUT	
🖬 Focus 📩	PTZ FOCUS IN; PTZ FOCUS OUT	
🖬 iris 🗖	PTZ IRIS aperto; PTZ IRIS chiuso	
Le funzioni qui sotto necessitano del supporto dello specifico produttore delle dome PTZ. Verificare il manuale utente della dome pTZ per maggiori dettagli		
1	AUX 1, AUTO, Tasto + tasto numero 1	
2	AUX 2, AUTO, Tasto + tasto numero 2	
3	AUX 3, AUTO, Tasto + tasto numero 3	

DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

4	AUX 4, AUTO, Tasto + tasto numero 4
5	AUX 5, AUTO, Tasto + tasto numero 5
6	AUX 6, AUTO, Tasto + tasto numero 6
7	AUX 7, AUTO, Tasto + tasto numero 7
8	AUX 8, AUTO, Tasto + tasto numero 8
	Backup, Funzione customizzata

* I protocolli di comunicazione PTZ delle differenti marche alcune volte non sono compatibili al 100%. Perciò alcune di queste funzioni potrebbero no essere operative.

5. Menu Principale

Per entrare nel menu principale ed impostare il DVR, sono richiesti un account e una password utente. La password di default dell'amministratore è "123456". Verificare le impostazioni degli altri utenti nel menu "Account Setup".



Tabella 5-1: Alcune definizioni della tastiera virtuale

Campo	Descrizione
¢	Commuta tra lettere maiuscole e lettere minuscole
.?123 / ABC	Commuta tra numeri e lettere
Esc	Premere per cancellare le impostazioni, e riscegliere l'account utente
\mathbf{X}	Cancella l'ultimo carattere immesso
J	Selezionare per identificare la password. Se questa è corretta, si accederà al menu delle impostazioni
	Tasto "Spazio"



Tabella 5-2: Operazioni del telecomando nel menu delle impostazioni

Tasto	Descrizione
▲ ►	Si muove tra le possibili selezioni impostabili per la voce di menu selezionata
▲ ▼	Ci si muove tra le varie voci di menu
MENU	Salva le impostazioni e ritorna alla modalità LIVE
ESC	Ritorna alla pagina di menu precedente, senza salvare le impostazioni
ENTER	Entra nel menu, o visualizza la tastiera virtuale

PS: L'inizializzazione del nuovo Hard Disk, appena installato, è necessaria per formattarlo prima della registrazione. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al paragrafo 5.9 UTILITA'.

5.1. Menu Registrazione

■1 2 3 4 5 6 7 8 OSD Position X: ●	HDD Full:		Amorevitte
OSD Position X: OSD Position Y: OSD Position Setup Quality & Frame Rate Setup	1 2 3 4 5 6	7 8	
Quality & Frame Rate Setup	OSD Position X: OSD Position Y; OSD Position Sc	stup	 416 466
	Quality & Fran	re Rate Setup	

Voce	Descrizione
HDD Pieno	Selezionare "Interrompi" per arrestare la registrazione, o "Sovrascrivi" per
	riutilizzare l'Hard Disk quando esso è pieno:
	 Interrompi: Arresta la registrazione
	 Sovrascrivi: Comincia a sovrascrivere i dati più vecchi presenti
	sull'hard disk, e continua a registrare.
Configura Qualità e	Imposta la qualità e la frame rate di registrazione per ciascun canale e il tipo
Frame Rate	di registrazione (normale o su evento)
Posizione X dell'OSD	Imposta la coordinata sull'asse x della posizione delle scritte su schermo
Posizione Y dell'OSD	Imposta la coordinata sull'asse y della posizione delle scritte su schermo
Configura Posizione OSD	Imposta la posizione delle scritte su schermo nella schermata di registrazione

5.1.1. Configura Qualità e Frame Rate

📕 Normal	100						
Event	No.	Resolution		Quality		FF	s
		360×240		Highest		< 1	5
Normal	✓ 1	360×240	5	Highest		11	5
	2	360×240		Highest		1	5
120/120	V 3	360×240	-	Highest	Ţ	1	5
Auto	4	360×240	-	Highest		1	5
Event	5	360×240		Highest		1	5
	₩6	360×240		Highest		1	5
120/120	7	360×240	-	Highest		19	6
Auto	8 🖌	360×240	-	Highest		19	5

Voce	Descrizione
Visione Normale/Eventi	Seleziona la modalità di registrazione (Normale, su Evento)
	Selezione la risoluzione di registrazioni:
Risoluzione	 NTSC: 320x240, 720x240, 720x480
	 PAL: 320x288, 720x288, 720x576
Tipo di Registrazione	Imposta la qualità e la frame rate separatamente per tipo di registrazione
No	Abilitare/Disabilitare la spunta alla casella per abilitare/disabilitare la
110.	registrazione del canale selezionato
Qualità	Selezionare la qualità: Bassa, Base, Normale, Alta, Migliore
FPS	Selezionare la frame rate di registrazione
Auto	Assegna a ciascun canale la frame rate più alta possibile

5.2. Configura Eventi

	EVENT SETUP	
	Motion Setup	
	Sensor Setup	
[ESC] Close		Close

Voce	Descrizione
Configura Motion	Confermare per impostare il motion detection
Configura Sensori	Confermare per impostare gli ingressi dei sensori

5.2.1 Configura Motion



DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

Voce	Descrizione
Durata Allarme	Imposta la durata dell'allarme in caso di motion
Popup Motion	Selezionare la casella per abilitare/disabilitare la funzione di popup a schermo intero su motion per tutti i canali. Quando viene rilevato motion in modalità LIVE, le immagini della telecamera soggetta a motion appariranno a schermo intero.
1 – 4/8/16 CH	E' possibile impostare il popup, per ogni canale, in modo indipendente
Canale Selezionato	Selezionare la spunta sulla voce "Abilità Sensibilità" per il canale desiderato, per abilitare la funzione di motion detection
Sensibilità	Posizionare il cursore sulla barra della sensibilità o agire sulle frecce < > per impostare il livello di sensibilità da 1 a 10, per ciascun canale. Il valore più basso corrisponde alla più elevata sensibilità.
Configura Area Motion	Selezionare per impostare l'area per la rivelazione di movimento

5.2.1.1 Configura Area Motion

L'area di rivelazione di movimento è stata divisa in 22x15 caselle. L'area di rivelazione di movimento è di default l'intero schermo, ed appare in rosso nel caso di accesso locale al DVR, e porpora nel caso di accesso da remoto. Le aree selezionate per la rivelazione di movimento sono marcate in rosso, sia per l'accesso locale che per l'accesso da remoto.



Voce	Descrizione
No selezione con	Commuta tra la funzione "seleziona" e quella "deseleziona" dei riquadri,
mouse	tramite il mouse
Rilevazione su tutta	Seleziona l'intero schermo come area di rivelazione movimento
l'area	
Nessuna rilevazione	Deseleziona l'intero schermo come area di rivelazione movimento
Continua	Continua l'impostazione
Esci & salva	Salva ed esci
Esci & non salva	Esci senza salvare le impostazioni

5.2.2 Configura Sensore

Alarm Duration(Se	conds)	ġ.		🖌 5 🕨
Sensor Popup	No	Polarity		
	1	Off		
	2	Off	-	
	3	000		
	4	Off	-	
	5	Off		
All Off	6	Off	-	
All N.O.	7	Off		
All N.C.	8	Off		

Voce	Descrizione
Popup sensore	Selezionare la casella per abilitare/disabilitare la funzione popup su schermo per tutti i canali. Quando si attiva l'ingresso del sensore e si è in modalità LIVE, le immagini del canale relativo al sensore appariranno sul dislay a schermo intero.
Tutto spento	Disabilita tutti i sensori
Tutto basso	Imposta tutti i sensori in modalità N.A. (Normalmente Aperti)
Tutto alto	Imposta tutti i sensori in modalità N.C. (Normalmente Chiusi)
Configura sensore	 Cliccare o premere il tasto ▼ per selezionare ciascun canale, tra le possibili modalità: Normalmente Aperto, Normalmente Chiuso, Disabilitato. N.A. : Sensore normalmente non attivo. Quando connesso, il sensore si accenderà N.C. : Sensore normalmente attivo. Quando connesso, il sensore si spegnerà Disabilitato: Sensore disattivo

5.3. Configura Programmazione Registrazione



Voce	Descrizione
Pagina	Ciascuna pagina fornisce la configurazione di 10 configurazioni; ci sono 5 pagine in totale
Configura ferie	Confermare per impostare le festività, fino ad un massimo di 50 giorni, oltre che i fine settimana
Normale / Motion / Sensore	Registrazione Normale / Motion / Sensore

5.3.1. Configura Schedulazione Registrazione

Cliccare sulla fascia oraria sul lato sinistro dello schermo. Apparirà il menu di configurazione. E" possibile inserire una configurazione dettagliata, consistente in data, ora ed evento.

Enable Sched	lule Record Iule Motion Detect		
Enable Sched	lule Sensor Trigge	ar	
Start Time: End Time:	< 00< 24	▶ 4 00 ▶ ▶ 4 00 ▶	
🖬 Sunday	Monday	M Tuesday	
🛃 Wednesday	🛃 Thursday	🛃 Friday	
🛃 Saturday	🗖 Holiday		
		OK Gan	eal

5.3.2. Configura Festività

Poiché le festività sono differenti da Paese a Paese e da città a città, si è liberi di impostare le festività in funzione delle proprie esigenze.

7/50		1	2	3	4	5	6	1	8	9	10 11
January	-	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 22
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
February	-	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 22
	,	23	24	25	26	27	28	29			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
Manek	-	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 22
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	

5.4. Configura Camera



DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

Voce	Descrizione
1 – 4/8/16 CH	E' possibile fare le configurazioni per ciascun canale indipendente
Maschera	Abilitare la spunta per nascondere la visualizzazione del canale selezionato, in modalità LIVE
Nitidezza	Trascinare il cursore sulla barra, o premere i tasti ▶ per aggiustare il livello di Nitidezza della telecamera. Il range permesso è [1 – 255]. Il valore di default è 128
Luminosità	Trascinare il cursore sulla barra, o premere i tasti ◀ ► per aggiustare il livello di Luminosità della telecamera. Il range permesso è [1 – 255]. Il valore di default è 128
Contrasto	Trascinare il cursore sulla barra, o premere i tasti ▶ per aggiustare il livello di Contrasto della telecamera. Il range permesso è [1 – 255]. Il valore di default è 128
Croma (U)	Trascinare il cursore sulla barra, o premere i tasti ◀ ► per aggiustare il livello di Saturazione della telecamera. Il range permesso è [1 – 255]. Il valore di default è 128
Croma (V)	Trascinare il cursore sulla barra, o premere i tasti ◀ ► per aggiustare il livello di Colore della telecamera. Il range permesso è [1 – 255]. Il valore di default è 128. Questa funzione non è supportata nel formato video PAL.
Nome	Impostare il nome delle singole telecamere
Volume	E' possibile regolare il volume audio dei canali dall'1 al 4in modalità LIVE e REGISTRAZIONE

5.5. Configura Utenti

Il menu di configurazione degli account è utilizzato per fornire permessi di accesso indipendenti per ciascun utente (fino ad un massimo di 4 utenti). L'account di amministratore è "admin" e la relativa password è "123456".La password di default rimane la stessa dopo l'aggiornamento firmware. Comunque, a seguito del cambio password iniziale, ne viene richiesta una di 8 cifre.

No.	User Name	Password	
√ 1	USER1	[Permissions
2	USER2	1	Permissions
3	USER3	1	Permissions
4	USER4		Permissions
		Password: New: Cenfirm:	
C	han de	Change A	dmin Password

DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

Voce	Descrizione
No	Selezionare per attivare l'account dell'utente
Nome Utente	Impostare in nome utente
Password	Impostare la password per ciascun utente. E' richiesta una password di 8 cifre (miste tra numeri e lettere, case-sensitive)
Permessi	Impostare i permessi per ciascun utente
Cambia password admin	Cambiare la password di amministratore
Immagine	Cambia l'immagine dell'utente

5.5.1. Configura Permessi

La configurazione degli account viene utilizzata per fornire dei permessi per i singoli utenti (fino ad un massimo di 4), basati su regole, tra cui l'accesso al menu delle impostazioni, alle operazioni da remoto tramite la rete, alla riproduzione degli eventi, alle utilità, al salvataggio dei dati, al cambio della password al suo scadere, al mascheramento di alcune telecamere durante la riproduzione, ecc.

No.	Passwor	d Expiry Dat	le	2009/08/17	<u> </u>
₩ 1	🛃 Setup		Metwork 🗹		
2	M PTZ		M Playbac	k.	ic .
3	🛃 Utility		🛃 Backup		ú.
4	Remote & F	Playback Mas	s ka		10
F	🖌 С Н01	CH02	🖌 С Н03	CH04	
	🗹 СН05	СНОб	🗹 С Н07	CH08	
Ŀ					
9			OK	Cancel	

5.5.2. Configura immagine utente

L'utente può selezionare un'immagine da associare al suo profilo, che può essere selezionata da una chiavetta USB.

1 USER1 Perm 2 USER2 Perm 3 USER3 Perm 4 USER4 Perm		r Name Password	
2 USER2 Perm 3 USER3 Perm 4 USER4 Perm	USER1	ER1	Permissions
3 USER3 Perm 4 USER4 Perm	USER2	ER2	Permissions
4 USER4 Perm	USER3	ER3	Permissions
	USER4	ER4	Permissions
Password: New: Confirm:	<u>I</u>	Password:	

5.6. Configura Rete

ADSL	DHCP	LILAN
HTTP S	etupon	
DDNS S	etup	
	114	

Veee	Deserizione
voce	Descrizione
Tipo di connessione	Imposta la modalità di connessione alla rete (DHCP, LAN, ADSL)
Configura HTTP	Selezionare per configurare il servizio http
Configura DDNS	Selezionare per configurare il DDNS
Configura posta	Selezionare per configurare la mail

5.6.1 Configura Rete

Ci sono tre modi per connettersi alla rete, come segue:

5.6.1.1 DHCP

Quando si seleziona DHCP, l'indirizzo IP verrà assegnato al DVR direttamente dal server DHCP.

	DHCP	LAN
HTTP Se	800	
tomite ere	And a second	
DOMO O	11000	

5.6.1.2 LAN

Se si seleziona LAN, sono richieste le seguenti informazioni:

DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

ADSL DHCP	LAN
IP Address:	192 . 168 . 0 . 200
Subnet Mask:	255 255 255 0
Gateway:	192 168 0 1
DNS:	168 126 63 1
HTTP Setup DDNS Setup Mail Setup	

Voce	Descrizione
Indirizzo IP	Inserire l'indirizzo IP fornito dall'ISP (Internet Service Provider)
Subnet Mask	Inserire l'indirizzo IP del Subnet Mask fornito dall'ISP
Gateway	Inserire l'indirizzo IP del Gateway fornito dall'ISP
DNS	Inserire l'indirizzo IP del DNS server fornito dall'ISP. L'indirizzo corretto del
DNS	DNS deve essere inserito per la funzione di DDNS.

5.6.1.3 ADSL

Se si seleziona la connessione di rete ADSL, sono richieste le seguenti informazioni:

assword.		
HTTP Setup	00	
DONS Setup		

Voce	Descrizione
Nome utente	Inserire il nome utente fornito dall'ISP
Password	Inserire la password fornita dall'ISP

5.6.2 Configura HTTP

🗹 Enable HTTP Server		Port:	•	80	
	No.	Quality		F	PS
	V	Highest	-		1 1
	V 1	Highest	-		4 1
	2	Highest	-		4
	V 3	Highest	-	K	11
	V 4	Highest	-		8 1
	5	Highest	-		7 1
Dual Stream:	5	Highest	-		7 1
55/60 Auto	7	Highest		4	7
Auto	V 0	Higheet			7

Voce	Descrizione
Abilita server HTTP	Spuntare la casella per abilitare il server http. Gli utenti possono accedere remotamente al DVR, tramite la rete, solo se la funzione http risulta essere abilitata
Porta	Inserire un numero di porta valido, da 1 a 65000. Il valore di default è 80.
Auto	Assegnare ciascun canale con la sua massima frame rate accessibile
No.	Numero del canale
Qualità	Impostare la qualità di registrazione, tra Bassa, Base, Normale, Alta, xxxxxx
FPS	Impostare la frame rate di registrazione

5.6.3 Configura DDNS

DDNS Server:	DONS	
Host Name-		
Password:		

Voce	Descrizione
Abilita DDNS	Abilita/disabilita la funzione DDNS
Server DDNS	Inserire il DDNS Server su cui ci si è registrati: DDNS, DYNDNS.ORG, NO-IP.ORG, 3322.ORG (Il server di default è DDNS)
Nome Host	Inserire il nome host
Nome utente	Inserire il DDNS ID
Password	Inserire la Password

* Per maggiori dettagli sulla configurazione del DDNS, fare riferimento all'appendice

5.6.4 Configura Posta

In corrispondenza del verificarsi di un evento (perdita video, motion, sensore), una mail verrà inviata automaticamente all'account del ricevitore.

DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

User Name: Password:
Password:
Sender E-mail:
Trigger Events:
🗹 Video Loss 🛛 🐱 Motion 🛛 🐼 Sensor

Voce	Descrizione
Abilita notifica E-mail	Selezionare la casella per abilitare la funzione di notifica tramite mail
Server SMTP	Inserire il nome dell'SMTP Server
Nome utente	Inserire il nome utente
Password	Inserire la password
E-mail mittente	Inserire l'indirizzo e-mail del mittente (account registrato per il DVR)
E-mail destinatario	Inserire gli indirizzi e-mail dei ricevitori (fino ad un massimo di 10)
Trigger Eventi	Abilitare gli eventi per cui dovranno partire le notifiche e-mail: Motion,
	Sensore, Perdita Video.

5.7. Configura PTZ e RS485

II DVR permette agli utenti il controllo PTZ delle telecamere. Per abilitare la funzione PTZ, il cavo RS-485 dovrebbe essere connesso alla porta RS-485 del DVR.



Voce	Descrizione
Abilita PTZ	Flaggare la casella per abilitare/disabilitare la funzione PTZ per ciascun canale
Protocollo	Impostare il protocollo delle telecamere PTZ. I protocolli supportato sono PELCO-P, PELCO-D, KND, LI-LIN, SAMSUNG, LG, AVTECH, e altri.
ID PTZ	Cliccare, o premere i tasti ≺ ► per impostare l'ID PTZ. Il range di valori permessi è da 1 a 64
Baud Rate	Impostare la Baud Rate per il PTZ, tra 2400, 4800, 9600, 19200
ID RS-485	Selezionare l'ID RS-485, da 1 a 64
Baud Rate RS-485	Selezionare la Baud Rate RS-485, tra 2400, 4800, 9600, 19200
Tastiera	Selezionare la tastiera

5.8. Configura Sistema

DVR Name:	H264 DVR		
Language:		English	_
Remote ID:			4 1
Olepi	ay Setup		
Date/I	ime Setup		
Devi	se Secupon		

Voce	Descrizione
Nome DVR	Il nome del DVR verrà visualizzato quando gli utenti entrano nel sistema tramite l'accesso da remoto
Ubicazione DVR	L'ubicazione del DVR verrà visualizzata quando gli utenti entrano nel sistema tramite l'accesso da remoto
Lingua	Cliccare o premere il tasto ▼ per selezionare la lingua, tra Inglese, Cinese, Giapponese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Italiano, ecc.
ID telecomando	L'ID di default è 1. Quando il DVR è controllato da un telecomando standard, premere "DVR1" * prima di utilizzarlo.Se si possiedono più di 2 DVR, l'ID del DVR potrebbe essere impostato tra 1 e 4. Per esempio, il telecomando standard non può operare su di un DVR numerato come 3. Esso risponde solo dopo che il tasto "DVR3" viene premuto.
Configura visualizzazione	Selezionare per impostare la visualizzazione
Configura data e ora	Selezionare per impostare la data e l'ora
Configura dispositivo	Selezionare per impostare il buzzer e le uscite relè
Configura uscita spot	Selezionare per configurare l'uscita SPOT

* L'ID di default è "1". Se il telecomando non funziona, premere nuovamente "DVR1" per rassegnare l'indirizzo 1.

5.8.1. Configura Visualizzazione

Auto-Seq Inter	val(Seconds)	4 5
🗹 Show OSD		
Show DVF	l Status	
Show Dat	e/Time	
Show Cha	nnel Name	
CRT		
Border Color	Red	255
	Green	255
	Blue	4 255

Voce	Descrizione
Ciclico (secondi)	Imposta la durata in secondi dell'intervallo di tempo tra la commutazione tra i vari canali in modalità di auto-sequenza
Mostra OSD	Abilita/disabilita le scritte su schermo
Mostra stato DVR	Abilita la visualizzazione delle icone grafiche e dello stato della registrazione su display
Mostra data/ora	Abilita la visualizzazione di data e ora sullo schermo
Mostra nome ingresso	Abilita la visualizzazione del nome del canale sullo schermo
CRT	Impostare questa funzione quando si presenta lo sfarfallio su di un monitor CRT
Colore bordo	Imposta il colore del bordo in modalità LIVE e RIPRODUZIONE

5.8.2. Configura Data e ora

noon norman.	11:13:54
Date Format:	2009-08-17
Date/Time Position.	Тор
Change Date & Th Time Zone Setus	me _{nor}

Voce	Descrizione
Formato ora	12/24 ore
Formato data	MM-DD-YY/DD-MM-YY/YY-MM-DD
Posizione data e ora	Scegliere la posizione di data e ora sullo schermo
Cambio data e ora	Impostare la data e l'ora del DVR
Configura fuso orario / ora legale	Impostare il fuso orario e l'ora legale
Configura ora da internet	Impostare la sincronizzazione automatica con un time server

5.8.2.1 Cambio Data e Ora

Impostare la data e l'ora del DVR, manualmente, secondo l'ora locale

	- 1 4 -	C	HAN	IGE	DA	TE	B. TI	ME			
		2	2009] /	ſ	1	8			
		S	M	T	W	T 06	F	S 01			
		09 16 23	10 17 24	11 18 25	12 19 26	13 20 27	14 21 28	15 22 29			
ł		Times	1	1	8	20	B	× ()	14 🕨		
(MEN	U] OK: [E	sc] C	ance	¥)				ØK		Centrel	

5.8.2.2 Configura Fuso orario / ora legale

Impostare il fuso orario e l'ora legale, secondo la localizzazione del DVR

Select Time Z	one: wing Time		GMT+	- 09 -	00 🚽
Start Time:	tang time				
January	- 19t	Sunday		AM	00 -
End Time:					
January	1 96	Sunday		AM	- 00 -

Voce	Descrizione
Seleziona zona orario	Premere Enter per modificare il fuso orario, da GMT-13 a GMT+13
Ora legale	Abilita/disabilita l'ora legale

5.8.2.3 Configura ora da internet

Serve a sincronizzare l'ora del DVR con un internet time server

Automatically Synchronize	<u> </u>
time nist gov	Update Now

Voce	Descrizione
Sincronizzazione automatica	Flaggare la casella per abilitare la funzione di sincronizzazione automatica. In questo modo, il DVR si sincronizzerà automaticamente al time server ad ogni riavvio, oppure ogni 24 ore
Aggiorna ora	La data e l'ora visualizzate sul DVR corrisponderanno immediatamente a quelle dell'internet time server.

5.8.3. Configura Apparato

	Buzzar	Ralay
HDD Error		
Video Loss		
Motion		V
Sensor		V
MENULOV LESCI C		

DVR GL4120/GL8120/GL16120 - Manuale d'uso e installazione

Voce	Descrizione
Tono tasti	Abilita/disabilita il tono tasti, alla pressione dei tasti
Buzzer	Abilita/disabilita il buzzer a seguito di un allarme generato da sensore, motion, e perdita video.
Relay	Abilita/disabilita il segnale da inviare al relè di uscita, a seguito di un allarme generato da sensore, motion, e perdita video

5.8.4. Configura uscita SPOT

Skip Vide	o Loss Channe)]	3
Channels:			
CH01	🗹 CH02	🗹 CH03	🗹 С Н04
CH05	CH06	🗹 С Н07	С Н08

Il DVR ha due modalità di uscita video: l'uscita principale, e quella spot. E' possibile configurare l'uscita SPOT in modo che si abbia la ciclata dei canali desiderati su questa uscita.E' possibile monitorare tutti i canali nella modalità SPOT.

Voce	Descrizione
Ciclico (socondi)	L'intervallo di tempo, espresso in secondi, tra la ciclata delle telecamere
Ciclico (secondi)	sull'uscita SPOT, in modalità sequenza
Salta ingresso senza	Permette di escludere dalla ciclata i canali che non presentano alcun
segnale video	ingresso video
Canali	Selezionare i canali che si vogliono visualizzare

5.9. Utilità

- Martin College		N.	
	UTILITY		
	HDD Initialization		
	USB Initialization	1	
	System Recovery		
	Reset System Events	17	
	Copy Setup to USB		
	Download Setup from USB	1	
	Upgrada	-	
(ESC) Close	•	Clos	10
		w	-

Voce	Descrizione			
Inizializza HDD	Selezionare per entrare nel menu di inizializzazione dell'hard disk. Arrestare la registrazione prima di accedere a questo menu. Una volta entrati in questo menu, il sistema mostrerà tutti i dati (modello / volume) dell'hard disk che è installato nel DVR. Selezionare l'hard disk che si vuole inizializzare, e poi premere "Start". L'inizializzazione dell'HDD si conclude con successo quando viene visualizzato lo stato "Successo"			
Inizializza USB	Formatta il dispositivo connesso alla porta USB. Selezionare "Inizializza USB" e premere "Si" per cancellare tutti i dati. La procedura si conclude quando viene mostrato "Successo"			
Reset sistema	Riporta il sistema alle impostazioni di default di fabbrica			
Reset eventi sistema	Ripulisce tutti gli eventi registrati sul DVR			
Copia configurazione su USB	Copia i dati di configurazione del DVR su di un dispositivo USB, sotto forma di un file			
Copia configurazione da USB	Scarica la configurazione del DVR da un dispositivo USB, al DVR			
Aggiornamento	Aggiorna il DVR tramite il dispositivo USB. Arrestare la registrazione e salvare il file di configurazione prima di eseguire l'aggiornamento. I sistema si riavvierà automaticamente alla fine dell'operazione.			

Nota: NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE e tenere il dispositivo USB INSERITO durante la procedura di aggiornamento, per evitare un aggiornamento firmware incompleto e il danneggiamento del DVR

5.10. Diagnostica



Voce		Descrizione				
Versione		La versione firmware corrente del DVR				
Indirizzo IP		L'indirizzo IP del DVR, se esso è connesso alla rete. Se è disconnesso dalla rete, verrà visualizzata la scritta "Disconnesso"				
Indiriz	zo MAC	Indirizzo MAC del DVR				
	No.	Numero HDD				
	Dimensione	Dimensione dell'HDD				
	% Utilizzo	Percentuale di spazio utilizzato sull'HDD				
Stato HDD	Stato	Mostra lo stato dell'HDD. IN USO significa che l'HDD al momento è utilizzato per la registrazione. BUONO/CATTIVO significa che l'HDD ha un buono/cattivo formato per il DVR. (Nota: inizializzare sempre gli HDD installati, prima di usarli)				
Formattato il		La data e l'ora dell'ultima formattazione dell'HDD.				

6. Backup e Ricerca

6.1. Configura Backup

L'utente può archiviare qualunque segmento di dati registrati in un determinato intervallo temporale. Per fare ciò, deve essere collegato al DVR almeno un masterizzatore DVD, o un dispositivo di archiviazione, come una memory stick USB. I dati registrati possono essere archiviati anche su di un PC attraverso il SW di gestione da remoto (Remote.exe) ed essere salvato nel direttorio impostato sul software. Il formato dei file di backup è IRF, che possono essere riprodotti da un programma di riproduzione di backup.

From:	2009/08/12 03 00 00
To:	2009/08/12 03 36.28
Device:	PC
Free Space	0.00MB Refresh
Required Space:	Colculato
_	Start

Voce	Descrizione
Da	L'ora di inizio del file di backup
A	L'ora di fine del file di backup
Dispositivo	Selezionare penna USB, DVD-RW, o PC, come dispositivo di backup
Spazio libero	Spazio disponibile sul dispositivo di backup (non disponibile nel caso di PC backup)
Ricalcola	ricalcala lo spazio disponibile sul dispositivo di backup (non disponibile nel caso di PC backup)
Spazio richiesto	Mostra la dimensione del file di backup
Calcola	Calcola la dimensione del file di backup
Inizia	Comincia l'operazione di backup. Essere sicuri di aver calcolato la dimensione del backup prima di avviare la procedura di BACKUP.

Nota: Non scollegare il dispositivo USB o togliere l'alimentazione al DVR durante il processo di backup, per evitare errori gravi

6.2. Configura Ricerca



Voce	Descrizione
Ricerca per eventi	Menu di ricerca per eventi
Ricerca per data e	Incoriro la data a l'ara par la ricorea
ora	Insenie la uala e l'ula per la licerca

6.2.1 Ricerca per eventi

Griteria	Page: 🚽 🗕	
Deterrine	Event Type	0000
2009/08/13 01:04:11	Motion	CHO
2009/08/13 01:04:11	Motion	СНО
2009/08/13 01:04:11	Motion	СНО
2009/08/13 01:04:11	Motion	СНО
2009/08/13 01:03:05	Motion	СНО
2009/08/13 01:03:05	Motion	CH0
2009/08/13 01:03:05	Motion	СНО
2009/08/13 01 03:05	Motion	СНО
2009/08/13 01:02:59	Motion	CHO

Il DVR registra automaticamente gli eventi con le informazioni incluse circa il tipo, l'ora e il canale. Se ci sono dati registrati per un evento, verrà mostrata l'icona a sinistra della data e ora. Rimanere

selezionati sulla riga in corso e premere "Enter", o premere il tasto sinistro del mouse per riprodurre i dati registrati.

P.S. Gli eventi registrati verranno generati anchequando nessun HDD è installato o quando la funzione di registrazione non è abilitata. Comunque,le registrazioni non possono essere visualizzate dopo averle selezionare

Voce	Descrizione		
Criterio	Imposta le condizioni di ricerca eventi		
Pagina	Commuta tra le pagine degli eventi		
Data e ora	Data e ora in cui si verifica l'evento		
	Tipo di evento, defi	nito come segue	
	Mancanza video	Mancanza video	
	Motion	Rilevazione movimento	
	Sensore	Sensore	
Tipo di evento	Connessione remota	Connessione da remoto di un utente tramite la rete	
	Disconnessione remota	Disconnessione remota di un utente tramite la rete	
	Accensione	Accensione del DVR	
	HDD pieno	HDD pieno	
	Errore HDD	Errore rilevato sull'HDD	
	Riaccendi	Riavvio del sistema	
Info	Il canale relativo a cui l'evento accade, o il Igin dell'utente		

6.2.1.1. Impostazione dei criteri per la ricerca degli eventi

Ci possono essere un sacco di eventi. Perciò, è possibile facilitare la ricerca degli eventi, impostando il criterio. Impostare l'ora di inizio e quella di fine per la ricerca degli eventi. Dopodiché, la ricerca degli eventi sarà limitata al periodo specifico. Solo gli eventi selezionati, appartenenti ai canali selezionati, saranno ordinati nella lista degli eventi.



6.2.2 Ricerca per data e ora

La ricerca per data e ora permette di ricercare dati registrati per data e ora, da riprodurre. Premere "Enter" o cliccare col tasto sinistro del mouse sulla data desiderata, da riprodurre. Le date in cui ci sono delle registrazioni sono selezionate col riquadro rosso. Il DVR partirà con la riproduzione dell'evento selezionato. Il calendario sarà mostrato cliccando col tasto destro del mouse.

_	_		Т	IME	SE	AR	CH		_	_
		2	2009] /	ſ	1	3		
		S	М	т	w	т	F	S		
		02	03	04	05	06	07	08		
		16	17	18	19	20	21	22		
		23 30	24 31	25	26	27	28	29		
[ESC]	Close									Close

Cliccare sulla data per visualizzare la barra temporale degli eventi registrati per quel particolare giorno. E' possibile cambiare l'ora, sia impostando data e ora nelle caselle di testo, sia muovendosi col mouse sulla barra dei tempi, e poi premere OK. Il DVR riprodurrà i dati registrati selezionati.



6.3. Come ricercare gli eventi tramite Web

Passo 1: Digitare l'indirizzo IP e il numero di porta http nella barra di esplorazione del browser Internet Explorer (il valore di default della porta è 80)



Passo 2: Apparirà una finestra come quella mostrata qui in basso. Inserire il nome utente e la password. Il nome utente di default è "admin", mentre la password di default è "123456". Per ulteriori informazioni riguardo gli account e le password degli utenti, fare riferimento al capitolo 5.5.

	5 ×
R	The states of th
The server 212.1 password.	23.56.678 at . requires a username and
Warning: This se password be sen without a secure	rver is requesting that your username and it in an insecure manner (basic authentication connection).
User name:	2
Password:	
	Remember my password
	OK Cancel
	OK Cancel

Passo 3: Dopo l'inserimento di nome utente e password, è possibile vedere la schermata di connessione, come nell'immagine qui in basso

Attp:// 212.123.56.678 - Windows Internet Explorer	
http://212.123.56.678	
🚖 🕸 🕥 http:// 212,123,56,678	
Internet Explorer 6, 7, and 8	=> For Web Monitoring
Download DVR Remote Desktop (Windows XP, Windows Vista)	=> For Client Program

6.3.1. Monitoraggio da Web

Scegliere "Internet Explorer 6, 7, 8" per avviare la visualizzazione da Web. Poi verrà mostrata la schermata di connessione, come nella figura seguente. Questo permetterebbe di accedere remotamente e controllare il DVR dal PC. Nel caso in cui questa è la prima connessione da PC, è necessaria l'installazione dell'Active X.



6.3.2. Programma Client

Scegliere "Download DVR Remote Desktop" per utilizzare il Programma Client. Dopodiché Eseguire il Programma Remoto, dopo averlo scaricato da Internet. Inserire le informazioni di login del DVR, come qui sotto:

Login		Login	8
DVR Address:	DVR IP or URL	DDNS ID:	Input DDNS ID
DVR Port: DVR ID:	DVR ID	DVR Port:	Admin
DVR Password:	16 H H H H H H H	DVR Password:	****
	OK Cancel		OK Cancel
(1) DV	R ADDRESS Usage		(2) DDNS Usage

Dopo aver inserito le informazioni, è possibile vedere la schermata di connessione, come nell'immagine qui sotto. A questo punto sarà possibile accedere e controllare il DVR remotamente dal PC.



6.4. Utilizzo del programma Client

Aprire il file "Remote.exe". Inserire le informazioni riguardo l'indirizzo IP del DVR, il numero di porta, il "DVR ID", la password, e premere OK. Si dovrebbe essere in grado di accedere al DVR e cominciare ad utilizzare il software. Il nome utente e la password di default sono rispettivamente "admin" e "123456".

Il Programma Client "Remote.exe" fornisce delle funzioni supplementari per gli utenti remoti. Fare riferimento alla seguente tabella per quanto riguarda i requisiti minimi del sistema per poter lavorare con "Remote.exe". La tabella successiva, invece mostra la banda necessaria per la connessione internet.

Tabella 6-1:	Requisiti di	sistema	per il	Programma Client
--------------	--------------	---------	--------	-------------------------

CPU	Intel Pentium 4, o superiore
Sistema Operativo	Microsoft Windows Vista – Windows XP SP2 o superiore
RAM	512MB o superiore
Scheda VGA	Necessario il supporto di DirectX9.0 (o superiore) Nota 1
Altri	DirectX9.0 o superiore

Nota 1

Le schede VGA conosciute al momento, che supportano DirectX9.0 sono:

NVIDIA:	Geforce FXseries, Geforce 6series, Geforce 7series, Geforce 8series, Geforce 9series,
	Geforce 200series, ecc.
	O visita http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Nvidia_graphics_processing_units
ATI:	Radon R300series, Radon R400series, Radon R500series, Radon R600series, Radon
	R700series, Radon HD 3xxx IGPseries, Mobility Radeonseries (9500 o superiore),
	Mobility Radon Xseries, Mobility Radon HDseries, o FireGL Vseries, ecc
	O visita http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of ATI graphics processing units
SiS:	SiS 67Xseries, o SiS 77Xseries, ecc.
	O visita http://www.sis.com/support/support_compare.htm
Intel:	91Xseries, 94Xseries, 96Xseries, G3Xseries, o G4Xseries, ecc
	O visita http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA

Tabella 6-2: Richiesta di Banda

Risoluzione	Qualità	Massima	Normale	Bassa
	16 CH	6.9 – 7.9 Mfps	3.7 – 5.8 Mfps	1.2 – 2.4 Mfps
	8 CH	6.5 – 8.2 Mfps	3.6 – 5.8 Mfps	1.0 – 2.6 Mfps
וט	4 CH	6.6 – 8.0 Mfps	3.8 – 6.6 Mfps	1.4 – 3.0 Mfps
	1 CH	6.2 – 7.6 Mfps	3.6 – 5.7 Mfps	1.2 – 2.5 Mfps
HD1	16 CH	3.6 – 5.4 Mfps	1.9 – 3.5 Mfps	890K – 1.7 Mfps
	8 CH	3.3 – 5.6 Mfps	1.8 – 3.7 Mfps	900K – 1.6 Mfps
	4 CH	3.4 – 5.1 Mfps	1.8 – 3.8 Mfps	850K – 1.8 Mfps
	1 CH	3.7 – 6.0 Mfps	1.6 – 4.0 Mfps	870K – 1.8 Mfps
	16 CH	1.8 – 3.0 Mfps	1.2 – 2.2 Mfps	860K – 1.3 Mfps
	8 CH	1.9 – 2.9 Mfps	1.2 – 2.5 Mfps	750K – 1.2 Mfps
CIF	4 CH	1.6 – 2.5 Mfps	1.1 – 2.4 Mfps	700K – 1.3 Mfps
	1 CH	1.8 – 2.9 Mfps	1.4 – 2.6 Mfps	720K – 1.1 Mfps

7. Installazione ed utilizzo dell'applicazione per Telefoni Cellulari

E' possibile monitorare da remoto tutti i canali del DVR, tramite telefono cellulare. L'applicativo è fornito dalla casa costruttrice del DVR e supporta il sistema operativo Windows Mobile 5.0 (e superiori), Symbian.

Prima di tentare la connessione da telefono cellulare, verificare che il DVR sia stato configurato per essere connesso in rete: (Menù principale \rightarrow Configura Rete \rightarrow Configura http \rightarrow Abilita server http).

7.1. Installazione e funzionamento dell'applicativo per telefoni cellulari Symbian

Marche di telefoni: Nokia, SonyEricsson,...ecc

Requisiti di sistema

Il gestore di rete deve fornire il servizio GPRS, UMTS Il telefono deve supportare il protocollo dati GPRS UMTS e Java cldc1.0/midp 2.0 environment Scaricare sia "DVRH264.jar" e "DVRH264.jad" per un corretto funzionamento. Nel caso di SonyEricsson è necessario scaricare solo "DVRH264.jar".

7.1.1 Installazione dell'applicativo

Seguire i seguenti passi per una corretta installazione dell'applicativo

- Passo 1: L'applicativo chiamato "DVRH264.jar" deve essere installato sul vostro telefono cellulare. L'applicativo può essere scaricato direttamente dal sito web del costruttore del DVR, direttamente sul cellulare, o alternativamente, può essere trasferito dal PC al telefono, tramite il cavetto di connessione.
- **Passo 2**: Installare l'applicativo software "DVRH264.jar" sul cellulare. Esso potrebbe essere installato automaticamente dopo il download; altrimenti selezionarlo all'interno dei file scaricati, per lanciare l'installazione.



7.1.2 Funzionamento dell'applicativo per cellulari

Dopo l'installazione, entratire nel menu di gestione dei programmi ed eseguire l'applicativo di nome "DVRH264".

Selezionare "Menu", in basso a destra sulla schermata del telefonino.Appariranno i 4 comandi: Login, Add (Aggiungi), Modify (Modifica), Delete (Cancella).

Tail	ABC	
Edit Deta	14110	
IP:		
60.250.13	4.116	
PORT:		
80		
ACCOUNT	n:	
admin		
PASSWO	RD;	

Back		OK

7.1.2.1 Aggiungere il collegamento ad un nuovo DVR

Per collegarsi ad un DVR, è necessario inserire le informazioni relative all'accesso al DVR. Selezionare la voce "Add" all'interno del "Menu" ed inserire l'indirizzo IP del DVR, il numero di porta, il nome utente e la password. Premere "Add" per salvare queste informazioni dopo averle inserite.



7.1.2.2 Loggarsi al DVR

Utilizzare il comando "Login" per loggarsi sul DVR e visualizzare le immagini LIVE. Se più DVR sono stati configurati sull'applicativo per il telefonino, essi saranno listati per nome, e sarà possibile selezionare quello desiderato.

Verrà visualizzato un messaggio per il caricamento della sessione di trasferimento dati, prima della connessione. La velocità di trasferimento dei dati dipenderà dal gestore telefonico e dal tipo di connessione dati.

La connettività della rete durerà per un certo tempo. Dipenderà dal traffico sulla rete e dalla banda. Le immagini LIVE verranno visualizzate dopo che la connessione ha successo.

P.S. le immagini LIVE non verranno visualizzate sul telefonino nel caso in cui la registrazione è disabilitata sul DVR.

7.1.2.3 Modificare le informazioni di Login del DVR

E' possibile utilizzare il comando "Modify" per cambiare le informazioni di Login del DVR. La finestra di dialogo è identica a quella del comando "Add".

Taul 🚳	🖓 and 🛛 🗰 ABC 🗰
Existing Record	Edit Data
1:admin	IP:
SizeAvalable : 999669	225.242.131.112
Menu	PORT:
1 Logn	80
2 Add 3 Modify	ACCOUNT:
4 Delete	admin
	PASSWORD:
	1838.88
Exit Menu	Back 🔸 DK

7.1.2.4 Cancellare le informazioni di Login del DVR

Il comando "Delete" può essere utilizzato per cancellare le informazioni dei DVR non più in uso. Selezionare il DVR dalla lista, e poi scegliere l'opzione "Delete".

Existing Record 1:admin 2:user SizeA 1 Logn 2 Add 3 Modify 4 Delete	Pall	ABC	
1:admin 2:user SizeA Menu 1 Logn 2 Add 3 Modify 4 Detate	Existin	g Record	
Zuser SizeA <u>Menu</u> 1 Logn 2 Add 3 Modify 4 Delete	1:admir	1	
SizeA Menu 1 Login 2 Add 3 Mocify 4 DELETE	z:user		
1 Logn 2 Add 3 Modify 4 Delete	SizeA	Menu	
2 Add 3 Modify 4 Delete		l Login	
3 Modify 4 Detate	3	Add .	
4 Delete		Mocify	
	4	Delete	
	Evit		Menu

7.1.3 Funzionamento della visualizzazione LIVE

Questo paragrafo descrive le operazioni che si possono fare da telefonino, durante la visualizzazione LIVE.

7.1.3.1 Scorrere l'immagine

E' possibile utilizzare la tastiera del telefonino per scorrere le immagini, qualora esse siano fuori misura.

Tasto	Azione
2	Scorri Su
4	Scorri a Sinistra
6	Scorri a Destra
8	Scorri Giù

7.1.3.2 Impostazione della qualità delle immagini

Selezionare "Quality" nel "Menu"



Ci saranno 5 livelli di scelta: Low (Bassa), Normal (Normale), Middle (Media), High (Alta) e Highest (Superiore).

	QUINTY	Menu	
0	Low	Guality	0:2
E o	Normal	Single	0.8
	Middle	Nulti	0.0
0	Hight	Size	0.3
	Hightest	Fictale	0.2
2	Caneel	Aann	0.2

7.1.3.3 Visualizzazione Canale

Selezionare "Single" nel "Menu"; apparirà la lista dei canali del DVR, che sarà possibile scegliere. P.S.: I canali non potranno essere visualizzati se la registrazione, localmente al DVR, è disabilitata.

2	Single Ch.	Henu	
	Single ch6	Quality	
5	Single ch7	Single	
	Single ch0	Matt	[-0.
	Single ch9	Size	
	Single ch10	Rotate	100
	Eanpel	Alarm	1-4

7.1.3.4 Dimensione delle immagini

La dimensione dello schermo del telefonino può essere di vari formati. E' possibile selezionare la voce "Size" nel "Menu", per scegliere il ridimensionamento delle immagini, tra "Original" (Originale) o "Fit Screen" (Adatta allo schermo)



7.1.3.5 Rotazione delle immagini

Le immagini LIVE possono essere visualizzate in modalità normale, o ruotate di 90°. Selezionare "Rotate" per eseguire questa operazione.

Rotate	Menu.
Normal	Guality
Rotate	Single
1	Multi
	Gize
	Fictate
Cancel	Alarm
Cancel	Mənu

7.1.3.6 Allarmi

Questa applicazione permette non solo il monitoraggio remoto da telefonino, ma anche la ricezione di allarmi generati da eventi, quali rilevazione di movimento, sensore, o perdita video. Saranno visualizzare le seguenti icone grafiche per riportare lo stato:





Erdita Video

Selezionare la voce "Alarm" nel "menu" per abilitare/disabilitare questa funzione



7.2. Installazione dell'Applicazione sui telefonini con S.O. Windows Mobile

Ci sono 2 applicazioni per telefonini con Sistema Operativo Windows Mobile: compressione JPEG, oppure compressione H264. L'applicativo con compressione H264 è in grado di trasferire sia video che audio sul telefonino.

Requisiti di Sistema

Sistema Operativo Windows Mobile: versione 5.0 o superiore

Il telefonino necessita di supportare la connessione internet: GPRS / 3G / Wi-fi...ecc

7.2.1 Installazione dell'applicativo

Seguire i seguenti passi per eseguire l'installazione sul dispositivo mobile (telefonino, PDA, ...ecc)

Passo 1: E' necessario installare le applicazioni di nome "**Jrviewer.CAB**" e "**H264Pocket.CAB**". L'applicativo può essere scaricato direttamente dal sito web del costruttore del DVR, direttamente sul telefonino, o alternativamente, scaricato da un CD, e trasferito dal PC al telefonino, attraverso Bluetooth o cavetto USB.



Passo 2: Installare le applicazioni **"Jrviewer.CAB"** e **"H264Pocket.CAB"** sul telefonino. Verranno create due cartelle di nome **"Jrviewer"** e **"H264Pocket"**. Esso dovrebbe essere installato automaticamente dopo il download, altrimenti selezionare il file scaricato, per eseguire l'installazione.



7.2.2 Funzionamento dell'applicazione mobile

Dopo l'installazione, entrare nel menu delle applicazioni del telefonino, e lanciare il file di nome "Jrviewer" e "H264Pocket".

Questo applicativo permette di accedere remotamente al DVR e monitorarlo. Premere "OK" per accedere al menu e vedere la tabella qui in basso per ulteriori informazioni

Voce	Funzione	Descrizione
Add	Aggiunge l'account di un DVR	Inserire il nome del DVR, l'indirizzo IP, la porta, il nome utente e la password, e premere "OK"
Login	Accesso al DVR	 Scegliere il DVR a cui si vuole accedere, e premere "OK" P.S. Le immagini LIVE non possono essere visualizzate nel caso in cui la registrazione locale è disabilitata sul DVR P.S. La connettività di rete è influenzata dal traffico sulla rete e dalla banda
Modify	Modifica l'account del DVR	Scegliere il DVR, premere "Modify" e premere "OK" per salvare le modifiche
Delete	Cancella l'account del DVR	Scegliere il DVR, premere "Delete" e premere "OK" per cancellare il DVR dalla lista.



7.2.3 Visualizzazione LIVE

A seguito dell'accesso con successo al DVR, premere "View" per accedere al menu di funzionamento. E' possibile selezionare il canale, ridimensionare l'immagine, scegliere la qualità, abilitare/disabilitare la barra di stato, gli allarmi, la visualizzazione a schermo pieno...ecc.

7.2.3.1 Funzionamento nella visualizzazione LIVE tramite Jrviewer



Voce	Funzione	Descrizione
Channel 1- 16	Visualizza il canale 1-16	Scegliere il canale 1 – 16 da visualizzare
Screen	Dimensione dell'immagine	Original: immagine nella dimensione originale Stretch: Allarga l'immagine, fino a riempire lo schermo del telefonino Fit: Adatta l'immagine alla dimensione dello schermo
Quality	Qualità	Cambia la qualità delle immagini. Tenere conto del fatto che qualità migliore significa anche una più bassa velocità di trasferimento dati
Status Bar	Barra di Stato	Nel caso di verificarsi di eventi, quali movimento, sensore e perdita video, le icone grafiche presenti qui sotto sono mostrate sulla barra di stato. E' possibile disabilitare questa funzione. Rilevazione di movimento Sensore Perdita Video
Alarm	Allarme	Può anche essere generato un allarme verso il telefonino, nel caso di rilevazione di un particolare evento. E' possibile spuntare la voce "Alarm" nella finestra di visualizzazione LIVE, per disabilitare questa funzione.

7.2.3.2 Funzionamento nella visualizzazione LIVE tramite H264Pocket



Voce	Funzione	Descrizione				
Channel 1-	Visualizza il canale	Scegliere il canale 1 – 16 da visualizzare. I canali 1 e 2				
16	1-16	possono ricevere anche il segnale audio				
Status Bar	Barra di Stato	Nel caso di verificarsi di eventi, quali movimento, sensore e perdita video, le icone grafiche presenti qui sotto sono mostrate sulla barra di stato. E' possibile disabilitare questa funzione. Rilevazione di movimento Sensore Perdita Video				
Alarm	Allarme	Può anche essere generato un allarme verso il telefonino, nel caso di rilevazione di un particolare evento. E' possibile spuntare la voce "Alarm" nella finestra di visualizzazione LIVE, per disabilitare questa funzione.				
Full Screen Visualizzazione a schermo intero Selezionare questa funzione per abilitare la visu		Selezionare questa funzione per abilitare la visualizzazione di un canale a schermo intero				

Contenuto Sistema Operativo	Nome File	Come scaricare	Impostazioni
S.O. iPHONE	Scdvr	Tramite App-store di iPHONE	
S.O. Blackberry	Codname.cod Codname.alx		Abilitara il
Symbian (Nokia, Sony, ecc)	DVRH264.jar DVRH264.jad	http://www.enview.net/eng/041_list.jsp?tbl=pds_en Utilizzare come user name "admin" e come	server HTTP
Windows Mobile 5.0	Jrviewer.CAB H264Pocket.CAB	passworu rizo4	

7.3. Lista dei Sistemi Operativi supportati

8. Visualizzatore delle registrazioni

E' possibile riprodurre i file archiviati .irf tramite "File Play" nel programma Backup Viewer. Ciò permette di cambiare la modalità di visualizzazione, riprodurre in avanti e all'indietro il file e scorrere la barra dei tempi



Icona	Descrizione
	Inizia la riproduzione
	Pausa
	Interrompi la
]	riproduzione
¥	Avanti veloce
	Indietro veloce

9. Appendice: Registrazione DDNS

Per registrare un account DDNS, seguire i passi qui sotto:

Passo 1: Aprire il sito DDNS <u>www.niceddns.com</u> nel browser Internet Explorer e registrare le informazioni utente





Loggarsi con le credenziali registrate e registrare il numero di prodotto Registrare le informazioni del prodotto (Mac Address, nome del Dominio)

No. Line		O'town two 2	No.
a Sinks a sure	e de alta da calde	ini na ini	1 Martin
	-down-free Con-		
00.00	80	Parinter \$1	math \$7 Stores \$

ode minimition regist	ISBOR.		Country Inc.
The above			
(est ince			
- Secondary	wa [James and 1993	1
Destates			

Passo 2: Entrare nel menu del DVR: Menu Pincipale \rightarrow Configura Rete \rightarrow DDNS. Attivare la funzione DDNS ed inserire l'ID e la password precedentemente registrata attraversi il server DDNS.

SETUP MENU System Setup			DDNS SETUP				
RECORD	EVENT	SCHEDULE	CAMERA	ACCOUNT	Crabos 00001 00076 Server Heat Name Deer Name Exerver		F
	PTZ	SYSTEM	UILIY		(MEKA) ON JESK	544741 DK	Statu