Manual de servicio SelfCooking Center®





Advertencia:

El ajuste incorrecto, una instalación o limpieza deficientes, un servicio o mantenimiento inadecuados así como la reforma del aparato pueden provocar tanto daños materiales como lesiones, incluso de carácter mortal. Por favor, antes de proceder a la puesta en servicio del aparato, lea detenidamente las instrucciones recogidas en el manual.

Para su seguridad:

No almacene ni utilice gases o líquidos inflamables cerca del aparato.

Cómo comportarse en caso de constatar olor a gas:

- Cierre inmediatamente la alimentación de gas
- No toque ninguno de los componentes de conexión eléctrica
- Cerciórese de que el lugar de emplazamiento del aparato disponga de una buena ventilación
- Evítense las llamas abiertas y la formación de chispas
- Utilice un teléfono externo para informar al correspondiente proveedor de gas (si no consigue contactar con el proveedor de gas, llame al cuerpo de bomberos responsable de su localidad).

RESET GAS

"RESET" (sólo para aparatos de gas)

En caso de funcionamiento anómalo del quemador, en el display se visualizara el mensaje "RESET GAS". Tras 15 segundos se disparará también la alarma acústica. Si pulsa ahora sobre el display "RESET GAS" el proceso de encendido automático arranca nuevamente. Si el mensaje "RESET GAS" no vuelve a visualizarse tras unos 15 segundos, esto significa que la llama arde en el quemador y que el aparato vuelve a funcionar correctamente.

Si el mensaje sigue visualizándose en el display a pesar de haberlo pulsado repetidas veces, solicite la intervención del servicio técnico.

Estimado cliente



Le felicitamos por haberse decidido por el nuevo SelfCooking Center[®]. Con la adquisición del SelfCooking Center[®] inicia para Usted una nueva era en el mundo de la cocina. Gracias al concepto visual de compresión inmediata que incorpora el SelfCooking Center[®] obtendrá extraordinarios resultados en un dos por tres, prácticamente sin necesidad de tener que aprenderse de memoria el manual y sin los costos prohibitivos asociados con cursos y programas de instrucción.

Seleccione en el modo SelfCooking el género a cocinar, pulse una tecla y listo, el resultado de cocción coincidirá siempre con sus preferencias. La entrada convencional de la temperatura, duración y humedad, la complicada programación de los procesos, la constante vigilancia y tantas otras tareas rutinarias desaparecen por completo.

Por supuesto que SelfCooking Center[®] le pone también a disposición la amplia serie de posibilidades que le ofrece el vaporizador combinado más perfecto.

El concepto de fácil operación del modo de programación le permite además crear sus propios programas de cocción con extraordinaria rapidez y a tenor de su gusto.

Concedemos un plazo de garantía de 12 meses a partir de la fecha indicada en la factura. Las condiciones de garantía no cubren daños de los componentes de cristal ni de las bombillas, como tampoco el deterioro del material aislante o daños imputables a una instalación incorrecta empleo o mantenimiento inadecuados o descalcificación y reparación deficientes.

Para que pueda beneficiarse al máximo del gran abanico de posibilidades que le ofrece el SelfCooking Center® aconsejamos lea detenidamente este manual de instrucciones de servicio.

Le deseamos mucho éxito y que se divierta cocinando con el SelfCooking Center®.

Cordialmente RATIONAL AG

| Distribuidor | Instalador | |
|--------------|-----------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Fecha de instalación: | |

Nuestro servicio de asistencia técnica está a su disposición los 7 días de la semana. En caso necesario contacte con : +49 8191 327333.

Para consultas relacionadas con aplicaciones llame a la RATIONAL ChefLine®: +49 8191 327300

Sujeto a modificaciones que supongan un adelanto técnico.

Índice

| Instrucciones generales / Para su seguridad | 6 |
|--|----|
| Componentes funcionales | 11 |
| Instrucciones de operación generales | 12 |
| Modo SelfCooking Control® | 14 |
| Elementos de mando | 15 |
| Operación | 16 |
| Modo "Vaporizador Combinado" | 24 |
| Elementos de mando | 25 |
| Calor húmedo | 26 |
| Calor seco | 27 |
| calor seco y calor húmedo | 28 |
| ClimaPlus Control® | 29 |
| Puesta en hora, operación continua, precalentamiento | 30 |
| Cómo trabajar con la sonda térmica | 31 |
| Vaporización a presión, velocidades del rotor del ventilador | 32 |
| Cool Down | 33 |
| Modo de programación | |
| Elementos de mando | 34 |
| Programación del modo "SelfCooking" | 35 |
| Programación del modo "Vaporizador Combinado" | 36 |
| Arranque, comprobación y modificación del programa | 37 |
| Borrado y copiado del programa | 38 |
| Level Control | 39 |
| Bloqueo de programación | 41 |
| Funciones | |
| CleanJet® | 42 |
| Interrupción del CleanJet® | 45 |
| Activación del CleanJet® | 46 |
| Protocolización HACCP | 47 |
| Cocción Delta | 48 |
| Media energía, conexión de la optimización de energía | 49 |
| Hora de arranque automático | 50 |
| Sistema de descalcificación CalcDiagnose System® | 51 |

Info

Índice

| Servicio técnico | |
|--|----|
| ChefLine [®] / servicio técnico | 52 |
| Descalcificación del generador de vapor | 53 |
| Descalcificación del inyector de rociado con vapor presurizado | 56 |
| Vaciado del generador de vapor | 57 |
| "Modelo" de aparato e identificación del software | 58 |
| Ajustes de los aparatos | |
| Hora real, formato de la hora | 59 |
| Fecha, unidad de temperatura, idioma | 60 |
| Alarma, contraste del display, llamada de CleanJet® | 62 |
| Limpieza manual | 63 |
| Normas de instalaciones internas | 65 |
| Opciones del aparato | 67 |
| Mensajes de anomalía | 69 |
| Función de ayuda | 71 |



Por favor, dedique un poco de tiempo a la lectura detenida de las instrucciones de seguridad y operacionales recogidas en este manual.

Conserve el manual cuidadosamente y manténgalo accesible en todo momento a los usuarios del aparato.

Este aparato se presta únicamente para la cocción de alimentos en el sector de la gastronomía comercial. Su empleo en cualquier propósito ajeno al anteriormente indicado será considerado como uso indebido y, por lo tanto, peligroso.

Antes de utilizar el aparato cerciórese de que no hayan quedado restos de detergente y abrillantador dentro del horno. Elimine posibles restos de detergente y abrillantador y enjuague bien el interior del horno con la ducha de mano.

La operación del aparato se efectuará exclusivamente con las manos. Todo daño imputable al empleo de objetos afilados, puntiagudos u otro, provoca la invalidez de los derechos a reclamación por garantía.

El empleo del aparato se confiará exclusivamente a usuarios debidamente capacitados.

Es obligación del explotador del aparato mantener al personal operador bien instruido en materia de seguridad haciéndoles participar regularmente en los correspondientes cursillos o programas de seguridad.

Para evitar el riesgo de accidentes y daños en el aparato, el explotador se encargará de que el personal participe con regularidad en los correspondientes programas de capacitación.

Comprobación diaria antes de proceder a la conexión del aparato

- Bloquear la chapa deflectora arriba y abajo.
- Bloquear el bastidor de enganche o el bastidor móvil de carga múltiple en el horno conforme a lo prescrito por las normas.

Información general

- Tenga presente: el incremento de temperatura de la puerta de cristal, del revestimiento exterior y de los componentes anexados puede superar los 60°C.
- Evite colocar focos de calor (p. ejemplo: planchas, freidoras, etc.) cerca del aparato.
- Si por algún motivo interrumpe prolongadamente la operación del aparato, no olvide cerrar la llave de paso del abastecimiento central para cortar fiablemente la alimentación de agua. Corte también la alimentación central de energía (gas o corriente) al aparato.

Si los aparatos de sobremesa se colocan sobre una base original estándar, p. ejemplo: armario inferior del fabricante, el último rack quedará a una altura de trabajo máxima de 1600 mm.

ADVERTENCIA – Cuando se trabaja con contenedores llenos de líquido o se cargan con alimentos que se derriten durante la cocción, se introducirán sólo a una altura que permita al usuario ver directamente el contenido de los contenedores insertados en el rack. Con el aparato se incluyen las correspondientes pegatinas de advertencia.



- Precaución Vahos calientes (peligro de quemaduras)
- Precaución Los contenedores y las parrillas se calientan mucho.
- Cerciórese de que el bloqueo del bastidor móvil de carga múltiple coincida con lo prescrito por las normas.



Visualización de los displays

Para evitar un consumo inútil de energía la intensidad de visualización de los displays disminuye automáticamente en dos etapas durante el servicio del aparato. La primera reducción ocurre 10 minutos tras la conexión del aparato, la segunda tras otros 10 minutos. Tan pronto abra la puerta del horno o vuelva a tocar el display, dispondrá de nuevo automáticamente de visualización a plena intensidad.

Si el aparato lleva más de 20 minutos conectado sin que se haya seleccionado un modo de cocción o el programa CleanJet*, el modo de ahorro de energía se activa automáticamente y en el display se visualizan solamente la hora actual y la fecha.

Sólo para aparatos de gas

- Si el aparato está instalado por debajo de una campana extractora, se mantendrá ésta conectada mientras el aparato esté funcionando.
- Si el aparato está conectado a un sistema de tiro de chimenea, la limpieza del tiro se efectuará en adherencia a las disposiciones vigentes en el correspondiente país. Consulte a su instalador al respecto.
- No coloque objeto alguno en las tuberías de escape del aparato.
- Se prohibe la operación del aparato en lugares expuestos a los efectos del viento.

Carga/Descarga

Abrir la puerta del aparato lentamente.

Al abrir la puerta el proceso de calentamiento y el rotor del ventilador desconectan automáticamente. El rotor autofrenante del ventilador se activa, El rotor del ventilador continua funcionando sólo unos momentos. No toque el rotor del ventilador.

Antes de insertar los contenedores o las parrillas, cerciórese de que el bastidor de enganche esté adecuadamente fijado; el bastidor de carga múltiple debe estar introducido a tope, bien fijo y bloqueado y todos los dispositivos de bloqueo deben estar cerrados.

Utilice exclusivamente los accesorios originales de material refractario que ofrece el fabricante del aparato.

Aparatos con bastidores de enganche (6x1/1 GN, 6x2/1 GN, 10x1/1 GN, 10x2/1 GN) Desenganchar

Levantar el bastidor de enganche ligeramente y soltarlo del bloqueo de la parte delantera. Orientar el bastidor de enganche hacia el centro del horno. Empujar el bastidor hacia arriba y sacarlo de la fijación. Para enganchar, invertir el orden.





Bastidor móvil de carga múltiple

Trabajos con bastidores móviles de carga múltiple, bastidores móviles portaplatos y carros de transporte en aparatos de sobremesa (opción)

- Retirar el bastidor de enganche
- Asentar la guía de inserción en el fondo del aparato y hacerla encastrar.



- Introducir el bastidor móvil de carga múltiple o el bastidor móvil portaplatos
- Introducir el bastidor de carga múltiple o el portaplatos hasta que haga tope y fijarlo con la retención.
- El carro de transporte debe estar fijado al aparato mediante una sujeción conforme a lo prescrito.
- Desbloquear el bastidor móvil de carga múltiple o el bastidor móvil portaplatos y extraerlo.
- Para el traslado del bastidor móvil de carga múltiple o del bastidor móvil portaplatos en el carro de transporte, atención a que el carro engatille en el freno de transporte.
- Tape los contenedores que contengan líquidos y asegúrelos para evitar el riesgo de quemaduras por derrame.

Trabajos con el bastidor móvil portaplatos

Por favor, introduzca siempre la sonda térmica en el tubo de cerámica.



Atención

Antes de sacar el bastidor móvil portaplatos se debe retirar la sonda térmica y colocarla en el alojamiento provisto a tal efecto en la guía de inserción.



Atención

- Cerrar los dispositivos de bloqueo del carro móvil de carga múltiple.
- Los bastidores móviles de carga múltiple, los bastidores móviles portaplatos, los carros de transporte y los aparatos montados sobre rodillos corren el riesgo de volcarse cuando se desplazan por suelos de superficie desigual.

| Tamaños de | Cantidades máximas | |
|--------------|------------------------------|--|
| los aparatos | de carga: | |
| 6x1/1 GN | 30 kg (por rack máx. 15 kg) | |
| 10x1/1 GN | 45 kg (por rack máx. 15 kg) | |
| 20x1/1 GN | 90 kg (por rack máx. 15 kg) | |
| 6x2/1 GN | 60 kg (por rack máx. 30 kg) | |
| 10x2/1 GN | 90 kg (por rack máx. 30 kg) | |
| 20x2/1 GN | 180 kg (por rack máx. 30 kg) | |



Falta de agua



Cuando se conecta el aparato es probable que en el display se visualice el mensaje indicado arriba. Este mensaje significa que el generador de vapor no está lleno de agua todavía. El mensaje desaparece automáticamente tan pronto el generador está lleno.

Si permanece encendido, verifique si el grifo del agua está abierto y si el filtro de la acometida de agua (válvula de accionamiento magnético) está obstruido.

Temperaturas ambiente

En el caso de temperaturas ambiente inferiores a los $+5^{\circ}$ C, cerciorarse de que el horno haya calentado a temperatura ambiente (> $+5^{\circ}$ C) antes de ponerlo en servicio.

Sonda térmica

- La sonda térmica (sensor para la detección del núcleo térmico) y el posicionador de la sonda térmica pueden calentarse a temperaturas muy elevadas – Trabajar con manoplas de cocina.
- Antes de utilizar la sonda térmica, enfriarla con la ducha de mano.
- No dejar que la sonda térmica cuelgue por fuera del horno.
- Antes de descargar el horno retirar la sonda térmica del producto.

Cool Down

Válgase de la función "Cool Down" para enfriar el interior del horno.

Atención

- Si la función "Cool Down" está en marcha el rotor del ventilador funciona con la puerta del aparato abierta.
- No conectar la función "Cool Down" mientras la chapa deflectora no esté bloqueada conforme a lo prescrito.
- No toque el rotor del ventilador.
- No utilizar agua fría para enfriar el aparato.

Ducha de mano

Tirar de la ducha de mano hacia fuera para utilizarla.

La ducha de mano dispone de 2 niveles de dosificación seleccionables a través el botón de accionamiento.

La ducha de mano se enrolla de nuevo automáticamente

Cerciórese de que el tubo de la ducha de mano haya vuelto a enrollar del todo tras el uso.

No exceda la marca final cuando tire de la ducha de mano hacia delante.



• Tenga presente que tanto la ducha manual como el agua que sale por ella pueden estar muy calientes.



Limpieza

- Antes de arrancar el proceso de limpieza CleanJet* retire los bastidores de enganche o el bastidor móvil de carga múltiple del interior del horno procediendo conforme a las especificaciones.
- Deje la puerta del aparato ligeramente entreabierta cuando vaya a permanecer fuera de servicio prolongadamente (p. ejemplo, por la noche).
- No limpiar el aparato con un limpiador de de alta presión.
- No tratar el aparato con productos ácidos ni exponerlo a los efectos de vapores ácidos, de lo contrario la capa pasiva del acero al cromoníquel podría dañarse provocando una posible descoloración de los aparatos.
- Observe las instrucciones en el paquete del detergente.
- La secuencia del proceso de limpieza se desprende del capítulo "CleanJet[®]" o del capítulo "Limpieza Manual".
- Utilice exclusivamente los productos de limpieza ofrecidos por el fabricante del aparato.



• Utilice vestimenta de protección, manoplas protectoras, gafas y caretas conformes a lo prescrito por las normas.

Descalcificación

• Por favor, recuerde que debe descalcificar el generador de vapor cuando sea necesario (consulte el capítulo "Descalcificación").



• Utilice vestimenta de protección, manoplas protectoras, gafas y caretas conformes a lo prescrito por las normas.

Normas de instalaciones internas

- Los trabajos de inspección. mantenimiento y reparaciones se confiarán exclusivamente a la habilidad técnica de un especialista.
- Antes de proceder a cialquier trabajo de limpieza (excepto la limpieza CleanJet[®],), inspección, reparación o trabajos de mantenimiento, es imprescindible cortar (desconectar) la alimentación de energía al aparato.
- Cuando instale el aparato sobre rodillos limite su la libertad de movimiento de tal modo que cuando lo mueva de lugar no exista riesgo alguno de que las líneas de alimentación de energía, suministro de agua y desagüe se dañen.
 Si se mueve el aparato de lugar es imprescindible cerciorarse de que las líneas de alimentación de energía, suministro de agua y desagüe estén instaladas correctamente. Si se restituye el aparato a su emplazamiento original, es imperativo aplicar de nuevo el freno antimovimiento y cerciorarse de que las líneas de alimentación de energía, suministro de agua y desagüe estén instaladas conforme a lo prescrito por las normas

Mantenimiento

 Para tener la certeza de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones técnicas, confiar su inspección como mínimo una vez al año a un centro de asistencia técnica reconocido por RATIONAL.



Atención

 Antes de abrir la puerta de revisión y ejecutar trabajos en los componentes vivos, seccionar el aparato de la alimentación central de tensión.

Componentes funcionales

- Número de serie del aparato (visible solamente cuando la puerta del aparato está abierta)
- ② Protección del flujo de gas (sólo para aparatos de gas)
- ③ Iluminación interior del horno
- ④ Puerta del aparato de doble cristal
- (5) Tirador de la puerta Aparatos de sobremesa: Operación con una sola mano y función de cierre por impulso
- ⑥ Dispositivo de desbloqueo para abrir el doble cristal (interior)
- Bandeja recogegotas con vaciado automático integrada en la puerta del aparato (interior)
- (8) Bandeja recogegotas con vaciado directo al desagüe del aparato
- Patas del aparato (regulables en altura)
- 1 Placa de identificación

(con todos los datos necesarios: potencia absorbida, tipo de gas, tensión, número de fases y frecuencia así como modelo y número de serie del aparato, consulte también la sección "Funciones/Ajustes/Modelo")

- 1) Cuadro de mandos
- ② Cubierta del recinto del equipamiento eléctricos
- (3) Mando de regulación centralizada
- ④ Ducha de mano

(con dispositivo recogedor automático)

(5) Ayuda de inserción

(aparatos de libre colocación)

16 Filtro de aire

(entrada de aire en el lugar de instalación)



SelfCooking Center® aparato de sobremesa 6 x 1/1 GN, con 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN y 10x2/1 GN – inscripción idéntica.



SelfCooking Center $^{\circ}$ aparato de sobremesa 20 x 1/1 GN, – inscripción idéntica.

Info Instrucciones de operación generales

Modo SelfCooking Control®



Tras la conexión del aparato o accionando la tecla SCC se accede al modo SelfCooking Control[®].

Descripción: consultar el capítulo

"Modo SelfCooking Control[®]".

Modo "Vaporizador Combinado"



Accionando la tecla calor húmedo, calor seco o combinación de calor húmedo y calor seco se accede al modo "Vaporizador Combinado".

Descripción: consultar el capítulo

"Modo Vaporizador Combinado".



Modo de

Accionando la tecla "Prog" se accede al modo de programación

Descripción: consultar el capítulo **"Modo de programación".**

Instrucciones de operación generales

El SelfCooking Center[®] está dotado de "pantalla táctil". Tocando esta pantalla ligeramente con el dedo podrá realizar las programaciones que desee en el SelfCooking Center[®].

Cómo seleccionar las funciones

Ejemplos:



Pulse la tecla

Una breve señal acústica y el destello en rojo de la tecla confirman su accionamiento. El marco alrededor de la tecla destella de color rojo.



Mientras esta tecla destelle podrá efectuar las programaciones que desee introduciéndolas con el mando de regulación centralizada.

Confirmación de las entradas



Confirmación automática tras 4 segundos

alternativamente



Pulsando (función "Push") en el mando de regulación centralizada

alternativamente



Pulsando una tecla cualquiera

Mando de regulación centralizada



Girando oportunamente el mando de regulación centralizada podrá introducir los valores que convengan.



Función Push

Permite confirmar las introducciones efectuadas pulsando el mando de regulación centralizada.

Aparato demasiado caliente



Si la temperatura dentro del horno es superior a la programada, la tecla del modo de cocción seleccionado destella (p. ejemplo: tecla calor seco).

(Para el enfriamiento del horno consulte el capítulo "Cool Down").

Función de ayuda



Esta función ofrece consejos muy útiles para el uso diario del aparato (consultar también el capítulo "Función de ayuda").



Modo SelfCooking Control®



Los siete modos de cocción (asados, plancha, aves, pescado, pastelería, guarniciones y Finishing®) disponibles en el modo detectan automáticamente los requisitos específicos de cada tipo de producto así como el tamaño de la pieza a cocinar y el volumen de carga dentro del horno. Teniendo en cuenta sus preferencias, el aparato calcula también el tiempo de cocción, la temperatura necesaria así como el clima ideal dentro del horno y adapta estos valores constantemente. Además le indica el tiempo que falta para terminar.

El libro de cocina SCC y la "SelfCooking Guide" recoge ejemplos y prácticos consejos para una preparación fácil de los productos.

Modo SelfCooking Control® - Elementos de mando



Interruptor Con/Des

SelfCooking Control®

Asados

Plancha

Aves

Pescado

Pastelería

Guarniciones

Finishing®

Tecla funcional

Tecla del modo de programación

Mando de regulación

centralizada con función "Push"





Modo SelfCooking Control® - Operación

Los 5 ejemplos a continuación exponen brevemente la operación del aparato. El manual del usuario recoge también una serie de útiles instrucciones sobre la preparación fácil de los alimentos pero podrá también dejarse guiar por el aparato y seguir las instrucciones que se van visualizando en el display.

Ejemplo 1: Asado de ternera



Seleccionar "Asados"



Seleccionar el tipo de preparación conveniente p. ejemplo "Asado universal".

A partir de este momento el aparato trabaja con preajustes basados en los resultados de ensayos ejecutados en fábrica.



Alternativamente, podrá modificar individualmente el grado de dorado y el grado de "hecho".

Si lo desea, en los primeros 60 segundos podrá cambiar los preajustes conforme a sus preferencias.

El aparato se calienta automáticamente – en el display se visualiza:

Precalent.

Tan pronto el aparato alcanza la temperatura de precalentamiento programada, en el display se visualiza

Cargar



Aplicar sonda térmica

Por favor, no olvide aplicar la sonda térmica cuando el aparato la solicite.

Si la sonda térmica falta o no está introducida correctamente en el display se visualizará el correspondiente mensaje (consultar el capítulo "Cómo trabajar con la sonda térmica"

Posición de la sonda térmica

Si el usuario ignora este mensaje y no procede a la inserción correcta de la sonda, el modo de cocción se interrumpe.



Observación:

Cuando concluye el tiempo de cocción y se abre la puerta del horno se visualiza el tiempo total necesario para la cocción. En el modo SelfCooking Control® algunos de los modos de cocción no precisan de precalentamiento, p. ejemplo, el modo "cocción vapor suave" y el modo "cocción vapor nocturna".

Interrupción de los modos de cocción en SelfCooking Control®



Mientras la flecha de retroceso se visualice en el display podrá interrumpir cualquiera de los modos de cocción en SelfCooking Control[®]. Para interrumpir el proceso una vez haya desaparecido esta flecha es necesario desconectar el aparato.



Modo SelfCooking Control® - Operación

Ejemplo 2: Madalenas



Seleccionar el modo de cocción "Pastelería"



Seleccionar "Pastelería dulce"

A partir de este momento el aparato trabaja con preajustes basados en los resultados de ensayos ejecutados en fábrica.



Alternativamente, podrá modificar individualmente el grado de "hecho".

Si lo desea, en los primeros 60 segundos podrá cambiar los preajustes conforme a sus preferencias.

El aparato se calienta automáticamente – en el display se visualiza:

Precalent.

Tan pronto el aparato alcanza la temperatura de precalentamiento programada, en el display se visualiza

Cargar



Aplicar sonda térmica

Por favor, utilice el posicionador



Por favor, no olvide aplicar la sonda térmica cuando el aparato la solicite.

Si la sonda térmica falta o no está introducida correctamente en el display se visualizará el correspondiente mensaje (consultar el capítulo "Cómo trabajar con la sonda térmica"

Posición de la sonda térmica

Si el usuario ignora este mensaje y no procede a la inserción correcta de la sonda, el modo de cocción se interrumpe.



Observación:

Cuando concluye el tiempo de cocción y se abre la puerta del horno se visualiza el tiempo total necesario para la cocción.

Interrupción del modo de cocción SelfCooking



Mientras la flecha de retroceso se visualice en el display podrá interrumpir cualquiera de los modos de cocción en SelfCooking Control[®]. Para interrumpir el proceso una vez haya desaparecido esta flecha es necesario desconectar el aparato.



Modo SelfCooking Control® - Operación

Ejemplo 3: "Finishing® – a la carta"



Seleccionar el modo de cocción "Finishing®"



Seleccionar "a la carta" - ¡listo!

A partir de este momento el aparato trabaja con preajustes basados en los resultados de ensayos ejecutados en fábrica.



Alternativamente, podrá modificar el clima dentro del horno conforme a sus preferencias por ejemplo: "seco" o "húmedo"

De considerarlo conveniente, podrá reajustar oportunamente el tiempo preestablecido. El aparato se calienta automáticamente – en el display se visualiza:

Precalent.

Si lo desea, podrá modificar los preajustes a tenor de su gusto y guardar sus preferencias.

Tan pronto el aparato alcanza la temperatura de precalentamiento , en el display se visualiza



LevelControl

Level Control se activa automáticamente con Finishing® a la carta o con Finishing® Contenedores Servicio



Seleccione el nivel cargado (por ejemplo, nivel 3)





Este proceso se puede repetir para cada rack tantas veces como sea necesario

El tiempo inicia cuando se cierra la puerta del horno y se detiene tan pronto se abre la puerta del horno.

Modo SelfCooking Control[®] - Operación "LevelControl"



LevelControl le permite el ajuste individual del tiempo de cocción para cada rack de su aparato. De este modo sabrá siempre con exactitud qué rack estará listo a qué hora. Nada más concluir el tiempo de cocción preajustado para el correspondiente rack, la alarma se dispara y el nivel visualizado destella. Una vez se haya abierto la puerta del horno y cerrado nuevamente, el nivel vuelve a quedar libre y se puede volver a cargar.

Seleccione el rack con carga cuyo tiempo de cocción desea modificar (p. ejemplo: nivel 3).



Modo SelfCooking Control[®] - Operación

Ejemplo 4: "Finishing® – Banquete"



Seleccionar el modo de cocción "Finishing®"



Seleccionar "Banquete" - ¡listo!

A partir de este momento el aparato trabaja con preajustes basados en los resultados de ensayos ejecutados en fábrica.



Alternativamente, podrá modificar el clima de Finishing conforme a sus preferencias, por ejemplo: "seco" o "húmedo".

De considerarlo conveniente, podrá reajustar oportunamente el tiempo preestablecido. display se visualiza:

Precalent.

Si lo desea, podrá modificar los preajustes a tenor de su gusto y guardar sus preferencias.

Tan pronto el aparato alcanza la temperatura de precalentamiento , en el display se visualiza

Cargar



Por favor, no olvide introducir la sonda térmica en el tubo de cerámica del bastidor móvil portaplatos cuando el aparato la solicite.

El aparato se calienta automáticamente - en el

Modo SelfCooking Control® - Operación



Ejemplo 5: Arroz



Seleccione "Guarniciones"



Seleccionar "Arroz hervido" - ¡listo! A partir de este momento el aparato trabaja con preajustes basados en los resultados de ensayos ejecutados en fábrica.

Alternativamente, podrá reajustar oportunamente el tiempo preestablecido.

Si lo desea, en los primeros 60 segundos podrá cambiar los preajustes conforme a sus preferencias.



Aplicar sonda térmica

Por favor, no olvide introducir la sonda térmica en el contenedor con arroz cuando el aparato la solicite. Si la sonda térmica falta o no está introducida correctamente, en el display se visualizará el correspondiente mensaje (consultar el capítulo "Cómo trabajar con la sonda térmica"

Posición de la sonda térmica

Si el usuario ignora este mensaje y no procede a la inserción correcta de la sonda, el modo de cocción se interrumpe.

Observación:

Cuando concluye el tiempo de cocción y se abre la puerta del horno se visualiza el tiempo total necesario para la cocción.



Modo "Vaporizador Combinado"



El modo **"Vaporizador Combinado"** le pone a disposición todas las funciones típicas del vaporizador combinado.



Accionando la tecla calor húmedo, calor seco o combinación de calor húmedo y calor seco se accede al modo manual.





Interruptor Con/Des

3 modos de cocción:



Tecla "Calor húmedo"



Tecla "Calor seco"



Combinación

de calor seco y calor húmedo



Ventana "Clima"



Temperatura dentro del horno

Hora



Temperatura núcleo



Rociado con vapor presurizado



Velocidad del rotor del ventilador:



Cool Down



Guardar



Tecla functional



Tecla del modo de programación

Mando de regulación centralizada con función "Push"

Consulta de los datos de cocción actuales



Mantener pulsada la tecla de la temperatura

Seguidamente, se visualizan los siguientes valores:

- humedad actual dentro del horno
- temperatura actual dentro del horno
- tiempo transcurrido (duración el proceso de coc ción)
- temperatura actual del núcleo térmico



El generador de vapor fresco genera vapor fresco e higiénico

La temperatura dentro del horno se puede ajustar dentro de un margen de 30 a 300°C.

Tipos de cocción:

pochar, dorar, blanquear, cocción a fuego lento, hinchar, cocer al vacío, descongelar, conservar

Ejemplo del margen de ajuste de 30 a 130°C







alternativamente, trabajar con la sonda térmica



(consultar el capítulo "Cómo trabajar con la sonda térmica").

Posibilidad de integrar funciones adicionales, por ejemplo: velocidad del rotor del ventilador (excepciones: CleanJet[®], descalcificación y Cool Down).

Modo "Vaporizador Combinado" – Calor seco



El aire seco viene calentado por radiadores muy potentes. La temperatura dentro del horno se puede ajustar dentro de un margen de 30 a 300°C. También es posible limitar la humedad dentro del horno (consultar el capítulo ClimaPlus Control[®])

Tipos de cocción:

pastelería, asados, plancha, freír, gratén, glasear

alternativamente, trabajar con la sonda térmica



(consultar el capítulo "Cómo trabajar con la sonda térmica").

Posibilidad de integrar funciones adicionales, por ejemplo: velocidad del rotor del ventilador (excepciones: CleanJet[®], descalcificación y Cool Down).

Observación:

La temperatura dentro del horno disminuye automáticamente de 300 a 270°C tras 90 minutos.

Modo "Vaporizador Combinado" – Combinación de calor húmedo + calor seco

Este modo combina ambos medios de cocción "calor húmedo" y "calor seco". Esta combinación procura un clima húmedo y caliente dentro del horno para una cocción particularmente intensiva.

El clima dentro del horno se deja regular de manera individual (consultar el capítulo ClimaPlus Control[®])

La temperatura se puede ajustar dentro de un margen de **30 a 300°C.**

Tipos de cocción:

asados, pastelería, Finishing®



Pulsar ambas teclas simultáneamente.



alternativamente, trabajar con la sonda térmica



(consultar el capítulo "Cómo trabajar con la sonda térmica").

Posibilidad de integrar todas las funciones adicionales, por ejemplo: velocidad del rotor del ventilador (excepciones: CleanJet[®], descalcificación y Cool Down).

Observación:

La temperatura dentro del horno disminuye automáticamente de 300 a 270°C tras 90 minutos.

Modo "Vaporizador Combinado" – ClimaPlus Control®



ClimaPlus Control[®] mide y regula la humedad dentro del horno con exactitud porcentual. En la ventana clima podrá ajustar con precisión el clima ideal específico de cada producto. Durante el proceso de cocción la función ClimaPlus Control[®] se reconoce de la siguiente manera:



Flecha encendida hacia arriba – introducción de humedad en el horno



Flecha encendida hacia abajo – extracción de humedad del horno



El contenido exacto de humedad se indica en valor porcentual (por ejemplo; 70%).



Calor húmedo

ClimaPlus Control[®] sale de fábrica ajustado a 100% de humedad hasta una temperatura de 130 °C .



Calor seco

ClimaPlus Control[®] permite limitar el grado de humedad dentro del horno.

Las **barras rojas** y el correspondiente porcentaje indican el contenido de humedad máximo admisible para el horno. **Cuanto más rojo** se visualice en el display, tanto más seco será el clima de cocción y menor el contenido de humedad dentro del horno.



Calor seco + calor húmedo

Cuanto más azul se visualice en el display, **tanto más húmedo** será el clima de cocción y mayor el contenido de humedad dentro del horno.

Cuanto más rojo vea en la ventana Clima, **tanto más seco** será el clima de cocción y menor el contenido de humedad dentro del horno.

Durante el proceso de cocción la función ClimaPlus Control[®] se reconoce de la siguiente manera:

Modo "Vaporizador Combinado"– Puesta en hora, operación continua, precalentamiento





Pulsar el símbolo del reloj y mantener la tecla pulsada hasta que se visualice "Duración".

alternativamente





Girar el mando de regulación centralizada hacia la izquierda hasta que aparezca "Duración".



Girar el mando de regulación centralizada hacia la izquierda. Primeramente se visualiza "Duración" y luego "Precalentar".

Programación de la hora real

(consultar el capítulo "Ajustes del aparato").

Programación de la hora de arranque

(consultar el capítulo "Ajustes del aparato").

Conversión min/seg - h/min

(consultar el capítulo "Ajustes del aparato").

Modo "Vaporizador Combinado"– Cómo trabajar con la sonda térmica



El proceso de cocción viene regulado midiendo con un sensor la temperatura del núcleo térmico en 6 puntos del alimento.

Lavar la sonda térmica antes de utilizarla y enfriarla bajo la ducha de mano.

Introducir la sonda térmica por la parte más gruesa del alimento hasta que la punta de la sonda se encuentre en el centro de la pieza.



Reloj programador fuera de servicio

Cuando el aparato alcanza la temperatura programada, la alarma se dispara. El aparato desconecta automáticamente.

Cómo trabajar con la sonda térmica y alimentos congelados

Utilice el perforador incluido con el aparato para hacer un agujero en la parte más gruesa de la pieza a cocinar. Coloque para ello el alimento en cuestión sobre una base bien firme y proteja adecuadamente los brazos y las manos.



Cómo trabajar con el posicionador de la sonda térmica

Válgase del posicionador para evitar que la sonda térmica se suelte por sí sola del alimento durante la cocción. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se preparan alimentos de consistencia blanda o de poco espesor.





- La sonda térmica (sensor para la detección del núcleo térmico) y el posicionador de la sonda térmica pueden calentarse a temperaturas muy elevadas – Trabajar con manoplas de cocina.
- No dejar que la sonda térmica cuelgue por fuera del horno.
- Antes de descargar el horno retirar la sonda térmica del producto.



Modo "Vaporizador Combinado" – Rociado con vapor, velocidades del aire



Rociado con vapor

El aparato dispone de un invector muy potente con el cual pulveriza y distribuye el agua rociando con ella el interior del horno.

Esta función de rociado es ideal para que los productos de pastelería y bollería suban bien y la superficie adquiera un atractivo brillo.

Seleccionable con calor seco o con la combinación de calor húmedo v calor seco.



Duración del rociado con vapor

El suministro de humedad está limitado a 2 segundos. Cuando se vuelve a pulsar la tecla el aparato rocía e nuevo otros 2 segundos.

Margen de temperatura

Temperatura en el interior del horno: de 30 a 260°C.



Velocidad del aire

El aparato dispone de 5 diferentes velocidades de circulación del aire. El ajuste a la entrega corresponde a la velocidad estándar.

Seleccionable con cualquier medio de cocción.





/elocidad turbo





Velocidad estándar



1/2 velocidad







Observación:

Para que los productos no se seguen cuando precisan de una cocción prolongada inferior a los 100°C, la velocidad de circulación del aire disminuye automáticamente tras un tiempo determinado.

Modo "Vaporizador Combinado" – Cool Down



Supongamos que ha estado trabajando con el horno a una temperatura muy elevada y ahora necesita trabajar con una temperatura más baja. La función "Cool Down" le permite el enfriamiento rápido y delicado del interior del horno.



Deseleccionar el modo de cocción

2 Cerrar la puerta





4 Abrir la puerta

ENFRIAR

133°C

La temperatura actual del horno se visualiza en el display.



El aparato le permite seleccionar entre diferentes velocidades de circulación del aire. La duración máxima de la función "Cool Down" está limitada a 5 minutos.

Observación:

Antes de seleccionar la función "Cool Down" cerrar la puerta del aparato.

La función "Cool Down" no es programable.



• Cuando la función "Cool Down" está en marcha el rotor del ventilador no se desconecta al abrir la puerta del aparato.

- No conectar la función "Cool Down" mientras la chapa deflectora no esté bloqueada conforme a lo prescrito.
- No tocar el rotor del ventilador.
- No utilizar agua fría para enfriar el aparato.

Modo de programación – Elementos de mando



Prog

El concepto de fácil operación del modo de programación le permite crear sus propios programas de cocción con rapidez y a tenor de su gusto.



Modo de programación -Programación del modo "SelfCooking"

Programación del modo "SelfCooking"

"SelfCooking" le permite copiar, adaptar conforme a sus preferencias y guardar bajo un nuevo nombre cualquiera de los 7 modos de cocción disponibles (asados, plancha, aves, pescado, pastelería, guarniciones y Finishing®).

Ejemplo:

Cambiamos el nombre del "asado universal" y lo guardamos bajo el nuevo nombre "asado de ternera" con los ajustes individuales "dorado claro" y "muy hecho".



Introduzca el nombre del programa conveniente seleccionando la letra oportuna con el mando de regulación centralizada. Seguidamente, acéptelo pulsando para ello el mando de regulación centralizada.

چ Guardar

Si no se introduce ningún nombre el aparato asigna automáticamente un número.



El programa se guarda.

Observación:

Si lo prefiere, puede adelantar los pasos 2-4 a los pasos 5-9.

Programación del modo manual

Prog

Modo de programación - Programación -Modo "Vaporizador Combinado"

Programación del modo manual



Introduzca el nombre del programa conveniente. Seleccione la letra oportuna con el mando de regulación centralizada. Seguidamente, acéptelo pulsando para ello el mismo mando.



Guardar

Si no se introduce ningún nombre el aparato asigna automáticamente un número.







alternativamente, precalentar

alternativamente, trabajar con la sonda térmica



Posibilidad de integrar todas las funciones adicionales, por ejemplo: velocidad del rotor del ventilador (excepciones: CleanJet[®], descalcificación y Cool Down).



Decida ahora si prefiere guardar su programa, continuar agregándole pasos o terminar la programación.



Para otros pasos de programa consultar los puntos de 6-9.

Observación:

Si lo prefiere, puede adelantar los pasos 2-4 a los pasos 5-9.
Modo de programación - "Arranque, comprobación y modificación del programa"

Arranque del programa

por ejemplo: Programa "Test"



El nombre y el número del programa se visualizan en el display durante su ejecución.

Observación:

Durante la ejecución del programa es posible adaptar los ajustes (ClimaPlus Control[®] temperatura, duración, etc.) según convenga.

Comprobación de los pasos del programa, por ejemplo: Programa "Test"





Modificación del programa

por ejemplo: Programa "Test"



Posibilidad de cambiar el nombre según convenga.



Sus modificaciones se guardan.

Prog

Modo de programación – "Borrado y copiado del programa"

Borrado del programa

por ejemplo: Programa "Test"



Copiado del programa

por ejemplo: Programa "Test"



Posibilidad de cambiar el nombre según convenga.

Si no se modifica el nombre del programa el aparato asigna un índice consecutivo.

Guardar

6

Modo de programación "Level Control"

LevelControl le permite el ajuste individual del tiempo de cocción para cada rack de su aparato. De este modo sabrá siempre con exactitud qué rack estará listo a qué hora. Nada más concluir el tiempo de cocción preajustado para el correspondiente rack, la alarma se dispara y el nivel visualizado destella. Una vez se haya abierto la puerta del horno y cerrado nuevamente, el nivel vuelve a quedar libre y se puede volver a cargar.

Observación:

Por favor tenga presente que los productos se deben preparar siempre con los mismos parámetros de cocción (clima, temperatura del horno, velocidad del rotor del ventilador, etc.).

Proa

El programa se guarda.

por ejemplo: Programa "Test"



Introducir el nombre del programa conveniente. Seleccione la letra oportuna con el mando de regulación centralizada. Seguidamente, acéptelo pulsando para ello el mismo mando.

por ejemplo: Programa "Test"



Alternativamente, si trabaja con precalentamiento:



Girar el mando de regulación centralizada hacia la izquierda hasta que se visualice "Precalentar" en el display.



Modo de programación "Level Control"



El programa se guarda.

Posibilidad de integrar todas las funciones adicionales, por ejemplo: velocidad del rotor del ventilador (excepciones: CleanJet[®], descalcificación y Cool Down).

Observación:

Prog

Con Level Control se admite solamente la introducción de un paso de cocción como máximo (más, en caso necesario, "Precalentar).

La función LevelControl no se puede utilizar con los modos de cocción SelfCooking.

"Arranque" del programa LevelControl

por ejemplo: Programa "Test"



Level Control se activa automáticamente con Finishing® a la carta o con Finishing® Contenedores Servicio



Seleccione el nivel cargado (por ejemplo, nivel 3)





Este proceso se puede repetir para cada rack tantas veces como sea necesario

El tiempo inicia cuando se cierra la puerta del horno y se detiene tan pronto se abre la puerta del horno.

Seleccione el rack con carga cuyo tiempo de cocción desea modificar (p. ejemplo: nivel 3).



Modo de programación "Bloqueo de programación"

Ajuste del bloqueo de programación:

El ajuste "Bloqueo de programación" impide la creación de nuevos programas. Este ajuste permite utilizar los programas disponibles pero no modificarlos, copiarlos o borrarlos.



Introducir contraseña:

Seleccione la letra o la cifra oportuna con el mando de regulación centralizada.

Seguidamente, acéptelo pulsando para ello el mismo mando.

El aparato se entrega con la contraseña ajustada de fábrica a: "12345".



Bloqueo de programa activado



Bloqueo de programa desactivado

Cambiar contraseña



pulsando para ello el mismo mando.



Por razones de higiene y para evitar el funcionamiento anómalo del vaporizador combinado es imprescindible someterlo diariamente a un proceso de limpieza al terminar el trabajo.

CleanJet[®] es el sistema para la limpieza automática del interior del horno. Por favor observe que su aparato precisa limpieza diaria aunque lo utilice exclusivamente en el modo de cocción "calor húmedo".

Los 6 niveles de limpieza que ofrece el programa permiten adaptar el proceso de limpieza al correspondiente grado de suciedad.

Observación:

Las páginas a continuación recogen una descripción de los diversos niveles de limpieza.



Atención

- No coja las pastillas de detergente o abrillantador en la mano sin guantes - Peligro de abrasión. No abra nunca la puerta del horno mientras se esté ejecutando el programa de limpieza, evitará así el escape de sustancias químicas y vahos calientes del interior del horno. Peligro de guemaduras.
- Utilice exclusivamente las pastillas de detergente y abrillantador ofrecidas por el fabricante del aparato. El empleo de productos aienos puede causar daños en la unidad. El fabricante queda totalmente exonerado de cualquier daño consecuencial imputable al incumplimiento de esta observación.

1 Desactivación de los programas de cocción o de los modos de cocción

Observación:

Por razones de seguridad CleanJet® solamente se podrá activar cuando no haya ningún programa de cocción activado.

Siga las instrucciones que le propone la guía del usuario del aparato:





CleanJet

Observación:

Si al arrancar un programa CleanJet la temperatura dentro del horno supera los 75 °C en el display se visualizará el siguiente mensaje:

Horno demasiado caliente

Abrir puerta

Por favor, enfríe el interior del horno con "Cool down". Una vez el horno hava enfriado debidamente, la función "Cool down" se desactiva de nuevo automáticamente y se podrá continuar con el programa de limpie-7a:



Seleccione ahora el nivel de limpieza conveniente en función del grado de suciedad.

Abrir puerta

Retirar parilla/contenedores

Recibirá la instrucción de abrir la puerta del aparato y retirar todas las parrillas y los contenedores.



Abrillantador (azul) detergente (rojo)

Funciones – CleanJet®

6 Cuando se visualice la instrucción, introduzca en el hoyo de la chapa deflectora a la izquierda del horno, la cantidad de pastillas indicadas en el display. Utilice exclusivamente pastillas origina-les del fabricante. Para el uso de los productos de limpieza observe las instrucciones recogidas en la página siguiente.

Observación:

La cantidad de patillas de detergente y abrillantador depende en cada caso del grado de suciedad y del tamaño del aparato.



Pastilla de abrillantador (azul): retire solamente el envoltorio protector exterior, sin dañar la lámina protectora transparente.



Introduzca la pastilla de abrillantador (azul), sin sacarla de la lámina protectora transparente, en el hoyo de la chapa deflectora al lado izquierdo del horno.

9



Coloque la pastilla de detergente (blanca) encima de la pastilla de abrillantador (azul).

10





Coloque la pastilla de detergente (blanca) encima de la pastilla de abrillantador (azul).





Atención

- No introducir las pastillas de detergente y abrillantador en el horno.
- Antes de arrancar el proceso de limpieza CleanJet[®] retire los bastidores de enganche o el bastidor móvil de carga múltiple del interior del horno procediendo conforme a las especificaciones.





11 Cerrar la puerta del aparato.



0:43

El display visualiza el tiempo que durará el proceso de limpieza.



Tras la ejecución del programa de limpieza el avisador acústico avisa durante 20 segundos.

0:00

El aparato queda de nuevo disponible para la cocción de alimentos.



Atención

• Cuando haya concluido la limpieza CleanJet* verifique si han quedado restos de detergente y abrillantador dentro del horno. Elimine posibles restos de detergente y abrillantador y enjuague bien el interior del horno con la ducha de mano.

Observación:

Deje la puerta del aparato ligeramente entreabierta cuando vava a permanecer fuera de servicio prolongadamente (p. ejemplo, por la noche).

Ejemplos para la selección correcta de los diversos niveles de limpieza:

| Nivel de limpieza | Descripción/Aplicación | Detergente/ Abrillantador |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Enjuagado sin pastillas | Enjuagado del recinto del horno con agua caliente. | No |
| Abrillantado | Para suciedades de cal sin grasa, p. ejemplo, después de hornear o haber trabajado con calor húmedo. | Abrillantador |
| Limpieza intermedia | Para todo tipo de suciedad, sin secado. Tiempo de limpieza breve con un alto consumo de detergente. | Detergente |
| Ligera | Para suciedades ligeras, p. ejemplo tras cargas mixtas, aplicaciones hasta 200°C de pollos, bistecs, pescado a la plancha. | Detergente/ Abrillantador |
| Media | Para suciedades tras la preparación de asados y tras haber trabajado con la plancha, p. ejemplo, tras la cocción | Detergente/ Abrillantador |
| Fuerte | Para suciedad muy intensa tras asados y parrilladas, p. ejemplo, tras haber cargado la unidad repetidas veces con pollos, bistecs, etc. | Detergente/ Abrillantador |

Interrupción de las funciones – CleanJet®/CleanJet®



Interrupción del programa CleanJet®:

En caso de fallo de corriente o tras la desconexión del aparato se visualiza el siguiente mensaje en el display:

Interrump. CleanJet

Si se tarda más de 20 segundos en confirmar la interrupción del CleanJet[®] pulsando el display o con el mando de regulación centralizada , el programa continuará ejecutándose sin interrupción hasta el final.

Si se selecciona la interrupción del programa CleanJet®:



Interrump. CleanJet

retirar pastillas

2 En el display se visualizará la instrucción de retirar las pastillas de detergente y abrillantador (si están todavía dentro).



Atención

 No coja nunca las pastillas de detergente y abrillantador en la mano sin guantes. Peligro de abrasión.

Cerrar puerta

3 Cierre la puerta del horno.

Esta instrucción continua visualizándose durante 10 segundos incluso cuando la puerta del horno está abierta, seguidamente volverá a recibir la instrucción de cerrar la puerta. El aparato lava, en el display se visualiza:

Interrump. CleanJet

Una vez concluido el proceso de lavado en el display se visualiza

Limpieza incompleta



Atención

Eliminar bien los restos de detergente y abrillantador enjuagando abundantemente con la ducha de mano.

El aparato queda de nuevo disponible para la cocción de alimentos.

Prog Activación de las funciones – CleanJet®

Activación del CleanJet®

Esta función le permite determinar una hora de servicio fija para la ejecución de la limpieza CleanJet®.



El mando de regulación centralizada sirve para seleccionar las horas de servicio en las cuales se haya de activar el programa de limpieza.

Solicit. Clean Jet

Este mensaje se visualiza cuando se ha alcanzado el tiempo de servicio programado, cuando el proceso de cocción activado ha terminado o tras la conexión del aparato.



CleanJet

El CleanJet[®] se activa (ver CleanJet[®]).

0



La activación del CleanJet[®] viene suprimida y se visualiza cuando concluye el siguiente proceso de cocción o cuando se conecta el aparato. Este proceso se puede repetir las veces necesarias.

Funciones de protocolización APPCC



El interface del aparato da salida permanentemente a los datos de procesamiento APPCC.

Adicionalmente, se guardan también los datos de procesamiento APPCC de la semana precedente. En caso necesario, podrá darles salida a través de la interface del aparato.

A tal efecto, necesita los siguientes instrumentos: un ordenador de sobremesa o un portátil y el paquete de software RATIONAL CombiLink[®]. Para mayores detalles consulte el manual del usuario del RATIONAL-CombiLink[®].

Salida de datos de procesamiento guardados:

Se protocolizan los siguientes datos:

Salida de datos cada 60 segundos (en formato ASCCII)

- N° de hornada
- Hora
- N° o nombre del programa de cocción
- Temperatura del horno
- Temperatura del núcleo térmico
- Puerta abierta/Puerta cerrada
- Cambio de los modos de cocción
- Limpieza CleanJet[®],
- 1/2 Energía
- Conexión a equipo e optimización de energía.





Interrupción de la salida permanente de datos de procesamiento.





AT Funciones - Cocción Delta T

El aumento lento de la temperatura del horno hasta el fin del proceso de cocción con una diferencia constante respecto a la correspondiente temperatura del núcleo térmico hace que la carne venga sometida a un proceso de cocción más largo.

Delta = Diferencia entre la temperatura del núcleo térmico y la temperatura dentro del horno.



La temperatura Delta-T se obtiene de la diferencia entre ambos valores (temperatura del núcleo térmico y temperatura dentro del horno).



1/2 Energía

(Sólo para aparatos eléctricos – no disponible en el modo SelfCooking Control®)

Esta función reduce en un 50% el consumo de potencia de las calefacciones en aparatos eléctricos (p. ejemplo: en los modelos 10 x 1/1 GN reducción de 18 kW a 9 kW).

Seleccionable con cualquier medio de cocción.



Función E1/2 activada, E/2 encendido de rojo

Observación:

El trabajo con la función media energía prolonga los tiempos de cocción. La cocción más prolongada puede obrar desfavorablemente sobre la calidad de las comidas.

Conexión a equipo de optimización de energía.

(Sólo en aparatos eléctricos)

(Sólo en aparatos eléctricos)

Si la alimentación de corriente viene interrumpida por un equipo de optimización de energía, en el display se visualizará el correspondiente mensaje (solo en el modo "Vaporizador Combinado").

E

Funciones – Hora de arranque automático

Si la organización de la cocina lo requiere, es posible dejar que el aparato arranque automáticamente.

Introduzca la hora de arranque automático



Seleccione el modo de cocción en el SelfCooking Control[®], seleccione el modo de cocción o el programa manualmente y efectúe los ajustes oportunos (duración, temperatura del horno, temperatura del núcleo térmico, etc.).





Seleccione la hora de arranque oportuna con el mando de regulación centralizada y acéptela pulsando de nuevo el mismo mando.

Seleccione la fecha oportuna con el mando de regulación centralizada y acéptela pulsando de nuevo el mismo mando.

Con ello, la hora de arranque queda activada.

Tras 10 segundos la hora real y la hora de arranque se visualizan en alternancia. La iluminación del recinto del horno se apaga.



Observación:

Si lo prefiere, puede adelantar los pasos de 2-7 al paso 1.

Desactivación de la hora de arranque



Seleccionar la función

🗩 Inicio

Inicio



Atención

 Considramos oportuno advertirle que la conservación prolongada de alimentos en el horno, sin refrigerar y sin calentar, es crítica y absolutamente inadmisible desde un punto de vista de higiene.

Funciones - Sistema de descalcificación "CDS" -CalcDiagnose System®

CDS

El sistema CalcDiagnose System[®] lava y vacía el generador de vapor cuando se hace necesario. Adicionalmente, CalcDiagnose System[®] detecta el grado de incrustación calcárea del generador de vapor. El grado de incrustación calcárea del generador de vapor se visualiza mediante una barra roja en el display.



El grado de incrustación calcárea se visualiza:

Observación:

Visualización 8 - barra roja – en el display se visualiza:

CalkCheck

durante 10 segundos.

Por favor, descalcifique el generador de vapor dentro de las próximas 3-4 semanas.

Visualización 9 - barra roja – en el display se visualiza:

CalkCheck

durante 2 minutos.

Descalcifique el generador de vapor a más tardar dentro de las próximas 2 semanas.

ChefLine®/Service-Info

Si lo desea, puede hacer que el número de teléfono de la ChefLine[®] se visualice en el display.



En el display se visualiza lo siguiente:



La sección de Información de Servicio visualiza los mensajes de servicio actuales



En el display se visualiza lo siguiente: por ejemplo:



Observación:

Con cada mensaje de servicio se visualiza también el número de teléfono del correspondiente centro de asistencia técnica bajo "Información de Servicio"

Los mensajes de servicio se visualizan automáticamente en intervalos de 10 segundos.

Consultar también el capítulo "Avisos de Anomalía".



Descalcificación



- El proceso descrito requiere el empleo de líquidos químicos de acción agresiva. Peligro de abrasión.
- Para evitar el riesgo de daños materiales y no perjudicar la salud, utilice imperativamente:

indumentaria de protección gafas protectoras guantes (manoplas) de protección careta protectora la bomba manual para descalcificador ofrecida por el fabricante del aparato.

- Lave bien con agua abundante cualquier derrame de descalcificador. Válgase para ello de la ducha de mano.
- Tras la descalcificación, lave concienzudamente y con agua abundante los tubos y la bomba manual de descalcificador.

Necesita:

una bomba manual para descalcificador – Componente n° 60.70.407 Descalcificador (bidón de 10 litros – componente n° 6006. 0110)



Siga las instrucciones de la guía del usuario

Observación:

Si la temperatura dentro del horno supera los 40 °C, en el display se visualiza el siguiente mensaje:

Horno demasiado caliente

Abrir puerta



Por favor, enfríe el interior del horno con "Cool down". Una vez haya enfriado el aparato podrá recuperar el proceso de descalcificación



Espere a que el generador de vapor haya enfriado.



5 Retire el bastidor de enganche izquierdo y la chapa deflectora.

Servicio – Descalcificación del generador de vapor



6 Monte de nuevo el bastidor de enganche izquierdo para sujetar con él el tubo del descal-cificador.

7 Atornille el tubo al bidón de líquido descalcificador.



8 Introduzca el bidón en el recinto del horno.



9 Introduzca el tubo en el agujero de entrada de vapor hasta alcanzar la marca señalada en el tubo. Sujete el tubo al bastidor de enganche izquierdo valiéndose para ello de los ganchos de alambre.

Recargar con 5 l de descalcificador

10 Rellene muy lentamente con la cantidad de descalcificador indicada en el display. Utilice la bomba manual del fabricante del aparato.



Atención

• El líquido descalcificador reacciona al entrar en contacto con la cal y puede provocar una excesiva producción de espuma.



Recarga terminada?

Tan pronto haya introducido la cantidad de descalcificador indicada en el display, por favor confirme la entrada.

- **12** Retire los accesorios de descalcificación del
- interior del horno (bomba manual y bidón).
- **13** Lave concienzudamente el recinto del horno y los accesorios de descalcificación valiéndose para ello de la ducha de mano.
- **14** Introduzca de nuevo correctamente la chapa deflectora y el bastidor de enganche izquierdo en el interior del horno bloqueándolos conforme a las especificaciones.

cerrar puerta

15 Cierre la puerta del horno – El proceso de descalcificación arranca automáticamente.

Horno lavándose

1:30

Los procesos y la duración de la descalcificación se visualizan en el display.

Servicio – Descalcificación del generador de vapor



Una vez concluido el proceso de descalcificación, en el display se visualiza el estado de descalcificación del generador de vapor.

En caso necesario, vuelva a repetir la descalcificación.



Repetir descalcificación



descalcificación incompleta

El generador de vapor se vacía y se lava automáticamente.

El aparato queda de nuevo disponible para la cocción de alimentos.

Interrupción del proceso de descalcificación

En caso necesario, podrá interrumpir el proceso de descalcificación.

Si todavía no ha rellenado con descalcificador:



0

Si ya ha rellenado con descalcificador:

- **1** Retire los accesorios de descalcificación del interior del horno.
- 2 Introduzca de nuevo la chapa deflectora y los bastidores de enganche y bloquéelos conforme a las especificaciones.
- **3** Lave inmediatamente el interior del horno y los accesorios de descalcificación con agua abundante.

Servicio – Descalcificación del inyector de vapor para la función de rociado

Descalcificación del inyector de vapor para la función de rociado

Por favor, verifique mensualmente si el inyector de vapor para la función de rociado acusa restos de cal.



Atención

- IEl proceso descrito requiere el empleo de líquidos químicos de acción agresiva. Peligro de abrasión.
- Para evitar perjudicar la salud, utilice imperativamente: indumentaria de protección gafas protectoras guantes (manoplas) de protección careta protectora



Desconecte el aparato.



2 Para la descalcificación del inyector de vapor, por favor, retire el bastidor de enganche izquierdo.



3 Abra la chapa deflectora



4 Suelte la tuerca de racor del inyector de vapor (gírela en el sentido opuesto a las agujas del reloj – entrecaras: 18).



5 Introduzca el inyector de rociado en el líquido descalcificador y déjelo actuar toda la noche. Antes de proceder al montaje, atención a que el agujero del inyector esté libre de cal.



6 Para el montaje, invierta el orden descrito anteriormente. Atención a que el inyector quede montado en la posición correcta.

Observación:

Atención a que la chapa deflectora y los bastidores de enganche estén montados correctamente y bloqueados conforme a las especificaciones.

Necesita: descalcificador (bidón de 10 litros — componente n° 6006. 0110).

Servicio – Vaciado del generador de vapor

El generador de vapor se puede vaciar sea para el transporte, sea para protegerlo contra heladas.

1 Desactive el proceso de cocción.

2 Abra la puerta del horno



El generador de vapor se vacía automáticamente.



Servicio – "Modelo" – Identificación del aparato y del software

La función "Modelo" permite leer la identificación del aparato y la del software.



Configuración del aparato – hora real, formato de la hora



Permite la visualización y la modificación de la configuración básica del aparato.



Ajuste de la hora real



Ajuste del formato de la hora



Pulsando el display es posible cambiar la visualización del horario de 24 a 12 horas y viceversa.

El formato de la hora ajustado se enciende de rojo (el formato de la fecha cambia automáticamente).

Ajuste del horario para los procesos de cocción

h:m m:s

Pulsando el display es posible alternar entre el ajuste de horario **h:m** y **m:s.**

El formato de la hora ajustado se enciende de rojo.

Opciones disponibles para el ajuste del horario:

h:m ajuste: horas : minutos

m:s ajuste: minutos : segundos

Observación:

Ajuste m:s posible solamente hasta 99 minutos y 59 segundos.

Durante la programación es posible cambiar el formato del horario para cada uno de los diversos pasos del programa.

Ejemplo:

Paso de programa 1 (h:m), Paso de programa 2 (m:s), Paso de programa 3 (h:m),



Ajustes de los aparatos -Fecha, unidad de temperatura, idioma

Ajuste de la fecha



Opción: con el formato **24h** se visualiza **19.05.03** (día/mes/año)

con el formato **am/pm** se visualiza **05/19/03** (mes/día/año)

Ajuste de la unidad de temperatura

El aparato le ofrece dos diversas opciones para el ajuste de las unidades de temperatura.



Pulsando sobre el display podrá alternar entre las dos unidades disponibles: grados centígrados °C y Fahrenheit °F.

La unidad de temperatura seleccionada se enciende de rojo.

Ajustes de los aparatos -Fecha, unidad de temperatura, idioma



Ajuste del idioma



Seleccione el idioma oportuno con el mando de regulación centralizada.

Ajuste del idioma "Usuario":





Con el mando de regulación centralizada seleccione la opción "Usuario".

User







El sistema le propone el término a traducir en inglés.



Introduzca ahora el término conveniente. Seleccione la letra oportuna con el mando de regulación centralizada. Seguidamente, confírmela pulsando para ello el mismo mando.



Seleccione el siguiente término y continúe de la manera descrita anteriormente.

Bloqueo de programación

Prog 🔒

(ver "Programación")



Ajuste del avisador acústico



Girando el mando de regulación centralizada se selecciona el sonido conveniente.

Ajuste del contraste del display



Para modificar el contraste del display girar oportunamente el mando de regulación centralizada. Para avalar una óptima vida útil del display la reinicialización a la configuración de fábrica se ejecuta automáticamente.

Ajuste de la hora de Activación CleanJet®

La función Activación CleanJet[®] permite ajustar el número de horas de servicio tras las cuales se ha de activar la limpieza automática.





3 🖾 🔘

Descripción: ver capítulo CleanJet®.

Limpieza manual

I.[]

Una alternativa a la limpieza con CleanJet[®] es la limpieza manual del aparato.



- Utilice imperativamente la indumentaria de protección especificada, (guantes, gafas de protección y careta.)
- Utilice exclusivamente la pistola spray del fabricante del aparato.
- No deje jamás el contenedor bajo presión cuando esté fuera de uso.
- Observe las instrucciones de seguridad en la botella spray y en el bidón de detergente.
- Antes de iniciar el proceso de limpieza, cerciórese de que la chapa deflectora y el bastidor de enganche estén introducidos correctamente y bloqueados conforme a las especificaciones

Observación:

Ates de proceder a la limpieza manual cerciórese de que la temperatura dentro del horno sea inferior a 60°C. Si la temperatura supera los 60 °C se visualiza el mensaje:

Horno demasiado caliente



Dejar enfriar el horno a menos de 60 °C.

Arranque el programa de limpieza procediendo tal cual se describe bajo el punto 4-8.



Desconecte el aparato.



2 Pulverizar todo el recinto del horno, la parte interior de la puerta, la junta de la puerta, el espacio por detrás de la chapa deflectora orientable y la chapa deflectora por ambos lados con el detergente especial de RATIONAL.



3 Introduzca de nuevo la chapa deflectora y los bastidores de enganche y bloquéelos conforme a las especificaciones.

Conecte el aparato







El programa de limpieza arranca.

Clean

Siga las instrucciones de la guía por menú del aparato.



En el display se visualiza la duración del ciclo de limpieza.

lavado

- 9 Tras la instrucción "Lavar aparato" lave concienzudamente con la ducha de mano los bastidores de enganche, el bastidor móvil de carga múltiple, el interior del horno y el espacio por detrás de la chapa deflectora.
- **10** Introduzca de nuevo la chapa deflectora y los bastidores de enganche y bloquéelos conforme a las especificaciones.
- **11** Limpie la puerta del aparato y la junta de la puerta con un paño húmedo y cierre la puerta del horno el aparato seca automáticamente.

Observación:

Deje la puerta del aparato ligeramente entreabierta cuando vaya a permanecer fuera de servicio prolongadamente (p. ejemplo, por la noche).

Lo más indicado para la limpieza de la parte exterior del aparato es un paño suave.

Para evitar la corrosión de un material tan valioso como el acero al cromo-níquel, limpie el aparato regularmente aunque trabaje exclusivamente con el modo de cocción "calor húmedo".

En caso de grandes acumulaciones de suciedad, antes de proceder a la limpieza conecte el modo de cocción "calor húmedo" y déjelo funcionar unos 10 minutos para que la suciedad ablande y sea más fácil de eliminar.

No trate el aparato con productos ácidos ni lo exponga a los efectos de vapores ácidos, de lo contrario la capa pasiva del acero al cromo-níquel podría dañarse provocando una posible decoloración de la superficie.

No utilice limpiadores a alta presión.

Lave el inyector y la extensión del inyector de la pistola spray manual con agua clara tras cada aplicación.

Lave la botella de limpieza con agua templada tras el uso.

Si constata que el pistón de la bomba funciona con dificultad, aplíquele unas gotitas de aceite alimentario.



Trabajos de inspección que pueden ser confiados a empleados con conocimientos técnicos adecuados.



- Antes de abrir la puerta de revisión y ejecutar trabajos en los componentes vivos, seccionar el aparato de la alimentación central de tensión.
- Utilice exclusivamente piezas de recambio originales del fabricante.

Limpieza del filtro de aire por debajo del recinto de instalación



- Empuje el cartucho del filtro hacia la izquierda y tire de él hacia abajo para sacarlo .
- Lave el filtro de aire como mínimo mensualmente en el lavavajillas e introdúzcalo de nuevo una vez haya vuelto a secar completamente.
- Cambie el filtro de aire como mínimo dos veces al año.

Cambio de la bombilla del recinto del horno

Si la iluminación del recinto del horno falla, cambie la bombilla halógena.

Desconecte primeramente el aparato de la alimentación de tensión central.

Cubra con un paño el desagüe del recinto del horno y retire los cuatro tornillos del marco de la pantalla de cristal.

Retire el marco, el cristal y las juntas.

Sustituya la bombilla halógena exclusivamente por un recambio original (ET n° 3024.0201).



Cambie también ambas juntas. Marco junta exterior: ET n° 40.00.093 Marco junta interior: ET n° 40.00.094

Atención a no tocar la bombilla con los dedos.

Atornille de nuevo firmemente los marcos con las respectivas juntas y conecte el aparato.

Normas de instalaciones internas

Cambio de la junta de la puerta

La junta de la puerta consiste de un marco de goma vulcanizada insertado en una guía en el recinto del horno.

Cuando sea necesario cambiar una junta, retire primeramente la junta usada de la guía.

Limpie la guía eliminando bien toda suciedad.

Cuando restituya la junta a su lugar, atención a que la sección cuadrada de la junta quede introducida por completo en el marco de alojamiento.

Rara el montaje resulta práctico mojar previamente los labios de retención con agua enjabonada.



Juntas para el recinto del horno Modelo 6 x 1/1 GN ET n° 20.00.394 Modelo 6 x 2/1 GN ET n° 20.00.395 Modelo 10 x 1/1 GN ET n° 20.00.396 Modelo 10 x 2/1 GN ET n° 20.00.397 Modelo 20 x 1/1 GN ET n° 20.00.398 Modelo 20 x 2/1 GN ET n° 20.00.399

Observación:

Cuando proceda a la eliminación de la placa de circuitos impresos del aparato no olvide retirar previamente la pila y eliminar ésta por separado de manera no contaminante.

Opciones del aparato

Seguro de flujo (sólo para aparatos de gas)



Diámetro del tubo de gases de escape: 180 mm

Modelo 6 x 1/1 GN Art. n° 70.00.356 Modelo 6 x 2/1 GN Art. n° 70.00.359 Modelo 10 x 1/1 GN Art. n° 70.00.348 Modelo 10 x 2/1 GN Art. n° 70.00.349 Modelo 20 x 1/1 GN Art. n° 70.00.352 Modelo 20 x 2/1 GN Art. n° 70.00.343

Campana de condensación Ultravent®



La tecnología patentada incorporada en la campana de condensación Ultravent[®] liga completamente los vahos en locales cerrados y los hace evacuar a través del sistema de escape integrado en la campana. El ventilador incorporado en la campana se encarga también de aspirar automáticamente los vahos que escapan del interior del horno cuando se abre la puerta, reduciendo así sensiblemente los molestos olores de cocción. Ultravent[®] permite prescindir de instalaciones de ventilación. Fácil montaje – también posteriormente.

Modelo 6 x 1/1; 10 x 1/1 GN E Art. n°60.70.366 Modelo 6 x 1/1; 10 x 1/1 GN G Art. n°60.70.370 Modelo 6 x 2/1; 10 x 2/1 GN E Art. n°60.70.366 Modelo 20 x 1/1 GN E Art. n° 60.70.374

Campana extractora para modelos de sobremesa

El ventilador incorporado en la campana se encarga de aspirar automáticamente los vahos que escapan del interior del horno cuando se abre la puerta (sin tecnología de condensación). Fácil montaje – también posteriormente.

Modelo 6 x 1/1; 10 x 1/1 GN E Art. n° 60.70.366 Modelo 6 x 1/1; 10 x 1/1 GN G Art. n° 60.70.364 Modelo 6 x 2/1; 10 x 2/1 GN E Art. n°60.70.408

Rampa de entrada para 20 x 1/1 GN y 20 x 2/1 GN



Permite compensar inclinaciones de hasta máx. 20 mm en el suelo de la cocina en el sentido de inserción. Permite compensar inclinaciones de hasta máx 12 mm en el suelo de la cocina en dirección transversal al sentido de inserción.

Modelo 20 x 1/1 GN Art. n° 60.21.164 Modelo 20 x 2/1 GN Art. n° 60.22.086

Info Opciones del aparato

Blindaje térmico para el panel lateral izquierdo



La instalación posterior del blindaje térmico le permite colocar focos de calor radiado (por ejemplo: parrillas) cerca del panel lateral izquierdo del aparato.

Modelo 6 x 1/1 GN Art. n° 60.70.390 Modelo 6 x 2/1 GN Art. n° 60.70.392 Modelo 10 x 1/1 GN Art. n° 60.70.391 Modelo 10 x 2/1 GN Art. n° 60.70.393 Modelo 20 x 1/1 GN Art. n° 60.70.394 Modelo 20 x 2/1 GN Art. n° 60.70.395

Aumento de la altura del aparato y del bastidor móvil de carga múl-

tiple (sólo para aparatos de libre colocación)



Aumento en 70 mm del espacio entre el suelo y los aparatos de libre colocación.

Aumento de la altura del aparato Modelo 20 x 1/1 GN Art. n° 60.70.407 Modelo 20 x 2/1 GN Art. n° 60.70.407

Aumento de la altura del bastidor móvil de carga múltiple Modelo 20 x 1/1 GN Art. n° 60.21.184 Modelo 20 x 2/1 GN Art. n° 60.22.184

Combi-Duo



Modelo 6 x 1/1 GN y 6 x 1/1 GN altern.10 x 1/1 GN (versión eléctrica) Modelo 6 x 2/1 GN y 6 x 2/1 GN altern.10 x 2/1 GN (versión eléctrica) Modelo 6 x 1/1 GN sobre 6 x 1/1 (versión gas) Modelo 6 x 2/1 GN sobre 6 x 2/1 (versión gas)

Estándar

Rack superior 1,60 m **Móvil** Rack superior 1.65 m

Con patas de 150 mm regulables en altura Rack superior 1,77 m

Número de artículo bajo demanda.

Mensajes de anomalía



El display del aparato avisa al usuario en caso de funcionamiento anómalo visualizando el mensaje correspondiente.



Las anomalías que permiten continuar utilizando el aparato para la cocción se suprimen pulsando la tecla con la flecha.



| Anomalía | Cuándo y cómo | Cómo rectificar |
|------------|---|--|
| Service 10 | Tras la conexión del aparato, durante 2 minutos | Se suprime activando la "tecla con la flecha". No impide utilizar el aparato para la cocción. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 11 | Tras la conexión del aparato, durante 2 minutos | Se suprime activando la "tecla con la flecha". No impide utilizar el aparato para la cocción. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 12 | Tras la conexión del aparato, durante 2 minutos | Se suprime activando la "tecla con la flecha". No impide utilizar el aparato para la cocción. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 14 | Al conectar el aparato, durante 2 minutos | Se suprime activando la "tecla con la flecha". Permite seguir utilizando el aparato pero sólo en el modo "calor seco". Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 20 | Se visualiza durante 2 minutos cuando se cambia de modo de cocción, al conectar el aparato y cuando se selecciona un modo de cocción SCC | No permite trabajar con los programas y los modos de cocción SCC. Permite trabajar en el modo "vaporizador combinado" pero sólo de manera limitada. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 21 | Al conectar el aparato, durante 2 minutos | No permite trabajar con los programas y los modos de cocción SCC. Permite trabajar en el modo "vaporizador combinado" pero sólo de manera limitada. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 23 | Se visualiza constantemente: | Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 24 | Se visualiza constantemente: | Solicitar la intervención de servicio. |



| Service 25 | Se visualiza por 2 minutos durante la limpieza CleanJet® | CleanJet[®] no funciona! Abrir el grifo a tope Controlar el filtro de entrada Retirar los contenedores del horno Si no detecta ningún defecto, solicite la intervención de servicio. Si el mensaje Service 25 se visualiza durante la ejecución de la limpieza CleanJet[®], por favor, retire las tabletas de detergente y abrillantador del interior del horno y enjuague concienzudamente el interior con la ducha de mano (también por detrás de la chapa deflectora). El aparato se puede utilizar para al cocción pero sólo brevemente. Solicitar la intervención de servicio. |
|------------------------------------|--|---|
| Service 26 | Se visualiza constantemente: | Si el mensaje se visualiza durante la ejecución de la limpieza CleanJet [®] , activar la interrupción del programa "CleanJet [®] ". Si el mensaje de anomalía no se cancela al conclu- ir la interrupción CleanJet [®] , por favor, retire las tabletas de detergente y abrillantador del interior del horno y enjuague concienzudamente el interior con la ducha de mano (también por detrás de la chapa deflectora) Solicite la intervención de servicio. |
| Service 27 | Tras la conexión del aparato, durante 2 minutos | Anomalía en el sistema CleanJet®! No impide utilizar el aparato para la cocción. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 28 | Tras la conexión del aparato, durante 2 minutos | Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 29 | Se visualiza constantemente: | Controle el filtro de aire bajo el cuadro de man- dos. En caso necesario limpiarlo o cambiarlo. Verifique si el aparato está expuesto a la influen- cia de algún foco de calor externo. Si el mensaje de servicio no se cancela, solicite la intervención de servicio |
| Service 30 | Al conectar el aparato, durante 2 minutos | La regulación de humedad no funciona. No impide utilizar el aparato para la cocción pero sólo de manera limitada. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 31 | Tras la conexión del aparato, durante 2 minutos | Sonda térmica defectuosa. No impide utilizar el aparato para la cocción pero sin sonda térmica. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 32 Sólo aparatos de gas | Se visualiza constantemente: | Cerrar la llave del gas. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 33 Sólo aparatos de gas | Continua visualizándose incluso tras haber reinicializado 3 veces | Cerrar la llave del gas. Solicitar la intervención de servicio. |
| Service 34 | Se visualiza constantemente: | Cerrar la llave del gas. Solicitar la intervención de servicio. |

Los textos de ayuda le permitirán beneficiarse al máximo de la serie de posibilidades que le ofrece su aparato y aplicar sus diversas y polifacéticas funciones con toda facilidad. Siempre que en el display se visualice el signo de interrogación "?" dispondrá de la función de ayuda.



Hojear en la función de ayuda:



spanisch

RATIONAL International

EUROPE

RATIONAL Großküchentechnik

Iglinger Straße 62 86899 Landsberg a. Lech/GERMANY Tel: +49 1805 998899 Fax: +49 8191 327231 E-mail: grosskuechentechnik@rational-online.de www.rational-online.de

RATIONAL Belgium nv

Zandvoortstraat 10 Bus 5 2800 Mechelen/Belgium Tel: +32 15 285500 Fax: +32 15 285505 E-mail: info@rational.be

RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.

Ctra. de Hospitalet, 147-149 Cityparc / Edif. Paris D 08940 Cornella (Barcelona)/ SPAIN Tel: +34 93 4751750 Fax: +34 93 4751757 E-mail: rational@rational-iberica.com www.rational-iberica.com

RATIONAL Italia S.r.l.

Via Venier 21 30020 Marcon (VE)/ITALY Tel: +39 041 5951909 Fax: +39 041 5951845 E-mail: info@rationalitalia.it www.rationalitalia.it

RATIONAL Nederland

Grootkeukentechniek BV Twentepoort West 7 7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS Tel: +31 546 546000 Fax: +31 546 546009 E-mail: info@rational.nl www.rational.nl

RATIONAL Polska

ul. Trylogii 2/16 pok. 41 01-982 Warszawa/POLAND Tel: +48 22 8649326 Fax: +48 22 8649328 E-mail: rational@medianet.pl

EUROPE

Представительство РАЦИОНАЛЬ АГ 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.36, стр.3 Тел: + 7 095 5043483

Факс: +7 095 9807230 Эл. почта: info@rational-russland.com

RATIONAL Scandinavia AB

Skiffervägen 20 22478 Lund/SWEDEN Tel: +46 46 235370 Fax: +46 46 235379 E-mail: info@rational.nu www.rationalgmbh.se

RATIONAL Schweiz

Rainweg 8 4710 Balsthal/SWITZERLAND Tel: +41 62 7973444 Fax: +41 62 7973445 E-mail: cpc@rationalag.ch www.rationalag.ch

RATIONAL Slowenien SLORATIONAL d.o.o. Iršičeva 15

2380 Slovenj Gradec / Slovenija Tel: +386 2 8821900 Fax: +386 2 8821901 E-mail: slorational@siol.net

RATIONAL UK

Unit 4 Titan Court, Laporte Way Portenay Business Park Luton, Bedfordshire, LU 4 8EF GREAT BRITAIN Tel: +44 1582 480388 Fax: +44 1582 485001 E-mail: rational@rational-uk.co.uk www.rational-uk.com

RATIONAL AG

Iglinger Straße 62 86899 Landsberg a. Lech Tel: +49 8191 3270 Fax: +49 8191 21735 E-mail: info@rational-ag.com www.rational-ag.com

NORTH AMERICA

RATIONAL Canada

2420 Meadowpine Blvd., Suite 103 Mississauga, Ontario L5N 652/CANADA Tel: 905 567 5777 Fax: 905 567 2977 E-mail: postmaster@rationalcanada.com www.rationalcanada.com

RATIONAL USA

455 E. State Parkway, Suite 101 Schaumburg, IL, 60173/USA Tel: (888) 320-7274 Fax: (847) 755-9584 E-mail: info@rationalusa.com www.rationalusa.com

ASIA

株式会社 ラショナル・ジャパン 〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目2番22号 住友不動産飯田橋ビル2号館 ウィング Tel: +81 3 3812 6222 Fax: +81 3 3812 6288 メールアドレス: info@rationaljapan.co.jp ホームページ: www.rationaljapan.co.jp

RATIONAL Korea

라치오날코리아 (주) 서울 강남구 청담동 53-8 은성빌딩 한국 - Republic of Korea 전화: +82-2-545-4599 팩스: +82-2-3443-5131 E-mail: info@rationalkorea.co.kr www.rationalkorea.co.kr

RATIONAL上海

上海市肇嘉浜路798号 坤阳国际商务广场1305室 邮政编码200030 中国 电话:+86 21 64737473 传真:+86 21 64737473 电邮:shanghai.office@rational-china.com www.rational-china.com

