

OBD1300 Enhanced OBD I & OBD II Scan Tool Analyseur-contrôleur OBD1300 amélioré OBD I et OBD II OBD1300 Herramienta mejorada de escaneo OBD I y OBD II



en Quick Start Guide

fr Guide de démarrage rapide

es Guía de inicio rápido

The Quick Start Guide was developed to help you get started using the Scan Tool. If there are any problems following these steps or extra information is required refer to the User's Guide located at www.boschdiagnostics.com/usermanuals.

All Safety Information is contained in the User's Guide. Read User's Guide completely before operating Scan Tool. Le guide de démarrage rapide a été conçu pour faciliter l'utilisation de votre analyseur-contrôleur. Si des problèmes survenaient au cours de ces étapes ou que des renseignements supplémentaires étaient requis, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur se trouvant sur www.boschdiagnostics.com/usermanuals.

Le guide de l'utilisateur contient tous les renseignements de sécurité. Veuillez lire le guide de l'utilisateur avant de vous servir de l'analyseurcontrôleur. La guía de inicio rápido se desarrolló para ayudarlo a comenzar a utilizar la herramienta de escaneo. Si tiene alguna duda con respecto a estos pasos o si necesita más información consulte la guía del usuario que se encuentra en

www.boschdiagnostics.com/usermanuals.

Toda la información de seguridad está incluida en la guía del usuario. Lea la guía del usuario con detenimiento antes de comenzar a operar la herramienta de escaneo.

Contents

1 General Scan Tool Information	.4
1.1 User Interface	.4
1.1.2 Display Icons	.4
2 Download Scanning Suite	.5
3 Using Your Scan Tool	.6
3.1 Installing Internal Batteries	.6
3.2 Locating Data Link Connector	.6
3.3 Connect the Tool	.6
4 CodeConnect® Feature	.7
5 Code Criteria	.9
6 Tool Menus	10
7 Limited Warranty	18
Français	19
Español	35

CODE

CONNECT

1 General Scan Tool Information

1.1 User Interface

The scan tool is designed for easy use. All menus and lists operate the same wav. MORE

INFO

- ▲ UP or ▼ DOWN arrow kevs allow movement through lists and menus.
- ◀I FFT or ▶ RIGHT arrow keys moves between Answers and Recorded Data Frames.
- ENTER key selects item.
- kev returns to BACK previous screen.
- ON/OFF kev turns scan tool on or off when powered by batteries.
- connect key allows the operator to access vehicle-specific repair information.



UP

arrow key

• **O** MORE INFO key displays the Diagnostic Trouble Code (DTC) definition when viewing Freeze Frame Data. It will display the code setting criteria when viewing DTC definition.

1.1.2 Display Icons

- 4 Indicates additional information is available by scrolling down.
- 1 Indicates additional information is available by scrolling up.
- Indicates the internal batteries need replaced or are not installed.
- ✓ Indicates selected items in a data list or that data is available for items on the Review Data and Print Data Menu.
- Indicates the CONNECT key is active.
- [A] Indicates graphical viewing of data items is available in View Data and when playing back previously recorded data.
- 1 Indicates the kev is active.

English

2 Download Scanning Suite

- Go to www.boschdiagnostics.com/downloads and download the Scanning Suite PC application.
- Scanning Suite is NOT required to operate the Scan Tool.
- Install the downloaded Scanning Suite application prior to connecting the Scan Tool to the PC.
- Some of the items included in Scanning Suite are:
 - Tool update software
 - Print Capture
- To be able to use Scanning Suite the PC must meet the following minimum requirements:
 - Microsoft Windows XP, Vista, 7, and 8.
 - Adobe Acrobat Reader
 - Screen Resolution of 800 x 600
- > If screen resolution is 800 x 600, in Display Properties, Settings Tab, set Font Size to Small Fonts.
- Use Scanning Suite to determine if any updates are available for your tool by clicking Check for Update button.
- You can also configure the Scanning Suite Frequency (SS Frequency) to automatically check every xx minutes. The default frequency is 30 minutes.
- Refer to instructions provided on www.boschdiagnostics.com/downloads for how to install Scanning Suite and Tool updates.

3 Using Your Scan Tool

3.1 Installing Internal Batteries

Scan Tool requires 4-AAA alkaline batteries only when operating tool without vehicle power, otherwise tool is powered by vehicle battery.

When internal batteries need replaced, the low-battery icon () displays.

- 1. Place display face down on a non-abrasive surface.
- 2. Remove battery cover by turning screw counterclockwise and sliding cover off.
- 3. Remove batteries and properly discard.
- 4. Install 4 new AAA Alkaline Batteries.
- 5. Reinstall battery cover by sliding on and turning screw clockwise.

NOTE: Do not overtighten screw.

3.2 Locating Data Link Connector

- The Data Link Connector (DLC) is usually located under the driver's side dash for OBD II Vehicles and GM OBD I.
- For Ford, Chrysler, and Toyota OBD I Vehicles the (DLC) is usually found in the engine compartment.
- Refer to User's Guide for DLC location and OBD I optional cables available for purchase.
- For more information on OBD II DLC locations, go to http://www. obdclearinghouse.com/oemdb.

NOTE: When using the OBD II cable, power to the tool comes from the vehicle.

3.3 Connect the Tool

- 1. Connect Data Link Connector cable to the tool.
- 2. Connect Data Link Connector to vehicle.
- 3. Connect cigarette lighter cable if needed.
- 4. Place ignition key in the ON position and have the engine running or OFF.
- 5. Select Vehicle Diagnostics from Main Menu.
- 6. Select **AutoID** for model year 2000 and newer vehicles. If the vehicle doesn't support **AutoID** than **Manual** vehicle selection will automatically be entered. The tool can support up to 5 previous vehicles in the garage and the tool will display them on the menu after **Manual**. If you already have 5 vehicles in your garage, the tool will display a menu asking you which previous vehicle to replace with the currently identified vehicle.
- 7. After vehicle selection has been completed, press **ENTER** to continue on to review the Quick Test Results, if applicable.
- 8. Go to the **Diagnostic Menu** by pressing



4 CodeConnect® Feature

CodeConnect[®] is an experience-based database derived from millions of phone calls from technicians seeking assistance diagnosing repair problems on their vehicles. CodeConnect[®] brings the technology of professional technicians to a DIY scan tool. Don't waste time trying to find the answer. With the information CodeConnect[®] offers, it takes vehicle repairs to the next level. Since you now know the most probable fix for your problem, you can decide if you want to tackle the repair yourself, or bring the vehicle to a local automotive repair facility.

IMPORTANT: In order for CodeConnect[®] to work, you must select your specific vehicle during vehicle selection. A Global OBD II vehicle selection will not provide any CodeConnect[®] information. The power of Code-Connect[®] is that repair information is vehicle and trouble code specific and is based on the largest experience-based database available.

CodeConnect[®] information is available whenever the **IDE CodeConnect**[®] icon is visible on the display. The CodeConnect[®] icon has the potential of being displayed while trouble codes are being displayed from Read Codes or while Viewing Freeze Frame data. Also, when you print codes to your PC, the CodeConnect[®] information, if available, will also be printed. √ CodeConnect[®] information is currently only available in English, so if your tool is set to Spanish or French, don't be alarmed if your DTC text is in one language and your CodeConnect[®] information is shown in English.

8 Quick Start Gi	lide	English
How to use Code 1. When the is shown on the come key.	Connect®: CodeConnect® icon he display, press the	U1000 1/4 SRS \$50 Class 2 Data Link Malfunction
2. Scroll through	the code-specific	HISTORY CURRENT
	ation.	MIL NOT REQUESTED
• Use AUP of	e line at a time	Since last key cycle PASS
 Use 	or RIGHT arrow	
keys to scro	Il 8 lines at a time or a	
whole scree	en.	TOP REPORTED FIX 1-Replaced Ignition Switch
There are 5 levels	s of reported fixes:	FREQ REPORTED FIXES
Fix Level	Description	1-Performed Theft Deterrent Relearn Procedure
Top Reported Fix	More likely to be the solution over other choices provided	 2-Replaced Body Control Module (BCM) 3-Replaced ignition lock cylinder 4-Replaced Passlock Sensor 5-Replaced Ignition Lock
		Û Ū
Frequently Reported Fix	As likely as other solutions	ALSO REPORTED FIXES 1-Replaced Antilock Brake System (ABS) Control Module 2-Replaced Battery 3-Repaired Body Control Module
Also Reported Fix	Less likely than other solutions provided, but worth consider- ing.	(BCM) Wiring 4-Cleaned Idle Air Control (IAC) Valve 5-Replaced Ignition Lock Cylinder And Housing 6-Disabled Immobilizer 7-Replaced Instrument Cluster
		<u>ن</u>

.

3. To return to the screen from which you pressed the connect key, press BACK

English

5 Code Criteria

The Code Criteria feature will detail the conditions required for a DTC to be set by the vehicle. The vehicle is constantly running self-tests on its systems. Code Criteria will describe the conditions under which the vehicle can initiate the test. These are called "Enable" criterion. Code Criteria will also describe the the conditions that will cause a DTC to set. These are called "Failure" criterion. Code Criteria is not available for every DTC. Code Criteria is currently only available in English, so if your tool is set to Spanish or French, don't be alarmed if your DTC text is in one language and your Code Criteria information is shown in English.

How to use Code Criteria:

- 1. When the **f** icon is shown on the display, press the **b** key.
- 2. Scroll through the Code Criteria information. If a vehicle has multiple sets of criteria for the DTC, a menu is displayed so that the tool can provide the most accurate criteria for your specific vehicle.
- 3. Use the ▲ UP or ▼ DOWN arrow keys to scroll one line at a time.
- - To return to the DTC definition screen, press the BACK key.

P21	22	1/38 ECM
Throt Senso Input	tle / Pedal Posi r/Switch D Circu	tion it Low
HISTO	RY CURRENT	
MIL Since Since	NOT last key cycle DTCs erased	REQUESTED PASS/FAIL PASS/FAIL
1		
Enabl Pow det of con	e Criterion 1 ertrain control mo ects that commande driver & actual st trol circuite to r	odule ed state tate of not match
Fault Bar kil Fault DTC	Criterion 1 ometric pressure > opascal. Criterion 2 S P0100, P0101-03,	> 77 , P0106

6 Tool Menus

The **Main Menu** and **Diagnostic Menu** are broken down into the following menus. Not every function will be on the menus for every vehicle. Some functions are vehicle specific, so they will not appear on every menu.

Function	Menu	Description
Acronyms	Main, Diagnostic, Datastream, Diag- nostic Codes, Special Tests, On Demand Tests	Allows the user to view acronyms and abbreviations used by the Scan Tool.
Auto-Power Off	System Setup	Allows the tool to turn off automat- ically after a selected amount of time when tool is not being used.
Battery Reset	Special Tests	This function is supported on some Ford, BMW, and Mini vehicles. This function sends a command inform- ing the vehicle that the battery was replaced. The function only appears on the menu when sup- ported by the currently selected vehicle.
Charging System Moni- tor	Special Tests	This function is used to monitor the voltage present on pin 16 of the OBD II Data Link connector.
Code Lookup	Main, Diagnostic, Datastream, Diag- nostic Codes, Special Tests, On Demand Tests	Looks up definitions of DTCs stored in Scan Tool.

English Quick Start Guide		Quick Start Guide 11
Function	Menu	Description
Component Locator	Diagnostic, Datastream, Diag- nostic Codes, Special Tests, On Demand Tests	Tool will display a list of compo- nents and their locations on the vehicle. This selection will appear on the Diagnostic Menu only when the tool has a list of component locations for the currently selected vehicle.
Cylinder Balance Test	On Demand Tests	This test determines that all cylin- ders are contributing equally to engine performance. This function only applies to Ford OBD I vehicles equipped with a sequential fuel injected engine.
Datastream	Diagnostic	Menu selection that provides the functions of View Data or Record Data.
Diagnostic Codes	Diagnostic	Menu selection that provides the functions of Read Codes, Erase Codes, and View Freeze Data.
Diagnostic Monitor Tests	Special Tests	Reads test results for emission related powertrain components and systems that are and are not continuously monitored. This function only applies to OBD II compliant vehicles. This function only applies to OBD II compliant vehicles.
Display Test	System Setup	Used to check the display.

12 Quick Start	Guide	English
Function	Menu	Description
Drive Cycle Monitor	Special Tests	Displays the current state of the vehicle's OBD II Monitors in Real- Time.
English/Metric	System Setup	Changes measurement units.
Erase Codes	Diagnostic Codes	Deletes DTCs from vehicle's mem- ory.
I/M Monitors	Special Tests	Displays a snapshot of the state of the vehicle's OBD II Monitors. This function only applies to OBD II compliant vehicles.
IVSC KOEO Codes IVSC KOER Codes	Diagnostic Codes	This function executes the Ford Key On Engine Running and Off Self Test for Integrated Vehicle Speed Control (IVSC). It tests the inputs, outputs, and sensor ranges while the engine is running or off. Any faults will be displayed as DTCs. This function only applies some Ford OBD I vehicles.
Keypad Test	System Setup	Verifies that the keys are working correctly.
Language Setup	System Setup	Allows the user to change the language used by the tool. English is the default.
Long PID Names	System Setup	Allows the user to enable/disable the tool scrolling the complete PID name on the bottom line of the display while viewing live data or viewing freeze data.

English		Quick Start Guide 13
Function	Menu	Description
Memory Test	System Setup	Checks RAM and Flash ROM.
MIL Status	Special Tests	Displays whether the Malfunction Indicator Lamp is on or off. This function only applies to OBD II compliant vehicles.
Modules Present	Special Tests	Views the status of all OBD II compliant modules. This function only applies to OBD II compliant vehicles.
O2 Monitor Tests	Special Tests	The O2 Monitor Tests is NOT an ON-DEMAND TEST. This Function displays oxygen sensor monitoring test results from the vehicle's memory. This function only applies to OBD II compliant vehicles.
Oil Light Reset	Special Tests	This function is used to reset the change oil light on applicable vehicles. The function only appears on the menu when supported by the currently selected vehicle.
On-Board Systems	Special Tests	Scan tool controls the operation of vehicle components, tests or sys- tems. This function only applies to OBD II compliant vehicles.

14 Quick Start Guide		English
Function	Menu	Description
Output Switch Test	On Demand Tests	This function tests output devices such as actuators, solenoids, and relays controlled by the powertrain computer module. This test will toggle the devices ON / OFF and a voltmeter can be used to verify the signal is actually reaching the output device. This function only applies to Ford OBD I vehicles.
Pre-Trigger Setup	System Setup	This function is used to configure how many Pre-Trigger frames are stored prior to beginning a record- ing.
Print Data	Main, Diagnostic, Datastream, Diag- nostic Codes, Special Tests, On Demand Tests	Prints diagnostic information stored in the Scan Tool. (Refer to Users Manual)
Print Header	System Setup	Allows the user to turn off the Scan Tool printing the currently-selected vehicle prior to the retrieved vehi- cle data when selecting items from the Print Data menu.
Program Mode	System Setup	Used for updating the Scan Tool.
Quick Test	System Setup	Allows the user to turn off the Scan Tool performing Read Codes and I/M Monitors after vehicle selection when the Scan Tool is connected to the vehicle.

English Quick Start Guide :		
Function	Menu	Description
Read Codes	Diagnostic Codes	Reads DTCs from vehicle's com- puter with KOEO or KOER.
Read KOEO Fast Codes/ Read KOEO Slow Codes	Diagnostic Codes	This function executes the Ford Key On Engine Off Self Test. It tests the inputs, outputs, and sensor ranges while the engine is off. Any faults will be displayed as DTCs. This function only applies to Ford OBD I vehicles.
Read KOER Fast Codes/ Read KOER Slow Codes	Diagnostic Codes	This function executes the Ford Key On Engine Running Self Test. It tests the inputs, outputs, and sensor ranges while the engine is off. Any faults will be displayed as DTCs. This function only applies to Ford OBD I vehicles.
Record Data	Datastream	Records vehicle PIDs while vehicle is parked or being driven. This function is for diagnosing intermit- tent driveability problems.
Review Data	Main, Diagnostic, Datastream, Diag- nostic Codes, Special Tests, On Demand Tests	Allows review of data stored in Scan Tool.
Special Tests	Diagnostic	Menu selection that provides functions of a special nature that will vary by vehicle.
STAR Test Mode	On Demand Tests	This function is used to manual execute Ford OBD I self-tests.

16 Quick Start	Guide	English
Function	Menu	Description
State OBD Check	Special Tests	Displays a basic status of the vehicle's OBD system. This func- tion only applies to OBD II compli- ant vehicles.
System Setup	Main, Diagnostic, Datastream, Diag- nostic Codes, On Demand Tests	Changes tool settings, displays tool information, and performs tool self-tests.
Tool Informa- tion	System Setup	Allows the user to view specific tool information that may be needed when contacting customer service.
Vehicle Diagnostics	Main	Use this function to select a vehicle and then proceed to the Diagnostic Menu. This function only applies to OBD II compliant vehicles.
Vehicle Information	Special Tests	Scan tool displays the vehicle's VIN number, Calibration ID(s) and CVN that identify the software version in the vehicles control module(s.) The tool also displays In-Use Per- formance Tracking of important readiness monitors. This function only applies to OBD II compliant vehicles.
View Data	Datastream	Views vehicle Parameter Identifica- tion Data (PIDs) in real time. PIDs are displayed in either a text for- mat or graph format when avail- able.

English		Quick Start Guide 17
Function	Menu	Description
View Freeze Data	Diagnostic Codes	Displays a snapshot of operating conditions at the time of a fault. This function only applies to OBD II compliant vehicles.
Wiggle Test	On Demand Tests	This function can be done KOEO or KOER. It is used to locate intermit- tent electrical faults on some Ford OBD I vehicles.

7 Limited Warranty

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY LIMITED TO ORIGINAL RETAIL BUYERS OF BOSCH ELECTRONIC DIAGNOSTIC TOOLS ("UNITS").

BOSCH Automotive Service Solutions LLC Units are warranted against defects in materials and workmanship for one year (12 months) from date of delivery. This warranty does not cover any Unit that has been abused, altered, used for a purpose other than that for which it was intended, or used in a manner inconsistent with instructions regarding use. The sole and exclusive remedy for any Unit found to be defective is repair or replacement, the option of BOSCH. In no event shall BOSCH be liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages (including lost profit) whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory. The existence of a defect shall be determined by BOSCH in accordance with procedures established by BOSCH. No one is authorized to make any statement or representation altering the terms of this warranty.

DISCLAIMER

THE ABOVE WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

SOFTWARE

Unit software is proprietary, confidential information protected under copyright law. Users have no right in or title to Unit software other than a limited right of use revocable by BOSCH. Unit software may not be transferred or disclosed without written consent of BOSCH. Unit software may not be copied except in ordinary backup procedures.

TECHNICAL SUPPORT

If you have any questions on the operation of the product, please call 1-800-228-7667.

REPAIR SERVICE

- Please contact Technical Support for troubleshooting and service options prior to sending any unit in for repair.
- To send a unit in for repair, go to repairtrack.bosch-automotive.com and follow the online instructions. This web site will also have the latest Service policies and service center locations. If you do not have internet access, please call 1-800-344-4013.

© 2015 BOSCH. All Rights Reserved.

575610 REV A

Contenu

1 Renseignements sur l'analyseur-contrôleur	20
1.1 Interface de l'utilisateur	20
1.1.2 Icônes d'affichage	20
2 Télécharger Scanning Suite	21
3 Utilisation de l'analyseur-contrôleur	22
3.1 Installation des piles	22
3.2 Repérer le connecteur de liaison de données (DLC)	22
3.3 Connexion de l'outil	22
4 Fonction CodeConnect [®]	23
5 Critères de code	25
6 Menus Outils	26
7 Garantie limitée	34
Fnglish	3
Español	35

1 Renseignements sur l'analyseur-contrôleur

1.1 Interface de l'utilisateur

L'analyseur-contrôleur est simple d'utilisation. Les menus et les listes fonctionnent tous de la même façon.



- BACK vous permet de revenir à l'écran précédent.
- La touche ON/OFF allume ou éteint l'analyseur-contrôleur lorsqu'il fonctionne sur batterie.
- La touche contect permet à l'opérateur d'accéder aux informations de réparation spécifiques du véhicule.
- La touche INFO SUPPLÉMENTAIRE affiche la définition du code d'anomalie (Diagnostic Trouble Code ou DTC) lorsque les données Images figées s'affiche. Les critères de paramètres de codes s'afficheront lors de la visualisation de la définition du code d'anomalie (DTC).

1.1.2 Icônes d'affichage

- Indique que des renseignements supplémentaires sont disponibles en faisant défiler vers le bas de l'écran.
- 1 Indique que des renseignements supplémentaires sont disponibles en faisant défiler vers le haut de l'écran.
- 📑 Indique que les piles doivent être remplacées ou n'ont pas été installées.
- Indique les éléments sélectionnés dans une liste de données ou que des données sont disponibles pour les éléments des données de révision et le menu Imprimer les données.
- **CODE** Indique que la touche **CODE** est active.
- M Indique qu'un affichage graphique des données est possible dans Consulter données ainsi que lors de la lecture de données préalablement enregistrées.
- 🕤 Indique que la touche 🔟 est active.

2 Télécharger Scanning Suite

- Allez sur www.boschdiagnostics.com/downloads et téléchargez l'application Scanning Suite pour PC.
- Scanning Suite n'est PAS requise pour l'utilisation de l'analyseur-contrôleur.
- Installez l'application Scanning Suite téléchargée avant de connecter l'analyseur-contrôleur au PC.
- Voici quelques éléments inclus dans Scanning Suite :
 - Logiciel de mise à jour de l'outil
 - Impression d'écran
- Pour pouvoir utiliser Scanning Suite, le PC doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
 - Microsoft Windows XP, Vista, 7 et 8.
 - Adobe Acrobat Reader
 - Résolution d'écran de 800 × 600
- > Si la résolution de l'écran est réglée à 800 × 600, sélectionnez Petites polices au champ Taille de la police dans l'onglet Paramètres des propriétés de l'affichage.
- Utilisez Scanning Suite pour déterminer si des mises à jour sont disponibles pour votre outil, en cliquant sur le bouton Check for Update (Rechercher des mises à jour).
- Vous pouvez également configurer la fréquence de Scanning Suite (Fréquence SS) afin que l'outil fasse une vérification automatique toutes les xx minutes. La fréquence par défaut est de 30 minutes.
- Veuillez vous reporter aux instructions fournies sur www.boschdiagnostics.com/ downloads pour l'installation de Scanning Suite et pour les mises à jour de l'outil.

3 Utilisation de l'analyseur-contrôleur

3.1 Installation des piles

L'analyseur-contrôleur fonctionne sur 4 piles AAA seulement lorsqu'il est utilisé sans l'énergie du véhicule, sinon, l'outil fonctionne sur la batterie du véhicule. Lorsque les piles internes doivent être remplacées, l'icône batterie faible () s'affiche.

- 1. Déposez l'analyseur-contrôleur sur une surface lisse, l'écran vers le bas.
- 2. Enlevez le couvercle de batterie en dévissant la vis et en le faisant glisser.
- 3. Enlevez les piles et jetez-les dans un endroit approprié.
- 4. Insérez 4 nouvelles piles alcalines AAA.
- 5. Réinstallez et revissez le couvercle de batterie.

REMARQUE : Ne resserrez pas trop.

3.2 Repérer le connecteur de liaison de données (DLC)

- Le connecteur de liaison de données (DLC) se situe généralement sous le tableau de bord du côté conducteur dans le cas de véhicules OBD II et GM OBD I.
- Dans le cas de véhicules Ford, Chrysler, et Toyota OBD I, le DLC se situe généralement dans le compartiment moteur.
- Référez-vous au manuel de l'utilisateur pour l'emplacement du DLC et pour les câbles disponibles en option sur les OBD I.
- Pour plus de renseignements sur l'emplacement des connecteurs OBD II, accédez à http://www.obdclearinghouse.com/oemdb.

REMARQUE : Lors de l'utilisation du câble OBD II, l'analyseur-contrôleur est alimenté par le véhicule

3.3 Connexion de l'outil

- 1. Reliez le câble du DLC à l'analyseur-contrôleur.
- 2. Connectez le DLC au véhicule.
- 3. Connectez le câble de l'allume-cigare si nécessaire.
- 4. Positionnez la clé sur MARCHE avec le moteur qui tourne ou non.
- 5. Sélectionnez Diag Du Vehicule dans le Menu principal.
- 6. Sélectionnez AutoID pour les véhicules de 2000 et plus récents. Si le véhicule ne prend pas en charge AutoID, la fonction Manuel du véhicule sera entrée automatiquement. L'outil peut prendre en charge jusqu'à 5 véhicules dans le



garage et il les affichera dans le menu après que vous ayez appuyé sur **Manuel**. Si vous avez déjà 5 véhicules dans votre garage, l'outil affichera un menu vous demandant quel véhicule précédent doit être remplacé par le nouveau véhicule actuellement identifié.

- 7. Après avoir sélectionné le véhicule, appuyez sur pour continuer afin de réviser les Résultats du test rapide, si disponibles.
- 8. Rendez-vous au *Menu diagnostic* en appuyant sur

4 Fonction CodeConnect®

CodeConnect[®] est une base de données basée sur l'expérience, constituée à partir de millions d'appels téléphoniques passés par des techniciens demandant une assistance pour le diagnostic de problèmes rencontrés sur leurs véhicules. CodeConnect[®] offre à l'analyseur-contrôleur les connaissances de techniciens professionnels. Ne perdez pas de temps à chercher la réponse. La réparation automobile passe à la vitesse supérieure grâce aux informations que contient CodeConnect[®]. Puisque vous connaissez maintenant la solution la plus probable à votre problème, vous pouvez décider si vous voulez faire la réparation vous-même ou amener votre véhicule dans un atelier de réparation local.

IMPORTANT : Pour que CodeConnect[®] fonctionne, vous devez sélectionner votre véhicule spécifique lors de l'étape de sélection du véhicule. Vous ne pouvez pas accéder aux informations CodeConnect[®] lorsque vous faites une sélection globale de véhicule OBD II. L'atout principal de CodeConnect[®] réside dans le fait que les informations de réparation sont spécifiques au véhicule et au code d'anomalie, et sont basées sur la plus importante base de données disponible basée sur l'expérience.

Les informations CodeConnect[®] sont disponibles dès lors que l'icône **IDE** est présente à l'écran. L'icône CodeConnect[®] peut être affichée lors de l'affichage de codes d'anomalie à partir de la fonction Lire codes ou lors de la consultation des données d'image figée. De même, les informations CodeConnect[®] (si elles sont disponibles) sont également imprimées lorsque vous imprimez les codes à partir de votre ordinateur.

✓ Actuellement, les informations CodeConnect[®] sont disponibles uniquement en anglais. Par conséquent, si votre outil est paramétré pour l'espagnol ou le français, ne vous inquiétez pas si le texte de votre code d'anomalie est affiché en une langue uniquement et si les informations CodeConnect[®] s'affichent en anglais.

24 Guide de démarrage rapide		Français
 24 Guide de demarr Utilisation de CodeCor 1. Lorsque l'icône est visible à l'écrar la touche content 2. Parcourez les infor spécifiques au cod Utilisez la touche ou ▼ BAS pour à l'autre. Appuyez sur la to GAUCHE ou 	age rapide mect [®] : CodeConnect [®] h, appuyez sur mations de réparation e. e fléchée HAUT r naviguer d'une ligne puche fléchée DROITE pour	Image: Prançais Image: Prançais
naviguer en saut passer d'un écra Il y a 3 niveaux de corr Niveau de correctif	Description	1-Replaced Ignition Switch FREQ REPORTED FIXES 1-Performed Theft Deterrent Relearn Procedure 2-Replaced Body Control Module (BCM) 3-Replaced ignition lock cylinder
Top Reported Fix (Correctif	Solution la plus probable parmi les	4-Replaced Passlock Sensor 5-Replaced Ignition Lock
recommandé) Frequently Reported Fix (Correctif fréquemment utilisé)	choix fournis. Tout aussi probable que les autres solutions proposées.	ALSO REPORTED FIXES 1-Replaced Antilock Brake System (ABS) Control Module 2-Replaced Battery 3-Repaired Body Control Module (BCM) Wiring 4-Cleaned Idle Air Control (IAC) Valve 5-Replaced Ignition Lock
Also Reported Fix (Autre correctif proposé)	Moins probable que les autres solutions proposées, mais à prendre tout de même en	Cylinder And Housing 6-Disabled Immobilizer 7-Replaced Instrument Cluster

considération. 3. Pour retourner à l'écran duquel vous avez appuyé sur la touche connect, appuyez sur BACK.

Français

5 Critères de code

La fonction Critères de code donnera des détails sur les conditions requises pour qu'un code d'anomalie (DTC) soit déclenché par le véhicule. Le véhicule réalise constamment des essais sur ses systèmes. Les Critères de code décriront les conditions sous lesquelles le véhicule peut déclencher le test. Ces critères sont appelés critères d' « Activation » Les Critères de code décriront également les conditions d'enclenchement du code d'anomalie. Ces critères sont appelés critères de « Défaillance ». Les Critères de code ne sont pas disponibles pour tous les codes d'anomalie (DTC). Les critères de code ne sont actuellement disponibles qu'en anglais. Ne soyez pas surpris si lorsque votre outil est configuré en espagnol ou en français, le texte DTC est affiché en une langue et que l'information des critères de code est affichée en anglais.

Utilisation des Critères de code :

- 1. Lorsque l'icône fest visible à l'écran, appuyez sur la touche .
- 2. Parcourez les informations sur les critères de codes. Si un véhicule a plusieurs choix de critères pour le code d'anomalie (DTC), un menu apparait pour que l'outil vous fournisse les critères les plus justes pour un véhicule en particulier.
- Appuyez sur la touche fléchée ▲ HAUT ou ▼ BAS pour naviguer d'une ligne à l'autre.
- Appuyez sur la touche fléchée
 GAUCHE ou → DROITE pour naviguer d'un écran à l'autre.
 - Pour retourner à l'écran de code d'anomalie (DTC), appuyez sur la touche BACK.

P2	122		1/38
			ECM
Papi Capi Enti	llon / Pos ceur/Circui cée	ition t D s	Pédale ur bas
HIS	TORIQUE ACT	UEL	
MIL Dps Dps	dern cycle DTC effacé	clé	NOT REQUIS RÉUS/ÉCHOUÉ RÉUS/ÉCHOUÉ
			Ŷ
Enat Pc de of cc Faul Ba ki Faul DT	le Criteric wertrain co tects that driver & a ntrol circu t Criterion rometric pr lopascal. t Criterion CS P0100, P	n 1 ntrol comma ctual ite t 1 essur 0101-	module nded state state of o not match e > 77 03, P0106

6 Menus Outils

Le **Menu principal** et le **Menu de diagnostic** sont composés des menus suivants : Les menus n'afficheront pas toutes les fonctions pour chaque véhicule. Certaines fonctions dépendent du véhicule, elles n'apparaitront donc pas dans chaque menu.

Fonction	Menu	Description
Acronymes	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Tests spéciaux, Tests sur demande	Permet à l'utilisateur d'afficher les acronymes et les abréviations utilisés par l'analyseur-contrôleur.
Exmine Dnées Figées (Afficher données figées)	Codes diagnostic	Affiche un instantané des conditions de service au moment du problème. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD II.
Consulter données	Flux données	Consulter les paramètres d'identifica- tion (PID) du véhicule en temps réel. Les paramètres d'identification du véhicule sont affichés en format texte ou graphique lorsque disponibles.
Anglais/métrique	Config. Du Système	Modifie les unités de mesure.
Consulter code	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Tests spéciaux, Tests sur demande	Permet de rechercher les définitions des codes d'anmalies (DTC) stockés dans l'analyseur-contrôleur.
Coupure Automatique	Config. Du Système	Permet à l'appareil de se mettre hors fonction automatiquement après une période sélectionnée lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.

Français Guide de démarrage rapid		Guide de démarrage rapide 27
Fonction	Menu	Description
Codes diagnostic	Diagnostic	Élément du menu qui fournit des fonctions de Lire codes, Effacer codes, et Afficher données figées.
Définir la langue	Config. Du Système	Permet à l'utilisateur de modifier la langue utilisée par l'analyseur-contrôleur. L'anglais est la langue par défaut.
Config Pre-Declench (Configuration de pré- déclenchement)	Config. Du Système	Cette fonction est utilisée pour configurer le nombre de pré-déclen- chements stockés avant le début d'un enregistrement.
Config. Du Système (Configuration du système)	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Tests spéciaux, Tests sur demande	Modifie les paramètres de l'outil, affiche les informations de l'outil, et exécute des autotests.
Codes KOEO IVSC Codes KOER IVSC	Codes diagnostic	Cette fonction enclenche le mode Ford Contact mis moteur en marche et le mode Arrêter auto-test pour le régulateur de vitesse intégré. Il teste les entrées, sorties, et la portée de capteur pendant que le moteur tourne ou non. Toute défaillance sera affichée en code d'anomalie (DTC). Cette fonction ne s'applique qu'à certains véhicules Ford OBD I.
Détecteurs I/M	Tests spéciaux	Affiche un instantané de l'état des moniteurs OBD II du véhicule. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD I.

28 Guide de démarrage rapide		Français
Fonction	Menu	Description
Diagnostics véhicule	Principal	Utiliser cet élément du menu pour sélectionner un véhicule et puis conti- nuer vers le Menu diagnostic. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD II.
Enregistrer données (Enregistrer les données)	Flux données	Enregistre les PID du véhicule lorsqu'il est stationné ou en cours de déplace- ment. Cette fonction sert à analyser des problèmes de conduite intermittents.
État MIL	Tests spéciaux	Indique si le témoin d'anomalie est allumé ou éteint. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD I.
Flux données	Diagnostic	Élément du menu qui fournit des fonctions de Afficher données ou Enregistrer données.
Imprimer L'en-tete	Config. Du Système	Permet à l'utilisateur de désactiver l'impression du véhicule actuellement sélectionné avant récupération des données du véhicule lors de la sélection d'éléments dans le menu Imprimer les données.
Imprimer Données	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Tests spéciaux, Tests sur demande	Imprime les renseignements sur les diagnostics enregistrés par l'analy- seur-contrôleur. (Consultez le manuel de l'utilisateur).

Français Guide de démarrage ra		
Fonction	Menu	Description
Renseignements Outil	Config. Du Système	Permet de consulter des informations spécifiques sur l'analyseur-contrôleur pouvant être requises lors d'une commu- nication avec le service à la clientèle.
Lire les codes KOEO rapides/ Lire les codes KOEO lents	Codes diagnostic	Cette fonction exécute le mode moteur Ford Contact mis, Arrêt auto-test. Il teste les entrées, sorties, et la portée du capteur lorsque le moteur est éteint. Toute défaillance sera affichée en code d'anomalie (DTC). Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD I.
Lire les codes KOER rapides/ Lire les codes KOER lents	Codes diagnostic	Cette fonction exécute le mode moteur Ford Contact mis, moteur en marche, auto-test. Elle teste les entrées, sorties, et la portée du capteur lorsque le moteur est éteint. Toute défaillance sera affichée en code d'anomalie (DTC). Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD I.
Lire les codes (Lire Codes)	Codes diagnostic	Lit les codes d'anomalies (DTC) du véhicule en mode KOEO ou KOER.
Localis. Composant (Localisateur de composant)	Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Tests spéciaux, Tests sur demande	L'outil affichera une liste de composants et leur position sur le véhicule. Cette sélection apparaitra dans le Menu diagnostic seulement quand l'outil a une liste d'emplacements des composants pour le véhicule sélectionné.
Mode Programmation	Config. Du Système	Utilisé pour mettre à jour l'analyseur-contrôleur.

30 Guide de démarrage rapide F		
Fonction	Menu	Description
Mode test STAR	Tests sur demande	Cette fonction est utilisée pour effectuer les autotests Ford OBD I.
Modules présents	Tests spéciaux	Lit le statut de tous les modules compa- tibles avec l'OBD II. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD I.
Contrôle Cycle Essai	Tests spéciaux	Affiche l'état des détecteurs OBD II du véhicule en temps réel.
Noms PID longs (Noms des paramètres d'identification (PID) longs)	Config. Du Système	Permet à l'utilisateur d'activer/de désac- tiver l'affichage du nom complet des PID au bas de l'écran lors de l'affichage des données réelles ou des données figées.
Réinitialisation de la batterie	Tests spéciaux	Cette fonction est disponible sur certains véhicules Ford, BMW, et Mini. Cette fonction envoie un ordre qui informe le véhicule que la batterie a été remplacée. La fonction apparait sur le menu seulement si elle est prise en charge par le véhicule sélectionné.
Réinitialisation du témoin d'huile	Tests spéciaux	Cette fonction est utilisée pour réinitia- liser le témoin d'huile sur les véhicules appropriés. La fonction apparait sur le menu seulement si elle est prise en charge par le véhicule sélectionné.

Français		Guide de démarrage rapide 31
Fonction	Menu	Description
Rens. Véhicule (Renseignements pour ce véhicule)	Tests spéciaux	L'analyseur-contrôleur affiche le numéro d'identification du véhicule (VIN), le ou les codes de calibration du véhicule et les numéros de vérification de la calibra- tion (CVN) qui identifient la version du logiciel dans le ou les modules de contrôle du véhicule. L'outil affiche également le suivi de la performance d'utilisation des principaux détecteurs embarqués. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD II.
Examiner Données	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic,	Permet d'examiner les données stockées dans l'analyseur-contrôleur.
Effacer les codes	Codes diagnostic	Efface les codes d'anomalie (DTC) de la mémoire du véhicule.
Systèmes Embrq (Systèmes embarqués)	Tests spéciaux	L'analyseur-contrôleur gère le fonctionne- ment des composants, des tests ou des systèmes du véhicule. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD II.
Test clavier	Config. Du Système	Vérifie que les touches fonctionnent correctement.
Test de la Mémoire	Config. Du Système	Vérifie la mémoire vive et la mémoire flash.
Test de Lécran	Config. Du Système	Utilisé pour vérifier l'écran.

32 Guide de démarrage rapide		Français
Fonction	Menu	Description
Test équilibre cylindre	Tests sur demande	Ce test détermine si tous les cylindres contribuent uniformément à la perfor- mance du moteur. Cette fonction s'applique seulement aux véhicules Ford OBD I équipés d'un moteur à injection séquentielle.
Test Interr. Sortie (Test interrupteur de sortie)	Tests sur demande	Cette fonction teste des périphériques de sortie comme des actionneurs, solénoïdes, et relais contrôlés par le module informatique du motopro- pulseur. Ce test bascule le dispositif MARCHE/ARRÊT. Un voltmètre peut être utilisé pour vérifier que le signal atteigne bien le périphérique de sortie. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD I.
Test oscillation	Tests sur demande	Cette fonction peut être exécutée en mode KOEO ou KOER. Elle est utilisée pour localiser des défaillances électriques intermittentes sur certains véhicules Ford OBD I.
Test rapide	Config. Du Système	Permet à l'utilisateur de désactiver la lecture de codes et les moniteurs I/M après la sélection du véhicule lorsque l'analyseur-contrôleur est connecté au véhicule.

Français Guide de démarrage ra		
Fonction	Menu	Description
Tests du Moniteur de Diagnostic	Tests spéciaux	Lit les résultats pour les composants du groupe motopropulseur associé à l'émis- sion et pour les systèmes qui ne sont pas surveillés de façon continue. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD I. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD I.s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD I.
Test détecteur O2	Tests spéciaux	Le test moniteur d'oxygène n'est PAS un TEST EFFECTUÉ SUR DEMANDE. Cette fonction affiche les résultats des tests du capteur d'oxygène dans la mémoire du véhicule. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD II.
Tests spéciaux	Diagnostic	Élément du menu qui fournit des fonctions spéciales qui dépendent du véhicule.
Vérifier l'état OBD	Tests spéciaux	Affiche le statut élémentaire du système OBD du véhicule. Cette fonction ne s'applique qu'aux véhicules compatibles OBD II.

7 Garantie limitée

CETTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AUX ACHETEURS ORIGINAUX AUPRÈS D'UN DÉTAILLANT EN OUTILS DE DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE BOSCH (ou « UNITÉS »).

Les Unités BOSCH Automotive Service Solutions LLC sont garanties contre les défauts relatifs aux matériaux et à la main d'œuvre pendant une période d'un an (12 mois) à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre aucune unité utilisée de façon abusive, altérée ou utilisée à d'autres fins que celle pour laquelle elle a été conçue ou si elle a été utilisée d'une façon qui ne correspond pas aux instructions d'utilisation. Le seul et unique recours concernant une Unité qui s'avérerait défectueuse est de la faire réparer ou remplacer, à la discrétion de BOSCH. En aucun cas, BOSCH ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, particulier, accessoire ou consécutif (y compris la perte de profits) qu'il soit basé sur une garantie, un contrat, un tort causé ou toute autre théorie juridique. L'existence d'un défaut devra être déterminée par BOSCH en conformité avec la procédure établie par BOSCH. Nul n'est autorisé à faire une quelconque déclaration ou proposition altérant les termes de la présente garantie.

AVIS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE.

LOGICIEL

Le logiciel de l'Unité est une propriété exclusive, ses renseignements sont confidentiels et protégés par la loi sur les droits d'auteur. Les utilisateurs n'ont aucun droit ou titre sur le logiciel de l'unité autre que le droit limité d'usage qui est révocable par BOSCH. Le logiciel de l'Unité ne peut en aucun cas être transféré ou divulgué sans le consentement écrit de BOSCH. et ne doit pas être copié sauf dans le cadre des procédures de sauvegarde ordinaires.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du produit, veuillez appeler le (+1) 800 228 7667.

SERVICE DE RÉPARATION

- Veuillez contacter le soutien technique pour tout dépannage et options de service avant d'envoyer toute unité à réparer.
- Pour nous renvoyer un appareil à réparer, rendez-vous sur le site Internet repairtrack.boschautomotive.com et suivez les instructions en ligne. Vous pouvez également prendre connaissance sur ce site Internet de nos politiques de réparation actuelles ainsi que de l'emplacement des centres homologués. Si vous n'avez pas accès à Internet, appelez le 1-800-344-4013.

© 2015 BOSCH. Tous droits réservés.

575610 Rév A

Contenido

1 Información general sobre la herramienta de escaneo	36
1.1 Interfaz del usuario	36
1.1.2 Iconos de la pantalla	36
2 Descarga de Scanning Suite	37
3 Uso de la herramienta de escaneo	38
3.1 Instalación de las pilas internas	38
3.2 Ubicación del conector de enlace de datos	38
3.3 Conexión de la herramienta	38
4 Función CodeConnect [®]	39
5 Criterios de códigos	41
6 Menú Herramientas	42
7 Garantía limitada	50
English	3
Français	19
3	

1 Información general sobre la herramienta de escaneo

1.1 Interfaz del usuario

La herramienta de escaneo está diseñada de modo que sea fácil de usar. Todos los menús y las listas funcionan de la misma manera.



- La tecla ⁽¹⁾ ENCENDIDO/APAGADO enciende o apaga la herramienta de escaneo cuando recibe energía de las pilas.
- La tecla
 CONFECT permite al operador acceder a información de reparación específica del vehículo.
- La tecla **①** MÁS INFORMACIÓN muestra la definición del código de diagnóstico de problemas (DTC) al ver los datos de marcos congelados. Mostrará los criterios para establecer el código cuando aparece la definición del DTC.

Español

1.1.2 Iconos de la pantalla

- 🖶 Indica que hay información adicional disponible al desplazarse hacia abajo.
- 🚹 Indica que hay información adicional disponible al desplazarse hacia arriba.
- 📑 Indica que las pilas internas deben reemplazarse o no están instaladas.
- Indica que los elementos seleccionados en una lista de datos o que esos datos están disponibles para los elementos en los menús Revisar datos e Imprimir datos.
- Indica que la tecla
- M Indica que la vista gráfica de los elementos está disponible en Ver datos cuando se reproducen los datos grabados anteriormente.
- 1 Indica que la tecla 🖸 está activa.

2 Descarga de Scanning Suite

- · Visite boschdiagnostics.com/downloads y descargue la aplicación Scanning Suite PC.
- Scanning Suite NO se requiere para operar la herramienta de escaneo.
- Instale la aplicación descargada de Scanning Suite antes de conectar la herramienta de escaneo a la PC.
- Algunos de los elementos incluidos en el Scanning Suite son:
 - Software de actualización de la herramienta
 - Captura de impresión
- Para que pueda usar Scanning Suite la PC debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
 - Microsoft Windows XP, Vista, 7 y 8.
 - Adobe Acrobat Reader
 - Resolución de la pantalla de 800 × 600
- > Si la resolución de la pantalla es de 800 x 600, en propiedades de pantalla, la pestaña de configuración, configure el tamaño de la fuente en fuente pequeña.
- Utilice Scanning Suite para determinar si hay actualizaciones disponibles para su herramienta haciendo clic en el botón Comprobar actualizaciones.
- También puede configurar la Scanning Suite Frequency (SS Frequency) para revisar de manera automática cada xx minutos. La frecuencia predeterminada es de 30 minutos.
- Consulte las instrucciones que se proporcionan en www.boschdiagnostics.com/ downloads para saber cómo instalar las actualizaciones de Scanning Suite y de la herramienta.

575610 Rev A | 02.2015

3 Uso de la herramienta de escaneo

3.1 Instalación de las pilas internas

La herramienta de escaneo requiere 4 pilas alcalinas AAA solo cuando utiliza la herramienta sin la energía del vehículo, de lo contrario la herramienta se enciende con la batería del vehículo.

Cuando debe reemplazar las pilas internas, el ícono de pila baja (📩) se visualiza.

- 1. Coloque el frente de la pantalla hacia abajo sobre una superficie no abrasiva.
- Quite la tapa de la pila girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj y deslizando la tapa hacia afuera.
- 3. Quite las pilas y deséchelas adecuadamente.
- 4. Coloque las 4 pilas alcalinas nuevas.
- Vuelva a colocar la tapa de la pila deslizándola hacia adentro y girando el tornillo en sentido de las agujas del reloj.

NOTA: No ajuste demasiado el tornillo.

3.2 Ubicación del conector de enlace de datos

- El conector de enlace de datos (DLC) por lo general se ubica debajo del tablero de instrumentos del lado del conductor en los vehículos con OBD II y GM OBD I.
- En los vehículos Ford, Chrysler y Toyota con OBD I, el (DLC) por lo general se encuentra en el compartimiento del motor.
- Consulte la guía del usuario para obtener información sobre la ubicación del DLC y los cables opcionales del OBD I que están a la venta.
- Para obtener más información sobre las ubicaciones de los DLC OBD II, ingrese a http://www.obdclearinghouse.com/oemdb.

NOTA: Cuando utiliza el cable del OBD II, la energía que ingresa a la herramienta proviene del vehículo.

3.3 Conexión de la herramienta

- 6. Enchufe el cable del conector de enlace de datos a la herramienta.
- 7. Enchufe el conector de enlace de datos al vehículo.
- 8. Enchufe el cables del encendedor de cigarrillos si es necesario.
- Coloque la llave de encendido en la posición de ON (encendido) y encienda el motor o manténgalo en OFF (apagado).
- 10. Seleccione Diagnóstico de Vehíc en el Menú principal.



Español

- 11. Seleccione AutoID para los vehículos modelo 2000 y posteriores. Si el vehículo no cuenta con soporte para AutoID, la herramienta irá automáticamente a la selección manual. La herramienta contiene la información de hasta 5 vehículos que ingresaron previamente al garaje y la herramienta los mostrará en el menú después de ir a Manual. Si ya tiene 5 vehículos en su garaje, la herramienta mostrará un menú que le solicita qué vehículo anterior desea reemplazar por el vehículo identificado actualmente.
- 12. Después de seleccionar el vehículo, presione para continuar con la revisión de los resultados de la prueba rápida, si se aplica.
- 13. Presione **ENTER** para ir al Menú Diagnóstico.

4 Función CodeConnect®

CodeConnect[®] es una base de datos basada en la experiencia de millones de llamadas telefónicas de técnicos que buscan asistencia para diagnosticar problemas de reparación en sus vehículos. CodeConnect[®] trae la tecnología de técnicos profesionales a una herramienta de escaneo para aficionados. No pierda tiempo intentando encontrar la respuesta. Con la información que ofrece CodeConnect[®], se puede llevar las reparaciones de vehículos hasta el siguiente nivel. Dado que ahora ya conoce la solución más probable para su problema, puede decidir si realizar la reparación usted mismo o llevar el vehículo a una instalación de reparaciones automotrices.

IMPORTANTE: Para que CodeConnect[®] pueda funcionar, usted debe seleccionar su vehículo específico durante la selección de vehículos. Una selección de vehículo OBD II Global no proveerá ninguna información de CodeConnect[®]. La fuerza de CodeConnect[®] es que la información de reparación es específica del vehículo y el código del problema y proveniente de la mayor base de datos reunidos por experiencia disponible.

La información de CodeConnect[®] está disponible siempre que el icono **EDE** de CodeConnect[®] aparezca en la pantalla. El icono de CodeConnect[®] tiene el potencial de estar visible mientras que se muestran los códigos de problemas en Leer códigos o mientras se ven los Datos de marcos congelados. Además, cuando se imprimen los códigos a su PC, la información de CodeConnect[®] - si está disponible - también se imprimirá.

✓ La información de CodeConnect® actualmente sólo está disponible en inglés, de modo que si su herramienta está configurada en español o francés, no se preocupe si su texto DTC está en un idioma y su información de CodeConnect® se muestra en inglés.

40 Guía de inicio ráp	ido	Español
Cómo usar <i>CodeConne</i> 1. Cuando aparezca el <i>CodeConnect®</i> en la tecla const.	r ct®: icono (IIII) a pantalla, presione la	U1000 1/4 SRS \$50 Enlace de datos clase 2 falló
 2. Desplácese por la información sobre reparaciones específicas para los códigos. Use las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para desplazarse por una línea a la vez. Use las teclas de flecha IZQUIERDA o DERECHA por 8 líneas a la vez o una pantalla entera. 		HISTORIAL ACTUAL MIL NO SOLICITADO Desde último ciclo llave APROB Desde borrado DTC NO EJEC TOP REPORTED FIX 1-Replaced Ignition Switch FREQ REPORTED FIXES 1 Porformed Thoft Deterront
Nivel de reparación Top Reported Fix	Descripción Es la solución más	Relearn Procedure 2-Replaced Body Control Module (BCM) 3-Replaced ignition lock cylinder 4-Replaced Passlock Sensor
(Reparación más reportada)	probable entre las opciones provistas.	5-Replaced Ignition Lock ① ↓
Frequently Reported Fix (Reparaciones frequentes)	Tan probable como otras soluciones.	ALSO REPORTED FIXES 1-Replaced Antilock Brake System (ABS) Control Module 2-Replaced Battery 3-Repaired Body Control Module (BCM) Wiring 4-Cleaned Idle Air Control (IAC) Valve
Also Reported Fix (Reparaciones también reportadas)	Menos probables que otras soluciones provistas, pero vale la pena considerarlas	5-Replaced Ignition Lock Cylinder And Housing 6-Disabled Immobilizer 7-Replaced Instrument Cluster

3. Para regresar a la pantalla en la que usted presionó la tecla conter, presione la tecla BACK.

5 Criterios de códigos

La característica Criterios de los códigos mostrará en detalle las condiciones necesarias para que el vehículo establezca un DTC. El vehículo realiza constantemente autoverificaciones en todos sus sistemas. Criterios de códigos describirá las condiciones bajo las cuales el vehículo puede iniciar la prueba. Este criterio se denomina el parámetro para "Habilitar". Criterios de códigos también describirá las condiciones que harán que se establezca un DTC. Este criterio se denomina el parámetro para "Falla". No hay Criterios de códigos disponibles para cada DTC. Los criterios de código actualmente sólo están disponibles en inglés, por lo que si su herramienta está configurada en español o francés, no se alarme si su texto de DTC está en un idioma y su información de criterios de código aparece en inglés.

Cómo utilizar los Criterios de códigos:

- 1. Cuando aparezca el icono fen la pantalla, presione la tecla
- Desplácese por la información de Criterios de códigos. Si el vehículo tiene varios juegos de criterios para el DTC, aparecerá un menú para que la herramienta pueda proporcionar el criterio más actualizado para el vehículo específico.
- Use las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para desplazarse por una línea a la vez.
- Use las teclas de flecha IZQUIERDA o
 DERECHA para desplazarse por una pantalla completanla vez.
 - Para regresar a la pantalla de definición del DTC, presione la tecla
 BACK

s	P2122 1/38 ECM Posición de regulador / pedal Circuito bajo sensor / conmutador D
,	HISTORIQUE ACTUEL
1	MIL NO SOLICITADO Desde último ciclo llave APROB/FALLA Desde borrado DTC APROB/FALLA
L	Enable Criterion 1 Powertrain control module detects that commanded state of driver & actual state of control circuite to not match Fault Criterion 1 Barometric pressure > 77 kilopascal. Fault Criterion 2 DTCS P0100 P0101-03 P0106
	Û

6 Menú Herramientas

Los menús **Principal** y **Diagnóstico** contienen los siguientes menús. No todas las funciones estarán disponibles en los menús de todos los vehículos. Algunas funciones son específicas a ciertos vehículos y no aparecerán en todos los menús.

Función	Menú	Descripción
Apagado Automático	Ajuste del Sistema	Permite que la herramienta se apague automáticamente luego de un tiempo seleccionado cuando la herramienta no está en uso.
Borrar códigos	Códigos diagnostic	Elimina los DTC de la memoria del vehículo.
Búsqueda de códigos	Principal, Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Pruebas especiales, Pruebas Info Inmdta	Busca las definiciones de los DTC almace- nados en la herramienta de escaneo.
Códigos diagnostic	Diagnóstico	La selección de menú que proporciona las funciones de Leer códigos, Borrar códigos y Ver datos congelados.
Comprobar Estado OBD	Pruebas especiales	Muestra un estado básico del sistema OBD del vehículo. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.
Configurar Idioma	Ajuste del Sistema	Permite al usuario cambiar el idioma que la herramienta utiliza. El inglés es el idioma predeterminado.
Ajuste del Sistema	Principal, Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Pruebas Info Inmdta	Cambia las configuraciones de la herra- mienta, muestra la información de la herramienta y realiza autodiagnósticos de la herramienta.

Español		Guía de inicio rápido 43
Función	Menú	Descripción
Codi IVSC KOEO Codi IVSC KOER	Códigos diagnostic	Esta función ejecuta la autoprueba con la llave en activado y el motor en marcha y apagado de Ford Prueba las entradas, salidas y los rangos de los sensores con el motor encendido o apagado. Cualquier falla se muestra como DTC. Esta función solo se aplica a algunos vehículos Ford con OBD II.
Diágnostico vehículo	Principal	Use esta función para seleccionar un vehículo y luego siga al menú Diagnóstico Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.
Dispos. pre-dsparo	Ajuste del Sistema	Esta función se utiliza para configurar cuántos marcos predisparo se almacenan antes de comenzar una nueva grabación.
Estado del MIL	Pruebas especiales	Muestra si la Lámpara indicadora de falla está encendida o apagada. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.
Flujo de datos	Diagnóstico	La selección de menú que proporciona las funciones de Ver datos y Grabar datos.
Registrar Datos	Flujo de datos	Graba los PID del vehículo mientras está estacionado o en marcha. Esta función sirve para diagnosticar problemas de maniobrabi- lidad intermitentes.
Imprimir datos	Principal, Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Pruebas especiales, Pruebas Info Inmdta	Imprime la información de diagnóstico almacenada en la herramienta de escaneo. (Consulte el manual del usuario).

44 Guía de inicio	o rápido	Español
Función	Menú	Descripción
Imprimir encabezado	Ajuste del Sistema	Permite al usuario apagar la herramienta de escaneo que imprime el vehículo seleccionado actualmente antes de la obtención de datos sobre el vehículo cuando se seleccionan los elementos en el menú Imprimir datos.
Información de Herramienta	Ajuste del Sistema	Le permite al usuario ver la información específica de la herramienta que puede ser necesaria cuando se comunica con atención al cliente.
Información vehículo	Pruebas especiales	La herramienta de escaneo visualiza el número VIN del vehículo, la(s) ID de calibra- ción y el CVN que identifica la versión del software en el/los módulo(s) de control del vehículo. Además, visualiza el seguimiento desempeño en uso de monitores de prepara- ción importantes. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.
Imperial/Métrico	Ajuste del Sistema	Cambia las unidades de medida.
Leer Códigos	Códigos diagnostic	Lee los DTC desde la computadora del vehículo con KOEO o KOER.
Leer los códigos rápidos KOEO/ Leer los códigos lentos KOEO.	Códigos diagnostic	Esta función ejecuta la autoprueba con la llave en activado y el motor apagado de Ford. Prueba las entradas, salidas y los rangos de los sensores con el motor apagado. Cualquier falla se muestra como DTC. Esta función solo se aplica a vehículos Ford con OBD I.

Español		Guía de inicio rápido 45
Función	Menú	Descripción
Leer los códigos rápidos KOER/Leer los códigos lentos KOER.	Códigos diagnostic	Esta función ejecuta la autoprueba con la llave en activado y el motor encendido de Ford. Prueba las entradas, salidas y los rangos de los sensores con el motor apagado. Cualquier falla se muestra como DTC. Esta función solo se aplica a vehículos Ford con OBD I.
Localizador de componentes	Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Pruebas especiales, Pruebas Info Inmdta	La herramienta mostrará una lista de compo- nentes y su ubicación en el vehículo. Esta selección aparecerá en el menú Diagnóstico solo cuando la herramienta tienen una lista de ubicaciones de componentes para el vehículo seleccionado actualmente.
Modo programa	Ajuste del Sistema	Se utiliza para actualizar la herramienta de escaneo.
Modo prueba STAR	Pruebas Info Inmdta	Esta función se usa para ejecutar manual- mente las autopruebas OBD I de Ford.
Módulos present	Pruebas especiales	Se muestra el estado de todos los módulos compatibles con el OBD II. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.
Monit. Ciclo Cond. (Monitor de ciclo de conducción)	Pruebas especiales	Se visualiza el estado actual de los controles del OBD II del vehículo en tiempo real.
Monitor del sistema de carga	Pruebas especiales	Esta función se usa para controlar el voltaje presente en la clavija 16 del conector de enlace de datos OBD II.

46 Guía de inicio rápido Espaí			
Función	Menú	Descripción	
Monitores I/M	Pruebas especiales	Se visualiza un diagnóstico del estado de los controles del OBD II del vehículo. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.	
Nombres PID Iargos	Ajuste del Sistema	Los nombres PID largos le permiten al usuario habilitar/deshabilitar la herramienta desplazando el nombre PID completo en la línea inferior de la pantalla mientras visualiza los datos en directo o los datos congelados.	
Prueb salida conmut	Pruebas Info Inmdta	Esta función prueba los dispositivos de salida de los activadores, solenoides y relés controlados por el módulo de la computadora del tren de potencia. Esta prueba conmutará los dispositivos entre ENCENDIDO / APAGADO y se puede usar un voltímetro para verificar que la señal realmente llega al dispositivo de salida. Esta función solo se aplica a vehículos Ford con OBD II.	
Prueba de balance de cilindro	Pruebas Info Inmdta	Esta prueba determina que todos los cilindros contribuyan equitativamente al funcionamiento del motor. Esta función solo se aplica a los vehículos OBD I de Ford equipados con un motor con inyección de combustible secuencial.	
Prueba de memoria	Ajuste del Sistema	Revisa la RAM y la Flash ROM.	
Prueba de meneo	Pruebas Info Inmdta	Esta función puede ejecutarse con KOEO o KOER. Se utiliza para ubicar fallas eléctricas intermitentes en algunos vehículos OBD I de Ford.	

Español	Guía de inicio rápido 47	
Función	Menú	Descripción
Prueba de pantalla	Ajuste del Sistema	Se utiliza para verificar la pantalla.
Prueba de Teclado	Ajuste del Sistema	Verifica que las teclas estén funcio- nando correctamente.
Prueba rápida	Ajuste del Sistema	Permite al usuario apagar la herramienta de escaneo que lleva a cabo Leer Códigos y Controles I/M después de la selección del vehículo, cuando la herramienta de escaneo está conectada al vehículo.
Pruebas del Monitor de Diag. (Pruebas de monitor de diagnóstico)	Pruebas especiales	Lee los resultados de la prueba de los componentes y los sistemas del tren de potencia relacionados con las emisiones que no están continuamente controladas. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.
Pruebas especiales	Diagnóstico	La selección de menú que proporciona funciones especiales que variarán según el vehículo.
Pruebas monitor O2 (Pruebas de monitorización de O2)	Pruebas especiales	Las pruebas de control O2 NO son pruebas de información inmediata. Esta función visualiza los sensores de oxígeno contro- lando los resultados de la prueba de la memoria del vehículo. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.

48 Guía de inicio rápido Españ			
Función	Menú	Descripción	
Restablecer batería	Pruebas especiales	Esta función es para algunos vehículos Ford, BMW y Mini. Esta función envía un comando que informa al vehículo que la batería se reemplazó. La función solo aparece en el menú cuando se permite en el vehículo seleccionado actualmente.	
Restablecer la luz de aceite	Pruebas especiales	Esta función se utiliza para restablecer la luz de cambio de aceite en los vehículos aplicables. La función solo aparece en el menú cuando se permite en el vehículo seleccionado actualmente.	
Revisar datos	Principal, Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Pruebas especiales, Pruebas Info Inmdta	Permite la revisión de los datos almacenados en la herramienta de escaneo.	
Acrónimos	Principal, Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Pruebas especiales, Pruebas Info Inmdta	Permite al usuario ver las siglas y abrevia- turas que utiliza la herramienta de escaneo.	
Sistemas a bordo	Pruebas especiales	La herramienta de escaneo controla el funcionamiento de los componentes, las pruebas o los sistemas del vehículo. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.	
Visual. Datos Cong. (Visualizar Datos Congelados)	Códigos diagnostic	Se visualiza un diagnóstico de las condi- ciones de funcionamiento cuando ocurre una falla. Esta función solo se aplica a los vehículos que cumplen con OBD II.	

Español		Guía de inicio rápido 49
Función	Menú	Descripción
Visualizar Datos	Flujo de datos	Se muestran los datos de identificación de los parámetros del vehículo (PID) en tiempo real. Los PID se visualizan en formato de texto o en formato de gráfico cuando están disponibles.

7 Garantía limitada

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA A LOS COMPRADORES MINORISTAS ORIGINALES DE LAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO ("UNIDADES") FBOSCH.

Las unidades BOSCH Automotive Service Solutions LLC tienen garantía contra defectos en los materiales y en la fabricación durante un año (12 meses) desde la fecha de entrega. Esta garantía no cubre ninguna unidad que haya sido maltratada, alterada o utilizada para un propósito distinto de aquel para el cual fue diseñada, o que haya sido utilizada de manera contraria a las instrucciones de uso. La única y exclusiva solución para cualquier Unidad defectuosa es la reparación o el reemplazo, lo que determine BOSCH. BOSCH no será responsable en ningún caso, de cualquier daño directo, indirecto, especial, accidental o consecuente (incluyendo la pérdida de ganancias) sobre la base de la garantía, el contrato, el procedimiento o cualquier otra teoría legal. La existencia de un defecto será determinada por BOSCH, de acuerdo con los procedimientos establecidos por BOSCH. No se autoriza a ninguna persona a realizar declaraciones o representaciones que alteren los términos de esta garantía.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

LA GARANTÍA ANTERIOR VALE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

SOFTWARE

El software de la unidad es información confidencial de la marca registrada y está protegido por la ley de derechos de autor. Los usuarios no tienen ningún derecho ni titularidad sobre el software de la Unidad más allá de un derecho de uso limitado y revocable que les otorga BOSCH. El software de la unidad no puede ser transferido ni publicado sin el consentimiento escrito de BOSCH. No puede copiarse a excepción de los procedimientos habituales de copias de seguridad.

SERVICIO TÉCNICO

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento del producto, por favor llame al 1-800-228-7667.

SERVICIO DE REPARACIÓN

- Comuníquese con el Servicio Técnico para la solución de problemas y las opciones de servicio antes de enviar cualquier unidad para reparación.
- Para enviar una unidad para la reparación, visite repairtrack.bosch-automotive.com y siga las instrucciones en línea. Este sitio Web también incluirá las políticas de servicio más recientes y las ubicaciones de los centros de servicio. Si no tiene acceso a Internet, llame al 1-800-344-4013.

© 2015 BOSCH. Todos los derechos reservados.

575610 Rev A | 02.2015

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.

3000 Apollo Drive Brook Park, OH 44142 USA 1-800-228-7667 www.boschdiagnostics.com