

SP

INTRODUCCIÓN

¡ENHORABUENA POR SU COMPRA! EL NUEVO RATÓN DE RF ES FÁCIL DE INSTALAR Y OFRECE UNAS FUNCIONES ÚTILES. EL RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA PUEDE COLOCARSE EN UN LUGAR CÓMODO PARA PROPORCIONARLE LA LIBERTAD QUE NECESITA MIENTRAS TRABAJA.

Conexión del receptor del ratón de RF

El receptor del ratón de RF se conecta al ordenador del mismo modo que un ratón convencional, permitiéndole colocar el receptor en el lugar de su escritorio que le resulte más cómodo.

- 1. Encuentre un puerto USB libre para el ratón en la parte posterior del ordenador.
- 2. Inserte el conector del ratón USB en el puerto para ratón USB.
- 3. Si desea conectar un ratón combo2 al puerto PS2 del ordenador, debe utilizar un adaptador USB a PS2.

(N° de IRQ habilitado para USB (Enabled USB IRQ#): si utiliza dispositivos USB, tal vez deba activar el parámetro Enabled en el BIOS y reservar un número de IRQ para que USB funcione; Disabled no permite que USB tenga un número de IRQ y, por tanto, impide que USB funcione. Para obtener más detalles, compruebe la configuración de BIOS de su ordenador.)

Colocación del receptor del ratón de RF

El ratón de RF tiene limitaciones en cuanto al alcance o a la distancia desde el receptor. Para asegurarse de que el ratón envía y recibe correctamente, consulte lo siguiente:

- 1. Para obtener un rendimiento óptimo, coloque el receptor a una distancia de al menos 20 centímetros de otros dispositivos eléctricos como el ordenador, el monitor o unidades de almacenamiento externas.
- 2. El ratón de RF no debería estar a una distancia superior a 1 metro del receptor del ratón. De este modo se garantiza una óptima comunicación entre el ratón y el receptor.
- 3. Si trabaja sobre una superficie metálica, utilice una alfombrilla de ratón para mejorar la recepción.
- Cambie los canales de frecuencias para evitar interferencias de otros dispositivos señaladores por radiofrecuencia. (Para obtener más información, consulte la siguiente sección.)





Selección del canal de frecuencias

El ratón de RF funciona en dos canales de frecuencias. Para evitar interferencias cuando se utilicen dos ratones de RF uno cerca del otro, debería utilizar un canal de frecuencia distinto en cada ratón. Siga estos pasos para cambiar el canal de frecuencias del ratón:

- 1. Establezca el canal de frecuencias (B) del receptor en 1 o 2.
- 2. Quite la cubierta de la pila del ratón (consulte la siguiente sección Inserción de las pilas).
- 1. Establezca el canal de frecuencias (L) del ratón en 1 o 2. (El canal de frecuencias del ratón y del receptor debe ser el mismo).

Inserción de las pilas

El ratón de RF utiliza dos pilas. Siga estos pasos para insertar las pilas:

- 1. Presione la pestaña de la parte inferior de la tapa del ratón como indica la ilustración y retire la cubierta.
- 2. Inserte las dos pilas. (La polaridad correcta se indica en el compartimento de las pilas.)
- 1. Vuelva a colocar la cubierta.



Uso del receptor como cargador:

El receptor puede funcionar como cargador: puede colocar pilas recargables de repuesto en el compartimento para carga. El indicador luminoso LED (K) indica que el ratón funciona correctamente. El indicador luminoso LED (M) es el indicador de carga. La luz intensa de carga de color rojo indica que las pilas están gastadas. La luz se atenúa a medida que las pilas se cargan. Cuando la luz se apaga significa que las pilas están completamente cargadas.

*. <u>NO CARGUE PILAS NO RECARGABLES EN EL RECEPTOR.</u>

Acerca del indicador luminoso (LED) del receptor:

- 1. Cuando se utiliza el ratón, la luz de funcionamiento del lado izquierdo de color amarillo es intermitente.
- 2. Si las pilas recargables están cargadas, el indicador luminoso LED de la izquierda (M) es de color rojo. La luz intensa de color rojo (M) indica que las pilas están gastadas.
- 3. La luz se atenúa a medida que las pilas se cargan. Cuando la luz se apaga significa que las pilas están completamente cargadas.







Instalación del software iOfficeWorks

Desinstale cualquier controlador de ratón que haya en el ordenador antes de iniciar el proceso de instalación. Asegúrese también de completar la instalación del hardware.

Instalación en Windows 95/98/ME/2000/XP/NT4.0 (Nota: el dispositivo USB no es compatible con Windows 95/NT4.0)

- 1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD.
- 2. El programa de ejecución automática abre la pantalla de instalación.
- 3. Haga clic en "iOfficeWorks" para iniciar la instalación.
- 4. Siga las instrucciones de la pantalla para llevar a cabo la instalación.

Comprobación de la carga de las pilas

Para comprobar la carga de las pilas, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de ratón 🕅 de la barra de tareas. Seleccione la opción "Comprobar estado del ratón" para abrir la ventana Estado del ratón de RF. Se muestra el porcentaje de carga restante de la pila.

Interruptor de ahorro de energía

El interruptor de ahorro de energía (N) está ubicado en la lateral inferior como se muestra. Puede desconectar la alimentación eléctrica cuando no se utilice. Esto le permite ahorrar energía de la pila y prolongar la vida útil de la misma, lo que resulta cómodo cuando se viaja.





Código de identificación del ratón de RF

Cada ratón de RF tiene asignado de fábrica un código de identificación único, por lo

que el receptor sólo reconoce la señal del ratón y evita que las señales de

radiofrecuencia de otros ratones de RF funcionen con su ordenador. Esta función también se puede desactivar, permitiendo así que otros dispositivos señaladores de RF funcionen con su ordenador.

Conexión del código de identificación del ratón de RF

Cuando la instalación del controlador finaliza, el ordenador se reinicia y aparece la ventana Ratón de RF (mostrada a la derecha).

Antes de configurar la conexión del identificador del ratón de RF, asegúrese de que no haya otros dispositivos señaladores de RF alrededor y en uso.

CONECTAR (ID): Mueva el ratón de RF durante unos segundos para establecer una conexión y, a continuación, haga clic en Conectar (ID). El código de identificación único del ratón es reconocido. Una vez que se ha realizado este proceso correctamente,

ningún otro dispositivo señalador de RF funcionará con su ordenador.

Salir: haga clic en Salir para finalizar la configuración del identificador.

Cambio del código de identificación del ratón de RF

Puede utilizar un nuevo ratón de RF en su ordenador sin cambiar el receptor de radiofrecuencia; basta con cambiar el código de identificación. Lleve a cabo estos pasos:

- 1. Presione [Mayús + Alt + F11] o [Mayús + Alt + F12] para abrir la ventana Código de identificación del ratón de RF.
- 2. Mueva el ratón de RF durante unos segundos para establecer una conexión y, a continuación haga clic en Conectar (ID).
- 3. El nuevo código de identificación se conecta y se cierra la ventana Ratón de RF. Haga clic en Salir para cerrar la ventana Código de identificación del ratón de

P-Menta Counset II Cols Ber





Botones 6°, 7° y 8° de Office

Los botones 6° y 7° situados en la parte delantera de la rueda funcionan como botones de acoplamiento con 24 conjuntos d comandos distintos como "ABRIR, CERRAR"; "SUPRIMIR, RESPONDER", "AMPLIAR, REDUCIR"...etc. que se puede cambiar fácilmente con un clic en el botón 8° OfficeJump.

SP

24 conjuntos de comandos de Office distintos

Hay un total de 24 conjuntos de comandos de Office que puede seleccionar para sus necesidades de trabajo con Office. Para personalizarlo, abra la ventana Propiedades de Mouse y seleccione la ficha Botones de Office. Active hasta 8 conjuntos de comandos que utilice con frecuencia. A continuación, haga clic en "APLICAR". Una vez configurados los conjuntos de comandos de Office, puede utilizar los 8 conjuntos seleccionados presionando el botón 8º OfficeJump. Cada vez que presione la tecla de cambio OfficeJump, aparece un pequeño menú OfficeJump al lado del cursor.

0		Swap Office-Button	10 厂	₫	Minimize	Restore
0			11 🗖	(ja	Prev.Document	Next Document
1 3	8	Switch button	12 🗖	e	Page Down	Page Up
15			13 🗖	M	Home	End
	6/	7: Office-Button	14 🔽	+()+	Scroll Left	Scroll Right
			15 🔽	0	Zoom In	Zoom Out
1 🔽 🖺 C	ору	Paste	16 🥅	F±	Font +	Font -
2 🗖 🐰 🕻	elete	Cut	17 🗖		Eject CD	Close CD
3 🗖 🖸 Ц	Indo	Redo	18 🗖	►II	Play	Stop
4 🗖 🗧 S	elect all	Сору	19 🗖	H	Prev. Track	Next Track
5 🔽 💁 C	elete	Reply all	20 🔽	ut±	Volume +	Volume-
6 🥅 🔛 C	elete	Reply	21 🗖		My Computer	My Documents
7 🔽 🐙 C	elete	Forward	22 厂	e	IE	Outlook Express
8 🗖 💾 N	lew	Open	23 🔽	w	Word	Excel
9 🗌 🔁 0	lpen	Close	24	C	Outlook	Power Point

Menú OfficeJump

Puede seleccionar uno de los ocho iconos de Office en el menú OfficeJump. El icono de Office seleccionado se marcará con un rombo de color azul, y permanece inalterado hasta que cambie a otro comando. El menú OfficeJump se puede encontrar en la bandeja del

sistema de Windows, junto al reloj, y muestra los comandos de Office seleccionados actualmente.

Puede iniciar la pantalla de configuración de los 24 comandos de Office haciendo clic en el logotipo A4.

Disfrute del ratón Office 8K con diferentes aplicaciones

Cuando esté en Microsoft Outlook

Seleccione el conjunto de comandos de Office Nº 5: <u>Suprimir-Responder a todos</u> A continuación puede presionar el 6º botón para borrar mensajes no deseados, o bien el 7º botón para responder a todos. Con el ratón Office 8K, puede leer todos los mensajes de correo electrónico y gestionar Outlook en pocos segundos.

También puede seleccionar el conjunto Nº 15: Ampliar-Reducir 🔍 para aumentar el tamaño de la fuente de los correos electrónicos para poder leerlos mejor.

El icono del conjunto de comandos seleccionado aparecerá en la bandeja del sistema



SP

Cuando esté en Microsoft Word

Seleccione el conjunto de comandos de Office Nº 1: <u>Copiar-Pegar</u> (La continuación puede ajustar la longitud de los párrafos o editar frases con sólo dos clics, en lugar de señalar los iconos Copiar y Pegar de la barra de herramientas o de presionar Ctrl+C y Ctrl+V en el teclado.

También puede seleccionar el conjunto Nº 15: <u>Ampliar-Reducir</u> para aumentar el tamaño de visualización de la página para poder verla mejor.

Cuando esté en Microsoft Excel

Seleccione el conjunto de comandos de Office Nº 14: <u>Desplazar a la izquierda-Desplazar a la derecha</u> ^M. A continuación puede editar ur hoja de cálculo ancha con esta útil función.

Si está en Photoshop, Illustrator, Pro-E y otras aplicaciones

Seleccione el conjunto de comandos de Office Nº 15: Ampliar-Reducir 🍳 para ampliar o reducir el tamaño de la imagen y realizar una

edición precisa o para ver la imagen completa con tan solo dos clics.

El conjunto de comandos "Ampliar-Reducir" es compatible con más de 100 aplicaciones útiles

Muchas aplicaciones informáticas proporcionan las funciones ampliar y reducir. Sin embargo, varias aplicaciones utilizan modos diferente de ejecutar la función de zoom, y a veces es difícil recordar el modo correcto en cada aplicación. Ahora, gracias a la función Ampliar y Reducir de A4 Tech, tanto un artista, un diseñador o un usuario de aplicaciones de ofimática, pueden presionar fácilmente los dos botones zoom para trabajar con cientos de aplicaciones. Hemos integrado y estandarizado diferentes comandos de zoom en nuestras dos teclas de Office, y esta función se puede utilizar en todas las aplicaciones de Windows que utilicen funciones que admitan zoom. Visite nuestro sitio Web para revisar la lista de aplicaciones compatibles. Si su aplicación favorita no aparece en la lista, póngase en contacon nosotros a través de la dirección URL: http://www.a4tech.com/EN/tellus.asp

Nos complacería recibir sus comentarios.

3º botón de rueda: comandos

NetJump/LuckyJump Para utilizar NetJump/LuckyJump, debe abrir la ventana Propiedades de Mouse y seleccionar la ficha Botones. A continuación, asigne NetJump/LuckyJump al comando del 3° botón. También puede utilizar "Configuración" para actualizar la lista de comandos de NetJump/LuckyJump. Presione el botón de rueda y aparecerá la

pantalla NetJump o LuckyJump con 14 accesos directos de las tareas más utilizadas..

Botones 3°, 4° y 5° programables: 56 accesos directos disponibles

La lista de asignación de botones muestra 56 comandos y valores disponibles para los botones 3°,

4° y 5°, para abrir y ejecutar programas y comandos con un clic del botón.

El valor predeterminado de los botones 4º y 5º es Internet Explorer y la función "Atrás" y "Adelante" del explorador.



Haa Mgala	
 Letter [Parts of Physic] 2 and other states of the second s	Las Pitter (An
20	Disk since shifts well as a second second at the second seco
A de Agrecia A de Agrecia A de Agrecia	
- Han Hen er	the grout the fact of price document
-n _e A_2 ⊏ ne t mar	
	De lina das

