DRAWING DET	AILS									
PART NUMBER		ISS ECRO AND DATE								
42010942-0	R1	R1 DR001145 11/05				Honeywell				
AF					DRAWN MKTING DATE					
CM900 INS	STALLA	TION GUIDE (SPANISH)				М	F	BM	11/05	
SIZE AND FOL	DING									
		A3	A4	A5	A6		A7		OTH	ER
SIZE WHEN PRIN		X			×					
MATERIAL				I						
	v		CHT 7	70g 4	20a 1	000	n 1-	150	150g	
SILK	~			X X				iJy	isog	OTTIEN
PRINTING										
SINGLE SIDE		ON	E COLOUF	R TWC	COLOU	7	THREE	COL	OUR FUI	L COLOUR
DOUBLE SIDE	DOUBLE SIDE X BLACK									
SEE FOLLOWING CLEAR, FREE OF	B PAGES	FOR CO GES ANI	OLOUR D MULT	DESIGI COLOU	NATION JR PRII	. A NT	ll Pf Prof	RINTI PERL	NG MUS Y REGIS	ST BE STERED
SPECIAL INST	RUCTIO	ONS								
1	Folding Sequence Finished Size									
2nd I	1st Fold	d 2n	ıd	_						
			Honeywe	911				105mm		
				× Part Nu	ımber			нопеу	wen	
	$ \frac{1}{1} - \frac{1}{1}$			3rd		14	48mm		Part N	lumber
		1						Front	CXXXX	
		1								
		I								

DO NOT INCLUDE THIS PAGE IN THE PRINTING

Tabla de Parámetros de Instalador

Parámetro	N° de Parámetro	Ajustes po	r Defecto de Fábrica	Ajustes Opcionales			
Parámetros de la Categoría 1 - Ajustes del Termostato Programable							
		Pantalla	Descripción	Pantalla	Descripción		
Visualización AM-PM / 24 horas	1:CL	24	Formato de visualización de reloj de 24 horas	12	Formato de visualización de reloj 12 horas – AM/PM		
Reinicialización de Programa de Horas / Temperaturas	2:rP	1	Perfil de horas / temperaturas ajustado al valor por defecto de fábrica	0	La hora / temperatura es la programada		
lemperaturas			Cambia a 0 al cambiar alguno de los perfiles de horas / temperaturas		Para restablecer el perfil de fábrica, ajuste a 1		
Cambio Automático de la Hora de Verano / Invierno	3:tC	1	Cambio Automático de la Hora de Verano / Invierno Activado	0	Cambio Automático de la Hora de Verano / Invierno Desactivado		
Iluminación de Fondo de pantalla LCD	5:bL	1	Activación de la lluminación de Fondo	0	Iluminación de Fondo Desactivada		
Límite Superior de Temperatura	6:uL	35	Límite Superior de Temperatura de 35°C	21 a 34	Ajuste de 21°C a 34°C en pasos de 0,5°C		
Límite Inferior de Temperatura	7:LL	5	Límite Inferior de Temperatura de 5°C	65 a 21	Ajuste de 6°C a 21°C en pasos de 0,5°C		
Optimización	8:OP	0	Optimización activada	1	Optimización Desactivada		
Control telefónico	9:tS	0	Control Telefónico desactivado	1	Control Telefónico activado		
Segundo Sensor de	10:SS	0	Segundo Sensor desactivado	1 o 2	Segundo Sensor activado		
temperatura					1 = Sensor de temperatura exterior 2 = Sensor de temperatura a distancia		
Desviación Permanente de la Temperatura	12:tO	0.0	Ninguna variación de temperatura	-3 a +3	Ajuste de -3°C a +3°C en pasos de 0,1°C		
Amplitud de Banda Proporcional	13:Pb	1.5	Banda proporcional de 1,5° C	1.6 a 3.0	Ajuste de 1,6°C a 3,0°C en pasos de 0,1°C		
Reinicialización de los Parámetros a los Valores de	19:FS	1	Todos los ajustes a los valores por defecto de fábrica	0	Los ajustes están según la modificación anterior		
Fabrica			Cambia a 0 al cambiar alguno de los parámetros		Para restablecer el perfil de fábrica, ajuste a 1		
Parámetros de la Categoría	2 - Ajustes del Sist	tema (pulse P	ROG 🕥 para acceder a esta categoría)				
		Pantalla	Descripción	Pantalla	Descripción		
Tiempo mínimo de MARCHA de la caldera	1:Ot	1	Tiempo mínimo de MARCHA de 1 minuto	2 o 5	Selección de tiempo mínimo de MARCHA de 2, 3, 4 o 5 minutos		
Frecuencia de los Ciclos	2:Cr	6	6 ciclos por hora (cph)	3, 9 o 12	Selección de 3, 9 o 12 cph		
Calefacción Eléctrica	3:EH	0	Cargas Resistivas <3A	1	Cargas resistivas de 3-8 A		
Cambio Calefacción / Aire Acondicionado	4:HC	0	Desactivado	1	Activado		
Ejercicio de Bomba	5:PE	0	Ejercicio de bomba desactivado	1	Ejercicio de bomba activado		

Notas

Recuerde pulsar siempre el botón 🛞 para confirmar que quiere guardar su nuevo Ajuste de Instalador. Para salir del Modo de Ajuste de Instalador, desplace el selector deslizante hasta las posiciones AUTO o MAN.

Puesta en Servicio del Sistema

Fabricado para y en nombre de la división de Environmental and Combustion Controls de Honeywell Technologies Sàrl, Ecublens, Route du Bois 37, Suiza por su Representante Autorizado Honeywell International Inc.

Honeywell S.L. Josefa Valcárcel 24 28027 Madrid Tel: 91 3136272 www.honeywell.es



Honeywell

CM900 Guía de Instalación

Termostato de ambiente Programable

El Chronotherm Honeywell CM900 (CM907 o CM901) es un moderno termostato de ambiente programable basado en la probada filosofía de programación de Honeywell. Para mejorar aún más la facilidad de uso, este producto incluye una pantalla LCD extra grande con iluminación de fondo y una Visualización de Texto Dinámica para ayudar al usuario durante el uso diario.

Instalación del Termostato







Retiro de la Cubierta



Ajuste del Termostato

Por favor, siga las ilustraciones detalladas en la página siguiente para instalar el termostato correctamente y a continuación remítase a los pasos siguientes:

NOTA: Para aplicaciones de calderas de gas, no será necesario cambiar los ajustes de fábrica del sistema (para otras aplicaciones, vea la sección "**Utilización del Termostato para Aplicaciones Específicas**" más adelante).

Para ajustar el termostato:

- 1. Retire la cubierta del compartimiento para las pilas e inserte las pilas suministradas con la unidad (2 x Pilas Alcalinas AA LR6)
- 2. Desplace el selector deslizante hasta la posición FECHA.
- 3. Utilice el botón 🕘 🕂 o 🖃 para ajustar el día / mes / año correcto, pulsando el botón 🞯 verde para confirmar.
- 4. Utilice el botón 🕘 🕂 o 🚍 para ajustar la hora correcta, pulsando el botón 🞯 verde para confirmar.
- 5. Desplace el selector deslizante hasta el modo de funcionamiento deseado (AUTO, MAN o PARO) para empezar a funcionar con los ajustes de fábrica por defecto o desplácelo hasta PROG y modifique el programa de calefacción incorporado de fábrica de la forma correspondiente.

Ahora puede utilizar la GUÍA DEL USUARIO suministrada con el termostato para mostrar su funcionamiento al propietario de la casa.

Utilización del Termostato para aplicaciones específicas

El termostato CM900 es un controlador versátil que puede utilizarse para controlar muchas aplicaciones diferentes. Para la mayoría de aplicaciones típicas, como el control de calderas mixtas murales a gas o el control de válvulas de zona, no se precisa ningún ajuste distinto a los ajustes de fábrica. Para otras aplicaciones, como controlar una caldera de gasóleo, puede conseguirse el mejor rendimiento del sistema modificando los parámetros seleccionados del termostato en el modo de instalador. La tabla siguiente muestra los ajustes más habituales utilizados para una aplicación específica:

Aplicación Específica		Ajustes		Qué cambiar		
		Ciclos / Hora	Tiempo mínimo de MARCHA	Nota: Todos los parámetros mostrados a continuación pertenecen a la categoría 2 – parámetros del sistema (vea la Tabla de Parámetros de Instalador)		
CALEFACCIÓN	Caldera de Gas (<30kW)	6	1	No se precisa ningún cambio		
	Caldera de Gasóleo	3	4	Ajuste 1: parámetro Ot a 4 Ajuste 2: parámetro Cr a 3		
	Actuador Térmico	12	1	Ajuste 2: parámetro Cr a 12		
	Válvula de Zona	6	1	No se precisa ningún cambio		
	Calefacción Eléctrica (carga resistiva <8A)	12	1	Ajuste 2: parámetro Cr a 12 Ajuste 3: parámetro Eh a 1		
AIRE ACONDICIONADO				Para activar el cambio entre los modos de aire acondicionado y calefacción, ajuste el parámetro 4:HC en la categoría 2 (0 = desactivado, 1 = activado). Ahora puede cambiar entre estos modos pulsando los botones $\{ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
	Bomba de Calor / Aire Acondicionado	3	4	Ajuste 1: parámetro Ot a 4 Ajuste 2: parámetro Cr a 3		
	Fan-coil	6	1	No se precisa ningún cambio		

Acceso al Modo de Instalador



Utilización de las Características Especiales del Termostato

Característica Especial	Descripción	¿Qué hay que cambiar para activar / desactivar esta característica?
Optimización (Hora de Arranque Variable)	El termostato ajustará la hora de inicio por la mañana / tarde de forma que se alcance la temperatura deseada al iniciar el período del programa, por ejemplo, hora 7:00, temperatura 21°C. El sistema limitará la hora de inicio a un máximo de 2 horas.	Ajuste 8: parámetro OP (categoría 1) a 1.
Funcionamiento de Calefacción o Aire Acondicionado	Este producto puede utilizarse para aplicaciones de calefacción o aire acondicionado. Si selecciona el modo de aire acondicionado, el algoritmo de control y el programa de fábrica por defecto se verán modificados. Usted puede modificar independientemente el perfil de calefacción y aire acondicionado.	Ajuste 4: parámetro HC (categoría 2) a 1.
Cambio Automático de la Hora de Verano / Invierno	Esta característica cambia la hora automáticamente el último domingo de marzo y el último domingo de octubre. La característica viene activada de fábrica.	Ajuste 3: parámetro tC (categoría 1) a 1.
Desviación permanente de la Temperatura	Si el termostato se encuentra en un lugar especialmente caliente / frío y no puede desplazarse debido al cableado, la temperatura medida / visualizada puede ajustarse en +/- 3°C. Esto es útil si el propietario de la casa quiere que la lectura se corresponda con la visualización de temperatura de otro aparato.	Ajuste 12: parámetro tO (categoría 1) al valor de variación requerido.
Límite de Temperatura Superior / Inferior	El límite superior de temperatura de 35°C puede reducirse a 21°C para que el propietario de la casa ahorre energía. El límite inferior de 5°C puede	Ajuste 6: parámetro uL (categoría 1) al límite superior deseado.
	aumentarse hasta 21°C para proteger a los ocupantes de la casa contra el frio.	Ajuste 7: parámetro LL (categoría 1) al límite inferior deseado.

Accesorios Opcionales

Accesorio	Descripción	¿Qué hay que cambiar para activar / desactivar esta característica?
Sensor de Temperatura Exterior	Puede acoplarse un Sensor de Temperatura Exterior al termostato, permitiendo al propietario de la casa visualizar la temperatura exterior en la pantalla pulsando el botón () .	 Acople el sensor (se incluyen las instrucciones en el paquete del sensor). Ajuste 10: parámetro SS (categoría 1) a 1.
Sensor de Temperatura Remoto	Puede acoplarse un Sensor de Temperatura Remoto al termostato, permitiéndole controlar la temperatura de otra habitación, por ejemplo en instalaciones comerciales donde el público pueda tocar los botones.	 Acople el sensor (se incluyen las instrucciones en el paquete del sensor). Ajuste 10: parámetro SS (categoría 1) a 2.

Honeywell

2	En la unidad se visualizará el primer parámetro del grupo de parámetros de instalador, categoría 1 (entre los nº de Parámetro 1 y 19) tal como aparece.
1	Pulse el botón verde () para confirmar el cambio. El parámetro visualizado dejará de parpadear.
5	Pulse el botón 🕥 para ir al grupo de parámetros de instalador, categoría 2 (entre los nº de Parámetro 0 y 5).
7	Para salir del modo de instalador, desplace el selector

deslizante hasta las posiciones AUTO o MAN