

Managing de

Mensajes de error		Mensaje	Causa/Solución	Qué hacer cua	Qué hacer cuando…		Solución
Mensaje	Causa/Solución	ilnyálidol	Se seleccionó un número no válido para	Problema	Solución	La máquina está	
Batería baja	Las pilas están bajas. Sustitúyalas por pilas nuevas. Xa introduio el número máximo de	Texto larg.!	 [Longitud]. La longitud del texto supera la longitud de la etiqueta seleccionada. La longitud del texto supera los 200 mm cuando [Longitud] está definido como [Automático] en DECO MODE. Si se selecciona la longitud mínima de la etiqueta (30 mm), algunos marcos (Hoja o Estrella) no le permitirán introducir texto adicional. 	La pantalla aparece en blanco después de encender la máquina	 Compruebe que las pilas estén correctamente introducidas. Si las pilas están bajas, cámbielas 	"bloqueada" (no responde al pulsar ninguna tecla, aunque esté encendida).	Consulte "Reinicio de la P-touch".
¡Lleno!	caracteres (80 caracteres para texto normal o 50 caracteres para DECO MODE).			La máquina no imprime, o los caracteres impresos no se forman	Compruebe que el casete de cinta esté instalado correctamente.	La máquina se apaga	Las pilas pueden estar débiles. Reemplácelas.
¡Sin texto!	 Intentó imprimir un archivo de texto cuando no había datos almacenados en la memoria. 				 Si el casete de cinta está vacío, cámbielo. Compruebe que la tapa del casete esté 	al intentar imprimir.	 Compruebe que las pilas esten correctamente introducidas.
	 Se pulsó sin introducir el texto. Se pulsó sin introducir el texto. 			correctamente.	cerrada adecuadamente. • Las pilas pueden estar débiles. Reemplácelas. • Al desconectar la corriente durante más de tres minutos. se borrarán la configuración y los	La cinta no avanza correctamente o se	 Compruebe si el extremo de la cinta sale por debajo de las guías de la cinta. La palanca del cortador se utiliza durante
	Intentó seleccionar [Copias] sin introducir el texto.		Si el cabezal de impresión se recalienta, su máquina dejará de imprimir y automáticamente empezará a enfriarse. Aparecerá el tiempo del proceso de enfriamiento. Cuando se haya enfriado el cabezal de impresión, la impresión continuará automáticamente. No toque la P- touch mientras se está enfriando.	La configuración y el texto se han borrado solos.		la máquina.	la impresión. No toque la palanca del cortador durante la impresión.
	 Se pulsó				archivos de texto almacenados en la memoria. También se borrarán los ajustes de idioma y unidades.	Todos los ajustes de texto y formato necesitan borrarse para crear una	Pulse () mientras mantiene pulsado o vaya al modo de función y
L Karaltan Karana	• Intentó introducir una 3ª línea pulsando 🗍 (el			Aparece una línea	Es posible que haya polvo en el cabezal de impresión. Retire el casete de cinta y limpie con cuidado el cabezal de impresión con un hisopo de algodón seco y movimientos de arriba hacia abajo.	nueva etiqueta.	seleccione (Y).
Limite linea	máximo número de líneas imprimibles es 2).			horizontal blanca a través de la etiqueta impresa.		Para cambiar el ajuste de idioma	Consulte "Configuración inicial".

Cambio entre mayúsculas y minúsculas	► Cara	acteres con ace	nto	
Arg		A - Z → (-	 ÁÅÅ) /
Mayúsculas Minúsculas ((Ara) ENCENDIDO) ((Ara) APAGADO)		Caracteres con acento		Caracteres c acento
ĂA ĂA	А	ÁÀÂÄÆÃĄÅÅĂ	а	áàâäæãąåā
	С	ÇČĆ	С	çčć
	D	ĎÐ	d	ďðđ
Introducción de números	E	ÉÈÊËĘĚĖĒ	е	éèêëęĕėē
	G	ĢĞ	g	ģğ
	1	ĺÌÎÏĮĪ	i	ĺÌÎÏÏĮĪI
Blog Num ENCENDIDO Blog Num APAGADO	к	Ķ	k	ķ
ĂA ĂA	L	ŁĹĻĽ	Ι	łĺĮľ
	Ν	ÑŇŃŅ	n	ñňńņ
	0	ÓÒÔØÖÕŒŐ	0	óòôøöõœő
Creación de una etiqueta de dos líneas	R	ŘŔŖ	r	řŕŗ
1. Introduzca el texto de la primera línea y pulse $igcup$.	S	Š Ś Ş Ş ß	s	ន័ន៍ន្ន្ ß
2. Introduzca el texto de la segunda línea y pulse 🔳.	Т	ŤŢÞ	t	ťţþ
	U	ύὺῦϋŲŮῦΰ	u	ύὺῦῦϥὑῦῦ
aparecerá el mensaje de error "Límite línea".	Y	ÝŸ	У	ýÿ
• Utilice cinta de 9 mm o 12 mm de ancho para imprimir	Z	ŽŹŻ	z	žźż
texto en dos líneas.	Para	a cancelar las operaci	ones, p	oulse 🖾 .
	• El o	rden de los caracteres	s con a	cento será diferen
	seg		auo pa	ara la paritalla.
	► Para	a borrar (🕞 + 🖸))	
	Al pul	sar 🖾 , las letras se	elimina	arán de una en una
Uso de símbolos				
🕢 🔿 🔶 💽 [Pictograma] []]	Para	eliminar todo el texto y	ios aji	ustes:
		() + () →) [Txt&Format] []
→ (•) (•) (•)	Dara			
Pantalla Imagen de la etiqueta	Para	eiiminar unicamente e	i lexto:	
λ. Δ ²		∲ + 🛛 →	••) [Sólo texto] 🗍
 Los pictogramas aparecen en la pantalla LCD con la letra y el número correspondientes de la tabla de pictogramas. Consulte "Símbolos" para ver la tabla y la lista de pictogramas 				

Diseño de etiquetas

Pulse 𝑘, use ⊲ para seleccionar una función de la columna [A], y luego pulse IJ. (También se puede seleccionar la función con las teclas de acceso directo que aparecen en la columna [C] (☞ + ⓒ a ་).)

2 Use \bigcirc \triangleright para seleccionar un ajuste de la columna [B], y luego pulse \bigcirc .

Diseño	[A]	[B]	Imagen de la etiqueta	[C]
Tamaño	Tamaño	Grande* ¹	J.SMITH	- (F) + (Q)
ramano		Pequeño	J.SMITH	
	Ancho	Normal* ¹	J.SMITH	
Ancho		×2	J.SMITH	F + (W) ²
		×1/2	J.SMITH	
		Normal* ¹	J.SMITH	
		Negrita	J.SMITH	
		Contorno	J.SMITH	
		Sombra	J.SMITH	
Estilo	Estilo	Cursiva	J.SMITH	F + E ³
		Cursiva Negrita	J.SMITH	
		Cursiva Contorno		
		Cursiva Sombra		
		Vertical	$\neg \cdot o \Sigma - \vdash I$	
		Sin nada* ¹	ABC	
	Subr/Marco	Subrayado	ABC	_
		Redondeado	ABC	
		Ноја	ABC S	
Subrayado/Marco		Placa	ABC	F + R ⁴
		Estrella	★ <u>ABC</u> ★	
		Corazón		
		Cuadrado		
		Burbuja		
Longitud de la etiqueta	Longitud	Automático* ¹ / 30 mm - 300 mm* ²	La etiqueta se imprime con la longitud especificada.	F + (T) ⁵

Impresión de etiquetas

► Vista previa del texto

Puede previsualizar el texto antes de imprimirlo.

Suf 3

• La pantalla LCD muestra el texto completo y la longitud de la etiqueta (en mm/pulgadas), y después vuelve al texto original La vista previa sólo muestra el texto, no el estilo, el tamaño. el subrayado/marco ni ninguna otra característica adicional. Alimentación (alimentación de la cinta)

(r) + (I)

La máquina alimentará 25 mm de cinta, la cual puede resultar necesaria al instalar un casete de cinta nuevo. Impresión

• Para evitar que la cinta se estropee, no toque la palanca del cortador mientras aparece en la pantalla el mensaje Imprimiendo..." o "Alimentando... • Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador de

cinta situada en la esquina superior izquierda de la máquina. Despegue el reverso de la etiqueta impresa y pegue la etiqueta ▶ Impresión de copias (F +)

Se puede imprimir un máximo de 9 copias de cada etiqueta.

 También puede seleccionar el número de copias introduciéndolo con las teclas numéricas 🕤 ~ 👩

- Cómo despegar el reverso de la etiqueta Esta máquina se encuentra equipada con un dispositivo despegador que permite despegar fácilmente el reverso de las etiquetas.
- 1. Introduzca la etiqueta con la superficie impresa hacia abajo y lo más adentro posible en el despegador incorporado. 2. Doble la etiqueta hacia la derecha y tire rápidamente de la misma. El extremo del reverso se despega de la etiqueta.

BCDE

Reinicio de la P-touch

Puede reiniciar la P-touch cuando desee volver a configurarla o en el caso de que no funcione correctamente.

Pulse 💿 para apagar la máquina.

- 2 Mientras mantiene pulsado ⊕ y ℝ⁴, pulse para encender la máquina.
- 3 Suelte 🔘 y luego suelte 🗇 y 🖻. La memoria interna se pondrá a cero y todos los textos, ajustes y archivos almacenados se borrarán.

DECO MODE

Esta función le permite crear etiquetas únicas mediante algunas plantillas incorporadas. Puede escoger entre 8 tipos de plantillas.					
Diseño	Imagen de la etiqueta	Enfriado			
1	ABC ABC ABC ABC				
2	ABC ABC ABC ABC				
3	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC				
4	986 986 986 986 986				
5	YEC VEC VEC VEC VEC DEA DEA DEA DEA DEA				
6	OBA OBA OBA OBA OBA VBC VBC VBC VBC VBC	~			
7	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	~			
8	ABC ABC ABC ABC ABC	~			

Ejemplo: Diseño 8 ABC ABC ABC ABC ABC



Longitud 🍑

- Algunos formatos Deco Mode necesitan enfriarse (se indican en la tabla que hay arriba). Si el cabezal de impresión se recalienta, su máquina dejará de imprimir y automáticamente empezará a enfriarse. Aparecerá el tiempo del proceso de
- No toque la P-touch mientras se está enfriando. • En DECO MODE solo se puede introducir una línea de texto.
- todo el texto introducido. · Los formatos de la plantillas DECO MODE no se pueden
- Los símbolos recuadrados en la tabla de símbolos básicos están disponibles en DECO MODE. Para ver la tabla de símbolos básicos, consulte "Símbolos" • Para borrar todo el texto introducido, pulse 💿 y 🖾
- Aparecerá "¿Borrar?". Pulse []] para borrar el texto o nara cancelar esta operación Cuando acceda a DECO MODE, se le recordará el último
- texto DECO MODE que imprimió y la longitud de la etiqueta. • Pulse () para volver al paso anterior.
- aparezca la pantalla de introducción de texto. También
- aparezca [Imprimir] y seleccionando [Salir].
- ancho cuando se utilice la función DECO MODE. • La longitud máxima de etiqueta de DECO MODE es de
- Cuando se selecciona [Automático] para [Longitud], la etiqueta se ajustará automáticamente a la longitud
- correcta para imprimir el texto una vez.

Cómo guardar archivos de etiquetas

Memoria (\mathbb{F} + \mathbb{O}^7)

Puede guardar las etiquetas originales en la máquina. Pueden guardarse hasta tres etiquetas y ser recuperadas para su impresión más adelante. También puede editar y sobrescribir la etiqueta almacenada.



NOTA

Símbolos

Si intenta almacenar una etiqueta cuando va hav una con ese número, aparecerá el mensaje "Sobrescrib.?". Pulse [J] para guardar la nueva etiqueta. Pulse 🖾 para

cancelar

Están disponibles los siguientes símbolos: Básicos

01		,	:	;	"	-	•
02	@	-	&	~	_	\	/
03	#	%	?	!	i	i	*
04	+	_	×	÷	±	II	~
05	()	[]	<	>	§
06	⇒	+	←	Ŧ	®	©	тм
07	\$	¢	€	£	¥	0	\$
08	α	β	γ	δ	μ	Ω	
09	0	1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	0	1	2	3
11	4	5	6	7	8	9	
12		0			*	☆	۰
13	Ģ	V	\heartsuit	•	\Diamond	*	æ

	liciogramas							
	1	2	3	4	5	6	7	
A	\oslash	\wedge	9	۲	Δ	\otimes	3	
В			X	\$	S.	Ð	J	
С	Ľ	Ð	Ŕ	5	ų.	Ē.	.	
D	٩	Ø	¢,	(i)	泰	ŧ	S	
Е	₩	劉	Ô		8	*	ð	
F	Ē	6	3	٢		٩	6.9	
G	®	\Box	H	Ð	Ş	0	A	
Н	2	6	888 888	۲	¥	*	×	
Ι	2	5	Ø	Ŷ		P	4	
J	٩	6	Ê	Ś	8	للله	Â	
K	Ð		Ì	6	(I)		Ś	
L	A.	Г,	*	5	Ø	Ň	۲	

• Para mostrar el siguiente grupo, pulse 🖛

- Para cancelar las operaciones, pulse Los símbolos recuadrados en la tabla de símbolos
- básicos están disponibles en DECO MODE. • Las filas de símbolos (A a L) en la tabla de pictogramas se pueden seleccionar presionando el carácter
- correspondiente

Impresión de la lista de pictogramas

Imagen de la etiqueta A ඉයළදරාලාලා C සලදාමාත්තය E මාස B සාරතදරාව D මාබාමාත්දරාලා F හිළ

Uso del adaptador de CA opcional

Inserte la clavija pequeña del cable del adaptador en la toma del adaptador de CA, situada en el extremo superior de la máquina.

- **L** Enchufe la clavija de alimentación en la toma
- de corriente más próxima. NOTA
- Para proteger la memoria, use además pilas alcalinas de tamaño AAA (LR03) cuando esté utilizando el adaptador de CA.

Especificaciones

156 × 111 × 56,5 mm aprox. Dimensiones: (ancho × profundidad × altura) 255 g aprox. Peso:

	(sin pilas ni casete de cinta)
Fuente de alimentación:	Cuatro pilas alcalinas AAA (LR03) Adaptador de CA opcional (AD-24ES)
Casete de cinta:	Cinta Brother M (ancho): 9 mm, 12 mm

Información de contacto Esta información varía para cada país.

Consulte el sitio Web http://www.brother.eu/

(◄) ► [Automático/30-200 mm]] → ABC [] → (► [Imprimir] [] NOTA enfriamiento. Cuando se haya enfriado el cabezal de impresión, la impresión continuará automáticamente.

- Según el formato seleccionado, puede que no se imprima
- cambiar.
- Para salir de DECO MODE, pulse 🖾 hasta que
- puede salir de este modo pulsando () cuando
- Se recomienda el uso de casetes de cinta de 12 mm de
- 200 mm.

• Pulse ____ para volver a [Automático] en el modo [Longitud].