C130n



Guía del Usuario

Copyright © 2009 Oki Data. Reservados todos los derechos.

C130n Guía del Usuario P/N 59318601, Revision 1.1 Mayo, 2009

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información de este documento sea completa y exacta y esté actualizada. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los resultados de errores que estén fuera de su control. El fabricante tampoco puede garantizar que los cambios realizados por otros fabricantes en software y equipos a los que se hace referencia en este manual no afectarán a la vigencia de la información contenida en él. La mención de productos de software fabricados por otras compañías no constituye necesariamente una aprobación por parte del fabricante.

Aunque se ha hecho todo lo posible para que este documento sea preciso y útil, no garantizamos en forma alguna, expresa o implícita, la precisión o integridad de la información contenida en el mismo.

Los controladores y manuales más actualizados se pueden encontrar en: http://www.okiprintingsolutions.com.

Aviso sobre marcas registradas

Oki es una marca registrada de Oki Electric Industry Company Ltd. Apple, Macintosh, Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Computers Inc. Hewlett-Packard, HP, y LaserJet son marcas registradas de Hewlett-Packard Company. Microsoft, MS-DOS y Windows son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o otros países.

Otros nombres de productos y marcas mencionados son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Deberá tener cuidado con el polvo de tóner

Emergency First Aid

- Si se produce una ingestión accidental, suministre pequeñas cantidades de agua fría y busque atención médica. NO intente provocar el vómito.
- Si se inhala accidentalmente, traslade a la persona a un lugar abierto para que respire aire fresco. Acuda al médico.
- Si se introduce en los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo abiertos los párpados. Acuda al médico.

Derrames

Si se derrama, deberá tratarse con agua fría y jabón para evitar el riesgo de que se produzcan manchas en la piel o en las prendas.

Contenido

1	Introducción	.8
	Familiarización con su impresora Requerimientos de espacio Vista frontal Vista lateral Vista lateral con elementos opcionales (cuando se ha instalado el acoplamiento y la unidad duplex) Partes de la impresora Vista frontal	9 9 9 9 9
	Vista posterior	. 12
	CD Printer Controladores PostScript Controladores PCL Archivos PPD Utilitarios Documentación	13 13 13 13 13 13
	Requerimientos del sistema	15
2	Uso del controlador de la impresora	16
	Selección de los ajustes predeterminados y opciones del controlador (para Windows)	17
	Desinstalación del controlador de la impresora (para Windows)	18
	Visualización de la configuración del controlador de la impresora (para Windows) Windows Server 2008/Vista Windows XP/Server 2003 Windows 2000	19 19 19 19
	Uso del controlador PostScript y PCL de la impresora Configuración de Favoritos	20 20
	Vista de impresora Vista de papel Vista Calidad	20 20 21

	Configuración predeterminada	21
	Registro Avanzado (solamente controlador PostScript)	22
	Registro Básico	22
	Registro Diseno	22
	Registro Caratula	Z3
	Registro Calidad	23 24
	Registro Otros	24 24
	Limitaciones de las funciones del controlador de la impresora	27
	instalado con Point and Print	24
3	Uso del monitor de estado (solamente Windows)	26
	Trabaio con el monitor de estado	27
	Introducción	27
	Sistema operativo	27
	Para abrir el monitor de estado	27
	Uso del monitor de estado	28
	Reconocimiento de alertas del monitor de estado	29
	Recuperación de una alarma del monitor de estado	29
	Para cerrar el monitor de estado	29
4	Panel de control y menú de configuración	30
4	Panel de control y menú de configuración	 30 31
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control Indicadores y teclas del panel de control	30 31 31
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control Indicadores y teclas del panel de control Indicadores de suministro de tóner	 30 31 31 33
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control Indicadores y teclas del panel de control Indicadores de suministro de tóner Vista de conjunto del menú de configuración	30 31 31 33 34
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control Indicadores y teclas del panel de control Indicadores de suministro de tóner Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal	31 31 33 33 34 34
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control Indicadores y teclas del panel de control Indicadores de suministro de tóner Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION	31 31 33 33 34 34 35
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control Indicadores y teclas del panel de control Indicadores de suministro de tóner Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION MENU PAPEL	30 31 33 34 34 34 35 37
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control Indicadores y teclas del panel de control Indicadores de suministro de tóner Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION MENU PAPEL MENU CALIDAD MENU INTEREACE	30 31 33 34 34 34 35 37 43
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control Indicadores y teclas del panel de control Indicadores de suministro de tóner Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION MENU PAPEL MENU CALIDAD MENU INTERFACE	30 31 33 34 34 35 37 43 46 52
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control Indicadores y teclas del panel de control Indicadores de suministro de tóner Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION MENU CALIDAD MENU INTERFACE SISTEMA PREDET MENU SERVICIO	31 31 33 34 34 35 37 43 43 46 52 57
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control. Indicadores y teclas del panel de control. Indicadores de suministro de tóner. Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION MENU CALIDAD MENU INTERFACE SISTEMA PREDET. MENU JDIOMA.	31 31 33 34 34 35 37 43 43 46 57 57
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control. Indicadores y teclas del panel de control. Indicadores de suministro de tóner. Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION MENU CALIDAD MENU INTERFACE SISTEMA PREDET. MENU JDIOMA.	30 31 33 34 34 35 37 43 43 46 57 57 57
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control. Indicadores y teclas del panel de control. Indicadores de suministro de tóner. Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION MENU CALIDAD MENU INTERFACE SISTEMA PREDET MENU JDIOMA	30 31 33 34 34 35 37 43 43 46 57 57 57 57
4 5	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control. Indicadores y teclas del panel de control. Indicadores de suministro de tóner. Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION MENU CALIDAD MENU INTERFACE SISTEMA PREDET. MENU JDIOMA	30 31 33 34 35 37 35 37 43 46 57 57 57 57
4	Panel de control y menú de configuración Acerca del panel de control. Indicadores y teclas del panel de control. Indicadores de suministro de tóner. Vista de conjunto del menú de configuración Menú Principal MENU IMPRESION MENU CALIDAD MENU INTERFACE SISTEMA PREDET. MENU JDIOMA. Manejo de los medios de impresión Medios de impresión Especificaciones	30 31 33 34 35 37 43 43 46 57 57 57 57 59 59 60 60

	Papel grueso	62
	Etiquetas	62
	Papel membretado	64
	l arjetas postales	65
	Área imprimible	66
	Márgenes de página	66
	Para cargar papel	67
	Bandeja 1 (bandeja multiusos)	67
	Para cargar papel simple	68
	Otros medios	70
	Cómo cargar emtiquetas/tarjetas postales/papel grueso y papel	70
	membretado Bandeja 2	70
	Para cargar papel simple	72
	Improción dúploy	75
	Impresion auplex	75
		75
	Bandeja de entrega	/ /
	Almacenamiento de medios de impresión	77
6	Sustitución de materiales de consumo	78
-		
•	Cartuchos de tóner	79
-	Cartuchos de tóner Información General	79 79
-	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner:	79 79 79
-	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner	79 79 79 81
-	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo	79 79 79 81 87
-	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación	79 79 79 81 87 90
-	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación	79 79 81 87 90 90
-	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación	79 79 81 87 90 90 93
	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación Sustitución de la unidad de fijación	79 79 81 87 90 90 93 93
7	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación Sustitución de la unidad de fijación Mantenimiento de la impresora	79 79 79 81 87 90 90 93 93
7	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación Sustitución de la unidad de fijación Mantenimiento de la impresora	79 79 79 81 87 90 93 93 93
7	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación. Unidad de fijación Sustitución de la unidad de fijación. Mantenimiento de la impresora . Mantenimiento de la impresora.	79 79 79 81 87 90 90 93 93 93 93 93
7	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación Sustitución de la unidad de fijación Mantenimiento de la impresora Limpieza de la impresora	79 79 79 81 90 90 93 93 93 93 93
7	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner. Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación. Sustitución de la unidad de fijación. Mantenimiento de la impresora Limpieza de la impresora Exterior	79 79 81 90 90 93 93 93 93
7	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación Sustitución de la unidad de fijación Mantenimiento de la impresora Limpieza de la impresora Exterior Panel de control Panel de control Panel de control	79 79 79 81 87 90 90 93 93 93 93 101 104 104 104 104
7	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación Sustitución de la unidad de fijación Mantenimiento de la impresora Limpieza de la impresora Exterior Panel de control Rejilla de ventilación Exterior de la impresora	79 79 79 81 87 90 90 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 104 104 104 104 104 104 104 104 104
7	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación Unidad de fijación de la unidad de fijación. Sustitución de la unidad de fijación. Mantenimiento de la impresora Limpieza de la impresora Exterior Panel de control Rejilla de ventilación Exterior de la impresora	79 79 79 81 87 90 90 93 93 93 101 104 104 104 104 104 104 104 105 106
7	Cartuchos de tóner Información General Mantenga y manejolos cartuchos de tóner: Sustitución de cartuchos de tóner. Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo Cartucho de filmación Sustitución del cartucho de filmación Unidad de fijación. Sustitución de la unidad de fijación. Mantenimiento de la impresora. Limpieza de la impresora Panel de control Rejilla de ventilación Exterior de la impresora Interior	79 79 79 81 90 90 90 93 93 93 93 101 104 104 104 104 104 104 105 106 106

8	Eliminación de fallos	128
	Introducción	129
	Impresión de una página de configuración	130
	Prevención de atascamientos de papel	131
	Descripción del recorrido del papel	132
	Eliminación de atascamientos de papel Mensaje de atascamiento de medios y procedimiento de	133
	eliminación de un atascamiento de papel en la impresora Eliminación de un atascamiento de papel en la bandeja 1 Eliminación de un atascamiento de papel en la bandeja 2 Eliminación de un atascamiento de papel en la bandeja dúploy	134 135 141 142
	Resolución de problemas de atascamiento de papel	145
	Cómo resolver otros problemas	140
	Cómo resolver problemas de calidad de impresión	153
	Mensajes de estado, error y servicio Mensajes de estado estándar Mensajes de error (Advertencia) Mensajes de error (Llamada de operador) Mensajes de servicio	159 159 160 162 165
9	Instalación de accesorios	166
	Introducción	167
	Bandeja 2 Instalación de la bandeja 2	167 167
	Unidad de dúplex Instalación del acoplamiento Instalación de la unidad dúplex	171 171 174
	Especificaciones impresora	178
	Duración de los materiales de consumo Sustituíbles por el usuario Sustituíbles por el servicio	181 181 181



Familiarización con su impresora

Requerimientos de espacio

A fin de asegurar una operación, sustitución y mantenimiento simples, obsérvese las exigencias de espacio recomendadas que se detallan a continuación.

Vista frontal



Vista lateral



Vista lateral con elementos opcionales (cuando se ha instalado el acoplamiento y la unidad duplex)



Nota Los elementos opcionales aparecen sombreados en las ilustraciones anteriores.

Partes de la impresora

Las ilustraciones en estas páginas muestran las partes de su impresora mencionadas a lo largo de esta guía, por ello sírvase dedicar algo de tiempo para familiarizarse con ellas.

Vista frontal

- 1-Bandeja de entrega
- 2-Panel de control
- 3—Cubierta frontal
- 4-Cubierta antipolvo
- 5—Bandeja 1 (bandeja multiusos)
- 6-Cubierta superior
- 7-Unidad de fijación
- 8—Palancas separadoras de la unidad de fusión
- 9-Palanca de la cubierta del fusor
- 10-Cartucho de filmación
- 11—Cartucho de tóner









Vista posterior

- 1—Interruptor de corriente
- 2—Conexión de alimentación
- 3—Puerto USB
- 4—Puerto de interfaz Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX



CD Printer

Controladores PostScript

Sistema operativo	Uso/Beneficio
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003/2000	Estos controladores le permiten el acceso a todas las características de
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003 para 64 bits	la impresora. Véase asimismo .

Controladores PCL

Sistema operativo	Uso/Beneficio
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003/2000	Estos controladores le permiten el acceso a todas las características de
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003 para 64 bits	la impresora. Véase asimismo .

Archivos PPD

Sistema operativo	Uso/Beneficio
Macintosh OS X (10.2.8/10.3/10.4/ 10.5)	Estos archivos son necesarios para usar el controlador de la impresora e
Macintosh OS X Server (10.2/10.3/ 10.4/10.5)	cada sistema operativo.
Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2	

Utilitarios

Utilitario	Uso/Beneficio
Monitor de estado (solamente para Windows)	Permite visualizar el estado actual de la impresora y el estado de los consu- mibles así como información de error. Para más detalles consulte el capítulo 3, "Uso del monitor de estado (sola- mente Windows)".

Documentación

Documentación	Uso/Beneficio
Guía del usuario (este manual)	Este manual proporciona información detallada acerca de las operaciones generales cotidianas, tales como el uso de los controladores y del panel de control así como la sustitución de consumibles.

Requerimientos del sistema

- Ordenador personal
 - Pentium 2: 400 MHz (Pentium 3: 500 MHz o más potente recomendado)
 - Power Mac G3 o posteriores (G4 o posteriores recomendados)
 - Macintosh equipado cohn un procesador Intel
- Sistema operativo
 - Microsoft Windows
 - Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition
 - Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/ Enterprise
 - Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/ Enterprise x64 Edition
 - Windows XP Home Edition/Professional (se recomienda Service
 - Pack 1 o más reciente; Service Pack 2 o más reciente)
 - Windows XP Professional x64 Edition
 - Windows Server 2003
 - Windows Server 2003 x64 Edition
 - Windows 2000 (Service Pack 4 o más reciente)
 - Mac OS X (10.2 o más reciente, recomendamos instalar el patch más reciente), Mac OS X Server (10.2 o más reciente)
 - Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2
- Espacio libre en el disco duro
 - Aproximadamente 20 MB de espacio en el disco duro para el controlador de impresora y el monitor de estado
 - Aproximadamente 128 MB de espacio en el disco duro para procesar imágenes
- Memoria RAM 128 MB o más
- Unidad de CD/DVD-ROM
- Interfaz I/O
 - Puerto de interfaz Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 - Puerto compatible USB 2.0 de alta velocidad



Uso del controlador de la impresora

Selección de los ajustes predeterminados y opciones del controlador (para Windows)

Antes de empezar a trabajar con la impresora, le recomendamos verificar/ modificar la configuración predeterminada del controlador. Asimismo, en caso que disponga de opciones instaladas, deberá Ud. "declarar" las opciones en el controlador.

- 1 Elija las propiedades del controlador de la siguiente manera:
 - (Windows Server 2008/Vista)
 Partiendo del menú Inicio, elija Panel de control y paso seguido pulse Hardware y sonido y paso seguido pulse Impresoraspara elegir el directorio de impresoras. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora y seleccione Propiedades.
 - (Windows XP/Server 2003)
 Partiendo del menú Inicio, elija Impresoras y faxes para visualizar el directorio Impresoras y faxes. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora y seleccione Propiedades.
 - (Windows 2000)
 Partiendo del menú Inicio, elija Configuración y a continuación
 Impresoras para visualizar el directorio Impresoras. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora y seleccione Propiedades.
- 2 Si Ud. ha instalado elementos opcionales, proceda con el paso siguiente. Si no, salte al paso 9.
- 3 Pulse el registro **Configurar**.
- 4 Verifique que los elementos opcionales instalados aparezcan en la lista. De no ser así, proceda con el paso siguiente. De lo contrario, continúe con el paso 8.
- 5 Pulse Actualizar para configurar automáticamente los elementos opcionales instalados.
 - **Nota** Actualizar está disponible únicamente si se dispone de comunicación bidireccional con la impresora. De otro modo, estará sombreada de gris.
- 6 Partiendo de la lista **Opciones de dispositivo**, elija una opción, una por vez, y luego pulse **Habilitar** o **Deshabilitar** en el menú **Configuración**.
- 7 Haga clic en Aplicar.
- 8 Pulse el registro General.
- 9 Haga clic en **Preferencias de impresión**. Aparecerá el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.

- 10 Elija las configuraciones preestablecidas para su impresora, como por ejemplo el formato de medios que Ud. usa, en los registros correspondientes.
- 11 Haga clic en Aplicar.
- 12 Elija Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.
- 13 Elija Aceptar para salir del cuadro de diálogo Propiedades.

Desinstalación del controlador de la impresora (para Windows)

Este apartado describe cómo desinstalar el controlador de la impresora.

- 1 Cierre todos los programas.
- 2 Elija el programa de desinstalación de la siguiente manera:
 - (Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003)
 Desde el menú Inicio, Todos los programas, seleccione el elemento que contiene las utilidades de la impresora y, a continuación, Desinstalar controlador de la impresora.
 - (Windows 2000)
 Desde el menú Inicio, Programas, seleccione el elemento que contiene las utilidades de la impresora y, a continuación, Desinstalar controlador de la impresora.
- 3 Cuando aparezca el cuadro de diálogo, elija el nombre del controlador a eliminar y paso seguido pulse la tecla **Desinstalar**.
- 4 Pulse **Desinstalar**.
- 5 Pulse Aceptar y reinicie el ordenador.

Visualización de la configuración del controlador de la impresora (para Windows)

Windows Server 2008/Vista

- Partiendo del menú Inicio, elija Panel de control y paso seguido pulse Hardware y sonido y paso seguido pulse Impresoras para elegir el directorio de impresoras.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora y seleccione **Propiedades de impresión**.

Windows XP/Server 2003

- 1 Partiendo del menú **Inicio**, elija **Impresoras y faxes** para visualizar el directorio **Impresoras y faxes**.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora y seleccione **Propiedades de impresión**.

Windows 2000

- 1 Partiendo del menú **Iniciar**, elija **Configuración** y a continuación **Impresoras** para visualizar el directorio **Impresoras**.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora y seleccione **Propiedades de impresión**.

Uso del controlador PostScript y PCL de la impresora

Configuración de Favoritos

Esta tecla permite guardar la configuración actual. Para guardar la configuración actual, especifique la configuración deseada y pulse **Agregar**. Especifique la configuración descrita a continuación y paso seguido pulse **Aceptar**.

- **Nombre:** Escriba el nombre de la configuración a guardar.
- Icono: Elija un icono del listado de iconos para identificar fácilmente la configuración.

El icono elegido aparecerá en la lista desplegable.

- **Compartir:** Especifique si la configuración guardada podrá ser usada o no por otros usuarios que inicien una sesión en el ordenador.
- **Comentario:** Agregue un comentario simple a la configuración a guardar.

Luego de ello, se podrá elegir la configuración guardada desde la lista desplegable. Para modificar la configuración registrada pulse **Editar**.

Adicionalmente, se puede elegir configuraciones predefinidas. Las configuraciones predefinidas se aplican a "2-up", "Foto" y "Escala de grises".

Elija **Predeterminada** en la lista desplegable para devolver las funciones de todos los registros a sus valores originales.

Vista de impresora

Haga clic en esta tecla para visualizar una imagen de la impresora en el área de ilustración.

Cuando se pulsa esta tecla, se convertirá en la tecla Vista de papel (si se elige un registro que no sea Calidad) o en la tecla Vista de calidad (si se elige el registro Calidad).

Nota Esta tecla no aparece en el registro Avanzado.

Vista de papel

Haga clic en esta tecla para visualizar un ejemplo del diseño de página en el área de ilustración.

Una vez que se ha pulsado esta tecla, se convertirá en la tecla Vista de impresora.

Nota Esta tecla no aparece en el registro Calidad.

Vista Calidad

Haga clic en esta tecla para visualizar un ejemplo de la configuración elegida en el registro **Calidad**.

Una vez que se ha pulsado esta tecla, se convertirá en la tecla Vista de impresora.

Nota Esta tecla aparece únicamente cuando se ha elegido el registro **Calidad**.

Configuración predeterminada

Pulse esta tecla para restablecer la configuración preestablecida.

- *Nota* Esta tecla no aparece en el registro Avanzado.
- **Nota** Al pulsar esta tecla, la configuración mostrada en el cuadro de diálogo se restablece a la configuración preestablecida. La configuración de los otros registros no se modifica.

Registro Avanzado (solamente controlador PostScript)

El registro Avanzado le permite:

- Elegir si se habilita o deshabilita la configuración de las funciones avanzadas de impresión (tales como impresión de boletín)
- Especificar el método de entrega PostScript
- Especificar si se imprimirán o no los mensajes de error de un trabajo de impresión
- Imprimir una imagen reflejada
- Determinar si la aplicación puede o no entregar directamente datos PostScript

Registro Básico

El registro Básico le permite:

- Especificar la orientación de los medios de impresión
- Especificar el tamaño del documento original
- Seleccionar el tamaño de papel de salida
- Escalar (ampliar/reducir) los documentos
- Especificar la fuente de papel
- Especificar el tipo de los medios de impresión
- Especificar el número de copias

Registro Diseño

El registro Diseño le permite:

- Imprimir varias páginas de un documento en una sola página (impresión N-up)
- Imprimir una copia simple para ampliación e imprimir varias páginas (únicamente con el controlador de impresora PCL)
- Especificar la impresión de boletines (cuando se ha instalado la unidad dúplex)
- Rotar la imagen a imprimir 180 grados
- Determinar si la impresora imprimirá o no páginas en blanco (solamente controlador PCL)
- Especificar la impresión dúplex (por ambas caras) (cuando se ha instalado la unidad dúplex)
- Ajustar el margen de encuadernado
- Ajustar la posición de impresión (solamente controlador PCL)

Registro Carátula

El registro Carátula le permite:

- Imprimir la página de carátula y de contracarátula así como las páginas de separación
- Especificar la bandeja de papel que contiene el papel a usarse para la impresión de la páginas de carátula, contracarátula y de separación

Registro Filigrana/Superposición

¡Importante!

Cerciórese de usar superposiciones con trabajos de impresión con un tamaño y orientación de papel que coincidan con la superposición.

Adicionalmente, si se ha especificado la configuración de "N-up" o "Boletín" en el controlador de la impresora, la superposición no podrá ajustarse para coincidir con la configuración especificada.

La configuración de la función "Filigrana" del registro Filigrana/Superposición le permite

- Especificar la filigrana a usar
- Crear, editar o eliminar filigranas
- Imprimir un marco alrededor de las filigranas
- Imprimir filigranas transparentes (sombreadas)
- Imprimir la filigrana únicamente en la primera página
- Imprimir la filigrana repetidamente a través de todas las páginas

La configuración de la función "Superposición" del registro Filigrana/ Superposición le permite

- Elegir la forma a usar
- Agregar o borrar archivos de superposición
- Crear una forma de superposición (solamente controlador PCL)
- Determinar que el documento y la forma se impriman sobrepuestos (solamente controlador PCL)
- Mostrar la información de la forma de superposición (solamente controlador PCL)

- Imprimir la forma en Todas las páginas, Primera página, Páginas pares y Páginas impares
- Colocar la forma al reverso de documento o delante del documento impreso (solamente controlador PCL)

Registro Calidad

El registro Calidad le permite:

- Cambiar de impresión en color a impresión en escala de grises
- Especificar la configuración de color de la impresora (Quick Color)
- Especificar la resolución de la impresión
- Especificar la cantidad de detalles en los patrones gráficos (solamente controlador PCL)
- Especificar el método de compresión de imagen (solamente controlador PCL)
- Especificar si se aplicará la impresión económica
- Especificar el formato de las fuentes que se van a descargar
- Imprimir usando las fuentes de la impresora

Registro Otros

El registro Otros le permite

- Determinar que las hojas de Microsoft Excel no se dividan al imprimir
- Determinar que el fondo blanco de los datos de Microsoft PowerPoint no oculten los archivos de superposición (únicamente controlador de impresora PCL)
- Enviar una notificación por email cuando la impresión ha finalizado
- Visualizar información acerca de la versión del controlador de la impresora

Limitaciones de las funciones del controlador de la impresora instalado con Point and Print

Si se ejecuta Point and Print con una de las siguientes combinaciones de servidor y cliente, habrán limitaciones en algunas funciones del controlador de la impresora.

Combinaciones de servidor y cliente Servidor: Windows Server 2008/Server 2003/XP/2000/Vista Cliente: Windows Server 2008/Server 2003/XP/2000/Vista

Funciones con limitación aplicada

Boletín, Omitir páginas en blanco, Carátula, Contracarátula, Página de separación, Crear superposición, Imprimir superposición, Filigrana



Uso del monitor de estado (solamente Windows)

Trabajo con el monitor de estado

Introducción

El monitor de estado muestra información acerca del estado actual de la impresora.

Para instalar del monitor de estado:

- 1 Inserte el CD en la unidad CD-ROM.
- 2 Seleccione su idioma. Haga clic en Next (Siguiente).
- 3 Haga clic en "I agree to accept the terms of the Software Licence Agreement" [Acepto los términos del Contrato de licencia del software].
- 4 Bajo Driver Setup (Config. de controlador), haga clic en Status Monitor (Monitor de estado).

Aparece el Asistente Installshield de Oki C130n

5 Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Sistema operativo

El monitor de estado puede usarse en ordenadores con los sistemas operativos Windows

- Server 2008
- Vista
- XP
- Server 2003
- 2000

conectados a la impresora usando una conexión de Ethernet.

Para abrir el monitor de estado

Siga los siguientes pasos para abrir el monitor de estado:

- Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003—Desde el menú Inicio, Todos los programas, seleccione el elemento que contiene las utilidades de la impresora y, a continuación, Monitor de estado. Haga doble clic en el símbolo Monitor de estado mostrado en la barra de tareas.
- Windows 2000—Desde el menú Inicio, Programas, seleccione el elemento que contiene las utilidades de la impresora y, a continuación, Monitor de estado. Haga doble clic en el símbolo Monitor de estado mostrado en la barra de tareas.

Uso del monitor de estado

Registro Estado

- Elegir impresora—Selecciona la impresora cuyo estado se mostrará. Adicionalmente, se mostrarán los mensajes que aparecen en la ventana de mensajes de la impresora seleccionada.
- Gráfico—Normalmente, aparecerá el logtipo. Cuando se detecte un error de impresora, se mostrará una representación gráfica de la impresora, indica ndose la ubicación del problema. Cuando el fondo del gráfico de la impresora sea rojo o amarillo, habrá ocurrido un error y la impresión del trabajo se habrá interrumpido.
- Opciones avanzadas—Pulse Opciones avanzadas para visualizar el cuadro de diálogo de Opciones avanzadas. Desde el cuadro de diálogo Opciones avanzadas puede especificar si se desea que el monitor de estado se inicie automáticamente cuando se inicie el sistema operativo o si se desea que se envía notificaciones de error por email.
- Alertas de impresora—Muestra mensajes de texto que le advierten de condiciones tales como tóner a punto de acabarse.
- Instrucciones de recuperación—Le proporciona detalles de los pasos a seguir a fin de solucionar problemas y condiciones de error.

Registro Consumibles

Muestra el estado de desgaste (porcentaje restante aproximado) de cada del cartucho de tóner.

- Actualizar—Vuelve a verificar los suministros y muestra su estado
- *Nota* Pulse **Ayuda** para mostrar ventanas que contienen explicaciones sobre las funciones del monitor de estado. Consulte esta ayuda en línea para obtener información detallada.
- **Nota** Los porcentajes restantes de consumibles mostrados usando el monitor de estado pueden diferir de la cantidad real y deberán considerarse únicamente como referencia.

Reconocimiento de alertas del monitor de estado

Cuando el monitor de estado detecta un problema de impresión, el símbolo de la barra de tareas de Windows cambia de verde (normal) a amarillo (advertencia), naranja o rojo (error) dependiendo de la gravedad del problema de impresión.

Recuperación de una alarma del monitor de estado

Cuando el monitor de estado le notifique acerca de un problema de impresión, haga doble clic en el símbolo de la barra de tareas de Windows para abrir el monitor de estado. El monitor de estado identifica que tipo de error ha ocurrido.

Para cerrar el monitor de estado

Pulse **Cerrar** para cerrar la ventana del monitor de estado. Para salir del monitor de estado, haga clic con la tecla derecha del ratón en el símbolo de la barra de tareas y pulse **Salir**.

Panel de control y menú de configuración

4

Acerca del panel de control

El panel de control, localizado en la parte delantera de la impresora, le permite controlar la operación de la impresora. Además, muestra el estado actual de la impresora, incluyendo cualquier condición que precise de su atención.



Indicadores y teclas del panel de control

No.	Indicador	Desactivado	Activado
1	O Ready	La impresora no está lista para aceptar datos.	La impresora está lista para aceptar datos.
2		Ningún problema.	La impresora requiere de la atención del operador (acompañado generalmente por un mensaje de estado en la ventana de mensajes).

No.	Indicador	Función	
3		Asciende en la estructura del menú	
		Dentro de una opción de menú elegible que se pueda cambiar carácter por carácter, busca los caracteres disponibles hacia arriba	
4		Va hacia la derecha en la estructura del menú	
		Va hacia la derecha a través de las opciones disponibles del menú	
5		Desciende en la estructura del menú.	
		Dentro de una opción de menú elegible que se pueda cambiar carácter por carácter, busca los caracteres disponibles hacia abajo	
6		Va hacia la izquierda en la estructura del menú	
		Va hacia la izquierda a través de las opciones disponibles del menú	
7	Cancel	 Cancela la opción de menú presentada actual- mente 	
		Le permite cancelar uno o todos los trabajos de impresión que se estén imprimiendo o proce- sando actualmente:	
		1. Pulse la tecla Cancel.	
		 Pulse las teclas ▶ o ◀ para elegir bien Cancelar trabajo/Actual o Cancelar trabajo/Todo 	
		 Pulse la tecla ENTER. El (los) trabajo(s) de impresión quedará(n) cancelado(s). 	
8		Permite acceder al sistema del menú.	
	ENTER	Desciende en la estructura del menú	
	لھ	Selecciona la opción de menú presentada	

Indicadores de suministro de tóner

Los indicadores mostrados a continuación aparecerán para indicar la cantidad de tóner que queda en los cartuchos amarillo (Y), magenta (M), ciano (C) y negro (K).



Vista de conjunto del menú de configuración

El menú de configuración, al que se puede acceder desde el panel de control, dispone de la siguiente estructura:

Menú Principal



Nota Si se hubiese configurado Menú Principal/Sistema Predet/Seguridad/configuración/Activar a Activado, se deberá ingresar la contraseña de administrador para visualizar el menú principal. El menú visualizado es diferente según los derechos que la contraseña ingresada otorguen..

MENU IMPRESION

Este menú permite imprimir información de la impresora, tal como la página de configuración y la página de demostración.



Menu Impresion

MAPA MENU	Configura- ción	SI/NO		
	Imprime el mapa del menú.			
CONFIGURACION	Configura- ción	SI/NO		
	Imprime la página de configuración.			
PAG ESTADISTICA	Configura- ción	SI/NO		
	Imprime la página de estadísticas tal como el número de páginas impresas.			
LISTA FUENTES	POST SCRIPT	Configura- ción	SI/NO	
		Imprime la lista de fuentes PostScript		
	PCL	Configura- ción	SI/NO	
		Imprime la lista de fuentes PCL		
Lista Directorio	Configura- ción	SI/NO		
	Imprime la lista de directorios de la memoria flash.			
demostración	Configura- ción	SI/NO		
	Imprime la página de demostración.			

Nota Todos los ajustes de fábrica se visualizan en negrita.

Nota Las cantidades restantes de consumibles en el estado de suministro y la información de cobertura mostradas usando la página de estadísticas pueden diferir de las cantidades reales y deberán considerarse únicamente como referencia.
MENU PAPEL

Con este menú se puede administrar los medios a usar para la impresión.



Nota * Este punto del menú aparecerá únicamente si se ha instalado la unidad dúplex opcional.

** Este punto del menú aparecerá únicamente si se ha instalado una unidad de alimentación inferior opcional.

Menu Papel

r				1
colocar	Modo Ban-	Configurac	ión	AUTO/Cassette
bandeja deja 1	Al imprimir desde la bandeja 1, elija bien el tamaño de papel y el tipo de papel configurados en el controlador de la impresora pues de lo contrario los ajustes Tamano papel y Tipo papel efectuados eligiendo Menú principal/MENU DE PAPEL/colocar bandeja/Bandeja 1 en el panel de control ten- drán prioridad.			
	Si se elige AUTO, la configuración del controlador de la impresora tendrán prioridad durante la impresión.			
	Si se elije Cassette, la impresión se efectuará cuando la configuración del controlador de la impresora y la del panel de control sean iguales.			
	Bandeja 1	Tamano Papel	Configura- ción Elija la con	Carta /Legal/Ejecu- tivo/ A4 /A5/B5/ B5(ISO)/Carta GOB/ STATEMENT/FÓLIO/ CUARTO RU/FOOLSCAP/ Legal GOB/C6/DL/Pos- tal japonesa/Kai 16/ Kai 32/16K/Folio SP/ Oficio/Personalizado figuración para el tamaño de papel la badaja 1
		Tipo Papel	Note La c Nori racio	configuración predeterminada para teamérica es Carta. La configu- ón predeterminada para todas las s regiones es A4.
			Configura- ción	Papel Llano /Etique- tas/Letterhead/Post- card/Papel grueso 1/ Papel grueso 2
			Elija la con gado en la	figuración para el tipo de papel car- bandeja 1.

colocar bandeja	Bandeja 2	Tamano Papel	Config ración	u-	Carta/A4
		-	Elija la cargac	l con lo en	figuración para el tamaño de papel la bandeja 2.
			Note	La c Nori coni toda	configuración predeterminada para teamérica es CARTA. La figuración predeterminada para as las otras regiones es A4.
	tamaño personali-	Ancho (xx)	Config ción	ura-	92 -216 mm (3.63 -8.50 pulgadas)*
	zado			* En el sistema unitario de pulga- das la coma decimal no aparecerá en la ventana de mensajes.	
					Por ejemplo, 363 en lugar de 3,63 pulgadas.
			Especifique el ancho del tamaño personali- zado de papel cargado en la bandeja 1.		
			Note	En e ajus pun ANO para rece mer (mi	el modelo para América del Norte el te aparecerá en pulgadas y el to del menú aparecerá como CHO (PULG). En los modelos a las demás regiones el ajuste apa- trá en milímetros y el punto del nú aparecerá como Ancho n).

colocar bandeja	tamaño personali- zado	Longi- tud (xx)	Configura- ción Especifique zado de pa Note En e ajus pun LOI moc	 Con papel simple 195 - 356 mm (7.69 - 14.01 pulgadas)* Con papel grueso 184 - 297 mm (7.24 - 11.70 pulgadas)* * En el sistema unitario de pulgadas)* * En el sistema unitario de pulgadas la coma decimal no aparecerá en la ventana de mensajes. Por ejemplo, 769 en lugar de 7,69 pulgadas. el a longitud del tamaño personalipel cargado en la bandeja 1. el modelo para América del Norte el te aparecerá en pulgadas y el to del menú aparecerá como NGITUD (PULG). En los delos para las demás regiones el te aparecerá en ulímetro u el
			moo ajus pun Loi	delos para las demás regiones el ste aparecerá en milímetros y el to del menú aparecerá como ngitud (mm).
	Autocont	Configura- ción	Activad	lo/Desactivado
		Si se ha se error si el ta diferente al dor de imp	leccionado l amaño de pa tamaño de resora.	Desactivado ocurrirá un apel que se está imprimiendo es papel especificado en el controla-
		Si se ha se error si el ta diferente al dor de impi	leccionado à amaño de pa I tamaño de resora.	Activado no ocurrirá ningún apel que se está imprimiendo es papel especificado en el controla-

colocar bandeja	Enlazar Bandejas	Configura- ción	SI/NO			
			Se se elige SI y a la bandeja de papel especificada se le agotase papel durante la impresión, una bandeja cargada con papel del mismo tamaño quedará automáticamente seleccionada se modo que la impresión pueda continuar. Si se elige NO y a la bandeja se le acaba en papel, la impresión se detendrá			
Trazar	Trazar	Modo	Configura- ción	Activado	o/Desact	ivado
			Determina mapping de	si se deberá u e bandejas.	usar o no la f	función
		BAN- DEJA	Configura- ción	BANDEJA BANDEJA	FISICA FISICA	1/ 2
	LOGICA 0-9	Especifique controlador se imprimir deja 2.	e si los trabajo una impreso án usando la	os recibidos (ra de otro fa bandeja 1 o	desde el bricante la ban-	
			La BANDE minada par configuraci demás ban FISICA	EJA FISIC a la BANDEC ón predeterm dejas lógicas 1.	CA 2 es la p JA LOGIC inada para to es BANDE	oredeter- 2A 2. La odas las JA
dúplex	Configura- ción	Desacti Largo	vado /Bo	orde Cort	o/Borde	2
	Si se elige Bo del papel para	Si se elige Borde Largo las páginas se imprimirán en ambos lados del papel para encuadernado por borde largo.				
	Si se elige Bo del papel para	Si se elige Borde Corto las páginas se imprimirán en ambos lados del papel para encuadernado por borde corto.				
Orienta- cion	Configura- ción	Retrato) /Apaisa	ido		
	Especifique la	a orientación de los medios de impresión.				

Recupe- racion	Configura- ción	Activado/Desactivado		
Pag	DesactivadoEspecifique si se vuelve a imprimir o no la página después de haber eliminado un atascamiento de papel.			
	Si se elige Activado, se volverá a imprimir la página que estuvo atascada.			
	Si se elige Desactivado, la impresión continuará con la págin siguiente sin imprimir la página que estuvo atascada.			

MENU CALIDAD

Con este menú se puede especificar la calidad de la impresión.



Menu Calidad

REEMPLA- ZAR TÓNER	Negro	Configura- ción	SI/NO		
		Si se elije SI, el carrusel rotará hasta el cartucho de tóner negro de manera que pueda ser sustituido.			
		Para más c consulte .	detalles de cómo sustituir el cartucho de tóner		
	CIANO	Configura- ción	SI/NO		
		Si se elije S ciano de m	SI, el carrusel rotará hasta el cartucho de tóner anera que pueda ser sustituido.		
		Para más c consulte "S	detalles de cómo sustituir el cartucho de tóner Sustitución de cartuchos de tóner" on page 81.		
	MAGENTA	Configura- ción	SI/NO		
AMARILL		Si se elije SI, el carrusel rotará hasta el cartucho de tóner magenta de manera que pueda ser sustituido.			
		Para más detalles de cómo sustituir el cartucho de tóner consulte "Sustitución de cartuchos de tóner" on page 81.			
	AMARILLO	Configura- ción	SI/NO		
		Si se elije SI, el carrusel rotará hasta el cartucho de tóner amarillo de manera que pueda ser sustituido.			
		Para más c consulte "S	detalles de cómo sustituir el cartucho de tóner Sustitución de cartuchos de tóner" on page 81.		
REEMPLA- ZAR TÓNER	Eliminar todo	Configura- ción	SI/NO		
		Si se elige TODO. Este modo tóner al mis	SI, la impresora entrará al modo ELIMINAR se usa para sustituir todos los cartuchos de smo tiempo		
Acción Falta Ton	Configura- ción	Parar/(Continuar		
	Si se elige Pa tóner esté vac	arar, la im cío.	presión se detendrá cuando el cartucho de		
	Si se elige Continuar, la impresión continuará aún cuando el cartu- cho de tóner esté vacío.				

Menu Calidad (cont.)

AIDC	Pedir AIDC	Configura- ción	SI/NO		
		Si se elige	SI, se ejecutarán los ajustes de imagen.		
	Modo	Configura- ción	Activado/Desactivado		
		Si se elige Activado, se aplicarán los ajustes de ima- gen.			
		Si se elige de imagen	Desactivado, no se aplicarán los ajustes		
LIMPIEZA P/H	Configura- ción	SI/NO			
	Si se elige SI, la impresora entrará al modo LIMPIEZA P/H. El modo LIMPIEZA P/H permite al usuario limpiar cómodamente la tana del cabezal de impresión. La ventana del cabezal de impresió se limpia automáticamente. Para detalles acerca de la limpieza del cabezal de impresora, cons "Limpieza de la ventana del cabezal de impresión" on page 110.				
Actual- ización	Configura- ción	Activad	do/ Desactivado		
de imagen Úsese cuando aparezcan líneas delgadas blancas a ir imágenes.			líneas delgadas blancas a intervalos en las		
_	Note La fun	cion Actuali			
Impre- sión eco-	ción	Activad	do/ Desactivado		
nóm	Determina si si ciendo la cant	se imprimirá tidad de tón	e gráficos con una densidad reducida redu- er a usar.		
	Si se elige Ac	ctivado,	se reducirá la cantidad de tóner al imprimir.		
	Si se elige De imprimir.	esactiva	ado, no se reducirá la cantidad de tóner al		

Menu Calidad (cont.)

 Velocidad
 Configuración
 Automático/Velocidad/Calidad

 dúplex
 Elija la velocidad de impresión para la impresión por ambas caras. Si se elige Automático la velocidad de impresión se selecciona automáticamente.

 Si se elige Velocidad, la velocidad de impresión tiene prioridad. Sin embargo, la calidad de impresión podría ser menor.

 Si se elige Calidad la calidad de impresión tiene prioridad. Sin embargo, la velocidad de impresión se reducirá en tanto que la calidad de impresión se incrementará.

Nota Todos los ajustes de fábrica se visualizan en negrita.

MENU INTERFACE

Con este menú se puede especificar la configuración de la interfaz.

Se deberá reinicializar la impresora después de modificar algún ajuste en el menú ETHERNET (por ejemplo, la dirección TCP/IP address).

Sin embargo, después que se haya modificado un ajuste aparecerá el siguiente mensaje cuando se salga del mensaje de configuración (se pulsa repetidamente la tecla +). Para reinicializar la impresora pulse SI y paso seguido pulse la tecla **ENTER**.



De lo contrario, apague la impresora y vuelva a encenderla después de esperar algunos segundos.



Nota * Si se hubiese configurado Menú principal/Sistema Predet/Seguridad/Configuración/Activar a Activado, se dberá ingresar la contraseña de administrador para visualizar este menú.

Para detalles acerca de ingresar la clave consulte "SISTEMA PREDET" on page 52.

Menu Interface

ether- net	TCP/IP	Activar	Configura- ción	SI/NO		
			Si se eligió SI, TCP/IP estará habilitado.			
			Si se eligió NO, TCP/IP estará deshabilitado.			
		IPv4	DHCP/ BOOTP	Configura- ción	SI/NO	
				Elige si se camente o	deberá obtener automáti- no la dirección de IP.	
			Si se elige camente la	SI, se obtendrá automáti- dirección de IP.		
		Si se elige máticamen	NO, no se obtendrá auto- te la dirección de IP.			
			Direc- ción	Configura- ción	192.168.001.002	
		IPv4	Configura I impresora	a dirección IPv4 de esta en la red.		
				Use las teo especificar	elas ▲, ▼, ◀, y ▶ para el valor.	
				Si se elige	la dirección de IP manual-	
				mente, DH máticamen	CP/BOOTP queda auto- te configurado a NO.	
			Router Prede-	Configura- ción	000.000.000.000	
			ter.	Especifica existe uno	dirección IPv4 del router si en la red. Use las teclas	
				▲, ▼, ◀, y valor.	para especificar el	
			Mascara Subred	Configura- ción	000.000.000.000	
				Especifica red.	la máscara subnet de la	
				Use las tec especificar	el valor. ♥, ◀, y ▶ para	

Menu Interface (cont.)

ethernet	ethernet TCP/IP IPv4	Activa- cion AUTO	Configura- ción	SI/NO	
	IP	Elija si se d mente o no cuando DH ARP no esi no haya res Si se elige camente la Si se elige máticamen	eberá obtener automática- la dirección de IPv4 ICP/BOOTP y PING, tén funcionando o cuando spuesta. SI, se obtendrá automáti- dirección de IP. NO, no se obtendrá auto- te la dirección de IP.		
		IPv6	Activar	Configura- ción	SI/NO
			Si se elige	SI, IPv6 estará habilitado.	
			Si se elige tado.	NO, IPv6 estará deshabili-	
			Identifi- cador	Muestra la	dirección local de enlace.
			Habilitar automático	Configura- ción	SI/NO
		Si se elige mática de l	SI, la configuración auto- Pv6 estará habilitada.		
			Si se elige mática de l	NO, la configuración auto- Pv6 estará deshabilitada.	
			Prefijo global	Muestra la	dirección global.

Menu Interface (cont.)

ethernet Servi- cios IF	Servi- cios IP	activar HTTP	Configura- ción	SI/NO		
			Si se elige SI	, HTTP estará habilitado.		
			Si se elige NC), HTTP estará deshabilitado.		
		Deshabi- litar	Configura- ción	SI/NO		
		filtros	Si se elige SI	, el filtro estará habilitado.		
			Si se elige NC), el filtro estará deshabilitado.		
		DESHABIL ITAR	Configura- ción	SI/NO		
	IPSEC	Si se elige SI	, IPsec estará habilitado.			
			Si se elige NC), IPsec estará deshabilitado.		
I	IPX/SPX	Tipo De Marco	Configura- ción	AUTO/802.2/802.3/ETHER II/SNAP		
			Especifique el	protocolo usado con NetWare.		
	Velo- cid. Ethernet	Configuración	AUTO/100 DUPLEX/1 DUPLEX	FULL DUPLEX/100 HALF 0 FULL DUPLEX/10 HALF		
		Especifica la ve transmisión pa	ca la velocidad de transmisión para la red y el método de ión para transmisión bidireccional.			
	DESHA-	Configuración	SI/NO			
	BIL 902 1V	Si se elige SI	, la función IEE	E802.1x estará habilitada.		
C	002.1A	Si se elige NO), la función IEEE802.1x estará deshabilitada.			
	PS Pro-	Configuración	Binario/	Qbinario		
	tocolo	Determine se l rio o en el form	os trabajos Pos nato citado.	stScript se recibirán en el formato bina-		

Menu Interface (cont.)

USB	B Activar	Configuración	SI/NO
		Si se elige SI	USB estará habilitado.
		Si se elige NO	USB estará deshabilitado.
	tiempo de la tarea	Configuración	0- 60 -999
		Especificar la lo de impresión o	ongitud del tiempo (en segundos) hasta que el trabajo ue está siendo recibido exceda el tiempo de la tarea
	exce-	cuando se use	USB.
	dido		

SISTEMA PREDET

Con este menú se puede especificar la configuración de funcionamiento de la impresora, como por ejemplo el tiempo que debe transcurrir antes de el aparato entre en el modo de ahorro de energía.

Nota Si se hubiese configurado Menú principal/Sistema Predet/Seguridad/configuración/Activar a Activado, se deberá ingresar la contraseña de administrador para visualizar este menú.

MENU SISTEMA PREDET





Menu Sistema Predet

Calida d de	Configura- ción	Alta/Estándar			
Impre- sión	Especifique la	a calidad de impresión de imágenes.			
Modo de color	Configura- ción	ra- color/escala de grises ique si se imprimirá a todo color o en escala de grises. The color mode setting specified from the printer driver has prio- rity over the setting specified for this menu item.			
	Especifique s				
	<i>Note</i> The contribution The contribution of th				
emula- ciones	emula- Ajuste ciones predet.	Configura- ción	Automático/PostScript/PCL5/ PCL XL/Imprimir En Hex/PDF		
		Especifique	e el lenguaje del controlador de la impresora.		
		Si se elige . máticamen datos.	Automático, la impresora selecciona auto- te el lenguaje del control desde la corriente de		
	AUTO PRE- DET	Configura- ción	PCL5/PostScript		
		Seleccione cuando no	el lenguaje de descripción de impresora pueda ser identificado desde los datos.		

Menu Sistema Predet (cont.)

emula- ciones	PostScript	Pagina de Error	Configura- ción	Activado/Desactivado		
			Especifique si se imprime o no una página de error cuando ocurre un error PostScript.			
	PCL	Fin De Linea	Configura- ción	CR=CR I CR=CR I CR=CRLE CR=CRLE	LF=CRLF/ LF=LF/ F LF=LF/ F LF=CRLF	
			Seleccione las definiciones de los códigos CR/ LF en el lenguaje PCL.			
		fuente	Tamano Pitch	Configura- ción	44- 1000 -9999	
				Especifique el tamaño de mapa de bits en el lenguaje PCL.		
			Numero Fuente	Configura- ción	0 -32767	
				Especifique lenguaje Po	e la fuente usada con el CL.	
				Los número cen corresp fuentes PC	os de fuente que apare- oonden a la lista de L	
			Fuente PI	Configura- ción	400- 1200 - 99975	
				Especifique de contorne	e el tamaño de fuente o en el lenguaje PCL.	
			Conjunto De Simb	Especifica usados cor	conjunto de símbolos n el lenguaje PCL.	
				La configur es PC8.	ación predeterminada	
OPC. INICIA-	Pagina Inicial	Configura- ción	SI/NO			
LES		Especifica si se imprime o no una página de inicio cuando se enciende la impresora.				
		Si se elije SI, se imprimirá una página de inicio cuando s encienda la impresora.				
		Si se elije NO, no se imprimirá la página de inicio.				

Menu Sistema Predet (cont.)

Fecha y Hora	Configura- ción	aaaammdd : hhmmss fecha y la hora en el reloj de tiempo real (TOD) del disco sión aparecerá en el siguiente orden: año, mes, día:horas, undos.			
	Configure la f duro.				
	La configurac minutos, segu				
Ahorro Energía	Configura- ción	15 Minu 2 Horas	Minuto/ 30 Minutos /1 Hora/ Horas		
	Especifica el ahorro de ene	plazo que la impresora esperará antes de entrar en modo ergía.			
	Note 2 Ho	oras apare	ce única	amer	nte en unidades de 120 V.
Segurida	configura- ción	Activar	Config ción	ura-	Activado/ Desactivado
			Determine si los menús estarán o no protegi- dos con una clave.		
			Si se elige Activado, todos los menús estarán protegidos con una contraseña. Configuración: 1		
		Fijar			
con ser usu		contra- sena de usuario	Especifique la contraseña de usuario a usarse en los menús de usuario. La clave especifi- cada se aplicará únicamente si Menú principal/Sistema Predet/ Seguridad/configuración/ Activar está configurada Activado.		
			La clave puede contener un máximo de 16 caracteres.		uede contener un máximo de 16
			Note	No : vaci	se permite campos de contraseña íos.

Menu Sistema Predet (cont.)

Segurida configura-Fijar Configuración: los cuatro últimos dígitos del número de serie de la impresora. ción contrase Especifique la contraseña de administrador a na de usarse en los menús de administrador. La admin. clave especificada se aplicará únicamente si Menú principal/Sistema Predet/Sequridad/ configuración/Activar está configurada Activado. La clave puede contener un máximo de 16 caracteres. Note No se permite campos de contraseña vacíos. Confi-SI/NO formato Borrar guración flash Determine se inicializar o no la memoria RAM flash. Si se elige SI, se inicializará la memoria RAM flash. Confi-Restabl SI/NO restauguración rar/ Fabrica Determine si se restablecerá o no la configuración inicial quardar de todos los menús. Si se elije SI, se restablecerá la configuración inicial de todos los menús. Confi-Salvar SI/NO guración Personal Determine si se guardarán o no todas las modificaciones de la configuración del menú. Si se elije SI, se guardarán todas las modificaciones. Confi-Restabl SI/NO guración Personal Determine si se restablecerán o no los puntos del menú a la configuración guardada previamente. Si se elije SI, se restablecerán puntos del menú a la configuración guardada previamente.

MENU SERVICIO

Mediante este menú el representante de servicio puede ajustar la impresora y efectuar operaciones de mantenimiento. Este menú no puede ser utilizado por el usuario.

MENU IDIOMA

ENGLISH/FRENCH/ GERMAN/SPANISH/	El idioma de la ventana de mensajes puede modificarse al idioma deseado.	
ITALIAN/PORTU- GUESE/DUTCH/CZECH/ JAPANESE/POLISH	El ajuste predeterminado es inglés. Las selecciones de idioma aparecen en la ventana de mensajes en el idioma correspondiente. Por ejemplo, SPANI SH aparece como Españo 1	



Manejo de los medios de impresión

Medios de impresión

Especificaciones

Medios de impresión	Tamaño	Bandeja*	Dúplex	
	Pulgadas	Milímetros		
Carta	8,5 x 11,0	215,9 x 279,4	1/2	Sí
Legal	8,5 x 14,0	215,9 x 355,6	1	No
Statement	5,5 x 8,5	140,0 x 216,0	1	No
Ejecutivo	7,25 x 10,5	184,0 x 267,0	1	No
A4	8,2 x 11,7	210,0 x 297,0	1/2	Sí
A5	5,9 x 8,3	148,0 x 210,0	1	No
B5 (JIS)	7,2 x 10,1	182,0 x 257,0	1	No
B5 (ISO)	6,9 x 9,8	176,0 x 250,0	1	No
Folio	8,3 x 13,0	210,0 x 330,0	1	No
Folio SP	8,5 x 12,69	215,9 x 322,3	1	No
Foolscap	8,0 x 13,0	203,2 x 330,2	1	No
Cuarto RU	8,0 x 10,0	203,2 x 254,0	1	No
Carta gobierno	8,0 x 10,5	203,2 x 266,7	1	No
Legal gobierno	8,5 x 13,0	216,0 x 330,0	1	No
Tarjeta postal japonesa	3,9 x 5,8	100,0 x 148,0	1	No
16K	7,7 x 10,6	195,0 x 270,0	1	No
Kai 16	7,3 x 10,2	185,0 x 260,0	1	No
Kai 32	5,1 x 7,3	130,0 x 185,0	1	No
Oficio Méjico	8,5 x 13,5	215,9 x 342,9	1	No
Tamaño personalizado, Mínimo**	3,6 x 7,7	92,0 x 195,0	1	No
Tamaño personalizado, Máximo**	8,5 x 14,0	216,0 x 356,0	1	No
Notas: * Bandeja 1 = Multiusos Bandeja 2 = Sólo para papel simple ** Con papel grueso El tamaño mínimo es 92,0 x 184,0 mm (3,6 x 7,25 pulgadas). El tamaño máximo es 216,0 x 297,0 mm (8,5 x 11,7 pulgadas).				

Nota Para tamaños personalizados, use el controlador de la impresora para especificar la configuración dentro de los límites mostrados en la tabla anterior.

Tipos de medios de impresión

Antes de adquirir una gran cantidad de medios especiales, realice una impresión de prueba con ese medio y verifique la calidad de impresión.

Mantenga los medios en una superficie dura, plana y horizontal, en su empaque original hasta el momento de cargarlos.

Papel simple

Capacidad	Bandeja 1Hasta 200 hojas, dependiendo del peso d papel		
	Bandeja 2	Hasta 500 hojas, dependiendo del peso del papel	
Orientación	Cara arriba		
Medio en	Papel simple		
controlador			
Peso	Bond de 60 a 90 g/m ² (16 a 24 libras)		
Impresión dúplex	Sólo es posible la impresión dúplex en papel simple Carta/ A4.		

Use papel simple

Apropiado para impresoras láser de papel simple, tales como papel de oficina estándar o reciclado.

ilmportante!

No use los tipos de medios mencionados a continuación. Éstos podrían perjudicar la calidad de impresión, provocar atascamientos o incluso dañar la impresora.

NO utilice medios de impresión

- Recubiertos con una superficie tratada (tal como papel al carbón, papel satinado digitalmente y papel de color tratado)
- Con una contracara al carbón
- Medios para transferencia térmica no aprobados (tales como papel termosensible, papel tratado por termopresión y papel para transferencia a termopresión)
- De transferencia por agua fría
- Sensibles a la presión

- Medios que hayan sido fabricados específicamente para impresoras a chorro de tinta (tales como papel superfino, película brillante y tarjetas postales)
- Que ya hayan sido impresos por otra impresora, copiadora o fax
- Que estén empolvados
- Mojados (o húmedos)

Nota Mantenga los medios a una humedad relativa de 15% a 85%. El tóner no se adhiere muy bien al papel húmedo.

- Sean laminados
- Adhesivos
- Que estén doblados, estampados en relieve, arrugados o plegados
- Perforados, de tres perforaciones o rasgados
- Demasiado lisos, demasiado ásperos o posean demasiada textura
- De diferente textura (aspereza) delante y detrás
- Demasiado delgados o demasiado gruesos
- Que se peguen a causa de la electricidad estática
- Compuestos de lámina metálica o sea dorado; demasiado luminosos
- Que sean termosensibles y no puedan resistir la temperatura de fijación (180° C [356° F])
- Que tengan forma irregular (no rectangular y que no estén cortados en ángulos rectos)
- Pegados con cola, cinta adhesiva, clips de papel, grapas, cintas textiles, ganchos o botones
- Ácidos
- Cualquier otro medio de impresión que no esté aprobado

Papel grueso

Papel grueso es un papel de grosor mayor a bond de 90 g/m² (24 libras). Pruebe todo papel grueso para cerciorarse de que su rendimiento sea aceptable y que la imagen permanezca estable.

Capacidad	Bandeja 1Hasta 50 hojas de papel gruesodependiendo de su grosor		
	Bandeja 2	No compatible	
Orientación	Cara arriba		
Tipo de medios de impresión en el controlador	Papel grueso 1 (90 a 163 g/m²) Papel grueso 2 (164 a 209 g/m²)		
Peso	91 a 209 g/m² (25 a 55,9 libras)		
Impresión dúplex	No compatible		

NO utilice papel grueso que

 Esté mezclado con otros medios en la bandeja 1 (ya que ello provocará alimentación incorrecta)

Etiquetas

iPRECAUCIÓN!

Que puedan pegarse a la unidad de fusión, ocasionando que las etiquetas se desprendan y provoquen atascamientos.

Una hoja de etiquetas consta de una cara frontal (la superficie de impresión), adhesivo y una hoja portadora:

- La superficie de la cara frontal de la hoja debe seguir las especificaciones del papel simple.
- La superficie de la cara frontal debe cubrir la hoja portadora entera y no debe penetrar adhesivo en la superficie.

Se puede imprimir continuamente con hojas de etiquetas. Sin embargo, esto podría afectar la alimentación del medio de impresión, dependiendo de la calidad del mismo y del entorno de impresión. Si hubiera problemas, suspenda la impresión continua e imprima una hoja a la vez.

Imprima primero sus datos en una hoja simple de papel para verificar el posicionamiento. Compruebe su documentación de aplicación para más información en la impresión de etiquetas.

Capacidad	Bandeja 1	Hasta 50 hojas de etiquetas, dependiendo de su grosor
	Bandeja 2	No compatible
Orientación	Cara arriba	
Medio en controlador	Etiquetas	
Impresión dúplex	No compatible	

Use etiquetas que



Hayan sido recomendadas para impresión láser

NO utilice hojas de etiquetas que



- Tengan etiquetas que se desprendan fácilmente o partes de la etiqueta que ya hayan sido extraídas
- Tengan hojas portadoras que se hayan desprendido o expongan el adhesivo
- Estén precortadas o perforadas

Papel membretado

Imprima primero sus datos en una hoja simple de papel para verificar el posicionamiento.

Capacidad	Bandeja 1	Hasta 50 hojas, dependiendo de su tamaño y grosor
	Bandeja 2	No compatible
Orientación	Cara arriba	
Medio en controlador	Papel membre	tado
Impresión dúplex	No compatible	

Tarjetas postales

Imprima primero sus datos en una hoja simple de papel para verificar el posicionamiento.

Capacidad	Bandeja	Hasta 50 postales,	
	1	dependiendo de su grosor	
	Bandeja	No compatible	
	2		
Orientación	Cara arrib	a	
Medio en controlador	Tarjeta postal		
Impresión dúplex	No compatible		

Use tarjetas postales que

Estén aprobadas para impresoras láser

NO utilice tarjetas postales que

- Posean recubrimiento o revestimiento
- Hayan sido fabricadas para impresoras a chorro de tinta
- Estén precortadas o perforadas
- Estén preimpresas o multicoloreadas
 - *Nota* Si la postal estuviese deformada, déle forma plana antes de meterla en la bandeja 1



Estén dobladas o plegadas



Área imprimible

El área de impresión en todos los tamaños de medios de impresión es de hasta aproximadamente 4,2 mm (0,165 pulgadas) desde los bordes del medio de impresión.



Cada tamaño de medio posee un área imprimible específica (es decir un área máxima en la cual la impresora puede imprimir claramente y sin distorsión).

Esta área está sujeta a los límites de hardware (el tamaño físico de los medios y los márgenes requeridos por la impresora) y a las restricciones del software (el volumen de memoria disponible para el registro de cuadro de página entera). El área imprimible para todos los tamaños de medios de impresión es el tamaño de la página menos 4,2 mm (0,165 pulgadas) desde los bordes del medio de impresión.

- *Nota* Cuando se imprima en papel tamaño legal, se aplicarán las siguientes limitaciones.
 - El área imprimible es de 339,6 mm (13,4 pulgadas) desde el borde superior del papel. (Sin embargo, hay un área no imprimible de hasta 4,2 mm (0,165 pulgadas) desde el borde superior.)
 - El margen inferior es de 16,0 mm (0,63 pulgadas).

Márgenes de página

Su aplicación determina los márgenes. Algunos programas permiten personalizar tamaños y márgenes de páginas mientras otros disponen únicamente de tamaños y márgenes estándar. Si Ud. elige un formato estándar, podría perder una parte de la imagen (debido a que el área imprimible se reduce). Si Ud. puede personalizar la página en el programa, use aquellas medidas dadas para el área imprimible a fin de obtener resultados óptimos.

Para cargar papel

- 1 Quite las hojas superior e inferior de una resma de papel.
- 2 Sujetando una pila de 200 hojas aproximadamente a la vez, abanique para prevenir la acumulación estática antes de insertarla en una bandeja.



¡Importante!

A pesar de que la impresora ha sido concebida para la impresión en una amplia gama de tipos de medios, no está previsto que imprima exclusivamente en un solo tipo de medio, con excepción de papel simple.

La impresión continua en medios diferentes que no sean papel simple (tales como etiquetas o papel grueso) puede perjudicar la calidad de impresión o reducir la vida útil del motor.

Al recargar papel, retire primero todo medio que se encuentre aún en la bandeja. Apile el medio de impresión nuevo, uniformando los bordes y vuélvalo a cargar.

iPRECAUCIÓN!

No mezcle medios de diferentes tipos y tamaños ya que ello provocaría una alimentación incorrecta.

Bandeja 1 (bandeja multiusos)

Para informaciones en los tipos y tamaños de medios de impresión que se pueden imprimir desde la bandeja 1, consulte "Medios de impresión" on page 59.

Para cargar papel simple

1 Retire la cubierta de la bandeja 1.

2 Abra las guías de medios de impresión para proporcionar más espacio entre ellas.





3 Cargue el papel con la cara hacia arriba en la bandeja.



Nota No cargue papel por encima de la marca límite
 ▼. Se pueden cargar a la vez, hasta 200 hojas de papel simple (80 g/m² [21 libras]) en la bandeja.



4 Lleve las guías de medios de impresión hasta que topen con los bordes del papel.







Otros medios

Cuando cargue medios que no sean papel simple, ajuste el modo de medios (por ejemplo, etiquetas o papel grueso) en el controlador para obtener la mejor calidad de impresión posible.

Cómo cargar emtiquetas/tarjetas postales/papel grueso y papel membretado

1 Retire la cubierta antipolvo de la bandeja 1.



- 2 Retire todo el papel de la bandeja.
- 3 Abra las guías de medios de impresión para proporcionar más espacio entre ellas.



- 4 Cargue los medios con la cara hacia arriba en la bandeja.
 - *Nota* Se puede cargar a la vez hasta 50 hojas en la bandeja.

5 Lleve las guías de medios de impresión hasta que topen con los bordes del papel.

6 Reinstale la cubierta antipolvo.







Bandeja 2

En la bandeja 2 se deberá cargar únicamente papel simple Carta/A4.

Para cargar papel simple

1 Extraiga la bandeja 2 lo más que se pueda.

2 Levante la bandeja 2 para retirarla.





3 Retire la pestaña de la bandeja 2.


4 Presione hacia abajo la placa de presión de medios para enclavarla en su lugar.



5 Cargue el papel con la cara hacia arriba en la bandeja.



Nota No cargue papel más allá de la línea de 100%. Se pueden cargar a la vez, hasta 500 hojas de papel simple (80 g/m² [21 libras]) en la bandeja.



6 Vuelva a fijar la pestaña a la bandeja 2.



7 Reinserte la bandeja 2 en la impresora.

Impresión dúplex

Elija un papel de alta opacidad para impresión dúplex (por los dos lados). La opacidad se refiere a la capacidad del papel para bloquear la visibilidad de lo que está escrito en el lado trasero de la página. Si el papel es de baja opacidad (altamente traslúcido), se podrán ver los datos impresos al reverso. Verifique la información de márgenes de su aplicación. Para mejores resultados, imprima una pequeña cantidad para cerciorarse que la opacidad es aceptable.

Es posible efectuar la impresión dúplex (en ambas caras) en forma automática si se instala y habilita la unidad dúplex.

ilmportante!

Se podrá imprimir en dúplex únicamente papel simple bond de 60–90 g/m² (16–24 libras) de tamaño Carta/A4. Véase "Medios de impresión" on page 59.

No se puede efectuar impresión dúplex en etiquetas, postales, papel grueso ni en papel membretado.

Imprime en dúplex

Verifique que se haya instalado físicamente la opción dúplex en la impresora a fin de efectuar el trabajo con éxito.

Verifique su aplicación para determinar como ajustar los márgenes a impresión dúplex.

Se dispone de los siguientes ajustes para la posición de encuadernado:



Adicionalmente, si se ha configurado "N-up" a "Boletín", se efectuará la impresión dúplex automática.

Cuando se elige "Boletín" se dispone de los siguientes ajustes de orden.



- 1 Cargue papel simple en la bandeja.
- 2 Especifique el diseño para impresión dúplex en el controlador de la impresora.
- 3 Haga clic en Aceptar.
 - **Nota** En la impresión dúplex automática, se imprime primeramente el reverso y a continuación el anverso.

Bandeja de entrega

Todos los medios impresos salen cara abajo en la bandeja de entrega en la parte superior de la impresora. Esta bandeja tiene una capacidad de aproximadamente 100 hojas (A4/carta) de papel 80 g/m² (21 libras).

Nota Si las pilas de medios de impresión son muy altas en la bandeja de entrega, su impresora podría experimentar atascamientos de medios de impresión y enrollamiento excesivo de papel o formación de carga estática.

Almacenamiento de medios de impresión

Mantenga los medios en una superficie dura, plana y horizontal, en su empaque original hasta el momento de cargarlos.

Los medios de impresión que hayan estado almacenados por largos periodos de tiempo fuera de su empaque pueden resecarse y causar atascamientos.

- Si se sacó papel de su empaque, vuelva a colocarlo en su empaque original y guárdelo en un lugar fresco y oscuro en una superficie plana.
- Evite exceso de humedad, radiación solar directa, calor excesivo (más de 35° C [95° F]) y el polvo.
- Evite colocar los medios de impresión inclinadamente o en posición vertical.

Antes de usar medios de impresión almacenados, realice una impresión de prueba para verificar la calidad de impresión.



Sustitución de materiales de consumo

Cartuchos de tóner

Información General

Su impresora utiliza cuatro cartuchos de tóner: negro, amarillo, magenta y ciano. Maneje cuidadosamente los cartuchos de tóner para evitar ensuciarse Ud. mismo o el interior de la impresora con tóner.

- *Nota* Instale en su impresora únicamente nuevos cartuchos de tóner. Se ha instalado un cartucho de tóner usado, la cantidad restante de tóner podría no ser exacta.
- **Nota** El tóner no es tóxico. Si tóner entra en contacto con la piel, quítelo lavándose con agua fría y un jabón neutro. Si llegara a ensuciar su ropa con tóner, sacúdala ligeramente para retirarlo lo más que se pueda. Si quedase aún tóner en la vestimenta, enjuáguela con agua fría, no caliente, para retirarlo.

iPRECAUCIÓN!

Si le entrase tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua fría y consulte a un médico.

ilmportante!

Cuando cambie un cartucho de toner, utilice exclusivamente cartuchos de toner Oki originales específicos para su impresora.

Mantenga y manejolos cartuchos de tóner:

- En su empaque hasta que Ud. esté listo para instalarlos.
- En un lugar frío y seco, alejados de la radiación solar (a causa del calor).

ilmportante!

La temperatura máxima de almacenamiento es 35° C (95° F) siendo la humedad máxima de almacenamiento 85% (sin condensación). Si el cartucho de tóner se transporta la impresora de un lugar frío a uno caliente y húmedo, puede ocurrir una condensación, trayendo consigo una merma en la calidad de impresión. Deje que el tóner se adapte al ambiente por lo menos durante una hora antes de usarlo.

En posición plana durante el manipuleo y almacenaje.

ilmportante!

No colocar o guardar los cartuchos en sus extremos ni tampoco darlos vuelta, dado que el tóner dentro de los cartuchos podría aglomerarse o distribuirse en forma desigual.



Alejados del aire salino y de gases corrosivos tales como aerosoles.

Sustitución de cartuchos de tóner

ilmportante!

Cuide de no derramar tóner al sustituir la botella de tóner. Si se derramase tóner, límpielo con un paño suave y seco.

Si Accion Falta Ton en el menú Menú principal/MENU CALIDAD/Accion Falta Ton estuviese configurado a PARAR, el mensaje No hay tóner X/Sustituir XXXX (donde "X" and "XXXX" representa el color del tóner) aparecerá cuando un cartucho de tóner esté vacío. Siga los siguientes pasos para cambiar el cartucho de tóner.

- Nota Si Accion Falta Ton del menú MENU PRINICPAL/MENU CALIDAD/Accion Falta Ton estuviese configurado a CONTINUAR, aparecerá el mensaje No hay tóner X.
- 1 Controle la ventana de mensajes para ver qué color de tóner está agotado. Ejecute la operación descrita a continuación para rotar el carrusel a fin de mover el cartucho de tóner del color especificado de modo que pueda ser sustituido.

Pulse la tecla	hasta que en la pantalla aparezca
Enter	MENU Menú principal
Enter	Menú principal MENU IMPRESION
► ×2	Menú principal MENU CALIDAD
Enter 4	MENU CALIDAD REEMPLAZAR TÓNER
Enter	REEMPLAZAR TÓNER Negro
► Pulse hasta que aparezca el color que corresponda (X).	REEMPLAZAR TÓNER X
Enter 4	X *SI
Enter 4	*SI IS ELEGIDO A continuación, aparecerá Abrir Puerta Y REEMPLAZAR TÓNER X

- 2 Abra la cubierta frontal.
 - *Nota* Antes de abrir la cubierta frontal, abra la bandeja 1, si no estuviese ya abierta.



3 Verifique que el cartucho de tóner a sustituir se haya desplazado hacia delante.

Nota Usted podrá identificar el cartucho de tóner por el color del asa.

4 Baje la palanca del cartucho de tóner hasta que éste se desbloquee y muévalo ligeramente hacia usted.



5 Extraiga el cartucho del tóner.



¡PRECAUCIÓN!

No gire manualmente el carrusel de cartuchos de tóner. Asimismo, no fuerce el carrusel de cartuchos de tóner para girarlos, pues podría dañarse.

ilmportante!

No toque el contacto indicado en la ilustración.



¡PRECAUCIÓN!

Deseche el cartucho de tóner vacío de acuerdo a las disposiciones locales. No incinere el cartucho de tóner.

- 6 Prepare un nuevo cartucho de tóner.
- 7 Sacuda el cartucho algunas veces para distribuir el tóner.
 - Nota Cerciórese que la cubierta del rodillo de tóner esté fijada firmemente antes de sacudir el cartucho de tóner.



8 Retire la cubierta del rodillo de tóner.





No toque ni rasguñe el rodillo de tóner.

- 9 Alinee las guías a cada lado del cartucho de tóner con sus sujeciones y a continuación inserte el cartucho.
 - *Nota* Antes de insertar el cartucho de tóner, cerciórese que el color del cartucho de tóner a instalar sea el mismo que el de la etiqueta en el carrusel de cartuchos de tóner.





ilmportante!

No toque el contacto indicado en la ilustración.



10 Presione el cartucho de tóner hasta que encaje en su lugar.



Nota La impresora debe completar un ciclo de calibración (menos de 2 minutos) una vez que se haya sustituido un cartucho de tóner. Si Ud. abre la cubierta superior antes que la ventana de mensajes indique INACTIVA, la impresora se detendrá y repetirá el ciclo de calibración.





Sustitución de todos los cartuchos al mismo tiempo

¡PRECAUCIÓN!

Cuide de no derramar tóner al sustituir la botella de tóner. Si se derramase tóner, límpielo con un paño suave y seco.

Usando el modo Eliminar todo los cartuchos se podrá cambiar todos los cartuchos al mismo tiempo.

1 Siga la operación descrita a continuación para conmutar la impresora al modo Eliminar todo.

Pulse la tecla	hasta que en la pantalla aparezca
Enter	MENU
4	Menú principal
Enter	Menú principal
4	MENU IMPRESION
► ×2	Menú principal MENU CALIDAD
Enter	MENU CALIDAD
4	REEMPLAZAR TÓNER
Enter	REEMPLAZAR TÓNER
4	Negro
•	REEMPLAZAR TÓNER Eliminar todo
Enter	Eliminar todo
4	*NO
	Eliminar todo SI
Enter 4	*SI Is Elegido A continuación, aparecerá Abrir Puerta Y RETIRAR TONER M

- Nota No es posible cancelar (tampoco pulsando la tecla Cancel) el modo Eliminar todo antes que la operación haya concluido.
 Si se hubiese conmutado accidentalmente la impresora al modo Eliminar todo, abra y vuelva a cerrar la cubierta frontal (step 2 en page 1-82 y step 11 en page 1-87) cuatro veces para abandonar el modo Eliminar todo.
- 2 Lleve a cabo las operaciones descritas en los pasos 2 a 10 de "Abra la cubierta frontal." on page 82 a 6-11 para sustituir el cartucho de tóner magenta.
- 3 Siga el mismo procedimiento para sustituir los catuchos de tóner ciano, negro y amarillo.
 - **Nota** La impresora debe completar un ciclo de calibración (menos de 2 minutos) una vez que se haya sustituido un cartucho de tóner. Si Ud. abre la parte superior de la cubierta superior antes que la impresora se haya restablecido, la calibración se detendrá y volverá a iniciarse una vez se haya cerrado la cubierta.
- 4 Pulse tres veces la tecla ▲ para salir del menú de configuración.

Cartucho de filmación

Sustitución del cartucho de filmación

ilmportante!

Cuando cambie un cartucho de filmación, utilice exclusivamente cartuchos de filmación Oki originales específicos para su impresora.

- 1 Abra la cubierta superior.
 - *Nota* Si hubiera papel en la bandeja de entrega, sáquelo y pliegue la bandeja de entrega antes de abrir la cubierta superior.



2 Sostenga el asa y desplácela ligeramente hacia atrás. Paso seguido extraiga verticalmente el cartucho de filmación.



iPRECAUCIÓN!

Deseche el cartucho de filmación usado de acuerdo a las disposiciones locales. No incinere el cartucho de filmación.

3 Prepare el nuevo cartucho de filmación.

ilmportante!

No tocar el tambor de PC ni la correa de transferencia del cartucho de filmación.



4 Inserte lenta y verticalmente el cartucho de filmación y a continuación presiónelo ligeramente hacia usted para concluir la instalación del cartucho de filmación.



- 5 Cierre cuidadosamente la cubierta superior.
 - Nota La impresora debe completar un ciclo de calibración (menos de 2 minutos) una vez que se haya sustituido un cartucho de filmación. Si Ud. abre la cubierta superior antes que la ventana de mensajes indique INACTIVA, la impresora se detendrá y repetirá el ciclo de calibración.



Unidad de fijación

Sustitución de la unidad de fijación.

ilmportante!

Para obtener un rendimiento y calidad de impresión óptimos, utilice exclusivamente la unidad de fusión original Oki específica para su tipo de impresora.

1 Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación.



¡ADVERTENCIA!

En su interior la impresora tiene piezas extremadamente calientes. Antes de sustituir la unidad de fusión espera alrededor de 20 minutos después de apagar la impresora y paso seguido verifique que la sección de fusión haya alcanzado la temperatura ambiente pues de otro modo usted puede sufrir quemaduras.

- 2 Abra la cubierta superior.
 - *Nota* Si hubiera papel en la bandeja de entrega, sáquelo y pliegue la bandeja de entrega antes de abrir la cubierta superior.



3 Desplace hacia atrás lo más posible las palancas azules.



4 Sujetando las dos asas azules levante el la unidad de fusión para extraerla.



ilmportante!

No tocar los conectores de ajuste de la unidad de fusión ni del aparato.



5 Prepare una nueva unidad de fusión.



6 Desplace hacia adelante lo más posible las palancas de liberación de la unidad de fusión.



7 Extraiga el material de separación de la unidad de fusión y devuelva las palancas de liberación del fusor a la posición original.



ilmportante!

Tenga cuidado de no tocar el sensor de salida del papel ni la superficie del rodillo del fusor en la unidad de fusión.



8 Mientras se levanta la unidad de fusión con ambas manos (una a cada lado), inserte verticalmente la unidad de fijación.



ilmportante!

No tocar el sensor de salida de papel en la unidad de fusión.



ilmportante!

No tocar los conectores de ajuste de la unidad de fusión ni del aparato.



- 9 Después de haber instalado firmemente la unidad de fusión, desplace las asas azules hacia usted.

- 11 Enchufe nuevamente el cable de alimentación y encienda la impresora.



10 Cierre cuidadosamente la cubierta superior.

Mantenimiento de la impresora

Mantenimiento de la impresora

¡PRECAUCIÓN!

Lea atentamente todas las etiquetas de precaución y advertencia, cerciorándose de seguir todas las instrucciones que contienen. Estas etiquetas se hallan en el interior de las cubiertas de la impresora y el interior del gabinete de la impresora.

Trate la impresora con cuidado para prolongar su vida útil. Cualquier maltrato puede provocar daños y extinguir la garantía. Si quedasen restos de papel y polvo en el interior o el exterior de su impresora, el rendimiento de la impresora podría perjudicarse, reduciéndose la calidad de impresión; por lo que conviene limpiar periódicamente la impresora. Tenga en cuenta siempre las siguientes directivas.

¡ADVERTENCIA!

Desconecte la impresora y desenchufe el cable de alimentación así como todos los cables de interfaz antes de la limpieza. No vierta agua o detergente en la impresora ya que ello podría dañarla, pudiendo ocurrir un choque eléctrico.

¡PRECAUCIÓN!

La unidad de fijación está caliente. Cuando se abre la cubierta superior, la temperatura de la unidad de fusión va disminuyendo paulatinamente (una hora de espera).



- Tenga cuidado al limpiar el interior de la impresora o al eliminar atascamientos de medios de impresión dado que el fijador y otras piezas internas pueden estar muy calientes.
- No coloque ningún objeto encima de la impresora.
- Utilice un paño blando para limpiar la impresora.
- No rocíe nunca soluciones de limpieza directamente en la superficie de la impresora, las partículas líquidas podrían penetrar a través de los orificios de ventilación y dañar los circuitos internos.

- Evite utilizar soluciones abrasivas, corrosivas o soluciones que contengan disolventes (tales como alcohol y bencina) para limpiar la impresora.
- Probar siempre cualquier solución de limpieza (tal como un detergente suave) en una pequeña área poco llamativa de su impresora para verificar la acción de la solución.
- No utilice nunca dispositivos afilados o muy gruesos, tales como esponjas de limpieza de alambre o plástico.
- Cierre siempre cuidadosamente las tapas de la impresora. No exponga nunca la impresora a vibraciones.
- No coloque ninguna cubierta en la impresora inmediatamente después del uso. Apáguela y espere hasta que se haya enfriado.
- No deje abiertas las cubiertas de la impresora por largos periodos de tiempo, especialmente en lugares con abundante iluminación, ya que la luz podría dañar el cartucho de filmación.
- No abra la impresora durante la impresión.
- No coloque pilas de papel en la impresora.
- No lubrique ni desmonte la impresora.
- No incline la impresora.
- No toque los contactos eléctricos, los engranajes ni los dispositivos del láser. Esto puede ocasionar daños en la impresora y provocar merma en la calidad de impresión.
- Mantenga los medios en la bandeja de entrega a un nivel mínimo. Si las pilas de medios de impresión son muy altas, su impresora podría experimentar atascamientos de medios de impresión y enrollamiento excesivo del medio.
- Mantenga la impresora a nivel para evitar el derrame del tóner.

Cuando levante la impresora, sujétela por las áreas mostradas en la ilustración.



- Antes de transportar la impresora retire la cubierta antipolvo y pliegue la bandeja 1.
- Si se encontrasen instalados la unidad de alimentación inferior, el acoplamiento y la unidad díplex, desmóntelos y transpórtelos separadamente.
- Si tóner entra en contacto con la piel, quítelo lavándose con agua fría y un jabón neutro.

¡PRECAUCIÓN!

Si le entrase tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua fría y consulte a un médico.

Cerciórese de que las piezas retiradas durante la limpieza sean sustituidas antes de volver a enchufar la impresora.

Limpieza de la impresora

¡PRECAUCIÓN!

Cerciórese de apagar la impresora y de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiarla. Cerciórese de apagar la impresora cuando vaya a limpiar la ventana del cabezal de impresión.

Exterior

Panel de control



Rejilla de ventilación



Exterior de la impresora



Interior

Limpieza del rodillo de alimentación de medios de impresión

- 1 Abra la cubierta superior.
 - *Nota* Si hubiera papel en la bandeja de entrega, sáquelo y pliegue la bandeja de entrega antes de abrir la cubierta superior.



2 Sostenga el asa y desplácela ligeramente hacia atrás. Paso seguido extraiga verticalmente el cartucho de filmación.



¡Importante!

No tocar el tambor de PC ni la correa de transferencia del cartucho de filmación.



Coloque en posición horizontal el cartucho de filmación retirado como se muestra en la ilustración de la derecha.



Cerciórese de mantener el cartucho de filmación en posición horizontal y colocarlo en un lugar donde no se pueda ensuciar. No deje el cartucho de filmación retirado por más de 15 minutos y no lo coloque en un lugar donde pueda estar expuesto a la luz directa (como por ejemplo la luz solar). 3 Limpie los rodillos de alimentación de papel (1, vista inferior) con un paño suave y seco.



¡ADVERTENCIA!

El área alrededor de la unidad de fusión está extremadamente caliente. El tocar cualquiera pieza que no sea las palancas indicadas puede provocar quemaduras. Si sufriera usted una quemadura, refresque inmediatamente la piel en agua fría y consulte a un médico.


ilmportante!

Si se toca la superficie de la correa de transferencia se puede mermar la calidad de impresión. Tenga cuidado de no tocar la superficie del rodillo de transferencia (1, vista inferiopr).



4 Inserte lenta y verticalmente el cartucho de filmación y a continuación presiónelo ligeramente hacia usted para concluir la reinstalación del cartucho de filmación.



5 Cierre cuidadosamente la cubierta superior.



Limpieza de la ventana del cabezal de impresión

1 Siga la operación descrita a continuación para conmutar la impresora al modo LIMPIEZA P/H.

Pulse la tecla	hasta que en la pantalla aparezca
Enter	MENU Menú principal
Enter 4	Menú principal MENU IMPRIMIR
► × 2	Menú principal MENU CALIDAD
Enter	MENU CALIDAD REEMPLAZAR TÓNER
► × 3	MENU CALIDAD LIMPIEZA P/H
Enter 4	LIMPIEZA P/H *SI
Enter	*SI Is Elegido
	A continuación, aparecerá Abrir Puerta Y Extraer tóner

Nota Para abandonar el modo LIMPIEZA P/H pulse la tecla Cancel.

- 2 Abrir la cubierta frontal.
 - **Nota** Antes de abrir la cubierta frontal, abra la bandeja 1, si no estuviese ya abierta.

El cartucho de tóner magenta se habrá desplazado a la posición de cambio.



- 3 Baje la palanca del cartuchco de tóner hasta que éste se desbloquee y muévalo ligeramente hacia usted.
- 4 Extraiga el cartucho del tóner.
 - Nota Una vez extraído el cartucho de tóner magenta, se habrá creado un espacio dentro de la impresora desde el cual se podrá limpiar fácilmente la ventana del cabezal de impresión.



ilmportante!

No toque el contacto indicado en la ilustración.



- 5 Cierre la cubierta frontal.
 - *Nota* El cartucho de tóner rotará dentro de la impresora.



6 Una vez que los cartuchos de tóner hayan terminado de rotar, abra la cubierta superior.



7 Sostenga el asa y desplácela ligeramente hacia atrás. Paso seguido extraiga verticalmente el cartucho de filmación.



¡Importante!

No tocar el tambor de PC ni la correa de transferencia del cartucho de filmación.



Coloque en posición horizontal el cartucho de filmación retirado como se muestra en la ilustración de la derecha.



Cerciórese de mantener el cartucho de filmación en posición horizontal y colocarlo en un lugar donde no se pueda ensuciar. No deje el cartucho de filmación retirado por más de 15 minutos y no lo coloque en un lugar donde pueda estar expuesto a la luz directa (como por ejemplo la luz solar). 8 Limpie la ventana del cabezal de impresión (, Vista inferior) con un paño suave y seco.



iPRECAUCIÓN!

El área alrededor de la unidad de fusión está extremadamente caliente. El tocar cualquiera pieza que no sea las palancas indicadas puede provocar quemaduras. Si sufriera usted una quemadura, refresque inmediatamente la piel en agua fría y consulte a un médico.



ilmportante!

Si se toca la superficie de la correa de transferencia se puede mermar la calidad de impresión.

Tenga cuidado de no tocar la superficie del rodillo de transferencia (1, vista inferior).



9 Inserte lenta y verticalmente el cartucho de filmación y a continuación presiónelo ligeramente hacia usted para concluir la reinstalación del cartucho de filmación.



10 Cierre la cubierta superior.



11 Una vez que los cartuchos de tóner hayan terminado de rotar, abra la cubierta frontal.



12 Alinee las guías a cada lado del cartucho de tóner con sus sujeciones y a continuación inserte el cartucho.



¡Importante!

No toque el contacto indicado en la ilustración.



13 Presione el cartucho de tóner magenta hasta que encaje en su lugar.



14 Cierre la cubierta frontal.



Limpieza de los rodillos de alimentación de medios de la bandeja 2

ilmportante!

Cerciórese de extraer la unidad dúplex antes de limpiar los rodillos de alimentación de papel de la bandeja 2.

1 Si se ha instalado una unidad dúplex opcional, desmóntela.





2 Retire la cubierta de la bandeja 1.



3 Cierre la bandeja 1 y la bandeja de entrega.



4 Levante la bandeja 2 y colóquela temporalmente en una superficie estable.



5 Limpie los rodillos de alimentación de papel con un paño suave y seco.



6 Levante la impresora y vuelva a instalarla encima de la bandeja 2.



7 Abra la bandeja 1 y reinstale la cubierta antipolvo.



 $8\,$ Si se ha extraído la unidad dúplex en el paso 1, vuelva a montarla.

Limpieza de los rodillos de alimentación de medios del acoplamiento

¡Importante!

Cerciórese de extraer la unidad dúplex antes de limpiar los rodillos de alimentación de papel del acoplamiento.

1 Si se ha instalado una unidad dúplex opcional, desmóntela.





2 Retire la cubierta antipolvo de la bandeja 1.



3 Cierre la bandeja 1 y la bandeja de entrega.



4 Levante la impresora del acoplamiento y colóquela temporalmente en una superficie estable.



5 Limpie los rodillos de alimentación de papel con un paño suave y seco.



6 Levante la impresora y vuelva a instalarla encima del acoplamiento.



7 Abra la bandeja 1 y reinstale la cubierta antiopolvo.



8 Si se ha extraído la unidad dúplex en el paso 1, vuelva a montarla.

Limpieza de los rodillos de alimentación de la unidad dúplex

1 Abra la cubierta de la unidad dúplex.



2 Limpie los rodillos de alimentación de papel con un paño suave y seco.



3 Cierre cuidadosamente la cubierta dúplex.





Introducción

Este capítulo contiene información que le ayudará resolver problemas de impresión o que al menos le guiará a las fuentes adecuadas de ayuda.

Impresión de la página de configuración	page 130
Prevención de atascamientos de papel	page 131
Descripción del recorrido del papel	page 132
Eliminación de atascamientos de papel	page 133
Resolución de problemas de atascamiento de papel	page 147
Solución de otros problemas	page 149
Solución de problemas de calidad de impresión	page 153
Mensajes de estado, error y servicio	page 159

Impresión de una página de configuración

Imprimir una página de configuración para verificar que la impresora esté configurada correctamente.

Pulse la tecla	hasta que en la pantalla aparezca
	INACTIVA
Enter	MENÚ
4	Menú principal
Enter	Menú principal
له	MENU IMPRESION
Enter	MENU IMPRESION
له	MAPA MENU
	MENU IMPRESION
	CONFIGURACION
Enter	CONFIGURACION
ل ہ	SI
Enter	Se imprime la página de configuración y la
4	impresora vuelve a INACTIVA.

Prevención de atascamientos de papel

Cerciórese de que ...

El medio de impresión satisfaga las especificaciones de la impresora.

El medio de impresión esté plano, especialmente en el borde delantero.

La impresora se encuentre en una superficie dura, plana y horizontal.

El papel se guarde en un lugar seco protegido de la humedad.

Se ajusten siempre las guías de papel en la bandeja 1 *después* de insertar el medio (*una guía ajustada indebidamente puede perjudicar la calidad de impresión, provocando atascamientos de papel o daño a la impresora*).

Se cargue siempre el papel con la cara de impresión hacia arriba en la bandeja (muchos fabricantes colocan una flecha al extremo de la envoltura para indicar la cara de impresión).

Evite ...

Medios de impresión doblados, arrugados o arrollados excesivamente

Doble alimentación (sacar el papel y abanicar las hojas, podrían estar pegadas).

Cargar a la vez más de un tipo / tamaño / peso de medio de impresión en una bandeja.

Sobrecargar las bandejas.

Que la bandeja de salida se llene excesivamente (la bandeja de salida cara abajo tiene una capacidad de 100 hojas, puede producirse atascamiento si se permite la acumulación de más de 100 hojas de medios de impresión a la vez).

Descripción del recorrido del papel

La descripción del recorrido de los medios de impresión dentro de la impresora le ayudará a localizar atascamientos.



- 1 Bandeja de entrega
- 2 Cartucho de filmación
- 3 Carrusel de cartuchos de tóner
- 4 Bandeja 1
- 5 Bandeja 2 (opcional)
- 6 Unidad de fusión
- 7 Opción dúplex

Eliminación de atascamientos de papel

Para evitar daños retire siempre suavemente el medio de impresión atascado, sin romperlo. Cualquier trozo de papel que permanezca dentro de la impresora, tanto grande como pequeño, puede obstruir el recorrido del papel y provocar atascamientos ulteriores. No vuelva a cargar medios de impresión que han estado atascados.

ilmportante!

La imagen no estará fijada en el medio antes del proceso de fusión. Si Ud. tocase la superficie impresa, el tóner puede adherirse a sus manos, por lo que se debe evitar tocar la cara impresa al extraer medio atascado. Cerciórese de no derramar tóner dentro de la impresora.

iPRECAUCIÓN!

El tóner no fijado puede ensuciar las manos, la ropa o cualquier objeto con el que entre en contacto.

Si llegara a ensuciar accidentalmente su ropa con tóner, sacúdala ligeramente para retirarlo lo más que se pueda. Si quedase aún tóner en la vestimenta, enjuáguela con agua fría, no caliente, para retirarlo. Si tóner entrara en contacto con la piel, quítelo lavándose con agua fría y un jabón neutro.

iPRECAUCIÓN!

Si le entrase tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua fría y consulte a un médico.

Si después de eliminar un atascamiento de medios de impresión permaneciese aún el mensaje de atascamiento en la ventana del panel de control, abra y cierre la cubierta superior de la impresora. Esto eliminará el mensaje de atascamiento.

Mensaje de atascamiento de medios y procedimiento de eliminación

Mensaje de atascamiento de medios	Referencia de página
Verif pap	Este mensaje aparece en los siguientes casos:
Band1	 Cuando no hay papel en la bandeja 1.
(aparece alternadamente)	• Cuando ha ocurrido un atascamiento de
Clic	papel en la bandeja 1.
ENTER	En el primer caso, cargue papel en la bandeja y pulse a continuación la tecla ENTER . En el segundo caso consulte page 141.
ATASCO PAPEL	page 135
EN UNIDAD FUSION	
ATASCO EN	page 135
SALIDA	
ATASCO PAPEL	page 135
EN TRANSFERENCIA	
ATASCO BANDEJA2	page 142
Abra cubier sup	
ATASCO PAPEL	page 145
EN DUPLEX	

Eliminación de un atascamiento de papel en la impresora

- 1 Abra la cubierta superior.
 - *Nota* Si hubiera papel en la bandeja de entrega, sáquelo y pliegue la bandeja de entrega antes de abrir la cubierta superior.



2 Sostenga el asa y desplácela ligeramente hacia atrás. Paso seguido extraiga verticalmente el cartucho de filmación.



¡Importante!

No tocar el tambor de PC ni la correa de transferencia del cartucho de filmación.



Coloque en posición el cartucho de filmación retirado como se muestra en la ilustración de la derecha.



Cerciórese de mantener el cartucho de filmación en posición horizontal y colocarlo en un lugar donde no se pueda ensuciar. No deje el cartucho de filmación retirado por más de 15 minutos y no lo coloque en un lugar donde pueda estar expuesto a la luz directa (como por ejemplo la luz solar). 3 Desplace hacia atrás lo más posible las palancas de liberación de la unidad de fusión.



iPRECAUCIÓN!

El área alrededor de la unidad de fusión está extremadamente caliente. El tocar cualquiera pieza que no sea las palancas indicadas puede provocar quemaduras. Si sufriera usted una quemadura, refresque inmediatamente la piel en agua fría y consulte a un médico.



- 4 Retire el medio de impresión mal alimentado.
 - Nota Si ocurriese un atascamiento de papel cerca de la unidad de fusión, extraiga el papel desde la parte inferior de la unidad de fusión como se muestra en la ilustración de la derecha.



Nota Si el papel no se pudiese extraer desde la parte inferior de la unidad de fusión, levante la cubierta de la unidad de fusión y extraiga el papel desde la parte superior de la misma.



Nota Retire la cubierta antipolvo de la bandeja 1 y extraiga el papel.



ilmportante!

No tocar el sensor de salida de papel en la unidad de fusión.



ilmportante!

Si se toca la superficie de la correa de transferencia se puede mermar la calidad de impresión.

Tenga cuidado de no tocar la superficie del rodillo de transferencia.



5 Devuelva las palancas de liberación del fusor a la posición de papel simple.



6 Inserte lenta y verticalmente el cartucho de filmación y a continuación presiónelo ligeramente hacia usted para concluir la reinstalación del cartucho de filmación.

7 Cierre cuidadosamente la cubierta superior.





Eliminación de un atascamiento de papel en la bandeja 1

1 Retire la cubierta antipolvo de la bandeja 1.



- 2 Tire cuidadosamente del papel atascado.
 - *Nota* Si no se pudiese sacar el papel, no tire de el con demasiada fuerza sino elimine el atascamiento siguiente el procedimiento descrito en "Eliminación de un atascamiento de papel en la impresora" on page 135.
- 3 Reinstale la cubierta antipolvo.





4 Pulse la tecla ENTER.

Eliminación de un atascamiento de papel en la bandeja 2

1 Extraiga la bandeja 2 lo más que se pueda.



2 Levante la bandeja 2 para retirarla.



- 3 Retire el papel atascado.
 - **Nota** De ser necesario, extraiga la cubierta antipolvo de la bandeja 1 y cierre la bandeja.



4 Retire la pestaña de la bandeja 2 y paso seguido retire todo el papel de la bandeja.

5 Abanique el papel y alinee sus bordes.

6 Presione hacia abajo la placa de presión de medios para enclavarla en su lugar.

7 Cargue los medios en la bandeja 2 a fije la pestaña.









8 Vuelva a insertar la bandeja 2.



9 Abra y vuelva a cerrar la cubierta superior para eliminar el mensaje de atascamiento.




Eliminación de un atascamiento de papel en la unidad dúplex

1 Abra la cubierta de la unidad dúplex.



- 2 Tire cuidadosamente del papel atascado.
 - *Nota* Retire los medios de impresión atascados únicamente en la dirección mostrada a continuación.



Nota Si el atascamiento de papel ocurriese en la ranura inferior de alimentación y el papel no sobresaliese lo suficiente para extraerlo, gire la perilla en dirección de la flecha hasta que se pueda tirar del papel.



3 Cierre la cubierta de la unidad dúplex.



Resolución de problemas de atascamiento de papel

Nota Los atascamientos frecuentes en cualquier área indican que ésta debe ser verificada, reparada o limpiada. También puede haber atascamientos frecuentes si se utiliza medios de impresión no compatibles.

Síntoma	Causa	Solución
Varias hojas pasan juntas por la impre- sora.	Los bordes delante- ros de los medios de impresión no son lisos.	Saque papel y alise los bordes delan- teros. Luego, recárguelo.
	El papel está húmedo.	Quite el papel húmedo y sustitúyalo por uno nuevo y seco.
No desapa- rece el men- saje de atasca- miento.	Se debe abrir y volver a cerrar la cubierta superior para que la impresora pueda reaccionar.	Abra y vuelva a cerrar la cubierta fron- tal.
	Aún existe papel atascado en la impre- sora.	Vuelva a controlar el recorrido del papel y cerciórese de haber eliminado todos los atascamientos de papel.
Atascamien- tos en la uni- dad de dúplex.	Se utiliza medios de impresión no compa- tibles (tamaño, espesor, tipo, etc. incorrectos).	Utilice soportes recomendados de buena calidad. Véase "Medios de impresión" on page 59.
		Únicamente se puede efectuar impre- sión autodúplex en papel simple Carta/ A4 y en papel reciclado si se ha insta- lado la unidad de dúplex y se ha confi- gurado correctamente el tipo de papel en el controlador.
		Cerciórese de no colocar diferentes tipos de medios de impresión en la bandeja 1.
		No efectuar impresión dúplex en eti- quetas, papel grueso, postales ni en papel membretado.
	Sigue ocurriendo un atasco.	Vuelva a controlar el recorrido del papel dentro de la unidad de dúplex y cerciórese de haber eliminado todos los atascamientos de papel.

Síntoma	Causa	Solución
Hay medios de impresión atascados.	El medio de impre- sión no ha sido colo- cado correctamente en la bandeja.	Elimine el papel atascado y reposi- cione el medio correctamente en la bandeja.
	El número de hojas en la bandeja excede el límite superior admisible.	Retire el exceso de medios de impre- sión y vuelva a cargar el número correcto de hojas en la bandeja.
	Las guías de medios no están correcta- mente ajustadas al tamaño del medio de impresión.	Ajuste las guías papel en la bandeja 1 para que coincidan con el tamaño del papel.
	El medio de impre- sión en la bandeja se encuentra arrugado o plegado.	Retire el medio de impresión, alíselo y vuelva a cargarlo. Si aún se quedase atascado, deje de usar este medio.
	El papel está húmedo.	Quite el papel húmedo y sustitúyalo por uno nuevo y seco.
	La bandeja 2 con- tiene papel personali- zado, etiquetas, postales, papel grueso o papel mem- bretado.	Los medios de impresión especiales sólo deberán cargarse en la bandeja 1.
	La hoja de etiquetas recomendada está orientada incorrecta- mente en la ban- deja 1.	Cargue las hojas de etiquetas con- forme a las instrucciones del fabri- cante.
Hay medios de impresión atascados.	Se utiliza medios de impresión no compa- tibles (tamaño, espe- sor, tipo, etc. incorrectos).	Utilice soportes recomendados de buena calidad. Véase "Medios de impresión" on page 59.
	El rodillo de alimenta- ción de papel está sucio.	Limpie el rodillo de alimentación de medios de impresión

Cómo resolver otros problemas

Síntoma	Causa	Solución
En interrup- tor de la impresora no está encen- dido.	El cable de alimenta- ción no está enchu- fado correctamente a la toma.	Apague la impresora, cerciórese que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma y encienda la impresora.
	Algo no está bien con la toma de corriente que Ud. está usando para la impresora.	Conecte otro aparato eléctrico a la toma y verifique si funciona correcta- mente.
	El interruptor no se ha encendido correc- tamente (posición I).	Ponga el interruptor en la posición apa- gado (O) y luego nuevamente a la posi- ción encendido (I).
	La impresora está conectada a una toma con un voltaje o frecuencia que no coincide con las especificaciones de la impresora.	Utilice una red eléctrica con las especi- ficaciones descritas en el appendix A, "Especificaciones impresora"
El panel de control muestra TONER X	Uno de los cartuchos de tóner puede estar defectuoso.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, susti- túyalos.
BAJO mucho antes de lo espe- rado.	Usted ha impreso con fuerte cobertura de tóner.	Véase las especificaciones en el appendix A, "Especificaciones impre- sora"
No es posi- ble imprimir la página de	La bandeja está vacía.	Controle que la menos la bandeja 1 esté cargada, correctamente colocada y asegurada.
configura- ción.	Hay medios de impresión atascados.	Elimine el atascamiento de papel.

Síntoma	Causa	Solución
La impre- sión tarda mucho tiempo.	La impresora está configurada a un modo de impresión lento (p. ej. para papel grueso).	Lleva más tiempo imprimir medios especiales. Si utiliza papel normal, cer- ciórese de que el tipo de medio de impresión esté configurado correcta- mente en el controlador.
	La impresora se encuentra configu- rada al modo de aho- rro de energía.	Estando en el modo de ahorro de ener- gía, tardará un poco hasta que comience la impresión.
	El trabajo es muy complejo.	Espere. No requiere tomar ninguna medida.
	Se ha instalado un cartucho de tóner para una región dife- rente (en la ventana de mensajes apare- cerá (X INCO- RRECTO).	Instale un cartucho de toner OKI origi- nal específico para su impresora.
Salen pági- nas en blanco durante la impresión.	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos o vacíos.	Controle los cartuchos de tóner. La imagen no se imprimirá correctamente o no del todo si uno o más cartuchos están vacíos.
	Se está utilizando el tipo de papel inco- rrecto.	Verifique que el tipo de medio configu- rado en el controlador coincida con el medio de impresión cargado en la impresora.
La impre- sora volvió a INACTIVA antes de poder cam- biar de menú de configura- ción.	Encontrándose la impresora en la estructura del menú de configuración, no se efectuó ninguna selección dentro del lapso de dos minutos.	Si la impresora se encuentra en la estructura del menú de configuración, efectúe su selección dentro del lapso de dos minutos.

Síntoma	Causa	Solución
No se impri- men todas las páginas.	Se ha pulsado la tecla Cancel .	Cerciórese de que no se haya pulsado la tecla Cancel durante la impresión de su trabajo.
	La bandeja está vacía.	Controle que la bandeja esté cargada, correctamente colocada y asegurada.
	Se está intentando imprimir un docu- mento con un archivo de superposición que ha sido creado con un controlador que no es compatible.	Imprima el archivo de superposición usando un controlador adecuado.
La impre- sora se reini- cia o se apaga fre- cuente- mente.	El cable de alimenta- ción no está enchu- fado correctamente a la toma.	Apague la impresora, cerciórese que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma y encienda la impresora.
	Ha ocurrido un error de sistema.	Póngase en contacto con el servicio técnico y tenga a mano la información de error.
Se presen- tan proble- mas en la	Medios de impresión o configuración inco- rrectos.	A fin de imprimir dúplex automática- mente, cerciórese de haber instalado la opción dúplex.
impresión dúplex.		Cerciórese de estar utilizando el medio de impresión correcto.
		 Sólo es posible la impresión dúplex en papel simple Carta/A4.
		No efectuar impresión dúplex en eti- quetas, postales, papel grueso, papel membretado ni en papel sim- ple de un tamaño mayor a Carta/A4.
		Cerciórese de no colocar diferentes tipos de medios de impresión en la bandeja 1.
		Cerciórese de haber instalado la uni- dad dúplex y de haberla declarado en el controlador de impresora Windows (registro Propiedades/Configurar).
		Elija "Doble cara" en el controlador de impresora (Registro Diseño).

Síntoma	Causa	Solución
Se escu- chan ruidos inusuales.	La impresora no está nivelada.	Coloque la impresora en una superficie dura, plana y horizontal.
	Los bandeja no está instalada correcta- mente.	Saque la bandeja desde la cual se encuentra imprimiendo y vuelva a insertarla en la impresora.
	Hay un objeto extraño dentro de la impresora.	Apague la impresora y extraiga el objeto. Si no le es posible extraerlo, contacte el servicio técnico.
El papel está arrugado.	El papel está húmedo o se ha derramado agua en él.	Quite el papel húmedo y sustitúyalo por uno nuevo y seco.
	El rodillo de alimenta- ción de medios o el fusor están defectuo- sos.	Verifique si presentan daños. Si fuera necesario, póngase en contacto con el servicio técnico y tenga a mano la información de error.
	Se utiliza medios de impresión no compa- tibles (tamaño, espe- sor, tipo, etc. incorrectos).	Utilice soportes recomendados de buena calidad. Véase "Medios de impresión" on page 59.
La impre- sora no retiene correcta- mente la fecha y la hora.	La batería de memo- ria está agotada.	Llame al servicio técnico.

Cómo resolver problemas de calidad de impresión

Síntoma	Causa	Solución
No se ha impreso nada o hay áreas en blanco en la página impresa.	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifique si presentan daños.
	El cartucho de filma- ción puede estar defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.
	El papel está húmedo.	Regule la humedad en el ambiente de almacenamiento de medios de impre- sión. Quite el papel húmedo y sustitú- yalo por uno nuevo y seco.
	El medio de impre- sión configurado en el controlador de la impresora no coin- cide con el medio de impresión cargado en la impresora.	Cargue el medio de impresión correcto en la impresora.
	La red eléctrica no satisface las especifi- caciones de la impre- sora.	Utilice una red eléctrica con las especi- ficaciones adecuadas.
	Están siendo alimen- tadas varias páginas al mismo tiempo.	Saque papel de la bandeja y verifique si existe electricidad estática. Abani- que papel simple u otros medios de impresión y colóquelos en la bandeja.
	El medio de impre- sión no está colocado correctamente en la(s) bandeja(s).	Retire los medios de impresión, gol- péelos suavemente en la mesa y vuelva a colocarlos realineando las guías de medios.

Síntoma	Causa	Solución
La hoja entera se imprime en negro o en color.	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, susti- túyalos.
	El cartucho de filma- ción puede estar defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.
La imagen es dema-	El cabezal de impre- sión está sucio.	Limpie la ventana del cabezal de impresión.
siado clara, hay poca densidad de imagen.	El papel está húmedo.	Retire el medio de impresión húmedo y sustitúyalo por medio de impresión nuevo y seco.
	No queda suficiente tóner en el cartucho.	Sustituya el cartucho de tóner.
	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, susti- túyalos.
	El tipo de medio de impresión está mal configurado.	Cuando imprima etiquetas, postales, papel grueso o papel membretado, especifique el tamaño correcto del papel en el controlador de la impre- sora.
La imagen es muy oscura.	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, susti- túyalos.
Printer Printer Printer Printer	El cartucho de filma- ción puede estar defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.

Síntoma	Causa	Solución
La imagen es poco nítida, el fondo está	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, susti- túyalos.
Ilgeramente manchado; no hay sufi- ciente brillo en la ima- gen impresa.	El cartucho de filma- ción puede estar defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.
Densidad de impresión o del color es irregular.	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos o por agotarse.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que si presentan daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.
Printon Printon Printon Printon	El cartucho de filma- ción está defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.
	La impresora no está nivelada.	Coloque la impresora en una superficie dura, plana y horizontal.
Impresión irregular o imagen con manchas.	El papel está húmedo.	Ajuste la humedad en el área de alma- cenamiento de medios de impresión. Quite el papel húmedo y sustitúyalo por nuevo y seco.
Pri Dovinter Printer	Se utiliza medios de impresión no compa- tibles (tamaño, espe- sor, tipo, etc. incorrectos).	Utilice soportes recomendados de buena calidad. Véase "Medios de impresión" on page 59.
	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifique uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, sustitúyalos.
	El cartucho de filma- ción está defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.

Síntoma	Causa	Solución
No hay sufi- ciente fusión	El papel está húmedo.	Quite el papel húmedo y sustitúyalo por uno nuevo y seco.
o la imagen se des- prende al frotarla.	Se utiliza medios de impresión no compa- tibles (tamaño, espe- sor, tipo, etc. incorrectos).	Utilice soportes recomendados de buena calidad. Véase "Medios de impresión" on page 59.
Printer	El tipo de medio de impresión está mal configurado.	Cuando imprima etiquetas, postales, papel grueso o papel membretado, especifique el tamaño correcto del papel en el controlador de la impre- sora.
Hay man- chas de tóner o imá- genes resi- duales.	Uno o más cartuchos de tóner pueden haber sido mal insta- lados o estar defec- tuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, susti- túyalos.
Hay man- chas de tóner en el dorso de la página (inde- pendiente- mente de	El recorrido del papel está contaminado con tóner.	Imprima varias hojas en blanco y el exceso de tóner desaparecerá.
	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, susti- túyalos.
dúplex).	El cartucho de filma- ción está defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.

Síntoma	Causa	Solución
Áreas anor- males (blan- cas o negras) apa- recen en un patrón regu- lar.	El cabezal de impre- sión está sucio.	Limpie la ventana del cabezal de impresión.
	Un cartucho de tóner puede estar defec- tuoso.	Saque el cartucho de tóner del color que provoca la imagen anormal. Susti- túyalo por un nuevo cartucho de tóner.
	El cartucho de filma- ción está defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.
Defectos de imagen.	El cabezal de impre- sión está sucio.	Limpie la ventana del cabezal de impresión.
Drinter Printer Printer Printer	Un cartucho de tóner puede tener un escape.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que si presentan daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.
	Un cartucho de tóner puede estar defec- tuoso.	Saque el cartucho de tóner del color que provoca la imagen anormal. Sustitúyalo por un nuevo cartucho de tóner.
	El cartucho de filma- ción puede estar defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.
En la imagen aparecen líneas latera- les o ban- das.	La impresora no está nivelada.	Coloque la impresora en una superficie dura, plana y horizontal.
	El recorrido del papel está contaminado con tóner.	Imprima varias hojas, debiendo luego desaparecer el tóner en exceso.
	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, susti- túyalos.
	El cartucho de filma- ción está defectuoso.	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.

Síntoma	Causa	Solución
Los colores no tienen aspecto correcto.	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Saque los cartuchos de tóner y verifi- que que el tóner esté distribuido unifor- memente en cada rodillo del cartucho. Reinstale los cartuchos de tóner.
	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos o vacíos.	Verifique si en el panel de control apa- rece el mensaje Toner X bajo o No hay tóner X. Si fuese necesa- rio, sustituya el cartucho de tóner especificado.
Los colores no son regis- trados ade- cuadamente; los colores están mez- clados o varían de una página a otra.	El cartucho de filma- ción no está asen- tado correctamente.	Retire el cartucho de filmación y reins- tálelo.
	Uno o más cartuchos de tóner pueden estar defectuosos.	Retire los cartuchos de tóner y verifi- que uno a uno si presentan daños. Si uno o más estuviesen dañados, susti- túyalos.
	El papel está húmedo.	Quite el papel húmedo y sustitúyalo por uno nuevo y seco.
El color está mal reprodu- cido o acusa una densi- dad insufi- ciente. Printer Printer Printer	Saque el cartucho de filmación y con- trole si presenta daños. Si estuviesen dañadas, sustitúyalas.	
		Ejecute el AIDC. (En el menú del panel de control vaya a Menú princi- pal/MENU CALIDAD/AIDC/ PEDIR AIDC y paso seguido selec- cionar SI.)

Si no se pudo resolver el problema, incluso después de haber llevado a cabo lo que se indica anteriormente, póngase en contacto con el servicio técnico y tenga a mano la información de error.

Mensajes de estado, error y servicio

Los mensajes de estado, error y servicio se visualizan en la ventana de mensajes del panel de control. Estos mensajes proporcionan información en la impresora y ayudan a localizar muchos problemas. Cuando la condición que origina un mensaje cambia, el mensaje desaparecerá de la ventana.

Este mensaje	indica que	Proceda de este modo
CALIBRANDO	Después de haber sustituido un cartucho de tóner o de haber reiniciado la impre- sora después de cambios ambientales, ésta hace automáticamente una pausa para efectuar un ciclo de Auto-Image Density Control (AIDC). Este proceso per- mite asegurar una operación de impresión confiable con calidad óptima.	No requiere tomar ninguna medida.
CANCELANDO TAREA	Se está cancelando el tra- bajo.	
Ahorro Energía	La impresora se encuentra en el modo de ahorro de energía para reducir el con- sumo eléctrico durante períodos de inactividad. Cuando se recibe un trabajo de impresión, la impresora vuelve al consumo normal de energía en el transcurso de 33 segundos.	
	Adicionalmente, la impre- sora volverá a su condición normal de operación cuando se pulse cualquier tecla en el panel de control.	

Mensajes de estado estándar

Este mensaje	indica que	Proceda de este modo
INACTIVA	La impresora está encen- dida y lista para recibir datos.	No requiere tomar ninguna medida.
INICIALIZANDO	La impresora está iniciali- zándose.	
Imprimiendo	La impresora está impri- miendo.	
PROCESANDO	La impresora está proce- sando datos.	No requiere tomar ninguna medida.
Oki C130 STARTING PRINTER	La impresora está iniciali- zándose.	
AUTEN PUER ACTIV	Se está autorizando el puerto IEEE802.1x.	
CALENTANDO	La impresora se está calen- tando.	

Mensajes de error (Advertencia)

Este mensaje	indica que	Proceda de este modo
Verif pap Bandl	La bandeja está vacía.	Cargar papale en la bandeja 1 y paso seguir pulsar la tecla ENTER .
✔ (aparece alternadamente) Clic ENTER	Hay atascamiento de papel en la bandeja 1.	Retire el papel atas- cado.
I/C agotado	El cartucho de filma-	Cambie el cartucho de
I/C agotado	ción ha llegado al fin de su vida útil.	filmación.
I/C bajo	El cartucho de filma- ción está llegando al fin de su vida útil.	Prepare un nuevo cartu- cho de tambor.
Bandeja 2 ESTA VACÍO	La bandeja 2 está vacía.	Cargue papel en la ban- deja 2.

indica que	Proceda de este modo
El cassete de la ban- deja 2 no está insta- lado o no está completamente cerrado.	Cierre la bandeja 2 o imprima desde otra ban- deja.
Ha ocurrido un error de interfaz de vídeo en la impresora.	Apague la impresora. Después de algunos segundos, encienda la impresora.
El cartucho de tóner X no es de un tipo aprobado.	Instale un cartucho de toner Oki original del tipo adecuado.
Ha ocurrido un error de memoria en el car- tucho de tóner.	Reinstale el cartucho del tóner especificado.
El cartucho de tóner x está casi vacío.	Preparar el cartucho de tóner del color especificado.
El cartucho de tóner x está vacío.	Sustituya el cartucho de tóner. Nota Se puede seguir imprimiendo, pero no se garantizan buenos resulta-
	Indica queEl cassete de la ban- deja 2 no está insta- lado o no está completamente cerrado.Ha ocurrido un error de interfaz de vídeo en la impresora.El cartucho de tóner x no es de un tipo aprobado.Ha ocurrido un error de memoria en el car- tucho de tóner.El cartucho de tóner x está casi vacío.El cartucho de tóner x está vacío.

Mensajes de error (Llamada de operador)

Este mensaje	indica que	Proceda de este modo
PLAZO DE AUTENTI- FICACION	Se ha finalizado automática- mente la sesión del usuario debido a la utorización de puerto IEEE802.1x.	Reautorice el puerto IEEE802.1x e inicie la sesión.
AIDC- FEHLER	Error del sensor de AIDC.	Abra y vuelva a cerrar la cubierta frontal para limpiar automáticamente los compo- nentes AIDC.
ERROR PROCESO	La impresora ha detectado una posición incorrecta de la imagen en la correa de trans- ferencia de imagen.	Verifique los cartuchos de tóner ciano y negro y sus- titúyalos si se hubiesen ago- tado.
		Si no se elimina el error mediante este proced- imiento, sírvase llamar al servicio técnico.
Panel Unidad de Duplex Abierta	La cubierta de la unidad dúplex está abierta.	Cierre la cubierta de la unidad dúplex.
DOWNLOAD IMAGE INVALID	Ha ocurrido un error al actual- izar el código.	El usuario deberá reintentar el proceso de actualización.

Este mensaje	indica que	Proceda de este modo
ATASCO PAPEL EN DUPLEX	Hay atascamiento de papel en la unidad dúplex.	Localice y elimine el atasca- miento.
ATASCO EN SALIDA	Atascamiento de medios de impresión en el área de la uni-	
ATASCO PAPEL EN UNI- DAD FUSION	dad de fusion.	
ATASCO PAPEL EN TRANS- FERENCIA	Hay atascamiento de papel en el área del rodillo de transfe- rencia. Este tipo de atasca- miento significa que el medio no llegó al área de salida de medios de impresión.	
ATASCO PAPEL BANDEJA 2	El papel se ha atascado al ser tomado desde la bandeja 2.	Localice y elimine el atasca- miento.
PONER "TAMAÑO" "TIPO" BAND1	El tamaño de papel que se está imprimiendo es diferente del tamaño de papel especifi- cado en el controlador de impresora.	Cargue el papel correcto en la bandeja 1 y pulse la tecla ENTER , paso seguido espe- cifique el tamaño y el tipo del papel.
PONER "TAMAÑO" "TIPO" BAND2	El tamaño de papel configu- rado en el controlador de la impresora es diferente al tamaño de medios cargado en	Abra la bandeja 2 y tenga en cuenta el tamaño correcto de papel. Cierre la bandeja 2.
2711422	la bandeja 2.	Especifique el tamaño correcto de papel en el menú Menú princi- pal/MENU DE PAPEL/colocar bandeja/BAND2/ TAMAÑO PAPEL.

Este mensaje	indica que	Proceda de este modo
CUBIER SUPER	La cubierta superior de la impresora está abierta.	Cierre la cubierta superior.
ABIER	El cartucho de filmación no está instalado.	Instale el cartucho de filmación.
	Se ha instalado un cartucho de filmación que no es compatible con este aparato.	Sustituya el cartucho de filmación con uno correcto.
Tóner X agotado	El cartucho de tóner <i>x</i> ha llegado al final de su vida útil.	Sustituya el cartucho de tóner.
Falta el tóner X	El cartucho de tóner <i>x</i> no está instalado.	Instale un cartucho de tóner <i>X</i> .
No hay tóner X	El cartucho de tóner <i>x</i> está vacío.	Sustituya el cartucho de tóner.
(Indicador Ready: Apagado: Indicador Attention: Encendido)		Nota Si wel menú Menú principal/MENU CALIDAD/Accion Falta Ton estu- viese configurada a Continuar, la impresión puede con- tinuar. Sin embargo, no se garantizan bue- nos resultados de impresión.

Mensajes de servicio

Este mensaje indica un error más serio que únicamente un técnico de servicio puede corregir. Si uno de estos mensajes apareciese, apague la impresora y vuélvala a encender. Si el problema persiste, contacte al su representante local o al servicio técnico autorizado.

Este mensaje de servicio	indica que	Proceda de este modo
LLAMADA SERV XXXX	Se detectó un error con el ítem indicado " <i>XXXX</i> " en el mensaje de servicio.	Reinicie la impresora. Con ello a menudo desaparece el mensaje de servicio, reanu- dándose la operación de la impresora. Si el problema persiste, con- tacte el servicio técnico.



Introducción

La impresora cuenta con dos opciones.

- Segunda bandeja de papel para 500 hojas de papel de 20 lb (75 g/m²).
- Unidad dúplex para imprimir por ambos lados del papel.

La unidad dúplex viene con un accesorio que hay que utilizar si no tiene instalada la segunda bandeja de papel.

ilmportante!

La instalación de los accesorios requiere siempre que la impresora y los accesorios estén apagados y desenchufados durante la instalación.

Bandeja 2

Instalación de la bandeja 2

¡Importante!

Si se instalaron materiales de consumo en la impresora, cerciórese de que mantener la impresora a nivel cuando la transporte para prevenir derrames accidentales. 1 Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y los cables de interfaz.



2 Retire la cubierta antipolvo de la bandeja 1.

3 Cierre la bandeja 1 y la bandeja de entrega.





4 Prepare la bandeja 2.

Nota Cerciórese de colocar la bandeja 2 en una superficie plana.

5 Coloque la impresora encima de la bandeja 2 cerciorándose de alinear los pines de posicionamiento de la bandeja 2 con los agujeros en la base de la impresora.



6 Abra la bandeja 1.



7 Reinstale la cubierta antipolvo.



8 Cargue papel en la bandeja 2. Conuslte "Bandeja 2" on page 72.



9 Inserte la bandeja 2 en la impresora.



- 10 Vuelva a conectar todos los cables de interfaz.
- 11 Enchufe nuevamente el cable de alimentación y encienda la impresora.



12 Declare la bandeja 2 en el controlador de impresora Windows (registro Propiedades/Configurar, véase page 2-17).

Unidad de dúplex

Es posible efectuar la impresión dúplex (en ambas caras) en forma automática si se instala la unidad dúplex.

Véase "Impresión dúplex" on page 75.

A fin de instalar la unidad dúplex se deberá haber instalado una de las siguientes opciones en la impresora.

- Bandeja 2
- Acoplamiento (1) que vino con la unidad de dúplex (2)



Instalación del acoplamiento

Si se ha instalado el acoplamiento (o la bandeja 2), se podrá instalar la opción dúplex.

Nota El acoplamiento no se puede usar como tal sino que debe usarse junto con la unidad de dúplex.)



ilmportante!

Si se instalaron materiales de consumo en la impresora, cerciórese de que mantener la impresora a nivel cuando la transporte para prevenir derrames accidentales. 1 Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y los cables de interfaz.



2 Retire la cubierta antipolvo de la bandeja 1.



- 3 Cierre la bandeja 1 y la bandeja de entrega.
- 4 Prepare el acoplamiento.

Nota Cerciórese de colocar el acoplamiento en una superficie plana.

5 Coloque la impresora encima del acoplamiento cerciorándose de alinear correctamente los pines de posicionamiento del acoplamiento con los agujeros en la base de la impresora.



6 Abra la bandeja 1 y reinstale la cubierta antipolvo.

Paso seguido, instale la unidad dúplex.

Instalación de la unidad dúplex

- *Nota* Las ilustraciones del siguiente procedimiento de instalación muestran la impresora con la bandeja 2 instalada; sin embargo, el procedimiento de instalación será el mismo si se instaló el acoplamiento.
- 1 Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y los cables de interfaz.

2 Retire la cinta fijada en la cubierta trasera.





3 Prepare la unidad dúplex.

4 Instale la unidad dúplex. Alinee la unidad dúplex en su posición de instalación y paso seguido presione la tecla de la unidad dúplex hasta que encaje en su lugar.





ilmportante!

Al montar la unidad dúplex inserte primeramente la parte inferior de la misma. Si se instala incorrectamente la unidad dúplex, se corre el riesgo de dañarla. 5 Abra la cubierta de la unidad dúplex.

Mientras se sostiene la unidad dúplex contra la impresora, ajuste los tornillos dentro de la cubierta para concluir la instalación de la unidad dúplex.



- 6 Vuelva a conectar todos los cables de interfaz.
- 7 Enchufe nuevamente el cable de alimentación y encienda la impresora.



8 Declare la unidad dúplex en el controlador de impresora Windows (registro Propiedades/Configurar, véase page 2-17).



Especificaciones impresora

Тіро	Impresora de escritorio a láser en color	
Sistema de impresión	Diodo láser doble con espejo poligonal	
Sistema de revelado	Sistema de revelado con monocomponente	
Sistema de fusión	Sistema de rodillos calentados	
Resolución	$\begin{array}{l} 600 \mbox{ dpi} \times 600 \mbox{ dpi} \times 4 \mbox{ bits o} \\ 600 \mbox{ dpi} \times 600 \mbox{ dpi} \times 1 \mbox{ bit} \end{array}$	
Primera impresión	Simplex	
	 Monocromo: 13,0 segundos para A4, carta (papel simple) 	
	 A todo color: 22,0 segundos para A4, carta (papel simple) 	
	Dúplex	
	 Monocromo: 26,0 segundos para A4, carta (papel simple) 	
	 A todo color: 35,0 segundos para A4, carta (papel simple) 	

Velocidad de impresión	Simplex
	 Monocromo: 20,0 páginas por minuto para A4/carta (papel simple)
	 A todo color: 5,0 páginas por minuto para A4/carta (papel simple)
	Dúplex
	 Monocromo: Bandeja 1: 8,0 páginas por minuto para A4/carta (papel simple)
	 Bandeja 2: 13,2 páginas por minuto para A4/carta (papel simple)
	 A todo color: 5,0 páginas por minuto para A4/carta (papel simple)
Periodo de calentamiento	45 segundos en promedio
Tamaños de medios de impresión	Bandeja 1
	 Ancho del papel: 92 hasta 216 mm (3,6 a 8,5 pulgadas)
	Longitud del papel:
	Papel simple: 195 a 356 mm (7,7 a 14,0 pulgadas)
	Papel grueso 1/2: 184 a 297 mm (7,25 a 11,7 pulgadas)
	Bandeja 2 (opcional)
	A4/carta
Papel/medios de impresión	Papel simple (bond de 60 a 90 g/m²; 16 a 24 libras)
	Papel grueso 1 (91 a 163 g/m²)
	Papel grueso 2 (164 a 209 g/m²)
	Tarjeta postal
	Papel membretado
	Hojas de etiquetas

Capacidad de alimentación	Bandeja 1
	Papel simple: 200 hojas
	 Etiquetas/Papel membretado/Postales/ Papel grueso: 50 hojas
	Bandeja 2 (opcional)
	Papel simple: 500 hojas
Capacidad de entrega	Bandeja de salida: 100 hojas (A4, carta)
Temperatura de funciona- miento	10° a 35° C (50° a 95° F)
Humedad de funciona- miento	15 a 85%
Alimentación eléctrica	120 V, 60 Hz 220 a 240 V, 50 a 60 Hz
Consumo de energía	120 V: 1000 W o menos 220 a 240 V: 1060 W o menos Modo de ahorro de energía: 18,5 W o menos
Amperaje	120 V: 8,4 A o menos 220 a 240 V: 4,4 A o menos
Datos de ruido	Impresión: 50 dB o menos (monocromo) 49 dB o menos (color) Standby: 29 dB o menos
Dimensiones exteriores	Alto: 275 mm (10,8 pulgadas) Ancho: 396 mm (15,6 pulgadas) Profundidad: 380 mm (14,9 pulgadas)
Peso	11,9 kg (sin consumibles)
	15,1 kg (con consumibles)
Interfaz	Compatible con USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Memoria estándar	256 MB
Duración de los materiales de consumo

Sustituíbles por el usuario

Ítem	Expectativa promedio de duración (en páginas simples)
Cartucho de tóner	Cartucho inicial = 500 páginas (A, M, C) 1.000 páginas (N) Cartucho de sustitución = Capacidad estándar: 1.500 páginas (A, M, C) Alta capacidad: 2.500 páginas (A, M, C, N)
Cartucho de imagen	Monocromo: 45.000 páginas (impresión continua) 10.000 páginas (1 página por trabajo) A todo color: 11.250 páginas (impresión continua) 7.500 páginas (1 página por trabajo)
Unidad de fusión	50.000 páginas

Sustituíbles por el servicio

Ítem	Duración media
Rodillo de transferencia	50.000 páginas

Nota Los valores mencionados en la tablas anterior indican en número de páginas de impresión simplex usando papel Carta/A4 con una cobertura de 5%.

La duración real variará (o se reducirá) dependiendo de las condiciones de impresión (cobertura, tamaño del papel, etc.), de las diferencias en el método de impresión, tales como impresión continua o impresión intermitente (por ejemplo impresión frecuente de trabajos de una página), o del tipo de papel usado, como por ejemplo papel grueso. Asimismo, la duración se verá afectada por la temperatura y humedad del entorno de impresión.