### Panel Frontal del Router



### 1 LED de Alimentación verde

Indica que el router está encendido.

### 2 LED DSL verde

Si el LED está encendido indica que hay conexión ADSL. Este LED parpadea durante el encendido.

### **B** LED Online verde

Si el LED se ilumina, el usuario y contraseña han sido autenticados por el ISP.

### 4 LED de Estado WLAN verde

Si el LED está encendido indica que la red inalámbrica está habilitada. Si el LED parpadea, el enlace está activo y se están recibiendo o transmitiendo datos. Si el LED está apagado, se ha deshabilitado la red inalámbrica en el router o hay un problema (consulte la Guía de Usuario).

### EDs de Estado de la LAN verde

Si el LED está encendido, hay enlace entre el puerto y el dispositivo a él conectado está activo. Si el LED parpadea, el enlace está activo y se están recibiendo o transmitiendo datos. Si el LED está apagado, no hay nada conectado, el dispositivo conectado está apagado o hay un problema (consulta la Guía de Usuario). El puerto se adapta automáticamente a la velocidad y modo dúplex correcto.

### Parte Posterior del Router



### 6 Antenas de Red Inalámbrica

Las antenas del router deben colocarse en V.

### **7** Puertos Ethernet

Utilizando cables RJ45 adecuados, puedes conectar el router a un ordenador o a cualquier otro dispositivo que tenga conexión Ethernet (por ejemplo, un hub o un switch). Estos puertos son auto MDI/MDIX, lo que significa que se pueden utilizar cables planos o cruzados.

### 8 Botón de Reset

Si deseas devolver el router a valores de fábrica y no puedes acceder a la interfaz web de gestión (por ejemplo, por haber perdido la contraseña), puedes utilizar este botón. Consulta la Guía de Usuario para más detalle.

#### Onector de Alimentación

Utiliza sólo el transformador proporcionado con el router. No utilices ningún otro.

### 

Usando el cable RJ11 suministrado, debe conectar su Router al conector telefónico usando los splitter y microfiltros apropiados



Guía de Instalación



**3COM** 

3Com Corporation, Corporate Headquarters, 350 Campus Drive, Marlborough, MA 01752-3064 Copyright © 2003 3Com Corporation. All rights reserved. 3Com, the 3Com logo, and OfficeConnect are registered trademarks of 3Com Corporation Microsoft, MS-DOS and Windows are registered trademarks of Micorsoft Corporation All other company and product names may be trademarks of their respective companies.

#### Part number: DIAADSL-72AAA01 Published: September 2003

## INTRODUCCION

Esta guía te mostrará los pasos básicos para instalar y configurar tu 3Com ADSL 11g Wireless Router y establecer una conexión a Internet. A lo largo de estas instrucciones tu 3Com ADSL 11g Wireless Router se nombra simplemente como Router

### Contenido del paquete:

- 3Com ADSL 11g Wireless Router
- Adaptador de corriente para su uso con el Router
- Cuatro pies de goma
- Un cable Ethernet
- Un cable RJ11-RJ11
- CD-ROM conteniendo la Guía del Usuario
- Guía de Instalación
- Hoja de Soporte y de Información de Seguridad
- Hoja de Garantía

#### Requerimientos del sistema

Antes de empezar, debes cerciorarse de los siguiente requisitos:

- Tener una Línea de ADSL.
- Tener un ordenador con conexión Ethernet (tarjeta ethernet incorporada en el ordenador) o Inalámbrica (Tarjeta PCI wireless en caso de un equipo de sobremesa ó PCMCIA wireless en caso de un ordenador portátil) (\*) disponible y correctamente configurada para acceder a Internet. Tu ordenador debe tener instalado un navegador web.

Recuerda que primero debes haber realizado la configuración de estos elementos. En caso de que hayas adquirido una tarjeta de red junto con tu kit Ya.com ADSL utiliza la guía de configuración de tarjetas de red que acompaña al kit.

• La tarjeta Ethernet debe estar configurada en modo DHCP, es decir en modo "Obtener una dirección IP automáticamente". Si no es así, abre el Panel de Control, y pulsa sobre el icono de Conexiones de Red.

Selecciona la tarjeta y abre con el botón derecho el apartado "Propiedades". En "Protocolo TCP/IP" (propiedades) marca "Obtener una dirección IP automáticamente"

Nota: si eres usuario de sistemas operativos Linux o Mac dispondrás de un apartado de gestión de red similar en tu sistema. Por favor, habilita el modo DHCP en el protocolo TCP/IP.

• No tener otros servidores DHCP en su red local que faciliten direcciones IP a tu ordenador y otros dispositivos conectados a la red porque tu Router ejecutaría entonces esta función por defecto.

Si no se cumplen una o más de estas condiciones consulta la Guía del Usuario para más información

(\*), en caso de inicialmente no disponer de ellas, recuerde que podrá posteriormente adquirirlas si desea actualizar su hardware en el Área Clientes en http://acceso.ya.com

# Colocando e Instalando su Router

### Información de seguridad

Pas

- Atención: Por favor lee la sección de "Información Importante de Seguridad" en la documentación de "Soporte y Seguridad" antes de comenzar.
- **VORSICHT:** Bitte lesen Sie den Abschnitt 'Wichtige Sicherheitsinformationen' sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten
- **AVERTISSEMENT:** Veuillez lire attentivement la section "Consignes importantes de sécurité" avant de mettre en route.
- Al colocar tu Router, asegúrate de que:
- La unidad es accesible para los ordenadores inalámbricos que conectarán con él. Una colocación aconsejable es en lo alto de una estantería o similar, de forma que optimice las conexiones inalámbricas tanto en dirección horizontal como vertical, permitiendo la máxima cobertura.
- Colocar lejos de la luz del sol y fuentes de calor.
- El cableado debe estar lejos de cables de electricidad, tubos fluorescentes y otros aparatos eléctricos como radios y amplificadores de ancho de banda.
- Evitar que entre en la unidad agua o humedad.
- Es recomendable permitir el flujo de aire alrededor del router. Es aconsejable un mínimo de 25 mm de espacio.

### Usando los pies de goma

Usa los cuatro pies de goma adhesivos para evitar deslizamientos del Router en tu mesa o si lo apilas con otros. Pega solamente el pie de goma en las esquinas marcadas en la base del router.

#### Conectando el Router

- 1. Conecta el adaptador de corriente al Router y espera a que el indicador WLAN se ilumine.
- 2. Asegúrate de que tu ordenador está encendido.
- 3. Si no dispones de tarjeta de red inalámbrica, tendrás que utilizar una tarjeta de red estándar Ethernet 10/100. Conecta tu ordenador a través de dicha tarjeta y mediante un cable RJ45-RJ45 a uno de los puertos 10/100 LAN del Router. Comprueba que se iluminan los indicadores de LAN Port Status.

### Conectando a un Hub o Switch

Para compartir el Router con más de cuatro usuarios no inalámbricos, necesitarás un hub o switch adicional. Conecta un puerto LAN de tu Router a un hub o switch, por ejemplo a un OfficeConnect Dual Speed Switch 8 Plus.



### 2 Conectándose a la LAN Inalámbrica

 El router y los clientes inalámbricos deben tener el mismo SSID y los mismos parámetros WEP. Todos los clientes inalámbricos deben utilizar el modo infraestructura.

Los parámetros por defecto del router son:



2. Si no tienes una red inalámbrica ya instalada puedes utilizar los parámetros de fábrica del router. Asegúrate de que tus clientes inalámbricos (equipos que conectas a tu Intranet inalámbrica) tienen el SSID, el canal y el cifrado configurados como se detalla arriba.

Si tienes una red inalámbrica configura el router para que use el mismo SSID y parámetros WEP de seguridad que tu red inalámbrica.

- 3. Si tu PC tiene tarjeta de red de los dos tipos (con cable e inalámbrica), debes asegurarte de que sólo se utiliza una para comunicarse con la LAN que genera el router. Para utilizar la inalámbrica, desconecta el cable Ethernet y reinicia tu PC.
- **4.** Abre el navegador web e intenta conectarte al router escribiendo la siguiente URL en la barra de dirección: http://192.168.2.1. Si accedes a esta página, has configurado tu conexión inalámbrica y router correctamente.
- 3Com y Ya.com te recomiendan que habilites el cifrado WEP para mejorar la seguridad de tu red inalámbrica y que cambies el SSID que aparece por defecto. Consulta la ayuda on line en http://acceso.ya.com o la Guía de Usuario para más detalles.

# Configuración de los parámetros de conexión ADSL para clientes con IP DINAMICA (PPPoE)

**NOTA:** En caso de que hayas contratado IP FIJA, por favor, pasa al apartado 5 de esta guía de configuración.

 Partimos de la página de inicio una vez entramos al panel de control del router. El asistente nos solicita que seleccionemos el tipo de configuración que deseamos realizar. Selecciona la opción "PPPoE" y pulsa sobre "Sequir"

distants i	te Confign monte. > 1. Tipo de consentée
Augura	re información debraí ne proposicionada por eu 1527
1.001144.0	and the and the second s
0	1999all (Ronting Marin pass want PCs. (Publishers)
0	197Pa.A.(Novitag Mode, para viente PCh)
0	Dauble Internet Science (Britge Motie, share PC, discride Grainstra)
0	Multiple Photorol over ATM (EPC 1483 Exetung Mode, pera verso PC), IP \$30
	Second Contract of

2. En el segundo paso por favor ten a mano la carta de bienvenida que acompaña a tu kit Ya.com ADSL en la que se te indican los parámetros de configuración de tu acceso ADSL. Introduce los valores de usuario y contraseña de conexión, y los parámetros de VPI = 8 y VCI = 32, que no se deben cambiar para su correcto funcionamiento. Tras completar los campos pulsa sobre "Seguir".



 El asistente te muestra una pantalla en la que se ven los parámetros que acabas de completar:



4. Al pulsar "Aplicar" se finalizará la configuración. El router intentará con estos parámetros comprobar si tiene ya conexión correcta ADSL. Para ello observa que se te presentará la página resumen final. En la parte superior derecha puedes ver el estado de la conexión. Si a aparece "Conectado" puedes ya utilizar tu conexión ADSL. Prueba a conectarte a http://www.ya.com y verifica si la página se carga correctamente.

En el caso de que el asistente te indique "Sin Conexión" o "Conectado" pero tras un tiempo prudencial (máximo un par de minutos) observas que no consigues abrir la página de prueba que te recomendamos (www.ya.com) por favor, revisa los pasos realizados en esta guía. Recuerda que tienes a tu disposición el teléfono de Atención al Cliente 902 902 902 donde pueden ayudarte a revisar la configuración.

## Configuración de los parámetros de conexión ADSL para clientes con IP FIJA (RFC1483)

Pase

 Partimos de la página de inicio una vez entramos al panel de control del router. El asistente nos solicita que seleccionemos el tipo de configuración que deseamos realizar.

Selecciona la opción "RFC 1483" y pulsa sobre "Seguir"

Languin	en informatide debeni ne proposicionada por en 1524
Per la reco	edermina el protocolo de ecoest e brienet
0	PEPatt (Floating Mode, pass waters PCs. (Publishings)
0	1979s A (Bendrag Mode, para varies PCh)
0	Dauble Internet Shering (Britge Made, sharp PC, discerde (desirates)
	Multiple Protonol over ATM (RPC 1483 Stratung Mole, para vector PCa 3
	\$10

2. En el segundo paso por favor ten a mano la carta de bienvenida que acompaña a tu kit Ya.com ADSL en la que se te indican los parámetros de configuración de tu acceso ADSL. Introduce los valores de IP, Máscara de Subred, y los valores DNS1 y DNS2, así como la puerta de enlace, y los parámetros de VPI = 8 y VCI = 32. Recuerda que no se deben cambiar para su correcto funcionamiento. Tras completar los campos pulsa sobre "Seguir".

Woord-Vasilerie de Cestguiserido» 1 Costguiser	de de Restautai
La againete información defaní ser proportionado	par ni 152
> Directala WAN IP Publics	
> Miscara de Subred:	
> DNSI:	
> DNS1 > VPRVCI: > Puerta de estace:	Valuer Segar

### Ejecutando el Asistente de Configuración

El procedimiento es el mismo para los dos tipos de conexión, cable RJ45 o inalámbrica.

- 1. Si no lo has hecho todavía, reinicia tu ordenador.
- Abren tu navegador e intenta conectarte al router escribiendo la siguiente URL en la barra de dirección: http://192.168.2.1.

Si puedes acceder a la página de Login, tu ordenador ha recibido correctamente del router una dirección IP.

 Utiliza la contraseña por defecto <1234admin>. El asistente intentará iniciar automáticamente, pero si falla, selecciona la opción "Wizard" de la barra de menú superior.

Si en este momento no puedes acceder a la página principal de gestión del router, por favor, revisa si has realizado bien la instalación inicial de los pasos 1 y 2.

4. Donde sea posible, el asistente completa los parámetros de configuración. Sin embargo, hay parámetros que deberás introducir a partir de la información que le proporcione su ISP para configurar su cuenta. Dichos parámetros de conexión le son proporcionados por su ISP en la carta de bienvenida que acompaña a su kit Ya.com ADSL.

Asisteste	te Configuración > 1. Tipo de constraio
La alguara Por la rec a	to información defanti ne proposicionada por eu 1527 electricas el profecielo de ecteura a fatiente!
000 0	1999bil (Hening, Morie, pasa venera PCA: IP-dialezza) 1999a/(Souring, Morie, pasa venera PCA) Davide Internet Saurag/Bridge Morie, ainen PC, davendo ibeainene) Mologia Ponteod over ATM (HPC 1413 Nordrag Morie, para venera PCA: IP 140) 1400

3. El asistente te muestra una pantalla en la que se ven los parámetros que acabas de completar:

a second	RIFC 1465 Roomag
WITTEL	6/32.1
Baripatelik AA15	LLC
Devotate IP	Ta domenita SP
Miletan is Salard	2352552550
Terratur Di M	
encas de Nevel de Fasi (WAH)	
Diseado IP Pickin	To demonity IP
Miletin in School	2552552550
Parts to Exten	To Parts de colace

4. Al pulsar "Aplicar" se finalizará la configuración. El router intentará con estos parámetros comprobar si tiene ya conexión correcta ADSL. Para ello observa que se te presentará la página resumen final. En la parte superior derecha puedes ver el estado de la conexión. Si a aparece "Conectado" puedes ya utilizar tu conexión ADSL. Prueba a conectarte a http://www.ya.com y verifica si la página se carga correctamente.

Astatemete		Bescustriar)	Conector
erden Siele Versen	WEIGHT LESSTELLER VIS	LANSING ADD	01-02-40-00-00-01
not Date Version	11.38	Director, IP-Annual-	(Tot dates for LAN)
and some Version	DL	Missia as Baland	2552352559
imia) blum	ADDDDDDDI	Senador DHCP	Fahalatedo
CEL Modern Clode	159.761		
		Currine	
WALL MAC Address	10-06-4E-03-00-02	Permi.	Dentslands
WALL MAC Address	10.06.46.40.00.02 Devetkie	Fermi Waster	Destadal ando Philalando
WALL MAC Address ACRE, WALL P	20-06-45-00-00-02 Constatio Ta Astrophia (P	Perroli Wadow BSED	Dellatalando Malatedo WLAN
WALL MAC Address 1955. VALL P Dietro to School	00-06-412-03-00-02 Coastwide To derevois (P 2550-00	Fernal Wadee SSD WLAN MAC Addase	Defatilitedo Hitistedo WLAN DI-30-F1-91-61-98
WALL MAC Address LDEL, WALL P Ultern in School Netwick Delace	20-06-46-03-00-02 Downkie To derenie (P 25500) To Peels de militor	Formal Wadow BHD WLAS MAC Addase Misson in Turised	Deltafalando Histolando WLAN 2010-F1-91-01-00 2012/05/21/90
WALL MAC Address ACRL, WALL P Million & School Previd in School DFS Results	TO DO 4004000000 Countedo To Annocesia IP International To Penni de entere 1941/01/100	Parauli Winten SRD W.A.N. IdAC Addams Minnas for futbod UPaP	Destatutivedo Pátelitedo WLAH DO F1 61-61-61-60 200120515000 Destatutivedo