

Impact M Báscula compacta Guía del usuario



64084636 R01

©Mettler-Toledo, LLC

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida en ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado y grabación, para ningún propósito sin permiso por escrito de Mettler Toledo, LLC.

Derechos restringidos del Gobierno de los Estados Unidos: Esta documentación se proporciona con Derechos Restringidos.

Historial de revisiones de publicación

Parte No.	Fecha	Revisiones
64084636	08/2010	Nuevo Manual
64084636 R01	4/2012	Cambio de nombre del LLC.

Marcas registradas

METTLER TOLEDO[®] e Impact M^{\circledast} son marcas comerciales registradas de Mettler-Toledo, LLC, Columbus, OH, Estados Unidos de América.

Precauciones

LEA este manual ANTES de operar o dar servicio a este equipo.

SIGA estas instrucciones cuidadosamente.

GUARDE este manual para futura referencia.

NO permita que personal no capacitado opere, limpie, inspeccione, dé mantenimiento o servicio, o altere ilegalmente este equipo.

SIEMPRE DESCONECTE este equipo de la fuente de energía antes de limpiarlo o de darle mantenimiento.

LLAME A METTLER TOLEDO[®] si necesita partes, información y servicio.

METTLER TOLEDO® se reserva el derecho de hacer refinaciones o cambios sin previo aviso.



🏝 ADVERTENCIA

ESTE EQUIPO DEBE RECIBIR MANTENIMIENTO SOLAMENTE DE PARTE DE PERSONAL CALIFICADO. TENGA CUIDADO AL HACER VERIFICACIONES, PRUEBAS Y AJUSTES QUE DEBAN REALIZARSE CON LA CORRIENTE CONECTADA. NO TENER EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.



🏝 ADVERTENCIA

LAS TOMAS DE CORRIENTE DEBEN SER DE ACCESO FÁCIL Y ENCONTRARSE A UNA DISTANCIA MENOR QUE LA LONGITUD DEL CORDÓN ELÉCTRICO QUE ACOMPAÑA AL PRODUCTO. NO TENER EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES.



ADVERTENCIA

PARA PROTECCIÓN CONTINUA CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO CONECTE CORRECTAMENTE EN UNA TOMA CON CONEXIÓN A TIERRA SOLAMENTE. NO RETIRE EL POLO DE CONEXIÓN A TIERRA.



🖍 ADVERTENCIA

INTERRUMPA Y BLOQUEE TODA FUENTE DE ENERGÍA HACIA ESTA UNIDAD ANTES DE RETIRAR EL FUSIBLE O DAR MANTENIMIENTO.

\land PRECAUCIÓN

ANTES DE CONECTAR O DESCONECTAR CUALQUIER COMPONENTE ELECTRÓNICO INTERNO O INTERCONECTAR EL CABLEADO ENTRE EL EQUIPO ELECTRÓNICO, SIEMPRE INTERRUMPA LA CORRIENTE Y ESPERE AL MENOS TREINTA (30) SEGUNDOS ANTES DE HACER CUALQUIER CONEXIÓN O DESCONEXIÓN. LA OMISIÓN DE ESTAS PRECAUCIONES PUEDE RESULTAR EN DAÑOS O DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO O EN LESIONES PERSONALES.



TENGA EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES PARA MANIPULAR LOS DISPOSITIVOS SENSIBLES A LA ESTÁTICA.

CONTENIDO

C		
Gene	ral	
Spec	ifications	
Inter	ruptor de corriente	
Cone	xión de red	
Nive	ación de la báscula	
Inst	rucciones de operación	
Conf	auración de la máquina	
Tool	iguración de la magania	
Dant	iuv numenco	
Puili	ulla para el eliente	•••••
Puni	alla para el cliente	•••••
IVIOQ	Dill para and	•••••
	PLU por peso	
	PLU por conteo	
Dant		
Pulli	Detalles de la pantalla de DI II	•••••
Ohto	nor DIII	
Impr	ncián do otiquotas	•••••
IIIIbi		•••••
	PLU pui pesu	
	PLLI de paquete estándar	
اسم	PLU de paquete estándar	
Anul Mod	PLU de paquete estándar aciones temporales	
Anul Mod	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria	
Anul Mod Con	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria fiauración	
Anul Mod Con	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración	
Anul Mode Con Intro	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de dates de artículos	
Anul Mod Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos	
Anul Mode Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU	
Anul Mod Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra	
Anul Mode Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental	
Anul Mode Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL	
Anul Mod Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL Acumuladores	
Anul Mode Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL Acumuladores Borrar	
Anul Mode Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL Acumuladores Borrar Reportes	
Anul Mod Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria	
Anul Mode Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL Acumuladores Borrar Reportes Texto de código de acción Grupo	
Anul Mod Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales	
Anul Mod Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL Acumuladores Borrar Reportes Texto de código de acción Grado Grupo na predeterminada	
Anul Mode Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL Acumuladores Borrar Reportes Texto de código de acción Grado Grupo na predeterminada	
Anul Mod Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL Acumuladores Borrar Reportes Texto de código de acción Grado Grupo na predeterminada Eliminar Cambiar páginas	
Anul Mod Con Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales o de memoria figuración ducción ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL Acumuladores Borrar Reportes Texto de código de acción Grado Grupo na predeterminada Eliminar Cambiar páginas	
Anul Mode Intro Base	PLU de paquete estándar aciones temporales b de memoria figuración ducción de datos de artículos PLU Texto extra Información nutrimental COOL Acumuladores Borrar Reportes Texto de código de acción Grado Grupo na predeterminada Eliminar Cambiar páginas Editar nombre Cambiar cuadrícula Programación de teclas predeterminadas	
Anul Mod Con Intro Base	PLU de paquete estándar	

	• • • • • •	0.13
	Estilos de etiquetas	
	Imprimir etiqueta de prueba	
	Verificar etiquetas	
	Configurar unidad	3-18
	Independiente y cliente	
	Fecha y hora	
	ldioma	
	Respaldar v restaurar	
	Departamento	3-24
	Configuraciones de la báscula	3-25
	Comunicaciones	3-31
	Calibración de la nantalla	3-32
	Establecer la pantalla de inicio	3-33
	Configuración do la improcora	3 22
	Darémetres de stiguetre	
	Parametros de eliqueias	
	Seguridad	
	Usuarios y contrasenas	
	Seguridad	
	Estado del sistema	3-38
	Información del sistema	
	Ver registro	
	Nivel de registro	
	Marquesina	3-41
	Configurar e importar imagen	
4	Etiquetas	
-	Instalación de etiquetas	л_1
	Doguorimiontos do otiguotas	4-1 A A
	Requeilinienos de enqueios	
	Papel para etiquetas	
	Desprendimiento de etiquetas	
	Requisitos del rollo de etiquetas acabado	
	Requisitos dimensionales de la etiqueta y rollo terminados	
	Etiquetas preimpresas	4-9
	Etiquetas con formas especiales	4-10
	Densidades ópticas	4-11
	Densidad óptica de la franja negra	
5	Mantenimiento	
•	Limnieza de la unidad	
		۱
	Linipieza ae la impresora	2
6	Anóndiao	6 1
U	Αμσιμινσ	
	inaice geografico	6-1
	Valores predeterminados de monedas por país	6-3
	Horarios de países	6-4

Introducción

General

Gracias por comprar una báscula Impact M[®]. La serie Impact de METTLER TOLEDO[®] se diseñó para sus requerimientos actuales y futuros, y puede manejar una serie de operaciones y se adapta fácilmente al proceso y requerimientos de datos cambiantes. Esta flexibilidad protege su inversión y le ayuda a mantenerse al ritmo de las demandas de producción y del cliente rápidamente cambiantes.



La báscula Impact M ofrece programación fácil con una interfaz fácil para el usuario. Todas las básculas contienen una impresora de etiquetas térmica diseñada para poder cambiar los rollos rápidos y fácilmente. Además, la Impact M ofrece una pantalla LCD a todo color para consulta rápida de PLU y control sencillo del operador.

La Impact M es una báscula de baja altura para mostrador con una interfaz del usuario fácil para navegar. Con su enorme pantalla táctil a todo color, la pantalla gráfica del cliente y el respaldo de todo el equipo de METTLER TOLEDO, ¡la Impact M cambiará absolutamente la forma de hacer negocios!

La Impact M puede operarse en modo independiente con una base de datos local o conectada a una REM o STEM a través de una red Ethernet mediante un protocolo TCP/IP. En modo de cliente, la Impact M puede estar en la misma red que las básculas de los modelos UC-ST, 8361, 8450 u 8461.

Specifications

Descripción	Especificaciones – Impact M		
Capacidad x División	30 x 0.01 pul 15 x 0.005 kg 6/15 x 0.002/0.005 kg 15/30 x 0.005/0.01 pul		
Modos de pesaje	pul , kg, (intervalo simple y doble)		
Dimensiones	H: 5.875″, A: 15.35″, P: 17.5″		
Dimensión de la bandeja	A: 15.25" x P: 9.25" (10.0" reborde de conteo)		
Peso de la unidad	23.5 pul (10.7 kg)		
Peso de transporte	30.0 pul (13.7 kg)		
Construcción de la base	Cubierta superior de metal fundido con fondo de hoja metálica		
Pantalla del operador	Pantalla táctil VGA a color de 10.4"		
Pantalla táctil y teclado del operador	Pantalla táctil resistente de 4 cables		
Pantalla para clientes	LCD monocromática de 320 x 240		
Impresora	3 pul (papel de 72 mm, trayecto de 80 mm), hasta 5"/s, térmica – capacidad de rollo de 6"		
Alimentación de energía	100-240 VCA a 50/60 Hz, 1.1A		
Temperatura de operación	0 a 40 °C/32 a 104 °F humedad del 5 al 95% no condensante		
Temperatura de almacenamiento	-20° a 70° C con humedad de 5% a 95% no condensante		
Interfaz de red	Ethernet 802.3 10/100 MB RF opcional 802.11B/G		
Procesador	XSCALE		
Memoria	Mínimo 64 Megabytes de SDRAM		
Almacenamiento masivo	Memoria Compact Flash de 512 MB mínimo		
Puerto COMM disponible	Célula de carga externa		
RJ13	Energía de célula de carga externa		
Puerto USB	Para ratón, teclado, memoria flash USB, etc.		

Interruptor de corriente

El interruptor de corriente y el enchufe para el cable eléctrico están debajo de la pantalla en el lado anterior izquierdo de la báscula.

Presione O en el interruptor para encender la energía de la báscula, y nuevamente para apagar la báscula (es un interruptor momentáneo, por lo cual regresará a su posición original después de tocarse). Siempre salga de cualquier pantalla de edición antes de presionar el interruptor para apagar la báscula.

Apague siempre la báscula para limpiarla.



Interruptor de corriente

Conexión de red

La Impact M puede conectarse a su red Ethernet con un cable o con un radio inalámbrico. Si utiliza una conexión de red con cable y tiene problemas de conexión, compruebe que su cable de Ethernet esté conectado y bien empotrado en el enchufe, el cual se encuentra debajo de la pantalla en la parte anterior de la báscula.



Si usted usa un radio inalámbrico, éste se encuentra integrado en la báscula debajo del panel de acceso debajo de la bandeja y araña en el lado izquierdo.

Si la báscula tiene una tarjeta inalámbrica instalada, no conecte un cable Ethernet externo en el puerto Ethernet.

Nivelación de la báscula

La Impact M debe estar nivelada e instalarse sobre un mostrador estable. El indicador de nivel se encuentra detrás de la pantalla para el cliente como se muestra a continuación.



Ubicación del indicador de nivel

La burbuja del indicador debe quedar centrada en el círculo. Si la burbuja queda fuera del círculo, nivele la báscula mediante las cuatro patas de nivelación.



2

Instrucciones de operación

Configuración de la máquina

La pantalla del operador de la Impact M consiste en una pantalla táctil a todo color de 10.4" equipada con teclas predeterminadas, teclas PLU y los botones requeridos para navegar por los diferentes menús.

Dept #: 0:	30 × 0.01 lb	Servicio			06:54:08 PM	
Admin ->0<- Bru	0.00 C	1 Tara[lb]	PLU			
thin-sliced honey ham	Chipped honey ham	85/15 lean beef meatballs	7	8	9	Print
Thin sliced turkey	Chipped turkey	90/10 lean	4	5	6	4
Thin sliced roast	Thin sliced roast		1	2	3	Enter
beef	Chipped roast beer	cheddar	0	←	С	4
Thin sliced chicken breast	Chipped chicken breast	Cheese, sharp cheddar			Mem	oria
Thin sliced pastrami	Chipped pastrami	Cheese, mild provalone	Op	erador		()
DELI	BAKERY	RESH MEA	т	SEAFOOD) SI	DES

La pantalla de presentación del operador cambia de acuerdo con la transacción que se realice.

Teclado numérico



	Componentes del teclado numérico
1	OPER – Tecla del operador. Muestra un menú del operador de la pantalla de inicio para anulaciones. También permite que el operador haga modificaciones al PLU SOLAMENTE para la transacción en curso.
2	MEM – Tecla de modo de memoria. Envía una transacción al modo de memoria que reúne múltiples transacciones y las imprime en una etiqueta.
3	Search – Tecla de búsqueda. Permite al usuario buscar registros de PLU para información específica.
4	Tecla de ayuda (i). Activa el sistema de ayuda específico para la pantalla que se muestra (si aplica).
5	Tecla Enter. Acepta cambios y regresa a la pantalla previa.
6	Tecla de impresión. Imprime la etiqueta (si aplica).
7	C – Tecla borrar. Borra todos los datos del campo de captura.
8	Tecla de retroceso. Se usa para borrar el dígito a la izquierda del cursor.
9	Teclado numérico. Se usa para ingresar PLU y otros datos.
10	Batch queue – Cola de lote. Se usa para imprimir varias etiquetas en un lote. En este modo, si hay transacciones en la cola, aparece la palabra 'Batch'.

Pantalla de inicio del operador

NOTA: La pantalla del operador es una pantalla táctil. Presione las teclas que aparecen en la pantalla solamente con las puntas de los dedos.

NO utilice ningún objeto cortante. Esto podría dañar permanentemente la pantalla.



	Componentes de la pantalla de inicio del operador					
1	Movimiento/Sin movimiento. Este símbolo indica que el peso que está sobre la báscula está fluctuando; cuando no aparece este símbolo, el peso sobre la báscula está estable.					
2	Presentación del peso muestra el peso actual sobre la báscula así como la unidad de medida (kg o lb).					
3	Net/Gross (Neto/Bruto); cuando aparece NET, indica un peso de tara.					
4	Batch queue (Cola de lote) se usa para imprimir varias etiquetas en un lote. En este modo, si hay transacciones en la cola, aparece la palabra 'Batch'.					
5	Mem (Memoria) sirve para almacenar transacciones para usarse en la impresión de una etiqueta tipo recibo. Cuando hay transacciones en la memoria, aparece la palabra MEM.					
6	Fecha y hora. Muestra la fecha y hora actuales. El formato de la presentación puede modificarse en la configuración.					
7	Botones de páginas predeterminadas. Selecciona la página predeterminada que desea usar.					
8	Teclas rápidas. Se usan para extraer mediante un toque registros de PLU, o, si la tecla está vinculada con otra página, al tocar se muestra esa página.					
9	Toque para cero. Establece la báscula en cero.					
10 Online/Offline (En línea/Fuera de línea). Para la báscula del clie						

Pantalla para el cliente

La pantalla para el cliente puede mostrar diferentes pantallas de presentación según el modo de operación en el que se encuentre la báscula. Las diferentes opciones son **PLU** por peso, **PLU por conteo**, **PLU de paquete (o empaque) estándar, Peso** mostrado/Peso en cero/No. **PLU** y **Peso en cero/No. PLU** con un mensaje de marquesina desplazándose.

30 x 0.01 lb	~~~
Weight net	1.99 lb
Tare weight	0.01 lb
Unit price	\$1.99
Total price	\$3.96
Member Unit Price Member Total Price Member Savings	\$1.88 \$3.74 \$0.22
NO PLU 1	PLU 000001 FARE, KBD TARE 0.01 lb

Pantalla para el cliente – Presentación de PLU por conteo

Modos de cálculo de precios PLU

PLU significa **Price Look Up (consulta de precio).** El PLU es un número de referencia asignado al registro de un producto incluyendo campos como descripción, precio, tara, etc.

Los diferentes PLU tienen diferentes modos de cálculo del precio. La carne se vende normalmente "Por peso" por libras o kilogramos. Muchos productos de panadería se venden "Por conteo". Se pueden vender otros productos en un paquete estándar que usa un peso fijo. Los diferentes modos de cálculo de precio son los siguientes:

PLU por peso

Ejemplos de productos que se venden **Por peso** son las carnes, quesos, carne de ave y productos del campo. El cálculo de los precios Por peso puede hacerse en tres formas diferentes:

- Precio "Por libra/kg" Los artículos que se pesan tienen comúnmente precio por libra. El peso multiplicado por el precio unitario equivale al precio total del producto.
- "Por fracción de una libra/100g" (fraccional) También se puede determinar el precio por fracción de libra (cuando es legal y así se desee). Los precios por 1/4 de libra y por 1/2 libra están disponibles en el modo "pounds" (libras) y 100 gramos está disponible en el modo "kg".
- "Libras/kg por precio" El PLU puede venderse en libras por precio (en lugar de precio por libra). Por ejemplo, "2 libras por \$1.00" en lugar de "\$0.50/libra".

PLU por conteo

Ejemplos de artículos que se venden por conteo son las galletas, donas, rollos, pan, etc. Ejemplo: 4 manzanas por \$0.69. El PLU por conteo permite al operador usar la báscula para imprimir etiquetas. El cálculo de precio se ingresa como cierta cantidad de artículos por un precio fijo. Si se necesita el peso total para los artículos, se puede configurar un campo de peso en la etiqueta para imprimir el peso de los artículos además de la información por conteo.

PLU de paquete estándar

Ejemplos de artículos vendidos por paquete estándar incluyen pollos enteros, pasteles de cumpleaños, pan, etc. El PLU de paquete estándar es similar a por conteo y también permite al operador imprimir etiquetas. Estas etiquetas indican el peso neto y el precio total fijo del artículo. Todos estos tipos de artículos usan un peso fijo.

Pantallas de PLU

La pantalla de PLU variará de acuerdo con el tipo de PLU que se esté mostrando: Por peso, Por conteo o Paquete estándar.

En la pantalla de PLU, si un campo con un valor no está sombreado, puede cambiarse para esa transacción. Anule los valores al tocar el cuadro y seleccionar o escribir nuevos valores. Nota: Esto es sólo una anulación temporal sólo para esta transacción y los valores originales volverán a aparecer la siguiente vez que se extraiga el PLU. Si el campo es gris más oscuro, el valor no puede cambiarse, según está determinado en la **Configuración**.

Por peso



Por conteo

Dept #: 0:	30 × 0.01 lb	Servicio		07:00:45 PM 12/06/10
Main	Bruto Peso[lb] C	antidad P	Vecio unitario(\$ / lb)	Precio tota[\$] 0.79
PLU 700004	90/10 lean	hamburge	er patties	
Texto extra	704:Ultra-lean hami and iron with 50 to	ourger is a grea 70% less fat.	at source of protei	n Sobreponer
	0	Fecha empaque	12/06/10	Campo en blanco
		Vida útil	12/08/10	Esc
Accumulator	Auto	fecha de caducidad	12/10/10	
	IM: 5_1 By Cnt SB Grd	Gráficos	0	Memoria
etiquetas	1	Grado		

Paquete estándar

Dept #: 0:				
Main	Bruto Peso[lb]	Cantidad 24	Peso neto[oz] 36.0	Precio total[\$] 3.69
PLU 700002	85/15 l lightly s	ean beef m seasoned, p	eatballs pre-cooked	
Texto extra	702:Small end big enough to	ough to add to a satisfy the hun	ny sauce recipe, griest diner,	Sobreponer
	1	Fech empac	a 12/06/10	Campo en blanco
		Vida (itil 12/09/10	Esc
Accumulator	Auto	fecha caduci	de dad 12/15/10	
	IM: 5_1 Std Pk SB Grd	Gráfic	os 0	Memoria
etiquetas	1	Grad	lo	

Detalles de la pantalla de PLU



	Componentes de la pantalla de PLU			
1	Net weight (Peso neto) es el peso de las mercancías reales, excluyendo los materiales de empaquetados. La báscula determinará automáticamente Kg o Lb o Conteo dependiendo del tipo de artículo de PLU.			
2	Tara muestra el valor de tara asignado a la transacción de PLU.			
3	Unit price (Precio unitario); se programa en el registro de PLU. Si está permitido, toque para anular. Éste se usa para calcular el precio total.			
4	Total price (Precio total) del artículo. Si el artículo se vende por precio, éste es el precio unitario multiplicado por el peso del artículo. El operador nunca tiene acceso al Precio total.			
5	Net/Gross (Neto/Bruto); cuando aparece NET, indica un peso de tara.			
6	Modo indica el modo de operación: Service o PrePack.			
7	Número PLU y descripción.			
8	Pack date (Fecha del paquete) muestra la fecha actual.			
9	Shelf life (Vida útil) muestra la fecha programada en el PLU. El artículo NO debe ser consumido o vendido después de esta fecha.			
10	Use-by date (Consumir antes de) muestra la fecha después de la cual el producto no debe consumirse.			
11	Graphics (Gráficos) permite al usuario seleccionar un gráfico impreso del archivo de la unidad.			
12	Grade (Grado) designa un "grado" para el producto descrito por el PLU.			
13	More overrides (Más anulaciones) da acceso a un menú que contiene anulaciones que no describen los botones.			
14	Blank fields (Campos vacíos) da acceso a una lista de indicadores que determinan si cierto parámetro aparecerá en la etiqueta impresa.			
15	ESC regresa a la pantalla previa sin imprimir una etiqueta			
16	Batch (Lote) se usa para imprimir múltiples etiquetas en un lote. Cuando está en modo "Batch" con transacciones en la cola, aparece esta palabra.			
17	Mem (Memoria) sirve para almacenar transacciones para usarse en la impresión de una etiqueta tipo recibo. Cuando hay transacciones en la memoria, aparece la palabra Mem.			
18	Print (Imprimir) imprime una etiqueta que hace referencia a la información dada.			
19	Extra Text (Texto extra) permite al usuario seleccionar los registros de texto extra de la unidad.			
20	Nutrifact (Información nutrimental) permite al usuario seleccionar de una lista de entradas de información nutrimental existente.			
21	COOL (Etiqueta de país de origen) muestra información de COOL de los PLU.			
22	El botón accumulator (acumulador) permite al usuario establecer parámetros de acumulación específicos para el PLU.			
23	Label style (Estilo de etiqueta) muestra el estilo de etiqueta seleccionado actualmente.			

Obtener PLU

Cuando la Impact M está en modo "**Service**", la pantalla del operador muestra las páginas predeterminadas del departamento activas y los PLU predeterminados.

Nota: El modo **Service** es el predeterminado en la pantalla de edición de PLU. Una vez que se ha pesado un producto, que se ha imprimido una etiqueta y que el artículo se ha retirado de la báscula, el PLU se borrará y la pantalla regresará a la pantalla de inicio.

Dept #: 0:	30 × 0.01 lb	Servicio		07:00:45 PM 12/06/10
Main	Bruto Peso[lb] Ca	antidad Pr	0.79	Precio total[\$]
PLU 700004	90/10 lean	hamburge	r patties	
Texto extra	704:Ultra-lean hamb and iron with 50 to	urger is a grea 70% less fat.	t source of protein	Sobreponer
Información Nutricional	0	Fecha empaque	12/06/10	Campo en blanco
		Vida útil	12/08/10	Esc
Accumulator	Auto	fecha de caducidad	12/10/10	
	IM: 5_1 By Cnt SB Grd	Gráficos	0	Memoria
etiquetas	1	Grado		

Para comenzar una transacción, coloque el artículo sobre la bandeja de pesaje (puede hacerse antes o después de obtener un PLU).

Obtenga el PLU (Price Look Up) apropiado. Para hacer esto, encuentre el PLU predeterminado relacionado con el producto; puede ser un artículo Por peso, Por conteo o Paquete estándar. También puede ingresar directamente el número PLU para traer un dato de PLU en particular a la pantalla.

Nota: recuerde que algunos botones de PLU pueden vincularse con otra página de artículos relacionados, de manera que podría necesitar explorar hacia abajo para encontrar el PLU específico de su artículo. En forma alternativa, es aconsejable verificar ocasionalmente que la báscula muestre la página predeterminada o categoría correcta para el tipo de PLU deseado. Estos botones de páginas predeterminadas están en la parte inferior de la pantalla y representan PLU agrupados en categorías o departamentos. La pagina predeterminada actual muestra un botón resaltado que la distingue de las demás.

Una vez que encuentre el botón de PLU, tóquelo para abrir una pantalla de PLU detallada. Esta pantalla variará ligeramente en apariencia dependiendo de si es Por peso, Por conteo o Paquete estándar.

Dependiendo de cómo se haya configurado el PLU, usted podría modificar algunos valores para la selección actual. Si tiene permiso, cambie datos como vida útil, tara y otros mediante la anulación temporal (vea los detalles en la sección de anulación temporal en este capítulo).

Impresión de etiquetas

PLU por peso

Una vez que se obtenga el PLU **By Weight** (Por peso), haga cualquier cambio necesario al presionar los botones para los campos editables en particular, y luego presione el botón **Print** [1] para imprimir una etiqueta.

Dept #: 0:	30 × 0.01 lb	Servicio		06:56:55 PM 12/06/10
Main	Neto Peso[lb]	Tara[lb] Pr	1.69	Precio total[\$]
PLU 700001	thin-sliced h low-sodium,	oney ham fresh-cut		
Texto extra	701:Cured in all-natu thin-sliced honey ha	ural clover hon m will become	ey, our a staple	Sobreponer
Información Nutricional	1	Fecha empaque	12/06/10	Campo en blanco
		Vida útil	12/09/10	Esc
Accumulator	Auto	fecha de caducidad	12/12/10	
	IM: 5_1 By Wt SB Grd	Gráficos	0	Memoria
Modo	Servicio	Grado		01 📙

Tome la etiqueta y retire el artículo de la báscula para finalizar la transacción.

PLU por conteo

Una vez que se obtenga el PLU **Por conteo**, haga los cambios necesarios y presione el botón **Print** para imprimir una etiqueta.

Nota: si el conteo es diferente a lo que está programado en el registro de PLU, presione el cuadro Count/Quantity (Conteo/Cantidad) [1], cambie la cantidad, presione **Enter** y luego presione la tecla **Print** para imprimir la etiqueta.



Tome la etiqueta y retire el artículo de la báscula para finalizar la transacción.

PLU de paquete estándar

Cuando se obtiene un PLU de **Standard Pack** (Paquete estándar), haga cualquier cambio necesario, ingrese el número de etiquetas que se necesitan (con el botón inferior izquierdo del mismo nombre) y luego presione el botón **Print** (Imprimir).

Nota: Si el conteo es diferente a lo que está programado en el registro de PLU, presione el cuadro Count/Quantity (Conteo/Cantidad) [1], cambie la cantidad, presione **Enter** y luego presione la tecla **Print** para imprimir la etiqueta.



Tome la etiqueta y retire el artículo de la báscula para finalizar la transacción.

Anulaciones temporales

Las anulaciones temporales son ciertos valores que pueden cambiarse para la transacción actual solamente a través de la pantalla de PLU. Los cambios son temporales y no se guardan en la base de datos de PLU original.

Si un valor puede cambiarse, aparecerá con un borde blanco alrededor del botón con texto contrastante. Esto indica que el valor puede cambiarse durante una transacción.



En la pantalla de PLU anterior, por ejemplo, Fecha de paquete, Vida útil y Usar antes de (y muchos más) están representados como botones con bordes blancos y texto contrastante para indicar que pueden cambiarse.

Toque el campo para cambiar un valor. Entonces, dependiendo del campo, ingrese un valor numérico en la ventana emergente mediante el teclado, alterne a una opción diferente dentro del campo seleccionado, o si hay múltiples opciones, aparecerá una nueva pantalla y se podrá hacer una selección desde esa pantalla.

Como siempre, las anulaciones adicionales pueden encontrarse al presionar el botón **More overrides** (Más anulaciones) en la esquina superior derecha de la pantalla.

Modo de memoria

Cuando el usuario procesa una transacción de **Memory Mode** (Modo de memoria), presiona la tecla **Memory** en lugar de la tecla de impresión (Print). Esto guardará la información de la transacción en el Modo de memoria y regresará al usuario a la pantalla de inicio.



Si se agrega un PLU a la MEMORIA que ya existe en la MEMORIA, éste se trata como una entrada separada. Esto significa que es posible tener múltiples transacciones asociadas con el mismo PLU.

Es fácil usar los artículos almacenados a través de la función de memoria. Comience con la báscula en la pantalla de inicio y presione la tecla Memory para abrir una configuración de memoria específica. El usuario encontrará las teclas **Subtotal**, **Remove Item** (Retirar artículo) y **Clear MEM** (Borrar memoria) disponibles.

Para usar la información, el usuario necesita presionar la tecla Subtotal. Desde aquí, seleccionará su entrada de memoria y presionará el botón **Print** (Imprimir) cuando esté listo.

Configuración

Introducción

La configuración de la Impact M se controla en la pantalla **Admin**. El acceso a ésta se obtiene al presionar el botón gris **Admin** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.



Desde aquí se puede tener acceso y modificar los parámetros de base de datos de artículos, teclas predeterminadas, etiquetas, configuración de la unidad, seguridad, configuración de la impresora, estado del sistema, ediciones rápidas, seleccionar departamento y marquesina.

Dept #: 0: 30	x 0.01 lb Servio	io	07:02:52 PM 12/06/10
Main Admin			Esc
Ítem Base de datos	Seguridad	Seleccione departamento	
rápidas	Config. Impresora	Marquesina	
Etiquetas	Estado del sistema		
Configurar unidad	Ediciones rápidas		
Seleccionar unajESC=sa	əlir		

Base de datos de artículos

Cada báscula Impact-S tiene una extensa base de datos de soporte integrada. El menú **Base de datos** permite ver y modificar los diferentes parámetros de los elementos.

NOTA: ¡Las pantallas que se muestran en las secciones 3-2 a 3-9 aplican solamente al modo independiente! La interfaz se verá considerablemente diferente cuando la unidad está configurada en modo Cliente, como se describe en las secciones 3-19 a 3-21.

Dept #: 0: 30	x 0,01 lb Servicio	2	06:53:40 PM 12/07/10
Main Admin: Ítem Ba	ase de datos		Esc
PLU	acumuladores	Grado	
Texto extra	reporta	Grupo	
Información Nutricional	Borrar	Configurar departamento	
COOL	Número de acción		
Seleccionar unajESC=sa	alir		

Esta pantalla permite acceso a diferentes campos en un registro de PLU.

PLUs – este botón lleva al usuario a una lista muy específica de características de PLU modificables

Extra Text (Texto extra) – se usa para ver y modificar el texto extra que se muestra con un PLU

Nutrifacts (Información nutrimental) – permite habilitar e inhabilitar la información nutrimental de los PLU integrada

COOL – cambia, fuerza o inhabilita información de COOL según cada PLU

Acumulators (Acumuladores) - sirve para ver y modificar las listas de acumuladores

Reports (Reportes) – permite ver los diferentes reportes de unidades

Clear (Borrar) - se usa para eliminar entradas de varios bancos de datos

Action Code (Código de acción) – habilite, inhabilite, agregue o modifique texto de acción

Grade (Grado) – se usa para modificar o agregar información de grado en las entradas de PLU

(Group) Grupo – se usa para modificar o agregar grupos a la base de datos

Department Settings (Configuraciones de departamento) – permite la configuración de varios parámetros de departamento

PLU

La función **PLUs** se usa para editar todos los campos de un PLU en particular. La información está ordenada en una lista desplazable y puede modificarse al tocar el campo correspondiente y seguir las indicaciones del menú.

Los PLU de cualquier departamento pueden editarse al seleccionar el número de departamento deseado cuando aparezca la indicación **NÚMERO DE DEPTO**.

	: 0.01 lb				07:45:36 PM 12/07/10
Main Admin: Ítem Ba	se d <u>e dete</u> Depar	tamento	-		Esc
				0	
PLU	7	8	9		
Texto extra	4	5	6	Esc	
	1	2	3		
Información Nutricional	0	←	С	Enter 4	
COOL	Número d	le acción			
Seleccionar una ESC=sal	ir				



Presione Enter para guardar los cambios.

Texto extra

La función **Extra Text (Texto extra)** se usa para modificar los registros de texto extra. Hay un límite para el número de caracteres, y se muestra en el cuadro a la derecha del campo para escribir.

Text	Texto extra										
Curea thin-s of you	Cured in all-natural clover honey, our thin-sliced honey ham will become a staple of your quick and healthy lunches.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
q	W	е	r	t	У	u	i	0	р		
а	s	d	f	g	h	j	k	L	CR		
FN	z	x	с	٧	b	n	m		↓		
SFT	←	← SPACE									

Escriba el texto y luego presione **Enter** para guardar y regresar a la pantalla previa. Una vez ahí, usted puede modificar otros registros o regresar a la pantalla **Database (Base de datos)**.

Información nutrimental

Al seleccionar el campo **Nutrifacts (Información nutrimental)** aparecerá una ventana que le permite editar, agregar o eliminar registros de información nutrimental.

Dept #: 0: 30) × 0.01 lb	Servicio	01:55:18 PM 12/08/10	
Main Admin: Ítem B	ase de datos->	Nutrifact	Esc	
Editar los existentes	Dept #: 0:	30 × 0.01 lb	Servicio	01:57:11 PM 12/08/10
	Main Adm	nin: Ítem Base de dat	os-> Nutrifact	← Esc
Agregar		Etiqueta	Formato PLU/IN de etiqueta sir	nple
Eliminar		Plantilla	Vertical	
		Datos	Estándar	
	Tamaño	de porción unitario	Onza	
Seleccionar unajESC=s	alir Fo	orzar vitamina	No	
	Seleccionar	opciones Entre=acepta	rjESC=cancelar	•

Si no se reconoce el número, usted puede seleccionar "add" (agregar) para crear un nuevo registro.

Label (Etiqueta) – Seleccione si la información nutrimental se imprimirá en la etiqueta principal en su forma corta o si se imprimirá en una segunda etiqueta. También puede seleccionar cuál de las dos etiquetas (si se eligieron) se imprimirá primero.

Template (Plantilla) – seleccione entre plantilla vertical, vertical simplificada, tabular, tabular simplificada u horizontal. Estas opciones orientarán la información nutrimental en una dirección en particular.

Hay varios señaladores y alternadores disponibles. Cuando se han hecho todas las selecciones, presione la tecla **Enter** para guardar los cambios.

COOL

La sección **COOL** de la **Base de datos** permite al usuario cambiar o aplicar parámetros de COOL específicos para un PLU. La selección de estas categorías le indica que ingrese un número que corresponde a entradas de la base de datos. En esta pantalla, usted puede agregar una nueva entrada de COOL o editar una existente al seguir las indicaciones del menú.

La navegación en la pantalla es idéntica a la de la sección de Texto extra.

Acumuladores

El diseño de **Accumulator (Acumulador)** permite al usuario ver y modificar los parámetros del acumulador.

Dept# 0: 00 × 0.01 lb Service	04:19:56 PM 09(03/53			
Main Admin:Item database > Accumulator:	Esc			
Name accumulators	Depo#: 0 00 × 0.01 lb liers	Ke	04:20:30 PM 09/03/30	
Define accumulators	Main Admin:Item database-> Accumulation	or-> Name	Esc	
	Auto		-	
Clear accumulators	Manual			
Assign accumulators	Rewrap	Main Admini:Item da		Esc
Select one Esc to exit	Inventory	Clear PLU	Clear Dept. voided	
	Shrink			
		Clear group accumulators		
	Select options $<^J$ = accept Esc to cancel	Clear Dept. accumulators		
		Clear Dept. hourly accumulators		
		Select one Esc to exit		

Name Accumulator (Nombrar acumulador) – esta función permite volver a nombrar los acumuladores existentes o agregar nuevos a la lista existente. Seleccione el acumulador que desea volver a nombrar al tocar la pantalla con la punta del dedo. Presione Enter cuando esté satisfecho con sus cambios.

Define Accumulator (Definir acumulador) – habilite o inhabilite acumuladores. Al presionar los campos individuales alterna los acumuladores entre Sí y No. Establezca según sea necesario y presione **Enter** cuando termine.

Clear Accumulator (Borrar acumulador) – se usa para borrar acumuladores de totales. Siga las indicaciones del menú para hacer cambios en las siguientes áreas.

- Borrar acumuladores de PLU
- Borrar acumuladores de grupo
- Borrar acumuladores de departamento
- Borrar acumuladores por hora de departamento
- Borrar acumuladores anulados de departamento

Borrar

El menú **Clear (Borrar)** permite eliminación de información. Toque para seleccionar la categoría a borrar y siga las indicaciones del menú para eliminar información.

Para eliminar sólo los PLU seleccionados o bits de datos, se le indicará que escriba un número. Cuando termine, presione **ESC** para regresar a la pantalla principal de **Base de datos**.

Reportes

Al presionar el botón **Reports (Reportes)** en la pantalla **Database** aparecerá la pantalla Reports (Reportes). Presione el botón correspondiente para seleccionar el reporte y siga los menús (departamento, horas, fecha, etc.).

Dept #: 0: 30 > Main Admin: Ítem Ba	«0.01 lb Servio se de datos-> Inforn	02:00:31 PM	12/08/10
Ver PLU acumulador	Anulaciones de depto.		
Ver totales por hora			
Totales por grupo			
Los totales por departamento			
Seleccionar una ESC=sal	lir		

View PLU accumulator (Ver acumulador de PLU) – presenta la información del acumulador para un PLU en particular.

View hourly totals (Ver totales por hora) – vea los registros de transacciones de totales para un periodo de tiempo en particular.

Totals by group (Totales por grupo) – permite al usuario ver el peso y valores totales (entre otras categorías) para todos los PLU en un grupo en particular. Escriba el número del grupo y espere a que la unidad escanee.

Totals by department (Totales por departamento) – Igual que los Totales por grupo pero con todos los PLU en un departamento en particular. Escriba el número del departamento y espere a que la unidad escanee.

Department voids (Anulaciones de departamento) – permite ver un reporte que contiene los totales de peso, totales de valores y totales de valores modificados (entre otros) de cualquier cosa que se haya anulado en la unidad.

Texto de código de acción

El menú Action Code Text (Texto de código de acción) permite tres funciones diferentes al seleccionar el tipo.

- 1.) Crear o modificar un mensaje para el operador a través de la pantalla del operador
- 2.) Cambiar la dirección de la tienda en la etiqueta impresa
- 3.) Implementar un código de acción de marquesina específico (tomado de la base de datos de imágenes)

Inserte el número asociado cuando aparezca la ventana emergente y modifique de la forma normal.

Main	Admin: Ítem Base de datos- acción	> Código de	L-	Esc
	Tipo	Sobreponer dirección de t	ienda	
	Registro 1 de Acciones			
	Registro2 de Acciones			
Selecc	ionar opciones Entre=aceptar ES	GC=cancelar		

Presione Enter cuando termine de hacer cambios.

Grado

La función **Grade (Grado)** permite modificar las diferentes entradas de grado numéricas en la base de datos integrada. Ingrese el número de grado y luego seleccione si cambiar (editar) o eliminar (borrar) esa entrada de grado (pantalla siguiente).



El comando **Edit (Editar)** mostrará una pantalla de teclado en la que usted puede ingresar una línea de texto que define la selección del grado. La definición de **Grado** está limitada a 23 caracteres. Presione **Enter** cuando termine.

Grad	o									
Grade1 Remaining chars: 18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
q	W	е	r	t	У	u	i.	o	р	
а	s	d	f	g	h	j	k	I.	CR	
FN	z	x	с	٧	b	n	m		ب	
SFT	←	SPA	CE	•	•		•	Esc	:	

Grupo

La función **Group (grupo)** se usa para crear o modificar grupos (asignados durante la creación o modificación de entradas de PLU). Si no se encuentra un registro, se le indicará que agregue un nuevo registro o que cancele. Si existe el registro, puede seleccionar Edit (Editar), Delete (Eliminar) o Cancel (Cancelar).



Al seleccionar agregar o editar aparecerá el teclado para editar. Presione **Enter** para guardar sus cambios. Hay un límite de 12 caracteres en los campos de grado.

Grup	D										
Beef	Beef Sales Remaining chars: 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
q	W	е	r	t	У	u	i.	0	р		
а	s	d	f	g	h	j	k	L	CR		
FN	z	x	с	٧	b	n	m		4		
SFT	←	SPA	CE	•	•	•	-	Esc	;		
						-	1				

Página predeterminada

El menú Preset (Predeterminado) se usa para crear o modificar el diseño del teclado predeterminado. Este menú permite muchas personalizaciones desde crear páginas predeterminadas hasta definir grupos de PLU.

DELI					
nicio redet Eliminar	Cambiar orden de	Edit label Cai group I	nbio de a red	Ĵ	salir
thin-sliced honey ham	Chipped honey ham	85/15 lean beef meatballs			
Thin sliced turkey	Chipped turkey breast	90/10 lean hamburger pattie:	;		
Thin sliced roast beef	Chipped roast beef	Cheese, mild cheddar			
Thin sliced chicken breast	Chipped chicken breast	Cheese, sharp cheddar			
Thin sliced pastrami	Chipped pastrami	Cheese, mild provalone			
DELI	BAKERY FI	RESH MI	EAT S	EAFOOD	SIDES

Esta pantalla incluye los siguientes botones:

Edit Name (Editar nombre) – modifique una página predeterminada o nombre de PLU individual

Swap (Intercambiar) – se usa para intercambiar posiciones de páginas o PLU de otras páginas predeterminadas o PLU

Delete (Eliminar) – remueva permanentemente una página predeterminada o PLU predeterminado de la base de datos

Change Grid (Cambiar cuadrícula) – altere el diseño de los botones o páginas predeterminadas en la cuadrícula

Para usar estas funciones, primero debe presionar el botón de función y luego tocar la tecla predeterminada para modificar. Por ejemplo, para cambiar un nombre de página o artículo PLU, primero presione **Edit Name (Editar nombre)** y luego presione cualquiera de las teclas.

Cuando se presione una de las teclas verdes, cambiará su color a verde oscuro, lo que significa que está activa.

Eliminar

Presione este botón y luego seleccione el PLU o tecla predeterminada que va a eliminar. Emergerá una ventana para verificar que desea eliminar esta tecla predeterminada. Asegúrese, ya que no puede recuperar el PLU o tecla predeterminada después de eliminarla.

Cambiar páginas

Usted puede cambiar páginas de información predeterminada de un lado a otro entre páginas predeterminadas establecidas. Comience presionando la tecla **Swap** (Intercambiar) y presione la primera tecla predeterminada que quiere cambiar. Presione la tecla de intercambio nuevamente, seguida de la segunda tecla predeterminada (donde irá la primera). El intercambio está completo ahora.

Editar nombre

Al presionar el botón **Edit name (Editar nombre)** y tocar un botón predeterminado, aparecerá la siguiente pantalla (es probable que el texto sea diferente)

Nombre de tecla rápida											
Honey wheat rolls Remaining chars: 22											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
q	w	е	r	t	у	u	i.	0	р		
а	s	d	f	g	h	j	k	I.	CR		
FN	z	x	с	v	b	n	m		<u>ل</u>		
SFT	←	SPACE 4 🕨 🔶 👻 Esc									

Escriba un nuevo nombre para la tecla predeterminada y presione **ENTER** para guardar los cambios.

Cambiar cuadrícula

Este comando permite al usuario formatear la cuadrícula a una configuración diferente almacenada en la base de datos predeterminada. Tres registros de PLU por cinco PLU hacia abajo es la configuración estándar (y sugerida) para la báscula Impact M.

Programación de teclas predeterminadas

En la pantalla Preset (Predeterminada), usted puede crear cualquier número de páginas predeterminadas y alimentarlas con PLU. Para comenzar, presione cualquier tecla vacía.

BAKERY				02:	42:05 PM 12/08/10
Inicio predet Eliminar	Cambiar orden de	Edit label group	Cambio de la red	, t	salir
Fresh bread, whole wheat					
Fresh bread, cracked wheat					
Fresh bread, 7-grain honey oat					
-					
DELI	BAKERY	FRESH	MEAT	SEAFOOD	SIDES

Seleccione un número de departamento e ingrese un número PLU en el teclado que aparece al tocar una tecla vacía.

BAKERY						02:45:11 PM	1 12/08	/10				
Inicio Fredet	r Can orde	ibiar Depa	Edit labe	el C	ambio de		salir					
		5			0.							
Fresh bread, whole wheat		7	8	9								
Fresh bread, cracke wheat	ed	4	5	6	Esc							
Fresh bread, 7-grai honey oat	n	1	2	3	Enter							
	1	0	←	С	BAKERY	-		h			02	:45:50 PM 12/08/10
	† I				Inicio predet Eliminar	Cambia orde	r E	dit lab	el Ca	mbio de	Ĵ.	salir
	A		-	-			<u> </u>		7	00002		
DELI	BAKERY		FRESH		Fresh bread, whole wheat	7	-	8	9	-		
					Fresh bread, cracked wheat	4	F.	5	6	Esc		
					Fresh bread, 7-grain honey oat	t		2	3	Enter		
						C	1	←	С	ч		
							_					
							_			_		
					DELI	BAKERY	FR	ESH	м	EAT	SEAFOOD	SIDES

La pantalla del teclado le mostrará dónde puede ingresar la descripción. Presione el botón ENTER para guardar sus cambios.

Honey		t rolis						Rem chars Line 1	aining s: 22 number
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	W	е	r	t	У	u	i	0	р
a	s	d	f	g	h	j	k	I.	CR
FN	z	x	с	٧	b	n	m	Ì.	4
SFT	←	SPA	CE	•	•		-	Esc	

La nueva tecla deberá aparecer en la página.

BAKERY					
Inicio predet Eliminar	Cambiar orden de	Edit label group	Cambio de la red	Ţ.	salir
Fresh bread, whole wheat					
Fresh bread, cracked wheat					
Fresh bread, 7-grain honey oat					
Honey wheat rolls					
DELI	BAKERY	FRESH	MEAT	SEAFOOD	SIDES

Repita esto para ingresar información en la página predeterminada hasta que esté satisfecho.
Edición rápida

Quick Edit (Edición rápida) le da acceso a los campos de PLU en una pantalla.

Dept #: 0: 30 Main Admin: Edición	x 0.01 lb Servicio I rápida		03:07:11 PM 12/08/10
Precio unitario	Grado	Nro. Ítem	Precio espacial
Tara	Número de acción	Texto extra	Estilo de etiqueta
Vida útil	Cantidad	Información Nutricional	Peso neto
fecha de caducidad	Tipo de precio especial	Grupo	
Seleccionar una ESC=sa	alir		

Después de escribir el número PLU, aparece esta pantalla. Seleccione la categoría con la que desea comenzar y presione **Enter**.

Cada opción hará aparecer ya sea un teclado numérico apropiado o una nueva ventana para ingresar datos.

						03:18:17 PM 12/08/10
Main Admin: Ediciór	n ráp i	Ho. Precio	unitario	-		Esc
					1.99	
Precio unitario		7	8	9	·	Precio espacial
Tara	Nť	4	5	6	Esc	Estilo de etiqueta
		1	2	3	Enter	
Vida útil		0	←	С	-	Peso neto
fecha de caducidad	+	espe	precio cial		Grupo	
Seleccionar una ESC=s	alir					

Etiquetas

El menú **Labels (Etiquetas)** permite al usuario configurar formatos o estilos de etiquetas estándar o personalizados.

Dept #: 0: 30 ×	0.01 lb Servi	cio	03:31:41 PM 12/08/10
Main Admin: Etiqueta			← Esc
Tamaño de etiqueta	5.1" 130mm	Verificar etiquetas	
Editar nombre del grupo	5.1" 130mm	Cambio de línea de caracteres	Apagar
estilos de etiquetas			
Imprimir etiqueta de prueba			
Seleccionar opciones[Ent	re=aceptar ESC=canc	elar	

Label group (Grupo de etiquetas) –lleva a un diseño de teclas que representan tamaños de etiquetas disponibles

Edit group name (Editar nombre de grupo) – permite al usuario nombrar grupos específicos de etiquetas para el propósito de recuperarlos en fechas posteriores

Label styles (Estilos de etiquetas) – función que representa formatos de etiquetas en número de estilo de etiqueta de registro de PLU

Print Test label (Imprimir etiqueta de prueba) – imprime una etiqueta del formato de etiqueta seleccionado

Verify labels (Verificar etiquetas) – imprime una secuencia de etiquetas que representan una serie de los PLU en la base de datos

Character wrap (Cambio de línea de caracteres) - alterna entre encendido y apagado

Estilos de etiquetas

Esta pantalla es específicamente para parámetros de etiquetas. Será necesario que use la barra de desplazamiento para ver todas las opciones.

IM: Receipt
r IM: Verification
IM: Run Total
John TM - Multrifact

By Weight (Por Peso) – seleccione para asignar estilos para transacciones Por peso

Prepack (Preempaque) – seleccione para asignar estilos de etiquetas para transacciones de preempaque

By Count (Por conteo) – seleccione para asignar estilos de etiquetas para transacciones Por conteo

StdPack (Empaque estándar) – seleccione para asignar estilos de etiquetas para transacciones de Paquete estándar (Empaque estándar)

Receipt (Recibo) – seleccione para asignar estilos de etiquetas y formateo específico para imprimir recibos

Verify (Verificar) – seleccione el formato de etiqueta para aplicar a impresiones Verificar etiquetas futuras

Totals (Totales) - seleccione el formato de etiqueta para aplicar a Totales de etiquetas

NF Label Format (Formato de etiqueta de información nutrimental) – seleccione el formato de etiqueta para aplicar a las **Etiquetas de información nutrimental** (se hace en la programación de información nutrimental)

Imprimir etiqueta de prueba

Este menú se usa para ver etiquetas a medida que se imprimen en el rollo de etiquetas. Esta función puede usarse para verificar exactamente cómo se verán las etiquetas en diferentes tamaños de rollos de etiquetas.

Seleccione la medida del rollo de etiquetas del rollo actual y presione Enter.

Verificar etiquetas

Para usar el menú Verify Labels (Verificar etiquetas), usted puede definir el rango de PLU o seleccionar un departamento (con el tercer campo) antes de tocar el botón Begin Printing (Iniciar impresión). Una vez que comience este proceso, puede detenerse al presionar la tecla ESC en el teclado numérico.

Configurar unidad

Al presionar el botón **Unit Setup (Configurar unidad)** aparece el siguiente diseño de botones:



Esta pantalla incluye las siguientes funciones.

Time and Date (Hora/Fecha) – seleccione para cambiar o dar formato a las configuraciones de hora y fecha de la unidad

Language (Idioma) - seleccione para cambiar los idiomas de la pantalla e impreso

Backup/Restore (Respaldar/Restaurar) – seleccione para respaldar o restaurar la información actual de la báscula

Department (Departamento) – seleccione para definir o editar las opciones de departamento

Scale Settings (Parámetros de báscula) – seleccione para cambiar varios parámetros básicos de la báscula

Communication (Comunicación) – seleccione para cambiar las configuraciones de comunicación (periféricas, Ethernet, red y componente)

Screen Calibration (Calibración de pantalla) – seleccione para calibrar las preferencias de la pantalla táctil y pantallas

Set Home Screen (Establecer pantalla de inicio) – seleccione para cambiar la pantalla con la cual se inicia la unidad

Technician (Técnico) – seleccione para ingresar a la cascada del técnico protegida con contraseña

Independiente y cliente

Aunque esta funcionalidad particular no es parte del menú **Unit Setup (Configuración de la unidad)**, es una parte principal de la configuración de la unidad Impact M. La Impact M tiene la capacidad de funcionar como unidad independiente (que se basa en los datos dentro de su memoria física) o como cliente para un sistema STEM o REM, un concentrador en red que contiene parámetros de PLU y de datos de transacción.

La configuración predeterminada de la báscula es Standalone (Independiente). Para comenzar el proceso de cambiar del modo **Standalone (Independiente)** a **Client (Cliente)**, primero ingrese en el menú principal Admin y presione el botón Unit Setup (Configuración de la unidad).



Navegue hasta Scale Settings (Configuraciones de la báscula) y luego a Database (Base de datos). Aparecerá una indicación que le permite seleccionar entre los modos Independiente y Cliente. Para el modo Cliente, toque el botón correspondiente y presione Enter. Será necesario reiniciar la báscula para que el cambio surta efecto. Una vez que reinicie la báscula, navegue hasta Unit Setup (Configuración de la Unidad) y luego a Communication (Comunicación). En la lista de opciones, haga clic en STEM server IP address (Dirección IP del servidor STEM). Ingrese la dirección IP del STEM o REM del que vendrán los datos. Si es posible, también ingrese una dirección de STEM o REM de respaldo. Si los nombres de los servidores STEM o REM principal y de respaldo están disponibles, también ingréselos. Reinicie el sistema como medida aceptable. Al encenderse, la báscula estará completamente en modo Cliente. Cuando se ingresa un PLU o se abre un campo de datos, la información se tomará del servidor STEM o REM en lugar de la memoria local. Además, cada vez que se obtiene un PLU, se almacena en un caché especial en la memoria local, cortando así el tiempo de comunicación entre las unidades (cliente y STEM) y permitiendo que se cree una base de datos de PLU comunes en caso de que ocurra falla de la transmisión del lado del STEM o REM.

Dept #: 0:	30 × 0.01 lb	Servicio	05:27:4	1 PM 12/08/10
	DRE parámetros			ESC
	ervidor de direcciones IP	172.018.054.020		
MADRE	nombre del servidor			
Copia de	e seguridad de STEM dirección IP	172.018.054.030		
Copia de	seguridad de nombre de la raíz			
Pu	erto del cliente	Fijo		
Seleccionar	opciones Entre=aceptar	ESC=cancelar		-

Una vez que se haya ingresado la información, regrese a la pantalla **Admin Main** y toque el botón **Item Database (Base de datos de artículos)**. Después de ingresar una contraseña (consulte con el administrador de la Web local), irá a esta pantalla:

Edit	Quick	Print	Report	Clear	сорҮ	conFig	quit ESC
	Master a	access Cur	rent Dept: 0	Ver: 4.2.09 D1	175013 Date: 0	19/14/10	

Si puede ver esta pantalla, usted se encuentra en la base de datos del STEM o REM y puede hacer cambios que afectarán a cada unidad conectada al STEM o REM. No haga ningún cambio a menos que el cliente se lo indique o en caso de actividades de restauración del sistema.

Fecha y hora

El menú **Time and Date (Fecha y hora)** permite formatear o ajustar la fecha y hora de la báscula. Presione la tecla **Enter** después de hacer cualquier cambio para que se apliquen.

Main	Admin: Configur fecha	ar unidad-> Ajusta	r hora y	← Esc
Aj	justar hora	05:29 PM	Separador de campo de fecha	/
Aj	ustar fecha	12/08/10	Horario de verano	Sí
Forr	nato de hora	12:MM:SS	Valor de compensación de GMT	(GMT-08:00) Paci Time (US & Canad ; Tijuana
Form	nato de fecha	MM/DD/AA	valor de compensación de DST	60

Time Format/Date Format (Formato de hora/Formato de fecha) – seleccione para formatear los parámetros de hora y fecha de la unidad. Aquí puede seleccionar parámetros que incluyen husos horarios y horarios de verano, así como seleccionar el formato de hora y fecha (por ejemplo, mes/día/año, u 11:00 pm en lugar de 23:00). El desfase del horario de verano (DST) es en minutos.

Dept #: 0:	30 x 0.01 lb Servicio	05:30:08 PM 12/08/10
Main Admin: C fecha	onficurar unidad-> Aiustar hora v Formato de fecha	Esc Esc
Ajustar hor:	MMM/DD/AA	· /
Ajustar fech	MM/DD/AA	sí
Formato de h	AA/MMM/DD	-08:00) Pacific (US & Canada) ; Tijuana
	AA/MM/DD	
Formato de fe	Ms/DD/AA	60 •
Seleccionar opcio	nes Entre=aceptar ESC=cancelar	

Set Time/Set date (Ajustar fecha/Ajustar hora) – seleccione para ajustar la hora y fecha de acuerdo con su región.



Idioma

El menú Language (Idioma) le permite alternar los idiomas de la pantalla y teclado entre inglés, francés y español. Toque para seleccionar el campo para avanzar por las opciones.

Main Admin: Cor	nfigurar unidad->	Idioma		Esc
Idioma Balanza	Españo	ы		
Idioma Visor Operador	Españo	ы		
Teclado externo	Españo	Ы		
Seleccionar opcione	s Entre=aceptar ES	C=cancelar		

Presione la tecla Enter cuando haya terminado para guardar los cambios.

Respaldar y restaurar

La función **Backup/Restore (Respaldar y restaurar)** guarda datos en un dispositivo de datos (interno, externo, controlador USB, etc.). Este mismo menú también permite restaurar desde un respaldo guardado anterior.

La función **Export Log (Exportar registro)** moverá archivos de registro al directorio \service\log para exportación.

Copy files (Copiar archivos) copia datos de una tarjeta Compact Flash a un dispositivo USB externo.

Dept #: 0: Main Admin: Conf Restore	30×0.01 lb figurar unidad-> B	Servicio ackup /		05:51:32 PM	12/08/10 Esc
Administrador acceso	Habilitar		Restaurar datos		
de copia de seguridad de datos	5				
Exportar archivos de registro					
Copia de archivos					
Seleccionar una ESC	=salir				

Backup (Respaldo) – Toque para seleccionar una categoría y luego presione el botón para cambiar entre los grupos. Presione **Enter** cuando termine de seleccionar y después presione **Backup (Respaldar)** (mover deslizador hacia abajo) para comenzar el proceso de transferencia.

Capítulo 3: Configuración Configurar unidad

Main Admin: Configu	rar unidad-> copia d atos de copia de segu	e Iridad	E	sc
Especificar los datos de configuración		Introducir nombre de paquete		
Especificar los datos de DB		Realizar copia de seguridad		
Copia de seguridad para	Local			
Introduzca el destino	\CFCard\Service			

La función **Restore (Restaurar)** permite seleccionar un archivo existente de una fuente de almacenamiento con la cual puede reparar o sobrescribir su información actual. Seleccione el archivo y siga las indicaciones.

Dept #: 0:			06:03:44 PM 12/08/10
Main Admin: C > Copia d	onfigurar unidad-> Backı de archivos	up/Restore-	Esc
Copia de	Local	Agregar a lista de servicio	Sí
Fuente archiv	70	Realizar copia	
Copiar a	Local		
Destino	\CFCard\Service		
Seleccionar una E	SC=salir		

Copy (Copiar) y **Export Log (Exportar registro)** tienen funciones opuestas, permitiéndole seleccionar su archivo y copiarlo a un lugar determinado a través de la vista del explorador estilo Windows.

Main Admin: Co Sept #: 0: Admin: Co	^{30 × 0.01 lb} nfigurar unidad- r archivos de re	^{Servicio} -> Backup/Restore- gistro	06:02:43 PM 12/08/1
Exportar registr	·o	Exportar re configu inalám	egistro de Iración Ibrica
Exportar registi inalámbrico	o		
Exportar registi del InTouch	·0		
Registro de la herramienta InTouch			



Departamento

Cuando presiona el botón **Department (Departamento)** en **Unit Setup (Configuración de la unidad)**, se le pedirá que indique el número de departamento que desea modificar. Después de tocar un número, se le preguntará si desea **Editar (Edit)** o **Borrar (Clear)** una entrada existente. Haga su elección y presione **cancel** para salir e ir a la pantalla de inicio **Admin**.

Dept #: 0:	$30 imes 0.01 \ \text{lb}$	Servicio	0	6:06:01 PM 12/08/10
Main Operador	: Seleccione el dej	partamento	L	Esc
0	1	2	з	4
5	6	7	8	9
10	11	12	13	14
15	16	17	18	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
Seleccionar uno Ei	ntre=aceptar ESC=c	ancelar		

Configuraciones de la báscula

Esc Parámetros de Seguro tratamiento Escala de modos Base de datos de gráficos acceso a PLU Permisos del Protector de Barcode settings operador pantalla COOL configuración Reacción rápida Sobreposiciones de Nutrición Logotipo de tienda transacción configuración Seleccionar una|ESC=salir

La pantalla **Scale Settings (Configuraciones de la báscula)** se usa para cambiar configuraciones básicas de uso y funcionalidad de la unidad.

Scale mode (Modo báscula) – se usa para modificar las configuraciones de las diferentes teclas dependiendo de si la báscula está en modo de servicio o preempaque (PrePack)

Operator permissions (Permisos del operador) – establece permisos para un operador de la unidad

Supervisor permissions (Permisos del supervisor) – establece permisos para el supervisor de la unidad

Transaction overrides (Anulaciones de transacciones) – selecciona los campos que pueden modificarse en la pantalla de transacción

PLU Access parameters (Parámetros de acceso a PLU) – define cómo se puede tener acceso a PLU particulares

Barcode settings (Configuraciones de códigos de barra) – selecciona el formato de código de barra de una lista disponible

COOL setup (Configuración de COOL) – activa, desactiva o modifica el etiquetado de origen en la unidad

Store logo (Logotipo de tienda) – selecciona un logotipo gráfico por número de la base de datos de la unidad

Database (Base de datos) - selecciona la base de datos que se va a usar

Screen saver (Protector de pantalla) – selecciona una serie de imágenes gráficas para mostrar como protector de pantalla de tiempo programado.

Preset reaction (Reacción predeterminada) – define la acción que realizará la báscula cuando se presione un botón predeterminado.

Modo de báscula

Scale Mode (Modo de báscula) selecciona cómo funcionará la báscula cuando se obtengan PLU y como imprimirá etiquetas. Seleccione entre los modos Service (Servicio) o PrePack (Preempaque) y establezca las actividades de impresión pertinentes en los menús correspondientes. Servicio borra el PLU después de la transacción. Preempaque retiene la información de PLU hasta que se presiona borrar, e imprimirá automáticamente una etiqueta siempre que se coloque un artículo sobre la bandeja de pesaje. Presione Enter cuando termine.



Permisos del operador

El menú **Operator Permissions (Permisos del operador)** permite habilitar e inhabilitar elementos como **Memory (Memoria)**, seguimiento de **Total** diferente, **Voids (Anulaciones)** y funciones de formateo. Presione la función para alternar entre los campos a la derecha de la función.



Seleccione sus opciones y presione Enter para guardar los cambios.

Permisos de supervisor

Similar al menú **Operator Permissions (Permisos del operador)**, **Supervisor Permissions (Permisos del supervisor)** permite a otro supervisor (los operadores normales no tienen acceso a este menú) o técnico modificar los campos y menús disponibles para los supervisores de la unidad. Alterne entre las opciones al presionar la línea correspondiente y presione **Enter** para guardar los cambios.

Anulación de transacción

Este menú selecciona los campos que pueden modificarse durante el proceso de transacción. Toque para alternar entre **YES/NO (SÍ/NO)** y presione **ENTER** para guardar los cambios.



Parámetros de acceso a PLU

Este menú configura la forma en que la báscula reacciona cuando se ingresa un número PLU.



Auto Sense (Detección automática) – la báscula obtendrá automáticamente el PLU sin necesidad de presionar la tecla Enter. Por ejemplo, si los PLU son de cuatro dígitos y Auto Sense está configurada para cuatro dígitos, cuando se presiona el cuarto dígito, el PLU se obtiene sin presionar Enter para completar la entrada.

Auto Sense Plus (Detección automática plus) – cuando Auto Sense no está inhabilitada, Auto Sense ignora automáticamente el valor que se ingresa cuando éste es el dígito a la izquierda del número PLU que se ingresa. Ejemplo 1: Si Auto Sense está inhabilitado y se ingresa 9123, se obtendrá el PLU 9123 (aunque el que usted

esté tratando de ingresar sea 91234). Ejemplo 2: Si Auto Sense Plus = 9, Auto Sense = 4, y se ingresa 91234, se obtendrá el PLU 1234; el 9 será ignorado.

Main Admin: C la escala	ionfigurar unidad Auto sentido	1-> configuración de	Esc	╻┏	sc
Auto					
Auto de ser		Inhabilitado			
Transacción		1			
es		2			
Llamada por nú		3		_	
Opciones de		-			
		4			-
Colossianos eneira					

Seleccionar opciones|Entre=aceptar|ESC=cancelar

Call by Item Number (Obtención por número de artículo) – cuando está configurado en Yes (Sí), se obtendrán registros de artículos a través del número de artículo (número UPC).

Transaction Options (Opciones de transacciones) – el siguiente menú aparecerá cuando se presione este botón.

Modo memoria imprimir etiquetas individuales	No	
Permitir fecha paquete futura	No	
EST de peso neto combinado	No	

Presione Enter cuando termine.

Configuraciones de código de barras

Este menú permite al usuario seleccionar entre varios (la cantidad total depende de la región) estilos de códigos de barras de acuerdo con el tipo de transacción. Éstos se programan en la base de datos de la unidad y, en consecuencia, todo lo que se necesita es un simple toque para cambiar de uno a otro.

Mediante Windataback, también es posible crear códigos de barras personalizados e importarlos al sistema operativo de la Impact M para usarlos en sus básculas en red.



Presione Enter cuando termine.

COOL

El menú **COOL Options (Opciones de COOL)** habilita los diferentes aspectos de COOL (etiquetado de país de origen) para imprimir en las etiquetas. Aquí es donde usted ingresa para establecer si se requieren los datos COOL integrados o si pueden anularse, y si la función de seguimiento aparecerá.



Toque para alternar y presione Enter para guardar su configuración.

Logotipo de la tienda

Seleccione el número de un gráfico de tienda que ya esté cargado en la base de datos de la unidad.

Dept#: 0:	$30 imes 0.01 \ \text{lb}$	Service			06:45:30 PM	08/26/10
Main Ad log	min: Unit setup-> S Io	ale settings->		•		Esc
None						
6:logo				->-/		
			ذير			
			-			
				19	11	
Select one	<-J = accept Esc to	cancel				

Presione Enter para seleccionar.

Protector de pantalla

Selecciona cuándo el protector de pantalla se activará así como los gráficos en particular que se mostrarán en una vista estilo presentación de diapositivas.

ept #: 0: 3		•	06:15:47 PM 12/08/
Admin: Config la escala-> Pro	urar unidad->configur otector de pantalla	ación de	Esc
Protector de pantalla	Habilitar	Imagen de la pantalla del operador-2	ScrnSaver2.bmp
Tiempo de activación (min)	5	Imagen de la pantalla del cliente	ScrnSaver 1.bmp
Tiempo de transición (min)	5		
Imagen de la pantalla del operador-1	ScrnSaver1.bmp		

Presione los botones para alternar entre los campos disponibles o seleccione una imagen de presentación de diapositivas.

Presione Enter cuando termine.

Comunicaciones

La función **Communications (Comunicaciones)** configura parámetros de red que permiten a la unidad trabajar en red con otras básculas y dispositivos.

Dept #: 0:			
Main Admin:	Configurar unidad-	-> Comunicación	Esc
Comunicacion red	es de		
Com STE	м		
Comunicación	WiFi		
Seleccionar una	ESC=salir		

Network Communications (Comunicaciones de red) – ajusta y ve configuraciones de red

STEM Communications (Comunicaciones de STEM) – ve y modifica parámetros para la red de la báscula puesto que pertenece a la báscula principal, y la sincronización de la diseminación de la información

WiFi Communications (Comunicaciones WiFi) – si la unidad está equipada con un transmisor receptor inalámbrico, este botón lleva a su menú de configuración

Comunicaciones de red

Network Communications (Comunicaciones de red) modifica los diferentes parámetros implementados actualmente.



TCP/IP – cambia el nombre y dirección IP, y habilita o inhabilita DHCP (la configuración predeterminada es **Disabled [Inhabilitado]**).

Network Parameters (Parámetros de red) – configura el Time Sync Server (Servidor de sincronización de tiempo) o el Host Communications Port (Puerto de comunicaciones de servidor) de la red.

Network Status (Estado de red) – se usa para verificar el estado en línea de otras básculas o dispositivos en la red. Presione el botón **Test Ping (Ping de prueba)**, escriba una dirección IP y presione **Enter**. Aparecerá una ventana con los resultados de la prueba.

Comunicaciones inalámbricas

Esta pantalla se usa para cambiar los parámetros inalámbricos con base en el hardware y software instalado y en preferencias de red específicas.



Calibración de la pantalla

Esta función se usa para restablecer la precisión de la pantalla. Existe un tiempo de expiración integrado en caso que se seleccione la función accidentalmente. Cuando el temporizador cuente hasta cero, la pantalla regresará a la pantalla anterior.



Para calibrar la pantalla táctil, toque el centro de los gráficos circulares a medida que aparezcan, y espere hasta que se contraigan hasta un punto pequeño y se le indique que los deje desaparecer. Para mayor precisión, use la punta de un estilógrafo.

Establecer la pantalla de inicio

DELI 03:33:56 PM 08/26/10
Preset
Thin sliced honey
ham
Thin sliced turkey
SLICED FRESH
PORK S
DELI

Seleccione la pantalla predeterminada. Toque para seleccionar la página y luego presione Enter para guardar los cambios.

Configuración de la impresora

El menú **Printer Setup (Configurar impresora)** está disponible a través de la pantalla de configuración principal.

Dept #: 0: 3	0 × 0.01 lb Servicio		06:24:47 PM 12/08/10
Main Admin: config	uración de la impresora		← Esc
Etiqueta de tamaño	5.1" 130mm	Etiqueta tomada	Habilitar
Parámetros de etiquetas		Auto-Detect Size	Inhabilitado
Impresora de velocidad	60 mm/s	formato Gráficas	Fijo
entrega de la etiqueta	Despegada		
Seleccionar opciones E	intre=aceptar ESC=cancela	r	

Esta pantalla trata específicamente de parámetros de etiquetas y calibración de los sensores de la impresora de la unidad Impact M.

Label size (Tamaño de etiqueta) – presione para seleccionar de una lista de tamaños de etiquetas disponibles

Label parameters (Parámetros de etiquetas) – esta pantalla se usa para establecer dimensiones físicas de etiquetas y para calibrar los sensores de la impresora. Vea la siguiente sección.

Printer speed (Velocidad de impresión) – presione para seleccionar de una lista de velocidades de impresión

Label Delivery (Entrega de etiquetas) - alterna entre "Despegada" y "No despegada"

Label taken (Etiqueta tomada) - alterna entre "Habilitado" e "Inhabilitado"

Auto-Size detect (Detección de tamaño automático) – alterna entre "Habilitado" e "Inhabilitado". Al habilitar el tamaño automático se hace coincidir un grupo de etiquetas con el rollo de etiquetas actual después de que la unidad lo mide al imprimir.

Graphic Format (Formato del gráfico) – esta sección es para etiquetas de rollo continuo, alternar.

Presione Enter para aceptar los cambios en los campos.

Parámetros de etiquetas

Label parameters (Parámetros de etiquetas) incluye elementos como longitud de la etiqueta, longitud del espacio entre etiquetas, desplazamiento de imagen y calibración de sensores.



Label Length (Longitud etiqueta) – permite al usuario tomar provisiones dimensionales para etiquetas que no están categorizadas en el menú Label Size (Tamaño de etiqueta). Se actualiza automáticamente o se sobrescribe a través de Measure Label (Mida etiqueta).

Gap Length (Espacio de etiquetas) – especifica el espacio, en milímetros, entre dos etiquetas.

Image Offset (Desplazamiento de imagen) – permite al usuario hacer la afinación del inicio del texto y gráficos en el rollo de etiquetas.

Longitud de salida – junto con las mediciones de etiqueta y espacio, Longitud de salida indica a la impresora qué distancia alimentar el rollo de modo que las etiquetas despegadas se recuperen fácilmente de la salida sin que caigan al piso. También asegura que todo el material impreso se muestre después del corte de las continuas.

Capítulo 3: Configuración Seguridad

Measure Label Length (Medir longitud de etiqueta) – verifica que están cargadas las etiquetas correctas en la impresora. Prepárese para recibir las etiquetas expulsadas mientras la báscula mide la longitud de las etiquetas.

Dept #: 0:	30 × 0.01 lb Ser	vicio	06:34:17 PM	12/08/10
Main Admin: Impre parámetros	esora configuración -:	> etiqueta	← E	sc
Longitud etiqueta	130.0	Medida de longitud de la etiqueta		
Largo de salida	12.5	Calibrar sensor de etiqueta		
Espacio	0.6	Calibrar la etiqueta adoptadas		
Descentramiento de la imagen	2.0			
Seleccionar opciones	Entre=aceptar ESC=can	celar		

Calibrate Gap Sensor (Calibrar sensor de espacio) – verifique que las etiquetas se carguen en la impresora y esté preparado para recibir las etiquetas expulsadas mientras el sensor es calibrado.

Calibrate Label Taken Sensor (Calibrar sensor de toma de etiquetas) – calibra el sensor frontal que se usa para detectar cuando una etiqueta aún está en la repisa de etiquetas de la impresora.

Asegúrese de presionar la tecla Enter cuando termine de hacer sus selecciones.

Seguridad

La Impact M tiene varios protocolos de seguridad integrados que el usuario puede modificar rápidamente con las tolerancias adecuadas. Mediante la pantalla **Security (Seguridad)**, se pueden agregar al sistema nuevos usuarios con diferentes permisos.

El usuario verá una indicación para iniciar sesión para ingresar en el menú.

Se recomienda **AMPLIAMENTE** que el técnico que da servicio a esta báscula cambie la contraseña y nombre de usuario. Comuníquese a su organización de servicio de Mettler Toledo si desea configurar funciones de seguridad de la báscula.



La mayor parte de la funcionalidad del menú Seguridad está dentro del primero de los dos botones. Después de hacer cualquier cambio, recuerde presionar la tecla **Enter** para guardar.

Security (Seguridad) – este campo es un interruptor que cambia entre "Enabled" (Habilitado) y "Disabled" (Inhabilitado) para la báscula. Solamente los gerentes y técnicos pueden cambiar este estado.

Los usuarios pueden hacer uso, editar o crear en cualquier nivel del sistema que sea igual o inferior al suyo propio. Por ejemplo, un técnico puede modificar cualquier cosa que puede un gerente, supervisor u operador normal, pero un supervisor sólo puede modificar su propio grupo de pantallas y cualquiera de las pantallas del operador.

Users and passwords (Usuarios y contraseñas) – Use este botón para agregar o editar los detalles específicos de varios perfiles de usuario. Hay cuatro niveles de usuario que pueden definirse:

Operador – sólo tiene acceso a pantallas de transacciones. No tiene permiso para acceso al menú de configuración cuando la seguridad está habilitada.

Supervisor – tiene acceso a menús de transacciones y configuración de bases de datos de artículos. No tiene permiso para ingresar en los parámetros significativos de pesos y medidas.

Gerente – tiene acceso a todos los menús y pantallas de clase supervisor así como a los menús de configuración de la báscula.

Técnico – tiene acceso a todas las pantallas, incluyendo los menús de configuración y calibración completos.

Usuarios y contraseñas

La información a la que se tiene acceso al presionar el botón **Users and passwords** (**Usuarios y contraseñas)** constituye más del 95% de las funciones de **Seguridad**, por lo cual se recomienda que se familiarice con ésta. El diseño básico se ve así:

Main Admin: Seguridad	d-> usuario admin	Esc
No. identificación de usuario	0	
Nombre de usuario		
Tipo de usuario	Operador	
Contraseña	*	

El menú emergente muestra las funciones **Add (Agregar)**, **Modify (Modificar)** y **Delete (Eliminar)**. Si necesita ingresar a un nuevo empleado o usuario de báscula en el sistema, presione el botón Agregar para ver el siguiente menú:

Capítulo 3: Configuración Seguridad

Dept #: 0:	30×0.01 lb	Servicio	07:08:12 PM 12/08/10
Main Admin: Se	eguridad-> usuari	o admin	Esc
Agregar usuari	io		
Modificar usuar	io		
Eliminar usuari	o		
Seleccionar una ES	SC=salir		

Una vez ahí, necesita ingresar un número de identificación, un nombre de usuario y un número de contraseña. Estos deberán ser campos únicos para no confundir a ninguna persona. Finalmente, seleccionará el nivel de acceso: operador, técnico o supervisor, y presione **Enter** cuando termine.

Los operadores no tienen acceso a los menús de configuración (no se requiere contraseña, obviamente)

Los supervisores no pueden crear ni editar los permisos de un técnico, sino solamente los de otros supervisores y operadores. Protección con contraseña (las contraseñas deben tener de 2 a 9 caracteres)

Los gerentes pueden crear y editar permisos para todos los técnicos. Protección con contraseña.

Los técnicos pueden modificar los permisos de todos los demás. Protección con contraseña.

Seguridad

El botón Seguridad es un alternante simple para activar y desactivar los parámetros de seguridad establecidos en la cascada Usuarios. Para permitir acceso completo a todos los usuarios, cambie este campo a **Disabled (Inhabilitado)**.

Estado del sistema

El menú **System Status (Estado del sistema)** se usa para determinar información de la versión, establecer la amplitud de la función **Log (Registro)** y ver datos ingresados existentes.

Dept #: 0:			
Main Admin	: El estado del sister	na	Esc
Informació sistema	n del		
Ver regist	то		
Nivel de reç	jistro		
Seleccionar op	ciones Entre=aceptar	ESC=cancelar	

System information (Información del sistema) – presenta una lista de versiones y direcciones actuales del sistema

View logs (Ver registros) – diseño que proporciona al usuario acceso a las diferentes listas de registros

Log level (Nivel de registro) – permite al usuario elegir entre "Level 1" (Nivel 1) "Level 2" (Nivel 2) y "Level 3" (Nivel 3) en relación a la amplitud de la función del registro

Información del sistema

La ventana **System Information (Información del sistema)** es una pantalla de sólo lectura que muestra varias versiones y direcciones de la unidad.

Main sistema		Es	C	
Application			•	
Version	: ¥0.0.10 64069799			
Build date	: Nov 19 2010,16:59:21			
Service Application				
Version	: V0.0.10 64069802			
Build date	: Nov 19 2010,13:03:11			
InTouch config application	: ¥2.0.0			
Wifi config application	: V2.0.0			
Scale version	: LZ20-0-0108			
Printer firmware	: F174122R0821			
Customer display firmware	: 22014673 0309			
IP address	: 172.018.055.018			
MAC address	: 00-e0-7c-f3-f9-8c			
Scale name	: WindowsCE			
PLU records	: 2378			
ET records	: 690			
			-	

Como muestra esta toma, se almacenan elementos como cantidad de registros PLU, TE y de información nutrimental junto con contenido que el usuario puede editar (dentro de otros menús) como nombres de báscula y direcciones IP.

Ver registro

Esta sección permite ver los datos registrados. Toque **Event** o **Error**, edite los parámetros del filtro y presione **Display Log (Mostrar registro)**.

Dept #: 0: 3			
Main Admin: Estad	o del sistema-> V	er los registros	Esc
Registro de evento			or 1
Registro de errores			
Registro del InTouch			
	2		
Seleccionar una ESC=	salir		

View Event Log (Ver registro de eventos) – este menú muestra una lista extensa de acciones realizadas para modificar parámetros de la báscula. Todo desde tiempos de inicio y fin hasta cuándo se modificaron modos de presentación de PLU específicos pueden mostrarse aquí, asumiendo que usted tiene el Log Level (Nivel de registro) configurado lo suficientemente alto. Esta lista desplazable puede filtrarse por fecha o tipo de evento específico.

View Error Log (Ver registro de errores) – muestra cualquier error que haya ocurrido dentro del periodo de tiempo seleccionado.

Calibration and Configuration Counter (Contador de calibración y configuración) – estos campos de sólo lectura representan lo siguiente:

Calibration Counter (Contador de calibración) – representa la cantidad de veces que se ha calibrado la celda de carga.

Configuration Counter (Contador de configuración) – muestra el número total de veces que se ha realizado una edición de parámetros de pesos y medidas por parte de un técnico.

Nivel de registro

La cascada **Log Level (Nivel de registro)** permite al usuario seleccionar qué tan amplia es la función de registro.

sistema	1				-
		Estado de	el sistema		
Ver registi		Nivel de	registro		
livel de regi	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Cancelar	
Nivel de regi		Seleccio	inar uno		

Simplemente toque un nivel de registro y presione la tecla Enter.

Marquesina

La función **Marquee (Marquesina)** permite modificar rápidamente mensajes que usted y los clientes ven.

Dept #: 0: Main Admin: Marq	30 x 0.01 lb juesina		+	07:20:34 PM 12/08/10
Configuración				
Mostrar hora (seg)) 15			
Importar imagen				
Seleccionar opciones	Entre=aceptar ES	C=cancelar		

Setup (Configurar) – edita los gráficos que aparecerán en la marquesina así como su orden

Display time (Tiempo para mostrar) – establece la duración, en segundos, en la que las imágenes de la marquesina se mostrarán antes de cambiar

Import image (Importar imagen) - importa un gráfico nuevo de una fuente externa

Configurar e importar imagen

Las pantallas Setup (Configurar) e Import Image (Importar imagen) permiten crear funciones gráficas de marquesina.

Setup (Configurar) requiere la selección de archivos para explorar y el orden en el que aparecerán en la pantalla del cliente.

Dept #: 0:	30 × 0.01 lb Servicio Jesina-> imágenes Impor	tar	07:21:19 PM 12/08/10
Copia de	Local	Agregar a lista de servicio	No
Fuente archivo		Realizar copia	
	Imágenes marquesina		
	\CFCard\ImpactImaç		
Seleccionar una ESC=	salir		

El menú **Import Image (Importar imagen)** permite agregar nuevos gráficos e imágenes a la base de datos de la Impact M.

Las imágenes importadas **DEBEN CUMPLIR** los siguientes requisitos para mostrarse correctamente en la pantalla de la Impact M:

- Formato de archivo .BMP. Ayuda a abrir y volver a guardar éstos en Microsoft Paint antes de importarlos, ya que muchos programas usan algoritmos de compresión que el software de la Impact M no decodifica correctamente.
- Blanco y negro. Los archivos deben convertirse en blanco y negro o escala de grises o de lo contrario no se mostrarán correctamente.
- Las dimensiones son de 240 píxeles de ancho por 189 píxeles de alto.

4

Etiquetas

Instalación de etiquetas

NOTA: En la impresora se encuentra un diagrama de instalación de etiquetas para referencia rápida.

NOTA: Cuando cambie un rollo de etiquetas, siempre trate de identificar acumulaciones de material. Vea en el Capítulo 5 las instrucciones de limpieza. La siguiente sección describe el proceso de instalación de etiquetas en la impresora térmica Impact M.

Comience presionando la pestaña de apertura para abrir la puerta de la impresora.



Retire la impresora mediante la pestaña verde que está en la impresora.



Desbloquee y levante la aldabilla para desbloquear y elevar la cabeza de impresión.





Instale el rollo de etiquetas en el carrete y quite aproximadamente 15 cm de etiquetas del revestimiento protector. Pase las etiquetas por debajo de las guías y de la cabeza de impresión como se muestra aquí.



Dé vuelta al revestimiento hacia atrás y diríjalo por debajo de la guía inferior.



Empuje con cuidado la perilla verde para bloquear el revestimiento y enseguida gire el rodillo hacia la derecha para reducir la holgura del revestimiento.



NOTA: ¡La perilla verde no sale totalmente! No ejerza demasiada fuerza para sacar la perilla verde. Si usa fuerza excesiva para presionar la perilla se pueden romper las pestañas de bloqueo de la perilla verde.

NOTA: Retire siempre todo el revestimiento del rodillo de captación antes de instalar un nuevo rollo y de presionar la perilla hacia su lugar. Gire manualmente el rodillo de captación para tensar el revestimiento. Presione la aldabilla de la cabeza de impresión hasta que se bloquee.



Cuando la impresora tenga las etiquetas instaladas correctamente, como se muestra, empuje la impresora nuevamente hacia su lugar y cierre la puerta.

Requerimientos de etiquetas

El propósito de esta sección es especificar los requerimientos de las etiquetas térmicas que se usan en la báscula para ventas e impresoras térmicas de preempaque de Mettler Toledo.

Este documento incluye requerimientos de dimensiones para etiquetas y rollos de etiquetas, así como requerimientos generales para papel de etiquetas, revestimientos térmicos, tintas de pre-impresión y adhesivos. Es necesario usar materiales y diseños de etiquetas que cumplan con estos requerimientos para asegurar el funcionamiento de las impresoras en conformidad con sus especificaciones de funcionamiento respectivas y el rendimiento satisfactorio de las etiquetas en el ambiente del usuario final. Las etiquetas que no cumplan con todos los requerimientos mencionados en este documento pueden funcionar con limitaciones, pero el cliente necesitaría probarlas para asegurar su funcionamiento adecuado en su aplicación particular. Esta especificación no cubre software especificado por el cliente (COD).

Papel para etiquetas

DESCRIPCIÓN, ETIQUETA DE PRECIO: Color blanco de primera calidad, imagen negra, con revestimiento protector

DESCRIPCIÓN, ETIQUETA DAYGLO: Fluorescente roja anaranjada, imagen negra, con revestimiento protector

PESO: 72 ± 7 gramos/metro cuadrado

GROSOR: 82 \pm 14 μ de metro (0.0032 pulgadas)

Temperatura de activación

- ESTÁNDAR: Inicial 74 °C (165 °F); óptima 83 °C (181 °F)
- ALTA VELOCIDAD: Inicial 66 °C (151 °F); óptima 77 °C (170 °F), para la mayor velocidad de impresión
- CAJA CALIENTE: Inicial 83 °C (181 °F); óptima 91 °C (195 °F), para uso en alimentos que se mantienen calientes

LISURA DE LA SUPERFICIE: La superficie del papel recubierto terminado debe ser lisa para evitar falla prematura de la cabeza de impresión. La lisura debe ser de 40 unidades Sheffield o más lisa.

CONTENIDO DE IONES: Los iones como sodio (Na) y cloro (CI) pueden causar falla prematura del revestimiento de vidrio de la cabeza de impresión térmica. Se debe usar papel fabricado específicamente para impresión térmica con bajo contenido de iones.

DURACIÓN EN ALMACENAMIENTO: 18 meses mínimo cuando se almacenan con una humedad relativa menor del 85% y a menos de 35 °C (95 °F).

Adhesivo

Permanente sensible a la presión; grosor nominal de 10 μ de metro (0.0004 pulgadas).

La etiqueta debe adherirse al producto con una temperatura de la superficie de -15 °C (5 °F) como mínimo.

La fuerza de adhesión debe ser permanente en un rango de temperatura de 2 a 35 °C (35 a 95 °F).

Revestimiento de desprendimiento

DESCRIPCIÓN: Papel Kraft supercalandrado semiblanqueado con revestimiento de desprendimiento de silicona.

PESO BASE: 68 ± 3 gramos/metro cuadrado.

GROSOR: 67 \pm 7 μ de metro (0.0026 pulgadas).

Grosor total de la etiqueta (ETIQUETA + ADHESIVO + REVESTIMIENTO)

 $159 \pm 17 \mu$ de metro (0.0056 a 0.0069 pulgadas).

Transmisión de luz para funcionamiento del sensor de espacio

(Vea la definición de densidad óptica)

La transmisión de luz a una longitud de onda de 800 a 900 NM a través del revestimiento **SOLAMENTE** debe ser de por lo menos tres (3) veces la transmisión a través del revestimiento y la etiqueta juntos. Esto significa que la densidad de transmisión óptica del revestimiento debe ser por lo menos 0.48 menos que la del revestimiento y etiqueta juntos.

La transmisión de luz a una longitud de onda de 800 a 900 NM a través del revestimiento y etiqueta juntos debe ser por lo menos 2% de la luz incidente. Esto corresponde a una densidad óptica de 1.7.

Desprendimiento de etiquetas

Las etiquetas deben desprenderse del revestimiento dentro de un rango de temperatura de 2 °C (26 °F) a una humedad relativa de 50% a 43 °C (110 °F) a una humedad relativa de 85%.

Requisitos del rollo de etiquetas acabado

Centro y método de fijación de las etiquetas

El rollo de etiquetas **no** debe estar permanentemente fijo al centro del cartón. El revestimiento debe separarse perfectamente del centro con una tangente de tracción de 1.0 libra como se muestra en la Figura 1. No debe quedar ningún rastro de material del centro, cinta o adhesivo en la etiqueta después de la separación. El material, especialmente el adhesivo derretido por calor, que quede en la etiqueta puede dañar la cabeza de impresión.



Guía del usuario de Impact M Requerimientos de etiquetas

FIGURA 2



Troquelado

El troquelado de las etiquetas no debe perforar el revestimiento de desprendimiento.

Corte longitudinal

El revestimiento de desprendimiento debe ser cortado en forma longitudinal de manera limpia y estar libre de esquirlas y polvo en el borde después del uso de aspiración o algún proceso igualmente efectivo.

Enrollado

Las etiquetas deben enrollarse con la cara hacia fuera como se muestra en la Figura 2. El rollo instalado debe limpiarse para que quede libre de polvo de papel y partículas sueltas mediante aspiración u otro proceso igualmente eficaz.

Curvas de las etiquetas

Las etiquetas sin el revestimiento no deben curvarse más de 0.20 pulgadas como se especifica en la siguiente figura.



Empalme

Cada rollo puede contener un empalme en el lado opuesto a las etiquetas del revestimiento de cinta de un grosor máximo de 0.002 pulgadas como se muestra a continuación.



Requisitos dimensionales de la etiqueta y rollo terminados



No.			Impact S	
	Descripción	Rango	3"	
			Pulgadas	mm
A	Ancho del	Máximo	3.346	85
	revestimiento	Mínimo	1.575	40
В	Diámetro del rollo	Máximo	6.0	152
С	Diámetro interno del centro	Mínimo	1.56	40
D	Ancho de la etiqueta	Máximo	2.635	66.9
D		Mínimo	2.615	66.4
E	Ancho del espacio	Mínimo/Máximo	0.125 +/01 pulgadas	
F	Longitud de la etiqueta	Máximo	7.0	177.8
		Mínimo	0.9	23
G	Ancho de impresión efectivo	Mínimo	2.835	72
Н	Desplazamiento del lado izquierdo	Mínimo	0.157	4



Dimensiones típicas – Rollo de etiquetas de 3"


Etiquetas preimpresas

Para asegurar un funcionamiento sin problemas del sensor de espacio de la impresora, y para obtener una vida útil normal de la cabeza de impresión, no se deberá utilizar pre-impresión sobre la etiqueta en el trayecto del sensor de espacio o en áreas que serán impresas por la impresora de la báscula. Vea la Figura 7. Sin embargo, como muchos clientes utilizan generalmente la pre-impresión, se deben seguir estas indicaciones:

1. Las tintas para pre-impresión deben ser formuladas especialmente para usarse en impresoras térmicas. Si no se usan las tintas correctas pueden adherirse a la cabeza de impresión. Esta acumulación de tinta en la cabeza de impresión interferirá con la transferencia de la cabeza hacia el papel y causará que se quemen los elementos de impresión. Otro problema con las tintas no formuladas para impresión térmica es que pueden contener químicos que hacen que el recubrimiento de cristal se fragmente y se desprenda de la cabeza de impresión, provocando falla de impresión en las áreas fragmentadas.

2. Si se usa tinta negra en la pre-impresión en el trayecto del sensor de espacio mostrado en la Figura 7, se tendrá que imprimir una franja negra densa en la parte posterior del revestimiento, como se muestra en la Figura 8, para evitar que el sensor de espacio sea afectado por la pre-impresión negra. (Otros colores que no sean el negro podrían también significar un problema y el cliente deberá probarlos). La franja negra debe tener espacios que correspondan a los espacios de la etiqueta. La franja negra en el revestimiento debe tener una densidad óptica de transmisión mínima de 2.3 y debe ser uniforme. (Vea Densidad óptica, página 8). Además, el circuito del sensor de espacio necesitará ajustarse para que funcione con la franja negra como se explicó en el manual de servicio del producto. Este ajuste deberá verificarse siempre que se cargue papel de etiquetas, por ejemplo cuando se obtengan etiquetas de un nuevo proveedor.

3. Si no puede lograrse una densidad óptica de por lo menos 2.3 en la franja negra en la parte posterior del revestimiento, el ancho del revestimiento deberá aumentarse (como se muestra en la Figura 9) de manera que la etiqueta preimpresa no quede en el trayecto del sensor de espacio. Para la Impact S, el trayecto del sensor en el centro de la etiqueta debe estar libre de pre-impresión negra.



FIGURA 9

Etiquetas con formas especiales

Las etiquetas con formas que no sean rectangulares causarán errores en la detección del espacio si la dimensión del espacio (en el trayecto del sensor de espacio) está fuera de los límites dados en este documento, o si el borde de la figura de la etiqueta invade hacia dentro y fuera el trayecto del sensor como se muestra más adelante. Para estos casos la franja negra tendrá que imprimirse en la parte posterior del revestimiento como se mostró anteriormente. Se necesitarán pruebas para determinar si la franja será adecuada o si se necesitará ancho adicional del revestimiento. El método seguro consiste en usar la configuración de la franja negra mostrada anteriormente en todas las etiquetas con figuras irregulares.

Ejemplos de etiquetas con formas irregulares que requieren la franja negra para medición óptica.



Densidades ópticas

Definición de densidad de transmisión óptica

La densidad de transmisión óptica se define como sigue:

Densidad óptica = \log_{10} (luz incidente / luz transmitida) = \log_{10} (100 / % de transmisión de luz)

La densidad de transmisión óptica puede medirse con un densímetro de transmisión que cumpla con las normas ANSI. Los modelos Macbeth TD903 y TD932 son ejemplos de densímetros.

Densidad óptica para transmisión de luz del $100\% = \log_{10} (100/100) = \log_{10} (1) = 0$

Densidad óptica para transmisión de luz del $0.1\% = \log_{10} (100/0.1) = \log_{10} (1000) = 3$

Densidad óptica de la etiqueta y revestimiento

Si el papel del revestimiento transmite el 2% de la luz que incide sobre él, la densidad óptica es $\log_{10} (100/2) = 1.7$

Si la luz transmitida a través del revestimiento es 3 veces la luz transmitida a través del revestimiento y la etiqueta, las densidades ópticas relativas son:

$= \log_{10} (100 / X)$
= log ₁₀ (100 / 3X)
$= \log_{10} (0.3333X)$
$= \log_{10} 0.3333 + \log_{10} (X)$
$= \log_{10}(X) - 0.48$

Por lo tanto, si el revestimiento debe transmitir 3 veces la luz que transmiten el revestimiento y la etiqueta, la densidad óptica de transmisión del revestimiento debe ser 0.48 menos que la densidad óptica de transmisión del revestimiento y la etiqueta.

Densidad óptica de la franja negra

Si sólo se transmite el 0.5 % de la luz incidente a través de la franja negra, la densidad óptica es:

 $\log_{10} (100 / 0.5) = \log_{10} (200) = 2.3$

El propósito de especificar una densidad óptica de transmisión de por lo menos 2.3 para la franja negra impresa en la parte posterior de la etiqueta es minimizar cualquier variación en la transmisión de luz como resultado de la pre-impresión negra en frente de la etiqueta. Esta variación debida a pre-impresión negra puede hacer que el sensor de espacio dé errores de detección de espacio.



Para sus notas

5

Mantenimiento

Limpieza de la unidad



- Presione la pestaña de apertura para abrir la puerta de la impresora.
- Desconecte la corriente eléctrica.
- No use solventes o limpiadores comerciales en la unidad. Éstos pueden dañar las superficies o la pantalla sensible al tacto.
- No aplique rocío directamente sobre la unidad ni en su interior.



- Pantalla táctil y pantalla para el cliente: Limpie la pantalla del operador y la pantalla para clientes únicamente con una tela suave humedecida en agua y detergente suave. No la raspe con objetos cortantes.
- Tapas y bandeja: Limpie con una tela suave humedecida con limpiador suave o detergente y agua.

Limpieza de la impresora

Limpie la cabeza de impresión siempre que observe que la calidad de impresión se ha degradado.

Deslice la impresora hacia fuera, levante la cabeza de impresión y limpie la cabeza de impresión en el lugar donde hace contacto con las etiquetas en la parte inferior con la pluma limpiadora o alcohol y un aplicador de algodón para eliminar cualquier residuo de etiqueta o pegamento.

ADVERTENCIA

No use objetos metálicos o cortantes para raspar la cabeza de impresión. Esto puede causar daños considerables.

Levante la aldabilla para desbloquear y elevar la cabeza de impresión.



Use la pluma de limpieza para limpiar pegamento o residuos del área de la franja negra de la cabeza de impresión. También puede usarse un aplicador de algodón y alcohol en lugar de la pluma de limpieza.



Use la pluma de limpieza para frotar cualquier superficie con tierra dentro de la caja.

Capítulo 5: Mantenimiento Limpieza de la impresora

Cuando lleve a cabo mantenimiento regular, o cuando cambie un rollo de etiquetas, revise si hay acumulación de restos en el **rodillo de la impresora,** ubicado debajo de la franja de corte.



Cuando se saca la impresora y antes de instalar el nuevo rollo de etiquetas, gire las etiquetas. Después use la **pluma de limpieza** para eliminar la acumulación.

Si se han acumulado suciedad y polvo en la porción de goma del rodillo de impresión, ésta también puede limpiarse con alcohol y un aplicador de algodón.

Nuevamente use el botón **Avanz etiq** para girar el rodillo, y límpielo con un aplicador de algodón humedecido en alcohol. Gire el rodillo nuevamente y repita el procedimiento anterior hasta que quede limpio.



ADVERTENCIA

POR SEGURIDAD: NO toque con los dedos los rodillos cuando están en movimiento.



Para sus notas

6

Apéndice

Índice geográfico

El controlador de la báscula puede compensar las variaciones causadas por las fuerzas gravitacionales. El índice geográfico para el lugar donde se calibra la báscula se programa en la fábrica dentro del controlador de la báscula. Cuando la báscula se lleva a un nuevo lugar, el índice geográfico para el nuevo lugar debe asignarse en la configuración de la báscula. Use la siguiente tabla para determinar el índice geográfico para un lugar.

	Altura sobre el nivel del mar en metros										
	0	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250
Latitud norte y sur	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250	3575
en grados y minutos	Altura sobre el nivel del mar en pies										
	0	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660
	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660	11730
0° 0′ —5° 46′	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0
5° 46′ — 9° 52′	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
9° 52′ — 12° 44′	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
12° 44′ — 15° 6′	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1
15° 6′ — 17° 10′	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2
17° 10′ — 19° 2′	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2
19° 2′ — 20° 45′	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3
20° 45′ — 22° 22′	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3
22° 22′ — 23° 54′	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	3
23° 54′ — 25° 21′	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
25° 21′ — 26° 45′	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5
26° 45′ — 28° 6′	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5
28° 6′ — 29° 25′	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6
29° 25′ — 30° 41′	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6
30° 41′ — 31° 56′	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7
31° 56′ — 33° 9′	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7
33° 9′ — 34° 21′	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8
34° 21′ — 35° 31′	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8
35° 31′ — 36° 41′	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9
36° 41′ — 37° 50′	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9
37° 50′ — 38° 58′	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10
38° 58′ — 40° 5′	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
40° 5′ — 41° 12′	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
41° 12′ — 42° 19′	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
42° 19′ — 43° 26′	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12
43° 26′ — 44° 32′	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12
44° 32′ — 45° 38′	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13
45° 38′ — 46° 45′	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13
46° 45′ — 47° 51′	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14
47° 51′ — 48° 58′	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14
48° 58′ — 50° 6′	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15

	Altura sobre el nivel del mar en metros										
Latitud norte	0	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250
	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250	3575
y sur ch gruuos		Altura sobre el nivel del mar en pies									
y minutos	0	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660
	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660	11730
50° 6′ — 51° 13′	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
51° 13′ — 52° 22′	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
52° 22′ — 53° 31′	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16
53° 31′ — 54° 41′	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17
54° 41′ — 55° 52′	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
55° 52′ — 57° 4′	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18
57° 4′ — 58° 17′	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18
58° 17′ — 59° 32′	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19
59° 32′ — 60° 49′	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19
60° 49′ — 62° 9′	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20
62° 9′ — 63° 30′	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20
63° 30′ — 64° 55′	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21
64° 55′ — 66° 24′	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21
66° 24′ — 67° 57′	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22
67° 57′ — 69° 35′	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22
69° 35′ — 71° 21′	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23
71° 21′ — 73° 16′	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23
73° 16′ — 75° 24′	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24
75° 24′ — 77° 52′	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24
77° 52′ — 80° 56′	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25
80° 56′ — 85° 45′	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25
85° 45′ — 90° 00′	31	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26

Valores predeterminados de monedas por país

Daíe	Símbolo	Formato	Separador	Separador	
ruis	31110010	de total \$	de centavos	de centavos	
Argentina	\$	5.2	,	coma	
Belice	BZ\$	5.2		punto	
Bolivia	\$b	5.2	,	coma	
Brasil	R\$	5.2		punto	
Canadá inglés	\$	5.2		punto	
Canadá francés	\$	5.2	,	coma	
Caribe	\$	5.2		punto	
Chile	\$	5.2	,	coma	
Colombia	\$	5.2	,	coma	
Costa Rica	Ø	5.2	,	coma	
República Dominicana	RD\$	5.2		punto	
Ecuador	\$	5.2	,	coma	
El Salvador	\$	5.2		punto	
Guatemala	Q	5.2		punto	
Honduras	L.	5.2		punto	
Jamaica	J\$	5.2		punto	
México	\$	5.2		punto	
Nicaragua	C\$	5.2		punto	
Panamá	B/.	5.2		punto	
Paraguay	Gs	5.2	,	coma	
Perú	S/.	5.2		punto	
Puerto Rico	\$	5.2		punto	
Trinidad y Tobago	TT\$	5.2		punto	
Uruguay	\$U	5.2	,	coma	
Islas Vírgenes de	¢	5.2		nunto	
Estados Unidos	Ş	U.Z	•	punio	
Estados Unidos	\$	5.2		punto	
Venezuela	Bs	5.2	,	coma	

Horarios de países

País	Formato predeterminado	Formato de hora	Fecha de presentación predeterminada	Fecha de impresión predeterminada
Argentina	24 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Belice	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Bolivia	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Brasil	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Canadá inglés	24 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Canadá francés	24 hr	hh:mm:ss	AA/MM/DD	AAAA/MM/DD
Caribe	12 hr	hh:mm:ss	MM/DD/AA	MM/DD/AAAA
Chile	24 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Colombia	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Costa Rica	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
República Dominicana	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Ecuador	24 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
El Salvador	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Guatemala	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Honduras	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Jamaica	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
México	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Nicaragua	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Panamá	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Paraguay	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Perú	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Puerto Rico	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Trinidad y Tobago	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Uruguay	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
Islas Vírgenes de Estados Unidos	12 hr	hh:mm:ss	MM/DD/AA	MM/DD/AAAA
Estados Unidos	12 hr	hh:mm:ss	MM/DD/AA	MM/DD/AAAA
Venezuela	12 hr	hh:mm:ss	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA

Valores diversos de países

País	Peso de venta predeterminado	Precisión	ldioma primario
Argentina	kg	Simple	ESP
Belice	kg	Simple	IN
Bolivia	kg	Simple	ESP
Canadá inglés	kg	Simple	IN
Canadá francés	kg	Múltiple	FR
Caribe	kg	Simple	IN
Chile	kg	Simple	ESP
Colombia	kg	Simple	ESP
Costa Rica	kg	Simple	ESP
República Dominicana	lb	Simple	ESP
Ecuador	kg	Simple	ESP
El Salvador	lb	Simple	ESP
Guatemala	lb	Simple	ESP
Honduras	lb	Simple	ESP
Jamaica	kg	Simple	IN
México	kg	Simple	ESP
Nicaragua	kg	Simple	ESP
Panamá	kg	Simple	ESP
Paraguay	kg	Simple	ESP
Perú	kg	Simple	ESP
Puerto Rico	lb	Simple	ESP
Trinidad y Tobago	kg	Simple	IN
Uruguay	kg	Simple	ESP
Islas Vírgenes de Estados Unidos	lb	Simple	IN
Estados Unidos	lb	Simple	IN
Venezuela	kg	Simple	ESP





METTLER TOLEDO Service

CE



Certificación del Sistema de Control de Calidad. Desarrollo, producción y auditorías de acuerdo con ISO9001. Sistema de gestión ambiental de acuerdo con ISO14001.

Servicio mundial. Nuestra amplia red de servicio, entre las mejores del mundo, asegura la máxima disposición y vida útil de nuestros productos.

Conformité Européene. Esta etiqueta es garantía de que nuestros productos están en conformidad con las normas más recientes.

En Internet. Usted puede encontrar información importante rápida y fácilmente acerca de nuestros productos y servicios, así como de nuestra compañía, en http://www.mt.com/support

METTLER TOLEDO 1900 Polaris Parkway Columbus, Ohio 43240 www.mt.com

METTLER TOLEDO[®] e Impact M[®] son marcas comerciales registradas de Mettler-Toledo, LLC ©2012 Mettler-Toledo, LLC



64084636