

Ratón óptico inalámbrico Dynex

DX-WLMSE

GUÍA DEL USUARIO

Dynex DX-WLMSE Ratón óptico inalámbrico

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad	2
Requisitos de sistema	2
Contenido del paquete	3
Características	3
Preparación del ratón	4
Uso de Mouse Suite	4
Avisos legales	15
Garantía limitada de un año	17

Instrucciones importantes de seguridad

- Las pilas pueden explotar o presentar fugas si no se recargan adecuadamente, se insertan mal, se tiran al fuego o si se mezclan con pilas usadas o de diferente tipo.
- Existe el riesgo de explosión si una pila se reemplaza incorrectamente.
- Deseche las pilas usadas de acuerdo con los reglamentos locales.

Requisitos de sistema

- Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, o Windows 7
- Un puerto de USB disponible
- Unidad de CD o DVD

Contenido del paquete

Este paquete contiene los siguientes artículos:

- Ratón óptico inalámbrico
- Receptor de USB inalámbrico
- CD del controlador del ratón
- Pilas AAA (2)
- Cable de extensión
- Guía de instalación rápida

Características

La rueda de desplazamiento e inclinación está diseñada para navegar en cuatro direcciones. Puede ver documentos enteros girando la rueda de desplazamiento arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.





Preparación del ratón

Para preparar el ratón:

• Inserte el CD suministrado en la unidad de discos de su computadora y siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador.

Instalación de las pilas

Para instalar las pilas:

- 1 Abra la cubierta de las pilas.
- 2 Instale las pilas AAA.
- 3 Cierre la cubierta de la pila y deslice el botón de encendido a la posición ON (Activado).

Ahorro de energía

Para extender la vida útil de las pilas, puede desactivar el ratón deslizando el botón de encendido del ratón a la posición **OFF** (Desactivado).

Conexión de su ratón

Para preparar el ratón:

• Enchufe el receptor USB en el puerto USB de su computadora. Su ratón óptico inalámbrico está listo para ser usado.

Uso de Mouse Suite

Entendimiento de los iconos de Mouse Suite



Acceso a Mouse Suite



Para tener acceso a Mouse Suite:

 Haga doble clic en el icono de ratón en la bandeja del sistema o haga clic con el botón secundario para ver el menú de contexto y haga clic en Adjust Mouse Properties (Ajustar propiedades del ratón).

O, si el icono del ratón no está en la bandeja del sistema, haga clic en **Start** (Inicio), **Settings** (Configuración), **Control Panel** (Panel de control) y finalmente en **Dynex Mouse** (Ratón Dynex).

Acerca del cuadro de diálogo de Mouse Suite

El cuadro de diálogo principal está divido en seis fichas. Haga clic en la ficha para ver los ajustes relacionados.

Bajo cada ficha hay tres botones comunes:

- Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar sus ajustes para cerrar el cuadro de diálogo.
- Haga clic en **Cancel** (Cancelar) para salir del cuadro de diálogo sin guardar.
- Haga clic en **Apply** (Aplicar) para que sus cambios tomen efecto sin cerrar el cuadro de diálogo.

Configuración de los botones del ratón

Haga clic en la ficha Buttons (Botones) para ver una imagen de su ratón y una descripción de las funciones de los botones.

Para asignar funciones a los botones:

- 1 Abra el menú junto al botón que desea personalizar en la pantalla de la introducción de los botones.
- 2 Seleccione la función que desea asignar al botón de la lista.
- 3 Haga clic en Apply (Aplicar) para comenzar a usar esta función o en Cancel (Cancelar) para salir de Mouse Suite sin hacer los cambios. O, haga clic en el menú Button (Botón). Seleccione el botón que desea personalizar de la lista.
- **4** Haga clic en el menú **Function** (Función). Seleccione la función que desea asignar al botón de la lista.
- 5 Haga clic en **Apply** (Aplicar) para comenzar a usar esta función o en **Cancel** (Cancelar) para salir de Mouse Suite sin hacer los cambios.



Configuración de HyperGrid

La función HyperGrid, cuando se asigna a uno de los botones en su ratón, abre un menú con acceso fácil a nueve de las funciones más comúnmente usadas.

Para configurar HyperGrid:

- 1 Mantenga presionado el botón para abrir el menú.
- 2 Mueva el puntero a la función que necesita usar y suelte el botón del ratón para seleccionar.
- 3 Presione nuevamente el botón para salir de la función seleccionada.



A	Minimizar la ventana activa
В	Maximizar la ventana activa
C	Cerrar la ventana activa
D	Desplazamiento vertical
E	Cambiar el tamaño de la ventana activa
F	Desplazamiento horizontal
G	Abrir el menú de Inicio
Н	Hace activa la siguiente ventana

Asignación de Hyperlink

La función Hyperlink, cuando se asigna a uno de los botones en su ratón, abre un programa determinado.

Para asignar Hyperlink

- 1 Haga clic en **Settings** (Configuración).
- 2 Ingrese o busque el programa que desea abrir. Agregue una descripción si gusta.
- 3 Haga clic en OK (Aceptar) y luego en Apply (Aplicar).

lyperLink		
Please enter the path of the	e program you want to sh	nortcut to.
C:\Desktop\mp3.exe	•	Browse
Description:		
MP3 Player		
	ОК	Cancel

Cuando haga clic en el botón asignado, se abra el programa que especificó.

Asignación de la función del ampliador

El ampliador (Magnifier) es una función única de su ratón. Le permite ampliar un área especifica de la pantalla para ver detalles de más cerca.

Para asignar la función del ampliador

- 1 Marque la casilla de verificación **Magnifier** (Ampliador).
- 2 Asigne Magnifier (Ampliador) a uno de los botones.
- 3 Haga clic en Apply (Aplicar) para que sus cambios tomen efecto.

Reducción de la velocidad de doble clic

Muchos elementos en Windows requieren que haga clic dos veces en el botón izquierdo del ratón en sucesión rápida para que se activen. A esto se le llama hacer "doble clic". Si experimenta dificultad haciendo doble clic en elementos, el tiempo entre clics puede ser demasiado corto.

Para reducir la velocidad de doble clic

- 1 Haga clic en la ficha Double-Click (Doble clic) para configurar el retraso entre clics.
- 2 Haga doble clic en el icono en el área de prueba. Si el icono no se anima, necesitará reducir la velocidad de doble clic.

ynex Mouse			?
Buttons Double-Click Orient	ation Wheel P	ointer Utilty Mouse Suite	
<u>R</u> eset to Default V	alue	Double-click on the icon to test the setting.	
		icon o test are seturity.	

3 Haga clic y arrastre el deslizador entre **Slow** (Lento) y **Fast** (Rápido) para configurar la velocidad de doble clic **OK** (Aceptar) o **Apply** (Aplicar).

Configuración de la orientación

Puede ajustar el ángulo al que sostendrá su ratón.



Para configurar la orientación:

- 1 Sostenga el ratón en el ángulo que desea usar.
- 2 En la ficha **Orientation** (Orientación), haga clic en **Set Orientation** (Ajustar orientación). Mueva el ratón hacia su derecha y haga que el perro animado corra por la pantalla. La orientación del ratón ahora coincidirá con el ángulo al cual sostuvo el ratón.

Configuración de la rueda de desplazamiento e inclinación

Para configurar la rueda de desplazamiento e inclinación:

1 Haga clic en la ficha Wheel (Rueda) para configurar como se utiliza la rueda de desplazamiento e inclinación de su ratón en el entorno de **Windows**.

Dynex Mouse	? 🛛
Buttons Double-Click Orientation Wheel Pointer Utility Mouse Suite Wheel C Enable Universal Scrolling Exceptions C Use Microsoft Office 97 Scrolling Emulation Only About Office 97 Scrolling Emulation	
Sgrolling Speed	
Horizontal Scrolling Move sider to adjust scroll speed. Slow Fast	
Reverse Scroling Direction	
ОК	Cancel Apply

- 2 Haga clic en Enable Universal Scrolling (Activar desplazamiento universal) o Use Microsoft Office 97 Scrolling Emulation only (Utilizar solo la simulación de desplazamiento de Microsoft Office 97).
- **3** Si selecciona el desplazamiento universal, haga clic en **Exceptions** (Excepciones) para configurar las aplicaciones con las cuales no funciona el desplazamiento universal.
- 4 Haga clic en Apply (Aplicar) para que sus cambios tomen efecto.

Para configurar las excepciones:

1 Haga clic en **Exception** (Excepción) en la ficha **Wheel** para mostrar una lista de aplicaciones que usan la simulación de desplazamiento en Microsoft Office 97 sin importar si el desplazamiento universal esta habilitado o no.

If you want of Universal the list below	to use the Office 97 S I Scrolling in some app w by clicking the "Adr	crolling Emulation inst plications, add them inf d" button
Name Add/Remove Clas	Program s	Path
Microsoft Internet E	Explorer	
Add	<u>R</u> emove	Restore <u>D</u> efault

2 Haga clic en un elemento en la lista y haga clic en **Remove** (Quitar) para eliminar ese elemento. **O**, haga clic en **Add** (Agregar) y luego en **Browse** (Examinar) para seleccionar la aplicación a agregar a esta lista.

Firefox		A
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Program <u>P</u> ath :		
C:\Program Files\Mozilla Fir	efox\firefox.exe	Browse

Asignación de las funciones de rueda

Puede asignar una función separada al botón de rueda, aparte de la función de desplazamiento.

Para asignar las funciones de rueda:

- Seleccione Quick/Auto Scroll Control (Control de desplazamiento rápido/ automático) para configurar la velocidad de desplazamiento cuando se presione. O, seleccione Button Function (Función de botón) del menú desplegable para asignarla al botón de rueda.
- 2 Haga clic en **OK** (Aceptar) para que sus cambios tomen efecto.

Configuración de la velocidad de desplazamiento:

Puede especificar la velocidad a la que la ventana se desplazará cuando use la rueda de desplazamiento.

Para configurar el desplazamiento:

 Haga clic en Scroll x lines per notch (Desplegar x líneas por cada muesca) para configurar el número de líneas a desplazar cuando la rueda de desplazamiento se mueve una muesca. Especifique el número de líneas con las flechas hacia arriba y abajo.

O, haga clic en **Scroll one screen per notch** (Desplazar una pantalla por cada muesca) para desplazar la toda la ventana cuando se mueva una muesca de la rueda de desplazamiento (por ejemplo: AvPág/RePág).

Configuración de la aplicación de puntero

Para configurar la aplicación de puntero:

 Haga clic en la ficha Pointer Utiliy (Aplicación del puntero) para configurar funcionalidades adicionales del puntero.



- 2 Seleccione la función o las funciones que aplicará:
 - **Pointer Wrap** (Envoltura de puntero) Permite que el puntero salga por un lado de la pantalla y aparezca en el lado opuesto.
 - Slow Motion (Cámara lenta)—Permite hacer más lento el puntero cuando se mantiene presionada la tecla Shift (Mayúsculas).
- **X Focus** (Foco X)—Permite hacer la ventana bajo el puntero la ventana activa.
- 3 Haga clic en **OK** (Aceptar).

Activación de los ajustes de Mouse Suite

Haga clic en la ficha **Mouse Suite** para agregar el icono Mouse Suite a la bandeja de sistema o para desinstalar el software Mouse Suite.

Dynex Mouse		?×
Buttons Double-Click Orientation Wheel	Pointer Utility Mouse Suite	
	Mouse Suite	
	Veraldin, F.E.S	
Show mouse icon in systray	Uninstall	
	OK Cancel L	apply

Para agregar el icono de Mouse Suite a la bandeja de sistema:

- 1 Seleccione Show mouse icon in systray para mostrar el icono en la bandeja de sistema.
- 2 Haga clic en **OK** (Aceptar).

Desinstalación del software Mouse Suite

Para desinstalar el software Mouse Suite:

- 1 Haga clic en Uninstall (Desinstalar). Aparece un mensaje de confirmación.
- 2 Haga clic en Yes (Sí) para desinstalar o en No para cancelar.

Limpieza del ratón

Limpie la parte de abajo del ratón con un paño húmedo y libre de pelusa.

Re-enlace de su ratón

Si se rompe la conexión entre su ratón y el receptor, puede re-enlazar su ratón con el receptor. Para re-enlazar el ratón con el receptor:

- 1 Presione el botón Connect (Conectar) en el receptor. El indicador LED parpadeará.
- 2 Presione el botón **Connect** (Conectar) en la parte inferior de su ratón. Su ratón se enlaza con el receptor y el indicador LED del receptor se apaga.
- 3 Si el ratón no se enlaza con el receptor, repita los pasos 1 y 2. Nota: El indicador LED en el receptor inalámbrico de USB se ilumina color rojo cuando la batería de su ratón de va descargando. Cambie las pilas inmediatamente.

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-00 canadiense

Derechos de reproducción

© 2009 Dynex. DYNEX y el logotipo de DYNEX son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

Para reparación y soporte llamar al (800) 305-2204.

Garantía limitada de un año

Dynex Products ("Dynex") le garantiza a usted, el comprador original de este **DX-WLMSE** nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Dynex y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre productos reacondicionados. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Dynex de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Dynex (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Dynex y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de productos y partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Dynex durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, por favor comunicarse al teléfono: 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Dynex a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto
- Panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos prolongados (quemado)

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- · Intento de reparación por personal no autorizado por Dynex para reparar el Producto
- Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- · Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. DYNEX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. DYNEX PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Dynex:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-305-2204 www.dynexproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A. 55423-3645

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.



www.dynexproducts.com (800) 305-2204

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

09-0742 Español