JAKO SCADA SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS Y MONITOREO

GUIA DEL USUARIO ADMINISTRADOR

SUPERVISION MEDICION CONTROL



Manus

JAKO SCADA

Guía del Usuario (Administrador)

©2007 JANUS®

JANUS® - Buenos Aires - Argentina http: <u>www.ejanus.com.ar</u> Información: <u>info@ejanus.com.ar</u> Soporte Técnico: <u>support@ejanus.com.ar</u> Ventas: <u>sales@ejanus.com.ar</u> La información en este documento se asume certera y precisa. Sin embargo, JANUS no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información, ni tampoco por cualquier infracción a patentes y derechos de terceros que pueden resultar de su uso. La información en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso. Esta información reemplaza cualquier documentación anterior al respecto.

JAKO SCADA es fabricado en Argentina.

©Copyright 2007 por Janus S.H., Todos los derechos reservados.

Los contenidos de esta publicación o el software al que se refiere no pueden ser reproducidos por cualquier medio sin la previa autorización de los poseedores de los derechos.

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 Buenos Aires, 2007. EDITADO E IMPRESO EN ARGENTINA.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	2
Registro	2
Primer conexión	2
Pantalla principal(descripción)	
UTILIZACIÓN	4
Usuarios	4
Racks	5
Teléfonos (servidor atelcon activo)	6
Sucursales	6
E-mails	7
Filtros	8
Reportes	8
Gráficos	9
ANEXO	11
Inserción de logo propio	
Sonidos	

Introducción

REGISTRO

La primera vez que inicie el programa se abrirá una pantalla similar a la siguiente pidiendo que ingrese el código de registro.

Registración
Este es su código de registración. Por favor péguelo en un mail y envíelo para que le podamos responder con su código de registro.
3CFBFAF01CFA5AF57AD7F75F9CFBFCF91F81DE2733D7CC97F9FDAE865C81 Ingrese aqui el código de registro que le ha proporcionado Janus. Si todavía no lo posee puede cancelar el proceso e ingresar una vez que lo obtenga
BegistrarCancelar

Ingrese en el segundo campo el código de registro. Si no lo posee envíe un mail a support@ejanus.com.ar con el código que le aparezca en el campo superior (código de registración). Mientras tanto podrá utilizar el programa en modo DEMO pulsando en "Cancelar"

PRIMER CONEXIÓN

Al iniciar la aplicación el programa le pedirá un nombre de usuario y una contraseña. La primera vez tendrá que ingresar "atila" como nombre de usuario y como contraseña. Esta cuenta tendrá privilegios de administrador, con lo cual podrá comenzar a ajustar el servidor sin restricción alguna. Se recomienda crear otra cuenta de administrador y dar de baja esta.

PANTALLA PRINCIPAL (DESCRIPCIÓN)

Una vez identificado, se abrirá la ventana principal.



1- <u>Usuarios</u>: permite agregar, borrar y modificar el grupo que tendrá acceso al programa.

2- <u>Racks</u>: permite agregar/quitar equipos controlados por el servidor y modificar propiedades de los mismos.

- 3- Teléfonos: permite agregar teléfonos a los cuales el servidor contactará en caso de alarma.
- 4- Sucursales: permite crear conjuntos en los cuales se agruparán los racks.

5- <u>e-mails</u>: permite definir direcciones de e-mail a las cuales se mandarán mensajes en caso de presentarse una alarma.

- 6- Filtros: permite crear filtros para los informes de las alarmas.
- 7- Reportes: permite realizar consultas sobre distintos tipos de eventos.
- 8- Gráficos: permite ver gráficos estadísticos de los datos capturados por los sensores.

Utilización

USUARIOS

Al ingresar en esta opción se abrirá una pantalla como la siguiente, en la cual podrá realizar distintas operaciones.

📅 Carta						×
JAKO			Definición o	de datos de Us	suarios del Sistem	a
Usuarios Usuarios Istita invitado tenico usuario				Deta No ati Cik ve Ti A	lle mbre la ave rificación rificación po de Usuario dministrador	×
	<u>Ag</u> regar	<u>M</u> odificar	Cancelar	<u>B</u> orrar	<u>S</u> alir	

Haciendo clic en el botón "Agregar" se habilitarán los campos de la derecha y así podrá ingresar los datos para crear un nuevo usuario.

Al crear un usuario deberá definir que tipo de usuario es. Existen cuatro tipos de usuarios:

<u>Usuario</u>: solamente puede ver informes. No se le permite ningún tipo de modificación.

<u>Técnico</u>: puede modificar todo a excepción de sucursales y cuentas de usuario.

Administrador: puede modificar absolutamente todo.

Una vez ingresados los datos haga clic en el botón "Actualizar" y el nuevo usuario ya estará listo para ingresar en el sistema.

Para modificar algún usuario deberá seleccionarlo, hacer clic en el botón "Modificar" e ingresar los nuevos datos del mismo. Luego hacer clic en "Actualizar"

En caso de querer borrar una cuenta de usuario basta con seleccionarlo y hacer clic en el botón "Borrar". De esta manera el usuario quedará eliminado definitivamente.

RACKS

Al ingresar en el menú "Racks" se presentará una pantalla como la que se muestra a continuación.

📅 Definición de Ra	cks			×
JAKE		Defini	ición de datos de Racks	
Racks S1C1 S2C1	Descripción T Verduras TEMPERATURA	Sucursal 01 02	Detalle Código S1C1 Sensores >> Sucursal 01 Dirección IP Descripción T Verduras Alerta de Referencia Tiempo de Alarma 0 5 Deshabilitado ID Tipo Modelo JAKO TX8001 Mensaje de Alerta Telefónico F01	
	<u>A</u> gregar	Modificar <u>C</u> an	celar <u>B</u> orrar <u>S</u> alir	

Haciendo clic en el botón "Agregar" se habilitarán los campos de las características de los racks. Ingrese los datos correspondientes al rack.

- Código: código de identificación del rack (es importante no utilizar espacios en los codigos para un uso más fácil via explordor de internet).
- Sucursal: sucursal a la que se asociará el rack. La sucursal sirve como agrupamiento de racks.
- Dirección IP y puerto: IP del terminal conectado con el rack y puerto por el que se comunica
- > Descripción: breve descripción del equipo.
- Alerta de referencia: este valor evalúa el correcto funcionamiento del equipo.
- Tiempo de alarma: es el tiempo mínimo en que se tiene que mantener un evento para que sea disparada una alarma.
- > ID: Es el código de identificación a nivel de protocolo del dispositivo.
- > Tipo y modelo : tipo y modelo del dispositivo.

Guía del Usuario – Administrador de Servidor

Mensaje de alerta telefónico: mensaje que será reproducido cuando se efectúe un alerta telefónico (debe poseer el modulo para servidor opcional ATELCON).

El proceso de agregado, borrado y modificación de racks es idéntico al de usuarios. Sólo difiere en el tipo de datos a ingresar.

TELÉFONOS (SERVIDOR ATELCON ACTIVO)

Para definir números de teléfonos deberá ingresar en el menú "Teléfonos" y se abrirá una pantalla como la que se ve a continuación.

脊 Teléfono			×
JAKO		Definición de número	os telefónicos para alertas
_ Teléfonos ———			_ Detalle
Sucursal 02	Nombre Heman Hernan peraitas	Teléfono 32 35	Sucursal Image: mail of the second
	Agregar <u>M</u> odificar	<u>C</u> ancelar <u>B</u>	orrar <u>S</u> alir

Deberá especificar el número al cual se informarán las alarmas, una sucursal de la cual serán las alarmas a informar y un nombre de referencia. Cuando la sucursal es "---" implica "todas las sucursales", o sea que un evento en cualquier sucursal será informado a ese número telefónico.

SUCURSALES

Al ingresar en este menú la pantalla que se mostrará será la siguiente.

Guía del Usuario - Administrador de Servidor

Sarta			Definic	ción de dato	s de Sucursales	×
Sucursal Sucursal 01 02 03 04 05 06 4	Descripción SUC 01 SUC 02 SUC 03 SUC 04 SUC 05 SUC 06) De	tole Código 102 Descripción SUC 02 Sonido Alarma ageneral wav	
	Agregar	<u>M</u> odificar	<u>C</u> ancelar	<u>B</u> orrar	<u>S</u> alir	

Al agregar una sucursal se deberá especificar un código de sucursal, una breve descripción y un sonido para las alarmas de esa sucursal (ver anexo "Sonidos").

E-MAILS

El menú mostrará una pantalla como la siguiente.

🔐 Correo				×
JAKE		Definició	n de direcciones de emi	ail para alertas
emais	1201812@skytel.com.ar dariel@skurts Stifl@ck		Detale Sucursal Dirección [1241412@	e email eistel com ar
	Agregar Mod	ificar <u>C</u> ancelar	<u>B</u> orrar <u>S</u>	2 alir

De forma similar a la configuración de teléfonos aquí se deberá especificar una sucursal y un mail al cual se notificarán las alarmas de esa sucursal.

FILTROS

En esta sección la pantalla que se mostrará será similar a la siguiente.

			Definición o	le filtros de eve	x intos
Detalle	Tipo de Ever Teléfono Dia en que s Jueves	ato e inhabilita	♥ Desde ♥ Hasta	00:00 ×	
Σ 2	Agregar	<u>M</u> odificar	Cancelar	<u>B</u> orrar	<u>S</u> alir

Las alarmas se manifiestan de tres formas: por teléfono, por e-mail y por consola. En esta sección podremos lograr que durante un período determinado se inhiba cualquiera de las tres manifestaciones.

Sólo basta con seleccionar que tipo de alarma inhibir, que día se inhibirá y en que horario.

Por ejemplo, si los domingos no hay personal para leer las alertas por email, se puede seleccionar que los domingos entre 00:00 y 23:59 se filtren los eventos por email.

REPORTES

Los reportes permiten visualizar valores de las variables de medición filtrando los registros por determinadas condiciones. Al ingresar a este menú se abrirá una pantalla similar a la siguiente.

📅 Reportes							×
JAKE							
Detalle							
Cédies de Cauies		20/10/2000	12.16	Tipo de Br	enietroe		
Coalgo de Equipo	Inicio	23/10/2006	13.16	Normal	Lgiatioa		T
S1C1	' Final	10/01/2007	13:16	promo			_
Sucursal							
- Fecha/Hora -	TEMP1	TEMP2	TEMP3	TEMP4	· I1 ·	- 12 -	
18/12/2006 10:31	25.20	25.00	24.30	24.80	N	N	i i
18/12/2006 10:36	24.90	25.00	24.30	24.80	N	N	t
18/12/2006 10:41	24.90	25.00	24.20	24.80	N	N	t III
18/12/2006 10:46	24.90	24.90	24.10	24.60	N	N	r I
18/12/2006 10:51	24.90	24.90	24.10	24.60	N	N	t I
18/12/2006 10:56	24.90	24.90	24.10	24.60	N	N	r I
18/12/2006 11:01	24.90	24.90	24.10	24.60	N	N	t I
18/12/2006 11:06	24.90	24.90	24.10	24.30	N	N	r I
18/12/2006 11:14	24.70	24.70	24.10	24.30	N	N	t I
18/12/2006 11:19	24.70	24.70	24.10	24.30	N	N	r I
18/12/2006 11:24	24.70	24.70	24.10	24.30	N	N	t I
18/12/2006 11:29	24.70	24.70	24.10	24.30	N	N	r I
18/12/2006 11:34	24.70	24.70	24.10	24.30	N	N	t I
18/12/2006 11:39	24.70	24.70	24.10	24.30	N	N	t I
18/12/2006 11:50	24.70	24.50	24.10	24.30	N	N	t I
18/12/2006 11:57	24.70	24.50	24.10	24.30	N	N	
18/12/2006 12:02	24.70	24.50	24.10	24.30	N	N	t I
18/12/2006 12:07	24.70	24.50	23.80	24.30	N	N	t I
18/12/2006 12:21	24.60	24.50	24.10	24.30	N	N	l 🗐
10.0000000000	01.70	04.50	01.00	01.00			• • ·
					1		
-	-//				-1	6	
Befrescar		Imprimir	0	Exportar		<u>S</u> alir	

Primero se debe seleccionar el rack del cual se quieren consultar los eventos. Luego elija el período sobre el cual desea consultar. Paso siguiente seleccione el tipo de registro a consultar y finalmente haga clic en el botón "Refrescar".

Mientras consulta los eventos puede imprimir los registros o bien exportarlos a un archivo de texto haciendo clic en los botones correspondientes.

GRÁFICOS

La pantalla mostrada será similar a la siguiente.

Guía del Usuario - Administrador de Servidor



Similarmente a la sección anterior seleccione un rack por su código, luego el período del cual quiere conocer las estadísticas y a continuación los sensores de los cuales quiere conocer el historial. Finalmente haga clic en "Refrescar" y se mostrará el gráfico.

Si necesita ver con más detalle una zona del gráfico puede encerrarla en una ventana con el cursor para hacer un zoom sobre esa zona.

Si desea imprimir el gráfico o exportarlo a una imagen de mapa de bits (*.bmp) puede hacerlo mediante un clic en el botón correspondiente.

Anexo

INSERCIÓN DE LOGO PROPIO

Es posible agregar el logo de su empresa a la ventana principal del administrador. Para esto debe colocar en el directorio de instalación un archivo de imagen de mapa de bits (*.bmp) llamado "Logo.bmp"

Este archivo debe tener las siguientes características:

- > Tamaño: 112 (ancho) x 41 (alto) [pixels]
- > 256 colores

SONIDOS

El sonido de alarma que seleccione en la sucursal deberá ser un archivo de sonido WAV (*.wav) y deberá encontrarse ubicado dentro del directorio de instalación en un subdirectorio llamado "Sounds".

(en blanco)

La información en este documento se asume certera y precisa. Sin embargo, JANUS no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información, ni tampoco por cualquier infracción a patentes y derechos de terceros que pueden resultar de su uso. La información en este documento esta sujeta a modificación sin previo aviso. Esta información reemplaza cualquier documentación anterior al respecto.