

Guía de Instalación e Inicio Rápido Adaptador Inalámbrico/Antena WL50 (MK2)



1. Introducción

Enhorabuena por haber adquirido el Adaptador Inalámbrico/Antena WL50. Esta unidad está diseñada para que usted mismo pueda realizar la instalación en su barco de un modo rápido y sencillo. Las abrazaderas de montaje y las ventosas NO han sido diseñadas para una instalación segura de la antena mientras una embarcación se mueve o para una exposición prolongada a las condiciones ambientales extremas que se dan en el mar. Le recomendamos encarecidamente que su antena inalámbrica sea llevada al interior de la embarcación cuando se encuentre en travesía o no la esté usando.



Antes de usar la unidad debería de familiarizarse con la completa guía del usuario suministrada con el producto.

2. Antes de empezar

El WL50 viene completo con un CD-ROM que incluye todos los drivers necesarios para los siguientes sistemas operativos;

- Microsoft Windows XP[®], Windows Vista[®] y Windows 7[®]
- Apple Mac OS X 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 y 10.7 (para Snow Leopard y Lion ver Nota Técnica)

Nota: También se incluyen drivers compatibles con el WL50 para algunas distribuciones de LINUX, tales como la versión más reciente de Ubuntu. Sin embargo, debido a la amplia variedad de las distribuciones de LINUX disponibles, no podemos garantizar que el WL50 funcionará en todos los ordenadores LINUX y sugerimos que los usuarios busquen compatibilidad con el conjunto de chips inalámbricos Realtek RTL8187L que el WL50 utiliza.

) No conecte la unidad WL50 al puerto USB de su ordenador hasta que haya introducido el CD-ROM de drivers.

Montando la Antena WL50

La unidad WL50 debería de ser montada en el exterior, con la mejor línea de visión posible de la antena del punto caliente inalámbrico al que desee conectarla. Hay dos métodos para montar la unidad WL50 usando el kit de partes incluidas en la caja;

- Montaje de ventosa.
- Montaje en mástil.

0

Ninguno de estos dos métodos de montaje deberían de ser usados con el barco en movimiento.

Montaje de ventosa

El método más común de montaje es usar cuatro ventosas para pegar temporalmente la unidad WL50 al exterior del barco.

En primer lugar, introduzca el cable USB a través de los dos clips del tubo de aluminio y a continuación ponga un clip del tubo en la parte inferior del cuerpo de tubo de la unidad WL50 y otro clip del tubo hacia la parte superior del cuerpo del tubo tocando el tornillo de cabeza plana – ver la foto. Asegure los clips apretando con cuidado los tornillos de fijación – no apriete en exceso.

Introduzca y asegure una ventosa en cada uno de los 4 agujeros de los clips del tubo de aluminio, usando las tuercas de mariposa de plástico transparente suministradas.



Después de haberse asegurado que la superficie del GRP donde desee montar la antena WL50 está limpia, humedezca ligeramente cada ventosa y a continuación empuje la antena con cuidado hasta que las ventosas queden planas.

Este modo de montaje es ideal para yates y barcos a motor y la antena WL50 puede permanecer montada de este modo durante muchos días. La sustración es rápida y sencilla, se realiza con sólo introducir con cuidado una uña bajo cada ventosa.

Montaje en mástil

Si desea montar la antena permanentemente o si necesita usar el mástil para alcanzar más altura, es posible montar la antena WL50 usando los tornillos en U (se suministran tuercas y arandelas).

El diagrama de abajo muestra los tres pasos para montar la unidad WL50 en un mástil adecuado (hasta 50mm en diámetro). Por favor tenga en cuenta que el mástil de montaje no está incluido.



4. Guía de Inicio para Usuarios de Windows

El WL50 se suministra con drivers compatibles con Windows que le permiten usarlo como un segundo adaptador inalámbrico en su ordenador portátil. Usted puede bien instalar los drivers y usar la función normal de Windows para buscar, seleccionar y conectarse a una red inalámbrica o alternativamente puede usar el software gratuito "Realtek Wireless Lan Utility" suministrado en el CD-Rom.

Para simplificar el proceso, le recomendaríamos simplemente instalar los drivers y no usar la utilidad de Realtek, pero para versiones más viejas de Windows XP (anteriores a Service Pack 3) la utilidad de Realtek puede a veces proporcionar un mejor rendimiento que el administrador de configuración "Windows Wireless Zero" de Microsoft.

Es muy importante que usted no conecte la unidad WL50 en el puerto USB de su ordenador al menos que tenga el CD-Rom de drivers del dispositivo WL50 insertado en su PC. Enchufando la unidad WL50 usted iniciará "Asistente de Nuevo Hardware" que será incapaz de ser completado correctamente sin la ayuda de los drivers del CD-Rom. Este proceso de instalación varía dependiendo del Sistema Operativo que tenga su ordenador, de modo que asegúrese de usar el procedimiento correcto.

Instalación para Windows Vista y Windows 7 (On-Line)

El proceso más sencillo de instalación con diferencia, si su PC tiene instalado Windows Vista o Windows 7, es conectar el PC a internet, como haría normalmente, utilizando un adaptador inalámbrico y a continuación conectar el WL50 a un puerto USB libre en el portátil.

Windows detectará el nuevo hardware y mostrará el mensaje que
vemos en la Figura 1. Entonces buscará automáticamente en el
servidor online de Actualizaciones de Windows los drivers correctos.
Dependiendo de la velocidad de su PC y de su conexión de internet
este paso se debería de completar entre 20 segundos y un par de
minutos.

Puede hacer clic sobre el mensaje y aparecerá la ventana en la Figura 2 indicándole el estado de la instalación del driver.

Después de que se haya encontrado, descargado e instalado el driver correcto la ventana de la Figura 3 debería de ser mostrada. Los drivers se han instalado correctamente y ya puede usar la unidad WL50 para buscar y conectarse a un punto caliente inalámbrico. Proceda a la sección "Usando el WL50 en Windows Vista y Windows 7".

Instalación para Windows Vista y Windows 7 (Off-Line)

Installing device driver software $\overset{<}{\sim}$ X Click here for status.			
iii. 🛱 🖌 م	ф	13:17 26/10/2011	1
Figura 1			

Uriver Software Installation		×
Installing device driver softwa	re	
RTL8187_Wireless_LAN_Adapter	Installing driver software	
		Close

Figura 2

U Driver Software Installation	
Realtek RTL8187 Wireless 802.11b installed	/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter	✔ Ready to use
	Close

Figura 3

Si usted no se puede conectar a internet, puede instalar los drivers del CD-Rom suministrado por Digital Yacht.

Introduzca el CD-Rom y entonces conecte el WL50 en un USB libre en su PC. Windows detectará el nuevo hardware pero al no estar el PC online, fracasará en el intento de instalar el dispositivo y mostrará el mensaje que vemos en la Figura 4.

Para instalar los drivers correctamente desde el CD-Rom, es necesario acudir al Administrador de Dispositivos de Windows. Para acceder al Administrador de Dispositivos, haga clic en el botón de Inicio de Windows y a continuación teclee "Administrador de Dispositivos" en la barra Buscar que se encuentra encima del botón de Inicio – ver Figura 5. El primero de los resultados de la búsqueda debería de ser una entrada del "Administrador de Dispositivos", haga clic sobre esta entrada y Windows abrirá la ventana del Administrador de Dispositivos.

Device driver software was not successfully installed Click here for details.	d 🌯	x		
	-		🛱 🦂 🌒	13:28 25/10/2011
Figura 4				

El Administrador de Dispositivos de Windows es básicamente una lista de cada componente que integra el PC. Los dispositivos están clasificados en varios tipos y ya que Windows no pudo identificar el tipo de dispositivo que era el WL50, lo ha colocado en la sección de Otros Dispositivos con un signo de exclamación amarillo a su lado – ver Figura 6.



Para forzar a Windows a buscar los drivers de nuevo, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la entrada de la lista "RTL8187_Wireless_LAN_Adaptor" y seleccione "Actualizar Software de Controlador" – ver Figura 7. Debería ahora ver la ventana mostrada en la Figura 8 – haga clic sobre la opción "Buscar en mi equipo el software de controlador".

🚔 Device Manager			
File Action View Help			
	12 👔 🎼 15		
File Action View Help Discrete Action View Help Discrete Action View Help Discrete Action Discrete Actio	es trollers nting devices Update Driver Software Disable Uninstall		
þ - 🖉 Universal Serial	Scan for hardware changes Properties		
		_	
Launches the Update Driver So	ftware Wizard for the selected device.		

🕞 1 Update Driver Software - RTL8187_Wireless_LAN_Adapter	×
How do you want to search for driver software?	
Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your drivice, unless you've disabled this feature in your drivice installation settings.	
Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually.	
	Cancel
Figura 8	

Figura 7

Ahora usted debería de ser llevado a la ventana mostrada en la Figura 9. Haga clic sobre el botón "Buscar" y seleccione el CD-Rom en la lista de ubicaciones – ver Figura 10. Haga clic en OK y será devuelto a la ventana de la Figura 9. Asegúrese que selecciona "Incluir Subcarpetas" y entonces haga clic en el botón "Siguiente".

	Update Driver Software - RTL8187_Wireless_LAN_Adapter	
•		
	Browse for driver software on your computer	
	Search for driver software in this location:	
	C:\\	Browsen
	Include subfolders	
	Let me pick from a list of device drivers on my com	nputer
	This list will show installed driver software compatible with the dev software in the same category as the device	rice, and all driver
	software in the same category as the devicer	
		Next Cancel





Windows buscará ahora los drivers correctos en el CD-Rom y los instalará. Mientras busca e instala, verá la ventana mostrada en la Figura 11. Cuando se ha completado y los drivers han sido instalados correctamente, la ventana de la Figura 12 será mostrada.

Update Driver Software - RTL8187_Wireless_LAN_Adapter	B 🖉 🖳 Update Driver Software - Realtek RTL8187 Wireless 80211b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
Installing driver software	Windows has successfully updated your driver software
	Windows has finished installing the driver software for this device:
	Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps US8 2.0 Network Adapter
	Close
Figura 11	Figura 12

Ahora puede cerrar esta ventana y la ventana de Administrador de Dispositivos y ya está listo para usar el WL50 para buscar y conectar al punto caliente inalámbrico. Proceda a la sección "Usando el WL50 en Windows Vista y Windows 7".

Instalación para Windows XP

El método más sencillo para instalar los drivers en un equipo con Windows XP es ejecutar el archivo Setup.Exe que encontrará en el CD-Rom. Esto instalará tanto los drivers como la Realtek Utility que pueden ser usados en lugar del programa "Configuración Inalámbrica Rápida de Windows" incluido con Windows XP. El mismo programa Setup.Exe puede ser usado para instalar la unidad WL50 en ordenadores con Windows Vista o Windows 7 pero nosotros recomendamos seguir los procedimientos online y offline detallados en secciones previas.

Navegue al archivo Setup.Exe en el CD-Rom, haciendo clic en el botón de Inicio y después en "Mi PC". Haga clic sobre el CD-Rom y después sobre la carpeta "WL50 (+Pro) Drivers". Finalmente ejecute el programa Setup.Exe haciendo doble clic sobre el mismo – ver Figura 13.

							x
😋 🕘 – 🕌 « DVD I	RW E	Drive (E:) Dig Alltek 🔸 Wi-Connect(+Pr	o) Drivers 🔸	🗢 🍫 Search Wi-Co	onnect(+Pro) Driv	/ers	Q
Organize 👻 Burn t	o di	sc					0
☆ Favorites	-	Name	Date modified	Туре	Size		-
🧮 Desktop		 Files Currently on the Disc (24) 	4)				- 11
🐌 Downloads		DATA	25/10/2011 08:40	File folder			- 18
🔛 Recent Places		Driver	25/10/2011 08:40	File folder			110
		퉬 linux	25/10/2011 08:40	File folder			
Cibraries		퉬 MacOS10.3_Driver1.4.5_UI1.4.7	25/10/2011 08:40	File folder			
Documents		퉬 MacOS10.4_Driver_1315_UI1.5.7	25/10/2011 08:40	File folder			
J Music		MacOS10.5_Driver1315_UI1.5.7	25/10/2011 08:40	File folder			Ε
Pictures	Ξ	MacOS10_6_Files	25/10/2011 08:40	File folder			
Videos		鷆 Release notes	25/10/2011 08:40	File folder			
		📑 data1.cab	11/10/2011 16:23	Cabinet File	3,947 KB		
K Homegroup		🔮 data2.cab	11/10/2011 16:23	Cabinet File	17,724 KB		
		🚳 _Setup.dll	11/10/2011 16:23	Application extens	326 KB		
Computer		data1.hdr	11/10/2011 16:23	HDR File	66 KB		
WINDOWS (C:)		🚳 Install.bat	11/10/2011 16:23	Windows Batch File	1 KB		
DVD RW(Drive (E)		IsConfig.ini	11/10/2011 16:45	Configuration sett	2 KB		
UVD RW Drive (E		ISLangUni.ini	11/10/2011 16:23	Configuration sett	55 KB		
Wi Connect/ul		ISSetup.dll	11/10/2011 16:23	Application extens	543 KB		
Wi-Connect(+)		layout.bin	11/10/2011 16:23	BIN File	1 KB		
wiri Otility	Ŧ	Setup.exe	11/10/2011 16:23	Application	391 KB		Ŧ
Setup.exe Application	Dat	te modified: 11/10/2011 16:23 D Size: 390 KB	ate created: 11/10/2011 16:23				

Figura 13

Cuando el programa de Configuración (Setup) se inicie usted verá la ventana mostrada en la Figura 14. Haga clic en el botón "Next" (siguiente) y verá la ventana de la barra de progreso de la Figura 15. Una vez que haya sido instalado, verá la ventana del Asistente de finalización de la Figura 16. Haga clic en el botón "Finalizar" para completar la instalación.



Figura 14

Figura 15

Figura 16

Usted debería ahora conectar el WL50 en un puerto USB libre del PC y el driver se debería de instalar automáticamente. Proceda a la sección "Usando el WL50 en Windows XP".

Usando el WL50 en Windows Vista y Windows 7

Siempre es conveniente apagar (desactivar) el adaptador inalámbrico interno de su ordenador portátil antes de usar el WL50. El exacto procedimiento para hacer esto varía de PC a PC, pero algunos portátiles tienen un botón dedicado en la zona del teclado o una combinación especial de teclado, como por ejemplo pulsar las teclas Fn + F8.

Haga clic en el icono de Redes Inalámbricas en la barra de tareas (parte inferior derecha de la pantalla) y una lista de las redes inalámbricas disponibles (puntos calientes) será mostrada. El adaptador inalámbrico interno de su ordenador portátil normalmente se llama "Conexión de Red Inalámbrica" y el WL50 será denominado automáticamente "Conexión de Red Inalámbrica 2", tal y como se muestra en la Figura 17. Esto muestra que el WL50 funciona bien. Es posible renombrar esta conexión yendo a "Centro de redes y recursos compartidos" y renombrando el Adaptador de Red "WL50" o similar, de modo que pueda tener la certeza de qué adaptador de red está usando.

Seleccione la red inalámbrica a la que desee conectarse y haga clic sobre el botón "Connect" (conectar) que aparecerá. Puede que le pidan una contraseña o confirmación si se trata de una red pública, de trabajo o privada (para ajustar los niveles de seguridad) y entonces la conexión inalámbrica debería de establecerse y debería de ser capaz de conectarse a internet.

Not connected	÷,
Wireless Network Connection 2	^
TP-LINK_E136AE	al.
DY-BoatraNet-0B1D	all
Open Network and Sharing Center	
▲ 🛱⊌ ♦) 14: 25/10,	:13 /2011

Figura 17

Usando el WL50 en Windows XP

Siempre es conveniente apagar (desactivar) el adaptador inalámbrico interno de su ordenador portátil antes de usar el WL50. El exacto procedimiento para hacer esto varía de PC a PC, pero algunos portátiles tienen un botón dedicado en la zona del teclado o una combinación especial de teclado, como por ejemplo pulsar las teclas Fn + F8.

Para conectarse a una red inalámbrica, debe de activar "Realtek USB Wireless LAN Utility" que ahora será uno de los programas listados en el menú Inicio>Todos los programas. La primera vez que inicie este programa, verá la ventana mostrada en la Figura 18, que muestra que no está conectado a una red inalámbrica.

Haga clic sobre la pestaña de "Redes Disponibles" y la ventana mostrada en la Figura 19 aparecerá mostrando una lista de todas las redes disponibles que el WL50 detecta. Seleccione la red inalámbrica a la que desee conectarse y haga clic en el botón "Add to Profile" (añadir a perfil).

🞇 REALTEK USB Wireless LAN	Utility	
Refresh(R) Set Wizard(S) M	lode(<u>M</u>) View(<u>V</u>) About(<u>A</u>)	
B- WyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics	
	Status: Not Associated Throughput:	
	Speed: N/A	
	Type: Infrastructure	
	Encryption: N/A	
	SSID:	
	Signal Strength:	
	Link Quality:	
	Network Address:	
	Mac Address: 00:E0:4C:03:98:D8	
	IP Address: 0.0.0.0	
	Subnet Mask: 0.0.0.0	
	Gateway:	
	ReNew IP	
< >	<u> </u>	
Show Tray Icon	Disable Adapter	Close
Radio Off		
Ready		NUM

	General Profile Available Netw Available Network(s)	ork Advance	ed Status S	tatistics	
	SSID	Channel	Encryption	Network Authentication	~
	1) TalkTalk2224e	1	WEP	Unknown	
	1 2W/IRE000	3	W/ED	Unknown	=
	1 ⁰⁰ Netgear	6	TKIP	WPA Pre-Shared Key	
	1 ⁹ home	6	TKIP	WPA Pre-Shared Key	
	1 ⁹⁾ taylornet	6	TKIP	WPA Pre-Shared Key	
	BTHomeHub-4CCD	7	WEP	Unknown	-
	 Para Park Bassers III 		*****	() - los	•
	Refre	sh		Add to Profile	
	Note Double click on item to) join/create	profile.		
Show Tray Icon	Disal	ole Adapter			Close





Ahora se le pedirá que introduzca la Clave de la Red (también conocida como contraseña, clave WEP o frase de contraseña) para la red que ha seleccionado. Consulte el operador de red para obtener la contraseña necesaria e introdúzcala en las dos cajas en la parte inferior de la ventana mostrada en la Figura 20. Haga clic sobre "OK".

Asumiendo que la contraseña es correcta, el WL50 debería de conectarse a la red y usted verá la ventana mostrada en la Figura 21.

Si hace clic sobre la pestaña "General" debería de ver la ventana mostrada en la Figura 22 que indica el estado de la conexión inalámbrica.



Figura 21

ſ	This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.					
	Profile Name: MESWIFI					
	Network Name(SSID): MESWIFI					
	Channel: 6 (2437MHz) v					
	Wireless network security					
This network requires a key for the following:						
	Network Authentication: Open System 👻					
	Data encryption: WEP					
	ASCII PASSPHRASE					
	Key index (advanced): 1 Network key:					
	Confirm network key:					
	QK					

Figura 20



Figura 22

5. Guía de Inicio para usuarios de Mac OSX

Introduzca el CD-Rom de Drivers/Software del WL50 en su Apple Mac y usando el Buscador abra la carpeta llamada MacOS10.3, MacOS10.4 o MacOS10.5 dependiendo de la versión de Mac OS X que esté usando.

Incluido en cada una de estas carpetas encontrará un paquete llamado Install.mpkg package sobre el que puede hacer doble clic para instalar.

Para OSX 10.6 (Snow Leopard) y OSX 10.7 (Lion), usted necesitará seguir una nota técnica especial que explica como instalar correctamente los drivers 10.5 en estos sistemas.

Guía de Inicio para usuarios de LINUX

Debido al gran número de distribuciones de LINUX, no nos es posible garantizar que el WL50 funcionará en todas ellas. En todas las distribuciones con Kernel V2.6.24 o superior debería de funcionar.

Si los drivers para su distribución están incluidos, simplemente introduzca el conector del WL50 USB en un puerto USB libre y LINUX cargará automáticamente el driver correcto y verá las redes inalámbricas que el WL50 detecta en el menú deplegable inalámbrico que aparece cuando hace clic sobre el icono inalámbrico en la barra de tareas.