DCM-G202 Gateway módem de cable e inalámbrico

Guía del usuario Versión 01



Índice

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1-3
Sobre el DCM-G202	1-3
Características y ventajas	1-3
Aplicaciones	1-4
CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN	2-6
Contenido del paquete	2-6
Requisitos del sistema	2-6
Descripción del hardware	2-7
Indicadores LED del panel delantero	2-7
Panel posterior	
	2-8

CAPÍTULO 3. COMPROBACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN TCP/IP 3-12

CAPÍTULO 4. CONFIGURACIÓN DEL GATEWAY MÓDEM DE CABLE E INALÁMBRICO 4-13

Navegando por la interfaz del navegador web	4-14
Configuración avanzada	4-14
Parámetros del sistema	4-15
WAN	4-19
LAN	4-21
LAN Access Control	4-22
Wireless Settings	4-23
NAT	4-27
Firewall	4-30
Herramientas	4-36
Status	4-39

APÉNDICE A. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS4-41APÉNDICE B. ESPECIFICACIONES4-43

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El gateway módem de cable e inalámbrico DCM-G202 es un dispositivo de comunicación potente pero sencillo que permite conectar su red de área local (LAN) a internet a través de un proveedor de servicios internet (ISP). Proporciona una conexión rápida y segura, ideal para quienes quieren navegar por internet con el menor coste posible, por lo que es una solución fácil y práctica.

Esta guía del usuario incluye la descripción del producto, las instrucciones de instalación, la configuración DHCP, las características de seguridad y los pasos necesarios para configurar el DCM-G202.

Sobre el DCM-G202

El gateway módem de cable e inalámbrico ofrece acceso a internet a varios usuarios por medio de una cuenta con el proveedor de servicios internet. El DCM-G202 cuenta con una interfaz WAN que le permite conectarse a un sistema de red por cable. Gracias al asistente de configuración, el sistema está configurado y en funcionamiento en pocos minutos. Al integrar la funcionalidad inalámbrica IEEE 802.11g, el DCS-G202 le permite poder desplazarse por su casa o por la oficina sin perder la conexión de red.

Características y ventajas

El DCM-G202 presenta las características siguientes:

- Acceso de banda ancha a alta velocidad a internet por medio de un puerto módem de cable integrado.
- Conexión de red local por medio a un puerto Ethernet a 10/1000 Mbps o una interfaz inalámbrica.
- Acorde con 802.11g, funciona con productos de distintos fabricantes.
- Itinerancia sin problemas dentro del entorno WLAN 802.11g.
- DHCP para la configuración de la IP dinámica y DNS para el mapeado de nombre de dominio.
- Firewall con SPI (Stateful Packet Inspection), privilegios de cliente, prevención de hackers, denegación de

servicio (DoS) y NAT (Network Addres Translation).

• La NAT también permite el acceso a varios usuarios con una cuenta de un único usuario, así como la funcionalidad de servidor virtual (lo que proporciona acceso protegido a los servicios de internet, como web, correo electrónico, FTP y Telnet).

- El túnel sensible a la aplicación y definible por el usuario admite aplicaciones que requieren de varias conexiones.
- Los controles parentales permiten a los usuarios limitar el acceso a determinados sitios web.
- Avisos por correo electrónico cuando la red del usuario está en peligro.
- Fácil configuración por medio del navegador web en cualquier sistema operativo que soporte TCP/IP.
- Compatible con todas las aplicaciones internet más extendidas.

Aplicaciones

El DCM-G202 ofrece muchas aplicaciones avanzadas, como:

Acceso LAN: ofrece conectividad a dispositivos 10/100, ideal para el hogar o pequeñas oficinas.

Acceso a internet: proporciona el acceso a internet por medio de una conexión por cable integrada.

Acceso inalámbrico: acorde con 802.11g, proporciona acceso LAN inalámbrico a hasta 128 usuarios.

Dirección IP compartida: le permite compartir una única dirección IP con hasta 253 usuarios. Varios usuarios de una red pueden, al mismo tiempo, navegar por internet utilizando una única cuenta con el proveedor de servicios internet.

Servidor virtual: para una dirección IP estática, se puede configurar el gateway para que funciona como un host virtual para la NAT. Los usuarios remotos pueden acceder a distintos servicios usando la dirección IP estática. Entonces, en función del servicio solicitado (o número de puerto), el gateway direcciona la solicitud hacia el servidor apropiado y a una dirección IP de red interna. **De este modo, su red queda** protegida de los ataques directos de los hackers y, al mismo tiempo, hace que la gestión sea más flexible, con lo cual podrá cambiar las direcciones IP de red interna sin que el acceso a su red desde el exterior se vea afectado.

Túnel sensible a la aplicación definible por el usuario: permite establecer aplicaciones especiales que requieren de varias conexiones, como los juegos por internet, las videoconferencias y la telefonía por internet. El gateway detecta el tipo de aplicación y abre el túnel multipuerto.

Soporte para hosts DMZ: permite que un ordenador en red esté plenamente visible en internet. Se usa esta función cuando la característica de túnel sensible a la aplicación resulta insuficiente para que una aplicación funcione correctamente.

Seguridad: El gateway soporta características de seguridad que deniegan el acceso a internet a determinados usuarios, o envía solicitudes para servicios específicos. El firewall del gateway también bloquea los ataques más comunes de hackers, incluidos IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP de longitud cero, Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan y TCP SYN flooding.

CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN

Antes de instalar el dispositivo, asegúrese de que dispone de los cables necesarios y de los elementos relacionados en **Contenido del paquete**.

Contenido del paquete

Contacte con su distribuidor local si alguno de estos elementos está en mal estado o no se encuentra en el paquete.

- 1 gateway módem de cable e inalámbrico.
- 1 adaptador de alimentación (5 V DC, 1,5 A).
- 1 cable Ethernet CAT-5.
- CD de instalación con la guía del usuario.

Si es posible, conserve la caja y el resto de elementos del paquete original por si fuera necesario devolver el producto.

Requisitos del sistema

Estos son los requisitos que deben cumplirse:

- El gateway módem de cable e inalámbrico DCM-G202 debe ser aprobado por su compañía de cable o por el proveedor de servicio internet.
- Un PC con una dirección IP estática o dinámica asignada por DHCP, así como una dirección del servidor gateway y una dirección del servidor DNS de su proveedor de servicios. Windows 2000 o superior, necesario para el soporte del controlador USB.
- Un ordenador que disponga de una tarjeta Fast Ethernet 10 Mbps o 10/100 Mbps, o un adaptador inalámbrico 802.11g.
- Protocolos TCP/IP instalador en un ordenador que requiera el acceso a internet.
- Cualquier navegador web, como Microsoft Internet Explorer 5.0 o superior, Netscape Navigator 4.0 o superior, o Mozilla Firefox, para configurar el gateway.

Descripción del hardware Indicadores LED del panel delantero



El DCM-G202 dispone de indicadores LED en el panel delantero que simplifican la instalación y la solución de los problemas de red. Los cinco LED proporcionan la siguiente información sobre el estado:

Nombre del	LED de actividad	Estado	
LED			
D	Verde	El gateway recibe alimentación.	
Power	Apagado	El gateway no recibe alimentación.	
	Ámbar	Se ha producido un fallo del sistema. Reinicie el	
Test		gateway manualmente.	
	Apagado	El funcionamiento del módem de cable es normal.	
	Verde	La conexión del cable de red es correcta.	
Cable Link	Apagado	La configuración de la interfaz de cable se está	
		realizando.	
	Verde	Se están transmitiendo o recibiendo datos por la	
Cable Traffic		interfaz de cable.	
	Apagado	La interfaz de cable está inoperativa.	
	Parpadeo en verde	El módem está detectando el cable.	
Status	Verde	El módem está a punto para transferir datos.	
	Verde	El puerto local ha detectado un enlace con un	
		dispositivo 100 Mbps.	
Ethernet	Parpadeo en verde	Se están transmitiendo o recibiendo datos a 100 Mbps.	
	Ámbar	El puerto local ha detectado un enlace con un	
		dispositivo 10 Mbps.	

	Parpadeo en ámbar	Se están transmitiendo o recibiendo datos a 10 Mbps.
	Apagado	No se ha detectado enlace en este puerto.
	Verde	El puerto inalámbrico ha detectado un enlace con un
Wireless		dispositivo inalámbrico.
	Apagado	No se ha detectado enlace inalámbrico.

Panel posterior



Elemento	Descripción		
Power	Para conectar el adaptador de alimentación suministrado a fin de proporcionar alimentación		
	al gateway.		
	Atención: si se usa un adaptador de alimentación no adecuado, puede estropearse el		
	dispositivo.		
CATV	Para conectar el cable de línea a este puerto.		
Reset	Restaura los parámetros por defecto.		
	- Pulse y mantenga pulsado el botón Reset durante 1 segundo para reiniciar el gateway.		
	- Pulse y mantenga pulsado el botón Reset durante 5 segundos para restaurar los		
	parámetros por defecto en el gateway.		
Ethernet	Para conectar un dispositivo Ethernet, como un ordenador, hub o switch, por medio del		
	cable RJ-45 suministrado.		

Antes de empezar

Precauciones

El gateway módem de cable e inalámbrico puede instalarse en cualquier parte de su oficina o su casa, donde haya un acceso a internet por cable, siempre después de que su proveedor de servicios internet haya aprobado el DCM-G202.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Mantenga el gateway alejado de dispositivos calientes.
- No coloque el gateway en ambientes secos o con polvo.

• Recuerde apagarlo y desconectar el cable eléctrico de la toma, siempre con las manos secas. Instalación

Step1. Conexión a la LAN: Para conectar el gateway al PC, hub o switch, conecte el cable
 Ethernet desde el puerto LAN situado en la parte posterior del DCM-G202 hasta el adaptador de red del ordenador u otro dispositivo de red. También puede conectar el DCM-G202 al PC (con un adaptador cliente inalámbrico) por medio de señales de radio.



Nota: Para mejorar la cobertura, coloque la antena en posición vertical.

Step2. Conexión a la WAN: Conecte un extremo del cable coaxial a la toma de cable o microfiltro, y el otro extremo al conector de cable situado en el panel posterior del DCM-G202.



Step3. Encendido: Conecte el cable eléctrico del adaptador al DCM-G202, y el otro extremo a una toma de corriente.



Connect to Power Adapter

Atención: Use el adaptador de alimentación que se le ha suministrado con el DCM-G202; el uso de otro adaptador de alimentación puede causar daños en el dispositivo, lo que invalida la garantía.

LAN Ethernet por cable

Conecte el puerto LAN del DCM-G202 a un PC, switch o hub. El puerto LAN puede autonegociar la velocidad de la conexión a Ethernet 10 Mbps o Fast Ethernet 100 Mbps, y el modo de transmisión puede ser half-duplex o full-duplex. Use el cable de par trenzado para conectar el puerto LAN del gateway a un adaptador Ethernet del PC, y asegúrese de que la longitud del cable no supera los 100 metros. **Atención: No conecte un conector telefónico en el puerto RJ-45. Puede ser perjudicial para el gateway.**

Una LAN Ethernet cableada con más de un ordenador requiere de uno o más hubs, switches o routers. Amplíe la red conectando el PC u otros equipos de red a un hub o switch.



LAN inalámbrica

Para prescindir de cables caros e innecesarios con los que conectar los ordenadores de casa o de la oficina, instale un adaptador de red inalámbrico en un ordenador, el cual conectará a internet o a su red local. Los ordenadores que disponen de un adaptador inalámbrico puede comunicarse con otros como una LAN inalámbrica independiente si se encuentran configurados con el mismo canal de radio. Sin embargo, con el DCM-G202, los usuarios pueden crear una red a medida para compartir una única conexión de banda ancha, con o sin cables.



Como se muestra en la ilustración, los PC inalámbricos pueden comunicarse con cualquier ordenador por medio de enlaces de radio, o acceder a otros ordenadores o recursos de red de una infraestructura LAN cableada a través del DCM-G202. La configuración de la infraestructura inalámbrica no sólo amplía la accesibilidad de los PC inalámbricos a la LAN cableada, sino que además duplica el alcance de transmisión inalámbrica para los PC inalámbricos por medio de la retransmisión de las señales de radio entrantes a través del gateway.

CAPÍTULO 3. Comprobación de la configuración TCP/IP

Todos los PC que estén conectados al gateway deben estar en la misma subred IP que el gateway. Puede establecer la dirección IP para los PC clientes obteniendo automáticamente una dirección IP del servicio DHCP del gateway.

Para configurar el TCP/IP en su PC con Windows XP, realice lo siguiente:

ieneral	Alternate Configuration	1				
You ca this cap the app	n get IP settings assigne ability. Otherwise, you n ropriate IP settings.	ed automatic leed to ask y	ally if y your ne	our ne twork	twork sı adminis	upports trator for
0	otain an IP address auto	matically				
	e the following IP addre	ess:				
]P ac	ddress:				53	~
Sybr	net mask:		(4 .	10	-	
Default gateway:						
00	otain DNS server addres	s automatic	ally			
OU:	se the following DNS se	rver address	es:			
<u>P</u> refe	arred DNS server:			52	12	
<u>A</u> lter	nate DNS server:		10	8	-8	
					Ady	anced
			-	ОК		Cance

- 1. Haga clic en **Start→Control Panel**. Haga doble clic en **Network Connections** para mostrar la lista de las conexiones al acceso telefónico, a la LAN o a internet a alta velocidad.
- 2. Haga clic con el botón de la derecha en la conexión de red y seleccione **Properties** para que se muestre la ventana **Local Area Connection Properties**.
- 3. Seleccione y haga doble clic en Internet Protocol (TCP/IP) para que se muestre la ventana Internet Protocol (TCP/IP) Properties.
- 4. Seleccione Obtain an IP address automatically and Obtain DNS server address automatically.
- 5. Haga clic en OK para que se apliquen los parámetros y para salir de la ventana.

CAPÍTULO 4. CONFIGURACIÓN DEL GATEWAY MÓDEM DE CABLE E INALÁMBRICO

Cuando ya haya configurado el TCP/IP en un ordenador cliente, configure el DCM-G202 usando un navegador web. Cualquier navegador con Java, incluidos Internet Explorer 4.0 o superior y Netscape Navigator 4.0 o superior, es válido para configurar el gateway. La interfaz de gestión web le permite ver las estadísticas para monitorizar la actividad de la red.

Para acceder a la interfaz de gestión del gateway:

- 1. Abra el navegador web.
- 2. En el navegador, escriba la dirección IP del gateway. La dirección por defecto es

http://192.168.1.1.

Nota: En algunos navegadores puede ser necesario añadir :80 detrás de la dirección IP de gestión.

Por ejemplo: http://192.168.1.1:80.

3. En la pantalla de acceso al sistema, escriba el nombre de usuario y la contraseña por defecto y luego haga clic en **LOGIN**.

El nombre de usuario (Username) por defecto es admin, y la contraseña (Password) es admin.

Logi	n Screen
Username	9:
Password	l:
LOGIN	CANCEL

Figure 1. Pantalla de acceso al sistema

A	Gate
ONO	Gateway S
 System Password Settings Premote Management Customer UI Setup WAN Wireless NAT Firewall Tools Status 	System Settings This page includes all the basic configuration tools for the DCM-G202, such as password management and remote access management. Users page. If necessary, users can disable all the residential gateway function by checking the Disable All Residential Gateway Functions check Disable All Residential Gateway Functions Router Name : User outer name for command line prompt Select Language Spenish ▼

Se mostrará la pantalla de configuración del gateway: Gateway Setup.

Figure 2. Configuración del gateway

Navegando por la interfaz del navegador web

Los parámetros configurables aparecen en un cuadro de diálogo o en una lista desplegable. Tras realizar algún cambio en una página, asegúrese de hacer clic en **Apply** o **Next** para que los nuevos parámetros sean efectivos.

Nota: Para asegurarse de que la pantalla se actualiza correctamente después de haber introducido una orden, configure Internet Explore 5.0 del modo siguiente: En el menú Tools > Internet Options >General > Settings > Temporary Internet Files, el valor para Check for newer versions of stored pages debe ser Every time I visit the web page.

Configuración avanzada

Use la interfaz de gestión web para configurar los parámetros del sistema, gestionar y controlar tanto el gateway como sus puertos, o monitorizar las condiciones de la red.

Elemento del menú	Descripción
System	Se especifican los parámetros de la contraseña (Password Settings) para la herramienta de
	gestión basada en web, las capacidades de gestión remota (Remote Management)del
	gateway módem de cable e inalámbrico y la información de configuración de la interfaz del

En la tabla siguiente se explican resumidamente los elementos del menú que se muestran en la figura 2.

4-15

	usuario del cliente (Customer UI Setup).
WAN	Se especifica la configuración de la red de área amplia, como la dirección IP, los servidores DNS y la resolución del nombre de dominio.
LAN	Se especifica la configuración TCP/IP de la interfaz LAN del gateway y de los clientes DHCP.
Wireless	Se configura la radiofrecuencia, el SSID y la encriptación para las comunicaciones inalámbricas.
NAT	Se especifica el parámetro de servicio que pueden proporcionar los usuarios LAN a los usuarios remotos en Internet a través de este servicio.
Firewall	Se configuran diversas funciones especializadas y de seguridad, incluidas el control de acceso, la prevención de hackers y la DMZ.
Herramientas	Contiene opciones para realizar copias de seguridad y restaurar la configuración actual, restaurar todos los parámetros de configuración a los valores por defecto y reiniciar el sistema.
Status	 Ofrece el tipo y el estado de la conexión WAN, los números de versión del firmware y del hardware, los parámetros IP del sistema, así como información sobre el DHCP, la NAT y el firewall. Muestra el número de clientes conectados, las versiones de firmware, la dirección MAC física para cada interfaz de medios, la versión de hardware y el número de serie. Muestra la seguridad y el registro del cliente DHCP.

Parámetros del sistema

Seleccione **Disable All Residential Gateway Functions** para deshabilitar la funcionalidad de router.

0000	Gateway
CNU	Gateway Setup 👘 на
System Password Settings Remote Management Customer UI Setup WAN LAN	System Settings This page includes all the basic configuration tools for the DCM-G202, such as password management and remote access management. Users can set up the rou page. If necessary, users can disable all the residential gateway function by checking the Disable All Residential Gateway Functions checkbox.
 Wireless NAT Firewall Tools Status 	Disable All Residential Gateway Functions
Status	Router Name :
	Select Language Spanish 💌

Figure 3. Parámetros del sistema

Parámetros de la contraseña

En esta página puede restringir el acceso a la gestión del DCM-G202 por medio de una contraseña. Por defecto, la contraseña es **admin**.

Nota: Por motivos de seguridad, debería cambiar la contraseña antes de exponer el gateway en internet.



Figure 4. Parámetros de la contraseña

Cree una contraseña de entre 2 y 12 caracteres alfanuméricos (combinación de letras y números). En la contraseña se distinguen las mayúsculas de las minúsculas. Si olvida su contraseña o no puede acceder a la interfaz, pulse el botón **Reset** durante cinco segundos, situado en el panel posterior del DCM-G202, para restaurar los parámetros por defectos.

Gestión remota

Esta característica permite que configure, gestione y monitorice el gateway desde un PC remoto utilizando un navegador web (http p Https), cliente Telnet o cliente SSH.

A			
CHU			Gateway Setup
System Password Settings Costomer UI Setup WAN UN Wireless NAT	Remote Management If users on the Internet want to remotely manage the DCM-G202 specific remote management port for the URL. Or they can telne If users want to change the default port, the range of the remote example, if the WAN IP is 123.45.67.8 and web management po function.	, there are two ways, telnet and web, fo t to the device by using the WAN IP an management port is between 1024 and rt is 8080, the remote user must use "h	r them. For remote web management, they must s d the specific remote telnet management port whic 6553 for HTTP. The web default port is 8080 and http://123.45.67.8.8080" to access the DCM-G2021
Firewall	WAN IP Address	0.0.0.0	
© Tools © Status	Http Port	8080	V
	Telnet Port	2323	V
	Https Port	8181	V
	SSH Port	2222	V
	Mso remote management		
	Customer remote management		
	Limit remote management to: All IP Addresses Single Address v Permitted IP Addresses: Delete	to	Add

Figure 5. Gestión remota

Seleccione la casilla de verificación y especifique el puerto TCP para habilitar la característica de gestión remota. Para cambiar el puerto por defecto, el rango del puerto para la gestión remota debe estar comprendido entre 1024 y 65535 para HTTP. El puerto por defecto es 8080. Por ejemplo si la IP de la WAN es 123.234.345.456, el usuario remoto debe usar http://123.234.345.456:8080 para acceder a la característica del DCM-G2020.

Nota: Asegúrese de que introduce diferentes valores para los puertos HTTP, Telnet, HTTPS y SSH.

Por defecto, la característica de gestión remota hace que nadie pueda acceder al gateway cuando está habilitada. Para limitar el acceso, desmarque **All IP Addresses e introduzca el rango de direcciones IP o especifique una dirección IP para permitir el acceso remoto.** Después de haber introducido todos los parámetros para la gestión remota, haga clic en **Apply** para permitir el acceso a la gestión remota.

000			Gateway Set
ONV		6	Sateway Setup 👘 Home 🧭
System Password Settings Remote Management Customer UI Setup WAN LAN Wireless NAT Firewall Tools Status	Item System Page Router Name Setting Password Settings Sub-Page IdleTime Out Setting Customer Password Change Setting WAN Page Release/Renew WAN IP Button DNS IP Setting HostName Setting LAN Page Private LAN IP Setting Private LAN IP Setting Private Domain Name Setting DHCP Server Enable Setting DHCP Lease Time Setting Enable Manual DNS Assign Setting DNS Assign Setting	Enable © () () () () () () () () () ()	Disable O O O O O O O O O O O O O

Configuración de la interfaz de usuario del cliente

Figure 6. Configuración de la interfaz de usuario del cliente

Para personalizar la interfaz de usuario de la cuenta admin del cliente, seleccione el elemento que quiera que se muestre en **custadmin UI** y luego haga clic en **Apply**.

WAN

Parámetros IP de la WAN

		Gatev
System WAN	WAN Settings	
MAC Spoofing		
	The DCM-G202 can be connected to your cable service provider either by DHCP or by a static IP.	The DNS can also be assigned stat
	Do you want to assign your own WAN IP address 2 No Oves	
	WAN ID Address	
	WANTE Address	
	WAN IP Subnet Mask	
	WAN Gateway IP Address	0 0 0 0
	Do you want to assign your own DNS address ?	
	For DHCP request, the Host Name is optional, but may be required by some Service Providers for Host Name :(If Required)	authentication.

Figure 7. Parámetros IP de la WAN

Los parámetros IP de la WAN están configurados por defecto para usar una dirección dinámica distribuida por el proveedor de servicios de cable. Si utiliza una IP estática, necesitará introducir la dirección IP de la

WAN (WAN IP Address), la máscara de subred de la IP de la WAN (WAN IP Subnet Mask), la dirección IP del gateway de la WAN (WAN Gateway IP Address) y las direcciones del DNS primario y secundario (Primary and Secondary DNS) que le habrá indicado su proveedor de servicios.
El nombre de host (Host Name) es opcional, pero algunos proveedores de servicios internet pueden necesitarlo para los servicios de direcciones IP dinámicas.

Nota: Los servidores DNS (Domain Name Service) mapean las direcciones IP numéricas según el nombre de dominio equivalente (p. ej.: www.hitrontech.com). Su proveedor de servicios internet debería indicarle la dirección IP de uno o más servidores de nombre de dominio si éstos no son asignados a través de DHCP o si usted usa una dirección IP estática. Introduzca esas direcciones en esta pantalla.

MAC Spoofing	
ONO	Gateway Set
System WAN MAC Spoofing LAN Wireless NAT Firewall Tools Status	MAC Spoofing If users want to use DHCP to get the WAN IP for NAT translation, some cable Internet companies will only assign IP for a particular MAC address, of the user's PC. In such scenario, MAC Cloning allows the user to substitute a different MAC address for the factory default WAN MAC address. If users choose to use the public static LAN IP as the WAN IP for NAT translation, then no spoof MAC is necessary and the fields below would be of MAC Address List: Clone MAC Address :



La dirección MAC por defecto está configurada en la interfaz física CATV del gateway. Use esta dirección cuando se registre en servicios de internet, y no la cambie a menos que se lo indique su proveedor de servicios internet. Si ya cuenta con acceso a internet a través de otro módem de cable, deberá contactar con su proveedor de servicios internet y registrar la nueva dirección MAC, o introducir la dirección MAC en el campo de texto **Clone MAC address** y escribirla en **RF MAC address** del otro módem de cable y, finalmente, hacer clic en **Apply**.

Si su proveedor de servicios internet usa la dirección MAC de una tarjeta Ethernet como identificador

cuando configura por primera vez su cuenta de banda ancha, conecte el PC con la dirección MAC registrada en el Gateway y seleccione la dirección MAC correspondiente en la lista desplegable **MAC Addres List**. De este modo sustituirá la dirección MAC del gateway actual por la dirección MAC ya registrada de la tarjeta Ethernet. Haga clic en **Apply** para que los valores sean efectivos.

Nota: Si no sabe con certeza la dirección MAC original registrada, contacte con su proveedor de servicios para registrar la MAC RF (CATV), la dirección MAC por defecto del gateway, tal como figura en la etiqueta de la parte inferior del módem de cable.

) System) WAN	LAN Settings	
CLAN DEther Access Control Wireless	Users can set up the private LAN IP in this page. The private LAN IP Gateway.	${\sf I}{\sf P}$ is also the IP of the DHCP server which will dynamically allocate IP address for t
● NAT ● Firewall	Private LAN IP	
Status	IP address	192 168 0 1
	IP Subnet Mask	255 255 0
	Domain Name	
	Enable DHCP Server	
	Lease Time	One Week
	Assign DNS Manually	
	Primary DNS	
	Secondary DNS	0.0.0
	Private IP Address Pool	
	Start IP	192 168 0 10
	End IP	192 168 0 59

Figure 9. Pool de direcciones IP e IP de la LAN

IP de la LAN privada

Use la ventana de parámetros de la LAN para:

- Configure la dirección IP de la LAN del gateway.
- Habilite el servidor DHCP para que asigne direcciones IP dinámicas a todos los PC conectados.
- Seleccione la opción DHCP avanzada, Lease Time del DHCP.
- Asigne el DNS manualmente.
- Indique las direcciones para el **DNS primario** y el **secundario**.

Nota: Si es necesario, puede establecer un periodo de tiempo para el tiempo de validez del DHCP para todos los PC conectados, lo que significa que no hay un tiempo límite de uso de la dirección IP y que ésta estará reservada para el PC hasta que se reinicie el gateway.

Pool de direcciones IP

El pool de direcciones IP muestra el rango de direcciones IP especificadas en los campos **IP** Address e **IP** Subnet de la página de configuración Private LAN IP. El usuario puede especificar la dirección IP inicio (Start IP) y la dirección IP final (End IP), p. ej.: 192.168.0.10 y 192.168.0.59 (como se muestra en la figura 9). Una vez que se ha asignado la dirección IP inicio, las direcciones IP comprendidas entre 192.168.0.10 y 192.168.0.59 formarán parte del pool de direcciones IP dinámicas.

Nota: No debe incluir la dirección del gateway en el pool de direcciones IP privadas. Asegúrese de que configura los PC clientes para la asignación de direcciones IP dinámicas.

ONO		Gateway Setup
♥ System ♥ WAN	LAN Access Control	
Ether Access Control	The DCM-G202 can allow the Ether LAN client stations to connect to your DCM-G202 in a	ny of these ways:
NAT	All Ether LAN stations Allow all Ether LAN stations to access the Internet throug	h the DCM-G202
	O Trusted PC list Allow particular Ether LAN client stations to access the Ir	ternet through the DCM-G202. You can use the trusted table to add
Status	O Untrusted PC list Disallow particular Ether LAN client stations to access the clients.	e Internet through the DCM-G202. You can use the untrusted table t
	Lan Trusted Table (up to 16 items)	
	# Device Name	MAC Address
	Lan Untrusted Table (up to 16 items)	
	# Device Name Delete	MAC Address
	Auto-Learned Lan Devices	
	Device Name MAC Address	Trusted?
	Manually-Added Lan Devices	
	Device Name MAC Address	Trusted?
	[Add] [Cancel]	
		2 HELE

Figure 10. Control de acceso a la LAN

El DCM-G202 puede permitir que los clientes de la LAN se conecten a su gateway de los siguientes modos:

- All Ether LAN stations: Permite que las estaciones LAN Ethernet accedan a internet por medio del DCM-G202. Los clientes definidos en la lista LAN Trusted Table se ignorarán.
- **Trusted PC list**: Los clientes definidos en la lista **LAN Trusted Table** podrán acceder a internet por medio del DCM-G202. Dicho de otro modo, a todos los clientes que no figuren en la lista se les denegará el acceso a internet.

• Untrusted PC list: Los clientes definidos en la lista LAN Untrusted Table no podrán acceder a internet por medio del DCM-G202.

Tablas LAN Trusted y LAN Untrusted

Introduzca el nombre del dispositivo, la dirección MAC del clientes y, después, seleccione Y o N para agregar manualmente los dispositivos LAN a las tablas. Por ejemplo, si selecciona Y, el dispositivo se agregará a la LAN Trusted Table. Si selecciona N, el dispositivo se agregará a la LAN Untrusted Table.

ONO	Gateway Setup
System WAN LAN LAN Vireless Channel and SSID Encrypton MAC Filtering NAT Firewoll Tools Status	Wireless Settings The gateway can be quickly configured as a wireless access point for roaming clients by setting the access identifier and channel number. It also support filtering. Users could also choose which mode would be run for this access point. There are 11b, 11b+, 11g, or mixed mode. If necessary, users can also module by checking the Disable Wireless Module checkbox. Mixed mode ① 11B only ① 11B+ only ① 11G only Disable Wireless Module

Figure 11. Parámetros inalámbricos

Para configurar el gateway como un punto de acceso inalámbrico para los clientes inalámbricos (fijos o itinerantes), defina el canal de radio, el SSID (Service Set Identifier) y las opciones de encriptación. Los tres modos de funcionamiento inalámbrico son **Mixed mode**, **11B only**, **11B+ only** y **11G only**.

Seleccione **Disable Wireless Module** para apagar o encender el módulo inalámbrico. Por defecto, el módulo inalámbrico está habilitado.

Channel and	1 SSID	
ONO	Gateway	/ Setup
System WAN LAN Wireless Channel and SSID Encryption MAC Eiltering	Channel and SSID This page allows you to define SSID and Channel ID for wireless connection. In the wireless environment, this gateway can be acting as a ware used for the mobile stations to connect to this access point. SSID WLAN Generate SSID	vireless access poin
O NAT O Firewall O Tools O Status	Channel 1	
		HELP

Figure 12. Canal y SSID

Especifique el canal de radio (**Channel**) y el **SSID** (Service Set ID) que usará el gateway y todos sus clientes inalámbricos. Asegúrese de que ha configurado todos los clientes con los mismos valores.

SSID: El SSID debería tener el mismo valor que los otros dispositivos inalámbricos de su red. Haga clic en **Generate SSID** para usar la cadena SSID que ha generado el sistema.

Nota: El SSID distingue entre mayúsculas y minúsculas y puede estar formado por hasta 32 caracteres alfanuméricos.

Channel: Es el canal de radio por medio del cual el gateway se comunica con los PC en su BSS (Basic Service Set). El canal por defecto es **auto**.

Nota: Los parámetros del canal están restringidos por las regulaciones locales. Cuando selecciona **auto** en la lista desplegable, el sistema examina todos los canales disponibles y elige en que ofrece una mejor calidad de comunicación.

Encryption		(-ateway
ONO		Gateway Setup
 System WAN LAN 	Encryption	wireless Gataway and wireless Gataway and wireless
Channel and SSID Encryption	use encryption.	
9 NAT 9 Firewall 9 Tools 9 Status	Authentication Type Open System V	
510105	WPA Passphrase Gene	rrate Key
	O 64 Bit	
	Key 2 0x 000000000000000000000000000000000	
	Key 3 0×0000000000000000000000000000000000	
	Default Key	ave
	rasspirase	HEL



La característica de encriptación (**Encryption**) permite que los datos se transmitan de modo segura por la red inalámbrica. Las cuatro opciones disponibles para la encriptación inalámbrica son **None**, **WEP**, **WPA-PSK** y **WPA2-PSK**

None

Es el valor por defecto del parámetro de encriptación. Selecciónelo si quiere deshabilitar los modos de encriptación inalámbrica para los clientes que se comunican con los dispositivos en modo inalámbrico.

O System O WAN O LAN	Encryption			
Wireless Channel and SSID	Encryption transmits your use encryption.	data securely over the wireless network. M	atching encryption keys must be set	up on your Residentia
MAC Filtering		Security	None 💌	
O Firewall O Tools		Authentication Type	Open System 💙	
O Status		WPA Passphrase	Generate Key	
	WEP KEY			
	🔿 64 Bit			
	 128 Bit 			

Figure 14. Encriptación: ninguna

WEP			
000			Gateway
			Gateway Setup 👘
 System WAN 	Encryption		
O LAN	Encryption transmits your d	data securely over the wireless network. Matching encryption keys must be setup on your Re	sidential Wireless Gateway and wireles
Channel and SSID	use encryption.		
Encryption MAC Filtering			
O NAT		Security WEP	
© Tools		Authentication Type Open System 💌	
• Status		WPA Passphrase Generate Key	
	WEP KEY		
	O 64 Bit		
	128 Bit		
		Key 1 0x 000000000000000000000000000000000	
		Key 2 0x 000000000000000000000000000000000	
		Key 3 0x 000000000000000000000000000000000	
		Key 4 0x 000000000000000000000000000000000	
		Default Key	
		Passphrase Generate Keys	
			?
			GEL

Seleccione WEP (Wired Equivalent Privacy) si transmite datos confidenciales a través de canales inalámbricos. La encriptación WEP requiere usar las mismas claves de encriptación/desencriptación para el gateway y para todos los clientes inalámbricos. Puede elegir entre las claves de encriptación del estándar de 64-bit y el más potente de 128-bit. El sistema puede generar automáticamente claves de encriptación, o bien usted puede introducir la clave con frase secreta manualmente. Haga clic en **Generate Key**. El valor **Passphrase** es necesario para generar la clave WEP.

Nota: WEP (**Wired Equivalent Privacy**) sólo protege los datos transmitidos entre nodos inalámbricos, pero no las transmisiones realizadas por la red cableada o por internet.

WPA-PSK y WPA2-PSK

Use las mismas claves de palabra secreta para el DCM-G202 y para todos los clientes inalámbricos a fin de transmitir datos a través de los canales inalámbricos y utilizando WPA-PSK o WPS2-PSK. Use **Generate Keys** para generar automáticamente la frase secreta como clave.

MAC Filtering

Para aumentar la seguridad de su red inalámbrica, es posible especificar si determinados PC pueden conectarse en modo inalámbrico utilizando la dirección MAC del cliente inalámbrico. Por defecto, todos los clientes inalámbricos pueden conectarse al DCM-G202.

		Gateway
System		
OWAN	MAC Filtering	
OLAN	The DCM G202 can allow the wireless client stations to connect to your DCM G202 in any of these y	10170
Wireless	The Dow-O202 can allow the wheless client stations to connect to your Dow-O202 in any or these t	vays.
Channel and SSID		
Diana manager	 All Wireless stations Allow all wireless stations to access the Internet through the DCM-G20 	2.
O NAT	Trusted PCs only Allow some particular wireless client stations to access the Internet thr	ough the DCM-G202. You can use the
• Firewall	0	
O Tools	Wireless Access List (up to 16 items)	
O Status	witeless Access List (up to to items)	C 1 11
		IC Address
	Delete	
	Auto-Learned Wireless Devices	
	Device Name MAG	Address
	Manually-Added Wireless Devices	
	Device Name MAC Address	
		·[]*[]
	Add	

Figure 15. Filtrado MAC

Para permitir que sólo los dispositivos de confianza accedan al DCM-G202, seleccione **Trusted PC's only** y, después, introduzca una dirección MAC válida y el nombre del dispositivo.

NAT

Port Forwa	rding			
ONO	C		Gateway Set	NOY SETU up in Home ♂Logc
O System O WAN O LAN O Wireless O NAT D Firewall	Port Forwarding Users can configure the DCM-G202 to provide the port forward site. This is done by redirecting the combination of the VAN I predefined and customer-defined services is 100.	ling services which allow the Internet users to ac P address and the service port to the local priva	ccess local services such as the Web : te IP and its service port. The maximur	server or FTP server at your lo n total number allowed for
• Tools • Status	# Service Name Customer Defined Service Table # # Service Name Type	LAN Server IP Add Edit Delete AN Server IP Remote IPs Add Edit Delete	Remote IPs Public Port Private Po	Active rt Active
				HEL

Figure 16. Direccionamiento de puerto

Si configura el gateway con direccionamiento de puerto, los usuarios remotos que accedan a determinados servicios, como web o FTP, por medio de su dirección IP pública podrán ser direccionados automáticamente hacia servidores locales que están configurados con direcciones IP privadas. Dicho de

otro modo, en función del servicio solicitado (número de puerto TCP/UDP), el DCM-G202 direccionará esas solicitudes hacia el servidor interno adecuado. Por consiguiente, al introducir la dirección IP indicada por su proveedor de servicios internet, los usuarios remotos, podrán acceder a servicios que usted proporciona en la LAN privada. Use una dirección IP fija (dirección IP estática) para su interfaz WAN a fin de utilizar correctamente esta función.

Tablas Predefined y Customer Defined Service

Para configurar un servicio común, haga clic en Add, bajo **Predefined Service Table**. Si utiliza una serie de puertos especial o una configuración personalizada, haga clic en Add, bajo **Custom Defined Service Table**.

Para un servicio predefinido, use los campos **Service Type y LAN Server IP**. Por ejemplo, para configurar el acceso a un servidor web, establezca el tipo de servicio (**Service Type**) como **HTTP**(TCP/UDP:80), y la IP del servidor LAN (**LAN Server IP**) como **192.168.100.2**; de este modo, todas las solicitudes de HTTP procedentes de fuera se transferirán al puerto 80 con la IP **192.168.100.2**.

 System WAN LAN Wireless 	Customer Defined Service	efine their traffic type to be allowed-in from Internet.	
● NAT ▶ Port Forwarding	Name		
Firewall	Туре	TCP	
Status	LAN Server IP	192 . 168	
	Remote IPs	Any	
	Start IP	0.0.0	
	End IP	0.0.0	
	Public IP Ports	Port Range 💌	
	Start Public Port		
	End Public Port		
	Private Ports	Enable Port Range	
		Back Apply Cancel	

Figure 17. Servicio definido por el usuario

Para el servicio definido por el usuario, debe introducir el nombre (**Name**) del servicio, el tipo (**Type**) de puerto (TCP, UDP o ambos), la IP del servidor LAN (**LAN Server IP**) y el número de puerto (**Port number**). De este modo, usted podrá configurar los servicios exteriores de los servicios predefinidos. Los puertos de servicio TCP más comunes son: HTTP: 80, FTP: 21, Telnet: 23 y POP3: 110.

También puede establecer restricciones al acceso del servicio definido para un usuario remoto; para ello,

selecciónelo en la lista desplegable **Remote IP** e introduzca la dirección IP a la que quiere concederle acceso al servicio

Firewall

El DCM-G202 proporciona una amplia protección por firewall que restringe los parámetros de conexión a fin de minimizar el riesgo de ataques de hackers. Sin embargo, para las aplicaciones que requieres un acceso sin restricciones a internet, los usuarios pueden configurar un cliente/servidor específico como zona desmilitarizada (DMZ). Este host DMZ quedará al margen de las limitaciones del firewall y de la protección del firewall. Para habilitar y deshabilitar la función de firewall, hay una casilla de verificación.

Access Control

ONO	Gateway Set
	Gateway setup n Home C
 System WAN LAN Wireless 	Access Control By default all the access attemption from Internet to the LAN would be blocked no matter what destination it would be. In the NAT users can set up the port forwarding for the private LAN. The following two tables allow users to define the traffic type not-permitted UN bit to the Internet. This provide fine defined UP 6 the instructure defined UP 6 the instructure to the Internet. The provide fine defined to the the Internet.
 NA I Firewall 	for predefined and customer-defined filters is 35.
Process Control Special Application VIRL Blocking Schedule Rule Email/Syslog Alert DIM2	Enable Access Control The following two tables allow users to define the traffic type not-permitted from LAN site to the Internet. This page includes predef filtering and customer-defined IP filtering. The maximum total number allowed for predefined and customer-defined filters is 35.
O Tools	Predefined Filtering Table
Status	# Service Name LAN IPs Blocked Add Edit Delete
	Customer Defined Filtering Table
	# Service Name Type LAN IPs Port Blocked
	Add Edit Delete
D-Link Building Networks for People	Respond to Ping on Internet WAN Port

Figure 18. Control de acceso

Esta opción le permite filtrar determinados servicios de un rango de direcciones IP de la LAN. El filtro se basa en TCP, UDP o ambos tipos de puertos. Las tablas de filtrado predefinido (**Predefined Filtering**) y de filtrado definido por el usuario (**Custom Defined Filtering**) le permiten definir los tipos de tráfico que no están permitidos desde el lado de la LAN. El número máximo de filtros permitidos, tanto predefinidos como definidos por el usuario, es 35.

Un ejemplo de control de acceso es restringir el MSN Messenger al siguiente rango de direcciones IP de la LAN: 192.168.1.5 - 192.168.140.

También puede establecer que el gateway responda a peticiones **icmp ping** procedentes de internet por el puerto WAN.

Special Application

0000	Gateway Setu
CHU	Gateway Setup 👘 Home 🗷
 System WAN LAN Wireless NAT Firewall Access Control Careal Availation URL Blocking Schedule Rule Email/Syslog Alert DMZ Tools Status 	Special Application Special Application allows the firewall to automatically open ports for the outgoing and incoming sessions of some multi-session protocols and applications, such as H.323, etc. Enable Triggering Trigger Table (up to 20 items) # Name Type Port Interval IP Replace 3rd Host Init Add Edit Delete
D-Link Reliding Networks for People	

Figure 19. Aplicación especial

Algunas aplicaciones, como los juegos por internet, las videoconferencias y la telefonía por internet, requieren múltiples conexiones. Estas aplicaciones no funcionan con la NAT (Network Address Translation) habilitada. Si necesita ejecutar aplicaciones que requieren varias conexiones, use la característica **Special Application** para especificar los puertos públicos adicionales que estarán abiertos para cada aplicación.

Especifique el puerto que suele estar asociado a una aplicación en **Trigger Table**, seleccione el tipo de protocolo (TCP o UDP) e introduzca los puertos públicos asociados con el puerto trigger para abrirlo al tráfico entrante. Net Meeting y H.323 son ejemplos de aplicaciones que requieren que estén abiertas varias sesiones.

URL Blocking	
ONO	Gateway Setup In Home CLogo
System WAN LAN LAN Wireless NAT Firewall PAccess Control Special Application PIL Socking PSchedule Rule PEmail/Syslog Alert PDMZ Tools Status	URL Blocking You can block access to certain Web sites from all internal PCs by entering either a full URL address or just a keyword of the Web sit You also can specify a particular PC which will be exempted from the "URL Blocking" and allowed to have full access to all web sites. Denable Keyword Blocking Add exempted PC 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
D-Link	Delete Delete All Keyword/Domain Name Type new Keyword/Domain here Add Keyword

Figure 20. Bloqueo URL

La característica de bloqueo URL le permite bloquear el acceso a determinados sitios web que contengan las palabras clave que se han definido en la tabla. Seleccione **Enable Keyword Blocking** para habilitar esta característica. Por defecto, el bloqueo URL no está habilitado.

Puede especificar hasta 50 palabras o nombres de dominio (**Keyword/Domain Name**) en la tabla y permitir que hasta 10 direcciones MAC de la LAN estén exentas de este filtro.

Schedule Rule

000		Gateway Setur		
			Gateway Setup	🖿 Home 🕑 Logou
O System O WAN O LAN O Wireless O NAT	Schedule Rule This page defines the schedule rule you	u want to use with the "URL Blocking	" page.	
Firewall Access Control Special Application URL Blocking Creative Rule Email/Syslog Alert DMZ Tools Status		Week Day Every Day Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday		
D-Link Edity Versity for Project	✓ All Day Start Time End Time	12 (hour) 0 (min) AM 1 12 (hour) 0 (min) AM 1		ELP APPLY CANCE

Figure 21. Regla de programación

Puede establecer un tiempo de programación para la tabla de bloqueo URL a fin de que ésta sea efectiva en determinados días o a determinadas horas del día. Por defecto, la regla de programación está deshabilitada, y, para habilitarla, debe seleccionarse la casilla de verificación.

Email/Syslog Alert

0.000	Gateway Setu
CINC	Gateway Setup 🖬 Home & Logo
 System WAN LAN Wireless NAT 	Email/Syslog Alert When either the firewall feature or the content filtering feature is enabled, the user can be notified about the blocked traffic by email and syslog.
Firewall Access Control Special Application URL Blocking	The DCM-G202 firewall can notify the user about attempted intrusions and/or attempts to access blocked URLs independent of each other. The notification can be configured to be sent out immediately or by the predefined time schedule.
Schedule Rule Dimail/Svalog Ater DMZ Tools Status	Mail Server Configuration SMTP Server Address Sender's E-mail Address
	Mail Server Authetication User Name Password
D-Link Initian Internate for Propie	Recipient list (up to 4 items) Name Email Address Add Edit Delete

Figure 22. Avisos en el registro del sistema y por correo electrónico

La característica **Email Alert** envía mensajes de aviso a cuatro direcciones de correo electrónico para comunicar a los usuarios que se ha producido un acceso ilegal. Contacte con su proveedor de servicios internet o con el operador de cable para que le indiquen la información necesaria sobre el servidor SMTP.

El firewall del gateway inspecciona los paquetes en el nivel de la aplicación y mantiene la información de la sesión TCP y UDP, incluidos los tiempos de inactividad y el número de sesiones activas. Permite detectar y prevenir cierto tipo de ataques en la red, como los de denegación de servicio (DoS). Los ataques DoS van dirigidos a dispositivos y redes con conexión a internet. Su objetivo no es robar información, sino deshabilitar un dispositivo o una red para que los usuarios no puedan tener acceso a los recursos de red.

Al utilizar la información y los datos de tiempo de inactividad/umbral antes mencionados, el gateway evita los ataques DoS siguientes: Ping of Death (Ping flood), SYN flood, IP fragment (Teardrop Attack), Bruteforce, Land Attack, IP Spoofing, IP with zero length, TCP null scan (Port Scan Attack), UDP port loopback y Snork Attack.

Además, usted puede definir avisos por correo electrónico o configurar el servidor para que envíe registros del sistema cuando se detecta una intrusión en la red. El servidor de registro del sistema también guarda información sobre los intentos de acceder a sitios bloqueados para un uso futuro.

DMZ (Demilitarized Zone)

ONO	Gateway Setup In Home & Logol
System WAN VAN LAN Wireless ONAT Firewall PAccess Control Special Application URL Blocking PSchedule Rule Email/Syslog Alert Dools Status	DMZ (Demilitarized Zone) If you have a local client PC that cannot run an Internet application properly behind the NAT firewall, then you can set this client up to unrestricted two-way Internet access by setting it to be the Virtual DMZ Host. Please be careful since this setting is also meaning then is no protection for this host. Enable DMZ Host: 192 168 0
D-Link Ruliding Networks for Respin	

Figure 23. Zona desmilitarizada

Si usted tiene un PC cliente que no puede ejecutar una aplicación internet correctamente detrás del firewall NAT, puede configurar dicho cliente de forma que su acceso a internet esté sin restricciones en las dos direcciones; para ello debe definirlo como host DMZ virtual. Seleccione **Enable DMZ Host** e introduzca la dirección IP del host DMZ.

Nota: Al añadir un cliente en la DMZ (zona desmilitarizada), puede exponer su red local a distintos riesgos de seguridad; por ello sólo debe usar esta opción como último recurso.

Herramientas

Use el menú Tools para realizar copias de seguridad de la configuración actual, restaurar una configuración previamente guardada, restaurar los parámetros por defecto y reiniciar el gateway.

Configuration 7	Fools
000	Gateway Setuk
	Gateway Setup in Home Clogor
System WAN LAN Wireless NAT Firewall Tools Peboot PDiagnostics Status	Configuration Tools Use the "Backup" tool to save the DCM-G202 current configuration to a file named "hitron.cfg" on your local PC. You can then use the "Restore" tool to restore the saved configuration to the DCM-G202. Alternatively, if you want to backup or restore the DCM-G202 configuration remotely, you can use the "Remotely backup/restore Gateway settings" tool. To use this tool, you need to file in the remo TFTP server address and Gateway config filename manually. Then press "Restore" button to retrieve the file from the TFTP server, or "Backup" to save the file to the TFTP server. Also, you can use the "Restore to Factory Defaults" tool to force the DCM-G202 to perfor a power reset and restore the original factory settings. Locally backup current settings Back Up Locally restore saved settings from file Restore Restore Restore to Factory Defaults
	Factory Reset
D-Link billing between he People	

Figure 24. Herramientas de configuración

Backup

Haga clic en **Backup** para guardar la configuración del gateway en un archivo; después, elija dónde guardarlo.

Restore

Haga clic en **Restore** después de haber introducido la ubicación y el nombre del archivo de configuración guardado para restaurar los parámetros de la configuración.

Factory Reset

Haga clic en **Factory Reset** para restaurar todos los parámetros de configuración con los valores por defecto.



Figure 25. Reiniciar

Haga clic en **Apply** para reiniciar el DCM-G202. Cuando el LED de alimentación (**Power**) deje de parpadear, el gateway se habrá reiniciado.

Nota: Al pulsar el botón Reset, el gateway se reinicia, del mismo modo que si usa la característica **Reboot**. Al pulsar el botón durante 5 segundos, todos los indicadores LED del gateway se iluminan y se restauran los parámetros por defecto.

Diagnostics	
ONO	Gateway Setup in Home & Logo
 System WAN LAN Wireless NAT Firewall Tools Configuration Tools Reboot Configuration Status 	Diagnostics In this page users can use tracert to trace the routing path to the destination, use ping to check if the destination is available, specify to log server and the sniffing time to record the upstream and downstream traffic. • Trace Route • Ping • Send inspected traffic to Log Server: • for secs Apply
D-Link	HELP

Figure 26. Diagnósticos

En estas páginas puede seguir la ruta hasta el destino (**Trace**), realizar un ping (**Ping**) para comprobar si el destino está disponible, y especificar el servidor de registro (**Log Server**) y el tiempo para registrar el tráfico de subida y el de bajada.

Status

	Gateway Setup 👘 Home & Logo
iystem VAN	Status
AN Vireless AT irewall	You can use the Status screen to see the connection status for the DCM-G202 WAN/LAN interfaces, firmware and hardware version numbers, any illegal attempts to access your network, as well as information on all DHCP client PCs currently connected to your DC G202.
pols	RG Functions: Enabled
atus able Status	Current Time: System Up Time:
	INTERNETGATEWAYINFORMATIONWAN IP: 0.0.00DHCP Gateway IP Address:Software Version: 4.03.17-WAN Subnet Mask: 0.0.00192.168.0.1Hardware Version:WAN Gateway IP: 0.0.00Subnet Mask: 255.255.255.0RF Cable MAC Address:Primary DNS: 0.0.0DNS Proxy IP Address: 192.168.0.1Wireless MAC Address: disabledSecondary DNS: 0.0.0DNS Proxy IP Address: 192.168.0.1Secondary DNS: 0.0.0
	WIRELESS Interfaces Uptime and Traffic Count SSID: disabled LAN Uptime: undefined ,Receiving bytes , Sending Encryption Type: disabled undefinedbytes Encryption Pass Phrase: disabled WAN Uptime: undefined ,Receiving undefined bytes , Encryption Pass Phrase: disabled Sending undefinedbytes Channel Being Used: disabled Sending undefinedbytes
	Network Log
	View network activity and security logs.
	LAN Client Log
	View information on LAN clients currently linked to the DCM-G202.
D-Link	

Figure 27. Estado

Esta pantalla muestra el estado de la conexión WAN/LAN, las versiones de firmware y de hardware, los intentos ilegales de acceder a su red, así como información sobre los clientes DHCP que están conectados a su red.

Sección	Descripción
INTERNET	Muestra la información IP de la conexión WAN.
GATEWAY	Muestra los parámetros IP del sistema, el estado del firewall y de DHCP para el gateway
	LAN.
INFORMATION	Muestra el número de clientes conectados, las versiones de firmware, la dirección MAC
	física para cada interfaz de medios, así como la versión de hardware y el número de serie.
Security Log	Muestra los intentos ilegales de acceder a su red.
Save	Haga clic aquí para guardar un archivo de registro de seguridad.
Clear	Haga clic aquí para eliminar el registro de acceso.
Refresh	Haga clic aquí para actualizar la pantalla.
IP Release	Libera la dirección IP LAN que ha sido asignada por el servidor DHCP. La dirección IP
	LAN es estática; por lo tanto no es posible liberar la IP.
DHCP Client Log	Muestra información sobre los clientes DHCP que están en su red.

Estos son elementos que pueden verse en esta pantalla:

APÉNDICE A. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En este capítulo se ofrecen soluciones a los problemas más generales que pueden producirse. Los indicadores LED permiten monitorizar fácilmente el gateway e identificar problemas. Si con la comprobación de los LED no puede resolver los problemas de conexión, consulte la siguiente tabla.

Tabla de solución de problemas				
Problema	Solución			
Indicadores LED	• La fuente de alimentación externa falla o está desconectada.			
El LED de alimentación	• Compruebe las conexiones entre el gateway, la fuente de alimentación externa y			
(Power) está apagado	la toma de la pared.			
	• Si el LED de alimentación no se ilumina, pero el cable eléctrico está conectado,			
	puede tratarse de un problema de la toma de pared, del cable eléctrico o de la			
	fuente de alimentación externa.			
	• Si el dispositivo sigue sin encenderse, puede deberse a un fallo en las			
	conexiones eléctricas o una subida de la tensión eléctrica en la toma de la pared.			
	• Si no puede identificar el problema, es posible que la fuente de alimentación sea			
	defectuosa. En este caso, contacte con el soporte técnico.			

Tabla de solución de problemas				
Problema	Solución			
Indicadores LED	• Compruebe que el gateway y los dispositivos de red conectados están			
El LED de alimentación	encendidos.			
(Power) está apagado	• Asegúrese de que el cable está conectado tanto al gateway como al dispositivo			
	correspondiente.			
	• Verifique que el tipo de cable utilizado es el correcto y que su longitud no			
	supera los límites especificados.			
	• Asegúrese de que la interfaz de red del dispositivo conectado está configurada			
	con la velocidad de comunicación correcta y en modo duplex.			
	• Compruebe que el adaptador del dispositivo conectado y las conexiones de			
	cable están en perfecto estado. Si el adaptador o el cable están dañados,			
	cámbielos.			

Problemas de conexión de red				
No puede recibir un ping de	•	Compruebe que las direcciones IP están correctamente configuradas. Para la		
un ordenador conectado a la		mayoría de las aplicaciones, debería usar la función DHCP del gateway a fin de		
LAN, o el gateway no		asignar dinámicamente direcciones IP a los clientes de la LAN. Sin embargo, su		
puede enviar un Ping a		usted ha configurado manualmente las direcciones IP en la LAN, compruebe		
ninguno de los dispositivos		que ha establecido la misma dirección de red (componente de red de la		
de la LAN		dirección IP) y la misma máscara de subred tanto para el gateway como para los		
		dispositivos LAN.		
	•	Asegúrese de que el dispositivo al que usted quiere enviar un Ping (y el		
		dispositivo desde el que usted debe recibir el Ping) está configurado para		
		TCP/IP.		

Tabla de solución de problemas				
Síntoma	Solución			
Problemas de gestión				
No puede conectarse por	• Asegúrese de que el gateway está configurado con una dirección IP, una			
medio de un navegador web	mascara de su red y un gateway por defecto validos.			
	 Comprueba que la conexión de red al gateway es valida y que el puerto que usa no está deshabilitado. 			
	• Compruebe el cable de red entre la estación de gestión y el gateway.			
Ha olvidado su contraseña	Pulse el botón Reset , situado en el panel delantero, durante cinco segundos para			

Estándares

- IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
- IEEE 802.3u 100BaseTX FastEthernet

Interfaz WAN

Conector RF F-type

Interfaces LAN

- 10BASE-T/100BASE-TX
- 4 puertos RJ-45
- Tasa de transferencias de datos LAN de hasta 10/20Mbps (10BaseT half/full duplex) o
- 100/200Mbps (100BaseTX with half/full duplex)

Gestión

- Gestión basada en web.
- Servidor y cliente

Características avanzadas

- Configuración de dirección IP dinámica: DHCP, DNS
- Firewall: privilegios de cliente, prevención de ataques de hackers, registros
- Servidor virtual por NAT y NAPT
- Red privada virtual: PPTP, L2TP, paso por IPSec
- Detección de intrusos, avisos por correo electrónico, control parental

Panel indicador

LAN (enlace, actividad), WAN (enlace, actividad), alimentación

Dimensiones

130 mm x 85 mm x 32 mm

Peso

370 g

Corriente de entrada 12 V 1 A

Corriente máxima

0,04 A RMS max.@110 V/240 V

Consumo eléctrico

7 W máx. @ 100-240 V AC

Estándares internet

RFC 826 ARP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 768 UDP, RFC 793 TCP, RFC 854-859 TELNET, RFC 1321 MD5, RFC 1497 BOOTP Extension, RFC 1570 PPP LCP Extension, RFC 1631 NAT, RFC1661 PPP, RFC 1700 Assigned Numbers, RFC 1866 HTML, RFC 1945 HTTP, RFC 1994 CHAP, RFC 2131 DHCP, RFC 2637 PPTP

Temperatura

- Funcionamiento: de 0 a 40 °C
- Almacenamiento: de –40 a 70 °C

Humedad

De 5 % a 95 % (sin condensación)

Conformidades

CE Mark

Emisiones

- FCC Class B
- VCCI Class B
- Industry Canada Class B
- EN55022 (CISPR 22) Class B
- C-Tick AS/NZS 3548 (1995) Class B

Inmunidad

- EN 61000-3-2/3
- EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11

Seguridad

- CSA/NRTL (UL1950, CSA 22.2.950)
- GS (EN60950)
- CB (IEC60950)

Garantía

Limitada de por vida