#### Activaciones

Poner la fecha y hora antes de introducir los códigos de activación para asegurar que las activaciones sean reconocidas.

## Transferencia de datos

- Se requiere el uso de Apex versión 3.2 ó más reciente para transferir datos de la pantalla GS3 2630 a un modelo de pantalla John Deere diferente (por ej., GS2 1800, GS2 2600, GS3 CommandCenter).
- Los mapas de cobertura y de Swath Control no pueden transferirse desde un modelo de pantalla John Deere diferente.

## Manual del usuario

Este Manual del usuario está diseñado para ayudar al operador con las operaciones comunes. Para más información, consultar el Manual del operador.





# GreenStar<sup>™</sup> 3 CommandCenter<sup>™</sup>



# Este documento

El presente Manual del usuario le indica cómo llevar a cabo tareas comunes con su pantalla nueva. Es un suplemento para el Manual del operador de la pantalla.

Leer el Manual del operador para la información siguiente:

- Uso seguro de la pantalla
- Teoría de funcionamiento
- Instalación y configuración inicial de la pantalla
- Diagnóstico

© 2012 Deere & Company. Todos los derechos reservados. ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD DE DEERE & COMPANY. QUEDA PROHIBIDO TODO USO Y/O REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADO ESPECÍFICAMENTE POR DEERE & COMPANY. Toda la información, ilustraciones y especificaciones dadas en este manual se basan en la información más reciente disponible al momento de su publicación. Se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Contenido de la sección	1
ENCENDIDO/APAGADO DE LA PANTALLA 2	•
Encendido de la pantalla2 Apagado de la pantalla2	
PÁGINAS INICIALES 3	)
Acceso a configuración de página inicial	•
ACCESO DE USUARIOS 5	;
Bloqueo y desbloqueo de funciones5	.,
VIDEO 6	j
Reproducción de video (opción 1)	

# Manual del usuario Generalidades de la pantalla

## Cómo encender y apagar la pantalla

La pantalla se enciende y se apaga con la llave de contacto del vehículo.

#### Encendido de la pantalla

1. Poner la llave de contacto del vehículo en la posición de marcha.

IMPORTANTE: NO permitir que la pantalla se encienda con la llave en la posición de accesorios para luego arrancar el motor.

NOTA: Los controladores de aperos pueden tardar varios minutos en cargarse (si están conectados).

#### Apagado de la pantalla

Poner la llave de contacto del vehículo en posición de apagado y esperar a que la pantalla guarde sus parámetros.

IMPORTANTE: Nunca desenchufar el cordón de alimentación sin antes poner la llave de contacto del vehículo en posición de apagado. Esto podría causar la pérdida de datos.

NOTA: La pantalla requiere una fuente de alimentación constante que le permita guardar datos y parámetros después de haber colocado la llave de contacto en posición de apagado. El diodo fotoemisor de estado se ilumina ámbar mientras la pantalla guarda datos y parámetros.



#### Manual del usuario Generalidades de la pantalla Páginas iniciales Las páginas iniciales se emplean para avanzar rápidamente por páginas comúnmente visualizadas. La página del mapa se incluye en este ciclo por omisión. Seleccionar Inicio para ver cada página inicial ..... Acceso a configuración de página inicial 1. Menú ..... Administrador de configuración ..... 2. Adición de páginas iniciales Es posible añadir tres páginas al ciclo de páginas iniciales. 1. Seleccionar una página inicial de la lista ¢ de regiones ..... Se muestra una vista preliminar de la página inicial en la pantalla. 0,0 🏹 / 🖯 <del>, 🗖</del> 🗧 ⇧ n/min 🖨 0,00 ų, 123 **₽**\/<mark>₽</mark> \_\_\_ ₿/<u>///</u>ę 1478 👖 🛉 10200 per 2. Utilizar las flechas para seleccionar una página inicial diferente. 3. Marcar la casilla para guardar la página en el ciclo de páginas iniciales ..... Seleccionar Inicio o Menú para salir ..... 4. NOTA: Las páginas iniciales 1, 2 y 3 aparecen después de las páginas iniciales predeterminadas en el ciclo de páginas iniciales.



#### Adición de teclas variables personalizadas

En el CommandCenter de GS3, es posible personalizar algunas teclas variables y añadirlas a la página inicial predeterminada.

NOTA: Esta opción se encuentra disponible únicamente en la página inicial del tractor.

- Seleccionar la tecla variable que se desee personalizar de la lista de regiones.
- Utilizar las flechas para seleccionar una función de tecla variable.
- 3. Seleccionar Inicio o Menú para guardar y salir ...
- 4. Seleccionar Inicio para ver la tecla personalizada ...

#### Cambio de la región izquierda

La región izquierda de la pantalla puede mostrar información de una página inicial específica. La región izquierda permanece constante cuando la región principal de la pantalla cambia.

 Seleccionar *Cambiar* para avanzar por el ciclo de páginas iniciales en la región izquierda.



\$

# Manual del usuario Generalidades de la pantalla

#### Acceso de usuarios

Se pueden bloquear casi todas las funciones de la pantalla para simplificar las tareas del usuario y reducir el cambio accidental de parámetros. Una vez que alguna función queda bloqueada en el "Modo de operador", será necesario introducir una contraseña para entrar a "Modo de propietario" y acceder a la misma. Leer el Manual del operador para información sobre la contraseña.

#### Bloqueo y desbloqueo de funciones

NOTA: La unidad deberá estar en modo de propietario para poder bloquear o desbloquear funciones.

1.	Menú		
2	Gestor de acceso		0
3.	Seleccionar las func	ciones que se desea bloquear de la seleccionar las aplicaciones que se desea configurar (f) GreenStar (f) Monitor de (f) Pantalla (f) Pantalla	lista:
4.	Pulsar la tecla "+" p	para expandir una lista	+
5.	Pulsar el icono de d	lesbloqueo para bloquear un parán	netro
6.	Pulsar el icono de b	loqueo para desbloquear un parám	ietro 🛈
NO sub	TA: Si el candado ap funciones han sido l	parece gris significa que algunas de bloqueadas.	las
7. 8.	Pulsar <b>Aceptar</b> para Seleccionar el mode funciones queden b	a guardar los cambios hechos o de <b>operador</b> para que las loqueadas.	ador 🔶
9.	Las funciones bloqu medio de un símbol aparece sobre ellas	ueadas se denotan por lo de candado pequeño que s en el modo de operador.	¢

JOHN DEERE

#### Video

La pantalla es capaz de reproducir imágenes de video enviadas por una cámara. Las señales de activación de video (si las tiene) permiten que ciertas funciones del vehículo activen la imagen de video para mostrarla en la pantalla. Consultar el manual del operador del vehículo para más información.

CAUTION: No confiar únicamente en la cámara para evitar una colisión ni para detectar la presencia de terceros. Para evitar las posibles lesiones o la muerte del operador o de terceros, siempre estar alerta y atento al entorno cuando se usa la máquina. Leer y comprender las indicaciones dadas en EVI-TAR LOS ACCIDENTES DURANTE EL RETROCESO, en la sección de seguridad del Manual del operador.

Re	eproducción de video (opción 1)	
1.	Menú	1
2.	Video	Ŗ
Re	producción de video (opción 2)	
1.	Configurar la función como página inicial de pantalla co empleando el Administrador de configuración.	mpleta
Aj	uste de calidad de imágenes de video	
	Aumentar contraste	•
	Reducir contraste	<b>—</b>
	Invertir imagen	
La de pai ani	función de invertir imagen intercambia los lados izquierd la imagen, tal como lo hace un espejo retrovisor. La cám ntalla puede invertir la imagen. Comprobar si la imagen e tes de emplear la función de video.	o y derecho ara o la stá invertida

IMPORTANTE: Es necesario determinar si la cámara está "invertida" o si la aplicación de video está invertida.

#### Fijación de activadores de video

- En la página de video, seleccionar *Parámetros* 1.
- Marcar la casilla junto a una función para designarla como activador 2. de video.



Seleccionar el tiempo extendido que se desea para que 3. aparezcan las imágenes de video.

NOTA: El tiempo extendido permite que la imagen de video permanezca en la pantalla después de haber cesado la función activadora (por ejemplo, si se fija en cinco segundos, la imagen permanece en la pantalla por cinco segundos después de que la función activadora se ha desactivado).

- Seleccionar Auto para habilitar o inhabilitar la función 4. activadora
- Seleccionar Página abajo para ver la página siguiente ...... 5.
- Seleccionar Página arriba para ver la página anterior ...... 6.
- 7. Seleccionar **Regresar** para ver la página de video .....

NOTA: Algunas de las opciones previamente indicadas pueden diferir según el tipo de vehículo.





5s

分









## Contenido de la sección

CÓMO EMPEZAR	2
Acceso a parámetros para pantallas múltiples	2
MODELO 8R COMMANDCENTER DEL 2010	3
Conexión de una segunda pantalla Cambio de parámetros para pantallas múltiples	3
GS3 COMMANDCENTER	4
Conexión de una segunda pantalla Cambio de parámetros para pantallas múltiples	4 4
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	ô
Restablecer parámetros antes de hacer ajustes	0 0 00

#### Cómo empezar

Esta sección incluye sugerencias para el uso de dos pantallas John Deere para ISOBUS juntas en vehículos John Deere de modelos del 2010 y más recientes. En el modo de pantallas dobles, las pantallas CommandCenter 8R y GS3 son compatibles con las pantallas siguientes:

- ✤ GS2 1800
- ✤ GS2 2600
- GS3 2630

El uso de dos pantallas permite al operador supervisar el estado del apero en una pantalla y regular funciones tales como el guiado, control de secciones y documentación en la otra.

-		
Ac	cceso a parámetros para pantallas múltiples	
1.	Menú	
2.	Pantalla	
3.	Tecla variable <b>Ajustes</b>	Ŷ
4.	Tecla variable <b>Varias pantallas</b>	

# Modelo 8R CommandCenter del 2010

La pantalla 8R CommandCenter se lanzó para los tractores 8R de modelos del 2010. La pantalla 8R CommandCenter no incorpora funciones para uso de GreenStar (tales como AutoTrac) en la pantalla y por lo tanto no es necesario efectuar una configuración para pantallas múltiples.

#### Conexión de una segunda pantalla

- 1. Con la llave de contacto en posición de apagado, conectar la pantalla al conector del arnés de alambrado del poste de esquina.
- 2. Poner la llave en posición de MARCHA para arrancar el vehículo y suministrar alimentación a las pantallas.

#### Cambio de parámetros para pantallas múltiples

El operador únicamente deberá cambiar el parámetro de terminal virtual en el bus del apero.

Casilla de *Act./Des.* – marcar la casilla para habilitar el parámetro en CommandCenter.



0

 Instancia de función/número VT – Consultar el manual del apero ISO o de la pantalla ISO para los ajustes que correspondan.



- *Terminal virtual de bus de apero* Permite las comunicaciones entre el CommandCenter y un controlador (por ejemplo, receptor, SeedStar II).
  - Marcar la casilla para permitir que un controlador aparezca en CommandCenter.
  - Quitar la marca de la casilla para permitir que un controlador aparezca en otra pantalla que esté conectada.

NOTA: Desconectar y volver a conectar la alimentación para que los cambios hechos surtan efecto.



## GS3 CommandCenter

La pantalla GS3 CommandCenter se lanzó junto con los tractores serie R del año 2011 y las cosechadoras serie S del año 2012. La pantalla GS3 CommandCenter incorpora funciones de GreenStar (tales como AutoTrac).

#### Conexión de una segunda pantalla

- Para emplear una segunda pantalla junta con la de GS3 Command-Center, efectuar lo siguiente:
  - Con la llave de contacto en posición de apagado, conectar la pantalla al conector del arnés de alambrado del poste de esquina.
  - Poner la llave en posición de MARCHA para arrancar el vehículo y suministrar alimentación a las pantallas.
  - Seguir las instrucciones dadas en la pantalla GS3 Command-Center.

#### Cambio de parámetros para pantallas múltiples

- El operador puede ajustar los parámetros para varias pantallas:
- 1. Seleccionar Cambiar configuración ......
  - Casilla de Act./Des. marcar la casilla para habilitar el parámetro en GS3 CommandCenter.
  - Instancia de función/número VT Consultar el manual del apero ISO o de la pantalla ISO para los ajustes que correspondan.

#### Los parámetros para varias pantallas se describen a continuación:

- *GreenStar* No se requiere ajuste. GreenStar funcionará en la segunda pantalla John Deere que se conecte.
- *Monitor GreenStar original* No se requiere ajuste. El monitor GreenStar original funcionará en la segunda pantalla John Deere que se conecte.
- **Bus de apero** Permite las comunicaciones entre la GS3 CommandCenter y un controlador (por ejemplo, receptor, SeedStar II).
  - Marcar la casilla para permitir que un controlador aparezca en CommandCenter.



1 🖕

## Pantallas dobles

- Quitar la marca de la casilla para permitir que un controlador aparezca en otra pantalla que esté conectada.
- Bus de vehículo No se requiere ajuste.
- 2. Seleccionar Guardar parámetros y reiniciar pantalla Guardar parámetros y reiniciar pantalla





La información siguiente puede resultar útil para decidir cuál pantalla regulará un controlador determinado (por ejemplo, receptor StarFire, SeedStar II).

#### Restablecer parámetros antes de hacer ajustes

- Es necesario restablecer los parámetros predeterminados antes de intentar las demás sugerencias para la localización de averías.
- Seleccionar Restaurar parámetros
   predeterminados de fábrica
   Restaurar parámetros predeterminados de fábrica

NOTA: Esta opción no aparece si los parámetros ya están fijados en sus valores predeterminados.

Habilitar la visualización del controlador en CommandCenter

- Un controlador no aparece. Intentar los siguientes pasos:
- 1. Comprobar que el bus de apero esté activado en Command-Center.
- 2. Desconectar y volver a conectar la alimentación de la pantalla.

NOTA: Si el controlador no aparece, revisar la conexión de todos los cables.

Forzar que todos los controladores aparezcan en la segunda pantalla

- Un controlador aparece en la pantalla opuesta. Intentar los siguientes pasos:
  - a: Marcar la casilla Bus de apero.
  - b: Comprobar que el bus de apero esté desactivado en CommandCenter.
- Desconectar y volver a conectar la alimentación de la pantalla.

#### Sugerencias adicionales (VT siguiente, cambiar VT)

- Si se desea que un controlador específico funcione en otra pantalla, algunos controladores admiten ser trasladados a la pantalla sin necesidad de usar los parámetros para varias pantallas.
- 1. Navegar a la página del controlador deseado.
- 2. Seleccionar VT siguiente o Cambiar VT .....





JOHN DEERE

## Contenido de la sección

CÓMO EMPEZAR	2
Acceso a programas de GreenStar Activaciones de GreenStar Lo que es necesario configurar Uso del Asistente de configuración Cambio de nombre de campo	.2 .2 .2 .2 .2
CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA	4
Compensaciones de la máquina Ejemplos de tipo de conexión	.4 .6
CONFIGURACIÓN DEL APERO	7
Compensaciones de apero Fuente de registro de cobertura	.7 .9
GESTIÓN DE DATOS 1	0
Copia de seguridad de datos de la pantalla Importación de datos en la pantalla Visualización de memoria restante Transferencia de datos entre dos pantallas	10 11 12 12
REGISTRO DE UN LÍMITE 1	13
Registro de un límite	13

El presente capítulo corresponde a programas de GreenStar que incluyen, pero no se limitan a, AutoTrac y Swath Control.



## Cómo empezar Acceso a programas de GreenStar Toda la información y funciones relacionadas con programas de GreenStar se acceden por medio de la tecla variable GreenStar. 1. *Menú* ..... **GSS** GreenSta GreenStar 2. Activaciones de GreenStar Es necesario tener activaciones para poder utilizar los programas de GreenStar, aparte del guiado manual. Revisar la página de Activaciones para ver si un programa está activado y marcado como activo. Menú 1. GSS 2. GreenStar ᢙ 3. Tecla variable *Parámetros* ..... Activaciones 4 Lo que es necesario configurar La cantidad de datos de configuración que es necesario introducir depende de los programas que se utilicen. Se tiene disponible un Asistente de configuración que le guiará por cada una de las páginas de configuración. Uso del Asistente de configuración 1. Menú GSS 2 GreenStar

#### Generalidades de GreenStar













## Configuración del apero

#### Compensaciones de apero

NOTA: Los parámetros que aparecen grisados fueron detectados automáticamente del controlador del apero. Es posible cambiarlos en la configuración del controlador del apero (por ejemplo, SeedStar, SprayStar). Podría ser necesario reiniciar la pantalla para que los cambios hechos surtan efecto.

NOTA: Los parámetros del apero pueden recuperarse por medio de seleccionar el nombre del apero que se fijó cuando se ajustaron dichos parámetros.

1.	Menú	<b>† =</b>
2.	GreenStar	GreenStar
3.	Asistente de configuración	<b>K</b>
л	Siguiente	€
<del>ч</del> . 5.	Introducción de compensaciones	
NO al o	TA: La compensación conmuta la compensación del apo tro lado.	ero (3)





1- Distancia en línea desde el punto de conexión (o pivote) al primer punto de trabajo del apero.

**2-** La distancia en línea del primer punto de trabajo al segundo (por ejemplo, punto de colocación de semillas, boquillas rociadoras, barra de segado).

NOTA: 1+2 = El punto en el cual se efectúa el registro en mapa y en donde Swath Control Pro activa y desactiva secciones.

**3-** La distancia lateral del punto central de la máquina al punto central del ancho de trabajo del apero.

NOTA: Esta dimensión (3) se emplea para el registro en mapas en los aperos cuyas configuraciones están descentradas hacia un lado.

**4-** Distancia en línea desde el punto de conexión (o pivote) al punto de control del apero.

NOTA: Esta dimensión (4) es importante para la detección de la posición del apero, particularmente en curvas.

**Punto de conexión (o pivote) -** El punto en el cual se conecta el apero a la máquina o el punto de pivote entre el apero y la máquina, dependiendo del tipo de conexión. Deberá ser el mismo punto empleado en la dimensión C de la configuración de la máquina.

**Punto de control -** El punto en torno del cual gira el apero; usualmente es el centro de todas las ruedas de transporte. Este punto se encuentra en el punto de conexión de aperos con montajes de 3 puntos.





# Manual del usuario Generalidades de GreenStar

## Gestión de datos

Todos los parámetros y datos registrados pueden transferirse desde y hacia una pantalla del mismo modelo o hacia el programa para computadora de escritorio Apex. Todos los datos y parámetros se importan o se exportan en formato de perfil de datos.

#### Copia de seguridad de datos de la pantalla

- 1. Desactivar todos los tipos de registro y parar el vehículo.
- 2. Insertar la tarjeta Flash USB.

NOTA: La pantalla tiene una memoria interna de 256 MB de capacidad para datos del campo.

 Se visualiza el mensaje "USB detectado" si la pantalla reconoce el dispositivo de memoria USB. Leerlo y acusar recibo del mismo.

Sugerencias para la localización de averías Intentar usar el otro puerto de USB o un dispositivo de memoria USB diferente.

NOTA: El dispositivo USB deberá estar formateado según FAT o FAT32.

4.	Menú	
5.	GreenStar	<b>CSS</b> GreenStar
6.	Gestión de datos	<b>%</b>
7. 8.	<i>Hacer copiar de seguridad de datos</i> Seleccionar o crear un nombre de Perfil bajo el cual se guardarán los datos en el dispositivo USB.	¢

IMPORTANTE: Si se efectúa la copia de seguridad de datos con un nombre de Perfil existente, se sobreescriben todos los datos de rendimiento y configuración de dicho perfil.

 Marcar la casilla si desea eliminar todos los datos de rendimiento y configuración de la memoria interna. Esto despeja la memoria interna y reposiciona la información de configuración según los valores predeterminados en fábrica después de terminada la copia de seguridad.

€

Manual del usuario Generalidades de GreenStar

10.	Se muestra una barra de estado verde durante la transferencia de datos. Cuando termina, se visualiza el mensaje "Transf. datos finalizada".
IMF tivo dat	PORTANTE: Para evitar la pérdida de datos NO sacar el disposi- o USB ni intentar arrancar el motor durante la transferencia de os.
Im	portación de datos en la pantalla
1. 2. 3.	Desactivar todos los tipos de registro y parar el vehículo. Insertar el dispositivo de memoria USB que contiene un Perfil de datos obtenido de una pantalla del mismo modelo o de Apex. Se visualiza el mensaje <b>"USB detectado"</b> si la pantalla reconoce el dispositivo de memoria USB. Leerlo y <b>acusar</b> <b>recibo del mismo</b> .
Sug de	<b>gerencias para la localización de averías</b> Intentar usar el otro puerto USB o un dispositivo de memoria USB diferente.
NO	TA: El dispositivo USB deberá estar formateado según FAT o FAT32.
4.	Menú
5.	GreenStar
6.	Gestión de datos
7. 8.	Importar datos Seleccionar el perfil de datos que se desea importar
IMF tod	PORTANTE: El contenido del Perfil importado sobreescribirá los los datos y configuraciones existentes en la pantalla.
9. 10.	Se visualiza un mensaje de <i>"Importar archivo"</i> . Leer y pulsar <i>Sí</i> para importar el archivo, o <i>No</i> para rechazar la importación del archivo. Se muestra una barra de estado verde durante la transferencia de datos. Cuando termina, se visualiza el mensaje "Transf. datos finalizada".
IMF tivo dat	PORTANTE: Para evitar la pérdida de datos NO sacar el disposi- o USB ni intentar arrancar el motor durante la transferencia de os.

Vis	sualización de memoria restante		
1.	Menú		
2.	GreenStar	ese	GreenStar
3.	Diagnóstico		
4.	Seleccionar <b>Registro</b> de la lista	Registro	\$
5.	Ver "Memoria disponible (MB)". La barra de estac de memoria interna que está ocupada.	lo indica la ca	antidad

#### Transferencia de datos entre dos pantallas

Se requiere el uso de Apex o de un software para computadora de escritorio de otro fabricante para poder transferir datos y configuraciones entre modelos diferentes de pantallas John Deere (por ejemplo, pantalla GreenStar original, GS2 1800, GS2 2600 y GS3 2630). Debido a las diferencias en el formato de los archivos, los datos no se cargarán correctamente si se los transfiere directamente de un modelo a otro.

Seguir los pasos indicados de hacer copias de respaldo para transferir la información de configuración y datos entre dos pantallas del mismo modelo. Los datos NO se combinan. Toda la información de configuración y los datos en la segunda pantalla se reemplazan. La transferencia puede concebirse como el traslado de una tarjeta de CF de una GS2 2600 a otra.



# Manual del usuario Generalidades de GreenStar

## Registro de un límite

Los límites de campo son útiles para calcular la superficie del campo o al utilizar Swath Control. Es necesario haber completado el Asistente de configuración antes de poder crear un límite.

Re	gistro de un límite	
1.	Menú	
2.	GreenStar	GreenStar
3.	Campo	
4.	Límite	
5.	Seleccionar el límite exterior o interior	\$
NO inte	DTA: Es necesario crear un límite exterior antes de poder crear lí eriores. Es necesario designar con nombre al límite interior.	mites
6.	Introducir la compensación de límite	**
7.	Seleccionar el lado al cual aplicar la compensación	*  <sup>C</sup>
8.	Siguiente	Ð
9.	<b>Registrar</b> el límite	
10.	. <i>Pausar</i> el registro de límite	
11.	Parar el registro de límite	
12.	. Pulsar <b>Sí</b> para completar el límite	Sí

Manual del usuario Generalidades de GreenStar

NOTA: Cuando se pulsa Parar registro de límite, el punto inicial y el punto final del límite quedarán conectados por medio de una línea recta que forma parte del límite.

Contenido de la sección	
CÓMO EMPEZAR 2	
Acceso a funciones de guiado2 Requisitos para el funcionamiento del guiado2 Diagrama de estado de AutoTrac3	
SELECCIÓN DEL MODO DE PASADA	
Modo de pasada recta	
CONFIGURACIÓN DE PASADA DE GUIADO6	
Paso 1) Introducir el espacio entre pasadas       6         Paso 2) Seleccionar el modo de pasada y la pasada de guiado	
PARÁMETROS DE GUIADO 12	
Acceso a parámetros de guiado12Parámetros de guiado generales12Parámetros de AutoTrac12Parámetros de AutoTrac avanzados (si lo tiene)13Parámetros de pasada curva13Parámetros de barra de luces14Ajustes de Desplazar pasada14	



# Cómo empezar Esta sección describe las funciones básicas para el uso del guiado. Acceso a funciones de guiado Menú ..... 1. **GSS** GreenSt 2. GreenStar 3. Guiado NOTA: El botón de guiado también aparece en la página Run (mapa). Requisitos para el funcionamiento del guiado Se requieren los siguientes elementos para que el sistema de guiado funcione: Líneas AB Señal de GPS Modo de pasada Espacio entre pasadas Los siguientes elementos son opcionales cuando se usa el sistema de guiado: Cliente, granja y campo Mapa de cobertura Límites de campos Leer la sección de diagrama de estado de AutoTrac para los requisitos de AutoTrac.



#### Diagrama de estado de AutoTrac

El diagrama de estado de AutoTrac indica los elementos que hace falta configurar para que AutoTrac pueda funcionar.



#### Etapa 1: Instalado

Se detecta la SSU



#### Etapa 2: Configurado

- Se ha seleccionado el modo de pasada
- Se ha definido la línea AB de guiado
- Activación del sistema AutoTrac detectada
- Hay señal de StarFire
- La SSU no tiene averías activas relacionadas con la función de dirección
- El aceite hidráulico está a una temperatura mayor que la mínima
- · La velocidad es menor que la máxima
- El mensaje de TCM actualmente está disponible y es válido
- En la marcha de funcionamiento apropiada



#### Etapa 3: Habilitado

Seleccionar AUTO





#### Etapa 4: Activado

Pulsar el interruptor de reanudar en la máquina



## Selección del modo de pasada

El sistema de guiado GreenStar ofrece varios modos de pasada diferentes para ajustarse a casi cualquier tipo de campo y a las preferencias del operador.

#### Modo de pasada recta

El modo de pasada recta ayuda al operador a conducir en trayectorias rectas paralelas usando la pantalla y tonos audibles para alertar al operador cuando la máquina está fuera de rumbo.

#### Modo de curva AB

El modo de curvas AB permite al operador conducir una trayectoria curva cuyos extremos se encuentran en los extremos del campo (principio y final). Las pasadas paralelas a la pasada original en cualquier sentido se generan basándose en la trayectoria original conducida. Cada pasada se genera a partir de la pasada original conducida a fin de asegurar que no se propaguen los errores de dirección en todo el campo. Las pasadas no son copias



idénticas de la pasada original. La curvatura de la pasada cambia para mantener los errores de pasada en pasada.

A-Inicio del registro de la curva AB

B—Fin del registro de la curva AB

C—Trayectorias generadas



#### Modo de curva adaptable

El modo de curva adaptable permite al operador registrar una travectoria curva en la que se conduce manualmente. Se guiará al vehículo a lo largo de las pasadas subsiguientes, según la pasada registrada anterior. Las pasadas no son copias idénticas de la pasada original. La curvatura de la pasada cambia para mantener los errores de pasada en pasada. Cuando es necesario, el operador puede cambiar la trayectoria de la curva en cualquier lugar del campo conduciendo la máguina fuera de la trayectoria propagada.



NOTA: La curvatura de la pasada cambia a medida que las pasadas subsiguientes se tornan más convexas o cóncavas.



	Configuración de pasada de guiado	
Pa	aso 1) Introducir el espacio entre pasadas	
El coi	espacio entre pasadas se introduce como parte del Asistente onfiguración.	de
1.	GreenStar	GreenStar
2	Asistente de configuración	<b>K</b>
3.	Llenar los elementos necesarios en cada una de las páginas de configuración y pulsar Siguiente para llegar a la página de configuración del apero.	
	<ul> <li>Ancho de apero – se usa para generar el mapa en pantal los cálculos de superficie.</li> </ul>	la y para
	<ul> <li>Espacio entre pasadas – definir la distancia de solape o entre pasadas.</li> </ul>	salteo
Pa	aso 2) Seleccionar el modo de pasada y la pasada de	guiado
1.	GreenStar	GreenStar
2	Guiado	
		▲
3. ⊿	Seleccionar el <i>modo de pasada</i> deseado	<b>_</b>
4.	una pasada nueva. Marcar la casilla Editar	\$
	pasada para modificar una pasada existente.	
-	Oleviante	€
э.	Siguiente	🖵
Pa	aso 3) Crear una pasada de guiado	
•	<ul> <li>Seguir los pasos dados a continuación según el tipo de pas</li> </ul>	ada.



Cre	ear una pasada recta AB		
Exi nec pág	sten varias maneras en las cuales crear una pasada recta AB. Es cesario seleccionar Pasada recta de la lista de modos de pasada en la gina de Guiado.		
<u>Mé</u>	todo A + B		
1.	Conducir hasta el comienzo de la línea AB y pulsar <b>Establecer A</b>		
2.	Conducir hasta el punto final deseado de la línea AB y pulsar <b>Establecer B</b>		
<u>Mé</u>	todo A + rumbo		
1.	Conducir hasta el comienzo de la línea AB y pulsar		
	Establecer A		
2.	Establecer el rumbo		
3.	Introducir el <i>Rumbo</i> deseado para <i>Establecer B</i>		
Método Auto B			
1.	Conducir hasta el comienzo de la línea AB y pulsar <b>Establecer A</b>		
2.	Conducir hacia el punto final deseado de la línea AB. Establecer B automáticamente - El punto B se establece automáticamente después de haber recorrido 15 m.		
<u>Mé</u>	todo de latitud / longitud		
1.	Establecer latitud y longitud de <i>punto A</i>		
	41,49254355		
2.	Introducir las coordenadas para <i>Establecer A</i>		
3.	Establecer latitud y longitud de <i>punto B</i>		

# Guiado

	41,49254355
4.	Introducir las coordenadas para <i>Establecer B</i>
Me	étodo de latitud/longitud + rumbo
1.	Establecer latitud y longitud de <i>punto A</i>
2.	Introducir las coordenadas para <i>Establecer A</i>
3.	Establecer el rumbo
4.	Introducir el rumbo deseado del <i>punto B</i>
Ċr	eación de una pasada curva AB
Es pá	necesario seleccionar Curvas AB de la lista de modos de pasada en la gina de Guiado.
1.	<ul> <li><i>Registrar</i> la pasada inicial</li> <li>a: Seleccionar <i>Pausa</i> para suspender temporalmente el registro de la trayectoria del vehículo.</li> <li>b: Cuando se reanuda el registro, se conectan los dos puntos con una línea recta.</li> </ul>
A –	- Registro activado y luego pausado
B – los	- Se genera un segmento puente para conectar puntos
C -	- Reanudación del registro luego de pausa
2.	Detener el registro al final de la curva AB deseada

Crear una pasada curva adaptable			
Es necesario seleccionar Curvas adaptables de la lista de modos de pasada en la página de Guiado.			
<ul> <li><i>Registrar</i> la pasada inicial</li></ul>			
ación de una pasada en círculo			
todo de conducción en círculo			
Registrar la pasada en círculo inicial			
Detener el registro al final de la pasada en círculo			
<u>todo de latitud / longitud</u>			
Establecer latitud y longitud de punto central			
Introducir las coordenadas del punto central			
rrar pasada			
GreenStar			

# Guiado

3.	Seleccionar el <i>Tipo de pasada</i> que se desea borrar	\$
4.	Seleccionar el <b>Nombre de pasada</b> que se desea borrar	¢
5.	Borrar pasada	*
6.	Seleccionar <i>Sí</i> para borrar la pasada	Sí



# Guiado





#### Parámetros de guiado Acceso a parámetros de guiado Menú ..... 1. **GS**3 GreenStar **A** 2. GreenStar ᠬ 3. Parámetros ..... Parámetros de guiado generales Parámetros generales Parámetros generales ..... 1. 2. Seleccionar los parámetros deseados. Vista de giro Predictor de giro Mensaje de desactivación de AutoTrac Ð 3. Página siguiente ..... Tonos de rastreo 4 (cm) Fijar tonos de rastreo ..... 4. 0 (cm) 5. Fijar Compensación de avance ..... ا Aceptar ..... 6. Parámetros de AutoTrac Parámetros de AutoTrac Parámetros de AutoTrac 1. 70

Parámetros de AutoTrac avanzados (si lo tiene)				
Utilizar los parám rendimiento óptin se ofrecen únicar	ietros de AutoTrac no de AutoTrac. Lo mente para tipos d	avanzados p s parámetros eterminados	para obtener el de AutoTrac avanza de vehículo.	ados
	<b>Sensib. trayec.</b> Rumbo	- 50	+	
	<b>?</b> Sensib. trayec. Seguimiento	<b>—</b> 50	<b>+</b>	
	<b>?</b> Adelanto de rumb	° <b>—</b> 50	+	
	Sens. respuesta dirección	<b>—</b> 50	<b>+</b>	
	<b>?</b> Sensib. de curva	<b>—</b> 50	+	
	<b>?</b> Sensib. captació trayec.	<b>-</b> 50	<b>+</b>	
Describe cad	a función			?
Parámetros de	pasada curva			
1. Parámetros	de pasada curva		Parán de c	netros urva
2. Virajes cerrad	dos suaves		Suavización de virajes cerrados ACTIVADA	
Suavización de		Suavizac	ión de virajes	
		centados	AOTIVADA	
		(		
Î		ÎÏ		
	ERE	13	GS3	CC

JOHN DEERE

## Guiado



3.	Aceptar	<b>&gt;</b>
<u>Bo</u>	rrar desplazamientos	
1.	GreenStar	GreenStar
2.	Guiado	
3.	Borrar desplazamientos	

		Sí
4.	Seleccionar <b>Sí</b> para borrar los desplazamientos	



# Guiado



Contenido de la sección	
SUPERVISIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA	2
Vista del monitor de rendimiento Vista en páginas iniciales	2 2
CONFIGURACIÓN DEL MONITOR DE RENDIMIENTO	3
Configuración del contador de superficie	3
TOTALES DEL MONITOR DE RENDIMIENTO	4
Inicio y parada manuales del contador de superficie Reposición de totales del monitor de rendimiento	4 4

## Supervisión del rendimiento de la máquina

El monitor de rendimiento proporciona información de productividad tal como la velocidad del vehículo, los contadores de superficie y datos de eficiencia de consumo de combustible. La información que puede visualizarse depende del vehículo en el cual se ha instalado la pantalla.



#### Vista en páginas iniciales

Utilizar el Administrador de configuración para añadir una vista de monitor de rendimiento a cualquier página inicial.



Configuración del monitor de rendimiento		
<u></u> ث		
₃₃ <b>ք</b> ∰յ I contador de a		
AUTO		
F		

#### Manual del usuario Monitor de rendimiento Totales del monitor de rendimiento El monitor de rendimiento calcula un total cumulativo de varios valores. incluyendo la superficie y la distancia. Inicio y parada manuales del contador de superficie NOTA: No es necesario iniciar ni parar el contador de superficie manualmente si la fuente de control del contador de superficie se ha fijado en una alternativa diferente a manual. 1. Menú Monitor de rendimiento 2. Monitor de rendimiento - Principal 3. 1 2 3 4. Inicio/parada del contador de superficie ..... 123 DESAC. АСТ Reposición de totales del monitor de rendimiento 1. Menú Monitor de rendimiento 2. 1 2 3 Totales ..... 3. -> 0 111 Reposicionar distancia ..... 4. - 0 5. Reposicionar totales ..... La página tiene dos botones de reposición. Cada uno se visualiza dentro del grupo de valores que reposiciona.

## Contenido de la sección

CÓMO EMPEZAR	2
Acceso a Swath Control	2
PÁGINA RUN - SWATH CONTROL	3
CONFIGURACIÓN DE SWATH CONTROL	
Activar/desactivar parámetros Parámetros de solape	4 4



#### Cómo empezar

La presente sección incluye las funciones básicas para uso de Swath Control para aplicar productos. Utilizar el Asistente de configuración para configurar la máquina y el apero antes de usar Swath Control.

NOTA: Los límites no son imprescindibles pero pueden resultar útiles cuando se usa Swath Control Pro.

## Acceso a Swath Control

- 1. Menú .....
- GSS Gre GreenStar ..... 2. Seleccionar Swath Control activado/desactivado para 3.
- habilitar o inhabilitar Swath Control Pro.







1. Seleccionar el porcentaje de solape





