Roland®



Manual del Propietario

Antes de usar esta unidad, lea cuidadosamente las secciones tituladas: "USO SEGURO DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES" (Pág. 3: Pág. 4). Estas secciones proporcionan información importante para el uso apropiado de la unidad. Además, para asegurarse de haber adquirido un buen conocimiento de cada característica proporcionada por su nueva unidad, es necesario que lea por completo la Guía de Inicio Rápido, el Manual del Propietario y la Lista de Sonidos. Guarde estos manuales y téngalos a mano como guía de consulta rápida.

Este Manual corresponde a las unidades Fantom-XR y FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit.

Usuarios del Kit de Expansión "FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit" (update card):

Primero deberán actualizar su unidad Fantom-XR. En primer lugar recomendamos leer la sección "comprobar el contenido del paquete" (Pág. 6).

Usuarios de la unidad Fantom-XR (Synthesizer/Sampler module):

No es necesario actualizar su unidad Fantom-XR. En primer lugar se recomienda leer la sección "Características Principales" (Pág. 10).

Copyright © 2005 ROLAND CORPORATION

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida de ningún modo sin el permiso escrito de ROLAND CORPORATION.

Información Si necesita mantenimiento, póngase en contacto con su Servicio técnico Autorizado Roland o con el distribuidor Roland más próximo de la siguiente lista.

(AFRICA)

EGYPT

Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar Al Askalany Street, ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT TEL: 20-2-417-1828

REUNTON

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA That Other Music Shop (PTY) Ltd. Braamfontein Johannesbourg, SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105 FAX: (011) 403 1234

Paul Bothner (PTY) Ltd 17 Werdmuller Centre, Main Road, Claremont 7708 SOUTH AFRICA TEL: (021) 674 4030

ASTA

CHINA Roland Shanghai Electronics Co., Ltd. 5F. No.1500 Pingliang Road Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics Co., Ltd. (BEIJING OFFICE) 10F. No.18 Anhuaxili Chaoyang District, Beijing 100011 CHINA TEL: (010) 6426-5050

Roland Shanghai Electronics Co., Ltd. (GUANGZHOU OFFICE) 2/F., No.30 Si You Nan Er Jie Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng, Guangzhou 510600, CHINA TEL: (020) 8736-0428

HONG KONG Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T, Kowloon, HONG KONG TEL: 2333 1863

INDIA Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. Nirman Kendra 409. Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA PT Citra IntiRama J1. Cideng Timur No. 15J-150 Jakarta Pusat INDONESIA TEL: (021) 6324170 KOREA

Cosmos Corporation

PHILIPPINES G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES 899 9801 TEL: (02) SINGAPORE Swee Lee Company 150 Sims Drive, SINGAPORE 387381 TEL: 6846-3676 CRISTOFORI MUSIC PTE LTD Blk 3014, Bedok Industrial Park E, #02-2148. SINGAPORE 489980 TEL: 6243-9555 **ΤΔΤWΔN** ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, R.O.C. TEL: (02) 2561 3339 THATLAND Theera Music Co. , Ltd. 330 Verng NakornKasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821 VIETNAM Saigon Music Suite DP-8 40 Ba Huyen Thanh Quan Street Hochiminh City, VIETNAM TEL: (08) 930-1969

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND Roland Corporation Australia Pty., Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA

For Australia Tel: (02) 9982 8266 For New Zealand Tel: (09) 3098 715

CENTRAL/LATIN AMERICA

ARGENTINA Instrumentos Musicales S.A. Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700 BARBADOS A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, Barbad TEL: (246)430-1100 BRAZTI. Roland Brasil Ltda Rua San Jose, 780 Sala Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP. BRAZIL TEL: (011) 4615 5666 CHILE Comercial Fancy II S.A. Rut.: 96.919.420-1

COSTA RICA JUAN Bansbach Instrumentos Musicales Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211 CURACAO Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles TEL: (305) 5926866 DOMINICAN REPUBLIC Instrumentos Fernando Giraldez Calle Proyecto Central No.3 Ens.La Esperilla Santo Domingo, Dominican Republic TEL: (809) 683 0305 ECUADOR Mas Musika Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil - Ecuador TEL: (593-4)2302364 EL SALVADOR OMNI MUSIC 75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788 GUATEMALA Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 Ciudad de Guatemala Guatemala TEL: (502) 599-2888 HONDURAS Almacen Pajaro Azul S.A. de C V BO.Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula, TEL: (504) 553-2029 MARTINIOUE Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamantin Martinique F.W.I. TEL: 596 596 426860 Gigamusic SARL 10 Rte De La Folie 97200 Fort De France Martinique F.W.I. TEL: 596 596 715222 MEXICO Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (55) 5668-6699 NTCARAGUA Bansbach Instrumentos Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia

5ta.Avenida 1 Cuadra al Lago.#503 Managua, Nicaragua TEL: (505)277-2557 PANAMA SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101 PARAGUAY

TRINIDAD AMR Ltd Ground Floor Maritime Plaza Barataria Trinidad W.I. TEL: (868)638 6385 URUGUAY Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa 1771 C.P.: 11.800 Montevideo, URUGUAY TEL: (02) 924-2335 VENEZUELA Instrumentos Musicales Allegro,C.A. Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona Industrial de Turumo Caracas, Venezuela TEL: (212) 244-1122 EUROPE AUSTRIA Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Austrian Office Eduard-Bodem-Gass A-6020 Innsbruck, AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260 BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811 CZECH REP K-AUDIO Kardasovska 626. CZ-198 00 Praha 9 CZECH REP. TEL: (2) 666 10529 DENMARK Roland Scandinavia A/S Nordhavnsvej 7, Postbox 880, DK-2100 Copenhagen DENMARK TEL: 3916 6200 FINLAND Roland Scandinavia As, Filial Finland Elannontie 5 FIN-01510 Vantaa FINLAND TEL: (0)9 68 24 020 GERMANY Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090 GREECE STOLLAS S.A. Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400 HUNGARY Roland East Europe Ltd. Warehouse Area 'DEPO Pf.83 H-2046 Torokbalint. HUNGARY TEL: (23) 511011 TRELAND Roland Ireland G2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12

20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300 NORWAY Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 2273 0074 POLAND MX MUSIC SP.Z.O.O. UL. Gibraltarska 4. PL-03664 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19 PORTICAL. Roland Iberia, S.L. Portugal Office Cais das Pedras, 8/9-1 Dto 4050-465, Porto, PORTUGAL TEL: 22 608 00 60 ROMANTA FBS LINES Piata Libertatii 1. 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609 RUSSIA MuTek 3-Bogatyrskaya Str. 1.k.1 1.k.1 107 564 Moscow, RUSSIA TEL: (095) 169 5043 SPATN Roland Iberia, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona SPAIN TEL: 93 308 10 00 SWEDEN Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (0)8 702 00 20 SWITZERLAND Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Bootfach CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL: (061) 927-8383 UKRAINE TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O. Box 180 295400 Munkachevo UKRAINE TEL: (03131) 414-40 UNITED KINGDOM Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park, SWANSEA SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701 BAHRATN Moon Stores CYPRUS

ITALY

8

ISRAEL Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie Sons Ltd. Hashnya St. TORDAN KUWAIT Safat, KUWAIT TEL: 243-6399 LEBANON QATAR SAUDI ARABIA 31952 SAUDI ARABIA SYRIA TURKEY Sti TURKEY U.A.E. L.L.C. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Grand Floor, Dubai, U.A.E. TEL: (04) 3360715 NORTH AMERICA CANADA

MIDDLE EAST

No.16, Bab Al Bahrain Avenue, P.O.Box 247, Manama 304, State of BAHRAIN TEL: 211 005

Radex Sound Equipment Ltd.

Halilit P. Greenspoon & 8 Retzif Ha'aliya Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TEL: (03) 6823666 AMMAN Trading Agency 245 Prince Mohammad St., Amman 1118, JORDAN TEL: (06) 464-1200 EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO. Abdullah Salem Street, Chahine S.A.L. Gerge Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441 Al Emadi Co. (Badie Studio & Stores) P.O. Box 62, Doha, QATAR TEL: 4423-554 SAUDI ARABIA aDawliah Universal Electronics APL Corniche Road, Aldossary Bldg., 1st Floor, Alkhobar, P.O.Box 2154, Alkhobar TEL: (03) 898 2081 Technical Light & Sound Center Rawda, Abdul Oader Rawda, Abdul Qader Jazairi St. Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520, Damascus, SYRIA TEL: (011) 223-5384 Ant Muzik Aletleri Ithalat Ve Ihracat Ltd Siraselviler Caddesi Siraselviler Caddes. Siraselviler Pasaji No:74/20 Taksim - Istanbul, TEL: (0212) 2449624 Zak Electronics & Musical Instruments Co.

Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd.

(Toronto Office) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6 CANADA TEL: (905) 362 9707

20 de Agosto del 2004 (Roland)

uso seguro de la unidad

INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN DE FUEGO, SHOCK ELÉCTRICO Y DAÑOS PERSONALES

Sobre los mensajes \Lambda AVISO y \Lambda ATENCIÓN

Sobre los símbolos

🗥 aviso	Usado en instrucciones de aviso al usuario, de riesgo de muerte o daños personales graves derivados de un uso inapropiado de la unidad.		⚠	El símbolo Δ alerta al usuario sobre instrucciones o avisos importantes. El significado específico en el símbolo viene determinado por el diseño del interior del triángulo. Situado a la izquierda, significa advertencia, precaución o
🗥 ATENCIÓN	Usado en instrucciones de aviso al usuario, de riesgo de daños personales o materiales derivados de un uso inapropiado de la unidad.		×	El símbolo alerta al usuario sobre acciones que no deben realizarse. La acción específica prohibida es indicada por el diseño en el interior del círculo. Situado a la izquierda, significa que nunca se debe desmontar la unidad.
	*Daños materiales referente a daños o perjuicios causados en el hogar, electrodomésticos, mobiliario y mascotas.			El símbolo alerta al usuario sobre acciones que debe realizar. La acción específica está indicada en el diseño en el interior del círculo. Situado a la izquierda significa que se debe desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

SIEMPRE TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

AVISO

- Antes de usar esta unidad asegúrese de leer las siguientes instrucciones y el Manual del Propietario.
- No abra ni realice ninguna modificación interna a la unidad.



 No intente reparar la unidad ni sustituir ningún componente de su interior (excepto si este manual le da indicaciones precisas al respecto). Consulte cualquier mantenimiento a su distribuidor, al Servicio técnico Roland más cercano o a un distribuidor Roland autorizado, de los que aparecen en la página "información".

.....

• Nunca use o guarde la unidad en lugares que estén:



- Sujetos a temperatura extremas (p.ej., la luz directa del sol en un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calefacción, encima de aparatos que generen calor); o que estén:
- Inundados (p.ej., labavos, fregaderos, en suelos mojados); o que estén:
- Húmedos; o que estén:
- Expuestos a la lluvia; o que sean:
- Polvorientos; o que estén:
- Sujetos a altos niveles de vibración.

AVISO

 •No permita que ningún objeto (p.ej, material inflamable, monedas, agujas); o líquidos de ningún tipo (agua, refrescos, etc.) penetren en la unidad.



• En hogares con niños pequeños, un adulto debería supervisar la manipulación de la unidad hasta que el niño es capaz de seguir todas las normas esenciales para el correcto funcionamiento de esta.

- Proteja la unidad de impactos fuertes.
 (¡No deje caer la unidad!)
- No reproduzca discos CD-ROM desde un reproductor convencional de CD através de la unidad. El nivel del sonido resultante podría causarle pérdida permanente de audición. Daños en altavoces u otros componentes del sistema.

ATENCIÓN

• Nunca se suba a la unidad, ni coloque objetos pesados encima de esta.

Además de los puntos de la lista "USO SEGURO DE LA UNIDAD" de la página 3, por favor, lea y siga las siguientes indicaciones:

Placement

• No exponga la unidad a la luz directa del sol, ni la coloque cerca de dispositivos que irradien calor, dentro de un vehículo cerrado o sujeto a temperaturas extremas. El calor excesivo puede deformar o dañar los acabados de la unidad.

Antes de usar tarjetas

Usar tarjetas DATA Cards

• Inserte la tarjeta de memoria CompactFlash en el adaptador PC Card hasta el fondo para que quede fijada correctamente.



• Nunca toque los bornes de la tarjeta Compact-Flash ni del adaptador para tarjetas Flash de memoria, y evite que puedan ensuciarse.

Manipular CD-ROM

• Evite tocar ni arañar la cara brillante (superfície codificada) del disco. Discos CD-ROM dañados o sucios pueden no leerse correctamente. Mantenga sus discos limpios mediante un kit de limpieza disponible comercialmente.

Otras Notas

- * Todos los nombres de productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- * CompactFlash y son marcas comerciales registradas SanDisk Corporation y han sido licenciadas por CompactFlash association.
- * En el interés de realizar mejoras en el producto, las especificaciones y / o contenido de este paquete están sujetas a cambios sin previo aviso.

* En este manual se utiliza el término "Manual del Propietario en referencia al Manual del Propietario de la unidad "Fantom-XR".

Contenido

Comprobar el contenido del paquete	6
Actualizar la unidad FANTOM-XR Qué es el Kit de Expansión FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit? Elementos necesarios para la actualización	7
Precauciones para el proceso de actualización (Importante) Procedimiento de actualización Verificar la actualización	7 8 9
Características principales	10
Funciones de edición de Multimuestras	11
Crear una Multimuestra	11
Crear una Multimuestra en la pantalla Patch Edit	12
Crear una Multimuestra en la pantalla Create Multisample	12
Editar una Multimuestra	13
Sobre la pantalla Multisample Edit	13
Mover el punto de división (<i>split point</i>)	13
Seleccionar las notas a editar	13
Cambiar la multimuestra asignada a un sonido (Lista Multisample)	13
Asignar una muestra a la región seleccionada (Función Assign)	14
Borrar los datos de una región de notas seleccionada (Función Erase)	14
Reubicar la muestra de la zona seleccionada (Función Sample Select)	14
Especificar la tonalidad original de la muestra (Original Key)	15
Agrupar muestras por su tonalidad original (Función Sort)	15
Recuperar la última versión guardada de una muestra (Función Reloa	d)15
Borrar todas las notas (Erase All)	16
Abrir la ventana Tone Select (Función Tone Select)	16
Guardar una Multimuestra	17
Cambios de la sección Sampler	18
Grupos de Patch ampliados	18
Guardar una muestra <i>auto patch</i>	18
cuadro de equivalencias Bank Select y Program Change	18
Nuevos parámetros sample añadidos	19
Cambios por la actualización del programa editor	20
Nueva pantalla PC mode	20
Precauciones de uso de sonidos S-700 con la unidad FANTOM-XR	20
Aantes de conectar la unidad FANTOM-XR y su ordenador	20
Importar Patches y Kits de Ritmo	21
Requisitos del sistema para Fantom-X Editor	23
Otros cambios	24
Cambios en Librarian	24
Nueva Función DIMM check añadida	24
Gguardar Muestras (Función Save All Samples)	24
Índice	25

Comprobar el contenido del paquete

En esta sección detalla los elementos que debe contener el paquete. Al abrir el paquete, primero asegúrese de que contiene todos los elementos especificados en esta sección.

Puede resultar útil marcar cada casilla de cada elemento (🗹) a medida que verifica el contenido. Si observa la falta de algun elemento, póngase en contacto con su distribuidor.

* Esta página está destinada al contenido del Kit de expansión FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit (tarjeta de actualización). Si ha adquirido la unidad FANTOM-XR (synthesizer/sampling module), por favor empiece a leer este manual desde la sección "Características Principales" (Pág. 10).

□ Tarjeta FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit CompactFlash

Para el procedimiento de actualización, consulte "Actualizar la unidad FANTOM-XR" (Pág. 7).

Adaptador PC card

Este adaptador permite permite insertar la tarjeta *CompactFlash* "FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit" en el módulo de sonido de la unidad Fantom-XR.

Manual del Propietario (este documento)

El documento que está leyendo. Explicación detallada de la funcionalidad añadida por el Kit de Expansión *FANTOM-XR Sample Tools Expansion*.

Qué es el kit de expansión FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit?

El kit de expansión *FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit* consiste en una tarjeta *CompactFlash* que contiene un programa de actualización que potencia la funcionalidad de uso de multimuestras, junto a un adaptador de tarjetas *PC card* que permite insertar esta tarjeta en la unidad *Fantom-XR*.

Una vez realizado el proceso de actualización, la unidad *Fantom-XR* siempre arrancará con la nueva funcionalidad *FANTOM-XR Sample Tools Expansion*.

NOTE

Guarde este producto en un lugar seguro una vez completada la actualización.

Elementos necesarios para la actualización

- Adaptador de Tarjeta CompactFlash y PC Card "FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit" (Denominación empleada en este manual: "este producto")
- Módulo sintetizador/muestreo Fantom-XR synthesizer/sampling

NOTE

USe sólo el adaptador de tarjetas CompactFlash card y PC card incluidos en este producto.

Precauciones para el proceso de actualización (Importante)

- Nunca use este producto con ningún dispositivo que no sea la unidad Fantom-XR, ya que ello podría dañar los datos o el sistema de este producto o del otro dispositivo.
- No apague la unidad durante el proceso de actualización. Ello podría provocar que la unidad Fantom-XR no arranque correctamente.
- Como medida de precaución, recomendamos que haga copias de seguridad de sus datos de usuario antes de empezar. (Manual del Propietario; Pág. 162)
- No formatee este producto en la unidad Fantom-XR ni en otro dispositivo.
- Por favor, sea consciende de que una vez completado el procedimiento de actualización desde este producto, no será posible devolver la unidad Fantom-XR a su estado inicial.
- Una vez completado el procedimiento de actualización, no inserte este producto en la unidad Fantom-XR.

Los archivos contenidos en este producto no pueden ser reproducidos, modificados, ni incluidos en ninguna publicación ni producto comercial sin el permiso de Roland Corporation.

Procedimiento de actualización

1. Inserte la tarjeta CompactFlash con el kit de expansión"FANTOM-XR Sample Tools Expansion Kit" en el adaptador *PC card*.



- 2. Asegúrese de que la unidad Fantom-XR esté apagada (OFF).
- 3. Inserte el adaptador de tarjetas *PC card* (ver paso 1) en la unidad Fantom-XR.
- 4. Encienda la unidad Fantom-XR (ON).

Una vez el clip de inicio haya aparecido en pantalla, aparecerá un mensaje de aviso sobre el proceso de actualización.

* *Si no aparece la siguiente pantalla, apague la unidad y repita el procedimiento desde el paso 1.*



5. Lea el mensaje de aviso y si desea continuar, pulse 🕨.

Pulse varias veces para ver y leer el mensaje completo. Una pantalla le pedirá confirmación.

* Si desea abortar el procedimiento de actualización en este punto, pulse [EXIT], apague la unidad, y retire la tarjeta PC card.

6. Pulse [ENTER] para ejecutar la actualización.

- * No apague la unidad durante la actualización.
- * El proceso de actualización requerirá aproximadamente dos minutos.

7. Una vez completado el proceso, la pantalla indicará "Completado". Apague la unidad Fantom-XR y retire la tarjeta *PC card*.

El proceso ha finalizado.

La próxima vex que encienda la unidad, se iniciará el kit de expansión *FANTOM-XR Sample Tools Expansion*.

MEMO

Una vez realizada la actualización, guarde este producto en lugar seguro.

Verificar la actualización

1. En la pantalla Patch Play (Manual del Propietario; Pág. 40) o en la pantalla *Performance Play* (Manual del Propietario; Pág. 84), pulse [MENU].

Aparecerá la pantalla Top Menu.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar "System", y luego pulse [ENTER]. Aparecerá la pantalla *System Setup*.
- Use ◀ o ▶ para seleccionar "System Version Info."
 Verifique que la versión indicada es "Version 2.**" (2.00 o superior).

Características Principales

El Kit de Expansión *Fantom-XR Sample Tools* añade nuevas herramientas de muestreo que proporcionan un gran potencial de producción musical. La exhaustiva unión de la función de sintetizador y *sampler* además de las diversas funciones de audio de esta actualización, convierten su unidad Fantom-XR en un módulo se sintetizador/*sampler* de nueva generación.

Funciones Sample Editor, Multisample Editor, y S-700 series sample converter (Pág. 20)

Ahora podrá usar su ordenador para editar muestras fácilmente. También podrá editar *Multimuestras,* potenciando así las capacidades de creación musical de la unidad Fantom-XR. Además, podrá ca cargar datos de la serie *S-700*.

Función Sample Auto Patch (Pág. 18)

Del mismo modo que los *patches* y kits de ritmo, ahora podrá seleccionar fácilmente muestras de la lista patch. Se han añadido nuevos parámetros de ajuste de las muestras, cosa que facilita en gran medida su edición.

Edición de Multimuestras (Pág. 11)

La nueva pantalla *Multisample Edit* le permitirá crear y editar multisamples fáclimente.

Nuevos patches

* Se han añadido 128 nuevos patches.

Para sacar todo el rendimiento posible de las funciones añadidas, porfavor lea detenidamente este Manual del Propietario.

Funciones de edición de Multimuestras



Manual del Propietario; Pág. 126

El Kit de Expansión *FANTOM-XR Sample Tools Expansion* incluye una nueva pantalla *Multisample Edit* que facilita la creación y la edición de *multimuestras*.

Crear una Multimuestra

Una *multimuestra* es un conjunto de distintas muestras asignadas a las notas del teclado. Es posible dividir una *multimuestra* en 128 muestras por el teclado. Es posible guardar 128 *multimuestras* en la memoria de usuario, y otras 128 *multimuestras* en una tarjeta de memoria.

* Para poder escuchar el contenido de una multimuestra es necesario asignarla a un patch.



NOTE

Las multimuestras *User* consisten simplemente en muestras de usuario, y las multimuestras *Card* consisten sólo en muestras de la tarjeta de memoria.

Crear una Multimuestra en la pantalla Patch Edit

MEMO

En primer lugar deberá reiniciar los ajustes *Patch*. (Manual del Propietario; Pág. 69)

1. Pulse [MODE]. El botón se encenderá en rojo.

La unidad entrará en Modo Patch, y aparecerá la pantalla Patch Play.

MEMO

No es posible crear una mulimuestra si el parámetro *Patch type* es "Rhythm".

Aparecerá la pantalla Patch Edit Menu.

 Gire el dial VALUE o use [CURSOR] para seleccionar el grupo de edición (Patch WG) del sonido a que desee asignar la multimuestra.

Ejemplo: asignar una multimuestra al sonido 2.

Patch	Edit	Menu		≑► (ENTER]
1 HG	TUF	TUA	OUT	। हत्यवाद
		A		LLL O UEIS
E NG	TUF	TVA	OUT	ICT RI
		A		<u>erne</u> ∓

4. Pulse el dial VALUE o [ENTER].

Aparecerá la pantalla Patch Edit.



- 5. Para asignar una multimuestra al sonido seleccionado, cambie los parámetros del modo diguiente.
 - Wave Group: MSAM (formas de onda Multisample)
 - Wave Bank: USER o CARD
 - Wave No. L (Mono): Número de multimuestra

- * Para detalles sobre este ajuste, consulte "Cómo realizar ajustes Patch" (Maual del Propietario; Pág. 46).
- * Si desea usar una multimuestra estéreo, especifique el mismo número para L y R.
- 6. Pulse [MENU].

Aparecerá la pantalla Patch Utility.

7. Use ▲ o ▼ para seleccionar "Multisample Edit."

8. Pulse [ENTER].

Aparecerá la pantalla Multisample Edit.

* Para detalles sobre la edición, consulte "Editar multimuestras" (Pág. 13).

9. Guarde la multimuestra.

* Para detalles sobre el procedimiento consulte "Guardar multimuestras" (Pág. 17).

10. Guarde el patch.

* Para detalles sobre cómo guardar los Patches, consulte, "Guardar los Patches creados por usted Función Write)" (Manual del Propietario; Pág. 69).

Crear una Multimuestra en la pantalla Create Multisample

 Como se describe en los pasos 1–10 de "Crear un Patch a partir de Multiples muestras (Función Create Multisample)" (Manual del Propietario; Pág. 126), crear una multimuestra y luego crear un patch.

Aparecerá la pantalla Multisample Edit .

* Para detalles sobre la edición, consulte "Editar una Multimuestra".

2. Guarde la Multimuestra .

* Para detalles sobre la Función Guardar, consulte "Guardar una multimuestra".

3. Guarde el Patch.

* Para detalles sobre cómo guardar un Patch, consulte "Guardar Patches creados por usted " (Manual del Propietario; Pág. 69).

Editar una Multimuestra

Sobre la pantalla Multisample Edit



Mover el Punto de División

El punto de división *"Split Point"* es el límite entre zonas (Pág. 14).

 En la pantalla Multisample Edit, pulse

 ↓ o ▶ para seleccionar el punto de división.



2. Pulse [INC] o [DEC] para mover el punto de división.



Seleccionar las notas a editar

1. Gire el dial VALUE para seleccionar la nota que desee editar.



TIP

Si pulsa el dial VALUE y al mismo tiempo lo hace girar, podrá seleccionar una ámplia gama de notas.



También es posible seleccionar una nota desde un teclado MIDI externo. Para seleccionar un registro que abarque múltiples notas, mantenga pulsadas las dos teclas límite en el registro.

Escuchar una nota (Función Preview)

1. Gire el dial VALUE para seleccionar la nota.

2. Pulse el conmutador OUTPUT.

Escuchará una muestra asignada a la nota que seleccionó en el paso 1. Pulse el conmutador OUTPUT una vez más para detener el sonido.

Cambiar la Multimuestra asignada a un sonido (Multisample List)

Este procedimiento permite cambiar la multimuestra asignada al sonido actual.

La ventana Multisample List se abrirá.



- 2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el grupo en que se guardará la *multimuestra*.
 - * También podrá usar [GROUP].

USER: Grupo de Usuario

CARD: Tarjeta de Memoria

- Use ▲ o ▼ para seleccionar una multimuestra.
- 4. Pulse [ENTER].

Asignar una muestra a la región seleccionada (Función Assign)

1. En la pantalla Multisample Edit, seleccione la(s) notas(s) que formarán la muestra.



"Seleccionar las notas a editar" (Pág. 13)

- 2. Pulse [MENU].
- 3. Use 🔺 o 🔻 para seleccionar "Assign."
- 4. Pulse [ENTER].

Aparecerá la pantalla Sample Select.



- Use ▲ o ▼ para seleccionar la muestra que se asignará.
- 6. Pulse [ENTER].

Para cancelar, pulse [EXIT].

Borrar los datos de la región de Notas Seleccionada (Función Erase)

1. En la pantalla *Multisample Edit*, seleccione las notas que se borrarán.



"Seleccionar las notas a editar" (Pág. 13)

- 2. Pulse [MENU].
- 3. Use ▲ o para seleccionar "Erase".
- 4. Pulse [ENTER].

Los datos de la región seleccionada se borrarán.

Reubicar la muestra de la zona seleccionada (Función Sample Select)

Una *"zona"* es una región en que se asignará la misma muestra. Este es el método para asignar una muestra a la zona seleccionada (*"current zone"*).

- 1. En la pantalla Multisample Edit, pulse
 - o **>** para seleccionar la zona actual.

U002*[Gtr1 MSample] 1	
+l+	
	3
]
B 4:00036 Guitar1_B4_E5	-

- 2. Pulse [MENU].
- 3. Use ▲ or ▼ to select "Sample Select."
- 4. Press [ENTER].

The Sample Select screen will appear.

Sample Select		
User		
0032	R	
0033 Guitar1_F3_Bb3	М	
0034 Guitar1_B3_E4	М	
0035 Guitar1_F4_Bb4	M	8

- 5. Use ▲ o ▼ para seleccionar la muestra que se asignará.
- 6. Pulse [ENTER].

Para cancelar, pulse [EXIT].

Especificar la tonalidad original de la muestra (Original Key)

Las muestras que grabe o importe se reproducirán en su tonalidad original cuando pulse la nota Do4.

Para que la tonalidad de la muestra coincida con la del teclado es necesario moficar la tonalidad original de la muestra.

Por ejemploFor, si ha muestreado un sonido con una afinación de Mi4, necesitará cambiar su afinación original a la nota Mi4 para que al reproducirlo desde la nota Mi4 del teclado, suene en su afinación original. De modo similar, al ejecutar la Función *Create Multisample*, necesitará especificar la tonalidad original de las muestras que forman la *multimuestra* para que correspondan correctamente a las teclas a que estan asignadas.

- * Una muestra no se reproducirá más de dos octavas altas respecto a su tonalidad original.
- 1. En la pantalla Multisample Edit, pulsar
 o seleccionará la zona actual.



O pulse [ENTER]. La ventana *Original Key* se abrirá.



3. Gire el dial VALUE o pulse [INC] o [DEC] para cambiar la tonalidad original de la muestra asignada a la zona.

4. Pulse [EXIT].

La unidad volverá a la pantalla *Multisample Edit*.

- 5. Guarde la muestra cuya tonalidad original fue modificada.
 - * Para detalles sobre guardar muestras, consulte "Guardar una muestra" (Manual del Propietario; Pág. 131).

Agrupar muestras por su tonalidad original (Sort)

Esta operación reasignará todas las muestras asignadas a la multimuestra, colocándolas en el orden de su tonalidad original. (Este procedimiento permite obtener el mismo resultado que la Función *Create Multisample*).

1. En la pantalla Multisample Edit, pulse [MENU].

Aparecerá la pantalla Multisample Edit Menu.

2. Use ▲ o ▼ para seleccionar "Sort".

Multisample Edit Menu	[ENTER]
1:Assi9n	П
2:Erase	
3:Sample Select	
🛊 4:Sort	

3. Pulse [ENTER].

Una pantalla le pedirá confirmación.

4. Pulse [ENTER].

Para cancelar, pulse [EXIT].

Recuperar la última versión guardada de una muestra (Función Reload)

Este método permite recuperar la última versión guardada de una muestra.

1. En la pantalla Multisample Edit, pulse [MENU].

Aparecerá la pantalla *Multisample Edit Menu*.

 Use ▲ o ▼ para seleccionar "Reload".



3. Pulse [ENTER].

Una pantalla le pedirá confirmación.

4. Pulse [ENTER].

Para cancelar, pulse [EXIT].

Borrar todas las notas (Erase All)

Este es el método para borrar todas las notas.

1. En la pantall Multisample Edit, pulse [MENU].

Aparecerá la pantall *Multisample Edit Menu*.

2. Use \blacktriangle o \checkmark para seleccionar "*Erase All*".

Multisample Edit Menu	ENTER]
3:Sample Select	
4:Sort	n
5:Reload	
🛊 6:Erase All	*

3. Pulse [ENTER].

Una pantalla le pedirá confirmación.

4. Pulse [ENTER].

Para cancelar, pulse [EXIT].

Abrir la ventana Tone Select (Función Tone Select)

1. En la pantalla Multisample Edit, pulse [MENU].

Aparecerá la pantalla *Multisample Edit Menu*.

2. Use ▲ o ▼ para seleccionar "*Tone Select*".

Multisample Edit Menu (ENTER) 4:Sort 5:Reload 6:Erase All * 7:Tone Select

3. Pulse [ENTER].

Aparecerá la pantalla Tone Select.

0002	*EGtr1,	MSam	Ple]	1-	
- +	÷ .				
					88 C
Tone	Select	<u> </u>			
	1	2	\sim	4	

- Pulse ◀ o ▶ para cambiar el sonido actual.
- 5. Pulse [EXIT].

Si está usando "Fantom-X Editor"

Si está usando el programa "Fantom-X Editor" podrá usar las siguientes operaciones de edición.

- Copiar una muestra de una nota a otra (Función *Copy*)
- Mover todas las muestras a izquierda o derecha (Función *Shift*)
- Mover los datos de la zona actual a izquierda o derecha (Función *Move*)

Guardar una Multimuestra

Una vez editada una multimuestra, el símbolo "*" aparecerá encima de su nombre.

Sea consciente de que si apaga la unidad o selecciona otra pantalla cuando aparezca la indicación "*", los cambios realizados a la *multimuestra* se perderán.

U002*[Gtr1 MSample] 1	
F 3:00033 Guitar1_F3_Bb	<u>3</u>

 En la pantalla Multisample Edit, pulse [SHIFT] para que se encienda, y luego pulse

La ventana *Multisample Name* se abrirá.



- 2. Asigne un nombre a la multimuestra.
 - * Para detalles sobre cómo asignar un nombre, consulte "Asignar un nombre" (Manual del propietario; Pág. 39).
- 3. Cuando haya finalizado de introducir un nombre, pulse [ENTER].

Aparecerá el grupo de destino de escritura.



- 4. Gire el dial Turn VALUE o use ▲ o
 ▼ para seleccionar el número de la *multimuestra*.
- 5. Pulse [ENTER].

Un mensaje le pedirá confirmación de la operación Write.

Mrite the Multisample. If you want to write the Multisample, Press CENTER1 to execute.

6. Para escribir los datos, pulse [ENTER]. Para cancelar, pulse [EXIT].

NOTE

Nunca apague la unidad durante el proceso de escritura de datos.

Grupos de patch ampliados

Ahora es posible seleccionar (*samples*) de tipo *card/user* de la lista de *patches* (Función *Sample Auto Patch*). Esto le permitirá reproducir una muestra controlando su afinación, del mismo modo que un patch normal.



Se han añadido los siguientes dos grupos a los grupos de *patch*. Si la memoria contiene muestras (*samples*) sus nombres se mostrarán como nombres de *patch*.

User Sample (USAM): 1-2000

Las muestras en la memoria de usuario pueden usarse como *patches*.

Card Sample (CSAM): 1–7000

Las muestras en tarjetas de memoria pueden usarse como patches.

- * En la pantalla Performance Play y Performance Part, se muestran comomuestras User Sample (USM) y muestras Card Sample (CSM).
- * Si no hay muestras en memoria, aparecerá la indicación "Empty".
- * En el caso de una muestra estéreo, elija el número de muestra del canal L. La reproducción se efectuará como un Patch estéreo. (Si elije el número de muestra del canal R, aparecerá la indicación "---", y no será reproducible.

Guardar una muestra auto patch

Al editar y guardar estos *patches*, se almacenarán en el grupo USER o CARD del mismo modo que los pacthes convencionales.

- * Sea consciende de que en estos casos no se producirá sonido si descarga la muestra de la memoria (Manual del Propietario Pág. 121).
- * Las muestras que no hayan sido guardadas, se perderán al apagar la unidad. Si desea conservar su muestra asegúrese de guardarla (Manual del Propietario ; Pág. 131).

Cuadro de equivalencias Bank Select y Program Change

Grupo	Número	Bank Select		Número
		MSB	LSB	de Programa
PR-I	001–128	87	72	1–128
USAM	0001– 2000	64	0 : 14	1–128
			15	1-80
CSAM	0001– 7000	65	0 : 53	1–128
			54	1–88

Nuevos parámetros sample añadidos

Se han añadido los siguientes parámetros.



Manual del Propietario; Pág. 123

U0001 [User 0001]
*Loop Start Fine	0
Sample Gain	+6 ⁸

Sample Gain

Ajuste de la ganancia de la muestra, y al mismo tiempo le permite potenciar su volumen en caso de que disminuyese durante el proceso de muestreo. **Valor:** 0, +6, +12 [dB]

Sample Fine Tune

Ajuste de afinación de la muestra en pasos de una centésima (en un rango de +/-50 centésimas).

Valor: -50-+50



1 cent = 1/100 a parte de un semitono

Sample Level

Ajuste del volumen de la muestra. **Valor:** 1–127

El programa *"Fantom-X Editor"* incluido ha sido actualizado. Se le ha añadido una función que le permitirá editar *muestras* y *multimuestras*.

Nueva pantalla PC mode

Junto al programa *Sample Editor*, se ha añadido un modo de pantalla llamado *PC mode*.

Al iniciar el editor sample editor, la unidad FANTOM-XR entrará automáticamente en modo PC, y sus controladores no estarán operativos. Esto asegura que el funcionamiento en su ordenador y en la unidad FANTOM-XR no interfieren.



Al cerrar el programa *editor* en su ordenador, la unidad FANTOM-XR abandonará el Modo PC y volverá al modo de pantala normal.

MEMO

La unidad Fantom-XR también entrará en el Modo PC al ejecutar una operación Write desde *Librarian* (Pág. 24).

NOTE

Si necesita abandonar el Modo PC por circunstancias inevitables, por ejemplo si su ordenador no responde, pulse la tecla [EXIT]. Una pantalla le pedirá confirmación. Pulse [ENTER] para forzar que la unidad FANTOM-XR vuelva al modo de funcionamiento normal.

Precauciones de uso de sonidos S-700 en la unidad FANTOM-XR

El nuevo editor añade la Función *Fantom-X Sample Converter*, capaz de convertir *patches/ partials/samples* de la Serie S-700 en un formato compatible con la unidad Fantom-XR. Al cargar archivos de la serie S-700 convertidos mediante este convertidor desde su ordenador vía USB a la unidad Fantom-XR, por favor, sea consciente de los siguientes puntos.

Antes de conectar la unidad FANTOM-XR y su ordenador

Para que los archivos de datos de sonido de la serie S-700 convertidos por el convertidor *Fantom-X Sample Converter* puedan cargarse desde su ordenador vía USB, la unidad Fantom-XR debe estar en Modo *Storage*. Durante el cambio de la configuración de sistema se apagará la unidad para asegurar que se guarda cualquier cambio realizado antes de pasar al Modo *Storage*. Para detalles sobre el procedimiento para realizar este cambio, consulte "Cambiar el Modo Storage Mode

y el Modo MIDI" (Pág. 148) del Manual del Propietario.

* No es necesario realizar esta operación al cargar datos usando desde una tarjeta sin usar USB.

NOTE

Deberá cambiar al modo USB (*Storage mode/MIDI mode*) antes de conectar la unidad FANTOM-XR a su ordenador.

Para detalles sobre el uso del Modo *USB Storage*, consulte "Transferir archivos a o desde su ordenador (Modo *Storage*)" (Pág. 149) en el Manual del Propietario.

Importar Patches y Kits de Ritmo

Este procecimiento permite importar patches, Kits de ritmo, multimuestras, y muestras a la unidad FANTOM-XR colocadas en un directorio mediante la Función *Fantom-X Sample Converter*.



- * Si usó la Función Fantom-X Sample Converter sólamente para convertir parciales o muestras, cárguelas usando la Función Import Audio. (Manual del Propietario; Pág. 112)
- * Si este directorio no existe, use su ordenador para crearlo.
- En la pantalla Patch Play (Manual del Propietario Pág. 40) o la pantalla Performance Play (Manual del Propietario; Pág. 84), pulse [MENU].

Aparecerá la pantalla Top Menu.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar "Utility" y luego pulse [ENTER].

Aparecerá la pantalla Utility Menu.

 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar "Import Patch/Rhythm", y luego pulse [ENTER].

Utility Menu 🛛 🖪	NTER
1:User Backup 2:User Restore	
S:Import Patch/Rhyth	m
4:Factory Reset	

Aparecerá la pantalla Import Patch/Rhythm.

* Desde este punto, las pantallas se muestran en formato "asistente" para guiarle através del proceso.

4. La pantalla indicará STEP 1.

La unidad FANTOM-XR comprobará si existen archivos que puedan importarse. Si encuentra estos archivos, el número de Patches/Kits de ritmo/multimuestras que pueden importarse desde el Grupo User y/o Card aparecerán en pantalla.

Pulse [GROUP] para seleccionar el grupo que contenga el archivo que desee cargar.

USER: Usuario

CARD: Tarjeta de Memoria

* Si no hay datos para cargar aparecerá el mensaje "Import File Not Found".

Si ni *User* ni *Card* contienen datos que puedan importarse, pulse [EXIT] para cancelar la operación, y use la Función *Fantom-X Sample Converter* para pasar los datos necesarios a la mejor ubicación posible.

5. Pulse [ENTER].

6. Aparecerán los pasos STEPS 2-4.

Gire el dial VALUE o use [INC][DEC] o ▲ ▼ para seleccionar al número de inicio del destino de la escritura para *patches, multimuestras,* y kits de ritmo respectivamente. (Los datos user o card se sobreescribirán con los datos importados).

NOTE

Si especifica un número mayor que el número de inicio, los *patches*, kits de ritmo, y/o multimuestras pueden superar su número máximo, haciendo imposible la imortación del resto de datos. En este caso la pantalla indicará "USER 256 - ***" en el paso 8.

NOTE

No es posible cambiar el Grupo de destino de la escritura (*User/Card*). Este coincidirá con el grupo cargado. Los datos de muestras se asignarán automáticamente a los números especificados en el destino de la escritura.

MEMO

Si no hay datos para importar, aparecerá la siguiente pantalla. Pulse [ENTER] para proceder.

```
Import Patch/Rhythm (ENTER)
Step 4/7 Dest Rhythm
No Import Rhythm Set(s)
```

7. Pulse [ENTER].

MEMO

Es posible pulsar [EXIT] para volver al paso anterior.

8. Aparecerá STEP 5.

Esta pantalla muestra detalles sobre el Patch que se importará.

Import Patch/P	Rhythr	n
Step 5/7 Confi Patch :	irm USER	001-003
Multisample:	USER	001-005

Push [ENTER] to execute.

Si está satisfecho con los datos en pantalla pulse [ENTER] para iniciar la importación.

MEMO

Es posible pulsar [EXIT] para volver al paso anterior.

9. Durante la importación aparecerá la siguiente pantalla.



NOTE

Nunca apague la unidad durante la importación de datos.

NOTE

Si falta algun archivo durante el proceso de importación aparecerá el mensaje de error "Archivo no encontrado". En este caso, borre todos los archivos de la carpeta PATCH_IMPORT, y use la Función *Fantom-X Sample Converter* para recolocar los datos. 10. Al finalizar el proceso de importación, la unidad le pedirá si desea eliminar los archivos de orígen situados en el directorio User o Card PATCH_IMPORT.

Pulse [ENTER] para borrar los archivos. (Para cancelar, pulse [EXIT].)

* La eliminación de archivos puede requerir cierto tiempo.

MEMO

Si la importación fue correcta, normalmente no necesitará conservar el archivo de orígen.

11. Pulse [ENTER] para volver a la pantalla normal.

12. Guarde la muestra.

A diferencia de los *patches, kits de ritmo* y *multimuestras,* las *muestras* no se guardan automáticamente al finalizar el proceso de importación. Deberá guardar las muestras como se describe en "Guardar muestras" (Guardar todas las muestras) Pág. 24. del Manual del Propietario.

* En algunos la reproducción de patches, kits de ritmo o muestras importados, puede sonar diferente respecto a la reproducción en la serie S-700.

Requisitos del sistema para Fantom-X Editor

Si está usando el programa *Fantom-X Editor* versión 2.0 o posterior, por favor, consulte los siguientes puntos.

Requisitos del sistema (Windows)

Sistema operativo

Microsoft® Windows® 98 Microsoft® Windows® Me Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP

CPU/Clock:

Procesador Pentium®/Celeron™ 400 MHz o superior (Se recomienda Pentium® III 500 MHz o superior)

Memoria (RAM)

128 MB o superior 256 MB o superior (recomendado)

Disco duro

140 MB o superior

- Unidad de CD-ROM Unidad CD-ROM (IDE) integrada
- Pantalla/Colores
 800 x 600 o superior/65,536 colores (Color de 16 bits) o superior
 (Se recomienda una resolución de 1024 x 768 o superior)
- * Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de of Microsoft Corporation.
- * Windows® se conoce oficialmente como: "Sistema operativo Microsoft® Windows®."
- * Pentium es una marca registrada de Intel Corporation.

Requisitos del sistema (Mac OS)

- Sistema operativo
 Mac OS (Classic) 8.6 y 9.x
 Mac OS (X) 10.2 y 10.3
 - **CPU/Clock** PowerPC G3 233 MHz o superior (Classic) PowerPC G3 500 MHz o superior (X)
- Memoria (RAM)
 128 MB o más
 (Se recomiendan 256 MB o más)
- Disco Duro 140 MB o mayor
- Unidad de CD-ROM Unidad de CD-ROM (IDE) integrada
- Pantalla/Colores
 800 x 600 o superior/32,000 colores o superior
 (Se recomienda una resolución 1024 x 768)
- Otros OMS 2.0 o posterior (Classic)
- * Apple y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.
- * MacOS es una marca comercial de Apple Computer, Inc.
- * OMS es una marca comercial registrada de Opcode Systems, Inc.

Cambios en Librarian



Manual del Propietario; Pág. 163

Al usar el programa Fantom-X Librarian, no necesitará seleccionar manualmente *Modo Librarian*.

Cuando *Fantom-X Librarian* empieza a transmitir los datos, la unidad Fantom-XR entrará automáticamente en el *Modo PC*, y dejará de responder a las operaciones realizadas desde su panel de control. Esto asegura que las operaciones realizadas en la unidad FANTOM-XR no generen conflictos en su ordenador.



Al cerrar el programa Librarian en su ordenador, la unidad FANTOM-XR abandonará automáticamente El *Modo PC* y volverá a la pantalla de funcionamiento normal.

NOTE

Si necesita abandonar el *Modo PC* por cinrcunstancias ineviitables, por ejemplo, si su ordenador no responde pulse [EXIT]. Una pantalla le pedirá ocnfirmación, y usted podrá pulsar [ENTER] para forzar que la unidad FANTOM-XR vuelva a su pantalla de funcionamiento normal.

Nueva Función DIMM check añadida

Al encender la unidad FANTOM-XR, comprobará automáticamente si la Memoria DIMM (Manual del Propietario; Pág. 170) está funcionando correctamente.

Si detecta algun problema en los contactos de la Memoria DIMM, aparecerá una pantalla como la siguiente.

DIMM Error DIMM Error Please, power off and check DIMM.

Si esto ocurre, apague la unidad inmediatamente e inserte correctamente el módulo de Memoria DIMM.

Guardar muestras (Función Save All Samples)

Para guardar las muestras, proceda como se indica a continuación.

Este procedimiento guardará todas las muestras y *multimuestras* en la Memoria User o en una Tarjeta de Memoria.

 En la pantalla Sample Edit (Manual del Propietario; Pág. 122) o la pantalla Sample List (Manual del Propietario; Pág. 120), pulse [MENU].

Aparecerá la pantalla *Sample Utility*.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar "Save All Samples" (Guardar todas las Muestras).
- 3. Pulse [ENTER].

Una pantalla le pedirá confirmación.

4. Pulse [ENTER] para ejecutar.

Para cancelar, pulse [EXIT].

Las muestras se sobreescribirán automáticamente en el mismo número del mismo banco en la Lista Sample. (Aplicable también para multimuestras.)

Índice

Α

L

Assign Multisample	14
B Bank Select	18
C Current zone	14
D DIMM	24
E Erase All Multisample Erasing Multisample 14	16 16
F Fantom-X Sample Converter 20– FANTOM-XR Sample Tools Expansion 7	-22 Kit
l Import Patch/Rhythm Importing Patch	21 21

Librarian 24

Μ

Multisample	
Assign	14
Create Multisample Screen	12
Editing	13
Erase All	16
Erasing	14
Multisample List	14
Original Key	15
Patch Edit Screen	12
Reload	15
Sample Select	14
Saving	17
Sort	15
Tone Select	16
Multisample Edit Screen	13
Multisample List	14
1	

Or

Driginal Key	
Multisample	15

Ρ

Patch Group	
Sample	18
PC Mode Screen	20
Preview	13
Program Change	18

R	
Reload	
Multisample	15

S

S-700 Series	20
Sample	18
Saving	18
Sample Auto Patch	18
Sample Fine Tune	19
Sample Gain	19
Sample Level	19
Sample Parameter	19
Sample Select	
Multisample	14
Save All Samples	24
Saving	
Multisample	17
Sample	24
Sample Auto Patch	18
Sort	
Multisample	15
Split Point	
Multisample	13
т	
Tone Select	
Multisample	16
1	
U	
Updating	. 7
Z	

Zone 14
