# TOSHIBA

# Sistema de control de aire acondicionado Manual del propietario

### MODELO

BMS-TP5121PWE BMS-TP5121ACE BMS-TP0641PWE BMS-TP0641ACE



- Gracias por adquirir el sistema de control de aire acondicionado TOSHIBA.
- Lea este manual detenidamente de antemano para comprender el procedimiento y utilizar el sistema de forma correcta y segura.
- Conserve este manual como referencia rápida.
- Asegúrese de que dispone de la garantía del producto.

### Contenido

PRECAUCIONES DE
FUNCIONES PRINCIPALES
PANTALLAS Y FUNCIONES PRINCIPALES80
(1) Pantalla inicial (botón de selección de función: Acondicionado)80
(2) Pantalla de programación (botón de selección de función: Horario)81
(3) Pantalla de configuración del esquema semanal del horario principal82
FUNCIONAMIENTO 83
(1) Referencia rápida para la selección de funciones83
(2) Funcionamiento84
Supervisión de los sistemas de aire acondicionado84
Encendido/apagado de los sistemas de aire acondicionado89
Ajuste de los sistemas de aire acondicionado94
Comprobación/ajuste del horario de operación101
Comprobación/ajuste del horario principal107
Comprobación/ajuste del horario de facturación 119
Comprobación de las alarmas de los sistemas de aire acondicionado
Otros ajustes 130
INFORMACIÓN NECESARIA 146
Lectura de los datos del informe mensual y

Lectura de los datos del informe mensual y	/
de los datos de supervisión del	
consumo energético1	46
Información útil14	47
Situaciones en las que debe ponerse e contacto con el distribuidor:14	en 47

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 Tanto el producto como el presente manual contienen avisos de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y la protección del usuario y de otras personas frente a cualquier riesgo, así como para evitar daños materiales.

Asegúrese de entender completamente el siguiente contenido (expresiones y símbolos gráficos) y lea este manual detenidamente. Tenga en cuenta las precauciones en todo momento.

#### **Expresiones**

ADVERTENCIA

PRECAUCION

El texto que se incluye con estas expresiones indica que el incumplimiento de las instrucciones de advertencia podría provocar daños personales graves (\*1) e incluso la muerte si el producto se manipula incorrectamente.

El texto que se incluye con estas expresiones indica que el incumplimiento de las instrucciones de precaución podría provocar lesiones graves (\*2) o daños materiales (\*3) si el producto se manipula incorrectamente.

\*1: Entre los daños personales graves, se incluyen ceguera, quemaduras, descargas eléctricas, fracturas, intoxicaciones y otras lesiones que dejan secuelas y que requieren hospitalización o tratamientos prolongados en pacientes externos.

\*2: Entre las lesiones, se incluyen quemaduras, descargas eléctricas, etc., que no requieren hospitalización ni tratamiento prolongado en pacientes externos.

\*3: Entre los daños materiales, se incluyen el deterioro de edificios, efectos personales, ganado y mascotas.

#### Símbolos gráficos



" $\bigcirc$ " indica los elementos prohibidos.

El contenido real de la prohibición se indica mediante una imagen o texto incluido dentro o al lado del símbolo gráfico.



"indica los elementos obligatorios."

El contenido real de la obligación se indica mediante una imagen o texto incluido dentro o al lado del símbolo gráfico.



" $\Delta$ " indica los elementos que requieren precaución. El contenido real de la precaución se indica mediante una imagen o texto incluido dentro o al lado del símbolo gráfico.

### **ADVERTENCIA**



#### Solicite la instalación del sistema al distribuidor o a un profesional.

La instalación requiere conocimientos especializados. Si instala el sistema usted mismo, podría provocar un incendio o sufrir descargas eléctricas o lesiones.



Apague la alimentación ante cualquier síntoma de alarma (olor, etc.).

De lo contrario, podría producirse un incendio o descarga eléctrica. Solicite la reparación del sistema al distribuidor.



No desmonte, modifique, repare ni cambie de posición el sistema sin ayuda.

Ya que podría provocar un incendio o sufrir descargas eléctricas o lesiones. Solicite cualquier reparación o cambio de posición al distribuidor.



Antes de limpiar la unidad, asegúrese que detener el funcionamiento y de apagar la alimentación.

De lo contrario, podría sufrir descargas eléctricas o lesiones.



No toque ningún botón con las manos mojadas.

Ya que podría sufrir descargas eléctricas.



PRECAUCIÓN

#### No lave la unidad.

Ya que podría sufrir descargas eléctricas.



#### No coloque jarrones ni objetos que contengan agua encima de la unidad.

La presencia de agua en el interior de la unidad podría deteriorar el aislamiento eléctrico y provocar descargas eléctricas.

# **FUNCIONES PRINCIPALES**

### Supervisión y control de los sistemas de aire acondicionado

• El sistema de control de aire acondicionado supervisa y controla todos los sistemas de aire acondicionado conjuntamente.

Los sistemas de aire acondicionado se clasifican por "Bloque", "Inquilino", "Área" y "Unidad". La visualización y configuración de cada unidad está disponible en los bloques "Todo el edificio", "Inquilino" y "Área". Las horas de funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado se almacenan en una tarjeta CompactFlash. La supervisión del consumo energético está disponible de forma opcional mediante la conexión de vatímetros. Además, este sistema proporciona un control de interbloqueo con alarma de incendios y señal de bloqueo, así como una salida de alarma a través de contactos hacia el exterior.

# Comprobación y configuración de los horarios de operación/principal/facturación

• El programador controla el funcionamiento de todos los sistemas de aire acondicionado. Es posible establecer que se enciendan y apaguen hasta 20 veces por día. El ajuste apagado sólo permite evitar que los sistemas de aire acondicionado se enciendan accidentalmente. El horario principal permite configurar esquemas semanales, cuatro esquemas de día especial y días no operativos, así como el esquema mensual para 12 meses. Además, el horario de facturación permite calcular las horas de funcionamiento y la supervisión de consumo energético dentro y fuera del horario de trabajo, respectivamente.

### Indicación de lista de alarmas

• Muestra las alarmas actuales en unos instantes mediante el botón [Lista de alarmas].

### **Funciones opcionales**

• Existen once funciones opcionales disponibles como, por ejemplo, la visualización del histórico de alarmas, la activación/desactivación del programador y la limpieza de la pantalla (tras desactivar los botones de la pantalla táctil).

# Número de sistemas de aire acondicionado que pueden conectarse y funciones

Modelo	Número de unidades que pueden conectarse	Función de supervisión del consumo energético	Interbloqueo con alarma de incendios/ señal de bloqueo/salida de alarma externa
BMS-TP5121PWE	512	Suministrado	Suministrado
BMS-TP5121ACE	512	No suministrado	Suministrado
BMS-TP0641PWE	64	Suministrado	Suministrado
BMS-TP0641ACE	64	No suministrado	Suministrado



# PANTALLAS Y FUNCIONES PRINCIPALES

### (1) Pantalla inicial (botón de selección de función: Acondicionado)



#### Nota

#### Protector de pantalla

La luz de fondo de la pantalla LCD se apaga automáticamente si no se toca la pantalla durante 10 minutos aproximadamente. Si el protector de pantalla está activo, toque la esquina de pantalla, ya que los botones de control están activos permanentemente.

Antes de limpiar la pantalla, pulse [Pantalla limpiándose] (consulte la página 132). Los botones de control se desactivarán durante 30 segundos.

### (2) Pantalla de programación (botón de selección de función: Horario)

TOSHIBA TCS-Net Sistema de control	2006/5/11 (Jue) 16:21
Por favor pulse el botón que desea cambiar.	
Acn001	Horario
Horario de operación	n
Horario Principal	
Horario de Facturació	ón
	te due
Ajuste de lecturas de con	ntador
▲ Lista de alarmas	Tuu Horario
	Profesto Profesto
	4
Botones de selecció	n de función ( consulte la pági
	<u> </u>

l Botones de programación

Horario de operación	Establece y comprueba un horario semanal a partir de la fecha. La operación horaria se lleva a cabo de acuerdo con el horario de operación. Cada día a las 0:00, se copia un horario semanal a partir del horario principal. Si se actualiza el horario principal, el contenido actualizado se reflejará en el horario de operación una semana más tarde. Por lo tanto, compruebe siempre el horario de operación.
Horario Principal	Establece y comprueba el horario principal. El horario principal está formado por un esquema semanal, cuatro tipos de días especiales, y días no operativos.
Horario de Facturación	Establece y comprueba un horario de facturación para realizar el cargo de las horas no operativas.
Ajuste de lecturas de contador	Establece y comprueba la fecha de lectura automática del contador y comprueba los datos de dicha lectura.

# PANTALLAS Y FUNCIONES PRINCIPALES (continuación)

(3) Pantalla de configuración del esquema semanal del horario principal

### (3) -1. Pantalla de configuración del esquema semanal

### [Horario Principal]



### (3) -2. Pantalla de configuración de información del horario principal



# FUNCIONAMIENTO

### (1) Referencia rápida para la selección de funciones

Elementos principales	Elementos operativos	Página
Supervisión de los sistemas de aire acondicionado	<ol> <li>Pantalla de supervisión por bloque</li> <li>Pantalla de supervisión por inquilino</li> <li>Pantalla de supervisión por área</li> <li>Pantalla de supervisión por unidad</li> </ol>	84 84 85 86
Encendido/apagado de los sistemas de aire acondicionado	<ul> <li>5 Apagado/encendido por bloque</li> <li>6 Apagado/encendido por inquilino</li> <li>7 Apagado/encendido por área</li> <li>8 Apagado/encendido por unidad</li> </ul>	89 89 90 92
Ajuste de los sistemas de aire acondicionado	<ul> <li>9 Ajuste por bloque</li> <li>10 Ajuste por inquilino</li> <li>11 Ajuste por área</li> <li>12 Ajuste por sistema de aire acondicionado</li> <li>13 Ajuste de todos los sistemas de aire acondicionado</li> <li>14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado</li> <li>15 Indicación de alarma/señal de filtro</li> </ul>	94 94 95 96 98 99 100
Comprobación/ajuste del horario de operación	<ul> <li>16 Comprobación del horario de operación</li> <li>17 Ajuste/modificación/eliminación del horario de operación</li> <li>18 Copia a otra sección</li> <li>19 Copia a otra fecha</li> </ul>	101 102 104 106
Comprobación/ajuste del horario principal	<ul> <li>20 Comprobación del esquema semanal</li> <li>21 Comprobación del esquema de día especial</li> <li>22 Comprobación del esquema mensual</li> <li>23 Ajuste del esquema semanal</li> <li>24 Ajuste del esquema de día especial</li> <li>25 Ajuste del esquema mensual</li> <li>26 Copia a otra sección</li> <li>27 Copia a otro día de la semana</li> <li>28 Copia al horario de operación</li> </ul>	107 108 109 110 112 114 115 117 118
Comprobación/ajuste del horario de facturación	<ul> <li>29 Comprobación del esquema semanal</li> <li>30 Comprobación del esquema de día especial</li> <li>31 Comprobación del esquema mensual</li> <li>32 Ajuste del esquema semanal</li> <li>33 Ajuste del esquema de día especial</li> <li>34 Ajuste del esquema mensual</li> <li>35 Copia a otra sección</li> <li>36 Copia a otro día de la semana</li> </ul>	119 120 121 123 124 126 127 129
Comprobación de las alarmas de los sistemas de aire acondicionado	37 Comprobación de las alarmas de la lista	130
Otros ajustes	<ul> <li>38 Histórico de alarmas</li> <li>39 Ajuste de la operación horaria</li> <li>40 Limpieza de la pantalla</li> <li>41 Restauración del sistema</li> <li>42 Restauración de todas las alarmas</li> <li>43 Sincronización del reloj del sistema</li> <li>44 Selección del modo de refrigeración o calefacción</li> <li>45 Indicación de alarma de incendios</li> <li>46 Prohibición de utilización a usuarios distintos del administrador</li> <li>47 Cambio de la fecha de lectura automática del contador</li> <li>48 Suma del tiempo de funcionamiento y de la parte proporcional del consumo energético antes de la fecha de lectura automática del contador</li> <li>49 Comprobación del tiempo de la pantalla</li> <li>51 Comprobación de la versión</li> </ul>	130 131 132 133 134 135 136 136 136 137 139 139 139
	Elementos principales Supervisión de los sistemas de aire acondicionado Encendido/apagado de los sistemas de aire acondicionado Ajuste de los sistemas de aire acondicionado Comprobación/ajuste del horario de operación Comprobación/ajuste del horario principal Comprobación/ajuste del horario de facturación Comprobación/ajuste del horario de facturación Comprobación/ajuste del horario de facturación	Elementos principalesElementos operativosSupervisión de los sistemas1Pantalla de supervisión por bloquede aire acondicionado2Pantalla de supervisión por dreade alte acondicionado3Pantalla de supervisión por unidadEncendido/apagado de los5Apagado/encendido por bloquesistemas de aire6Apagado/encendido por unidadAjuste de los sistemas de aire acondicionado3Apagado/encendido por aireaAjuste de los sistemas de aire acondicionado9Ajuste por inquilino11Ajuste por inquilino112Ajuste por inquilino113Ajuste por inquilino114Ajuste por inquilino115Ajuste por inquilino116Ajuste por inquilino117Ajuste por inquilino118Ajuste por inquilino119Ajuste por inquilino110Ajuste por inquilino111Ajuste por inquilino112Ajuste do tos los listemas de aire acondicionado13Ajuste do tos sistemas de aire acondicionado114Ajuste por inguinino115Indicación del astramas/señal de filtroComprobación/ajuste del20Comprobación del esquema mensual20Comprobación del esquema semanal21Ajuste del esquema de día especial22Ajuste del esquema de día especial23Ajuste del esquema de día especial24Ajust

# **FUNCIONAMIENTO**

### (2) Funcionamiento

### Supervisión de los sistemas de aire acondicionado



Fig. 2-1 Lista de todos los inquilinos



Fig. 2-2 Inquilinos por bloque



### 1 Pantalla de supervisión por bloque

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
- (3) Seleccione un bloque del que desee comprobar el estado del sistema de aire acondicionado.

# 2 Pantalla de supervisión por inquilino <Elija uno de los inquilinos>

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todos los inquilinos].
- (3) Elija un inquilino del que desee comprobar el estado del sistema de aire acondicionado.
- ④ Si existen dos o más páginas disponibles, utilice los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente].

#### <Seleccione un inquilino del bloque>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- Seleccione [Todo el edificio].
  - Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- 3 Seleccione [INQUILINO].
- Seleccione un inquilino del que desee comprobar el estado del sistema de aire acondicionado.
- (5) Si existen dos o más páginas disponibles, utilice los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente].



### Fig. 3-1 Lista de todas las áreas

### Fig. 3-2 Áreas por bloque



### Fig. 3-3 Áreas por inquilino



### **3** Pantalla de supervisión por área

### <Seleccione una de las áreas>

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- 2 Seleccione [Todas las áreas].
- (3) Seleccione un área de la que desee comprobar el estado del sistema de aire acondicionado.

#### <Seleccione un área del bloque>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione el bloque al que pertenecen las áreas.
- 3 Seleccione [AREA].
- (4) Seleccione un área de la que desee comprobar el estado del sistema de aire acondicionado.

#### <Seleccione un área del inquilino>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- ② Seleccione [Todos los inquilinos]. Seleccione el inquilino al que pertenecen las áreas.
- 3 Seleccione [AREA].
- (4) Seleccione un área de la que desee comprobar el estado del sistema de aire acondicionado.

### Supervisión de los sistemas de aire acondicionado (continuación)

### Fig. 3-4 Áreas por bloque/inquilino



### Fig. 4-1 Unidades por bloque

#### TOSHIBA TCS-Net Sistema de contro Acn001 / 18 FRIO BA 1A SWING 19% Permtido AJUSTAR Chequear Acn001 Acn002 Acn003 Acn004 Acn005 Acn006 Acn007 Ajuste di todas las unidades Acn008 Acn009 Acn010 Acn011 Acn012 Acn013 Acn014 ▼Siqui Ĩ Acn015 Acn016 Acn017 Acn018 Acn019 Acn020 Acn021 Acn022 Acn023 Acn024 Acn025 Acn026 Acn027 Acn028 inquiino Acn029 Acn030 Acn031 Acn032 Acn033 Acn034 Acn035 Todas lar Acn036 Acn037 Acn038 Acn039 Acn040 🕂 Lista de alarmas Horario 💷 Menú $(\mathbf{n})$ (4)(3)

### Fig. 4-2 Unidades de todos los inquilinos



### <Seleccione un área del inquilino por bloque>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].

Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.

- (3) Seleccione [INQUILINO]. Seleccione un inquilino.
- (4) Seleccione [AREA].
- (5) Seleccione un área de la que desee comprobar el estado del sistema de aire acondicionado.

### 4 Pantalla de supervisión por unidad

<Seleccione un sistema de aire acondicionado del bloque>

- (1) Seleccione [Acondicionado].
- Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione un bloque.
- 3 Seleccione [UNIDAD].
- Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo estado desee comprobar.

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del inquilino por bloque>

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todos los inquilinos]. Seleccione un inquilino.
- 3 Seleccione [UNIDAD].
- ④ Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo estado desee comprobar.



### Fig. 4-4 Unidades de todas las áreas



### Fig. 4-5 Unidades de todos los inquilinos/ áreas



### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del inquilino por bloque>

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio]. Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- (3) Seleccione [INQUILINO]. Seleccione un inquilino.
- (4) Seleccione [UNIDAD].
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo estado desee comprobar.

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del área>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- ② Seleccione [Todas las áreas]. Seleccione un área.
- 3 Seleccione [UNIDAD].
- Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo estado desee comprobar.

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del área por inquilino>

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- 2) Seleccione [Todos los inquilinos]. Seleccione el inquilino al que pertenecen las áreas.
- (3) Seleccione [AREA]. Seleccione un área.
- (4) Seleccione [UNIDAD].
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo estado desee comprobar.

### Supervisión de los sistemas de aire acondicionado (continuación)

### Fig. 4-6 Unidades por bloque/inquilino/área



### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del bloque/inquilino/área>

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- 2) Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- ③ Seleccione [INQUILINO]. Seleccione el inquilino al que pertenecen las áreas.
- (4) Seleccione [AREA]. Seleccione un área.
- **(5)** Seleccione [UNIDAD].
- 6 Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo estado desee comprobar.

### Encendido/apagado de los sistemas de aire acondicionado



### 5 Apagado/encendido por bloque

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
- (3) Seleccione un bloque en el que desee apagar o encender los sistemas de aire acondicionado.
- ④ Pulse [ON] para encenderlos y [OFF] para apagarlos.







### 6 Apagado/encendido por inquilino

#### <Elija uno de los inquilinos>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todos los inquilinos].
- ③ Seleccione un inquilino para el que desee apagar o encender los sistemas de aire acondicionado.
- ④ Si la lista de inquilinos se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente].
- (5) Pulse [ON] para encenderlos y [OFF] para apagarlos.

#### <Seleccione un inquilino por bloque>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
- 3 Seleccione [INQUILINO].
- ④ Seleccione un inquilino para el que desee apagar o encender los sistemas de aire acondicionado.
- (5) Si la lista de inquilinos se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente].
- (6) Pulse [ON] para encenderlos y [OFF] para apagarlos.

### Encendido/apagado de los sistemas de aire acondicionado (continuación)

### Fig. 7-1 Selección a partir de todas las áreas



## 7 Apagado/encendido por área

- (1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todas las áreas].
- (3) Seleccione un área en la que desee apagar o encender los sistemas de aire acondicionado.
- Pulse [ON] para encenderlos y [OFF] para apagarlos.

Fig. 7-2 Selección de áreas por bloque



### Fig. 7-3 Selección de áreas por inquilino



### <Seleccione un área por bloque>

- (1) Seleccione [Acondicionado].
- ② Seleccione [Todo el edificio]. Seleccione el bloque al que pertenecen las áreas.
- 3 Seleccione [AREA].
- (4) Seleccione un área en la que desee apagar o encender los sistemas de aire acondicionado.
- (5) Pulse [ON] para encenderlos y [OFF] para apagarlos.

#### <Seleccione un área por inquilino>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- ② Seleccione [Todos los inquilinos]. Seleccione el inquilino al que pertenecen las áreas.
- (3) Seleccione [AREA].
- (4) Seleccione un área en la que desee apagar o encender los sistemas de aire acondicionado.
- (5) Pulse [ON] para encenderlos y [OFF] para apagarlos.

### Fig. 7-4 Selección de áreas de inquilino por bloque



#### <Seleccione un área del inquilino por bloque>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- (3) Seleccione [INQUILINO] y, a continuación, elija el inquilino al que pertenecen las áreas.
- (4) Seleccione [AREA].
- (5) Seleccione un área en la que desee apagar o encender los sistemas de aire acondicionado.
- (6) Pulse [ON] para encenderlos y [OFF] para apagarlos.

### Encendido/apagado de los sistemas de aire acondicionado (continuación)

### Fig. 8-1 Selección por bloque



### Fig. 8-2 Selección por inquilino

#### TOSHIBA TCS-Net Sistema de contro AJUSTAR Chequear Acn001 Acn002 Acn003 Acn004 Acn005 Acn006 Acn007 Acn008 Acn009 Acn010 Acn011 Acn012 Acn013 Acn014 VSi Ĩ Acn015 'odos la nauilno Todas las 🕂 Lista de alarmas 🛄 Horario 🗐 Menú (3) (2)(1) (4)

### Fig. 8-3 Selección por inquilino y bloque



### 8 Apagado/encendido por unidad

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del bloque>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione un bloque.
- (3) Seleccione [UNIDAD].
- ④ Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee encender o apagar.
- (5) Pulse [ON] para encenderlo y [OFF] para apagarlo.

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del inquilino>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todos los inquilinos]. Seleccione un inquilino.
- (3) Seleccione [UNIDAD].
- (4) Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee encender o apagar.
- (5) Pulse [ON] para encenderlo y [OFF] para apagarlo.

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del inquilino por bloque>

- (1) Seleccione [Acondicionado].
- Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- ③ Seleccione [INQUILINO] y, a continuación, elija un inquilino.
- (4) Seleccione [UNIDAD].
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee encender o apagar.
- (6) Pulse [ON] para encenderlo y [OFF] para apagarlo.



Fig. 8-5 Selección por área e inquilino



### Fig. 8-6 Selección por bloque/inquilino/área



# <Seleccione un sistema de aire acondicionado del área>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todas las áreas]. Seleccione un área.
- 3 Seleccione [UNIDAD].
- ④ Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee encender o apagar.
- (5) Pulse [ON] para encenderlo y [OFF] para apagarlo.

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del área por inquilino>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- ② Seleccione [Todos los inquilinos]. Seleccione el inquilino al que pertenecen las áreas.
- (3) Seleccione [AREA]. Seleccione un área.
- (4) Seleccione [UNIDAD].
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee encender o apagar.
- (6) Pulse [ON] para encenderlo y [OFF] para apagarlo.

## <Seleccione un sistema de aire acondicionado del bloque/inquilino/área>

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- (3) Seleccione [INQUILINO]. Seleccione un inquilino.
- (4) Seleccione [AREA]. Seleccione un área.
- (5) Seleccione [UNIDAD].
- 6 Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee encender o apagar.
- ⑦ Pulse [ON] para encenderlo y [OFF] para apagarlo.

### Ajuste de los sistemas de aire acondicionado



# Fig. 10-1 Selección a partir de todos los inquilinos



### Fig. 10-2 Selección de inquilino por bloque



### 9 Ajuste por bloque

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
- (3) Seleccione un bloque en el que desee ajustar los sistemas de aire acondicionado.
- Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### **10** Ajuste por inquilino

#### <Elija uno de los inquilinos>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todos los inquilinos].
- (3) Seleccione un inquilino cuyos sistemas de aire acondicionado desee ajustar.
- Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

#### <Seleccione un inquilino por bloque>

- (1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- 3 Seleccione [INQUILINO].
- (4) Seleccione un inquilino cuyos sistemas de aire acondicionado desee ajustar.
- (5) Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### Fig. 11-1 Selección a partir de todas las áreas



Fig. 11-2 Selección por área y bloque







### 11 Ajuste por área

### <Seleccione una de las áreas>

- (1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todas las áreas].
- (3) Seleccione un área cuyos sistemas de aire acondicionado desee ajustar.
- (4) Pulse [AJUSTAR].

Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### <Seleccione un área por bloque>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione el bloque al que pertenecen las áreas.
- 3 Seleccione [AREA].
- (4) Seleccione un área cuyos sistemas de aire acondicionado desee ajustar.
- (5) Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### <Seleccione un área por inquilino>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- ② Seleccione [Todos los inquilinos]. Seleccione el inquilino al que pertenecen las áreas.
- ③ Seleccione [AREA]. Seleccione un área cuyos sistemas de aire acondicionado desee ajustar.
- Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### Ajuste de los sistemas de aire acondicionado (continuación)

### Fig. 11-4 Selección de área del inquilino por bloque



### Fig. 12-1 Selección por bloque



### Fig. 12-2 Selección por inquilino



### <Seleccione un área del inquilino por bloque>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- ③ Seleccione [INQUILINO]. Seleccione el inquilino al que pertenecen las áreas.
- (4) Seleccione [AREA].
- (5) Seleccione un área cuyos sistemas de aire acondicionado desee ajustar.
- Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

# **12** Ajuste por sistema de aire acondicionado

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del bloque>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- Seleccione [Todo el edificio]. Seleccione un bloque.
- 3 Seleccione [UNIDAD].
- Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee ajustar.
- (5) Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del inquilino>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- Seleccione [Todos los inquilinos]. Seleccione un inquilino.
- 3 Seleccione [UNIDAD].
- (4) Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee ajustar.
- (5) Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.



### Fig. 12-4 Selección por área



### Fig. 12-5 Selección por área e inquilino



### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del inquilino por bloque>

- (1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio]. Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- (3) Seleccione [INQUILINO]. Seleccione un inquilino.
- (4) Seleccione [UNIDAD].
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee ajustar.
- Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de

Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del área>

- 1 Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todas las áreas]. Seleccione un área.
- 3 Seleccione [UNIDAD].
- Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee ajustar.
- (5) Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del área por inquilino>

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- 2) Seleccione [Todos los inquilinos]. Seleccione el inquilino al que pertenecen las áreas.
- (3) Seleccione [AREA]. Seleccione un área.
- (4) Seleccione [UNIDAD].
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado que desee ajustar.
- 6 Pulse [AJUSTAR].
   Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### Ajuste de los sistemas de aire acondicionado (continuación)

### Fig. 12-6 Selección por bloque/inquilino/ área



1000171	REA5 / INQUIL	.INO1 / 1F			Super	risión	T <sup>a</sup> ambient	e 25.0
ON	OFF	MODO	VEN	ITILADOR	Lama	s	Tª fijada	Control pr
AJUSTAR	Chequear	FRIO		BAJA	SWIN	G	19°C	Perm
TOSHIBA	Building						AREA5	/ INQUILING
Ajuste de	Acn001	cn002	cn003	Acn004				Pre
unidades –								Vsia
Todo el edificio								¥ orgo
								INQUI
inquilinos								
Todas las áreas								UNID
Serción /	A time de l	alarmas	₽° Ar	ondicionado (	[5]	Hora	rio	EE Meni

### <Seleccione un sistema de aire acondicionado del bloque/inquilino/área>

- 1) Seleccione [Acondicionado].
- (2) Seleccione [Todo el edificio].
   Seleccione el bloque al que pertenecen los inquilinos.
- ③ Seleccione [INQUILINO]. Seleccione el inquilino al que pertenecen las áreas.
- (4) Seleccione [AREA]. Seleccione un área.
- (5) Seleccione [UNIDAD].
- 6 Pulse [AJUSTAR].

Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

### **13** Ajuste de todos los sistemas de aire acondicionado

- Pulse [Ajuste de todas las unidades]. Todos los sistemas de aire acondicionado de la lista se ajustarán de forma colectiva.
  - \* Esta opción es eficaz incluso cuando la lista de sistemas de aire acondicionado consta de dos o más páginas.

En el ejemplo de esta pantalla, se ajustan los cuatro sistemas de aire acondicionado.

Para obtener información acerca del ajuste de los sistemas de aire acondicionado, consulte 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado.

	CS-Net Sistema d	e control		2006/	5/11 (Jue) 16:28
Acn001 / 1F	er botor i que desea car	noral , ruego purse lorc .	Supervisión	T <sup>a</sup> ambiente	25.0°C
	DFF MODO		R Lamas	Tª fijada	Control por el C/R
AJUSTAR Che	iquear FRIO	BAJA	SWING	19°C	Permtido
TOSHIBA Build	ing				Acn001 / 1F
ON/OFF	MODO	VENTILADOR	Lamas	T <sup>a</sup> fijada	Control R/C
UN	FRIU	BAJA	SWING	1990	Permtido
	VENT.	BAJA	SWING 18	3℃ <u>19℃</u>	Permtido
OFF	FRIO	MEDIA	NO SWING 2	0°C 21°C	Prohibido
	CALOR	ALTA	2.	2°C 23°C	ON/OFF
Bloquear	SECAR	AUTO	24	4°C 25°C	MODO
	AUTO		2	5°C 27°C	T <sup>a</sup> fijada
	1		2	3°C 29°C	
				Cancelar	OK
			(1)		(2)

### [Contenido de la pantalla de configuración]

<MOD [VENT

Ajusta funcio modo [FRIO

Ajusta funcio modo [CALC

Ajusta funcio modo

[SECA

Ajusta funcior de des

#### ΓΑυτο

El mod se sele sistema acondi automa

#### <VENT [BAJA]

Establece u [MEDI/

Establece u [ALTA]

Establece L [AUTO La veloci

seleccior acondicic

### 14 Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado

A continuación, se describen los ajustes del modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, la temperatura establecida, el control de R/C, etc. Pulse [AJUSTAR] - [Ajuste de todas las unidades] para abrir la pantalla que se muestra a la izquierda. (Consulte los apartados del 9 al 13 para obtener información acerca del procedimiento para mostrar la pantalla de configuración.) Para los elementos en blanco, siguen siendo válidos los ajustes actuales de cada sistema de aire acondicionado. Al realizar el aiuste global de todas las unidades, procure que los ajustes que se muestran sean válidos para todos los sistemas de aire acondicionado seleccionados como ajustes de control.

### [Ajustando]

- (1) El modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, la temperatura establecida y otros elementos se ajustan por separado.
- (2) Pulse [OK]. Los ajustes se transmitirán y la pantalla de ajustes se cerrará. Si pulsa [Cancelar], la pantalla de configuración se cerrará sin que se transmitan los aiustes.

O> el modo de namiento en el de sólo ventilador. el modo de namiento en el de refrigeración. DR] el modo de namiento en el	- <on off=""> [ON] Enciende los sistemas de aire acondicion [OFF] Apaga los sistemas de aire acondicion [Bloquear] Apaga los sistemas de aire acondicionado a la fuerza e impide e funcionamiento mediante el control F Para activar el funcionamiento, seleccione [Permtido] en Control R/O</on>	<ul> <li>Activa el funcionamiento del Control R/C.</li> <li>(Permtido)</li> <li>Activa el funcionamiento del Control R/C.</li> <li>(Prohibido)</li> <li>Limita el funcionamiento del mando a distancia conectado a un sistema de aire acondicionado.</li> <li>(DN/OFF)</li> <li>Impide el funcionamiento de ON/OFF a través de Control R/C.</li> <li>(MODO)</li> <li>Impide el modo de funcionamiento a través de Control R/C.</li> <li>(T<sup>a</sup> fijada)</li> <li>Impide el cambio de temperatura establecida mediante Control R/C.</li> </ul>
de calefacción. <b>AR]</b> el modo de namiento en el modo humidificación. <b>D]</b> lo de funcionamiento ecciona en cada a de aire cionado áticamente.	TOSHIBA     TCS-Net Sistema de control       pre favor seleccione el botón que desea cambiar, luego pulse "Ok".       AcmO01 / 1F       ON     OFF       MODO     VENTILADOR       AJUSTAR     Chequear       FRIO     BAJA       TOSHIBA Building     VENTILADOR       ON     FRIO       BAJA     SWIN       ON     FRIO       BAJA     SWIN       ON     FRIO       BAJA     SWIN       OFF     MODO       VENT.     BAJA       OFF     FRIO       BAJA     SWIN       OFF     CALOR       Bloquear     SECAR	2006/5/11 (3.e) 16:28       Supervisión     Ta embleme       Ta fijada     Control por el C.R.       SWING     19°C       Permitido       Acro01 / 1F       as     Ta fijada       I 19°C     Permitido       VG     19°C       Permitido       VG     19°C       Permitido       VG     19°C       Permitido       VG     20°C       22°C     23°C       24°C     25°C       MODO
TILADOR> ] Ina velocidad del ventilador baja.	ALITO	26°C 27°C T <sup>a</sup> fijada 28°C 29°C C Cancelar OK [OK]
A] na velocidad del ventilador media. una velocidad del ventilador alta. ] dad del ventilador se	<lamas> [SWING] Se activa el movimiento de las lamas.</lamas>	Se realiza el ajuste. [Cancelar] El ajuste no se lleva a cabo y vuelve a aparecer la pantalla de supervisión. <tª fijada=""></tª>
a en cada sistema de aire pnado automáticamente.	[NO SWING] Se desactiva el	<b>De 18°C a 29°C</b> La temperatura se ajusta en
	movimiento de las lamas.	la temperatura seleccionada.

### Ajuste de los sistemas de aire acondicionado (continuación)



### 15 Indicación de alarma/señal de filtro

Seleccione un sistema de aire acondicionado con alarma y ① pulse [Chequear]. Aparecerá una indicación de alarma o señal de filtro en la pantalla. (El botón Chequear no se encuentra disponible cuando se selecciona bloque, inquilino o área.) Si se selecciona un sistema de aire acondicionado sin alarma, no se indicará ninguna alarma.

- (2) Pulse [Confirmar] para regresar a la pantalla anterior.
- ③ Si pulsa [Borrar], se transmitirá una señal de cancelación de alarma al sistema de aire acondicionado con alarma para eliminar dicha señal. Antes de transmitir la señal de cancelación de alarma, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si la señal de alarma y la señal de filtro se producen simultáneamente, tendrá prioridad la indicación de alarma.

### Fig. 16-1 Pantalla de programación

		Horacio
Acroot		HULAIIU
	Horario de operación	
Ŀ		
	Horario Principal	
	Horario de Facturación	
_		
	Ajuste de lecturas de contador	
	armas 🗣 Acondicionado	III Menú

# Fig. 16-2 Pantalla de comprobación del horario de operación



# Fig. 16-3 Selección a partir de todas las unidades



# **16** Comprobación del horario de operación

- Pulse [Horario]. Aparece la Pantalla de programación (Fig. 16-1). Para cerrar esta pantalla, pulse [Acondicionado].
- (2) Pulse [Horario de operación]. Aparece la Pantalla de comprobación del horario de operación (Fig. 16-2).

Línea negra ····· de ON a OFF Línea verde ····· sólo ON Línea roja ······ sólo OFF

- (3) Al pulsar [Todos los unidad], se muestra una lista de todas las unidades (Fig. 16-3).
- ④ Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo horario desee comprobar.
- (5) Si la lista se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente]. Si no selecciona ningún sistema de aire acondicionado, pulse [Cancelar].
- (6) Pulse [OK] tras seleccionar un sistema de aire acondicionado.
- Pulse [Volver al menú] para regresar a la Pantalla de programación (Fig. 16-1).

### Comprobación/ajuste del horario de operación (continuación)

# Fig. 17-1 Pantalla de comprobación del horario de operación



# Fig. 17-2 Pantalla de ajuste del horario de operación



### Fig. 17-3 Pantalla de ajuste de la información del horario de operación



# 17 Ajuste/modificación/eliminación del horario de operación

 Pulse el botón correspondiente a un día de la semana.

Aparece la Pantalla de ajuste del horario de operación (Fig. 17-2).

#### <Adición>

- (2) Pulse [Adición]. Aparece la Pantalla de ajuste de la información del horario de operación (Fig. 17-3).
- ③ Ajuste la hora de funcionamiento en ON u OFF con los botones ▲ y ▼.
- Pulse [ON] para ejecutar la operación u [OFF] para detenerla.
   Para restablecer el ajuste al estado anterior, pulse [Deshacer].
- (5) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la pantalla de ajuste de la información. Si no añade el horario de operación, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.

### <Cambio>

- (6) Pulse un número (del 1 al 20) cuyo horario de operación desee modificar. La lista de horarios ocupa dos páginas.
- ⑦ Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información (Fig. 17-3).

- (8) Para cambiar el ajuste de hora a ON u OFF, utilice los botones ▲ y ▼.
- 9 Pulse [ON] u [OFF] para cambiar el modo ON/ OFF.

Para restablecer el ajuste modificado al estado anterior, pulse [Deshacer].

 Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información. Si no modifica el horario de operación, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.

### Fig. 17-4 Pantalla de ajuste de la información del horario de operación (operación de borrado)



### <Borrar>

- Pulse un número (del 1 al 20) cuyo horario de operación desee modificar. La lista de horarios ocupa dos páginas.
- 12 Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información (Fig. 17-3).

- (3) Pulse [Borrar].
   El contorno del botón [Borrar] aparece resaltado en gris (Fig. 17-4).
   Para restablecer la eliminación al estado anterior, pulse [Deshacer].
- Pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información para eliminar el horario de operación seleccionado.
   Si no elimina el horario de operación, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.
- (5) Confirme el ajuste de adición, modificación o borrado y, a continuación, pulse [OK].
   Para cancelar el ajuste de adición, modificación o borrado, pulse [Cancelar].

### Comprobación/ajuste del horario de operación (continuación)

### Fig. 18-1 Pantalla del horario de operación



### Fig. 18-2 Pantalla "Copiar a otra sección"



### Fig. 18-3 Pantalla de selección de bloque

	a de control	2	JU6/5/11 (Jue) 16:32
r favor seleccione el "BLOQUE"que de	esea copiar, luego pulse "OK".		
AchUU1		Horari	o de Operación
Γ	Seleccionar todo	Соріа	r a otra sección
	5/11 Jue		
Selecione BLOQUE para cop	biar	_	1F
<u>IF</u>	2F	ЗF	Previo
4F	55	6F	▼Siguiente
7F	8F	9F	
10F			
			Cancelar
			ОК

### 18 Copia a otra sección

- Pulse [Copiar a otra sección] Aparece la pantalla (Fig. 18-2).
- (2) Seleccione una o más fechas que desee copiar. Para seleccionar una semana entera, pulse [Seleccionar todo]. Las fechas seleccionadas se destacan en negrita y subrayadas. Si no desea copiar el horario, pulse [Cancelar].
- ③ Pulse [BLOQUE] para copiar el horario en un bloque. Aparecerá una lista de bloques (Fig. 18-3).
  Pulse [INQUILINO] para copiar el horario a un inquilino. Aparecerá una lista de inquilinos (Fig. 18-4).
  Pulse [AREA] para copiar el horario en un área.
  Aparecerá una lista de áreas (Fig. 18-5).

Aparecera una lista de areas (Fig. 18-5). Pulse [UNIDAD] para copiar el horario en una unidad. Aparecerá una lista de unidades (Fig. 18-6).

- ④ Si la lista se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente]. Si no desea copiar el horario, pulse [Cancelar].
- (5) Pulse [OK] para copiar el horario en la sección seleccionada.



### Fig. 18-4 Pantalla de selección de inquilino

### Fig. 18-5 Pantalla de selección de área

TCS-Net Sistema ( r favor seleccione el "AREA" que desea	de control copiar, luego pulse "OK".	2006/5/11 (Jue) 16:33
Acn001		Horario de Operación
	Seleccionar todo	Copiar a otra sección
Selecione AREA para copiar	5/12.Via	AREA1
AREA1	AREA2	AREA3
AREA4	AREA5	AREA6
AREA7	AREA8	AREA9
AREA10	AREA11	Cancelar
Si no se	realiza ningur	 na copia (4)) (5)

### Fig. 18-6 Pantalla de selección de unidad

		Horario de Operación			
_	_			Copiar a	otra sección
	Seleccionar todo				
	5/11 Jue				
Selecione UNIDAD para cop	iar				Acn001
Acn001	Acn002		Acn003		▲ Previo
Acn004	Acn005		Acn006		▼Siguiente
Acn007	Acn008		Acn009		
Acn010	Acn011		Acn012		
Acn013	Acn014		Acn015	_ ⊢[	Cancelar
Acn016	Acn017		Acn018		ОК

### Comprobación/ajuste del horario de operación (continuación)



### 19 Copia a otra fecha

- 1) Seleccione la fecha de origen de la copia.
- 2 Seleccione una o más fechas de destino de la copia.

Para cancelar la copia, pulse [Cancelar].

③ Pulse [OK] para realizar la copia.

### Comprobación/ajuste del horario principal

### Fig. 20-1 Pantalla de programación



# Fig. 20-2 Comprobación del esquema semanal



## Fig. 20-3 Selección a partir de todas las unidades



### 20 Comprobación del esquema semanal

- Pulse [Horario]. Aparece la Pantalla de programación (Fig. 20-1).
- (2) Pulse [Horario Principal]. Aparece la pantalla (Fig. 20-2).
- (3) Pulse [Esquema semanal]. (Este botón se encuentra activo cuando se abre la pantalla.)

Línea negra ····· de ON a OFF

Línea verde ····· sólo ON

Línea roja ..... sólo OFF

- (4) Para comprobar los horarios de otros sistemas de aire acondicionado, pulse [Todos los unidad]. Aparece la pantalla (Fig. 20-3).
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo horario desee comprobar.
- (6) Si la lista de unidades se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y
   [▼ Siguiente].
   Si no selecciona ningún sistema de aire

Si no selecciona ningun sistema de aire acondicionado, pulse [Cancelar].

- ⑦ Pulse [OK]. Aparece el horario del sistema de aire acondicionado seleccionado.
- (8) Pulse [Volver al menú] para regresar a la Pantalla de programación (Fig. 20-1).

### Comprobación/ajuste del horario principal (continuación)

### Fig. 21-1 Pantalla de programación



### Fig. 21-2 Comprobación del esquema de día especial







# 21 Comprobación del esquema de día especial

- Pulse [Horario]. Aparece la Pantalla de programación (Fig. 21-1).
- Pulse [Horario Principal].
   Aparece la pantalla (Fig. 21-2).
- 3 Pulse [Día especial].

Línea negra ..... de ON a OFF Línea verde ..... sólo ON Línea roja ...... sólo OFF

- Para comprobar los horarios de otros sistemas de aire acondicionado, pulse [Todos los unidad]. Aparece la pantalla (Fig. 21-3).
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo horario desee comprobar.
- (6) Si la lista de unidades se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y
   [▼ Siguiente].
   Si no selecciona ningún sistema de aire acondicionado, pulse [Cancelar].
- ⑦ Pulse [OK]. Aparece el horario del sistema de aire acondicionado seleccionado.
- (8) Pulse [Volver al menú] para regresar a la Pantalla de programación (Fig. 21-1).

# TOSHIBA TCS-Net Sistema de control 2006/5/11 (Jue) 16:21 Por favor puèse el botón que desea cambiar. Acr001 Horario Horario de operación Horario Horario de operación Horario de Facturación Ajuste de lecturas de contador Questa de alemas Acondicionado Horario

Fig. 22-1 Pantalla de programación

# Fig. 22-2 Comprobación del esquema mensual







### 22 Comprobación del esquema mensual

- Pulse [Horario].
   Aparece la Pantalla de Programación (Fig. 22-1).
- Pulse [Horario Principal].
   Aparece la pantalla (Fig. 22-2).
- ③ Pulse [Esquema mensual]. Aparece un calendario del mes actual para comprobar el esquema mensual.
- ④ Utilice los botones [▲ Pre.] y [▼ Sig.] para visualizar otros meses (12 meses incluido el mes actual).
- (5) Para comprobar los horarios de otros sistemas de aire acondicionado, pulse [Todos los unidad]. Aparece la pantalla (Fig. 22-3).
- 6 Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo horario desee comprobar.
- ⑦ Si la lista de unidades se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y
   [▼ Siguiente].
   Para cancelar la selección, pulse [Cancelar].
- (8) Pulse [OK]. Aparece el esquema mensual del sistema de aire acondicionado seleccionado.
- (9) Pulse [Volver al menú] para regresar a la Pantalla de programación (Fig. 22-1).

### Comprobación/ajuste del horario principal (continuación)

# Fig. 23-1 Pantalla de comprobación del esquema semanal



### Fig. 23-2 Pantalla de ajuste del esquema semanal

	0	36	9	12 15	18 21 24
Lunes			-	-	
Hora	ON / OFF		Hora	ON / OFF	Adición
08:00	ON	6			
09:00	ON	7			
12:00	OFF	8			
13:00	ON	9			
18:00	OFF	10			Cancelar
	Siguiente				
		_			
	Lunes Hora 08:00 09:00 12:00 13:00 18:00	Lunes Hora ON/OFF 08:00 ON 09:00 ON 12:00 CFF 13:00 OFF 13:00 CFF 13:00 CFF Siguiente▼	Lunes ON / OFF 08:00 ON 6 09:00 ON 7 12:00 OFF 8 13:00 OFF 10 13:00 OFF 10 Siguients V	Lunes ON/OFF Hors 09:00 ON 6 12:00 OFF 8 13:00 OFF 9 13:00 OFF 10 13:00 OFF 10 Siguiente	Lunes ON / OFF Hora ON / OFF 09:00 ON 6 12:00 OFF 6 13:00 ON 9 13:00 OFF 10 13:00 OFF 10 Sigulente▼

### Fig. 23-3 Pantalla de ajuste de la información del horario principal



### 23 Ajuste del esquema semanal

- 1) Pulse [Esquema semanal].
- Pulse el botón de un día de la semana que desee ajustar.
   Aparece la Pantalla de ajuste del esquema semanal (Fig. 23-2).

### <Adición>

- ③ Pulse [Adición]. Aparece la Pantalla de ajuste de la información del horario principal (Fig. 23-3).
- ④ Ajuste la hora de funcionamiento en ON u OFF con los botones ▲ y ▼.
- (5) Pulse [ON] para ejecutar la operación u [OFF] para detenerla.
   Para restablecer el ajuste al estado anterior, pulse [Deshacer].
- (6) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información. Si no añade el esquema semanal, pulse [Cancelar] en la pantalla de ajuste de la información.

### <Cambio>

- Pulse un número (del 1 al 20) cuyo esquema semanal desee modificar.
   La lista de horarios ocupa dos páginas.
- (8) Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información del horario principal (Fig. 23-3).

- (9) Para cambiar el ajuste de hora a ON u OFF, utilice los botones ▲ y ▼.
- (1) Pulse [ON] u [OFF] para cambiar el modo ON/ OFF.

Para restablecer el ajuste modificado al estado anterior, pulse [Deshacer].

 (1) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información. Si no modifica el esquema semanal, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.

# Fig. 23-4 Pantalla de ajuste de la información del horario principal (operación de borrado)



### <Borrar>

- Pulse un número (del 1 al 20) cuyo esquema semanal desee modificar.
   La lista de horarios ocupa dos páginas.
- (3) Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información (Fig. 23-3).

14 Pulse [Borrar].

El contorno del botón [Borrar] aparece resaltado en gris (Fig. 23-4). Para restablecer la eliminación al estado anterior, pulse [Deshacer].

- (5) Pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información para eliminar el esquema semanal seleccionado.
  Si no borra el esquema semanal, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.
- Confirme el ajuste de adición, modificación o borrado y, a continuación, pulse [OK].
   Para cancelar el ajuste de adición, modificación o borrado, pulse [Cancelar].

### Comprobación/ajuste del horario principal (continuación)

# Fig. 24-1 Pantalla de comprobación del esquema de día especial



### Fig. 24-2 Pantalla de ajuste del esquema de día especial



### Fig. 24-3 Pantalla de ajuste de la información del horario principal



### 24 Ajuste del esquema de día especial

- 1 Pulse [Día especial].
- Pulse el botón de un día especial (del [Esp1] al [Esp4]) que desee ajustar.
   Aparece la Pantalla de ajuste del esquema de día especial (Fig. 24-2).

### <Adición>

- ③ Pulse [Adición]. Aparece la Pantalla de ajuste de la información del horario principal (Fig. 24-3).
- ④ Ajuste la hora de funcionamiento en ON u OFF con los botones ▲ y ▼.
- (5) Pulse [ON] para ejecutar la operación u [OFF] para detenerla.
   Para restablecer el ajuste al estado anterior, pulse [Deshacer].
- (6) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información. Si no añade el esquema de día especial, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.

### <Cambio>

- Pulse un número (del 1 al 20) cuyo esquema desee modificar.
   La lista de horarios ocupa dos páginas.
- (8) Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información del horario principal (Fig. 24-3).

- (9) Para cambiar el ajuste de hora a ON u OFF, utilice los botones ▲ y ▼.
- ① Pulse [ON] u [OFF] para cambiar el modo ON/ OFF.

Para restablecer el ajuste modificado al estado anterior, pulse [Deshacer].

 (1) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información.
 Si no modifica el esquema, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.
# Fig. 24-4 Pantalla de ajuste de la información del horario principal (operación de borrado)



Para cancelar el ajuste (14)

#### <Borrar>

- Pulse un número (del 1 al 20) cuyo esquema desee borrar.
   La lista de horarios ocupa dos páginas.
- (3) Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información (Fig. 24-3).

- Pulse [Borrar].
   El contorno del botón [Borrar] aparece resaltado en gris (Fig. 24-4).
   Para restablecer la eliminación al estado anterior, pulse [Deshacer].
- Pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información para eliminar el esquema seleccionado.
   Si no borra el esquema, pulse [Cancelar] en la

Pantalla de ajuste de la información.
(f) Confirme el ajuste de adición, modificación o borrado y, a continuación, pulse [OK].
Para cancelar el ajuste de adición, modificación o borrado, pulse [Cancelar].

#### Comprobación/ajuste del horario principal (continuación)

## Fig. 25-1 Pantalla de comprobación del esquema mensual



## Fig. 25-2 Pantalla de ajuste del esquema mensual



#### 25 Ajuste del esquema mensual

- 1) Pulse [Esquema mensual].
- ② Muestre un mes cuyo esquema desee ajustar mediante los botones [▲ Pre.] y [▼ Sig.].
- ③ Pulse [Ajustar]. Aparece la Pantalla de ajuste del esquema mensual (Fig. 25-2).
- ④ Seleccione un esquema (Especial del 1 al 4, No Op. o Semanal).
- (5) Si selecciona el botón de una fecha cuyo esquema desea ajustar, el esquema seleccionado quedará establecido para dicha fecha.

Un patrón semanal (patrón normal) basado en los días de la semana se aplica a las fechas que carecen de indicación (Esp1 a Esp4, NOP).

 Pulse [OK] para cambiar el ajuste, o bien pulse [Cancelar] si no desea modificarlo.
 Para restablecer los esquemas de día especial y días no operativos del calendario al esquema semanal, pulse el botón de esquema [Semanal].
 Las indicaciones (Esp1 a Esp4, NOP) desaparecerán y se aplicará un horario de esquema semanal basado en los días de la semana.



#### Fig. 26-2 Pantalla "Copiar a otra sección'



#### Fig. 26-3 Pantalla de selección de bloque



#### 26 Copia a otra sección

 Pulse [Copiar a otra sección]. Aparece la pantalla (Fig. 26-2).

#### <Copia del esquema mensual>

 2) Seleccione uno o más días de la semana que desee copiar ([Lun] a [Dom]).
 Para seleccionar todos los días de la semana, pulse [Esquema semanal].

#### <Copia de un esquema de día especial>

 (3) Seleccione uno o más días especiales que desee copiar ([Especial 1] a [Especial 4]).
 Para seleccionar todos los días especiales, pulse [Día especial].

#### <Copia del horario mensual>

 ④ Seleccione uno o más meses que desee copiar ([2006 / 5] a [2007 / 4]).

Para seleccionar todos los meses, pulse [Esquema mensual]. Para cancelar la selección, pulse los botones seleccionados.

- (5) Pulse [BLOQUE] para copiar el esquema/ horario en un bloque. Aparecerá una lista de bloques (Fig. 26-3).
- Pulse [INQUILINO] para copiar el esquema/ horario a un inquilino. Aparecerá una lista de inquilinos (Fig. 26-4).
- Pulse [AREA] para copiar el esquema/horario en un área. Aparecerá una lista de áreas (Fig. 26-5).
- Pulse [UNIDAD] para copiar el esquema/horario a una unidad. Aparecerá una lista de unidades (Fig. 26-6).
- (6) Seleccione un destino de copia de la lista.
- ⑦ Si la lista se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente].
- (8) Pulse [OK] para realizar la copia seleccionada. Para cancelar la copia seleccionada en la pantalla de la Fig. 26-3, 26-4, 26-5 ó 26-6, pulse [Cancelar]. Volverá a aparecer la pantalla de la Fig. 26-2.

Para cancelar la copia seleccionada en la pantalla de la Fig. 26-2, pulse [Cancelar]. Volverá a aparecer la Pantalla de comprobación del horario principal (Fig. 26-1).

#### Comprobación/ajuste del horario principal (continuación)

#### Fig. 26-4 Pantalla de selección de inquilino



#### Fig. 26-5 Pantalla de selección de área

DSHIBA TCS-Net Sistema de control	2006/5/11 (Jue) 16:41
r favor seleccione el "AREA" que desea copiar, luego pulse "OK".	
Acn001	Horario Principal
	Copiar a otra sección
Esquema semanal	<u>n</u>
Día especial Selecione AREA para copiar	AREA1
AREA1 AREA2 AREA	3 APrevio
AREA7 AREA8 AREAS	
AREA10 AREA11	
) Si no se realiza ninguna copia	

#### Fig. 26-6 Pantalla de selección de unidad

SHIBA TCS-Net Sistema de	control	2006/5/11 (Jue) 16:4
avor selecione la "UNIDAD"que desea cop	iar, luego pulse "OK".	
Acn001		Horario Principal
		Copiar a otra sección
Esquema semana	l Jue Vie Sab	Dom
Día especial Selecione UNIDAD para copiar		 Acn001
<u>Acn001</u>	Acn002	Acn003
Acn004	Acn005	Acn006
Acn007	Acn008	Acn009
Acn010	Acn011	Acn012
Acn013	Acn014	Acri015 Cancelar
Acn016	Acn017	Acri018 OK
S) Si no se re	ealiza ninguna	copia (8) (8)



#### 27 Copia a otro día de la semana

- Seleccione el día de la semana de origen de la copia.
- (2) Seleccione uno o más días de la semana de destino de la copia.
- ③ Pulse [OK] para realizar la copia.
   Para cancelar la copia, pulse [Cancelar].

#### Comprobación/ajuste del horario principal (continuación)

## Fig. 28-1 Pantalla de copia al horario de operación



#### 28 Copia al horario de operación

Un horario de operación se actualiza con el contenido del horario principal actual.

 Pulse [Copiar al horario de operación]. Aparece la Pantalla del mensaje de confirmación (Fig. 28-2).

## Fig. 28-2 Pantalla del mensaje de confirmación



 2 Pulse [Yes] para actualizar el horario de operación.
 Pulse [No] para regresar a la Pantalla de copia al horario de operación (Fig. 28-1) sin actualizar el horario de operación.

#### Fig. 29-1 Pantalla de programación



#### Fig. 29-2 Comprobación del esquema semanal



#### Fig. 29-3 Selección a partir de todas las unidades



#### 29 Comprobación del esquema semanal

- Pulse [Horario]. Aparece la Pantalla de programación (Fig. 29-1).
- (2) Pulse [Horario de Facturación]. Aparece la pantalla (Fig. 29-2).
- (3) Pulse [Esquema semanal]. (Este botón se encuentra activo cuando se abre la pantalla).

Área activada (línea en negrita): ..... Pendiente de cargo

(En el caso de la supervisión del consumo energético, el cargo no se ha efectuado. En el caso del recuento de tiempo, este área se trata como una zona horaria gratuita).

Otras áreas: ..... Cargo efectuado

(En el caso de la supervisión del consumo energético, el cargo se ha efectuado. En el caso del recuento de tiempo, este área se trata como una zona horaria con cargo).

- (4) Para comprobar los horarios de otros sistemas de aire acondicionado, pulse [Todos los unidad]. Aparece la pantalla (Fig. 29-3).
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo horario desee comprobar.
- (6) Si la lista de unidades se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y
   [▼ Siguiente].
   Si no selecciona ningún sistema de aire acondicionado, pulse [Cancelar].
- ⑦ Pulse [OK]. Aparece el horario del sistema de aire acondicionado seleccionado.
- (8) Pulse [Volver al menú] para regresar a la Pantalla de programación (Fig. 29-1).

#### Comprobación/ajuste del horario de facturación (continuación)

#### Fig. 30-1 Pantalla de programación



#### Fig. 30-2 Comprobación del esquema de día especial







## **30** Comprobación del esquema de día especial

- Pulse [Horario].
   Aparece la Pantalla de programación (Fig. 30-1).
- (2) Pulse [Horario de Facturación]. Aparece la pantalla (Fig. 30-2).
- 3 Pulse [Día especial].

Línea negra ····· de ON a OFF Línea verde ····· sólo ON

Línea roja ..... sólo OFF

- Para comprobar los horarios de otros sistemas de aire acondicionado, pulse [Todos los unidad]. Aparece la pantalla (Fig. 30-3).
- (5) Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo horario desee comprobar.
- (6) Si la lista de unidades se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y
   [▼ Siguiente].

Si no selecciona ningún sistema de aire acondicionado, pulse [Cancelar].

- ⑦ Pulse [OK]. Aparece el horario del sistema de aire acondicionado seleccionado.
- (8) Pulse [Volver al menú] para regresar a la Pantalla de programación (Fig. 30-1).

# TOSHIBA TOS-Net Sistema de control 2006/5/11 (Jue) 16:21 Por favor pulse el botón que desea cambiar. Horario Acn001 Horario Horario de operación Horario Principal Horario de Facturación Ajuste de lecturas de contador (1) Horario (2) (1)

Fig. 31-1 Pantalla de programación

#### Fig. 31-2 Comprobación del esquema mensual



#### Fig. 31-3 Selección a partir de todas las unidades



#### 31 Comprobación del esquema mensual

- Pulse [Horario]. Aparece la Pantalla de programación (Fig. 31-1).
- 2 Pulse [Horario de Facturación]. Aparece la pantalla (Fig. 31-2).
- ③ Pulse [Esquema mensual]. Aparece un calendario del mes actual para comprobar el esquema mensual.
- ④ Utilice los botones [▲ Pre.] y [▼ Sig.] para visualizar otros meses (12 meses incluido el mes actual).
- (5) Para comprobar los horarios de otros sistemas de aire acondicionado, pulse [Todos los unidad]. Aparece la pantalla (Fig. 31-3).
- Seleccione un sistema de aire acondicionado cuyo horario desee comprobar.
- ⑦ Si la lista de unidades se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente].

Para cancelar la selección, pulse [Cancelar].

- (8) Pulse [OK]. Aparece el esquema mensual del sistema de aire acondicionado seleccionado.
- (9) Pulse [Volver al menú] para regresar a la Pantalla de programación (Fig. 31-1).

#### Comprobación/ajuste del horario de facturación (continuación)

## Fig. 32-1 Pantalla de comprobación del esquema semanal



## Fig. 32-2 Pantalla de ajuste del esquema semanal



#### Fig. 32-3 Pantalla de ajuste de la información del horario de facturación



#### 32 Ajuste del esquema semanal

- 1) Pulse [Esquema semanal].
- Pulse el botón de un día de la semana que desee ajustar.
   Aparece la Pantalla de ajuste del esquema semanal (Fig. 32-2).

#### <Adición>

- ③ Pulse [Adición]. Aparece la Pantalla de ajuste de la información del horario de facturación (Fig. 32-3).
- ④ Ajuste la hora de funcionamiento en ON u OFF con los botones ▲ y ▼.
- (5) Pulse [ON] para ejecutar la operación u [OFF] para detenerla.
   Para restablecer el ajuste al estado anterior, pulse [Deshacer].
- (6) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información. Si no añade el esquema semanal, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.

#### <Cambio>

- Pulse un número (del 1 al 20) cuyo esquema semanal desee modificar.
   La lista de horarios ocupa dos páginas.
- (8) Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información (Fig. 32-3).

- (9) Para cambiar el ajuste de hora a ON u OFF, utilice los botones ▲ y ▼.
- (1) Pulse [ON] u [OFF] para cambiar el modo ON/ OFF.

Para restablecer el ajuste modificado al estado anterior, pulse [Deshacer].

 (1) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información. Si no modifica el esquema semanal, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.

#### Fig. 32-4 Pantalla de ajuste de la información del horario de facturación (operación de borrado)



Para cancelar el ajuste (14)

#### <Borrar>

- Pulse un número (del 1 al 20) cuyo esquema semanal desee modificar.
   La lista de horarios ocupa dos páginas.
- (3) Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información (Fig. 32-3).

- Pulse [Borrar].
   El contorno del botón [Borrar] aparece resaltado en gris (Fig. 32-4).
   Para restablecer la eliminación al estado anterior, pulse [Deshacer].
- (15) Pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información para eliminar el esquema semanal seleccionado.
   Si no borra el esquema semanal, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la

información. (6) Confirme el ajuste de adición, modificación o

16 Confirme el ajuste de adición, modificación o borrado y, a continuación, pulse [OK]. Para cancelar el ajuste de adición, modificación o borrado, pulse [Cancelar].

#### Comprobación/ajuste del horario de facturación (continuación)

#### Fig. 33-1 Pantalla de comprobación del esquema de día especial



Fig. 33-2 Pantalla de ajuste del esquema de día especial







#### **33** Ajuste del esquema de día especial

- 1 Pulse [Día especial].
- Pulse el botón de un día especial (del [Esp1] al [Esp4]) que desee ajustar.
   Aparece la Pantalla de ajuste del esquema de día especial (Fig. 33-2).

#### <Adición>

- ③ Pulse [Adición]. Aparece la Pantalla de ajuste de la información del horario de facturación (Fig. 33-3).
- ④ Ajuste la hora de funcionamiento en ON u OFF con los botones ▲ y ▼.
- (5) Pulse [ON] para ejecutar la operación u [OFF] para detenerla.
   Para restablecer el ajuste al estado anterior, pulse [Deshacer].
- (6) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información.
   Si no añade el esquema de día especial, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.

#### <Cambio>

- Pulse un número (del 1 al 20) cuyo esquema desee modificar.
   La lista de horarios ocupa dos páginas.
- (8) Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información (Fig. 33-3).

- (9) Para cambiar el ajuste de hora a ON u OFF, utilice los botones ▲ y ▼.
- (1) Pulse [ON] u [OFF] para cambiar el modo ON/ OFF.

Para restablecer el ajuste modificado al estado anterior, pulse [Deshacer].

 (1) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información. Si no modifica el esquema, pulse [Cancelar] en la Pantalla de ajuste de la información.

#### Fig. 33-4 Pantalla de ajuste de la información del horario de facturación (operación de borrado)



Para cancelar el ajuste (14)

#### <Borrar>

 12 Pulse un número (del 1 al 20) cuyo esquema desee borrar.
 La lista do borarios ocupa dos páginas

La lista de horarios ocupa dos páginas.

 (3) Desplácese por la lista mediante los botones [Previo ▲] y [Siguiente ▼].

Aparece la Pantalla de ajuste de la información (Fig. 33-3).

14 Pulse [Borrar].

El contorno del botón [Borrar] aparece resaltado en gris (Fig. 33-4). Para restablecer la eliminación al estado anterior, pulse [Deshacer].

 (5) Pulse [OK] en la Pantalla de ajuste de la información para eliminar el esquema seleccionado.
 Si no borra el esquema, pulse [Cancelar] en la

Pantalla de ajuste de la información.

 (f) Confirme el ajuste de adición, modificación o borrado y, a continuación, pulse [OK].
 Para cancelar el ajuste de adición, modificación o borrado, pulse [Cancelar].

#### Comprobación/ajuste del horario de facturación (continuación)

## Fig. 34-1 Pantalla de comprobación del esquema mensual



## Fig. 34-2 Pantalla de ajuste del esquema mensual



#### 34 Ajuste del esquema mensual

- 1 Pulse [Esquema mensual].
- ② Muestre un mes cuyo esquema desee ajustar mediante los botones [▲ Pre.] y [▼ Sig.].
- ③ Pulse [Ajustar]. Aparece la Pantalla de ajuste del esquema mensual (Fig. 34-2).
- ④ Seleccione un esquema (Especial del 1 al 4, No Op. o Semanal).
- (5) Si selecciona el botón de una fecha cuyo esquema desea ajustar, el esquema seleccionado quedará establecido para dicha fecha.

Un patrón semanal (patrón normal) basado en los días de la semana se aplica a las fechas que carecen de indicación (Esp1 a Esp4, NOP).

Pulse [OK] para cambiar el ajuste, o bien pulse [Cancelar] si no desea modificarlo.
Para restablecer los esquemas de días especiales y días no operativos del calendario al esquema semanal, pulse el botón de esquema [Semanal].
Las indicaciones (Esp1 a Esp4, NOP)

desaparecen y se aplica un horario de esquema semanal basado en los días de la semana.



#### Fig. 35-2 Pantalla "Copiar a otra sección"



#### Fig. 35-3 Pantalla de selección de bloque



#### 35 Copia a otra sección

 Pulse [Copiar a otra sección]. Aparece la pantalla (Fig. 35-2).

#### <Copia del esquema semanal>

 2) Seleccione uno o más días de la semana que desee copiar ([Lun] a [Dom]).
 Para seleccionar todos los días de la semana, pulse [Esquema semanal].

#### <Copia de un esquema de día especial>

 (3) Seleccione uno o más días especiales que desee copiar ([Especial 1] a [Especial 4]).
 Para seleccionar todos los días especiales, pulse [Día especial].

#### <Copia del horario mensual>

- ④ Seleccione uno o más meses que desee copiar ([2006 / 5] a [2007 / 4]).
   Para seleccionar todos los meses, pulse [Esquema mensual].
   Para cancelar la selección, pulse los botones seleccionados.
- (5) Pulse [BLOQUE] para copiar el esquema/ horario en un bloque. Aparecerá una lista de bloques (Fig. 35-3).
- Pulse [INQUILINO] para copiar el esquema/ horario a un inquilino. Aparecerá una lista de inquilinos (Fig. 35-4).
- Pulse [AREA] para copiar el esquema/horario en un área. Aparecerá una lista de áreas (Fig. 35-5).
- Pulse [UNIDAD] para copiar el esquema/horario a una unidad. Aparecerá una lista de unidades (Fig. 35-6).
- (6) Seleccione un destino de copia de la lista.
- ⑦ Si la lista se extiende a dos o más páginas, utilice los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente].
- (8) Pulse [OK] para realizar la copia seleccionada. Para cancelar la copia seleccionada en la pantalla de la Fig. 35-3, 35-4, 35-5 ó 35-6, pulse [Cancelar]. Volverá a aparecer la pantalla de la Fig. 35-2.

Para cancelar la copia seleccionada en la pantalla de la Fig. 35-2, pulse [Cancelar]. Volverá a aparecer la Pantalla de comprobación del horario de facturación (Fig. 35-1).

#### Comprobación/ajuste del horario de facturación (continuación)

#### Fig. 35-4 Pantalla de selección de inquilino



#### Fig. 35-5 Pantalla de selección de área



#### Fig. 35-6 Pantalla de selección de unidad





#### 36 Copia a otro día de la semana

- Seleccione el día de la semana de origen de la copia.
- (2) Seleccione uno o más días de la semana de destino de la copia.
- ③ Pulse [OK] para realizar la copia.
   Para cancelar la copia, pulse [Cancelar].

#### Comprobación de las alarmas de los sistemas de aire acondicionado



#### Otros ajustes

#### Fig. 38-1 Pantalla Menú



#### Fig. 38-2 Pantalla del histórico de alarmas



## **37** Comprobación de las alarmas de la lista

- 1 Pulse [Lista de alarmas] para supervisar las alarmas actuales.
- Pulse [Hora] para clasificar las alarmas en orden cronológico desde la más reciente.
   Pulse [UNIDAD] para clasificar las alarmas por orden numérico del sistema de aire acondicionado.
   Pulse [Mensaje de error] para clasificar las alarmas por categoría.
- ③ Desplácese por la lista de alarmas mediante los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente].

#### 38 Histórico de alarmas

Aparece el histórico de alarmas. Puede clasificarse en orden cronológico, por número de sistema de aire acondicionado o por categoría de alarma.

- Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 38-1).
   Para volver a la pantalla de supervisión, pulse [Acondicionado].
- (2) Pulse [Histórico de alarmas]. Aparece la Pantalla del histórico de alarmas (Fig. 38-2).
- Pulse [Hora] para clasificar las alarmas en orden cronológico desde la más reciente.
   Pulse [UNIDAD] para clasificar las alarmas por orden numérico del sistema de aire acondicionado.
   Pulse [Mensaje de error] para clasificar las alarmas por categoría.
- ④ Desplácese por el histórico de alarmas mediante los botones [▲ Previo] y [▼ Siguiente].
- (5) Para volver a la Pantalla Menú (Fig. 38-1), pulse [Menú].

	Mer
Histórico de alarmas	Borrar todas alarmas
Operación horaria	Versión
Pantalla limpiándose	Ajuste de hora y calendario
Sistema inicializándose	Restricción de modo
Grabado de los ajustes	Ajuste de la contraseña
" Ajuste del idioma "	
Lista de alarmas	do Horario Men

## Fig. 39-2 Pantalla de ajuste de la operación horaria



#### 39 Ajuste de la operación horaria

- Si lo desea, puede activar la operación horaria.
- Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 39-1).
   Para volver a la pantalla de supervisión, pulse

[Acondicionado].

- 2 Pulse [Operación horaria]. Aparece la Pantalla de ajuste de la operación horaria (Fig. 39-2).
- ③ Seleccione [ON] para activar la operación horaria u [OFF] si no desea utilizar dicha operación.
- Pulse [OK].
   Si no desea ajustar la operación horaria, pulse [Cancelar].

#### Otros ajustes (continuación)

#### Fig. 40-1 Pantalla Menú



#### Fig. 40-2 Pantalla de limpieza de la pantalla



#### 40 Limpieza de la pantalla

 Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 40-1).
 Para volver a la pantalla de supervisión, puls

Para volver a la pantalla de supervisión, pulse [Acondicionado].

(2) Pulse [Pantalla limpiándose]. Aparece la Pantalla de limpieza de la pantalla (Fig. 40-2) durante 30 segundos.

Utilice este período de tiempo para limpiar la pantalla, ya que todos los botones estarán desactivados aunque los toque. Una vez transcurrido este período, aparecerá la pantalla de supervisión (indicación de bloque). No toque la pantalla hasta que se muestre la pantalla de supervisión.

#### Fig. 41-1 Pantalla Menú



#### Fig. 41-2 Pantalla del mensaje de confirmación



#### 41 Restauración del sistema

Este menú se proporciona para reiniciar el sistema mediante la restauración de todos los ajustes del servidor.

- Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 41-1).
   Para volver a la pantalla de supervisión, pulse [Acondicionado].
- ② Pulse [Sistema inicializándose]. Aparecerá un mensaje de confirmación como se muestra en la Pantalla del mensaje de confirmación (Fig. 41-2).
- ③ Pulse [Yes] para restaurar el sistema.
   Pulse [No] para regresar a la Pantalla Menú (Fig. 41-1) sin restaurar el sistema.

#### Otros ajustes (continuación)

#### Fig. 42-1 Pantalla Menú

	contre el botori que desea cambiar.	Ma
_		, Pier
	Historico de alarmas	Borrar todas alarmas
	Operación horaria	Versión
	Pantalla limpiándose	Ajuste de hora y calendario
	Cisto and to be the factor	Distribution do sus de
	Sistema inicializandose	Restricción de modo
	Grabado de los ajustes	Ajuste de la contraseña
	" Ajuste del idioma "	
	Lista de alarmas	ado Horario

#### Fig. 42-2 Pantalla del mensaje de confirmación



#### 42 Restauración de todas las alarmas

Este menú se proporciona para cancelar todas las señales de alarma mediante la transmisión de una señal de cancelación de alarma a todos los sistemas de aire acondicionado.

- Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 42-1).
   Para volver a la pantalla de supervisión, pulse [Acondicionado].
- 2 Pulse [Borrar todas alarmas]. Aparecerá un mensaje de confirmación como se muestra en la Pantalla del mensaje de confirmación (Fig. 42-2).
- (3) Pulse [Yes] para cancelar todas las señales de alarma.

Pulse [No] para regresar a la Pantalla Menú (Fig. 42-1) sin cancelar las señales de alarma.

#### Fig. 43-1 Pantalla Menú

	electronie en borunn que vesdel Callificial .	Menú
[	Histórico de alarmas	Borrar todas alarmas
	Operación horaria	Versión
[	Pantalla limpiándose	Ajuste de hora y calendario
	Sistema inicializándose	Restricción de modo
[	Grabado de los ajustes	Ajuste de la contraseña
	" Ajuste del idioma "	
	▲ Lista de alarmas	ado Horario Menú

## Fig. 43-2 Pantalla de ajuste del reloj y del calendario



#### **43** Sincronización del reloj del sistema

Este menú permite ajustar el reloj incorporado del ordenador.

 Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 43-1).
 Para volver a la pantalla de supervisión, pulse

[Acondicionado].

- (2) Pulse [Ajuste de hora y calendario]. Aparece la Pantalla de ajuste del reloj y del calendario (Fig. 43-2).
- ③ Ajuste el año, el mes, el día y la hora mediante los botones ▲ y ▼.
- (4) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK]. Para cancelar el ajuste, pulse [Cancelar].

#### Otros ajustes (continuación)

#### Fig. 44-1 Pantalla Menú



### Fig. 44-2 Pantalla de selección del modo de funcionamiento



OSHIBA TCS-Net Sistema de control or favor pulse "Confirmar" o "Desbloquear".	2006/5/16 (Mar) 08:
۵	iALARMA DE FUEGO! Alarma de fuego nº 2
La ALARMA DE FUEC La operación está prohibio	GO está encendida. n del sistema de aire acondicionado da.
	Confirmar Desbloquear
	1 2

## 44 Selección del modo de refrigeración o calefacción

Este menú permite limitar el modo de funcionamiento en el modo de refrigeración (FRIO/ DESHUMIDIFICAR/VENTILACIÓN) o en el modo calefacción (CALOR/VENTILACIÓN) únicamente. Este menú resulta útil para prohibir la refrigeración o calefacción en varios sistemas de aire acondicionado.

- Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 44-1).
   Para volver a la pantalla de supervisión, pulse [Acondicionado].
- 2 Pulse [Restricción de modo]. Aparece la Pantalla de selección del modo de funcionamiento (Fig. 44-2).
- Pulse [FRIO, DESHUMIDIFICAR, VENTILACIÓN] para permitir únicamente los modos FRIO, DESHUMIDIFICAR y VENTILACIÓN.
   Pulse [CALOR, VENTILACIÓN] para permitir únicamente los modos CALOR y VENTILACIÓN.

Para permitir todos los modos de funcionamiento, pulse [Todo permitido].

(4) Confirme el ajuste y, a continuación, pulse [OK]. Para cancelar el ajuste, pulse [Cancelar].

#### 45 Indicación de alarma de incendios

Mediante el interbloqueo con una alarma de incendios, este sistema proporciona un mensaje de alarma en caso de incendio.

En este caso, se prohíbe automáticamente el funcionamiento de todos los sistemas de aire acondicionado.

- 1 Pulse [Confirmar] para regresar a la pantalla anterior.
- (2) Pulse [Desbloquear] para restaurar el ajuste de prohibición de funcionamiento.

#### Fig. 46-1 Pantalla Menú



#### Fig. 46-2 Pantalla de ajuste de la contraseña



#### Fig. 46-3 Pantalla de supervisión



## **46** Restricciones de funcionamiento mediante contraseña

Se emplea durante el funcionamiento de un sistema de aire acondicionado hasta que se introduce la contraseña para iniciar sesión en el mismo o para prohibir el ajuste y comprobación mediante los botones [Horario] y [Menú].

 Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 46-1).

Para volver a la pantalla de supervisión, pulse [Acondicionado].

- Pulse [Ajuste de la contraseña]. Aparece la Pantalla de ajuste de la contraseña (Fig. 46-2).
- (3) Utilice los botones numéricos para introducir una contraseña formada por cuatro dígitos numéricos. La contraseña inicializada es "1048".
- (4) Para cambiar una contraseña, marque la casilla de verificación Nueva contraseña y, a continuación, introduzca una contraseña nueva formada por cuatro dígitos numéricos. Marque la casilla de verificación Nueva contraseña de nuevo y vuelva a introducir la misma contraseña.
- (5) Seleccione el rango de la función que desea limitar durante la operación de salida.
  - Nivel 1 : Prohíbe el ajuste y comprobación realizados mediante los botones [Horario] y [Menú]. (En este caso, es posible ajustar y utilizar un sistema de aire acondicionado).
  - Nivel 2 : Prohíbe el ajuste y funcionamiento de un sistema de aire acondicionado, así como el ajuste y comprobación mediante los botones [Horario] y [Menú].
  - Ninguno : No se limita ninguna función mediante contraseña.
- (6) Compruebe el contenido del ajuste y pulse [OK].
   Para cancelar el ajuste, pulse [Cancelar].
- ⑦ Pulse [Acondicionado] para volver a la Pantalla de supervisión (Fig. 46-3) y pulse [Salir]. En este caso, no será posible realizar operaciones en el rango seleccionado (Nivel 1 o Nivel 2). A continuación, la opción [Salir] cambiará a [Registro].

Pulse [Registro]. Aparece la Pantalla de introducción de la contraseña (Fig.46-4). La Pantalla de introducción de la contraseña (Fig. 46-4) aparece cuando el sistema no se utiliza durante cinco minutos, aunque no se pulse [Salir].

#### Otros ajustes (continuación)

## Fig. 46-4 Pantalla de introducción de la contraseña



(8) Introduzca una contraseña correcta formada por cuatro dígitos numéricos para iniciar sesión en el sistema.

Si se introduce una contraseña incorrecta tres veces seguidas, no será posible especificar ninguna contraseña durante 30 minutos. En tal caso, no podrá iniciar sesión en el sistema.



#### Fig. 47-1 Pantalla de programación

#### Fig. 47-2 Pantalla de ajuste de la lectura de contador







## **47** Cambio y comprobación de la fecha de lectura automática del contador

- Pulse [Horario].
   Aparece la Pantalla de programación (Fig. 47-1).
   Para salir, pulse [Acondicionado].
- 2 Pulse [Ajuste de lecturas de contador]. Aparece la Pantalla de ajuste de lectura de contador (Fig. 47-2).
- ③ Muestre el mes que desea modificar y comprobar mediante los botones [▲ Pre.] y [▼ Sig.].

La fecha de lectura automática del contador ajustada se indica con " $\star$ ".

(4) Para borrar la fecha de lectura de contador establecida, pulse el botón [Fecha] de la fecha correspondiente.

Seleccione el botón [Fecha] de la fecha que desea ajustar para la lectura automática del contador.

La fecha de lectura de contador se ajustará en la fecha correspondiente.

Es posible ajustar un máximo de dos días al mes para la fecha de lectura de contador.

- (5) Para restablecer la fecha de lectura de contador ajustada o eliminada a la fecha anterior, pulse [Deshacer].
- (6) Pulse [Volver al menú] para regresar a la Pantalla de programación (Fig. 47-1).

#### 48 Lectura manual del contador

Se utiliza para totalizar los datos o la totalización temporal antes de una fecha de lectura automática del contador.

1 Pulse [Horario].

Aparece la Pantalla de programación (Fig. 48-1). Para salir, pulse [Acondicionado].

(2) Pulse [Ajuste de lecturas de contador]. Aparece la Pantalla de ajuste de la lectura de contador (Fig. 48-2).

#### Otros ajustes (continuación)

## Fig. 48-2 Pantalla de ajuste de la lectura de contador



## Fig. 48-3 Pantalla ¿Desea continuar la lectura de datos?



## Fig. 48-4 Pantalla La próxima lectura del contador sería xx/xx



③ Pulse [Lect. man. de contador] para totalizar los datos entre las fechas anterior y actual de lectura del contador.

Aparece un mensaje de confirmación en la Pantalla ¿Desea continuar la lectura de datos? (Fig. 48-3).

④ Pulse [Yes] para realizar la integración de forma continua sin borrar el valor integrado del tiempo de funcionamiento y la proporción de consumo energético compartido tras la totalización de los datos.

Pulse [No] para mostrar un mensaje de confirmación de la Pantalla La próxima lectura del contador sería xx/xx (Fig. 48-4).

(5) Pulse [Yes] para restablecer el valor integrado del tiempo de funcionamiento y la proporción de consumo energético compartido, e iniciar la integración tras la totalización de los datos. Pulse [No] para realizar la integración de forma continua sin borrar el valor integrado del tiempo de funcionamiento y la proporción de consumo energético compartido tras la totalización de los datos.



## Fig. 49-2 Pantalla de ajuste de la lectura de contador

TOSHIBA TCS-Net Sistema de control	2006/5/11 (Jue) 17:22			
Con el botón "Deshacer", puede volver al estado anterior sin cambios. Se puede disponer del "Lect. man. de contador".				
	Ajuste de lecturas del contador			
Cambiar ajuste de lectura contador autom	Lectura de datos completado			
2006 Lun Mar Mier Jue Vie Sab Dom				
/5 1 2 3 4 5 6 7	Período 05/26~05/31 (M_200505_A)			
APre	Período 07/01~07/12 (M_200507_02)			
8 9 10 11 12 13 14	Período 07/01~07/19 (M_200507_03) Período 07/01~07/19 (M_200507_04)			
▼Sig.	Palodo 0//01 0//19 (P[200307_04)			
<u>15 16 17 18 19 20 21</u>				
22 23 24 25 26 27 28				
20 20 21				
29 30 31	Lectura de datos en progreso			
<u>^</u>	Período 04/01~05/11			
	Lect. man. de contador			
*: lectura automática del contador Deshacer				
Visualizar Sacar la tarjeta CF	Volver al menú			
1				
(3)				

## Fig. 49-3 Pantalla de lectura de datos más reciente completada

<u>F</u> ile <u>E</u> dit	: <u>V</u> iew F <u>a</u> vorit	es 🔰 🔹 🕸 🔕 🚳 🚳				×	
Address 🕅	Address THIS_MONTH.HTML						
		TOSHIBA Buildin Período de contaje	<b>g Informe</b> 2005/6/1~2	<u>mensual</u> 005/6/30	ſ		
	UNIDAD	INQUILINO	Horas de trabajo	pras operació Fuera de horas de trabajo	n Total	VSiguiente	
	Acn071	INQUILINO1	OH	106 H	106 H		
	Acn072	INQUILINO1	OH	104 H	104 H		
	Acn073	INQUILINO1	OH	132 H	132 H		
	Acn074	INQUILINO2	OH	132 H	132 H		
	Acn075	INQUILINO2	OH	226 H	226 H		
	Acn076	INQUILINO2	OH	215 H	215 H		
	Acn077	INQUILINO2	OH	235 H	235 H		
	Acn078	INQUILINO3	OH	212 H	212 H		
	Acn079	INQUILINO3	OH	219 H	219 H		
	Acn080	INQUILINO3	OH	217 H	217 H		
Done							
						4 5	

## **49** Visualización del tiempo de funcionamiento integrado

- Pulse [Horario].
   Aparece la Pantalla de programación (Fig. 49-1).
   Para salir, pulse [Acondicionado].
- 2 Pulse [Ajuste de lecturas de contador]. Aparece la Pantalla de ajuste de lectura de contador (Fig. 49-2).

③ Pulse [Visualizar] para mostrar la Pantalla de lectura de datos más reciente completada (Fig. 49-3).

- ④ Pulse [▲ Previo] y [▼ Siguiente] para utilizar la pantalla de la lista.
- (5) Pulse [Cerrar] para finalizar la visualización de la lectura de contador de los datos más recientes y mostrar la Pantalla Lectura de datos en progreso (Fig. 49-4).

#### Otros ajustes (continuación)

## Fig. 49-4 Pantalla Lectura de datos en progreso

	P or rodo do cor la	aje  2006/4/1~2	006/5/11	Г	(1/26)
		Ho	oras operació	n	A Previo
UNIDAD	INQUILINO	En horas de trabajo	Fuera de horas de trabajo	Total	Siguient
Acn001	INQUILINO2	OH		1 H	
Acn002	INQUILINO2	OH		1 H	
Acn003	INQUILINO2	OH		1 H	
Acn004	INQUILINO2	OH		1 H	
Acn005	INQUILINO2	OH		1 H	
Acn006	INQUILINO2	OH		1 H	
Acn007	INQUILINO2	OH		1 H	
Acn008	INQUILINO2	OH	1 H	1 H	
Acn009	INQUILINO2	OH		1 H	
Acn010	INQUILINO2	OH	1 H	1 H	
4cn010	JINQUILINO2	<u> </u>	<u>1 H</u>	1 H	

- ⑥ Pulse [▲ Previo] y [▼ Siguiente] para utilizar la pantalla de la lista.
- ⑦ Pulse [Cerrar] para finalizar la visualización de la lectura de datos en progreso y volver a la Pantalla de ajuste de la lectura de contador (Fig. 49-2).



#### Fig. 50-2 Pantalla de ajuste de idioma



#### Fig. 50-3 Pantalla del mensaje de confirmación de reinicio



#### 50 Ajuste del idioma de pantalla

El idioma de las indicaciones en pantalla puede cambiarse entre inglés, francés, alemán, italiano, español y chino.

- Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 50-1).
   Para volver a la pantalla de supervisión, pulse [Acondicionado].
- 2 Pulse ["Ajuste del idioma"] para mostrar la Pantalla de ajuste de idioma (Fig. 50-2).

- (3) Seleccione el idioma que desea utilizar.
- Compruebe el contenido del ajuste y pulse [OK]. Pulse [OK] para mostrar la Pantalla del mensaje de confirmación de reinicio (Fig. 50-3). Para cancelar el ajuste, pulse [Cancelar].

 (5) Pulse [Yes] para comenzar el reinicio.
 Pulse [No] para regresar a la Pantalla Menú (Fig. 50-1) sin reiniciar el sistema.
 El idioma actual cambiará al idioma seleccionado al volver a reiniciar el sistema.

#### Otros ajustes (continuación)

#### Fig. 51-1 Pantalla Menú

#### TOSHIBA TCS-Net Sistema de control Histórico de alarma: Borrar todas alarr Operación horaria Versión Pantalla limpiándos Aiuste de hora y calendario istema inicializándos Restricción de mode Grabado de los ajustes A juste de la contraseña " Ajuste del idioma ' 🕂 Lista de alarmas 😵 Acondicionado Horario Para volver a la pantalla de supervisión. (1) (1)

#### Fig. 51-2 Pantalla Versión

TOS	TOSHIBA TCS-Net Sistema de control 2006/5					7:25
Por fav	or presione el botón "Vuelta al men	ú"				
			_	_	Version	-
	Nombre del archivo	Fecha y hora	Versión	Tamaño		
	AirConManagement.exe	3/27/2006 9:46:18 AM	0.88	1589248		
	TPC_SYS.dll	7/7/2005 11:24:48 AM	1.03	11776		
	TPC_CON.exe	4/5/2006 4:05:34 PM	0.841D	102400		
			_		_	
				Volver al menú		
				1		
				Ţ		
				(3)		

#### Fig. 52-1 Pantalla Menú



#### 51 Visualización de la versión

Es posible comprobar la versión del sistema de control de aire acondicionado TCS-NET.

 Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 51-1).
 Para volver a la pantalla de supervisión, pu

Para volver a la pantalla de supervisión, pulse [Acondicionado].

(2) Pulse [Versión] para mostrar la Pantalla Versión (Fig. 51-2).

(3) Pulse [Volver al menú] para regresar a la Pantalla Menú (Fig. 51-1).

## 52 Copia de seguridad de la información de ajustes

Se utiliza para crear la copia de seguridad de los datos de configuración del sistema de aire acondicionado (dirección y horario) en la tarjeta CF (CompactFlash).

- Pulse [Menú]. Aparece la Pantalla Menú (Fig. 52-1).
   Para volver a la pantalla de supervisión, pulse [Acondicionado].
- ② Pulse [Grabado de los ajustes] para mostrar la Pantalla del mensaje de confirmación (Fig. 52-2).

#### Fig. 52-2 Pantalla del mensaje de confirmación



 ③ Pulse [Yes] para comenzar la operación de copia de seguridad.
 Pulse [No] para regresar a la Pantalla Menú (Fig. 52-1) sin realizar la copia de seguridad.

# INFORMACIÓN NECESARIA

#### Lectura de los datos del informe mensual y de los datos de supervisión del consumo energético

Los datos del informe mensual y de supervisión del consumo energético se almacenan en una tarjeta CompactFlash (CF). Para imprimir los resultados de la supervisión del consumo energético, es necesario conectar un ordenador mediante una LAN. En tal caso, póngase en contacto con el distribuidor. La tarjeta CF puede extraerse mientras se leen datos directamente o mientras se copian datos para realizar la copia de seguridad. Apague el controlador de la pantalla táctil antes de extraer la tarjeta CF. Cuando finalice la lectura o la copia de datos, vuelva a insertar la tarjeta CF y, a continuación, encienda la alimentación para reiniciar el sistema.

#### <Extracción de la tarjeta CF>

① Apague la alimentación del controlador de la pantalla táctil y desconecte el cable de alimentación.

(2) Extraiga la tarjeta CF del controlador.



Pulse la palanca de expulsión de la ranura en la que se encuentra insertada la tarjeta CF.

La palanca se levantará.

Vuelva a pulsar la palanca para extraer la tarjeta CF.

#### <Reinserción de la tarjeta CF>

Inserte la tarjeta CF en la ranura del controlador y encienda el controlador.



Inserte la tarjeta CF con la etiqueta orientada hacia la parte posterior del controlador.

Puede insertarse en cualquiera de las ranuras.

La palanca de expulsión se bloquea al insertar la tarjeta CF.

La visualización de la pantalla regresa al estado anterior transcurridos unos minutos.

De lo contrario, la tarjeta CF no se ha insertado correctamente. Compruebe la instalación de la tarjeta CF. Finalice la manipulación de la tarjeta CF en el menor tiempo posible, ya que el tiempo de funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado no se contabiliza con la alimentación apagada.

#### Nota

En una tarjeta CF, se almacenan los datos de los últimos tres meses. Los datos de los tres meses anteriores se eliminan al final de cada día.

#### Información de ayuda

No se visualiza ningún dato.	¿La luz de fondo está apagada?
El programador no funciona después de ajustar el horario de operación.	<ul> <li>¿La operación horaria está activada en la pantalla Menú?</li> <li>→ Consulte 39 "Ajuste de la operación horaria".</li> <li>¿Se ha ajustado el horario principal únicamente?</li> <li>→ Ajuste también el horario de operación.</li> </ul>
Se ha producido un error de comunicación.	¿El servidor inteligente está encendido? ¿Los sistemas de aire acondicionado están encendidos?
El mando a distancia no funciona.	<ul> <li>¿Se ha prohibido el funcionamiento del mando a distancia?</li> <li>→ Consulte 14 "Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado (Control R/C)".</li> <li>¿Se ha prohibido el funcionamiento del sistema de aire acondicionado a la fuerza?</li> <li>→ Consulte 14 "Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado (ON/OFF)".</li> <li>(Opcional) Ajuste del control de interbloqueo de la alarma de incendios: ¿Se ha activado esta función?</li> <li>Cancele esta función después de activar la alarma de incendios.</li> <li>→ Pulse [Chequear] y consulte 15 "Indicación de alarma/señal de filtro" y 45 "Indicación de alarma de incendios".</li> </ul>
La visualización de la pantalla no es normal.	<ul> <li>¿La tarjeta CF está instalada correctamente?</li> <li>→ Si el controlador de la pantalla táctil está encendido con la tarjeta CF instalada de forma incorrecta, el controlador funcionará con datos falsos.</li> </ul>
La operación de refrigeración (o calefacción) no se encuentra disponible.	<ul> <li>La operación de calefacción (o refrigeración) se lleva a cabo en el mismo sistema de refrigeración</li> <li>→ Por lo general, la operación de calefacción se ajusta por prioridad.</li> <li>¿Se ha prohibido el cambio de modo de funcionamiento mediante el mando a distancia?</li> <li>→ Consulte 14 "Ajustes para la utilización de los sistemas de aire acondicionado (Control R/C)".</li> <li>¿Se ha seleccionado la operación de calefacción (o refrigeración) mediante el menú de selección de modo de la pantalla Menú?</li> <li>→ Consulte 14 "Selección del modo de refrigeración o calefacción".</li> </ul>

#### Situaciones en las que debe ponerse en contacto con el distribuidor:

#### Póngase en contacto con el distribuidor si

- · Desea cambiar el nombre de inquilino.
- · Desea instalar más sistemas de aire acondicionado.
- · Desea imprimir los resultados de la supervisión del consumo energético.
- · Desea cambiar la fecha límite del contador de supervisión del consumo energético.

#### **TOSHIBA CARRIER CORPORATION**

336, Tadewara, Fuji-shi, Shizuoka 416-8521, Japan