

LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES



ÍNDICE

- 1. DESCRIPCIÓN.
- 2. CONEXIONADO.
 - 2.1. ENTRADA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.
 - 2.2. SALIDA PARA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN.
 - 2.3. CONEXIÓN DEL ACCIONAMIENTO.
 - 2.4. CONEXIÓN DEL CONDENSADOR.
 - 2.5. CONEXIÓN DEL 2º CONDENSADOR.
 - 2.6. ENTRADA PULSADOR SECUENCIAL.
 - 2.7. ENTRADA FINALES DE CARRERA
 - 2.8. ENTRADA AUXILIAR.
 - 2.9. SEGURIDAD AL ABRIR.
 - 2.10. SEGURIDAD AL CERRAR.
 - 2.11. CONEXIÓN DE FOTOCÉLULA CON AUTOCHEQUEO O BARRERA
 - 2.12. CONEXIÓN PARA CONTROLADORES DE SEMÁFOROS.
- 3. MOVIMIENTO POR LOS MENOS DE PROGRAMACIÓN.
- 4. PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES.
 - 4.1. MENU OPCIONES.
 - 4.1.1. TIPO DE CIERRE.
 - 4.1.2. PARO EN APERTURA.
 - 4.1.3. INVERSIÓN AL CIERRE.
 - 4.1.4. CIERRA FOTOCÉLULA.
 - 4.1.5. PREAVISO.
 - 4.1.6. CIERRE RETORNO CORRIENTE.
 - 4.1.7. CHEQUEO FOTOCÉLULA
 - 4.1.8. LAMPARA AVISO.
 - 4.1.9. TARJETA AUXILIAR.
 - 4.1.10. ENTRADA AUXILIAR.
 - 4.2. PROGRAMACIÓN DE MANIOBRA.
 - 4.2.1. POSICIONAMIENTO
 - 4.2.2. PROGRAMANDO MANIOBRA
 - 4.3. MENU AJUSTES.
 - 4.3.1. PAUSA.
 - 4.3.2. PARO SUAVE.
 - 4.3.3. SENSIBILIDAD SISTEMA ANTIAPLASTAMIENTO
 - 4.3.4. TIEMPO LUZ GARAJE.
 - 4.4. MENU INSTALACIÓN.
 - 4.4.1. CONTADOR PARCIAL.
 - 4.4.2. CONTADOR TOTAL.
 - 4.4.3. ABCDEFGHIJK.
 - 4.4.4. VALORES POR DEFECTO.
 - 4.4.5. ACTIVAR CLAVE.
 - 4.4.6. NUEVA CLAVE.
- 5. FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA.
- 6. CONEXIÓN DE TARJETAS AUXILIARES.
- 7. ACCESORIOS OPCIONALES.
- 8. FIJACIÓN.
- 9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICA.
- 10. DISFUNCIONES.
- 11. DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN

1. - DESCRIPCIÓN

El modelo CLAS 62P es un Cuadro de Control para accionamientos de corredera monofásicos de 230V CA y hasta 700 W de potencia. Dispone de sistema antiaplastamiento y conexiones para luz de garaje, tarjeta de semáforos para tres colores y otras ventajas más.

Están indicados para uso residencial o semi-intensivo, según norma UNE 85-103-91.

2. - CONEXIONADO



2.1. - ENTRADA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (BORNES 9, 10 y 11)

Puede utilizar el Cuadro de Control CLAS 62P en Sistemas Monofásicos de 230V conectando uno de los polos al borne 9 y el otro al borne 10.

2.2.- SALIDA PARA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN (BORNES 7 y 8)

La lámpara de señalización se ilumina en los siguientes casos:

-Siempre que hay una puerta en movimiento, realizando una intermitencia por segundo a la apertura y dos por segundo al cierre.

-2 segundos antes de moverse la puerta en la apertura y cierre, si se ha seleccionado la función **PREAVISO** en el menú opciones.

2.3.- CONEXIÓN DEL ACCIONAMIENTO (BORNES 4, 5 y 6) Para la conexión del accionamiento. Borne 4 Cerrar, borne 5 Abrir y borne 6 Común.

2.4.- CONEXIÓN DEL CONDENSADOR (BORNES 2 y 3) Para conectar el condensador adecuado para el funcionamiento del motor.

2.5.- CONEXIÓN DEL 2º CONDENSADOR (BORNES 1 y 2) No utilizado en esta aplicación



q

10

LAMPARA SEÑALIZACIÓN 230V / 60W







2.6. - ENTRADA PULSADOR SECUENCIAL (BORNES B y C)

Para conectar un pulsador desde el que se maneja la apertura y cierre de la puerta. Puede conectar cualquier interruptor normalmente abierto, como por ejemplo un receptor de telemando o una cerradura de contacto. Esta entrada se puede convertir en "ORDEN DIRECTA DE APERTURA " si se elije "OD" en el menú "ENTRADA AUXILIAR"

2.7. - FINALES DE CARRERA. (BORNES D, E y F).

El Cuadro CLAS 62P está equipado con una entrada para conectar un sensor cuentavueltas que se encarga de informar sobre el recorrido de la puerta, por lo que no es necesario utilizar finales de carrera mecánicos, aun así en estos bornes se pueden conectar finales de carrera normalmente cerrados (N/C), mecánicos. Si no se utilizan, debe puentear los bornes F, G y H.

2.8. - CONEXIÓN DE ENTRADA AUXILIAR (BORNES G y H)

Para conectar cualquier dispositivo con contactos normalmente abiertos (N/A). Esta entrada es configurable desde el menú opciones para realizar funciones como: Pulsador peatonal, Bloqueo de funcionamiento o Pulsador de cierre de orden directa. En la opción de bloqueo de funcionamiento puede utilizar un reloj programador externo que se encargue de gestionar las horas de bloqueo.

2.9. - SEGURIDAD AL ABRIR (BORNES I y J)

No utilizado en esta aplicación.

2.10. - SEGURIDAD AL CERRAR (BORNES J y K)

Para evitar que haya objetos golpeados durante el recorrido de la puerta al cerrar, el Cuadro tiene disponibles los bornes J y K a los que puede conectar los accesorios de contacto normalmente cerrado (N/C) como fotocélula, lazo magnético, banda de seguridad supervisada, etc. Si no instala ningún accesorio, debe puentear los bornes J y K. Si durante la maniobra de cierre se activase el sistema de seguridad, la maniobra se detendrá y tras unos segundos de espera se realizara la maniobra de apertura.

2.11.- CONEXIÓN DE FOTOCÉLULA CON AUTOCHEQUEO O BARRERA.

En el cuadro de control Clas 62P se puede conectar una fotocélula con auto chequeo o bien una barrera de infrarrojos cumpliendo así con lo descrito en las normas EN 12978 y EN954-1.

Si utilizamos una fotocélula : Conecte la alimentación de la fotocélula a los bornes L y M (12 o 24V AC según puente de selección CN11) Conecte la entrada CHECK de la fotocélula al borne O (chequeo a la desconexión)

Si utilizamos una barrera (emisor – receptor):

Conecte la alimentación del receptor en los bornes L y M (12 o 24V AC según puente de selección CN11)

Conecte la alimentación del emisor en los bornes M y O (12 o 24V AC con chequeo)

Tenga en cuenta que puede conectar 2 fotocélulas para asegurar la maniobra de apertura y de cierre. Estas funcionaran de manera independiente según la maniobra que se este realizando (ver apartado 4.1.7 CHEQUEO FOTOCÉLULA)





ABRIR CERRAR FINAL CARRERA ACCIONAMIENTO



ENTRADA AUXILIAR



SEGURIDAD





2.12. - CONEXIÓN PARA CONTROLADORES DE SEMÁFOROS (BORNES A, B y C).

El cuadro de control Clas 62P puede indicar, mediante semáforos, la maniobra de la puerta. Para ello es necesario disponer de una tarjeta controladora, de conexión directa en el propio cuadro, modelo TS 23, de tres colores, ó un modulo externo para seis colores con preferencia de paso, modelo TSM 6. Los bornes A, B y C sirven para la comunicación entre el cuadro y los controladores. La forma de conexión se encuentra incluida en las instrucciones de dichos controladores.



3. - MOVIMIENTO POR LOS MENOS DE PROGRAMACIÓN

Para entrar en programación pulse la tecla "**MENU**" durante 2" Para desplazarse por los menús utilice la tecla "**MENU**" Para entrar a uno de los submenús utilice la tecla "**OK**" Para cambiar las opciones y/o valores utilice las teclas "" y " " Para regresar al menú anterior o salir de programación utilice la tecla "**C**"

					٦
	L				
UU			-	-	$\underline{\Theta}$
		\bigcirc	PUL4		
	MENU	OK	\rightarrow	С	

4. - PROGRAMACIÓN.

El acceso a las distintas opciones del cuadro se efectúa mediante un sencillo sistema de menús. Solo se tiene acceso a la programación cuando el cuadro se encuentra en modo "**PREPARADO**".

Si tiene activada la opción <<ACTIVAR CLAVE>> en el <<MENU INSTALACIÓN>> se le solicitara que introduzca la clave para poder entrar a los distintos menús.

(La clave predeterminada de fábrica es 0000, para cambiarla lea el punto 4.4.5 de este manual)

Mediante las teclas -> y <- haga aparecer el primer numero correcto de la clave. Una vez presentado presione la tecla OK Repita la operación con los números restantes.

Si la clave es aceptada pasara al punto 4.1

Si introduce una clave incorrecta se visualizara la palabra BLOQUEADO durante unos instantes y el cuadro volverá al modo PREPARADO.

Al presionar otra vez la tecla MENU durante 2 segundos, aparecerá la palabra ESPERE durante 10 segundos y transcurrido este tiempo se le solicitara que introduzca la clave.

Si la clave es aceptada pasara al punto 4.1. Si por el contrario introduce otra vez una clave incorrecta se repetirá otra vez todo el proceso anteriormente descrito.

(Si el hecho de introducir una clave errónea es debido a un olvido de la misma, puede ponerse en contacto con el SAT de CLEM SA donde le ayudaran a resolver dicha incidencia).

4.1. - MENU OPCIONES

4.1.1. - TIPO DE CIERRE

MANUAL: Cuando la puerta está abierta, el tiempo de pausa es infinito. Esta pausa solo finaliza por pulsación.

SEMIAUTOMÁTICO: Cuando la puerta está abierta, se cerrará por pulsación o al transcurrir el tiempo de pausa programado. **AUTOMÁTICO:** Cuando la puerta está abierta, se cerrará al transcurrir el tiempo de pausa programado, salvo que se produzca una pulsación, que hará recomenzar el tiempo de pausa.

4.1.2. - PARO EN APERTURA.

SI: Permite parar la puerta mientras ésta se está abriendo. **NO:** Ignora cualquier pulsación durante la maniobra de apertura.

<u> 4.1.3. - INVERSIÓN AL CIERRE.</u>

SI: Si durante la maniobra de cierre, se activa el sistema de seguridad o utiliza el pulsador o el telemando, la maniobra de cierre será cancelada y transcurridos breves instantes comenzará la maniobra de apertura.

NO: En las circunstancias anteriores, la maniobra de cierre es cancelada pero no comienza la maniobra de apertura.

<u>4.1.4. - CIERRA FOTOCÉLULA.</u>

SI: Si una persona o vehículo atraviesa la zona de actuación del elemento de seguridad mientras se esta realizando la maniobra de apertura, el cuadro de control finaliza esta y tras una pausa fija de 2" iniciara la maniobra de cierre. Si la persona o vehículo atraviesa la zona de actuación durante el periodo de pausa, esta se cancelara y comenzara la maniobra de cierre. **NO**: Desactivado.

<u>4.1.5. - PREAVISO.</u>

SI: La lámpara de señalización actuará durante 2 segundos antes de cada maniobra. **NO:** La lampara coincide con el movimiento de la puerta.

4.1.6. - CIERRE RETORNO CORRIENTE.

SI: Después de un corte de suministro eléctrico, si la puerta no está cerrada, es decir no está accionado el final de carrera de cerrar, el Cuadro de Control contará el tiempo de pausa programado y transcurrido éste dará la orden de cierre, la cual realizara en velocidad lenta

NO: El cuadro de maniobra queda en modo "PREPARADO"

4.1.7. – CHEQUEO FOTOCÉLULA.

SI: Antes de realizar la maniobra de cierre comprueba que el sistema de seguridad se encuentre operativo **NO:** No se realiza ningún chequeo a la fotocélula

4.1.8. - LAMPARA AVISO.

FIJA: La salida para la lampara de aviso permanece fija durante su funcionamiento **INTERMITENTE:** La salida para la lampara de aviso realiza intermitencias durante su funcionamiento

4.1.9. - TARJETA AUXILIAR.

(Si selecciona "LUZ GARAJE", aparecerá la opción "TIEMPO LUZ GARAJE" en el "MENU AJUSTES") LUZ GARAJE: Para poder conectar una tarjeta para encendido de luces de garaje SEMÁFOROS: Para poder conectar una tarjeta controladora de semáforos

4.1.10. - ENTRADA AUXILIAR.

PEATONAL: La puerta se abrirá la distancia programada para permitir un acceso peatonal **BLOQUEO:** Utilizando un reloj programador se podrá bloquear la apertura de la puerta **ORDEN DIRECTA DE CIERRE:** Para controlar la maniobra de cierre de la puerta. Si se selecciona esta función la entrada de PULSADOR SECUENCIAL se convertirá en **ORDEN DIRECTA DE APERTURA**

4.2. - PROGRAMACIÓN DE MANIOBRA

Para programar el recorrido de la barrera y memorizar el nivel del sistema antiaplastamiento proceda de la siguiente forma:

<u>4.2.1. – POSICIONAMIENTO</u>

- 1- En este menú y mediante las teclas "" y "" posicione la barrera de manera que existan aproximadamente 10 cm entre el motor y el final de carrera de abrir.
- 2- Pulse la tecla "MENU"

<u>4.2.1. – PROGRAMANDO MANIOBRA</u>

- 3- Presione sobre el Pulsador Secuencial. La Barrera comenzara a moverse a velocidad lenta y se presentara el mensaje DETECTANDO FC y SENTIDO DE GIRO. En este momento el cuadro de control esta detectando el sentido de giro del motor y localizando el final de carrera de abrir, por lo que no es necesario realizar ningún cambio en el cableado. Si no se detecta ningún final de carrera, se presentara el mensaje ERROR ENCODER. Realice el paso 1 de nuevo
- 4- Una vez abierta totalmente comenzara la maniobra de cierre a velocidad normal. Se mostrara el mensaje PROGRAMANDO MANIOBRA. Se detendrá al llegar al final de carrera de cerrar. Se ha programado la maniobra total de la barrera.
- 5- Comenzara la maniobra de apertura a velocidad normal y 10 cm antes de la apertura total, reducirá la velocidad hasta encontrar el final de carrera de abrir. Se ha programado el esfuerzo de la barrera en la maniobra de apertura valido para el sistema antiaplastamiento.
- 6- Comenzara la maniobra de cierre a velocidad normal y 10 cm antes de cerrar completamente, reducirá la velocidad hasta encontrar el final de carrera de cerrar. Se ha programado el esfuerzo de la barrera en la maniobra de cierre valido para el sistema antiaplastamiento.
- 7- Ya se ha realizado la programación. Se mostrara el mensaje PREPARADO

4.3. - MENUAJUSTES

En este menú puede introducir o ajustar los valores de los distintos parámetros de la instalación. Para ello seleccione un elemento del menú y mediante las teclas "" y "" ajuste el valor apropiado.

<u>4.3.1. - PAUSA</u>

Es el tiempo que la puerta permanece abierta desde que finaliza completamente la maniobra de apertura hasta que se inicia la maniobra de cierre. Este tiempo es efectivo si se tiene seleccionado el modo de cierre semiautomático o automático. Ajustable entre 0 y 255 sg. Valor por defecto 10 sg

4.3.2. - APERTURA PEATONAL

Es el recorrido que hará la puerta, en centímetros, para permitir el paso de personas. Ajustable entre 0 y 255 cm. Valor por defecto 100 cm.

<u>4.3.3. - PARO SUAVE</u>

Es el recorrido de la maniobra de apertura y cierre, en centímetros, durante los cuales, el accionamiento se moverá a una velocidad ralentizada. Ajustable entre 0 y 255 cm. Valor por defecto 10 cm

4.3.4. - SENSIBILIDAD SISTEMA ANTIAPLASTAMIENTO

El sistema antiaplastamiento es auto ajustable durante la programación de la maniobra, pero se permite darle una tolerancia mayor para evitar falsas actuaciones del sistema debido a suciedad en el carril o a otro pequeño obstáculo. Para ello desplazar el cursor hacia la zona de menor sensibilidad mediante el uso de las teclas "" y "".

4.3.7. - TIEMPO LUZ GARAJE

(Solo si esta seleccionado "LUZ GARAJE" en el MENU OPCIONES – TARJETA AUXILIAR)

Es el tiempo que se mantendrá encendida la lampara conectada a la tarjeta opcional TLG 23. La temporización comenzara una vez concluida la maniobra de cierre. Ajustable entre 0 y 255 sg. Valor por defecto 120 sg. Si sa selegciona 0, la tarjeta TLG 23 dará un impulso de 1 sg aprox, al inicio de la maniobra de apertura.

Si se selecciona 0, la tarjeta TLG 23 dará un impulso de 1 sg aprox. al inicio de la maniobra de apertura.

4.4. - MENU INSTALACIÓN

4.4.1. - CONTADOR PARCIAL.

En este menú puede comprobar el número de maniobras realizadas por el cuadro desde la puesta a cero del contador. Este contador se resetea pulsando simultáneamente las teclas "" y "".

4.4.2. - CONTADOR TOTAL.

En este menú puede comprobar el número de maniobras realizadas por el cuadro desde su instalación. Este contador no se puede resetear

4.4.3. - ABCDEFGHIJKLM.

En este menú puede comprobar el estado de las distintas entradas del cuadro, como pulsador, finales de carrera, etc., indicando si están los circuitos abiertos o cerrados. Las letras corresponden con los bornes de conexión de la regleta Los circuitos que estén cerrados se representan con rectángulos oscuros y los que estén abiertos aparecerán sin ningún color.

4.4.4. - VALORES POR DEFECTO.

En este menú se pueden restablecer los valores de los distintos parámetros asignados en fábrica. Para ello debe pulsar simultáneamente las teclas "" y "".

4.4.5. - ACTIVAR CLAVE.

(Si selecciona SI aparecerá el menú "NUEVA CLAVE" en el menú "INSTALACIÓN")

SI: Se le solicitara la introducción de una clave para el acceso a la programación de los distintos parámetros de cuadro (ver punto 5. PROGRAMACIÓN)

->NO: No se le solicita ninguna clave y al presionar la tecla MENU durante 2 segundos se entra a los distintos menús de programación. (valor por defecto)

4.4.6.- NUEVA CLAVE

En este menú puede cambiar la clave de acceso a los menús de programación. Pulse OK

Mediante las teclas -> y <- haga aparecer el primer deseado para su clave. Una vez presentado presione la tecla OK Repita la operación con los números restantes.

5 - FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA.

Conecte al Cuadro todos sus accesorios, según se ha detallado en las páginas anteriores. Las entradas de contacto normalmente cerradas (N/C) deben estar conectadas o puenteadas. Presione sobre el telemando o pulsador secuencial. La puerta comenzara a abrirse. Si no se ha variado en su menú, diez centímetros antes de la apertura total, la puerta reducirá su velocidad hasta que quede detenida. En ese momento comenzara la pausa y transcurrido el tiempo programado y si se ha elegido modo automático o semiautomático en el tipo de cierre, la puerta comenzara a cerrar, variando la velocidad diez centímetros antes de su parada total. Si durante el cierre se activase el sistema de seguridad al cierre, se detectase un obstáculo en el recorrido de la puerta o se recibiese una pulsación, la puerta se pararía y comenzaría la maniobra de apertura en su totalidad. Si durante la apertura se activase el sistema de seguridad a la apertura o se detectase un obstáculo en el recorrido de la maniobra de cierre durante 40 cm (aprox.).

6. - CONEXIÓN TARJETA AUXILIARES

El cuadro de control dispone de un conector para insertar tarjetas opcionales. Puede insertar una tarjeta modelo **TLG 23** que le proporciona 230 V 400W máximo con una temporización ajustable dentro del menú "AJUSTES – TIEMPO LUZ GARAJE". También puede insertar una tarjeta modelo **TS 23**, que le proporciona un control luminoso de la maniobra de la puerta, mediante un semáforo de tres colores. Además, esta misma tarjeta, genera un pulso de relé para activar un automatismo temporizador, externo al cuadro, para luz de garaje cada vez que se abre la puerta.

7. - ACCESORIOS OPCIONALES.

-Tarjetas Luz de Garaje:

Modelo TLG 23. Con salida a 230V CA (400W)

-Tarjetas de Semáforos:

Modelo TS 23. Combinada para semáforo de 3 colores con impulso para luz de garaje.

Modelo TSM 6. Modular de regulación de tráfico para semáforo de 6 colores.

-Tarjeta Receptor:

Modelo RE 1 ó RE 2 (Enchufable a Cuadro de Control de 1 ó 2 canales respectivamente, 10 usuarios).

Modelo RE 400 ó RE 402 (Enchufable a Cuadro de Control de 1 ó 2 canales respectivamente, 400 usuarios).

Modelo TD 400 (Tarjeta decodificadora RFID 2 canales. Conexión 4 CK 40).

Modelo RTQ 1 (QUARTZ Enchufable a Cuadro de Control de 1 canal).

Modelo RTQ 2 (QUARTZ Enchufable a Cuadro de Control de 2 canales).

Modelo TME (Tarjeta decodificadora).

Modelo RMV 1 (Enchufable a Cuadro de Control de 1 canal).

Modelo RMV 2 (Enchufable a Cuadro de Control de 2 canales).

Modelo RTH 1 (433 MHz Enchufable 1 canal).

Modelo RTH 2 (433 MHz Enchufable 2 canales).

Modelo RMK 1 (RFID 1 canal. Conexión 2 CK 2000).

Modelo RMK 2 (RFID 2 canales. Conexión 2 CK 2000).

Modelo TMK 1 (Tarjeta decodificadora RFID 1 canal. Conexión 2 CK 2000).

Modelo TMK 2 (Tarjeta decodificadora RFID 2 canales. Conexión 2 CK 2000).

8. - FIJACIÓN.

El Cuadro de Control se presenta para su fijación en los soportes de plástico incluidos en los accionamientos AC4006 -8 y sus variantes.

Compruebe que la tapa de plástico protectora permanece correctamente colocada para mantener la estanqueidad.

9. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Alimentación 230V AC Potencia máxima 700 W Fusible de protección del cuadro 2 Amp. Fusible de protección para accionamiento 6,3 Amp. Salida accesorios 12 o 24 V CA Salida para lampara de señalización de maniobra Salida para modulo externo de semáforos Entrada para pulsador secuencial Entrada para elemento de seguridad en apertura y cierre Entrada auxiliar Entrada para finales de carrera Conexión para tarieta luz de garaie o semáforos Información de estado del cuadro mostrada en pantalla LCD Programación de parámetros por menús y presentada en pantalla LCD Programación de maniobras en tiempo real Paro suave Comprobación de accesorios conectados Control de maniobras totales y parciales

10. - DISFUNCIONES.

NO FUNCIONA Y NO SE ENCIENDE	• NO SE LE HA CONECTADO	CONECTARLA SEGÚN LOS	
NADA	LA ALIMENTACIÓN ADECUADA	DIAGRAMAS DEL MANUAL DE	
		INSTRUCCIONES	
	HAY FUSIBLES FUNDIDOS	SUSTITUIRLOS	
• NO FUNCIONA Y EL DISPLAY	• NO ESTÁN BIEN CONECTADOS	• CON LA AYUDA DE LOS	
MUESTRA "PREPARADO"	LOS ELEMENTOS DE LA	INDICADORES DEL MENU	
	INSTALACIÓN	INSTALACION REVISAR LOS	
		ELEMENTOS CONECTADOS AL	
		CUADRO	
• LOS RELÉS SE ACTIVAN PERO NO	• LAS ENTRADAS (N/C) NO ESTÁN	CONECTARLAS O PUENTEARLAS	
SE MUEVE EL ACCIONAMIENTO	CONECTADAS O PUENTEADAS		
	• EL ACCIONAMIENTO NO ESTÁ	• REVISAR Y CONECTAR	
	BIEN CONECTADO	CORRECTAMENTE	
	HAY FUSIBLES FUNDIDOS	• SUSTITUIRLOS	
• EL CUADRO NO REALIZA	LAS FUNCIONES PROGRAMADAS	• REVISAR PROGRAMACIÓN Y	
LAS OPERACIONES DESEADAS	NO SON LAS QUE NECESITAMOS	REPROGRAMAR EL CUADRO	
	NO ESTÁN BIEN CONECTADOS	• CON LA AYUDA DE LOS	
	LOS ELEMENTOS DE LA	INDICADORES DEL MENU	
	INSTALACIÓN	INSTALACION REVISAR LOS	
		ELEMENTOS CONECTADOS AL	
		CUADRO	
• EL DISPLAY MUESTRA EL	• EL CUENTAVUELTAS HA	• APAGAR Y ENCENDER EL	
MENSAJE "ERROR ENCODER"	ENVIADO UNA SEÑAL ANOMALA	CUADRO	
	AL MICROPROCESADOR		
	• EL CUENTAVUELTAS SE HA	• SUSTITUIRLO	
	ESTROPEADO		

11. - DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN



LOS VALORES POR DEFECTO SON LOS MARCADOS CON EL SIMBOLO





CLEMSA MADRID - NORTE - Xaudaró, 9 28034 MADRID Tel. 902 11 78 01 - Fax 91 729 33 09 CLEMSA BARCELONA - Avda. Can Sucarrats, nave 8 (P. I. Cova Solera) - 08191 Rubí (BARCELONA) Tel. 902 11 72 16 - Fax 93 588 28 54 CLEMSA VALENCIA - Sequía Calvera, 5-B (P. I. de Sedaví) - 46910 Sedaví (VALENCIA) Tel. 902 11 72 06 - Fax 96 375 56 83 CLEMSA SEVILLA - Pol. Ind. "LA RED", nave 21 41500 Alcalá de Guadaira (SEVILLA) Tel. 902 11 72 09 Fax 955 630 547 CLEMSA MADRID - SUR - Lluvia, 14 (P. I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (MADRID) Tel. 91 642 83 34 - Fax 91 642 83 35 921110556706 **CLEMSA CANARIAS** - José Viera y Clavijo, 3 Los Andenes-Taco - 38108 La Laguna (TENERIFE) Tel. 922 62 63 52 - Fax 922 53 73 30 **CLEMSA BALEARES** - Santiago Álvarez Avellán, 1 07009 PALMA DE MALLORCA Tel. 971 43 12 10 - Fax. 971 43 38 94 **CLEMSA MÁLAGA** - José Ortega y Gasset, 188, nave 3 (P. I. Alameda) - 29006 MÁLAGA Tel. 952 023 114 - Fax. 952 345 064 **CLEMSA CANTABRIA** - José María Pereda, 65, Bajo (Frente con Herminio Alcalde del Río) 39300 Torrelavega (CANTABRIA) - Tel. 629 32 82 31 **CLEMSA VIGO** - Brasil, 46 (Interior) 36204 Vigo (PONTEVEDRA) Tel. 986 493 120 - Fax. 986 484 140



clemsa@clemsa.es www.clemsa.es

© 2007 CLEMSA

Prohibida su reproducción total o parcial, incluso citando su procedencia. Toda copia e imitación será perseguida de acuerdo con la ley. Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones, para introducir mejoras, sin previo aviso.