



We focus. We deliver

CooVox Series Manual Técnico (Admin)

TABLA DE CONTENIDOS

HOME	17
1. Introduccion	17
2. Operator	17
2.1. system Info	17
2.2. Device Info	17
OPERATOR	18
1. Introduccion	18
2. Operator	18
2.1. Extensions	18
2.2. VoIP Trunks	18
2.3. FXO/GSM ports	18
BASIC	18
1. Introducción	18
2. Extensions	18
2.1. Extensiones	18-19-21
2.2. Upload/Download Extensions	21
3. Trunks	22
3.1. VoIP Trunks	22
3.2. FXO/GSM Trunk	24
4. Outbound Router	24
4.1. DialPlans	25
4.2. DialRules	25
INBOUND CONTROL	26
1. Introducción	26
2. Inbound Routes	26
2.1. General	27
2.2. Port DIDs	27
2.3. Number DID	28
2.4. DOD Setings	28
3. IVR	29
4. IVR Prompts	30
4.1. IVR Prompts	30-31
4.2. Upload IVR Prompts	32
5. Call Queques	33-34
6. Ring Groups	35
7. Black List	36
8. Do not Disturb	37
ADVANCED	38
1. Introducción	38
2. Options	38
2.1. General	38
2.2. Global Analogic Settings	39
2.3. Global SIP Setting	40
3. Voicemail	41

3.1. General	41
3.2. Email Sattings	42
4. SMTP Settings	42-43
5. Email to Fax	44
6. Music Settings	45
6.1. Music Settings	45
6.2. Music Management	46
7. Disa	46
8. Follow Me	47
9. Call forward	48
10. Paging and Intercom	49
11. PIN Sets	50
12. Call Recording	51
13. Smart DID	52
14. callback	53
15. Phone Book	54
16. Feature Codes	56-57-58
17. Phone Provisioning	59
NETWORK SETTING	59
1. Introduccion	59
2. Network	60
2.1. IPv4 Settings	60
2.2. IPv6 Settings	60
2.3. VLAN Settings	61
3. 3G Network	62
4. Static Routing	62
4.1. Routing Table	62
5.VPN Server	63
6. VPN Client	64
7. DHCP Server	65
7.1. DHCP Server	65
7.2. DHCP Client List	66
7.3. Static Mac	67
8. DNS Settings	68
9. SNMPv2 Settings	69
10. TRO69	70
11. Troublehooting	71
SECURITY	72
1. Introducción	72
2. Firewall	72
3. Service	73
4. SIP Allwed Address	73
REPORT	74
1. Introducción	74
2. Register Status (registro de Estado)	74
2.1. SIP User Status	74

2.2. IAX2 User Status	74
2.3. SIP Trunk Status	75
2.4. IAX2 Trunks Status	76
3. Record List (Lista de Registros)	76
3.1. Call Recording	76
3.2. Conference	77
3.3. One Touch	77
4. Call Logs	77
5. System Logs	78
SYSTEM	78
1. Introduccion	78
2. Time Setting	79
2.1. NTP	79
2.2. Manual Time Set	80
3. Data Storage	81
3.1. Data Storage	81
3.2. Data Storage Log	82
4. Management	82
5. Backup	83
5.1. Backup	83
5.2. Upload Backup File	83
6. Reset & Rebot	84
7. Upgrade	84
7.1. WEB upgrade	84
7.2. FTP Upgrade	85

Aviso de Seguridad

Por favor, lea los siguientes avisos de seguridad antes de instalar o utilizar el PBX IP. Son importantes para un funcionamiento seguro y fiable del dispositivo. El incumplimiento de las instrucciones contenidas en este documento puede afectar en daños a su PBX y anular la garantía del fabricante.

 Utilice la fuente de alimentación externa que se incluye en el paquete. Otro cable de poder o suministros pueden causar daños en el dispositivo, afectar el rendimiento o provocar ruidos o desperfectos en el equipo, en caso de no funcionar con el cable original consultar al proveedor.
 Antes de usar la fuente de alimentación externa del equipo, por favor revise su alimentación eléctrica del edificio específicamente la tensión eléctrica. La conexión a la tensión de alimentación inexacta puede causar incendios y daños.

3. Por favor, no dañar el cable de alimentación. Si se deteriora el cable de alimentación o el enchufe, no lo use consulte a su proveedor.

La conexión de un cable de alimentación dañado puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

4. Asegúrese de que la combinación de enchufe y clavija es accesible incluso después de instalar la central.

5. No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos.

6. No instale el aparato en lugares donde hay luz solar directa. Tampoco no coloque el dispositivo en las alfombras o cojines. Si lo hace puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo o provocar un incendio.

7. Evite exponer el dispositivo a temperaturas altas (por encima de 40 ° C), temperaturas bajas (por debajo de -10 ° C) o muy húmedas. Si lo hace, podría causar daños y anular la garantía del fabricante.

8. Evite que el aparato entre en contacto con agua o cualquier líquido que se podría dañar el dispositivo.

9. No intente abrirlo. El manejo del dispositivo, como por ejemplo abrirlo u otra acción que intervenga los dispositivos electrónicos podría causar daños y anulará inmediatamente la garantía del fabricante.

10. Consulte a su distribuidor autorizado para obtener ayuda con cualquier problema o pregunta que pueda tener.

11. No utilice productos químicos agresivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

12. Limpie con un paño suave que haya sido humedecido en una solución de jabón suave y agua. 13. Si sospecha que su dispositivo ha sido alcanzado por un rayo, no toque el dispositivo, el enchufe del poder, ni la línea telefónica. Llame a su distribuidor autorizado para obtener ayuda para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.

14. Para asegurar la PBX es necesario instalar en una habitación bien ventilada para evitar el sobrecalentamiento que es perjudicial para el dispositivo.

15. Antes de manipular cualquier equipo, ser conscientes de los peligros que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con las prácticas habituales de prevención de accidentes. Si usted está en una situación que podría causar lesiones corporales.

Capítulo 1 Breve introducción

1.1 Breve introducción de la Serie CooVox.

El CooVox Series IP PBX están diseñados para proporcionar a las PYME (pequeñas y medianas empresas) con todas las características estándar y avanzadas de telefonía, que normalmente sólo están disponibles en grandes y caros equipos de fabricantes de PBX heredados.

Nuestros equipos está dirigido a empresas con hasta 100 extensiones, la CooVox IP PBX de la serie están basados en SIP y OpenSource Asterisk 1.8, con cuyo innovador diseño modular de telefonía, que es fácil de ampliar la central para satisfacer las crecientes necesidades de su negocio.

Serie CooVox IP PBX vienen en cuatro tamaños y modelos: U20 / U50 / U60 / U100.

Cada modelo será presentado en detalle a continuación:

CooVox-U20, está configurado con 2 puertos analógicos:

	FXS	FXO
CooVox-U20	1	1
	0	2

CooVox-U50, compone de dos partes principales: Host U50 y Módulos. Hay 2 ranuras en el equipo para introducir módulos FXO/FXS/FXOS/E1/BRI/GSM estos módulos pueden ser utilizados según el siguiente diagrama:

U50 Slot U50 Module	Slot 1	Slot 2
4FXS	>	~
4FXO	~	~
2FXOS	✓	~
2GSM	✓	~
4GSM	✓	~
1PRI	✓	×
4BRI	✓	×

CooVox-U60 está configurado con 24 puertos analógicos:

	2FXS	2FXO	FXOS
CooVox-U60	~	~	~

CooVox-U100 compone de dos partes principales: U100 Host y Módulos. Hay 2 ranuras en el equipo para introducir módulos FXO/FXS/FXOS/E1/BRI/GSM estos módulos pueden ser utilizados según el siguiente diagrama:

U100 Slot U100 Module	Slot 1	Slot 2
4FXS	~	✓
4FXO	~	~
2FXOS	✓	~
2GSM	✓	~
4GSM	✓	~
1PRI	✓	~
4BRI	×	~

1.2 Características principales.

- 1. SIP / IAX Extensión de Registro o protocolos de comunicación
- 2. Videollamadas
- 3. USB Mobile Hard Disk Record (Escalable)
- 4. IP Phone Provisioning (Grandstream / Yealink / Fanvil IP Phone)
- 5. Call Record / Ring Group Record / Call Queue Record
- 6. Administración y configuración basada en Web
- 7. Extensión de gestión de usuarios basada en la Web
- 8. Voicemail (Mensajes de Voz a Email).
- 9. Identificador de llamadas.
- 10. Call Parking (Parqueo de llamadas).
- 11. Desvío de llamadas
- 12. Transferencia de llamada
- 13. Llamada en espera
- 14. Centro de llamadas colas
- 15. Lista Negra
- 16. Directorio telefónico
- 17. Dial Plan Flexible

18. Fax Virtual (fax tradiconal a correo electrónico y el correo electrónico para enviar por fax tradicional)

- 19. DID
- 20. Marcar por nombre
- 21. Speed Dial
- 22. No molestar
- 23. Devolución de llamada
- 24. Skype para SIP
- 25. Ring Group (Grupos de timbrado)
- 26. Conferencias en grupos (tres conferencias)
- 27. Música en espera
- 28. DISA (Direct Inward System Access) / Paging y Intercom
- 29. Call Detail Record
- 30. IP Phone Feature Code
- 31. BLF (Busy Lamp Field)
- 32. Acceso Estátic / DHCP / PPPoE Red
- 33. Servidor DHCP
- 34. Sistema de copia de seguridad
- 35. T.38 Pass-through
- 36. Códec de audio:. G.722 / G.711-Ulaw / G.711-Alaw / G.726 / G.729 / GSM / SPEEX
- 37. Video Codec:. H.261 / H.263 / H.263 + / H.264
- 38. Servidor VPN (L2TP / PPTP / OpenVPN, hasta 10 conexiones de clientes de VPN).
- 39. Client VPN (L2TP / PPTP / OpenVPN / N2N)
- 40. SNMPv2
- 41. IPv4 / IPv6
- 42. DDNS (Dyndns.org / no-ip.com / zoneedit.com).



1.3 Módulos



1.4 Interfaces de Hardware.

1.4.1 CooVox-U20



CooVox-U20 Panel Frontal

CooVox-U20 Panel trasero

- 1 Botón Reset
- 1 Interface de energía (DC 12V 2A)
- 1 Interface Ethernet (10/100Mbps)
- 2 Puertos Analógicos (FXO/FXS)
- 1 Puerto UMTS



Indicación de leds del panel Frontal



PWR	Power Status	On	Power On	
	Fower Status	Off	Power Off	
	eve	Sustem Status	Blink	System Works
	515	System Status	Off	System Fails
	ETH	WAN or LAN Data Status	Blink	Data Transport
G		Off	Module not running	
	GSM or UMTS(3G) Status	64ms On/800ms Off	Module doesn't find network	
			64ms On/3000ms Off	Module finds network
		Red	Channel Loading Success	
	1	FXO	Blink	Channel Ringing
			Off	Channel Loading Failure
2		Green	Channel Loading Success	
	FXS	Blink	Channel Ringing	
		Off	Channel Loading Failure	

1.4.2 CooVox-U50



CooVox-U50 Panel Frontal



CooVox-U50 Panel Trasero

1 Botón Reset

- 1 Interface de energía (DC 12V 2A)
- 1 Interface Ethernet (10/100Mbps)
- 1 Interface Consola
- 1 USB Interface

Slot 1 para módulos Analog/GSM/PRI/BRI.

Funcionamiento de los Leds del panel frontal de U50

PWR SYS	ETH USB	1	2	3	- 4	1	2	3	4
		<u> </u>	—slo	DT1-		<u>ب</u>	slo	от2—	

Indication	Function		Status		Explaination
DWD	Dawar Status	On			Power On
PWK	Power Status	Off	Off		Power Off
eve	Custom Status	Blink			System Works
515	System Status	Off			System Fails
ETH	Data Statue	Blink			Data Transport
E IN	Data Status	Off			No Data Transport
LICR	LLdiek or LIMTS/3C) Statue	Off			Module not running
036	0-uisk of OWI13(30) Status	On			Module Works
				Green	Channel Loading Success
		FXS		Blink	Channel Ringing
				Off	Channel Loading Failure
				Red	Channel Loading Success
		FXO		Blink	Channel Ringing
				Off	Channel Loading Failure
				Red	Channel Loading Success
		GSM		Blink	Channel Ringing
				Off	Channel Loading Failure
		E1/T1	L1	Red	Module Loading Success
1.4(8) (071/2)	SLOT 1/2 Status	(PRI/		Off	Module Loading Failure
1-4(5L011/2)	SLOT 1/2 Status	R2)	L2	Red	CPE signal
		(Only		Green	NET signal
		for		Off	No signal
		Slot 1)	L3	Red	SS7 signal
				Green	MFCR2 signal
				Off	No signal
			L4	Red	Disconnected/ Alarm
				Green	Connected/ No Alarm
		BRI		Red	TE Mode
		(Only fo	r	Green	NT Mode
		Slot 1)		Off	Module Loading Failure

1.4.3 CooVox-U60

CooVox-U60 Panel Frontal



CooVox-U60 Panel Trasero



- 1 Interface de energía
- 1 Interruptor de encendido
- 2 Interfaces Ethernet (10/100/1000)
- 1 VGA Interface
- 2 Interfaces de Audio
- 2 Interfaces USB
- 1 Hardware cancelación de eco Interfaces (a bordo)
- 1 UMTS Interfaz de datos 3G (a bordo)
- 24 puertos analógicos * (FXO / FXS)

U60 Indicación de LEDs

Indication	Function	State	us	Explaination	
		On		Power On	
FWR	Power Status	Off		Power Off	
SYS System Status		Blink		System Works	
		Off		System Fails	
ETH	Data Status	Blink		Data Transport	
EIN	Data Status	Off		No Data Transport	
1-24 SLOTS		EVO		Channel Loading Success	
	SLOT 1 24 Status	FAS	Off Channel Loading Failure	Channel Loading Failure	
	SLOT 1-24 Status	EXO	Red	Channel Loading Success	
		FAU	Off	Channel Loading Failure	

1.4.4 CooVox-U100

CooVox-U100 Panel Frontal



CooVox-U100 Panel Frontal



Botón Reset
 interfaz de energía
 Interruptor de encendido
 Interfaces Ethernet (10/100 Mbps)
 VGA Interface
 Interfaces USB
 Interfaces de Audio
 SLOT 1 para cualquier tarjetas de módulo (4FXO / 4FXS / 2FXOS / 4GSM / 2GSM / 1PRI)
 SLOT 2 para cualquier tarjetas de módulo (4FXO / 4FXS / 2FXOS / 4GSM / 2GSM / 1PRI)

U100 Indicación LED

Indication	Function		Status		Explaination
DWD	Dawas Otatus	On			Power On
PWK	Power Status	Off			Power Off
0.20	Custom Chatura	Blink			System Works
515	System Status	Off			System Fails
	Data Otatua	Blink			Data Transport
EIH	Data Status	Off			No Data Transport
				Green	Channel Loading Success
		FXS		Blink	Channel Ringing
1-4(SLOT1/2)	SLOT 1 /2 Status			Off	Channel Loading Failure
		EVO		Red	Channel Loading Success
		FXO		Blink	Channel Ringing
				Off	Chappel Loading Eailure
				Red	Channel Loading Success
		GSM		Blink	Channel Ringing
		COM		Off	Channel Loading Failure
		E1/T1	11	Red	Module Loading Success
				Off	Module Loading Failure
			12	Red	CPE signal
				Green	NET signal
				Off	No signal
			13	Red	SS7 signal
				Green	MFCR2 signal
				Off	No signal
			L4	Red	Disconnected/ Alarm
				Green	Connected/ No Alarm
		BRI		Red	TE Mode
		(Only for		Green	NT Mode
		Slot 2)		Off	Module Loading Failure

1.4.5 Modelo CooVox, Tabla Comparativa.

Items		CooVox-U20	CooVox-U50	CooVox-U60	CooVox-U100	
System	Concurrent Calls	10	20	80	80	
Capacity	Extension Users	30	100	200	500	
	Voicemail	21,000 mins	21,000 mins	200,000 mins	2,500,000 mins	
	and	(GSM)	(GSM)	(GSM)	(GSM)	
	Recording	3000 mins	3000 mins	20,000 mins	270,000 mins	
		(wav)	(wav)	(GSM)	(wav)	
Hardware	SDRAM	128MB DDR2	256MB DDR2	1GB DDR3	2GB DDR3	
Capacity	Memory (default)	4GB SD card	4GB SD card	32GB SSD	500GB HDD	
					or 32GB SSD	
Power	Input	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	
Supply	Output	DC 12V/1A	DC 12V/2A	N/A	N/A	

1.4.6 Requisitos ambientales

- 1. Temperatura de trabajo: 0 ° C ~ 40 ° C
- 2. Almacenamiento Temperatura: -20 ° C ~ 55 ° C
- 3. Humedad: 5 ~ 95% sin condensación

1.4.7 Lista de embalaje.

CooVox Host	1 set
Power Supply	1 piece
Ethernet Cable	1 piece
Quick Installation Guide	1 piece
Warranty Card	1 piece

Aviso Importante:

1) Tarjetas o Módulos de Zycoo sólo funcionarán en CooVox IP PBX de Zycoo.

2) Tarjetas ó módulos para CooVox-U50/U100 serán embalados por separado, pero que figuran en el

mismo paquete.

<u>HOME</u>

1. Introducción

Este manual está dirigido a la configuración de las Centrales IP U20, U50, U100 conociendo dentro de este la manera de programar el equipo y prepararlo para su perfecto funcionamiento realizando ejemplos básicos de sus funciones.

Primero debemos acceder a la central y lo hacemos mediante la dirección IP que viene de fábrica 192.168.1.100:9999, nos muestra la primera ventana de la central Telefónica IP según el modelo al cual estamos accediendo, luego debemos colocar la contraseña admin y usuario admin.

<u>2. Home</u>

2.1 System Info

Ahora describimos lo que se dijo anteriormente nos muestra toda la informacion de la central donde podemos encontrar la IP de la PBX como tambien su MAC podemos ver la cantidad de FXO que tiene y las lineas GSM que podemos habilitar. Ademas podemos ver la cantidad de memoria que tiene para el almacenamiento de nuestros datos en la central, para este caso podemos ver que la ranura 4 esta sin tarjeta insertada.

2.2 Device Info

Se vizualisa el modelo de la central que es CooVox-u20 en nuestro caso al lado tenemos la version del sistema que nos indica si cuenta con el ultimo parche o actualización.

750		Zycoo IP Pho	ne System Rel	oaded			
WE FOCUS.WE DELIVER							Logout
• Home	Home \$						Move the mouse over a field to see tooltips
• Operator		S	ystem Info				
Basic	Network						
Inbound Control	Ethernet		IP: 192.16	8.1.111	MAC: 68:69:28	:03:01:F3	
Advanced	Storage						
Network Settings	Disk		Total:	3.0G	Used:	178.6M	
Security	Slot Info						
Report	1 EXO	2 EXO	4 N/A				
System							
		[Device Info				
	Model No.:	CooVox-U20	System V	ersion:	1.0.5		
	Current Time:06	/09/14 11:29			Run	Time:1:34	
			_				

OPERATOR

1. Introduccion

El operator esta encargado de monitorear todo lo que sucede con la PBX IP como va funcionando. Se divide en tres monitoreos.

2. Operator

2.1 Extensions

En esta parte nos muestra todas las extensiones que tenemos en nuestra central que nos muestran con que numero de extension estan funcionando y a la vez con que protocolo esta funcionando. Las que estan funcionando podemos distinguirla por que tinen al lado suyo como una especie de led verde indicando que esta en funcionamiento.

2.2 VoIP Trunks

Aca podemos observar si en la central esta o no configurada una troncal pero en esta caso no se puede observar nada porque no hay configurada ninguna troncal.

2.3 FXO/GSM Ports

Nos muestra la cantidad de puertos FXO tenemos y cuales estan activados o conectados.

• Home	Operator 🌣			Extensions					
• Operator	🗎 Idle	🔴 Rir	iging 🧧	InUse	Û	Hold	0	UnAvail	able
Basic	 secretaria 10(SIP) 	operado 11(SIP)	۲ (12 12(SIP)		13 13(SIP)		0	14 14(SIP)
Inbound Control	• 15 15(SIP)								, , ,
Advanced	Total:6		Online:3			Cu	rrent	Active: O	
Network Settings				VoID Trunks					
Security	Status	Trunk Name	Туре	Username		Hostname	/IP/P	ort	Reachability
Report	No VoIP Trunk defined.								
System			rod can e			INT			
			F	XO/GSM Ports	;				
	Status	Si	gnal Strength	Туре		Po	rt		BLF Label
	Disconnected			FXO		:	L		Channel1
	Disconnected			FXO		2	2		Channel2

BASIC

1. Introducción

Esta parte explica lo que hacemos en la configuración básica para el funcionamiento de la PBX IP.

2. Extensions

2.1 Extensions

• Home	Extensions						
• Operator				Upload/	Download E	xtensions	
Basic							
 Extensions 	Extension:	Search S	how Al	I			
• Trunks							
Outbound Routes	New User Batc	n Add Users De	lete Se	lected Us	sers		
Inbound Control	Extensions						
Advanced	🗌 Name	Extension	Port	Protocol	DialPlan	Outbound CID	Options
	🔲 🔲 1 Operado	r 800		SIP	DialPlan1		Edit
Network Settings	🔲 🔲 2 secretari	ia 801		SIP	DialPlan1		Edit
Security	3 802	802		SIP	DialPlan1		Edit
- Seconcy	4 803	803		SIP	DialPlan1		Edit
Report	5 804	804		SIP	DialPlan1		Edit
Surt-	6 805	805		SIP	DialPlan1		Edit
System	7 806	806		SIP	DialPlan1		Edit
	8 807	807		SIP	DialPlan1		Edit
	9 808	808		SIP	DialPlan1		Edit
	10 809	809		SIP	DialPlan1		Edit
	11 810	810		SIP	DialPlan1		Edit
	12 811	811		SIP	DialPlan1		Edit
	13 812	812		SIP	DialPlan1		Edit
	14 813	813		SIP	DialPlan1		Edit
	15 814	814		SIP	DialPlan1		Edit
	16 815	815		SIP	DialPlan1		Edit
	17 816	816		SIP	DialPlan1		Edit
	18 817	817		SIP	DialPlan1		Edit
	19 818	818		SIP	DialPlan1		Edit
	20 819	819		SIP	DialPlan1		Edit
	21 820	820		SIP	DialPlan1		Edit
	22 821	821		SIP	DialPlan1		Edit
		822		SIP	DialPlan1		Edit

Proporciona una lista de internos predeterminados con la numeración de fábrica que es de 800, luego podemos crear las nuevas extensiones de líneas internas para la central telefónica que vamos a configurar.

Se puede configurar extensiones desde el número 10 teniendo flexibilidad para colocar cualquier tipo de numeración de internos, en este caso nuestra central es la U20 entonces soporta 30 extensiones, también podemos configurar el tipo de protocolo que utilizaremos ya sea SIP o IAX2, también podemos asignar un buzón para mensajes y otras funciones que se detallaran a continuación describiendo uno a uno las opciones que tenemos.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Search	Esta herramienta nos ayuda a buscar alguna extensión específica. Lo único que debemos es poner el número o nombre de extensión que estamos buscando en la parte que dice extensión y luego hacer un clic en search para poder buscarlo y la misma será mostrada en la parte inferior de la pantalla.
Show All	La misma nos sirve para que nos muestre todas las extensiones que fueron creadas en la central y no así una específica.
New User	Aquí podemos crear una extensión nueva colocando un nombre y un número para una nueva extensión.
Batch Add Users	Esto es de mucha ayuda cuando queremos crear un cierto rango de extensiones. Es decir crear varias extensiones en un solo paso.
Delete Selected Users	Ayuda a borrar las extensiones que ya no son necesarias.

Para poder crear un nuevo usuario nos dirigimos a New User y hacemos un clic para ver la interfaz de configuración de la extensión nos muestra la siguiente ventana y las funciones con las que cuenta el mismo:

New						
General						
SIP:		IAX2:				
Name:	811	Extension:	811			
Password:	W6LG36kC×M	Outbound CID:				
DialPlan:	DialPlan1 •	Analog Phone:	None 🔻			
Voicemail						
Enable:	>	Password:	1234			
Delete VMail:		Email(Fax/Voicemail):				
Other Option	15					
Web Manager: 🖉 Agent: Call Waiting: 🖻 Allow Being Spied: Pickup Group: O 🔹 Mobility Extension: Mobility Extension Number:						
VoIP Setting	5					
NAT: 🗹	Transpor	t: UDP 🔻	SRTP:			
DTMF Mode:	RFC2833 V	Permit IP:				
Video Option	15					
Video Call:	■ H.261	L 🗆 H.263 🔍 H.263+ 🔍 I	H.264			
Audio Codecs						
g722 g726 gsm speex Disallow		Allowed				
	Sa	ave Cancel				

2.2 Upload/Download Extensions

• Home	Upload/Download Extensions	
Operator	Extensio	ns Upload/Download Extensions
Basic	usis d fatas lass	
Extensions Trunks	Upload Extensions	
Outbound Routes	Please choose file	e to upload: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Inbound Control		Upload
Advanced		
Network Settings	Download Extensions Temp	late
Report		Extensions Template
System	Right (Click here to Save as Template File (.csv) Tick here to Save as Template File (.txt)
	- Agric (
	Download Extensions(.csv)	
		Download Extensions
		definido en el menú "Rutas de Salida"
Analog Phone		Selecciona el puerto FXS que se asigna para
		el teléfono analógico que se va a conectar
Voicomail		Marque esta ención para activar a la
VUICEIIIdii		avtonsión al correa da voz
		Establezca la contrasena de correo de voz,
VM Password		por razones de seguridad, no utilice el
		número de extensión o cualquier
		combinación fácil como "1234"
Delete VMail		Marque esta opción para eliminar el correo
		de voz de la central después de que haya
		enviado por correo electrónico.
		Dirección de correo electrónico del usuario al
		que está asignado la extensión para recibir
Fmail		mensaies de voz o recepción de fax (necesita
		configurar el fax a correo electrónico en
		onciones de correo de voz)
		Dermitir a acta usuaria para iniciar sosién en
Mah Managan		Permitir a este usuario para iniciar sesion en
web wanager		el Panel de Administración de Extensión para
		administrar las opciones de extension,
		incluyendo correo de voz, grabación de
		llamadas, transferencia de llamadas.
Agent		Marque esta opción para configurar este
		usuario de extensión como agente para la
		función colas de atención.
Call Waiting		Activa la llamada en espera, la extensión
		puede recibir dos llamadas simultáneas.
		Marque esta opción para permitir que esta
Allowing Being Spied		extensión sea monitoreada (escuchada o
		"espiada").
NAT		Marque esta opción si el usuario de
		extensión o el teléfono se encuentra fuera de
		la NAT de nuerta de enlace disponible
Dickup Group		Seleccione el grupe de conture el cuel el
Pickup Group		seleccione el grupo de captura al cual el
		usuario de la extension pertenece.

Mobility Extension	Después de seleccionar esta opción, debe establecer el número de extensión de la movilidad. El usuario puede realizar llamadas al PBX IP con este número de la movilidad, y tienen todos los derechos de esta extensión, por ejemplo: de llamadas salientes, llamadas internas, Escucha al correo de voz.				
Transport	Seleccione el Protocolo de Transporte (UDP.TCP O TLS)				
SRTP	Habilita SRTP				
DTMF Mode	Por defecto DTMF es RFC2833. Se puede cambiar si es necesario según la región.				
Video Call	Permite video llamadas para esa extensiór Además se debe seleccionar los codecs d video necesarios para su uso.				
Permit IP	Dirección IP del dispositivo o subred autorizados a registrarse en esta extensión con el PBX IP. Los dispositivos con otras direcciones IP no están autorizados a registrar esta extensión con el PBX IP.				
Audio Codecs	Seleccione los codecs de audio que usara.				

Proporciona una ayuda para añadir y descargar extensiones. Podemos descargar las extensiones que ya están configuradas por defecto o las que ya configuramos y nos mostrara la plantilla de extensión debemos abrir la plantilla con un editor o una aplicación como Microsoft Excel y cuidadosamente agregar información de extensión basado en el formato de la plantilla y ahorrar tiempo en crear una nueva extensión. A continuación vemos el gráfico que se muestra las extensiones ya creadas:

Para poder subir un nuevo archivo creado con las nuevas extensiones primero debemos identificar la ubicación el archivo que creamos y luego hacer clic en Upload para subir el nuevo archivo creado.

<u>3. Trunks</u>

3.1 VoIP Trunks

Las Troncales se refieren a conexiones por las que es posible comunicarse con el exterior, esto puede ser mediante Troncales Analógicas (Analog Trunk) o Troncales VOIP (Custom Trunk o Peer). Para efectos prácticos se configuraran Troncales Analógicas usando puertos FXO. Físicamente cada línea telefónica se conecta en un puerto tipo FXO del sistema PBX IP de Zycoo.

X 🚽 🔊 • (? • 💆 🖛	users_exte	ensions (1) - Microsoft Excel	_	_	_	- 0 X
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmul	as Datos Revisar Vista					۵ 😭 🗆 🚱 ۵
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	· 三 三 参 · Ajustar tento · 臣 書 君 律 律 國 Combinar y centrar ·	General · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	to Darformato Est nal * como tabla * c	tilos de Insertar Elimina	r Formato → Z Autosum Relienar ⊘ Borrar *	na * 灯 🕅 Ordenar Buscary y filtrar * seleccionar *
Portapapeles 5 Fuente	a Alineación Ga	Número 🖓	Estilos	Celda:	5	Modificar
H26 • (* <i>fx</i>						۷
A	A		В	C D	E F	G
1 #cid_number,transfer,mailbox,type,qualify,hasdirec	tory,call-limit,host,context,fullname,secret,ha	asvoicemail, vmsecret, email, dek	ete, hassip, hasiax, o	dahdichan,hasmanage	er,nat,dtmfmode,has	agent,callwaiting,video
2 800, yes, 800, peer, , yes, 10, dynamic, DialPlan1, secretar	ia,123456,yes,1234,,no,yes,no,,yes,yes,rfc2833	3,no,no,no,udp,no,no,all,ulaw	alaw g72	9,0.0.0.0/0.0.0.0,192.1	68.1.28	
3 801, yes, 801, peer, , yes, 10, dynamic, Dial Plan1, operado	r, 123456, yes, 1234,, no, yes, no,, yes, yes, rfc2833,	no,no,no,udp,no,no,all,ulaw,	alaw g72	9,0.0.0.0/0.0.0.0,192.1	68.1.27	
4 802, yes, 802, peer, , yes, 10, dynamic, Dial Plan 1, 802, SUN	zWu8PJN, yes, 1234, , no, yes, no,, yes, yes, rfc2833	8,no,,no,udp,no,no,all,ulaw	alaw g72	19,,,		
5 803, yes, 803, peer, , yes, 10, dynamic, Dial Plan 1, 803, #%V	/mtQvBe5,yes,1234,,no,yes,no,,yes,yes,rfc283	13,no,,no,udp,no,no,all,ulaw	alaw g72	19,,,		
6 804, yes, 804, peer, , yes, 10, dynamic, Dial Plan 1, 804, 1234	56, yes, 1234, , no, yes, no, , yes, yes, rfc2833, no, no	o,no,udp,no,no,all,ulaw	alaw g72	19,,,		
7 805, yes, 805, peer, , yes, 10, dynamic, Dial Plan 1, 805, 9hT:	.ZZ*XJm,yes,1234,,no,yes,no,,yes,yes,rfc2833,	no,,no,udp,no,no,all,ulaw	alaw g72	19,,		
8 806, yes, 806, peer, , yes, 10, dynamic, Dial Plan1, 806, ibTv	KCargX, yes, 1234, , no, yes, no, , yes, yes, rfc2833, n	io,,no,udp,no,no,all,ulaw	alaw g72	19,,		
9 807, yes, 807, peer, , yes, 10, dynamic, DialPlan1, 807, s#hf	fL9QHT, yes, 1234,, no, yes, no,, yes, yes, rfc2833, n	io,,no,udp,no,no,all,ulaw	alaw g72	19,,		
10 808, yes, 808, peer, , yes, 10, dynamic, DialPlan1, 808, _vG	#mC27bL, yes, 1234,, no, yes, no,, yes, yes, rfc2833,	no,,no,udp,no,no,all,ulaw	alaw g72	19,,		
11 809, yes, 809, peer, , yes, 10, dynamic, DialPlan1, 809, m28	umZwMzI,yes,1234,,no,yes,no,,yes,yes,rfc283	3,no,,no,udp,no,no,all,ulaw	alaw g72	19,,		
12						=

• Home	VoIP Trunks			
Operator		VoI		FXO/GSM Trunks
Basic				
 Extensions 	List of Trunks			New VoIP Trunk
• Trunks	Provider Name	Туре	Hostname/I	IP Username
 Outbound Routes 				
Inbound Control	No VoIP Trunk defined	ł		
Advanced	Please click on 'New V	/oIP Trun	k' button	
Network Settings	to add a Trunk			
Security				
Report				
System				

Si deseamos configurar llamadas salientes para conectarse a PSTN (Red Telefónica Pública Switch) o proveedor de VoIP, configuraremos una troncal.

CooVox admite estos tipos de troncales Analógicas (FXO), Digitales (PRI, E1, BRI, GSM), VOIP (SIP, IAX). En la ventana siguiente podemos añadir una troncal haciendo un clic en New VoIP Trunk:

	New VoIP Trunk		х
Description: Protocol: Peer Mode: Host: Maximum Channels*: Prefix: Outbound CID: Without Authentication Username: Authuser: Password: Advanced Options	SIP	<u>:5060</u>	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Description	Describe la troncal SIP.
Protocol	Selecciona el protocolo de ruta de salida ya sea SIP o IAX2.
Host	Establece la dirección de host (proporcionado por el proveedor de VoIP).
Maximum Channels	Canales máximos establecidos para la convocatoria simultánea. (Sólo para llamadas salientes; "0" = sin límite).
Prefix	El prefijo se añadirá delante de su número marcado automáticamente cuando la troncal está en uso.
Outbound CID	Este identificador de llamadas se muestra cuando el usuario haga llamadas salientes.

	Nota: Esta función debe ser soportada por el proveedor local.	
Without Authentication	Si la troncal es estática basada en IP y no requiere de una cadena de registro al conectar el CooVox PBX IP, marque esta opción.	
Username	Nombre de usuario proporcionado por el proveedor de VoIP.	
Password	Contraseña proporcionado por el proveedor de VoIP.	
Advanced Options	Utilizadas para definir parámetros especiales para la troncal, por ejemplo: codecs, dialplans etc.	

3.2 FXO/GSM Trunk

Esta ventana seleccionamos en que puerto está conectado la línea PSTN del proveedor (Cotel , Entel, cotas , etc.):

Click [FXO/GSM Trunk] -> [New FXO/GSM Trunk] :

Description:				
Lines: F	хо: 🗆 з	4		
G	SM:			
Prefix:				
	Advan	ced Options		
Call Method:	Order	~		
Busy Detection:	Yes 🗸	Busy Count:	3	
Input Volume:	40% 🗸	Output Volume:	40% >	•
Call Progress:	No 🗸	Progress Zone:	US 🗸	
Busy Pattern:		Language:	Default	~
Answer on Polar	ity Switch:	No 💙		
Hangup on Pola	rity Switch	No 🗸		
Auto Fax Detecti	ion:			

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Description	Descripción para esta troncal.
Lines	Puede marcar uno o más canales (FXO o GSM) que se incluirán en este grupo de troncales
Prefix	El prefijo será añadido al número marcado de forma automática cuando esta troncal está en uso.
Advanced Option	Opciones avanzadas para esta línea, por ejemplo: llamada a un método de detección de ocupado, etc.

Seleccione uno o más de los canales disponibles para ser utilizados para este grupo de líneas troncales.

Nota: cada canal sólo se puede incluir en un grupo troncal.

4. Outbound Routes

Outboud Routes se define los grupos de líneas externas que son usadas por una extensión específica para realizar llamadas salientes. Se puede crear diferentes planes de marcado para determinar la forma en que se necesita para cada extensión, de esa le permita hacer llamadas.

4.1DialPlans

Esta función nos permite crear los planes de marcado y a que funciones queremos asignar, a continuación veremos un ejemplo de plan de marcado.

Para crear un plan de marcado solo debemos hacer un clic en New Dial Plan y aparecerá la siguiente imagen:

• Home	DialPlans
• Operator	DialPlans DialRules
Basic	
• Extensions	List of DialPlans New DialPlan
• Trunks	Default DialPlan Name Rules Options
• Outbound Routes	1 DialDian1 0 Voin Extensions Edit Delete
Inbound Control	New DialPlan X
Advanced	DialPlan Name: DialPlan2
Network Settings	Include External Calling Rules Include Internal Calling
Security	
Report	✓voip
System	Conference
	⊘ IVR
	Call Queues
	Paging and Intercom
	✓ Discalary
	Save Cancel

Aquí nos muestra las funciones que usaran este Dial Plan solo debemos tique arlos de esta manera le autorizamos al uso del mismo, también debemos asignar con que **dial rules** deberá trabajar cada Dial Plan, para guardar los cambios solo tenemos que hacer clic en Save.

4.2 DialRules

En esta parte podemos definir las reglas de marcado o Dial Rules, porque son importantes para lo que significa la configuración de troncales, esto para poder conectar las llamadas al exterior. A continuación detallamos algunas reglas para lo que significa crear un Dial Rules.

• Home	DialRules
• Operator	DialPlans DialRules
Basic	New DialRule X
Extensions Trunks	List of Rule Name:
Outbound Routes	PIN Set: Call Duration Limit: seconds
Inbound Control	2 voit Time Rule:
Advanced Network Settings	Place this call through: Port 1(FXO/GSM) U20(SIP)
Security	Voip(SIP) →
Report	
System	
	Available Trunks Selected Trunks Custom Pattern: Z Any digit from 1 to 9 X Any digit from 2 to 9 N Any digit from 0 to 9 X Any digit from 0 to 9 Any number of additional digits Delete digits prefix from the front and auto-add digit before dialing Save

- X Puede ser cualquier número del 0 al 9
- Z Puede ser cualquier número del 1 al 9
- N Puede ser cualquier número del 2 al 9

Por ejemplo creemos un dial rules para para hacer llamadas a 102 y 103 q serán unas extensiones a las que queremos realizar una llamada. La configuración seria de la siguiente manera, nos vamos donde dice Custom Pattern añadimos el primer número que en nuestro caso sería el 1 y luego añadimos XX debido a que significa que se puede introducir cualquier número del 0 al 9. Si nos vamos más abajo podemos ver donde dice Delete ahí se introduce la cantidad de dígitos que quisiéramos que se borre al realizar una llamada.

En la parte inferior se detalla cada uno de las opciones que se tiene para configurar lo que significa los Dial Rules.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN		
Rule Name	Definir el nombre para la regla de marcación.		
Pin Set	Entrada de un pin cuando se utiliza esta regla		
	de marcado		
	Establecer el límite de la duración de una		
Call Duration Limit	llamada, más allá del cual la llamada será		
	automático colgada se define en segundos		
	Ajusta el intervalo de tiempo para este		
Time Rule	DialRule, más allá de este tiempo la llamada		
	no se realizara DialRule		
	Seleccione uno de los grupos de líneas		
Place this call throught	externas que se han configurado para utilizar		
	para esta regla de marcación		
	N cualquier dígito de 2 a 9		
Custom Parttern	Z cualquier dígito del 1 al 9		
	X cualquier dígito del 0 al 9		
	. Uno o más dígitos		

INBOUND CONTROL

1. Introducción

Inbound Está relacionado con todo lo que significa configuraciones de ruta de entrada, IVR y Ilamadas que no queramos que entre a nuestra PBX IP.

2. Inbound Routes

2.1 General

• Home	General			
• Operator	General Port DIDs Number DIDs DOD Settings			
Basic				
Inbound Control	From FXO/GSM Channels			
• Inbound Routes				
• IVR	Distinctive Ring Tone:			
• IVR Prompts	Destination: Goto IVR 🔻 working time 🔻			
• Call Queues				
• Ring Groups				
• Black List	From VoIP Channels			
• Do Not Disturb				
• Time Based Rules	Distinctive Ring Tone:			
Advanced	Destination: Goto IVR 🔹 working time 🔻			
Network Settings				
Security	Save, Cancel			
Report				
System				

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Distinctive Ring Tone	Busca el archivo de tono de timbre, es decir, establece el mensaje de llamada
Destination	Es el destino al cual se aplicara el tono de llamada.

Seleccione todas las llamadas entrantes para que timbre en los puertos FXO, GSM o VoIP de manera general para todos y seleccione de qué manera serán contestadas es decir, a una extensión de usuario, IVR, cola, etc.

2.2 Port DIDs

Este puerto nos ayuda a configurar que aquellas llamadas entrantes desde un puerto específico de enlace troncal PSTN que son respondidas por un usuario de la extensión específica, llame a la cola, puente de conferencia o IVR.

Para obtener dicha función lo que debemos es hacer un clic en New Port DID y nos aparecerá esta ventana.

P	Port DIDs New Port DID		
	New Port DID		
	Port: Label: Destination: Goto Extension secretaria(800) 		
	Save Cancel		

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN				
Port Seleccione el puerto del grupo de enla					
Label	Da una etiqueta para ese puerto de tal manera que las llamadas entrantes se mostraran en esta etiqueta.				
Destination	Todas aquellas llamadas que son entrantes serán contestadas por el destino especificado ya sea un usuario de extensión, cola de llamadas o un IVR.				

2.3 Number DIDs

El number DIDS es el número que se asigna para conectarse de manera específica a una línea VoIP. Cualquier proveedor de servicios que quiere ofrecer un servicio de telefonía sobre IP, tiene que asignar un número DID. Para poder tener esta opción configurada debemos ir a New Number DIDs tal como se ve en el gráfico.

• Home	Number DIDs				
• Operator					
Basic					
Inbound Control	List of		New	Number DID	×
 Inbound Routes 					
• IVR	No Num	DID Number:		for a start of the star	-
• IVR Prompts	Diescer	Descert	Goto Extension • Secretaria(800) •	· ·	
• Call Queues	to add a		Save	Cancel	
• Ring Groups					
 Black List 					
• Do Not Disturb					
• Time Based Rules					

Se puede seleccionar que las llamadas entrantes tengan como destino un PRI/BRI. Un BRI es una Interface de Servicio Basico que consiste en dos canales B a 64 kbps y un canal D a 16 kbps lo que se hace un total de 144 kbps. El mismo está pensado para satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios individuales. En cambio PRI es una interface de servicio primario que está pensado para usuarios con necesidades de capacidad mayores. Normalmente este servicioestá formado por 23 canales B, además de un canal D a 64 kbps, lo que hacen un total de 1,536 Kbps. O simplemente troncales VoIP basados en el DID.

2.4 DOD Settings

Esta opción nos ayuda a configurar las llamadas salientes desde las extensiones del usuario para responder a determinados destinos ya sean otras extensiones de usuario, cola o IVR. Para lo cual debemos hacer un clic en New DOD.

	New DOD	×
>	DOD Number: Destination: Goto Extension V secretaria(800) V	
c i	Save Cancel	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
DOD Number	Ajusta el número y lo utiliza para que coincida con el identificador de llamadas.
Destination	Las llamadas salientes accederán a este destino ya sea una extensión de usuario o un IVR.

<u>3. IVR</u>

IVR (Interactive Voice Response) es como una operadora automática que permitirá a la llamada entrante seleccionar una específica opción del teclado, esto de acuerdo a lo que se requiera y así podrá pulsar el dígito que cumpla con sus expectativas o con lo que requiera.



Por defecto una central viene con dos o tres IVR ya grabadas tal como se puede observar en el gráfico. Para poder crear y personalizar nuestra propia IVR debemos hacer un clic en New IVR y nos mostrara la siguiente imagen:

• Home	IVR		
 Operator 	List of IVRs New IVR		
Basic	E: New IVR	×	Options
Inbound Control	1 ⁶¹ IVR Settings		Edit Delete
 Inbound Routes 	2 61 Name: Extension: 612	_	Edit Delete
• IVR	Welcome Message		
 IVR Prompts 		_	
Call Queues	Please Select: 14923 Custom Prompts		
• Ring Groups	Dial other Extensions: (Custom)		
• Black List	Keynress Events		
• Do Not Disturb	Key Action	_	
• Time Based Rules	0 Disabled V	-	
Advanced	1 Disabled V		
Network Settings	2 Disabled V		
Security	4 Disabled V		
Report	5 Disabled V		
	6 Disabled V		
system	8 Disabled T		
	9 Disabled T		
	* Disabled •		
	# Disabled •		
	t Disabled 🔻	-	
	Save Cancel		

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Name	Introduce un nombre descriptivo para la IVR.
Extensión	Introduzca una extensión o número único
	IVR. Este número se utiliza para acceder a la
	IVR desde una extensión interna.
Custom	Haga clic en "Custom" para elegir un DialPlan
	para IVR.
	Seleccione el símbolo del IVR que
	proporcionará la persona que llama con
Please Select	instrucciones sobre qué opciones están
	disponibles.
	Se refiere a los tiempos de bucle para repetir
Repeat Loops	la reproducción del sistema IVR, si la persona
	que llama no selecciona una opción.
	Seleccione las opciones disponibles al lado
KeyPress Events	del dígito designado.

4. IVR Prompts

4.1 IVR Prompts

Los mensajes de IVR se pueden grabar utilizando cualquier extensión pero registrándolo en la PBX IP o que se pueden cargar desde la sección "Upload IVR sistema" luego buscamos el archivo del mensaje pregrabado.

Podemos crear una IVR haciendo un clic en New Voice luego configuraremos lo que se detalla a continuación:

• Home	IVR Prompts 🌼			
• Operator			Upload IVR Prompts	
Basic				
Inbound Control	List of Prompts 🌣	ist of Prompts 🌣 New Voice Delete Selected		
 Inbound Routes 	Name Name		Options	
• IVR	1	New	Voice X	
• IVR Prompts	2			
 Call Queues 	а з	File Name:		
 Ring Groups 		Extension used for re	ecordina: 800 V	
 Black List 				
• Do Not Disturb		Recor	d Cancel	
• Time Based Rules				
Advanced				
Network Settings				
Security				
Report				
System				

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
File Name	Define un nombre para el archivo de voz.
Format	Selecciona el formato de voz ya sea GSM o WAV solo admite hasta 16 bits.
Extension used for Recording	Selecciona la Extensión a la cual se va a registrar la IVR.

A continuación podemos observar que ya creamos los mensajes que podemos usar paro los IVR creados.

• Home	IVR P	romp	ts 🂠							
• Operator						pload I	VR Promp			
Basic										
Inbound Control	List	of Pr	ompts 🌼		New	v Voice	Delete S	elect	ed	
 Inbound Routes 			Name				Opt	ions		
• IVR		1	14923.gs	sm		Rec	ord Again	Play	Delete	8
• IVR Prompts		2	closed.gs	m		Rec	ord Again	Play	Delete	M
 Call Queues 		з	welcome	.gsm		Rec	ord Again	Play	Delete	M
 Ring Groups 										
 Black List 										
• Do Not Disturb										
 Time Based Rules 										
Advanced										
Network Settings										
Security										
Report										
System										

Si hacemos un clic en Record la extensión sonará y el indicador puede ser grabado después de descolgar el teléfono.

Para escuchar la grabación que se hizo hacemos un clic en Play y luego se nos mostrara la ventana nos pide seleccionar la extensión la cual sonara luego y se escuchara el mensaje grabado después de descolgar el teléfono.

• Home	IVR F	romp	its 🌣	
• Operator				IVR Prompts Upload IVR Prompts
Basic				
Inbound Control	List	of Pr	ompts 🌣	New Voice Delete Selected
 Inbound Routes 			Name	Options
• IVR		1	14923	Play record voice X Play Delete 🗹
 IVR Prompts 		2	closed	Play Delete 🕙
Call Queues		З	welcor	Extension used for playing: 800 🔻 Play Delete 💟
• Ring Groups				Play Cancel
• Black List				
• Do Not Disturb				
• Time Based Rules				
Advanced				
Network Settings				
Security				
Report				
System				

4.2 Upload IVR Prompts

Aquí podemos seleccionar el archivo para lo que significa la IVR y luego haciendo un clic en Upload lo subirá el archivo debe de estar en formato gsm,wab de 16 bits.

• Home	Upload IVR Prompts					
• Operator		IVR Prompts	Upload IVR Prompts			
Basic				•		
Inbound Control		Uploa	d IVR Prompts			
 Inbound Routes 	Note: The sound file must be wav(16bit/8000Hz/Mono), gsm, ulaw		law or alaw!			
• IVR		The size is limited in 15MB!				
• IVR Prompts	Please	choose file to upload:	Seleccionar archivo Ningún a	rchivo seleccionado		
• Call Queues			Upload			
 Ring Groups 			opidad			
• Black List						
• Do Not Disturb						
• Time Based Rules						
Advanced						
Network Settings						
Security						
Report						
System						

5. Call Queues

▶ Home	Call Queues 1	
 Operator 	Call Queues 1 Call Q	Queues 2 Call Queues 3
Basic		
Inbound Control	Call Queue Reference:	
 Inbound Routes 	Queue Number: 630	Label:
▶ IVR	Ring Strategy: Random 👻	
 IVR Prompts 	Agents:	
 Call Queues 		
Ring Groups		
Black List		
Time Based Rules		
Advanced		
Network Settings	Queue Options:	Announcements:
Security	Agent TimeOut(coc), 15	Caller Position Announcements
Report	Agent nineOut(sec). <u>13</u> Auto Pause	Frequency(sec): <u>30</u>
System	Wrap-Up-Time(sec): 10	Announce Hold Time: yes -
	Max Wait Time(sec): Max Callers: 8 Join Empty Leave When Empty Auto Fill Report Hold Time	Periodic Announcements Repeat Frequency(sec): 0 Announcements Prompt: If not answered Destination: Hangup

ELEMENTO	DESCRIPCION
Queue Number	Definir un número de extensión para identificar la cola.
Label	Definir la etiqueta para la cola.
Ring Strategy	Estas son estrategias para el timbrado y son: RingAll - Anillo de todos los agentes disponibles hasta que una respuesta. RoundRobin - Comenzando con el primer agente, llamará a la extensión de cada agente por turno hasta que se conteste la llamada. Leastrecent - Llama a la extensión del agente que ha recibido menos llamadas últimamente. FewestCalls - Llamar a la extensión del agente que ha tomado el menor número de llamadas. Random - Llama a la extensión de un Agente de azar. RRmemory - RoundRobin con la memoria, como RoundRobin anterior, excepto que en lugar de la siguiente llamada a partir del primer agente, el sistema recuerda que la extensión se llamaban pasado y comienza el round robin con el siguiente agente.
Agent	Comprueba cada agente que es miembro de una específica cola de llamada.

Queue Options:	Announcements:
Agent TimeOut(sec): <u>15</u> Auto Pause Wrap-Up-Time(sec): 10 Max Wait Time(sec):	Caller Position Announcements Frequency(sec): 30 Announce Hold Time: yes • Periodic Announcements
Max Callers: 8 Join Empty Leave When Empty Auto Fill	Repeat Frequency(sec): 0 Announcements Prompt: If not answered
Report Hold Time	Destination: Hangup 🔹

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Agent TimeOut(sec)	Especifica el número de segundos que se espera para que una extensión reciba la llamada antes de enviar la llamada al siguiente Agente.
Auto Pause	Si los anillos de extensión de un agente y algún agente no responde a la llamada, pausa automáticamente y la recepción de esa llamada se ira a la cola de llamadas.
Wrap-Up-Time(sec)	Esta es la cantidad de tiempo en segundos que un agente tiene que completar el trabajo sobre una llamada después de la llamada se desconecta. Las llamadas que han estado esperando en la cola para este número de segundos que se enviarán al destino "" Si no responde ".
Max Wait Time(sec)	Las llamadas que han estado esperando en la cola para este número de segundos que se enviarán al destino "" Si no responde ".
Max Callers	Número máximo de las personas que llaman que están autorizados a esperar en la cola. (El valor predeterminado es 0, lo que significa que no hay limitación.).
Join Empty	Permitir a quienes llaman a entrar en la cola cuando no hay agentes disponibles. Si no se define esta opción, las personas que llaman no podrán entrar en las colas sin agentes

	disponibles - llamadas se enviarán al destino "Si no responde".		
Leave When Empty	Si se selecciona esta opción y las llamadas se encuentran todavía en la cola cuando el último agente cierra la sesión, las personas que llaman que quedan en la cola serán transferidas a destino "Si no responde". Esta opción no se puede utilizar con unirse a vacío simultáneamente.		
Auto Fill	Las personas que llaman serán distribuidas a Agent automáticamente.		
Report Hold Time	Reporte el tiempo de espera de la próxima llamada para Agent cuando el agente está respondiendo al llamado.		
Frequency(sec)	Repita la frecuencia de anunciar el tiempo de espera para las llamadas en la cola. ("0" significa que no hay ningún anuncio).		
Announce Hold Time	Anunciar el tiempo de retención. Anuncian (sí), no lo anuncies (no) o anunciar una vez (una vez), no va a ser anunciada cuando el tiempo de espera es de menos de 1 minuto.		
Repeat Frequency(sec)	ntervalo de tiempo para reproducir el menú de voz para las llamadas. ("0" significa no jugar).		
Announcement Prompt	Seleccione un símbolo tan Noticias Prompt de la IVR Solicitudes.		

6. Ring Groups

Un Ring Groups a veces llamado un grupo de búsqueda por que es una forma de llamar a un grupo de extensiones marcando un solo número de extensión. La metodología utilizada para llamar a ese grupo de extensiones se llama la estrategia de anillo.

Una vez que se alcanza el tiempo de espera que esta en segundos, la llamada entonces será dirigida al destino de migración tras error "si no contesta".

• Home	Ring Gro	ups			
 Operator 	List of F	Rina Groups	New Rind	Group	
Basic	E:		New Ring Grou	p	×
Inbound Control	No <i>Rina</i>	Nama	Stratogy: BingAll	•	
 Inbound Routes 	Dianco		_ scracegy. KingAir	800(SIP) secretaria	
• IVR	Please (801(SIP) operador	
• IVR Prompts				802(SIP) david 803(SIP) HOLA	
Call Queues				804(SIP) 804 805(SIP) 805	
 Ring Groups 				806(SIP) 806	
 Black List 		Dia - Cuava Maruh	* »»	807(SIP) 807	•
• Do Not Disturb		King Group Memb	Label:	Available Citaliliers	
 Time Based Rules 	Extension for this ring group: <u>640</u>				
Advanced		If not answered	priasung unie(sec):	20	
Network Settings		⊖Goto Extension			
Security		Octo Voicemail			
Report		Octo IVR			
System		●Hangup			
			Save Cance	91	

Para configurar un Rings Groups hacemos un click en New Ring Groups y tenemos:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN		
Name	Define un nombre para el Ring Group.		
Strategy	Selecciona el "Ring Todo" o "Ring en orden"		
Ring Group Members	Selecciona a los miembros disponibles del Ring Group.		
If not answered	Podemos optar por enviar la llamada a la extensión, grupo de timbre de correo de voz, IVR o cuelgue si no responde.		

6. Black List

Como el mismo nombre lo dice listas negras, son listas en las que podemos agregar números o extensiones que no queramos que llame a nuestra central.



Para poder crear estas listas nos vamos a New Black List donde se nos pedirá aquellos números que queramos restringir para guardar estas listas solo hacemos un clic en Save.

Introduzca el identificador de llamadas en el espacio proporcionado. Una vez configuradas, las futuras llamadas de este identificador de llamadas serán bloqueadas.

Para mantener esta lista de números bloqueados, consulte las instrucciones en el siguiente diagrama:


ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
* 075	Cuando el usuario introduce la extensión registrados * 075 + número de lista negra, este número será borrado de la lista de número de lista negra.
* 75	Cuando el usuario introduce de extensión registrados * 75 + número de lista negra, se agregará este número en la lista de número de lista negra.

7. Do Not Disturb

El administrador puede configurar DND para las extensiones de la siguiente manera:



En la parte donde nos pide la extensión solo debemos introducir la extensión que no queramos que le entre llamadas ya sea internas o externas.

ADVANCED

1. Introducción

Configuración de la información de la extensión por defecto, llamada de conferencia, Transferencia de llamadas, Tecla de función, etc.

2. Options

2.1 General

Nos muestra todos los ajustes que podemos hacer para una extensión local y una nueva extensión.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Operator Extension	Establecer el número de extensión para el operador.
Global Ring Time Set	Establecer RING TIME para cada extensión.
Enable Transfer	Habilita la transferencia.
Enable Music On Ringback	Activa música para el retorno.
Record Format	Ajusta el formato para la grabación de archivos ya sea GSM o WAV solo uno a la vez.
Defaut Setting for New User	Habilita la configuración predeterminada.
Extension Preferences	Establezca la regla para las extensiones.

2.2 Global Analogic Settings

• Home	Global Analog Settings		
• Operator	General	Global Analog Settings	Global SIP Settings
Basic			
Inbound Control	Caller ID Detect		
Advanced		Caller ID Detection: 🗹	
 Options 		Caller ID Signaling: Bell-US	T
Voicemail		Caller ID Start: Ring	▼
 SMTP Settings 		CID Buffer Length: 2500 🔻]
• Email to Fax			
Conference	General		
 Music Settings 		Opermode: FCC	¥
• DISA		Tone Zone: China	•
• Follow Me		Send Caller ID After: 1	
Call Forward		Echo Cancel:	
 Paging and Intercom 		Echo Training:(y	/es/no/number)
• PIN Sets			
Call Recording			
 Smart DID 			
Callback			
Phone Book	Save Cancel		

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Caller ID Detection	Activar / Desactivar llamadas Detección ID.
Caller ID Signaling	 Esta opción le permite elegir el tipo de identificador de llamadas de señalización a utilizar. Para lo caul tenemos cuatro opciones que son : Bell –US: Usado en los Estados Unidos y muchos otros lugares. DTMF: Se utiliza para identificador de llamadas en el modo DTMF se usan en los países de Dinamarca, Suecia y Países Bajos. V23: Utilizado en el Reino Unido. V23-Japón : Usado en Japón
Caller ID Start	Ring: Identificador de llamadas antes de iniciar el anillo. Polarity: Identificador de llamadas iniciarse junto con la inversión de polaridad. Predeterminado CID Buffer Length.
	Tredeterminado CID Burler Length.
Opermode	Ajuste el oper Mode para puertos FXO / GSM.

ToneZone	Seleccione la ToneZone en su país.
Relax DTMF	Activar / Desactivar Relax inspección DTMF.
Echo Cancel	Activar / desactivar Echo Cancel.
Echo Training	Conjunto de Entrenamiento Echo (unidad predeterminada: ms)

2.3 Global SIP Settings

• Home	Global SIP Settings			
 Operator 	General	Global Anal	log Settings	Global SIP Settings
Basic				
Inbound Control	General			
Advanced			UDP Port: 5	5060
 Options 		Enable	TCP Port:	5060
Voicemail		Enable	TLS Port:	5061 Download CA
 SMTP Settings 		5	Start RTP Port: 1	10000
• Email to Fax			DTMF Mode:	Auto T
Conference			Allow Guest:	
 Music Settings 	Max Regist	ration/Subscript	ion Time(sec):	3600
• DISA	Default Incoming/Outgoing Registration Time(sec): 60			
Follow Me				
Call Forward	NAT Support			
• Paging and Intercom		Exter	nal IP:	
PIN Sets	External Host:			
Call Recording		External Refresh(sec):		
Smart DID	Local Network Address:			
Callback	L	ocal Network Ad	ldress:	
• Phone Book				
• Feature Codes	T.38 Fax Pass Through	Support		
Phone Provisioning		5	Save Cancel	

Este es apropiado para los administradores avanzados.

3. Voicemail

3.1 General

• Home	General		
 Operator 		General	Email Settings
Basic			
Inbound Control	VoiceMail Reference	2	
Advanced	Max Gr	eeting Time(sec):	30
 Options 	Dial "0"	" for Operator:	s
Voicemail			
 SMTP Settings 	Voice Message Optio	ons	
• Email to Fax	Messag	ge Format:	WAV (16-bit) 🔻
Conference	Maximu Max Ma	Im Messages:	100 •
Music Settings	Min Me	ssage Time(sec):	5 •
• DISA			
 Follow Me 	Playback Options		
 Call Forward 		🕑 Say M	essage CallerID
Paging and Intercom		Say M	essage Duration
• PIN Sets		Play E Allow I	nvelope Users to Review
Call Recording			
Smart DID		Sav	Cancel

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
MaxGreeting Time(sec)	Longitud máxima de la grabación para los
	saludos del buzón de voz.
Dial "0" for Operator	Seleccione esta opción para permitir que las
	personas que llaman a presionar Dial "0" para
	transferir de correo de voz para el operador.
Message Format	Guarde el mensaje de voz ya que este
	formato, WAV (16 bits) o GSM.
Maximum Messages	Mensajes de correo de voz Máximo que se le
	permitiera guardar.
Max Message Time(min)	Tiempo máximo para cada mensaje que se le
	permitiera guardar.
Min Message Time(sec)	Tiempo mínimo para cada mensaje. El
	mensaje se borrará automáticamente si el
	tiempo es menor que el tiempo del mensaje
	min.
Say Message CallerID	Juega el identificador de llamadas de la
	persona que llama antes de reproducir el
	mensaje de voz.
Play Envelope	Juega la fecha, hora e identificación de
	llamadas para el mensaje de correo de voz.
Allow Users to Review	Marque esta opción para permitir a los
	usuarios revisar el mensaje de voz.

3.2 Email Settings

• Home	Email Settings
Operator	General Email Settings
Basic	
Inbound Control	Template for Voicemail Emails
Advanced	Attach voicemail to email
 Options 	Sender Name IP Phone System
Voicemail	From pbx@zycoo.com
 SMTP Settings 	Subject New Voicemail from \${VM_CALLERID}
• Email to Fax	Message Hello \${VM_NAME}, you received a message lasting \${VM_DUR} at \${VM_DATE} from,
Conference	(\${VM_CALLERID}).
 Music Settings 	
• DISA	
 Follow Me 	
Call Forward	
• Paging and Intercom	Save Cancel
• PIN Sets	Template Variables: \${VM_NAME} : Recipient's first name and last name
Call Recording	\${VM_DUR} : The duration of the voicemail message \${VM_MAILBOX} : The recipient's extension
• Smart DID	\${VM_CALLERID} : The Caller ID of the person who left the message
• Callback	\${VM_DATE} : The date and time the message was left
Phone Book	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Attach voicemail to Email	El correo de voz se envía como archivo adjunto al correo electrónico del usuario.
Sender Name	El nombre del remitente se mostrará cuando reciba el correo electrónico.
From	Buzón para enviar correo electrónico
Subject	Asunto del correo electrónico.
Message	Entrada de la plantilla de correo electrónico

4. SMTP Settings

+ 119119	
• Operator	SMTP Settings:
Basic	SMTP Server:
Inbound Control	Port: 25
Advanced	SSL/TLS: C Enable SMTP Authentication
Options	
 Voicemail 	Save Cancel
• SMTP Settings	
	—

STMP Settings permite que los mensajes de correo electrónico se envíen a los usuarios con mensajes de correo de voz y FaxMail conectados, la configuración SMTP se deben configurar. Tal como se observa en el gráfico de la parte superior. A continuación detallamos cada uno de los parámetros en la siguiente tabla.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
SMTP Server	Debe configurar la dirección del servidor SMTP o dominio conectado a la CooVox IP PBX, que se utiliza para enviar el mensaje de voz a correo electrónico.
Port SSL/TSL	Número de puerto para el servidor SMTP. El valor predeterminado es 25, y se cambiará a 465 cuando se habilita SSL / TLS. Active SSL / TLS.
Enable SMTP Authentication	Si el servidor SMTP requiere autenticación, active esta opción y configurar lo siguiente.
Username	Nombre de usuario de entrada de su correo electrónico.
Password	Introduzca la contraseña de su correo electrónico.

Después de la configuración de la parte superior, el siguiente diagrama que se mostrará a pedirá que introduzca el email para recibir archivos.

• Home	SMTP Settings
Operator	SMTP Settings:
Basic	SMTP Server:
Inbound Control	Port: 25
Advanced	SSL/TLS:
 Options 	Username:
Voicemail	Password:
 SMTP Settings 	Send Test
• Email to Fax	
Conference	Save Cancel

Especifique la dirección de correo electrónico y haga clic en 【Send】: para enviar el correo electrónico de prueba. Verifique que el correo electrónico fue enviado con éxito o no. Si no se ha recibido el correo electrónico, por favor, modifique la configuración de SMTP y vuelva a intentarlo nuevamente.

Send Test	х
Email Address:	-
Send Cancel	

5. Email To Fax

En esta parte se configurara para el usuario envié Fax por email. Para lo cual debemos hacer las siguientes configuraciones:

Email to Fax	
Enable:	
Password:	
IMAP Server: SSL/TLS:	
Access Code: Dial Plan:	~
5	Gave Cancel

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	
Enable	Activa la función de envió de fax x email.	
Username	Colocamos el Nombre de Usuario de Entrada.	
Password	Coloca una contraseña para el Usuario.	
IMAP Server	El Servidor IMAP permite acceder a varios clientes al mismo buzón, facilitando el acceso posterior a los mensajes de correo disponibles en el servidor mediante correo web.	
SSL/TLS	SSL es un protocolo empleado para realizar conexiones seguras entre un cliente y un servidor. El TLS es un protocolo de seguridad para la capa de transporte.	
Access Code	Configure un código de Acceso.	
Dial Plan	Seleccione el Dial Plan que esté usando.	

A continuación veamos un pequeño ejemplo de esta función:

Para enviar un fax al número de teléfono 2225354. Pero en el DialPlan 1 necesito prefijo "9" antes del número de teléfono que se necesita ingresar el modo de marcado seria [Código de

Acceso]: 92225354 y luego poder enviar este correo electrónico. A continuación, el fax se enviará por correo electrónico como archivo adjunto.

Si necesita marcar la extensión al enviar faxes, por ejemplo: número de fax: 92225354 ext.100, que Necesitará utilizar el 【código de acceso】: 92225354-100.

6. Music Settings

6.1 Music Settings

Tal como se puede apreciar en esta parte podemos configurar los tonos para nuestras llamadas. A continuación detallamos cada una de ellas.

- Music On Hold Reference: Establece un tono para las llamadas que están en espera.
- Music On Ringback Reference: Establece un tono para la devolución de la llamada.
- Music On Queue Reference: Establece un tono para las llamadas en espera.

Lo único que debemos hacer es elegir un tono de nuestro agrado y para guardar los cambios debemos hacer un clic en Save.

	Music Settings	Music Management	
Music On Hold Refe	erence		
	Music:	Music 1 👻	
Music On Ringback	Reference		
	Music:	Music 2 💌	
Music On Queue Re	eference		
	Music:	Music 3 💌	
	Save	Cancel	

6.2 Music Management

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Select Music Directory	Selecciona qué Música desea cargar en el
	formato admitido.
File	Examina el nombre del archivo de música,
	puede eliminarla, o crear otro sobre el
	mismo.
Select Music Directory	Seleccione el archivo en el que desea guardar
	su música cargada.
Please choose file to upload	Seleccione la música que desea cargar.
	Nota: archivo de música debe ser WAV
	(16bit/8000Hz/Single), GSM, ulaw o alaw, y
	menos de 15 MB.

• Home	Music Management		
 Operator 		Music Settings	Music Management
Basic			
Inbound Control	Music Management		
Advanced		Select Music Directo	prv: Music 1 V Load
• Options		Files	
 Voicemail 		11105.	
 SMTP Settings 	Unload Music Filo		
• Email to Fax	Opload Music File		
Conference	Note: The sou	Select Music Director and file must be way(1	ry: Music 1 🔹 L6bit/8000Hz/Mono), gsm, ulaw or alaw!
• Music Settings		The size is	limited in 15MB!.
• DISA	Please ch	oose file to upload:	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
• Follow Me	-	L	loload
0-11 F	-		

<u>7. DISA</u>

Esta característica permite a un usuario autorizado para llamar a la central y luego realizar una llamada saliente utilizando otra troncal. Por ejemplo, un empleado que trabaja fuera de la oficina que tiene que hacer una llamada nacional usando troncales conectadas a la central. Llamando al número DISA, después de la autenticación de PIN, el llamante escucha el tono de marcación y puede marcar la llamada.

Para tener esta función se debe realizar las siguientes configuraciones en el grafico que se muestra:

New DISA	x
Name:	
PIN Set: 🛛 💙 Without PIN 🗖	
Record in CDR:	
Response Timeout(sec): 5	
Digit Timeout(sec): <u>3</u>	
Extension for this DISA(Optional):	
Allow Outbound Route Select DialPlan	
Save Cancel	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Name	Definir un nombre para DISA.
PIN Set	Se preguntará al usuario que escriba este número cuando se necesita PIN de autenticación por protocolos de seguridad.
Record in CDR	Compruebe que desea grabar.
Response Timeout(sec)	El tiempo máximo de espera antes de colgar si el número marcado está incompleto o no válido. Predeterminado es de 10 segundos
Digit Timeout(sec)	El intervalo de tiempo máximo entre dígitos cuando se escribe el número de extensión. El valor predeterminado es 5 segundos.
Extension for this DISA(Optional)	Si desea acceder a DISA por marcar una extensión, se puede definir un número de extensión para este DISA.
Select DialPlan	Seleccione la DialPlan para este DISA.

8. Follow Me

Esta característica permite que las personas que llaman automáticamente se enviarán a una o más extensiones internas y / o uno o más números de teléfono externos cuando la llamada no sea contestada en la extensión principal.

Para crear una Follow me nuevo solo debemos hacer un clic en New Follow Me y nos mostrara este gráfico:

	New Follow Me	Х
Extension:	~	
Ring lasting for 2	20 seconds	
Follow Me List:		
	Save Cancel	

En Extensión seleccionamos la extensión a la cual se va aplicar esta función luego establecemos la duración del timbre y agregamos en la parte donde dice Follow Me List los números a los que se enviara la llamada en el caso en que no conteste la extensión.

9. Call Forward

Esta característica permite que las llamadas a una extensión se reenvíen automáticamente a un número de teléfono específico extensiones internas o externas.

 Operator 	Call Forward	N	lew Forward	
Basic	Extension Always	Busy	No Answer	Options
Inbound Control		No forward	defined!	
Advanced				
 Options 				
Voicemail				
 SMTP Settings 				
• Email to Fax				
Conference				
Music Settings				
• DISA				
• Follow Me				
Call Forward				
• Paging and Intercom				

Para configurar esta opción debemos hacer un clic en New Forward y se nos mostrara la siguiente imagen:

	New Forward	×
Extension: Always Busy No Answer	Save Cancel	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Extension	Extensión a la que quiere que se aplique esta función.
Always	Se remitirán todas las llamadas entrantes.
Busy	Desviar cuando la extensión está ocupada.
No answer	Desviar si no hay respuesta de la extensión.

Para guardar los cambios solo hacemos un clic en Save y queda listo.

10. Paging and Intercom

Esta característica permite la creación de un grupo de localización por lo que cuando se marca la extensión de megafonía, las extensiones enumeradas permiten la persona que llama para hablar a través del altavoz del teléfono. Las extensiones del grupo de megafonía deben utilizar los teléfonos que admitan esta función. Si se selecciona la opción dúplex, y las extensiones listadas utilizar teléfonos compatibles con Duplex, entonces todos los teléfonos del grupo de búsqueda será capaz de tener conversaciones bidireccionales.



A continuacion hacemos clik en New Pagin Group

fine	r	New		×
on '	Paging Extension: <u>660</u> Description:			
	-	«« 	10(SIP) 10 11(SIP) 11 12(SIP) 12 13(SIP) 13 14(SIP) 14 15(SIP) 15 16(SIP) 16 17(SIP) 17	•
	Paging Group Members Duplex:		Device List	
	Save	eCa	incel	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Paging Extension	Define una extensión para este Paging Extensión.
Description	Define un nombre para este grupo.
Paging Group Members	Son los dispositivos seleccionados para este grupo.
Device List	Selecciona el dispositivo o los dispositivos para este grupo.
Duplex	Paging es típicamente una forma de anuncios. Comprobación de que esto hará que el dúplex de paginación, permitiendo que todos los teléfonos del Paging Extension puedan hablar y ser escuchados por todos. Esto hace que se vea como una "conferencia instantánea".

11. PIN Sets

Esta característica permite al administrador especificar una lista de códigos PIN para una ruta de salida, se puede especificar que un código PIN sea válido desde dos dígitos, PIN Set debe ser seleccionado utilizado con el fin de tener acceso a una ruta de salida.

Operator	List	of PIN Sets	New PIN Set
Basic		Name	Options
Inbound Control	1	prue	Edit Delete
Advanced	2	test	Edit Delete
 Options 			
Voicemail			
 SMTP Settings 			
 Email to Fax 			
Conference			
 Music Settings 			
• DISA			
 Follow Me 			
 Call Forward 			
 Paging and Intercom 			
• PIN Sets			

Si queremos esta función en nuestra PBXIP solo hacemos un clic en New PIN Set y se nos mostrara esta imagen:



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	
PIN Set Name	Define el nombre de la lista de PIN Set	
PIN List	Definir los códigos PIN en esta lista.	

En este grafico podemos observar un PIN ya agregado.

Edit	x
PIN Set Name: prue PIN List: 123 456 789 Save Cancel	E

Para guardar dicho cambio solo hacemos un clic en Save.

12. Call Recording

Esta característica permite a un administrador habilitar la grabación de llamadas para grabar las llamadas entrantes y / o salientes relacionados con la extensión especificada.

• Home	Call Recording			
• Operator	List of Call Recording Extension	New Call	Recording	
Basic	Extension Record Time	Inbound	Outbound	Options
Inbound Control	No Call Recording defined!			
Advanced	Ricaso dick on 'New Call Recording' bu	ittop to croato :		
 Options 	Please click off New Call Recording Do	accon to create a	a can recording:	
 Voicemail 				
 SMTP Settings 				
 Email to Fax 				
Conference				
 Music Settings 				
• DISA				
 Follow Me 				
 Call Forward 				
 Paging and Intercom 				
• PIN Sets				
 Call Recording 				
• Smart DID				

Ahora vayamos a New Call Recording y hagamos un clic y se nos mostrara lo siguiente ventana:

k	Ne	w Call R	ecording	J		Х
Extensio	n: 🔻					
	C	all Recor	rding Tin	ie		
S	Al Start Time: 💌 Start Day:	ways Re : 🔽 🔻	cording:(]End Tim]End Day	e: 🔽 🔻	:	
	Cal	Record	ing Setti	ngs		
I	nbound Record: 🗌	Save	C Cancel	utbound	Record: 🗆	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	
Extension	Define una extensión para la grabación.	
Call Recording Time	Programa la hora en que se va a empezar y	
	terminar de grabar.	
Inbound Record	Graba todas las llamadas entrantes.	
Outbound Record	Graba todas las llamadas salientes.	

13. Smart DID

Después de que el usuario de extensión realiza una llamada saliente, la llamada está sonando de nuevo a CooVox PBX IP, y dirigida a la extensión que hizo la última llamada.

• Home	Smart DID				
 Operator 	Smart DID				
Basic	Enable:				
Inbound Control	Save Cancel				
Advanced					
 Options 	Smart DID Rules List		New Smart DID Rule		
 Voicemail 	Pattern	Strip	Prepend	Options	
 SMTP Settings 	1 ×.			Edit Delete	
 Email to Fax 					
 Conference 					
 Music Settings 					
• DISA					
 Follow Me 					
 Call Forward 					
 Paging and Intercom 					
• PIN Sets					
 Call Recording 					
 Smart DID 					
 Callback 					
 Phone Book 					
 Feature Codes 					
 Phone Provisioning 					
Network Settings					
Security					
Report					

Para activar esta función hacemos un clic en Enable y luego Save para guardar los cambios efectuados. Luego hacemos un clic en New Smart DID Rule y nos mostrara la siguiente ventana:

		Smart DID	
Enable:			
		New Smart DID Rule	x
Smart DID Rules	Pattern:		
Pattern	Strip:	digits before dialing	ns
1 X.	Prepend:	before dialing	elete
		Save Cancel	

Introduzca el modelo y defina cuántos dígitos deben ser despojados o anteponer a continuación detallamos el Pattern.

Todos los patrones son prefijados por el carácter "_". En los patrones, algunos caracteres tienen un significado especial:

- X ... Cualquier dígito 0-9
- Z ... Cualquier dígito 1-9
- N ... Cualquier dígito 2-9

. ... Comodín partidos nada restante; es decir, _9011. Coincide con cualquier cosa que empiece con 9011 (excluyendo 9011 en sí).

!... Comodín, hace que el proceso de correspondencia para completar tan pronto como se pueda determinar de forma inequívoca que no hay otros partidos son posibles.

Por ejemplo, la extensión _NXXXXX coincidiría dialings normales 7 dígitos, mientras _1NXXNXXXX representaría un código de área de tres dígitos más el número de teléfono, precedido por un uno. Luego haga clic en Save para guardar los cambios efectuados.

14. Callback

Esta característica permite a un usuario externo colocar una llamada entrante al CooVox PBX IP. La llamada entrante se desconectará y posteriormente, la central colocara una llamada saliente de nuevo a este número y se envía al destino definido después de que se conecte la

llamada.

• Home					
 Operator 	Callback Number Settings				
Basic	Enable:				
Inbound Control		Strip:digits before dialine	g		
Advanced		Prepend:before dialing			
 Options 		DialPlan:			
Voicemail		Save Cancel			
 SMTP Settings 					
 Email to Fax 	List of Callback Number	New Callback Number			
Conference	Callback Number	Destination	Options		
 Music Settings 					
• DISA					
Follow Me					
 Call Forward 					
 Paging and Intercom 					
• PIN Sets					
 Call Recording 					
Smart DID					
Callback					
 Phone Book 					
 Feature Codes 					
 Phone Provisioning 					
		Γζοριραιόν			
ELEMENTO DESCRIPCION					
To all.		a letter of the first for the star start of	(

ELEMENTO	DESCRIPCION	
Enable	Habilita la función de devolución de llamada.	
Strip	Define cuántos dígitos se elimina de la llamada a número.	
Prepend	Define los dígitos añadidos antes de la llamada a número.	
DialPlan	Selecciona un plan de marcado de devolución de llamada.	

15. Phone Book

Cuando la llamada entrante del identificador de llamadas coincide con los números de la agenda telefónica, se mostrará el nombre del número que coincide. Para lo cual debemos configurar los siguientes parámetros también se pueden utilizar esta función para números de discado abreviado y tener una agenda predeterminada en la PBX IP.

• Home	Phone Book			
Operator	Phone Book		Import Export	Delete All
Basic	The prefix of speed dial: *99	Save Cance		
Inbound Control	Field: Name	Filtor	Croate Cont	act Delete Selected
Advanced	Field: Name	Filter	Create Conta	act Delete Selected
 Options 	Name Pl	hone Number No Contact definedU	Speed Dial	Options
Voicemail		No contact definedit		
 SMTP Settings 				
• Email to Fax				
Conference				
 Music Settings 				
• DISA				
 Follow Me 				
Call Forward				
 Paging and Intercom 				
PIN Sets				
Call Recording				
Smart DID				
Callback				
Phone Book				
Feature Codes				
 Phone Provisioning 		-		
Network Settings		11	Dian:0 15 • P	er Page Pages:<< 1 •

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Import&Export	Importación y Exportación de una lista
	debemos asegurarnos que sea una UTF-8.
Delete all	Eliminar todos los contactos de la libreta de
	teléfonos
The prefix of speed dial	Establece el prefijo de marcación rápida
Filter	Buscar contactos por nombre, número de
	teléfono o de marcación rápida.
Create contact	Crea un contacto.
Delete contact	Elimina un contacto.
Call	Haga clic para llamar al número
	directamente.

Esta imagen nos muestra en cómo podemos ir agregando nuestros nuevos contactos.

	Create Contact	х	
9	Name:		
	Phone Number:		
	Speed Dial:		
	Save Cancel		

16. Feature Codes

Home	Feature Codes		
Operator	Feature Codes Management		
Basic	Call Parking		
Inbound Control	Extension to Dial for Parking Calls: 700		
Advanced	Call Parking Time(sec): 45		
 Options 	Pickup Call		
Voicemail	Dickup Extension:		
	Transfer		
 SMTP Settings 	Blind Transfer: ***		
 Email to Fax 	Attended Transfer: *2		
- Conforance	Disconnect Call: *		
Conference	Timeout for answer on attended transfer(sec): <u>15</u>		
 Music Settings 	One Touch Recording: *1		
• DISA	Call Forward		
	Enable Forward All Calls: *71		
 Follow Me 	Disable Forward All Calls: *071		
 Call Forward 	Disable Forward on Busy: *72		
Dening and Internet	Enable Forward on No Answer: *73		
 Paying and Intercom 	Disable Forward on No Answer: *073		
 PIN Sets 	Do Not Disturb		
Call Recording	Enable Do Not Disturb: *74		
	Disable Do Not Disturb: <u>~074</u>		
 Smart DID 	Normal Spv: *90		
Callback	Whisper Spy: *91		
- Dhama Baak	Barge Spy: *92		
Phone Book	Black List		
 Feature Codes 	Bemove a number from the blacklist: *075		
Phone Provisioning	Save Cancel		

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Extension to Dial for Parking Calls	Definir una extensión para las llamadas de
	espera.
Extension Range to Park Calls	Define el rango de extensión para las
	llamadas de estacionamiento. (Por ejemplo:
	701-720)
Call Parking Time (sec)	Definir el tiempo de las llamadas de
	estacionamiento. CooVox PBX IP le devolverá
	la llamada a la extensión después de la
	expiración de este plazo.
Pickup Extension	Este código de función recogerá una llamada
	dado que la extensión que llaman y la
	extensión que suena están en el mismo grupo
	de captura y grupo de llamada.
Pickup Especific Extension	ste código de función permite que un
	llamante Captura una llamada de una
	extensión especifica. Por defecto: Marque **
	+ número de extensión de la recogida de la
	extensión especificada.
Blind Transfer	Para permitir la transferencia sin supervisión
	o ciego durante una llamada en base a los
	siguientes pasos:
	1. Durante una llamada con la persona que
	llama "A", el usuario marca la secuencia de
	teclas transferencia ciega (en este caso "#").
	El sistema coloca la llamada original con "A"

	en espera, dice "Transfer" y luego da un tono
	de marcado.
	2. Marcar la extensión el número de teléfono
	al que desea transferir la llamada a "B" y
	cuelga el teléfono.
	3. La llamada original "A" se transfiere
	inmediatamente al cesionario "B" y "B" ve el
	identificador de llamadas de la "A".
	supervisado durante una llamada en base a los siguientes pasos: 1. Durante una llamada con la persona que
	llama "A", el usuario marca la secuencia de
	teclas transferencia supervisada (en este caso
	"* 2"). El sistema coloca la llamada original
	con "A" en espera, dice "Transfer" y luego da
	un tono de marcado.
	2. Marcar la extension cesionario o el numero
	a "P" luggo opportational que desea transferir la liamada
	a B, luego esperal que B conteste el
	1 Si "B" no quiere tomar la llamada "B"
	nuede colgar la llamada y volverá a su
	llamada con "A"
	2 Si "B" desea aceptar la llamada, cuelque el
	teléfono y la persona que llama "A" se
	transfiere al persona "B".
	3. Si la llamada se dirige al correo de voz o si
	desea cancelar la transferencia, pulse la
	"llamada de desconexión" secuencia de
	teclas (en este caso "*") y la transferencia se
	cancelará y usted estará de regreso en la
	llamada con el original persona que llama
	"A".
Disconnect Call	Desconecte la llamada transferencia de
	corriente (para transferencia atendida).
Timeout for answer on attended	Establecer el valor de tiempo de espera
transfer (sec)	
One touch Recording	Configurar la tecla de función para la
	grabación de un toque
Call Forward	Activar / Desactivar el desvío de llamadas y la
	configuración de las teclas de función para los

Do not Disturb	Activar / Desactivar "No molestar"
Spy	Configure las teclas de función para los
	modos de espionaje.
Blacklist	Añadir / Eliminar número de lista negra.
Voicemail	Configure las teclas de función para
	introducir el correo de voz y correo de voz
	comprobar extensión.
Invite Participant	En la conferencia, el administrador puede
	invitar a la gente a la conferencia marcando
	el número "0". Después de pulsar "0",
	obtendrá el tono de marcado, y usted puede
	marcar para invitar a la gente. Después de
	que se conecte la llamada, por favor presione
	** para dirigir a la gente en la conferencia, o
	* # para finalizar la llamada en curso y volver
Cuesta Conference	a la conferencia.
create comerence	purante la namada, puede marcar + 0 a
Return to conference with participant	En la conferencia, el administrador nuede
Return to concrence with participant	marcar el "0" para invitar a la gente a la
	conferencia. Después de pulsar "0", obtendrá
	el tono de marcado, y usted puede marcar
	para invitar a los participantes; cuando se
	conecte la llamada, marque "**" para volver
	a la conferencia con los participantes
	invitados.
Return to conference without	En la conferencia, el administrador puede
participant	marcar el "0" para invitar a la gente a la
	conferencia. Después de pulsar "0", obtendrá
	el tono de marcado, y usted puede marcar
	para invitar a los participantes. Cuando se
	conecta la llamada, puede marcar "* #" para
Pause Queue Member Extension	Dotonga, ol agonto y ol agonto no mudo
rause Queue Member Extension	recibir la llamada
Unnause Queue Member Extension	Reanude el agente y el agente nuede recibir
onpause Queue Member Extension	la llamada
Others	Tecla de función de interfono / localizador /
	Directorio

17. Phone Provisioning

Cuando se necesitan muchos teléfonos IP, anote el MAC, número de extensión, y el nombre de usuario de cada teléfono de acuerdo con el formato, a continuación, importe el archivo de formato, una vez que se conecta el teléfono a la red local, se pondrá el número de extensión y su contraseña de forma automática.

	Dhone Dravisioning				
• Home	Phone Provisioning				
 Operator 		Phones Settings	PnP Set	tings	
Basic					
Inbound Control	List of Phones	Ne	w Phone		
Advanced	MAC	Manufacturer Type	Extension	Enable	Options
 Options 	No Phone defined!				
 Voicemail 	Please click on 'New	Phone' button to create a	new nhone n	rovisioning	
 SMTP Settings 	ricase dick off filew		new phone p	i o vi si o i i i g	
• Email to Fax					
Conference					
 Music Settings 					
• DISA					
 Follow Me 					
Call Forward					
 Paging and Intercom 					
• PIN Sets					
Call Recording					
Smart DID					
Callback					
 Phone Book 					
• Feature Codes					
 Phone Provisioning 					

Hacemos un clic en New Phone y se nos mostrara esta imagen:

	New Phone	×
General		
	Enable: 🗹	
	Manufacturer: Type: Type:	
	MAC:	
Line		
Line1	Extension: Label:	
	Save Cancel	

Habilitamos un teléfono click en Enable luego seleccionamos la fabricación del teléfono, el tipo. Después agregamos su MAC, en la parte de extensión elegimos la extensión para la cual queramos este teléfono. Luego Save para efectuar los cambios.

NETWORK SETTINGS

1. Introducción

En esta parte vemos la configuración de enrutamiento, redes, VPN, DHCP y otros parámetros relacionados con la red de datos.

2. Network

2.1 IPv4 Settings

Se puede configurar el puerto WAN, y definir la interfaz web para la configuración de la PBX IP.

• Home	Network			
Operator		IPv4 Settings	IPv6 Setting	s VLAN Settings
Basic				
Inbound Control	Ethernet	Port Setup		
Advanced		IP	Assign: Sta	itic 🔻
Network Settings		IP Ad	dress: <u>192.1</u>	58.1.111
• Network		Subr	net Mask: <u>255.2</u> way: 192.1	55.255.0 58.1.1
• 3G Network		Prim	ary DNS: 8.8.8.0	3
• Static Routing		Alter	nate DNS:	
• VPN Server	Virtual Ir	iterface		
• VPN Client		ID Addroce\/1	Sul	net MaskV1
DHCP Server		IP AddressV1:	Sul	onet MaskV2:
• DDNS Settings			Save Cane	al
• SNMPv2 Settings			Save Cdit	
• TR069				
• Troubleshooting				

2.2 IPv6 Settings

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
IP Assign	Se puede asignar una dirección IP a la central ya sea estática, DHCP (dirección asignada por el servidor DHCP), PPPoE compatible. Ya que por defecto viene con la dirección 192.168.1.100.
Virtual Interface	Define una interfaz virtual para el puerto WAN.
Primary DNS	Dirección IP que permite acceder a Internet.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Enable	Habilitar IPv6, definir la dirección IPv6, puerta de enlace y DNS.

• Home	Network				
Operator		IPv4 Settings	IPv6 Sel	ttings	VLAN Settings
Basic					
Inbound Control	Ethernet P	ort Setup			
Advanced			Enable:		
Network Settings		I	Pv6 Address:		
 Network 	_		Gateway:		
 3G Network 	_		Primary DNS:		
 Static Routing 	_	AI	cernace DNS:		
 VPN Server 			Save	Cancel	
 VPN Client 	_				
DHCP Server					
 DDNS Settings 	_				
 SNMPv2 Settings 	_				
• TR069					
 Troubleshooting 					
Security					
Report					
System					

2.3 VLAN Settings

Una VLAN es una red lógica independiente puede haber varias en una misma red física.

• Home	Network			
 Operator 		IPv4 Settings	IPv6 Settings	VLAN Settings
Basic				
Inbound Control	VLAN 1			
Advanced			Enable: 🗌	
Network Settings		MI AN	VLAN ID:	
 Network 		VLAN	ubnet Mask:	
 3G Network 				
 Static Routing 	VLAN 2			
VPN Server			Enable:	
VPN Client		VLAN	VLAN ID: IP Address:	
DHCP Server		Subnet Mask:		
 DDNS Settings 			Save Cancel	
 SNMPv2 Settings 				
• TR069				
 Troubleshooting 				
Security				
Report				
System				

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Enable	Habilita VLAN, define la dirección de VLAN y VLAN ID esto se refiere solo asignarle un número a la VLAN.

3.3G Network

Activa y desactivar la función DDNS. DDNS es un servicio que permite la actualización en tiempo real de la información sobre <u>nombres de dominio</u> situada en un <u>servidor de nombres</u>.

3G Network Settings
3G Network Settings 3G Network Log
3G Network Settings
Enable:
APN:
Dial Number:
Password:
Auth Peer Mode: Both 🔻
LCP Echo Time(sec):
Timeout:
MRU:
NAT:
DNS Manual Set:
Save Cancel
Status: 3G Module Not Installed!

4. Static Routing

En esta parte lo que configuramos es todo lo que significa el enrutamiento estático, es decir, tener una dirección fija.

• Home	Static Routing			
 Operator 		Static Routing	Routing Table	
Basic				•
Inbound Control	List of Static Routin	g	New Static Routing	
Advanced	Destination Net	work Subnet Mask	Gateway	Options
Network Settings	No Static Routing defi	ned		
 Network 	Please click on "New	Static Routing" button		
 3G Network 	to add a Static Routin	to add a Static Routing		
Static Routing				
VPN Server				

Debemos hacer click en New Static Routing.

4.1 Routing Table

Esta opción nos muestra la Tabla de Enrutamiento, es decir, muestra cómo va manejando la central los paquetes de datos a través de lo que es la Red de Datos. La Tabla nos muestra cuantos dispositivos tenemos conectados y sus respectivas direcciones IP.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Destination Network	Establece la red de destino para el enrutamiento estático.
Subnet Mask	Configura la máscara de subred de la red de de destino.
Gateway	Define la dirección de la puerta de enlace por la cual se tendrá acceso a Internet.

• Home	Routing Table				
Operator			Static Routing	Routing Table	
Basic					
Inbound Control	Routing Table: Kernel IP routi	ing table			
Advanced	Destination	Gateway	Genmask	Flags Metric Re	f Use Iface
Network Settings	0.0.0.0 192.168.1.0	192.168.1.1	0.0.0.0 255.255.255.0		0 ETH 0 ETH
 Network 					
 3G Network 					
 Static Routing 					
VPN Server					
VPN Client					
DHCP Server					
 DDNS Settings 					
 SNMPv2 Settings 					
• TR069					
 Troubleshooting 					
Security					
Report					
System					

5. VPN Server

CooVox IP PBX es compatible con tres tipos de servidores VPN:

- L2TP : Es un protocolo que proporciona acceso telefónico que puede ser dirigido a través de un túnel por Internet hasta un punto determinado.
- PPTP : Es un protocolo de túnel punto a punto es un método para implementar <u>redes privadas virtuales</u>.
- OpenVPNCooVox IP

• Home	VPN Server		
 Operator 	VPN Server VPN Users Management		
Basic			
Inbound Control	VPN Server		
Advanced	L2TP OPPTP OpenVPN		
Network Settings	Enable:		
 Network 	Remote Start IP:		
 3G Network 	Remote End IP:		
 Static Routing 	Primary DNS:		
VPN Server	Alternate DNS: Authentication Method: chap pap		
VPN Client	Debug:		
DHCP Server	Save Cancel		
• DDNS Settings			
 SNMPv2 Settings 	Status: L2TP (Disabled)		
• TR069			
 Troubleshooting 			
Security			
Report			
System			

Cuando el modo es servidor L2TP o PPTP VPN, haga clic en VPN Users Management:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN		
VPN Server Mode	Existen tres tipos de servidores VPN: L2TP/PPTP/OpenVPN compatibles (Sólo un modo se puede activar de forma simultánea)		
Enable	Habilita y deshabilita el Servidor.		
Remote Start IP	Ajusta la dirección del cliente L2TP VPN IP inicial.		
Remote End IP	Establece L2TP VPN extremo dirección IP del cliente.		
Local IP	Ajusta el L2TP VPN IP del servidor local en VPN		
Primary DNS	Ajusta el L2TP VPN DNS primario.		
Alteranative DNS	Ajusta el L2TP VPN DNS alternativo		
Authentication Method	Establecer el método de autenticación L2TP, puede elegir el chap o pap.		
Debug	Habilitar depuración del servidor L2TP VPN. Si lo habilita, se puede comprobar la información de depuración en el registro del sistema.		

• Home	VPN Users Manage	ment		
Operator		VPN Server	VPN Users Management	
Basic				-
Inbound Control	List of VPN Users		New VPN User	
Advanced	Username		Availability	Options
Network Settings	No VPN User define	ed!		
 Network 	Please dick on 'Ney	w VPN User' button t	o create a new User	
 3G Network 	r reade click off free		o create a new ober	
 Static Routing 				
VPN Server				
VPN Client	-			
DHCP Server				
• DDNS Settings	-			
 SNMPv2 Settings 	-			
• TR069	-			
 Troubleshooting 				
Security				
Report				
System				

Esta página se utiliza para la gestión de usuario y contraseña VPN.

6. VPN Client

CooVox IP PBX es compatible con cuatro tipos de clientes de VPN:

- L2TP
- PPTP
- OpenVPN

• N2N

• Home	VPN Client	
 Operator 	VPN Client	
Basic	• L2	TP PPTP OpenVPN N2N
Inbound Control	Enable:	
Advanced	Server Address:	
Network Settings	Username: Password:	
 Network 	Default Gateway:	
 3G Network 		Save Cancel
 Static Routing 		
VPN Server	_	
VPN Client	Status: Disabled	
DHCP Server	_	
 DDNS Settings 	_	
 SNMPv2 Settings 	_	
• TR069		
 Troubleshooting 		
Security		
Report		
System		

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
VPN Client	Hay cuatro tipos de clientes de VPN soportados: L2TP/PPTP/OpenVPN/N2N (Sólo un modo se puede activar de forma simultánea)
Enable	Activa y desactiva al cliente VPN.
Server Address	Configura una dirección de servidor L2TP.
Username	Configura el nombre del usuario.
Password	Establece la contraseña de L2TP VPN.
Default Gateway	Activa la Puerta de Enlace.

7. DHCP Server

7.1 DHCP Server

• Home	DHCP Serve	er			
 Operator 		DHCP Server	DHCP	Client List	Static MAC
Basic					
Inbound Control	DHCP Serv	ver Settings			
Advanced		Enable			
Network Settings		Start IP	-	192.168.1.101	
 Network 		End IP:	Mack	192.168.1.200	
 3G Network 		Gatewa	iy:	192.168.1.1	
 Static Routing 		Primary	DNS:	61.139.2.69	
VPN Server		TFTP Se	rver:	1440	
VPN Client			Save	Cancel	
DHCP Server	-		Save	Curren	
 DDNS Settings 					
 SNMPv2 Settings 	-				
• TR069	_				
 Troubleshooting 					
Security					
Report					
System					

Este grafico nos muestra toda la información acerca de lo que es el servidor DHCP. Un servidor DHCP es aquel que da de manera automática las direcciones IP, es decir, a medida que se van conectando los usuarios. Las mismas direcciones deben estar en el rango de direcciones que se tiene en dicho servidor.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Enable	Habilita al Servidor DHCP.
	Inicia la configuración de IP del conjunto de
Start IP	direcciones DHCP.
	Termina la configuración de IP del conjunto
End IP	de direcciones DHCP.
Subnet Mask	Se configura la máscara de la Red.
Gateway	Se configura la Puerta de Enlace.
Primary DNS	Establece una dirección para el DNS.
Lease Time	Establece el tiempo de concesión de la
	dirección IP.
	Configura el servidor TFTP para el
	aprovisionamiento de teléfono (en blanco
TFTP Server	para utilizar la dirección de la interfaz
	especificada del servicio DHCP)

7.2 DHCP Client List

Esta página se utiliza para mostrar la dirección del cliente DHCP e información relacionada. Cuando el servidor DHCP distribuye la dirección, la dirección MAC del cliente está asociado a la dirección IP que se le da.

Estas direcciones deben estar en los rangos que se configuraron en el servidor DHCP. En este caso no podemos observar nada porque no está activado nuestro servidor DHCP.

	DHCP Clien	t List		
• Home				
 Operator 		DHCP Server	DHCP Client List	Static MAC
Basic				
Inbound Control	DHCP Clie	nt List:		
Advanced				
Network Settings				
 Network 				
• 3G Network				
Static Routing				
 VPN Server 				
 VPN Client 				
DHCP Server				
• DDNS Settings				
 SNMPv2 Settings 				
• TR069				
 Troubleshooting 				
Security				
Report				
System				

7.3 Static Mac

Agregamos las direcciones MAC de los usuarios para que así otras personas no puedan acceder al sistema mediante lo que es el DHCP.

• Home	Static MAC			
 Operator 		DHCP Server	DHCP Client List	Static MAC
Basic				
Inbound Control	List of MACs		New Static MAC	
Advanced	MAC Ac	ldress	IP Address	Options
Network Settings	No Static MAC	defined!		
 Network 	Please click or	New Static MAC' b	utton to create a new stat	ic MAC
 3G Network 	Flease click of	r New Static Pixe B	accon to create a new stat	ic mac
 Static Routing 				
VPN Server				
 VPN Client 				
DHCP Server				
 DDNS Settings 				
 SNMPv2 Settings 				
• TR069				
 Troubleshooting 				
Security				
Report				
System				

5		New Static MAC		
λĊ		New Static MAC	Х	1
) pr	MAC Address: IP Address:	Save Cancel		

8. DDNS Settings

• Home	DDNS Settings
Operator	
Basic	DDNS Settings
Inbound Control	Enable:
Advanced	DDNS Server:
Network Settings	Password:
 Network 	Domain:
 3G Network 	Save Cancel
 Static Routing 	
VPN Server	Status:Disabled
VPN Client	
DHCP Server	
• DDNS Settings	
 SNMPv2 Settings 	
• TR069	
 Troubleshooting 	
Security	
Report	
System	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Enable	Activa y desactiva la función DDNS.
DDNS Server	Selecciona el servidor DDNS.
Username	Define el nombre del usuario DDNS.
Password	Define la contraseña del usuario DDNS.
Domain	Define el dominio DDNS.

Después de configurar DDNS (Dynamic Domain Servidor de red), la configuración de PBX IP CooVox serán visitados de forma remota.

CooVox supports DDNS provided by Dyndns.org / No-ip.com / zoneedit.com.

• Home	DDNS Settings		
• Operator			
Basic	DDNS Settings		
Inbound Control		Enable:	
Advanced		DDNS Server:	www.zoneedit.com 🔻
Network Settings		Username: Password:	
 Network 		Domain:	
• 3G Network			Save Cancel
 Static Routing 			
VPN Server	Status:Disabled		
VPN Client			
DHCP Server			
• DDNS Settings			
 SNMPv2 Settings 			
• TR069			
 Troubleshooting 			
Security			
Report			
System			

9. SNMPv2 Settings

SNMP (Simple Network Management Protocol): Se utiliza para la administración remota.

• Home	SNMPv2 Settings		
 Operator 	Read Only		
Basic		Enable:	
Inbound Control		RO Community:	public
Advanced		RO NEEWORK:	/
Network Settings	Read and Write		
 Network 		Enable:	
 3G Network 		RW Community:	private
 Static Routing 		RW Network:	/
 VPN Server 			Save Cancel
 VPN Client 			
DHCP Server			
 DDNS Settings 			
 SNMPv2 Settings 			
• TR069			
 Troubleshooting 			
Security			
Report			
System			

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Enable	Habilita "Sólo lectura" de SNMP
RO Community	Define el nombre del RO Comunidad de SNMP.
RO Network	Define la red de RO.
RW Community	Establece leer y escribir el nombre de la comunidad.
RW Network	Define la red que ha de leer y escribir permisos.

<u>10. TR069</u>

• Home • Operator Basic Inbound Control Advanced Network • 3G Network Static Routing VPN Server • VPN Client DHCP Server DDNS Settings • SNMPv2 Settings • TR069 Troubleshooting Security Report System

TR069 Settings

TR069 Settings

Enable: CPE to ACS URL: ACS Authentication Mode: ACS Username: ACS Password: CPE Inform Interval(sec): ACS to CPE URL:

	✓
	http://192.168.1.69/acs
e:	NONE T
	python
	123456
):	42200
	http://192.168.1.78:7547
Save	Cancel

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Enable	Activa y desactiva la función TR069.
CPE to ACS URL	Ajusta el CPE a ACS URL. Este parámetro debe
	ser en forma de un URL HTTP válida.
ACS Authentication Mode	Selecciona el modo de autenticación de ACS
	para CPE.
ACS Username	Establece el nombre de usuario ACS. El nombre de usuario es utilizado para autenticar el CPE al realizar una conexión con la ACS.
ACS Password	Ajuste el ACS contraseña. La contraseña utilizada para autenticar el CPE al realizar una conexión a la ACS.
CPE Inform Interval	La duración en segundos del intervalo para el cual el CPE deba intentar conectar con el ACS y enviar el informe.
ACS to CPE URL	Establezca la AEC para CPE URL. Este parámetro debe ser en forma de un HTTP válida.

11. Troublehooting

Usted puede hacer ping a otro dispositivo de red a través CooVox PBX IP y realizar un seguimiento de enrutamiento de red mediante el comando "Traceroute"

• Home	Troubleshooting
Operator	Ping Traceroute
Basic	
Inbound Control	Ping <u>192.168.1.110</u> Packets: <u>4</u> Run Stop
Advanced	PING 192.168.1.110 (192.168.1.110): 56 data bytes
Network Settings	64 bytes from 192.168.1.110: seq=0 ttl=64 time=1.739 ms 64 bytes from 192.168.1.110: seq=1 ttl=64 time=1.601 ms
 Network 	64 bytes from 192.168.1.110: seq=2 ttl=64 time=1.384 ms
 3G Network 	64 bytes from 192.168.1.110: seq=3 ttl=64 time=1.514 ms
 Static Routing 	192.168.1.110 ping statistics
VPN Server	round-trip min/avg/max = 1.384/1.559/1.739 ms
VPN Client	
DHCP Server	
 DDNS Settings 	
 SNMPv2 Settings 	
• TR069	
 Troubleshooting 	
Security	
Report	
System	

• Home	Troubleshooting
Operator	Ping Traceroute
Basic	
Inbound Control	raceroute 192.168.1.110 Run Stop
Advanced	traceroute to 192.168.1.110 (192.168.1.110), 30 hops max, 38 byte packets
Network Settings	1 192.168.1.110 (192.168.1.110) 3.474 ms 2.525 ms 1.459 ms
 Network 	
 3G Network 	
 Static Routing 	
VPN Server	
• VPN Client	
DHCP Server	
• DDNS Settings	
 SNMPv2 Settings 	
• TR069	
 Troubleshooting 	
Security	
Report	
System	

SECURITY

1. Introducción

En esta parte de Security lo que se hace es configurar la seguridad para la central con los siguientes parámetros:

- Firewall: Un firewall es software o hardware que comprueba la información procedente de Internet o de una red y luego bloquea o permite el paso de ésta al equipo.
- SSH: Es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red.
- FTP: Es un protocolo que se encarga de la trasferencia de Archivos.

2. Firewall

Un firewall puede ayudar a impedir que hackers o software malintencionado obtengan acceso al equipo a través de una red o de Internet. Un firewall también puede ayudar a impedir que el equipo envíe software malintencionado a otros equipos.

	Firewall
• Home	
 Operator 	Command: iptables Run
Basic	Result
Inbound Control	
Advanced	
Network Settings	
Security	
• Firewall	
Service	
 SIP Allowed Address 	
Report	
System	
	IP Tables List:
	Chain INDUT (nolicy ACCEDT)
	target prot opt source destination
	Chain FORWARD (nolicy ACCEPT)
	target prot opt source destination
	Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
	target prot opt source destination
3. Service

• Home	Service Settings
 Operator 	Service Settings
Basic	
Inbound Control	Enable SSH: 🗹 Port:22
Advanced	Enable FTP: Port: 21
Network Settings	HTTP POIL: <u>9999</u>
Security	Save Cancel
• Firewall	
Service	
 SIP Allowed Address 	
Report	
System	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Enable SSH	Inicia una sesión para el Sistema de Gestión de Fondo a través de SSH. El número de puerto asignado a este protocolo es el 22 por defecto.
Enable FTP	Permite cargar archivos a través de <u>FTP.En</u> este caso el número de puerto es el 21.

<u>4. SIP Allowed Address</u>

Define una dirección permitida, de la que nunca se filtrará o se negara las solicitudes SIP. SIP utiliza solicitudes y respuestas para establecer una sesión de llamada.

• Home	SIP Allowed Address				
Operator	List of SIP Allowed IP Address	Add Allowed IP			
Basic	Allowed IP		Options		
Inbound Control	No SIP Allowed Address defined				
Advanced	No Si Anove Address defined:				
Network Settings					
Security					
• Firewall					
Service					
• SIP Allowed Address					
Report					
System					

Para poder introducir la dirección permitida debemos hacer un clic en la parte que dice Add Allowed IP y nos mostrara la siguiente ventana.

	Add Allowed IP	х
Allowed IP: Subnet Mask:		
	Save Cancel	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Allowed IP	Establecer un segmento IP o red de confianza, de la que se aceptarán las solicitudes SIP incondicionalmente enviados.
Subnet Mask	Define la máscara de la Red.

REPORT

1. Introducción

Esta parte de la central nos muestra la Lista de grabación, registros de llamadas y registros del sistema.

2. Register Status (Registro de Estados)

2.1 SIP User Status

Muestran todos los usuarios o extensiones SIP que están conectados a la central así como sus respectivas direcciones IP y al puerto que están conectados.

• Home	Register Status 🇘						
• Operator	SIP Users Status	IAX2 Users Status	SIP Tru	nks Status		IAX2 Tru	inks Status
Basic							
Inbound Control	SIP Users Status: Response: Follows						
Advanced	Privilege: Command						
Network Settings	Name/username 10/10	Host 192.168.1.27	Dyn D	Forcerport N	ACL A	Port 5062	Status OK (26 ms)
Security	11/11	192.168.1.28	D	N	A	5060	OK (17 ms)
Report	12 13	(Unspecified) (Unspecified)	D D	N N		0 0	UNKNOWN UNKNOWN
• Register Status	14	(Unspecified)	D	N		0	UNKNOWN
Record List	15 trunk-sip-121/121	(Unspecified) 192.168.1.110	D	N		0 5060	UNKNOWN OK (5 ms)
• Call Logs	7 sip peers [Monitored:	3 online, 4 offline Un	nmonitored:	0 online,) of	fline]	
• System Logs	and contails						
System							

2.2 IAX2 User Status

Al igual que al anterior muestra todas las extensiones creadas con la diferencia de que estos son usuarios de IAX2 y no de SIP.

• Home	Register Status 🌵			
• Operator	SIP Users Status	IAX2 Users Status	SIP Trunks Status	IAX2 Trunks Status
Basic				
Inbound Control	IAX2 Users Status: Response: Follows			
Advanced	Privilege: Command			
Network Settings	Name/Username Host 0 iax2 peers [0 online,	Mask 0 offline, 0 unmonitore	Fort ed]	Status
Security	END COMMAND			
Report				
• Register Status				
Record List				
• Call Logs				
• System Logs				
System				

2.3 SIP Trunks Status

Esta opción nos da un reporte acerca del estado de la conexión. Lo que hace es mostrarnos si hay o no una troncal entre dos centrales que específicamente tienen que ser de Zycoo. En este caso si tenemos una troncal con la central que tiene la dirección IP 192.168.1.110.

• Home	Register Status 🌵				
• Operator	SIP Users Status	IAX2 Us	sers Status	SIP Trunks Status	IAX2 Trunks Status
Basic					
Inbound Control	SIP Trunks Status: Response: Follows				
Advanced	Privilege: Command				
Network Settings	Host 192.168.1.110:5060	dnsmgr N	Username 1210192.168.	Refresh State 45 Registered	Reg.Time d Wed, 11 Jun 20
Security	1 SIP registrations.				
Report	END COMMAND				
• Register Status					
Record List					
• Call Logs					
• System Logs					
System					

2.4 IAX2 Trunks Status

Nos reporta si hay una troncal pero con la diferencia de que esta IAX2.

• Home	Register Status 🌣			
• Operator	SIP Users Status	IAX2 Users Status	SIP Trunks Status	IAX2 Trunks Status
Basic				
Inbound Control	IAX2 Trunks Status: Response: Follows			
Advanced	Privilege: Command			
Network Settings	HOST d O IAX2 registrations.	insmgr Username Pe	rceived Reir	esn State
Security	END COMMAND			
Report				
• Register Status				
Record List				
• Call Logs				
 System Logs 				
System				

3. Record List (Lista de Registros)

Las tres opciones que nos muestra comprueba grabaciones de extensión especificada o una conferencia o borra el archivo de grabación.

3.1 Call Recording (Grabación de Llamada)

Como el mismo nombre dice graba las llamadas de la extensión que queramos dar un monitoreo. Colocamos la fecha en que se iniciara el monitoreo y cuando terminara. Hacemos clic en el botón Filter para que el mismo nos muestre todas las llamadas realizadas desde esa extensión.

• Home	Call Recording		
Operator	Call Recording	Conference	One Touch Recording
Basic			
Inbound Control	Extension: Delete		
Advanced	Start Date: Jun 🔻 11 🔻 20	14 V End Date:	Jun 🔻 11 🔻 2014 🔻 Filter
Network Settings	List of Recording Files		Delete Selected
Security	Caller ID De	estination ID	Date Options
Report			
 Register Status 			
Record List			
Call Logs			
 System Logs 			
System			

3.2 Conference(Conferencia)

Nos muestra la grabación de las conferencias.

• Home	Conference		
• Operator	Call Recording	Conference	One Touch Recording
Basic			
Inbound Control	Start Date: Jun 🔻 11 🔻 20	14 🔻 End Date:	Jun 🔻 11 🖲 2014 🔻 Filter
Advanced	List of Conference Record	Files Dele	te Selected Delete All
Network Settings	Conference Room	Date	Options
Security			
Report			
• Register Status			
Record List			
• Call Logs			
• System Logs			
System			

3.3 One Touch Recording(Grabación de un toque)

• Home	One To	uch Recording			
Operator		Call Recording	Conference	One Touch Reco	rding
Basic					
Inbound Control	Extens	ion: 💌 Delete			
Advanced	Start D	ate: Jun 🔻 11 🔻 20	14 🔻 End Date:	Jun 🔻 11 🔻 2014	▼ Filter
Network Settings	List of	Recording Files		Delete Selected	
Security		Caller ID De	estination ID	Date	Options
Report					
Register Status					
Record List					
• Call Logs					
• System Logs					
System					

4. Call Logs (Registro de Llamadas)

Comprueba los registros de llamadas por identificador de llamadas.

• Home	Call Logs					
 Operator 	Start Date:	Jun 🔻 11 🔻 2014 🔻	Field:	Caller ID	•	Filter
Basic	End Date:	Jun ▼ 11 ▼ 2014 ▼			Download	Delete
Inbound Control	Call Start	Caller ID	Destination ID	Account Code	Duration(sec)	Disposition
Advanced						
Network Settings						
Security						
Report						
 Register Status 						
 Record List 						
Call Logs						
 System Logs 						
System						

5. System Logs

Puede descargar y borrar los registros del sistema.

• Home	System Logs			
• Operator	System Logs			
Basic	Enable System Log: Enable PBX Log:			
Inbound Control	Enable PBX Debug Log: Enable Access Log:			
Advanced				
Network Settings	Save Cancel			
Security	List of			
Report	Logs \$			
 Register Status 	Name Type Options			
Record List	No log file found!			
Call Logs				
 System Logs 				
System				

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	
Enable System Log	Guarda la información del sistema (hasta 4 archivos de registro).	
Enable PBX Debug Log	Guarda registros de depuración de información. Que serán eliminados después de reiniciar el sistema.	
Enable PBX Log	Guarda la información del sistema (hasta 16 archivos de registro).	
Enable Access Log	Guardar el historial de acceso al sistema. (Hasta 6 archivos de registro).	

SYSTEM

1. Introducción

En esta opción podemos realizar: Ajustes de tiempo, Gestión, copia de seguridad y de actualización.

• Home	Time Settings
Operator	Time Settings
Basic	OManual Time Set
Inbound Control	
Advanced	NTP Server: pool.ntp.org
Network Settings	Time Zone: America/Caracas
Security	
Report	
System	
• Time Settings	
 Data Storage 	
 Management 	
 Backup 	
 Reset & Reboot 	
 Upgrade 	Save Cancel

2. Time Setting

Time Setting muestra las configuraciones de hora para el sistema CooVox. La configuración para el sistema se la da de dos maneras:

- NTP
- Manual Time Set (Conjunto Manual de la hora).

2.1 NTP

Network Time Protocol (NTP) es un <u>protocolo de Internet</u> para sincronizar los relojes de los <u>sistemas informáticos</u> a través del <u>enrutamiento</u> de paquetes en redes. NTP utiliza <u>UDP</u> como su <u>capa de transporte</u>. Por lo cual esta opción nos sirve para configurar nuestro equipo de acuerdo a la zona horaria de la red en nuestro caso elegiremos la opción American / Caracas como se muestra a continuación:

• Home	Time Settings
Operator	Time Settings
Basic	OManual Time Set
Inbound Control	
Advanced	NTP Server: pool.ntp.org
Network Settings	Time Zone: America/Caracas
Security	
Report	
System	
• Time Settings	
 Data Storage 	
 Management 	
• Backup	
• Reset & Reboot	
• Upgrade	Save Cancel

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN		
NTP Server	Define el servidor NTP. Puede introducir la dirección IP o el dominio de este servidor, ya sea local o remoto. El Servidor predeterminado es pool.ntp.org. Tenga en cuenta que la CooVox IP PBX tiene que ser capaz de conectarse a un servidor NTP para funcionar adecuadamente.		
Time Zone	Selecciona su zona horaria para que el sistema fije el tiempo basado en la zona horaria de su país.		

Settings Saved			
Settings saved successfully. New changes will take effect after the PBX restarted. Do you wish to reboot now?			
Yes No			

En este grafico lo que nos pide que reiniciemos la central para guardar los cambios efectuados en la misma. Si queremos que los guarde hacemos un clic en Save caso contrario No.

2.2 Manual Time Set

• Home	Time Settings
Operator	Time Settings
Basic	ONTP OManual Time Set
Inbound Control	
Advanced	Year:(YYYY, eg: 2010)
Network Settings	Month:(MM, eg: 05)
Security	Day:(DD, eg: 08)
Report	Hour:(HH, eg: 09)
System	Synchronize with current PC time Sync
• Time Settings	
• Data Storage	
 Management 	
• Backup	
• Reset & Reboot	
• Upgrade	Save Cancel

Con esta opción podemos configurar la hora de la central de manera manual mediante dos opciones:

- Introducimos el año, mes, día, hora y minutos. Luego hacemos un clic en opción Save para que se guarde lo configurado.
- O bien se puede hacer un clic en Sync para sincronizar con la hora del PC actual.

3. Data Storage

• Home	Time Settings
Operator	Time Settings
Basic	NTP Manual Time Set
Inbound Control	
Advanced	Year: 2014 (YYYY, eg: 2010)
Network Settings	Month: <u>06 (</u> MM, eg: 05)
	Day: 09 (DD, eg: 08)
Security	Hour: <u>16 (</u> HH, eg: 09)
Report	Minute: <u>16 (</u> MM, eg: 30)
System	Synchronize with current PC time Sync
• Time Settings	
• Data Storage	
Management	
Backup	
• Reset & Reboot	
• Upgrade	Save Cancel

Data storage juega un papel importante cuando necesite de almacenamiento masivo de archivos de grabación, mensajes de voz, registros de llamadas. Se puede cargar todos estos archivos en un servidor FTP a través del almacenamiento de datos FTP basados en la frecuencia de tiempo especificado. Un servidor FTP es un programa especial que se ejecuta en un servidor conectado normalmente en Internet. La función del mismo es permitir el desplazamiento de datos entre diferentes servidores / ordenadores. Existen dos tipos de almacenamiento:

3.1 Data Storage (Almacenamiento de Datos)

• Home	FTP Data Storage		
 Operator 		Data Storage	Data Storage Log
Basic			
Inbound Control	FTP Data Storage		
Advanced			Enable:
Network Settings		Server	r Address:
Security		Username:	
Report	Password: Directory: .		
System	Auto	omatically upload freque	ency(day): 🔽
• Time Settings		Time of automatical	lly upload: 💽 🔹 : 💽 🔻
• Data Storage	Forcibly uploa	d when the flash storag	ge is over: 🛛 🔻
Management		Save	Cancel
Backup			
Reset & Reboot	Status: Disabled		Upload Now
• Upgrade			

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	
Enable	Activa almacenamiento de datos FTP.	
Server address	Dirección del Servidor. Configura la dirección del servidor FTP (Dirección IP o	
	Dominio)	
Username	Nombre de Usuario de inicio de sesión FTP.	
Password	Contraseña de inicio de sesión FTP.	
Directory	Define un directorio utilizado para el	
	almacenamiento en el servidor FTP.	
	Cargar automáticamente la frecuencia.	
Automatically upload frecuency	Define la frecuencia por dia para cargar los	
	datos.	
Time of automatically upload	Define el tiempo para cargar los datos.	
Forcibly upload when the flash storage is	Carga los datos cuando el almacenamiento	
over	flash es el valor porcentual.	

3.2 Data Storage Log (Registro de Almacenamiento de Datos)

Este registro de almacenamiento de datos tiene dos opciones de poder actualizar nuestro registro y son:

- Refresh: Actualiza el registro de almacenamiento de datos.
- Clear: Borra el registro de almacenamiento de datos.

Data Storage Log		
	Data Storage	Data Storage Log
Data Storage Log		Refresh Clear

4. Management

Se utiliza para modificar la contraseña de sistema CooVox, y la configuración de voz del sistema.

• Home	Management	
Operator	Change Password	
Basic	Decewards	
Inbound Control	New Password:	
Advanced	Retype New Password:	
Network Settings		
Security	Apply	
Report		
System	Set Language	
• Time Settings		
• Data Storage	Set Voice Language: English	
 Management 		
Backup	Save	
- Reset & Rehoot	-	

5. Backup

5.1 Backup

• Home	васкир		
 Operator 		Backup Upload Back	kup File
Basic			
Inbound Control	List of Backups	Take a Back	up
Advanced	Name	Date	Options
Network Settings	1 backup_2014jun06_1	05710 Jun 06, 2014	Restore Delete 🔀
Security			
Report			
System			
 Time Settings 			
• Data Storage			
 Management 			
Backup			
• Reset & Reboot			
Upgrade			

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Take a Backup	Toma una copia de seguridad de la configuración actual del sistema.
Restore	Restaura el sistema a la configuración de copia de seguridad especificado.
Delete	Elimina archivos de copia de seguridad especificado.

Haga clic en el botón de descarga Para descargar el archivo de copia de seguridad especificado y gestionar localmente.

5.2 Upload Backup File (Cargar archivo de copia de seguridad)

Como el nombre lo dice carga la copia de seguridad. Lo primero que debemos hacer es hacer clic en seleccionar archivo para Seleccionar el archivo de copia de seguridad local y luego hacer un clic en Upload para subir el archivo de copia de seguridad del sistema.

• Home	Upload Backup File				
 Operator 		Backup	Upload Backup	File	
Basic					
Inbound Control		Uplo	ad Backup File		
Advanced		Note: Don't cha	nge the backup file	name.	
Network Settings	Please ch	oose file to upload:	Seleccionar archivo	Ninaún	archivo seleccionado
Security					
Report			Upload		
System					
• Time Settings					
• Data Storage					
 Management 					
• Backup					
Reset & Reboot					
 Upgrade 					

6. Reset & Rebot

Reset restablece el sistema a los valores predeterminados y reboot restaura los ajustes de fábrica eso hará que los datos de configuración en el sistema se pierdan.

• Home	Reset & Reboot
Operator	Factory Defaults
Basic	Warning: Restore factory settings will lost all configuration data on the system!
Inbound Control	
Advanced	Factory Defaults
Network Settings	
Security	Reboot
Report	
System	Warning: Rebooting the system will terminate all active calls!
• Time Settings	Pahaat
Data Storago	Rebot

Haga clic en **[Factory defaults]** para restablecer el sistema a los valores predeterminados de fábrica.

Haga clic en 【Reboot】 para reiniciar el sistema.

7. Upgrade

7.1 WEB upgrade

Haga clic en Examinar [Seleccionar el archivo] esto para seleccionar el archivo de firmware, a continuación, haga clic en [Upload] para cargar el firmware seleccionado para el sistema y terminar la actualización automáticamente.

Al hacer un clic en Restore Default Set, el sistema borrará toda la configuración y restablecer los valores de fábrica.



7.2 FTP Upgrade

Home	Upgrade
Operator	Upgrade System Package
Basic	OWEB Upgrade OTFTP Upgrade
Inbound Control	Restore Default Set: Enter The Package Name: <u>uImage-md5.u20</u> TFTP Server IP address: Start
Advanced	
Network Settings	
Security	
Report	
System	
 Time Settings 	
 Data Storage 	
 Management 	
• Backup	
 Reset & Reboot 	
• Upgrade	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Restore Default Set	El sistema restaurara a los valores de fábrica después de comprobar esta opción.
Enter the Package Name	Introduce el nombre del paquete de actualización.
TFTP Server IP address	Ingresas la dirección de IP del servidor TFTP.