

Manual de Instalación de adaptadores Linksys PAP2

Manual de Instalación de adaptadores Linksys PAP2	1
Descripción de los equipos	1
Equipo PAP2	1
Características del adaptador PAP2	1
Esquema de conexión del equipo PAP2	2
Configuración de los equipos	3
Configuración en red del equipo PAP2	3
Estado de configuración de su equipo	4
Firmware mínimo para operar	5
Configuración de parámetros Voip	5
Operación de los adaptadores en Redvoiss	6
Redes NAT	7
Firewalls	7
ANEXO 1: Estado de configuración de un equipo:	8
ANEXO 2: Como hacer un upgrade de firmware de su equipo.	9

El presente documento describe el procedimiento de configuración e instalación de los adaptadores Linksys PAP2 en los servicios de Redvoiss

Descripción de los equipos

Los equipos Linksys son adaptadores con dos puertas de voz de tipo FXS. El modelo PAP2 tiene dos puertas de voz y una conexión WAN hacia la internet.

Los equipos usan el protocolo SIP y están preparados para operar en redes con IP fija o variable, válidas o inválidas en redes nateadas.

Equipo PAP2

El equipo cuenta con 2 puertas de voz FXS y una puerta WAN (Internet) de 10/100 Se administra inicialmente mediante un IVR interno y tonos telefónicos. Una vez que tiene IP, se termina de configurar vía interfaz web.

Características del adaptador PAP2

2 puertas FXS Una puerta Wan 10/100



Protocolo SIP



Esquema de conexión del equipo PAP2

El equipo PAP2 NO tiene una puerta de LAN para conectar un PC u otros dispositivos después de él, por lo que la modalidad preferida de conexión es después de un Router que abra la red interior en varias direcciones, válidas o inválidas (nat).

Puede configurarse en redes de IP fija o DHCP. NO soporta PPPoE. Esto NO representa un problema muy serio ya que es poco probable que sea usado directamente conectado a un MODEM de banda ancha, ya que en ese caso NO permitiría la conexión de un PC, quedando activa sólo la conexión de los teléfonos.

El equipo se entrega preconfigurado como cliente de DHCP, de manera que el usuario o instalador conecten el equipo y pueda operarse en terreno sin requerir ninguna configuración en la mayor parte de las veces.



El diagrama siguiente muestra la conexión más probable en que se instalará el PAP2



Configuración de los equipos

Los adaptadores vienen configurados de manera que en redes con DHCP baste conectar el adaptador en la red para que obtenga una IP y quede en red. En caso que el usuario tenga un tipo de red diferente, sólo se debe configurar los parámetros de conectividad IP de acuerdo a lo requerido.

El primer paso siempre será conectar el equipo a la red.

Configuración en red del equipo PAP2

El equipo PAP2 debe ser configurado inicialmente usando un teléfono conectado a su puerta de voz..Cuenta con un menú de mensajes y opciones de menú para programarlo.

- **** Entrar al menú de configuración
- 100# El mensaje anuncia si está habilitado DHCP o no
- 101# Habilita DHCP. Ingrese 1 para habilitar, 0 para deshabilitar
- 110# Chequea dirección IP del adaptador
- 111# Establece la dirección IP. Use '*' como el punto separador
- 120# Chequea la máscara de red
- 121# Establece la máscara de red
- 130# Chequea gateway de red
- 131# Establece la dirección IP del gateway
- 160# Chequea DNS primario
- 161# Establece DNS primario
- Nota: En configuraciones de IP fija DEBE poner la IP de un DNS server
- 877778# Resetea parametros de usuario

Una vez que el equipo está conectado a la red puede ser administrado mediante un browser apuntando a http://<ip address>

(Si su equipo se encuentra preconfigurado, acceda a http://<ip_address>:8080/)

La pantalla siguiente muestra una parte de la pantalla inicial de configuración.



					Finishine version (2.0.12(Co)
		Phone Adapter with	h 2 Ports for Voice-Ov	er-IP	PAP2
Voice	Info System U	ser 1 User 2			
		Basic View (swit	ch to advanced view)		Admin Loa
rstern Informati	ion				1
	DHCP: Host Name: Current Netmask:	Disabled LinksysPAP 255 255 255.0	Current IP: Domain: Current Gateway:	64.76.148.171 0.0.0.0	
duct Informati	Primary DNS: Secondary DNS:				
adet informati	Product Name: Software Version: MAC Address:	PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FC0217	Serial Number: Hardware Version: Client Certificate:	FH900DC73168 0.03.4 Installed	
System Stat	tus				
	Current Time: Broadcast Pkts Sent:	1/1/2003 12:00:38 0	Bapsed Time: Broadcast Bytes Ser	00.00.36 10	
	Broadcast Pits Recy;	142	Broadcast Bytes Recy:	10911	
	Broadcast Pits Dropped:	0	Broadcast Bytes Dropped	0	
	RTP Packets Sent:	0	RTP Bytes Sent:	0	
	RTP Packets Recv:	0	RTP Bytes Recv.	0	
	SIP Messages Sent SIP Messages Recv: External IP.	0	SIP Bytes Sent: SIP Bytes Recv.	0	
Line 1 Stat	Ciaulau Marana		1110-		
	Hook State:	On	Repistration State:	Offline	

Configuración de parámetros Voip

La configuración de los parámetros Voip NO es realizada por el usuario ni por el instalador. Una vez que el equipo se encuentra en red, se debe configurar de manera que baje la configuración apropiada al usuario desde los servidores de Redvoiss. Esta configuración se encontrará disponible para una adaptador sólo una vez que el equipo haya sido aprovisionado para el usuario.

Estado de configuración de su equipo

El equipo PAP2 puede estar en varios estados respecto a la configuración Voip. Si está recién instalando un equipo nuevo, el acceso a las pantallas de configuración de parámetros Voip estará accesible, y deberá aplicar el procedimiento descrito a continuación.

Si las pantallas de administración de la sección Voip (admin_login) no están disponibles o están protegidas mediante password de acceso, el equipo ya se encontrará preconfigurado para bajar automáticamente la configuración Voip desde Redvoiss. Vea en el anexo 1 la descripción de los estados de los equipos PAP2.



Firmware mínimo para operar

Los equipos PAP2 deben tener un firmware mínimo para operar. Vea en el extremo superior derecho de las pantallas de configuración que el número de versión sea 3.01.03(LS) o superior. En caso que no sea así, vea en el anexo 2 el procedimiento para renovar el firmware de su equipo a una versión actual.

Configuración de parámetros Voip

Para configurar use la opción "Admin Login"

Si el equipo le pide password, se encuentra bloqueado para configuración Voip y se debe configurar mediante un procedimiento alternativo, según se discute en el Anexo 1.

Al ingresar, verá una pantalla con el encabezado siguiente:

Info	System	SIP	Regional	Line 1	Line 2	User 1	User 2	
Basic View (switch to advanced view)								

Vaya a Advanced view

Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Line 1	Line 2	User 1	User 2	
			Advanced V	fiew <u>(switch</u>	to basic	view)			

Vaya a Provisioning:



Provision Enable:	yes 🔹 F	Resync On Reset:	yes 👻
Resync Random Delay:	2 F	Resync Periodic:	3600
Resync Error Retry Delay:	3600 F	Forced Resync Delay:	14400
Resync From SIP:	yes 💌	Resync After Upgrade Attempt:	yes 💌
Resync Trigger 1:			
Resync Trigger 2:	D.		1
Resync Fails On FNF:	no 💌		
Profile Rule:	/init.cfg		1
Profile Rule B;			
Profile Rule C:			
Profile Rule D:			
Log Resync Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting resync \$	\$SCHEME://\$SERVIF	
Log Resync Success Msg:	\$PN \$MAC Successful resync \$	\$SCHEME://\$SERVIP	
Log Resync Failure Msg:	\$PN \$MAC Resync failed: \$ERI	R	1
Report Rule:	22		

Ingrese textualmente la línea siguiente en el campo Profile Rule:

https://prov.redvoiss.net/config/secure/PAP2_\$MA.cfg

Verifique que el campo Provisioning Enable esté en Yes

Para finalizar presione "Save Settings" al pie de la página. Apague y encienda el adaptador para que se active la nueva configuración.

El equipo se recargará y conectará a la red con los parámetros ingresados. Una vez que esté en red, irá a buscar su configuración Voip a los servidores centrales de Redvoiss. Una vez que baje la configuración, quedará "bloquedado" en su configuración Voip.

Operación de los adaptadores en Redvoiss

Una vez en servicio el teléfono conectado a su PAP2 tendrá tono de marcar. Se podrán hacer y recibir llamadas y ver los reportes de llamadas en línea en el sitio http://www.redvoiss.net.

Los equipos PAP2 operan con el protocolo SIP. La plataforma de Redvoiss provee las facilidades para que interactúen con los equipos H.323 actualmente instalados. Es decir, pueden hacerse llamadas en ambos sentidos entre equipos AP y equipos SIP sin problemas.

Un usuario puede tener instalados equipos SIP y H.323 en su cuenta sin problemas. Los adaptadores SIP se agregan como un adaptador más.



Redes NAT

La plataforma de redvoiss permite el funcionamiento de los equipos Linksys en redes Nateadas, con IP externa válida fija o variable.

Firewalls

Para operar con Redvoiss en una red con Firewalls se deben abrir las siguientes puertas bidireccionalmente:

5060 y 5061 UDP Rango de puertas 16384 a 16842 UDP



ANEXO 1: Estado de configuración de un equipo:

Los equipos tienen dos áreas de configuración: La parte de conectividad IP y los parámetros del servicio de voz o parámetros Voip.

La conectividad IP debe ser definida por el usuario o por el instalador al momento de poner el equipo en una red determinada.

Los parámetros Voip son dependientes del servicio contratado, y en el caso de los servicios de Redvoiss son bajados al equipo desde los servidores de Redvoiss una vez que el equipo se conecte al servicio.

Los usuarios o instaladores NO requieren definir los parámetros Voip.

Un equipo puede encontrarse en cualquiera de tres estados respecto de su configuración VOIP (En todos los casos la conectividad IP está abierta y disponible).

- 1.-Sin configuración Voip, completamente abierto al usuario
- 2.-Sin configuración Voip, con acceso a la configuración Voip bloquedada por Redvoiss
- 3.-Ya configurado, con el acceso a la configuración Voip bloqueada por Redvoiss

Nota: Existen equipos con la configuración voip bloqueada por otros operadores de servicio. Estos equipos NO pueden usarse en Redvoiss a menos que sean desbloqueados por el proveedor.

Los equipos con el acceso a la configuración Voip bloqueada por Redvoiss (Estados 2.- y 3.-) sólo pueden configurarse al bajar una nueva configuración desde la red y de esta manera pasar a los 2 estados contrarios 2.- y 3.- respectivamente.

Los equipos que requieran pasar a estado 1.- (abiertos) sólo pueden lograrlo mediante la intervención de soporte de Redvoiss.

Un equipo sellado nuevo, se encontrará siempre en estado 1.-Un equipo que está instalado y funcionando se encuentra en el estado 3.-Un equipo que está funcionando y es desaprovisionado pasa a estado 2.-, siempre que esté conectado a la red y se reencienda después de ser des aprovisionado Un equipo en estado 2.- puede pasar a estado 3.- si es aprovisionado y se conecta a la red.

Un equipo que es entregado a un cliente en arriendo o comodato siempre estará en estado 2.- o 3.-Un cliente que compre un equipo y decida usarlo fuera del servicio de Redvoiss podrá solicitar ser pasado a estado 1.-



ANEXO 2: Como hacer un upgrade de firmware de su equipo.

Para hacer un upgrade del firmware de su equipo use el campo "upgrade rule" del menu provisioning de la administración del equipo.

Utilizando un browser vaya a la dirección IP del equipo: http://<ip del equipo>/ Vaya a admin._login -> Advanced View -> Provisioning

Ingrese en la sección Firmware Upgrade, en el campo Upgrade Rule la información siguiente:

http://www.redvoiss.net/download/firmware/PAP2-bin-03-01-03-LS.bin

Firmware Upgrade				
	Upgrade Enable:	yes 💌	Upgrade Error Retry Delay:	3600
	Downgrade Rev Limit:			
	Upgrade Rule:			
	Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting	upgrade \$SCHEME://\$SER\	7
	Log Upgrade Success Msg:	^s \$PN \$MAC Successful	upgrade \$SCHEME://\$SERV	41
	Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC Upgrade fa	iled: \$ERR	

Para finalizar presione "Save Settings" al pie de la página y reinicie su equipo. NOTA: Su equipo bajará un archivo de aproximadamente 1Mb, correspondiente al firmware.

NO APAGUE NI APRIETE RESET

al equipo mientras ocurre el download del firmware. Si se interrumpe el proceso antes que termine, su equipo puede quedar completamente inoperativo!!! En caso de duda, ESPERE!!!

Mientras se instala el firmware verá la siguiente actividad en los leds del panel frontal. Luz de power parpadea mientras se hace el upgrade El proceso termina cuando la luz de power queda encendida en forma continua.