

# CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

Programación de la videograbadora

Esta Guía de inicio rápido está diseñada para utilizarse como un manual de instrucciones a fin de familiarizar a los administradores de sistemas con la configuración del software de la DVR5100. Al trabajar con esta Guía de inicio rápido, aprenderá cómo configurar tanto los parámetros generales del sistema como una cámara específica, aprovechar las ventajas de EnduraStor™ y ajustar las programaciones de grabación. En el manual de instalación de la videograbadora digital de la Serie DVR5100 encontrará las instrucciones completas para instalar y configurar la unidad.

# Serie DVR5100 Videograbadora digital



### Paso 1. Cómo conectar el hardware

Siga los diagramas de la guía de Instalación de hardware para conectar las cámaras y un monitor VGA a la DVR5100.

Para configurar el software con mayor rapidez, instale un ratón y un teclado USB a la unidad.

#### Paso 2. Cómo iniciar sesión en el sistema

Encienda la DVR5100 y siga estas instrucciones para iniciar sesión en el sistema.

En el cuadro de diálogo Login (Iniciar sesión), utilice un teclado USB para escribir admin en el campo User Name (Nombre de usuario). Si utiliza el tablero de control del panel frontal, gire el mecanismo de búsqueda manual (rueda interna) para seleccionar la ID de usuario admin.



Figura 1. Cuadro de diálogo Login (Iniciar sesión) con teclado en pantalla y tablero de control del panel frontal

- 2. Haga clic con el ratón USB en el campo Password (Contraseña) y escriba la contraseña **admin**. Si usa el tablero de control del panel frontal, pulse el joystick ( hacia abajo para desplazarse hasta el campo Password (Contraseña), e introduzca la contraseña del modo siguiente:
  - a. Presione el botón de funciones azul oppara visualizar el teclado en pantalla.
  - b. Pulse el joystick hacia la derecha, la izquierda, arriba y abajo para seleccionar un número, y presione el botón Intro/Mayús
     Cada número del teclado (excepto el 0) corresponde a varias letras del alfabeto. Para introducir la contraseña admin debe seleccionar 23646.
  - c. Repita el procedimiento hasta seleccionar todas las letras de la contraseña y presione el botón de funciones verde or para aceptarla.
- 3. En el cuadro de diálogo Login (Iniciar sesión), haga clic sobre el icono OK (Aceptar) con un ratón, o presione nuevamente el botón de funciones verde para aceptar la contraseña y la ID de usuario.

### Paso 3. Cómo ajustar la calidad de imagen

1. Presione la letra M en el teclado USB o el botón Menu (Menú) en el tablero de control del panel frontal para visualizar los menús en pantalla.

SUGERENCIA: Si no se muestra el menú principal, seleccione el botón Back (Atrás) de los menús para volver a un menú previo o al principal.



Figura 2. Menú principal de la DVR5100

2. Presione la tecla Tab en un teclado USB o el botón de funciones rojo en el tablero de control del panel frontal para visualizar la ventana Setup (Instalación).

System Configuration	Devices Users	Monitors Recor	ding Schedules	
Site name: DVR 5100				
General Time Netw	rork DDNS			
Picture quality				
NTSC/PAL Low 30/3	25 🔽			
Reset All Cameras to	System Quality			
	Update	e Noftware		
		A	A	\$2
Kouheard		Anniv	OK	Cancel

Figura 3. Configuración de los ajustes de calidad de la imagen

- 3. Utilice un ratón USB para hacer clic en la flecha próxima al campo, y seleccione un ajuste alternativo para la calidad de imagen. Si utiliza el tablero de control del panel frontal, pulse el joystick para seleccionar el campo Picture quality (Calidad de imagen) y gire el mecanismo de búsqueda manual (rueda interna) para seleccionar un ajuste alternativo. El ajuste predeterminado es Low 30/25 (Baja 30/25). Este ajuste equivale a una grabación de 30 IPS y resolución CIF en cada entrada de cámara.
- 4. Haga clic en Apply (Aplicar) 🚉 o presione el botón de funciones amarillo 💿 para guardar el ajuste.

### Paso 4. Cómo ajustar la hora y la fecha

1. En la página de configuración System Configuration (Configuración del sistema) haga clic en la ficha Time (Hora), o pulse el joystick para navegar en la misma.



Figura 4. Configuración de los parámetros de hora

- Ajuste los parámetros siguientes de hora y fecha. Utilice un teclado y un ratón USB para introducir o seleccionar los parámetros. Desde el tablero de control del panel frontal, pulse el joystick para seleccionar un campo y utilice el teclado en pantalla (Figura 5) para introducir la información en el mismo, o gire el mecanismo de búsqueda manual (rueda interna) para cambiar un segmento de cada uno de los campos de fecha y hora.
  - Ajuste los parámetros de fecha y hora para que reflejen la información correcta de la DVR5100.
  - Seleccione la zona horaria regional.

Para utilizar el teclado en pantalla presione el botón de funciones azul . Utilice el tablero de control del panel frontal para moverse dentro del campo.

General	Time	Network	DDNS					
Time serve	er IP:							
Date:	_	15/06/200	6 🔷					1
Time:								
Time zone	-	102.101.5 <mark>0</mark>				0	$\bigcirc$	*
				R		1	2 3	
		÷		Ş	2	2	*	
	E	lackspace	Space	Left	Right	ОК	Cancel	

Figura 5. Introducción de textos con el teclado en pantalla

#### Paso 5. Cómo ajustar los parámetros de configuración de red

1. En la página de configuración System Configuration (Configuración del sistema), haga clic en la ficha Network (Red). Aparecerán los parámetros de configuración de red.

System Configuration	n Devices Users	Monitors Reco	rding Schedules	
Site name: DVR 51	00			
General Time	Network DDNS			
Network addressin	ng: Static -			
Static IP address:	192.168.100.6	Subnet Mask:	255.255.255.0	
Default Gateway:	192.168.100.1	DNS Server:		
Mail server IP:				
■ Remote Logon	Access Key: REEZ · S	YDU · WPRV	New Key	
Enable SSH		ß		
		【】	· 🖉 🖇 🎗	Ĉ
0				ŏ
Keyboard		Apply	OK Can	cel

Figura 6. Configuración de los parámetros de red

- En la lista Network addressing (Direcciones de red) seleccione la opción Static (Estática) e introduzca la información específica de su red en los campos Static IP address (Dirección estática de IP), Default Gateway (Puerta de enlace predeterminada) y Subnet Mask (Máscara de subred).
- 3. Seleccione la casilla de verificación Remote Logon (Conexión remota) y apunte la Access Key (Clave de acceso).
- 4. Haga clic en Apply (Aplicar) 🚉 o presione el botón de funciones amarillo 💿 para guardar los cambios. Un mensaje le solicitará reiniciar el sistema.
- 5. Haga clic en OK (Aceptar) o presione el botón de funciones verde oco . Cada vez que cambie los parámetros de fecha, hora o tipo de red deberá reiniciar el sistema para que los mismos tengan efecto. Cada vez que el sistema se reinicia, se guardan todos los parámetros en la memoria flash y en el disco duro. Esta operación puede tomar algunos minutos. Le recomendamos modificar estos parámetros al mismo tiempo para evitar efectuar más de un reinicio.
- 6. Después de que el sistema se reinicia y muestra el cuadro de diálogo Login (Iniciar sesión), utilice la ID de usuario admin para conectarse nuevamente en el sistema.

# Paso 6. Cómo configurar una cámara

- 1. Presione la letra M en el teclado USB o el botón Menu (Menú) en el tablero de control del panel frontal para visualizar los menús en pantalla.
- 2. Haga clic en el icono Setup (Configuración) *o* presione el botón de funciones rojo *para visualizar la ventana Setup* (Configuración).
- Abra la ficha Devices (Dispositivos) y haga doble clic en la opción Cameras (Cámaras) de la lista Devices (Dispositivos). Para visualizar las cámaras mediante el tablero de control del panel frontal, pulse el joystick hacia abajo para seleccionar la opción Cameras (Cámaras) y luego hacia la derecha para expandir la lista.

**NOTA:** Si selecciona en la lista un tipo de dispositivo distinto, gire el mecanismo de búsqueda manual (rueda interna) hacia la derecha o hacia la izquierda hasta seleccionar la opción Cameras (Cámaras), y pulse el joystick hacia la derecha para expandir la lista.

4. Haga clic en la opción Camera 1 (Cámara 1) o gire el mecanismo de búsqueda manual (rueda interna) hasta seleccionarla. La página mostrará los parámetros actuales de la Cámara 1.

System Configuration	Devices	Users	Monitors	Recordin	g Schedules	
Device Camera (16) Camera 01 (# Camera 02 (# Camera 03 (# Camera 03 (# Camera 04 (# Camera 05 (# Camera 06 (# Camera 07 (# Camera 08 (# Camera 10 (# Camera 11 (# Camera 13 (# 1)	<ul> <li>N</li> <li>N&lt;</li></ul>	ame: Ca ieneral Covert Video 1 Enable Enable Noise filt Picture q Use NTSC/	mera 01 Configuratio camera termination 24 hour moti Audio er Low uatity: system setting PAL High 15	n Video on recordin v s TH2 v	Motion	
even ard			į		×	Cancel

Figura 7. Configuración de cámaras

- Seleccione la opción High 15/12 (Alta 15/12) en la lista NTSC/PAL para cambiar la resolución de grabación y la velocidad de cuadros a C 4CIF/15. Utilice un ratón para hacer clic en la flecha próxima a la lista, o gire el mecanismo de búsqueda manual (rueda interna) hacia la derecha o hacia la izquierda hasta seleccionar la opción High 15/12 (Alta 15/12).
- 6. Marque la casilla "Enable 24 hour motion recording" ("Activar grabación de movimiento de 24 horas"), o pulse el joystick hasta seleccionar esta opción y presione Enter/shift (Intro/Mayús) en el tablero de control del panel frontal para marcar la casilla. Se activará la grabación de movimiento de 24 horas únicamente para esta cámara.
- 7. Haga clic en Apply (Aplicar) a presione el botón de funciones amarillo para guardar estos parámetros. Después de una breve demora, en la ventana Setup (Configuración) aparecerá la ficha Motion (Movimiento). La demora se debe a que el sistema puede requerir unos segundos para guardar los parámetros y actualizar la ventana.

8. Haga clic en la ficha Motion (Movimiento).

**NOTA:** La configuración de las zonas de detección de movimiento es más sencilla si utiliza un ratón USB. En el manual de instalación encontrará las instrucciones para crear una zona mediante el tablero de control del panel frontal.

Device AlarmArray	^ <u>N</u> ame: <mark>Ca</mark> General	imera O1		
<ul> <li>Camera (16)</li> <li>Camera 01 (# 1)</li> <li>Camera 02 (# 2)</li> <li>Camera 03 (# 3)</li> <li>Camera 04 (# 4)</li> <li>Camera 05 (# 5)</li> <li>Camera 06 (# 6)</li> <li>Camera 07 (# 7)</li> <li>Camera 08 (# 8)</li> <li>Camera 09 (# 9)</li> <li>Camera 10 (# 10)</li> </ul>	Zones	Configuration Alarm ensitivity 50 ♀ areshold: Pet ♀ 20 ♀ ♀ V Motion	Video Motion ble Alarm Undo	Ciear
Camera 11 (# 11)				

Figura 8. Configuración de las zonas de detección de movimiento

- Haga clic en el número 1 para seleccionar la opción Zone 1 (Zona 1) y dibuje un área en la pantalla. Para hacerlo, mantenga presionado el botón izquierdo del ratón en cualquier parte de la pantalla de vista preliminar, y arrastre el ratón para crear un rectángulo en cualquier dirección.
- 10. Ajuste la sensibilidad a 10% y el umbral a 50.
- 11. Seleccione la casilla de verificación Enable Alarm (Activar alarma) para activar la detección de movimiento en la Zona 1.
- 12. Repita este procedimiento para cada zona.

13. Haga clic en la ficha Alarm (Alarma) y configure las alarmas que deberán mostrarse al detectarse movimiento en cualquiera de las zonas que ha creado.

System Configuration De	evices Users Monitors Re	cording Schedules
Device Camera (16) Camera 01 (# 1) Camera 02 (# 2) Camera 02 (# 2) Camera 03 (# 3) Camera 04 (# 4) Camera 04 (# 4) Camera 05 (# 5) Camera 06 (# 6) Camera 07 (# 7) Camera 08 (# 8) Camera 09 (# 9) Camera 10 (# 10) Camera 11 (# 11)	Name:       Camera 01         General       Configuration         Zones       Alarm         Alarm severity:       Minor         Pre-Alarm:       5         Duration:       20         Comments:       Motion Alarm	Video Motion minutes minutes
Camera 12 (# 12) Camera 13 (# 13)		
Keyboard	Apply	OK Cancel

Figura 9. Configuración de las alarmas de movimiento

- 14. Establezca el grado de severidad de las alarmas de movimiento en la opción Major (Grave). La severidad se considera mínima de forma predeterminada.
- 15. Cambie el tamaño del búfer de la grabación previa a alarma a un (1) minuto. De forma predeterminada, la DVR5100 incluye cinco minutos de video en toda grabación basada en movimiento.
- 16. Cambie el parámetro de duración. De forma predeterminada, la DVR5100 graba los 20 minutos posteriores a la recepción de la alarma. Si se reciben varias alarmas dentro del tiempo de grabación, la duración se extiende a los 20 minutos posteriores a la última alarma.
- 17. Haga clic en Apply (Aplicar) 🚉 o presione el botón de funciones amarillo 💿 para guardar estos parámetros.

# Paso 7. Activación de EnduraStor

- 1. Seleccione la opción DVR (Videograbadora digital) en la lista Devices (Dispositivos).
- 2. Active EnduraStor y establezca la demora de EnduraStor en 24 horas. Esto mantendrá el video en 30 IPS durante 24 horas y lo reducirá a 2 IPS para ahorrar las necesidades y el consumo de almacenamiento.
- 3. Seleccione la opción Apply (Aplicar) para guardar la configuración.



Figura 10. Configuración de los parámetros de EnduraStor

## Paso 8. Cómo crear un horario de grabación

El horario de grabación predeterminado es de 24 horas de grabación continua en todos los canales. Siga estos pasos para modificar el horario de una cámara.

1. Para seleccionar la ficha Recording Schedule (Horario de grabación) haga clic en la misma con un ratón USB, o pulse el joystick del tablero de control del panel frontal.

System Configura	tion	Devices	users	Mon	itors	Reco	rding Sche	dules	
Reload Schedule	es S	chedule:	Camera O	1					
Schedules							Always	Never	
🕶 Camera O1	N	londay	12:00 AM	<b>I</b> 🗘	11:55	PM	•	•	
🔁 Camera O2	Т	uesday	12:00 AI	ı \$	11:55	PM	=	~	
Camera 03	v	Vednesday	12-00 A	, <b>÷</b>	11-50	PM		~	
Camera 04			12.00 A						
Camera 06		hursday	12:00 AF		11:55	I PM		~	
🔁 Camera 07	F	riday	12:00 AI	N ≑	11:55	PM		~	
Gamera 08	s	aturday	12:00 A	<b>1</b> ,‡	11:55	PM	⇒ 💌		
Camera 09	s	unday	12:00 AI	v ≑	11:55	PM			
Camera 11			Cot on defau	lt anha	dulo	Annia	dofaultes	hadula	
B 0 12		-	bet as defau	it sche	aute	Арріу	delault sc	neaule	
					4		$\sim$		$\bigotimes$
					E		$\sim$		$\langle \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$
0					(	00	000	)	0000
Keyboard					Ap	ply	OK		Cancel

Figura 11. Ficha Recording Schedules (Horarios de grabación)

- 2. Haga clic en la opción Camera 1 (Cámara 1) de la lista Schedules (Horarios) con un ratón USB, o pulse el joystick para resaltarla y presione Enter/Shift (Intro/Mayús) para seleccionarla.
- 3. Modifique el horario de la siguiente manera:
  - Seleccione la opción Never (Nunca) en las casillas Monday (Lunes) a Friday (Viernes) para desactivar la grabación continua. Al desactivar la grabación en esta ficha y activar la grabación de movimiento de 24 horas en la ficha Camera Configuration (Configuración de cámara), la Cámara 1 grabará video al detectarse movimiento en las zonas que ha configurado en Paso 6. Cómo configurar una cámara, en la página 6.
  - Deje las casillas de los días Saturday (Sábado) y Sunday (Domingo) en la opción Always (Siempre) para grabar en forma continua en esos días. Al activar en estos días la grabación continua y en el resto la grabación de movimiento, la Cámara 1 detectará y marcará los eventos de movimiento, además de grabar video en forma continua los sábados y domingos.
- 4. Seleccione la opción Camera 2 (Cámara 2) y cambie el horario de grabación a la opción Always (Siempre) y de 8:00 AM a 5:00 PM en cada día.
- 5. Seleccione la opción Camera 4 (Cámara 4) y cambie el horario de grabación de Always (Siempre) a Never (Nunca). Al seleccionar la opción Never (Nunca) se desactivan las entradas de las cámaras que no se utilizan.
- 6. Haga clic en Apply (Aplicar) 🚉 o presione el botón de funciones amarillo í 💿 para guardar los cambios.

#### Paso 9. Cómo configurar las cuentas de usuario

1. Haga clic en la ficha Users (Usuarios).



Figura 12. Configuración de usuarios

- 2. Haga clic en el usuario **operator** (operador) de la lista.
- 3. Haga clic en el comando Change Password (Cambiar contraseña).



Figura 13. Pantalla Change Password (Cambiar contraseña)

- 4. Escriba operator (operador) en el campo Old Password (Contraseña anterior).
- 5. Escriba 123 en los campos New Password (Contraseña nueva) y Confirm Password (Confirmar contraseña).
- 6. Al terminar, haga clic dos veces en la opción OK (Aceptar) 💓 : una en la pantalla Change Password (Cambiar contraseña) y otra en la ficha de configuración Users (Usuarios).

# Paso 10. Cómo finalizar una sesión como Administrador

Puede finalizar una sesión en el sistema sin apagar la DVR5100. Al hacerlo evitará el acceso no autorizado a la unidad de parte de personas que no tengan nombre de usuario y contraseña.

1. Escriba M en el teclado USB o presione el botón Menu (Menú) (D) para visualizar el menú principal.

<i>∲</i> °	<u>کې</u>	<b>Q</b>	<i></i>	đ	i
Cameras	Actions	Search/Export	Setup	Logout	Help

Figura 14. Finalización de sesión desde el menú principal

Presione la tecla Tab para seleccionar el icono Logout (Finalizar sesión) , y después presione Intro. Para seleccionar el icono Logout (Finalizar sesión) con el tablero de control del panel frontal, pulse el joystick hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionarlo, y presione el botón Enter/Shift (Intro/Mayús) . Aparecerá el cuadro de diálogo Login (Iniciar sesión) y el sistema cerrará la sesión de trabajo.

Observe que el cuadro de diálogo Login (Iniciar sesión) permanecerá en pantalla. Pelco le recomienda conectarse mediante la ID de usuario Guest (Invitado), de modo que cualquier persona pueda controlar el video en directo sin tener acceso a la ventana Setup (Configuración).

No apague el sistema a menos que desee detener todas las grabaciones.

Mediante esta Guía de inicio rápido ha aprendido cómo navegar por las pantallas de configuración y cómo configurar los parámetros básicos, cómo establecer la hora y la fecha, configurar los parámetros de red, establecer un ajuste de calidad de video global y configurar las cámaras individuales y otros dispositivos. También ha aprendido cómo activar EnduraStor, configurar la grabación exclusivamente en modo movimiento y combinar la grabación continua y por movimiento. Por último, ha aprendido cómo reconfigurar los parámetros de usuario. Esto es sólo una pequeña parte de la flexibilidad y la personalización que brinda la DVR5100. En el Manual de instalación de la videograbadora digital de la Serie DVR5100 encontrará las instrucciones completas para configurar alarmas y relés, añadir horarios y perfiles de usuario personalizados e instalar la aplicación de Cliente remoto. En el CD incluido en el paquete encontrará la versión electrónica del conjunto completo de documentos del servidor DVR5100 y la aplicación de Cliente remoto.

Oficina Central Mundial de Pelco • 3500 Pelco Way • Clovis, California 93612 EE.UU. • www.pelco.com EE.UU. y Canadá • Tel.: 800/289-9100 • Fax: 800/289-9150 Internacional • Tel.: 1-559/292-1981 • Fax: 1-559/348-1120