

Router Teldat

Configuración y Monitorización

Doc. DM704 Rev. 10.53 Junio, 2005

ÍNDICE

Capítulo 1 L	a Consola del Router Teldat	1
- 1.	Introducción	2
2.	Terminal local y terminal remoto	3
3.	Interfaz de usuario	4
3.1.	Conexión al Router Teldat	4
3.2.	Ejecución de un comando	7
3.3.	Procesos del interfaz de usuario	7
3.4.	Acceso a los procesos	9
3.5.	Retornar al Gestor de Consola	9
3.6.	Obtención de ayuda	. 10
4.	Comandos del proceso GESTCON	.12
4.1.	MONITOR	.12
4.2.	CONFIG.	.12
4.3.	RUNNING-CONFIG	.13
4.4.	FLUSH	.13
4.5.		12
4.0.	LOADI OGOUT	15
4.7.	PROCESS	15
4.9	STATUS	16
4.10) RESTART	.16
4.1	L. TELNET	.16
Canítulo 2 C	onfiguración del Router Teldat	18
	Introducción	10
1.	Dragage de configuración	·19
2.	Proceso de configuración	.25
3.	Internaz de usuario del proceso de configuración	. 25
4.	Comandos de configuración	.30
4.1.		.30
4.2.	AUTOINSTALL	.31
4.5.	CEC MODE	.52 34
4.4.	CONFIG_MEDIA	34
4.5	CONFIRM-CFG	35
4 7	CONFIRM-CFG-NEEDED	35
4.8.	DESCRIPTION	.36
4.9.	DISABLE	.37
4.10). DUMP-COMMAND-ERRORS	.37
4.1	L. ENABLE	.37
4.12	2. EVENT	.38
4.13	3. FEATURE	.38
4.14	4. FILE	.42
4.1	D. GLOBAL PROFILES	.47
4.10). LIST	.48
4.1	A LUG-CUMMAND-EKKUKS	.50
4.10	$\mathbf{N} = \mathbf{N} \mathbf{A} \mathbf{U} \mathbf{A} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} U$	51
4.13) NO	51
4.20 4.2	, NODE	54
4.2	PROTOCOL	.55
4.23	3. OUICK CONFIGURATION	.56
4.24	4. SAVE	.57
4.25	5. SET	.57
4.20	5. TELEPHONY	.64
4.2	7. TIME	.64
4.28	3. UCI	.72
4.29	9. USER	.72

4.3	0. END	.76
Capítulo 3 N	Ionitorización del Router Teldat	.77
- 1.	Comandos del proceso de Monitorización	78
1.1	. ? (AYUDA)	79
1.2	. BUFFER statistics	79
1.3	. CLEAR statistics	81
1.4	. CONFIGURATION of gateway	.81
1.5	. DEVICE statistics	.83
1.6	. ERROR counts	.85
1.7	. EVENT logging	.85
1.8	. FEATURES	.86
1.9	. LAST Configuration changes	. 89
1.1	0. MALLOC-MONITOR	.90
1.1	1. MANAGEMENT	90
1.1	2. MEMORY	.90
1.1	3. NETWORK commands	.92
1.1	4. NODE commands	92
1.1	5. PROTOCOL commands	.94
1.1	6. QUEUE lengths	94
1.1	7. QUICK monitor	95
1.1	8. STATISTICS of network	.95
1.1	9. SYSTEM	.96
1.2	0. TFTP	102
1.2	1. TELEPHONY	102
1.2	2. UCI	102
1.2	3. VISORNET	103
1.2	4. WEB-PROBE	103
1.2	5. LOG, save	104
Capítulo 4 S	istema de Registro de Eventos SRE1	.05
1.	Introducción	106
2.	Sistema de Registro de Eventos	107
3.	Interfaz de usuario del Sistema de Registro de Eventos	113
4.	Comandos del Sistema de Registro de Eventos	116
4.1	. Comandos del Proceso de Configuración	116
4.2	. Comandos del proceso de monitorización	129
5.	Parámetros personalizables soportados	137

Capítulo 1 La Consola del Router Teldat



1. Introducción

Todos los **Router Teldat** emplean el mismo interfaz de usuario, independientemente del modelo que se trate, diferenciándose en el software de los protocolos que cada equipo lleva cargado.

La información de este capítulo se divide en las siguientes secciones:

- Terminal local y terminal remoto.
- Interfaz de usuario.
- Descripción del interfaz de usuario.
- Comandos del proceso GESTCON.



2. Terminal local y terminal remoto

Mediante un terminal local o remoto el **Router Teldat** permite acceder al usuario para la configuración o monitorización de sus funciones.

Terminal Local

Un terminal local se conecta al **Router Teldat** directamente mediante un cable serie RS-232. Para más información ver el Manual de Instalación del equipo.

Terminal Remoto

Las conexiones remotas proporcionan la misma funcionalidad que las locales, excepto que se debe usar un terminal local para la configuración inicial. Los terminales remotos se conectan al **Router Teldat** vía TELNET, tan pronto como se haya habilitado el protocolo IP. Ver el Manual de Configuración TCP-IP (Dm 702) para más información sobre cómo habilitar el protocolo IP.

Mediante el terminal local o remoto se puede acceder al **Router Teldat** para realizar diferentes procesos. Estos tienen relación con la configuración del equipo, con la monitorización del estado y con los estadísticos del mismo; también se pueden recibir mensajes de los eventos que se producen. Estos procesos se denominan de la siguiente forma:

- **P1 (GESTCON):** Es el proceso de **GEST**ión de **CON**sola. Es el punto de partida al iniciar una sesión de consola, y facilita el acceso a los otros procesos.
- P 2 (VISEVEN): Es el proceso que nos permite la VISualización de EVENtos que se producen en el sistema, desde conexiones establecidas a errores en el mismo. Estos eventos han debido programarse con anterioridad en el proceso 4 (CONFIG) o bien en el proceso 3 (MONITOR) mediante el Sistema de Registro de Eventos. Véase el Capítulo 4 "Sistema de Registro de Eventos SRE" para más información.
- **P 3 (MONITOR):** Permite **MONITOR**izar el estado del sistema, así como los estadísticos que acumula el equipo.
- **P4 (CONFIG):** Este proceso permite la edición de todos los parámetros de configuración. Desde este proceso se puede generar una configuración completa del equipo sin alterar el funcionamiento del mismo. Para que esta configuración entre en efecto se debe salvar en el sistema de archivos y reiniciar el equipo.
- **P 5 (RUNNING-CONFIG):** Es el proceso mediante el cual se efectúan cambios en la configuración activa del equipo. Los cambios de configuración realizados desde este proceso tienen efecto inmediato, pero si no se salvan en el sistema de archivos, se perderán cuando se reinicie el equipo.

Desde la consola se accede a estos procesos tecleando P 2, P 3, P 4 ó P 5.



3. Interfaz de usuario

Los siguientes pasos son idénticos para todos los **Router Teldat**, independientemente del software que tengan cargado.

- Conexión al **Router Teldat**.
- Ejecución de un comando.
- Procesos del interfaz de usuario.
- Acceso a los procesos.
- Retornar al Gestor de Consola.
- Obtención de ayuda.

3.1. Conexión al Router Teldat

Se pueden establecer sesiones de consola con el equipo tanto localmente a través del puerto serie RS-232 como de forma remota mediante una sesión TELNET. En los siguientes apartados se detallan estos dos métodos de acceso al equipo.

Conexión local

Durante el arranque el equipo muestra información al usuario concerniente a la configuración hardware y software del equipo, y al progreso de la inicialización del sistema. Una vez terminada la fase de arranque se invita al usuario a iniciar una sesión de consola pulsando cualquier tecla.

Un usuario y una clave controlan el acceso a la conexión local del router. Por defecto no hay ningún usuario dado de alta. En ese caso, no se solicita al intentar acceder al equipo apareciendo directamente el siguiente texto de bienvenida y el prompt del gestor de consola.

```
Teldat (c)2001-2002
Router model XXXXX CPU MPC860 S/N: YYYY/YYYY
1 LAN, 2 WAN Line , 2 ISDN Line
CIT software version: ZZZZZ
*
```

donde XXXXX es el modelo concreto del router.

Para dar de alta un usuario véase el comando **user** en el Capítulo 2 **"Configuración del Router Teldat".** En caso de encontrarse usuarios habilitados, se solicita la introducción de un usuario y su clave correspondiente. Si la autenticación es aceptada, se imprime el texto de bienvenida.

```
User: Root
Password:****
Teldat (c)2001-2002
Router model XXXXX CPU MPC860 S/N: YYYY/YYYY
1 LAN, 2 WAN Line , 2 ISDN Line
CIT software version: ZZZZZ
```



donde XXXXX es el modelo concreto del router, YYYY/YYYY es el número de serie de la unidad, y ZZZZ es la versión de código CIT que está corriendo.

Si la clave no es válida aparece el texto:

User: Root	
Password:*****	
Access denied	

Si la clave introducida es incorrecta, no se tendrá acceso a la consola. Al superar el número máximo de intentos erróneos, la aplicación se bloquea durante un minuto.

Si se ha autenticado en el sistema, y se ha configurado además un tiempo de inactividad (véase comando **set** en el **Capítulo 2 "Configuración del Router Teldat"**), se pone en marcha un proceso de supervisión. De tal modo que si transcurrido el periodo de inactividad configurado el usuario no ha pulsado ninguna tecla, se cierra la conexión local. Debiendo volver a introducir la clave en el momento en que desee volver a utilizar la consola.

Dependiendo del usuario con el que se haya efectuado la autenticación, tendremos permiso a la hora de acceder a los diferentes procesos y ejecutar algunos comandos restringidos.

Se han definido cinco niveles de acceso diferentes:

- **NONE**: No permite acceder al sistema.
- **EVENTS**: Permite acceder a la Gestión de Consola (P1), a la Visualización de Eventos (P 2) y no permite ejecutar los comandos Ping, Telnet, Restart ni Load.
- **MONITOR**: Permite acceder a la Gestión de Consola (P1), a la Visualización de Eventos (P 2) y al proceso de Monitorización (P 3). También permite ejecutar los comandos Ping y Telnet, pero no Restart ni Load.
- **CONFIG**: Tiene acceso a todos los procesos y a todos los comandos estándar.
- **ROOT**: Además de tener acceso a todos los procesos y a los comandos estándar, tiene acceso a los comandos propios de gestión de usuarios, los cuales se explican más adelante.

Se debe guardar la configuración (véase el comando **save** en el Capítulo 2) si se desea mantener los usuarios dados de alta al reiniciar el equipo, ya que en caso contrario se pierde la configuración de dichos usuarios.

El comando **user** gestiona los usuarios permitiendo añadir, borrar, habilitar y deshabilitar usuarios, y cambiar el nivel de acceso:

user name password password:

Configura la password de un usuario, creandolo si no existe.

no user name:

Borra un usuario de la lista de usuarios. Podemos eliminar tantos usuarios como deseemos, excepto si solo hay un usuario Root y quedan otros usuarios dados de alta. En este caso, solo nos permite borrar el resto de usuarios, ya que si no, no podríamos gestionar los usuarios restantes. Si eliminamos todos los usuarios excepto el último Root, entonces si podemos eliminarlo, y de este modo el sistema no nos pedira usuario y clave para acceder al equipo ya que no quedarían usuarios dados de alta en el sistema.

user name active:



Permite habilitar usuarios. Simplemente se indica el nombre de usuario que se desea habilitar.

user name no active:

Permite deshabilitar usuarios. No está permitido deshabilitar los usuarios Root.

list user:

Muestra la lista de usuarios dados de alta, su nivel de acceso y si están habilitados o no.

Permite cambiar el nivel de acceso de cualquier usuario dado de alta excepto los usuarios con nivel de acceso Root.

Para una información más detallada sobre el comando **user** véase la descripción de dicho comando en el Capítulo 2.

La gestión de usuarios es compatible con la clave definida mediante el comando **set password**, por lo que si se actualiza un equipo que tenga habilitada esta clave, seguirá permitiendo el acceso haciendo uso de esta clave mientras no se dé de alta ningún usuario.

La gestión de usuarios tiene prioridad sobre la clave del equipo, por lo que en cuanto haya usuarios dados de alta y habilitados (por defecto se habilitan al darlos de alta), la clave antigua dejará de tener validez alguna.

Conexión remota

Para conectarse al **Router Teldat** iniciando una sesión TELNET en el host (se entiende como "host" el sistema donde reside el terminal remoto), se debe proporcionar la dirección IP del equipo al que se desea conectar.

Ejemplo:

telnet 128.185.132.43

El Router Teldat actúa como servidor TELNET. El terminal remoto actúa como cliente TELNET.

Una vez establecida una sesión TELNET con el **Router Teldat**, si es necesario, se solicita un usuario y su clave para acceder al sistema. Una vez autenticados en el sistema correctamente, aparece el texto de bienvenida.

```
User: Root
Password:****
Teldat (c)2001-2002
Router model XXXXX CPU MPC860 S/N: YYYY/YYYY
1 LAN, 2 WAN Line , 2 ISDN Line
CIT software version: ZZZZZ
*
```

donde XXXXX es el modelo concreto del router, YYYY/YYYY es el número de serie de la unidad, y ZZZZ es la versión de código CIT que está corriendo.

El control de acceso al **Router Teldat** es similar al acceso de modo local. Si se han definido usuarios y están habilitados (al crearse se habilitan por defecto), se solicita la introducción de un usuario y su clave correspondiente para poder conectarse al sistema. Cuando la autenticación es correcta, aparece el texto de bienvenida y prompt y se dispondra de los permisos propios del usuario autenticado, tal y como se indica en la conexión por medio local.

Si la clave no es válida aparece el texto:



```
User: Root
Password:*****
Access denied
```

Si no se teclea la clave en un tiempo entorno a 20 segundos o la clave suministrada es incorrecta, al tercer intento el equipo desconectará la sesión TELNET.

3.2. Ejecución de un comando

Para introducir un comando sólo es necesario teclear las letras necesarias para distinguirlo entre el resto de comandos dentro del menú en el que se encuentre.

Ejemplo:

En el menu con los comandos:

user

upload

down

Si tecleamos "u" nos dará un error reportando que se ha introducido un comando ambiguo (**user** y **upload** comienzan por u). Si se introduce "d", "do", "dow" ó "down" se ejecutará el comando **down**, si se introduce "us", "use" ó "user" ejecutará el comando **user** y si se introduce "up", "upl", "uplo", "uploa" ó "upload" se ejecutará el comando **upload**. Cualquier otra entrada producirá un error, ya que ningún comando encajará con lo tecleado por el usuario.

Para borrar el último o los últimos caracteres tecleados en la línea de comandos se debe utilizar la tecla backspace (\leftarrow).

3.3. Procesos del interfaz de usuario

El interfaz de usuario se compone de varios procesos a los que se tiene acceso mediante las sesiones de consola.

Los procesos que se manejan habitualmente son: GESTCON, MONITOR, CONFIG, RUNNING-CONFIG y VISEVEN. En la siguiente figura vemos la estructura de los procesos en el **Router Teldat**.

Como se ve en la siguiente figura, cada proceso tiene un prompt diferente. Se puede saber en qué proceso se está observando el prompt.

La siguiente lista muestra los prompts para los diferentes procesos:

Proceso	Prompt	
GESTCON	*	
MONITOR	+	
CONFIG	Config>	
RUNNING-CONFIG	Config\$	





El **Router Teldat** ofrece la posibilidad de personalizar el equipo incluyendo un texto antes del prompt. Este texto puede tener como máximo 8 caracteres, y se toma del nombre asignado al equipo. Para introducirlo ver el comando de configuración **SET HOSTNAME**.

A continuación se describe cada uno de los procesos:

Proceso GESTCON

Es el Gestor de Consola, su misión es facilitar el acceso a los demás procesos otorgándoles la consola.

Proceso MONITOR

Permite al usuario monitorizar el estado y los estadísticos del hardware y software del router. Facilita el acceso a los menús de los protocolos e interfaces, que permiten al usuario monitorizar protocolos configurados y otros parámetros.

Proceso CONFIG

Facilita la configuración de varios parámetros, tales como direcciones de red y eventos. Proporciona el acceso a la configuración de protocolos, que permiten configurar sus parámetros de protocolos. Desde este proceso se puede realizar la configuración completa del equipo, pero ésta no entrará en efecto hasta que se almacene y se reinicie el equipo. Así pues, este proceso sirve para editar la configuración de arranque del equipo.



Proceso RUNNING-CONFIG

Da acceso a la configuración de interfaces, protocolos, etc. Todos los parámetros configurados desde este proceso tendrán efecto inmediato, pero si no se salvan se perderán al reiniciar el equipo. Así pues, este proceso sirve para modificar dinámicamente la configuración activa del equipo.

Proceso VISEVEN

Recibe mensajes del Sistema de Registro de Eventos y los presenta en el terminal, de acuerdo con los criterios de selección del usuario.

3.4. Acceso a los procesos

Una vez iniciada la sesión aparece "*", que es el prompt del Gestor de Consola. Desde "*" se puede acceder a los diferentes procesos. Los *prompts* son símbolos que identifican a los procesos.

Para acceder a un proceso se hace lo siguiente:

- 1. Se debe buscar el número que identifica el proceso. Para obtener esta información se puede teclear el comando **status** en el prompt "*".
- 2. Teclear **process** *pid*, donde pid es el número de proceso al que se desea acceder . Por ejemplo, para configurar el **Router Teldat**, se teclea

```
*process 4
User Configuration
Config>
```

Sin embargo a los procesos más comunes se puede acceder mediante comandos específicos. La siguiente tabla muestra estos comandos:

Comando	Proceso
monitor	Proceso 2: monitorización
config	Proceso 4: editor de configuración de arranque
running-config	Proceso 5: configuración activa

3.5. Retornar al Gestor de Consola

Para retornar al Gestor de Consola (prompt "*") desde algún proceso, tal como CONFIG (prompt "Config>") o MONITOR (prompt "+"), se pulsan a la vez las teclas (Ctrl+p), esto se conoce como "carácter de escape". SIEMPRE SE DEBE RETORNAR AL GESTOR DE CONSOLA ANTES DE IR A OTRO PROCESO. Por ejemplo si se está en el proceso MONITOR y se quiere ir al proceso CONFIG, se deben pulsar a la vez las teclas (Ctrl+p) y retornar al prompt "*" del Gestor de Consola previamente.

Para terminar una sesión TELNET que se ha iniciado desde el **Router Teldat** a otro equipo, se puede emplear el carácter de escape Ctrl + s. Este carácter de escape fuerza la finalización de la sesión de TELNET iniciada por el **Router Teldat**.

El carácter de escape ctrl. + p es para retornar al Gestor de consola, mientras que el caracte de escape ctrl. + s es para finalizar una sesión TELNET.



Ejemplo:

```
*config
User Configuration
Config>
*
```

Pulsar (Ctrl + p)

```
*monitor
Console Operator
+
*
```

Pulsar (Ctrl + p)

Dentro del proceso de configuración o monitorización podemos acceder a otros menús de configuración/monitorización de protocolos y regresar al proceso correspondiente con el comando EXIT o al Gestor de Consola con el carácter de escape (por defecto Ctrl + p).

3.6. Obtención de ayuda

En todos los procesos existe un comando "?"(AYUDA) que nos informa de los comandos que podemos introducir con ese prompt tanto en el Gestor de Consola ("*"), como en los procesos de configuración ("Config>" y "Config\$") y monitorización ("+").

También se puede introducir "?" a continuación de un comando, para obtener un listado de las opciones que permite dicho comando.

En los procesos de configuración se permite incluso terminar un comando u opción con "?" para obtener un listado de los comandos u opciones que encajan con lo escrito. También se permite el empleo de la tecla de tabulación para autocompletar un comando u opción que ya está perfectamente determinado.

Ejemplo:

```
*?
MONITOR
CONFIG
RUNNING-CONFIG
FLUSH
INTERCEPT
LOAD
LOGOUT
PROCESS
RESTART
STATUS
TELNET
*
```

Ejemplo:

Config>pr	otocol 3	
ip	Access	IP protocol configuration
rip	Access	RIP protocol configuration
h323	Access	H323 protocol configuration
snmp	Access	SNMP protocol configuration
dep	Access	DEP protocol configuration
ospf	Access	OSPF protocol configuration
dhcp	Access	DHCP protocol configuration
dls	Access	DLS protocol configuration



asrt	Access ASRT protocol configuration	
arp	Access ARP protocol configuration	
bgp	Access BGP protocol configuration	
l2tp	Access L2TP protocol configuration	
Config>pr	rotocol a?	
asrt	Access ASRT protocol configuration	
arp	Access ARP protocol configuration	
Config>protocol a		



4. Comandos del proceso GESTCON

El proceso GESTCON (P1) permite configurar y monitorizar todos los parámetros de operación del equipo. Mientras estamos en el proceso GESTCON, el **Router Teldat** está procesando y transfiriendo tráfico de datos. Cuando se enciende el equipo y entra el proceso GESTCON, el copyright, la información del equipo y un asterisco "*" aparecen en el terminal local conectado. Este asterisco "*" es el prompt del proceso GESTCON, el principal interfaz de usuario que permite acceso a los demás procesos. La mayoría de los cambios hechos en los parámetros de operación de **Router Teldat** en el proceso GESTCON tienen efecto inmediatamente sin necesidad de reiniciar el equipo.

Desde el proceso GESTCON se puede acceder a un conjunto de comandos que permiten comprobar el estado de los procesos, monitorizar la eficiencia de los interfaces de equipo y la transferencia de paquetes, así como la configuración de diversos parámetros.

Comando	Función		
MONITOR	Accede al proceso de monitorización.		
CONFIG	Accede al proceso de edición de la configuración de arranque.		
RUNNING-CONFIG	Accede al proceso de edición de la configuración activa.		
FLUSH	Borra todos los mensajes almacenados hasta ese instante en el buffer de eventos.		
INTERCEPT	Permite cambiar el carácter de escape de los procesos.		
LOAD	Permite recargar el programa desde el disco (o desde la memoria flash).		
LOGOUT	Termina la conexión Telnet establecida con el equipo.		
PROCESS	Permite el acceso a otro proceso del equipo y habilitar sus comandos.		
STATUS	Presenta los nombres e identificadores de cada proceso.		
RESTART	Permite reiniciar el equipo.		
TELNET address	Establece una conexión Telnet como cliente del equipo remoto cuya dirección se especifica.		

Tabla de comandos del proceso GESTCON

4.1. MONITOR

Accede al proceso de monitorización.

Sintaxis:

*monitor

Ejemplo:

```
*monitor
Console Operator
+
```

4.2. <u>CONFIG</u>

Accede al proceso de edición de la configuración de arranque.

Sintaxis:

*config



Ejemplo:

*config

Config>

4.3. RUNNING-CONFIG

Accede al proceso de edición de la configuración activa.

Sintaxis:

*running-confi	g
----------------	---

Ejemplo:

*running-config Config\$

4.4. FLUSH

Borra todos los mensajes de eventos presentes en el buffer de salida del proceso visualización de eventos (VISEVEN) en ese momento.

Sintaxis:

*flush

Ejemplo:

*flush

4.5. INTERCEPT

Permite cambiar el carácter de escape de los procesos. En el ejemplo inferior se cambia el carácter por defecto (Ctrl+p) por (Ctrl+u).

Sintaxis:

*intercept

Ejemplo:

```
*intercept
Press the new escape key and then Enter:
Press the new escape key again and then enter:
Escape key updated
*
```

```
Press (Ctrl+u) and <¿>
Press (Ctrl+u) and <¿>
```

La tecla de escape no debe ser un carácter que se pueda visualizar.

4.6. <u>LOAD</u>

Permite cargar el programa desde el disco (o desde la memoria flash).



Sintaxis:

*load <option></option>	
ACTIVATE	
DEACTIVATE	
IMMEDIATE	
RACTIVATE	
RDEACTIVATE	

• *<option>* especifica el tipo de carga que queremos realizar.

a) <u>LOAD ACTIVATE</u>

La opción **activate** permite al usuario programar que a una hora determinada se recargue el programa de aplicación de routing. La hora se configura en formato de 24 horas.

Sintaxis:

*load activate

Ejemplo:

```
*load activate
Current time: 17:21
Type time you want to reload the system [H:M]:17:22
Reload is timed at 17:22
Are you sure to reload the system at the configured time (Yes/No)? y
*
```

b) <u>LOAD DEACTIVATE</u>

La opción **deactivate** anula una recarga previamente programada, pero que aún no se ha llevado a termino. Si no hay ninguna recarga programada se da un mensaje de error.

Sintaxis:

*load deactivate

Ejemplo:

```
*load deactivate
Reload is timed at 20:00
Are you sure to cancel the timed reload(Yes/No)? y
Timed reload was cancelled
*
```

c) <u>LOAD IMMEDIATE</u>

La opción immediate recarga la aplicación instantáneamente.

Sintaxis:

*load immediate

Ejemplo:

```
*load immediate
Are you sure to reload the device(Yes/No)? y
*
```

d) LOAD RACTIVATE

Permite al usuario programar que a una hora determinada se reinicie el programa de la aplicación de routing. La hora se configura en formato de 24 horas.

Sintaxis:

*load ractivate



Ejemplo:

```
*load ractivate
Current time: 17:26
Type time you want to restart the system [H:M]:17:27
Reload is timed at 17:27
Are you sure to restart the system at the configured time (Yes/No)? y
*
```

e) LOAD RDEACTIVATE

Permite desactivar el proceso de reinicio programado. Si no hay ningún reinicio programado se da un mensaje de error.

Sintaxis:

*load rdeactivate

Ejemplo:

```
*load rdeactivate
Reload is timed at 17:00
Are you sure to cancel the timed restart(Yes/No)? y
Timed restart was cancelled
*
```

4.7. LOGOUT

Termina la conexión Telnet establecida con el equipo sin necesidad de usar ningún comando del cliente Telnet.

Sintaxis:

*logout

Ejemplo:

```
*logout
Do you wish to end telnet connection (Yes/No)?
```

4.8. PROCESS

Permite el acceso a otro proceso del equipo, tal como MONITOR, VISEVEN, o CONFIG. Después de acceder a un proceso nuevo, se pueden enviar comandos específicos o recibir la salida de ese proceso. Para obtener el identificador de proceso teclear el comando **status**. Una vez conectado a otro proceso, tal como MONITOR, VISEVEN, o CONFIG, usar el carácter de escape (*Ctrl* +*p*) para retornar al Gestor de Consola (GESTCON).

Sintaxis:

*process <pid>

• *<pid>* es el número identificador del proceso a cuya consola queremos acceder.

Ejemplo:

```
*process 4
User Configuration
Config>
```

Cuando se está en alguno de los menús de protocolos, tales como por ejemplo *Conf IP*> o *IP*> se utiliza el comando **exit** para volver al menú del proceso en el que nos encontramos.



4.9. <u>STATUS</u>

Permite conocer el identificador de cada proceso (pid), y el nombre del mismo.

Sintaxis:

*status

Ejemplo:

```
*status
System Processes:
PID NAME

    Main console
    Event viewer
    Monitor console
    Config console
    Funning config console
    Telnet client
*
```

4.10. <u>RESTART</u>

Reinicia el Router Teldat sin recargar el software. Esto provoca lo siguiente:

- Pone los contadores software a cero.
- Hace un test de las redes conectadas.
- Borra las tablas de routing.
- Descarta todos los paquetes hasta que el reinicio se completa.
- Ejecuta el software actual.

Si este comando se usa en una conexión de terminal remoto, se pierde la sesión TELNET porque todos los procesos del equipo son reiniciados.

Sintaxis:

*restart

Ejemplo:

```
*restart
Are you sure to restart the system(Yes/No)? y
Done
Restarting. Please wait ......
APP DATA DUMP......
Running application
Flash configuration read
Parsing text mode configuration ...
Configuration parsed
Initializing
Press any key to get started
```

4.11. <u>TELNET</u>

Establece una conexión Telnet como cliente del equipo remoto cuya dirección se especifica. Si tiene configurado el cliente DNS puede utilizar nombres de dominio para acceder al equipo remoto. Si no especifica la dirección destino en la línea de comando el equipo se la solicitará, así como la dirección IP origen a utilizar el número del puerto TCP.



Sintaxis:

*telnet <address>

 <address> especifica la dirección IP o el nombre de dominio del equipo al queremos acceder vía telnet.

Ejemplos:

Telnet al equipo con dirección 172.123.23.67:

```
*telnet 176.123.23.67
Trying to connect...
(Press Control S to come back to local router)
Connection established
```

Telnet al equipo 172.24.78.92 usando la dirección origen 80.1.1.1 y el puerto 6623.

```
FTP *telnet
Telnet destination []? 172.24.78.92
Telnet source [172.24.78.94]? 80.1.1.1
Telnet port [23]? 6623
Trying to connect...
(Press Control S to come back to local router)
Connection established
```

Telnet al equipo con nombre de dominio router1.midominio.es:

```
FTP *telnet router1.midominio.es
Trying to connect...
(Press Control S to come back to local router)
Connection established
```



Capítulo 2 Configuración del Router Teldat



1. Introducción

Desde el punto de vista funcional en el Router Teldat están integrados dos equipos virtuales:

- 1. Un router que realiza las funciones de internetworking.
- 2. Un conmutador de paquetes provenientes tanto del router como de los puertos X.25 y RDSI, cuando estos transportan X.25.



Como se puede ver en la figura cada equipo virtual gobierna su propio conjunto de interfaces. Es necesario pues poder identificar de forma precisa los distintos interfaces y saber si un interfaz pertenece al router o al nodo.

La forma en la que se identifican los interfaces en la configuración del **Router Teldat** es a través de un nombre.

Para los interfaces fisicos dicho nombre se compone de una cadena de texto seguida de dos números separados por una barra. El texto indica el tipo de interfaz (línea serie, rdsi ...), el primero de los números indica la localización en el equipo (0 para la placa base, 1 para la primera extensión pci, 2 para la segunda ...) y el segundo número indica el número de ocurrencia de dicho tipo de interfaz para una misma localización (línea serie 0, 1, 2, etc.).

En los interfaces agregados por el usuario el nombre se compone de una cadena de texto que indica el tipo de interfaz y un número identificativo que debe ser único entre los interfaces de un mismo tipo. Una excepción a esta regla son los subinterfaces ya que su nombre esta formado por el nombre del interfaz base sobre el que estan configurados seguido de un punto y un número identificativo que debe ser único entre los subinterfaces pertenecientes a un mismo interfaz base.

Mediante el comando **list devices** del proceso de configuración se obtiene la tabla de identificadores de interfaz. A continuación se muestra la salida de dicho comando en un equipo concreto:

Config>list devices						
Interface Con Type of interface ethernet0/0 LAN1 Fast Ethernet interface serial0/0 WAN1 X25 serial0/1 WAN2 X25 serial0/2 WAN3 X25 bri0/0 ISDN1 ISDN Basic Rate Int x25-node Router->Node Config>	CSR CSR2 fa200e00 fa200a00 fa203c00 fa200a20 fa203d00 fa200a60 fa203f00 fa200a40 fa203e00 0	int 27 5e 5d 5b 5c 0				

La primera columna indica el nombre del interfaz (Interface), la segunda columna indica el conector físico al que corresponde el interfaz (*Con*), la tercera columna especifica el tipo de interfaz programado, las columnas *CSR*, *CSR2* hacen referencia a posiciones de memoria dentro del equipo, y la columna *int* corresponde a las direcciones de interrupciones.

A la hora de seleccionar un interfaz se debe teclear su nombre, aunque no necesariamente se tienen que teclear todos los caracteres. Para los interfaces físicos basta con teclear el comienzo del texto de tal manera que no coincida con ningún otro texto de interfaz, seguido de la posición si hay más de un interfaz de ese mismo tipo. No es necesario introducir siempre su posición (X/X), solamente es



necesario en el caso de que existan varios interfaces del mismo tipo (por ejemplo varios interfaces serie).

Ejemplos:

Config>list devices					
Interface	Con	Type of interface	CSR CSR2	int	
ethernet0/0	LAN1	Fast Ethernet interface	fa200e00	27	
serial0/0	WAN1	X25	fa200a00 fa203c00	5e	
serial0/1	WAN2	X25	fa200a20 fa203d00	5d	
serial0/2	WAN3	X25	fa200a60 fa203f00	5b	
bri0/0	ISDN1	ISDN Basic Rate Int	fa200a40 fa203e00	5c	
x25-node		Router->Node	0	0	
Config>					

Ejemplo de comandos validos para acceder al primer interfaz serie de la plac a base(WAN 1) según los dispositivos listados en el cuadro anterior:

Config>serial0/0 Config>ser0/0 Config>ser0 Config>s0

Ejemplo de comandos erroneos:

Config>serial Config>ser Config>ser0/4 Config>s7

El comando serial no es correcto ya que en el equipo hay varios interfaces cuyo texto es serial, por lo que hay que concretar la localización del interfaz.

Ejemplo de comandos validos para acceder al interfaz bri:

Config>bri0/0 Config>b0/0 Config>bri0 Config>b

En este caso al existir un solo bri no es necesario indicar la localización dentro del equipo, basta introducir su cadena de texto y no necesariamente completa, simplemente las letras que sean necesarias para distinguirle de otros interfaces. Como en este caso ningún otro interfaz comienza por "b" con una sola letra es suficiente.

• Un aspecto importante es que hay interfaces que no tienen asociado un conector físico. Este es el caso del interfaz x25-node del ejemplo. Esto es debido a que es precisamente el interfaz que permite unir las máquinas virtuales y por tanto no tiene asociado un conector externo.

Con esta información se puede rehacer la figura anterior para este caso:



Suponga ahora que se cambia el protocolo de una de las líneas WAN mediante el comando **set datalink** y que a continuación se consulta la tabla de interfaces.



r	1	•	• ,	•	1	•	1	1/	C/ ·	0 1	· 1	Г	D 1
En	eı	SIGU	nente	eiem	plo se	e asigna	a la	a linea	TISICa	2 ei	protocolo	Frame	Relay:
		~-0-											

Config>set data-link frame-relay serial0/1 Config>list devices								
Interface	Con	Type of interface	CSR	CSR2	int			
ethernet0/0	LAN1	Fast Ethernet interface	fa200e00		27			
serial0/0	WAN1	X25	fa200a00	fa203c00	5e			
serial0/1	WAN2	Frame Relay	fa200a20	fa203d00	5d			
serial0/2	WAN 3	X25	fa200a60	fa203f00	5b			
bri0/0	ISDN1	ISDN Basic Rate Int	fa200a40	fa203e00	5c			
x25-node		Router->Node	0		0			
Conrig>								

Como se puede ver ahora hay un interfaz más,	gobernado por el router y uno menos por el nodo.
En este nuevo ejemplo el esquema del equipo	queda:



En el siguiente ejemplo se añade un interfaz genérico Frame Relay sobre el acceso básico RDSI:

Config>add device fr 1 Added FR interface fr1 Config>

El identificador de interfaz es un número entre 1 y 9999 que permite distinguir el interfaz creado de otros de su mismo tipo, esto es, de otros interfaces frame-relay dial.

Config>list devices								
Interface	Con	Type of interface	CSR	CSR2	int			
ethernet0/0	LAN1	Fast Ethernet interface	fa200e00		27			
serial0/0	WAN1	X25	fa200a00	fa203c00	5e			
serial0/1	WAN2	Frame Relay	fa200a20	fa203d00	5d			
serial0/2	WAN3	X25	fa200a60	fa203f00	5b			
bri0/0	ISDN1	ISDN Basic Rate Int	fa200a40	fa203e00	5c			
x25-node		Router->Node	0		0			
frl		Generic FR	0		0			
Config>								

Para los interfaces dial agregados por el usuario no es necesario introducir todo el nombre para referenciar el interfaz, es suficiente con introducir los caracteres necesarios para distinguirlo de otros interfaces, eso si, el identificador es obligatorio.

Ejemplo de comandos validos para acceder al interfaz dial fr creado según los dispositivos listados en el cuadro anterior:

Config>fr1 Config>f1

Ejemplo de comandos erroneos:

Config>fr Config>f

En este nuevo ejemplo el esquema del equipo resultante es:





En el caso de tener interfaces ATM pueden configurarse subinterfaces asociados a dichos interfaces, por ejemplo en una configuración con una tarjeta xDSL en el SLOT 3:

Config>list devices								
Interface	Con	Type of interface	CSR	CSR2	int			
ethernet0/0	LAN1	Fast Ethernet interface	fa200e00		27			
serial0/0	WAN1	X25	fa200a00	fa203c00	5e			
serial0/1	WAN2	X25	fa200a20	fa203d00	5d			
serial0/2	WAN3	X25	fa200a60	fa203f00	5b			
bri0/0	ISDN1	ISDN Basic Rate Int	fa200a40	fa203e00	5c			
x25-node		Router->Node	0		0			
atm3/0	SLOT 3	Generic ATM	£0000000		22			
Config>								

Agregamos un subinterfaz asociado a dicho interfaz:

Config>add device atm_subinterface atm3/0 2 Added ATM Sub-interface atm3/0.2 Config>list devices								
Interface	Con	Type of interface	CSR	CSR2	int			
ethernet0/0	LAN1	Fast Ethernet interface	fa200e00		27			
serial0/0	WAN1	X25	fa200a00	fa203c00	5e			
serial0/1	WAN2	X25	fa200a20	fa203d00	5d			
serial0/2	WAN3	X25	fa200a60	fa203f00	5b			
bri0/0	ISDN1	ISDN Basic Rate Int	fa200a40	fa203e00	5c			
x25-node		Router->Node	0		0			
atm3/0	SLOT 3	Generic ATM	£0000000		22			
atm3/0.2		ATM subinterface	0		0			
Config>								

Para acceder a dicho subinterfaz es necesario teclear el nombre del interfaz base seguido de un punto y el id del subinterfaz. Dicho id debe de ser único para todos los subinterfaces asociados a un mismo interfaz base de manera que se pueda distinguir entre ellos, siendo obligatorio teclearlo para acceder al subinterfaz aunque únicamente exista uno. A la hora de indicar el nombre del interfaz base se siguen las mismas reglas que para los interfaces físicos.

Ejemplo de comandos validos para acceder subinterfaz atm creado según los dispositivos listados en el cuadro anterior:

```
Config>atm3/0.2
Config>atm3.2
Config>atm.2
Config>a.2
```

Como únicamente existe un interfaz base ATM no es necesario indicar su localización.

Ejemplo de comandos erroneos:

Config>atm3/0.



2. Proceso de configuración

El proceso de configuración (config o running-config), permite configurar parámetros del router como:

- Interfaces
- Protocolos

El proceso de configuración CONFIG nos permite mostrar y cambiar la configuración de arranque del router y almacenarla bien en memoria FLASH o en el DISCO. Para que los cambios hechos en este proceso se almacenen, se tiene que ejecutar el comando **save**. Para que los cambios realizados en el proceso CONFIG tengan efecto se tiene que <u>reiniciar</u> el router. Para reiniciar el router se pueden hacer dos cosas:

- Ejecutar el comando **restart** desde el prompt "*" del Gestor de Consola, ó bien
- Apagar y encender el router

Nota: Si el router tiene disquetera la configuración se lee y guarda en disco, si éste está presente en la disquetera; si no, se toma la configuración por defecto. Si el router no tiene disquetera la configuración se lee y guarda en memoria flash.

El proceso de configuración RUNNING-CONFIG nos permite mostrar y cambiar dinámicamente la configuración activa del router, y almacenarla bien en memoria FLASH o en el DISCO. Para que los cambios hechos en este proceso se almacenen, se tiene que ejecutar el comando **save**. Los cambios realizados en el proceso RUNNING-CONFIG tienen efecto inmediato.

Nota: en el proceso RUNNING-CONFIG se puede mostrar toda la configuración activa, pero no se permite modificar toda la configuración activa. Por lo tanto, en el proceso RUNNING-CONFIG no estarán disponibles todos los comandos del proceso CONFIG, como por ejemplo el comando no config.

Los procesos de configuración CONFIG y RUNNING-CONFIG se encuadran en la estructura del router como muestra la siguiente figura:







3. Interfaz de usuario del proceso de configuración

Entrada/salida del proceso de configuración

Para entrar en el proceso de configuración CONFIG desde el prompt "*" del proceso Gestor de Consola Gestcon se teclea el comando **config**.

Para entrar en el proceso de configuración RUNNING-CONFIG desde el prompt "*" del proceso Gestor de Consola Gestcon se teclea el comando **running-config.**

Ejemplo:

*config Config>

Para salir del proceso de configuración y retornar al prompt del proceso del Gestor de Consola GESTCON "*", hay que teclear el carácter de escape, cuyo valor por defecto es (Ctrl + p).

Acceso simultáneo a menús de configuración

Cuando varios usuarios acceden al mismo tiempo a un equipo (vía telnet o por consola) el router Teldat, con objeto de evitar contradicciones por procesos de configuración en paralelo, bloqueará el acceso simultáneo a ciertos menús de configuración.

En el caso de que se produzca un conflicto de este tipo el equipo niega al usuario el acceso al entorno de configuración informándole de la circunstancia que provoca el bloqueo.

Ejemplo:

```
Atlas +system telnet

ID USER IP ADDRESS:PORT CONNECTION TIME INACTIVITY TIME

2 teldat 192.168.1.2:1 08/03/05 12:29:26 0 min *

1 root 172.24.51.128:131 08/03/05 12:28:59 29 min

Atlas +
```

Ø Consola del usuario "root"

```
Atlas *config
Atlas Config>protocol ip
-- Internet protocol user configuration --
Atlas IP config>
```

Ø Consola del usuario "teldat"

```
Atlas *config
Atlas Config>protocol ip
CLI Error: Command locked by another user
CLI Error: Command error
Atlas Config>
```

En este caso el usuario *teldat* pretende acceder al entorno de configuración del protocolo IP y el equipo se lo impide debido a que el usuario *root* está en ese instante accediendo a dicho menú.

Comando show

El comando **show** puede ser ejecutado desde cualquier menú del proceso de configuración. Permite tres opciones:



```
Config>show ?
all-config
config
menu
Config>
```

El comando **show all-config** muestra la configuración neta de todos los menús y submenús del equipo, es decir, muestra los comandos que seria necesario introducir por consola para configurar el equipo tal y como se encuentra en el momento de ejecutar el comando **show all-config**.

Ejemplo:

```
Config>show all-config
; Showing System Configuration
; ATLAS250 Router 6 40 Version 10.5.3
log-command-errors
no configuration
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
;
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
   address ethernet0/0 172.24.78.116 255.255.0.0
;
;
;
   tvrp
  -- TVRP Configuration --
;
      enable
:
      group 1 ip 172.24.78.128
      group 1 local-ip 172.24.78.116
;
   exit
;
exit
;
dump-command-errors
end
; --- end ---
Config>
```

Este comando muestra toda la configuración neta del equipo independientemente del menú o submenú en el que se encuentre el usuario. Así por ejemplo desde el menú de IP:

```
IP config>show all-config
; Showing System Configuration ...
; ATLAS250 Router 6 40 Version 10.5.3
log-command-errors
no configuration
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
   address ethernet0/0 172.24.78.116 255.255.0.0
;
;
;
   tvrp
  -- TVRP Configuration --
;
      enable
      group 1 ip 172.24.78.128
```



```
group 1 local-ip 172.24.78.116
;
exit
;
exit
;
dump-command-errors
end
; --- end ---
IP config>
```

El comando **show config** muestra la configuración neta de todos los menús y submenús que se accedan a través del menú en el que el usuario se encuentra en el momento de ejecutar el comando.

Ejemplo:

```
Config>show config
; Showing System Configuration
; ATLAS250 Router 6 40 Version 10.5.3
log-command-errors
no configuration
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
   address ethernet0/0 172.24.78.116 255.255.0.0
;
;
;
   tvrp
;
  -- TVRP Configuration --
      enable
;
      group 1 ip 172.24.78.128
      group 1 local-ip 172.24.78.116
;
   exit
;
exit
dump-command-errors
end
; --- end ---
Config>
```

Como se puede observar el ejecutar el comando **show config** desde el menú raíz es equivalente a ejecutar el comando **show all-config**. Sin embargo si se ejecuta el comando **show config** desde el menú de IP únicamente se muestra la configuración de IP y la de TVRP:

```
IP config>show config
; Showing Menu and Submenus Configuration ...
; ATLAS250 Router 6 40 Version 10.5.3
;
    address ethernet0/0 172.24.78.116 255.255.0.0
;
;
;
tvrp
; -- TVRP Configuration --
    enable
;
    group 1 ip 172.24.78.128
```



```
group 1 local-ip 172.24.78.116
;
exit
;
IP config>
```

El commando **show menu** muestra la configuración del menú desde el cuál se ejecuta el comando, pero no muestra la configuración de sus submenús.

Ejemplos:

```
Config>show menu
; Showing Menu Configuration ...
log-command-errors
no configuration
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
dump-command-errors
end
Config>
```

```
IP config>show menu
; Showing Menu Configuration ...
;
address ethernet0/0 172.24.78.116 255.255.0.0
;
;
IP config>
```

```
TVRP config>show menu
; Showing Menu Configuration ...
enable
;
group 1 ip 172.24.78.128
group 1 local-ip 172.24.78.116
;
TVRP config>
```

La configuración generada por el comando **show** puede ser copiada a un archivo de texto, editada a conveniencia del usuario y posteriormente pegada a un equipo sin configurar de tal manera que quede configurado.

Si durante el tiempo en el que el router esta mostrando la configuración se desea abortar el proceso basta con presionar la tecla de escape.

Lista de opciones

En muchas situaciones cuando se esté configurando el equipo nos requerirá elegir una opción para configurar determinadas entidades del router, como por ejemplo pvcs de Frame-Relay (*Dm 703*) o grupos TVRP (*Dm 725*).

A la hora de elegir una opción no es necesario teclear todo el texto de dicha opción, sino que es suficiente con introducir los caracteres necesarios para distinguir una opción del resto de las posibles.

Ejemplos:

```
serial0/0 FR config>pvc 16 ?
backup configures several backup parameters
```



	Bc	Outgoing Committed Burst Size
	Ве	outgoing excess burst size
	CIR	outgoing committed information rate
	compression	enable/disable compression for this circuit
	default	creates the virtual circuit
	encapsulation	encapsulation type
	encrypt	enable/disable encryption
	no	
	fragmentation-size	forced fragmentation size
	inverse-arp	inverse-arp configuration for this dlci
	name	sets the virtual circuit name
s	erial0/0 FR config>pvc	16 cir 32000
s	erial0/0 FR config>	

En este caso hubiera sido igualmente válido teclear "ci" ya que ninguna otra opción comienza por "ci", aunque no hubiera sido válido teclear "c" ya que hay otra opción más que comienza por "c" (compression) por lo que se hubiera producido un error.



4. Comandos de configuración

En este apartado vamos a describir los comandos de configuración (procesos CONFIG y RUNNING-CONFIG). Cada comando incluye una descripción, sintaxis y un ejemplo. La tabla siguiente resume los comandos de configuración.

Comando F	Junción
ADD	Permite crear un interfaz virtual.
AUTOINSTALL	Fija los parámetros de autoinstalación.
BANNER	Permite configurar banners en el equipo.
CFG-MODE	Fija el modo de guardado de la configuración.
CONFIG-MEDIA	Permite especificar la unidad de almacenamiento activa: flash o
	smartcard, o ambas.
CONFIRM-CFG	Confirma la configuración actual.
CONFIRM-CFG-NEEDI	ED Habilita la necesidad de confirmar la configuración salvada.
DESCRIPTION	Descripción de la configuración.
DISABLE	Deshabilita una prestación específica del router.
DUMP-COMMAND-ER	RORS Visualiza los errores en línea de comandos.
ENABLE	Habilita una prestación específica del router.
EVENT	Entra al proceso de configuración de la monitorización de eventos.
FEATURE	Define las prestaciones adicionales del router, no asociadas a ningún
	interfaz predeterminado.
FILE	Permite realizar operaciones con ficheros (listado y copia).
FORMAT	Formatea una unidad de almacenamiento en el equipo.
GLOBAL-PROFILES	Permite acceder al menú de configuración de perfiles ATM, PPP, etc.
LIST	Muestra parámetros del sistema y configuración hardware.
LOG-COMMAND-ERR	ORS Comienza a guardar los errores en línea de comandos.
MANAGEMENT	Entra en el entorno de configuración del router maestro.
NETWORK	Entra en el menú de configuración de un determinado interfaz.
NO	Deshacer la acción de un comando o fija sus valores por defecto.
NODE	Entra en la configuración del Nodo X.25/RDSI, de XOT o de 270.
PROTOCOL	Entra en la configuración de un determinado protocolo.
QUICK-CONFIGURAT	ON Entra en la configuración rápida del equipo.
SAVE	Permite guardar la configuración en la unidad de almacenamiento
	activa.
SET	Configura parámetros del sistema, buffers, nombre del equipo, etc.
SNIFFER	Entra en el entorno de configuración del capturador de paquetes
	integrado en el equipo.
TELEPHONY	Fija los parámetros de Voz sobre IP.
TIME	Permite visualizar y cambiar la fecha y hora del sistema.
UCI	Permite configurar la unidad de cifrado del Router Teldat.
USER	Permite configurar usuarios.
END	Fin de la configuración.

4.1. <u>ADD</u>

Permite crear un interfaz virtual para la utilización de una canal B de acceso básico RDSI, subinterfaces ATM, interfaces PPP, etc.



Sintaxis:

```
Config>add <option>
device Create a virtual device
```

• *<option>* especifica la opción seleccionada.

La única opción disponible para este comando es:

a) <u>ADD DEVICE</u>

Sintaxis:

Config>add device <virtual interface> [options]

• *<virtual interface>* es el tipo de interfaz virtual que queremos crear. Para conocer los tipos de interfaces disponibles teclear **add device** ?.

Config>add device ?		
270	Create a virtual	270 interface
atm-subinterface	Create a virtual	atm subinterface interface
bvi	Create a virtual	bridge interface
dial-routing	Create a virtual	dial-route interface
eth-subinterface	Create a virtual	ethernet subinterface interface
fr	Create a virtual	Frame-Relay interface
l2tp	Create a virtual	L2TP interface
loopback	Create a virtual	loopback interface
pcmcia	Create a virtual	PCMCIA interface
ppp	Create a virtual	PPP interface
tnip	Create a virtual	tnip interface
xot	Create a virtual	xot interface

• **[options]** Las opciones disponibles dependerán del tipo de interfaz virtual que queramos crear y vienen descritas en el manual específico relativo a dicho interfaz.

Ejemplo:

```
Config>add device pcmcia ?

modem PCCARD Modem type

umts PCCARD UMTS type

Config>add device pcmcia modem ?

<1..3> Slot number

Config>add device pcmcia modem 1 ?

<0..1> Interface Id

Config>add device pcmcia modem 1 0 ?

<cr>
Config>add device pcmcia modem 1 0 Config>
```

Para más información consulte el manual asociado al interfaz virtual que quiera crear.

4.2. AUTOINSTALL

Establece los parámetros del equipo para su autoinstalación por frame relay desde un gestor de red TELDAGES.

Sintaxis:

Config>autoinstall	<parámetro></parámetro>	[valor]		
identifier	Configure	identifier	type	
management-host	Configure	management	host	

- *<parámetro>* es el identificador del parámetro de autoinstalación a configurar.
- [valor] es el valor a asignar al parámetro anteriormente especificado.

Existen dos tipos de parámetros configurables:



a) <u>AUTOINSTALL IDENTIFIER</u>

Especifica el tipo de identificador del equipo para su correcta interpretación desde el gestor de red TELDAGES.

Sintaxis:

Config>autoinstall identifier <type>

• *<type>* es el tipo de identificador del equipo. Actualmente sólo está disponible el tipo *serial* que utiliza el número de serie del equipo para identificarlo frente al gestor de red.

Ejemplo:

Config>autoinstall identifier serial Config>

b) AUTOINSTALL MANAGEMENT-HOST

Identifica la estación de gestión desde la que se llevará a cabo la autoconfiguración remota.

Sintaxis:

Config>autoinstall management-host <host identifier>

• *<host identifier>* es el identificador de la estación de gestión. Este identificador puede ser una dirección IP o un *Fully Qualified Domain Name/Hostname*.

Ejemplo:

```
Config>autoinstall management-host www.gestion.teldat.es
Config>
```

4.3. <u>BANNER</u>

Permite configurar banner en el equipo.

Sintaxis:

Config>banner <*tipo*> login Set login banner

Ø *<tipo>* especifica el tipo de banner a configurar. Actualmente el único tipo disponible es el de acceso (login).

a) <u>Banner Login</u>

Permite configurar un banner de acceso en el equipo que se muestra siempre que un usuario intente acceder al equipo por consola, telnet o ftp.

Para introducir varias líneas de texto en el banner se ejecuta de manera ordenada y consecutiva el comando *banner login* seguido de cada línea de texto (entre comillas si incluye espacios).

El tamaño del banner de acceso está limitado a un máximo de 10 líneas de texto de 80 caractéres cada una.

Sintaxis:

```
Config>banner login <línea de texto>
```

Ejemplo:


```
Config>banner login "# Teldat, S.A. o tiene una autorización legal para acceder al
equipo.
            #"
Config>banner login
Config>show config
; Showing System Configuration ...
; ATLAS Router 2 8 Version 10.6.0-Alfa
log-command-errors
no configuration
set inactivity-timer disabled
set data-link frame-relay serial0/0
set data-link x25 serial0/1
set data-link x25 serial0/2
banner login
banner login "# Este equipo es propiedad de Teldat, S.A. y su uso está restringido a
sus
     #"
banner login "# empleados. Por favor, aborte esta conexión si usted no es empleado
de
      #"
banner login "# Teldat, S.A. o tiene una autorización legal para acceder al equipo.
# "
banner login
************************
;
user GPEREZ hash-password 9DDE06D391B87902FD9FCC8AACC9641B
user TELDAT hash-password A44AD55CE197114B241EE3DDEBB04660
;
:
dump-command-errors
end
; --- end ---
Config>
Config>save yes
Building configuration as text... OK
Writing configuration... OK on Flash as BASIC
Config>restart
*restart
Are you sure to restart the system(Yes/No)? yes
Restarting. Please wait .....
APP DATA DUMP.....
Bios-stack used: 0x1448
Bios-stack free: 0x2BB8
Aux-stack used: 0x0
Aux-stack free: 0x2000
Running application
Flash configuration read
Parsing text mode configuration ...
Configuration parsed
Initializing
Press any key to get started
Este equipo es propiedad de Teldat, S.A. y su uso está restringido a sus
±
                                                              #
  empleados. Por favor, aborte esta conexión si usted no es empleado de
                                                               #
±
 Teldat, S.A. o tiene una autorización legal para acceder al equipo.
                                                              #
User: teldat
Password: *****
Teldat
                (c)2001-2005
```



```
Router model ATLAS 2 8 CPU MPC860 S/N: 0403/00102
1 LAN, 3 WAN Lines, 1 ISDN Line
CIT software version: 10.6.0-Alfa May 9 2005 15:49:54
```

El equipo no presenta ningún banner de acceso configurado por defecto.

4.4. <u>CFG-MODE</u>

Establece el modo (tipo de archivo) en que se guarda la configuración del equipo al utilizar el comando de configuración **save.**

Sintaxis:

Config>cfg-mode *<modo>* binary Save configuration as binary text Save configuration as text

<modo> especifica el modo de guardado elegido. Existen dos modos posibles:

- Ø <u>binary</u>. La configuración se guarda en un archivo binario.
- Ø <u>text</u>. La configuración se guarda en una archivo de texto.

Ejemplo:

Config>cfg-mode text

Por defecto se encuentra activado el modo texto (cfg-mode text).

4.5. CONFIG-MEDIA

Permite seleccionar el dispositivo de almacenamiento activo, que es aquel sobre el que se guardarán las configuraciones al aplicar el comando de configuración **save**. También es el medio considerado por defecto en el comando **file list**.

En los equipos pueden llegar a encontrarse dos medios de almacenamiento: memoria flash y tarjetas smartcard. Todos los equipos tiene la memoria flash como unidad de almacenamiento básica. La disponibilidad de las tarjetas smartcard dependen del tipo de equipo. Para saber si su equipo soporta smartcard consulte el manual de instalación de su equipo.

Por defecto el equipo tiene configurado el valor 'smartcard-flash' en equipos que soporten la smartcard y la opción 'flash' en caso contrario. Se puede comprobar cual es la unidad activa mediante el comando de configuración **file list**.

Sintaxis:

Config>config-media	<media></media>
flash	Configurations are stored only in Flash
smartcard	Configurations are stored only in SmartCard
smartcard-flash	Configurations are stored in SmartCard and Flash

<media> especifica el nombre de la unidad de almacenamiento a utilizar.

Para más información del uso de las unidades de almacenamiento consulte los comandos **file list** y **file copy** de este manual, así como el manual de instalación de su equipo. Para más información de cómo seleccionar un fichero como la configuración activa consulte el comando **set file** de este manual.

El comportamiento descrito a continuación se altera ligeramente si se pone el micro-interruptor 'e' a ON. Para más información consulte el manual de instalación de su equipo.



a) <u>CONFIG-MEDIA FLASH</u>

Especifica la memoria flash como único dispositivo de almacenamiento activo a la hora de leer o escribir configuraciones.

Al arrancar el equipo la configuración se lee de Flash. Si no se encuentra el fichero de configuración activo se arranca con la configuración por defecto. Al guardar la configuración mediante el comando **save** se guarda la configuración en la memoria Flash con el nombre del fichero activo.

Ejemplo:

Config>config-media flash

b) <u>CONFIG-MEDIA SMARTCARD</u>

Especifica la smartcard como único dispositivo de almacenamiento activo a la hora de leer o escribir configuraciones.

Al arrancar el equipo la configuración se lee de la *Smart Card*. Si la tarjeta no está presente o no se encuentra el fichero de configuración activo se arranca con configuración por defecto. Al guardar la configuración mediante el comando **save** se guarda la configuración en la *Smart* Card con el nombre del fichero activo.

Ejemplo:

Config>config-media smartcard

c) <u>CONFIG-MEDIA SMARTCARD-FLASH</u>

Especifica tanto la smartcard como la memoria flash como dispositivos de almacenamiento activos a la hora de leer o escribir configuraciones. Se considera la smartcard como dispositivo prioritario frente a la memoria flash.

Al arrancar el equipo en un principio la configuración se lee de la *Smart Card*. Si la tarjeta no está presente o no se encuentra el fichero de configuración activo, se repite la operación en la memoria Flash. Si no encuentra el fichero en la memoria Flash se arranca con la configuración por defecto. Si tras leer el fichero de configuración de la *Smart Card* comprueba que no está presente en la memoria Flash, lo escribe en ésta para que ambos medios estén sincronizados.

Al guardar la configuración mediante el comando **save** *la configuración se guarda en la Smart Card y en la Flash* con el nombre del fichero activo. Por consola se indica los dispositivos en los que se ha almacenado la configuración, resaltando mediante un texto de aviso los dispositivos en los que la grabación no ha sido posible.

Ejemplo:

Config>config-media smartcard-flash

4.6. CONFIRM-CFG

Confirma la configuración actual. Se debe haber salvado una configuración con la función de confirmación de la configuración activada, ver **confirm-cfg-needed**.

Sintaxis:

Config>confirm-cfg

4.7. CONFIRM-CFG-NEEDED

Habilita la necesidad de confirmar la configuración salvada. Si se ha ejecutado este comando la configuración se salva en **TEMP.CFG** para ser probada. Tras reiniciar, si no se confirma la



configuración con el comando **confirm-cfg** en el tiempo programado, el equipo se reinicia con la configuración anterior. Si se confirma la configuración, ésta se guarda con el nombre que le corresponda, por lo que el uso de **TEMP.CFG** es transparente al usuario. Si la nueva configuración hiciese que el equipo se reiniciara antes de llegar al tiempo de prueba programado, tras 10 reinicios sin que se haya confirmado la configuración se restaura la anterior. Si se ejecuta el comando **no confirm-cfg**, el equipo se reinicia con la configuración anterior. El comando **no confirm-cfg-needed** deshabilita la necesidad de confirmar las nuevas configuraciones salvadas.

Sintaxis:

Config>confirm-cfg-needed *<option>* default Enables the need of configuration confirmation timeout Sets a timeout to wait for confirmation

• *<option>* especifica la acción seleccionada.

a) <u>CONFIRM-CFG-NEEDED DEFAULT</u>

Habilita la necesidad de confirmar las configuraciones salvadas con un tiempo de prueba de 10 minutos.

Sintaxis:

Config>confirm-cfg-needed default

Ejemplo:

Config>confirm-cfg-needed default Config>

b) <u>CONFIRM-CFG-NEEDED TIMEOUT</u>

Configura el tiempo de prueba de la nueva configuración que el equipo esperará antes de reiniciar la configuración antigua si no se confirma. El mínimo es un minuto y el máximo es 5 semanas.

Sintaxis:

Config>confirm-cfg-needed timeout <time>

• *<option>* especifica el tiempo de prueba en cualquiera de los siguientes formatos: Xw, Xd, Xh, Xm, Xs, HH:MM, HH:MM:SS.

Ejemplo:

Config>confirm-cfg-needed timeout 30s Config>

4.8. DESCRIPTION

Permite introducir textos descriptivos de la configuración del equipo. Dicha descripción se muestra por pantalla al ejecutar el comando de configuración **list configuration.**

Sintaxis:

Config>description <text>

• *<text>* es el texto de la descripción de la configuración. Si dicho texto contiene espacios deberá escribirse entre comillas (Ej. description "descripcion con espacios").

Ejemplo:

Config>description Router_salida_oficinas_Madrid



4.9. DISABLE

Deshabilita un parámetro personalizable específico. Este comando desactiva el comportamiento activado por el comando **enable patch** *<parametro>*. Para poder utilizarlo, es necesario conocer el nombre de los parámetros activados para lo cual puede utilizar el comando **list patch** en la consola de configuración.

Sintaxis:

Config>disable patch <id>

• *<id>* es el nombre del parámetro a desactivar. Si introducimos como nombre de parámetro **default** se desactivarán TODOS los parámetros activos.

Ejemplo:

Config>disable patch arpi_snd_lcl Config>

4.10. DUMP-COMMAND-ERRORS

Visualiza por pantalla un listado de los primeros cinco comandos erróneos introducidos en la consola de configuración desde que se ejecutó el comando **log-command-errors**. Este comando es especialmente útil para detectar los errores que se han producido al cargar un fichero de configuración completo en un equipo.

Sintaxis:

```
Config>dump-command-errors
```

Ejemplo:

```
Config>dump-command-errors
Warning: possible errors in the configuration, at least these found:
line 2 -> ast
line 4 -> dev eth1
line 5 -> dev ser134
line 6 -> conf 0
line 7 -> list interf eth1
(lines counting since last log-command-erros command)
Too many errors, some cannot be printed (printed 5 of 8)
Config>
```

4.11. <u>ENABLE</u>

Habilita un parámetro personalizable específico. Este comando sirve para modificar el comportamiento del router <u>en ciertas circunstancias</u>. Se trata de la gestión de versiones personalizadas. Para poder utilizarlo, es necesario conocer el nombre de los parámetros disponibles¹ y los posibles valores que admiten. Para activar un parámetro es necesario introducir su nombre y el valor deseado.

Sintaxis:

Config>enable patch <*id*> [value]

<id><id>es el nombre del parámetro a activar.

¹ Los parámetros personalizables relativos a cada funcionalidad del equipo Teldat se encuentran debidamente documentados en los manuales asociados a dichas funcionalidades.



• [value] es el valor del parámetro.

Ejemplo:

```
Config>enable patch arpi_snd_lcl 1
Config>
```

Para comprobar los parámetros activos en cada momento en su equipo utilice el comando **list patch**. Para deshabilitar un parámetro personalizable activo utilice el comando **disable patch** seguido del nombre del parámetro.

4.12. <u>EVENT</u>

Permite grabar en la configuración los eventos que queremos que sean almacenados por el Sistema de Registro de Eventos. Teclear **exit** para retornar al prompt de configuración *Config*>.

Sintaxis:

Config>event

Ejemplo:

```
Config>event
-- ELS Config --
ELS Config>
```

Para ver los comandos que se pueden ejecutar desde este prompt consultar el **Capítulo 4 "Sistema de Registro de Eventos SRE"**.

4.13. <u>FEATURE</u>

Define las prestaciones adicionales del router, no asociadas a ningún interfaz predeterminado. **Sintaxis:**

Config>feature <option></option>	[parameters]
access-lists	Access generic access lists configuration
	environment
bandwidth-reservation	Bandwidth-Reservation configuration environment
control-access	Control-access configuration environment
dns	DNS configuration environment
frame-relay-switch	Frame Relay Switch configuration environment
ip-discovery	TIDP configuration environment
ldap	LDAP configuration environment
mac-filtering	Mac-filtering configuration environment
nsla	Network Service Level Advisor configuration
nsm	Network Service Monitor configuration environment
ntp	NTP configuration environment
radius	RADIUS protocol configuration environment
route-map	Route-map configuration environment
sniffer	Sniffer configuration environment
syslog	Syslog configuration environment
vlan	IEEE 802.1Q switch configuration environment
wrr-backup-wan	WRR configuration environment
wrs-backup-wan	WRS configuration environment

- *<option>* es el nombre de la prestación a configurar.
- [parameters] son los parámetros necesarios para la opción especificada.

a) <u>FEATURE ACCESS-LISTS</u>

Permite el acceso al entorno de configuración de las listas de acceso genéricas.



Sintaxis:

Config>feature access-lists

Ejemplo:

```
Config>feature access-lists
-- Access Lists user configuration --
Access Lists config>
```

Para más información acerca de la configuración de las listas de acceso genéricas consulte el manual *Dm752 Control de Acceso*.

b) FEATURE BANDWIDTH-RESERVATION

Permite el acceso al entorno de configuración de la Reserva de Ancho de Banda (BRS).

Sintaxis:

```
Config>feature bandwidth-reservation
```

Ejemplo:

```
Config>feature bandwidth-reservation
-- Bandwidth Reservation user configuration --
BRS Config>
```

Para más información acerca de la configuración de la reserva de ancho de banda consulte el manual *Dm715 Bandwidth Reservation System*.

c) FEATURE CONTROL-ACCESS

Permite el acceso al entorno de configuración de los controles de acceso para el Sistema de Cifrado Corporativo. Este entorno sólo está accesible en equipos con tarjeta de cifrado.

Sintaxis:

```
Config>feature control-access
```

Ejemplo:

```
Config>feature control-access
CtrlAcc Config>
```

d) <u>FEATURE DNS</u>

Permite el acceso al entorno de configuración de DNS. Para más información consulte el manual *Dm* 723 Cliente DNS.

Sintaxis:

Config>feature dns

Ejemplo:

```
Config>feature dns
```

```
-- DNS resolver user configuration -- DNS config>
```

e) <u>FEATURE IP-DISCOVERY</u>

Permite el acceso al entorno de configuración de TIDP (Teldat IP Discovery Protocol).

Sintaxis:

Config>feature ip-discovery



```
Config>feature ip-discovery
-- Teldat IP Discovery Protocol configuration --
TIDP config>
```

f) FEATURE LDAP

Permite el acceso al entorno de configuración de LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Sintaxis:

Config>feature ldap

Ejemplo:

```
Config>feature ldap
-- LDAP User Configuration --
LDAP config>
```

g) FEATURE MAC-FILTERING

Permite el acceso al entorno de configuración de filtros de paquetes basados en direcciones MAC.

Sintaxis:

Config>feature mac-filtering

Ejemplo:

```
Config>feature mac-filtering
-- MAC Filtering user configuration --
Filter config>
```

h) FEATURE NSLA

Permite el acceso al entorno de configuración de NSLA (*Network Service Level Advisor*) que proporciona funcionalidades de supervisión del nivel de servicio ofrecido por la red (*Service Level*) y de generación de notificaciones relativas a los *SLA* (*Service Level Agreements*).

Sintaxis:

Config>feature nsla

Ejemplo:

```
Config>feature nsla
-- Feature Network Service Level Advisor --
NSLA config>
```

Para más información consulte el manual Dm 754 NSLA (Network Service Level Advisor).

i) FEATURE NSM

Permite el acceso al entorno de configuración del NSM (*Network Service Monitor*) sistema que proporciona información sobre el nivel de servicio de la red mediante el empleo de diferentes sondas incorporadas en el router y que permiten medir el rendimiento de la misma.

Sintaxis:

Config>feature nsm

Ejemplo:

```
Config>feature nsm
-- Network Service Monitor configuration --
NSM config>
```



Para más información consulte el manual asociado Dm 749 NSM (Network Service Monitor).

j) <u>FEATURE NTP</u>

Permite el acceso al entorno de configuración de NTP (Network Time Protocol).

Sintaxis:

Config>feature ntp

Ejemplo:

```
Config>feature ntp
-- NTP Protocol user configuration --
NTP config>
```

Para más información consulte el manual del Dm 728 Protocolo NTP.

k) FEATURE RADIUS

Permite el acceso al entorno de configuración del protocolo RADIUS.

Sintaxis:

Config>feature radius

Ejemplo:

Config>feature radius -- RADIUS User Configuration --RADIUS Config>

Para obtener más información sobre la configuración de este protocolo, consultar el manual asociado *Dm 733 Protocolo RADIUS*.

I) FEATURE ROUTE-MAP

Permite el acceso al entorno de configuración de route map.

Sintaxis:

Config>feature route-map

Ejemplo:

```
Config>feature route-map
-- Route maps user configuration --
Route map config>
```

Para más información acerca de la configuración de *route map* consulte el manual *Dm* 745 *Policy Routing*.

m) FEATURE SNIFFER

Permite el acceso al entorno de configuración del capturador de paquetes integrado en el equipo.

Sintaxis:

Config>feature sniffer

Ejemplo:

```
Config>feature sniffer
-- SNIFFER configuration --
SNIFFER config>
```

n) FEATURE SYSLOG

Permite el acceso al entorno de configuración del cliente syslog.



Sintaxis:

Config>feature syslog

Ejemplo:

```
Config>feature syslog
-- SYSLOG client configuration --
SYSLOG config>
```

Para más información consulte el manual asociado Dm 753 Cliente syslog.

o) <u>FEATURE VLAN</u>

Permite el acceso al entorno de configuración del conmutador IEEE 802.1Q para dar soporte a la creación de redes virtuales (*Virtual LAN*).

Sintaxis:

Config>feature vlan

Ejemplo:

```
Config>feature vlan
-- VLAN configuration --
VLAN config>
```

Para más información consulte el manual asociado Dm 751 VLAN.

p) FEATURE WRS-BACKUP-WAN

Permite el acceso al entorno de configuración de WRS (WAN ReStoral).

Sintaxis:

```
Config>feature wrs-backup-wan
```

Ejemplo:

```
Config>feature wrs-backup-wan
-- WAN Back-up user configuration --
Back-up WAN>
```

Para más información acerca de la configuración del *backup WRS* consulte el manual *Dm 711 Configuración de Backup por RDSI de Frame Relay*.

q) FEATURE WRR-BACKUP-WAN

Permite el acceso al entorno de configuración de WRR (WAN ReRoute).

Sintaxis:

Config>feature wrr-backup-wan

Ejemplo:

```
Config>feature wrr-backup-wan
-- WAN Reroute Backup user configuration --
Backup WRR>
```

Para más información acerca de este entorno de configuración consulte el manual *Dm 727 Backup* WAN Reroute.

4.14. <u>FILE</u>

Permite acceder a los ficheros presentes en las unidades de almacenamiento del equipo.

Las unidades de almacenamiento explícitamente se representan mediante una letra y el símbolo dos puntos. La unidad soportada sobre memoria flash se denomina "A:" y la unidad soportada sobre la



SmartCard se denomina "S:". No todos los equipos soportan ambas unidades de almacenamiento. Para más detalles consulte el manual de instalación de su equipo.

Una de las unidades presentes se considera como la unidad activa o predeterminada. Para cambiar la unidad activa consulte el comando **config-media** de este manual. Si desea referirse a la unidad activa no incluya denominación de unidad alguna.

La unidad "S:" es una unidad comprimida de manera que almacenar la información se comprime con el algoritmo del programa gzip. Para indicarlo cada vez que se almacena algo en ella se cambia el último carácter. Para más detalles de cómo operar con este tipo de unidades consulte el manual de instalación de su equipo.

Sintaxis:

Config>file	<pre><operation> [parameters]</operation></pre>
сору	Copy files in the storage units
delete	Delete files present in the device storage units
format	Format a storage unit in the device
list	Lists the files present in the storage units
rename	Rename the files present in the device storage units
type	Show files by console

- *<operation>* es la operación a realizar sobre la unidad de almacenamiento o fichero.
- [parameters] son los parámetros necesarios para la operación especificada.

a) FILE COPY

Permite copiar ficheros en las unidades de almacenamiento. Los ficheros origen y destino pued en estar en la misma unidad o en unidades distintas. Si son de unidades distintas o no son de la unidad activa se debe indicar las unidades de almacenamiento. Si ambos ficheros pertenecen a la unidad activa no es preciso indicar la unidad de almacenamiento.

Sintaxis:

Config>file copy <origin file> <destination file>

- *<origin file>* es el nombre del archivo que queremos copiar.
- <destination file> es el nombre del archivo destino en el que queremos copiar el archivo origen especificado.

Ejemplo 1:

Config>file copy xotl.cfg xot2.cfg Config>

Ejemplo 2:

```
Config>file copy mike.cfg s:mikel1.cfg
Config>
```

Los resultados de ambos ejemplos se pueden ver en la figura del apartado siguiente. Nótese que el fichero MIKE11.CFG aparece como MIKE11.CFZ para indicar que es un fichero comprimido.

b) <u>FILE DELETE</u>

Permite borrar ficheros presentes en las unidades de almacenamiento del equipo. Por razones de seguridad, no se permite borrar el fichero con el código del equipo.

Sintaxis:

Con	nfig>file delete <i><filename></filename></i>
•	<i><filename></filename></i> es el nombre del archivo que queremos borrar.

Ejemplo 1:

Confi Activ	g>file list e Device: Flash					
A:	ROUTER.CFG	3510	12/09/02	12:45	Flash	



A:	TKR.CFG	1050	09/19/02	18:08	Flash	
A:	TEST.CFG	4708	04/26/02	15:33	Flash	
A:	SINTEST.CFG	4593	09/25/02	15:28	Flash	
A:	MIKE.CFG	1494	12/26/02	16:47	Flash	
A:	MIKE2.CFG	6302	12/13/02	10:09	Flash	
A:	XOT1.CFG	1494	12/26/02	14:33	Flash	
A:	XOT2.CFG	1494	12/27/02	12:27	Flash	
A:	XOT3.CFG	1554	12/26/02	13:18	Flash	
A:	ATLASXOT.BIN	2757188	12/26/02	14:17	Flash	
A:	ATLAS.BIN	2760544	01/03/03	10:39	Flash	
Flash	1 Available Spac	e : 2496 Kbyt	es			
s:	ROUTER.CFZ	802			SmartCard	
Smart Confi Confi	Card Available g>file delete s g>file list	Space : 14400 :router.cfz	bytes			
Activ	ve Device: Flash					
A:	ROUTER.CFG	3510	12/09/02	12:45	Flash	
A:	TKR.CFG	1050	09/19/02	18:08	Flash	
A:	TEST.CFG	4708	04/26/02	15:33	Flash	
A:	SINTEST.CFG	4593	09/25/02	15:28	Flash	
A:	MIKE.CFG	1494	12/26/02	16:47	Flash	
A:	MIKE2.CFG	6302	12/13/02	10:09	Flash	
A:	XOT1.CFG	1494	12/26/02	14:33	Flash	
A:	XOT2.CFG	1494	12/27/02	12:27	Flash	
A:	XOT3.CFG	1554	12/26/02	13:18	Flash	
A:	ATLASXOT.BIN	2757188	12/26/02	14:17	Flash	
A:	ATLAS.BIN	2760544	01/03/03	10:39	Flash	
Flash	n Available Spac	e : 2496 Kbyt	es			
SmartCard Available Space : 15300 bytes Config>						

Ejemplo 2:

```
Config>file delete atlas.bin
CLI Error: Application code files can not be deleted
CLI Error: Command error
Config>
```

c) <u>FILE FORMAT</u>

Permite dar formato a una unidad de almacenamiento del equipo. En la actualidad sólo se puede dat formato a la SmartCard. Tenga en cuenta que al dar formato a una unidad se borrarán todos los ficheros que contuviese dicha unidad.

Sintaxis:

Config>file format <store unit>

• *<store unit>* es el nombre de la unidad de almacenamiento que queremos formatear. En la actualidad sólo se puede dat formato a la SmartCard.

Ejemplo:

```
Config>file format smartcard
Formatting, please wait ... OK
Config>
```

d) <u>FILE LIST</u>

Lista los ficheros presentes en las unidades de almacenamiento del equipo. También muestra cual es la unidad activa. Para cambiar la unidad activa consulte el comando **config-media** de este manual.



Por cada línea se muestra el identificador de unidad, el nombre del fichero, la extensión, el tamaño en bytes, la fecha y hora de creación y finalmente la unidad de almacenamiento como un texto. Finalmente por cada unidad se muestra el espacio libre disponible.

Sintaxis:

Confi	ig>file list							
plo:								
Confi	ig>file list							
Activ	ve Device: Flash							
A:	ROUTER.CFG	3510	12/09/02	12:45	Flash			
A:	TKR.CFG	1050	09/19/02	18:08	Flash			
A:	TEST.CFG	4708	04/26/02	15:33	Flash			
A:	SINTEST.CFG	4593	09/25/02	15:28	Flash			
A:	MIKE.CFG	1494	12/26/02	16:47	Flash			
A:	MIKE2.CFG	6302	12/13/02	10:09	Flash			
A:	XOT1.CFG	1494	12/26/02	14:33	Flash			
A:	XOT2.CFG	1494	12/27/02	12:27	Flash			
A:	XOT3.CFG	1554	12/26/02	13:18	Flash			
A:	ATLASXOT.BIN	2757188	12/26/02	14:17	Flash			
A:	ATLAS.BIN	2760544	01/03/03	10:39	Flash			
Flash	n Available Space	: 2496 Kbytes						
S :	MIKE11.CFZ	802			SmartCard			

Hay que tener en cuenta que la unidad SmartCard es una unidad de almacenamiento lenta y puede tardar varios segundos en responder.

e) <u>FILE RENAME</u>

Permite renombrar ficheros presentes en las unidades de almacenamiento del equipo. Se debe indicar primero el nombre original y después el nuevo nombre que se desea dar al fichero. La unidad indicada en el nombre original y el nuevo nombre deberá coincidir. Por razones de seguridad, no se permite renombrar el fichero con el código del equipo.

Sintaxis:

Config>file rename <filename> <new name>

- *<filename>* es el nombre del archivo que queremos renombrar.
- <*new name*> es el nuevo nombre que queremos dar al archivo especificado.

Ejemplo 1:

Config	g>file list						
Active	e Device: Flash						
A:	ROUTER.CFG	3510	12/09/02	12:45	Flash		
A:	TKR.CFG	1050	09/19/02	18:08	Flash		
A:	TEST.CFG	4708	04/26/02	15:33	Flash		
A:	SINTEST.CFG	4593	09/25/02	15:28	Flash		
A:	MIKE.CFG	1494	12/26/02	16:47	Flash		
A:	MIKE2.CFG	6302	12/13/02	10:09	Flash		
A:	XOT1.CFG	1494	12/26/02	14:33	Flash		
A:	XOT2.CFG	1494	12/27/02	12:27	Flash		
A:	XOT3.CFG	1554	12/26/02	13:18	Flash		
A:	ATLASXOT.BIN	2757188	12/26/02	14:17	Flash		
A:	ATLAS.BIN	2760544	01/03/03	10:39	Flash		
Flash	Available Space	: 2496 Kbytes					
s:	ROUTER.CFZ	802			SmartCard		
SmartCard Available Space : 14400 bytes							



Conf	Config>file rename s:router.cfz s:backup.cfz									
Dat in										
ACLI	tive Device: Flash									
A:	ROUTER.CFG	3510	12/09/02	12:45	Flash					
A:	TKR.CFG	1050	09/19/02	18:08	Flash					
A:	TEST.CFG	4708	04/26/02	15:33	Flash					
A:	SINTEST.CFG	4593	09/25/02	15:28	Flash					
A:	MIKE.CFG	1494	12/26/02	16:47	Flash					
A:	MIKE2.CFG	6302	12/13/02	10:09	Flash					
A:	XOT1.CFG	1494	12/26/02	14:33	Flash					
A:	XOT2.CFG	1494	12/27/02	12:27	Flash					
A:	XOT3.CFG	1554	12/26/02	13:18	Flash					
A:	ATLASXOT.BIN	2757188	12/26/02	14:17	Flash					
A:	ATLAS.BIN	2760544	01/03/03	10:39	Flash					
D 11										
Flasi	1 Available Spac	e : 2496 KDyte	es							
s:	BACKUP.CFZ	802			SmartCard					
Smart	Card Available	Space : 14400	bytes							
Conf	ig>									
L										

Ejemplo 2:

```
Config>file rename atlas.bin atlas_bak.bin
CLI Error: Application code files can not be renamed
CLI Error: Command error
Config>
```

Ejemplo 3:

```
Config>file rename s:router.cfz a:router.cfg
Disk Units do not match
Config>
```

f) <u>FILE TYPE</u>

Permite visualizar ficheros presentes en las unidades de almacenamiento del equipo. Cada carácter no imprimible es sustituido por un punto en la visualización.

Sintaxis:

Config>file type [length] <filename> [mode]

- [length] especifica si queremos visualizar el fichero completo (campo vacío) o únicamente las primeras líneas del mismo (Header)
- *<filename>* es el nombre del archivo que queremos visualizar.
- [mode] especifica el modo en que queremos visualizar el fichero. Existen dos modos:
 - o text. Modo texto.
 - o hex. Modo hexadecimal, con su correspondencia en caracteres de texto.

Si no se especifica opción alguna, se muestra el archivo completo en modo texto.

Ejemplo 1:

```
Config>file type header temp.cfg
; Showing System Configuration ....; C4 IPSec Router 1 10 Version
10.1.xCMR...log.command.erro
rs ..no configuration ..set data.link astm serial0.0..protocol ip ..; .. Internet
protocol user
configuration ... internal.ip.address 172.24.78.116..;.. address ethernet0.0
172.24.78.116
255.255.0.0..;.;.;.exit..;..protocol bgp ..; .. Border Gateway Protocol user
configuration ...
.. enable ..;.
Config>
```



Ejemplo 2:

```
Config>file type temp.cfg
; Showing System Configuration .....; C4 IPSec Router 1 10 Version
10.1.xCMR....log.command.erro
rs .. no configuration .. set data.link astm serial0.0..protocol ip ..; .. Internet
protocol user
                    internal.ip.address 172.24.78.116..;.. address ethernet0.0
configuration ....
172.24.78.116
255.255.0.0..;..;..;..exit..;..protocol bgp ..; .. Border Gateway Protocol user
configuration ..
                    aggregate default 192.168.0.0 mask 255.255.0.0..
    enable ..;..
                                                                       aggregate
default 10.0.0.
0 mask 255.0.0.0..;..
                        aggregate 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.0.0.0 mask 255.0.0.0
refines..;..
as 100..exit..;..dump.command.errors ..end ...; ... end .....
Config>
```

Ejemplo 3:

Coi	nfig	g>fi	ile	typ	pe ł	nead	ler	ter	np.c	fg	hez	c					
3b	20	53	68	бf	77	69	бе	67	20	53	79	73	74	65	6d	;	; Showing System
20	43	бf	бe	66	69	67	75	72	61	74	69	бf	бe	20	2e	;	Configuration .
2e	2e	0d	0a	3b	20	43	34	20	49	50	53	65	63	20	52	;	; C4 IPSec R
бf	75	74	65	72	20	31	20	31	30	20	56	65	72	73	69	;	outer 1 10 Versi
бf	бе	20	31	30	2e	31	2e	78	43	4d	52	0d	0a	0d	0a	;	on 10.1.xCMR
бс	бf	67	2d	63	бf	6d	6d	61	бe	64	2d	65	72	72	бf	;	log.command.erro
72	73	20	0d	0a	бе	бf	20	63	бf	бе	66	69	67	75	72	;	rsno configur
61	74	69	6f	бe	20	0d	0a	73	65	74	20	64	61	74	61	;	ationset data
2d	бc	69	бe	6b	20	61	73	74	6d	20	73	65	72	69	61	;	.link astm seria
бс	30	2f	30	0d	0a	70	72	бf	74	бf	63	бf	бc	20	69	;	10.0protocol i
70	20	0d	0a	3b	20	2d	2d	20	49	бе	74	65	72	бe	65	;	p; Interne
74	20	70	72	бf	74	бf	63	бf	бc	20	75	73	65	72	20	;	t protocol user
63	бf	бе	66	69	67	75	72	61	74	69	бf	бе	20	2d	2d	;	configuration
0d	0a	20	20	20	69	бе	74	65	72	бе	61	бс	2d	69	70	;	internal.ip
2d	61	64	64	72	65	73	73	20	31	37	32	2e	32	34	2e	;	.address 172.24.
37	38	2e	31	31	36	0d	0a	3b	0d	0a	20	20	20	61	64	;	78.116; ad
64	72	65	73	73	20	65	74	68	65	72	бе	65	74	30	2f	;	dress ethernet0.
30	20	31	37	32	2e	32	34	2e	37	38	2e	31	31	36	20	;	0 172.24.78.116
32	35	35	2e	32	35	35	2e	30	2e	30	0d	0a	3b	0d	0a	;	255.255.0.0;
3b	0d	0a	3b	0d	0a	65	78	69	74	0d	0a	3b	0d	0a	70	;	;;exit;p
72	6f	74	6f	63	6f	бc	20	62	67	70	20	0d	0a	3b	20	;	rotocol bgp;
2d	2d	20	42	6f	72	64	65	72	20	47	61	74	65	77	61	;	Border Gatewa
79	20	50	72	6f	74	6f	63	6f	бc	20	75	73	65	72	20	;	y Protocol user
63	6f	бe	66	69	67	75	72	61	74	69	6f	бe	20	2d	2d	;	configuration
0d	0a	20	20	20	65	бе	61	62	бc	65	20	0d	0a	3b	0d	;	enable;.

4.15. GLOBAL PROFILES

Define perfiles PPP, ATM, etc. del router.

Sintaxis:

Config>global-profile	s <profile name=""></profile>
dial Acces	s the DIAL profiles configuration environment
ppp Acces	s the PPP profiles configuration environment
tcp-menu Acces	the TCP profiles configuration environment
trmtp-menu Acces	the TRMTP profiles configuration environment

• *<profile name>* es el identificador del tipo de perfil a cuyo menú de configuración quiero acceder.

a) <u>GLOBAL-PROFILES DIAL</u>

Permite el acceso al entorno de configuración de los perfiles de llamada.

Sintaxis:

Config>global-profiles dial



```
Config>global-profiles dial
-- Dial Profiles Configuration --
Dial Profiles config>
```

Para información detallada de este entorno de configuración consultar el manual asociado *Dm732 Perfiles de llamada*.

b) <u>GLOBAL-PROFILES PPP</u>

Permite el acceso al entorno de configuración de los perfiles del protocolo PPP (*Point-to-Point Protocol*).

Sintaxis:

```
Config>global-profiles ppp
```

Ejemplo:

```
Config>global-profiles ppp
-- PPP Profiles Configuration --
PPP Profiles config>
```

Para información detallada de este entorno de configuración consultar el manual asociado Dm710 Interfaz PPP.

c) <u>GLOBAL-PROFILES TCP-MENU</u>

Permite el acceso al entorno de configuración de los perfiles del protocolo TCP (*Transport Control Protocol*).

Sintaxis:

```
Config>global-profiles tcp-menu
```

Ejemplo:

```
Config>global-profiles tcp-menu
```

```
-- UDAFO TCP Configuration Menu --
UDAFO TCP Cfg>
```

d) <u>GLOBAL-PROFILES</u>

Permite el acceso al entorno de configuración de los perfiles del protocolo TRMTP (*Trivial Message Transfer Protocol*).

Sintaxis:

```
Config>global-profiles trmtp-menu
```

Ejemplo:

Config>global-profiles trmtp-menu

```
-- UDAFO TRMTP Configuration Menu --
UDAFO TRMTP Cfg>
```

4.16. <u>LIST</u>

Lista información de configuración de dispositivo activo (flash o smart-card), protocolos, interfaces, usuarios, pools y parches habilitados.



Sintaxis:

Config>list <info></info>	
configuration	List generic configuration information
devices	List router devices
patch	Check the personalized parameters that are active
pool	Number of bytes assigned to each memory pool
user	Displays the list of registered users

• *<info>* es el identificador del tipo de información que quiero listar.

a) LIST CONFIGURATION

Lista información de configuración de dispositivo activo.

Sintaxis:

Config>list configuration

Ejemplo:

```
Config>list configuration
Hostname: Router Teldat
Number of Restarts before Reload/Dump: 162
Contact person: .....
Host Location: .....
No console authentication
No Telnet authentication
Configurable protocols:
Num
                    Protocol
       Name
0
       ΙP
                    DOD-IP
3
       ARP
                   Address Resolution Protocol
6
       DHCP
                    Dynamic Host Configuration Protocol
11
       SNMP
                   SNMP
12
       OSPF
                    Open SPF-Based Routing Protocol
13
       RIP
                    Route Information Protocol
23
                    Adaptive Source Routing Transparent Enhanced Bridge
       ASRT
26
      DLS
                    Data Link Switching
59716 bytes of config available memory of 65348
Config>
```

b) LIST DEVICES

Lista información de los interfaces disponibles/configurados en el equipo.

Sintaxis:

Config>list devices

Ejemplo:

Config>list dev	ices					
Interface	Con	Type of interface	CSR	CSR2	int	
ethernet0/0	LAN1	Fast Ethernet interface	fa200e00		27	
serial0/0	WAN1	Frame Relay	fa200a00	fa203c00	5e	
serial0/1	WAN2	X25	fa200a20	fa203d00	5d	
serial0/2	WAN3	X25	fa200a60	fa203f00	5b	
bri0/0	ISDN1	ISDN Basic Rate Int	fa200a40	fa203e00	5c	
x25-node Config>		Router->Node	0		0	

c) <u>LIST PATCH</u>

Este comando sirve para comprobar los parámetros personalizables que se encuentran activos.

Sintaxis:

Config>list patch



d) LIST POOLS

Este comando sirve para ver el numero de bytes asignado a cada pool de memoria, así como los bytes que se encuentran sin asignar.

Sintaxis:

Config>list pools

Ejemplo:

```
Config>list pools

1 Permanent memory pool: 4194304

2 Temporal memory pool: 5242880

3 Iorbs pool: 3072000

4 MSGs pool: 1218000

5 T/R_FRAMES pool: 276000

6 DLS pool: 5242880

7 Pools memory for FTP: 0

Total memory pools: 19246064 Total free memory: 0

Config>
```

e) <u>LIST USER</u>

Muestra la lista de usuarios dados de alta, su contraseña, su nivel de acceso y si están habilitados o no.

Sintaxis:

```
Config>list user
```

Ejemplo:

Config>list user			
Name	Password	Access Level	Enabled
CONFIG	* * * * * * * * * * * * * * * *	Config	N
MONITOR	* * * * * * * * * * * * * * * *	Monitor	Y
NONE	**********	Events	Y
ROOT	* * * * * * * * * * * * * * * *	Root	Y
MABM	* * * * * * * * * * * * * * * *	Root	Y
Config>			

4.17. LOG-COMMAND-ERRORS

Este comando resetea el registro del equipo Teldat donde se almacenan los errores que se han producido en la ejecución de comandos desde la consola de configuración.

Sintaxis:

Config>log-command-errors

Ejemplo:

Config>log-command-errors Config>

Se suele ejecutar como primer comando antes de cargar un nuevo fichero de configuración, para luego poder visualizar los posibles errores utilizando el comando **dump-command-errors**.



4.18. MANAGEMENT

Entra en el entorno de configuración del router maestro.

Sintaxis:

```
Config>management
```

Ejemplo:

```
Config>management
```

```
-- Routers management user configuration -- Management config>
```

4.19. <u>NETWORK</u>

Permite acceder al menú de comandos para configurar un interfaz determinado. Para salir de este menú teclear **exit**.

Sintaxis:

Config>network <name>

• *<name>* es el nombre del interfaz.

Para conocer los interfaces disponibles en el equipo teclear list devices.

Ejemplo 1:

```
Config>network ethernet0/0
-- Config of the Ethernet Interface --
ETH config>
```

Ejemplo 2:

```
Config>network serial0/4
Interface does not exist or not access
Config>
```

Para más información consulte el manual asociado al interfaz de red específico a cuyo entorno de configuración quiera acceder.

4.20. <u>NO</u>

Permite eliminar un interfaz virtual agregado previamente para la utilización de un canal B de acceso básico RDSI, un subinterfaz ATM, un interfaz PPP, etc. También permite eliminar un usuario dado de alta en la gestión de usuarios o la configuración existente para comenzar a configurar el equipo desde cero.

Sintaxis:

Config>no <command/>	parameters]
autoinstall	Delete autoinstall configuration
banner	Delete a banner
cfg-mode	Set default configuration saving mode
configuration	delete the static configuration
confirm-cfg	Reloads safe configuration
confirm-cfg-needed	Disables the need of configuration confirmation
contact-person	Assign a name or identification to the contact-person
description	Configuration description
device	Delete a virtual device
host-location	Physical location of the router



hostname	Assign a name to a device
password	Delete the device access password
user	Delete a registered user

- <*command*> es el nombre del comando cuya ejecución queremos deshacer.
- [parameters] son los parámetros necesarios para el comando especificado.

a) <u>NO AUTOINSTALL</u>

Elimina la configuración de los parámetros de autoinstalación.

Sintaxis:

Config>no autoinstall

Ejemplo:

Config>no autoinstall Config>

b) <u>NO BANNER</u>

Ø

Borra el banner del tipo especificado.

Sintaxis:

Config>no banner <tipo>

<tipo> especifica el tipo de banner a borrar. Actualmente el único tipo disponible es el de acceso (login).

Ejemplo:

Config>no banner login Config>

c) <u>NO CFG-MODE</u>

Establece el modo por defecto (modo texto) de guardado de configuración al ejecutar el comando **save**. Para más información ver el comando **cfg-mode**.

Sintaxis:

Config>no cfg-mode

Ejemplo:

Config>no cfg-mode Config>

d) <u>NO CONFIGURATION</u>

Elimina toda la configuración existente.

Sintaxis:

Config>no configuration

Ejemplo:

Config>no configuration Config>

e) <u>NO CONFIRM-CFG</u>

Rechaza la configuración de prueba actual por lo que, tras un mensaje de advertencia, reinicia el equipo con la configuración anterior. Para más información ver **confirm-cfg-needed** y **confirm-cfg**.

Sintaxis:

Config>no confirm-cfg



Config>no confirm-cfg Config>

f) <u>NO CONFIRM-CFG-NEEDED</u>

Deshabilita la necesidad de confirmar las configuraciones nuevas. Ver confirm-cfg-needed.

Config>no confirm-cfg-needed

Sintaxis:

Ejemplo:

Config>no confirm-cfg-needed Config>

g) <u>NO CONTACT-PERSON</u>

Borra el nombre o identificación asignado como persona de contacto. Para más información ver el comando **set contact-person**.

Sintaxis:

```
Config>no contact-person
```

Ejemplo:

Config>no contact-person Config>

h) <u>NO DESCRIPTION</u>

Borra la(s) descripción(es) asignada(s) a la configuración del equipo. Para más información ver el comando **description**.

Sintaxis:

Config>no description

Ejemplo:

Config>no description Config>

i) <u>NO DEVICE</u>

Elimina el interfaz virtual especificado.

Sintaxis:

Config>no device <name>

• *<name>* es el nombre del interfaz a eliminar.

Ejemplo:

Config>no device frl Config>

j) <u>NO HOST-LOCATION</u>

Borra el texto indicando la localización del equipo. Para más información ver el comando **set host-location**.

Sintaxis:

Config>no host-location



```
Config>no host-location Config>
```

k) <u>NO HOSTNAME</u>

Borra el nombre asignado al equipo. Para más información ver el comando set hostname.

Sintaxis:

Config>no hostname

Ejemplo:

```
Config>no hostname
Config>
```

I) <u>NO PASSWORD</u>

Elimina la configuración de la clave de acceso al equipo. Para más información ver el comando set password.

Sintaxis:

Config>no password

Ejemplo:

Config>no password Config>

m) <u>NO USER</u>

Borra un usuario de la lista de usuarios. Podemos eliminar tantos usuarios como deseemos, excepto un usuario Root si solo hay uno y quedan otros usuarios dados de alta. En este caso solo nos permite borrar el resto de usuarios, ya que si no, no podríamos gestionar los usuarios restantes. Si eliminamos todos los usuarios excepto el último Root, entonces si podemos eliminarlo, y de este modo el sistema no nos pediría usuario y clave para acceder al equipo ya que no quedarían usuarios dados de alta en el sistema.

Sintaxis:

Config>no user <nombre>

<nombre> es el nombre del usuario registrado.

Ejemplo:

Config>no user mabm Config>

4.21. <u>NODE</u>

Permite acceder a la configuración del nodo (X25, XOT, y 270). También se puede acceder utilizando el comando **network** seguido del interfaz sobre el que está configurado el nodo.

Sintaxis:

```
Config>node <nombre>
270 Access the 270 configuration
x25 Access the X25 node configuration
xot Access the X0T configuration
```

• <*nombre*> es el nombre del la parte del nodo a cuyo menú de configuración queremos acceder.

Existen tres tipos de nodos configurables:



a) <u>NODE 270</u>

Accede al entorno de configuración de la parte del nodo relativa a 270 del equipo **Sintaxis:**

Config>node 270

Ejemplo:

Config>node 270 270 Config>

b) <u>NODE X25</u>

Accede al entorno de configuración de la parte del nodo relativa a X.25 del equipo.

Sintaxis:

Config>node x25

Ejemplo:

```
Config>node x25
X25 Config>
```

Para más información acerca del entorno de configuración de la parte del nodo relativa a X-25 consulte el manual asociado *Dm* 707 X25.

c) <u>NODE XOT</u>

Accede al entorno de configuración de la parte del nodo relativa a XOT (X.25 over TCP/IP).

Sintaxis:

Config>node xot

Ejemplo:

```
Config>node xot
XOT Configuration
XOT Config>
```

Para más información acerca del entorno de configuración de la parte del nodo relativa a consulte el manual asociado *Dm 713 Protocolo XOT*.

4.22. PROTOCOL

Permite el acceso al entorno de configuración de un determinado protocolo. El comando **protocol** seguido de un número de protocolo o de un breve nombre nos permite entrar en la configuración del protocolo deseado. El número de protocolos disponibles depende del tipo de equipo y de la licencia de aplicación que tenga su equipo.

Para entrar en el entorno de configuración de un determinado protocolo:

1. Teclear protocol ? para ver la lista de protocolos configurables en el router:



Config>Cor	nfig>pro	ptocol ?
ip	Access	IP protocol configuration
rip	Access	RIP protocol configuration
h323	Access	H323 protocol configuration
snmp	Access	SNMP protocol configuration
dep	Access	DEP protocol configuration
ospf	Access	OSPF protocol configuration
dhcp	Access	DHCP protocol configuration
dls	Access	DLS protocol configuration
asrt	Access	ASRT protocol configuration
arp	Access	ARP protocol configuration
bgp	Access	BGP protocol configuration
l2tp	Access	L2TP protocol configuration
Config>pro	otocol	

2. Teclear **protocol** seguido del nombre del protocolo que se desee configurar. A continuación aparece el prompt del protocolo especificado. Desde este prompt se puede teclear los comandos de configuración del protocolo elegido.

Ejemplo:

```
Config>protocol arp
-- ARP user configuration --
ARP config>
```

3. Teclear exit para retornar al menú del prompt Config>.

Ejemplo:

```
ARP config>exit
Config>
```

Sintaxis:

Config>protocol <name>

• *<nombre>* es el nombre del protocolo a cuyo menú de configuración queremos acceder.

Ejemplo:

```
Config>protocol ip
Internet protocol user configuration
IP config >
```

4.23. QUICK CONFIGURATION

Permite el acceso al entorno de configuración del menú rápido. Consultar el manual asociado *Dm 211*. Este comando o su funcionalidad son dependientes del equipo por lo que puede que no aplique al equipo que usted posea.

Ejemplo:

```
Config>quick-configuration
-- Quick Configuration Menu --
Quick config>
```



4.24. <u>SAVE</u>

Permite almacenar la configuración en la unidad activa de almacenamiento. La unidad de almacenamiento activa se configura mediante el comando **config-media**.

Antes de realizar, si el comando no va acompañado de parámetros que indiquen lo contrario, la operación solicita la confirmación del proceso. Si la confirmación es positiva accede al medio seleccionado y finalmente muestra el resultado de la operación. En el caso de que la unidad activa comprenda varios medios realiza la operación sobre ambos tal y como se indica en el mensaje final. Para más información consulte el comando **config-media** de este manual y el manual de instalación de su equipo.

Si se ha activado la confirmación de la configuración se salva en un archivo temporal (TEMP.CFG) y, si la nueva configuración es confirmada (**confirm-cfg**), se vuelve a salvar, pero en este caso con el nombre que le corresponde. Si se ejecuta **save** en una configuración de prueba, se vuelve a salvar sobre TEMP.CFG sin modificar la configuración antigua que se restaurará si no es confirmada, pero no se elimina el temporizador por lo que transcurrido el tiempo de prueba si no se ha reiniciado se restaura la configuración antigua. Para más información consulte los comandos **confirm-cfg** y **confirm-cfg-needed**.

Sintaxis:

Config>save <no query> <filename>

- <*no query*> es un parámetro que indica si el equipo solicita al usuario confirmación previa a ejecutar la operación de salvado. Si su valor es *yes* no se requiere dicha confirmación. Por defecto (campo *no query* vacío) el equipo solicita confirmación al usuario.
- <nombre> es el nombre del archivo en el que queremos guardar la configuración. Si no se introduce ningún nombre el equipo utilizará el nombre del fichero de configuración activo (ver set file-cfg).

Ejemplo 1:

```
Config>save
Save configuration [n]? y
Saving configuration...OK (configuration saved on Flash)
Config>
```

Ejemplo 2:

```
Config>save yes atlas11.cfg
Building configuration as text... OK
Writing configuration... OK on Flash as ATLAS11
Config>
```

Si este comando se ejecuta desde la consola del proceso RUNNING-CONFIG (Config\$) la configuración se guarda en el fichero de configuración activo en ese preciso momento, mientras que si se ejecuta desde la consola del proceso CONFIG (Config>) la configuración se guarda en un archivo.

4.25. <u>SET</u>

Permite configurar varios parámetros generales del sistema.



Sintaxis:

Config>set <parameter></parameter>	
application-active	Permits you to select the code used to boot the router
contact-person	Assign a name or identification to the contact-person
data-link	Type of data link for a WAN line
default-client-id-config	
default-conf	Restores the default configuration
default-pools-conf	Default memory pools size values
file-cfg	Configure a configuration file as active
ftp	Permits you to access the FTP configuration menu
host-location	Physical location of the router
hostname	Assign a name to a device
http	Access the router http protocol configuration
inactivity-timer	Configure the maximum inactivity time
login	Configure login options
password	Configure the device access password
pool	Number of bytes assigned to each memory pool
rtsp	Access the RTSP protocol configuration
sram-size	Modify the size of the device configuration
	memory
telnet	Access the TELNET protocol configuration
web-probe	Access the Web probe configuration

a) <u>SET APPLICATION-ACTIVE</u>

Permite elegir el código con el que arranca el router.

Sintaxis:

Config>set application-active <code file>

 <*code file>* es el nombre del archivo de código con el queremos que arranque el router. Si se deja este campo vacío el equipo solicita posteriormente al usuario que introduzca dicho nombre.

Ejemplo:

b) <u>SET CONTACT-PERSON</u>

Permite dar un nombre o identificación de la persona de contacto para este router. Se permite un máximo de 80 caracteres para la longitud del nombre. Esta información se puede observar tecleando **list configuration**.

Sintaxis:

Config>set	contact-person	<name></name>	
------------	----------------	---------------	--

• *<name>* es el nombre o identificación de la persona de contacto.

Ejemplo:

```
Config>set contact-person Antonio Leon Config>
```



c) <u>SET DATA-LINK</u>

Selecciona el tipo de enlace de datos para una línea WAN.

Sintaxis:

```
Config>set data-link <type> <interface name>
```

• *<type>* es el tipo de enlace de datos que gueremos aplicar a la línea WAN.

Para conocer los tipos disponibles teclear el comando set data-link ?.

Ejemplo:

Config>set data-	link ?
arly	Alarm Relay on asyncronous data link for a WAN line
asdp	ASDP data link for a WAN line
astm	ASTM data link for a WAN line
async	Asynchronous data link for a WAN line
at	AT modem data link for a WAN line
frame-relay	Frame-Relay data link for a WAN line
scada	SCADA data link for a WAN line
sdlc	SDLC data link for a WAN line
sync	Synchronous data link for a WAN line
udafo	Udafo data link for a WAN line
x25	X25 data link for a WAN line
x28	X28 data link for a WAN line

• *<interface name>* es el nombre del interfaz WAN sobre el que queremos aplicar el tipo de enlace de datos especificado.

Para conocer los interfaces WAN disponibles en el equipo teclear el comando list devices.

Ejemplo:

Config>list devi	ces				
Interface ethernet0/0 serial0/0 serial0/1 serial0/2 bri0/0 x25-node atm3/0	Con LAN1 WAN1 WAN2 WAN3 ISDN1 SLOT 3	Type of interface Fast Ethernet interface X25 X25 ISDN Basic Rate Int Router->Node Generic ATM	CSR fa200e00 fa200a00 fa200a20 fa200a60 fa200a40 0 f0000000	CSR2 fa203c00 fa203d00 fa203f00 fa203e00 0	int 27 5e 5d 5b 5c 22

Ejemplo:

Config>set data- Config>list devi	link fra ces	ame-relay serial0/0			
Interface	Con	Type of interface	CSR	CSR2	int
ethernet0/0	LAN1	Fast Ethernet interface	fa200e00		27
serial0/0	WAN1	Frame-Relay	fa200a00	fa203c00	5e
serial0/1	WAN2	X25	fa200a20	fa203d00	5d
serial0/2	WAN3	X25	fa200a60	fa203f00	5b
bri0/0	ISDN1	ISDN Basic Rate Int	fa200a40	fa203e00	5c
x25-node		Router->Node	0	0	
atm3/0	SLOT 3	Generic ATM	£0000000		22
Config>					

Posteriormente se puede teclear el comando list devices para observar si ha tenido éxito el comando.

d) <u>SET DEFAULT-CONF</u>

Elimina la configuración actual y restaura la configuración por defecto.

Sintaxis:

Config>set default-conf



```
Config>set default-conf
Config>
```

e) <u>SET DEFAULT-POOLS-CONF</u>

Restituye la cantidad de memoria asignada por cada pool a sus valores por defecto.

Sintaxis:

Config>set default-pools

Ejemplo:

```
Config>set default-pools
Start with default pool configuration (Yes/No)? Yes
Config>
```

f) <u>SET FILE-CFG</u>

Permite seleccionar un fichero de configuración como activo, y será éste el que se procese al reiniciar el equipo.

También muestra la unidad de almacenamiento activa. Para más información de cómo cambiar la unidad consulte el comando **config-media** de este manual.

Sintaxis:

```
Config>set file-cfg <file name>
```

• *<file name>* es el nombre del fichero de configuración a activar.

El nombre del fichero se indica sin extensión y tiene una longitud máxima de 8 caracteres. Si no se le pasa ninguno por la línea de comando muestra una lista con los ficheros con extensión cfg disponibles. Si el fichero seleccionado no existe el equipo al reiniciar lo hace con la configuración por defecto.

Ejemplo:

```
Config>set file-cfg
Active Device: SmartCard and Flash
A: ATL11_C1
                    32
                             10/21/02
                                           13:10
                                                      Flash
                   8320
                             10/07/02
                                           09:11
A: ATL12 A2
                                                      Flash
                   9472
                             10/08/02
                                           14:30
A: ATL10 C1
                                                      Flash
A: ATL7_A1
                  2560
                            10/11/02
                                          14:06
                                                     Flash
A:
       DEST
                    32
                            10/22/02
                                           12:54
                                                      Flash
A:
     ROUTER
                  1455
                             10/25/02
                                           07:23
                                                      Flash
Current config: ROUTER
File name [ROUTER]? atl7_a1
Config>
```

g) <u>SET FTP</u>

Permite acceder al menu de configuración de FTP (*File Transfer Protocol*). Ver manual asociado *Dm724 Protocolo FTP*.

Sintaxis:

```
Config>set ftp
```

Config>set ftp

Ejemplo:

-- FTP user configuration --FTP config>



h) <u>SET HOST-LOCATION</u>

Localización física del router. Esta información se puede observar tecleando list configuration.

Sintaxis:

Config>set host-location <place>

• *<place>* es el lugar de localización del equipo. Se permite un máximo de 80 caracteres para la longitud de la localización.

Ejemplo:

Config>set host-location Tres cantos (Madrid) Config>

i) <u>SET HOSTNAME</u>

Permite dar un nombre al equipo. Esta información se puede observar tecleando list configuration.

Sintaxis:

Config>set host-location <name>

 <*name*> es el nombre del equipo. Se permite un máximo de 80 caracteres para la longitud del nombre.

Ejemplo:

Config>set host-location SuperRouter Config>

j) <u>SET HTTP</u>

Accede a la configuración del protocolo http del router. Este comando o su funcionalidad son dependientes del equipo por lo que puede que no aplique al equipo que usted posea.

Sintaxis:

Config>set http

Ejemplo:

```
Config>set http
-- HTTP user configuration --
HTTP config>>
```

k) <u>SET INACTIVITY-TIMER</u>

Permite configurar el tiempo máximo de inactividad en el proceso que permite acceder al equipo mediante terminal remoto (TELNET). Pasado dicho tiempo el servidor Telnet del equipo se desconecta.

Este tiempo máximo de inactividad se aplica también a la conexión local a la consola del equipo, en caso de tener habilitada una clave de acceso (véase el siguiente comando **set password**). Si transcurrido el tiempo máximo de inactividad no se pulsó ninguna tecla, se cierra la conexión local, debiendo el usuario introducir de nuevo la clave de acceso cuando deseé volver a utilizar la consola.

Sintaxis:

Config>set inactivity-timer <time>

<time> es el tiempo máximo de inactividad en minutos que queremos fijar antes de que se cierre la conexión telnet o se bloquee la consola. El rango permitido está entre 1 minuto y 10 horas. Si se le da el valor 0 ó disabled se desactiva el temporizador.



```
Config>set inactivity-timer 20
Config>
```

Por defecto el temporizador de inactividad está fijado a 10 minutos (equivale a set inactivity-timer 10).

I) <u>SET LOGIN</u>

Permite configurar parámetros relativos al nombre de acceso al equipo.

Sintaxis:

Config>set	login	<option></option>			
case-sens	sitive	Activate	login	case-sensitiveness	

• *<option>* es la opción a configurar.

· SET LOGIN CASE-SENSITIVE

Activa la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas en el proceso de autenticación del nombre de usuario cuando se accede a un equipo por consola, telnet o ftp.

Sintaxis:

Config>set login case-sensitive

Ejemplo:

```
Config>set login case-sensitive Config>
```

Por defecto la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas en el proceso de autenticación del nombre de usuario está desactivada en el equipo.

m) <u>SET PASSWORD</u>

Permite configurar la clave de acceso al equipo mediante terminal remoto TELNET, conexión local por consola, o conexión por FTP.

Sintaxis:

```
Config>set password <word>
```

<word> es la clave que queremos fijar.

Ejemplo:

Config>set password mk34po99 Config>

n) <u>SET POOL</u>

Permite configurar la distribución de memoria en los diversos POOLs del equipo. Una mala configuración puede dejar el equipo inutilizado.

Sintaxis:

Config>set poo	l <option> <size></size></option>
iorbs	iorbs pool size in bytes
msg	message pool size in bytes
TR-Frames	T-R frames pool size in bytes

- *<option>* es el nombre del pool cuyo tamaño en bytes queremos fijar.
- *<size>* es el tamaño en bytes que queremos darle al pool.

Los pool disponibles para configurarse pueden listarse ejecutando el comando set pool ?.



Config>set pool TR-Frames 263000 Config>

Este comando es peligroso y debe ser ejecutado únicamente por personal técnico especializado. Una mala configuración puede dejar el equipo inutilizado.

o) <u>SET RTSP</u>

Permite acceder al entorno de configuración del protocolo RTSP (*Real-Time Streaming Protocol*). Dentro de este entorno de configuración se pueden seleccionar los puertos en los que está habilitado este protocolo. Este comando o su funcionalidad son dependientes del equipo por lo que puede que no aplique al equipo que usted posea.

Sintaxis:

Config>set rtsp

Ejemplo:

```
Config>set rtsp
-- RTSP user configuration --
RTSP config>
```

p) <u>SET SRAM-SIZE</u>

Permite modificar el tamaño de la memoria de configuración del equipo.

Sintaxis:

Config>set sram-size <value>

• *<value>* es el tamaño en bytes que queremos darle a la sram.

Para conocer el tamaño máximo al que se puede ampliar esta memoria teclear set sram-size ?.

Ejemplo:

```
Config>set sram-size ?
<64..1024> Value in the specified range
Config>set sram-size 1024
Config>
```

Por defecto el tamaño de esta memoria es de 64 kbytes

Se recomienda no modificar el valor por defecto a menos que sea imprescindible.

q) <u>SET TELNET</u>

Permite acceder a la configuración del protocolo TELNET. Ver manual asociado *Dm 738 Protocolo TELNET*.

Sintaxis:

Config>set telnet

Ejemplo:

```
Config>set telnet
-- Telnet user configuration --
Telnet config>
```



r) <u>SET WEB-PROBE</u>

Permite acceder a la configuración de la sonda Web. Este comando o su funcionalidad son dependientes del equipo por lo que puede que no aplique al equipo que usted posea.

Sintaxis:

Config>set web-probe

Ejemplo:

```
Config>set web-probe
-- Web Probe user configuration --
Probe config>
```

Para más información acerca del entorno de configuración de la sonda web consulte el manual *Dm* 749 *NSM (Network Service Monitor)*.

4.26. TELEPHONY

Permite el acceso al entorno de configuración de parámetros de telefonía de Voz sobre IP (VoIP). **Sintaxis:**

Sintaxis:

Config>set telephony

Ejemplo:

```
Config>set telephony
-- Telephony configuration --
Telephony Config>
```

Para más información acerca de este entorno de configuración consultar el manual asocia do Dm 722Voz sobre IP

4.27. <u>TIME</u>

Permite cambiar y consultar la fecha y hora del equipo. También es posible configurar el inicio y el final del periodo considerado como de horario de verano (o de ahorro de energía).

Sintaxis:

Config>time <option> [parameters]</option>	
list	Check the date and time of the device
no	Negates a command or sets its defaults
set	Change the date and time of the device
summer-time	Configure summer (daylight savings) time

- *<option>* es el nombre de la acción a realizar.
- [parameters] son los parámetros necesarios para la opción especificada.

Las operaciones (option) disponibles son:

a) <u>TIME LIST</u>

Este comando permite consultar la fecha y hora del equipo.

Sintaxis:

Config>time list



```
Config>time list
Set by: operator
Date: Wednesday, 03/02/05 Time: 16:28:46 CET
Config>
```

b) <u>TIME SET</u>

Este comando permite cambiar la fecha y hora del equipo.

Sintaxis:

Config>time set <month> <day> <year> <week day> <hour> <minute> <seconds>

- *<month>* es el mes de la fecha que queramos fijar.
- *<day>* es el día de la fecha que queramos fijar.
- *<year>* es el año de la fecha que queramos fijar.
- *<week day>* es el día de la semana de la fecha que queramos fijar.
- *<hour>* son las horas de la hora que queramos fijar.
- *<minute>* son los minutos de la hora que queramos fijar.
- *<seconds>* son los segundos de la hora que queramos fijar.

Si ejecutamos simplemente el comando **time set** el equipo vaá solicitando al usuario que introduzca el valor de los parámetros anteriormente indicados.

Ejemplo 1:

```
Config>time set
Month[3]? 3
Day[2]? 2
Year[5]? 5
Week day (1 Monday, 7 Sunday)[3]? 3
Hour[16]? 16
Minute[38]? 38
Seconds[23]? 36
Config>
```

Ejemplo 2:

```
Config>time set 3 2 5 3 16 29 59
Config>
```

c) <u>TIME NO</u>

Deshace la acción de un comando dentro del entorno de configuración **time** o establece sus valores por defecto.

Sintaxis:

Config>time no <option>

• *<option>* especifica la opción seleccionada. La única opción disponible es summer-time.

• TIME NO SUMMER-TIME

Borra el periodo de aplicación del horario de verano configurado previamente.

Sintaxis:

Config>time no summer-time *<option>* zone-name Deletes summer time zone name *<*cr> Deletes summer time configuration

• *<option>* especifica la opción seleccionada.



i) time no summer-time zone-name

Borra exclusivamente el nombre asociado al periodo de verano.

Sintaxis:

```
Config>time no summer-time zone-name
```

Ejemplo:

```
Config>show config
; Showing System Configuration ...
; ATLAS Router 2 8 Version 10.6.0-Alfa
log-command-errors
no configuration
set inactivity-timer disabled
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
set data-link x25 serial0/2
time summer-time recurring 1 mon jan 03:00 1 mon dec 03:00
time summer-time zone-name "CET"
;
;
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
  address ethernet0/0 172.24.78.153 255.255.0.0
;
exit
:
dump-command-errors
end
; --- end ---
Config>time no summer-time zone-name
Config>show config
; Showing System Configuration ...
; ATLAS Router 2 8 Version 10.6.0-Alfa
log-command-errors
no configuration
set inactivity-timer disabled
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
set data-link x25 serial0/2
time summer-time recurring 1 mon jan 03:00 1 mon dec 03:00
;
;
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
  address ethernet0/0 172.24.78.153 255.255.0.0
;
exit
dump-command-errors
end
; --- end ---
Config>
```

ii) time no summer-time

Borra toda la configuración asociada al periodo de verano, tanto las fechas y horas de inicio y fin del mismo con el nombre asociado al periodo.

Sintaxis:

Config>time no summer-time

Ejemplo:

```
Config>show config
; Showing System Configuration ...
```



```
; ATLAS Router 2 8 Version 10.6.0-Alfa
log-command-errors
no configuration
set inactivity-timer disabled
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
set data-link x25 serial0/2
time summer-time recurring 1 mon jan 03:00 1 mon dec 03:00
time summer-time zone-name "CET"
;
;
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
  address ethernet0/0 172.24.78.153 255.255.0.0
:
exit
dump-command-errors
end
; --- end ---
Config>time no summer-time zone-name
Config>show config
; Showing System Configuration ...
; ATLAS Router 2 8 Version 10.6.0-Alfa
log-command-errors
no configuration
set inactivity-timer disabled
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
set data-link x25 serial0/2
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
  address ethernet0/0 172.24.78.153 255.255.0.0
;
exit
dump-command-errors
end
; --- end ---
Config>
```

d) TIME SUMMER-TIME

Con este comando se configura el inicio y el final del periodo considerado como de horario de verano, en el que se aplica un desplazamiento de una hora que debe sumarse al valor del reloj que se obtendría si no se estuviese dentro de ese periodo.

Sintaxis:

Config>time	summer-time <option></option>
date	Configure absolute summer time
list	Display configured summer time
recurring	Configure recurring summer time

• *<option>* especifica la opción seleccionada.

Existen tres opciones disponibles (dos de ellas de configuración y una de monitorización):

TIME SUMMER-TIME DATE

Permite configurar el periodo de horario de verano indicando el inicio y el final del periodo con fechas y horas exactas. Es lo que se conoce como configuración del periodo de forma absoluta.



Sintaxis:

Config>time summer-time date <start day> <start month> <start year> <start hour> <end day> <end month> <end year> <end hour>

- *<start day>* es el día del mes de la fecha de inicio del periodo de horario de verano del periodo de horario de verano que queramos fijar.
- *<start month>* es el mes de la fecha de inicio del periodo de horario de verano que queramos fijar. Para indicar el mes se utilizan las tres primeras letras del nombre del mes en inglés (jan/feb/mar/apr/may/jun/jul/aug/sep/oct/nov/dec).
- *<start year>* es el año de la fecha de inicio del periodo de horario de verano que queramos fijar, expresando sus dos últimos dígitos (05 para 2005).
- *<start hour>* es la hora (formato HH:MM) de la fecha de inicio del periodo de horario de verano que queramos fijar.
- <*end day*> es el día del mes de la fecha final del periodo de horario de verano del periodo de horario de verano que queramos fijar.
- <*end month*> es el mes de la fecha final del periodo de horario de verano que queramos fijar. Para indicar el mes se utilizan las tres primeras letras del nombre del mes en inglés (jan/feb/mar/apr/may/jun/jul/aug/sep/oct/nov/dec).
- *<end year>* es el año de la fecha final del periodo de horario de verano que queramos fijar, expresando sus dos últimos dígitos (05 para 2005).
- *<end hour>* es la hora (formato HH:MM) de la fecha final del periodo de horario de verano que queramos fijar.

Ejemplo:

```
Config>time summer-time date 30 mar 05 02:00 26 oct 05 03:00
Config>
```

• TIME SUMMER-TIME RECURRING

Permite configurar el periodo de horario de verano estableciendo el inicio y el final del periodo de forma relativa a través del día de la semana, su ordinal dentro del mes, el mes, la hora y el minuto a partir del cual debe considerarse el desplazamiento de una hora, y los mismos parámetros para configurar la vuelta al horario normal. Una vez introducidos estos datos, cada año de forma repetitiva se producirá el cambio al horario de verano y la vuelta al horario normal.

Sintaxis:

Config>time summer-time recurring <start week number> <start week day> <start month> <start hour> <end week number> <end week day> <end month> <end hour>

- <start week number> es el número de orden de la semana dentro del mes en que se aplica el inicio del horario de verano (1..5).
- <*start week day>* es el día de la semana en que se aplica el inicio del horario de verano. Para indicar el día de la semana se utilizan las tres primeras letras del nombre del día en inglés (mon/tue/wed/thu/fri/sat/sun).
- <*start month>* es el mes de la fecha de inicio del periodo de horario de verano que queramos fijar. Para indicar el mes se utilizan las tres primeras letras del nombre del mes en inglés (jan/feb/mar/apr/may/jun/jul/aug/sep/oct/nov/dec).
- *<start hour>* es la hora (formato HH:MM) de la fecha de inicio del periodo de horario de verano que queramos fijar.
- *<end week number>* es el número de orden de la semana dentro del mes en que se aplica el inicio del horario normal (1..5).


- <*end week day>* es el día de la semana en que se aplica el inicio del horario normal. Para indicar el día de la semana se utilizan las tres primeras letras del nombre del día en inglés (mon/tue/wed/thu/fri/sta/sun).
- <*end month>* es el mes de la fecha de vuelta al horario normal que queramos fijar. Para indicar el mes se utilizan las tres primeras letras del nombre del mes en inglés (jan/feb /mar/apr/may/jun/jul/aug/sep/oct/nov/dec).
- <*end hour>* es la hora (formato HH:MM) de la fecha de vuelta al horario normal que queramos fijar.

Si queremos que el periodo con horario de verano se inicie el cuarto (*start week day ordinal* = 4) domingo (*start week day* = sun) del mes de marzo (*start month* = mar) a las 2 a.m. (*start hour* = 02:00), y finalice el cuarto (*end week day ordinal* = 4) domingo (*end week day* = sun) del mes de octubre (*end month* = oct) a las 3 a.m. (*end hour* = 03:00) tendremos que teclear:

Config>time summer-time recurring 4 sun mar 02:00 4 sun oct 03:00 Config>

Pero en ocasiones esta regla puede no resultar suficientemente flexible; nótese que, por ejemplo, el mes de marzo de 2007 tiene cuatro domingos mientras que en el año 2008 hay cinco domingos dentro de ese mismo mes. Para adaptarse mejor a esta situación se puede configurar como 5 el número de orden de la semana dentro del mes (parámetros *<start week number>* y/o *<end week number>*). Debido al significado especial que tienen estos parámetros cuando se configuran a 5 los cambios se aplican en el último día de la semana configurado dentro del mes configurado, tanto en el caso de que ese mes haya cinco de esas semanas como en el caso de que solo haya cuatro.

Ejemplo:

Si queremos que el periodo con horario de verano se inicie el último domingo del mes de marzo de cada año a las 2 a.m., y finalice el último domingo del mes de octubre de cada año a las 3 a.m. tendremos que teclear:

Config>time summer-time recurring 5 sun mar 02:00 5 sun oct 03:00 Config>

• TIME SUMMER-TIME ZONE-NAME

Configura el nombre asociado al periodo de horario de verano.

El texto asignado puede tener un máximo de 15 caractéres.

Sintaxis:

Config>time summer-time zone-name <text>

• <*text>* es el nombre asociado al periodo de verano. Si dicho texto contiene espacios debe escribirse entre comillas (Ejemplo: description "descripcion con espacios").

Ejemplo:

```
Config>time summer-time zone-name CET
Config>
```

A continuación se presenta una tabla con acrónimos comunmente utilizados en las distintas zonas horarias para este parámetro.



ACRÓNIMO	NOMBRE DE LA ZONA HORARIO Y OFFSET RESPECTO A UTC					
	Europe					
GMT	Greenwich Mean Time, as UTC					
BST	British Summer Time, as UTC + 1 hour					
IST	Irish Summer Time, as UTC + 1 hour					
WET	Western Europe Time, as UTC					
WEST	Western Europe Summer Time, as UTC + 1 hour					
CET	Central Europe Time, as UTC + 1					
CEST	Central Europe Summer Time, as UTC + 2					
EET	Eastern Europe Time, as UTC + 2					
EEST	Eastern Europe Summer Time, as UTC + 3					
MSK	Moscow Time, as UTC + 3					
MSD	Moscow Summer Time, as UTC + 4					
	United States and Canada					
AST	Atlantic Standard Time, as UTC –4 hours					
ADT	Atlantic Daylight Time, as UTC –3 hours					
ET	Eastern Time, either as EST or EDT, depending on place and time of year					
EST	Eastern Standard Time, as UTC –5 hours					
EDT	Eastern Daylight Saving Time, as UTC –4 hours					
СТ	Central Time, either as CST or CDT, depending on place and time of year					
CST	Central Standard Time, as UTC –6 hours					
CDT	Central Daylight Saving Time, as UTC –5 hours					
MT	Mountain Time, either as MST or MDT, depending on place and time of year					
MST	Mountain Standard Time, as UTC –7 hours					
MDT	Mountain Daylight Saving Time, as UTC –6 hours					
РТ	Pacific Time, either as PST or PDT, depending on place and time of year					
PST	Pacific Standard Time, as UTC –8 hours					
PDT	Pacific Daylight Saving Time, as UTC –7 hours					
AKST	Alaska Standard Time, as UTC –9 hours					
AKDT	Alaska Standard Daylight Saving Time, as UTC –8 hours					
HST	Hawaiian Standard Time, as UTC –10 hours					
	Australia					
WST	Western Standard Time, as UTC + 8 hours					
CST	Central Standard Time, as UTC + 9.5 hours					
EST	Eastern Standard/Summer Time, as UTC + 10 hours (+11 hours during summer time)					

• TIME SUMMER-TIME LIST

Visualiza el periodo establecido como horario de verano.



Sintaxis:

Config>time summer-time list

Ejemplo 1:

```
Config>time summer-time list
Absolute summer time configured:
Start: Date: 30/03/03 Time: 02:00
End: Date: 26/10/03 Time: 03:00
Zone-name: CET
Config>
```

Ejemplo 2:

```
Config>time summer-time list
Recurring summer time configured:
Start: Sunday 4th week of March at 02:00
End: Sunday 4th week of October at 03:00
Zone-name: CET
Config>
```

Por último, indicar que es posible obtener la configuración del horario de verano en modo texto a través del comando **show config**.

Ejemplo 1:

```
Config>show config
; Showing System Configuration ...
; Router C5 IPSec 1 11 Version 10.1.0CMR
no configuration
set data-link astm serial0/0
time summer-time date 30 mar 3 02:00 26 oct 3 03:00
time summer-time zone-name ""
;
;
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
  address ethernet0/0 172.24.78.81 255.255.0.0
;
;
;
exit
; --- end ---
Config>
```

Ejemplo 2:

```
Config>show config
; Showing System Configuration ...
; Router C5 IPSec 1 11 Version 10.1.0CMR
no configuration
set data-link astm serial0/0
time summer-time recurring 4 sun mar 02:00 4 sun oct 03:00
time summer-time zone-name ""
;
;
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
address ethernet0/0 172.24.78.81 255.255.0.0
;
```



```
;
;
exit
;
; --- end ---
Config>
```

4.28. <u>UCI</u>

El comando UCI permite configurar la unidad de cifrado del Router Teldat.

Sintaxis:

```
Config>uci <option> [parameters]
cfg
change cfg
keys
lqueue
mode
table
user_password
```

- *<option>* especifica la opción seleccionada.
- [parameters] son los parámetros que hay que introducir en función de la opción seleccionada.

Para obtener más información acerca de este comando se debe consultar el manual *Dm 726 Cifrado* del **Router Teldat**.

4.29. <u>USER</u>

Permite la creación y configuración de los usuarios con permiso para acceder al equipo.

a) Creación de usuarios

Sintaxis:

Config>user <name> <password | hash-password> <pwd>

- *<name>* es el nombre del nuevo usuario que queremos crear en el equipo.
- **<password** | **hash-password>** especifica el formato de password –texto en claro o código hash– que vamos a introducir a continuación para el usuario especificado.
- <*pwd>* es la clave de acceso en el formato seleccionado que queremos dar al usuario especificado.

Ejemplo:

```
Config>user teldat password trescantos1985
Config>
```

Al mostrar la configuración –utilizando el comando **show configuration**– de un equipo en el que se han creado usuarios, por motivos de seguridad siempre aparecerán las líneas de comandos de creación de dichos usuarios utilizando la opción *hash-password*, independientemente de si ésta ha sido la opción original utilizada para su creación. No se puede pues conocer la password en claro de un usuario a partir del fichero de configuración del equipo y, en caso de olvido de la misma por parte del propio usuario y del administrador del equipo, es necesario volver a crear dicho usuario con una nueva clave de acceso.



```
Config>show configuration
; Showing System Configuration ..
; Super Router 0 0 Version 10.5.6-Alfa
log-command-errors
no configuration
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
set data-link x25 serial0/2
set inactivity-timer disabled
user teldat hash-password E7AE08B3FEB1F020EEEDE75FCD0D41F1
;
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
   address ethernet0/0 192.168.1.2 255.255.255.0
;
exit
dump-command-errors
end
 --- end ---
;
```

b) Gestión de usuarios

Una vez creados dos o más usuarios² se podrá gestionar el nivel acceso de los mismos, habilitar o deshabilitar su acceso, etc. Para acceder al menú de configuración de un usuario se utilizará el siguiente proceso

Sintaxis:

Config>user <name></name>	<pre><option> <parameter></parameter></option></pre>
access-level	specify the user access level
active	activate the user
hash-password	entry the hash of the password
keymanager	ipsec keys manager
no	negates a command or set its defaults
password	entry the password

- <*name*> es el nombre del usuario que queremos gestionar.
- <option> especifica la operación de gestión que queremos realizar.
- *<parameter>* son los parámetros necesarios para la opción seleccionada.

Las operaciones de gestión disponibles (opciones) son:

access-level

Especifica el nivel de acceso del usuario.

Sintaxis:

Co	onfig>user <name></name>	access-level <level></level>
	configuration	configuration access level
	events	events access level
monitor		monitor access level
	none	none access level
	root	root access level

- *<name>* es el nombre del usuario que queremos gestionar.
- *<level>* es el nivel de acceso que queremos asignar al usuario especificado, pudiendo elegir entre configuración, acceso a eventos, monitorización, ninguno o root.

 $^{^{2}}$ Antes no tiene sentido pues si existe un solo usuario éste debe ser necesariamente el administrador del equipo – *root*– y por tanto debe tener todos los permisos activados.



```
Config>user teldat2 access-level monitor Config>
```

Puede visualizar el nivel de acceso de los usuarios creados utilizando el comando **list user** en la consola de configuración.

Por defecto en la creación de nuevos usuarios se asigna el nivel de acceso root a los mismos.

active

Habilita al usuario el acceso al equipo.

Sintaxis:

Config>user <name> active

• *<name>* es el nombre del usuario que queremos habilitar.

Ejemplo:

Config>user teldat2 active Config>

Puede visualizar el nivel de acceso de los usuarios creados utilizando el comando **list user** en la consola de configuración.

Por defecto en la creación de nuevos usuarios el acceso al equipo por parte de los mismos se encuentra *habilitado*.

hash-password

Configura el código hash de la password para el usuario.

Sintaxis:

Config>user <name> hash-password <hash code>

- *<name>* es el nombre del usuario que queremos gestionar.
- < *hash code*> es el código hash de la password que queremos asignar al usuario especificado.

Ejemplo:

Config>user teldat2 hash-password E7AE08B3FEB1F020EEEDE75FCD0D41F1 Config>

Puede visualizar el código hash de la password de los usuarios creados utilizando el comando **show configuration** en la consola de configuración.

keymanager

Configura un usuario como gestor de claves (*keymanager*) IPsec del equipo. Esta acción sólo puede ser realizada por un usuario con nivel de acceso *root* o, en caso de existir, por algún otro usuario *keymanger*.

Este comando particiona el sistema de gestión de permisos creando dos perfiles totalmente independientes: uno únicamente para configuración de claves de IPsec y otro exclusivamente para la configuración del resto de parámetros del equipo.

Sintaxis:

Config>user <name> keymanager

• *<name>* es el nombre del usuario que queremos configurar.



Config>user teldat2 keymanager Config>

Ante la existencia de este tipo de usuario especial ya no queda ningún usuario que tenga control total del sistema de configuración del equipo por lo que se recomienda no utilizar esta opción salvo casos extremos de gestión de equipos compartida.

Puede visualizar los usuarios configurados como *keymanager* utilizando el comando **list user** en la consola de configuración.

• no

Deshace la acción de un comando o establece sus valores por defecto.

Sintaxis:

Config>user	<name> no <option></option></name>	
active	deactivate the user	
keymanager	ipsec keys manager	

- *<name>* es el nombre del usuario que queremos configurar.
- *<option>* especifica la operación a realizar.

Existen dos opciones posibles:

> active

Deshabilita al usuario el acceso al equipo.

Sintaxis:

Config>user <name></name>	no	active
---------------------------	----	--------

<name> es el nombre del usuario.

Ejemplo:

Config>user teldat2 no active Config>

> keymanager

Deshace la configuración de un usuario como gestor de claves (*keymanager*) IPsec del equipo.

Sintaxis:

```
Config>user <name> no keymanger
```

• *<name>* es el nombre del usuario.

Ejemplo:

```
Config>user teldat2 no keymanager
Config>
```

password

Configura la password para el usuario.

Sintaxis:

Config>user <name> password <text>

- *<name>* es el nombre del usuario que queremos gestionar.
- <*text*> es la password que queremos asignar al usuario especificado.



```
Config>user teldat2 password trescantos1985
Config>
```

4.30. <u>END</u>

Señala el final de un fichero de configuración. Todos los ficheros de configuración deben incluir este comando al final del mismo para su correcta carga en el proceso de arranque del equipo.

No obstante este comando se añade automáticamente como último comando en los archivos de configuración (cfg) del equipo al ejecutar los comandos **save** o **show configuration**.

Sintaxis:

Config>end

```
Config>show configuration
; Showing System Configuration ...
; ATLAS Router 2 8 Version 10.5.6-Alfa
log-command-errors
no configuration
set data-link x25 serial0/0
set data-link x25 serial0/1
set data-link x25 serial0/2
set inactivity-timer disabled
;
protocol ip
; -- Internet protocol user configuration --
   address ethernet0/0 192.168.1.2 255.255.255.0
;
exit
;
dump-command-errors
<u>end</u>
; ___
 ___
    - end ---
```

Capítulo 3 Monitorización del Router Teldat



1. Comandos del proceso de Monitorización

Entrada/salida del proceso CONFIG

Para entrar en el proceso de monitorización MONITOR desde el prompt "*" del proceso Gestor de Consola GESTCON se teclea el comando **monitor** o bien el comando **process** seguido por el número que identifica al proceso de configuración, que en este caso es el **3**.

Ejemplo:

*monitor	
Console Operator	
+	

Comando	Función
? (AYUDA)	Muestra una lista con los comandos del proceso MONITOR.
BUFFER statistics	Muestra información acerca de los buffers de paquetes asignados a cada interfaz.
CLEAR statistics	Borra los estadísticos de una red.
CONFIGURATION of gateway	Lista el estado de los protocolos e interfaces actuales.
DEVICE statistics	Muestra estadísticas del hardware de la red o estadísticas para el interfaz especificado.
ERROR counts	Muestra los contadores de errores.
EVENT logging	Entra en el entorno del Sistema de Registro de Eventos.
FEATURES	Accede a comandos de monitorización para facilidades de routers fuera del protocolo usual y de los procesos de monitorización de los interfaces de red.
LAST Configuration Changes	Muestra los últimos cambios efectuados en la configuración.
MALLOC-MONITOR	Accede a comandos de monitorización de la gestión de la memoria en el equipo.
MANAGEMENT	Entra en el entorno del router maestro.
MEMORY	Muestra la memoria, el buffer y los paquetes de datos.
NETWORK commands	Entra en el entorno de consola de una red especifica.
NODE commands	Entra en el entorno de monitorización del nodo.
PROTOCOL commands	Entra en el entorno de comandos de una red especificada.
QUEUE lengths	Muestra estadisticas del buffer para un interfaz especificado.
QUICK monitor	Accede a la monitorización del menú rápido.
STATISTICS of network	Muestra estadisticas para un interfaz especificado.
SYSTEM	Permite monitorizar la memoria y pilas del sistema.
TFTP	Accede al cliente TFTP del equipo.
TELEPHONY	Entra en el entorno de monitorización de las funciones de telefonía del equipo.
UCI	Estadísticos de cifrado.
VISORNET	Accede al entorno de monitorización del VisorNet

Para salir del proceso de monitorización MONITOR y retornar al prompt del proceso del Gestor de Consola GESTCON "*", hay que teclear el carácter de escape, cuyo valor por defecto es (Ctrl + p).



WEB-PROBE	Accede a la monitorización de la sonda Web.
LOG, save	Activa o visualiza el nivel de registro de eventos para eventos
	no incluidos en el Sistema de Registro de Eventos.

1.1. <u>? (AYUDA)</u>

Lista los comandos disponibles del prompt actual. También se puede teclear ? después de un comando especifico para listar sus opciones.

Sintaxis:

+? Ejemplo:

> +? BUFFER statistics CLEAR statistics CONFIGURATION of gateway DEVICE statistics ERROR counts EVENT logging FEATURES LAST Configuration Changes MALLOC-MONITOR MANAGEMENT MEMORY NETWORK commands NODE commands PROTOCOL commands QUEUE lengths QUICK monitor STATISTICS of network SYSTEM TFTP TELEPHONY UCI VISORNET WEB-PROBE LOG, save

1.2. BUFFER statistics

Muestra información acerca de los buffers de paquetes asignados a cada interfaz.

Nota: Cada buffer en un único dispositivo tiene el mismo tamaño y está construido dinámicamente. El tamaño de los buffers varía de un dispositivo a otro.

Sintaxis:

+buffer <interface >

• *<interface >* es el nombre del interfaz del que queremos mostrar información.

Para obtener los interfaces disponibles en el equipo se debe teclear el comando **configuration** en el prompt +. Si no se introduce ningún número se muestra la información de todos los interfaces.



+buffer										
	Inp	ut Buffe	ers		Buf	fer	Siz	es		Bytes
Interface	Req	Alloc	Low	Curr	Hdr	Wrap	Data	Trail	Total	Alloc
ethernet0/0	40	40	5	40	22	62	1500	4	1588	63520
serial0/0	40	40	5	40	18	62	2048	12	2140	85600
serial0/1	0	0	0	0	0	62	0	0	62	0
serial0/2	0	0	0	0	0	62	0	0	62	0
bri0/0	160	160	5	160	17	62	2048	12	2139	342240
x25-node	0	0	0	100	20	62	1500	0	1582	158200
Buffer size:	2144									
Packet size:	2048									
Trailer size:	12									
Packet offset:	84									
+ buffer ethern	et0/0									
	Inp	ut Buffe	ers		Buf	fer	Siz	es		Bytes
Interface	Req	Alloc	Low	Curr	Hdr	Wrap	Data	Trail	Total	Alloc
ethernet0/0	40	40	5	40	22	62	1500	4	1588	63520
Buffer size:	2144									
Packet size:	2048									
Trailer size:	12									
Packet offset:	84									
+										

El significado de los campos que aparecen es el siguiente:

Interface Nombre de interfaz.

• Input buffers

Req	Número de buffers de entrada requeridos.					
Alloc	Número de buffers de entrada asignados.					
Low	Low water mark (control de flujo).					
Curr	Número actual de buffers de entrada en este dispositivo. Si el valor es 0 el dispositivo está deshabilitado. Cuando se recibe un paquete, si el valor de <i>Curr</i> es menor que el de <i>Low</i> , entonces el control de flujo puede elegirlo. Consultar el comando queue para conocer las condiciones que deben darse.					
• <u>Buffer sizes</u>						
Hdr	Es el máximo valor entre los dos términos siguientes					
	• El mayor LLC, más el MAC, más el tamaño de las cabeceras del dispositivo a la salida.					
	• El MAC más el tamaño de las cabeceras del dispositivo a la entrada.					
Wrap	Margen dado para MAC, LLC, o nivel de red.					
Data	Máximo tamaño de paquete de nivel de enlace de datos.					
Trail	Suma del MAC más extenso y de los trailers hardware.					
Total	Tamaño global de cada buffer de paquetes. Este valor se calcula sumando los cuatro campos anteriormente indicados.					
• <u>Bytes</u>						
Alloc	Cantidad de bytes de memoria del buffer para este dispositivo. Este valor se calcula multiplicando los valores de <i>Curr</i> x <i>Total</i> .					
Duffor size	Tamaña complete del huffer					

Buffer size Tamaño completo del buffer

Packet size	Tamaño máximo de un paquete
Trailer size	Tamaño máximo del trailer
Packet offset	Offset del paquete en el buffer.

1.3. CLEAR statistics

Suprime información de estadísticos en todos los interfaces de la red de routers desde la consola del terminal. Se debe utilizar este comando cuando se están buscando cambios en contadores grandes. Sin embargo hay que tener en cuenta que dicho comando no ahorra espacio de memoria ni aumenta la velocidad del router.

Sintaxis:

+clear

Ejemplo:

```
+clear
Are you sure to clear stats?(Yes/No)?
+
```

1.4. CONFIGURATION of gateway

Muestra informacion sobre el protocolo y los interfaces de red. La salida que presenta este comando se puede dividir en tres secciones, la primera sección contiene datos tales como la identificación del router, la versión de software, la versión de la ROM de arranque, y el estado del watchdog, así como la fecha y hora del dispositivo y el tiempo transcurrido desde el último reinicio. La segunda y la tercera secciones muestran información acerca de los protocolos monitorizables y los interfaces presentes.

Sintaxis:

+configuration

```
+configuration
Teldat's Router, Atlas 2 8 S/N: 403/00122
                                                                          BLOQUE 1
P.C.B.=40 Mask=0501 Microcode=0000 CLK=49152 KHz BUSCLK=49152 KHz
ID: AT-4F32R L0.0
Boot ROM release:
                                                                          BLOQUE 2
BIOS CODE VERSION: 01.09.00B Nov 26 2004 12:15:30
 gzip Sep 28 2004 13:06:29
      Nov 25 2004 15:06:46
  io1
  io2 Nov 25 2004 15:06:47
      Nov 26 2004 12:15:11
  io3
START FROM FLASH LO
                        Watchdog timer Enabled
Software release: 10.5.6-Alfa Feb 25 2005 11:47:04
                                                                          BLOQUE 3
Compiled by RSANCHEZ on RSANCHEZ
Hostname:
                              Active user: teldat
                                                                          BLOOUE 4
Date: Thursday, 03/03/05
                             Time: 13:45:56 CET
Router uptime: 3h4m56s
                                                                          BLOOUE 5
Num Name
             Protocol
     ΙP
             DOD-IP
0
3
     ARP
             Address Resolution Protocol
6
    DHCP
             Dynamic Host Configuration Protocol
11
     SNMP
             SNMP
13
    RIP
             Route Information Protocol
```



c	c .						-
6 inte	riaces:					BLOQUE	6
Conn	Interface		MAC/Data-Link		Hardware	Status	
LAN1	ethernet	0/0	Ethernet/IEEE	802.3	Fast Ethernet Interface	Up	
WAN1	serial0/	0	Frame Relay		SCC Serial Line- FR	Up	
WAN2	serial0/	1	X25		SCC Serial Line- X25	Down	
WAN 3	serial0/	2	X25		SCC Serial Line- X25	Down	
ISDN1	bri0/0		BRI Net		ISDN Basic Rate Int	Up	
	x25-node		internal		Router->Node	Up	
SNMP Of Interf	perStatus ace	: OperSt	atus			BLOQUE	7
ethern	et0/0	Up					
serial	0/0	Up					
serial	0/1	Down					
serial	0/2	Down					
bri0/0		Up					
x25-no	de	Up					
+		-					

El primer bloque (líneas 1-3) muestra información técnica general del equipo. La primera línea muestra el tipo de router, la licencia de uso y su número de serie.

El segundo bloque (líneas 4-10) muestra la versión de la memoria ROM (Read Only Memory) de arranque que está actualmente instalada en el router, de la BIOS y la configuración actual del temporizador denominado watchdog.

El tercer bloque (líneas 11-12) muestra la versión del software que está ejecutándose actualmente en el router.

El cuarto bloque (líneas 13-15) muestra el Hostname, el usuario activo, la fecha y hora, y el tiempo transcurrido desde el último arranque del equipo.

El quinto bloque muestra una lista de los protocolos disponibles en el equipo . El significado de cada uno de los campos es el siguiente:

Num Número asociado con el protocolo.

Name Abreviatura del nombre del protocolo.

Protocol Nombre completo del protocolo.

El sexto bloque muestra una lista de los interfaces disponibles en el equipo . El significado de cada uno de los campos es el siguiente:

Conn	Conector asociado al interfaz.							
Interface	Nombre del interfaz	Nombre del interfaz.						
MAC/Data Link	Tipo de enlace MAC	Tipo de enlace MAC/Data configurado para ese interfaz.						
Hardware	Clase especifica de i	Clase especifica de interfaz según el tipo de hardware.						
Status	Estado actual del int	terfaz de red.						
	Testing	El interfaz está haciendo un auto-test. primera vez que se enciende el router y éste						

	primera vez que se enciende el router y éste detecta un
	problema en el interfaz. Una vez que el interfaz está en
	la red, periódicamente lanza paquetes de test para
	asegurar que su funcionamiento es el apropiado. Si el
	test falla, el router retira el interfaz de la red y ejecuta
	el auto-test para asegurar su integridad. Si el fallo
	ocurre durante el auto-test, el router declara la red
	fuera de servicio o "caída". Si el auto-test se completa
	con éxito, el router declara la red operativa.
Up	El interfaz está operativo y conectado.
Down	El interfaz no está operativo y ha fallado un auto-test.
	El router vuelve a hacer el test a la red en intervalos

Ocurre la

	crecientes comenzando en cinco segundos, hasta que el router no hace ningún test más al interfaz (esto								
	ocurre aproximadamente a los dos minutos).								
Disabled	El comando de configuración disable ha								
	deshabilitado el interfaz. Este comando es permanente y permanece después de la reinicialización del router.								
Not present	O bien no hay ningún interfaz presente en el router, o la consola está configurada de forma incorrecta.								
Available	Estado en el que se encuentra el interfaz secundario de una configuración WAN, cuando el principal está activo.								

El séptimo bloque – **SNMP OperStatus** – muestra una lista del estado operativo del interfaz desde el punto de vista del protocolo SNMP, tal y como viene definido en la RFC 2233. El significado de cada uno de los campos es el siguiente:

Interface	Nombre del interfaz.	
OperStatus	Los estados operativo	os SNMP posibles son:
	Up	El interfaz está preparado para transmitir y recibir tráfico de red.
	Down	El interfaz no está operativo.
	Testing	El interfaz está realizando algún tipo de test, de modo que no se pueden transmitir paquetes de tráfico real.
	Unknown	Por alguna razón no se puede determinar el estado operativo del interfaz.
	Dormant	El interfaz está operativo, pero en espera de algún evento externo para poder comenzar el envío o recepción de paquetes. Presumiblemente pasará al estado 'Up' en cuanto ocurra el evento esperado. Un ejemplo de este caso son los interfaces de tipo dial cuando no tienen tráfico que cursar (y por tanto no se ha iniciado la llamada) o cuando solamente se permiten llamadas entrantes y el extremo remoto no ha iniciado la conexión.
	Not present	Este estado es un refinamiento del estado 'Down' e indica que el interfaz está caído específicamente porque falta algún componente (típicamente hardware).
	Lower layer down	Es otro refinamiento del estado 'Down', que en este caso indica que el interfaz está montado encima de otro u otros interfaces y alguno de ellos se encuentra caído.

1.5. DEVICE statistics

Muestra información estadística sobre interfaces de red, tales como Ethernet, Token Ring etc. Este comando se utiliza para facilitar un sumario de los interfaces que se muestra en la pantalla inferior, o con un número de interfaz suministrar información detallada de un interfaz especifico.

Para obtener el número de interfaz, se debe teclear el comando configuration en el prompt +.

Sintaxis:

+device <interface>

• *<interface >* es el nombre del interfaz del que queremos mostrar la información.

Para obtener los interfaces disponibles en el equipo se debe teclear el comando **configuration** en el prompt +. Si no se introduce ningún valor se muestra la información de todos los interfaces.

Ejemplo 1:

+device					
			Auto-test	Auto-test	Maintenance
Interface	CSR	Vect	valids	failures	failures
ethernet0/0	fa200e00	27	1	0	0
serial0/0	fa200a00	5E	0	156	0
serial0/1	fa200a20	5D	0	156	0
serial0/2	fa200a60	5B	0	7	0
bri0/0	fa200a40	5C	1	0	0
x25-node	0	0	1	0	0
+					

Ejemplo 2:

Auto-testAuto-testMaintenanceInterfaceCSRVectvalidsfailuresethernet0/0fa200e0027100Physical address00000020010000	+device ethernet0/0								
	Interface CSR Vect ethernet0/0 fa200e00 27	Auto-test Auto-test Maintenance valids failures failures 1 0 0							
PROM address: 00A0267001E8 PROM address: 00A0267001E8 Speed: 10 Mbps	Physical address:00A0267001E8PROM address:00A0267001E8Speed:10 Mbps								
Input statistics: failed, frame too long 0 failed, FCS error 0 failed, alignment error 0 failed, FIFO overrun 1 internal MAC rcv error 1 packets missed 1 Output statistics:	Input statistics: failed, frame too long failed, alignment error internal MAC rcv error Output statistics:	0 failed, FCS error 0 failed, FIFO overrun 1 packets missed	0 1 1						
deferred transmission0 single collision0multiple collisions0 total collisions0failed, excess collisions0 failed, FIFO underrun0failed, carrier sense err0 SQE test error0late collision0 internal MAC trans errors0	deferred transmission multiple collisions failed, excess collisions failed, carrier sense err late collision Ethernet MAC code release 1	<pre>0 single collision 0 total collisions 0 failed, FIFO underrun 0 SQE test error 0 internal MAC trans errors</pre>	0 0 0 0						

El significado de cada uno de los campos es el siguiente:

Interface	Nombre del interfaz.
CSR	Dirección de Comando y Registro de Estado (Command and Status Register).
Vec	Vector de Interrupciones.
Auto Test valids	Número de veces que el auto-test ha tenido éxito (el estado del interfaz cambia de "down" a "up").
Auto-Test failures	Número de veces que el auto-test ha fallado (el estado del interfaz cambia de "up" a "down").
Maintenance failures	Número de fallos de mantenimiento.
I an annual and an an an an a	a continuación de parte del tino de interfer coloccionado a ticnon nombres

Los campos que aparecen a continuación dependen del tipo de interfaz seleccionado y tienen nombres autoexplicativos acerca de la información que muestran.

Nota: La pantalla mostrada puede variar dependiendo del router y del dispositivo.



1.6. ERROR counts

Muestra estadisticas de error para la red segmentada para los distintos interfaces disponibles en el equipo. Este comando facilita contadores de error.

Sintaxis:

+error

Ejemplo:

+error						
	Input	Input	Input	Input	Output	Output
Interface	Discards	Errors	Unk Proto	Flow Drop	Discards	Errors
ethernet0/0	0	0	1016	0	0	0
serial0/0	0	0	0	0	0	0
serial0/1	0	0	0	0	0	0
serial0/2	0	0	0	0	0	0
bri0/0	0	0	0	0	0	0
x25-node	0	0	0	0	0	0
+						

El significado de cada uno de los campos es el siguiente:

Interface	Nombre de interfaz.
Input Discards	Número de paquetes descartados por control de flujo en recepción.
Input Errors	Número de paquetes que se ha encontrado que son defectuosos en el enlace de datos.
Input Unk Proto	Número de paquetes recibidos para un protocolo desconocido.
Input Flow Drop	Número de paquetes recibidos que se han descartado posteriormente por control de flujo en transmisión.
Output Discards	Número de paquetes descartados por control de flujo en transmisión.
Output Errors	Número de errores de salida, tales como intentos de enviar a una red que se encuentra caída o que se ha caído durante la transmisión.

La suma entre todos los interfaces de "*Input Flow Drop*" y "*Output Discards*" no es igual debido a que "Output Discards" puede contener paquetes generados localmente.

1.7. EVENT logging

Con este comando se puede entrar en el prompt del Sistema de Registro de Eventos (ELS>), desde donde se pueden crear temporalmente filtros para los mensajes con el propósito de solucionar problemas. Todos los cambios efectuados en el prompt ELS> son inmediatos, pero desaparecerán al reinicializar el router. Para más información se debe consultar el **Capítulo 4 "Sistema de Registro de Eventos"**. Para volver al prompt + se debe teclear el comando **exit**.

Sintaxis:

+event

```
+event
-- ELS Monitor --
ELS>
```



1.8. FEATURES

Permite que el router especificado muestre información sobre facilidades que están fuera del protocolo e interfaz de red procesados. Se debe teclear ? después del comando **features** para obtener una lista de las facilidades disponibles para la versión de software.

Con este comando se entra en la monitorización de la facilidad correspondiente. Para más información consultar el manual de la facilidad correspondiente.

Es necesario habilitar la facilidad en el prompt de configuración antes de monitorizarla.

Sintaxis:

```
+features <option>
ACCESS LISTS
BANDWIDTH-RESERVATION
DNS
IP-DISCOVERY
LDAP
MAC-FILTERING
POWER-SWITCH
NSLA
NSM
NTP
RADIUS
SYSLOG
WRR-BACKUP-WAN
+
```

• *<option>* especifica el tipo de información que queremos mostrar.

a) FEATURES ACCESS-LISTS

Con este comando se entra en la monitorización de las listas IP genéricas.

Sintaxis:

+features access-lists

Ejemplo:

```
+features access-lists
-- Access Lists user console --
Access Lists>
```

Para más información acerca de la monitorización de las listas de acceso genéricas consulte el manual *Dm752 Control de Acceso*.

b) FEATURES BANDWIDTH-RESERVATION

Con este comando se entra en la monitorización de la facilidad Bandwidth-Reservation System. Para más información consultar el manual *Dm 715 Bandwidth-Reservation System*.

Sintaxis:

```
+features bandwidth-reservation
```

Ejemplo:

```
+features bandwidth-reservation
-- Bandwidth Reservation console --
BRS>
```

c) <u>FEATURE DNS</u>

Permite el acceso al entorno de monitorización de DNS. Para más información consulte el manual *Dm* 723 *Cliente DNS*.



Sintaxis:

+features dns

Ejemplo:

```
+features dns
-- DNS resolver user console --
DNS>
```

d) FEATURES IP-DISCOVERY

Con este comando se entra en la monitorización de la facilidad ip-discovery. Este comando o su funcionalidad son dependientes del equipo por lo que puede que no aplique al equipo que usted posea.

Sintaxis:

+features ip-discovery

Ejemplo:

```
+features ip-discovery
-- TIDP Console --
TIDP+
```

e) FEATURES IDAP

Con este comando se entra en la monitorización del protocolo LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*).

Sintaxis:

+features ldap

Ejemplo:

+features ldap LDAP client monitor LDAP>

f) FEATURES MAC-FILTERING

Con este comando se entra en la monitorización de la facilidad Mac-Filtering.

Sintaxis:

+features mac-filtering

Ejemplo:

```
+features mac-filtering
-- MAC Filtering user console --
Filter>
```

g) FEATURES POWER-SWITCH

Con este comando se accede al entorno de control del Modulo de TeleControl del equipo (MTC). Este entorno sólo está accesible para el usuario vía telnet y su uso sólo es efectivo para equipos conectados a la alimentación a través de un MTC.

Sintaxis:

+features power-switch

Ejemplo:

+features power-switch POWER-SWITCH monitor POWER-SWITCH>



Para más información consultar el manual asociado Dm 296 Módulo de Telecontrol (MTC).

h) FEATURE NSLA

Con este comando se entra en la monitorización de la facilidad NSLA (Network Service Level Advisor).

Sintaxis:

+features nsla

Ejemplo:

```
+features nsla
-- NSLA console --
NSLA+
```

Para más información consulte el manual Dm 754 NSLA (Network Service Level Advisor).

i) <u>FEATURE NSM</u>

Con este comando se entra en la monitorización de la facilidad NSM (Network Service Monitor).

Sintaxis:

+features nsm

Ejemplo:

```
+features nsm
-- NSM console --
NSM+
```

Para más información consulte el manual asociado Dm 749 NSM (Network Service Monitor).

j) <u>FEATURE NTP</u>

Permite el acceso al entorno de monitorización de NTP (*Network Time Protocol*). Para más información consulte el manual Dm 728 Protocolo NTP.

Sintaxis:

+features ntp

Ejemplo:

```
+features ntp
-- NTP user console --
NTP>
```

k) FEATURE RADIUS

Con este comando se entra en la monitorización de la facilidad RADIUS. Para obtener más información sobre la monitorización de este protocolo, consultar el manual asociado Dm 733 protocolo RADIUS.

Sintaxis:

+features radius

```
+features radius
-- RADIUS user console --
RADIUS>
```



I) FEATURES SYSLOG

Con este comando se entra en la monitorización del cliente Syslog.

Sintaxis:

```
+features syslog
```

Ejemplo:

```
+features syslog
-- SYSLOG client console --
SYSLOG+
```

Para más información consulte el manual asociado Dm 753 Cliente syslog.

m) FEATURE WRR-BACKUP-WAN

Con este comando se entra en la monitorización de la facilidad Backup WAN Reroute. Para más información consultar el manual *Dm 727 Backup WAN Reroute*.

Sintaxis:

+features wrr-backup-wan

Ejemplo:

```
+features wrr-backup-wan
-- Back-up WAN Reroute user console --
WRR>
```

1.9. LAST Configuration changes

Este comando permite monitorizar las últimas grabaciones de configuración. La primera fila es la última configuración que el equipo tiene guardada, y será la activa si no se ha producido ningún cambio de configuración después de reiniciar. Si esto hubiera sucedido, la configuración activa estaría en el segundo registro de información. El primer registro de información se modifica cada vez que se guarde la configuración sin reiniciar el equipo.

Sintaxis:

+last Ejemplo:

+last						
Last conf	iguration	changes				
File	Асс-Туре	Address	User	Date/Time	Date/Time	
ATLAS.CFG	Console	0.0.0.0	CONSOLE	03/03/05	10:40:29	
TFTP.CFG	Console	0.0.0.0	Teldat	02/28/05	13:37:02	
TFTP.CFG	Telnet	172.24.51.128	TELNET	02/24/05	15:29:40	
TFTP.CFG	Telnet	172.24.51.128	TELNET	02/24/05	15:24:21	
IGMP.CFG	Console	0.0.0.0	Teldat	02/24/05	13:45:33	
TFTP.CFG	Console	0.0.0.0	Teldat	02/24/05	11:56:51	
TFTP.CFG	Console	0.0.0.0	CONSOLE	02/24/05	11:54:51	
IGMP.CFG	Console	0.0.0.0	Teldat	02/23/05	19:34:36	
IGMP.CFG	Console	0.0.0.0	CONSOLE	02/22/05	17:20:45	
+						

El significado de los campos que aparecen es el siguiente:

File Nombre del fichero grabado y que está activo.



Acc-Type	Tipo de acceso (telnet, console) realizado para la modificación de la configuración.
Address	Dirección IP desde la que accedió. Este campo estará a 0.0.0.0 si se accedió por consola al equipo.
User	Usuario que realizó la modificación de la configuración. Si no hay usuarios definidos en el equipo aparece el tipo de acceso en este campo.
Date/Time	Fecha y la hora en la que se realizaron los cambios.

1.10. MALLOC-MONITOR

Este comando permite monitorizar el sistema interno de gestión de memoria del equipo. Mediante las opciones de este comando se pueden controlar los sistemas de diagnóstico de la administración de la memoria del sistema. El uso de este comando requiere un conocimiento profundo de la arquitectura software y hardware de los routers Teldat, por lo que sólo debe ser usado bajo indicación expresa del personal de Teldat.

Sintaxis:

```
+malloc-monitor <option>
DISABLE
ENABLE
ASSIGNED-MEMORY-BLOCKS
LIST
SHOW-FLAGS
ALL-REQUESTS
IGNORE-START-REQUESTS-FLAG
NEWEST-REQUESTS-FLAG (less than a minute age)
OLDEST-REQUESTS-FLAG (more than a minute age)
START-RECORD
STOP-RECORD
GET-MEMORY
VIEW-MEMORY
FREE-MEMORY
```

• *<option>* especifica la acción que queremos realizar.

1.11. MANAGEMENT

Entra en el entorno de monitorización del router maestro.

Sintaxis:

+management

Ejemplo:

```
+management
-- Routers management user console--
MANAGEMENT>
```

1.12. <u>MEMORY</u>

Este comando muestra información relativa a los diferentes tipos de memoria disponibles en el equipo. La información que se muestra al ejecutar el comando viene dividida en diferentes bloques.

En el **primer bloque** se muestra información relativa a los POOLs de memoria.

La memoria total del sistema se divide en POOLs. Un POOL es una zona de memoria gestionada por el S.O. Existen dos tipos de POOLs.



- **§** POOL de particiones de tamaño fijo: en este tipo de POOL la memoria se divide en trozos de igual tamaño.
- **§** POOL de particiones de tamaño variable: en este tipo de POOL la memoria se divide en trozos de distinto tamaño (según va siendo solicitada por la aplicación).

Los POOLs de los que se muestra información son:

- **§** *SYSMEM*: zona de memoria reservada para las estructuras internas del sistema operativo. Éste es un POOL de particiones de tamaño fijo.
- **§** *POOL0, POOL1*: zona de memoria reservada para mensajes y buffers de la parte del nodo. Estos son POOLs de particiones de tamaño variable.

Para los POOLs de particiones de tamaño variable se muestra:

- § *Sz*: tamaño del POOL en bytes.
- **§** *Avl*: espacio actualmente disponible (no usado) en bytes.

Para los POOLs de particiones de tamaño fijo se muestra:

- **§** Sz: tamaño del POOL en bytes.
- § *AllocPart*: número de particiones reservadas.
- **§** *AvlPart*: número de particiones disponibles.

En el **segundo bloque** se muestra información sobre la memoria HEAP. En concreto se visualiza el número total de bytes asignados a dicha memoria, los fragmentos utilizados y los libres de la misma así como el número de bytes libres.

En el **tercer bloque** se muestran los parámetros relativos a la memoria RAM del sistema:

- § *Total mem*: memoria total del sistema en bytes.
- § Total free mem: memoria no usada en el equipo en bytes
- **§** *Available cache mem:* memoria no usada en el equipo en bytes, susceptible de ser utilizada como memoria cache.
- **§** *Available non-cache mem*: memoria no usada en el equipo en bytes, que no es susceptible de ser utilizada como memoria cache.
- § Used cache mem: cantidad de memoria cache utilizada.
- § Used non-cache mem: cantidad de memoria cache no utilizada.

En el cuarto bloque se muestran parámetros relativos a:

- § *Flash memory*: memoria flash del sistema medida en bytes.
- § *Free global Buffers*: número de buffers públicos disponibles en el sistema.
- **§** *Heap*: tamaño de heap reservado medido en bytes.
- § *Spurious INT 47*: contador de interrupciones espurias en el sistema.

Sintaxis:

+memory

```
+memory
SYSMEM
        Sz:400000
                      Avl:352036
                                                                          BLOQUE 1
POOL0
        Sz:264000
                     AllocPart:298
                                            AvlPart:2452
        Sz:1204000
                      AllocPart:202
                                            AvlPart:3180
POOL1
HEAP
                                                                          BLOOUE 2
  bytes total 3465216
  chunks used 9381
   chunks free 484
  bytes free 19880
```



```
8197909
Total mem:
                        33554432
                                  Total free mem:
                                                                           BLOQUE 3
Available cache mem:
                         8069120
                                  Available non-cache mem:
                                                               7993109
Used cache mem:
                         3465216 Used non-cache mem:
                                                               7735531
Caches: ON
              Write Back
Flash Memory: 4194304
                                                                            BLOQUE 4
Free global Buffers:1015 (1012)
Heap:1152
Spurious INT 47: 0
```

1.13. NETWORK commands

Muestra el prompt de monitorización del interfaz de red especificado, que puede ser Frame Relay, PPP, X.25 etc. Desde dicho prompt, se puede mostrar información estadística.

Sintaxis:

+net	work	<interface></interface>											
•	<inte< th=""><th>erface> es el</th><th>nombre del</th><th>interfaz</th><th>de re</th><th>ed a</th><th>cuyo</th><th>entorno</th><th>de</th><th>monitor</th><th>ización</th><th>querem</th><th>os</th></inte<>	e rface> es el	nombre del	interfaz	de re	ed a	cuyo	entorno	de	monitor	ización	querem	os

Para ver las redes para las cuales el router ha sido configurado se debe teclear el comando **device** en el prompt +.

Ejemplo:

acceder.

+device						
Interface ethernet0/0 serial0/0 serial0/1	CSR fa200e00 fa200a00 fa200a20	Vect 27 5E 5D	Auto-test valids 1 0 0	Auto-test failures 0 373 373	Maintenance failures 0 0 0	
serial0/2	fa200a60	5B	0	10	0	
bri0/0	fa200a40	5C	1	0	0	
x25-node +network serial	0/0	0	1	0	0	
Frame Relay serial0/0 FR>	Console					

Para más información consulte el manual asociado al interfaz de red específico a cuyo entorno de monitorización quiera acceder.

1.14. NODE commands

Permite acceder a la monitorización del nodo (X.25, ISDN, XOT and 270).

Sintaxis:

```
+node <nombre>
ISDN
X25
XOT
270
```

• *<nombre>* es el nombre de la parte del nodo a cuyo menú de monitorización queremos acceder.



a) <u>NODE ISDN</u>

Permite acceder a la monitorización de la parte del nodo relativa a RDSI. Los parámetros relativos a un puerto se pueden configurar en la *net* de ese puerto (comando +**network** *puerto*).

Sintaxis:

	+node isdn
Ejemp	lo:
	+node isdn
	ISDN Monitor ISDN>

b) <u>NODE X25</u>

Permite acceder a la monitorización de la parte del nodo relativa a X.25. Los parámetros de un puerto se pueden configurar en la *net* de ese puerto (comando +**network** *puerto*).

Sintaxis:

+node x25

Ejemplo:

```
+node x25
-- X25 Monitor --
X25>
```

Para más información acerca del entorno de monitorización del nodo X-25 consulte el manual asociado *Dm* 707 X25.

c) <u>NODE XOT</u>

Permite acceder a la monitorización de la parte del nodo relativa a XOT. También se puede acceder desde la *net* de XOT (comando +**network** *puerto*).

Sintaxis:

+node xot

Ejemplo:

```
+node xot
XOT Monitoring
XOT>
```

Para más información acerca del entorno de monitorización del nodo XOT consulte el manual asociado *Dm 713 Protocolo XOT*.

d) <u>NODE 270</u>

Permite acceder a la monitorización de la parte del nodo relativa a 270. También se puede acceder desde la *net* de 270 (comando +**network** *puerto*).

Sintaxis:

	+node	270	
Ejemp	lo:		

+node 270 270 Monitoring 270>



1.15. PROTOCOL commands

Con este comando se puede entrar en el entorno de comandos de los protocolos software que hayan sido instalados en el router. El comando **protocol** seguido por el número de protocolo deseado o una abreviatura del nombre permite entrar en el entorno de comandos de un protocolo. Después de ejecutar este comando aparece el prompt del protocolo especificado. Y desde dicho prompt se pueden introducir los comandos específicos a dicho protocolo.

Para entrar en el entorno de comandos de un protocolo hay que:

- 1. Teclear el comando **protocol ?** para ver la lista de los protocolos configurados en el router.
- 2. Teclear el nombre o el número del protocolo deseado. Aparecerá inmediatamente el prompt del protocolo especificado. Desde este prompt, se podrán teclear los comandos específicos de dicho protocolo.
- 3. Teclear el comando exit para volver al prompt +.

Sintaxis:

+pi	cotocol <identifier></identifier>]
٠	<i dentifier=""> es el número o nombre identificador del protocolo a cuyo menú</i>	de
	monitorización queremos acceder.	

Ejemplo:

```
+protocol ?

00 IP

03 ARP

11 SNMP

Protocol's name or number:03

ARP>exit

+protocol ip

IP>
```

1.16. QUEUE lengths

Muestra estadísticos acerca de las colas de entrada y salida en los interfaces especificados. La información que suministra el comando **queue** incluye:

- El número total de buffers asignados
- El valor del buffer de nivel bajo
- El número de buffers actualmente activos en el interfaz

Sintaxis:

+queue <interface>

• *<interface>* es el nombre del interfaz de red a cuyo entorno de monitorización queremos acceder.

Para ver las redes para las cuales el router ha sido configurado se debe teclear el comando **device** en el prompt +. Si no se especifica el interfaz se muestra información de todos los disponibles en el equipo.

+queue					
	In	put Qu	eue	Outpu	ıt Queue
Interface	Alloc	Low	Curr	Fair	Current
ethernet0/0	40	5	40	40	0
serial0/0	0	0	0	0	0
serial0/1	0	0	0	0	0
serial0/2	40	5	40	8	0



bri0/0	160	5	0	4	0
x25-node	0	0	100	40	0
+					

El significado de los campos que aparecen es el siguiente:

Interface Nombre de interfaz.

• Input Queue

Alloc	Número de buffers asignados a este dispositivo.
Low	Water mark para el control de flujo en este dispositivo.
Curr	Número actual de buffers en este dispositivo. Su valor es 0 si el dispositivo está deshabilitado.

• Output Queue

Fair	Fair leve	l para la cola de	e salida en este di	spositivo.	
-			_		

Current Número de paquetes que actualmente están esperando ser transmitidos en este dispositivo.

El router intenta mantener por lo menos los paquetes con valor *Low* disponibles para recibir en un interfaz. Si el router recibe un paquete y el valor de *Curr* es menor que el de *Low*, entonces el paquete es sometido al control de flujo. Si un buffer que es objeto de control de flujo está en este dispositivo y el nivel de *Curr* es mayor que *Fair*, el router rechaza el buffer en lugar de colocarlo en cola. El comando **error** muestra el buffer rechazado en la columna de "Output Discards". También genera los eventos de ELS GW.036 o GW.057.

Debido a los algoritmos de planificación del router, el número dinámico de *Curr* (en particular el *Input Queue Curr*) puede que no sea completamente representativo de los valores típicos durante la progresión de paquetes. El código de consola solamente se ejecuta cuando las colas de entrada han sido vaciadas. De este modo, el *Input Queue Curr* será generalmente no-cero solamente cuando estos paquetes estén esperando en una cola de transmisión lenta.

1.17. QUICK monitor

Para poder acceder al menú de monitorización rápido es necesario haber accedido previamente al menú de monitorización general, y desde éste teclear **quick**. Con este comando se accede a la monitorización del menú rápido.

Sintaxis:

+quick

Ejemplo:

```
+quick
Quick Monitor Menu
Quick Monitor>
```

1.18. STATISTICS of network

Muestra información de estadísticos que hacen referencia al software de red, tales como la configuración de las redes en el router.



Sintaxis:

```
+statistics <interface>
```

• *<interface>* es el nombre del interfaz de red a cuyo entorno de monitorización queremos acceder.

Para ver las redes para las cuales el router ha sido configurado se debe teclear el comando **device** en el prompt +. Si no se especifica el interfaz de red se muestra información de todos las redes disponibles en el equipo.

Ejemplo:

+statistics					
	Unicast	Multicast	Bytes	Packets	Bytes
Interface	Pqts Rcv	Pqts Rcv	Received	Transmitted	Transmitted
ethernet0/0	0	5384	3090255	0	0
serial0/0	0	0	0	0	0
serial0/1	0	0	0	0	0
serial0/2	0	0	0	0	0
bri0/0	0	0	0	0	0
x25-node	0	0	0	0	0
+					

El significado de los campos que aparecen es el siguiente:

Interface	Nombre del in	terfaz.			
Unicast Pkts Rcv	Número de específicament	paquetes e en el sub-ni	no-multicast, vel MAC.	no-broadcast,	direccionados
Multicast Pkts Rcv	Número de pao	quetes multica	st o broadcast red	cibidos.	
Bytes Received	Número de byt	es recibidos e	n este interfaz en	el sub-nivel MA	C.
Packets Trans	Número de pao	quetes del tipo	unicast, multicas	st, o broadcast tra	nsmitidos.
Bytes Trans	Número de byt	es transmitido	os en el sub-nivel	MAC.	

1.19. SYSTEM

Muestra estadísticos sobre la memoria, las tareas y los firmwares requeridos por el sistema.

Sintaxis:

```
+system <option>
STACK status
TELNET
MEMORY
CONSOLE SPEED
CPU-GRAPH
CPU-TEXT
FIRMWARES-REQUIRED
LOGIN
LOGIN-HISTORIC
PCMCIA
+
```

• *<option>* especifica la acción que queremos realizar.

a) <u>SYSTEM STACK</u>

Este comando muestra el estado de la pila del sistema.

Sintaxis:

+system stack



TASK	Stack S				
	beach b	ıze	Current Free	Minimum Free	Status
INTS/IDL	4104	(00D83040)	4104	3928	 ОК
DISC	4096	(00DE9040)	3464	3276	OK
SAVE_TXT	16000	(00E11040)	13952	12256	OK
CONFIGUR	2048	(00E5F040)	1576	1496	OK
DRIVER	2048	(00E60040)	1528	1364	OK
SYSTEM_M	2048	(00E61040)	1680	1600	CK.
LAPB	4096	(00E62040)	3472	3392	OK
LAPB_MNG	2048	(00E64040)	1648	1568	OK
X25	4096	(00E65040)	3480	3400	OK
X25_MNG	4096	(00E67040)	3688	3608	OK
MOTPROT	4096	(00E69040)	2976	2872	OK
PROTMOT	2048	(00E6B040)	1608	1528	OK
CONTINT	2048	(00E6C040)	1872	1540	OK
LAPD	4096	(00E6D040)	3488	3408	OK
LAPD_MNG	4096	(00E6F040)	3448	3368	OK
SIG	4096	(00E71040)	3248	3024	OK
ISDN_DR0	2048	(00E73040)	1400	1320	OK
ISDN_MNG	2048	(00E74040)	1664	1584	OK
SIGCPRI	2048	(00E75040)	1432	1424	OK
CRYPX25	2048	(00E76040)	1884	1876	OK
X25_FR	2048	(00E77040)	1592	1512	OK
DRIV2LAP	2048	(00E78040)	1688	1608	OK
LAP2DRIV	2048	(00E79040)	1624	1544	OK
FRSIG	4096	(00E7A040)	3328	3248	OK
TCP270	2048	(00E7C040)	1488	1480	OK
GESTCON	8192	(00E97040)	5848	4016	OK
VISEVEN	8192	(00E9A040)	6888	6808	OK
TASKER	32000	(00E9D040)	30728	29608	OK
PROCESO_	1024	(00E5E840)	816	628	OK
MTC	4096	(00EA5040)	3856	3776	OK
RESET	1024	(00EAA040)	860	852	OK
FTP	4096	(00F85040)	3848	3768	OK
NU SCEP	4096	(00FDE040)	3864	3784	OK
		(000000000)	7000	6968	OF

El significado de los campos que aparecen es el siguiente:

TASK	Nombre de la tarea.
Stack size	Tamaño de la tarea en bytes dentro de la pila (dirección base de la tarea dentro de la pila).
Current free	Cantidad de memoria (bytes) disponible en la pila para la tarea.
Minimum free	Valor mínimo en el tiempo de la cantidad de memoria (bytes) disponible en la pila para la tarea (mínimo <i>current free</i>).
Status	Estado de la tarea según los requisitos de memoria en la pila (OK / OVERFLOWED).

Este comando solo debe ser ejecutado por personal técnico de Teldat.

b) <u>SYSTEM TELNET</u>

Muestra información sobre los usuarios conectados al equipo.

Sintaxis:

+system telnet



```
+system telnet
 TD USER
              IP ADDRESS: PORT CONNECTION TIME INACTIVITY TIME
              _____
     ____
 0
   teldat
               Local Console
                            03/03/05 10:40:57
                                                 1 min
          172.24.51.128:241 04/03/05 16:59:46
                                                 0 min *
 2
   teldat
              192.168.1.1:0 04/03/05 16:57:58
 1 teldat
                                                 2 min
```

El significado de los campos que aparecen es el siguiente:

ID	Número identificador de la sesión telnet.		
USER	Nombre del usuario conectado al equipo. Este campo se mostrará vacío si no hay usuarios creados en el equipo.		
IP ADDRESS:PORT	Dirección IP y puerto desde el que se recibe la conexión.		
CONNECTION TIME	Fecha y hora en que se produjo la conexión.		
INACTIVITY TIME	Tiempo de inactividad de la sesión Telnet. En caso de estar desactivado este parámetro en la configuración del equipo su valor será 0.		

En caso de ejecutarse este comando desde una sesión telnet aparece un asterisco junto al campo de tiempo de inactividad indicando la sesión desde la que se está accediendo.

c) <u>SYSTEM MEMORY</u>

Este comando muestra estadísticos sobre la memoria del sistema.

Sintaxis:

+system memory

Ejemplo:

Este comando solo debe ser ejecutado por personal técnico de Teldat.

d) <u>SYSTEM CONSOLE SPEED</u>

Permite configurar la velocidad del puerto serie de consola.

Sintaxis:

+system console <speed>

• *<speed>* es la velocidad en bps que queremos fijar. Los valores permitidos son 9.600, 14.400, 19.200, 38.400, 57.600 y 115.200.

Si no se introduce ningún valor el equipo muestra las opciones disponible y solicita al usuario que introduzca la velocidad deseada.



Ejemplo 1:

+system console 9600

Ejemplo 2:

```
+system console
9600 14400 19200
38400 57600 115200
speed: 9600
```

Por defecto la velocidad del puerto serie de la consola esta fijada a 9600 bps.

e) <u>SYSTEM CPU-GRAPH</u>

Muestra una medida gráfica de la carga del sistema en tanto por ciento durante los últimos cinco minutos.

Sintaxis:

+system cpu-graph

Ejemplo:

```
+system cpu-graph
CPU usage percentage during the last 5 minutes:
CPU USAGE (%)
100
90
80
70
60
50
    . . .
                                                         .
40
30
20
10
                            . . . .
0
                                                                        0
  5min.
                                                         1min.
```

f) <u>SYSTEM CPU-TEXT</u>

Muestra una medida de la carga del sistema en tanto por ciento, a corto, medio y largo plazo.

Sintaxis:

+system cpu-text

Ejemplo:

```
+system cpu-text

CPU Short-Term Usage (1 sec.): 72 %

CPU Medium-Term Usage (10 sec.): 52 %

CPU Long-Term Usage(100 sec.): 20 %

+
```

g) <u>SYSTEM FIRMWARES-REQUIRED</u>

Muestra los firmwares necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.



Sintaxis:

```
+system firmwares-required
```

Ejemplo:

h) <u>SYSTEM LOGIN</u>

Muestra en primer lugar si está activada o no la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas en el proceso de autenticación del nombre de usuario cuando se accede al equipo, y a continuación vuelca un listado con información de los usuarios que han accedido a la consola del equipo Teldat.

Sintaxis:

+system login <clear after show>

• <*clear after show>* es un parámetro (valores posibles: yes / no) que indica si queremos borrar el histórico tras mostrarlo por pantalla. En caso de no introducirse ningún valor el equipo preguntara al usuario al respecto tras mostrar el listado.

Ejemplo:

```
+system login
Case-sensitive login: enabled
              Login
    Date
                        Type
----- ----
01/03 10:41:01 root REMOTE
01/03 10:42:05 teldat REMOTE
02/04 16:58:06
                        LOCAL
02/04 16:58:19 teldat
                       REMOTE
02/04 16:59:55 teldat REMOTE
03/07 10:09:49 omateo
                        REMOTE
03/07 10:26:29 rsanchez LOCAL
03/07 10:27:06 teldat
                        REMOTE
03/07 10:30:06 root
                        REMOTE
03/07 10:30:09
                        LOCAL
03/07 10:30:16 root
                        REMOTE
Clean historic?(Yes/No) [No]? No
```

i) SYSTEM LOGIN-HISTORIC

Muestra un listado con información de los usuarios que han accedido a la consola del equipo Teldat.

Sintaxis:

+system login-historic <clear after show>

• <*clear after show>* es un parámetro (valores posibles: yes / no) que indica si queremos borrar el histórico tras mostrarlo por pantalla. En caso de no introducirse ningún valor el equipo preguntara al usuario al respecto tras mostrar el listado.



+system login-histor Date Log			Туре
01/03	10:41:01	root	REMOTE
01/03	10:42:05	teldat	REMOTE
02/04	16:58:06		LOCAL
02/04	16:58:19	teldat	REMOTE
02/04	16:59:55	teldat	REMOTE
03/07	10:09:49	omateo	REMOTE
03/07	10:26:29	rsanchez	LOCAL
03/07	10:27:06	teldat	REMOTE
03/07	10:30:06	root	REMOTE
03/07	10:30:09		LOCAL
03/07	10:30:16	root	REMOTE
_			
Clean +	historic	?(Yes/No)	[No]? No

El significado de los campos que aparecen es el siguiente:

Date Fecha (mes/día) y hora del acceso.

Login Nombre del usuario que se ha conectado al equipo. Este campo se muestra vacío si no hay usuarios creados en el equipo.

Type Tipo de acceso que realizó el usuario: por telnet (REMOTE) o por consola (LOCAL).

j) <u>SYSTEM PCMCIA</u>

Este comando permite acceder al entorno de monitorización del estado del interfaz PCMCIA a nivel físico (controlador y tarjeta).

Sintaxis:

```
+system pcmcia <option> <paramreters>
DEBUG
DUMP
```

- *<option>* especifica la acción que se quiere realizar: (des)habilitación de eventos [DEBUG] o volcado de información del estado de controlador y tarjeta [DUMP].

```
+system pcmcia dump socket
Identification and revision= *(0x00)=0x84
Chip information
                            = *(0x1f)=0x00
PCMCIA Socket -0/A- Controller Registers
              _____
Interface status
                          = *(0x01)=0x7f: [bvd1/stschg] [bvd2/spkr] [detect]
[wrprot] [ready] [poweron]
Power control = *(0x02)=0x90: [output] [resetdrv] [Vcc=5v] [Vpp off]
Interrupts and control = *(0x03)=0x70: [iocard] [intr ena] [irq=0]
Card status changes = *(0x04)=0x00:
Card status chng int cntrl = *(0x05)=0x09: [bvd1/stschg] [detect] [irq=0]
Misc control 1
                           = *(0x16)=0xc0:
                                             [inpack]
Misc control 2
                            = *(0x1e)=0x00:
MemMap(0) = 0x21, 240 ns, 0xf0001000-0xf0001fff, 00000 [active] [attrib]
MemMap(1) = 00, 0 ns, 00000-0x01fff, 00000
MemMap(2) = 00, 0 ns, 00000-0x01fff, 00000
```



```
IoMap (0) = 0x09, 0 ns, 0x03f8-0x03ff [active] [0ws]
IoMap (1) = 00, 0 ns, 0000-0x0001
TmrSet(0) = setup = 0, command = 0, recovery = 0
TmrSet(1) = setup = 0, command = 0, recovery = 0
ExtRegs = mask 0 = 0x7f, mask 1 = 0x90, DMA ctl = 0x70 [dreq is inpack] [pullup]
+
```

Para más información relativa a la monitorización del interfaz PCMCIA consulte el manual asociado Dm 757 – Interfaz PCMCIA UMTS.

1.20. <u>TFTP</u>

Este comando proporciona el acceso al cliente TFTP (Trivial File Transfer Protocol) del equipo.

Sintaxis:

+tftp Ejemplo:

+tftp

TFTP manager TFTP>

Para más información sobre el interfaz del cliente TFTP consulte el manual asociado Dm 765 Protocolo TFTP.

1.21. TELEPHONY

El comando **telephony** da acceso al entorno de monitorización de las funciones de telefonía basada en Voz sobre IP del equipo.

Sintaxis:

+telephony

Ejemplo:

+telephony -- Telephony Monitor --Telephony Mon>

Para más información acerca de este entorno de monitorización consultar el manual asociado *Dm* 722 *Voz sobre IP*.

1.22. <u>UCI</u>

El comando UCI permite configurar la unidad de cifrado del Router Teldat.

Sintaxis:

```
+uci <option>
HELP_STATISTICS
INIT_STATISTICS
```



```
LINE_X25
RESET_LINE_X25
STATISTICS
GENERAL_CRYP
CLEAR_STACRYP
```

<option> especifica el tipo de información que queremos monitorizar.

Ejemplo:

```
+uci help_statistics
Statistics meanings
RECEIVED FRAMES REJECTED
       TOO_LARGE: The received frame has, or has not, too large size
                       concided with encryption header
       FAILURE:
                       Frame reception failure
       WITHOUT.LINE: Frame received but impossible to be transmitted to
                       destination because the receiver was not ready
       WRONG.ENCRYPT: Impossible to encrypt a received frame
       WITHOUT.MEM:
                       Not enough memory for the transmitted frame
CONTROL FRAMES RECEIVED
       DLCI not between 16 and 1007 (included)
PROCESSED FRAMES
       ENCRYPTED:
                       Frames encrypted correctly
                       Frames decrypted with DLCI key
       DECRYPTED:
       DEC.KEY.DEF:
                       Decrypted frames with the default key, not decrypted
                       with the DLCI key
       TRANSPARENTS:
                       Transparent frames
TOTAL PROCESSED FRAMES =ENCRYPTED + DECRYPTED + DES.KEY.DEF + TRANSPARENTS0
0
          0
                        0
                                      0
```

Para obtener más información acerca de este comando se debe consultar el manual *Dm 726 Cifrado* del **Router Teldat**.

1.23. VISORNET

Accede al menú de monitorización de los equipos VisorNet de Teldat.

Sintaxis:

+visornet

Ejemplo:

```
+visornet
-- VisorNet user monitoring --
VisorNet>
```

Para más información sobre el entorno de monitorización de los equipos VisorNet consulte el manual *Dm 310 Guía de diagnóstico*.

1.24. WEB-PROBE

Accede al menú de monitorización de la sonda web.



Sintaxis:

+web-probe

Ejemplo:

```
+web-probe
-- Web Probe user monitoring --
PROBE>
```

1.25. LOG, save

Permite obtener información adicional del funcionamiento del equipo, sólo útil para tareas de mantenimiento del servicio de soporte técnico de Teldat. Dicha información se muestra como un volcado hexadecimal por pantalla.

Sintaxis:

+log	<number></number>		
• <	< <i>number></i> es el número de i	tems que queremos	guardar/mostrar.

```
+log
number of items to save[5]? 1
0000 0000 0100 004A 0D0A 3031 2F30 312F
3030 2030 303A 3030 3A30 3020 392E 312E
3720 4D61 7220 3133 2032 3030 3220 3137
3A33 303A 3139 2062 7920 2020 6D62 6572
726F 6A6F 206F 6E20 204D 4245 5252 4F4A
4F32 007D
+
```


Capítulo 4 Sistema de Registro de Eventos SRE



1. Introducción

Este capítulo describe el Sistema de Registro de Eventos (SRE). También describe el proceso VISEVEN y cómo obtener los mensajes del Sistema de Registro de Eventos. El proceso VISEVEN facilita información del funcionamiento interno del equipo y de sus interfaces.

Los apartados de este capítulo son:

- Sistema de Registro de Eventos.
- Interfaz de usuario del Sistema de Registro de Eventos.
- Comandos del Sistema de Registro de Eventos.



2. Sistema de Registro de Eventos

Los eventos suceden continuamente mientras está funcionando el equipo. Pueden producirse debido a varias causas:

- Actividad del sistema.
- Cambios de estado.
- Peticiones de servicio.
- Transmisión y recepción de datos.
- Errores en los datos internos del sistema.

El Sistema de Registro de Eventos es un mecanismo de monitorización del equipo, que genera mensajes como resultado de la actividad de este. Cuando sucede algo, el Sistema de Registro de Eventos recibe datos del sistema que identifican la fuente y naturaleza del evento. Entonces se genera un mensaje que emplea los datos recibidos como parte del mismo.

Configurando adecuadamente el Sistema de Registro de Eventos es posible elegir los mensajes que son mostrados, enviados como traps o a través de mensajes syslog, de modo que sean los que realmente resulten de interés para el usuario.

El Sistema de Registro de Eventos y los contadores del proceso MONITOR, permiten aislar problemas en el equipo. Un examen rápido de los mensajes informa sobre si el equipo tiene un problema o no y dónde se puede empezar a buscarlo.

En el prompt *ELS Config*> se tienen comandos para establecer una configuración por defecto. Esta configuración no tiene efecto hasta reinicializar el equipo.

Esporádicamente, se puede desear obtener mensajes temporalmente con una configuración diferente de la que se tiene establecida en el proceso de Configuración del Sistema de Registro de Eventos (prompt*ELS Config*>); esto se puede hacer en el proceso de monitorización del Sistema de Registro de Eventos (prompt *ELS*>), sin necesidad de reinicializar el equipo. Con los comandos de este prompt se pueden cambiar temporalmente los eventos seleccionados para mostrarlos por pantalla o ser enviados como traps o mediante mensajes syslog. Estos cambios tienen efecto inmediatamente, y no se guardan en la configuración del sistema.

Pararelo a este sistema de registro de eventos existe otro sistema que almacena logs en memoria no volátil. Estos logs registran información relativa a accesos al sistema (por ftp o telnet), reinicios de este, modificaciones en la configuración... A diferencia de los eventos, estos se guardan en memoria no volátil por lo que quedan almacenados aunque el equipo reinicie la aplicación o se apague.

A continuación se resume el proceso para acceder al prompt *ELS Config>* desde el prompt Config> y al prompt *ELS>* desde el prompt "+":

Configuración del Sistema de Registro de Eventos

Para entrar en el proceso de configuración del Sistema de Registro de Eventos:

1. En el prompt del proceso Gestor de Consola "*" teclear **STATUS** para conocer el identificador del proceso (pid) del entorno de configuración.



```
*STATUS
System Processes:
PID NAME
1 Main console
2 Event viewer
3 Monitor console
4 Config console
5 Running config console
6 Telnet client
*
```

2. Teclear **PROCESS** y el identificador de proceso (pid) para entrar en el proceso CONFIG, que en este caso es 4.

```
*PROCESS 4
Config>
```

Una alternativa a la secuencia indicada anteriormente por los pasos 1 y 2 es acceder al proceso de configuración mediante el comando **CONFIG** del proceso Gestor de Consola "*":

*CONFIG Config>

3. Teclear **EVENT** para acceder al Sistema de Registro de Eventos.



Ahora se pueden ejecutar comandos del Sistema de Registro de Eventos.

Para salir de la configuración del Sistema de Registro de Eventos, teclear **EXIT** para retornar al prompt Config>.

ELS Config>exit Config>

Todas los cambios que se realicen en este proceso solamente tendrán efecto cuando se reinicialice el equipo, si previamente se ha guardado la configuración en memoria Flash o bien en Smart Card.

Monitorización del Sistema de Registro de Eventos

Para entrar en el proceso de monitorización del Sistema de Registro de Eventos:

1. Teclear STATUS para encontrar el identificador del proceso MONITOR (prompt "+")

```
*STATUS
System Processes:
PID NAME
1 Main console
2 Event viewer
3 Monitor console
4 Config console
5 Running config console
6 Telnet client
*
```

2. Teclear **PROCESS** y el identificador de proceso (pid) para entrar en el proceso MONITOR, que en este caso es 3.

PROCESS 3 Console operator

Una alternativa a la secuencia indicada anteriormente por los pasos 1 y 2 es acceder al proceso de monitorización mediante el comando **MONITOR** del proceso Gestor de Consola "*":

```
*MONITOR
Console Operator
```

3. Teclear **EVENT** para acceder al Sistema de Registro de Eventos.

```
+event
-- ELS Monitor --
ELS+
```

Ahora se pueden ejecutar comandos de monitorización del Sistema de Registro de Eventos.

Para salir de la monitorización del Sistema de Registro de Eventos, y retornar al prompt "+" teclear el comando **EXIT**.

ELS+EXIT +

Visualización de Eventos (Trazas)

Los eventos que tienen lugar durante el funcionamiento del equipo se pueden visualizar desde el proceso VISEVEN o en el proceso activo (siempre que se haya habilitado su notificación en forma de trazas de consola).

La ventaja de visualizarlos desde el proceso VISEVEN está en que sólo se visualizan cuando el usuario lo requiere, no en el momento de producirse. La ventaja de visualizarlos desde el proceso activo está en que se ven en el momento en el que se producen y además permiten ejecutar comandos del proceso activo, con lo que se pueden realizar tareas adicionales o consultar otro tipo de información.



El inconveniente de visualizarlos desde el proceso VISEVEN estriba en que no se puede hacer ninguna otra tarea y en que si el buffer de eventos es pequeño éstos se perderán con facilidad. El inconveniente de visualizarlos en el proceso activo estriba en que interfiere con la información mostrada por el proceso en curso y en que dificulta la realización de tareas.

Para entrar en el proceso VISEVEN desde el Gestor de Consola es preciso:

1. Si no conoce el PID del proceso VISEVEN teclear en el prompt "*" STATUS.

```
*STATUS
System Processes:
PID NAME
1 Main console
2 Event viewer
3 Monitor console
4 Config console
5 Running config console
6 Telnet client
*
```

2. Teclear **PROCESS** y el identificador de proceso (PID) para entrar en el proceso VISEVEN, que en este caso es 2.

*PROCESS 2

Este proceso no presenta ningún prompt y no permite que se ejecuten comandos. Sin embargo muestra los mensajes que se han guardado.

Para salir de VISEVEN y retornar al prompt del Gestor de Consola "*", teclear (Ctrl+p).

Si desea ignorar todos los eventos almacenados hasta el momento sin visualizarlos utilice el comando **FLUSH**.

Para visualizar los eventos desde el proceso activo están disponibles los comandos **HIDE** y **VIEW**. Dichos comandos se han de escribir completamente para que tengan efecto. Si los eventos se muestran en el proceso activo no es posible entrar en el proceso VISEVEN. El comando **VIEW** permite visualizarlos y el comando **HIDE** lo contrario.

Interpretación de los mensajes del Sistema de Registro de Eventos

Un mensaje del Sistema de Registro de Eventos tiene el aspecto siguiente si se teclea el comando:

ELS>LIST SUBSYSTEM GW		
GW.019	C-INFO	Slf tst nt %d int %s/%d
(Número de Evento en el Subsistema)	(Tipo de evento)	(Texto del mensaje)

Subsistema

Subsistema es un nombre abreviado y predefinido para un componente o funcionalidad del **Router Teldat**, tal como protocolo, interfaz, etc. En el nombre GW se identifica el subsistema a través del cual ocurre este evento. GW es la abreviatura de Gateway.

Otros ejemplos de subsistemas pueden ser ARP, IP, ETH. Ejecutar el comando **LIST SUBSYSTEM** (desde el proceso de configuración, CONFIG o P 4, o desde el proceso de monitorización, MONITOR o P 3) para ver la lista de subsistemas disponibles en el equipo.

Teclear el subsistema como parámetro en un comando del Sistema de Registro de Eventos, cuando se desea que el comando afecte al subsistema completo. Por ejemplo, el comando **ENABLE TRACE**



SUBSYSTEM GW habilita todos los eventos del subsistema GW para que si se producen sean recogidos por el proceso VISEVEN.

Número de Evento

Número de Evento es un número predefinido, único y arbitrario asignado a cada mensaje dentro de un subsistema. No indica prioridad del mensaje. Por ejemplo en GW.019, 19 indica el número de evento en el subsistema GW. Se puede ver una lista de todos los eventos de un subsistema con el comando **LIST SUBSYSTEM <nombre subsistema>**, disponible tanto en el proceso de configuración (CONFIG o P 4) como en el proceso de monitorización (MONITOR o P 3).

El número de evento siempre aparece junto a la identificación del subsistema al que pertenece, separado por un ".", como por ejemplo: GW.019. El subsistema y número de evento identifican juntos un evento individual. Se teclean como un parámetro en algunos comandos del Sistema de Registro de Eventos. Cuando se desea que un comando afecte sólo a un evento específico, teclear el subsistema y el número de evento como un parámetro del comando.

Tipo de Evento

Tipo de Evento o *Nivel de Filtrado* es un identificador predefinido que clasifica cada mensaje de acuerdo a la naturaleza del evento que lo genera. Este identificador aparece cuando se ejecuta el comando **LIST SUBSYSTEM <nombre subsistema>**.

Identificador	Descripción
ALWAYS	Cada vez que se carga el software del equipo muestra información de copyright y confirmación de configuración.
UI-ERROR	Errores internos anormales.
CI-ERROR	Errores internos habituales.
UE-ERROR	Errores externos anormales.
CE-ERROR	Errores externos habituales.
ERROR	Incluye todos los tipos de error anteriores.
U-INFO	Comentario de información anormal.
C-INFO	Comentario de información habitual.
INFO	Incluye todos los tipos de comentarios anteriores.
STANDARD	Incluye todos los tipos de error y comentarios. Por defecto.
P-TRACE	Traza de paquete.
U-TRACE	Mensaje de traza de operación anormal.
C-TRACE	Mensaje de traza de operación habitual.
TRACE	Incluye los tipos de traza anteriores.
ALL	Incluve todos los tipos de eventos.

LISTA DE TIPOS DE EVENTOS

En esta tabla ERROR, INFO, TRACE, STANDARD, y ALL son el resultado de la unión de otros niveles de filtrado. STANDARD es el nivel de filtrado recomendado por defecto.



Grupos

Los grupos son colecciones de eventos definidos por el usuario a los que se les da un nombre de grupo. Se puede teclear el nombre del grupo como un parámetro de algunos comandos del Sistema de Registro de Eventos. No hay grupos predefinidos. Se debe crear un grupo antes de que se pueda especificar su nombre en la línea de comandos.

Para crear un grupo, ejecutar el comando de configuración **ADD**, especificar el nombre que se desea dar al grupo, luego especificar los eventos que se desea incluir en el grupo. Los eventos que se añaden al grupo pueden ser de diferentes subsistemas y tener diferente nivel de filtrado.

Ejemplo:

```
ELS config>add ?
<1..7 chars> Group name
ELS config>add MYGROUP ?
<1..11 chars> Event
ELS config>add MYGROUP GW.019 ?
<cr>
ELS config>add MYGROUP GW.019
ELS config>add MYGROUP PPP.001
ELS config>add MYGROUP PPP.002
ELS config>
```

Después de crear un grupo, se puede usar para gestionar los eventos del grupo de forma global. Por ejemplo para habilitar la presentación por pantalla de los mensajes de eventos de todos los eventos que se han añadido a un grupo nombrado como MYGROUP, incluir el nombre de grupo en la línea de comandos como sigue:

ELS Config>ENABLE TRACE GROUP MYGROUP

Para borrar un grupo, ejecutar el comando DELETE.

```
ELS config>delete ?
<1..7 chars> Group name
ELS config>delete MYGROUP ?
all The whole group
<1..11 chars> Event
ELS config>delete MYGROUP all ?
<cr>
ELS config>delete MYGROUP all
ELS config>
```



3. Interfaz de usuario del Sistema de Registro de Eventos

Para trabajar con el Sistema de Registro de Eventos eficientemente:

- Se debe conocer lo que se desea analizar con dicho sistema. Definir claramente el problema o eventos que se desean visualizar antes de usar el proceso VISEVEN.
- Ejecutar el comando **CLEAR** en el proceso de configuración para borrar todos los eventos habilitados en configuración, así como los grupos creados, o ejecutar el mismo comando en el proceso de monitorización para borrar todos los eventos habilitados en ejecución.
- Habilitar únicamente aquellos mensajes que son relativos al problema que se desea experimentar.
- Si se ha de trabajar en remoto, habilitar para su envío como traps o a través de mensajes syslog aquellos eventos que se consideren necesarios para determinar el problema o analizar el comportamiento del equipo en la situación concreta que se desea estudiar en profundidad.

A la hora de habilitar eventos para ser mostrados como trazas en consola, si esos mensajes se producen con demasiada frecuencia y no se visualizan en pantalla a medida que se producen en el proceso VISEVEN, puede llegar a llenarse el buffer circular de mensajes de proceso VISEVEN, y se perderían los mensajes iniciales. En el caso del envío de eventos en forma de traps, si se produce la saturación del buffer de almacenamiento se pierden las últimas traps que no hayan sido transmitidas, y lo mismo ocurre con los mensajes syslog: se conservan los más antiguos y los más modernos son desechados.

Trazas de consola

Cualquier evento individual, grupo de eventos o subsistema puede ser habilitado para ser mostrado en forma de trazas en consola, visibles desde el proceso VISEVEN (P 2), o bien desde el proceso activo utilizando el comando **VIEW**, dejando de visualizarse en este último caso al introducir el comando **HIDE**.

ELS config>enable trace event icmp.002

ELS config>enable trace subsystem ip all

ELS config>enable trace group MYGROUP

Traps SNMP

Se puede usar el SRE para que un determinado evento sea enviado como trap privada específica de la empresa hacia cualquier estación con gestión SNMP. La información que se envía en este tipo de traps es el propio mensaje que se mostraría por pantalla si el evento estuviera habilitado como traza. Una trap ocurrirá cada vez que el evento seleccionado (habilitado como trap SNMP) ocurra. Para más información sobre como configurar SNMP consúltese el Manual de Configuración del Protocolo SNMP (Dm 712).

Cualquier evento individual, grupo de eventos o subsistema puede ser habilitado como trap SNMP.

Por ejemplo, para habilitar el evento snmp.002 para que sea enviado como trap específica de empresa,

1. En los prompts ELS Config> o ELS>, teclear

ENABLE SNMP-TRAP EVENT SNMP.002



Nota: Si usted está en ELS Config> es necesario guardar la configuración y resetear para que tenga efecto el cambio.

2. En el prompt Config SNMP>, teclear

ADD ADDRESS <comunidad> <dirección ip de la estación gestora remota SNMP>

Nota: Para que la nueva configuración tome efecto es necesario guardarla y resetear.

Mensajes syslog

Se puede usar el Sistema de Registro de Eventos para que un determinado evento sea enviado en forma de mensaje syslog a uno o varios servidores remotos. Cualquier evento ya sea individual o perteneciente a un grupo o subsistema puede ser habilitado con este fin.

Por ejemplo, para habilitar el evento ICMP.002 para ser enviado como mensaje syslog,

1. En los prompts ELS Config> o en ELS>, teclear

ENABLE SYSLOG EVENT ICMP.002

Nota: Si usted está en ELS Config> es necesario guardar la configuración y resetear para que tenga efecto el cambio.

2. En el prompt SYSLOG config> configurar la dirección IP o el nombre de dominio del servidor (o servidores) hacia el que se dirigirán las notificaciones. Consúltese el manual Dm 753 "Cliente Syslog" para información detallada de los parámetros de configuración disponibles relacionados con esta funcionalidad.

Nota: Para que la nueva configuración tome efecto es necesario guardarla y resetear.

Si en estas condiciones se realiza desde cualquier sistema un ping al router, en el servidor syslog configurado se recibe el mensaje.

Uso del Sistema de Registro de Eventos para resolver problemas

Cuando se está intentando resolver un problema particular con el Sistema de Registro de Eventos, habilitar para ser presentados en consola aquellos eventos relacionados con el problema. Por ejemplo si usted sabe que el problema está o puede estar relacionado con el protocolo IP, habilite todos los eventos del subsistema IP tecleando:

ELS>ENABLE TRACE SUBSYSTEM IP ALL

Una vez que está familiarizado con los diferentes mensajes que aparecen, puede habilitar o deshabilitar aquellos eventos que contienen la información que desea.

El Sistema de Registro de Eventos permite especificar los mensajes que van a ser mostrados temporalmente o de forma permanente.

Los comandos de configuración del Sistema de Registro de Eventos permiten diseñar un filtrado permanente de mensajes que tomará efecto cada vez que el sistema sea encendido o reseteado.

Los comandos de monitorización permiten poner en marcha filtrados temporales que ignoran el filtrado permanente. Cuando se reinicializa el sistema o se resetea, el software borra este filtrado temporal.

A continuación tenemos varios ejemplos del Sistema de Registro de Eventos.



Ejemplo 1. Inicialización del equipo

*PROCESS 2 llamamos al sistema de visualización de eventos 02/09/05 13:20:26 GW.001 Copyright Teldat 2005 02/09/05 13:20:26 GW.002 Portable CGW ATLAS Rel 10.5.4-Alfa strtd 02/09/05 13:20:26 GW.005 Bffrs: 1125 avail 1125 idle fair 175 low 225 pulsamos <Ctrl + p> saliendo del sistema de visualización de eventos

Ejemplo 2. Habilitar evento de test del interfaz Ethernet

```
ELS>ENABLE ALL EVENT ETH.045

ELS> pulsamos <Ctrl + p>

*PROCESS 2

02/09/05 13:50:52 ETH.045 Eth self-test Operational test fld 0000 nt 0 int Eth/0

02/09/05 13:50:55 ETH.045 Eth self-test Operational test fld 0000 nt 0 int Eth/0
```

Ejemplo 3. Mensajes de operación del protocolo GW

ELS>ENABLE ALL SUBSYSTEM GW ALL ELS> pulsamos <Ctrl + p> *PROCESS 2 02/09/05 13:54:14 GW.026 Mnt nt 0 int Eth/0 02/09/05 13:54:15 GW.026 Mnt nt 5 int R->N/0 02/09/05 13:54:15 GW.019 Slf tst nt 2 int X25/0 02/09/05 13:54:15 GW.019 Slf tst nt 3 int X25/1



4. Comandos del Sistema de Registro de Eventos

En este apartado se describen los comandos del Sistema de Registro de Eventos. Cada comando incluye una descripción, sintaxis, y un ejemplo. Algunos comandos se ejecutan en el proceso de Configuración en el prompt *ELS Config>*, otros el proceso de monitorización en el prompt *ELS*>.

4.1. Comandos del Proceso de Configuración

Estos comandos se ejecutan en el proceso de Configuración con el prompt *ELS Config*>. Para que los cambios hechos en el Sistema de Registro de Eventos en este proceso tengan efecto, se debe:

- 1. Una vez hechos los cambios, guardar la configuración (en memoria Flash o Smart Card) con el comando **SAVE** en el prompt *Config>*.
- 2. Reiniciar el equipo de nuevo.

Otra posibilidad es ejecutar el comando **RESTORE** en el prompt *ELS*> del proceso de monitorización: se activa la configuración actual (introducida en el correspondiente menú del proceso de configuración) sin necesidad de salvar y reiniciar.

Comando	Función
? (AYUDA)	Lista todos los comandos para configurar el Sistema de Registro de Eventos.
ADD	Añade un evento a un grupo dado o crea un nuevo grupo.
APPLY-FILTER	Hace que la configuración de filtrado de eventos se aplique dinámicamente sobre los eventos generados en ese momento.
CLEAR	Borra toda la configuración de eventos y grupos del Sistema de Registro de Eventos.
CONSOLE	Permite acceder al menú particular de eventos de consola (CNSL).
DELETE	Borra un evento de un grupo dado o el grupo entero.
DISABLE	Permite deshabilitar mensajes para que no sean mostrados por pantalla y deshabilitar el filtrado de eventos.
ENABLE	Permite habilitar mensajes para que sean mostrados por pantalla y habilitar el filtrado de eventos.
EV-BUFFER	Cambia el tamaño del buffer de eventos.
FILTER	Configura reglas que permiten el filtrado de los eventos, de manera que se muestren sólo los eventos relevantes en ese momento.
LIST	Presenta información de eventos habilitados, mensajes, y prioridad mínima de los logs almacenados.
NO	Elimina una entrada de la lista de filtros de eventos.
NVRAM-LOG-PRIORITY	Establece la prioridad mínima que deberán tener los logs para ser almacenados en la memoria no volátil.
PPP	Permite acceder al menú particular de eventos de PPP.
EXIT	Permite salir de la configuración del Sistema de Registro de Eventos.

a) <u>? (AYUDA)</u>

ELS Config>?

Lista los comandos disponibles del prompt actual. También se puede teclear "?" después de un comando específico para listar sus opciones.

Sintaxis:

Ejemplo 1: ELS Config>? add Adds an event to a specific group or creates a new group apply-filter Applies dynamically the events filtering configuration Erases all the event and group configuration from the clear ELS console Enters the specific Console (CNSL) events menu delete Deletes an event from a specific group or the whole group disable Disables events enable Enables events ev-buffer Sets the events buffer size filter Adds a filter List configuration list no Negates a command or sets its defaults nvram-log-priority Sets the priority of logs saved Enters the specific PPP events menu qqq exit ELS Config>

Ejemplo 2:

```
ELS config>list ?
 all
                        Lists the configuration and all the subsystems
                        Lists the status of the subsystems, groups and events
 configuration
  ev-buffer
                        Lists the events buffer parameters
                        Lists the filter level and the specified event message
  event
  filter
                        Lists status of the filtering and the configured
                        filters
                        Lists the groups defined by the user and their content
  groups
 nvram-log-priority
                       Lists the minimum priority of logs saved
  subsystem
                        Lists all the events of a specified subsystem
ELS config>
```

b) ADD group

Añade un evento individual a un grupo ya creado o crea un nuevo grupo. Los nombres de grupos deben ser caracteres alfabéticos, no se permiten números ni otro tipo de caracteres ASCII. El tamaño máximo del nombre es de 7 caracteres. El máximo de grupos creados 10. El máximo de eventos en un grupo 20.

Sintaxis:

ELS Config>add <nom_grupo> <subsistema.num_evento>

```
ELS config>add
CLI Error: Incomplete command
ELS config>add ?
<1..7 chars> Group name
ELS config>add MYGROUP ?
<1..11 chars> Event
ELS config>add MYGROUP IP.001 ?
<cr>
ELS config>add MYGROUP IP.001
ELS config>
```



c) APPLY-FILTER

Hace que la configuración de filtrado de eventos se aplique dinámicamente sobre los eventos generados en ese momento.

Sintaxis:

ELS Config>apply-filter

d) CLEAR configuration

Borra toda la información de configuración del Sistema de Registro de Eventos: se borran todos los grupos creados, los eventos y los subsistemas habilitados durante la configuración. Ejecutar este comando seguido del comando SAVE en el prompt Config> para que la configuración se borre de Flash o Disco.

Sintaxis:

ELS Config>clear

Ejemplo:

```
ELS config>clear ?
  <cr>
ELS config>clear
ELS config>
```

e) CONSOLE

Permite acceder al menú particular de eventos de consola.

Ejemplo:

```
ELS Config>console
   Console Events Configuration --
Console Events config>
```

El menú de eventos de consola permite configurar diversos parámetros relativos a este tipo de eventos.

Sintaxis:

```
Console Events config> ?
              Includes additional information into console events messages
 log
              Negates a command or sets its defaults
 no
 wait-time
              Sets time to wait for console events processing before effective
              execution of a command
 exit
Console Events config>
```

LOG <info>

Activa la inclusión de información adicional dentro del texto correspondiente a los eventos de consola. Sintaxis:

```
Config>log <info>
 prompt
               Includes command prompt into console events messages
               Includes ip address and port from user equipment into console
 source-ip
              events messages
```

<info> es el tipo de información adicional que queremos incluir en el evento.



PROMPT

Sintaxis:

Config>log prompt

Ejemplo:

Config>log prompt Config>

Por defecto no se incluye el prompt dentro de los eventos de consola.

SOURCE-IP

Activa la inclusión de la dirección IP y puerto del equipo desde la cual el usuario accede al router por telnet, dentro del campo de información del usuario (usr) del evento de consola. En el caso de los usuarios que accedan por consola local se muestra el texto *Local Console* junto al nombre del usuario.

Sintaxis:

Config>log source-ip

Ejemplo:

Config>log source-ip Config>

En el servidor syslog se reciben mensajes de este tipo:

```
Jun 13 16:28:55 172.24.73.22 172.24.73.22 CNSL:001 usr rober (Local Console) exe IP config>show menu
Jun 13 16:29:02 172.24.73.22 172.24.73.22 CNSL:001 usr edu (172.24.51.128:55) exe
+config
```

Por defecto esta opción está desactivada..

· WAIT-TIME <time>

Establece el tiempo que espera el equipo antes de hacer efectiva la ejecución de comandos críticos (*restart, load immediate, no address, ...*) con objeto de que al sistema le de tiempo para finalizar el procesado completo (incluyendo el envío de mensajes syslog o trazas snmp) de los eventos de consola asociados.

Sintaxis:

```
Config>wait-time <time>
<0..1000> Wait time value in 1/10 secs.
```

Ejemplo:

```
Config>wait-time 5
Config>
```

Por defecto el valor del tiempo de espera es de 1 décima de segundo.

· NO

Permite establecer los valores por defecto de los parámetros de configuración del subsistema de eventos de consola.

Sintaxis:

```
Config>no ?
log Excludes additional information from console events messages
wait-time Sets default value of wait-time parameter
```



NO LOG <info>

Desactiva la inclusión de la información adicional especificada (*prompt* o *source-ip*) dentro del texto correspondiente a los eventos de consola.

Sintaxis:

Config>no log	<info></info>
prompt	Excludes command prompt from console events messages
source-ip	Excludes from console events messages ip address and port from
	user equipment

<info> es el tipo de información adicional que queremos excluir del evento.

Ejemplo:

```
Config>no log prompt
Config> no log source-ip
Config>
```

NO WAIT-TIME

Fija el tiempo por defecto (1 décima de segundo) que espera el equipo antes de hacer efectiva la ejecución de comandos críticos (*restart, load immediate, no address,etc.*) con objeto de que al sistema le de tiempo para finalizar el procesado completo (incluyendo el envío de mensajes syslog o trazas snmp) de los eventos de consola asociados.

Ejemplo:

Config>no wait-time Config>

f) DELETE group

Borra un evento de un grupo ya creado o el grupo completo. Si el evento especificado es el último del grupo aparece un mensaje. Si se especifica *ALL* en lugar de *subsistema.num_evento*, se procede a borrar el grupo completo.

Sintaxis:

ELS Config>delete <nom_grupo> <subsistema.num_evento>

Ejemplo 1:

```
ELS config>delete ?
<1..7 chars> Group name
ELS config>delete MYGROUP ?
all The whole group
<1..11 chars> Event
ELS config>delete MYGROUP IP.001
ELS config>
```

Ejemplo 2:

ELS config>delete MYGROUP all ELS config>

g) <u>DISABLE</u>

Selecciona y deshabilita eventos para que sus mensajes no sean mostrados por pantalla, enviados como traps o transmitidos como mensajes syslog. Se pueden deshabilitar grupos y subsistemas. También permite deshabilitar el filtrado de eventos.



Sintaxis:

```
ELS Config>disable
ALL
       EVENT <subsistema.num evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel filtrado>
FILTER
SNMP-TRAP
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel filtrado>
SYSLOG
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
TRACE
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel filtrado>
```

Ejemplo:

```
ELS Config>disable TRACE EVENT ICMP.001
ELS Config>
```

Este ejemplo deshabilita el evento individual ICMP.001 para no ser mostrado por pantalla.

Ejemplo:

ELS Config>disable SYSLOG GROUP MYGROUP ELS Config>

Este ejemplo deshabilita el grupo MYGROUP para no ser enviado como mensaje syslog.

Ejemplo:

```
ELS Config>disable ALL SUBSYSTEM IP INFO
ELS Config>
```

Este ejemplo deshabilita los eventos con nivel de filtrado INFO del subsistema IP para no ser mostrados, ni enviados como traps SNMP o como mensajes syslog.

h) <u>ENABLE</u>

Selecciona y habilita eventos para que sus mensajes sean mostrados por pantalla, enviados como traps o transmitidos como mensajes syslog. Se pueden habilitar grupos y subsistemas. También permite habilitar el filtrado de eventos.

Sintaxis:

```
ELS Config>enable
ALL
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
FILTER
SNMP-TRAP
       EVENT <subsistema.num evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
SYSLOG
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
TRACE
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
```

Ejemplo:

ELS Config>enable TRACE EVENT ICMP.001 ELS Config>

Este ejemplo habilita el evento individual ICMP.001 para ser mostrado por pantalla.



Ejemplo:

```
ELS Config>enable SYSLOG GROUP MYGROUP
ELS Config>
```

Este ejemplo habilita el grupo MYGROUP para ser enviado como mensaje syslog.

Ejemplo:

ELS Config>enable ALL SUBSYSTEM IP INFO ELS Config>

Este ejemplo habilita los eventos con nivel de filtrado INFO del subsistema IP para ser mostrados, enviados como traps SNMP y como mensajes syslog.

IMPORTANTE: No ejecutar este comando durante periodos largos de tiempo cuando el equipo está transfiriendo paquetes, porque se pierde una importante cantidad de tiempo comunicándose con el proceso VISEVEN. Si se ejecuta cuando se está comunicando con el Router Teldat por medio de un terminal remoto puede provocar que el equipo pierda la mayoría del tiempo en comunicarse con el terminal remoto.

i) EV-BUFFER <num. líneas> <tamaño línea>

Permite elegir la cantidad de memoria reservada para el buffer de eventos. Los dos parámetros que se configuran son el número de líneas (cada evento se almacena en una línea) y el tamaño de cada línea que se reservan en memoria.

Sintaxis:

```
ELS Config>ev-buffer <num_líneas> <tam_línea>
```

Ejemplo:

```
ELS config>ev-buffer ?
<2..10000> Number of lines
ELS config>ev-buffer 1000 ?
<28..1000> Line size
ELS config>ev-buffer 1000 300
Please restart to take effect.
ELS config>
```

j) <u>FILTER</u>

Agrega un filtro para su aplicación.

El filtrado de eventos permite filtrar dentro de un evento dado, de manera que es capaz de resaltar la información relevante y de eliminar la que no lo es. El filtrado tiene la ventaja añadida que los eventos descartados no se almacenan por lo que se reduce el riesgo de pérdida de eventos por desbordamiento de los mismos.

Los filtros tienen asociado un índice que se utiliza para determinar el orden de aplicación, de manera que los de orden menor se aplicarán antes que los de orden mayor. El orden debe estar comprendido entre 1 y 10. Como máximo es posible definir 10 filtros de manera simultánea.

Otro parámetro asociado a un filtro es la condición de aplicación, de manera que si se cumple se aplica el filtro. Los filtros se comprueban uno tras otros hasta que no hay más o hasta que uno de ellos se aplica. La condición se aplica sólo sobre el texto del evento, no sobre el identificador del evento. La condición viene dada por un texto a buscar y la posición relativa donde encontrarla: el texto va delimitado por comillas dobles; la posición puede darse explícitamente o dar el valor -1 para indicar cualquier posición.

El último parámetro asociado a un filtro es la acción a aplicar. Esta puede ser la de excluir el evento, resaltarlo o bien aceptarlo.

El filtrado de eventos se puede habilitar y deshabilitar de manera global mediante el comando **ENABLE FILTER** y **DISABLE FILTER** respectivamente.



Sintaxis:

```
ELS config>filter ?
            Entry
 <1..10>
ELS config>filter 1 ?
           Create a event filter with action exclude and pos ignore
 default
             Text to filter
 text
 position
           Position
             Action to be applied
 action
ELS config>filter 1 text ?
 <0..40 chars>
                  Text
ELS config>filter 1 action ?
 include
 exclude
 red
 green
 yellow
 blue
 magent
 cyan
ELS config>
```

Ejemplo 1:

Un ejemplo simple de utilización del filtrado de eventos es el de depuración de IP en un equipo accedido por Telnet: si se habilitan los eventos de IP aparecerán los eventos buscados pero también los del propio Telnet, en una situación en la que la cantidad de eventos de IP es excesiva. Para resolverlo se puede habilitar el filtrado de eventos de manera que se excluyan todos los eventos que lleven la dirección IP del cliente Telnet (172.24.78.94).

ELS config>filter 1 text "172.24.78.94"

Ejemplo 2:

Mostrar los eventos que empiezan por Rx (como ocurre en algunos eventos del subsistema X252) en color rojo.

```
ELS config>filter 2 text "Rx"
ELS config>filter 2 position 1
ELS config>filter 2 action red
ELS config>
```

k) <u>LIST</u>

Lista información de eventos habilitados, grupos creados, subsistemas, y configuración.

Sintaxis:

```
ELS config>list ?
                        Lists the configuration and all the subsystems
 all
  configuration
                        Lists the status of the subsystems, groups and events
  ev-buffer
                        Lists the events buffer parameters
  event
                        Lists the filter level and the specified event message
                       Lists status of the filtering and the configured
  filter
                        filters
                       Lists the groups defined by the user and their content
  groups
                       Lists the minimum priority of logs saved
 nvram-log-priority
  subsystem
                        Lists all the events of a specified subsystem
ELS config>
```

LIST ALL

Lista los grupos creados junto a los eventos que los constituyen, el estado en configuración de los subsistemas, grupos y eventos individuales, los parámetros relativos al tamaño del buffer de almacenamiento de eventos en espera de ser mostrados por pantalla, los posibles filtros de eventos establecidos así como si se ha habilitado o no el filtrado, y por último, la prioridad mínima que deben tener los logs para ser almacenados en la memoria no volátil.



Ejemplo:

```
ELS config>list all
Group: MYGROUP
       IP.002
       TP.003
       IP.004
               :GW
Subsystem
               :ALL
    Trace
    Syslog
               :ALL
    SNMP-Trap :ALL
Subsystem
               :IP
               STANDARD
    Trace
    Svslog
               :none
    SNMP-Trap :none
                                     SNMP-Trap
Group
               Trace
                          Svsloq
MYGROUP
               Off
                          On
                                     Off
Event
               Trace
                          Syslog
                                     SNMP-Trap
ICMP.001
                          Off
                                     Off
               On
Events Buffer Parameters:
Number of lines: 50 Line size: 208
 EVENT FILTER
 Events filtering DISABLE
 { num) string, /pos -> action }
1) 172.24.78.94 /-1 -> exclude
  2) Rx /1 -> red
Minimum priority of logs saved: Priority 5
ELS config>
```

LIST CONFIGURATION

Lista el estado (habilitado/deshabilitado) de los subsistemas, grupos y eventos individuales que se ha configurado y que sería el que entraría en funcionamiento tras el siguiente reinicio, si previamente se ha guardado en memoria.

Si suponemos que previamente se habilitó el subsistema GW para el envío traps SNMP, para la transmisión de mensajes syslog y para su visualización desde el proceso VISEVEN, el subsistema IP para la presentación por pantalla de los eventos que posean un nivel de filtrado tipo STANDARD, que existe un grupo denominado MYGROUP que está habilitado para su notificación a través de mensajes syslog y que el usuario habilitó el evento ICMP.001 para ser enviado como trap específica de empresa, obtendríamos el resultado que aparece en el ejemplo.

```
ELS config>list configuration
Subsystem
              :GW
    Trace
              :ALL
    Svslog
              :ALL
   SNMP-Trap :ALL
Subsystem
              :IP
   Trace
              STANDARD
    Svsloq
              :none
   SNMP-Trap :none
              Trace
                         Syslog
                                   SNMP-Trap
Group
MYGROUP
              Off
                                   Off
                         On
```



Event	Trace	Syslog	SNMP-Trap
ICMP.001	Off	Off	On
ELS config>			

LIST EV-BUFFER

Lista los parámetros relativos al tamaño del buffer de almacenamiento donde se guardan los eventos en espera de ser mostrados por pantalla.

Ejemplo:

```
ELS config>list ev-buffer
Events Buffer Parameters:
Number of lines: 1000 Line size: 300
ELS config>
```

LIST EVENT

Lista el nivel de filtrado y el mensaje del evento especificado.

Ejemplo:

```
ELS Config>list event ICMP.001
Level: UE-ERROR
Message: bd cks 0x%04x (exp 0x%04x) %I -> %I
ELS Config>
```

LIST FILTER

Lista información relativa al filtrado de eventos: estado general del filtrado y filtros configurados.

Ejemplo:

```
ELS config>list filter

EVENT FILTER

Events filtering DISABLE

{ num) string, /pos -> action }

1) 172.24.78.94 /-1 -> exclude

2) Rx /1 -> red

ELS Config>
```

LIST GROUPS

Lista los nombres de los grupos definidos por el usuario y su contenido.

Ejemplo:

```
ELS Config>list groups
Group: MYGROUP
IP.002
IP.003
IP.004
ELS Config>
```

LIST SUBSYSTEM

Lista todos los eventos del subsistema especificado.

```
ELS config>list subsystem icmp
Event Level Message
```



ICMP.001	UE-ERROR	bd cks 0x%04x (exp 0x%04x) %I -> %I
ICMP.002	C-INFO	ech %I -> %I
ICMP.003	U-INFO	ech rp %I -> %I
ICMP.004	CI-ERROR	unhnd typ %d %d %I -> %I
ICMP.005	U-TRACE	unhnd brd typ %d %d %I -> %I
ICMP.006	UE-ERROR	bd typ %d %d %I -> %I
ICMP.007	C-TRACE	addr msk %I -> %I
ICMP.008	C-TRACE	addr msk rep %I -> %I
ICMP.009	UI-ERROR	no pkt or mem
ICMP.010	UE-ERROR	amb addr msk %I -> %I
ICMP.011	UI-ERROR	err %d sndng pkt to nt %d int %s/%d
ICMP.012	C-INFO	rdr %I -> %I to %I
ICMP.013	U-INFO	bd prm off %d %I -> %I
ICMP.014	U-TRACE	snd %d %d pkt %I -> %I
ICMP.015	UE-ERROR	shrt ICMP hdr %d src %I
ICMP.016	U-TRACE	%I rdr dest %I to %I
ICMP.017	UE-ERROR	Bad rdr from %I, rsn: %S
ICMP.018	U-TRACE	Router advertisement received from %I
ICMP.019	UE-ERROR	Bad router adv from %I, rsn: %S
ICMP.020	U-TRACE	rcvd typ %d %d %I -> %I
ELS config>		

Si no se pone el nombre del subsistema, se lista el nombre, el número de eventos y la descripción de todos los subsistemas.

ELS conf	ig>list su	bsystem
Name	Events	Description
ADSL	8	ADSL
AINST	18	AutoInstall
ARP	9	Address Resolution Protocol
ASDP	11	Asynchronous Serial Device Proxy
ARLY	26	Alarm Relay
ASYN	5	Asynchronous Serial Line
AT	20	AT Commands Interface
ATM	14	Asynchronous Transfer Mode
BAN	29	Boundary Access Node
BGP	26	Border Gateway Protocol
BR	29	Bridge/Routing
BRS	8	Bandwidth Reservation
CIF	34	Encryption
DEP	28	DEP Forwarder
DHCP	13	DHCP
DLS	459	Data Link Switching
DNAT	12	Dynamic NAT
DNS	30	Domain Name System
ETH	51	Ethernet
FLT	7	Filter Library
FR	53	Frame Relay
FRBK	8	Frame Relay BACKUP
FTP	4	File Transfer Protocol
G703	25	G703 Digital Interface
GW	62	Router kernel
Н323	18	Н323
HDSL	56	Symetric High Bitrate Digital Subscriber Line
HSSI	5	High Speed Serial Interface
HTTP	23	HyperText Transfer Protocol
ICMP	20	Internet Control Message Protocol
IGMP	26	Internet Group Management Protocol
IKE	43	Internet Key Exchange
IP	87	Internet Protocol
IP6	200	IPv6
IPPN	27	IP Tunnel
IPSEC	33	Ip Security
IPX	105	Internetwork Packet Exchange Protocol
ISDN	38	Integrated Services Digital Net
L2TP	34	Layer 2 Tunneling Protocol
LAPD	9	ISDN Layer 2

(Teldat

LDAP	16	Lightweight Directory Access Protocol
LLC	33	Logical Link Control
MCF	9	MAC Filtering
NAPT	30	Network Address Port Translation
NBS	50	NetBIOS Support Subsystem
NSLA	8	Network Service Level Advisor
NSM	82	Network Service Monitor
NTP	25	Network Time Protocol
P30E	23	PPP over Ethernet
PGMO	5	POS Gateway Monitor
POLR	15	Policy routing
PPP	100	Point to Point Protocol
PRL	1	Portal-VisorNet Protocol
Q933	20	Q933
RAD	40	Remote Authentication Dial In User Service
RIP	30	IP Routing Information Protocol
RTSP	11	RTSP Protocol
SCADA	25	SCADA Forwarder
SCEP	17	Simple Certificate Enrollment Protocol
SDLC	95	IBM SDLC
SL	35	Serial Line
SNMP	26	Simple Network Management Protocol
SPF	61	Open SPF-Based Routing Protocol
SRT	87	Source Routing Transparent Bridge
STP	32	Spanning Tree Protocol
SYNC	2	Synchronous Serial Line
TCP	55	Transmission Control Protocol
TKR	46	Token Ring
TLNT	8	Telnet
TNIP	38	IP Tunnel
TTTP	18	Teldat Trasaction Transfer Protocol
TVRP	26	Teldat Virtual Router Protocol
UDAFO	41	UDAFO Forwarder
UDP	4	User Datagram Protocol
VID	5	Video Subsystem Events
VOIP	9	Voice over IP
VRRP	8	Virtual Router Redundancy Protocol
VSN	12	Visornet
X252	23	X.25 Layer 2
X253	26	X.25 Layer 3
XN	21	Core Xerox Network System
FLS cont	Fias	
1 10110 10011		

LIST NVRAM-LOG-PRIORITY

Lista la prioridad mínima de los logs que se almacenan en la memoria no volátil.

Ejemplo:

```
ELS Config>LIST NVRAM-LOG-PRIORITY
Minimum priority of logs saved: Priority 5
ELS Config>
```

I) <u>NO</u>

Permite eliminar un filtro dado o reestablecer el valor por defecto de los parámetros relativos al tamaño del buffer de almacenamiento donde se guardan los eventos en espera de ser mostrados por pantalla o para la prioridad mínima de los logs que se almacenan en la memoria no volátil.

Sintaxis:

```
ELS config>no ?

ev-buffer Sets default events buffer size

filter Eliminates a given filter

nvram-log-priority Sets the default priority of logs saved

ELS config>
```



NO EV-BUFFER

Reestablece los valores por defecto de los parámetros relativos al buffer de almacenamiento de los eventos en espera de ser mostrados como trazas en consola (proceso VISEVEN), parámetros que permiten elegir la cantidad de memoria reservada. Dichos valores por defecto son 50 líneas o mensajes y 208 bytes por línea.

Ejemplo:

ELS config>no ev-buffer ELS config>

NO FILTER

Elimina un filtro previamente configurado.

Ejemplo:

ELS Config>no filter 2 ELS Config>

NO NVRAM-LOG-PRIORITY

Establece el valor por defecto para la prioridad mínima de los logs que se almacenan en la memoria no volátil (prioridad 5).

Ejemplo:

```
ELS config>no nvram-log-priority
ELS Config>
```

m) <u>NVRAM-LOG-PRIORITY</u>

Configura la prioridad mínima que deben tener los logs para ser almacenados. Para cada log se define una prioridad, entre 1 y 5 (1 mayor prioridad, 5 menor prioridad). Dado que la capacidad de la memoria no volátil es limitada (los logs se almacenan en una cola circular), puede interesar no almacenar los logs de menor prioridad, y solo almacenar los logs de mayor prioridad.

Los logs relacionados con arranques del equipo tienen prioridades comprendidas entre 1 y 3. Al resto de logs (accesos al equipo, modificación de configuraciones, etc.) se les asignan prioridades comprendidas entre 4 y 5.

Ejemplo:

```
ELS config>nvram-log-priority ?
<1..5> Minimum priority of logs saved
ELS config>nvram-log-priority 5
ELS config>
```

n) <u>PPP</u>

Permite acceder al menú particular de eventos de PPP. Para más información consulte el manual Interfaz PPP Dm 710.

Ejemplo:

```
ELS Config>ppp
-- PPP Events Configuration --
PPP Events config>
```

о) <u>ЕХІТ</u>

Permite salir de la configuración del Sistema de Registro de Eventos y regresar al prompt de configuración *Config*>.



Sintaxis:

```
ELS Config>exit
```

Ejemplo:

```
ELS Config>exit
Config>
```

4.2. Comandos del proceso de monitorización

Estos comandos se ejecutan en el proceso de Monitorización en el prompt ELS>.

Los cambios hechos en este proceso, se ejecutan automáticamente y se pierden cuando se reinicializa el equipo. Estos comandos permiten habilitar eventos en tiempo de ejecución.

Comando	Función
? (AYUDA)	Lista todos los comandos para monitorizar el Sistema de Eventos.
CLEAR actives	Permite deshabilitar todos los eventos habilitados en un instante dado.
DISABLE	Permite deshabilitar mensajes de eventos para no ser mostrados por pantalla, ni enviados como mensajes syslog ni como traps especificas de empresa.
ENABLE	Permite habilitar mensajes de eventos para ser mostrados por pantalla, enviados como mensajes syslog o como traps especificas de empresa.
FILTER	Configura reglas que permiten el filtrado de los eventos, de manera que se muestren sólo los eventos relevantes en ese momento.
HIDE	Impide que los eventos se muestren en el proceso activo. A partir de este momento sólo se pueden visualizar los eventos desde el proceso VISEVEN.
	Este comando está disponible desde cualquier proceso aunque no aparezca al solicitar todos los comandos disponibles. Para ejecutarlo es preciso escribirlo completamente.
LIST	Lista información de eventos establecidos y mensajes.
NVRLOG	Permite visualizar los logs almacenados en la memoria no volátil así como inicializar ésta.
RESTORE configuration	Permite activar la configuración del Sistema de Eventos actualmente existente y previamente introducida en el correspondiente menú del proceso de configuración, sin necesidad de salvar y reiniciar el equipo.
VIEW	Permite que los eventos se muestren en el proceso activo. A partir de este momento no es posible visualizarlos desde el proceso VISEVEN.
	Este comando está disponible desde cualquier proceso aunque no aparezca al solicitar todos los comandos disponibles. Para ejecutarlo es preciso escribirlo completamente.
EXIT	Permite salir de la monitorización de eventos.

a) <u>? (AYUDA)</u>

Lista los comandos disponibles del prompt actual. También se puede teclear "?" después de un comando específico para listar sus opciones.

Sintaxis:

ELS>?

Ejemplo 1:

```
ELS>?
CLEAR actives
DISABLE
ENABLE
FILTER
HIDE
LIST
NVRLOG
RESTORE configuration
VIEW
EXIT
ELS>
```

Ejemplo 2:

ELS>LIST ? ACTIVE EVENT GROUPS SUBSYSTEM ELS>

b) **CLEAR** actives

Permite deshabilitar todos los eventos habilitados en un instante dado.

Sintaxis:

ELS>CLEAR

Ejemplo:

```
ELS>CLEAR Do you want to disable all active events?(Y/N)(N): y ELS>
```

c) <u>DISABLE</u>

Selecciona y deshabilita eventos para que sus mensajes no sean mostrados por pantalla en el proceso VISEVEN, o no sean enviados como traps SNMP o como mensajes syslog. Se pueden deshabilitar grupos y subsistemas. También permite deshabilitar el uso de filtros de eventos.

Sintaxis:

```
ELS>DISABLE
ALL
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
SYSLOG
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
FILTER
TRACE
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
SNMP-TRAP
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
```

Ejemplo 1:

ELS>DISABLE TRACE EVENT ICMP.001 ELS>

Este ejemplo deshabilita el evento individual ICMP.001 para no ser mostrado por pantalla.



Ejemplo 2:

```
ELS>DISABLE SYSLOG GROUP MYGROUP
ELS>
```

Este ejemplo deshabilita el grupo MYGROUP para que los eventos que a él pertenecen no sean notificados por medio de mensajes syslog.

Ejemplo 3:

ELS>DISABLE ALL SUBSYSTEM IP INFO ELS>

Este ejemplo deshabilita los eventos con nivel de filtrado INFO del subsistema IP para no ser mostrados, enviados como traps SNMP ni a través de mensajes syslog.

d) <u>ENABLE</u>

Selecciona y habilita eventos para que sus mensajes sean mostrados por pantalla, enviados como traps o transmitidos a través de mensajes syslog. Se pueden habilitar grupos y subsistemas. También permite habilitar el uso de filtros de eventos.

Sintaxis:

```
ELS>ENABLE
ALL
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
SYSLOG
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
FILTER
TRACE
       EVENT <subsistema.num evento>
       GROUPS <nom grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
SNMP-TRAP
       EVENT <subsistema.num_evento>
       GROUPS <nom_grupo>
       SUBSYSTEM <subsistema> <nivel_filtrado>
```

Ejemplo 1:

ELS>ENABLE TRACE EVENT ICMP.001

Este ejemplo habilita el evento individual ICMP.001 para ser mostrado por pantalla.

Ejemplo 2:

ELS>ENABLE SYSLOG GROUP MYGROUP ELS>

Este ejemplo habilita el grupo MYGROUP para que los eventos que a él pertenecen sean notificados por medio de mensajes syslog.

Ejemplo 3:

ELS>ENABLE ALL SUBSYSTEM IP INFO ELS>

Este ejemplo habilita los eventos con nivel de filtrado INFO del subsistema IP para ser mostrados por pantalla, enviados como traps SNMP y transmitidos a través de mensajes syslog.

IMPORTANTE: No ejecutar este comando durante periodos largos de tiempo cuando el equipo está transfiriendo paquetes, porque se pierde una importante cantidad de tiempo comunicándose con el proceso VISEVEN. Si se ejecuta cuando se está comunicando con el Router Teldat por medio de un terminal remoto puede provocar que el equipo pierda la mayoría del tiempo en comunicarse con el terminal remoto.



e) <u>FILTER</u>

Muestra el estado del filtrado de eventos y permite agregar, cambiar y borrar filtros de eventos de manera individualizada. Para no realizar ninguna operación pulse intro. Para que el filtrado sea efectivo es preciso habilitarlo mediante el comando **ENABLE FILTER**.

Para más información consulte el comando FILTER del menú de configuración de eventos.

Sintaxis:

```
ELS>FILTER
        EVENT FILTER
State: enabled
1) 172.24.78.94 /-1 -> Excl
2) Rx /1 -> Red
3) --- ---
4) ----
5) --- - ---
 6)
   ___ _ _ ___
7)
   ____
8)
   ____ _ ___
9) ____ _ ___
10) ---- ----
Entry [0]?
ELS>
```

f) <u>HIDE</u>

Impide que los eventos se muestren en el proceso activo. A partir de este momento sólo se pueden visualizar los eventos desde el proceso VISEVEN.

Este comando está disponible desde cualquier proceso aunque no aparezca al solicitar todos los comandos disponibles. Para ejecutarlo es preciso escribirlo completamente.

Sintaxis:



g) <u>LIST</u>

Lista información de eventos habilitados, grupos creados y subsistemas.

Sintaxis:

ELS>LIST	?	
ACTIVE		
EVENT		
GROUP		
SUBSYSTEM	M	

LIST ACTIVE

Ejemplo:

ELS>LIST	ACTIVE ARP			
Actives	Count	Trace	Syslog	Snmp-Trap
ARP.001	0	on	off	off
ELS>				

Lista los eventos habilitados en el subsistema ARP, el número de veces que ha ocurrido cada evento y el vector de habilitación de cada evento.



Nota: Los eventos con nivel de filtrado ALWAYS están siempre habilitados para ser mostrados por consola (por ejemplo: GW.001). Del mismo modo, existen eventos habilitados como traps, y que no se pueden deshabilitar ya que son los encargados de generar las traps genéricas de SNMP (por ejemplo: GW.021 à link up).

LIST EVENT

Ejemplo:

```
ELS>LIST EVENT ICMP.001
Level: UE-ERROR
Message: bd cks 0x%04x (exp 0x%04x) %I -> %I
Count: 0 Status: enable as (Trace) (Syslog message) (SNMP Trap)
ELS>
```

Lista la información del evento ICMP.001.

Si suponemos que el evento está actualmente habilitado para ser mostrado en consola, y enviado como mensaje syslog y como trap específica de empresa, la información que obtendríamos es la que aparece en el ejemplo.

LIST GROUP

Ejemplo:

```
ELS>LIST GROUP
Group: MYGROUP
                                     off
       IP.002
                    on
                             on
       IP.003
                    on
                             off
                                     on
       IP.004
                                     off
                            off
                    on
Globaly enable as:
                    (Trace)
ELS>
```

Muestra el nombre del grupo, el conjunto de eventos que lo componen, el estado actual de habilitación de cada evento y el estado actual global de habilitación del grupo.

Si todos los eventos del grupo están habilitados para ser mostrados por pantalla, y algunos están habilitados para ser enviados como trap y como mensaje syslog la información que obtendríamos es la que aparece en el ejemplo.

LIST SUBSYSTEM

Ejemplo 1:

ELS>LIST S	SUBSYSTEM ICMP	
Event	Level	Message
ICMP.001	UE-ERROR	bd cks 0x%04x (exp 0x%04x) %I -> %I
ICMP.002	C-INFO	ech %I -> %I
ICMP.003	U-INFO	ech rp %I -> %I
ICMP.004	CI-ERROR	unhnd typ %d %d %I -> %I
ICMP.005	U-TRACE	unhnd brd typ %d %d %I -> %I
ICMP.006	UE-ERROR	bd typ %d %d %I -> %I
ICMP.007	C-TRACE	addr msk %I -> %I
ICMP.008	C-TRACE	addr msk rep %I -> %I
ICMP.009	UI-ERROR	no pkt or mem
ICMP.010	UE-ERROR	amb addr msk %I -> %I
ICMP.011	UI-ERROR	err %d sndng pkt to nt %d int %s/%d
ICMP.012	C-INFO	rdr %I -> %I to %I
ICMP.013	U-INFO	bd prm off %d %I -> %I
ICMP.014	U-TRACE	snd %d %d pkt %I -> %I
ICMP.015	UE-ERROR	shrt ICMP hdr %d src %I
ICMP.016	U-TRACE	%I rdr dest %I to %I
ICMP.017	UE-ERROR	Bad rdr from %I, rsn: %S
ICMP.018	U-TRACE	Router advertisement received from %I

∢)Teldat

```
ICMP.019UE-ERRORBad router adv from %I, rsn: %SICMP.020U-TRACErcvd typ %d %d %I -> %IELS>
```

Ejemplo 2:

ELS>LIST Name	SUBSYSTEM Events	o LIST SUBSYSTEM ? Description					
ADSL	8	ADSI.					
AINST	18	AutoInstall					
ARP	9	Address Resolution Protocol					
ASDP	11	Asynchronous Serial Device Proxy					
ARLY	26	Alarm Relay					
ASYN	5	Asynchronous Serial Line					
AT	20	AT Commands Interface					
ATM	14	Asynchronous Transfer Mode					
BAN	29	Boundary Access Node					
BGP	26	Border Gateway Protocol					
BR	29	Bridge/Routing					
BRS	8	Bandwidth Reservation					
CIF	34	Encryption					
DEP	28	DEP Forwarder					
DHCP	13	DHCP Data Jimb Suitabing					
DLS	459	Data Link Switching					
DNAI	20	Dynamic NAI Demain Name Sustem					
DNS FTU	51	Ethernet					
FLT	7	Filter Library					
FR	, 53	Frame Relay					
FRBK	8	Frame Relay BACKUP					
FTP	4	File Transfer Protocol					
G703	25	G703 Digital Interface					
GW	62	Router kernel					
Н323	18	Н323					
HDSL	56	Symetric High Bitrate Digital Subscriber Line					
HSSI	5	High Speed Serial Interface					
HTTP	23	HyperText Transfer Protocol					
ICMP	20	Internet Control Message Protocol					
IGMP	26	Internet Group Management Protocol					
IKE	43	Internet Key Exchange					
IP	87	Internet Protocol					
IP6	200	IPv6					
IPPN	27	IP lunnel					
IPSEC	33 10E	Ip Security Internetwork Dealect Evalence Distance					
TEDN	705 102	Integrated Services Digital Net					
LOTP	34	Laver 2 Tunneling Protocol					
LAPD	9	ISDN Laver 2					
LDAP	16	Lightweight Directory Access Protocol					
LLC	33	Logical Link Control					
MCF	9	MAC Filtering					
NAPT	30	Network Address Port Translation					
NBS	50	NetBIOS Support Subsystem					
NSLA	8	Network Service Level Advisor					
NSM	82	Network Service Monitor					
NTP	25	Network Time Protocol					
P30E	23	PPP over Ethernet					
PGMO	5	POS Gateway Monitor					
POLR	15	Policy routing					
PPP	100	Point to Point Protocol					
0033 FKT	⊥ 20	V033					
	20 40	2000 Remote Authentication Dial In User Service					
RTP	30	IP Routing Information Protocol					
RTSP	11	RTSP Protocol					
SCADA	25	SCADA Forwarder					
SCEP	17	Simple Certificate Enrollment Protocol					
SDLC	95	IBM SDLC					
SL	35	Serial Line					
SNMP	26	Simple Network Management Protocol					
SPF	61	Open SPF-Based Routing Protocol					

SRT	87	Source Routing Transparent Bridge
STP	32	Spanning Tree Protocol
SYNC	2	Synchronous Serial Line
TCP	55	Transmission Control Protocol
TKR	46	Token Ring
TLNT	8	Telnet
TNIP	38	IP Tunnel
TTTP	18	Teldat Trasaction Transfer Protocol
TVRP	26	Teldat Virtual Router Protocol
UDAFO	41	UDAFO Forwarder
UDP	4	User Datagram Protocol
VID	5	Video Subsystem Events
VOIP	9	Voice over IP
VRRP	8	Virtual Router Redundancy Protocol
VSN	12	Visornet
X252	23	X.25 Layer 2
X253	26	X.25 Layer 3
XN	21	Core Xerox Network System
ELS>		

h) <u>NVRLOG</u>

Permite visualizar los logs almacenados en la memoria no volátil así como inicializar ésta.

Sintaxis:

ELS>NVRLOG	?	
LIST		
CLEAR		
ELS>		

NVRLOG LIST

Permite elegir el número de logs que se muestran por consola.

Ejemplo:

```
ELS>NVRLOG LIST
Number of logs showed [0 - all]:[0]?
06/25/03 16:18:17 -1- RESET:(CODE c0000000) EH ES
BIOS CODE VERSION: 01.07.00C START FROM FLASH
06/25/03 16:18:13 -3- Restart issued by the user
06/25/03 12:19:07 -1- Logging memory initialized.
ELS>
```

Para cada log se muestra la fecha y hora en la que tuvo lugar el evento, la prioridad asociada a dicho log (entre guiones) y un texto con información referente al evento.

NVRLOG CLEAR

Inicializa el sistema de bugs, borrando todos los anteriores.

Ejemplo:

```
ELS>NVRLOG CLEAR
ELS>NVRLOG LIST
Number of logs showed [0 - all]:[0]?
06/25/03 16:23:45 -1- Logging memory initialized.
ELS>
```

i) **RESTORE** configuration

Permite poner en marcha la información existente en configuración sin tener que haber grabado y reseteado previamente el sistema. Es una buena herramienta para probar la configuración que se va a guardar y ver si da problemas.



Sintaxis:

ELS>RESTORE

Ejemplo:

```
ELS>RESTORE
Do you want to restore ELS configuration?(Y/N)(N): y
ELS>
```

j) <u>VIEW</u>

Permite que los eventos se muestren en el proceso activo. A partir de este momento no es posible visualizarlos desde el proceso VISEVEN.

Este comando está disponible desde cualquier proceso aunque no aparezca al solicitar todos los comandos disponibles. Para ejecutarlo es preciso escribirlo completamente

Sintaxis:

ELS>VIEW

Ejemplo:

ELS>VIEW ELS>

k) <u>EXIT</u>

Permite salir de la monitorización del Sistema de Registro de Eventos y regresar al prompt +. Sintaxis:

ELS>EXIT

Ejemplo:

ELS>EXIT



5. Parámetros personalizables soportados

Los equipos Teldat disponen de parámetros personalizables para modificar el comportamiento del equipo <u>en circunstancias especiales</u> (versiones personalizadas). Para más información acerca de la activación, desactivación y listado de estos parámetros consulte la ayuda de los comandos **enable patch**, **disable patch** y **list patch** respectivamente, dentro del *Capítulo 2. Configuración del router Teldat* del presente manual (*Dm 704 Configuración y monitorización*).

El Sistema de Registro de Eventos dispone del siguiente parámetro personalizable:

SRE_INT_FLAGS

Este parámetro permite modificar el comportamiento del sistema de eventos. Normalmente no es necesario utilizarlo, pero a efectos de depuración y desarrollo es interesante tener este parámetro. El valor del parámetro consiste en la suma de los flags que se utilicen.

Valor: 0 El sistema de eventos funciona normalmente.

- Flag: 1El sistema de eventos deja de introducir eventos en el buffer circular de visualización
cuando se llena, así, cuando los eventos no se visualizan y el buffer se llena, no se
consume tiempo de CPU, con lo que el sistema puede aumentar su rendimiento. El
efecto secundario es que se pierden los últimos eventos llegados, no los más antiguos.
- Flag: 2 En visualización, la fecha y hora no aparece, así no se consulta el reloj de tiempo real y el rendimiento mejora.

Config>enable patch Config>list patch	sre_int_flags 1			
Patch Name	Value			
SRE_INT_FLAGS	1	(0x1)		

