

Manual de Configuración de INFINITUM en Windows Vista

Para iniciar la configuración de INFINITUM, es necesario que haya conectado su módem y su computadora como lo indica el manual de Instalación Rápida.

Conexión a INFINITUM por Red Inalámbrica

Si ya cuenta con su tarjeta de Red Inalámbrica configurada en su equipo, dentro del Menú Inicio, dé un clic en Botón Iniciar de Windows Vista v ahí busque la opción Red, después dé un clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades.



En la Pantalla que le mostrará, seleccione la opción del lado izquierdo, "Conectarse a una Red".

| | | | | | x |
|--|--|--|--------------|----------------------------|---|
| 🕞 💬 👳 🤻 Redes e Internet 🛛 | Centro de redes y recursos comp | artidos 👻 | ← Buscar | | ٩ |
| Tareas Ver equipos y dispositivos Conectarse a una red Configurar una conexión o red Administrar conexiónes de red Diagnosticar y reparar | Centro de redes y recurs CSORIANO (Este equipo) | os compartidos | redes | Ver el mapa completo | |
| | ad.intranet.telmex.com (r Acceso Conexión | ed de dominio) Local e Internet Conexión de área loc | al | Personalizar Ver estado | ш |
| | 🜉 Red (red pública) | | | Personalizar | |
| | Acceso Conexión | Local e Internet Conexión de área loc | al 2 | Ver estado | |
| | 🜉 Red no identificada (red pública) | | Personalizar | | |
| | Acceso | Sólo local | | | |
| | Conexiones | Conexión de área loc | al 3 | Ver estado | |
| Vea también | | Conexión de área loc | al 4 | Ver estado | |
| Firewall de Windows Opciones de Internet | Para que Compartir y detectar funcione correctamente, asegúrese de que la configuración en el programa de firevall coincida con la siguiente configuración. | | | | |





Le mostrará una lista de redes inalámbricas disponibles. Busque la red que utilizará y dé clic en Conectar.

| 9 | 👰 Cone | ectarse a una red | | | | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | Selecci | onar una red a | la que conectarse | | | | |
| | Most | rar Todo | • | 47 | | | |
| | 2 | INFINITUM0484 | Red con seguridad habilitada | Î llue | | | |
| | 2 | INFINITUM4850 | Red con seguridad habilitada | = llue | | | |
| | 2 | RCDT_invitado | Red con seguridad habilitada | lite. | | | |
| | | | | _I • | | | |
| <u>Configurar una conexión o red</u> Abrir Centro de redes y recursos compartidos | | | | | | | |
| | | | | Conectar Cancelar | | | |

Es importante que tenga a la mano los datos de la red inalámbrica (SSID y Clave WEP) de su módem INFINITUM.







Le pedirá que escriba la Clave de WEP de su módem, escríbala y dé clic en Conectar.



Después le informará que se ha conectado correctamente. Seleccione la opción de Guardar esta Red e Iniciar esta conexión automáticamente y dé clic en Cerrar.



Si no tiene acceso a Internet, verifique el Manual de Configuración sin CD de su Módem.

