Lea esto primero

Ha recibido un escáner de validación de documentos de identidad para su uso en el **Sistema de Identificación del Cliente** de Telefónica Movistar.

La caja contiene el escáner y un cable USB 2.0.

Antes de conectar el escáner al ordenador lea atentamente las instrucciones de instalación en el Manual de Instalación del Escáner.

Para el correcto funcionamiento del escáner es imprescindible:

- Ordenador basado en Intel 32 bits con procesador de al menos 1,8 GHz
- o Memoria RAM de 2 GB
- o Puerto USB 2.0
- o Sistema operativo Windows XP Service Pack 2 ó Windows Vista
- Navegador Internet Explorer versiones 6, 7, 8 ó 9.
- o Espacio disponible en disco al menos 50 GB

La documentación que ha recibido se compone de:

- Manual de instalación del escáner. Le mostrará paso a paso cómo instalar el escáner y los drivers para su funcionamiento en su ordenador.
- Guía de configuración para Internet Explorer 6. Le mostrará los parámetros que debe tener su navegador Internet Explorer 6 para el correcto funcionamiento de la aplicación.
- Guía de configuración para Internet Explorer 7. Le mostrará los parámetros que debe tener su navegador Internet Explorer 7 para el correcto funcionamiento de la aplicación.
- Guía de configuración para Internet Explorer 8. Le mostrará los parámetros que debe tener su navegador Internet Explorer 8 para el correcto funcionamiento de la aplicación.
- Guía de configuración para Internet Explorer 9. Le mostrará los parámetros que debe tener su navegador Internet Explorer 9 para el correcto funcionamiento de la aplicación.
- **Guía rápida de inicio**. Le dará la información necesaria para comenzar a trabajar con el Sistema de Identificación del Cliente.
- Manual de uso de autodiagnóstico del escáner. Le explica cómo ejecutar el programa de autodiagnóstico del escáner para verificar el funcionamiento de los distintos dispositivos que componen el escáner.
- Patrón de texto. Patrón de texto utilizado para el diagnóstico del escáner

• **Manual de usuario**. En este documento se describe el funcionamiento del Sistema de Verificación de Identidad del Cliente (SVIC).

Para averiguar la memoria RAM, el procesador de su ordenador y el Sistema operativo instalado haga clic en **Inicio – Panel de control**, en la ventana de **Panel de Control** haga doble clic sobre el icono de **Sistema.**

		🕼 Panel de control					
	Archivo Edición Ver Eavoritos Herramientas Ayuda						- R.
		🔇 Atrás 👻 🕗 🗸 🏂 🔎 Búsqueda 🜔 Carpetas 🛛 😂 🗋					🔊 👋
		Dirección 🔂 Panel de control				🗾 🄁 Ir	
🥖 Internet Explorer Lotus Note s	Mis documentos	tareas y me	seguridad	red	regional y	SAP	4
UltraEdit 32 Text Editor Adobe Photoshop 7.0	Mi música	Configurar red inalámbrica	Cuentas de usuario	Dispositivos de juego	Dispositivos de sonido y audio	Escáneres y cámaras	
Microsoft Office Word 2003	Mis sitios de red	Fecha y hora	Firewall de Windows	Fuentes	Herramientas administrati	Impresoras y faxes	
Microsoft Office PowerPoint 2	Panel de control	Intel(R) GMA	Java	Mouse	Nokia Connocti	Opciones de	
Microsoft Office Project Serve Microsoft Office Excel 2003 IDBoxDeviceTestingTool.exe Tweak SAP GUI	Conectar a		- Cha	@		Second accession data	
	Impresoras y faxes Avuda y soporte técnico	Opciones de carpeta	Opciones de energía	Opciones de Internet	Opciones de teléfono	Pantalla	
	P Busear	QuickTime	Sistema	Shart Battery	Tareas programadas	Teclado	
Todos los programas 🔸	Ejecutar	2	3				
	Cerrar sesión 🚺 Apagar	Voz	Windows CardSpace				-
/Inicio 🏾 🏉 🕑 💌 💽 🔴 🚸	🏧 🟳 🗐 🏹 🜌 🗟 🚺	Muestra informa	ción sobre el si	stema c			



Para averiguar la versión de su navegador de Internet Explorer haga clic en Ayuda – Acerca de Internet Explorer.

