	🕲 возсн	
2012	BOSCH -11-26	10:19
A		1
		$\mathbf{\nabla}$
1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



AMAX panel

AMAX panel 2100 | AMAX panel 3000 | AMAX panel 3000 BE | AMAX panel 4000



es Manual de instalación rápida

Tabla de contenidos

1	Seguridad	4
2	Información breve	6
3	Descripción del sistema	7
4	Conectar módulos y dispositivos	10
5	Programación y funcionamiento del sistema AMAX	11
5.1	Opción: cambiar el idioma del menú	11
5.2	Acceso a los menús	11
5.3	Desplazamiento por los menús	11
5.4	Programación del sistema AMAX mediante el teclado	12
5.4.1	Configuración de fecha y hora	12
5.4.2	Eliminación de una zona	12
5.4.3	Activación del receptor de radiofrecuencia para comunicación inalámbrica	13
5.4.4	Configuración de una zona para un dispositivo de radiofrecuencia	13
5.5	Programación del sistema AMAX mediante PC y USB	14
5.5.1	Instalación del software de programación	14
5.5.2	Conexión del PC y el panel AMAX	14
5.5.3	Inicio del software de programación	14
5.5.4	Ajuste del puerto COM	15
5.5.5	Opción: creación de un nuevo cliente	17
5.5.6	Configuración del panel de control	18
5.5.7	Establecimiento de una conexión directa	21
5.6	Programación del menú	22
6	Especificaciones técnicas	29

1 Seguridad



Peligro!

Electricidad

Pueden producirse lesiones debidas a la electricidad si no se utiliza el sistema correctamente o si este se abre o se modifica sin seguir las indicaciones de este manual.

- Desconecte todos los conectores de redes de telecomunicaciones antes de desconectar la alimentación.
- Para desconectar la alimentación asegúrese de disponer de un disyuntor.
- Asegúrese de que el sistema esté apagado durante el proceso de instalación y la conexión de los cables.
- Abra o modifique el sistema siguiendo exclusivamente las instrucciones de este manual.
- Asegúrese de conectar el sistema a un conector con toma de tierra.
- Solo instaladores/personal de mantenimiento cualificado tienen autorización para instalar el sistema.



Peligro!

Batería

Pueden producirse lesiones debidas a descarga eléctrica, incendio o explosión si se utiliza o se conecta la batería incorrectamente.

- Maneje siempre la batería con cuidado y cámbiela con cuidado.
- Asegúrese de que el terminal de tierra esté siempre conectado y de que N, L1 o ⁽¹⁾ xx estén correctamente conectados.
- Asegúrese de desconectar primero el cable positivo de la batería al extraerla del sistema.
- Tenga cuidado al conectar el cable positivo (rojo) y el puerto "BATT +" del sistema.
 Asegúrese de no producir un cortocircuito con el puerto "BATT +" del panel AMAX o la caja para impedir que se genere un arco eléctrico.



Peligro!

Componentes sensibles a la electricidad estática

- Se pueden producir lesiones debidas a descarga eléctrica si no se siguen los pasos antiestáticos.
 - Contacte siempre el terminal de tierra antes de instalar el sistema para descargar la posible electricidad estática acumulada.



Precaución!

Componentes sensibles

Es posible que se produzcan daños en los componentes sensibles si se abre, se modifica o no se maneja el sistema cuidadosamente siguiendo las instrucciones de este manual.

- Maneje el sistema siempre con mucho cuidado.
- Abra o modifique el sistema siguiendo exclusivamente las instrucciones de este manual.



Precaución!

Batería

Es posible que se produzcan daños o contaminación del sistema si no se maneja la batería correctamente o si no se cambia la batería con regularidad.

- Utilice exclusivamente baterías herméticas.
- Coloque una etiqueta con la fecha de la última sustitución de la batería.
- En condiciones normales de uso, sustituya la batería cada 3-5 años.
- Recicle la batería después de sustituirla siguiendo la normativa local.



Precaución!

Instalación

Es posible que se produzcan daños o funcionamiento incorrecto del sistema si este no está correctamente montado e instalado.

- Coloque el sistema en el interior del área supervisada, sobre una superficie estable.
- Asegúrese de montar los teclados en la parte interior del área supervisada.
- Una vez que se haya probado el sistema y esté listo para usarse, asegure la puerta de la caja y los teclados adicionales con tornillos.



Precaución!

Mantenimiento

Es posible que se produzcan daños o funcionamiento incorrecto del sistema si este no recibe mantenimiento con regularidad.

- Se recomienda efectuar una prueba del sistema una vez a la semana.
- Asegúrese de dar mantenimiento al sistema cuatro veces al año.
- Solo instaladores/personal de mantenimiento cualificado tienen autorización para hacer el mantenimiento el sistema.

2 Información breve

Esta guía de inicio rápido contiene información sobre cómo poner en funcionamiento el sistema de forma fácil y rápida. La guía describe las pasos principales necesarios para la instalación y configuración de un sistema básico de un panel AMAX junto a un teclado IUI--AMAX4-TEXT y un receptor de RF RFRC-OPT RADION. La estructura de árbol del programa se ofrece al final de esta guía.

La información detallada sobre la instalación de otros módulos y dispositivos, los ajustes avanzados y la programación se puede encontrar en la guía de instalación. Para obtener información detallada de funcionamiento, consulte la Guía del usuario.

Descripción del sistema 3 Radion LCD / LED Keypad Text Keypad DX2010 **Option Bus** B450 (B442/B443) B426 DX4010V2 DX3010 DX4020G ---- AMAX 3000 AMAX 2100 / 3000 PSTN GSM/ GPRS GPRS Ethernet Video A-Link Plus CMS Figura 3.1: Descripción de AMAX 2100 / 3000 Radion LCD / LED Keypad Text Keypad DX2010 **Option Bus** B450 B426 DX3010 DX4010V2 DX4020G (B442/B443) GSM/ GPRS Ethernet PSTN GPRS Video A-Link Plus CMS

Figura 3.2: Descripción de AMAX 3000 BE / 4000

Diagramas de cableado





Figura 3.3: Diagrama de cableado de AMAX 2100 / 3000



Figura 3.4: Diagrama de cableado de AMAX 3000 BE / 4000

4

Conectar módulos y dispositivos

El panel AMAX ofrece un option bus 1 y un option bus 2 de BOSCH (solo para AMAX 3000 BE y AMAX 4000) para conectar módulos y dispositivos. Cada módulo puede conectarse a cada bus.

Se pueden conectar hasta 14 módulos (8 teclados) a cada bus.

La tabla siguiente muestra el número máximo de módulos que pueden conectarse.

Módulo	AMAX 2100	AMAX 3000 / 3000 BE	AMAX 4000	
Teclados	4	8	16	
DX2010	-	3	6	
DX3010	1	2		
DX4010	1			
Módulo GPRS: B450 con B442 o B443, DX4020-G	Hasta 2 módulos GPRS distintos, cada uno de ellos puede conectarse solo una vez. Excepción: pueden conectarse 2 módulos B450.			
Módulo IP: B426	2 (1 si uno de los módulos GPRS de arriba está conectado, 0 si dos de los módulos GPRS de arriba están conectados)			
Receptor de radiofrecuencia	-	1		

Tabla 4.1: Número máximo de módulos

Cómo conectar un teclado y un receptor RADION:

- 1. Conecte el teclado a los option bus en el panel AMAX según el diagrama de cableado (consulte Graphics).
- 2. Conecte el receptor RF RFRC-OPT RADION a los option bus en el panel AMAX según el diagrama de cableado (consulte Graphics).
- 3. Conecte los cables rojo y negro suministrados con la batería al panel AMAX y la batería.
- 4. Conecte el adaptador de corriente y la batería a la alimentación.

5

Programación y funcionamiento del sistema AMAX

El sistema AMAX puede programarse y utilizarse con menús mediante teclados o el software de programación remota A-Link Plus en un PC.

Cuando todos los módulos y dispositivos estén instalados, el panel AMAX indica el estado del sistema con el indicador de estado LED de la placa principal del sistema. Un parpadeo lento en rojo (encendiéndose y apagándose constantemente en intervalos de 1 segundo) indica un funcionamiento normal del sistema.

El panel AMAX inicia la carga de la batería. El indicador verde **MAINS** (Alimentación) del teclado indica que la fuente de alimentación está encendida y el teclado pita.

- Pulse cualquier tecla del teclado.
 - El teclado deja de pitar y se le pedirá que introduzca un código.

El sistema AMAX cuenta con dos tipos de códigos de acceso predeterminados:

- Código instalador: [1234]
- **Código usuario:** [2580] para usuario maestro 1/[2581] para usuario maestro 2

5.1 Opción: cambiar el idioma del menú

Si fuera necesario, se puede cambiar el idioma del menú. Si no es así, vaya a la sección Acceso a los menús, Página 11.

 Introduzca el código instalador [1234] + [58] o el código usuario [2580]]/[2581] + [58] y pulse [#].

Se muestran los idiomas de menú disponibles.

- 2. Seleccione el idioma deseado en el teclado.
- 3. Pulse [#].
- ✓ Se ha cambiado el idioma del menú.

5.2 Acceso a los menús

Acceso al menú de programación

- 1. Confirme que el sistema está desarmado.
- 2. Introduzca el código de instalador. La configuración predeterminada del código de instalador es [1234].

El sistema muestra [958] MODO PROGRAMACIÓN [-SALIR].

- 3. Introduzca [958] + pulse [#].
- ✓ Ahora tiene acceso al menú de programación para configurar el sistema AMAX.
- ✓ Los indicadores **STAY** (Interior) y **AWAY** (Total) parpadean para indicar el modo de programación.

Acceso al menú de usuario

- Introduzca un código usuario. Los usuarios predeterminados son el usuario maestro 1 (código: [2580]) y el usuario maestro 2 (código: [2581]).
- ✓ El sistema muestra [▼/▲] MENU USUARIO [*/#]ARMAR [-]INFO.
- ✓ Ahora tendrá acceso al menú de usuario para operar el sistema AMAX.

5.3 Desplazamiento por los menús

Esta sección proporciona información sobre cómo desplazarse por el menú de programación de un teclado de texto.

Selección de un menú

- 1. Seleccione el menú y actúe conforme a las solicitudes del menú.
- 2. Presione las teclas [▼] o [▲] para navegar al menú deseado.
- 3. Pulse [#] para entrar en un menú.

Salida de un menú

▶ Pulse [-] para volver al menú anterior.

Confirmación de la entrada

• Pulse [#] para confirmar la entrada.

Conmutación entre los distintos parámetros

Mantenga pulsado [*] durante 3 segundos para cambiar entre los distintos parámetros.

Funcionamiento de los menús

- Actúe conforme a las solicitudes del menú. Seleccione el menú e introduzca los datos para elementos de programación específicos según lo que aparezca en el teclado para completar la programación paso a paso.
- 2. Pulse [#] para confirmar cada paso.

Salida del menú de programación

- 1. Complete la entrada de programación repitiendo los pasos de programación anteriores y pulse [-] para volver al menú principal actual nivel a nivel.
- 2. Pulse [-] para volver al menú **SALIR PROG. +SALVAR**.

Guardar los datos de programación es opcional.

- 1. Seleccione **SALIR PROG. +SALVAR** y pulse [#] para guardar los datos y salir del modo de programación.
- 2. Seleccione **SALIR PROG. NOSALVAR** y pulse [#] para salir del modo de programación sin guardar los datos.

5.4 Programación del sistema AMAX mediante el teclado

Si el teclado se encuentra en el modo de reposo, se activará en cuanto pulse el primer dígito de UN código.

5.4.1 Configuración de fecha y hora

Una vez que se haya encendido el sistema, deberá introducir la fecha y la hora. De lo contrario, el sistema mostrará un mensaje de error.

- Asegúrese de que el sistema está en estado desarmado (los indicadores STAY (Interior) y AWAY (Total) están desactivados).
- Introduzca el código de instalador [1234] + [51] y pulse [*] para acceder a CAMBIO DIA/ HORA.
- 3. Introduzca la fecha y hora actuales usando las teclas numéricas y pulse [*] para confirmar.
- \checkmark La fecha y hora se han ajustado.

5.4.2 Eliminación de una zona

Las zonas 1-8 están activadas por defecto. El tipo de zona para la zona 1 está configurado como **03 RETARDADA 1**, para las zonas 2-8 como **01 INSTANTANEA** de fábrica. Siga los pasos siguientes si desea borrar una zona.

- 1. Introduzca el código de instalador [1234] + [958] y pulse [#].
- 2. Seleccione 3 CONFIG. ZONAS y pulse [#].
- 3. Seleccione AÑA/BORRAR ZONA y pulse [#].

El sistema muestra el siguiente elemento de menú: ENTRADA ZONA N.

- Introduzca el número de la zona que desea borrar (ejemplo: 1) y pulse [#].
 El sistema muestra el siguiente elemento de menú: SELECC.MODULO ZONA.
- Seleccione el módulo de zona correcto (el predeterminado es **0 ZONA EN PLACA**) y pulse [#].
 - El sistema muestra el siguiente elemento de menú: FUNCION DE ZONA.
- 6. Introduzca 00 para la función de zona 00 SIN UTILIZAR y pulse [#].
 El sistema muestra el siguiente elemento de menú: ZONA EN AREA. No es necesario ir a los elementos siguientes de menú para borrar una zona.
- 7. Pulse [-] cuatro veces para ir a **SALIR PROG. +SALVAR**.
- 8. Pulse [#] para guardar los datos y salir del modo de programación.
- ✓ Se borra la zona seleccionada (ejemplo; se borra la zona 1).

5.4.3 Activación del receptor de radiofrecuencia para comunicación inalámbrica

- 1. Introduzca el código de instalador [1234] + [958] y pulse [#].
- 2. Seleccione 7 CONFIGURAR RF y pulse [#].
- 3. Seleccione **CONFIGURAR RF** y pulse [#].
- 4. Seleccione **RECEPTOR RF** y pulse [#].
- 5. Seleccione **1** ACTIVADO y pulse [#].
- 6. Pulse [#] para confirmar.
- 7. Pulse [-] tres veces para ir a SALIR PROG. +SALVAR.
- 8. Pulse [#] para guardar los datos y salir del modo de programación.
- Se habilita el receptor de radiofrecuencia para comunicación inalámbrica.

5.4.4 Configuración de una zona para un dispositivo de radiofrecuencia

- 1. Introduzca el código de instalador [1234] + [958] y pulse [#].
- 2. Seleccione **3 CONFIG. ZONAS** y pulse [#].
- Seleccione AÑA/BORRAR ZONA y pulse [#].
 El sistema muestra el siguiente elemento de menú: ENTRADA ZONA N.
- Introduzca el número de la zona al que asigna el dispositivo de radiofrecuencia y pulse [#].

El sistema muestra el siguiente elemento de menú: SELECC.MODULO ZONA.

- Seleccione el módulo de zona correcto dependiendo del dispositivo de radiofrecuencia: Para RFUN/RF3401E (solo Entrada de zona) seleccione 5 D.RFUN RF3401E Para RFGB/RF1100E (detector de rotura de cristal) seleccione 4 D.RFGB RF1100E Para todos los demás dispositivos de radiofrecuencia (solo Entrada de zona) seleccione 3 DISPO.RF TODOS.
- 6. Pulse [#] para confirmar.

El sistema muestra el siguiente elemento de menú: FUNCION DE ZONA.

- Introduzca 01 para la función de zona 01 INSTANTANEA y pulse [#].
 El sistema muestra el siguiente elemento de menú: ZONA EN AREA.
- Introduzca el número del área que desea asignar a esta zona y pulse [#].
 El sistema muestra el siguiente elemento de menú: ZONA RFID: MANUAL.
- 9. Introduzca el ID de radiofrecuencia de forma manual (9 dígitos). O bien,

mantenga pulsada la tecla [*] durante tres segundos para cambiar al menú **ZONA RFID:** AUTO.

Haga que salte la alarma del dispositivo de radiofrecuencia una vez.

El ID de radiofrecuencia se introducirá automáticamente.

- Pulse [#] para confirmar.
 El sistema muestra NOMBRE DE ZONA [a]
- 11. Indique un nombre de zona y pulse [#] para confirmar. El sistema vuelve a mostrar: **ENTRADA ZONA N**.
- 12. Pulse [-] cuatro veces para ir a **SALIR PROG. +SALVAR**.
- 13. Pulse [#] para guardar los datos y salir del modo de programación.
- ✓ La zona seleccionada está configurada para un dispositivo de radiofrecuencia.
- Pruebe las zonas tras terminar la programación. Active la zona y compruebe que el teclado indica la zona como abierta.

5.5 Programación del sistema AMAX mediante PC y USB

Puede programar o controlar la configuración del panel AMAX usando el software de programación remota A-Link Plus en un PC. Para una comunicación directa, el PC y el panel AMAX deben conectarse con el cable USB (macho A/macho A).

5.5.1 Instalación del software de programación

- Haga doble clic en el archivo A_Link_setup.exe para instalar el software de programación en el PC.
- ✓ Un asistente de instalación le guiará a través del proceso de instalación.

5.5.2 Conexión del PC y el panel AMAX

- 1. Conecte el cable USB al puerto USB en el panel AMAX y a uno de los puertos USB del PC.
- Siga las instrucciones del sistema operativo para instalar el controlador USB. Encontrará el controlador del dispositivo en la ruta del programa A-Link Plus para su instalación

(ejemplo: C:\Programas\Bosch Security System\A-Link Plus\USB_DRIVER).

- 3. Abra el **Administrador de dispositivos** en el control del sistema operativo y compruebe si el controlador USB se ha instalado y qué puerto COM se le ha asignado.
- 4. Si el controlador USB no se ha instalado automáticamente, instálelo manualmente.
- ✓ La instalación crea un dispositivo COM adicional en el PC.

5.5.3 Inicio del software de programación

1. Seleccione Inicio – Todos los programas – Bosch Security Systems – A-Link Plus – A--Link Plus vn.n.n.

n.n.n = versión actual del programa

Haga doble clic en el acceso directo de **A-Link Plus v***n.n.n* del escritorio de su ordenador.

2. Cuando se abra el cuadro de diálogo de inicio de sesión, introduzca el nombre del **operador** y la **clave.**

Las entradas predeterminadas son **ADMIN** para los campos del **operador** y la **clave**.

3. Haga clic en Acepto para iniciar sesión en A-Link Plus.

5.5.4 Ajuste del puerto COM

El puerto COM que se ha asignado al dispositivo COM adicional (en este caso, *COM4*) debe configurarse en el programa A-Link Plus.

 Seleccione Archivo - Ajustes de comunicación en la barra de menú del programa A-Link Plus.

A-Link Plus - ADMIN hivo(<u>F) V</u> er Cliente(<u>U) U</u> su	ario Ayuda(<u>H</u>)					
Copias de seguridad(<u>B</u>)	P					
<u>R</u> estaurar datos		Nombre cliente	Número	Tipo p	Versió	Crear h Última
Imprimir						
<u>V</u> ista previa de impresión						
Exportar <u>d</u> atos						
Ajustes de <u>c</u> omunicación						
Cierre Abonado						
Salir(X)						

Figura 5.1: Selección de Ajustes de comunicación

Se abre el cuadro de diálogo Ajustes de comunicación.

 Ajuste el puerto COM asignado al dispositivo COM adicional (en este caso, COM4) como COM link directo.

Ajuste de comunicación	
COM link directo	
Direcc. IP Local	10.172.150.160 Pto.local 7700
COM módem	COM1 -
Cadena módem	ATE0Q0B0
Cad.marcado módem	DT
Cad.respuesta módem	A
Cadena desconexió.módem	НО
Paquetes perdidos	200
Cadena registro módem	S2=43 S6=2 S7=100 S8=2 S9=2 S10=100 ×0 M1
Intento error	20
	<u>Salvar</u> Salir(<u>Q</u>)

Figura 5.2: Ajustes de comunicación - Selección del COM link directo

5.5.5 Opción: creación de un nuevo cliente

Si fuera necesario, cree un nuevo cliente.

Seleccione Cliente - Nuevo cliente de la barra de menú.
 Se abre la hoja de índice Datos del cliente.

🚳 A-Link Plus - ADMIN			
Archivo(<u>F) V</u> er Cliente(<u>U)</u> <u>U</u> suario Ayuda(<u>H</u>)		
(₽ °\$) □ ⊕			
Datos del cliente Configuración del panel de control Enlace Eventos históricos	Grupo clientes M Número cliente O Nombre cliente Contacto cliente Dirección cliente Ciudad cliente C.P. del cliente Núm.teléfon.contacto	grupo de clientes 02	
	Núm.teléfon.panel control Dirección IP del Panel Salto contestador Bloc de notas del cliente	s.	Puerto del Pane .T.U. conectado

Figura 5.3: Datos del cliente - Creación de un nuevo cliente

- 1. Introduzca el nombre del cliente en el campo de entrada **Grupo clientes** para crear un nuevo cliente.
- 2. Introduzca el resto de información relevante del cliente. Es obligatorio introducir el valor de **Número cliente**.
- 3. Guarde y cierre.

5.5.6 Configuración del panel de control

- Seleccione Cliente Abrir cliente en la barra de menú del programa A-link Plus. Se abre el cuadro de diálogo Datos del cliente.
- 2. Seleccione la hoja de indice **Configuración del panel de control**.
- 3. Seleccione el **Tipo panel control.**

🔞 A-Link Plus - ADM	IN							
Archivo(<u>F</u>) <u>V</u> er Cli	iente(U) L	Isuario	Ayuda	(H)				
				Tipo panel control	AMAX4000	-	Ultimo d	ambio
T .		*	E-Co	municación e Informe				2
			T.	- Configurar Receptor				
Datos del cliente				Configurar Informe Duración del Informe de P	rueba	=		
Configuración del	panel de			- Configurar IP Dual				
control				Acceso Remoto				
Enlace				- Upciones de A-Link Plus Configurat Bollamada				
Repeter bioticies				- Coningunal mellamada - Número de Teléfono Dom	éstico			
L'ventos historicos				 Número de Rings 	53055			
			🖨 Ge	estor de Códigos				
				Definir códigos de usuario	s 1 - 16			
				 Definir códigos de usuario 	s 17 - 32	· 0	Tabla	O Locali:
		1	Introd	Número de Teléfono/IP	Número de abonado	Formato de transmi	Anti-repetición	Tiempo c
			1		000000	Contact ID	Habilitado	05
			2		000000	Contact ID	Habilitado	05
			3		000000	Contact ID	Habilitado	05
			4		000000	Lontact ID	Habilitado	05
19								
			•		Ш			۱.
1								

Figura 5.4: Configuración del panel de control - Selección del tipo de panel de control

- 1. Seleccione el elemento **Comunicación e Informe Configurar Receptor** en la misma hoja del índice.
- 2. Asegúrese de que el valor del número de abonado 1 coincide con el que está actualmente programado como estación de recepción central 1 en el panel AMAX.
- 3. El valor es 000000 cuando se actualiza el firmware del panel AMAX o cuando este mantiene la configuración de fábrica.

A-Link Plus - ADMIN Archivo(F) Ver Cliente(U) Usuar	io Ayuda(H))			-	
�₽ ₽@						
		Tipo panel control	MAX4000	•	Ultimo	cambio
Datos del cliente Configuración del panel de control Enlace Eventos históricos	⊖ - Comu C C C A A N C N C N C S C	Inicación e Informe onfigurar Receptor onfigurar Informe uración del Informe de Pruel onfigurar IP Dual ccess Remoto pciones de A-Link Plus onfigurar Rellamada úmero de Teléfono Domésti úmero de Rings or de Códigos de usuarios 1	0a 20			
	D	efinir códigos de usuarios 17	• 32	- ●	Tabla	O Loca
	Introd	Número de Teléfono/IP	Número de abonado	Formato de transmi.	. Anti-repetición	Tiempo
	1		000000	Contact ID	Habilitado	05
	2		000000	Contact ID	Habilitado	05
	3		000000	Contact ID	Habilitado	05
	theorem and the second				_	

Figura 5.5: Configuración del panel AMAX - número de abonado

- 1. Seleccione el elemento **Gestor de Códigos** en la misma hoja del índice.
- 2. Asegúrese de que el valor del parámetro **Código Instalador** coincide con el que está actualmente programado en el panel AMAX.

El valor es 1234 cuando se actualiza el firmware del panel AMAX o cuando este mantiene la configuración de fábrica.

 A-Link Plus - ADMIN Archivo⊕ Ver Cliente(U) Usuario Image: Image: I	Ayuda(<u>H</u>)			
Datos del cliente Configuración del panel de control Enlace Eventos históricos	Tipo panel control Número de Teléfono Domést Número de Rinas Gestor de Códigos Definir códigos de usuarios 13 Definir código de usuarios 33 Definir código de usuarios 49 Código Instalador Permisos de Códigos Gestor de Zona Añadir / Eliminar Zona 1 - 16 Añadir / Eliminar Zona 1 - 13	AMAX4000 iico - 16 7 - 32 3 - 48 3 - 64	Tabla	Ultimo cambio
	Nombre del parámetro Código Instalador	Valor del	parámetro	

Figura 5.6: Configuración del panel AMAX - código instalador

5.5.7

Establecimiento de una conexión directa

 Seleccione la hoja de índice Enlace para establecer una conexión entre el programa A--Link Plus y el panel AMAX.

	uda(<u>H</u>)	
Datos del cliente Configuración del panel de control Enlace Eventos históricos	Modelo de comunicación Conex. directa	Esperar a la llamada
Eventos históricos	Area Area Area Area Area Area Area Area	Trasferir de panel a PC(U) Transferir <u>de</u> PC a panel Lanzar selección función

Figura 5.7: Enlace - Selección de Conex. directa

- 1. Seleccione Conex. directa como modelo de comunicación.
- 2. Haga clic en el botón **Conectar** para conectarse al panel AMAX.
- ✓ Si la conexión es correcta, el estado cambia a Conectado y se muestra el tipo de panel AMAX y la versión.

5.6 Programación del menú

Los siguientes gráficos muestran una visión de la estructura del menú de programación que se muestra en un teclado de texto.

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
1 CONFIG. COMU+TX			
ENTRAR RECEPTOR N			
FORMATO			1
			-
- 1 Contact Id			
N.IELF.(1/DIGITOS)	Pulse ^1 para ^, ^2 para #, ^3 para P		000000
ID ABONADO-6 DIGIT	Pulse " $1 = B$, " $2 = C$, " $3 = D$, " $4 = E$, " $5 = F$		000000
- 2 Sia Dc03			
N.TELF.(17DIGITOS)	Pulse *1 para *, *2 para #, *3 para P		
ID ABONADO-6 DIGIT	Pulse *1 = B, *2 = C, *3 = D, *4 = E, *5 = F		000000
- 3 Conettix IP			
PUERTO IP (17 DIG)	IP = 12 dígitos + Port = 5 dígitos		
ID ABONADO-6 DIGIT	Pulse *1 = B. *2 = C. *3 = D. *4 = F. *5 = F		
ANTIREPETICION RED	0 DESACTIVADO = 1 ACTIVADO	FN=1	1
POLLING RED: min			1
T.ESPERA ACK: seg	05 - 99 segundos		01
4 Sia Da00	0		
	1 Contact Id		
			1
PLIEPTO ID (17 DIC)	ID = 12 digitas + Dart = 5 digitas		
	$P_{1} = 12 \text{ digitos} + P_{1} = 0 \text{ digitos}$		1
I PREE 6 DIGITOS	Fulse $0 - A$, $1 - D$, $2 - C$, $3 - D$, $4 - L$, $3 - F$		000000
DC09 HABILIT BBCEB	Ο DESACTIVADO 1 ΔΟΤΙΛΑDO		000000
	0 DESAGINADO I ACINADO		
	05 - 99 segundos		05
	00 00 305,01005		
-5 Sia Dc09(2xID)			
TIPO PROTOCOLO			1
PLIEPTO ID (17 DIC)	$\frac{2 \text{ Sid DU05}}{10 - 12 \text{ digitos} + \text{Port} - 5 \text{ digitos}}$		
	$P_{1} = 12 \text{ digitos} + Fort = 3 \text{ digitos}$		000003
DC09 ABONADO 2-16D	Pulse $*0 - A$, $*1 - B$, $*2 - C$, $*3 - D$, $*4 - E$, $5 - F$		000003
I PREF 6 DIGITOS	Tuise 0 - A, 1 - D, 2 - C, 3 - D, 4 - L, 3 - 1		000000
DC09 HABILIT BBCEB	Ο DESACTIVADO 1 ΑCTIVADO		0
			000001
T.ESPERA ACK: seg	05 - 99 segundos		05
	0 SIN Informo		2
		EN-1/5/6/7	6
		EN=1/5/6/7	6
	3 RECEPTORA 3	LN-1/5/0/7	6
FALLO CA REP A DOM			0
SIS EST REP REC	5 BECEPT 1-2-3-4	EN=1/5/6/7	6
ESTADO REP.A DOME	6 BEC 1 BU 2-3-4	211 1/0/0/1	0
INFORME PANICO	7 BEC 1-3 BU 2-4		0
INFORME FUEGO	8 RECEPT 1-2		
INFORME MEDICO	9 REC.1 BU 2		
INFORME AUTOTEST	10 RECEPT.3-4	EN=1/5/6/7	6
	11 REC.3 BU 4		0
INFORME T.EXPIRA:m	000 = Sin límite de tiempo 001 - 255 = 1 - 255 minuto	os EN=0	0
INFORME T.ENTRADA		SSI,EN=30	30
ALARMA PANICO 2 BT	0 DESACTIVADO		1
ALARMA FUEGO 2 BT	1 INFORME		1
ALARMA MED. 2 BT	2 SIRENA		1
	3 TODOS		

Figura 5.8: Comunicación e Informe

Parameters / Description Certification	Default
00 = No utilizar informe de control de tiempo 01 - 99 = 1 - 99 horas EN=1-24	24
00 - 23 = 0 - 23 horas otros = No utilizar informe en tiempo real	99
00 - 59 = 0 - 59 minutos otros = No utilizar informe en tiempo real	99
0-1 Modulo IP 1-2 Modulo IP	1
0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	1
0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	1
0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	1
	15
0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	0
0 = El panel no responde	
1 - 13 = Número de rings hasta que responde el panel de	
control.	
14 = Llame al panel de control y permita que el teléfono	
suene un máximo de dos rings y cuelgue. Espere un	
mínimo de 8 segundos y vuelva a llamar al panel de control	14
El panel de control responde al primer ring.	
15 = Llame al panel de control, deje que el teléfono suene	
un máximo de cuatro rings y cuelgue. Si vuelve a llamar en	
un lapso máximo de 45 segundos, el panel de control	
	Parameters / Description Certification 00 = No utilizar informe de control de tiempo 01 - 99 = 1 - 99 horas EN=1-24 00 - 23 = 0 - 23 horas otros = No utilizar informe en tiempo real 00 - 59 = 0 - 59 minutos otros = No utilizar informe en tiempo real 0 01 Modulo IP 1 12 Modulo IP 1 0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO 0 0 ACTIVADO 1 ACTIVADO 0 0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO 0 0 ACTIVADO 1 ACTIVADO 0 0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO 0 0 ACTIVADO 1 ACTIVADO 0 <

Figura 5.9: Comunicación e Informe (continuación)

lenu Items	Parameters / Description	Certification Default
CONFIG. CODIGOS		
-CODIGO DE USUARIO		
ENTR.USU		
NIVEL COD.USUARIO	0 Cod. Maestro 1 1 Cod. Maestro 2 2 Codigo Super 3 Codigo Basico 4 Cod. de Armado	
	5 Cod. Coaccion 6 SIN LITUIZAR	
CODIG.USUARIO AREA	0 SIN OTEIZAN	
NIVEL USUARI.MACRO		
CAMBIO COD.USUARIO		Usuario 1=2580 Usuario 2=2581
LLAVERO ID: MANUAL	pulsar* 3 sg. para ALITO	0344110 2 2001
LLAVERO ID: AUTO	pulsar* 3 sg. para MANUAL El dispositivo tiene que se	ſ
	activado, RF ID será introducida	
MANDO 3 BOTONES	0 SIN UTILIZAR 1 Salida Control 2 Arm Stav/INT	1
		1234
		4
-PERMISOS A CODIGOS		
	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	1
ARM/DESARM.TECNICO	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	1
ENTRE MACRO N.1-3		
NIVEL ACCESO 1	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	0
MACRO ESPERA 1-80s		60
ACT.MACRO COD.INT.	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	1

Figura 5.10: Gestor de Códigos

nu Items	Parameters / Description	Certification	Defaul
ONFIG. ZONAS			
AÑA/BORRAR ZONA			
ENTRADA ZONA N.			
SELECC.MODULO ZONA	0 ZONA EN PLACA		
	I ZONA TECLADO		
	2 ZONA DAZUTU 3 DISPO RE TODOS		
	4 D.REGB RE1100E		
	5 D.RFUN RF3401E		
	6 SIN UTILIZAR		
FUNCION DE ZONA			
	00 = Zona no utilizada 01 - 16 = Area 1- 16		0
	pulsar" 3 sg. para AUTO	~	
ZONA REID: AUTO	pulsar 3 sg. para MANOAL El dispositivo tiene que se	ſ	
	activado, RF ID sera introducida		
	00 SIN UTILIZAR		
	01 INSTANTANEA		
	02 INSTANT.INTER.		
	03 RETARDADA 1		
	04 RETAR. INTE. 1		
	05 RETAR.1 SALIDA		
	06 RELINI 1 SAL		
	07 RETARDADA 2		
	OG RETAR 2 SALIDA		
	11 SEGUIMIENTO		
	12 SEGUIM. INT.		
	13 24 HORAS		
	14 LLAVE AWAY CON		
	15 LLAVE AWAY PUL		
	16 LLAVE STAY MOM		
	17 LLAVE STAY PUL		
	19 24 N. INCENDIO 20 24 h. INCVER		
	20.24 H. INC. VEN. 21 SABOTA IE		
	22 CONTAC CIERRE		
	23 FALLO EXTERNO		
	24 ALARMA TECNICA		
	25 RESTABLECER		
	26 INF. INSTANTAN		
ARMAR FORZAR/ANULA	0 DESACTIVADO		
	1 Armado Forzado	EN=0/2	
	2 ANULADO 2 TODOS		
	1 ALAR. SILENCI.		
	2 MODO CHIME	EN=0/2	
	3 TODOS		
CONTAD.PULSOS ZONA	00 = desactivar 01 - 09 impulsos	EN=0	
BLOQUEO DE ZONA	0 DESACTIVADO		
	1 BLOQUEO AL 1V	EN=0	
		-	
	3 BLUQUEU AL 6V		

Figura 5.11: Gestor de zonas

enu Items	Parameters / Description	Certification	Default
ZONA RFL	0 RFL 2,2K		
	1 DRFL2,2-AL=2,2		
	2 RESERVADO		1
	3 NC		
	4 NA O SIN Informo		
INFORM.ESTADO ZONA			
	2 RECEPTORA 2		
	3 RECEPTORA 3		
	4 RECEPTORA 4		
	5 RECEPT 1-2-3-4		
	6 REC 1 BU 2-3-4	EN=1/5/6/7	6
	7 REC 1-3 BU 2-4		
	8 RECEPT. 1-2		
	9 REC.1 BU 2		
	10 RECEPT.3-4		
	11 REC.3 BU 4		
Z.CRUCE/REP.NoVERF	0 DESACTIVADO		
· · · · ·	1 ALAR NO VERIFI	EN-0	0
	2 ZONA DE CRUCE	LN-0	0
	3 TODOS		
ZN.LLAM.DOMESTICA	0 SIN INFORME		
	1 INF. DESTINO 1		
	2 INF. DESTINO 2		
	3 INF. DESTINO 3		
	4 INF. DESTINO 4		
	5 INF. 1 2 3 y 4		0
	6 INF 1 BU 2 3 4		-
	7 INF 1-3 BU 2-4		
	8 INF. 1 2		
T.DETECCION 100ms			3
T.CONTADOR PULSOS	0 = Desactivar, 1-999 segundos = Duración	EN=0	60
TEMPORIZADOR CRUCE			60
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Figura 5.12: Gestor de zonas (continuación)

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
CONFI.TECLD/AREA			
TECLADO DE AREA			
ENTRAR TECLADO N.			
TECLADO EN AREA	01 - 16 00 = Maestro 99 = no utilizada		
TIEMPO ENT. /SALIDA			
ENTRAR AREA N.			
TIEMPO SALIDA: seg			45
TIEMP.ENTRADA: seg		EN=45	30
T.ENTRADA 2: seg.			30
	00 NINGLINO		
AREA COMON	01 SIGUE A AREA 2		
	02 SIGUE AREAS2-3		
	03 SIGUE AREAS2-4		
	04 SIGUE AREAS2-5		
	05 SIGUE AREAS2-6		
	06 SIGUE AREAS2-7		
	07 SIGUE AREAS2-8		0
	08 SIGUE AREAS2-9		0
	09 SIGUE AREA2-10		
	10 SIGUE AREA2-11		
	11 SIGUE AREA2-12		
	12 SIGUE AREA2-13		
	13 SIGUE AREA2-14		
	14 SIGUE AREA2-15		
	15 SEGUE AREA2-16		
INDICAC. TECLADO			
TONO ALARMA TECLAD	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		1
ENTRADA TONO ACTIV	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		0
INDIC. ZONA ALARMA	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		1
T.ENTRADA BL ON	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		1
		EN=10	10

Figura 5.13: Teclado y gestor de área

Menu	Items	Parameters / Description	Certification	Default
5,00	IFIG. SISTEMA			
-c	ONFIG. SISTEMA 1			
	FECHA/HORA			
	-FALLO CONFIG.			
	FALLO SONID.TECLAD	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		1
	T.RETARDO FALLO CA	00 - 98 minutos 99 = desactivar		60
	ERROR FECHA/HORA	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	EN=1	0
		0 = desactivar, 1-15 minutos	EN=15	15
	LINEA TELF.SUPERV.		EIN=1	0
	SIRENA SUPERVISADA	1 POI ACTIVADO 2 PO2 ACTIVADO 3 PO1+2 ACTIVADO	EN=3	0
	FALLO CA AUTORESET	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	EN=1	0
	FALLO COM AUTO-RST	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	EN=1	0
	FALLO TLF.AUTO-RST		EN=1	0
	FALLO GNRL AUT-RST		EN=1	0
	ARMADO RAPIDO */#	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	EN=0	1
	ACCESO INSTALADOR	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		0
-c	ONFIG. SISTEMA 2			
	ARM.FORZADO DET/TA	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	EN=0	1
	CONTADOR EVENTOS	3 - 10 Contador del Registro del mismo evento para el periodo de armado	EN=3-10	10
	VERSION IDIOMA	1-EN 6-PL 9-TR 2-DE 4-FR 5-PT 7NL 1-EN 3-ES 6-PL 8SE		
	ALARMA BOTON 2	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	EN=0	1
	-INDIC.TAMP.SISTEMA			
	TAMP.SYS.TODAS.AR.	0 = Area 1 1 = Todas las Areas		
	ANULAR TAMPER DRFL	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		
	T.TAMPER CAJA:100m	1 - 9999 x100ms		3
	-NOMBRE AREA			
	- NOMBRE COMPAÑIA			
	VOZ DE FABRICA	VOZ DE FABRICA SI VOZ DE FABRICA NO		
-v	ER SISTEMA			
	ANALISIS DE FALLOS			
	VERSION FIRMWARE			
∟v	ALORES DE FABRICA			
	PANEL DE FABRICA	PANEL A FABRICA SI PANEL A FABRICA NO		
	FABRICA.SOLO INSTA			
	HABILITA A FABRICA	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		

Figura 5.14: Gestor del sistema

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
6 CONFIG. SALIDAS			
CONFIGURAR SALIDAS			
ENTRE SALIDA N			
	00 SIN UTILIZAR		
	01 SIST.DESARMADO		
	02 SISTEMA ARMADO		
	03 ALARMA SISTEMA		
	04 ALARM SIL/SONO		
	05 SIRENA AWAY EX		
	06 SIRENA STAY EX		
	07 SIRENA INTERNA		
	08 SIRENA INT SAB		
	09 AVISO TMP ENTR		
	10 FALLO LIN TELF		
	11 FALLO FUENT CA		
	12 BATERIA BAJA		
	13 SABOTAJE		
	14 FALLO EXIERNO		
	19 ARMADO STAV(I)		
	20 RESTABLECER		
	21 SGUE EVNT ZONA		
	22 MD RE BOTON 3		
	23 MD RF BTN 4 LZ		
	24 INDICACI.CHIME		
	25 ALAR.VERIFICDA		
	26 ALARM NO VERIF		
	27 ALARMA TECNICA		
	28 ZONA ANULADA		
	29 LISTO A ARMAR		
	30 PRUEBA PASEO		
	31 24 HORAS		
	32 ALARMA PANICO		
	33 ALARMA MEDICA		
	34 RF FALLO ALIM.		
	35 SIGUE A ZONA		
	36 CALENDARIO		
SALIDA AREA/ZONA	0 CONTINUO		
MODO SALIDA			0
	1 FULSAN 2 INIVEDSO		0
TIEMPO SALIDA: seg	Temporizador Maestro para las Salidas		000
	· · ·		
TIEMPO SIRENA: min	Temporizador Maestro para las Salidas		00
ACTIVA.BEEP SIRENA	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		1
ACT.IND.SIR.INTER.	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		1
SIREN OFF PULSANDO			1

Figura 5.15: Gestor de salida

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
7 CONFIGURAR RF			
-CONFIGURAR RF			
-RECEPTOR RF	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		0
	0 DESACTIVADO 1 20 MINUTOS 2 1 HORA 3 2,5 HORAS 4 4 HORAS 5 12 HORAS 6 24 HORAS	EN=1	1
-NIVEL.INTERFER.RF	00 - 15 00 = Desactivada 01 = sensibilidad máxima		12
BAT.BAJA REPETIDOR	0 DESACTIVADO 1 4 HORAS 2 24 HORAS		1
-SIRENA EN ARM/DES.	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO		1
-ALARMA PANICO RF	0 SIN ALARMA 1 ALARMA SILENCI 2 ALARM NO SILEN		2
RF Z.PERDIDA = AL	0 DESACTIVADO 1 ACTIVADO	EN=0	1
USUARIO/EQUIPOS RF REPETIDOR RF REPETIDOR N.: 1-8 REPTIDOR ID: AUTO LLAVERO ID: MANUAL	pulsar* 3 sg. para AUTO pulsar* 3 sg. para MANUAL El dispositivo tiene que se	r	
	activado, RF ID será introducida		
- DIAGNOST.SENSOR RF N. ZONA RF: 1-64 DIAGN.REPETIDOR RF BEPETIDOR N + 1-8			
BORRA ELEMENTOS RF	CONFIRMAR BORRADO CANCELAR BORRADO		

Figura 5.16: Gestor de RF

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
8 PROG.DIREC/MEMC			
	mando programación dirección consulte la guía de instalación		
-COPIA DATOS->PANEL	Copia de los parámetros de la llave (azul) al panel		
COPIA DATOS->LLAVE	Copia de los parámetros del panel a la llave programacio (azul)	5	

Figura 5.17: Dirección y llave de programación

Especificaciones técnicas 6

Especificaciones eléctricas

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Tipo de fuente de alimentación	EN = A			
Corriente estática máxima en placa del circuito impreso del panel (mA)	100			
Transformador				
Entrada del transformador (V CA)	230			
Salida del transformador (V CA)	18			
Alimentación de CA del transformador (VA)	20 50			
Fusible del transformador (mA)	500		1000	
Entrada de CA				
Tensión mínima de funcionamiento en VCC	195			
Tensión máxima de funcionamiento en VCC	253			
Frecuencia de voltaje de línea (Hz)	50			
Salida de CC				
Corriente máxima de salida de CC para todos los componentes (mA)	1100		2000	
Corriente máxima de salida de CC para todos los componentes: dependencia de la batería	 Batería d batería al Batería d corriente 80% en 7 	e 7 Ah con espe 80% en 72 h) = e 7 Ah con espe de alarma de 5 2 h) = 150 mA	era de 12 h (reca = 550 mA era de 36 h + 15 00 mA (recarga	arga de min de de batería al

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
			 Batería de espera de de batería 72 h) = 15 Batería de espera de (recarga de 80% en 24) Batería de espera de de corrier de 1000 n batería al = 400 mA 	e 18 Ah con 12 h (recarga a al 80% en 500 mA e 18 Ah con 36 horas de batería al 4 h) = 480 mA e 18 Ah con 36 h + 15 min nte de alarma nA (recarga de 80% en 24 h)
Salida auxiliar 1/2				
Tensión de salida auxiliar 1/2	+12 V/GND			
Tensión de salida nominal auxiliar 1/2 bajo entrada de línea de CA (V CC)	13.8 (+3% / -5	%)		
Vpp máx. de salida auxiliar 1/2 (mV)	675			
Rango de tensión de salida auxiliar 1/2 bajo entrada de línea de CA (V CC)	12.82 - 13.9		13.11 - 14.2	
Corriente de salida 1/2 auxiliar (mA)	500		900	
Salidas			1	
Corriente de salida supervisada máxima PO -1/PO -2 (mA)	500			
Corriente máxima PO -3 (mA)	100			
Corriente máxima PO +3/PO +4 (mA) (+12 V)			750	
Corriente máxima PO -5 de watchdog (mA)			100	
Option bus			,	
Tensión de salida nominal de option bus bajo entrada de línea de CA (en V CC)	13.8 (+3% / -5	%)		

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Rango de voltaje de salida nominal de option bus bajo entrada de línea de CA (V CC)	13.11 - 14.2			
Corriente máxima de option bus 1 (mA)	500		900	
Corriente máxima de option bus 2 (mA)			900	
Batería				
Tipo de batería	12 V/7 Ah Bosch D 126		12 V/7 Ah/12 Bosch IPS-BA	V/18 Ah T12V-18AH
Condición de batería baja (V CC)	por debajo de	11,0		
Condición de batería mínima (V CC)	10.8			

Especificaciones eléctricas: teclados

	IUI-AMAX4-TEXT (teclado de texto LCD)	IUI-AMAX3-LED16 (teclado LED de 16 zonas)	IUI-AMAX3-LED8 (teclado LED de 8 zonas)
Tensión mínima de funcionamiento en VCC	10.8		
Tensión máxima de funcionamiento en VCC	13.8		
Consumo estándar de corriente (mA)	31		
Consumo máximo de corriente en mA	100	60	
Tipo EN	В		

Especificaciones mecánicas

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Dimensiones en cm (Al. x An. x Pr.)	26.0 x 28.0 x 8.35		37.5 x 32.2 x 8.8	
Peso en gr	1950		4700	
Características del panel				
Número de zonas	8	32		64
Número de usuarios	64	128		250

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000	
Número de eventos	Memoria de eventos con capacidad para 256 registros identificados con fecha y hora Memoria de eventos EN con capacidad para 256 registros identificados con fecha y hora Memoria de eventos del comunicador con capacidad para 256 registros identificados con fecha y hora				
Variaciones de códigos PIN	1000000				
Número de dispositivos					
Número de teclados	4	8		16	
Número de módulos DX 2010		3		6	
Número de módulos DX 3010	1	2			
Número de módulos DX 4010	1				
Número de módulos GPRS: B450 con B442 o B443, DX4020-G	Hasta 2 módulos GPRS distintos, cada uno de ellos puede conectarse solo una vez				
Número de módulos IP: B426	2 (1 si 1 de los módulos GPRS de arriba está conectado, 0 si 2 de los módulos GPRS de arriba están conectados)				
Número de receptores de radiofrecuencia	-	1			
Número de repetidores de radiofrecuencia	- DSRF = 0, Radion = 8				
Número de sensores de radiofrecuencia	-	32 64		64	
Número de llaveros de radiofrecuencia	-	DSRF = 24, Radion = 128			
Zonas	1	1			
Zona 1	Fin de línea simple o dobleZona incend(RFL 2,2 KΩ)fin de líneaNC, NA(RFL 2,2 KΩ)NC, NANC, NA		Zona incendio fin de línea sin (RFL 2,2 KΩ) NC, NA	os de 2 hilos, imple o doble	
Zona 2 – 16 COM	7 fin de línea simple o doble (RFL 2,2 KΩ)15 fin deNC, NAlínea simpleo doble (RF2,2 KΩ)NC, NA		15 fin de línea simple o doble (RFL 2,2 KΩ) NC, NA		
Sabotaje	Entrada antisabotaje de la carcasa (no disminuye la capacidad de puntos)				
Option bus					

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Dimensiones en mm	4 hilos, Ø 0,6 – 1,2			
Longitud de cable máxima (m)	200 (panel a último teclado)			
Longitud de bus máxima (m)	700 (máximo 14 dispositivos, máximo 8 teclados)			

Especificaciones medioambientales

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-10			
Temperatura máxima de funcionamiento en °C	55			
Humedad relativa mínima en %	10			
Humedad relativa máxima en %	95			
Clase de protección	IP 30, IK 06			

Certificación

Europa	CE	EN 50130-4 (6/2011) EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009
	EN	EN 50131-3, grado 2 Clase ambiental II
Francia	AFNOR	NF a2P 1223400001 NF a2P 1223400002 Clase ambiental I
Bélgica	INCERT (solo para AMAX 3000 BE)	
Alemania	VDS	Doméstico

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany **www.boschsecurity.com** © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2015