

Manual de Instalación

Controlador Central Semanal TCONTCCM09A



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Sólo personal calificado debe instalar y dar servicio al equipo. La instalación, el arranque y el servicio al equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado puede resultar peligroso por cuyo motivo requiere de conocimientos y capacitación específica. El equipo instalado inapropiadamente, ajustado o alterado por personas no capacitadas podría provocar la muerte o lesiones graves. Al trabajar sobre el equipo, observe todas las indicaciones de precaución contenidas en la literatura, en las etiquetas, y otras marcas de identificación adheridas al equipo.



Contenido

Advertencia y Precauciones 3
Especificaciones de Uso 3
Botones y sus Funciones 4
Indicadores y sus Funciones 6
Operación
Instalacion
Preparativos de accesorios para la Instalación
Preparativos en el lugar de instalación
Procedimiento de Instalación9
Cableado



Advertencias y Precauciones

Notas:

- Lea estas instrucciones con cuidado antes de operar la unidad de control remoto.
- En este documento podrían aparecer los siguientes símbolos que tienen el siguiente significado:

La instalación de la unidad de control remoto debe efectuarse por técnicos autorizados. Si no se acata esta advertencia, podría correrse el riesgo de electrocución o fuego.

No rocíe líquidos flamables sobre la unidad de control remoto; No coloque la unidad en lugares calientes y húmedos; No permita que la unidad se moje ni sea expuesta a los rayos directos del sol; Si no se acata esta advertencia podría correrse el riesgo de electrocución.

Si fuera necesario trasladar o reinstalar la unidad de control remoto, acuda a su representante local pues dichos cambios deben efectuarse por técnicos autorizados.

No desmonte o abra el panel de control de la unidad de control remoto, pues podría provocar el mal funcionamiento del equipo y correr el riesgo consiguiente de fuego. Acuda a su representante local para efectuar estas tareas.



Operación

Descripción de las funciones del controlador central semanal





Icono	Significado	Icono	Significado
AUTO	Modo Automático	×	Modo Ventilador Sólo
	Modo Enfriamiento	Of Of	Modo Deshumidificar
	Modo Calefacción		Velocidad Ventilador Alta/Med/Baja
	Calefactor Eléctrico Auxiliar	×,	Bloqueo Calefacción
A	Bloqueo Enfriamiento) 	Bloqueo Control Remoto
	Bloqueo Teclado	Set	Ajuste
Query	Estado	Opr. Unsuccess	Resultado Oper.
Weekly Timer Off	Temporizador Semanal Apagado	AII	Todos
On-line	En-línea	Protection	Protección
Error	Error	Set Temp	Pto. Ajuste
Period 1 2 3 4	Período 1, 2, 3, 4	Room Temp	Temp Cuarto
таа тав тз	Temperatura A Tubería interior Temperatura B Tubería exterior Temperatura Tubería exterior	Mon	Lunes
Tues	Martes	Wed	Miércoles
Thur	Jueves	Fri	Viernes
Sat	Sábado	Sun	Domingo

 Tabla 1.
 Descripción de los iconos del controlador central semanal



Descripción del temporizador del controlador central semanal



Figura 2. Descripción del teclado del temporizador del controlador central semanal

Descripción del teclado del temporizador del controlador central semanal

Tecla: Función

Oprima la tecla ON/OFF (Enc/Apa): Las unidades se apagarán o se encenderán, según sea la condición inicial de las mismas. Si oprime la tecla durante menos de 5 segundos, el arranque será en el modo de operación más reciente de las unidades. Si oprime la tecla durante más de 5 segundos, el arranque será en el modo de enfriamiento, alta velocidad, 24 grados.

- 1. Confirmar: Guarde los datos y transmita el comando de modo hacia la unidad interior.
- Hora: Desde la página de inicio, oprima la tecla TIME durante 5 segundos para entrar en el estado de modificación de la hora y luego oprima ADD o REDUCE para modificar la hora. Oprima LEFT o RIGHT (izquierda o derecha) para seleccionar minutos/hora/dia/mes/año. Oprima CONFIRM para guardar las modificaciones.
- 3. **Semanal**: Desde la página de inicio, oprima esta tecla **WEEKLY** para activar o desactivar la función del temporizador semanal.
- 4. Programa: Desde la página de inicio, oprima esta tecla PROGRAM para fijar el temporizador semanal de una sola unidad interior "single indoor unit" o de todas las unidades interiores "all indoor units". Sosteniendo la tecla QUERY, oprima la tecla PROGRAM para observar los parámetros del temporizador semanal de la unidad interior.
- 5. **Estado**: Oprima la tecla **QUERY** para conocer el estado de operación de la unidad, tal como encendido/apagado, punto de ajuste de temperatura, temperatura interior, modo de operación y velocidad del ventilador. Oprimas las flechas de "arriba" "abajo" "derecha" "izquierda" para elegir la unidad sobre la cual desea conocer su estado de operación.
- 6. A: Oprima esta tecla de flecha arriba para seleccionar la unidad que desea programar u observar.
- 7. Programar: Oprima la tecla SET y seguidamente seleccione "set single" o "set all". "Set Single" indica fijar los parámetros tales como modelo, temperatura, velocidad ventilador, temporizador semanal de una sola unidad. "Set All" indica fijar los parámetros de todas las unidades controladas por el controlador central.



- 8. **Agregar**: Al observar el estado de la unidad interior, oprima la tecla **ADD** para observar más parámetros de la unidad interior. En la programación de la unidad interior, se utiliza para modificar el ajuste de temperatura. En el ajuste del temporizador semanal, se utiliza para modificar el tiempo de arranque o paro.
- Modo: Oprima esta tecla MODE para programar el modo de operación de la unidad interior que puede seleccionarse entre Automático, Enfriamiento, Calefacción, Solo Ventilador, Deshumidificar y Apagado.
- 10. **Ventilador**: Oprima esta tecla **FAN** para programar la velocidad del ventilador de la unidad interior que puede seleccionarse entre Automática, Alta, Mediana, Baja.
- 11. **Abanico**: Oprima esta tecla **SWING** para seleccionar la función de Abanico de la unidad interior que puede seleccionarse entre "swing on" Abanico Encendido y "swing off" Abanico Apagado.
- 12. Cancelar: Cancele la operación más reciente y regrese a la interfaz más reciente.
- 13. **<**: Oprima esta tecla de flecha abajo para seleccionar la unidad que desea programar u observar.
- 14. V: Oprima esta tecla de flecha izquierda para seleccionar la unidad que desea programar u observar. Durante el ajuste del programador semanal, esta tecla se usa para seleccionar el día de la semana y la hora de arranque y paro.
- 15. ►: Oprima esta tecla de flecha derecha para seleccionar la unidad que desea programar u observar. Durante el ajuste del programador semanal, esta tecla se usa para seleccionar el día de la semana y la hora de arranque y paro.
- 16. Reducir: Al observar el estado de la unidad interior, oprima la tecla REDUCE para observar más parámetros de la unidad interior. En la programación de la unidad interior, se utiliza para modificar el ajuste de temperatura. En el ajuste del temporizador semanal, se utiliza para modificar el tiempo de arranque o paro.
- 17. **Restablecer**: Al oprimir esta tecla **RESET**, el controlador central verifica el restablecimiento de las funciones de la unidad interior dentro de la red.
- 18. Bloquear: Desde la página de inicio, oprima esta tecla LOCK para bloquear la función general del control remoto. Sosteniendo la tecla QUERY, vuelva a oprimir LOCK nuevamente para bloquear el teclado del controlador central; a continuación sosteniendo la tecla MODE vuelva a oprimir LOCK nuevamente para bloquear el modo de operación.



Interfaz principal del controlador central de temporizador semanal (interfaz del usuario)

- 1. Al encontrarse en las otras páginas, oprima CANCEL para regresar a la interfaz principal.
- 2. Al encontrarse en las otras páginas, y en ausencia de movimientos durante un período específico, la pantalla regresará automáticamente a la interfaz principal.
- 3. La pantalla principal despliega la condición en-línea de la unidad interior.

Figura 3.

Existen 61 unidades interiores en línea



Página de Programación de un controlador central de temporizador semanal

- 1. Bajo la interfaz principal, oprima SET para seleccionar la interfaz de un solo ajuste
- 2. En ausencia de movimientos durante un período específico, se regresará automáticamente a la interfaz principal.
- 3. En esta página programe el estado de operación de una sola unidad.

Figura 4.





Programación de interfaz de parámetros semanales de un solo controlador central de temporizador semanal

- 1. Bajo la interfaz principal, oprima **PROGRAM** para desplegar la interfaz de ajuste de parámetros de un solo temporizador semanal.
- 2. En ausencia de movimientos durante un período específico, se regresará automáticamente a la interfaz principal.
- 3. En esta página, fije los parámetros de una sola unidad incluyendo hora de arranque, hora de paro, modo de operación para el período, temperatura y velocidad del aire.
- 4. Un solo acondicionador de aire puede fijarse como máximo con cuatro períodos en un solo día, de Lunes a Domingo, siete días en total.

Figura 5.



Interfaz de programación conjunta del controlador central de temporizador semanal

- 1. Bajo la interfaz principal, oprima **SET** para desplegar la interfaz de programación conjunta.
- 2. En ausencia de movimientos durante un período específico, se regresará automáticamente a la interfaz principal.
- 3. Fije el modo de operación de todas las unidades bajo esta página, incluyendo modo, temperatura y velocidad del ventilador.

Figura 6.

Todas las Unidades Interiores Falla del Ajuste Set **Opr. unsuccess** Current Set. tem Node ÁLL 201 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Week Sun 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 28 20:00 DB. 昍 12 01 Q Weekly Timer Off Temporizador Bloquear Bloguear Semanal apagado control Enfriamiento remoto



Descripción del flujo de operación del controlador central de temporizador semanal

Ajuste del estado de operación del acondicionador de aire

Bajo la interfaz principal ↓

Oprima **SET** para ingresar a la página de programación de una sola unidad. Oprima la tecla repetidamente para elegir Una Sola o Todas alternadamente. Aparecerá "SET". Si elige Single (una sola), oprima ▲, ◀, ▼, ▶ para seleccionar la unidad deseada.

t

Si selecciona "ALL" significa fijar el estado de operación de todas las unidades.- Aparecerá "ALL" Si elige "SINGLE", se desplegará la dirección de la unidad; por ejemplo, si la dirección de la unidad es 12, se desplegará "12".

t

Oprima **MODE** para seleccionar el modo de operación: automático, enfriamiento, calefacción, ventilador sólo, deshumidificación, o paro. Si selecciona "Paro", oprima **CONFIRM** para enviar el comando de paro y asi finalizar el ajuste de paro de la unidad.

t

Si selecciona enfriamiento o calefacción, oprima **ADD** o **REDUCE** para ajustar la temperatura (el rango está entre 17-30 grados). No se requiere de ajuste de temperatura para otros modos.

t

Oprima **FAN** para regular la velocidad del aire que puede seleccionarse entre automática, baja, mediana, o alta.

t

Oprima SWING para activar o desactivar la función de Abanico.

Ļ

Oprima **CONFIRM** para guardar los ajustes y enviar el comando hacia el acondicionador de aire correspondiente. Finalice el ajuste.

Observar el estado de operación del acondicionador de aire

Bajo la interfaz principal

t

Oprima **QUERY** para ingresar al estado de operación de una sola unidad. Se despliega **QUERY**. Oprima \blacktriangle , \blacktriangleleft , \blacktriangledown , \blacktriangleright para seleccionar la unidad deseada.

t

Oprima ADD o REDUCE para observar más parámetros del acondicionador de aire.



Bloqueo del control remoto del acondicionador de aire

Bajo la interfaz principal

t

Oprima **SET** para ingresar a la página de programación de una sola unidad. Oprima la tecla repetidamente para elegir Una Sola o Todas alternadamente. Aparecerá "SET". Si elige Single (una sola), oprima ▲, ◀, ♥, ▶ para seleccionar la unidad deseada.

t

Si selecciona "ALL" significa fijar el estado de operación de todas las unidades.- Aparecerá "ALL" Si elige "SINGLE", se desplegará la dirección de la unidad; por ejemplo, si la dirección de la unidad es 12, se desplegará "12".

t

Oprima **LOCK** para enviar el comando de Bloqueo o Desbloqueo del control remoto hacia el acondicionador de aire correspondiente. Finalice el ajuste.

Bloqueo y Desbloqueo del control remoto del acondicionador de aire

Bajo la interfaz principal

t

Oprima **MODE** y sosteniendo la tecla, oprima **LOCK** para ingresar en el modo de Bloqueo.

t

Si la unidad se encuentra en el modo de Desbloqueo, oprima ◀, ▶ para seleccionar el bloqueo de enfriamiento bloqueo de calefacción. Oprima **CONFIRM** para transmitir el comando de bloqueo.

t

Si la unidad se encuentra en el modo de Bloqueo, oprima **CONFIRM** para transmitir el comando de Desbloqueo a todas las unidades.

Bloqueo y Desbloqueo del teclado del controlador central semanal

Bajo la interfaz principal

t

Oprima y sostenga la tecla QUERY; luego oprima LOCK.

t

El teclado se bloqueará si estuviera desbloqueado. Igualmente, se desbloquerá si estuviera bloqueado.



Ajuste de Función y Parámetros relevantes del temporizador semanal del acondicionador de aire.

Bajo la interfaz principal

t

Oprima **PROGRAM** para ingresar a la página de programación de una sola unidad. Oprima la tecla repetidamente para elegir Una Sola o Todas alternadamente. Aparecerá "SET". Si elige Single (una sola), oprima \blacktriangle , \blacktriangleleft , \blacktriangledown , \blacktriangleright para seleccionar la unidad deseada.

•		
Oprima CONFIRM para seleccionar la		Oprima CANCEL para cancelar la
unidad que se muestra.	ŧ	selección y regresar al paso anterior.

t

Т

Si selecciona "ALL" significa fijar los parámetros del temporizador semanal de todas las unidades. Aparecerá "ALL" Si elige "SINGLE", se desplegará la dirección de la unidad; por ejemplo, si la dirección de la unidad es 12, se desplegará "12".

t

Oprima ◀, ▶ para seleccionar el día de la semana.

Ť

Oprima CONFIRM para seleccionar el día de la semana que se muestra.	ţ	Oprima CANCEL para cancelar la selección y regresar al paso anterior.

t

Fije el parámetro del Período 1, incluyendo horario de arranque y paro, modo de operación, velocidad del ventilador y temperatura. Fije primeramente la hora de arranque y de paro. Oprima ◀, ▶ para seleccionar la hora de arranque y de paro. Oprima ADD y REDUCE para modificar la

hora de arranque y de paro.

	-	

★	
Oprima CONFIRM para guardar el	Oprima CANCEL para cancelar la selección
parámetro del período 1 que se muestra.	del período 1 y regresar al paso anterior.

t

Oprima **MODE** para seleccionar el modo de operación: automático, enfriamiento, calefacción, sólo ventilador, deshumidificar o apagado. Si elige el modo automático, enfriamiento, o calefacción, oprima **ADD** y **REDUCE** para ajustar la temperatura (el rango es entre 17 y 30 grados). Oprima **FAN** para regular la velocidad del ventilador que puede seleccionar entre velocidad baja, mediana o alta.

t

Oprima **CONFIRM** para guardar el parámetro del período 1 que se muestra. muestra.

Oprima **CANCEL** para cancelar la selección del período 1 y regresar al paso anterior.

t

Termine el ajuste de parámetros del temporizador semanal de la unidad para el período 1 del día de la semana.

t

Continúe ajustando los períodos 2, 3, 4 de acuerdo a las indicaciones anteriores.

t

Al terminar el ajuste de los períodos, elija el día de la semana que requiere ser programado, y siga fijando los parámetros del temporizador semanal para todos los días de Lunes a Domingo.



Cancelación del ajuste de un período del temporizador semanal del acondicionador de aire.

Bajo la interfaz principal

t

Oprima **PROGRAM** para ingresar a la página de programación de una sola unidad. Oprima la tecla repetidamente para elegir Una Sola o Todas alternadamente. Aparecerá "SET". Si elige Single (una sola), oprima ▲, ◀, ▼, ▶ para seleccionar la unidad deseada.

▼		
Oprima CONFIRM para seleccionar la		Oprima CANCEL para cancelar la
unidad que se muestra.	ŧ	selección y regresar al paso anterior.

t

Т

Si selecciona "ALL" significa fijar los parámetros del temporizador semanal para todas las unidades. Aparecerá "ALL" Si elige "SINGLE", se desplegará la dirección de la unidad; por ejemplo, si la dirección de la unidad es 12, se desplegará "12".

t

T

Oprima ◀, ▶ para seleccionar el día de la semana.

Oprima CONFIRM para seleccionar el	. (Oprima CANCEL para cancelar la
día de la semana que se muestra.	÷ ,	selección y regresar al paso anterior.

t

Fije el parámetro del Período 1, incluyendo horario de arranque y paro, modo de operación, velocidad del ventilador y temperatura. Fije primero el horario de arranque y de paro. Oprima ◀, ▶ para seleccionar el horario de arranque y de paro. Oprima ADD y REDUCE para modificar la horario de arranque y de paro.

T

Oprima **CONFIRM** para guardar el parámetro del período 1 que se muestra. Oprima **CANCEL** para cancelar la selección del período 1 y regresar al paso anterior.

t

Oprima **MODE** para seleccionar el modo de operación: automático, enfriamiento, calefacción, sólo ventilador, deshumidificar o apagado. Seleccione modo OFF (APAGADO).

t

Continúe apagando la función del temporizador semanal de la unidad para el período 1 del día de la semana.

t

Continúe apagando el temporizador para los períodos 2, 3, 4 de acuerdo a las indicaciones anteriores.

t

Finalice los ajustes.



Operación

Ajuste del parámetro de Estado del temporizador semanal del acondicionador de aire. Bajo la interfaz principal Ť Oprima QUERY para ingresar a la página de Estado de una sola unidad. Aparecerá "QUERY". Oprima la tecla PROGRAM para observar el estado de los parámetros del temporizador semanal. Oprima $\mathbf{A}, \mathbf{A}, \mathbf{\nabla}, \mathbf{P}$ para seleccionar la unidad deseada. Oprima CONFIRM para seleccionar la Oprima CANCEL para cancelar la ţ selección y regresar al paso anterior. unidad que se muestra. Ť Si selecciona "ALL" significa fijar los parámetros del temporizador semanal de todas las unidades. Aparecerá "ALL" Si elige "SINGLE", se desplegará la dirección de la unidad; por ejemplo, si la dirección de la unidad es 12, se desplegará "12". Ť Oprima \blacktriangleleft , \triangleright para seleccionar el día de la semana. T Oprima **CONFIRM** para seleccionar el Oprima CANCEL para cancelar la T selección y regresar al paso anterior. día de la semana que se muestra. Ť Oprima **4**, **b** para seleccionar el ajuste de parámetros del temporizador semanal para los períodos 1, 2, 3, 4 que desean observarse. Ť Observe los parámetros del temporizador semanal de cualquier unidad dentro de cualquier período de acuerdo a las indicaciones anteriores.

Ajuste de la función de arranque o paro del temporizador semanal para todas las unidades acondicionadoras de aire.

Bajo la interfaz principal

t

Oprima la tecla WEEKLY.

t

Si la función del temporizador semanal se encontrara apagado, actívelo. Si se encontrara encendido, apáguelo.

t

Si se apaga la función del temporizador semanal, aparecerá la leyenda "Weekly Timer Off".







Otros Aspectos

Por ejemplo, para observar la función del temporizador semanal:

Elija la unidad con dirección "04"; fije los parámetros del temporizador semanal y el arranque conforme a las indicaciones presentadas anteriormente. Muestra de los parámetros específicos se muestran a continuación:

Tabla 2.

	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4
Lunes	Hora Enc = 7:30 Hora Apa = 18:00 Modo = Enfr. Temp = 24 Ventil = Alta	Hora Enc = 18:30 Hora Apa = 21:00 Modo = Ventilador Solo Temp = Ventil = Alta	Hora Enc = 21:30 Hora Apa = 23:30 Modo = Enfr. Temp = 24 Ventil = Alta	
Martes	Hora Enc = 7:30 Hora Apa = 18:00 Modo = Enfr. Temp = 24 Ventil = Baja	Hora Enc = 18:30 Hora Apa = 19:00 Modo = Off Temp = Ventil =		

Notas:

- Por los datos en la tabla anterior, se observa que se ha programado el temporizador semanal de la unidad interior con parámetros de dos días por semana para períodos 1, 2, 3 del día Lunes y períodos 1, 2 del día Martes. Al activarse el temporizador semanal, la unidad trabajará de acuerdo al ajuste del período(s) fijado(s).
- Se observa que los parámetros del período 1 del Lunes indican arranque de la unidad a las 07:30 y paro de la unidad a las 18:30. El modo de operación es enfriamiento de temperatura de 24 grados, y alta velocidad del ventilador.
- Si la unidad acondicionadora trabaja dentro de los parámetros fijados para el período, y existen otros dispositivos de control para la unidad, la máquina trabajará conforme los parámetros fijados por dichos dispositivos de control (tales como control remoto, controlador de línea y controlador central semanal) hasta entrar dentro del siguiente período fijado para el temporizador semanal.
 Si el modo fijado para un período de la unidad fuera OFF (apagado), significa que la función del temporizador semanal
- 4. Si el modo fijado para un período de la unidad fuera OFF (apagado), significa que la función del temporizador semanal para el período resulta no válido. Por ejemplo, el modo fijado para el período 2 del Martes, es OFF (apagado), lo cual demuestra que la función programada para el temporizador semanal en dicho período es no-válida.



Código	Descripción
EF	Otras fallas
EE	Falla detección de nivel de agua
ED	Falla protección de unidad exterior
EC	Falla de actualización de datos
EB	Protección Módulo Inverter
EA	Error exceso de consumo del compresor (cuatro instancias)
E9	Falla comunicación entre panel principal y pantalla
E8	Velocidad del ventilador fuera de control
E7	Error EEPROM
E6	Falla de cruce de punto cero
E5	Error sensor temperatura de descarga del compresor, sensor temp T3, sensor temp T4.
E4	Falla sensor T2B
E3	Falla sensor T2A
E2	Falla sensor T1
E1	Falla comunicación
E0	Error secuencia de fase o falla de fase
07#	
06#	
05#	
04#	
03#	
02#	
01#	Falla comunicación entre controlador central y módulo de interfaz de la red
00#	Falla comunicación entre módulo de interfaz de la red y panel de control principal
PF	Otras medidas de protección
PE	Reservado
PD	Reservado
PC	Reservado
PB	Reservado
PA	Reservado
P9	Reservado
P8	Error sobrecorriente del compresor
P7	Protección sobrevoltaje o subvoltaje
P6	Protección baja presión de descarga
P5	Protección alta presión de descarga
P4	Protección temperatura del tubo de alivio
P3	Protección temperatura del compresor
P2	Protección alta temperatura del condensador
P1	Protección contra aire frío o desescarche
P0	Protección temperatura del evaporador

Tabla 3. Tabla de Código de Protección y Código de Error



Instrucciones de Cableado

• Diagrama de Conexión del Sistema a la Red Centralizada



Figura 8. Conexión Apropiada – Diagrama 2



• Existen dos tipos de unidades interiores, es decir, unidad interior con módulo de red integrada, o módulo de red externa.

Figura 9.





Instalación

Lista de Accesorios

• Verifique que los siguientes accesorios hayan sido enviados junto con la unidad de Control TCONTCCM09A.

Tabla 4.

No.	No. Artículo		Observaciones
1	Controlador Central con Programación Semanal	1	ТСОЛТССМ09А
2	Tornillo tipo Philips	6	GB845 / ST3. 8X25-C-H (S)
3	Tubo plástico de expansión	6	6 X 30
4	Instrucciones de Instalación y Operación	1	TVREM
5	Resistencia para mejorar la eficiencia de la comunicación	4	120

• Los siguientes accesorios se suministrarán en campo

Tabla 5.

No.	Artículo	Cantidad	Modelo	Observaciones
1	Cable blindado de tres hilos	1	RVVP-300/300 3 X 1 mm ²	Usado para comunicación con la unidad interior del sistema.
2	Cable de tres hilos	1	RVVP-300/500 3 X 1.5 mm ²	Usado para suministrar energía eléctrica al controlador central.
3	Dispositivo interruptor	1		
4	Tubos para cableado (aislador de clavija, tornillo sujetador)	3		
5	Precintos	Varios		Usado para sujetar el cableado según sea necesario.



Instrucciones de Instalación

- Instrucciones de instalación al controlador central:
- 1. Conecte energía de 220V/1/50-60Hz directamente a las terminales L y N de la toma corriente en la parte posterior del controlador central.
- NO COLOQUE cableado de señal y cableado de fuerza dentro del mismo tubo porta-cableado. La distancia entre los tubos portando el cable de señal y el cable de energía, debe ser de mínimo 300mm-500mm.
- 3. La longitud del cable de comunicación no deberá exceder 1,200m.
- 4. Asegure que no existen empalmes en el cable blindado.
- 5. Al terminar la conexión al controlador central, no utilice megger para verificar el aislamiento del cable portaseñales.
- 6. Conexión entre el controlador central y la interfaz de la red:
 - El puerto de comunicación entre el controlador central y la interfaz de la red del sistema, es polar.
 - Las puntas X, Y y E en ambos lados deben corresponder, no debiendo cruzarse.

Figura 10.

Conexión Correcta	Conexión Incorrecta	Conexión Incorrecta	Conexión Incorrecta
$\begin{array}{c c} 1 & 0 \\ + & 0 \\ + & 0 \\ + \\ + \\ 0 \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline$	□ □ × × □ □ + ○ ⊕ × ★ ⊕ ○ + + ○ ⊕ · · ⊕ ○ + · ⊕ ○ + □ ⊕ ○ + □	□ □ × × □ □ + ○ ⊕ ⊕ ··· ··· ··· ··· ··· ··· + •·· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· + •·· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· + •·· ···	$\begin{array}{c c} \mathbf{I} & \mathbf{I} & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{I} \\ \mathbf{I} & \mathbf{I} \\ $

- Instalación del controlador central utilizando la caja eléctrica de conexión.
 - El calibre del cable del controlador central se dimensionará conforme a la longitud del cable mismo. Este cable deberá colocarse dentro de tubo conduit.
 - Para desprender la tapa de la caja del controlador, inserte la punta de un desarmador en la parte superior del panel de la misma y gire ligeramente.







Diagrama de Cableado

• Diagrama de conexión de la red del sistema de aire acondicionado. Existen dos tipos de unidades interiores; una, con módulo de interfaz de red externa en el panel de control principal; otra, con módulo de interfaz de red integrada en el panel de control principal.

Figura 12.





Trane optimiza el desempeño de casas y edificios alrededor del mundo. Trane, como empresa propiedad de Ingersoll Rand, es líder en la creación y la sustentación de ambientes seguros, confortables y enérgico-eficientes, ofreciendo una amplia cartera de productos avanzados de controles y sistemas HVAC, servicios integrales para edificios y partes de reemplazo. Para mayor información, visítenos en www.Trane.com.

Trane mantiene una política de mejoramiento continuo de sus productos y datos de productos reservándose el derecho de realizar cambios a sus diseños y especificaciones sin previo aviso.

© 2012 Trane All rights reserved TVR-SVN21A-EM Julio 16, 2012 Reemplaza: Nuevo Nos mantenemos ambientalmente conscientes en el ejercicio de nuestras prácticas de impresión en un esfuerzo por reducir el desperdicio.

