

— IBOX Modbus Server

Paneles de incendio ESSER 8xxx/IQ8/FlexES

Manual de Instalación

r1 ES

11.2013 ES-MN-18002-01-6



Cambios técnicos reservados © 2010 Honeywell International Inc. www.esser.es

© ESSER by Honeywell. Todos los derechos reservados.

INDEX

1	Des	cripción	.4
	1.1	Introducción	.4
	1.2	Funcionalidad	.5
	1.3	Capacidad de la pasarela IBOX	.6
2	Inte	rfaz Modbus de la pasarela IBOX	.7
	2.1	Descripción	.7
	2.2	Definición de señales	.7
	2.3	Funciones soportadas	.7
3	Inte	rfaz ESSER de la pasarela IBOX	.8
	3.1	Características principales	.8
4	LNK	<i>-BoxMB</i> . Herramienta de configuración y monitorización	.9
	4.1	Introducción	.9
	4.2	Definición del proyecto	.9
	4.3	Configuración de las conexiones	12
	4.3.	1 Parámetros de configuración del lado Modbus:	12
	4.3.	2 Parámetros de configuración del lado ESSER:	14
	4.4	Señales	15
	4.5	Registros Modbus bitmap/values	16
	4.6	Enviando la configuración a la iBOX	17
	4.7	Visor de señales	18
_	4.8	Files	19
5	Puesta	a en marcha y resolución de problemas	20
	5.1	Pre-requisitos	20
_	5.2	Proceso de puesta en marcha	20
6	Con	exiones	22
7	Cara	acterísticas mecánicas y eléctricas	23
8	Carac	teristicas funcionales	24
9	Dimer	nsiones	25
10	E E	jemplos de conexion	26
	10.1	Integracion SEI KII	26
	10.2	FlexES Integration	27

1 Descripción

1.1 Introducción

El objetivo de esta integración consiste en facilitar el estado de las variables de los paneles de incendios ESSER 8xxx/IQ8/FlexES a sistemas o dispositivos Modbus Master a través de la pasarela *IBOX Modbus Server - ESSER*.

Des del punto de vista Modbus, la pasarela *IBOX* se comporta como un dispositivo Modbus esclavo, respondiendo a todas las peticiones de *poll* provenientes del Master Modbus. Des del punto de vista del sistema ESSER, la pasarela *IBOX* actúa como un dispositivo serie conectado al mismo Puerto serie proporcionando todos los datos recibidos través del sistema ESSER y sirviéndolos en el lado Modbus.

La pasarela *IBOX* se conecta al Puerto serie del panel ESSER, tanto desde el puerto EIA232 como desde el puerto EIA485, detectable a través de software.

Una vez conectada, la pasarela *IBOX* es capaz de comunicar con todos los paneles presentes en la integración y conectados a la misma red ESSERNET que la pasarela *IBOX*.



Integración de paneles de incendios ESSER 8xxx/IQ8/FlexES a través de *IBOX Modbus Server - ESSER*

1.2 Funcionalidad

Visión general:

El protocolo de comunicación ESSER se basa en eventos. El estado de los elementos del sistema (detectores, módulos, etc.) se transmite a través del protocolo en forma de eventos tan pronto como éstos ocurren.

El rol de la pasarela *IBOX* consiste en asociar elementos del sistema ESSER con direcciones de registros Modbus

La pasarela *IBOX* tiene una asociación entre elementos ESSER y direcciones de registros Modbus totalmente configurable.

El proceso de configuración de una pasarela *IBOX* consiste básicamente en:

- Introducción de los parámetros de comunicación tanto para Modbus como ESSER.
- Una vez se ha realizado dicha configuración con el software LNK-BOXMB, se tiene que descargar dicha configuración a la pasarela *IBOX* a través del Puerto serie o a través de conexión UDP (Puerto Ethernet). La pasarela se reiniciará con la nueva configuración ya aplicada.

La pasarela *IBOX* se puede configurar tanto como esclavo Modbus TCP como esclavo Modbus RTU (EIA232/EIA485).

Soporta hasta 32 paneles.

El control de panel ESSER y el envío de comandos hacia el panel están permitidos y soportados.

También todos los eventos detectados por la pasarela *IBOX* se transmiten automáticamente a Modbus.

La integración se realiza de la siguiente manera:

Cada vez que la pasarela *IBOX* se conecta y arranca, se realiza un proceso de polling que permite el sincronismo entre las señales del panel de incendios y los registros de la pasarela. El protocolo en el puerto serie ESSER se basa en mensajes espontáneos (eventos), esto significa que sólo se notifican los cambios de estado a través del protocolo tan pronto como ocurren. Por este motivo, cuando la *IBOX* arranca el estado de los elementos es desconocido, pero el panel informa del estos valores tan pronto como recibe el mansaje de petición de estado.

Cuando la pasarela *IBOX* se encuentra configurada, conectada a ambos sistemas (Modbus y ESSER) y el ciclo de polling inicial ha finalizado, se mantiene un mensaje de "*Keep Alive"* entre el panel y la pasarela, siendo este un mensaje de petición/respuesta del estado del panel y también un canal abierto a la espera de recibir eventos del panel. Con cada evento, el Nuevo estado se actualiza en la memoria interna de la pasarela *IBOX* y éste pasa a estar disponible para ser leído desde el dispositivo Modbus Master.

1.3 Capacidad de la pasarela IBOX

Elemento	Max.*	Notes
Número de Paneles	32	Este es el número máximo de paneles soportados, independientemente de la versión de la pasarela que se posea.
Número de Puntos	9000	Registros Modbus

* Existen diferentes modelos de *IBOX Modbus Server – EDP*, cada uno con diferentes capacidades. La tabla anterior hacía referencia a la capacidad del modelo superior (con capacidad máxima).

Las referencias respectivas son:

- IBOX-MBS-EDP-3:
 - Modelo que soporta hasta 3000 registros Modbus (de 16 bits) o puntos
- IBOX-MBS-EDP-6:
 - Modelo que soporta hasta 6000 registros Modbus (de 16 bits) o puntos
- IBOX-MBS-EDP-9:
 - Modelo que soporta hasta 9000 registros Modbus (de 16 bits) o puntos

2 Interfaz Modbus de la pasarela *IBOX*

2.1 Descripción

La pasarela *IBOX* actúa como un dispositivo esclavo en la parte Modbus. Esta interfaz puede usar tanto el puerto Ethernet (si se utiliza Modbus TCP) o los puertos EIA232 y EIA485 (si se utiliza Modbus RTU). Para acceder a los puntos y recursos de la pasarela *IBOX* a través del sistema Modbus, sólo se debe especificar la dirección del registro Modbus, aquellas que se corresponden con los elementos ESSER. Se pueden encontrar más detalles sobre el mapa de registros posteriormente en este mismo documento.

2.2 Definición de señales

Cada señal definida en la pasarela IBOX corresponde con u elemento ESSER. Cada posible estado (FIRE, DISABLED, TEST, etc.) del sistema ESSER ha sido fijado con un valor numérico en el lado Modbus. Este valor numérico va a ser el valor que se va a mostrar en el punto asociado al elemento ESSER en ese estado y que va ser leído desde Modbus. Desde el punto de vista Modbus, todos los puntos son de tipo analógico.

2.3 Funciones soportadas

Funciones Modbus 01 y 02 (*read coils* y *read digital inputs*): Tienen un valor '0' cuando el estado es normal (sin alarmas) y tienen valor `1' cuando hay otro estado.

Funciones Modbus 03 y 04 (*read holding registers* y *read input registers*): Se pueden usar para leer los registros Modbus.

Función Modbus 06: Debe usarse para leer en los registros Modbus.

Si se utilizan *poll records* (lecturas de registros en grupo) para realizar lecturas a más de un registro, es necesario que el rango de valores preguntados contenga direcciones validas; de lo contrario, se mostrará el correspondiente error Modbus.

Todos los registros son de 2 bytes y su contenido se expresa en MSB..LSB.

Los códigos de error Modbus están soportados completamente y se enviarán cuando se realice una acción Modbus no válida o se intente acceder a una dirección incorrecta.

3 Interfaz ESSER de la pasarela *IBOX*

Esta sección describe la configuración y las funcionalidades de la parte ESSER. Esta sección asume que el usuario está familiarizado con la tecnología ESSER y con su terminología.

3.1 Características principales

Desde el punto de vista del sistema ESSER, la pasarela *IBOX* actúa como un dispositivo serie conectado al puerto serie del panel el cual ofrece los datos recibidos del sistema ESSER a Modbus.

El protocolo de comunicación ESSER se basa en eventos, los estados de los elementos del sistema (detectores, módulos, etc.) se transmiten a través del protocolo en forma de eventos tan pronto como éstos ocurren.

La interfaz *IBOX ESSER* utiliza el protocolo EDP y puede conectar con paneles FlexES a través de EIA232 o EIA 485. **Se recomienda la conexión a través de EIA232** (puede requerir el uso de una tarjeta TTY), aunque la conexión EIA485 también podría usarse con una conexión directa al panel.

Finalmente, si no se posee el panel FlexES, se deberá adquirir un SEI KIT, que proporciona ESSER directamente.

Cada registro Modbus corresponde a un único elemento del panel: detector, *output* o paneles y lazos. El valor que se ofrece para cada registro Modbus refleja el estado de cada elemento asociado al panel. Los valores positivos van desde 0-Normal, 1-Alarm... hasta 7-TEST. Cada elemento a detectar se define en una tabla indicando el número de la zona, *output* o número de detector y tipo de elemento (detector, *output*, zona o lazo).

Los comandos hacia el panel están permitidos para reiniciar, desconectar y testear los elementos. Cuando existe un problema de comunicación con el panel este se muestra t través del registro marcado como "Comm. Error".

4 LNK-BoxMB. Herramienta de configuración y monitorización

4.1 Introducción

LNK-BoxMB es un software compatible con Windows[®] desarrollado específicamente para monitorizar y controlar las series IBOX Modbus Server. Es posible configurar todos los protocolos externos disponibles en el software y mantener una copia en disco de las diferentes configuraciones realizadas. Dichas configuraciones incluyen la selección de parámetros de comunicación y también la configuración de las señales a integrar.

Desde *LNK-BoxMB*, además de configurar las señales a integrar y los parámetros de comunicación, también permite utilizar la pasarela como herramienta de monitorización y resolución de problemas. Algunas de estas herramientas se explican en este manual, pero solamente algunas de ellas. Para más información, recomendamos contactar directamente con el servicio técnico de ESSER.

LNK-BoxMB permite configurar la pasarela *IBOX* independientemente del protocolo externo seleccionado. Por cada sistema externo, *LNK-BoxMB* ofrece una ventana de configuración específica. Periódicamente, se publican nuevas versiones de *LNK-BoxMB* las cuales incorporan las últimas integraciones desarrolladas para sistemas externos.

4.2 Definición del proyecto

El primer paso para realizar una nueva integración consiste en crear un nuevo proyecto dándole un nombre descriptivo. Cuando se crea un proyecto, se crea una nueva carpeta con el nombre del proyecto. En esta carpeta se pueden encontrar los ficheros necesarios en función del protocolo externo seleccionado. Se recomienda encarecidamente la creación de un nuevo proyecto para cada nueva integración, pues los ficheros de configuración se sobrescriben cada vez que se guarda una configuración, perdiendo toda la información anterior.

La carpeta *projectsMB* está ubicada en AppFolder\LNK-BoxMB, donde AppFolder corresponde con la carpeta de instalación de *LNK-BoxMB* (por defecto c:\\Honeywell\). Dentro de *projectsMB se creará una carpeta con el nombre del nuevo proyecto e incluirá los ficheros correspondientes.*

Al abrir *LNK-BoxMB*, aparece una ventana de selección de proyectos. Allí es donde se puede seleccionar un proyecto ya existente o crear uno de nuevo partir de uno de *demo* ya existente.

Proyecto/Carpeta	Gateway	Descripción
Demo EDP	EDP	
🖬 Demo Esser	Esser	Series 8xxx/IQ8 (IDT protocol)
🖬 Demo Notifier ID 3000	NotifierID 3000	D3002, ID3000, ID2000, ID60, ID50 (Half/Full duplex pr
Demo Notifier ID3KNET - 2C	NotifierID3KNET	2 Panels ID 3000
Demo Notifier ID3KNET - 5C	NotifierID3KNET	5 Panels ID 3000
Demo Notifier ID3KNET-16C	NotifierID3KNET	16 Panels ID3000
Demo Notifier ID3KNET-32C	NotifierID3KNET	32 Panels ID 3000
Demo Notifier ID3KNET-64C	NotifierID3KNET	64 Panels ID 3000

Ventana de selección del proyecto

Para crear un nuevo proyecto, seleccione un proyecto que use el mismo protocolo externo que usted quiere usar en su nuevo proyecto y presione el botón *Nuevo*. Entonces LNK-BoxMB le preguntara si quiere crear una copia del proyecto seleccionado (útil para instalaciones idénticas o similares) o si desea crear un proyecto completamente nuevo.



Si selecciona *Sí*, deberá especificar un nombre y una descripción del nuevo proyecto, que contendrá una copia de la configuración del proyecto seleccionado. Si selecciona *No*, puede especificar un nombre, una descripción y un protocolo externo a usar de la lista de protocolos externos disponibles.

-	Project	×
	Proyecto	Ejemplo EDP
	Descripción	Proyecto demo para EDP
	Gateway	EDP
		<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar

Al *Aceptar*, se creará una nueva carpeta dentro de la carpeta de proyectos con el nombre dado al proyecto, esta carpeta contendrá los ficheros plantilla de configuración si el proyecto es uno completamente nuevo, o una copia de los ficheros de configuración si es una copia de un proyecto seleccionado.

Puede encontrar una descripción de los ficheros creados para un proyecto basado en protocolo ESSER ID3000 en la sección *Ficheros* de este documento.

De todas las posibilidades de LNK-BoxMB, mientras se está desconectado de iBox Modbus (trabajando off-line) solo se puede modificar la configuración de la integración y generar el fichero binario de configuración a enviar a iBox Modbus, permitiéndole de esta forma hacer estas tareas más cómodamente en la oficina sin la necesidad de estar conectado físicamente a iBox Modbus. Antes de poder realizar cualquier acción de monitorización o envío de configuración hacia iBox Modbus, se debe establecer la conexión entre iBox Modbus y el PC donde se ejecuta LNK-BoxMB. Para realizarlo seguir los pasos siguientes:

- 1. Asegurarse de que iBox Modbus está funcionando y correctamente conectado al sistema Modbus vía la conexión Ethernet (Modbus TCP) o la conexión serie (Modbus RTU) y a la central ESSER vía la conexión RS232 (consultar los detalles para esta conexión y la asignación de pines en la sección *Conexiones* de este documento).
- Conectar un puerto serie libre del PC al puerto serie de iBox Modbus marcado como PC Console. (Use el cable serie estándar suministrado junto con iBox Modbus o cree su

propio cable siguiendo la asignación de pines especificadas en la sección *Conexiones* en este documento).

3. Seleccione en LNK-BoxMB el puerto serie del PC usado para la conexión con iBox Modbus. Use el menú: Configuración --> Conexión

Puerto Serie	
COM 1	•
57600	-
<u>G</u> rabar	Cancelar

Marque la casilla *off-line* situada bajo la barra de menú (cambiará automáticamente a *on-line*), en este momento LNK-BoxMB pedirá identificación a iBox Modbus a través de la conexión por el puerto de consola, si esta conexión está bien, iBox Modbus responderá con su identificación (este proceso puede ser monitorizado en la ventana de la *Consola de Comunicación*, como se muestra en la figura de abajo).

📕 LNK-Bo	xMB				
Archivo V	er Configuración	Ventanas	?		
🔽 On Lin	•			•	Enviar
🗂 Conso	ola de comunio	ación			

Una vez conectado a iBox Modbus, todas las opciones de LNK-BoxMB están operativas.

Para monitorizar la comunicación entre iBox Modbus y el dispositivo Modbus master, seleccione el menú *Ver -> Bus -> Modbus*. Se abrirá la ventana del *Visor de comunicación Modbus*. Esta ventana muestra en tiempo real, tanto la comunicación entre iBox Modbus y el dispositivo Modbus master, como ciertos mensajes de funcionamiento referidos al protocolo interno (Modbus) enviados por iBox Modbus.

🐱 Bus ModBus			
🔽 View last	View bus	с	
TX:1,3,14,0,1 rx:1,3,0,0,0, TX:1,3,14,0,1 rx:1,3,0,0,0, TX:1,3,14,0,1 rx:1,3,14,0,1 rx:1,3,0,0,0, TX:1,3,14,0,1	,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, a,c5,cd, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0, a,c5,cd, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, a,c5,cd, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9e,9 .0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9e,9 .0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9e,9	b, 🔨 b, b,
TX:1,3,14,0,1	a,cs,ca, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9e,9	ь, 💌
<			>

Para monitorizar la comunicación entre iBox Modbus y el sistema externo (ESSER en este caso), seleccionar el menú Ver -> Bus -> ESSER Se abrirá la ventana del Visor de Comunicación de Protocolo Externo. Esta ventana muestra en tiempo real, tanto la comunicación entre iBox Modbus y la central, como ciertos mensajes de funcionamiento referidos al protocolo externo (ESSER) enviados por iBox Modbus.

External Protocol Co	mmunication	Viewer: Es	iser	
🔽 View last	View bus	сГ	Log to File	
2013/07/18 12:50:47 2013/07/18 12:50:47 2013/07/18 12:50:47 2013/07/18 12:50:47	Received Sending TX:02 06 fa	MGMT TO MGMT -> T 03	KEN oken request	^
2013/07/18 12:50:48 2013/07/18 12:50:48 2013/07/18 12:50:48 2013/07/18 12:50:48 2013/07/18 12:50:48	rx:02 04 FC Received Sending TX:02 06 fa	03 MGMT MGMT -> T 03 03	oken request	
2013/07/18 12:50:48 2013/07/18 12:50:48 2013/07/18 12:50:48 2013/07/18 12:50:48 2013/07/18 12:50:49	Received Sending TX:02 06 fa	MGMT TO MGMT -> T 03 03	KEN oken request	
2013/07/18 12:50:49 2013/07/18 12:50:49 2013/07/18 12:50:49 2013/07/18 12:50:49 2013/07/18 12:50:49	Received Sending TX:02 06 fa	MGMT MGMT -> T 03 03	oken request	
2013/07/18 12:50:49 2013/07/18 12:50:49 2013/07/18 12:50:49 2013/07/18 12:50:50 2013/07/18 12:50:50	Received Sending TX:02 06 fa rx:02 04 fc Received	MGMT TO MGMT -> T 03 03 MGMT	KEN oken request	~

4.3 Configuración de las conexiones

Para configurar los parámetros de comunicación de iBox Modbus, y los valores Modbus para cada posible estado, seleccione el menú *Configuración -> Gateway*. Se abrirá la ventana *Configuración ESSER*.

Seleccione la pestaña Conexión para configurar los parámetros de comunicación.

Se configuran dos tipos de información en esta ventana, la referente al lado Modbus y la referente al lado Honeywell.

4.3.1 Parámetros de configuración del lado Modbus:



Configuración del Interfaz Modbus

1. Seleccione el tipo de conexión deseada (TCP o RTU).

Si selecciona Modbus TCP, entonces:

- 2. Entre la dirección IP para iBox Modbus.
- 3. Entre la máscara de subred para iBox Modbus.
- 4. Entre la dirección del router por defecto que tiene que usar iBox Modbus, dejar en blanco si no hay necesidad de dirección del router.
- 5. Entre el puerto TCP a usar, por defecto 502.
- 6. Entre el tiempo de inactividad estipulado antes de enviar un mensaje de Keep alive. Si se deja en '0' nunca se manda.

Si selecciona Modbus RTU, entonces:

- 7. Seleccione el puerto a usar (RS232 o RS485).
- 8. Seleccione la velocidad de transmisión a usar.
- 9. Seleccione la paridad a usar.
- 10. Entre el número de esclavo Modbus para iBox Modbus.



4.3.2 Parámetros de configuración del lado ESSER:

Configuración ESSER

- 1. Baud rate configurado en la placa de comunicación, por defecto 19200.
- 2. Tipo de conexión entre ESSER e *iBOX* (EIA232/EIA485).
- 3. El valor Timeout Comm. Error define la cantidad de tiempo (expresada en segundos) necesaria para considerar que existe un error de comunicación. El rango de valores se mueve entre 5 y 120 segundos.
- 4. El parámetro Transmission Delay define el retardo deseado entre tramas de Rx y Tx (expresado en milisegundos). Su rango de valores se mueve entre 1 y 100 ms.
- 5. El campo Modbus registers as bitmap permite seleccionar si los registros Modbus se codifican como bitmaps (diferentes estados se puede leer al mismo tiempo) o como valores (un único valor se puede leer al mismo tiempo).
- 6. El parámetro Gateway versión sirve para seleccionar la versión de la pasarela que se posee. Los posibles valores son 3K, 6K o 9K en caso de poseer una iBOX-MBS-EDP-3, IBOX-MBS-EDP-6 o IBOX-MBS-EDP-9 respectivamente.

4.4 Señales

Seleccione la pestaña Puntos para ver una descripción de los puntos disponibles.

Config	uración EDP - M	ax. Fanel:	s: 32 - Max. Pun	tos: 6000	1	/	U		
on u tión	Punter Modb	us r ap ister	bitmap 😽	¥	¥	+	+	+ +	¥
Nº	Tipo de dato	Panel	Zona/Ctrl/Loop	Detector	EDP type	Panel Signal	Descripción	Dir E/S	Activ
1	1-Error comunica						Communication Error Panel	1 0-Ent	1-Si
2	2-Alarma general						Global Alarm Panel	2 0-Ent	1-Si
3	0-Data	1			1-P	0-Power Supply Fault	Panel 1	3 0-Ent	1-Si
4	0-Data	1			1-P	1-Battery Fault	Panel 1	4 0-Ent	1-Si
5	0-Data	1			1-P	2-CPU Fault	Panel 1	5 0-Ent	1-Si
6	0-Data	1			1-P	3-Network Fault	Panel 1	6 0-Ent	1-Si
7	0-Data	1			1-P	4-Acoustic Fault	Panel 1	7 0-Ent	1-Si
8	0-Data	1			1-P	5-Keyboard Unlocked	Panel 1	8 0-Ent	1-Si
9	0-Data	1			1-P	6-Buzzer Silence	Panel 1	9 1-Sal	1-Si
10	0-Data	1			1-P	7-Sound On	Panel 1	10 1-Sal	1-Si
11	0-Data	1			1-P	8-Sound Silence	Panel 1	11 2-E/S	1-Si
12	0-Data	1			1-P	9-Panel Reset	Panel 1	12 2-E/S	1-Si
13	0-Data	1	113		2·L		Loop 0x113	13 2-E/S	1-Si
14	0-Data	1	1		4-Z		Zone 1	14 2-E/S	1-Si
15	0-Data	1	2		4-Z		Zone 2	15 2-E/S	1-Si
16	0-Data	1	2	1	5-D		Zone 2 - Detector 1	16 2-E/S	1-Si
17	0-Data	1	2	2	5-D		Zone 2 - Detector 2	17 2-E/S	1-Si
18	0-Data	1	3		3-C		Control 3	18 2-E/S	1-Si
19	0-Data	1	4		3-C		Control 4	19 2-E/S	1-Si

Lista de puntos

Esta ventana sólo se muestra con motivos informativos y poder ver los puntos disponibles en la pasarela *iBox* así como sus funcionalidades.

- #. Número de señal (no se puede editar). Cada línea en la tabla corresponde a una señal (grupo de puntos ESSER). Las señales (cada una de las líneas en la tabla) se pueden añadir o borrar pulsando sobre los botones *Insertar* o *Eliminar* respectivamente. La señales especiales (ver más abajo) están fijadas (no se permite su eliminación). Esta columna sólo se utiliza para enumerar las líneas de la tabla (las señales).
- 2. *Tipo de datp*. Indica el tipo de dato y puede tomar 3 valores distintos:
 - Error Communication: Si está en '1' indica que existe un error de comunicación entre la iBOX y el panel de incendios.
 - Alarma General: Si está en '1' indica que alguno de los elementos del panel está en estado 'Fire'. Sólo se pueden resetear con una señal de tipo 'Panel Reset' (tanto desde el panel como desde la iBOX).
 - Data: Hace referencia al resto de señales asociadas a un panel ESSER.
- 3. Panel. Indica a qué panel se hace referencia. Puede tomar valores entre 1 y 32.
- 4. *Zona/Control/Loop*. Número de la Zona o número del grupo de control (0..9999) de este punto ESSER. Recuerde que el Control y las Zonas comparten direcciones, por lo que no es posible tener un "Control 1" y una "Zona 1".
- 5. *Detector*. Número del detector (1..32) dentro de la zona de ese punto ESSER.
- 6. *EDP* Type. Indica el tipo de punto ESSER:
 - 1 Panel

- 2 Loop
- 3 Control Group (Outputs)
- 4 Zone (Puede ser un único detector o un grupo de detectores)
- 5 Detector
- 7. Panel signal. Esto sólo aplica si el EDP type es un panel. Puede tomar estos 10 valores distintos:
 - 0 Power Supply Fault
 - 1 Battery Fault
 - 2 CPU Fault
 - 3 Network Fault
 - 4 Acoustic Fault
 - 5 Keyboard Unlocked
 - 6 Buzzer Silence
 - 7 Sound On
 - 8 Sound Silence
 - 9 Panel Reset
- 8. *Descripción*. Nombre descriptivo del punto (opcional). Sólo sirve para describir el punto a nivel de usuario.
- 9. Dir. Dirección de registro Modbus (1..30000).
- 10. *E/S*. Dirección de la información. (0-Input, 1-Ouput, 2-In/Out). No se permite la modificación.
- 11. *Activa*. Indica si la señal se encuentra activa o no para esta integración. Los posibles valores son: 0-No, 1-Sí. Para editar este valor, pulse con el botón derecho del ratón sobre la celda deseada de esta columna.
- 12. Importar. Este botón puede usarse para importar ficheros directamente generados por el panel. Antes de importar el fichero es necesario abrirlo y guardarlo en un formato CSV separado por comas (formato CSV-MSDOS). Esta modificación se puede generar utilizando Excel, por ejemplo.

4.5 Registros Modbus bitmap/values

La última pestaña de la ventana de configuración muestra las diferentes relaciones entre los valores que pueden tomar los registros Modbus y las señales de estado del panel ESSER. La información que se muestra en esta pestaña se modifica en función de si está seleccionado o no el checkbox "Modbus registers as bitmap". Recuerde que este checkbox se encuentra en la pestaña de conexión.

Element	Bit	Bit coded Status in Modbus register	Value	Value to write in Modbus register to execute Command
	0	Fire	0	Enable detector
	1	PreAlarma	1	Disable detector
	2	Trouble	2	Test ON detectors
Detectors	3	Disconnect	3	Test OFF detectors
Detectors	4	Test		
	5	TAL		
	6	Active		
	7	Unknown		
Modules	2	Trouble	0	Enable module
	3	Disconnect	1	Disable module
	4	Test	2	Activate module
	6	Active	3	Deactivate module
	7	Unknown		
	0	Fire	0	Enable zones
	1	PreAlarma	1	Disable zones
	2	Trouble	2	Test ON zones
7	3	Disconnect	3	Test OFF zones
Zones	4	Test		
	5	TAL		
	6	Active		
	7	Unknown		
	0	Fire	0	Enable loops
1	2	Trouble	1	Disable loops
Loops	3	Disconnect		
	7	Unknown		

4.6 Enviando la configuración a la iBOX

Cuando la configuración ha sido guardada (botón *Aceptar*) y el fichero binario de configuración para iBox Modbus ha sido generado (recuerde seleccionar sí cuando se le pregunte si quiere generar el fichero de v), para enviar el fichero de configuración a iBox Modbus haga clic en el botón *Enviar Fichero*. El proceso de transmisión del fichero puede monitorizarse en la ventana de la *Consola de Comunicación de* iBox Modbus. Si la transmisión del fichero es correcta, iBox Modbus se reiniciará automáticamente con la nueva configuración cargada.

Recuerde que guardar la configuración y generar el fichero binario para iBox Modbus solo guarda en el disco duro del PC los ficheros de configuración. No olvide enviar el fichero binario a iBox Modbus (usando el botón *Enviar Fichero*) después de guardar la configuración.

4.7 Visor de señales

Una vez iBox Modbus está funcionando con la configuración correcta, para supervisar el estado de las señales configuradas seleccione el menú *Ver -> Señales*. Se abrirá la ventana del Visor de Señales. Esta ventana muestra todas las señales activas en iBox Modbus con sus principales parámetros de configuración y sus valores en tiempo real en la columna *Dato*. Después de un reinicio de iBox Modbus o tras enviar un fichero de configuración a iBox Modbus, todos los valores de las señales se actualizarán automáticamente en el visor de señales, en caso de que conecte con iBox Modbus cuando éste ya esté funcionando, debe pulsar el botón *Actualizar* para forzar actualización de los valores en la ventana, presione solo una vez el botón para actualizar todos los valores de las señales, a partir de ese momento los valores de las señales se mantendrán actualizados hasta que la conexión se cierre.

📃 Sig	gnals Viewe	er				[-	• ×
\$	🛅 🗆 Hex							
#	Panel	Zona/Ctrl/Loop	Detector	EDP type	Signal	AddMB	1/0	Value
	1				Communication Error Panel	1	0·In	
	2				Global Alarm Panel	2	0·In	
;	3 1			1-P	Panel 1 0-Power Supply Fault	3	0·In	
	4 1			1-P	Panel 1 1-Battery Fault	4	0·In	
	5 1			1-P	Panel 1 2-CPU Fault	5	0·In	
1	5 1			1-P	Panel 1 3-Network Fault	6	0·In	
	7 1			1-P	Panel 1 4-Acoustic Fault	7	0·In	
1	3 1			1-P	Panel 1 5-Keyboard Unlocked	8	0·In	
	3 1			1-P	Panel 1 6-Buzzer Silence	9	1-Out	
11	1			1-P	Panel 1 7-Sound On	10	1-Out	
1	1 1			1-P	Panel 1 8-Sound Silence	11	2.1/0	
12	2 1			1-P	Panel 1 9-Panel Reset	12	24/0	
13	3 1	113		2-L	Loop 0x113	13	24/0	
14	4 1	1		4-Z	Zone 1	14	2.1/0	
1!	5 1	2		4-Z	Zone 2	15	2.1/0	
11	5 1	2	1	5-D	Zone 2 - Detector 1	16	24/0	
1	7 1	2	2	5-D	Zone 2 - Detector 2	17	24/0	
11	3 1	3		3-C	Control 3	18	24/0	
15	3 1	4		3-C	Control 4	19	2.1/0	
1								Þ

El visor de señales se puede usar aunque solo se conecte uno de los sistemas a integrar a iBox Modbus, *ESSER* o *Modbus*, y es muy útil para supervisión y testeo.

Es posible forzar un valor específico para cualquier señal para su testeo, para hacerlo solo tiene que hacer doble clic en la fila y seleccionar el valor deseado, luego pulse *Aceptar* en la ventada de Test de datos. El nuevo valor entrado estará disponible a través del interfaz *Modbus*, de la misma forma que si hubiera sido recibido desde la central ESSER.

Detector office 1						
Test Data						
2	Accept	<u>C</u> ancel				

Esta ventana es muy útil para probar la comunicación en el lado Modbus desde el dispositivo Modbus master por ejemplo, sin necesidad de tener la central ESSER conectada y funcionando.

La ventana del visor de señales tiene un botón para copiar al Portapapeles de Windows todos los datos que hay en la ventana (en formato separado por tabuladores).

4.8 Files

LNK-BoxMB guarda la configuración de la integración en los siguientes ficheros dentro de la carpeta de proyecto:

PROJECT.INI	Fichero .ini que contiene información general referente al		
	proyecto.		
EDP.INI	Fichero .ini que contiene información referente a la ventana de		
	conexión y otros ajustes especiales.		
EDP.DAT	Fichero de texto (valores separados por tabuladores) con información de los valores de los eventos (Lista de los valores		
	los eventos).		
EDP.LBOX	Archivo binario creado a partir de la información de los ficheros		
	anteriores. Este es el fichero que realmente se envía a iBox		
	Modbus.		

Se recomienda realizar una copia de seguridad, en un medio externo, de la carpeta del proyecto que contiene estos ficheros una vez que el proceso de configuración ha finalizado. De esta forma, podrá realizar cambios de configuración futuros en caso de reinstalación de LNK-BoxMB, por ejemplo en caso de un fallo en el disco duro del PC donde LNK-BoxMB se instaló previamente.

La configuración no se puede transferir desde iBox Modbus a LNK-BoxMB, solo desde LNK-BoxMB a iBox Modbus.

5 Puesta en marcha y resolución de problemas

5.1 Pre-requisitos

Es necesario tener el dispositivo Modbus master operativo y bien conectado al puerto Modbus de iBox Modbus, recuerde respetar el máximo de 15 metros de distancia de cable si se usa comunicación RS232.

Es necesario tener el panel ESSER con un puerto RS232 operativo y a una distancia máxima de 15 metros del lugar de instalación de iBox Modbus (debido a la comunicación RS232).

ESSER no suministra los conectores, cables de conexión ni PC para LNK-BoxMB con esta integración estándar. Los artículos suministrados por ESSER para esta integración son:

- Dispositivo iBox Modbus Server con el Firmware del protocolo externo ESSER ID3000 cargado.
- Software LNK-BoxMB para configurar iBox Modbus.
- Cable de consola necesario para enviar la configuración a iBox Modbus.
- Documentación del producto.

5.2 Proceso de puesta en marcha

- 1. Instale LNK-BoxMB en su ordenador portátil, use el programa de 'setup' suministrado para ello y siguiendo las instrucciones del asistente de instalación.
- 2. Instale iBox Modbus en el lugar deseado. El montaje puede ser en un carril DIN o en una superficie estable no vibratoria (Se recomienda en carril DIN y montado dentro de un armario industrial metálico conectada a tierra, junto a la central ESSER).
- 3. Conecte el cable de comunicación desde el dispositivo master Modbus al puerto marcado como **Modbus** de iBox Modbus (use RS232, RS485 o Ethernet dependiendo del tipo de comunicación Modbus a usar). (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección *Conexiones* de este documento).
- 4. Conecte el cable de comunicación proveniente del puerto RS232 de la central ESSER al puerto marcado como **ESSER** de iBox Modbus. (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección *Conexiones* de este documento).
- 5. Ponga en marcha iBox Modbus. El voltaje de alimentación puede ser de 9 a 30 Vcc o bien 24 Vac. Respete la polaridad.

iAVISO! Para evitar bucles de tierra que pueden dañar iBox Modbus y/o cualquier otro equipo conectado a él, recomendamos especialmente:

- El uso de una fuente de alimentación CC, flotante o con el terminal negativo conectado a tierra. Nunca use una fuente de alimentación CC con el terminal positivo conectado a tierra.
- Usar una fuente de alimentación CA solo si es flotante y no alimenta a ningún otro dispositivo.
- 6. Conectar el cable de comunicaciones que viene de puerto serie del ordenador portátil al puerto marcado como **PC Console** de iBox Modbus (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección *Conexiones* de este manual).

- 7. Abra LNK-BoxMB, cree un nuevo proyecto seleccionando una copia del denominado DEMO ESSER ID3000 y asígnele el nombre deseado, seleccione el puerto serie usado para conectar a iBox Modbus (menú Configuración -> Conexión) y cambie el modo de trabajo a *on-line* (marque la casilla *off-line/on-line*). La identificación de iBox Modbus debe aparecer en la ventana de la *consola de comunicación de* iBox Modbus como se puede ver abajo.
- 8. Modifique la configuración según desee, grábela y envíe el fichero de configuración a iBox Modbus como se ha explicado antes.
- 9. Abra la ventana del Visor de Comunicaciones Modbus (menú Ver -> Bus -> Modbus) y compruebe que hay actividad de comunicación, algunas tramas TX y otras rx en el visor. Esto significa que la comunicación con el dispositivo Modbus master está bien. En el caso de que no haya actividad de comunicación entre iBox Modbus y el dispositivo Modbus master, compruebe que está operativo, compruebe la velocidad de transmisión, y compruebe también el cable de comunicaciones usado para conectar ambos dispositivos. (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección Conexiones de este manual).

🐱 Bus ModBus	
🔽 View last 🔽 View bus	
TX:1,3,14,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	~
TX:1,3,14,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
TX:1,3,14,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
TX:1,3,14,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	_
TX:1,3,14,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	~
	>

10. Abra la ventana del Visor de Comunicaciones del protocolo Externo (menú Ver -> Bus -> ESSER ID3000) y compruebe que hay actividad de comunicación, algunas tramas TX y otras rx en el visor, como se muestra en la figura de abajo. Esto significa que la comunicación con el panel ESSER está bien. En caso de falta de actividad de comunicación entre iBox Modbus y ESSER, compruebe que el puerto RS232 del panel de ESSER está operativo y bien configurado, y compruebe también el cable de comunicaciones usado para conectar ambos dispositivos. (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección Conexiones de este documento).

🗟 External Protocol Communication Viewer: Esser 🛛 🔲 🖾						
View last	🔽 View bus	5	c í	Log to File		
2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1	L2:50:47 R L2:50:47 S L2:50:47 TX:0 L2:50:48 rX:0	eceived ending 2 06 fa 2 04 fc	MGMT MGMT 03 03	ТОКЕN -> Token	request	^
2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1	L2:50:48 R L2:50:48 S L2:50:48 TX:0 L2:50:48 rx:0	eceived ending 2 06 fa 2 06 fa	MGMT MGMT 03 03	-> Token	request	illi)
2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1	L2:50:48 R L2:50:48 S L2:50:48 TX:0 L2:50:49 rX:0	eceived ending 2 06 fa 2 04 fc	MGMT MGMT 03 03	TOKEN -> Token	request	
2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1 2013/07/18 1	L2:50:49 R L2:50:49 S L2:50:49 TX:0 L2:50:49 TX:0	eceived ending 2 06 fa 2 06 fa	MGMT MGMT 03 03	-> Token	request	
2013/07/18 1 2013/07/18 1	L2:50:49 R L2:50:49 S	eceived ending	MGMT	TOKEN -> Token	request	>

6 Conexiones



Sólo se puede utilizar uno de los puertos ESSER (EIA232 o EIA485) simultáneamente, el puerto debe estar configurado a través del software LNK-BoxMB.

- EIA232: Conecte el cable EIA232 proveniente de la red essernet (por ejemplo a la interfaz del SEI KIT) al conector ESSER EIA232 de la pasarela. El conector es DB9 macho (DTE) donde sólo se utilizan las líneas TX, RX y GND. Más detalles sobre el pinout se pueden ver en la sección 10. Respete la distancia máxima de 15 metros para la línea EIA232.
- EIA485: Conecte el bus EIA485 proveniente de la red essernet (por ejemplo de un panel de control FlexES) al conector ESSER EIA485 de la pasarela. Respete la polaridad. Recuerda las características del bus estándar EIA485: distancia máxima de 1200 metros, máximo de 32 dispositivos conectados y una resistencia de terminación de línea de 120 ohmios al final del bus.

Puerto RS-232 (SEI KIT)	IBOX EIA232 ESSER	Puerto RS-485 PCB	IBOX EIA485 ESSER
2 (Tx)	2 (Rx)	RS485-1a (TX/RX) +	(TX/RX)+
3 (Rx)	3 (Tx)	RS485-1b (TX/RX) -	(TX/RX) -
7 (GND)	5 (GND)		

NOTA: Más información sobre las conexiones y algunos ejemplos se pueden ver en la sección 10.

7 Características mecánicas y eléctricas



EnvolvenceDimensiones: 107mm x 105mm x 58mm.ColorGris claro. RAL 7035.9 to 30Vdc +/-10%, Max.: 125mA. 24Vac +/-10% 50-60Hz, Max.: 127mA Se debe utilizar una fuente NEC Class 2 o Limited Power Source (LPS) y SELV. Conector con bornes para alimentación (2 polos).Cableado (para alimentación y señales de bajo voltaje)Por terminal: cable sólido o multifilar (trenzado o con ferrita) 1 núcleo: 0.5mm² 2.5mm² 2.5mm² 2 núcleos: 0.5mm² 1.5mm² 3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Alimentación 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	Envolvente	Plástico, tipo PC (UL 94 V-0).		
ColorGris claro. RAL 7035.Alimentación9 to 30Vdc +/-10%, Max.: 125mA. 24Vac +/-10% 50-60Hz, Max.: 127mA Se debe utilizar una fuente NEC Class 2 o Limited Power Source (LPS) y SELV. Conector con bornes para alimentación (2 polos).Cableado (para alimentación yPor terminal: cable sólido o multifilar (trenzado o con ferrita) 1 núcleo: 0.5mm² 2.5mm² 2 núcleos: 0.5mm² 1.5mm² 3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Alimentación 1 x Alimentación	Envolvente	Dimensiones: 107mm x 105mm x 58mm.		
9 to 30Vdc +/-10%, Max.: 125mA. 24Vac +/-10% 50-60Hz, Max.: 127mA Se debe utilizar una fuente NEC Class 2 o Limited Power Source (LPS) y SELV. Conector con bornes para alimentación (2 polos).Cableado (para alimentación y señales de bajo voltaje)Por terminal: cable sólido o multifilar (trenzado o con ferrita) 1 núcleo: 0.5mm² 2.5mm² 2.5mm² 2 núcleos: 0.5mm² 1.5mm² 3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Antication (2 poles) 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	Color	Gris claro. RAL 7035.		
Alimentación24Vac +/-10% 50-60Hz, Max.: 127mA Se debe utilizar una fuente NEC Class 2 o Limited Power Source (LPS) y SELV. Conector con bornes para alimentación (2 polos).Cableado (para alimentación yPor terminal: cable sólido o multifilar (trenzado o con ferrita) 1 núcleo: 0.5mm² 2.5mm² 2 núcleos: 0.5mm² 1.5mm² 3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV		9 to 30Vdc +/-10%, Max.: 125mA.		
AlimentaciónSe debe utilizar una fuente NEC Class 2 o Limited Power Source (LPS) y SELV. Conector con bornes para alimentación (2 polos).Cableado (para alimentación y señales de bajo voltaje)Por terminal: cable sólido o multifilar (trenzado o con ferrita) 1 núcleo: 0.5mm² 2.5mm² 2 núcleos: 0.5mm² 1.5mm² 3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV1 x Alimentación 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV		24Vac +/-10% 50-60Hz, Max.: 127mA		
(LPS) y SELV. Conector con bornes para alimentación (2 polos).Cableado (para alimentación yPor terminal: cable sólido o multifilar (trenzado o con ferrita) 1 núcleo: 0.5mm² 2.5mm² 2 núcleos: 0.5mm² 1.5mm² 3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	Alimentación	Se debe utilizar una fuente NEC Class 2 o Limited Power Source		
Conector con bornes para alimentación (2 polos).Cableado (para alimentación yPor terminal: cable sólido o multifilar (trenzado o con ferrita) 1 núcleo: 0.5mm² 2.5mm² 2 núcleos: 0.5mm² 1.5mm² 3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV		(LPS) y SELV.		
Cableado (para alimentación y señales de bajo voltaje)Por terminal: cable solido o multifilar (trenzado o con ferrita) 1 núcleo: 0.5mm² 2.5mm² 2.5mm² 3 núcleos: 0.5mm² 1.5mm² 3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	Cableada (nam	Conector con bornes para alimentación (2 polos).		
alimentación y1 nucleo: 0.5mm 2.5mmseñales de bajo voltaje)2 núcleos: 0.5mm² 1.5mm² 3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV1 x Alimentación		Por terminal: cable solido o multiniar (trenzado o con ferrita)		
Seriales de bajo2 indeleos. 0.5mm 1.5mmvoltaje)3 núcleos: no permitidoMontajeMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV		1 nucleo: 0.5 mm ² 2.5mm ²		
NotageMural. Rail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	voltaje)	2 nucleos. 0.511111 1.511111		
MontajeRail DIN EN60715 TH35.Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV		Mural.		
Puerto Modbus TCP1 x Ethernet 10Base-T (RJ45).Puerto Modbus RTU1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELVPuerto ESSER1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	Montaje	Rail DIN EN60715 TH35.		
TCP I x Existing Document (10 kg) Puerto Modbus RTU 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV Puerto ESSER 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV I x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV I x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV I x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	Puerto Modbus	1 x Ethernet 10Base-T (R145).		
Puerto Modbus 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV RTU 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV Puerto ESSER 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	ТСР			
RTU 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV Puerto ESSER 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	Puerto Modbus	1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV		
Puerto ESSER 1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV 1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV 1 x Alimenta sián	RTU	1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV		
1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV	Puerto ESSER	1 x Serial EIA232 (DB9 male DTE). SELV		
		1 x Serial EIA485 (Plug-in screw terminal block 2 poles). SELV		
I X Alimentación.		1 x Alimentación.		
Indicadores LED 2 x Actividad puerto serie ESSER (Tx, Rx).	Indicadores LED	2 x Actividad puerto serie ESSER (Tx, Rx).		
2 x Actividad puerto serie Modbus RTU (Tx, Rx).		2 x Actividad puerto serie Modbus RTU (Tx, Rx).		
2 x Actividad y Link puerto Ethernet (LNK, ACT).		2 x Actividad y Link puerto Ethernet (LNK, ACT).		
Puerto Consola EIA232. DB9 conector hembra (DCE). SELV	Puerto Consola	EIA232. DB9 conector hembra (DCE). SELV		
Configuración Vía puerto consola. ¹	Configuración	Vía puerto consola. ¹		
Firmware Permite actualizaciones a través del puerto de consola.	Firmware	Permite actualizaciones a través del puerto de consola.		
Rango de	Rango de			
temperatura 0°C to +70°C	temperatura	0°C to +70°C		
funcional	funcional			
Kango de 5% to 95%, sin condensación	Rango de	5% to 95%, sin condensación		
humedad	humedad			
Proteccion IP20 (IEC60529).	Proteccion	IP20 (IEC60529).		
Conformidad RoHS Cumple con la directiva RoHS (2002/95/CE).	Conformidad RoHS	Cumple con la directiva RoHS (2002/95/CE).		
Cumple la conformidad CE sobre la directiva EMC (2004/108/EC) y	Newsee	Cumple la conformidad CE sobre la directiva EMC (2004/108/EC) y		
la directiva de bajo voltaje (2006/95/EC)	Normas y	la directiva de dajo voltaje (2006/95/EC)		
EN 61000-6-2: EN 61000-6-3: EN 60950-1: EN 50491-3	estalluales	EN 61000-6-21 EN 61000-6-31 EN 60950-11 EN 50491-3		

8 Características funcionales

Interfaz ESSER	
Тіро	Conexión serie.
Parámetros de configuración	 Baud rate, bits de datos, paridad. EIA232/R485. Tiempo de espera para una respuesta del panel ESSER. Tiempo de espera para el cambio del estado de vuelta a normal. Registros Modbus cómo bitmap.
Interactividad con el sistema ESSER	Los puntos ESSER se pueden leer y escribir desde la pasarela.Valores Modbus que reflejan los posibles estados.
Interfaz Modbus	
Tipo de dispositivo	Esclavo.
Modos Modbus soportados	TCP, RTU EIA232 o EIA485.
Parámetros Modbus TCP configurables	 Dirección IP. Subnet mask. Default gateway. Puerto TCP.
Parámetros Modbus RTU configurables	 EIA232/EIA485. Baud rate, paridad. Número de esclavo.
Puntos	
Tipos de datos Modbus	Todos los puntos son de tipos UNSIGNED INT en la interfaz Modbus.



Espacio disponible recomendado para la instalación en un armario (mural o carril DIN), con espacio suficiente para las conexiones:



10 Ejemplos de conexión

10.1 Integración SEI KIT



Puerto RS-232 (SEI KIT)	IBOX RS232 ESSER
2 (Tx)	2 (Rx)
3 (Rx)	3 (Tx)
7 (GND)	5 (GND)

10.2 FlexES integration



Puerto RS-485 Placa base	IBOX RS-485 ESSER
RS485-1a (TX/RX) +	(TX/RX)+
RS485-1b (TX/RX) -	(TX/RX) -

Honeywell Life Safety Iberia

C/Pau Vila, 15-19 · 08911 Badalona (Barcelona) Tel,: 902 03 05 45 · Fax: (+34) 934 658 635 International Tel.: +34 93 24 24 236

www.esser-es www.honeywelllifesafety.es | infohlsiberia@honeywell.com