MANUAL DE INSTALACION Y CONFIGURACION DEL TARIFADOR SIPTAR

Paso 1. Descargar el tarifador que se encuentra en el siguiente link

www.supervoz.com/tarifador.exe

Paso 2. Una vez descargado este archivo se debe proceder a la instalación. Para comenzar la instalación se debe hacer doble click en el archivo tarifador.exe Se deben seguir la siguiente secuencia de imagines durante la instalación, teniendo especial cuidado en los siguientes puntos:



Se deben aceptar los términos y condiciones de la instalación



Se debe ingresar un nombre de usuario y la organización o empresa que esta adquiriendo el software

SipTar	- InstallShield Wizard
Please	e enter your in mation
User N	Name:
Servi	icio al Cliente
Organ	nization:
SUPE	RVOZ
Install	I this application for:
	Anyone who uses this computer (all users)
	Only for me (fer)
InstallShield	d
	< Back Next > Cancel

El método de instalación es típico



Luego se verifican los datos de la instalación y finalmente se procede realizando la instalación del producto dado click en el botón **INSTALL**.

SipTar – InstallShield Wizard				
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.				
If you want to review or change any of you want the wizard.	our installatio	n settings, click	Back, Click Ca	ncel to
Current Settings:				
Typical				
Destination Folder:				
C:\SipTar\				
User Information:				
Name: USUARIO				
Company: EMPRESA				
stell5held-				
	< <u>B</u> ack	Insta	N	Cancel
		- 22	.0	

Pantalla de finalización de instalación



Paso 3. Configuracion del SIPTAR

Accesos directos al Siptar: Despues de la instalación el Siptar crea iconos en el escritorio y en el menú de inicio donde puedes acceder al Siptar y a ReportesSiptar



Para comenzar la configuración del Siptar se debe abrir la aplicación Siptar dando click en el icono del Siptar.



Cuando el Siptar se abre por primera vez muestra la pantalla para solicitar licencia, se deben llenar los datos y solicitar la licencia vía web

\\ SipTar CallShop //									t	- C X
Image: system of the system of th	Cabina 1 Iamadas Destino Tarifa x M Minutos Monto + 1 Limp Cabina 3 Iamadas Destino Tarifa x M Minutos Monto + 1 Limp Iamadas	1-4 # Historic Cc inuto \$ Historic Cc VA \$ Historic Cc VA \$ Historic Cc Local Countries Historic Cc VA \$ Historic Cc Local Countries Historic Cc Historic Cc Historic Cc Historic Cc Local Countries Historic Cc Local Countries Historic Cc Historic Cc Historic Cc Local Countries Historic Cc Local Countries Historic Cc Local Countries Historic Cc Local Countries Historic Cc Local Countries Historic Cc Local Countries Historic Cc Historic Cc	Cabinas5-8 antrol	Cabinas9-12 Tiempo(egister Free Version ervicioalcier Name: Cabinas9-12	Cabina C	s13-16 Cabina 2 Histori Ilamadas 0 Destino Tarifa x Minuto Minutos Monto + IVA \$ Limpiar 4 Histori das 0 runutos Finutos Monto + IVA \$	control		Tiemp	o(Seg) 00:00
Seleccione el Idioma	CABINA	ECHA	HORA	DNIS	DESTI	NO	TARIFA	SEG	MIN	TOTAL
Guardar										

Paso 4. Configuracion del dispositivo linksys

Para poder realizar la configuraciones que a continuación se mencionaran se debe estar en modo de administrador avanzado en el Linksys

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.	0						Firmware Version: 5.1.8(LS)
				Phone A	dapter v	vith 2 Ports for Voice-Over-IP	PAP2
Voice	Info	System	SIP	Regional	Line 1	Line 2 User 1 User 2	

System: Para que el Siptar funcione correctamente se debe configurar una dirección estatica para el Gateway, esto con el fin de que el Siptar pueda realizar la asociación entre IP y cabina.

Adicionalmente se deben configurar los campos syslog server y debub server con la dirección IP que tendrá la maquina donde estará instalado el Siptar.

La dirección IP donde estará instalado el Siptar también debe ser una dirección estática

El debug level debe quedar en 3

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.					Firmware Version: 5:1.6	(LS)
		PAP2				
Voice	Info System SI	<u>User Loq</u> i	<u>n</u>			
System Configuration	Enable Web Server:	ves 💌	User Password:			
Internet Connection Type	DHCP:	no 💌				
	Static IP: Gateway:	192.168.0.101 192.168.0.1	NetMask:	255.255.255.0		
Optional Network Configuration	HostName:		Domain:			
	Primary DNS: DNS Query Mode:	Posellol	Secondary DNS: Syslog Server:	192.168.0.100		
	Debug Server:	192.168.0.100	Debug Level:	3	CISCO SYSTEM	S
		Save Setti	ngs Cancel Settings		այլիստուլին	

Finalmente se debe presionar el botón save setting

Line: Ahora vamos a configurar el campo línea en el Linksys

Save Settings Cancel Settings

LINKSY A Division of Cisco Systems,	nc.	Firmware Version: 5,1.8(LS)
	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP	PAP2
Voice	Info System SIP Regional Line 1 Line 2 User 1 User 2	
	Basic View (switch to advanced view)	<u>User Login</u>

Lo principal es tener la línea habilitada, para esto se debe tener el campo line enable en yes



En SIPSettings se debe configurar el Sip port en 5060 o 5061, este mismo valor se debe configurar en la aplicación Siptar cuando se configura la cabina.

n or cisco Systems,	Fim	mware Version: PAP2
Voice		Heart

En el campo se SIP Debug opción se debe establecer el parámetro 1-Line

Voice					
	Info System	SIP Provisioning	Regional Line 1 Line 2	2 User 1 User 2	
		Advanced \	/iew (switch to basic view)		<u>User Loqin</u>
Straaming Audia Capuar	Line Enable:	yes 💌			
(SAS)					
	SAS Enable:	no 💌	SAS DLG Refresh	30	
	SAS Inbound RTP				
NAT Settings	SIIK.				
	NAT Mapping Enable:	no 💌	NAT Keep Alive	no 💌	
	NAT Keen Alive Mso:	SNOTIEY	Enable: NAT Keen Alive Dest	SPROXY	
Network Settings	no trategy and mog.	WHOTHIN		φi i Koλi	
network settings	SIP TOS/DiffServ	0×69	Notwork litter Level:	high	
	Value: RTP TOS/DiffServ	0,00	litter Buffer	ingn	
	Value:	0xb8	Adjustment:	up and down 💌	
SIP Settings					
	SIP Port:	5061	SIP 100REL Enable:	no 💌	
	EXT SIP Port:		Auth Resync-Reboot:	yes 💌	
	Auth INVITE:	no 💌	Auth MWI:	no -	
	SIP Proxy-Require:		Str Remote-Party-ID:	no 💌	
	SIP GUID:	no 💌	SIP Debug Option:	1-line	
	RTP Log Intvl:	0	Restrict Source IP:	no 💌	
	Referor Bye Delay:	4	Refer Targer 0y	0	
	Referee Bye Delay:	0	Refer-To Target	no 🔻	
	Sticky 183:	no 💌	Contact:	Contraction Company	
	Concession of the Concession				

Y en supplementary service subscriptiongs se deben configurar los valores en no.

	10339010.		oac Aumio.	110	
	Auth ID:				
	Mini Certificate:				
	SRTP Private Key:				
supplementary Service					
Subscription	tail Waiting Serv:	no 🔻	Block CID Serv:	no lu	
	Block ANC Serv:	no 💌	Dist Ring Serv:	no 💌	
	Cfwd All Serv:	no 💌	Cfwd Busy Serv:	no 💌	
	Cfwd No Ans Serv:	no 💌	Cfwd Sel Serv:	no 💌	
	Cfwd Last Serv:	no 💌	Block Last Serv:	no 💌	
	Accept Last Serv:	no 💌	DND Serv:	no 💌	
	CID Serv:	no 💌	CWCID Serv:	no 💌	
1	Call Return Serv:	no 💌	Call Back Serv:	no 💌	
	Three Way Call Serv:	no 💌	Three Way Conf Serv:	no 💌	
	Attn Transfer Serv:	no 💌	Unattn Transfer Serv:	no 💌	
	MWI Serv:	no 💌	VMWI Serv:	no 💌	
	Speed Dial Serv:	no 💌	Secure Call Serv:	no	
	Referral Service	no 💌	Feature Dial Sect	no 💌	
	Service Announcement Serv:	no			

Paso 5. Configuracion en el Siptar de las cabinas

Inmediatamente se termine la configuración del Linksys, se debe realizar la configuración de la cabina dentro del Siptar, eso se realiza en la configuración de cabinas del Siptar.