

Sistema Automatizado de Loteo de Concreto Versión 2.0

Manual de Instalación y Operación





Acerca	a de Este Manual1
	Seguridad1
1.0	Introducción
-	1.1 Modos de Operación 3 1.2 Operaciones del Indicador 4
2.0	Instalación
	2.1 Notas Importantes 6 2.1.1 Dos Fuentes de Suministro Eléctrico 6 2.1.2 Suministro I/O y Suministro Manual a la Misma Fase del Panel 6 2.1.3 Las Entradas sin Uso Deberán Puentearse a 120V 6 2.2 Block Principal de Unión del CB-2 7 2.3 Celdas de Carga 7 2.4 I/O Digital 12 2.5 Remplazo de Batería 16 2.6 Partes de Remplazo 16 2.6.1 Tarjetas Opcionales 16
	2.7 Instalación de un Teclado Opcional PS/2 17
3.0	Configuración de Parámetros de la Báscula
	3.1 Métodos de Configuración 18 3.1.1 Configuración con iRev 18 3.1.2 Configuración con el Panel Frontal 19 3.2 Descripción de la Estructura del Menú y Parámetros 20 3.2.1 Menú: SCALES 21
4.0	Configuración de Parámetros del Usuario
-	4.1 Parámetros de Programa
5.0	Calibración
	5.1 Compensación Gravitacional405.2 Calibración con Panel Frontal405.3 Calibración con Comando Serial415.4 iCalibración con iRev42
6.0	Utilerías del Sistema
	6.1 Uso de Materiales. 46 6.1.1 Uso de Reportes. 47 6.1.2 Ajuste de Inventarios. 47 6.1.3 Borrado de Total Diario, por medio de Total Anual 47 6.2 Ajuste de la Planta 48 6.2.1 Pantalla de Caida Mínima 49
	6.2.2 Pantalla de Ajuste de Sacudida 50 6.3 Reportes 50 6.3.1 Impresión de Formulacuiones 51 6.3.2 Impresión de Aplicación de Parámetros 51 6.3.3 Impresión de Diagnósticos 51



Technical training seminars are available through Rice Lake Weighing Systems. Course descriptions and dates can be viewed at **www.ricelake.com/training** or obtained by calling 715-234-9171 and asking for the training department.

Rice Lake Weighing Systems. Derechos reservados. Impreso en United States of America.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Rice Lake Weighing Systems es una compañía con registro ISO 9001. Versión2.0 Novienmbre del 2013

	6.4 Diagnó	sticos	51
	6.4.1	Prueba de Entradas	52
	6.4.2	Prueba de Salidas.	53
	6.4.3	Prueba de Impresión de Recibo	54
	6.4.4	Prueba de Impresión de Reporte	54
	6.4.5	Prueba de Puertos Seriales	54
	6.4.6	Impresión de Diagnóstico	54
	6.4.7	Borrado de Diagnóstico	54
7.0	EZ Change	e Críticos	55
8.0	Loteo		56
0.0	Danal Era	ntal	50
J. U			JO
	9.1 Descrip		58
	9.1.1		58
	9.1.2		58
	9.1.3		59
	9.1.4		59
	9.1.5	Control de la Planta	59
	917	Control del Aqua	59
	9.1.8	Control de Aditivos .	59
10.0	Apéndice		60
	10.1 Confic	puración de Parámetros en Descarga de Materiales Pesados con Puerta de Pulgadas	60
	10.2 Confic	puración de Parámetros en descarga de Materiales Pesados con Puerta "open/close"	61
	10.3 Confic	puración de Parámetros de Pesaje Pre-actuado	62
	10.3.1	Pre-actuados - Báscula de Tolva	62
	10.3.2	Pre-actuados - Báscula con Deducción de Acumulado	63
	10.3.3	EZ Change Críticos - Materiales Pre-actuados	63
	10.3.4	Nivel del Valor de Pre-actuado al Usarlo en Pérdidas de Peso (LIW, por sus siglas en Inglés)	63
	10.4 Ingres	o de Una Formulación	63
	10.4.1	Como Añadir Una Formulación	64
	10.5 Sonda	a de Humedad del CB-2	65
	10.6 Camb	io de Ubicación de un Material	66
	10.7 Asigna	ación de Velocidad y Simultaneidad Dual	67
	10.8 Mensa	ajes de Error	69
	10.9 Pérdic	da de Peso en Puerta por Pulgadas del CB-2	73
	10.10 Pérd	ida de Peso en Puerta " <i>open/clo</i> se" del CB-2	74
	10.11 Conv	versión MNDot	75
	10.12 Espe	ecificaciones de Humedad	77
	10.12.1	Especificaci0ones de Mezcla Cemento/Agua/Agregados	77
	10.12.2	Formulaciones de Mezclas Secadas al Horno vs.: Superficie Saturada	77
	10.12.3	Ejemplo de Ajuste de Pesos Basado en Formulación de Superficie Saturada	77
	10.12.4	Cálculo de Contenido de Humedad en el Agregado	78
	10.12.5	Especicaciones de Factores de Contenido de Humedad y Absorción	78
	10.12.6	Calibración de la Sonda de Humedad	78
	10.13 Recip		/8
	10.14 Ajust	e de Puertas por Pulgadas	79
	10.15 Conf	iguración de Formatos de Hora y Fecha	81
	10.16 Cód	ligos de Administración del CB-2	82
	10.17 Agre	tgado de Indicadores de Conteo y Ubicación	83



Rice Lake continually offers web-based video training on a growing selection of product-related topics at no cost. Visit www.ricelake.com/webinars.

Acerca de Este Manual

Este manual está dirigido a técnicos de servicio, responsables de la instalación y servicio del CB-2 y del usuario final, quien operará este sistema CB-2 de preparación de lotes (loteo) de concreto.

En este manual encontrará muchas referencias al CB-2 y al 920i. Para aclaración, el CB-2 es un panel de loteo, autónomo, que incluye al indicador digital de peso 920i[®] HMI de Rice Lake. El 920i es el corazón y cerebro del CB-2, responsable de los datos del peso y de la báscula, así como de la ejecución del programa de loteo del CB-2. El CB-2 cuenta con *hardware* adicional en interfaz con el 920i. La mayoría del *hardware* adicional es para control de la planta de preparación de lotes, por medio de I/O digital y de módulos de relevadores de 120V/240V de estado sólido.



Algunos procedimientos descritos en este manual, requieren de trabajo dentro del gabinete. Esos procedimientos deben ser atendidos solo por personal calificado de servicio.



Los distribuidores autorizados y sus empleados pueden ver o descargar este manual, desde el sitio del distribuidor de Rice Lake Weighing Systems en www.ricelake.com/ manuals.

Seguridad

Definición de Símbolos de Seguridad



Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede resultar en serios daños o la muerte, incluyendo peligros a los que se expone al retirar las protecciones.

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede resultar en daños menores o moderados.

Indica información sobre procedimientos que, en caso de no observarse, pueden resultar en daños Importante o corrupción del equipo y pérdida de información.

Precauciones de Seguridad



No opere o trabaje en este equipo a menos que haya leido y entendido las instrucciones y advertencias en este manual. El no seguir las instrucciones o no prestarles atención puede resultar en serios daños o la muerte. Contacte a cualquier distribuidor de Rice Lake Weighing Systems para reposición de manuales. El cuidado adecuado es su responsabilidad.



Algunos procedimientos descritos en este manual, requieren de trabajo dentro del gabinete. Esos procedimientos deben ser atendidos solo por personal calificado de servicio.

Seguridad General



No prestar atención puede resultar en serios daños o la muerte.

NO permita que operen esta unidad, niños o personas sin capacitación.

NO se use para propósitos diferentes al pesaje.

NO ponga los dedos en ranuras o puntos punzantes.

NO empleé ningún cojinete de carga con desgaste mayor del 5% de su dimensión original.

NO use este producto si alguno de sus componentes presenta grietas.

NO exceda el límite de carga señalado a esta unidad.

NO altere ni modifique esta unidad.

NO retire ni oculte las etiquetas de advertencia.

NO utilice la unidad cerca de agua.

Antes de abrir la unidad, asegúrese que el cable toma corriente esté desconectado.

Mantenga pies y manos y ropa suelta retirados de partes en movimiento.



1.0 Introducción

El CB-2 es un sistema de control de lotes de concreto, versátil y eficiente, ideal para premezclados, centrales de premezclados y fábricas de blocks. El CB-2 hace fácil y accesible la modernización de su planta. Desde el pesaje de materias primas, hasta la impresión de recibos y reportes, la operación total puede ser rentable a partir de este controlador

iRev proporciona funciones para la instalación del nuevo software en el CB-2.

Características Estándar - Hardware

Las características estándar del CB-2 incluyen:

- Panel de indicador digital tipo 920i HMI con control hasta de tres básculas
- Seis controladores totalizadores para unidades con medición de aditivos.
- Un contador totalizador de incorporación para unidades con medidor de agua
- Tablero con ensamble de veinte interruptores con sus interruptores asociados y anunciadores correspondientes, montados en el panel frontal del gabinete del CB-2
- Tarjeta de expansión del 920i con memoria de 1MB
- Cuatro circuitos digitales I/O
- 4 circuitos relevadores de 24 canales
- Controles estándar de invalidación manual

Características Estándar - Software

Las características estándar del software del CB-2 incluyen:

- Muestreo de 60 veces/seg. de una báscula de cemento y una de agregado
- Reporte de Lote/Carga
- Control automático de aereación para silos de cemento y tolvas de pesaje
- Valores múltiples de caida libre por material, con "*memoria*" automática
- División de loteo para cargas mayores que la capacidad de la planta, con pesaje previo del próximo lote, para máximo rendimiento
- Salidas de recolección de polvo automáticas
- Control de precisión para "puertas por pulgadas" para las descargas de cemento y agregados
- Protección con código de ingreso
- Unidades métricas o inglesas
- Orden de carga con instrucciones, trabajo, lugar, direcciones e instrucciones especiales del cliente



Panel Frontal

El panel frontal del 920i, mostrado en la Figura 1-1, consiste de un teclado de 27 botones, con una ámplia pantalla retro iluminada. Las teclas están agrupadas como 5 teclas suaves configurables, 5 teclas de funciones primarias de la báscula, 4 teclas de navegación y las teclas de ingreso numérico.

Se pueden mostrar 2 figurillas de básculas en aplicaciones de medidor de agua. Las áreas de *estatus* en la pantalla se emplean como casillas indicadoras para el operario y para ingreso de datos. El contraste de la pantalla se puede ajustar con el potenciómetro de contraste LCD.



Figura 1-1. Panel Frontal del 920i

1.1 Modos de Operación

El 920i en el sistema automático de loteo de concreto del CB-2 tiene dos modos básicos de operación:

Modo Normal

El Modo Normal es el Modo de Pesaje del indicador. El "programa" del CB-2 se ejecuta solamente en el Modo Normal. El peso se muestra solamente en el Modo Normal. Una vez concluida la configuración y fijado el sello legal al tornillo largo de cabeza cilíndrica en el gabinete, este es el único modo en que puede operar el 920*i*.

Al estar en el Modo Normal, el programa del CB-2 siempre mostrará las teclas suaves. La interacción del operador siempre se guiará por la selección de una de ellas. En el Menú Principal (*Main Menu*) se les nombra como *softkeys*. En el extremo derecho del Menú Principal se encuentra la tecla suave "*Admin Menu*". Esta puede protejerse con un código de ingreso. En *Admin Menu* es en donde se lleva a cabo toda configuración y el ingreso de la base de datos. Una buena parte de este manual se dedica a explicar las categorías y las asignaciones individuales en el *Admin Menu*.

Modo de Configuración

Pocos de los procedimientos descritos en este manual requieren del indicador en Modo de Configuración, incluyendo la configuración y calibración.

Al Modo de Configuración se ingresa presionando el interruptor de configuración. El Modo de Configuración se usará durante la instalación inicial del CB-2. La calibración de básculas, configuración de filtrado y banda de movimiento y actualización del *software*, son algunas de las tareas importantes que requieren el indicador en Modo de Configuración. Una vez instalado y calibrado el CB-2, de seguro habrá solo 3 razones para reingresar al Modo de Configuración:

- Calibración anual de básculas
- Agregar un teclado PS/2
- Actualización del *software* del CB-2

En la Sección 3 de este manual se explica la configuración y calibración de básculas, estando en el Modo de Configuración.

Para ingresar al Modo de Configuración, retire de la parte posteior del gabinete el tornillo largo cabeza cilíndrica. Por el agujero de acceso inserte un desarmador o una herramienta similar y presione el interruptor de configuración una sola vez. La pantalla del indicador cambiará mostrando los menús de configuración de las básculas.



1.2 Operaciones del Indicador

El CB-2 no permite que el 920i ejecute ninguna de sus operaciones estándar como *Gross/Net*, *Units*, *Print*, *Tare*, y *Zero* ya que no son relevantes en esta aplicación. En otras palabras, las teclas *Gross/Net*, *Tare*, *Units*, y *Print* están inhabilitadas todo el tiempo. La tecla *Zero* se habilita a momentos, durante el proceso de carga y mientras no hay carga para loteo.

Puesta en Cero (Zero) de la Báscula

Ya que el CB-2 soporta 2 o más básculas, la puesta en cero de la báscula es un proceso de 3 pasos. Solo la báscula seleccionada se pone a cero. Hay 2 maneras de indicar que báscula se ha seleccionado. Primero, la figurilla de la báscula superior mostrará *Scale#1* y mostrará el peso actual *in/on Scale#1* al seleccionarla. Mostrará *Scale#2* si se selecciona la báscula del cemento y así sucesivamente. También, el # de la báscula seleccionada se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Recuerde que las asignaciones de las básculas siempre serán:

Báscula de Agregado	1
Báscula de Cemento	2
Báscula de Agua	3

Ejemplo: Para poner a Cero la báscula de Cemento:

- 1. Presione la tecla Zero. Si la puesta en Cero no se permite en este momento, se le informará. Si se permite la puesta en Cero, se mostrará el mensaje "*Up/Down nav keys are enabled*".
- 2. Presione la tecla de flecha down hasta que la báscula 2 (báscula de cemento), como figurilla, se muestre en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 3. Nuevamente presione la tecla zero. Si el 920i permite el comando de Cero, entonces la báscula seleccionada (*Scale 2*, báscula de cemento) deberá mostrar lectura cero. El CB-2 automáticamente coloca la figurilla de la Báscula 1 en la parte superior y rescribe los textos AGG, CEM, a un lado de la figurilla correspondiente.



4

2.0 Instalación

En esta sección se explican las conexiones en la caja principal de unión, para celdas de carga, I/O digital y comunicaciones seriales, que se encuentran dentro del CB-2. El indicador 920i está alojado dentro del CB-2 como se muestra en la Figura 2-1, junto con ejemplos de otros componentes clave.





- Use una pulsera para aterrizarse y proteger los componentes de descargas electrostáticas (ESD, por sus siglas en inglés) al trabajar dentro del gabinete.
- Esta unidad emplea doble fusible, *pole/neutral*, lo que puede generar un peligro de descarga. Los procedimientos que requieren trabajar en el gabinete, deben realizarse solo por personal calificado.
- El cordón de suministro eléctrico del 920*i* sirve para desconectarlo y conectarlo. El contacto para suministro deberá colocarse cercano a la unidad para facilitar el acceso.



2.1 Notas Importantes

2.1.1 Dos Fuentes de Suministro Eléctrico

El CB-2 requiere de dos fuentes separadas de suministro eléctrico para operar. El cordón de suministro eléctrico que se entrega con su CB-2 <u>SOLAMENTE</u> alimenta la electrónica. Dicho suministro deberá provenir de un UPS de calidad con acondicionamiento de energía eléctrica. Esta energía eléctrica "purificada" deberá estar separada lo más posible (distancia en el circuito eléctrico) del suministro empleado para energizar la operación de la planta de loteo.

Otra fuente de suministro eléctrio deberá llevarse al CB-2 para energizar el I/O (relevadores de salida) que controla la planta. No se suministra cordón eléctrico para esto, ya que deberá alimentarse directamente de propio circuito o alimentarse de otro panel manual.

2.1.2 Suministro I/O y Suministro Manual a la Misma Fase del Panel

Tanto el panel del CB-2 como el manual, deberán cablearse al mismo punto I/O para la mayoría de los controles (con excepción del compresor de aire u otro equipo que el CB-2 no controle en el modo automático). Por esta razón, es crítico que la línea viva de 120V que se usa para energizar el I/O del CB-2 sea la misma fase viva usada en el panel manual.

2.1.3 Las Entradas sin Uso Deberán Puentearse a 120V

El CB-2 emplea señales de entrada de 120V, provenientes de varios sensores para retroalimentación positiva y negativa. Como mínimo, el CB-2 requiere de las siguientes señales:

- Puerta cerrada de descarga de cemento (Terminal 4-13 Estante 2, Punto 7)
- Puerta cerrada de descarga de agregado (Terminal 4-15 Estante 2, Punto 8)
- Transportador de agregado operando (Terminal 4-9 Estante 2, Punto 5)
- *E-Stop* no presionado. Este se alimenta con 120V desde el interior del panel automático del CB-2 si se suministra 120V I/O.

Si su planta no está equipada con alguno de estos sensores, deberá obtener suministro de 120V CA para estas entradas, para satisfacer las conexiones del CB-2. La mejor forma de obtener 120V CA es puenteando desde las terminales 6, 7, 8 de la fila superior al *block* principal de unión.



2.2 Block Principal de Unión del CB/2

El *block* principal de unión del CB/2 proporciona acceso para alimentar electricidad al gabinete, empleando dos juegos de suministro de 110V proporcionados por el cliente - uno para el 920i y otro para los relevadores.



La Figura 2-2 ilustra el conector de 12 clavijas más los relevadores.

Figura 2-2. Block de Unión para Suministro Eléctrico del CB-2

La Tabla 2-1 enlista la conexión de clavijas en la HILERA INFERIOR de la cinta de suministro CA del CB-2.

Número de Clavija en la Hilera Inferiorr	Función
1	Línea 1, suministro eléctrico del 920i
2	Neutral
3	
4	
5	Línea 2, suministro eléctrico de relevadores
6	Neutral
7	
8	
9	Tierra
10	
11	
12	

Tabla 2-1. Conexiones Dentro del Gabinete en el Block de Unión para Suministro Eléctrico del CB-2



Figura 2-3. Conector de Suministro CA de 12 Clavijas, Mostrado en detalle en la Figura 2-2 (arriba)



2.3 Celdas de Carga

El CB-2 llega cableado de fábrica. La Figura 2-4 muestra las conexiones de Celdas de Carga en la hilera inferior.



Figura 2-4. Block sTerminales para Conexión de Celdas de Carga (Agua Medida)

La Tabla 2-2 enlista las conexiones de las celdas de carga para el CB-2 del sistema de loteo automatizado de concreto, que cuenta con dos celdas de carga

Conector Inferior - Celdas de Carga				
Conector de Celda de Carga	Clavija Número	Señal		
Celda de Carga 1	1	- EXE		
Agregados	2	+ EXE		
	3	- SEN		
	4	+ SEN		
	5	- SIG		
	6	+ SIG		
Celda de Carga 2	7	- EXE		
Cemento	8	+ EXE		
	9	- SEN		
	10	+ SEN		
	11	- SIG		
	12	+ SIG		

Tabla 2-2. Conectores de Celdas de Carga para Unidades con Dos Celdas de Carga (Agua Medida)



8

Para unidades que cuentan con 3 celdas de carga, la siguiente tabla y diagrama ilustran los conectores empleados



Figura 2-5. Block Terminal para Conexión de Dos Celdas de Carga (Opción de Pesado de Agua)

La siguiente tabla enlista las conexiones de las celdas de carga para el CB-2 del sistema de loteo automatizado de concreto que cuentan con tres celdas de carga.

Conector Inferior - Celdas de Carga					
Conector de Celda de Carga	Clavija Número	Señal			
Celda de Carga 1	1	- EXE			
Agregados	2	+ EXE			
	3	- SEN			
	4	+ SEN			
	5	- SIG			
	6	+ SIG			
Celda de Carga 2	7	- EXE			
Cemento	8	+ EXE			
	9	- SEN			
	10	+ SEN			
	11	- SIG			
	12	+ SIG			
Celda de Carga3	13	- EXE			
Agua	14	+ EXE			
	15	- SEN			
	16	+ SEN			
	17	- SIG			
	18	+ SIG			

Tabla 2-3. Block Terminal para Conexión de Tres Celdas de Carga (Pesado de Agua)



2.3.1 Comunicaciones Seriales

El CB-2 soporta comunicaciones RS-232 y sus conexiones, como se muestra en la Figura 2-6



Figura 2-6. Conexiones RS-232 en el Block Terminal

Los puertos seriales se configuran empleando el menú SERIALque se muestra en la Tabla 2-4.

Conector Superior - Comunicaciones Seriales							
Descripción	Puerto #	Conector del Puerto	Clavija #	Señal			
PC	Puerto 1	J11	1	GND			
			2	RXD			
			3	TXD			
Impresora de	Puerto 4	J10	4	GND			
Recibo y			5	RXD			
Reporte			6	TXD			
Impresora de	Puerto 3	J9	7	GND			
Recibo				8	RXD		
Previo			9	TXD			
iRev o	Puerto 2	_	10	No se Emplea			
Teclado			11	No se Emplea			
			12	No se Emplea			

Tabla 2-4. Conexiones de Comunicaciones Seriales



Para unidades CB-2 con opción de pesaje de agua, las conexiones seriales permanecen igual, empleando las 9 clavijas como se muestra en la Figura 2-5.





Figura 2-7. Circuito CPU del CB-2, Mostrando Ubicación de Tarjetas Opcionales



2.4 I/O Digital

Pueden asignarse las entradas digitales para muchas funciones de loteo con el CB-2. Las entradas digitales están activas en *low* (0VCD) e inactivas en *high* (5VCD).

Las entradas digitales normalmente se emplean para controlar los relevadores que operan otro equipo. Las salidas están diseñadas para apagar, más que para iniciar, una corriente de encendido. Cada salida está normalmente abierta en el circuito, capaz de apagar una corriente de 24 mA al estar activa. Las salidas digitales están cableadas para conectar relevadores al estar activas (*low*, 0VCD) con referencia a alimentación de 5VCD.

La Tabla 2-5 muestra la asignación de clavijas para el conector J2 que se localiza en el circuito CPU del CB-2.

Clavija J2	Señal del J2	Función
1	+5 VCD	
2	TIERRA	
3	DIO 1	Paro de emergencia
4	DIO 2	Modo Manual
5	DIO 3	Inicio Remotot
6	DIO 4	Pausa Remota

Tabla 2-5. Asiganción de Clavijas J2 (I/O Digital) en el Circuito Principal del CB-2

Las entradas y salidas digitales se configuran en el menú DIG I/O. Ver la Sección 3.1 para información de configuración. Las Tablas 2-6 a la 2-9 enlistan los canales digitales I/O y su función pre definida para el CB-2.

I/O Digital	Ubicación	Tipo	Descripción	Terminal #	Setpoint
Ranura 3	Bit 1	Salida Digital	Agregado Lote 1	3-1	SP1
	2		Agregado Lote 2	3-3	SP2
	3		Agregado Lote 3	3-5	SP3
	4		Agregado Lote 4	3-7	SP4
	5		Agregado Lote 5 - Opcional	3-9	SP5
	6		Agregado Lote 6 - Opcioanl	3-11	SP6
	7		Agregado Lote 7 - Opcional	3-13	SP7
	8		Agregado Lote 8 - Opcional	3-15	SP8
	9		Apertura de Descarga de Agregado	3-17	
	10		Cierre de Descarga de Agregado	3-19	
	11		Vibrador de Agregado	3-21	
	12		Vibrador del Contenedor de Arena	3-23	
	13		Cemento Lote 1	3-25	SP9
	14		Cemento Lote 2	3-27	SP10
	15		Cemento Lote 3	3-29	SP11
	16		Cemento Lote 4	3-31	SP12
	17		Recolector de Polvos	3-33	
	18		Bocina de Alarma	3-35	
	19		Inicio de Transportador de Agregado	3-37	
	20		Paro de Transportador de Agregado	3-39	
	21		Apertura de Descarga de Cemento	3-41	
	22		Cierre de Descarga de Cemento	3-43	
	23		Vibrador de Cemento	3-45	
	24		Aereación de Tolva de Pesaje	3-47	

Table 2-6. Asignación de Clavijasd Digitales I/O para la Ranura 3



I/O Digital	Ubicación	Tipo	Descripción	Terminal #	Setpoint
Ranura 4	Bit 1	Salida Digital	Descarga de Recipíente	4-1	67
	2		Descarga de Agua	4-3	
	3	Entrada Digital	Compuerta de Recipiente Cerrada	4-5	
	4		Recipiente de Agua Vacío	4-7	
	5		Transportador de Agregado Operando	4-9	
	6		Presión de Aire OK	4-11	
	7		Compuerta de Cemento Cerrada	4-13	
	8		Compuerta de Agregado Cerrada	4-15	
	9	Salida Digital	Señal Fuera de Tolerancia	4-17	
	10		Carga Completa	4-19	
	11		Restablecimiento de Conteo de Agua	4-21	
	12		Restablecimiento de Conteo de Aditivos	4-23	
	13		Aereación de Cemento 1	4-25	
	14		Aereación de Cemento 2	4-27	
	15		Aereación de Cemento 3	4-29	
	16		Aereación de Cemento 4	4-31	
	17		Agua Fría	4-33	SP17
	18		Agua Caliente	4-35	SP18/68
	19	Entrada Digital	Actualmente no Empleada	4-37	
	20		Entrada de Pulsos del Medidor de Agua	4-39	
	21	Salida Digital	Inicio del Compresor de Aire	4-41	
	22		Paro del Compresor de Aire	4-43	
	23		Disminución del Inicio	4-45	
	24		Elevación del Inicio	4-47	

/Table 2-7. Asignación de Clavijas Digitales I/O para la Ranura 4



Figure 2-7. Estantes de Relevadores Digitales I/O para el Sistema Automatizado de Loteo de Concreto



I/O Digital	Ubicación	Тіро	Descripción	Terminal #	Setpoint
Ranura 5	Bit 1	Salida Digital	Llenado/Alimentación de Aditivo 1	5-1	SP19
	2		Descarga de Aditivo 1	5-3	
	3	Entrada Digital	Piloto de Recipiente Vacío de Aditivo 1	5-5	
	4		Piloto/Contador de Pulsos de Aditivo 1	5-7	
	5	Salida Digital	Llenado/Alimentación de Aditivo 2	5-9	SP20
	6		Descarga de Aditivo 2	5-11	
	7	Entrada Digital	Piloto de Recipiente Vacío de Aditivo 2	5-13	
	8		A Piloto/Contador de Pulsos de Aditivo 2	5-15	
	9	Salida Digital	Llenado/Alimentación de Aditivo 3	5-17	SP21
	10		Descarga de Aditivo 3	5-19	
	11	Entrada Digital	Piloto de Recipiente Vacío de Aditivo 3	5-21	
	12		Piloto/Contador de Pulsos de Aditivo 3	5-23	
	13	Salida Digital	Llenado/Alimentación de Aditivo 4	5-25	SP22
	14		Descarga de Aditivo 4	5-27	
	15	Entrada Digital	Piloto de Recipiente Vacío de Aditivo 4	5-29	
	16		Piloto/Contador de Pulsos de Aditivo 4	5-31	
	17	Salida Digital	Llenado/Alimentación de Aditivo 5	5-33	SP23
	18		Descarga de Aditivo 5	5-35	
	19	Entrada Digital	Piloto de Recipiente Vacío de Aditivo 5	5-37	
	20		Piloto/Contador de Pulsos de Aditivo 5	5-39	
	21	Salida Digital	Llenado/Alimentación de Aditivo 6	5-41	SP24
	22		Descarga de Aditivo 6	5-43	
	23	Entrada Digital	Piloto de Recipiente Vacío de Aditivo 6	5-45	
	24		Piloto/Contador de Pulsos de Aditivo 6	5-47	

Table 2-8. Asignación de Clavijas Digitales I/O para la Ranura 5



I/O Digital	Ubicación	Tipo	Descripción	Terminal #	Setpoint	
Slot 8	Bit 1	Salida Digital	Inicio de Mezclado	8-1		
	2		Paro de Mezclado	8-3		
		3		Compuerta de Descarga de Mezclado Abierta	8-5	
	4		Compuerta de Descarga de Mezclado Cerrada	8-7		
	5	Entrada Digital	Compuerta de Mezclado Cerrada	8-9		
	6		Trompo de Mezclado en Posición	8-11		
	7	Salida Digital	Vibrado de Watchdog	8-13		
	8		No se Emplea	8-15		
	9		Cemento 5	8-17	13/59	
	10		Cemento 6	8-19	14/60	
	11		Cemento 7	8-21	15/61	
	12		Cemento 8	8-23	16/62	
	13		Salida Auxiliar #1	8-25	51	
	14		Salida Auxiliar #2	8-27	52	
	15		Salida Auxiliar #3	8-29	53	
	16		Salida Auxiliar #4	8-31	54	
	17		Salida Auxiliar #5	8-33	55	
	18		Salida Auxiliar #6	8-35	56	
		19		Salida Auxiliar #7	8-37	57
	20		Salida Auxiliar #8	8-39	58	
	21		Salida Auxiliar #9	8-41		
	22		Salida Auxiliar #10	8-43		
	23		Salida Auxiliar #11	8-45		
	24		Salida Auxiliar #12	8-47		

Table 2-9. Asignación de Clavijas Digitales I/O para la Ranura 6



2.5 Remplazo de Batería

La batería de Litio de 3V, tipo moneda (PN-69290) en el circuito CPU, mantiene el reloj en tiempo real y protege los datos guardados en el sistema RAM cuando el indicador no está conectado al suministro eléctrico CA.

Los datos protegidos por el circuito CPU incluyen fecha y hora, memoria de camión y su tara, información de base de datos a bordo y configuración de *setpoints*.

Use el *iRev* para guardar en una PC una copia de la configuración del indicador, antes de intentar remplazar la batería. En caso de perder algún dato, la configuración del indicador se puede restablecer desde la PC.



La tarjeta opcional de memoria también está protegida por una batería de Litio. Si esta batería falla, se pierde toda la información guardada en esta memoria.

Vigile la alarma de "batería baja" en la pantalla LCD y periódicamente verifique el voltaje de la batería, tanto en el circuito CPU como en cada tarjeta opcional de memoria. Las barías deberán remplazarse cuando se enciende el indicador de batería baja o el voltaje de la batería cae por debajo de 2.2 VCD. La vida promedio de estas baterías es de 10 años.

Vea la Figura 2-7 para la ubicación de la batería y su orientación (lado positivo, +, hacia arriba).



Si la batería se remplaza por un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión. Descarte las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

2.6 Partes de Remplazo

La Tabla 2-10 enlista las partes de remplazo del sistema automatizado de loteo de concreto CB-2.

En este manual en Español se han mantenido los nombres de la partes en Inglés, para facilitar la elaboración de órdenes de compra futuras.

Númedr de Parte	Descripción	
88792	Power supply, 12V (1)	
67609	Memory module 1MB (1)	
67612	Board assembly, CPU for 920i (1)	
93536	Totalizing counters (7)	
42467	Relays, 120V models	
96008	Relays, 220V models	
89198	CB-2 switch board assembly (4)	
93540	CB-2 switch board assembly (2)	
67608	Expansion board, digital I/O (1)	
71462	Fuse, 3.15amp	
52315	Relay mounting board (1)	
67614	LCD, fluorescent display (1)	
67869	920i interface board (1)	
52318	Relay, input module, 12V	
52319	Relay, Input module, 220V model	
52316	Relay, output module, 12V	
52317	Relay, output module, 220V model	
89199	Breakout board assembly	
69781	iRev CD	
67612	920i Main Board for the CB-2	

Tabla 2-10. Número de Parte de Remplazo del CB-2



2.6.1 Tarjetas Opcionales

La Tabla 2-11 enlista las tarjetas opcionales disponibles para el 920i, empleadas en el sistema de loteo automatizado de concreto CB-2. Cualquiera de las tarjetas opcionales enlistadas puede instalarse en la Ranura 1 o la Ranura 2 del circuito CPU, o en cualquier ranura disponible de un circuito de expansión conectado.

En este manual en Español se han mantenido los nombres de la partes en Inglés, para facilitar la elaboración de órdenes de compra futuras

Option Card	Rice Lake Part Number
Single Channel A/D Card	68532
Dual Channel A/D Card	67611
1 MB NV RAM Memory Expansion Card	67609

Tabla 2-11. Número de Parte para Tarjetas Opcionales del 920i



2.7 Instalación de un Teclado Opcional PS/2

Con el fin de incrementar la velocidad y la facilidad para ingresar datos alfa numéricos, puede conectarse un teclado PS/2 estándar. Ejecute los siguientes pasos para instalar un teclado PS/2.

- 1. Coloque el 920i en el Modo Configuración, presionando el interruptor de configuración. Refiérase a la Sección 1.1 para localización y presionado del interruptor. (Esto involucra la posibilidad de romper una puntilla del lapicero).
- 2. Al ingresar el 920i al modo de configuración (*Setup Mode*), seleccione *Scales*. Presione la flecha hacia la derecha en el teclado 920i, de tal manera que seleccione *SERIAL*.
- 3. Presione la flecha hacia abajo una vez. Se ha seleccionado Port 1.
- 4. Presione la flecha hacia la derecha una vez para seleccionar *Port 2*.
- 5. Presione la flecha hacia abajo una vez. Se seleccionará CMD.
- 6. Presione la flecha hacia la derecha una vez para seleccionar KEYBRD.
- 7. Presione la flecha hacia arriba 2 veces. Se seleccionará *SERIAL* y aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla una tecla suave: *Save and Exit*.
- 8. Presione la tecla suave Save and Exit.
- 9. Apague el CB-2 con el interruptor de llave.
- 10. Lleve el extremo del cable del teclado PS/2 a través de una de las mordazas para cable en la parte posterior del gabinete. Conecte el cable del teclado en el conector del PS/2 (localizado entre el potenciómetro de contraste y el puerto serial DB-9), alrededor de 2" del interruptor de configuración. Su CB-2 pudiera estar equipado con una extensión opcional para el teclado. En este caso, habrá un cable que corre afuera del gabinete del CB-2 con un conector hembra PS/2 en el extremo; conecte el teclado en él.
- 11. Encienda el CB-2 con el interruptor de llave.
- 12. Pruebe el teclado. Las teclas F1 a la F5 deberán esquematizar las teclas suaves de izquierda a derecha, respectívamente.



3.0 Configuración de Parámetros de las Básculas

El CB-2 está diseñado como controlador universal para todo tipo de producción automática de concretos. Hay muchos marcos y herramientas que se emplean solamente en aplicaciones especiales. El marco por *default* de fábrica asume la aplicación de dos básculas en operación de mezclado y la mayoría de los valores por *default* no requieren ser cambiados para este tipo de aplicación. Además, el *software* del sistema se ha precargado junto con una base de datos por *default*.

Sin embargo, para un loteo preciso del CB-2, deberán determinarse ciertos parámetros críticos, y la planta deberá calibrarse (ver la Sección 5.0 Calibración). Como parte de la configuración por *default*, se han agregado un número mínimo de materiales, ubicación física y formulaciones. En la configuración inicial también se establece el mapeo de los controles de la planta actual a los puntos I/O en el *software*.

Para establecer una configuración estándar en el indicador *920i*, este deberá colocarse en el Modo de Configuración. El interruptor de configuración se alcanza retirando el tornillo de cabeza cilíndrica en la parte posterior del gabinete, y la posición del interruptor se cambia insertando un desarmador, o una herramienta similar, por el agujero y presionando el interruptor.

Al colocar al indicador en el Modo de Configuración, en la parte superior de la pantalla se muestra una serie de menús, junto con las palabras *Scale Configuration*. El menú SCALES se resalta por ser el primero en emplearse en la configuración del indicador. La descripción detallada de estos menús se presenta en la Sección 3.2.

Al concluir la configuración, presione las teclas suaves Exit o Save and Exit para salir del Modo de Configuración, y remplace en su lugar el tornillo de acceso al interruptor de configuración .

- Con la tecla suave Exit se sale del Modo de Configuración sin salvar los cambios de parámetros en NV RAM. Los cambios hechos a la configuración permanecen en el sistema hasta que la alimentación eléctrica se recicla.
- Con la tecla suave Save and Exit, todos los cambios de los parámetros se salvan en NV RAM antes de regresar al Modo Normal.

3.1 Métodos de Configuración

El indicador 920*i* puede configurarse empleando las teclas del panel frontal para navegar a través de menús de configuración, o enviando comandos de configuración o datos de configuración a un puerto serial del indicador. La configuración por medio de menús se describe en la Sección 3.1.2.

La configuración por medio de un puerto serial se puede realizar también empleando un conjunto de comandos seriales descritos en el herramental de configuración del *iRev*.



Algunos parámetros de configuración, tales como los empleados para configurar la pantalla del 920i y las figurillas, no pueden ser accesados por medio de los menús de configuración. iRev proporciona la interfaz más completa y eficiente para la configuración del 920i.

3.1.1 Configuración con iRev

El herramental de configuración del *iRev* proporciona el método preferente para la configuración del indicador 920*i*. El *iRev* corre en una PC para establecer los parámetros del 920*i*. Al concluir la configuración con el *iRev*, los datos se descargan diréctamente al indicador 920*i*.

El *iRev* soporta, tanto descargar como recuperar los datos de configuración de un indicador. Esta capacidad permite recuperar datos de un indicador, editarlos y descargarlos en otro indicador con una configuración de *hardware* idéntica.

🔀 iRev - [New]	_ 🗆 ×
<u>File</u> <u>E</u> dit <u>C</u> ommunications Hardware Configuration <u>T</u> ools <u>View</u> <u>H</u> elp	
🗈 📂 🔜 🎒 🗠 🕺 💼 💼 🤣 🛛 🚧 Connect 🕴 Disconnect	
Hardware Configuration	۲
Card Types Indicator Motherboard	<u> </u>
Configuration	
	Not Installed
	Not Installed
Digital I/O Pulse Input Memory Bus Card	
Expansion Board	
Not Installed	Not Installed
Not Installed	Not Installed
System Parameters	Hot installed
Stream Formatting	
Ticket Formatting Not Installed	Not Installed
Display Formatting	▼ ►

Figura 3-1. Pantalla del iRev para Configuración del Hardware

Para emplear el iRev, ejecute los siguientes pasos:

- 1. Instale el *iRev* en una PC IBM-compatible. Vea XX para requirimientos de *software* y *hardware*.
- 2. Teniendo apagados, tanto el indicador como la PC, conecte el puerto serial de la PC a las clavijas del RS-232 en el puerto serial del indicador.
- 3. Encienda PC e indicador. Ponga al indicador en Modo de Configuración por medio del interruptor de configuración.
- 4. Inicie el programa *iRev*.

iRev proporciona ayuda en línea para cada una de sus pantallas de configuración. La descripción de parámetros provista en este manual para la configuración con el panel frontal, también puede emplearse al configurar el indicador por medio del *iRev*: la interfaz es diferente, pero el conjunto de parámetros es el mismo.

Vea el 920i Installation and Operation Manual, PN 67887 para mayor información acerca del uso del iRev para configurar el 920i.

3.1.2 Configuración con el Panel Frontal

Use el submenú CONFIG del menú SCALES para configurar básculas A/D. Por ejemplo, un indicador con tarjeta A/D de canal sencillo instalada en la ranura 1, la pantalla de Configuración de Báscula mostrará el listado A/D (*Slot 1 Channel 1*) en la columna *AVAILABLE A/D*'s. Con la tecla izquierda de navegación, seleccione el A/D y presione la tecla suave central, Add. La A/D se moverá a la columna Associated A/D. Si no hay otra A/D listada en la columna *AVAILABLE A/D*'s, la tecla central cambia a Done, como se muestra en la Figura 3-2. Presione Done para salir de la pantalla Configuración de Báscula.



Figura 3-2. Pantalla Configuración de Báscula

El indicador 920*i* puede configurarse por medio de menús que se accesan por medio del panel frontal, estando el indicador en Modo de Configuración. La Tabla 3-1 resume las funciones para cada uno de los menús principales.

Menú		Función del Menú
SCALES	Configuración	Configura y calibra básculas.
SERIAL	Serial	Configura puertos de comunicación.
FEATURE	Herramental	Fija formatos de hora y fecha, modo camión, <i>passwords</i> , modo normativo, valor inicial de consecutivo, define casillas indicadoras de teclas suaves y <i>setpoints</i> .
PFORMT	Formatos de Impresión	Fija formatos de impresión empleados en encabezados, peso bruto y peso neto, setpoint, camión entrante/saliente, y formatos auxiliares de recibos.
SETPTS	Setpoints	Configura setpoints y modo de loteo.
DIG I/O	I/O Digital	Asigna funciones de entradas/salidas digitales.
ALGOUT	Salida Análoga	Configura el módulo de salida análoga. Usada solamente si está instalada esta opción.
VERSION	Versión	Muestra el número de la versión del <i>software</i> . La tecla suave Reset Config en el menú VERSION puede emplearse para restablecer los parámetros a los valores por <i>default</i> .

Tabla 3-1. Resumen de Menús del indicador 920i



Figura 3-3. Configuración de Báscula 1

3.2 Descripción de la Estructura del Menú y Parámetros

Las siguientes secciones proporcionan representaciones gráficas de las estructuras del menú del 920*i* y tablas que describen el menú de parámetros. Los valores por *default* se muestran en **negrilla**; los rangos numéricos y secuencias de valores se muestran en *itálica*. Los parámetros que se muestran rodeados por línea punteada, solamente aparecen bajo circunstancias especiales que se explican en la caja.



Figura 3-4. Flujo del Menú de Configuración

3.2.1 Menú: SCALES

El menú SCALES se muestra en la Figura 3-5. Los parámetros mostrados en el diagrama se describen en la tabla que le sigue.





Consulte el "920i Installation Manual", PN 67887, para información adicional sobre parámetros de la báscula y su descripción.

4.0 Configuración de Parámetros del Usuario

El CB-2 cuenta con muchos parámetros que deben configurarse para un loteo adecuado. Use el modo de configuración de parámetros para asignarles valores a aquellos que controlan el sistema. Presione la tecla suave Admin Menu para accesar los parámetros enumerados en la Figura 4-2.



Figura 4-1. Ubicación de Teclas Suaves del Menú Admin

En el siguiente diagrama de flujo se enumeran todos los parámetros del Menú Admin para ilustrar mejor los diferentes niveles de parámetros que deberán asignarse para asegurar una operación adecuada. Para accesar cada sub-parámetro use las flechas up o down del 920i para desplazarse a través de las diferentes opciones del menú.



Figura 4-2. Diagrama de Flujo del Menú Admin



23

4.1 Parámetros de Programa

El menú de Parámetros de Programa es el primero que aparece en pantalla bajo la tecla suave Admin Menu.

05/30/2013	08:13AM		SCALE 1
	Select Category		
Application Parameters : ==> Databases : ==> Intervals and Timers : ==> Serial Ports : ==> Simulation Mode Setup : ==> Clock : ==> Password : ==>			
Application Paran	neters		
		<u>'</u>	Exit

Figura 4-3. Pantalla de Parámetros de Aplicación

Si en la pantalla del 920i aparece una flecha a la derecha, significa que existen más selecciones del menú de donde seleccionar. Presione la tecla right del 920i para ese menú adicional. Se mostrará un listado de Sub-menús. Nuevamente, presione la tecla right para accesar esos Sub-menús, como se muestra en seguida.

05/30/2013	08:13AM Application Parameters	SCALE 1
Batching Pr Batch Wat Adm Mixir Tickets/Repo	eferences : ==> ing Limits : ==> er System : ==> ix System : ==> nts Setup : ==> IDS : ==>	
Batching Prefere	nces	
		Exit

Figura 4-4. Preferencias de Loteo

05/30/2013 08:13AM SCALE = Batching Preferences Order Based Loading : Yes Yes Metric (S.I.) System : No State Regulatory Mode : Standard Prompt for Truck ID : Yes NET Mode Batching : No Split Batching Allowed : Yes Split Batch Even 1/4 : Yes 'Discharge' Keypress Required : FirstBatch Aggregate Conveyor Control : Manual Maintain Conveyor Power : No Order Based Loading No Yes Exit					
Batching Preferences Order Based Loading : Yes Metric (S.I.) System : No State Regulatory Mode : Standard Prompt for Truck ID : Yes NET Mode Batching : No Split Batch Even 1/4 : Yes 'Discharge' Keypress Required : FirstBatch Aggregate Conveyor Control : Manual Maintain Conveyor Power : No Order Based Loading No Yes Exit	05/30/201	SCALE 1			
Order Based Loading : Yes Metric (S.I.) System : No State Regulatory Mode : Standard Prompt for Truck ID : Yes NET Mode Batching : No Split Batching Allowed : Yes Split Batch Even 1/4 : Yes 'Discharge' Keypress Required : FirstBatch Aggregate Conveyor Control : Manual Maintain Conveyor Power : No Order Based Loading No Yes Exit		Bate	ching Preferer	ices	
Order Based Loading No Yes Exit	Ord Statu I Split Split Sj 'Discharge' I Aggregate Maintai	der Based Lo. Metric (S.I.) Sy e Regulatory Prompt for Tr ET Mode Bat t Batching All blit Batch Eve Keypress Req e Conveyor Co in Conveyor F	ading : Yes ystem : No Mode : Stanu uck ID : Yes cching : No owed : Yes puired : Yes juired : Firstt pontrol : Manu Power : No	dard Batch Jal	¥
No Yes Exit	Order Base	ed Loading			
	No		Yes		Exit

Figura 4-5. Ordenamiento de Carga

Cada partida del menú se ordena en forma similar, navegando a través de varias estructuras del menú e ingresando los valores para cada uno de los parámetros.

Las siguientes tablas describen los sub-parámetros para cada uno de los parámetros listados.



Parámetros de Programa

Menú ADMIN			
Parámetro	Selección	Descripción	
Sub-menú Nivel 2			
PARÁMETROS DE PRO	GRAMA		
Sub-menú Nivel 3			
Prfeferencias de Loteo			
Sub-menú Nivel 4 I	MENÚ ADMIN/PARÁN	METROS DE PROGRAMA/PREFERENCIAS DE LOTEO	
La asignación en NEGR	NLLA indica la asign	ación de la tecla suave por default	
Order Based Loading (Órden Basada en Carga)	Load Only Order Only Mixed	Seleccione la tecla suave Load Only si todas las cargas se ingresarán individualmente. SeleccioneOrder Only si todas las cargas serán ordenadas, y <i>Mixed</i> si unas serán ordenadas y otras individuales.	
Keyed Order ID (Orden tecleada con ID)	No Yes	Seleccione Yes si desea ingresar su propia orden con ID	
Metric (S.I.) System Sistema Métrico Decimal (S.I.)	No Yes	Seleccione Yes si su operación es en el sistema Métrico Decimal.	
State Regulatory Mode Modo Normativo Oficial	Standard MnDot CAL TRAN NYSDOT Other	Seleccione el modo normativo oficial que aplique en el lugar. (Solo se soportan los modos <i>Stándar y MnDot</i>) Vea en la Seccion XX la información de Formateo de Camión para el modo normativo MnDot.	
Mix Design Weights Pesos de Formulación	SSD OD	Indique si los pesos de los agregados en la formulación son en pesos de Superficie Saturada (SSD) o en Superficie Seca (OD). (Nota: Las instalaciones MnDOT siempre son OD)	
Batching Mode Modo de Loteo	Target Design	La selección <i>Target (default)</i> ajustará la cantiddad de cada ingrediente sobre la báscula, basándose en la cantidad de aquellos previamente surtidos, para aproximarse lo más posible al número de yardas cúbicas o metros cúbicos planeados. Con la selección <i>Design</i> se intentará agregar la cantidad formulada de un material para acercarse lo más posible a la proporción de ese material en la formulación. <i>Design</i> actualmente no está soportada.	
Split Batching Allowed Loteo Dividido Permitido	No Yes	Seleccione Yes si los camiones pueden cargarse excediendo la capacidad de la planta. Pueden cargarse camiones con capacidad hasta de cinco veces la capacidad de la planta.	
Split Batch Even Igualación de Loteo Dividido	No Yes	Seleccione Yes para igualar los lotes. De otra forma, todos los lotes, excepto el lote final, se harán de acuerdo a la capacidad de la planta.	
Continuous Batching Loteo Contínuo	No Yes Count Partial	Al seleccionar Yes en un sistema basado en órdenes, las cargas múltiples se correrán automáticamente hasta satisfacer la órden completa. En un sistema basado en cargas, la misma carga se correrá contínuamente hasta que se presione la tecla suave Last Batch . Para lotes corriendo en forma contínua, se mostrará el conteo de ellos. Se anunciará un parcial para un lote sencillo por correr. El número puede incluir cantidades parciales y ningún lote excederá una cantidad sencilla. Por ejemplo, si una formulación está especificada para generar 1.0 yardas cúbicas y el operador teclea 1.6, el CB-2 generará 1.6 yardas cúbicas de producto en dos lotes de 0.8 yardas cúbicas cada uno. Igualmente, si una formulación está especificada para generar 2 yardas cúbicas y el operador teclea 2.5 en la casilla, el CB-2 determinará que se requieren 3 lotes y genera 5 yardas cúbicas en 3 lotes de 1 2/3 de yarda cúbica cada uno.	
Prompt for Truck ID Requerimiento de ID de Camión	No Yes	Solicitud de un ID del camión con 1 a 6 caracteres para preparar una carga de lote.	
'Discharge' Keypress Required Requerimiento para Presionar la Tecla 'Discharge' Aggregate Conveyor	Never First Batch Always Manual	Presione, seleccionando, una tecla suave antes de iniciar el ciclo de descarga. Seleccione First Batch para solicitar presionar Discharge , solo en el primer lote estando en <i>Lote Dividido</i> . (Tome nota que, esto no aplica al agregado de agua durante el pesaje.) <i>Manual</i> indica ggue el operador iniciará la operación del transportador.	
Control Control del transportador de Agregados	Auto	Auto indica que el CB-2 iniciará y apagará el transportador. Tome nota que si al seleccionar Auto resulta crítico activar una alarma en el sistema que alerte sobre el inicio del transportador.	



Menú ADMIN				
Parámetro	Selección	Descripción		
Maintain Conveyor Power Mantener el Transportador Energizado	No Yes	Yes indica que la salida Aggregate Conveyor Start permanecerá prendida para mantener el transportador operando. No indica que la salida se pulsará para iniciar el transportador.		
Boot Control Control de Inicio	Manual Auto	Seleccione <i>Manual</i> si el inicio de descarga se controla manualmente o no existe ninguno. En <i>Auto,</i> la salida <i>Lower Boot</i> pulsa durante 2 segundos al inicio del ciclo de descarga y la salida <i>Rise Boot</i> pulsa por 2 segundos al concluir la descarga.		
Pipe Line/Preweigh Next Batch Revestimiento de Tubo/Pesaje Previo del Próximo Lote	No Yes	En loteo dividido, <i>Pipe Line/Preweight Next Batch</i> permite que la báscula sea empleada para pesar ingredientes para el próximo lote, en cargas de loteo múltiple, tan pronto como la descarga se complete en el lote actual.		
Weigh-up Dust Collecting Ponderación de la Recolección de Polvos	No Yes	Al elegir Yes, la salida <i>Dust Collection</i> estará prendida mientras se suministra el cemento a la tolva de la báscula. (<i>Dust Collection</i> no está soportada para básculas de cemento por pérdida de peso)		
Wait for Tol. Accept Espera por Tolerancia.Aceptar	No Yes	Elija No para evitar la intervención de cualquier operador requerida por librar excepciones de tolerancia.		
Scale Inspect Mode Modo de Inspección de Báscula	No Yes	En este modo, el sistema hará una pausa al realizarse la verificación de pesaje, para permitirle al inspector forzar una condición fuera de tolerancia.		
ESTOP is Fatal ESTOP es Fatal	No Yes	Al seleccionar Yes, el presionar el botón ESTOP automáticamente cancela el lote actual.		
Air Pressure Sensor Sensor de Presión de Aire	No Yes	Con Yes se indica que la entrada digital Air Pressure OK deberá prenderse antes de que los ciclos de pesaje o descarga inicien.		
Auto Correct Preact Weights Autocorrección de Pesos de Preactuado	No Yes	Elija Yes para corregir automáticamente los niveles de peso de preactuado, con base en resultados actuales.		
Auto Correct Jog Weights Autocorrección de Pesos de Sacudido	No Yes	Elija Yes para corregir automáticamente los niveles de peso de sacudido, con base en resultados actuales.		
Jog Correction Corrección de Sacudido	50	% de diferencia empleada para ajustar.		
Auto Correct Burst Times Auto Corrección de Tiempos de Inicio	No Yes	Elija Yes para corregir automáticamente los tiempos de inicio de apertura en pulgadas de compuerta, con base en resultados actuales.		
Zero Tolerance Override Required Ignorarar la Tolerancia Cero Requerida	No Yes	Yes requerirá presionar una tecla suave para continuar en el caso que la báscula esté fuera de la banda de tolerancia cero al inicio del pesaje. No indica que no se requerirá de ninguna acción si la báscula se encuentra fuera de la banda de tolerancia al inicio del pesaje. En básculas por pérdida de peso no se realiza la verificación de tolerancia cero.		
Auto Advance Jog Tuning	No Yes	Actualmente esta herramienta no está soportada.		
Start Allowed in 'Manual' mode Permitir Inicio en Modo Manual	No Yes	Seleccione Yes para permitir que un lote sea iniciado manualmente.		
Jog and Correct Last Batch Only Sacudir y Corregir Solo el ültimo Lote	No Yes	Al elegir Yes, el sacudido se efectuará solo en el lote final de un lote dividido.		
Batcher Air After Weigh-up Aereación Después del pesaje	No Yes	Seleccione Yes para tener un sacudido de la tolva del cemento enseguida del pesaje del último aditivo.		
Delete Load Rec After Load Borrado del Registro de Carga Después de la Carga	No Yes	Al seleccionar No, el registro de carga se retendrá después de haber procesado la carga.		

Tabla 4-1. Liste	a de Sub-m	ienús de Pará	metros de	Programa
------------------	------------	---------------	-----------	----------



Menú ADMIN	Menú ADMIN			
Parámetro	Selección	Descripción		
Límites de Loteo	•			
Sub-menú Nivel 4 N	MENÚ ADMIN/PARÁN	NETROS DE PROGRAMA/LÍMITES DE LOTEO		
Maximum Plant Capacity Capacidad Máxima de Planta	10.0	Capacidad Máxima de la Planta en Yardas Cúbicas.		
Minimum Plant Capacity Capacidad Minima de Planta	0.25	Mínima cpacidad de la planta. No deberá ser mayor que 0.5 veces la capacidad máxima.		
Total Yards (Daily) Yardas Cúbicas Totales (Diarias)		Estos cuatro valores son acumulados que mantiene el CB-2. Los marcos de intervalos (Diario, Semana, Mes, Año) son arbitrarios. Cada valor contiene la cantidad de lotes prpeparados desde la última vez que se puso		
Total Yards (Weekly) Yardas Cúbicas Totales (Semana)				
Total Yards(Monthly) Yardas Cúbicas Totales (Mes)				
Total Yards (Yearly) Yardas Cúbicas Totales (Año)				
Sistema de Agua				
Sub-menú Nivel 4 N	MENÚ ADMIN/PARÁN	IETROS DE PROGRAMA/SISTEMA DE AGUA		
Weighed Water Pesaje de Agua	No Yes	Elija No para agua medida; elija Yes para agua pesada. El valor por <i>default</i> para un sistema de 2 básculas es No y para un sistema de 3 básculas es Yes.		
Water Reservoir Recipiente de Agua	No Yes	Yes en el caso en que el agua sea medida en un recipiente; No si el agua se pesa o se mide diréctamente en el camión o la mezcladora.		
Start Water with Weigh-up Inicio de Agua en el Pesaje	No Yes	Yes en el caso de alimentar el agua en el camión o mezcladora mientras los otros productos se pesan.		
Water to Truck/Mixer First Primero Agua al Camión/ Mezcladora	No Yes	Elija Yes para descargar toda el agua (sin contar con remanente) en el camión/mezcladora, antes de los agregados y el cemento		
Start Water With	Discharge	Discharge iniciará automáticamente la descarga de agua al inicio del ciclo de descarga.		
	Manual Cement Discharge Aggregate	Manual mostrará una tecla suave, Start Water, durante el pesaje, permitiendo al operador iniciar la dosifi- cación de agua antes que otros materiales se pesen (si la descarga de agua no ha comenzado antes de iniciar el ciclo de descarga, el agua se agregará en ese momento).		
	Skiphoist	Cement Discharge iniciará la descarga de agua al iniciar la descarga de cemento.		
	Discharge Weighup	Aggregate Discharge iniciará la descarga de agua al iniciar la descarga de los agregados.		
	Material 1 Material n	Skiphoist Discharge iniciará la descarga de agua al iniciar la descarga del montacargas.		
		Weighup iniciará la descarga de agua mientras se pesan otros materiales.		
		Seleccione un material para iniciar la adición de agua cuando inicie el pesaje de ese material.		
Suspend Water During Cement Suspensión de Agua Durante la Adición del Cemento	No Yes	Yes suspenderá la descarga de agua y aditivos durante la descarga de cemento.		
Percent Tailwater Porcentaje de Agua Extra	20	Porcentaje de agua total que se agregará después que todos los materiales han sido agregados.		
Minimum Tailwater Amount Cantidad Minima de Afua Extra	20 gal/160 lb	Cantidad mínima de agua extra .		
Truck Washout Amount Cantidad de Agua de Lavado del Camión	300 gal/2500 lb	Cantidad de agua que se empleará para lavar el camión (código 9274).		
Water Adjust per Batch Agua de Ajuste por Lote	No Yes	Elija Yes si la cantidad de agua de ajuste será por lote. Elija No en el caso en que el ajuste se haga por Yarda Cúbica medida.		



Menú ADMIN				
Parámetro	Selección	Descripción		
Sistema de Aditivos	•			
Sub-menú Nivel 4 N	//ENÚ ADMIN/PARÁN	NETROS DE PROGRAMA/SISTEMA DE ADITIVOS		
Suspend Admixture Addition Suspender la de Adición de Adítivos	No Yes	Elija Yes para inhibir la adición de todos los aditivos sin cambiar la formulación.		
Single Empty Signal Señal Individual de Vacío	No Yes	Elija Yes para que el piloto de Admixture 1 Bottle Empty indique que todos los recipientes están vacíos.		
Sistema de Mezclado				
Sub-menú Nivel 4 N	/ENÚ ADMIN/PARÁN	NETROS DE PROGRAMA/SISTEMA DE MEZCLADO		
Enable Mixer Controls Habilita Controles de Mezcladora	No Yes	Asigne Yes si una mezcladora es parte de su sistema y desea que el CB-2 la controle.		
Auto Start/Stop Mixer Arranque/Paro Automático de Mezcladora	No Yes	Si elije Yes, el CB-2 controlará la operación de la mezcladora.		
Mixer Start is Latched El arranque de la mezcladora con candado	No Yes	Si elije Yes, el CB-2 pulsará la salida <i>Mixer Star</i> t (arranque de mezcladora) por 2 segundos en encendido y pulsará <i>Mixer Stop</i> (paro de mexcladora) para parar. De otra manera, la salida <i>Mixer Start</i> se asigna prendida y se mantiene encendida para operar la mezcladora.		
Auto Discharge Mixer Descarga Automática de Mezcladora	No Yes	Si elije Yes, el CB-2 controlará la descarga de la mezcladora.		
Power Discharge Gate to Close Energiza el Cerrado de Puerta de Descarga	No Yes	Si elije Yes, el CB-2 colocará la salida <i>Mixer Gate Close</i> en encendido para cerrar la puerta de descarga del mezclador.		
Discharge Gate Close Time Tiempo de la Puerta de Descarga	3.0	Tiempo en segundos para abrir/cerrar la puerta de descarga. Si <i>Power Discharge Gate to Close</i> se asignó en Yes, este es el tiempo que la salida <i>Mixer Gate Close</i> se mantendrá encendida. SI <i>Gate Open Limit Switch</i> se asignó en <i>No</i> y <i>Power Discharge Gate to Close</i> en Yes, este es el tiempo que la salida <i>Mixer Gate Open</i> se mantendrá encendida para abrir la puerta.		
Mixer Discharge Time Tiempo de Descarga de la Mezcladora	8.0	Tiempo máximo, en segundos, para la descarga de la mezcladora.		
Gate Closed Limit Switch Interruptor Limite del Cerrado de Puerta	No Yes	Si se elije Yes, el CB-2 usará la entrada <i>Mixer Gate is Closed</i> para reconocer que la puerta está cerrada.		
Gate Open Limit Switch Interruptor Límite de la Apertura de Puerta	No Yes	Si se elije Yes, el CB-2 usará la entrada <i>Mixer Gate is Open</i> para reconocer que la puerta está abierta.S		
Configuración de Recib	os/Reportes			
Sub-menú Nivel 4 N	/IENÚ ADMIN/PARÁN	/ /ETROS DE PROGRAMA/Configuración de Recibos/Reportes		
Print Custom Batch Ticket Impresión de Recibos de Lote Personalizados	No Yes	Impresión de Recibo de Lote Personalizado (requiere de software especial).		
Print Ticket Number Impresión de Número de Recibo	No Yes	Elija Yes para imprimir en el del recibo del lote el número de lote.		
# Line Feeds N° de Líneas Agregadas		Número de líneas que se agregan para ubicar el inicio de impresión.		
DOT Header Encabezado DOT	"Certificate of Compliance"	Esta secuencia se imprimirá en el encabezado de cualquier recibo para una órden que su parámetro DOT definido es diferente a None.		
Source Length Tamaño de Fuente	6	Tamaño máximo de fuente de material por imprimir.		

Menú ADMIN				
Parámetro	Selección	Descripción		
Header Text Lines Líneas de Texto de Encabezado	Header Line 1 Left Línea 1 de Encabezado a la Izguierda Header Line 1 Right Línea 1 de Encabezado a la Derecha Header Line 2 Left Header Line 2 Right Header Line 3 Left Header Line 3 Right Header Line 4 Right Header Line 5 Left Header Line 5 Right Header Line 6 Left Header Line 6 Right	Le permite al usuario colocar un total de 6 líneas en la parte superior del recibo del lote (máximo 510 caracteres polr línea, 255 por sección). Para cambiar, presione la tecla suave [Change] e ingrese los nuevos datos.		
Print Plant Number Impresión del N° de Planta	No Yes	Elija Yes para imprimir en el recibo del lote, el número de la planta.		
Print Customer & Job Site Impresión del Cliente y Ubicación del Contrato	No Yes	Elija Yes para imprimir en el recibo del lote, el nombre del cliente y la dirección de entrega.		
Print Instructions /Notes Impresión de Instrucciones y Notas	No Yes	Elija Yes para imprimir en el recibo del lote, las instrucciones y notas de la órden		
Print Driver Name Impresión del Nombre del Conductor	No Yes	Elija Yes para imprimir en el recibo del lote, el nombre del conductor que entrega la órden.		
Print Price Impresión del Precio	No Yes	Elija Yes para imprimir en el recibo del lote, los precios unitario y total.		
Print Slump Impresión del Revenido	No Yes	Elija Yes para imprimir en el recibo del lote, el valor de revenido solicitado		
Print Job IDs Impresión de los IDs del trabajo	No Yes	Elija Yes para imprimir en el recibo del lote, los IDs del trabajo.		
Body Text Lines Lineas de Texto del Cuerpo Batch Weights on Ticket	Body Line 1 Left Linea 1 del Cuerpo a la Izquierda Body Line 1 Right Linea 1 de Cuerpo a la Derecha Body Line 2 Left Body Line 2 Right Body Line 3 Left Body Line 3 Right Body Line 4 Right Body Line 5 Left Body Line 5 Right Body Line 6 Right None	Le permite al usuario colocar un total de 6 líneas en la parte media del cuerpo del recibo del lote (máximo 510 caracteres polr línea, 255 por sección). Para cambiar, presione la tecla suave [Change] e ingrese los nuevos datos. Seleccione Individual Batches para imprimir los datos del lote en forma individual para cada lote en un		
Pesos del Lote en el Recibo Print Water/Cement	Load Totals Individual Batches	lote dividido. <i>Load Totals</i> imprime los datos del lote totalizados en un lote dividido. <i>None</i> suprime la impresión del lote. Seleccione Yes para imprimir la relación Agua/Cemento en una carga.		
HATIO Impresión de relación Agua/ Cemento	res			



Menú ADMIN				
Parámetro	Selección	Descripción		
Print Time Loaded Impresión de Hora de Carga	No Yes	Elija Yes para imprimir en el recibo de lote la hora de carga.		
Print Water AdjustmentImprfesión de Ajustes de Agua	No Yes	Elija Yes para imprimir en el recibo de lote, los ajustes de agua.		
Flag Out-of-Tolerance Señalamiento: Fuera de Tolerancia	No Yes	Seleccione Yes si usted desea que los ingredientes fuera de tolerancia sean marcados con un asterisco.		
Trailer Text Lines Lineas de Texto Final	Trailer Line 1 Left Linea 1 de Texto Final, Izquierda Trailer Line 1 Right Linea 1 de Texto Final, Derecha Trailer Line 2 Left Trailer Line 2 Right Trailer Line 3 Left Trailer Line 3 Left Trailer Line 4 Right Trailer Line 4 Right Trailer Line 5 Left Trailer Line 5 Sight Trailer Line 6 Left Trailer Line 6 Rightt	Le permite al usuario un total de 6 líneas de texto final al término del recibo de lote (máximo 510 caracteres por línea, 255 por sección). Para cambiar, presione la tecla suave [Change] e ingrese los nuevos datos.		
Form Feed Alimentación de Forma	No Yes	Seleccione Yes si desea que se envíe un comando de alimentación de forma al final del recibo.		
IDs	1			
Sub-menú Nivel 4 N	/ENÚ ADMIN/PARÁN	IETROS DE PROGRAMA/IDS		
Order Number Órden Número	1000000	Ingrese el número de órden. (1000000 - 1999999)		
Load Number Carga Número	2000000	Ingrese el número de carga. (2000000 - 2999999)		
Batch Number Número de Lote	3000000	Ingrese el número de lote. (3000000 - 3999999)		
Ticket Number Número de Recibo	1	Ingrese la nueva numeración del recibo.		
Plant Number Número de la Planta	1	Ingres la nueva numeración de planta.		
IMPUESTOS Y CARGOS DIVERSOS				
sUB-MENÚ nIVEL 4				
State Sales Tax Rate %		Sin soporte		
County/Local Tax Rate %		Sin soporte		



Parámetros de Base de Datos

Menú ADMIN				
Parámetro	Selección	Descripción		
Sub-menú Nivel 2				
BASE DE DATOS				
Sub-menú Niovel 3				
Materials Selecciona o ingresa el ID de un Material		Se tiene la capacidad de Agregar (Add), Copiar (Copy), Cambiar (Change), Eliminar (Delete) o Salir (Exit)		
Sub-menú Nivel 4 Mł	ENÚ ADMIN/PARÁMET	I TROS DE PROGRAMA/BASE DE DATOS/MATERIALES		
Material ID ID de Material		Identificación (ID) para referenciar un material		
Name Nombre		Nombre del material		
Source Fuente		Fuente del material		
Material Type Tipo de Material	Weighed <i>Pesado</i> Metered <i>Medido</i>	Seleccione el método para surtir el material.		
Material Class _{Clase} de Material	Aggregate Agregado Cement Cemento Primary Water Agua Primaria Admix Aditivos Auxiliary Water Agua Auxiliar	Selecci0one una de las cinco opciones de material.		
Under Tolerance % % por debajo de Tolerancia	2%	Ingrese el % por debajo del objetivo en el cual el surtido de material se considera por debajo de tolerancia.		
Over Tolerance % % por arriba de Tolerancia	2%	Ingrese el % por arriba del objetivo en el cual el surtido de material se considera por arriba de tolerancia.		
Daily Material Used Material Diario Usado	0.0	Acumulador diario de material surtido.		
Weekly Material Used Material Semanal Usado	0.00	Acumulador semanal de material surtido		
Monthly Material Used Material Mensual Usado	0.00	Acumulador mensual de material surtido		
Yearly Material Used Material Anual Usado	0.00	Acumulador anual de material surtido		
Material On Hand Material a la Mano	0.00	Material al alcance de la mano		
Tipo de Material = Pesa	ado			
Scale Settle Time Tiempo de Estabilización	1.00	Tiempo mínimo de estabilización de la báscula		
Slow Fill Weight Alimentación Lenta de Pesaje	0	Material pesado surtido lentamente.		
Minimum Drop Weight Entrega Mínima de Pesaje	500	Surtido mínimo de pesaje. Las mezclas solicitando menos de esta cantidad, serán sacudidas hasta su objetivo.		
Preacts Preactuado		Seleccione para asignar el preactuado.		
Jogs Sacudido		Seleccione para asignar el sacudido.		
Clase de Material = Agr	egado			
Absorbed moisture Absorción de Humedad	0.0	Factor de absorción de humedad.		
Tipo de Material = Med	ido			
Conversion Factor Factor de Conversión	1	Unidades de volumen por pulsación.		
Blow out time Tiempo de Apagado	0.0	Tiempo de apagado, en segundos, para materiales en recipiente.		
Coast pulses Pulsos por Inercia	1	Setpoint de conteo de pulsos.		
Coast time Tiempo de Inercia	5	Tiempo máximo, en segundos, por inercia.		



31

Menú ADMIN				
Parámetro	Selección	Descripción		
Discharge delay Demora de Descarga	0.00	Tiempo de demora, en segundos, después de alcasnzar el punto de descarga seleccionado, antes de iniciar la descarga.		
Input is ON when empty Entrada en ON estando vacío	No Yes	Polaridad de señal de vacío, para materiales en recipiente.		
Clase de Material = Adi	tivo			
Add With Agregarlo con/en	Front Water Tail Water Discharge Cement Discharge Aggregate Discharge Skiphoist Discharge Last Weighup Material 1 Material n	Front Water agregará el agua inicial a la mezcla, <i>Tail Water</i> le agregará a la mezcla agua extra, <i>Discharge</i> adicionará a la mezcla cuando los materiales se agreguen al camión o mezcladora. <i>Cement Discharge</i> iniciará la descarga de aditivos al iniciar la descarga de cemento. <i>Aggregate Discharge</i> iniciará la descarga de aditivos al iniciar la descarga de agregados. <i>Skiphoist Discharge</i> iniciará la descarga de aditivos al iniciar <i>Skiphoist Discharge</i> del agregado. Last descargará el aditivo después de todos los materiales (excepto el agua extra). <i>Weighup</i> iniciará la descarga de aditivo mientras otros materiales se pesan. Seleccione un material para iniciar el agregado del aditivo al iniciar el pesaje de ese material.		
Dosage by 100 weight	No	Dosificación por yarda cúbica de concreto o por peso 100 de cemento.		
Dosificacion/100 de Peso	Yes			
Vvater Weight Peso de Agua Preact Preactuado	0.0 Para aditivos con base en agua, el peso de agua por volumen unitario de aditivo. El preactuado se emplea para tomar en cuenta el material que aún está en suspensión, cayendo, después de haberse cerrado el llenado. Esta cantidad en suspensión depende de la distancia desde la fuente hasta el material ya en la báscula y que, a su vez, es			
	Los niveles de preactuade - a mayor cantidad de ma	a a peso ya en la bascula - a mayor peso menor distancia. o se emplean para ajustarlo, dependiendo de cuanto material esté en la tolva al concluir el surtido de material aterial en la báscula, menor cantidad de material en suspensión.		
Learn Preact Memoria de Preactuado	Off On	Elija On para un preactuado ajustado por las diferencias actuales.		
Adjustment Precent Porcentaje de Ajuste	50	Porcentaje con el que se ajusta el preactuado, estando este en modo Learn Preact		
Deadband Banda Muerta	2	Banda diferencial dentro de la cual los ajustes por memoria de preactuado no se llevan a cabo		
Minimum Preact Value Valor Mínimo de Preactuado	5	Valor mínimo de preactuado (este puede ser un valor negativo, para tomar en cuenta la carga dinámica)		
Maximum Preact Value Valor Máximo de Preactuado	5000	Valor máximo de preactuado.		
Minimum Flow Rate Velocidad Mínima de Flujo	-50	Learn Preact no se llevará a cabo si la velocidad de flujo durante el surtido de material es menor a este valor		
Maximum Flow Rate Velocidad Máxima de Flujo	2000	Learn Preact no se llevará a cabo si la velocidad de flujo durante el surtido de material es mayor a este valor		
Preact Weight Band Banda de Peso de Preactuado	30	Cantidad de peso entre los siguientes niveles de preactuado.		
Level 1 Preact Nivel 1 de Preactuado	10,000	Monto de preactuado para el nivel más bajo de tolva (para básculas por pérdida de peso, siempre se usa este valor).		
Level 2 Preact	9,000	Monto de preactuado para el 2º nivel más bajo de tolva		
Level 3 Preact	8,000	Monto de preactuado para el 3 ^{er} nivel más bajo de tolva		
Level 4 Preact	7,000	Monto de preactuado para el 4º nivel más bajo de tolva		
Level 5 Preact	6,000	Monto de preactuado para el 5º nivel más bajo de tolva		
Level 6 Preact	5,000	Monto de preactuado para el 6º nivel más bajo de tolva		
Level 7 Preact	4,000	Monto de preactuado para el 7º nivel más bajo de tolva		
Level 8 Preact	3,000	Monto de preactuado para el 8º nivel más bajo de tolva		
Level 9 Preact	2,000	Monto de preactuado para el 9° nivel más bajo de tolva		
Level 10 Preact	1,000	Monto de preactuado para el 10º nivel más bajo de tolva		


Menú ADMIN		
Parámetro	Selección	Descripción
Jogging Sacudido	El parámetro <i>Jogging</i> se d Los niveles de sacudido s diendo de qué tan retirad Si se encuentra dentro de objetivo se empleará para agregarán al sacudido mí	emplea para agregar pequeños incrementos del material para alcanzar o exceder el peso objetivo. se emplean para ajustar el lapso en que el control de apertura de descarga se mantendrá encendido, depen- o se encuentre del peso objetivo. e la Tolerancia de Sacudido (<i>Jog Tolerance</i>) no se efectuará el sacudido. De otra manera, lo retirado del a determinar el nivel de sacudido y este se usará para determinar que tanto tiempo (0.00 a 0.80 seg) se nimo para determinar el tiempo actual de sacudido.
Jog Mode Modo de Sacudido	Off On	Empleado para habilitar o deshabilitar el sacudido.
Maximum Number of Jogs Número máximo de Sacudidas	10	Número máximo permitido de sacudidas
Jog Off Time Tiempo Fuera de Sacudida	2.00	Tiempo de asentamiento entre sacudidas. Este es el lapso que le toma al material sacudido en llegar a la báscula.
Jog Tolerance Weight Tolerancia de Peso Sacudido	20	No existe tolerancia de peso sacudido
SS Flow Rate	0	No se acostumbra
Minimum Jog Time Tiempo Mínimo de Sacudido	0.25	Intervalo mínimo de sacudido, en segundos.
Maximum Jog Time Tiempo Máximo de Sacudido	1.5	Intervalo máximo de sacudido, en segundos
Level 1 Jog Weight Nivel 1 de Peso Sacudido	50	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido
Level 2 Jog Weight	150	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.05 segundos
Level 3 Jog Weight		Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.10 segundos
Level 4 Jog Weight	200	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.15 segundos
Level 5 Jog Weight	300	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.20 segundos
Level 6 Jog Weight	400	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.25 segundos
Level 7 Jog Weight	500	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.30 segundos
Level 8 Jog Weight	600	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.35 segundos
Level 9 Jog Weight	700	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.40 segundos
Level 10 Jog Weight	800	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.50 segundos
Level 11 Jog Weight	900	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.60 segundos
Level 12 Jog Weight	1000	Peso máximo remanente para sacudido en tiempo mínimo de sacudido + 0.70 segundos
Ubicaciones		Se tiene la capacidad de Agregar (Add), Copiar (Copy), Cambiar (Change), Eliminar (Delete) o Salir (Exit)
Sub-menú Nivel 4 ME	ENÚ ADMIN/PARÁMETI	ROS DE PROGRAMA/BASE DE DATOS/UBICACIONES
Location ID ID de Ubicación		Identificación (ID) empleada para referenciar una ubicación
Name Nombre		Nombre de la ubicación
Material Material		ID del material surtido desde determinada ubicación.
Delivery Mode Modo de Entrega	Single Speed Velocidad Sencilla Dual Speed Velocidad Dual Dual Concurrent Dual Concurrente Inching Gate Apertura en Pulgadas Bottle Admix Envase de Adlitivos Direct Admix Adlitivos Directos Reservoir Water Recipiente de Agua Direct Water Agua Directa	Seleccione el método empleado para surtir el material en este lugar. La asignación de este parámetro determinará qué parámtero está presente.



33

Menú ADMIN			
Parámetro	Selección	Descripción	
Modo de Surtido = Velo	cidad Sencilla, Veloci	dad Dual o Dual Concurrente	
Secondary Mode Modo Secundario	Off Apagado Continuous Aeration Aereado Contínuo No Flow Aeration Sin Flujo de Aereación Continuous Vibrator Vibrador Contínuo No Flow Vibrator Sin Vibrador	Seleccione la aereación o el vibrado y si deberán emplearse contínuamente o solo cuando el material cese de fluir.	
Scale Báscula		ID de la báscula empleada para el pesaje del material	
Fast Feed Gate Puerta de Llenado Rápida		La salida digital direcciona al puerto empleado para abrir la puerta de llenado rápido	
Slow Feed Gate Puerta de Llenado Lento		Si se encuentra en Velocidad Dual o Dual Concurrente, la salida digital direcciona el puerto empleado para abrir la puerta de llenado lento.	
Aerator/Vibrator Aereador/Vibrador		La salida digital se direcciona el puerto empleado para el vibrador/aereador	
Feed Gate Limit Switch Interruptor Límite de Puerta de Llenado		La entrada digital se dirige al puerto empleado para señal de cierre rápido de la puerta.	
Fast Feed SP Setpoint de alimentación rápida		Número de Setpoint para corte de alimentación rápida.	
Slow Feed SP Setpoint de alimentación lenta		Número de Setpoint para corte de alimentación lenta	
Moisture Probe ID ID para sonda de Humedad		ID de sonda de humedad asociada con esta ubicación	
Probe Mode Modo de Sonda	No ProbeSin SondaStatic OnlySolo EstáticoStatic FlowFlujo EstáticoFlow OnlySolo Flujo	Se asigna el modo por el cual se usarán las mediciones de la sonda de humedad.	
Total Moisture Humedad Total		Cantidad de humedad estática.	
Usage Data Datos de Utilización		Acceso a datos de utilzación de la ubicación.	
Modo de Entrega = Ope	ración de Puerta en F	Pulgadas	
Secondary Mode Modo Secundario	Off Apagado Continuous Aeration Aereado Contínuo No Flow Aeration Sin Flujo de Aereado Continuous Vibrator Vibrador Contínuo No Flow Vibrator Sin Flujo en Vibrador	Seleccione <i>aeration</i> o <i>vibrator</i> y si deberán emplearse en forma contínua o solamente cuando el material cese de fluir.	
Scale Báscula		Identificación (ID) de la báscula empleada para pesar el material.	
Open Gate Apertura de Puerta		La salida digital se dirige al puerto empleado para abrir la puerta en pulgadas.	
Close Gate Cerrado de Puerta		La salida digital se dirige al puerto empleado para cerrar la puerta en pulgadas.	
Aerator/Vibrator Aereador/Vibrador		La salida digital se dirige al puerto empleado para operar el aereador/vibrador.	
Gate Closed Limit Switch Interruptor Límite de Cerrado de Puerta		La entrada digital se dirige al puerto empleado para recibir la señal de puerta en pulgadas cerrada.	
Jogging Output Salida de Sacudido		La salida digital se dirige al puerto empleado para la señal sacudido en curso	
Cutoff SP Setpoint de Corte		Número de Setpoint para corte del cerrado de puerta	
Moisture probe ID ID de Sonda de Humedad		ID de sonda de humedad asociada con esta ubicación	



Menú ADMIN		
Parámetro	Selección	Descripción
Probe Mode Modo Sonda	No Probe Sin Sonda Static Only Solo Estático Static Flow Flujo Estático Flow Only Solo Flujo	Se asigna el modo por el cual se empleará la señal de la sonda
Total Moisture Humedad Total		Cantidad de humedad estática.
Gate open Tme Tiempo de Apertura de Puerta		Tiempo, en segundos, para apertura total de la puerta de descarga.
Close Time Tiempo de Cierre		Tiempo, en segundos, para cierre total de la puerta de descarga.
Inch Time Tiempo para Operaciónde Puerta en Pulgadas		Tiempo en milisegundos para pulsar la salida para abrir o cerrar la puerta por pulgadas.
Initial Burst Time Tiempo Inicial para Emerger		Tiempo, en segundos, para mantener encendida la salida de apertura para iniciar la apertura de la puerta por pulgadas.
Usage Data Datos de Utilización		Acceso a datos de utilización para la ubicación.
Modo de Entrega = Rec	piente de Aditivos	
Admix # Aditivo #		
Fill Bottle Llenado de Recipiente		La salida digital se direcciona al puerto empleado para el llenado de recipientes.
Bottle Discharge Descarga de recipiente		La salida digital se direcciona al puerto empleado para descargar el recipiente.
Bottle Empty SensorSensor de recipiente Vacío		La entrada digital se direcciona al puerto empleado para recibir la señal de recipiente vacío.
Pulse Meter Signal Medidor de Señal de Impulsos		La entrada digital se direcciona al puerto empleado para para recibir la señal de impulsos.
Pulse Counter SP Setpoint de Contador de Impulsos		Número de Setpoint de conteo de impulsos.
Usage Data Datos de Utilización		Accesa los datos de utilización para la ubicación.
Modo de Entrega = Adi	tivos Directos	
Admix # Aditivo #		
Metering Output Salida del Medidor		La salida digital se direcciona al puerto empleado para operar el dispositivo de medición.
Pulse Meter Signal Medidor de Señal de Impulsos		La entrada digital se direcciona al puerto empleado para recibir el medidor de impulsos.
Pulse Counter SP Setpoint de Contador de Impulsos		Número de Setpoint de conteo de impulsos.
Usage Data Datos de Utilización		Accesa los datos de utilización por ubicación.
Modo de Entrega = Rec	ipiente de Agua	
Water # Agua #		Número de contador de agua.
Fill Reservior Llenado de Recipiente		La salida digital se direcciona al puerto empleado para el llenado del recipiente.
Reservior Discharge Descarga del Recipiente		La entrada digital se direcciona al puerto empleado para descarga del recipiente.
Tailwater Discharge Descarga de Agua Extra		Si existe un recipiente de agua extra, la salida digital se direcciona al puerto empleado para la descarga del recipiente de agua extra.
Reservior Empty Sensor Sensor de Recipiente Vacío		La entrada digital se direcciona al puerto empleado para recibir la señal de recipiente vacío.
Pulse Meter Signal Medidor de Señal de Impulsos		La entrada digital se direcciona al puerto empleado para recibir el medidor de impulsos. Debe ser el mismo que la entrada digital por el Setpoint especificado para el Setpoint especificado en el próximo parámetro. r

Menú ADMIN			
Parámetro	Selección	Descripción	
Pulse Counter SP Setpoint de Conteo de Impulsos		Número de Setpoint de conteo de impulsos.	
Usage Data Datos de Utilización		Accesa a los datos de utilización por ubicación.	
Delivery Mode = Direct	Water		
Water # Agua #		Número de contador de agua.	
Metering Output Salida del Medidor		La salida digital se direcciona al puerto empleado para operar el dispositivo de medición.	
Pulse Meter Signal Medidor de Señal de Impulsos		La entrada digital se sirecciona al puerto empleado para recibir el impulso de medición.	
Pulse Counter SP Setpoint del Conteo de Impulsos		Número del Setpoint del conteo de impulsos.	
Usage Data Datos de Utilización		Accesa los datos de utilización por ubicación.	
Datos de Utilización de la	a Ubicación		
Daily Material Used Material Empleado Diariamente		Acumulador diario de material surtido.	
Weekly Material Used Material Empleado Semanal		Acumulador semanal de material surtido.	
Monthly Material Used Material Empleado Mensual		Acumulador mensual de material surtido.	
Yearly Material Used Material Empleado Anual		Acumulador anual de material surtido.	
Material On Hand Material a la Mano		Material al alcance de la mano.	
Last Daily Reset Time Última Hora de Restablecimiento Diario		Hora y fecha del restablecimiento más reciente del acumulador diario de material.	
Last Weekly Reset Time Última Hora de Restablecimiento Semanal		Hora y fecha del restablecimiento más reciente del acumulador semanal de material.	
Last Monthly Reset Time Última Hora de Restablecimiento Mensual		Hora y fecha del restablecimiento más reciente del acumulador mensual.	
Last Yearly Reset Time Última Hora de Restablecimiento Anual		Hora y fecha del restablecimiento más reciente del acumulador anual de material.	
Selección de Báscula o	Ingreso del númerodo	e báscula. 1-Agregado, 2-Cemento	
Sub-menú Nivel 4 ME	ENÚ ADMIN/PARÁMETI	ROS DE PROGRAMA/BASE DE DATOS/BÁSCULAS	
Scale Number Número de Báscula		ID empleada para referenciar una báscula.	
Name Nombre		Nombre de la báscula (Máximo 30 caracteres)	
Capacity Capacidad		Capacidad máxima de la báscula.	
Scale Type Tipo de Báscula	Hopper Decumulative	Seleccione el tipo de báscula – hopper o decumulative. Las básculas tipo hopper o de tolva, operan descargando un material en la tolva hasta alcanzar el peso objetivo y volcándolo en el camión o mezcladora. Una báscula tipo decumulative cuenta con el o los contenedores llenos sobre la báscula y descarga la cantidad deseada de material diréctamente al camión o mezcladora.	
Zero Tolerance Band Banda de Tolerancia Cero		Para una báscula tipo hopper, es la banda de tolerancia en condiciones iniciales de vacía.	
Cleanout Time Tiempo de Vaciado		En una báscula tipo tolva, es el tiempo en segundos para mantener la puerta de descarga abierta después de alcanzar el nivel de vacío, para permitir vaciarlo totalmente	
Close Time Tiempio de Cerrado		Para básculas con la puerta de descarga sin interruptor límite, es el tiempo, en segundos, que toma a la puerte cerrar.*	
Discharge Delay Demora de Descarga		Tiempo, en segundos, después de iniciar el ciclo de descarga antes de que se inicie la descarga de la báscula	



Menú ADMIN		
Parámetro	Selección	Descripción
Start Discharge % Full % de Descrga Total para Inicio		Para la báscula de cemento indica el % de agregado remanente por descargarse, antes de que inicie la descarga de cemento. Esto es ignorado para las básculas de agregado o agua.
Target Discharge Rate Velocidad Deseada de Descarga		
Start Vibrator Weight Peso de Inicio de Vibrado		Peso por debajo del cual operará erl vibrado.
Wide Open Weigh Peso de Apertura Total		Para una báscula tipo hopper, es el peso por debajo del cual la puerta por pulgada se abrirá totalmente. Para la báscula de agregado, si la báscula de cemento aún está descargando cuando el remanente del agregado por descargarse cae por debajo de este peso, la puerta de descarga del agregado permanecerá cerrada hasta que la tolva de cemento haya concluido la descarga.
Gate Open Time Tiempo de Apertura de Puerta		Tiempo, en segundos, en que la puerta de descarga permanece totalmente abierta.*
Inch Time Tiempo para Puerta por Pulgada		Tiempo en milisegundos para pulsar la salida de apertura o cierre de una puerta por pulgada.*
Initial Burst Time Tiempo Inicial para Emerger		Tiempo, en segundos, para mantener encendida la salida de apertura para iniciar la apertura de una puerta por pulgada.*
Control Rate Filter Filtro de Control de Velocidad		Número de muestras para promediar y calcular la velocidad de flujo.
Discharge Rate Tolerance Tolerancia de Velocidad de Descarga		Las velocidades de descarga dentro de este porcentaje de tolerancia del objetivo, no causarán ajustes en ninguna puerta de descarga.
Total Under Tolerance Sub Tolerancia Global		El porcentaje del peso total puede estar por debajo del objetivo global.
Total Over Tolerance Sobre Tolerancia Global		El porcentaje del peso total puede estar por arriba del objetivo global
Discharge Controls Controles de Descarga		Conexión a datos adicionales de la báscula.
* Para básculas tipo Dec el material en lo particula	<i>sumulative</i> con más de ar	e un contenedor de material, estos valores se especifican con la definición de "Ubicación" para
Gate Open Output Salida de Apertura de Puerta		La salida digital se direcciona al puerto empleado para abrir la puerta de descarga.
Gate Close Output Salida de Cierre de Puerta		La salida digital se direcciona al puerto empleado para cerrar la puerta de descarga.
Vibrator Output Salida de Vibrador		La salida digital se direcciona al puerto empleado para operar el vibrador.
Aerator Output Salida de Aereador		La salida digital se direcciona al puerto empleado para operar el aereador durante la desarga.
Limit Switch Present Interruptor Límite Presente	No Yes	El interruptor límite de puerta de descarga, existe.
Limit Switch Input Entrada de Interruptor Límite		La entrada digital se direcciona al puerto empleado para recibir la señal del interruptor límite de cierre.
Gate Type Tipo de Puerta	Open/Closed Inching Skiphoist	La puerta de descarga puede ser simplemente <i>open/closed</i> (abierta/cerrada) o <i>inching</i> (por pulgada) o de <i>skiphoist</i> (montacargas de cucharón).
Skip Hoist Up Control Control Superior del Skiphoist		Puerto de alida para la señal empleada para mover el cucharón a su posición más elevada.
Skip Hoist Down Control Control Inferior del Skiphoist		Puerto de salida para la señal empleada para mover el cucharón al 75%.
Skip Hoist Mid Control Control Medio del Skiphoist		Puerto de alida para la señal empleada para mover el cucharón a su posición inferior
Skip Hoist Up Signal Señal Superior del Skiphoist		Puerto de entrada para la señal del cucharón en la parte más elevada.
Skip Hoist Down Signal Señal Inferior del Skiphoist		Puerto de entrada para la señal del cucharón en posición del 75%
Skip Hoist Mid Signal Señal Media del Skiphoist		Puerto de entrada para la señal del cucharón en su posición inferior.

Menú ADMIN			
Parámetro	Selección	Descripción	
Mezclas			
Sub-menú Nivel 4 ME	NÚ ADMIN/PARÁMETI	ROS DE PROGRAMA/BASE DE DATOS/MEZCLAS	
Mix ID ID de la Mezcla		Identificación (ID) empleada para referirse a esta mezcla.	
Mix Code Código de la Mezcla		Código de la mezcla (16 caracteres máximo)	
Description Descripción		Descripción de la mezcla (30 caracteres máximo)	
Total Yards Batched Yardas Cúbicas Totales del Lote		Número total de yardas cúbicas producidas de esta mezcla. (Este valor nunca lo restablece el sistema.)	
Maximum Batch Size Tamaño Máximo del Lote		Tamaño máximo del lote en el caso de ser menor que la capacidad de la planta. No deberá ser menor que el doble del mínimo de la planta.	
Weighment System Sistema de Pesaje	US Metric	Especifique si el material por surtir se hará por medio del Sistema Métrico Inglés o el Decimal.	
Price Precio		Costo por yarda o metro cúbico de esta mezcla.	
Slump Revenido		Revenido solicitado.	
Mixing Time Tiempo de Mezclado		Tiempo requerido, en segundos, para el sistema que usa mezcladora.	
Ingredients Ingredientes		Conexión a los ingredientes incluidos.	
Ingredientes			
Material ID ID del Material		Identificación (ID) del material.	
Target Weight Peso Objetivo		Peso objetivo por yarda o metro cúbico.	
Cargas		Las entradas en esta base de datos se genera automáticamente para cada carga procesada. No es necesario algún cambio en las entradas de esta base de datos.	
Sub-menú Nivel 4 ME	NÚ ADMIN/PARÁMETI	ROS DE PROGRAMA/BASE DE DATOS/CARGAS	
Load ID ID de la Carga		Ingrese aquí la identificación (ID) de la cartga.	
Order Órden		Conexión a la base de datos de órdenes para ingresar esta carga.	
Mix Mezcla		Conexión a la base de datos de mezclas para ingresar esta carga.	
Truck Camión		Conexión a la base de datos de camiones para ingresar esta carga.	
Quantity Cantidad		Cantidad (yardas o metros cúbicos) para la carga.	
Status Estatus	InitializedInicializadaPendingPendienteReadyListaStartedIniciadaCancelledCanceladaCompleteCompleta	Condición o <i>estatus</i> de la carga	
Water Adjustment <i>Ajustes de Agua</i>	Change	No empleada	
Start Time Hora de Inicio		Hora de inicio de esta carga.	
Finish Time Terminación		Hora de terminación del procesamiento de esta carga	
Órdenes			
Sub-menú Nivel 4 ME	NÚ ADMIN/PARÁMETF	ROS DE PROGRAMA/BASE DE DATOS/ÓRDENES	
Order ID ID de la Órden		Número de identificación (ID) de la órden.	
Status Estatus	New Nueva Will Call Por Ilamar Loading Cargando On Hold Suspendida Complete Completa	Puede ingresar la condición o estatus en que se encuentra esta órden, seleccionando una de las opciones.	
Customer Cliente		Conexión a la base de datos del cliente para entrada de esta órden	
Requested Mix		Conexión a la base de datos de mezclas para entrada de esta carga.	
Requested Quantity Cantidad Solicitada		Cantidad para la órden (en yardas o metros cúbicos)	



Menú ADMIN			
Parámetro	Selección	Descripción	
Quantity Remaining Cantidad Remanente		Cantidad remanente de la órden (en yardas o metros cúbicos)	
Delivery Address, line #1 Dirección de Entrega, línea #1		Primera línea de dirección de entrega	
Delivery Address, line #2		Segunda línea de dirección de entrega	
Delivery Address, line #3		Tercer línea de dirección de entrega	
Instructions, line #1 Instrucciones, línea #1		Primer línea de instrucciones	
Instructions, line #2		Segunda línea de instrucciones	
Instructions, line #3		Twercer línea de instrucciones	
Instructions, line #4		Cuarta línea de instrucciones	
Instructions, line #5		Quinta línea de instrucciones	
When Wanted Cuando se Requiere		Ingrese la fecha y hora en que se desea la entrega, empleando el teclado numérico.	
Slump Revenido		Revenido solicitado (si se especifica, se anula cualquioer revenido especificado para la mezcla seleccionada)	
Notes, line #1 Notas, línea #1		Primer línea de notas.	
Notes, line #2		Segunda línea de notas	
Primary Job ID ID del Trabajo Principal		Ingrese la identificación (ID) del trabajo principal.	
Secondary Job ID ID del Trabajo Secundario		Ingrese la identificación (ID) del trabajo secundario	
Clientes			
Sub-menú Nivel 4 ME	ENÚ ADMIN/PARÁMET	ROS DE PROGRAMA/BASE DE DATOS/CLIENTES	
Customer ID ID de Cliente		Ingrese la identificación (ID) del cliente.	
Name Line 1 Nombre, línea 1		Primer línea del nombre.	
Name Line 2		Segunda línea del nombre.	
Billing Address Line 1 Dirección de Facturación, línea 1		Primer línea de dirección para facturación.	
Billing Address Line 2	-	Segunda línea de dirección para facturación.	
Billing Address Line 3		Tercer línea de dirección para facturación.	
Billing Address Line 4		Cuarta línea de dirección para facturación.	
Favorite Mix Design Fórmula Favorita de Mezcla		Identificación (ID) de la mezcla por <i>default</i> para este cliente.	
COD	No Yes	Las órdenes son para cobro contra entrega.	
Camiones			
Sub-menú Nivel 4 ME	NÚ ADMIN/PARÁMETF	ROS DE PROGRAMA/BASE DE DATOS/CAMIONES	
Truck Number Número de Camión		Ingrese el número del camión (6 caracteres máximo)	
Driver Conductor		Nombre del conductor del camión (20 caracteres máximo)	
Capacity Capacidad		Capacidad del camión (en yardas o metrros cúbicos)	
Fill Rate Ratio		(no se emplea)	
Notes Notas		Notas (40 caracteres máximo)	

Intervalos y Temporizadores

Menú ADMIN		
Parámetro	Selección	Descripción
Sub-menú Nivel 2		
INTERVALOS Y TEMPORIZADOR	RES	
Sub-menú Nivel 3 MENÚ ADN	11N/INTERVALOS Y TEMPORI	IZADORES
Max Time Between Pulses Tiempo Máximo Entre Pulsos	5	Tiempo máximo, en segundos, entre entradas de pulsos para medición de agua o aditivos
Start Conveyor Warning Time Tiempo de Alerta para Inicio del Transportador	5	Tiempo, en segundos, que permanece la alarma antes de iniciar la operacción del transportador .
Agg Conveyor Run-out Time Tiempo de Apagado del Transportador	5	Tiempo, en segundos, que el transportador se mantiene operando, después de terminarse la descarga del agregado
Print Line Delay	0.1	Esta herramienta aún no está soportada.
Beep Duration Duración del Beep	0.5	Duración del "Beep" del CB-2, en segundos.
Display Time Tiempo de Exhibición	2	Tiempo, en segundos, que un mensaje permanece en pantalla.
Data Entry Timeout} Receso para Ingreso de Datos	180	Tiempo máximo, en segundos, que el CB-2 esperará para que el operario ingrese datos.
Configuration Exit Timeout Receso para Salida de Configuración	300	Tiempo, en segundos, que el CB-2 esperará en el modo de configuración sin acción del operario.
Password Timeout Receso de Password	20	Tiempo, en segundos, después de salir del modo de configuración, en que el operario podrá reingresar sin la necesidad de un <i>password</i> .
Auto Sequence Delay Demora en Auto Secuencia	1	En el modo Diagnóstico, es el tiempo, en segundos, en que se muestra cada entrada o salidal.
Skip Hoist Dump Time Tiempo de Vuelco del Skiphoist	5	Tiempo mínimo, en segundos, que el cucharón del montacargas permanecerá en la posición de vuelco (Superior). <i>Default =</i> cinco segundos



I/O Digital

Menú ADMIN		
Parámetro	Selección	Descripción
Sub-menú Nivel 2		
Puertos Digitales I/O	Algunos controles pueden operarse en Para establecer/cambiar la asignación o como un número sencillo de 3 o 4 dígit (slot) 0 bit 4 sería 004, mientras que ran Observe que un interruptor/puerto seno CB-2. Por ejemplo, el mismo interruptor función.	forma remota. Esto es opcional y se logra asignando una entrada digital I/O al control de un puerto I/O, seleccione la pieza por cambiar y dela de alta en la nueva ranura y el número <i>bit</i> ps, en donde los últimos 2 dígitos son el número <i>bit</i> y presione la tecla [<i>enter</i>]. Por ejemplo, ranura ura (<i>slot</i>) 3 bit 15 sería 315. illo puede emplearse para varios propósitos, basado en qué etapa del proceso se encuentre el puede usarse para iniciar un lote e iniciar la descarga, asignando el mismo puerto a la misma
Remote Start Inicio Remoto		Inicio de Lote.
Remote Pause Pausa Remota		Pausa del lote.
Remote Restart Reinicio Remoto		Reinicio del lote después de la pausa.
Remote Discharge Descarga Remota		Inicio de descarga.
Remote Redo Repetición Remota		Repetición del último lote con la misma cantidad y el mismo camión.
Sub-menú Nivel3 MENÚ ADI	MIN/PUERTOS SERIALES	
Puertos Seriales		
Sub-menú Nivel 4		
Ticket Printer Port Puerto de Impresión de Recibo		Puerto de conexión de la impresora de recibos.
Preprinted Ticket Port Puerto de Preimpresión de Recibo		Puerto de Impresión de Recibo Personalizado (requiere de programación especial)
Report Printer Port Puerto de Impresión de Reporte		Puerto de Conexión de Impresora de Reporte.
PC Port Puerto para PC		Puerto de conexión de la PC.
Debug Port Puerto de Depuración		Puerto para salida de depuración de datos.

Reloj

Menú ADMIN					
Pará	metro	Selección	Descripción		
Sub-menú Nive	əl 2				
Reloj					
Sub-menú Nivel 3 MENÚ ADMIN/RELOJES					
Time	Hora		Ingrese la nueva hora en formato de 24 horas (hhmm)		
Date	Fecha		Infgrese la nueva fecha en el formato mes, día año (mmddyy)		
Time Format	Formato de Hora	HH:MM XM	Ingrese el nuevo formato de hora especificado (ver)		
Date Format	Formato de Fecha	MM/DD/YY	Ingrese el nuevo formato de fecha especificado (ver)		

Password

Menú ADMIN				
Parámetro	Selección	Descripción		
Sub-menú Nivel 2				
PASSWORD				
Sub-menú Nivel 3 MENÚ ADMIN/PASSWORDS				
Changing Password Cambio de Password	Tecleé el nuevo password	EL 920i le indicará: "key in new password". Tecleé el nuevo password y presione enter para salvarlo.		



Calibración 5.0

El indicador 920i puede calibrarse mediante el panel frontal, comandos seriales o el *iRev*. Cada método consiste de los siguientes pasos:

- Calibración de Cero
- Ingreso del valor de la pesa de prueba
- Calibración de amplitud ٠
- Linearidad opcional de cinco puntos
- Recalibración opcional de Cero para pesas de prueba empleando ganchos y cadenas

Las siguientes secciones describen el procedimiento de calibración para cada uno de los métodos.



Figura 5-1. Submenú Calibración (CALIBR)

5.1 Compensación Gravitacional

En el 920i se dispone de una compensación por latitud y altitud. Para calibrar con compensación gravitacional, el parámetro LOCALE en el menú FEATURE debe posicionarse en ON, asignar los parámetros LATUDE (latitud) v ELEVAT (altitud, en metros) antes de la calibración del indicador.

Si, posteriormente, el indicador se instala en otro lugar, la compensación gravitacional puede aplicarse ajustando los parámetros LATUDE y ELEVAT.

5.2 Calibración con Panel Frontal

El submenú CALIBR (en el menú SCALES, ver Figura 5-2) se emplea para calibrar el 920i. Las pantallas para el cero, amplitud y punto de linearidad, ofi lean e

en los proced	limientos de calibración:	32
Default	Restablece el valor al de <i>default</i> .	

+/-	Alterna	valores	positivo	y negativo.

Calibrate Ejecuta la calibración para el punto elegido.

Millivolts (o Counts)

Alterna pantallas de captura de valores de conteo A/D o en milivolts (mV); permite ingresar valores de calibración en mV o conteo.

Restablece el valor por el previamente Restore salvado.







Para calibrar el indicador, proceda como sigue:

- 1. Ponga el indicador en modo configuración (leerá *Scale Configuration*) y retire de la báscula cualquier peso. Si las pesas de prueba requieren de ganchos y cadenas, colóquelas en la báscula para la calibración.
- 2. Con el menú SCALES resaltado, presione la tecla down, y seleccione la báscula por calibrar. Nuevamente presione down (el parámetro GRADS se resalta), y presione left resaltando el submenú CALIBR (ver Figura 5-1). Presione down para dirigirse a calibración cero (WZERO). Ver Figura 5-2.
- 3. Asegúrese que la báscula está vacía y presione down para mostrar el valor actual WZERO y presione Calibrate para calibrar el cero. Al terminar se mostrará el nuevo conteo A/D para la calibración cero. Presione enter para salvar este valor y vaya a la siguiente casilla indicadora (WVAL).
- 4. Con *WVAL* exhibido, presione down para mostrar el valor del peso de calibración guardado. Use el teclado numérico para ingresar el valor de calibración de las pesas de prueba y presione enter para salvar este valor y vaya a la calibración de amplitud (*WSPAN*).
- 5. Coloque las pesas de prueba en la báscula. Presione down para mostrar el valor actual WSPAN y presione Calibrate para calibrar la amplitud. Al terminar se mostrará el nuevo valor de conteo A/D para la calibración de amplitud. Presione enter para salvar el valor y vaya a la siguiente casilla indicadora (*WLIN*).
- 6. La linearización de 5 puntos (usando el parámetro WLIN) se incrementa la precisión de la báscula, al calibrar el indicador hasta por 5 puntos adicionales entre el cero y la amplitud.

La linearización es opcional: si elige no llevarla a cabo, omita el parámetro WLIN, y si existen valores de linearización previamente ingresados, estos se restablecerán a cero durante la calibración. Para efectuar la linearización, ejecute los siguientes pasos:

Al mostrarse *WLIN*, presione down para ir al primer punto de linearización (*POINT 1*). Presione down para mostrar la casilla indicadora del peso (*WGT 1*), y presione down para mostrar el valor del peso. Coloque en la báscula pesas de prueba y use el teclado numérico insertar el valor del peso. Presione enter para salvar el valor y moverse a la casilla indicadora (*CAL 1*). Presione down para mostrar el valor actual de calibración, y presione Calibrate para calibrar ese punto. Al terminar, se mostrará el conteo A/D de la calibración lineal. Presione enter para salvar este valor y vaya a la casilla (*POINT 2*).

Repita el procedimiento para los puntos restantes. Para salir de la linearización presione up y regrese a WLIN.

7. La recalibración opcional del cero se emplea para retirar una compensación de calibración cuando se emplean ganchos y cadenas para las pesas de prueba.

NOTA: La función de recalibración del cero no puede emplearse en la calibración lineal.

- Si no se ha empleado algún dispositivo para colgar las pesas durante la calibración, retire las pesas de prueba y presione **up** regresando al submenú CALIBR.
- Si se emplearon cadenas y/o ganchos durante la calibración, retíerelos junto con las pesas. Vaya al parámetro REZERO y presione down para mostrar el valor actual del cero. Presione Calibrate para ajustar los valores del cero y amplitud. Presione enter o up para regresar al submenú CALIBR.
- 8. Presione up para regresar al menú SCALES o presione Save and Exit para salir del modo de configuración.

5.3 Calibración con Comando Serial

Para calibrar el indicador por medio de comandos seriales, el puerto serial del indicador deberá estar conectado a una terminal o una PC. Ver Sección 2.3.1 para la asignación de conectores del puerto. Una vez que el indicador esté conectado a la PC o ter minal, ejecute el siguiente procedimiento:

- 1. Ponga el indicador en modo configuración (en pantalla se lee *CONFIG*) y retire cualquier peso de la báscula. Si las pesas de prueba requieren de ganchos y cadenas, colóquelas en la báscula para la calibración.
- 2. Envíe el comando serial SC.WZERO#*n* (en donde *n* es el número de la báscula) para calibrar el cero.
- Coloque en la báscula las pesas de prueba y use el comando SC.WVAL para ingresar el valor del peso en el siguiente formato: SC.WVAL#n=vvvvv<CR>
- 4. Envíe el comando serial SC.WSPAN#*n* para calibrar la amplitud.
- 5. Se pueden calibrar hasta 5 puntos de linearización entre los valores de calibración del cero y amplitud. Use los siguientes comandos para asignar y calibrar un solo punto de linearización:

SC.WLIN#n.V1=vvvvv<CR> SC.WLIN#n.C1<CR>



43

El comando SC.WLIN#n.V1 asigna el valor del peso (vvvvv) para el punto 1. El comando SC.WLIN#n.C1 calibra el punto. Repita esto usando los comandos SC.WLIN#n.Vx y SC.WLIN#n.Cx para el resto de los puntos.

- 6. Para eliminar un punto de compensación, retire cualquier peso, incluyendo ganchos y cadenas y envíe el comando SC.REZERO#n.
- 7. Envíe el comando KSAVE para salvar la calibración y el comando KEXIT para salir del modo de configuración.

5.4 Calibración con iRev

El Asistente de Calibración *iRev* proveé una calibración paso a paso. Con el 920i conectado a la PC, Seleccione *Calibration Wizard* del menú *Tools* en la pantalla *Scales* del *iRev* y ejecute los pasos listados. Ver Sección 5.0 para una vista general del *iRev*.

1. En la 1^{er} pantalla del Asistente de Calibración (Figura 5-3), seleccione si hace una calibración estándar (cero y amplitud) o de linearización. De *clikc* en el botón *Next* para continuar.

崔 Calibration Wizard		×
	Select the desired calibration method.	
	Standard Calibration	
ration	C Standard with Multi-Point Linearization	
Help	Cancel <back next=""> Einish</back>	

Figura 5-3. Asistente de Calibración iRev

2. Enseguida, seleccione la báscula por calibrar (Ver Figura 5-4)..



Figura 5-4. Pantalla iRev de Selección de Báscula

3. Ingrese el peso de calibración (Figura 5-5). Si se emplean ganchos y cadenas, verifique la casilla abajo del ingreso del peso. Esto agrega un paso de recalibración del cero en la secuencia de calibración.

🍇 Calibration Wizar	d	×
	Enter the Test Weight Value and select if Chains or to hang weights from the scale.	Hooks will be used
	Test Weight Value	
	5000	
Auch	Chains or Hooks are used during calibration.	
Help	Cancel <back next=""></back>	Einish

Figura 5-5. Pantalla iRev de Valores de Pesas de Prueba

4. Retire de la báscula todos los pesos. Si se emplearon ganchos y cadenas colóquelos en la báscula. Presione el botón *Calibrate Zero* para realizar la calibración del cero (Figura 5-6). Aparecerá un mensaje al concluir el proceso.

🕉 Calibration Wizard				×
	Remove all weig they should be p	nt from the scale. 1 laced on the scale Click to Cal	if you are using ch	ains or hook,
(<u>H</u> elp	⊆ancel	< <u>B</u> ack	Next >	Einish

Figura 5-6. Pantalla iRev de Recalibración del Cero



5. Coloque en la báscula las pesas de prueba. Presione el botón *Calibrate Span* para realizar la calibración de amplitud (Figura 5-7). Aparecerá un mensaje al concluir el proceso.

🍇 Calibration Wizard				×
Allbration	Add your test w	aights to the scale. Click to Cal	brate Span	
(<u>H</u> elp	Cancel	< <u>B</u> ack	Next >	Einish

Figura 5-7. Pantalla iRev de Calibración de Amplitud

6. Si en el paso 3 se seleccionó la opción de Cadenas o Ganchos, se mostrará la pantalla de Recalibración del Cero (Figura 5-8). Retire de la báscula todos los pesos, incluyendo las cadenas y ganchos. Presione el botón *Re-Zero* para calibrar la compensación del cero.

Calibration Wizar	d Remove all weig	ht from the scale,	including chains and t	nooks,
alloration		Click to	Re-Zero]
Help	<u>C</u> ancel	< <u>B</u> ack	Next >	Einish

Figura 5-8. Pantalla iRev de Recalibración del Cero

7. Si se realiza una calibración lineal, se podrán ingresar hasta 5 puntos en la pantalla que se muestra en la Figura 5-9. Los pesos deberán estar en órden ascendente, sin incluir el Cero y Amplitud. Ingrese los pesos y de *click* en el botón Go para calibrar cada punto.

🍇 Calibration Wizar	d			×
	Enter the test wei accending, higher	ghts for linear calibr than zero and less Weight Value	ration. The weigh than the span we Counts	ts must be eight.
	Linear Point #1	1000		Go
	Linear Point #2	2000	- 1	Go
ĽDÍ.	Linear Point #3	3000		Go
14/-	Linear Point #4	4000	1	Go
3	Linear Point #5	4500		Go
Help	⊆ancel	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Einish

Figura 5-9. Pantalla iRev de Calibración Lineal

8. Revise los valores de calibración y de *click* en el botón *Finish* para cerrar el Asistente de Calibración. Para resataurar los valores de calibración, de *click* en el botón *Cancel*.

🐮 Calibration Wizard	-	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	×
	Review the new or and save the char values.	calibration values and c inges, Click 'Cancel' to r	lick 'Finish' to close the wizard estore the old calibration
		New	Current
	Zero Counts	223	216
	Value	5000.000	10000.00
E.	Span Counts	2175030	2175035
12/			
Help	⊆ancel	< <u>B</u> ack	Next > Einish

Figura 5-10. Pantalla iRev de Valores de Calibración



6.0 Utilerías del Sistema

El menú de Utilerías (mostrado abajo) es un lugar para ingresar funciones adicionales en el proceso de loteo. .





Existen 4 sub-parámetros principales listados bajo la tecla suave Utilities. Para accesar estos parámetros, presione la tecla suave Utilities en la pantalla del 920i y se mostrará la siguiente pantalla:

05/30/2013	08:13AM		SCALE 1
Scale 00 #1 Ib Gross	AGO	3	
Scale #2 Ib Gross	CEN	Λ	
CB-2 2 Scale			
Material Tune Usage Plant	Report	Back to Main Menu	More ->

Figura 6-2. Selección de Parámetros de Teclas Suaves de Utilerías

Las selecciones de parámetros incluyen:

- Uso de Material
- Ajuste de Planta
- Reportes
- Diagnósticos

El siguiente diagrama de flujo ilustra los parámetros del menú de Utilerías (Utilities) y se explican con detalle en posteriores scciones.



Figura 6-3. Diagrama de Flujo de Utilerías



6.1 Uso de Materiales

Presione la tecla suave Material Usage del 920i para accesar varios parámetros asociados con el uso del material. Se mostrará la siguiente pantalla:.

05/30/2013	8 Ma	08:13AM Material Usage/On-hand				SCA	LE 1
Material Name	e Unit	Day	Week		Month	Year	Inv
Trash Sand	(1) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
Sand	(2) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
#8 Limestone	(3) Tons	0.00	0.00		0.00	0	Ő
#57 Gravel	(4) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
#57 Limestone	(5) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
Pea Gravel	(6) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
Cement	(10) Tons	0.00	0.00		0.00	0	Ő
Cement 2	(11) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
Water	(41) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
	Use	NAV key	s to select r	nater	ial		
Entry Mode	e Cancelled						
Usage Reports	Adjust Inventory	C Day	lear / Totals	Clear Week als Totals		More	ə->

Figura 6-4. Opciones del Menú de Uso de Materiales

Existen 7 diferentes parámetros de uso de material, disponibles bajo la sección de uso de material, los cuales se muestran en el siguiente diagrama de flujo:.



Figura 6-5. Diagrama de Flujo de Uso de Materiales



6.1.1 Reportes de Uso

Los reportes de uso de material se pueden correr en forma diaria, semanal, mensual o anual. Presione la tecla suave correspondiente para seleccionar el tipo de reporte por correr.

05/30/2013	08:13AM Material Usage/On-hand			SCAI	_E 1		
Material Name	Unit	Day	Week		Month	Year	Inv
Trash Sand	(1) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
Sand	(2) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
#8 Limestone	(3) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
#57 Gravel	(4) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
#57 Limestone	(5) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
Pea Gravel	(6) Tons	0.00	0.00		0.00	0	õ
Cement	(10) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
Cement 2	(11) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
Water	(41) Tons	0.00	0.00		0.00	0	0
	Use N	NAV keys	to select r	nateria	al		
Entry Mode	Cancelled						
Usage Reports	Adjust Inventory	Cle Day	ear Totals	Clea	ar Week Totals	More	9->

Figura 6-6. Parámetros de Reportes de Uso

Impresión de un Reporte de Uso

Ejecute los siguientes pasos para imprimir un reporte de uso, pero no ajuste inventarios durante el proceso.

- 1. Presione la tela suave Utilities (Figura 6-5).
- 2. Presione la tecla suave Material Usage (Figura 6-5).
- 3. Presione la tecla suave Usage Report.
- 4. Presione la tecla suave que corresponda al tipo de reporte deseado: diario, semanal, mensual o anual.
- 5. Espere hasta que aparezca en pantalla el mensaje Check Printer for Report.
- 6. Prersione la tecla suave More softkey para regresar a la tecla suave Back to Usage Menu.
- 7. Presione la tecla suave Back to Usage Menu.
- 8. Presione la tecla suave More para obtener el menú Back to Utilities.
- 9. Prersione la tecla suave Back to Utilities.
- 10. Presione la tecla suave Back to Main Menu para salir del parámetro.

6.1.2 Ajuste de Inventarios

Ejecute el siguiente procedimiento para ajustar inventarios, pero no imprima reportes durante el procedimiento.

- 1. Presione la tecla suave Utilities softkey (Figura 6-5).
- 2. Presione la tecla suave Material Usage (Figura 6-5).
- 3. Use las flechas Up o Down para seleccionar el producto por ajustar.
- 4. Presione la tecla suave Inventory Adjust.
- 5. Use el teclado numérico del 920i para ingresar la cantidad de producto que desea agregar al inventario y presione Enter para salvarlo.
- 6. Al concluir, presione la tecla suave More para obtener la tecla suave Back to Utilities.
- 7. Presione la tecla suave Back to Utilities y presione la tecla suave Back to Main Menu para salir del parámetro.

6.1.3 Borrado de Totales Diarios por Medio de Totales Anuales

Presione las teclas suaves Clear Day Totals, Clear Week Totals, etc. para borrar de pantalla *Material Usage/On Hand*. Los valores mostrados en el 920i se borrarán a cero.



6.2 Ajuste de la Planta

La tecla suave **Tune Plant** le permite al operario realizar un ajuste fino del sistema, permitiéndole al sistema el control del sistema para memorizar cuanto material está en el aire y cuanto material se descargará cuando las puertas sean sacudidas por un tiempo determinado Al presionar la tecla suave **Tune Plant** aparecerá la siguiente pantalla en el 920i.



Figura 6-7. Pantalla del Menú de Ajuste de Planta

El diagrama de flujo de la Figura 6-8 ilustra los parámetros asociados con el ajuste de planta..



Figura 6-8. Diagrama de Flujo del Ajuste de Planta

Esos dos parámetros son:

- Pantalla de Caida Mínima
- Pantalla de Ajuste de Sacudida



6.2.1 Pantalla de Entrega Mínima

Para accesar este parámetro, presione la tecla suave Min. Drop Screen y se mostrará la siguiente pantalla:.

05/30/2013	08:13AM	SCALE 1
Warning	The Operator MUST er personnel are in a safe activation of moving er	nsure that all place. The quipment can
Min Drop Setu	p occur at any time!	
Mat: Trash Sand	Weight: 30900	Tries: 0/4
	Minimum Drop: 500 lb]
Select material the 'Next Mat' a	and set number of tries and 'Tries + 1' softkeys.	by using
Start Next Ma	terial Manual Min Drop Entry	+ 1 Back to Tune Plant Menu

Figura 6-9. Pantalla de Entrega Mínima

Inicio

Presione la tecla suave Start para activar el parámetro min. drop parameter, activando la siguiente pantalla:.

05/30/201	3	08:13AM		SCALE 1	1
War	ning!	The Operator MU personnel are in a activation of movi	ST ensu safe pl	ire that all ace. The pment can	
Min Dr	op Setup	occur at any time	!		
Mat: Trash	Sand	Weight: 30900		Tries: 0/4	
	Mini	mum Drop: 500	lb		
Press '/ minimu old valu	Accept Ave' t m drop. Pres ie.	to save the calc is 'Reject Ave' t	ulated o resto	average ore the	
Cutoff weig	ght above ca	pacity.			
		\frown		γ	
Accept Ave	Reject Ave			Exit	J

Figura 6-10. Pantalla de Parámetro de Entrega Mínima

Presione la tecla suave Accept Ave para salvar el promedio calculado de caida mínima, o presione Reject Ave para el valor anterior. Al terminar, se le indicará presionar Next Mat para dirigirse al siguiente material, o presionar Start Min. Drop Test para iniciar la prueba del promedio de caida mínima.

Próximo Material

Presione la tecla suave Next Material softkey para desplazarse a través de los materiales disponibles.. Estos se muestran en la casilla Mat: como se muestra en la Figura 6-10.

Ingreso Manual de Caida Mínima

Seleccione la tecla suave Manual Min. Drop Entry para accesar este parámetro. Ingrese el valor de caida mínima (en libras) empleando el teclado numérico del 920i y presione enter para salvarlo.

Intentos + 1

Presione la tecla suave **Tries + 1** para desplazarse a través de la lista de intentos disponibles. Estos se muestran en la casilla derecha *Tries*: como se muestra en la Figura 6-10.



6.2.2 Pantalla de Ajuste de Sacudida

Presione la tecla suave Tune Jogs Screen para accesar este parámetro. Se mostrará la siguiente pantalla:.

05/30/2013	08:13AM		SCALE 1	
Warning!	The Operator MUST ensure that all personnel are in a safe place. The activation of moving equipment can		that all e. The nent can	
Jogs Setup	occur at any time!			
Mat: Trash Sand	Weight: 309	99 T	ries: 0/4	
Jog Weight: 35 lb	[Jog Time:	0.45 sec	
Select material and set number of tries by using the 'Next Mat' and 'Tries + 1' softkeys. Use the LEFT/RIGHT arrows to change selected iog time.				
	Ē			
Start Next Mater	ial Manual Jog Wt Entry	Tries + 1	Back to Tune Plant Menu	

Figura 6-11. Pantalla de Ajuste de Sacudida

Inicio

Presione esta tecla suave para iniciar el ajuste de sacudida. En la pantalla del 920i se mostrará el mensaje: *Please wait while the average jog weight is calculated...* (Por favor, espere mientras se calcula el peso promedio de sacudida).

Puede abortar el proceso de ajuste de sacudida, presionando la tecla suave Abort.

6.3 **Reportes**

Existen 3 parámetros asociados con el menú de reportes. Estos son:

- Impresión de Formulaciones de Mezclas
- Impresión de Parámetros de Programa
- Impresión de Diagnósticos

El siguiente diagrama de flujo ilustra la variedad de reportes que pueden correrse.



Figura 6-12. Diagrama de Flujo de Reportes



6.3.1 Impresión de Formulaciones

Existen muchas formulaciones de mezclas que el CB-2 es capaz de producir. Presione la tecla suave Print Mix Design para accesar estos parámetros adicionales.

Impresión de una Mezcla

Presione la tecla suave Print One Mix para imprimir solo un reporte. Ingrese el número de la mezcla y presione enter. El 920i le solicitará: Check printer for report. (Verifique impresión por reportar)

Impresión de Todas las Mezclas

Presione la tecla suave Print All Mixes para imprimir todas las mezclas. El 920i solicitará wait for printing... (espere impresión)

Impresión de Cobertura de Mezclas

Presione la tecla suave Print Range of Mixes para imprimir una mezcla en particular. Ingrese el número de la mezcla y presione enter. El 920i le solicitará *Check printer for report*. (verifique impresión por reportar).

Número de Código XRef

Presione Num to Code XRef para imprimir una referencia cruzada. El 920i le indicará wait for printing (espere impresión

6.3.2 Impresión de Aplicación de Parámetros

6.3.3 Impresión de Diagnósticos

6.4 Diagnósticos

El Menú Diagnósticos son funciones no relacionadas con el loteo. Puede establecer varios, seleccionado cada uno de los 7. Estos son:

- Prueba de entradas
- Prueba de salidas
- Prueba de impresión de recibo
- Prueba de impresión de reporte
- Prueba de puertos seriales
- Impresión de diagnósticos
- Borrado de diagnósticos.





Figura 6-13. Diagrama de Flujo de Diagnósticos

6.4.1 Prueba de Entradas

•

Presione la tecla suave *Test Inputs* para accesar este parámetro. Se mostrará la siguiente pantalla. Siga las instrucciones en pantalla para realizar la prueba.

05/30/201	3	08:13AM			SCALE 1
War	ning!	The Operator MUST ensure that all personnel are in a safe place. The activation of moving equipment can occur at any time!			that all 9. The ent can
1. Selec 2. Apply	t input # / proper outs	side voltage	to i	nput	
	Input = OFF	0	ι	1	
Previous	Next	Start Auto Sequence	ſ		Exit

Figura 6-14. Pantalla de Prueba de Entradas



Nota: El voltaje externo adecuado para entradas, deberá ser 110V.

El siguiente diagrama de flujo muestra parámetros adicionales a la prueba de entradas al CB-2.



Figura 6-15. Diagrama de Flujo de Prueba de Entradas

6.4.2 Prueba de Salidas

Presione la tecla suave Test Outputs para accesar este parámetro. Se mostrará la siguiente pantalla. Siga las instrucciones en pantalla para realizar la prueba

05/30/201	3	08:13AM		SCALE 1
War	ning!	The Operator MUST ensure that all personnel are in a safe place. The activation of moving equipment can occur at any time!		that all e. The ent can
1. Selec 2. Press	ct output # s 'On' or 'Of	f'		
	Agg 1 Batcl Output = Ol	n Slot FF 3	t Bit 1	
Previous	Next	Start Auto Sequence	Toggle On/Off	Exit

Figura 6-16. Pantalla de Prueba de Salidas

El siguiente diagrama de flujo muestra parámetros adicionales asociados a la prueba de salidas del CB-2

05/30/2013	08:13AM		SCALE 1
Warning!	The Operator personnel are activation of r occur at any t	The Operator MUST ensure that all personnel are in a safe place. The activation of moving equipment can occur at any time!	
1. Select output a 2. Press 'On' or '	# Off'		
Agg 1 Ba Output =	tch Slo OFF 3	t Bit 1	
Previous Next	Start Auto Sequence	Toggle On/Off	Exit

Figura 6-17. Diagrama de Flujo de Prueba de Salidas



6.4.3 Prueba de Impresión de Recibo

Presionando Test Ticket Printer se activa la instrucción: Check printer for report. (Verifique recibo por imprimir)

05/30/201	3	08:13AM		SCALE 1
War	ning!	The Operator MUST ensure that all personnel are in a safe place. The activation of moving equipment can occur at any time!		all can
Check printe	er for report.			

Figura 6-18. Pantalla de Prueba de Impresión de Recibos

Si no se imprime la prueba de reporte, verifique las asignaciones de velocidad *baud* y paridad y/o el cableado de la impresora.

6.4.4 Prueba de Impresión de Reporte

Presionando Test Report Printer se activa la instrucción, Check printer for report. (Verifique reporte por imprimir)

Si no se imprime la prueba de reporte, verifique las asignaciones de velocidad *baud* y paridad y/o el cableado de la impresora.

6.4.5 Prueba de Puertos Seriales

Presione la tecla suave Test Serial Ports para accesar la prueba de tranferencia. Aparece la siguiente pantalla.

05/30/2013	08:13AM	SCALE 1	
Warning!	The Operator MUST ensure that all personnel are in a safe place. The activation of moving equipment can occur at any time!		
Port Stream Rece 1- No 2- No 3- No 4- No	ived		
Stream Data Stop Streaming		Exit	

Figura 6-19. Pantalla de Prueba de Puertos Seriales

Si desea probar la transferencia de datos, presione la tecla suave **Stream Data**. Recibirá instrucciones para ingresar el puerto de transferencia. Ingrese el puerto empleando el teclado numérico del 920i y presione enter. El Puerto 2 iniciará la transferencia y esta continuará hasta que se presione la tecla suave **Stop Streaming**.

6.4.6 Impresión de Diagnósticos

Presionando la tecla suave Print Diagnostics se activa la instrucción: Check printer for report. (Verifique reporte por imprimir)

6.4.7 Borrado de Diagnósticos

Presionando la tecla suave Clear Diagnostics se activa la instrucción: *Check printer for report.* (Verifique reporte por imprimir)



7.0 EZ Change Críticos

Existen asignaciones que son críticas para la rapidez y exactitud de operación de la planta. Hay un acceso rápido a estas asignaciones por medio de la tecla suave **EZ Change (Cambios Fáciles)** en vez de ir al menú de base de datos. Para accesar estos parámetros, presione la tecla suave **EZ Change** del 920i. Aparecerá la siguiente pantalla.



Figura 7-1. Pantalla del Menú EZ Change Críticos

Si se requiere, seleccione varias teclas suaves de parámetros por cambiar. Abajo se muestra un ejemplo de partidas del menú que están disponibles por medio de la tecla suave EZ Change.



Figura 7-2. Diagrama de Flujo del EZ Change Críticos

Ingrese el nuevo valor para cada parámetro por medio del teclado numérico del 920i y presione enter para salvarlos. Estos valores se actualizarán en la pantalla del 920i.



8.0 Loteo

Existen 2 modos básicos de operación. El más sencillo es el basado en cargas, cuando el operador ingresa solamente una mezcla, número de camión y cantidad de la carga. Este método es mejor cuando el CB-2 no se emplea para generar facturas o rastreo de la órden. En contraste, si se elije el método basado en la órden, cada órden se ingresa al CB-2 conforme se toma la órden. La información de la órden que se ingresa al CB-2 incluye: ID del Cliente, cantidad total ordenada, formulación de la mezcla cuando se requiera, revenimiento, dirección de entrega, instrucciones especiales y ID del trabajo.





Figura 8-1. Tecla Suave de Preparación de Carga

Si todos los procedimientos de configuración se han realizado correctamente, una carga puede iniciarse ejecutando los siguientes pasos:

- 1. En la pantalla del 920i, presione la tcla suave Prepare Load.
- 2. En la casilla *Mix Design ID/Code* ingrese el ID o el código alfanumérico de la mezcla y presione enter.. Primero se verifica la mezcla en la base de datos con el código. Si no se localiza el código, se busca la mezcla por su ID. En caso de de no localizars ninguno, aparecerá el mensaje *Mix ID/Code not found*, y se cerrará la casilla. El operador necesita presionar nuevamente la tecla suave **Prepare Load** después de anotar correctamente el código o ID de la mezcla.
- 3. Después de localizarse un código o ID válidos, se le solicitará al operador en la casilla *Truck* # el número del camión por cargar. Ingrese el número del camión por cargar. En la base de datos se buscará el camión para conjugar el ID. Si se localiza, se extraen los datos de capacidad, velocidad de carga, y el nombre del conductor y estos se emplean en el proceso de la carga. En caso de no ser así, en el recibo se imprime solamente el número del camión.
- 4. En seguida, en la casilla *Quantity* ingrese la cantidad de la carga. El valor ingeresado deberá cumplir con el siguiente criterio:
 - La cantidad ingresada deberá caber en el camión seleccionado, configurado esto en la base de datos, previsto el ID del camión haya sido localizado en la base de datos.
 - La cantidad ingresada puede ser mayor que la capacidad máxima de la planta (ver parámetros de programa límites del lote establecer máxima capacidad), previsto esté activado el loteo dividido (ver parámetros de programa preferencias de loteo establecer lote dividido).
 - La cantidad ingresada deberá ser mayor que la capacidad mínima de la planta (ver parámetros de programa límites de loteo establecer capacidad mínima).

Después de verificarse estos 3 valores críticos, aparecerá el mensaje *Preparing...* mientras se realizan los cálculos del lote y de la carga. Si no se presentan problemas con la configuración de la planta, la base de datos y los cálculos, se mostrará en pantalla el mensaje *preview load*.



5. Una vez ingresados todos estos parámetros, se mostrará en pantalla Preview Load.

La leyenda en pantalla Preview Load se muestra automáticamente y el operador podrá:

- Confirmar la formulación, cantidad y los valores objetivo para cada material.
- Cambiar el ajuste de agua por yarda cúbica o carga (este ajuste se mantiene hasta apagar el CB-2). Esto no afecta permanéntemente la formulación.
- Cambiar o agregar aditivos con base por yarda cúbica. Esto no afecta permanéntemente la formulación. Estos ajustes de aditivos se retienen hasta que se slecciona otra formulación. Esto permite un ajuste a la vez (por ejemplo, agregar cloruro de calcio) a la mezcla que afectará todas las cargas contiguas para una órden específica.
- Iniciar un loteo y regresar a la pantalla *Weighing* con un solo tecleo.

Si aparece la tecla suave Adjust Material, presiónela

- *Water selected*. Si se seleccionó agua, al presionar esta tecla suave se le solicitará *Enter water/batch* (265.0) si se configuró ajustar el agua con base en la carga o *Enter water/yard* (26.5) si se configuró el ajuste de agua con base por yarda cúbica. (ver parámetros de programa sistema de agua ajuste de agua por lote).
- Admix selected. Los aditivos siempre se ajustan con base por cantidad y no en el total del lote. Algunos aditivos se dosifican por yarda cúbica y algunos en porcentaje respecto al cemento (incluyendo cenizas). Ingrese los valores según se indica en la formulación.
- Aggregate or cement selected. Esto pudiera no ser ajustado. Se deberá seleccionar una formulación diferente o generarla, si los valores objetivo del agregado o del cemento no son lo que usted desea.

Nota: Solo se podrán ajustar los materiales o ingredientes que aparecen en la formulación orioginal. Si desea contar con la posibilidad de agregar algún ingrediente , como el cloruro de calcio, en el transcurso del loteo, y este no aparece en la formulación original, deberá agregarlo con un valor de 0 (cero) al generar la formulación original.

Tecla Suave de Inicio de Loteo

Si se presiona la tecla suave **Start Batching**, se iniciará el ciclo de pesaje del lote y se regresará a la pantalla de pesaje (con las figurillas de pesaje). Si se presiona la tecla suave **Emergency Stop** (EStop) o existe alguna otra condición que no permita el inicio del lote, aparecerá un mensaje de error.

Regreso a la Tecla Suave de Pesaje

Use la tecla suave Back to Weigh para regresar a la pantalla de pesaje sin iniciar el lote. También se mostrará la tecla suave Start Batching, de modo que el lote podrá iniciarse en cualquier momento.



9.0 Panel Frontal

9.1 Descripción del Panel Frontal

El CB-2 es manejado por el controlador 920i HMI de Rice Lake y entrega datos estadísticos en tiempo real a través de varias opciones de red. El 920i puede comunicarse fácilmente con impresoras, PCs, teclados y otro equipo periférico.

Existen numerosas funciones en las teclas del panel frontal, mismas que se describen en las siguientes secciones y que se ilustra en la Figura 9-1.



Figura 9-1. Panel Frontal Sobrepuesto del CB-2 del Medidor de Agua

9.1.1 Control del Suministro Eléctrico

El control de suministro eléctrico del CB-2 incluye lo siguiente:

- Una tecla interruptor del suministro eléctrico con un circuito interruptor interno (breaker)
- Una tecla de control automático/manual

9.1.2 Control Auxiliar

ER1 CB-2 cuenta con un control auxiliar que incluye:

- Hasta ocho controles auxiliares
- Cada control cuenta con un foco piloto de *estatus*.



9.1.3 Control del Agregado

El CB-2 cuenta con un panel de control de agregado que incluye:

- Ocho controles sencillos de velocidad de llenado o cuatro controles duales de velocidad de llenado
- Piloto de *estatus* para cada puerta
- Control de peso para puerta de descarga de la tolva
- Control del vibrador del agregado
- Control del vibrador del contenedor de arena

9.1.4 Control del Cemento

El CB-2 cuenta con un panel de control de cemento que incluye::

- Selección de 4 cementos con control dual de velocidad de llenado o hasta 8 controles sencillos
- Piloto de *estatus* para cada puerta
- Aereación en contenedor de cemento en 4 contenedores
- Control de peso para puerta de descarga de la tolva
- Control de peso del vibrador de tolval
- Control de peso de aereación de tolva

9.1.5 Control del Mezclado

El CB-2 cuenta con un panel de control de mezclado que incluye:

- Control de mezclado totalmente integrado
- Control de inicio del mezclado
- Control de paro del mezclado
- Control de descarga de la mezcla

9.1.6 Control de la Planta

El CB-2 cuenta con un panel de control de la planta que incluye:

- Control manual para invalidar
- Pilotos de *estatus*

9.1.7 Control del Agua

El CB-2 cuenta con un panel de control de agua que incluye:

- Controles de agua fría o caliente con pilotos de *estatus*
- Piloto de estatus de pulsos de medición de agua
- Control de descarga de recipiente y piloto de recipiente vacío
- Descarga ajustable de agua extra, tanto en el modo manual como el automático

9.1.8 Control de Aditivos

El CB-2 cuenta con un panel de control de aditivos que incluye:

- Control automático y manual de aditivos
- Medidores de pulsos incluyendo el eliminador de control fuera de borda
- Hasta seis aditivos o colores
- Sensor de control de llenado y piloto de *estatus*
- Control de descarga y piloto de estatus
- Piloto de *estatus* de recipiente vacío



10.0 Apéndice

Las siguientes secciones son una revisión de los parámetros adicionales asociados con el CB/2 y su funcionalidad.

10.1 Configuración de Parámetros en Descarga de Materiales Pesados usando Puerta de Pulgadas

Al configurar el CB-2 por puertas inclinadas, es importante conocer el tiempo en segundos, que se requieren para abrir y cerrarla totalmente. Asegúrese que la tolva esté vacía. Si es posible, los contenedores deberán tener material para asistir con exactitud para los tiempos requeridos.

Manualmente abra la puerta de descarga y registre el tiempo en segundos requerido para abrirla totalmente. Repita esto varias veces. Promedie los valores y regístrelos como "tiempo de apertura total". Este procedimiento se repite para registrar el valor de "tiempo de cierre total".

Admin Menu

Database

Scales

Aggregate (OR) Cement

Tiempo de Apertura en Pulgadas

Generalmente el segmento "INCH TIME" se calcula dividiendo el "tiempo de apertura total" (en milisegundos; 1 seg = 1000 mlseg) por 100. Si el tiempo es de 2 seg., 2000 mlseg, dividido por 100, el segmento "INCH TIME" es igual a 20 mlseg. La salida de relevadores que suministran el voltaje para abrir y cerrar la puerta se activará en intervalos de 20 mlseg. durante el ajuste de velocidad de flujo. Dividir el "tiempo de apertura total" por 100 es un ejemplo que se emplea a menudo. Este número puede cambiarse cuando sea aplicable.

Tiempo de Inicio

Tiempo en segundos para que se active el relevador para iniciar la apertura de la puerta. Recuerde el "tiempo de apertura total" al elegir este valor.

Control de Velocidad de Filtrado

Número de muestras de velocidad de flujo para calcular el ajuste de velocidad. El valor seleccionado variará el tiempo entre ajustes de la velocidad. Si el control de velocidad de filtrado se fijó en 100, habrá un intervalo de 1 seg. entre los ajustes. Si el valor se fijó en 50, el intervalo entre ajustes será de 0.5 seg..

Velocidad Objetivo de Descarga

Velocidad de descarga deseada, en lb. o kg. por segundo.

Tolerancia de Velocidad de Descarga

La velocidad de descrga dentro de este porcentaje, no causará ajustes en la velocidad.

Peso de Apertura Amplia

Cuando el peso del material descargado cae por debajo de este valor, la puerta se abre totalmente. Este ajuste sirve como acción de limpieza. En la báscula del agregado no se abrirá totalmente, aún cuando el peso del material esté por debajo de este valor, hasta que el cemento haya sido descargado totalmente. En este caso, la puerta del agregado se cerrará hasta descargarse totalmente el cemento y entonces se abrirá totalmente.

Si este valor se establece muy alto, el agregado puede derramarse de la banda transportadora. Este parámetro es aplicable en básculas tipo tolva.

Tiempo de Cerrado

Este tiempo en segundos iguala al "tiempo de cierre total". Si la puerta no cuenta con un interruptor límite (*limit switch*) de cierre, se usará este valor.

Tipo de Puerta - Por Pulgada

Controles de descarga

10.2 Configuración de Parámetros en Descarga de Materiales Pesados usando Puerta de Open/Close

Al configurar el CB-2 por puertas *open/close*, es importante conocer el tiempo en segundos, que se requieren para abrir y cerrarla totalmente. Manualmente abra la puerta de descarga y registre el tiempo en segundos requerido para abrirla totalmente. Repita esto varias veces. Promedie los valores y regístrelos como "tiempo de apertura total". Este procedimiento se repite para registrar el valor de "tiempo de cierre total".

Admin Menu

Database

Scales

Aggregate (OR) Cement

Tipo de Báscula - Tolva

Tiempo de Cierre

Tiempo en segundos para cerrar la puerta. Se usará si la puerta no cuenta con interruptor límite (limit switch).

Tiempo de Apertura de Puerta

Tiempo en segundos para abrir totalmente la puerta de descarga.

Peso de Apertura Amplia

Cuando el peso del material descargado cae por debajo de este valor, la puerta se abre totalmente. Este ajuste sirve como acción de limpieza. En la báscula del agregado no se abrirá totalmente, aún cuando el peso del material esté por debajo de este valor, hasta que el cemento haya sido descargado totalmente. En este caso, la puerta del agregado se cerrará hasta descargarse totalmente el cemento y entonces se abrirá totalmente.

Si este valor se establece muy alto, el agregado puede derramarse de la banda transportadora. Este parámetro es aplicable en básculas tipo tolva.

Inch Time = 0 Control Rate Filter = 0 Target Discharge Rate = 0 Discharge Rate Tolerance = 0 Controles de Descarga Tipo de Puerta = Open/ Close



10.3 Configuración de Parámetros de Pesaje Preactuado

Admin menu

Data bases

Materials

(Desired material)

Preacts

LEARN PREACT = OFF

PREACT WEIGHT BAND = Calibrated scale capacity / 10

LEVEL 1 thru 10 PREACT = (Please see description below)

10.3.1 Preactuado - Báscula de Tolva

Admin menu

Data bases

Scales

(Desired scale)

SCALE TYPE = HOPPER

El valor de preactuado en una báscula de tolva variará con el tamaño del lote (nivel de tolva). El tamaño del lote en un sistema de loteo puede variar desde una fracción a varios metros o yardas cúbicas. Los parámetros "PREACT WEIGHT BAND" del CB-2 igualan a la capacidad calibrada de la báscula dividida entre 10. Ejemplo: Una capacidad calibrada de 10,000 lb dividida entre 10 = 1000. El CB-2 asociará los valores de preactuado del 1 al 10 con los valores objetivo de la báscula.

A menor nivel de tolva (menor tamaño de lote) se asociará con el mayor tiempo de "material en el aire", requiriendo mayor valor de preactuado. El siguiente ejemplo representa la asociación entre la banda de preactuado y los niveles de preactuado posibles.

Valor Objetivo	Nivel de Preactuado	Valor del Nivel de Preactuado
0000 - 1000	1	550
1001 - 2000	2	500
2001 - 3000	3	450
3001 - 4000	4	400
4001 - 5000	5	350
5001 - 6000	6	300
6001 - 7000	7	250
7001 - 8000	8	150
8001 - 9000	9	150
9001 - 10000	10	100

BANDA DE PREACTUADO = 1000 (10,000 capacidad calibrada de la báscula / 10)

Tabla 10-1. Valores de Nivel de Preactuado

Los valores del nivel de preactuado tendrán que determinars para cada material. Las formulaciones estructuradas con un material con valores objetivo oscilando desde bajo hasta alto que corren automáticamente con el sacudido apagado determinarán los valores del nivel de preactuado. La cantidad sobre el valor objetivo deberá ingresarse para el nivel de preactuado adecuado.



10.3.2 Preactuado - Báscula con Deducción de Acumulado

Admin menu

Data bases

Scales

(Desired scale)

SCALE TYPE = DECUMULATIVE

10.3.3 EZ Change Críticos - Materiales Preactuados

Una de las teclas suaves disponibles al mostrarse en pantalla el peso en la báscula, es *EZ Change Criticals*. Al presionar esta tecla, una tecla suave es la nueva selección en la parte baja de la pantalla. Al presionar esta tecla y se cambia el valor de preactuado del material, recuerde que los 10 niveles de preactuado se modificarán al nuevo valor. Esto es benéfico cuando se trabaja con una báscula con deducción de acumulado, pero catastrófico cuando se trata de una báscula de tolva.

10.3.4 Nivel del Valor de Preactuado al Usarlo en Pérdida de Peso

Admin Menu

Databases

Scales

Aggregate

Preacts

LEVEL 1 PREACT IS THE ONLY PREACT LEVEL USED IN LIW

10.4 Ingreso de una Formulación

Ejecute los siguientes pasos para ingresar la formulación de una mezcla:

- 1. Presione la tecla suave Admin.
- 2. Presione la flecha hacia abajo hasta Databases.
- 3. Presione la flecha hacia la derecha para ingresar a Databases.
- 4. Presione la flecha hacia abajo hasta Mixes.
- 5. Presione la flecha hacia la derecha para ingresar a Mixes.

Verá una lista de formulaciones ya programadas en el CB-2. En este momento podrá seleccionar alguna de las siguientes teclas suaves:

- Add Presione esta tecla suave para agregar una nueva formulación. Con esta selección necesitará agregar ingredientes individuales para generar una formulación nueva.
- **Copy** Seleccione una mezcla que tenga todos los ingredientes que requiere y presione **Copy**. Podrá editar los ingredientes de esa mezcla para hacer una nueva formulación.
- Change Presione esta tecla suave para editar los ingredientes de la mezcla.
- Delete Presione esta tecla suave para borrar esta formulación.
- Exit Presione esta tela suave para salir y regresar a la pantalla anterior.



10.4.1 Como Añadir una Formulación

1. Presione Add: el CB-2 mostrará Accesing y una pantalla con las mezclas deisponibles.

Mix ID : 0 Mix code : Description : Total Yards Batched : Maximum Batch Size : Weighment System : Price : Slump : Mixing Time :

Ingredients:

- 2. Con Mix ID parpadeando, use el teclado numérico para seleccionar un número para el ID de la nueva mezcla y presione **Enter**. Asegúrese que el número por ingresar no existe previamente.
- 3. El menú tendra **Mix Code** parpadeando. Con el teclado numérico elija un número para el **Mix Code** y presione **Enter**. Asegúrese que el número por ingresar no existe previamente.
- 4. Con **Description** parpadeando, presione la tecla suave **Change**. En la parte inferior de la pantalla se mostrará **New Description** => con el cursor parpadeando. Con un teclado externo, tecleé la descripción o nombre de la nueva mezcla y presione **Enter**.

Si no cuenta con teclado externo, presione la flecha hacia arriba para activar la selección de caracteres. Use las flechas para seleccionar el caracter deseado y presione **Enter** para cada uno. Al concluir, mueva la flecha hasta donde parpadea el cursor en **New Description** y presione **Enter**.

- 5. Parpadeará en la pantalla Total Yards Batched. Este valor es ingresado por el sistema.
- 6. Con la flecha, vaya al tamaño máximo de lote. Ingrese el parámetro tamaño máximo y presione Enter.
- 7. En este momento **Weighment System** parpadeará y se mostrarán las teclas suaves **US** y **Metric**. Presione su elección.
- 8. Podrá ingresar las siguientes selecciones: **Precio**, **Revenimiento** y **Tiempo de Mezclado**. Precio y Revenimiento se emplearán en la información del lote y el Tiempo de Mezclado se requiere al activar el control de mezclado.
- 9. **Ingredientes** parpadeará. Con la flecha hacia abajo, elija Ingredients. Podrá usar la flecha a la derecha o presionar la tecla suave **Ingredients**. El número de la mezcla precederá al número del ingrediente. Por ejemplo: al indicar 301, la mezcla es "3" e ingrediente "01".

En la pantalla leerá:

Mix Number : Step Number : 301

(flashing) Material ID: 0

Target Weight : 0.00

Abajo tendrá las teclas suaves: **Store**, **Material ID** y **Cancel**. Presione **Material** para seleccionar el material. Se mostrará un listado de materiales con una flecha al lado de uno de ellos. Use la flecha en el teclado para seleccionar el material que desea agregar y presione **Enter**. También puede agregarse ingresando ID del material en la casilla **Material ID** en la parte inferior izquierda de la pantalla. Parpadeará **Target Weight**.

Mix Number : Step Number : 301

Material ID:1

(Flashing) Target Weight : 0.00

Use el teclado numérico para ingresar el peso objetivo del material y presione **Enter**. Verá actualizado el peso objetivo. Presione la tecla suave **Store**. El CB-2 mostrará Mixes junto con el nuevo Mix ID y parpadeará **Ingredients**.

Para agregar otros ingredientes, presione la tecla suave **Ingredients** o el botón de flecha derecha. Presione **add** y repita el paso 9 para cada ingrediente. Al ingresar el último ingrediente, presione **Exit**. Verá en pantalla la nueva formulación. Presione **Store** y salga de la pantalla de lote.



10.5 Sonda de Humedad del CB-2a

4-20 ma con humedad máxima de 20%

Configure báscula 5, 6, 7 u 8 para tarjeta de entrada análoga, asociada con sonda de humedad.

920i CONFIG

CONFIG SCALE "X" ALGIN – 20ma GRADS – 200 MAX – 20.0 FORMAT PRIMARY DECPNT – 888888.8 DISDIV – 1D UNITS - NONE

CAL

WZERO – 34636 (conteo en crudo estimado para entrada de 4ma). Introduzca la sonda de humedad en arena seca y verifique los 4ma de entrada para el conteo. Esta será la lectura actual para su planta.

WVAL - 20.00

WSPAN – 40867 (conteo en crudo estimado para entrada de 20ma). Introduzca la sonda de humedad en arena seca y verifique los 20ma de entrada para el conteo. Esta será la lectura actual para su planta.

<u>CB-2</u>

DATABASES

MATERIALS

ABSORBED MOISTURE – *Factor de absorción del material.

LOCATIONS

MOSTURE PROBE ID ID 1= báscula 5, ID 2= báscula 6, ID 3= báscula 7, ID 4= báscula 8

PROBE MODE – flujo estático

TOTAL MOISTURE = "ZERO" al emplear una sonda de humedad.

*Cada material tiene un "*Absorption Factor*" (Factor de Absorción). Este es el mayor nivel de humedad en el agregado en que no existe agua libre. Si el material se encuentra por debajo de su factor de absorción, algo del agua que se agrega será absorbida por él y no se dispondrá de ella para reaccionar con el cemento. Si se encuentra por arriba, algo del agua en el agregado estará disponible para el cemento.



10.6 Cambio de Ubicación de un Material

Los mateiales y su ubicación se encuentran bajo:

Admin Menu

Databases

Materials / Locations

Base de Datos de Materiales:

Los materiales se identifican por medio de un número ID y un nombre. Al igual que otros parámetros misceláneos, para cada material se definen: el tipo de material, la clase del material, preactuados y sacudidos. El número ID es el empleado para identificar el material en la sección "*Ingredients*" (Ingredientes) de la formulación.

Base de Datos de Ubicación:

La ubicación de los materiales se identifica por medio de un número y un nombre. La ubicación física se define en el parámetro "*Material*" localizado en la base de datos. El número ingresado del material se asocia con el modo de entrega, salidas digitales y *setpoints* estructurados para medir y descargar la cantidad requerida.

Las instalaciones de loteo de concreto podrán contar o no con suficiente área de almacenaje para un material en una localidad. La capacidad para modificar la ubicación de un material puede hacer más fácil la generación de una formulación. Un número de material (nombre) puede usarse para todas las mezclas, cambiando simplemente su ubicación.


10.7 Asignación de Velocidad y Simultaneidad Dual

Agregados y cemento pueden configurarse para ser surtidos, tanto por velocidad dual (combinación de llenado rápido y lento hasta alcanzar el preactuado), o simultaneidad dual (que significa: ambas puertas abiertas simultáneamente). Accese estas asignaciones navegando a través del menú del CB-2 mostrado en pantalla.



Presione la tecla suave Admin Menu para accesar el siguiente menú. Use las flechas down y right en el 920i para navegar por *Dual Speed* o *Dual Concurrent* settings. Presione la tecla suave Change para realizar el cambio. AGGREGATE

```
Admin Menu

\downarrow

Databases \Rightarrow

\downarrow

Locations \Rightarrow

\downarrow

Material Location \Rightarrow

\downarrow

Delivery Mode \Rightarrow

\downarrow
```

Dual Speed (or) Dual Concurrent

Para cambiar los números de ranura y bit, ejecute los sigyuientes pasos:

- 1. Con la flecha down en el 920i navegue hasta Fast Feed Gate y Slow Feed Gate.
- 2. Presione la tecla suave Change para cambiar los parámetros. En pantalla se muestran: ranura y bit.
- 3. Presione CLR key en el 920i para borrar la ranura y *bit* actuales y, con el teclado numérico del 920i, tecleé la ranura y *bit* deseados.

New Fast Fill				
=> 301				
Y	 	$-\gamma$		
)	

New Slow Speed			
=> 305			
\frown	γ	 	

			FAST	SLOW	FAST FEED	SLOW SPEED
	FAST SPEED	SLOW SPEED	FEED GATE	FEED GATE	<u>SETPOINT</u>	<u>SETPOINT</u>
AGG 1	AGG 1 Batch	AGG 5 Batch	Slot 3, Bit 1	Slot 3, Bit 5	1	5
AGG 2	AGG 2 Batch	AGG 6 Batch	Slot 3, Bit 2	Slot 3, Bit 6	2	6
AGG 3	AGG 3 Batch	AGG 7 Batch	Slot 3, Bit 3	Slot 3, Bit 7	3	7
AGG 4	AGG 4 Batch	AGG 8 Batch	Slot 3, Bit 4	Slot 3, Bit 8	4	8





CEMENTO

Dual Speed (or) Dual Concurrent

Para cambiar los números de ranura y bit, ejecute los siguientes pasos:

1. Con la flecha down en el 920i navegue hasta Fast Feed Gate y Slow Feed Gate.

2. Presione Change para cambiar los parámetros. En pantalla se muestran la ranura y bits.

Presione **CLR** en el 920i para borrar la ranura y el *bit* actuales y, con el teclado numérico del 920i, tecleé la ranura y *bit* deseados, como en el ejemplo que se muestra para Agregado.

			FAST	SLOW	FAST FEED	SLOW SPEED
	FAST SPEED	SLOW SPEED	FEED GATE	FEED GATE	<u>SETPOINT</u>	<u>SETPOINT</u>
CEM 1	CEM 1 Batch	CEM 1 Aux	Slot 3, Bit 13	Slot 8, Bit 9	9	13
CEM 2	CEM 2 Batch	CEM 2 Aux	Slot 3, Bit 14	Slot 8, Bit 10	10	14
CEM 3	CEM 3 Batch	CEM 3 Aux	Slot 3, Bit 15	Slot 8, Bit 11	11	15
CEM 4	CEM 4 Batch	CEM 4 Aux	Slot 3, Bit 16	Slot 8, Bit 12	12	16



Asegúrese que estén definidos la ranura 8 y *bits* del 8 al 12 como "OUTPUT" y el *setpoint* 13 al 16 tengan definido "SLOT" como 8 y "DIGOUT" asignado del 9 al 12, respectívamente.

El Indicador 920i estará en modo "CONFIG" para esta verificación. Los parámetros están bajo"DIG I/O" & "SETPTS".	<u>DIG I/O</u> SLOT 8 BIT (9-12) "OUTPUT"	<u>SETPTS</u> SP CFG SET PT (13-16) GROSS
	SLOT (8)	DIGOUT (9-12)



10.8 Mensajes de Error

Los mensajes de error están listados en órden alfabético. Para mensajes con texto variable en primera posición, están listados de acuerdo a su primer texto constante..

Problema	Descripción
Active Order	Intento por cambiar estatus o agencia normativa de una órden activa
Add New Order Failed	Error al intentar agregar un registro a la base de datos de órdenes.
Adding Late Admixes	El CB-2 ha llegado a la etapa de agregar agua extra y algún aditivo no se ha agregado. Se agrega ahora. Verifique las asignaciones del parámetro " <i>Add With</i> ".
Aggregate Conveyor Not On	Tiempo de descargar agregados y la señal indica que el transportador no está activado.
Another Batch Already Pending	Intento por iniciar un lote, pero aún está en proceso otro.
Bad Scale # in Location Database	El número de báscula en el registro de ubicación por un material pesado fue cero o mayor de 3.
Bottle Not Empty	El CB-2 está listo para surtir un aditivo en el recipiente, pero la señal que indica "bottle is empty" (recipiente vacío) no está prendido.
Can't Change Aggregates or Cements	Los aditivos o agua solo pueden agregarse en la pantalla anterior.
Can't Preload Water	Se ha seleccionado el arranque manual y el operador presionó la tecla suave <i>Start Water</i> pero, o si hay agua en el recipiente y este no está listo para descargar, o algún recipiente de aditivos a descargarse con el agua extra no está listo.
Can't Start Load, No Empty Batch Records	Solo podrán estar activos un máximo de 6 lotes simultáneamente.
Capacity Error	El peso total de materiales ya en la báscula más los que s agregarán durante el lote, exceden la capacidad de la báscula.
Critical Data Chaining Loop Error	Este error no ocurre normalmente. Contacte a su representante de servicio.
Critical Error - Couldn't Start DINCNT SP!	Falló el intento por iniciar el <i>Setpoint</i> de conteo para agregado o agua medida. Este error no ocurre normalmente. Contacte a su representante de servicio.
Critical Error - LoadWeigh Record!	Existe un error de control de bloqueo mientras se carga la formulación. O: a) la báscula indicada no es un número de báscula válida b) no se pudo encontrar un registro de material con el ID introducido c) ubicación inválida asociada con el material d) registro de preactuado inválido para el material Cualquiera de estos hechos indicará el error de configuración.
Customer Not Found	No se localizó un cliente con el ID introducido al registrar una órden.
Customer Not in Database	No se localizó cliente en la base de datos con el ID en el registro de la órden al programar una carga de una órden. Pudiera ser que el cliente ha sido eliminado de la base de datos después de ingresar la órden.
Cutoff Weight Above Capacity	Durante el ajuste de caida mínima, se detectó un tope de peso que excedería la capacidad de la báscula.
Data Truncated	Al ingresar una órden, un instructivo de entrega se ingresó con más de 30 caracteres. La línea se truncó en 30 caracteres omitiendo los excedentes.
Delete Order Failed	Falló un intento de borrar un registro de la base de datos de órdenes.
Discharge Gate Open	La puerta de descarga de la tolva está abierta cuando el CB-2 está listo para el llenado, o terminó de descargarse totalmente la báscula y se está cerrando la puerta y aún no cierra.
Duplicate Order ID	El operador otorgó un número de órden que actualmente está en uso.
Parameter Name Duplicate Value	El valor del parámetro especificado debe ser único, y el ingresado está en uso.
Error Detected - Check Printer For Report	El dato de utilería de diagnóstico detectó errores en la base de datos.



Problema	Descripción
Error! Can't Find Order #n	El número especificado de órden (n) no se localizó en la base de datos.
Error! Loads Database Full	Se ha alcanzado el número máximo de registro de órdenes (10000) - no se pueden programar más cargas hasta borrar algunos registros. Tecleé 25623 y presione enter para borrar la base de datos de cargas. Cuando se muestre <i>Confirm clear loads data base</i> , presione Yes.
EStop Pressed, No Discharge	Se presionó la tecla suave de descarga mientras el botón EStop estaba abajo.
EStop Pressed, No Restart	Se presionó la tecla suave Restart mientras el botón EStop estaba abajo.
EStop Pressed, No Start	Se presionó la tecla suave Start mientras el botón EStop estaba abajo.
Find Order Failed	No se localizó el registro de órden por borrar, en la base de datos de órdenes.
Parameter Name Format is Invalid	Los datos para el parámetro especificado no se encuentran en el formato adecuado.
Greater Than Plant Capacity	El tamaño de la carga solicitada excede la capacidad especificada de la planta. Incremente este valor en la sección de límites de loteo en el Menú Admin.
Invalid Action	Este error no ocurre normalmente. Contacte a su representante de servicio.
Invalid Date	O la fecha en el sistema, o la fecha de entrega de una órden son inválidas.
Invalid Field Selection	Este error no ocurre normalmente. Contacte a su representante de servicio.
Invalid Material Type	El tipo de material no fue pesado o medido. Parecería corrupta la base de datos.
Invalid Order Quantity	La cantidad de órdenes ingresada, o es mayor que 10000, o menor o igual que 0 (cero).
Invalid Password	Al tratar de configurar el CB-2, el password es incorrecto.
Invalid Port (1-4 only)	El CB-2 solo soporta los puertos 1 al 4.
Invalid Range of Mix IDs	El ID último en la mezcla de una requisición para una formulación en un rango de mezclas fue menor que el ID inicial.
Invalid Scale Weight	Una de las básculas reporta error de condición.
Invalid Slump	EL rango válido para el revenimiento es de 1 a 14 (2 a 16 en el sistema métrico decimal)
Invalid Time	O la hora del sistema o la hora de entrega para una órden es inválida.
Invalid Value	El nuevo password no es un valor íntegro
Parameter Name is Invalid	Tecleado inválido.
SBB is Not a Digital Input	La ranura y bit ingresados no en un direccionamiento de entrada digital válida.
SBB is Not a Digital Output	La ranura y bit ingresados no en un direccionamiento de salida digital válida.
Jog Record Not in Database	Un material pesado no cuenta con un registro corespondiente en la base de datos del sacudido o materiales. Existe la probabilidad de corrupción en las bases de datos.
Late Discharge	Un aditivo omitió su punto de ingreso. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si un aditivo debe ser agregado en el pesaje de un material y este no se incluye en la formulación.
Less Than Already Supplied	Se intenta ajustar la cantidad requerida para una órden, menor a la que deberá entregarse.
Load ID Not in Database	Este error no ocurre normalmente. Contacte a su representante de servicio.
Load Index Out of Range	Este error no ocurre normalmente. Contacte a su representante de servicio.
Load Too Big For Plant	El tamaño de la carga requerida es mayor que la capacidad definida de la planta.
Load Too Small to Batch	El tamaño de la carga requerida es menor que la capacidad definida de la planta.
Loads Database Error	Ocurrió un error al intentar agregar un registro de carga a la base de datos.
Parameter Name Longer Than NN	El parámetro tipo secuencia fue mayor que su máximo especificado
Low Air Pressure	El sensor de presión de aire indica baja presión.
Manual Mode, No Start	El interruptor manual se encuentra en la posición "manual" y el sistema está configurado a no iniciar en este modo.



Problema	Descripción
Material Jog Database Error	Se está empleando <i>EZ Change Críticos</i> para cambiar el tiempo de sacudido de un material y no exister registro de sacudido para el material pesado.
Material Location Database Error	Se está empleando <i>EZ Change Críticos</i> para cambiar la ubicación de materiales y no se encontraron estos en la base de datos de materiales.
Material Preact Database Error	Se está empleando <i>EZ Change Críticos</i> para cambiar el preactuado de materiales y no encontraron registros en la base de datos de preactuado.
Material Record Not in Database	Se solicita un material para una formulación que no tiene registro en la base de datos de materiales.
Message Too Long	Un comando F#1 que se emplea para probar una entrada digital es mayor de 120 caracteres.
Mix ID/Code Not Found	El ID o Código de la mezcla ingresada mientras se configuraba la carga no se encontraron en la base de datos de mezclas.
Mix ID/Code Not in Database	No se encontraron el ID o Código en la base de datos de mezclas.
Mix Not Found	El ID o Código de la mezcla ingresada mientras se configuraba la órden no se encontraron en la base de datos de mezclas.
Mixer Gate is Open	El CB-2 está listo para descargar material, pero la puerta de la mezcladora está abierta.
Mixer is Discharging	El CB-2 está listo para descargar, pero la mezcladora aún descarga lote previo.
Mixer is Still Mixing	El CB-2 está listo para descargar, pero la mezcladora aún mezcla lote previo
Mixer State Unknown	El CB-2 está listo para descargar, pero se desconoce el estatus de la mezcladora.
Moisture Probe Rading Failed	Falló el intento de lectura de humedad por la sonda.
More Than Six Admixes/Mix	Se formuló una mezcla que requiere de más de seis aditivos.
Parameter Name Must Be Specified	Se requiere e un valor válido para el parámetro identificado.
No Aggregate Moisture	Se está empleando <i>EZ Change Críticos</i> para cambiar el nivel de humedad de un agregado, y este no se localizó en la base de datos.
No Current Burst Times	Se está empleando <i>EZ Change Críticos</i> para cambiar los tiempos de inicio en tolvas de pesaje o en contenedores por pérdida de peso con puertas de descarga por pulgada, y no se localizaron las puertas correspondientes.
No Current Inching Times	Se está empleando <i>EZ Change Críticos</i> para cambiar los tiempos por pulgada en tolvas de pesaje o en contenedores por pérdida de peso con puertas de descarga por pulgada, y no se localizaron las puertas correspondientes.
No Discharge Control Record	No se localiza el registro de control de descarga para la báscula.
No Location Database Record Found	Se ha solicitado un mateial para una mezcla, pero no se localizó el registro de ubicación para ese material.
No Materials Configured	Se invocó la utilería para ajuste de planta, pero no están presentes los materiales configurables.
No Order Amount	Se intentó un lavado de camión, pero no hay agua primaria configurada.
No Primary Water Setup	Se solicitó un lavado de camión, pero no hay agua primaria configurada.
Customer ID Not Found in Customer Table	El cliente especificado para una órden no aparece en la base de datos de clentes.
Order in Process	No puede cambiarse una órden activa de mezcla.
Port N Already Streaming	Se requirió iniciar una secuencia en un puerto en donde la secuencia ya está activa.
Port N Wasn't Streaming	Se requirió parar una secuencia en un puerto en donde la secuencia no está activa.
Preact Record Not in Database	No hubo conjunción de registro de preactuado para un material en la mezcla.
Quantity More Than Ordered	La cantidad requerida para una carga es mayor que el total requerido en la órden.
Quantity More Than Remaining	La cantidad requerida para una carga es mayor que el remanente en la órden.



Problema	Descripción
Remaining < Plant Minimum	La cantidad requerida para la carga dejaría una cantidad remanente de la órden menor que el tamaño mínimo de lote de la planta.
Save/Undo Changes First	Los cambios actuales a la órden, deberán ser salvados o cancelados, antes de pasar a una órden diferente.
Scale Database Error	Se está empleando <i>EZ Change Críticos</i> para cambiar la velocidad de descarga en tolvas de pesaje o en contenedores por pérdida de peso y no se localizaron las puertas correspondientes.
Scale in Motion	El CB-2 está en la verificación del peso surtido, pero la báscula está en movimiento.
Scale not in Database	La báscula conectada a un contenedor (registro de ubicación) no se locliza en la base de datos.
Scale Zero Failed	Falló la solicitud de Cero en una báscula.
Parameter Name Shorter Than NN	El parámetro tipo secuencia es más corto que el mínimo especificado.
Small Amount Remaining	Este error ocurre cuando la cantidad especificada es mayor que el máximo permitido, pero menor que dos veces el mínimo de la planta. Significa que es muy grande para una sola corrida, pero muy pequeño para dos corridas. Esto no ocurrirá si se asignan correctamente los parámetros (mínimo < 1/2 del máximo).
Start Metering Failed	Falló el intento para iniciar la medición del agua de lavado del camión
String Too Long, No Change	Se ingresó una secuencia de caracteres muy larga como parámetro de configuración del CB-2.
Tolerance Error	Se detectó un error de tolerancia (tolerancia Cero o tolerancia de surtido de material).
Too Many Batches/Load	Está habilitado el loteo dividido, pero el número de lotes que se requieren para la carga son demasiados.
Truck Capacity Error	EL tamaño de carga solicitada es mayor que la capacidad del camión elegido.
Update Failed	Falló la solicitud de actualización del registro de una órden.
Value Over Max. No Change	Se ingresó un valor real o íntegro a un parámetro de configuración del CB-2, muy largo.
Value Under Min. No Change	Se ingresó un valor real o íntegro a un parámetro de configuración del CB-2, muy corto.
Weight Above Capacity	Mientras se intentaba ajustar un sacudido el peso en la báscula excedió su capacidad.
Zero Not Allowed	La calibración de Cero solo se permite con el CB-2 inactivo.
Zero Tolerance	El CB-2 está listo para un pesaje de material, pero la báscula no está vacía.



10.9 Pérdida de Peso en Puerta por Pulgadas del CB-2

Al configurar el CB-2 para una puerta por pulgadas, es necesario conocer el tiempo requerido para que la puerta en cuestión se abra y cierre totalmente. Abra manualmente la puerta y registre el tiempo, en segundos, para que la puerta quede abierta totalmente. Repita este proceso varias veces para ganar precisión. Promedie las lecturas y este valor será el "tiempo de apertura total". Revierta este proceso para determinar el "tiempo de cierre total".

Admin Menu

Databases

Scales

Aggregate

SCALE TYPE = DECUMULATIVE

Discharge controls GATE TYPE = INCHING

Admin Menu

Databases

Location

(Aggregate 1)

Delivery Mode = Inching gate

Open Gate = Slot 3, Bit 01 Close Gate = Slot 3, Bit 05 Gate Open Time = as recorded Gate Close Time = as recorded Inch Time = (Keep in mind "gate open/close time" when selecting entry. Start with 30ms) Initial Burst Time = (Keep in mind "gate open time" when selecting entry. Start with .1 sec)

Ranura 3 *bit* 01 al 04 representa "tiempo de apertura total" para el agregado 1-4 Ranura 5 *bit* 05 al 08 representa "tiempo de apertura total" para el agregado 1-4



10.10 Pérdida de Peso en Puerta Open/Close del CB-2

Al configurar el CB-2 para una puerta por pulgadas, es necesario conocer el tiempo requerido para que la puerta en cuestión se abra y cierre totalmente. Abra manualmente la puerta y registre el tiempo, en segundos, para que la puerta quede abierta totalmente. Repita este proceso varias veces para ganar precisión. Promedie las lecturas y este valor será el "tiempo de apertura total". Revierta este proceso para determinar el "tiempo de cierre total".

Admin Menu Databases Scales Aggregate SCALE TYPE = DECUMULATIVE CLOSE TIME = Time in seconds GATE OPEN TIME = 3 SEC INCH TIME = 0 CONTROL RATE FLTR = 0 TARGET DISCH RATE = 0 DISCHARGE RATE = 0 TOLERANCE

> Controles de descarga GATE TYPE = OPEN/CLOSE

Seleccionando "open/close" para la puerta, el tiempo de operación para pulgadas deberá fijarse en "0" (cero).

Admin Menu Data bases Scales Aggregate Inch time = 0



10.11 Conversión MNDot

Certificate of Compliance	
Ticket# 3950	- Thursday 06/03/2010
Rice Lake Concrete 139 Wisconsin Ave.	_
Rice Lake WI	
54868 Plant: Edmonton Facility	_
CUSTOMER: Dave's Concrete	SITE: State Bldg. 21 Main St. Rice Lake WI 54868
 INSTRUCT: west driveway	NOTES: deposit load ticket
turn right	at contractors bldg $\mid ~~m{C}$
stop at contractors b contact foreman dump where directed	ldg
ORDER: 2 L LOAD ID: 2004308 TRUCK: 1 MIX: 1 DESC: 25	<pre>D State Project #123456789, Bridge #987654321 DRIVER: Jones LOADED AT: 03:23AM 00# Footing OU# Footing</pre>
LOAD QTY: I DELIVERED	(INCLUDING THIS LOAD): 6 ORDERED: 20 CY
BATCH ID: 3004302 BATCH QTY:	1.00 MANUAL: Yes TIME WEIGHED: 03:21 AM
Ingredient Source MCFac AbsFa	c OD Abs SSD FMST CYTarg Target Actual %Err
3/4 Inch 0.000 0.000 Sand 0.025 0.000 Cement Water Air Polychem VR Image: Compare the second sec	12600126001260.012601300lb3.17165001650411691.316911700lb0.53350350.0350360lb2.8623.018.01818Gl0.000.20/H0.7011oz0.00
Avai Water added to tru Water added to truck Total A	Total Water: 192 lb lable Water: -0.1 gal ck at plant: gal at jobsite: gal ctual Water: lb
Air	Temperature:
Concrete Cvli	Temperature: Slump: nder Number:
Str	ucture Part:
Time	Air Content:
Producer's Representative Signa	ture:
Inspector's Signature:	
SLUMP: 4.0 in WATER ADJUST:	-0.05 Gal/Yard WAT/CEM RATIO: 0.53 FOR LOAD



- C Entries made using "DELIVERY INSTRUCTION SCREEN" soft key when creating an order.
- D When an order is being defined and the "State Regulatory Mode" is set to "MNDOT" the "JOB" parameter displayed on the order screen is where the "State Project Number" will be entered. When the MNDOT ticket is printed "JOB" will be replaced by "State Project#".

When in MNDOT "State Regulatory" mode "JOB DETAIL" is converted to "BRIDGE #" on the order screen and MNDOT ticket.

CONVERTING TO MNDOT MODE

ADMIN MENU APPLICATION PARAMETERS BATCHING PREFERENCES STATE REGULATORY MODE = MNDOT MIX DESIGN WEIGHTS = OD



10.12 Especificaciones de Humedad

10.12.1 Especificaciones de Mezcla Cemento/Agua/Agregado

Al definir una mezcla, se especifica la cantidad de cemento, agua y agregados por yarda o metro cúbico de producto terminado. La cantidad de agua es la requerida para reaccionar con el cemento (agua libre).

Los agregados pudieran (y de seguro así es) contener humedad (el contenido de humedad en el cemento y aditivos se ignora). Pudieran contener agua absorbida, así como libre. El agua absorbida **NO** reacciona con el cemento - el agua libre **SI**.

Cada material cuenta con su "Factor de Absorción". Este es el nivel máximo de humedad con el cual no existe agua libre. Si un material se encuentra por debajo de su factor de absorción, parte del agua agregada será absorbida por él y no reaccionará con el cemento. Si se encuentra por arriba de este factor, parte del agua en el agregado reaccionará con el cemento.

El CB-2 automáticamente ajustará el agua agregada con base en el nivel de humedad actual en los agregados, ya sea agregando o restando, según se requiera.

10.12.2 Formulaciones de Mezclas Secadas al Horno vs. Superficie Saturada

Al especificar una formulación, se especifica la cantidad (en peso) del agregado por yarda o metro cúbico de producto terminado. Para un lote en particular, la cantidad depende del contenido de humedad. Este pudiera cambiar de día a día, pero no deberá cambiar la formulación contínuamente para considerar estas pequeñas diferencias.

Para resolver este problema, se especifica la formulación en términos del material con un determinado nivel de humedad y entonces s ajusta el peso con base en el contenido de humedad al momento de preparar el producto.

Existen 2 niveles estándar reconocidos de humedad - Secado en Horno (OD por sus siglas en inglés) y Superficie Seca Saturada (SSD por sus siglas en inglés). OD no contiene nada de humedad y SSD contiene humedad en el "Nivel de Absorción" del material. Las formulaciones pueden especificar la cantidad de agregado por yarda o metro cúbico, tanto en peso OD como en SSD. (Actualmente el único modo de especificar pesos OD es especificando a Minnesota DOT (MNDot) como oficina normativa.

10.12.3 Ejemplo de Ajuste de Pesos Basado en Formulación de Superficie Saturada

Este ejemplo muestra como el CB-2 ajusta el agregado y agua formulados, basándose en contenido actual de humedad en el agregado, empleando pesos SSD del agregado.

Supongamos que una formulación cuenta con 1,000 lb. de grava, 500 lb. de cemento y 400 lb. de agua. También supongamos que la grava tiene un factor de absorción de 6% y el contenido actual de humedad es de 4%.

Ya que la formulación se basa en pesos SSD, se podrá usar los pesos especificados si el nivel de humedad actual fuera 6% - el mismo que el factor de absorción, aunque no lo es - por lo que se estará 2% más abajo. Por lo tanto, ¿cuanta grava necesitamos agregar con un contenido de humedad de 4% para obtener la misma cantidad de peso OD de grava como 1,000 lb. SSD de grava?

1,000 lb. SSD de grava contienen 943 lb. OD de grava (1000/(1+0.06)). 943 lb OD de grava con 4% de humedad son 981 lb. de grava (943x1.04). Por tanto, para obtener la misma cantidad de grava, necesitamos reducir las 1000 lb. por yarda cúbica en la formulación, a 981 lb. por yarda cúbica.

Por otra parte, cuando agregamos el agua, el agregado absorberá suficiente agua para alcanzar su contenido de humedad al nivel SSD. Esta agua no reaccionará con el cemento, pero, ya que la formulación está basada en peso SSD, el agua especificada en la formulación es la que se requiere para reaccionar con el cemento, por lo que se requiere ajustar la cantidad de agua.

Sabemos que el peso SSD del ageregado en la formulación es de 1,000 lb. por yarda cúbica y se agregarán solamente 981 lb. por yarda cúbica, por lo que, para igualar las 1,000 lb. por yarda cúbica se deberán agregar 19 lb. extras de agua (1,000 - 981).

Por lo que, en este caso, la formulación se convierte en: 981 lb. de grava, 500 lb. de cemento y 419 lb. de agua por yarda cúbica.



10.12.4 Cálculo de Contenido de Humedad en el Agregado

El contenido de humedad se expresa como porcentaje en peso de humedad con respecto al material totalmente seco. Para determinar este valor, pese una muestra del material (registre el valor como Mw), seque la muestra totalmente y pésela nuevamente (registre el valor como Md). El porcentaje de humedad estará dado por:

(Mw-Md) x 100)/Md

10.12.5 Especificaciones de Factores de Contenido de Humedad y Absorción

El factor de absorción de un agregado es una constante para este y se especifica en la definición del material. El valor se especifica como porcentaje usando el parámetro "*Absorbed Moisture*" en la base de datos de materiales.

El contenido de humedad de un agregado puede cambiar de día a día y se especifica en la ubicación para el contenedor del agregado. El valor se especifica como porcentaje, empleando el parámetro *"Total Moisture"* en la base de datos de ubicación.

El contenido actual de humedad de un agregado puede modificarse antes de correr una carga o una órden, empleando "*Aggregate Moisture*" en la herramienta *EZ Change Criticals*. Este cambio será permanente.

10.12.6 Calibración de la Sonda de Humedad

Las sondas de humedad deben ser calibradas para el material que se monitorea. Se requieren 2 muestras del material con el contenido de humedad conocido. Por precisión, el contenido de humedad en las muestras deberá estar lo más distante posible (una secada al horno y otra saturada sería lo ideal). Especifique el contenido bajo en porcentaje (vgr.: 8.6% = 8.6), coloque la sonda en el material y calibre la lectura. Repita el proceso para la muestra con el contenido alto y calibre la lectura.

10.13 Recipiente de Agua Medida

Admin Menu Materials Water MAT TYPE = METERED MAT CLASS = PRIMARY WATER INPUT IS "ON" WHEN EMPTY = "<u>NO</u>"- Blow out time required BLOW OUT TIME = 10 SECS INPUT IS "ON" WHEN EMPTY = "<u>YES</u>"- No blow out time required. Reservoir Empty Sensor slot/bit required under "LOCATION". Application Parameters Water System

WATER RESERVOIR = YES



Ubicación WATER DELIVERY MODE = RESERVOIR WATER WATER# = 1 FILL RESERVOIR = Slot 4, Bit 17 RESERVOIR DISCHARGE = Slot 4, Bit 1 *TAILWATER DISCHARGE = Slot 4, Bit 1 Slot 0, Bit 0 RESERVOIR EMPTY SENSOR = Slot 4, Bit 4 PULSE METER INPUT SIGNAL = Slot 4, Bit 20 PULSE COUNTER SET POINT = 17

*Las asignaciones de descarga de agua extra son válidas si el agua extra emplea las mismas señales de control que el recipiente de agua. Ranura 0 y *bit* 0 serán la descarga por default del agua para la misma señal de control de descarga del recipiente.

10.14 Ajuste de Puertas por Pulgadas

Existen 4 controles empleados en el CB/2 para ajustar las puertas por pulgadas, que incluyen 3 variables de aplicación del CB/2 y la variable del filtrado del 920i.

Las 3 variables del CB-2 son filtro de control de velocidad en la base de datos de básculas y parámetros del tiempo inicial de arranque y apertura en pulgadas, localizados en la base de datos de básculas de tolva y por pérdida de peso.

Parámetro de Tiempo de Inicio

Indica la duración en segundos de la señal de apertura. Ajuste este parámetro para controlar que tanto tiempo toma el inicio de apertura.

Parámetro de Tiempo por Pulgada

Indica la duración en milisegundos (0.001 seg.) de los pulsos de apertura en pulgadas.

Filtro de Control de Velocidad

Especifica el tiempo en milisegundos (0.001 seg) tanto para esperar por la estabilización de la velocidad como después de mover la puerta y sobre el cual se mide la velocidad ya estabilizado.

El CB-2 esperará por este tiempo para que se estabilice el flujo después de pulsar una puerta en apertura en pulgadas y entonces promediará la velocidad por el mismo periodo para detrerminar la próxima acción a tomar.

Las variables del indicador 920i son los parámetros de filtrado.

El cálculo de la velocidad de cambio se basa en lecturas filtradas de peso, por lo que, asignaciones de fitrado alto resultará en respuesta más lenta para cambios de velocidad más rápidos.



10.15 Configuración de Formatos de Hora y Fecha

Date Format

The format specification is a string that contains both tokens and keywords. The following keywords are supported:

INDICATOR	 Must be the entire format specification
YEAR	- Four digit year
MONTH	- Month in English
MON	 Three character abbreviated month in English
WDAY	- Day of the week
DAY	 Day in minimum number of digits
DST	- Day in minimum number of digits with suffix (1st, 10th,)

The following tokens are supported to format the day, month, and year.

The number of contiguous characters determines the number of characters to be printed. If no month specification is included in the string, the day is assumed to be the Julian day of the year.

D or d - Day M or m - Month Y or y - Year

Lower case tokens will have leading blanks, upper case will have leading zeroes.

All other included characters are printed as specified. Sample Format Specifications:

> Undelimited YYMMDD YYYYMMDD DDMMYY MMDDYY Delimited MM/DD/YY DD.MM.YY MM/DD/YYYY DD-MM-YYYY Julian YYDDD YDDD DDD DDDYY Text MON DAY, YEAR MONTH DST, YEAR WDAY MONTH DST, YEAR

(Jun 1, 2003) (October 3rd, 2003) (Wednesday April 16th, 2003)

. ..

-



- .

Time Format

The format specification is a string that contains both tokens and keywords. The following keywords are supported:

INDICATOR	 Must be the only keyword
HOUR	- Hour in minimum digits
MINUTE	- Minute in minimum digits
SECOND	- Second in minimum digits
ХМ	- AM/PM

The following tokens are supported to format the day, month, and year. The number of contiguous characters determines the number of characters to be printed. If no hour specification is included in the string, the time is assumed to be military format.

H or h - Hour M or m - Minute S or s - Second

Lower case tokens will have leading blanks, upper case will have leading zeroes. All other included characters are printed as specified.

Sample Format Specifications:

Military	
MMMM	(2:30 PM = "1430", 2:30 AM = "0230")
Undelimited	
HHMM	(2:30 PM = 0230)
MMHH	(2:30 PM = 3002)
HHMMSS	(2:30:16 PM = (023016)
hh:MM	(2:10 AM = "b2:10")
HH:MM XM	(2:10 AM = "02:10 AM")
HH-MM-SS	(2:10:16 PM = "02-10-16")
hh:MM:SS	(2:10:16 AM = "b2:10:16")
hh:MM:SS XM	(2:10:16 PM = "b2:10:16 PM")
"b" = blank	

Only one hour, minute, and second specification may occur in a time format specification



10.16 Códigos de Administración del CB-2

La siguiente tabla enlista los códigos administrativos asociados con el CB-2.

Código	Descripción			
837	Muestra el número de versión			
9274	Realiza el lavado de camión			
10316	Imprime la línea de alineación de la impresora			
25327	Borra todas las bases de datos*			
25623	Borra la base de datos de carga*			
54729	Inicializa la base de datos con la prueba de datos*			
54868	Establece los parámetro de aplicación a sus valores por default*			
87234	Establece las entradas de la base de datos de uso empleando los valores de inventario de la base de datos*			
163892	Restablece los parámetros a valores por <i>default</i> de fábrica, borra todas las bases de datos y efectúa una configuración EZ			
267337	Borra la base de datos de órdenes			
769265	Imprime una página de formato de 80 renglones			
* En CB-2 anteriores no existe confirmación de realizado en estos códigos. Si uste teclea estos códigos y presiona enter, la acción específica se lleva a cabo de inmediato.				

Tabla 10-3. CB-2 Administrative Codes



10.17 Agregado de Indicadores de Conteo y Ubicación



INP B: count direction input

INP A: count input adding INP B: count input subtracting

INP A: count input 0° INP B: count input 90° Each pulse edge of INP A

Factor can be set from 00.0001 up to 99.9999. The decimal point is fixed "0"

85



INP A

INP B

b.

e.

f.

Manual de Instalación y Operación - Apéndice

4.5 Decimal point (Display only)



The decimal point indicates the number of decimal places.

no decimal place

one decimal place

two decimal places



4.6 Set mode



manual set (red key) and electrical set no set

(red key and set input locked)

electrical set only

manual set only

4.7 Set value (Allows user to preset start number)



521K.2 (Opto output activates at"0"or less. Can be used as subtracting preset counter)

Use 2 keys to set value -199999... 999999 (number of decimal places depends on the decimal point option)

4.8 End of programming



Programming routine will be passed through once again. All parameters can be checked.



Programming routine will be left and the new parameters will be stored. Afterwards the device is ready to use.

5. Connections

5.1 Without optocoupler output

1 10-30 VDC

2 0 V (GND) INP A 3 4 INP B 5 SET

5.2 With optocoupler output (npn)

10-30 VDC 1 2

3

4 5

7

0 V (GND) IN

INP A	4	0		1		(7
INP B	1	2	J	4	5	6	1
SET							
Emitter							
	-						

6 Collector

6. Technical data

Supply voltage:

10...30 VDC Max. current consumption:

50 mA Display:

6digit LED-Display, 8 mm high characters

Polarity of input signals:

programmable for both common inputs (npn or pnp) Input resistance: appr. 10 kohm

Count frequency: 10 kHz can be damped to 30 Hz Min. pulse length of the control inputs: 5 ms

Input sensitivity:

Low: 0 to 1 VDC High: 4 to 30 VDC

Pulse shape: variable (Schmitt Trigger characteristic) **Optocoupler output:**

Max.30V(off), 10mA 1volt drop @10mA

Data retention:

via EEPROM 1x106 memory cycles or 10 years Noise immunity:

EN 50081-2; EN 55011 class B; EN 50082-2

Ambient temperature: +14°F...+122°F (-10 °C...+50 °C) Storage temperature: -13°F...+158°F (-25 °C...+70 °C)

Weight: appr. 1.76 oz.(50 g) Protection: IP 65 (front)

Cleaning:

The front of the unit is only to be cleaned with a soft wet (water !) cloth.



Garantía Limitada del CB-2

Rice Lake Weighing Systems (RLWS) garantiza que todo el equipo y sistemas RLWS, adecuádamente instalados por un Distribuidor o por el Fabricante Original del Equipo (OEM por sus siglas en Inglés), operará de acuerdo a especificaciones por escrito confirmadas por el Distribuidor y por OEM y aceptadas por RLWS. Todos los sistemas y componentes se garantizan contra defectos de materiales o mano de obra por dos años.

RLWS garantiza que el equipo hasta aquí vendido se conforma a las especificaciones por escrito y autorizadas por RLWS. RLWS garantiza el equipo contra mano de obra defectuosa y materiales defectuosos. En el caso en que cualquier equipo falle para conformarse a estas garantías, RLWS, a su criterio, reparará o remplazará tales bienes regresados dentro del periodo de garantía, sujetos a las siguientes condiciones:

•^: Al descubrir el comprador alguna inconformidad, se le notificará de inmediato a RLWS por escrito, con una explicación detallada de las deficiencias en alegato.

•^: Los componentes electrónicos individuales regresados a RLWS con fines de garantía, deberán ser empacados para prevenir daños por descargas electrostáticas (ESD, por sus siglas en Inglés). Los requisitos de empacado se enlistan en la publicación *Protecting Your Components From Static Damage in Shipment*, disponible en el Departamento de Devoluciones de Equipo de RLWS (Equipment Return Department).

•^: El examen de tal equipo es el que confirma que la inconformidad existente actualmente, no fue causada por accidente, mal uso, negligencia, alteración, instalación no apropiada, reparación inadecuada o prueba inadecuada; RLWS será el único en juzgar todas las inconformidades en alegato.

•^: Que tal equipo no ha sido modificado, alterado o cambiado por personal ajeno a RLWS o sus distribuiidores autorizados.

•^: RLWS contará con un tiempo razonable para reparar o remplazar el equipo defectuoso. El comprador se responsabiliza por los cargos de transporte en ambos sentidos.

•^: En ningún caso RLWS será responsable por el tiempo de traslado o reparación en el lugar, incluyendo ensamblado y desensamblado del equipo, ni será responsable por el costo de reparación realizado por otros.

ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍA SIN LÍMITE DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NI RLWS NI EL DISTRIBUIDOR, EN NINGÚN CASO, SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS INCIDENTALES O DE CONSECUENCIA.

RLWS Y EL COMPRADOR ACUERDAN QUE LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE RLWS DE AQUÍ EN ADELANTE SE LIMITA A REPARAR O REMPLAZAR DICHOS BIENES. AL ACEPTAR ESTA GARANTÍA, EL COMPRADOR RENUNCIA A CUALQUIER OTRA RECLAMA-CIÓN DE GARANTÍA.

AL SER EL VENDEDOR DIFERENTE DE RLWS, EL COMPRADOR ACUERDA DIRIGIRSE SOLO AL VENDEOR EN CASOS DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA. NO HAY TÉRMINOS, CONDICIONES, ENTENDIMIENTOS O ACUERDOS TENDIENTES A MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA, QUE TENGAN EFECTO LEGAL, AL MENOS HECHOS POR ESCRITO Y FIRMADOS POR UN EJECUTIVO DE RLWS Y EL COMPRADOR.

© Rice Lake Weighing Systems, Inc. Rice Lake, WI USA. Derechos reservados.

RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS • 230 WEST COLEMAN STREET • RICE LAKE, WISCONSIN 54868 • USA



87



230 W. Coleman St. Rice Lake, WI 54868 USA U.S. 800-472-6703 Canada/Mexico 800-321-6703 International 715-234-9171 Europe +31 (0)26 472 1319

www.ricelake.com www.ricelake.mx www.ricelake.eu www.ricelake.co.in m.ricelake.com

Rice Lake Weighing Systems

PN 108290