

Manual de instalación del kit starter de FoxyHouse





Descripción de los productos del kit

Cámara IP. Permite que observes una zona de tu casa en tiempo real desde cualqueir parte del mundo a través de internet.

Controlador infrarrojo. Permite controlar cualquier equipo que tenga un control remoto. El uso más común es para un aire acondicionado. Este controlador aprende los códigos infrarrojos del control original del equipo y cuando recibe una orden los replica.

Módulo plugin. Es el puente entre internet y tu casa. Se conecta al router y envía los comandos que llegan desde internet, por la instalación eléctrica a los módulos externos y al controlador infrarrojo.

Módulos de lámpara. Permiten encender, apagar o dimerizar una lámpara desde el control inalámbrico o desde internet.

Control inalámbrico. Permite encender, apagar o dimerizar las tres lámparas conectadas a los módulos y encender o apagar el artefacto conectado al receptor.

Receptor. Recibe la señal del control inalámbrico y envía esos comandos por la red eléctrica. De esa manera llegan a todos los elementos del sistema. Además el receptor incorpora un actuador, de modo que se le puede conectar un artefacto como una lámpara o una estufa que también será controlado desde el control o desde internet.

Requisitos

Para llevar a cabo la instalación de este kit deberá contar con un notebook o PC conectado a internet a través de la red de su casa (no a través de un modem inalámbrico). Durante la instalación deberá conectar los diferentes módulos a la corriente, correr dos programas y modificar la configuración del router de su casa.

Verifique que la instalación eléctrica de su casa sea monofásica. En caso contrario la instalacion deberá ser realizada por un técnico calificado, llámenos para coordinar al 2712 6666.

Para asegurarse que sea monofásica consulte a su electricista de confianza u observe la llave diferencial del tablero principal. Es la única llave distinta.



Monofásica





Antes de comenzar

Dentro del kit verá una tarjeta con los datos de usuario.

Allí verá su usuario y contraseña web, ingrese a <u>www.foxyhouse.com.uy</u> pestaña Ingresar, complete esos datos y presione Ingresar.

Verá lo siguiente:

22:46:59 hs, Mar. 20/09/2011 🛛 🔍 11 °C <u>Sincronizar</u> - Últ. sincronización: 2011-07-25 20:47:55 <u>Registro Conexión</u> 🚿			Bienvenid	suario <u>Ayuda</u> <u>Salir</u>
FoxyHouse	<u>b</u>			
		Zonas	Agenda	Secuencias
Tus Zonas	🕲 Apagar todo		Have	
			ноу:	
🗈 Camara1			No existen ever hoy.	ntos para el dia de
Zona1				
😃 Apagar todo			[+] Ver todas	

Ingresa a donde dice Usuario en la barra superior a la derecha, verás lo siguiente:

22:52:48 hs,	Mar. 20/09/2011	11 °C Sincronizar - Últ. si	incronización: 2011-07-25 20:4
Fοx	Hous	50 👜	
	11001		
			cambiar contraseña
Usuar	io:		
oouu			
Nombre:	Usuario		
E-mail:	soporte@foxy	yhouse.com.uy	
Zona	horaria		
20 Sep 2	011 (10:49pm) -	America/Montevideo	•
Estac	ión Meteo	orologica	
Pais	Uruguay		-
Estacion	Carrasco	•	
	Guardar		

Primero cambia la contraseña por una que puedas recordar fácilmente presionando en *cambiar contraseña*.

Luego ingresa tu mail en el campo E-mail, es importante porque sino no funcionará el mecanismo de reseteo de contraseña.



Receptor

Paso 1

Conecte el receptor a un tomacorrientes



Para asegurarse que el receptor esta conectado correctamente presione cualquier boton del control y verifique que el led del receptor parpadee y se escuche un breve zumbido.

⚠Los adaptadores yuko con "juego" pueden producir un mal funcionamiento del sistema.

Paso 2

Enchufe una lámpara u otro artefacto eléctrico al receptor y presione el botón 1 ON del control. La lámpara u artefacto debería prenderse.



Potencia máxima del receptor: 800W.

🕂 Si la lámpara tiene una llave para encender o apagar asegúrese que quede en la posición encendida.



Módulos de lámpara

Paso 1

Conecte el módulo de lámpara marcado con el número 1 a un tomacorrientes.



Los adaptadores yuko con "juego" pueden producir un mal funcionamiento del sistema.

Paso 2

Conecte una lámpara al módulo.

Potencia máxima del módulo: 600W.

A Si la lámpara tiene una llave para encender o apagar asegúrese que quede en la posición encendida.

No debe conectar una lámpara led, de bajo consumo, un equipo o cualquier cosa que no sea una lámpara incandecente al módulo. De hacerlo podría dañar el equipo.

Paso 3

Tome el control y presione 2 ON, verifique que la lámpara se haya encendido.

Si la lámpara no se encendió:

- ★ si la lámpara tiene una llave verifique que este en la posición encendida o
- ▲ invierta el módulo y vuelva a presionar 2 ON.



Paso 4

Repita el procedimiento para los módulos numerados con el 2 y 3 utilizando los botones 3 ON y 4 ON del control.



Configuración del acceso remoto.

Paso 1

Conecte el plugIn a un puerto LAN del router mediante el cable de red.



Paso 2

Conecte el plugIn a un tomacorrientes.

Paso 3

Verifique que el plugIn este encendido. Debería ver el led rojo y el led verde link encendidos.

Si el led rojo no está encendido cambie la posición de la llave del plugIn o verifique el cable. Si el led verde link no está encendido verifique la conexión por cable al puerto del router.

Paso 4

Ingrese el valor 192.168.1.245 en el explorador. Debería ver esta pantalla:

Configuracion	🗴 🕅 FoxyHouse Mail 🛛	🙆 Support 🛛 🛛 🖌	Foscam.us – Wir ×
← → C 🙆1	92.168.1.3		
🕥 login 🗊 pipelin	e 📑 FoxyHouse - Calend	S FoxyHouse domótic	诸 iGoogle 🛛 🔤 EG
ForvHor	160		
roxymo	150		
MOD_ID =5003			
100 100 1 0			
192.168.1.3	(MODULE IP)		
184.172.155.184	(SERVER IP)		
192.168.1.1	(GATEWAY)		
0	(3PHASE)		
			CACE MEND
0f90a3ceb131d322	37d73ee17f64d591862fcc105	ac3e871301707ac8f2071	(BASE_KEI)
0f90a3ceb131d322	37d73ee17f64d591862fcc105	ac3e871301707ac8f2071	(ADMIN_KEY)
0f90a3ceb131d322	37d73ee17f64d591862fcc105	ac3e871301707ac8f207	(ADMIN_KEY)

Si no puede ver la pantalla deberá modificar la dirección IP del plugIn. Presione <u>aquí</u> para ver el procedimiento.



Cámara

Paso 1

Conecte la cámara IP a un tomacorrientes y a su router por un cable de red. Espere hasta que el led Network de la cámara parpadee.





Paso 2

Descargue el programa IP Camera Tool.exe o utilice el CD que viene con el kit.

Paso 3

Instale la aplicación. Luego de completada la instalación debería aparecer el ícono IP Camera Tool en el escritorio.

Paso 4

Haga doble click sobre el ícono IP Camera Tool. Este programa encontrará la cámara y vera lo siguiente:

Papelers de Adobe Reader9		9 9 8 7 6 5
publicidad		
Opendificance (P camero Tool	Http://192.168.1.100	
Google Chrome		
Contectos pare		
Cosynologica.		
📀 🥹 🚞 🔤 🖻 🖪		ES 🔺 🌉 🏴 🔐 atl 02:48 p.m.

Paso 5

Haga doble click en la dirección IP que aparece en el programa. Se abrirá el explorador con esa IP y aparecerá la página de configuración de la cámara.



Paso 6

En la pantalla de configuración ingrese usuario *admin* y no ingrese nada en el campo contraseña. Observe que hay dos botones de login, uno para Internet Explorer y otro para Chrome, FireFox, Safari. Presione el que corresponda.

Real-time IP Camera Monitoring System
English Spanish Deutsch French Italian Polski 简体中文 繁体中文 ActiveX Mode (For IE Browser) User Password Login
Server Push Mode (For FireFox, Google Browser)
Attention: Case sensitive Propose using 1024 * 768 screen resolution

Paso 7

Presione Device Managment.

	Device Status
nt) Device ID	00606E9286B7
Device Firmware Version	11.13.2.17
Device Embeded Web UI Version	2.4.91.14
Alias	Anonymous
Alarm Status	None
DDNS Status	No Action
UPnP Status	No Action

Paso 8

Presione Wireless LAN settings.

FoxyHouse 🙆

www.foxyhouse.com.uy

Real-time IP Ca	amera Moni	toring Syste	em		
Device Status			Alias Sett	ings	
Device Management	Alias		Anonymous	s	
Alias Settings			Submit	Refresh	
Date&Time Settings					
Basic Network Settings					
Wireless Lan Settings					
UPnP Settings					
DDNS Service Settings Mail Service Settings					
FTP Service Settings					
Alarm Service Settings Upgrade Device Firmware					
Restore Factory Settings					
Reboot Device log					

Paso 9

Presione Scan, la cámara buscará las redes inalámbricas disponibles. Si no aparece ninguna red vuelva a presionar Scan.

Device Status			
Live Video		Wireless Lan Settings	
Device Management		^	
Alias Settings	Wireless Network List		
Date&Time Settings			
Users Settings		Scan	
Basic Network Settings	Using Wireless I an		
Wireless Lan Settings	Comp Wildoss Lan		
ADSL Settings		Submit Refresh	
UPnP Settings			
DDNS Service Settings			
Mail Service Settings			
FTP Service Settings			
Alarm Service Settings			
Upgrade Device Firmware			
Restore Factory Settings			
Reboot Device			
oq			
og			

Paso 10

Una vez que aparezca la red de su casa marque la opción Using Wireless Lan y haga doble click en la red de su casa.



vice Status		Wiroloss I an Sotting	
IVe video		Madina[74aa3abab6a	21 infra WED
e management		Wedna[/4eababebba	
tings Wireless	Network List		
ne Settings			
ttings		Scan	
work Settings Using Wi	reless Lan		
Lan Settings SSID		Medina	
tings Encryptic	n	WEP	-
vice Settings Authetica	tion	Open System 💌	
rice Settings Key Form	nat	ASCII Character	
ice Settings Default T	'X Kev	1.	
rvice Settings			
Device Firmware Key I		Imedin	60 Dits 💌
Factory Settings Key 2			64 bits 💌
Key 3			64 bits 💌
Key 4			64 hits 💌

Paso 11

Ingrese la contraseña de la red inalámbrica de su casa en el campo key 1. Asegúrese que en Key Format figura ASCII Character.

Paso 12

Presione Submit y espere sin desconectar la cámara.

Debe esperar 30 segundos a que la cámara se reinicie automáticamente. No debe apagar la cámara en el proceso.

Paso 13

Desconecte el cable de red (guardelo, no lo volverá a usar) y desconecte la cámara de la alimentación. Vuelva a enchufarla y espere hasta que el led verde de la cámara parpadee.

Si no queda parpadeando deberá volver a comenzar esta sección (Paso 1).

Paso 14

Vuelva a hacer doble click sobre el ícono IP Camera Tool en el escritorio. El programa volverá a encontrar la cámara.

nonymous	Http://192.168.1.100	

Presione el click derecho sobre la cámara, elija la opción Network configuration y verá lo siguiente:



57
5.0
. 1
3 .166
8003

Desmarque la opción *Obtain IP from DHCP server* y en el último número de la IP Address ingresa el valor **246**. Asegúrate que el Http Port sea el 80, luego presiona OK. Espera unos instantes y vuelve a buscar la cámara.

Haga doble click sobre la dirección de la cámara en el programa y verifique que se abra el explorador con la página de log in de la cámara.

Si el programa no encuentra la cámara deberá volver a comenzar esta sección (Paso 1).



Configuración del router

Paso 1

Ingrese a la página de administración del router. ¿Qué es esto?

Paso 2

Direccione los siguientes puertos:

TCP 60.030 al 60.035 a la dirección IP del módulo PlugIn (192.168.1.245 por defecto). TCP 80 a la dirección IP de la cámara.

Si no recuerda la dirección de la cámara puede correr la aplicación IP Camera Tool para encontrarla.

Aquí encontrará el procedimiento para realizar la redirección (forwarding) para varias marcas de routers.

Paso 3

Complete los datos de usuario y contraseña en la página de inicio de FoxyHouse y presione Ingresar. Estos datos figuran en la tarjeta del kit.

Si la cámara y el plugin quedaron correctamente configurados debería ver la imagen de la misma en el recuadro Zona1.

12:59:17 hs, Vie. 29/07/2011	🋸 12 °C <u>Sincronizar</u> - Últ. sincronización: 2011-07-25 20:47:55 <u>Registro Conexión</u> 🚿	
FoxyHous	5e 位	Zonas
Tus Zonas		1

Si no puede ver la imágen de la cámara verifique que haya conexión con el módulo.

Si hay conexión con el módulo y no ve la cámara entonces deberá volver a la sección Cámara de este manual.



Verificación del plugIn

Paso 1

Ingrese a la Zona 1 (click sobre la imágen de la cámara).

Paso 2

Seleccione una lámpara y presione encender.



Si la luz no responde desenchufe el plugIn y vuelva a enchufarlo **al revés,** espere 30 segundos y vuelva a intentar encender una luz.

Si aún no responde consulte la sección Preguntas frecuentes



Controlador infrarrojo

Recomendamos leer todos los pasos de esta sección antes de iniciar la configuración del controlador.

La intefaz web viene preconfigurada para un equipo de aire acondicionado con los siguientes comandos: start, stop, 18, 20, 22, 24, 26, 28 grados. Si desea configurar otros comandos consulte <u>aquí.</u>

Paso 1

Conecte el controlador IR a un tomacorrientes.



Paso 2

Presione el botón del controlador por 5 segundos hasta que ambos leds parpadeen.



Paso 3

En la web ingrese a la zona1, seleccione el aire acondicionado y presione el botón *Start*.



Luego de enviar el comando verá que queda encendido únicamente el led rojo.





Si el led rojo no queda encendido invierta el enchufe del controlador y vuelva a enviar el comando start.

Paso 4

El controlador aprenderá los códigos infrarrojos del control original del aire acondicionado. No debe enviar más de un comando infrarrojo con el control original cuando el controlador esta en modo programación.

Tome el control remoto del aire acondicionado, apunte hacia la parte inferior del controlador y presione el botón **start** apuntando hacia la parte inferior del controlador. El led rojo se apagará y se encenderá el verde.



Paso 5

Tome el control remoto del aire acondicionado, apunte hacia la parte inferior del controlador y presione el botón **stop** apuntando hacia la parte inferior del controlador. Los leds del controlador volverán a encenderse de forma alternada.

Paso 6

Presione el botón de 18 grados en la web. Verá que queda encendido únicamente el led rojo del controlador.

Paso 7

Tome el control remoto del aire acondicionado, **sin apuntar al controlador** seleccione la temperatura 17 grados. Apunte a la parte inferior del controlador y presione Temperatura +.

Paso 8

Tome el control remoto del aire acondicionado, **sin apuntar al controlador** seleccione la temperatura 19 grados. Apunte a la parte inferior del controlador y presione Temperatura +.

Paso 9

Presione el botón de 22 grados en la interfaz web. Verá que queda encendido únicamente el led rojo del controlador. Repita el procedimiento para ingresar las temperaturas 22 y 24 grados con el control remoto.



Paso 10

Presione el botón de 26 grados en la interfaz web. Verá que queda encendido únicamente el led rojo del controlador. Repita el procedimiento para ingresar las temperaturas 26 y 28 grados con el control remoto.

Paso 11

Asegúrese que el el controlador este apuntando al aire acondicionado.

Desde la web, presione start o stop y asegúrese que el aire acondicionado se encienda o apague respectivamente. Luego, presione alguna de las temperaturas en la web y asegúrese de ver esa temperatura en el aire acondicionado.

Si no observa ningún cambio en el aire acondicionado deberá dejar presionado el botón de configuración del controlador infrarrojo durante 14 segundos hasta que ambos leds parpadeen juntos. De esa manera habrá borrado la memoria del controlador. Debera repetir el procedimiento desde el Paso 1.

Luego de configurar el controlador infrarrojo podrá cambiarle el nombre a los comandos en la web o borrar los comandos sobrantes. Mas información <u>aquí</u>.



Recomendaciones generales

- ★ Los adaptadores yuko que tienen movimiento pueden introducir interferencia al sistema.
- ▲ La inestabilidad del router de su casa puede producir un mal funcionamiento del sistema. Se recomiendan routers de la marcas TP-Link, Linksys o Cisco.
- ▲ No debe conectarse nada que supere la potencia máxima de los módulos.

Módulo de lámpara: 600W Receptor RF: 800W

Si encuentra problemas durante la instalación visite la sección preguntas frecuentes o llame al 2712 6666.

Manuales accesorios:

Direcciones IP Conexión con el módulo plugIn Configuración de la dirección IP del plugIn Controlador infrarrojo Página de administración del router Port Forwarding TP-Link/Linksys Configuración de forwarding para todas las marcas. Contraseñas por defecto para diferentes marcas de routers.

Aplicaciones

<u>Cámara IP</u> <u>FoxyHouse Config</u>