

Solution Ultima 880 Guía de Referencia

Rápida

VERSION 1.60









Solution Ultima 880

Guía de Referencia Rápida

Copyright @ 2002 by Electronics Design and Manufacturing Pty Limited, $\label{eq:SYDNEY} SYDNEY, AUSTRALIA$

Document Part Number MA488Q DOCUMENT ISSUE 1.60 Printed May 2002

Esta documentación se ajusta a la central de control Solution Ultima 880 (CC488).

Revisión Firmware 1.00 – 1.09

Revisión Hardware A - J

Programa Alarm Link necesario = 2.74 o mayor

Software Central de Control, Version $1.00 - 1.09 = S488_V10$

Información Copyright

Reservados Todos los Derechos. Ninguna parte de esta publicación pueder ser reproducida, transmitida o almacenada en un sistema de grabación en ninguna de las formas ya sean electrónicas, mecánicas, fotocopiadas, grabadas o en cualquier otra sin el permiso expreso de Detection Systems.

Marcas Comerciales

Aunque este documento puede nombrar alguna marca comercial. Se han utilizado los nombres únicamente como un editorial para beneficiar al propietario de dicha marca sin la intención de infringir ningún acuerdo comercial ni perjudicar a la marca.

Aviso de Responsabilidades

Todas las precauciones han sido tomadas en la preparación de este manual, ni Detection Systems Inc., Detection Systems Argentina ni ningún otro representante oficial tendrá ninguna responsabilidad tanto personal como en su totalidad con respecto a ninguna responsabilidad, pérdida o daño ausado o alegado de ser causado directa o indirectamente por la información contenida en este documento.

Detection Systems Inc. y Detection Systems Argentina se reservan el derecho a realizar cambios de las funciones y especificaciones en cualquier momento sin una previa notificación en el interés del desarrollo y mejora de los productos.

Introducción

Gracias por elegir la central de control **Solution** 880 para su instalación de seguridad. Estamos seguros que encontrará el sistema extremadamente flexible, fiable y fácil de usar.

Antes de utilizar el sistema por primera vez, sugerimos que lea la sección de esta Guía de Referencia Rápida denominada Programación con el Teclado Remoto para familiarizarse con la metodología básica de programación.

La Guía de Referencia Rápida se suministra con la central *Solution 880* para proporcionar a los usuarios la información básica suficiente para cablear, configurar y operar el sistema. Debido a las muchas opciones de programación del sistema, sugerimos que obtenga el Manual de Instalación completo que proporciona información detallada de todas las opciones del sistema y funciones así como de información detallada de los numerosos métodos de programación.

Programación

Las opciones de programación de la central de control se encuentran almacenadas en la memoria Eprom no volátil. Esta memoria mantendrá toda la configuración relevante y los datos específicos de usuario incluso durante una pérdida total de alimentación.

El tiempo de retención de datos tiene una duración de unos 10 años sin alimentación; es más, la reprogramación no será necesaria después de alimentar la central de control.

Los datos pueden ser cambiados tantas veces como sea necesario sin la necesidad de equipos adicionales especializados. Esta memoria se encuentra en numerosas posiciones, cada una de estas mantienen los datos para una función específica.



15 es el máximo valor que se puede programar en cada posición.

En general, la forma de la programación consiste en ir al número de la posición requerida e introducir o cambiar el dato visualizado. Este proceso se repetirá hasta que todos los datos hayan sido programados para ajustarse a sus necesidades. Los valores de fábrica han sido seleccionados para la transmisión en el Formato Contact ID.

El Código del Instalador unicamente proporciona acceso al Modo de Programación del Instalador y No arma o desarma el sistema.

La Programación de la central de control *Solution* 880 se puede realizar mediante cualquiera de los siguientes cuatro métodos.

- Teclado del Sistema
- Programador de Mano Solution (CC814)
- Llave de Programación (CC891)
- Software de Programación Remota Alarm Link (CC816)

Programación con el Teclado Remoto

Cuando programe el sistema mediante el teclado remoto, el sistema tiene que estar desarmado sin ninguna memoria de alarma presente. Para resetear la memoria de alarma, introduzca una user code seguido por el botón AWAY. Un "user code" (código de usuario) es un código que ha sido programado para armar y desarmar el sistema incluyendo el Código Maestro.

Para acceder al Modo de Programación del Instalador, introduzca los cuatro dígitos **INSTALLER CODE** seguidos por la tecla AWAY. El Código del Instalador por defecto es **1234**. Se escucharán dos pitidos y ambos indicadores AWAY y STAY se pondrán intermitentes de forma simultanea para indicar que se encuentra en el Modo de Programación del Instalador. Cuando entre en el Modo de Programación del Instalador, de forma automática se colocará en la "POSICION 000", el comienzo del Primer Número de Teléfono para la Receptora 1.

Si intenta introducirse en el Modo de Programación del Instalador y se escucha un largo pitido, el acceso al Modo de Programación del Instalador ha sido denegado.

Valor Dato	Zona 1 LED	Zona 2 LED	Zona 3 LED	Zona 4 LED	Zona 5 LED	Zona 6 LED	Zona 7 LED	Zona 8 LED	MAINS (RED)
0									
1	√								
2		\checkmark							
3			\checkmark						
4				~					
5					~				
6						~			
7							✓		
8								✓	
9	\checkmark							✓	
10									~
11	\checkmark								\checkmark
12		✓							✓
13			\checkmark						✓
14				✓					✓
15					~				~

Tabla 1: Indicadores de Zona Al Programar

Ejemplo

Para acceder al Modo de Programación del Instalador, introduzca el INSTALLER CODE seguido por el botón AWAY . Se escucharán dos pitidos y ambos indicadores AWAY y STAY parpadearán de forma simultanea para indicar que se ha introducido en el Modo de Programación del Instalador. Los indicadores del teclado visualizarán los datos actuales almacenados en la primera posición (POSICION000).

Para moverse a otra posición de programación, introduzca el número de ubicación requerido LOCATION NUMBER seguido por el botón AWAY. El dato de la nueva posición será visualizado ahora (ej. **34** seguido por el botón AVVAY le indicará de forma automática al comienzo del Número de ID del Abonado para la Receptora 1).

Para desplazarse a la siguiente posición, pulse el botón $\overrightarrow{\text{AWAY}}$. Así se colocará en la siguiente posición y el dato en esta posición será visualizado (ej. Si se encuentra posicionado actualmente en la "POSICION 034", pulse el botón $\overrightarrow{\text{AWAY}}$ y avanzará a la "POSICION 035").

Si pulsa el botón **STAY** sin previamente introducir el número de la posición, el sistema retrocederá en una posición (ej. Si se encuentra en la "POSICION 034" y pulsa el botón **STAY**, retrocederá a la POSICION 033).

Para cambiar los datos en la posición actual, introduzca el nuevo valor (0-15) seguido por el botón <u>STAY</u>. De esta forma se guardará el nuevo dato en la posición y le mantedrá en esta misma posición. Observará que la nueva posición programada se visualizará en el indicador del teclado. (ej. Si introduce el valor **1 4** seguido por el botón <u>STAY</u>, ambos indicadores ZONA 4 y MAINS (RED) se iluminarán).

Para desplazarse a la siguiente posición, pulse el botón AWAY. El dato de la nueva posición se visualizará ahora.

Para salir del Modo de Programación del Instalador, introduzca el comando **960** seguido por el botón AWAY. Dos pitidos se escucharán y los indicadores STAY y AWAY se apagarán. El sistema regresará al estado de desarmado y ahora se encontrará listo para su utilización.

Consulte el Comando de Programación del Instalador en la página 8 para su realización durante el acceso al Modo de Programación del Instalador.

Programación de los Bits de Opción

Cuando programe estas posiciones, notará que existen cuatro opciones por posición. Puede seleccionar una, dos, tres o las cuatro opciones, sin embargo, unicamente un número se necesita programar. Este número se calcula sumando los números del bit seleccionados.

Ejemplo

Si en la "POSICION 177" quiere las opciones 1, 2 y 4, sume los números y el total será el número a programar. En este ejemplo, el número a programar es el 7 (ej. 1 + 2 + 4 = 7).

Opción	Descripción
1	Activado = Permite las Funciones de Transmisión de Informes. Desactivado = Anula Todas las Funciones del Transmisor
2	Activa el Armado Remoto Mediante el Teléfono
4	Activa el Salto/Bypass del Contestador Telefónico Sólo en Armado
8	Activado = Utiliza el Formato Bell 103 para FSK Desactivado = Form ato CCITT V21

Tabla 2: Ejemplo – Bits de Opciones de Programación

Comienzo Rápido

Los siguientes pasos le permitirán utilizar la central *Solution* 862 con los valores de fábrica. Los valores de fábrica permiten a la central transmitir en el formato Contact ID.

- 1. Una vez finalizado todo el cableado, conecte la alimentación de red a la central. Tanto el indicador MAINS como AWAY se iluminarán. El indicador MAINS se enciende para indicar que la alimentación de Red se encuentra presente. El indicador AWAY encendido indica que el sistema se encuentra ahora armado en el Modo AWAY. Si alguna zona de 24 horas se encuentra abierta en este momento el sistema se dispara, las salidas de sirena, strobe y campana se activarán provocando una alarma y el correspondiente indicador de zona parpadeará.
- 2. Introduzca el Código Maestro **2580** seguido por la tecla AWAY para desarmar el sistema y para resetear cualquier alarma que pueda haber ocurrido durante la inicialización del sistema. El indicador AWAY se apagará para indicar que la central ha sido desarmada. Si un indicador de zona está intermitente, esto indicaría que una alarma ha ocurrido en esa zona. Si un indicador de zona se encuentra constantemente iluminado, esto indicaría que la zona está anulada.
- **3.** La batería de reserva tiene que conectarse ahora.
- 4. Introduzca el Código del Instalador de Fábrica **1234** seguido por la tecla AWAY. Dos beeps se podrán escuchar y los indicadores de STAY y AWAY estarán intermitentes de forma secuencial para indicar que se encuentra en este momento en el Modo Programación. Cuando entre en el Modo de Programación del Instalador, automáticamente se posicionará en la "POSICION 000", el principio del Número de Teléfono Primario para la Receptora 1.
- 5. Introduzca el Número de Teléfono Primario seguido por el Número de Teléfono Secundario y el Número del Abonado para la Receptora 1.

Recuerde que cuando programe un cero para los números de teléfono de las Receptoras 1 y 2, un cero tiene que ser programado como un DIEZ. Programando un cero en el número de teléfono se indicará el final de la secuencia de marcación. Un cero tiene que ser programado como un cero en el resto de posiciones de los números de teléfono para la Receptora 1, Receptora 2 y el número de Retrollamada.

- 6. Programe la hora para los informes de test si fuese necesario. Cualquier otro cambio de la programación requerido también se puede realizar, de no ser así se utilizarían los valores de fábrica.
- 7. Introduzca el Comando del Instalador **960** seguido por la tecla AWAY para salir del Modo de Programación del Instalador. Dos pitidos se podrán escuchar y los indicadores STAY y AWAY se apagarán. El sistema ha regresado ahora al estado de desarmado y se encuentra listo para ser utilizado. Consulte el Comando de Programación del Instalador en la página 8 para más información.
- **8.** Utilice el Código Maestro para la puesta de la fecha y hora. Consulte como configurar la nueva fecha y hora en la página 8 para mas información.

Referencia rápida de programación:

Ingresar al modo de programación:	1234 + AWAY
Salir del modo de programación:	960 + AWAY
Avanzar una posición:	AWAY
Retroceder una posición:	STAY
Ingresar Nuevo valor a una posición:	Valor + STAY (Valor = $1 - 15$)
Saltar a otra ubicación:	N° de ubicación + AWAY

Referencia rápida para el usuario:

Armar el sistema:

	Modo AWAY:		
		a)	Presionar y mantener AWAY hasta que se escuchen dos beeps
		b)	Código maestro + $(AWAY)$ (ej: 2580 + $(AWAY)$)
	Modo STAY 1:		
		a)	Presionar y mantener STAY hasta que se escuchen dos beeps
		b)	Código maestro + $STAY$ (ej: 2580 + $STAY$)
	Modo STAY 2		
			Presionar y mantener la tecla 0 ("cero") hasta que se escuche dos beeps
Desarmar el si	stema:		
	Modo AWAY		
			Código maestro + $\boxed{\text{AWAY}}$ (ej: 2580 + $\boxed{\text{AWAY}}$)
	Modo STAY 1:		
		a)	Presionar y mantener start hasta que se escuchen dos beeps
			(solo si no hay alarma)
		b)	Código maestro + $\left[\frac{AVVAY}{AV}\right]$ (ej: 2580 + $\left[\frac{AVVAY}{A}\right]$)
	Modo STAY 2:	```	
		a)	Presionar y mantener la tecla 0 ("cero") hasta que se escuchen dos beeps
		b)	Cádico mostro I AWAY (ci. 2500 I AWAY)
		0)	Course intersuo + (ej: 2360 +)
Aiclar zonaci			
AISIAI ZONAS:			

Aislado standard: Presion ar STAY dos veces 1° Ingresar el N° de la zona que se desea aislar seguido de \fbox{STAY} 2° Repetir el paso 2 si se requiere aislar mas zonas Presionar AWAY cuando se halla terminado 3° Código para aislar: Presionar STAY una vez 1° 2° Ingresar código de usuario (de fabrica 2580) Ingresar el N° de la zona que se desea aislar seguido de \fbox{STAY} 3° Repetir el paso 3 si se requiere aislar mas zonas Presionar AWAY cuando se halla terminado 4°

Zonas de Fábrica

La configuración de la zona por defecto se indican en la tabla inferior.

Zona №	Tipo de Zona	Zona №	Tipo de Zona
1	Retardada-1	5	Instantánea
2	Interior y Seguimiento	6	Instantánea
3	Interior y Seguimiento	7	24-Horas Fuego
4	Interior y Seguimiento	8	24 Horas Tamper

Tabla 3: Zonas de Fábrica



El ejemplo del comienzo rápido dado en esta guía de referencia rápida es una descripción simplificada de cómo configurar la central. Este sistema ofrece muchas otras características programables que se describen en detalle en el Manual de Instalación de la Central *Solution* **862** (MA486I).

Comandos de Programación del Instalador

Existen diez comandos diferentes que se pueden utilizar para realizar diversas funciones una vez que se encuentra en el Modo de Programación del Instalador. Para ejecutar el comando requerido, introduzca el correspondiente código numérico seguido por el botón #

Comando	Descripción
958	Activación/Anulación Modo Estado Zona con el Programador de Mano
959	Test de la Llave de Programación
960	Salida del Modo de Programación del Instalador
961	Restauración a los valores de Fábrica de la Central
962	Copiar la Memoria de la Central a la Llave de Programación
963	Copiar los Datos de la Llave de Programación a la Central de Control
964	Borrar la Llave de Programación
965	Configurar el Formato de Marcación Doméstico
966	Activar/Anular el Paso Automático de Posiciones durante Programación
999	Este Comando Visualiza el Número de la Versión de la Central o el Tipo de la Central de Control

Tabla 4: Comandos de Programación del Instalador

Funciones del Código del Instalador

Las funciones del Código del Instalador se han diseñado para permitir al instalador la realización de varias pruebas del sistemas sin la necesidad de conocer el Código Maestro. Estas funciones se pueden unicamente realizar cuando el sistema se encuentra en el estado de desarmado.

Para introducir la función del Código del Instalador requerida, introduzca su **INSTALLER CODE** seguido por el dígito requerido de **FUNCTION** y la tecla **AVVAY**.

Función	Descripción		
0	Programación zona Vía Radio		
1	Configurar Nº de días hasta el Primer Informe de Test		
2	Cambiar los Números de Teléfono Domésticos		
3	Cambiar la Secuencia Telco de Armar/Desarmar		
4	Configuración de Zonas en Modo 2 STAY		
5	EDMSAT – Modo Servicio Sirena Satellite		
6	Activar/Anular Modo Monitor Teléfono		
7	Modo Prueba de Paseo		
8	Modo Rellamada de Memoria de Eventos		

Tabla 5: Funciones del Código del Instalador

Cómo Probar el discador telefónico digital

El modo monitor del Teléfono permite al teclado remoto ser utilizado como una representación visual de los datos de transmisión entre la central de control y la central receptora de alarmas. La secuencia de marcación también se muestra en este modo.

El zumbador del teclado sonará una vez cada dos segundos con la activación del modo monitor de teléfono sin tener en cuenta si el sistema está en el Modo de Programación del Instalador o en el Modo de Funcionamiento Normal. Los primeros cinco indicadores se utilizan para visualizar los pasos de forma progresiva durante una transmisión a la central receptora de alarmas.

Indicador	Evento de Llamada		
De Zona			
1	Línea de Teléfono Tomada		
2	Marcación del Número de Teléfono		
3	3 Handshake Recibidos		
4	Los Datos se están Transmitiendo		
5	Kiss-Off Recibido		
Ninguno Liberada la Línea de Teléfono			

Tabla 6: Indicaciones del Modo de Control de Teléfono

Cómo Activar el Modo del Control de Teléfono

1. Introduzca su **INSTALLER CODE** seguido por **6** y la tecla **AWAY**. Se podrán escuchar tres pitidos.

2. Mantenga pulsada la tecla 9 hasta que se escuchen dos pitidos para iniciar una transmisión del informe de test.

Cómo Desactivar el Modo del Control de Teléfono

Introduzca su INSTALLER CODE seguido por 6 y la tecla AWAY. Se escucharán dos pitidos.

Programación de Zonas Vía Radio

La Programación de las zonas Vía Radio requieren el uso del Receptor DS Strip Line (RF3212).

Cómo Programar Una Zona

- 1. Introduzca su INSTALLER CODE seguido por O y la tecla AWAY.
- 2. Introduzca el número de dispositivo (1 8) que desea "aprender" seguido por la tecla AWAY.
- 3. Introduzca el número ID de 9-dígitos de Zona que se encuentra en el disponitivo Vía Radio seguido por la tecla AWAY.

Cómo Borrar Una Zona

- 1. Introduzca su INSTALLER CODE seguido por O y la tecla AWAY.
- 2. Introduzca el número de zona (1 8) que desea borrar seguido por la tecla \boxed{AWAY} .
- 3. Pulse la tecla STAY para borrar la zona.

Funciones del Código Maestro

Las funciones del Código Maestro se han diseñado para permitir que esos usuarios que tienen el nivel apropiado de prioridad realicen ciertas funciones de un nivel de supervisión. Estas funciones unicamente se pueden realizar cuando el sistema se encuentra en el estado de desarmado.



El Código Maestro de Fábrica es el 2580 y es conocido como Código Usuario 1. Es posible que el sistema tenga varios Códigos Maestros.

Para introducir las funciones del Código Maestro necesarias, introduzca el MASTER CODE seguido por el dígito requerido de FUNCTION y la tecla AWAY.

Función	Descripción	
1	Cambio y Borrado de Códigos Usuario/Códigos Radio	
2	Cambio de los Números de Teléfono Domésticos	
3	Cambio de la Secuencia Telco de Armar/Desarmar	
4	Configuración de zonas del Modo 2 STAY	
5	Activación de Salidas On/Off	
6	Configuración de la Fecha y la Hora	
7	Modo de Prueba de Paseo	
8	Modo Rellamada de Memoria de Eventos	

Tabla 7: Funciones del Código Maestro

Cómo Configurar la Nueva Fecha y Hora



1.

Introduzca su MASTER CODE seguido por las teclas **6** y AWAY. Se escucharán tres pitidos y los indicadores de STAY y AWAY lucirán de forma intermitente.

 Introduzca el día, més, año, hora y minuto utilizando el formato (DD, MM, AA, HH, MM) (ej. DD = Día del més, MM = Més del año, AA = Año Actual, HH = Hora del día, MM = Minuto del día).

Por favor tenga en cuenta que al programar la hora del día, necesitará utilizar el formato de hora 24:00.

3. Pulse la tecla AWAY al finalizar.

Se escuchará dos pitidos y los indicadores de STAY y AWAY se apagarán. El sistema regresará ahora al estado de desarmado y se encuentra preparado para su utilización.



Ejemplo

Si se quiere configurar la fecha y la hora del 1 de Diciembre de 2001 a las 10:30 PM, programe la fecha y la hora de la siguiente forma;

Funciones de Teclas Pulsadas

Las funciones de Pulsación de Teclas han sido incluidas para permitir una fácil activación de las funciones específicas. Al mantener pulsado un botón durante dos segundos, se pueden escuchar dos pitidos y se activa una función. Las funciones disponible se encuentran en la siguiente tabla:

Función	Descripción	
AWAY	Armado del Sistema en el Modo AWAY	
STAY	Armado del Sistema en Modo 1 STAY	
0	Armado del Sistema en Modo 2 STAY	
1	Prueba de Altavoz	
2	Prueba de Sirena	
3 Prueba Lanzadestellos/Strobe		
4	Chime On y Off	
5	Modo Análisis de Fallo	
6	Iniciar una Llamada Módem	
7 Reset Salidas Enclavadas		
8	ID Teclado y Cambio Tono Zumbador	

Iniciar un Informe de Transmisión de Test

Tabla 8: Funciones de Pulsación de Teclas

Cómo Programar el Código de Usuario de Radio

9

- 1. Introduzca su MASTER CODE seguido por **1** y la tecla AWAY.
- 2. Introduzca el número del código de usuario (9 16) seguido por la tecla AWAY.
- Introduzca el Número de ID del Código de Usuario de 9-dígitos que se encuentra en la parte posterior del mando seguido por la tecla AWAY.

Cómo Borrar un Código de Usuario de Radio

- 1. Introduzca su MASTER CODE seguido por **1** y la tecla AWAY.
- 2. Introduzca el número del código de usuario (9 16) que desea borrar seguido por la tecla [AWAY].
- 3. Pulse la tecla STAY para borrar el código de usuario de radio.

Modo de Análisis de Fallo

Cuando ocurre un fallo en el sistema, los indicadores FAULT (Fallo) o MAINS (Red) se iluminan intermitentemente y el zumbador del teclado suena una vez cada minuto.



Si el indicador MAINS (RED) se ilumina de forma intermitente, esto es debido a que la alimentación de Red ha sido desconectada de la central de Control. No es necesario para determinar este tipo de fallo del sistema. Pulsando la tecla AWAY reconocerá el fallo de Red y se silenciará el zumbido del teclado de una vez por minuto. Si existe un fallo de alimentación de Red durante más de 2 minutos, la central enviará un Código de Evento 301 en Contact ID a la central receptora y el teclado comenzará a pitar una vez por minuto

Una vez reconectada la alimentación de Red, el indicador MAINS (Red) dejará de iluminarse de forma intermitente y regresará a su estado normal. Una vez que la alimentación ha sido reconectada durante más de dos minutos, se enviará nuevamente la señal a la receptora.

Cómo Determinar el Tipo de Fallo del Sistema

Para determinar el resto de fallos del sistema además del Fallo de Red, entre en el modo de análisis de fallos del sistema siguiendo los pasos indicados a continuación.

1. Mantenga pulsada la tecla **5** hasta que escuche dos pitidos.

El indicador de FALLO estará iluminado y las luces de STAY y AWAY estarán intermitentes al mismos tiempo.

Los indicadores de ZONA iluminados, muestran el tipo de fallo del sistema que ha ocurrido. Consulte la "tabla 7: Indicadores de Fallo", para ver los fallos del sistema que pueden ocurrir.

2. Para poder determinar la condición del fallo, necesitará mantener pulsado el correspondiente indicador de zona que es visualizado.

Indicador de Zona	Descripción del Fallo	Botón Pulsado	Indicador de Zona	Condición del Fallo
1	Fallo del Sistema	1	1	Batería Baja
			2	Fecha & Hora
			3	Interferencia Receptor RF
				Interruptor Tamper Receptor RF
				Fallo Comunicación Receptor RF
			4	Altavoz
			5	Fallo Línea de Teléfono
			6	Fallo E2
			7	Fusible Fundido
			8	Fallo de Red (220 Vca)
2	Batería Baja RF	2	1-8	Zonas 1 - 8 Batería Baja RF
3	Alarma Tamper de Zona	3	1 - 8	Alarma Tamper Zonas 1 – 8
4	Fallo Control Sensor	4	1 - 8	Zonas 1 – 8 Fallo Cont rol Sensor
			-	
5	RF Control Sensor	5	1-8	Zonas 1 - 8 Fallo RF Control Sensor
			-	
6	Fallo de Comunicación	6	1	Fallo Receptor 1
			2	Fallo Receptor 2

Tabla 9: Indicadores de Fallos

3. Para salir del modo de análisis de fallos, pulse la tecla AWAY. Los indicadores STAY y AWAY se apagarán y el indicador de FALLO permanecerá iluminado.

Como Reconocer el Fallo del Sistema

Para reconocer el fallo del sistema, pulse la tecla AVVAY. El indicador de FALLO estará iluminado y el teclado pitará una vez por minuto.



Posición 176 Opciones de Fallo de Línea de Teléfono

- 1 = Activación Indicador FALLO con un Fallo de Línea de Teléfono
- 2 = Activación del Altavoz, Sirena & Strobe Con el Sistema Armado
- 4 = Activación del Altavoz, Sirena & Strobe Con el Sistema Desarmado

0

8 = Reservado

Posición 177					
Opciones 1 Transmisor	1 = Activación de las Funciones del Transmisor 2 = Activación del Armado Remoto Mediante el Teléfono 4 = Activación del Salto del Contestador Automático Sólo con el Sistema Armado 8 = Activado – Con Bell 103 Para Formato FSK Anulado – CCITT V21				
Posición 178	-				
Opciones 2 Transmisor	 1 = Informe de Apertura/Cierre Sólo Si se ha producido una alarma previa 2 = Transmisión de Apertura/Cierre en Modo 1 STAY y Modo 2 STAY 4 = Retardo Sirena Hasta Completar la Transmisión. 8 = Tiempo extendido en Espera de un Handshake de 30 a 55 Segundos 				
Posición 179					
Opciones 3 Transmisor	1 = Configuración de los Pulsos de Marcación DTMF a 1 Dígito/Segundo 2 = Reservado 4 = Cambio de Marcación Decádica (Pulsos) A 60/40 8 = Reservado				
Posición 180					
Opciones del Programa Alarm Link	 1 = Activar el Volcado A PC/Desde PC con el Programa "Alarm Link" 2 = Activación de la Rellamada con el Programa "Alarm Link" 4 = Terminar la conexión al Programa "Alarm Link" con una Alarma 8 = Utilizar el Módulo Módem Externo (CC811) para Funciones de "Alarm Link" 				
Posiciones 181 - 184					
Código del Instalador	1 2 3 4				
Posiciones 185 - 264					
Códigos de Usuario					
	Posiciones 185 - 189 Posiciones 190 - 194 Código Usuario 1 2 5 8 0 10 Código Usuario 2 15 15 15 2				
Posiciones 195	- 199 Posiciones 200 - 204 Posiciones 205 - 209				
Código Usuario 3 15 15 15 15	2 Código Usuario 4 15 15 15 15 2 Código Usuario 5 15 15 15 2				
Posiciones 210 Código Usuario 6 15 15 15 15	- 214 Posiciones 215 - 219 Posiciones 220 - 224 2 Código Usuario 7 15 15 15 2 Código Usuario 8 0 15 15 3				
Posiciones 225	-229 Posiciones 230 -234 Posiciones 235 -239				
Código Usuario 9 15 15 15 15	2 Código Usuario 10 15 15 15 15 2 Código Usuario 11 15 15 15 2				
Posiciones 240 Código Usuario 12 15 15 15	-244 Posiciones 245 - 249 Posiciones 250 - 254 2 Código Usuario 13 15 15 15 2				
15 15 15 15					
Posiciones 255 Código Usuario 15 15 15 15	-259 Posiciones 260 - 264 2 Código Usuario 16 15 15 15 2				
	15 15 15 0 Código Usuario Prioridad				

Prioridad	Descripción	Prioridad	Descripción
0	Armar/Desarmar	6	Armar/Desarmar + Código Anular + Transmisión Apertura/Cierre
1	Sólo Armar	8	Armar/Desarmar + Funciones Código Maestro
2	Armar/Desarmar + Transmisión Apertura/Cierre	10	Armar/Desarmar + Funciones Código Maestro + Transmisión de Apertura/Cierre
3	Sólo Armar + Transmisión de Cierre	12	Armar/Desarmar + Funciones Código Maestro + Código Anular
4	Armar/Desarmar + Código Anular	14	Armar/Desarmar + Funciones Código Maestro + Código Anular + Transmisión Apertura/Cierre

Tabla 10: Niveles de Prioridad de Códigos de Usuario

Solution Ultima	880 Guía de Referencia Rápida
-----------------	-------------------------------



Tipos de Zona

Existen quince diferentes tipos de zonas para elegir. Cada zona contiene siete posiciones. Las Zonas 1 á 6 son totalmente programables mientras que las zonas 7 y 8 unicamente pueden ser programadas con un tipo de zona de 24 horas.

Pulsos Zona

Tipo Zona	Descripción	Tipo Zona	Descripción
0	Instantáneo	8	24 Horas Atraco
1	Interior y Seguimiento	9	24 Horas Tamper
2	Retardada-1	10	Reservado
3	Retardada-2	11	Llave
4	Reservado	12	24 Horas Robo
5	Reservado	13	24 Horas Fuego
6	24 Horas Médica	14	Sólo Chime
7	24 Horas Pánico	15	Zona No Utilizada

Tabla 11: Tipos de Zona Disponibles

Conexiones para Resistencias Final de Línea Split, 8 Zonas de Robo





Figura 1: Diagrama de Cableado Split RFL (Posición 266 = 15)

Figura 2: Diagrama de Cableado Split RFL Con Tamper (Posición 266 = 14)

Configuración Contador de Zonas de Pulsos

El contador de pulsos se configura para cada zona y se puede programar entre 0 - 15.

Tiempo del Contador de Pulsos de Zonas

El tiempo del contador de Pulsos de Zonas es la duración que tiene que ser registrado para un número de pulsos válidos.

T	īempo Respuesta del Lazo de 20 msg Tiempo del Contador Pulsos de Zona	Ti	iempo Respuesta del Lazo de 150msg Tiempo del Contador Pulsos de Zona
0	0.5 Segundos	8	20 Segundos
1	1 Segundos	9	30 Segundos
2	2 Segundos	10	40 Segundos
3	3 Segundos	11	50 Segundos
4	4 Segundos	12	60 Segundos
5	5 Segundos	13	90 Segundos
6	10 Segundos	14	120 Segundos
7	15 Segundos	15	200 Segundos

Tabla 12: Opciones del Tiempo del Contador de Pulsos de Zona

Opciones 1 de Zona

Opción	Descripción
1	Bloqueo Sirena/Transmisor
2	Retardo Alarma de Transmisión
4	Alarma Silenciosa
8	Sensor Watch

Tabla 13: Opciones 1 de Zona

Opciones 2 de Zona

Opción	Descripción
1	Anulada en Modo 1 STAY
2	Anulación de Zona Permitida
4	Armado Forzado Permitido
8	Activar Transmisión Restauración
	de Zona

Tabla 14: Opciones 2 de Zona

Opciones del Transmisor de Zona

Opción	Descripción	
0	Sin Informe de Transmisión	
1	Receptora 1	
2	Receptora 2	
4	Receptora 1 + 2	
8	Receptora 2 como Respaldo si Falla la Receptora 1	

Tabla 15: Opciones de Transmisión de Zona

Descripción de Zona

Utilizar esta tabla como referencia para indicar que se encuentra conectado a cada zona.

Zona	Descripción	Zona	Descripción
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

Tabla 16: Descripciones de Zona

Diagrama de Cableado para la Zona Llave

Solution Ultima 880 Guía de Referencia Rápida





Figura 3: Diagrama de Cableado para la Zona Llave

Figura 4: Diagrama de Cableado para la Zona Llave Utilizando la RFL Split Con Tamper (Posición 266 = 14)

12

Posición 323

Contador de Activaciones de Alarma para Bloqueo Sirena					
Posición 324 Contador do Activacionas do Alormo a	ora PlaquaaTrana	micor			
	ala bioqueo Italis	ST IISOI	6		
Posiciones 325 - 326 Estado Zona–Código Tamper Zona	Posición (Posición (325 Código Transmisión Tamper de Zona 326 Código Transmisión Restauración Tamper de Zona 	0 0		
Posiciones 327 - 328					
Estado-Código PruebaPaseo	Posición 327 Posición 328	Código Activación Transmisión Prueba Paseo Código Desactivación Transmisión Prueba Paæo	0 0		
Posiciones 329 - 330	Posición 329	Código Transmisión Anulación de Zona			
Estado - Codigo Anulación	Posición 330	Código Transmisión Anulación de Zona	98		
Posiciones 331 - 332	Posición 331	Código Transmisión Problema Zona			
Estado – Código de Problema	Posición 332	Código Transmisión Restauración Problema Zona	2 3		
Posiciones 333 - 334					
Estado – Código Control Sensor	Posición 333 Posición 334	Codigo Transmision Informe Control Sensor Código Restauración Transmisión Control Sensor	4 5		
Posición 335					
Estado de Zona – Código Transmisiór	n Restauración de	Alarma	14		
Posición 336					
Opción Transmisión Estado Zona	Dpción Transmisión Estado Zona = Sin Transmisión 1 = Receptora 1 2 = Receptora 2 4 = Receptora 1 + 2				
Posición 337					
Tiempo Supervisión RF	Posición 337	Incrementos de 6 Horas (0 - 90 Horas)	0		
Posiciones 338 - 339	Bocición 228	Código Transmisión Patoría Paia PE			
Código Batería RF Baja	Posición 339	Código Transmisión Batería Baja RF Código Transmisión Restauración Batería Baja RF	6 8		
Posiciones 340 - 341					
Código Problema Receptor RF	Posición 340 Posición 341	Código Transmisión Problema Receptor RF-Decenas Código Transmisión Problema Receptor RF-Unidades	79		
Posiciones 342 - 343					
Cód.Rest.Problema Receptor RF	Posición 342 Posición 343	Código Restauración Problema Receptor RF-Decenas Código Restauración Problema Receptor RF-Unidades)	7 11		
Posición 344					
Opciones Transmisor RF	0 = No Transmite 1 = Receptora 1 2 = Receptora 2				
	$4 = \text{Receptoras } 1 + 8 = \text{Receptora } 2 \circ 6$	- 2 omo Respaldo con Fallo a la Receptora 1	1		
Posición 345 - 346					
Código Apertura/Cierre	Posición 345 Posición 346	Código Transmisión Informe de Apertura Código Transmisión Informe de Cierre	11		

Solution Ultima 880 Guía de	Referencia Ráp	pida	
Posición 347 Opciones de Transmisión de Apertura/Cierre	0 = Sin Transr 1 = Receptora 2 = Receptora 4 = Receptora 8 = Receptora	nisión 1 2 1 + 2 2 como Respañdo con Fallo a la Receptora 1	7
Posición 348 Código Transmisión de Coacción de	esde Teclado		6
Posiciones 349 - 350 Código Transmisión de Pánico desc	le Teclado		7 15
Posiciones 351 - 352 Código Transmisión Fuego desde T	eclado		7 14
Posiciones 353 - 354 Código Transmisión Alarma Médica	desde Teclado		7 13
Posición 355 Opción Transmisión desde Teclado	0 = Sin Transr 1 = Receptora 2 = Receptora 4 = Receptora 8 = Receptora	nisión 1 2 1 + 2 2 como respaldo si Falla a la Receptora 1	7
Posiciones 356 - 357 Estado Sistema – Código Transmisio	ón Fusible Fund	lido	10 3
Posiciones 358 - 359 Estado Sistema – Código Transmisio	ón Restauraciór	n de Fusible	10 8
Posiciones 360 - 361 Estado Sistema - Código Transmisió	in de Fallo de R	ed (220Vca)	10 2
Posiciones 362 - 363 Estado Sistema – Código Transmisio	ón Restauraciór	n del Fallo de Red (220Vac)	10 7
Posiciones 364 - 365 Estado Sistema – Código Transmisio	ón de Batería Ba	aja	10 1
Posiciones 366 - 367 Estado Sistema – Código Transmisio	ón de Restaurac	ción de Batería Baja	10 6
Posiciones 368 - 370 Estado Sistema–Acceso Denegado	Posición 368 Posición 369 Posición 370	Reintentos del Código Transmisión Código – Decenas Transmisión Código – Unidades	6 7 12
Posición 371 Opción Transmisión Estado Sistema	0 = Sin Transmisie1 = Receptora 12 = Receptora 24 = Receptoras 1 -8 = Receptora 2 receptora 3 -	ón + 2 espaldo sólo con Fallo en la Receptora 1	7
Posiciones 372 - 378 Hora Transmisión del Test	- Posición 372 Posición 373 Posición 374 Posición 375 Posición 377 Posición 377	Hora del Test (Dígito Decenas) Hora del Test (Dígito Unidades) Minuto del Test (Dígito Decenas) Minuto del Test (Dígito Unidades) Código Transmisión Test (Decenas) Código Transmisión Test (Unidades) Repatición del Test on Díco	0 0 0 0 7 1 0
Página 23	Detectio	on Systems Argentina	



Tipos de eventos

E٧	ento [Descripción	E٧	ento	Descripción
0	OE	EDMSAT - Sirena satélite (solo salida 1)	2	14	Radio control salida 2 (no el modoAWAY)
0	15	Sistema armado	2	15	Falla de comunicación después de tres intentos
0	28	Sistema desarmado	3	0	Falla de comunicación
0	3/	Armado en modo STAY	3	1	Marcador desactivado
0	4/	Armado en AWAY	3	2	Marcador activado (on-line)
0	5/	Alerta de prearmado	3	3	Detección de tono
0	6/	Aviso de salida (todas las zonas cerradas) + Aviso de entrada	3	4	Reservado
0	7/	Aviso de salida	3	9	Zona de mímica 5
0	8/	Aviso de salida terminado	3	10	Zona de mímica 6
0	9F	Rechazo después del tiempo de salida	3	11	Zona de mímica 7
0	10F	Reservado	3	12	Zona de mímica 8
0	11/	Aviso de entrada	3	13	Reservado
0	12/	Aviso de entrada + reseteo de alarma de día	3	14	Reservado
0	13/	Aviso de salida + aviso de entrada + reseteo de alarma de día	3	15	Reservado
0	14F	Reseteo de alarma de día	4	0	Reservado
0	15E	Enclavar alarma de día	4	1	Reservado
1	0/	Alarma de día activada	4	2	Reservado
1	1 F	Fallo de línea telefónica	4	3	Reservado
1	2F	Rechazo recibido	4	4	Reservado
1	ЗF	⁻ allo de fusible	4	5	Chime global
1	4 F	Fallo de alimentación	4	6	Zona no cerrada
1	5E	Batería baja	4	7	Zona no cerrada después del tiempo de salida
1	6F	⁻ allo de altavoz	4	8	Reservado
1	7/	Alarma de sensor vigilante	4	9	Red de 60Hz o 50Hz
1	8/	Alarma médica por teclado	4	10	Area 1 tiene 1 zona abierta
1	9/	Alarma de fuego por teclado	4	11	Area 2 tiene 1 zona abierta
1	10/	Alarma de pánico por teclado	4	12	Reservado
1	11/	Alarma de coacción (duress) por teclado	4	13	Reservado
1	12/	Acceso denegado (reintentos de código)	4	14	Reservado
1	13F	Pitidos de altavoz	4	15	Reservado
1	14	Altavoz (solo salida 1)	5	1	Reservado
1	15/	Actuación de siranas	5	2	Area 1 en alarma
2	00	Operación del estrobo	5	3	Area 2 en alarma
2	1/	Alarma silenciosa	5	4	Reservado
2	2/	Alarma en modo STAY	5	5	Reservado
2	3/	Alarma en modo AWAY	5	6	Area 1 armada
2	4F	Falla de sistema	5	7	Area 2 armada
2	5/	Alarma de incendio (reseteando)	5	8	Reservado
2	6/	Alarma de incendio (enclavando)	5	9	Reservado
2	7/	Alarma de incendio (verificación)	5	10	Area 1 desarmada
2	80	Control remoto 1	5	11	Area 2 desarmada
2	90	Control remoto 2	5	12	Reservado
2	100	Control remoto 3	5	13	Reservado
2	11	Radio control salida 1	5	14	Algún area armada
2	12	Radio control salida 2	5	15	Algún area desarmada
2	13	Radio control salida 1 (no el modoAWAY)	6	0	Termanal de datos del codepad del area 1
			6	1	Termanal de datos del codepad del area 2

Solution Ultima 880 Guía de Referencia Rápida

Polaridades

Opción Descripción		Descripción
0 deshabilitado	7	Resevado
1 Normalmente abierta, bajando	8	Normalmente baja, subiendo
2 Normalmente abierta, baja en pulsos	9	Normalmente baja, sube en pulsos
3 Normalmente abierta, un disparo hacia abajo	10	Normalmente baja, un disparo hacia arriba
4 Normalmente abierta, un disparo hacia abajo (con reset)	11	Normalmente baja, un disparo hacia arriba (con reset)
5 Normalmente abierta, un disparo hacia abajo (con recargo)	12	Normalmente baja, un disparo hacia arriba (con recargo)
6 Normalmente abierta, queda abajo	13	Normalmente baja, queda arriba

Base de tiempo

Opción Descripción	
1200 ms	
21 segundo	
31 minuto	
41 hora	

Po	s	ici	or	e	s 4	41	0	-	41	1
-					-					4

Tiempo Entrada 1	Posición 410 Posición 411	Incrementos De 1 Segundo (0 - 15 Seg.) /4= 4sg. + Incrementos De 16 Segundos (0 - 240 Seg.) /1=16sg = 20sg	4 1
Posiciones 412 - 413			
Tiempo Entrada 2	Posición 412 Posición 413	Incrementos De 1 Segundo (0 - 15 Seg.) / 6 = 8sg. + Incrementos De 16 Segundos (0 - 240 Seg.)/2 = 32sg= 40sg	8 2
Posiciones 414 - 415			
Tiempo Salida	Posición 414 Posición 415	Incrementos De 1 Segundo (0 - 15 Seg.) / 12 = 12 sg. + Incrementos De 16 Segundos (0 - 240 Seg.) / 3 = 48 sg.	12 3
Posiciones 416 - 417			
Tiempo Entrada STAY de Vigilante	Posición 416 Posición 417	Incrementos De 1 Segundo (0 - 15 Seg.) Incrementos De 16 Segundos (0 - 240 Seg)	0 0
Posiciones 418 - 419			
Retardo Transmisión Alarma	Posición 418 Posición 419	Incrementos De 1 Segundo (0 – 15 Seg.) Incrementos De 16 Seundos (0 - 240 Seg.)	0 0
Posiciones 420 - 421			
Tiempo Control Sensor	Posición 420 Posición 421	Incrementos De Días (Dígito Decenas) Incrementos De Días (Dígito Unidades)	0 0
Posición 422			
Tiempo Bloqueo del Teclado	Posición 422	Incrementos De 10 Segundos	0
Posición 423			
Tiempo de Sirena	Posición 423	Incrementos De 1 Minuto (0 - 15 Minutos)	5
Posición 424			
Sonido de Sirena (Lento <-Sonido-> R	tápido)		7
Posición 425			
	Posición 425	Incrementos De 5 Minutos	7

Tiempo Pre-Alerta de Auto Armado

Posiciónes 426 - 429							
Hora Auto Armado	Posición 426	Hora Del Día (Dígito Decenas)					
	Posición 427	Hora Del Día (Dígito Unidades)					
	Posición 428	Minuto Del Día (Dígito Decenas)	0 0 0 0				
	Posición 429	Minuto Del Día (Dígito Unidades)	0 0 0 0				
Posiciones 430 - 431							
Hora de Auto Desarmado	Posidón 430	Hora Del Día (Dígito Decenas)					
	Posición 431	Hora Del Dia (Digito Unidades)					
	Posición 432	Minuto Del Día (Dígito Unidades)	0 0 0 0				
Posición 434							
Tiempo Espera Kiss-Off	Posición 434	Incrementos De 500 ms (500 ms – 8 Seg)	3				
Pagigién 425							
	Posición 435	0 - No Sonido / 15 - Máximo Sonido					
Volumen Altavoz			13				
Posición 436							
Opciones 1 Sistema	1 = Activación	Bloqueo Sirena/Teclado después del Tiempo Sirena					
·	2 = Activación 4 = Indicación	2 = Activación del Control del Altavoz de la Sirena					
	4 = Indicación d	de beeps de sirena para Armado/Desarmado via Radio	1				
Posición 437	4 A - t ⁱ u - t ⁱ t u - t ⁱ t u - t ⁱ t u - t ⁱ t t u - t ⁱ t t t t t t t t t t						
Opciones 2 Sistema	1 = Activación	Tecla Panico como Silenciosa					
	z = Activación	Tecla Fuego como Silenciosa					
	8 = Activación	del Acceso Denegado como Silencioso	0				
Posición 438							
Opciones 3 Sistema	1 = Activación	Fallo de Red en 1 hora					
1	2 = Ignorar la I	ndicación del Fallo de Red					
	8 = Activación	del retardo con Zona Interior/Seguimiento Secuencial	8				
Posición 439		-					
Opciones 4 Sistema	1 = Permite a la	a central inicializarse en el Estado de Desarmado					
	2 = Activación	del ultimo estado de Armado/Desarmado tras Inicializarse					
	4 = Activación 8 = Activación	del Cristal del Reloj Interno manteniendo la nora de interfaz de Llave de Armado o la Estación de Armado No	0 O				
Posición 440							
Opción 1 Cliente	1 = Transmisór	n del Informe de Test Sólo Si el Sistema está Armado					
	2 = 1 ransmisio	n del Informe de Test Despues del Reset de Sirena					
	8 = Activación	del Indicador STAY para visualizar el Estado del Chime	U				
Posición 441							
Opción 2 Cliente	1 = Activación	del Modo Apagado del Teclado án Sanailla Armada Mada AWAY, Mada STAY, 1.8 Mada S					
	2 = Activar Bot 4 - Activación	del Botón Sencillo Desarmado del Modo 1 STAY & Modo 2	STAY				
	8 = Activación	del Reset de Memoria de Alarma en el Modo Desarmado	2				
Posición 442							
Opción 3 Cliente	1 = Activación	Pitidos de Alarma con Fallo del Teclado					
1	2 = Utilizar el d	Igito 3 para el Codigo de Coaccion en vez del Digito 9 Sirana & Strobe en el Mode 1 STAX y el Mode 2 STAX					
	8 = Activación	de la Alarma del Tamper de Zona como Silenciosa	5				
Posición 443							
Opciones Entrada Radio	1 = Receptor D	S 304Mhz (RF3212)					
	2 = Llave de Al	mado/Desarmado Enclavada					
	3 = Liave de Al 4 = Reservado		0				
Posición 444							
Opciones 1 Particiones	1 = Habilitaciór	de la Transmisión Primero Abrir/Ultimo Cerrar					
	2 = Activación	Teclado Principal para Visualizar Datos sólo para el Area 1					
	4 = Permite el 8 - Teclado Ma	rreseleu de la Sirena desde Cualquier Area	0				

Posición 445 Opeience 2 Derticiones	psición 445 1 = Area 1 para el Receptor 1 y Area 2 para el Receptor 2					
Opciones 2 Paniciones	2 = Armar/Desa 4 = Reservado 5 = Reservado	mar Ambas Areas con "Código Usuari	o+0+AWAY"			
Posiciones 446 - 453 Ubicación de Zonas para el Area 1			0 0 0 0 0 0 0 0			
Posiciones 454 - 461 Ubicación de Zonas para el Area 2			0 0 0 0 0 0 0 0			
Posiciones 462 - 477 Ubicación de Códigos de Usuario						
Posición 462 Areas para Usuario #1	Posición 4 Areas para Usuario #2	463 Posición 464 0 Areas para Usuario #3	Posición 465 Areas para Usuario #4			
Posición 466 Areas para Usuario #5	Posición 4 Areas para Usuario #6	467 Posición 468 0 Areas para Usuario #7	Posición 469 Areas para Usuario #8			
Posición 470 Areas para Usuario #9	Posición <u>4</u> Areas para Usuario #10	Posición 472 0 Areas para Usuario #11	Posición 473 Areas para Usuario #12			
Posición 474 Areas para Usuario #13	Posición 4 Areas para Usuario #14	Posición 476 0 Areas para Usuario #15	Posición 477 Areas para Usuario #16			
Posición 478 - 525 Números de Teléfono Domésticos						
Posición 526 Reservado			0			
Posición 527 Opciones Rf	- 1 = Activación Si 2 = Activación Si 4 = Zona perdida 8 = Activación Co	rena con Fallo Receptor RF rena con Tamper/Interferencia RF de Fallo Supervisión (Sólo con Super ontrol Interferencia RF	rvisión Activada)			
Posiciones 528 - 535 Mapeado Elementos RF (Elementos	1 – 8)		1 2 3 4 5 6 7 8			
Posiciones 536 - 543 Mapeado Elementos RF (Elementos	9 – 16)		0 0 0 0 0 0 0 0			
Posiciones 801 - 808 Fortaleza Señal Elementos RF (Sólo	Lectura Equipos 1	- 8)	0 0 0 0 0 0 0 0			
Posiciones 809 - 816 Fortaleza Señal Elementos RF (Sólo	Lectura Equipos 9	– 16)	0 0 0 0 0 0 0 0			
Posición 900 Anular De Fábrica	- 0 = Activación op 15 = Anulación op	ción De Fábrica ción De Fábrica	0			
Posición 901 - 904 Hora del Sistema	Posición 901 Posición 902 Posición 903 Posición 904	Hora Actual (Dígito Decenas) Hora Actual (Dígito Unidades) Minuto Actual (Dígito Unidades) Minuto Actual (Dígito Un idades)	0 0 0 0			
Página 28	Detection S	ystems Argentina				

ágina 28

Sys dsinfo@detectionsys.com.ar

www.detectionsys.com.ar

Posición 905 - 910			
Fecha del Sistema	Posición 905	Día del Mes Actual (Dígito Decenas)	
	Posición 906	Día del Mes Actual (Dígito Unidades)	0 1
	Posición 907	Mes del Año Actual (Dígito Decenas)	0 1 0
	Posición 908	Mes del Año Actual (Dígito Unidades)	
	Posición 909	Año Actual (Dígito Decenas)	
	Posición 910	Año Actual (Dígito Unidades)	

1 0 1

Diagrama de Cableado



Figura 5: Diagrama de Cableado Solution Ultima 862

Esquema de Componentes



Figura 6: Solution Ultima 862 Disposición de Componentes

Conexión de los Teclados con Particiones



MASTER PARTITIONED CODEPAD ADDRESSABLE AREA CODEPAD



Si el Teclado "CP-5 de Area Direccionable (CP500A)" se asigna al **Area 1**, el interruptor DIP Switch nº 1 en la parte posterior del teclado se tiene que colocar en la posición "ON". Se tienen que programar las siguientes posiciones para la Salida 1. [POSICION 380 = 6, 381 = 0]

Si el Teclado "CP-5 de Area Direccionable (CP500A)" se asigna al **Area 2**, el interruptor DIP Switch nº2 en la parte posterior del teclado se tiene que colocar en la posición "ON". Se tiene que programar las siguientes posiciones para la Salida 1.

[POSICION 380 = 6, 381 = 1]

Los Siguientes interruptores DIP Switch tienen que ser configurados y programados para los dos Teclados "CP-5 Area Direccionable (CP500A)" para funcionar de forma correcta.

TECLADO AREA 1

El Interruptor DIP Switch 1 en la parte posterior del teclado se tiene que configurar en la posición "ON". La siguiente posición tiene que estar programada.

[POSICION 444, El bit 2 tiene que ser habilitado]

TECLADO AREA 2 - (Salida 1)

El Interruptor DIP Switch 2 en la parte posterior del teclado remoto tiene que estar en la posición "ON". La siguiente posición para la Salida 1 tendrá que estar programada.

[POSICION 380 = 6, 381 = 1]

Figura 8: Conexionado para Dos Teclados "CP-5 Direccionables de Area de 8 Zonas (CP500A)"

Estimado Cliente,

Esta Guía de Referencia Rápida es una documentación limitada con la intención de ofrecer una información básica al instalador del funcionamiento de la central. Con esta información debería ser posible poner en marcha el equipo de una forma sencilla. Existe un manual de instalación mucho más detallado (más de 300 páginas) que se puede adquirir en Detection Systems que contiene más información, diagramas y más detalles para aprovechar al máximo todas las características del producto.

Debido al tamaño de este manual no es práctico el incluirlo con cada central, con el consiguiente ahorro en el precio de compra del producto.

El ahorro en el precio de compra de la central se multiplica con cada nuevo pedido y el beneficio de tener una manual de referencia detallado le ofrece toda la información disponible del producto.

Esperamos con esta breve explicación mostrar que nuestra intención es ahorrar dinero suministrando la información necesaria para instalar la central y permitiendo una información mucho más detallada para aquellos instaladores que quieran conocer el producto más a fondo sin incluirse con cada central.



Detection Systems Argentina A member of the Bosch group <u>dsinfo@detectionsys.com.ar</u> www.detectionsys.com.ar