

# EurotestPV Lite MI 3109 Manual de funcionamiento Versión 1.2, Código nº 20 752 087



Distribuidor:

Fabricante:

METREL d.d. Ljubljanska cesta 77 1354 Horjul Eslovenia página web: <u>http://www.metrel.si</u> correo electrónico: <u>metrel@metrel.si</u>

La presencia de esta marca en su equipo certifica que cumple con los requisitos de la UE (Unión Europea) relativos a seguridad y a las regulaciones de compatibilidad electromagnética

#### © 2012 METREL

Los nombres comerciales Metrel, Smartec, Eurotest y Autosequence son marcas registradas o pendientes de registro en Europa y en otros países.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada en forma alguna ni por ningún medio sin el permiso escrito por parte de METREL.

# Índice

1	Intr	oducción	5
2	Cor	nsideraciones de seguridad y funcionamiento	6
	2.1 2.2 2.3	Advertencias y notas Pilas y carga Normativas empleadas	6 10 12
3	Des	cripción del instrumento	13
	3.1 3.2 3.3 3.4 <i>3.4.</i> <i>3.4.</i>	Panel frontal Panel de conectores Parte trasera Instrumento y accesorios 1 Equipo estándar MI 3109 2 Accesorios opcionales	13 14 15 16 <i>16</i> <i>17</i>
4	Fun	cionamiento del instrumento	18
	4.1 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1.	Pantalla y sonido         1 Advertencias         2 Indicador de batería         3 Mensajes         4 Resultados         5 Avisos sonoros         6 Pantallas de ayuda         7 Ajustes de la retroiluminación y el contraste         Selección de funciones         Menú principal del instrumento         Ajustes         1 Memoria         2 Idioma         3 Fecha y hora         4 Ajustes iniciales         5 Ajustes de las pinzas         6 Sincronización (A 1378 – Unidad remota fotovoltaica)         7 Ajustes solares         8 Accesorios	18 18 18 19 19 19 20 21 21 21 22 23 23 24 25 26 29
5	Med	liciones	31
	5.1 5.2 5.2. 5.2. 5.3 5.4 5.5 6.2. 5.6 5.7 5.8 (Auto)	Resistencia de aislamiento Resistencia de la conexión a tierra y de la conexión equipotencial <i>Resistencia de la conexión a tierra y de la conexión equipotencial</i> <i>Resistencia de la resistencia con 200 mA</i> <i>Medición de la resistencia continua con una corriente baja</i> <i>Compensación de la resistencia de los cables de prueba</i> Prueba de inversores fotovoltaicos Prueba de paneles fotovoltaicos Medición de los parámetros ambientales <i>Funcionamiento con la unidad remota fotovoltaica A1378</i> Medición de Uoc / Isc Medición de la curva I / V Procedimiento de medición automática según la normativa IEC/ EN 62446 49	31 34 35 36 37 40 43 45 45 47

6	Man	ejo de los datos	52
	6.1	Organización de la memoria	52
	6.2	Estructura de datos	52
	6.3	Almacenamiento de los resultados de las pruebas	54
	6.4	Recuperación de los resultados de las pruebas	55
	6.5	Borrado de los datos almacenados	56
	6.5.	1 Borrado de todo el contenido de la memoria	.56
	6.5.2	2 Borrado de las mediciones en la posición seleccionada	.56
	6.5.	Borrado de mediciones individuales	.57
	0.0.4 dosc	a campio del nombre de los elementos de la estructura de la instalación (carga	58
	654	5. Cambio del nombre de los elementos de la estructura de la instalación por medic	
	de u	n lector de códigos de barras o un lector RFID	.58
	6.6	Comunicación	60
7	Acti	ualización del instrumento	61
8	Man	tenimiento	62
Ū	0.4		~~
	8.1	Sustitución de los fusibles	62
	8.2		62
	8.3		62
	8.4	Servicio	62
9	Esp	ecificaciones técnicas	63
	91	Resistencia de aislamiento (de sistemas fotovoltaicos) RAIS - v RAIS +	63
	9.2	Continuidad	64
	9.2.1	1 Resistencia R BAJO $\Omega$	.64
	9.2.2	2 Resistencia CONTINUIDAD	.64
	9.3	Pruebas fotovoltaicas	64
	9.3.	1 Precisión de los datos STC	.64
	9.3.2	2 Panel, Inversor	.64
	9.3.3	3 Curva I-V	.65
	9.3.4	4 Uoc - Isc	.66
	9.3.5	Parametros ambientales	.66
	9.4	Datos generales	0/
A	péndic	e B - Accesorios para mediciones específicas	68
Α	péndic	e E – Mediciones fotovoltaicas - valores calculados	69

# 1 Introducción

Enhorabuena por la compra del instrumento EurotestPV Lite y sus accesorios de METREL. Su diseño se basa en nuestra amplia experiencia en equipos de comprobación de instalaciones eléctricas, adquirida a lo largo de muchos años de trabajo con equipos de comprobación de instalaciones eléctricas.

El EurotestPV Lite es un instrumento de comprobación portátil, profesional y multifunción diseñado para realizar todas las mediciones en sistemas fotovoltaicos.

Mediciones y pruebas en sistemas fotovoltaicos (en la parte CA y CC):

- □ Pruebas de continuidad,
- Resistencia de aislamiento en sistemas fotovoltaicos,
- Tensiones, corrientes y potencia en sistemas fotovoltaicos (inversores y paneles fotovoltaicos),
- □ Cálculo de eficiencias y valores STC en sistemas fotovoltaicos,
- □ Mediciones de Uoc / Isc,
- Parámetros ambientales (temperatura e irradiancia),
- □ Prueba de la curva I-V,
- □ Procedimiento de prueba automático conforme a la normativa IEC/ EN 62446.

La pantalla gráfica de alta resolución con retroiluminación ofrece una fácil lectura de los resultados, indicadores, parámetros de medición y mensajes. Existen dos indicadores LED pasa/no pasa situados en los laterales de la pantalla.

El funcionamiento es fácil y sencillo: el operario no necesita ningún tipo de formación especial (a excepción de la lectura de este manual de instrucciones) para comenzar a manejar el instrumento.

El instrumento está equipado con todos los accesorios necesarios para efectuar las comprobaciones con la mayor comodidad.

# 2 Consideraciones de seguridad y funcionamiento

# 2.1 Advertencias y notas

Con el fin de mantener el máximo nivel de seguridad para el operario durante la realización de las diferentes pruebas y mediciones, Metrel recomienda conservar el instrumento Eurotest EurotestPV Lite en buen estado y libre de daños. Al utilizar el instrumento, tenga en cuenta las siguientes advertencias generales:

Advertencias generales relativas a la seguridad:

- El símbolo A en el instrumento significa »Lea el manual de funcionamiento con especial atención para un funcionamiento seguro«. ¡Este símbolo implica que se debe llevar a cabo una actuación!
- Si el equipo de comprobación se utiliza de forma distinta a la especificada en este manual de funcionamiento, es probable que la protección proporcionada por el equipo se vea afectada.
- Lea atentamente el presente manual de funcionamiento, de lo contrario el uso del instrumento puede resultar peligroso para el operario, para el propio instrumento o para el equipo comprobado.
- No utilice el instrumento ni los accesorios si detecta algún daño.
- Tenga en cuenta todas las precauciones de conocimiento general para evitar riesgos de descarga eléctrica al manejar tensiones peligrosas.
- Si el fusible se quema, siga las instrucciones indicadas en este manual para sustituirlo. Utilice únicamente los fusibles especificados
- No utilice el instrumento en sistemas de alimentación de corriente alterna con tensiones superiores a 550 V CA.
- No utilice el instrumento en sistemas fotovoltaicos con tensiones superiores a 1000 V CC y/o corrientes superiores a 15 A CC. De lo contrario, el instrumento podría resultar dañado.
- Los trabajos de asistencia, reparación o ajuste de los instrumentos y accesorios sólo deben ser realizados por personal competente autorizado.
- El instrumento se suministra equipado con pilas recargables de Ni-MH, que sólo deben ser reemplazadas por otras del mismo tipo según se indica en la etiqueta del compartimento de las pilas o en este manual. No utilice pilas alcalinas normales con el adaptador de corriente conectado, ya que de lo contrario podrían explotar.
- En el interior del instrumento existen tensiones peligrosas. Desconecte todos los cables, retire el cable de alimentación y apague el instrumento antes de quitar la cubierta del compartimento de las pilas.

- No conecte ninguna fuente de tensión a las entradas C1 y P/C2. Están diseñadas únicamente para la conexión de pinzas y sensores de corriente. La tensión máxima de entrada es de 3 V.
- Se deben tomar todas las medidas de seguridad normales para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando se trabaje en instalaciones eléctricas.
- Las fuentes fotovoltaicas pueden producir tensiones y corrientes muy elevadas. Las mediciones en sistemas fotovoltaicos sólo deberán ser realizadas por personal con la experiencia y la formación adecuadas.
- Se deben tener en cuenta las normativas locales.
- □ Se deben respetar las medidas de seguridad para el trabajo en tejados.
- En caso de fallo en el sistema de medición (cables, dispositivos, conexiones, instrumento de medición, accesorios), presencia de gases inflamables, humedad elevada o polvo denso, se puede producir un arco eléctrico que no se extinguirá por sí mismo. Los arcos pueden provocar incendios y causar grandes daños. Los usuarios deben ser capaces de desconectar el sistema fotovoltaico de forma segura si esto sucede.
- Utilice únicamente accesorios específicos para comprobaciones en instalaciones eléctricas fotovoltaicas. Los conectores de los accesorios para las instalaciones fotovoltaicas están marcados en amarillo.
- La pica de seguridad fotovoltaica A1384 dispone de un circuito de protección integrado que desconecta el instrumento de la instalación fotovoltaica de forma segura en caso de fallo en el instrumento (para ampliar información consulte el apartado 4.4.8 Accesorios).
- El cable de prueba fotovoltaico A1385 dispone de fusibles integrados que desconectan el instrumento de la instalación fotovoltaica de forma segura en caso de fallo en el instrumento.
- Si se detecta una tensión mayor de 1000 V CC en cualquiera de las entradas de medición, no se podrán realizar más mediciones y se mostrará la advertencia

Advertencias relativas a la seguridad de las funciones de medición:

Resistencia de aislamiento de sistemas fotovoltaicos

- No toque el objeto comprobado durante la medición ni antes de que esté descargado por completo. Existe riego de descarga eléctrica.
- Cuando se ha realizado una medición de la resistencia de aislamiento en un objeto capacitivo, la descarga automática puede no haberse realizado

de forma inmediata. Durante la descarga aparecerá el mensaje 🖳 y la tensión actual, hasta que ésta cae por debajo de 10 V.

Funciones de continuidad

 Las mediciones de continuidad sólo se deberán realizar en objetos sin corriente.

#### Notas relativas a las funciones de medición:

#### Generales

- El indicador PASA / NO PASA está habilitado cuando hay un límite activado. Utilice el valor límite adecuado para la evaluación de los resultados de la medición.
- La pica de seguridad fotovoltaica A 1384 ofrece una mayor seguridad, y se puede utilizar opcionalmente para las mediciones de PANEL, UOC/ISC, I/V, INVERSOR (CA, CC) y RAIS.
- Para las mediciones de INVERSOR CA/CC se debe utilizar el cable de prueba fotovoltaico con fusible A 1385.
- Para las pruebas de continuidad se debe utilizar el cable de prueba fotovoltaico de continuidad.

#### Resistencia de aislamiento de sistemas fotovoltaicos

- El instrumento descarga automáticamente el objeto comprobado una vez finalizada la medición.
- □ Al hacer doble clic en la tecla TEST se inicia una medición continua.
- La medición del aislamiento se realiza según el método 1 de la normativa IEC / EN 62446 (prueba entre el negativo del panel / cadena / conjunto y tierra, seguida de una prueba entre el positivo del panel / cadena / conjunto y tierra).

#### Funciones de continuidad

- Si se detecta una tensión mayor de 10 V (CA o CC) entre los terminales de prueba, la medición de la resistencia de continuidad no se realizará.
- Cuando sea necesario, compense la resistencia de los cables de prueba antes de realizar una medición de la continuidad.
- Los circuitos paralelos pueden afectar a los resultados de la prueba.

#### Panel, Inversor, Uoc/Isc, I-V

- Antes de iniciar una medición fotovoltaica se deberán comprobar los ajustes del tipo de modulo fotovoltaico y de los parámetros de prueba fotovoltaicos.
- Los parámetros ambientales (Irr, T) se pueden obtener mediante medición o introducir manualmente.
- Las condiciones ambientales (irradiancia, temperatura) deben ser estables durante las mediciones.
- Para el cálculo de los resultados STC (en condiciones de prueba estándar), es necesario conocer los valores medidos de Uoc / Isc, la irradiancia, la temperatura (ambiental o de la célula), y los parámetros del módulo fotovoltaico. Para más información consulte el Apéndice E.
- Denga siempre a cero las pinzas de corriente CC antes de efectuar las pruebas.

#### Auto

□ Tenga en cuenta todas las notas para cada una de las pruebas individuales.

- La prueba automática no se puede realizar con la pica de seguridad fotovoltaica A 1384.
- Los resultados de la resistencia de aislamiento pueden diferir ligeramente de los resultados en la prueba sencilla, debido a la conexión de tres hilos y a la resistencia interna del instrumento de medición.

# 2.2 Pilas y carga

El instrumento utiliza seis pilas alcalinas o recargables de Ni-MH de tamaño AA. El tiempo de funcionamiento nominal indicado corresponde a las pilas con una capacidad de 2100 mAh. El estado de las pilas aparece en todo momento en la parte inferior derecha de la pantalla. En caso de que las pilas tengan poca carga, aparece durante algunos segundos la indicación de la figura 2.1, tras lo cual el instrumento se apaga.



Figura 2.1: Indicación de pilas descargadas

Las pilas se cargan cuando el adaptador de corriente está conectado al instrumento. La figura 2.2 muestra la polaridad de la toma de alimentación. La carga es controlada por un circuito interno, que garantiza la máxima duración de las pilas.

# -\_\_\_\_+

#### Figura 2.2: Polaridad de la toma de alimentación

Símbolos:

ň

Indicación de carga de las pilas



Figura 2.3: Indicación de carga



- Cuando el instrumento está conectado a una instalación, el compartimento de las pilas puede contener tensión peligrosa en su interior. Al sustituir las pilas o antes de abrir la cubierta del compartimento de las pilas/fusibles, desconecte todos los accesorios de medición conectados al instrumento y apáguelo,
- Asegúrese de introducir correctamente las pilas, de lo contrario el instrumento no funcionará y es posible que las pilas se descarguen.
- Nunca recargue las pilas alcalinas.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado por el fabricante o distribuidor del equipo de prueba.

#### Notas:

El cargador del instrumento es un cargador de cartuchos de pilas. Esto significa que las pilas están conectadas en serie durante la carga. Las pilas deben ser equivalentes (mismo estado de carga, tipo y antigüedad).

- Extraiga todas las pilas del compartimento si no va a utilizar el instrumento durante un largo periodo de tiempo.
- Se pueden utilizar pilas alcalinas o recargables de Ni-MH (tamaño AA). Metrel recomienda utilizar únicamente pilas recargables con una capacidad de 2100mAh o más.
- Durante la carga de pilas nuevas o sin uso durante un largo periodo de tiempo (más de 6 meses) pueden tener lugar procesos químicos impredecibles. En este caso, Metrel recomienda repetir el ciclo de carga/descarga entre 2 y 4 veces como mínimo.
- Si tras varios ciclos de carga / descarga no se percibe ninguna mejora, es necesario comprobar cada una de las pilas (comparando sus tensiones, verificándolas en un cargador, etc.). Es muy probable que sólo algunas de las pilas estén deterioradas. Una sola pila diferente puede provocar un comportamiento inadecuado de todo el cartucho de pilas.
- No se deben confundir los efectos arriba descritos con la reducción normal de la capacidad de las pilas con el transcurso del tiempo. Asimismo, las pilas pierden parte de su capacidad con las sucesivas cargas y descargas. Esta información aparece indicada en las especificaciones técnicas del fabricante de las pilas.

# 2.3 Normativas empleadas

Los instrumentos EurotestPV Lite han sido fabricados y verificados conforme a las reglamentaciones indicadas más abajo:

Compatibilidad ele	ectromagnética (EMC)
EN 61326	Equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio – requisitos
	de compatibilidad electromagnética
	Clase B (Equipos de mano utilizados en entornos electromagnéticos
Segurided (LVD)	controlados)
Segundad (LVD)	Poquisitos do soguridad do oquipos oléctricos do modida, control y
EN 61010-1	uso en laboratorio – Parte 1: Requisitos generales
EN 61010-2-030	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y
	circuitos de ensavo v medida
EN 61010-031	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y
	uso en laboratorio – Parte 031: Requisitos de seguridad para sondas
	manuales para medidas y ensayos eléctricos
EN 61010-2-032	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y
	uso en laboratorio - Parte 2-032: Requisitos particulares para
	medidas y ensayos eléctricos
Funcionamiento	
EN 61557	Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión de
	hasta 1000 $V_{AC}$ y 1500 $V_{AC}$ – Equipos de verificación, medida o
	vigilancia de las medidas de protección
	Parte 1 Requisitos generales
	Parte 2 Resistencia de buelo
	Parte 4 Resistencia de la conevión a tierra y conevión
	equipotencial
	Parte 10 Equipos de medida combinados
Normativa de refe	rencia para sistemas fotovoltaicos
	Sistemas fotovoltaicos conectados a red - Reguisitos mínimos de

Sistemas fotovoltaicos conectados a red - Requisitos mínimos deEN 62446documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema

#### Nota acerca de las normativas EN e IEC:

 Este manual incluye referencias a las normativas europeas. Todas las normativas de la serie EN 6xxxx (p. ej. EN 61010) equivalen a las normativas IEC del mismo número (p. ej. IEC 61010) y únicamente se diferencian en las partes modificadas exigidas por el procedimiento de armonización europeo.

# 3 Descripción del instrumento

# 3.1 Panel frontal



Figura 3.1: Panel frontal

Leyenda:

1	LCD	Pantalla de matriz de 128 x 64 puntos con retroiluminación.			
2	А	Modifica al parámetro soloccionado			
3	X				
4	TEST	Inicia las mediciones.			
5	ESC	Retrocede un nivel.			
6	ТАВ	Selecciona los parámetros en la función seleccionada.			
7	Retroiluminación, Contraste	Cambia el nivel de retroiluminación y el contraste.			
8	ENCENDIDO / APAGADO	Enciende o apaga el instrumento. El instrumento se apaga automáticamente 15 minutos después de la última pulsación de una tecla			
٥		Accede a los menús de ayuda.			
		Calibra los cables de prueba en las funciones de continuidad.			
10	Selector de funciones - SIGUIENTE	Seleccione la función de pruche			
11	Selector de funciones - ANTERIOR				
12	MEM	Almacena / recupera la memoria del instrumento. Almacena los ajustes de la pinza y solares.			
13	LED verde LED rojo	Indican si el resultado PASA / NO PASA.			

# 3.2 Panel de conectores



Figura 3.2: Panel de conectores

#### Leyenda:

1	Conector de prueba	Entradas / salidas de medición
2	Toma del cargador	
3	Conector USB	Comunicación con el puerto USB (1.1) del ordenador.
4	Cubierta protectora	
5	C1	Entrada de medición nº 1 de la pinza de corriente
6	P/C2	Entrada de medición nº 2 de la pinza de corriente Entrada de medición para picas externas
7	Conector PS/2	Comunicación con el puerto serial del ordenador Conexión a adaptadores de medición opcionales Conexión a un lector de códigos de barras / RFID

#### Advertencias

- La tensión máxima permitida entre cualquiera de los terminales de prueba y tierra es de 550 V CA o 1000 V CC.
- La tensión máxima permitida entre los terminales de prueba en el conector de prueba es de 600 V CA o 1000 V CC.
- La tensión máxima permitida entre los terminales de prueba P/C2, C1 es de 3 V.
- La tensión máxima a corto plazo del adaptador de corriente externo es de 14
   V.

# 3.3 Parte trasera



Figura 3.3: Panel posterior

Leyenda:

- 1 Cubierta del compartimento de las pilas / fusibles
- 2 Etiqueta informativa del panel posterior
- 3 Tornillos de sujeción de la cubierta del compartimento de las pilas / fusibles



Figura 3.4: Compartimento de las pilas y fusibles

Leyenda:

1Fusible F1FF 315 mA / 1000 V CC<br/>(Capacidad de interrupción: 50 kA)2Etiqueta de número de serie3PilasTamaño AA, alcalinas / recargables de NiMH



Figura 3.5: Parte inferior

#### Leyenda:

- 1 Etiqueta informativa inferior
- 2 Aberturas para la correa
- para el cuello
- 3 Agarraderos laterales

# 3.4 Instrumento y accesorios

#### 3.4.1 Equipo estándar MI 3109

- Instrumento
- Funda de transporte
- Pinza de corriente CA/CC
- Cable de prueba fotovoltaico universal, 3 x 1,5 m
- Cable de prueba de continuidad fotovoltaico, 2 x 1,5 m
- □ Pica de prueba, 3 uds.
- Cocodrilo, 3 uds.
- Adaptador fotovoltaico MC 4 macho
- Adaptador fotovoltaico MC 4 hembra
- Adaptador fotovoltaico MC 3 macho
- Adaptador fotovoltaico MC 3 hembra
- □ Juego de pilas de NiMH
- Adaptador de alimentación
- Juego de correas de transporte
- □ Cable RS232-PS/2
- Cable USB
- CD con manual de instrucciones
- Manual de instrucciones abreviado

• Certificado de calibración

# 3.4.2 Accesorios opcionales

Consulte en la hoja adjunta la lista de accesorios opcionales disponibles bajo pedido a su distribuidor.

# 4 Funcionamiento del instrumento

# 4.1 Pantalla y sonido

## 4.1.1 Advertencias

PU SAFETY PROBE ?	Para la prueba seleccionada se debe utilizar la pica de seguridad fotovoltaica A 1384. Consulte el apartado 4.4.8 Accesorios para ampliar información acerca del uso de la pica A 1384.
CONDITIONS ?	Las condiciones en los terminales de entrada no permiten continuar con la prueba. Compruebe las conexiones.
VOLTAGE ?	Las condiciones de la tensión en las entradas de medición no permiten continuar con la prueba. Compruebe las conexiones.
DC VOLTAGE!	Se ha conectado al instrumento tensión CC externa mayor de 50 V. Las mediciones están bloqueadas.
Test can't be carried out	La prueba seleccionada no se puede realizar sin la pica de seguridad fotovoltaica A 1384.
Use PV test lead A1385!	Para esta prueba se debe utilizar el cable de prueba con fusible A 1385.

# 4.1.2 Indicador de batería

El indicador de batería indica el estado de carga de las pilas y la conexión del cargador externo.

	Indicador de capacidad de las pilas.						
	Pilas agotadas. Las pilas están demasiado gastadas para garantizar un resultado correcto. Sustituya o recargue las pilas.						
t	Recarga en progreso (si el adaptador de corriente está conectado).						

# 4.1.3 Mensajes

En el campo de mensajes se muestran las advertencias y mensajes.

$\mathbb{X}$	Medición en marcha, preste atención a las advertencias mostradas.
4	El instrumento está sobrecalentado. La medición no es posible hasta que la temperatura disminuya por debajo del límite permitido.
8	Es posible almacenar los resultados.
4	¡Advertencia! Alta tensión conectada a los terminales de prueba.
CAL X	La resistencia de los cables de prueba en la medición de Continuidad no está compensada.

CAL V	La resistencia de los cables de prueba en la medición de Continuidad está compensada.
ΎΗ	Corriente demasiado pequeña para la precisión especificada. Los resultados pueden estar alterados. Compruebe si es posible aumentar la sensibilidad de la pinza de corriente en los ajustes de la pinza de corriente.
[LIP	La señal medida está fuera de la escala (cortada). Los resultados están alterados.
	Se ha detectado tensión CC externa. Las mediciones están bloqueadas.
Ð	El fusible está averiado.

#### 4.1.4 Resultados



#### 4.1.5 Avisos sonoros

Sonido continuo	¡Advertencia!	Se ha	detectado	tensión	peligrosa	en el	terminal
	PE.						

#### 4.1.6 Pantallas de ayuda

HELP	Abre la pantalla de ayuda.

Los menús de ayuda están disponibles en todas las funciones. El menú de ayuda contiene algunos esquemas básicos y diagramas de conexiones que ilustran la conexión recomendada del instrumento a la instalación eléctrica o sistema fotovoltaico. Tras seleccionar la medición que desea realizar, pulse la tecla HELP para ver el menú de ayuda asociado.

Teclas en el menú de ayuda:

× / ×	Selecciona anterior.	la	pantalla	de	ayuda	siguiente	/
ESC/ HELP /	Sale del me	nú d	le ayuda.				
Selector de funciones			-				

HELP:Uoc/Isc	

Figura 4.1: Ejemplos de pantallas de ayuda

# 4.1.7 Ajustes de la retroiluminación y el contraste

La tecla **RETROILUMINACIÓN** permite ajustar la retroiluminación y el contraste.

Clic	Cambia el nivel de intensidad de la retroiluminación.
Pulsación durante 1	Bloquea el nivel de intensidad de la retroiluminación hasta que
S	se apague el instrumento o se vuelva a pulsar la tecla.
Pulsación durante 2	Muestra un gráfico de barras con el ajuste del contraste de la
S	pantalla LCD.



Figura 4.2: Menú de ajuste del contraste

Teclas para el ajuste del contraste:

A	Aumenta el contraste.
$\mathbf{A}$	Reduce el contraste.
TEST	Acepta el nuevo contraste.
ESC	Sale sin realizar cambios.

# 4.2 Selección de funciones

Para seleccionar la función de prueba o medición dentro de cada modo de prueba se deberán utilizar las teclas del **SELECTOR DE FUNCIONES**.

Teclas:

Selector de funciones	Selecciona la función de prueba o medición.
×14	Selecciona la subfunción dentro de la función de medición seleccionada. Selecciona la pantalla a visualizar (si los resultados están repartidos en varias pantallas).
ТАВ	Selecciona el parámetro de prueba que se va a seleccionar o modificar.
TEST	Ejecuta la función de prueba / medición seleccionada.
MEM	Almacena los resultados obtenidos o recupera los resultados almacenados.
ESC	Regresa al menú principal.

Teclas en el campo de parámetros de prueba:

×/ ×	Modifica el parámetro seleccionado.
ТАВ	Selecciona el siguiente parámetro de medición.

Selector de funciones	Cambia entre las principales funciones.						
МЕМ	Almacena resultados	los almac	resultados cenados.	obtenidos	0	recupera	los

Regla general para activar los límites para la evaluación del resultado de la medición / prueba:

DESACTIVADO	Sin valores límite, indicador:	
-------------	--------------------------------	--

	DESACTIVADO	Sin val	Jies IIIIII	.e, i	nuica	uor				
Parámetro	ACTIVADO	Valor(e marca selecció	e <b>s)</b> – los PASA onado.	re o	sultac NO	los apar PASA	ecer en	án señala función	ados del	con la límite

Consulte el Apartado 5 para ampliar información acerca del funcionamiento de las funciones de prueba del instrumento.

# 4.3 Menú principal del instrumento

El menú principal del instrumento permite seleccionar el modo de prueba. Las diferentes opciones del instrumento se pueden seleccionar en el menú AJUSTES.

- Output Service A servic
- AUTOTEST> secuencia de prueba según IEC/ EN 62446
- AJUSTES> ajustes del instrumento

MAIN MENU	12:09
SINGLE TEST	
AUTOTEST	
SETTINGS	

Figura 4.3: Menú principal

Teclas:

×1×	Selecciona la opción adecuada.
TEST	Entra en la opción seleccionada.

# 4.4 Ajustes

El menú AJUSTES permite seleccionar las diferentes opciones del instrumento

Las opciones son:

 Recuperación y borrado de los resultados almacenados

- Selección de idioma
- Ajuste de fecha y hora
- Devolución del instrumento a los valores iniciales
- Ajustes para las pinzas de corriente
- Menú para la sincronización con la unidad remota fotovoltaica
- Ajustes para las mediciones fotovoltaicas
- Ajustes de los accesorios



Figura 4.4: Menú Ajustes

Teclas:

V/A	Selecciona la opción adecuada.
TEST	Entra en la opción seleccionada.
ESC /	Regresa al menú principal.
Selector de	
funciones	

# 4.4.1 Memoria

Este menú permite recuperar, visualizar y borrar los datos almacenados. Para ampliar información consulte el apartado *8 Manejo de los datos*.

NEMORY RECALL RESULTS DELETE RESULTS CLEAR ALL MEMORY

#### Figura 4.5: Opciones de memoria

Teclas:

V\A	Selecciona una opción.
TEST	Entra en la opción seleccionada.
ESC	Regresa al menú de ajustes.
Selector de funciones	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.

# 4.4.2 Idioma

Este menú permite seleccionar el idioma.



Figura 4.6: Selección de idioma

Teclas:

V / A	Selecciona el idioma.
TEST	Confirma el idioma seleccionado y sale al menú de ajustes.
ESC	Regresa al menú de ajustes.

Selector<br/>funcionesdeRegresa al menú principal sin realizar ningún cambio.

# 4.4.3 Fecha y hora

Este menú permite ajustar la fecha y la hora.



Figura 4.7: Ajuste de fecha y hora

Teclas:

ТАВ	Selecciona el campo a modificar.
V/A	Modifica el campo seleccionado.
TEST	Confirma la nueva fecha / hora y sale.
ESC	Regresa al menú de ajustes.
Selector de	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.
funciones	

#### Advertencia:

 Si se extraen las pilas durante más de 1 minuto, la fecha y hora seleccionadas se perderán.

# 4.4.4 Ajustes iniciales

Este menú permite devolver los ajustes del instrumento, así como los límites y parámetros de medición, a sus valores iniciales (de fábrica).

INITIAL SETTINGS	
Contrast, Language, Eurotion Recemeters	
will be set to	
default.	
NO YES	

Figura 4.8: Diálogo de ajustes iniciales

Teclas:

V/A	Selecciona la opción [SÍ, NO].	
TEST	Restaura los ajustes por defecto (si se ha seleccionado SÍ).	
ESC	Regresa al menú de ajustes.	
Selector de funciones	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.	

#### Advertencia:

- □ Al utilizar esta opción se perderán los ajustes personalizados.
- Si se extraen las pilas durante más de 1 minuto, los ajustes personalizados se perderán.

A continuación se indica la configuración por defecto:

Ajuste del instrumento	Valor por defecto
Idioma	Inglés

Contraste	Según lo definido y almacenado en el procedimiento de ajuste
Ajustes de las pinzas	
PINZA 1	A 1391, 40A
PINZA 2	A 1391, 40A
Accesorios	Cable de prueba
Ajustes solares	Consulte el apartado 4.4.10 Ajustes solares

Función Subfunción	Parámetros / valor límite
AIS	Sin límite
RAIS+, RAIS-	Uprueba = 500 V
AMB.	Medida
I/V	Medida
INVERTER	CA/ CC
AUTO	Sin límite
	Uprueba = 500 V

#### Nota:

 También es posible recuperar los ajustes iniciales (reseteo del instrumento) si se pulsa la tecla TAB durante el encendido del instrumento.

#### 4.4.5 Ajustes de las pinzas

El menú Ajustes de las pinzas permite configurar las entradas de medición C1 y C2/P.



Figura 4.9: Configuración de las entradas de medición de las pinzas de corriente

Parámetros ajustables:

Modelo	Modelo de la pinza de corriente [A1018, A1019, A1391].
Escala	Escala de medición de la pinza de corriente [20 A, 200 A], [40 A,
	300 A].

#### Selección de los parámetros de medición

×1×	Selecciona la opción adecuada.
TEST	Permite modificar los datos del parámetro seleccionado.
MEM	Guarda los ajustes.
ESC	Regresa a menú de ajustes de las pinzas.
Selector de funciones	Regresa al menú principal sin realizar ningún

cambio.

## Modificación de los datos del parámetro seleccionado

Teclas

×1×	Selecciona el parámetro.
TEST	Confirma los datos ajustados.
ESC	Desactiva la modificación de los datos del parámetro seleccionado.
Selector de funciones	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.

Nota:

Se debe tener en cuenta la escala de medición del instrumento. La escala de corriente de la pinza de corriente puede ser mayor que la del instrumento.

# 4.4.6 Sincronización (A 1378 – Unidad remota fotovoltaica)

El principal propósito de la sincronización es obtener los valores correctos de la temperatura y la irradiancia para el cálculo de los resultados de la medición de las condiciones de prueba estándar (STC). Durante las pruebas fotovoltaicas, los resultados STC mostrados en la pantalla se calculan basándose en un conjunto de datos ambientales seleccionados o medidos en el **Menú ambiental** del instrumento. Estos valores no se obtienen necesariamente al mismo tiempo que el resto de las mediciones.

La sincronización (de las marcas de tiempo) permite actualizar posteriormente los resultados fotovoltaicos obtenidos con los datos ambientales medidos simultáneamente con la unidad remota fotovoltaica A 1378. Los valores STC almacenados son a continuación corregidos tal como corresponde.

La selección de esta opción permitirá la sincronización de los datos entre el instrumento y la unidad remota fotovoltaica.



Figura 4.10: Menú de sincronización

Datos sincronizados:

TIEMPO	La hora y la fecha del instrumento se cargarán en la unidad remota fotovoltaica.
RESULTADO	Los valores de los parámetros ambientales medidos serán descargados al instrumento. Los resultados STC guardados serán corregidos del modo correspondiente.

Teclas:

V/A	Seleccionan los datos a sincronizar.
TEST	Sincroniza los datos. Siga la información que aparece en la pantalla. Si la sincronización se ha realizado con éxito, el instrumento emitirá un sonido de confirmación y tras mostrar

		brevemente los mensajes <b>conectando</b> y <b>sincronizando</b> .
ESC		Regresa al menú de ajustes.
Selector	de	Regresa al menú principal.
TUNCIONES		

#### Conexión para la sincronización



Figura 4.11: Conexión de los instrumentos durante la sincronización

#### Nota:

 Consulte el manual de la unidad remota fotovoltaica A 1378 para ampliar información.

#### 4.4.7 Ajustes solares

Los ajustes solares permiten seleccionar los parámetros de los módulos fotovoltaicos y los ajustes para las mediciones fotovoltaicas. SOLAR SETTINGS MODULE SETTINGS MEAS. SETTINGS

Figura 4.12: Ajustes solares

Teclas:

V/A	Selecciona una opción.
TEST	Entra en el menú para modificar los parámetros.
ESC	Regresa al menú de ajustes.
Selector de	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.
funciones	

### Ajustes de los módulos fotovoltaicos

Este menú permite ajustar los parámetros de los módulos fotovoltaicos. Es posible crear o editar hasta 20 módulos fotovoltaicos. Los parámetros se utilizan para el cálculo de los valores STC.

MODULE SE	ETTINGS
Module:	DEF. MODULE
Pmax	
	10.00 0 200
Úoc	10.00
↓ Isc :	0.20A
i	

Figura 4.13: Menú de ajustes de los módulos fotovoltaicos

Parámetros de los módulos fotovoltaicos:

Módulo		Nombre del módulo fotovoltaico
Pmax	1 W1000 W	Potencia nominal del módulo fotovoltaico
Umpp	10.0 V 100 V	Tensión en el punto de máxima potencia
Impp	0.20 A 15.00 A	Corriente en el punto de máxima
		potencia
Uoc	10.0 V 100 V	Tensión de circuito abierto del módulo
lsc	0.20 A 15.00 A	Corriente de cortocircuito del módulo
NOCT	20.0 °C 100.0 °C	Temperatura de funcionamiento nominal
NUCI		de la célula fotovoltaica
alfa	0.01 mA/°C 9.99 mA/°C	Coeficiente de temperatura de Isc
beta	-0.999 V/°C 0.001 V/°C	Coeficiente de temperatura de Uoc
gamma	-0.99 %/°C0.01 %/°C	Coeficiente de temperatura de Pmax
Re	0.00 Ω 10.00 Ω	Resistencia de serie del módulo
N3		fotovoltaico

#### Selección del tipo y los parámetros del módulo fotovoltaico

Teclas:

¥14	Selecciona la función adecuada.		
TEST	Entra en el menú para modificar el tipo o los parámetros.		
ESC, Selector de funciones	Vuelve atrás.		
МЕМ	Entra en el menú de memoria de los tipos de módulo fotovoltaico.		

#### Modificación de tipo / parámetro de módulo fotovoltaico

Teclas:

×/ ×	Selecciona el valor o los datos del parámetro o el tipo de módulo fotovoltaico.
TEST	Confirma el valor o los datos seleccionados.
ESC, Selector de funciones	Vuelve atrás.

#### Menú de memoria de los tipos de módulo fotovoltaico

AÑADIR	Entra en el menú para añadir un nuevo tipo de módulo fotovoltaico.
SOBRESCRIBIR	Entra en el menú para almacenar los datos modificados del tipo de
	módulo fotovoltaico seleccionado.
ELIMINAR	Elimina el tipo de módulo fotovoltaico seleccionado.
ELIMINAR	Elimina todos los tipos de módulo fotovoltaico.

TODO	

Teclas:

¥14	Selecciona una opción.
TEST	Entra en el menú seleccionado.
Selector de funciones	Regresa al menú de funciones principal.

Si se selecciona *Añadir* o *Sobrescribir* se muestra el menú para la selección del nombre del tipo de módulo fotovoltaico.

SAVE MODULE SETTINGS ADD OVERWRITE DELETE DELETE ALL



Figura 4.14: Selección del nombre del tipo de módulo fotovoltaico

Teclas:

V\A	Selecciona un carácter.
TEST	Selecciona el siguiente carácter.
МЕМ	Confirma el nuevo nombre y lo almacena en la memoria. A continuación regresa al <i>Menú de ajuste de los módulos</i> .
ESC	Borra la última letra. Regresa al menú anterior sin realizar ningún cambio.

Si se selecciona Eliminar o Eliminar todo se mostrará un mensaje de advertencia.

SAVE MODULE SETTINGS	Г
ADD	1
OVERWRITE	
DELETE	
DELETE ALL	Ŀ
DELETE MODULE?	

DELETE PV	MODULES
All saved data will	PV module be lost.
NO YES	

Figura 4.15: Opciones de eliminación

Teclas:	
TEST	Confirma el borrado. En la opción Eliminar todo se debe seleccionar SI.
ESC	Regresa al menú de memoria de los tipos de módulo fotovoltaico sin realizar ningún cambio.
Selector de funciones	Regresa al menú principal de la función sin realizar ningún cambio.

### Ajustes de las mediciones fotovoltaicas

Este menú permite seleccionar los parámetros para las mediciones fotovoltaicas.

1	MEAS.	SETT	INGS	
	Test	std	: IEC	60891
	Įrr.	sens.	Mone	0
	irr.	min.	: 1900 Tamk	
	Mod	Ser.	:1	, ,
	Mod.F	ar.	÷1	
	Mod.F	ar.	1	

Figura 4.16: Selección de los ajustes de las mediciones fotovoltaicas

Parámetros para las mediciones fotovoltaicas:

Normativa	de	Normativa para la comprobación [IEC 60891, CEI 82-25]
prueba		
Irr. Sens.		[Poli, Mono, Piran.]
Irr. min.		Irradiancia solar válida mínima para el cálculo [500 – 1000 W/m <sup>2</sup> ]
T. sensor		Temperatura para el cálculo [Tamb, Tcel]
Mod.Ser.		Número de módulos en serie [1 – 30]
Mod.Par.		Número de módulos en paralelo [1 – 10]

#### Selección de los parámetros para las pruebas fotovoltaicas

Teclas:		
× / ×	Selecciona la opción adecuada.	
TEST	Permite la modificación de los datos del parámetro	
	seleccionado.	
MEM	Guarda los ajustes.	
ESC / Selector de	Vuelve atrás.	
funciones		

#### Modificación de los datos del parámetro seleccionado

Teclas:

×1×	Selecciona el parámetro.
TEST	Confirma los datos seleccionados.
ESC / Selector de funciones	Vuelve atrás.

#### 4.4.8 Accesorios

El menú Accesorios permite seleccionar las opciones para los accesorios.

ACCESSORIES	
TEST CABLE PV SAFETY PROBE	]
AUTO	1
	ľ

Figura 4.17: Menú Accesorios

Las opciones son:

CABLE DE PRUEBA	Las n unive al ins	nediciones s rsal. Si la p trumento, la	e real ica de s med	izan e seg icior	con el ca guridad fe nes serár	able de p otovoltaic i erróneas	rueba a est s.	a fot á c	ovolta	aico ada
PICA DE SEGURIDAD	Las	mediciones	sólo	se	pueden	realizar	con	la	pica	de

FOTOVOLTAICA	seguridad fotovoltaica.
Αυτο	Las mediciones se pueden realizar con el cable de prueba fotovoltaico universal o con la pica de seguridad fotovoltaica. Si se detecta la pica de seguridad fotovoltaica, ésta tiene prioridad.

Teclas:

×1×	Selecciona una opción.
TEST	Confirma la opción seleccionada y regresa al menú de ajustes.
ESC	Regresa al menú de ajustes sin realizar ningún cambio.
Selector de funciones	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.

#### Nota

La pica de seguridad fotovoltaica A 1384 proporciona una mayor seguridad y se puede utilizar opcionalmente para las mediciones de PANEL, UOC/ISC, I/V, INVERSOR (CA, CC) y RAIS. Su uso no está previsto para las pruebas de RBAJO, CONTINUIDAD y AUTO.

# **5** Mediciones

# 5.1 Resistencia de aislamiento

La medición de la resistencia de aislamiento tiene como objeto garantizar la seguridad contra descargas eléctricas a través del aislamiento entre partes con tensión de instalaciones fotovoltaicas y tierra.

La medición se realiza de acuerdo con el método de prueba 1 de la normativa IEC / EN 62446 (prueba entre el negativo del panel / cadena / conjunto y tierra, seguida de una prueba entre el positivo del panel / cadena / conjunto y tierra).

Consulte las funciones de las teclas en el apartado 4.2 Selección de funciones. Se muestra la tensión de entrada.



Figura 5.1: Resistencia de aislamiento

#### Parámetros de prueba para la medición de la resistencia de aislamiento

PRUEBA	RAIS - , RAIS +
Uais	Tensión de prueba [50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V]
Límite	<b>Resistencia de aislamiento mínima</b> [DESACTIVADO, 0.01 M $\Omega$ ÷ 200 M $\Omega$ ]

#### Conexión para la medición de la resistencia de aislamiento



Figura 5.2: Conexión para la medición de la resistencia de aislamiento con el cable de prueba fotovoltaico universal



Figura 5.3: Conexión para la medición del aislamiento con la pica de seguridad fotovoltaica

#### Procedimiento de medición de la resistencia de aislamiento

- □ Seleccione la subfunción RAIS utilizando las teclas del selector de funciones y las teclas ▲ / ∀.
- □ Seleccione la **tensión de prueba** requerida.
- □ Active y seleccione el valor límite (opcional).
- Conecte el cable de prueba fotovoltaico universal o la pica de seguridad fotovoltaica (A 1384) al instrumento (vea la Figura 5.2 y la Figura 5.3)
- Conecte el cable de prueba fotovoltaico universal o la pica de seguridad fotovoltaica (A 1384) al sistema fotovoltaico (vea la Figura 5.2 y la Figura 5.3 paso 1).
- Pulse la tecla TEST para efectuar la medición (haga doble clic para una medición continua y vuelva a pulsarla para detener la medición).
- Una vez finalizada la medición, espere hasta que el objeto esté completamente descargado.
- Almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).
- □ Seleccione la subfunción RAIS + utilizando las teclas ▲ / ∀.
- Vuelva a conectar el cable CC+ en la pica de seguridad fotovoltaica (A 1384, (vea la Figura 5.3, - paso 2).
- Pulse la tecla TEST para efectuar la medición (haga doble clic para una medición continua y vuelva a pulsarla para detener la medición).
- Una vez finalizada la medición, espere hasta que el objeto esté completamente descargado.
- □ Almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).





Figura 5.4: Ejemplos de resultado de la medición de la resistencia de aislamiento

#### **Resultados mostrados:**

R.....resistencia de aislamiento Um.....tensión de salida

U:..... tensión actual en las entradas de prueba

# 5.2 Resistencia de la conexión a tierra y de la conexión equipotencial

La medición de la resistencia tiene como finalidad garantizar la eficacia de las medidas de protección contra las descargas eléctricas a través de las conexiones de tierra. Existen dos subfunciones:

- R BAJOΩ Medición de la resistencia de la conexión a tierra según EN 61557-4 (200 mA),
- CONTINUIDAD Medición de la resistencia continua con una corriente de 7 mA.

Consulte las funciones de las teclas en el apartado 4.2 Selección de funciones.



Figura 5.5: RBAJO Ω 200 mA

#### Parámetros de prueba para la medición de la resistencia

PRUEBA	Subfunción de medición de resistencia [R BAJOΩ, CONTINUIDAD]
Límite	<b>Resistencia máxima</b> [DESACTIVADO, 0.1 $\Omega$ ÷ 20.0 $\Omega$ ]

Parámetro de prueba adicional para la subfunción de continuidad				
	Avisador activado (emite un sonido si la resistencia es menor que el valor			
	límite seleccionado) o desactivado			

#### 5.2.1 R BAJOΩ, medición de la resistencia con 200 mA

La medición de la resistencia se realiza con inversión automática de la polaridad de la tensión de prueba.

#### Circuito de prueba para la medición de R BAJOΩ



Figura 5.6: Conexión para la prueba RBAJO  $\Omega$ 

#### Procedimiento de medición de R BAJOΩ

- Seleccione la función de continuidad utilizando las teclas del selector de funciones.
- Seleccione la subfunción **R** BAJO $\Omega$  utilizando las teclas A /  $\forall$ .
- □ Active y seleccione el límite (opcional).
- **Conecte** el cable de prueba fotovoltaico de continuidad al instrumento.
- **Compense** la resistencia de los cables de prueba (si es necesario, consulte la *sección Error! Reference source not found.*).
- **Conecte** los cables de prueba al cableado PE correspondiente (vea la Figura 5.6).
- □ Pulse la tecla **TEST** para efectuar la medición.
- Una vez finalizada la medición, almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).



Figura 5.7: Ejemplo de resultado de RBAJO  $\Omega$ 

Resultado mostrado:

R.....Resistencia R BAJOΩ.

R+.....Resultado con polaridad positiva

R-.....Resultado con polaridad de prueba negativa

U:.... tensión actual en las entradas de prueba

#### 5.2.2 Medición de la resistencia continua con una corriente baja

En términos generales, está función actúa como  $\Omega$ -metro estándar con una baja corriente de prueba. Durante la medición no se invierten los polos. Esta función también se puede utilizar para verificar la continuidad de componentes inductivos.

#### Conexión para la medición de la resistencia continua



#### Figura 5.8: Ejemplo de prueba de continuidad

#### Procedimiento de medición de la resistencia continua

- Seleccione la función de continuidad utilizando las teclas del selector de funciones.
- □ Seleccione la subfunción **CONTINUIDAD** utilizando las teclas ▲ / ∀.
- □ Active y seleccione el límite (opcional).
- **Conecte** el cable fotovoltaico de continuidad al instrumento.
- **Compense** la resistencia de los cables de prueba (si es necesario, consulte la *sección Error! Reference source not found.*).
- Desconecte de la red eléctrica el objeto comprobado y descárguelo.
- **Conecte** los cables de prueba al objeto comprobado (vea la Figura 5.8).
- Pulse la tecla **TEST** para iniciar la medición continua.
- Pulse la tecla **TEST** para detener la medición.
- □ Almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).



Figura 5.9: Ejemplo de medición continua de la resistencia

Resultado mostrado:

R..... resistencia

U:....tensión actual en las entradas de prueba

#### 5.2.3 Compensación de la resistencia de los cables de prueba

Este apartado explica el modo de compensar la resistencia de prueba en las dos funciones de continuidad, R BAJO $\Omega$  y CONTINUIDAD. La compensación es necesaria para eliminar la influencia de la resistencia de los cables de prueba y de las resistencias internas del instrumento sobre la resistencia medida. Por lo tanto, la compensación de los cables es de suma importancia para la obtención de un resultado correcto.

Si la compensación se ha realizado con éxito, aparecerá en la pantalla el símbolo

#### Circuitos para la compensación de la resistencia de los cables de prueba



Figura 5.10: Cables de prueba puenteados

#### Procedimiento de compensación de la resistencia de los cables de prueba

- Seleccione la función R BAJOΩ o CONTINUIDAD.
- **Conecte** el cable de prueba fotovoltaico de continuidad al instrumento y puentee los cables de prueba (vea la Figura 5.10).
- Pulse la tecla **TEST** para realizar la medición de la resistencia.
- □ Pulse la tecla CAL para compensar la resistencia de los cables de prueba.





Figura 5.11: Resultados con los anteriores valores de calibración

Figura 5.12: Resultados con los nuevos valores de calibración

#### Nota:

El valor máximo para la compensación de la resistencia de los cables es de 5 

 Si la resistencia es mayor, el valor de compensación regresa a su valor por defecto.

Se muestra el mensaje si no hay ningún valor de calibración almacenado.

# 5.3 Prueba de inversores fotovoltaicos

Esta prueba tiene como finalidad comprobar el correcto funcionamiento del inversor fotovoltaico. Se pueden realizar las siguientes funciones:

- Medición de los valores CC en la entrada del inversor y los valores CA en la salida del inversor.
- Cálculo de la eficiencia del inversor.

Consulte el funcionamiento de las teclas en el apartado 4.2 Selección de funciones.



Figura 5.13: Ejemplos de pantallas iniciales de la prueba de inversores fotovoltaicos

### Ajustes y parámetros para la prueba de inversores fotovoltaicos

Entrada Entradas/ salidas medidas [ CA, CC, CA/CC]	
--	--



### Conexión para la medición de inversores fotovoltaicos

Figura 5.14: Conexión con el cable de prueba fotovoltaico universal – lado CC



Figura 5.15: Conexión con el cable de prueba fotovoltaico universal – lado CA



Figura 5.16: Conexión con la pica de seguridad fotovoltaica - lado CC



Figura 5.17: Conexión con la pica de seguridad fotovoltaica - lado CA



Figura 5.18: Conexión con el cable A 1385 – lados CA y CC

#### Procedimiento de prueba de los inversores fotovoltaicos

□ Seleccione la subfunción INVERSOR utilizando las teclas del selector de funciones y la teclas ▲ / ▼.

- Conecte el cable de prueba fotovoltaico universal / la pica de seguridad fotovoltaica y la pinza de corriente al instrumento (vea la Figura 5.14, la Figura 5.15, la Figura 5.16 y la Figura 5.17) o
- **Conecte** la punta de prueba fotovoltaica A 1385 y las pinzas de corriente al instrumento (vea la Figura 5.18).
- Conecte los accesorios al sistema fotovoltaico (vea la Figura 5.14 a la Figura 5.18).
- Compruebe las tensiones de entrada.
- Pulse la tecla **TEST** para realizar la medición.
- □ Almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).



Figura 5.19: Ejemplos de pantallas de resultados de la prueba de inversores fotovoltaicos

Resultados mostrados para la prueba de inversores fotovoltaicos:

Columna CC: U.....tensión medida a la entrada del inversor I.....corriente medida a la entrada del inversor P.....potencia medida a la entrada del inversor

Columna CA:

U.....tensión medida a la salida del inversor

I.....corriente medida a la salida del inversor

P.....potencia medida a la salida del inversor

 $\eta ..... eficiencia \ calculada \ del \ inversor$ 

U:....tensión actual en las entradas de prueba

#### Notas:

- Con una pinza de corriente, toda la prueba se puede llevar a cabo en dos pasos.
   La entrada se debe establecer como CC y CA por separado.
- Para la prueba INVERSOR CA/CC se debe utilizar el cable de prueba con fusible A 1385.

# 5.4 Prueba de paneles fotovoltaicos

La prueba de paneles fotovoltaicos tiene como finalidad comprobar el correcto funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. El instrumento permite realizar las siguientes funciones:

- nedición de la tensión, la corriente y la potencia de salida del panel fotovoltaico,
- comparación de los valores de salida medidos (valores MED) y los datos nominales calculados (valores STC)
- comparación de la potencia de salida medida (Pmed) y la potencia de salida teórica (Pteo)

Los resultados de las pruebas de paneles fotovoltaicos se dividen en tres pantallas. Consulte el funcionamiento de las teclas en el apartado 4.2 Selección de funciones.







Figura 5.20: Pantallas iniciales de la prueba de módulos fotovoltaicos

#### Conexiones para el panel fotovoltaico



Figura 5.21: Conexión con el cable de prueba fotovoltaico universal



Figura 5.22: Conexión con la pica de seguridad fotovoltaica

#### Procedimiento de prueba de paneles fotovoltaicos

- Seleccione la subfunción PANEL utilizando las teclas del selector de funciones.
- Conecte el cable de prueba fotovoltaico universal / pica de seguridad fotovoltaica, la(s) pinza(s) de corriente y los sensores al instrumento (vea la Figura 5.21 y la Figura 5.22).
- Conecte los accesorios al sistema fotovoltaico comprobado (vea la Figura 5.21 y la Figura 5.22).
- Compruebe la tensión de entrada.
- Pulse la tecla **TEST** para realizar la prueba.
- □ Almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).

PANEL 1/3	PANEL 2/3	PANEL 3/3
STC MEAS	Module: DE	Module: DE
U 84.5 V 85.3 V I 2.94 A 2.44 A P 248 W 208 W	Pstc = 248 W Pmax = 240 W p1 = 100 0 %	Pmeas = 208 W Ptheo = 209 W 20 = 99 4 2
U:85.2V	U:85.2V	U:85.2V

Figura 5.23: Ejemplos de resultados de mediciones fotovoltaicas

Los resultados mostrados son:

Columna MED

U.....tensión de salida medida del panel

I.....corriente de salida medida del panel

P.....potencia de salida medida del panel

#### Columna STC

U.....tensión de salida calculada del panel en las condiciones de prueba estándar

I.....corriente de salida calculada del panel en las condiciones de prueba estándar

P.....potencia de salida calculada del panel en las condiciones de prueba estándar

Pstc......potencia de salida medida del panel en las condiciones de prueba estándar

Pmax..... potencia de salida nominal del panel en las condiciones de prueba estándar

η1.....eficiencia del panel en las condiciones de prueba estándar

Pmed.....potencia de salida medida del panel en las condiciones momentáneas Pteo.....Potencia de salida teórica calculada del panel en las condiciones momentáneas

η2.....eficiencia calculada del panel en las condiciones momentáneas

U:....tensión actual en las entradas de prueba

#### Notas:

- Antes de iniciar las mediciones fotovoltaicas, es necesario comprobar los ajustes del tipo de modulo fotovoltaico y los parámetros de la prueba fotovoltaica.
- Para el cálculo de los resultados STC, es necesario medir o introducir manualmente los valores de tipo de módulo fotovoltaico, parámetros de la prueba fotovoltaica, Uoc, Isc, Irr y T (ambiente o de la célula) antes de la prueba. Se tienen en cuenta los resultados en los menús AMB. y Uoc/Isc. Si en el menú Uoc/Isc no hay ningún resultado, el instrumento tendrá en cuenta los resultados en el menú I-V.
- Las mediciones de Uoc, Isc, Irr y T se deberán realizar inmediatamente antes de la prueba PANEL. Las condiciones ambientales deben permanecer estables durante las pruebas.
- Para obtener los mejores resultados se deberá utilizar la unidad remota fotovoltaica A 1378.

### 5.5 Medición de los parámetros ambientales

Se deben conocer los valores de temperatura e irradiancia solar para:

- calcular los valores nominales en las condiciones de prueba estándar (STC),
- comprobar que las condiciones ambientales son adecuadas para la realización de las pruebas fotovoltaicas.

Los parámetros pueden ser medidos o introducidos manualmente. Las picas se pueden conectar al instrumento o a la unidad remota fotovoltaica A 1378.

Consulte el funcionamiento de las teclas en el apartado 4.2 Selección de funciones.

	ENV.: MEAS OTHER	
	Irr ∶W∕m2	
	Tcell: °C	
Fig	gura 5.24: Pantalla d	de

parámetros ambientales

#### Parámetros de prueba para la medición o el ajuste de los parámetros ambientales

ENTRADA Introducción de los datos medioambientales [MED, MANUAL]

#### OTRO Acceso directo al menú AJUSTES SOLARES

#### Conexión para la medición de los parámetros ambientales

Figura 5.25: Medición de los parámetros ambientales

#### Procedimiento para la medición de los parámetros ambientales

- □ Seleccione la función AMB. y la subfunción MED utilizando las teclas del selector de funciones y las teclas ▲ / ∀.
- **Conecte** las picas medioambientales al instrumento (vea la Figura 5.25).
- **Conecte** las picas al objeto a comprobar (vea la Figura 5.25).
- Pulse la tecla **TEST** para realizar la medición.
- □ Almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).



Figura 5.26: Ejemplo de resultados medidos

Resultados mostrados para los parámetros ambientales:

Irr.....irradiancia solar

Tamb o Tcel.... temperatura del ambiente o de las células fotovoltaicas

#### Nota:

Si el resultado de Irradiancia es inferior al valor mínimo de la irradiancia establecido Irr min, los resultados de las condiciones de prueba estándar (STC) no se calcularán (se muestra el mensaje Irref Irremini).

#### Procedimiento para la introducción manual de los parámetros ambientales

Si los datos se obtienen utilizando otros equipos de medición, es posible introducirlos manualmente. Seleccione la función <u>AMB.</u> y la subfunción <u>MANUAL</u> utilizando las teclas del selector de funciones y las teclas Arriba/Abajo.

Teclas:

TESTEntra en el menú para la selección manual de los parámetro ambientales. Entra en el menú para la modificación del parámetro selección Confirma el valor fijado para el parámetro.	
V I A	Selecciona el parámetro ambiental. Selecciona el valor del parámetro.
Selector de funciones	Sale del menú ambiental y selecciona la medición fotovoltaica.
ESC	Sale al menú principal. Sale del menú para el ajuste manual de los parámetros ambientales. Sale del menú para modificar el parámetro seleccionado sin realizar ningún cambio.



Figura 5.27: Ejemplo de resultados introducidos manualmente

Los resultados mostrados (Irr, Tamb o Tcel) son los mismos que los obtenidos mediante medición.

#### Nota:

- Los parámetros ambientales se borran al cuando se apaga el instrumento.
- Es posible acceder al menú de parámetros ambientales en los modos de funcionamiento de Prueba sencilla y Autotest.

#### 6.2.1 Funcionamiento con la unidad remota fotovoltaica A1378

Consulte el manual de funcionamiento de la unidad remota fotovoltaica.

#### 5.6 Medición de Uoc / Isc

La prueba de Uoc / Isc tiene como finalidad comprobar si los dispositivos de protección en la parte CC de la instalación fotovoltaica son eficaces. Los datos obtenidos se pueden calcular según los datos nominales (valores STC).

Consulte el funcionamiento de las teclas en el apartado 4.2 Selección de funciones.

Uo∕∶	lsc		
	STC	MEAS	
Uo	V	V	
Isc	A	A	
U:0.0V			

Figura 5.28: Prueba de Uoc / Isc

Conexión para la medición de Uoc / Isc







Figura 5.30: Conexión con la pica de seguridad fotovoltaica

#### Procedimiento para la medición de Uoc / Isc

- □ Seleccione la subfunción Uoc / Isc utilizando las teclas del selector de funciones y las teclas ▲ / ∀.
- Conecte el cable de prueba fotovoltaico universal / la pica de seguridad fotovoltaica y los sensores (opcionales) al instrumento (vea la Figura 5.29 y la Figura 5.30).
- **Conecte** los accesorios al objeto a comprobar (vea la Figura 5.29 y la Figura 5.30).
- Compruebe el valor y la polaridad de la tensión de entrada.
- Pulse la tecla **TEST** para realizar la medición.
- □ Almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).

Uo/I	lsc		
	STC	MEAS	
Uo	<b>112</b> ∪	110V	
Isc	5.29A	4.93A	
U:4.	.5V		8

Figura 5.31: Ejemplo de resultados de la medición de Uoc / Isc

Resultados mostrados para la medición de Uoc / Isc:

#### Columna MED

Uoc.....tensión de circuito abierto medida del panel Isc.....corriente de cortocircuito medida del panel

#### Columna STC

Uoc.....tensión de circuito abierto en las condiciones de prueba estándar (STC) Isc.....corriente de cortocircuito calculada en las condiciones de prueba estándar (STC)

U:....tensión actual en las entradas de prueba

#### Notas:

- Antes de iniciar las mediciones fotovoltaicas, es necesario comprobar los ajustes del tipo de módulo fotovoltaico y los parámetros de las pruebas fotovoltaicas.
- Para el cálculo de los resultados STC, es necesario medir o introducir manualmente antes de la prueba los valores correctos del tipo de módulo fotovoltaico, los parámetros de las pruebas fotovoltaicas, Irr y T (del ambiente o de la célula). Se tienen en cuenta los resultados de Irr. y T en el menú AMB. Consulte el Apéndice E para ampliar información.
- Las mediciones de Irr y T se deberán realizar inmediatamente antes de la prueba de Uoc / Isc. Las condiciones ambientales deben permanecer estables durante las pruebas.
- Para obtener los mejores resultados se deberá utilizar la unidad remota fotovoltaica A 1378.

# 5.7 Medición de la curva I / V

La medición de la curva I / V se utiliza para comprobar el correcto funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. Es posible detectar distintos problemas (fallo de una parte del panel fotovoltaico o de la cadena fotovoltaica, suciedad, sombra, etc.).



I∕Ų	3/3	MEAS	
Uo	=	V	
Isc	=	Á	
UmPt	°=	V	
ImP	°=	A	
PmPt	°=	W	

Figura 5.32: Pantallas iniciales de la curva I / V

Los datos medidos se dividen en tres pantallas. Consulte el funcionamiento de las teclas en el apartado 4.2 Selección de funciones.

#### Parámetros de los ajustes para la prueba de la curva I / V

1/3	Número de pantalla.
STC	Resultados (STC, medidos, ambos) que se van a mostrar.

#### Conexión para la medición de la curva I / V



Figura 5.33: Conexión con el cable de prueba fotovoltaico universal



Figura 5.34: Conexiones con la pica de seguridad fotovoltaica

#### Procedimiento de medición de la curva I / V

- Seleccione la subfunción I / V utilizando las teclas del selector de funciones y las teclas ▲ / ∀.
- Compruebe o seleccione el modulo fotovoltaico y los parámetros y límites para las pruebas fotovoltaicas (opcional).
- **Conecte** el cable de prueba fotovoltaico universal / la pica de seguridad fotovoltaica al instrumento.
- **Conecte** las sondas ambientales al instrumento (opcional).
- Conecte los accesorios al objeto que se va a comprobar (vea la Figura 5.33 y la Figura 5.34).
- Pulse la tecla **TEST** para realizar la medición.
- □ Almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).



Figura 5.35: Ejemplo de resultados de la curva I / V

Resultados mostrados para la prueba de la curva de I / V:

Uoc.....tensión de circuito abierto medida / STC del panel Isc.....corriente de cortocircuito medida / STC del panel Umpp......tensión medida / STC en el punto de máxima potencia Impp ......corriente medida / STC en el punto de máxima potencia Pmpp......potencia de salida máxima medida / STC del panel

#### Notas:

- Antes de iniciar las mediciones fotovoltaicas, es necesario comprobar los ajustes del tipo de módulo fotovoltaico y los parámetros para las pruebas fotovoltaicas.
- Para el cálculo de los resultados STC, es necesario medir o introducir manualmente antes de la prueba los valores correctos del tipo de módulo fotovoltaico, los parámetros de las pruebas fotovoltaicas, Irr y T (del ambiente o de la célula). Se tienen en cuenta los resultados de Irr. y T en el menú AMB. Consulte el Apéndice E para ampliar información.
- Las mediciones de Irr y T se deberán realizar inmediatamente antes de la prueba de la curva I / V. Las condiciones ambientales deben permanecer estables durante las pruebas.
- Para obtener los mejores resultados se deberá utilizar la unidad remota fotovoltaica A 1378.

### 5.8 Procedimiento de medición automática según la normativa IEC/ EN 62446 (Auto)

La función Auto tiene como objeto realizar una comprobación completa del panel, la cadena o el conjunto fotovoltaicos:

- resistencia de aislamiento entre la salida positiva y tierra
- resistencia de aislamiento entre la salida negativa y tierra
- tensión de circuito abierto
- corriente de cortocircuito

La prueba se realiza en un solo conjunto de pruebas automáticas dirigidas por el instrumento.

Consulte el funcionamiento de las teclas en el apartado 4.2 Selección de funciones. Se muestra la tensión de entrada.



Figura 5.36: Pantalla inicial de la medición automática

#### Parámetros de prueba para la medición automática

Uais	Tensión de prueba [50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V]
Límite	Resistencia de aislamiento mínima [DESACTIVADO, 0.01 M $\Omega$ ÷ 200
	ΜΩ]

#### Circuitos de prueba para la medición automática



Figura 5.37: Conexión para la medición automática con el cable de prueba fotovoltaico universal

#### Procedimiento para la medición automática

- Seleccione el modo AUTOTEST en el menú principal.
- Seleccione los parámetros ambientales, el módulo y los ajustes de medición

(opcional).

- Seleccione la subfunción AUTO utilizando las teclas del selector de funciones.
- □ Seleccione la **tensión de prueba** de aislamiento requerida.
- □ Active y selecciones el valor límite (opcional).
- **Conecte** el cable de prueba fotovoltaico universal al instrumento (vea la Figura 5.37).
- Conecte las sondas ambientales al instrumento (opcional).
- **Conecte** los accesorios al sistema fotovoltaico (vea la Figura 5.37).
- De Pulse la tecla **TEST** para realizar la medición.
- Una vez finalizada la medición, espere hasta que el objeto comprobado esté completamente descargado.
- □ Almacene el resultado pulsando la tecla MEM (opcional).



Figura 5.38: Ejemplo de resultado de la medición automática

#### Resultados mostrados:

RAIS -.....resistencia de aislamiento entre el negativo del conjunto y tierra RAIS +.....resistencia de aislamiento entre el positivo del conjunto y tierra Uoc (M)......tensión de circuito abierto medida del panel

Isc (M)......corriente de cortocircuito medida del panel

Uoc (Ś).....tensión de circuito abierto calculada en condiciones normales de prueba (STC)

Isc (S).....corriente de cortocircuito calculada en condiciones normales de prueba (STC)

U: ..... tensión actual en las entradas de prueba

#### Notas:

- Antes de iniciar las mediciones fotovoltaicas, es necesario comprobar los ajustes del tipo de módulo fotovoltaico y los parámetros para las pruebas fotovoltaicas.
- Para el cálculo de los resultados STC, es necesario medir o introducir manualmente antes de la prueba los valores correctos del tipo de módulo fotovoltaico, los parámetros de las pruebas fotovoltaicas, Irr y T (del ambiente o de la célula). Se tienen en cuenta los resultados de Irr. y T en el menú AMB. Consulte el Apéndice E para ampliar información.
- Las mediciones de Irr y T se deberán realizar inmediatamente antes de la prueba de Uoc / Isc. Las condiciones ambientales deben permanecer estables durante las pruebas.
- Para obtener los mejores resultados se deberá utilizar la unidad remota fotovoltaica A 1378.

# 6 Manejo de los datos

# 6.1 Organización de la memoria

La memoria del instrumento permite el almacenamiento de los resultados de las mediciones junto con todos los parámetros relevantes. Una vez finalizada la medición, los resultados se pueden almacenar en la memoria flash del instrumento, junto con los subresultados y los parámetros de las funciones.

# 6.2 Estructura de datos

La memoria del instrumento se divide en 3 niveles, cada uno de los cuales contiene 199 posiciones. El número de mediciones que se pueden almacenar en una única posición es ilimitado.

El **campo de estructura de datos** describe la posición de la medición (objeto, inversor, cadena) y el lugar donde se puede acceder a ella.

El **campo de mediciones** contiene información acerca del tipo y el número de mediciones que pertenecen al elemento de la estructura seleccionado (objeto, inversor y cadena).

Las principales ventajas de este sistema son:

- Los resultados de las pruebas se pueden organizar y agrupar de un modo estructurado que refleja la estructura de los sistemas fotovoltaicos habituales.
- Posibilidad de cargar nombres personalizados para los elementos de la estructura de datos desde el software EurolinkPRO.
- Navegación sencilla por las estructuras y los resultados.
- Después de descargar los resultados a un ordenador, es posible crear informes de prueba sin necesidad, o <u>casi, de introducir</u> ninguna modificación.

RECALL RESULTS	
[08J]0BJECT 001	
IINVIINUERTER 001	
> ISTRISTRING 003	
No.: 3	

Figura 6	.1: Estructura	de datos y camp	oos de medición
----------	----------------	-----------------	-----------------

#### Campo de estructura de datos

RECALL RESULTS	Menú de manejo de la memoria
OBJOBJECT 001 [INV]INUERTER 001 [STR]STRING 003	Campo de estructura de datos
[овл]OBJECT 001	<ul> <li>1<sup>er</sup> nivel:</li> <li>OBJETO: Nombre predeterminado de la posición (objeto y su número sucesivo).</li> </ul>
[INV]INVERTER 001	<ul> <li>2º nivel:</li> <li>INVERSOR: Nombre predeterminado de la posición (inversor y su número sucesivo).</li> </ul>
(STR)STRING 003	<ul> <li>3<sup>er</sup> nivel:</li> <li>CADENA: Nombre predeterminado de la posición (cadena y su número sucesivo).</li> </ul>
No.: 20 [112]	Nº de mediciones en la posición seleccionada

[N° de mediciones en la posición seleccionada y sus subposiciones]

# Campo de mediciones

R LOWΩ	Tipo de medición almacenada en la posición seleccionada.
No.: 2/5	Nº del resultado de prueba seleccionado / Nº total de resultados de prueba almacenados en la posición seleccionada.

# 6.3 Almacenamiento de los resultados de las pruebas

Tras la finalización de una prueba, los resultados y parámetros están listos para ser almacenados (en el campo de información aparece el icono . El usuario puede almacenar los resultados pulsando la tecla **MEM**.



#### Figura 6.2: Menú de guardado de pruebas

Memory free: 99.6% Memoria disponible para el almacenamiento de resultados.

ТАВ	Selecciona el elemento de la posición (Objeto / Inversor / Cadena)
¥14	Selecciona el número del elemento de la posición seleccionado (de 1 a 199)
МЕМ	Guarda los resultados de las pruebas en la posición seleccionada y regresa al menú de medición.
ESC / TEST / Selector de funciones	Regresa a la pantalla principal de la función sin guardar los resultados.

Teclas en el menú de guardado de pruebas - campo de estructura de datos:

#### Notas:

- Por defecto, el instrumento ofrece almacenar el resultado en la última posición seleccionada.
- Si la medición se va a almacenar en la misma posición que la anterior, simplemente pulse la tecla MEM dos veces.

# 6.4 Recuperación de los resultados de las pruebas

Pulse la tecla **MEM** en el menú principal de una función cuando no haya ningún resultado que almacenar, o seleccione **MEMORIA** en el menú **AJUSTES**.





Figura 6.3: Menú de recuperación - campo Figura 6.4: Menú de recuperación - campo de estructura de datos seleccionado de mediciones seleccionado

Teclas en el menú de recuperación de memoria (campo de estructura de la instalación seleccionado):

ТАВ	Selecciona el elemento de la posición (Objeto / Inversor / Cadena).
×1×	Selecciona el número del elemento de la posición seleccionado (de 1 a 199).
Selector d funciones / ESC	Regresa al menú principal de la función.
TEST	Entra en el campo de mediciones.

Teclas en el menú de recuperación de memoria (campo de mediciones):

¥14	Selecciona la medición almacenada.
TAB / ESC	Regresa al campo de estructura de la medición.
Selector de funciones	Regresa al menú principal de la función.
TEST	Muestra los resultados de la medición seleccionada.



Figura 6.5: Ejemplo de resultado de medición recuperado

Teclas en el menú de recuperación de memoria (se muestran los resultados de la medición)

×1×	Muestra los resultados de medición almacenados en la posición seleccionada.
MEM / ESC	Regresa al campo de mediciones.
Selector de funciones / TEST	Regresa al menú principal de la función.

# 6.5 Borrado de los datos almacenados

## 6.5.1 Borrado de todo el contenido de la memoria

Seleccione **BORRAR TODA LA MEMORIA** en el menú **MEMORIA**. Se mostrará un mensaje de advertencia.

CLEAR ALL MEMORY	
All saved results will be lost	
NO YES	

Figura 6.6: Borrar toda la memoria

Teclas en el menú de borrado de toda la memoria

TEST	Confirma el borrado de todo el contenido de la memoria (se debe seleccionar la opción SÍ utilizando las teclas $\land / \lor$ ).
ESC /	Regresa al menú de memoria sin realizar ningún cambio.
Selector de funciones	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.



Figura 6.7: Borrado de la memoria en curso

### 6.5.2 Borrado de las mediciones en la posición seleccionada

Seleccione ELIMINAR RESULTADOS en el menú MEMORIA.

DELETE RESULTS	
NORTORIECT 003	
[INV]	
[STR]	
No.: 2 [2]	

DELETE RESULTS
[0BJ]0BJECT 003
[INV]INUERTER 001 > [STRISTRING 001
No.: 1

Figura 6.8: Menú de borrado de mediciones (campo de estructura de datos seleccionado)

Teclas en el menú de eliminación de resultados (campo de estructura de la instalación seleccionado):

ТАВ	Selecciona el elemento de la posición (Objeto / Inversor /

	Cadena).
×1×	Selecciona el número del elemento de la posición seleccionado (de 1 a 199).
Selector de funciones	Regresa al menú principal.
ESC	Regresa al menú de memoria.
TEST	Entra en el cuadro de diálogo para la eliminación de todas las mediciones en la posición seleccionada y sus subposiciones.

Teclas en el cuadro de diálogo para la confirmación del borrado de los resultados en la posición seleccionada:

TEST	Elimina todos los resultados en la posición seleccionada.
MEM / ESC	Regresa al menú de eliminación de resultados (campo de estructura de la instalación seleccionado) sin realizar ningún cambio.
Selector de funciones	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.

### 6.5.3 Borrado de mediciones individuales

Seleccione ELIMINAR RESULTADOS en el menú MEMORIA.

DELETE RESULTS	
[OBJ]OBJECT 003 [INV]INVERTER 001 [STR]STRING 002	
> No.: 2/2 ENV.	

Figura 6.9: Menú para el borrado de mediciones individuales (campo de estructura de la instalación seleccionado)

Teclas en el menú de eliminación de resultados (campo de estructura de la instalación seleccionado):

ТАВ	Selecciona el elemento de la posición (Objeto / Inversor / Cadena).		
¥14	Selecciona el número del elemento de la posición seleccionado (de 1 a 199).		
Selector de funciones	Regresa al menú principal de la función.		
ESC	Regresa al menú de memoria.		
MEM	Entra en el campo de mediciones para la eliminación de mediciones individuales.		

Teclas en el menú de eliminación de resultados (campo de mediciones seleccionado):

V/A	Selecciona la medición.
TEST	Abre el cuadro de diálogo para la confirmación del borrado de
TAB / ESC	Regresa al campo de estructura de la instalación.
Selector de funciones	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.

Teclas en el cuadro de diálogo para la confirmación del borrado de los resultados seleccionados:

TEST	Elimina el resultado de la medición seleccionado.	
MEM / TAB / ESC	Regresa al campo de mediciones sin realizar ningún cambio.	
Selector de funciones	Regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.	





Figura 6.10: Cuadro de diálogo de confirmación

Figura 6.11: Pantalla tras el borrado de la medición

# 6.5.4 Cambio del nombre de los elementos de la estructura de la instalación (carga desde un ordenador)

Los elementos predeterminados de la estructura de la instalación son "Objeto", "Inversor" y "Cadena".

El paquete de software Eurolink-PRO permite sustituir los nombres predeterminados por nombres personalizados que se correspondan con la instalación comprobada. Consulte la AYUDA del software Eurolink-PRO para obtener información acerca del modo de enviar al instrumento los nombres personalizados de la instalación.



Figura 6.12: Ejemplo de menú con nombres personalizados para la estructura de la instalación fotovoltaica

# 6.5.5 Cambio del nombre de los elementos de la estructura de la instalación por medio de un lector de códigos de barras o un lector RFID

Los elementos predeterminados de la estructura de la instalación son "Objeto", "Inversor" y "Cadena".

Cuando el instrumento está en el menú de guardado de los resultados, la ID de la posición puede ser escaneada desde una etiqueta de código de barras por medio del lector de códigos de barras, o leída desde una etiqueta RFID por medio del lector RFID.



Figura 6.13: Conexión del lector de códigos de barras y del lector RFID

Cómo cambiar el nombre de la posición de memoria

- Conecte el lector de códigos de barras o el lector RFID al instrumento.
- En el menú Guardar, seleccione la posición de memoria cuyo nombre va a ser modificado.
- El instrumento aceptará el nuevo nombre de la posición (escaneado desde una etiqueta de código de barras o una etiqueta RFID). La recepción con éxito del código de barras o la etiqueta RFID es confirmada por medio de dos sonidos breves.

#### Nota:

 Utilice únicamente los lectores de códigos de barras y los lectores RFID suministrados por Metrel o por un distribuidor autorizado.

# 6.6 Comunicación

Es posible transferir los resultados a un ordenador. Un programa de comunicación especial instalado en el ordenador identifica el instrumento y permite la transferencia de datos entre el instrumento y el ordenador.

El instrumento dispone de dos interfaces de comunicación: USB y RS 232.

El instrumento selecciona automáticamente el modo de comunicación en función de la interfaz seleccionada, teniendo prioridad la interfaz USB.

Cable PS/2 - RS 232 conexiones mínimas 1 a 2, 4 a 3, 3 a 5



Figura 6.14: Conexión de la interfaz para la trasferencia de datos a través del puerto COM del ordenador

Cómo transferir los datos almacenados:

- Comunicación mediante RS-232: conecte un puerto COM del ordenador al conector PS/2 del instrumento por medio del cable de comunicación serial PS/2 -RS232;
- Comunicación mediante USB: conecte un puerto USB del ordenador al conector USB del instrumento por medio del cable de interfaz USB.
- **Encienda** el ordenador y el instrumento.
- **Ejecute** el programa *EurolinkPRO*.
- □ El ordenador y el instrumento se reconocerán inmediatamente.
- El instrumento estará listo para descargar los datos al ordenador.

El programa *EurolinkPRO* es un software informático para Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Lea el archivo README\_EuroLink.txt incluido en el CD para ver las instrucciones acerca de la instalación y ejecución del programa.

#### Nota:

 Antes de utilizar la interfaz USB, es necesario instalar los controladores USB en el ordenador. Consulte las instrucciones de instalación del USB disponibles en el CD de instalación.

# 7 Actualización del instrumento

El instrumento se puede actualizar desde un ordenador a través del puerto de comunicación RS232. Esto permite mantener el instrumento actualizado aunque se produzcan cambios en las normativas o en las reglamentaciones. La actualización se puede llevar a cabo con la ayuda de un software de actualización especial y el cable de comunicación, tal como se muestra en la *Figura 8.13*. Póngase en contacto con su distribuidor para ampliar información.

# 8 Mantenimiento

El instrumento EurotestPV Lite no debe ser abierto por personal no autorizado. El instrumento no tiene en su interior ningún componente que pueda ser sustituido por el usuario, a excepción de la pila y el fusible situados debajo de la cubierta posterior.

## 8.1 Sustitución de los fusibles

Existen dos fusibles situados bajo la cubierta trasera del instrumento EurotestPV.

□ F2, F3 FF 315 mA / 1000 V d CC , 32×6 mm (Capacidad de interrupción: 50 kA)

El cable de prueba fotovoltaico A 1385 opcional tiene un fusible sustituible en cada cable de prueba.

□ FF 315 mA / 1000 V CC , 32×6 mm (Capacidad de interrupción: 50 kA)

#### Advertencias:

- □ ▲ Antes de abrir el compartimento de las pilas / fusibles, desconecte todos los accesorios de medición conectados al instrumento y apáguelo, ya que existe tensión peligrosa en su interior.
- Sustituya el fusible fundido por otro del mismo tipo, de lo contrario el instrumento o el accesorio podrían resultar dañados y la seguridad del operario podría verse afectada.

# 8.2 Limpieza

La carcasa no requiere ningún mantenimiento especial. Para limpiar la superficie del instrumento, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua jabonosa o alcohol. A continuación, déjelo secar completamente antes de utilizarlo.

#### Advertencias:

- No utilice líquidos derivados del petróleo o hidrocarburos.
- No derrame el líquido por encima del instrumento.

# 8.3 Calibración periódica

Es fundamental calibrar regularmente el instrumento de prueba, con el fin de garantizar las especificaciones técnicas indicadas en este manual. Recomendamos efectuar una calibración anual, que sólo podrá ser realizada por personal técnico autorizado. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.

# 8.4 Servicio

Para las reparaciones dentro del periodo de garantía, o en cualquier otro momento, póngase en contacto con su distribuidor.

# 9 Especificaciones técnicas

# 9.1 Resistencia de aislamiento (de sistemas fotovoltaicos) RAIS - y RAIS +

Resistencia de aislamiento (tensiones nominales 50 V<sub>DC</sub>, 100 V<sub>DC</sub> y 250 V<sub>DC</sub>) La escala de medición según EN 61557 es de 0,15 M $\Omega$  ÷ 199,9 M $\Omega$ .

Escala de medición (MΩ)	Resolución (MΩ)	Precisión
0.00 ÷ 19.99	0.01	±(5 % de la lectura + 3 dígitos)
20.0 ÷ 99.9	0.1	$\pm$ (10 % de la lectura)
100.0 ÷ 199.9	0.1	±(20 % de la lectura)

Resistencia de aislamiento (tensiones nominales 500 V<sub>CC</sub> y 1000 V<sub>CC</sub>) La escala de medición según EN 61557 es de 0.15 MO  $\pm$  1 GO

Escala de medición ( $M\Omega$ )	Resolución (MΩ)	Precisión
0.00 ÷ 19.99	0.01	±(5 % de la lectura + 3 dígitos)
20.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ (5 % de la lectura)
200 ÷ 999	1	$\pm$ (10 % de la lectura)

#### Tensión

Escala de medición (V)	Resolución (V)	Precisión
0 ÷ 1200	1	±(3 % de la lectura + 3 dígitos)

Corriente de medición mín. 1 mA a  $R_N = U_N \times 1 k\Omega/V$ 

Corriente de cortocircuito máx. 3 mA

Número de pruebas posibles > 1200, con la batería completamente cargada Descarga automática después de cada prueba.

La precisión especificada es válida si se utiliza el cable de prueba de tres hilos, mientras que es válida hasta 100 M $\Omega$  si se utiliza el cománder de punta.

La precisión especificada es válida hasta 100 M $\Omega$  si la humedad relativa > 85 %.

En caso de que el instrumento se humedezca, es posible que los resultados se vean alterados. En ese caso, es recomendable secar el instrumento y los accesorios durante al menos 24 horas.

El error en condiciones de funcionamiento puede ser, como máximo, igual al error en las condiciones de referencia (especificado en el manual de cada función)  $\pm 5$  % del valor medido.

Los resultados de la resistencia de aislamiento en el modo Autotest pueden diferir ligeramente de los resultados en el modo de prueba sencilla, debido a la conexión del cable de tres hilos y a la resistencia interna del instrumento de medición.

## 9.2 Continuidad

#### 9.2.1 Resistencia R BAJO $\Omega$

La escala de medición según EN 61557 es de 0,16  $\Omega$  ÷ 1999  $\Omega$ .

Escala de medición R ( $\Omega$ )	Resolución (Ω)	Precisión
0.00 ÷ 19.99	0.01	±(3 % de la lectura + 3 dígitos)
20.0 ÷ 199.9	0.1	$(E_{0})$ de la lastura)
200 ÷ 1999	1	$\pm$ (5 % de la lectura)

Tensión de circuito abierto.....6.5 VCC ÷ 9 VCC

Corriente de medición.....mín. 200 mA en la resistencia de carga de 2  $\Omega$ Compensación de cables de prueba .hasta 5  $\Omega$ 

Número de pruebas posibles .....> 2000, con la batería completamente cargada Inversión automática de la polaridad de la tensión de prueba.

#### 9.2.2 Resistencia CONTINUIDAD

Escala de medición (Ω)	Resolución (Ω)	Precisión
0.0 ÷ 19.9	0.1	$\pm$ (5 % de la lectura + 3
20 ÷ 1999	1	dígitos)

Tensión de circuito abierto......6.5 VCC  $\div$  9 VCC Corriente de cortocircuito.....máx. 8,5 mA Compensación de cables de prueba .hasta 5  $\Omega$ 

# 9.3 Pruebas fotovoltaicas

#### 9.3.1 Precisión de los datos STC

La precisión de los valores STC se basa en la precisión de las cantidades eléctricas, la precisión de los parámetros ambientales y los parámetros introducidos para el módulo fotovoltaico. Consulte el *Apéndice E: Mediciones fotovoltaicas – valores calculados* para ampliar información acerca del cálculo de los valores STC.

#### 9.3.2 Panel, Inversor

#### Tensión CC

Escala de medición (V)	Resolución (V)	Precisión
0.0 ÷ 199.9	0.1	± (1.5 % de la lectura + 5 dígitos)
200 ÷ 999	1	$\pm$ 1.5 % de la lectura

#### Corriente CC

Escala de medición (A)	Resolución (mA)	Precisión
0.00 ÷ 19.99	10	$\pm$ (1.5 % de la lectura + 5 dígitos)
20.0 ÷ 299.9	100	±1.5 % de la lectura

#### Potencia CC

Escala de medición (W)	Resolución (W)	Precisión
0 – 1999	1	$\pm$ (2.5 % de la lectura + 6
		dígitos)
2.00 k ÷ 19.99 k	10	$\pm 2.5$ % de la lectura
20.0 k ÷ 199.9 k	100	$\pm 2.5$ % de la lectura

#### Tensión CA

Escala de medición (V)	Resolución (V)	Precisión
0.0 ÷ 99.9	0.1	$\pm$ (1.5 % de la lectura + 3
		dígitos)
100.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ 1.5 % de la lectura
200 ÷ 999	1	±1.5 % de la lectura

#### **Corriente CA**

Escala de medición (A)	Resolución (mA)	Precisión
0.00 ÷ 9.99	10	$\pm$ (1.5 % de la lectura + 3 dígitos)
10.00 ÷ 19.99	10	$\pm$ 1.5 % de la lectura
20.0 ÷ 299.9	100	$\pm$ 1.5 % de la lectura

#### Potencia CA

Escala de medición (W)	Resolución (W)	Precisión
0 – 1999	1	$\pm$ (2.5 % de la lectura + 6
		dígitos)
2.00 k ÷ 19.99 k	10	$\pm 2.5$ % de la lectura
20.0k ÷ 199.9 k	100	$\pm$ 2.5 % de la lectura

#### Nota:

 En estas especificaciones no se tiene en cuenta el error de los transductores externos de tensión y corriente

#### 9.3.3 Curva I-V

#### Tensión CC

Escala de medición (V)	Resolución (V)	Precisión
0.0 ÷ 15.0	0.1	indicativa
15.1 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ (2 % de la lectura + 2 dígitos)
200 ÷ 999	1	$\pm$ 2 % de la lectura

#### Corriente CC

Escala de medición (A)	Resolución (A)	Precisión
0.00 ÷ 9.99	0.01	$\pm$ (2 % de la lectura + 3 dígitos)
10.00 ÷ 15.00	0.01	$\pm$ 2 % de la lectura

#### Potencia CC

Escala de medición (W)	Resolución (W)	Precisión
0 – 1999	1	$\pm$ (3 % de la lectura + 5 dígitos)
2.00 k ÷ 14.99 k	10	$\pm$ 3 % de la lectura

Potencia máxima de la cadena fotovoltaica: 15 kW

#### 9.3.4 Uoc - Isc

#### Tensión CC

Escala de medición (V)	Resolución (V)	Precisión
0.0 ÷ 15.0	0.1	indicativa
15.1 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ (2 % de la lectura + 2 dígitos)
200 ÷ 999	1	±2 % de la lectura

#### **Corriente CC**

Escala de medición (A)	Resolución (A)	Precisión
0.00 ÷ 9.99	0.01	$\pm$ (2 % de la lectura + 3 dígitos)
10.00 ÷ 15.00	0.01	$\pm$ 2 % de la lectura

Potencia máxima de la cadena fotovoltaica: 15 kW

#### 9.3.5 Parámetros ambientales

#### Irradiancia solar Sonda A 1384

Escala de medición (W/m²)	Resolución (W/m²)	Precisión
300 ÷ 999	1	$\pm$ (5 % de la lectura + 5 dígitos)
1000 ÷ 1999	1	$\pm$ 5 % de la lectura

Principio de medición: Piranómetro Condiciones de funcionamiento Escala de la temperatura de funcionamiento Diseñada para uso continuo en exteriores.

#### Temperatura (de la célula y del ambiente) Sonda A 1400

Escala de medición (°C)	Resolución (°C)	Precisión
-10.0 ÷ 85.0	0.1	$\pm$ 5 dígitos

Diseñada para uso continuo en exteriores.

#### Notas:

 La precisión indicada es válida para si la irradiancia y la temperatura se mantienen estables durante la prueba.

## 9.4 Datos generales

AA) Funcionamiento ..... normalmente 20 h Tensión de entrada de la toma del cargador 12 V ± 10 % Corriente de entrada de la toma del cargador 400 mA máx Corriente de carga de las pilas ...... 250 mA (regulada internamente) Categoría de medición..... 1000 V CC CAT II 600 V CAT III 300 V CAT IV Clasificación de protección ..... aislamiento doble Grado de contaminación......2 Grado de protección ..... IP 40 Pantalla ..... Pantalla de matriz de 128x64 puntos con retroiluminación Peso Condiciones de referencia Temperatura de referencia ..... 10 °C ÷ 30 °C Humedad de referencia ...... 40 %HR ÷ 70 %HR Condiciones de funcionamiento Temperatura de funcionamiento ...... 0 °C ÷ 40 °C Humedad relativa máxima ...... 95 %HR (0 °C ÷ 40 °C), sin condensación Condiciones de almacenamiento Temperatura ...... -10 °C ÷ +70 °C Humedad relativa máxima ...... 90 %HR (-10 °C ÷ +40 °C) 80 %HR (40 °C ÷ 60 °C) Velocidad de transferencia de la comunicación RS 232 57600 baudios USB 256000 baudios Tamaño de la memoria: Curva I-V, Potencia (osciloscopio): aproximadamente 500 mediciones Otras mediciones: aproximadamente 1800

El error en las condiciones de funcionamiento puede ser, como máximo, igual al error para las condiciones de referencia (especificado en el manual para cada función) +1 % del valor medido + 1 dígito, a no ser que en el manual se especifique otra cosa para dicha función en concreto.

# Apéndice B - Accesorios para mediciones específicas

En la tabla de más abajo se muestran los accesorios estándar y opcionales recomendados necesarios para cada medición. Consulte la lista de accesorios estándar que se entrega junto con su equipo o póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.

Función	Acce	Accesorios indicados (Opcionales con código de pedido	
	A)		
Resistencia d	e 🗆	Cable de prueba fotovoltaico universal, 3 x 1.5 m	
aislamiento		Pica de seguridad fotovoltaica (A 1384)	
Resistencia R BAJOΩ		Cable de prueba de continuidad fotovoltaico, 2 x 1.5 m	
Continuidad			
Panel		Cable de prueba fotovoltaico universal, 3 x 1.5 m	
Isc / Uoc		Pica de seguridad fotovoltaica (A 1384)	
Curva I/V		Adaptadores fotovoltaicos MC3	
		Adaptadores fotovoltaicos MC4	
		Pinza de corriente CA/CC (A1391)	
		Unidad remota fotovoltaica (A 1378)	
Inversor		Cable de prueba fotovoltaico universal, 3 x 1.5 m	
		Pica de seguridad fotovoltaica (A 1384)	
		Adaptadores fotovoltaicos MC4	
		Adaptadores fotovoltaicos MC3	
		Unidad remota fotovoltaica (A 1378)	
		Cable de prueba fotovoltaico con fusible (A 1385)	
		Pinza de corriente CA/CC (A 1391)	
		Pinza de corriente CA (A 1018)	
		Pinza de corriente CA (A 1019)	
Ambiente		Sonda de temperatura (A 1400)	
		Piranómetro (A 1399)	
		Unidad remota fotovoltaica (A 1378)	
Auto		Adaptadores fotovoltaicos MC 4	
		Adaptadores fotovoltaicos MC 3	

# Apéndice E – Mediciones fotovoltaicas - valores calculados

Cálculo con U, I (CC, CA) conocidas, configuración de los módulos en una cadena (M – módulos en serie, N – módulos en paralelo), parámetros ambientales (Irr, T) y datos suministrados por el fabricante de los paneles (U, I (CA, CC), fase, Istc,  $\gamma$ , Pnom, NOCT, Irr, Irr<sub>stc</sub>, Tamb o Tcel)

#### Panel (CC):

$$P_{DC} = \sum_{i=1}^{3} U_{meas,i} I_{meas,i} ,$$

U e I se miden en el panel de conectores, i es para sistemas multifásicos (i = 1 ÷ 3).

#### Inversor (CA):

$$P_{AC} = \sum_{i=1}^{3} U_{meas,i} I_{meas,i} \cos \varphi_i$$

U, I y fase se miden en los conectores del inversor, i es para sistemas multifásicos (i = 1 ÷ 3).

#### Eficiencia de conversión:

#### 1. panel:

$$\eta_2 = \frac{P_{DC}}{P_{theo}}, \quad P_{theo} = M \cdot N \cdot P_{nom} \frac{Irr}{Irr_{STC}},$$

donde Pnom es la potencia nominal del panel en condiciones de prueba estándar,  $Irr_{stc}$  es la irradiancia nominal en condiciones de prueba estándar ( $Irr_{stc} = 1000 \text{ W/m}^2$ ), Irr es la irradiancia medida, M es el número de módulos en serie y N es el número de módulos en paralelo.

η2	Eficiencia del panel
Pteo	Potencia teórica de la cadena a la irradiancia medida
Pnom	Potencia nominal del panel en condiciones de prueba estándar
Irr <sub>stc</sub>	Irradiancia nominal en condiciones de prueba estándar (Irr <sub>stc</sub> = 1000 W/m <sup>2</sup> )
Irr	Irradiancia medida
М	Número de módulos en serie
N	Número de módulos en paralelo

Dependiendo de la temperatura, el criterio para PASA es:

- Si Tamb < 25 °C ο Tcel < 40 °C => η<sub>2</sub>>0.85
- Si Tamb > 25 °C o Tcel > 40 °C => η<sub>2</sub>>(1-P<sub>tpv</sub>-0.08),

donde Ptpv se calcula en función del tipo de temperatura que se está midiendo como

$$P_{tpv} = \left[T_{amb} - 25 + (NOCT - 20)\frac{Irr}{0,08}\right] \cdot \gamma$$

\_ .\_\_

 $P_{tpv} = (T_{cell} - 25) \cdot \gamma ,$ 

donde NOCT es la temperatura nominal de funcionamiento de la célula (datos suministrados por el fabricante de los paneles) y  $\gamma$  es el coeficiente de temperatura de la característica de potencia del módulo fotovoltaico (valor introducido entre 0,01 y 0,99) (datos suministrados por el fabricante de los paneles).

NOCT	temperatura de funcionamiento nominal de la célula (datos suministrados por el fabricante de los paneles)
Y	coef. de temperatura de las características de potencia del módulo fotovoltaico (valor introducido entre 0,01 y 0,99)

#### 2. inversor:

$$\eta = \frac{P_{AC}}{P_{DC}} \, .$$

Cálculo de la eficiencia de conversión con comparación con los valores STC y los valores medidos-corregidos

(U, I (CA, CC), fase, Irr<sub>stc</sub>, Tstc, Pnom, Irr, Tcel, Rs,  $\alpha$ ,  $\beta$ , Isc, M, N)

### Panel:

Los valores medidos de U e I son corregidos de acuerdo con las condiciones de prueba estándar (STC):

$$\begin{split} I_{STC} &= I_1 + I_{SC} \cdot (\frac{Irr_{STC}}{Irr} - 1) + N \cdot \alpha \cdot (T_{STC} - T_1) \\ U_{STC} &= U_1 - \frac{M}{N} \cdot R_s \cdot (I_{STC} - I_1) + M \cdot \beta \cdot (T_{STC} - T_1) \end{split},$$

donde  $I_1$  y  $U_1$  son la corriente continua y la tensión medidas en el panel,  $I_{sc}$  es la corriente de cortocircuito medida del panel,  $Irr_{stc}$  es la irradiancia en condiciones de

prueba estándar, Irr es la irradiancia medida,  $\alpha$  y  $\beta$  son el coeficiente de temperatura de la tensión y la corriente del panel, Tstc es la temperatura en condiciones de prueba estándar, T<sub>1</sub> es la temperatura medida, Rs es la resistencia en serie del panel, M es el número de módulos en serie y N es el número de módulos en paralelo.

I <sub>stc</sub> , U <sub>stc</sub>	Valores calculados de corriente y de tensión en condiciones de prueba estándar (STC)
I <sub>1</sub> , U <sub>1</sub>	Tensión y corriente continua medida en el panel
I <sub>sc</sub>	Corriente de cortocircuito medida del panel
Irr <sub>stc</sub>	Irradiancia en condiciones de prueba estándar (STC)
Irr	Irradiancia medida
α, β	Coeficiente de temperatura de corriente y tensión del panel
Tstc	Temperatura en condiciones de prueba estándar (STC)
T <sub>1</sub>	Temperatura medida
Rs	Resistencia de serie del panel
М	Número de módulos en serie
N	Número de módulos en paralelo

 $P_{STC} = I_{STC} \cdot U_{STC}$ 

Eficiencia de conversión:

1. panel:

$$\eta_1 = \frac{P_{STC}}{M \cdot N \cdot P_{nom}}$$

2. inversor:

$$\eta = \frac{P_{AC}}{P_{DC}}$$