

PANTHER STAND ALONE DIGITAL RECORDING SYSTEM SDR 1004 / SDR 1008 / SDR 1015

www.sieraelectronics.com

Gracias por elegir un DVR Siera ! Si lo usa de acuerdo a sus especificaciones y las indicaciones de este manual, le dará grandes satisfacciones.

Este manual de instrucciones está diseñado para ser una herramienta de referencia para la instalación y el funcionamiento de su sistema.

Siera se reserva el derecho para, sin previo aviso, cambiar, agregar, modificar o quitar cualquier tipo de información de este manual o de los productos en cualquier momento.

1.1 Notas para la Instalación

- 1 . Tome de la caja de su DVR todos los componentes necesarios.
- 2 . Dependiendo de su necesidad de conexión hágase con los cables necesarios (Cable de video, línea de entrada de audio, línea de control RS-485, cable alimentación, etc.)
- 3 . Conexión: Primero conecte las cámaras a la parte posterior del DVR. Conecte la fuente de alimentación del DVR a la corriente y encienda el DVR, por último alimente las cámaras.

1.2 Datos de Hardware

- Fuente: Entrada desde 100V ~ 240V AC, UPS o estabilizador de corriente.
- Cable: Cable de Red Cat 5, Cable A/V
- Temperatura: -10°C a 55°C, evitar colocar el equipo junto a una fuente de calor.
- Humedad: 10% a 90%, mantener el DVR lejos de la lluvia o lugares húmedos, su ubicación debe estar alejada de fuentes de líquidos.
- Ventilación: Instalar el DVR en un lugar que circule aire, alejado del polvo.
- Instalación: En caso de instalar el DVR en el exterior será necesario protegerlo en un gabinete adecuado para el medio.

1.3 Datos de Software

- OS: Sistema con Linux Embebido.
- Firmware: Versión Universal (Actualizable por USB o LAN/WAN)

1.4 Instalación de DVR

Panel Frontal y Panel Trasero

- Esta serie de DVR tiene diferentes paneles frontales dependiendo del modelo.
- El panel frontal contiene la información del modelo del equipo.

El adhesivo en el panel trasero contiene información importante como el modelo y número de serie el cual será necesario en caso de reclamos, mantener este adhesivo en buenas condiciones, no lo quite ni lo raye.

Revisión

Por favor revise si encuentra algún daño visible en la cubierta y el cable de datos del

panel frontal, cable de poder, conexiones a ventilador.

- 1. Antes de instalar, abra la caja y revise la lista de componentes.
- Toda la instalación y operación debe ajustarse a los códigos locales de seguridad eléctrica.
- 3. El DVR debe instalarse en un lugar fresco y seco alejado de la luz directa del sol, sustancias inflamables o explosivas, etc. Evitar golpes, vibraciones o salpicaduras de líquido durante su transportación, almacenaje o instalación.

1.5 Instalación de Disco

El DVR necesita tener instalado al menos 1 disco duro SATA para poder grabar.

El disco se instalara en el interior del DVR, y se recomienda discos de alta velocidad de 7200rpm o superior. Los cables de alimentación y datos de los discos SATA están incluidos en el paquete.

Procedimiento

- 1. Remueva los tornillos que sujetan la cubierta del DVR
- 2. Quite la cubierta.
- 3. Dependiendo del modelo de DVR asegure el disco en los lugares para tal fin.
- 4. El paquete del DVR cuenta con tornillos para la correcta sujeción del disco.
- 5. Asegúrese que el disco ha quedado firmemente sujeto al DVR
- 6. Use el cable de datos SATA suministrado para interconectar el disco al DVR.
- 7. Use el cable de alimentación SATA suministrado para alimentar el disco.
- 8. Coloque la cubierta al DVR y vuelva a colocar los tornillos firmemente.

1.6 Montaje en Rack

Pasos y notas:

1. La temperatura debe ser menor a 35°C (95°f).

2. Debe haber 15 cm (6 pulgadas) de espacio libre alrededor del DVR, asegúrese que el pasaje de aire no está obstruido.

- 3. Fijar el DVR con 6 tornillos.
- 4. Instalar la unidad de arriba abajo.
- 5. Por favor, compruebe la tensión de entrada y el botón de encendido del DVR.

2.1 Panel Frontal



SDR 1004



SDR 1008 / SDR 1016

Nombre	lcon		Función		
Remoto	IR		Receptor de control remoto		
USB	USB		Puerto USB para mouse y/o Almacenaje USB		
CANALES	SDR 1004 CH1-4		1-4 canales		
CANALES	SDR 1008 CH1-8		1-8 canales		
CANALES	SDR 1016/SDR 15	16 CH1-16	1-16 canales		
Función	Fn		Tecla de función: Control de PTZ e imagen, menú PTZ.		
			Activa control actual, modifica ajustes, aumenta/reduce		
		l	números		
Arriba/Abajo			Aumenta/reduce números, activa funciones sobre el		
Izquierda/Derecha			menú PTZ.		
			Invierte el control activo. Cuando se reproduce		
		I	aumenta/reduce velocidad, control de PTZ.		
Ok			Confirma la operación; Abre el menú del sistema en		
Enter		I	modo vista en vivo.		
ESC	ESC		Cierra el control de interface.		
Rec	Rec		Iniciar/detener las grabaciones manuales.		
Multi	Multi/QUAD		Cambia el modo de visión		
Play/Pause	Play	Reproducir o pausar reproducción, clic este botón para realizar una			
riay/rause	гау	Reproducci	Reproducción normal		
Fast play	SC ESC Cierra el control de interface. ec Rec Iniciar/detener las grabaciones ma ulti Multi/QUAD Cambia el modo de visión 'Pause Play Reproducir o pausar reproducción, clic este boto Reproducción normal t play FF Varias velocidades de adelanto y modo normal o Zoom+	cidades de adelanto y modo normal de reproducción.			
ι αστ μιαγ		Zoom+			
Slow Play	Back	Varias velocidades de retroceso y modo normal de reproducción.			
510 10 1 10 9	Daen	Zoom-			
Play Next	Next	En modo de	de reproducción, salta al siguiente video.		
They weat	Next	Foco+	Foco+		
Diau Drevieue	Date	En modo de	de reproducción, salta al video anterior.		
Play Previous	Pre	Focus-			
Menu	Menu	Abre menu de configuración.			
PTZ	PTZ	Botón de operación de PTZ			

2.2 Mouse

El DVR puede ser operado por un mouse conectado al Puerto USB en el panel frontal o posterior.

Función del Mouse

	El sistema despliega la ventana de inicio de sesión. En la visión a tiempo real puede acceder al menú principal.			
	Cuando seleccione un ítem del menú, presione botón izquierdo del mouse para			
	ver el contenido.			
	Activa el control de la operación.			
	Activa/Desactiva opciones, ajuste de detección movimiento.			
	En el teclado virtual permite el cambio en los métodos de entrada. Clic izquierdo			
	en el botón correspondiente permite cambiar entre caracteres numéricos – Tevto			
	(May(iscula) - Teyto (Min(iscula) - Símbolos)			
Clic Izquierdo	(mayuscula) – Texto (minuscula) – simbolos. En modo Texto: Con el icono "—"Podrź ingresar un espacio entre caracteres, con			
	el isono "/ " nodrá horrar el caráctor introducido			
	En mode Numérico: Con el isono (, "Dedré ingreser un especie entre corectores			
	en aliana ((/ / nadrá harran al arrástar intraducida			
	con el icono \leftarrow poura borrar el caracter introducido.			
	cuando quiera ingresar un caracter especial, puede seleccionar el mismo bajo su			
	sobre el número 1 ingresara el carácter "/" $0 \otimes 1$			
Doblo clic	Implementa un control especial, como doble clic en un ítem de la lista de			
jzgujordo	grabaciones para reproducir directamento ol video			
	En modo de vision en vivo, permite el cambio de vistas (Dependiendo de la			
	cantidad de canales de su DVR): 1 ventana, 4 ventanas, 9 ventanas y 16 ventanas.			
	Manejo de PIZ, ajustes de imagen, busqueda, grabación, entradas de alarma,			
Clic Derecho	salidas de alarma, menu principal.			
	Entre los cuales, Pan / Tilt / Zoom y ajuste de color se aplica para el canal			
	seleccionado en ese momento. Si usted está en el modo de ventanas múltiples, el			
	sistema cambia automaticamente al canal correspondiente.			
	Salir del menú actual sin guardar la modificación.			
	En el cuadro de entrada numérica: Aumenta o disminuye el valor numérico.			
Boton Central	Cambia el estado de activación/desactivación.			
	Sube o baja página.			
Mover mouse	Selecciona el control actual o el control de movimiento.			
Arrastra mouse	l Selecciona zonas de detección: Seleccióna zonas de máscara.			



2.3 Control Remoto

S/N	Name	lcon	Function				
1	Cambio de Vista	▦	Cambia entre 1-ventana y multiples ventanas.				
2	Agregar	ID	Ingresar No DVR. *999 Administrador *Ver No. DVR: Menú Principal>Ajustes>General: No. DVR.				
2	Números	0.0	Ingreso password, y entrada numérica.				
5	0-9	0-9	Cambio de canal.				
	PTZ PTZ Habilita función PTZ.						
4	Shift	Cambia teclado virtual entre los mode Numérico, Texto (minúscula), Tex (Mayúscula), Símbolo.					
5	Función	Fn	Múltiple funciones: Cambia a control manual PTZ, Elimina caracteres anteriores, realiza funciones especiales.				
6	Enter	Enter	Confirma operación. Ingresa al menu principal.				
7	ESC	ESC	Cierra interface y controles				
8	Up/down		Activa el control actual, modifica configuración, Aumenta/disminuye caracteres numéricos, asistente de función como menú PTZ.				
	Left/right		Activa el control actual, modifica configuración.				

			Aumenta/disminuye la función del				
			asistente numérico como en el manejo				
			de PTZ.				
9	Record	Record	Inicia/detiene grabación manual.				
			En función PTZ: Ajusta PTZ.				
10	Shortcut	Sub Menu	Muestra menu.				
	Play/ Pause		Reproduce o pausa. Clic en este botón				
			para realizar una reproducción normal.				
			Iris +				
11	Reverse/ Pause		En reproducción normal o modo pausa,				
		K	Hacer clic para ir en hacia atrás.				
			Iris -				
	Fast play	*	Cambio de velocidad de reproducción.				
			Zoom +				
	Slow play	1	Cambio de velocidad de reproducción.				
			Zoom -				
	Play K		En modo de reproducción va al video				
			anterior.				
	Pictions		Foco -				
			En modo de reproducción va al video				
	Play next		siguiente.				
			Foco +				

3.1 Entradas y salidas de Video

Conexiones de entrada de video:



SDR1004









- El DVR proporciona conectores BNC para la entrada de vídeo. Entrada de señal PAL / NTSC (1,0 Vp-p, 75Ω).
- Se aconseja utilizar un cable coaxial para la mejor calidad de vídeo. En caso de grandes distancias de cableado por coaxial es recomendable el uso de amplificadores de video .En caso de grandes distancias de cableado por UTP es recomendable el uso de "Balum Activo".

• Por favor, asegúrese de que todos los conectores estén firmemente conectados.

Nota:

- La cámara debe estar instalada en un lugar adecuado, evitar la luz directa del sol, contra luz, o lugares con muy poca luz. Le recomendamos que utilice cámaras con compensación de iluminación de fondo y función de compensación de luz
- Asegúrese que la tierra de la cámara y el DVR estén unidas.
- El cable coaxial tiene que estar alejado de equipos o circuitos con interferencia electromagnética.

Conexión de Salida de Video:

- El DVR proporciona un conector BNC con una salida de (1.0V_{P-P}, 75Ω) de video además cuenta con salida VGA las cuales pueden enviar video al mismo tiempo.
- Cuando conecte el DVR a un TV o monitor, el DVR automáticamente detectara el tipo de monitor.

• Se recomienda que el monitor sea de vigilancia para una mejor calidad de imagen.

Cuando utilice monitor de TV o monitor de PC, tenga en cuenta:

- Asegúrese que el monitor está conectado a Tierra.
- En caso de CTR desmagnetizar para una correcta imagen.
- Mantener alejado de equipos o circuitos con interferencia electromagnética.
- Verificar que sea apto para trabajar de forma continua.

3.2 Entrada y salida de Audio

El DVR posee salida de señal de audio de más de 200mv 1K (BNC o RCA), que puede ser conectado a auriculares de baja impedancia, parlantes (bocinas) activos, o otros parlantes con amplificador.

Nota: Si los parlantes (bocinas) y los micrófonos están muy cerca puede producirse un ruido de alta frecuencia (acople de audio), para evitarlo:

- Ajuste el volumen de los parlantes a un nivel más bajo.
- Cambie la ubicación de los parlantes y micrófonos.
- En el lugar de la instalación use material absorbente de audio para evitar el reflejo.
- Use micrófonos direccionales.

Conectores de Salida de Alarma

- C₁ NO₁; C₂ NO₂ son 2 grupos de salida de estado normal abierto (cambia su estado) ,
 "↓ ":masa (GND)
- 4 canales de salida de alarma (contacto normal abierto), los dispositivos conectados a las salidas de alarma deben poseer su fuente de alimentación individual.
- La salida se activa cuando la entrada va a masa (GND).

Para evitar una sobrecarga, por favor refiérase a las siguientes especificaciones del relé:

Nota:

- La salida de alarma soporta una corriente max de 1amp en 12v DC.
- Evitar corto circuitos en la carga conectada a la salida.
- Use un contacto para aislar los circuitos si necesita manejar cargas de mucha corriente.

Model: JRC-27F	-				
Material	Silver				
	Rated switch capacity	30VDC 2A, 125VAC 1A			
Rating	Maximum switch power	125VA 160W			
load)	Maximum switch voltage	250VAC, 220VDC			
	Maximum switch currency	1A			
	Between contacts with same polarity	1000VAC 1minute 50/60Hz			
Insulation	Between contacts with different polarity	1000VAC 1minute 50/60Hz			
	Between contact and	1000VAC 1minute 50/60Hz			
Surge voltage	Between contacts with same polarity	1500V (10×160us)			
Length of open time	Max 3ms.				
Length of close time	Max 3ms.				
Longevity	Mechanical	50×106 times (3Hz)			
Temperature	Electrical -40 ~+70	200×103 times (0.5Hz)			

Especificaciones Técnicas de Relay

Conectores de Entrada de Alarma:

- Dependiendo del modelo de DVR el mismo contara con entradas de alarma.
- Las entradas pueden funcionar como normal Abierto o Cerrado.
- Pueden funcionar al mismo tiempo un detector de alarma y el DVR.
- El detector de alarma debe conectarse en una de las entradas de alarma del DVR.
- El detector tiene que estar a la misma tierra que el DVR cuando use otra fuente de poder.

Nota:

- Para activar la entrada debe ir a masa (GND).
- Use un aislador (relay o contacto) para conectar 2 entradas de alarma de 2 DVR o 1 DVR y otro equipo.

3.3 Alarm connection diagram

1 Conexión de Entrada de Alarma

Las entradas de alarma para: sensores infrarrojos, de humo, de puerta y otros equipos que se alimenten con 12VDC externo, tendrán que ir conectados a la Tierra del DVR como se muestra en la figura.



2 . Conexión de Salida de Alarma

En caso de conectar sirenas, luces, etc, los cuales necesitan alimentación, la misma debe hacerse desde una fuente independiente como se muestra en la figura.



3.4 Conexión de PTZ

Los terminales "RS-485, A, B" se utilizan para conectar el DVR a un equipo que acepte el control por este medio (PTZ).

Conexión de PTZ & DVR

- 1、Conecte la cámara PTZ al cable RS485 directo al DVR en el puerto RS 485.
- 2、Conecte la cámara PTZ al cable coaxial directo al DVR en la entrada de cámara.
- 3、Conecte la fuente de alimentación del PTZ.

Nota:

- Asegúrese de la conexión a tierra del PTZ y el DVR estén correctamente conectadas, o de lo contrario la tensión de modo común hará que tanto el DVR como el PTZ tengan un mal funcionamiento, se recomienda utilizar para la comunicación cable trenzado blindado.
- Evitar la interferencia eléctrica de alta tensión, asegúrese de que el cableado este bien y evite las descargas eléctricas por rayo.
- La resistencia de 120 ohmios de fin de línea es necesaria para asegurar la calidad de la señal, si hay más PTZ conectados.
- El cable RS485 DVR no debe ser conectado en paralelo con otros dispositivos RS485.
- La tension entre el cable RS 485 debe ser inferior a 5V.
- Asegúrese de la correcta conexión a Tierra del PTZ.

4.1 Inicio de Sistema.

Conecte la fuente de alimentación al DVR, encienda el equipo con la llave de encendido ubicada en la parte posterior. La luz de energía se encenderá y el DVR iniciara. Por defecto se mostrara la salida de múltiples cámaras.

Si se programó la grabación de video el DVR comenzara inmediatamente a grabar y la luz de grabación se encenderá.

4.2 Ingreso

Cuando el sistema inicie, haga clic en "Enter" o "clic izquierdo del mouse" para ver la ventana de acceso al menú.

Por defecto hay creados 2 usuarios: "admin" "guest".

El usuario "admin" tiene derechos de administrador. El password por defecto es "123456" para

las 2 cuentas de usuario. El usuario "guest" solo puede ver, reproducir y respaldar grabaciones.

Protección de Password: Se puede ingresar una clave incorrecta 5 veces cada 30 minutos, de otra

manera la cuenta se bloqueara por abuso.

Por su seguridad aconsejamos que cambie el password que trae por defecto el DVR.

Para ingresar puede usar: Panel frontal, Mouse USB o control remoto. Para cambiar el tipo de

carácter presionar el botón, 123.

4.3 Apagado de Sistema

Nota: Apagar el sistema antes de cambiar el Disco.

Método 1: Presionar el botón "POWER" frontal durante 3 seg para detener el disco, luego apague el DVR con la llave trasera.

Método 2: Ir a "Menú del Sistema"-> Apagar el sistema.

Método 3: Ir a "Menú del Sistema"-> Menú Principal -> Herramientas -> Apagar.

4.4 Visualizar

En el menú de puede ajustar la fecha y hora del sistema. También podrá cambiar el nombre asignado para cada.

1	00	Indicación de grabación	2	<mark>~\`</mark>	Indicación	de	Detección	de
		en disco duro.			Movimiento)		
3	(jiera.	Indicación de Perdida de			Indicación d	de Enr	nascaramiento	de de
		Video	4		cámara.			

4.5 Auto Resumen después de pérdida de energía.

El DVR automáticamente retomara su programación de grabación después de una pérdida de energía.

4.6 Reemplazo de Batería.

En caso de ser necesario el cambio de batería, solo cambiar por el mismo modelo.

5.1 Calculo de Disco Duro

De acuerdo a los requerimientos de video necesarios (tipo grabación, datos de video) para calcular la capacidad total necesaria para el DVR siga lo siguiente:

1.-: Con la formula (1) calcule la capacidad necesaria por hora en un canal. A = MB.

 $A = B/8 \times 3600/1024$ (1)

"B" es el Bitrate programado, unidad en KB / S

2.-: Con la formula (2) calcule el espacio parcial requerido en el DVR. C = MB.

 $C = A \times n \times h \tag{2}$

"A" es valor de la formula (1), "n" número de canales a grabar, "h" número de horas que se desea de grabar en 1 día.

3.-: Con la formula (3) se calcula el espacio total necesario en función de los días a grabar. D = MB.

D = C×t

(3)

t is el número de días que desea grabar.

El resultado de la formula (3) estará en "Mb" para pasarlo a TB dividir de la siguiente manera. D/1024/1024. En base al resultado seleccionar el disco duro que se acerque a la capacidad necesaria.

FAQ

1. El DVR no inicia correctamente.

Siguientes posibilidades:

- La tensión de entrada no es la correcta.
- Problemas en el conector de energía.
- Llave de encendido con problemas.
- Error en la actualización.
- Problemas con el Disco o los cables que van del DVR al Disco.
- Panel Frontal con problemas.
- Placa principal dañada.

2. El control remoto no funciona.

Siguientes posibilidades:

- La dirección del control remoto no es la correcta.
- El control está demasiado lejos o de control del ángulo es demasiado pequeño.
- Baterías agotadas.
- Control Remoto o Panel Frontal del DVR dañado.
- Revise que el sistema no este bloqueado, ingrese nuevamente.

3. El DVR se apaga automáticamente o dejar de funcionar.

Siguientes posibilidades:

- La tensión de entrada fluctúa o esta baja.
- Problemas con el Disco o los cables que van del DVR al Disco.
- Llave de encendido con problemas.
- Panel Frontal con problemas.
- Lugar de trabajo del DVR muy húmeda o con demasiado polvo.
- Placa principal con problemas.

4. El DVR no detecta disco duro.

Siguientes posibilidades:

- Disco con Problemas.
- Problemas con los cables que van al Disco.
- Desconexión de Cable de Disco.

5. No hay salida de Video.

Siguientes posibilidades:

- Actualizar a la última versión.
- El Brillo está en 0. Restaurar a parámetros de fábrica.
- No hay señal de video o es muy débil.
- Revisar si no hay activas máscaras de privacidad.
- Placa principal con problemas.

6. Color de Imagen distorcionado.

Siguientes posibilidades:

- Al usar la salida de video BNC (Analógica) tener en cuenta que el monitor soporte la norma de video (NTSC o PAL, según como este configurado el DVR).
- La Resistencia de carga del monitor no es correcta.
- Cables de Transmisión de video demasiado larga, pérdida de señal.
- Ajuste de Brillo y Color del DVR erróneos, ajustar.

7. No se puede reproducir grabaciones.

Siguientes posibilidades:

- Problemas con los cables que van al Disco.
- Disco con Problemas.
- Actualización de firmware no compatible.
- Las grabaciones que busca ya se sobrescribieron.
- El DVR no está grabando.

8. El video se distorsiona al reproducir.

Siguientes posibilidades:

- Error de lectura.
- Problemas con los cables que van al Disco.
- Calidad de video configurada muy baja.
- Disco con Problemas
- Placa principal con problemas.

9. No hay audio

Siguientes posibilidades:

- No hay potencia.
- No está habilitada la opción de audio.
- Cable de audio dañado.
- Placa principal con problemas.

10. Hay audio cuando se monitorea pero no en las grabaciones.

Siguientes posibilidades:

- No está habilitada la opción de audio.
- Puede haber problemas en el cable de video, si se corta la señal de video el DVR no continua grabando únicamente el audio.

11. La hora no es correcta.

Siguientes posibilidades:

- ♦ Ajuste incorrecto.
- Los contactos de la batería están con problemas o batería baja.



www.sieraelectronics.com