SONY

3CCD Color Video Camera

Manual de instrucciones



© 2004 Sony Corporation

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de incendios o electrocución, no exponga la unidad a lluvia o humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

ADVERTENCIA

Utilice un adaptador de alimentación de CA provisto con este equipo como fuente de alimentación. Cualquier otra fuente de alimentación podrá resultar en peligros tales como un incendio.

Este producto no tiene interruptor de alimentación. El dispositivo de desconexión de este equipo es la clavija de conexión a la red del adaptador de CA.

Para desconectar la alimentación de la red deberá utilizarse la clavija de conexión a la red de este equipo. Por favor, asegúrese de que la toma de corriente esté instalada cerca del equipo y que sea fácilmente accesible.

En caso de operaciones anormales, desconecte la clavija de conexión a la red.

ADVERTENCIA (Para el instalador solamente) Instrucciones para instalar el equipo en el techo: Después de hacer la instalación, asegúrese de que la conexión sea capaz de soportar cuatro veces el peso del equipo hacia abajo.

IMPORTANTE

La placa de datos se encuentra en la parte inferior.

ATENCIÓN

Los campos electromagnéticos en las frecuencias específicas pueden influir sobre la imagen de esta unidad.

Índice

Procedimientos iniciales

Precauciones5
Fenómenos característicos relacionados con CCD

Descripción general

Características	6
Componentes del sistema	7
Componentes y accesorios suministrados	7
Productos opcionales	8
Configuración del sistema1	0
Funcionamiento de una cámara BRC-300/300P	
mediante el mando a distancia	
suministrado1	0
Funcionamiento de una cámara BRC-300/300P	
mediante la unidad de mando a distancia	
RM-BR3001	0
Funcionamiento de múltiples cámaras BRC-300/	
300P mediante la unidad de mando a distancia	
RM-BR3001	1
Funcionamiento de una cámara BRC-300/300P	
desde larga distancia1	2
Funcionamiento de múltiples cámaras BRC-300/	
300P desde larga distancia1	3
Uso de cámaras BRC-300/300P y cámaras	
controlables por VISCA en el mismo sistema 1-	4
Ubicación y función de componentes1	5
Cámara	5
Mando a distancia (suministrado)1	7
Unidad de mando a distancia	
RM-BR300 (no suministrada)1	8
Unidad de multiplexación óptica BRU-300/300P	
(no suministrada)2	1
Tarjeta BRBK-301 para conexión analógica, RGE	3
y componente (no suministrada)2	2
Tarjeta BRBK-302 SDI (no suministrada) 2	2
Tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica	<u>^</u>
(no suministrada)2	2

Ajuste y configuración con menús

Acerca de los menús en pantalla	23
Menú principal	23
Menús de ajuste	23
Funcionamiento mediante menús	24
Funcionamiento de menús mediante el mano	do a
distancia suministrado	24
Funcionamiento de menús mediante la unida	ad de
mando a distancia RM-BR300	25
Menú EXPOSURE	26
Menú FOCUS	27
Menú WHITE BALANCE	27
Menú PAN TILT ZOOM	28
Menú PICTURE	29
Menú SYSTEM	29
Menú ANALOG OUT	30

Funcionamiento mediante el mando a distancia suministrado

Encendido de la alimentación	
Funcionamiento de movimiento horizontal/	
vertical y zoom	31
Movimiento horizontal/vertical	31
Uso del zoom	32
Funcionamiento de múltiples cámaras con el	
mando a distancia	32
A juste de la cámara	33
Enfoque sobre un sujeto	33
Filmación a contraluz	33
Almacenamiento de los ajustes de la cámara e	n la
memoria – Función de preajuste	34

Funcionamiento mediante la unidad de mando a distancia RM-BR300

Encendido de la alimentación	35
Funcionamiento de múltiples cámaras	35
Funcionamiento de movimiento horizontal/	
vertical y zoom	36
Movimiento horizontal/vertical	36
Uso del zoom	37
Ajuste de la cámara	38
Enfoque sobre un sujeto	38
Filmación a contraluz	38
Ajuste del balance de blancos	38
Ajuste del brillo	39
Almacenamiento de los ajustes de la cámara e memoria – Función de preajuste	en la 40

Instalaciones y conexiones

Instalación
Instalación de una tarjeta de interfaz 42
Instalación de la cámara42
Instalación de la cámara en el techo43
Conexiones
Conexión a una toma de CA 46
Conexión de la unidad de mando a distancia
RM-BR300
Conexión de un monitor de vídeo, videograbadora,
etc., equipado con el conector de entrada de
vídeo compuesto
Conexión de un monitor de vídeo, videograbadora,
etc., equipados con el conector de entrada de
S-Video
Conexión de un dispositivo equipado con conector
VISCA RS-232C 49
Conexión de un dispositivo equipado con conector
VISCA RS-422
Conexión de un monitor de vídeo equipado con
conectores analógicos RGB/Componentes 50
Conexión de una videograbadora equipada con
conector de entrada SDI51
Conexión de la unidad de multiplexación óptica
BRU-300/300P
Conexión de un conmutador de vídeo 52
Conexión de un generador de señal de
sincronización53

Apéndice

Lista de mensajes	54
Solución de problemas	55
Configuración de menús	57
Elementos de preajuste	59
Especificaciones	60
Dimensiones	61
Asignaciones de terminales	64
Diagrama de cableado de la conexión VISCA	
RS-422	67
Para usar la clavija de conexión VISCA RS-42	2
Cubierta poster	rior

Procedimientos iniciales

Precauciones

Lugar de funcionamiento o almacenamiento

La cámara puede sufrir daños si se utiliza o se almacena en alguna de las condiciones siguientes:

- Lugares extremadamente cálidos o fríos (temperatura de funcionamiento: 0°C a +40°C [32°F a 104°F])
- Lugares expuestos a la luz solar directa durante periodos prolongados o cerca de equipos de calefacción (por ejemplo, radiadores)
- Cerca de fuentes de magnetismo intenso
- Cerca de fuentes de radiación electromagnética intensa como radios o transmisores de TV
- Lugares expuestos a golpes o vibraciones intensas

Ventilación

Para evitar el recalentamiento interno, no obstruya la circulación de aire alrededor de la cámara.

Transporte

Para transportar la cámara, vuelva a embalarla en su embalaje original de fábrica o con materiales de calidad equivalente.

Limpieza

- Utilice un soplador para eliminar el polvo del objetivo o del filtro óptico.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar las superficies externas de la cámara. Para eliminar las manchas difíciles, utilice un paño suave humedecido con una pequeña cantidad de solución detergente y a continuación seque la unidad con un paño.
- No utilice disolventes volátiles, como alcohol, bencina o diluyentes, ya que pueden dañar los acabados de la superficie.

Mantenimiento

El mecanismo de la cámara podrá ocasionar ruido anormal debido al desgaste y pérdida de lubricación después de un largo periodo de utilización. Para mantener un óptimo rendimiento, recomendamos un mantenimiento periódico. Si se produce ruido anormal, consulte con su distribuidor Sony.

Nota sobre los haces de láser

Los haces de láser pueden dañar un CCD. Recuerde que no debe exponer la superficie de un CCD a la radiación de un haz de láser en entornos en los que se utilice un dispositivo con haz de láser.

Fenómenos característicos relacionados con CCD

En la pantalla del monitor pueden producirse los fenómenos siguientes durante el uso de la cámara de vídeo en color BRC-300/300P. Estos fenómenos se deben a la alta sensibilidad de los sensores de imagen CCD y no indican ningún fallo interno de la cámara.

Borrosidad vertical

Puede aparecer una "borrosidad" que se extiende en sentido vertical desde los objetos muy brillantes, tal como se muestra a continuación.



Este fenómeno es habitual en los elementos de imagen CCD que utilizan un sistema de transferencia interlínea, y se produce cuando una carga eléctrica inducida por la radiación infrarroja profundamente dentro del sensor fotográfico se transfiere a las resistencias.

Contorno irregular

Al filmar rayas finas, líneas rectas o formas similares, las líneas pueden presentar ligeras irregularidades.

Imperfecciones

Un sensor de imagen CCD se compone de una serie de elementos de imagen individuales (píxeles). Un elemento sensor defectuoso aparecerá como una imperfección de un solo píxel en la imagen. Generalmente esto no supone un problema.

Puntos blancos

Al filmar un objeto mal iluminado a una temperatura elevada, pueden aparecer pequeños puntos blancos por toda la imagen en pantalla.

Descripción general

Características

Cámara de vídeo compacta 3CCD con funciones incorporadas de movimiento horizontal/vertical/zoom

- La cámara integra el bloque de cámara 3CCD, el mecanismo de movimiento horizontal/vertical y un zoom óptico de 12 aumentos con un zoom digital de 4 aumentos en un cuerpo compacto. Su carácter compacto y su integración permiten un uso versátil de la cámara.
- La cámara incluye un mecanismo de gran angular de movimiento horizontal/vertical de ±170° en sentido horizontal, 90° hacia arriba y 30° hacia abajo, que permite la filmación en gran angular a distancia.
- El nuevo mecanismo de movimiento horizontal/ vertical que permite un movimiento suave de la cámara incluso a baja velocidad posibilita una velocidad mínima de movimiento horizontal/vertical de 0,25° por segundo.
- El mecanismo de movimiento horizontal/vertical es extraordinariamente silencioso, incluso a la velocidad máxima de movimiento horizontal/vertical de 60° por segundo.

Cámara 3CCD Megapíxel que permite una elevada calidad de imagen y una filmación de alta resolución a distancia

- La cámara incorpora tres dispositivos Advanced HAD* CCD tipo 1/4,7 que contienen un total de 1.070.000 elementos de imagen.
 - * HAD es una abreviatura de "Hole-Accumulated Diode" (superdiodo de acumulación por lagunas). Advanced HAD es una marca comercial de Sony Corporation.
- La cámara obtiene una imagen de alta calidad y alta resolución con una iluminación mínima de 7 lx, resolución horizontal de 600 líneas de TV y una relación señal-ruido superior a 50 dB. Además, el uso de un prisma óptico de colores primarios permite filmar con una excelente reproducción de color.
- Se obtiene una excelente imagen mediante un nuevo DSP de conversión A/D de 14 bits para procesamiento de señales. Esto reduce también enormemente el ruido digital y es eficaz para filmar con baja iluminación y filmar objetos oscuros.
- La relación de aspecto de la imagen de la cámara puede seleccionarse entre 4:3 y 16:9. Además, puede añadirse a la cámara un objetivo opcional de conversión a gran angular, que puede utilizarse en diversas condiciones de filmación.

Ranura para tarjeta de interfaz incorporada

La cámara está equipada con una ranura para tarjeta de interfaz para la tarjeta BRBK-301 para conexión analógica, RGB y componentes, tarjeta BRBK-302 SDI o tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica. El uso de estas tarjetas de interfaz proporciona a la cámara la capacidad de tener diversos formatos de salida de imagen.

Transmisión de imágenes y control de movimiento horizontal/vertical y zoom a larga distancia

- El uso combinado de la tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica, el cable de fibra óptica CCFC-M100 y la unidad de multiplexación óptica BRU-300/ 300P, junto con la excepcional tecnología de conexión de cámara de Sony y la tecnología de transmisión de multiplexación digital óptica permite la transmisión de corta a larga distancia (hasta 500 metros o 1.640 pies) de imágenes de cámara y señales de control de movimiento horizontal/vertical y zoom. El uso del cable de fibra óptica permite una configuración económica y sencilla del sistema en largas distancias.
- El soporte de techo suministrado permite la instalación de la cámara en un techo.

Compatible con el protocolo VISCA de cámara

- La cámara está equipada con interfaces de comunicación RS-232C y RS-422. Dado que la cámara es compatible con el protocolo VISCA que es un estándar industrial, pueden conectarse y controlarse a distancia hasta 7 cámaras con una alta velocidad de comunicación de 38.400 bps.
- El mando a distancia opcional RM-BR300 permite un fácil funcionamiento de la cámara.
- El protocolo VISCA permite el uso de cámaras y controladores de otros fabricantes junto con los de Sony.

Función de sincronización externa de vídeo

La cámara está equipada con una función de sincronización externa de vídeo para sincronizar las imágenes de cámara en múltiples cámaras. La cámara tiene también un conector de salida de vídeo compuesto y un conector de salida S Video como equipamiento estándar.

Luz indicadora

La luz indicadora de la cámara le permite comprobar rápidamente si está seleccionada.

Placa de circuitos instalada mediante soldadura sin plomo

La soldadura sin plomo se utiliza en las placas de circuitos de la cámara por motivos medio ambientales.

Descripción genera

Componentes del sistema

Para posibilitar múltiples configuraciones del sistema, existen diversos productos opcionales para la cámara de vídeo en color 3CCD BRC-300/300P. Esta sección presenta estos productos opcionales así como los accesorios suministrados con la cámara.

Componentes y accesorios suministrados

Antes de usar la cámara, compruebe si tiene los siguientes componentes y accesorios suministrados.

Cámara (1)



Adaptador de alimentación de CA (1)



Cable de alimentación de CA (1) Modelo para EE UU y Canadá



Modelo para Europa



Mando a distancia (1)



Soporte de techo (A) (1)



Soporte de techo (B) (1)



Cable de alambre (1)





Clavija de conexión RS-422 (1)



Manual de instrucciones (1)

Productos opcionales

Unidad de mando a distancia RM-BR300



La palanca de control de la unidad de mando a distancia permite realizar cómodamente las operaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom. La unidad de mando a distancia también permite la operación remota de hasta siete cámaras.

Accesorios suministrados: Adaptador de alimentación de CA (1), cable de alimentación de CA (1), cable de conexión RS-232C (3 m) (1), clavija de conexión RS-422 (2)

Unidad de multiplexación óptica BRU-300/300P



La unidad de multiplexación óptica permite una conexión de hasta 500 metros (1.640 pies) mediante el cable de fibra óptica de 2 núcleos CCFC-M100. Accesorios suministrados: Cable de alimentación de CA (1), cable de conexión RS-232C (3 m) (1), clavija de conexión RS-422 (1)

Cable de fibra óptica CCFC-M100



Es un cable de fibra óptica multimodo de 2 núcleos de 100 metros (328 pies) de longitud. Accesorios suministrados: enchufe alargador

Tarjeta BRBK-301 para conexión analógica, RGB y componentes



Inserte la tarjeta en la cámara o la unidad de multiplexación óptica para permitir la salida de una señal de vídeo analógica, por ejemplo señales de vídeo compuesto, S Video, vídeo componente y RGB.

Tarjeta BRBK-302 SDI



Inserte la tarjeta en la cámara o la unidad de multiplexación óptica para permitir la salida de una señal compatible con las normas de interfaz digital en serie SMPTE259M.

Tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica



Inserte la tarjeta en la cámara para permitir la transferencia múltiple de alta velocidad mediante fibra óptica (señales de vídeo, sincronización externa de vídeo y control).

Conmutador de vídeo (disponible en el mercado)



Conmuta la entrada de señal de vídeo procedente de múltiples cámaras.

Configuración del sistema

La cámara de vídeo en color BRC-300/300P 3CCD tiene diversas posibilidades de configuración del sistema mediante productos opcionales. Esta sección describe seis ejemplos característicos de sistemas con los componentes requeridos y el uso principal de cada sistema.

Funcionamiento de una cámara BRC-300/300P mediante el mando a distancia suministrado

Esta sistema le permite:

Poner en funcionamiento la cámara fácilmente desde una distancia corta

Configuración del sistema



Funcionamiento de una cámara BRC-300/300P mediante la unidad de mando a distancia RM-BR300

Esta sistema le permite:

Realizar operaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom cómodamente con la palanca de control de la unidad de mando a distancia

Configuración del sistema



Funcionamiento de múltiples cámaras BRC-300/300P mediante la unidad de mando a distancia RM-BR300

Esta sistema le permite:

- Poner en funcionamiento hasta siete cámaras a distancia mediante una sola unidad de mando a distancia
- Realizar operaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom cómodamente con la palanca de control

Configuración del sistema



Funcionamiento de una cámara BRC-300/300P desde larga distancia

Esta sistema le permite:

- Poner en funcionamiento la cámara a distancia, desde una distancia hasta 500 metros (1.640 pies)
- Realizar operaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom cómodamente con la palanca de control
- Transmitir la señal de vídeo y la señal de control de la cámara hasta un lugar distante mediante el cable de fibra óptica

Configuración del sistema



Notas

- La cámara BRC-300/300P no funciona si no se ha conectado nada a la tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica insertada en la cámara. Para poner en funcionamiento la cámara, conecte la unidad de multiplexación óptica BRU-300/300P a la tarjeta BRBK-303 mediante el cable de fibra óptica CCFC-M100 y encienda la unidad BRU-300/300P.
- Cuando la tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica está insertada en la cámara BRC-300/300P, el conector EXT SYNC, los conectores VISCA RS-232C IN/OUT y el conector VISCA RS-422, en la parte trasera de la cámara, y los interruptores BOTTOM, en la parte inferior de la cámara, están desactivados. Utilice en su lugar los conectores e interruptores situados en la parte trasera de la unidad de multiplexación óptica BRU-300/300P.

Funcionamiento de múltiples cámaras BRC-300/300P desde larga distancia

Esta sistema le permite:

- Poner en funcionamiento hasta siete cámaras a distancia, desde una distancia hasta 500 metros (1.640 pies)
- Realizar operaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom cómodamente con la palanca de control
- Transmitir la señal de vídeo y la señal de control de las cámaras hasta un lugar distante mediante el cable de fibra óptica

Configuración del sistema



Uso de cámaras BRC-300/300P y cámaras controlables por VISCA en el mismo sistema

Esta sistema le permite:

- Poner en funcionamiento a distancia hasta siete cámaras compatibles con el protocolo VISCA, tales como EVI-D30/ D30P, EVI-D70/D70P y EVI-D100/D100P, mediante una sola unidad de mando a distancia RM-BR300
- Realizar operaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom cómodamente con la palanca de control
- Controlar las cámaras BRC-300/300P a distancia, desde una distancia hasta 500 metros (1.640 pies), transmitiendo la señal de vídeo y la señal de control mediante el cable de fibra óptica

Configuración del sistema



Ubicación y función de componentes

Cámara

Parte delantera



1 Objetivo

Puede añadirse un objetivo de conversión a gran angular (no suministrado).

2 Luz indicadora

Se enciende en rojo cuando se recibe una orden indicadora VISCA o cuando la cámara es seleccionada mediante la unidad de mando a distancia RM-BR300 (no suministrada).

3 Sensor remoto

Es el sensor para el mando a distancia suministrado.

4 Indicador luminoso POWER

Se enciende cuando la cámara se conecta a una toma de CA mediante el adaptador de alimentación de CA y el cable de alimentación de CA. Parpadea en verde cuando la cámara recibe un comando de operación desde el mando a distancia suministrado.

5 Indicador luminoso STANDBY

Se enciende cuando la cámara se apaga mediante el mando a distancia.

Parte trasera



[6] Interruptor de terminación de 75 ohmios Este interruptor se usa cuando hay una señal de sincronización externa. Ajústelo en OFF cuando esta cámara esté en un punto intermedio de una conexión en cadena tipo margarita de múltiples cámaras. Ajústelo en ON cuando la cámara esté al final de una conexión en cadena tipo margarita.

7 Interruptor IR SELECT

Seleccione el número de cámara cuando utilice múltiples cámaras con el mismo mando a distancia.

- 8 Sensor remoto Es el sensor para el mando a distancia suministrado.
- **9** Conector VISCA RS-422

Se utiliza para control VISCA. La cámara viene de fábrica con una clavija de conexión VISCA RS-422 instalada.

Para la conexión al conector VISCA RS-422, consulte "Para usar la clavija de conexión VISCA RS-422" en página 68.

10 Conector EXT SYNC IN

Acepta señales de sincronización externa de vídeo.

Conector G→ VIDEO Suministra las imágenes como señales de vídeo

compuesto. 12 Conector ↔ S VIDEO

Suministra las imágenes como señales Y/C separadas (S Video).

13 Conector VISCA RS-232C IN

Se conecta a la unidad de mando a distancia RM-BR300 (no suministrada). Cuando conecte múltiples cámaras, conéctelo al conector VISCA RS-232C OUT de la cámara anterior en la conexión en cadena tipo margarita.

14 Conector VISCA RS-232C OUT

Cuando conecte múltiples cámaras, conéctelo al conector VISCA RS-232C IN de la cámara siguiente en la conexión en cadena tipo margarita.

15 Conector DC IN 12V

Conecte el adaptador de alimentación de CA suministrado.

16 Ranura para tarjeta

Inserte una tarjeta de interfaz opcional, por ejemplo BRBK-301, BRBK-302 y BRBK-303. La cámara viene de fábrica con la tapa de la ranura instalada.

Parte inferior



17 Agujeros de tornillo para instalación del soporte de techo

Cuando instale la cámara en el techo, fije a estos agujeros el soporte de techo suministrado, con los cuatro tornillos suministrados.

Para la instalación, consulte "Instalación de la cámara en el techo" en página 43.

18 Agujeros de tornillo para trípode (1/4-20UNC) Cuando instale la cámara en un trípode, fije el trípode a estos agujeros.

19 Interruptores BOTTOM

Se utilizan para la selección RS-232C/RS-422, selección de velocidad de transferencia, activación/ desactivación de salida de señal de mando a distancia y ajuste de dirección de cámara. Para más detalles, consulte "Ajuste de los interruptores BOTTOM" en página 16.

Ajuste de los interruptores BOTTOM



1 Interruptor 1 (Sin conexión) Manténgase siempre en OFF.

Interruptor 2 (Selector RS-232C/RS-422) Ajústese en ON para RS-422, o en OFF para RS-232C.

- Interruptor 3 (Selector de velocidad de transferencia de comunicación)
 Ajústese en ON para 38400 bps, o en OFF para 9600 bps.
- **4** Interruptor 4 (Interruptor de salida de señales infrarrojas)

Ajústese en ON para activar una salida de señales infrarrojas o en OFF para desactivar la salida.

5 Selectores de dirección de cámara

Ajuste la dirección de la cámara. Normalmente se ajusta en "0". Con esta configuración, las direcciones se asignan a las cámaras automáticamente en el orden de conexión pulsando el botón POWER a la vez que se mantiene pulsado el botón RESET de la unidad de mando a distancia RM-BR300.

Puede asignar manualmente la dirección de cámara "1" a "7" mediante el ajuste de estos selectores del modo siguiente:

Dirección de cámara	0	1	2	3	4	5	6	7
Interruptor 1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
Interruptor 2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
Interruptor 3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

Nota

El interruptor 4 no se utiliza.

Mando a distancia (suministrado)



1 Botones CAMERA SELECT

Pulse el botón correspondiente a la cámara que desea poner en funcionamiento con el mando a distancia.

El número de cámara puede seleccionarse mediante el interruptor IR SELECT, en la parte trasera de la cámara.

Nota

Si hay dos o más cámaras adyacentes con un mismo número de cámara, se ponen en funcionamiento simultáneamente con el mismo mando a distancia. Cuando las cámaras se instalen cerca unas de otras, seleccione números de cámara diferentes.

Sobre la selección de número de cámara, consulte "Funcionamiento de múltiples cámaras con el mando a distancia" en página 32.

2 Botones FOCUS

Se utiliza para el ajuste del enfoque. Pulse el botón AUTO para ajustar el enfoque automáticamente. Para ajustar el enfoque manualmente, pulse el botón MANUAL y ajústelo con los botones FAR y NEAR.

3 Botón DATA SCREEN

Pulse este botón para visualizar el menú principal. Púlselo de nuevo para salir del menú. Si pulsa el botón cuando ha seleccionado un menú de nivel inferior, la pantalla retrocede a un menú de nivel superior.

Nota

Las operaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom están desactivadas cuando se visualiza el menú.

4 Botones PAN-TILT

Pulse los botones de flecha para realizar los movimientos horizontal y vertical. Pulse el botón HOME para volver a colocar la cámara en sentido frontal.

5 Botón L/R DIRECTION SET

Mantenga pulsado este botón y pulse el botón REV para cambiar la dirección del movimiento de cámara en sentido contrario al indicado por la flecha de los botones �/•.

Para restablecer la dirección del movimiento de cámara, pulse el botón STD a la vez que mantiene pulsado este botón.

6 Interruptor POWER

Pulse este interruptor para encender/apagar la cámara cuando está conectada a una toma de CA.

7 Botón BACK LIGHT

Pulse este botón para activar la compensación de contraluz. Púlselo de nuevo para desactivar la compensación de contraluz.

8 Botones POSITION

Mantenga pulsado el botón PRESET y pulse un botón 1 a 6 para guardar los datos de dirección actual de cámara, zoom, ajuste de enfoque y compensación de contraluz en la memoria del botón de número pulsado.

Para borrar el contenido de la memoria, mantenga pulsado el botón RESET y pulse un botón 1 a 6.

9 Botón PAN-TILT RESET

Pulse este botón para reponer la posición de movimiento horizontal/vertical.

10 Botones ZOOM

Utilice el botón SLOW para aplicar el zoom lentamente y el botón FAST para aplicar el zoom rápido.

Pulse el lateral T (Telefoto) del botón para acercar la imagen, y el lateral W (gran angular) para alejar la imagen. |||| Descripción general

Instalación de las pilas



Unidad de mando a distancia RM-BR300 (no suministrada)

Este manual explica el funcionamiento de la unidad de mando a distancia RM-BR300 cuando se utiliza con cámaras BRC-300/300P.

Para su funcionamiento con otras cámaras, consulte el manual de instrucciones suministrado con la RM-BR300.

Parte delantera



1 Botón e indicador LOCK

Pulse el botón LOCK durante más de un segundo, y se encenderá el indicador LOCK y se bloquearán los valores establecidos por los controles VALUE/ R, BRIGHT/B y FOCUS. (Los indicadores de los controles bloqueados se apagarán.)

También se inhabilitará el botón AUTO/MANUAL. Pulse el botón LOCK durante más de un segundo otra vez para desbloquear los controles y los botones.

2 Control VALUE/R

Cuando se selecciona el modo de ajuste de brillo con el botón MODE (con el indicador VALUE encendido), este control ajusta el valor del elemento (SHUTTER o IRIS) seleccionado con el menú de la cámara.

Cuando se selecciona el modo de ajuste de balance de blancos con el botón MODE (con el indicador R encendido), este control ajusta el valor R. GAIN (ganancia del rojo).

Cuando el indicador VALUE esté encendido, la función del control variará de acuerdo con el ajuste del botón MODE. Para más detalles, consulte "Funciones de los controles VALUE y BRIGHT" en página 39.

3 Control BRIGHT/B

Cuando se seleccione el modo de ajuste del brillo con el botón MODE (con el indicador BRIGHT encendido), este control ajustará el valor del brillo de la cámara, etc.

Cuando se selecciona el modo de ajuste de balance de blancos con el botón MODE (con el indicador B encendido), este control ajusta el valor B. GAIN (ganancia del azul).

Cuando el indicador BRIGHT esté encendido, la función del control variará de acuerdo con el ajuste del botón MODE. Para más detalles, consulte "Funciones de los controles VALUE y BRIGHT" en página 39.

4 Botón MODE

Pulse este botón para seleccionar la función del control VALUE/R y del control BRIGHT/L. Cuando se selecciona el modo de ajuste de brillo, se encienden los indicadores VALUE y BRIGHT. Cuando se selecciona el modo de ajuste de balance de blancos, se encienden los indicadores R y B.

5 Control FOCUS

Gire este control de derecha a izquierda (hacia NEAR) para enfocar sobre un sujeto cercano, y de izquierda a derecha (hacia FAR) para enfocar sobre un sujeto lejano.

6 Botón AUTO/MANUAL e indicador AUTO

Pulse este botón para seleccionar el modo de enfoque AUTO o MANUAL. Cuando se selecciona AUTO, el indicador AUTO se enciende y el control FOCUS y el botón ONE PUSH AF se desactivan. Cuando se selecciona MANUAL, el control FOCUS y el botón ONE PUSH AF se activan (con el indicador FOCUS encendido).

7 Botón ONE PUSH AF

Pulse este botón para realizar la función de enfoque automático directo.

8 Botón RESET

Mantenga pulsado este botón y pulse un botón POSITION 1 a 6, y la memoria de la cámara correspondiente al botón POSITION pulsado vuelve a las condiciones preajustadas en fábrica. Cuando están conectadas múltiples cámaras, mantenga pulsado este botón y pulse el botón POWER para ajustar las direcciones de las cámaras.

9 Botón PRESET

Mantenga pulsado este botón y pulse un botón POSITION 1 a 6, y las configuraciones de la cámara actual se guardarán en la memoria de la cámara correspondiente al botón POSITION pulsado.

10 Botón PANEL LIGHT

Pulse este botón para iluminar todos los botones POSITION y botones CAMERA. Pulse de nuevo el botón para apagar la iluminación.

11 Botón BACK LIGHT

Pulse este botón para activar la función de compensación de contraluz de la cámara. Púlselo de nuevo para desactivar la función.

12 Botón PAN-TILT RESET

Pulse este botón para reponer la posición de movimiento horizontal/vertical de la cámara en las condiciones iniciales.

13 Botón ONE PUSH AWB

Cuando se ha seleccionado ONE PUSH con el menú WHITE BALANCE de la cámara, pulse este botón para realizar el ajuste directo de balance de blancos.

14 Botón MENU

Pulse este botón para visualizar o quitar el menú de la cámara.

15 Palanca de control

Cuando el menú de la cámara no se visualiza

La palanca de control se utiliza para las operaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom. Al inclinar la palanca de control a derecha a izquierda, la cámara se mueve horizontalmente. Al inclinarlo hacia adelante o hacia atrás, la cámara se mueve verticalmente. La velocidad de movimiento horizontal/vertical cambia según el ángulo de inclinación.

Al soltar la palanca de control, el movimiento de la cámara se interrumpe.

Al girar el disco situado en la parte superior de la palanca de control de izquierda a derecha, el sujeto se hace más grande (se acerca). Al girarlo de derecha a izquierda, el sujeto se hace más pequeño (se aleja).

Al pulsar el botón situado en la parte superior de la palanca de control durante uno o dos segundos con o sin el menú visualizado, los movimientos horizontal/vertical y zoom se ponen a cero y la cámara vuelve a su posición frontal.

Cuando el menú de la cámara se visualiza

La palanca de control se utiliza para operaciones de menú.

La inclinación de la palanca de control hacia derecha, izquierda, adelante y atrás cumple la misma función que pulsar los botones de flecha el mando a distancia suministrado.

Pulsar el botón situado en la parte superior de la palanca de control cumple la misma función que pulsar el botón HOME del mando a distancia.

16 Botón e indicadores SHIFT

Pulse este botón para seleccionar la función de los botones POSITION para las posiciones 1 a 8 o para las posiciones 9 a 16.

El indicador superior se enciende para las posiciones 1 a 8 y el indicador inferior para las posiciones 9 a 16.

17 Botón L/R DIRECTION

Mantenga pulsado este botón y pulse el botón POSITION 2 (REV) para invertir la dirección de movimiento horizontal en la dirección de inclinación de la palanca de control. Para restablecer la dirección, mantenga pulsado este botón y pulse el botón POSITION 1 (STD).

18 Botón POWER

Pulse este botón para encender el botón(es) CAMERA correspondiente al estado de la cámara(s) conectada.

Azul: La alimentación de la cámara está activada. Amarillo verde: La cámara está en el modo de espera.

Apagado: No hay cámara conectada. Mantenga pulsado este botón y pulse el botón CAMERA 1 a 7 para encender/apagar la alimentación de la cámara correspondiente al botón pulsado.

19 Botones CAMERA

Pulse uno de los botones para seleccionar la cámara entre las conectadas. El botón CAMERA seleccionado se encenderá en azul.

20 Botones POSITION

Puede almacenar las diversas configuraciones de la cámara, por ejemplo las posiciones de movimiento horizontal, vertical y zoom en la memoria de la cámara correspondiente a cada botón POSITION, y cargar las configuraciones en la memoria.

Parte trasera/Parte inferior



21 Selector MODE

Seleccione la posición correspondiente a la cámara controlable por VISCA que se va a conectar.

Posición del conmutador	Módo cámara
0	Seleccionado automáticamente (por omisión)
1	BRC-300/300P
2	EVI-D70/D70P
3	EVI-D100/D100P
4	EVI-D30/D30P

Nota

Utilice la posición 1 a 4 cuando todas cámaras conectadas sean del mismo modelo.

22 Conector VISCA RS-232C

Se conecta al conector VISCA RS-232C IN de la cámara o a la unidad BRU-300/300P de multiplexación óptica.

23 Conector VISCA RS-422

Se conecta al conector VISCA RS-422 de la cámara o a la unidad BRU-300/300P de multiplexación óptica.

La instalación de fábrica incluye una clavija de conexión RS-422.

24 Conector TALLY/CONTACT

Este conector se utiliza para la entrada de la luz indicadora o la salida de contacto.

Seleccione la función del conector mediante el selector TALLY/CONTACT.

La instalación de fábrica incluye una clavija de conexión RS-422.

25 Selector TALLY/CONTACT

Seleccione la función del conector TALLY/ CONTACT.

TALLY: La luz indicadora de la cámara seleccionada con el conmutador conectado se enciende.

CONTACT: La salida de contacto correspondiente a la dirección de cámara seleccionada con esta unidad de mando a distancia se cortocircuita respecto del conmutador conectado.

CONTACT (TALLY): La salida de contacto correspondiente a la dirección de la cámara seleccionada con la unidad de mando a distancia está cortocircuitada con el conmutador conectado y la lámpara de indicación de la cámara seleccionada con el conmutador conectado se enciende.

Nota

Cambie el ajuste del selector antes de encender la alimentación de la unidad de mando a distancia. De lo contrario, el ajuste no será efectivo.

26 Conector DC IN 12V

Conecte el adaptador de alimentación de CA suministrado.

 Interruptores DIP (parte inferior) Interruptor 1 (Selector RS-232C/RS-422) Ajústese en ON para RS-422, o en OFF para RS-232C.

Interruptor 2 (Selector de velocidad de transferencia de comunicación)

Ajústese en ON para 38400 bps, o en OFF para 9600 bps.

Nota

Ajuste los conmutadores DIP antes de encender la alimentación de la unidad de mando a distancia. De lo contrario, el ajuste no será efectivo.

28 Interruptor ON/OFF

Pulse este interruptor para encender/apagar la unidad de mando a distancia.

Unidad de multiplexación óptica BRU-300/300P (no suministrada)

Parte delantera



1 interruptor de alimentación

Enciende/apaga la alimentación de la unidad de multiplexación óptica.

2 Indicador de alimentación

Encendido en verde: La unidad de multiplexación óptica funciona normalmente.

Encendido en rojo: La alimentación de la cámara está apagada. Enciéndala.

Parpadeando en rojo: Funcionamiento anómalo de la unidad de multiplexación óptica. Visualice la señal de vídeo compuesto en el monitor y compruebe el mensaje de error. Compruebe también la conexión.

Sobre el mensaje de error, consulte "Lista de mensajes" en página 54

Parte trasera



3 Ranura para tarjeta

Inserte una tarjeta de interfaz opcional, por ejemplo BRBK-301 o BRBK-302.

La cámara viene de fábrica con la tapa de la ranura instalada.

4 Conector AC IN

Conecte el cable de alimentación de CA suministrado.

5 Conector EXT SYNC IN Acepta señales de sincronización externa de vídeo.

6 Conector EXT SYNC OUT

Suministra señales de sincronización externa de vídeo.

Conector de salida de vídeo compuesto Suministra las imágenes procedentes de la cámara como señales de vídeo compuesto.

Suministra las imágenes procedentes de la cámara como señales Y/C separadas (S Video).

9 Conector VISCA RS-422

Se conecta al conector VISCA RS-422 de la cámara o a otra unidad de multiplexación óptica BRU-300/ 300P.

La instalación de fábrica incluye una clavija de conexión VISCA RS-422.

Para la conexión al conector VISCA RS-422, consulte "Para usar la clavija de conexión VISCA RS-422" en página 68.

10 Interruptores VISCA FUNCTION

Estos interruptores se utilizan para las configuraciones de comunicación VISCA.

Interruptor 1 (Selector RS-232C/RS-422)

Ajústese en ON para RS-422, o en OFF para RS-232C.

Interruptor 2 (Selector de velocidad de transferencia de comunicación)

Ajústese en ON para 38400 bps, o en OFF para 9600 bps.

Interruptores 3 a 5 (Selectores de dirección de cámara)

Ajuste la dirección de la cámara.

Normalmente se ajusta en "0". Con esta configuración, las direcciones se asignan a las cámaras automáticamente en el orden de conexión pulsando el botón POWER a la vez que se mantiene pulsado el botón RESET de la unidad de mando a distancia RM-BR300.

Puede asignar manualmente la dirección de cámara "1" a "7" mediante el ajuste de estos selectores del modo siguiente:

Dirección de cámara	0	1	2	3	4	5	6	7
Interruptor 3	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
Interruptor 4	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
Interruptor 5	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

Nota

El interruptor 6 no se utiliza.

11 Conector VISCA RS-232C IN

Se conecta a la unidad de mando a distancia RM-BR300 (no suministrada). Cuando conecte múltiples cámaras, conéctelo al conector VISCA RS-232C OUT de la cámara anterior en la conexión en cadena tipo margarita.

12 Conector VISCA RS-232C OUT

Cuando conecte múltiples cámaras, conéctelo al conector VISCA RS-232C IN de la cámara siguiente en la conexión en cadena tipo margarita.

13 Conector CAMERA

Conéctelo al conector óptico de la tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica instalada en la cámara BRC-300/300P mediante el cable de fibra óptica CCFC-M100.

Viene de fábrica con una tapa contra el polvo instalada.

Tarjeta BRBK-301 para conexión analógica, RGB y componente (no suministrada)



1 Conector RGB/SYNC

Suministra diversas señales analógicas, por ejemplo señales de vídeo compuesto, S Video, vídeo componente y RGB. La señal de salida puede seleccionarse con el menú ANALOG OUT de la cámara.

Tarjeta BRBK-302 SDI (no suministrada)



1 Conector SDI

Suministra una señal compatible con los estándares de interfaz digital en serie SMPTE259M.

Tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica (no suministrada)



1 Conector óptico

Realiza la transmisión de multiplexación óptica digital de señales de vídeo, sincronización externa y control.

Viene de fábrica con una tapa contra el polvo instalada.

Acerca de los menús en pantalla

Puede cambiar diversas configuraciones, por ejemplo las condiciones de filmación y la configuración del sistema de la cámara, mientras observa los menús visualizados en un monitor conectado.

Esta sección explica como leer los menús en pantalla antes de iniciar las operaciones de menú.

Sobre las configuraciones generales de menús, consulte página 57.

Nota

No puede realizar las operaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom mientras se visualiza el menú.

Menú principal

Para visualizar el menú principal, pulse el botón DATA SCREEN en el mando a distancia suministrado o el botón MENU en la unidad de mando a distancia RM-BR300.



Cursor

0

Selecciona un menú de ajuste.

Mueva el cursor arriba o abajo pulsando el botón 🛧 o ♥ en el mando a distancia o inclinando la palanca de control de la unidad de mando a distancia RM-BR300 hacia adelante o atrás.

2 Elementos de menú

Para visualizar un menú de ajuste, seleccione uno mediante el botón 🛧 o 🕈 del mando a distancia o la palanca de control de la unidad de mando a distancia RM-BR300, y pulse el botón HOME del mando a distancia o el botón superior de la palanca de control en la RM-BR300.

3 Indicador de tarjeta opcional

Visualiza el nombre de la tarjeta de interfaz insertada en la ranura para tarjeta de la cámara. (La anterior ilustración muestra un ejemplo cuando se ha insertado la tarjeta BRBK-301 para conexión analógica, RGB y componente.)

Menús de aiuste

Se visualiza el menú de ajuste seleccionado en el menú principal.



Menú de ajuste 0

Se visualiza aquí el nombre del menú de ajuste actualmente seleccionado.

0 Cursor

Selecciona un elemento de ajuste.

Mueva el cursor arriba o abajo pulsando el botón **4** o ♥ en el mando a distancia o inclinando la palanca de control de la unidad de mando a distancia RM-BR300 hacia adelante o atrás.

3 Elementos de ajuste

Se visualizan los elementos de ajuste para este menú de ajuste.

Para cambiar un valor de ajuste, seleccione el elemento de ajuste mediante el botón ♠ o ♥ del mando a distancia o la palanca de control de la unidad de mando a distancia RM-BR300, y pulse el botón \blacklozenge o \blacklozenge del mando a distancia o incline la palanca de control de la RM-BR300 a derecha o izquierda.

Valor de ajuste 4

Se visualizan los valores de ajuste actuales. Para cambiar un valor de ajuste, utilice \blacklozenge o \blacklozenge del mando a distancia o la palanca de control de la unidad de mando a distancia RM-BR300.

Sobre el valor predeterminado de cada elemento de ajuste, consulte "Configuración de menús" en página 57.

Funcionamiento mediante menús

Esta sección explica cómo manejar el menú mediante el mando a distancia suministrado o mediante la unidad de mando a distancia RM-BR300 (no suministrada).

Para más detalles sobre cada menú, consulte páginas 27 a 30.

Funcionamiento de menús mediante el mando a distancia suministrado



1 Pulse el botón DATA SCREEN. Aparece el menú principal.

2 Mueva el cursor hasta el elemento de menú que se va a ajustar, mediante el botón heta o heta.

3 Pulse el botón HOME. Aparece el menú seleccionado.

<system> >DATA MIX IR-RECEIVE IMG-FLIP PAN REVERSE TILT REVERSE DISPALY INFO</system>	OFF ON OFF OFF ON

- 4 Mueva el cursor hasta el elemento de ajuste que se va a cambiar, mediante el botón \blacklozenge o \blacklozenge .
- **5** Cambie el valor pulsando el botón $\leftarrow o \rightarrow$.

ING-FLIP OFF PAN REVERSE OFF TILT REVERSE OFF DISPLAY INFO ON
--

Nota

Cuando utilice el menú mediante el mando a distancia suministrado, no puede ajustar IR-RECEIVE en el menú SYSTEM en OFF. Para ajustar IR-RECEIVE en OFF, utilice la unidad de mando a distancia RM-BR300 o el comando VISCA.

Para volver al menú principal

Pulse el botón DATA SCREEN.

Para volver a la visualización normal

Pulse el botón DATA SCREEN cuando se visualice el menú principal.

Funcionamiento de menús mediante la unidad de mando a distancia RM-BR300



1 Pulse el botón MAIN. Aparece el menú principal.



- 2 Mueva el cursor hasta el elemento de menú que se va a ajustar mediante inclinación de la palanca de control hacia adelante o atrás.
- **3** Pulse el botón superior de la palanca de control. Aparece el menú seleccionado.

<system> >DATA MIX IR-RECEIVE IMG-FLIP PAN REVERSE TILT REVERSE DISPLAY INFO</system>	OFF ON OFF OFF ON

4 Mueva el cursor hasta el elemento de ajuste que se va a cambiar mediante inclinación de la palanca de control hacia adelante o atrás.

5 Cambie el valor inclinando la palanca de control a derecha o a izquierda.

<system> DATA MI> >IR-RECEI IMG-FLIF PAN REU TILT RE DISPLAY</system>	VE VERSE VERSE INFO	OF OF OF OF C	FFFF

Para volver al menú principal

Pulse el botón MENU.

Para volver a la visualización normal

Pulse el botón MENU cuando se visualice el menú principal.

Menú EXPOSURE

El menú EXPOSURE se utiliza para establecer los elementos relacionados con la exposición.

<exposure> >MODE</exposure>	FULL AUTO
EX-COMP	OFF
SPOT AE	OFF

MODE (modo de exposición)

- **FULL AUTO:** La exposición se ajusta automáticamente mediante la sensibilidad, la velocidad del obturador electrónico y el diafragma.
- **MANUAL:** Ajuste manualmente la ganancia (GAIN), la velocidad del obturador electrónico (SPEED) y el diafragma (IRIS).
- **SHUTTER Pri:** Modo de prioridad del obturador. La exposición se ajusta automáticamente mediante la sensibilidad y el diafragma. Ajuste la velocidad del obturador electrónico (SPEED) manualmente.
- **IRIS Pri:** Modo de prioridad del diafragma. La exposición se ajusta automáticamente mediante la sensibilidad y la velocidad del obturador electrónico. Ajuste el diafragma (IRIS) manualmente.
- **BRIGHT:** Ajuste el nivel de brillo (LEVEL) manualmente.

Al seleccionar MODE, aparecen algunos de los siguientes elementos de configuración que son necesarios para el modo seleccionado.

GAIN: Seleccione la ganancia entre los siguientes valores:

-3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB

SPEED: Seleccione la velocidad del obturador electrónico entre los siguientes valores: Para el BRC-300: 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 segundos. Para la BRC-300P: 1/2, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/75, 1/100, 1/120, 1/150

1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/75, 1/100, 1/120, 1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000 segundos.

IRIS: Seleccione el diafragma entre los siguientes valores:

CLOSE, F28, F22, F19, F16, F14, F11, F9.6, F8, F6.8, F5.6, F4.8, F4, F3.4, F2.8, F2.4, F2.0, F1.6

LEVEL: Seleccione el nivel de brillo entre los valores de 0 a 23.

EX-COMP (compensación de exposición)

Cuando MODE está ajustado en FULL AUTO, SHUTTER Pri o IRIS Pri, seleccione ON para permitir la compensación de la exposición. Cuando se configura EX-COMP en ON, aparece

LEVEL y puede seleccionar el nivel de compensación de exposición entre los valores siguientes:

-10.5, -9, -7.5, -6, -4.5, -3, -1.5, 0, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5 dB

SPOT AE (exposición automática por punto)

Cuando SPOT AE está ajustado en ON, se realiza el ajuste automático de exposición mediante la detección del nivel de luminancia del punto seleccionado en una pantalla dividida en 256. Esto es adecuado cuando vaya a filmar un objeto muy pequeño.

Cuando configure SPOT AE en ON, aparecen H-POS (posición horizontal) y V-POS (posición vertical), y puede seleccionar la posición de punto para detectar el nivel de luminancia entre los siguientes valores:

- H-POS: LEFT END, LEFT7, LEFT6, LEFT5, LEFT4, LEFT3, LEFT2, LEFT1, CENTER, RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, RIGHT4, RIGHT5, RIGHT6, RIGHT END
- V-POS: DOWN END, DOWN6, DOWN5, DOWN4, DOWN3, DOWN2, DOWN1, CENTER, UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, UP END



Posición SPOT AE determinada

Ajuste y configuración con menús

<FOCUS> >AUTO FOCUS

MODE

El menú FOCUS se utiliza para seleccionar el modo de enfoque.

ON

NORMAL

AUTO FOCUS (enfoque automático)

Seleccione ON para realizar el ajuste de enfoque automático.

Cuando se ajusta en ON, aparece MODE y puede seleccionar el modo de ajuste de enfoque automático entre los valores siguientes:

NORMAL: El ajuste de enfoque automático está siempre activado.

INTERVAL: El ajuste de enfoque automático se activa solamente durante el periodo de tiempo de activación seleccionado (ACT-TIME) con el intervalo seleccionado (INT-TIME).

ZOOM Trig: El ajuste de enfoque automático se activa después de finalizar el funcionamiento del zoom, solamente durante el periodo de tiempo de activación seleccionado (ACT-TIME).

Al seleccionar MODE, aparecen ACT-TIME y/o INT-TIME, que son necesarios para el modo seleccionado.

ACT-TIME: Seleccione el periodo de tiempo para el cual se activa el ajuste de enfoque automático de 000 a 255 segundos.

INT-TIME: Seleccione el intervalo con el que se activa el ajuste de enfoque automático de 000 a 255 segundos.

Menú WHITE BALANCE

El menú WHITE BALANCE se utiliza para seleccionar el modo de balance de blancos.

<white >MODE</white 	BALANCE>	AUTO

MODE (modo de balance de blancos)

Seleccione el modo de balance de blancos entre los siguientes valores:

AUTO, INDOOR, OUTDOOR, ONE PUSH, MANUAL

Al seleccionar MANUAL, aparecen R.GAIN (ganancia de rojo) y B. GAIN (ganancia de azul). Puede seleccionar cada elemento de 0 a 255.

Cuando está seleccionado ONE PUSH

Aplique el zoom de aumento sobre un sujeto blanco en el centro de la pantalla y pulse el botón HOME del mando a distancia suministrado. Se activa el ajuste directo de balance de blancos.

Margen de ajuste de PAN LEFT/PAN RIGHT

Menú PAN TILT ZOOM

El menú PAN TILT ZOOM se utiliza para seleccionar el modo de movimiento horizontal/vertical y zoom.

<pan tilt="" zoom=""></pan>	
>PAN-TILT LIMIT	
PAN	ΩN
LEET	FND
RIGHI	END
TILT	ON
DOWN	END
UP	END
D-700M	ON
	×4
	74

PAN-TILT LIMIT

Al configurar PAN en ON, aparecen LEFT y RIGHT y puede seleccionar el límite de funcionamiento de movimiento horizontal. Al configurar TILT en ON, aparecen UP y DOWN y puede seleccionar el límite de funcionamiento de movimiento vertical. Puede seleccionar los valores siguientes:

PAN LEFT: LEFT END (extremo izquierda), paso (STEP) +35359 a -35241, seleccionable con un intervalo de 200 pasos (STEP)

PAN RIGHT: RIGHT END (extremo derecha), paso (STEP) -35241 a +35359, seleccionable con un intervalo de 200 pasos (STEP)

TILT DOWN: DOWN END (extremo inferior), paso (STEP) -06170 a +18630, seleccionable con un intervalo de 200 pasos (STEP)

TILT UP: UP END (extremo superior), paso (STEP) +18630 a -06170, seleccionable con un intervalo de 200 pasos (STEP)

1 paso (STEP) representa 0,0048°.



Margen de ajuste de TILT DOWN/TILT UP



Nota

El ajuste de PAN-TILT LIMIT se repone en el valor preajustado en fábrica cuando se cambia IM-FLIP en el menú SYSTEM.

D-ZOOM (zoom digital)

Cuando está ajustado en ON, aparece LIMIT y el zoom electrónico ($\times 4 \circ \times 2$) funciona después del zoom óptico ($\times 12$), proporcionando $\times 48$ de zoom como máximo.

Seleccione el aumento del zoom electrónico $\times 4$ o $\times 2$ mediante LIMIT.

Ajuste y configuración con menús

<PICTURE> >EFFECT OFF WIDE OFF APERTURE 08

EFFECT (efecto de imagen)

OFF: Sin efecto de imagen **NEG:** La imagen de la cámara se invierte a negativo. **B&W:** La imagen de la cámara se vuelve monocromática.

WIDE (modo ancho)

ON: Relación de aspecto 16:9 de la imagen de la cámara **OFF:** Relación de aspecto 4:3 de la imagen de la cámara

APERTURE (compensación de apertura)

Seleccione el nivel de compensación de apertura entre MIN, 01 a 14 y MAX.

Menú SYSTEM

<system> >DATA MIX IR-RECEIVE IMG-FLIP PAN REVERSE TILT REVERSE DISPLAY INFO</system>	OFF ON OFF OFF OFF ON

DATA MIX

Cuando está ajustado en ON, el menú se superpone con la salida de señal de vídeo desde la tarjeta de interfaz instalada.

IR-RECEIVE (recepción de señal de infrarrojos)

Cuando está ajustado en OFF, la cámara no recibe la señal desde el mando a distancia suministrado. Asegúrese de mantenerlo en ON cuando utilice el mando a distancia suministrado.

Nota

No puede ajustar IR-RECEIVE en OFF cuando utilice el menú mediante el mando a distancia suministrado. Para ajustarlo en OFF, utilice la unidad de mando a distancia RM-BR300 (no suministrada) o el comando VISCA.

IMG-FLIP (giro de imagen)

Ajuste IMG-FLIP a ON para girar la imagen de la cámara suministrada desde el conector VIDEO y ponerla al revés y para invertir la dirección del movimiento de la cámara mediante operaciones de movimiento horizontal/vertical. Ajuste PAN REVERSE en ON para invertir el movimiento horizontal de la imagen de la cámara. Ajuste TILT REVERSE en ON para invertir el movimiento vertical de la imagen de la cámara.

Al configurar IMG-FLIP en ON, aparece "Please restart system". Apague la cámara y vuelva a encenderla.

INFORMACIÓN VISUALIZADA

Cuando los ajustes de la cámara sean almacenados en POSITION 1 a 6 utilizando el mando a distancia suministrado (página 34), aparecerá automáticamente el mensaje "PRESET No. xx" durante 2 segundos en la pantalla del monitor. Si quiere visualizar el mensaje cada vez que se utilice la cámara, ajuste DISPLAY INFO a ON. Ajuste a OFF para cancelar la visualización.

Menú ANALOG OUT

El menú ANALOG OUT aparece solamente cuando la tarjeta BRBK-301 para conexión analógica, RGB y componente está instalada en la ranura de tarjeta de la cámara.

<analog out=""> >OUTPUT 1 SYNC OUTPUT 2</analog>	RGB G VBS
---	-----------------

OUTPUT 1

Seleccione la salida de señal desde los terminales 3, 4 y 5 del conector D-sub de 9 terminales de la tarjeta para conexión analógica, RGB y componente.

Seleccione RGB para la salida de señal RGB o YCrCb para la salida de señal componente.

Cuando se selecciona RGB, aparece SYNC, y puede seleccionar la señal de sincronización entre G, RGB y OFF.

OUTPUT 2

Seleccione la salida de señal desde el terminal 6 del conector D-sub de 9 terminales de la tarjeta para conexión analógica, RGB y componente. Seleccione VBS para la salida de señal de vídeo compuesto, o Y/C para la salida de señal de S Video.

Funcionamiento mediante el mando a distancia suministrado

Antes de su puesta en funcionamiento, compruebe que la cámara y los dispositivos periféricos están correctamente instalados y conectados.

Para más detalles, consulte "Instalación" (página 42) y "Conexiones" (página 46).

Encendido de la alimentación



- a toma de CA
- Conecte la cámara a una toma de CA mediante el adaptador de alimentación y el cable de alimentación de CA suministrados. Se activa la alimentación y se enciende el indicador luminoso POWER.

La cámara realizará automáticamente el movimiento horizontal y vertical y se repondrá en la posición almacenada en POSITION 1 (acción de reposición de movimiento horizontal/vertical).

2 Encienda los dispositivos periféricos.

Para encender/apagar la cámara mediante el mando a distancia

Siempre que la cámara esté conectada a una toma de CA, podrá encender y apagar la cámara con el interruptor POWER del mando a distancia. Cuando apague la cámara con el mando a distancia, se apaga el indicador luminoso POWER y se enciende el indicador luminoso STANDBY de la cámara.





Funcionamiento de movimiento horizontal/ vertical y zoom

Movimiento horizontal/vertical



- Pulse el interruptor POWER. La cámara se encenderá y realizará automáticamente la acción de reposición de movimiento horizontal/vertical.
- **2** Pulse el botón de flecha para mover horizontal o verticalmente la cámara.

Mientras comprueba la imagen en la pantalla, pulse el botón de flecha deseado.

Para mover la cámara poco a poco, pulse el botón solamente durante un momento.

Para mover la cámara en gran extensión, pulse y mantenga pulsado el botón.

Para mover la cámara diagonalmente, pulse el botón **↑** o **↓** manteniendo pulsado el botón **◆** o **→**.

Para volver a colocar la cámara en sentido frontal

Pulse el botón HOME.

Si mueve accidentalmente la cámara con la mano

Pulse el botón PAN-TILT RESET para realizar la acción de reposición de movimiento horizontal/vertical.

Si la cámara se mueve en una dirección diferente de la prevista

La cámara está preajustada para orientarse hacia la derecha siempre que se pulse el botón . Es posible que quiera orientar la cámara en la dirección contraria a la del botón pulsado, por ejemplo cuando cambia la dirección de la cámara durante la comprobación de la imagen en pantalla. En tal caso, pulse el botón 2 (REV) a la vez que mantiene pulsado el botón L/R DIRECTION SET.

Para reponer ese ajuste, pulse el botón 1 (STD) a la vez que mantiene pulsado el botón L/R DIRECTION SET.



Nota

El ajuste citado cambia solamente la señal emitida desde el mando a distancia y no cambia el ajuste de la propia cámara. Por tanto, repita el ajuste para cada mando a distancia si está utilizando más de uno.

Si el indicador luminoso STANDBY de la cámara parpadea

Cuando la cámara sea movida o girada a mano o por una sacudida externa, el microprocesador del interior de la cámara podrá no poder memorizar la posición del movimiento horizontal/vertical debidamente y la cámara quizá se pare.

Para reponer la posición de movimiento horizontal/ vertical, pulse el botón PAN-TILT RESET o apague la alimentación y enciéndala otra vez.



STANDBY parpadea.

Uso del zoom

Pulse cualquiera de los botones de ZOOM.



Nota

Cuando realice la operación de movimiento horizontal/ vertical mientras la cámara está en modo telefoto, la velocidad de movimiento de la imagen en pantalla puede ser un poco irregular.

Funcionamiento de múltiples cámaras con el mando a distancia

1 Ajuste el interruptor IR SELECT, en la parte trasera de la cámara que desea utilizar, en 1, 2 ó 3.



2 Pulse el botón CAMERA SELECT del mando a distancia que corresponda al número seleccionado en el paso 1.



A continuación, puede poner en funcionamiento la(s) cámara(s) especificada(s) por número. Cada vez que ponga en funcionamiento la(s) cámara(s) con el mando a distancia, se enciende el botón CAMERA SELECT pulsado en el paso 2.

Ajuste de la cámara

AUTO FAR

Enfoque sobre un sujeto

Para enfocar la cámara sobre un sujeto automáticamente

Pulse el botón AUTO.

La cámara se enfoca automáticamente sobre el sujeto situado en el centro de la pantalla.

Para enfocar la cámara sobre un sujeto manualmente

Después de pulsar el botón MANUAL, pulse el botón FAR o el botón NEAR para que la cámara enfoque sobre el sujeto.

Enfoque sobre un sujeto lejano	CAMERA SELECT
Enfoque sobre un sujeto cercano	AUTO FR NEAR MANUAL DATA SCREEN BACK LIGHT

Filmación a contraluz

Cuando filme a un sujeto con una fuente de luz detrás, el sujeto se oscurece. En tal caso, pulse el botón BACK LIGHT.

Para cancelar la función, pulse de nuevo el botón BACK LIGHT.



Almacenamiento de los ajustes de la cámara en la memoria – Función de preajuste

Pueden preajustarse hasta seis combinaciones de ajustes (seis posiciones), incluyendo posición de cámara. zoom, enfoque y contraluz.

Para ver detalles de los ajustes de cámara que desee preajustar, consulte "Elementos de preajuste" on page 59.



- **1** Pulse el botón PAN-TILT RESET para reponer la posición de movimiento horizontal/vertical.
- **2** Ajuste los valores de posición, zoom, enfoque y contraluz de la cámara (páginas 31 en 33).
- **3** A la vez que mantiene pulsado el botón PRESET, pulse cualquiera de los botones POSITION, de 1 a 6, donde desee almacenar los ajustes.



EL mensaje "PRESET No.xx" (número POSITION seleccionado) se emite desde el conector de salida de vídeo compuesto o S-Video y se muestra durante unos dos segundos.

Para reactivar los ajustes almacenados

Pulse cualquiera de los botones POSITION, de 1 a 6, donde haya almacenado los ajustes.

Para cancelar la memoria preajustada

A la vez que mantiene pulsado el botón RESET, pulse el botón POSITION desde el cual desee cancelar los ajustes.



Notas

- Al encenderse la alimentación, la cámara empieza con los ajustes almacenados en POSITION 1.
- Si desea conservar las anteriores posiciones de movimiento horizontal y vertical al apagar y reencender el equipo, almacene estas posiciones en POSITION 1.
- El almacenamiento o la cancelación de los ajustes en POSITION 1 tarda unos dos segundos más que en otras posiciones.
- Cuando almacene o cancele los ajustes en una POSITION, no puede activar, almacenar o cancelar los ajustes en otra POSITION.

Funcionamiento mediante la unidad de mando a distancia RM-BR300

Antes de su puesta en funcionamiento, compruebe que la cámara, la unidad de mando a distancia RM-BR300 y los dispositivos periféricos están correctamente instalados y conectados.

Para más detalles, consulte "Instalación" (página 42) y "Conexiones" (página 46).

Encendido de la alimentación



1 Conecte la cámara a una toma de CA mediante el adaptador de alimentación y el cable de alimentación de CA suministrados.

Se activa la alimentación y se enciende el indicador luminoso POWER.

La cámara realizará automáticamente el movimiento horizontal y vertical y se repondrá en la posición almacenada en POSITION 1 (acción de reposición de movimiento horizontal/vertical).

 Pulse el interruptor ON/OFF de la unidad de mando a distancia RM-BR300 para encenderla. Se encenderá el botón CAMERA correspondiente a la cámara cuya alimentación fue apagada la última de todas. (El botón CAMERA 1 se encenderá por omisión.)

3 Encienda los dispositivos periféricos.

Nota

Asegúrese de encender la cámara antes que la unidad de mando a distancia. De lo contrario, la unidad de mando a distancia no podrá reconocer la cámara conectada.

Para encender/apagar la cámara mediante la unidad de mando a distancia RM-BR300

Siempre que la cámara esté conectada a una toma de CA, podrá encender y apagar la cámara con el botón POWER de la unidad de mando a distancia. A la vez que mantiene pulsado el botón POWER, pulse el botón CAMERA correspondiente a la cámara que desea encender/apagar.

Cuando apague la cámara con la unidad de mando a distancia, se apaga el indicador luminoso POWER y se enciende el indicador luminoso STANDBY de la cámara.



Se enciende STANDBY.

Para iluminar el panel de la unidad de mando a distancia

Pulse el botón PANEL LIGHT. Se encienden todos los botones POSITION y CAMERA. Para apagar la iluminación, pulse de nuevo el botón PANEL LIGHT.



Funcionamiento de múltiples cámaras

Antes de ponerlas en funcionamiento, debe asignar las direcciones de cámara a las cámaras conectadas, del modo siguiente. A continuación, puede cambiar la cámara que se va a controlar simplemente pulsando el botón CAMERA correspondiente.

Para asignar direcciones de cámara automáticamente

1 Asegúrese de que los selectores de dirección de cámara situados en la parte inferior de cada cámara están ajustados en "0".

Para ajustar los selectores de direcciones de cámara, consulte página 16.

- 2 Encienda la alimentación de todas las cámaras conectadas y de la unidad de mando a distancia RM-BR300.
- 3 Mantenga pulsado el botón RESET y pulse el botón POWER de la unidad de mando a distancia. La unidad de mando a distancia reconoce las cámaras conectadas y les asigna direcciones de cámara de 1 a 7 automáticamente según su orden de conexión.
- **4** Pulse el botón POWER de la unidad de mando a distancia y compruebe que los botones CAMERA se encienden.

El número de los botones CAMERA encendidos indica cuántas cámaras tienen las direcciones asignadas.

Ahora puede cambiar la cámara que desea controlar con la unidad de mando a distancia pulsando el botón CAMERA.

Para asignar direcciones de cámara manualmente

Ajuste una de las direcciones de cámara, de 1 a 7, mediante los selectores de dirección de cámara situados en la parte inferior de cada cámara.

Para ajustar los selectores de direcciones de cámara, consulte página 16.

Funcionamiento de movimiento horizontal/ vertical y zoom

Movimiento horizontal/vertical



- Encienda la alimentación de la cámara y de la unidad de mando a distancia RM-BR300. La cámara se encenderá y realizará automáticamente la acción de reposición de movimiento horizontal/vertical.
- 2 Pulse el botón CAMERA correspondiente a la cámara que desea utilizar.
- Utilice la palanca de control para mover horizontal o verticalmente la cámara. Mientras comprueba la imagen en la pantalla, incline la palanca de control en la dirección deseada.

La velocidad de movimiento horizontal/vertical cambia según el ángulo de inclinación de la palanca de control.

Suelte la palanca de control para interrumpir el movimiento horizontal/vertical.

Para volver a colocar la cámara en sentido frontal

Pulse el botón superior de la palanca de control durante uno o dos segundos.

Pulse durante uno o dos segundos.



Si mueve accidentalmente la cámara con la mano

Pulse el botón PAN-TILT RESET para realizar la acción de reposición de movimiento horizontal/vertical.

Si la cámara se mueve en una dirección diferente de la prevista

La cámara está preajustada para orientarse hacia la derecha siempre que la palanca de control se incline hacia la derecha. Es posible que quiera orientar la cámara en la dirección contraria a la inclinación de la palanca de control, por ejemplo cuando cambia la dirección de la cámara durante la comprobación de la imagen en pantalla. En tal caso, pulse el POSITION 2 (REV) a la vez que mantiene pulsado el botón L/R DIRECTION.

Para reponer ese ajuste, pulse el botón POSITION 1 (STD) a la vez que mantiene pulsado el botón L/R DIRECTION.



Nota

El ajuste citado cambia solamente la señal emitida desde la unidad de mando a distancia RM-BR300 y no cambia el ajuste de la propia cámara.

Si el indicador luminoso STANDBY de la cámara parpadea

Cuando la cámara se mueve o se gira a mano o debido a un impacto externo, es posible que el microordenador interior de la cámara no memorice correctamente la posición de movimiento horizontal/vertical. Para reponer la posición de movimiento horizontal/ vertical, pulse el botón PAN-TILT RESET.



STANDBY parpadea.

Uso del zoom

Gire el disco situado en la parte superior de la palanca de control.



Nota

Cuando realice la operación de movimiento horizontal/ vertical mientras la cámara está en modo telefoto, la velocidad de movimiento de la imagen en pantalla puede ser un poco irregular.

Ajuste de la cámara



Enfoque sobre un sujeto

Para enfocar la cámara sobre un sujeto automáticamente

Pulse el botón AUTO/MANUAL para que se encienda el indicador AUTO.

La cámara se enfoca automáticamente sobre el sujeto situado en el centro de la pantalla.



Para enfocar la cámara sobre un sujeto manualmente

Pulse el botón AUTO/MANUAL para que se apague el indicador AUTO.

A continuación, gire el mando FOCUS de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para que la cámara enfoque sobre el sujeto.



Enfoque automático directo durante el ajuste de enfoque manual

Pulse el botón ONE PUSH AF.

La cámara se enfoca automáticamente sobre el sujeto situado en el centro de la pantalla.



Filmación a contraluz

Cuando filme a un sujeto con una fuente de luz detrás, el sujeto se oscurece. En tal caso, pulse el botón BACK LIGHT.

Para cancelar la función, pulse de nuevo el botón BACK LIGHT.



Nota

La función BACK LIGHT es efectiva solamente cuando MODE está ajustado en FULL AUTO en el menú EXPOSURE de la cámara.

Ajuste del balance de blancos

Antes de ajustar el balance de blancos, filme un objeto blanco en las mismas condiciones de iluminación que las del sujeto que desea filmar, y aplique el zoom de aumento en la pantalla. (Puede utilizar una pared blanca, etc., en lugar del objeto.)

Para ajustar el balance de blancos automáticamente

1 Ajuste MODE en ONE PUSH en el menú WHITE BALANCE de la cámara.

Para el ajuste, consulte "Menú WHITE BALANCE" en página 27.

2 Pulse el botón ONE PUSH AWB. El balance de blancos se ajusta automáticamente.



Para ajustar el balance de blancos manualmente

1 Ajuste MODE en MANUAL en el menú WHITE BALANCE de la cámara.

Para el ajuste, consulte "Menú WHITE BALANCE" en página 27.

2 Pulse el botón MODE de modo que se enciendan los indicadores R y B de los controles VALUE/R y BRIGHT/B (Modo de ajuste de balance de blancos). **3** Ajuste la ganancia de rojo con el control R y la ganancia de azul con el control B.



Ajuste del brillo

1 Ajuste MODE en SHUTTER Pri, IRIS Pri, BRIGHT o MANUAL en el menú EXPOSURE de la cámara.

Para el ajuste, consulte "Menú EXPOSURE" en página 26.

- **2** Pulse el botón MODE de modo que se enciendan los indicadores VALUE y B de los controles VALUE/R y BRIGHT/B (Modo de ajuste de brillo).
- **3** Ajuste el brillo con el control VALUE o BRIGHT.



Funciones de los controles VALUE y BRIGHT

Las funciones del control VALUE y del control BRIGHT cambian según la configuración de MODE en el menú EXPOSURE, del modo siguiente:

Ajuste de MODE	Función de control VALUE	Función de control BRIGHT	
FULL AUTO	No utilizado	Control de nivel de compensación de exposición*	
SHUTTER Pri	Control de velocidad del obturador	Control de nivel de compensación de exposición*	
IRIS Pri	Control de diafragma	Control de nivel de compensación de exposición*	
BRIGHT	No utilizado	Control de nivel de brillo	
MANUAL	Control de velocidad del obturador	Control de diafragma	

* Cuando EX-COMP está en ON en el menú EXPOSURE

Almacenamiento de los ajustes de la cámara en la memoria – Función de preajuste

Hasta 16 combinaciones de ajustes (16 posiciones), incluyendo valores de posición de cámara, zoom, enfoque y contraluz, pueden almacenarse en la memoria de la cámara mediante la unidad de mando a distancia RM-BR300.

El número de posiciones que puede almacenarse depende del modelo de cámara. Puede almacenar hasta seis posiciones en una cámara BRC-300/300P.

Para ver detalles de los ajustes de cámara que desee preajustar, consulte "Elementos de preajuste" en página 59.



- **1** Pulse el botón PAN-TILT RESET para reponer la posición de movimiento horizontal/vertical.
- 2 Pulse el botón CAMERA para seleccionar la cámara cuyas configuraciones desea preajustar.
- **3** Ajuste los valores de posición, zoom, enfoque y contraluz de la cámara. (Consulte página 36 a 39).
- 4 Pulse el botón SHIFT para seleccionar la función de los botones POSITION 1 a 8, si es necesario. Para almacenar en las posiciones 1 a 8, pulse el botón SHIFT para que se encienda el indicador superior. Los botones 1 a 8 de POSITION pueden utilizarse para las posiciones 1 a 8. Para almacenar en las posiciones 9 a 16, pulse el botón SHIFT para que se encienda el indicador inferior. Los botones 1 a 8 de POSITION pueden utilizarse para las posiciones 9 a 16, pulse el botón SHIFT para que se encienda el indicador inferior. Los botones 1 a 8 de POSITION pueden utilizarse para las posiciones 9 a 16.

5 A la vez que mantiene pulsado el botón PRESET, pulse cualquiera de los botones POSITION, de 1 a 8, donde desee almacenar los ajustes.





Manteniendo pulsado

Los ajustes se almacenan en la memoria de la cámara.

El botón pulsado parpadeará durante el almacenamiento. El parpadeo cesará cuando se haya completado el almacenamiento.

Para reactivar los ajustes almacenados

Seleccione la función de los botones POSITION 1 a 8 mediante el botón SHIFT, si es necesario. Pulse cualquiera de los botones POSITION, de 1 a 8, donde haya almacenado los ajustes.

Para cancelar la memoria preajustada

Seleccione la función de los botones POSITION 1 a 8 mediante el botón SHIFT, si es necesario. A la vez que mantiene pulsado el botón RESET, pulse el botón POSITION desde el cual desee cancelar los ajustes.

Manteniendo	pulsac	lo		Puls	e un	botór	N POS	SITIO	N.
PRESET	<u>1</u> 9	2	3 11	4	<u>5</u> 13	6 14	7	8	

El botón pulsado parpadeará durante la cancelación de los ajustes. El parpadeo cesará cuando los ajustes hayan sido cancelados.

Notas

- Al encenderse la alimentación, la cámara empieza con los ajustes almacenados en POSITION 1.
- Si desea conservar las anteriores posiciones de movimiento horizontal y vertical al apagar y reencender el equipo, almacene estas posiciones en POSITION 1.
- Cuando almacene o cancele los ajustes en una POSITION, no puede activar, almacenar o cancelar los ajustes en otra POSITION.

Ajuste de la velocidad del movimiento de la cámara a una posición predeterminada

Usted podrá seleccionar la velocidad de movimiento horizontal y vertical cuando la cámara se mueva a una posición predeterminada.

- 1 Pulse el botón CAMERA para seleccionar la cámara cuya velocidad quiera ajustar.
- 2 Pulse el botón POSITION para el que quiera ajustar la velocidad durante más de un segundo. Parpadearán todos los botones CAMERA, 1 a 7.
- **3** Pulse uno de los botones CAMERA para seleccionar la velocidad.

Boton CAMERA	horizontal y vertical
1	1 grado/segundo
2	2,2 grados/segundo
3	4,8 grados/segundo
4	11 grados/segundo
5	23,3 grados/segundo
6	43 grados/segundo
7	60 grados/segundo (por omisión)

Ahora la cámara se moverá a la posición predeterminada en el botón POSITION pulsado a la velocidad seleccionada.

Instalaciones y conexiones

Instalación

Instalación de una tarjeta de interfaz

Instale una tarjeta de interfaz (no suministrada) en la ranura de tarjeta situada en la parte trasera de la cámara.

1 Afloje los dos tornillos para retirar la tapa de la ranura de tarjeta.



2 Inserte una tarjeta de interfaz opcional en la ranura de tarjeta.

Alinee ambos extremos de la tarjeta de interfaz con los soportes interiores de la ranura, e inserte la tarjeta hasta el fondo.



3 Apriete los dos tornillos de la tarjeta de interfaz.



Para retirar la tarjeta de interfaz

Afloje los dos tornillos de la tarjeta de interfaz y tire de la tarjeta hacia afuera en línea recta y despacio.

Instalación de la cámara

Para instalar la cámara en un escritorio

Coloque la cámara sobre una superficie plana. Si tiene que colocar la cámara sobre una superficie inclinada, asegúrese de que la inclinación es inferior a ± 15 grados, para garantizar el funcionamiento del movimiento horizontal/vertical.



Notas

- No sujete la cabeza de la cámara al trasladar la cámara.
- No gire la cabeza de la cámara con la mano. Esto podría ocasionar un fallo de funcionamiento de la cámara.



Para instalar la cámara sobre un trípode

Conecte un trípode en el agujero de tornillo utilizado para conexión de trípode en la parte inferior de la cámara.

Utilice un trípode con tornillos compatibles con cualquiera de las siguientes especificaciones.



Para instalar un objetivo de conversión a

gran angular La pieza de encaje del objetivo de la cámara tiene rosca.

La pieza de encaje del objetivo de la camara tiene rosca. Para instalar un objetivo de conversión a gran angular, debe alinear el objetivo a esa rosca y girarlo de izquierda a derecha para fijarlo bien.



Objetivos de conversión a gran angular aceptables

Peso: menos de 200 g (7 oz)

Dimensiones: inferiores a las dimensiones indicadas en la siguiente ilustración



Puede producirse un efecto de viñeteado (difuminación de bordes) al filmar con el objetivo de conversión instalado.

Notas

Para evitar la caída del objetivo de conversión a gran angular, recuerde lo siguiente:

- Confíe esta tarea a un contratista o instalador experimentado para garantizar que el objetivo de conversión a gran angular no quede flojo y pueda caerse.
- Asegúrese de que el objetivo está bien apretado hasta el fondo y que no puede caerse.
- No utilice un objetivo de conversión a gran angular en un entorno donde esté sujeto a vibraciones o golpes.
- Periódicamente, al menos una vez al año, compruebe que la conexión no se ha aflojado. Si las condiciones lo permiten, realice esta comprobación periódica con mayor frecuencia.

Instalación de la cámara en el techo

Utilizando los soportes de techo, el cable de alambre y los tornillos suministrados, puede utilizar las cajas de conexiones existentes, etc., para instalar la cámara en el techo.

Cuando instale la cámara, hágalo siempre en un techo nivelado. Si tiene que instalarla en un techo inclinado, asegúrese de que la inclinación tiene un margen de ± 15 grados, para garantizar el funcionamiento del movimiento horizontal/vertical.

Notas

- Cuando instale la cámara en el techo, confíe la instalación a un contratista o instalador experimentado.
- Instale la cámara en el techo después de asegurarse de que el techo sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la cámara más el soporte de techo. Si el techo no es suficientemente fuerte, la cámara puede caerse y ocasionar lesiones graves.
- Asegúrese de instalar el cable de alambre suministrado para evitar la caída de la cámara.
- Periódicamente, al menos una vez al año, compruebe que la conexión no se ha aflojado. Si las condiciones lo permiten, realice esta comprobación periódica con mayor frecuencia.

Antes de la instalación

Después de decidir la dirección de filmación, realice en el techo los agujeros necesarios para la caja de conexiones y los cables de conexión.

Nota

Los cables de conexión no pueden pasar a través del soporte de techo (A). Se necesita un agujero en el techo para el cableado, en la parte trasera de la cámara que se va a acoplar al techo.

Instalación

- 1 Ajuste IMG-FLIP en ON en el menú SYSTEM.
- **2** Afloje los cuatro tornillos de la parte inferior de la cámara para quitar las cuatro patas.



3 Conecte el cable de alambre a la caja de conexiones del techo.

Utilice un tornillo adecuado (no suministrado) para unir el cable de alambre a la caja de conexiones.



Coloque el soporte de techo (B) en la caja de conexiones del techo.
 Alinee los agujeros del soporte con los de la caja de conexiones, y utilice unos tornillos apropiados (no suministrados).

Hay tres agujeros de tornillo en los bordes del soporte de techo (B). Después, la parte delantera de la cámara se colocará en uno de los agujeros de tornillo. Ajuste la dirección del soporte de techo (B) de modo que la cámara esté orientada hacia adelante y fije bien el soporte.



5 Acople el soporte de techo (A) a la parte inferior de la cámara mediante los cuatro tornillos suministrados ($+M3 \times 8$).

Alinee los agujeros de tornillo de la parte inferior de la cámara con los del soporte de techo y acople el soporte a la cámara.



Apriete los tornillos poco a poco en el orden numerado indicado en la ilustración. Instale el cable de alambre utilizando el tornillo designado como número ④ en la ilustración. Después de haber apretado temporalmente todos los tornillos, apriételos bien uno a uno.

Nota

Para acoplar la cámara a los soportes de techo, utilice exclusivamente los tornillos suministrados. El uso de otros tornillos puede dañar la cámara. **6** Inserte los salientes del soporte de techo (A) en los espacios preparados en el soporte de techo (B), e instálelos temporalmente girando el soporte de techo (A) con la cámara de izquierda a derecha.



7 Fije los soportes de techo (A) y (B) con los tres tornillos suministrados (+M3 × 8).



8 Conecte los cables a los conectores situados en la parte trasera de la cámara.



Nota

Tome las medidas apropiadas para garantizar que la carga de los cables conectados no causa problemas.

Para retirar la cámara

- **1** Quite los tres tornillos utilizados para instalar la cámara en el paso 7 de "Instalación".
- **2** Gire la cámara con el soporte de derecha a izquierda para extraerla.

Conexiones

Conexión a una toma de CA

Utilice el adaptador de alimentación de CA y el cable de alimentación de CA suministrados para conectar la cámara a una toma de CA.



Conexión de la unidad de mando a distancia RM-BR300

Utilice el cable de conexión RS-232C suministrado con la unidad de mando a distancia.



* suministrado con la RM-BR300

Nota

Cuando se utilicen conectores VISCA RS-232C, compruebe que el interruptor BOTTOM situado en la parte inferior de la cámara (página 16) y el interruptor DIP situado en la parte inferior de la unidad de mando a distancia (página 20) están ajustados en RS-232C.

Para conectar la unidad de mando a distancia mediante los conectores VISCA RS-422

Puede utilizar los conectores VISCA RS-422 para conectar la unidad de mando a distancia RM-BR300 a la cámara en lugar de a los conectores VISCA RS-232C. El uso de los conectores VISCA RS-422 permite la conexión a una distancia hasta 1.200 metros (3.937 pies).

Prepare el cable de conexión mediante las clavijas de conexión RS-422 que vienen con la cámara y la unidad de mando a distancia.

Para preparar el cable, consulte las asignaciones de terminales del conector VISCA RS-422 (página 64) y el diagrama de cableado de conexión VISCA RS-422 (página 64).

Para utilizar las clavijas de conexión RS-422, consulte página 68.



Notas

- Cuando se utilicen conectores VISCA RS-422, compruebe que el interruptor BOTTOM situado en la parte inferior de la cámara (página 16) y el interruptor DIP situado en la parte inferior de la unidad de mando a distancia (página 20) están ajustados en RS-422.
- Cuando se realicen las conexiones mediante los conectores VISCA RS-422, la conexión VISCA RS-232C no estará disponible.

Conexión de un monitor de vídeo, videograbadora, etc., equipado con el conector de entrada de vídeo compuesto Conexión de un monitor de vídeo, videograbadora, etc., equipados con el conector de entrada de S-Video





Monitor de vídeo, videograbadora, etc.

Monitor de vídeo, videograbadora, etc.

Conexión de un dispositivo equipado con conector VISCA RS-232C

Las conexiones con los cables VISCA RS-232C (tipo cruzado) permiten el control de múltiples cámaras con una sola unidad de mando a distancia RM-BR300.



Puede conectar la cámara a un ordenador equipado con el conector VISCA RS-232C en lugar de la conexión a la unidad de mando a distancia RM-BR300.

Nota

Cuando se utilicen conectores VISCA RS-232C, compruebe que el interruptor BOTTOM situado en la parte inferior de la cámara (página 16) y el interruptor DIP situado en la parte inferior de la unidad de mando a distancia (página 20) están ajustados en RS-232C.

Conexión de un dispositivo equipado con conector VISCA RS-422

La conexión mediante los conectores VISCA RS-422 permite el control de múltiples cámaras. Esto permite la conexión en una distancia hasta 1.200 metros (3.937 pies).

Prepare el cable de conexión mediante las clavijas de conexión RS-422 que vienen con la cámara y la unidad de mando a distancia.

Para preparar el cable, consulte las asignaciones de terminales del conector VISCA RS-422 (página 64) y el diagrama de cableado de conexión VISCA RS-422 (página 64).

Para utilizar las clavijas de conexión RS-422, consulte página 68.

Notas

- Cuando se utilicen conectores VISCA RS-422, compruebe que el interruptor BOTTOM situado en la parte inferior de la cámara (página 16) y el interruptor DIP situado en la parte inferior de la unidad de mando a distancia (página 20) están ajustados en RS-422.
- Cuando se realicen las conexiones mediante los conectores VISCA RS-422, la conexión VISCA RS-232C no estará disponible.
- No haga la conexión de la VISCA RS-422 y la conexión de la VISCA RS-232C simultáneamente. Si conecta ambos cables simultáneamente, la cámara podrá funcionar mal.



Conexión de un monitor de vídeo equipado con conectores analógicos RGB/Componentes

Cuando instale en la cámara una tarjeta opcional BRBK-301 para conexión analógica, RGB y componente, puede emitir la señal desde la cámara convirtiéndola a señal de vídeo componente, RGB, vídeo compuesto o S-Video.



Para más detalles sobre cómo instalar la tarjeta BRBK-301 para conexión analógica, RGB y componente, consulte página 42.

Para seleccionar la señal de salida, utilice los elementos OUTPUT1 y OUTPUT2 del menú ANALOG OUT (página 30).

Conexión de una videograbadora equipada con conector de entrada SDI

Cuando instale en la cámara una tarjeta opcional BRBK-302 SDI, puede emitir la señal desde la cámara convirtiéndola a una señal compatible con la norma SDI (interfaz digital en serie SMPTE 259M).



Conexión de la unidad de multiplexación óptica BRU-300/ 300P

Cuando instale en la cámara una tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica, puede conectar la cámara a la unidad de multiplexación óptica BRU-300/300P mediante el cable de fibra óptica CCFC-M100. Esto le permite controlar la cámara en una distancia hasta 500 metros (1.640 pies).

Notas

• Cuando se realice la conexión mediante el cable de fibra óptica, no pueden utilizarse los conectores VISCA RS-232C y VISCA RS-422 en la cámara.

• Cuando utilice los conectores de la VISCA RS-232C o los conectores de la VISCA RS-422, compruebe que el conmutador VISCA FUNCTION de la parte trasera de la unidad de multiplexión óptica (página 21) y el conmutador DIP de la parte inferior de la unidad de mando a distancia (página 20) estén ajustados a RS-232C o RS-422 correctamente.



^r También dispone de la conexión VISCA RS-422 si utiliza los conectores VISCA RS-422.

Notas sobre la utilización del cable de fibra óptica CCFC-M100

• Para evitar pérdida de transmisión por el cable, fije la curva del cable manteniendo un radio de más de 40 mm (1 5/8 pulgadas).

BRC-300/300P CCFC-M100 Mantenga un radio de más de 40 mm (15/8 pulgadas). BRC-300/300P CCFC-M100

• Para conectar dos cables de fibra óptica, utilice la clavija de extensión suministrada con el cable.



Conexión de un conmutador de vídeo

Utilice un conmutador de vídeo de los disponibles en el mercado para conmutar las señales de salida de múltiples cámaras.



-
- * También puede utilizar un cable de conexión S-Video para conectar el conector → S VIDEO de la cámara y el conector de la entrada S-Video del conmutador de vídeo.

Para la conexión con un conmutador de vídeo, consulte el manual de instrucciones del conmutador.

Conexión de un generador de señal de sincronización

Para conectar una sola cámara



Para conectar múltiples cámaras

Puede conectar hasta siete cámaras.

Separador de señal tipo T disponible en el mercado



Generador de señal de sincronización

Lista de mensajes

Los siguientes mensajes pueden aparecer en pantalla. Tome las medidas necesarias que se describen a continuación.

Indicadores en la cámara BRC-300/300P

Indicador	Significado/remedios
La lámpara STANDBY parpadea.	La cámara ha dejado de moverse debido a un error en el mecanismo de movimiento horizontal/vertical. Reponga la posición de movimiento horizontal/vertical o apague la alimentación de la cámara y enciéndala otra vez.

Mensajes para la cámara BRC-300/300P

Mensaje	Significado/Soluciones
Please restart system	Se le indica que reinicie la alimentación de la cámara después de haber modificado el ajuste de "IMG-FLIP" en el menú SYSTEM o "D-ZOOM" en el menú PAN TILT ZOOM. Utilice el interruptor POWER del mando a distancia suministrado o el botón POWER de la unidad de mando a distancia RM-BR300 para apagar y después encender la alimentación. Se aplica el ajuste modificado.
PRESET xx OK (xx = 1 a 6)	Cuando almacene los ajustes de la cámara en la memoria (POSITION 1-6), el mensaje aparecerá durante 2 segundos.
White balance active	Durante el ajuste automático del balance de blancos, el mensaje parpadeará. Espere. Al finalizar el ajuste, el mensaje desaparecerá.
White balance active Please wait	El mensaje aparecerá solamente cuando usted active el ajuste de balance de blancos de un solo toque pulsando el botón ONE PUSH AWB en la unidad de mando a distancia RM- BR300.

Mensajes de error para la unidad de multiplexión óptica BRU-300/300P

Mensaje	Significado/remedios
Communication error Please check connection.	El mensaje aparecerá cuando se encienda la unidad multiplexión óptica, si ocurre un problema en la conexión del cable de fibra óptica entre la cámara y la unidad multiplexión óptica. Apague la alimentación de la cámara y de la unidad multiplexión óptica, compruebe la conexión del cable de fibra óptica y encienda la alimentación otra vez.
Option card error Please check option card	El mensaje aparecerá cuando se inserte el mismo tipo de tarjetas de interfaz en dos ranuras de la unidad multiplexión óptica. Apague la alimentación de la unidad multiplexión óptica y extraiga cualquiera de las tarjetas.

Solución de problemas

Antes de llevar la cámara a reparar, compruebe lo siguiente como orientación para resolver el problema. Si el problema no se puede solucionar, consulte con un concesionario Sony.

Síntoma	Causa	Solución	
La alimentación de la cámara no se activa.	El adaptador de alimentación de CA no está firmemente conectado a la toma DC IN 12V.	Inserte el cable de alimentación firmemente y hasta el fondo.	
	El cable de alimentación de CA no está insertado firmemente en el adaptador de alimentación de CA o a la toma de CA.	Inserte el cable de alimentación firmemente y hasta el fondo.	
	La tarjeta BRBK-303 de multiplexación óptica está insertada en la ranura para tarjeta.	Retire la tarjeta de la ranura de tarjeta.	
	Cuando se utiliza el sistema de mando a larga distancia con la tarjeta BRBK-303 de	Inserte el cable de fibra óptica firmemente y hasta el fondo.	
multiplexación óptica, el cable de fibra óptica CCFC-M100 y la unidad de multiplexación óptica BRU-300/300P, el cable de fibra óptica no está conectado correctamente o la unidad de multiplexación óptica no está encendida.		Encienda la unidad de multiplexación óptica o enchufe el cable de alimentación de la unidad de multiplexación firmemente a una toma de CA.	
La cámara no puede encenderse con el mando a distancia suministrado.	"IR-RECEIVE", en el menú SYSTEM, está ajustado en OFF.	Utilice la unidad de mando a distancia RM- BR300 para abrir el menú y ajustar "IR-RECEIVE" en "ON (página 29)."	
La imagen no aparece en el monitor de vídeo conectado a la cámara.	El cable de vídeo no está conectado correctamente.	Compruebe la conexión entre la cámara y el monitor de vídeo.	
	La exposición no está ajustada correctamente en la cámara.	Ajuste correctamente la exposición en el menú EXPOSURE.	
No pueden realizarse movimientos horizontales, verticales o de zoom.	En la pantalla del monitor aparece cualquier menú.	Pulse el botón DATA SCREEN del mando a distancia suministrado o el botón MENU de la unidad de mando a distancia RM-BR300 para quitar el menú de la pantalla del monitor.	
	El margen de movimiento horizontal o vertical es limitado.	Cambie el ajuste de "PAN-TILT LIMIT" en el menú PAN TILT ZOOM (página 28).	
El mando a distancia no funciona.	El botón CAMERA SELECT pulsado en el mando a distancia no coincide con el número seleccionado con el interruptor IR SELECT de la cámara.	Pulse el botón CAMERA SELECT correspondiente a la selección del interruptor IR SELECT de la cámara (página 32).	

Síntoma	Causa	Solución	
La cámara no puede ponerse en funcionamiento con la unidad de mando a distancia RM-BR300.	La conexión mediante los conectores VISCA RS-422 no se ha realizado correctamente.	Compruebe que la conexión a los conectores VISCA RS-422 se ha realizado correctamente y que el cable RS-422 está correctamente conectado.	
	El interruptor BOTTOM, en la parte inferior de la cámara, está ajustado en una dirección distinta de "0 (AUTO)".	Identifique la dirección de cámara (página 16), y a continuación ajuste el selector MODE, en la parte trasera de la unidad de mando a distancia, en la misma dirección.	
	El ajuste de control VISCA no es correcto.	Seleccione el ajuste apropiado (RS-232C o RS-422) con el interruptor BOTTOM, en la parte inferior de la cámara (página 16), y el interruptor DIP de la unidad de mando a distancia (página 20).	
	El ajuste de la velocidad de transferencia de comunicación de la cámara y de la RM-BR300 no coinciden.	Seleccione la misma velocidad de transferencia de comunicación (9600 bps o 38400 bps) con el interruptor BOTTOM, en la parte inferior de la cámara (página 16) y el interruptor DIP de la unidad de mando a distancia (página 20).	
	Los interruptores NC (Sin conexión) están ajustados en ON.	Ajuste en OFF el interruptor 1 y el interruptor 4 del selector de dirección de cámara de los interruptores BOTTOM, en la parte inferior de la cámara (página 16).	
El control VISCA no está disponible con un ordenador conectado a la cámara.	El ordenador no está correctamente conectado a la cámara.	Asegúrese de que la conexión entre el ordenador y la cámara se ha realizado correctamente.	
		Compruebe que el ajuste de control VISCA (RS-232C o RS-422) y el ajuste de velocidad de transferencia (9600 bps o 38400 bps) se han realizado correctamente con el interruptor BOTTOM, en la parte inferior de la cámara (página 16) y el interruptor DIP de la unidad de mando a distancia (página 20).	
		Intente conectar la cámara a la unidad de mando a distancia RM-BR300 para comprobar que la cámara funciona correctamente.	
La calidad de imagen obtenida de la cámara conectada a un ordenador no coincide con la de la cámara conectada a un monitor de vídeo.	Dependiendo del ordenador o de la tarjeta de captura de vídeo, es posible que no se obtenga la calidad de imagen prevista.	Consulte con el fabricante o distribuidor de su ordenador para más detalles.	
La cámara no funciona en absoluto.	_	Desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA y vuelva a enchufarlo transcurridos unos segundos.	

Configuración de menús

Los menús de la cámara se configuran como se describe a continuación.

Los ajustes iniciales de cada elemento se muestran en negrita.



Apéndice



Elementos de preajuste

Los siguientes elementos de preajuste pueden almacenarse en la memoria de la cámara.

Elementos de preajuste	Preajuste de número de posición					
	1	2	3	4	5	6
Posición de movimiento horizontal/vertical	0	0	0	0	0	0
Posición del zoom	0	0	0	0	0	0
Activación/desactivación del zoom digital	0	0	0	0	0	0
Modo de enfoque automático/manual	0	0	0	0	0	0
Posición de enfoque	0	0	0	0	0	0
Modo balance de blancos	0	0	0	0	0	0
Ajuste de la ganancia del rojo/azul	0	0	0	0	0	0
Modo de exposición	0	0	0	0	0	0
Valor de velocidad del obturador	0	0	0	0	0	0
Valor del iris	0	0	0	0	0	0
Valor de ganancia	0	0	0	0	0	0
Nivel de brillo	0	0	0	0	0	0
Activación/desactivación de la compensación de exposición	0	0	0	0	0	0
Nivel de compensación de exposición	0	0	0	0	0	0
Activación/desactivación de contraluz	0	0	0	0	0	0
Nivel de abertura	0	0	0	0	0	0

Elementos del menú de preajustes

Elemento de menú Preajuste de números de posición					Valor por defecto		
	1	2	3	4	5	6	mediante reposición*
EXPOSURE MODE	0	0	0	0	0	0	FULL AUTO
EX-COMP	0	0	0	0	0	0	OFF
SPOT AE	0	×	×	×	×	×	
FOCUS AUTO/MANUAL	0	0	0	0	0	0	ON
NORMAL, INTERVAL, ZOOM Trg	0	×	×	×	×	×	NORMAL**
WHITE BALANCE MODE	0	0	0	0	0	0	WB. AUTO
WHITE BALANCE MANUAL R./B. GAIN	0	0	0	0	0	0	WB. AUTO
D-ZOOM	0	0	0	0	0	0	D-ZOOM ON
PAN-TILT LIMIT	0	×	×	×	×	×	
PICTURE EFFECT	0	×	×	×	×	×	OFF**
WIDE	0	×	×	×	×	×	OFF**
APERTURE	0	0	0	0	0	0	8
DATA MIX	0	×	×	×	×	×	—
IR-RECEIVE	0	×	×	×	×	×	—
IMG-FLIP	0	×	×	×	×	×	_
PAN REVERSE	0	×	×	×	×	×	—
TILT REVERSE	0	×	×	×	×	×	—
DISPLAY INFO	0	×	×	×	×	×	—
ANALOG OUPUT 1	0	×	×	×	×	×	—
RGB/SYNC SELECT	0	×	×	×	×	×	—
ANALOG OUTPUT 2	0	×	×	×	×	×	_

* Valor por defecto mediante reposición "—" significa que la cámara comenzará con el ajuste almacenado en la Posición 1, pero usted no podrá reponer el ajuste utilizando el botón RESET.

** El ajuste por defecto se obtiene reponiendo la Posición 1.

○ : Los elementos de ajuste retenidos en la memoria cuando se apaga la alimentación y se enciende otra vez. La cámara comenzará con estos ajustes.

× : Los elementos de ajuste borrados de la memoria cuando se apaga la alimentación y se enciende otra vez.

Especificaciones

Sistema

Señal de vídeo BRC-300: Color NTSC, estándares JEITA BRC-300P: Color PAL, estándares **CCIR** Sincronización Sincronización interna/externa cambiada automáticamente Elemento de imagen Tipo 1/4,7, 3CCD (Advanced HAD) Total de elementos de imagen: Aprox. 1.070.000 píxeles Elementos de imagen efectivos: Aprox. 1.020.000 píxeles Objetivo $12 \times$ (óptico), $4 \times$ (digital) f = 3,6 a 43,2 mm, F1,6 a F2,8 Ángulo horizontal 3,3 a 37,8 grados (4:3) 4,0 a 45,4 grados (16:9) Distancia mínima de objeto $300 \text{ mm} (11^{7}/_{8} \text{ pulgadas}) (\text{terminación})$ WIDE) Iluminación mínima 7 lux (F1,6) con 25 IRE Velocidad del obturador 1/4 a 1/10.000 segundos (BRC-300) 1/3 a 1/10.000 segundos (BRC-300P) Resolución horizontal 600 TV (terminación WIDE, modo 4:3) Video S/N 50 dB Acción de movimiento horizontal/vertical Horizontal: ± 170 grados Velocidad máxima de movimiento horizontal: 60 grados/segundo Velocidad mínima de movimiento horizontal: 0,25 grados/segundo Vertical: +90 grados, -30 grados Velocidad máxima de movimiento vertical: 60 grados/segundo Velocidad mínima de movimiento vertical: 0,25 grados/segundo Conectores de entrada/salida

Salida de vídeo Tipo BNC (1), 1 Vp-p, 75 ohmios deseguilibrados, sincronización negativa Salida S-Video Tipo Mini DIN de 4 terminales (1) Y: 1 Vp-p, sincronización negativa C: mismo nivel que el nivel de cromancia de la salida de vídeo, 75 ohms

Entrada/salida de control VISCA RS-232C IN: Tipo Mini DIN de 8 terminales VISCA RS-232C OUT: Tipo Mini DIN de 8 terminales VISCA RS-422: Tipo 9 terminales Formato de señal de control 9600 bps/38400 bps Datos: 8 bits Bit de parada: 1 Conector de alimentación JEITA tipo 4 (DC IN 12V)

Generalidades

Tensión de entrada 12 V CC (10.8 a 13.2 V CC) Consumo de corriente 1,8 A máx. (a 12 V CC), 21,6 W sin las tarjetas de interfaz óptica Temperatura de funcionamiento 0°C a +40°C (32°F a 104°F) Temperatura de almacenamiento -20°C a +60°C (-4°F a 140°F) Dimensiones Cámara de vídeo: $180 \times 210, 1 \times 205 \text{ mm} (7 \frac{5}{8} \times 8 \frac{3}{8} \times 8 \frac{3}{8})$ $8^{1}/_{8}$ pulgadas) (ancho/alto/fondo) (sin incluir piezas que sobresalen) Mando a distancia: $56 \times 26 \times 210 \text{ mm}$ $(2^{1}/_{4} \times 1^{1}/_{16} \times 8^{3}/_{8} \text{ pulgadas})$ (ancho/alto/fondo) Peso Cámara de vídeo: Aprox. 2,5 kg (5 lb 8 oz) Mando a distancia: 110 g (3,9 oz) Ángulo de instalación Menos de ± 15 grados respecto de la superficie horizontal

Accesorios suministrados

Adaptador de alimentación de CA (1) Cable de alimentación de CA (1) Mando a distancia (1) Soporte de techo (A)(1)Soporte de techo (B)(1)Cable de alambre (1) Tornillos $(+M3 \times 8)$ (7) Clavija de conexión RS-422 (1) Manual de instrucciones (1)

El diseño y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Dimensiones

Cámara

Superior



Parte delantera





Lateral 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{6} 0^{13}

Unidad de medida: mm (pulgadas)

Unidad de mando a distancia RM-BR300

Superior



Lateral



Parte inferior



Unidad de medida: mm (pulgadas)

Unidad de multiplexación óptica BRU-300

Superior

Lateral



©) ©)

변

Parte delantera



Unidad de medida: mm (pulgadas)

Asignaciones de terminales

Cámara de vídeo BRC-300/300P

Conector VISCA RS-422 (clavija de conexión con 9 terminales)



Número de terminal	Función
1	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
4	TXD OUT+
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

Conector VISCA RS-232C IN (mini-DIN de 8 terminales, hembra)

Número de Función terminal 1 DTR IN 2 DSR IN TXD IN 3 4 GND 5 RXD IN GND 6 7 SIRCS OUT* 8 Sin conexión

IN VISCA RS-232C

* La función SIRCS OUT se selecciona con el interruptor BOTTOM, en la parte inferior de la cámara.



Número de terminal	Función
1	DTR OUT
2	DSR OUT
3	TXD OUT
4	GND
5	RXD OUT
6	GND
7	Sin conexión
8	Sin conexión

Unidad de mando a distancia RM-BR300 (opcional)

Conector de salida VISCA RS-232C (mini-DIN de 8 terminales, hembra)



Número de terminal	Función
1	Sin conexión
2	Sin conexión
3	TXD IN
4	GND
5	RXD IN
6	GND
7	Sin conexión
8	Sin conexión

Conector VISCA RS-422 (clavija de conexión, 9 terminales)

VISCA RS-422

Número de terminal	Función
1	Sin conexión
2	Sin conexión
3	Sin conexión
4	Sin conexión
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

Conector TALLY/CONTACT (clavija de conexión, 9 terminales)

TALLY/CONTACT

	-
1	9

Número de terminal	Función
1	CAMERA1
2	CAMERA2
3	CAMERA3
4	CAMERA4
5	CAMERA5
6	CAMERA6
7	CAMERA7
8	GND
9	GND

Unidad de multiplexación óptica BRU-300/300P (opcional)

Conector VISCA RS-232C IN (mini-DIN de 8 terminales, hembra)



VISCA RS-232C

Número de terminal	Función
1	DTR IN
2	DSR IN
3	TXD IN
4	GND
5	RXD IN
6	GND
7	Sin conexión
8	Sin conexión

Conector VISCA RS-232C OUT (mini-DIN de 8 terminales, hembra)



VISCA RS-232C

Número de terminal	Función
1	DTR OUT
2	DSR OUT
3	TXD OUT
4	GND
5	RXD OUT
6	GND
7	Sin conexión
8	Sin conexión

Conector VISCA RS-422 (clavija de conexión, 9 terminales)



Número de terminal	Función
1	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
4	TXD OUT+
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

Tarjeta BRBK-301 para conexión analógica, RGB y componente (opcional)

Conector de salida de vídeo analógico (D-sub 9 terminales)



Número de terminal	Función				
	En ajuste RGB/VBS	At RGB/ En ajuste Y/C	En ajuste YCrCb/ VBS	En ajuste YCrCb/Y/ C	
1	RGB GND	RGB GND	RGB GND	RGB GND	
2	RGB GND	RGB GND	RGB GND	RGB GND	
3	R	R	Cr	Cr	
4	G	G	Y	Y	
5	В	В	Cb	Cb	
6	Compuesto	Y	Compuesto	Y	
7	SYNC	SYNC	SYNC	SYNC	
8	SYNC GND	SYNC GND	SYNC GND	SYNC GND	
9	Sin conexión	С	Sin conexión	С	

Diagrama de cableado de la conexión VISCA RS-422

De tercera a séptima BRC-300/ 300P o BRU-300/300P



Apéndice

NC = Sin conexión

Para usar la clavija de conexión VISCA RS-422

1 Sujete ambos extremos de la clavija de conexión VISCA RS-422 y tire de ella como se muestra en la ilustración.



2 Inserte un cable (AWG números 28 a 18) en la entrada de cable deseada de la clavija, y apriete el tornillo correspondiente a dicho cable mediante un destornillador de punta plana.



3 Inserte la clavija de conexión VISCA RS-422 en el conector VISCA RS-422.





Printed on 100% recycled paper.

Notas

- Para estabilizar el nivel de tensión de la señal, conecte ambos extremos a GND.
- Cuando se realicen las conexiones mediante los conectores VISCA RS-422, la conexión VISCA RS-232C no estará disponible.
- La distancia máxima de conexión con la conexión VISCA RS-422 es aproximadamente de 1.200 metros (3.937 pies).

Printed in Japan