

Model: 22082 12-Digit Display Calculator With USB Port Calculatrice avec affichage à 12 chiffres avec port USB Calculadora con Pantalla de 12 Dígitos y Puerto USB

Model: 22083

# 12-Digit Display Calculator With 3 Port USB Hub

Calculatrice avec affichage à 12 chiffres avec 3 ports concentrateurs USB Calculadora con Pantalla de 12 Dígitos y Concentrador USB de 3 Puertos



INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS INSTRUCTIVO ESPAÑOL

# ENGLISH

# **CONTENTS**

POWER SUPPLY	E1
AUTOMATIC POWER-OFF FUNCTION	E1
CONNECTING TO A COMPUTER	E2
USER'S GUIDE ADDITION FOR WINDOWS® 98 USERS	E2
CAL MODE AND PC MODE	E4
SENDING DATA TO A COMPUTER	E5
USB2.0 PORT HUB	E6
TAX CALCULATION	E7
POWER SOURCE	E7
SPECIFICATION	E8
KEY IDENTIFICATION	E8
CALCULATION EXAMPLES	E10

# POWER SUPPLY

The duration of lithium battery depends entirely on individual usage. When the battery is exhausted, you can still use the solar cell to power the calculator.

# AUTOMATIC POWER-OFF FUNCTION

When the power is turned "ON" and none of the keys are pressed for more than **7 minutes**, the calculator turns off automatically to save power. Press the  $\begin{bmatrix} 0N \\ CCE \end{bmatrix}$  key to restart the calculator. "0" will appear on the display.

Note that when it is in PC mode, the calculator draws power over the USB cable, so power does not turn off automatically.

# CONNECTING TO A COMPUTER

Use the USB cable that comes with the calculator to connect it to your computer.

- 1. Connect the USB cable to your computer's USB port.
  - Make sure you connect the cable directly to the computer's USB port. Proper operation may be

operation may be impossible if you connect the cable to a daisy chained USB device, USB port, etc.

2. Connect the other end of the cable to the calculator's USB port.



#### What to do next...

After you connect the calculator to your computer the first time, you need to install the USB driver installer.

Follow the instructions displayed by the installer to install the driver. With some computers, the USB installer should start up automatically when you connect the calculator.

#### Important!

Never disconnect the USB cable while a calculator key operation is in progress.

If you experience problems with data transfer between the calculator and computer, try to disconnect and then reconnect the USB cable.

# USER'S GUIDE ADDITION FOR WINDOWS<sup>®</sup> 98 USERS

Note: • The original installation CD's may be required.

- It is recommended to install the device after Windows<sup>®</sup> is completely loaded. Device may not work properly the first time if installed before Windows<sup>®</sup> is loaded.
- Operation is not guaranteed under Windows 98 / 98se / Me / 2000 / XP updated from previous Windows<sup>®</sup> versions (Windows 95 etc.)

The following installation guide assumes the following system setup.

- Windows<sup>®</sup> is located on the C: drive.
- Windows<sup>®</sup> 98 is installed in a folder named Windows.

Connecting the calculator to your computer causes the dialog box shown on the right to appear.



Perform the following steps to install the driver.

1. Click the [Next] button.



2. Click the [Next] button.



 You do not have to perform the [Specify a location] operation. Click [Next] to start the search for the driver.

#### Important!

If the USB driver is not located on your computer's hard disk, the installer will ask you for the Windows<sup>®</sup> 98 CD-ROM. Place the CD-ROM into your computer's drive, and then click [**OK**].

- 4. Click [Next]. This starts actual installation of the USB driver.
- 5. Click [Finish].
- Windows<sup>®</sup> is a registered trademark of Microsoft<sup>®</sup> Corporation in the United States and other countries.



Add New Hardware Wizard		
	USB Human Interlace Device	
	Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.	
3.4	ene obside brick relation of the second s	
~	na san ƙwallon ƙwallon ƙafa ƙ	
	Encel Finish Cancel	

# CAL MODE AND PC MODE

This calculator has two modes: a CAL mode and a PC mode.

The CAL mode is entered automatically whenever the calculator is not connected to a computer with the USB cable. If the calculator is in the PC mode when it is not connected, pressing any key causes it to enter the CAL mode.

While the calculator is connected to a computer with the USB cable, pressing the received key toggles between the CAL mode and PC mode.

# CAL Mode

- The calculator performs normal calculator operations.
- In this mode, you can send calculation results (display contents) to a computer when the Num LK indicator light is on.
- When an overflow error occurs, the overflow error sign "ERROR" appears on the display. Press ON to reset.

# PC Mode

- Pressing a calculator key causes the corresponding code to the connected computer. This causes the corresponding value input or cursor movement on the computer screen.
- The calculator's display shows "-----PC-----" while it is in the PC mode.
- In this mode, the time keys can be used to lock and unlock the numeral keys. When the Num LK indicator light is off, the numeral keys cannot be used to input numbers, but perform the functions showed under the numbers on the keys (except the [00] key and the [5] key).
- In this mode, the keys M+ M- MR MC + are used as direction keys.
- In this mode, pressing (m) key can open the software Microsoft Outlook pressing the key (m) can open the Search for Files and Folders window; pressing the (m) key can open the Internet Explorer.

# SENDING DATA TO A COMPUTER

#### CAL Mode

In the CAL mode, you can send calculation results (displayed contents) to the connected computer by pressing the (SEND) key.

- The calculation result sending operation takes some time to complete. Calculator keys are disabled while the sending operation is in progress.
- You can send values only. 3-digit separator marks, indicators (-MINUS, MEMORY, etc.) cannot be sent.
- You cannot perform a sending operation while the ERROR indicator is on the calculator display.
- The send key is disabled when the calculator is not connected to a computer.
- Pressing a computer keyboard key while a calculation result sending operation is in progress can cause the computer input or its code to be inserted into the calculation result.

# PC Mode

This mode changes the calculator into a numeric keypad shown on the right. All other calculator keys are disabled in this mode.



#### Important!

- Make sure to toggle Num LK on before sending data in PC mode or by send key. Data will not be sent if Num LK is off.
- When operating the calculator while it is connected to a computer, make sure you depress keys carefully and completely.
- If screen save of the computer activates, you can terminate the screen save and restore normal operation by pressing the following calculator keys. Cal Mode: SEND key

PC Mode: Any key that is enabled in the PC mode. Note that you cannot recover from the computer's standby mode by pressing a calculator key.

- Certain computer system configurations assign letters to the number keys of the main keyboard. When inputting values with the calculator, be sure to enable number input for your computer keyboard. Otherwise, pressing number keys on the calculator will input the letters assigned to your computer keyboard number keys.
- Depending on the application you are using or the keyboard configuration of your computer, pressing a calculator key may input a character that is different from that marked on the key. In some cases, for example, pressing the the calculator inputs a comma instead of a decimal point.

# USB2.0 PORT HUB

This device has Hub (3 ports) function suited to USB2.0 and can work respectively under two modes of self-supplied power and main-unit-supplied power.

#### Main-unit-supplied Power Mode

USB2.0/1.1 devices with a current of no more than 150mA can be applied to each port. In case of insufficient current, the red light will be on. At this time, please use the special AC external power ( $\bigcirc$ , output 5V DC, 1.5A), which is otherwise sold.

#### Self-supplied Power Mode

When connected with a USB device with self-supplied power such as a printer, it can work without using the special AC external power.

- Indicator light: When the USB device is connected with the Hub and enters working status. If the current is insufficient, the **Power Low** indicator light on the upper part of the main body will be on and turn red. In this case, if the special AC external power is applied to supplement the insufficient current, the red light will be off.
- This device can be used under USB1.1 environment, however, when under such an environment, it can work at a transmission speed of USB1.1.

Note: No driver is packed with this device, therefore, to make it work under a USB2.0 environment, a PC with port suited to USB2.0 is required (generally, the driver software for USB2.0 is installed when the USB2.0 connection board is installed. Please contact the manufacturer of the connection board for information on whether the USB2.0 connection board is suited to USB2.0 Hub.)



Caution:

- Do not expose the Calculator or the USB cable to extreme temperatures.
- Discontinue use and unplug USB cable if calculator or the USB cable becomes damaged.

### TAX CALCULATION

Store the Tax Rate - Press [ MATE ] TAXE and enter the tax rate figure, then press
TX+ www to store.
Recall the Tax Rate - Press with the current tax rate.
Add Tax Key 🔤 - Used for adding the tax amount to the displayed figure.
Deduct Tax Key 🔤 - Used for deducting the tax amount from the displayed
figure.

# POWER SOURCE

This device uses two power sources, solar battery and internal battery, together. As the power source automatically switches to solar battery or internal battery depending on surrounding brightness, it can be used even in poorly-lit locations.

 The internal battery can be used over a long period of time. Even if the internal battery had reached its life span, the devuce can be used as a solar-powered calculator, and thereafter if internal battery is desired to be used, please change the battery according to the procedure mentioned below.







 Changing battery, electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, use the top of a ball point pen (or similar sharp object) to press the [RESET] button at the back of the calculator. After resetting, be sure to set the tax rate again.



#### **SPECIFICATION**

 Display
 :12 digits, LCD

 Decimal point
 :Floating (F), fixed (0, 2, 3, 4), accountant position (A)

 Usable Temperature
 :0°C-40°C (32°F-104°F)

 Power Sources
 Solar cell and lithium battery (CR2032x1)

 Power supplied over the USB cable when connected to a computer, or AC adaptor 5V DC, 1.5A (optioned)

 Dimension
 :188mm (L) x130mm (W) x 40mm (H)

 Weight
 :244g

#### KEY IDENTIFICATION



▲ 5/4 ▼	(▲) (5/4) (▼)	An answer is rounded up An answer is rounded off An answer is rounded down
A 0 2 3 4 F	Decimal set (A) Accountant, Fixed (0, 2, 3, 4), (F) Floating	
[ PC / CAL ]	PC mode / Calcuation	mode key
[0]-[9][00]	Numeral keys	
[.]	Decimal point key	
[+]	Add key	
[-]	Subtract key	
[x]	Multiplication key	
[÷]	Division key	
[=/Enter]	Equal key (CAL mode) Enter key (PC mode)	
[%]	Percent key	
[ ON/C/CE ]	Power on/Clear the las	t calculation/Clear the last entry
[BS]	Backspace key	
[ NUM LOCK ]	Lock numeral keys (Co	nnected to a computer)
[ SEND ]	Send data to a compute	er (Connected to a computer)
[ +/- ]	Invert sign of the displa	yed number at key entry
[ TAX+ / www ]	Add the tax amount (C. Open Internet Explore	AL mode) er (PC mode)
[ TAX-/ Find ]	Deduct tax amount (CA Open the Search for Fil	AL mode) <b>es and Folders</b> window (PC mode)
[RATE/e-mail]	Set or recall tax rate (C Open Microsoft Outlo	CAL mode) <b>ok</b> on the computer (PC mode)

[COST] [SELL] [MARGIN]	Used for calculating the cost, selling price and profit margin amount. Enter the value of any 2 items to obtain the balance value item. (e.g. enter the value of the cost and the selling price to obtain the profit margin.)
[M+ / 🔺 ]	Memory plus key (CAL mode) Up arrow key (PC mode)
[M- / 🔻 ]	Memory minus key (CAL mode) Down arrow key (PC mode)
[MR / ┥ ]	Recall memory (CAL mode) Left arrow key (PC mode)
[MC / 🕨 ]	Clear memory (CAL mode) Right arrow key (PC mode)

# CALCULATION EXAMPLES

#### **Calculation Mode**

To send calculation results to your PC

9 x 2 = 18

9 x 2 =

PC/CAL

# PC ENTRY MODE

To use the calculator as a numeric keypad (with PC calculation) press

4670

4670 ENTER 4670 is displayed on your PC

# Not in PC Entry Mode

# [▲ 5/4 ▼] = DON'T CARE, [A 0 2 3 4 F] = F

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY

#### Mixed

75+36-23=88 5x <del>5</del> 6=30	омссе 75+36-23= 5×50мссе6=	( 0.) ( 88.) ( 30.)
	ON/C·CE	( 0.)
-5x8 <del>8</del> =-40	5+/-×88BS=	( -40.)
(3+5)x6.2÷4=12.4	$3+5\times6$ $2\div4=$	( 12.4)

# Constant

3+ <u>5</u> =8	3+5=		8.)
4+ <u>5</u> =9	4 =		9.)
2- <u>4</u> =-2	2-4=		-2.)
3- <u>4</u> =-1	3 =		-1.)
3x5=15	3×5=		15.)
3x6=18	6 =		18.)
4÷ <u>2</u> =2	4÷2=		2.)
8÷ <u>2</u> =4	8 =	(	4.)
2- <u>4</u> =-2 3- <u>4</u> =-1 3x5=15 3x6=18 4+ <u>2</u> =2 8+ <u>2</u> =4	2 4 = 3 = 3 × 5 = 6 = 4 ÷ 2 = 8 =		1

#### Power

25=16	2×====	( 32.)
-------	--------	--------

### Percentage

500x16%=80	500×16%	(	80.)
500x18%=90	18 %	(	90.)
500+(500x30%)=650	500 + 30 %	(	650.)
500-(500x30%)=350	500 — 30 %	(	350.)

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY	
Memory			
4x5=20 <u>-) 9+0.3=30</u> <u>-10</u> +) <u>150</u> 140	0NCCE 4 ≥ 5 M+ 9 ÷ • 3 M- MR 150 M+ MR MC	( (MEMORY (MEMORY (MEMORY (MEMORY (MEMORY (	0.) 20.) 30.) -10.) 150.) 140.) 140.)
1	1	(1	

# Тах

Tax Rate Set			
Tax Rate = 3%	RATE TAX+ 3 TAX+	(тах%	3.)
Recall Tax Rate	RATE TAX-	(тах%	3.)
Add the Tax Amount Price \$1,560 without tax Selling price with tax=? (\$1,606.8) Tax amount=? (\$46.8)	1560 Txx+	( (	1'560.) 1'606.8) 46.8)
Deduct Tax Amount Selling price \$3,213.6 with tax Price without tax=? (\$3,120) Tax amount=? (\$93.6)	3213.6	( ( TAX- (TAX	3'213.6 3'120.) 93.6)

CALCULATION	OPERATION		DISPLAY
Decimal select			
[▼ 5/4 ▲] = ▼ [A 0 2 3 4 F]=F 1.4231x3=?	1.4231 🗙 3 =	(	4.2693)
[A 0 2 3 4 F]=4 123x5=615	123×5=	(	615.0000)
[▼ 5/4 ▲ ]=5/4 [A 0 2 3 4 F]=2	1.4231 🗙 3 =	(	4.27)
[A 0 2 3 4 F]=0	1.4231 × 3 =	(	4.)
[A 0 2 3 4 F]=A 3.13+0.05+4.56+6.00 =13.74	313 + 5 + 456 + 600 =	((	3.10) 7.74) 13.74)

# Rounding

[A 0 2 3 4 F]=F 3÷7x2=?	3÷7×2=	(	0.85714285714)
[▼ 5/4 ▲ ] = ▲ [A 0 2 3 4 F]=3 3+7x2=?	3÷7×2=	(	0.858)
[▼ 5/4 ▲] = 5/4 [A 0 2 3 4 F]=2 3+7x2=?	3÷7×2=	(	0.86)
[▼ 5/4 ▲ ] = ▼ [A 0 2 3 4 F]=2 3÷7x2=?	3÷7×2≡	(	0.85)

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
Business Sales		
[A 0 2 3 4 F]=F Calculating Cost Selling Price: \$1,500 Profit Margin: 30% Cost=? (\$1.050)	1500 (SELL) 30 (MARGAR)	( <sup>&gt;bell</sup> ≺ 1,500) ( cost 1'050.)
Calculating Selling Price Cost \$2,000 Profit Margin: 20% Selling Price=? (2,500)	2000 (COST) 20 (MARGIN)	( ≻∞∞√ 2'000.) ( sell 2'500.)
Calculating Profit Margin Cost: \$1,500 Selling Price: \$2,000 Profit Margin=? (25%)	1500 (COST) 2000 (SELL)	( )cost√ 1'500.) ( margin‰ 25.)
Overflow		
1) 123456789x12300= 1518518504700	123456789×12300=	( <sup>ERROR</sup> 1.51851850470) ( 1.51851850470)
2) 999999999999999 (Add to memory)	999999999999 M+	( <sup>Memory</sup> 999'999'999'999.)
100 (Add to memory)	100 M+ ONICCE ONICCE MC	( <sup>1000</sup> 1.0000000009) (мемору 1.0000000009) (мемору 0.) ( 0.)

# FRANÇAIS

# CONTENU

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE       F1         BRANCHEMENT SUR UN ORDINATEUR       F2         SUPPLÉMENT AU GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR LES       UTILISATEURS DE WINDOWS® 98.         UTILISATEURS DE WINDOWS® 98.       F2         MODE CAL ET MODE PC       F4         ENVOI DE DONNÉES VERS UN ORDINATEUR.       F5         CONCENTRATEUR DE PORT USB2.0.       F6         CALCUL DE TAXES.       F7         SOURCE D'ALIMENTATION.       F7         SPÉCIFICATIONS       F8	ALIMENTATION DE PUISSANCEF	=1
BRANCHEMENT SUR UN ORDINATEUR	FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUEF	-1
SUPPLÉMENT AU GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR LES         UTILISATEURS DE WINDOWS® 98	BRANCHEMENT SUR UN ORDINATEURF	-2
UTILISATEURS DE WINDOWS® 98	SUPPLÉMENT AU GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR LES	
MODE CAL ET MODE PC       F4         ENVOI DE DONNÉES VERS UN ORDINATEUR       F5         CONCENTRATEUR DE PORT USB2.0       F6         CALCUL DE TAXES       F7         SOURCE D'ALIMENTATION       F7         SPÉCIFICATIONS       F8	UTILISATEURS DE WINDOWS® 98 F	-2
ENVOI DE DONNÉES VERS UN ORDINATEUR	MODE CAL ET MODE PCF	-4
CONCENTRATEUR DE PORT USB2.0	ENVOI DE DONNÉES VERS UN ORDINATEURF	-5
CALCUL DE TAXES	CONCENTRATEUR DE PORT USB2.0F	-6
SOURCE D'ALIMENTATIONF7 SPÉCIFICATIONSF8	CALCUL DE TAXESF	7
SPÉCIFICATIONSF8	SOURCE D'ALIMENTATIONF	7
	SPÉCIFICATIONSF	-8
IDENTIFICATION DES TOUCHESF8	IDENTIFICATION DES TOUCHESF	-8
EXEMPLES DE CALCULSF10	EXEMPLES DE CALCULSF1	10

# ALIMENTATION DE PUISSANCE

La durée de vie de la pile au lithium dépend entièrement de son usage individuel. Lorsque la pile est épuisée, vous pouvez toujours utiliser la cellule solaire pour alimenter la calculatrice.

# FONCTION AUTOMATIQUE DE MISE HORS TENSION

Lorsque la puissance est mise en MARCHE ("ON") et qu'aucune touche n'est enfoncée pendant plus que **7 minutes**, la calculatrice se ferme automatiquement pour conserver la puissance. Appuyez sur la touche  $\overrightarrow{\text{CCE}}$  pour rouvrir la calculatrice. "0" va apparaître sur l'affichage. • Notez que lorsqu'elle est en mode PC, la calculatrice prend de la puissance par le câble USB, donc la calculatrice ne se met pas automatiquement hors tension.

# F2

# BRANCHEMENT SUR UN ORDINATEUR

Utilisez le câble USB livré avec la calculatrice pour brancher celle-ci sur votre ordinateur.

- 1. Branchez le câble USB sur le port USB de votre ordinateur.
- Assurez-vous de brancher le câble directement sur le port USB de

l'ordinateur. Le bon fonctionnement peut être impossible si vous branchez le câble à un dispositif USB raccordé sur une guirlande, un port USB, etc.

 Branchez l'autre extrémité du câble au port USB de la calculatrice.

# Quoi faire par la suite...

Après avoir raccordé la calculatrice sur votre ordinateur pour la première fois, vous avez besoin d'installer le programme d'installation du pilote USB.

Suivez les directives affichées par le programme d'installation pour installer le pilote. Avec certains ordinateurs, le programme d'installation USB devrait démarrer automatiquement lorsque vous branchez la calculatrice.

#### Important !

Ne jamais débrancher le câble USB lorsqu'une opération-clé est en marche. Si vous éprouvez des difficultés pendant le transfert de données entre la calculatrice et l'ordinateur, essayez de débrancher et ensuite de rebrancher le câble USB.

### SUPPLÉMENT AU GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR LES UTILISATEURS DE WINDOWS<sup>®</sup> 98

- Note: Le CD d'installation original peut être nécessaire.
  - Il est recommandé d'installer le dispositif après que Windows<sup>®</sup> soit complètement chargé. Le dispositif peut ne pas fonctionner correctement la première fois s'il est installé avant que Windows<sup>®</sup> ne soit chargé.
  - Le fonctionnement n'est pas garanti sous Windows 98 / 98se / Me / 2000 / XP mis à jour à partir de versions antérieures de Windows<sup>®</sup> (Windows 95 etc.)

Le guide d'installation suivant suppose la configuration suivante du système. • Windows<sup>®</sup> est localisé sur le lecteur C:

Windows<sup>®</sup> est installé dans un dossier identifié Windows





Le branchement de la calculatrice sur votre ordinateur fait apparaître la boîte de dialogue montrée à droite.

Add New Hardw	are Wizard
International Content	This wizard searches for new drivers for
	USB Human Interface Device
	A device driver is a software program that makes a hardware device work.
· · · · ·	
**	
	- Elos. (Nest ) Cancel

Effectuez les étapes suivantes pour installer le pilote.

1. Cliquez sur le bouton [Suivant].



2. Cliquez sur le bouton [Suivant].

	Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
10	F Doppy disk drives
1 Con	E po rom son
	E Marsh Westerland Option
	C Specify a location
2	E WANSS
	Bithere
	(Back Next ) Cancel

 Vous n'avez pas à effectuer l'opération [Spécifiez un emplacement]. Cliquez sur [Suivant] pour démarrer la recherche du pilote.

#### Important !

Si le pilote USB n'est pas localisé sur le disque dur de votre ordinateur, le programme d'installation va vous demander d'insérer le CD-ROM de Windows<sup>®</sup> 98. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur et cliquez ensuite sur [**OK**].

- Cliquez sur [Suivant]. Ceci démarre l'installation réelle du pilote USB.
- 5. Cliquez sur [Terminer].

 Windows® est une marque de commerce enregistrée de Microsoft® Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.





# MODE CAL ET MODE PC

Cette calculatrice possède deux modes: un mode Cal et un mode PC. Le mode CAL est automatiquement en fonction toutes les fois que la calculatrice n'est pas branchée sur un ordinateur avec le câble USB. Si la calculatrice est en mode PC lorsqu'elle n'est pas branchée, le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche démarre la calculatrice en mode CAL.

Pendant que la calculatrice est branchée sur un ordinateur avec le câble USB, le fait d'appuyer sur la touche calculation fait alterner entre le mode CAL et le mode PC.

# Mode CAL

- · La calculatrice accomplit les opérations normales d'une calculatrice.
- Dans ce mode, vous pouvez envoyer les résultats de calculs (contenu de l'afficheur) vers un ordinateur lorsque le témoin lumineux Num LK est allumé.
- Lorsqu'une erreur de dépassement survient, le signe d'erreur de dépassement "ERREUR" apparaît sur l'affichage. Appuyez sur ON OCE pour réinitialiser.

# Mode PC

- Le fait d'appuyer sur une touche de la calculatrice provoque un code correspondant sur l'ordinateur branché. Ceci cause l'entrée de la valeur ou le mouvement du curseur correspondant sur l'écran de l'ordinateur.
- L'afficheur de la calculatrice montre "- - PC- - " lorsque celle-ci est en mode PC.
- Dans ce mode, la touche with peut être utilisée pour verrouiller ou déverrouiller la touche numérique. Lorsque le témoin lumineux Num LK est éteint, les touches numériques ne peuvent pas être utilisées pour entrer des nombres, mais elles exécutent les fonctions montrées sous les nombres sur les touches (à l'exception de la touche [00] et de la touche [5]).
- Dans ce mode, les touches M+ M Im Mc+ sont utilisées comme touches de direction.
- Dans ce mode, le fait d'appuyer sur la touche me peut ouvrir le logiciel Microsoft Outlook, le fait d'appuyer sur la touche me peut ouvrir la fenêtre de recherche de fichiers et de dossiers; le fait d'appuyer sur la touche me peut ouvrir Internet Explorer.

# ENVOI DE DONNÉES VERS UN ORDINATEUR

### Mode CAL

Dans le mode CAL, vous pouvez envoyer les résultats de calculs (contenus affichés) vers l'ordinateur branché en appuyant sur la touche  $\widehat{(\texttt{send})}$ .

- L'opération de transfert des résultats de calculs demande un certain temps à s'effectuer. Les touches de la calculatrice sont neutralisées pendant l'avancement de l'envoi des données.
- Seulement des valeurs peuvent être envoyées. Les signes séparateurs de trois chiffres, les indications (-MINUS, MEMORY, etc.) ne peuvent pas être envoyées.
- Vous ne pouvez pas effectuer une opération de transfert pendant que l'indication ERROR est sur l'afficheur de la calculatrice.
- La touche (SEND) est neutralisée lorsque la calculatrice n'est pas branchée sur un ordinateur.
- Le fait d'appuyer sur une touche du clavier pendant qu'une opération de transfert s'effectue peut causer que l'entrée ou le code de l'ordinateur soit inséré dans les résultats de calcul.

#### Mode PC

Ce mode change la calculatrice en clavier numérique comme montré sur la droite. Toutes les autres touches de la calculatrice sont neutralisées dans ce mode.



# Important !

- Assurez-vous d'enclencher Num LK avant d'envoyer des données en mode PC ou par la touche (SEND). Les données ne seront pas transférées si Num LK est éteint.
- Lorsque vous faites fonctionner la calculatrice pendant qu'elle est branchée sur un ordinateur, assurez-vous d'appuyer sur les touches soigneusement et bien à fond.
- Si l'écran de sauvegarde de l'ordinateur se déclenche, vous pouvez terminer l'écran de sauvegarde et revenir au fonctionnement normal en appuyant sur les touches suivantes de la calculatrice.

```
Mode Cal : la touche SEND
```

Mode PC : Toutes les touches qui sont activées en mode PC. Notez bien que vous ne pouvez pas récupérer lorsque l'ordinateur est en mode d'attente, en appuyant sur une touche de la calculatrice.

- Certaines configurations de systèmes d'ordinateur assignent des lettres aux touches numériques du clavier principal. Lorsque vous entrez des valeurs avec la calculatrice, assurez-vous d'activer l'entrée numérique pour votre clavier d'ordinateur. Sinon, le fait d'appuyer sur les touches numériques de la calculatrice va entrer les lettres assignées aux touches numériques de votre clavier d'ordinateur.

# CONCENTRATEUR DE PORT USB2.0

Ce dispositif possède une fonction de concentrateur (3 ports) adaptée à USB2.0 et peut travailler respectivement sous deux modes de puissance autonome et de puissance fournie par l'unité principale.

# Mode de puissance fournie par l'unité principale

Les dispositifs USB2.0/1.1 ayant une demande inférieure à 150mA peuvent être branché sur chaque port. Advenant un courant insuffisant, la lumière rouge va s'allumer. Dans ce cas, vous êtes prié d'utiliser une puissance CA externe spéciale ( $\bigcirc - \underbrace{\leftarrow}_{} + \underbrace{\bigcirc}_{}$ , sortie 5V CC, 1.5A), vendue séparément.

#### Mode de puissance autonome

Lorsqu'un dispositif USB possède sa puissance autonome, tel qu'une imprimante, une puissance CA externe spéciale n'est pas requise.

- Témoin lumineux: Lorsque le dispositif USB est branché au concentrateur et qu'il entre en fonctionnement. Si le courant est insuffisant, le témoin lumineux Power Low sur la partie supérieure du boîtier principal va s'allumer et être de couleur rouge. Dans ce cas, si la puissance CA externe spéciale est appliquée pour augmenter le courant insuffisant, le témoin rouge lumineux sera éteint.
- Ce dispositif peut être utilisé sous un environnement USB1.1, cependant, lorsqu'il est dans cet environnement, il peut travailler à une vitesse de transmission de USB1.1.

Note: Aucun pilote n'est livré avec ce dispositif, donc, pour le faire travailler dans un environnement USB2.0, un ordinateur (PC) possédant un port adapté à USB2.0 est requis (généralement, le logiciel du pilote pour le USB2.0 est installé lorsque la carte de branchement du USB2.0 est installée. Prière de communiquer avec le fabricant de la carte de branchement pour obtenir l'information à savoir si la carte de branchement USB2.0 est adaptée pour un concentrateur USB2.0.)



# Prudence:

- N'exposez pas la calculatrice ou le câble USB à des températures extrêmes.
- Cessez d'utiliser et débranchez le câble USB si la calculatrice ou le câble USB sont endommagés.

# CALCUL DE TAXES

Mémorisez le taux de taxe – Appuyez sur 🛄 🛄 et entrez le chiffre du taux de taxe, puis appuyez sur 🔄 pour mémoriser. Rappel du taux de taxe – Appuyez sur 🛄 🛄 pour rappeler le taux de taxe actuel. Touche d'ajout de la taxe 🛄 – Utilisée pour additionner le montant de la taxe au nombre affiché.

Touche de soustraction de la taxe 🛄 - Utilisée pour soustraire le montant de la taxe au nombre affiché.

# SOURCE D'ALIMENTATION

Ce dispositif utilise deux sources d'alimentation, la cellule solaire et la pile interne, de façon simultanée. Comme la source d'alimentation alterne vers la cellule solaire ou la pile interne selon la luminosité ambiante, la calculatrice peut être utilisée même dans des endroits faiblement éclairés

 La pile interne peut être utilisée sur une longue période de temps. Même si la pile interne à atteint sa durée maximale de vie, le dispositif peut être utilisé comme calculatrice alimentée par la cellule solaire, et par la suite, si l'utilisation d'une pile interne est désirée, prière de changer la pile selon la procédure mentionnée ci-après.







 Le changement de la pile, l'interférence électromagnétique ou la décharge électrostatique peuvent occasionner un mauvais fonctionnement de l'afficheur ou que le contenu de la mémoire soit perdu ou modifié. Si cela se produit, utilisez la partie supérieure d'un crayon à bille (ou un objet pointu similaire) pour appuyer sur le bouton

[RESET] à l'arrière de la calculatrice. Après la réinitialisation, assurez-vous de régler à nouveau le taux de taxe.



# **SPÉCIFICATIONS**

Affichage	: 12 chiffres, ACL
Point décimal	: Flottant (F), fixe (0, 2, 3, 4), position comptable (A)
Température d'utilisation	: 0°C-40°C (32°F-104°F)
Sources d'alimentation	Cellule solaire et pile au lithium (CR2032x1) Puissance fournie par l'entremise du câble USB lorsque branché sur un ordinateur, ou sur un adaptateur CA de 5 V CC, 1.5A (optionnel)
Dimensions Poids	: 188mm (P) x130mm (L) x 40mm (H) : 244g

# **IDENTIFICATION DES TOUCHES**



▲ 5/4 ▼	(▲) L (5/4) L (▼) L	Jne réponse est arrondie vers le chiffre supérieur Jne réponse est arrondie Jne réponse est arrondie vers le chiffre inférieur
A 0 2 3 4 F	Réglage déc (A) Comptab Fixe (0, 2, 3 (F) Flottant	cimal ole, , 4)
[ PC / CAL ]	Touche Mod	e PC / Mode Calcul
[0]-[9][00]	Touches nur	nériques
[.]	Touche du p	oint décimal
[+]	Touche d'ad	dition
[-]	Touche de s	oustraction
[x]	Touche de m	nultiplication
[÷]	Touche de d	ivision
[=/Enter]	Touche égal (mode CAL) Touche entrer (mode PC)	
[%]	Touche de p	ourcentage
[ON/C/CE]	Mise en mar dernière entr	che/Effacer les derniers calculs/Effacer la rée
[ BS ]	Touche d'es	pacement arrière
[ NUM LOCK ]	Verrouillage (Branché su	des touches numériques r un ordinateur)
[SEND]	Envoi de doi (Branché su	nnées vers un ordinateur r un ordinateur)
[ +/- ]	Inversion de	signe du nombre affiché à l'entrée de la touche
[ TAX+ / www ]	Ajout du montant de taxe (mode CAL) Ouverture de <b>Internet Explorer</b> (mode PC)	
[ TAX-/ Find ]	Déduction de Ouverture de et des dossie	u montant de taxe (mode CAL) e la fenêtre de recherche des fichiers ers (mode PC)
[RATE/e-mail]	Réglage ou	rappel du taux de taxe (mode CAL)
	Ouverture de	e Microsoft Outlook sur l'ordinateur (mode PC)

[COST] [SELL] [MARGIN]	Utilisés pour calculer le montant du coût, du prix de vente et de la marge de profit. Entrez 2 de n'importe quels articles pour obtenir la valeur de l'article restant. (e.g. entrez la valeur du coût et du prix de vente pour obtenir la marge de profit.)
[M+ / 🔺 ]	Touche d'addition à la mémoire (mode CAL Touche du curseur vers le haut (mode PC)
[M-/ 🔻 ]	Touche de soustraction de la mémoire (mode CAL) Touche du curseur vers le bas (mode PC)
[MR / ◀ ]	Touche de rappel de la mémoire (mode CAL) Touche du curseur vers la gauche (mode PC)
[MC / 🕨 ]	Effacement de la mémoire (mode CAL) Touche du curseur vers la droite (mode PC)

# EXEMPLES DE CALCULS

#### Mode de calcul

Pour envoyer des résultats de calculs vers votre PC

9 x 2 = 18

9 x 2 =

SEND

18 est affiché sur votre PC

#### Mode d'entrée du PC

Pour utiliser la calculatrice comme clavier numérique (avec calcul PC) appuyez sur  $\stackrel{\text{\tiny PCICAL}}{\longrightarrow}$ 

4670

4670 ENTER 4670 est affiché sur votre PC

# PAS EN MODE D'ENTRÉE DU PC

# [▲ 5/4 ▼] = SANS EFFET, [A 0 2 3 4 F] = F

CALCUI	OPÉRATION	AFFICHAGE
		ATTICIAGE

#### Fractionnaire

75+36-23=88	<sup>ON/C⊂E</sup> 75+36-23=	( 0.) ( 88.)
5x5 6=30	5 × 5 ON/C·CE 6 =	( 30.)
	ON/C·CE	( 0.)
-5x8 <del>8</del> =-40	5+/-×88BS=	( -40.)
(3+5)x6.2÷4=12.4	$3+5\times6\bullet2\div4=$	( 12.4)

# Constant

3+ <u>5</u> =8	3+5=	( 8.)
4+ <u>5</u> =9	4 =	( 9.)
2- <u>4</u> =-2	2-4=	( -2.)
3- <u>4</u> =-1	3 =	( -1.)
3x5=15	3×5=	( 15.)
3x6=18	6=	( 18.)
4÷ <u>2</u> =2	4 - 2 =	( 2.)
8÷ <u>2</u> =4	8=	( 4.)

# Puissance

2 <sup>5</sup> = 16	2×====	( 32.)
---------------------	--------	--------

### Pourcentage

500x16% = 80	500×16%	(	80.)
500x18% = 90	18 %	(	90.)
500+(500x30%)= 650	500 + 30 %	(	650.)
500-(500x30%)= 350	500 — 30 %	(	350.)

CALCUL	OPÉRATION	AFFICHA	GE
Mémoire			
4x5=20 <u>-) 9+0.3=30</u> <u>-10</u> <u>+) 150</u> 140	0wcce           4 × 5 M+           9 ÷ ● 3 M-           MR           150 M+           MR           MC	( (MEMORY (MEMORY (MEMORY (MEMORY (	0.) 20.) 30.) -10.) 150.) 140.) 140.)

# Taxe

Réglage du taux de taxe			
Taux de taxe = 3%	RATE TAX+ 3 TAX+	(тах%	3.)
Rappel du taux de taxe	RATE TAX-	(TAX%	3.)
Ajout du montant de la taxe			
Prix \$1,560 sans la taxe Prix de vente avec la taxe = 2	1560 TAX+	( ( TAX+	1'560.) 1'606.8)
(\$1,606.8) Montant de la taxe=? (\$46.8)	TAX+	(тах	46.8)
Déduction du montant de la taxe Prix de vente \$3,213.6 Avec la taxe Prix sans la taxe=? (\$3,120) Montant de la taxe=? (\$93.6)	3213.6  	( ( TAX- (TAX	3'213.6 3'120.) 93.6)

CALCUL	OPÉRATION		AFFICHAGE		
Sélection décimale	Sélection décimale				
[▼ 5/4 ▲] = ▼ [A 0 2 3 4 F]=F 1.4231x3=?	1.4231×3=	(	4.2693)		
[A 0 2 3 4 F]=4 123x5=615	123 × 5 =	(	615.0000)		
[▼ 5/4 ▲ ]=5/4 [A 0 2 3 4 F]=2	1.4231 🗙 3 =	(	4.27)		
[A 0 2 3 4 F]=0	1.4231 × 3 =	(	4.)		
[A 0 2 3 4 F]=A 3.13+0.05+4.56+6.00 =13.74	313 + 5 + 456 + 600 =	((	3.10) 7.74) 13.74)		

# Arrondissement

[A 0 2 3 4 F]=F 3÷7x2=?	3÷7×2≡	(	0.85714285714)
[▼ 5/4 ▲ ] = ▲ [A 0 2 3 4 F]=3 3÷7x2=?	3÷7×2=	(	0.858)
[▼ 5/4 ▲] = 5/4 [A 0 2 3 4 F]=2 3+7x2=?	3÷7×2=	(	0.86)
[▼ 5/4 ▲] = ▼ [A 0 2 3 4 F]=2 3+7x2=?	3÷7×2=	(	0.85)

CALCUL	OPERATION	AFFICHAGE	
Ventes commerciales			
[A 0 2 3 4 F]=F Calcul du coût Prix de vente : \$1,500 Marge de profit : 30% Coût=? (\$1.050)	1500 (SELL) 30 (MAGOR)	( Sell ( Cost	1'500.) 1'050.)
Calcul de la vente Prix Coût: \$2,000 Marge de profit : 20% Prix de vente=? (2,500)	2000 (COST) 20 (MARCIN)	( ) COST ( SELL	2'000.) 2'500.)
Calcul de la marge de profit Coût : \$1,500 Prix de vente : \$2,000 Marge de profit=? (25%)	1500 (0057) 2000 (SELL)	( )cost< ( margin%	1'500.) 25.)

# Dépassement

1) 123456789x12300= 1518518504700	123456789×12300=	( <sup>ERROR</sup> 1.51851850470) ( 1.51851850470)
2) 99999999999999 (Ajout à la mémoire)	9999999999999 M+	(MEMORY 999'999'999'999.)
100 (Ajout à la mémoire)	100 M+ owcce owcce MC	(>memory 1.00000000009) (memory 1.00000000009) (memory 0.) ( 0.)

# ESPAÑOL

# **CONTENIDO**

SUMINISTRO DE ENERGÍA	.S1
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO	.S1
CONEXIÓN A LA COMPUTADORA	.S2
ANEXO A LA GUÍA DEL USUARIO PARA USUARIOS DE WINDOWS® 98	.S2
MODO DE CALCULADORA Y MODO DE COMPUTADORA	.S4
ENVÍO DE DATOS A UNA COMPUTADORA	.S5
CONCENTRADOR DE PUERTOS USB 2.0	.S6
CÁLCULO DE IMPUESTOS	.S7
FUENTE DE ENERGÍA	.S7
ESPECIFICACIONES	.S8
IDENTIFICACIÓN DE LAS TECLAS	.S8
EJEMPLOS DE CÁLCULOS	S10

# SUMINISTRO DE ENERGÍA

La duración de la batería de litio depende totalmente del uso individual. Cuando la batería se agote todavía podrá utilizar las celdas solares para suministrar energía a la calculadora.

#### FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Si la calculadora permanece encendida sin que ninguna tecla se presione por más de 7 minutos, la calculadora se apagará automáticamente para ahorrar energía. Presione la tecla O(R) = 0 para volver a encender la calculadora. En la pantalla aparecerá "0".

 Nota: Cuando la calculadora esté en el modo de computadora, la calculadora obtiene energía mediante el cable USB, así que no se apagará automáticamente.

# CONEXIÓN A LA COMPUTADORA

Utilice el cable USB incluido con la calculadora para conectarlo a su computadora.

- 1. Conecte el cable USB al puerto USB de su computadora.
- · Asegúrese de conectar el cable directamente al puerto USB de la

computadora. Es posible que no haya un funcionamiento adecuado si conecta el cable a un dispositivo USB, puerto USB, etc. que esté conectado en cadena.



 Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la calculadora.



#### Qué hacer a continuación...

Debe instalar el controlador USB luego de conectar por primera vez la calculadora a su computadora.

Siga las instrucciones que le indica el instalador para instalar el controlador. En algunas computadoras el instalador USB se iniciará automáticamente al conectar la calculadora.

#### ilmportante!

Nunca desconecte el cable USB mientras realiza una operación importante en la calculadora.

Si tiene problemas con la transferencia de datos entre la calculadora y la computadora, intente desconectar y reconectar el cable USB.

#### ANEXO A LA GUÍA DEL USUARIO PARA USUARIOS DE WINDOWSº 98

Nota: • Podría requerir el CD de instalación original.

Se recomienda que instale el dispositivo después de que Windows® se haya cargado por completo. Es posible que el dispositivo no funcione adecuadamente si se instala antes de que Windows® se haya cargado por completo.

 No se garantiza el funcionamiento en Windows 98/98se/Me/2000/XP si se actualiza desde versiones anteriores de Windows<sup>®</sup> (Windows 95, etc.).

La siguiente guía de instalación se basa en esta configuración del sistema:

- Windows® se encuentra en la unidad C.
- · Windows® 98 está instalado en una carpeta llamada Windows.

Al conectar la calculadora a su computadora aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra a la derecha.

Add New Hardw	are Wizard
Contraction of the	This wizard searches for new drivers for
	USB Human Interface Device
	A device driver is a software program that makes a hardware device work.
10 # 	
*	
	Cancel

Siga estos pasos para instalar el controlador:

1. Haga clic en el botón [**Next**] (Siguiente).



2. Haga clic en el botón [Next].

	Windows will search for new divers in its driver detabase on your hard drive, and in any of the following selected locations: Click Next to start the search.
0	F Ecopy disk drived
	E portoMarke
	E MarshWeeter Opare
	Specify a jocation     Country of a location
~	Ulbran .

 No necesita realizar la operación [Specify a location] (Especificar una ubicación). Haga clic en [Next] para comenzar a buscar el controlador.

#### ilmportante!

Si el controlador USB no se encuentra en el disco duro de su computadora, el instalador le solicitará el CD-ROM de Windows<sup>®</sup> 98. Inserte el CD-ROM en la unidad de su computadora y luego haga clic en [**OK**] (Aceptar).

- Haga clic en el botón [Next]. Se iniciará la instalación real del controlador USB.
- 5. Haga clic en [Finish] (Terminar).
- Windows<sup>®</sup> es una marca registrada de Microsoft<sup>®</sup> Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Add New Hardy	vare Wizard
	Windows driver file search for the device:
	USB Human Interface Device
	Windows is now ready to install the best driver for this device. Dick Back to select a different driver, or click Next to continue.
S &	Location of driver
***	
	CBack Next> Concel



#### MODO DE CALCULADORA Y MODO DE COMPUTADORA

La calculadora tiene dos modos: un modo de Calculadora y otro de Computadora.

El modo de Calculadora es el modo estándar de la calculadora cuando no está conectada a la computadora por el cable USB. La calculadora cambiará al modo de Calculadora si se presiona cualquier tecla si está en el modo de Computadora, pero no está conectada.

El presionar la tecla \_\_\_\_\_ cambiará al modo de Calculadora o al modo de Computadora mientras la calculadora esté conectada a la computadora con el cable USB.

# Modo de Calculadora

- La calculadora realiza las funciones normales de una calculadora.
- En este modo podrá enviar los resultados de los cálculos (muestra de contenidos) a una computadora cuando la luz indicadora Num LK está encendida.
- Se mostrará la señal de error de desbordamiento "ERROR" en la pantalla cuando ocurra un error de este tipo. Presione ON CCE para restablecer la calculadora.

#### Modo de Computadora

- El presionar una tecla de la calculadora envía el código correspondiente a la computadora conectada. Esto causa que se muestre el valor ingresado o el movimiento del puntero correspondientes en la pantalla de la computadora.
- La pantalla de la computadora muestra "-----PC-----" mientras se encuentra en el modo de Computadora.
- En este modo se puede utilizar la tecla muméricas. Cuando la luz indicadora NUM LK está apagada, las teclas numéricas no se utilizan para ingresar números sino para realizar las funciones indicadas bajo los números en las teclas (excepto las teclas [00] y [5]).
- En este modo las teclas 🛄, 🥂 , r MR y Mc se utilizan como teclas direccionales.
- En este modo, al presionar la tecla 🔤 se inicia el software Microsoft Outlook, al presionar la tecla 🔤 se abre la ventana Buscar en archivos y carpetas, y al presionar la tecla 🔤 se abre Internet Explorer.

# DE DATOS A UNA COMPUTADORA

### Modo de Calculadora

En el modo de Calculadora usted puede enviar los resultados de los cálculos (contenidos mostrados) a la computadora conectada presionando la tecla (SEND)

- La operación de envío del resultado del cálculo toma cierto tiempo para llevarse a cabo. Las teclas de la calculadora estarán deshabilitadas mientras se realiza la operación de envío.
- Solamente puede enviar valores. No se pueden enviar marcas para separar tres dígitos ni indicadores (-MINUS, MEMORY, etc.).
- No podrá realizar una operación de envío mientras se muestre el indicador ERROR en la pantalla de la calculadora.
- La tecla (SEND) estará deshabilitada cuando la calculadora no está conectada a una computadora.
- Es posible que se inserten los datos ingresados por la computadora o su código en el resultado del cálculo si presiona alguna tecla del teclado de la computadora mientras se realiza la operación de envío de un resultado.

#### Modo de Computadora

Este modo transforma la calculadora en el teclado numérico que se muestra a la derecha. Todas las teclas de la calculadora estarán deshabilitadas en este modo.



#### ilmportante!

- Asegúrese de encender la función Num LK antes de enviar datos en el modo de Computadora o mediante la tecla (SEND) Los datos no se enviarán si la función Num LK está apagada.
- Cuando utilice la calculadora mientras esté conectada a una computadora, asegúrese de liberar las teclas cuidadosa y completamente.
- Si se activa el protector de pantalla de la computadora puede cerrarlo y restaurar la operación normal presionando las siguientes teclas de la calculadora:

Modo de Calculadora: Tecla (SEND)

- Modo de Computadora: Cualquier tecla que esté habilitada en el modo de Computadora. Observe que no se podrá recuperar del modo de Suspensión de la computadora presionando las teclas de la calculadora.
- La configuración del sistema de ciertas computadoras asigna letras a las teclas numéricas del teclado principal. Asegúrese de habilitar el ingreso de números en el teclado de su computadora al ingresar valores con la calculadora. De lo contrario, al presionar las teclas numéricas en la calculadora se ingresarán las letras asignadas a las teclas numéricas del teclado de su computadora.
- Es posible que al presionar alguna tecla de la calculadora se ingrese un carácter que sea distinto al que se señala en la tecla dependiendo de la aplicación que utilice o de la configuración del teclado de su computadora. Por ejemplo, en algunos casos el presionar la tecla una coma en lugar de un punto decimal.

# CENTRADOR DE PUERTOS USB 2.0

Este dispositivo tiene una función de concentrador (de 3 puertos) ajustada para USB 2.0 y puede funcionar apropiadamente bajo los modos de energía autónoma y de energía suministrada por la unidad principal.

#### Modo de energía suministrada por la unidad principal

Puede conectar dispositivos USB 2.0/1.1 con un amperaje no mayor a 150 mA en cada puerto. Se encenderá la luz roja si la energía es insuficiente. Utilice entonces el adaptador especial de CA ( $\bigcirc$  , salida de 5 V de CD, 1.5 A), el cual se vende por separado.

#### Modo de energía autónoma

Puede funcionar sin necesidad del adaptador de CA conectándolo a un dispositivo USB con alimentación de corriente, tal como una impresora.

- Luz indicadora: Se enciende cuando el dispositivo USB está conectado al concentrador y está funcionando. La luz roja indicadora de Baja energía en la parte superior del cuerpo principal se encenderá si la energía es insuficiente. En este caso, la luz roja se apagará si se conecta el adaptador de CA para suministrar la energía necesaria.
- Este dispositivo se puede utilizar con una conexión USB 1.1, aunque funcionará a la velocidad de transmisión de dicha conexión.

Nota: No se incluyen controladores con este dispositivo; no obstante, para que el dispositivo funcione con una conexión USB 2.0 sólo se necesita una computadora con un puerto USB 2.0 (por lo general el controlador del puerto USB 2.0 se instala cuando se conecta el dispositivo al puerto. Comuníquese con el fabricante del puerto para saber si es útil es para conexiones USB 2.0).



Advertencia:

• No exponga la calculadora o el cable USB a temperaturas extremas.

• Suspenda el uso y desconecte el cable USB si la calculadora o el cable USB están dañados.

# CÁLCULO DE IMPUESTOS

Para guardar la tasa de impuesto, presione () para guardar la tasa de impuesto; luego presione () para guardarla. Para recuperar la tasa de impuesto presione () presione () para guardarla. Para sumar la cantidad del impuesto presione la tecla () y se agregará la cantidad a la cifra que se muestra. Para restar la cantidad del impuesto presione la tecla () y se restará la cantidad a la cifra que se muestra.

# FUENTE DE ENERGÍA

Este dispositivo utiliza dos fuentes de energía: batería solar y batería interna. Es posible utilizar la calculadora en lugares poco iluminados debido a que la fuente de energía cambia automáticamente a batería solar o batería interna dependiendo de la luz alrededor.

 La batería interna se puede utilizar por un largo periodo. Incluso cuando la vida útil de la batería interna haya terminado, se puede continuar utilizando el dispositivo como una calculadora de energía solar. Si desea utilizar la batería interna, reemplácela siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.







• El cambio de la batería, la interferencia electromagnética o una descarga electrostática pueden causar un mal funcionamiento o que se pierda o altere el contenido de la memoria. De ocurrir lo anterior, con la punta de una pluma (o un objeto afilado similar) oprima el botón [RESET] que se encuentra en la

parte posterior de la calculadora. Después de restablecer asegúrese de establecer de nuevo la tasa de impuesto.



#### **ESPECIFICACIONES**

Pantalla	: LCD de 12 dígitos
Punto decimal	: Posición de decimales - contable (A), flotantes
(F) y fijos (0, 2, 3, 4)	
Temperatura de uso	: 0° C - 40° C (32° F - 104° F)
Fuentes de energía	Celdas solares y batería de litio (CR2032x1)
	El suministro de energía es a través del cable
	USB mientras la calculadora está conectada a
	la computadora o del adaptador de CA/CD de
	5 V (opcional).
Dimensiones (alto)	: 188 mm (largo) x 130 mm (ancho) x 40 mm
Peso	:244 g

# **IDENTIFICACIÓN DE LAS TECLAS**



▲ 5/4 ▼	(▲) (5/4) (▼)	El cálculo se redondea hacia arriba. El cálculo se redondea a enteros. El cálculo se redondea hacia abajo.
A 0 2 3 4 F	Ajuste de decir (A) Contable Fijos (0, 2, 3, (F) Flotante	males 4)
[ PC / CAL ]	Tecla de mode	o de Computadora/Calculadora
[0]-[9][00]	Teclas numéri	cas
[.]	Tecla de punte	o decimal
[+]	Tecla de suma	a
[-]	Tecla de resta	l
[x]	Tecla de multi	plicación
[÷]	Tecla de divis	ión
[=/Enter]	Tecla de igual Tecla Intro (er	(en el modo de Calculadora) n el modo de Computadora)
[%]	Tecla de porce	entaje
[ ON/C/CE ]	Encendido/Bo dato ingresad	rrar el último cálculo/Borrar el último o
[ BS ]	Tecla de retro	ceso
[NUM LOCK ]	Bloqueo de te conectada a u	clas numéricas (si la calculadora está ina computadora)
[SEND]	Envío de dato está conectad	s a la computadora (si la calculadora la a una computadora)
[ +/- ]	Invierte el sigr de teclas	no del número mostrado en el ingreso
[ TAX+ / www ]	Suma la canti (modo de Cal	dad del impuesto culadora)
	Inicia Internet (modo de Cor	Explorer nputadora)
[TAX-/ Find ]	Resta la canti (modo de Cal	dad del impuesto culadora)
	Abre la ventar (modo de Cor	na Buscar archivos y carpetas nputadora)
[RATE/e-mail]	Guarda o recu (modo de Cal	upera la tasa de impuesto culadora)
	Abre Microsof (modo de Cor	t Outlook en la computadora nputadora)

[COST] [SELL] [MARGIN]	Se utiliza para calcular el monto del costo, del precio de venta y del margen de utilidad. Ingrese el valor de dos cantidades para obtener su promedio (por ejemplo, ingrese el valor del costo y el precio de venta para obtener el margen de utilidad).
[M+ / 🔺 ]	Tecla de Memoria + (modo de Calculadora)
	Tecla de flecha hacia arriba (modo de Computadora)
[M-/ 🔻 ]	Tecla de Memoria - (modo de Calculadora)
	Tecla de flecha hacia abajo (modo de Computadora)
[MR / ◀ ]	Recuperar memoria (modo de Calculadora)
	Tecla de flecha hacia la izquierda (modo de Computadora)
[MC / ►]	Borrar memoria (modo de Calculadora)
	Tecla de flecha hacia la derecha (modo de Computadora)

# EJEMPLOS DE CÁLCULOS

#### Modo de Calculadora

Para enviar los resultados de los cálculos a su computadora

9 x 2 = 18	9 x 2 =
	SEND

Se muestra "18" en su computadora

#### MODO DE COMPUTADORA

Presione para utilizar la calculadora como teclado numérico (para realizar cálculos con la computadora).

4670 ENTER Se muestra "4670" en su computadora

4670

# EN EL MODO DE CALCULADORA

# [▲ 5/4 ▼] = NO IMPORTA, [A 0 2 3 4 F] = F

CÁLCULO	OPERACIÓN	PANTALLA

#### **Operaciones múltiples**

	ON/C·CE	( 0.)
75+36-23=88	75+36-23=	( 88.)
5x <del>5</del> 6=30	5 × 5 ON/C·CE 6 =	( 30.)
	ON/C·CE	( 0.)
-5x8 <del>8</del> =-40	5+/-×88BS=	( -40.)
(3+5)x6.2÷4=12.4	$3+5\times6$ $2\div4=$	( 12.4)

# Constantes

3+ <u>5</u> =8	3+5=	( 8.)
4+ <u>5</u> =9	4 =	( 9.)
2- <u>4</u> =-2	2-4=	( -2.)
3- <u>4</u> =-1	3 =	( -1.)
3x5=15	3×5=	( 15.)
3x6=18	6=	( 18.)
4÷ <u>2</u> =2	4÷2=	( 2.)
8÷ <u>2</u> =4	8 =	( 4.)

# Encendido

2 <sup>5</sup> =16	2×====	( 32.)
--------------------	--------	--------

### Porcentaje

500x16%=80	500×16%	(	80.)
500x18%=90	18 %	(	90.)
500+(500x30%)=650	500 + 30 %	(	650.)
500-(500x30%)=350	500 — 30 %	(	350.)

CÁLCULO	OPERACIÓN	PANTALLA	
Memoria			
4x5=20 <u>-) 9+0.3=30</u> <u>-10</u> +) <u>150</u> 140	0wcce 4 × 5 M+ 9 ÷ ● 3 M- MR 150 M+ MR MC	( (MEMORIA (MEMORIA (MEMORIA (MEMORIA (	0.) 20.) 30.) -10.) 150.) 140.) 140.)

# Cálculo de impuestos

Cálculo de la tasa de impuesto			
Tasa de impuesto = 3%	RATE TAX+ 3 TAX+	(% DE IMPUESTO	3.)
Recuperación de la tasa de impuesto	RATE TAX-	(% DE IMPUESTO	3.)
Sumar la cantidad del			
Precio: \$1,560 sin impuesto	1560	(	1'560.)
Precio de venta con im puesto = ?	TAX+	( TAX+	1'606.8)
(\$1,606.8)	TAX+	(IMPUESTO	46.8)
Cantidad del impuesto = ? (\$46.8)			
Restar la cantidad del impuesto			
Precio de venta \$3,213.6	3213.6	(	3'213.6
con impuesto	TAX-	( TAX-	3'120.)
Precio sin impuesto = ?	TAX-	(IMPUESTO	93.6)
(\$3,120)			
Cantidad del impuesto = ? (\$93.6)			

CÁLCULO	OPERACIÓN	PANTALLA	
Decimal select			
[▼ 5/4 ▲] = ▼ [A 0 2 3 4 F]=F 1.4231x3=?	1.4231×3=	(	4.2693)
[A 0 2 3 4 F]=4 123x5=615	123×5=	(	615.0000)
[▼ 5/4 ▲ ]=5/4 [A 0 2 3 4 F]=2	1.4231 🗙 3 =	(	4.27)
[A 0 2 3 4 F]=0	1.4231 × 3 =	(	4.)
[A 0 2 3 4 F]=A 3.13+0.05+4.56+6.00 =13.74	313 + 5 + 456 + 600 ≡	(	3.10) 7.74) 13.74)

# Redondeo



CÁLCULO	OPERACIÓN	PANTALLA
Ventas del negocio		
[A 0 2 3 4 F]=F Cálculo del costo Precio de venta: \$1,500 Margen de utilidad: 30% Costo =? (\$1.050)	1500 (SELL) 30 (MARGIN	( <sup>∑sell</sup> ≺ 1'500.) ( cost 1'050.)
Cálculo de ventas Precio Costo: \$2,000 Margen de utilidad: 20% Precio de venta =? (2,500)	2000 (OST) 20 (MARCIN)	( <sup>≻osr∕</sup> 2'000.) ( <sup>sell</sup> 2'500.)
Cálculo del margen de utilic Costo: \$1,500 Precio de venta: \$2,000 Margen de utilidad =? (25%)	1500 (COST) 2000 (SELL)	()cost/ 1'500.) (marcines 25.)
Desbordamiento		
1) 123456789x12300= 1518518504700	123456789×12300 =	) (ERROR 1.51851850470) ( 1.51851850470)
2) 9999999999999 (Sumar a la memoria)	999999999999 M+	(memory 999'999'999'999')
100 (Sumar a la memoria)	100 M+ oncce oncce MC	( <sup>смемору</sup> 1.0000000009) (мемору 1.0000000009) (мемору 0.) (мемору 0.)