Notice d'utilisation

d'utilisation

Alimentation	Cette caméra dôme peut fonctionner avec une alimentation 24 V AC ou PoE.
Conditions	Evitez :

- De fixer des objets brillants (tels que des rampes lumineuses) pendant des périodes prolongées.
- D'utiliser ou de stocker la caméra dôme dans les conditions suivantes :
 - Environnements extrêmement humides, poussiéreux, chauds/froids (température d'utilisation située hors de la plage recommandée, à savoir -10° C à $+50^{\circ}$ C)
 - A proximité de sources de radiations électromagnétiques puissantes, telles que des émetteurs-récepteurs radio ou TV
 - A proximité de lampes fluorescentes ou d'objets réfléchissant la lumière
 - Sous des sources lumineuses instables (risque de scintillement)

Avertissements

Les opérations d'installation et de maintenance ne doivent être effectuées que par des techniciens qualifiés et expérimentés afin d'assurer le respect des normes locales en vigueur et le maintien de la garantie.

DANGER! Les modèles 24 V AC requièrent l'utilisation d'adaptateurs d'alimentation de classe 2 certifiés CSA/inscrits sur la liste UL afin d'être en conformité avec les normes de sécurité électrique. La source d'alimentation PoE (Power over Ethernet) doit être conforme aux standards IEEE 802.3af PoE.



1_

Déchets d'Équipements Électroniques et Électriques (DEEE). Élimination appropriée du produit (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif) Ce produit doit être éliminé, à la fin de sa durée de vie utile, dans le respect des lois, réglementations et procédures locales applicables.

Dimensions du produit





Déclaration de conformité FCC

Informations à l'attention de l'utilisateur : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes définies pour un dispositif numérique de classe B. Conformément à l'article 15 de la Réglementation FCC, ces normes sont concues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme au manuel d'instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences affectant la réception radio-télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence. Par exemple, essayez de réorienter ou de déplacer l'antenne de réception, d'éloigner l'équipement du récepteur, ou de brancher l'équipement sur une prise se trouvant sur un circuit différent.

Attention Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Amérique du Nord

L'équipement fourni avec ce guide est conforme aux normes UL 60950-1 et CSA C22.2 n° 60950-1.

Déclaration de conformité du fabricant

Le fabricant déclare que l'équipement fourni avec le présent quide est conforme aux exigences essentielles de sécurité de la directive de compatibilité électromagnétique EMC 2004/108/EC et de la directive générale de sécurité produit 2001/95/EC, conformément aux exigences des normes EN 55022 relative aux émissions, EN 50024 relative à l'immunité et EN 60950 relative à la sécurité des équipements électriques.

Coordonnées

Honeywell

+33.(0).1.40.96.20.50 (France unique HVSsuppor

Document 800-09316 - Rév A - 07/2011

© 2011 Honeywell International Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moven que ce soit sans l'autorisation écrite de Honeywell. Les informations contenues dans cette publication sont tenues pour exactes à tout point de vue. Cependant. Honevwell ne peut être tenu pour responsable de toute conséquence résultant de son utilisation. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans avertissement préalable. Des révisions ou nouvelles éditions du présent document peuvent être publiées afin de refléter ces modifications

Introduction

vous possédez :

automatique de l'exposition automatique de l'exposition

Avant d'installer la caméra, Honeywell vous recommande de visiter la page : www.honeywellsystems.com/support/download-center/index.html, de suivez les instructions d'ouvrir une session et de chercher votre caméra dans la section des mini-dômes d'intérieur/ extérieur, puis de télécharger les dernières mises à jour logicielles.

Déballage

Vérifiez que l'ensemble des éléments suivants correspond bien à ce que vous avez commandé et que l'emballage contient en plus du Guide d'Installation Rapide

- Un Kit de montage (inclut vis et bouchons de vis
- Une garantie produit

Equipement nécessaire

- Perceuse
- Tournevis Cutter

Document 800-09316 - Rév. A - 07/2011

Honeywell

Série Performance Caméra dôme intérieur Jour/Nuit IP H.264 **Guide d'installation rapide** Document 800-09316 - Rév. A - 07/2011



Préparation 2 Montage de la caméra 3 Réglage de la caméra Configuration du réseau **Fonctionnement** de la caméra

Nous vous remercions d'avoir choisi un caméra dôme intérieur Jour/Nuit IP H.264 de la série Performance d'Honeywell. Avant de l'installer, lisez ce guide attentivement et vérifiez quel modèle

- HD45IP/HD45IPX, résolution 720p, objectif à focale variable 3,3 12 mm avec contrôle
- HD44IP/HD44IPX, résolution VGA, objectif à focale variable 3.3 12 mm avec contrôle
- Pour des informations détaillées sur votre modèle spécifique, reportez-vous au guide de l'utilisateur, qui se trouve sur le DVD de l'outil IP Utility ou sur le site web Honeywell.

- La caméra complètement assemblée
- Un Gabarit de montage
- Un câble BNC pour la sortie vidéo en
- local (pour faire l'ajustement du focus)
- Un DVD Logiciel

Les outils suivants peuvent vous aider à réaliser votre installation :



- a. Tirez les câbles au travers du trou d'accès des câbles (voir 2. Préparation de la surface de montage (montage en surface) pour plus d'information) jusqu'à ce qu'il dépasse d'au moins 10 cm.
- Retirez le cache vert des connecteurs du socle de la caméra et effectuez les h branchements nécessaires.
- Pour alimenter la caméra, vous pouvez utilisez soit le 24VAC ou le PoE.



Remarque II n'est PAS recommandé d'utiliser simultanément l'alimentation PoE et 24VAC.

d. Tirez le câblage au travers des ouvertures situées à l'arrière ou sur le côté de la jupe, puis raccordez-les au bloc caméra. Il peut être nécessaire de retirer le couvercle dans le cas d'un montage encastré.

Montage de la caméra

Montage en surface

- 1. Fixez la jupe au plafond ou au mur à l'aide des vis appropriées (non fournies).
- Remarque Vous devez utilisez des vis qui supportent au moins trois fois le poids de la caméra.
- 2. Faites tourner le bloc caméra de manière à aligner son étiquette jaune (de la jupe.
- Fixez le bloc caméra à la jupe en l'insérant dans 3. celle-ci et en le faisant tourner dans le sens des aiquilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
- Réglez la caméra de manière à obtenir le champ de vision désiré (voir Réglage de la caméra).
- 5. Mettez la tourelle en place en l'enclenchant en position.
- 6. Mettez en place le globe en le plaçant sur le bloc caméra avec les ailettes à gauche des fentes et en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ailettes s'enclenchent en position.

Réglage de la caméra

Vue de dessus

5. Resserrez la vis papillon pour verrouiller le cardan en position.

1. Mettez la caméra sous tension.

Connecteur de sortie vidéo locale (pour

régler le champ de

vision et la mise au

point)

Réalage de la

mise au point

(haut)

Réglage de lá

distance focale (bas)

6. Débranchez le câble vidéo BNC.

- Remarque II n'est PAS recommandé d'utiliser simultanément une alimentation 24VAC et PoE.
- 2. Raccordez le câble vidéo BNC au connecteur de la sortie vidéo et vérifiez le signal vidéo (voir l'illustration ci-dessous)

Remarque Dans le cas d'une alimentation en 24VAC, attendre environ 60s pour voir apparaître le signal vidéo à la mise sous tension de la caméra.

- З. Desserrez la vis papillon qui verrouille le cardan pour ajuster la rotation verticale.
- 4 Réglez la caméra pour obtenir le champ de vision souhaité. Orientez-le comme indiqué cidessous afin de maintenir une orientation d'image correcte.

Légende

Vis papillon (desserrer pour A = Rotation verticale régler la rotation verticale) B = Rotation horizontale

C = Rotation panoramique



- - З.



Pour découvrir les périphériques IP et configurer leurs paramètres réseau, vous devez d'abord installer l'outil IP Utility. Voir le quide utilisateur concerné sur le DVD logiciel ou sur le site web Honeywell. Vous devez disposer des privilèges d'administrateur Windows sur la station de travail sur laquelle l'outil Honeywell IP Utility est installé.

- 2.
- 3. а

 - C.

Configuration du réseau

Attention

Remarque Contactez votre administrateur réseau si vous rencontrez des problèmes liés au réseau ou si vous avez des questions sur le réseau.



Cette caméra dôme dispose d'un client Web qui vous permet de visualiser le signal vidéo et de configurer des paramètres de périphérique à l'aide d'un navigateur Web standard. Reportez-vous au quide d'installation situé sur le DVD logiciel pour configurer votre navigateur Web pour afficher le signal vidéo. Pour vous connecter au client Web :

- 2.



77/1///

Jupe



Configuration du réseau

Honeywell IP Utility

Remarque Avant d'installer et d'utiliser l'outil Honeywell IP Utility, vérifiez que la caméra dôme est raccordée à votre réseau par un câble Ethernet CAT5.

Remarque Nous vous recommendons de désactiver tout logiciel d'Anti-Virus Norton qui pourrait être installé sur le poste de travail.

1. Insérez le DVD. Le programme d'exécution automatique démarre l'installation. Si le programme d'exécution automatique ne démarre pas, explorez le lecteur de DVD et exécutez le fichier Honeywell IP Utility Setup.exe.

Suivez les instructions de l'Assistant InstallShield.

Connectez-vous à l'outil IP Utility :

Double-cliquez sur l'icône IP Utility (🔄) qui se trouve sur le Bureau de Windows. La boîte de dialogue de connexion s'affiche.

b. Dans la liste User Name (nom utilisateur), sélectionnez Admin ou Guest.

Saisir le **Mot de Passe** en respectant la casse et cliquez sur 🛐. Le Mot de Passe par défaut est 1234 (Administrateur) ou guest (Utilisateur Invité).

Remarque La caméra supporte le protocole PSIA pour l'interopérabilité entre les systèmes vidéo réseau.

1. Une fois que vous vous êtes connecté à l'utilitaire IP, les périphériques présents sur le réseau sont découverts automatiquement et répertoriés dans le volet **Discovery**. Après la recherche initiale, une actualisation automatique découvre les nouveaux périphériques réseau lorsqu'ils sont aioutés.

2. Connectez-vous à la caméra dôme en double-cliquant dessus dans le volet Discovery ou en la sélectionnant et en cliquant sur 🛶

3. Configurez les paramètres réseau IP :

Automatiquement : Connectez-vous au périphérique, cliquez sur l'onglet System, sélectionnez l'option Obtain an IP Address automatically, saisissez le nom du périphérique et cliquez sur Apply. Les paramètres réseau sont affectés automatiquement à partir du serveur réseau.

Manuellement : Connectez-vous au périphérique, puis cliquez sur l'onglet System. Vérifiez que l'option Obtain an IP Address automatically n'est pas sélectionnée. puis saisissez le nom du périphérique, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. Cliquez sur Apply.

Vérifiez les paramètres réseau IP avant de cliquer sur Apply. Des valeurs incorrectes peuvent provoquer un incident lors de la connexion de l'outil au périphérique.

Fonctionnement de la caméra

1. Lancez Internet Explorer et entrez l'URL (adresse IP) de la caméra réseau. Ou, lancez le client Web depuis l'outil IP Utility en cliquant sur Launch Browser.

Sélectionnez le nom d'utilisateur Admin ou Guest.

Entrez le mot de passe en respectant la casse et cliquez sur 🛐. TLes mots de passe par défaut sont 1234 (utilisateur Administrator) et quest (utilisateur Guest).